

5 Tryb automatycznej regulacji

Trzymanie aparatu

1 Wybrać tryb.
Zdjęcie (Tryb automatycznej regulacji):

Wybrać

Film:

Wybrać

Umieścić fotografowany obraz w centrum ramki pola ogniskowania.

Przycisk (STEADY SHOT)

Przycisk (Przełącznik wyświetlenia ekranu)

Przycisk sterowania

Używanie przycisku sterowania

Korzystanie z lampy błyskowej do zdjęć

Sprawdzanie ostatniego zrobionego zdjęcia (Szybki podgląd)

Korzystanie z samowyzwalacza

Fotografowanie w zbliżeniu (Makro/Lupa)

• Po naciśnięciu przycisku kontrolnego na chwilę zostają wyświetlone opisy funkcji. → „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (strona 52)

Sprawdzanie ostatniego zrobionego zdjęcia (Szybki podgląd)

Naciśnąć na przycisku sterowania.
Aby anulować, ponownie naciśnąć .
• Zaraz po rozpoczęciu odtwarzania obraz może wyglądać nieostro.
• Aby skasować obraz, naciśnąć (Kasowanie) i wybrać [Kasuj] za pomocą na przycisku sterowania, po czym naciśnąć .

Wybieranie trybu lampy błyskowej dla zdjęć

Przed krokiem naciśnąć kilkakrotnie na przycisku sterowania, aż wybrany zostanie żądany tryb.

Brak wskaźnika

Lampa błysk auto
Błyska, jeśli jest ciemno (nastawienie fabryczne)

Błysk wymuszony
SL
Synchronizacja z wolną migawką (Błysk wymuszony)
W ciemnych miejscach czas otwarcia migawki wydłuża się, aby wyraźnie sfotografować tło, które jest poza zasięgiem lampy błyskowej.

Bez lampy

- Odległość fotografowania (gdy [ISO]) jest nastawione na [Auto]
- Strona W: Około 0,1 do 3,4 m
- Strona T: Około 0,25 do 2,7 m
- Lampa błyska dwukrotnie. Pierwszy błysk służy do ustalenia mocy błysku.
- Gdy ładuje się lampa błyskowa, wyświetlane jest .

Fotografowanie w zbliżeniu (Makro/Lupa)

Przed krokiem na przycisku kontrolnym naciśnąć kilkakrotnie (z), aż zostanie wybrany odpowiedni tryb.

Brak wskaźnika

Makro włączone

Lupa włączona

Najmniejsza odległość od obiektu podczas fotografowania

Makro

Przy skrajnym położeniu po stronie W: Około 8 cm lub dalej
Przy skrajnym położeniu po stronie T: Około 25 cm lub dalej

Lupa

Zabłokowane do strony W: Około 1–20 cm

Aby fotografować z jeszcze mniejszych odległości niż zapis (Makro), użyć (Lupa).

Makro

- Zalecane jest ustawienie zoomu na końcu strony W.
- Zakres ostrości staje się wyższy i cały obiekt może nie zmieścić się w obszarze ustawiania ostrości.
- Zmniejsza się szybkość funkcji autofokusa.

Lupa

- Zoom optyczny jest zabłokowany do strony W i nie może być używany.
- Gdy naciśnięcie przycisku zoom, obraz jest powiększany za pomocą zoomu cyfrowego.

5 Snadné fotografování (režim automatického nastavení)

Držení fotoaparátu

1 Vyberte režim.
Statický snímek (režim automatického nastavení):

Vyberte

Videoklip:

Vyberte

Umístěte objekt do středu rámečku zaostřování.

Ovládací tlačítko

Tlačítko (STEADY SHOT)

Tlačítko (vypínač zobrazení na obrazovce)

Pomocí ovládacího tlačítka

Použití blesku při pořizování statických snímků

Kontrola posledního pořizovaného snímku (rychlé prohlížení)

Použití samospouště

Pořizování makrosnímků (Makrosnímek/Lupa)

• Po stisknutí ovládacího tlačítka se dočasně zobrazí popisy funkcí. → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (str. 51)

Kontrola posledního pořizovaného statického snímku (rychlé prohlížení)

Stiskněte (z) ovládacího tlačítka.
Chcete-li ukončit prohlížení, znovu stiskněte .
• Po spuštění přehrávání se snímek může jevit jako hrubý.
• Ke smazání snímku stiskněte (Vymazat) a vyberte [Vymazat] pomocí ovládacího tlačítka, poté stiskněte .

Výběr režimu blesku při pořizování statických snímků

Před provedením kroku stiskněte opakovaně na ovládacím tlačítku, dokud se nevybere požadovaný režim.

Bez indikace

Blesk automaticky
Bleskne za špatných světelných podmínek (výchozí nastavení)

Vynucený blesk
SL
Pomalejší synchronizace (Vynucený blesk)
Za špatných světelných podmínek je rychlost závěrky pomalá, aby se na snímku zachytilo i pozadí, které je mimo dosah světla blesku.

Blesk vypnutý

- Vzdálenost snímání (je-li [ISO] nastaveno na [Auto])
- Strana W: Zhruba 0,1 až 3,4 m
- Strana T: Zhruba 0,25 až 2,7 m
- Blesk blikne dvakrát. Poprvé k nastavení množství světla.
- Během nabíjení blesku se zobrazuje .

Pořizování makrosnímků (Makro/Lupa)

Před provedením kroku opakovaně stiskněte na ovládacím tlačítku, dokud není vybrán požadovaný režim.

Bez indikace

Makrosnímek zapnut

Lupa zapnuta

Omnisková vzdálenost od objektu

Makro

Nastavení až do krajní polohy W: Přibližně 8 cm či více
Nastavení až do krajní polohy T: Přibližně 25 cm či více

Lupa

Zabłokovaná v poloze W: Přibližně 1 cm až 20 cm

Chcete-li fotografovat na menší vzdálenosti než v režimu (Makro), použijte režim (Lupa).

Makro

- Doporučuje se nastavení transkocítoru až do krajní polohy W.
- Hloubka ostroty se zmenšuje a celý objekt nemusí být v hledáčku.
- Rychlost automatického zaostření klesá.

Lupa

- Optická transkocítor je zabłokována v krajní poloze W a nelze ji použít.
- Stisknutí tlačítka transkocítoru, obraz se zvětší pomocí digitální transkocítoru.

Fotografowanie (Preselekcja sceny)

1 Wybrać .

Przycisk MENU

Przycisk sterowania

2 Nacisnąć MENU.

MENU

Przycisk (Aparat) za pomocą , po czym wybrać tryb za pomocą .

3 Wybrać (Aparat) za pomocą , po czym wybrać tryb za pomocą .

Przycisk (Aparat) za pomocą , po czym wybrać tryb za pomocą .

4 Nacisnąć MENU, aby wyłączyć menu.

5 Wykonać zdjęcie, naciskając spust migawki.

Aby anulować preselekcję sceny

Wybrać [Auto] lub [Program] za pomocą .

Tryby preselekcji sceny

Następujące tryby są z góry skonfigurowane, aby odpowiadać warunkom otoczenia.

ISO Duża czułość
Fot bez błysku w słabym oświetleniu redukcja rozmazania

Pejzaż
Zdjęcia pejzaży daleko zogniskowane

Szybka migawka
Zaj obiektu w ruchu zatrzymuje akcję

Zmierzch*
Zdjęcie nad zachodem bez lampy błysk

Portret-zmierzch*
Portrety o zmierzchu z lampą błysk

Miękkie ujęcie
Zdjęcie obiektu na miękkim tle

Pejzaż
Zdjęcia pejzaży daleko zogniskowane

Szybka migawka
Zaj obiektu w ruchu zatrzymuje akcję

Plaża
Zdjęcie nad wodą oddaje błękit wody

Śnieg
Fot rozbiłony obraz w żywych barwach

Fajerwerki*
Fot fajerwerki w ich całej krasie

* Czas otwarcia migawki wydłuża się, dlatego zalecane jest używanie statywu.

Używanie funkcji nastawionych przyciskiem sterowania razem z preselekcją sceny

Przed fotografowaniem w kroku wybrać nastawienia przyciskiem sterowania. Niektóre funkcje nie są dostępne, zależy to od trybu preselekcji sceny. Gdy zostaje naciśnięty przycisk, aby wybrać funkcję, które nie mogą być łączone z preselekcją sceny, słychać sygnał dźwiękowy. → „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 26)

Zruśnięcie wyboru sceny

Wybrać [Auto] nebo [Program] pomocí .

Režimy výběru scény

Následující režimy jsou předem definovány tak, aby odpovídaly podmínkám scén.

ISO Vysoká citlivost
Snímek bez blesku za nízkého osvětlení s redukcí rozmazání

Krajina
Snímek krajiny se zaostřením do dálky

Rychlá závěrka
Snímek pohybu se zachycenou akcí

Soumrak*
Snímek scény s ned. osvět. bez blesku

Portrét za soumr.*
Portréty s nedost. osvět. s bleskem

Zamíření
Snímek předmětu s rozostř. pozadím

Krajina
Snímek krajiny se zaostřením do dálky

Rychlá závěrka
Snímek pohybu se zachycenou akcí

Plaž
Snímek u vody s bohatou modrou

Sníh
Snehové bílá scéna, jasná

Ohňostroj*
Pořízené snímky zářících ohňostrojů

* Rychlost závěrky se zpomaluje, a proto se doporučuje používat stativ.

Používání funkcí nastavených pomocí ovládacího tlačítka při výběru scény

Před fotografováním v kroku zvolte nastavení pomocí ovládacího tlačítka. Podle zvoleného režimu scény nejsou některé funkce k dispozici. Jestliže stisknete tlačítko k výběru funkcí, které nelze kombinovat s výběrem zvolené scény, zazní pípnutí. → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (str. 26)

6 Oglądanie/kasowanie obrazów

1 Wybrać .

Przycisk (Aparat) za pomocą , po czym wybrać tryb za pomocą .

2 Wybrać obraz za pomocą .

Zdjęcie: wyświetlany jest rozmiar zdjęcia
Film: wyświetlany jest

Film:

Aby odtworzyć film, naciśnąć .
Przejdź do tyłu do przodu: (Powrót do normalnego odtwarzania:)
Głośność:
Zatrzymanie odtwarzania:

Filmy w rozmiarze [160] wyświetlane są jako o jeden rozmiar mniejsze.

Aby kasować obrazy

- Wyświetlić obraz przeznaczony do skasowania i naciśnąć (Kasowanie).
- Wybrać [Kasuj] za pomocą , po czym naciśnąć .

Aby oglądać powiększony obraz (Zoom odtwarzania)

Naciśnąć , gdy zdjęcie jest wyświetlane.
Aby odwołać zoom, naciśnąć .
Wyregulować fragment:
Anulować zoom odtwarzania:
Aby zapisać powiększone obrazy: [Przycin] → „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 48)

Aby odtworzyć serię obrazów (Prezentacja zdjęć)

Podczas odtwarzania zdjęć naciśnąć (Prezentacja zdjęć). Aby anulować, naciśnąć ponownie .
• Można zmienić nastawienia, na przykład zmienić pliki muzyczne. Szczegółowe informacje o różnych operacjach i nastawieniach dla prezentacji zdjęć. → „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 27)

Oglądanie ekranu indeksu

Naciśnąć (Indeks) i wybrać obraz za pomocą .
Aby powrócić do ekranu pojedynczego zdjęcia, naciśnąć . Aby wyświetlić następny (poprzedni) ekran indeksu, naciśnąć .

Aby kasować obrazy w trybie indeksu

- Gdy ekran indeksu jest wyświetlany, naciśnąć (Kasowanie) i wybrać [Wybierz] za pomocą na przycisku sterowania, po czym naciśnąć .
- Wybrać obraz przeznaczony do skasowania za pomocą , po czym naciśnąć (Kasowanie) na wybranym obrazie.

3 Naciśnąć (Kasowanie).

- Klawiszem wybrać [OK] i naciśnąć .
- Aby skasować wszystkie obrazy w katalogu, wybrać [Wszyst. w tym katalogu] za pomocą w kroku 1 zamiast [Wybierz], po czym naciśnąć .

6 Prohlížení/mazání snímků

1 Vyberte .

Tlačítko (Aparat) za pomocí , poté vyberte režim pomocí .

2 Vyberte snímek pomocí .

Statický snímek: zobrazí se velikost snímku
Videoklip: je zobrazeno

Videoklip:

K přehrávání videoklipu stiskněte .
Sloupek přehrávání

Převíjení/rychle dopředu: (Návrat k běžnému přehrávání:)
Hasičnost:
Ukončení přehrávání:

Videoklipy o velikosti [160] se zobrazují menší.

Mazání snímků

- Zobrazte snímek, který si přejete smazat, a stiskněte (Vymazat).
- Vyberte [Vymazat] pomocí , poté stiskněte .

Zobrazení zvětšeného snímku (přiblížení při přehrávání)

Při zobrazení statickým snímek stiskněte .
Transfokace se zruší stisknutím .
Nastavení části:
Zrušení přiblížení při přehrávání:
Ukládání zvětšených snímků: [Otezat] → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (str. 47)

Přehrávání sérií snímků pořízených funkcí (prezentace)

Při přehrávání statických snímků stiskněte (prezentace). Chcete-li volbu zrušit, znovu stiskněte .
• Můžete změnit nastavení jako například hudební soubory. Detaily o různých činnostech a nastaveních prezentace snímků. → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (str. 27)

Prohlížení displeje přehledu

Stiskněte (přehled) a zvolte snímek pomocí .
Chcete-li na zobrazení snímky opět jednotlivě, stiskněte . K zobrazení další (předchozí) obrazovky přehledu stiskněte .

Smazání snímků v režimu zobrazení přehledu

- Je-li zobrazena obrazovka přehledu, stiskněte (Vymazat) a vyberte [Vybrat] pomocí ovládacího tlačítka, poté stiskněte .
- Vyberte snímek, který chcete smazat, pomocí , poté stiskněte pro zobrazení indikátoru (Vymazat) u vybraného snímku.

3 Stiskněte (Vymazat).

- Vyberte [OK] pomocí , poté stiskněte .
- Chcete-li smazat všechny snímky ve složce, vyberte v kroku 1 pomocí namísto možnosti [Vybrat] možnost [Vše ve složce], poté stiskněte .