







Ta instrukcja wyjaśnia jak właściwie posługiwać się aparatem cyfrowym FUJIFILM FinePix S20 Pro. Prosimy o dokładne jej przeczytanie i dostosowanie się do zaleceń w niej zawartych



Exif Print

Spis treści

Ostrzeżenie Akcesoria zaoferowane w zestawie Funkcje aparatu

1 Przygotowanie do pracy

Zakładanie paska Baterie Zakładanie kart pamięci Włączanie/wyłączanie Zmiana ustawień daty i godziny Wybór języka

2 Użytkowanie aparatu

Podstawowe operacje Przycisk SHIFT Wykonywanie zdjęć (Tryb AUTO) Wskaźnik stanu aparatu Obiekty sprawiające trudność AF Ilość zdjęć możliwych do wykonania Blokada AF/AE Zoom optyczny i cyfrowy Siatka pomocnicza Odtwarzanie zdjęć Oglądanie i kadrowanie zdjęć Usuwanie zdjęć

3 Zawansowane funckje

Jakość zdjecia Czułość FinePix Color Ustawianie ostrości Ekspozycja Czas migawki Fotografowanie - wybór ustawień aparatu AUTO SP р S – Preselekcja czasu A – Preselekcja przesłony M – Manual Lampa błyskowa AUTO Redukcja czerwonych oczu

Wvmuszonv błysk Synchronizacia z długim czasem Redukcia + synchronizacia Jasność monitora LCD Reczne ustawianie ostrości Ciagłe wyostrzanie AF Zdiecia ciagłe Tryb Top 10 Auto bracketing Trvb Final 10 Tryb Long Period Korekcja ekspozycji Używanie blokady AE Funkcia Makro Informacie o fotografowaniu Menu dla tryby zdieciowego Samowyzwalacz Ustawienia balansu bieli ΑF Pomiar światła Bracketing Ustawienie ostrości Wielokrotna ekspozycja Ustawienie mocy lampy błyskowej Zewnetrzna lampa błyskowa Użycie portu synchronizacji Nagrywanie filmów Odtwarzanie filmów Funkcje odtwarzania zdjeć Usuwanie zdjeć Zabezpieczanie zdjęć Automatyczne odtwarzanie Nagrywanie notatki głosowej Odtwarzanie notatek głosowych Opcje wykonywanie wydruków/odbitek (DPOF) Usuwanie ustawień DPOF

4 Ustawienia

Funkcje menu SET-UP Image Display Power Save Format Adapter Numeracja zdjęć CCD-RAW

5 Instalacja oprogramowania

Oprogramowanie Sprawdzanie systemu Windows PC Instalacja dla Windows PC Sprawdzanie systemu MAC OS 8.6 DO 9.2 Instalacja dla MAC OS 8.6 DO 9.2 Sprawdzanie systemu MAC OS X Instalacja dla MAC OS X

6 Pokazywanie zdjęć

Używanie zasilacza AC Połączenie aparatu z telewizorem Połączenie aparatu z komputerem Używanie programu FinePix Viewer

System akcesoriów do aparatu Dodatkowe akcesoria do aparatu Rozładowywanie akumulatorów Karty pamięci

Sygnały ostrzegawcze Problemy Specyfikacja

Ostrzeżenie

To urządzenie było badane i otrzymało stosowne zezwolenie użyteczności w klasie bezpieczeństwa B oraz rozdziału 15 przepisów FCC stworzonych do zabezpieczenia sieci elektrycznej przed szkodliwymi interferencjami. To urządzenie generuje promieniowanie elektromagnetyczne i jeśli nie jest używane zgodnie z instrukcją może powodować zakłócenia w odbiorze fal radiowych. Nie wyklucza się jednak wystąpienia szkodliwego wpływu na niektóre urządzenia elektryczne. Jeśli to urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym i występujące podczas włączania lub wyłączania urządzenia można zredukować to zjawisko według poniższych zaleceń:

- Zmienić ustawienie anteny odbiornika.
- Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Nie włączać urządzenia do tego samego gniazda sieciowego, do którego podłączony jest odbiornik.
- Jeśli nadal interferencje się pojawiają skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia lub serwisem odbiornika.

Ostrzega się, że jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje tego urządzenia niebędące wyszczególnione w niniejszej instrukcji powodują utratę gwarancji.

Stosownie do rozdziału 15 przepisów FCC ten produkt może być używany wyłącznie z poniższymi produktami Fujifilm:

- Kabel USB
- Kabel zasilacza DC Fujifilm AC-5V
- Kable A/V

ZANIM PAŃSTWO ZACZNĄ UŻYWAĆ APARAT WCZEŚNIEJ PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z UWAGAMI BEZPIECZEŃSTWA I UPEWNIENIE SIĘ, ŻE SĄ ONE ZROZUMIAŁE.

Akcesoria oferowane w zestawie

 Karta pamieci xD- Picture Card (16MB) (1) + pokrowiec antystatyczny



Baterie LR6 AA (4)



Pasek (1) oraz akcesoria potrzebne do jego zamocowania



Osłonka na obiektyw



kabe A/V (audio-video) (1)



Kabel USB (1)



kabel Fire-Wire (1)



Osłonka portu synchronizacji



 CD-ROM (1) Oprogramowanie dla FinePix SX



Instrukcja obsługi







Funkcje aparatu





PRZYKŁADY WYŚWIETLANYCH INFORMACJI NA MONITORZE LCD



1 Przygotowanie do pracy

ZAKŁADANIE PASKA

W zestawie znajduje się urządzenie pomagające w łatwy sposób założyć pasek do aparatu.



1. Należy do końca wsunąć trójkątny metalowy zaczep tak, aby zaczep rozchylił się umożliwiając jego przełożenie przez uchwyt znajdujący się przy aparacie.

2. Korzystając z plastikowego elementu należy umieścić metalowe trójkąty w zaczepach znajdujących się na aparacie.

3. Po założeniu trójkątów przekręcamy je.

4. Przekładamy ochronne elementy przez metalowe zaczepy a następnie zakładamy drugi zaczep po przeciwnej stronie aparatu.



5. Przekładamy sznurek od osłony obiektywu przez trójkątny zaczep znajdujący się bliżej obiektywu.

6. Zakładamy na pasek aparatu zapinkę od osłonki obiektywu.

7. Przekładamy pasek przez ochronkę i trójkąt tak, aby część metalowa znajdowała się po środku.

8. Przekładamy pasek przez zaciski zgodnie z rysunkiem zamieszczonym obok. Postępujemy tak samo z drugim zaczepem.

W czasie wykonywania zdjęć możesz przymocować pokrywkę obiektywu na pasku.

BATERIE

Baterie alkaliczne AA (4), lub opcjonalnie akumulatorki Ni-MH (4) (rozmiar baterii alkalicznych, sprzedawane oddzielnie).

O bateriach

- Nigdy nie używaj baterii, gdy obudowa jest rozerwana lub w jakikolwiek sposób uszkodzona. Może to skutkować spięciem lub poważnymi problemami związanymi z wylaniem baterii lub ich przegrzaniem.
- Proszę nie używać baterii magnezowych i niklowo-kadmowych.
- Proszę nie używać jednocześnie baterii różnych typów i pochodzących od różnych producentów, jak również baterii używanych i nowych.
- Czas pracy baterii alkaicznych zależy od ich rodzaju i producenta. Dla niektórych baterii może być znacznie krótszy, niż baterii dostarczonych razem z aparatem. Z powodu ograniczeń technicznych baterii alkaicznych ich żywotność skraca się w niższych temperaturach (zwłaszcza poniżej 10°C).
- Plamy i zabrudzenia takie jak tłuszcz, smar czy ślady palców na stykach baterii mogą znacznie zredukować czas życia baterii, a co za tym idzie ilość zdjęć które można wykonać.

Zakładanie baterii



Proszę sprawdzić czy aparat jest wyłączony (dioda nie świeci się).

1. Następnie proszę otworzyć pokrywę baterii i ewentualnie wyjąć zużyte baterie.

!. Jeśli otworzysz pokrywę baterii kiedy aparat jest włączony, aparat automatycznie wyłączy się.

!. Proszę nie używać nadmiernej siły podczas otwierania i zamykania pokrywy.

Nigdy nie otwieraj pokrywy na baterie kiedy aparat jest włączony. Może to spowodować uszkodzenie karty pamięci lub zniszczenie zdjęć zapisanych na karcie.



2. Proszę włożyć baterie do aparatu zgodnie z oznaczeniami biegunów na bateriach i na obudowie aparatu.

3. Proszę zamknąć pokrywę na baterie.

4. Należy docisnąć baterie i przesunąć pokrywę

ZAKŁADANIE KART PAMIECI

Aparat FinePix S 20 Pro zoom pozwala na używanie kart pamieci xD oraz Microdrive. Możliwe jest równoczesne umieszczenie w aparacje obu typów kart. Należy wtedy w ustawieniach Set-up wybrać karte, na której chcemy zapisywać zdjecja. Nie ma możliwości przegrania zdieć z jednej karty xD na Microdrive (lub odwrotnie) za pomoca aparatu



!. Jeśli otworzysz pokrywe szczeliny na karte pamieci kiedy

Wsuń karte pamieci xD do gniazda karty pamieci złotym elementem karty w kierunku złotego znaku

Umieść karte Microdrive w wiekszej szczelinie tak



Wyjmowanie kart pamięci xD Picture Card Proszę delikatnie nacisnąć na kartę pamięci, a następnie wolno oddalać palec. Karta pamięci będzie wtedy odblokowana i można ją w łatwy sposób wyjąć z aparatu.



Sposób sprawdzania poziomu baterii

Proszę włączyć aparat, a następnie sprawdzić czy na monitorze pojawią się symbole ostrzegawcze świadczące o niskim poziomie baterii



Na mruga

1. Jeśli na monitorze nie pojawią się żadne symbole ostrzegawcze oznacza to że baterie są naładowane.

2. Czerwony symbol – oznacza że poziom baterii jest niski i należy niedługo zmienić baterie.

3. **Migający czerwony symbol** – oznacza że baterie są wykorzystane w całości. Należy wymienić baterie jak najszybciej. W innym przypadku aparat nie będzie działał.

Na monitorze pojawi się w prawym górnym rogu ikona informująca o niskim stanie baterii lub większa migająca kiedy baterie są już zużyte i powinny być jak najszybciej wymienione.

!. Powyższe wskaźniki dotyczą trybu fotografowania.

!. Kiedy akumulator rozładuje się całkowicie aparat automatycznie przestanie pracować. Aparat może chwilowo zacząć działać nawet, jeśli nie zmienimy baterii, gdy wyłączymy i włączymy go. Będzie to tylko chwilowe i działanie takie może spowodować uszkodzenie aparatu. Proszę włożyć nowe baterie lub naładować rozładowane akumulatory.

Automatyczny system wyłączania aparatu POWER SAVE

W czasie, gdy aparat jest włączony po okresie bezczynności dłuższym niż 30 sekund nastąpi automatyczne przejście aparatu w stan oszczędności akumulatorów. Następuje wyłączenie monitora LCD. Wyłączenie aparatu nastąpi po 2 lub 5 minutach całkowitej bezczynności. Aby ponownie uruchomić aparat proszę przesunąć włącznik POWER, a następnie ponownie przesunąć, aby włączyć aparat.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE



Proszę przesunąć włącznik na symbol czerwonego paratu tak aby uruchomić aparat. Dioda powinna apalić się na zielono.

Aby wyłączyć aparat należy ponownie przesunąć przełącznik na symbol OFF

Kiedy wybrany jest tryb fotografowania, obiektyw jest wysunięty. Proszę nie naciskać na obiektyw, aby nie zepsuć elementów precyzyjnych, przez co może wystąpić usterka i na monitorze pojawią się napisy "!FOCUSE ERROR" lub "ZOOM ERROR". Proszę uważać aby nie zastawić odcisków palców na obiektywie, co może spowodować złą jakość zdjęcia



Kiedy włączysz aparat po raz pierwszy na monitorze LCD pojawi się komunikat DATE/TIME NOT SET. Naciśnij na MENU/OK. aby ustawić datę i godzinę.

 Jeśli nie chcesz ustawić daty i godziny wciśnij przycisk powrotu BACK.

 Komunikat zamieszczony na monitorze (patrz obok) może również brzmieć CORRECTING THE DATE AND TIME – popraw ustawienia daty i czasu- Należy wtedy ustawić prawidłowe parametry

 Konieczność ustawienia daty i czasu może być wymagana przy wymianie baterii lub gdy aparat jest nie używany przez bardzo długi czas

!. W przypadku kiedy nie wprowadzisz daty i godziny przy pierwszym włączeniu, przy każdym kolejnym włączeniu aparat będzie pokazywał informacje dotyczące instalacji tych parametrów.



1.Użyj strzałek < lub ► aby wybrać ustawienia roku, miesiąca, dnia, godziny i minuty.
2.Użyj strzałek ▲ lub ▼ aby ustawić prawidłowe wartości.

1. Jeśli przytrzymasz ▲ lub ▼ wartości będą się szybciej zmieniały.

!. Przy przekraczaniu wartości 12:00:00 automatycznie przełączają się ustawienia z AM na PM.



4. Kiedy zakończyłeś ustawianie daty i godziny naciśnij na przycisk MENU/OK. Naciskając przycisk MENU/OK. wracasz do trybu Fotografowania lub Odtwarzania (w zależności jakie jest ustawione).

 Aby dokładnie ustawić czas wciśnij MENU/OK. w chwili gdy wartość sekund na twoim zegarku wynosi 00.

!. Jeśli po zapisaniu daty i godziny, aparat zostawimy bez zasilania przez długi okres czasu (ponad 2 godziny), zapisane parametry mogą zostać wyczyszczone.

ZMIANA USTAWIEŃ DATY I GODZINY



 1.) Włącz aparat (ustaw przełącznik na symbol czerwonego aparatu)
 2.) Przestaw koło programowe na symbol SET

- 1.) Naciśnij ▲ lub ▼ aby wybrać DATE/TIME
- 2.) Naciśnij 🕨



Aby zmienić ustawienia

1.) Naciśnij ◀ lub ► aby wybrać ustawienia roku, miesiąca, dnia, godziny i minuty.

2.) Użyj strzałek ▲ lub ▼ aby ustawić prawidłowe wartości.

3.) Zawsze potwierdzaj swoje ustawienia przyciskiem MENU/OK.

!. Jeśli przytrzymasz ▲ lub ▼ wartości będą się szybciej zmieniały.
 !. Przy przekraczaniu wartości 12:00:00 automatycznie przełączają się ustawienia z AM na PM



Zmiana formy wyświetlania daty

1.) Użyj strzałek ◀ lub ► aby wybrać ustawienia formatu

2.) Za pomocą strzałek \blacktriangle lub \lor ustaw odpowiedni format wyświetlania daty.

3.) Zawsze potwierdzaj swoje ustawienia przyciskiem MENU/OK.

YYYY.MM.DD- rok. miesiąc. dzień MM/DD/YYYY- miesiąc / dzień / rok DD.MM.YYYY- dzień. miesiąc. rok.

WYBÓR JĘZYKA



W tym aparacie możesz ustawić jeden z sześciu języków w którym wyświetlane będzie MENU i opisy funkcji aparatu.

1.) Włącz aparat (ustaw przełącznik na symbol czerwonego aparatu)

2.) Przestaw koło programowe na symbol SET

1.) Kiedy wyświetli się ekran SET-UP, wybierz opcje "LENG." przyciskając ▼▲.

2.) Wybierz język jaki chcesz aby został ustawiony używając przycisku ►

!. Fabrycznie aparat ustawiony jest na język angielski.

2 Użytkowanie aparatu







PRZYCISK SHIFT

Przytrzymanie przycisku SHIFT przez przynajmniej 1 sekundę powoduje wyświetlenie na ekranie strony "SHIFT CONTROL"

Przytrzymaj przycisk SHIFT przez przynajmniej 1 sekundę.



Balans bieli / Pomiar

Przytrzymując przycisk SHIFT i naciskając odpowiedni przycisk zmieniasz ustawienia.

Jasność monitora LCD

Przytrzymaj przycisk SHIFT i naciśnij DISP aby wyświetlić menu. Naciśnij ▲ ▼ aby wybrać **option** a następnie ► ◀ dla zmiany ustawień. Naciśnij MENU/OK. aby potwierdzić wybrane parametry

! Głośność może być zmieniona tylko w trybie Odtwarzania

WYKONYWANIE ZDJĘĆ (TRYB AUTO)



1.) Przestaw włącznik na tryb fotografowania (znaczek aparatu)

2.) Ustaw koło programowe na tryb AUTO3.) Naciśnij na przycisk wyboru trybu ostrości aby ustawić tryb focus na "S-AF".

Zasięg ostrości

Szeroki kąt	 od około 50 cm
Tele	- od około 90 cm

! Jeśli odległość od fotografowanego obiektu jest mniejsza niż 50
 - 90 cm proszę użyć trybu Makro.

Proszę nacisnąć włącznik lampy błyskowej aby otworzyć lampę błyskową.

! Jeśli używasz lampy błyskowej w miejscach gdzie powietrze nie jest przejrzyste lub przy złych warunkach atmosferycznych (np. kiedy pada śnieg), zdjęcie może zawierać plamki.
! Kiedy włączysz lampę błyskową automatycznie zacznie się ona ładować. W tym czasie wizjer/monitor może się wyłączyć a dioda zacznie migać na pomarańczowo.

Przycisk "EVF/LCD" umożliwia przejścia między monitorem LCD, a wizjerem. Aby zmieniać wyświetlanie z wizjera na monitor lub odwrotnie proszę nacisnąć "EVF/LCD". Jeśli obraz w wizjerze jest nie ostry dopasuj pokrętłem korelacji dioptrii ustawienia wizjera.



TF

EVF

LCD

manna

koło korekcji dioptrij

3

Proszę prawidłowo trzymać aparat i nie zasłaniać palcami obiektywu i sensorów. Niepoprawne trzymanie aparatu podczas wykonywania zdjęć wpływa na złą jakość zdjęć.



Proszę założyć pasek aparatu na rękę. Chwyć aparat tak aby palcami nie zasłaniać obiektywu, lampy błyskowej oraz sensorów aparatu. Proszę uważać aby nie przyciemnić obiektywu palcami lub paskiem przymocowanym do aparatu.

Proszę sprawdzić czy obiektyw jest czysty.

! Proszę używać statywu jeśli chcemy wykonać idealne zdjęcie bez poruszenia.

Użyj przycisków (TELE) lub (WIDE), aby uruchomić funkcje zoom. Na monitorze pojawi się belka zoomu.

Optyczny zoom posiada ekwiwalent 35 mm – 210 mm (dla 35mm) – 6x zoom optyczny.

 Zoom zostaje zatrzymany kiedy zmienia się z zoomu optycznego na cyfrowy. Proszę ponownie nacisnąć przyciskiem zoomu, aby belka zoomu przesunęła się dalej.

Pierścień FZ

Kiedy ustawiony jest tryb S-AF lub C-AF można używać pierścienia aby wyostrzyć fotografowany obiekt. Przekręć pierścień aby przybliżać lub oddalać fotografowany obraz. Belka zoom pojawi się na monitorze podczas używania tej funkcji.

Fotografując należy pamiętać, że główny temat zdjęcia powinien znajdować się w polu pomiaru ostrości (ramka AF).

! Jeśli obiekt który chcesz wyostrzyć nie jest w środku zdjęcia proszę użyć blokady AF/AE.

W chwili gdy wciśniesz spust migawki do połowy usłyszysz krótki podwójny sygnał dźwiękowy, zielona dioda przestanie mrugać, zmniejszy się obraz ramki AF i ukażą się wybrane parametry czasu i przesłony.

! Jeżeli na monitorze pojawi się napis "!AF" oznacza to, że aparat nie jest w stanie ustawić ostrości.

! Jeśli przyciśniesz spust migawki do połowy, obraz zostanie zamrożony chwilowo. Proszę pamiętać że zdjęcia nie są zapisywane kiedy przyciskasz spust migawki do połowy.
! Jeśli na ekranie pojawi się napis "!AF", proszę spróbować zrobić zdjęcie w odległości ok. 2 m od fotografowanego obiektu.
! Zdjęcie wyświetlone na monitorze może różnić się jasnością i barwami od zdjęcia zapisywanego na karcie pamięci.



Wciśnięcie spustu migawki do końca powoduje wykonanie zdjęcia i nagranie go na kartę pamięci xD-Picture Card lub Microdrive.

! Jeśli naciśniesz na spust migawki szybkim, energicznym ruchem, zdjęcie zostanie zrobione bez wcześniejszego wyostrzenia ramki AF.

! Po wykonaniu zdjęcia lampka wizjera pali się na pomarańczowo (zdjęcie jest zapisywanie na karcie) i nie wolno wykonywać zdjęć ani przełączać aparatu na inny tryb pracy. Kiedy aparat będzie gotowy lampka ponownie będzie paliła się na zielono.

! Proszę pamiętać że jest małe opóźnienie przy zapisywaniu zdjęć. Zalecamy sprawdzanie wykonanych zdjęć w trybie odtwarzania.

! W chwili ładowania lampy błyskowej lub zapisu zdjęcia na karcie wizjer/monitor może się wyłączyć i zacznie migać na pomarańczowo.



Gniazdo na wężyk

W tym aparacie może być użyty kabel mechanicznego uruchomienia spustu migawki. Może on wyeliminować wszelkie poruszenia w czasie pracy ze statywem.

Kompatybilne kable: ISO 6053: 1979 - wężyk

WSKAŹNIK STANU APARATU – kolor diody przy monitorze

Zielony Ciągły Zielony migający

Zielony migający (przerywany co 1sek.) Migający Zielony i pomarańczowy Pomarańczowy ciągły

Pomarańczowy migający Czerwony migający

- gotowy do zdjęć
- AF/AE w toku lub kamera ostrzega przed wykonaniem nieostrego zdjęcia
- stan uśpienia (tryb Power Save)
- zdjęcie zapisywane jest na karcie xD.

Można wykonywać zdjęcia.

- zdjęcie będzie zapisywane na karcie xD-Picture Card.
- Lampa błyskowa ładuje się.

- Ostrzeżenie karty xD-Picture Card , karta nie jest włożona do gniazda, karta zabezpieczona przed zapisem, karta nie jest sformatowana, karta pełna, błąd karty, błąd obsługi obiektywu.

OBIEKTY SPRAWIAJĄCE TRUDNOŚC AUTOFOKUSOWI

Pomimo że aparaty FinePix S20 Pro używają bardzo precyzyjnego i dokładnego mechanizmu automatycznego ustawienia ostrości w pewnych sytuacjach mogą wystąpić trudności z jej właściwym ustawieniem w przypadkach opisanych poniżej.

- Bardzo lśniące obiekty jak lustra lub karoserie samochodów
- Obiekty fotografowane przez szybę
- Obiekty słabo odbijające światło jak włosy lub futro
- Obiekty typu dym lub ogień
- Gdy występuje bardzo mały kontrast pomiędzy obiektem a tłem (np. osoba ubrana w kolorze identycznym jak otoczenie)
- Obiekt inny, niż będący tematem zdjęcia znajduje się w kadrze blisko ramki AF i ma większy kontrast w stosunku do tła)
- Obiekty przemieszczające się z duża prędkością

ILOŚĆ MOŻLIWYCH DO WYKONANIA ZDJĘĆ



Liczba zdjęć, możliwych do zapisania na karcie pamięci, wyświetlana jest na ekranie w prawym górnym rogu.

! Domyślnym ustawieniem aparatu jest "1M' (wielkość pliku)

Standardowa liczba zdjęć do zapisania na kartach pamięci

Ponieważ objętość zapisywanego pliku zależy od rodzaju fotografowanego obiektu, liczba możliwych zdjęć może być mniejsza lub większa o 2. Również rozbieżność pomiędzy faktyczną ilością zdjęć a standardową jest większa gdy karta ma duży obszar nie zapisanej objętości.

Jakość zdjęć	12M F	1210 N	6M	SM	21	11	EAW
Ilość pikseli	4048	× 3040	2848 × 2136	2016×1512	1600 imes 1200	1280×960	4048 imes 3040
DPC-16 (16 MB)	3	6	10	20	25	33	1
DPC-32 (32 MB)	6	12	20	41	50	68	2
DPC-64 (64 MB)	12	26	42	82	101	137	4
DPC-128 (128 MB)	26	52	84	166	204	275	9
DPC-256 (256 MB)	52	105	169	332	409	550	19
DPC-512 (512 MB)	105	211	339	665	818	1101	39
Microdrive 340 MB	72	144	232	459	559	752	27
Microdrive 1 GB	217	432	698	1368	1642	2190	81

BLOKADA AF/AE



1.) Tak skomponowane zdjecie zawiera dwa objekty (w tym przypadku dwie osoby) nie bedace w obszarze ramki AF. Jeśli w tym momencie wykonamy zdiecie

2.) Przesuń kadr tak aby jeden z objektów znalazł sie w

3.) Wciśnii do połowy przycisk migawki (blokada AF/AE). Sprawdź czy ramka AF zmniejszyła swój wymiar i czy zielona dioda przestała mrugać i pali się na

4.) Trzymajac nadal lekko wciśniety przycisk migawki (blokada AF/AE), powróć do pierwotnego kadru i wykonaj zdjecie (wciśnij do końca przycisk migawki).

! Przed wykonaniem zdjęcia możesz wielokrotnie przeprowadzić

! Blokada AF/ AE może być stosowana we wszystkich trybach fotografowania co umożliwia uzyskanie doskonałych rezultatów w

AF (Auto Focus)/ AE (Autoexposure)

W modelu FinePix S20 Pro, lekko wciskając przycisk migawki, ostrość i czas naświetlenia zostają ustawione (blokada AF/AE). Jeśli chcesz ustawić ostrość w odniesieniu do obiektu, który nie jest w centrum obrazu (w zasięgu ramki AF) lub chcesz zmienić kompozycję kadru po ustawieniu czasu naświetlenia, możesz uzyskać dobre rezultaty zmieniając kompozycję kadru po zablokowaniu ustawień AF/ AE.

ZOOM OPTYCZNY I CYFROWY





Możesz używać zoomu optycznego i cyfrowego wciskając przyciski zoomu. Można również używać pierścienia AF do operowanie zoomem. Zoom cyfrowy może być użyty przy ustawieniu jakości zdjęcia 3M, 2M i 1M.

Naciskając przycisk zoom możesz przybliżać obraz lub oddalać, aż do momentu kiedy będzie w odpowiednim położeniu.

Zoom zostaje zatrzymany kiedy zmienia się z zoomu cyfrowego na optyczny. Proszę ponownie nacisnąć przyciskiem zoom, aby belka zoom przesunęła się dalej.

! Jeżeli chcesz natychmiast powrócić do pierwotnej wielkości zdjęcia podczas używania funkcji zoom cyfrowy naciśnij do połowy spust migawki.

! Nie można używać zoomu cyfrowego dla zdjęć z ustawianiem jakości 6M.

Zakres możliwości funkcji zoom optycznego (odpowiednik dla 35mm) 35mm - 210mm (max zoom 6x)

Zakres możliwości funkcji zoom cyfrowy

(odpowiednik dla 35 mm) 3M : 210 mm - 290 mm (max zoom 1,4x) 2M : 210 mm - 372 mm (max zoom 1,77x) 1M : 210 mm - 465 mm (max zoom 2,2x)



SIATKA POMOCNICZA

Ta funkcja może być użyta w trybie pracy fotografowanie. Wyświetlanie i ukrywanie siatki dokonuje się poprzez wciskanie przycisku DISP.

UWAGA!

Zawsze używaj blokady AF/AE podczas kompozycji kadru. Nie korzystanie z tej funkcji może wpłynąć niekorzystnie na ostrość zdjęcia.



SCENY KRAJOBRAZOWE

Siatki pomocniczej możesz użyć do ustawienia obiektu dokładnie w środku kadru. W przypadku zdjęć krajobrazowych (np. nad morzem) linia horyzontu będzie łatwiejsza do ustawienia równolegle do brzegu kadru. Ta właściwość pozwala na odpowiednią kompozycję zdjęcia.

! Linie siatki pomocniczej wyświetlają się tylko na ekranie. Nie pojawią się na wykonanym zdjęciu. ! Siatka pomocnicza dzieli ekran na trzy poziome i trzy pionowe pola. Siatkę można wywołać lub ukryć naciskając przycisk DISP.

ODTWARZANIE ZDJĘĆ



Oglądanie zdjęć:

1.) Proszę ustawić tryb odtwarzanie - znaczek "▶" (pokazany na rysunku)

2.) Używając strzałek ◀ lub ► możesz wybrać odpowiednie zdjęcie. Strzałki przesuwają zapisane zdjęcia do przodu i do tyłu.

! Kiedy przestawisz tryby na tryb odtwarzania na monitorze ukarze się ostatnio wyświetlone zdjęcie

! Podczas odtwarzania obiektyw chowa się po około 6 sek.

Szybkie przeglądanie:

Możesz dokonać szybkiego przeglądu zdjęć przytrzymując przyciski ◀ lub ► dłużej niż 1 sekundę.

! Belka wyświetlona na ekranie pozwala na zlokalizowanie zdjęcia na karcie pamięci.

Odtwarzanie wielu obrazów

Sposób wyświetlania zmienia się każdorazowo po wciśnięciu przycisku "DISP". Wciśnij przycisk "DISP" aż do pojawienia się na wyświetlaczu 9 obrazów.

Wybierz obraz używając przycisków ♥,▲,◀ lub ►. Wybrany obraz otoczony jest pomarańczowym obramowaniem. Wciskając ♥lub ▲ wielokrotnie otwierają się następne lub poprzednie zestawy obrazów.

Możesz powiększyć wybrany obraz wciskając przycisk "DISP".

OGLĄDANIE I KADROWANIE ZDJĘĆ





Rozmiary zdjęć s

3М	Drukowanie w formacie A4 lub A5
2м	Drukowanie w formacie A5 lub A6
1M	Drukowanie w formacie A6

Sprawdź czy jakość zapisanego fragmentu obrazu będzie według ciebie wystarczający a następnie przyciśnij przycisk MENU/OK. Wykadrowany obraz zostanie dodany do zdjęć jako oddzielny obraz.

Zdjęcia możliwe do edycji przez aparat FinePix S20 Pro.

Tego aparatu możesz używać do odczytu (z wyjątkiem niektórych nieskompresowanych danych) obrazów zapisanych przy użyciu aparatu cyfrowego FinePix S20 Pro; lub obrazów z kart xD-Picture Card zapisanych na aparatach serii FUJIFILM FinePix obsługujących karty xD-Picture Card.

USUWANIE ZDJĘĆ



! Proszę pamiętać że ciągłe przyciskanie MENU/OK. w tym trybie powoduje kasowanie kolejnych zdjęć. Proszę uważać aby przez pomyłkę nie skasować ważnych zdjęć.

3 Zawansowane funckie

JAKOŚĆ ZDJECIA



1.) Prosze przesunać włacznik na tryb fotografowania. 2.) Ustaw koło programowe na jeden z trybów fotografowania. 3.) Naciśnii przycisk (F) FOTO

Ustawienia jakości beda zapamietane i nie zmienia się nawet gdy wyłaczysz aparat lub zmienisz tryb aparatu na inny.



1.) Używajac strzałek ◀ lub ► wybierz "QUALITY", następnie użyj strzałek \blacktriangle lub \checkmark aby zmienić ustawianie jakości. 2.) Naciśnii przycisk MENU/OK aby potwierdzić ustawienia

USTAWIANIE JAKOŚCI ZDJEĆ (TRYB FOTOGRAFOWANIA)



Można ustalić jedna z pieciu opcji parametrów jakości zdjęcia. Poniższe dane moga pomóc w wyborze odpowiednich ustawień parametrów w zależności od oczekiwanych efektów.

! Kiedy zmienisz ustawienia jakości, również ilość możliwych zdjęć zostanie zmieniona.

Tryb jakości	Przykładowe wykorzystanie
⊠MF (2832×2128)	Drukowanie w formacie A4 lub drukowanie części zdjęcia w formacie A5 lub A6 Dla lepszej jakości zdjęcia wybierz "⊠ F".
⊠MN (2832×2128)	Drukowanie w formacie A4 lub drukowanie części zdjęcia w formacie A5 lub A6
IM (2048×1536)	Drukowanie w formacie A4 lub A5 lub drukowanie częsci zdjęcia w formacie A6
2M (1600×1200)	Drukowanie w formacie A5 lub A6
III (1280 × 960)	Drukowanie w formacie A6



JAKOŚĆ FILMU:

Można wybrać z pośród dwóch ustawień "640" lub "320". 1. **..640**" - 640x480 pikseli (dla nailepszych jakości) 2. "320" - 320x240 pikseli (dla długich nagrań)

Aparat zapisuje filmy z prędkością 30 klatek na sekundę.

CZUŁOŚĆ (ISO)



 Proszę przesunąć włącznik, aby uruchomić aparat.
 Ustaw koło programowe na jeden z trybów fotografowania.

3.) Naciśnij przycisk (F) FOTO.

Ustawienia czułości będą zapamiętane i nie zmienią się nawet, gdy wyłączysz aparat lub zmienisz tryb aparatu na inny

 1.) Używając strzałek lub wybierz "ISO", następnie użyj strzałek lub aby zmienić ustawianie.

2.) Naciśnij przycisk MENU/OK aby potwierdzić ustawienia.

USTAWIENIA

AUTO: AUTO (160 do 800) / 400 / 800 / 1600 **SP,P,S,A i M:** 200 / 400 / 800 / 1600

! Kiedy ustawiona jest czułość na najwyższym poziomie możemy wykonywać zdjęcia w ciemnych warunkach, aczkolwiek ustawienia te powoduję pogorszenie jakości zdjęcia. Proszę wybierać odpowiednie ustawienia czułości w zależności od warunków i od efektów jakie chcemy uzyskiwać.

! Przy ustawieniach plików CCD-RAW można wybrać jedynie dwa ustawienia czułości "200" i "400".

! Wybierając AUTO aparat wybiera najlepszą czułość dla zastanej jasności.

3.) Ustawiona czułość jest wyświetlona w prawym górnym rogu ekranu.



Fotografowanie w największej czułości (1600)



Przy ustawieniach ISO 1600 jakość zdjęcia automatycznie zostanie zmieniona na 1M. Jeśli będziesz próbował wybrać inny tryb jakości niż 1M, oznaczenie czułości w wizjerze zacznie migotać.

! Zoom cyfrowy nie można używać przy rozdzielczości 3M ! Największa czułość nie może być ustawiona dla plików CCD-RAW.

! Po wybraniu największej czułości wzrasta ilość szumów (brudów) na zdjęciu.
FinePix COLOR



 Proszę ustawić włącznik na znaczek z aparatem
 Ustaw koło programowe na jeden z trybów fotografowania.

3.) Naciśnij przycisk (F) FOTO.

Ustawienia FinePix COLOR będą zapamiętane i nie zmienią się nawet gdy wyłączysz aparat lub zmienisz tryb aparatu na inny.

 Używając strzałek ◄ lub ► wybierz "Im", następnie użyj strzałek ▲ lub ▼ aby zmienić ustawianie.

2.) Naciśnij przycisk MENU/OK aby potwierdzić wybrane ustawienia.

 ! W trybie filmowania nie można ustawić "FinePix COLOR".
 ! Proszę pamiętać że ustawienia "FinePix COLOR" pozostają nie zmienione nawet jeśli wyłączymy i włączymy aparat i podczas zmieniania trybów.

! Efekty jakie uzyskamy na zdjęciu mogą różnić się w zależności od warunków w których fotografujemy, proszę wykonywać zdjęcia w trybie Standard i w trybie Chrome. Pamiętaj że na monitorze LCD możesz nie zauważyć różnić w wykonanych zdjęciach.

F-STANDARD (STD)

SP. P. S. A. M

Kontrast i nasycenie koloru pozostają w standardowych ustawieniach. Proszę używać tego trybu przy normalnym fotografowaniu.

F-CHROME (CHR)

Duże nasycenie koloru i kontrastu.

800 N

F-B&W (B&W)

Zmiana ustawień kolorów na biały i czarny w fotografowanych zdjęciach.



Przy ustawieniach **F-CHROME** lub **F-B&W** na ekranie pojawi się ikona wyboru FinePix COLOR. **F-CHROME : G F-B&W : D**

USTAWIANIE OSTROŚCI

Dystans pomiędzy fotografowanym obiektem a aparatem to tak zwana odległość zdjęciowa. Jeśli jest ona ustawiona prawidłowo zdjęcia będą prawidłowo wykonane.

Mamy do wyboru trzy metody ustawienia ostrości:

Pojedynczy pomiar (S-AF), Ciągła (C-AF) i Ręczna (MF)

S-AF: aparat dokonuje pomiaru odległości od fotografowanego obiektu w momencie wciśnięcia spustu migawki do połowy.

Ciągła C-AF: Aparat cały czas ustawia ostrość obiektu znajdującego się w ramce AF. Proszę używać tego ustawienia przede wszystkim przy wykonywaniu zdjęć obiektów ruchomych.

Ręczny MF: Fotografujący dokonuje ustawień ostrości przy użyciu pierścienia

Błędy w wyostrzeniu zdjęcia i proponowane rozwiązania

- 1.) Obiekt, na który chcemy ustawić ostrość znajduje się poza ramką AF proszę użyć blokady AF (*1) lub MF
- Obiekt jest poza zasięgiem możliwości AF proszę włączyć / wyłączyć tryb makro (*2)
- 3.) Obiekt porusza się zbyt szybko proszę użyć MF
- *1 Zdjęcia robione przy użyciu blokady AF <Wciśnij do połowy spust migawki>







Główny obiekt

Ustaw obiekt w środku kadru

<Powróć do oryginalnego kadru i wykonaj zdjęcie >

*2 Włączanie/wyłączanie trybu makro







Obiekty, mogące stwarzać problemy w ustawienie na nich ostrości

- Bardzo błyszczące obiekty takie jak lustra, karoserie samochodów
- Obiekty fotografowane przez szybę
- Obiekty słabo odbijające światło jak no. włosy, futra
- Obiekty niematerialne np. dym, ogień
- Obiekty ciemne
- Gdy jest bardzo niski kontrast między obiektem a tłem
- Obiekt poruszające się z bardzo dużą szybkością
- Gdy mocno kontrastujące obiekty nie będące fotografowanym obiektem znajdują się blisko niego lub go częściowo bądź całkowicie zasłaniają

EKSOZYCJA (PRZESŁONA I CZAS EKSPOZYCJI)

Parametry ekspozycji wiążą się z ilością światła jaka zostaje zaabsorbowana przez element światłoczuły CCD i determinuje jakość obrazu. Ekspozycja jest determinowana przez kombinację wartości przesłony i czasu ekspozycji. W trybie AE (auto exposure – automatycznej ekspozycji) aparat automatycznie dobiera właściwe wartości tych dwóch zmiennych uwzględniając przy tym wiele czynników takich jak jasność fotografowanego obiektu czy ustawioną czułość matrycy.



Wykres z lewej strony pokazuje zależności pomiędzy wartością przesłony i czasu ekspozycji przy zachowaniu stałych parametrów oświetlenia i poziomu ekspozycji.

- Gdy wartość ekspozycji spada o jedną wartość, czas ekspozycji również spada o jedną wartość (kropka rusza się w lewo i w górę)
- Gdy wartość ekspozycji rośnie o jedną wartość, czas ekspozycji również rośnie o jedną wartość (kropka przesuwa się w dół i na prawo).
- Kombinacje których rezultatem są wartości przesłony lub czasu ekspozycji wychodzące poza dostępne wartości nie mogą zostać wybrane (białe kropki).
- W programach ekspozycji P,S i A można w bardzo prosty sposób zmieniać parametry, poruszając się wzdłuż tej linii.

Kiedy nie możesz uzyskać właściwej ekspozycji

1. Kompensacja ekspozycji:

Ta funkcja przyjmuje za punkt wyjścia standardowy pomiar (0), a następnie rozjaśnia kadr (+) lub go przyciemnia (-). Poprzez wybranie opcji Auto Bracketing wykonujemy 3 zdjęcia: nieoświetlone (-), referencyjne (0) i prześwietlone (+).



2. Zablokowanie automatycznego pomiaru ekspozycji na fotografowanym obiekcie. Należy nacisnąć przycisk AE-L (ustawienie i zablokowanie ekspozycji), nacisnąć spust do połowy (ustawienie ostrości) i nacisnąć spust do końca (zrobienie zdjęcia).

CZAS MIGAWKI

Gdy fotografujemy poruszające się obiekty możemy albo "zamrozić obraz" poprzez użycie bardzo krótkiego czasu ekspozycji, lub też próbować "uchwycić nastrój i klimat chwili" poprzez jego wydłużanie.



Zamrażanie obiektu



Fotografowanie śladów pozostałych po obiekcie w ruchu

PRZESŁONA

Ustawiając przesłonę można zmieniać głębię ostrości.



Obszar przed i za obiektem jest także w obszarze ostrości.



Tło jest poza obszarem ostrości.

FOTOGRAFOWANIE – WYBÓR USTAWIEŃ APARATU

W zależności od warunków w jakich fotografujemy i rodzaju zdjęć jakie chcemy uzyskać należy dobrać właściwe ustawienia aparatu. Ogólny przewodnik przedstawiamy poniżej:

1. WYBÓR TRYBU FOTOGRAFOWANIA

 AUTO - aparat dobiera wszystkie parametry oprócz: jakości, czułości, FinePix COLOR.
 SP - wybierz odpowiedni tryb pracy przy danej scenie (portret, sport, krajobraz lub zdjęcia nocne).
 P/S/A - te programy pozwalają na zmianę ustawień przesłony lub czasu
 M - program manualny pozwala na ręczne ustawienie wartości przesłony i czasu.
 Pozwala na użycie aparatu jako kamery cyfrowej.

2. FUNKCJE APARATU

4 Lampa błyskowa	 proszę używać lampy błyskowej przy wykonywaniu zdjęć zaciemnionych lub ciemnych miejscach lub przy kontrastowym tle i przy zdjęciach obiektywu z oświetleniem od tyłu (zdjęcie pod światło).
🏶 _{Makro/} 🔏 Super makr	 o - funkcja używana przy wykonywaniu zdjęć z bardzo bliskiej odległości od obiektu.
Korekcja ekspozycji	 pozwala na korekcje otrzymanego obrazu, poprzez jego rozjaśnienie lub ściemnienie
Zdjęcia ciągle	 pozwala na wykonanie serii zdjęć przy jednorazowym naciśnięciu spustu migawki oraz na skorzystaniu z opcji auto bracketing.

Poniższa tabela przedstawia przykładowe ustawienia aparatu.

Efekt	Ustawienia
Pokazać ruch obiektu	Ustaw koło programów na "M" i wybierz długi czas otwarcia migawki. Użyj statywu aby uniknąć poruszenia obrazu.
Zamrożenie poruszającego się obiektu	Ustaw koło programów na "M" i wybierz krótki czas migawki.
Rozmyte tło za obiektem	Ustaw koło programów na "<" i otwórz maksymalnie przesłonę.
Duża głębia ostrości	Ustaw koło programów na "<" i zamknij maksymalnie przysłonę.
Pozbawienie obrazu niebieskiego lub czerwonego zabarwienia.	Zmień ustawienia "White balance" w menu trybu fotografowania.
Szybka gotowość do zrobienia zdjęcia	Rób zdjęcia w trybie AUTO.
Aby uniknąć prześwietlenia i niedoświetlenia zdjęcia i aby obraz był czysty i pozbawiony brudów	Użyj korekcji ekspozycji. Wybierz (+) jesli tło jest zbyt jasne lub (-) jeśli tło jest zbyt ciemne.

DOSTĘPNE FUNKCJE PRZY USTWIENIACH OPOWIEDNIEGO TRYBU FOTOGRAFOWANIA

Photography mode				SP							
Function		auto	🕫 Portrait	🔺 Landscape	🛠 Sports	บ Night scene	Ρ	S	A	М	I:
	A\$ Auto flash mode	YES	YES	NO	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Red-eye reduction	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	NO
\$ Flash	4 Forced flash	YES	YES	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	NO
	\$\$ Slow synchro	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO	YES	NO	NO
	Red-eye reduction+ slow synchro	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO	YES	NO	NO
🛎 Macro/ A	Super macro	YES	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	NO
AE-L AE IO	ck	YES	YES			YES	YES	YES	NO	NO	
🖬 Exposure	e compensation	NO	NO			YES	YES	YES	NO	NO	
Focus mode (S-AF/MF/C-AF)			YES			YES	YES	YES	YES	NO	
	💁 Top 5-frame	YES	YES			YES	YES	YES	YES	NO	
Continuous shootina	🐁 Auto bracketing	NO		N	0		YES	YES	YES	YES	NO
	🚡 Final 5-frame	YES	YES				YES	YES	YES	YES	NO
~5	Long-period (up to 40 frames)	YES	NO			NO	NO	NO	NO	NO	

LISTA OPCJI MENU PRZY USTWIENIACH ODPOWIEDNICH FUNKCJI

_											
				Factory Defaults	AUTO	SP	Р	S	А	Μ	ł
FinePix Photo mode	QUALITY			1 M	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES*1
	ND ISO		AUTO*2	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO	
	FinePix COLOR		F-STANDARD	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO	
	ර Self-timer		OFF	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO	
	🕮 White balance		AUTO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	NO	
	🖪 AF mode		🖾 MULTI	CENTER	NO	NO	YES	YES	YES	YES	NO
		node	D CENTER		NO	NO	YES	YES	YES	YES	NO
		loue	🔯 AREA		NO	NO	YES	YES	YES	YES	NO
Photography	[O] Photometry		MULTI	NO	NO	YES	YES	YES	YES	NO	
menu	Bracketing		±1/3EV	NO	NO	YES	YES	YES	YES	NO	
	S Sharpness		NORMAL	NO	NO	YES	YES	YES	YES	NO	
	Multiple exposure		OFF	NO	NO	YES	YES	YES	YES	NO	
	\$ <u>+</u>	Flash adjus	brightness tment	0	NO	NO	YES	YES	YES	YES	NO
	μĘ.	Exter	nal flash	OFF	NO	NO	YES	YES	YES	YES	NO

AUTO



Ustaw tryb na AUTO. Opcja ta jest najprostszym sposobem wykonywania zdjęć w wielu sytuacjach.



SP (sceny pozycyjne)

Wybierz opcje SP. W tej opcji możesz wybrać odpowiedni program do fotografowanych warunków.

!. Proszę pamiętać że nie można użyć trybu makro przy użyciu programu SP.

Możesz ustawić jeden z czterech możliwych ustawień SP. Proszę użyć koła zmian parametrów aby wybrać odpowiednie ustawienie.

Możliwości użycia lampy błyskowej przy wybranych parametrach SP

Portrait	a\$/@/\$/\$\$/\$
Landscape	Nie można używać lampy błyskowej
🛠 Sports	A\$/\$
C Night scene	s¥/鹞

Portrait

Używany do fotografowania ludzi. Tryb ten wprowadza spokojny ton i naturalny kolor skóry fotografowanych ludzi.

Dostępne tryby pracy lampy błyskowej:

Automatyczny tryb lampy, redukcja efektu "czerwonych oczu", włączona lampa błyskowa, redukcja efektu "czerwonych oczu" z długim czasem naświetlania, lampa błyskowa z długim czasem naświetlania

🛦 Scene

Stosuje się do utrwalenia obiektów oddalonych takich jak krajobrazy. W tym trybie lampa błyskowa wyłącza się automatycznie, więc nie można jej użyć.

🛠 Sports

Tryb ten stosuje się kiedy fotografujemy obiekty w ruchu. Priorytetem aparatu jest w tym programie krótki czas migawki. Lampa błyskowa: Automatyczna lampa błyskowa, włączona lampa błyskowa

C Night Scene

Sceny nocne. Tryb ten używany jest do fotografowania w warunkach nocnych. Czas naświetlania wynosi do 3 sekund. Fotografując w tym programie zawsze używaj statywu.

Dostępne tryby pracy lampy błyskowej:

Lampa błyskowa z długim czasem naświetlania, redukcja efektu "czerwonych oczu" z długim czasem naświetlania.

PROGRAM P

Ustaw tryb fotografowania na "P". Możemy wybierać spośród kombinacji czasu i przesłony odpowiednie parametry tak aby ekspozycja była prawidłowa.



Zmieniamy równocześnie czas i przesłonę, nie dokonując zmian ustawień ekspozycji. Proszę użyć koła zmian parametrów aby wybierać odpowiednie wartości. Ustawienia czasu i przesłony zostaną wyświetlone na żółto, kiedy aparat jest w programie "P".

!. Ustawione parametry zostaną automatycznie skasowane w następujących sytuacjach:

- Kiedy wyłączymy aparat
- Kiedy zamieniasz tryb na odtwarzanie
- Kiedy zmieniasz tryb fotografowania
- Kiedy wyłączymy lampę błyskową
- Kiedy włączymy zewnętrzną lampę błyskową



Jeżeli jasność fotografowanego obiektu będzie przekraczała maksymalne wartości przysłony i migawki to w wizjerze pojawi się oznaczenie "-----".

S-PRESELEKCJA CZASU



Ustaw tryb fotografowania na "S". Ustawienie umożliwia wprowadzenie określonego czasu. Aparat określi właściwą przesłonę.



Proszę użyć koła zmian parametrów aby wybierać odpowiednie wartości.

- Ustawienia czasu
- 3 sekundy do 1/1000 sek. krok co 1/3EV



PRZEŚWIETLENIE Jeśli obiekt jest zbyt jasny – przesłona (F8) podświetlona jest na czerwono, należy zwiększyć czas otwarcie migawki (do 1/1000 s.)

NIEDOŚWIETLENIE

Jeśli fotografowany obiekt jest zbyt ciemny – przesłona (F 2.8)podświetlona jest na czerwono należy zmniejszyć czas otwarcia migawki (do 3 sekund)

NIEMOŻLIWY POMIAR

Jeśli czas lub przesłona nie może być ustalona w miejscu przesłony wyświetlają się kreski. Spróbuj ponownie wcisnąć spust migawki do połowy aby ponownie dokonać pomiaru.

A-PRESELEKCJA PRZESŁONY



Ustaw tryb fotografowania na "A". Ustawienie umożliwia wprowadzenie określonego ustawienia przesłony. Aparat określi właściwy czas otwarcia migawki.



0

1000

A1000 F2.8

Proszę użyć koła zmian parametrów aby wybierać odpowiednie wartości.

 Ustawienia przesłony F2.8 do F11 krok co 1/3EV

PRZEŚWIETLENIE

Jeśli obiekt jest zbyt jasny –czas otwarcia migawki (1/1000 sek.) podświetlony jest na czerwono należy zwiększyć przesłonę (do F11).



33 33 ISO 200

F2.8



NIEDOŚWIETLENIE

Jeśli fotografowany obiekt jest zbyt ciemny – czas otwarcia migawki (3 sek.) podświetlony jest na czerwono należy zmniejszyć przesłonę (do F2.8) !. Gdy używamy lampy błyskowej najkrótszy czas otwarcia migawki wynosi 1/60 sek.

NIEMOŻLIWY POMIAR

Jeśli czas lub przesłona nie może być ustalona w miejscu czasu otwarcia migawki wyświetlają się kreski. Spróbuj ponownie wcisnąć spust migawki do połowy aby ponownie dokonać pomiaru.

M MANUAL





Na dole monitora z prawej strony znajduje się belka pokazująca prawidłową ekspozycję. Jeżeli fotografowany obiekt jest zbyt jasny dla aktualnych ustawień aparatu symbol (+) będzie podświetlony na żółto. W przypadku obiektów zbyt ciemnych symbol (-) będzie podświetlony na żółto.

LAMPA BŁYSKOWA



Proszę ustawić tryb fotografowania.

Ustaw żądany tryb pracy aparatu.

Proszę nacisnąć na włącznik lampy błyskowej aby uruchomić lampę błyskową.

• Efektywny zasięg lampy błyskowej AUTO

Szeroki kąt	- około 0,3 m do 8,5 m
Tele	- około 0,9 m do 7.9 m

1. Przy krótkim czasie naświetlania zdjęcie może być ciemne nawet jeśli używamy lampy błyskowej.

 Kiedy uruchomisz lampę błyskową (włącznikiem lampy błyskowej) wyświetlone zdjęcie może zniknąć i ekran będzie czarny, ponieważ lampa uruchamia się.

Wyłączona lampa błyskowa

Lampa błyskowa nie zadziała kiedy jest zamknięta. Stosuje się tę opcję przy fotografowaniu scen w dobrze oświetlonych pomieszczeniach, lub przy fotografowaniu odległych obiektów znajdujących się poza zasięgiem lampy błyskowej, takich jak spektakle teatralne lub zawody sportowe w hali. Przy robieniu zdjęć z wyłączoną lampą błyskową działa funkcja balansu bieli i obrazy mają naturalne kolory przy dostępnym świetle. !. Przy robieniu zdjęć w ciemnych miejscach proszę używać statywu.





Naciśnij na przycisk z oznaczeniem błyskawicy i przy użyciu koła zmian parametrów wybierz odpowiedni tryb lampy błyskowej. Dostępne opcje lampy zależa od trybu pracy aparatu.

! Jeśli robisz zdjęcia z użyciem lampy błyskowej w zakurzonym miejscu, lub kiedy pada śnieg, zrobione zdjęcie może posiadać białe plamki, które są efektem użycia lampy. Proszę spróbować zmienić tryb na tryb wyłączonej lampy błyskowej.

Na ekranie w lewym górnym rogu pojawi się symbol odpowiedni dla danego ustawienia lampy błyskowej.



A\$ Auto

Tę opcje stosujemy gdy wykonujemy standardowe zdjęcia (bez uzyskiwania specjalnych efektów). W zależności od warunków lampa błyskowa dostosuje siłę, aby uzyskać jak najlepsze efekty.

 Proszę pamiętać że czas ładowania lampy błyskowej może się zwiększyć jeśli baterie są słabe.

Redukcja efektu czerwonych oczu



Tę opcję stosuje się do fotografowania twarzy w słabym oświetleniu, aby oczy wyszły na zdjęciu naturalnie. Przed wykonaniem właściwego zdjęcia lampa błyskowa wykonuje wstępny błysk.

Informacja na temat efektu "czerwonych oczu"

Kiedy fotografujemy twarz osoby w słabym oświetleniu z lampą błyskową, oczy mogą wyjść na zdjęciu czerwone. Dzieje się tak dlatego że światło z lampy błyskowej odbite od siatkówki oka powraca do obiektywu.



Tej opcji używa się do fotografowania obiektów z oświetleniem od tyłu jak na przykład osoby siedzące na tle okna lub w cieniu drzew, a także wtedy gdy chcemy uzyskać właściwe kolory przy fotografowaniu pod światło. W tym trybie lampa błyskowa zadziała zarówno przy bardzo słabym jak i silnym oświetleniu.

S‡ Synchronizacja z długim czasem



Ten program umożliwia wykonywanie zdjęć ludzi na tle scen nocnego miasta lub oświetlonych obiektów architektonicznych. Błysk lampy powoduje właściwe oświetlenie osób znajdujących się na pierwszym planie a wymuszony długi czas naświetlania powoduje właściwe oddanie oświetlonych elementów architektonicznych na dalszym planie. Fotografując w tym trybie proszę

🖀 Redukcja + synchronizacja

Stosuje się do zdjęć nocnych tak jak program synchronizacji lecz dodatkowo właściwy błysk poprzedzają przebłyski zmniejszające efekt czerwonych oczu.

4 Wymuszony błysk



Zwiększenie oświetlenia monitora jest bardzo przydatne jeśli chcemy sprawdzić kompozycję zrobionego zdjęcia w ciemnych, nocnych zdjęciach. Naciśnij przycisk "DISP"(2) trzymając przyciśnij przycisk Ekspozycji "+/-" (1). Znaczek "słonka" pojawi się z prawej strony monitora i wyświetlanie obiektu jest jaśniejsze. Aby skasować funkcje proszę ponownie wcisnąć przycisk "DISP"(2) podczas trzymania przycisku Ekspozycji +/-. !. Ta funkcja jest automatycznie kasowana po każdorazowym zrobieniu zdjęcia.

! Ta funkcja pozwala na sprawdzenie kompozycji zdjęcia. Proszę pamiętać że nie podnosi jasności fotografowanego zdjęcia.

! Przy zdjęciach robionych w bardzo ciemnych miejscach, funkcja oświetlenia może nie pokazywać obiektu w sposób który pomógłby w sprawdzeniu kompozycji.

RĘCZNE USTAWIANIE OSTROŚCI





SHIFT

- 1.) Ustaw przełącznik Focus na tryb MF
- 2.) Na monitorze pojawi się napis MF

- 1.) Przekręć pierścieniem FZ aby wyostrzyć fotografowany obraz.
- 2.) Żółta kropka pojawi się na ekranie.

Wskaźniki ustawienia ostrości:

Pojawiają się kiedy jesteśmy blisko prawidłowego ustawienia ostrości.

•	Zdjęcie jest ostre
◄	Ostrości jest ustawiona za blisko.
۲	Ostrość jest ustawiona jest za daleko.



Jeśli chcesz szybko wyostrzyć fotografowany obraz proszę nacisnąć na przycisk ►•◀. Aparat automatyczne wyostrzy fotografowany obraz



C-AF

Funkcja sprawdzania ostrości

Proszę używać tej funkcji w sytuacji kiedy trudno jest zobaczyć czy dane zdjęcie jest ostre i chcemy poprzez zbliżenie zobaczyć ostrość wykonanego zdjęcia. Naciskając na przycisk kontroli ostrości i sprawdź ostrość. Ponowne wciśnięcie przycisku powoduje powrót do oryginalnego zdjęcia.

CIĄGŁE WYOSTRZANIE AF



(1) Ustaw przełącznik AF na C-AF

Skomponuj zdjęcie tak aby główny motyw obrazu był w środku ramki AF. Aparat będzie ciągle wyostrzał widziany w ramce obiekt.

Naciśnij spust migawki do połowy (blokada AF/AE) a następnie, nie odrywając palca od spustu migawki, wykonaj zdjęcie. Naciskając spust migawki do połowy aparat dokonuje pomiaru ostrości.

Naciskając na spust migawki szybkim, energicznym ruchem wykonamy zdjęcie bez wcześniejszego wyostrzenia obrazu.

Aparat zapisze wykonane zdjęcie na karcie pamięci.

Proszę sprawdzać poziom naładowania baterii przy wykonywaniu zdjęć z użyciem ciągłego wyostrzania obrazu. Aparat pobiera więcej energii przy tym ustawieniu.

ZDJĘCIA CIĄGŁE (CONTINUOUS SHOOTING)



Proszę wybrać tryb fotografowania.

Następnie proszę wybrać przycisk zdjęć ciągłych (1) i równocześnie wybrać za pomocą koła zmieniania parametrów wybrany program zdjęć ciągłych.

Kiedy włączony jest tryb zdjęć ciągłych ikona z symbolem zdjęć ciągłych wyświetlona jest na monitorze LCD.

- Lityb zdjęć ciągłych Top 10
- *****: Auto Bracketing
- Tryb zdjęć ciągłych Final 10
- Long Period

Jak używać zdjęć ciągłych:

 tografowanie ciągłe trwa tak długo jak długo naciśnięty jest spust migawki. W trybie autobracketing, wystarczy natomiast nacisnąć jeden krótki aby aparat wykonał trzy zdjęcia.
 Jeśli w trakcie wykonywania zdjęć ciągłych zabraknie miejsca na karcie pamięci operacja zostanie przerwana.

3. Ostrości jest ustawiana przy pierwszym zdjęciu i nie może zostać zmieniona później.

4. Ekspozycja jest ustawiana podczas pierwszego zdjęcia i nie może zostać później zmieniona, chyba , ze zdjęcia są wykonywane w trybie Long-period.

- 5. Szybkość wykonywania zdjęć seryjnych jest zależna od długości otwarcia migawki.
- 6. Szybkość wykonywania zdjęć nie zależy od zmiany jakości zapisu zdjęć.
- 7. Po wykonaniu serii zdjęć są one wyświetlone na ekranie.

💁 Tryb Top 10



Auto bracketing

P S A M



Wykonywanie trzech zdjęć ze zmienioną ekspozycją. Program wykonuje trzy kolejno następujące po sobie zdjęcia z ustaloną korekcją ekspozycji.

Przy tym programie aparat wykona serie 10 zdjęć z predkościa maks 45 klatki na sekunde. Zdjęcia

zostaną wyświetlone a następnie automatycznie zapisane na karcie pamięci xD-Picture Card. ! Maksymalny czas zapisu 10 zdieć w tym programie na

karcie xD-Picture Card wynosi 12.5 sek

Zdjęcia ukażą się jednocześnie na ekranie. Zdjęcie A będzie naświetlone prawidłowo, zdjęcie B będzie prześwietlone o określoną jednostkę, C nie doświetlone.



Istnieją trzy korekcje: ± 1/3EV,± 2/3EV,± 1EV Aby zmienić korekcję naciśnij "MENU/OK." i wybierz funkcję "BRACKETING" !. Auto bracketing nie może być użyty przy trybie "AUTO" i "SP".

CUTO SP P S A M

Tryb Final 10



Przy tym programie aparat wykona serie do 40 zdjęć (maks. 4,5 kla./sek.). Jedynie 10 ostatnich zdjęć z tej serii zostanie zapisane na karcie pamięci. Możesz przerwać serię przed upływem 40 (również zostanie zapisanych 10 zdjęć). Przy braku wolnego miejsca na karcie aparat zapisze mniejsza ilość zdjęć.

Tryb Long-period



Tryb ten pozwala na wykonanie serii 40 zdjęć z przerwą 1 sek. pomiędzy każdym ujęciem. Ten tryb może być użyty jedynie przy ustawieniach AUTO.

WYSOSTRZANIE PRZY FOTOGRAFOWANIU OBIKETÓW RUCHOMYCH



Pomiar ostrości dla programów zdjęć ciągłych pozwala na uzyskanie lepszych efektów przy fotografowaniu. Aby nie dopuścić do nieprawidłowego pomiaru ostrości wynikającego z odmiennej odległości obiektu od aparatu na początku i na końcu serii zdjęć zaleca się zastosowanie blokady ostrości.

KOREKCJA EKSPOZYCJI EV



Ustaw włącznik na tryb fotografowania.

Ustaw tryb pracy aparatu na "P", "S' lub "A".

Naciśnij przycisk Ekspozycji (1) a następnie używając koła zmian parametrów możesz wprowadzić odpowiednią korekcję ekspozycji. Symbol wskazujący kierunek korekcji (- lub +) zmieni się na żółto. Ikona wskazująca ekspozycję również zmieni się na żółty kolor podczas dokonywanie korekcji ekspozycji a następnie zmieni się na kolor niebieski. Dysponujesz 13 stopniami zmian od –2 EV do +2 EV ze skokiem co 1,3 EV.

! Korekcja ekspozycja nie jest możliwa w trybach AUTO, SP i M

! Korekcja ekspozycji jest niedostępna kiedy używana jest lampa błyskowa i efekt redukcji czerwonych oczu.

CO ZROBIĆ ABY UZYSKAĆ OPTYMALNĄ JASNOŚĆ

- Jeśli obraz jest za jasny, spróbuj negatywnej (-) korekcji co spowoduje, ze obraz ściemnieje.
- Jeśli obraz jest za ciemny, spróbuj pozytywnej (+) korekcji co spowoduje, że obraz zrobi się jaśniejszy.

Przykładowe sytuacje

- 1. Portret pod światło: +2, +4 stopnie (+,7EV, +1,3EV)
- 2. Bardzo jasne krajobrazy (np. w śniegu): +3 stopnie (+1 EV)
- 3. Zdjęcia na których przeważa obraz nieba: +3 stopnie (+1 EV)
- 4. Punktowo oświetlone obiekty, na czarnym tle: -2 stopnie (-0,7EV)
- 5. Krajobrazy o małej kontrastowości i małej odblaskowości: -2 stopnie (-0,7EV)

AE-L UŻYWANIE BLOKADY



FUNKCJA MAKRO



Proszę wybrać tryb fotografowania

Ustaw tryb AUTO, "SP", "P", "S", "M" lub "A"

Wciśnij przycisk Makro "♥". Ikona "♥" pojawi się na ekranie, można robić zdjęcia z bliższej odległości. Aby skasować tryb Makro proszę ponownie nacisnąć na przycisk Makro.

 Przy fotografowaniu w ciemnych miejscach używaj statywu aby zapobiec poruszeniu przy wykonywaniu zdjęcia.
 Funkcja makro wyłączy się automatycznie w następujących

! Funkcja makro wyłączy się automatycznie w następujących sytuacjach:

- kiedy zmienimy tryb
- kiedy wyłączymy aparat.

! Dostosuj ustawienia lampy błyskowej, alby uzyskać jak najlepsze efekty.

	Zakres ostrości	Zakres lampy błyskowej	Optyczny zoom (ekwiwalent 35 mm)
🕏 Macro	ok. 10 cm-80 cm	ok. 30 cm-80 cm	ok 35 mm-80 mm Max. zoom 2.3×
🔏 Super macro	Approx. 1 cm-20 cm	Lampa nie aktywna	Zoom optyczny nie aktywny

INFORMACJE O FOTOGRAFOWANIU

Jeśli nie możesz sobie przypomnieć wszystkich ustawień, możesz je sprawdzić naciskając klawisz INFO.



- 1.) Ustaw włącznik na tryb fotografowania
- 2.) Ustaw koło programowe na jeden z trybów fotografowania.



Naciskając INFO wyświetla się histogram. Ponowne wciśnięcie INFO pozwala uzyskać podstawowe informacje o ustawieniach aparatu.



MENU (PRZY FOTOGRAFOWANIU)



Proszę wcisnąć przycisk MENU/OK. aby wyświetlić menu

(1) Naciśnij **◄**lub**▶** aby wybrać opcje menu, a następnie wybierz ▲lub**▼** aby dokonać zmian ustawień

(2) Proszę wybrać MENU/OK. aby potwierdzić swój wybór.

Po wybraniu odpowiedniej funkcji na ekranie w lewym górnym rogu pojawi się ikona z symbolem wybranej opcji.

!. Dostępne opcje menu zależą od trybu pracy aparatu.

స Samowyzwalacz

AUTOL SP P S A M



Kiedy ustawisz funkcje samowyzwalacza na ekranie w lewym górnym rogu pojawi się symbol samowyzwalacza (zaprezentowany na rysunku). Korzystanie z tej funkcji pozwala na opóźnienie wykonania zdjęcia o 10 sekund lub o 2 sekundy od naciśnięcia spustu migawki

!. Samowyzwalacz wyłączy się automatycznie w następujących sytuacjach:

- kiedy zostanie zrobione zdjęcie
- kiedy zmienimy tryb pracy
- kiedy zmienimy tryb na odtwarzanie
- kiedy aparat wyłączy się

1). Ramkę automatycznego ogniskowania ustaw na fotografowanym obiekcie. Wciśnij spust migawki do połowy aby aparat ustawił ostrość.

3). Następnie nie odrywając palca od spustu migawki naciśnij do końca. Samowyzwalacz uruchomi sie.

! Można również użyć blokady automatycznego ogniskowania AF/AE

! Należy uważać, aby nie stanąć przed obiektywem kiedy wciśniemy spust migawki, gdyż może to spowodować błędy ogniskowania lub pomiaru światła.

Lampka samowyzwalacza zaświeci się na około 5 sekund, a następnie zacznie migać przez kolejne 5 sekund (przy ustawieniu 10 sekundowym) lub będzie migać przez 2 sekundy (przy ustawieniu 2 sekundowym). Po tym czasie aparat wykona zdjęcie.



Czas jaki pozostaje do wykonania zdjęcia jest odliczany na monitorze LCD. Samowyzwalacz automatycznie wyłączy się po zrobieniu zdjęcia.

Używaj samowyzwalacza z opóźnieniem 2 sekund podczas korzystania ze statywu aby wykonać nieporuszone zdjęcie.

! Aby zatrzymać samowyzwalacz kiedy już zaczął działać należy wcisnąć przycisk BACK.





🖫 Ustawienia balansu bieli



Użyj tej funkcji w warunkach nietypowego źródła światła, gdy nie możemy otrzymać właściwe go balansu bieli w ustawieniu AUTO. W takiej sytuacji proszę wybrać odpowiednie ustawienie balansu bieli.

AUTO Pomiar bieli dostosowywany jest automatycznie

- 🔚 Custom ustawienia własne 1
- 🗗 Custom ustawienia własne 2
- 🔻 Słońce zdjęcia przy słonecznym oświetleniu
- 🗠 Chmury zdjęcia w miejscach zaciemnionych
- ₩ Lampa 1 zdjęcia w świetle "dziennym" lamp fluorescencyjnych
- ₩ Lampa 2 -zdjęcia w świetle "gorącym białym" lamp fluorescencyjnych
- Lampa 3 zdjęcia w świetle "zimnym białym" lamp fluorescencyjnych
- -B- Żarówka zdjęcia w świetle żarowym
- !. Tonacja kolorów w dużej mierze zależy od warunków fotografowania.



CUSTOM – ustawienia własne

Używaj tej funkcji gdy chcesz stworzyć nowy wzorzec balansu bieli (nie zdefiniowany przez producenta).

1.) Wybierz symbol ustawień prywatnych 1 lub 2.
 2.) Naciśnij MENU/OK.

Aby prawidłowo ustawić balans bieli należy umieścić przed aparatem (w miejscu gdzie będzie znajdował się fotografowany obiekt) białą kartkę tak aby pole pomiaru ostrości pokrywało całą kartkę. Następnie należy wcisnąć spust migawki aby dokonać pomiaru.

PSAM



Po dokonaniu prawidłowych pomiarów na monitorze pojawi się napis COMPLETED!. Wciśnij MENU/OK. aby zapisać ustawienia.

!. Ustawienia będą zapisane w pamięci aparatu aż do czasu wprowadzenia nowych ustawień.



Na ekranie mogą pojawić się informacje OVER lub UNDER które oznaczają błąd w ustawieniach balansu bieli. Proszę spróbować ponownie ustawić balans bieli.

Korekcja Balansu Bieli



W przypadku gdy pomiar barw jest błędny użyj funkcji własnych ustawień balansu bieli. Potwierdź swoje ustawienia naciskając przycisk MENU/OK.



Aby prawidłowo ustawić balans bieli należy umieścić przed aparatem (w miejscu gdzie będzie znajdował się fotografowany obiekt) białą kartkę tak aby pole pomiaru ostrości pokrywało całą kartkę. Następnie wcisnąć spust migawki aby dokonać pomiaru.



Na wyświetlaczu może pojawić się napis OVER lub UNDER. Napisy te informuję o tym, że jest błąd w wykonanym balansie bieli przy danej ekspozycji. Proszę spróbować ponownie ustawić ekspozycję używając ujemnych wartości przy OVER i dodatnich przy UNDER. []AF

AF MODE AREA CENTER MULTI OFF AUTO

🔯 AREA

Możesz zmieniać pozycję punktu pomiarowego podczas

fotografowania.

Aparat wyostrza obraz w środku obrazu.

Kiedy przyciśniesz spust migawki do połowy aparat automatycznie wyostrza obiekt



CENTER

Aparat wyostrza obraz w środku kadru. Funkcja ta jest bardzo użyteczna kiedy używasz blokady AF/AE



Kiedy przyciśniesz spust migawki do połowy aparat automatycznie wyostrza obiekt z dużymi kontrastami lub przedmiot znajdujący się najbliżej w fotografowanym obrazie.



💿 AREA

Przytrzymaj przycisk $\blacktriangleright \bullet \blacktriangleleft$ a następnie naciśnij strzałki $\blacktriangle, \blacktriangledown, \blacktriangleleft$ lub \blacktriangleright aby przesuwać ramkę focusa, aby dokładnie określić miejsce w których chcesz dokonać pomiarów.

Ramka AF będzie wyświetlona na monitorze w miejscu ustawionym przez użytkownika. Zdjęcia wykonuje jak przy normalnej procedurze. Aby powrócić do poprzednich ustawień proszę powtórzyć krok 1.

Pomiar ekspozycji zawsze jest dokonywany poprzez pole znajdujące się w centrum kadru. Aby dokonać pomiaru ekspozycji w innym obszarze wykorzystaj funkcję zablokowania AE.

[O] Pomiar

PSAM

Sposób pomiaru światła – PHOTOMETRY to funkcja której używamy gdy fotografowany obiekt jest zdecydowanie jaśniejszy lub ciemniejszy od swojego otoczenia i pomiar parametrów z całego kadru spowodowałby wykonanie złego zdjęcia.



- AVERAGED średni ważony
- SPOT punktowy (tylko ze środka kadru)
- MULTI średni z całości kadru

Powyżej przedstawione są trzy metody pomiaru światła.

AVERAGED – używamy tej funkcji w sytuacjach, kiedy robimy zdjęcia ludzi ubranych w czarno-białe ubrania i zdjęć widokowych (nie zmieniają się warunki fotografowania). SPOT – ten tryb używamy dla fotografowanych obiektów z wyraźnym kontrastem światła i cieni.

MULTI - używamy ten tryb do codziennej fotografii.

PSAM



W tym trybie aparat wykonuje trzy kolejno następujące po sobie zdjęcia z innymi ustawieniami ekspozycji dla każdego zdjęcia. Zdjęcia są ze zmienioną ekspozycją. Istnieją trzy korekcje: \pm $1/3EV,\pm 2/3EV,\pm 1EV$

Proszę nacisnąć przycisk zdjęć ciągłych (1) a następnie używając koła zmian parametrów wybierz ikonę symbolizującą trzy zdjęcia.

! Jeśli parametry dla zdjęcia prześwietlonego lub nieoświetlonego znajdują się poza możliwościami ustawień aparatu, zdjęcie to nie jest wykonywane.

! W tym trybie nie można używać lampy błyskowej.

! W tym trybie aparat zawsze wykonuje 3 zdjęcia, jeśli na karcie pamięci nie ma wystarczającej ilości miejsca, żadne zdjęcie nie zostanie wykonane.

S USTAWIENTE OSTROSCI

S Ustawienie ostrości

Aparat umożliwia wyostrzenie lub delikatnie rozmycie konturów obrazu.

HARD: Wyostrzenie – najczęściej stosujemy do zdjęć budynków, przedmiotów o wyraźnie zarysowanych liniach lub tekstu.

P

SAM

- **SOFT :** Zmiękczone stosuje się do zdjęć portretowych lub dla obiektów w których zmieszanie ostrości jest pożądane.
- NORMAL : Standardowe stosuje się do wszystkich zdjęć wykonanych w dobrych warunkach.





Wielokrotne naświetlanie klatki Program pozwala na wielokrotne ...naświetlenie pojedvnczej klatkj".

P

SAM

Po wykonaniu zdjecia jest ono wyświetlone na ekranie.

- * Aby zobaczyć kolejne zdjecie należy nacisnać ►
- * Aby zapisać zdjecie prosze nacisnać MENU/OK.
- * Aby powrócić do poprzedniego zdiecia prosze wcisnać

* Aby wyjść z wybranego parametru bez zapisu zdjęć prosze wybrać przycisk BACK

Po wykonaniu drugiego zdjęcia w trybie MULTIPLE na wyświetlaczu pojawi się żółta ikona symbolizująca dwa zdjęcia.

4[±] Ustawienia mocy lampy błyskowej

(RACK) CANCEL P 250 F5.6 🖅 - minimum+

180 200



Ustaw moc lampy błyskowej w zależności od warunków fotografowania.

PSAM

Można wprowadzić korekcję mocy wbudowanej lampy błyskowej w zakresie od -0.6 EV do +0.6 EV ze skokiem co 0.3 EV.

Zewnętrzna lampa błyskowa

1

 2^{1}

2



Podczas pracy z zewnętrzną lampą błyskową należy ustawić tą funkcję na ON. Synchronizacja migawki z błyskiem jest możliwa do 1/1000 sek.

 Proszę pamiętać że przy ustawieniach migawki większych niż 1/1000 sek. na zdjęciu mogą wystąpić czarne paski.
 Prosze ustawić balans bieli na AUTO lub CUSTOM.

1.) Proszę zamknąć wbudowaną lampę błyskową.

2.) Proszę założyć zewnętrzną lampę błyskową na gorącą stopkę.

Goraca stop

Zewnętrzna lampa błyskowa może być używana przy programach P, S, A, M. Program A i M jest szczególnie rekomendowany.



Aby pracować z zewnętrzną lampą błyskową należy dokładnie zapoznać się z jej instrukcją obsługi.

- Wybierz program umożliwiający zmianę przysłony.
- Ustaw odpowiednią czułość ISO
- System TTL nie może być używany



Użycie portu synchronizacji



Podczas pracy z zewnętrzną lampą błyskową należy ustawić tą funkcję na ON. Synchronizacja migawki z błyskiem jest możliwa do 1/1000 sek.

 Proszę pamiętać że przy ustawieniach migawki większych niż 1/1000 sek, na zdiecju moga wystapić czarne paski.

- 1. Proszę ustawić balans bieli na AUTO lub CUSTOM.
- 1.) Proszę zamknąć wbudowaną lampę błyskową.

2.) Proszę założyć zewnętrzną lampę błyskową na gorącą stopkę oraz połączyć ją z aparatem poprzez port synchronizacji.

Zewnętrzna lampa błyskowa może być używana przy programach P, S, A, M. Program A i M jest szczególnie rekomendowany.

! Jednoczesne używanie wbudowanej lampy błyskowej i zewnętrznej lampy błyskowej jest nie możliwe.

NAGRYWANIE FILMÓW



Proszę ustawić koło programowe na tryb filmowania. Aparat umożliwia nagrywanie filmów z dźwiękiem. Program pozwala na zapis z jakością: **640** 640 x 480 pikseli **320** 320 x 240 pikseli Z predkościa zapisu 30 klatek na sekunde

Czas nagrywania filmu na kartach pamięci o różnych pojemnościach

Rodzaj nośnika pamięci		Jakość			
		🚳 (30 kl./sek.)	🚳 (30 kl./sek.)		
	DPC-16 (16 MB)	13 sec.	26 sec.		
	DPC-32 (32 MB)	27 sec.	54 sec.		
up platen oard	DPC-64 (64 MB)	55 sec.	109 sec.		
XD-Picture Card	DPC-128 (128 MB)	111 sec.	219 sec.		
	DPC-256 (256 MB)	223 sec.	7.3 min.		
	DPC-512 (512 MB)	7.4 min.	14.6 min.		
Microdrivo	MK-1 (340 MB)	5.0 min.	10.0 min.		
Microarive	MK-2 (1 GB)	15.3 min.	30.1 min.		



Na monitorze LCD zostanie pokazany dostępny czas nagrywania oraz napis STANDBY.

! Proszę pamiętać że długość filmu jaki możesz nagrać zależy od ilości wolnego miejsca na karcie pamięci.

!. W niektórych przypadkach nie można odtwarzać filmu w innych aparatach

!. Proszę uważać aby nie zasłonić mikrofonu palcem podczas nagrywania.



Proszę ustawić zoom przed rozpoczęciem filmowania za pomocą przycisków "T" lub "W". Nie można operować zoomem podczas filmowania.

ZOOM OPTYCZNY:

Ok. 35 mm do 210 mm (6x). OSTROŚĆ: Szeroki kąt: od 50 cm Tele: od 90 cm



Filmowanie rozpoczynamy wciskając jednorazowo spust migawki.

 Nie musisz trzymać spustu migawki podczas nagrywania
 Proszę pamiętać że przy odtwarzaniu kolory na monitorze mogą różnić się delikatnie od tych jakie mieliśmy przy filmowaniu.
 Podczas nagrywania ostrość zostaje zablokowana, natomiast ekspozycja jest korygowana do warunków nagrywania.



Czas nagrania jaki mamy do dyspozycji ukazuje się w prawym górnym rogu. Zawsze wyświetlany jest pozostały czas nagrania.

. Kiedy zakończy się czas nagrywania, film zostaje automatycznie nagrany na kartę pamięci.

!. Możemy słyszeć szumy podczas nagrywania filmu na zewnątrz.



Ponowne wciśniecie spustu migawki spowoduje zatrzymanie nagrywania filmu. Rozpocznie się automatyczne zapisywanie danych na karcie pamięci.

 Kiedy zakończysz nagrywanie zaraz po rozpoczęciu, nagrana zostanie tylko jedna sekunda filmu.

Informacje o kartach Microdrive używanych przy nagrywaniu filmów

Proszę pamiętać, że kiedy aparat nagrzeje się, nagrywanie filmu może zostać przerwane aby zabezpieczyć kartę przed uszkodzeniem. Nagrywanie długiego filmu może zostać automatycznie przerywane kiedy aparat osiągnie wysoką temperaturę. Generalnie można nagrywać film o długości około 20 minut w temperaturze +30°C i około 30 minut przy +25°C.



- 1. Karta Microdrive jest przegrzana. Nagrywanie filmu zostanie automatycznie przerwane w ciągu kilku sekund.
- Następnie pojawi się napis "Proszę zatrzymać nagrywanie filmu". Jeśli mimo wszystko nadal będziesz nagrywał film, aparat automatycznie zacznie zapisywać film i wyłączy się
- 3. Jeśli zaczniesz ponownie uruchamiać aparat, na monitorze pojawi się napis informujący o tym, że przez pewnie czas nie można uruchomić nagrywania. Proszę
wyłączyć aparat i poczekać około 30 minut – aparat musi ostygnąć. Proszę pamiętać, że w tym czasie możesz wykonywać zdjęcia (nie można jedynie nagrywać filmu).

!. Kiedy karta Microdrive jest ciepła, proszę nie wyjmować jej z gniazda.

ODTWARZANIE FILMÓW



Przesuń przełącznik na odtwarzanie
 Użyj strzałek ◄ lub► aby wybrać film do odtwarzania

!. Proszę pamiętać że film nie może być odtwarzany w trybie kilku klatek. Proszę użyć DISP aby wyświetlić pojedyncze odtwarzanie.

Proszę pamiętać że filmy nagrane w aparacie FinePix S20 Pro mogą nie być odtwarzane w innych aparatach.

Wciśnij ▼ aby rozpocząć odtwarzanie.
 Na monitorze ukarze się czas odtwarzania oraz belka upływu czasu.

Proszę uważać aby nie zasłonić głośnika.
 Jeśli trudno jest usłyszeć głos proszę zmienić ustawienia głośności.

	Odtwarzanie/Pauza
۲	Stop
	Przewijanie/Cofanie
	Wyjście z trybu odtwa

Wyjście z trybu odtwarzania (kiedy używamy funkcji pauza)

FUNKCJE ODTWARZANIA ZDJĘĆ



Naciskając przycisk INFO można zobaczyć podstawowe informacje na temat zapisanego zdjęcia.

!. Proszę pamiętać że te informacje nie można zobaczyć przy odtwarzaniu kilku zdjęć.



Histogram

Histogram ukazuje rozkład jasności zdjęcia (pion - piksele, poziom - jasność).



- 1.) Zjecie jest prawidłowo naświetlone
- 2.) Zdjęcie prześwietlone
- 3.) Zdjęcie niedoświetlone

USUWANIE ZDJĘĆ

2



ALL FRAMES

CDAME

- 1.) Ustaw przełącznik na odtwarzanie
- 2.) Naciśnij MENU/OK.

Proszę pamiętać że skasowane przez pomyłkę zdjęcia nie będzie można ponownie odzyskać. Przed skorzystaniem z funkcji kasowania zaleca się zapisanie zdjęć na twardym dysku Twojego komputera.

Użyj strzałek ◀ lub ► aby wybrać funkcję ERASEusuwanie.

ALL FRAMES

POWRÓT

KASOWANIE WSZYSTKICH ZDJĘĆ
 Wszystkie niezabezpieczone zdjęcia zostaną usunięte z karty pamięci.
 Przed skorzystaniem z tej funkcji zaleca się zapisanie zdjęć na twardym
 dysku Twojego komputera.
 FRAME
 KASOWANIE POJEDYNCZYCH ZDJĘĆ
 Usuwa iedvnie zdięcie które aktualnie wyświetlane iest na monitorze

Powracamy do odtwarzania nie kasując żadnego zdiecja.

3 1 Contraction 2 Contraction 1 Contraction

1. Naciśnij ▲lub▼ aby wybrać "FRAME" (pojedyncza klatka), "ALL FRAME" (wszystkie klatki)

2. Wybierz przycisk MENU/OK. aby potwierdzić swój wybór.

USUWANIE POJEDYNCZYCH ZDJĘĆ



Użyj strzałek ◀ lub ► aby wybrać zdjęcie które chcesz usunąć. Proszę pamiętać że usunięte zdjęcie nie będzie można odzyskać.

1.) Naciśnij MENU/OK aby skasować aktualnie wyświetlane zdjęcie.

Aby usunąć kolejne zdjęcia powtórz krok 1 i 2. Aby zakończyć usuwanie zdjęć naciśnij BACK

1. Zdjęcia zabezpieczone "PROTECTED FRAME" nie będzie można skasować. Wcześniej należy zdjąć zabezpieczenia.

USUWANIE WSZYSTKICH ZDJĘĆ



Naciskając przycisk MENU/OK kasujemy wszystkie niezabezpieczone zdjęcia. Jeśli pojawi się napis "DPOF SPECIFIED" proszę nacisnąć MENU/OK jeszcze raz, aby skasować zdjęcia.



Zatrzymanie procedury

Naciśnij przycisk BACK aby przerwać kasowanie wszystkich zdjęć. Niektóre niezabezpieczone zdjęcia mogą pozostać.

! Proszę pamiętać że niektóre zdjęcia mimo wszystko zostaną skasowane.

ZABEZPIECZENIE ZDJĘĆ



Mamy możliwość zabezpieczenia przed przypadkowym usunięciem naszych zdjęć.

1). Proszę ustawić tryb na odtwarzanie.

2). Naciśnij przycisk MENU/OK aby wyświetlić menu.

Naciskając ◀ lub ► możemy wybrać opcję PROTECT

RESET ALL Zdejmowanie zabezpieczeń z wszystkich klatek SET ALL

Zabezpieczanie wszystkich zdjęć

FRAME

Zabezpieczanie lub usunięcie zabezpieczenia jedynie z pojedynczego zdjęcia.



Wyboru dokonujemy za pomocą strzałek ▲ lub ▼ potwierdzając nasz wybór przyciskiem MENU/OK

FRAME SET



POJEDYNCZE ZDJĘCIE

1.) Naciśnij ◀ lub ► aby określić które zdjęcie ma być zabezpieczone

2.) Potwierdź swój wybór naciskając MENU/OK Aby zabezpieczyć kolejne zdjęcia powtórz krok 1 i 2 Aby zakończyć zabezpieczanie zdjęć naciśnij BACK

FRAME RESET



 1.) Naciśnij lub aby określić fotografie z której mają zostać zdjęte zabezpieczenie
 2.) Aby zdjąć zabezpieczenie należy wcisnąć MENU/OK.

SET ALL



Wciśnij MENU/OK. aby zabezpieczyć wszystkie zdjęcia znajdujące się na karcie pamięci.

RESET ALL



Wciśnij MENU/OK. aby zdjąć zabezpieczenia ze wszystkich zdjęć.

Zatrzymanie procedury

Jeśli zdjęcie które chcesz zabezpieczyć jest bardzo duże może minąć więcej czasu zanim zostanie zabezpieczone lub kiedy zdejmujemy zabezpieczenia. Jeśli chcesz wykonać zdjęcie lub film naciśnij przycisk "BACK". Po wykonaniu zdjęcia lub filmu możesz ponownie powrócić do zabezpieczania lub do zdejmowania zabezpieczeń.

AUTOMATYCZNE ODTWARZANIE



- 1.) Proszę ustawić koło programowe na odtwarzanie
- 2.) Naciśnij przycisk MENU/OK. aby wyświetlić ekran menu.

1. Proszę pamiętać że funkcja Power Save nie jest aktywna podczas odtwarzania

!. Film zacznie odtwarzać się automatycznie.

Naciśnij ◀ lub ► aby wybrać PLAYBACK

 Naciśnij ▲ lub ▼ aby wybrać jeden z czterech możliwości automatycznego odtwarzania

2). Naciśnij MENU/OK. Automatycznie zdjęcie wyświetla się i trwa odtwarzanie.

!. Kiedy naciśniesz "DISP" podczas odtwarzania, numer odtwarzanego zdjęcia zostanie wyświetlony na monitorze LCD.

!. Naciskając "BACK" przerywasz proces odtwarzania.

NAGRYWANIE NOTATKI GŁOSOWEJ



Można nagrać notatkę głosową do zapisanego zdjęcia.

- 1) Proszę ustawić przełącznik na odtwarzanie

Format nagrywania: Rozmiar pliku: WAVE lub PCM około 480 KB (dla 30 sekundowej notatki głosowej)

- 1) Naciśnij przycisk MENU/OK. aby wyświetlić menu.
- Użyj strzałek ◄ lub ► aby wybrać VOICE MEMO
- 3) Następnie proszę nacisnąć przycisk MENU/OK.

!. Jeśli pojawi się napis "PROTECTED FRAME" usuń zabezpieczenie ze zdjęcia.

!. Notatkę głosową nie można nagrać do filmu.

Informacja "REC STANDBY" wyświetli się na ekranie. Nagrywanie rozpocznie się kiedy przyciśniesz przycisk MENU/OK.



W celu uzyskania najlepszej jakości nagrania, proszę ustawić aparat tak aby mikrofon był w odległości 20 cm.





Podczas nagrywania, wyświetlony jest na ekranie upływający czas i lampka samowyzwalacza świeci się. Kiedy pozostanie 5 sekund do końca nagrywania lampka samowyzwalacza zaczyna migać.

!. Aby przerwać nagrywanie proszę nacisnąć przycisk MENU/OK.

Kiedy nagrana zostanie notatka 30 sekundowa na ekranie pojawi się napis FINISZ

Zakończyć – Naciśnij przycisk MENU/OK. Powtórzyć nagrywanie – Naciśnij przycisk BACK.



Jeśli wybierzesz zdjęcie, które ma już notatkę głosową na ekranie pojawi się informacja o tym aby ponownie nagrać notatkę (RE-REC) lub powrócić (BACK) do menu nie dokonując zmian.

ODTWARZANIE NOTATEK GŁOSOWYCH



Proszę ustawić aparat na tryb odtwarzania
 Proszę użyć <lub > aby wybrać zdjęcie które posiada notatkę głosową.

!. Proszę pamiętać że nie można odtwarzać notatek głosowych przy odtwarzaniu kilku klatek (multi-frame).



Naciśnij ▼ aby odsłuchać notatkę głosową.
 Na ekranie pojawi się czas odtwarzania i belka.



Proszę uważać aby nie zasłonić głośnika podczas odtwarzania.



OPCJE WYKONYWANIA WYDRUKÓW/ODBITEK (DPOF)



Standard DPOF czyli Cyfrowy System Zamawiania Odbitek pozwala na określenie i zaznaczenie zdjęć znajdujących się na karcie pamięci które maja być powielone.

! Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie laboratoria mogą mieć możliwość realizacji zamówień w systemie DPOF.



1.Włącz aparat na tryb odtwarzania. Naciśnij przycisk (**F**)

2. Użyj strzałek ▲ lub ▼ aby wybrać "WITH DATE" (Z DATĄ) lub "WITHOUT DATE" (BEZ DATY).

3. Następnie proszę wybrać przycisk MENU/OK.



Kiedy ustawienia DPOF zostały ustawione w innym aparacie.

Jeśli ustawienia DPOF zostały zapisane w innym aparacie na monitorze pojawia się napis RESET DPOF OK.? Naciskając przycisk MENU/OK kasujemy wszystkie ustawiania DPOF które zostały ustawione w poszczególnych klatkach. Należy następnie ustawić DPOF ponownie.

- 1. Aby pozostawić ustawienia nie zmienione proszę wybrać przycisk BACK.
- !. Podczas odtwarzania proszę sprawdzić czy wyświetlony jest symbol drukarki dla poprzednich ustawień.



1.) Proszę przy użyciu strzałek ◀ lub ► wybrać zdjęcia które chcesz oznaczyć funkcją DPOF

2.) Użyj strzałek ▼ ▲ aby wybrać liczbę kopii dla danego zdjęcia. Można wybrać maksymalnie 99 kopii. Aby wybrać więcej ustawień powtórz krok 1 i 2 dla kolejnych zdjęć

- !. Proszę pamiętać że funkcji DPOF nie można użyć dla filmu.
- !. Na jednej karcie pamięci nie można wybrać więcej niż 999 odbitek.



Po zakończeniu ustawień zawsze proszę przycisnąć przycisk MENU/OK. Naciśnięcie przycisku BACK spowoduje automatyczne usunięcie wszystkich wprowadzonych ustawień.

USUWANIE USTAWIEŃ DPOF



- 1). Ustaw koło na odtwarzanie
- 2). Naciśnij przycisk FOTO
- Użyj strzałek <lub ► aby wybrać DPOF ALL RESET.
- 2). Naciśnij przycisk MENU/OK.

Informacja potwierdzająca możliwość usunięcia ustawień DPOF wyświetli się na ekranie.

Przyciskając MENU/OK likwidujemy ustawienia DPOF.

4 Ustawienia

SET-UP	SEI SET-UP				
Ustawienia	Wyświetlanie	Fabrycznie	Wyjaśnienie		
IMAGE DISP.	ON/OFF/PREVIEW	ON	Możliwość wyboru - chcemy by zdjęcie było wyświetlane po wykonaniu, czy też automatycznie zapisane na karcie.		
MEDIA	 (xD-Picture Card) (Microdrive) 	Ð	Wybór nośnika pamięci na którym będziemy nagrywać wykonane zdjęcie i filmy.		
POWER SAVE	2 MIN/5MIN/OFF	2 MIN	Automatyczne wyłączanie się aparatu po upływie 2 minut lub 5 minut. Włączony aparat po upływie określonego czasu wyłączy się aby oszczędzać baterie.		
FORMAT	ок	-	Kasujemy wszystkie zdjęcia znajdujące się na karcie.		
DEEP	OFF/1/2/3	2	Wybierz nasilenie dźwięków przy operowaniu aparatem.		
SHUTTER	OFF/1/2/3	2	Wybierz nasilenie dźwięku podczas wykonywani zdjęcia		
DATE/TIME	SET	-	Ustawianie daty i godziny		
ADAPTER	YES/NO	NO	Wybieramy to ustawienie kiedy używamy konwerterów		
FRAME NO.	CONT./RENEW	CONT.	Sposób numerowania zdjęć, rośnie przy każdej zmianie karty lub zaczyna się od początku		
CCD-RAW	OFF/ON	OFF	Ustawianie jakości zdjęć na CCD-RAW. Przetwarzanie obrazu może nastąpić jedynie w komputerze.		
EE/LANG.	日本語/ENGUSH/ FRANCAIS/DEUTSCH/ ESPAÑOL/中文	ENGLISH	Pozwala na wybór języka funkcji aparatu.		
VIDEO SYSTEM	NTSC/PAL	-	Wybór systemu NTSC lub PAL		
USB MODE		⊎ø≑	Wybór – transmisja zdjęć z karty do komputera (DSC) lub PC czyli aparat działa jako kamera internetowa.		
DISCHARGE	ок	-	Rozładowywanie akumulatorów.		
∆ RESET	ок	-	Przywraca fabryczne ustawienia aparatu.		



- 1.) Ustaw włącznik na fotografowanie
- 2.) Ustaw koło programowe na SET



Użyj strzałek ▲ lub ▼aby wybrać opcje oraz ▶ lub ◀ by zmienić ustawienia.

! Naciśnij ► dla "FORMAT", "DATE/TIME" ",RESET" lub "DISCHARGE"

IMAGE DISP.

SET-UP IMAGE DISP. MEDIA POWER SAVE FORMAT	

Wyświetlanie zdjęć

Funkcja ta umożliwia wybór sposobu wyświetlania zdjęć na monitorze w chwilę po ich wykonaniu. ON: Zdjęcie zostanie wyświetlone na ekranie (przez ok. 2 sekundy) a następnie zostanie automatycznie zapisane na kartę pamięci.

OFF: Aparat automatycznie zapisuj zdjęcie po jego wykonaniu. Zdjęcie nie ukazuje się na ekranie.

PREVIEW: zdjęcie po wykonaniu ukazuje się na monitorze wraz z napisem nakazującym podjęcie decyzji o zapisanie (naciśnij MENU/OK.) lub jego bezpowrotnym usunięciu (naciśnij BACK)



POWER SAVE





POWER SAVE "ON"

Funkcja pozwala na ekonomiczne wykorzystanie akumulatora aparatu. Sugerujemy ustawić funkcje Power Save włączoną zwłaszcza kiedy używasz baterii alkalicznych. Po 30 sekundach bezczynności aparatu przejdzie w "stan uśpienia", część funkcji zostanie wyłączona.

Naciskając spust migawki do połowy powoduje ponowne uaktywnienie aparatu. Aparat jest gotowy do wykonywania zdjęć.

Po upływie 2minut lub 5minut bezczynności monitor LCD wyłączy się i aparat automatycznie wyłączy się. Ponowne włączenie aparatu po całkowitym uśpieniu nastąpi kiedy przesuniemy włącznik OFF, a następnie ustawimy na tryb fotografowania.



FORMAT



Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych – łącznie ze zdjęciami zabezpieczonymi przed usunięciem. Czyścimy całą kartę pamięci.

Przed skorzystaniem z tej funkcji zaleca się zapisanie zdjęć na twardym dysku Twojego komputera.

!. Przed skorzystaniem z funkcji format proszę sprawdzić na jaki nośnik pamięci ustawiony jest aparat.

ADAPTER

SET-UP	2/3
DATE TIME ADAPTER	SET
FRAME NO.	CONT.
CCD-RAW	OFF
言語 LANG.	ENGLISH
VIDEO SYSTEM	NTSC

Proszę ustawić tą funkcje YES, kiedy używasz konwerterów. Proszę ustawić ta funkcje NO, kiedy nie używasz

Do obiektywu aparatu możesz dokręcić adaptery WL/FX9,WL/FX9B lub TL/FX9/TL/FX9B

konwerterów

WL/FX9 / WL/FX9B



Adapter szerokokątny – specyfikacja Współczynnik – 0,79x Konfiguracja szkieł – 3 szkła w trzech grupach Wymiary – 70mm x 32mm Waga – około 185g Dostępne w dwóch kolorach – WL/FX9 – srebrny, WL/FX9B – czarny.

TL/FX9 / TL/FX9B



Adapter tele – specyfikacja Współczynnik – 1,5x Konfiguracja szkieł – 3 szkła w trzech grupach Wymiary – 65mm x 55mm Waga – około 100g Dostępne w dwóch kolorach – WL/FX9 – srebrny, WL/FX9B – czarny Przejściówka do konwertera może być zastosowana do stosowania filtrów o średnicy 55 mm.

Numeracja zdjęć



CONT. – Numeracja zdjęć rośnie przy każdej zmianie karty pamięci (licznik nie zeruje się)

RENEW – Numeracja zdjęć zaczyna się po każdorazowym włożeniu nowej karty od numeru 0001



Możesz sprawdzić numer wyświetlanego zdjęcia. Ostatnie cztery cyfry z siedmiocyfrowego numeru to numery pliku, natomiast pierwsze trzy cyfry przestawiają numer katalogu. Powyższe informacje wyświetlone są w prawym górnym rogu ekranu.

CCD-RAW

Proszę ustawić aparat na ustawienia CCD-RAW. Aby odtwarzać pliki CCD-RAW potrzebny jest odpowiedni program RAW FILE CONVERTER LE, który również może być użyty do przetwarzania obrazów zapisanych w plikach TIFF.

• Musi być zainstalowane oprogramowanie FinePixViewer

Przy zdjęciach robionych w ustawieniach CCD-RAW nie możemy używać zoomu cyfrowego, zdjęć ciągłych i trybu FOTO (jakość zdjęć, czułość (ISO 800) i FinePix COLOR). Podczas odtwarzania zdjęcie jest zmienione na 1M (1280 x 960) i możemy użyć zoomu do 800% ale wykadrowanych zdjęć nie można zapisać.

5 Instalacja oprogramowania



SPRAWDZANIE SYSTEMU PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA (DLA WINDOWS PC)

Proszę sprawdzić system w komputerze przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania.

Kompatybilne komputery PC	IBM PC/AT lub kompatybilne*1
System operacyjny	Windows 98 (wliczając drugą wersję)
	Windows Millennium Edition (Windows
	Me)
	Windows 2000 Professional *2
	Windows XP Home Edition *2
	Windows XP Professional *2
CPU	200 MHz Pentium lub lepszy (800 MHz
	Pentium III lub lepszy dla Windows XP)
RAM	64 MB minimum (128 MB minimum dla
	Windows XP), 256 MB lub większy dla
	RAW FILE CONVERTER LE
Wolne miejsce na twardym dysku	Do zainstalowania: 450 MB minimum
	Do operowania: 600 MB minimum
	(Kiedy używamy ImagaMixer VCD2: 2 GB
	lub lepszy)
	Minimum 1 GB kiedy RAW FILE
	CONVERTER LE
Ekran	800 x 600 pikseli lub lepszy, 16-bitów na
	kolor lub lepszy, przy ImageMixer VCD
	1024 x 768 lub lepiej.
Połączenie z Internetem *3	 Aby używać FinePix Internet
	Service, videoconferencing lub
	funkcje maila
	 Szybkość połączenia: 56k lub
	lepsze
Funkcje głosowe *4	Mikrofon, głośnik i karta dźwiękowa

*1 Urządzenia z wejściem USB

*2 Kiedy instalujesz oprogramowanie, załoguj się jako administrator

*3 Wymagany jeśli chcesz używać FinePix Internet Service i videoconferencjing. Oprogramowanie może być zainstalowane nawet jeśli nie posiadasz internetu.

4* Wymagane przy videoconferencing

INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA NA WINDOWS PC

Włóż płytę CD-ROM do komputera.

Proszę podłączyć aparat do komputera dopiero wtedy kiedy całe oprogramowanie będzie zainstalowane.

Ręczne uruchamianie okna instalatora

1. Proszę nacisnąć dwa razy na ikonę "Mój komputer" w menu "Start"

2. Prawym przyciskiem myszki naciśnij na "FINEPIX" w oknie "Mój komputer" i wybierz "Otwórz".

3. Naciśnij dwa razy na "SETUP" lub "SETUP. exe"



SETUP SETUP.exe

* Różnica między nazwami plików (SETUP lub SETUP. exe) wynika z ustawień komputera.

- Rozszerzenie plik (3 literowe przyrostki pokazujące typ pliku) może być wyświetlone lub ukryte.
- Tekst może być pokazany normalnie lub literami drukowanymi.

1. Instalowanie oprogramowania będzie odbywało się poprzez instalowanie poszczególnych programów QuickTime, NetMeeting, ImageMixer VCD for FinePix i WINASPI. Jeśli jakiekolwiek informacje ostrzegawcze pojawią się na monitorze, proszę zachować się zgodnie z podanymi wskazówkami.

Poszczególne ekrany instalatora będą pojawiać się na monitorze komputera.

2. Po ponownym uruchomieniu komputera, zainstaluj DirectX a następnie uruchom ponownie komputer. Jeśli masz zainstalowaną ostatnią wersję DrectX, nie musisz instalować tego oprogramowania.

3. Po ponownym uruchomieniu komputera informacja o tym że instalacja jest zakończona wyświetli się na ekranie. Naciśnij "Using FinePix Viewer" aby zapoznać się z możliwościami oprogramowania. Procedura instalowania jest bardzo prosta.

SPRAWDZANIE SYSTEMU PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA (MAC OS 8.6 DO 9.2)

Proszę sprawdzić system w komputerze przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania.

Kompatybilne komputery Mac	Power Macintosh G3*1, PowerBook G3*1,
	Power Macintosh G4, iMac, iBook, Power
	Macintosh G4 Cube lub PowerBook G4
System operacyjny	Mac OS 8.6 do 9.2.2 *2
RAM	64 MB minimum *3, 256 MB lub większy dla
	RAW FILE CONVERTER LE
Miejsce na twardym dysku	Do zainstalowania: 400 MB minimum
	Do operowania: 600 MB minimum
	(Kiedy używamy ImagaMixer VCD2: 2 GB lub
	lepszy)
	Minimum 1 GB kiedy RAW FILE CONVERTER
	LE
Ekran	800 x 600 pikseli lub lepszy, co najmniej 32000
	kolorów, przy ImageMixer VCD 1024 x 768
	lub lepiej.
Połączenie z Internetem *4	 Aby używać FinePix Internet Service,
	videoconferencing lub funkcje maila
	 Szybkość połączenia: 56k lub lepsze
Funkcje głosowe	Mikrofon lub głośnik

*1 Urządzenia z wejściem USB

*2 Oprogramowanie nie będzie działać z Mac Os X Classic

*3 Użyj virtual menmory jeśli jest to konieczne

*4 Wymagane przy użyciu FinePix Internet Service. Oprogramowanie może być zainstalowane nawet jeśli nie posiadasz Internetu.

INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA NA MAC OS 9.0 - 9.2

Sprawdzanie ustawień systemu oprogramowania

Proszę sprawdzić czy Plik Wymiany (File Exchange) jest dostępny. Proszę pamiętać że aby użyć karty pamięci xD-Picture Card wykorzystywanej w aparatach, Plik Wymiany musi działać.

1. Proszę włączyć Macintosha, uruchomić Mac OS9.0 - 9.2.

Proszę podłączyć aparat do Macintosha dopiero po całkowitym zainstalowaniu oprogramowaniu.

- Proszę wybierać Extension Manager w Control Panel (panelu sterowania) a następnie sprawdzić czy skrzynka Pliku Wymiany (Exchange File) tyka. Jeśli nie, proszę nacisnąć na skrzynkę tak aby znaczek [x] wyświetlił się a następnie proszę uruchomić ponownie Micintosha.
- 3. Po włożeniu płyty CD-ROM do stacji dysków, okno "FinePix" automatycznie

uruchamia się.

Notka:

Jeśli "FinePix" z jakichkolwiek przyczyn nie uruchamia się automatycznie proszę dwa razy nacisnąć na ikonę płyty CD-ROM.

- 4. Proszę dwa razy nacisnąć na "Installer for MacOS9" aby rozpocząć pracę programu instalowania oprogramowania
- 5 Następnie na monitorze pojawi się ekran programu instalowania, proszę nacisnąć na [Installing FinePixViewer] (Instalowanie FinePixViewer).
 - Aby uzyskać więcej informacji dotyczących instalowanego programu proszę odwołać się do informacji które znajdują się w [Read Me First] lub [Using FinePixViewer].



- 6. Na ekranie pojawi się wiadomość potwierdzając, aby kontynuować proszę wybrać przycisk [OK.].
- Następnie wyświetli się Umowa Prawna Użytkownika. Proszę zapoznać się z jej treścią a następnie, jeśli zgadzasz się z warunkami proszę nacisnąć [Agree]. Jeśli nie zgadzasz się z treścią umowy proszę nacisnąć [Disagree] – oprogramowanie nie zostanie zainstalowanie.
- Proszę wybrać lokalizację dla FinePixViewer.
 (1). Naciśnij przycisk [Open] (Otwórz), aby otworzyć folder.

tti Desktop ♀	C Macintosh H.,
FinePix	Eject
Additional HD ENG	Desktop
	New 02
	New CT
	Cancel
	Open
Select the installation	
destination folder.	
Acintosh HD ENG	D - Macintoshi I.
Macintosh HD ENG 🛊	Macintosh HL Fject
Macintosh HD ENG & System Folder	Macintosh H.
System Folder	Macintosh H. Iject Desktop
System Folder	Macintosh H
System Folder	MacintoshHL I ject Desktop New G
Atterintosh HB DNG (2) System Folder VM Storage	MacintoshH.
System Folder	MacintoshH. Igect Desttop New Ci Cancel Save

(2). Naciśnij przycisk [Save] (Zapisz).

9. Zainstaluj ImageMixer VCD2 dla FinePix

10. Po ponownym uruchomieniu komputera (restart), informacja że program FinePixViewer jest zainstalowany "FinePixViewer installation completed" pojawi się na monitorze. Proszę nacisnąć na "Using FinePixViewer" aby zapoznać się z możliwościami i funkcjami programu FinePixViewer



- 11. Aby zainstalować Acrobat Reader proszę nacisnąć na "Install Acrobat Reader"
 - Zalecamy zainstalowanie tego programu. Jeśli posiadasz wcześniejszą wersję, instalowanie tego oprogramowanie nie jest konieczne.
- 12. Zainstalowanie Acrobat Reader jest bardzo proste, proste wskazówki będą podane na ekranie.

PÓŹNIEJSZE INSTALOWANIE ACROBAT READER

- 1. Naciśnij dwa razy na płytę "FinePix" aby otworzyć okno.
- 2. Proszę dwa razy nacisnąć na "FinePixViewer for Mac OS9" → "Acrobat Reader" → "English" folder.
- 3. Naciśnij dwa razy na "English Reader Installer".
- 4. Procedura instalowania Acrobat Reader jest bardzo prosta, wszystkie wskazówki wyświetlone są na ekranie.

SPRAWDZANIE SYSTEMU PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA (MAC OS X)

Proszę sprawdzić system w komputerze przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania.

Komnatyhilne komnutery Mac	Power Macintosh G3*1 PowerBook G3*1		
Komputybline Komputery Mae	Power Macintosh G4 iMac iBook Power		
	Magintash C4 Cuba lub DaruarDash C4		
~	Macintosh G4 Cube lub PowerBook G4		
System operacyjny	Mac OS X (kompatybilne z wersją 10.0.4 do		
	10.2.6		
RAM	192 MB minimum, 256 MB lub większy dla		
	RAW FILE CONVERTER LE		
Miejsce na twardym dysku	Do zainstalowania: 200 MB minimum		
	Do operowania: 400 MB minimum		
	Minimum 1 GB kiedy RAW FILE CONVERTER		
	LE		
Ekran	800 x 600 pikseli lub lepszy, co najmniej		
	32000 kolorów, przy ImageMixer VCD		
	1024 x 768 lub lepiej.		
Połączenie z Internetem *2	Aby używać FinePix Internet		
	Service, videoconferencing lub		
	funkcje maila		
	 Szybkość połączenia: 56k lub 		
	lepsze		

*1 Urządzenia z wejściem USB

*2 Wymagane przy użyciu FinePix Internet Service. Oprogramowanie może być zainstalowane nawet jeśli nie posiadasz Internetu.

INSTALOWANIE NA MAC OS X

1. Włącz Macintosh, uruchom Mac OS X. Proszę pozamykać wszystkie inne aplikacje.

- 2. Proszę włożyć płytę do stacji dysków. Okno "FinePix" otworzy się.
- Notka:

Jeśli okno "FinePix" nie otworzy się automatycznie proszę podwójnie nacisnąć na ikonę płyty CD-ROM.



3. Proszę podwójnie nacisnąć na "Installer for MacOS X"

4. Naciśnij na ikonę z kółkiem.



5. Proszę wprowadzić nazwę i hasło dla Administratora, a następnie nacisnąć przycisk [OK.].



6. Proszę nacisnąć przycisk [Continue] (kontynuować).

- 7. Proszę pozamykać wszystkie inne programy, a następnie nacisnąć przycisk [Continue].
- 8. Naciśnij przycisk [Continue] (kontynuować) kiedy pojawi się okno "Software License Agreement"
- 9. Proszę nacisnąć przycisk [Continue] (kontynuować).
 - 10. Proszę nacisnąć na przycisk [Install (upgrade)]
 - 11. Wprowadź nazwę administratora i hasło i naciśnij przycisk [0K].
 - 12. Nastąpi proces instalowania oprogramowania.
 - Kiedy zakończyłeś instalacje proszę nacisnąć przycisk [Restart], aby uruchomić ponownie komputer.

14. Otwórz "Imane Capture" z folderu "Applications".

15. Sprawdź ustawienie ImageCapture (OS X10.1.5)

(1) Wybierz "Other…" z "Hot plug Action"

(OS X10.2 lub później)

- (1) Wybierz "Preferenes…." z menu "Image Capture".
- (2) Wybierz "Other…." z "When a camera is connected, open".

16. Wybierz "FPVBridge" z folderu

"Applications" – "FinePixViewer" i naciśnij "Open".

17. Zamknij ImageCapture.

Trem: Frem:	Hicense Helect Destination Hestallation Type		
Co to:	Finish Up	The software was successfully installed	
	Ľ	Cick Resident to floob mistaling the software.	
Mage Capture File Edit View Window Help About Image Capture Services Hide Image Capture Hide Image Capture Services Hide Image Capture Services Hide Image Capture Services Hide Image Capture Hide Image Capture Services Hide Image Capture Hide Image Capture Services Hide Image Capture Himage Capture Hide Image C			
About Image Capture sure Preferences Preferences Preferences Preferences Premi Preferences Premi Preferences Premi Preferences Premi Preferences Preferences Preferenc	😫 Image I	Contrar File Edit View Window Help #1	_
Services Hide Image Capture XH Hide Others Subwall Quit Image Capture XH Une TWAIN Software whenever possible From: FinePixViewer From: FinePixViewer FinePix	OI About	Image Capture ture Preferences	_
Hide Image Capture XH Hide Others Sow All Out Image Capture XQ Uthe TWAIN software whenever possible From: FinePixViewer Form: FinePixViewer From Capture XQ From FinePixViewer From Capture XQ From FinePixViewer From Capture XQ From FinePixViewer From Super Capture XQ From FinePixViewer From Super Capture XQ From FinePixViewer From Super Capture XQ From Super Capture XQ F	G canin		
Quit Image Capture KQ Ubit TWAIN Schware whenever possible From:	Hide I Hide C St. Show	mage Capture XH Others Al	1
Continuing explore and Uthe TWAIN Software whenever possible From: FinePixViewer Fracting CARBON_LIB From CARBON_LIB Fro	1 Out h	mane Capture NO open: Image Capture	4
Co to:	Use TW	AllN software whenever possible	_
Go to:	Use Tw	AN software whenever possible	-
Grapbondie HELPR Co to:	Free De Edil EXTEN FFLIE FGLII FGLII FGSRA FINEFX	ARN Software whenever possible	
Go to:	From From From From From From From From	ANY Software whenever possible	
Go to:	Free Free Frae Frae Frae Frae Frae Frae	ANY Software whenever possible	
Go to:	Free Free	ARN Software whenever possible	
	Free Free Free Free Free Free Free Free	ARY Schware whenever possible	
	Free Free Free Free Free Free Free Free	ANY Software whenever possible	

0.0.0

Install Software

6 Pokazywanie zdjęć

UŻYWANIE ZASILACZA AC



Proszę zawsze używać zasilacza FUJIFILM AC-5VH / AC-5VHS do aparatu, kiedy pracuje on z komputerem. Używanie zasilacza zapobiega ewentualnej utracie napięcia w nieodpowiednim czasie, jak np. kiedy jest transmisja danych z aparatu do komputera. Użycie zasilacza pozwala również na robienie zdjęć i oglądanie ich tak długo jak chcesz bez obawy o wytrzymałość baterii.

 Proszę zawsze podłączać i odłączać zasilacz, kiedy aparat jest wyłączony. Podłączanie lub rozłączanie zasilacza AC, kiedy aparat jest włączony może spowodować, że przetwarzane dane na karcie pamięci mogą nie zostać zapisane jak również może nastąpić uszkodzenie karty xD-Picture Card lub uszkodzenie podczas podłączania do komputera.

•

Proszę sprawdzić czy aparat jest wyłączony, a następnie proszę podłączyć zasilacz AC do gniazda DC IN 5V w aparacie i dopiero do gniazda elektrycznego.

PODŁĄCZANIE APARATU Z TELEWIZOREM



Proszę wyłączyć aparat i telewizor. Następne proszę podłączyć kable Video do gniazda "VIDEO OUT" w aparacie.

!. Kiedy podłączasz kable Video do gniazda "VIDEO OUT" monitor LCD wyłączy się.

!. Proszę podłączyć zasilacz AC-5V, jeśli jest to możliwe

Następnie proszę podłączyć drugą końcówkę kabla Video do telewizora. Następnie można włączyć aparat i telewizor.

PODŁĄCZENIE APARATU DO KOMPUTERA

Rozdział "Podłączanie aparatu do komputera" wyjaśnia jak prawidłowo podłączyć aparat do komputera używając specjalnego kabla USB i opisuje jakich funkcji możesz użyć, kiedy aparat podłączony jest do komputera. Jeśli podczas transmisji danych do komputera zostanie odłączony prąd, proszę pamiętać, że dane nie zostaną przesłane. Zawsze proszę używać zasilacza, AC kiedy aparat podłączony jest do komputera.

Kiedy pierwszy raz podłączasz aparat do komputera uważnie przeczytaj informacje podane w instrukcji. Proszę pamiętać o bardzo istotnej rzeczy – Zainstaluj oprogramowanie przed podłączeniem aparatu do komputera.



CD ROM (oprogramowanie dla FinePix)

Jeśli twój komputer posiada port USB 2.0, dane będą przesyłane szybciej niż starszych wersjach.

Ten tryb umożliwia prosty sposób na czytanie zdjęć z kart pamięci oraz magazynowanie ich na kartach pamięci. Port USB lub Fire Wire umożliwiają szybkie przesyłanie dużych plików zdjęciowych.

Aby połączyć aparat z komputerem poprzez port Fire Wire, sprawdź czy twój system komputerowy umożliwia takie połączenie.

Tabela kombatybilności systemów (Windows)

O: Połączenie możliwe X: Połączenie niemożliwe

OS Rodzaj połączenia	Windows 98	Windows 98 SE (Second Edition)	Windows Me (Millennium Edition)	Windows 2000 (Professional)	Windows XP
IEEE 1394	×	0*	0	0	0

* Proszę wybrać Windows Update z Menu Start i pobrać sterowniki dla portu 1394 (Fire Wire) (Wymagane połączenie z Internetem).

■ Tabela kombatybilności systemów (Macintosh)

O: Połączenie możliwe X: Połączenie niemożliwe

OS Rodzaj połączenia	Mac OS 8.6	Mac OS 9.0.4	Mac OS 9.1	Mac OS 9.2.1	Mac OS X
IEEE 1394	×	×*	0	0	0

Brak kompatybilności nawet po zainstalowaniu odpowiednich sterowników, ale możliwe do wykorzystania po zainstalowaniu darmowego update z Contact Apple Computers (http://www.apple.com).

PC Tryb PC CAM

Ta funkcja umożliwia przeprowadzenie wideo konferencji poprzez podłączony do Internetu komputer (dotyczy tylko systemów Windows)

<u>H</u> elp		
How to Use <u>FinePixViewer</u>	F1	
<u>O</u> nline FAQ		r
About FinePixViewer		

Aby znaleźć więcej informacji dotyczących oprogramowania proszę przeczytać "How to use FinePixViewer" w menu HELP na płycie.

Wykorzystanie łącza Fire Wire

Aby uzyskać informacje na temat wykonywania zdjęć używając porty Fire Wire, proszę dokładnie przeczytać instrukcję oprogramowania Hyper Utility Software HS-V2.

3 SET-UF () SET () SET

WYKORZYSTANIE TRYBU DSC

- 1.) Włóż kartę z zapisanymi zdjęciami do aparatu.
- 2.) Przesuń koło programowe na SET.

! Jeśli w aparacie znajdują się jednocześnie oba rodzaje kart pamięci zdjęcia będą zapisywane na te, które będą zaznaczone jako MEDIA

PODŁĄCZANIE APARATU DO KOMPUTERA



1.)Włącz swój komputer 2.)Połącz aparat z komputerem za pomocą specjalnego kabla USB oraz podłącz aparat do zasilacza AC-5V, aby zapobiec rozładowani się baterii w czasie transmisji danych.

3.)Włącz aparat cyfrowy.

! Proszę upewnić się, że końcówki w kablu USB są prawidłowo, do końca i w odpowiednie gniazda włożone w aparacie i w komputerze.

! Proszę nie podłączać kabla USB i Fire Wire jednocześnie.

Połącz aparat i komputer kablem Fire WIre tylko, kiedy aparat jest przełączony na **D**.



Gdy aparat FinePix S 20 Pro jest podłączony do komputera lampka samowyzwalacza i lampka wizjera świecą się na zielono i pomarańczowo. Na ekranie pojawia się napis "(D=DSC)"

Po ukończeniu transmisji automatycznie otworzy się okno programu do przeglądania zdjęć. Funkcja Power Save nie jest dostępna, kiedy aparat podłączony jest za pomocą kabla USB.

!. Proszę zawsze wyłączać aparat i komputer przed wyjęciem karty pamięci z aparatu.

1. Proszę nie odłączać kabli USB kiedy aparat komunikuje się z komputerem. Proszę zawsze przestrzegać procedury rozłączania.

Operowanie komputerem Windows 98/98 SE/ME/2000 Professional/Macintosh

Program FinePixViewer automatycznie uruchamia się.



Przedstawione poniżej ikony pojawią się i wtedy możesz używać komputera do transferu plików z i do aparatu.



* Windows 98 SE

Jeśli przedstawione wyżej sytuacje nie występują może oznaczać to, że nie posiadasz odpowiednich programów lub sterowników. Proszę odwołać się do załączonego przewodnika o oprogramowaniu a następnie powtórzyć procedurę instalowania. Następnie ponownie podłączyć aparat do komputera.

WINDOWS XP



1. Na pasku narzędzi pojawi się napis, że komputer znalazł nowe urządzenie. Napis znika po pewnym czasie.

2. Ustawienie właściwości w polu "Auto Play"

• Kiedy FinePix Viewer jest odstępny na liście działań do wykonania.

Wybierz "Pokazywanie zdjęć za pomocą FinePix Viewer" a następnie wybierz "Zawsze wykonuj wybrane działanie"

• Kiedy FinePix Viewer nie jest odstępny na liście działań do wykonania.

Wybierz "Nie wykonuj żadnej akcji" a następnie wybierz "Zawsze wykonuj wybrane działanie"

Naciśnij OK. a następnie ręcznie uruchom FinePix Viewer.

3. Na oknie "Mój komputer" pojawi się nowy wymienny dysk.

ROZŁĄCZANIE Z KOMPUTEREM

(Zawsze proszę zachować się zgodnie z podanymi procedurami)



1.) Proszę pozamykać wszystkie aplikacje (FinePixViewer itd.)

2.) Proszę sprawdzić czy dioda świeci się na zielono (oznacza to, że aparat nie przekazuje danych do komputera)

Aby rozłączyć połączenie DSC proszę zapoznać się z wskazówkami do punktu 2, natomiast dla połączenia PC CAMERA proszę przejść również przez punkt 3.

• Proszę pamiętać, że nawet wtedy, kiedy informacja "Copying" nie jest wyświetlona w komputerze, aparat i komputer mogą nadal przekazywać sobie dane. Proszę zawsze przed rozłączeniem sprawdzić czy lampa wizjera zapali się na zielono lub czy lampa samowyzwalacza zgasła.

Proszę zachować się zgodnie z podanymi niżej wskazówkami przy rozłączaniu aparatu. Oczywiście procedura ta zależy do oprogramowania, jakie jest używane w komputerze.

Windows 98 or 98 SE

Wyłącz aparat przyciskiem POWER i wyjąć kabel USB z komputera i aparatu

Windows Me/2000 Professional/XP



MACINTOSH

untitled Trash

1.) Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikone MÓJ KOMPUTER i wybierz opcie EJECT (zamknii)

2.) Kliknij lewym przyciskiem myszki ikone symbolizuiaca zamkniecie łacza USB znajdująca sie na pasku funkcvinvm

3.) Pojawi sie opcja zamkniecja dvsku wymiennego.

4.) Wyświetli sie napis ...Safe To Remove Hardware".

Prosze nacisnać przycisk [OK].

Przy korzystaniu z systemu MACINTOSH należy usunać dysk wymienny (przesunać na symbol kosza).

* Kiedy przeniesiesz ikone do kosza na monitorze LCD w aparacie pojawi sie napis REMOVE OK.



- 1). Przesuń koło, aby wyłączyć aparat
- 2.) Odłącz kabel USB od aparatu.

UŻYWANIE PROGRAMU FINEPIXVIEWER

Proszę nacisnąć na "How to Use FinePixViewer" w menu FinePixViewer.

Informacja "Viewing Slide Shows" jest wyświetlona. Naciskając" \leftarrow " możesz oglądać poprzednią stronę lub naciskając " \rightarrow " możesz przejść do następnej strony.

WYKASOWYWANIE OPROGRAMOWANIA Z PAMIĘCI KOMPUTERA

Proszę zachować się zgodnie z poniższymi wskazówkami, kiedy chcesz usunąć oprogramowanie z komputera

Windows:

- 1. Proszę włączyć komputer.
- 2. Proszę rozłączyć aparat
- 3. Proszę wyjść z wszystkich aplikacji
- 4. Proszę pozamykać wszystkie pliki

5. Następnie proszę otworzyć okno "Mój komputer", Panel Sterowania i podwójnie nacisnąć na Dodaj/Usuń Programy.

6. Proszę w oknie Instalowanie/Odinstalowanie wybrać oprogramowanie, które ma być odinstalowane (FinePixVierwer) a następnie proszę nacisnąć przycisk Dodaj/Usuń Programy.



7. Kiedy informacja potwierdzająca zostanie wyświetlona proszę wybrać [OK.]. Proszę dokładnie sprawdzić wybraną do usunięcia rzecz przed wybraniem [OK.].



8. Odinstalowywanie rozpoczyna się automatycznie. Po zakończeniu proszę nacisnąć przycisk [OK.].

MAC OS 9.0-9.2

• Odinstalowywanie Mass Storage Drive i PC Camera Drive.

1. Proszę odłączyć aparat.

2. Proszę przenieść wszystkie pliki które zaczynają się od "USB04CB..." do kosza (Trash).

3. Proszę uruchomić ponownie Macintosha.

4. Proszę wybrać "Empty Trash" (Pusty kosz) w menu "Special" (Specjalne).

Odinsalowywanie Exif Luncher, FinePixViewer i DP Editor

1. Po wyjściu z Exif Luncher w "Exif Luncher Settings" w menu "Settings", proszę usunąć Exif Luncher z folderu "Setup Iterms" do kosza. Następnie proszę wybrać "Empty Trash w menu "Special"

2. Po zamknięciu FinePixViewer i DP Editor proszę przenieść folder FinePixViewer do kosza. Następnie proszę nacisnąć na "Empty Trush" w menu "Special".

MAC OS X

• Odinstalowanie FinePixVierwer

Proszę pozamykać wszystkie aplikacje FinePixViewer oraz DP Editor. Następnie proszę przenieść FinePixViewer do kosza menu "Special".

FinePix S20 Pro może być używany w z innymi produktami filmy FUJIFILM, które pozwolą na jeszcze szersze użycie aparatu.
SYSTEM AKCESORIÓW DO APARATU



DODATKOWE AKCESORIA DO APARATU

Karta pamięci xD-Picture Card



Do tego modelu aparatu dostępne są specjalne karty xD-Picture Card. Używaj następujących kart pamięci o nazwie xD-Picture Card: DPC-16(16MB)/DPC-32(32MB)/DPC-64(64MB)/DPC-128(128MB)/DPC-256(256MB)/DPC-512 (512MB).

Czytnik karty pamięci DPC-R1



Czytnik DPC-R1 umożliwia przekazywanie danych pomiędzy komputerem a kartą pamięci (xD-Picture Card i SmartMedia) w łatwy i szybki sposób. Jego interfejs USB zapewnia bardzo szybką transmisję.

- Kompatybilny z Windows 98/98 SE, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP lub iMac, Mac OS 8.6-9.2.2, Mac OS X (10.1.2-10.2.2) i z standardowymi modelami z interfejsem USB.
- Kompatybilny z kartą pamięci SmartMedia 3.3V od 4MB do 128MB.
- Kompatybilny z kartą pamięci xD-Picture Card DPC-16(16MB)/DPC-32(32MB)/DPC-64(64MB)/DPC-128(128MB)/DPC-256(256MB)/DPC-512 (512MB).

Adapter DPC-AD



Adapter karty PC pozwala na użycie kart pamięci xD-Picture Card i SmartMedia jako standardowych kart PC zgodnie z ATA (PCMCIA 2.1) (Typ II).

• Kompatybilny z SmartMedia 3.3V, 2MB-128MB i kartami xD-Picture Card 16MB-512MB

CompactFlash Card Adapter



DPC-CF pozwala na użycie kart xD-Picture Card jako CompactFlesh (Typ-I)

AC Power Adapter AC-5VH/AC-5VH



Używany do podłączenia aparatu do sieci w sytuacjach kiedy potrzebny jest długi i ciągły dostęp do prądu (przenoszenie zdjęć do komputera).

Ładowarka Fujifilm z bateriami BK-NH/BK-NH2



Ładowarka potrafi naładować 2 bateria w 120 minut.

Nakładka szerokokątna WL-FX9/WL-FX9

Nakładka tele TL-FX9/TL-FX9

Hyper-Utility Software HS-V2 Ver.2.0 (IEEE 1394 Interface)

 Oprogramowanie umożliwiające konwertowanie plików CCD RAW na pliki TIFF wraz z pełną kontrolą jasności, balansu bieli, ostrości i koloru
 Umożliwia także bezpośrednie zapisywanie zdjęć na komputerze, z ominięciem kart pamieci (przez kabel Fire Wire)

3. Umożliwia kierowanie aparatem z komputera.

PROCEDURA ROZŁADOWYWANIA AKUMULATORÓW

Proszę używać funkcji "Rozładowywania akumulatorów" tylko dla baterii Ni-MH. Funkcji tej nie można używać przy bateriach alkalicznych.

Proszę używać funkcji "Discharging rechargeable batteris" (Rozładowywanie akumulatorów) w poniższych sytuacjach:

- Kiedy baterie były używane przez krótki okres czasu
- Kiedy baterie nie będą używane przez długi okres czasu
- Kiedy wkładasz nowe baterie Ni-MH

Proszę nie używać tej funkcji, kiedy aparat jest włożony do podstawki lub, kiedy używasz zasilacza AC. W związku z dużą ilością dostarczanego zasilania baterie nie mogą być rozładowywane.



UŻYTKOWANIE KART PAMIĘCI xD-PICTURE CARD oraz MICRODRIVES

Microdrives.

Microdrives są nowymi kartami pamięci o dużej pojemności, małych rozmiarach oraz małych cenach w stosunku do możliwości jako daje.

Zabezpieczanie danych.

- Można utracić lub zniszczyć dane, które są na karcie pamięci w następujących sytuacjach. Proszę pamiętać, że FUJIFILM nie ponosi odpowiedzialności za utracone lub zniszczone dane.
 - 1. Wyjmowanie karty z aparatu lub wyłączanie aparatu, kiedy karta pamięci jest w trakcie pracy (np. podczas zapisywania, wykasowywania, przetwarzania)
 - 2. Niewłaściwe używanie i przechowywanie karty pamięci przez właściciela lub przez osoby trzecie.
- Zalecamy zapisywanie ważnych zdjęć na jeszcze jednym nośniku pamięci (np. dysk MO, CD-R, na twardym dysku)

Użytkowanie kart pamięci.

- Proszę zawsze wkładać kartę do aparatu zgodnie z instrukcją
- Karta pamięci jest precyzyjnym elementem elektronicznym. Proszę nie wstrząsać, nie rzucać i nie zginać jej.
- Proszę nie wyjmować karty z aparatu oraz nie wyłączać aparatu, kiedy karta pamięci zapisuje dane, kasuje dane lub przetwarza je. Nie zastosowanie się zgodnie ze wskazówkami może spowodować zniszczenie karty pamięci.
- Proszę nie używać karty w gorącym lub wilgotnym otoczeniu
- Jeśli metalowa płytka na karcie zostanie zabrudzona (np. kusz, odciski palców), proszę przeczyścić ją czystą, miękką ściereczką
- Proszę pamiętać, że karta pamięci jest bardzo mała, przez co może być nieumyślnie połknięta przez dziecko. Proszę przechowywać ją w miejscu nie dostępnym dla dzieci. W przypadku, kiedy dziecko połknie kartę proszę niezwłocznie udać się do punktu pomocy medycznej.
- Jeśli nie używasz karty, proszę zawsze przechowywać ją w specjalnym antystatycznym pudełku.

Użytkowanie karty pamięci xD-Picture Card.

- Proszę używać karty pamięci xD-Picture Card w aparacie FinePix S20 Pro. Nie odpowiadamy za jakość zdjęć przy użyciu innej karty niż produkcji FUJIFILM.
- Karta xD-Picture Card może być ciepła, kiedy zostanie wyjęta z aparatu zaraz po zrobieniu zdjęć. Jest to normalne zjawisko.
- Proszę nie przyklejać naklejek na xD-Picture Card.
- Karta xD-Picture Card będzie pracowac przez długi czas. Jednak w pewnym momencie zużyje się. Wymień ją wtedy na nową.

Użytkowanie karty pamięci Microdrive

- Nie używaj twardo piszących ołówków do pisania na karcie
- Nie zrywaj naklejki firmowej i nie naklejaj żadnych innych naklejek

- Podczas zapisu informacji nie potrząsaj aparatem
- Nie przechowuj blisko źródeł pola magnetycznego
- Przechowuj w suchym miejscu.

Informacje dotyczące użycia karty pamięci xD-Picture Card z komputerem

- Jeśli zamierzasz robić zdjęcia kartą xD-Picture Card, która była używana w komputerze, proszę zformatować kartę w aparacie.
- Kiedy formatujesz kartę w aparacie a następnie robisz i zapisujesz zdjęcia, automatycznie tworzy się folder. Dane zdjęcia są zapisywanie bezpośrednio w tym folderze.
- Proszę nie zmieniać lub kasować nazwy foldera oraz nazwy plików na xD-Picture Card z komputera.
- Proszę używać aparatu do kasowania danych zawartych na karcie pamięci xD-Pictuer Card.
- Aby zredagować zapisane danie, proszę skopiować je na twardy dysk w komputerze a następnie zredagować skopiowane dane.
- Proszę nie kopiować plików innych niż te, które były używane przez aparat.

Specyfikacja

- Typ
- Typ pamięci
- Warunki użytkowania
- karta pamięci dla aparatów cyfrowych xD-Picture Card
- pamięć flash typu NAND
 - temperatura: 0 stopni C 40 stopni C
- wilgotność maks. 80%

• Wymiary

- 25 mm x 20 mm x 2,2 mm

Sygnały ostrzegawcze

Znaki graficzne	Co sie dzieje	Przeciwdziałanie		
Ciągłe czerwone) (Migające czerwone)	Baterie są na wyczerpaniu lub już się wyczerpały.	Zładuj nowe baterie.		
! 🖤	Istnieje prawdopodobieństwo poruszenia zdjęcia z powodu zbyt długiego czasu migawki.	Użyj lampy błyskowej. Użyj statywu.		
!AF	Auto Focus nie działa prawidłowo.	Jeśli obraz jest za ciemny na ekranie odejdź od obiekty na około 2m i spróbuj jeszcze raz. Użyj funkcji blokowania AF.		
Wyświetlacz przesłony/migawki (świeci na czerwono)	Potrzebne są wartości przesłony i migawki znajdujące sie poza mozliwościami aparatu.	Zdjęcie może być wykonane, ale będzie ono niedoświetlone lub prześwietlone.		
NO CARD	Brak kart pamięci.	Włóż karte pamięci.		
CARD NOT INITIALIZED	i Karta pamięci nie jest sformatowana. i Styki xD-Picture Cards są zabrudzone	 i Sformatuj karte pamięci. i Wyczyść stykii xD-Picture Card suchą szmatką. Możliwe, ze będzie także potrzebne ponowne formatowanie xD-Picture Card. Jeśli bład wciąż się wyświetla, wymień xD-Picture Card. 		
CARD ERROR	i Styki xD-Picture Cards są zabrudzone i Karta jest uszkodzona. i Karta pamięci jest żle sformatowana. i Uszkodzenie aparatu.	i Wyczyść suchą szmatką styki xD-Picture Card. Możliwe, że będzie także potrzebne ponowne formatowanie xD-Picture Card. Jeśli błąd wciąż się wyświetla, wymien xD-Picture Card. i Skontaktuj sie z serwisem Fuji.		
CARD FULL	Karta pamięci jest pełna.	Wykasuj niepotrzene zdjęcia lub włóż nową kartę.		
READ ERROR	 i Zdjęcie zostało nieprawidłowo zapisane na karcie. i Styki xD-Picture Cards są zabrudzone i Uszkodzenie aparatu. i Aparat był poddany wstrząsom podczas przegrywania z karty Microdrive. i Prubujesz odtworzyć film, który nie nie został zapisany na karcie. 	 i Zdjęcia nie mogą zostać odtworzone. i Wyczyść suchą szmatką styki xD-Picture Card. Moliwe, że będzie także potrzebne ponowne formatowanie xD-Picture Card. Jeśli błąd wciąż się wyświetla, wymień xD-Picture Card. i Skontaktuj sie z serwisem Fuji. i Wyłącz i załącz powtónie aparat. i Film nie może być odtworzony. 		
FILE NO. FULL	Numeracja zdjęc doszła do 9999.	 1. Włóż sformatowaną kartę pamięci. 2. Zresetuj numerację w menu SET-UP. 3. Rozpocznij robienie zdjęć. (Numeracja zacznie się od 100-0001.) 		
WRITE ERROR	 i Dane nie mogły zostać zapisane z powodu błędu na karcie pamięci lub błędu na połączeni. i Zdjęcie nie mogło być nagrane z powodu zbyt małej ilości wolnego miejsca na karcie. 	i Wyciągnij i włąż z powrotem kartę lub wyłącz i włącz aparat. Jesli to nie pomaga skontaktuj sie z serwisem Fuji. i Włóż nowa kartę.		
PROTECTED FRAME	Próbowałeś skasować zabezpieczony plik.	Usuń zabezpieczenie z pliku.		
DPOF FILE ERROR	Ilość określonych wydruków tryby DPOF przekorczyła 999.	F Maksymalna liczba klatek dla której można określi warunki druku jest równa 999. Przegraj niektóre zdjęcia, które są przeznaczor do wydruku na inną kartę i ustaw DPOF ponowni		

Znaki graficzne	Co sie dzieje	Przeciwdziałanie		
Uszkodzenie funkcji aparatu. ZOOM ERROR		i Wyłącz i włącz aparat, uważaj aby nie dotykać obiektywu. i Jesli usterka występuje dalej, skontaktuj się z serwisem Fuji.		
n Error	i Informacja głosowa jest uszkodzona. i Uszkodzenie aparatu.	i Nie można odtworzyć informacji głosowej. i Skontaktuj się z serwisem FUJI.		
CAN NOT TAKE CONTINUOUS SHOOTING		Ustaw CCD-RAW na OFF.		
CAN NOT SET DPOF Próbowano ustawić warunki wydruku DPOF dla zdjęć, które nie obsługują tego formatu. CAN NOT SET DPOF CAN NOT SET DPOF		Tryb DPOF nie może byc użyty z tymi plikami.		
BUSY	Czas potrzebny do zapisania zdjęcia był nieprawidłowy z powodu złego sformatowania karty pamięci.	Użyj karty sformatowanej w aparacie.		
MICRODRIVE IS OVERHEATING MOVIE RECORDING WILL AUTOMATICALLY STOP SOON MOVIE RECORDING HAS STOPPED CANNOT RESTART A WHILE	Próbujesz nagrać film, kiedy karta Microdrive jest zbyt ciepła.	Przestań nagrywać film i nie używaj tej funckji przez ok. 30 minut. Zauważ, że możesz w tym czasie wykonywac normalne zdjęcia.		

Problem	Przyczyna Rozwiązanie		
Brak zasilania.	! Wyczerpanie baterie.	! Naładuj baterie.	
	! Bateria jest niestarannie włożona.	! Włóż baterie w odpowiedni sposób.	
Przerwanie zasilania	1 Wyczerpanie baterii	1 Załaduj nowa baterie	
Szybkie wyczerpanie	Aparat jest używany w ekstremalnie	Próbuj ogrząć baterie i włóż je do	
baterii	zimnych warunkach	aparatu chwile przed zrobieniem zdiecia	
outorn.	! Styki sa zabrudzone.	! Wyczyść styki.	
Aparat nie wykonał	! Brak karty pamieci.	! Włóż karte pamięci.	
zdjęcia, mimo iż został	! Karta pamięci jest pełna.	! Włóż nową kartę pamięci.	
naciśnięty spust.	! Karta pamięci nie jest sformatowana.	! Sformatuj kartę pamięci.	
	! Zabrudzone są styki karty pamięci.	! Wyczyść styki.	
	! Karta pamięci jest uszkodzona.	! Włóż nowa kartę pamięci.	
	! Aparat wyłączył się samoistnie.	! Włącz aparat.	
	! Wyczerpały się baterie.	! Naładuj baterię.	
Wolna praca focusa.	! Funkcja ADAPTER jest uruchomiona	! Wyłącz funkcję ADAPTER.	
	w menu SET-UP.		
	! Zewnętrzny czujnik AF jest brudny.	! Wyczyść czujnik AF pędzelkiem i	
		delikatną, suchą szmatką.	
Nie można wybrać	! Włączona jest funkcja wielokrotnej	! Wyłącz funkcję wielokrotnej	
trybu zajęc ciągłych.	ekspozycji.	ekspozycji.	
Nie mozna ustawić	! Aparat ma włączony program Auto,	! Zmien program.	
korekcji ekspozycji.	Scene lub Manual.	1.0+	
Lampa błyskowa nie	! Lampa błyskowa nie została otwarta.	! Otworz lampę błyskową.	
uziaia.	Inacistiques spust w momencie, kiedy	! Poczekaj az lampa się naladuje.	
	l Wyczernały się baterie	l Naładuj bateriel	
	Wybrane jest fotografowanie ciagłe	1 Wyłacz tryb fotografowania ciągłego	
	Wybrany jest tryb Super Makro	! Wyłącz tryb Super Makro.	
Można wybrać tylko	Czułość jest ustawiona na 1600	! Zmniejsz czułość	
jeden typ jakości	! Tryb zdjęć ciagłych jest ustawiony na	! Zmień tryb fotografowania	
zdjęcia – 1M.	"Long Period"		
Odtwarzane zdjęcie	! Obiekt jest za daleko.	! Podejdź bliżej.	
jest za ciemne nawet,	! Twój palec zasłania lampę błyskową.	! Chwyć aparat prawidłowo.	
kiedy używa się lampy			
błyskowej.			
Obraz jest niewyraźny.	! Obiektyw jest brudny.	! Wyczyść obiektyw.	
	! Fotografowany obiekt był za ciemny.	! Stan minimum 2 metry od obiektu.	
	! Fotografowałeś krajobraz z włączonym	! Wyłącz tryb Makro.	
	trybem Makro.		
	! Zrobiłeś zdjęcie w dużym zbliżeniu,	! Wybierz tryb Makro.	
	bez włączenie trybu Wakro.	1 Zahlalari AE	
	dpowiedni do używania AF	! Zabiokuj AF.	
Na zdieciu pojawiły sie	1 Zdiecie zostało zrobione z długim	1 To jest efekt charakterystyczny dla	
kronki	czasem otwarcja migawki, w wysokiej	czytnika CCD. To nie jest efekt awarij	
кторкі.	temperaturze	aparatu	
Nie można	1 Styki karty pamieci sa zabrudzone	1 Wyczyść styki	
sformatować kartv	······ F		
pamięci.			
Nie można skasować	! Niektóre zdjęcia mogą być	! Usuń zabezpieczenia.	
wszystkich zdjęć z	zabezpieczone przed skasowaniem.		
karty pamięci.			

Nic sie nie dzieje,	! Aparat jest uszkodzony.	! Sprawdź czy bateria jest dobrze
kiedy ruszam kołem	1 5 5	włożona. Włącz i wyłącz aparat z sieci.
wyboru programów.	! Wyczerpały się baterie.	! Załaduj nowe baterie.
Komunikaty nie są	! Wybrany jest inny język niż angielski.	! Wybierz język angielski w menu
wyświetlane w języku		LANGUAGE w menu SET-UP.
angielskim.		
Nie ma obrazu lub	! Kabel A/V został podłączony już w	! Podłącz telewizor poprawnie.
dźwięku na TV.	trakcie odtwarzania.	
	! Aparat nie jest podłączony poprawnie do TV.	! Podłącz telewizor poprawnie.
	! Dźwięk jest ściszony w telewizorze.	! Ustaw głośność.
Z aparatu nie	! Dźwięk w aparacie jest wyciszony.	! Ustaw dźwięk poprawnie.
wydobywa się żaden	! Mikrofon był zakryty podczas	! Uważaj, żeby nie zakrywać mikrofonu.
dźwięk.	nagrywania.	
	! Coś przykrywa mikrofon podczas	! Upewnij się, że mikrofon nie jest
	odtwarzania.	zakryty.
Kiedy aparat jest	! Kabel USB lub Fire Wire nie jest	! Połącz odpowiednio kabel.
podłączony do	poprawnie podłączony.	
komputera obraz	! Komputer nie jest włączony.	! Włącz komputer.
pojawia się na ekranie		
LCD zamiast na		
ekranie TV.		
Aparat nagle przestał	! Nastąpił nieprzewidywalny problem w	! Sprawdź połączenia kabli oraz czy
działać.	aparacie.	baterie są odpowiednio włożone. Jeśli
		problem występuje nadal, skontaktuj się z
		serwisem FUJI.

Specyfikacja

System

Typ Ilośc pikseli Przetwornik Karty pamięci	Cyfrowy aparat fotograficzny FinePix S20 Pro 6.2 millionów (S-pixel: 3.1million, R-pixel: 3.1million) pikseli 1/1.7" Super CCD SR, 6.7 milionów efektywnych pikseli xD-Picture Card (16/32/64/128/256/512 MB) Microdrive (340 MB/1 GB)			
Formaty plików	Zdjęcia: Skompresowane: JPEG, DPOF			
Rozdzielczość	Nie skompresowane: CCD-RAW Film: AVI Dźwięk: WAVE Zdjęcia: 2832 × 2128 pikseli/2048 × 1536 pikseli 1600 × 1200 pikseli/1280 × 960 pikseli (@M/@M/@M/M) Film: 640 ×480 pikseli (30 klatek na sekunde) 320 ×240 pikseli (30 klatek na sekunde)			
Obiektyw	Super EBC Fujinon 6x zoom optyczny, F2.8-F3			
Długość ogniskowej	7.8 mm - 46.8 mm (dla aparatu 35 mm: 35 mm - 210 mm)			
Ostrość	TTL, Auto focus, Manual focus			
Zakres ostrości	Normalny: Szeroki kąt: ok. 50 cm to nieskończoności			
Migawka	Tele: ok. 90 cm do nieskończoności Makro: ok. 10 cm - 80 cm Super makro: ok. 1 cm - 20 cm AUTO/SP: 1/4 sec 1/1000 sec. SP (tylko tryb scen nocnych): 3 sec 1/250 sec P/S/A: 3 sec 1/1000 sec. M: 30 sec 1/1000 sec Bulb - do 30 sec.			
Przysłona	F2.8-F11 (1 stopień - 1/3 EV)			
Czułość	Auto: ISO 160 – 800 Manual: ISO 200/400/800/1600 (1600 tylko dla 1M)			
Pomiar światła	TTL, 64 pola pomiaru, pomiar punktowy i wyśrodkowały			
Kontrola ekspozycji	Program AF (AUTO, P, SP), preselekcja przesłony, preselekcja migawki, manual			
Balans bieli	Automatyczny (AUTO, SP)			
	Manual (9 pozycji w trybach P, S, A, M)			
Wizjer	0.44 cala, 235,000 pikseli, elektorniczny wizjer, ok. 100%			
M 4 LCD				
Monitor LCD	1.8 cala, 118,000 piksell, ok. 100% pokrycia			
Lampa Diyskowa	 ryby pracy: redukcja erektu " czerwone oczy", wymuszona, wyłączona, synchronizacja z długim czasem naświetlania, długa synchronizacja (z redukcją) Zakres: Szeroki kąt: 0.3 m -8.5 m Tele: 0.9 m - 7.9 m 			

Samowyzwalacz 2/10 sekund

Porty wejścia/wyjścia	
Wyjście A/V	2.5 mm, mały jack
Wyjście USB	USB 2.0 – przenoszenie plików do komputera
IDEE 1394 (Fire Wire)	przenoszenie plików do i z komputera
Zasilanie	4 x AA baterie alkaliczne
	4 x AA baterie Ni-MH
	zasilacz AC (AC-5VW)
Inne	
Warunki zewnętrzne	Temperatura: 0°C do +40°C
C C	Wilgotność: 80% lub mniej (bez kondensacji)

	Wilgotność: 80% lub mniej (bez kondensacji)
Wymiary	121.0 x 81.5 x 97.0 mm (bez akcesoriów)
Waga	500 g (bez baterii i karty pamięci)

Ilość zdjęć możliwa do wykonania na jednym pakiecie baterii.

Typ pamieci	Typ baterii	Baterie alkaliczne	Ni-MH batteries HR-3UF (2100)
vD. Disture Card	LCD monitor	ok. 220 klatek	ok. 350 klatek
xD-Picture Card	EVF	ok. 230 klatek	ok. 360 klatek
Miorodrivo	LCD monitor	ok. 210 klatek	ok. 320 klatek
wiicroarive	EVF	ok. 220 klatek	ok. 330 klatek

Podane wartości dotyczą ilości wszystkich naciśnięć spustu, które to miały miejsce w warunkach laboratoryjnych.

Średnia ilość zdjęć możliwa do zapisania na kartę pamięci:

	6M F	6M N	ЗМ	2м	1M	RAW
llość pikseli	2832	× 2128	2048×1536	1600×1200	1280×960	2832×2128
Wielkość pliku	3.0 MB	1.5 MB	780 KB	630 KB	470 KB	13 MB
DPC-16 (16 MB)	5	10	19	25	33	1
DPC-32 (32 MB)	10	21	40	50	68	2
DPC-64 (64 MB)	21	42	81	101	137	4
DPC-128 (128 MB)	42	85	162	204	275	9
DPC-256 (256 MB)	86	171	325	409	550	19
DPC-512 (512 MB)	172	343	651	818	1101	39
Microdrive 340 MB	117	234	445	559	752	26
Microdrive 1 GB	353	698	1313	1642	2190	80

	640 (30 fps)	820 (30 fps)
llość pikseli	640 imes 480	320 imes 240
DPC-16 (16 MB)	13 sec.	26 sec.
DPC-32 (32 MB)	27 sec.	54 sec.
DPC-64 (64 MB)	55 sec.	109 sec.
DPC-128 (128 MB)	111 sec.	219 sec.
DPC-256 (256 MB)	223 sec.	7.3 min.
DPC-512 (512 MB)	7.4 min.	14.6 min.
Microdrive 340 MB	5.0 min.	10.0 min.
Microdrive 1 GB	15.3 min.	30.1 min.

Średni czas nagrywania zdjęcia na kartę pamięci:

Ilość nagranych zdjęć, czas ich nagrywania oraz wielkość plików zależy od fotografowanego obiektu. Proszę mieć także na uwadze, ze rozbieżność między średnią ilością klatek możliwych do zapisania a ilością rzeczywistą jest większa w kartach o większej pojemności.

Proszę dokładnie przeczytać całą instrukcję, aby mieć pewność, że poprawnie używasz aparat.

• Proszę unikać:

Proszę nie przechowywać i nie używać aparatu w poniższych miejscach:

- w deszczu lub przy dużej wilgotności,
- w miejscach brudnych lub zakurzonych
- o dużym działaniu promieni słonecznych bądź w miejscach bardzo gorących (np. wnętrze zamkniętego samochodu w lato)
- w miejscach bardzo zimnych
- w miejscach gdzie aparat może być poddany dużym drganiom.
- w miejscach gdzie jest narażony na kontakt z dymem lub parą.
- w miejscach gdzie jest narażony na oddziaływanie silnego pola magnetycznego
- miejsca będące w kontakcie z chemikaliami np. pestycydami, lub przy gumowym przedmiocie przez dłuższy okres czasu.
- Uwagi dotyczące zanurzenia aparatu w wodzie bądź w piasku

Aparat FinePixS20 Pro jest bardzo wrażliwy na działanie wody i piasku. Kiedy znajdują się Państwo na plaży, blisko wody lub w innych miejscach gdzie znajduje się woda lub piasek proszę upewnić się, że aparat nie jest narażony na kontakt z nimi. Proszę nie kłaść aparatu w miejscach wilgotnych. Dostanie się piasku lub wody do wnętrza aparatu może spowodować nienaprawialne uszkodzenie.

• Kondensacja

Jeśli przeniesiemy raptownie aparat z miejsca zimnego do ciepłego może nastąpić kondensacja wody wewnątrz aparatu bądź obiektywu. Jeśli coś takiego nastąpi należy niezwłocznie wyłączyć aparat i odczekać co najmniej jedną godzinę. Kondensacja może nastąpić również na karcie pamięci. Proszę w takim przypadku wyłączyć aparat i wyjąć kartę.

Gdy aparat jest nieużywany przez dłuższy czas

Jeśli zamierzają Państwo przez dłuższy czas nie używać aparatu należy wyjąć z niego baterię i kartę pamięci.

- Czyszczenie aparatu
- proszę używać sprężonego powietrza do oczyszczenia z kurzu obiektywu, monitora LCD lub wizjera, a następnie można delikatnie przetrzeć korpus aparatu miękką, suchą szmateczką. Jeśli jakiekolwiek zabrudzenia nie dadzą się usunąć w ten sposób, proszę użyć niewielkiej ilości płynu do czyszczenia obiektywów naniesionej na papier do czyszczenia obiektywów.
- Proszę nie pocierać szorstkimi obiektami po obiektywie, wyświetlaczu LCD czy wizjerze, ponieważ ze względu na ich delikatną budowę istnieje ryzyko zarysowania lub innego poważnego uszkodzenia.
- Korpus aparatu proszę wycierać miękką, suchą szmateczką. Proszę nie używać substancji eterycznych, rozpuszczalników, benzyny, środków owadobójczych, ponieważ mogą uszkodzić korpus aparatu i przyczynić się do deformacji.

• Podróżowanie z aparatem

W czasie podróży lotniczych proszę nie nadawać aparatu wraz z bagażem. Sposób przeładunku i przechowywania bagażu na lotnisku (np. wstrząsy) może spowodować jego uszkodzenie, nawet, gdy z zewnątrz aparat będzie wyglądał na nienaruszony.



Centrala

WARSZAWA, ul. Płowiecka 105/107 Tel. (0 prefiks 22) 517 66 00 Fax. (0 prefiks 22) 517 66 02

Wersja internetowa