#### BL00886-E00 PL

# FUJIFILM

# DIGITAL CAMERA FINEPIX SCOCEXR

# Podręcznik użytkownika

Dziękujemy za zakup tego produktu. Niniejszy podręcznik zawiera opis obsługi cyfrowego aparatu fotograficznego FinePix S200EXR firmy FUJIFILM oraz dołączonego do niego oprogramowania. Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu fotograficznego należy przeczytać go ze zrozumieniem.

Aby uzyskać informacje o produktach pokrewnych, odwiedź naszą witrynę internetową pod adresem http://www.fujifilm.com/products/index.html



Przed rozpoczęciem używania urządzenia

Pierwsze kroki

#### Podstawy fotografowania i odtwarzania

Więcej informacji o fotografowaniu

Więcej informacji o odtwarzaniu

Filmy

Połączenia

Menu

Uwagi techniczne

Rozwiązywanie problemów

Załącznik

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytaj		<u>Ó</u> OSTRZEŻENIE
poniższe uwagi Uwagi dotyczące bezpieczeństwa	2	W przypadku wystąpienia problemu należy wyłączyć aparat fotograficzny, wyjąć z niego akumulator oraz odlączyć od niego i od gniazda zasilania zasilacz siecio- wy. Dalsze użytkowanie aparatu, kiedy wydobywa się z niego dym lub wydostaje dziwny zapach lub aparatu, który w ipny socsób pie
<ul> <li>Zapewnij poprawne użytkowanie aparatu. Uważnie przeczytaj te uwagi dotyczące bezpieczeństwa i <i>Podręcznik użytkownika</i> przed rozpoczeciem użytkowania.</li> </ul>	Odłącz z gniazda zasilania	działa normalnie, może spowodować pożar lub porażenie prądem. W takiej sytuacji należy skontaktować się ze sprzedawcą produktów firmy FUJIFILM.
<ul> <li>Po przeczytaniu uwag dotyczących bezpieczeństwa, zachowaj je w bezpiecznym miejscu.</li> </ul>		Nie pozwól, by do aparatu fotograficznego przedostała się woda lub ciała obce. W przypadku przedostania się cieczy lub innych przedmiotów do apa- ratu fotograficznego należy go wyłączyć, wyjąć z niego akumulator i uble ocidarcznego należy go wyłączyć, wyjąć z niego akumulator i tak przedzie z niego za się przedzie z niego z niego z niego za się przedzie z niego
Informacje o symbolach Symbole przedstawione poniżej są stosowane w niniejszym doku- mencie do informowania o rodzaju obrażeń ciała lub szkód mogących	S	kowanie aparatu może spowodować pożar lub porażenie prądem. W takiej sytuacji należy skontaktować się ze sprzedawcą produktów firmy FUJIFILM.
wystąpić, jeśli informacje podane przy symbolu zostaną zignorowane, w wyniku czego produkt będzie używany niepoprawnie.	Nie używać	Nie wolno używać aparatu fotograficznego w łazience ani pod prysznicem. Może to snowodować pożar lub porażenie pradem
Ta ikona oznacza, że w przypadku zignorowania informacji może OSTRZE- ŻENIE dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.	lub pod prysznicem	Nie wolno podejmować prób modyfikowania lub rozebrania aparatu na części.
PRZE- STROGA Ta ikona oznacza, że w przypadku zignorowania informacji może dojść do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.	Nie demon- tować	(Nie wolno otwierać obudowy). Nie wolno używać aparatu, jeśli spadł na ziemię Iub jego obudowa jest uszkodzona. Może to spowodować pożar lub pora- żenie prądem. W takiej sytuacji należy skontaktować się ze sprzedaw- cą produktów firmy FUJIFILM.
Poniższe ikony są stosowane do określania charakteru instrukcji, któ- rych należy przestrzegać.	$\bigcirc$	Nie wolno modyfikować, rozgrzewać, nadmiernie skręcać przewodu zasilania ani ciągnąć za niego ani też stawiać na nim ciężkich przedmiotów. Takie działanie może spowodować jego uszkodzenie i wywołać pożar lub porażenie przedem. Jedi przewida zatkalacji kortu woladzie u sakaju (darzkate
Symbol trójkąta oznacza, że te informacje wymagają zwrócenia uwa- gi ("Ważna uwaga").		wać się ze sprzedawcą produktów firmy FUJIFILM.
Symbol przekreślonego koła oznacza, że dane działanie jest zakazane ("Zakazane").	$\bigcirc$	Nie wolno umieszczać aparatu fotograficznego na niestabilnej powierzchni. Może to spowodować upadek lub przewrócenie aparatu fotograficz- nego i wywołać obrażenia ciała.
Pełne koło z wykrzyknikiem oznacza wymóg przeprowadzania danej czynności ("Wymagane").	$\bigcirc$	Nie wolno robić zdjęć będąc w ruchu. Nie wolno używać aparatu idąc lub prowadząc pojazd. Może to spowodować się przewrócenie się lub wypadek samochodowy.
	$\bigcirc$	Nie wolno dotykać żadnych metalowych części aparatu podczas burzy z piorunami. Może spowodować porażenie prądem indukowanym pochodzącym z wyładowania atmosferycznego.

	<u>∕</u> • OSTRZEŻENIE	PRZESTROGA	
$\bigcirc$	Nie wolno używać akumulatora w sposób inny niż opisany. Akumulator należy ładować zgodnie ze wskazaniami wskaźnika.	$\bigcirc$	Nie wolno używać aparatu fotograficznego w miejscach, gdzie występują opary oleju, para, wilgoć lub pył. Może to spowodować pożar lub porażenie pradome
$\odot$	Nie wolno podgrzewać, modyfikować ani demontować akumulatora. Nie wolno rzucać akumulatora na ziemię ani uderzać o niego. Nie wolno przechować aku- mulatora z metalowymi produktami. Może to doprowadzić do wybuchu akumulatora lub wycieku z niego elektrolitu i spowodować pożar lub obrażenia ciała.	$\bigcirc$	Nie wolno zostawiać aparatu fotograficznego w miejscach narażonych na działa- nie bardzo wysokich temperatur. Nie zostawiaj aparatu fotograficznego w zamkniętym samochodzie lub w miejscu bezpośrednio nasłonecz- nionym. Może to spowodować pożar.
$\bigcirc$	Używaj tylko akumulatora i zasilaczy sieciowych określonych dla tego aparatu fotograficznego. Nie wolno stosować zasilania o napięciu innym niż wymagane.	0	Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. W rękach dziecka produkt ten może spowodować obrażenia ciała.
$\bigcirc$	Stosowanie innego źródła zasilania może być przyczyną pożaru. Jeśli dojdzie do wycieku elektrolitu z akumulatora i jego przedostania się do oczu lub kontaktuze skórą czy ubraniem, przemyj dany obszar czystą wodą i natychmiast	$\bigcirc$	Nie wolno stawiać na aparacie fotograficznym ciężkich przedmiotów. Może to spowodować upadek lub przewrócenie ciężkiego przedmiotu i wy- wołać obrażenia ciała.
	<u>skontaktuj się z lekarzem lub zadzwoń pod numeralarmowy.</u> Do ładowania akumulatora nie wolno używać innych ładowarek niż określone wniniejszym podręczniku. Dołączoną ładowarkę można używać jedynie z typem akumulatorów dołączonych do aparatu fotograficznego.	$\bigcirc$	Nie wolno przesuwać aparatu, kiedy zasilacz sieciowy jest podłączony do niego. Nie wolno ciągnąć za przewód zasilania w celu odłączenia zasilacza sieciowego. Może to uszkodzić przewód zasilania lub kable i spowodować pożar lub po- rażenie prądem.
	Użycie ładowarki do ładowania zwykłych baterii lub innych rodzajów akumulatorów może spowodować wyciek elektrolitu, przegrzanie lub pęknięcie akumulatora.	$\bigcirc$	Nie wolno przykrywać ani zawijać aparatu fotograficznego ani zasilacza sieciowe- go kocem ani żadną tkaniną. Może to spowodować nadmierne rozgrzanie i odkształcenie obudowy lub wywołać pożar.
0	Podczas przenoszenia akumulatora włóż go do cyfrowego aparatu fotograficz- nego lub trzymaj w twardym opakowaniu. Przechowuj akumulator w twardym opakowaniu. Przed wyrzuceniem akumulatora zaklej jego styki taśmą izolacyjną. Kontak takumulatora z innymi przedmiotami z metalu lub bateriami	0	Przy czyszczeniu aparatu fotograficznego lub w sytuacji, gdy nie będzie on używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego akumulator i odłącz od niego i od gniazdka zasi- lania zasilacz sieciowy. W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
	może spowodować zapłon lub wybuch. <u>Przechowuj karty pamięci w miejscu niedostępnym dla dzieci</u> . Ponieważ karty pamięci są małe, mogą zostać połknięte przez dzieci. Pamiętaj, by prze do przez dzieci. Pamiętaj dzied	2	Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od gniazda zasilania. Pozostawie- nie ładowarki podłączonej do gniazda zasilania może spowodować pożar.
U	przechowywać karty pamięci w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli dziecko połknie kartę pamięci, niezwłocznie udaj się do lekarza lub zadzwoń pod numer alarmowy.	$\bigcirc$	Użycie lampy błyskowej zbyt blisko oczu osoby może mieć tymczasowy negatywny wpływ na jej wzrok. Zachowaj szczególną ostrożność podczas fotografo- wania niemowląt i małych dzieci.
		0	Podczas wyjmowania karty, może ona wysunąć się z gniazda zbyt szybko. Przytrzy- maj kartę palcem i delikatnie ją wyjmij.
			Regularnie oddawaj aparat fotograficzny do czyszczenia i kontroli układów wewnętrznych. Kurz lub pył zebrany w aparacie fotograficznym może spowodować pożar lub porażenie prądem. Raz na dwa lata należy zlecić wyczyszczenie wnętrza aparatu sprzedawcy produktów firmy FUJIFILM. Prosimy mieć na uwadze, że ta usługa jest płatna.

#### Akumulator i zasilanie

Poniżej opisano poprawne użytkowanie akumulatora i sposoby przedłużenia jego trwałości. Błędne użytkowanie może zmniejszyć trwałość akumulatora lub spowodować wyciek elektrolitu, przegrzanie, pożar lub wybuch akumulatora.

Nowy akumulator nie jest naładowany. Naładuj akumulator przed użyciem. Przechowuj nieużywany akumulator w obudowie lub pojemniku.

#### Uwagi dotyczące akumulatora

Nieużywany akumulator stopniowo rozładowuje się. Należy naładować akumulator dzień lub dwa przed użyciem.

Trwałość akumulatora można przedłużyć wyłączając aparat fotograficzny, jeśli nie jest on używany.

Pojemność akumulatora spada w niskich temperaturach; mocno rozładowany akumulator może nie działać w niskiej temperaturze. Przechowuj całkowicie naładowany zapasowy akumulator w ciepłym miejscu i w razie potrzeby wymień akumulator lub trzymaj w kieszeni lub innym ciepłym miejscu i wkładaj go do aparatu fotograficznego tylko na czas fotografowania. Nie przykładaj akumulatora bezpośrednio do podgrzewaczy do rąk lub innych urządzeń grzewczych.

#### Ładowanie akumulatora

Ładuj akumulator w dołączonej do aparatu ładowarce (str. 8). Czas ładowania wydłuża się, gdy temperatura otoczenia jest niższa od +10 °C lub wyższa od +35 °C. Nie wolno ładować akumulatora w temperaturze powyżej 40 °C; w temperaturze poniżej 0 °C akumulator nie będzie ładowany.

Nie wolno ponownie ładować całkowicie naładowanego akumulatora. Jednakże nie ma potrzeby całkowitego rozładowania akumulatora przed ładowaniem.

Zaraz po zakończeniu ładowania lub używania w aparacie fotograficznym akumulator może być ciepły. To normalne zjawisko.

#### Trwałość akumulatora

W normalnej temperaturze akumulator może być ładowany około 300 razy. Zauważalny spadek czasu używania akumulatora po naładowaniu oznacza, że akumulator zbliża się do końca okresu eksploatacji i należy go wymienić.

#### Przechowywanie

Wydajność akumulatora może spaść, jeśli nie będzie się go używać przez dłuższy czas po całkowitym naładowaniu. Przed rozpoczęciem przechowywania akumulatora rozładuj go do końca.

Jeśli aparat fotograficzny nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego akumulator i przechowuj go w suchym miejscu o temperaturze otoczenia w zakresie od +15°C do +25°C. Nie wolno przechowywać akumulatora w miejscach wystawionych na działanie ekstremalnych temperatur.

#### Przestrogi: Obchodzenie się z akumulatorem

- Nie wolno przewozić ani przechować akumulatora razem z przedmiotami z metalu, takimi jak naszyjniki lub spinki do włosów.
- Nie wolno wystawiać akumulatora na działanie płomieni lub wysokiej temperatury.
- Akumulatora nie wolno demontować ani modyfikować.
- Akumulator wolno używać jedynie z przeznaczonymi do tego celu ładowarkami.
- · Zużyte akumulatory należy niezwłocznie utylizować.
- Nie wolno upuszczać akumulatora ani nie narażać go na silne uderzenia.
- Chronić przed wodą.
- Utrzymywać styki w czystości.
- Po dłuższym używaniu akumulator i obudowa aparatu fotograficznego mogą być ciepłe. To normalne zjawisko.

#### Zasilacze sieciowe (dostępne osobno)

Należy używać wyłącznie zasilaczy sieciowych firmy FUJIFILM przeznaczonych do tego aparatu fotograficznego. Inne zasilacze mogą uszkodzić aparat fotograficzny.

- Zasilacz sieciowy jest przeznaczony jedynie do użytku wewnątrz budynków.
- Wtyczkę prądu stałego należy dobrze podłączyć do aparatu fotograficznego.
- Aparat fotograficzny należy wyłączać przed odłączeniem zasilacza.
   Przy odłączaniu zasilacza należy trzymać za wtyczkę, a nie za kabel.
- Nie wolno używać z innymi urządzeniami.
- Nie wolno demontować.
- Nie wolno wystawiać na działanie wysokiej temperatury i wilgotności.
- Nie narażać na silne uderzenia.
- Zasilacz sieciowy może buczeć lub nagrzewać się podczas użytkowania. To normalne zjawisko.
- Jeśli zasilacz sieciowy zakłóca odbiór sygnału radiowego, przestaw lub zmień kierunek anteny odbiorczej.

#### Używanie aparatu fotograficznego

Aby zapewnić poprawny zapis zdjęć, podczas zapisywania zdjęć nie narażaj aparatu fotograficznego na uderzenia lub wstrząsy.

#### Zakłócenia elektryczne

Ten aparat fotograficzny może zakłócać pracę urządzeń w szpitalu lub samolocie. Przed użyciem aparatu w szpitalu lub w samolocie należy zapytać o pozwolenie pracowników szpitala lub personelu pokładowego.

#### Ciekłe kryształy

W przypadku uszkodzenia monitora, należy zachować ostrożność w celu uniknięcia kontaktu z ciekłymi kryształami. Niezwłocznie podejmij zalecane działania, jeśli dojdzie do jednej z poniższych sytuacji:

- Jeśli ciekły kryształ dostanie się na skórę, oczyść miejsce kontaktu ściereczką, po czym umyj je dokładnie mydłem i bieżącą wodą.
- Jeśli ciekły kryształ dostanie się do oczu, płucz oko czystą wodą przez co najmniej 15 minut, po czym udaj się do lekarza.
- Jeśli dojdzie do połknięcia ciekłego kryształu, dokładnie przepłucz usta wodą. Wypij dużą ilość wody i wywołaj wymioty, po czym udaj się do lekarza.

#### Wykonywanie zdjęć próbnych

Przed wykonaniem zdjęć podczas ważnych okazji (np. podczas ślubu lub przed wyjazdem na wycieczkę), wykonaj zdjęcie próbne i sprawdź rezultaty na monitorze, aby sprawdzić, czy aparat fotograficzny funkcjonuje poprawnie. Firma FUJIFILM nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utracone zyski spowodowane nieprawidłowym działaniem produktu.

UWAGI	Deklaracja zgodności V	VE
Aby zapobiec wywołaniu pożaru lub porażeniu prądem, nie wolno wy-	My	
stawiać aparatu fotograficznego na deszcz lub wilgoć.	Nazwa:	FUJIFILM Electronic Imaging E

Przed rozpoczęciem używania aparatu fotograficznego należy przeczytać ze zrozumieniem "Uwagi dotyczące bezpieczeństwa" (strony ii-v).

My	
Nazwa:	FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH
Adres:	Benzstrasse 2
	47533 Kleve, Niemcy
niniejszym deklarujem	iy, że produkt
Nazwa produktu:	CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FinePix S200EXR FIRMY FUJIFILM
Nazwa producenta:	FUJIFILM Corporation
Adres producenta:	7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKIO,
	107-0052 JAPONIA
jest zgodny z poniższy	rmi normami:
Bezpieczeństwo:	EN60065: 2002 + A1: 2006
KOMPATYBILNOŚĆ ELEK-	EN55022: 1998 + A1: 2000 + A2: 2003 klasa B
TROMAGNETYCZNA:	EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003
	EN61000-3-2: 2006
	EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005
zgodnie z wymogami	dyrektywy dotyczącej kompatybilności
alaktromagnatusznai	(2004/109/WE) i duraktuwu nickanania ciowai

zgodnie z wymogami dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE) i dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/WE).



#### Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z gospodarstw domowych

Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ważne w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie)



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w podręczniku użytkownika i gwarancji i/lub na opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno traktować jak zwykłego odpadu z gospodarstw domowych.

Produkt należy oddać w odpowiednim punkcie zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Zapewniając odpowiednią utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i ludzkiego zdrowia, które mogłoby wystąpić w wyniku błędnego obchodzenia się z odpadami z tego produktu.



Ten symbol umieszczony na bateriach lub akumulatorach oznacza, że tych urządzeń nie należy traktować jako odpadów komunalnych.

Jeśli urządzenie zawiera łatwe do wyjęcia baterie lub akumulatory, należy poddać je utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Recykling materiałów pomaga oszczędzać zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, proszę skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim, firmą zajmująca się wywozem śmieci lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

#### W krajach poza Unią Europejską, Norwegią, Islandią i Liechtensteinem

W razie potrzeby wyrzucenia produktu, łącznie z bateriami i akumulatorami, prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami i zasięgnąć informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

#### Uwagi dotyczące praw autorskich

Jeśli zdjęcia lub filmy wykonane przy użyciu tego cyfrowego aparatu fotograficznego nie są przeznaczone jedynie do użytku prywatnego, nie wolno ich używać w sposób naruszający prawa autorskie bez zgody właściciela. Należy mieć na uwadze, że pewne ograniczenia mają zastosowanie w przypadku fotografowania występów scenicznych, rozrywkowych, pokazów i wystaw, nawet jeśli ma to miejsce wyłącznie do użytku prywatnego. Należy również pamiętać, że przekazywanie kart pamięci zawierających obrazy lub dane chronione prawami autorskimi jest dopuszczalne jedynie zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z tych praw autorskich.

#### Informacje o znakach handlowych

**xD-Picture Card** jest znakiem towarowym firmy FUJIFILM. Macintosh, QuickTime i Mac OS to znaki towarowe firmy Apple Inc. w USA i innych krajach. Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Vista i logo Windows Vista to znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach. "Windows" to skrót stosowany do określenia systemu operacyjnego Microsoft Windows. Adobe i Adobe Reader to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Adobe Systems Incorporated w USA i/lub innych krajach. Logo SDHC jest znakiem towarowym.

**Uwaga**: Znaki "Designed for Microsoft® Windows® XP" i "CERTIFIED FOR Windows Vista™" dotyczą tylko aparatu fotograficznego i sterownika sprzętowego aparatu fotograficznego. Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu fotograficznego, przeczytaj ten podręcznik i ostrzeżenia zawarte na stronach ii–vii. Aby uzyskać informacje na określony temat, skorzystaj ze źródeł podanych poniżej.

✓ Pytania i odpowiedzi dotyczące aparatu fotograficznego str. ix	✓ Spis treścistr. xii "Spis treści" podaje w zarysje zawartość całego
Wiesz czego szukasz, ale nie wiesz jak to nazwać? Odpowiedź znajdziesz w punkcie "Pytania i od- powiedzi dotyczące aparatu fotograficznego".	podręcznika. Wyszczególnione są w nim podsta- wowe czynności związane z obsługą aparatu.
✓ Rozwiązywanie problemówstr. 105 Masz konkretny problem z aparatem fotograficz- nym? Odpowiedź znajdziesz tutaj.	✓ Komunikaty i ekrany ostrzegawcze
✓ Słowniczekstr. 116 Znajdziesz tam omówienie znaczenia niektórych terminów technicznych.	✓ Ograniczenia w ustawieniach aparatu fotograficznego 

#### 🖢 Karty pamięci

Zdjęcia można zapisywać w pamięci wewnętrznej aparatu fotograficznego lub na opcjonalnych kartach pamięci SD i SDHC. W tym podręczniku karty pamięci SD są określane po prostu jako "karty pamięci." Aby uzyskać więcej informacji, patrz strona 11.

# Pytania i odpowiedzi dotyczące aparatu fotograficznego

Wyszukaj informacje według rodzaju zadania.

#### Konfiguracja aparatu

Pytanie	Słowa kluczowe	Patrz strona
Jak ustawić zegar w aparacie fotograficznym?	Data i godzina	15
Czy zegar można przestawić na lokalny czas podczas podróży?	Różnica czasu	97
Jak wyłączyć automatyczne wyłączanie się ekranu?	Wyłączenie automatyczne	100
Jak zwiększyć lub zmniejszyć jasność ekranu?	Jasność LCD	100
	Głośność pracy migawki i	05
Co zrobić, aby aparat fotograficzny przestał wydawać dźwięki?	aparatu fotograficznego	95
	Tryb dyskretny	19
lak paziuwaja sig różno czości aparatu fotograficznogo?	Części aparatu fotograficz-	2
Jak hazywają się tożne części aparatu totograncznego:	nego	2
Co oznaczają ikony na ekranie?	Wskaźniki	5
Jak korzystać z menu?	Menu	74
Co oznacza dana migająca ikona lub komunikat błędu?	Komunikaty i ostrzeżenia	112
lle jeszcze zestałe operaji w akumulatorza?	Poziom naładowania aku-	16
ne jeszcze zostało energii w akumulatorze!	mulatora	10

#### Dzielenie się zdjęciami

Pytanie	Słowa kluczowe	Patrz strona
Czy mogę drukować zdjęcia na domowej drukarce?	Drukowanie zdjęć	63
Czy moge skopiować zdiecia na komputer?	Wyświetlanie zdjęć na kom-	68
	puterze	

#### Fotografowanie

Pytanie	Słowa kluczowe	Patrz strona
lle zdjęć mogę zrobić?	Pojemność pamięci	118
Jak można szybko i łatwo robić zdjęcia okolicznościowe?	Tryb automatyczny 🗖	16
W jaki sposób uniknąć rozmytych zdjęć?	Tryb podwójnej stabilizacji	18
Jak uzyskać ładny portret?	Inteligentne wykrywanie twarzy	22
Czy mogę wybrać własne ustawienia dla różnych scenerii?	SP (programy)	44
Czy aparat może automatycznie dostosować ustawienia dla różnych scenerii?	Tryb	42
Czy mogę wybierać pomiędzy wyrazistością redukcją szumów a dynamiką?	Tryby 🕀, 🔊, i 🗭	42
Jak robić zbliżenia?	Zbliżenia (tryb makro)	27
Co zrobić, żeby lampa błyskowa nie zadziałała? Co zrobić, żeby oczy fotografowanych osób nie świeciły na czerwono pod- czas używania lampy błyskowej? Jak "wypełnić" cienie fotografowanych obiektów oświetlonych od tyłu?	Tryb lampy błyskowej	28
Jak zrobić kilka zdjęć jedną serią?	Tryb fotografowania seryjnego	32
W jaki sposób mogę wyłączyć lampę znajdującą się wprzedniej części aparatu fotograficznego?	Podświetlanie wspomagające AF	25
Jak wykonać zdjęcie grupowe, tak aby również fotograf się na nim znalazł?	Tryb samowyzwalacza	30
Czy aparat fotograficzny posiada zdalny spust migawki?	Zdalny spust migawki (dostępny odrębnie)	103
Jak wykadrować zdjęcie, kiedy fotografowany obiekt znajduje się z boku kadru?	Blokada ostrości	24
Czy mogą robić zdjęcia przy użyciu zapisanych ustawień?	Tryby C1 i C2	51
Czy mogę wybrać czas otwarcia migawki i przysłonę?	Tryby <b>P</b> , <b>S</b> , <b>A</b> i <b>M</b>	47–50
W jaki sposób mogę ustawić ekspozycję?	Kompensacja ekspozycji	34
Jak można symulować efekt różnych typów filmów?	Symulacja filmu	79
Jak nagrać film?	Nagrywanie filmów	59
Jak kadrować zdjęcia w wizjerze?	Przycisk <b>EVF/LCD</b>	4

### Przeglądanie zdjęć

Pytanie	Słowa kluczowe	Patrz strona
lak wyświetlać zdiecia?	Przeglądanie pojedynczych	52
	zdjęć	52
Jak mogę usunąć bieżące zdjęcie?	Przycisk 🛅	21
Czy mogę wybrać inne zdjęcie do usunięcia?	Usuwanie zdjęć	56
lak powiekszać zdiecja podczas odtwarzania?	Powiększenie odtwarzanego	53
Jak powiększac zujęcia pouczas outwarzania:	zdjęcia	55
Jak przeglądać wiele zdjęć naraz?	Przeglądanie wielu zdjęć	54
Jak wyświetlić wszystkie zdjęcia wykonane tego samego dnia?	Sortuj według daty	55
Czy mogę chronić zdjęcia przed przypadkowym usunięciem?	Chroń	88
Czy mogę ukryć ikony na ekranie podczas przeglądania zdjęć?	Przycisk <b>DISP/BACK</b>	54
Czy mogę wyświetlić zdjęcia w formie pokazu slajdów?	Pokaz slajdów	86
Czy mogę dodać krótką notatkę głosową do swoich zdjęć?	Notatka głosowa	92
Czy mogę wycinać niechciane fragmenty zdjęcia?	Przycinanie (kadrowanie)	89
Czy mogę wykonać małe kopie zdjęć?	Zmiana rozmiaru	90
Czy mogę skopiować zdjęcia z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci?	Коріиј	90
lak un évriatlaé adiacia na talawizarza?	Przeglądanie zdjęć na tele-	62
של אישאישנומר בחולרום וום ובובאודטו לבן	wizorze	02

# Spis treści

Dla własnego bezpieczeństwa	ii
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa	ii
UWAGI	vi
Informacje o tym podręczniku	viii
Pytania i odpowiedzi dotyczące aparatu foto	ograficznego
,	ix

#### Przed rozpoczęciem używania urządzenia

Wstęp	1
Symbole i konwencje	
Dołączone akcesoria	1
Części aparatu fotograficznego	2
Wskaźniki aparatu fotograficznego	5
Pokrętło wyboru trybu	6

#### Pierwsze kroki

Pasek i pokrywka obiektywu	7
Ładowanie akumulatora	
Wkładanie akumulatora	ç
Wkładanie karty pamięci	11
Właczanie i wyłaczanie aparatu fotograficznego	
Podstawy konfiguracji	15

#### Podstawy fotografowania i odtwarzania

Fotografowanie w trybie automatycznym	<b>.</b> 16
Przeglądanie zdjęć	21

Więcej informacji o fotografowaniu         Inteligentne wykrywanie twarzy i usuwanie efektu         czerwonych oczu       2         Blokada ostrości       2         Blokada AE       2         * Tryb makro (zbliżenia)       2         * Używanie lampy błyskowej (super inteligentna         lampa błyskowa)       2         * Używanie lampy błyskowej (super inteligentna         lampa błyskowa)       2         * Korzystanie z samowyzwalacza       3         Izdjęcia seryjne (tryb serii)       3         Z Kompensacja ekspozycji       3         Pomiar światła       3         Tryb ustawiania ostrości       3         Zułość       3         Balans bieli       3         Tryb fotografowania       4         Iryb Forgrafowania       4         Iryb PROGRAMY       4         Iry PROGRAM AE       4         S PREF. CZASU       4         A PREF. PRZYSŁO       4         M RĘCZNY       5         C1, C2 TRYBY NIESTANDARDOWE       5		
<ul> <li>Inteligentne wykrywanie twarzy i usuwanie efektu czerwonych oczu</li> <li>Blokada ostrości</li> <li>Blokada AE</li> <li>Tryb makro (zbliżenia)</li> <li>Tryb makro (zbliżenia)</li> <li>Z</li> <li>Używanie lampy błyskowej (super inteligentna lampa błyskowa)</li> <li>Korzystanie z samowyzwalacza</li> <li>Zdjęcia seryjne (tryb serii)</li> <li>Kompensacja ekspozycji</li> <li>Pomiar światła</li> <li>Tryb ustawiania ostrości</li> <li>Balans bieli</li> <li>Tryb fotografowania</li> <li>AUTOMATYCZNY</li> <li>AUTOMATYCZNY</li> <li>SP PROGRAMY</li> <li>PROGRAM AE</li> <li>S PREF. CZASU</li> <li>A PREF. PRZYSŁO</li> <li>C1, C2 TRYBY NIESTANDARDOWE</li> </ul>	Więcej informacji o fotografowaniu	
czerwonych oczu       2         Blokada ostrości       2         Blokada AE       2         ¥ Tryb makro (zbliżenia)       2         ¥ Używanie lampy błyskowej (super inteligentna       2         Iampa błyskowa)       2         © Korzystanie z samowyzwalacza       3         Q Zdjęcia seryjne (tryb serii)       3         E Kompensacja ekspozycji       3         Pomiar światła       3         Tryb tustawiania ostrości       3         Czułość       3         Balans bieli       3         Tryb fotografowania       4         M UTOMATYCZNY       4         ESE BKT Z SYMULACJĄ FILMU       4         SP PROGRAMY       4         P PROGRAM AE       4         SP PREF. CZASU       4         A PREF. PRZYSŁO       4         M RĘCZNY       5         C1, C2 TRYBY NIESTANDARDOWE       5	😫 Inteligentne wykrywanie twarzy i usuwanie efe	ktu
Blokada ostrości       2         Blokada AE       2         W Tryb makro (zbliżenia)       2         V Tryb makro (zbliżenia)       2         V Tryb makro (zbliżenia)       2         V Używanie lampy błyskowej (super inteligentna       2         Iampa błyskowa)       2         V Korzystanie z samowyzwalacza       3         Zdjęcia seryjne (tryb serii)       3         Kompensacja ekspozycji       3         Pomiar światła       3         Tryb ustawiania ostrości       3         Czułość       3         Balans bieli       3         Tryb fotografowania       4         M UTOMATYCZNY       4         ESB BKT Z SYMULACJĄ FILMU       4         SP PROGRAMY       4         P PROGRAM AE       4         SP PREF. CZASU       4         A PREF. PRZYSŁO       4         M RĘCZNY       5         C1, C2 TRYBY NIESTANDARDOWE       5	czerwonych oczu	22
Blokada AE	Blokada ostrości	24
<ul> <li>Tryb makro (zbliżenia)</li></ul>	Blokada AE	26
4 Używanie lampy błyskowej (super inteligentna         lampa błyskowa)       2         ③ Korzystanie z samowyzwalacza       3         ④ Zdjęcia seryjne (tryb serii)       3         ☑ Zdjęcia seryjne (tryb serii)       3         ☑ Kompensacja ekspozycji       3         Pomiar światła       3         Tryb ustawiania ostrości       3         Czułość       3         Balans bieli       3         Tryb fotografowania       4         C AUTOMATYCZNY       4         ESB BKT Z SYMULACJĄ FILMU       4         SP PROGRAMY       4         SP PROGRAMA AE       4         SP PREF. CZASU       4         M RĘCZNY       50         C1, C2 TRYBY NIESTANDARDOWE       51	🕏 Tryb makro (zbliżenia)	27
lampa błyskowa)       2         ♡ Korzystanie z samowyzwalacza       3         ☑ Zdjęcia seryjne (tryb serii)       3         ☑ Zdjęcia seryjne (tryb serii)       3         ☑ Kompensacja ekspozycji       3         Pomiar światła       3         Tryb ustawiania ostrości       3         Czułość       3         Balans bieli       3         Tryb fotografowania       4         I AUTOMATYCZNY       4         I SP PROGRAMY       4         I PROGRAMY       4         I PROGRAM AE       4         S PREF. CZASU       4         M RĘCZNY       50         C1, C2 TRYBY NIESTANDARDOWE       57	4 Używanie lampy błyskowej (super inteligentna	
<ul> <li>Korzystanie z samowyzwalacza</li> <li>Zdjęcia seryjne (tryb serii)</li> <li>X Kompensacja ekspozycji</li> <li>Pomiar światła</li> <li>Tryb ustawiania ostrości</li> <li>Czułość</li> <li>Balans bieli</li> <li>Tryb fotografowania</li> <li>AUTOMATYCZNY</li> <li>AUTOMATYCZNY</li> <li>AUTOMATYCZNY</li> <li>SP PROGRAMY</li> <li>P PROGRAMA AE</li> <li>S PREF. CZASU</li> <li>A PREF. PRZYSŁO</li> <li>M RĘCZNY</li> <li>C1, C2 TRYBY NIESTANDARDOWE</li> <li>S PRES</li> </ul>	lampa błyskowa)	28
☑ Zdjęcia seryjne (tryb serii)       3         ☑ Kompensacja ekspozycji       3         Pomiar światła       3         Tryb ustawiania ostrości       3         Czułość       3         Balans bieli       3         Tryb fotografowania       4         I AUTOMATYCZNY       4         I SP PROGRAMY       4         I P PROGRAMY       4         SP PROGRAMA E.       4         S PREF. CZASU       4         M RĘCZNY       50         C1, C2 TRYBY NIESTANDARDOWE       50	స్ర Korzystanie z samowyzwalacza	30
<ul> <li>Kompensacja ekspozycji</li></ul>	💁 Zdjęcia seryjne (tryb serii)	32
Pomiar światła       3         Tryb ustawiania ostrości       3         Czułość       3         Balans bieli       3         Tryb fotografowania       4         MUTOMATYCZNY       4         Image: Strategy and Strategy	🖬 Kompensacja ekspozycji	34
Tryb ustawiania ostrości       3         Czułość       3         Balans bieli       3         Tryb fotografowania       4         MUTOMATYCZNY       4         Image: Strain	Pomiar światła	35
Czułość	Tryb ustawiania ostrości	36
Balans bieli       3         Tryb fotografowania       4         AUTOMATYCZNY       4         EXER       4         ESB BKT Z SYMULACJĄ FILMU       4         SP PROGRAMY       4         P PROGRAM AE       4         S PREF. CZASU       4         A PREF. PRZYSŁO       4         M RĘCZNY       50         C1, C2 TRYBY NIESTANDARDOWE       50	Czułość	38
Tryb fotografowania       4         AUTOMATYCZNY       4         Image: EXR	Balans bieli	39
AUTOMATYCZNY       4         EXE       4         ESE       BKT Z SYMULACJĄ FILMU       4         SP PROGRAMY       4         P PROGRAM AE       4         S PREF. CZASU       4         A PREF. PRZYSŁO       4         M RĘCZNY       50         C1, C2 TRYBY NIESTANDARDOWE       5	Tryb fotografowania	41
EXE:       4         ESD:       BKT Z SYMULACJĄ FILMU       4         SP PROGRAMY       4         P PROGRAM AE       4         S PREF.       CZASU       4         A PREF.       PRZYSŁO       4         M RĘCZNY       50       50         C1, C2 TRYBY NIESTANDARDOWE       50	AUTOMATYCZNY	41
FSD         BKT Z SYMULACJĄ FILMU		41
SP PROGRAMY         4           P PROGRAM AE         4           S PREF. CZASU         4           A PREF. PRZYSŁO         4           M RĘCZNY         50           C1, C2 TRYBY NIESTANDARDOWE         5	FSB BKT Z SYMULACJĄ FILMU	43
P PROGRAM AE         4           S PREF. CZASU         4           A PREF. PRZYSŁO         4           M RĘCZNY         50           C1, C2 TRYBY NIESTANDARDOWE         5	SP PROGRAMY	44
S PREF. CZASU         4           A PREF. PRZYSŁO         4           M RĘCZNY         5           C1, C2 TRYBY NIESTANDARDOWE         5	P PROGRAM AE	47
A PREF. PRZYSŁO         4'           M RĘCZNY         5'           C1, C2 TRYBY NIESTANDARDOWE         5'	S PREF. CZASU	48
M RĘCZNY	A PREF. PRZYSŁO	49
C1, C2 TRYBY NIESTANDARDOWE	M RĘCZNY	50
	C1, C2 TRYBY NIESTANDARDOWE	51

#### Więcej informacji o odtwarzaniu

Opcje odtwarzania	
Funkcia zoom przy odtwarzaniu	
Przegladanie wielu zdieć	54
Sortuj według daty	55
🖬 Usuwanie zdjęć	56
Wyświetlanie informacji o zdjęciach	58

#### Filmy

🕿 Nagrywanie filmów	59
► Wyświetlanie filmów	61

#### Połączenia

Wyświetlanie zdjęć na telewizorze	62
Drukowanie zdjęć przez USB	63
Podłączanie aparatu fotograficznego	63
Drukowanie wybranych zdjęć	63
Drukowanie zamówienia drukowania DPOF	65
Tworzenie zamówienia drukowania DPOF	66
Wyświetlanie zdjęć na komputerze	68
Instalowanie programu FinePixViewer	68
Podłączanie aparatu fotograficznego	72

Menu	
Używanie menu: Tryb fotografowania	74
Używanie menu fotografowania	74
Opcje menu fotografowania	75
ROZMIAR ZDJĘCIA	77
🔛 JAKOŚĆ ZDJĘCIA	78
🔤 ZAKRES DYNAMICZNY	78
🖬 SYMULACJA FILMU	79
🕼 USTAWIENIA BB	79
🔳 TRYB AF	80
🖬 PRZE. BKT EV Z AE	81
🔁 LAMPA BŁYSKOWA	81
🏴 LAMPA ZEWNĘTRZNA	82
🖬 ZDJĘCIA SZYBKIE	83
Używanie menu: Tryb odtwarzania	84
Używanie menu odtwarzania	84
Opcje menu odtwarzania	85
POKAZ SLAJDÓW	86
USUWANIE CZRW OCZU	86
OBRÓT ZDJĘCIA	87
⊶ CHROŃ	88
KADROWANIE	89
🔚 ZMIEŃ ROZMIAR	90
0077 KOPIUJ	90
NOTATKA GŁOSOWA	92

Menu ustawień	94
Używanie menu ustawień	94
Opcje menu ustawień	95
🕲 RÓŻNICA CZASU	97
🖾 FORMATUJ	
🔄 WYŚWIETLANIE	
🖾 NUMERACJA ZDJĘĆ	
🚺 POZIOM DŹWIĘKU	
S JASNOŚĆ LCD	
WYŁĄCZENIE PO:	
CCD-RAW	101
🔳 PODGLĄD OSTROŚCI	101

#### Uwagi techniczne

Akcesoria opcjonalne	102
Akcesoria firmy FUJIFILM	103
Obchodzenie się z aparatem fotograficznym	104

#### Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów	105
Komunikaty i ekrany ostrzegawcze	.112

#### Załącznik

Słowniczek	
Pojemność pamięci wewnętrznej/karty pamięci	
Dane techniczne	
Międzynarodowa sieć dystrybucji aparatów cyfro	owych
FUJIFILM	

## Wstęp

# <u>Symbole i konwencje</u>

W niniejszym podręczniku zastosowano następujące symbole:

- **Przestroga**: Z tą informacją należy zapoznać się przed rozpoczęciem użytkowania, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.
- 👉 Uwaga: Wskazuje na informacje, o których należy pamiętać podczas używania aparatu fotograficznego.
- 😡 Wskazówka: Dodatkowe informacje, które mogą być przydatne podczas używania aparatu fotograficznego.

Menu i inne informacje tekstowe wyświetlane na monitorze aparatu fotograficznego są wydrukowane tłustym drukiem. W celu zwiększenia czytelności informacji wygląd monitora na ilustracjach w tym podręczniku jest uproszczony.

# Dołączone akcesoria

Poniższe akcesoria są dołączone do aparatu fotograficznego:

Akumulator NP-140	Ładowarka akumula- tora BC-140	Kabel USB	Kabel A/V	Pasek
Pokrywka obiektywu	Uchwyt na pokrywkę obiektywu	<ul> <li>Podręcznik użytkownika na płycie CD (zawiera ten podręcznik)</li> <li>Podręcznik podstaw obsługi</li> </ul>	FUJFILM Befreer for Farefic Fine	a CD z programem Pix

Wstęp

### Części aparatu fotograficznego

Aby uzyskać więcej informacji, patrz strona, której numer podano na prawo od danego elementu.





2.5	Elektronien d	22	Kenster U.s.	20
25	Elektroniczny wizjer	32		.20
26	Przycisk EVF/LCD (wybór wyświetlacza) 4	33	Przycisk ▶ (odtwarzanie)	.52
27	Przycisk 🖳 (inteligentne wykrywanie	34	Pokrywa gniazda karty pamięci	.12
	twarzy/ usuwanie efektu czerwonych oczu)22	35	Pokrywa komory akumulatora	9
28	Monitor	36	Wybierak (patrz poniżej)	
29	Przycisk <b>DISP</b> (wyświetl)/ <b>BACK</b>	37	Gniazdo statywu	
30	Pokrętło wyboru pomiaru światła.35	38	Gniazdo karty pamięci	.12
31	Przycisk <b>AE-L</b> (blokada automatycznej			
	ekspozycji)			
8	• Wybierak			
	Przesuń kursor do góry			
	Przycisk <b>Q</b> (cyfrowy zoom) (str. 17)		Przycisk MENU/OK (str. 15)	
l				
	Przesuń kursor w lewo	X	Przesuń kursor w prawo	
	Przycisk 🟶 (makro) (str. 27)	IJÞ	🥂 🗍 Przycisk 🗲 (lampa błyskowa)	
l		IJ	(str. 28)	

Przycisk 🕲 (samowyzwalacz) (str. 30)

Przesuń kursor w dół

Przed rozpoczęciem używania urządzenia

#### Elektroniczny wizjer (EVF)

Elektroniczny wizjer przedstawia te same informacje, co monitor i może być używany, kiedy jasne światło otoczenia zmniejsza widoczność obrazu na monitorze. Aby przełączyć aparat fotograficzny pomiędzy elektronicznym wizjerem a monitorem, naciśnij przycisk **EVF/LCD** (wybór pozostanie aktywny po wyłączeniu aparatu fotograficznego lub przestawieniu pokrętła wyboru trybu w inne położenie).

Aparat fotograficzny posiada układ regulacji dioptrii, umożliwiający dopasowanie do indywidualnej ostrości widzenia. Aby ustawić ostry obraz na wyświetlaczu, obróć przesuń element obsługi układu regulacji ostrości do góry lub do dołu.

nitor i może być użyobrazu na monitonicznym wizjerem a wwny po wyłączeniu u trybu w inne poło-



Wstęp

#### Wskaźniki aparatu fotograficznego

Podczas fotografowania i odtwarzania pojawiać mogą się poniższe wskaźniki: W zależności od ustawień aparatu fotograficznego mogą być wyświetlane różne wskaźniki.

#### Fotografowanie



\* 1: Informuje, że do aparatu fotograficznego nie włożono karty pamięci a zdjęcia będą zapisywane w pamięci wewnętrznej aparatu fotograficznego (str. 11).

1	Wskaźnik pamięci wewnętrznej <sup>*</sup> 11
2	Ramka ostrości 19, 24
3	Tryb dyskretny19
4	Tryb zdjęć seryjnych32
5	Pomiar światła35
6	Wskaźnik inteligentnego
	wykrywana twarzy22
7	Tryb fotografowania41
8	Tryb lampy błyskowej28
9	Tryb makro (zbliżenie)27
0	Kontrolka samowyzwalacza30
1	Ostrzeżenie dot. ostrości 19, 112

12	Ostrzeżenie dot. rozmycia28, 112
13	Data i godzina15
14	Liczba zdjęć możliwych do
	wykonania 118–119
15	Czułość
16	Rozmiar i jakość zdjęcia 77, 78
17	Zakres dynamiczny78
18	Symulacja filmu79
19	Balans bieli
20	Poziom naładowania akumulatora16
21	Tryb podwójnej stabilizacji18
22	Kompensacja ekspozycji34

#### Odtwarzanie



1	Zdjęcie obce52
2	Wskaźnik trybu dyskretnego
3	Wygładzanie twarzy46
4	Wskaźnik usuwania efektu czerwo-
	nych oczu22, 86
5	Wskaźnik inteligentnego wykrywa-
	na twarzy22

6	Wskaźnik trybu odtwarzania	52
7	Zdjęcie chronione	88
8	Wskaźnik drukowania DPOF	65
9	Wskaźnik notatki głosowej	92
10	Numer zdjęcia	99
11	Zakres dynamiczny	78
12	Tryb EXR	41

#### Pokrętło wyboru trybu

Aby wybrać tryb fotografowania, należy ustawić znacznik na pokrętle wyboru trybu na odpowiedniej ikonie trybu.

▲ (AUTOMATYCZNY): Prosty tryb "ustaw i fotografuj", przeznaczony dla początkujących użytkowników cyfrowych aparatów fotograficznych (str. 16).

EXR: Umożliwia regulację ostrości, redukcję szumów, zwiększenie zakresu dynamicznego lub automatyczny wybór ustawień aparatu fotograficznego do danej scenerii (str. 41).

**(BKT Z SYMULACJĄ FILMU)**: Umożliwia zmianę nastawień dla symulacji filmu w serii ujęć (str. 43).





**P, S, A, M**: Umożliwia pełną kontrolę ustawień aparatu fotograficznego łącznie z przysłoną (**M** i **A**; str. 49, 50) lub/i czasem otwarcia migawki (**M** i **S**; str. 48, 50).

C1, C2 (NIESTANDARDOWE): Umożliwia przywołanie zapisanych ustawień dla trybów P, S, A, M oraz wszystkich trybów EXR za wyjątkiem trybu EX (str. 51).

(FILMOWANIE): Umożliwia nagrywanie filmów z dźwiękiem (str. 59).

**SP (PROGRAMY)**: Umożliwia wybór programu odpowiedniego dla danego obiektu lub warunków fotografowania i automatyczne dobranie ustawień przez aparat fotograficzny (str. 44).

#### Mocowanie paska

Przełóż pasek przez uchwyt na pokrywkę obiektywu, a następnie przez oba uszy na pasek w aparacie fotograficznym w sposób przedstawiony na ilustracji.



#### 🚺 Przestroga

Aby uniknąć upuszczenia aparatu, dopilnuj by pasek był dobrze zamocowany.

### Pokrywka obiektywu

Przy zdejmowaniu lub zakładaniu pokrywki obiektywu, naciśnij zatrzaski w sposób przedstawiony na ilustracji.



Aby nie zgubić pokrywki obiektywu, przełóż dołączoną do zestawu linkę przez ucho i zamocuj pokrywkę obiektywu do paska.

Uchwyt na pokrywkę obiektywu Po zdjęciu pokrywki obiektywu można ją przymocować do uchwytu na pokrywkę obiektywu w sposób przedstawiony na ilustracji.



Nowy akumulator nie jest naładowany. Naładuj akumulator przed użyciem.

### Włóż akumulator do ładowarki.

Włóż akumulator do ładowarki dołączonej do produktu w kierunku oznaczonym strzałką.



### Naładuj akumulator.

Podłącz ładowarkę do gniazdka zasilania. Podczas ładowania akumulatora kontrolka ładowania pulsuje.

#### **N** Przestrogi

- Jeśli ładowarka nie jest używana, należy odłączyć ją od zasilania.
- Zabrudzenia ze styków akumulatora należy usuwać czystą i suchą ściereczką. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może uniemożliwić naładowanie akumulatora.
- Czas ładowania wydłuża się w niskiej temperaturze.

<b>Kontrolka ładowania</b> Kontrolka ładowania informuje o stanie naładowania akumulatora zgodnie z poniższą tabelą:				
Kontrolka akumu- latora	Stan akumulatora	Czynność		
	Akumulator nie został włożony.	Włóż akumulator.		
Wyłączona	Usterka akumu- latora.	Odłącz ładowar- kę od zasilania i wyjmij akumu- lator.		
Miga	Trwa ładowanie akumulatora.	—		
Włączona	Akumulator całkowicie naładowany.	Wyjmij akumu- lator.		

### **3** Wyjmij akumulator.

Gdy kontrolka ładowania przestanie pulsować, wyjmij akumulator z ładowarki. Po naładowaniu akumulatora, włóż go do aparatu fotograficznego zgodnie z poniższym opisem.

### Otwórz pokrywę komory akumulatora.

### 🗲 Uwaga

Przed otworzeniem pokrywy komory akumulatora należy upewnić się, czy aparat fotograficzny został wyłączony.



### **N** Przestrogi

- Nie należy otwierać pokrywy komory akumulatora, kiedy aparat fotograficzny jest włączony. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować uszkodzenie plików zdjęć lub kart pamięci.
- Nie należy stosować zbyt dużej siły do otwierania i zamykania pokrywy komory akumulatora.

# 2 Włóż akumulator.

Włóż akumulator w taki sposób, aby strzałka na akumulatorze była wyrównana ze strzałką umieszczoną obok komory akumulatora.



### **\** Przestroga

Należy wkładać akumulator odpowiednią stroną. *Nie* wolno używać siły ani nie próbować wkładać akumulatora do góry nogami lub odwrotnie. Akumulator wsunie się z łatwością do środka, gdy będzie w odpowiednim położeniu.

## 3 Zamknij pokrywę komory akumulatora.



#### Wyjmowanie akumulatora

Po wyłączeniu aparatu fotogra-Zatrzask akumuficznego otwórz komore akumulatora, przesuń zatrzask komory akumulatora na bok i wysuń akumulator z aparatu fotograficznego w sposób pokazany na ilustracji.



#### N Przestroga

Przed wyjęciem akumulatora wyłacz aparat fotograficzny.

#### 🐼 Wskazówka: Używanie zasilacza

Aparat fotograficzny można zasilać opcjonalnym zasilaczem (dostępny osobno). Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz instrukcja załączona do zasilacza.

#### N Przestrogi

- Nie należy przyklejać nalepek ani innych przedmiotów do akumulatora. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować, że nie bedzie można wyjąć akumulatora z aparatu fotograficznego.
- Nie wolno zwierać styków akumulatora. Akumulator może się przegrzać.
- Należy przeczytać ostrzeżenia podane na stronie iv.
- Używaj tylko ładowarek przeznaczonych do ładowania tego akumulatora. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie wolno usuwać oznaczeń z akumulatora, zdeimować ani zdzierać zewnętrznej obudowy.
- Nieużywany akumulator stopniowo rozładowuje się. Należy naładować akumulator dzień lub dwa przed użyciem.

# Wkładanie karty pamięci

Mimo tego, że aparat fotograficzny może zapisywać zdjęcia w pamięci wewnętrznej, do zapisywania większej ilości zdjęć można używać opcjonalnych kart pamięci SD (sprzedawane oddzielnie).

**Gdy w aparacie fotograficznym nie ma żadnej karty pamięci**, na monitorze pojawi się symbol 🕅, a do zapisywania i odtwarzania zdjęć używana będzie pamięć wewnętrzna. Ponieważ usterka aparatu fotograficznego może spowodować uszkodzenie pamięci wewnętrznej, zdjęcia z pamięci wewnętrznej należy od czasu do czasu kopiować na komputer i zapisywać na jego dysku twardym lub na nośnikach wymiennych, takich jak płyty CD lub DVD. Zdjęcia z pamięci wewnętrznej można również skopiować na kartę pamięci (patrz strona 90). Aby zapobiec zapełnieniu pamięci wewnętrznej, pamiętaj o usuwaniu zdjęć, które są już zbędne.

Jeśli do aparatu fotograficznego włożono kartę pamięci zgodnie z poniższym opisem, do zapisu i odtwarzania zdjęć używana będzie karta pamięci.

#### Kompatybilne karty pamięci

Karty pamięci SanDisk SD i SDHC zostały zatwierdzone do użytkowania w tym aparacie fotograficznym. Pełna lista zatwierdzonych kart pamięci jest dostępna pod adresem *http://www.fujifilm.com/products/ digital\_cameras/index.html*. Nie gwarantuje się poprawnej pracy innych kart. Aparatu fotograficznego nie można używać z kartami *xD-Picture Card* ani kartami MultiMediaCard (MMC).

#### Przestroga

Karty pamięci SD można zablokować, uniemożliwiając sformatowanie karty lub usunięcie zdjęć. Przed włożeniem karty pamięci SD, należy przesunąć blokadę zapisu w położenie odblokowane.



11

### Wkładanie karty pamięci

Przed otworzeniem pokrywy gniazda karty pamięci koniecznie wyłącz aparat fotograficzny.



### 2 Włóż kartę pamięci.

Trzymając kartę w położeniu przedstawionym na ilustracji, wsuń ją do środka aż rozlegnie się klik.







Sprawdź, czy karta na pewno jest ustawiona poprawnie; nie wkładaj karty pod kątem ani na siłę. 3 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.



#### 🖢 Wyjmowanie karty pamięci

Po sprawdzeniu, że aparat fotograficzny jest wyłączony, naciśnij kartę, po czym puść ją powoli. Kartę można teraz wyjąć ręcznie.



#### 🚺 Przestrogi

- Karta może wyskoczyć, jeżeli zaraz po jej wsunięciu do aparatu fotograficznego zabierzesz palec z karty.
- Po wyjęciu z aparatu fotograficznego karty pamięci mogą być ciepłe. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza usterki.

#### **\** Przestrogi

- <u>Nie wyłączaj aparatu fotograficznego i nie wyjmuj z niego karty pamięci podczas formatowania karty pamięci lub podczas zapisywania danych na karcie i usuwaniu danych z karty</u>. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować uszkodzenie karty.
- Przed pierwszym użyciem karty pamięci lub po używaniu je w komputerze lub innym urządzeniu należy sformatować kartę. Aby uzyskać więcej informacji o formatowaniu kart pamięci, patrz strona 98.
- Karty pamięci są małe i mogą zostać połknięte. Przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli dziecko połknie kartę pamięci, należy natychmiast udać się do lekarza.
- Nie stosować adapterów kart miniSD lub microSD odsłaniających spód karty. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie lub usterkę. Adaptery większe lub mniejsze od standardowych wymiarów karty SD mogą nie wysuwać się normalnie. Jeśli wysunięcie karty jest niemożliwe, zanieś aparat fotograficzny do autoryzowanego serwisu. Nie wyciągaj karty na siłę.



- Nie umieszczaj etykiet na kartach pamięci. Odklejająca się etykieta może spowodować usterkę aparatu fotograficznego.
- W przypadku niektórych rodzajów kart pamięci SD, nagrywanie filmów może być przerywane.
- Dane zapisane w pamięci wewnętrznej mogą zostać usunięte lub uszkodzone podczas naprawy aparatu fotograficznego. Należy mieć na uwadze, że osoba przeprowadzająca naprawę będzie mogła zobaczyć zdjęcia znajdujące się w pamięci wewnętrznej.
- Formatowanie karty pamięci lub pamięci wewnętrznej w aparacie fotograficznym powoduje utworzenie folderu, w którym przechowywane są zdjęcia. Nie wolno zmieniać ani usuwać tego folderu ani też używać komputera lub innego urządzenia w celu edycji, usuwania, lub zmiany nazwy plików zdjęć. Zawsze używaj aparatu fotograficznego do usuwania zdjęć z kart pamięci i pamięci wewnętrznej. Przed rozpoczęciem edycji lub zmiany nazw plików, skopiuj zdjęcia do komputera i edytuj lub zmieniaj nazwy kopii, a nie oryginałów.

# Włączanie i wyłączanie aparatu fotograficznego

Obróć przełącznik **ON/OFF** w położenie **ON**, aby włączyć aparat fotograficzny.



Aby wyłączyć aparat fotograficzny, ustaw przełącznik w położeniu **OFF**.

#### Wskazówka: Włączanie trybu odtwarzania

Naciśnij przycisk 🗈 na około sekundę, aby rozpocząć odtwarzanie. Aby powrócić do trybu fotografowania, naciśnij ponownie przycisk 🕨 lub przyciśnij do połowy spust migawki.

#### **\** Przestroga

Odciski palców i inne zabrudzenia na obiektywie mogą mieć negatywny wpływ na zdjęcia. Utrzymuj obiektyw w czystości.

#### Wskazówka: Wyłączenie automatyczne

Aparat fotograficzny wyłączy się automatycznie, jeśli nie wykona się żadnych czynności przez czas wybrany w menu TWYŁĄCZENIE PO: (str. 100; pamiętaj, iż opcja WYŁĄCZ nie jest dostępna przy wybraniu opcji W trybie (EXR). Aby wyłączyć aparat fotograficzny, użyj przycisku ON/OFF. Po pierwszym włączeniu aparatu fotograficznego pojawi się okno dialogowe wyboru języka. Przeprowadź konfigurację aparatu fotograficznego zgodnie z opisem podanym poniżej (aby uzyskać informacje o resetowaniu zegara lub zmianie języka, patrz strona 95).





**1.1** Naciśnij wybierak w górę lub w dół, aby wybrać język.

1.2 Naciśnij MENU/OK.

# 2 Ustaw datę i godzinę.



2.1 Naciśnij wybierak w lewo lub prawo, aby wybrać rok, miesiąc, dzień, godzinę lub minutę. Naciśnij wybierak w górę lub w dół, aby dokonać zmian. Aby zmienić kolejność wyświetlania roku, miesiąca i dnia, wybierz format daty i naciśnij wybierak w górę lub w dół.

2.2 Naciśnij MENU/OK.



#### Wskazówka: Zegar aparatu fotograficznego

Jeśli akumulator zostanie wyjęty z aparatu fotograficznego na dłuższy okres, zegar aparatu fotograficznego ulegnie wyzerowaniu i po ponownym jego włączeniu pojawi się okno dialogowe wyboru języka. Jeśli akumulator zostanie w aparacie fotograficznym lub jeśli zostanie podłączony do niego opcjonalny zasilacz na około dziesięć godzin, to akumulator będzie można wyjąć na okres około 7 dni i w tym czasie nie dojdzie do zresetowania zegara, wybranego języka ani opcji zasilania.

# Fotografowanie w trybie automatycznym 🖸

W tym rozdziale opisano fotografowanie w trybie automatycznym 🗖.

Włącz aparat fotograficzny.

Obróć przełącznik ON/OFF w położenie ON.



### 2 Wybierz tryb 🗖.

Obróć pokrętło trybu pracy w położenie 🗖.



**3** Sprawdź poziom naładowania akumulatora. Sprawdź poziom naładowania akumulatora na monitorze.





Wskaźnik	Opis		
(biały)	Akumulator rozładowany częściowo.		
(biały)	Akumulator rozładowany więcej niż w połowie.		
czerwony)	Niski poziom naładowania akumulato- ra. Naładuj akumulator jak najszybciej.		
(miga na czerwono)	Akumulator rozładowany. Wyłącz apa- rat fotograficzny i naładuj akumulator.		

### **4** Wykadruj zdjęcie.

Ustaw główny fotografowany obiekt w ramce ostrości i użyj pierścienia zmiany ogniskowej w celu wykadrowania zdjęcia na wyświetlaczu.



Obróć w prawo, aby zmniejszyć obraz



Obróć w prawo, aby powiększyć obraz



[[+]]

•

à

Aby dodatkowo powiększyć obraz 2× za pomocą funkcji zoomu cyfrowego (str. 120), naciśnij wybierak do góry (**Q**). Pod wskaźnikiem zoomu pojawi się symbol **Q** i wskaźnik zmie-

ni kolor. Naciśnij ponownie wybierak do góry, aby zakończyć funkcję cyfrowego zoomu.

#### 🖳 Wskazówka: Blokada ostrości

Użyj blokady ostrości (str. 24), aby ustawić ostrość na obiektach nie znajdujących się w ramce ostrości.

stabilnie obiema rękami i przyciągnij łokcie do boków. Poruszanie rękami lub niestabilne trzymanie aparatu fotogra-

lampy błyskowej.







Siatka kadrowania i okno pomocy po wykonaniu zdjęcia Aby wybrać wyświetlanie informacji o fotografowaniu i pomocy, naciśnij przycisk DISP/BACK.



Najlepsze kadrowanie

W przypadku używania siatki kadrowania, ustaw główny fotografowany obiekt na przecięciu dwóch linii siatki lub ustaw jedną z poziomych linii na horyzoncie. Użyj blokady ostrości (str. 24), aby ustawić ostrość na obiektach, które nie znajdą się pośrodku kadru na końcowym zdjęciu.

#### Unikanie nieostrych zdjęć

Jeśli przedmiot jest słabo oświetlony, rozmycie spowodowane drganiem aparatu fotograficznego można zmniejszyć, wybierając tryb **PODWÓJNA STAB.** w menu ustawień (str. 95). Można wybrać włączenie stabili-



zacji obrazu przez cały czas gdy aparat fotograficzny jest włączony w trybie fotografowania (**\*\*\***1 CIĄGŁA STAB.) lub tylko przy naciśnięciu spustu migawki do połowy (**\*\*\***2 TYLKO ZDJĘCIA).

Zwróć uwagę, że mimo tego może dojść do rozmycia w zależnościom scenerii i warunków fotografowania.

#### Filtry

W aparacie fotograficznym można używać filtrów polaryzacyjnych o cienkiej obudowie i średnicy 67 mm. Przy wykonywaniu zdjęć przy użyciu standardowych filtrów polaryzacyjnych wystąpi przyciemnienie na brzegach zdjęcia.

#### TRYB DYSKRETNY

W sytuacjach, kiedy dźwięki lub kontrolki aparatu fotograficznego mogłyby przeszkadzać, naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk **DISP/BACK** lub wybierz opcję **ZAŁĄCZ** dla **C TRYB DYSKRETNY** w menu programów (pamiętaj, iż tryb dyskretny nie jest dostępny przy odtwarzaniu notatki głosowej lub filmów).



Głośnik aparatu, lampa błyskowa, podświetlenie wspomagające AF i kontrolka samowyzwalacza są wyłączone oraz nie można regulować głośności (pamiętaj, że lampa błyskowa będzie się włączała przy wyborze programu Ф∳). Aby przywrócić normalne działanie, naciskaj przycisk **DISP/BACK**, aż ikona €a nie będzie dalej wyświetlana.

## 5 Ustaw ostrość.

Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość na głównym obiekcie w ramce ostrości.





Ramka ostrości

Aparat fotograficzny wybiera małą ramkę ostrości i ustawia ostrość na obiekcie

#### 🗲 Uwaga

Podczas ustawiania ostrości przez aparat fotograficzny z obiektywu mogą dochodzić dźwięki. To normalne zjawisko.

#### Jeśli aparat fotograficzny może ustawić ostrość,

rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe, a kontrolka zaświeci się na zielono.

#### Jeśli aparat fotograficzny nie może ustawić ostroś-

**ci**, ramka ostrości zmieni kolor na czerwony, **š** zostanie wyświetlony symbol **!AF**, a kontrolka będzie pulsować na zielono. Zmień kompozycję kadru lub użyj blokady ostrości (str. 24).

# 6 Zrób zdjęcie.

Płynnie wciśnij spust migawki do końca, aby wykonać zdjęcie.



#### 🕄 Wskazówka: Spust migawki

Spust migawki ma dwa położenia. Naciśnij spust migawki do połowy (①), aby ustawić ostrość i ekspozycję; aby wykonać zdjęcie, wciśnij spust migawki do końca w dół (②).



#### 👉 Uwaga

Aby pomóc w ustawieniu ostrości, może zapalić się podświetlanie wspomagające AF, jeśli obiekt jest słabo oświetlony (str. 25). Aby uzyskać informacje dotyczące używania lampy błyskowej przy słabym oświetleniu, patrz str. 28. - Kontrolka



Kontrolka informuje o statusie aparatu fotograficznego w następujący sposób:

Kontrolka	Status aparatu fotograficznego
Świeci się na zielono	Ostrość zablokowana.
Miga na zielono	Ostrzeżenie dotyczące rozmycia, bra- ku ostrości lub niewłaściwej ekspozy- cji. Można wykonać zdjęcie.
Miga na zielono i pomarańczowo	Trwa zapisywanie zdjęć. Można wy- konywać dalsze zdjęcia.
Świeci na poma- rańczowo	Trwa zapisywanie zdjęć. W tej chwili nie można wykonywać kolejnych zdjęć.
Miga na poma- rańczowo	Trwa ładowanie lampy błyskowej; jeśli w tym czasie zostanie wykonane zdję- cie, lampa błyskowa nie włączy się.
Miga na czer- wono	Błąd obiektywu lub pamięci (pamięć wewnętrzna lub karta pamięci pełna lub niesformatowana, błąd formato- wania lub inny błąd pamięci).

#### Wskazówka: Ostrzeżenia

Szczegółowe ostrzeżenia pojawiają się na wyświetlaczu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 112-115.

# Przeglądanie zdjęć

Zdjęcia można wyświetlać na monitorze. W przypadku wykonywania ważnych zdjęć, wykonaj zdjęcie próbne i sprawdź rezultat na monitorze.

### 1 Naciśnij przycisk **D**.



Ostatnie zdjęcie zostanie wyświetlone na monitorze.



### 2 Wyświetl więcej zdjęć.

Naciśnij wybierak w prawo, aby wyświetlać zdjęcia w kolejności ich wykonania, lub w lewo, aby wyświetlać je w odwrotnej kolejności.

Naciśnij spust migawki, aby wyjść z trybu fotografowania.

#### 🗣 Usuwanie zdjęć

Aby usunąć zdjęcie aktualnie wyświetlane na monitorze, naciśnij przycisk 🗰 (AE-L). Pojawi się następujące okno dialogowe.

<b>並</b> SKASOWAĆ?	
TAK	
ANULUJ	
OKJUSTAW	

Aby usunąć zdjęcie, naciśnij wybierak w górę, aby wybrać **TAK**, po czym naciśnij **MENU/OK**. Aby zamknąć program bez usuwania zdjęcia, wybierz polecenie **ANULUJ** i naciśnij **MENU/OK**.

#### 🖳 Wskazówka: Menu odtwarzania

Zdjęcia można również usuwać w menu odtwarzania (str. 56).

# **1** Inteligentne wykrywanie twarzy i usuwanie efektu czerwonych oczu

Inteligentne wykrywanie twarzy pozwala na automatyczne wykrywanie przez aparat fotograficzny twarzy ludzkich i ustawianie ostrości oraz ekspozycji na twarzy znajdującej się w dowolnym miejscu kadru w wykonywaniu portretów. Wybierz opcję portret grupowy (w pionowej lub poziomej orientacii), aby aparat fotograficzny nie ustawiał ostrości na tle.

Włącz inteligentne wykrywanie twarzy. Naciśnij przycisk 🖳, aby wyświetlić opcję inteligentnego wykrywania twarzy.







Naciśnij wybierak w lewo lub w prawo, aby wybrać symbol 🖳 po czym naciśnij MENU/OK.

### **)** Wykadruj zdjęcie.

Jeśli aparat fotograficzny wykryje twarz, oznaczy ją zieloną ramką. Jeśli w kadrze znajduje się więcej niż jedna twarz, aparat fotograficzny wybierze twarz położoną najbliżej środka



Zielona ramka

kadru. Pozostałe twarze zostaną oznaczone białymi ramkami.

### **2** Ustaw ostrość.

Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość na obiekcie w zielonej ramce. Pamiętaj, że w niektórych trybach fotografowa-



nia, ekspozycja dostosowywana jest do bieżącego trybu fotografowania i nie może być zoptymalizowana dla wybranego obiektu.

#### N Przestroga

Jeśli aparat fotograficzny nie wykryje żadnej twarzy po wciśnięciu spustu migawki do połowy (str. 107), to bedzie ustawiał ostrość na obiekcie położonym w centrum wyświetlacza.

### **A** Zrób zdjęcie.

Naciśnij przycisk migawki do końca, aby wykonać zdjęcie.



#### N Przestroga

Jeśli fotografowana osoba przesunie się

w momencie naciśniecia spustu migawki, jej twarz może nie znajdować się w miejscu oznaczonym zieloną ramką w momencie zrobienia zdjęcia.
Aby wyłączyć inteligentne wykrywanie twarzy, naciśnij przycisk 😫 i wybierz opcję **OFF**.

#### Inteligentne wykrywanie twarzy

Stosowanie inteligentnego wykrywania twarzy zalecane jest podczas stosowania samowyzwalacza do portretów grupowych lub autoportretów (str. 30).



Kiedy jest wyświetlane zdjęcie wykonane przy użyciu inteligentnego wykrywania twarzy, aparat fotograficzny automatycznie wybiera twarze do zastosowania usuwania efektu czerwonych oczu (str. 86), powiększania podczas odtwarzania (str. 53), pokazu slajdów (str. 86), drukowania (str. 66) i kadrowania (str. 89). Aby skomponować kadr z obiektami nie znajdującymi się w centrum kadru:

### **1** Ustaw obiekt w ramce ostrości.



## 2 Ustaw ostrość.

Naciśnij spust migawki do połowy i ustaw ostrość oraz ekspozycję. Ustawienia ostrości i ekspozycji zostaną zablokowane przy naciśnięciu spustu migawki do połowy (blokada AF/AE; pamiętaj, iż ustawienia ekspozycji można zablokować za pomocą przycisku **AE-L** tak jak zostało to opisane na stronie 26, naciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje tylko zablokowanie ustawienia ostrości).





Powtórz kroki 1 i 2 w razie potrzeby w celu ponownego ustawienia ostrości przed wykonaniem zdjęcia.

# **3** Skomponuj kadr ponownie.

Trzymając spust migawki wciśnięty do połowy, skomponuj kadr ponownie.



## 4 Zrób zdjęcie.

Naciśnij spust migawki aż do końca, aby wykonać zdjęcie.



#### Autofokus (automatyczna regulacja ostrości)

Chociaż aparat fotograficzny został wyposażony w doskonały precyzyjny układ automatycznej regulacji ostrości, ustawienie ostrości na obiektach wymienionych poniżej może okazać się niemożliwe. Jeśli aparat fotograficzny nie może ustawić ostrości przy użyciu funkcji autofokusa, użyj blokady ostrości (str. 24), aby ustawić ostrość na innym obiekcie znajdującym się w tej samej odległości, po czym ponownie skomponuj kadr.

- Mocno błyszczące obiek Obiekty poruszające się ty, takie jak lustra lub karoserie samochodów
  - bardzo szybko.





- Obiekty fotografowane przez okno lub inne obiekty odbijające światło.
- Ciemne obiekty i obiekty raczej pochłaniające niż odbijające światło, takie jak włosy lub futro.
- Obiekty bez stałej formy, takie jak dym lub płomień.
- Obiekty w nieznacznym stopniu kontrastujące z tłem (na przykład osoby w ubraniach o kolorze tła).
- Obiekty ustawione przed lub za mocno kontrastującym przedmiotem, który również znajduje się w ramce ostrości (na przykład, obiekt fotografowany na tle mocno kontrastujących elementów).

### Podświetlanie wspomagające AF

Jeżeli obiekt jest słabo oświetlony, włączone zostaje podświetlanie wspomagające AF w celu ułatwienia ustawiania ostrości, gdy przycisk migawki jest wciśnięty do połowy.



Podświetlanie wspomagające AF

#### 🗲 Uwagi

- Nie należy kierować podświetlania wspomagającego AF bezpośrednio na oczy fotografowanego obiektu. Aby uzyskać informacje o wyłączaniu podświetlania wspomagającego AF, patrz str. 96.
- · W niektórych przypadkach aparat fotograficzny może nie ustawić ostrości za pomocą podświetlania wspomagającego AF. Jeżeli aparat fotograficzny nie może ustawić ostrości w trybie makro (str. 27), spróbuj zwiększyć odległość od obiektu.
- Podświetlanie wspomagające AF nie jest dostępne w trybie dyskretnym.

# Blokada AE

Aby ustawić parametry ekspozycji dla obiektu, który nie znajdzie się w ramce ostrości w ostatecznym zdjęciu:

### **1** Ustaw obiekt w ramce ostrości.



### 2 Dokonaj pomiaru ekspozycji.

Naciśnij przycisk **AE-L**, aby zmierzyć ekspozycję dla obiektu umieszczonego w ramce ostrości, a następnie trzymając wciśnięty przycisk **AE-L**, naciśnij do połowy spust migawki, aby ustawić ostrość. Ustawienia ostrości oraz ekspozycji zostaną zablokowane w momencie naciśnięcia spustu migawki do połowy, nawet jeśli zwolnisz później przycisk **AE-L**.



Powtórz kroki 1 i 2 w razie potrzeby w celu ponownego ustawienia ostrości przed wykonaniem zdjęcia.

## **3** Skomponuj kadr ponownie.

Trzymając spust migawki wciśnięty do połowy, skomponuj kadr ponownie.



### **N** Przestroga

Regulacja ogniskowej powoduje zwolnienie blokady AE. Blokada AE nie jest dostępna dla funkcjonalności inteligentnego wykrywania twarzy.

### 4 Zrób zdjęcie.

Naciśnij spust migawki aż do końca, aby wykonać zdjęcie.



### 🗲 Uwaga

Jeśli w menu ustawień jest wybrana opcja **AE-L2** dla trybu 🖾 **BLOKADA AE** (str. 96), parametry ekspozycji zostaną zablokowane po naciśnięciu przycisku **AE-L** i nie zostaną zmienione aż do ponownego naciśnięcia tego przycisku.

# Tryb makro (zbliżenia)

Aby robić zbliżenia, naciśnij wybierak w lewą stronę (💭) i wyświetl opcje zbliżeń. Naciśnij wybierak w lewo lub w prawo, aby wybrać symbol 😴 lub 🙊, po czym naciśnij MENU/OK.





Do wyboru masz następujące opcie: 🖤 (tryb makro), 🏖 (tryb super makro) lub OFF (wyłącz tryb makro)

Kiedy tryb makro jest włączony, aparat fotograficzny ustawia ostrość na obiektach w pobliżu środku kadru. Użyj pierścienia zmiany ogniskowej w celu skadrowania zdjecia. W trybie super makro wystekadru. Użyj pierścienia zmiany ogniskowej w celu skadrowania zdjęcia. W trybie super makro występują następujące ograniczenia: obiektyw należy wysunąć do maksymalnego położenia na zewnątrz (przy innym ustawieniu obiektywu zostanie wyświetlony symbol ♣) i nie można skorzystać z lampy błyskowej.
Aby wyjść z trybu makro, naciśnij wybierak w lewo (♣) i wybierz opcję OFF.
← Uwagi
Aby zapobiec rozmyciu zdjęć spowodowanemu poruszeniem aparatu fotograficznego, zalecamy stosowanie statywu.
W przypadku używania lampy błyskowej, wymagana może być kompensacja lampy błyskowej.

# **4** Używanie lampy błyskowej (super inteligentna lampa błyskowa)

Jeżeli stosowana jest lampa błyskowa, system *super inteligentnej lampy błyskowej* aparatu fotograficznego analizuje błyskawicznie motyw w oparciu o takie elementy, jak jasność obiektu, jego położenie w kadrze i odległość od aparatu. Moc lampy błyskowej oraz czułość można regulować dla zapewnienia prawidłowej ekspozycji głównego obiektu przy jednoczesnym zachowaniu efektu światła zastanego, nawet w przypadku słabo oświetlonych scen w pomieszczeniach. Lampy błyskowej należy używać w warunkach niewystarczającego oświetlenia, np. podczas fotografowania w nocy lub w słabo oświetlonych pomieszczeniach.

### 1 Rozłóż lampę błyskową.

Naciśnij przycisk otwierania lampy błyskowej, aby ją rozłożyć.

#### 🗣 Wyłączanie lampy błyskowej

Zamykaj lampę błyskową, tam gdzie fotografowanie z lampą błyskowa jest zakazane, albo by uchwycić naturalne oświetlenie, kiedy światło jest słabe. Przy długim czasie otwarcia migawki, wyświetlany jest symbol **JC**, co ostrzega przed możliwością rozmycia zdjęcia. W takiej sytuacji zalecamy użycie statywu.

### **2** Wybierz tryb pracy lampy błyskowej.

Naciśnij wybierak w prawo (**\$**), a następnie naciśnij go w lewo lub w prawo, aby ustawić jedną z poniższych opcji, po czym naciśnij **MENU/OK**.

Tryb	Opis
AUTO (BŁYSK AUTO)	Lampa błyskowa błyśnie, gdy jest to wymagane. Zalecany w większości sytuacji.
<b>\$</b> (WYMUSZONY BŁYSK)	Lampa błyskowa błyśnie za każdym razem, gdy wykonywane jest zdjęcie. Należy używać w przypadku obiektów oświetlonych z tyłu lub dla uzyskania naturalnych barw w warunkach jaskrawego oświetlenia.
S\$ (BŁYSK+DŁUGI CZAS)	Oświetlenie zarówno głównego fotografowanego obiektu, jak i tła przy słabym oświet- leniu (należy zwrócić uwagę, że jasno oświetlone sceny mogą zostać prześwietlone).





# 3 Ustaw ostrość.

Aby ustawić ostrość, naciśnij spust migawki do połowy. Jeśli lampa ma później się włączyć, po naciśnięciu spustu migawki do połowy wyświetli się 🛃 . Przy długim czasie otwarcia migawki na wyświetlaczu zostanie wyświetlony symbol 💭, ostrzegający przed możliwością rozmycia zdjęcia. W takiej sytuacji zalecamy stosowanie statywu.

# 4 Zrób zdjęcie.

Wciśnij spust migawki do końca, aby wykonać zdjęcie.

### **N** Przestroga

Lampa błyskowa może błyskać kilka razy przy każdym zdjęciu. Nie należy poruszać aparatem / fotograficznym dopóki wykonywanie zdjęć nie zostanie zakończone.

#### 🐌 Usuwanie efektu czerwonych oczu

Jeśli w menu ustawień wybrano opcję ZAŁĄCZ dla 🖾 USUWANIE CZRW OCZU (str. 96), funkcjonalność usuwania efektu czerwonych oczu (🏵) jest dostępna w trybach: AUTO BŁYSK (🌨), WYMU-SZONY BŁYSK (🍽 ) i BŁYSK + DŁUGI CZAS (🌨). Ta funkcjonalność minimalizuje efekt "czerwonych oczu" powstający, gdy światło z lampy błyskowej odbija się od siatkówki oka tak jak przedstawiono to na ilustracji po prawej stronie.







# 🖄 Korzystanie z samowyzwalacza

Aparat fotograficzny jest wyposażony w dziesięciosekundowy samowyzwalacz, pozwalający fotografowi na pojawianie się na własnych fotografiach oraz dwusekundowy samowyzwalacz, który można stosować w celu uniknięcia nieostrości wskutek poruszaniu aparatu fotograficznego spowodowanego naciśnięciem spustu migawki. Samowyzwalacz jest dostępny we wszystkich trybach fotografowania.

### 1 Ustaw wyzwalacz.

Aktualny tryb pracy samowyzwalacza jest wyświetlany na monitorze. Aby wybrać inne ustawienie, naciśnij wybierak do dołu (ご), następnie naciśnij go w lewo lub w prawo, aby wybrać opcję, po czym naciśnij **MENU/OK**.





Do wyboru masz następujące ustawienia: OFF (wyłączenie samowyzwalacza), ເ∂ (opóźnienie 10 sekund) i ເ∂ (opóźnienie 2 sekundy)

# 2 Ustaw ostrość.

Aby ustawić ostrość, naciśnij spust migawki do połowy.

### **N** Przestroga

Używając spustu migawki należy znajdować się za aparatem. Stanie przed obiektywem może zakłócać ostrość i ekspozycję.

### **3** Uruchom samowyzwalacz.

Naciśnij spust migawki do końca, aby uruchomić samowyzwalacz. Na monitorze pojawi się symbol odliczania czasu, wskazujący ilość sekund pozostałych do zwolnienia migawki i wykonania zdjęcia. Aby zatrzymać samowyzwalacz przed wykonaniem zdjęcia, naciśnij przycisk **DISP/BACK**.



🖄 Korzystanie z samowyzwalacza

Kontrolka samowyzwalacza w przedniej części aparatu fotograficznego zacznie migać bezpośrednio przed wykonaniem zdjęcia. Jeżeli wybrany został samowyzwalacz dwusekundowy, kontrolka samowyzwalacza będzie migać podczas odliczania czasu.

#### 🗫 Inteligentne wykrywanie twarzy

Ponieważ funkcjonalność inteligentnego wykrywania twarzy zapewnia ustawienie ostrości na twarzach fotografowanych osób, (str. 22) zalecamy jej używanie przy korzystaniu z samowyzwalacza, gdyż gwarantuje ona, że twarze portretowanych osób pozostaną ostre. Aby stosować samowyzwalacz w połączeniu z inteligentnym wykrywaniem twarzy, włącz funkcjonalność inteligentnego wykrywania twarzy, ustaw samowyzwalacz zgodnie z opisem w kroku 1, a następnie naciśnij spust migawki do końca, aby uruchomić samowyzwalacz. Aparat fotograficzny będzie wykrywał twarze podczas odliczania czasu i ustawi ostrość oraz ekspozycję bezpośrednio przed zwolnieniem migawki. Należy pamiętać, aby nie poruszać się, dopóki zdjęcie nie zostanie zapisane.

### 🗲 Uwaga

Samowyzwalacz jest wyłączany automatycznie po wykonaniu zdjęcia, ustawieniu innego trybu fotografowania, wybraniu trybu odtwarzania albo wyłączeniu aparatu fotograficznego.





# 💁 Zdjęcia seryjne (tryb serii)

Ten tryb umożliwia uchwycenie ruchu obiektu lub automatyczną zmianę ustawień w serii wykonywanych zdjęć.

### 1 Wybierz tryb zdjęć seryjnych.

Naciśnij przycisk **Q** i obróć główne pokrętło, aby wybrać jedną z poniższych opcji:



Tryb	Opis
🌢 (pierwsze 6)	Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki aparat fotograficzny wykonuje do 6 zdjęć. <sup>1</sup>
🖪 (ostatnie 6)	Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki aparat fotograficzny wykonuje do 40 zdjęć, ale tylko ostatnie
	sześć zdjęć zostaje zapisanych. <sup>2</sup>
pierwsze 24)	Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki aparat fotograficzny wykonuje do 24 zdjęć. <sup>1, 3</sup>
<b>FH</b> (actatolia 24)	Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki aparat fotograficzny wykonuje do 40 zdjęć, ale tylko ostatnie
·C· (Ostatilie 24)	24 zdjęcia zostają zapisane. <sup>2,3</sup>
	Po każdym naciśnięciu spustu migawki aparat fotograficzny wykonuje trzy zdjęcia: jedno z użyciem zmierzo-
E.	nej wartości ekspozycji, drugie z ekspozycją powiększoną o wartość wybraną dla opcji 🖬 PRZ. EV BKT Z AE
(BKT z AF)	w menu fotografowania (str. 81), a trzecie z ekspozycją pomniejszoną o tę samą wartość (aparat fotograficzny
(DICI Z / C)	może nie być w stanie użyć wybranego stopnia bracketingu, jeśli wartość zwiększenia lub zmniejszenia eks-
	pozycji przekracza wartości graniczne dla systemu pomiaru ekspozycji).
<u>tr</u>	Przy każdorazowym naciśnięciu spustu migawki aparat fotograficzny wykonuje trzy zdjęcia, każde z inną
(BKT z symulacją	opcją ustawioną w menu 🛅 SYMULACJA FILMU: 🎰 PROVIA dla pierwszego, 🖬 Velvia dla drugiego i
filmu)	💁 🖌 ASTIA dla trzeciego zdjęcia. <sup>2</sup>
DR	Przy każdorazowym naciśnięciu spustu migawki aparat fotograficzny wykonuje trzy zdjęcia, każde z inną
(BKT z dynam.	opcją ustawioną w menu 🌆 ZAKRES DYNAMICZNY: 🖬 100% dla pierwszego, 🛍 200% dla drugiego
zm. zakr.)	i 🕬 400% dla trzeciego zdjęcia. <sup>2,4</sup>
WYŁĄCZ	Wyłączenie trybu fotografowania seryjnego. Po każdym naciśnięciu spustu migawki wykonywane jest jedno zdjęcie.

1 Maksymalna ilość klatek w serii przy wybraniu innej wartości niż WYŁĄCZ dla trybu 🔤 CCD-RAW wynosi trzy.

2 Dostępny tylko przy wybraniu wartości WYŁĄCZ dla trybu 📟 CCD-RAW.

3 CZUŁOŚĆ ISO na wartość 400 lub większą, CAKRES DYNAMICZNY na wartość 100 lub większą, CAKRES DYNAMICZNY na wartość 100.

4 🖾 CZUŁOŚĆ ISO jest ustawiony na wartość 3200 lub mniejszą. Jeśli wybrano opcję 💶 dla ustawienia 🖾 ROZMIAR ZDJĘCIA, 🖾 CZUŁOŚĆ ISO należy ustawić w zakresie między 400 a 3200.

# Ustaw ostrość.

Aby ustawić ostrość, naciśnij spust migawki do połowy.

#### Zrób zdjęcie. 2

Aparat fotograficzny wykonuje zdjęcia tak długo, jak spust migawki jest wciśnięty. Aparat fotograficzny przestaje robić zdjęcia po zwolnieniu spustu migawki, zapełnieniu pamięci lub wykonaniu wybranej liczby zdjęć.

### 🗲 Uwagi

- · Ostrość i ekspozycja są ustalane przy pierwszym zdjęciu w serii. Lampa błyskowa wyłącza się automatycznie (str. 28); wcześniej wybrany tryb pracy lampy błyskowej przywracany jest po wyłaczeniu funkcjonalności zdjęć seryjnych.
- Liczba klatek na sekundę zależy od czasu otwarcia migawki.
- Liczba zdjęć, jakie można zapisać, zależy od ilości dostępnej pamięci. Funkcjonalność bracketingu jest dostępna tylko, jeśli w pamięci jest miejsce na trzy zdjęcia. Po zakończeniu fotografowania, zapisanie zdjęć może wymagać wiecej czasu.







Vięcej informacji o fotografowaniu

# 🛃 Kompensacja ekspozycji

W przypadku fotografowania bardzo jasnych, bardzo ciemnych lub mocno kontrastujących obiektów należy używać funkcji kompensacji (zmiany) ekspozycji.

### 1 Wybierz wartość.

Naciśnij przycisk 🔀 i obróć główne pokrętło, aż na wskaźniku ekspozycji pojawi się żądana wartość.



Efekty będą widoczne również na wyświetlaczu.







Wybierz wartości ujemne (–) w celu zmniejszenia ekspozycji

**)** Zrób zdjęcia.

Wybierz wartości dodatnie (+) w celu zwiększenia ekspozycji

### 🗣 Wybieranie wartości kompensacji ekspozycji

• **Obiekty oświetlone z tyłu**: Wybierz wartości od +<sup>2</sup>/<sub>3</sub> EV do +1<sup>2</sup>/<sub>3</sub> EV (w celu wyjaśnienia znaczenia terminu "EV", patrz Słowniczek na stronie 116)



• Obiekty silnie odbijające światło lub bardzo jasne sceny (np. pole śniegowe): +1 EV



- Ujęcia, na których widać głównie niebo: +1 EV
- Obiekty słabo odbijające światło (sosny lub ciemne liście): –% EV

### 👉 Uwaga

Ikona ☑ i wskaźnik ekspozycji wyświetlane są w przypadku ustawień innych niż ±0.Ustawienia kompensacji ekspozycji nie są resetowane po wyłączeniu aparatu fotograficznego. Aby przywrócić normalną regulację ekspozycji, wybierz wartość ±0.

# Pomiar światła

Za pomocą pokrętła wyboru pomiaru światła możesz wybrać sposób pomiaru światła przy wyłączonej funkcjonalności inteligentnego wykrywania twarzy. Dostępne są następujące opcje:



Tryb	Opis
🔘 (wielopunk-	Wykorzystywane jest automatyczne rozpoznawanie sceny w celu dostosowania ekspozycji do wielu różnych
towy)	warunków wykonywania zdjęć.
(punktowy)	Aparat fotograficzny dokonuje pomiaru warunków oświetlenia w centralnym punkcie klatki. Stosowanie tej opcji jest zalecane, jeżeli tło jest znacznie jaśniejsze lub ciemniejsze od głównego obiektu. Ta opcja może być stosowana z blokadą ostrości (str. 26) do pomiaru ekspozycji obiektów znajdujących się poza centrum kadru.
[] (średniowa- żony)	Ekspozycja jest ustawiana na wartość uśrednioną dla całego kadru. Zapewnia spójną ekspozycję dla wielu zdjęć wykonywanych w warunkach takiego samego oświetlenia, sprawdzając się szczególnie w przypadku fotografowania pejzaży i portretów osób ubranych w ubrania koloru czarnego lub białego.

# Tryb ustawiania ostrości

Za pomocą wybieraka trybu ustawiania ostrości możesz wybrać sposób ustawiania ostrości przez aparat fotograficzny. Dostępne są następujące opcje:



Tryb	Opis		
AF-S (pojedynczy)	Ostrość blokuje się po przyciśnięciu spustu migawki do połowy. Wybierz to ustawienie do fotografowania nieruchomych obiektów.		
<b>AF-C</b> (ciągły)	Aparat fotograficzny nieustannie ustawia ostrość, uwzględniając zmiany odległości od fotografowanego obiektu, nawet gdy spust migawki nie jest wciśnięty do połowy (pamiętaj, że zwiększa to zużycie energ akumulatora). I TRYBAF (str. 80) jest ustawiony na CENTRALNY. Jeśli włączona jest funkcjonalnoś inteligentnego wykrywania twarz, aparat fotograficzny będzie ciągle ustawiał ostrość na wybranej twarzy Wybierz to ustawienie do fotografowania ruchomych obiektów.		
<b>MF</b> (ręczny)	Ręczne ustawianie ostrości za pomocą pierścienia regulacji ostrości. Obróć pierścień w lewo, aby zmniej szyć odległość, w której jest ustawiana ostrość. Obróć pierścień w prawo, aby zwiększyć tę odległość Wskaźnik ręcznego ustawiania ostrości informuje o odległości między punktem fokusowania a obiekter znajdującym się w ramce ostrości. Wybierz ręczne ustawianie ostrości w sytuacjach, gdy aparat fotogra ficzny nie jest w stanie ustawić ostrość za pomocą funkcjonalności autofokusa (str. 25). Inteligentne wykry wanie twarzy automatycznie wyłącza się. Zmniejszenie odle- głości fokusowania Wskaźnik ręcznego trybu ustawiania ostrości Wskaźnik ręcznego ustawiania ostrości		

### 🖝 Uwagi: Ręczne ustawianie ostrości

- Zalecamy stosowanie statywu. Jeśli aparat fotograficzny się poruszy, zdjęcie może być nieostre.
- Aparat fotograficzny nie będzie ustawiał ostrości, gdy pierścień regulacji ostrości jest obrócony maksymalnie w prawą stronę. Aby ustawić ostrość na nieskończoności, ustaw ją na daleko położonym obiekcie.
- Aby ustawiać ostrość za pomocą funkcjonalności autofokusa (str. 25), naciśnij przycisk
   Imożliwia to szybkie ustawienie ostrości na obiekcie przy używaniu ręcznego ustawiania ostrości.



# Czułość

Czułość aparatu fotograficznego można ustawić naciskając przycisk **ISO** i obracając główne pokrętło, aż na wyświetlaczu pojawi się pożądana wartość.

Wyższe wartości mogą być używane do zmniejszenia rozmycia przy słabym oświetleniu, jednakże, należy zauważyć, że na zdjęciach wykonanych z wysoką czułością mogą pojawiać się zakłócenia w formie kolorowych kropek, szczególnie przy ustawieniach powyżej **1600**. Jeżeli wybrano **AUTO** lub opcję, taką jak **AUTO (3200)** aparat fotograficzny będzie regulował czułość automatycznie, reagując odpowiednio na warunki fotografowania. W przypadku opcji **AUTO (3200)**, **AUTO (1600)**, **AUTO (800)** i **AUTO (400)** wartość podana w nawiasie jest maksymalną wartością czułości, która będzie wybrana, jeśli obiekt jest słabo oświetlony.

Ustawienia inne niż AUTO są oznaczone ikoną na monitorze.

### 🗲 Uwaga

Czułość można również ustawiać w menu fotografowania (str. 75). Wyłączenie aparatu fotograficznego nie powoduje wykasowania ustawionej czułości.





# **Balans bieli**

Aby uzyskać naturalne kolory, naciśnij przycisk **WB** i obróć główne pokrętło, aż na wyświetlaczu zostanie podświetlona wybrana opcja źródła światła (wyjaśnienie terminu "balans bieli" jest podane w Słowniczku na stronie 117).

Opcja	Opis		
AUTO	Automatyczna regulacja balansu bieli.		
F1/F2	Wykonywany jest pomiar w celu określenia		
	balansu bieli (str. 40).		
*	Dla obiektów bezpośrednio oświetlonych		
	przez słońce.		
P.*	Dla obiektów w cieniu.		
₩ĭ	Stosować dla "dziennego" oświetlenia jarze-		
	niowego.		
溰	Stosować dla "ciepłego białego" oświetlenia		
	jarzeniowego.		
洘	Stosować dla "zimnego białego" oświetlenia		
	jarzeniowego.		
-Å-	Stosować dla oświetlenia żarówkami.		

Jeśli ustawienie **AUTO** nie daje oczekiwanych rezultatów (np. w przypadku wykonywania zbliżeń), wybierz ustawienie  $\Box_1$  lub  $\Box_2$ , po czym zmierz wartość balansu bieli lub wybierz opcję odpowiednią do źródła światła.

### 👉 Uwagi

- Przy ustawieniach innych niż 🖵, lub 🖵, stosowany jest automatyczny balans bieli z lampą błyskową. Wyłącz lampę błyskową (str. 28), aby wykonywać zdjęcia z innymi ustawieniami.
- Rezultaty są różne w zależności od warunków fotografowania. Odtwarzaj zdjęcia po ich wykonaniu, aby sprawdzić barwy na monitorze.



### 📕 🔄 ,/ 🖓 Indywidualny balans bieli

Wybierz ustawienie **G**, lub **G**, aby uregulować balans bieli dla nietypowych warunków oświetlenia. Zostaną wyświetlone opcje pokazane po prawej



stronie. Wykadruj biały przedmiot, tak aby całkowicie wypełnił wyświetlacz, po czym naciśnij spust migawki do końca, aby zmierzyć balans bieli.

### Jeśli wyświetlony zostanie komunikat, GOTOWE!",

naciśnij **MENU/OK**, aby ustawić balans bieli na zmierzoną wartość. Ta wartość zostanie zapisana po wyjęciu baterii/akumulatora i można ją wybrać ponownie naciskając **MENU/OK** podczas wyświetlania opcji indywidualnego balansu bieli.

Jeżeli wyświetlany jest napis "PONIŻEJ", zwiększ kompensację ekspozycji (str. 34) i spróbuj ponownie.

Jeżeli wyświetlany jest napis "PONAD", zmniejsz kompensację ekspozycji i spróbuj ponownie.

### Wskazówka

Aby specjalnie nadać swoim zdjęciom wyjątkowy odcień barw, należy dokonać pomiaru wartości indywidualnego balansu bieli, wykorzystując w tym celu obiekt kolorowy zamiast białego.

# Tryb fotografowania

Wybierz tryb fotografowania w zależności od widoku lub rodzaju fotografowanego obiektu. Aby wybrać tryb fotografowania, obróć pokrętło wyboru trybu na żądane ustawienie (str. 6). Dostępne są następujące tryby:

# AUTOMATYCZNY

Wybierz ten tryb, aby uzyskać czyste i wyraziste fotografie okolicznościowe (str. 16). Ten tryb jest zalecany w wiekszości sytuacji.

# EXR EXR

Aby pozwolić aparatowi fotograficznemu automatycznie zoptymalizować ustawienia dla bieżącego obiektu lub poprawić wyrazistość, zredukować zakłócenia bądź zwiększyć zakres dynamiczny, obróć pokrętło wyboru trybu w położenie i wykonuj poniżej opisane kroki:

Naciśnij MENU/OK, aby wyświetlić menu fotografowania.







Wybierz **TRYB EXR** 







4 Naciskaj wybierak w górę lub w dół, aby wyróżnić jedną z poniższych opcji.



	Opcja	Opis		
EXR	EXD	Aparat fotograficzny automatycznie		
A		wybierze program i tryb <b>EXR</b> zgod-		
	AUTO	nie z warunkami fotografowania.		
ţ,	PRIOR.	Wybierz ten tryb, aby uzyskać ostre,		
	ROZDZ.	wyraźne ujęcia.		
<b>N</b>	WYS. ISO /	Redukuje zakłócenia na zdjęciach		
	MIN. SZUM	zrobionych przy wysokiej czułości.		
		Zwiększ wartość widocznych de-		
ନ	PRIOR. tali w miejscach prześwietlonyc			
	DYNAM.	<b>ZAKRES DYNAMICZNY</b> jest		
		ustawiony na wartość <b>#800</b> (800%).		

5 Naciśnij MENU/OK, aby wybrać wyróżnioną opcję.



**6** Naciśnij **DISP/BACK**, aby powrócić do trybu fotografowania.



### 🔛 AUTO EXR

W tym trybie aparat fotograficzny automatycznie analizuje kompozycję i wybiera odpowiedni program dla danego obiektu i przy uwzględnieniu warunków fotografowania. Wybrany tryb jest wyświetlany w sposób pokazany z prawej strony. Kiedy spust migawki



Widok wyświetlacza przy wykryciu obiektu do zdjęć portretowych.

naciśnięty jest do połowy, aparat wybiera optymalny tryb EXR, który wyświetlony jest obok ikony programu.

Tryb	Typ wykrytego obiektu lub scenerii		
0	Portret: Wykonywanie portretu osoby.		
~	Krajobraz: Krajobraz naturalny lub stworzony		
0	przez człowieka.		
G	Nocny krajobraz: Krajobraz słabo oświetlony.		
Ø	Makro: Obiekt blisko aparatu.		
•	Portret oświetlony od tyłu: Portret przy oświetleniu		
9	z tyłu.		
6	Portret nocny: Portret wykonywany w słabym		
	oświetleniu.		

### 🗫 🕼 ROZMIAR ZDJĘCIA

Jeśli wybrano ustawienie III dla opcji ROZMIAR ZDJĘCIA w trybie III, aparat fotograficzny będzie automatycznie wybierał optymalną rozdzielczość obrazu.



### 🗲 Uwagi

- (AUTOMATYCZNY) zostaje wybrany, jeśli obiekt nie pasuje do programów podanych powyżej.
- Aparat fotograficzny ustawia ostrość w sposób ciągły, zwiększając zużycie energii z akumulatora. Dźwięk aparatu fotograficznego ustawiającego ostrość może być słyszalny.
- W trybie 🔛 aparat fotograficzny ciągle ustawia ostrość na wybranej twarzy i symbol 💁 jest wyświetlony na wyświetlaczu.

# ESB BKT Z SYMULACJĄ FILMU

Po każdym naciśnięciu spustu migawki aparat fotograficzny zapisuje trzy obrazy: pierwszy ze standardowym odzwierciedleniem kolorów, który iest



odpowiedni do fotografowania szeregu obiektów począwszy od portretów aż po krajobrazy (STP PROVIA), drugi charakteryzujący się kontrastowymi, w pełni nasyconymi kolorami, który jest odpowiedni dla fotografii przyrody (VTP Velvia), oraz trzeci o delikatnych, mniej nasyconych kolorach (STP ASTIA).

### 👉 Uwaga

Jeśli wybrana jest opcja **RAW+JPG** lub **RAW** dla ustawienia **CCD-RAW**, każdorazowo będzie zapisywane tylko jedno zdjęcie ( **TP PROVIA**) .

## SP PROGRAMY

Aparat fotograficzny posiada wybór programów, z których każdy jest przystosowany do określonych warunków fotografowania lub określonego rodzaju fotografowanego obiektu. Programy można wybierać poprzez ustawienie pokrętła wyboru trybu w położeniu **SP**:

- 1 Obróć pokrętło wyboru trybu w położenie **SP**.
- 2 Naciśnij **MENU/OK**, aby wyświetlić poniższe menu.



D	PROGRAMY	20 F
ISC	CZUŁOŚĆ ISO	AUTO
(÷	ROZMIAR ZDJĘCIA	M 4:3
	JAKOŚĆ ZDJĘCIA	N
. 133	ZAKRES DYNAMICZNY	AUTO
107	SYMULACJA FILMU	5107

**3** Wybierz **• PROGRAMY**.



4 Naciśnij wybierak w prawo, aby wyświetlić następujące menu.





5 Naciskaj wybierak w górę lub w dół, aby wyróżnić program (str. 46).



6 Naciśnij **MENU/OK**, aby wybrać wyróżnioną opcję.



DISP/ BACK

7 Naciśnij **DISP/BACK**, aby powrócić do trybu fotografowania.

Dopóki ustawienie nie zostanie zmienione zgodnie z opisem powyżej, wybrany program będzie wybierany po obróceniu pokrętła wyboru trybu w położenie **SP**.

### 📧 KONTROLA OSTROŚCI

Po naciśnięciu spustu migawki aparat fotograficzny robi trzy zdjęcia, rozmywając tło, aby w ten sposób podkreślić główny obiekt, dzięki czemu osiągany jest efekt porównywalny z efektami uzyskiwanymi za pomocą lustrzanek. Stopień rozmycia tła można ustawić przed wykonaniem zdjęci poprzez obrót głównego pokrętła.

#### 🗲 Uwaga

Obiekty w tle, które znajdują się zbyt blisko głównego motywu nie zostaną rozmyte. Jeśli podczas ustawiania ostrości zostanie wyświetlony komunikat, iż aparat fotograficzny nie może uzyskać tego efektu, oddal się od fotografowanego obiektu i zwiększ powiększenie. Aparat fotograficzny nie może rozmyć tła w przypadku obiektów poruszających się. Jeśli pojawi się odnośny monit, sprawdź wynik i spróbuj ponownie.

### **N** Przestrogi

- Trzymaj stabilnie aparat fotograficzny podczas wykonywania zdjęć.
- W tym trybie pokrycie kadru jest zmniejszone.

# 🌆 TRYB MAŁO ŚWIATŁA

Każdorazowe naciśnięcie spustu migawki powoduje, że aparat fotograficzny robi cztery zdjęcia i tworzy z nich pojedynczą klatkę. Tego trybu można używać w celu redukcji zakłóceń oraz rozmycia przy fotografowaniu obiektów słabo oświetlonych lub mocno powiększanych obiektów nieruchomych.

### 👉 Uwaga

W przypadku pewnych motywów pojedyncza klatka może nie zostać utworzona, jeśli fotografowany obiekt lub aparat fotograficzny porusza się przy robieniu zdjęcia. Nie należy poruszać aparatem fotograficznym dopóki wykonywanie zdjęć nie zostanie zakończone.

### 🚺 Przestroga

W tym trybie pokrycie kadru jest zmniejszone.

Program	Opis
📧 KONTROLA OSTROŚCI	Wybierz ten tryb przy fotografowaniu np. osoby lub kwiatów, aby rozmyć tło i uzyskać efektywniejsze zdjęcie.
💼 TRYB MAŁO ŚWIATŁA	Wybierz ten tryb przy fotografowaniu w słabych warunkach oświetleniowych lub za pomocą tele- obiektywu.
🕥 ŚW. NATURALNE	Pozwala uchwycić naturalne oświetlenie we wnętrzach, w warunkach słabego światła lub tam, gdzie nie wolno używać lampy błyskowej.
ጭ\$NATURALNE&\$	Pozwala na uzyskanie dobrych wyników przy fotografowaniu obiektów oświetlonych z tyłu i w innych trudnych warunkach oświetleniowych. Aparat fotograficzny wykonuje dwa zdjęcia: jedno bez lampy błyskowej, a drugie z lampą błyskową.
PORTRET	Wybierz ten tryb w celu uzyskania stonowanych portretów z naturalnymi barwami skóry.
WYGŁADZANIE TWARZY	Wybierz w celu uzyskania wygładzonej skóry w lekko rozmytym portrecie.
🔺 KRAJOBRAZ	Wybierz tryb, aby uzyskać ostre, wyraźne ujęcia krajobrazów i budynków przy świetle dziennym.
🦗 SPORT	Wybierz ten tryb fotografując obiekty znajdujące się w ruchu. Tryb <b>D ZDJĘCIA SZYBKIE</b> włącza się automatycznie i preferowane są krótkie wartości czasu otwarcia migawki.
C NOC	Wybierz ten tryb dla słabo oświetlonych wieczornych lub nocnych scenerii. Czułość jest automatycz- nie podwyższona, aby zredukować rozmycie spowodowane potrząsaniem aparatem.
<sup></sup> <sup></sup> <sup></sup> <sup>≪</sup> NOC (STATYW)	Użyj tego trybu dla długich czasów otwarcia migawki podczas nocnego fotografowania. Aby zapo- biec rozmazaniu obrazu, użyj statywu.
• FAJERWERKI	Długie czasy naświetlania są używane do fotografowania wybuchów lub światła sztucznych ogni. Aby zapobiec rozmazaniu obrazu, użyj statywu.
📸 ZACHÓD SŁOŃCA	Uchwyć żywe kolory podczas zachodów i wschodów słońca.
≺ <b>§</b> ∗ ŚNIEG	Wybierz ten tryb, aby uzyskać ostre, wyraźne ujęcia, na których uchwycone zostanie jaskrawość sce- nerii zdominowanych przez błyszczący, biały śnieg.
Ĵ∰ PLAŻA	Wybierz ten tryb, aby uzyskać ostre, wyraźne ujęcia, na których uchwycone zostanie jasne światło oświetlonych słońcem plaż.
* KWIAT	Wybierz, aby wykonywać żywe zbliżenia kwiatów. Aparat ustawia ostrość w zakresie makro.
TEKST	Pozwala wykonywać wyraźne zdjęcia drukowanych tekstów i rysunków. Aparat ustawia ostrość w za- kresie makro.

# P PROGRAM AE

W tym trybie aparat automatycznie ustawia ekspozycję. W razie potrzeby możesz wybrać różne wartości przysłony i czasu otwarcia migawki, które zapewnią taką samą ekspozycję.

#### Przestroga

Jeśli fotografowany obiekt znajduje się poza zakresem pomiaru aparatu fotograficznego, zamiast wartości przysłony i czasu otwarcia migawki na ekranie zostanie wyświetlony symbol "---". Wciśnij spust migawki do połowy, aby zmierzyć ekspozycję ponownie.

### Przesunięcie linii programowej

Obróć główne pokrętło, aby wybrać pożądaną kombinację przysłony i czasu otwarcia migawki. Wartości domyślne można przywrócić poprzez podniesienie lampy błyskowej, obrócenie pokrętła wyboru trybu w inne położenie, wyłączenie aparatu fotograficznego lub wybranie trybu odtwarzania. Przesunięcie linii programowej jest dostępne, gdy wyłączona jest lampa błyskowa lub wybrano ustawienie inne niż **AUTO** dla funkcjonalności **ZAKRES DYNAMICZNY** lub **D CZUŁOŚĆ ISO**. Przesunięcie linii programowej nie jest dostępne, gdy jest podniesiona lampa błyskowa.









### S PREF. CZASU

W tym trybie można wybrać czas otwarcia migawki, a aparat fotograficzny dobiera przysłonę dla uzyskania optymalnej ekspozycji.

 Obróć pokrętło wyboru trybu w położenie S. Zostanie wyświetlony czas otwarcia migawki.



S	
Czas otwarcia miga	vki
(naświetlania)	
F4.5	

2 Obróć główne pokrętło, aby wybrać czas otwarcia migawki.



3 Zrób zdjęcia. Jeżeli nie można uzyskać prawidłowej ekspozycji przy wybranym czasie otwarcia migawki, wartość przysłony będzie wyświetlana na czerwono, gdy spust migawki zostanie wciśnięty do połowy. Wyreguluj czas otwarcia migawki, aż do uzyskania prawidłowej ekspozycji.

#### **N** Przestroga

Jeśli fotografowany obiekt znajduje się poza zakresem pomiaru aparatu fotograficznego, dla przysłony zostanie wyświetlony symbol "F--". Wciśnij spust migawki do połowy, aby zmierzyć ekspozycję ponownie.

# A PREF. PRZYSŁO

W tym trybie można wybrać przysłonę, a aparat fotograficzny dobiera czas otwarcia migawki dla uzyskania optymalnej ekspozycji.

 Obróć pokrętło wyboru trybu w położenie A. Zostanie wyświetlona wartość przysłony.



А 250

2 Obróć główne pokrętło, aby wybrać przysłonę.



3 Zrób zdjęcia. Jeżeli nie można uzyskać prawidłowej ekspozycji przy wybranej wartości przysłony, wartość czasu otwarcia migawki będzie wyświetlana na czerwono, gdy spust migawki zostanie wciśnięty do połowy. Wyreguluj wartość przysłony, aż do uzyskania prawidłowej ekspozycji.

#### N Przestroga

Jeśli fotografowany obiekt znajduje się poza zakresem pomiaru aparatu fotograficznego, dla czasu otwarcia migawki zostanie wyświetlony symbol "---". Wciśnij spust migawki do połowy, aby zmierzyć ekspozycję ponownie.

# <u>M RĘCZNY</u>

W tym trybie użytkownik wybiera zarówno czas otwarcia migawki, jak i przysłonę. W razie potrzeby, ekspozycję zaproponowaną przez aparat można zmienić.

**1** Obróć pokrętło wyboru trybu w położenie **M**. Wyświetlony zostanie czas otwarcia migawki oraz przysłona.



м	]
Czas otwarcia mig	awki
(naświetlania)	
Przysłona	

2 Obróć główne pokrętło, aby wybrać czas otwarcia migawki.



### 🚺 Przestroga

Przy długim czasie otwarcia migawki mogą pojawiać się zakłócenia w formie rozmieszczonych losowo jasnych pikseli. 3 Naciśnij przycisk ⊠ i obróć główne pokrętło, aby wybrać przysłonę.



**4** Zrób zdjęcia.

### Wskaźnik ekspozycji

Wskaźnik ekspozycji pokazuje, o ile zdjęcie będzie niedoświetlone lub prześwietlone przy aktualnie wybranych ustawieniach.



#### Trvb fotoarafowania

# **C1, C2 TRYBY NIESTANDARDOWE**

W trybie P, S, A i M oraz we wszystkich trybach 🖾 za wyjątkiem 🔛 opcję 🚾 UST. NIESTANDARD. w menu fotografowania (str. 75) może być używana do 💈 zapisywania bieżących ustawień aparatu fotograficznego i menu. Te ustawienia będą zawsze ustawiane po przestawieniu pokrętła wyboru trybu w położenie trybu niestandardowego (C1 lub C2).

### So UST. NIESTANDARD.

Opcja 🖸 UST. NIESTANDARD. w menu fotografowania zawiera następujące ustawienia:

- Menu fotografowania: 💽 TRYB EXR, 🖪 ROZMIAR ZDJĘCIA, 🔛 JAKOŚĆ ZDJĘCIA, 🔤 ZAKRES DYNAMICZNY, 🛅 SYMULACJA FILMU, 🕼 USTAWIENIE BB, 🔤 KOLOR, 🔤 ODCIEŃ, 🛐 WYOSTRZENIE, 🧱 REDUKCJA ZAKŁÓCEŃ, 🗐 TRYB AF, 🖬 PRZ. EV BKT Z AE, 🔁 LAMPA BŁYSKOWA, 🍱 LAMPA ZEWNĘTRZNA, 🖬 ZDJĘCIA SZYBKIE
- Menu ustawień: 🚾 OŚWIETLACZ AF, 📼 CCD-RAW
- Elementy sterujące aparatu fotograficznego: ISO, balans bieli, zdjęcia seryjne, tryb makro, zoom cyfrowy, tryb pracy lampy błyskowej, kompensacja ekspozycji, inteligentne wykrywanie twarzy, wybór wyświetlacza (przycisk DISP/BACK)



LAMPA ZEWNETRZNA

**ZDJECIA SZYBKIE** 

BACK WYJŚCIE

WYŁ.



# Opcje odtwarzania

Aby wyświetlić ostatnio zrobione zdjęcie na monitorze, naciśnij przycisk **D**.





Naciśnij wybierak w prawo, aby wyświetlać zdjęcia w kolejności ich wykonania, lub w lewo, aby wyświetlać je w odwrotnej kolejności. Trzymaj wybierak wciśnięty, aby szybko przejść do żądanej klatki.

### 🗲 Uwaga

Zdjęcia wykonane innymi aparatami są oznaczone ikoną 🎛 ("zdjęcie obce") podczas odtwarzania.

# Funkcja zoom przy odtwarzaniu

Naciśnij wybierak do góry, aby powiększać zdjęcia wyświetlane przy przeglądaniu pojedynczych zdjęć; aby zmniejszyć zdjęcie, naciśnij wybierak do dołu.

Naciśnij wybierak do dołu, aby zmniejszyć zdjęcie





Naciśnij wybierak do

góry, aby powiększyć

Aby wyświetlić fragmenty zdjęcia aktualnie niewidoczne na monitorze naciśnij wybierak w lewo lub w prawo, po czym przejdź do wybranego miejsca używając do tego celu wybieraka.



Okno nawigacji pokazuje fragment obrazu aktualnie wyświetlany na monitorze

Naciśnij **DISP/BACK**, aby wyłączyć funkcje zoomu.

### 👉 Uwaga

Funkcja zoom przy odtwarzaniu nie jest dostępna dla skadrowanych kopii zapisanych w rozmiarze (20) lub kopii stworzonych za pomocą funkcjonalności E ZMIEŃ ROZMIAR (str. 90).

### Inteligentne wykrywanie twarzy

Zdjęcia wykonane z użyciem funkcji inteligentnego wykrywania twarzy (str. 22) są oznaczone ikoną **2**. Naciśnij przycisk **2**, aby wykonać zbliżenie na osobę wybraną funkcją inteligentnego



wykrywania twarzy. Następnie można używać suwaka zoom do przybliżania i oddalania zdjęcia.

# Przeglądanie wielu zdjęć

Aby zmienić liczbę wyświetlanych zdjęć, naciśnij DISP/BACK kiedy całe zdjęcie wypełnia monitor.





Wskaźniki wyświetlone



Wskaźniki ukrvte



Sortuj według daty



kolejne



Miniaturki

9 zdjęcia



2 zdjęcia

Przy użyciu wybieraka podświetl zdjęcia i naciśnij MENU/OK, aby wyświetlić podświetlone zdjęcie na pełnym ekranie. Na ekranie z dziewięcioma i stoma klatkami, naciśnij wybierak w górę lub w dół, aby wyświetlić więcej zdjęć.

#### 🐼 Wskazówka: Wyświetlanie dwóch zdjęć

Opcja wyświetlania dwóch zdjęć może być używana do porównywania zdjęć wykonanych w trybie @4



# Sortuj według daty

Wybierz tryb sortowania według daty, aby wyświetlać zdjęcia wykonane określonego dnia.

Naciskaj **DISP/BACK** wyświetli sie ekran sortowania według daty.



 Naciskaj wybierak w górę lub w dół, aby wybrać datę. Trzymaj wybierak wciśnięty, aby szybko przejść do żądanej daty.









# 🛅 Usuwanie zdjęć

Opcja **KASUJ** w menu odtwarzania może być używana do usuwania zdjęć i filmów, zwiększając ilość dostępnej pamięci na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej (aby uzyskać informacje o usuwaniu zdjęć podczas odtwarzania pojedynczych klatek, patrz strona 21). *Należy pamiętać, że usuniętych zdjęć nie można odzyskać. Przed następną czynnością skopiuj ważne zdjęcia na komputer lub inne urządzenie magazynujące.* 

**1** Naciśnij **MENU/OK,** aby wyświetlić menu odtwarzania.





2 Naciśnij wybierak w górę lub w dół, aby wybrać 📾 KASUJ.



**3** Naciśnij wybierak w prawo, aby wyświetlić opcje usuwania.



	MENU	ODTWARZANIA	1/2
Þ	TRASU POKA USUW OBRÓ	SUSTECZ ZDJĘCIE WSZYSTKIE ZDJEC	IA
عر	GH CHRO		_

4 Naciśnij wybierak w górę lub w dół, aby wybrać opcję ZDJĘCIE lub WSZYSTKIE ZDJĘCIA.



Naciśnij **MENU/OK**, aby wyświetlić opcje dla wybranej pozycji (str. 57).



### Wskazówki: Usuwanie zdjęć

- Jeśli w aparacie fotograficznym znajduje się karta pamięci, zdjęcia zostaną usunięte z karty pamięci; w przeciwnym wypadku zdjęcia zostaną usunięte z pamięci wewnętrznej.
- Chronionych zdjęć nie można usunąć. Wyłącz ochronę dostępu do zdjęć, które zamierzasz usunąć (str. 88).
- Jeśli pojawi się komunikat informujący, że wybrane zdjęcia są częścią zadania drukowania DPOF, naciśnij **MENU/OK**, aby je usunąć.

### ZDJĘCIE: Usuwanie wybranych zdjęć

Po wybraniu opcji **ZDJĘCIE**, pojawi się okno dialogowe przedstawione po prawej stronie.



Naciskaj wybierak w lewo lub prawo, aby przewijać zdjęcia i naciśnij **MENU/OK**, aby usunąć aktualnie wybrane zdjęcie (zdjęcia są usuwane od razu bez ostrzeżenia; uważaj, by nie usunąć zdjęcia przez przypadek).



Naciśnij **DISP/BACK**, aby wyjść z menu po usunięciu wszystkich wymaganych zdjęć.

# WSZYSTKIE ZDJĘCIA: Usuwanie wszystkich zdjęć

Po wybraniu opcji **WSZYSTKIE ZDJĘCIA**, na monitorze pojawi się komunikat potwierdzenia widoczny po prawej stronie.

Wybierz **TAK** oraz naciśnij **MENU/OK**, aby usunąć wszystkie niechronione zdjęcia.

Podczas usuwania widoczne jest okno dialogowe przedstawione po prawej stronie. Naciśnij **DISP/BACK**, aby anulować usuwanie przed usunięciem

TO POTRWA CHWLĘ To potrwa chwlę Tak Anuluj O k Tustaw





wszystkich zdjęć (zdjęć usuniętych przed naciśnięciem przycisku nie można odzyskać).

Nięcej informacji o odtwarzaniu

# Wyświetlanie informacji o zdjęciach

Aby wyświetlić informacje o zdjęciach podane poniżej podczas wyświetlania pojedynczych zdjęć, naciśnij 🔽.





 D Zakres dynamiczny, Pozmiar i jakość zdjęcia,
 Czułość, Czas otwarcia migawki /przysłona, 
 Symulacja filmu, Tryb pracy lampy błyskowej, D Balans bieli, Kompensacja ekspozycji, Nr zdjęcia, Zdjęcie (prześwietlone fragmenty pulsują), 
 Histogram

#### Histogramy

Histogramy przedstawiają rozkład ilościowy elementów o różnej jasności w zdjęciu. Jasność jest przedstawiona na osi poziomej, a liczba pikseli na osi pionowej.



**Optymalna ekspozycja**: Piksele rozkładają się w formie równomiernej krzywej w całym zakresie jasności.



Nadmierna ekspozycja (zdjęcie prześwietlone): Większość pikseli znajduje się po prawej stronie wykresu.

Niewystarczająca ekspozycja (zdjęcie niedoświetlone): Większość pikseli znajduje się po lewej stronie wykresu.




# 😤 Nagrywanie filmów

Nagrywaj krótkie filmy z szybkością 30 klatek na sekundę. Dźwięk jest nagrywany przez wbudowany mikrofon, dlatego uważaj, aby nie zakrywać mikrofonu podczas nagrywania.

Ustaw pokrętło wyboru trybu na 📽 (filmówanie).



**,**\*\* (12s) OCZEN

Wvświetlanie dostępnego czasu

### 🗣 Wybór rozdzielczości obrazu

Aby wybrać rozdzielczość obrazu, naciśnij **MENU/OK** i wybierz opcie 📢 JAKOŚĆ. Wybierz 640 (640 × 480 pikseli), aby uzyskać lepszą jakość obrazu, 320



(320×240 pikseli), aby móc na-

grywać dłuższe filmy. Naciśnij **MENU/OK**, aby powrócić do trybu nagrywania filmów.

Naciśnij spust migawki do końca, aby rozpoczać nagrywanie.





ZAPIS oraz pozostały czas nagrywania są wyświetlane na ekranie

#### **Wskazówka**

Nie ma potrzeby przytrzymywania spustu migawki podczas nagrywania.



3 Naciśnij spust migawki do połowy, aby zakończyć nagrywanie. Nagrywanie kończy się automatycznie, kiedy film osiągnie maksymalną długość lub pamięć będzie pełna.



## 🗲 Uwagi

- Ostrość, ekspozycja i balans bieli są regulowane automatycznie podczas nagrywania. Kolor i jasność obrazu mogą różnić się od wyświetlanych przed rozpoczęciem nagrywania.
- Filmy nagrywane są jako monofoniczne pliki w formacie JPEG.
- Jeśli obiekt jest słabo oświetlony, może zapalić się lampa wspomagająca AF, aby pomóc w ustawieniu ostrości. Aby wyłączyć lampę wspomagającą AF, wybierz wartość WYŁĄCZ dla elementu
   OŚWIETLACZ AF w menu ustawień (str. 96).

## 🚺 Przestroga

- Kontrolka świeci się podczas nagrywania filmów. Nie otwieraj pokrywy komory baterii podczas nagrywania ani kiedy kontrolka się świeci. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może uniemożliwić odtworzenie filmu.
- Podczas ustawiania ostrości przez aparat fotograficzny podczas nagrywania filmu z obiektywu mogą dochodzić dźwięki.

# ▶ Wyświetlanie filmów

Podczas odtwarzania, filmy wyświetlane są na monitorze w sposób pokazany po prawej stronie. Podczas odtwarzania filmu mogą być wykonywane poniższe działania:



Działanie	Opis			
	Naciśnij wybierak w dół, aby rozpocząć			
Rozpocznij/	odtwarzanie. Naciśnij go ponownie, aby			
wstrzymaj	wstrzymać odtwarzanie. Aby wykasować			
odtwarzanie	film, naciśnij przycisk 🗂 (AE-L) po uprzed-			
	nim wstrzymaniu odtwarzania filmu.			
Zakończ od-	Naciśnij wybierak do góry, aby zakończyć			
twarzania	odtwarzanie.			
Przewiń do przodu/ wstecz	Naciśnij wybierak w prawo, aby przewinąć do przodu, w lewo, aby przewinąć wstecz. Jeżeli odtwarzanie zostało wstrzymane, film będzie przewijany do przodu lub wstecz po jednej klatce po każdym naciś- nięciu wybieraka.			
Dostosuj poziom głośności	Naciśnij MENU/OK, aby wstrzymać odtwa- rzanie i wyświetlić elementy sterowania głośnością. Naciśnij wybierak w górę lub w dół, aby regulować poziom głośności. Naciśnij MENU/OK ponownie, aby wzno- wić odtwarzanie.			

Na monitorze przedstawiony jest postęp odtwarzania.



#### Wskazówka: Odtwarzanie filmów na komputerze

Skopiuj zdjęcia na komputer przed ich odtworzeniem.

### Przestrogi

- Nie zakrywaj głośnika podczas odtwarzania.
- W filmach zawierających bardzo jasne obiekty mogą pojawiać się pionowe lub poziome smugi. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza usterki.

# Wyświetlanie zdjęć na telewizorze

Podłącz aparat fotograficzny do telewizora i ustaw telewizor na kanał wideo, aby wyświetlać zdjęcia dla grupy widzów. Dołączony do zestawu kabel A/V należy podłączyć zgodnie z poniższą ilustracją. Wyłącz aparat fotograficzny przed podłączeniem kabla.



Wyłącz aparat fotograficzny i naciśnij przycisk **D**. Monitor aparatu fotograficznego wyłączy się, a zdjęcia i notatki głosowe będą odtwarzane na ekranie telewizora. Pamiętaj, że regulacja głośności w aparacie fotograficznym nie ma wpływu na dźwięk odtwarzany z telewizora; do regulacji poziomu głośności używaj regulatorów głośności w telewizorze.

#### 🗲 Uwaga

Jakość obrazu jest niższa podczas odtwarzania filmów.

### 🚺 Przestroga

W przypadku podłączania kabla, należy pamiętać o włożeniu wtyczek do oporu.

# Drukowanie zdjęć przez USB

Jeśli drukarka obsługuje standard PictBridge, aparat fotograficzny można podłączyć bezpośrednio do drukarki i drukować zdjęcia bez potrzeby ich uprzedniego skopiowania na komputer. Należy pamiętać, że w zależności od drukarki, niektóre opisane poniżej funkcje mogą nie być obsługiwane.



# Podłączanie aparatu fotograficznego

**1** Podłącz dołączony do zestawu kabel USB zgodnie z ilustracją i włącz drukarkę.



2 Włącz aparat fotograficzny i naciśnij przycisk
 ▶ Na monitorze zostanie wyświetlony symbol
 ▶ USB, a następnie ekran PictBridge przedstawiony na dole po prawej stronie.



# Drukowanie wybranych zdjęć

Naciśnij wybierak w lewo lub prawo, aby wybrać zdjęcie do wydrukowania.



# 👉 Uwaga

W celu wydrukowania jednej odbitki danego zdjęcia, przejdź od razu do kroku 3.

Naciskaj wybierak w górę lub w dół, aby wybrać liczbę kopii (do 99). Powtórz kroki 1–2, aby wybrać dodatkowe zdjęcia.



**3** Naciśnij **MENU/OK**, aby wyświetlić okno dialogowe potwierdzenia.



C DRUKU.	J TE ZDJĘCIA	
RAZEM: 9 0	DBITEK	
OKTAK	BACK ANULUJ	

4 Naciśnij **MENU/OK**, aby rozpocząć drukowanie.



Połączenia

#### Wskazówka: Drukowanie daty zapisu

Aby drukować datę zapisu na zdjęciach, naciśnij **DISP/ BACK** w kroku 1–2, aby wyświetlić menu PictBridge patrz rozdział "Drukowanie zamówienia drukowania DPOF" w dalszej części podręcznika). Naciskaj wybierak w górę lub w dół, aby wybrać **DRUKUJ Z DATĄ** (© i naciśnij **MENU/OK**, aby powrócić do ekranu PictBridge (aby drukować zdjęcia bez daty nagrania, wybierz **DRUKUJ BEZ DATY**). Aby zapewnić poprawne datowanie, ustaw zegar aparatu fotograficznego przed rozpoczęciem fotografowania. Pamiętaj, iż opcja **DRUKUJ Z DATĄ** (© jest dostępna tylko w drukarkach obsługujących drukowanie z datą.

### 🗲 Uwagi

- Użyj opcjonalnego zasilacza sieciowego i złącza DC, aby zasilać aparat fotograficzny przez dłuższy czas.
- Drukuj zdjęcia z pamięci wewnętrznej lub karty pamięci sformatowanej w aparacie fotograficznym.
- W przypadku drukowania poprzez złącze USB stosowane są domyślne ustawienia rozmiaru strony i jakości druku w drukarce.

#### Podczas drukowania

Komunikat przedstawiony po prawej stronie wyświetlany jest podczas drukowania. Naciśnij **DISP/BACK**, aby anulować, zanim wszystkie zdjęcia zostaną wydrukowane (w zależności od



drukarki drukowanie może zakończyć się przed wydrukowaniem bieżącego zdjęcia).

Jeśli drukowanie zostało przerwane, wyłącz aparat fotograficzny, po czym włącz go z powrotem.

#### Odłączanie aparatu fotograficznego

Sprawdź, czy na monitorze nie jest wyświetlany powyższy komunikat i wyłącz aparat fotograficzny. Odłącz kabel USB.

# Drukowanie zamówienia drukowania DPOF

Aby wydrukować zamówienie drukowania utwo- 2 Naciśnij MENU/OK, aby wyświetlić rzone za pomocą funkcji 🖪 ZAMÓWIENIE (DPOF) w menu odtwarzania (str. 85):

Na ekranie PictBridge naciśnij DISP/ BACK, aby otworzyć menu PictBridge.



 Naciskaj wybierak w górę lub w dół, aby wybrać opcję 🗳 DRUKUJ DPOF



okno dialogowe potwierdzenia.



RAZEM: 9	RUKOWAĆ DPOF? Odbitek

A Naciśnij MENU/OK, aby rozpocząć drukowanie



# Tworzenie zamówienia drukowania DPOF

Opcja **ZAMÓWIENIE (DPOF)** w menu odtwarzania F może być stosowana do tworzenia cyfrowego "zamówienia drukowania" dla drukarek kompatybilnych ze standardem PictBridge (str. 65) lub urządzeń obsługujących DPOF.

#### DPOF

**DPOF** (Digital Print Order Format) to standard pozwalający na drukowanie zdjęć z "zamówień druku" zapisanych w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci. Zamówienie zawiera informacje o zdjęciach do wydrukowania i liczbie kopii poszczególnych zdjęć.

# 🖬 Z DATĄ 💽 / BEZ DATY

Aby zmodyfikować zamówienie DPOF, wybierz w menu odtwarzania opcję **ZAMÓWIENIE** (DPOF) i naciśnij wybierak do góry lub do dołu, aby wybrać opcję **Z DATĄ** C lub **BEZ DATY**.



Z DATĄ C: Drukowanie daty wykonania na zdjęciach.

**BEZ DATY**: Drukowanie zdjęć bez daty.

Naciśnij **MENU/OK** i postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

Naciskaj wybierak w lewo lub w prawo, aby wyświetlić zdjęcie, które chcesz dołączyć do zamówienia lub z niego usunąć.



2 Naciskaj wybierak w górę lub w dół, aby wybrać liczbę kopii (do 99). Aby usunąć zdjęcie z zamówienia, naciskaj wybierak w dół, aż liczba kopii będzie wynosić 0.





### Wskazówka: Inteligentne wykrywanie twarzy

Jeżeli dane zdjęcie zostało zrobione przy użyciu inteligentnego wykrywania twarzy, naciśnięcie przycisku 😰 ustawia liczbę kopii w odniesieniu do liczby wykrytych twarzy.

Powtórz kroki 1 i 2, aby zakończyć tworzenie zamówienia drukowania. Naciśnij MENU/OK, aby zapisać zamó-



wienie drukowania po zakończeniu regulacji ustawień lub **DISP/BACK**, aby wyjść z menu bez wprowadzania zmian do zamówienia.

▲ Całkowita liczba kopii do wydrukowania zostanie wyświetlana na monitorze. Naciśnij **MENU/OK**, aby wyjść z menu.

Zdjęcia zawarte w aktualnym zamówieniu sa oznaczone ikona 📮 podczas odtwarzania.



# RESETUJ WSZYSTKIE

Aby anulować aktualne zamówienie drukowania, wybierz **RESETUJ WSZYSTKIE** 7 menu E ZAMÓWIENIE (DPOF). Wyświetli się potwierdzenie poka-

RESETOWAĆ DPOE 2
OK TAK BACK ANULUJ

zane po prawej stronie. Naciśnij MENU/OK, aby usunać wszystkie zdjęcia z zamówienia.

### 🗲 Uwagi

- Wyjmij kartę pamięci, aby utworzyć lub zmodyfikować zamówienie drukowania dla zdjęć w pamięci wewnętrznej.
- Zamówienia drukowania mogą zawierać maksymalnie 999 zdieć.
- Jeśli do aparatu fotograficznego włożona zostanie karta pamieci zawierająca zamówienie druko-



wania utworzone w innym apa-racie fotograficznym, wyświet-lony zostanie komunikat przedstawiony po prawej. Naciśnięcie **MENU/OK** anuluje zamówienie drukowania; należy utworzyć nowe zamówienie zgodnie z opisem powyżej.

# Wyświetlanie zdjęć na komputerze

Oprogramowanie FinePixViewer dołączone do zestawu służy do kopiowania zdjęć na komputer, gdzie można je przechowywać, przeglądać, archiwizować i drukować. Przed wykonaniem kolejnych czynności zainstaluj program FinePixViewer zgodnie z poniższym opisem. *Nienależy podłączać aparatu fotograficznego do komputera przed zakończeniem instalacji*.

# Instalowanie programu FinePixViewer

Program FinePixViewer dostępny jest w wersji dla systemów operacyjnych Windows i Macintosh. Instrukcje instalacji dla SO Windows znajdują się na stronach 68-69, a dla SO Macintosh na stronach 70-71.

### Instalowanie programu FinePixViewer: system operacyjny Windows

1 Sprawdź, czy komputer spełnia poniższe wymagania systemowe:

System opera- cyjny	Zainstalowana wersja systemu Windows Vista, Windows XP Home Edition (Service Pack 2), Windows XP Professional (Service Pack 2) lub Windows 2000 Professional (Service Pack 4)
Procesor	<ul> <li>Windows Vista: 800 MHz Pentium 4 lub szybszy (zalecany 3 GHz Pentium 4 lub szybszy)</li> <li>Windows XP: 800 MHz Pentium 4 lub szybszy (zalecany 2 GHz Pentium 4 lub szybszy)</li> <li>Windows 2000: 200 MHz Pentium lub szybszy</li> </ul>
Pamięć RAM	<ul> <li>Windows Vista: 512 MB lub więcej (zalecana pojemność min.1 GB)</li> <li>Windows XP: 512 MB lub więcej</li> <li>Windows 2000: 128 MB lub więcej</li> </ul>
Wolne miejsce na dysku twardym	Na instalację programu wymagane jest minimum 450 MB oraz 600 MB przy uruchomionej aplikacji FinePixViewer (zalecane jest min. 15 GB w przypadku SO Windows Vista, a min. 2 GB w przypadku SO Windows XP)
Karta graficzna	Rozdzielczość minimum 800×600 pikseli z minimum 16-bitową głębią kolorów lub lepszą (zalecana roz- dzielczość 1024×768 pikseli z 32-bitową głębią kolorów)
Inne	<ul> <li>Zalecane wbudowane złącze USB. Nie gwarantuje się poprawnej pracy w przypadku innych złączy USB.</li> <li>Połączenie internetowa (zalecane 56 kbps lub szybsze) wymagane do korzystania z usługi FinePix Internet Service; do korzystania z opcji e-mail wymagane połączenie internetowe i oprogramowanie do obsługi e-mail.</li> </ul>

#### Przestroga

Aby uzyskać informacje o SO Windows 7, odwiedź witrynę internetową pod adresem *http://www.fujifilm.com/support/download/camera/software/*. Inne wersje Windows nie są obsługiwane. Nie gwarantuje się poprawnej pracy na komputerach składanych własnoręcznie lub na komputerach z systemami Windows, które zostały aktualizowane z poprzedniej wersji systemu Windows.

- **2** Włącz komputer. Przed wykonywaniem kolejnych kroków zaloguj się na konto z uprawnieniami administratora.
- Zamknij wszystkie uruchomione programy i włóż płytę instalacyjną CD do napędu CD-ROM.

#### Windows Vista

Jeśli pojawi się okno dialogowe autoodtwarzania, kliknij **SETUP.exe**. Następnie wyświetli się okno dialogowe "Kontrola konta użytkownika"; kliknij polecenie **Zezwalaj**.

Program instalacyjny uruchomi się automatycznie. Kliknij kategorię **Installing FinePixViewer** (Instalacja programu FinePixViewer) i postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie, aby zainstalować program FinePixViewer. Miej na uwadze, że podczas instalacji wymagana może był płyta CD z Windows.

#### 🗫 Jeśli program instalacyjny nie uruchomi się automatycznie

Jeśli program instalacyjny nie uruchomi się automatycznie, wybierz **Komputer** lub **Mój komputer** z menu Start (Windows Vista/XP) lub kliknij dwukrotnie ikonę **Mój komputer** na pulpicie (Windows 2000), następnie kliknij dwukrotnie ikonę płyty CD **FINEPIX**, aby otworzyć okno FINEPIX CD i kliknij dwukrotnie **SETUP** lub **SETUP.exe**.

- 4 Jeśli pojawi się prośba o zainstalowanie Windows Media Player lub DirectX, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć instalację.
- 5 Jeśli pojawi się odpowiednia prośba, wyjmij płytę instalacyjną CD z napędu CD-ROM i kliknij polecenie **Re**start (Uruchom ponownie), aby ponownie uruchomić komputer. Przechowuj płytę instalacyjną w suchym miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, aby móc z niej skorzystać w razie potrzeby ponownej instalacji oprogramowania. Numer wersji jest wydrukowany na górze etykiety płyty CD i można z niego skorzystać w razie aktualizacji oprogramowania lub kontaktu z obsługą klienta.

Instalacja została zakończona. Przejdź do rozdziału "Podłączanie aparatu fotograficznego" na stronie 72.

### Instalowanie programu FinePixViewer: Macintosh

Sprawdź, cz	y komputer spełnia poniższe wymagania systemowe:
Procesor	PowerPC lub Intel
System opera-	Zainstalowana wersja systemu operacyjnego Mac OS X od 10.3.9 do 10.5
cyjny	(aby uzyskać najnowsze informacje, odwiedź witrynę internetową pod adresem http://www.fujifilm.com/)
Pamięć RAM	256 MB lub więcej
Wolne miejsce	
na dysku	Minimum 200 MB na instalację i 400 MB dostępne podczas pracy programu FinePixViewer
twardym	
Karta graficzna	Rozdzielczość minimalna 800×600 pikseli z przynajmniej tysiącami kolorów
Inne	<ul> <li>Zalecane wbudowane złącze USB. Nie gwarantuje się poprawnej pracy w przypadku innych złączy USB.</li> <li>Połączenie internetowa (zalecane 56 kbps lub szybsze) wymagane do korzystania z usługi FinePix Internet Service; do korzystania z opcji e-mail wymagane połączenie internetowe i oprogramowanie do obsługi e-mail.</li> </ul>

- 2 Po uruchomieniu komputera i zamknięciu uruchomionych programów włóż płytę instalacyjną CD do napędu CD-ROM. Dwukrotnie kliknij ikonę FinePix CD na pulpicie i kliknij dwukrotnie element Installer for Mac OS X (Program instalacyjny SO Mac OS X).
- 3 Wyświetli się okno dialogowe programu instalacyjnego. Kliknij kategorię Installing FinePixViewer (Instalowanie programu FinePixViewer), aby rozpocząć instalację. Wprowadź nazwę i hasło administratora w razie takiego polecenia, kliknij OK (TAK) i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie w celu zainstalowania programu FinePixViewer. Kliknij polecenie Exit (Wyjdź), aby zamknąć program instalacyjny po zakończeniu instalacji.

Połączenia

- 4 Wyjmij płytę instalacyjną CD z napędu CD-ROM. Miej na uwadze, że wyjęcie płyty CD może być niemożliwe, jeśli jest właczona przegladarka Safari. W stosownym przypadku wyłacz przegladarke Safari przed wyjęciem płyty CD. Przechowuj płytę instalacyjną w suchym miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, aby móc z niej skorzystać w razie potrzeby ponownej instalacji oprogramowania. Numer wersji jest wydrukowany na górze etykiety płyty CD i można z niego skorzystać w razie aktualizacji oprogramowania lub kontaktu z obsługa klienta.
- **5** Wybierz kategorię **Applications** (Aplikacje) w menu Finder **Go** (Finder Idź) aby otworzyć folder aplikacji. Dwukrotnie kliknij ikone Image Capture (Pobranie obrazu) i wybierz Preferences... (Preferencje) z menu aplikacji Image Capture (Pobranie obrazu).
  - Wyświetli się okno dialogowe preferencji pobierania zdjęcia. Wybierz opcję Other... (Inne) w menu When a camera is connected, open, (Otwórz przy podłączeniu aparatu fotograficznego), a następnie wybierz opcję FPVBridge w folderze "Applications/FinePixViewer" i kliknij polecenie **Open** (Otwórz).

Wybierz polecenie Quit Image Capture (Zakończ pobieranie obrazu) w menu aplikacji pobierania obrazu.

Instalacja została zakończona. Przejdź do rozdziału "Podłączanie aparatu fotograficznego" na stronie 72.







# Podłączanie aparatu fotograficznego

Jeśli zdjęcia przeznaczone do kopiowania znajdują się na karcie pamięci, włóż kartę do aparatu fotograficznego (str. 11). Jeśli do aparatu fotograficznego nie włożono karty pamięci, skopiowane zostaną zdjęcia z pamięci wewnętrznej.

#### Przestroga

Wyłączenie zasilania podczas przenoszenia zdjęć może spowodować utratę danych lub uszkodzenie pamięci wewnętrznej albo karty pamięci. Przed podłączeniem aparatu fotograficznego, należy naładować akumulator.

2 Wyłącz aparat fotograficzny i podłącz dołączony do zestawu kabel USB w sposób przedstawiony na ilustracji, pamiętając by włożyć złącza do końca. Aparat należy podłączyć bezpośrednio do komputera; nie należy używać koncentratora (huba) USB ani klawiatury.



Włącz aparat fotograficzny i naciśnij przycisk
 Program FinePixViewer uruchomi się automatycznie i wyświetli się asystent zapisywania zdjęć ("Save Image Wizard"). Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby skopiować zdjęcia do komputera. Aby zamknąć program bez kopiowania zdjęć, kliknij polecenie Cancel (Anuluj).

### I Przestroga

Jeśli program FinePixViewer nie uruchomi się automatycznie, może to oznaczać, że nie został zainstalowany poprawnie. Odłącz aparat fotograficzny i ponownie zainstaluj oprogramowanie.

Aby uzyskać więcej informacji o używaniu programu FinePixViewer, wybierz element **How to Use FinePixViewer** (Jak korzystać z programu FinePixViewer) w menu **Help** (Pomoc) w programie FinePixViewer.

#### 🗲 Uwaga

Aparat fotograficzny nie wyłącza się automatycznie, gdy jest podłączony do komputera.

### Przestrogi

- Należy używać jedynie kart pamięci, które zostały wcześniej sformatowane w tym aparacie fotograficznym i zawierają zdjęcia nim wykonane. Po włożeniu karty pamięci zawierającej dużą liczbę zdjęć, program FinePixViewer może uruchomić się z opóźnieniem, a funkcjonalność zapisu lub importu zdjęć w programie FinePixViewer może nie działać. Do przeniesienia zdjęć użyj czytnika kart pamięci.
- Przed wyłączeniem aparatu fotograficznego lub odłączeniem kabla USB sprawdź, czy kontrolka zgasła. Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować utratę danych lub uszkodzenie pamięci wewnętrznej albo karty pamięci.
- Odłącz aparat fotograficzny przed rozpoczęciem wkładania lub wyjmowania karty pamięci.
- Do kopiowania notatek głosowych należy używać programu FinePixViewer.
- W niektórych przypadkach nie będzie można uzyskać dostępu do zdjęć zapisanych na serwerze sieciowym przy użyciu programu FinePixViewer w taki sam sposób jak ma to miejsce w komputerach autonomicznych.
- Użytkownik pokrywa wszelkie odpowiednie opłaty naliczone przez operatora telefonicznego lub dostawcę Internetu podczas korzystania z usług wymagających połączenia internetowego.

### Odłączanie aparatu fotograficznego

Po sprawdzeniu, że kontrolka się nie świeci, postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie w celu wyłączenia aparatu fotograficznego i odłączenia kabla USB.

#### Aktualizacja programu FinePixViewer

Najnowszą wersję programu FinePixViewer można pobrać z witryny internetowej pod adresem *http://www.fujifilm.com/*.

#### Usunięcie programu FinePixViewer

Program FinePixViewer należy usuwać tylko przed jego ponowną instalacją lub w przypadku, gdy nie jest już potrzebny. Po wyjściu z programu FinePixViewer i odłączeniu aparatu fotograficznego przeciągnij folder "FinePixViewer" z kategorii "Applications" (Aplikacje) do kosza i wybierz polecenie **Empty Trash** (Opróżnij kosz) w menu **Finder** (Macintosh) lub otwórz panel sterowania i przejdź do kategorii "Programy i funkcje" (Windows Vista) lub "Dodaj lub usuń programy" (inne wersje Windows), aby usunąć FinePixViewer, FinePix Resource i FinePix Studio. W systemie Windows może pojawić się okno lub okna dialogowe potwierdzenia. Należy uważnie przeczytać ich zawartość przed kliknięciem przycisku **OK**.

# Używanie menu: Tryb fotografowania

Menu fotografowania służy do zmiany ustawień odpowiednio do różnych warunków fotografowania.

# Używanie menu fotografowania

Naciśnij **MENU/OK**, aby wyświetlić menu fotografowania.





2 Naciskaj wybierak w górę lub w dół, aby podświetlić żądaną pozycję menu.



3 Naciśnij wybierak w prawo, aby wyświetlić opcje dla podświetlonej pozycji.



MENLEOTORRAFOWANA 1/2





- 5 Naciśnij **MENU/OK**, aby wybrać wyróżnioną opcję.
- **6** Naciśnij **DISP/BACK**, aby wyjść z menu.



# Opcje menu fotografowania

Pozycja menu	Opis	Opcje	Domyślne
PROGRAMY	Wybierz program dla trybu <b>SP</b> (str. 44).	喩/喩/①/①キ/♣/兪/▲/袮/(/ ☆ <sup>(</sup> )盗/番/魣/米/図	183
TRYB EXR	Wybór opcji dla trybu 📧 (str. 41).	₩ <b>₩</b> /\$/\$	EXR
🖾 CZUŁOŚĆ ISO	Dostosowanie czułości ISO (str. 38). Jeżeli fotogra- fowany obiekt jest słabo oświetlony, należy wybrać wyższe wartości.	AUTO / AUTO (3200) / AUTO (1600) / AUTO (800) / AUTO (400) / 12800 / 6400 / 3200 / 1600 / 800 / 400 / 200 / 100	AUTO
Ka Rozmiar Zdjęcia	Umożliwia wybór rozmiaru i formatu zdjęcia (str. 77).	L 4:3/L 3:2/L 16:9/ M 4:3/M 3:2/M 16:9/ S 4:3/S 3:2/S 16:9	<b>4</b> :3
🔛 JAKOŚĆ ZDJĘCIA	Umożliwia wybór jakości zdjęcia (str. 78).	F/N	N
Dam ZAKRES DYNAMICZNY	Umożliwia poprawienie szczegółów w miejscach prześwietlonych w celu uzyskania naturalnego kon- trastu (str. 78).	AUTO / R100 / R200 / R400 / R800	AUTO
SYMULACJA FILMU	lmituje efekty różnych rodzajów filmu (str. 79).	ŠTOF / ŬF / ŠF / ĒF / ŠP	STO
KWB USTAWIENIA BB	Za pomocą tej opcji można wyregulować balans bieli. Zakres regulacji wynosi od +3 do -3.	-3/-2/-1/0/+1/+2/+3	0
Color KOLOR	Umożliwia regulację nasycenia kolorów.	DUŻE/STD/MAŁE	STD
Tone ODCIEŃ	Umożliwia regulację kontrastu.	DUŻY/STD/MAŁY	STD
S WYOSTRZENIE	Wybierz, czy aparat ma wyostrzać czy zmiękczać kontury.	DUŻE/STD/MAŁE	STD
🗱 REDUKCJA ZAKŁÓCEŃ	Umożliwia ustawienie poziomu redukcji zakłóceń.	WYS/STD/NISK	STD

Menu

Pozycja menu	Opis	Opcje	Domyślne
TRYB AF	Umożliwia wybór pola ostrości używanego przez aparat fotograficzny (str. 80).	<b>0</b> /+/↔	€
🗃 PRZ. BKT EV Z AE	Umożliwia wybór stopnia zmiany wartości dla bra- cketingu przy ustawieniu 🖷 w trybie zdjęć seryj- nych (str. 81).	$\pm$ <sup>1</sup> / <sub>3</sub> EV/ $\pm$ <sup>2</sup> / <sub>3</sub> EV/ $\pm$ 1 EV	±1⁄3 <b>EV</b>
🔁 LAMPA BŁYSKOWA	Umożliwia regulację jasności lampy błyskowej (str. 81).	<b>-¾ EV</b> - <b>+¾ EV</b> krokami co ¼ EV	0
📭 LAMPA ZEWNĘTRZNA	Umożliwia stosowanie dodatkowej lampy błyskowej (str. 82).	ZAŁ./WYŁ.	WYŁ.
ZDJĘCIA SZYBKIE	Umożliwia szybką reakcję spustu migawki (str. 83).	ZAŁ./WYŁ.	WYŁ.
C UST. NIESTANDARD.	Umożliwia zapisanie ustawień dla trybów P, S, A, M, i wszystkich opcji w trybie Exr za wyjątkiem trybu K (str. 51).	_	

### 🗲 Uwaga

Niektóre opcje nie są dostępne we wszystkich trybach fotografowania.

## ROZMIAR ZDJĘCIA

Umożliwia wybór rozmiaru i formatu obrazu, w jakim będą zapisywane zdjęcia. Duże zdjęcia mogą być drukowane w dużych rozmiarach bez utra-



ty jakości, za to małe zdjęcia zajmują mniej pamięci, co pozwala na zapisanie większej ilości zdjęć.

Opcja	Wydruki o rozmiarze maksymalnym	
4:3	34×25 cm	
3:2	34×23 cm	
16:9	34×19cm	
M 4:3	24 × 18 cm	
M 3:2	24 × 16 cm	
M 16:9	24 × 13 cm	
S 4:3	17 × 13 cm	
S 3:2	17 × 12 cm	
S 16:9	17×9cm	

Liczba zdjęć, jaką można wykonać przy aktualnych ustawieniach (str. 118-119) jest wyświetlona na prawo od ikony jakości zdjęcia.

#### 🗫 Format obrazu

Zdjęcia w formacie 4:3 mają te same proporcje jak wyświetlacz aparatu fotograficznego. Zdjęcia w formacie 3:2 mają te same proporcje jak zdjęcia wykonane na filmie 35 mm, podczas gdy zdjęcia w formacie 16:9 są dopasowane do wyświetlania w urządzeniach typu High Definition (HD).





## 🗲 Uwaga

**ROZMIAR ZDJĘCIA** nie jest resetowany po wyłączeniu aparatu fotograficznego lub wybraniu innego trybu fotografowania.

Menu

# 🔛 JAKOŚĆ ZDJĘCIA

Umożliwia wybór stopnia kompresji plików zdjęć. Wybierz **FINE** (niska kompresja) dla wyższej jakości zdjęć, **NOR-MAL** (wysoka kompresja), aby



zwiększyć liczbę zdjęć, które mogą być zapisane.

## ZAKRES DYNAMICZNY

Kontrola kontrastu. Wyższe wartości są polecane do wykonywania zdjęć, w których występuje zarówno światło słoneczne jak i cień, lub w celu



zwiększenia kontrastu, kiedy fotografowane są takie motywy jak światło słoneczne na wodzie, jasno oświetlone jesienne liście, oraz do robienia portretów robionych na tle niebieskiego nieba. Należy jednak pamiętać, że na zdjęciach wykonanych z wyższą wartością mogą pojawić się zakłócenia w formie kolorowych kropek. Jeśli wybrano opcję **AUTO**, aparat fotograficzny będzie automatycznie wybierał wartości pomiędzy 100% a 400 %, reagując na warunki fotografowania.

### 🗲 Uwaga

Opcja 800% jest dostępna tylko, gdy wybrano ustawienie zakres dynamiczny w 🖸 TRYB EXR.

## 🛅 SYMULACJA FILMU

Imituje efekty różnych rodzajów filmu, w tym w odcieniu sepia oraz czarno-biały.



Opcja	Opis	
डाँछः PROVIA/ STANDAROWY	Standardowa reprodukcja koloru. Ustawienie odpowiednie do szero- Y kiego zakresu motywów - od portre- tów do krajobrazów.	
<b>⊠#</b> Velvia/ WYR.	Paleta nasyconych kolorów o wy- sokim kontraście. Ustawienie od- powiednie do wykonywania zdjęć przyrody.	
Br ASTIA/ MAŁY	Paleta mniej nasyconych, stonowa- nych kolorów.	
Er CZAR-BIAŁE	Ustawienie do wykonywania zdjęć czarno-białych.	
SEPIA SEPIA	Umożliwia wykonywanie zdjęć z efektem sepii.	

## Stawienia BB

Naciskaj wybierak w górę lub w dół, aby wyregulować balans bieli na wybranej osi koloru Red-Cyan (Czerwony-Cyjan) lub Blue-Yellow (Niebieski-Żółty) co jeden krok w zakresie od +3 do -3. Naciśnij **MENU/OK**, aby wybrać ustawienie.

Ke USTAWIENIA BB	
Czerwony <mark>&gt;</mark> r ∎	<u>∎</u> <b></b> {Niebieski
Cyjan > cy ■	0 Ye ={ <u>Žółty</u> NULUJ

# TRYB AF

Ta opcja reguluje sposób wybierania pola ostrości przez aparat fotograficzny. Niezależnie od wybranej opcji, aparat fotograficzny będzie ustawiać ostrość na obiekcie w centrum wyświetlacza po włączeniu trybu makro (str. 27).

• E CENTRALNY: Aparat fotograficzny ustawia ostrość na obiekcie w centrum kadru. Ta opcja może być stosowana z blokadą ostrości.



 WIELOPUNKTOWY: Po wciśnięciu spustu migawki do połowy aparat fotograficzny wykrywa obiekty o wysokim kontraście w pobliżu środka kadru i automatycznie wybiera pole ostrości (jeśli ramka ostrości nie jest wyświetlana, wybierz
 CENTRALNY i użyj blokady ostrości - patrz str. 24).







Ramka ostrości

 STREFA: Obszar fokusowania można wybrać ręcznie, naciskając wybierak do góry, do dołu, w lewo lub w prawo i jednocześnie naciskając przycisk



Pole fokusowania

migawki do połowy, aby ustawić ostrość na obiekcie w polu fokusowania.

## 🖬 PRZ. EV BKT Z AE

Umożliwia wybór stopnia zmiany wartości dla bracketingu przy wybraniu opcji 🔁 (BKT z AE) w trybie zdjęć seryjnych.



Do wyboru są następujące kroki:  $\pm \frac{1}{3}$  EV,  $\pm \frac{2}{3}$  EV i  $\pm 1$  EV (termin "EV" jest omówiony w Słowniczku na stronie 116).

## 🔁 LAMPA BŁYSKOWA

Regulacja jasność lampy błyskowej. Zakres regulacji wynosi od +2⁄3 EV do –2⁄3 EV (ustawienie domyślne wynosi ±0). Pamiętaj, iż w pewnych warunkach



fotografowania oraz przy pewnej odległości od fotografowanego obiektu osiągnięcie pożądanego efektu może okazać się niemożliwe.

## 🖪 LAMPA ZEWNĘTRZNA

Przy stosowaniu dodatkowej lampy błyskowej zamontowanej w gorącej stopce aparatu fotograficznego wybierz wartość **ZAŁĄCZ**.



### Przestrogi

- Minimalny czas otwarcia migawki wynosi ¼‱ sek. Lampa błyskowa może nie oświetlić odpowiednio fotografowanego obiektu przy czasach otwarcia migawki mniejszych niż ¼‱ sek.
- Używaj automatycznego lub indywidualnego balansu bieli (str. 39).
- Jeśli wbudowane lampa błyskowa jest podniesiona przy wybraniu ustawienia ZAŁĄCZ dla opcji
   LAMPA ZEWNĘTRZNA, wbudowana lampa błyskowa błyśnie raz, aby dać sygnał do włączenia dodatkowej lampy błyskowej.

#### 🗲 Uwaga

Aparat fotograficzny może być używany z lampami błyskowymi, które posiadają regulację przysłony, pomiar światła oraz regulację czułości. Niektórych lamp błyskowych, które są przeznaczone do innych aparatów fotograficznych, nie można stosować.

### Używanie dodatkowej lampy błyskowej

Wybierz opcję **ZAŁĄCZ** dla ustawienia **LAMPA ZEWNĘTRZNA**.



2 Schowaj wbudowaną lampę błyskową i zamontuj dodatkową lampę błyskową w gorącej stopce aparatu fotograficznego. Dokręć śrubę mocującą.



3 Obróć pokrętło wyboru trybu w położenie P, S, A, M, C1, C2, ESB lub EXCR (tylko ⊕ PRIOR. ROZDZ. i ⊕ WYS. ISO/MIN. SZUM).



4 Ureguluj ustawienia lampy błyskowej zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obsługi lampy błyskowej. Tryb TTL nie jest obsługiwany. Wybierz tryb synchronizacji dodatkowej lampy błyskowej i ustaw czułość (str. 38) oraz przysłonę odpowiednio do ustawień aparatu fotograficznego.

## ZDJĘCIA SZYBKIE

Wybranie **ZAŁĄCZ** skraca czas ustawiania ostrości, co zapewnia możliwość szybkiego naciskania przycisku migawki raz za razem.



# <u>Używanie menu odtwarzania</u>

1 Naciśnij przycisk **▶**, aby przejść do trybu odtwarzania (str. 14).



**2** Naciśnij **MENU/OK,** aby wyświetlić menu odtwarzania.



	MENU ODTWARZANIA	1/2
	m KASUJ	
	POKAZ SLAJDÓW	
	USUWANIE CZRW OCZU	
-1	OBRÓT ZDJĘCIA	
عر	CHRON	
	KADROWANIE	
œ/	C WYJŚCIE	

3 Naciskaj wybierak w górę lub w dół, aby podświetlić żądaną pozycję menu.



4 Naciśnij wybierak w prawo, aby wyświetlić opcje dla podświetlonej pozycji.



	MENU	ODTWARZANIA 1/2
	THE KASU POKA	S WSTECZ ZDJĘCIE WSZYSTKIE ZD JECIA
هر	CHRO KADR	WOZTOTNIE ZBOĘODA

5 Naciskaj wybierak w górę lub w dół, aby wyróżnić żądaną opcję.



- 6 Naciśnij **MENU/OK**, aby wybrać wyróżnioną opcję.
- 7 Naciśnij DISP/BACK, aby wyjść z menu.



# <u>Opcje menu odtwarzania</u>

Dostępne są następujące opcje:

Opcja	Opis
🖮 KASUJ	Umożliwia usunięcie wszystkich lub wybranych zdjęć (str. 56).
🗃 POKAZ SLAJDÓW	Umożliwia oglądanie zdjęć w formie pokazu slajdów (str. 86).
USUWANIE CZRW OCZU	Umożliwia tworzenie kopii zdjęć ze zmniejszonym efektem czerwonych oczu (str. 86).
🛛 OBRÓT ZDJĘCIA	Umożliwia obracanie zdjęć (str. 87).
Generative de la chronienie zdjęć przed przypadkowym usunięciem (str. 88).	
KADROWANIE	Umożliwia kadrowanie zdjęć (str. 89).
🔚 ZMIEŃ ROZMIAR	Umożliwia tworzenie małych kopii zdjęć (str. 90).
CORY KOPIUJ	Umożliwia kopiowanie zdjęć pomiędzy pamięcią wewnętrzną a kartą pamięci (str. 90).
🕒 NOTATKA GŁOSOWA	Umożliwia dodawanie notatek głosowych do zdjęć (str. 92).
ZAMÓWIENIE (DPOF)	Umożliwia wybór zdjęć do drukowania na urządzeniach kompatybilnych ze standardem DPOF i PictBridge (str. 65).

# 🗟 POKAZ SLAJDÓW

Umożliwia oglądanie zdjęć w formie automatycznego pokazu slajdów. Wybierz rodzaj pokazu i naciśnij **MENU/OK**, aby go rozpocząć. Naciśnij **DISP/ BACK** w dowolnym momencie podczas pokazu, aby wyświetlić pomoc ekranową. W przypadku wyświetlenia filmu jego odtwarzanie rozpocznie się automatycznie, a pokaz slajdów będzie kontynuowany po zakończeniu filmu. Pokaz można zakończyć w dowolnym momencie naciskając **MENU/OK**.

Opcja	Wyświetlane w
NORMALNIE	Naciskaj wybierak w lewo lub prawo,
	aby cofnąć się o jedną klatkę lub przejść
PRZENIKANIE	do następnej. Wybierz PRZENIKANIE,
	aby klatki zachodziły na siebie.
	Tak jak powyżej, ale aparat wykonu-
	je automatycznie zbliżenie na twa-
	rze wybrane funkcją Inteligentnego
	wykrywania twarzy.
MOZAIKA	Wyświetlanie kilku zdjęć naraz.

#### 🗲 Uwaga

Aparat Fotograficzny nie wyłącza się automatycznie podczas pokazu slajdów.

# USUWANIE CZRW OCZU

Jeśli aktualnie wyświetlane zdjęcie jest oznaczone ikoną 😭, oznaczającą, że zostało wykonane z użyciem funkcjonalności inteligentnego wykrywania twarzy, można użyć tej opcji do usunięcia efektu czerwonych oczu. Aparat fotograficzny przeanalizuje zdjęcie. Jeśli wykryje czerwone oczy, zdjęcie zostanie przetworzone w celu stworzenia kopii ze zredukowanym efektem czerwonych oczu.



### 🗲 Uwagi

- Efektu czerwonych oczu nie można usunąć, jeżeli aparat fotograficzny nie może wykryć twarzy lub twarz ustawiona jest profilem. Wyniki mogą być różne, w zależności od danej sceny. Efektu czerwonych oczu nie można usunąć ze zdjęć, które już wcześniej zostały przetworzone z użyciem funkcji usuwania efektu czerwonych oczu lub zdjęć zrobionych innymi aparatami fotograficznymi.
- Ilość czasu wymagana do przetworzenia obrazu waha się w zależności od liczby wykrytych twarzy.
- Kopie zdjęć utworzone przy użyciu opcji OSUWANIE CZRW OCZU są oznaczone ikoną Opodczas odtwarzania.
- Efektu czerwonych oczu nie można usunąć w zdjęciach w formacie RAW.

# OBRÓT ZDJĘCIA

Domyślnie zdjęcia wykonane w układzie pionowym są wyświetlane poziomo. Użyj tej opcji, aby wyświetlać zdjęcia w poprawnej orientacji na mo-



nitorze. Opcja nie ma wpływu na zdjęcia wyświetlane na komputerze lub innym urządzeniu.

### 👉 Uwagi

- Chronionych zdjęć nie można obracać. Usuń ochronę zdjęć przed ich obróceniem (str. 88).
- Aparat fotograficzny może nie być w stanie obracać zdjęć utworzonych przy użyciu innych urządzeń.

Aby obrócić zdjęcie, ponownie je odtwórz i w menu odtwarzania wybierz opcję **OBRÓT ZDJĘCIA**.

Naciśnij wybierak w dół, aby obrócić zdjęcie o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub do góry, aby obrócić zdjęcie o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



2 Naciśnij MENU/OK, aby potwierdzić obrót (aby zakończyć bez obrócenia zdjęcia, naciśnij DISP/BACK).

Przy następnym wyświetleniu zdjęcia zostanie ono automatycznie obrócone.

## CHROŃ

Chroni zdjecia przed przypadkowym usunieciem. Dostępne są następujące opcje.

# ZDJĘCIE

Ochrona wybranych zdjeć.

Naciskaj wybierak w lewo lub prawo, aby wyświetlić wybrane zdjęcie na monitorze



CHRONIĆ?	ZDJĄĆ OCHRO
4	•
OK)TAK BACK) ANULUJ	OK TAK EAD
Zdjecie nie jest chro-	Zdiecie

Zdjęcie chronione

7 Naciśnij MENU/OK, aby włączyć ochronę zdjęcia. Jeśli zdjęcie już jest chronione, naciśnięcie MENU/OK powoduje usunięcie ochrony zdjęcia.

nione





**?** Powtórz kroki 1 i 2, aby włączyć ochronę innych zdjęć. Naciśnij DISP/ BACK, aby wyjść z menu po zakończeniu czvnności.

# USTAW WSZYSTKIE

Naciśnij MENU/OK, aby chronić wszystkie zdjęcia lub naciśnij DISP/BACK, aby wyjść z menu bez zmiany statusu zdjęć.

## RESETUJ WSZYSTKIE

Naciśnij MENU/OK, aby usunąć ochronę wszystkich zdjęć lub naciśnij DISP/BACK, aby wyjść z menu bez zmiany statusu zdjęć.



977 USTAWIĆ DLA WSZYSTKICH? TO POTRWA CHWILE OK TAK BACK ANULUJ





po prawej stronie. Naciśnij **DISP/BACK**, aby wyjść z menu przed zakończeniem operacji.

### N Przestroga

Chronione zdjęcia zostaną usunięte w momencie sformatowania karty pamieci lub pamieci wewnetrznej (str. 98).

## **E** KADROWANIE

Aby utworzyć wykadrowaną kopię zdjęcia, ponownie je odtwórz i w menu odtwarzania wybierz opcje 🖾 KADROWANIE (str. 85).

Naciśnij wybierak do góry lub do dołu, aby powiększyć lub zmniejszyć obraz. Następnie naciśnij wybierak



w lewo lub w prawo, aby wyjść z menu, po czym przewiń zdjęcie za pomocą wybieraka aż do wyświetlenia wybranego fragmentu (aby przejść do przeglądania pojedynczych zdjęć bez kadrowania zdjęcia, naciśnij **DISP/BACK**).



Okno nawigacji pokazuje fragment obrazu  $\square$  aktualnie wyświetlany na monitorze

Jeśli rozmiar kopii to 640, OK zostanie wyświetlone w kolorze żółtym.

#### 🐼 Wskazówka: Inteligentne wykrywanie twarzy

Jeśli zdjęcie zostało wykonane z użyciem funkcjonalności inteligentnego wykrywania twarzy (str. 20), na monitorze pojawi sie symbol 🖳 Naciś-



nij przycisk 🖳 aby wykonać zbliżenie na wybraną twarz.

7 Naciśnij MENU/OK. Pojawi się okno dialogowe potwierdzenia.

III + S ZAPISAĆ?	
OK TAK BACK ANULUJ	

Rozmiar odbitki (M, S, lub 640) jest pokazany na górze. Większe καυ y συγς kopie, przy czym wszystkie kopie mają format

Naciśnij MENU/OK, aby zapisać wyka-2 drowana kopie w oddzielnym pliku.



# 🔚 ZMIEŃ ROZMIAR

Aby utworzyć małą kopię zdjęcia, ponownie odtwórz zdjęcie i w menu odtwarzania wybierz opcję **ZMIEŃ ROZMIAR** (str. 85).



 Naciśnij wybierak w górę lub w dół, aby wybrać opcję 640 ROZMIAR lub 6420 ROZMIAR.



2 Naciśnij MENU/OK, aby wybrać wyróżnioną opcję.



**3** Naciśnij **MENU/OK**, aby skopiować zdjęcie w wybranym rozmiarze.



# 

Umożliwia kopiowanie zdjęć pomiędzy pamięcią wewnętrzną a kartą pamięci.

Naciśnij wybierak do góry lub w dół, aby wyróżnić **I** PAMIĘĆ WEW → S KARTA (kopiowanie zdjęć z pamię-



ci wewnętrznej na kartę pamięci) lub S KARTA **PAMIĘĆ WEW** (kopiowanie zdjęć z karty pamieci do pamieci wewnetrznej).

Naciśnij wybierak w prawo, aby wyświetlić opcje dla podświetlonej pozycji.





3 Naciśnij wybierak w górę lub w dół, aby wybrać opcję ZDJĘCIE lub WSZYSTKIE ZDJĘCIA.



**4** Naciśnij **MENU/OK**.



### Wskazówka: Kopiowanie zdjęć z jednej karty pamięci na drugą

Aby skopiować zdjęcia z jednej karty pamięci na drugą, włóż kartę źródłową i skopiuj zdjęcia do pamięci wewnętrznej, następnie wyjmij kartę źródłową, włóż kartę docelową i skopiuj na nią zdjęcia z pamięci wewnętrznej.

# ZDJĘCIE

Umożliwia skopiowanie wybranych zdjęć.



 Naciskaj wybierak w lewo lub prawo, aby wyświetlić wybrane zdjęcie na monitorze.





3 Powtórz kroki 1 i 2, aby skopiować inne zdjęcia. Naciśnij DISP/BACK, aby wyjść z menu po zakończeniu czynności.



# WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Naciśnij **MENU/OK**, aby skopiować wszystkie zdjęcia lub naciśnij **DISP/BACK**, aby wyjść z menu bez kopiowania zdjęć.

-	KOPIOWAĆ WSZYSTKO? IN→ SO TO POTRWA CHWILĘ	100-0001
Z	•	۲
	OK TAK BACK ANULUJ	

### 🚺 Przestrogi

- Kopiowanie kończy się, kiedy docelowa pamięć jest pełna.
- Informacje o drukowaniu DPOF nie są kopiowane (str. 66).

# 🖸 NOTATKA GŁOSOWA

Aby dodać notatkę głosową do zdjęcia, wybierz NOTATKA GŁOSOWA po wyświetleniu zdjęcia w trybie odtwarzania.

### 🗲 Uwaga

Notatek głosowych nie można dodawać do filmów ani chronionych zdjęć. Usuń ochronę zdjęć przed nagraniem notatki głosowej (str. 88).

1 Trzymaj aparat w odległości około 20 cm, tak aby mikrofon był umieszczony od strony twarzy.



**2** Naciśnij **MENU/OK** aby rozpocząć nagrywanie.





3 Naciśnij ponownie **MENU/OK**, aby zakończyć nagrywanie. Nagrywanie kończy się automatycznie po 30 sekundach.



Sec. KONIEC	
	(117)
	BACK PRZEPISANIE

### 🗲 Uwagi

 Jeśli do aktualnego zdjęcia już dołączono notatkę głosową, wyświetlone zostaną opcje pokazane po prawej stronie. Wybierz opcję **PRZEGRYWANIE**, aby zastąpić istniejącą notatkę.



• Notatki głosowe są nagrywane jako pliki WAV w formacie PCM WAV (str. 117).

### Odtwarzanie notatek głosowych

Zdjęcia z notatkami głosowymi są oznaczane podczas odtwarzania ikoną **④**. Aby odtworzyć notatkę głosową, naciśnij wybierak w dół. Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij wybierak ponownie w dół. Aby zakończyć odtwarzanie, naciśnij wybierak do góry. Naciśnij wybierak w lewo, aby przewinąć wstecz lub w prawo, aby przewinąć do przodu. Elementy regulacji głośności można wyświetlić naciskając przycisk **MENU/OK**. Naciskaj wybierak do góry lub w dół, aby ustawić głośność, po czym naciśnij ponownie **MENU/OK**, aby wznowić odtwarzanie.



Na monitorze przedstawiony jest postęp odtwarzania.

Pasek postępu

#### 🗲 Uwaga

Aparat fotograficzny nie może odtwarzać notatek głosowych nagranych innymi urządzeniami.

### 🚺 Przestroga

Nie zakrywaj głośnika podczas odtwarzania.



# Używanie menu ustawień

# 1 Wyświetl menu ustawień.

1.1 Naciśnij **MENU/OK**, aby wyświetlić menu dla aktualnego trybu.



**1.2** Naciśnij wybierak w lewo, aby wyróżnić zakładkę danego menu.



 1.3 Naciśnij wybierak do dołu, aby wyróżnić zakładkę menu ustawień (≁).



1.4 Naciśnij wybierak w prawo, aby ustawić kursor w menu ustawień.



# **2** Dostosuj ustawienia.

 Naciskaj wybierak w górę lub w dół, aby wyróżnić pozycję menu.



 2.2 Naciśnij wybierak w prawo, aby wyświetlić opcje dla podświetlonej pozycji.





**2.3** Naciskaj wybierak w górę lub w dół, aby wyróżnić opcję.



**2.4** Naciśnij **MENU/OK**, aby wybrać wyróżnioną opcję.



3 Naciśnij DISP/BACK, aby wyjść z menu.
# <u>Opcje menu ustawień</u>

Pozycja menu	Opis	Opcje	Domyślne
DATA/CZAS	Umożliwia ustawienie zegara aparatu.	_	_
🕲 RÓŻNICA CZASU	Umożliwia ustawienie zegara na czas lokalny (str. 97).	<b>企/十</b>	企
∞o 言語/LANG.	Umożliwia wybór języka.	Patrz strona 122	ENGLISH
TRYB DYSKRETNY	Wybierz opcję <b>ZAŁĄCZ</b> w sytuacjach, gdy dźwięki aparatu lub światła nie są pożądane (str. 19).	ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ	WYŁĄCZ
RESETUJ	Umożliwia wykasowanie wszystkich ustawień za wyjątkiem (© DATA/ CZAS, (© RÓŻNICA CZASU, () KOLOR TŁA i () SYSTEM WIDEO i przywrócenie ustawień domyślnych. Pojawi się okno dialogowe po- twierdzenia - naciśnij wybierak w gorę lub w dół, aby podświetlić TAK i naciśnij MENU/OK.	_	_
FORMATUJ	Umożliwia formatowanie pamięci wewnętrznej lub karty pamięci (str. 98).	—	_
📼 WYŚWIETLANIE	Umożliwia wybór czasu wyświetlania zdjęć po ich wykonaniu (str. 98).	CIĄGŁE/3 SEK/1,5 SEK/ ZOOM/WYŁĄCZ	1,5 SEK
🖾 NUMERACJA ZDJĘĆ	Umożliwia wybór sposobu numerowania zdjęć (str. 99).	CIĄGŁA / OD NR 1	CIĄGŁA
🖘 ZMIANA GŁOŚNOŚCI	Umożliwia regulację głośności działania elementów sterujących apa- ratu.	• <b>4</b> •1) (wysoka) / • <b>4</b> •1 (średnia) / • <b>4</b> • (niska) /	<b>14</b> +3
🞯 GŁOŚNOŚĆ MIGAWKI	Umożliwia regulację głośności działania migawki.	WYŁ (wyciszone)	
🖸 POZIOM DŹWIĘKU	Umożliwia regulację poziomu głośności odtwarzania filmów i notatek głosowych (str. 100).	—	7
🐼 JASNOŚĆ LCD	Umożliwia regulację jasności wyświetlacza (str. 100).	_	0
📼 ODŚWIEŻANIE LCD	Wybierz <b>30 KL/S</b> , aby zwiększyć okres użytkowania akumulatora lub <b>50 KL/S</b> , aby uzyskać lepszą jakość wyświetlania.	30 KL/S / 50 KL/S	50 KL/S
🗃 WYŁĄCZENIE PO:	Umożliwia wybór czasu, po jakim aparat fotograficzny automatycznie się wyłączy (str. 100).	5 MIN/2 MIN/WYŁĄCZ	2 MIN
🝘 PODWÓJNA STAB.	Umożliwia wybór, kiedy ma działać stabilizacja obrazu (str. 18). Wybierz opcję <b>OFF</b> przy używaniu statywu.	«∰»₁/ «∰»₂ / OFF	"(∰)»₁

Menu

Pozycja menu	Opis	Opcje	Domyślne
USUWANIE CZRW OCZU	Umożliwia tworzenie kopii zdjęć ze zmniejszonym efektem czerwo- nych oczu (str. 29).	ZAŁĄCZ / WYŁĄCZ	ZAŁĄCZ
a≝ OŚWIETLACZ AF	Umożliwia włączenie lub wyłączenie podświetlania wspomagającego AF (str. 24).	ZAŁĄCZ / WYŁĄCZ	ZAŁĄCZ
A31 BLOKADA AE	Jeśli wybrane jest ustawienie <b>AE-L 1</b> , ekspozycja zostanie zapamiętana po naciśnięciu przycisku <b>AE-L</b> . Jeśli wybrane jest ustawienie <b>AE-L 2</b> , eks- pozycja zostanie zapamiętana po naciśnięciu przycisku <b>AE-L</b> i zostanie zmieniona dopiero po ponownym naciśnięciu na ten przycisk (str. 26).	AE-L 1 / AE-L 2	AE-L 1
RAWI CCD-RAW	Wybierz ustawienie <b>RAW+JPG</b> lub <b>RAW</b> , aby zapisywać zdjęcia w for- macie RAW (pamiętaj, iż skoro dane w formacie RAW nie są przetwa- rzane w aparacie, należy je poddać obróbce po skopiowaniu zdjęć do komputera - patrz str. 101). Przy wyborze opcji <b>RAW+JPG</b> będą rów- nież zapisywane kopie w formacie JPEG. Wybierz opcje <b>WYŁĄCZ</b> , aby zapisywać zdjęcia tylko w formacie JPEG.	RAW+JPG/RAW/ WYŁĄCZ	WYŁĄCZ
PODGLĄD OSTROŚCI	Jeśli jest wybrana opcja ZAŁĄCZ, na wyświetlaczu zostanie powiększo- ny środek kadru, aby ułatwić ustawianie ostrości za pomocą pierścienia regulacji ostrości w trybie ręcznym (str. 101). Ta opcja działa tylko przy ustawieniu wartości 30 KL/S dla ustawienia 🖾 ODŚWIEŻANIE LCD.	ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ	ZAŁĄCZ
🐻 ZAPIS ORYGINAŁU	Wybierz, czy aparat fotograficzny ma zapisywać nieprzetworzone kopie zdjęć zrobionych przy zastosowaniu usuwania efektu czerwonych oczu.	ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ	WYŁĄCZ
📟 KOLOR TŁA	Umożliwia wybór układu kolorów dla menu i kursorów.	—	—
POMOC EKRANOWA	Umożliwia wyświetlanie lub schowanie podpowiedzi.	ZAŁĄCZ / WYŁĄCZ	ZAŁĄCZ
SYSTEM VIDEO	Umożliwia wybór systemu emisji obrazu przy podłączaniu do telewi- zora (str. 62).	NTSC/PAL	-
🖼 WYCZYŚĆ NIEST.	Umożliwia resetowanie wszystkich ustawień dla trybu C. Pojawi się okno dialogowe potwierdzenia. Naciśnij wybierak w gorę lub w dół, aby wybrać TAK i naciśnij <b>MENU/OK</b> .	(1/(2	C1

# 🕲 RÓŻNICA CZASU

Podczas podróży używaj tej opcji do szybkiego przełączania zegara aparatu fotograficznego z wyjściowej strefy czasowej na czas lokalny w miejscu docelowym.

# **1** Określ różnicę pomiędzy czasem lokalnym a wyjściową strefą czasową.

 Naciskaj wybierak w górę lub w dół, aby wybrać + CZAS LOKAL.



**1.2** Naciśnij wybierak w prawo, aby wyświetlić różnicę czasu.





- Naciskaj wybierak w lewo lub w prawo, aby wybrać +, -, godziny lub minuty. Naciskaj go w górę lub w dół, aby edytować wartości. Minimalna jednostka regulacji czasu wynosi 15 minut.
- 1.4 Po zakończeniu regulacji naciśnij **MENU/OK**.



2 Przełącz aparat fotograficzny pomiędzy czasem lokalnym a wyjściową strefą czasową.



Po zmianie stref czasowych, sprawdź czy data i godzina są ustawione poprawnie.

## 🔀 FORMATUJ

Formatowanie pamięci wewnętrznej lub karty pamięci. Jeśli do aparatu włożono kartę pamięci, w oknie dialogowym przedstawionym po



prawej stronie pojawi się D - wybranie tej opcji spowoduje sformatowanie karty pamięci. Jeśli w aparacie nie ma karty pamięci, wyświetlone zostanie D - wybranie tej opcji spowoduje sformatowanie pamięci wewnętrznej. Naciśnij wybierak w górę, aby wyróżnić **TAK** i naciśnij **MENU/OK**, aby rozpocząć formatowanie.

## Przestrogi

- Wszystkie dane w tym chronione zdjęcia zostaną usunięte. Pamiętaj, aby skopiować ważne zdjęcia na komputer lub inne urządzenie magazynujące.
- Nie otwieraj pokrywy akumulatora podczas formatowania.

## 📧 WYŚWIETLANIE

Wybierz dowolną opcję inną niż WYŁĄCZ, aby wyświetlać zdjęcia na monitorze zaraz po ich zrobieniu. Zdjęcia mogą być wyświetlane przez 1,5 sekundy (1,5 SEK), 3 sekundy (3 SEK) lub tak długo jak jest naciśnięty przycisk MENU/OK (CIĄ-GŁE i ZOOM–POWIĘKSZENIE). Jeśli jest wybrane ustawienie ZOOM–POWIĘKSZENIE, zdjęcia można powiększać, aby sprawdzić ostrość i inne szczegóły (patrz strona 53). Pamiętaj, iż ustawienie ZOOM–POWIĘKSZENIE jest wyłączony w trybie zdjęć seryjnych (str. 32) i trybie 좌 , oraz że kolory wyświetlane przy ustawieniach 1,5 SEK i 3 SEK mogą różnić się od kolorów końcowego zdjęcia.

## 🗲 Uwaga

Zdjęcia wykonane w trybie zdjęć ciągłych są zawsze wyświetlane po ich zrobieniu.

# 🗐 NUMERACJA ZDJĘĆ

Nowe zdjęcia są zapisywane w formie plików zdjęć o czterocyfrowej nazwie przydzielanych rosnąco. Numer pliku jest wyświetlany podczas odtwarzania, tak jak pokazano po prawej. I NUMERACJA ZDJĘĆ pozwala wybrać, czy numerowanie plików jest resetowane do 0001 po włożeniu nowej karty pamięci lub sformatowaniu aktualnie włożonej karty pamięci lub pamięci wewnętrznej.

Numer zd	jęcia –
	100-0001
Numer	Numer
folderu	pliku

- **CIĄGŁA**: Numerowanie jest kontynuowane od ostatniego użytego numeru pliku lub pierwszego wolnego numeru, w zależności od tego, który numer jest wyższy. Wybierz tą opcję, aby zmniejszyć liczbę plików zdjęć o takich samych nazwach.
- OD NR 1: Numeracja jest resetowana do 0001 po sformatowaniu lub włożeniu nowej karty pamięci.

## 👉 Uwagi

- Jeśli numer klatki osiągnie 999-9999, zwalnianie migawki zostanie zablokowane (str. 114).
- Wybranie RESETUJ (str. 95) powoduje powrót ustawienia funkcji NUMERACJA ZDJĘĆ na wartość CIĄ-GŁA, lecz nie powoduje wykasowania licznika zdjęć.
- Numery klatek zdjęć wykonanych innymi aparatami mogą być różne.

# POZIOM DŹWIĘKU

Naciskaj wybierak do góry lub GŁOŚNOŚ w dół, aby wybrać poziom głośności dla odtwarzania filmów i notatek głosowych i na-OK TAK BACK ANULUJ ciśnij **MENU/OK**, aby potwierdzić wybór.

# 🔯 JASNOŚĆ LCD

Naciśnij wybierak w górę lub w dół, aby wybrać jasność wyświetlania i naciśnij **MENU/OK**, aby potwierdzić wybór.



- 7

# WYŁĄCZENIE PO:

Wybierz czas, po którym aparat fotograficzny wyłączy się automatycznie, jeśli nie zostanie przeprowadzone żadne działanie. Krótszy czas zwiek-



sza trwałość akumulatora. Jeśli wybrane jest ustawienie **WYŁĄCZ**, aparat fotograficzny należy wyłączyć ręcznie. Należy zwrócić uwagę, że niezależnie od wybranej opcji, aparat fotograficzny nie będzie wyłączać się automatycznie, jeśli będzie podłączony do drukarki (str. 63) albo komputera (str. 68) lub podczas pokazu slajdów (str. 86).

🐼 Wskazówka: Ponowne włączenie aparatu fotograficznego Aby ponownie włączyć aparat fotograficzny po automatycznym wyłączeniu, użyj przycisku ON/OFF lub przytrzymaj przycisk 🗩 przez około sekundę (str. 14).

## RAW CCD-RAW

Umożliwia wybór zapisywania nieprzetworzonych danych zdjęcia bezpośrednio z matrycy CCD. Wybierz ustawienie **RAW+JPG**, aby zapisywać ko-



pie wszystkich zrobionych zdjęć zarówno w formacie RAW jak i JPEG, ustawienie **RAW**, aby zapisywać tylko dane w formacie RAW lub **WYŁĄCZ**, aby zapisywać zdjęcia tylko w formacie JPEG.

#### Przestroga

Przy wyborze trybu **RAW** następujące opcje odtwarzania nie są dostępne: usuwanie efektu czerwonych oczu, kadrowanie, zmiana rozmiaru, powiększenia o współczynniku wyższym niż 2,5 × .

#### 🗲 Uwaga

Udostępnienie wersji aplikacji FinePixViewer umożliwiającej wyświetlanie zdjęć w formacie RAW na komputerze do pobrania z witryny internetowej firmy FUJIFILM pod adresem: (*http://www.fujifilm.com/support/download/camera/software/*) jest planowane na listopad 2009 r.

# 🔳 PODGLĄD OSTROŚCI

Jeśli jest wybrana opcja **ZA-**ŁĄCZ, na wyświetlaczu zostanie powiększony środek kadru, aby ułatwić ustawianie ostrości za pomocą pierścienia regula-



cji ostrości w trybie ręcznym (str. 36). Naciśnięcie spustu migawki lub niewykonywanie żadnych czynności przez pewien określony okres czasu powoduje powrót do widoku przez obiektyw.

#### 🚺 Przestroga

Podgląd ostrości jest dostępny tylko przy wybraniu ustawienia **30 KL/S** w trybie **DÓŚWIEŻANIE LCD** (str. 95). Aparat fotograficzny musi być ustawiony w trybie ręcznego fokusowania.

# Akcesoria opcjonalne

Do aparatu fotograficznego dostępny jest bogaty asortyment akcesoriów firmy FUJIFILM i innych producentów.



# Akcesoria firmy FUJIFILM

Dostępne są następujące akcesoria firmy FUJIFILM. Aby uzyskać najnowsze informacje o akcesoriach dostępnych w Państwa regionie, proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy FUJIFILM lub odwiedzić stronę internetową pod adresem: http://www.fujifilm.com/products/digital\_cameras/index.html.

Zasilacz sieciowy	AC-84V	Stosowany do zasilania podczas długiego odtwa- rzania lub podczas kopiowania zdjęć na komputer (kształt zasilacza sieciowego i wtyczki zależy od regio- nu sprzedaży).	
Akumulator Li-ion	<b>NP-140</b> (ałączony w zestawie)	W razie potrzeby można zakupić dodatkowe akumula- tory NP-140 o dużej pojemności.	
Zdalny spust migawki	RR-80	Może być używany w celu unikania poruszenia apara- tu fotograficznego lub otwarcia migawki przy długich czasach ekspozycj	

Aby móc bez przeszkód korzystać z naszego produktu, proszę przestrzegać poniższych zaleceń.

## Przechowywanie i użytkowanie

Jeśli aparat fotograficzny nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij akumulator i kartę pamięci. Nie przechowuj ani nie używaj aparatu fotograficznego w miejscach, które są:

- narażone na działanie deszczu, pary lub dymu
- bardzo wilgotne lub skrajnie zapylone
- narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub bardzo wysokiej temperatury, np. w zamkniętym pojeździe w słoneczny dzień
- bardzo zimne
- narażone na silne drgania
- narażone na działanie silnego pola magnetycznego, np. w pobliżu anteny nadawczej, linii elektroenergetycznej, nadajnika radaru, silnika, transformatora lub magnesu
- narażone na kontakt z lotnymi chemikaliami, takimi jak pestycydy
- obok produktów gumowych lub winylowych

## 🔳 Woda i piasek

Narażenie aparatu fotograficznego na działanie wody lub piasku może również spowodować uszkodzenie aparatu fotograficznego i jego wewnętrznych obwodów oraz mechanizmów. Podczas używania aparatu fotograficznego na plaży lub nad brzegiem morza, należy go chronić przed wodą i piaskiem. Nie stawiaj aparatu fotograficznego na mokrej powierzchni.

## 🔳 Para wodna

Nagły wzrost temperatury, np. po wejściu do ogrzewanego budynku w zimny dzień, może spowodować zaparowanie wnętrza aparatu fotograficznego. Jeśli do tego dojdzie, wyłącz aparat fotograficzny i odczekaj godzinę przed jego ponownym włączeniem. Jeśli para zbierze się na karcie pamięci, wyjmij kartę i odczekaj, aż wyschnie.

## Czyszczenie

Usuń z obiektywu i monitora kurz za pomocą pędzelka z gruszką, a następnie delikatnie przetrzyj je suchą i miękką ściereczką. Wszelkie pozostałe zabrudzenia można usunąć przecierając części delikatnie kawałkiem specjalnego bibułki do czyszczenia optyki firmy FUJIFILM zwilżonej niewielką ilością płynu do czyszczenia obiektywów. Należy uważać, by nie zarysować obiektywu ani monitora. Obudowę aparatu fotograficznego można czyścić miękką i suchą ściereczką. Nie wolno stosować alkoholu, rozcieńczalnika lub innych lotnych substancji chemicznych.

## Podróżowanie

Przewoź aparat fotograficzny w bagażu podręcznym. Bagaż główny może być poddawany silnym wstrząsom, które mogą spowodować uszkodzenia aparatu fotograficznego.

## Zasilanie i akumulator

	Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie	Strona
	Aparat	Akumulator jest rozładowany.	Włóż nowy lub całkowicie naładowany zapasowy akumulator.	9
	Aparat	Akumulator nie został włożony odpowiednią stroną.	Włóż ponownie akumulator poprawną stroną.	9
		Pokrywa komory akumulatora nie została zatrzaśnięta.	Zatrzaśnij pokrywę komory akumulatora.	9
	się nie wiącza.	Zasilacz sieciowy i złącze DC nie są połączone po- prawnie.	Podłącz prawidłowo zasilacz i złącze DC.	_
			Ogrzej akumulator, wkładając go do kieszeni lub inne-	
		Akumulator jest zimny.	go ciepłego miejsca, po czym ponownie włóż go do	iv
Zacilania			aparatu fotograficznego, tuż przed zrobieniem zdjęcia.	
ZdSlidille	Akumulator	Styki akumulatora są zabrudzone.	Oczyść styki miękką, suchą ściereczką.	—
	szybko się	Aparat fotograficzny jest w trybie 🔛.	Wybierz inny tryb fotografowania.	41
	rozładowuje.		Akumulator osiągnął koniec okresu żywotności	
		Akumulator był ładowany wiele razy.	i nie można go już ponownie naładować. Zakup	—
			nowy akumulator.	
		Ustawiony został tryb ustawiania ostrości AF-C.	Wybierz inny tryb ustawiania ostrości.	36
	Aparat fotogra- ficzny wyłącza się nagle.	Akumulator jest rozładowany	Włóż nowy lub całkowicie naładowany zapasowy	a
		Akumulator jest rozladowany.	akumulator.	2
		Zasilacz sieciowy lub złącze DC zostało odłączone.	Podłącz prawidłowo zasilacz i złącze DC.	—
	Ładowanie nie	Akumulator nie jest włożony poprawnie.	Włóż poprawnie akumulator do ładowarki.	8
	rozpoczyna się.	Akumulator nie został włożony odpowiednią stroną.	Włóż ponownie akumulator poprawną stroną.	8
	Akumulator ładuje się powoli.	Zbyt niska temperatura.	Ładuj akumulator w temperaturze pokojowej.	iv
ka da warka		Styki akumulatora są zabrudzone.	Oczyść styki miękką, suchą ściereczką.	_
ŁdUOWdIKd	Świaci sia		Akumulator osiągnął koniec okresu żywotności	
akumula- tora	Swieci się		i nie można go już ponownie naładować. Zakup	
		Akumulator był ładowany wiele razy.	nowy akumulator. Jeśli nadal nie będzie można	—
	adowania, ale		naładować akumulatora, skontaktuj się ze sprze-	
			dawcą produktów firmy FUJIFILM.	
	nie iaduje.	Ładowarka nie jest podłączona prawidłowo do gniazdka zasilania.	Podłącz prawidłowo ładowarkę do gniazdka zasilania.	_

## Menu i komunikaty na ekranie

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie	Strona
Menu i komunikaty na ekranie nie są	Nie wybrano języka polskiego w opcji	Wybierz język <b>POLSKI</b> .	15, 95
wyświetlane po polsku.	20 言語/LANG. w menu ustawien.		,

#### Fotografowanie

I	Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie	Strona
	Po naciśnięciu	Pamięć jest zapełniona.	Włóż nową kartę pamięci lub usuń zdjęcia.	11, 56
		Pamięć nie jest sformatowana.	Sformatuj pamięć wewnętrzną lub kartę pamię- ci.	98
	spust migawki	Styki karty pamięci są zabrudzone.	Oczyść styki miękką, suchą ściereczką.	—
	nie są	Karta pamięci jest uszkodzona.	Włóż nową kartę pamięci.	11
Fotografo- wanie	zdjęcia.	Akumulator jest rozładowany.	Włóż nowy lub całkowicie naładowany zapasowy akumulator.	9
		Aparat fotograficzny wyłączył się automatycznie.	Włącz aparat fotograficzny.	14
	Po zrobieniu zdjęcia monitor ciemnieje.	Użyto lampy błyskowej.	Podczas ładowania lampy błyskowej monitor może ciemnieć. Poczekaj, aż lampa błyskowa skończy się ładować.	28
	Aparat	Fotografowany obiekt jest blisko aparatu fotogra- ficznego.	Wybierz tryb makro.	27
Ustawianie ostrości	fotograficzny nie ustawia ostrości.	Fotografowany obiekt jest daleko od aparatu fo- tograficznego.	Anuluj tryb makro.	
		Fotografowany obiekt jest nieodpowiedni do au- tomatycznej regulacji ostrości.	Użyj blokady ostrości.	24
AUTO EXR	Rozmiary kolejnych zdjęć mogą się różnić.	Tryb 💵 jest wybrany dla funkcji 😭 ROZMIAR ZDJĘCIA.	Wybierz inny rozmiar zdjęcia lub tryb fotografo- wania.	41, 43, 77

I	Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie	Strona
	Funkcjonal- ność wykrywa- nia twarzy jest niedostępna.	Funkcjonalność inteligentnego wykrywania twa- rzy jest niedostępna w aktualnym trybie fotogra- fowania.	Wybierz inny tryb fotografowania.	41
	Aparat	Twarz fotografowanej osoby jest zasłonięta oku- larami przeciwsłonecznymi, kapeluszem, długimi włosami lub innymi przedmiotami.	Usuń przeszkadzające elementy.	
Inteligentne wykrywanie twarzy	fotograficzny nie wykrywa	Twarz fotografowanej osoby zajmuje tylko nie- wielką część kadru. Głowa fotografowanej osoby jest ustawiona pod katem	Zmień kompozycję kadru tak, aby twarz fotogra- fowanej osoby zajmowała jego większą część. Poproś, fotografowana, osobe, aby, stanela, przed	22
twaizy	twarzy.	lub nie znajduję się naprzeciw aparatu fotograficznego. Aparat fotograficzny jest przechylony.	aparatem fotograficznym i trzymała prosto głowę. Trzymaj prosto aparat fotograficzny.	17
		Twarz fotografowanej osoby jest słabo oświetlona.	Wykonaj zdjęcie w jasnym świetle.	—
	Wybrany jest nieodpowied- ni fotografo- wany obiekt.	Wybrany obiekt (np. twarz) jest bliżej środka kadru niż główny obiekt.	Zmień kompozycję kadru lub wyłącz wykrywa- nie twarzy i wykadruj zdjęcie z użyciem blokady ostrości.	22, 24
Zbliżenia	Tryb makro jest niedostępny.	Tryb makro jest niedostępny w aktualnym trybie fotografowania.	Wybierz inny tryb fotografowania.	41
		Trwa ładowanie lampy błyskowej.	Poczekaj, aż lampa błyskowa skończy się ładować.	28
	Lampa	Lampa błyskowa jest niedostępna w aktualnym trybie fotografowania.	Wybierz inny tryb fotografowania.	41
	włącza się.	Akumulator jest rozładowany.	Włóż nowy lub całkowicie naładowany zapasowy akumulator.	9
		Dla zdjęć seryjnych wybrano opcję inną niż WYŁĄCZ.	Wyłącz funkcjonalność wykonywania zdjęć seryjnych.	32
Lampa błyskowa	Tryb lampy błyskowej jest	Pożądany tryb lampy błyskowej nie jest dostępny w aktualnym trybie fotografowania.	Wybierz inny tryb fotografowania.	41
	niedostępny.	Aparat fotograficzny działa w trybie dyskretnym.	Wyłącz tryb dyskretny.	19
	Lampa błysko- wa nie oświetla	Fotografowany obiekt znajduje się poza zasięgiem lampy błyskowei.	Ustaw fotografowany obiekt w zasięgu lampy błyskowei.	122
	fotografowa-	Lampa błyskowa jest zasłonieta.	Trzymaj aparat fotograficzny poprawnie.	17
	nego obiektu całkowicie.	Wybrano krótki czas otwarcia migawki.	Wybierz dłuższy czas otwarcia migawki.	48, 50

107

F	Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie	Strona
		Obiektyw jest zabrudzony.	Wyczyść obiektyw.	104
	Zdiocia ca	Obiektyw jest zasłonięty.	Nie zasłaniaj niczym obiektywu.	17
	nieostre.	Symbol <b>!AF</b> jest wyświetlany podczas fotografowa- nia, a ramka ostrości jest wyświetlana na czerwono.	Sprawdź ostrość przed wykonaniem zdjęcia.	112
Droblomu		Podczas fotografowania jest wyświetlany symbol 🕼.	Użyj lampy błyskowej lub statywu.	28
Problemy z obrazem	Na zdjęciach widać kolorowe kropki.	Wybrano długi czas otwarcia migawki i fotografo- wany obiekt jest słabo oświetlony.	Wybierz krótszy czas otwarcia migawki.	48, 50
	Na zdjęciach widoczne są pionowe linie.	Aparat fotograficzny był długo używany w wyso- kiej temperaturze.	Wyłącz aparat fotograficzny i poczekaj, aż ostyg- nie.	_
Nagrywanie	Aparat fotograficzny nie nagrywa (zapisuje) zdjęć.	Podczas fotografowania doszło do przerwy w za- silaniu.	Wyłącz aparat fotograficzny przed podłączeniem zasilacza lub złącza DC. Pozostawienie włączone- go aparatu fotograficznego może prowadzić do uszkodzenia plików, karty pamięci lub pamięci wewnętrznej.	_
Zdjęcia seryjne	Wykonywane jest tylko jedno zdjęcie.	Samowyzwalacz jest włączony i wybrano opcję wykonywania zdjęć seryjnych 🔁 lub 🖻.	Wyłącz samowyzwalacz.	30

#### Odtwarzanie

	Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie	Strona
	Zdjęcia mają dużą ziarnistość.	Zdjęcia zostały wykonane innym modelem apara- tu fotograficznego lub aparatem fotograficznym innego producenta.	—	_
Zdjęcia	Funkcja powiększenia podczas odtwarzania jest niedostępna.	Zdjęcia zostały wykonane przy użyciu funkcjonal- ności 🔚 ZMIEŃ ROZMIAR lub innym modelem aparatu fotograficznego bądź aparatem fotogra- ficznym innego producenta.	_	53, 90
Dźwięk	Brak dźwięku	Aparat fotograficzny działa w trybie dyskretnym.	Wyłącz tryb dyskretny.	19
	podczas	Głośność odtwarzania jest zbyt niska.	Dostosuj poziom głośności.	100
	odtwarzania notatek	Mikrofon był zasłonięty.	Trzymaj aparat fotograficzny poprawnie podczas nagrywania.	92
	głosowych i filmów.	Głośnik jest zasłonięty.	Trzymaj aparat fotograficzny poprawnie podczas odtwarzania.	93
Usuwanie	Wybrane zdjęcia nie zostały usunięte.	Niektóre zdjęcia wybrane do usunięcia są chro- nione.	Usuń ochronę przy użyciu urządzenia, w którym została ona włączona.	88
Numeracja zdjęć.	Numeracja zdjęć została nieoczekiwa- nie wyzero- wana.	Otwarto pokrywę komory akumulatora, kiedy aparat fotograficzny był włączony.	Przed otworzeniem pokrywy komory akumula- tora wyłącz aparat fotograficzny.	10, 14, 99

## Połączenia

	Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie	Strona
		Aparat fotograficzny nie został podłączony po- prawnie.	Podłącz poprawnie aparat fotograficzny.	62
	Brak obrazu	Podczas odtwarzania filmu podłączono kabel A/V.	Podłącz aparat fotograficzny po zakończeniu od- twarzania.	61, 62
Tolowizor	lub dźwięku.	Wejście w telewizorze jest ustawione na "TV".	Ustaw wejście sygnału telewizora na "VIDEO".	—
TCTCWIZOI		Aparat fotograficzny nie został ustawiony na po- prawny system nadawania obrazu.	Dopasuj ustawienie 🎬 SYSTEM WIDEO w apa- racie fotograficznym do telewizora.	96
		Głośność telewizora jest zbyt niska.	Dostosuj poziom głośności.	_
	Obraz jest	Aparat fotograficzny nie został ustawiony na po-	Dopasuj ustawienie 🚟 SYSTEM WIDEO w apa-	96
	czarno-biały.	prawny system nadawania obrazu.	racie fotograficznym do telewizora.	
Komputer	Komputer nie wykrywa aparatu foto- graficznego.	Aparat fotograficzny nie został podłączony po- prawnie.	Podłącz poprawnie aparat fotograficzny.	72
	Drukowanie zdjęć jest	Aparat fotograficzny nie został podłączony po- prawnie.	Podłącz poprawnie aparat fotograficzny.	63
	niemożliwe.	Drukarka jest wyłączona.	Włącz drukarkę.	—
PictBridge	Drukowana jest tylko jedna kopia. Drukarka nie drukuje daty.	Drukarka nie jest kompatybilna ze standardem PictBridge.	_	_

## Inne

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie	Strona
Po naciśnięciu spustu migawki w aparacie	Tymczasowa usterka aparatu fotograficznego.	Wyjmij, po czym ponownie włóż akumulator lub odłącz i podłącz zasilacz sieciowy i złącze DC.	9
fotograficznym nic się nie dzieje.	Akumulator jest rozładowany.	Włóż nowy lub całkowicie naładowany zapasowy akumulator.	9
Aparat fotograficzny nie działa zgodnie z oczekiwaniami.	Tymczasowa usterka aparatu fotograficznego.	Wyjmij, po czym ponownie włóż akumulator lub odłącz i podłącz zasilacz sieciowy i złącze DC. Je- śli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy FUJIFILM.	9, 126

Ostrzeżenie	Opis	Rozwiązanie		
(czerwony)	Niski poziom naładowania akumulatora.	Włóż nowy lub całkowicie naładowany zapasowy aku-		
떠 (miga na czerwono)	Akumulator jest rozładowany.	mulator.		
ļ <b>o</b> i	Długi czas naświetlania. Zdjęcia mogą być rozmyte.	Użyj lampy błyskowej lub zamontuj aparat fotograficz- ny na statywie.		
<b>!AF</b> (symbol jest wyświetlony na czerwono przy czer- wonej ramce ostrości)	Aparat fotograficzny nie ustawia ostrości.	<ul> <li>Użyj blokady ostrości, ustawiając ostrość na innym obiekcie w tej samej odległości i ponownie skompo- nuj kadr (str. 24).</li> <li>Jeśli obiekt jest słabo oświetlony, spróbuj ostawić ostrość w odległości około 2 m.</li> <li>Użyj trybu makro, aby ustawiać ostrość podczas foto- grafowania bliskich obiektów.</li> </ul>		
Przysłona lub czas otwar- cia migawki wyświetlone na czerwono	Fotografowany obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny. Zdjęcie będzie prześwietlone lub niedo- świetlone.	Jeśli fotografowany obiekt jest zbyt ciemny, użyj lampy błyskowej.		
BŁĄD OSTROŚCI		Wyłącz aparat fotograficzny, po czym włącz go ponow- nie, uważając, by nie dotykać obiektywu. Jeśli komuni- kat będzie się powtarzał, skontaktuj się ze sprzedawca produktów firmy FUJIFILM (str. 126). - - Włóż kartę pamięci.		
BŁĄD ZOOM	l Isterka aparatu fotograficznego			
BŁĄD STEROWANIA OBIEK- TYWEM				
NIE MA KARTY	Do aparatu fotograficznego nie włożono karty pa- mięci przy wybraniu w menu odtwarzania funk- cjonalności 🗃 <b>KOPIUJ</b> .			
	Karta pamięci lub pamięć wewnętrzna nie jest sformatowana lub karta pamięci została sformato- wana w komputerze lub innym urządzeniu.	Sformatuj kartę pamięci lub pamięć wewnętrzną przy użyciu funkcjonalności 🖼 FORMATUJ z menu usta- wień aparatu fotograficznego (str. 98).		
KARTA NIEZAINICJALIZOWANA	Styki karty pamięci wymagają czyszczenia.	Oczyść styki miękką, suchą ściereczką. Jeśli komunikat wy- świetla się ponownie, sformatuj kartę pamięci (str. 98). Jeśli komunikat wyświetla się ponownie, wymień kartę pamięci.		
	Usterka aparatu fotograficznego.	Skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy FUJIFILM (str. 126).		

Na monitorze wyświetlane są następujące ostrzeżenia:

Ostrzeżenie	Opis	Rozwiązanie		
640 NIE MOŻNA WYKONAĆ	Podjęto próbę zmiany rozmiaru (rozdzielczości) zdjęcia 🚮.	W przypadku zdjęć 🕬 i 🕬 zmiana rozdzielczości nie		
820 NIE MOŻNA WYKONAĆ	Podjęto próbę zmiany rozmiaru (rozdzielczości) zdjęcia 斑.	jest możliwa.		
	Karta pamięci nie jest sformatowana do używania w aparacie fotograficznym.	Sformatuj kartę pamięci (str. 98).		
BŁĄD KARTY	Styki karty pamięci wymagają czyszczenia lub kar- ta pamięci jest uszkodzona.	Oczyść styki miękką, suchą ściereczką. Jeśli komunikat wyświetla się ponownie, sformatuj kartę pamięci (str. 98). Jeśli komunikat wyświetla się ponownie, wymień kartę pamięci.		
	Niekompatybilna karta pamięci.	Użyj karty pamięci kompatybilnej z aparatem fotogra ficznym.		
	Usterka aparatu fotograficznego.	Skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy FUJIFILN (str. 126).		
🗊 PAMIĘĆ ZAPEŁNIONA				
🖍 PAMIĘĆ ZAPEŁNIONA	Karta pamiaci lub pamiać wawpotrzpa jost zapoł	l lsuć zdiacia lub włóż karto pamiaci o wiekszej obiotoća		
PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA Zapełniona Włóż nową kartę	niona. Nie można kopiować ani zapisywać zdjęć.	wolnej pamięci.		
	Błąd karty pamięci lub połączenia.	Wyjmij i włóż kartę pamięci lub wyłącz i włącz aparat. Jeśli komunikat będzie się powtarzał, skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy FUJIFILM (str. 126).		
BŁĄD ZAPISU	Za mało wolnej pamięci na zapisanie większej ilo- ści zdjęć.	Usuń zdjęcia lub włóż kartę pamięci o większej objętości wolnej pamięci.		
	Karta pamięci lub pamięć wewnętrzna nie jest sformatowana.	Sformatuj pamięć wewnętrzną lub kartę pamięci (str. 98).		
KARTA ZABEZPIECZONA	Karta pamięci jest zablokowana.	Odblokuj kartę pamięci (str. 11).		
ZAJĘTY	Karta pamięci jest niepoprawnie sformatowana.	Sformatuj kartę pamięci w tym aparacie (str. 98).		

Ostrzeżenie	Opis	Rozwiązanie		
ZABRAKŁO NUMERÓW DLA Zdjęć	Numery klatek w aparacie zostały wyczerpane (numer aktualnej klatki to 999-9999).	Sformatuj kartę pamięci i wybierz OD NR 1 dla opcji DMERACJA ZDJĘĆ w menu USTAWIENIA. Zrób zdjęcie, aby zresetować numerację zdjęć do 100-0001, a następnie wróć do menu DMERACJA ZDJĘĆ i wybierz opcję CIĄGŁA.		
	Plik jest uszkodzony lub nie został utworzony tym aparatem fotograficznym.	Pliku nie można odtworzyć.		
BŁĄD ODCZYTU	Styki karty pamięci wymagają czyszczenia.	Oczyść styki miękką, suchą ściereczką. Jeśli komunikat wy- świetla się ponownie, sformatuj kartę pamięci (str. 98). Jeśli komunikat wyświetla się ponownie, wymień kartę pamięci.		
	Usterka aparatu fotograficznego.	Skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy FUJIFILM (str. 126).		
ZA DUŻO ZDJĘĆ	Wybrano datę dla funkcjonalności sortowania we- dług daty, dla której istnieje ponad 4999 zdjęć.	<sup>2-</sup> Wybierz inną datę.		
ZDJĘCIE CHRONIONE	Podjęto próbę usunięcia lub obrócenia chronio- nego zdjęcia lub dodania do niego notatki gło- sowej.	Przed usunięciem, obróceniem lub dodaniem notatł głosowej, usuń ochronę.		
	Plik notatki głosowej jest uszkodzony.	Notatki głosowej nie można odtworzyć.		
I BŁĄD	Usterka aparatu fotograficznego.	Skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy FUJIFILM (str. 126).		
🔊 BRAK ZDJĘĆ	W urządzeniu źródłowym wybranym w menu od-	Wybierz inne yrządzenie źródłowo		
🖍 BRAK ZDJĘĆ	twarzania 🕅 KOPIUJ nie ma żadnych zdjęć.	wybierz inne urządzenie zrodłowe.		
640 NIE MOŻNA WYKADROWAĆ	Podjęto próbę wykadrowania zdjęcia 🚳.			
NIE MOŻNA WYKADROWAĆ	Zdjęcie wybrane do kadrowania jest uszkodzone lub nie zostało utworzone tym aparatem fotograficznym.	Takich zdjęć nie można kadrować.		
BŁĄD PLIKU DPOF	Zamówienie DPOF dotyczące aktualnej karty pa- mięci zawiera ponad 999 zdjęć.	Skopiuj zdjęcia do pamięci wewnętrznej i utwórz nowe zamówienie drukowania.		
NIE MOŻNA USTAWIĆ DPOF	Zdjęcia nie można wydrukować z użyciem DPOF.	—		
😤 NIE MOŻNA USTAWIĆ DPOF	Filmów nie można drukować z użyciem DPOF.	—		

Ostrzeżenie	Opis	Rozwiązanie		
NIE MOŻNA OBRÓCIĆ	Zdjęcia nie można obrócić.			
🞥 NIE MOŻNA OBRÓCIĆ	Filmów nie można obracać.			
NIE MOŻNA WYKONAĆ	Usuwania efektu czerwonych oczu nie można za-			
📌 NIE MOŻNA WYKONAĆ	stosować dla wybranego zdjęcia lub filmu.			
NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ Przycisk disp, aby wyłączyć tryb dyskretny	Podjęto próbę zmiany trybu lampy błyskowej lub dokonania regulacji głośności, kiedy aparat foto- graficzny pracuje w trybie dyskretnym.	o Wyjdź z trybu dyskretnego przed wybraniem trybu lan py błyskowej lub regulacją głośności.		
BŁĄD KOMUNIKACJI	Podczas drukowania zdjęć lub kopiowania zdjęć do komputera lub innego urządzenia doszło do błędu połączenia.	Sprawdź czy urządzenie jest włączone i czy kabel USB jest podłączony.		
BŁĄD DRUKARKI	W du large zekrelde zenieru lub tuczu lub težunu	Sprawdź drukarkę (patrz dokumentacja drukarki, aby uzyskać więcej informacji). Aby wznowić drukowanie, wyłącz i ponownie włącz drukarkę.		
BŁĄD DRUKARKI Czy ponowić?	stąpił inny błąd drukarki.	Sprawdź drukarkę (patrz dokumentacja drukarki, aby uzyskać więcej informacji). Jeśli drukowanie nie zosta- nie wznowione automatycznie, naciśnij <b>MENU/OK</b> , aby je wznowić.		
NIE MOŻNA DRUKOWAĆ	Podjęto próbę drukowania filmu lub zdjęcia wyko- nanego innym aparatem fotograficznym lub zdję- cia w formacie nieobsługiwanym przez drukarkę.	Filmów i niektórych zdjęć utworzonych innymi urzą- dzeniami nie można drukować. Jeśli zdjęcie wykonano tym aparatem fotograficznym, sprawdź w dokumenta- cji drukarki, czy drukarka obsługuje formaty JFIF-JPEG lub Exif-JPEG. Jeśli tak nie jest, drukowanie zdjęć będzie niemożliwe.		

# Słowniczek

**Zoom cyfrowy**: W odróżnieniu od zoomu optycznego, zoom cyfrowy nie zwiększa ilości widocznych szczegółów obrazu (nie powiększa obrazu optycznie). Zamiast tego, szczegóły obrazu widoczne przy użyciu zoomu optycznego są po prostu cyfrowo powiększane, co daje lekko "ziarnisty" obraz.

**DPOF** (Digital Print Order Format): Standard pozwalający na drukowanie zdjęć z "zamówień druku" zapisanych w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci. Zamówienie zawiera informacje o zdjęciach do wydrukowania i liczbie kopii poszczególnych zdjęć.



**EV** (Exposure Value): Wartość ekspozycji określa czułość czujnika obrazu i ilość światła docierającą do aparatu fotograficznego i do czujnika obrazu. Podwojenie ilości światła oznacza zwiększenie wartości EV o jeden i analogicznie, zmniejszenie ilości światła o połowę, oznacza zmniejszenie wartości EV o jeden. Ilość światła docierającego do aparatu fotograficznego można regulować ustawiając przysłonę i czas otwarcia migawki.

**Exif Print**: Technologia pozwalająca na używanie informacji zapisanych w zdjęciach do poprawnego odtworzenia barw podczas drukowania.

JPEG (Joint Photographic Experts Group): Format skompresowanych plików kolorowych obrazów. Im wyższy stopień kompresji, tym większe straty informacji i bardziej zauważalny spadek jakości podczas wyświetlania zdjęcia.

**Motion JPEG**: Format AVI (**A**udio **V**ideo Interleave) służy do zapisywania dźwięku i obrazów JPEG w jednym pliku. Pliki Motion JPEG można odtwarzać w programie Windows Media Player (wymagany jest program DirectX w wersji 8.0 lub nowszej) lub program QuickTime w wersji 3.0 lub nowszej.

**Rozmazanie**: Zjawisko charakteryzujące cyfrowe matryce obrazu CCD, powodujące pojawianie się białych smug po umieszczeniu w kadrze źródeł bardzo jasnego światła, np. Słońca lub odbitego światła słonecznego.

**WAV** (Waveform Audio Format): Standardowy format plików dźwiękowych Windows. Pliki WAV mają rozszerzenie "\*.WAV" i mogą być skompresowane lub nie. W aparacie stosowane są nieskompresowane pliki WAV. Pliki WAV można odtwarzać programem Windows Media Player lub QuickTime wersji 3.0 lub nowszej.

**Balans bieli**: Ludzki mózg automatycznie dostosowuje się do zmian w kolorze światła, dzięki czemu przedmioty wyglądające na białe oświetlone jednym źródłem światła nadal wyglądają na białe nawet po zmianie barwy światła. Aparaty cyfrowe mogą naśladować taką regulację odpowiednio przetwarzając obrazy w zależności od barwy źródła światła. Ten proces jest określany jako "balans bieli".

# Pojemność pamięci wewnętrznej/karty pamięci

W poniższej tabeli przedstawiono możliwy czas nagrywania lub liczbę możliwych zdjęć dostępne przy różnych ustawieniach jakości obrazu. Wszystkie podane wartości są przybliżone; rozmiar pliku różni się w zależności od zapisywanego ujęcia, co powoduje duże zróżnicowanie liczby możliwych do zapisania plików. Liczba dostępnych klatek lub dostępna długość filmu może nie zmniejszać się w stałym tempie.

		٠	4:3	٠	3:2	٠	16:9	М	4:3	М	3:2	М	16:9
		FINE	NORMAL										
Rozdzielczość obrazu (w pikselach)		4000>	×3000	4000>	×2664	4000:	×2248	2816:	× 2112	2816>	< 1864	2816>	< 1584
Ro	zmiar pliku	4,7 MB	3,0 MB	4,2 MB	2,6 MB	3,5 MB	2,2 MB	2,9 MB	1,5 MB	2,6 MB	1,3 MB	2,2 MB	1,1 MB
Pami ((	<b>ęć wewnętrzna</b> około 47 MB)	9	15	11	17	13	21	16	31	18	36	21	42
Ка	512 MB	100	160	110	180	130	220	160	330	180	370	220	430
rta	1 GB	200	330	230	370	270	440	330	660	370	740	440	870
SD	2 GB	410	660	460	740	550	880	670	1310	750	1470	880	1720
Kar	4 GB	830	1330	930	1490	1110	1770	1340	2640	1510	2950	1770	3440
ta S	8 GB	1680	2670	1880	3000	2240	3550	2700	5290	3030	5920	3550	6910
F	16 GB	3330	5310	3740	5950	4450	7050	5370	10510	6020	11760	7050	13720

		S	4:3	S	3:2	S	16:9				
		FINE	NORMAL	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL	RAW	M_RAW <sup>1</sup>	640	320
Rc obra	ozdzielczość zu (w pikselach)	2048>	× 1536	2048>	×1360	1920>	< 1080	_		640×480	320×240
Ro	zmiar pliku	1,6 MB	800 KB	1,4 MB	720 KB	1,0 MB	690 KB	25 MB	13 MB		—
Pami (	<b>ięć wewnętrzna</b> około 47 MB)	30	59	34	66	45	68	1	3	42 sek	83 sek
Ка	512 MB	310	600	350	680	460	700	19	35	7 min	14 min
rta	1 GB	620	1210	700	1370	930	1400	40	75	14 min	28 min
SD	2 GB	1230	2380	1400	2690	1870	2810	80	150	29 min	57 min
Kar	4 GB	2480	4770	2820	5390	3760	5640	160	310	58 min <sup>2</sup>	114 min <sup>2</sup>
ta SI	8 GB	4980	9570	5650	10820	7540	11310	320	620	116 min <sup>2</sup>	230 min <sup>2</sup>
E	16 GB	9880	19000	11230	21480	14970	22460	630	1230	231 min <sup>2</sup>	457 min <sup>2</sup>

1 Zdjęcia w formacie RAW wykonane w trybie Wysokie ISO i redukcja zakłóceń są automatycznie zapisywane w formacie M\_RAW.

2 Całkowita długość wszystkich plików filmowych. Rozmiar jednego pliku filmowego nie może przekraczać 2GB, niezależnie od pojemności karty pamięci.

# Dane techniczne

System						
Model	Cyfrowy aparat fotograficzny FinePix S200EXR					
llość efektywnych pikseli	12 milionów					
CCD	Super CCD EXR o przekątnej ¼,6 cala					
Nośniki danych	Pamięć wewnętrzna (około 47 MB)					
	• Karty pamięci SD/SDHC (patrz strona 11)					
System plików	Zgodny z systemem Design Rule for Camera File System (DCF), Exif 2.2, oraz formatem Digital Print					
	Order Format (DPOF)					
Format plików	• Zdjęcia: Exif 2.2 JPEG (kompresowane); CCD-RAW (oryginalny format RAF, wymagane jest załączone					
	oprogramowanie), RAW+JPG					
	Filmy: Motion JPEG (Obraz ruchomy JPEG) w formacie AVI					
	Dźwięk: monotoniczne WAV					
Rozdzielczość obrazu	• 🔲 4:3: 4000×3000 • 🔲 3:2: 4000×2664 • 🔲 16:9: 4000×2248					
(piksele)	• M 4:3: 2816×2112 • M 3:2: 2816×1864 • M 16:9: 2816×1584					
	• S 4:3: 2048×1536 • S 3:2: 2048×1360 • S 16:9: 1920×1080					
Rozmiar pliku	Patrz strony 118–119					
Obiektyw	Fujinon z 14,3-krotnym zoomem optycznym, F/2.8 (szerokokątny) – 5,3 (teleobiektyw)					
Długość ogniskowej	f=7,1 mm–101,5 mm (odpowiednik dla formatu 35-mm: 30.5 mm–436 mm)					
Zoom cyfrowy	Ok. 2-krotny (maks. 28,6-krotny w połączeniu z zoomem optycznym)					
Przysłona	F2,8/F1,1 (szerokokątny), F5,3/F11 (teleobiektyw), regulacja stopniowa co <sup>1</sup> / <sub>3</sub> EV w trybie ręcznym i manualnym					
Zakres ostrości (odległość	Ok. 50 cm do nieskończoności (szerokokątny); 2,5 m do nieskończonośc (teleobiektyw)					
od przedniej krawędzi	<ul> <li>Szybki AF: Ok. 2,0 m do nieskończoności (szerokokątny); 5,0 m do nieskończoności (teleobiektyw)</li> </ul>					
obiektywu)	Makro: Ok. 10 cm do 3,0 m (szerokokątny); 90 cm do 3,0 m (teleobiektyw)					
	• Super makro: Ok. 1 cm do 1,0 m					
Czułość	Standardowa czułość wyjściowa odpowiadająca ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (rozmiar zdjęcia					
	🕅 lub 🛐), 12800 (tylko rozmiar zdjęcia 🛐 ); AUTO, AUTO (400), AUTO (800), AUTO (1600), AUTO (3200)					
Pomiar światła	Pomiar 256 segmentowy TTL (through-the-lens - ang. przez obiektyw); WIELOPUNKTOWY, PUNKTO- WY, ŚREDNIOWAŻONY					

System							
Regulacja ekspozycji	Program AE (przesunięcie linii programowej: d	ostępny); pref. czasu; pref. przysło; ekspozycja ręczna					
Kompensacja ekspozycji	-2 EV-+2 EV krokami co 1/3 EV (P, S, A, C1, C2,	za wyjątkiem trybu 🚟 i FSB)					
Programy tematyczne	<ul> <li>IKONTRÓLA OSTROŚCI), Ima (TRYB MAŁO ŚWIATŁA), Imagenet (Katuralne), Imagen</li></ul>						
Stabilizacja obrazu	Stabilizacja optyczna (Przesunięcie obiektywu	)					
Inteligentne wykrywanie twarzy	Dostępne						
Czas otwarcia migawki (migawka mechaniczno- elektroniczna)	•	<ul> <li>• e<sup>4</sup>: 4 sek.−½ sek.</li> <li>• Tryb M: 30 sek.−¼ oos sek.</li> </ul>					
Zdjęcia seryjne	<ul> <li>Q: do 1,6 klatek na sekundę; maks. 6 zdjęć (m RAW+JPG w ustawieniu ∞ CCD-RAW)</li> <li>P: do 5 klatek na sekundę; maks. 24 zdjęć</li> <li>C: do 1,6 klatki na sekundę, zapisane ostatni formatu RAW lub RAW+JPG w ustawieniu ∞</li> <li>C: do 5 klatek na sekundę; zapisane ostatnic</li> <li>C: 3 klatki (wybrana ekspozycja, zdjęcie prze</li> <li>M: 3 klatki (PROVIA, Velvia, ASTIA)</li> <li>M: 3 klatki (100%, 200%, 400%)</li> </ul>	naks. 3 klatki przy wyborze formatu <b>RAW</b> lub e 6 zdjęć (zapisane ostanie 3 zdjęcia przy wyborze <b>W CCD-RAW</b> ) e 24 zdjęcia eświetlone, niedoświetlone)					
Ustawianie ostrości	Tryb: Punktowy AF, śledzący AF, ręczne ustawianie ostrości     Wybór pola ostrości: Center, multi, area     Układ automatycznej regulacji ostrości (autofokus - AF): AF wykrywający kontrast typu TTL z podświetle- niem wspomanaiacym						
Balans bieli	Automatyczne wykrywanie tematu; siedem zaprogramowanych, przełączanych ręcznie trybów dla indywidualnego balansu bieli, obiektów oświetlonych bezpośredniego przez światło słoneczne, obiektów umieszczonych w cieniu, dziennego światła fluorescencyjnego (świetlówka), ciepłego bia- łego i zimnego białego fluorescencyjnego oraz oświetlenia żarówkami						

System	
Samowyzwalacz	Wyłączony, 2 sek., 10 sek.
Lampa błyskowa	Ręcznie podnoszona lampa błyskowa ze sterowaniem lampy CCD; skuteczny zasięg przy ustawieniu czułości na wartość <b>AUTO</b> wynosi ok. 30 cm–7,2 m (szerokokątny), 90 cm–3,8 m (teleobiektyw)
Tryby pracy lampy błyskowej	Automatyczny, błysk wymuszony, wyłączona, wolna synchronizacja (usuwanie efektu czerwonych oczu wyłą- czone); automatyczny z usuwaniem efektu czerwonych oczu, błysk wymuszony z usuwaniem efektu czerwonych oczu, wyłączona, wolna synchronizacja z usuwaniem efektu czerwonych oczu (usuwanie efektu czerwonych oczu włączone)
Elektroniczny wizjer (EVF)	0,2-calowy, kolorowy wizjer optyczny o rozdzielczości 200 tys. pikseli, pokrycie kadru około 100%
Monitor	2,7-calowy, kolorowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 230 tys. pikseli, pokrycie kadru około 100%
Filmy	Rozmiar zdjęcia 640×480 lub 320×240 pikseli; 30 klatek na sekundę; dźwięk mono; zoom niedostępny
Opcje fotografowania	Tryb EXR (AUTO EXR, PRIORYTET ROZDZIELCZOŚCI, WYSOKI ISO I MIN. SZUM, PRIORYTET DYNAMIKI), zakres dynamiczny, inteligentne wykrywanie twarzy z usuwaniem efektu czerwonych oczu, siatka ka- drowania, pamięć numerów zdjęć, symulacja filmu, szybkie zdjęcia i wyświetlanie histogramu
Opcje odtwarzania	Inteligentne wykrywanie twarzy, usuwanie efektu czerwonych oczu, miniatury, wyświetlanie wielu zdjęć, sortowanie według daty, kadrowanie, zmiana rozmiaru zdjęcia, pokaz slajdów, obracanie zdjęć, notatki głosowe, wyświetlanie histogramu, ostrzeżenie o niewłaściwej ekspozycji
Opcje odtwarzania	PictBridge, Exif Print, wybór języka (arabski, uproszczony chiński, tradycyjny chiński, czeski, duński, holen- derski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, węgierski, włoski, japoński, koreański, norweski, polski, portu- galski, rosyjski, słowacki, hiszpański, szwedzki, tajski i turecki), różnica czasu, tryb dyskretny
Inne opcje	
Złącza wejścia i wyjścia A/V OUT (wyjście audio-wideo)	Złącze uniwersalne, 8-bolcowe do sygnału wyjściowego NTSC lub PAL z dźwiękiem monofonicznym
Cyfrowe wejście i wyjście	USB 2.0 High Speed; protokół PTP (Picture Transfer Protocol)/MTP (Media Transfer Protocol)
Gniazdo zasilania	Do podłączenia zasilacza sieciowego AC-84V (dostępny oddzielnie)

Zasilanie/inne							
Zasilanie	Akumulator NP-140; opcjonalny zasilacz sieciowy AC-84V						
Liczba zdjęć, które można	Typ akumulatora	Liczba zdjęć					
wykonać przy zasilaniu	NP-140	Około 370 zdjęć					
akumulatorem	Norma CIPA - pomiaru dokonano przy użyciu akumulatora dołączonego do aparatu fotograficznego i karty pamięci SD.						
	<b>Uwaga</b> : Ilość zdjęć, które można wykonać przy użyciu akumulatora, zależy od poziomu naładowania i jest ona mniejsza w niskich temperaturach.						
Wymiary aparatu (szer.×wys.×głęb.)	133,4 mm×93,6 mm×145,0 mm, bez akumulatora i akcesoriów						
Ciężar aparatu	Około 820 g, bez akumulatora, akcesoriów i karty pamięci						
fotograficznego							
Ciężar aparatu	Około 870 g, wraz z baterią i kartą pamięci						
fotograficznego podczas fotografowania							
Warunki pracy	Temperatura: 0°C do +40°C						
	Maks. 80% wilgotności (bez kondensacji pary wod	nej)					

Akumulator NP-140					
Napięcie znamionowe	Prąd stały 7,2V				
Pojemność znamionowa	1150 mAh				
Temperatura pracy	0°C-+40°C				
Wymiary (szer.×wys.×głęb.)	35,5 mm × 56,0 mm × 13,3 mm				
Ciężar	Ok. 47g				
Ładowarka akumulatora BC-	140				
Charakterystyka zasilania	100 V-240 V AC, 50/60 Hz				
wejściowego					
Moc	14.0VA (100V)–20VA (240V)				
Charakterystyka zasilania	8,4V DC, 720 mA				
wyjściowego					
Obsługiwane akumulatory	Akumulatory NP-140				
Czas ładowania	Około 110 minut				
Wymiary (szer.×wys.×głęb.)	68,0 mm × 84,0 mm × 28,0 mm				
Ciężar	Około 83 g, bez akumulatora				
Temperatura pracy	0°C-+40°C				

Waga i wymiary zależą od kraju i regionu, w którym jest sprzedawany produkt.

#### System kolorów telewizora

NTSC (ang. National Television System Committee) to specyfikacja nadawania telewizji kolorowej stosowana głównie w USA, Kanadzie i Japonii. PAL (ang. Phase Alternation by Line) o system telewizji kolorowej stosowany głównie w Europie i Chinach.

#### Uwagi

- Dane techniczne podlegają zmianie bez uprzedzenia. Firma FUJIFILM nie odpowiada za szkody spowodowane błędami zawartymi w niniejszym podręczniku.
- Mimo tego, że monitor został wyprodukowany z zastosowaniem wysoce precyzyjnej technologii, mogą pojawiać się na nim małe jasne punkty i nietypowe kolory (szczególnie wokół tekstu). Jest to normalne zjawisko dla tego typu monitora i nie oznacza usterki. Nie ma to wpływu na zdjęcia wykonywane aparatem fotograficznym.
- Cyfrowe aparaty fotograficzne mogą nie pracować poprawnie wskutek silnych zakłóceń radiowych (np. wskutek oddziaływania pola elektrycznego, ładunków elektrostatycznych lub linii elektroenergetycznych).
- Z uwagi na rodzaj zastosowanego obiektywu mogą występować pewne zniekształcenia na skraju obrazu. To normalne zjawisko.

# Międzynarodowa sieć dystrybucji aparatów cyfrowych FUJIFILM

Aby dokonać naprawy lub uzyskać wsparcie techniczne, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem (patrz lista poniżej). Przy zamawianiu napraw należy przedstawić dowód zakupu i gwarancję; warunki gwarancji zostały podane na karcie gwarancyjnej. Wsparcie techniczne może być niedostępne w przypadku modeli nieobsługiwanych przez lokalnego dystrybutora. Poniższe informacje mogą podlegać zmianie bez uprzedzenia.

AMERYKA PÓŁNO	CNA		
Canada	FUJIFILM Canada Inc.	Pomoc techniczna	TEL 1-866-818-FUJI (3854) http://www.fujihelp.ca
		Serwis naprawczy	TEL 1-800-263-5018 http://www.fujihelp.ca
U.S.A.	FUJIFILM U.S.A., Inc.	Pomoc techniczna	TEL 800-800-3854 digitalinfo@fujifilm.com
		Serwis naprawczy	TEL 800-659-3854
AMERYKA ŚRODK	OWA I POŁUDNIOWA		
Argentina	Imagen e informacion S.A.	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL +54-11-4836-1000 servtec@imageneinformacion.com.ar
Bolivia	Reifschneider Bolivia Ltda.	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL +591 33 44 1129 gciagral@bibosi.scz.entelnet.bo
Brazil	FUJIFILM do Brasil Ltda.	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL 0800-12-8600 camarasdigitais@fujifilm.com.br
Chile	Reifschneider SA	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL 56-2-6781200 serviciotecnico@reifschneider.cl
Colombia	Animex de Colombia Ltda.	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL +57 1 338-0299 animex@etb.net.co
Ecuador	Espacri Cia Ltda	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL 593-72-835526
	Importaciones Espacri Cia. Ltda.	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL +593 783 5526 portiz@fujifilm.com.ec
Mexico	Fujifilm de Mexico, S.A. de C.V.	Pomoc techniczna	TEL (52-55) 5263-55000 eizquierdo@fujifilm.com.mx
		Serwis naprawczy	TEL (52-55) 5366-5150/56/57
Paraguay	Errece S.R.L.	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL +595 21 444256 jmarbulo@fujifilm.com.py
Peru	Procesos de Color S.A.	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL +51 14 33 5563 jalvarado@fujifilm.com.pe
Uruguay	Fotocamara S.R.L.	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL +598-2-9002004 fotocam@adinet.com.uy
	Kiel S.A.	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL (05982) 419 4542 kiel@fujifilm.com.uy
Venezuela	C. Hellmund & Cia Sa	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL 0212-2022300 hellmund@hellmund.com
EUROPA			
Austria	Fuji Film Oesterreich	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL 0043 1 6162606/51 lub 52 kamera.service@fujifilm.at
Belgium	Belgian Fuji Agency	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL 3210242090 info@fuji.be
Croatia	l&l d.o.o.	Pomoc techniczna	TEL 38512319060 dsaravanja@fujifilm.hr
		Serwis naprawczy	TEL 38512316228 info@fujifilm.hr

EUROPA			
Cyprus	PMS IMAGING LTD	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL 35722746746 mariosashiotis@fujifilm.com.cy
	Doros Neophytou CAMERA REPAIRS	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL 35722314719 dorosn@logosnet.cy.net
Czech Republic	Fuiifilm Cz., s.r.o.	Pomoc techniczna	TEL 00420 234 703 411 petr.barta@fuiifilm.cz
· · · · · · · · ·	AWH servis	Serwis naprawczy	TEL 00420 222 721 525 awh@awh.cz
Denmark	Fujifilm Danmark A/S	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL 0045 45662244 fujifilm@fujifilm.dk
Finland	Fuji Finland Oy	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL +358 9 825951 www.fuji.fi fuji@fuji.fi
France	FUJIFILM France	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	direction.technique@pm2s.fr
Germany	FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	Tel 0180 / 589 89 80 <sup>°</sup> service@fujifilm-digital.com <sup>°</sup> 0,14 EUR pro Minute aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise aus Mobilfunknetzen möglich, Stand bei Drucklegung.
Greece	FUJIFILM HELLAS S.A.	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL 0030 210 9404100 fujifilm@fujifilm.gr
Hungary	Fujifilm Hungary Ltd.	Pomoc techniczna	TEL 3612389410 fujifilm@fujifilm.hu
		Serwis naprawczy	TEL 3613633777
Iceland	lcephoto (Ljosmyndavorur)	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL 354 568 0450 framkollun@fujifilm.is
Italy	FujiFilm Italia S.r.l.	Call center	TEL 039-0267978181 info@fujifilm.it
		Serwis naprawczy	TEL 039-6058294 FAX 039-6058295
Lithuania	Fujifilm Lithuania	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL 370-5-2130121 info@fujifilm.lt
Malta	Ciancio (1913) Co.Ltd.	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL 0356-21-480500 info@fujifilm.com.mt
Norway	Fujifilm Norge AS	Pomoc techniczna	TEL 0047-02273
			http://www.fujifilm.no/ mailto:post@fujifilm.no
		Serwis naprawczy	TEL 0047-55393880
			http://www.camera.no/mailto:service@camera.no
Poland	Fujifilm Polska Distribution	Pomoc techniczna	TEL +48-22-517-66-00 fujifilm@fujifilm.pl
	Sp. z o.o.	Serwis naprawczy	TEL +48-22-886-94-40 serwis@fujifilm.pl
Portugal	Fujifilm Portugal, Lda	Pomoc techniczna	TEL (351) 226 194 237 finepix@fujifilm.pt
		Serwis naprawczy	TEL (351) 226 194 200 cameras@fujifilm.pt
Romania	CTS-Cardinal Top Systems Ltd	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL 4021-230-09-82 cts_tirla@hotmail.com
Russia	Fujifilm Electronic Imaging	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL 8 800 200 3854 (Для бесплатных звонков из России)
	Europe GmbH		Для звонков из других стран набирайте +7 800 200 3854
			http://www.tujifilm-digital.ru/ info@fujifilm-digital.ru
Slovakia	Fujifilm Slovakia s.r.o.	Pomoc techniczna	TEL 00421 2 33 595 107 fujifilm@fujifilm.sk
		Serwis naprawczy	TEL 00421 2 33 595 119 servis@fujifilm.sk
Spain	Fujifilm Espana S.A.	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL 902012535
			http://www.tujifilm.es/soporte/ tallersat@fujifilm.es

EUROPA			
Sweden	Fujifilm Sverige AB	Pomoc techniczna	TEL 46 8 506 141 45 kamera@fujifilm.se
		Serwis naprawczy	TEL 46 8 506 141 00 kameraverkstaden@fujifilm.se
Switzerland / Liechtenstein	Fujifilm (Switzerland) AG	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL +41 44 855 5154 RepairCenter@fujifilm.ch
The Netherlands	FUJIFILM Electronic Imaging	Pomoc techniczna	TEL +31(0)102812500 helpdesk@fujifilm-digital.nl
	Nederland	Serwis naprawczy	TEL +31(0)102812520 camerareparaties@fujifilm-digital.nl
Turkey	Fujifilm Turkiye Sinfo A.S.	Pomoc techniczna	TEL +90 212 696 5090 csarp@fujifilm.com.tr
		Serwis naprawczy	TEL +90 212 696 5090 servis@fujifilm.com.tr
U.K.	FUJIFILM UK Ltd.	Pomoc techniczna	TEL +44 (0)8700 841310 fujitec@fuji.co.uk
		Serwis naprawczy	TEL +44 (0)8700 841314 fujitec@fuji.co.uk
Ukraine	Image Ukraine CJSC	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL +380-44-4909075 d@fujifilm.ua
BLISKI WSCHÓD			
Iran	Tehran Fuka Co.	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL (+98-21)2254810-19 fuka@neda.net
Israel	Shimone Group Ltd.	Pomoc techniczna	TEL (+) 972 3 9250666 digital@fujifilm.co.il
		Serwis naprawczy	TEL (+) 972 3 9250666 khaim@shimone.com
Jordan	Grand Stores Al- Abdali,	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL 009626-4646387 gstores@go.com.jo
	Amman / Jordan		
Lebanon	Fototek S.A.R.L.	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL +961 1 252474 fototek@antakiholding.com
Qatar	Techno Blue	Pomoc techniczna	TEL 00974 44 66 175 prabu@techno-blue.com
Saudi Arabia	Emam Distribution Co. Ltd.	Pomoc techniczna	TEL 96626978756 service@fujifilm.com.sa
Syria	Film Trading Company	Pomoc techniczna	TEL + 963 11 2218049 <i>f.t.c@Net.SY</i>
		Serwis naprawczy	TEL + 963 21 4641903 filmtradin@Net.SY
U.A.E.	Grand Stores	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL + 971-4-2823700 photography@grandstores.ae
Yemen	Al-Haidary Trading	Pomoc techniczna	TEL 00967-1-503980
		Serwis naprawczy	TEL 00967-1-503977
AFRYKA			
Egypt	Foto Express Egypt	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL (202) 7762062 fotoegypt@access.com.eg
Kenya	Fuji Kenya Ltd	Serwis naprawczy	TEL (254-20)4446265-8 info@fujifilm.co.ke
South Africa	Cameratek CC.	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL +27 11 251 2400 www.cameratek.co.za
OCEANIA			
Australia	FUJIFILM Australia Pty Ltd	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL 1800 226 355 digital@fujifilm.com.au
Fiji	Brijlal & Co. Ltd	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL (679)3304133 kapadia@connect.com.fj
New Caledonia	Phocidis SARL	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL (00 687) 25-46-35 phocidis@phocidis.nc

OCEANIA			
New Zealand	Fujifilm NZ Ltd	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL +64-9-4140400 glenn.beaumont@fujifilm.co.nz
Papua New Guinea	Oceania PNG Limited	Pomoc techniczna	TEL +675 3256411 oceania@daltron.com.pg
AZJA			
Hong Kong	Fuji Photo Products Co., Ltd.	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL (852)2406 3287 rsd@chinahkphoto.com.hk
Indonesia	PT. Modern Internasional, Tbk.	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL +62 021 45867187 assd_kmrsrv@modernphoto.co.id
Malaysia	FUJIFILM (Malaysia) Sdn. Bhd.	Pomoc techniczna	TEL 603-55698388 technical@fujifilm.com.my
		Serwis naprawczy	TEL 603-55698388 camera@fujifilm.com.my
Philippines	YKL Development & Trdg. Corp.	Pomoc techniczna	TEL 632-7436601~06
			info@yklcolor.com digital@yklcolor.com
		Serwis naprawczy	TEL 632-7436601~06 techop_services@yklcolor.com
Singapore	FUJIFILM (Singapore) Pte Ltd	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL 65-6380 5557 service@fujifilm.com.sg
South Korea	Korea Fujifilm Co., Ltd.	Pomoc techniczna	TEL +82-2-3282-7363 photo@fujifilm.co.kr
	Yonsan AS Center (Fujidigital)	Serwis naprawczy	TEL +82-2-701-1472 1bowl@hanmail.net
	Kangnam AS Center (Digital- gallery)	Serwis naprawczy	TEL +82-2-2203-1472 nurijili@hanmail.net
	Busan AS Center (Digital- Sewon)	Serwis naprawczy	TEL +82-51-806-1472 merahan@yahoo.co.kr
Taiwan	Hung Chong Corp.	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL 886-2-6602-8988 dah@mail.hungchong.com.tw
Thailand	FUJIFILM (Thailand) Ltd.	Pomoc techniczna	TEL +662-2706000 ext. 751,752
			Dusit_Suriyong@fujifilm.co.th yaowarat@fujifilm.co.th
		Serwis naprawczy	TEL +662-2706000 ext.761,762 warin@fujifilm.co.th
Vietnam	International Minh Viet Co., Ltd.	Pomoc techniczna i serwis naprawczy	TEL +84-8-4135740 ext. 322 diep.phanthithanh@imv.com.vn

# FUJIFILM

FUJIFILM Corporation 7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN http://www.fujifilm.com/products/digital\_cameras/index.html