

APARAT CYFROWY



Instrukcja obsługi

Gdzie szukać

Q Spis treści → str	. viii–xiii
Znajdź elementy według nazwy funkcji lub menu.	
QIndeks pytań i odpowiedzi→s	str. iv—vii
Wiesz, co chcesz zrobić, ale nie znasz nazwy funkcji? Poszukaj w indeksie "pytań i odpowiedzi".	
Q Indeks → str. 2	76–278
Szukaj według słów kluczowych.	
QKomunikaty o błędachstr. 2	55–257
Jeśli na panelu kontrolnym, w wizjerze lub na monitorze wyświetlane jest ostrze szukaj rozwiązania tutaj.	żenie,
QRozwiązywanie problemów•str. 2	50–254
Aparat zachowuje się w sposób nieoczekiwany? Poszukaj rozwiązań w tym mie	jscu.

A Zasady bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu, przeczytaj "Zasady bezpieczeństwa" (str. xiv).

Pomoc

Użyj wbudowanej funkcji pomocy aparatu, aby uzyskać pomocne informacje dotyczące pozycji menu i innych tematów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz strona 21.

Zawartość opakowania

Sprawdź czy wszystkie elementy wymienione poniżej zostały dołączone do aparatu. Karty pamięci są sprzedawane oddzielnie.



- Instrukcja instalacji oprogramowania
- Software Suite CD-ROM

Symbole stosowane w niniejszej instrukcji

Aby ułatwić znalezienie potrzebnych informacji, zastosowano następujące symbole i oznaczenia:



Ikona oznaczająca ostrzeżenia, czyli informacje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z aparatu, aby zapobiec jego uszkodzeniu.



Ikona oznaczająca uwagi, czyli informacje, które należy przeczytać przed rozpoczęciem korzystania z aparatu.

Informacje dotyczące znaków handlowych

Macintosh, Mac OS i QuickTime są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Apple Inc. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w USA i lub innych krajach. Logo SD jest znakiem handlowym stowarzyszenia SD Card Association. PictBridge i logo SDHC są znakami handlowymi. HDMI, logo HDMI oraz nazwa High-Definition Multimedia Interface to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe firmy HDMI Licensing LLC. Wszelkie inne nazwy handlowe wymienione w tym podręczniku lub w innych dokumentach dołączonych do tego produktu firmy Nikon stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe odpowiednich podmiotów.

D9()

Wprowadzenie	
Podstawy fotografowania i odtwarzania	
• Więcej o fotografowaniu (wszystkie tryby)	
் Tryby P, S, A i M	
D Więcej o odtwarzaniu	
M Połączenia	
P Menu odtwarzania	
Menu fotografowania	
🖉 Ustawienia osobiste	
کے Menu ustawień	
🞽 Menu retuszu	
圓 Ostatnie ustawienia/ 昆 Moje menu	
Uwagi techniczne	

Indeks "pytań i odpowiedzi"

Znajdź szukane informacje, korzystając z tego indeksu "pytań i odpowiedzi".

Nowe funkcje

Pytanie	Fraza kluczowa	Patrz strona
Czy można używać monitora jako wizjera?	Podgląd na żywo	43
Jak nagrywać filmy?	Nagrywanie filmów	50
Czy można kontrolować sposób przetwarzania zdjęć?	Przetwarzanie obrazu	108
Jak można zachować szczegóły w zacienionych lub nadmiernie rozjaśnionych obszarach zdjęcia?	Aktywna funkcja D-Lighting	119
Jak utrzymać ostrość fotografowanego obiektu podczas zmiany kompozycji kadru?	3D-tracking (Śledzenie 3D)	173
Jak można usunąć kurz z filtra dolnoprzepustowego, który chroni matrycę?	Czyść sensor obrazowy	203

Najczęściej zadawane pytania		
Pytanie	Fraza kluczowa	Patrz strona
Jak używać menu?	Korzystanie z menu	18
Jak uzyskać dodatkowe informacje na temat menu?	Pomoc	21
Czy można szybko uzyskać dostęp do często używanych ustawień?	Moje menu	225
Czy można szybko uzyskać dostęp do ostatnio używanych ustawień?	Ostatnie ustawienia	224
Co oznaczają te wskaźniki?	Panel kontrolny, wizjer	7, 9
Co oznacza to ostrzeżenie?	Komunikaty o błędach i wskaźniki na wyświetlaczach	255
O ile więcej zdjęć mogę zrobić, używając tej karty?	Liczba pozostałych zdjęć	35
Ile jeszcze pozostało do rozładowania akumulatora?	Stan akumulatora	34
Co oznacza i jak działa "ekspozycja"?	Ekspozycja	79
Co się robi z pokrywką okularu wizjera?	Samowyzwalacz, pilot	66, 68
Jakich opcjonalnych lamp błyskowych mogę używać?	Opcjonalne lampy błyskowe	233
Jakich obiektywów mogę używać?	Obiektywy	228
Jakie akcesoria są dostępne do mojego aparatu?	Akcesoria	239
Jakich kart pamięci mogę używać?	Zatwierdzone karty pamięci	242
Jakie oprogramowanie jest dostępne do mojego aparatu?	Akcesoria	240
Komu mogę zlecić naprawę lub kontrolę aparatu?	Serwisowanie aparatu	247
Jak wyczyścić aparat lub obiektyw?	Czyszczenie aparatu	243

Ustawienia aparatu		
Pytanie	Fraza kluczowa	Patrz strona
Jak wyłączyć miganie fragmentów zdjęć?	Parametry zdjęcia, obszary prześwietlone	131, 163
Jak ustawić ostrość wizjera?	Ostrość wizjera	32
Jak zapobiec wyłączaniu się monitora?	Wyłączanie monitora	180
Jak ustawić zegar?		
Jak przestawić zegar na czas letni?	Czas na świecie	204
Jak zmieniać strefy czasowe podczas podróży?		
Jak wyregulować jasność monitora?	Jasność monitora LCD	202
lak przywrócić ustawienia domyślne?	Resetowanie dwoma	75
	przyciskami	75
Jak wyłączyć lampkę z przodu aparatu?	Lampa wspomagania AF	174
Czy można wyświetlić linie kadrowania w wizjerze?	Wyświetlanie linii kadrowania	181
Co zrobić, by widzieć panel kontrolny w ciemności?	Podświetlenie LCD	8, 196
Jak zapobiec wyłączaniu się wskaźników czasu otwarcia migawki i wartości przysłony?	Automatyczne wyłączanie pomiaru światła	35, 179
Jak zmienić opóźnienie samowyzwalacza?	Samowyzwalacz	66, 179
Jak zmienić opóźnienie pilota?	Pilot	68, 180
Jak wyłączyć sygnały dźwiękowe aparatu?	Sygnał dźwiękowy	180
Czy można wyświetlać menu w innym języku?	Język (Language)	204
Jak zapobiec resetowaniu numerów plików podczas		
wkładania nowej karty pamięci?	Numer. kolejne plików	182
Jak zresetować numerację zdjęć do 1?		

Fotografowanie		
Pytanie	Fraza kluczowa	Patrz strona
Czy jest sposób na łatwe i szybkie wykonywanie zdjęć?	Tryb automatyczny	34
Czy istnieje łatwy sposób wykonywania bardziej kreatywnych zdjęć?	Tryby programów tematycznych	41
	Tryb 🟵	34
Czy można robić zdjęcia bez lampy błyskowej?	Tryb lampy błyskowej	71
	Czułość ISO	74
Jak podkreślić osobę fotografowaną na portrecie?	Portret	41
Jak uzyskać dobre zdjęcia pejzażu?	Pejzaż	41
Jak wykonywać zbliżenia małych obiektów?	Makro	42
Jak na zdjęciu "zatrzymać ruch" poruszającego się obiektu?	Zdjęcia sportowe	42
Czy na portretach mogę ująć nocne tła?	Portret nocny	42
Jak szybko zrobić serię zdjęć?	Tryb wyzwalania migawki	64
Czy można zrobić sobie autoportret?	Samowyzwalacz	66
Czy do tego aparatu dostępny jest pilot?	Pilot	68
Jak regulować ekspozycję?	Tryby P , S , A , i M	78
Jak uzyskać zamrożenie lub rozmycie poruszających się obiektów?	Tryb S (automatyka z preselekcją czasu)	81
Jak rozmyć szczegóły tła?	Tryb A (automatyka z preselekcją przysłony)	82
Czy można przyciemniać lub rozjaśniać zdjęcia?	Kompensacja ekspozycji	90
Jak zrobić zdjęcie z długim czasem naświetlania?	Długie ekspozycje	85
Jak używać lampy błyskowej?	Zdjęcia z lampą błyskową	70
Czy lampa błyskowa może automatycznie uruchamiać się w razie potrzeby?	Tryb lampy błyskowej	70
Jak wyłączyć lampę błyskową?		
Jako zapobiec powstawaniu efektu czerwonych oczu?	Redukcja efektu czerwonych oczu	71
Czy można sterować ustawianiem ostrości przez aparat?	Autofokus	54
Jak ustawić ostrość na poruszającym się obiekcie?	Tryb autofokusa	54
Jak wybrać miejsce, na które aparat ustawi ostrość?	Punkt ostrości	56
Czy można zmienić kompozycję kadru po ustawieniu ostrości?	Blokada ostrości	57
Czy można utworzyć wielokrotną ekspozycję?	Wielokrotna ekspozycja	121
Jak podnieść jakość zdjęcia?		
Jak robić większe zdjęcia?		I
Jak zmieścić więcej zdjęć na karcie pamięci?	Rozmiar i jakość zdjęcia	62, 63
Czy można robić zdjęcia o mniejszych rozmiarach dla potrzeb poczty elektronicznej?		l

Wyświetlanie i retuszowanie zdjęć		
Pytanie	Fraza kluczowa	Patrz strona
Czy można wyświetlać zdjęcia w aparacie?	Odtwarzanie zdjęć w aparacie	48, 128
Czy można wyświetlić więcej informacji o zdjęciu?	Parametry zdjęcia	129
Jak usunąć niechciane zdjęcie?	Usuwanie pojedynczych zdjęć	49, 140, 162
Czy można usuwać kilka zdjęć naraz?	Usuwanie	162
Czy można powiększać zdjęcia, aby sprawdzić, czy są ostre?	Powiększenie w trybie odtwarzania	138
Czy można zabezpieczyć zdjęcia przed przypadkowym usunięciem?	Ochrona	139
Czy jest dostępna opcja automatycznego odtwarzania ("pokaz slajdów")?	Pictmotion Pokaz slajdów	141, 143
Czy można wyświetlać zdjęcia na ekranie telewizora?	Odtwarzanie na ekranie telewizora	146
Czy można wyświetlić zdjęcia na ekranie telewizora lub na monitorze o wysokiej rozdzielczości (High Definition)?	HDMI	147
Jak skopiować zdjęcia do komputera?	Podłączanie do komputera	148
Jak wydrukować zdjęcia?	Drukowanie zdjęć	150
Czy można wydrukować zdjęcia bez użycia komputera?	Drukowanie przez bezpośrednie połączenie USB	151
Czy można drukować datę na zdjęciach?	Datownik, DPOF	152, 155
Jak zamówić odbitki w punkcie usługowym?	Ustawienia wydruku (DPOF)	157
Jak podkreślić szczegóły w cieniu?	D-Lighting	212
Czy można usunąć efekt czerwonych oczu?	Red. efektu czerw. oczu	212
Czy można przycinać zdjęcia w aparacie?	Przycinanie	213
Czy można robić monochromatyczne kopie zdjęć?	Monochromatyczne	214
Czy można robić kopie o różnych kolorach?	Efekty filtrów	215
Jak wyregulować istniejące barwy?	Balans kolorów	216
Czy można wykonać pomniejszoną kopię zdjęcia?	Miniatura	216
Czy można nałożyć dwa zdjęcia w celu uzyskania jednego zdjęcia?	Nakładanie zdjęć	218
Czy można za pomocą aparatu utworzyć kopie JPEG zdjęć w formacie NEF (RAW)?	Przetwarzanie NEF (RAW)	220
Czy istnieje sposób na wykonanie szybkiego retuszu zdjęć?	Szybki retusz	221
Czy można prostować zdjęcia?	Prostowanie	221
Jak zmniejszyć zniekształcenia?	Korekta zniekształceń	222
Czy można uzyskać efekt użycia obiektywu typu "rybie oko"?	"Rybie oko"	222
Czy można porównywać retuszowane kopie z oryginałami?	Bezpośrednie porównanie	223

Spis treści

Indeks "pytań i odpowiedzi"	iv
Zasady bezpieczeństwa	xiv
Uwagi	xvi

Wprowadzenie

Wprowadzenie	2
Poznawanie aparatu	3
Korpus aparatu	3
Pokrętło trybu	6
Panel kontrolny	7
Wizjer	9
Wyświetlanie informacji fotograficznych	10
Pokrętła sterowania	
Mocowanie paska aparatu AN-DC1	17
Osłona monitora BM-10	17
Muszla oczna DK-21	
Menu aparatu	
Korzystanie z menu aparatu	
Pomoc	21
Pierwsze kroki	
Ładowanie akumulatora	
Włóż akumulator	23
Zamocuj obiektyw	
Podstawowe ustawienia	27
Wkładanie kart pamięci	
Ustaw ostrość wizjera	32
Podstawy fotografowania i odtwarzania	33

34
41
41
41

Kadrowanie zdjęć przy użyciu monitora (Podgląd na żywo)	43
Podstawy odtwarzania	48
Usuwanie niepotrzebnych zdjęć	49
Nagrywanie i oglądanie filmów (Podgląd na żywo)	50

Więcej o fotografowaniu (wszystkie tryby)

77

Ostrość	54
Autofokus	54
Wybór punktów ostrości	56
Blokada ostrości	57
Manualne ustawianie ostrości	
Jakość i wielkość zdjęcia	61
Jakość zdjęcia	62
Wielkość zdjęcia	63
Tryb wyzwalania migawki	64
Tryb seryjny	65
Tryb samowyzwalacza (ర్రీ)	66
Używanie opcjonalnego pilota (ā)	68
Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej	70
Tryb lampy błyskowej	71
Czułość ISO	74
Resetowanie dwoma przyciskami	75

Tryby P, S, A i M

78
80
81
82
83
87
87
88
92
100
109
110
113
115
117

Wiecej o odtwarzaniu	127
Urządzenie GPS GP-1	
Wielokrotna ekspozycja	
Aktywna funkcia D-Lighting	

Parametry zdjecja	120 120
Odtwarzanie miniatur	
Odtwarzanie kalendarza	
Wybór fragmentu zdjęcia: powiększenie w trybie odtwarzania	138
Ochrona zdjęć przed usunięciem	139
Usuwanie pojedynczych zdjęć	140
Pictmotion	141
Pokazy slajdów	143
Połączenia	145

150
148
146

▶ Menu odtwarzania: Zarządzanie zdjęciami	
Wybieranie wielu zdjęć	
Usuwanie	
Folder odtwarzania	
Ukryj zdjęcie	
Tryb wyświetlania	
Podgląd zdjęć	
Obrót zdjęć pionowych	
Pictmotion	
Pokaz slajdów	
Ustawienia wydruku (DPOF)	
Menu fotografowania: Opcje fotografowania	165
Ustaw przetwarzanie obrazu	165
Dopasuj przetwarzanie obrazu	
Jakość zdjęcia	
Wielkość zdjęcia	
Balans bieli	
Ustawienia czułości ISO	166
Aktywna funkcja D-Lighting	
Przestrzeń barw	
Red.szumów - dł. naśw.	
(redukcja szumów przy długich czasach naświetlania)	
Red.szumów - wys. czuł.	

	Aktywny folder	169
	Wielokrotna ekspozycja	170
	Ustawienia filmu	170
Ø Ustawi	enia osobiste: Dokładna regulacja ustawień aparatu	171
-	Reset. ustawień osobistych	172
a	Autofokus	173
	a1: Trvb wyboru pola ostrości	173
	a2: Centralny punkt ostrości	174
	a3: Wbud, lampa wspomag, AF	174
	a4: Podświetlenie punktu AF	175
	a5: Zmiana pkt. ostrości w petli	175
	a6: Przyc. AE-L/AF-L na MB-D80	176
	a7: Autofokus - podgl. na żywo	176
b	Pomiar/ekspozycja	177
	h1. Krok EV zmiany ekspozycji	177
	b2 ⁻ Łatwa kompensacia eksp	177
	b3. Obszar pomiaru centralnego	178
	b4 ⁻ Korekta pomiaru ekspozycji	178
C.	Zegary/blokada AF	179
0.	c1: Blok AF snustem migawki	170
	c ² : Opóźń autom wył pom Św	170
	c2: Samowyzwalacz	170
	c4: Autom wyłaczenie monitora	180
	c5: Oczekiw na zdal ster	180
d.	Eotografowanie/wyświetl	180
u.	d1: Sygnak dźwiekowy	100
	d 1. Sygnaf uzwiękowy	100
	d2. Wyśw. ikorskie ISO	101
	di: Optractoria w wiziorza	101
	d5: Dedpowiedzi ekropowe	101
	d6: Szybkość fot w trybia Cl	102
	dz. Numer keleine plików	102
	d?: Numer. Kolejne pikow	102
	do: Podéwiotlonia I CD	103
	d10: Tryb opóźnienia ekspozycji	183
	d10. Tryb opoznienia ekspozycji	103
	d12: Rodzaj zasilanja w MB-D80	18/
0.	Braketing/Jampa blyckowa	185
6.	oli Czec miacudzi dla błucku	105
	e I: Czas migawki dla błysku	105
	ez. Sterowanie lampą woud	100
	es. Biysk mouelujący	191
		105
	e5. Tryb Auto FF	195
f.	Elementy storuizee	190
1.		190
	11: Przycisk 🔅	190
	12. P12yCISK UK (IIYD TOTOGRAT.)	196
	13. κυία μιζγζίδκα FUNU	197
	14. Kula pizyulsku AE-L/AF-L	200
	10. Dusius. pukięter steruw.	201
	10. 00, jesii brak karty parn	201
		201

Y Menu ustawień: Ustawienia aparatu	202
Formatowanie karty	202
Jasność monitora LCD	202
Czyść sensor obrazowy	203
Uniesienie lustra	203
Tryb wideo	203
НĎМІ	203
Czas na świecie	204
Język (Language)	204
Komentarz do zdjęcia	205
Automatyczny obrót zdjęć	205
Wzorzec do usuwania skaz	206
Informacje o baterii	208
GPS	208
Przesyłanie Eye-Fi	208
Wersja oprogramowania	208
Menu retuszu: Tworzenie retuszowanych kopii	209
Tworzenie retuszowanych kopii	210
D-Lighting	212
Red. efektu czerw. oczu	212
Przycinanie	213
Monochromatyczne	214
Efekty filtrów	215
Balans kolorów	216
Miniatura	216
Nakładanie zdjęć	218
Przetwarzanie NEF (RAW)	220
Szybki retusz	221
Prostowanie	221
Korekta zniekształceń	222
"Rybie oko"	222
Bezpośrednie porównanie	223
Ostatnie ustawienia/ Moje menu	224
Ostatnie ustawienia: Wyświetlanie ostatnich ustawień	224
园 Moje menu: tworzenie osobistego menu	225

Zgodne obiektywy	228
Zgodne obiektywy z procesorem	229
Obiektywy bez procesora	230
Dodatkowe lampy błyskowe (Speedlight)	233
Kreatywny system oświetlenia (CLS) firmy Nikon	233
Styki lampy błyskowej	238
Inne akcesoria	
Konserwacja aparatu	
Zapis danych	243
Czyszczenie	243
Filtr dolnoprzepustowy	244
Zasady obsługi aparatu i akumulatora: ostrzeżenia	
Rozwiązywanie problemów	250
Wyświetlacz	250
Fotografowanie (wszystkie tryby)	251
Fotografowanie (tryby 🖀, 🏵, 🛣, 🖬, 💐, 🕷 i 😰)	252
Fotografowanie (P, S, A, M)	252
Odtwarzanie	253
Inne	254
Komunikaty o błędach	255
Załącznik	258
Dostępne ustawienia i wartości domyślne	258
Pojemność karty pamięci	262
Program ekspozycji	263
Programy braketingu	264
Sterowanie błyskiem	265
Czasy otwarcia migawki dostępne dla wbudowanej lampy błyskowej	265
Przysłona, czułość i zasięg błysku	266
Dane techniczne	
Indeks	

Zasady bezpieczeństwa

Aby zapobiec wszelkim uszkodzeniom tego produktu Nikon i obrażeniom ciała, przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy w całości przeczytać poniższe uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Uwagi te powinny znajdować się w miejscu dostępnym dla wszystkich użytkowników produktu.

Możliwe skutki nieprzestrzegania zaleceń wymienionych w tej części instrukcji są oznaczone poniższym symbolem:

Ta ikona oznacza ostrzeżenie. Aby zapobiec możliwym obrażeniom, należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia przed przystąpieniem do korzystania z tego produktu firmy Nikon.

II OSTRZEŻENIA

Muważaj, aby słońce znajdowało się poza obszarem kadru

W przypadku fotografowania obiektów pod światło należy zadbać, aby słońce znajdowało się z dala od obszaru kadru. Światło słoneczne zogniskowane wewnątrz aparatu, gdy słońce znajduje się w kadrze lub w pobliżu jego obszaru, może spowodować pożar.

🕂 Nie patrz na słońce przez wizjer

Patrzenie przez wizjer na słońce lub inne silne źródło światła może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku.

🕂 Korekcja dioptrażu wizjera

Obracając pokrętłem korekcji dioptrażu z okiem przyłożonym do wizjera, należy zranić, aby nie urazić się niechcący w oko.

W razie jakiegokolwiek nieprawidłowego funkcjonowania natychmiast wyłącz aparat

Gdyby z aparatu lub zasilacza sieciowego (dostępnego osobno) zaczął wydobywać się dym lub dziwny zapach, należy natychmiast wyjąć wtyczkę zasilacza z gniazda, a akumulator z aparatu, uważając, aby się nie poparzyć. Dalsze korzystanie z aparatu w takiej sytuacji może spowodować obrażenia ciała. Po wyjęciu akumulatora należy oddać aparat do kontroli w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

Ale demontuj produktu

Dotykanie wewnętrznych elementów urządzenia może spowodować obrażenia ciała. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń aparat powinien być naprawiany wyłącznie przez przeszkolonego serwisanta. Gdyby korpus aparatu został uszkodzony w wyniku upadku lub z innej przyczyny, należy odłączyć zasilacz i (lub) wyjąć akumulator, a następnie dostarczyć aparat do autoryzowanego serwisu firmy Nikon.

Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych

Nie należy używać urządzeń elektronicznych w pobliżu łatwopalnego gazu, ponieważ istnieje wówczas niebezpieczeństwo wybuchu lub pożaru.

Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci

Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała.

Nigdy nie zakładaj paska aparatu na szyję dziecka

Pasek owinięty wokół szyi dziecka może być przyczyną uduszenia.

Środki ostrożności przy użytkowaniu lampy błyskowej

- Używanie aparatu z lampa błyskową w bliskiej odległości od skóry lub innych obiektów może spowodować oparzenia.
- Błysk lampy błyskowej wyzwolony w niewielkiej odległości od oczu fotografowanej osoby może spowodować chwilowe zaburzenia widzenia.
 Szczególną ostrożność należy zachować podczas fotografowania niemowląt; lampa błyskowa nie może się wtedy znajdować w odległości mniejszej niż 1 m od dziecka.

Środki ostrożności przy obchodzeniu się z akumulatorami

Przy niewłaściwym użytkowaniu baterii/ akumulatorów istnieje niebezpieczeństwo ich wycieku lub wybuchu. W celu właściwego użytkowania baterii/ akumulatorów należy stosować się do następujących zaleceń:

- Należy używać tylko akumulatorów zatwierdzonych do użytku w tym urządzeniu.
- Nie należy zwierać ani rozmontowywać akumulatorów.
- Przed wyjęciem akumulatora należy wyłączyć aparat. Jeśli używany jest zasilacz, należy odłączyć go od gniazdka.
- Należy uważać, aby akumulatorów nie włożyć odwrotnie.
- Nie należy wystawiać akumulatorów na działanie płomieni ani nadmiernej temperatury.
- Nie należy zanurzać akumulatorów w wodzie ani wystawiać ich na działanie wilgoci.
- Podczas transportu akumulatorów należy założyć osłonę na ich styki. Nie należy transportować ani przechowywać akumulatorów wraz z przedmiotami z metalu, takimi jak naszyjniki czy spinki do włosów.
- Z całkowicie rozładowanego akumulatora może nastąpić wyciek. Aby uniknąć uszkodzenia aparatu, należy wyjąć z niego rozładowane akumulatory.
- Gdy akumulatory nie są używane, należy umieścić na nich osłonę styków i przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Bezpośrednio po korzystaniu z aparatu lub po długim okresie pracy aparatu na zasilaniu bateryjnym akumulatory mogą być rozgrzane. Przed wyjęciem akumulatora należy wyłączyć aparat i zaczekać, aż ostygnie.
- W razie zauważenia w akumulatorze jakichkolwiek zmian, takich jak odbarwienie lub odkształcenie, należy niezwłocznie zakończyć jego używanie.

Środki ostrożności przy posługiwaniu się szybką ładowarką

- Ładowarkę należy chronić przed wilgocią. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Kurz znajdujący się na częściach metalowych lub w ich pobliżu należy usuwać suchą szmatką. Dalsze korzystanie z ładowarki w takim stanie może spowodować pożar.
- Nie wolno dotykać kabla zasilającego ani przebywać w pobliżu ładowarki podczas burz z wyładowaniami elektrycznymi. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- Nie wolno uszkadzać, modyfikować ani silnie rozciągać lub zginać kabla zasilającego. Nie wolno stawiać na nim ciężkich przedmiotów ani wystawiać go na działanie wysokiej temperatury lub płomieni. W razie uszkodzenia izolacji i odsłonięcia przewodów należy oddać kabel do kontroli w autoryzowanym serwisie firmy Nikon. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Nie wolno dotykać wtyczki ani ładowarki mokrymi dłońmi. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

A Używaj odpowiednich przewodów

Podczas podłączania przewodów do gniazd wejściowych i wyjściowych należy używać wyłącznie przewodów dostarczonych lub sprzedawanych przez firmę Nikon i przeznaczonych do tego celu, aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi produktu.

A Płyty CD

Płyty CD z oprogramowaniem lub dokumentacją nie powinny być odtwarzane w odtwarzaczach płyt audio CD. Może to doprowadzić do utraty słuchu lub uszkodzenia odtwarzacza.

Unikaj styczności z ciekłym kryształem W razie stłuczenia monitora należy zachować szczególną ostrożność. Pozwoli to uniknąć zranienia odłamkami potłuczonego szkła oraz kontaktu ciekłego kryształu z monitora ze skórą, a także przedostania się tej substancji do oczu lub ust.

Uwagi

- Żadna część instrukcji dołączonych do urządzenia nie może być powielana, przesyłana, przekształcana, przechowywana w systemie służącym do pozyskiwania informacji ani tłumaczona na jakikolwiek język niezależnie od formy i sposobu bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nikon.
- Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych sprzętu i oprogramowania opisanego w instrukcjach w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.
- Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane użytkowaniem aparatu.
- Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w instrukcji były ścisłe i pełne, jednak w przypadku zauważenia jakichkolwiek błędów lub pominięć będziemy wdzięczni za poinformowanie o nich lokalnego przedstawiciela firmy Nikon (adres podany osobno).

Symbol segregowania odpadów w krajach europejskich

Ten symbol wskazuje, że dany produkt powinien być poddany segregacji. Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników w krajach europejskich:

- Ten produkt należy oddawać w odpowiednich punktach zbiórki odpadów. Nie należy do wyrzucać z odpadami z dospodarstw domowych.
- Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy lub w wydziale miejscowych władz zaimujacym sie utylizacia odpadów.

Uwaga o zakazie kopiowania i powielania

Samo posiadanie materiałów skopiowanych lub powielonych cyfrowo za pomocą skanera, cyfrowego aparatu fotograficznego lub innego urządzenia może być zabronione i podlegać odpowiedzialności karnej.

 Dokumenty, których kopiowanie lub powielanie jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej Nie wolno kopiować ani powielać banknotów, monet, papierów wartościowych, obligacii państwowych ani samorządowych, nawet jeżeli egzemplarze powstałe w wyniku skopiowania lub powielenia zostana oznaczone jako "Przykład" lub "Wzór".

Zabronione jest kopiowanie i powielanie banknotów, monet i papierów wartościowych znajdujących się w obiegu w innym kraju.

Jeżeli nie uzyskano wcześniej pozwolenia ze strony właściwych władz, zabronione iest kopiowanie i powielanie nieużywanych znaczków pocztowych i kart pocztowych wyemitowanych przez rząd.

Zabronione jest kopiowanie i powielanie pieczęci i poświadczonych dokumentów urzedowych.

Ograniczenia dotyczące niektórych kopii i reprodukcji

Władze centralne w USA wprowadziły ograniczenia dotyczace kopiowania i powielania papierów wartościowych emitowanych przez firmy prywatne (akcje, faktury, czeki, bony towarowe itp.), biletów na dojazdy oraz talonów i kuponów. Wyjatkiem sa sytuacje, gdy pewna minimalna liczba kopii jest wymagana w firmie do użytku służbowego. Zabronione jest również kopiowanie i powielanie paszportów wydanych przez rząd, zezwoleń wydanych przez organy publiczne i grupy prywatne, dowodów osobistych, biletów i bonów żywnościowych.

Zasady dotyczące kopiowania i powielania utworów chronionych prawem autorskim. takich jak ksiażki, utwory muzyczne, obrazy, odbitki z drzeworytów, mapy, rysunki, filmy i fotografie, określone sa w krajowych i miedzynarodowych przepisach o prawie autorskim. Urządzenia nie należy używać do nielegalnego kopiowania utworów ani naruszania przepisów o prawie autorskim w inny sposób.



- Uwagi dotyczące praw autorskich

xviii

Pozbywanie się urządzeń służących do przechowywania danych

Należy pamiętać, że usuwanie obrazów lub formatowanie kart pamięci i innych urządzeń do przechowywania danych nie powoduje całkowitego wymazania znajdujących się na nich danych obrazu. W niektórych przypadkach z wyrzuconych nośników pamięci można odzyskać usunięte pliki za pomocą dostępnego na rynku oprogramowania, co może skutkować niewłaściwym wykorzystaniem prywatnych zdjęć przez osoby postronne. Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności tych danych spoczywa na użytkowniku.

Przed wyrzuceniem nośnika danych lub przekazaniem go innej osobie należy usunąć wszystkie dane przy użyciu komercyjnego oprogramowania do kasowania danych lub sformatować pamięć nośnika, a następnie zapełnić ją ponownie obrazami niezawierającymi treści osobistych (np. zdjęciami nieba). Należy również pamiętać o zastąpieniu wszelkich zdjęć używanych do manualnego wprowadzania ustawień. Podczas fizycznego niszczenia urządzeń do przechowywania danych należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała lub zniszczenia mienia.

Używaj tylko markowych akcesoriów elektronicznych firmy Nikon

Aparaty firmy Nikon są projektowane zgodnie z najwyższymi standardami i zawierają złożone układy elektroniczne. Tylko markowe akcesoria elektroniczne firmy Nikon (w tym ładowarki, baterie/ akumulatory, zasilacze i akcesoria do lamp błyskowych) mają odpowiednie certyfikaty do stosowania w aparatach cyfrowych, co oznacza, że zostały skonstruowane i przetestowane pod kątem spełnienia wszelkich wymagań technicznych oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa układów elektronicznych stosowanych w aparatach cyfrowych.

Korzystanie z akcesoriów elektronicznych firm innych niż Nikon może spowodować uszkodzenie aparatu i unieważnienie gwarancji udzielanej przez firmę Nikon. Korzystanie z akumulatorów litowo-jonowych innych firm, bez znaku holograficznego firmy Nikon (przedstawionego po prawej stronie), może zakłócić normalną pracę aparatu lub spowodować przegrzanie, zapłon, przebicie lub wyciek z akumulatora.

Aby uzyskać więcej informacji o markowych akcesoriach firmy Nikon, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Nikon.

Przed robieniem ważnych zdjęć

Przed przystąpieniem do fotografowania ważnych okazji (np. ślubów lub własnych wypraw) należy zrobić zdjęcie próbne, aby mieć pewność, że aparat działa normalnie. Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za straty ani utracone korzyści spowodowane niewłaściwym działaniem produktu.

Program kształcenia ustawicznego Life-Long Learning

Chcąc zapewnić klientom stałą pomoc techniczną i wiedzę na temat swoich produktów, firma Nikon w ramach programu kształcenia ustawicznego - "Life-Long Learning" udostępnia najświeższe informacje pod następującymi adresami internetowymi:

- USA: http://www.nikonusa.com/
- Europa i Afryka: http://www.europe-nikon.com/support
- Azja, Oceania i Bliski Wschód: http://www.nikon-asia.com/

W witrynach tych można znaleźć aktualne informacje o produktach, wskazówki, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz ogólne informacje na temat fotografii cyfrowej i obróbki zdjęć. Dodatkowych informacji udziela przedstawiciel firmy Nikon na danym obszarze. Dane kontaktowe można znaleźć pod następującym adresem: http://imaging.nikon.com/

kon Nikon Nik von Nikon Nik von Nikon Nik



W tym rozdziale zawarto informacje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania aparatu, w tym informacje o nazwach części aparatu, sposobie używania menu aparatu i przygotowania aparatu do użycia.

Wprowadzenie	2
Poznawanie aparatu	3
Korpus aparatu	3
Pokrętło trybu	6
Panel kontrolny	7
Wizjer	9
Wyświetlanie informacji fotograficznych	10
Pokrętła sterowania	13
Mocowanie paska aparatu AN-DC1	17
Osłona monitora BM-10	17
Muszla oczna DK-21	17
Menu aparatu	18
Korzystanie z menu aparatu	19
Pomoc	21
Pierwsze kroki	22
Ładowanie akumulatora	22
Włóż akumulator	23
Zamocuj obiektyw	25
Podstawowe ustawienia	27
Wkładanie kart pamięci	29
Ustaw ostrość wizjera	32

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup cyfrowej lustrzanki jednoobiektywowej firmy Nikon. Aby maksymalnie wykorzystać możliwości aparatu, należy przeczytać dokładnie wszystkie instrukcje i zachować je w miejscu dostępnym dla wszystkich używających produktu.

V Używaj tylko markowych akcesoriów firmy Nikon

Spełnienie wymagań dotyczących pracy i bezpieczeństwa zapewniają tylko akcesoria marki Nikon zaprojektowane i zatwierdzone przez firmę Nikon do pracy z tym aparatem. Używanie Akcesoriów FIRM INNYCH NIŻ NIKON MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE APARATU I UNIEWAŻNIĆ GWARANCJĘ NIKON.

Serwisowanie aparatu i akcesoriów

Aparat jest precyzyjnym urządzeniem, które wymaga regularnego serwisowania. Firma Nikon zaleca, aby raz na rok lub dwa lata aparat oddać do kontroli u sprzedawcy lub w autoryzowanym serwisie firmy Nikon, a raz na trzy do pięciu lat — do przeglądu technicznego (należy pamiętać, że usługi te są płatne). Częste kontrole i przeglądy techniczne są zalecane szczególnie wówczas, gdy aparat jest wykorzystywany w celach zawodowych. Do kontroli lub przeglądu technicznego należy wraz z aparatem oddać wszelkie akcesoria regularnie z nim używane, np. obiektywy lub dodatkowe lampy błyskowe.

Poznawanie aparatu

Warto poświęcić kilka chwil na zapoznanie się z elementami sterującymi i wyświetlaczami aparatu. Tę sekcję warto zaznaczyć zakładką, aby móc łatwo korzystać z zawartych w niej informacji podczas lektury dalszej części instrukcji.

Korpus aparatu





- 8 Wybierak trybu ustawiania ostrości 54, 59

9	Lustro
10	Złącze DC-IN do opcjonalnego zasilacza EH-5a lub EH-5239
11	Złącze USB Podłączenie do komputera149 Podłączanie do drukarki151
12	Złącze HDMI typu mini-pin 147
13	Złącze wideo146
14	Gniazdo akcesoriów 241



1	Okular wizjera32
2	Muszla oczna DK-2117
3	Przycisk 🛍 (usuń)
	Usuwanie zdjęć49
	Usuwanie zdjęć podczas
	odtwarzania140
	Przycisk 📼 (formatowania)30
4	Monitor
	Podgląd na żywo43
	Wyświetlanie zdjęć50
	Odtwarzanie na pełnym ekranie 128
5	Przycisk 🗈 (odtwarzania)50, 128
6	Przycisk MENU (menu)19, 159
7	Przycisk ?/~ (pomocy/ochrony)21, 139
	Przycisk WB (balans bieli)
	Balans bieli95
	Korekta balansu bieli97
	Temperatura barwowa99
8	Przycisk 🕮 (widok miniatur/pomniejszenie
	w trybie odtwarzania)135
	Przycisk ISO (czułości ISO)74

9	Przycisk (powiekszenie w trybie
	odtwarzania)
	Przycisk QUAL (jakość/wielkość zdjęcia)
	Jakość zdjęcia 62
	Wielkość zdjęcia 63
10	Pokrętło korekcji dioptrażu 32
11	Przycisk AE-L/AF-L
	Blokada ostrości 57
	Wybór roli 200
12	Przycisk 🖾 (podgląd na żywo)
	Fotografowanie 43
	Filmowanie 50
13	Wybierak wielofunkcyjny 19
14	Przycisk ® (OK) 19
15	Pokrywa gniazda karty pamięci 29
16	Blokada wybieraka pola ostrości 56
17	Dioda dostepu do karty pamieci 29, 39
18	Przycisk 🔤 (wyświetlanie informacii/
	szybkich ustawień) 10, 12
	•

Pokrętło trybu

Aparat oferuje następujące jedenaście trybów fotografowania:

■ Tryby P, S, A i M

Wybierz jeden z tych trybów w celu uzyskania pełnej kontroli nad ustawieniami aparatu.

P—Automatyka programowa (str. 80): Aparat wybiera czas otwarcia migawki i przysłonę, a użytkownik reguluje pozostałe ustawienia.

S—Automatyka z preselekcją czasu (str. 81): Wybierz krótszy czas otwarcia migawki w celu zatrzymania ruchu lub dłuższy czas otwarcia migawki, aby oddać wrażenie ruchu rozmywając poruszające się obiekty. A—Automatyka z preselekcją przysłony (str. 82): Dostosuj przysłonę w celu zmiękczenia szczegółów tła lub zwiększ głębię ostrości, aby zarówno główny fotografowany obiekt, jak i tło były ostre.

M—Manualny (str. 83): Dopasuj czas otwarcia migawki i przysłonę do swoich potrzeb.



II Tryby automatyczne

Wybierz jeden z tych trybów, by łatwo robić zdjęcia - na zasadzie "skieruj aparat i zrób zdjęcie".

Automatyczny (str. 34): Aparat automatycznie w prosty sposób dostosowuje ustawienia w celu uzyskania optymalnych rezultatów na zasadzie "skieruj aparat i zrób zdjęcie". Zalecany dla początkujących użytkowników aparatów cyfrowych.

③ Automatycznie (lampa wyłączona) (str. 34): Tak jak powyżej, ale lampa nie będzie błyskać nawet przy słabym oświetleniu.

II Tryby programów tematycznych

Wybranie programu tematycznego dostosowuje optymalne ustawienia dla wybranych okoliczności, co sprawia, że wykonywanie ciekawych zdjęć jest bardzo proste.

Z Portret (str. 41): Wykonywanie portretów z rozmyciem tła.

Pejzaż (str. 41): Zachowanie szczegółów w zdjęciach pejzaży.

Makro (str. 42): Żywe zbliżenia kwiatów, owadów i innych małych obiektów. Zdjęcia sportowe (str. 42): Zatrzymanie ruchu w celu uzyskania dynamicznych zdjęć sportowych.

Sortret nocny (str. 42): Fotografia portretowa na słabo oświetlonym tle.

2

Panel kontrolny



1	Czas otwarcia migawki	
	Automatyka z preselekcją czasu	81
	Manualny tryb ekspozycji	83
	Wartość kompensacji ekspozycji	90
	Wartość kompensacji mocy błysku	91
	Dokładna regulacja balansu bieli	97
	Temperatura barwowa balansu bieli	99
	Numer pomiaru balansu bieli	100
	Liczba zdjęć w sekwencji braketingu	92
2	Wskaźnik stanu akumulatora	34
3	Tryb lampy błyskowej	71
4	Wielkość zdjęcia	63
5	Jakość zdjęcia	62
6	Wskaźnik dokładnej regulacji balansu	
	bieli	97
7	Balans bieli	95

8	Wskaźnik kompensacji czułości
	Czułość ISO74
	Wyświetlanie i korekta ISO 181
9	"K" (wskaźnik wyświetlany,
	gdy na karcie pamięci pozostaje miejsce na
	ponad 1000 zdjęć) 35
10	Wskaźnik sygnału dźwiękowego 180
11	Wskaźnik połączenia z odbiornikiem
	GPS 124
12	Tryb wyzwalania migawki 64
13	Przysłona (liczba f)
	Automatyka z preselekcją przysłony 82
	Manualny tryb ekspozycji 83
	Stopień braketingu Braketing AE/ lampy
	błyskowej 92
	Braketing balansu bieli 191
	Programy braketingu 264
14	Temperatura barwowa

Karty pamięci o dużej pojemności

Jeśli na karcie pamięci jest dość miejsca na zapisanie tysiąca lub więcej zdjęć przy aktualnych ustawieniach, liczba pozostałych klatek będzie wyświetlana w tysiącach (K = tys.), z zaokrągleniem do najbliższej setki (np. jeśli na karcie jest miejsce na 1 260 klatek, licznik będzie wskazywał 1.2 K, co oznacza 1,2 tys.).





	03(12e2e1)1a
17	Wskaźnik fleksji programu 80
18	Pomiar światła 87
19	Punkty ostrości 56
	Tryb wyboru pola AF 173
20	Tryb autofokusa54
21	Wskaźnik trybu czarno-białego 181
22	Liczba pozostałych zdjęć 35
	Liczba zdieć pozostałych do zapełnienia
	bufora pamięci65
	Ustawiony wskaźnik zapisu balansu
	bieli 101
	Wskaźnik trybu pracy z programem Nikon
	Capture
	Czułość ISO
	Czułość ISO74
	Wyświetlanie i korekta ISO 181

VVSKaznik czułości ISO	74
Wskaźnik automatycznego ustawiania	
czułości ISO	166
Wskaźnik postępu braketingu	
Braketing AE/lampy błyskowej	92
Braketing balansu bieli	191
Braketing ADL	193
Wskaźnik braketingu	92
Wskaźnik braketingu balansu bieli	191
Wskaźnik kompensacji ekspozycji	90
Wskaźnik wielokrotnej ekspozycji	121
	Wskaźnik czułości ISO Wskaźnik automatycznego ustawiania czułości ISO Wskaźnik postępu braketingu Braketing AE/lampy błyskowej Braketing balansu bieli Braketing ADL Wskaźnik braketingu Wskaźnik braketingu Wskaźnik kompensacji ekspozycji Wskaźnik wielokrotnej ekspozycji

Podświetlenie LCD

Przytrzymanie włącznika zasilania w położeniu * powoduje włączenie podświetlenia mierników ekspozycji i panelu kontrolnego (podświetlenie LCD), co pozwala na odczytywanie wskaźników w ciemności. Po zwolnieniu włącznika zasilania, podświetlenie pozostanie włączone, podczas gdy mierniki ekspozycji aparatu pozostają aktywne (sześć sekund przy wyjściowych ustawieniach) lub aż do momentu zwolnienia spustu migawki lub obrócenia włącznika zasilania ponownie w położenie *

Włącznik zasilania



<u>Wizjer</u>



 Linie kadrowania (wyświetlane po wybraniu Właczone dla ustawienia osobistego 2 Okrag odniesienia dla pomiaru centralnego......87 3 Wskaźnik poziomu naładowania 6 Centralny punkt ostrości (normalny) 7 Centralny punkt ostrości (szeroki kadr)...174 10 Wskaźnik blokady mocy błysku......198 **11** Czas otwarcia migawki......81, 83 15 Wskaźnik braketingu92 16 Wskaźnik czułości ISO.....74

17	Liczba pozostałych zdjęć 35 Liczba zdieć pozostałych do zapełnienia
	bufora pamięci
	Wskaźnik zapisu pomiaru balansu bieli 101
	Wartość kompensacji ekspozycji 90
	Wartość kompensacji mocy błysku 91
	Wskaźnik trybu pracy z programem Nikon
	Capture 148
	Czułość ISO 74, 181
8	"K" (wskaźnik wyświetlany,
	gdy na karcie pamięci pozostaje miejsce na
	ponad 1 000 zdjęć) 35
9	Wskaźnik gotowości lampy 42
20	Wskaźnik blokady automatycznej
	ekspozycji (AE) 88
21	Elektroniczna skala ekspozycji 84
	Kompensacja ekspozycji 90
22	Wskaźnik kompensacji mocy błysku 91
23	Wskaźnik kompensacji ekspozycji 90
24	Wskaźnik automatycznego ustawiania
	czułości ISO
έ0	vvskaznik kompensacji czułości ISO 74

* Można ukryć korzystając z ustawienia osobistego d4 (str. 181).

Wyświetlacz wizjera

Z uwagi na własności tego typu wyświetlacza, można zauważyć cienkie linie odchodzące na boki od wybranego punktu ostrości. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza uszkodzenia aparatu. Jeśli nie włożono akumulatora lub jest on rozładowany, wyświetlacz wizjera zostanie ściemniony. Wyświetlacz wizjera powróci do normalnego stanu po włożeniu całkowicie naładowanego akumulatora.

Panel kontrolny i wizjer

Czas reakcji i jasność panelu kontrolnego oraz wizjera mogą różnić się w zależności od temperatury.

Wyświetlanie informacji fotograficznych

Informacje o fotografowaniu, w tym czas otwarcia migawki, przysłona, liczba pozostałych klatek, tryb wyboru pola ostrości, są wyświetlane na monitorze po naciśnięciu przycisku . Naciśnij przycisk m ponownie, aby zmienić wybrane ustawienie (str. 12). Aby usunąć informacje zdjęciowe z monitora, naciśnij przycisk m trzeci raz lub naciśnij spust migawki do połowy. Przy ustawieniach domyślnych monitor wyłączy się automatycznie, jeśli przez około 10 sekund nie zostaną wykonane żadne czynności.



Przycisk 📠



Informacje dodatkowe

Informacje na temat wyboru czasu aktywności monitora można znaleźć w ustawieniu osobistym c4 (**Autom. wyłączenie monitora**, str. 180). Aby uzyskać informacje o zmianie koloru liter na ekranie informacji fotograficznych, patrz ustawienie osobiste d8 (**Wyświetlanie info. fotograf.**, str. 183).

Wyświetlanie informacji fotograficznych (ciąg dalszy)

1	Tryb fotografowania		
	🖀 automatyczny/🟵 automatyczny (lampa		
	wyłączona)34		
	Programy tematyczne41		
	Tryby P , S , A i M 78		
2	Wskaźnik fleksji programu80		
3	Czas otwarcia migawki		
	Automatyka z preselekcją czasu81		
	Manualny tryb ekspozycji83		
	Wartość kompensacji ekspozycji90		
	Wartość kompensacji mocy błysku91		
	Temperatura barwowa99		
	Liczba zdjęć w sekwencji		
	braketingu92, 191		
4	Przysłona (liczba f)		
	Automatyka z preselekcją przysłony82		
	Tryb manualny ekspozycji83		
	Stopień braketingu		
	Braketing AE/lampy blyskowej92		
	Braketing balansu bieli		
	Programy braketingu264		
5	Tryb wyzwalania migawki64		
6	Prędkość zdjęć seryjnych64, 182		
7	Wskaźnik trybu pilota68		
	Wskaźnik trybu samowyzwalacza66		
8	Wskaźnik czułości ISO74		
	Wskaźnik automatycznego ustawiania		
	czułości ISO166		
9	Wskaźnik sygnału dźwiękowego180		
10	"K" (wskaźnik wyświetlany,		
	gdy na karcie pamięci pozostaje miejsce na		
	ponad 1 000 zdjęć)35		
11	Balans bieli		
	Wskaźnik dokładnej regulacji balansu		
	bieli		
12	Rola przycisku AE-L/AF-L		
13	Rola przycisku Fn 197		
14	Wskaźnik przetwarzania obrazu108		
15	Wskaźnik aktywnej funkcji D-Lighting 119		
16	Wskaźnik redukcji szumów przy wysokiej		
	czułości168		
17	Wskaźnik redukcji szumów długiego czasu		
	naświetlania167		

18	Pomiar światła	87
19	Tryb lampy błyskowej	71
	Tryb sterowania lampą błyskową	
	dla dodatkowych lamp błyskowych.	233
20	Elektroniczna skala ekspozycji	84
	Kompensacja ekspozycji	90
	Wskaźnik postępu braketingu	
	Braketing AE/lampy blyskowej	92
	Braketing balansu bieli	191
	Braketing ADL	193
21	Wskaźnik zasilacza	34
22	Wskaźnik blokady mocy błysku	198
23	Wskaźnik kompensacji mocy błysku.	91
24	Wskaźnik kompensacji ekspozycji	90
25	Wskaźnik wielokrotnej ekspozycji	121
26	Wskaźnik braketingu	
	Braketing AE/lampy blyskowej	92
	Braketing balansu bieli	191
	Braketing ADL	193
27	Stopień braketingu aktywnej funkcji	
	D-Lighting	193
28	Wskaźnik komentarza do zdjęcia	205
29	Tryb autofokusa	54
30	Czułość ISO	74, 181
31	Liczba pozostałych zdjęć	35
32	Wskaźnik połączenia z odbiornikiem	
	GPS	124
33	Wskaźnik automatycznego wyboru	
	pola AF	173
	Wskaźnik śledzenia 3D	173
	Punkt ostrości	54
	Wskaźnik trybu wyboru pola AF	173
34	Wielkość zdjęcia	63
35	Jakość zdjęcia	62
36	Wskaźnik "Nie ustawiono zegara" 2	27, 255
37	Wskaźnik stanu naładowania akumul	atora
	aparatu	34
	Rodzaj zasilania w MB-D80	184
	Wskaźnik akumulatora MB-D80	184

*

Zmiana ustawień na ekranie informacji o fotografowaniu (szybkich ustawień)

Aby zmienić ustawienia dla elementów podanych poniżej, naciśnij przycisk
Ima na ekranie informacji zdjęciowych. Wyróżnij element przy użyciu wybieraka wielofunkcyjnego i naciśnij
®, aby przejść do menu dla wyróżnionego elementu.



Przycisk 📠



1	Redukcja szumów przy długich czasach	
	naświetlania	167
2	Redukcja szumów przy wysokiej	
	czułości	168
3	Aktywna funkcja D-Lighting	119
4	Przetwarzanie obrazu	108

5	Rola przycisku Fn	. 197
6	Rola przycisku AE-L/AF-L	. 200

7 Wyświetlanie porad......182

Pokrętła sterowania

Głównego i pomocniczego pokrętła sterowania można używać samodzielnie lub w połączeniu z innymi elementami sterującymi w celu regulacji różnych ustawień.



💵 Jakość i wielkość zdjęcia

Służy do ustawiania jakości zdjęcia (str. 62). Przycisk ? (QUAL) sterowania Wybór wielkości zdjęcia (str. 63).



II Tryb autofokusa

Wybierz tryb autofokusa (str. 54).



💵 Tryb wyzwalania migawki

Wybierz tryb wyzwalania migawki (str. 64).





Główne pokrętło sterowania

Panel kontrolny

S

💵 Czułość ISO

Ustaw czułość ISO (str. 74).



Przycisk **থ≅** ISO

Główne pokrętło sterowania



Panel kontrolny

💵 Ekspozycja

Wybierz kombinację przysłony i czasu migawki (tryb ekspozycji **P**; str. 80).



Główne pokrętło

sterowania

Panel kontrolny



Wybierz stopień braketingu ekspozycji (str. 92, 192).



Balans bieli

Wybór ustawienia balansu bieli (str. 95).





(WB)

Główne pokretło sterowania



Dokładna regulacja balansu bieli (str. 97), ustawienie temperatury barwowej (str. 99) lub wybór zmierzonej wartości balansu bieli (str. 106).

(str. 71).







(WB)

pokrętło sterowania

Panel kontrolny

Ustawienia lampy błyskowej



Pomocnicze pokrętło sterowania

Panel kontrolny
Mocowanie paska aparatu AN-DC1

Zamocuj pasek zgodnie z ilustracją poniżej.



Osłona monitora BM-10

Do aparatu jest dołączana plastikowa osłona, która zapobiega brudzeniu się monitora i chroni go, gdy użytkownik nie korzysta z aparatu. Aby założyć osłonę, włóż dwa wystające elementy na górnej krawędzi osłony w odpowiednie wycięcia nad monitorem aparatu (①), a następnie dociśnij osłonę, aby zatrzasnęła się na swoim miejscu (②).

Aby zdjąć osłonę, przytrzymaj mocno aparat i wyciągnij delikatnie dolną część osłony, tak jak pokazano to po prawej stronie.

<u>Muszla oczna DK-21</u>

Przed podłączeniem pokrywki okularu DK-5 i innych akcesoriów do wizjera (str. 239), zdejmij muszlę oczną kładąc palce pod występami z obu stron i zsuwając ją zgodnie z ilustracją po prawej stronie.









Menu aparatu

Większość opcji fotografowania, odtwarzania i konfiguracji jest dostępnych w menu aparatu. Aby wyświetlić menu, naciśnij przycisk MENU. Przycisk MENU





Dostępne są następujące menu:

►	Odtwarzanie	(str. 160)	Regulacja ustawień odtwarzania i zarządzanie zdjęciami.
Ô	Fotografowanie	(str. 165)	Regulacja ustawień fotografowania.
Ø	Ustawienia osobiste	(str. 171)	Personalizacja ustawień aparatu.
Y	Ustawienia	(str. 202)	Formatowania kart pamięci i przeprowadzanie podstawowej konfiguracji aparatu.
ø	Retusz	(str. 209)	Tworzenie retuszowanych kopii istniejących zdjęć.
1	Ostatnie ustawienia	(str. 224)	Wybór spośród dwudziestu ostatnio użytych pozycji menu. W razie potrzeby można wyświetlać menu osobiste ("Moje menu") zamiast Ostatnie ustawienia (str. 224).

Korzystanie z menu aparatu

Wybierak wielofunkcyjny i przycisk @ służą do poruszania się po menu aparatu.



Aby poruszać się w menu, należy wykonać poniższe czynności.



Wyświetl menu.

Aby wyświetlić menu, naciśnij przycisk MENU.



2 Wyróżnij ikonę bieżącego menu.

Aby wyróżnić ikonę bieżącego menu, naciśnij przycisk ◀.



٧	WENU FOTOGRAFOWANI	А
0	Ustaw przetwarzanie obrazu	⊠SD
//	Dopasuj przetwarzanie obrazu	
¥	Jakość zdjęcia	NORM
-	Wielkość zdjęcia	
8	Balans bieli	AUTO
8	Ustawienia czułości ISO	Ē
	Aktywna funkcja D-Lighting	SE AUTO
?	Przestrzeń barw	SRGB

3 Wybierz menu.

Aby ustawić kursor w wybranym menu, naciśnij ▲ lub ▼.





4 Ustaw kursor w wybranym menu.

Aby ustawić kursor w wybranym menu, naciśnij przycisk ▶.

5 Wyróżnij pozycję menu.

Wyróżnij odpowiednią pozycję menu za pomocą przycisków ▲ i ▼.

6 Wyświetl ustawienia.

Aby wyświetlić ustawienia dostępne dla wybranej pozycji menu, naciśnij przycisk ▶.

Wyróżnij ustawienie.

Wyróżnij odpowiednie ustawienie za pomocą przycisków ▲ i ▼.

8 Wybierz wyróżnioną pozycję.

Aby wybrać wyróżnioną pozycję, naciśnij przycisk ⊛. Aby wyjść z menu bez dokonywania wyboru, naciśnij przycisk MENU.

Należy zwrócić uwagę na poniższe informacje:

- Elementy menu wyświetlone w kolorze szarym nie są aktualnie dostępne.
- Chociaż ogólnie naciśnięcie przycisku ▶ lub środkowego przycisku wybieraka wielofunkcyjnego daje taki sam efekt, jak naciśnięcie przycisku
 , w niektórych przypadkach wybór można zatwierdzić tylko za pomocą przycisku
 .
- Aby wyjść z menu i powrócić do trybu fotografowania, naciśnij spust migawki do połowy (str. 35).

Używanie pokręteł sterowania

Głównego pokrętła sterowania można używać do przesuwania kursora do góry i w dół, a pomocniczego pokrętła sterowania do przesuwania kursora w lewo i w prawo. Pomocniczego pokrętła sterowania nie można używać do dokonywania wyboru.





ок

MENU ODTWARZANIA	
Usuwanie	面
Folder odtwarzania	NCD90
Ukryi zdjęcie	\sim
Tryb wyświetlania	
Podgląd zdjęć	ON
Obrót zdjęć pionowych	0FF
Pictmotion	Ę
Pokaz slaidów	E



Obrót zdjęć pionowych

Właczony

Wyłączony

Pomoc

Jeśli w lewym dolnym rogu monitora jest widoczna ikona **?**, można wyświetlić pomoc, naciskając przycisk **%**_m. Opis wybranej aktualnie pozycji menu będzie wyświetlany, dopóki jest naciśnięty ten przycisk. Za pomocą przycisków ▲ i ▼ można przewijać wyświetlane informacje.





Przycisk ?/~

Wielokrotna ekspozycja

Okrešiona liczba ujeć bedzie zarejestrowana na pojedynczym zdjecjulešii przez 30 s nie zostane wykonane zakończy się i wielokrotna ekspozycja zostanie utworzona z tych zdjęć, które zostały wykonane.



Pierwsze kroki

*

<u>Ładowanie akumulatora</u>

Ten aparat jest zasilany przez akumulator litowo-jonowy EN-EL3e (dostarczony w zestawie).

Akumulator EN-EL3e nie jest w pełni naładowany fabrycznie. Aby maksymalnie wydłużyć czas fotografowania, należy przed użyciem aparatu naładować akumulator za pomocą znajdującej się w zestawie szybkiej ładowarki MH-18a. Pełne naładowanie całkowicie rozładowanego akumulatora zajmuje około 2 godziny 15 minut.

1 Podłącz ładowarkę.

Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda w ładowarce i podłącz kabel zasilający do gniazdka elektrycznego.





2 Zdejmij osłonę styków.

Zdejmij osłonę styków z akumulatora.

3 Włóż akumulator.

Włóż akumulator do ładowarki. Kontrolka **CHARGE** będzie pulsować podczas ładowania akumulatora.





4 Po zakończeniu ładowania wyjmij akumulator.

Kiedy kontrolka **CHARGE** przestanie pulsować, oznacza to, że ładowanie akumulatora zostało zakończone. Wyjmij akumulator i odłącz ładowarkę od sieci elektrycznej.

Włóż akumulator

1 Wyłącz aparat.

Przed włożeniem lub wyjęciem akumulatora należy zawsze wyłączyć aparat.

2 Otwórz pokrywę komory akumulatora.

4 Zamknij pokrywę komory akumulatora.

Otwórz pokrywę komory akumulatora u dołu aparatu.

3 Włóż akumulator.

Włóż akumulator w sposób przedstawiony po prawej stronie.

💵 Wyjmowanie akumulatora

Przed wyjęciem akumulatora należy wyłączyć aparat. Gdy akumulator nie jest używany, należy założyć na niego osłonę styków, aby zapobiec zwarciom.







7



🗹 Akumulator i ładowarka

Należy przeczytać ostrzeżenia i uwagi przedstawione na stronach xiv–xv i 248–249 niniejszej instrukcji obsługi oraz stosować się do nich. Nie należy używać akumulatora w temperaturze otoczenia poniżej 0 °C lub powyżej 40 °C . Ładuj akumulatory w pomieszczeniu w temperaturze otoczenia w zakresie od 5 do 35 °C ; w celu uzyskania najlepszych wyników należy ładować akumulator w temperaturze powyżej 20 °C . Pojemność akumulatora może się tymczasowo zmniejszyć, gdy będzie ładowany w niższych temperaturach lub używany w temperaturze niższej od tej, przy jakiej był ładowany. Jeśli akumulator jest ładowany w temperaturze poniżej 5 °C , wskaźnik czasu działania akumulatora na ekranie **Informacje o baterii** (str. 208) może pokazywać tymczasowo niższą wartość.

Bezpośrednio po korzystaniu z aparatu akumulator może być rozgrzany. Przed naładowaniem go należy poczekać aż ostygnie.

Ładowarki należy używać tylko ze zgodnymi akumulatorami. Należy ją odłączyć, gdy nie jest używana.

Niezgodne akumulatory

W tym aparacie nie wolno stosować akumulatorów litowo-jonowych EN-EL3 ani EN-EL3a dla serii produktów D100, D70 lub D50 ani uchwytu akumulatora MS-D70 CR2.

Akumulatory litowo-jonowe EN-EL3e

Dostarczony akumulator EN-EL3e przekazuje informacje zgodnym urządzeniom, dzięki czemu aparat może wskazywać stan naładowania akumulatora z dokładnością do sześciu poziomów (str. 34). Opcja **Informacje o baterii** w menu ustawień umożliwia sprawdzenie stanu naładowania akumulatora, pozostałego czasu jego działania i liczby zdjęć wykonanych od czasu ostatniego ładowania (str. 208).

Zamocuj obiektyw

Należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do zakurzenia wnętrza aparatu po zdjęciu obiektywu. W tej instrukcji jako przykład przedstawiany jest obiektyw AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3,5-5,6G ED VR.



1 Zdejmij tylną pokrywkę obiektywu i osłonę bagnetu.

Po sprawdzeniu, że aparat jest wyłączony, zdejmij tylną pokrywkę obiektywu i osłonę bagnetu.





2 Przymocuj obiektyw.

Umieść obiektyw w bagnecie aparatu w taki sposób, aby wskaźniki mocowania na obiektywie i na korpusie aparatu były wyrównane. Uważając, aby nie nacisnąć przycisku odłączania obiektywu, obróć obiektyw w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zaskoczy blokada.



Wskaźnik mocowania

Jeśli obiektyw jest wyposażony w przełącznik trybu **A-M** lub **M/A-M**, ustaw go w położeniu **A** (autofokus) lub **M/A** (autofokus z priorytetem ustawień manualnych).



II Odłączanie obiektywu

Aparat musi być wyłączony przed odłączeniem lub zmianą obiektywu. Aby zdjąć obiektyw, naciśnij i przytrzymaj przycisk odłączania obiektywu, obracając jednocześnie obiektyw w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Po zdjęciu obiektywu, załóż na miejsce pokrywkę obiektywu, osłonę tylną i pokrywkę korpusu aparatu.

💵 Redukcja drgań (VR)

Obiektywy AF-S DX Zoom-Nikkor 18–105mm f/3,5–5,6G VR obsługują funkcję redukcji drgań (VR) zmniejszającą rozmycie spowodowane drganiem aparatu nawet podczas przesuwania aparatu w poziomie. Pozwala to na wydłużenie czasu otwarcia migawki o około 3 EV przy ogniskowej 105mm (według pomiarów Nikon; rezultaty zależą od użytkownika i warunków fotografowania).

Aby używać redukcji drgań, przestaw przełącznik VR w położenie **ON**. Redukcja drgań jest włączana w momencie wciśnięcia spustu migawki do połowy, zmniejszając wpływ drgań aparatu na obraz w wizjerze oraz upraszczając kadrowanie i ustawianie ostrości zarówno w trybach autofokusa, jak i manualnych. Podczas przesuwania aparatu na boki, redukcja drgań ma zastosowanie tylko do ruchu nie będącego częścią ujęcia panoramicznego (na przykład, jeśli aparat jest przesuwany w poziomie, redukcja drgań będzie miała zastosowanie tylko do drgań w pionie), bardzo ułatwiając płynne przesuwanie aparatu szerokim łukiem.

Redukcję drgań można wyłączyć przesuwając przełącznik VR w położenie **OFF**. Wyłączaj redukcję drgań, kiedy aparat jest prawidłowo zamocowany na statywie, ale pozostaw tę funkcję włączoną, jeśli głowica statywu nie jest zamocowana lub jeśli używasz monopodu.

Obiektywy z procesorem i pierścieniami przysłony

W przypadku obiektywów wyposażonych w pierścień przysłony (str. 228) należy zablokować przysłonę w pozycji odpowiadającej ustawieniu minimalnemu (największej liczbie f). Szczegółowe informacje na ten temat zawiera instrukcja obsługi obiektywu.

Redukcja drgań (VR)

Nie wyłączaj aparatu ani nie zdejmuj obiektywu przy włączonej redukcji drgań. Jeśli zasilanie obiektywu zostanie przerwane przy włączonej funkcji redukcji drgań, obiektyw może grzechotać po potrząśnięciu. To zjawisko nie stanowi usterki i można je skorygować ponownie mocując obiektyw do aparatu i włączając aparat.

Redukcja drgań jest wyłączona podczas ładowania wbudowanej lampy błyskowej. Przy włączonej redukcji drgań obraz w wizjerze może być rozmyty po zwolnieniu migawki. Nie oznacza to usterki aparatu.



Przy pierwszym włączeniu aparatu wyświetlone zostanie okno dialogowe wyboru języka. Należy wybrać język oraz ustawić datę i godzinę. Należy zwrócić uwagę, że jeśli nie ustawiono godziny lub daty, na monitorze będzie migać **mma** a czas i data zapisywane wraz ze zdjęciami będą niepoprawne.

1 Włącz aparat.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru języka.

2 Wybierz język.

Za pomocą przycisków ▲ i ▼ wyróżnij odpowiedni język, a następnie naciśnij przycisk ⊛.

3 Wybierz strefę czasową.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru strefy czasowej. Za pomocą przycisków ◀ i ► wyróżnij lokalną strefę czasową (w polu UTC podana jest różnica w godzinach między wybraną strefą czasową a czasem UTC), a następnie naciśnij przycisk ⊛.

4 Włączanie i wyłączanie czasu letniego.

Zostaną wyświetlone ustawienia czasu letniego. Domyślnie czas letni jest wyłączony. Jeśli w lokalnej strefie czasowej obowiązuje czas letni, naciśnij przycisk ▲, aby wyróżnić pozycję **Włączony**, a następnie naciśnij przycisk [®].

5 Ustaw datę i godzinę.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe widoczne po prawej stronie. Za pomocą przycisków ◀ i ► wybierz żądaną pozycję, a za pomocą przycisków ▲ i ▼ odpowiednio ją zmień. Gdy zegar jest ustawiony na bieżącą datę i godzinę, naciśnij przycisk ⊛.

Włącznik zasilania



Pl Polski Pt Português

> Русский Svenska 中文<u>(繁體</u>)







N.

6 Wybierz format daty.

Za pomocą przycisków ▲ i ▼ wybierz kolejność, w jakiej mają być wyświetlane rok, miesiąc i dzień, a następnie naciśnij przycisk ⊛.



Naciśnij spust migawki do połowy, aby powrócić do trybu fotografowania.



Czas na świecie Format daty

Y/M/D Rok/miesiac/dzień M/D/Y Miesiac/dzień/rok

DAW Dzień/miesiąc/rok

🖉 Ustawienia - menu

Ustawienia języka i daty/godziny można zmienić w dowolnej chwili używając opcji **Język** (Language) (str. 204) i Czas na świecie (str. 204) w menu ustawień.

🖉 Akumulator zegara

Zegar w aparacie jest zasilany przez niezależny akumulator, który w razie potrzeby jest doładowywany z głównego źródła zasilania aparatu lub opcjonalnego zasilacza sieciowego EH-5a lub EH-5 (str. 239). Dwa dni ładowania zapewniają zasilanie zegara przez około trzy miesiące. Jeśli na panelu kontrolnym miga ikona , akumulator zegara rozładował się i zegar został zresetowany. Należy wówczas ustawić prawidłową datę i godzinę.

🖉 Zegar w aparacie

Zegar w aparacie nie jest tak dokładny, jak większość zegarków i zegarów domowych. Wskazania zegara należy regularnie porównywać z dokładniejszymi czasomierzami i w razie potrzeby regulować go.

Wkładanie kart pamięci

Aparat zapisuje zdjęcia na kartach pamięci Secure Digital (SD) (nie są częścią zestawu).

1 Wyłącz aparat.

Przed włożeniem lub wyjęciem kart pamięci należy zawsze wyłączyć aparat.

Wyłącznik zasilania



2 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.

Wysuń pokrywę gniazda karty pamięci (1) i otwórz gniazdo karty (2).

3 Włóż kartę pamięci.

Trzymając kartę pamięci zgodnie z rysunkiem widocznym po prawej stronie wsuń ją, aż zatrzaśnie się w gnieździe. Dioda dostępu karty pamięci zaświeci się przez kilka sekund. Zamknij osłonę gniazda karty pamięci.

Wkładanie kart pamięci

Włożenie kart pamięci odwrotnie lub tyłem do przodu może spowodować uszkodzenie aparatu lub karty. Sprawdź, czy na pewno karta jest poprawnie ustawiona.

Jeśli na panelu kontrolnym wyświetlane jest *F* o *r*, tak jak pokazano po prawej stronie, sformatuj kartę zgodnie z opisem na następnej stronie.



Przód

Dioda dostępu



V Dioda dostępu

Nie wyjmuj akumulatora ani nie odłączaj źródła zasilania, gdy świeci się dioda dostępu karty. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować uszkodzenie karty.



II Formatowanie kart pamieci

Gdv karta pamieci była używana w innych urządzeniach, należy ją sformatować. Formatowanie należy wykonać w opisany niżej sposób.

Formatowanie kart pamieci

Formatowanie kart pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie pamieci. Przed rozpoczęciem formatowania należy skopiować na komputer wszelkie zdjęcia i inne dane, które chcesz zachować (str. 148).

Włacz aparat.

Włacznik zasilania



2 Naciśnij przyciski 📟.

Przytrzymaj przyciski 🛲 (🔂 i 🛍) jednocześnie przez około dwie sekundy.

Przycisk 面 Przycisk 😒



53

Na panelu kontrolnym i w wizjerze zamiast wskaźnika czasu otwarcia migawki pojawi się migający symbol For. Aby wyjść bez formatowania karty pamięci, odczekaj sześć sekund (wyjściowe ustawienie), aż For przestanie pulsować lub naciśnij dowolny przycisk inny niż przyciski 🛲 (😂 i 🛍).

3 Naciśnij ponownie przyciski 🛲.

Naciśnij przyciski 🛲 (🔂 i 🛍) jednocześnie drugi raz podczas gdy F 🛛 🖍 miga w celu sformatowania karty pamięci. Nie wyjmuj karty pamięci oraz nie wyjmuj ani nie odłączaj źródła zasilania podczas formatowania.

Po zakończeniu formatowania na panelu kontrolnym i w wizjerze będzie wyświetlana liczba zdjęć, jakie można zarejestrować przy bieżacych ustawieniach.





1

II Wyjmowanie kart pamięci

Po sprawdzeniu, że dioda dostępu nie pali sie, wyłacz aparat, otwórz pokrywe gniazda karty pamieci i naciśnii karte do środka. aby ja wysunać (1). Następnie kartę można wyciagnać reka (2).

Karty pamieci

- Karty pamięci mogą się nagrzewać w trakcie użytkowania. Podczas wyjmowania kart pamięci z aparatu należy zachować szczególna ostrożność.
- Karty pamieci, które zostały sformatowane w komputerze lub innym urządzeniu, należy ponownie sformatować w aparacie przed przystąpieniem do rejestrowania na nich zdjęć lub odtwarzania zdieć.
- Przed włożeniem lub wyjeciem karty pamieci należy wyłaczyć aparat. Podczas formatowania ani w czasie zapisywania i usuwania danych lub kopiowania ich do komputera nie wolno wyjmować kart pamięci z aparatu, wyłączać aparatu oraz wyjmować ani odłączać źródła zasilania. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może doprowadzić do utraty danych oraz uszkodzenia aparatu lub karty.
- Nie wolno dotykać styków kart pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami.
- Nie wolno zginać karty, upuszczać jej ani poddawać silnym wstrząsom fizycznym.
- Nie wolno używać nadmiernej siły przy naciskanju na obudowe karty. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do zniszczenia karty.
- Nie wolno narażać karty na działanie wody, ciepła, wysokiej wilgotności lub bezpośredniego nasłonecznienia.

Brak karty pamieci

Jeśli w aparacie nie znajduje się karta pamięci, na panelu kontrolnym i w wizjerze pojawi się (- E -), a w wizjerze wyświetli się ikona, tak jak pokazano po prawej stronie. Jeśli aparat z naładowanym akumulatorem EN-EL3e bez karty pamieci zostanie wyłaczony, na

panelu kontrolnym pojawi się (- E -), a w wizjerze pojawi się ikona.

Przełacznik blokady zapisu

Karty pamięci są wyposażone w przełącznik blokady zapisu, zapobiegający przypadkowej utracie danych. Kiedy przełącznik znajduje w położeniu zablokowanym ("lock"), nie można zapisywać zdjęć na karcie, usuwać zdjęć z karty oraz formatować karty. Aby odblokować karte pamieci, przesuń przełacznik w położenie do zapisu.

Informacje dodatkowe

Informacje na temat formatowania kart pamięci przy użyciu opcji Formatowanie karty z menu ustawień można znaleźć na str. 202.





5 FS.6



Przełacznik blokady zapis







Ustaw ostrość wizjera

Aparat jest wyposażony w pokrętło korekcji dioptrażu, pozwalające zniwelować indywidualne różnice w sposobie widzenia. Sprawdź czy obraz w wizjerze jest ostry, przed skadrowaniem zdjęcia w wizjerze.

1 Zdejmij pokrywkę obiektywu i włącz aparat.

Włącznik zasilania



2 Ustaw ostrość wizjera.

Obracaj pokrętłem korekcji dioptrażu, aż obraz w wizjerze i punkt ostrości będą idealnie ostre. Obracając pokrętłem korekcji dioptrażu z okiem przyłożonym do wizjera, należy uważać, aby nie zranić się niechcący w oko palcem lub paznokciem.



Punkt ostrości

Szkła korekcyjne okularu

Szkła korekcyjne (dostępne osobno; str. 239) można używać do dalszej korekcji dioptrażu wizjera.

Podstawy fotografowania i odtwarzania

W tym rozdziale opisano podstawy wykonywania i wyświetlania zdjęć w trybie automatycznym i przy użyciu programów tematycznych. W opisach założono, że używane są domyślne ustawienia aparatu. Aby uzyskać informacje o przywracaniu ustawień domyślnych aparatu, patrz strona 258.

Proste fotografowanie typu "skieruj aparat i zrób zdjęcie" (tryby 📅 i 🟵)	34
Krok 1: Włączanie aparatu	34
Krok 2: Wybierz tryb fotografowania i regulacji ostrości	36
Krok 3: Sprawdź ustawienia aparatu	36
Krok 4: Wykadruj zdjęcie	37
Krok 5: Ustaw ostrość	38
Krok 6: Zrób zdjęcie	39
Kreatywne fotografowanie (tryby programów tematycznych)	41
2 Portret	41
Pejzaż	41
S Makro	42
❖ Zdjęcia sportowe	42
Portret nocny	42
Kadrowanie zdjęć przy użyciu monitora (Podgląd na żywo)	43
Podstawy odtwarzania	48
Usuwanie niepotrzebnych zdjęć	49
Nagrywanie i oglądanie filmów (Podgląd na żywo)	50

Używaj obiektywów z procesorem

Tryby automatyczne i programy tematyczne są dostępne tylko przy użyciu obiektywów z procesorem. Po wybraniu tych trybów przy podłączonym obiektywie bez procesora spust migawki będzie wyłączony.

Proste fotografowanie typu "skieruj aparat i zrób zdjęcie" (tryby 🖧 i 🕄)

W tym rozdziale opisano sposób wykonywania zdjęć w trybie 🌇 (automatyczny), automatycznym trybie typu "skieruj aparat i zrób zdjęcie", w którym większość ustawień jest regulowane przez aparat i dostosowywane do warunków fotografowania. W trybie tym lampa błyskowa błyska automatycznie, jeśli fotografowany obiekt jest słabo oświetlony. Aby wykonywać zdjęcia z wyłączoną lampą błyskową



pozostawiając aparatowi kontrolę nad pozostałymi ustawieniami, obróć pokrętło trybu w położenie ③ w celu wybrania trybu automatycznego z wyłączoną lampą błyskową.

Krok 1: Włączanie aparatu

1 Włącz aparat.

Zdejmij pokrywkę obiektywu i włącz aparat. Włączy się panel kontrolny i wizjer. Włącznik zasilania



2 Sprawdź stan naładowania akumulatora.

Sprawdź poziom naładowania akumulatora w wizjerze lub na panelu kontrolnym.



Panel kontrolny	Wizjer	Opis
477774	—	Akumulator jest całkowicie naładowany.
c 7774		
- 774		Akumulator jest częściowo rozładowany.
- #4		
-		Niski poziom naładowania akumulatora. Przygotuj całkowicie naładowany zapasowy akumulator lub przygotuj akumulator do ładowania.
f⊡ (miga)	uranti (miga)	Akumulator jest rozładowany. Zablokowany spust migawki. Naładuj akumulator lub wymień go.

Uwaga: Kiedy aparat jest zasilany opcjonalnym zasilaczem EH-5a lub EH-5, poziom naładowania akumulatora nie jest wyświetlany. Zamiast tego ikona **2** jest wyświetlana na ekranie informacji o fotografowaniu (str. 10).

Liczniki klatek na panelu kontrolnym i w wizjerze pokazują liczbę zdjęć, jaką można zapisać na karcie pamięci. Sprawdź, ile zdjęć można jeszcze zrobić.

Jeśli przy aktualnych ustawieniach na karcie nie ma dość pamięci na zapisanie większej liczby zdjęć, licznik będzie pulsować, tak jak pokazano po prawej stronie. Nie można wykonać większej liczby zdjęć, zanim nie wymieni się karty pamięci (str. 31) lub nie usunie zdjęć (str. 49, 162).

🖉 Karty pamięci o dużej pojemności

Jeśli na karcie pamięci pozostaje dość pamięci na zapisanie tysiąca lub więcej zdjęć przy aktualnych ustawieniach, liczba pozostałych klatek będzie wyświetlana w tysiącach (K = tys.), z zaokrągleniem do najbliższej setki (np. jeśli na karcie jest miejsce na 1 260 klatek, licznik będzie wskazywał 1.2 K, co oznacza 1,2 tys.).

6 s

F5.6 [©]

Automatyczne wyłączenie pomiaru

Przy ustawieniach domyślnych wizjer, wskaźniki czasu otwarcia migawki i przysłony na panelu kontrolnym wyłączą się, jeśli przez około sześć sekund nie przeprowadzi się żadnych czynności (automatyczne wyłączanie pomiaru światła), co zmniejsza zużycie energii akumulatora. Aby ponownie włączyć wyświetlanie wskaźników w wizjerze, należy nacisnąć spust migawki do połowy (str. 38).



Czas, po którego upływie pomiar światła zostanie automatycznie wyłączony, można określić przy użyciu ustawienia osobistego c2 (**Opóźń. autom. wył. pom. Św.**, str. 179).

🖉 Wskaźniki w wyłączonym aparacie

Gdy aparat jest wyłączony, a znajdują się w nim akumulator i karta pamięci, wyświetlane są licznik zdjęć i liczba pozostałych zdjęć (w przypadku niektórych kart pamięci informacje te są wyświetlane tylko przy włączonym aparacie).

(5 3 7)







Krok 2: Wybierz tryb fotografowania i regulacji ostrości

1 Wybierz tryb 🖑 lub 🕄.

Aby wykonywać zdjęcia bez lampy błyskowej, obróć pokrętło trybu w położenie ③. W przeciwnym wypadku obróć pokrętło trybu w położenie 🍟. Pokrętło trybu



2 Wybierz autofokus.

Obróć wybierak trybu ustawiania ostrości w położenie **AF** (autofokus).

Wybierak trybu ustawiania ostrości



Krok 3: Sprawdź ustawienia aparatu

Sprawdź ustawienia na panelu kontrolnym. Domyślne ustawienia dla trybów 🍟 i 🟵 podane są poniżej.



Орсја	Wartość domyślna	Opis	Strona
Tryb lampy błyskowej (tryb 🛱)	AUTO	Jeśli fotografowany obiekt jest słabo oświetlony, lampa rozłoży się automatycznie po naciśnięciu spustu migawki do połowy i błyśnie w momencie wykonywania zdjęcia.	70
Tryb lampy błyskowej (tryb 🏵)	(lampa wyłączona)	Lampa nie błyśnie, nawet jeśli oświetlenie jest słabe.	71
Jakość zdjęcia	NORM (JPEG Normal)	Zapisywanie zdjęć JPEG ze stopniem kompresji wynoszącym około 1 : 8. To ustawienie sprawdza się idealnie w przypadku robienia szybkich, zwykłych zdjęć.	62
Wielkość zdjęcia	L (Duża)	Zdjęcia mają rozdzielczość 4 288 × 2 848 pikseli.	63
Tryb wyzwalania migawki	ছ (Jedna klatka)	Przy każdym naciśnięciu spustu migawki wykonywane jest jedno zdjęcie.	64
Tryb autofokusa	AF-A (Automatyczny wybór)	Aparat automatycznie wybiera pojedynczy autofokus, jeśli fotografowany obiekt jest nieruchomy lub ciągły autofokus, jeśli fotografowany obiekt jest w ruchu. Jeśli aparat nie będzie w stanie ustawić ostrości, zdjęcie nie zostanie wykonane.	54
Tryb wyboru pola ostrości	Automat. wybór pól ostrości	Aparat automatycznie dobiera punkt ostrości.	173

1 Przygotuj aparat.

Podczas kadrowania zdjęć w wizjerze prawą ręką trzymaj aparat za uchwyt, a lewa obejmij dolna część korpusu aparatu lub obiektyw. Przyciągnij łokcie lekko do tułowia, aby uzyskać lepsze podparcie rak i postaw jedna stope o pół kroku przed druga, aby utrzymać stabilność tułowia. W trybie ③. czas otwarcia migawki wydłuża sie przy słabym oświetleniu. Zalecane jest użycie statywu.

Podczas kadrowania zdjęć w orientacji portretowej (pionowei) trzymaj aparat w sposób pokazany po prawej stronie.

Aby uzyskać informacje o kadrowaniu zdjeć na monitorze w trybie podgladu na żywo, patrz strona 43.

2 Wykadruj zdjęcie.

Wykadruj zdjęcie w wizjerze ustawiając główny fotografowany obiekt w co najmniej jednym z jedenastu punktów ostrości.

Używanie powiekszenia

Użyj pierścienia zoomu w celu uzyskania zbliżenia fotografowanego obiektu tak, aby wypełniał większą część kadru lub w celu oddalenia obiektu i zwiekszenia pola widzianego na gotowej fotografii (wybierz dłuższą ogniskową na skali długości ogniskowej obiektywu w celu zbliżenia lub krótszą w celu oddalenia).

Powiększenie











-

1 Naciśnij spust migawki do połowy.

Naciśnij spust migawki do połowy w celu ustawienia ostrości. Aparat automatycznie dobierze punkty ostrości. Jeśli fotografowany obiekt jest słabo oświetlony, może rozłożyć się lampa błyskowa i zapalić się lampa wspomagania AF.

2 Sprawdź wskaźniki w wizjerze.

Po zakończeniu ustawiania ostrości wybrane punkty ostrości zostana podświetlone na chwile. właczy się sygnał dźwiękowy, a w wizierze pojawi się wskaźnik ostrości (
). Jeśli aparat wybierze pojedynczy autofokus (str. 54), ostrość zostanie zablokowana po wciśnieciu spustu migawki do połowy.

Przy spuście migawki wciśniętym do połowy liczba klatek, jaka można zapisać w buforze pamięci ("r"; str. 65) zostanie wyświetlona w wizjerze.

Aparat nie może ustawić ostrości za

pomocą autofokusa. Patrz strona 55.

Spust migawki

Wskaźnik

ostrości

• (miga)

Spust migawki w aparacie działa dwustopniowo. Aparat ustawia ostrość po naciśnieciu spustu migawki do połowy. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust migawki do końca.









Pojemność bufora

Krok 6: Zrób zdjęcie

Płynnie naciśnij spust migawki do końca, aby zwolnić migawkę i zapisać zdjęcie. Dioda dostępu przy osłonie gniazda karty pamięci zapali się. *Nie wysuwaj karty pamięci, nie wyjmuj ani nie odłączaj źródła zasilania dopóki dioda nie zgaśnie i zapisywanie nie zostanie zakończone.*



Dioda dostępu

II Wyłączanie aparatu

Po zakończeniu fotografowania wyłącz aparat.





// Wskaźniki w wyłączonym aparacie

Jeśli aparat zostanie wyłączony z włożonym akumulatorem i kartą pamięci liczba pozostałych zdjęć zostanie wyświetlona na panelu kontrolnym.



Tryb automatyczny (lampa wyłączona)

Wybierz ten tryb w miejscach, gdzie fotografowanie z lampą błyskową jest zabronione, w przypadku fotografowania małych dzieci lub w celu uchwycenia naturalnego światła w warunkach słabego oświetlenia.









Wbudowana lampa błyskowa

Jeśli w celu uzyskania poprawnej ekspozycji w trybie 🍟 wymagane jest dodatkowe oświetlenie, wbudowana lampa błyskowa rozłoży się automatycznie po wciśnięciu spustu migawki do połowy. Zasięg lampy błyskowej różni się w zależności od przysłony i czułości ISO (str. 266); podczas używania lampy błyskowej zdejmuj osłony przeciwsłoneczne obiektywu. Kiedy lampa błyskowa jest rozłożona, zdjęcia można wykonywać tylko wtedy, gdy wyświetlony jest wskaźnik gotowości lampy błyskowej (\$). Lampa się ładuje, jeśli wskaźnik gotowości lampy błyskowej nie jest wyświetlany - zdejmij palec na chwilę ze spustu migawki i spróbuj ponownie.

Aby oszczędzać energię akumulatora, kiedy lampa błyskowa nie jest używana, złóż ją wciskając ją lekko w dół, aż zatrzaśnie się. Więcej informacji na temat używania lampy błyskowej można znaleźć na stronie 70.





Kreatywne fotografowanie (tryby programów tematycznych)

Dostępnych jest chyba powinno być pięć, bo tyle jest na obrazku i tyle opisano; w oryginale też jest sześć, ale to raczej błąd "programów tematycznych". Wybranie programu tematycznego powoduje automatyczne wybranie optymalnych ustawień dopasowanych do wybranych okoliczności i dlatego wykonywanie kreatywnych zdjęć jest bardzo łatwe.

Tryb	Opis
ž Portret	Do wykonywania portretów.
A Peizaż	Do wykonywania zdjęć naturalnych i sztucznych pejzaży w ciągu dnia
	i nocą.
Makro Do wykonywania zbliżeń kwiatów, owadów i innych małych obiek	
Zdjęcia sportowe	Do wykonywania zdjęć ruchomych obiektów.
Portret nocny	Do wykonywania portretów przy słabym oświetleniu.

Aby wykonywać zdjęcia z użyciem programów tematycznych:

1 Wybierz żądany program.

Obracaj pokrętłem trybu w celu wybrania programu tematycznego.

Pokrętło trybu



2 Zrób zdjęcia.

Skomponuj kadr, ustaw ostrość i zrób zdjęcie.

💈 Portret

Używaj tego programu w celu uzyskania portretów z wyglądającym naturalnie odcieniem skóry. Jeśli fotografowany obiekt znajduje się w dużej odległości od tła lub używa się teleobiektywu, szczegóły tła zostaną zmiękczone nadając kompozycji wrażenie głębi.





Używaj tego programu w celu uzyskania żywych zdjęć pejzażu w ciągu dnia i w nocy. Wbudowana lampa błyskowa i lampa wspomagania AF wyłączają się automatycznie. Zalecamy używać statywu, aby zapobiec rozmyciu zdjęć przy słabym oświetleniu.





📽 Makro

Używaj tego programu do wykonywania zbliżeń kwiatów, owadów i innych małych obiektów (do ustawiania ostrości z bardzo niewielkiej odległości można użyć specjalnego obiektywu do makrofotografii). Aparat automatycznie ustawia ostrość na fotografowanym obiekcie znajdującym się w centralnym punkcie ostrości. Zalecamy używać statywu, aby zapobiec rozmyciu zdjęć.

Zdjęcia sportowe

Krótki czas otwarcia migawki pozwala na zatrzymanie ruchu i uzyskanie dynamicznych zdjęć sportowych wyraźnie podkreślających główny fotografowany obiekt. Wbudowana lampa błyskowa i lampa wspomagania AF wyłączają się automatycznie.

Portret nocny

Używaj tego programu w celu uzyskania naturalnej równowagi pomiędzy głównym fotografowanym obiektem a tłem podczas wykonywania zdjęć portretowych przy słabym oświetleniu. Zalecamy używać statywu, aby zapobiec rozmyciu zdjęć.

🖉 Punkt ostrości

Przy ustawieniach domyślnych aparat stosuje następujący sposób doboru punktu ostrości:

- Tryby 💈, 🖬 oraz 🗈: Aparat automatycznie dobiera punkt ostrości.
- Tryb S: Aparat ustawia ostrość na fotografowanym obiekcie znajdującym się w centralnym punkcie ostrości. Inne punkty ostrości można wybrać przy użyciu wybieraka wielofunkcyjnego (str. 56).
- Tryb ∹: Aparat ustawia ostrość w sposób ciągły tak długo, jak spust migawki jest wciśnięty do połowy, śledząc obiekt znajdujący się w centralnym punkcie ostrości. Jeśli obiekt opuści centralny punkt ostrości, aparat będzie dalej ustawiać ostrość w oparciu o informacje z innych punktów ostrości. Początkowy punkt ostrości można wybrać przy użyciu wybieraka wielofunkcyjnego (str. 56).

🖉 Wbudowana lampa błyskowa

Jeśli w celu uzyskania poprawnej ekspozycji w trybie Ź, ♥ lub ☑ wymagane jest dodatkowe oświetlenie, wbudowana lampa błyskowa rozłoży się automatycznie po wciśnięciu spustu migawki do połowy.







Kadrowanie zdjęć przy użyciu monitora (Podgląd na żywo)

Naciśnij przycisk 🖾, aby kadrować zdjęcia na monitorze.

1 Naciśnij przycisk 🗔.

Lustro zostanie uniesione, a na monitorze aparatu pojawi się widok przez obiektyw. Obiekt nie będzie już widoczny w wizjerze.



Przycisk 🖂

-



Pozycja	Opis	Strona
 Tryb fotografowania 	Bieżący tryb wybrany pokrętłem trybu.	34, 41, 78
 Pozostały czas 	Pozostały czas do automatycznego zakończenia podglądu na żywo. Wyświetlany jeśli fotografowanie zakończy się w czasie najwyżej 30 sekund.	46
3 Ikona "Nie film"	Oznacza, że nagrywanie filmów jest niemożliwe.	50
Tryb autofokusa	Bieżący tryb autofokusa.	44
 Wielkość zdjęcia 	Aktualnie wybrana opcja wielkości zdjęcia.	63
6 Jakość zdjęcia	Aktualnie wybrana opcja jakości zdjęcia.	62
 Balans bieli 	Aktualnie wybrana opcja balansu bieli.	95
Wskaźnik (8) nagrywania dźwięku	Wskazuje, czy filmy są nagrywane z dźwiękiem.	170
 Pozostały czas (tryb filmowy) 	Pozostały czas nagrywania w trybie filmowym.	50
Jasność monitora	Aby dostosować jasność monitora, naciśnij przycisk 🖻 podczas podglądu na żywo.	44

Przed wybraniem podglądu na żywo

Zwróć uwagę, że w trybie podglądu na żywo nie można zmieniać metody pomiaru ekspozycji. Wybierz metodę pomiaru ekspozycji przed wybraniem trybu podglądu na żywo.

2 Wybierz tryb autofokusa.

Naciśnij przycisk **A**F i obracaj pokrętłem sterowania, aż do wyświetlenia jednego z poniższych trybów autofokusa na monitorze (zwróć uwagę, że te tryby autofokusa różnią się od trybów dostępnych w innych trybach fotografowania):



Przycisk AF

Główne pokrętło sterowania

Tryb	Opis
ا <u>ه</u> Priorytet twarzy	Aparat automatycznie wykrywa twarze fotografowanych osób skierowane przodem do obiektywu i ustawia na nich ostrość. Używaj do portretów.
Szeroki I plan (domyślne)	Stosuj do wykonywania zdjęć z ręki przy fotografowaniu pejzaży i innych obiektów nieportretowych. Punkt ostrości można wybrać przy pomocy wybieraka wielofunkcyjnego.
Normalne pole	Użyj do ustawiania ostrości punktowo na wybranym polu w kadrze. Zalecamy używanie statywu.



Monitor

3 Sprawdź widok na monitorze.

Aby powiększyć widok na monitorze i sprawdzić ostrość, naciśnij przycisk @.



Naciśnij [®], aby powiększyć obraz o maksymalnie 6,7 × lub naciśnij **№**, aby pomniejszyć obraz. Kiedy widok przez obiektyw jest powiększony, okno nawigacji pojawi się w szarej ramce w prawym dolnym rogu ekranu. Za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego można przesuwać ekran do obszarów niewidocznych na monitorze. Naciśnij przycisk [®], aby rozpocząć nagrywanie (str. 50).

🖉 Jasność monitora

4 Wybierz punkt ostrości.

Autofokus szerokiego planu i normalnego

pola: Obróć przełącznik blokady wybieraka ostrości w położenie "●" i użyj wybieraka wielofunkcyjnego, aby przesunąć punkt ostrości w dowolne miejsce w kadrze. Przestaw przełącznik blokady ostrości z powrotem w położenie "L" po zakończeniu wybierania.

Przełącznik blokady wybieraka pola ostrości



Punkt ostrości

Autofokus z priorytetem twarzy: Kiedy aparat wykryje osobę patrzącą w stronę aparatu, wyświetli wokół jej twarzy podwójną żółtą ramkę (jeśli aparat wykryje wiele twarzy, maksymalnie pięć, ustawi ostrość na najbliższej twarzy).

Manualne ustawianie ostrości Użyj wybieraka wielofunkcyjnego w celu wybrania punktu ostrości do elektronicznego pomiaru odległości (str. 59)

zgodnie z opisem dla autofokusa "Normalne pole" i "Szeroki plan" powyżej.

5 Ustaw ostrość.

Autofokus: W autofokusie normalnego pola i szerokiego planu, aparat ustawia ostrość po wciśnięciu spustu migawki do połowy. W autofokusie *Priorytet twarzy*, aparat ustawia ostrość i ekspozycję dla twarzy oznaczonej podwójną żółtą ramką po wciśnięciu spustu migawki do połowy; jeśli aparat nie jest już w stanie wykryć fotografowanej osoby (ponieważ np. ta osoba już nie patrzy w obiektyw), ramki nie będą wyświetlane. Punkt ostrości będzie migać na zielono a monitor może się rozjaśniać lub ściemniać podczas ustawiania ostrości przez aparat. Jeśli aparat może ustawić ostrość, punkt ostrości jest wyświetlany na zielono. Jeśli aparat





nie może ustawić ostrości, punkt ostrości miga na czerwono. Zdjęcia można wykonywać, nawet jeśli punkt ostrości miga na czerwono i używany jest autofokus pojedynczy niezależnie od opcji wybranej dla trybu autofokusa (str. 54). W takich sytuacjach przed wykonaniem zdjęcia należy sprawdzić ostrość na monitorze.







6 Zrób zdjęcie.

Płynnie naciśnij spust migawki do końca, aby zwolnić migawkę i zapisać zdjęcia z użyciem bieżącego trybu zwalniania spustu migawki (str. 64). Monitor wyłączy się. Po zakończeniu fotografowania zdjęcie zostanie wyświetlone na monitorze przez 4 sekundy lub do momentu wciśnięcia spustu migawki do połowy. Następnie aparat przełączy się z powrotem w tryb podglądu na żywo.

7 Wyłącz tryb podglądu na żywo.

Naciśnij przycisk 🖾, aby wyłączyć tryb podglądu na żywo.

Fotografowanie w trybie podglądu na żywo

Mimo tego, że te zakłócenia nie będą widoczne na gotowym zdjęciu, przy oświetleniu lampami fluorescencyjnymi, rtęciowymi lub sodowymi, jeśli aparat zostanie przesunięty w poziomie lub też jeśli przez kadr z dużą prędkością poruszy się jakiś obiekt, na monitorze mogą pojawiać się poziome pasy lub zniekształcenia. Jasne źródła światła mogą pozostawiać powidoki na monitorze podczas przesuwania aparatu w poziomie. Pojawiać mogą się również jasne punkty. Podczas fotografowania w trybie podglądu na żywo w czasie rzeczywistym należy unikać kierowania aparatu na Słońce lub inne źródła silnego światła. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować uszkodzenie wewnętrznych obwodów elektronicznych aparatu.

Wpływu przysłony na głębię ostrości nie można podejrzeć w trybie podglądu na żywo, ale będą one widoczne na gotowej fotografii.

Fotografowanie z podglądem na żywo kończy się automatycznie po odłączeniu obiektywu.

Z trybu podglądu na żywo można korzystać maksymalnie przez godzinę. Jednakże w przypadku długotrwałego używania trybu podglądu na żywo temperatura wewnętrznych obwodów aparatu może wzrastać, powodując powstawanie zakłóceń obrazu i nietypowych barw (aparat może również w zauważalny sposób się nagrzać, ale nie oznacza to usterki). Aby zapobiec uszkodzeniu wewnętrznych obwodów aparatu, fotografowanie z podglądem na żywo kończy się automatycznie przed przegrzaniem aparatu. Na 30 s przed zakończeniem fotografowania na ekranie pojawia



się licznik podający czas do wyłączenia podglądu na żywo. W przypadku wysokich temperatur otoczenia licznik ten może się pojawić natychmiast po wybraniu trybu podglądu na żywo.

Aby zmniejszyć rozmycie podczas używania statywu, wybierz **Włączone** dla ustawienia osobistego d10 (**Tryb opóźnienia ekspozycji**).

Blokada ekspozycji i kompensacja ekspozycji

Ekspozycję można zablokować naciskając przycisk **AE-L/AF-L** (str. 88) lub (w trybach **P**, **S**, **A** i **M**) zmienić przy pomocy kompensacji ekspozycji (str. 90). Efekty kompensacji ekspozycji są widoczne na monitorze podczas podglądu na żywo.

Autofokus z priorytetem twarzy

Zdolność aparatu do wykrywania twarzy zależy od wielu czynników np. czy fotografowana osoba jest skierowana w kierunku aparatu. Aparat może nie być w stanie wykryć twarzy osób nie skierowanych w kierunku aparatu, twarzy zasłoniętych okularami słonecznymi lub innymi rzeczami, twarzy zajmujących zbyt dużą lub zbyt małą część kadru. Jeśli aparat nie wykryje żadnej twarzy po wciśnięciu spustu migawki do połowy, ustawi ostrość na obiekcie pośrodku kadru.

Aparat będzie dalej ustawiać ostrość, aż do momentu wykrycia twarzy lub naciśnięcia spustu migawki do połowy. Jeśli wyświetlona jest migająca podwójna czerwona ramka, aparat nie jest w stanie ustawić ostrości. Skomponuj kadr i spróbuj ponownie.

V Używanie autofokusa podczas podglądu na żywo

Autofokus działa wolniej w trybie podglądu na żywo. Aparat może nie być w stanie ustawić ostrości w następujących sytuacjach:

- obiekt zawiera linie równoległe do dłuższej krawędzi kadru,
- · obiekt jest mało kontrastowy,
- obiekt znajdujący się w punkcie ostrości obejmuje obszary o wyjątkowo wysokim kontraście albo jest oświetlony światłem punktowym, przez neon reklamowy lub inne źródło światła o zmiennej jasności,
- · jest używany filtr pełnoekranowy (gwiaździsty) lub inny specjalny filtr,
- · obiekt jest mniejszy niż punkt ostrości,
- obiekt jest pokryty regularnymi wzorami geometrycznymi (np. okna w wieżowcu).
- obiekt się porusza.

Należy pamiętać, że punkt ostrości może być czasami wyświetlany na zielono, nawet gdy aparat nie potrafi ustawić ostrości.

Należy używać obiektywu AF-S. Nie będzie można uzyskać pożądanych efektów w przypadku korzystania z innych obiektywów lub telekonwerterów.

Wyświetlanie informacji zdjęciowych

Aby w trybie podglądu na żywo ukryć lub wyświetlić wskaźniki na monitorze, należy nacisnąć przycisk **m**.



Informacje zdjęciowe włączone



Informacje zdjęciowe wyłączone



Linie kadrowania (zoom nie jest dostępny)

🖉 HDMI

Po podłączeniu aparatu do urządzenia wideo ze złączem HDMI monitor aparatu wyłączy się, a widok przez obiektyw będzie wyświetlany na urządzeniu wideo w sposób przedstawiony po prawej stronie.



Podstawy odtwarzania

Przy domyślnych ustawieniach zdjęcia są automatycznie wyświetlane na około 4 s po sfotografowaniu. Jeśli na monitorze nie ma żadnego zdjęcia, można wyświetlić ostatnie zdjęcie naciskając przycisk **E**.

Naciśnij przycisk ▶.

Na monitorze zostanie wyświetlone zdjęcie.

Przycisk E VIII VIIII VIII VIIII VIIII VIIII VIIIII VIIII VIIII VIIII VIIIIIII VIIII VIIII VIIIIIII VIIII

2 Wyświetl kolejne zdjęcia.

Kolejne zdjęcia można wyświetlać za pomocą przycisków ◀ i ►. Aby wyświetlić informacje na temat bieżącego zdjęcia, naciśnij przyciski ▲ i ▼ (str. 129).

Aby zakończyć odtwarzanie i powrócić do trybu fotografowania, naciśnij spust migawki do połowy.



Usuwanie niepotrzebnych zdjęć

Aby usunąć zdjęcie wyświetlane aktualnie na monitorze, naciśnij przycisk m. Należy pamiętać, że usuniętych zdjęć nie można przywrócić.

1 Wyświetl zdjęcie.

Wyświetl zdjęcie do usunięcia zgodnie z opisem na poprzedniej stronie.

Przycisk 🗈



2 Usuń zdjęcie.

Naciśnij przycisk m. Zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.

Przycisk 🛍



Naciśnij ponownie przycisk 🗑, aby usunąć zdjęcie i powrócić do przeglądania. Aby wyjść bez usuwania zdjęcia, naciśnij przycisk 🗈.

Nagrywanie i oglądanie filmów (Podgląd na żywo)

W trybie podglądu na żywo można nagrywać filmy o rozmiarze do 2 GB. Przed rozpoczęciem nagrywania wybierz rozmiar klarki i opcje dźwięku w menu **Ustawienia** filmu (str. 170).

Naciśnij przycisk 🗔.

Lustro zostanie uniesione, a na monitorze aparatu pojawi się widok przez obiektyw. Obiekt nie będzie już widoczny w wizjerze.

🔽 Ikona 🕅

Ikona 🔯 (str. 43) jest wyświetlana, kiedy na karcie pamięci jest za mało wolnej pamięci do nagrywania filmów.

2 Ustaw ostrość.

Wykadruj pierwsze ujęcie i naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość na filmowanym obiekcie.

3 Rozpocznij nagrywanie.

Naciśnij przycisk ⊛, aby rozpocząć nagrywanie (przy ustawieniach domyślnych aparat nagrywa obraz i dźwięk - nie zasłaniaj mikrofonu z przodu aparatu podczas nagrywania). Dostępny czas nagrywania jest wyświetlany na monitorze wraz ze wskaźnikiem nagrywania. Ekspozycję można zablokować naciskając przycisk **AE-L/AF-L** (str. 88) lub (w trybie **P**, **S**, **A** i **M**) zmieniać ją przy

pomocy funkcji kompensacji ekspozycji (str. 90). Zwróć uwagę, że aparat nie ustawi ostrości, jeśli spust migawki zostanie naciśnięty do połowy podczas nagrywania.

4 Zakończ nagrywanie.

Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij przycisk (aby zakończyć nagrywanie i zrobić zdjęcie w trybie aktualnie wybranym pokrętłem trybu, naciśnij spust migawki do końca). Nagrywanie zakończy się automatycznie po osiągnięciu

maksymalnych rozmiarów filmu lub zapełnieniu karty pamięci.

Maksymalna wielkość

Pliki filmowe mogą mieć maksymalną wielkość 2 GB. Maksymalna długość filmu wynosi 5 minut dla filmów nagrywanych w rozdzielczości 1280 × 720 i 20 min dla pozostałych. Zwróć uwagę, że w zależności od prędkości zapisu na karcie pamięci, nagrywanie może zakończyć się przed osiągnięciem takiej długości.



Wskaźnik nagrywania



Pozostały czas



~

Nagrywanie filmów

Przy oświetleniu lampami fluorescencyjnymi, rtęciowymi lub sodowymi, jeśli aparat zostanie przesunięty w poziomie lub też jeśli kadr z dużą prędkością przetnie jakiś obiekt, na monitorze i w gotowym filmie mogą pojawiać się poziome pasy lub zniekształcenia. Jasne źródła światła mogą pozostawiać powidoki podczas przesuwania aparatu w poziomie. Mogą pojawiać się również poszarpane krawędzie, fałszywe kolory, mora i jasne punkty. Podczas nagrywania filmów należy unikać kierowania aparatu na Słońce lub inne źródła silnego światła. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować uszkodzenie wewnętrznych obwodów elektronicznych aparatu.

Nagrywanie zakończy się automatycznie, jeśli odłączy się obiektyw.

Trybu podglądu na żywo można używać do nagrywania filmów przez maksymalnie godzinę. Jednakże należy zwrócić uwagę, że w przypadku długotrwałego używania trybu podglądu na żywo temperatura wewnętrznych obwodów aparatu może wzrastać, powodując powstawanie zakłóceń obrazu i nietypowych barw (aparat może również w zauważalny sposób się nagrzać, ale nie oznacza to usterki). Aby zapobiec uszkodzeniu wewnętrznych obwodów aparatu, nagrywanie kończy się automatycznie przed przegrzaniem aparatu. Na 30 s przed zakończeniem



fotografowania na ekranie pojawia się licznik podający czas do wyłączenia podglądu na żywo. W przypadku wysokich temperatur otoczenia licznik ten może się pojawić natychmiast po wybraniu trybu podglądu na żywo.

Podczas nagrywania filmów autofokus jest niedostępny. Niezależnie od wybranej metody pomiaru ekspozycji stosowany jest pomiar matrycowy.

II Wyświetlanie filmów

Filmy są oznaczone ikoną 🐙 w trybie odtwarzania na pełnym ekranie (str. 128). Podczas wyświetlania filmu można wykonać następujące operacje:



filmu



Czynność	Przycisk lub pokrętło	Opis
Start/pauza/ wznowienie	ß	Naciskaj 🛞 w celu rozpoczęcia, wstrzymania lub wznowienia odtwarzania.
Przewiń do przodu/do tyłu		Naciskaj ◀ lub ▶ w celu przewijania do przodu lub do tyłu. Przy wstrzymanym odtwarzaniu naciskaj ◀ lub ▶ w celu przesunięcia filmu o klatkę do tyłu lub do przodu.
Regulacja głośności	⊕⁄, ବ୍≊	Naciśnij ♥, aby zwiększyć głośność, ལ aby ją zmniejszyć.
Powrót do trybu fotografowania		Monitor zostanie wyłączony. Od razu będzie można robić zdjęcia.
Wyświetlenie menu	MENU	Więcej informacji można znaleźć na stronie 159.
Powrót do odtwarzania na pełnym ekranie		Naciśnij wybierak do góry lub naciśnij ⊡ , aby wyłączyć odtwarzanie na pełnym ekranie.
Więcej o fotografowaniu (wszystkie tryby)

Ten i następne dwa rozdziały zawierają dodatkowe informacje dotyczące tematów omówionych wcześniej i dotyczą bardziej zaawansowanych opcji fotografowania i odtwarzania.

Ostrość	54
Autofokus	54
Wybór punktów ostrości	56
Blokada ostrości	57
Manualne ustawianie ostrości	59
Jakość i wielkość zdjęcia	61
Jakość zdjęcia	62
Wielkość zdjęcia	63
Tryb wyzwalania migawki	64
Tryb seryjny	65
Tryb samowyzwalacza (సి)	66
Używanie opcjonalnego pilota (ā)	68
Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej	70
Tryb lampy błyskowej	71
Czułość ISO	74
Resetowanie dwoma przyciskami	75

Ostrość

Ostrość może być regulowana automatycznie (patrz "Autofokus", poniżej) lub manualnie (str. 59). Użytkownik może również wybrać punkt ostrości automatycznej lub manualnej regulacji ostrości (str. 59) lub używać blokady ostrości w celu zmiany kompozycji zdjęcia po ustawieniu ostrości (str. 57).

<u>Autofokus</u>

Ó

Po przestawieniu wybieraka trybu ustawiania ostrości w położenie **AF**, aparat automatycznie ustawia ostrość po wciśnięciu spustu migawki do połowy. W autofokusie jednopunktowym włączy się sygnał dźwiękowy po ustawieniu ostrości przez aparat. Sygnał dźwiękowy nie włączy się po wybraniu **AF-A** w trybie \ddagger (zdjęcia sportowe) lub podczas używania ciągłego autofokusa (zwróć uwagę, że ciągły autofokus może zostać wybrany automatycznie podczas fotografowania ruchomych obiektów w trybie autofokusa **AF-A**).

Wybierak trybu ustawiania ostrości



W przypadku obiektywów oferujących wybór A-M, wybierz **A** podczas używania autofokusa. W przypadku obiektywów obsługujących M/A (autofokus z priorytetem ustawień manualnych), wybierz **M/A**. Jeśli obiektyw nie obsługuje autofokusa lub jeśli aparat nie może ustawić ostrości przy pomocy autofokusa, użyj manualnej regulacji ostrości (str. 59).

II Tryb autofokusa

Następujące tryby autofokusa są dostępne po ustawieniu wybieraka trybu regulacji ostrości w położenie **AF**:

Tryb autofokusa		Opis
AF-A Wybór automatyczny (ustawienie domyślne)		Aparat automatycznie wybiera pojedynczy autofokus, kiedy fotografowany obiekt jest nieruchomy. Wybierany jest ciągły autofokus, kiedy fotografowany obiekt jest w ruchu. Migawkę można wyzwolić, tylko jeśli aparat jest w stanie ustawić ostrość.
AF-S	Pojedynczy AF	Do fotografowania nieruchomych obiektów. Ostrość zostaje zablokowana po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Migawkę można wyzwolić, tylko jeśli wyświetlany jest wskaźnik ostrości.
AF-C Ciągły AF Do fotografowania ruchom w sposób ciągły po naciśnie trybie można robić zdjęcia, wyświetlany.		Do fotografowania ruchomych obiektów. Aparat ustawia ostrość w sposób ciągły po naciśnięciu spustu migawki do połowy. W tym trybie można robić zdjęcia, nawet jeśli wskaźnik ostrości nie jest wyświetlany.

Aby wybrać tryb autofokusa, naciśnij przycisk AF. Tryb regulacji ostrości zmienia się po każdym naciśnięciu przycisku AF.







Przycisk AF

Główne pokrętło sterowania

Panel kontrolny

Jak uzyskać lepsze zdjęcia z autofokusem

W warunkach wymienionych poniżej autofokus może nie działać poprawnie. Spust migawki może zostać wyłaczony, jeśli aparat nie może ustawić ostrości w takich warunkach. Może również zostać wyświetlony wskaźnik ostrości (
) i włączony sygnał dźwiękowy, pozwalający na wyzwolenie migawki pomimo, że fotografowany objekt jest nieostry. W takich przypadkach obróć wybierak trybu ostrości w położenie M i używaj manualnej regulacji ostrości (str. 59) lub użyj blokady ostrości (str. 57) w celu ustawienia ostrości na innym obiekcie w tej samej odległości i ponownego skomponowania kadru.



Brak kontrastu lub niewielki kontrast pomiędzy fotografowanym obiektem a tłem. Przykład: obiekt ma taki sam kolor jak tło.



Punkt ostrości obejmuje obszarv o silnie zróżnicowanej jasności. Przykład: obiekt jest w połowie zacieniony.



Punkt ostrości zawiera obiektv znaiduiace sie w różnej odległości od aparatu.

Przykład: obiekt znajduje sie w klatce.



Obiekty tła wyglądają na wieksze niż fotografowany obiekt. Przykład: w kadrze za

fotografowanym obiektem znajduje sie budynek.



Na obiekcie występuja przede wszystkim regularne wzory geometryczne. Przykład: rzad okien w drapaczu chmur.



Obiekt zawiera wiele drobnvch szczegółów. Przykład: obszar pokryty kwiatami albo innymi obiektami, które sa małe lub maja podobna jasność.

Lampa wspomagajaca AF

Jeśli obiekt jest słabo oświetlony, automatycznie zapali się lampa wspomagająca AF, która pomoże w pracy układu autofokusa po wciśnięciu spustu migawki do połowy. Lampa wspomagająca AF nie zapala się w trybie , 💐 lub po wybraniu **Wyłączona** dla ustawienia osobistego a3 (Wbud, lampa wspomag, AF: str. 174). Lampa wspomagająca ma zasięg około 0,5-3,0 m. Podczas korzystania z lampy używaj obiektywu z ogniskową 24-200 mm i zdejmij osłonę obiektywu.



Informacje dodatkowe

Ustawienie osobiste d1 (Sygnał dźwiękowy; str. 180) może być używane do włączania lub wyłaczania sygnału dźwiękowego.

Lampa wspomagająca AF





Wybór punktów ostrości

Aparat oferuje wybór jedenastu punktów ostrości, które razem obejmują szerokie pole kadru. Przy ustawieniach domyślnych aparat automatycznie dobiera punkt ostrości lub ustawia ostrość na obiekcie w centralnym punkcie ostrości. Punkt ostrości można również wybrać ręcznie w celu skomponowania kadru z głównym fotografowanym obiektem ustawionym w praktycznie dowolnym miejscu kadru.

Wybierz pojedynczy lub dynamiczny wybór pola ostrości.

1

Przy ustawieniach domyślnych punkt ostrości jest wybierany automatycznie w trybach ﷺ, ④, 煮, ➡, ♥, S, A i M. Aby włączyć ręczny wybór punktów ostrości, wybierz Pojadwierzy wybór punkt

Pojedynczy punkt, Dynamiczny wybór pola lub

a Autofokus a Lordy pukt ostrości [*1] a Centralny pukt ostrości [*1] a Odwietlenie puktu AF AUTO a Dadswietlenie puktu AF AUTO a Frazyc AFL/AFL na MB-D80 filori a T Autofokus - podel na żwyo dłud b Krok KV zmiany ekspozycii [13]

Śledzenie 3D (11 punktów) dla ustawienia osobistego a1 (Tryb wyboru pola ostrości; str. 173).

2 Przestaw przełącznik wybieraka pola ostrości w położenie "●".

Przestaw przełącznik wybieraka pola ostrości w położenie "●". Pozwala to wybierać punkt ostrości za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego.

Przełącznik blokady wybieraka pola ostrości



3 Wybierz punkt ostrości.

Użyj wybieraka wielofunkcyjnego do wybrania punktu ostrości w wizjerze lub na panelu kontrolnym przy włączonych miernikach ekspozycji (str. 35). Przełącznik wybieraka pola ostrości można z powrotem przestawić w położenie "L" (zablokowane), aby zapobiec zmianie wybranego punktu ostrości po naciśnięciu wybieraka wielofunkcyjnego.





🖉 Informacje dodatkowe

Ustawienie osobiste a1 (**Tryb wyboru pola ostrości**; str. 173) reguluje sposób wyboru punktu ostrości przez aparat. Ustawienie osobiste a2 (**Centralny punkt ostrości**; str. 174) reguluje rozmiar centralnego punktu ostrości. Ustawienie osobiste a4 (**Podświetlenie punktu AF**; 175) reguluje, czy punkt ostrości jest podświetlany w wizjerze.

Blokada ostrości umożliwia zmianę kompozycji kadru już po ustawieniu ostrości. Dzięki temu można ustawić ostrość na obiekcie, który na ostatecznym ujęciu nie będzie w punkcie ostrości. Można jej również używać, kiedy układ autofokusa nie jest w stanie ustawić ostrości (str. 55). Blokada ostrości jest najskuteczniejsza po wybraniu opcji **Pojedynczy punkt**, **Dynamiczny wybór pola** lub **Śledzenie 3D (11 punktów)** dla ustawienia osobistego a1 (**Tryb wyboru pola ostrości**; str. 173).

1 Ustaw ostrość.

Umieść fotografowany obiekt w wybranym punkcie ostrości i wciśnij spust migawki do połowy w celu rozpoczęcia ustawiania ostrości. Sprawdź, czy w wizjerze widać wskaźnik ostrości (●).

2 Zablokuj ostrość.

Tryby autofokusa AF-A i AF-C (str. 54): Przy spuście migawki wciśniętym do połowy (①), naciśnij przycisk AE-L/AF-L (②), aby zablokować ostrość i ekspozycję (ikona AE-L zostanie wyświetlona w wizjerze). Ostrość pozostanie zablokowana po wciśnięciu przycisku AE-L/AF-L i zabraniu palca z przycisku migawki.

Tryb autofokusa AF-S (str. 54): Gdy w wizjerze jest widoczny wskaźnik ostrości, ostrość zostaje zablokowana automatycznie i pozostaje zablokowana, dopóki nie zdejmiesz palca ze spustu migawki. Ostrość można również zablokować naciskając przycisk **AE-L/AF-L** (patrz powyżej).

3 Zmień kompozycję kadru i zrób zdjęcie.

Ostrość pozostanie zablokowana w trakcie wykonywania poszczególnych zdjęć, jeśli przycisk **AE-L/AF-L** będzie wciśnięty (**AF-A/AF-C**) lub spust migawki wciśnięty do połowy (**AF-S**), co pozwala na wykonanie kilku zdjęć jednego po drugim przy takim samym ustawieniu ostrości.



Przvcisk AE-L/AF-L





Ó

Nie należy zmieniać odległości między aparatem a obiektem, gdy ostrość jest zablokowana. Jeśli obiekt przemieści się, należy ponownie ustawić ostrość na nową odległość.

Tryb ciągły (str. 65) Użyj przycisku **AE-L/AF-L** w celu zablokowania ostrości w trybie ciągłym.

Informacje dodatkowe Ustawienie osobiste f4 (Rola przycisku AE-L/AF-L; str. 200) reguluje funkcję przycisku AE-L/AF-L.

Manualne ustawianie ostrości

Manualne ustawianie ostrości jest dostępne dla obiektywów nie obsługujących autofokusa (wszystkie obiektywy inne niż AF Nikkor) lub kiedy autofokus nie daje oczekiwanych rezultatów (str. 55). Aby użyć manualnego ustawiania ostrości, ustaw wybierak trybu ostrości aparatu i/lub przełącznik trybu regulacji ostrości obiektywu w następujący sposób:

- Obiektywy AF-S: przestaw przełącznik trybu ostrości w położenie M.
- Obiektywy AF: przestaw zarówno wybierak trybu ustawiania ostrości aparatu jak i przełącznik trybu ostrości obiektywu w położenie M.
- Obiektyw z manualną regulacją ostrości: przestaw przełącznik trybu ostrości aparatu w położenie M.

Aby ręcznie ustawić ostrość, obracaj pierścieniem regulacji ostrości obiektywu do momentu, gdy obraz wyświetlony w matowym polu wizjera będzie ostry. W tym trybie zdjęcia można robić w dowolnym momencie, także wtedy, gdy obraz nie jest ostry.



Pamiętaj, by przestawić wybierak trybu ostrości aparatu w położenie **M** podczas używania manualnej regulacji ostrości z obiektywami AF. Obiektyw może zostać uszkodzony, gdy ostrość będzie ustawiana ręcznie, a wybierak trybu regulacji ostrości będzie znajdował się w położeniu **AF**.

Obiektywy AF-S DX Nikkor 18–105mm f/3,5–5,6G VR (str. 273)

Tak jak pozostałe obiektywy AF-S, obiektyw AF-S DX Nikkor 18–105mm f/3,5–5,6G VR przedstawiany na ilustracjach w niniejszej instrukcji może być używany do ręcznej regulacji ostrości poprzez przestawienie przełącznika trybu ustawiania ostrości w położenie **M**.



Wybierak trybu

ustawiania ostrości



II Dalmierz elektroniczny

Jeśli największa przysłona obiektywu ma wartość f/5,6 lub mniejszą, korzystając ze wskaźnika ostrości w wizjerze można sprawdzać, czy ostrość jest ustawiona na obiekt znajdujący się w wybranym punkcie ostrości (punkt ostrości można wybrać spośród dostępnych 11 punktów). Po ustawieniu aparatu w taki sposób, aby obiekt znalazł się w wybranym punkcie ostrości, należy nacisnąć spust migawki do połowy i obracać pierścieniem ostrości na obiektywie, aż zostanie wyświetlony wskaźnik ostrości (●). Należy pamiętać, że w przypadku obiektów wymienionych na stronie 55 wskaźnik ostrości może być czasami wyświetlany, mimo że ostrość nie jest ustawiona na obiekcie. W takich sytuacjach przed wykonaniem zdjęcia trzeba sprawdzić ostrość w wizjerze.





Położenie płaszczyzny ogniskowej

Aby określić odległość pomiędzy fotografowanym obiektem a aparatem, mierz odległość od znacznika płaszczyzny ogniskowej na korpusie aparatu. Odległość między kołnierzem mocowania obiektywu a płaszczyzną ogniskową wynosi 46,5 mm.



Znacznik płaszczyzny ogniskowej

Jakość i wielkość zdjęcia

Od jakości i wielkości zdjęcia zależy, ile pamięci będzie zajmować na karcie pamięci. Większe zdjęcia o wyższej jakości można drukować w większych rozmiarach, ale wymagają one jednocześnie więcej pamięci, co oznacza że mniej takich zdjęć można zapisać na karcie pamięci.



Zmiana jakości i wielkości zdjęć odzwierciedlana jest w ilości miejsca na dalsze zdjęcia wyświetlanej na panelu kontrolnym i w wizjerze (str. 35).

🖉 Nazwy plików

Zdjęcia są zapisywane jako pliki obrazów o nazwach w następującym formacie "DSC_nnnn.xxx," gdzie nnnn to czterocyfrowy numer od 0001 do 9999 przypisywany automatycznie w kolejności rosnącej przez aparat a xxx to jedno z następujących trzyliterowych rozszerzeń: "NEF" dla zdjęć NEF lub "JPG" dla zdjęć JPEG. Pliki NEF i JPEG zapisane z ustawieniem "NEF+JPEG" mają takie same nazwy plików, ale inne rozszerzenia. Pomniejszone kopie utworzone przy pomocy opcji "miniatura" z menu retuszu mają nazwy plików rozpoczynające się od "SSC_" i kończące się rozszerzeniem "JPG" (np. "SSC_0001.JPG"), podczas gdy zdjęcia zapisane przy użyciu innych opcji w menu retuszu mają nazwy plików rozpoczynające się od "CSC" (np. "CSC_0001. JPG"). Zdjęcia zapisane opcją **Menu fotografowania > Przestrzeń barw > Adobe RGB** (str. 167) mają nazwy plików zaczynające się od znaku podkreślenia (np. "DSC0001.JPG").

<u>Jakość zdjęcia</u>

Aparat zawiera następujące opcje jakości zdjęcia (wyświetlone w kolejności malejącej według rozmiaru zdjęcia i wielkości pliku):

Орсја	Typ pliku	Opis
NEF (RAW) NEF		Nieprzetworzone dane 12-bitowe z czujnika obrazu są zapisywane bezpośrednio na karcie pamięci. Wybierz tę opcję do zdjęć, które będą przetwarzane na komputerze. Kopie JPEG zdjęć NEF (RAW) można utworzyć opcją Przetwarzanie NEF (RAW) z menu retuszu (str. 220) lub przy użyciu oprogramowania, takiego jak ViewNX (dołączony) lub Capture NX 2 (dostępne osobno; str. 240).
JPEG fine		Zapisywanie zdjęć JPEG ze stopniem kompresji wynoszącym około 1 : 4 (doskonała jakość obrazu).
JPEG normal (domyślne)	JPEG	Zapisywanie zdjęć JPEG ze stopniem kompresji wynoszącym około 1 : 8 (normalna jakość obrazu).
JPEG basic		Zapisywanie zdjęć JPEG ze stopniem kompresji wynoszącym około 1 : 16 (podstawowa jakość obrazu).
NEF (RAW)+ JPEG fine		Zapisywane są dwa zdjęcia: jedno zdjęcie NEF (RAW) i jedno zdjęcie jakości JPEG fine.
NEF (RAW)+ JPEG normal	NEF/ JPEG	Zapisywane są dwa zdjęcia: jedno zdjęcie NEF (RAW) i jedno zdjęcie jakości JPEG normal.
NEF (RAW)+ JPEG basic		Zapisywane są dwa zdjęcia: jedno zdjęcie NEF (RAW) i jedno zdjęcie jakości JPEG basic.

Jakość zdjęcia można ustawić naciskając przycisk ♥ (**QUAL**) i obracając głównym pokrętłem sterowania aż do wyświetlenia żądanego ustawienia na panelu kontrolnym. Jakość zdjęcia można również ustawić w menu fotografowania (str. 165).



Zdjęcia w formacie NEF (RAW)

Należy pamiętać, że wybrane ustawienie wielkości zdjęcia nie będzie miało wpływu na wielkość zdjęć w formacie NEF (RAW). Po otwarciu w oprogramowaniu, np. Capture NX 2 (dostępnym osobno) lub ViewNX (dostarczonym), zdjęcia w formacie NEF (RAW) mają wymiary podane dla zdjęć o dużej wielkości (ustawienie L).

NEF (RAW)/NEF+JPEG

Podczas odtwarzania w aparacie zdjęć zapisanych przy wybranym ustawieniu **NEF (RAW) + JPEG** fine, **NEF (RAW) + JPEG normal** lub **NEF (RAW) + JPEG basic** wyświetlane są tylko pliki zapisane w formacie JPEG. Usunięcie zdjęć zarejestrowanych przy tych ustawieniach powoduje usunięcie zarówno zdjęć w formacie NEF, jak i JPEG.

Braketing balansu bieli (str. 191) jest niedostępny po wybraniu opcji jakości zdjęcia NEF (RAW) + JPEG. Wybranie opcji NEF (RAW) + JPEG anuluje braketing balansu bieli.

Wielkość zdjęcia

Wielkość zdjęcia mierzy się w pikselach. Dostępne są poniższe ustawienia.

Wielkość zdjęcia	Rozmiar (w pikselach)	Przybliżony rozmiar dla druku z rozdzielczością 200 dpi*
L (domyślna)	4 288 × 2 848	54,5 × 36,2 cm
М	3 216 × 2 136	40,8 × 27,1 cm
S	2 144 × 1 424	27,2 × 18,1 cm

 Przybliżony rozmiar dla druku z rozdzielczością 200 dpi. Rozmiar wydruku w calach równa się wielkości zdjęcia w pikselach podzielonej przez rozdzielczość drukarki w punktach na cal (ang. dots per inch, dpi; 1 cal = około 2,54 cm). Rozmiar wydruku maleje wraz ze wzrostem rozdzielczości drukarki.

Wielkość zdjęcia można ustawić naciskając przycisk [®] (**QUAL**) i obracając pomocniczym pokrętłem sterowania aż do wyświetlenia żądanego ustawienia na panelu kontrolnym. Wielkość zdjęcia można również ustawić w menu fotografowania (str. 165).



Należy pamiętać, że wybrane ustawienie wielkości zdjęcia nie będzie miało wpływu na wielkość zdjęć w formacie NEF (RAW). Podczas wyświetlania na komputerze, zdjęcia NEF mają rozdzielczość 4 288 × 2 848 pikseli.

Tryb wyzwalania migawki

Tryb wyzwalania migawki określa sposób, w jaki aparat robi zdjęcia: jedno naraz, w serii, z czasowym opóźnieniem spustu migawki lub ze zdalnym sterowaniem.

Tryb		Opis		
S	Zdjęcia pojedyncze	Każde naciśnięcie spustu migawki powoduje zrobienie jednego zdjęcia. Dioda dostępu pali się podczas zapisywania zdjęcia; następne zdjęcie można wykonać natychmiast, jeśli w buforze pamięci jest dość wolnej pamięci.		
٩ı	Seryjne z niską prędkością	Aparat zapisuje 1–4 zdjęć na sekundę, kiedy spust migawki jest wciśnięty (str. 65). * Liczbę zdjęć (klatek) na sekundę można wybrać ustawieniem osobistym d6 (Szybkość fot. w trybie CL ; str. 182).		
⊡⊩	Seryjne szybkie	Aparat zapisuje do 4,5 zdjęcia na sekundę, kiedy spust migawki jest wciśnięty (str. 65).*		
હ	Samowyzwalacz	Używane do autoportretów lub zmniejszania rozmycia spowodowanego drganiami aparatu (str. 66).		
<u></u>	Opóźnione zdalne	Wymagany jest pilot ML-L3. Używane do autoportretów (str. 68).		
ä	Zdalne szybkiej reakcji	Wymagany jest pilot ML-L3. Używane do zmniejszania rozmycia spowodowanego drganiami aparatu (str. 68).		

* Średnia liczba zdjęć na sekundę przy użyciu akumulatora EN-EL3e, manualnej regulacji ostrości, automatycznej ekspozycji z preselekcją czasu lub ręcznej ekspozycji, czasem otwarcia migawki ¹/₂₅₀ s lub krótszym i pozostałymi ustawieniami (za wyjątkiem ustawienia osobistego d6 w przypadku trybu ciągłego z niską prędkością) z wartościami domyślnymi i wolną pamięcią w buforze pamięci.

Aby wybrać tryb wyzwalania migawki, naciśnij przycisk ⊒ i obracaj głównym pokrętłem sterowania, aż do momentu wyświetlenia żądanego ustawienia na panelu kontrolnym.







Przycisk 🖳





🖉 Bufor pamięci

Aparat jest wyposażony w bufor pamięci do tymczasowego przechowywania zdjęć. Dzięki niemu nie trzeba przerywać fotografowania, gdy zdjęcia są zapisywane na karcie pamięci. Można wykonać kolejno do 100 zdjęć, należy jednak pamiętać, że po zapełnieniu bufora szybkość rejestrowania fotografii spada.

Podczas zapisywania zdjęć na karcie pamięci świeci dioda dostępu umieszczona obok gniazda karty pamięci. Zależnie od liczby zdjęć przechowywanych w buforze czas zapisywania może wynosić od kilku sekund do kilku minut. *Dopóki dioda nie zgaśnie, nie wolno wyjmować karty pamięci ani odłączać źródła zasilania.* Wyłączenie aparatu w momencie, gdy w buforze pozostają jeszcze dane, zostanie opóźnione aż do chwili, gdy wszystkie zdjęcia z bufora zostaną zapisane na karcie pamięci. W przypadku rozładowania akumulatora, gdy w buforze pozostają jeszcze zdjęcia, spust migawki zostanie zablokowany, a wszystkie zdjęcia zostaną zapisane na karcie pamięci.

Tryb serviny

Aby wykonywać zdięcia w trybie ⊒L (seryjne z niską prędkością) i ⊒H (seryjne szybkie):

1 Wybierz tryb ⊒⊾ lub ⊒^µ.

Naciśnij przycisk 🖳 i obracaj głównym pokretłem sterowania, aż na panelu kontrolnym pojawi sie żadane ustawienie.







Przvcisk 🖳

Główne pokrętło sterowania

Panel kontrolnv

2 Skomponuj kadr, ustaw ostrość i zrób zdjęcie.

Podczas gdy spust migawki jest wciśnięty do końca, aparat wykonuje zdjecia z predkościa maksymalnie 4,5 klatki na sekunde w trybie seryjnym szybkim lub z prędkością wybraną w ustawieniu osobistym d6 (Szybkość fot. w trybie CL, str. 182) w trybie servine wolne.

Rozmiar bufora

Po naciśnieciu spustu migawki szacunkowa liczba zdieć, które moga być przechowywane w buforze pamięci przy bieżących ustawieniach jest wyświetlana na licznikach zdjęć w wizjerze i na panelu kontrolnym. Na ilustracji po prawej stronie przedstawiono widok ekranu w sytuacji, gdy w buforze pozostało wolne miejsce na około 21 zdjęć.



Automatyczny obrót zdjęć

Układ aparatu zapisany dla pierwszego zdjęcia ma zastosowanie do wszystkich zdjęć w jednej serii, nawet jeśli aparat zostanie obrócony podczas fotografowania. Patrz "Automatyczny obrót zdjęć" (str. 205).

Informacje dodatkowe

Aby uzyskać informacje o liczbie zdjęć, którą można wykonać w jednej serii, patrz strona 262.

<u>Tryb samowyzwalacza (స)</u>

Samowyzwalacz służy do ograniczenia rozmycia zdjęć lub do wykonywania autoportretów.

1 Zamocuj aparat na statywie.

Zamocuj aparat na statywie lub ustaw go na stabilnej poziomej powierzchni.

2 Wybierz tryb 🖄.

Naciśnij przycisk ⊒ i obracaj głównym pokrętłem sterowania, aż ⊗ pojawi się na panelu kontrolnym.





1

Przycisk 🖳

Główne	pokrętłc
ste	rowania



Panel kontrolny

3 Wykadruj zdjęcie.

Wykadruj zdjęcie. Przed wykonaniem zdjęcia z lampą błyskową w trybie **P**, **S**, **A** lub **M** (str. 78) naciśnij przycisk **\$**, aby rozłożyć lampę błyskową i poczekaj, aż wskaźnik **\$** zostanie wyświetlony w wizjerze (str. 70). Samowyzwalacz zatrzyma się, jeśli lampa zostanie rozłożona po jego uruchomieniu.

Zasłoń wizjer

Po wykadrowaniu zdjęcia, zdejmij pokrywkę wizjera i włóż dołączoną pokrywkę wizjera DK-5 zgodnie z ilustracją. Zapobiegnie to wpadaniu światła przez wizjer, co zakłócałoby ekspozycję.

Pokrywka wizjera DK-5



4 Włącz samowyzwalacz.

Wciśnij spust migawki do połowy w celu ustawienia ostrości, po czym wciśnij spust migawki do końca, aby uruchomić



samowyzwalacz. Dioda samowyzwalcza zacznie migać i włączy się sygnał dźwiękowy. Dwie sekundy przed wykonaniem zdjęcia dioda samowyzwalacza przestanie migać i wzrośnie szybkość emisji sygnału dźwiękowego. Przy ustawieniach domyślnych, migawka zostanie wyzwolona dziesięć sekund po uruchomieniu samowyzwalacza.

Samowyzwalacz nie uruchomi się, jeśli aparat nie może ustawić ostrości lub w innych sytuacjach, w których wyzwolenie migawki jest niemożliwe.

Samowyzwalacz można anulować wybierając inny tryb wyzwalania migawki. Wyłączenie aparatu anuluje tryb samowyzwalacza i przywraca tryb wykonywania zdjęć pojedynczych lub seryjnych.

Zarówka (bulb)

W trybie samowyzwalacza czas otwarcia migawki bu L b jest odpowiednikiem wartości około 1/10 s.

Informacje dodatkowe

Aby uzyskać informacje o zmianie czasu samowyzwalacza i wybraniu ilości wykonywanych zdjęć, patrz ustawienie osobiste c3 (Samowyzwalacz, str. 179). Aby uzyskać informacje o ustawianiu działania sygnału dźwiękowego podczas odliczania czasu przez samowyzwalacz, patrz ustawienie osobiste d1 (Sygnał dźwiękowy, str. 180).

<u>Używanie opcjonalnego pilota (a)</u>

Używaj opcjonalnego pilota ML-L3 do wykonywania autoportretów (str. 241) lub zdalnej obsługi aparatu.

Przed rozpoczęciem używania pilota

Przed pierwszym użyciem pilota zdejmij plastikową izolację baterii.

1 Zamocuj aparat na statywie.

Zamocuj aparat na statywie lub ustaw go na stabilnej poziomej powierzchni.

2 Wybierz tryb 🗟 lub 🖬.

Naciśnij przycisk i i obracaj głównym pokrętłem sterowania w celu wybrania jednego z poniższych trybów:





Przycisk 🖳

Główne pokrętło sterowania

Panel kontrolny

Tryb Opis	
∎® Opóźnione zdalne	Migawka wyzwalana po około 2 s po naciśnięciu spustu migawki na pilocie.
Zdalne szybkiej reakcji	Migawka wyzwalana od razu po naciśnięciu spustu migawki na pilocie.

Aparat przełączy się w tryb gotowości. Przy ustawieniach domyślnych przywrócony zostanie tryb wykonywania pojedynczych zdjęć lub zdjęć seryjnych, jeśli przez około minutę nie wykona się żadnej czynności.

3 Wykadruj zdjęcie.

Wykadruj zdjęcie. Jeśli działa autofokus, spustu migawki aparatu można użyć do ustawienia ostrości, chociaż tylko spustu migawki na pilocie można użyć do wyzwolenia migawki.

Pokrvwka wizjera DK-5

4 Zasłoń wizjer.

Po wykadrowaniu zdiecia, zdeimii pokrywke wizjera i włóż dołaczona pokrywke wiziera DK-5 zgodnie z ilustracia. Zapobiegnie to wpadaniu światła przez wizjer, co zakłócałoby ekspozycję.

5 Zrób zdjęcie.

Skieruj nadajnik pilota ML-L3 na odbiornik podczerwieni na aparacie i naciśnij spust migawki na pilocie ML-L3. W trybie opóźnionym zdalnym, dioda samowyzwalacza zapali się na około dwie sekundy przed zwolnieniem migawki. W trybie zdalnym szybkiej reakcji, dioda samowyzwalacza mignie po wyzwoleniu migawki. Jeśli

wybrano AF-A lub AF-S w trybach autofokusa (str. 54), aparat powróci do trybu gotowości bez wyzwalania migawki, jeśli nie bedzie w stanie ustawić ostrości. Aparat wyzwoli migawkę bez ustawiania ostrości w trybie manualnej regulacji ostrości, jeśli wybrano AF-C w trybie autofokusa, lub jeśli ostrość została już ustawiona w aparacie przy pomocy spustu migawki aparatu (patrz krok 3).

Tryb pilota można anulować wybierając inny tryb wyzwalania migawki. Tryb wykonywania zdjeć pojedynczych lub servjnych zostanie przywrócony po wyłaczeniu aparatu lub jeśli przez około minutę nie przeprowadzi się żadnych czynności.

Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej

Jeśli wymagane jest użycie lampy błyskowej, aparat zareaguje na użycie spustu migawki pilota ML-L3 jedynie po naładowaniu lampy błyskowej. W trybach 🖏 🕱 , 🕏 i 🖾, lampa błyskowa rozpocznie ładowanie po wybraniu trybu opóźnionego zdalnego lub zdalnego szybkiej reakcji; po naładowaniu lampy błyskowej, lampa rozłoży się automatycznie i błyśnie w razie potrzeby po naciśnieciu spustu migawki na pilocie ML-L3. W trybach P, S, A i M rozłożenie lampy błyskowej podczas dwusekundowego odliczania w trybie opóźnionym zdalnym wyzeruje odliczanie samowyzwalacza. Odczekaj, aż lampa błyskowa się naładuje, po czym naciśnij spust migawki na pilocie ML-L3 w celu uruchomienia samowyzwalacza ponownie.

W trybach synchronizacji lampy błyskowej obsługujących redukcję efektu czerwonych oczu, lampa redukcji efektu czerwonych oczu zapali się na około sekundę przed wyzwoleniem migawki. W trybie opóźnionym zdalnym, dioda samowyzwalacza zapali się na dwie sekundy, po czym przed wyzwoleniem migawki na sekundę zapali się lampa redukcji efektu czerwonych oczu w celu zmniejszenia efektu czerwonych oczu.

Informacje dodatkowe

Aby uzyskać informacje o ustawianiu czasu trybu gotowości aparatu przed anulowaniem trybu pilota, patrz ustawienie osobiste c5 (Oczekiw. na zdal. ster., str. 180). Aby uzyskać informacje o regulacji sygnałów dźwiękowych włączanych podczas używania pilota, patrz ustawienie osobiste d1 (Sygnał dźwiękowy, str. 180).





Ó



Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej

Aparat obsługuje bardzo wiele trybów lampy błyskowej do fotografowania obiektów słabo oświetlonych lub oświetlonych od tyłu.

💵 Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej: tryby 🖏 🐔 🤹 i 🗈

1 Wybierz tryb fotografowania.

Obracaj pokrętłem trybu w celu wybrania żądanego trybu.

2 Wybierz tryb lampy błyskowej.

Naciśnij przycisk **4** i obracaj pokrętłem aż do wyświetlania żądanego trybu lampy błyskowej na panelu kontrolnym (str. 71).

3 Zrób zdjęcia.

Lampa błyskowa będzie się rozkładać w razie potrzeby po wciśnięciu spustu migawki do połowy i błyskać podczas wykonywania zdjęcia.



II Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej: Tryby P, S, A i M

Wybierz tryb fotografowania.

Obracaj pokrętłem trybu w celu wybrania żądanego trybu.

2 Rozłóż lampę błyskową.

Naciśnij przycisk **\$** w celu rozłożenia lampy błyskowej.



3 Wybierz tryb lampy błyskowej.

Naciśnij przycisk **\$** i obracaj pokrętłem, aż do wyświetlania żądanego trybu lampy błyskowej na panelu kontrolnym (str. 71).

4 Wybierz metodę pomiaru ekspozycji i ustaw ekspozycję.

5 Zrób zdjęcia.

Lampa błyskowa będzie błyskać podczas wykonywania zdjęć.

Tryb lampy błyskowej

Naciśnij przycisk **\$** i obracaj głównym pokrętłem sterowania, aż na panelu kontrolnym pojawi się żądany tryb lampy błyskowej.



Bieżący tryb lampy błyskowej jest wyświetlany na panelu kontrolnym zgodnie z ilustracją poniżej.



•@ (redukcja efektu czerwonych oczu): Używaj do portretów. Dioda redukcji efektu czerwonych oczu zapala się przed błyskiem lampy błyskowej, ograniczając efekt "czerwonych oczu".

(**Wyłączona**): Lampa błyskowa nie błyska, nawet gdy oświetlenie jest słabe lub fotografowany obiekt jest oświetlony od tyłu.

AUTO (lampa automatyczna): Kiedy oświetlenie jest słabe lub fotografowany obiekt jest oświetlony od tyłu lampa błyskowa rozkłada się automatycznie po wciśnięciu spustu migawki do połowy i błyska w razie potrzeby.

SLOW (synchronizacja z długimi czasami ekspozycji): Czas otwarcia migawki jest automatycznie wydłużany, co pozwala na uchwycenie oświetlenia tła nocą lub przy słabym oświetleniu. Używaj tego trybu w celu ujęcia oświetlenia tła na portretach.

REAR (synchronizacja na tylną kurtynkę migawki): Lampa błyskowa błyska na chwilę przed zamknięciem się migawki (patrz poniżej). Jeśli ta ikona nie jest wyświetlona, lampa błyskowa błyśnie natychmiast po otwarciu migawki.

Synchronizacja na tylną kurtynkę migawki

Normalnie lampa błyskowa błyska w momencie otwarcia się migawki ("synchronizacja na przednią kurtynkę migawki"; patrz poniżej po lewej). W synchronizacji na tylną kurtynkę migawki lampa błyska na chwilę przed zamknięciem migawki, tworząc efekt strumienia światła za poruszającymi się obiektami.



Synchronizacja na przednią kurtynkę migawki



Synchronizacja na tylną kurtynkę migawki

Dostępne tryby lampy błyskowej zależą od trybu aktualnie wybranego pokrętłem trybu.



* SLOW wyświetlane jest po zwolnieniu przycisku \$.

II Opuszczanie wbudowanej lampy błyskowej

Gdy lampa nie jest używana, należy ją zamknąć, lekko naciskając w dół aż do zatrzaśnięcia. Sprzyja to oszczędzaniu energii akumulatora.



Wbudowana lampa błyskowa

Używaj z obiektywami z procesorem o ogniskowej 18–300 mm lub obiektywami bez procesora o ogniskowej 18–200 mm (str. 232; zwróć uwagę, że automatyczna regulacja mocy błysku jest dostępna tylko przy użyciu obiektywu z procesorem). Należy zdjąć osłonę przeciwsłoneczną, aby nie rzucała cienia. Obiektywy, które zasłaniają diodę redukcji efektu czerwonych oczu, mogą zakłócać działanie funkcji redukcji efektu czerwonych oczu. Minimalny zasięg lampy wynosi 60 cm, dlatego nie można jej używać w przypadku obiektywów makro o zmiennej ogniskowej w zakresie odległości dla zdjęć makro.

Jeśli lampa błyśnie w trybie ⊒⊾ lub ⊒^H (str. 65), tylko jedno zdjęcie będzie wykonywane przy każdym naciśnięciu spustu migawki.

Jeśli lampa błyskowa emitowała błyski przy kilku kolejnych zdjęciach, spust migawki może zostać na chwilę zablokowany w celu ochrony lampy. Po krótkiej przerwie będzie można znowu z niej korzystać.

Informacje dodatkowe

Informacje na temat blokowania mocy błysku dla obiektu o oświetleniu zmierzonym przed zmianą kompozycji kadru można znaleźć na stronie 198.

Aby uzyskać informacje o wybieraniu najdłuższego czasu otwarcia migawki dostępnego podczas używania lampy błyskowej, patrz ustawienie osobiste e1 (**Czas migawki dla błysku**, str. 185). Aby uzyskać informacje o używaniu wbudowanej lampy błyskowej w trybie sterownika błysku, patrz ustawienie osobiste e2 (**Sterowanie lampą wbud**., str. 185). Aby uzyskać informacje o podglądzie efektu działania lampy błyskowej, patrz ustawienie osobiste e3 (**Błysk modelujący**, str. 191).

Przeczytaj Załącznik, aby uzyskać więcej informacji dotyczących wbudowanej lampy błyskowej, w tym sterowaniu lampą błyskową, (str. 265), czasach synchronizacji migawki (str. 265) i zasięgu (str. 266). Aby uzyskać informacje o dodatkowych lampach błyskowych, patrz str. 233.

Czułość ISO

"Czułość ISO" jest cyfrowym odpowiednikiem czułości filmu. Im wyższa czułość ISO, tym mniej światła potrzeba do zrobienia zdjęcia, co pozwala na skrócenie czasu otwarcia migawki lub większe przymknięcie przysłony.

Czułość ISO można ustawić na wartość w zakresie w przybliżeniu odpowiadającym od ISO 200 do ISO 3200 w etapach odpowiadających ¹/₃ EV. W wyjątkowych sytuacjach, czułość ISO można ustawić poniżej ISO 200 o około 0,3 EV (Ł 1.3, odpowiednik ISO 160), 0,7 EV (Ł 1.3, odpowiednik ISO 125), lub 1,0 EV (Ł 1.3, odpowiednik ISO 100), lub powyżej ISO 3200 o około 0,3 EV (H 1.3, odpowiednik ISO 4000), 0,7 EV (H 1.3, odpowiednik ISO 5000), lub 1,0 EV (H 1.3, odpowiednik ISO 6400). Tryb automatyczny i programy tematyczne zawierają również opcję **AUTO** (ustawienie domyślne), co pozwala na automatyczne ustawianie czułości ISO w reakcji na warunki oświetlenia. **ISO-AUTO** wyświetlane jest na panelu kontrolnym i w wizjerze po wybraniu **AUTO**.

Czułość ISO zdjęcia można wybrać naciskając przycisk **©** (**ISO**) i obracając głównym pokrętłem sterowania, aż do wyświetlenia żądanego ustawienia na panelu kontrolnym. Czułość ISO można również ustawić w menu fotografowania (str. 165).





Przycisk ବ୍≌ (ISO)

Główne pokrętło sterowania

Panel kontrolny

🖉 AUTO

Po obróceniu pokrętła trybu w położenie P, S, A lub M po wybraniu ISO-AUTO dla czułości ISO w innym trybie, czułość ISO wybrana jako ostatnia w trybie P, S, A lub M zostanie przywrócona.

🖉 Hi 0,3–Hi 1

Zdjęcia wykonywane przy tych ustawieniach są znacznie bardziej narażone na pojawianie się szumów i zniekształceń kolorów.

Informacje dodatkowe

Aby uzyskać informacje o włączaniu automatycznej regulacji czułości ISO w trybach P, S, A lub M, patrz strona 78. Aby uzyskać informacje o używaniu opcji **Red.szumów - wys. czuł.** z menu fotografowania w celu zmniejszenia szumów przy wysokich czułościach ISO, patrz strona 165.

Resetowanie dwoma przyciskami

Ustawienia aparatu podane poniżej można przestawić na wartości domyślne przytrzymując jednocześnie przyciski 🖾 i AF przez dłużej niż dwie sekundy (te przyciski są oznaczone zielonymi kropkami). Podczas resetowania ustawień panel kontrolny wyłączy się na krótko. Nie ma to wpływu na ustawienia osobiste.



Przycisk AF

Орсја	Wartość domyślna
Jakość zdjęcia (str. 62)	JPEG normal
Wielkość zdjęcia (str. 63)	L
Tryb wyzwalania migawki (str. 64)	Pojedyncze
Czułość ISO (str. 74)	
Tryb automatyczny i programy tematyczne	AUTO
P, S, A, M	200
Balans bieli(str. 95)	Automatyczne
Korekta (str. 97)	0
Temperatura barwowa (str. 99)	5000 K
Modyfikacja ustawień przetwarzania obrazu(str. 110)	Brak
Tryb autofokusa (str. 54)	AF-A
Autofokus (podgląd na żywo)	-
<i>2</i> •	Priorytet
£, ¥	twarzy
¹≌, 🕏, 🛋, 💐, P, S, A, M	Szeroki plan
\$	Normalne pole
	-

Opcia		Wartość
	Opeja	domyślna
F	Punkt ostrości (str. 56) ¹	Centralny
P	omiar ekspozycji (str. 87)	Matrycowy
Ē	lokada AE/AF (str. 88, 200)	Wyłączona
E	lastyczny program (str. 80)	Wyłączony
(:	čompensacja ekspozycji str. (str. 90)	Wyłączona
(:	íompensacja mocy błysku str. 91)	Wyłączona
E	raketing (str. 92)	Wyłączony ²
Ē	lokada mocy błysku (str. 198)	Wyłączona
T	ryb lampy błyskowej (str. 71)	
		Automatyczna
		synchronizacja
	Allo, え, N	na przednią
		kurtynkę
		migawki
		Automatyczna
		synchronizacja
		z długimi
		czasami
		ekspozycji
		Synchronizacja
PSAM		na przednią
	i, o, A, m	kurtynkę
		migawki
(Vielokrotna ekspozycja str. 121)	Wyłączona

- 1 Punkt ostrości nie jest wyświetlany, jeśli wybrano Automat. wybór pól ostrości dla ustawienia osobistego a1 (Tryb wyboru pola ostrości).
- 2 Liczba zdjęć wyzerowana. Stopień braketingu zresetowany do 1 EV (braketing ekspozycji/lampy błyskowej) lub 1 (braketing balansu bieli).

🖉 Ustawienia domyślne

Listę ustawień domyślnych można znaleźć na str. 258–261.

Ċ

Tryby P, S, A i M

Tryby **P**, **S**, **A** i **M** zapewniają kontrolę nad różnymi zaawansowanymi ustawieniami m.in.: czasem otwarcia migawki i przysłoną, sposobem pomiaru ekspozycji, kompensacją lampy błyskowej i balansem bieli.

Czas otwarcia migawki i przysłona	78
Tryb P (Automatyka programowa)	80
Tryb S (Automatyka z preselekcją czasu)	81
Tryb A (Automatyka z preselekcją przysłony)	82
Tryb M (Manualny) Długie czasy ekspozycji (tylko tryb M)	83 85
Ekspozycja	87
Pomiar światła	87
Automatyczna blokada ekspozycji (tylko tryby P, S i A)	88
Kompensacja ekspozycji	90
Kompensacja mocy błysku	91
Braketing ekspozycji i mocy błysku	92
Balans bieli	95
Dokładna korekta balansu bieli	97
Wybieranie temperatury barwowej	99
Pomiar manualny	100
Przetwarzanie obrazu	108
Wybieranie ustawień Przetwarzania obrazu	109
Modyfikowanie gotowych ustawień Przetwarzania obrazu	110
Tworzenie osobistych ustawień Przetwarzania obrazu	113
Współdzielenie osobistych ustawień Przetwarzania obrazu	115
Zarządzanie osobistymi ustawieniami Przetwarzania obrazu	117
Aktywna funkcja D-Lighting	119
Wielokrotna ekspozycja	121
Urządzenie GPS GP-1	124

Czas otwarcia migawki i przysłona

Tryby **P**, **S**, **A** i **M** zapewniają różne stopnie kontroli nad czasem otwarcia migawki i przysłoną:



Tryb		Opis
Ρ	Automatyka programowa (str. 80)	Aparat dobiera czas otwarcia migawki i wartość przysłony w celu zapewnienia optymalnej ekspozycji. Zalecany do fotografowania okazjonalnego oraz w sytuacjach, w których nie ma czasu na manualne dobieranie ustawień aparatu.
S	Automatyka z preselekcją czasu (str. 81)	Użytkownik wybiera czas otwarcia migawki, a aparat ustawia wartość przysłony w celu uzyskania optymalnych rezultatów. Pozwala zamrozić ruch obiektu na zdjęciu lub go podkreślić rozmyciem.
A	Automatyka z preselekcją przysłony (str. 82)	Użytkownik wybiera przysłonę, a aparat dobiera czas otwarcia migawki w celu uzyskania optymalnych rezultatów. Używaj do rozmycia tła lub uzyskania jednocześnie ostrego tła i pierwszego planu.
м	Tryb manualny (str. 83)	Użytkownik ustawia zarówno czas otwarcia migawki, jak i wartość przysłony. Ustaw czas otwarcia migawki na "bu Ł b" lub "- –", aby uzyskać długi czas ekspozycji.

Pierścienie przysłony obiektywu

W przypadku korzystania z obiektywu z procesorem wyposażonego w pierścień przysłony (str. 228), zablokuj pierścień przysłony w położeniu najmniejszej przysłony (najwyższa liczba f). Obiektywy typu G nie mają pierścienia przysłony.

Obiektywów bez procesora można używać tylko w trybie ekspozycji **M**, w którym przysłonę można regulować ręcznie przy pomocy pierścienia przysłony obiektywu (w innych trybach spust migawki będzie zablokowany). Nie można używać miernika ekspozycji aparatu, automatycznego doboru czułości ISO i różnych innych funkcji (str. 165).

Informacje dodatkowe

Używaj opcji Automatyczny dobór ISO z menu fotografowania (str. 165) do włączania automatycznego doboru czułości ISO w trybach P, S, A i M. Ustawienie osobiste b1 (Krok EV zmiany ekspozycji; str. 177) określa rozmiar stopni zmiany wartości stosowanych do regulacji czasu otwarcia migawki i przysłony. Ustawienie osobiste f5 (Dostos. pokręteł sterow.; str. 201) określa role przypisane do głównego pokrętła sterowania i pomocniczego pokrętła sterowania w regulacji czasu otwarcia migawki i przysłony.

Czas otwarcia migawki i przysłona

Taką samą ekspozycję można uzyskać stosując różne kombinacje czasu otwarcia migawki i wartości przysłony. Krótkie czasy otwarcia migawki i większe wartości przysłony pozwalają zatrzymać ruch obiektów i zmiękczyć szczegóły tła, podczas gdy długie czasy otwarcia migawki i niskie wartości przysłony pozwalają rozmyć ruch obiektów i podkreślić szczegóły tła.



Panel kontrolny



Krótki czas otwarcia migawki (¹/1 600 s)



Mały otwór przysłony (f/36)



Długi czas otwarcia migawki (1 s)



Duży otwór przysłony (f/3)

(Pamiętaj, że im wyższa liczba f, tym mniejszy otwór przysłony.)

<u>Tryb P (Automatyka programowa)</u>

W tym trybie aparat automatycznie dostosowuje czas otwarcia migawki i przysłonę w celu uzyskania optymalnej ekspozycji w większości sytuacji. Ten tryb jest zalecany do okazjonalnego fotografowania i w sytuacjach, w których użytkownik woli zdać się na ustawienia czasu otwarcia migawki i wartości przysłony dobrane przez aparat. Aby zrobić zdjęcie w trybie automatyki programowej:

Obróć pokrętło trybu w położenie P.



2 Skomponuj kadr, ustaw ostrość i zrób zdjęcie.

🖉 Fleksja programu

W trybie P można wybrać jedną z wielu różnych kombinacji czasu otwarcia migawki i przysłony obracając głównym pokrętłem sterowania ("elastyczny program"). Obracaj głównym pokrętłem sterowania w prawo w celu wybrania większej przysłony (małe liczby f), co spowoduje rozmycie szczegółów tła lub krótszych czasów otwarcia migawki, które "zamrażają" ruch. Obracaj głównym pokrętłem sterowania w lewo w celu wybrania mniejszej przysłony (małe liczby f), co spowoduje zwiększenie głębi ostrości lub krótszych czasów otwarcia migawki, które powodują rozmycie ruchu. Wszystkie kombinacje zapewnią tak samo poprawną ekspozycję. Po włączeniu elastycznego programu, na panelu kontrolnym pojawia się wskaźnik **G**. Aby przywrócić domyślne wartości czasu otwarcia migawki i przysłony, obracaj głównym pokrętłem sterowania do zniknięcia wskaźnika, wybierz inny tryb lub wyłącz aparat.



Główne pokrętło sterowania



Informacje dodatkowe

Informacje na temat wbudowanego programu ustawiania ekspozycji można znaleźć na stronie 263.

<u>Tryb S (Automatyka z preselekcją czasu)</u>

W trybie automatyki z preselekcją czasu użytkownik wybiera czas otwarcia migawki, a aparat automatycznie ustawia wartość przysłony zapewniającą optymalną ekspozycję. Używaj krótszego czasu otwarcia migawki w celu zatrzymania ruchu lub dłuższego czasu otwarcia migawki, aby oddać wrażenie ruchu rozmywając poruszające się obiekty. Aby zrobić zdjęcie w trybie automatyki z preselekcją czasu:



3 Skomponuj kadr, ustaw ostrość i zrób zdjęcie.

Informacje dodatkowe

Na stronie 255 znajdują się informacje o czynnościach, które należy wykonać, gdy na wskaźnikach czasu otwarcia migawki pojawi się pulsujący wskaźnik "bu t b" lub "- -".

<u>Tryb A (Automatyka z preselekcją przysłony)</u>

W trybie automatyki z preselekcją przysłony użytkownik wybiera wartość przysłony w celu regulacji głębi ostrości (patrz poniżej), podczas gdy aparat dobiera czas otwarcia migawki zapewniający uzyskanie optymalnej ekspozycji. Aby zrobić zdjęcie w trybie automatyki z preselekcją przysłony:

1 Obróć pokrętło trybu w położenie A.

Pokrętło trybu



2 Wybierz wartość przysłony.

Naciśnij spust migawki do połowy w celu włączenia pomiaru ekspozycji i obracaj pomocniczym pokrętłem sterowania w celu wybrania żądanej przysłony w zakresie od minimalnej do maksymalnej dla obiektywu.





Pomocnicze pokrętło sterowania

3 Skomponuj kadr, ustaw ostrość i zrób zdjęcie.

🖉 Głębia ostrości

"Głębia ostrości" to odległość, w której obiekty przed i za punktem ostrości są ostre. Duże przysłony (niskie liczby f) powodują zmniejszenie głębi ostrości, rozmywając obiekty za i przed głównym fotografowanym obiektem. Małe przysłony (wysokie liczby f) powodują zwiększenie głębi ostrości, podkreślając szczegóły w tle i na pierwszym planie (zwróć uwagę, że na głębię ostrości mają pływ również inne czynniki, takie jak długość ogniskowej i odległość ustawiania ostrości). Niewielka głębia ostrości jest zwykle stosowana w portretach w celu rozmycia szczegółów tła a duża głębia ostrości w pejzażach w celu uzyskania ostrości tła i pierwszego planu.

Aby uzyskać podgląd głębi ostrości naciśnij i przytrzymaj przycisk podglądu głębi ostrości. Obiektyw zatrzyma się na bieżącej wartości przysłony pozwalając na uzyskanie podglądu głębi ostrości w wizjerze.



Przycisk podglądu głębi ostrości

<u>Tryb M (Manualny)</u>

W manualnym trybie ekspozycji użytkownik ustawia zarówno czas otwarcia migawki, jak i wartość przysłony. Aby zrobić zdjęcia w manualnym trybie ekspozycji:

1 Obróć pokrętło trybu w położenie M.

Pokrętło trybu



2 Wybierz wartość przysłony i czas otwarcia migawki.

Sprawdzając ekspozycję na elektronicznej analogowej skali ekspozycji (str. 84), obracaj głównym pokrętłem sterowania w celu wybrania czasu otwarcia migawki i pomocniczym pokrętłem sterowania w celu wybrania przysłony. Czas otwarcia migawki można ustawić na wartość mieszczącą się w zakresie od 30 s do ¹/4 000 s, lub też migawka może zostać otwarta na dowolny czas w celu uzyskania długiej ekspozycji (**bu t b** lub - -, str. 85). Przysłonę można ustawić na wartość mieszczącą się w zakresie od minimalnej do maksymalnej dla obiektywu.



3 Skomponuj kadr, ustaw ostrość i zrób zdjęcie.

Elektroniczna skala ekspozycji

Jeśli do aparatu podłączony jest obiektyw z procesorem i wybrany zostanie czas otwarcia migawki inny niż bu to -, elektroniczna skala ekspozycji w wizjerze pokaże, czy zdjęcie będzie niedoświetlone lub prześwietlone przy bieżących ustawieniach. W zależności od opcji wybranej dla ustawienia osobistego b1 (Krok EV zmiany ekspozycji; str. 177) skala niedoświetlenia lub prześwietlenia zostanie pokazana jako wielokrotność ¹/₃ EV, ¹/₂ EV lub 1 EV. Jeśli limity układu pomiaru ekspozycji zostaną przekroczone, skala będzie migać.

Ustawienie osobiste b1 ustawione na krok 1/3			
Optymalna ekspozycja	Niedoświetlenie o 1/3 EV	Prześwietlenie o ponad 2 EV	
+	+ 0	★	

Informacje dodatkowe

II Długie czasy ekspozycji (tylko tryb M)

Czasów otwarcia migawki "bu t b" i "- " można używać do uzyskania zdjęć z długim czasem ekspozycji przedstawiających ruchome światła, gwiazdy, nocne scenerie lub ognie sztuczne. Aby zapobiec rozmyciu spowodowanego drganiami aparatu, użyj statywu i opcjonalnego pilota (str. 241) lub wężyka spustowego (str. 241).

Czas otwarcia migawki	Opis
buib	Migawka pozostaje otwarta tak długo, jak spust migawki pozostaje wciśnięty. Zalecamy użycie opcjonalnego wężyka spustowego i statywu, aby zapobiec rozmyciu zdjęcia.
	Wymagany opcjonalny pilot ML-L3 (str. 241). Wybierz tryb M , ustaw czas otwarcia migawki na " bu Ł b ", i wybierz tryb zdalnego opóźnienia lub szybkiej reakcji pilota (str. 68). Migawka otwiera się po naciśnięciu spustu migawki na pilocie i pozostaje otwarta przez trzydzieści minut lub do momentu ponownego wciśnięcia spustu migawki.

1 Przygotuj aparat.

Zamocuj aparat na statywie lub ustaw go na stabilnej poziomej powierzchni. Aby zapobiec przerwie w zasilaniu przed zakończeniem naświetlania, użyj całkowicie naładowanego akumulatora lub opcjonalnego zasilacza. Zwróć uwagę, że na zdjęciach z długim czasem ekspozycji występować mogą szumy.Przed rozpoczęciem wykonywania zdjęć należy wybrać ustawienie **Włączona** dla opcji **Red.szumów - dł. naśw.** w menu fotografowania (str. 165). Jeśli korzystasz z opcjonalnego wężyka spustowego, przymocuj go do aparatu.

2 Obróć pokrętło trybu w położenie M.

Pokrętło trybu



3 Wybierz czas otwarcia migawki.

Naciśnij spust migawki do połowy w celu włączenia pomiaru ekspozycji i obracaj głównym pokrętłem sterowania, aż "bu Łb" pojawi się na wskaźnikach czasu otwarcia migawki. Aby uzyskać czas otwarcia migawki "- -", wybierz tryb opóźniony zdalny lub zdalny szybkiej reakcji po wybraniu czasu otwarcia migawki (str. 64).



4 Otwórz migawkę.

bu t b: Po ustawieniu ostrości wciśnij spust migawki na aparacie lub wężyku spustowym do końca. Trzymaj spust migawki wciśnięty, aż do zakończenia naświetlania.

 -: Naciśnij spust migawki na pilocie do końca. Migawka otworzy się natychmiast (tryb zdalny szybkiej reakcji) lub dwie sekundy po naciśnięciu spustu migawki (opóźnienie zdalne) i pozostanie otwarta, aż do ponownego naciśnięcia spustu migawki.

5 Zamknij migawkę.

bu ¿ b: Zdejmij palec ze spustu migawki.

- -: Naciśnij spust migawki na pilocie do końca. Ujęcie zakończy się automatycznie po trzydziestu minutach.



Długość ekspozycji: 35 s Przysłona: f/25

Ekspozycja

Pomiar światła

Metoda pomiaru określa metodę ustawiania ekspozycji przez aparat. Dostępne są następujące opcje:

	Metoda	Opis
Ø	Pomiar matrycowy 3D Color Matrix II	Opcja zalecana w większości sytuacji. Wybierana automatycznie w trybie automatycznym i programach tematycznych. Aparat mierzy światło w znacznej części kadru, po czym dobiera wartość ekspozycji z uwzględnieniem jasności, koloru, odległości i kompozycji celem uzyskania naturalnego efektu zdjęcia.
(0)	Pomiar centralny	Aparat mierzy cały kadr, ale przypisuje największą wagę do obszaru centralnego (domyślnie jest to okręg o średnicy 8 mm w centrum kadru; ustawienie można wybrać przy pomocy ustawienia osobistego b3, Obszar pomiaru centralnego , str. 178). Klasyczny pomiar do portretów zalecany w przypadku używania filtrów ze współczynnikiem ekspozycji (współczynnikiem filtra) powyżej 1× (str. 240).
Ū	Punktowy	Aparat dokonuje pomiaru w okręgu o średnicy 3,5 mm (około 2,5% kadru). Okrąg znajduje się wokół aktualnego punktu ostrości, umożliwiając pomiar obiektów nie znajdujących się w samym centrum kadru (jeśli używa się obiektywu bez procesora lub jeśli wybrano Automat. wybór pól ostrości dla trybu wyboru pola ostrości zgodnie z opisem na stronie 173, aparat będzie dokonywać pomiaru w centralnym punkcie ostrości). Zapewnia to poprawną ekspozycję fotografowanego obiektu, nawet jeśli tło jest dużo jaśniejsze lub ciemniejsze.

Aby wybrać metodę pomiaru, naciśnij przycisk S i obracaj głównym pokrętłem sterowania, aż do wyświetlenia żądanego trybu. Przycisk <table-cell>

|--|

Główne pokrętło sterowania

Pomiar matrycowy 3D Color Matrix II

W pomiarze matrycowym, ekspozycja jest ustalana przy pomocy 420-segmentowego czujnika RGB. Użycie obiektywu typu G lub D pozwoli uwzględnić w wyniku pomiaru informacje o odległości od obiektu (pomiar matrycowy 3D Color Matrix II; str. 228). Gdy używa się innych obiektywów z procesorem, informacje o odległości nie są uwzględniane, a aparat stosuje pomiar matrycowy Color Matrix II.

<u>Automatyczna blokada ekspozycji (tylko tryby P, S i A)</u>

Użyj automatycznej blokady ekspozycji w celu ponownego skomponowania kadru po dokonaniu pomiaru ekspozycji:

1 Wybierz pomiar punktowy lub centralny.

Wybierz tryb **P**, **S** lub **A** i pomiar punktowy lub centralny (blokada ekspozycji nie działa w trybie **M**, ponadto nie zalecamy użycia trybu automatycznego ani programów tematycznych, ponieważ w tych trybach pomiar punktowy i centralny są niedostępne).





Główne pokrętło sterowania

2 Zablokuj ekspozycję.

Ustaw aparat w taki sposób, aby obiekt był widoczny w wybranym punkcie ostrości, a następnie naciśnij spust migawki do połowy. Ze spustem migawki wciśniętym do połowy i fotografowanym obiektem umieszczonym w punkcie ostrości, naciśnij przycisk **AE-L/AF-L**, aby zablokować ostrość i ekspozycję. Spust migawki



Przycisk AE-L/AF-L



Gdy ekspozycja jest zablokowana, w wizjerze jest wyświetlany wskaźnik **AE-L**.

3 Zmień kompozycję kadru.

Trzymając wciśnięty przycisk AE-L/AF-L, zmień kompozycję kadru i zrób zdjęcie.
Korekty czasu otwarcia migawki i wartości przysłony

Przy włączonej blokadzie ekspozycji, można regulować następujące ustawienia bez zmiany zmierzonej wartości ekspozycji:

Tryb	Ustawienie
Automatyka programowa	Czas otwarcia migawki i wartość przysłony (fleksja programu; str. 80)
Automatyka z preselekcją czasu	Czas otwarcia migawki
Automatyka z preselekcją przysłony	Przysłona

Nowe wartości są wyświetlane w wizjerze i na panelu kontrolnym. Należy pamiętać, że nie można zmienić metody pomiaru światła, gdy wartość ekspozycji jest zablokowana (ewentualna zmiana zostanie wprowadzona po zwolnieniu blokady).

Informacje dodatkowe

Jeśli wybrano **Włączona** dla ustawienia osobistego c1 (**Blok. AE spustem migawki**, str. 179), blokada zostanie zablokowana po wciśnięciu spustu migawki do połowy. Aby uzyskać informacje o zmianie roli przycisku **AE-L/AF-L**, patrz ustawienie osobiste f4 (**Rola przycisku AE-L/AF-L**, str. 200).

<u>Kompensacja ekspozycji</u>

Kompensacja ekspozycji służy do modyfikowania wartości ekspozycji proponowanej przez aparat, umożliwiając rozjaśnianie i przyciemnianie zdjęć. Kompensacja jest najskuteczniejsza, jeśli jest używana z pomiarem centralnym lub punktowym (str. 87).

Kompensacja ekspozycji jest dostępna w trybach **P**, **S** i **A** (w trybie **M** tylko ulega zmianie informacja o ekspozycji pokazana na elektronicznej skali ekspozycji; czas otwarcia migawki i przysłona pozostają niezmienione).

Naciśnij przycisk 🖬 i obracaj głównym pokrętłem sterowania, aż na panelu kontrolnym pojawi się żądana wartość. Ekspozycję można korygować w zakresie od –5 EV (niedoświetlenie) do +5 EV (prześwietlenie) w krokach co ¹/₃ EV. Ogólnie wybieranie wartości dodatnich powoduje, że fotografowany obiekt staje się jaśniejszy, a wartości ujemnych ciemniejszy.



Główne pokrętło sterowania



Przy wartościach innych niż ±0, ikona 🖬 zostanie wyświetlona na panelu kontrolnym i w wizjerze po zwolnieniu przycisku 🖾. Bieżąca wartość kompensacji ekspozycji zostanie wyświetlona po naciśnięciu przycisku 🖾.



Normalną ekspozycję można przywrócić, ustawiając wartość kompensacji ±0. Wyłączenie aparatu nie powoduje zresetowania wartości kompensacji ekspozycji.

Informacje dodatkowe

Aby uzyskać informacje o wybraniu rozmiaru stopni dostępnych dla kompensacji ekspozycji, patrz ustawienie osobiste b1 (Krok EV zmiany ekspozycji, str. 177). Aby uzyskać informacje o dokonywaniu regulacji kompensacji ekspozycji bez naciskania przycisku 🗷, patrz ustawienie osobiste b2 (Łatwa kompensacja eksp., str. 177).

Kompensacja mocy błysku służy do zmiany mocy błysku w stosunku do poziomu sugerowanego przez aparat, co powoduje zmiane jasności głównego fotografowanego objektu w stosunku do tła. Moc błysku można zwiekszyć, aby główny objekt wygladał na jaśniejszy, lub zmniejszyć, aby zapobiec powstawaniu niepożądanych plam światła lub refleksów.

Naciśnij przycisk \$ (22) i obracaj pomocniczym pokretłem sterowania, aż na panelu kontrolnym pojawi się żądana wartość. Kompensację mocy błysku można korygować w zakresie od -3 EV (ciemnieisze) do +1 EV (iaśnieisze) w krokach co $\frac{1}{3}$ EV. Ogólnie wybieranie wartości dodatnich powoduje, że fotografowany obiekt staje sie jaśniejszy, a wartości ujemnych - ciemniejszy.

zostanie wyświetlona po naciśnieciu przycisku 4.

Normalną wartość mocy błysku można przywrócić, ustawiając wartość kompensacji jako
±0,0. Wyłączenie aparatu nie powoduje zresetowania wartości kompensacji mocy
błysku.

Opcjonalne lampy błyskowe

Kompensacja mocy błysku jest również dostępna podczas używania opcjonalnych lamp błyskowych SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 lub SB-R200.

Informacje dodatkowe

Aby uzyskać informacje o wybraniu rozmiaru stopni dostępnych podczas regulacji kompensacji mocy błysku, patrz ustawienie osobiste b1 (Krok EV zmiany ekspozycji, str. 177).





Przycisk \$

Panel kontrolny

pokrętło sterowania Przy wartościach innych niż ±0, ikona 🖾 zostanie wyświetlona na panelu kontrolnym

i w wizjerze po zwolnieniu przycisku \$ (22). Bieżąca wartość kompensacji mocy błysku

Pomocnicze

25F9.5 (828 0.0 ¥)	150 F5.5 @⊒⊿ 0.3 \$	50°F9 (82⊮ 10
±0 EV	-0,3 EV	+1,0 EV
(wciśnięty przycisk 🖽)		

Braketing ekspozycji i mocy błysku

Braketing powoduje automatyczne niewielkie zróżnicowanie wybranych ustawień, powodując "wzięcie w nawias" (ang. "bracketing" - w Polsce przyjęło się określenie "braketing") bieżącej wartości, czyli ustawienie wartości mniejszych i większych w określonym zakresie. Ustawienie, na które ma wpływ ta funkcja wybiera się ustawieniem osobistym e4 (**Sposób realizacji braketingu**; str. 191). W opisie poniżej założono, że wybrano **Ekspozycja i błysk**, co powoduje zróżnicowanie ekspozycji i mocy błysku. Innych opcji można używać w celu zróżnicowania ekspozycji i mocy błysku osobno lub różnicowania wartości balansu bieli lub Aktywnej funkcji D-Lighting.

1 Wybierz liczbę zdjęć.

Naciśnij przycisk вкт i obracaj głównym pokrętłem sterowania w celu wybrania liczby zdjęć w sekwencji braketingu (dwa lub trzy).



2 Wybierz krok zmiany ekspozycji.

Naciśnij przycisk вкт i obracaj pomocniczym pokrętłem sterowania w celu wybrania kroku zmiany ekspozycji od 0,3 EV do 2,0 EV.





Przycisk BKT

Pomocnicze pokrętło sterowania



Panel kontrolny

Ø Omówienie wyświetlanych symboli braketingu

Liczba zdjęć Wskaźnik postępu		Opis
35	+48>-	3 zdjęcia: niezmodyfikowane, ujemne, dodatnie
+25 +41 2 zdjęcia: niezmodyfikowane, dodat 25 ID- 2 zdjęcia: niezmodyfikowane, ujemn		2 zdjęcia: niezmodyfikowane, dodatnie
		2 zdjęcia: niezmodyfikowane, ujemne

3 Skomponuj kadr, ustaw ostrość i zrób zdjęcie.

Aparat będzie zmieniał ekspozycję i moc błysku przy każdym zdjęciu. Przy ustawieniach domyślnych pierwsze zdjęcie zostanie wykonane z bieżącymi wartościami ekspozycji i mocy błysku a następne zdjęcia zostaną wykonane ze zmodyfikowanymi wartościami. Jeśli sekwencja braketingu składa się z trzech zdjęć, krok braketingu zostanie odjęty od bieżącej wartości w drugim zdjęciu i dodany w trzecim zdjęciu, zapewniając braketing bieżących wartości. Zmodyfikowane wartości mogą być wyższe lub niższe niż maksymalne i minimalne wartości kompensacji ekspozycji i mocy błysku. Zmodyfikowany czas otwarcia migawki i zmodyfikowana przysłona są wyświetlane na panelu kontrolnym i w wizjerze.

Podczas działania braketingu na panelu kontrolnym jest wyświetlany wskaźnik postępu. Segment ■ zniknie ze wskaźnika po wykonaniu niezmodyfikowanego zdjęcia, wskaźnik ▶ – zniknie po wykonaniu zdjecia z pomniejszona



đ

wartością a wskaźnik +◀ zniknie po wykonaniu zdjęcia z powiększoną wartością.





Krok ekspozycji:–1 EV



Krok ekspozycji: +1 EV +◀

Aby anulować braketing, naciśnij przycisk **BKT** i obracaj głównym pokrętłem sterowania, aż liczba zdjęć w sekwencji braketingu wyniesie zero i **BBI** nie będzie wyświetlane na panelu kontrolnym. Po następnym włączeniu funkcji braketingu zostanie przywrócony program używany ostatnio.

Informacje dodatkowe

Listę programów braketingu można znaleźć na stronie 264. Aby uzyskać informacje o wybraniu rozmiaru kroku ekspozycji, patrz ustawienie osobiste b1 (**Krok EV zmiany ekspozycji**, str. 177). Aby uzyskać informacje o wybieraniu kolejności przeprowadzania braketingu, patrz ustawienie osobiste e6 (**Kolejność braketingu**, str. 195).

🖉 Braketing ekspozycji

Aparat modyfikuje parametry ekspozycji, zmieniając czas otwarcia migawki i wartość przysłony (w trybie automatyki programowej), wartość przysłony (w trybie automatyki z preselekcją czasu) lub czas otwarcia migawki (w trybie automatyki z preselekcją przysłony i w trybie manualnym). Jeśli wybrano **Włączony** dla **Automatyczny dobór ISO** (str. 166), aparat będzie automatycznie różnicował czułość ISO w celu uzyskania optymalnej ekspozycji w przypadku przekroczenia limitów układu ekspozycji aparatu. W przypadku braketingu ekspozycji, czas otwarcia migawki będzie zmieniany tylko po dostosowaniu czułości ISO przez aparat.

Braketing ekspozycji i mocy błysku

W trybie ⊒L i ⊒^H, wykonywanie zdjęć zostanie wstrzymane po wykonaniu liczby zdjęć określonej w programie braketingu. Wybranie trybu automatycznego lub programu tematycznego anuluje braketing. Braketing zostanie przywrócony po wybraniu trybu P, S, A lub M. Braketing ekspozycji i lampy błyskowej są anulowane po wybraniu **Braketing balansu bieli** lub **Braketing ADL** w ustawieniu osobistym e4 (**Sposób realizacji braketingu**; str. 191).

Wznowienie braketingu ekspozycji lub mocy lampy błyskowej

Jeśli przed zrobieniem wszystkich zdjęć w sekwencji braketingu zabraknie miejsca na karcie pamięci, fotografowanie można wznowić od kolejnego zdjęcia w sekwencji po wymianie karty lub usunięciu części zdjęć w celu zwolnienia miejsca na bieżącej karcie. Jeśli aparat zostanie wyłączony przed zrobieniem wszystkich zdjęć w sekwencji braketingu, fotografowanie można wznowić od kolejnego zdjęcia w sekwencji po włączeniu aparatu.

Balans bieli

Balans bieli zapewnia, że barwy na zdjęciu nie zmieniają się pod wpływem barwy źródła światła. Automatyczny balans bieli jest zalecany w przypadku większości źródeł światła. W razie potrzeby można wybrać inną wartość zgodnie z rodzajem źródła światła. Następujące opcje są dostępne w trybach **P**, **S**, **A** i **M** (automatyczny balans bieli jest stosowany w trybie automatycznym i programach tematycznych):

Орсја		Temperatura barwowa (K)	Opis
A	Automatyczny (ustawienie domyślne)	ne) 3 500–8 000* Aparat ustawia balans bieli automatycznie. Opcja zalecana w większości sytuacji. W celu uzyskania najlepszych efektów należy korzystać z obiektywów typu G lub D. W przypadku użycia wbudowanej lub dodatkowej lampy błyskowej, balans bieli odzwierciedla warunki panujące w momencie błyśnięcia lampy.	
╶券	Swiatło żarowe	3 000*	Należy używać przy oświetleniu żarowym.
***	Światło jarzeniowe		Należy używać przy następujących siedmiu źródłach światła:
	Lampy sodowe	2 700*	Należy używać przy oświetleniu lampami sodowymi (stosowanym w obiektach sportowych).
	Ciepłe białe jarzeniowe	3 000*	Należy używać przy ciepłym białym oświetleniu jarzeniowym.
	Białe jarzeniowe	3 700*	Należy używać przy białym oświetleniu jarzeniowym.
	Zimne białe jarzeniowe (domyślne dla Światło jarzeniowe)	4 200*	Należy używać przy zimnym białym oświetleniu jarzeniowym.
	Jarzeniowe białe dzienne	5 000*	Należy używać przy białym dziennym oświetleniu jarzeniowym.
	Jarzeniowe światło dzienne	6 500*	Należy używać przy dziennym oświetleniu jarzeniowym.
	Rtęciowe wys. temperatury	7 200*	Należy używać przy źródłach światła o wysokiej temperaturze barwowej (np. lampach rtęciowych).
☀	Światło słoneczne	5 200*	Należy używać dla obiektów oświetlonych bezpośrednim światłem słonecznym.
4	Lampa błyskowa	5 400*	Należy używać przy korzystaniu z wbudowanej lub opcjonalnej lampy błyskowej.
2	Pochmurno	6 000*	Należy używać w świetle dziennym, gdy niebo jest zachmurzone.
a %.	Cień	8 000*	Należy używać w świetle dziennym, gdy obiekt pozostaje w cieniu.
К	Wybór temp. barwowej	2 500–10 000	Temperaturę barwową należy wybrać z listy wartości (str. 99).
PRE	Pomiar manualny	_	Jako wzorca dla pomiaru balansu bieli należy użyć fotografowanego obiektu, źródła światła lub zdjęcia zapisanego na karcie pamięci (str. 100).

* Wszystkie wartości mają charakter przybliżony. Korekta zostanie wyzerowana.

Aby wybrać wartość dla balansu bieli, naciśnij przycisk **WB** i obracaj głównym pokrętłem sterowania, aż do wyświetlenia żądanego ustawienia na panelu kontrolnym. Balans bieli można również ustawić w menu fotografowania (str. 165).





$\left[\right]$	0	
L(Me A	J

Przycisk WB

Główne pokrętło sterowania

Panel kontrolny

🖉 🗮 (Światło jarzeniowe)

Rodzaj żarówki wybiera się opcją Balans bieli w menu fotografowania (str. 165).

Informacje dodatkowe

Jeśli wybrano **Braketing balansu bieli** dla ustawienia osobistego e4 (**Sposób realizacji braketingu**, str. 191) po każdym wyzwoleniu migawki aparat zapisze kilka zdjęć. Dla każdego z nich zostanie zastosowane inne ustawienie balansu bieli, odpowiednio różniące się od bieżącej wartości. Więcej informacji można znaleźć na stronie 191.

<u>Dokładna korekta balansu bieli</u>

Balans bieli można precyzyjnie skorygować w celu skompensowania różnych odcieni źródła światła lub uzyskania na zdjęciu zamierzonej dominanty barwowej. Balans bieli można precyzyjnie skorygować, korzystając z opcji **Balans bieli** w menu fotografowania lub naciskając przycisk **WB** i obracając pomocniczym pokrętłem sterowania.

💵 Menu balansu bieli

1 Wybierz ustawienie balans bieli.

W menu fotografowania (str. 165) wybierz opcję Balans bieli, a następnie wyróżnij ustawienie balansu bieli i naciśnij przycisk ►. Jeśli zostało wybrane inne ustawienie niż Światło jarzeniowe, Wybór temp. barwowej, i Pomiar manualny, przejdź do kroku 2. Po wybraniu ustawienia

Światło jarzeniowe wyróżnij odpowiedni typ oświetlenia i naciśnij przycisk ►. Po wybraniu ustawienia Wybór temp. barwowej wyróżnij odpowiednią temperaturę barwową i naciśnij przycisk ►. Po wybraniu ustawienia Pomiar manualny przed kontynuowaniem wybierz zmierzoną wartość w sposób opisany na stronie 106.

2 Skoryguj balans bieli.

Skoryguj balans bieli za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego. Balans bieli można dokładnie wyregulować, korzystając z osi kolorów od bursztynowego (A; ang. amber) do niebieskiego (B; ang. blue) i od zielonego (G; ang. green) do purpurowego (M; ang. magenta). Oś pozioma (od koloru bursztynowego do niebieskiego) odpowiada temperaturze barwowej, a każdy krok

Balans bieli UTO Automatyczny

ок

światło żarowe światło jarzeniowe

światło słoneczne

l ampa hłyskowa

Pochmurno

Cier

Współrzędne Korekta

ma wartość około 5 miredów. Oś pionowa (od koloru zielonego do purpurowego) ma analogiczny wpływ na odpowiednie filtry **k**ompensacji **b**arwy.



Ø Dokładna regulacja balansu bieli

Kolory na osiach dokładnej regulacji mają charakter względny, a nie absolutny. Na przykład, gdy dla balansu bieli wybrane jest "ciepłe" oświetlenie, takie jak **B** (światło żarowe), przesuwanie kursora w stronę symbolu & (kolor niebieski) przyniesie lekkie "ochłodzenie" zdjęć, ale nie spowoduje pojawienia się na nich dominanty niebieskiej.

3 Naciśnij przycisk ⊛.

Naciśnij przycisk , aby zapisać ustawienia i powrócić do menu fotografowania. Jeśli balans bieli został skorygowany z użyciem osi A-B, na panelu kontrolnym będzie wyświetlana ikona ∢.



<u> </u>	<u>F5.6</u> S
AUTO	ISO -AUTO
	<u>(530)</u>

II Przycisk WB

Przy ustawieniach innych niż 🖾 (Wybór temp. barwowej) i PRE (Pomiar manualny) przycisk WB umożliwia dokładną regulację balansu bieli tylko na osi kolorów od bursztynowego (A) do niebieskiego (B) (str. 97; aby skorygować balans bieli, gdy jest wybrane ustawienie 🖾 lub PRE, należy skorzystać z menu fotografowania w sposób opisany na stronie 97). Dostępnych jest 6 ustawień w obu kierunkach; każdy krok odpowiada około 5 miredom (patrz poniżej). Naciśnij przycisk WB i obracaj pomocniczym pokrętłem sterowania, aż na panelu kontrolnym pojawi się żądana wartość. Obracanie pomocniczym pokrętłem sterowania w lewo powoduje zwiększanie intensywności koloru bursztynowego (A). Obracanie pomocniczym pokrętłem sterowania w prawo powoduje zwiększanie intensywności koloru niebieskiego (B). Przy ustawieniach innych niż 0 na panelu kontrolnym jest wyświetlana ikona <>.



Przycisk WB

Pomocnicze pokrętło sterowania



Panel kontrolny

/ Miredy

Określona zmiana wartości temperatury barwowej powoduje większą różnicę koloru w niższych temperaturach barwowych niż w wyższych. Na przykład zmiana temperatury barwowej o 1000 K daje znacznie większy efekt dla światła o temperaturze barwowej 3000 K niż dla światła o temperaturze barwowej 6000 K. Miredy, wyliczane przez pomnożenie odwrotności temperatury barwowej przez 10⁶, to miara zmian temperatury barwowej, która uwzględnia ten efekt i dzięki temu jest stosowana jako jednostka dla filtrów konwersyjnych (kompensujących temperaturę barwową). Na przykład:

- 4 000 K 3 000 K (różnica 1 000 K) = 83 miredy
- 7 000 K 6 000 K (różnica 1 000 K) = 24 miredy

Przy ustawieniu 🖾 (Wybór temp. barwowej), temperaturę barwową można wybrać naciskając przycisk WB i obracając pomocniczym pokrętłem sterowania, aż do wyświetlenia żądanej wartości na panelu kontrolnym. Temperaturę barwową można również wybrać w menu fotografowania (str. 165).

Przycisk WB Pomocnicze pokrętło sterowania

Temperatura barwowa

Postrzegany kolor źródła światła jest różny w zależności od obserwatora i innych warunków. Temperatura barwowa to obiektywna miara koloru źródła światła definiowana w odniesieniu do temperatury, jaką musiałoby mieć ciało doskonale czarne, aby promieniować światłem o takiej samej długości fali. Źródła białego światła z temperaturą barwową w zakresie około 5 000–5 500 K wyglądają na białe, a źródła światła o niższej temperaturze barwowej, np. żarówki, wyglądają na nieznacznie żółte lub czerwone. Źródła światła o wyższej temperaturze barwowej dają natomiast światło o zabarwieniu niebieskim.

Wybór temperatury barwowej

Należy pamiętać, że dla światła błyskowego lub jarzeniowego efekty mogą odbiegać od zamierzonych. Dla tych źródeł światła należy wybrać ustawienia odpowiednio **4** (Lampa błyskowa) i **# (Światło jarzeniowe**). W przypadku innych źródeł światła należy zrobić kilka zdjęć próbnych, aby sprawdzić, czy wybrana wartość jest odpowiednia.

🖉 Menu balansu bieli

Temperaturę barwową można również wybrać w menu balans bieli. Należy pamiętać, że temperatura barwowa wybrana za pomocą przycisku **WB** i pomocniczego pokrętła sterowania zastępuje wartość wybraną w menu balans bieli.





Panel kontrolny

Pomiar manualny

Pomiar manualny umożliwia zarejestrowanie własnych ustawień balansu bieli i odwoływanie się do nich w późniejszym czasie przy fotografowaniu w mieszanym oświetleniu lub w celu kompensacji źródeł światła o silnej dominancie barwowej. Można wybrać jedną z dwóch metod pomiaru balansu bieli:

Matada	Onio
Wetoua	Opis
Pomiar bezpośredni	Neutralny szary lub biały przedmiot należy umieścić w oświetleniu, jakie zostanie użyte przy wykonywaniu końcowej fotografii, a balans bieli zostanie mierzony przez aparat (str. 101).
Kopiowanie z zapisanej fotografii	Balans bieli jest kopiowany ze zdjęcia zapisanego na karcie pamięci (str. 105).

W aparacie można zapisać do pięciu wartości zmierzonego balansu bieli pod ustawieniami od d-0 do d-4. Do każdego zmierzonego ustawienia balansu bieli można dodać opisowy komentarz (str. 107).







1 Oświetl obiekt porównawczy.

Umieść neutralnie szary lub biały obiekt w oświetleniu, w którym mają być robione zdjęcia. W warunkach studyjnych jako wzorca można użyć standardowej szarej karty. Należy pamiętać, że przy pomiarze balansu bieli ekspozycja jest automatycznie zwiększania o 1 EV; w trybie ekspozycji **M**, wyreguluj ekspozycję tak, aby elektroniczna skala ekspozycji wskazywała ±0 (str. 84).

2 Wybierz dla balansu bieli ustawienie PRE (Pomiar manualny).

Naciśnij przycisk **WB** i obracaj głównym pokrętłem sterowania, aż w wizjerze i na górnym panelu kontrolnym pojawi się symbol **PRE**.



Przycisk WB



Główne pokrętło sterowania



Panel kontrolny

3 Wybierz tryb pomiaru bezpośredniego.

Zwolnij na chwilę przycisk **WB**, po czym przytrzymaj go, aż ikona **PRE** na panelu kontrolnym zacznie migać. Migający wskaźnik **PrE** pojawi się również na panelu kontrolnym i w wizjerze. Przy ustawieniach domyślnych wskaźniki będą migać przez około sześć sekund. Aby wyjść bez zmierzenia wartości dla zapisanego balansu bieli, naciśnij przycisk **WB** ponownie.



Panel kontrolný



4 Zmierz balans bieli.

Zanim wskaźniki przestaną migać, wykadruj obiekt wzorcowy w taki sposób, aby całkowicie wypełniał pole widzenia w wizierze, a następnie naciśnij spust migawki do końca. Aparat zmierzy wartość balansu bieli i zapisze ja w ustawieniu d-0. Aparat nie zarejestruje przy tym żadnego zdjęcia; balans bieli można dokładnie zmierzyć bez ustawiania ostrości.

5 Sprawdź rezultaty.

Jeśli aparat pomyślnie zmierzył wartość balansu bieli, na panelu kontrolnym będzie migał wskaźnik Lood, a w wizierze zostanie wyświetlony migający wskaźnik Ld. Przy ustawieniach domyślnych, wskaźniki będą migać przez około sześć sekund.

W przypadku zbyt słabego lub zbyt intensywnego oświetlenia aparat może nie być w stanie zmierzyć balansu bieli. Migajacy wskaźnik no 5d pojawi się na panelu kontrolnym i w wizjerze (przy ustawieniach domyślnych będzie on migał przez około 6 sekund). Naciśnij spust migawki do połowy, aby powrócić do kroku 4 i ponownie zmierzyć wartość balansu bieli.

6 Wybierz ustawienie d-0.

Jeśli nowa wartość balansu bieli ma być użyta natychmiast, wybierz ustawienie d-0, naciskając przycisk WB i obracając pomocniczym pokrętłem sterowania, aż na panelu kontrolnym zostanie wyświetlony wskaźnik d-0.

V Tryb pomiaru bezpośredniego

Jeśli podczas migania wskaźników nie przeprowadzi się żadnej czynności, tryb bezpośredniego pomiaru światła zakończy się po czasie wybranym dla ustawienia osobistego c2 (Opóźń. autom. wył. pom. Św., str. 179). Ustawienie domyślne to sześć sekund.





🖉 Ustawienie d-0

Nowa wartość balansu bieli zostanie automatycznie zapisana w ustawieniu d-0 i zastąpi poprzednią wartość tego ustawienia (nie zostanie wyświetlone żadne okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie). Na liście zmierzonych ustawień balansu bieli będzie wyświetlana miniatura.



Aby użyć nowej wartości balansu bieli, należy wybrać ustawienie d-0. Jeśli wcześniej nie dokonano żadnego pomiaru, ustawienie to będzie odpowiadać temperaturze barwowej 5 200 K, takiej samej jak dla ustawienia **Światło słoneczne**. Nowa wartość balansu bieli będzie przechowywana w ustawieniu d-0 aż do czasu wykonania kolejnego pomiaru. Skopiowanie wartości ustawienia d-0 do jednego z innych ustawień przed dokonaniem nowego pomiaru pozwala przechowywać do pięciu zmierzonych wartości balansu bieli (str. 104).

Kopiowanie wartości balansu bieli z ustawienia d-0 do ustawień od d-1 do d-4

Aby skopiować zmierzoną wartość balansu bieli z ustawienia d-0 do jednego z innych ustawień (od d-1 do d-4), należy wykonać poniższe czynności.



2 Wybierz ustawienie docelowe.

Podświetl docelową pozycję pamięci (d-1 do d-4) i naciśnij przycisk 여≅.



Przycisk 🔍

3 Skopiuj ustawienie d-0 do wybranego ustawienia.

Wyróżnij ustawienie **Kopiuj d-0** i naciśnij przycisk ®. Jeśli dla ustawienia d-0 utworzono komentarz (str. 107), zostanie on skopiowany do wybranego ustawienia balansu bieli.



Wybieranie zmierzonej wartości balansu bieli

Aby wybrać inne ustawienie balansu bieli w menu **Pomiar manualny** (patrz Krok 3 powyżej), naciśnij ▲, aby podświetlić bieżącą pozycję balansu bieli (d-0-d-4) i naciśnij ►.



Kopiowanie balansu bieli ze zdjęcia (tylko ustawienia od d-1 do d-4)

Aby skopiować wartość balansu bieli ze zdjęcia zapisanego na karcie pamięci do wybranego ustawienia (tylko od d-1 do d-4), należy wykonać poniższe czynności. Zapisanych wartości balansu bieli nie można kopiować do ustawienia d-0.

1 Wybierz opcję PRE (Pomiar manualny).

Wyróżnij **Pomiar manualny** w menu Balans bieli (str. 95) i naciśnij przycisk ▶.

2 Wybierz ustawienie docelowe.

Podświetl docelową pozycję pamięci (d-1 do d-4) i naciśnij przycisk q



lalans bieli * Światło żarowe

> światło jarzeniowe światło słoneczne

> > ór temp, barwowe

đ

Lampa błyskowa Pochmurno

ок

ок

3 Wybierz opcję Wybierz zdjęcie.

Wyróżnij pozycję **Wybierz zdjęcie** i naciśnij przycisk ►.

4 Wyróżnij zdjęcie źródłowe.

Wyróżnij zdjęcie źródłowe. Aby wyświetlić wyróżnione zdjęcie w widoku pełnoekranowym, naciśnij przycisk ♥.



Pomiar manualny

Ustaw Edytuj komentarz

Wybierz zdjęcie Kopiui d-0

5 Skopiuj wartość balansu bieli.

Naciśnij ®, aby skopiować wartość balansu bieli dla wyróżnionego zdjęcia do wybranej pozycji pamięci. Jeśli wyróżnione zdjęcie jest opatrzone



komentarzem (str. 205), zostanie on skopiowany do wybranego ustawienia balansu bieli.

II Wybieranie zmierzonej wartości balansu bieli

Aby ustawić dla balansu bieli jedną ze zmierzonych wcześniej wartości:

1 Wybierz opcję PRE (Pomiar manualny).

Wyróżnij **Pomiar manualny** w menu Balans bieli (str. 95) i naciśnij przycisk ▶.



2 Wybierz odpowiednie ustawienie.

Wyróżnij żądaną pozycję pamięci i naciśnij przycisk 📽. Aby wybrać wyróżnioną pozycję i wyświetlić menu dokładnej regulacji (str. 97) bez wykonywania następnej czynności, naciśnij 🛞 zamiast przycisku 🕾.

3 Wybierz opcję Ustaw.

Wyróżnij pozycję **Ustaw** i naciśnij przycisk ►. Dla wybranego ustawienia balansu bieli zostanie wyświetlone menu dokładnej regulacji (str. 98).



Przycisk 🕬

Wybieranie zmierzonej wartości balansu bieli: przycisk WB

Przy ustawieniu PRE (Pomiar manualny) zmierzone wartości można również wybierać, naciskając przycisk WB i obracając pomocniczym pokrętłem sterowania. Gdy jest naciśnięty przycisk WB, bieżąca wartość balansu bieli jest wyświetlana na panelu kontrolnym.



Przycisk WB





Pomocnicze pokrętło sterowania

Panel kontrolny

💵 Wprowadzanie komentarza

Aby wpisać opisowy komentarz (o maksymalnej długości 36 znaków) do wybranego ustawienia balansu bieli, należy wykonać poniższe czynności.



Kursor Wpis

(OK) ()

đ

Przetwarzanie obrazu

Unikatowy, opracowany przez firmę Nikon system Przetwarzania obrazu (ang. Picture Control) umożliwia współdzielenie ustawień obróbki obrazu przez zgodne urządzenia i aplikacje. Korzystając z ustawień Przetwarzania obrazu zapisanych w aparacie, można błyskawicznie dostosowywać parametry obróbki obrazu lub wprowadzać niezależne korekty wyostrzania, kontrastu, jasności, nasycenia i odcienia. Ustawienia te można następnie zapisywać pod nowymi nazwami jako osobiste ustawienia Przetwarzania obrazu w celu ich przywoływania lub edytowania w dowolnym momencie. Osobiste ustawienia Przetwarzania obrazu można też zapisywać na karcie pamięci, co pozwala stosować je w zgodnym oprogramowaniu, a ustawienia Przetwarzania obrazu utworzone za pomocą aplikacji można z kolei ładować do aparatu. Dany zestaw ustawień Przetwarzania obrazu będzie zapewniał niemal identyczne efekty we wszystkich aparatach, które obsługują system Przetwarzania obrazu firmy Nikon.

III Korzystanie z ustawień Przetwarzania obrazu

Z ustawień Przetwarzania obrazu można korzystać w sposób opisany poniżej.

- Wybór ustawień Przetwarzania obrazu (str. 109): wybranie jednego z gotowych ustawień Przetwarzania obrazu.
- Modyfikacja gotowych ustawień Przetwarzania obrazu (str. 110): zmodyfikowanie gotowych ustawień Przetwarzania obrazu pod kątem uzyskania kombinacji wyostrzania, kontrastu, jasności, nasycenia i odcienia dostosowanej do określonej scenerii lub zamierzonego efektu.
- Utworzenie osobistych ustawień Przetwarzania obrazu (str. 113): zapisanie zmodyfikowanych ustawień Przetwarzania obrazu pod unikatowymi nazwami w celu przywoływania ich lub edytowania w razie potrzeby.
- Udostępnianie osobistych ustawień Przetwarzania obrazu (str. 115): osobiste ustawienia Przetwarzania obrazu utworzone za pomocą aparatu można zapisywać na karcie pamięci, co pozwala stosować je w aplikacji ViewNX (dostarczonej) lub w innym zgodnym oprogramowaniu, a ustawienia Przetwarzania obrazu utworzone za pomocą aplikacji można z kolei ładować do aparatu.
- Zarządzanie osobistymi ustawieniami Przetwarzania obrazu (str. 117): modyfikowanie nazw lub usuwanie osobistych ustawień Przetwarzania obrazu.

Ustawienia Przetwarzania obrazu firmy Nikon a osobiste ustawienia Przetwarzania obrazu

Ustawienia Przetwarzania obrazu dostarczone fabrycznie są nazywane *ustawieniami Przetwarzania obrazu firmy Nikon*. Poza nimi dostępne są też do pobrania ze stron firmy Nikon *opcjonalne ustawienia Przetwarzania obrazu*. *Osobiste ustawienia Przetwarzania obrazu* powstają poprzez zmodyfikowanie gotowych ustawień Przetwarzania obrazu firmy Nikon. Wszystkie ustawienia Przetwarzania obrazu (i firmy Nikon, i osobiste) mogą być współdzielone przez zgodne urządzenia i aplikacje.

Aparat oferuje sześć gotowych Ustawień przetwarzania obrazu firmy Nikon. Należy wybrać ustawienie Przetwarzania obrazu odpowiednio do charakteru fotografowanego obiektu lub typu scenerii.

Орсја		Opis
⊠SD Standardowe		Standardowa obróbka obrazu w celu uzyskania zrównoważonych efektów. Ustawienie zalecane w większości przypadków.
Minimalna obróbka obraz wybrać w przypadku zdj przetwarzane lub retusze		Minimalna obróbka obrazu, mająca zapewnić naturalne efekty. Należy wybrać w przypadku zdjęć, które będą później intensywnie przetwarzane lub retuszowane.
⊡VI Żywe		Zdjęcia są modyfikowane pod kątem uzyskania żywego efektu typowego dla odbitek fotograficznych. Należy wybrać w przypadku zdjęć, na których kolory podstawowe są uwydatnione.
Monochromatyczne		Wykonywanie zdjęć monochromatycznych.
Portret Nadaje naturalny widok faktury skóry i gła osób.		Nadaje naturalny widok faktury skóry i gładkość skóry portretowanych osób.
۳LS	Pejzaż	Zapewnia uzyskanie żywych pejzaży i panoram miejskich.

II Wybór ustawienia Przetwarzania obrazu

1 Wybierz opcję Ustaw przetwarzanie obrazu.

W menu fotografowania (str. 165) wyróżnij pozycję Ustaw przetwarzanie obrazu i naciśnij przycisk ▶.

2 Wybierz ustawienie Przetwarzania obrazu.

Wyróżnij odpowiednie ustawienie Przetwarzania obrazu i naciśnij przycisk .

Wykres ustawień Przetwarzania obrazu

Naciśnięcie w kroku 2 przycisku 🕫 powoduje wyświetlenie wykresu ustawień Przetwarzania obrazu, który ilustruje związek między kontrastem i nasyceniem dla wybranego ustawienia Przetwarzania obrazu a kontrastem i nasyceniem dla pozostałych ustawień Przetwarzania obrazu (po wybraniu ustawienia **Monochromatyczne** jest wyświetlany tylko kontrast). Aby wybrać inne ustawienie Przetwarzania obrazu, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, a następnie naciśnij przycisk ▶ w celu wyświetlenia ustawień Przetwarzania obrazu i naciśnij przycisk @.

Wskaźnik Przetwarzania obrazu

Gdy jest naciśnięty przycisk IIII, bieżące ustawienie Przetwarzania obrazu jest widoczne na ekranie informacji zdjęciowych. Przetwarzanie obrazu można również wybrać na ekranie informacji zdjęciowych (str. 12).







Wskaźnik Przetwarzania obrazu







oĸ

đ

Zarówno fabryczne, jak i osobiste ustawienia Przetwarzania obrazu można modyfikować pod kątem dopasowania do typu scenerii lub zamierzeń twórczych użytkownika. Można wybrać zrównoważoną kombinację ustawień, korzystając z opcji **Szybka** korekta, lub manualnie skorygować poszczególne ustawienia.

1 Wybierz ustawienie Przetwarzania obrazu.

Wyróżnij żądane ustawienie Przetwarzania obrazu w menu **Ustaw przetwarzanie obrazu** (str. 109) i naciśnij przycisk ►.

2 Dostosuj ustawienia.

Za pomocą przycisków ▲ i ▼ wyróżnij odpowiednie ustawienie, a za pomocą przycisków ◀ i ► wybierz jego wartość (str. 111). Powtarzaj ten krok, aż zostaną skorygowane wszystkie niezbędne ustawienia, lub wybierz opcję **Szybka**

korekta, aby wybrać gotową kombinację ustawień. Wartości domyślne ustawień można odzyskać, naciskając przycisk 🛍.

3 Naciśnij przycisk ∞.

🖉 Modyfikacje pierwotnych ustawień Przetwarzania obrazu

Ustawienia Przetwarzania obrazu zmodyfikowane w stosunku do ustawień domyślnych są oznaczone gwiazdką ("*") w menu **Ustaw przetwarzanie obrazu**.







Ustaw przetwarzanie obrazu SD Standardowe

MC Monochromatyczne

œ⊠Siatka

€ Wpr

⊠NL Neutralne ⊠VI żvwe

🖾 PT Portret

🖾 S Peizaż

Ô

(ok)



💵 Ustawienia Przetwarzania obrazu

Орсја		Opis
Szybka korekta		Wybór wartości od -2 do +2 pozwala ograniczyć lub spotęgować efekt wybranego ustawienia Przetwarzania obrazu (należy pamiętać, że powoduje to wyzerowanie wszystkich korekt wprowadzonych manualnie). Na przykład wybranie wartości dodatnich dla ustawienia Żywe spowoduje jeszcze większe ożywienie zdjęcia. Szybka korekta jest niedostępna w przypadku ustawień Neutralne , Monochromatyczne i osobistych ustawień Przetwarzania obrazu.
V 2	Wyostrzanie	Umożliwia regulowanie ostrości konturów. Można wybrać ustawienie A , które pozwala na automatyczne dostosowywanie wyostrzania do typu scenerii, lub wybrać wartość z zakresu od 0 (brak wyostrzania) do 9 (im wyższa wartość, tym większe wyostrzenie).
Korekty manualnu wszystkie ustawiei rzetwarzania obra	Kontrast	Można wybrać ustawienie A , które powoduje automatyczne dostosowywanie kontrastu do typu scenerii, lub wybrać wartość z zakresu od -3 do +3 (niższe wartości zapobiegają "wypraniu" jaśniejszych obszarów zdjęć portretowych wykonywanych przy świetle słonecznym, a wyższe wartości sprzyjają zwiększaniu szczegółowości mglistych pejzaży i innych obiektów o niewielkim kontraście). Niedostępne, gdy Aktywna funkcja D-Lighting (str. 119) jest włączona; resetowana, jeśli Aktywna funkcja D-Lighting zostanie włączona po zmianie wartości.
<u>u</u> a	Jasność	Wybór wartości -1 powoduje zmniejszenie jasności, a wartości +1 — zwiększenie jej. Nie ma to wpływu na ekspozycję. Niedostępne, gdy Aktywna funkcja D-Lighting (str. 119) jest włączona; resetowana, jeśli Aktywna funkcja D-Lighting zostanie włączona po zmianie wartości.
Korekty r (nie doty Monochro	Nasycenie	Umożliwia regulowanie żywości barw. Można wybrać ustawienie A , które powoduje automatyczne dostosowywanie nasycenia do typu scenerii, lub wybrać wartość z zakresu od -3 do +3 (niższe wartości powodują zmniejszanie nasycenia, a wyższe — zwiększanie go).
nanualne czą opcji matyczne)	Odcień	Wybór wartości ujemnych (minimalna to -3) powoduje, że czerwienie zyskują odcień fioletowy, błękity — zielony, a zielenie — żółty. Wartości dodatnie (maksymalna to +3) powodują, że czerwienie zyskują odcień pomarańczowy, zielenie — niebieski, a błękity —fioletowy.
Kore (doty Mono	Efekty filtrów	Symulacja wpływu filtrów barwnych na zdjęcia monochromatyczne. Wybierz pomiędzy Off (ustawienie domyślne), żółty, pomarańczowy, czerwony i zielony (str. 112).
kty manualne zą tylko opcji xhromatyczne)	Zabarwienie	Wybierz zabarwienie stosowane w zdjęciach monochromatycznych spośród opcji B&W (Czarno-białe, ustawienie domyślne), Sepia , Cyanotype (Cyjanotypia) (monochromatyczne z niebieskim zabarwieniem), Red (Czerwony), Yellow (Żółty), Green (Zielony), Blue Green (Niebiesko-zielony), Blue (Niebieski), Purple Blue (Fioletowo- niebieski), Red Purple (Fioletowo-czerwony) (str. 112).

"A" (Automatyczne)

Efekty automatycznego ustawiania kontrastu i nasycenia mogą się zmieniać zależnie od ekspozycji i położenia fotografowanego obiektu w kadrze. W celu uzyskania najlepszych wyników należy korzystać z obiektywów typu G lub D. Ikony ustawień Przetwarzania obrazu, w których są używane automatyczny kontrast i nasycenie, są wyświetlane na zielono na wykresie ustawień Przetwarzania obrazu, a ich linie są równoległe do osi wykresu.



🖉 Wykres ustawień Przetwarzania obrazu

Naciśnięcie w kroku 2 przycisku 🖓 powoduje wyświetlenie wykresu ustawień Przetwarzania obrazu, który ilustruje związek między kontrastem i nasyceniem dla wybranego ustawienia Przetwarzania obrazu a kontrastem i nasyceniem dla pozostałych ustawień Przetwarzania obrazu (po wybraniu ustawienia **Monochromatyczne** jest wyświetlany tylko kontrast). Zwolnienie przycisku 🖓 powoduje powrót do menu Przetwarzania obrazu.

🖉 Poprzednie ustawienia

Linia pod wartością wyświetlaną w menu ustawień Przetwarzania obrazu oznacza poprzednią wartość danego ustawienia. Podczas korygowania ustawień należy traktować tę wartość jako punkt odniesienia.

Efekty filtrów (dotyczy tylko opcji Monochromatyczne)

Ustawienia w tym menu symulują wpływ filtrów barwnych na zdjęcia monochromatyczne. Dostępne są następujące efekty filtrów:

Орсја		Opis	
Y	Żółty	Zwiększenie kontrastu. Może służyć do zmniejszenia jasności nieba na	
0	Pomarańczowy	zdjęciach krajobrazowych. Kolor pomarańczowy zapewnia większy	
R Czerwony kontrast niż żółty,		kontrast niż żółty,	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	a czerwony — większy kontrast niż pomaranczowy.	
G	Zielony	Zmiękczenie odcieni skóry. Przydatne w przypadku zdjęć portretowych.	

Należy pamiętać, że efekty uzyskiwane przy użyciu opcji **Efekty filtrów** są wyraźniejsze niż w przypadku zastosowania fizycznych filtrów szklanych.

Zabarwienie (dotyczy tylko opcji Monochromatyczne)

Po wybraniu opcji **Zabarwienie** naciśnięcie przycisku ♥ powoduje wyświetlenie ustawień nasycenia. Wyreguluj nasycenie za pomocą przycisków ◀ i ▶. Korekta nasycenia jest niedostępna po wybraniu ustawienia **B&W** (czarno-białe).

	Monochromatyczne				
۵	Wyostrzanie	A 0			
Ű.	Kontrast				
Y	Jasność				
0	Efekty filtrów	OFF YORG			
E	Zabarwienie				
	Cyanotype, 4				
?	œ⊠Siatka @KOK	@Reset.			



•

Tworzenie osobistych ustawień Przetwarzania

obrazu

Ustawienia Przetwarzania obrazu firmy Nikon zapisane fabrycznie w aparacie można modyfikować i zapisywać jako osobiste ustawienia Przetwarzania obrazu.

1 Wybierz opcję Dopasuj przetwarzanie MENU FOTOGRAFOWANIA Ustaw przetwarzanie obrazu **MSC** obrazu. Dopasuj przetwarzanie obrazu Jakość zdiecia W menu fotografowania (str. 165) wyróżnij Wielkość zdjęcia **Balans** bieli AUTO pozycję Dopasuj przetwarzanie obrazu i naciśnij (ок)) Ustawienia czułości ISO 匣 Aktywna funkcia D-Lighting 12:34 przycisk ▶. Przestrzeń barw 2 Wybierz opcję Zapisz/edytuj. opasuj przetwarzanie obrazu n Wyróżnij pozycje Zapisz/edytuj i naciśnij przycisk Zapisz/edytuj OK) Ładuj/zapisz **3** Wybierz ustawienie Przetwarzania Dopasuj przetwarzanie obrazu Wybierz ustaw. przetw. obrazu obrazu. SD Standardowe BNL Neutralne Wyróżnij istniejące ustawienie Przetwarzania 🕾 VI żywe MC Monochromatyczne obrazu i naciśnij ▶ lub , aby przejść do kroku 5 <u>ок))</u>| 🖾 PT Portret S Peizaż i zapisać kopie wyróżnionego ustawienia **OWpr** @ Siatka Przetwarzania obrazu bez przeprowadzania dalszej modyfikacji. 4 Przeprowadź edycję wybranego ustawienia Przetwarzania obrazu. Szybka korekta Wyostrzanie Kontrast Wiecej informacji można znaleźć na stronie 111. Jasność Aby anulować wszelkie zmiany i zacząć od Nasycenie ок Odcień początku, naciśnij przycisk t. Po zakończeniu @B Siatka (0K)() modyfikowania ustawień naciśnij przycisk @.

5 Wybierz ustawienie docelowe.

Wybierz dla osobistego ustawienia Przetwarzania obrazu ustawienie docelowe (od C-1 do C-9) i naciśnij przycisk .



Dopasuj przetwarzanie obrazu

07 Nieużywany



D,

6 Nadaj nazwę ustawieniu Przetwarzania obrazu.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe wprowadzania tekstu widoczne po prawej stronie. Domyślnie nowe ustawienia Przetwarzania obrazu otrzymuja nazwy

poprzez dodanie dwucyfrowego numeru (przydzielanego automatycznie) do nazwy pierwotnego ustawienia. Nazwe domyślna można edytować w sposób opisany poniżei.

Aby przenieść kursor do obszaru nazwy, naciśnij przycisk q a następnie użyj wybieraka wielofunkcyjnego w celu wyróżnienia żądanego znaku w polu klawiatury i naciśnij przycisk [®]. Aby usunać znak znajdujacy się w bieżacym położeniu kursora, naciśnij przycisk t.

Nazwy osobistych ustawień Przetwarzania obrazu moga mieć długość do 19 znaków. Wszystkie dodatkowe znaki zostana usuniete.

Po wpisaniu nazwy naciśnij przycisk . Nowe ustawienie Przetwarzania obrazu pojawi się na liście ustawień Przetwarzania obrazu.

Nazwy osobistych ustawień Przetwarzania obrazu można zmieniać w dowolnym czasie przy użyciu opcji Zmień nazwe w menu Dopasuj przetwarzanie obrazu.

Osobiste ustawienie Przetwarzania obrazu

Ekran edycji osobistych ustawień Przetwarzania obrazu zawiera te same opcje, co wyjściowe ustawienie Przetwarzania obrazu Nikon, na którym się opiera. Oryginalne ustawienie Przetwarzania obrazu jest oznaczone ikoną w prawym górnym rogu ekranu.

Ø Osobiste ustawienie Przetwarzania obrazu

Opcje dostępne w przypadku osobistych ustawień Przetwarzania obrazu są identyczne, jak w ustawieniach, na których są oparte.







Ikona oryginalnego

Przetwarzania obrazu

ustawienia



<u>Współdzielenie osobistych ustawień</u> <u>Przetwarzania obrazu</u>

Osobiste ustawienia Przetwarzania obrazu utworzone za pomocą aplikacji Picture Control Utility programu ViewNX, lub dodatkowego oprogramowania, np. Capture NX 2, można skopiować na kartę pamięci i załadować do aparatu. Osobiste ustawienia Przetwarzania obrazu utworzone za pomocą aparatu można skopiować na kartę pamięci w celu zastosowania w kompatybilnych aparatach i aplikacjach.

Kopiowanie osobistych ustawień Przetwarzania obrazu do aparatu



4 Wybierz ustawienie docelowe.

Wybierz dla osobistego ustawienia Przetwarzania obrazu ustawienie docelowe (od C-1 do C-9) i naciśnij przycisk ►.



đ

đ

5 Nadaj nazwę ustawieniu Przetwarzania obrazu.

Nadaj nazwę ustawieniu Przetwarzania obrazu w sposób opisany na stronie 114. Nowe ustawienie Przetwarzania obrazu pojawi się na liście ustawień Przetwarzania obrazu, gdzie można w dowolnej chwili zmienić jego nazwę, korzystając z opcji **Zmień nazwę** w menu **Dopasuj przetwarzanie obrazu**.

Zapisywanie osobistych ustawień Przetwarzania obrazu na karcie pamięci

Wybierz opcję Kopiuj na kartę.

Po wyświetleniu menu **Ładuj/zapisz** w sposób opisany w kroku 1 na stronie 115 wyróżnij pozycję **Kopiuj na kartę** i naciśnij przycisk ►.

2 Wybierz ustawienie Przetwarzania obrazu.

Wyróżnij osobiste ustawienie Przetwarzania obrazu i naciśnij przycisk ►.

3 Wybierz miejsce docelowe.

Wybierz miejsce docelowe spośród komórek od 1 do 99, a następnie naciśnij przycisk ℗, aby zapisać wybrane ustawienie Przetwarzania obrazu na karcie pamięci. Wszystkie ustawienia Przetwarzania obrazu, które są już zapisane w wybranej komórce, zostaną zastąpione.

Zapisywanie osobistych ustawień Przetwarzania obrazu

W każdej chwili może być przechowywanych na karcie pamięci do 99 osobistych ustawień Przetwarzania obrazu. Na karcie pamięci można zapisywać tylko osobiste ustawienia Przetwarzania obrazu utworzone przez użytkownika. Ustawień Przetwarzania obrazu firmy Nikon zapisanych fabrycznie w aparacie nie można kopiować na kartę pamięci.







Ustaw przetwarzanie obrazu

(OK)

€ Wnr

⊡PT Portret ⊡LS Peizaż

C1 VIVID-02

@⊠Siatka

Zapisz/edytuj Zmień nazwe

Usuwanie Ładuj/zapisz

Dopasuj przetwarzanie obrazu

CNL Neutraine
 CVI żywe
 CMC Monochromatyczne

n

Zarządzanie osobistymi ustawieniami Przetwarzania obrazu

Aby usunąć ustawienia Przetwarzania obrazu lub zmienić ich nazwy, należy wykonać czynności opisane poniżej.

II Modyfikowanie nazw osobistych ustawień Przetwarzania obrazu



2 Wybierz ustawienie Przetwarzania obrazu.

Wyróżnij osobiste ustawienie Przetwarzania obrazu (od C-1 do C-9) i naciśnij przycisk ►.

3 Wybierz odpowiedź Tak.

Wyróżnij pozycję **Tak** i naciśnij przycisk ®, aby usunąć wybrane ustawienie Przetwarzania obrazu.



Dopasuj przetwarzanie obrazu Usuwanie IIII VIVID–02

TANDARD-02

(ок))|

Usuwanie osobistych ustawień Przetwarzania obrazu z karty pamięci



Wyróżnij pozycję **Tak** i naciśnij przycisk ®, aby usunąć wybrane ustawienie Przetwarzania obrazu.



Ustawienia Przetwarzania obrazu firmy Nikon

Zmiana nazwy lub usunięcie ustawień Przetwarzania obrazu firmy Nikon dołączonych do aparatu (Standardowe, Neutralne, Żywe, Monochromatyczne, Portret i Pejzaż) jest niemożliwe.

Aktywna funkcja D-Lighting

Aktywna funkcja D-Lighting zachowuje szczegóły w rozjaśnionych i zacienionych obszarach kadru, przywracając zdjęciom naturalny kontrast. Należy jej używać w przypadku bardzo kontrastowych scenerii, np. przy fotografowaniu jasno oświetlonego pleneru przez drzwi lub okno albo przy wykonywaniu zdjęć zacienionych obiektów w słoneczny dzień. Aby używać funkcji Aktywna funkcja D-Lighting:

1 Wybierz pomiar matrycowy.

Pomiar matrycowy (S, str. 87) zalecany jest podczas używania opcji Aktywna funkcja D-Lighting.

2 Wybierz opcję Aktywna funkcja D-Lighting.

W menu fotografowania (str. 165) wyróżnij pozycję **Aktywna funkcja D-Lighting** i naciśnij przycisk ►.



MENU FOTOGRAFOWANIA
 MENU FOTOGRAFOWANIA
 Ustaw przetwarzanie obrazu
 Joassi zdjęcia
 Jakość zdjęcia
 Noraw
 Balans bieli
 Ustawienia czułości ISO
 Attowna funkcja D-Lighting
 Przestrze haw
 spe

3 Wybierz odpowiednie ustawienie.

Wyróżnij Automatyczny, Bardzo wysokie, Zwiększona, Normalna, Umiarkowana lub Wyłączona i naciśnij . Wybierz Automatyczny, aby aparat sam regulował funkcję D-Lighting w zależności od warunków fotografowania.



Aktywna funkcja D-Lighting

Na zdjęciach wykonanych z użyciem aktywnej funkcji D-Lighting przy wysokich wartościach czułości ISO może pojawiać się szum (granulacja, pasy, kolorowe kropki). Ustawień Przetwarzania obrazu **Jasność i Kontrast** (str. 111). nie można regulować podczas działania aktywnej funkcji D-Lighting. W trybie ekspozycji **M**, ustawienie aktywnej funkcji D-Lighting na **Automatyczny** jest równoważne ustawieniu **Normalna**.

🔽 "Aktywna funkcja D-Lighting" kontra "D-Lighting"

Opcja **Aktywna funkcja D-Lighting** w menu fotografowania powoduje korygowanie ekspozycji przed wykonaniem zdjęcia w celu optymalizacji jego zakresu dynamicznego, podczas gdy opcja **D-Lighting** w menu retuszu optymalizuje zakres dynamiczny fotografii po ich zarejestrowaniu.

Braketing ADL

Jeśli wybrano **Braketing ADL** dla ustawienia osobistego e4 (**Sposób realizacji braketingu**, str. 191), aparat będzie automatycznie różnicował działanie aktywnej funkcji D-Lighting w dwóch zdjęciach: pierwsze zdjęcie zostanie wykonane z bieżącym ustawieniem aktywnej funkcji D-Lighting, a drugie z wyłączoną aktywną funkcją D-Lighting. Więcej informacji można znaleźć na stronie 193.

Wielokrotna ekspozycja

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą w celu zapisania serii dwóch lub trzech ekspozycji na jednym zdjęciu przy użyciu danych RAW z czujnika obrazu aparatu w celu uzyskaniu zdjęcia o barwach zauważalnie lepszych od zdjęcia połączonego z kilku zdjęć w programie do obróbki fotografii. Wielokrotne ekspozycje można zapisywać z dowolnymi ustawieniami jakości zdjęć.

II Rejestrowanie wielokrotnej ekspozycji

Należy pamiętać, że przy ustawieniach domyślnych fotografowanie zakończy się automatycznie i wielokrotna ekspozycja zostanie zarejestrowana, jeśli przez 30 sekund nie zostaną wykonane żadne czynności.



🖉 Dłuższe czasy rejestracji

W przypadku interwału między kolejnymi naświetleniami dłuższego niż 30 sekund należy w menu odtwarzania wybrać dla opcji **Podgląd zdjęć** ustawienie **Włączony** (str. 163) i przedłużyć czas wyłączania monitora podczas podglądu przy użyciu ustawienia osobistego c4 (**Autom. wyłączenie monitora**, str. 180). Maksymalny interwał między kolejnymi naświetleniami jest dłuższy o 30 sekund od wartości wybranej w ustawieniu osobistym c4.

đ

5 Ustaw wzmocnienie.

Wyróżnij jedno z poniższych ustawień i naciśnij przycisk .

Opcja	Opis
Włączone (ustawienie domyślne)	Wzmocnienie regulowane w zależności od bieżąco zapisywanej liczby ekspozycji (wzmocnienie dla każdej ekspozycji jest ustawiane na ¹ / ₂ dla 2 ekspozycji i ¹ / ₃ dla 3 ekspozycji).
Wyłączone	Przy rejestrowaniu wielokrotnej ekspozycji wzmocnienie nie jest korygowane. Ustawienie zalecane, gdy tło jest ciemne.



đ

6 Wybierz opcje Gotowe.

Wyróżnij pozycję Gotowe i naciśnij przycisk @. Na panelu kontrolnym zostanie wyświetlona ikona
. Aby zakończyć bez rejestrowania wielokrotnej ekspozycji, wybierz w menu fotografowania opcje Wielokrotna ekspozycja > Resetowanie.



7 Skomponuj kadr, ustaw ostrość i zrób zdjęcie.

W trybie zwalniania migawki ⊒L i ⊒H (str. 64) aparat zarejestruje wszystkie zdjęcia w jednej serii. W trybie zdjeć pojedynczych każde



naciśnięcie spustu migawki spowoduje zrobienie jednego zdjęcia. Należy kontynuować fotografowanie, dopóki nie zostaną zrobione wszystkie zdjęcia (informacje na temat przerywania wielokrotnej ekspozycji przed zarejestrowaniem wszystkich zdjęć można znaleźć na stronie 123).

Aż do końca fotografowania będzie migać ikona ■. Po zakończeniu fotografowania tryb wielokrotnej ekspozycji wyłączy się, a ikona ■ zniknie z wyświetlacza. Powtarzaj kroki 1–7, aby zarejestrować kolejne wielokrotne ekspozycje.





II Przerywanie wielokrotnej ekspozycji

Wybranie w menu fotografowania pozycji **Wielokrotna ekspozycja** podczas rejestrowania wielokrotnej ekspozycji powoduje wyświetlenie opcji przedstawionych po prawej stronie. Aby przerwać wielokrotną ekspozycję przed wykonaniem ustalonej liczby zdjęć, wyróżnij pozycję **Anuluj** i naciśnij przycisk ®. Jeśli fotografowanie zakończy się przed wykonaniem określonej liczby

ekspozycji, wielokrotna ekspozycja zostanie utworzona z ekspozycji zarejestrowanych do tego momentu. Jeśli opcja **Automatyczne wzmocnienie** jest włączona, wyzmoznienie bedzie modufikowane odpowiadnie do rzestwietej liszby wykananych

- wzmocnienie będzie modyfikowane odpowiednio do rzeczywistej liczby wykonanych zdjęć. Należy pamiętać, że fotografowanie zakończy się automatycznie, jeśli:
- wykonane zostanie resetowanie dwoma przyciskami (str. 75)
- zostanie wyłączony aparat
- akumulator zostanie rozładowany
- zdjęcia zostały usunięte

Wielokrotna ekspozycja

Podczas rejestrowania wielokrotnej ekspozycji nie należy wyjmować ani wymieniać karty pamięci.

Przy rejestrowaniu wielokrotnej ekspozycji nie można korzystać z podglądu na żywo (str. 43).

Informacje wyświetlane na ekranie z parametrami zdjęcia w trybie odtwarzania (m.in. data zarejestrowania i orientacja aparatu) dotyczą pierwszego zdjęcia w sekwencji wielokrotnej ekspozycji.

🖉 Inne ustawienia

Kiedy działa opcja wielokrotnej ekspozycji, formatowanie kart pamięci jest niemożliwe i nie można zmieniać opcji braketingu i menu fotografowania poza opcjami **Balans bieli**, a opcji **Uniesienie Iustra** oraz nie można używać **Wzorzec do usuwania skaz** z menu ustawień.



Urządzenie GPS GP-1

Odbiornik GPS GP-1 (dostępny oddzielnie) można podłączyć do gniazda akcesoriów aparatu zgodnie z ilustracją poniżej przy użyciu kabla dołączonego do GP-1, co pozwala na zapisywanie informacji o bieżącym położeniu geograficznym aparatu podczas wykonywania zdjęć. Przed podłączeniem GP-1 wyłącz aparat.Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z instrukcji GP-1.



Kiedy aparat połączy się z GP-1, ikona 🖾 zostanie wyświetlona na panelu kontrolnym. Informacje zdjęciowe dla zdjęć wykonanych z aktywną ikoną 🖾 zawierają dodatkową stronę (str. 133) z następującymi danymi: bieżąca szerokość i długość geograficzna, wysokość nad poziomem morza i godzina według



czasu UTC (ang. Coordinated Universal Time). Jeśli aparat nie odbierze danych z GP-1 przez dwie sekundy, ikona 🖾 zniknie z ekranu i aparat przestanie zapisywać informacje GPS.

🖉 Dane GPS

Dane GPS są rejestrowane tylko podczas wyświetlania ikony 23. Sprawdź, czy ikona 23 jest wyświetlana na panelu kontrolnym przed rozpoczęciem fotografowania. Migająca ikona 23 oznacza, że GP-1 szuka sygnału. Zdjęcia wykonane w czasie, gdy ikona 23 miga nie będą zawierały danych GPS.

(1999998) (125	<u>FS.</u> 6	s
AUTO		/ TUA- 021 ETT	4 0
NORM	<u>]/</u>	<u>53</u>	1)

đ
II Opcje w menu ustawień

Pod pozycją GPS w menu ustawień znajdują się opcje wymienione poniżej.

 Autom. wył. pomiaru światła: wybierz czy mierniki światła będą się wyłączać automatycznie po podłaczeniu GP-1.

,	
Opcja	Opis
Włącz (ustawienie domyślne)	Mierniki ekspozycji wyłączą się automatycznie, jeśli nie przeprowadzi się żadnej czynności przez czas określony w ustawieniu osobistym c2 (Opóźń. auto. wył. pom. Św , str. 179). Ogranicza to wprawdzie zużycie energii z akumulatora, ale może uniemożliwić rejestrowanie danych GPS, jeśli spust migawki zostanie nagle naciśnięty do końca bez odpowiedniego odczekania.
Wyłącz	Mierniki ekspozycji nie będą wyłączać się po podłączeniu GP-1. Dane GPS będą zawsze rejestrowane.

 Położenie: Ta pozycja jest dostępna tylko przy podłączonym GP-1: zawiera bieżącą szerokość geograficzną, długość geograficzną, wysokość i czas UTC zgodnie z informacjami z GP-1. đ

Więcej o odtwarzaniu

W tym rozdziale opisano wyświetlanie zdjęć i szczegółowe informacje o czynnościach, jakie można wykonywać podczas odtwarzania.

Widok pełnoekranowy	128
Parametry zdjęcia	129
Odtwarzanie miniatur	135
Odtwarzanie kalendarza	136
Wybór fragmentu zdjęcia: powiększenie w trybie odtwarzania	138
Ochrona zdjęć przed usunięciem	139
Usuwanie pojedynczych zdjęć	140
Pictmotion	141
Pokazy slajdów	143

Widok pełnoekranowy

Aby wyświetlić zdjęcia, naciśnij przycisk **D**. Na monitorze zostanie wyświetlone ostatnie zrobione zdjęcie.



Czynność	Użyj	Opis
Przeglądanie kolejnych zdjęć		Naciskaj przycisk ▶, aby wyświetlać zdjęcia w kolejności ich zarejestrowania, lub przycisk ◀, aby wyświetlać je w odwrotnej kolejności.
Wyświetlenie parametrów zdjęcia.		Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić parametry bieżącego zdjęcia (str. 129).
Wyświetlanie miniatur	୍ୟ	Więcej informacji na temat wyświetlania miniatur można znaleźć na stronie 135.
Powiększenie zdjęcia	æ	Więcej informacji na temat powiększenia w trybie odtwarzania można znaleźć na stronie 138.
Usuwanie zdjęć	Ĩ	Zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie. Naciśnij ponownie przycisk 🛍, aby usunąć zdjęcie.
Zmiana stanu ochrony	?⁄~т	Aby włączyć ochronę zdjęcia lub ją usunąć, naciśnij przycisk ‰ (str. 139).
Powrót do trybu fotografowania		Monitor zostanie wyłączony. Od razu będzie można robić zdjęcia.
Wyświetlenie menu	MENU	Więcej informacji można znaleźć na stronie 159.
Retusz zdjęcia lub odtworzenie filmu	œ	Utwórz retuszowaną kopię bieżącego zdjęcia (str. 209). Jeśli bieżący obraz jest oznaczony ikoną ♥ informującą, że jest to film, naciśnięcie ⊛ rozpocznie odtwarzanie filmu (str. 52).

🖉 Obrót zdjęć pionowych

Aby wyświetlić zdjęcia wykonane w orientacji pionowej (portretowej) w odpowiedni dla nich sposób, wybierz ustawienie **Włączony** dla opcji **Obrót zdjęć pionowych** z menu odtwarzania (str. 163).

🖉 Podgląd zdjęć

Gdy w menu odtwarzania dla opcji **Podgląd zdjęć** jest wybrane ustawienie **Włączony** (str. 163), zdjęcia są automatycznie wyświetlane na monitorze przez około 4 s (ustawienie domyślne) po zarejestrowaniu.



Informacje dodatkowe

Patrz ustawienie osobiste c4 (Autom. wyłączenie monitora, str. 180) aby uzyskać informacje o wybraniu czasu, przez który monitor pozostaje włączony, kiedy nie są wykonywane żadne czynności.

Parametry zdjęcia

Parametry zdjęcia są wyświetlane jednocześnie ze zdjęciem w widoku pełnoekranowym. Dla każdego zdjęcia dostępne jest maksimum osiem stron informacji. Za pomocą przycisków ▲ i ▼ możesz przełączać między parametrami w podanej niżej kolejności. Należy zwrócić uwagę, że informacje o zdjęciu, histogramy RGB i obszary prześwietlone są wyświetlane tylko, jeśli wybrano odpowiednią opcję dla **Tryb wyświetlania** (str. 163). Dane GPS są wyświetlane tylko, jeśli podczas wykonywania zdjęcia był używany odbiornik GPS.





►

II Histogram RGB¹



1 Wyświetlane tylko jeśli dla opcji **Tryb wyświetlania** wybrano ustawienie **Histogram RGB** (str. 163).

Powiększenie w trybie odtwarzania

Aby powiększyć zdjęcie podczas wyświetlania histogramu, naciśnij (aby uzyskać więcej informacji o powiększeniu w trybie odtwarzania, patrz strona 138). Histogram będzie aktualizowany tak, aby pokazywać tylko dane dla części zdjęcia widocznej na monitorze.



/ Histogramy

Histogramy w aparacie mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą różnić się od histogramów wyświetlanych w aplikacjach do obróbki zdjęć. Poniżej przedstawiono przykładowe histogramy:

Jeśli na zdjęciu znajdują się obiekty o szerokim spektrum jasności, rozkład tonów będzie strosunkowo równy.

Jeśli zdjęcie jest ciemne, rozkład tonów będzie przesunięty w lewo.

Jeśli zdjęcie jest jasne, rozkład tonów będzie przesunięty w prawo.



Zwiększanie kompensacji ekspozycji powoduje przesunięcie rozkładu tonów w prawo, a zmniejszanie jej — w lewo. Histogramy dostarczają ogólnej wiedzy o ekspozycji, gdy jasne oświetlenie utrudnia przeglądanie zdjęć na monitorze.

II Obszary prześwietlone *



* Migające obszary oznaczają obszary prześwietlone dla bieżącego kanału.

II Informacje o zdjęciu strona 1¹



- 1 Wyświetlane tylko w przypadku, gdy dla opcji **Tryb wyświetlania** wybrano ustawienie **Dane** (str. 163).
- 2 Wyświetlany na czerwono, gdy zdjęcie zrobiono przy włączonym automatycznym sterowaniu czułością ISO.
- 3 Wyświetlane, jeśli ustawienie osobiste b4 (Korekta pomiaru ekspozycji, str. 178) ustawiono na wartość inną niż zero dla dowolnej z metod pomiaru ekspozycji.
- 4 Wyświetlane, tylko jeśli jest zamocowany obiektyw z redukcją drgań (VR).

II Informacje o zdjęciu strona 2¹



- 1 Wyświetlane tylko jeśli dla opcji Tryb wyświetlania wybrano ustawienie Dane (str. 163).
- 2 Tylko ustawienia Przetwarzania obrazu Standardowe, Żywe, Portret i Pejzaż.
- 3 W przypadku ustawień Przetwarzania obrazu: Neutralne, Monochromatyczne i osobistych.
- 4 Niewyświetlane w przypadku ustawienia Przetwarzania obrazu w pozycji Monochromatyczne.
- 5 Tylko w przypadku ustawienia Przetwarzania obrazu w pozycji Monochromatyczne.

II Informacje o zdjęciu strona 3 *



Wyświetlane tylko jeśli dla opcji Tryb wyświetlania wybrano ustawienie Dane (str. 163).

■ Dane GPS*



* Wyświetlane tylko jeśli podczas robienia zdjęcia był używany odbiornik GPS (str. 124).

II Dane ogólne



 Wyświetlany na czerwono, gdy zdjęcie zrobiono przy włączonym automatycznym sterowaniu czułością ISO.



Odtwarzanie miniatur

Aby wyświetlać zdjęcia w formie "stykówek" składających się z czterech, dziewięciu lub 72 zdjęć, naciśnij przycisk q 2.



Czynność	Przycisk lub pokrętło	Opis
Wyświetlanie większej liczby zdjęć	୍ୟ	Naciśnij przycisk 🕬, aby zwiększyć liczbę wyświetlanych zdjęć.
Wyświetlanie mniejszej liczby zdjęć	Q	Naciśnij przycisk [®] , aby zmniejszyć liczbę wyświetlanych zdjęć. Kiedy wyświetlane są cztery zdjęcia, naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić obraz na pełnym ekranie.
Wyróżnienie zdjęć		Użyj wybieraka wielofunkcyjnego lub pokręteł sterowania w celu wyróżnienia zdjęć do wyświetlania na pełnym ekranie, do powiększania w trybie odtwarzania (str. 138) lub do usunięcia (str. 140). Użyj głównego pokrętła sterowania w celu przesunięcia kursora w lewo lub w prawo i pomocniczego pokrętła sterowania do przesuwania kursora do góry lub w dół.
Wyświetlenie wyróżnionego zdjęcia	œ	Naciśnij 🐵, aby wyświetlić wyróżnione zdjęcie na pełnym ekranie.
Usunięcie wyróżnionego zdjęcia	Ť	Więcej informacji można znaleźć na stronie 140.
Zmiana stanu ochrony wyróżnionego zdjęcia	?/o-n	Więcej informacji można znaleźć na stronie 139.
Powrót do trybu fotografowania		Monitor zostanie wyłączony. Od razu będzie można robić zdjęcia.
Wyświetlenie menu	MENU	Więcej informacji można znaleźć na stronie 159.

Odtwarzanie kalendarza

Aby wyświetlić zdjęcia wykonane wybranego dnia, naciśnij przycisk e podczas wyświetlania 72 zdjęć.



Naciskaj przycisk 🕬 w celu przełączania pomiędzy listą dat a listą miniatur dla wybranej daty. Używaj wybieraka wielofunkcyjnego do wyróżniania dat z listy dat lub wyróżniania zdjęć na liście miniatur.

	2008	9					2008/ 09/15	Tran Î		
	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	035		
	31	1	2	3	4	5	6			
	7	8	9	10	11	12	13			
Lista dat	 14	1915	16	17	18	19	20		Li	sta miniatur
	21	22	23	24	25	26	27			
	28	29	30				4	10		
	5	6	7	8	9	10	11			
				ାସ୍ଥ	J: 🖩	⇔≣				

Określone czynności można wykonywać w zależności od tego, czy kursor znajduje się na liście dat, czy na liście miniatur:

Czynność	Przycisk lub pokrętło	Opis
Przełączanie pomiędzy listą dat i listą miniatur	୍ୟ	Naciśnij przycisk 🕬 na liście dat, aby przełączyć kursor na listę miniatur. Naciśnij przycisk ponownie, aby wrócić do listy dat.
Wyjście do odtwarzania miniatur/ Powiększenie wyróżnionego zdjęcia	ę	 Lista dat: Wyjście do wyświetlania 72 zdjęć. Lista miniatur: Powiększenie wyróżnionego zdjęcia.
Włączenie/wyłączenie widoku pełnoekranowego	œ	 Lista dat: Wyświetlenie pierwszego zdjęcia zrobionego wybranego dnia. Lista miniatur: Wyświetlenie wyróżnionego zdjęcia.
Wyróżnienie dat/ Wyróżnienie zdjęć		 Lista dat: Wyróżnienie daty. Lista miniatur: Wyróżnienie zdjęcia.
Usunięcie wyróżnionego zdjęcia (wyróżnionych zdjęć)	Ű	 Lista dat: Usunięcie wszystkich zdjęć wykonanych wybranego dnia. Lista miniatur: Usunięcie wyróżnionego zdjęcia (str. 140).
Zmiana stanu ochrony wyróżnionego zdjęcia	?⁄~т	Więcej informacji można znaleźć na stronie 139.
Powrót do trybu fotografowania		Monitor zostanie wyłączony. Od razu będzie można robić zdjęcia.
Wyświetlenie menu	MENU	Więcej informacji można znaleźć na stronie 159.

Wybór fragmentu zdjęcia: powiększenie w trybie odtwarzania

Naciśnij przycisk [®], aby powiększyć zdjęcia wyświetlane na pełnym ekranie lub zdjęcie aktualnie wyróżnione podczas odtwarzania miniatur lub kalendarza. Gdy powiększenie w trybie odtwarzania jest aktywne, można wykonać następujące czynności:

Czynność	Przycisk lub pokrętło	Opis
Powiększanie i pomniejszanie zdjęć	ବ୍/ବ୍≊	Naciśnij przycisk Q, aby powiększyć zdjęcie maksymalnie 27 × (duże zdjęcia), 20 × (średnie zdjęcia) lub 13 × (małe zdjęcia). Naciśnij przycisk Q, aby pomniejszyć zdjęcie. Kiedy zdjęcie jest powiekszone, używaj wybieraka do
Wyświetlanie innych fragmentów zdjęcia		wyświetlania zdjęć widocznych na monitorze. Do wyświetlania niewidocznych obszarów powiększonego zdjęcia służy wybierak wielofunkcyjny. Zmiana współczynnika powiększenia powoduje wyświetlenie okna nawigacji, w którym obszar widoczny w danym momencie na monitorze jest oznaczony żółtą ramką.
Wybranie twarzy		Twarze (do 10) wykryte podczas powiększania są oznaczone białymi ramkami w oknie nawigacji. Obracaj pomocniczym pokrętłem sterowania w celu przełączania ekranu pomiędzy twarzami bez zmiany stopnia powiększenia.
Anulowanie powiększenia	œ	Anulowanie powiększenia i powrócenie do odtwarzania na pełnym ekranie.
Wyświetlenie innych zdjęć		Obracaj głównym pokrętłem sterowania, aby wyświetlać ten sam obszar na innych zdjęciach przy aktualnym współczynniku powiększenia.
Zmiana stanu ochrony	?/~	Więcej informacji można znaleźć na stronie 139.
Powrót do trybu fotografowania		Monitor zostanie wyłączony. Od razu będzie można robić zdjęcia.
Wyświetlenie menu	MENU	Więcej informacji można znaleźć na stronie 159.

Ochrona zdjęć przed usunięciem

Podczas odtwarzania na pełnym ekranie, odtwarzania miniatur lub kalendarza można użyć przycisku **%**, do zabezpieczenia zdjęć przed przypadkowym usunięciem. Chronionych plików nie można usunąć przyciskiem i lub opcją **Usuwanie** w menu odtwarzania i mają one status DOS "tylko do odczytu" na komputerze z systemem Windows. Należy pamiętać, że pliki chronione *zostaną* usunięte podczas formatowania karty pamięci (str. 30, 202).

Aby włączyć ochronę zdjęcia:

1 Wybierz zdjęcie.

Wyświetl zdjęcie w widoku pełnoekranowym, w trybie powiększenia w trybie odtwarzania lub wyróżnij je na liście miniatur.



2 Naciśnij przycisk ?/~.

Zdjęcie zostanie oznaczone ikoną E Aby usunąć zabezpieczenie ze zdjęcia i umożliwić jego usunięcie, wyświetl je lub wyróżnij w widoku miniatur, a następnie naciśnij przycisk ?~.



Usuwanie ochrony ze wszystkich zdjęć

Aby usunąć ochronę ze wszystkich zdjęć w folderze lub w folderach aktualnie wybranych w menu **Folder odtwarzania**, naciśnij jednocześnie przyciski **%**, oraz **m** i przytrzymaj je przez około dwie sekundy.

Usuwanie pojedynczych zdjęć

Naciśnij przycisk m, aby usunąć zdjęcie wyświetlane w widoku pełnoekranowym lub wyróżnione w widoku miniatur. Po usunięciu zdjęć nie można odzyskać.

1 Wybierz zdjęcie.

Wyświetl zdjęcie lub wyróżnij je na liście miniatur.

2 Naciśnij przycisk 🛍.

Zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.





Widok miniatur



Naciśnij ponownie przycisk tm, aby usunąć zdjęcie. Naciśnij przycisk ⊾, aby anulować usunięcie zdjęcia.

Informacje dodatkowe

Aby usunąć kilka zdjęć, użyj opcji **Usuwanie** z menu odtwarzania (str. 162). Użyj odtwarzania kalendarza w celu usunięcia wszystkich zdjęć wykonanych wybranego dnia (str. 136).

Opcja **Pictmotion** z menu odtwarzania (str. 160) służy do tworzenia i wyświetlania pokazów slajdów z efektami przełączania zdjęć i tłem muzycznym wybranymi przez użytkownika. Dostępne są następujące opcje:

Орсја	Opis
Start	Wyświetl gotowy pokaz Pictmotion.
Wybierz zdjęcia	Wybierz zdjęcia do pokazu Pictmotion.
Muzyka w tle	Wybierz tło muzyczne.
Efekty	Wybierz efekty przełączania pomiędzy zdjęciami.

💵 Wybranie zdjęć

Aby wybrać zdjęcia do pokazu Pictmotion, wybierz **Wybierz zdjęcia** z menu Pictmotion. Wyświetlone zostaną następujące opcje:

	Opcja	Opis
	Wybrane	Wybierz poszczególne zdjęcia do pokazu.
DATE	Wybierz datę	Wybierz datę. Wszystkie zdjęcia wykonane wybranego dnia zostaną dodane do pokazu.
ALL	Wszystkie	Utwórz pokaz przy użyciu wszystkich zdjęć z bieżącego folderu odtwarzania.

Tylko zdjęcia z folderu aktualnie wybranego w menu **Folder odtwarzania** (str. 162) można dodać do pokazu. Zdjęcia ukryte i zdjęcia, których wyświetlenie w aparacie jest niemożliwe nie zostaną wyświetlone.

🖉 Filmy

Pokazy Pictmotion zawierają filmy, ale wyświetlane jest tylko kilka pierwszych sekund każdego filmu.

💵 Wybór tła muzycznego

Aby wybrać tło muzyczne dla pokazu Pictmotion, wybierz Muzyka w tle z menu Pictmotion. Wybieraj spośród Szybka, Emocjonalna, Naturalna, Szybkie tempo i Relaksująca.

Efekty przejścia pomiędzy zdjęciami

Aby wybrać efekt przełączania pomiędzy zdjęciami w pokazie Pictmotion, wybierz Efekty w menu Pictmotion. Wybieraj spośród animowane zoomem, przybliżenie/ oddalenie, wyświetlenie, przesunięcie oraz oddalenie/wygaszenie.





5	MENU ODTWARZANIA	
2	Usuwanie	ŭ
	Folder odtwarzania	NCD90
Ű	Ukryj zdjęcie	~
1	Tryb wyświetlania	
~	Podgląd zdjęć	ON
	Obrót zdjęć pionowych	OFF
	Pictmotion	Ę
?	Pokaz slajdów	=

Wyświetlanie pokazu Pictmotion

Aby wyświetlić pokaz, wyróżnij **Start** w menu Pictmotion i naciśnij **®**. Podczas pokazu slajdów można wykonać następujące czynności:

Czynność	Przycisk lub pokrętło	Opis	
Wstrzymanie pokazu slajdów	œ	Wstrzymanie pokazu (patrz poniżej).	
Zwiększenie poziomu głośności	æ	Naciskaj [@] i व्ष्य, aby zwiększyć lub	
Zmniejszenie poziomu głośności	୍ଷ	zmniejszyć poziom głośności.	
Powrót do menu odtwarzania	MENU	Więcej informacji można znaleźć na stronie 159.	
Powrót do trybu odtwarzania	Þ	Zakończenie pokazu i powrót do trybu odtwarzania.	
Powrót do trybu fotografowania		Naciśnij spust migawki do połowy, aby powrócić do trybu fotografowania.	

Widoczne z prawej strony okno dialogowe jest wyświetlane wtedy, gdy kończy się pokaz lub gdy w celu wstrzymania odtwarzania naciśnięto przycisk . Wybierz **Ponów start**, aby ponownie uruchomić pokaz (jeśli pokaz był wstrzymany, pokaz zostanie wznowiony od następnego zdjęcia) lub **Zakończ**, aby powrócić do menu odtwarzania.

Efekty przejścia pomiędzy zdjęciami

W zależności od rozmiaru zdjęć efekty przejścia pomiędzy zdjęciami mogą nie być wyświetlane.







Pokazy slajdów

Opcja **Pokaz slajdów** z menu odtwarzania (str. 164) służy do wyświetlania pokazu slajdów zdjęć znajdujących się w bieżącym folderze odtwarzania (str. 162). Zdjęcia ukryte (str. 162) nie są wyświetlane.

Орсја	Opis
Start	Powoduje rozpoczęcie pokazu slajdów.
Ustaw interwał	Umożliwia określenie czasu wyświetlania każdego ze zdjęć.

Aby rozpocząć pokaz slajdów, wyróżnij **Start** w menu pokazu slajdów i naciśnij ®. Podczas pokazu slajdów można wykonać następujące czynności:

Czynność	Przycisk lub pokrętło	Opis
Przeskakiwanie do tyłu/ do przodu		Naciśnij przycisk ◀, aby powrócić do poprzedniej klatki, lub przycisk ▶, aby przejść do następnej.
Wyświetlanie dodatkowych parametrów zdjęcia		Zmiana wyświetlanych parametrów zdjęcia (str. 129).
Wstrzymanie pokazu slajdów	Øß	Wstrzymanie pokazu (patrz poniżej).
Powrót do menu odtwarzania	MENU	Więcej informacji można znaleźć na stronie 159.
Powrót do trybu odtwarzania	Þ	Zakończenie pokazu i powrót do trybu odtwarzania.
Powrót do trybu fotografowania		Naciśnij spust migawki do połowy, aby powrócić do trybu fotografowania.

Widoczne z prawej strony okno dialogowe jest wyświetlane gdy kończy się pokaz lub gdy w celu wstrzymania odtwarzania naciśnięto przycisk . Wybierz **Ponów start**, aby ponownie uruchomić pokaz (jeśli pokaz był wstrzymany, pokaz zostanie wznowiony od następnego slajdu) lub **Zakończ**, aby powrócić do menu odtwarzania.



Þ

Połączenia

W tym rozdziale opisano, w jaki sposób można skopiować zdjęcia do komputera, wydrukować je oraz wyświetlić na ekranie telewizora.

Wyświetlanie zdjęć na ekranie telewizora	146
Urządzenia o standardowej rozdzielczości	146
Urządzenia o wysokiej rozdzielczości (HD)	147
Podłączanie do komputera	148
Przed podłączeniem aparatu	148
Podłączanie aparatu	149
Drukowanie zdjęć	150

Wyświetlanie zdjęć na ekranie telewizora

Można użyć kabla audio/wideo EG-D2 będącego częścią zestawu do podłączenia aparatu do telewizora lub magnetowidu w celu odtwarzania lub nagrywania. Do podłączenia aparatu do urządzeń wideo wysokiej rozdzielczości typu HD można użyć kabla typu C mini-pin High-Definition Multimedia Interface (HDMI) (dostępny w sprzedaży).

<u>Urządzenia o standardowej rozdzielczości</u>

Aby podłączyć aparat do telewizora o standardowej rozdzielczości:

1 Wyłącz aparat.

Przed podłączeniem lub odłączeniem kabla wideo zawsze wyłączaj aparat.

2 Podłącz dołączony do aparatu kabel audio wideo zgodnie z ilustracją poniżej.



3 Ustaw kanał wideo w telewizorze.

4 Włącz aparat i wciśnij przycisk **⊡**.

Podczas odtwarzania zdjęcia będą wyświetlane na monitorze aparatu i na ekranie telewizora.

/ Tryb wideo (str. 203)

Upewnij się, że standard wideo odpowiada standardowi używanemu w urządzeniu wideo. Należy pamiętać, że rozdzielczość ulegnie zmniejszeniu, gdy zdjęcia zostaną przesłane do urządzenia PAL.

Ø Odtwarzanie na ekranie telewizora

Podczas długotrwałego odtwarzania zaleca się podłączenie aparatu do opcjonalnego zasilacza EH-5a lub EH-5 (dostępnego osobno). Po podłączeniu zasilacza EH-5a lub EH-5 czas wyłączania monitora aparatu będzie ustawiony na 10 minut i nie będzie automatycznie wyłączany pomiar światła. Należy pamiętać, że przy oglądaniu zdjęć na ekranie telewizora ich krawędzie mogą być niewidoczne.

<u>Urządzenia o wysokiej rozdzielczości (HD)</u>

Aparat można podłączyć do urządzeń HDMI przy użyciu kabla HDMI typu C mini-pin HDMI (dostępny w sprzedaży).

1 Wyłącz aparat.

Przed podłączeniem lub odłączeniem kabla HDMI zawsze wyłącz aparat.

2 Podłącz kabel HDMI w sposób przedstawiony na ilustracji.



3 Ustaw kanał HDMI w urządzeniu o wysokiej rozdzielczości.

4 Włącz aparat i wciśnij przycisk **⊡**.

Podczas odtwarzania zdjęcia będą wyświetlane na ekranie telewizora High Definition lub na monitorze. Monitor aparatu będzie wyłączony.

🖉 HDMI (str. 203)

Przy domyślnym ustawieniu **Automatyczne** aparat automatycznie wybiera odpowiedni format HDMI dla urządzenia o wysokiej rozdzielczości. Format HDMI można też wybrać manualnie, korzystając z opcji **HDMI** w menu ustawień (str. 203).

Podłączanie do komputera

W tym rozdziale opisano sposób używania dostarczonego wraz z aparatem kabla USB UC-E4 do podłączania aparatu do komputera.

Przed podłączeniem aparatu

Przed podłączeniem aparatu zainstaluj oprogramowanie z dołączonej do aparatu płyty CD z pakietem oprogramowania (patrz *Instrukcja instalacji*, aby uzyskać więcej informacji). Aby zapewnić nieprzerwaną transmisję danych, sprawdź, czy akumulator w aparacie jest w pełni naładowany. W razie wątpliwości przed użyciem naładuj akumulator lub użyj zasilacza EH-5a lub EH-5 (dostępnego osobno).

II Obsługiwane systemy operacyjne

Aparat można podłączyć do komputerów korzystających z następujących systemów operacyjnych:

- Windows: Windows Vista Service Pack 1 (32 bitowe Home Basic/Home Premium/ Business/Enterprise/Ultimate) i Windows XP Service Pack 3 (Home Edition/ Professional). Użytkownicy systemu Windows 2000 Professional Service Pack 4 mogą przesyłać zdjęcia wkładając kartę pamięci z aparatu do czytnika kart lub gniazda kart komputera.
- Macintosh: Mac OS X (wersja 10.3.9, 10.4.11, 10.5.3)

Odwiedź strony internetowe podane na stronie xviii, aby uzyskać najnowsze informacje o obsługiwanych systemach operacyjnych.

II Dołączone oprogramowanie

Program Nikon Transfer służy do kopiowania zdjęć z aparatu do komputera, gdzie można je wyświetlać przy pomocy ViewNX (Nikon Transfer można również używać do tworzenia kopii bezpieczeństwa zdjęć i dołączania informacji do zdjęć podczas ich przesyłania, podczas gdy ViewNX można używać do sortowania zdjęć, konwertowania zdjęć na różne formaty plików i przeprowadzania prostej edycji zdjęć NEF/RAW).

V Podłączanie kabli

Aparat musi być wyłączony przed podłączeniem lub odłączeniem kabli interfejsu. Nie próbuj na siłę wkładać wtyczki do gniazda pod kątem.

Podczas przesyłania

Gdy trwa przesyłanie, nie należy wyłączać aparatu ani odłączać kabla USB.

🖉 Camera Control Pro 2

Program Camera Control Pro 2 (dostępny osobno; str. 240) umożliwia sterowanie aparatem za pośrednictwem komputera. Podczas działania programu Camera Control Pro 2 na panelu kontrolnym będzie wyświetlany wskaźnik "*Pt*".

Podłączanie aparatu

Podłącz aparat przy użyciu dostarczonego kabla USB UC-E4.

1 Wyłącz aparat.



2 Włącz komputer.

Włącz komputer i poczekaj, aż się uruchomi.

3 Podłącz kabel USB.

Podłącz kabel USB zgodnie z przedstawioną ilustracją. Nie próbuj na siłę wkładać wtyczki do gniazda pod kątem.



Koncentratory USB

Aparat musi być podłączony bezpośrednio do komputera. Nie należy podłączać kabla za pośrednictwem koncentratora USB ani do gniazda w klawiaturze.

4 Włącz aparat.



5 Prześlij zdjęcia.

Program Nikon Transfer uruchomi się automatycznie. Kliknij przycisk **Start Transfer** (Rozpocznij przesyłanie), aby przesłać zdjęcia (aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z Nikon Transfer, wybierz **Nikon Transfer help** (Pomoc przesyłania zdjęć Nikon) z menu **Help** (Pomoc) Nikon Transfer).

6 Wyłącz aparat i odłącz kabel USB po zakończeniu przesyłania zdjęć.

Nikon Transfer zamknie się automatycznie po zakończeniu przesyłania.

Drukowanie zdjęć

Zdjęcia JPEG można drukować przy użyciu jednej z następujących metod:

- Podłącz aparat do drukarki i drukuj zdjęcia bezpośrednio z aparatu (patrz poniżej).
- Włóż kartę pamięci do drukarki wyposażonej w gniazdo kart pamięci (szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki). Jeśli drukarka obsługuje polecenia wydruku w formacie DPOF (str. 274), zdjęcia można wybierać do druku, korzystając z opcji Ustawienia wydruku (DPOF) (str. 157).
- Zanieś kartę pamięci do zakładu fotograficznego lub do punktu usług wydruku cyfrowego. Jeśli drukarka obsługuje polecenia wydruku w formacie DPOF (str. 274), zdjęcia można wybierać do druku, korzystając z opcji Ustawienia wydruku (DPOF) (str. 157).
- Prześlij zdjęcia (str. 148) i wydrukuj je z komputera przy użyciu ViewNX (dostarczony, str. 148) lub Capture NX 2 (dostępny osobno, str. 240).

Zdjęcia NEF (RAW) można drukować tylko za pomocą ViewNX lub Capture NX 2 zgodnie z opisem powyżej, lub też drukując ich kopie JPEG utworzone za pomocą opcji **Przetwarzanie NEF (RAW)** z menu retuszu (str. 220).

Aby wydrukować wybrane zdjęcia JPEG drukarką PictBridge poprzez bezpośrednie połączenie USB, postępuj zgodnie z opisem poniżej.



Ø Drukowanie przez bezpośrednie połączenie USB

Upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany, lub użyj zasilacza EH-5a lub EH-5. Podczas wykonywania zdjęć, które mają zostać później wydrukowane przez bezpośrednie połączenie USB w trybie **P**, **S**, **A** i **M**, ustaw **Przestrzeń barw** na **sRGB** (str. 167).

II Podłączanie drukarki

Podłącz aparat przy użyciu dostarczonego kabla USB UC-E4.

1 Wyłącz aparat.

2 Podłącz kabel USB.

Włącz drukarkę i podłącz kabel USB w sposób przedstawiony na ilustracji. Nie próbuj na siłę wkładać wtyczki do gniazda pod kątem.



Koncentratory USB

Aparat musi być podłączony bezpośrednio do drukarki. Nie należy podłączać kabla za pośrednictwem koncentratora USB.

3 Włącz aparat.

Na monitorze zostanie wyświetlony ekran powitalny, a następnie ekran odtwarzania PictBridge.



II Drukowanie zdjęć pojedynczo

1 Wybierz zdjęcie.

Naciśnij ◄ lub ► w celu wyświetlenia dodatkowych zdjęć lub naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić informacje o zdjęciu (str. 129). Naciśnij przycisk ♥, aby powiększyć aktualnie wybrane zdjęcie (str. 138; naciśnij ►, aby wyłączyć powiększenie). Aby wyświetlić jednocześnie sześć zdjęć, naciśnij przycisk ♥. Użyj wybieraka wielofunkcyjnego, aby wyróżnić zdjęcia, lub naciśnij przycisk ♥, aby wyświetlić wyróżnione zdjęcie w widoku pełnoekranowym.



2 Wyświetl opcje wydruku.

Naciśnij przycisk ⊛, aby wyświetlić opcje wydruku zgodnego ze standardem PictBridge.



r	Ustawienia	
	Rozpocznij druk	OK
	Rozmiar strony	
		£
	Liczba kopii	1
	Ramka	£
	Datownik	£
?	Przycinanie	0FF

3 Dostosuj ustawienia wydruku.

Za pomocą przycisku ▲ lub ▼ wyróżnij odpowiednią opcję i naciśnij przycisk ►, aby ją wybrać.

Opcja	Opis	
Rozmiar strony	Wyświetlone zostanie menu rozmiarów strony (opcje nie obsługiwane przez daną drukarkę nie są wyświetlane). Używając przycisków ▲ i ▼ wybierz rozmiar strony (w celu drukowania w rozmiarze domyślnym dla bieżącej drukarki, wybierz ustawienie Domyślny drukarki), po czym naciśnij przycisk [®] , aby potwierdzić wybór i wrócić do poprzedniego menu.	Rozmiar strony ADomysiny drukarki OK 3,5x5 cali 5x7 cali A4
Liczba kopii	Zostanie wyświetlone menu przedstawione po prawej stronie. Za pomocą przycisków ▲ i ▼ wybierz liczbę kopii (maksymalnie 99), po czym naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór i wrócić do poprzedniego menu.	Ciczba kopii
Ramka	Zostanie wyświetlone menu przedstawione po prawej stronie. Naciskaj ▲ lub ▼ w celu wybrania stylu druku pomiędzy Domyślny drukarki (drukowanie z użyciem ustawień bieżącej drukarki), Drukuj z ramką (drukowanie zdjęcia z białą ramką) i Bez ramki , po czym naciśnij [®] , aby potwierdzić wybór i powrócić do poprzedniego menu. Wyświetlane będą tylko opcje obsługiwane przez aktualnie podłączoną drukarkę.	Ramka ADomyślny drukarki OR Drukuj z ramką Bez ramki
Datownik	Zostanie wyświetlone menu przedstawione po prawej stronie. Naciskaj ▲ lub ▼ w celu wybrania Domyślny drukarki (drukowanie z użyciem ustawień bieżącej drukarki), Drukuj datownik (drukowanie czasu i daty zarejestrowania zdjęcia), lub Bez datownika , po czym naciśnij , aby potwierdzić wybór i powrócić do poprzedniego menu. Wyświetlane będą tylko opcje obsługiwane przez aktualnie podłączoną drukarkę.	Datownik Domyślny drukarki OK Drukuj datownik Bez datownika
Pravoinonio	Zostanie wyświetlone menu przedstawione po prawej stronie. Aby zrezygnować z przycinania zdjęcia, wyróżnij pozycję Bez przycinania i naciśnij przycisk [®] . Aby przyciąć zdjęcie, wyróżnij pozycję Przytnij i naciśnij przycisk ►.	✓ Przycinanie Przytnij ▶ Bez przycinania
rizycinanie	Jeśli zostanie wybrane ustawienie Przytnij , pojawi się okno dialogowe przedstawione po prawej stronie. Naciśnij przycisk ®, aby zwiększyć rozmiar przycięcia, lub przycisk @, aby go zmniejszyć. Za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego wybierz miejsce przycięcia, a następnie naciśnij przycisk @. Należy pamiętać, że jakość druku może się pogorszyć, jeśli małe wycinki są drukowane w dużych rozmiarach.	Przycinanie

4 Rozpocznij drukowanie.

Wybierz opcję **Rozpocznij druk** i naciśnij przycisk (a), aby rozpocząć drukowanie. Aby anulować wydruk przed wydrukowaniem wszystkich kopii, naciśnij przycisk (a).



Drukowanie wielu zdjęć

1 Wyświetl menu PictBridge.

Naciśnij przycisk MENU na ekranie odtwarzania PictBridge (patrz Krok 3 na stronie 151).



Przycisk MENU



2 Wybierz opcję.

Wyróżnij jedno z poniższych ustawień i naciśnij przycisk ▶.

- •Wybrane do druku: wybór zdjęć do wydrukowania.
- •Wybierz datę: wydrukowanie jednej kopii wszystkich zdjęć wykonanych wybranego dnia.
- •Drukuj (DPOF): wydrukowanie gotowego polecenia wydruku utworzonego przy użyciu opcji Ustawienia wydruku (DPOF) z menu odtwarzania (str. 160). bieżące polecenie wydruku zostanie wyświetlone w kroku 3.

Aby utworzyć indeks wszystkich zdjęć w formacie JPEG, które znajdują się na karcie pamięci, wybierz opcję **Wydruk indeksu**. Więcej informacji można znaleźć na stronie 156.



3 Wybierz zdjęcia lub datę.

W przypadku wybrania Wybrane do druku lub Drukuj (DPOF) w Kroku 2, użyj wybieraka wielofunkcyjnego w celu przewijania zdjęć na karcie pamięci. Aby wyświetlić bieżące zdjęcie w widoku pełnoekranowym, naciśnij przycisk ^Q. Aby wybrać bieżące zdjęcie do drukowania, naciśnij przycisk ^Q oraz ▲. Zdjęcie zostanie oznaczone ikoną ^Δ, a dla liczby kopii zostanie ustawiona wartość 1. Trzymając przycisk ^Q wciśnięty, naciskaj ▲ lub ▼, aby określić liczbę wydruków (do 99; aby usunąć wybór zdjęcia, naciśnij przycisk ▼, gdy liczba jego kopii wynosi 1). Kontynuuj, aż wybierzesz wszystkie zdjęcia, które chcesz wydrukować.





Przycisk 🔍













W przypadku wybrania elementu Wybierz datę w kroku 2, naciskaj ▲ lub ▼ w celu

wyróżnienia daty i naciśnij ▶, aby ją wybrać. Aby wyświetlić zdjęcia wykonane wybranego dnia, naciśnij आ Użyj wybieraka wielofunkcyjnego do przewijania zdjęć lub naciśnij ၛ, aby wyświetlić bieżące zdjęcie na pełnym ekranie.

4 Wyświetl opcje wydruku.

Naciśnij przycisk ®, aby wyświetlić opcje wydruku zgodnego ze standardem PictBridge.



5 Dostosuj ustawienia wydruku.

Za pomocą przycisku ▲ lub ▼ wyróżnij odpowiednią opcję i naciśnij przycisk ▶, aby ją wybrać.

Opcja	Opis
Rozmiar strony	Zostanie wyświetlone menu z ustawieniami rozmiarami strony (str. 152 ; opcje nieobsługiwane przez bieżącą drukarkę nie są wyświetlane). Za pomocą przycisków ▲ i ▼ wybierz rozmiar strony (w celu drukowania w rozmiarze domyślnym dla bieżącej drukarki, wybierz ustawienie Domyślny drukarki), po czym naciśnij przycisk [®] , aby potwierdzić wybór i wrócić do poprzedniego menu.
Ramka	Zostanie wyświetlone menu z ustawieniami ramki (str. 152; ; opcje nieobsługiwane przez bieżącą drukarkę nie są wyświetlane). Naciskaj ▲ lub ▼ w celu wybrania stylu druku pomiędzy Domyślny drukarki (drukowanie z użyciem ustawień bieżącej drukarki), Drukuj z ramką (drukowanie zdjęcia z białą ramką) i Bez ramki , po czym naciśnij ⊛, aby potwierdzić wybór i powrócić do poprzedniego menu.
Datownik	Zostanie wyświetlone menu z ustawieniami datownika (str. 152; ; opcje nieobsługiwane przez bieżącą drukarkę nie są wyświetlane). Naciskaj ▲ lub ▼ w celu wybrania elementu Domyślny drukarki (drukowanie z użyciem ustawień bieżącej drukarki), Drukuj datownik (drukowanie czasu i daty zarejestrowania zdjęcia), lub Bez datownika , po czym naciśnij ⊛, aby potwierdzić wybór i powrócić do poprzedniego menu.

6 Rozpocznij drukowanie.

Wybierz opcję **Rozpocznij druk** i naciśnij przycisk (a), aby rozpocząć drukowanie. Aby anulować wydruk przed wydrukowaniem wszystkich kopii, naciśnij przycisk (a).



Wybieranie zdjęć do wydrukowania

Zdjęć NEF (RAW) (str. 62) nie można wybrać do wydrukowania. Kopie JPEG zdjęć NEF (RAW) można utworzyć opcją **Przetwarzanie NEF (RAW)** z menu retuszu.

Informacje dodatkowe

Więcej informacji o tym, co należy robić w przypadku pojawiania się błędów podczas drukowania, można znaleźć na stronie 250.

II Tworzenie wydruków indeksu

Aby utworzyć wydruk indeksu wszystkich zdjęć JPEG na karcie pamięci, wybierz **Wydruk indeksu** w kroku 2 procedury "Drukowanie wielu zdjęć" (str. 153). Należy pamiętać, że jeśli na karcie pamięci znajduje się ponad 256 zdjęć, zostanie wydrukowanych tylko pierwszych 256 zdjęć.

1 Wybierz opcję Wydruk indeksu.

Wybranie opcji **Wydruk indeksu** w menu PictBridge (str. 153) powoduje wyświetlenie wszystkich zdjęć z karty pamięci zgodnie z ilustracją po prawej stronie.

2 Wyświetl opcje wydruku.

Naciśnij przycisk ⊛, aby wyświetlić opcje wydruku zgodnego ze standardem PictBridge.



I

3 Dostosuj ustawienia wydruku.

Wybierz opcje rozmiaru strony, ramki i datownika zgodnie z opisem na stronie 147 (jeśli wybrany rozmiar strony jest zbyt mały, wyświetlone zostanie ostrzeżenie).

4 Rozpocznij drukowanie.

Wybierz opcję **Rozpocznij druk** i naciśnij przycisk (e), aby rozpocząć drukowanie. Aby anulować wydruk przed wydrukowaniem wszystkich kopii, naciśnij przycisk (e).



Tworzenie polecenia wydruku w formacie DPOF: Ustawienia wydruku

Opcja **Ustawienia wydruku (DPOF)** w menu odtwarzania służy do tworzenia cyfrowych "poleceń wydruku" przeznaczonych dla drukarek i urządzeń zgodnych ze standardem PictBridge oraz urządzeń obsługujących format DPOF. Wybór opcji **Ustawienia wydruku (DPOF)** w menu odtwarzania powoduje wyświetlenie menu przedstawionego w kroku 1.

1 Wybierz opcję Wybierz/ustaw.

Wyróżnij pozycję **Wybierz/ustaw** i naciśnij przycisk ►.

2 Wybierz zdjęcia.

Za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego możesz poruszać się między zdjęciami zapisanymi na karcie pamięci. Aby wyświetlić bieżące zdjęcie w widoku pełnoekranowym, naciśnij przycisk ^Q. Aby wybrać bieżące zdjęcie do drukowania, naciśnij przycisk ^Q oraz ▲. Zdjęcie zostanie oznaczone ikoną ^Δ, a dla liczby kopii zostanie ustawiona wartość 1. Trzymając przycisk ^Q wciśnięty, naciskaj ▲ lub ▼, aby określić liczbę wydruków (do 99; aby usunąć wybór zdjęcia, naciśnij przycisk ▼, gdy liczba jego kopii wynosi 1). Naciśnij [®] po wybraniu wszystkich żądanych zdjęć.



Ustawienia wydruku (DPOF)

Wybierz/ustaw

Cofnać wybór ze wszystkich?

Przycisk 🔍

ok))



Ustawienia wydruku (DPOF) Wybierz/ustaw

Gotowe

Gotowe

Gotowe

Nanoś datę

(OK)



3 Wybierz ustawienie nanoszenia daty.

Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij przycisk ▶, aby ją włączyć lub wyłączyć (aby zakończyć polecenie wydruku bez wprowadzania do niego daty, przejdź do kroku 4).

- •Umieść dane: Drukuje czas otwarcia migawki i wartość przysłony na wszystkich zdjęciach objętych poleceniem wydruku.
- Nanoś datę: Drukuje datę zrobienia zdjęcia na wszystkich zdjęciach objętych poleceniem wydruku.

4 Zakończ tworzenie polecenia wydruku.

Aby zakończyć tworzenie polecenia wydruku, wyróżnij pozycję Gotowe i naciśnij przycisk ®.



Ustawienia wydruku (DPOF)

Aby wydrukować bieżące polecenie wydruku, kiedy aparat jest podłączony do drukarki PictBridge, wybierz **Drukuj (DPOF)** z menu PictBridge i postępuj zgodnie z procedurą opisaną w "Drukowanie wielu zdjęć" w celu zmodyfikowania i wydrukowania bieżącego polecenia wydruku (str. 153). Opcje nanoszenia daty i danych w formacie DPOF nie są obsługiwane podczas drukowania przez bezpośrednie połączenie USB. Aby wydrukować datę wykonania zdjęcia na fotografiach objętych bieżącym poleceniem wydruku, użyj opcji **Datownik** z menu PictBridge.

Opcji **Ustawienia wydruku (DPOF)** nie można użyć, jeśli na karcie pamięci nie ma dość wolnego miejsca na zapisanie polecenia wydruku.

Zdjęć NEF (RAW) (str. 62) nie można wybrać przy użyciu tej opcji. Kopie JPEG zdjęć NEF (RAW) można utworzyć opcją **Przetwarzanie NEF (RAW)** z menu retuszu.

Podczas drukowania na podstawie polecenia wydruku może wystąpić błąd, gdy po utworzeniu polecenia wydruku zdjęcia zostaną usunięte przy użyciu komputera lub innych urządzeń.

Przewodnik po menu

Bieżące menu można wyświetlić naciskając przycisk MENU. W celu wybrania jednego z poniższych menu naciśnij ◀. W tym rozdziale opisano opcje dostępne w poniższych menu.

▶ Menu odtwarzania: Zarządzanie zdjęciami	160
Menu fotografowania: Opcje fotografowania	165
🖉 Ustawienia osobiste: Dokładna regulacja ustawień aparatu	171
Y Menu ustawień: Ustawienia aparatu	202
🖻 Menu retuszu: Tworzenie retuszowanych kopii	209
雪 Ostatnie ustawienia/園 Moje menu	224



Menu odtwarzania: Zarządzanie zdjęciami

W menu odtwarzania znajdują się opcje wymienione poniżej. W celu wyświetlenia menu odtwarzania, naciśnij MENU i ◀, aby podświetlić zakładkę dla bieżącego menu,

a następnie naciskaj ▲ lub ▼ w celu podświetlenia zakładki menu odtwarzania. Więcej informacji można znaleźć na stronie 19.

Орсја	Patrz strona
Usuwanie	162
Folder odtwarzania	162
Ukryj zdjęcie	162
Tryb wyświetlania	163
Podgląd zdjęć	163

Орсја	Patrz strona
Obrót zdjęć pionowych	163
Pictmotion	141
Pokaz slajdów	143
Ustawienia wydruku (DPOF)	157

Wybieranie wielu zdjęć

Aby wybrać kilka zdjęć w celu zastosowania opcji **Usuwanie** (str. 162), **Ukryj zdjęcie** (str. 162), **Pictmotion** (str. 163) i drukowanie bezpośrednie (str. 150):

II Wybór miniatur

Aby wybrać zdjęcia z listy miniatur, wybierz opcję "Usuń wybrane", "Wybierz/ustaw", "Wybrane do druku", lub "Drukuj (DPOF)" i postępuj zgodnie z opisem poniżej.

•

Wyróżnij zdjęcie.

Za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego wyróżnij odpowiednie zdjęcie (aby wyświetlić wyróżnione zdjęcie na całym ekranie, naciśnij i przytrzymaj przycisk ^(P).



2 Wybierz wyróżnione zdjęcie.

Naciśnij przycisk ལཐ, aby wybrać wyróżnione zdjęcie. Wybrane zdjęcia zostaną oznaczone ikoną. Wybierając zdjęcia do druku naciśnij przycisk ལཐ i naciskaj ▲ lub ▼ w celu wybrania liczby kopii (odbitek). Przycisk 🔍



3 Powtarzaj kroki 1 i 2, aby wybrać dodatkowe zdjęcia.

Aby usunąć wybranie zdjęcia, wyróżnij je i naciśnij przycisk 🕮.
4 Naciśnij przycisk ⊛, aby zakończyć czynność.

Zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie; wybierz Tak i naciśnij @.

Wybór daty

Aby wybrać datę, wybierz opcję "Wybierz datę" i postępuj zgodnie z opisem poniżej.

1 Wvróżnij datę.

Wyróżnij datę naciskając przyciski ▲ lub ▼.





Aby wyświetlić zdjęcia wykonane danego dnia, naciśnij 🕬. Użyj wybieraka wielofunkcyjnego do przewijania zdieć lub naciśnij @. abv wyświetlić bieżące zdjęcie na pełnym ekranie. Naciśnij 🔍 aby powrócić do listy dat.

Przycisk 🕈



2 Wybierz wyróżnioną datę.

Naciśnij ▶ na liście dat lub
 na liście miniatur w celu wybrania wszystkich zdjęć wykonanych wyróżnionego dnia. Wybrane daty sa oznaczone ikona ☑.



3 Powtarzaj kroki 1 i 2, aby wybrać dodatkowe zdjęcia.

Aby usunąć wybranie daty, wyróżnij ją i naciśnij ▶. Aby usunąć wybraną datę na liście miniatur. naciśnii @.

4 Naciśnij przycisk ⊛, aby zakończyć czynność.

Zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie; wyróżnij Tak i naciśnij @.



Usuń wybrane

Usunać? 3 zdjecia



Usuwanie

Menu usuwania zawiera następujące opcje:

	Opcja	Opis	
	Usuń wybrane	Usunięcie wybranych zdjęć.	
DATE	Wybierz datę	Usunięcie wszystkich zdjęć wykonanych wybranego dnia.	
ALL	Usuń wszystkie	Usunięcie wszystkich zdjęć z folderu aktualnie wybranego do odtwarzania.	

Zdjęcia chronione przed usunięciem i zdjęcia ukryte Zdjęcia chronione lub ukryte nie zostaną usunięte.

Folder odtwarzania

Wybierz folder do odtwarzania:

Opcja	Opis
Bieżący (ustawienie domyślne)	Tylko zdjęcia w folderze aktualnie wybranym w opcji Aktywny folder w menu fotografowania są wyświetlane podczas odtwarzania. Ta opcja jest wybierana automatycznie w momencie zrobienia zdjęcia. Jeśli karta pamięci zostanie włożona i przed zrobieniem zdjęcia zostanie wybrana ta opcja, wtedy podczas odtwarzania wyświetlony zostanie komunikat informujący, że folder nie zawiera zdjęć. Wybierz Wszystkie , aby rozpocząć odtwarzanie.
Wszystkie	Podczas odtwarzania będą wyświetlane zdjęcia znajdujące się we wszystkich folderach.

Ukryj zdjęcie

Ukrywanie lub ujawnianie wybranych zdjęć. Zdjęcia ukryte są widoczne tylko w menu Ukryj zdjęcie i można je usunąć wyłącznie przez sformatowanie karty pamięci.

	Opcja	Opis
	Wybierz/ustaw	Ukrycie lub ujawnienie wybranych zdjęć.
DATE	Wybierz datę	Ukrycie lub wyświetlenie wszystkich zdjęć wykonanych wybranego dnia.
ALL	Cofnąć wybór ze wszystkich?	Ujawnienie wszystkich zdjęć.

Zdjęcia chronione przed usunięciem a zdjęcia ukryte Ujawnienie zdjęcia chronionego przed usunięciem powoduje również usunięcie jego ochrony.

Tryb wyświetlania

Wybór informacji dostępnych podczas wyświetlania parametrów zdjęcia (str. 129). Za pomocą przycisków ▲ i ▼ wyróżnij odpowiednią opcję i naciśnij przycisk ▶, aby wybrać opcję wyświetlania informacji o zdjęciu. Symbol ☑ pojawia się przy wybranych pozycjach. Aby anulować wybór, wyróżnij pozycję i naciśnij przycisk ▶. Aby powrócić do menu odtwarzania, wyróżnij **Gotowe** i naciśnij [®].



Opcja		Opis		
S	zczegółowe para	ametry zdjęcia		
	Obszary prześwietlone	Bardzo jasne obszary migają i gasną na przemian (Obszary prześwietlone).		
	Histogram RGB	Na ekranie parametrów zdjęcia są wyświetlane histogramy kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego.		
	Dane	Na ekranie parametrów zdjęcia są wyświetlane strony z danymi fotografowania (m.in. nazwa aparatu, pomiar ekspozycji, ekspozycja, ogniskowa, balans bieli i opcje zdjęcia).		

Podgląd zdjęć

Wybór, czy zdjęcia mają być automatycznie wyświetlane na monitorze natychmiast po zarejestrowaniu.

Орсја	Opis
Włączony (ustawienie domyślne)	Zdjęcia są automatycznie wyświetlane na monitorze po zarejestrowaniu.
Wyłączony	Zdjęcia można wyświetlać tylko naciskając przycisk 🗈.

Obrót zdjęć pionowych

Wybierz, czy zdjęcia "pionowe" (układ portretu) mają być obracane podczas ich wyświetlania podczas odtwarzania. Należy zwrócić uwagę, że ponieważ sam aparat już jest ustawiony w odpowiedniej orientacji podczas fotografowania, podczas podglądu zdjęcia nie będą obracane automatycznie (str. 128).

Opcja	Opis
Włączony (ustawienie domyślne)	"Pionowe" zdjęcia (orientacja portretowa) są automatycznie obracane podczas wyświetlania na monitorze aparatu. Zdjęcia zrobione z ustawieniem Wyłączony wybranym dla opcji Automatyczny obrót zdjęć (str. 205) będą wyświetlane w orientacji poziomej (krajobrazowej).
Wyłączony Zdjęcia w orientacji pionowej (portretowej) są wyświetlane w orientacji pozic (krajobrazowej).	

Pictmotion

Tworzenie i wyświetlanie pokazów slajdów z efektami przełączania zdjęć i tłem muzycznym wybranymi przez użytkownika (str. 141).

Pokaz slajdów

Odtwarzanie zdjęć jedno po drugim przy użyciu prostego automatycznego pokazu slajdów (str. 143).

Ustawienia wydruku (DPOF)

Wybierz opcję **Wybierz/ustaw**, aby wybrać zdjęcia do drukowania na urządzeniu obsługującym format DPOF (str. 157). Wybierz opcję **Cofnąć wybór ze wszystkich?**, aby usunąć z bieżącego polecenia wydruku wszystkie zdjęcia.

Menu fotografowania: Opcje fotografowania

W menu fotografowania znajdują się opcje wymienione poniżej. Aby wyświetlić menu fotografowania, naciśnij MENU i ◀ w celu podświetlenia zakładki dla bieżącego menu, a następnie naciskaj ▲ lub ▼ w celu podświetlenia zakładki menu fotografowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie 19.

Орсја	Patrz strona	Орсја	Patrz strona
Ustaw przetwarzanie obrazu	108	Przestrzeń barw	167
Dopasuj przetwarzanie obrazu	113	Red.szumów - dł. naśw.	167
Jakość zdjęcia	62	Red.szumów - wys. czuł.	168
Wielkość zdjęcia	63	Aktywny folder	169
Balans bieli	95	Wielokrotna ekspozycja	121
Ustawienia czułości ISO	166	Ustawienia filmu	170
Aktywna funkcja D-Lighting	119		

Ustaw przetwarzanie obrazu

Wybierz ustawienia Przetwarzania obrazu wbudowane w aparat w celu szybkiego dostosowania ustawień przetwarzania obrazu (str. 108). Ta opcja jest dostępna tylko w trybach **P**, **S**, **A** i **M**.

Dopasuj przetwarzanie obrazu

Zapisywanie i modyfikowanie osobistych kombinacji ustawień Przetwarzania obrazu oraz kopiowanie ich między aparatem a kartą pamięci (str. 113). Ta opcja jest dostępna tylko w trybach **P**, **S**, **A** i **M**.

Jakość zdjęcia

Służy do wyboru jakości zdjęcia (str. 62). Ta opcja jest dostępna we wszystkich trybach.

Wielkość zdjęcia

Służy do wyboru wielkości rejestrowanych zdjęć (str. 63). Ta opcja jest dostępna we wszystkich trybach.

Balans bieli

Służy do dostosowania ustawień balansu bieli (str. 95). Ta opcja jest dostępna tylko w trybach **P**, **S**, **A** i **M**.

Ó

Dostosuj czułość ISO (str. 74). Ta opcja jest dostępna we wszystkich trybach.

II Automatyczny dobór ISO (tylko tryby P, S i A)

Jeśli wybrano element **Wyłączony** (ustawienie domyślne) dla **Automatyczny dobór ISO**, czułość ISO pozostanie stała zgodnie z wartością ustawioną przez użytkownika (patrz strona 74). Po wybraniu **Włączony**, czułość ISO będzie automatycznie regulowana, jeśli uzyskanie optymalnej ekspozycji z wartością wybraną przez użytkownika będzie niemożliwe (moc lampy błyskowej jest odpowiednio dostosowywana). Maksymalną wartość automatycznego doboru ISO można wybrać przy pomocy opcji **Maksymalna czułość** w menu **Automatyczny dobór ISO** (wybierz niższe wartości w celu zapobiegania powstawaniu szumów; minimalna wartość dla automatycznego doboru czułości ISO jest automatycznie ustawiana na ISO 200). W trybach ekspozycji **P** i **A** czułość bedzie korygowana, tylko jeśli zachodzi

niebezpieczeństwo niedoświetlenia zdjęcia przy czasie otwarcia migawki wybranym dla opcji **Najdłuższy czas migawki**. Będzie stosowany dłuższy czas migawki tylko w przypadku, gdy nie będzie możliwe uzyskanie optymalnej ekspozycji przy użyciu czułości ISO wybranej dla **Maksymalna czułość**.

Po wybraniu ustawienia **Włączony** na panelu kontrolnym i w wizjerze wyświetlany jest wskaźnik **ISO-AUTO**. Wskaźniki te będa migać, jeśli czułość zostanie zmieniona w stosunku do wartości wybranej przez użytkownika.

Automatyczne ustawianie czułości ISO

Im wyższa wartość czułości, tym większe prawdopodobieństwo pojawienia się szumów na obrazie. W celu ich redukcji należy użyć opcji **Red.szumów - wys. czuł.** dostępnej w menu fotografowania (patrz str. 168). Obiekty na pierwszym planie mogą być niedoświetlone na zdjęciach wykonywanych z użyciem lampy błyskowej przy długich czasach otwarcia migawki, w świetle dziennym lub na jasnym tle. Należy wówczas wybrać tryb lampy błyskowej inny niż wolna synchronizacja albo wybrać tryb ekspozycji **A** lub **M** i ustawić większy otwór przysłony. Należy zwrócić uwagę, że podczas używania lampy błyskowej aparat stosuje czas otwarcia migawki wybrany dla ustawienia osobistego e1 (**Czas migawki dla błysku**, str. 185) zamiast wartości wybranej dla **Najdłuższy czas migawki**.

Aktywna funkcja D-Lighting

Ta opcja pozwala zapobiec utracie szczegółów w prześwietlonych i niedoświetlonych obszarach zdjęcia (str. 119). Ustawienie domyślne to **Automatyczny**. Ta opcja jest dostępna tylko w trybach **P**, **S**, **A** i **M**.

igawki tylko cji przy użyciu

FSE

ררו



Przestrzeń barw

Przestrzeń barw określa zakres (gamę) kolorów, które mogą być reprodukowane przez dane urządzenie. Ustawienie przestrzeni barw należy wybrać odpowiednio do sposobu, w jaki zdjęcia będą przetwarzane po ich skopiowaniu z aparatu do komputera. Ta opcja jest dostępna we wszystkich trybach.

Opcja		Opis
SRGB	sRGB (ustawienie domyślne)	Ustawienie odpowiednie dla zdjęć, które mają być drukowane lub używane w takiej postaci, w jakiej są, bez dalszych modyfikacji.
Adobe	Adobe RGB	Ta przestrzeń barw obejmuje szerszą gamę kolorów niż przestrzeń sRGB, dzięki czemu lepiej nadaje się do zdjęć, które mają być w znacznym stopniu przetwarzane lub retuszowane.

🖉 Przestrzeń barw

Przestrzenie barw określają związek między barwami a wartościami liczbowymi, które je reprezentują w cyfrowych plikach obrazu. Przestrzeń barw sRGB jest używana powszechnie, a przestrzeń barw Adobe RGB znajduje zwykle zastosowanie w poligrafii i komercyjnych usługach druku. Przestrzeń barw sRGB jest zalecana dla zdjęć, które mają być drukowane bez modyfikacji lub wyświetlane w aplikacjach nieobsługujących funkcji zarządzania kolorem, a także drukowanych w trybie ExifPrint — wydruku bezpośredniego — na niektórych drukarkach domowych, w automatach fotograficznych lub innych usługowych punktach druku. Zdjęcia zarejestrowane z użyciem przestrzeni barw Adobe RGB można drukować w analogiczny sposób, ale kolory na odbitkach będą mniej żywe.

Zdjęcia JPEG wykonane w przestrzeni barw Adobe RGB są zgodne z DCF. Programy i drukarki obsługujące DCF automatycznie wybiorą poprawną przestrzeń barw. Jeśli program lub urządzenie nie obsługuje DCF, wybierz odpowiednią przestrzeń barw ręcznie. Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostarczanych z programem lub urządzeniem.

Oprogramowanie firmy Nikon

Programy ViewNX (dołączony) i Capture NX 2 (dostępny w sprzedaży) automatycznie wybierają poprawną przestrzeń barw podczas otwierania zdjęć utworzonych tym aparatem.

Red.szumów - dł. naśw. (redukcja szumów przy długich czasach naświetlania)

Wybór, czy szumy mają być redukowane na zdjęciach wykonywanych przy długich czasach otwarcia migawki. Ta opcja jest dostępna we wszystkich trybach.

Орсја	Opis
Włączona	Zdjęcia wykonywane przy czasach otwarcia migawki dłuższych niż 8 s są przetwarzane w celu redukcji szumów. Czas wymagany do przetworzenia jest w przybliżeniu równy czasowi otwarcia migawki.Podczas przetwarzania na wskaźnikach czasu otwarcia migawki/przysłony miga "Jab nr" i wykonywanie zdjęć jest niemożliwe. W trybie seryjnego wyzwalania migawki zmniejsza się liczba zdjęć wykonywanych na sekundę oraz pojemność bufora pamięci. Działanie funkcji redukcji szumów nie jest widoczne na zdjęciach odtworzonych przed zakończeniem przetwarzania. Redukcja szumów nie zostanie przeprowadzona, jeśli aparat zostanie wyłączony przed zakończeniem przetwarzania.
Wyłączona (ustawienie domyślne)	Wyłączenie funkcji redukcji szumów przy długiej ekspozycji.

Red.szumów - wys. czuł.

Zdjęcia wykonywane przy ustawieniu wysokiej czułości ISO mogą być przetwarzane w celu redukcji "szumów". Ta opcja jest dostępna we wszystkich trybach.

	Opcja	Opis
HIGH	Zwiększona	Podukcia szumów jest przeprowadzena przy szułości wyposzacej ISO 800
NORM	Normalna (ustawienie domyślne)	lub wyższej. Podczas przetwarzania zdjęć zmniejszy się pojemność bufora pamięci. Można wybrać intensywność działania redukcji szumów spośród nastenujących ustawień: Zwiekszona Normalna lub Umiarkowana
LOW	Umiarkowana	
	Wyłączona	Redukcja szumów jest wykonywana tylko przy czułości wynoszącej Hi 0,3 lub wyższej. Intensywność redukcji szumów jest mniejsza niż w przypadku wybrania ustawienia Umiarkowana dla opcji Red.szumów - wys. czuł .

Aktywny folder

Tworzenie folderów, usuwanie folderów lub zmiana ich nazwy lub też wybranie folderu, w którym zapisywane będą kolejne zdjęcia. Ta opcja jest dostępna we wszystkich trybach.

• Wybierz folder: wybierz folder, w których zapisywane będą kolejne zdjęcia.



(w kolejności alfabetycznej)

- Nowy: utwórz nowy folder i nadaj mu nazwę zgodnie z opisem poniżej.
- Zmień nazwę: wybierz folder z listy i zmień jego nazwę zgodnie z opisem poniżej.
- Usuwanie: usuń wszystkie puste foldery z karty pamięci.

II Nadawanie nazw folderom i zmiana nazw folderów

Nazwy folderów mogą mieć długość maksymalnie pięciu znaków. Aby przenieść kursor do obszaru nazwy, naciśnij przycisk q a następnie użyj przycisków

i ►. Aby wpisać nową literę w bieżącym położeniu kursora, użyj wybieraka wielofunkcyjnego w celu

wyróżnienia żądanego znaku w polu klawiatury i naciśnij

przycisk \mathfrak{A} . Aby usunąć znak znajdujący się w bieżącym położeniu kursora, naciśnij przycisk \mathfrak{M} . Naciśnij \mathfrak{M} , aby zapisać zmiany i powrócić do menu fotografowania lub naciśnij **MENU**, aby wyjść bez tworzenia nowego folderu ani zmiany nazwy istniejącego folderu.

Nazwy folderów

Na karcie pamięci nazwy folderów są poprzedzone trzycyfrowym numerem folderu przypisywanym automatycznie przez aparat (np. 100NCD90). Każdy folder może zawierać do 999 zdjęć. Podczas fotografowania zdjęcia są zapisywane w folderze z najwyższym numerem o wybranej nazwie. Jeśli zdjęcie zostanie wykonane, kiedy bieżący folder jest zapełniony lub zawiera zdjęcie z numerem 9999, aparat utworzy nowy folder dodając jeden do numeru bieżącego folderu (np. 101NCD90). Foldery o tej samej nazwie, ale z różnymi numerami są traktowane jako ten sam folder. Na przykład, jeśli folder NIKON zostanie wybrany jako **Aktywny folder**, zdjęcia ze wszystkich folderów o nazwie NIKON (100NIKON, 101NIKON, 102NIKON, itp.) będą widoczne po wybraniu **Bieżący** dla elementu **Folder odtwarzania** (str. 162). Zmiana nazwy powoduje zmianę wszystkich folderów o tej samej nazwie, ale nie zmienia numeracji folderów.



ġ

Wielokrotna ekspozycja

Utworzenie jednego zdjęcia z dwóch lub trzech ekspozycji (str. 121). Ta opcja jest dostępna tylko w trybach **P**, **S**, **A** i **M**.

Ustawienia filmu

Wybór rozmiaru klatki i opcji dźwięku dla filmów (str. 50). Ta opcja jest dostępna we wszystkich trybach.

💵 Jakość

Wybierz rozmiar klatki.

	Opcja	Opis
目 ¹²⁸⁰	1280×720 (16:9)	Nagrywanie filmów z szybkością 24 klatek na sekundę. Każda klatka ma rozdzielczość 1280 × 720 pikseli. Wybierz to ustawienie, aby uzyskać wyższą jakość.
H 640 424	640×424 (3:2) (ustawienie domyślne)	Nagrywanie filmów z szybkością 24 klatek na sekundę. Każda klatka ma rozdzielczość 640 × 424 pikseli.
H 320 216	320×216 (3:2)	Nagrywanie filmów z szybkością 24 klatek na sekundę. Każda klatka ma rozdzielczość 320 × 216 pikseli. Wybierz to ustawienie, aby zmniejszyć rozmiar pliku.

II Dźwięk

Wybierz **Włączony** (ustawienie domyślne), aby nagrywać filmy z dźwiękiem monofonicznym lub **Wyłączony**, aby nagrywać nieme filmy.

Ø Ustawienia osobiste: Dokładna regulacja ustawień aparatu

Ustawienia osobiste pozwalają dostosować ustawienia aparatu do indywidualnych preferencji. Aby wyświetlić menu ustawień osobistych, podświetl zakładkę dla bieżącego menu naciskając MENU i ◀, a następnie naciskaj ▲ lub ▼ w celu wyróżnienia zakładki ustawień osobistych. Więcej informacji można znaleźć na stronie 19.

rok EV zmiany eksnozyci wa kompensacia eks Menu qłówne 4 Korekta pomiaru ekspo c1 Blok. AE spustem mi OFF MENU USTAW. OSOBISTYCH 2 Opóźń, auto, wył. j 3 Samowyzwalacz of Autom, wyłaczenie monitora IRReset. ustawień osobistych c Zegary/bloka Blok AE spustem migaw a Autofokus 2 Onóźń, auto, wył. ca Camouwrwalarz b Pomiar/ekspozycja c4 Autom, wyłaczenie c5 Oczekiw. na zdal. ste c Zegary/blokada AE 1 Sygnał dźwiękowy ON 2 Wyśw. linii w wizierze OFF d Fotografowanie/wyświetl. w. i korekta ISC OFF e Braketing/lampa błyskowa **ON** OFF f Elementy sterujące d3 Wyśw. i korekta ISO OFF ON d4 Ostrzeżenia w wizjerz d5 Podpowiedzi ekr 01 d6 Szybkość fot- w trybie CL **D**13 7 Numer, koleine plik OFF BReset: ustawień osobistych wki dla błyc wanie lampą wbud TTI S OFF Sposób realizacii brak AF Tryb Auto FP OFF 6 Kolejność braketin rzycisk 🐮 2 Przycisk OK (tryh fotograf.) B: Reset. ustawień f Flementy ste osobistych (str. 172) e6 Kolejność braketingu #1 Przycisk 🛠 N . 2 Przycisk OK (tryb fotos

Ø

Grupv ustawień osobistvch

A Podświetlenie punktu A

+3 Rola przycisku FUNC-

7 Odwróć wskaźniki

f4 Rola przycisku AE-L/AF-L

f5 Dostos- pokręteł sterow f6 Co, jeśli brak karty pam 21

南

1 00

5 Zmiana pkt. ostrości w petli

a6 Przyc. AE-L/AF-L na MB-D80 7 Autofokus - podgl. na żywo

ud. Jampa wspomag. AF

[13] 0N

AUTO

0F

Dostępne są następujące ustawienia osobiste:

	Ustawienia osobiste	Strona		Ustawienia osobiste	Strona
B	Reset. ustawień osobistych	172	d	Fotografowanie/wyświetl.	
а	Autofokus		d4	Ostrzeżenia w wizjerze	181
a1	Tryb wyboru pola ostrości	172	d5	Podpowiedzi ekranowe	182
a2	Centralny punkt ostrości	174	d6	Szybkość fot. w trybie CL	182
a3	Wbud. lampa wspomag. AF	174	d7	Numer. kolejne plików	182
a4	Podświetlenie punktu AF	175	d8	Wyświetlanie info. fotograf.	183
a5	Zmiana pkt. ostrości w pętli	175	d9	Podświetlenie LCD	183
a6	Przyc. AE-L/AF-L na MB-D80	176	d10	Tryb opóźnienia ekspozycji	183
a7	Autofokus - podgl. na żywo	176	d11	Ostrzeż. o lampie	183
b	Pomiar/ekspozycja		d12	Rodzaj zasilania w MB-D80	184
b1	Krok EV zmiany ekspozycji	177	е	Braketing/lampa błyskowa	
b2	Łatwa kompensacja eksp.	177	e1	Czas migawki dla błysku	185
b3	Obszar pomiaru centralnego	178	e2	Sterowanie lampą wbud.	185
b4	Korekta pomiaru ekspozycji	178	e3	Błysk modelujący	191
С	Zegary/blokada AE		e4	Sposób realizacji braketingu	191
c1	Blok. AE spustem migawki	179	e5	Tryb Auto FP	195
c2	Opóźń. auto. wył. pom. Św.	179	e6	Kolejność braketingu	195
c3	Samowyzwalacz	179	f	Elementy sterujące	
c4	Autom. wyłączenie monitora	180	f1	Przycisk 🔅	196
c5	Oczekiw. na zdal. ster.	180	f2	Przycisk OK (tryb fotograf.)	196
d	d Fotografowanie/wyświetl.			Rola przycisku FUNC.	197
d1	Sygnał dźwiękowy	180	f4	Rola przycisku AE-L/AF-L	200
d2	Wyśw. linii w wizjerze	181	f5	Dostos. pokręteł sterow.	201
d3	Wyśw. i korekta ISO	181	f6	Co, jeśli brak karty pam.	201
			f7	Odwróć wskaźniki	201

B: Reset. ustawień osobistych

Wybranie przywrócenia ustawień domyślnych dla bieżących ustawień osobistych. Listę ustawień domyślnych można znaleźć na str. 260. Ustawieniom osobistym nie są przywracane wartości domyślne po resetowaniu dwoma przyciskami.

Opcja Opis	
Tak	Przywrócenie wartości domyślnych dla bieżących ustawień osobistych (str. 260).
Nie	Wyjście z menu bez zmiany ustawień osobistych.

a: Autofokus

a1: Tryb wyboru pola ostrości

Ta opcja (dostępna we wszystkich trybach fotografowania) określa sposób wyboru punktu ostrości dla autofokusa. Można wybierać spośród następujących opcji:

Орсја		Opis
[1]	Pojedynczy punkt	Użytkownik wybiera punkt ostrości wybierakiem wielofunkcyjnym, a aparat ustawia ostrość tylko na obiekcie widocznym w wybranym punkcie ostrości. Używaj do fotografowania nieruchomych obiektów. Ustawienie domyślne dla trybu 3 .
[ċ;]	Dynamiczny wybór pola	W trybach autofokusa AF-A i AF-C użytkownik ręcznie wybiera punkt ostrości, ale jeśli obiekt na chwilę opuści wybrany punkt ostrości, ostrość będzie ustawiana automatycznie w oparciu o informacje z sąsiadujących punktów ostrości. Używaj do fotografowania obiektów poruszających się nieregularnie. W trybie autofokusa AF-S, użytkownik wybiera punkt ostrości ręcznie a aparat ustawia ostrość tylko na obiekcie widocznym w wybranym punkcie ostrości. Domyślne ustawienie w trybie ₹.
(=)	Automat. wybór pól ostrości	Aparat automatycznie wykrywa fotografowany obiekt i wybiera punkt ostrości. Jeśli używany jest obiektyw typu G lub D, aparat może odróżniać fotografowanych ludzi od tła, co ułatwia wykrywanie fotografowanych obiektów. Ustawienie domyślne w trybach 🖑, 🏵, Z, 🖛, Z, P, S, A i M.
[3D]	Śledzenie 3D (11 punktów)	W trybach autofokusa AF-A i AF-C, użytkownik wybiera punkt ostrości wybierakiem wielofunkcyjnym. Jeśli użytkownik zmieni kompozycję kadru po ustawieniu ostrości, aparat używa funkcji śledzenia 3D do wybrania nowego punktu ostrości i zablokowania ostrości na pierwotnym fotografowanym obiekcie tak długo, jak spust migawki będzie wciśnięty do połowy. Używaj do zmiany kompozycji podczas fotografowania stosunkowo nieruchomych obiektów. Jeśli fotografowany obiekt znajdzie się poza polem widzenia wizjera, zdejmij palec ze spustu migawki i ponownie skomponuj kadr ustawiając obiekt w wybranym punkcie ostrości. W trybie autofokusa AF-S, użytkownik wybiera punkt ostrości ręcznie, a aparat ustawia ostrość tylko na obiekt znajdujący się w wybranym punkcie ostrości.

Bieżące ustawienie jest wyświetlane na ekranie informacji o fotografowaniu (str. 10).



🖉 Śledzenie 3D (11 punktów)

Po naciśnięciu spustu migawki do połowy kolory obszaru otaczającego punkt ostrości zostaną przechowane w aparacie. W związku z tym funkcja śledzenia 3D może nie dawać oczekiwanych rezultatów, jeśli fotografowany obiekt ma kolor taki sam, jak kolor tła.

a2: Centralny punkt ostrości

Ta opcja (dostępna we wszystkich trybach fotografowania) określa rozmiar centralnego punktu ostrości.

Орсја	Wyświetlacz wizjera	Opis
Normalne [1] (ustawienie domyślne)		Ustawienie ostrości na nieruchomych obiektach, które można łatwo ustawić w punkcie ostrości.
[1] Szerokie	. ()	Ustawienie ostrości na ruchomych obiektach. Niedostępne w przypadku wybrania elementu Automat. wybór pól ostrości dla ustawienia osobistego a1 (Tryb wyboru pola ostrości).

Więcej informacji na temat ustawień regulacji ostrości można znaleźć na stronie 54.

a3: Wbud. lampa wspomag. AF

Wybór, czy wbudowana lampa wspomagająca AF ma świecić, aby ułatwiać ustawianie ostrości w słabych warunkach oświetleniowych. Ta opcja jest dostępna we wszystkich trybach fotografowania, za wyjątkiem a i ❖.



Opcja	Opis
Włączona (ustawienie domyślne)	Jeśli fotografowany obiekt jest słabo oświetlony, lampa wspomagania AF zapali się, aby pomóc w ustawieniu ostrości przez pojedynczy autofokus (wybrano AF-S dla trybu autofokusa lub pojedynczy autofokus w trybie autofokusa AF-A), kiedy wybrano Pojedynczy punkt, Automat. wybór pól ostrości lub Śledzenie 3D (11 punktów) w ustawieniu osobistym a1 (Tryb wyboru pola ostrości) lub jeśli ustawienie osobiste a1 ustawiono na Dynamiczny wybór pola i wybrano centralny punkt ostrości.
Wyłączona	Lampa wspomagania AF nie świeci, aby ułatwić ustawianie ostrości. W słabych warunkach oświetleniowych aparat może nie być w stanie ustawić ostrości przy użyciu autofokusa.

🖉 Lampa wspomagania AF

Lampa wspomagania ma zasięg około 0,5–3,0 m. Podczas używania lampy używaj obiektywu z ogniskową 24–200 mm i zdejmij osłonę przeciwsłoneczną obiektywu.

Informacje dodatkowe

Informacje na temat ograniczeń nakładanych na obiektywy, jakie mogą być używane z lampą wspomagania AF, znajdują się na stronie 231.

a4: Podświetlenie punktu AF

Wybór, czy aktywny punkt ostrości ma być podświetlany w wizjerze na czerwono. Ta opcja jest dostępna we wszystkich trybach fotografowania.

Орсја	Opis
Automatyczne (ustawienie domyślne)	Wybrany punkt ostrości jest automatycznie podświetlany w taki sposób, aby kontrastował z tłem.
Włączone	Wybrany punkt ostrości jest zawsze podświetlany niezależnie od jasności tła. W niektórych przypadkach jasność tła może znacznie zmniejszyć widoczność wybranego punktu ostrości.
Wyłączone	Wybrany punkt ostrości nie jest podświetlany.

a5: Zmiana pkt. ostrości w pętli

Wybór, czy punkty ostrości mają być wybierane "w pętli" od jednej krawędzi wizjera do drugiej. Ta opcja jest dostępna we wszystkich trybach fotografowania.

Opcja	Opis	
W pętli	Wybór punktu ostrości będzie się odbywać "w pętli" od góry do dołu, od dołu do góry, od prawej do lewej i od lewej do prawej. Dlatego, np. naciśnięcie przycisku ▶, gdy wyróżniony jest punkt ostrości znajdujący się przy prawej krawędzi ekranu wizjera (①), spowoduje wybranie analogicznego punktu przy lewej krawędzi ekranu wizjera (②).	
Bez pętli	Wyświetlany punkt ostrości jest związany z czterema zewnętrznymi punktami	
(ustawienie	e ostrości, więc np. naciśnięcie przycisku ▶, gdy jest wybrany punkt ostrości	
domyślne)	znajdujący się przy prawej krawędzi ekranu, nie przynosi żadnego efektu.	

a6: Przyc. AE-L/AF-L na MB-D80

Wybierz funkcję przypisaną do przycisku AE-L/AF-L na opcjonalnym pojemniku MB-D80. Ta opcja jest dostępna we wszystkich trybach fotografowania.



	Орсја	Opis
A F	Blokada AE/AF * (ustawienie domyślne)	Ostrość i ekspozycja są zablokowane, gdy przycisk AE-L/AF-L na MB-D80 jest wciśnięty.
Æ	Tylko blokada ekspozycji (AE) [*]	Ekspozycja jest zablokowana, gdy przycisk AE-L/AF-L na MB-D80 jest wciśnięty.
ĀĒ	Tylko blokada AF [∗]	Ostrość jest zablokowana, gdy przycisk AE-L/AF-L na MB-D80 jest wciśnięty.
£∎®	Blokada AE (wciśnięta)	Ekspozycja jest zablokowana, gdy przycisk AE-L/AF-L na MB-D80 zostanie wciśnięty i pozostaje zablokowana aż do ponownego naciśnięcia przycisku lub wyłączenia pomiaru ekspozycji.
AFON	Włączenie autofokusa (AF) *	Naciśnięcie przycisku AE-L/AF-L na MB-D80 włącza autofokus.
¥L	Blokada mocy błysku	Moc błysku dla wbudowanej lampy błyskowej i dodatkowych lamp błyskowych SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 i SB-R200 zostaje zablokowana po naciśnięciu przycisku AE-L/AF-L na MB-D80 (str. 198) i pozostaje zablokowana aż do ponownego naciśnięcia przycisku lub wyłączenia pomiaru ekspozycji.
[1]	Wybór punktów ostrości	Punkt ostrości (str. 56) można wybrać naciskając przycisk AE-L/AF-L na MB-D80 i obracając pomocniczym pokrętłem sterowania.

Kiedy opcje te są wyróżnione, naciśnięcie > powoduje wyświetlenie podmenu Wybór punktów ostrości. Jeśli wybrano Włączona, punkt ostrości można wybrać naciskając przycisk AE-L/AF-L na MB-D80 i obracając pomocniczym pokrętłem sterowania.

a7: Autofokus - podgl. na żywo

Ta opcja (dostępna we wszystkich trybach fotografowania) określa sposób wyboru punktu ostrości dla autofokusa podczas podglądu na żywo. Można wybierać spośród następujących opcji:

Tryb		Opis
(<u>@</u>)	Priorytet twarzy	Aparat automatycznie wykrywa twarze fotografowanych osób skierowane przodem do obiektywu i ustawia na nich ostrość. Używaj do portretów. Domyślne ustawienie w trybach 煮 i ≩.
C J WIDE	Szeroki plan (ustawienie domyślne)	Stosuj do wykonywania zdjęć z ręki przy fotografowaniu pejzaży i innych obiektów nieportretowych. Punkt ostrości można wybrać ręcznie. Ustawienie domyślne w trybach র্শ্ব, �, ब, ৼ, P, S, A i M.
[c] Norm	Normalne pole	Użyj do ustawiania ostrości punktowo na wybranym polu w kadrze. Zalecamy używanie statywu. Ustawienie domyślne dla trybu ♥.

<u>b: Pomiar/ekspozycja</u>

b1: Krok EV zmiany ekspozycji

Ta opcja (dostępna we wszystkich trybach fotografowania) określa, czy regulacja czasu otwarcia migawki, przysłony, kompensacji ekspozycji, kompensacji mocy błysku i braketingu jest wykonywana w krokach (stopniach) odpowiadających ¹/₃ EV lub ¹/₂ EV.

	Opcja	Opis
	1/3 EV	Zmiany czasu otwarcia migawki, przysłony, kompensacji ekspozycji i kompensacji
1/3	(ustawienie domyślne)	mocy błysku są wykonywane w krokach odpowiadających ¹ / ₃ EV. Krok zmiany braketingu można wybrać spośród wartości ¹ / ₃ , ² / ₃ i 1 EV.
1/2	1/2 EV	Zmiany czasu otwarcia migawki, przysłony, kompensacji ekspozycji i kompensacji mocy błysku są wykonywane w krokach odpowiadających ¹ / ₂ EV. Krok zmiany braketingu można wybrać spośród wartości ¹ / ₂ i 1 EV.

b2: Łatwa kompensacja eksp.

Ta opcja (dostępna w trybach P, S, A i M) reguluje, czy do ustawienia kompensacji ekspozycji wymagane jest użycie przycisku ⊠ (str. 90). Jeśli wybrano Włączona, 0 w centrum wskaźnika ekspozycji miga nawet przy ustawieniu kompensacji ekspozycji na ±0.

Opcja	Opis
Włączona	Kompensację ekspozycji można ustawić obracając jednym z pokręteł sterowania (patrz uwaga poniżej). Wybrana wartość nie zmienia się po wyłączeniu pomiaru ekspozycji, wyłączeniu aparatu, lub wybraniu Wyłączona dla ustawienia osobistego b2.
Wyłączona (ustawienie domyślne)	Kompensację ekspozycji można ustawić, naciskając przycisk 🖬 i obracając głównym pokrętłem sterowania.

Zamień główne/pomoc.

Które pokrętło będzie służyć do regulacji kompensacji ekspozycji po wybraniu **Włączona** dla ustawienia osobistego b2 (**Łatwa kompensacja eksp.**) zależy od opcji wybranej w ustawieniu osobistym f5 (**Dostos. pokręteł sterow.**) > **Zamień główne/pomoc.** (str. 201).

		Dostos. pokręteł sterow. > Zamień główne/pomoc.		
		Wyłączone (ustawienie domyślne)	Włączone	
Tryb ekspozycji	Ρ	Pomocnicze pokrętło sterowania	Pomocnicze pokrętło sterowania	
	S	Pomocnicze pokrętło sterowania	Główne pokrętło sterowania	
	Α	Główne pokrętło sterowania	Pomocnicze pokrętło sterowania.	
	м	no	d.	

b3: Obszar pomiaru centralnego

Przy obliczaniu parametrów ekspozycji algorytmy pomiaru centralnego przypisują największą wagę okręgowi znajdującemu się na środku kadru. Średnicę (\$) tego okręgu można ustawić na 6, 8 lub 10 mm. Ta opcja jest dostępna tylko w trybach **P**, **S**, **A** i **M**.

• •		
Орсја		
(•) 6	φ 6 mm	
	φ 8 mm	
(•) 8	(ustawienie	
	domyślne)	
(•)10	φ 10 mm	

b4: Korekta pomiaru ekspozycji

Używaj tej opcji (dostępnej we wszystkich trybach fotografowania) w celu szczegółowego dostosowania wartości ekspozycji wybranej przez aparat. Wartość ekspozycji można korygować osobno dla każdej metody pomiaru światła w zakresie od +1 do –1 EV w krokach co ¹/₆ EV.

Dokładna regulacja ekspozycji

Ekspozycję można dokładnie wyregulować dla każdego banku ustawień osobistych z osobna, a jej wartość nie jest zerowana w wyniku resetowania dwoma przyciskami. Należy pamiętać, że ponieważ ikona kompensacji ekspozycji (⊠) nie jest wyświetlana, jedynym sposobem sprawdzenia, w jakim stopniu zmieniła się wartość ekspozycji, jest wyświetlenie wielkości korekty w menu dokładnej regulacji. Ustawienie kompensacji ekspozycji (str. 90) jest preferowane w większości sytuacji.

<u>c: Zegary/blokada AE</u>

c1: Blok. AE spustem migawki

Przy ustawieniu domyślnym (**Wyłączona**) wartość ekspozycji zostaje zablokowana tylko po naciśnięciu przycisku **AE-L/AF-L**. Gdy jest wybrane ustawienie **Włączona**, wartość ekspozycji zostaje zablokowana również po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Ta opcja jest dostępna we wszystkich trybach fotografowania.

c2: Opóźń. autom. wył. pom. Św.

Ta opcja (dostępna we wszystkich trybach fotografowania) reguluje, jak długo będzie trwał pomiar ekspozycji, jeśli nie będą wykonywane żadne czynności. Wybieraj spośród: 4 s, 6 s, 8 s, 16 s, 30 s, 1 minuta, 5 minut, 10 minut lub 30 minut. Po wyłączeniu pomiaru ekspozycji wskaźniki czasu otwarcia migawki i przysłony na panelu kontrolnym oraz w wizjerze wyłączają się automatycznie.

Krótszy okres automatycznego wyłączania pomiaru światła przedłuża czas użytkowania akumulatora. Kiedy aparat jest zasilany opcjonalnym zasilaczem EH-5a lub EH-5 mierniki ekspozycji nie wyłączają się automatycznie.

Opcja				
⊜4s	4 s			
	6 s			
⊜6 s	(ustawienie			
	domyślne)			
⊜8 s	8 s			
€16s	16 s			
⊜30s	30 s			
⊜ 1∎	1 min			
⊜ 5m	5 min			
€10n	10 min			
⊜30m	30 min			

c3: Samowyzwalacz

Ta opcja (dostępna we wszystkich trybach fotografowania) reguluje wielkość opóźnienia wyzwolenia migawki (**Opóźn.**

samowyzwalacza; patrz po prawej) i liczbę zdjęć (Liczba zdjęć; wybierz wartość od 1 do 9) wykonywanych przy każdym naciśnięciu spustu migawki w trybie samowyzwalacza (przy wartościach innych niż 1, zdjęcia są wykonywane z szybkością wybraną dla trybu ⊒⊾ str. 182).

Opóźn.				
samowyzwalacza				
ڻ2s	2 s			
ڻ5s	5 s			
	10 s			
©10s	(ustawienie			
	domyślne)			
©20 s	20 s			

c4: Autom. wyłączenie monitora

Ta opcja (dostępna we wszystkich trybach fotografowania) reguluje, jak długo monitor pozostaje włączony, jeśli nie wykonywane są żadne czynności podczas odtwarzania, używania podglądu zdjęć, podczas wyświetlania menu lub informacji zdjęciowych. Wybierz pomiędzy 4 s (domyślne ustawienie dla podglądu zdjęć), 10 s (domyślne ustawienie dla odtwarzania i informacji zdjęciowych), 20 s (domyślne ustawienie dla menu), 1 minuta, 5 minut, lub 10 minut. Krótszy okres automatycznego wyłączania monitora przedłuża czas użytkowania akumulatora. Niezależnie od wybranego ustawienia monitor pozostanie włączony po 10 minutach, gdy nie są wykonywane żadne czynności, jeśli aparat jest zasilany przy użyciu opcjonalnego zasilacza EH-5a lub EH-5.

c5: Oczekiw. na zdal. ster.

Wybierz czas oczekiwania na sygnał z pilota przed anulowaniem trybu opóźnionego zdalnego lub zdalnego szybkiej reakcji (str. 68). Wybierz krótszy czas, aby wydłużyć użytkowanie akumulatora. Ustawienie domyślne to jedna minuta.

Ta opcja jest dostępna we wszystkich trybach fotografowania.

d: Fotografowanie/wyświetl.

d1: Sygnał dźwiękowy

Przy domyślnym ustawieniu **Włączony**, sygnał dźwiękowy włącza się po ustawieniu ostrości przez aparat w pojedynczym autofokusie (**AF-S** lub podczas fotografowania obiektów nieruchomych w trybie autofokusa **AF-A**), podczas odliczania czasu w trybie samowyzwalacza i opóźnionym zdalnym (str. 66, 68) oraz podczas wykonywania zdjęć w trybie zdalnym szybkiej reakcji (str. 68). Po wybraniu elementu **Wyłączony** sygnał dźwiękowy nie będzie włączany.

Ta opcja jest dostępna we wszystkich trybach fotografowania. Aktualne ustawienie jest wyświetlane na panelu kontrolnym. Wyświetlany jest element ♪ po włączeniu sygnalu dźwiękowego lub ூ, kiedy jest on wyłączony.

4s	4 s	
10s	10 s	
20s	20 s	
1 m	1 min	
5m	5 min	
10m	10 min	

Opcia

	Opcja	
	1 min	
â 1 m	(ustawienie	
	domyślne)	
ê 5m	5 min	
â 10m	10 min	
â 15m	15 min	

<u> </u>	_ <u>F5.6</u> ©
	<u> </u>

d2: Wyśw. linii w wizjerze

Wybierz **Włączone**, aby wyświetlać na żądanie linie kadrowania w wizjerze pomagające w kadrowaniu zdjęć. Ustawienie domyślne to **Wyłączone**. Ta opcja jest dostępna we wszystkich trybach fotografowania.

d3: Wyśw. i korekta ISO

Wybierz **Pokaż czułość ISO** (ISO) lub **Pokaż ISO/łatwe ISO** (ISOS) w celu wyświetlenia bieżących ustawień ISO na wskaźnikach liczby zdjęć na panelu kontrolnym i w wizjerze. Jeśli wybrano **Pokaż ISO/łatwe ISO** (ISOS), czułość ISO można ustawiać obracając pomocniczym pokrętłem sterowania (tryby **P** i **S**) lub głównym pokrętłem sterowania (tryb **A**). Wybierz **Pokaż licznik zdjęć** (ustawienie domyślne), aby wyświetlać pozostałą liczbę zdjęć na wskaźnikach liczby zdjęć.

Ta opcja jest dostępna we wszystkich trybach fotografowania.

d4: Ostrzeżenia w wizjerze

Wybierz **Włączone** (ustawienia domyślne), aby wyświetlać następujące ostrzeżenia w wizjerze:

Ikona	Opis
B/W	Wyświetlana w przypadku wybrania monochromatycznego ustawienia Przetwarzania obrazu.
	Wyświetlana, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski.
Ľ	Wyświetlana, gdy do aparatu nie włożono karty pamięci.

Te ostrzeżenia nie są wyświetlane, jeśli wybierze się **Wyłączone**. Ta opcja jest dostępna we wszystkich trybach fotografowania.

d5: Podpowiedzi ekranowe

Wybierz **Włączone** (ustawienie domyślne), aby wyświetlać podpowiedzi dla pozycji wybranych na ekranie informacji zdjęciowych lub **Wyłączone**, aby ich nie wyświetlać. Ta opcja jest dostępna we wszystkich trybach fotografowania.

d6: Szybkość fot. w trybie CL

Ta opcja (dostępna we wszystkich trybach fotografowania) określa maksymalną szybkość wykonywania zdjęć w trybie wyzwalania migawki ⊒∟ (seryjne wolne). Wybierz wartość z zakresu od jednej do czterech klatek na sekundę (kl./s). Ustawienie domyślne to 3 kl./s. Zwróć uwagę, że szybkość wykonywania zdjęć może spaść poniżej wybranej wartości przy długim czasie otwarcia migawki.

d7: Numer. kolejne plików

Po zarejestrowaniu zdjęcia aparat nadaje nazwę jego plikowi, zwiększając o 1 ostatnio użyty numer pliku. Ta opcja (dostępna we wszystkich trybach fotografowania) reguluje, czy numeracja plików jest kontynuowana od ostatniego użytego numeru po utworzeniu nowego folderu, sformatowaniu karty pamięci lub włożeniu do aparatu nowej karty pamięci.

Орсја	Opis
Włączone	Po utworzeniu nowego folderu, sformatowaniu karty pamięci lub włożeniu do aparatu nowej karty pamięci numerowanie plików jest kontynuowane od ostatniego użytego numeru lub od największego numeru pliku w bieżącym folderze zależnie od tego, który z tych numerów jest większy. Wykonanie fotografii, gdy bieżący folder zawiera zdjęcie o numerze 9999, spowoduje automatyczne utworzenie nowego folderu oraz ponowne rozpoczęcie numerowania plików od 0001.
Wyłączone (ustawienie domyślne)	Utworzenie nowego folderu, sformatowanie karty pamięci lub włożenie do aparatu nowej karty pamięci powoduje rozpoczęcie numeracji plików od 0001. Należy pamiętać, że nowy folder jest tworzony automatycznie po wykonaniu fotografii, jeśli bieżący folder zawiera 999 zdjęć.
RESET Resetowanie	Tak jak w wypadku ustawienia Włączone z tą różnicą, że kolejnemu zarejestrowanemu zdjęciu jest nadawany numer pliku poprzez zwiększenie o 1 największego numeru pliku w bieżącym folderze. Jeśli folder jest pusty, numerowanie plików jest rozpoczynane od 0001.

Numer. kolejne plików

Jeśli bieżący folder ma numer 999 i zawiera 999 zdjęć lub zdjęcie o numerze 9999, spust migawki zostanie zablokowany i dalsze fotografowanie będzie niemożliwe. Wybierz **Resetowanie** dla ustawienia osobistego d7 (**Numer. kolejne plików**) a następnie sformatuj kartę pamięci znajdującą się w aparacie albo włóż nową kartę pamięci.

d8: Wyświetlanie info. fotograf.

Przy ustawieniu domyślnym AUTO **Automatyczne**, kolor liter na ekranie informacji (str. 10) będzie się automatycznie zmieniał z czarnego na biały lub z białego na czarny w zależności od oświetlenie otoczenia. Aby zawsze używać tego samego koloru liter, wybierz **Manualne** i B **Ciemne na jasnym** (czarne litery) lub **W Jasne na ciemnym** (białe litery). Jasność monitora zostanie automatycznie dostosowana w celu uzyskania maksymalnego kontrastu przy wybranym kolorze tekstu.





Ta opcja jest dostępna we wszystkich trybach fotografowania.

d9: Podświetlenie LCD

Przy ustawieniu domyślnym **Wyłączone** podświetlenie paneli kontrolnych (wyświetlaczy LCD) będzie włączone tylko wtedy, gdy włącznik zasilania jest w pozycji 🏵 . Jeśli wybrano **Włączone**, panel kontrolny będzie podświetlany, gdy mierniki ekspozycji są aktywne (str. 35). W celu wydłużenia czasu działania akumulatora należy wybrać ustawienie **Wyłączone**.

Ta opcja jest dostępna we wszystkich trybach fotografowania.

d10: Tryb opóźnienia ekspozycji

Przy ustawieniu domyślnym **Wyłączone** wyzwolenie migawki ma miejsce po naciśnięciu spustu migawki. W sytuacjach, kiedy nawet najmniejszy ruch aparatu może spowodować rozmycie, można wybrać **Włączone**, aby opóźnić wyzwolenie migawki do około 1 sekundy po naciśnięciu spustu migawki i podniesieniu lustra. Ta opcja jest dostępna we wszystkich trybach fotografowania.

d11: Ostrzeż. o lampie

W trybach **P**, **S**, **A** i **M**, należy podnieść ręcznie lampę błyskową przed jej użyciem. Gdy oświetlenie jest słabe i w opcji tej wybrano wartość **Włączone** (ustawienie domyślne), wskaźnik gotowości lampy błyskowej (**\$**) będzie migać w wizjerze w momencie wciśnięcia spustu migawki do połowy, co oznacza, że wymagane jest użycie wbudowanej lampy błyskowej. Ostrzeżenia nie będą wyświetlane po wybraniu elementu **Wyłączone**. Ta opcja jest dostępna tylko w trybach **P**, **S**, **A** i **M**.

d12: Rodzaj zasilania w MB-D80

Aby zapewnić funkcjonowanie odpowiednie aparatu podczas używania baterii AA w opcjonalnym pojemniku MB-D80, ustaw odpowiednią opcję w tym menu (dostępne we wszystkich trybach fotografowania) pasującą do rodzaju baterii/akumulatorów umieszczonych w pojemniku. Nie trzeba zmieniać ustawień tej opcji podczas korzystania z akumulatorów EN-EL3e.

Орсја	Opis
LR6 (alkaliczne AA) (ustawienie domyślne)	Należy wybrać w przypadku stosowania baterii alkalicznych LR6 rozmiaru AA.
Ů№₩ HR6 (Ni-MH AA)	Należy wybrać w przypadku stosowania akumulatorów niklowo-wodorkowych HR6 rozmiaru AA.
DFR6 FR6 (litowe AA)	Należy wybrać w przypadku stosowania akumulatorów litowych FR6 rozmiaru AA.
ůZR6 ZR6 (Ni-Mn AA)	Należy wybrać w przypadku stosowania akumulatorów niklowo-manganowych ZR6 rozmiaru AA.

Korzystanie z baterii rozmiaru AA

Zalecamy używanie akumulatorów litowo-jonowych EN-EL3e w celu uzyskania najlepszych rezultatów. Przy użyciu baterii AA można zrobić mniej zdjęć (str. 275). Pojemność baterii AA bardzo spada w temperaturze poniżej 20 °C i zależy od marki baterii oraz warunków przechowywania.W niektórych przypadkach baterie mogą przestać działać przed upływem ich daty ważności. Niektórych baterii AA nie można używać. Z uwagi na własności użytkowe i ograniczoną pojemność baterii alkalicznych i niklowo-manganowych, należy używać ich tylko w przypadku, gdy nie ma innej alternatywy i tylko w ciepłym otoczeniu. Aparat podaje poziom naładowania baterii lub akumulatorów rozmiaru AA w następujący sposób:

Panel kontrolny	Wizjer	Opis
(MANANA)	—	Baterie/akumulatory są całkowicie naładowane.
		Niski poziom naładowania akumulatora/baterii. Należy przygotować nowe baterie lub akumulatory.
4		Akumulator/bateria jest rozładowany(a). Zablokowany spust migawki.
(miga)	(miga)	Należy wymienić baterie lub akumulatory.

Poziom naładowania akumulatorów litowo-jonowych EN-EL3e jest wyświetlany normalnie.

Pojemnik na baterie MB-D80

W pojemniku MB-D80 można zamontować jeden lub dwa akumulatory litowo-jonowe EN-EL3e lub sześć alkalicznych, niklowo-wodorkowych, litowych lub niklowo-manganowych baterii/ akumulatorów (akumulator EN-EL3e jest dołączony do aparatu). Podczas używania baterii/ akumulatorów AA dostępne są wyższe szybkości wykonywania zdjęć (kl./s), jednakże w przypadku baterii AA szybkość wykonywania zdjęć spada wraz z ich poziomem naładowania.

Ekran informacji zdjęciowych w następujący sposób podaje informacje o rodzaju baterii/akumulatora włożonego do MB-D80:

Rodzaj zasilania w MB-D80	Typ baterii		
	Akumulator litowo-jonowy EN-EL3e		
	Baterie AA		



e: Braketing/lampa błyskowa

e1: Czas migawki dla błysku

Ta opcja (dostępna tylko w trybach **P** i **A**) określa najdłuższy czas otwarcia migawki dostępny podczas używania synchronizacji na tylną lub przednią kurtynkę migawki lub redukcji efektu czerwonych oczu w trybach **P** i **A** (niezależnie od wybranego ustawienia, czas otwarcia migawki może wynosić nawet 30 sekund w trybach **S** i **M** lub przy ustawieniu lampy błyskowej na wolną synchronizację, wolną synchronizację na tylną kurtynkę migawki lub redukcję efektu czerwonych oczu z wolną synchronizacją). Do wyboru są ustawienia od $^{1}/_{60}$ s (1/60 s, domyślne) do 30 s (30 s).

e2: Sterowanie lampą wbud.

Wybór trybu działania wbudowanej lampy błyskowej. Ta opcja jest dostępna tylko w trybach **P**, **S**, **A** i **M**.

	Opcja	Opis
TTL\$	TTL (ustawienie domyślne)	Moc błysku jest automatycznie dostosowywana do warunków fotografowania.
M\$	Tryb manualny	Wybierz moc błysku (str. 187).
RPT\$	Błysk stroboskopowy	Gdy migawka jest otwarta, lampa błyska wielokrotnie, tworząc efekt stroboskopowy (str.187).
C\$	Sterownik błysku	Użyj wbudowanej lampy błyskowej w roli sterownika kontrolującego jedną lub więcej dodatkowych lamp błyskowych (str. 188).

"Tryb manualny" i "Błysk stroboskopowy"

Po wybraniu tych opcji na panelu kontrolnym i w wizjerze miga ikona

🖉 Lampa błyskowa SB-400

Po podłączeniu i włączeniu dodatkowej lampy błyskowej SB-400 ustawienie osobiste e2 zmienia się na wartość **Dodatkowa lampa**, pozwalając na wybór trybu sterowania lampą błyskową SB-400 spośród **TTL a Tryb manualny** (opcje **Błysk stroboskopowy** i **Sterownik błysku** są niedostępne).



Ø

🖉 Tryb sterowania lampą błyskową

Ekran informacji zdjęciowych pokazuje tryb sterowania lampą błyskową dla wbudowanej lampy błyskowej (**Wbudowana**) i opcjonalnych lamp błyskowych zamocowanych do sanek mocujących aparatu (**Dodatkowa**) w następujący sposób:

	i-TTL		Automatyczna przysłona (AA) ¹		Tryb manualny	
	Wbudowana	Dodatkowa	Wbudowana	Dodatkowa	Wbudowana	Dodatkowa
TTL ²			_		\$	
Tryb Auto FP (str. 195)	_	\$ TTL FP	_	¢ FP	_	FP
Błysk stroboskopowy ²	_	_	_	_	# RPT	RPT
Sterownik błysku ²	\$ TTL CMD	¢ TTL CMD	_	\$ CMD	¢ CMD	

- 1 Dostępna tylko podczas korzystania z lamp SB-900 i SB-800.
- 2 Tryb sterowania lampą błyskową dla wbudowanej lampy błyskowej można wybrać używając ustawienia osobistego e2 (**Sterowanie lampą wbud.**, str. 185).

Informacje dodatkowe

Patrz ustawienie osobiste e5 (**Tryb Auto FP**, str. 195), aby uzyskać informacje o czasach synchronizacji błysku wynoszących nawet ¹/_{320 s}.

II Tryb manualny

Wybór mocy błysku w zakresie od **Pełna moc** do **1/128** (¹/₁₂₈ pełnej mocy. Przy błysku o pełnej mocy wbudowana lampa błyskowa ma liczbę przewodnią 18 m (ISO 200, 20°C).

Błysk stroboskopowy

Gdy migawka jest otwarta, lampa błyska wielokrotnie, tworząc efekt stroboskopowy. Za pomocą przycisków ◀ i ► można wyróżniać poniższe ustawienia, a za pomocą przycisków ▲ i ▼ zmieniać ich wartości.

•	2 Sterowani Błysk strobos	e lampą wb kopowy	ud.
¢۲ اکا	Wyjście 1/32	Powt. 10	Częstot. 10 Hz
	1/128 - 1/4	2 - 15	1 - 50
	¢Ust	. 0	OK

Opcja	Opis	
Wyjście	Wybór mocy błysku (wyrażonej jako ułamek pełnej mocy).	
Powt.	Wybór liczby powtórzeń błysku emitowanego z wybraną mocą. Należy pamiętać, że w zależności od czasu otwarcia migawki i wartości wybranej dla ustawienia Częstot . liczba błysków może być mniejsza od wybranej.	
Częstot.	Wybór liczby błysków emitowanych na sekundę.	

🖉 "Powt."

Wartości dostępne dla ustawienia **Powt.** są zależne od wybranej mocy błysku.

Wyjście	Opcje dostępne dla ustawienia Powt.
1/4	2
1/8	2–5
1/16	2–10
1/32	2–10, 15
1/64	2–10, 15, 20, 25
1/128	2–10, 15, 20, 25, 30, 35

II Sterownik błysku

Wbudowanej lampy błyskowej można używać w ramach zaawansowanego bezprzewodowego systemu oświetlenia jako lampy głównej sterującej działaniem jednej lub większej liczby opcjonalnych, zdalnych lamp SB-900, SB-800, SB-600 lub SB-R200 podzielonych na maksymalnie dwie grupy (A i B).

Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie menu przedstawionego po prawej stronie. Za pomocą przycisków ◀ i ► można wyróżniać poniższe ustawienia, a za pomocą przycisków ▲ i ▼ zmieniać ich wartości.



	Opcja	Opis
Wbudowana		Wybór trybu działania wbudowanej lampy błyskowej (sterownik błysku).
	тті	Tryb i-TTL. Wartość kompensacji mocy błysku można wybrać w zakresie od +3,0
115		do $-3,0$ EV z krokiem co $^{1}/_{3}$ EV.
	м	Wybór mocy błysku w zakresie od Pełna moc do 1/128 (1/128 pełnej mocy).
		Wbudowana lampa błyskowa nie emituje błysku, ale świeci lampa wspomagania
		AF. Wbudowana lampa błyskowa musi być podniesiona, aby mogła emitować
		przedbłyski monitorujące.
	Grupa A	Wybór trybu lampy błyskowej dla wszystkich lamp należących do grupy A.
	тті	Tryb i-TTL. Wartość kompensacji mocy błysku można wybrać w zakresie od +3,0
		do –3,0 EV z krokiem co ¹ / ₃ EV.
		Automatyczna przysłona (dostępna tylko dla lamp błyskowych SB-900 i SB-800).
	AA	Wartość kompensacji mocy błysku można wybrać w zakresie od +3,0 do –3,0 EV
		z krokiem co ¹ / ₃ EV.
	M	Wybór mocy błysku w zakresie od Pełna moc do 1/128 (1/128 pełnej mocy).
		Lampy błyskowe należące do tej grupy nie emitują błysku.
Grupa B		Wybór trybu lampy błyskowej dla wszystkich lamp należących do grupy B.
		Dostępne ustawienia są identyczne jak dla opisanej powyżej opcji Grupa A.
Kanał		Do wyboru są kanały 1–4. Wszystkie lampy błyskowe w obu grupach muszą być
		ustawione na ten sam kanał.

Ø

Aby wykonać zdjęcia w trybie sterownika błysku, wykonaj poniższe czynności.

Dostosuj ustawienia dla wbudowanej lampy błyskowej.

Wybierz tryb sterowania błyskiem i moc błysku dla wbudowanej lampy. Należy pamiętać, że w trybie – – nie można regulować mocy błysku.



Dostosuj ustawienia dla grupy B. 2 Sterowanie lampa wbud Sterownik błysku Wybierz tryb sterowania błyskiem i moc błysku dla lamp Wbudowana należacych do grupy B. Grupa A Grupa B

4 Wybierz kanał.

3

należacych do grupy A.



Tryb Kom

TTL +0.

TTI -0.7

Μ

٥Us (OK) O

1 CH

Kanał

OPrzen

1/

5 Naciśnij przycisk ∞.

6 Skomponuj ujęcie.

Skomponuj zdjęcie i ustaw lampy błyskowe w sposób przedstawiony poniżej. Należy pamiętać, że maksymalna odległość, w jakiej można umieścić zdalne lampy błyskowe, zmienia się w zależności od warunków fotografowania.



Ustaw wybrany kanał w zdalnych lampach błyskowych.

Włącz wszystkie zdalne lampy błyskowe i ustaw je na kanał wybrany w kroku 4. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach obsługi lamp błyskowych.

8 Podnieś wbudowaną lampę błyskową.

Naciśnij przycisk **\$**, aby podnieść wbudowaną lampę błyskową. Należy pamiętać, że nawet jeśli dla opcji **Wbudowana**>**Tryb** jest wybrane ustawienie – –, wbudowana lampa musi zostać podniesiona, aby zostały wyemitowane przedbłyski monitorujące.

9 Skomponuj kadr, ustaw ostrość i zrób zdjęcie.

Po sprawdzeniu, że wyświetlany jest wskaźnik gotowości lampy w aparacie i świecą wskaźniki gotowości dla wszystkich innych lamp, skadruj fotografię, ustaw ostrość i zrób zdjęcie. Funkcji Blokada mocy błysku (str. 198) można użyć w razie potrzeby.

Sterownik błysku

Okienka czujników w zdalnych lampach błyskowych należy ustawić w taki sposób, aby docierały do nich przedbłyski monitorujące z wbudowanej lampy (szczególną uwagę trzeba zachować, gdy aparat nie jest zamocowany na statywie). Należy uważać, aby bezpośrednie światło lub silne odbicia błysków ze zdalnych lamp nie dostały się do obiektywu aparatu (w trybie TTL) lub do fotokomórek w zdalnych lampach (w trybie AA), ponieważ mogłoby to zakłócić ekspozycję. Aby zapobiec pojawianiu się błysków synchronizacyjnych emitowanych przez wbudowaną lampę na zdjęciach wykonywanych z niewielkiej odległości od obiektu, należy ustawiać niską czułość ISO lub mały otwór przysłony (dużą liczbę f) albo używać zamiast wbudowanej lampy opcjonalnego panelu podczerwieni SG-3IR. Panel podczerwieni SG-3IR jest niezbędny do uzyskania najlepszych efektów w przypadku synchronizacji na tylną kurtynkę migawki, ponieważ zapewnia jaśniejsze błyski synchronizujące. Po ustawieniu zdalnych lamp błyskowych należy wykonać próbne zdjęcie i sprawdzić je na monitorze aparatu.

Mimo że nie ma ograniczenia liczby zdalnych lamp błyskowych, jakich można użyć, w praktyce wystarczają trzy. Jeśli ich liczba będzie większa, błyski emitowane przez poszczególne lampy będą zakłócać ich wzajemne działanie.

🖉 Wskaźnik trybu lampy błyskowej

f nie pojawia się na wskaźniku trybu lampy błyskowej panelu kontrolnego, jeśli wybrano – – dla
 Wbudowana > Tryb.

🖉 Kompensacja mocy błysku

Wartość kompensacji mocy błysku wybrana za pomocą przycisku **B2** (\$) i pomocniczego pokrętła sterowania jest dodawana do wartości kompensacji mocy błysku wybranych w menu **Sterownik błysku** dla wbudowanej lampy oraz grup A i B. Jeśli dla opcji **Wbudowana > TTL** została wybrana wartość kompensacji mocy błysku inna niż ±0, na panelu kontrolnym i w wizjerze jest wyświetlana ikona Y. Ikona **B2** miga, jeśli wybrano **M** dla **Wbudowana**.

e3: Błysk modelujący

Jeśli wybrano **Włączony**, gdy aparat jest używany z wbudowaną lampą błyskową lub dodatkową lampą błyskową SB-900, SB-800, SB-600 lub SB-R200, po naciśnięciu przycisku podglądu głębi ostrości aparatu lampa błyskowa wyemituje błysk modelujący (str. 82). Ustawienie domyślne to **Wyłączony**. Ta opcja jest dostępna tylko w trybach **P**, **S**, **A** i **M**.

e4: Sposób realizacji braketingu

Wybierz ustawienie lub ustawienia, które mają być różnicowane przez aparat przy włączonym automatycznym braketingu (tylko tryby **P**, **S**, **A** i **M**). Wybierz **Ekspozycja** i **błysk** (AB; ustawienie domyślne), aby aparat przeprowadzał różnicowanie ekspozycji oraz mocy błysku (str. 92), **Tylko ekspozycja** (AE) aby różnicować tylko ekspozycję, **Tylko błysk** (*****), aby różnicować tylko moc błysku, **Braketing balansu bieli** (MB), aby różnicować balans bieli (patrz poniżej) lub **Braketing ADL**, aby wykonać jedno zdjęcie z użyciem aktywnej funkcji D-Lighting i drugie z wyłączoną aktywną funkcją D-Lighting (str. 193).

Braketing balansu bieli

1 Wybierz braketing balansu bieli.

Wybierz **Braketing balansu bieli** dla ustawienia osobistego e4 (**Sposób realizacji braketingu**). Należy pamiętać, że braketing balansu bieli jest niedostępny przy ustawieniach jakości zdjęcia NEF (RAW) i NEF (RAW) + JPEG.



2 Wybierz liczbę zdjęć.

Naciskając przycisk two obracaj głównym pokrętłem sterowania w celu wybrania liczby zdjęć w sekwencji braketingu. Liczba zdjęć jest wyświetlana na panelu kontrolnym.



Przy wartościach różnych od zera ikona wartościach różnych od zera ikona wartościach różnych od zera ikona wyświetlane na panelu kontrolnym.

3 Wybierz krok zmiany balansu bieli.

Przyciskając przycisk BKT obracaj pomocniczym pokretłem sterowania w celu wybrania regulacji balansu bieli. Każdy krok odpowiada wartości około 5 miredów.





Przycisk BKT

sterowania

Wybieraj pomiędzy krokami 1 (5 miredów), 2 (10 miredów) lub 3 (15 miredów). (Definicję mireda podano na stronie 98). Wyższe wartości B powodują wzrost intensywności koloru niebieskiego, a wyższe wartości A powoduja wzrost intensywności koloru bursztynowego (str. 97). Poniżej zamieszczono listę programów braketingu dla ustawienia 1.

Wyświetlacz panelu kontrolnego	Liczba zdjęć	Krok zmiany balansu bieli	Kolejność braketingu (wartości EV)
0F (0	1	0
5281 +4∎	2	1 B	0 / 1 B
	2	1 A	0 / 1 A
3⊱¦ +∢∎⊳-	3	1 A, 1 B	0/1A/1B

4 Skomponuj kadr, ustaw ostrość i zrób zdjęcie.

Każde zdjęcie zostanie przetworzone w celu uzyskania liczby kopii określonej w programie braketingu i dla każdej z nich zostanie użyte inne ustawienie balansu bieli. Modyfikacje



balansu bieli w ramach braketingu sa dodawane do ustawionej już korekty balansu bieli.

Jeśli liczba zdjęć w programie braketingu jest większa niż liczba pozostałych zdjęć, na panelu kontrolnym i w wizjerze będzie migać licznik zdjęć, a spust migawki zostanie zablokowany. Fotografowanie będzie można rozpocząć dopiero po włożeniu nowej karty pamieci.



II Wyłączanie braketingu

Aby anulować braketing, naciśnij przycisk вкт i obracaj głównym pokrętłem sterowania, aż liczba zdjęć w sekwencji braketingu wyniesie zero (**J**F) i **WEW** zniknie z panelu kontrolnego. Po następnym włączeniu funkcji braketingu zostanie przywrócony program używany ostatnio. Braketing można również wyłączyć, wykonując resetowanie dwoma przyciskami (str. 75), chociaż w tym przypadku po następnym włączeniu braketingu jego ostatni program nie zostanie odtworzony.

🖉 Braketing balansu bieli

Braketing balansu bieli wpływa tylko na temperaturę barwową (oś kolorów od bursztynowego do niebieskiego na ekranie dokładnej regulacji balansu bieli, str. 97). Żadne zmiany nie są wprowadzane na osi kolorów od zielonego do purpurowego.

Wyłączenie aparatu, gdy świeci dioda dostępu do karty pamięci, zostanie wstrzymane do czasu, aż zostaną zapisane wszystkie zdjęcia w sekwencji braketingu.

Braketing ADL

1 Wybierz Braketing ADL.

Wybierz Braketing ADL dla ustawienia osobistego e4 (Sposób realizacji braketingu).



2 Włącz braketing.

Naciskając przycisk BKT obracaj głównym pokrętłem sterowania, aż na panelu kontrolnym pojawi się wskaźnik postępu braketingu.



Przycisk BKT



Główne pokrętło sterowania



Wizjer

3 Skomponuj kadr, ustaw ostrość i zrób zdjęcie.

Aparat będzie różnicował działanie Aktywnej funkcji D-Lighting w przypadku każdego zdjęcia. Pierwsze zdjęcie zostanie wykonane z wyłączoną aktywną funkcją D-Lighting, następne zdjęcia z wartością aktualnie wybraną dla aktywnej funkcji D-Lighting w menu fotografowania (str. 165).

Podczas działania braketingu na panelu kontrolnym jest wyświetlany wskaźnik postępu. Segment ■ zniknie ze wskaźnika po wykonaniu niezmodyfikowanego zdjęcia, a wskaźnik ▶ – zniknie po wykonaniu zdjęcia z użyciem aktywnej funkcji D-Lighting.





II Wyłączanie braketingu

Aby anulować braketing, naciśnij przycisk **BKT** i obracaj głównym pokrętłem sterowania, aż wskaźnik postępu braketingu zniknie z panelu kontrolnego.

Aktywna funkcja D-Lighting

Zalecany jest pomiar matrycowy (S, str. 87). Szumy, kreski i zniekształcenia mogą pojawiać się na zdjęciach wykonanych z użyciem aktywnej funkcji D-Lighting przy wysokich czułościach ISO. Ustawień przetwarzania obrazu **Jasność** i **Kontrast** (str. 111) nie można regulować przy włączonej aktywnej funkcji D-Lighting. W trybie ekspozycji **M**, ustawienie aktywnej funkcji D-Lighting na **Automatyczny** jest równoważne ustawieniu **Normalna**.

e5: Tryb Auto FP

Wybranie ustawienia **Włączone** dla tej opcji (dostępnej tylko w trybie **P**, **S**, **A** i **M**) włącza szybką synchronizację z automatycznym FP (Auto FP) z dodatkowymi lampami obsługującymi kreatywny system oświetlenia (CLS) firmy Nikon. Tryb Auto FP pozwala na używanie lampy błyskowej przy czasach otwarcia migawki ¹/₂₀₀ s–¹/₄₀₀₀ s. Wybierz tę funkcję, aby aktywować błysk wypełniający podczas wykonywania portretów w jasnym świetle lub podczas wykonywania zdjęć przy dużych wartościach przysłony. Synchronizacja wysokiej prędkości w trybie Auto FP nie jest dostępna podczas używania wbudowanej lampy błyskowej. Ustawienie domyślne to **Wyłączone**.

e6: Kolejność braketingu

Przy ustawieniu domyślnym **Pomiar>niższy>wyższy** (ℕ), braketing ekspozycji i mocy błysku są wykonywane w kolejności opisanej na stronach 92 i 264, a braketing balansu bieli w kolejności: bez modyfikacji, **A**, **B** (str. 191). Jeśli wybrano **Niższy>Pomiar>wyższy** (-++), braketing balansu bieli i mocy błysku zostaną przeprowadzone w kolejności od najniższej do najwyższej wartości, a braketing balansu bieli w kolejności: **A**, bez modyfikacji, **B**. Ta opcja jest dostępna tylko w trybach **P**, **S**, **A** i **M**.

f: Elementy sterujące

f1: Przycisk 🔅

Wybierz funkcję przypisaną do obrócenia włącznika zasilania w położenie 🔅 . Ta opcja jest dostępna we wszystkich trybach fotografowania.

	Орсја	Opis
. . .	Podświetlenie LCD (*) (ustawienie domyślne)	Podświetlenie panelu kontrolnego na 6 s.
: info	Oba	Panel kontrolny zostaje podświetlony i informacje zdjęciowe zostają wyświetlone na monitorze.

f2: Przycisk OK (tryb fotograf.)

Ta opcja (dostępna we wszystkich trybach fotografowania) określa jakie czynności można wykonać naciskając przycisk ® w trybie fotografowania.

Орсја	Opis
Wybór centr. pkt. ostrości	Naciśnięcie przycisku w trybie fotografowania powoduje wybór
(ustawienie domyślne)	centralnego punktu ostrości.
Podświetl. akt. pkt.	Naciśnięcie przycisku 🐵 w trybie fotografowania powoduje
ostrości	podświetlenie aktywnego punktu ostrości.
Nieużywany	Naciśnięcie przycisku ⊗ nie ma żadnego efektu, kiedy aparat pracuje w trybie fotografowania.
f3: Rola przycisku FUNC.

Wybierz funkcję przypisaną do przycisku **Fn**. Ta opcja jest dostępna we wszystkich trybach fotografowania.



Орсја		Opis	
⊞	Linie kadrowania	Naciśnij przycisk Fn i obracaj głównym pokrętłem sterowania w celu włączenia lub wyłączenia linii kadrowania w wizjerze (str. 9).	
[+]	Tryb wyboru pola ostrości	Naciśnij przycisk Fn i obracaj głównym pokrętłem sterowania w celu wybrania trybu wyboru pola ostrości (str. 173).	
^۲ ، Centralny punkt ostrości		Naciśnij przycisk Fn i obracaj głównym pokrętłem sterowania w celu wybrania pomiędzy centralnym punktem ostrości a szeroką strefą punktu ostrości (str. 174).	
\$T.	Blokada mocy błysku (ustawienie domyślne)	Naciśnij przycisk Fn , aby zablokować moc błysku (tylko wbudowana lampa błyskowa lub dodatkowa lampa SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 i SB-R200, patrz poniżej). Ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje wyłączenie blokady mocy błysku.	
۲	Lampa wyłączona	Wbudowana lampa błyskowa i opcjonalne lampy błyskowe są wyłączone, kiedy przycisk Fn jest wciśnięty.	
٥	Pomiar matrycowy Po naciśnięciu przycisku Fn zostaje włączony matrycowy pomiar św		
0	Pomiar centralny	Po naciśnięciu przycisku Fn zostaje włączony centralny pomiar światła.	
·	Pomiar punktowy	Po naciśnięciu przycisku Fn zostaje włączony punktowy pomiar światła.	
Pierwszy el. Naciśnij przycisk Fn, aby przejść do pierwszego elementu W MOIM MENU MENU". Wybierz tą opcję, aby uzyskać szybki dostęp do używanych elementów menu.		Naciśnij przycisk Fn , aby przejść do pierwszego elementu w "MOJE MENU". Wybierz tą opcję, aby uzyskać szybki dostęp do często używanych elementów menu.	
+RAW)	+NEF (RAW)	Jeśli jakość zdjęcia ustawiono na JPEG fine , JPEG normal lub JPEG basic , na panelu kontrolnym wyświetlane będzie "RAW" a kopia w formacie NEF (RAW) zostanie zapisana wraz z następnym zdjęciem wykonanym po naciśnięciu przycisku Fn . Aby wyjść bez zapisywania kopii w formacie NEF (RAW), naciśnij przycisk Fn ponownie lub wyłącz aparat.	

💵 Blokada mocy błysku

Ta funkcja służy do blokady mocy błysku zapobiegając zmianie mocy błysku pomiędzy zdjęciami lub podczas ponownej kompozycji kadrów. Moc błysku jest regulowana automatycznie w celu uwzględnienia zmian czułości ISO lub przysłony.

Przydziel blokadę mocy błysku przyciskowi Fn.

Przyciski **Fn** i **AE-L/AF-L** mogą być używane do blokowania mocy błysku. Aby używać przycisku **Fn** zgodnie z opisem poniżej, wybierz **Blokada mocy błysku** dla ustawienia osobistego f3 (**Rola przycisku FUNC.**). Aby używać przycisku **AE-L/AF-L**, wybierz **Blokada mocy błysku** dla ustawienia osobistego f4 (**Rola przycisku AE-L/AF-L**, str. 200).

2 Rozłóż lampę błyskową.

W trybach ∰, Ź, ♥ i ☑, lampa błyskowa rozkłada się automatycznie w razie potrzeby po wciśnięciu spustu migawki do połowy. W trybach P, S, A i M naciśnij przycisk ≰, aby rozłożyć lampę błyskową.



f3 Rola przycisku FUN Linie kadrowania

Blokada mocy błysku
Lampa wyłaczona

Pomiar matrycowy Pomiar centralny

Pomiar nunktowa

Tryb wyboru pola ostrości

Centralny punkt ostrości

[+]

Przycisk \$

3 Ustaw ostrość.

Ustaw aparat w taki sposób, aby obiekt był widoczny na środku kadru, a następnie naciśnij spust migawki do połowy w celu ustawienia ostrości.





4 Zablokuj moc błysku.

Po sprawdzeniu, że wskaźnik gotowości lampy błyskowej (\$) jest wyświetlony w wizjerze, naciśnij przycisk **Fn**. Lampa błyskowa wyemituje przedbłysk monitorujący w celu oszacowania odpowiedniej mocy błysku. Moc błysku zostanie zablokowana na tym poziomie a ikona blokady mocy błysku (**ED**) pojawi się w wizjerze.









6 Zrób zdjęcie.

Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust migawki do końca. W razie potrzeby można wykonać dodatkowe zdjęcia bez wyłączania blokady mocy błysku.

7 Wyłącz blokadę mocy błysku.

Naciśnij przycisk **Fn**, aby zwolnić blokadę mocy błysku i sprawdź, czy ikona **En** znikła z wizjera.

🔽 Korzystanie z blokady mocy błysku w przypadku wbudowanej lampy

W przypadku używania tylko wbudowanej lampy błyskowej, blokada mocy błysku jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrano wartość **TTL** (ustawienie domyślne) w ustawieniu osobistym e2 (**Sterowanie lampą wbud.**; str. 185).

Korzystanie z blokady mocy błysku w przypadku opcjonalnych lamp

Blokadę mocy błysku można zastosować również do dodatkowych lamp błyskowych SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 i SB-R200 (dostępne osobno). Opcjonalną lampę błyskową należy przestawić w tryb TTL (lampy SB-900 i SB-800 można też używać w trybie AA, szczegółowe informacje znajdują się w jej instrukcji obsługi). Gdy działa blokada, moc błysku jest automatycznie korygowana odpowiednio w stosunkudo wszelkich zmian kąta rozsyłu światła lampy błyskowej.

Po wybraniu opcji **Sterownik błysku** dla ustawienia osobistego e2 (**Sterowanie lampą wbud.**, str. 185) można użyć blokady mocy błysku do zdalnie sterowanych lamp błyskowych SB-900, SB-800, SB-600 lub SB-R200, jeśli (a) wbudowana lampa błyskowa, grupa A lub grupa B działa w trybie TTL; lub (b) grupa lamp błyskowych składa się całkowicie z lamp błyskowych SB-900 i SB-800 w trybie TTL lub AA.

f4: Rola przycisku AE-L/AF-L

Wybierz funkcję przycisku **AE-L/AF-L**. Ta opcja jest dostępna we wszystkich trybach fotografowania.



Opcja		Opis
Å.	Blokada AE/AF (ustawienie domyślne)	Ostrość i ekspozycja są zablokowane, gdy przycisk AE-L/AF-L jest wciśnięty.
£3	Tylko blokada ekspozycji (AE)	
ĀĒ	Tylko blokada Ostrość jest zablokowana, gdy przycisk AE-L/AF-L jest wciśnięty.	
Å®	Blokada AE (wciśnięta)	Ekspozycja jest zablokowana po wciśnięciu przycisku AE-L/AF-L i pozostaje zablokowana do ponownego naciśnięcia przycisku lub wyłączenia pomiaru ekspozycji.
AFON	Włączenie autofokusa (AF)	Przycisk AE-L/AF-L włącza autofokus. Do ustawienia ostrości nie można użyć spustu migawki.
Ð	Blokada mocy błysku	Naciśnij przycisk AE-L/AF-L , aby zablokować moc błysku (tylko wbudowana lampa błyskowa lub dodatkowa lampa SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 i SB-R200, str. 198). Ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje wyłączenie blokady mocy błysku.

f5: Dostos. pokręteł sterow.

Ta opcja (dostępna we wszystkich trybach fotografowania) reguluje działanie głównego i pomocniczego pokrętła sterowania.

Opcja	Opis
Obrót wstecz	Sterowanie kierunkiem obrotu pokręteł sterowania. Wybranie ustawienia Nie (domyślne) umożliwia normalne korzystanie z pokręteł sterowania, a ustawienia Tak pozwala na obracanie pokręteł sterowania w drugą stronę. To ustawienie dotyczy również pokręteł sterowania MB-D80.
Zamień główne/ pomoc.	Przy ustawieniu domyślnym Wyłączone główne pokrętło sterowania służy do regulacji czasu otwarcia migawki, a pomocnicze pokrętło sterowania — do regulacji wartości przysłony. Po wybraniu ustawienia Włączone główne pokrętło sterowania służy do regulacji wartości przysłony, a pomocnicze pokrętło sterowania — do regulacji czasu otwarcia migawki. To ustawienie dotyczy również pokrętł sterowania MB-D80.
Menu i odtwarzanie	Przy domyślnym ustawieniu Włączone można użyć głównego pokrętła sterowania do wyboru zdjęcia wyświetlanego podczas wyświetlania na pełnym ekranie, przesuwania kursora w lewo i w prawo podczas odtwarzania miniatur oraz do przesuwania paska wyróżnienia w menu do góry i w dół. Przy użyciu pomocniczego pokrętła sterowania można wyświetlać dodatkowe informacje o zdjęciu w widoku pełnoekranowym oraz przesuwać kursor w górę i w dół w widoku miniatur. Podczas wyświetlania menu obracanie pomocniczego pokrętła sterowania w prawo powoduje wyświetlenie podmenu wybranej opcji, a obracanie w lewo — wyświetlenie poprzedniego menu. Aby dokonać wyboru, naciśnij ▶ lub ⊛. Funkcja Włączony (brak podgl. zdjęć) ma identyczne działanie, jak funkcja Włączony , ale nie można używać pokręteł sterowania podczas podglądu zdjęć. Po wybraniu funkcji Wyłączony wybierak wielofunkcyjny będzie służył do wyboru zdjęcia wyświetlanego w trybie odtwarzania na pełnym ekranie, wyróżniania miniatur i poruszania się po menu.

f6: Co, jeśli brak karty pam.

Po wybraniu ustawienia **Spust zablokowany** (ustawienie domyślne) spust migawki będzie działał tylko wtedy, gdy w aparacie będzie znajdować się karta pamięci. Funkcja **Spust migawki działa** umożliwia wyzwalanie migawki, kiedy w aparacie nie ma karty pamięci, jednakże zdjęcia nie będą zapisywane (będą wyświetlane na monitorze w trybie pokazowym - demo). Należy pamiętać, że gdy zdjęcia są rejestrowane na komputerze za pośrednictwem programu Camera Control Pro 2 (dostępnego osobno), fotografie nie są zapisywane na karcie pamięci w aparacie, a migawka działa niezależnie od ustawienia wybranego dla tej opcji. Ta opcja jest dostępna we wszystkich trybach fotografowania.

f7: Odwróć wskaźniki

Y Menu ustawień: Ustawienia aparatu

W menu ustawień znajdują się opcje wymienione poniżej. Aby wyświetlić menu ustawień, wyróżnij zakładkę dla bieżącego menu naciskając MENU i ◀, a następnie naciskaj ▲ lub ▼ w celu wyróżnienia zakładki menu ustawień. Więcej informacji można znaleźć na stronie 19.

Oneia	Patrz
Орсја	strona
Formatowanie karty	202
Jasność monitora LCD	202
Czyść sensor obrazowy	244
Uniesienie lustra ¹	246
Tryb wideo 203	
HDMI	203
Czas na świecie	204
Język (Language)	204

Oneia	Patrz	
Орсја	strona	
Komentarz do zdjęcia	205	
Automatyczny obrót zdjęć	205	
Wzorzec do usuwania skaz	206	
Informacje o baterii	208	
GPS	208	
Przesyłanie Eye-Fi ²	208	
Wersja oprogramowania	208	
2 Dostepne po włożeniu kompatybilnej karty		

pamieci Eye-Fi (str. 208).

1 Niedostępna w przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora.

Formatowanie karty

Sformatuj kartę. *Należy pamiętać, że formatowanie powoduje nieodwracalne usunięcie wszystkich zdjęć i innych danych, które mogą być zapisane na karcie pamięci*. Przed formatowaniem należy wykonać kopie zapasowe ważnych danych.

V Podczas formatowania

Podczas formatowania nie należy wyłączać aparatu ani wyjmować z niego kart pamięci.

Formatowanie dwoma przyciskami

Karty pamięci można również sformatować naciskając przyciski അ (m i ↔) przez około dwie sekundy (str. 75).

Jasność monitora LCD

Za pomocą przycisków ▲ i ▼ można wybrać jedno z siedmiu ustawień jasności monitora. Wyższe wartości oznaczają zwiększenie jasności, a niższe — zmniejszenie jej.



Czyść sensor obrazowy

Wybierz tę opcję w celu usunięcia pyłu z czujnika (matrycy) obrazu lub wybrania opcji automatycznego czyszczenia czujnika obrazu (str. 244).

Uniesienie lustra

Zablokowanie lustra w podniesionym położeniu umożliwiające kontrolę lub ręczne czyszczenie filtra dolnoprzepustowego chroniącego czujnik (matrycę) obrazu aparatu (str. 246).

Tryb wideo

W przypadku podłączania aparatu do telewizora lub magnetowidu za pośrednictwem wyjścia wideo należy się upewnić, że tryb wideo wybrany w aparacie odpowiada standardowi wideo danego urządzenia (NTSC lub PAL).

HDMI

Aparat jest wyposażony w złącze HDMI (High-Definition Multimedia Interface) pozwalające na wyświetlanie zdjęć na telewizorach lub monitorach wysokiej rozdzielczości (typu High Definition) przy użyciu kabla typu C (dostępny w sprzedaży). Przed podłączeniem aparatu do urządzenia wizyjnego o wysokiej rozdzielczości należy wybrać spośród poniższych ustawień format obrazu przesyłanego złączem HDMI.

	Орсја	Opis
AUTO	Automatyczne (ustawienie domyślne)	Aparat automatycznie dobiera odpowiedni format.
480p	480p (progresywny)	Format 640 × 480 (progresywny)
576p	576p (progresywny)	Format 720 × 576 (progresywny)
720p	720p (progresywny)	Format 1 280 × 720 (progresywny)
1080i	1080i (przepleciony)	Format z przeplotem 1 920 × 1 080 pikseli

Po podłączeniu urządzenia HDMI monitor aparatu wyłącza się automatycznie.

Czas na świecie

Zmiana stref czasowych, ustawianie zegara aparatu, wybór kolejności wyświetlania składników daty oraz włączanie i wyłączanie czasu letniego.

Орсја	Opis	
Strefa czasowa	Wybór strefy czasowej. Zegar w aparacie jest automatycznie przestawiany na godzinę w nowej strefie czasowej.	
Data i godzina Ustaw zegar aparatu (str. 27).		
Format daty	Wybór kolejności, w jakiej są wyświetlane dzień, miesiąc i rok.	
Czas letni	Włączanie i wyłączanie czasu letniego. Zegar w aparacie zostaje automatycznie przesunięty o jedną godzinę do przodu lub do tyłu. Ustawienie domyślne to Wyłączony .	

🖉 Akumulator zegara

Żegar w aparacie jest zasilany przez niezależny akumulator, który w razie potrzeby jest doładowywany z głównego źródła zasilania aparatu lub opcjonalnego zasilacza sieciowego EH-5a lub EH-5 (str. 239). Dwa dni ładowania zapewniają zasilanie zegara przez około trzy miesiące. Jeśli na panelu kontrolnym miga ikona , akumulator zegara rozładował się i zegar został zresetowany. Należy wówczas ustawić prawidłową datę i godzinę.

Język (Language)

Wybór języka menu i komunikatów wyświetlanych w aparacie. Dostępne są poniższe ustawienia.

Орсја	Opis
Dk Dansk	duński
De Deutsch	niemiecki
En English	angielski
Es Español	hiszpański
Fi Suomi	fiński
Fr Français	francuski
lt Italiano	włoski
NI Nederlands	niderlandzki
No Norsk	norweski
Pl Polski	polski

	Opcja	Opis
Pt	Português	portugalski
Ru	Русский	rosyjski
Sv	Svenska	szwedzki
繁	中文(繁體)	chiński tradycyjny
简	中文(简体)	chiński uproszczony
Η	日本語	japoński
한	한글	koreański

Komentarz do zdjęcia

Pozwala dodawać komentarze do rejestrowanych zdjęć. Komentarze można wyświetlać w programie ViewNX (dołączony) lub Capture NX 2 (dostępny osobno; str. 240). Komentarz jest również widoczny na trzeciej stronie informacji o zdjęciu (str. 132).

- Gotowe: powoduje zapisanie zmian i powrót do menu ustawień.
- Wpisz komentarz: umożliwia wprowadzenie komentarza w sposób opisany na str. 169. Komentarze mogą mieć długość maksymalnie 36 znaków.
- Dołącz komentarz: wybór tej opcji powoduje dołączanie komentarza do wszystkich rejestrowanych kolejno zdjęć. Ustawienie Dołącz komentarz można włączać i wyłączać, zaznaczając je i naciskając przycisk ►.



Automatyczny obrót zdjęć

Zdjęcia wykonane z aktywną opcją **Włączony** (ustawienie domyślne) zawierają informacje o ułożeniu (orientacji) aparatu, co pozwala na ich automatyczne obracanie podczas odtwarzania (str. 128) lub podczas wyświetlania w programie ViewNX lub Capture NX 2 (dostępny osobno; str. 240). Zapisywane są następujące informacje o orientacji aparatu:







Orientacja pozioma

Aparat obrócony o 90° w prawo Aparat obrócony o 90° w lewo

Po wybraniu ustawienia **Wyłączony** orientacja aparatu nie jest zapisywana. Należy wybrać to ustawienie, kiedy zdjęcia są wykonywane z obiektywem skierowanym w górę lub w dół.

Automatyczny obrót zdjęć

W trybie ⊒∟ i ⊒^µ (str. 65), układ aparatu zapisany dla pierwszego zdjęcia ma zastosowanie do wszystkich zdjęć w jednej serii, nawet jeśli aparat zostanie obrócony podczas fotografowania.

Ø Obrót zdjęć pionowych

Aby automatycznie obracać zdjęcia "pionowe" (orientacja portretowa) podczas odtwarzania, wybierz ustawienie **Włączony** dla opcji **Obrót zdjęć pionowych** w menu odtwarzania (str. 160). Należy zwrócić uwagę, że ponieważ sam aparat już jest ustawiony w odpowiedniej orientacji podczas fotografowania, podczas podglądu zdjęcia nie będą obracane automatycznie (str. 128).

Wzorzec do usuwania skaz

Uzyskanie danych wzorcowych dla opcji Wzorzec do usuwania skaz przy użyciu programu Capture NX 2 (dostępny osobno; aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z instrukcji Capture NX 2).

Opcja **Wzorzec do usuwania skaz** jest dostępna tylko w przypadku, gdy do aparatu podłączony jest obiektyw z procesorem. Zalecane jest użycie obiektywu z ogniskową co najmniej 50 mm. Jeśli korzysta się z obiektywu zmiennoogniskowego, należy ustawić maksymalne powiększenie.

1 Wybierz ustawienie rozpoczęcia.

Wyróżnij jedno z poniższych ustawień i naciśnij przycisk ⊛. Aby wyjść z tego menu bez zebrania danych dla funkcji usuwania skaz, naciśnij przycisk MENU.

- Start: Zostanie wyświetlony komunikat widoczny z prawej strony, a w wizjerze i na panelu kontrolnym będzie widoczny wskaźnik "rEF".
- Czyść matrycę, potem uruchom: Wybranie tego ustawienia powoduje oczyszczenie matrycy przed rozpoczęciem zbierania danych. Po zakończeniu czyszczenia zostanie wyświetlony komunikat widoczny po prawej stronie, a w wizjerze i na panelu kontrolnym będzie widoczny wskaźnik "rEF".



~ F 5

Czyszczenie przetwornika obrazu

Dane referencyjne odkurzania zapisane przed przeprowadzeniem czyszczenia matrycy nie mogą być stosowane z fotografiami wykonanymi po przeprowadzeniu czyszczenia przetwornika obrazu. Wybierz **Czyść matrycę, potem uruchom**, tylko jeśli wzorzec do usuwania skaz nie będzie używany z istniejącymi fotografiami.

2 Skadruj w wizjerze gładki, biały obiekt.

Po ustawieniu obiektywu w odległości około dziesięciu centymetrów od dobrze oświetlonego, gładkiego, białego obiektu skadruj ujęcie tak, aby żaden inny obiekt nie był widoczny w wizjerze. Naciśnij spust migawki do połowy.

W trybie autofokusa ostrość zostanie automatycznie ustawiona na nieskończoność; w trybie ręcznego ustawiania ostrości ustaw ręcznie ostrość na nieskończoność.

3 Zbierz dane porównawcze dla funkcji Wzorzec do usuwania skaz.

Naciśnij spust migawki do końca, aby zarejestrować dane porównawcze dla funkcji usuwania skaz. Monitor wyłącza się po naciśnięciu spustu migawki. Jeśli obiekt jest słabo oświetlony, przeprowadzona zostanie redukcja szumów, co wydłuży czas rejestracji.

Jeśli obiekt porównawczy jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, aparat może nie być w stanie uzyskać danych porównawczych dla funkcji Wzorzec do usuwania skaz i wyświetli komunikat widoczny po prawej stronie. Należy wówczas wybrać inny obiekt porównawczy i powtórzyć procedurę od kroku 1.

V Dane porównawcze dla funkcji Wzorzec do usuwania skaz

Te same dane porównawcze można stosować do zdjęć wykonanych z różnymi obiektywami i przy różnych ustawieniach przysłony. Zdjęć porównawczych nie można wyświetlać za pomocą komputerowych programów do obróbki obrazu. Podczas wyświetlana zdjęć wzorcowych na aparacie wyświetlane są linie kadrowania, a histogramy ani obszary prześwietlone nie są wyświetlane.





Informacje o baterii

Wyświetl informacje dotyczące akumulatora włożonego do aparatu (jeśli aparat jest zasilany z opcjonalnego pojemnika MB-D80 zawierającego dwa akumulatory EN-EL3e, informacje dotyczące poszczególnych aparatów zostaną wyświetlone oddzielnie w przypadku akumulatorów/baterii AA wyświetlany jest tylko poziom naładowania).



Pozycja	Opis		
Stan naład.	Bieżący poziom naładowania akumulatora wyrażony w procentach.		
Licz. Zdjęć	Liczba przypadków wyzwolenia migawki od chwili ostatniego ładowania bieżącego akumulatora. Należy pamiętać, że aparat może czasami wyzwalać migawkę bez zarejestrowania zdjęcia, np. przy pomiarze balansu bieli.		
Życie bat.	Pięciostopniowy wskaźnik zużycia akumulatora. Wartość 0 (ﷺ) oznacza, że działanie akumulatora jest dobre, wartość 4 (๋ c) oznacza, że się zużył i należy go wymienić. Akumulatory ładowane w temperaturze wynoszącej około 5 °C mogą wykazywać czasowy wzrost zużycia akumulatora, mimo tego wskaźnik zużycia akumulatora powróci do normalnego stanu po ponownym naładowaniu akumulatora w temperaturze wynoszącej około 20 °C lub wyższej.		

GPS

Regulacja ustawień dotyczących połączenia z odbiornikiem GPS (str. 124).

Przesyłanie Eye-Fi

Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy w aparacie znajduje się jedna z następujących kart Eye-Fi o pojemności 2 GB (dostępne w sprzedaży): Eye-Fi Card, Eye-Fi Home, Eye-Fi Share oraz Eye-Fi Explore (w momencie wydania karty pamięci Eye-Fi były zatwierdzone do użytku tylko w USA; dopilnuj by oprogramowanie sprzętowe (firmware) karty Eye-Fi było zaktualizowane do najnowszej wersji). Wybierz **Włączone**, aby przesyłać zdjęcia JPEG wykonane aparatem do wybranego miejsca docelowego.

Zwróć uwagę, że zdjęcia nie będą przesyłane, jeśli siła sygnału jest niewystarczająca. Wybierz **Wyłączone** w miejscach, gdzie używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione.

Wersja oprogramowania

Wyświetlanie bieżącej wersji oprogramowania aparatu.

♂ Menu retuszu: Tworzenie retuszowanych kopii

Opcje w menu retuszu służą do tworzenia przyciętych lub retuszowanych kopii zdjęć znajdujących się na karcie pamięci. Menu retuszu jest dostępne jedynie w przypadku, gdy w aparacie znajduje się karta pamięci zawierająca zdjęcia. Aby wyświetlić menu retuszu, naciśnij MENU i ◀, aby wyróżnić zakładkę dla bieżącego menu, a następnie naciskaj ▲ lub ▼ w celu wyróżnienia zakładki menu retuszu. Więcej informacji można znaleźć na stronie 19.

Орсја	Patrz strona	Орсја	Patrz strona
🖻 D-Lighting *	212	🖻 Nakładanie zdjęć	218
Red. efektu czerw. oczu [*]	212	Przetwarzanie NEF (RAW)	220
M Przycinanie	213	⊡⊀∖ Szybki retusz *	221
Monochromatyczne *	214	/ Prostowanie	221
Ø Efekty filtrów*	215	Korekta zniekształceń	222
📲 🖉 Balans kolorów *	216	🖾 "Rybie oko"	222
🖬 Miniatura	216	■+□ Bezpośrednie porównanie	223

* Niedostępne dla zdjęć wykonanych z opcją Monochromatyczne wybraną dla Ustaw przetwarzanie obrazu lub kopii JPEG zdjęć NEF (RAW) utworzonych z opcją Monochromatyczne wybraną dla Ustaw przetwarzanie obrazu (efekty filtrów typu "cross screen" można zastosować do zdjęć monochromatycznych).

Tworzenie retuszowanych kopii

Z wyjatkiem opcji Nakładanie zdjeć (str. 218) i Bezpośrednie porównanie (str. 223) zdjęcia do podretuszowania można wybierać w widoku pełnoekranowym lub za pośrednictwem menu retuszu.

II Tworzenie wyretuszowanych kopii w widoku pełnoekranowym

1 Wybierz zdiecie.

Wyświetl żadane zdiecie na pełnym ekranie (str. 128).

2 Wyświetl menu retuszu.

3 Wybierz opcje retuszu.

Aby wyświetlić menu retuszu, naciśnij przycisk @.

poszczególnym pozycjom). Aby powrócić do widoku pełnoekranowego bez tworzenia wyretuszowanej kopij, naciśnij przycisk Þ.

4 Utwórz retuszowaną kopię.

Aby utworzyć wyretuszowana kopie, naciśnij przycisk . Wyretuszowane kopie są oznaczone ikona 🖄.

Retusz

Istnieje możliwość, że w aparacie D90 nie będzie można wyświetlić zdjeć utworzonych innymi urządzeniami lub utworzyć wyretuszowanych kopii tych zdjęć.

Monitor wyłączy się automatycznie, jeśli nie przeprowadzi się żadnych czynności przez okres wybrany w ustawieniu osobistym c4 (Autom. wyłączenie monitora) > Menu. Wartością domyślną jest 20 s.







ок



(OK)





II Tworzenie wyretuszowanych kopii za pośrednictwem menu retuszu

1 Wybierz pozycję w menu retuszu.

Za pomoca przycisków ▲ i ▼ wyróżnij odpowiednia pozvcie, po czym naciśnii przycisk , aby ja wybrać. Zależnie od wybranej opcji może zostać wyświetlone dodatkowe menu. Wyróżnii w nim odpowiednia pozycie i naciśnij przycisk ►.

2 Wybierz zdjęcie.

Zostana wyświetlone zdjecia zapisane na karcie pamięci. Za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego wyróżnii odpowiednie zdiecie (aby wyświetlić wyróżnione zdjęcie na całym ekranie, naciśnij i przvtrzvmai przvcisk ♥).

3 Wyświetl opcje retuszu.

Naciśnij przycisk
, aby wyświetlić opcje retuszu (szczegółowe informacje można znaleźć w podrozdziale poświęconym wybranej opcji). Aby powrócić do menu retuszu bez tworzenia kopii. naciśnii przycisk MENU.

4 Utwórz wyretuszowaną kopię.

Aby utworzyć retuszowaną kopię, naciśnij przycisk . Retuszowane kopie sa oznaczane ikona 🗹.

🖉 Retusz kopii

Kopii utworzonych przy użyciu opcji Przycinanie lub Miniatura nie można dalej modyfikować. Opcja Szybki retusz jest niedostępna dla kopii wykonanych z użyciem funkcji D-Lighting. Analogicznie opcja D-Lighting jest niedostępna dla kopii utworzonych opcja Szybki retusz. Nie można zastosować do kopii monochromatycznych następujących funkcji: D-Lighting, redukcja efektu czerwonych oczu, efekty filtrów (za wyjątkiem filtrów typu "cross screen"), szybki retusz i balans kolorów. Za wyjątkiem Cross Screen efektu filtrów nie można zastosować do kopii utworzonych z użyciem filtrów innych niż Cross Screen. Funkcja Nakładanie zdjeć może być stosowana wielokrotnie. Poza tym, opcje w menu retuszu można stosować tylko jeden raz do istniejących kopii, przy czym wielokrotna edycja może prowadzić do utraty szczegółów.

Jakość zdjęcia

Za wyjątkiem kopii utworzonych z użyciem opcji **Przycinanie** (str. 213), **Miniatura** (str. 216) i Nakładanie zdjęć (str. 218), kopie utworzone w oparciu o zdjęcia JPEG mają taki sam rozmiar i jakość, co oryginały, podczas gdy kopie utworzone w oparciu o zdjęcia NEF (RAW) sa zapisywane jako duże zdjęcia JPEG z jakością "fine".



Monochromatyczn









ок





D-Lighting

Funkcja D-Lighting służy do rozjaśniania cieni, dzięki czemu idealnie nadaje się do ciemnych fotografii i zdjęć wykonanych pod światło.



Przed



Wybierz stopień korekty za pomocą przycisków ▲ i ▼. Podgląd efektu można wyświetlić na ekranie edycji. Naciśnij przycisk ⊗, aby skopiować zdjęcie.



Red. efektu czerw. oczu

Ta opcja służy do korygowania efektu "czerwonych oczu" powodowanego działaniem lampy błyskowej i jest dostępna tylko w przypadku zdjęć wykonanych z użyciem światła błyskowego. Podgląd fotografii wybranej do redukcji efektu czerwonych oczu jest wyświetlany w sposób przedstawiony po prawej stronie. Zatwierdź wynik redukcji efektu czerwonych oczu i utwórz



poprawioną kopię zgodnie z opisem w poniższej tabeli. Zwróć uwagę, że redukcja efektu czerwonych oczu może nie dawać zawsze oczekiwanych rezultatów i w bardzo rzadkich przypadkach może zostać zastosowana do części obrazu, których nie dotyczy efekt czerwonych oczu. Przed przejściem dalej dokładnie sprawdź zdjęcie na podglądzie.

Czynność	Przycisk lub pokrętło	Opis		
Powiększenie	ŧ	Naciśnij przycisk [@] , aby powiększyć zdjęcie. Naciśnij przycisk [@] , aby pomniejszyć		
Pomniejszenie	୍ଞ	zdjęcie. Do wyświetlania niewidocznych obszarów powiększonego zdjęcia służy		
Wyświetlanie innych fragmentów zdjęcia		wybierak wielofunkcyjny. Gdy przyciski zoom lub wybierak wielofunkcyjny są wciśnięte, wyświetla się okno nawigacji, w którym obszar widoczny w danym momencie na monitorze jest oznaczony żółtą ramką. Aby anulować powiększenie, naciśnij przycisk ®.		
Anulowanie powiększenia	68			
Tworzenie kopii	69	Jeśli aparat wykryje na wybranym zdjęciu efekt czerwonych oczu, zostanie utworzona kopia tego zdjęcia z usuniętym efektem. Jeśli aparat nie będzie w stanie wykryć efektu czerwonych oczu, kopia nie zostanie utworzona.		

Przycinanie

Tworzenie przyciętej kopii wybranego zdjęcia. Wybrana fotografia jest wyświetlana z wybranym obszarem przycięcia oznaczonym na żółto. Utwórz przyciętą kopię w sposób opisany w poniższej tabeli.



Czynność	Przycisk lub pokrętło	Opis
Zwiększenie rozmiaru przycięcia	¢	Naciśnij przycisk 🍳, aby zwiększyć rozmiar przycięcia.
Zmniejszenie rozmiaru przycięcia	୍ୟ	Naciśnij przycisk 🖼, aby zmniejszyć rozmiar przycięcia.
Zmiana proporcji obszaru przycięcia	No.	Obracaj głównym pokrętłem sterowania, aby przełączać między proporcjami 3:2, 4:3 i 5:4.
Przesunięcie obszaru przycięcia		Za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego przenieś obszar przycięcia w inną część zdjęcia.
Wyświetlenie podglądu obszaru przycięcia		Aby wyświetlić podgląd obszaru przycięcia, naciśnij środkowy przycisk wybieraka wielofunkcyjnego.
Tworzenie kopii	®	Zapisz bieżący obszar przycięcia jako osobny plik.

Przycinanie: Jakość i wielkość zdjęcia

Kopie zdjęć NEF (RAW) lub NEF (RAW) + JPEG mają jakość JPEG fine (str. 62); kopie zdjęć JPEG mają jakość równą oryginałowi. Wielkość kopii zmienia się w zależności od rozmiaru i proporcji obszaru przycięcia.

Proporcje	Możliwe rozmiary
3:2	3 424 × 2 280, 2 560 × 1 704, 1 920 × 1 280, 1 280 × 856, 960 × 640, 640 × 424
4:3	3 424 × 2 568, 2 560 × 1 920, 1 920 × 1 440, 1 280 × 960, 960 × 720, 640 × 480
5:4	3 216 × 2 568, 2 400 × 1 920, 1 808 × 1 440, 1 200 × 960, 896 × 720, 608 × 480

Monochromatyczne

Utworzenie monochromatycznych kopii zdjęć z użyciem opcji **Czarno-białe**, **Sepia** lub **Cyjanotypia** (obraz monochromatyczny niebiesko-biały).



Wybranie ustawienia **Sepia**, lub **Cyjanotypia** powoduje wyświetlenie podglądu wybranego zdjęcia. Naciśnij przycisk ▲, aby zwiększyć nasycenie koloru, lub ▼, aby je zmniejszyć. Naciśnij przycisk , aby utworzyć monochromatyczną kopię. Zwiększenie nasycenia





Ń

Efekty filtrów

Wybór spośród poniższych opcji efektów filtrów. Po wybraniu ustawienia efektów filtrów w sposób opisany poniżej naciśnij przycisk ⊛, aby skopiować zdjęcie.

Орсја	Opis	
Skylight	Zastosowanie efektu filtru typu "skylight", nadającego zdjęciu mniej niebieskie zabarwienie. Podgląd efektu można wyświetlić na monitorze w sposób przedstawiony po prawej stronie.	Skylight
Ocieplenie	Utworzenie kopii z zastosowaniem filtru ocieplającego, który nadaje kolorom ciepły, czerwony odcień. Podgląd efektu można wyświetlić na monitorze.	D Anului OK Zapis
Wzmocnienie		
czerw.	Wzmocnienie czerwieni (Wzmocnienie czerw.), zieleni	Wzmocnienie czerw.
Wzmocnienie zielon.	(Wzmocnienie zielon.) lub błękitów (Wzmocnienie nieb.). Użyj wybieraka wielofunkcyjnego w celu wybrania	
Wzmocnienie nieb.	jednego z trzech poziomów natężenia: 1 (wysokie), 2 (średnie) lub 3 (niskie).	Ciem. Qlaśniej ORZapis
Cross Screen	 Dodaj efekt promieni do źródeł światła. Liczba ramion: wybierz cztery, sześć lub osiem. Intensywność filtra: wybierz jasność źródeł światła zmienionych filtrem. Kąt obrotu ramion: wybierz kąt obrotu ramion. Długość ramion: wybierz długość ramion. Akceptuj: Wyświetl podgląd efektów filtra, zgodnie z ilustracją po prawej stronie. Naciśnij [®], aby wyświetlić podgląd zdjęcia na pełnym ekranie. Zapis: utwórz wyretuszowaną kopię. 	Cross Screen Liczba ramion 24 D x* Akcestui Zapis 20 @Anuluj @Zoom @BOK

Za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego można utworzyć kopię zdjęcia ze zmodyfikowanym balansem kolorów w sposób przedstawiony poniżej. Efekt jest wyświetlany na monitorze wraz z histogramem czerwieni, zieleni i niebieskiego (str. 130) przedstawiając rozkład tonalny w kopii.





🖉 Powiększenie

Aby powiększyć zdjęcie wyświetlane na monitorze, naciśnij przycisk \mathfrak{P} . Histogram zostanie zaktualizowany i będzie przedstawiał dane tylko dla części zdjęcia wyświetlanej na monitorze. Kiedy zdjęcie jest powiększone, używaj przycisku ‰ do przełączania pomiędzy powiększeniem podczas odtwarzania a powiększeniem i przewijania obrazu zgodnie z opisem na stronie 138.



Miniatura

Utworzenie pomniejszonej kopii wybranego zdjęcia. Dostępne są następujące rozmiary:

Opcja	Opis
640×480	Dostosowany do wyświetlania na ekranie telewizora.
320×240	Dostosowany do wyświetlania na stronach internetowych.
160×120	Dostosowany do poczty elektronicznej.

Opcji miniatury można używać podczas wyświetlania zdjęć na pełnym ekranie zgodnie z opisem na stronie 210. Jednakże procedura wybierania zdjęć po wybraniu opcji **Miniatura** z menu retuszu różni się od procedury opisanej na początku tego rozdziału: zamiast wybierania pojedynczego zdjęcia, a następnie rozmiaru zdjęcia, użytkownik powinien wybrać najpierw wybiera rozmiar zdjęcia, a potem jedno lub więcej zdjęć, których kopie o określonych rozmiarach zostaną utworzone zgodnie z opisem poniżej.

Wybranie **Miniatura** z menu retuszu powoduje wyświetlenie menu przedstawionego w kroku 1. Postępuj zgodnie z opisem poniżej w celu utworzenia miniatur wielu zdjęć.

1 Wybierz opcję Wybierz wielkość.

Wyróżnij Wybierz wielkość i naciśnij 🕨.



Wyróżnij żądany rozmiar i naciśnij ®, aby potwierdzić wybór i powrócić do poprzedniego menu.

3 Wybierz Wybierz zdjęcie.

Wyróżnij pozycję **Wybierz zdjęcie** i naciśnij przycisk ►.

4 Wybierz zdjęcia.

Wyróżnij zdjęcia za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego i naciśnij przycisk 🖏, aby wybrać je lub usunąć ich wybranie (str. 160). Wybrane zdjęcia zostaną oznaczone ikoną.

5 Naciśnij przycisk ⊛, aby zakończyć czynność.

Naciśnij przycisk
. Zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie; wyróżnij **Tak** i naciśnij , aby wykonać kopie zdjęć o wybranym rozmiarze i powrócić do odtwarzania. Aby wyjść

bez tworzenia kopii, wyróżnij **Nie** i naciśnij [®] lub naciśnij **MENU**, aby wyjść do menu retuszu.

🖉 Wyświetlanie miniatur

Miniatury są oznaczone szarą ramką podczas wyświetlania na pełnym ekranie. Powiększenie podczas odtwarzania jest niedostępne podczas wyświetlania miniatur.



Miniatura

Wybierz zdjęcie







Przycisk 🔍

(ок)





1

Funkcja nakładania zdjęć łączy dwa istniejące zdjęcia w formacie NEF (RAW) w jedno zdjecie zapisywane oddzielnie od oryginałów. Rezultaty oparte o dane RAW z czujnika obrazu aparatu sa o wiele lepsze, niż wyniki uzyskane w programach do obróbki zdieć. Nowe zdjęcie zostaje zapisane z bieżącymi ustawieniami jakości i rozmiaru zdjęcia. Przed skorzystaniem z opcji nakładania zdjeć, wybierz jakość i rozmiar zdjecia (str. 62, 63: dostepne sa wszystkie opcie). Aby utworzyć kopie w formacie NEF (RAW), wybierz iakość zdiecia NEF (RAW).

Wybierz opcje Nakładanie zdjęć.

W menu retuszu wyróżnij pozycje Nakładanie zdjeć i naciśnij przycisk ►. Zostanie wyświetlone okno dialogowe widoczne po prawej stronie z wyróżnionym napisem Zdj.1.

2 Wvświetl zdjęcia w formacie NEF (RAW).

Naciśnij @ w celu wyświetlenia okna wyboru zdieć zawierajacego liste jedynie zdjęć NEF (RAW) utworzonych tym aparatem (zwróć uwagę, że zdjecia ukryte nie sa wyświetlane i ich wybór jest niemożliwy).

3 Wyróżnij zdjęcie.

Użvi wybieraka wielofunkcyinego do wyróżnienia pierwszego zdjęcia w celu utworzenia nałożonych zdjęć. Aby wyświetlić wyróżnione zdjęcie w widoku pełnoekranowym, naciśnij i przytrzymaj przycisk @.

4 Wybierz wyróżnione zdjęcie.

Naciśnij przycisk
, aby wybrać wyróżnione zdjecie i powrócić do widoku podgladu. Wybrane zdjęcie zostanie wyświetlone jako Zdj.1.

Za pomocą przycisków ▲ i ▼ zoptymalizuj wzmocnienie dla nakładanych zdieć, wybierajac dla pierwszego z nich wartość w zakresie od 0.1 do 2,0. Wartością domyślną jest 1,0. Wybranie wartości 0,5 zmniejsza wzmocnienie o połowę,

a wartości 2,0 zapewnia podwojenie wzmocnienia. Efekty zmian wzmocnienia są widoczne w kolumnie Podglad.

Ustaw wzmocnienie.







Nakładanie zdjęć

7di. 1

X1.0

Zdj. 2

Podglad

8

(OK) Wybier:





Nakładanie zdjęć 7di. 1

ок

oĸ

1

6 Wybierz drugie zdjęcie.

Za pomocą przycisków ◀ i ► wyróżnij pozycję Zdj. 2. Aby wybrać drugie zdjęcie i ustawić wzmocnienie, powtórz kroki 2–5.

7 Wyróżnij kolumnę Podgląd.

Za pomocą przycisków ◀ i ► wyróżnij kolumnę Podgląd.

8 Wyświetl podgląd nałożonych zdjęć.

Za pomocą przycisków ▲ i ▼ wyróżnij pozycję Złożone i naciśnij przycisk ⊛ (aby zapisać nałożone zdjęcia bez wyświetlania podglądu, wyróżnij pozycję **Zapis** i naciśnij przycisk ⊛). Aby powrócić do kroku 7 i wybrać nowe zdjęcia lub ustawić wzmocnienie, naciśnij przycisk ۹.

9 Zapisz nałożone zdjęcia.

Podczas wyświetlania podglądu naciśnij przycisk , aby zapisać fotografię powstałą w wyniku nałożenia zdjęć. Po nałożeniu na siebie zdjęć wynikowa fotografia zostanie wyświetlona na monitorze w widoku pełnoekranowym.

Vakładanie zdjęć

Zdjęcie utworzone przez funkcję nakładania zdjęć zawiera pierwotne informacje o zdjęciu (włącznie z datą zapisu, pomiarem ekspozycji, czasem otwarcia migawki, przysłony, kompensacją ekspozycji, ogniskową i układem zdjęcia) oraz wartości balansu bieli i przetwarzania obrazu, co zdjęcie wybrane jako **Zdj. 1**.













Tworzenie kopii zdjęć NEF (RAW) w formacie JPEG.

1 Wybierz Przetwarzanie NEF (RAW).

Wyróżnij **Przetwarzanie NEF (RAW)** w menu retuszu i naciśnij ▶ w celu wyświetlenia okna wyboru zdjęć zawierającego listę jedynie zdjęć NEF (RAW) utworzonych tym aparatem (zwróć uwagę, że zdjęcia ukryte nie są wyświetlane i ich wybór jest niemożliwy).

2 Wybierz zdjęcie.

Za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego wyróżnij zdjęcie (aby wyświetlić wyróżnione zdjęcie na całym ekranie, naciśnij i przytrzymaj przycisk [®]). Naciśnij przycisk [®], aby wybrać wyróżnione zdjęcie i przejść do następnej czynności.

3 Dostosuj ustawienia przetwarzania NEF (RAW).

Dostępne są następujące opcje:

Орсја	Opis
Jakość zdjęcia	Wybierz pomiędzy FINE, NORM i BASIC (str. 62).
Wielkość zdjęcia	Wybierz pomiędzy L, M i S (str. 63).
Balans bieli	Wybierz ustawienie balansu bieli i wyreguluj je (str. 97). Ta opcja jest niedostępna dla zdjęć utworzonych funkcją Nakładanie zdjęć .
Kompens. ekspozycji	Wybierz wartość kompensacji ekspozycji od –3 do +3 w podziałce co 1 (podziałka ta różni się od normalnie używanej podziałki do kompensacji ekspozycji).
Ustaw przetwarzanie obrazu	Wybierz ustawienie Przetwarzania obrazu (str. 109).



lakość zdjęcia

ок



Przetwarzanie NEF (RAW)

ത

NORM >

C AUTO

20

EXE

ത്രറ

4 Wykonaj kopię zdjęcia.

Wyróżnij **EXE** i naciśnij ®, aby utworzyć kopię w formacie JPEG wybranego zdjęcia. Naciśnij przycisk MENU, aby wyjść bez wykonania kopii zdjęcia.



Utworzenie kopii ze zwiększonym nasyceniem i kontrastem. W razie potrzeby funkcja D-Lighting jest stosowana do rozjaśnienia obiektów ciemnych lub oświetlonych od tyłu.

Wybierz stopień zwiększenia za pomocą przycisków ▲ i ▼. Podgląd efektu można wyświetlić na ekranie edycji. Naciśnij przycisk , aby skopiować zdjęcie.



Prostowanie

Utworzenie wyprostowanej kopii wybranego zdjęcia. Naciskaj ►, aby obrócić zdjęcie zgodnie z ruchem wskazówek zegara o maksymalnie pięć stopni w krokach co około 0,25 stopnia lub ◀, aby obracać zdjęcie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (zwróć uwagę, że krawędzie zdjęcia zostaną przycięte w celu utworzenia prostokątnej kopii). Naciśnij , aby wykonać kopię



fotografii lub naciśnij E, aby wyjść do odtwarzania bez tworzenia kopii.

[8]

Korekta zniekształceń

Utworzenie kopii ze zmniejszonymi zniekształceniami pervfervinymi. Wybierz Automatyczna, aby automatycznie skorygować zniekształcenia i dokonać dokładnej korekty przy użyciu wybieraka wielofunkcyjnego lub Manualna, aby zmniejszyć zakłócenia recznie. Naciśnii . aby zmniejszyć zniekształcenie beczkowate lub 4, aby zmniejszyć zniekształcenie poduszkowate (zwróć uwage, że im wiekszy zastosowany stopień korekty zniekształceń, tym wieksza cześć krawedzi iest obcinana). Naciśnij
, aby wykonać kopie fotografii lub naciśnij
, aby wyiść do odtwarzania bez tworzenia kopii.

Automatyczna

Ustawienie Automatyczna należy stosować jedynie do zdjeć wykonywanych obiektywami typu G i D (z wyjątkiem obiektywów PC, "rybie oko" i niektórych innych obiektywów; aby uzyskać więcej informacji odwiedź strony internetowe podane na liście - str. xviji). Nie gwarantujemy uzyskania oczekiwanych rezultatów przy użyciu innych obiektywów.

"Rybie oko"

obiektywem typu "rybie oko". Naciskaj ▶, aby zwiekszyć efekt (to również zwiększa obszar na krawędziach obrazu, jaki zostanie obciety) lub ◀, aby do zmnieiszyć. Naciśnii
, aby wykonać kopie fotografii lub naciśnij E, aby wyjść do odtwarzania bez tworzenia kopii.

Utworzenie kopii zdjęć podobnych do zdjęć wykonanych





Porównanie wyretuszowanych kopii z oryginalnymi zdjęciami.

II Przeprowadzanie bezpośredniego porównania

1 Wybierz zdjęcie.

Za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego wyróżnij odpowiednie zdjęcie i naciśnij przycisk ®. Można wybierać tylko wyretuszowane kopie (oznaczone ikoną ♂) lub oryginalne zdjęcia, które zostały poddane retuszowi.

2 Wybierz opcję Bezpośrednie porównanie.

Wyróżnij pozycję **Bezpośrednie porównanie** i naciśnij przycisk ⊛.

3 Porównaj kopię z oryginałem.

Zdjęcie źródłowe jest wyświetlane po lewej stronie, retuszowana kopia po prawej, a na górze znajduje się lista opcji użytych do utworzenia kopii. Naciśnij ▲, ▼, ◀ lub ► zgodnie ze wskazaniami strzałki przy wyróżnionym zdjęciu, aby przełączać pomiędzy zdjęciem źródłowym a retuszowaną kopią. Aby wyświetlić wyróżnione zdjęcie w widoku pełnoekranowym, naciśnij i przytrzymaj przycisk ♥. Jeśli kopia została utworzona

z dwóch zdjęć za pomocą opcji **Nakładanie zdjęć**, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić drugie zdjęcie źródłowe. Jeśli istnieje wiele kopii bieżącego zdjęcia źródłowego, naciskaj ▲ lub ▼ w celu wyświetlenia innych kopii. Aby wyjść do trybu odtwarzania, naciśnij przycisk ▶ lub naciśnij ®, aby powrócić do odtwarzania z wyświetleniem wyróżnionego zdjęcia.

Bezpośrednie porównanie

Zdjęcie źródłowe nie zostanie wyświetlone, jeśli kopia została utworzona ze zdjęcia, które zostało w międzyczasie usunięte, jest aktualnie chronione (str. 139) lub ukryte (str. 162).

Opcje użyte do

Korekta zniekształceń

utworzenia kopii Bezpośredn porównanie Monochromatyczne



<u>ок))</u>|

Zdjęcie Retuszowana źródłowe kopia



🔚 Miniatura

Prostowanie

(++)

③ Ostatnie ustawienia/强 Moje menu

Aparat zawiera dwa menu osobiste: *menu ostatnich ustawień* składające się z dwudziestu ostatnio użytych ustawień, dodawanych od góry menu w kolejności ich używania oraz *Moje menu* - skonfigurowaną przez użytkownika listę opcji z menu odtwarzania, fotografowania, ustawień osobistych i menu retuszu. Aby wyświetlić menu ustawień osobistych, naciśnij MENU i ◀, aby podświetlić zakładkę dla bieżącego menu, a następnie naciskaj ▲ lub ▼ w celu podświetlenia zakładki menu ustawień osobistych. Więcej informacji można znaleźć na stronie 19.

II Wybierz zakładkę: Wybór menu osobistego

Zarówno menu ostatnich ustawień, jak i Moje menu zawierają opcję **Wybierz zakładkę** pozwalającą na wybór wyświetlanego menu. Aby przełączać pomiędzy menu Ostatnie ustawienia a menu Moje menu, postępuj zgodnie z opisem poniżej.

Wybierz opcję Wybierz zakładkę.

2 Wybierz żądane menu.

Wyróżnij **Ostatnie ustawienia** lub **Moje menu** i naciśnij **(e)**. Wyświetlone zostanie wybrane menu.



ίок

🗐 Ostatnie	ustawienia:	Wyśw	vietlanie	ostatnich
<u>ustawień</u>		-		

Menu ostatnich ustawień zawiera dwadzieścia ostatnio użytych ustawień.



OSTATNIE USTAWIENIA Red-szumów - wys- czuł-

Ustawienia czułości ISO

f3 Rola przycisku FUNC

Ustawienia filmu

Wyhierz zakładke

/ybierz zakładk

NORM

Ħ

Ħ

۶L

a

a

Można użyć opcji Moje menu do utworzenia i edytowania indywidualnie skonfigurowanej listy zawierającej maksymalnie 20 opcji z menu odtwarzania, fotografowania, ustawień osobistvch, ustawień i retuszu. Można dodawać i usuwać opcie oraz zmieniać ich kolejność w sposób opisany poniżej.

II Dodawanie opcji do Mojego menu



W menu Moie menu wyróżnii Dodai pozycie i naciśnij ▶.

2 Wybierz menu.

Wyróżnij nazwę menu zawierającego opcję, która chcesz dodać, i naciśnii przvcisk ▶.

3 Wybierz pozycję.

Wyróżnij odpowiednia pozycje menu i naciśnij przycisk . Pozycje umieszczone aktualnie w menu Moje menu są oznaczone symbolem zaznaczenia. Nie można wybrać pozycji oznaczonych ikona <a>N.

4 Ustaw nową pozycję na liście.

Za pomocą przycisków ▲ i ▼ przesuń nową pozycje w góre lub w dół listy Moje menu. Naciśnij przycisk ®, aby dodać nową pozycję.

Powtarzaj kroki 1-4, aby wybrać kolejne pozycje.

II Usuwanie opcji z mojego menu

1 Wybierz opcję Usuń pozycje.

W menu Moje menu wyróżnij Usuń pozycje i naciśnij .

2 Wybierz pozycje.

Wyróżnij odpowiednie pozycje i naciśnij przycisk ▶, aby je wybrać lub usunąć ich wybór. Wybrane pozycje zostana oznaczone znacznikiem wyboru.













(ok)



(OK Aktywna funkcja D-Lighting

MOIF MENU

NORM .

用

ŧL

Jakość zdjęcia

Dodai pozycie

Usuń pozycie Sortui pozvcie Wybierz zakładk

Ustawienia czułości ISO Ustawienia filmu

f3 Rola przycisku FUNC

3 Wybierz opcję Wybierz.

Wyróżnij pozycję Wybierz i naciśnij przycisk @.

Zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.

Naciśnij przycisk
, aby usunąć wybrane pozycje.

4 Usuń wybrane pozycje.

Usuwanie pozycji z Mojego menu Aby usunąć pozycję wyróżnioną aktualnie na liście Moje menu, naciśnij przycisk 🛍. Zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie; naciśnij ponownie przycisk m, aby usunąć wybraną pozycję z listy Moje menu.

II Zmiana kolejności opcji w Moim menu

Wybierz opcję Sortuj pozycje.

W menu Moje menu wyróżnij Sortuj pozycje i naciśnij .

2 Wybierz pozycję.

Wyróżnij pozycję, którą chcesz przesunąć, a następnie naciśnij przycisk .

3 Ustaw pozycję na liście.

Za pomocą przycisków **A** i **V** przesuń pozycję w góre lub w dół listy Moje menu, a następnie naciśnij przycisk . Powtarzaj kroki 2 i 3, aby zmienić położenie kolejnych pozycji.





Ustawienia filmu

f3 Rola przycisku FUNC

() Przer

Jakość zdjęcia



ок

ок



() Usunąć wybraną pozycję?

WENDAnuluj

OK) Tak

NORM

ų

ŧL

(CK) OK



Uwagi techniczne

W tym rozdziale omówiono następujące zagadnienia:

Zgodne obiektywy	228
Zgodne obiektywy z procesorem	229
Obiektywy bez procesora	230
Dodatkowe lampy błyskowe (Speedlight)	233
Kreatywny system oświetlenia (CLS) firmy Nikon	233
Styki lampy błyskowej	238
Inne akcesoria	239
Konserwacja aparatu	243
Zapis danych	243
Czyszczenie	243
Filtr dolnoprzepustowy	244
Zasady obsługi aparatu i akumulatora: ostrzeżenia	248
Rozwiązywanie problemów	250
Komunikaty o błędach	255
Załącznik	258
Dostępne ustawienia i wartości domyślne	258
Pojemność karty pamięci	262
Program ekspozycji	263
Programy braketingu	264
Sterowanie błyskiem	265
Czasy otwarcia migawki dostępne dla wbudowanej lampy błyskowej	265
Przysłona, czułość i zasięg błysku	266
Dane techniczne	267

Å

Zgodne obiektywy

Do użytku z aparatem D90 zalecane są obiektywy z procesorem (szczególnie typów G i D). Obiektyw z procesorem można rozpoznać po obecności styków procesora, natomiast obiektywy typu G i D po literze widniejącej na tubusie obiektywu. Obiektywy typu G nie mają pierścienia przysłony.

Styki procesora



Obiektyw z procesorem



Obiektyw typu G

Pierścień przysłony



Obiektyw typu D

🖉 Obliczanie kąta widzenia

Rozmiar obszaru naświetlania w aparacie 35mm wynosi 36 × 24 mm. Natomiast rozmiar obszaru naświetlania w aparacie D90 wynosi 23,6 × 15,8 mm, co oznacza, że kąt widzenia aparatu 35 mm to około 1,5 kąta widzenia aparatu D90. Przybliżoną ogniskową obiektywów przeznaczonych do D90 w formacie 35mm można obliczyć mnożąc ogniskową obiektywu przez około 1,5.



Liczba przysłony obiektywu

Liczba f określona w nazwie obiektywu to jego maksymalna przysłona.

Zgodne obiektywy z procesorem¹

Ustawienie aparatu		Ostrość	Tryb	Pomiar światła				
	ΛE	M (z dalmierzem	м	₩, ⊕, Ź, 🛋, ᅕ,		Ð		۲
Obiektywy/akcesoria	АГ	elektronicznym)	141	🖏, 🛋, P, S, A		3D	Kolor	•
Typu G lub D AF Nikkor ² , AF-S, AF-I Nikkor	~	~	V	~	~	V	—	√ ³
Seria PC-E NIKKOR ⁴	-	~	~	~	~	V	—	V ³
PC Micro 85 mm f/2,8D ⁵	-	✓ ⁴	V	—	~	V	—	V ³
Telekonwerter AF-S / AF-I ⁶	v ⁷	✓7	~	~	~	V	—	V ³
Inne obiektywy Nikkor AF (oprócz obiektywów do aparatu F3AF)	✓ ⁸	✓ ⁸	r	~	r	_	~	√ ³
Nikkor AI-P	-	✓ ⁹	V	~	~	—	~	1 3

1 Nie można korzystać z obiektywów Nikkor IX.

- 2 Redukcja drgań (VR, Vibration Reduction) obsługiwana w wypadku używania obiektywów z VR.
- 3 Pomiar punktowy w wybranym punkcie ostrości.
- 4 Nie można stosować do przesuwania lub pochylania.

5 Układy pomiaru ekspozycji i kontroli lampy błyskowej aparatu mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami, kiedy obiektyw jest przesunięty/nachylony lub używana jest przysłona inna niż maksymalna.

- 6 Wymagany obiektyw AF-S lub AF-I (patrz poniżej).
- 7 Przy maksymalnym efektywnym otworze przysłony f/5,6 lub większym.
- 8 Po ustawieniu maksymalnego powiększenia przy minimalnej odległości ustawiania ostrości w obiektywach AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm f/3,5–4,5 (Nowy) lub AF 28–85 mm f/3,5–4,5, wskaźnik ostrości może zostać wyświetlony, gdy matowy obszar w wizjerze jest nieostry. Ustawiaj ostrość ręcznie, aż obraz w wizjerze będzie ostry.
- 9 Przy maksymalnym otworze przysłony f/5,6 lub większym.

// Telekonwerter AF-S/AF-I

Telekonwertera AF-S/AF-I można używać z następującymi obiektywami AF-S i AF-I:

- AF-S VR Micro 105 mm f/2,8G ED¹
- AF-S VR 200 mm f/2G ED
- AF-S VR 300 mm f/2,8G ED
- AF-S 300 mm f/2,8D ED II
- AF-S 300 mm f/2,8D ED
- AF-I 300 mm f/2,8D ED
- AF-S 300 mm f/4D ED 2
- AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8G ED VR
- AF-S 400 mm f/2,8D ED II
- AF-S 400 mm f/2,8D ED
 AF-I 400 mm f/2 8D ED

- AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR²
 AF-S 500 mm f/4D ED II²
- AF-S 500 mm f/4D ED 1
 AF-S 500 mm f/4D ED 2
- AF-I 500 mm f/4D ED ²
 - AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR²
- AF-S 600 mm f/4D ED II ²
- AF-S 600 mm f/4D ED²
- AF-I 600 mm f/4D ED 2
- AF-S VR 70–200 mm f/2,8G ED
- AF-S 80-200 mm f/2,8D ED
 - AF-S VR 200–400 mm f/4G ED²

- 1 Autofokus nie działa.
- 2 Automatyczne ustawianie ostrości jest niedostępne w przypadku telekonwertera AF-S model TC-17E II/TC-20E II.

Obiektywy bez procesora¹

Obiektywy bez procesora to obiektywy z manualnym ustawianiem ostrości i inne obiektywy bez wbudowanego procesora. Poniższa lista zawiera kompatybilne obiektywy bez procesora i akcesoria.

Ustawienie aparatu Obiektywy/akcesoria		Ostrość	Tryb		Pomiar światła	
		AF M (z dalmierzem M	м	₩, ⊕, Ź, 🛋, ₹,	м	€, ∞,
		elektronicznym)		🖏, 🛋, P, S, A		·
Obiektywy AI-, AI-zmodyfikowany, Nikkor lub Nikon serii E	—	✓ ²	r	_	√ ³	—
Medical Nikkor 120 mm f/4	—	~	~	—	✓ ^{3,4}	—
Reflex-Nikkor	—	—	~	—	√ ³	—
PC-Nikkor	—	✓ ⁵	~	—	√ ³	—
Telekonwerter typu AI-	—	✓ ⁶	~	—	✓ ³	—
Mieszek do makrofotografii PB-67	—	✓ ²	~	—	✓ ³	—
Pierścienie pośrednie (seria PK 11A, 12 lub 13; PN-11)	_	√ ²	r	_	√ ³	_

1 Nie można używać niektórych obiektywów (patrz poniżej).

- 2 Przy maksymalnym otworze przysłony f/5,6 lub większym.
- 3 Nie można używać elektronicznej analogowej skali ekspozycji.
- 4 Czasy otwarcia migawki dłuższe od 1/60 s są niedostępne.
- 5 Nie można stosować do przesuwania lub pochylania.
- 6 Przy maksymalnym efektywnym otworze przysłony f/5,6 lub większym.
- 7 Mocuj w układzie pionowym (można używać w układzie poziomym po zamocowaniu).

Zgodne obiektywy bez procesora

Obiektywy podane powyżej mogą być używane tylko w przypadku, gdy aparat pracuje w trybie **M**. Wybranie innego trybu powoduje wyłączenie wyzwalania migawki. Przysłonę należy regulować ręcznie za pomocą pierścienia przysłony obiektywu i nie można używać układu autofokusa aparatu, pomiaru ekspozycji, elektronicznej skali ekspozycji, podglądu głębi ostrości ani regulacji lampy błyskowej i-TTL.

Niezgodne akcesoria i obiektywy bez procesora

NIE można używać z aparatem D90 następujących akcesoriów i obiektywów bez procesora:

- Telekonwerter AF TC-16AS
- Obiektywy bez mechanizmu AI
- Obiektywy wymagające pierścienia do ustawiania ostrości AU-1 (400 mm f/4,5 ; 600 mm f/5,6 ; 800 mm f/8 ; 1200 mm f/11)
- Obiektywy typu "rybie oko" (6 mm f/5,6 ; 7,5 mm f/5,6 ; 8 mm f/8 ; OP 10 mm f/5,6)
- 2,1 cm f/4
- Pierścień pośredni K2
- 180-600 mm f/8 ED (numery seryjne 174041-174180)
- 360-1200 mm f/11 ED (o numerach seryjnych 174031-174127)
- 200–600 mm f/9,5 (o numerach seryjnych 280001–300490)
- Obiektywy AF do aparatu F3AF (AF 80 mm f/2,8 ; AF 200 mm f/3,5 ED ; Telekonwerter AF TC-16)
- PC 28 mm f/4 (o numerze seryjnym 180900 lub wcześniejszym)
- PC 35 mm f/2,8 (o numerach seryjnych 851001–906200)
- PC 35 mm f/3,5 (starego typu)
- Reflex 1 000 mm f/6,3 (starego typu)
- Reflex 1 000 mm f/11 (o numerach seryjnych 142361–143000)
- 2 000 mm f/11 Reflex (o numerach seryjnych 200111–200310)

Redukcja efektu czerwonych oczu

Obiektywy, które zasłaniaja diode wspomagającą AF, mogą zakłócać działanie funkcji redukcji efektu czerwonych oczu.

Wspomaganie autofokusa

Wspomaganie autofokusa nie jest dostępne w przypadku następujących obiektywów:

- AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8G ED
 AF-S VR 70–200 mm f/2,8G ED
 AF-S VR 70–200 mm f/2,8G ED
 AF-S VR 200 mm f/2G ED
- AF-S 80–200 mm f/2,8D ED
- AF 80–200mm f/2.8D ED

- AF-S VR 200–400mm f/4G ED

W odległości poniżej 1 m następujące obiektywy mogą zasłaniać lampę wspomagania AF i utrudniać pracę autofokusa przy słabym oświetleniu:

- AF-S DX 12-24 mm f/4G ED
- AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3.5–5.6G ED VR
- AF-S 17-35 mm f/2,8D ED
- AF-S DX 17–55mm f/2,8G ED
- AF 18–35mm f/3,5–4,5D ED
- AF-S DX 18–70mm f/3,5–4,5G ED
- AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3,5–5,6G ED VR AF-S VR Micro 105mm f/2,8G ED
- AF-S DX VR 18–200mm f/3,5–5,6G
- AF 20–35mm f/2,8D
- AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
- AF-S 24–85mm f/3,5–4,5G ED

- AF 24–85mm f/2.8–4D
- AF-S VR 24–120mm f/3.5–5.6G ED
- AF 24-120mm f/3,5-5,6D
- AF-S 28–70mm f/2,8D ED
- AF 28–200mm f/3,5–5,6G ED
 - AF Micro 70–180mm f/4,5–5,6D ED
- AF Micro 200mm f/4D ED

Wbudowana lampa błyskowa

Wbudowana lampa błyskowa może być używana z obiektywami z procesorem o ogniskowych 18–300 mm. Należy zdjąć osłonę przeciwsłoneczną, aby nie rzucała cienia. Minimalny zasięg lampy wynosi 60 cm, dlatego nie można jej używać w przypadku obiektywów makro o zmiennej ogniskowej w zakresie odległości dla zdjęć makro. W przypadku użycia poniższych obiektywów lampa błyskowa może nie oświetlić całego obiektu, jeśli będzie on w odległości mniejszej niż podany zasięg minimalny:

Obiektyw	Pozycja zoomu	Odległość minimalna		
AE S DY 12, 24 mm f/4G ED	20 mm	2,0 m		
AI-3 DX 12-24111111/48 ED	24 mm	1,0 m		
	18 mm	2,0 m		
AF-5 DX NIKKOR 10-0511111 1/3,5-5,0G ED VR	Pozycja zoomu 20 mm 24 mm 18 mm 20 mm 24 mm 28 mm, 35 mm 28 mm 35 mm 24 mm 18 mm 20 mm 24 mm 18 mm 20 mm 24 mm, 35 mm 24 mm, 35 mm 20 mm 24 mm, 35 mm 24 mm 35 mm 24 mm 35 mm 24 mm 35 mm 20 mm 20 mm 21 mm 35 mm 50 mm 50 mm 200 mm 250 mm, 300 mm	1,0 m		
AE 6 17 25 mm f/2 0D ED	24 mm	2,0 m		
AF-5 17-35 IIIII 1/2,6D ED	20 mm 24 mm 18 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 24 mm 28 mm, 35 mm 28 mm 35 mm 24 mm 18 mm 24 mm 18 mm 20 mm 24 mm 20 mm 24 mm 20 mm 24 mm 35 mm 20 mm 250 mm	1,0 m		
AE & DX 17 EEmm #2.90 ED	28 mm	1,5 m		
AF-5 DX 17-5511111 1/2,6G ED	35 mm	1,0 m		
AF 18–35mm f/3,5–4,5D ED	24 mm	1,0 m		
AF-S DX 18–70mm f/3,5–4,5G ED	18 mm	1,0 m		
	20 mm	2,5 m		
AF-3 DX NIKKOR 16-103 IIIII 1/3,5-5,66 ED VR	24 mm	1,0 m		
AF-S DX 18–135 mm f/3,5–5,6G ED	18 mm	1,5 m		
AF-S DX VR 18– 200mm f/3,5–5,6G ED	24 mm, 35 mm	1,0 m		
AE 20, 25mm #/2 8D	20 mm	1,5 m		
AF 20-3511111 1/2,6D	24 mm	1,0 m		
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2,8G ED	35 mm	1,5 m		
AF-S VR 24–120mm f/3,5–5,6G ED	24 mm	1,0 m		
PC-E NIKKOR 24mm f/3,5 ED*	24 mm	2,0 m		
	35 mm	1,5 m		
AF-3 26-70111111/2,80 ED	50 mm	1,0 m		
AE S VB 200, 400mm f/4C ED	200 mm	3,0 m		
AI-3 VI 200-40011111/46 ED	250 mm, 300 mm	2,5 m		

* Nie można stosować do przesuwania lub pochylania.

W przypadku korzystania z obiektywu AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8G ED lampa błyskowa nie będzie w stanie oświetlać całego fotografowanego obiektu ze wszystkich odległości.

Za wyjątkiem AI-S ED 200mm f/2 i AI ED 200mm f/2, wbudowana lampa błyskowa może być również używana z obiektywami i AI- i AI-zmodyfikowanymi serii Nikkor i Nikon E bez procesora z ogniskowymi 18–200 mm. W położeniu powiększenia 35 mm, obiektywy AI-S 25–50mm f/4, AI 25–50mm f/4 i AI-S 35–70mm muszą być używane w odległości 1,0f. lub większej.Obiektywy AI 50–300mm f/4,5; AI-zmodyfikowane 50–300mm f/4,5; AI-S 50–300mm f/4,5 ED i AI-zmodyfikowane 85–250mm f/4 muszą być używane w położeniach powiększenia 135 mm lub większych, a obiektywy AI 50–300 f/4,5 ED w położeniach 105 mm lub większych.
Dodatkowe lampy błyskowe (Speedlight)

Aparat D90 może być używany z lampami błyskowymi zgodnymi z kreatywnym systemem oświetlenia (CLS). Zdejmij osłonę na sanki mocujące przed zamontowaniem opcjonalnej lampy błyskowej. Wbudowana lampa błyskowa nie będzie wyzwalana, jeśli zamontowano opcjonalną lampę błyskową.



Kreatywny system oświetlenia (CLS) firmy Nikon

Zaawansowany Kreatywny system oświetlenia (ang. Creative Lighting System, CLS) firmy Nikon zapewnia usprawnioną komunikację między aparatem a zgodnymi lampami błyskowymi, aby umożliwić lepsze fotografowanie z lampą błyskową. Kreatywny system oświetlenia obsługuje następujące funkcje:

- Sterowanie błyskiem i-TTL: Udoskonalone sterowanie błyskiem "przez obiektyw" (ang. through-the-lens, TTL) na potrzeby Kreatywnego systemu oświetlenia (patrz strona 265). Poziom lampy błyskowej reguluje się przy pomocy przedbłysków monitora w celu zmierzenia światła odbijanego od obiektu, zapewniając optymalną moc lampy błyskowej.
- Zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia: Umożliwia sterowanie błyskiem i-TTL za pośrednictwem zdalnych, bezprzewodowych lamp błyskowych.
- Blokada mocy błysku (str. 198): Zablokowanie mocy błysku na zmierzonej wartości, które umożliwia wykonanie serii zdjęć z taką samą mocą błysku.
- Automatyczna synchronizacja z krótkimi czasami migawki Auto FP (str. 195): Pozwala na korzystanie z lampy błyskowej przy najkrótszych czasach otwarcia migawki udostępnianych przez aparat, umożliwiając ustawienie maksymalnej przysłony w celu zmniejszenia głębi ostrości.

II Lampy błyskowe zgodne z Kreatywnym systemem oświetlenia

Aparat D90 może być używany z następującymi lampami błyskowymi zgodnymi z kreatywnym systemem oświetlenia (CLS). SB-900, SB-800, SB-600, SB-400, SB-R200 i SU-800.

SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 i SB-R200

Główne właściwości tych lamp wymieniono poniżej.

bł	Lampa /skowa					
Właściwość		SB-900 ¹	SB-800	SB-600	SB-400	SB-R200 ²
Liczba	ISO 100	34	38	30	21	10
przewodnia ³	ISO 200	48	53	42	30	14
Automatyczna funkcja mocnego zoomu (mm)		17–200	24–105	24–85	4	5
Panel szerok (mm)	okątny	12, 14, 17	14, 17	14	-	_
Obracanie główki		7 ° w dół, 90° w górę, 180° w lewo/ w prawo	7°w dół, 90°w górę, 180°w lewo 90°w prawo	90° w górę, 180° w lewo, 90° w prawo	90° w górę	60° w dół (przybliżanie do osi optycznej obiektywu), 45° w górę (oddalanie od osi optycznej obiektywu)

1 Jeśli filtr barwny jest podłączony do SB-900 i wybrana jest opcja AUTO lub **\$** (lampa błyskowa) dla balansu bieli, aparat automatycznie wykryje filtr i odpowiednio dostosuje balans bieli.

2 Sterowana zdalnie przy użyciu wbudowanej lampy błyskowej działającej w trybie sterownika błysku albo przy użyciu opcjonalnej lampy błyskowej SB-900, SB-800 lub bezprzewodowego wyzwalacza błysku SU-800.

3 m, 20 °C, SB-900, SB-800 i SB-600 (przy położeniu główki zoom) 35 mm; SB-900 ze standardowym oświetleniem.

4 Kąt rozsyłu światła 27 mm.

5 Kąt rozsyłu światła 24 mm.

Bezprzewodowy sterownik błysku SU-800

Po zamontowaniu na aparacie zgodnym z Kreatywnym systemem oświetlenia wyzwalacz SU-800 może służyć do sterowania zdalnymi lampami błyskowymi SB-900, SB-800, SB-600 lub SB-R200. Sam sterownik SU-800 nie ma lampy błyskowej.

V Używaj tylko lamp błyskowych i akcesoriów firmy Nikon

Używaj tylko lamp błyskowych Nikon. Ujemne napięcia lub napięcia powyżej 250 V przyłożone do styku w sankach mocujących mogą nie tylko uniemożliwić normalne działanie, ale także uszkodzić obwody synchronizacji aparatu lub lampy. Przed użyciem lampy błyskowej Nikon nie wymienionej w tym rozdziale, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem Nikon, aby uzyskać więcej informacji.

🖉 Liczba przewodnia

Aby obliczyć zasięg lampy przy pełnej mocy błysku, należy podzielić liczbę przewodnią przez wartość przysłony. Na przykład, przy ISO 100 lampa SB-800 ma liczbę przewodnią 38 m. (położenie główki zoom 35 mm); jej zasięg przy przysłonie f/5,6 wynosi 38÷5,6 lub około 6,8 metrów. Po każdym dwukrotnym zwiększeniu czułości ISO należy pomnożyć liczbę przewodnią przez pierwiastek kwadratowy z dwóch (około 1,4).

Następujące funkcje są dostępne dla SB-900, SB-800, SB-600, SB-400, SB-R200 i SU-800:

	Lampa				Zaawa	insowany	bezprze	wodowy	system
	błyskowa					o	świetlen	ia	
					Ster	ownik	Z	dalna lan	пра
		SB-900			SB-900		SB-900		
Tryb b	lysku/funkcja	SB-800	SB-600	SB-400	SB-800	SU-8001	SB-800	SB-600	SB-R200
	Zrównoważony błysk								
i-TTL	wypełniający i-TTL dla	✓ ²	✓ ²	✓ ³	~	~	~	~	~
	lustrzanek cyfrowych								
AA	Tryb automatyki przysłony	✓ ⁴	—	—	✓ ⁵	✓ ⁵	✓ ⁵	—	—
Α	Automatyka bez TTL	✓ ⁴	—	—	√ ⁵		✓ ⁵	—	
GN	Manualny priorytet odległości	~	_	_	_	_	_	_	_
М	Tryb manualny	~	~	√ ⁶	~	~	~	~	~
RPT	Błysk stroboskopowy	~	—	—	~	~	~	~	—
Autom	atyczna synchronizacja								
z krótkimi czasami migawki (Tryb Auto FP) ⁷		~	~	-	~	~	~	~	~
Blokad	la mocy błysku	~	~	~	~	~	~	~	~
Wspomaganie wielopolowego aurofokusa ⁸		~	~	_	~	~	-	_	_
Informowanie o temperaturze									İ
barwowej błysku						_	-	-	-
REAR	Synchronizacja na tylną kurtynkę migawki	~	~	~	~	~	~	~	~
۲	Redukcja efektu czerwonych oczu	~	~	~	~	_	-	_	_
Automatyczny zoom		~	 ✓ 	—	~	_	_	_	_

 Przedstawione opcje mogą być używane tylko wtedy, gdy do sterowania lampami zdalnymi używa się sterownika SU-800.

2 Standardowy tryb i-TTL dla lustrzanek cyfrowych jest używany w przypadku pomiaru punktowego lub gdy zostanie ustawiony w lampie błyskowej.

3 Standardowy tryb i-TTL dla lustrzanek cyfrowych jest używany w przypadku pomiaru punktowego.

4 Tryb ustawiony w lampie błyskowej.

5 Automatyka przysłony (AA) jest używana niezależnie od trybu ustawionego w lampie błyskowej.

6 Można wybrać aparatem.

7 Wybierz Włączone dla ustawienia osobistego e5 (Tryb Auto FP, str. 195).

8 Wymagany obiektyw z procesorem.

II Inne lampy błyskowe

Poniższych lamp błyskowych można używać w trybach automatycznych bez sterowania TTL i w trybie manualnym. Jeśli zostaną one przełączone w tryb TTL, spust migawki w aparacie zostanie zablokowany i nie będzie można robić zdjęć.

	Lampa błyskowa	SB-80DX, SB-28DX,		SB-30, SB-27 ¹ , SB-22S,	SB-23, SB-29 ² ,
Tryb		SB-28, SB-26,		SB-22, SB-20, SB-16B,	SB-21B ² ,
lampy	błyskowej	SB-25, SB-24	SB-50DX	SB-15	SB-29S ²
Α	Automatyka bez TTL	~	—	~	_
М	Tryb manualny	v	~	~	 ✓
G	Błysk stroboskopowy	~	_	_	_
REAR	Synchronizacja na tylną kurtynkę migawki	~	V	~	v

Automatycznie ustawiany jest tryb TTL i spust migawki zostaje zablokowany. W lampie błyskowej należy ustawić tryb A (automatyka bez TTL).

2 Autofokus jest dostępny tylko w przypadku obiektywów AF-Micro (60 mm, 105 mm i 200 mm).

V Uwagi dotyczące dodatkowych lamp błyskowych

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi lampy błyskowej. Jeśli lampa błyskowa obsługuje Kreatywny system oświetlenia firmy Nikon, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w sekcji o lustrzankach cyfrowych zgodnych z systemem CLS. Aparat D90 nie zawiera się w kategorii "cyfrowa lustrzanka jedno-obiektywowa" w instrukcjach SB-80DX, SB-28DX i SB-50DX.

Jeśli dodatkowa lampa błyskowa jest podłączona do aparatu w trybach innych niż ℜ, lampa błyskowa będzie błyskać przy każdym wykonaniu zdjęcia. Dostępne są następujące tryby lampy błyskowej:

- Tryby ™, Ž i S: Błysk wypełniający i redukcja efektu czerwonych oczu. Błysk wypełniający jest wybierany automatycznie, jeśli tryb lampy błyskowej jest ustawiony na wyłączony lub automatyczny, kiedy podłączona jest lampa dodatkowa. Tryb automatyczny z redukcją efektu czerwonych oczu zmienia się w tryb redukcji efektu czerwonych oczu.
- Tryb I : Automatyczna z wolną synchronizacją zmienia się w wolną synchronizację, automatyczna wolna synchronizacja z redukcją efektu czerwonych oczu zmienia się w wolną synchronizację z redukcją efektu czerwonych oczu, a wyłączenie zmienia się w wolną synchronizację.

Sterowania błyskiem i-TTL można używać przy czułości w zakresie od ISO 200 do ISO 3200. Przy wartościach powyżej ISO 3200 uzyskanie zamierzonych efektów może być niemożliwe w pewnym zakresie odległości lub ustawień przysłony. Miganie wskaźnika gotowości lampy przez około trzy sekundy po zrobieniu zdjęcia oznacza, że lampa wyemitowała błysk o pełnej mocy i zdjęcie może być niedoświetlone.

SB-900, SB-800, SB-600 i SB-400 oferują redukcję efektu czerwonych oczu, podczas gdy SB-900, SB-800, SB-600 i SU-800 oferują podświetlanie wspomagania AF. W przypadku innych lamp błyskowych na potrzeby funkcji wspomagania autofokusa i redukcji efektu czerwonych oczu używana jest lampa wspomagania AF w aparacie. Podczas używania z obiektywami AF o długości ogniskowej 17–135 mm, SB-900 oferuje aktywne podświetlenie wspomagające AF dla wszystkich punktów ostrości; należy jednakże zauważyć, że autofokus jest dostępny tylko dla następujących punktów ostrości:



Podczas pracy z obiektywami z ogniskową 24–105 mm, lampy SB-800, SB-600 i SU-800 zapewniają aktywne wspomaganie AF wspomagające autofokus w następujących punktach ostrości:

24–34 mm			0 0 0	35–105mm			
----------	--	--	----------	----------	--	--	--

W trybie automatyki programowej maksymalna przysłona (najmniejsza liczba f) jest ograniczona odpowiednio do czułości (odpowiednik ISO) w sposób przedstawiony poniżej:

	Maksymalna przysłona przy czułości ISO wynoszącej					
Tryb	200	400	800	1600	3200	
P, ≝, Ź, 🛋, 💐, 🗹	4	4,8	5,6	6,7	8	
*	8	9,5	11	13	16	

Każde zwiększenie czułości o jeden stopień EV (np. z 200 do 400) powoduje przymknięcie przysłony o połowę kroku f. Jeśli maksymalny otwór przysłony obiektywu jest mniejszy niż podany powyżej, przysłona będzie otwierana do maksymalnego otworu przysłony obiektywu.

Użycie przewodów synchronizacyjnych z serii SC, modele 17, 28 lub 29, podczas fotografowania z lampą umieszczoną poza aparatem może nie zapewnić poprawnej ekspozycji w trybie i-TTL. Zaleca się w takim przypadku ustawić pomiar punktowy, aby można było użyć standardowego trybu sterowania błyskiem i-TTL. Należy wówczas zrobić kilka zdjęć próbnych i ocenić efekty na monitorze.

W trybie i-TTL należy używać panelu lampy błyskowej lub dostarczonej wraz z nią nasadki rozpraszającej. Nie należy korzystać z innych nasadek, np. dyfuzorów, ponieważ mogą one powodować błędy ekspozycji.

238

Styki lampy błyskowej

Aparat D90 jest wyposażony w sanki mocujące pozwalające na mocowanie dodatkowych lamp błyskowych bezpośrednio do aparatu i gniazdo synchronizacyjne pozwalające na podłączanie lamp błyskowych kablem synchronizacji.

Sanki mocujące

Używaj sanek mocujących do mocowania dodatkowych lamp błyskowych bezpośrednio na aparacie bez użycia kabla synchronizacji (str. 234). Sanki mocujące są wyposażone w blokadę zabezpieczającą dla lamp błyskowych z bolcem zabezpieczającym, np. SB-900, SB-800, SB-600 i SB-400.

Sanki mocujące

Adapter synchronizacji AS-15

Kiedy na sankach mocujących aparatu zamontowany jest adapter synchronizacji AS-15 (dostępny osobno), lampy błyskowe można podłączać poprzez kabel synchronizacyjny.





Inne akcesoria

W momencie druku instrukcji dostępne były następujące akcesoria do D90.

	Akumulator litowo-jonowy EN-EL3e (str. 22, 23): Dodatkowe
	akumulatory EN-EL3e są dostępne w lokalnych punktach handlowych
	i serwisach firmy Nikon. Akumulator EN-EL3e można ładować przy użyciu
	szybkiej ładowarki MH-18a lub MH-18.
	Pojemnik na baterie MB-D80: W MB-D80
	można umieścić jeden lub dwa akumulatory
	litowo-jonowe Nikon EN-EL3e lub sześć
	akumulatorów/baterii alkalicznych, niklowo-
	wodorkowych, litowych lub niklowo-
	manganowych AA. Pojemnik jest wyposażony
Źródła zasilania	w spust migawki, przycisk AE-L/AF-L, wybierak
	wielofunkcyjny oraz główne i pomocnicze
	pokrętło sterowania ułatwiające obsługę
	podczas wykonywania zdjęć pionowych
	(portretowych). Przed zamocowaniem
	MB-D80, zdejmij pokrywę komory akumulatora
	zgodnie z ilustracją po prawej stronie.
	 Szybka ładowarka MH-18a (str. 22):
	Ładowarka MH-18a służy do ładowania akumulatora EN-EL3e.
	Zasilacz EH-5a/EH-5: Tych zasilaczy można używać do zasilania aparatu
	przez dłuższy czas.
	Soczewki korekcyjne okularu wizjera DK-20C: Dostępne są soczewki
	korekcyjne o dioptraźu $-5, -4, -3, -2, 0, +0, 5, +1, +2 +3 \text{ m}^{-1}$. Używaj
	soczewek korekcyjnych tylko w przypadku, gdy uzyskanie ządanej ostrości
	jest niemozliwe przy użyciu wbudowanego pokrętra regulacji dioptrazu (–2,0
	do + 1,0 m ⁻¹). Sprawdz soczewki korekcyjne przed zakupem, aby zapewnic
	Mozilwosc uzyskania ządanej ostrosci.
	• Okulai powiększający DR-z IM. DR-z IM zwiększa powiększenie wizjela do około 1 10 x (obiektuw 50 mm f/1 4 do pieckośczoności; 10 m ⁻¹)
Akcesoria do	• Szkło powiekszające DG-2: Szkło powiekszające DG-2 powiekszą obraz
wizjera	widoczny w wizierze Używaj go do makrofotografii konjowania
	teleobiektywów i innych zadań wymanających dodatkowej precyzij
	Wymagany jest adapter do okularu (dostepny osobno)
	Adapter do okularu DK-22: DK-22 jest stosowany do podłaczania szkła
	powiekszającego DG-2.
	• Wizier katowy DR-6: Wizier DR-6 podłacza się pod katem prostym do
	okularu wiziera, pozwalajac na odladanje obrazu w wizierze z góry, kiedy
	aparat jest ustawiony pionowo.

Filtry	 Filtry firmy Nikon można podzielić na trzy kategorie: wkręcane, wsuwane i tylne-wymienne. Używaj tylko filtrów Nikon. Filtry innych producentów mogą zakłócać pracę autofokusa lub elektronicznego dalmierza. W aparacie D90 nie można stosować liniowych filtrów polaryzacyjnych. Zamiast nich należy używać kołowych filtrów polaryzacyjnych (C-PL). Do ochrony obiektywu zaleca się stosowanie filtru NC lub L37C. Nie zaleca się stosowania filtru w sytuacji, gdy fotografowany obiekt znajduje się na tle jasnego światła lub gdy kadr zawiera źródło jasnego światła, ponieważ może to spowodować powstanie efektu mory. W wypadku filtrów o współczynniku wydłużenia ekspozycji (współczynniku filtru) większym niż 1 × (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND400, A2, A12, B2, B8, B12) zaleca się
	korzystanie z pomiaru centralnego.
Dodatkowe lampy	Lampy blyskowe SB-900, SB-800, SB-600 i SB-400 firmy Nikon
błyskowe	Zdalna, bezprzewodowa lampa błyskowa SB-R200 firmy Nikon
(str. 233)	Bezprzewodowy wyzwalacz błysku SU-800
Oprogramowanie	 Capture NX 2: Kompletny pakiet oprogramowania do edycji zdjęć. Camera Control Pro 2: Służy do zdalnego sterowania aparatem z komputera i zapisywania zdjęć bezpośrednio na dysku twardym komputera.
	Uwaga: Należy używać najnowszych wersji programów firmy Nikon. Większość z nich udostępnia funkcję automatycznej aktualizacji przeprowadzanej, gdy komputer jest połączony z Internetem.
Osłona bagnetu	Osłona bagnetu : Osłona bagnetu chroni lustro, matówkę i filtr dolnoprzepustowy przed kurzem, gdy obiektyw nie jest zamocowany na aparacie.

Aparat D90 jest wyposażony w gniazdo akcesoriów służące do podłączania wężyków spustowych i urządzeń GPS. Dołączona do aparatu osłona zabezpiecza styki, gdy gniazdo nie jest używane. Można korzystać z poniższych akcesoriów (wszystkie podane długości mają charakter przybliżony):



Akcesoria						
podłaczane przez	Akcesoria	Opis				
gniazdo akcesoriów	Wężyk spustowy MC-DC2	Tego przewodu o długości 1 m można używać do zdalnego obsługiwania aparatu, do zapobiegania rozmyciu spowodowanego ruchami aparatu w momencie naciskania spustu migawki lub do wykonywania zdjęć z długim czasem otwarcia migawki "bulb".				
	Moduł GPS GP-1	Podłącz do gniazda akcesoriów w celu rejestrowania długości i szerokości geograficznej, wysokości i czasu UTC wraz ze zdjęciami (str. 124).				
Zdalne	Pilot bezprzewodo autoportretów lub w aparatu. Pilot ML-L	wy ML-L3 : Używany jako zdalny spust migawki do celu zapobiegania rozmyciu spowodowanemu drganiami 3 jest zasilany baterią 3 V CR2025.				
urządzenia sterujące		³ × ⁴ ∞ ⁵				

Ø

II Zatwierdzone karty pamięci

Następujące karty pamięci SD zostały przetestowane i zatwierdzone do użytku w aparacie D90. Można stosować wszystkie karty podanej marki i pojemności, niezależnie od ich szybkości.

SanDisk	512MB, 1GB, 2GB*, 4GB†, 8GB†
Toshiba	512MB, 1GB, 2GB*, 4GB†, 8GB†, 16GB†, 32GB†
Panasonic	512MB, 1GB, 2GB *, 4GB †, 8GB †, 16GB †, 32GB †
Lexar Media	512MB, 1GB, 2GB*, 4GB†
	Platinum II: 512MB, 1GB, 2GB*, 4GB ⁺
	Professional: 1GB, 2GB*, 4GB ⁺

 * Jeśli karta będzie używana w czytniku lub innym urządzeniu, sprawdź czy to urządzenie obsługuje karty o pojemności 2 GB.

† Zgodne z SDHC. Jeśli karta będzie używana w czytniku kart lub innym urządzeniu, sprawdź, czy urządzenie obsługuje karty SDHC.

Inne karty nie zostały przetestowane. Więcej szczegółowych informacji na temat kart można uzyskać od ich producentów.

Konserwacja aparatu

Zapis danych

Gdy aparat nie będzie używany przez dłuższy czas, należy założyć osłonę monitora, wyjąć akumulator i schować go w chłodnym, suchym miejscu z założoną osłoną styków. Aby zapobiec powstawaniu pleśni, aparat należy przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu. Aparatu nie należy przechowywać w obecności środków przeciw molom zawierających naftalinę lub kamforę ani w następujących miejscach:

- słabo wentylowanych lub wilgotnych (wilgotność względna przekracza 60 %)
- sąsiadujących z urządzeniami wytwarzającymi silne pole magnetyczne, na przykład odbiornikami telewizyjnymi lub radiowymi
- narażonych na działanie temperatury powyżej +50°C lub poniżej –10°C

Czyszczenie

Korpus aparatu	Kurz i pyłki należy usunąć pędzelkiem z gruszką, a następnie delikatnie wytrzeć aparat miękką, suchą szmatką. Jeżeli aparat był używany na plaży lub nad morzem, należy usunąć ewentualny piasek lub sól szmatką zwilżoną w wodzie destylowanej, a następnie dobrze wysuszyć aparat. Ważne : <i>Kurz lub inne ciała obce wewnątrz</i> <i>aparatu mogą spowodować uszkodzenie nieobjęte gwarancją.</i>
Obiektyw, lustro i wizjer	Te szklane elementy łatwo ulegają uszkodzeniom. Kurz i pyłki należy usuwać pędzelkiem z gruszką. W przypadku stosowania strumienia powietrza z aerozolu zbiornik należy trzymać pionowo, aby zapobiec wyrzucaniu cieczy. Aby usunąć ślady palców i inne plamy, należy nałożyć na miękką szmatkę niewielką ilość środka do czyszczenia obiektywów i ostrożnie wyczyścić szkło.
Monitor	Kurz i pyłki należy usuwać pędzelkiem z gruszką. Aby usunąć ślady palców i inne plamy, powierzchnię monitora należy wytrzeć delikatnie miękką szmatką lub zamszem. Nie należy naciskać na monitor, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.

Nie używaj alkoholu, rozcieńczalnika ani innych lotnych substancji chemicznych.

Filtr dolnoprzepustowy

1 Postaw aparat na dolnej ściance.

pokazano po prawej stronie.

Czyszczenie sensora obrazowego jest najskuteczniejsze, gdy aparat zostanie postawiony na dolnej ściance jak

Na matrycy odpowiadającej w aparacie za tworzenie obrazu jest zamontowany filtr dolnoprzepustowy, który zapobiega powstawaniu efektu mory. Jeżeli istnieje podejrzenie, że efekty zabrudzeń lub kurzu na filtrze są widoczne na zdjęciach, można wyczyścić filtr, korzystając z opcji **Czyść sensor obrazowy** w menu ustawień. Filtr można oczyścić w dowolnym czasie, korzystając z opcji **Czyść teraz**, lub ustawić automatyczne czyszczenie go przy włączaniu lub wyłączaniu aparatu.

■ "Czyść teraz"

2 Wyświetl menu Czyść sensor obrazowy. USTAWIENIA Formatowanie karty Jasność monitora LCD W menu ustawień wyróżnij pozycje Czyść sensor Czyść sensor obrazow obrazowy i naciśnij przycisk ►. Uniesienie lustra Tryb wideo ок Czas na świecie ezyk (Langua **3** Wybierz opcję Czyść teraz. Czyść sensor obrazowy Wyróżnij pozycję Czyść teraz i naciśnij Czyść teraz przycisk ▶. ((ок) W czasie trwania czyszczenia zostanie wyświetlony

Po zakończeniu czyszczenia zostanie wyświetlony komunikat widoczny po prawej stronie.

komunikat widoczny po prawej stronie.



AUTO

(OK)



Gotowe-



1 Wybierz opcję Czyść przy uruchom./wył.

Wyświetl menu **Czyść sensor obrazowy** w sposób opisany w kroku 1 na poprzedniej stronie. Wyróżnij pozycję **Czyść przy uruchom./** wył. i naciśnij przycisk ►.

	Czyść sensor obrazowy	
	•	
	U.	
	🕈 Czyść teraz	
\sim	121	
	Czyść przy uruchom /wył-	
	2	
\checkmark		

Czyść sensor obrazowy Czyść przy uruchom./wył

2 Wybierz odpowiednie ustawienie.

Wyróżnij jedno z poniższych ustawień i naciśnij przycisk ⊛.



©ON Czyść przy uruchomieniu ©OFF Czyść przy wyłączeniu ©OFF Czyść przy uruchom i wył. OK © Wyłącz czyszczenie

	Opcja	Opis
٥0N	Czyść przy	Sensor obrazowy jest czyszczony automatycznie po każdym
	uruchomieniu	wiączeniu aparatu.
(â)()EE	Czyść przy	Sensor obrazowy jest czyszczony automatycznie podczas
	wyłączeniu	każdego wyłączania aparatu.
©0₽	Czyść przy uruchom. i wył. (ustawienie domyślne)	Sensor obrazowy jest czyszczony automatycznie podczas włączania i wyłączania aparatu.
8	Wyłącz czyszczenie	Wyłączanie automatycznego czyszczenia sensora obrazowego.

Czyszczenie sensora obrazowego

Następujące czynności powodują przerwanie czyszczenia sensora obrazowego: rozłożenie wbudowanej lampy błyskowej, naciśnięcie spustu migawki, ⊡, podgląd głębi ostrości, użycie przycisku **AF**, użycie przycisku **AE-L/AF-L** do ustawienia ostrości lub użycie przycisku **Fn** do blokady mocy błysku.

Czyszczenie jest realizowane poprzez wywołanie drgań matrycy. Jeśli całkowite usunięcie pyłu przy użyciu opcji z menu **Czyść sensor obrazowy** jest niemożliwe, oczyść sensor ręcznie (str. 246) lub skonsultuj się z autoryzowanym serwisem Nikon.

Jeśli czyszczenie matrycy jest wykonywane kilka razy z rzędu, może ono zostać wyłączone na pewien czas w celu ochrony wewnętrznych obwodów aparatu. Czyszczenie będzie można przeprowadzić ponownie po krótkiej przerwie.

II Manualne czyszczenie

Jeśli usunięcie ciał obcych z filtra dolnoprzepustowego przy użyciu opcji **Czyść sensor obrazowy** z menu ustawień jest niemożliwe (str. 244), filtr można oczyścić ręcznie zgodnie z opisem poniżej. Należy jednak pamiętać, że ten filtr jest bardzo delikatny i łatwo ulega uszkodzeniom. Firma Nikon zaleca, aby jego czyszczenie zlecać wyłącznie pracownikom autoryzowanego serwisu firmy Nikon.

Naładuj akumulator lub podłącz zasilacz.

Podczas sprawdzania i czyszczenie filtru dolnoprzepustowego niezbędne jest niezawodne źródło zasilania. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niższy niż cze (60%), wyłącz aparat i włóż całkowicie naładowany akumulator EN-EL3e lub podłącz opcjonalny zasilacz EH-5a lub EH-5.

2 Odłącz obiektyw.

Wyłącz aparat i odłącz obiektyw.

3 Wybierz opcję Uniesienie lustra.

Włącz aparat. Wyróżnij **Uniesienie lustra** w menu ustawień i naciśnij ▶ (należy zwrócić uwagę, że ta opcja nie jest dostępna, jeśli stan naładowania akumulatora wynosi cm lub mniej).

4 Naciśnij przycisk ⊛.

Zostanie wyświetlony komunikat widoczny po prawej stronie, a na panelu kontrolnym i w wizjerze będzie widoczny rząd kresek. Aby przywrócić normalne działanie bez kontroli filtra dolnoprzepustowego, wyłącz aparat.





5 Unieś lustro.

Naciśnij do końca spust migawki. Lustro zostanie uniesione, a kurtynki migawki otwarte, odsłaniając filtr dolnoprzepustowy. Wizjer wyłączy się a panel kontrolny będzie migać.



6 Sprawdź filtr dolnoprzepustowy.

Trzymając aparat tak, aby na filtr dolnoprzepustowy padało światło, sprawdź, czy na filtrze nie ma kurzu lub zabrudzeń. Jeśli na filtrze nie ma obcych ciał, przejdź do kroku 8.



7 Oczyść filtr.

Za pomocą gumowej gruszki usuń z filtra wszelki kurz i zabrudzenia. Nie używaj gruszki z pędzelkiem, ponieważ włosie może uszkodzić filtr. Zabrudzenia, których nie można usunąć gruszką, mogą usunąć wyłącznie pracownicy



autoryzowanego serwisu firmy Nikon. W żadnym wypadku filtra nie wolno dotykać ani wycierać.

8 Wyłącz aparat.

Lustro wróci w dolne położenie, a kurtynka migawki zamknie się. Zamocuj z powrotem obiektyw lub osłonę bagnetu.

Niezawodne źródło zasilania

Kurtynki migawki aparatu są delikatne i łatwo ulegają uszkodzeniu. Jeśli aparat zostanie wyłączony w czasie kiedy lustro jest uniesione, kurtynki migawki zamkną się automatycznie. Aby zapobiec uszkodzeniu kurtynek, należy zachować następujące środki ostrożności:

- Kiedy lustro jest uniesione, nie wolno wyłączać aparatu, wyjmować akumulatora lub odłączać zewnętrznego źródła zasilania.
- Jeśli akumulator będzie bliski wyczerpania w czasie, gdy lustro jest uniesione, zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i zacznie migać dioda samowyzwalacza, ostrzegając że za około dwie minuty kurtynka migawki zostanie zamknięta i lustro zostanie opuszczone. Należy wówczas natychmiast zakończyć czyszczenie lub kontrolę.

Ciała obce na filtrze dolnoprzepustowym

Firma Nikon stosuje wszelkie możliwe środki ostrożności w trakcie produkcji i transportu aparatu, aby na filtrze dolnoprzepustowym nie osiadały ciała obce. Jednakże aparat D90 jest przeznaczony do użytku z wymiennymi obiektywami a ciała obce mogą dostać się do aparatu podczas zdejmowania lub wymiany obiektywu. Ciało obce znajdujące się wewnątrz aparatu może osiąść na filtrze dolnoprzepustowym i w pewnych sytuacjach może być widoczne na wykonanych zdjęciach. Aby chronić aparat bez założonego obiektywu, należy stosować osłonę bagnetu dostarczoną wraz z aparatem, usunąwszy uprzednio wszelki kurz i ciała obce, które mogły na niej osiąść. Unikaj wymiany obiektywów w miejscach zapylonych.

W razie gdyby do filtra dolnoprzepustowego dostało się jednak ciało obce, należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją podaną powyżej albo skorzystać z pomocy autoryzowanego punktu serwisowego firmy Nikon. Zdjęcia, na których widoczna jest obecność ciał obcych można wyretuszować przy użyciu Capture NX 2 (dostępny w sprzedaży; str. 240) lub opcji oczyszczania zdjęcia dostępnych w niektórych programach do obróbki zdjęć innych dostawców.

Serwisowanie aparatu i akcesoriów

Aparat jest precyzyjnym urządzeniem, które wymaga regularnego serwisowania. Firma Nikon zaleca, aby raz na rok lub dwa lata aparat oddać do kontroli u sprzedawcy lub w serwisie firmy Nikon, a raz na trzy do pięciu lat — do przeglądu technicznego (należy pamiętać, że usługi te są płatne). Częste kontrole i przeglądy techniczne są zalecane szczególnie wówczas, gdy aparat jest wykorzystywany w celach zawodowych. Do kontroli lub przeglądu technicznego należy wraz z aparatem oddać wszelkie akcesoria regularnie z nim używane, np. obiektywy lub dodatkowe lampy błyskowe.

Zasady obsługi aparatu i akumulatora: ostrzeżenia

Nie upuszczaj aparatu: Aparat może wadliwie działać po silnym wstrząsie lub po poddaniu go wibracjom.

Chroń aparat przed wilgocią: Aparat nie jest wodoodporny i może działać wadliwie po zamoczeniu w wodzie oraz przy wysokiej wilgotności powietrza. Korozja wewnętrznych mechanizmów może spowodować nieodwracalne uszkodzenia.

Unikaj nagłych zmian temperatury: Nagłe zmiany temperatury, np. podczas wchodzenia i wychodzenia z ogrzewanego budynku w chłodny dzień, mogą powodować skraplanie pary wodnej wewnątrz urządzenia. Aby zapobiec skraplaniu, włóż aparat do futerału lub plastikowej torby przed wystawieniem go na nagłe zmiany temperatury.

Unikaj silnych pól magnetycznych: Nie używaj ani nie przechowuj aparatu w pobliżu sprzętu generującego silne promieniowanie elektromagnetyczne oraz wytwarzającego pole magnetyczne. Silne ładunki elektrostatyczne oraz pola magnetyczne wytwarzane przez urządzenia, takie jak nadajniki radiowe, mogą zakłócać działanie monitora, uszkodzić dane przechowywane na karcie pamięci oraz wpływać negatywnie na funkcjonowanie wewnętrznych obwodów aparatu.

Nie kieruj obiektywu na słońce: Nie kieruj obiektywu przez dłuższy czas na słońce lub inne silne źródła światła. Intensywne światło może spowodować pogorszenie jakości matrycy lub spowodować na zdjęciach efekt w postaci białego rozmazania obrazu.

Wyłącz aparat przed wyjęciem baterii/ akumulatora lub odłączeniem zasilacza:

Aparatu nie wolno odłączać od sieci ani wyjmować z niego akumulatora, gdy jest włączony albo trwa zapisywanie lub usuwanie zdjęć z pamięci. Nagle odcięcie zasilania w tych okolicznościach może spowodować utratę danych albo uszkodzenie pamięci lub wewnętrznych obwodów aparatu. Aby zabezpieczyć się przed przypadkowymi przerwami w zasilaniu, należy unikać przenoszenia aparatu, do którego jest podłączony zasilacz. **Czyszczenie**: Podczas czyszczenia korpusu aparatu należy usunąć kurz i pyłki pędzelkiem z gruszką, a następnie delikatnie wytrzeć korpus miękką, suchą szmatką. Jeśli aparat był używany na plaży lub nad morzem, należy usunąć ewentualny piasek lub sól szmatką zwilżoną w słodkiej wodzie, a następnie dobrze wysuszyć korpus. W rzadkich wypadkach ładunki elektrostatyczne mogą spowodować rozjaśnienie lub pociemnienie obrazu na wyświetlaczach LCD. Nie oznacza to nieprawidłowego działania aparatu, a wyświetlacz po krótkim czasie wróci do normalnego stanu.

Obiektyw i lustro są podatne na uszkodzenia. Kurz i pyłki należy delikatnie usuwać gruszką. W przypadku stosowania strumienia powietrza z aerozolu zbiornik należy trzymać pionowo, aby zapobiec wyrzucaniu cieczy. Aby usunąć odciski palców lub innego trwałe zanieczyszczenia z obiektywu, należy nałożyć na miękką szmatkę niewielką ilość płynu do czyszczenia szkła optycznego i ostrożnie wyczyścić obiektyw.

Patrz "Filtr dolnoprzepustowy" (str. 244, 246), aby dowiedzieć się jak oczyścić filtr dolnoprzepustowy.

Styki obiektywu: Utrzymuj styki obiektywu w czystości.

Nie dotykaj kurtynek migawki: Kurtynki migawki są wyjątkowo cienkie i łatwo ulegają uszkodzeniu. Pod żadnym pozorem nie wolno naciskać na nie, dotykać ich narzędziami czyszczącymi ani poddawać ich działaniu silnego strumienia powietrza z gruszki. Działania tego typu mogą spowodować zadrapanie, zdeformowanie lub rozerwanie kurtynek migawki.

Może wydawać się, że kurtynka migawki ma nierówne kolory, ale nie ma to wpływu na zdjęcia i nie oznacza usterki.

Ž

Przechowywanie: Aby zapobiec powstawaniu pleśni, aparat należy przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu. Jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie/akumulatory, aby zapobiec ich wyciekowi, a następnie włożyć go do plastikowej torby zawierającej środek pochłaniający wilgoć. Futerału aparatu nie należy jednak przechowywać w plastikowej torbie, ponieważ może to zaszkodzić materiałowi, z jakiego jest wykonany. Pochłaniacze wilgoci stopniowo tracą swą zdolność wchłaniania wilgoci i powinny być regularnie wymieniane.

Aby zapobiec powstawaniu pleśni, aparat należy co najmniej raz na miesiąc wyjąć z miejsca, w którym jest przechowywany. Następnie należy go włączyć, wyzwolić kilka razy migawkę, po czym aparat można ponownie schować.

Akumulatory należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Przed schowaniem akumulatora należy założyć na niego osłonę styków.

Uwagi dotyczące monitora: Na monitorze może występować kilka pikseli, które stale świecą lub nie świecą wcale. Jest to typowe dla wszystkich monitorów LCD typu TFT i nie oznacza ich złego funkcjonowania. Nie ma to wpływu na zdjęcia robione aparatem.

Przy jaskrawym oświetleniu obraz na monitorze może być słabo widoczny.

Nie należy naciskać na monitor, gdyż może spowodować to jego uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie. Kurz i pyłki na monitorze można usuwać gruszką. Plamy można usunąć, wycierając delikatnie powierzchnię monitora miękką szmatką lub irchą. W razie stłuczenia monitora LCD należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do zranienia się kawałkami potłuczonego szkła, kontaktu ciekłego kryształu z monitora ze skórą oraz przedostania się go do oczu lub ust.

Należy założyć osłonę monitora podczas transportu aparatu oraz gdy jest on pozostawiony bez nadzoru. Baterie/akumulatory: Kurz osiadły na stykach baterii/akumulatorów może uniemożliwić działanie aparatu i powinien zostać usunięty miękką, suchą szmatką przed ich użyciem.

Przy niewłaściwym użytkowaniu baterii/ akumulatorów istnieje niebezpieczeństwo ich wycieku lub wybuchu. Należy zachować poniższe środki ostrożności podczas obsługi baterii/akumulatorów:

Przed wyjęciem baterii lub akumulatora należy wyłączyć aparat.

Po dłuższym okresie pracy baterie/akumulatory mogą się rozgrzać. Należy uważać, aby się nie poparzyć.

Należy używać tylko baterii/akumulatorów zatwierdzonych do użytku w tym urządzeniu.

Nie należy wystawiać baterii/akumulatorów na działanie płomieni ani nadmiernej temperatury.

Po wyjęciu baterii/akumulatorów z aparatu należy założyć na nie osłonę styków.

Przed użyciem należy naładować akumulator. Podczas wykonywania zdjęć w czasie ważnych uroczystości należy mieć przygotowany zapasowy, całkowicie naładowany akumulator EN-EL3e. W niektórych regionach szybki zakup nowych baterii/akumulatorów może stanowić problem.

W zimne dni żywotność baterii/akumulatorów zwykle się obniża. Planując fotografowanie w plenerze przy niskich temperaturach należy sprawdzić, czy baterie/akumulatory są w pełni naładowane. Należy mieć przy sobie schowane w ciepłym miejscu baterie/ akumulatory zapasowe, aby w razie potrzeby włożyć je do aparatu. Zimne baterie/ akumulatory mogą odzyskać część energii po ogrzaniu.

Dalsze ładowanie w pełni naładowanego akumulatora może doprowadzić do pogorszenia jego parametrów.

Zużyte baterie/akumulatory są cennym surowcem wtórnym. Należy je oddawać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2

Rozwiązywanie problemów

Jeśli aparat nie działa zgodnie z oczekiwaniami, przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą lub przedstawicielem firmy Nikon należy zapoznać się z poniższą listą typowych problemów. Więcej informacji można znaleźć na stronie o numerze podanym w skrajnej kolumnie po prawej.

<u>Wyświetlacz</u>

Problem	Rozwiązanie	Strona
Obraz w wizjerze jest nieostry.	Dostosuj ostrość wizjera lub użyj opcjonalnej soczewki korekcyjnej.	32
Obraz w wizjerze jest ciemny.	Włóż całkowicie naładowany akumulator.	34
Monitor wyłącza się bez ostrzeżenia.	Wybierz dłuższe opóźnienie dla ustawienia osobistego c2 (Opóźń. auto. wył. pom. Św.) lub c4 (Autom. wyłączenie monitora).	179, 180
Na panelu kontrolnym są wyświetlane dziwne znaki.	Patrz "Uwagi na temat aparatów z elektronicznym układem sterowania" poniżej.	250
Obraz na panelu kontrolnym lub w wizjerze jest ciemny i odświeżany powoli.	Czas reakcji i jasność wyświetlacza w wizjerze zmienia się wraz z temperaturą.	_
Smugi wokół aktywnego punktu ostrości lub obraz na wyświetlaczu staje się czerwony, gdy jest wyróżniony punkt ostrości.	Są to normalne zjawiska dla tego typu wizjera i nie oznaczają uszkodzenia aparatu.	

🖉 Uwagi na temat aparatów z elektronicznym układem sterowania

W niezwykle rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że na panelu kontrolnym pojawią się dziwne znaki, a aparat przestanie działać. Najczęściej przyczyną tego zjawiska jest silny zewnętrzny ładunek elektrostatyczny. Wyłącz aparat, wyjmij akumulator i włóż go ponownie, uważając by się nie poparzyć. Następnie włącz aparat lub, jeśli używasz zasilacza (dostępny osobno), odłącz go od aparatu, podłącz go ponownie i włącz aparat. Jeśli usterka w pracy urządzenia nie znika, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem autoryzowanego serwisu firmy Nikon. Trzeba pamiętać, że odłączenie źródła zasilania w opisany powyżej sposób może spowodować utratę ewentualnych danych, które w chwili wystąpienia problemu nie były zapisane na karcie pamięci. Dane zapisane już na karcie pamięci pozostaną nienaruszone.

Fotografowanie (wszystkie tryby)

Problem	Rozwiązanie	Strona
Włączanie aparatu trwa długo.	Usuń pliki lub foldery.	_
	 Karta pamięci jest pełna, zabezpieczona przed zapisem lub nie jest włożona. 	29, 35
Zablokowany spust migawki.	 Zamocowano obiektyw z procesorem i pierścieniem przysłony, ale nie zablokowano pierścienia w pozycji odpowiadajacej najwiekszej liczbie f. 	25
	 Pokrętło trybu zostało obrócone w położenie S z czasem otwarcia migawki ustawionym na bu Ł b. 	83
Gotowe zdjęcie jest większe niż obszar pokazany w wizjerze.	Pionowe i poziome pokrycie kadru w wizjerze wynosi około 95%.	_
Zdjęcia są nieostre.	 Obróć pokrętło trybu w położenie AF. Aparat nie może ustawić ostrości za pomocą autofokusa: ustaw ostrość ręcznie lub skorzystaj z blokady ostrości. 	54 57, 59
Ostrość nie jest blokowana, kiedy spust migawki jest wciśnięty do połowy.	Użyj przycisku AE-L/AF-L do zablokowania ostrości, gdy wybrany jest tryb autofokusa AF-C lub podczas fotografowania ruchomych obiektów w trybie AF-A .	54
Nie można zmienić rozmiaru zdjęcia.	Jako ustawienie Jakość zdjęcia wybierz opcję NEF (RAW) .	62
	Odblokuj wybierak pola ostrości.	56
Nie można wybrać punktu	 Wybrano automatyczny wybór pól ostrości jako tryb wyboru pola ostrości: wybierz inny tryb. 	173
OSTIOSCI.	 Naciśnij spust migawki do połowy, aby wyłączyć monitor lub uaktywnić pomiar światła. 	35
Aparat długo robi zdjęcia.	Wyłącz funkcję redukcji szumów przy długiej ekspozycji.	167
Na zdjęciu jest widoczny "szum" w postaci losowo	 Wybierz niższy współczynnik czułości ISO lub włącz redukcie szumów dla wysokich czułości. 	74, 167
rozmieszczonych jasnych pikseli.	 Czas otwarcia migawki jest dłuższy niż 8 s: użyj funkcji redukcji szumów przy długiej ekspozycji. 	167
	 Pokrętło trybu obrócone w położenie a lub *: wybierz inny tryb 	41
Lampa wspomagająca	 Lampa wspomagania AF nie zapala się dla ciągłego autofokusa. Wybierz AF-S. Przy pojedynczym punkcie AF, dynamicznym wyborze pola ostrości lub śledzeniu 3D, wybieraj centralny punkt ostrości. 	54
autolokusa nie swieci się.	Wybrano Wyłączona dla ustawienia osobistego a3 (Wbud. lampa wspomag. AF).	174
	 Lampa została automatycznie wyłączona. Lampa może się nagrzewać, jeśli jest używana przez dłuższy czas. Poczekaj, aż lampa ostygnie. 	_
	 Wymień baterię w pilocie. 	241
Z diania nia iast	Wybierz tryb zdalnego sterowania.	68
Zdjęcie nie jest	Irwa ładowanie iampy błyskowej. Czas wybrany w ustawioniu osobietym of (Oszakiw, na	40
spustu migawki pilota.	 Zdal. ster.) minął: ponownie wybierz tryb zdalnego sterowania. 	180
	 Jasne światło zakłóca pracę pilota. 	
Zdjęcia są zaplamione lub	Wyczyść obiektyw.	—
zamazane.	 Wyczyść filtr dolnoprzepustowy. 	244

Ø

Fotografowanie (tryby 🖑, 🟵, 🛣, 🛋, 💐, 📽 i 🛋)

Problem	Rozwiązanie	Strona
Nie można wybrać elementu menu.	Niektóre opcje nie są dostępne we wszystkich trybach.	

Fotografowanie (P, S, A, M)

Problem	Rozwiązanie	Strona
Zablokowany spust	 Trwa ładowanie lampy błyskowej. Podłączono obiektyw bez procesora: obróć pokrętło trybu w położenie M. 	40 83
migawki.	 Pokrętło trybu obrócone w położenie S po wybraniu czasu otwarcia migawki bu to lub - w trybie M: wybierz nowy czas otwarcia migawki. 	81
Nie jest dostępny pełny zakres czasów otwarcia migawki.	Używana jest lampa błyskowa. Jeśli wybrano Włączone dla ustawienia osobistego e5 (Tryb Auto FP) tryby P , S , A i M oraz dodatkowe lampy błyskowe SB-900, SB-800, SB-600 i SB-R200 mogą być używane z wszystkimi czasami otwarcia migawki.	195
Kolory wyglądają	Ustaw balans bieli odpowiedni dla źródła światła.	95
Nie można zmierzyć balansu bieli.	Obiekt jest zbyt ciemny lub zbyt jasny.	102
Nie można wybrać zdjęcia jako źródła zmierzonej wartości balansu bieli.	Zdjęcie nie zostało utworzone aparatem D90.	104
Braketing balansu bieli jest	 Dla jakości zdjęcia wybrano opcję NEF (RAW) lub NEF+JPEG. 	62
	Aparat działa w trybie wielokrotnej ekspozycji.	121
brazu mogą być inne dla każdego zdjęcia.	Dla wyostrzania, kontrastu lub nasycenia zostało wybrane ustawienie A (auto). Aby uzyskać spójne rezultaty dla serii zdjęć, wybierz ustawienie inne niż A (auto).	111
Nie można zmienić metody pomiaru światła.	Działa blokada ekspozycji.	88
Nie można korzystać z kompensacji ekspozycji.	Wybierz tryb ekspozycji P, S lub A.	90
Każde naciśnięcie spustu migawki w trybie zdjęć seryjnych powoduje zrobienie tylko jednego zdjęcia.	Zamknij wbudowaną lampę błyskową.	73
Na zdjęciach widoczne są obszary o czerwonym zabarwieniu.	Przy długim czasie naświetlania na zdjęciach mogą się pojawiać obszary o czerwonym zabarwieniu i nierówna faktura zdjęcia. Włącz redukcję szumów dla długich czasów	167
Nierówna faktura.	naświetlania podczas fotografowania z czasami otwarcia migawki bułb.	

<u>Odtwarzanie</u>

Problem	Rozwiązanie	Strona
Na zdjęciach są widoczne migające obszary.		
Na zdjęciach są wyświetlane informacje o zdjęciu.	Za pomocą przycisków ▲ i ▼ wybierz wyświetlane parametry zdjęcia lub zmień ustawienia opcji Tryb wyświetlania .	129, 163
Podczas odtwarzania wyświetlane są wykresy.		
Zdjęcia w formacie NEF (RAW) nie są odtwarzane.	Zdjęcie zostało wykonane z jakością zdjęcia NEF+JPEG.	62
Podczas odtwarzania nie są wyświetlane niektóre zdjęcia.	Wybierz opcję Wszystkie dla ustawienia Folder odtwarzania . Zwróć uwagę, że ustawienie Bieżący jest wybierane automatycznie po zrobieniu zdjęcia.	162
	 Jako ustawienie Obrót zdjęć pionowych wybierz opcję Włączony. 	163
Zdiecia w orientacii	 Zdjęcie zostało wykonane z opcją Wyłączony dla ustawienia Automatyczny obrót zdjęć. 	205
pionowej (portretowej) są wyświetlane w orientacji poziomej (krajobrazowej).	 Orientacja aparatu została zmieniona, podczas gdy spust migawki był wciśnięty w trybie seryjnego wyzwalania migawki. 	84
	 Zdjęcie jest wyświetlane przy użyciu podglądu. 	128
	 Podczas fotografowania aparat był skierowany w górę lub w dół. 	205
Nie można usunąć zdjęcia.	Zdjęcie jest chronione: wyłącz ochronę zdjęcia. Karta pamięci jest zablokowana.	139
Wyświetlany jest komunikat informujący, że nie ma zdjęć dostępnych do odtwarzania.	Wybierz opcję Wszystkie dla ustawienia Folder odtwarzania . Zwróć uwagę, że ustawienie Bieżący jest wybierane automatycznie po zrobieniu zdjęcia.	162
Nie można zmienić polecenia wydruku.	Karta pamięci jest pełna: usuń zdjęcia. Karta pamięci jest zablokowana.	35
Nie można wybrać zdjęcia do wydrukowania.	Zdjęcie zostało zapisane w formacie NEF (RAW). Utwórz kopię JPEG przy użyciu opcji Przetwarzanie NEF (RAW) lub przenieś zdjęcie na komputer i wydrukuj je przy użyciu dołączonego oprogramowania lub Capture NX 2.	150
Zdjęcie nie jest wyświetlane na ekranie telewizora.	Wybierz odpowiedni tryb wideo.	203
Zdjęcie nie jest wyświetlane na urządzeniu wideo o wysokiej rozdzielczości.	Sprawdź, czy jest podłączony kabel HDMI (dostępny osobno).	147
Zdjęcia w formacie NEF (RAW) nie są wyświetlane w Capture NX.	Zaktualizuj wersję do Capture NX 2.	240
Opcja usuwania skaz w Capture NX 2 nie daje oczekiwanych rezultatów.	Czyszczenie matrycy powoduje zmianę położenia kurzu na filtrze dolnoprzepustowym. Dane referencyjne odkurzania zapisane przed przeprowadzeniem czyszczenia matrycy nie mogą być stosowane z fotografiami wykonanymi po przeprowadzeniu czyszczenia przetwornika obrazu. Dane referencyjne odkurzania zapisane po przeprowadzeniu czyszczenia matrycy nie mogą być stosowane z fotografiami wykonanymi przed przeprowadzeniem czyszczenia przetwornika obrazu.	206

Ľ

<u>Inne</u>

Problem	Rozwiązanie	Strona
Data zapisu jest nieprawidłowa.	Ustaw zegar w aparacie.	27
Nie można wybrać elementu menu.	Niektóre opcje są niedostępne przy pewnych kombinacjach ustawień lub gdy w aparacie nie ma karty pamięci. Należy pamiętać, że opcja Informacje o baterii jest niedostępna, gdy aparat jest zasilany opcjonalnym zasilaczem.	208

Komunikaty o błędach

W tym podrozdziale przedstawiono typowe wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty o błędach wyświetlane w wizjerze, na panelu kontrolnym i na monitorze.

Wskaźnik							
Panel kontrolny	Wizjer	Problem	Rozwiązanie	Strona			
FE E (miga)		Na pierścieniu przysłony obiektywu nie ustawiono minimalnego otworu przysłony.	Ustaw na pierścieniu minimalną wartość przysłony (największą liczbę f).	26			
		Niski poziom naładowania akumulatora.	Przygotuj w pełni naładowany akumulator zapasowy.	34			
ت (miga)	(miga)	 Akumulator jest rozładowany. Nie można używać akumulatora. Do aparatu lub opcjonalnego pojemnika MB-D80 włożono skrajnie rozładowany akumulator litowo-jonowy lub akumulator innego producenta. 	 Naraduj akumulator lub wymien go. Użyj akumulatora zatwierdzonego przez Nikon lub skontaktuj się z autoryzowanym serwisem Nikon. Wymień baterię lub naładuj rozładowany akumulator litowo- jonowy. 				
(miga) —		Zegar w aparacie nie jest ustawiony.	Ustaw zegar w aparacie.	27			
F (miga)		 Do aparatu nie podłączono obiektywu Podłączono obiektyw bez procesora. 	 Podłącz obiektyw Nikkor inny niż typu -IX. Wybierz tryb M. 	230			
_ (miga)		Aparat nie może ustawić ostrości za pomocą autofokusa.	Ustaw ostrość manualnie.	59			
жı		Fotografowany obiekt jest zbyt jasny. Zdjęcie będzie prześwietlone.	 Wybierz niższą czułość ISO Użyj opcjonalnego filtra ND W trybie ekspozycji: S Skróć czas otwarcia migawki. A Ustaw mniejszy otwór przysłony (większą liczbę f). 	74 240 81 82			
Lo		Fotografowany obiekt jest zbyt ciemny.Zdjęcie będzie niedoświetlone.	 Wybierz wyższą czułość ISO Użyj lampy błyskowej. W trybie ekspozycji: S Wydłuż czas otwarcia migawki. A Ustaw większy otwór przysłony (mniejszą liczbę f). 	74 70 81 82			
<mark>ծս է</mark> (mig	ь а)	Wybrano bu Ł b w trybie ekspozycji S .	Zmień czas otwarcia migawki lub wybierz manualny tryb ekspozycji.	81, 83			
- (mig	- a)	Wybrano w trybie ekspozycji S .	Zmień czas otwarcia migawki lub wybierz manualny tryb ekspozycji.	81, 83			
(miga)	\$ (miga)	Podłączono opcjonalną lampę błyskową, która nie obsługuje sterowania błyskiem i-TTL, i ustawiono w niej tryb TTL.	Zmień tryb lampy w opcjonalnej lampie błyskowej.	236			

Wskaźnik				
Panel kontrolny	Wizjer	Problem	Rozwiązanie	Strona
\$ (miga)		Jeśli wskaźnik miga przez 3 s po błyśnięciu lampy błyskowej, zdjęcie może być niedoświetlone.	Sprawdź zdjęcie na monitorze. Jeżeli jest niedoświetlone, zmień ustawienia i spróbuj ponownie.	128
Full (miga)	Բսէ (miga)	Brakuje pamięci na zapisanie kolejnych zdjęć przy aktualnych ustawieniach lub w aparacie zabrakło numerów plików albo folderów.	 Zmniejsz jakość lub wielkość. Usuń zdjęcia. Włóż nową kartę pamięci. 	62, 63 162 29
[- E -]	🔁 (- E -)	Brak karty pamięci.	Włóż kartę pamięci.	29
Err (miga)		Uszkodzenie aparatu.	Wyzwól migawkę. Jeśli błąd nie ustąpi lub występuje często, skonsultuj się z autoryzowanym serwisem firmy Nikon.	_

Wskaźnik				
Monitor Panel kontrolny/ wizjer		Problem	Rozwiązanie	Strona
Brak karty pamięci.	(-£-)/ ⊠(-£-)	Aparat nie wykrywa karty pamięci.	Wyłącz zasilanie i sprawdź, czy karta pamięci jest prawidłowo włożona.	29
Nie można użyć tej karty pamięci. Karta może być uszkodzona. Włóż inną.	ี่ มี เมา (มี) (miga)		 Użyj zatwierdzonej karty. Sprawdź, czy styki karty są czyste. Jeśli karta jest uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem firmy Nikon. 	242
		Nie można utworzyć nowego folderu.	Usuń pliki lub włóż nową kartę pamięci.	29, 162
Ta karta nie jest sformatowana. Sformatuj kartę.	For (miga)	Karta pamięci nie została sformatowana do użytku w aparacie.	Sformatuj kartę pamięci lub włóż nową.	29, 30
Folder nie zawiera zdjęć.		Brak zdjęć na karcie pamięci albo w folderze lub folderach wybranych do odtwarzania.	W menu Folder odtwarzania wybierz folder zawierający zdjęcia lub włóż inną kartę pamięci.	29, 162
Wszystkie zdjęcia są ukryte.	_	Wszystkie zdjęcia w bieżącym folderze są ukryte.	Wyświetlanie zdjęć będzie możliwe dopiero po wybraniu innego folderu lub po odblokowaniu wyświetlania co najmniej jednego zdjęcia za pomocą opcji Ukryj zdjęcie .	162
Plik nie zawiera danych obrazu. — Plik utworzono lub zmodyfikowano za pomocą komputera lub aparatu innej marki albo plik jest uszkodzony		Nie można odtworzyć pliku za pomocą aparatu.	_	

Ľ

Wskaźni	ik			
Monitor	Panel kontrolny/ wizjer	Problem	Rozwiązanie	Strona
Karta pamięci jest zablokowana. Przesuń suwak blokady w pozycję ("write").	〔 	Karta pamięci jest zablokowana (zabezpieczona przed zapisem).	Przesuń blokadę zapisu karty w położenie do zapisu ("write").	31
Nie można wybrać tego pliku.	_	Karta pamięci nie zawiera zdjęć, które można retuszować.	Nie można retuszować zdjęć zarejestrowanych za pomocą innych urządzeń.	209
Brak obrazów do retuszu.	_	Karta pamięci nie zawiera zdjęć NEF (RAW).	Zrób zdjęcia NEF (RAW).	62
Sprawdź drukarkę. —		Błąd drukarki.	Sprawdź drukarkę. Aby wznowić, wybierz opcję Kontynuuj (jeśli jest dostępna).	150*
Sprawdź papier. —		Papier w drukarce ma inny format niż wybrany.	Włóż papier o właściwym formacie i wybierz opcję Kontynuuj .	150*
Zacięcie papieru.	_	Papier zablokował się w drukarce.	Usuń zablokowany papier i wybierz opcję Kontynuuj .	150 *
Brak papieru.	_	W drukarce zabrakło papieru.	Włóż papier o wybranym formacie i wybierz opcję Kontynuuj .	150 [*]
Sprawdź poziom atramentu.	_	Błąd dotyczący tuszu.	Sprawdź atrament. Aby wznowić, wybierz opcję Kontynuuj .	150*
Brak atramentu.	_	W drukarce zabrakło atramentu.	Wymień pojemnik z atramentem i wybierz opcję Kontynuuj.	150*

Więcej informacji na ten temat zawiera instrukcja obsługi drukarki.

Załącznik

W załączniku omówiono następujące zagadnienia:

Dostępne ustawienia i wartości domyślne	258
Pojemność karty pamięci	262
Program ekspozycji	263
Programy braketingu	264
Sterowanie błyskiem	265
Czasy otwarcia migawki dostępne dla wbudowanej lampy błyskowej	265
Przysłona, czułość i zasięg błysku	266

Dostępne ustawienia i wartości domyślne

W poniższej tabeli przedstawiono ustawienia, które można regulować w poszczególnych trybach:

		AUTO	OK	Ž		ŶĬ			Ρ	S	Α	Μ
	Ustaw przetwarzanie obrazu								~	~	~	~
	Jakość zdjęcia ¹	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
Ξ	Wielkość zdjęcia ¹	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
enu	Balans bieli ¹								~	~	~	~
f	Ustawienia czułości ISO ¹	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
đ	Aktywna funkcja D-Lighting								~	~	~	~
gra	Przestrzeń barw	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
fo	Red.szumów - dł. naśw.	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
var	Red.szumów - wys. czuł.	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
ia	Aktywny folder	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	Wielokrotna ekspozycja ¹								~	~	~	~
	Ustawienia filmu	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	Tryb fotografowania 1	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
_	Tryb autofokusa ¹	√ ²	√ ²	√ ²	√ ²	√ ²	√ ²	V ²	~	~	~	~
nn	Pomiar ekspozycji 1								~	~	~	~
ne	Elastyczny program 1								~			
sta	Automatyczna blokada ekspozycji 1	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
Ň	Kompensacja ekspozycji ¹								~	~	~	~
mi	Braketing ¹								~	~	~	~
B	Tryb lampy błyskowej ¹	√ ²		√ ²	√ ^{2,3}	√ ^{2,3}	√ ²	√ ²	~	~	~	~
	Pomiar ekspozycji ¹								~	~	~	~
č	a1: Tryb wyboru pola ostrości	√ ²	√ ²	√ ²	√ ²	√ ²	√ ²	√ ²	~	~	~	~
ita	a2: Centralny punkt ostrości	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
Nie	a3: Wbud. lampa wspomag. AF	~	~	~			~	~	~	~	~	~
nia	a4: Podświetlenie punktu AF	~		~		~		~	~	~	~	~
õ	a5: Zmiana pkt. ostrości w pętli	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
ö	a6: Przyc. AE-L/AF-L na MB-D80	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
iste 4	a7: Autofokus - podgl. na żywo ¹	√ ²	√ ²	√ ²	√ ²	√ ²	√ ²	√ ²	~	~	~	~

Z

		AUTO	(OK)	1		્યું		S *	Р	S	Α	М
	b1: Krok EV zmiany ekspozycji	~	V	~	~	~	~	~	V	V	V	V
	b2: Łatwa kompensacja eksp.								~	~	~	~
	b3: Obszar pomiaru centralnego								~	~	~	V
	b4: Korekta pomiaru ekspozycji	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	c1: Blok. AE spustem migawki	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	c2: Opóźń. auto. wył. pom. Św.	~	V	~	V	~	~	~	~	~	~	~
	c3: Samowyzwalacz	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	c4: Autom. wyłączenie monitora	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	c5: Oczekiw. na zdal. ster.	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	d1: Sygnał dźwiękowy	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	d2: Wyśw. linii w wizjerze	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	d3: Wyśw. i korekta ISO	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	d4: Ostrzeżenia w wizjerze	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
č	d5: Podpowiedzi ekranowe	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
ŝ	d6: Szybkość fot. w trybie CL	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
≧i	d7: Numer. kolejne plików	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
ñia	d8: Wyświetlanie info. fotograf.	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
õ	d9: Podświetlenie LCD	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
ğ	d10: Tryb opóźnienia ekspozycji	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
Īst	d11: Ostrzeż. o lampie								~	~	~	~
ດ ₄	d12: Rodzaj zasilania w MB-D80	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	e1: Czas migawki dla błysku								~	~	~	~
	e2: Sterowanie lampą wbud.								~	~	~	~
	e3: Błysk modelujący								~	~	~	~
	e4: Sposób realizacji braketingu								~	~	~	~
	e5: Tryb Auto FP								~	~	~	~
	e6: Kolejność braketingu								~	~	~	~
	f1: Przycisk 🔅	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	f2: Przycisk OK (tryb fotograf.)	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	f3: Rola przycisku FUNC.	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	f4: Rola przycisku AE-L/AF-L	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	f5: Dostos. pokręteł sterow.	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	f6: Co, jeśli brak karty pam.	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	f7: Odwróć wskaźniki	1	~	~	~	~	 ✓ 	 	V	~	V	~

Resetowanie dwoma przyciskami (str. 75).
 Resetowanie po obróceniu pokrętła trybu na inne ustawienie.
 Dostępne tylko dla opcjonalnych lamp błyskowych.
 Resetowanie ustawieniem osobistym
 (Reset. ustawień osobistych).

Następujące ustawienia domyślne są przywracane funkcją ustawienia osobistego (**Reset. ustawień osobistych**; w następującej tabeli podano wartości domyślne dla trybów **P**, **S**, **A** i **M**). Aby uzyskać listę ustawień przywracanych resetowaniem dwoma przyciskami, patrz strona 172.

Орсја	Wartość domyślna		
a1: Tryb wyboru pola ostrości	Automat. wybór pól ostrości		
a2: Centralny punkt ostrości	Normalne		
a3: Wbud. lampa wspomag. AF	Włączona		
a4: Podświetlenie punktu AF	Automatyczne		
a5: Zmiana pkt. ostrości w pętli	Bez pętli		
a6: Przyc. AE-L/AF-L na MB-D80	Blokada AE/AF		
a7: Autofokus - podgl. na żywo	Szeroki plan		
b1: Krok EV zmiany ekspozycji	1/3 EV		
b2: Łatwa kompensacja eksp.	Wyłączona		
b3: Obszar pomiaru centralnego	φ 8 mm		
b4: Korekta pomiaru ekspozycji	Nie		
c1: Blok. AE spustem migawki	Wyłączona		
c2: Opóźń. autom. wył. pom. Św.	6 s		
c3: Samowyzwalacz			
Opóźn. samowyzwalacza	10 s		
Liczba zdjęć	1		
c4: Autom. wyłączenie monitora	·		
Odtwarzanie	10 s		
Menu	20 s		
Wyświetlanie info. fotograf.	10 s		
Podgląd zdjęć	4 s		
c5: Oczekiw. na zdal. ster.	1 min		
d1: Sygnał dźwiękowy	Włączony		
d2: Wyśw. linii w wizjerze	Wyłączone		
d3: Wyśw. i korekta ISO	Pokaż licznik zdjęć		
d4: Ostrzeżenia w wizjerze	Włączone		
d5: Podpowiedzi ekranowe	Włączone		
d6: Szybkość fot. w trybie CL	3 kl./s		
d7: Numer. kolejne plików	Wyłączone		
d8: Wyświetlanie info. fotograf.	Automatyczne		
d9: Podświetlenie LCD	Wyłączone		
d10: Tryb opóźnienia ekspozycji	Wyłączone		
d11: Ostrzeż. o lampie	Włączone		
d12: Rodzaj zasilania w MB-D80	LR6 (alkaliczne AA)		

Орсја	Wartość domyślna		
e1: Czas migawki dla błysku	1/60 s		
e2: Sterowanie lampą wbud.	TTL		
e3: Błysk modelujący	Wyłączony		
e4: Sposób realizacji braketingu	Ekspozycja i błysk		
e5: Tryb Auto FP	Wyłączone		
e6: Kolejność braketingu	Pomiar > niższy > wyższy		
f1: Przycisk 🔅	Podświetlenie LCD (**)		
f2: Przycisk OK (tryb fotograf.)	Wybór centr. pkt. ostrości		
f3: Rola przycisku FUNC.	Blokada mocy błysku		
f4: Rola przycisku AE-L/AF-L	Blokada AE/AF		
f5: Dostos. pokręteł sterow.	·		
Obrót wstecz	Nie		
Zamień główne/pomoc.	Wyłączone		
Menu i odtwarzanie	Włączone		
f6: Co, jeśli brak karty pam.	Spust zablokowany		
f7: Odwróć wskaźniki	+		

Pojemność karty pamięci

Poniższa tabela przedstawia przybliżoną liczbę zdjęć, jaką można zapisać na karcie pamięci Panasonic Pro HIGH SPEED o pojemności 2 GB przy różnych ustawieniach jakości i wielkości zdjęcia.

Jakość zdjęcia	Wielkość zdjęcia	Rozmiar pliku ¹	Liczba zdjęć ¹	Pojemność bufora ²
NEE +	L	16,9 MB	89	7
	М	14,4 MB	104	7
JPEG lines	S	12,4 MB	118	7
NEE +	L	13,9 MB	106	7
IDEC normal 3	М	12,6 MB	116	7
JPEG normal*	S	11,6 MB	124	7
NFF +	L	12,3 MB	118	7
	М	11,7 MB	123	7
JPEG basic*	S	11,2 MB	128	7
NEF (RAW)	—	10,8 MB	133	9
	L	6,0 MB	271	25
JPEG fine	M	3,4 MB	480	100
	S	1,6 MB	1000	100
	L	3,0 MB	539	100
JPEG normal	М	1,7 MB	931	100
	S	0,8 MB	2000	100
	L	1,5 MB	1000	100
JPEG basic	M	0,9 MB	1800	100
	S	0,4 MB	3800	100

1 Wszystkie wartości mają charakter przybliżony. Rozmiar pliku zmienia się w zależności od fotografowanej scenerii.

2 Maksymalna liczba zdjęć, jaką można zapisać w buforze pamięci. Zmniejsza się, jeśli czułość ISO jest ustawiona na wartość ¥ 13 lub wyższą, opcja Red.szumów - wys. czuł. jest włączona przy czułości ISO ustawionej na wartość 800 lub wyższą lub też włączona jest funkcja redukcji szumów dla długich czasów naświetlania lub Aktywna funkcja D-Lighting.

3 Wielkości zdjęć mają zastosowanie tylko do zdjęć JPEG. Wielkości zdjęć NEF (RAW) nie można zmienić. Rozmiar pliku to rozmiar zbiorczy dla zdjęć NEF (RAW) i JPEG.

Ustawienie osobiste d6: Szybkość fot. w trybie CL (str. 182)

Maksymalną liczbę fotografii, jakie można zarejestrować w pojedynczej serii w trybie zdjęć seryjnych, można ustawić na dowolną wartość z przedziału od 1 do 4.

<u>Program ekspozycji</u>

Zasada działania programu używanego w trybie automatyki programowej jest przedstawiona na poniższym wykresie:



Maksymalne i minimalne wartości EV różnią się w zależności od czułości ISO. W wykresie powyżej założono czułość ISO równoważną ISO 200. Gdy korzysta się z pomiaru matrycowego, wartości powyżej 17¹/₃ EV są obniżane do 17¹/₃ EV.

Programy braketingu

Liczba zdjęć i krok braketingu są wyświetlane na panelu kontrolnym w następujący sposób:



💵 Wskaźnik postępu braketingu i liczba zdjęć

Liczba zdjęć	Wskaźnik postępu	Opis
35	+48>-	3 zdjęcia: niezmodyfikowane, ujemne, dodatnie*
+ 25	+4	2 zdjęcia: niezmodyfikowane, dodatnie
25	I >-	2 zdjęcia: niezmodyfikowane, ujemne *

* Kolejność po wybraniu Niższy > pomiar > wyższy dla ustawienia osobistego e6 (Kolejność braketingu) to ujemne, niezmodyfikowane, dodatnie (trzy zdjęcia) lub negatywne, niezmodyfikowane (dwa zdjęcia).

II Krok braketingu

Automat						
"Krok EV zmia ustawione	ny ekspozycji" na 1/3 EV	"Krok EV zmia ustawione	ny ekspozycji" na 1/2 EV	Braketing balansu bieli		
Wyświetlacz	Krok	Wyświetlacz	Krok	Wyświetlacz	Krok	
0.3	1/3EV	0.5	1/2EV	1	1	
0.7	² /3EV	1.0	1EV	2	2	
1.0	1EV	15	1 ¹ /2EV	3	3	
13	1 ¹ /3EV	2.0	2EV			
17	1 ² /3EV			-		
2.0	2EV					

Sterowanie błyskiem

Następujące sposoby sterowania lampą błyskową są obsługiwane podczas używania obiektywu z procesorem w połączeniu z wbudowaną lampą błyskową lub dodatkowymi lampami błyskowymi SB-900, SB-800 lub SB-600 (str. 73, 234).

- Zrównoważony błysk wypełniający i-TTL dla lustrzanek cyfrowych: Moc lampy błyskowej jest regulowana w celu uzyskania naturalnej równowagi pomiędzy głównym fotografowanym obiektem a tłem.
- Standardowy błysk wypełniający i-TTL dla lustrzanek cyfrowych: Moc błysku jest regulowana dla głównego fotografowanego obiektu; jasność tła nie jest brana pod uwagę. Zalecany do zdjęć, w których główny fotografowany obiekt jest podkreślony kosztem szczegółów tła lub podczas używania kompensacji ekspozycji.

Standardowe sterowanie błyskiem i-TTL używane jest w połączeniu z pomiarem punktowym lub po jego wybraniu poprzez dodatkową lampę błyskową. Zrównoważony błysk wypełniający i-TTL dla lustrzanek cyfrowych jest stosowany we wszystkich pozostałych przypadkach.

Czasy otwarcia migawki dostępne dla wbudowanej lampy błyskowej

Następujące czasy otwarcia migawki są dostępne dla wbudowanej lampy błyskowej, kiedy redukcja drgań (VR) nie jest używana.

Tryb Czas otwarcia migawki		Tryb	Czas otwarcia migawki
™, Ž, P * , A *	¹ /200— ¹ /60 S	Ľ	¹ /200 –1 s
*	¹ /200— ¹ /125 S	S, M	¹ /200–30 s

* Można wybrać najdłuższy czas otwarcia migawki, przy którym używana będzie lampa błyskowa używając ustawienia osobistego e1 (Czas migawki dla błysku). Lampa błyskowa będzie nadal włączać się przy czasach migawki wynoszących nawet 30 s po ustawieniu wolnej synchronizacji.

Przysłona, czułość i zasięg błysku

	Przysło	Zasięg			
200	400	800	1600	3200	m
1,4	2	2,8	4	5,6	1,0–8,5
2	2,8	4	5,6	8	0,7–6,1
2,8	4	5,6	8	11	0,6–4,2
4	5,6	8	11	16	0,6–3,0
5,6	8	11	16	22	0,6–2,1
8	11	16	22	32	0,6–1,5
11	16	22	32	—	0,6–1,1
16	22	32	—	—	0,6–0,8

Zasięg lampy błyskowej różni się w zależności od przysłony i czułości ISO.

W następujących trybach maksymalna przysłona (minimalna liczba f) jest ograniczona zgodnie z czułością ISO podczas używania wbudowanej lampy błyskowej:

	Maksymalna przysłona przy czułości ISO wynoszącej							
Tryb	200	400	800	1600	3200			
P, 🖞, Ž, 🖍	2,8	3,3	4	4,8	5,6			
*	5,6	6,7	8	9,5	11			

Każde zwiększenie czułości o jeden stopień (krok) EV (np. z 200 do 400) powoduje przymknięcie przysłony o połowę kroku f/. Jeśli maksymalny otwór przysłony obiektywu jest mniejszy niż podany powyżej, przysłona będzie otwierana do maksymalnego otworu przysłony obiektywu.

Dane techniczne

Aparat cyfrowy Nikon D90

Тур	
Тур	Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa
Mocowanie	Mocowanie bagnetowe typu F (połączenie autofokusa za pośrednictwem
obiektywu	bagnetu i styków AF)
Skuteczny kąt obrazu	Około 1,5 × ogniskowa obiektywu (format Nikon DX)
Efektywne piksele	
Efektywne piksele	12,3 mln
Matryca	
Matryca	Matryca (czujnik obrazu) 23,6 × 15,8 mm CMOS
Całkowita liczba pikseli	12,9 mln
System usuwania	Czyszczenie matrycy, zbieranie danych porównawczych dla funkcji
zanieczyszczeń	usuwania skaz (wymaga opcjonalnego programu Capture NX 2)
Zapis danych	
Wielkość zdjęcia	• 4 288 × 2 848 (L) • 3 216 × 2 136 (M)
(w pikselach)	• 2 144 × 1 424 (S)
Format plików	NEF (RAW)
	 JPEG: Zgodny ze standardem JPEG-Baseline z kompresją fine (około
	1 : 4), normal (około 1 : 8) lub basic (około 1 : 16)
	 NEF (RAW)+JPEG: Pojedyncze zdjęcia zapisywane jednocześnie w formatach NEF (RAW) i JPEG
System	Można wybrać spośród wartości: Standardowe, Neutralne, Żywe,
Przetwarzania	Monochromatyczne, Pejzaż, Portret. 9 własnych ustawień Przetwarzania
obrazu	obrazu
Nośnik	Karty pamięci SD (Secure Digital), zgodne z SDHC
System plików	DCF (ang. Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (ang. Digital P rint O rder Format), Exif 2.21 (ang. Ex changeable Image File Format for Digital Still Cameras), PictBridge
Wizjer	
Wizjer	Wizjer z pryzmatem pentagonalnym z poziomu oka do lustrzanek jednoobiektywowych
Pokrycie kadru	Około 96% w poziomie i 96% w pionie
Powiększenie	Około 0,94 × (obiektyw 50-mm f/1,4 do nieskończoności, –1,0 dptr.)
Dystans widzenia całej matówki	19,5 mm (–1,0 dptr.)
Korekcja dioptrażu	Od –2 do +1 dptr.
Matówka	Matówka typu B BriteView Clear Matte Mark II z ramką ostrości (można wyświetlić linie kadrowania)
Lustro	Szybkopowrotne
Podgląd głębi ostrości	Po wciśnięciu przycisku podglądu głębi ostrości przysłona obiektywu jest zmniejszana do wartości wybranej przez użytkownika (tryby A i M) lub przez aparat (inne tryby)
Przysłona obiektywu	Sterowana elektronicznie, samopowrotna

Obiektyw	
Zgodne obiektywy	 Nikkor AF DX: Obsługa wszystkich funkcji Nikkor AF typu G lub D: Dostępne wszystkie funkcje (obiektyw PC Micro-Nikkor nie obsługuje niektórych funkcji). Nie są obsługiwane obiektywy Nikkor IX. Inne obiektywy Nikkor AF: Dostępne wszystkie funkcje oprócz pomiaru matrycowego 3D Color Matrix II. Nie są obsługiwane obiektywy do aparatu F3AF. Nikkor AI-P: Dostępne wszystkie funkcje oprócz pomiaru matrycowego 3D Color Matrix II. Nie są obsługiwane obiektywy do aparatu F3AF. Obiektywy bez procesora: Autofokus nie działa. Można używać w trybie ekspozycji M, ale miernik ekspozycji nie działa. Można używać elektronicznej skali ekspozycji, jeśli obiektyw ma maksymalną przysłonę f/5 6. lub mnieisza
Migawka	1,0,0 lub milicjozą.
Тур	Sterowana elektronicznie szczelinowa o pionowym przebiegu
	w płaszczyźnie ogniskowej
Czasy otwarcia	¹ / ₄₀₀₀ – 30 s w krokach co ¹ / ₃ lub ¹ / ₂ EV, długi czas naświetlania "bulb"
Czas synchronizacji błysku	X=1/200 s; synchronizacja z czasem otwarcia migawki 1/200 s lub dłuższym
Spust migawki	
Tryb wyzwalania migawki	S (zdjęcia pojedyncze), ⊒∟ (zdjęcia seryjne z niską prędkością), ⊒ ^H (zdjęcia seryjne z wysoką prędkością), ৩ (samowyzwalacz), ē [©] (opóźnienie zdalne), i (zdalne szybkiej reakcji)
Szybkość rejestracji zdjęć	⊒ ^µ : do 4,5 klatek na sekundę ⊒⊾ : 1 kl./s–4 kl./s
Samowyzwalacz	Do wyboru opóźnienie 2, 5, 10 i 20 s
Ekspozycja	
Pomiar światła	Pomiar matrycowy TTL z użyciem 420-segmentowego czujnika RGB
Metoda pomiaru światła	 Pomiar matrycowy: pomiar matrycowy 3D Color Matrix II (obiektywy typu G i D); pomiar matrycowy color matrix II (inne obiektywy z procesorem) Pomiar centralnie-ważony (centralny): Waga 75% przypisywana do okręgu o średnicy 6, 8 lub 10 mm w centrum kadru Pomiar punktowy: Pomiar okręgu o średnicy 3,5 mm (około 2% kadru) umieszczonego centralnie wokół wybranego punktu ostrości
Zakres (ISO 100, obiektyw f/1,4; 20°C)	 Pomiar matrycowy lub centralny: 0–20 EV Pomiar punktowy: 2–20 EV
Sprzężenie światłomierza	Z procesorem
Tryb	Tryby automatyczne (☆ automatyczny; ③ autom. (lampa wył.)); programy tematyczne (ź portret; a pejzaż; ঊ makro; ❖ zdjęcia sportowe; ☑ portret nocny); automatyka programowa z elastycznym programem (P); automatyka z preselekcją czasu (S); automatyka z preselekcją przysłony (A); tryb manualny (M)
Kompensacja ekspozycji	Od –5 do +5 EV w krokach co ¹ / ₃ lub ¹ / ₂ EV
Braketing ekspozycji	2 lub 3 zdjęcia w krokach ¹ / ₃ , ¹ / ₂ , ² / ₃ , 1, lub 2 EV
Braketing mocy błysku	2 lub 3 zdjęcia w krokach 1/3, 1/2, 2/3, 1, lub 2 EV
Braketing balansu bieli	2 lub 3 zdjęcia w krokach 1, 2 lub 3
Braketing ADL	2 zdjęcia
Blokada ekspozycji	Jaskrawość subiektywna zablokowana na wykrytej wartości przyciskiem AE-L/AF-L
Ekspozycja	
--	---
Czułość ISO (Indeks zalecanych ekspozycji)	ISO 200 – 3200 w krokach co 1/3 EV. Można również ustawić na wartość około 0,3; 0,7 lub 1 EV (odpowiednik ISO 100) poniżej ISO 200 lub na wartość około 0,3; 0,7 lub 1 EV (odpowiednik ISO 6400) powyżej ISO 3200.
Aktywna funkcja D-Lighting	Można wybierać spośród Automatyczny, Bardzo wysokie, Zwiększona, Normalna, Umiarkowana lub Wyłączona
Ostrość	
Autofokus	Moduł autofokusa Nikon Multi-CAM 1000 z wykrywaniem fazy TTL, 11 punktami ostrości (w tym jednym czujnikiem typu "cross") i lampą wspomagania AF (zasięg około 0,5–3 m).
Zakres działania	Od –1 do +19 EV (ISO 100 w temperaturze 20°C)
Mechanizm ustawiania ostrości	 Autofokus (AF): Autofokus pojedynczy (AF-S); autofokus ciągły (AF-C); automatyczny wybór AF-S/AF-C (AF-A); wyprzedzające śledzenie ostrości włączane automatycznie zależnie od ruchu obiektu Manualny (M): Można stosować dalmierz elektroniczny
Punkt ostrości	Można wybrać z 11 punktów ostrości
Tryb wyboru pola AF	Punktowy, dynamiczny wybór pola, automatyczny wybór pól ostrości, śledzenie 3D (11 punktów)
Blokada ostrości	Ustawienie ostrości można zablokować, naciskając do połowy spust migawki (w trybie pojedynczego AF) lub naciskając przycisk AE-L/AF-L

Lampa błyskowa	
Wbudowana lampa	📸, 🕱, 🖏 🖾 : Automatyczna lampa błyskowa rozkładana automatycznie
błyskowa	P, S, A, M: Ręczne rozkładanie przyciskiem
Liczba przewodnia	 Przy ISO 200: Około 17, 18 z manualną lampą błyskową
(m) przy 20 °C	 Przy ISO 100: Około 12, 13 z manualną lampą błyskową
Sterowanie	TTL: Zrównoważony błysk wypełniający i-TTL i standardowy błysk i-TTL
błyskiem	do cyfrowych lustrzanek z użyciem 420-segmentowego czujnika RGB są
	dostępne dla wbudowanej lampy błyskowej i lamp SB-900, SB-800,
	SB-600 lub SB-400
	Automatyka przysłony: Dostępna podczas korzystania z lampy SB-900, OB 200 i skieltowa z nastowania z lampy SB-900,
	SB-800 i obiektywu z procesorem
	• Automatyka bez TTL. Obsidgiwane lampy biyskowe to m.m. SB-900, SB-800 SB-28 SB-27 i SB-22s
	Manualna z priorvtetem zasiegu · Dostenna dla SB-900_SB-800
Tryb Jampy	 Mandalina z profytetem zasięgu : Dostępna dla OB-000, OB-000 Me ž , S. Automatyczny, automatyczny z redukcja efektu czerwonych
hyskowei	• D , E , W . Automatyczny, automatyczny z redukcją elektu czerwonych oczu sa dostepne
biyskowej	z dodatkowymi lampami błyskowymi
	 Automatyczna wolna synchronizacia, automatyczna wolna
	synchronizacja z redukcja efektu czerwonych oczu; wolna synchronizacja
	i wolna synchronizacja z redukcją efektu czerwonych oczu dostępne
	z dodatkowymi lampami błyskowymi
	 Ełysk wypełniający i redukcja efektu czerwonych oczu dostępne
	z dodatkowymi lampami błyskowymi
	• P, A: Błysk wypełniający, wolna synchronizacja na tylną kurtynkę migawki,
	automatyczna wolna synchronizacja, wolna synchronizacja z redukcją
	efektu czerwonych oczu, redukcja efektu czerwonych oczu
	• S, M: Błysk wypełniający, synchronizacja na tylną kurtynkę migawki,
	redukcja efektu czerwonych oczu
Kompensacja	Od –3 do +1 EV w krokach co 1/3 lub 1/2 EV
Mokoźnik	Zanala aja na aalkawitym naladawaniy lampy hiyakawai lub dadatkawai
aotowości lampy	Lamov blyckowai pp. SB-000, SB-800, SB-600, SB-400, SB-80DY, SB-28DY
gotowosci lampy	lub SB-50DX Miga przez 3 s po błyśniecju z pełna moca w trybie i-TTL lub
	automatyki przysłony
Sanki mocujace	Standardowe gniazdo ISO 518 do goracej stopki z blokada zabezpieczajaca
Kreatywny system	Obsługa Zaawansowanego oświetlenia bezprzewodowego (Advanced
oświetlenia CI S	Wireless Lighting) dla whudowanei Jampy błyskowej Jampy SB-900, SB-800
(Creative Lighting	lub SU-800 jako sterownika błysku i SB-900. SB-800. SB-600 lub SB-R200
System) firmy	jako zdalnymi lampami. Synchronizacia z krótkimi czasami otwarcia migawki
Nikon	Auto FP i błysk modelujący obsługiwane w przypadku wszystkich lamp
	zgodnych z systemem CLS oprócz SB-400; informowanie o temperaturze
	zgodnych z systemem CLS oprócz SB-400; informowanie o temperaturze barwowej błysku i blokada mocy błysku obsługiwane w przypadku
	zgodnych z systemem CLS oprócz SB-400; informowanie o temperaturze barwowej błysku i blokada mocy błysku obsługiwane w przypadku wszystkich lamp zgodnych z systemem CLS
Balans bieli	zgodnych z systemem CLS oprócz SB-400; informowanie o temperaturze barwowej błysku i blokada mocy błysku obsługiwane w przypadku wszystkich lamp zgodnych z systemem CLS
Balans bieli Balans bieli	zgodnych z systemem CLS oprócz SB-400; informowanie o temperaturze barwowej błysku i blokada mocy błysku obsługiwane w przypadku wszystkich lamp zgodnych z systemem CLS Automatyczny (balans bieli TTL przy użyciu głównego czujnika obrazowego
Balans bieli Balans bieli	zgodnych z systemem CLS oprócz SB-400; informowanie o temperaturze barwowej błysku i blokada mocy błysku obsługiwane w przypadku wszystkich lamp zgodnych z systemem CLS Automatyczny (balans bieli TTL przy użyciu głównego czujnika obrazowego (matrycy) i 420-segmentowego czujnika RGB); 12 trybów ręcznych z korektą;
Balans bieli Balans bieli	zgodnych z systemem CLS oprócz SB-400; informowanie o temperaturze barwowej błysku i blokada mocy błysku obsługiwane w przypadku wszystkich lamp zgodnych z systemem CLS Automatyczny (balans bieli TTL przy użyciu głównego czujnika obrazowego (matrycy) i 420-segmentowego czujnika RGB); 12 trybów ręcznych z korektą; regulacja temperatury barwowej; pamięć balansu bieli; braketing balansu bieli
Balans bieli Balans bieli Podgląd na żywo	zgodnych z systemem CLS oprócz SB-400; informowanie o temperaturze barwowej błysku i blokada mocy błysku obsługiwane w przypadku wszystkich lamp zgodnych z systemem CLS Automatyczny (balans bieli TTL przy użyciu głównego czujnika obrazowego (matrycy) i 420-segmentowego czujnika RGB); 12 trybów ręcznych z korektą; regulacja temperatury barwowej; pamięć balansu bieli; braketing balansu bieli
Balans bieli Balans bieli Podgląd na żywo Tryby AF	zgodnych z systemem CLS oprócz SB-400; informowanie o temperaturze barwowej błysku i blokada mocy błysku obsługiwane w przypadku wszystkich lamp zgodnych z systemem CLS Automatyczny (balans bieli TTL przy użyciu głównego czujnika obrazowego (matrycy) i 420-segmentowego czujnika RGB); 12 trybów ręcznych z korektą; regulacja temperatury barwowej; pamięć balansu bieli; braketing balansu bieli Priorytet twarzy, szeroki plan, normalne pole
Balans bieli Balans bieli Podgląd na żywo Tryby AF Autofokus	zgodnych z systemem CLS oprócz SB-400; informowanie o temperaturze barwowej błysku i blokada mocy błysku obsługiwane w przypadku wszystkich lamp zgodnych z systemem CLS Automatyczny (balans bieli TTL przy użyciu głównego czujnika obrazowego (matrycy) i 420-segmentowego czujnika RGB); 12 trybów ręcznych z korektą; regulacja temperatury barwowej; pamięć balansu bieli; braketing balansu bieli Priorytet twarzy, szeroki plan, normalne pole AF z wykrywaniem kontrastu w dowolnym miejscu kadru (aparat wybiera

Z

Film	
Wielkość klatki	• 1 280 × 720/24 kl./s • 640 × 424/24 kl./s
(w pikselach)	 320 × 216/24 kl./s
Format plików	AVI
Metoda kompresji	Motion-JPEG
Monitor	
Monitor	Polisilikonowy, niskotemperaturowy ekran LCD TFT o rozmiarze 3" z około 920 tys. punktów (VGA) z kątem widzenia 170 °, pokryciem kadru około 100% i regulacją jasności
Odtwarzanie	
Odtwarzanie	Wyświetlanie na pełnym ekranie i wyświetlanie miniatur (4, 9 lub 72 zdjęcia lub kalendarz) z powiększaniem podczas odtwarzania, odtwarzanie filmów, Pictmotion, pokaz slajdów, automatyczny obrót zdjęć i komentarz do zdjęć (do 36 znaków)
Interfejs	
USB	USB o wysokiej szybkości
Wyjście wideo	NTSC i PAL do wyboru. Zdjęcia i filmy można wyświetlać na zewnętrznym urządzeniu przy włączonym monitorze aparatu
Wyjście HDMI	Połączenie typu C HDMI; monitor aparatu wyłącza się, kiedy kabel HDMI jest podłączony.
Gniazdo	Wężyk spustowy: MC-DC2 (dostępny osobno)
akcesoriów	Moduł GPS: GP-1 (dostępny osobno)
Obsługiwane języki	
Obsługiwane języki	angielski, chiński (uproszczony i tradycyjny), duński, fiński, francuski, hiszpański, japoński, koreański, niemiecki, niderlandzki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, szwedzki, włoski

Zasilanie		
Akumulator	Jeden akumulator litowo-jonowy EN-EL3e	
Pojemnik na baterie	Opcjonalny pojemnik na baterie MB-D80 z jednym lub dwoma akumulatorami Nikon EN-EL3e lub sześcioma alkalicznymi, niklowo- wodorkowymi, litowymi lub niklowo-manganowymi bateriami/ akumulatorami AA. Baterie AA (dostępne osobno). Opcjonalny koszyk na baterie MS-D200 wymagany podczas używania baterii/akumulatorów AA.	
Zasilacz	Zasilacz EH-5a lub EH-5 (dostępny osobno)	
Gniazdo mocowania statywu		
Gniazdo mocowania statywu	¹ / ₄ cala (ISO 1222)	
Wymiary/masa		
Wymiary (szer. × wys. × głęb.)	Około 132 × 103 × 77 mm	
Masa	Około 620 g bez akumulatora, karty pamięci, osłony korpusu lub osłony monitora	
Środowisko pracy		
Temperatura	Od 0 do +40°C	
Wilgotność	Poniżej 85% (bez skraplania pary wodnej)	

 Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane dotyczą aparatu z całkowicie naładowanym akumulatorem, pracującego w temperaturze otoczenia wynoszącej 20 °C.

Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych sprzętu
i oprogramowania opisanego w tej instrukcji w dowolnym momencie i bez wcześniejszego
powiadomienia. Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące wyniknąć
z ewentualnych błędów i pomyłek zawartych w tej instrukcji.

Szybka ładowarka Mł	Szybka ładowarka MH-18a		
Znamionowe napięcie wejściowe	Prąd zmienny 100–240 V (50/60 Hz)		
Znamionowe napięcie wyjściowe	Prąd stały 8,4 V/900 mA		
Obsługiwane akumulatory	Akumulator litowo-jonowy EN-EL3e firmy Nikon		
Czas ładowania	Około 2 godziny 15 minut przy całkowicie rozładowanym akumulatorze		
Temperatura pracy	Od 0 do 40°C		
Wymiary (szer. × wys. × głęb.)	Około 90 × 35 × 58 mm		
Długość przewodu	Około 1800 mm		
Masa	Około 80 g bez kabla zasilającego		
Akumulator litowo-jonowy EN-EL3e			
Тур	Akumulator litowo-jonowy		
Pojemność znamionowa	7,4 V/1500 mAh		
Wymiary (szer. × wys. × głęb.)	Około 39,5 × 56 × 21 mm		
Masa	Około 80 g bez osłony styków		

Obiektyw AF-S DX NIKK	OR 18–105mm f/3,5–5,6G ED VR
Тур	Obiektyw AF-S DX Zoom-NIKKOR VR typu G z wbudowanym
	procesorem i mocowaniem bagnetowym Nikon
Obsługiwane aparaty	Cyfrowe lustrzanki Nikon (format DX)
Ogniskowa	18–105 mm
Maksymalny otwor przysłony	f/3,5–5,6
Budowa	15 soczewek w 11 grupach (w tym 1 soczewka szklana ED i 1 soczewka asferyczna)
Kąt widzenia	76 °–15 ° 20 ′
Skala długości ogniskowej (mm)	18, 24, 35, 50, 75, 105
Informacje o odległości	Przesyłane do aparatu
Regulacja zoom	Zoom regulowany poprzez obracanie oddzielnym pierścieniem
Ustawianie ostrości	Autofokus z silnikiem typu Silent Wave; manualne ustawianie ostrości; manualne ustawianie ostrości obsługiwane po przestawieniu przełącznika A-M w położenie A lub M. Ostrość można regulować obracając pokrętłem ostrości obiektywu po zablokowaniu ostrości pojedynczym autofokusem. Nie używać pierścienia regulacji ostrości podczas ustawiania ostrości przez aparat.
Redukcja drgań	Metoda przesuwania obiektywu z użyciem silników z cewkami drgającymi (VCM)
Najbliższa odległość ustawiania ostrości	0,45 m przy wszystkich ustawieniach zoom
Przysłona	Przysłona z siedmioma zaokrąglonymi listkami i całkowicie automatyczną regulacją wartości przysłony
Zakres wielkości przysłony	f/3,5–22 przy 18 mm; f/5,6–38 przy 105 mm
Pomiar światła	Maksymalny otwór przysłony
Srednica filtra	67 mm (P=0,75 mm)
Wymiary	Średnica około 76 mm × 89 mm (od powierzchni bagnetu do końca obiektywu)
Masa	Około 420 g
Ostona przeciwsłoneczna obiektywu	HB-32 (dostępna osobno; mocowana zgodnie z opisem ponizej)

Ne można używać następujących akcesoriów: telekonwertery (wszystkich typów), automatyczne pierścienie pośrednie PK (wszystkich typów), pierścienie K (wszystkich typów), pierścienie automatyczne BR-4, mieszki do makrofotografii (wszystkich typów) oraz pierścienie mocujące SX-1. Inne akcesoria również mogą być niekompatybilne. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera instrukcja obsługi akcesoriów. V

II Zgodność ze standardami

- **DCF w wersji 2.0**: Ang. Design Rule for Camera File Systems (DCF) to powszechnie stosowana norma stosowana w branży produkcji aparatów cyfrowych służąca zapewnieniu zgodności pomiędzy aparatami różnych marek.
- DPOF: DPOF (Digital Print Order Format) to stosowany w branży standard, który umożliwia drukowanie zdjęć przy użyciu poleceń wydruku zapisanych na karcie pamięci.
- Exif wersja 2.21: Aparat D90 obsługuje Exif (format wymiany plików dla aparatów cyfrowych ang. Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) w wersji 2.21 normę, w której informacje zapisywane ze zdjęciami są używane w celu uzyskania optymalnej reprodukcji barw podczas druku zdjęcia na drukarce zgodnej z Exif.
- **PictBridge**: Standard opracowany we współpracy z producentami aparatów cyfrowych i drukarek, który umożliwia bezpośrednie drukowanie zdjęć na drukarce bez konieczności przesyłania ich najpierw do komputera.
- HDMI: High-Definition Multimedia Interface to standard złączy multimedialnych stosowany w elektronice i urządzeniach AV pozwalający na przesyłane danych audiowideo i sygnałów sterujących do urządzeń zgodnych z HDMI poprzez połączenie jednym kablem.

Trwałość akumulatora

Liczba zdjęć, jaką można zrobić przy użyciu w pełni naładowanych akumulatorów, zależy od stanu akumulatora, temperatury i sposobu korzystania z aparatu. W przypadku baterii AA pojemność różni się również w zależności od marki i warunków przechowywania. Niektórych baterii AA nie można używać. Przykładowe dane dla aparatu i opcjonalnego pojemnika MB-D80 podano poniżej.

- Norma CIPA ¹ Jeden akumulator EN-EL3e (aparat): Około 850 zdjęć Jeden akumulator EN-EL3e (MB-D80): Około 850 zdjęć Dwa akumulatory EN-EL3e (MB-D80): Około 1700 zdjęć Sześć baterii AA (MB-D80): Około 600 zdjęć
- Norma Nikon² Jeden akumulator EN-EL3e (aparat): Około 4200 zdjęć Jeden akumulator EN-EL3e (MB-D80): Około 4200 zdjęć Dwa akumulatory EN-EL3e (MB-D80): Około 8400 zdjęć Sześć baterii AA (MB-D80): Około 1900 zdjęć
 - 1 Zmierzone w temperaturze 23 °C (±2 °C) z obiektywem AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6G ED VR w następujących warunkach testowych: ostrość ustawiana od nieskończoności do odległości minimalnej i co 30 s wykonywane jedno zdjęcie przy ustawieniach domyślnych; po wykonaniu zdjęcia, monitor włączany na 4 s; osoba przeprowadzająca test czeka na wyłączenie się mierników ekspozycji po wyłączeniu monitora; lampa błyskowa błyska z pełną mocą co drugie zdjęcie. Bez korzystania z podglądu na żywo.
 - 2 Zmierzone w temperaturze 20 °C z obiektywem AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6G ED VR w następujących warunkach testowych: tryb wyzwalania migawki ustawiony na [¬]H, tryb autofokusa ustawiony na **AF-C**, jakość zdjęcia ustawiona na JPEG basic, wielkość zdjęcia ustawiona na **M** (średnia), balans bieli ustawiony na **A**, czułość ISO ustawiona na ISO 200, czas otwarcia migawki ¹/₂₅₀ s, ostrość przestawiana z nieskończoności na minimalny zakres i z powrotem trzy razy po tym, jak mierniki ekspozycji były wyłączone przez 3 s; następnie wykonanie sześciu zdjęć po kolei, włączenie monitora na 4 s, po czym jego wyłączenie; cykl powtórzony po wyłączeniu się mierników ekspozycji.

Czas działania akumulatora mogą ograniczyć następujące czynniki:

- korzystanie z monitora,
- · przytrzymywanie spustu migawki naciśniętego do połowy,
- powtarzane operacje autofokusa,
- wykonywania zdjęć NEF (RAW),
- · długie czasy otwarcia migawki,
- użycie redukcji drgań w przypadku obiektywów VR.

Aby zapewnić jak najlepsze działanie akumulatorów Nikon EN-EL3e:

- Utrzymuj styki akumulatora w czystości. Zanieczyszczone styki pogarszają parametry pracy akumulatora.
- Używaj akumulatora bezpośrednio po naładowaniu. Nieużywane akumulatory rozładowują się samoczynnie.

Pozycje menu i opcje z monitora aparatu są wytłuszczone.

Szeroki plan, 176

Symbole

(Tryb automatyczny), 34 (Tryb automatyczny (lampa) wyłączona)), 34 2 (Portret), 41 (Pejzaż), 41 (Makro), 42 (Zdjecia sportowe), 42 (Portret nocny), 42 P (Automatyka programowa, 80 S (Automatyka z preselekcja czasu), 81 A (Automatyka z preselekcia przysłony), 82 M (Manualny), 83 (elastyczny program), 80 S (Jedna klatka), 64 □L (Seryjne z niską prędkością), 64, 65, 182 □^H (Servine szybkie), 64, 65 ♦ (Samowyzwalacz), 66, 179 ā (Pilot), 68 (Podglad na żywo), 43 Matrix), 87 Pomiar centralny), 87 Punktowy), 87 (wskaźnik gotowości lampy) błyskowei), 9, 40 (Blokada mocy błysku), 198 Im (Wskaźnik braketingu), 92, 191, 193 m (Balans bieli), 95 (Braketing balansu bieli), 191 PRE (Pomiar manualny), 100 (Kompensacja ekspozycji), 90 (Kompensacja mocy błysku), 91 www.Zegar nie ustawiony"), 28 (Wskaźnik sygnału) dźwiękowego), 180 Numerics 420-segmentowy czujnik RGB, 87 A AE-L, 88 AE-L, 200 AF, 54-56 Akcesoria, 239 Aktywna funkcja D-Lighting, 119 Aktywny folder, 169 Akumulator, 22, 23, 34, 184 Autobraketing, 92, 191, 193 Autofokus, 54, 55, 57 Autofokus - podgląd na żywo, 176 Normalne pole, 176 Priorytet twarzy, 176

Autom. wył. pomiaru światła, 179 Autom. wył. pomiaru światła, 179 Autom. wyłączenie monitora, 180 Automat. wybór pól ostrości, 36, 173 Automatyczne wyłaczanie pomiaru światła, 35 Automatyczny dobór ISO, 166 Maksymalna czułość, 166 Najdłuższy czas migawki, 166 Automatyczny obrót zdjęć, 205 Automatyka programowa, 80 Automatyka z preselekcia czasu. 81 Automatyka z preselekcją przysłony, 82 в Balans bieli, 95, 191 braketing, 191 pomiar manualny, 95 Balans bieli, 95 Automatyczne, 95 Cień, 95 Lampa blyskowa, 95 Pochmurno, 95 Pomiar manualny, 95, 100 Światło jarzeniowe, 95 Światło słoneczne, 95 Światło żarowe, 95 Wybór temperatury barwowej, 95.99 balans bieli, 95, 191 Balans kolorów, 216 Bateria zegara, 28 Bezpośrednie porównanie, 223 Blok, AE spustem migawki, 179 Blokada mocy błysku, 198 Błysk modelujący, 191 Braketing, 92, 191, 193 Aktywna funkcja D-Lighting, 193 balans bieli, 191 błysk, 92 ekspozycja, 92 Braketing ekspozycji, 92, 191, 195 Bufor pamięci, 38, 64 Bursztynowy, 97, 216 С Camera Control Pro 2, 148, 240 Centralny punkt ostrości, 174 CLS, 233 Co, jeśli brak karty pam., 201 Czas B. 85 Czas letni, 27, 204 Czas migawki dla błysku, 185

Czas na świecie. 27. 204 Czas letni, 27, 204 Data i godzina, 27, 204 Format daty, 28, 204 Strefa czasowa, 27, 204 Czułość, 74, 166 Czułość ISO, 74, 166 Czułość ISO, 74 Czyść sensor obrazowy, 244 Dane ogólne, 134 Data i godzina, 27, 204 DCF wersja 2.0, 167, 274 Digital Print Order Format, 150, 153, 157, 274 Dioptraż, 32, 239 D-Lighting, 212 Długie naświetlanie z pilotem, 85 Dodatkowa lampa, 185 Dopasuj przetwarzanie obrazu, 113 Dostos. pokręteł sterow., 201 DPOF, 150, 153, 157, 274 Drukowanie, 150 Drukuj (DPOF), 153 Datownik, 155 Ramka, 155 Rozmiar strony, 155 Rozpocznij druk, 155 Dynamiczny wybór pola, 56, 173 Е Efekty filtrów, 215 Cross Screen, 215 Ocieplenie, 215 Skylight, 215 Wzmocnienie czerw., 215 Wzmocnienie nieb., 215 Wzmocnienie zielon., 215 Ekspozycja, 79, 88, 90 blokada, 88 pomiar, 178 program, 263 tryb, 78 automatyka programowa, 80 automatyka z preselekcją czasu, 81 automatyka z preselekcja przysłony, 82 manualny, 83 Elektroniczna skala ekspozycji, 84 Exif wersja 2.21, 167, 274 F Filmy, 50 Fleksja programu, 80 Folder odtwarzania, 162 Formatowanie, 30, 202 Formatowanie karty, 202

G Głebia ostrości, 82 GPS, 124, 133, 241 dane, 133 połaczenie, 124 GPS. 124 н H (Czułość), 74 HDMI, 147, 203, 274 HDMI, 203 Histogram RGB, 130, 163 Informacje, 129, 163 Informacie o akumulatorze. 208 Informacje o pliku, 129 i-TTL, 188, 233, 265 Jakość zdjęcia, 62 Jasność monitora LCD, 202 Jezyk (Language), 27, 204 JPEG, 61, 62 JPEG basic. 62 JPEG fine, 62 JPEG normal, 36, 62 κ Kabel audio/wideo. 146 Kalendarz, 136 Karta pamięci, 29, 202, 242 formatowanie, 30, 202 pojemność, 262 Kat widzenia, 228 Koleiność braketingu, 195 Komentarz do zdjecia, 205 Kompensacja mocy błysku, 91 Kompensacja ekspozycji, 90, 177 Komputer, 148 korekcja, 32 Korekta pomiaru ekspozycji, 178 Korekta zniekształceń, 222 Kreatywny system oświetlenia, 233 Krok EV zmiany ekspozycji, 177 L (Czułość), 74 L (wielkość zdjęcia), 36, 63 Lampa błyskowa, 40, 70, 71, 233 braketing, 92 czas synchronizacji, 185 gniazdo synchronizacyjne, 238 modelujacy, 191 przedbłyski monitorujace, 233 sterowanie, 233, 265 standardowy błysk i-TTL dla lustrzanek cyfrowych, 265 zrównoważony błysk wypełniający i-TTL dla lustrzanek cyfrowych, 265 trvb. 71. 185 wskaźnik gotowości, 198, 237 zasięg, 266

Lampa wspomagania AF, 38, 174, 231 Lampa wspomagania AF, 174 LCD, 8, 183, 202 liczba f. 228 Lustro, 4, 246 uniesienie w celu czyszczenia. 246 Ł Ładowanie akumulatora, 22 Łatwa kompensacja eksp., 177 М Manualne ustawianie ostrości, 45, 59 Manualny, 45, 59, 83 Matówka, 267 Matrycowy, 87 MB-D80, 184, 208, 239 Menu fotografowania, 165 Menu ustawień. 202 Miniatura, 135 Miniatura, 216 Mired, 98 Mocowanie obiektywu, 3, 60 MOJE MENU, 224 Dodaj pozycje, 225 Sortuj pozycje, 226 Usuń pozycje, 225 Monitor, 5, 43, 128, 202 osłona, 17 Monochromatyczne, 214 Cyjanotypia, 214 Czarno-białe, 214 Sepia. 214 Nakładanie zdjęć, 218 NEF. 62 NEF (RAW), 62, 148, 220 Niebieski, 97 Nikon Transfer, 148, 149 Numer. kolejne plików, 182 O Objektvw. 25. 26. 228 bez procesora, 230 mocowanie. 25 pierścień ustawiania ostrości, 25 pokrywa, tylna, 25 pokrywka, 25 Przełącznik redukcji drgań VR, 25 przełacznik trybu ustawiania ostrości, 25 typ D, 228 typ G, 228 wskaźnik pozycji mocowania, 25 z procesorem, 26, 229 zdeimowanie. 26 zgodny, 228 Obiektyw z procesorem, 26, 229 Obrót zdjęć pionowych, 163

Obszar pomiaru centralnego, 9, 178 Obszary prześwietlone, 131, 163 Ochrona zdjęć, 139 Oczekiwanie na zdalne sterowanie, 180 Odtwarzanie, 48, 128 folder. 162 informacje, 129, 163 kalendarza, 136 menu, 160 miniatura, 135 pełnoekranowe, 128 Pictmotion, 141 pokaz slaidów, 143 powiekszenie, 138 Odwróć wskaźniki, 201 Ogniskowa, 228 Okular wizjera, 32 Osłona bagnetu, 3, 25, 240 Ostatnie ustawienia, 224 Ostrość, 54, 55, 57, 59 autofokus, 54, 55, 57 blokada, 57 dalmierz elektroniczny, 60, 229 Manualne ustawianie ostrości. 59 punkt, 45, 54, 57, 173, 174, 175 śledzenie, 56, 173 3D, 56, 173 tryb, 54 Automatyczny wybór, 36, 54 ciaqly AF, 54 pojedynczy AF, 54 wybierak, 54, 59 wiziera, 59 wskaźnik, 38, 57, 60 Ostrzeżenia w wizierze, 181 Ostrzeżenie o lampie, 183 Ρ Panel kontrolny, 7 Parametry zdjecia, 129, 131, 132, 163 PictBridge, 150, 274 Pictmotion, 141 Pilot. 64, 68, 241 Plik zdjęcia, 274 Podgląd na żywo, 43, 50, 176 Podglad zdjęć, 163 Podpowiedzi ekranowe, 182 Podświetlenie, 8, 183 Podświetlenie LCD, 183 Podświetlenie punktu AF, 175 Pojedynczy punkt, 56, 173 Pojemnik, 208 na baterie, 184, 208, 239 Pokaz slajdów, 143 Ustaw interwał, 143 Pomiar manualny, 100 Pomiar matrycowy 3D Color Matrix II. 87 Pomiar światła

matrycowy, 87 pomiar centralny, 87 punktowy, 87 Pomoc, 18, 21 Prostowanie, 221 przełacznik A-M, 25 Przestrzeń barw, 167 Adobe RGB, 167 sRGB, 167 Przetwarzanie NEF (RAW), 220 Przetwarzanie obrazu, 108 Przewód zdalnego sterowania, 85, 241 Przycinanie, 213 Przycisk AE-L/AF-L, 88 Przycisk AE-L/AF-L, 200 Przycisk AE-L/AF-L na MB-D80, 176 Przycisk 🔅 , 196 Przycisk Fn, 197, 198 Przycisk OK (tryb fotografowania), 196 Przycisk podgladu głebi ostrości, 82, 191 Przysłona, 79 maksymalna, 60 minimalna, 26, 78 Punktowv. 87 Purpurowy, 97, 216 R Red.szumów - dł. naśw., 167 Redukcja drgań (VR), 26 Redukcja efektu czerw. oczu, 212 Redukcja efektu czerwonych oczu. 71 Resetowanie, 75, 172, 260 Resetowanie dwoma przyciskami, 75 Resetowanie ustawień osobistych, 172 RGB, 130, 167 Rodzaj zasilania w MB-D80, 184 Rola przycisku AE-L/AF-L, 200 Rola przycisku FUNC., 197 s Samowyzwalacz, 66 Samowyzwalacz, 179 Seria zdjęć, 122 Skala długości ogniskowej, 25 Sposób realizacji braketingu, 191 Braketing ADL, 193 Braketing balansu bieli, 191 Ekspozycja i błysk, 191 Tylko błysk, 191 Tylko ekspozycja, 191 Spust migawki, 38, 39, 57, 88, 179 naciśniecie do połowy, 38, 88 Sterowanie lampą wbud., 185

Błysk stroboskopowy, 187 Manualnv. 187 Sterownik blvsku, 188 Styki procesora, 228 Sygnał dźwiekowy, 180 Synchronizacja na przednia kurtynkę migawki, 71 Synchronizacja na tylna kurtynke migawki, 71 Synchronizacja z długimi czasami ekspozycii. 71 Szybki retusz, 221 Szybkość fot. w trybie CL, 182 Ś Śledzenie 3D, 173 т Telewizor, 146 Temperatura barwowa, 99 Tryb Auto FP, 195 Tryb opóźnienia ekspozycji, 183 Tryb wideo, 203 Trvb wyboru pola AF. 57 Dynamiczny wybór pola, 56 Pojedynczy punkt, 56 Śledzenie 3D (11 punktów), 56 Tryb wyboru pola ostrości, 173 Automat, wybór pól ostrości, 36. 173 Dynamiczny wybór pola, 173 Pojedynczy punkt, 173 Śledzenie 3D (11 punktów), 173 Tryb wyboru pola ostrości, 173 Tryb wyświetlania, 163 Tryb wyzwalania migawki, 64 opóźnione zdalne, 68 samowyzwalacz, 66 Zdalne szybkiej reakcji, 68 zdjęcia pojedyncze, 64 zdjęcia servjne, 64, 65 szybkie, 64, 65 wolne, 64, 65, 182 Ukryj zdjęcie, 162 Uniesienie lustra, 246 USB. 149. 151 kabel, 149, 151 Ustaw przetwarzanie obrazu, 109 Monochromatycznie, 109 Efekty filtrów, 111, 112 Zabarwienie, 111, 112 Neutralne, 109 Pejzaż, 109 Portret, 109 Standardowe, 109 Żywe, 109 Ustawienia czułości ISO, 166, 168 Ustawienia domyślne, 75, 172, 260

przywracanie, 75, 172 Ustawienia filmu, 170 Dźwiek. 170 Jakość, 170 Ustawienia osobiste, 171 Ustawienia wydruku, 150 Usuwanie zdjęć, 49, 140, 162 bieżace zdjęcie, 49, 140 wszystkie zdjęcia, 162 wybrane zdjęcia, 162 Usuwanie zdjęć, 162 Usuń wybrane, 162 Wszystkie, 162 Wybierz date, 162 UTC, 27, 124, 133 ViewNX, 148 w W. 27 Wersja oprogramowania, 208 Wideo, 146, 203 kabel, 146 tryb, 203 Wielkość, 63 Wielkość zdjęcia, 63 Wielokrotna ekspozycja, 121 Wizier, 9, 32, 66, 267 muszla oczna, 17 okular, 32, 66 pokrywka, 66 pokrywka wizjera, 66 Wskaźnik ostrości, 38, 57, 60 Wskaźnik pozycji mocowania, 25 Wybrane do druku, 153 Datownik, 155 Ramka, 155 Rozmiar strony, 155 Rozpocznij druk, 155 Wydruk indeksu, 156 Wysoka rozdzielczość, 147, 203, 274 Wvświetlanie i korekta ISO, 181 Wyświetlanie info. fotograf., 183 Wyświetlanie informacji fotograficznych, 10 Wyświetlanie linii w wizjerze, 181 Wyświetlanie szybkich ustawień, 12 Wzorzec do usuwania skaz, 206 z Zasilacz, 239 Zegar, 27, 204 Pojemnik, 204 Zielony, 97 Zmiana punktów AF w petli, 175 Znacznik płaszczyzny ogniskowej, 60



Wszelkie powielanie niniejszej instrukcji, w całości lub w części (poza krótkimi cytatami w recenzjach lub omówieniach), jest zabronione, jeżeli nie uzyskano pisemnego zezwolenia firmy NIKON CORPORATION.

CE

NIKON CORPORATION Fuji Bldg., 2-3 Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku,Tokyo 100-8331, Japan

© 2008 Nikon Corporation

Wydrukowano w Europie SB8H01(1K) 6MB0301K-01