PANORAMA - Zdjęcia panoramiczne

Wykonywanie zdjęć panoramicznych jest możliwe, jeżeli korzystasz z kart pamięci Olympus CAMEDIA (xD-Picture Card). Funkcja zdjęć panoramicznych pozwala na łączenie zdjęć o nakładających się krawędziach w jedno zdjęcie panoramiczne dzięki oprogramowaniu CAMEDIA Master.



- Z głównego menu wybierz MODE MENU ⇒ CAMERA ⇒
 PANORAMA, a następnie naciśnij ^(b).
 ^(C) "Jak korzystać z menu" (Str. 23)
 - Tryb PANORAMA został ustawiony.



- 2 Korzystając z klawiszy strzałek wybierz krawędź połączenia zdjęć.
 - Następne zdjęcie przyłączone zostanie do prawej krawędzi.
 - Następne zdjęcie przyłączone zostanie do lewej krawędzi.
 - Następne zdjęcie przyłączone zostanie do górnej krawędzi.
 - Następne zdjęcie przyłączone zostanie do dolnej krawędzi.





2. Upewnij się, że krawędzie zdjęć nakładają się na siebie i wykonaj zdjęcie.

- Ostrość, ekspozycja i balans bieli zostaną ustawione dla pierwszego zdjęcia. Nie wybieraj zbyt jasnego obiektu (np. słońca) dla pierwszego zdjęcia.
- Po wykonaniu pierwszego zdjęcia regulacja zoomu jest niemożliwa.
- Można wykonać do 10 zdjęć panoramicznych.



Część poprzedniego zdjęcia, do której dołączone będzie następne zdjęcie nie pozostaje widoczna na krawędzi ekranu. Musisz zapamiętać jak wyglądała ta część kadru i tak wykonać następne zdjęcie, aby krawędzie nakładały się na siebie. Zdjęcia komponuj tak, aby prawa krawędź poprzedniego zdjęcia nakładała się na lewą krawędź następnego zdjęcia, przy łączeniu zdjęć z lewej do prawej (lub odwrotnie, jeżeli łączysz zdjęcia z prawej do lewej).

• Po wykonaniu 10 zdjęć pojawi się komunikat ostrzegawczy.



4 Aby zakończyć wykonywanie zdjęć panoramicznych, naciśnij ^(III).

• Z ekranu zniknie ramka, a aparat powróci do normalnego trybu fotografowania.

Uwaga!

- Tryb zdjęć panoramicznych dostępny jest jedynie dla kart pamięci Olympus CAMEDIA.
- Jeżeli wykonasz zbyt dużo zdjęć panoramicznych w trybie HQ lub SHQ, pamięć twojego komputera może okazać się niewystarczająca. Zaleca się korzystanie z trybu SQ dla zdjęć panoramicznych.
- Podczas wykonywania zdjęć panoramicznych lampa błyskowa i tryb zdjęć seryjnych są niedostępne.
- Nawet jeżeli zdjęcia panoramiczne wykonywano w trybie TIFF, to o brazy zostaną zapisane w formacie JPEG. Rozmiar zdjęć nie zmieni się.
- Jeżeli obrócisz pokrętło trybów podczas wykonywania zdjęć panoramicznych, tryb zdjęć panoramicznych zostanie wyłączony, a aparat powróci do trybu zwykłego.
- Aparat nie jest w stanie wykonywać zdjęć panoramicznych. Aby łączyć zdjęcia konieczne jest oprogramowanie CAMEDIA Master.

2 IN 1 – Wykonywanie zdjęć typu 2 w 1

Ta funkcja pozwala na łączenie 2 zdjęć wykonanych po sobie i zachowanie ich jako jedno zdjęcia. Możesz łączyć zdjęcia różnych obiektów.



Odtworzone zdjęcie



1 Z głównego menu wybierz MODE MENU \Rightarrow CAMERA \Rightarrow 2 IN 1, a następnie naciśnij 0.

[™] "Jak korzystać z menu" (Str. 23)

• Tryb zdjęć typu 2 w 1 został ustawiony.



2 Wykonaj pierwsze zdjęcie.

• Zostanie ono umieszczone po lewej stronie połączonego obrazu.

3 Wykonaj drugie zdjęcie.

- Zostanie ono umieszczone po prawej stronie połączonego obrazu.
- Podczas przetwarzania pojawi się pasek **BUSY.** Po zapisaniu zdjęcia aparat powróci do ekranu z pozycją MODE MENU.

Uwaga!

- Podczas wykonywania zdjęć typu 2 w 1, tryb zdjęć panoramicznych i tryb zdjęć seryjnych są niedostępne.
- Aby wyłączyć tryb zdjęć typu 2 w 1 po wykonaniu pierwszego zdjęcia, naciśnij przycisk ^(III). Pierwsze zdjęcie nie zostanie zapisane.
- Jeżeli obrócisz pokrętło trybów podczas wykonywania zdjęć typu 2 w 1 tryb ten zostanie wyłączony.
- Jeżeli aparat przejdzie w stan czuwania po wykonaniu pierwszego zdjęcia, tryb ten zostanie wyłączony.

FUNCTION - dodawanie efektów specjalnych do zdjęć

Istnieje możliwość dodawania efektów specjalnych do zdjęć. Dostępne są 4 efekty.

BLACK & WHITE Wykonywanie czarno-białych zdjęć.

SEPIA Nadaje zdjęciom odcień sepii.

WHITE BOARD Obrazy są czarno-białe, białe litery na czarnym tle, wyróżnione tak, aby były łatwe do odczytania.

BLACK BOARD Obrazy są czarno-białe, czarne litery na białym tle, wyróżnione tak, aby były łatwe do odczytania.



1 Z głównego menu wybierz MODE MENU \Rightarrow CAMERA \Rightarrow FUNCTION, a następnie naciśnij ^(B).

^{IC} "Jak korzystać z menu" (Str. 23)

- W trybie opcje WHITE BOARD oraz BLACK BOARD są niedostępne
- Aby wyjść z menu ponownie naciśnij^(⁽⁾).

WSKAZÓWKI

Litery nie są wyraźne przy korzystaniu z funkcji WHITE BOARD lub BLACK BOARD.

⇒ Skorzystaj z korekcji ekspozycji. 🕼 "Korekcja ekspozycji" (Str. 69).

Uwaga!

- Po wybraniu funkcji WHITE BOARD/BLACK BOARD lampa błyskowa jest automatycznie wyłączona.
- WB, WBZ oraz NASYCENIE (SATURATION) nie mogą być używane przy korzystaniu z funkcji fotografowania.





OK

Nagrywanie dźwięku przy zdjęciach



Przy wykonywaniu zdjęć można zarejestrować nagranie dźwiękowe. Nagranie rozpoczyna się około 0.5 sekundy po zwolnieniu migawki. Całkowity czas pojedynczego nagrania wynosi około 4 sekundy. Gdy funkcja ta jest włączona, nagranie dźwiękowe następuje przy każdym zdjęciu.

- 1 Z głównego menu wybierz kolejno MODE MENU >CAMERA > Ψ > ON i naciśnij przycisk B.
 - > "Jak korzystać z menu" (str.23).
 - Naciśnij ponownie przycisk [™], aby wyjść z menu.
- 2 Po rozpoczęciu nagrywania skieruj mikrofon w stronę źródła dźwięku, które ma być nagrywane.
 - Podczas nagrywania wyświetlana jest belka zajętości miejsca.

Wskazówki!

- Wszystkie zdjęcia oraz sekwencje wideo, którym towarzyszy nagranie dźwiękowe oznaczone są symbolem [J]. Istnieje możliwość regulacji głośności odtwarzanego dźwięku, > "VOLUME – głośność odtwarzania", str. .
- Nagranie dźwiękowe można dodać również później do zdjęć. Istnieje też możliwość zmiany nagrania dźwiękowego. > "Nagrywanie dźwięku" (str. 85).



⋓

Mikrofon

J

Uwagi!:

- Jeśli aparat znajduje się ponad 1 metr od źródła dźwięku, to nagranie dźwiękowe może być niewyraźne.
- Podczas trwania nagrania dźwiękowego nie można wykonać kolejnego zdjęcia.
- Nie można wykonywać nagrań dźwiękowych w następujących przypadkach: gdy ustawione jest rejestrowanie zdjęć w trybie TIFF / gdy tryb przesuwu kadrów ustawiony jest na zdjęcia seryjne (, AF, BKT).
- Nagranie dźwiękowe będzie również rejestrować dźwięki z aparatu (np. operacje przycisków, ruch migawki, itp.).

Nagrywanie dźwięku przy sekwencjach wideo

Można zapisywać dźwięk przy rejestrowaniu sekwencji wideo.



- Z głównego menu wybierz kolejno MODE MENU > CAMERA > ♥ > ON i naciśnij przycisk ⁽).
 , Jak korzystać z menu" (str.23).
- 2 Nagrywanie dźwięku rozpocznie się dokładnie w tym samym momencie, co rejestrowanie sekwencji wideo.



Uwagi!:

♥, to można korzystać zarówno z optycznego, jak i z cyfrowego zoomu podczas rejestrowania sekwencji wideo.

€

 Jeśli aparat znajduje się ponad 1 metr od źródła dźwięku, to nagranie dźwiękowe może być niewyraźne.

6 Dostosowywanie jakości obrazu i ekspozycji

Tryby zapisu

Możesz wybrać tryb zapisu, w którym chcesz wykonywać zdjęcia lub rejestrować sekwencje wideo. Wybierz najlepszy tryb zapisu dla czynności, którą chcesz wykonać (drukowanie, edytowanie na komputerze, edytowanie na stronie www, itp.). Szczegóły dotyczące różnych trybów zapisu, rozdzielczości, oraz ilości zdjęć, jaką można zapisać na karcie znajdziesz w tabeli na następnej stronie. Wartości w tabeli podano w przybliżeniu.

Tryb zapisu	Opis	Jakość	Rozmiar pliku
TIĖF	Tryb najwyższej jakości. Jeżeli dane zapisywane są w postaci nieskompresowanej, jest to najlepszy tryb dla drukowania lub przetwarzania obrazów na komputerze. Dla tego trybu wybrać można różne rozdzielczości, w zależności od potrzeb. Wybranie 32 pozwala na wydrukowanie całości obrazu wraz z krawędziami. – rozmiar zdjęcia zbliżony jest do rozmiaru używanego przez laboratoria fotograficzne.	Wyraźniejsza ▲	Większy ▲
SHQ	Tryb wysokiej jakości wykorzystujący format JPEG. Ponieważ poziom kompresji jest niski, wysoka jakość zostaje zachowana. Wybranie 3:2 pozwala na wydrukowanie całości obrazu wraz z krawędziami. – rozmiar zdjęcia zbliżony jest do rozmiaru używanego przez laboratoria fotograficzne. Funkcja ENLARGE SIZE jest przydatna przy drukowaniu zdjęć w większym formacie.		
HQ	Tryb wysokiej jakości średnio skompresowany. Ze względu na wyższy poziom kompresji niż przy SHQ, pliki są mniejsze, można więc zapisać więcej zdjęć na karcie. Jak przy SHQ, rozdzielczość można zmienić za pomocą 32 lub funkcji ENLARGE SIZE.		
SQ1 SQ2	Tryb o najwyższej kompresji. Dla każdej rozdzielczości wybrać możesz HIGH (aby zmniejszyć zakłócenia) lub NORMAL (aby zapisać więcej zdjęć). Wybierz najlepsze ustawienie dla obranego celu (drukowanie, strony www, itp.)	Normalna	↓ Mniejszy

Tryby zapisu zdjęć

Tryb zapisu	Rozdzielczość		Kompresja Format		Pojemność pamięci jako ilość zdjęć – 32 MB		
				P	Z dźwiękiem	Bez dźwięku	
	2288 x 1712				-	2	
	3:2	2288 x 1520			-	3	
		2048 x 1536			-	3	
TIFF		1600 x 1200	Brak	TIFF	-	5	
		1280 x 960			-	8	
		1024 x 768			-	13	
		640 x 480			-	33	
		2288 x 1712			11	11	
SHO	3:2 2288 x 1520 ENLARGE SIZE 3200 x 2400		Niska		12	12	
SIL					Б	5	
					5	5	
	2288 x 1712		Zwykła		31	32	
но	3:2 2288 x 1520 ENLARGE SIZE 3200 x 2400				34	36	
T LQ					16	16	
					10	10	
	2048 x 1536	HIGH			17	17	
		NORMAL		JFEG	39	40	
801	1600 x 1200	HIGH			22	22	
301	1600 X 1200	NORMAL			60	64	
	1280 × 060	HIGH	*		33	34	
	1280 X 960 NORMAL		Ŷ		90	99	
	1024 x 768 HIGH NORMAL				51	53	
000					132	153	
SQZ	640 x 480 HIGH NORMAL				117	132	
					248	331	

* opcja HIGH korzysta z niskiej kompresji/opcja NORMAL korzysta ze zwykłej kompresji

Tryby zapisu sekwencji wideo

Tryb zapisu	Pozdzielozość	32MB		
Tryb Zapisu	Rozuzielczość	Z dźwiękiem	Bez dźwięku	
HQ	320 x 240 (15 klatek/sek.)	93 sek.	96 sek.	
SQ	160 x 120 (15 klatek/sek.)	374 sek.	424 sek.	

Uwaga!

- Pojemność karty pamięci podano w przybliżeniu.
- Ilość zdjęć, które można zapisać może się zmienić w zależności od obiektu lub tego czy zastosowano
 rezerwacje wydruku czy też nie. W szczególnych przypadkach ilość zdjęć nie zmienia się nawet po
 wykonaniu zdjęć lub usunięciu zachowanych zdjęć.
- Jeżeli podczas nagrywania sekwencji wideo VIDEO OUT ustawiono na system PAL i podłączono kabel AV, czas możliwego nagrania będzie inny niż ten podany w tabeli Tryb zapisu sekwencji wideo.

Wybór trybu zapisu



1 Z głównego menu wybierz MODE MENU \Rightarrow PICTURE $\Rightarrow \blacktriangleleft$, a następnie naciśnij b.

"Jak korzystać z menu" (Str. 23)

 Jeżeli <! wyświetlane jest w menu głównym jako skrócone menu, naciśnij klawisz strzałki zgodny z kierunkiem wskazanym przez strzałkę wyświetlaną obok <!.

🕼 "Skrócone menu" (Str. 93)



Pokrętło trybów AUTO

W głównym menu naciśnij ⁽⁾, aby wybrać **€**, a następnie wybierz SHQ 2288 x 1712, HQ 2288 x 1712, SQ1 1280 x 960 lub SQ2 640 x 480. ^{II} Przejdź do kroku 4.



W głównym menu naciśnij ⁽⁾, aby wybrać **€**, a następnie naciśnij ⁽), aby wybrać HQ lub SQ. ⁽) Przejdź do kroku 4.

- Naciśnij (△) (☉), aby wybrać żądany tryb zapisu: TIFF, SHQ, HQ, SQ1 lub SQ2, a następnie naciśnij ^(b).
- 3 Naciśnij (△) (♡), aby wybrać rozdzielczość. Jeżeli wybrałeś SQ1 lub SQ2 naciśnij (♡) po wybraniu rozdzielczości, a następnie wybierz HIGH lub NORMAL naciskając (△) (♡).
- 4 Naciśnij 🖱
 - Aby wyjść z menu naciśnij ^(III).

WSKAZÓWKI

Rozdzielczość

llość pikseli (w poziomie x w pionie) użytych przy zapisywaniu obrazu. Jeżeli obraz ma być drukowany zalecane są wyższe rozdzielczości (większa ilość pikseli) zapewniające wyraźność obrazu. Wyższa rozdzielczość wiąże się jednak ze zwiększeniem rozmiaru plik (ilość danych), w związku z czym zmniejsza się ilość zdjęć które można zapisać.

- Rozdzielczość a rozmiar obrazu na ekranie komputera
 Rozmiar obrazu przeniesionego do komputera zależy od stawień monitora komputera. Na przykład:
 zdjęcie zrobione w rozdzielczości 1024 x 768, będzie miało rozmiar ekranu, przy wyświetlaniu 1x, jeżeli
 rozdzielczość monitora wynosi 1024 x 768. Jeżeli jednak monitor ma wyższą rozdzielczość (np.: 1280 x
 1024), obraz zajmie tylko część monitora.
- Skala kompresji W trybach zapisu innych niż TIFF, obrazy są kompresowane. Im wyższa kompresja tym mniej wyraźny bedzie obraz.
- Format pliku

Niniejszy aparat zapisuje obrazy w formacie TIFF lub JPEG. W trybach zapisu innych niż TIFF, obrazy są kompresowane w formacie JPEG. Skala kompresji różni się w zależności od trybu. (Sekwencje wideo zapisywane są w formacie Motion JPEG (.mov).)

Rozdzielczość 3:2

Zwykła skala obrazu to 4:3. Jeżeli skala obrazu zostanie zmieniona na 3:2, obraz będzie można wydrukować w laboratorium fotograficznym wraz z krawędziami. Po włączeniu **3:2**, rozdzielczość wynosi 2288 x 1520 pikseli. Rozdzielczość **3:2** można wybrać w trybach TIFF, SHQ lub HQ. Rozdzielczość **3:2** jest niedostępna dla trybu **AUTO** lub **AP**.



1/1000



SHQ					
2288×1712					
3:2 2288×1520					
(ENLARGE SIZE3200×2400)					

Funkcja ENLARGE SIZE

Po wybraniu funkcji ENLARGE SIZE, faktyczna ilość pikseli używana przez ten aparat (3,2 miliona) może zostać zwiększona do około 8 milionów (3200 x 2400). Pozwala to na wykonywanie wysokiej jakości wydruków w większych formatach, takich jak A3 (297 mm x 420 mm/11,7" x 16,5"). Oczywiście zwiększa się też rozmiar pliku. Funkcja ENLARGE SIZE może być wybierana dla trybów SHQ lub HQ. Funkcja ENLARGE SIZE jest niedostępna dla trybu AUTO lub PO.

Uwaga!

 Jeżeli dla trybu zapisu SHQ została wybrana funkcja ENLARGE SIZE, tryby zdjęć seryjnych (실) HI 의 AF 의 BKT) są niedostępne.

Czułość ISO

Im wyższa jest wartość ISO, tym wyższa będzie czułość aparatu na światło i tym większa będzie zdolność aparatu do wykonywania zdjęć w złych warunkach oświetleniowych. Jednocześnie, wyższe wartości powodują zakłócenia elektryczne oddziaływujące na powstający obraz, powodując większą ziarnistość zdjęć.

AUTO

Czułość regulowana jest automatycznie w zależności od warunków oświetleniowych I jasności obiektu.

50/100/200/400 Przy niskich ustawieniach ISO, możliwe jest wykonanie ostrych, wyraźnych zdjęć przy świetle dziennym. Przy wyższych ustawieniach ISO, możliwe jest używanie większych prędkości migawki przy tym samym oświetleniu.



1 Z głównego menu wybierz MODE MENU ⇒ CAMERA ⇒ ISO, a następnie wybierz właściwą czułość ISO i naciśnij przycisk ^(IIII).

🔊 "Jak korzystać z menu" (Str. 23)

- Opcja AUTO nie jest dostępna w trybach A/S/M.
- Aby wyjść z menu ponownie naciśnij ^(*).



Uwaga!

- Wyższe ustawienia ISO powodują większe zakłócenia elektryczne.
- ISO jest standardem bazującym na czułości filmów fotograficznych. Skalę podano w przybliżeniu.
- Jeżeli ISO zostało ustawione na AUTO i wykonujesz zdjęcia przy słabym oświetleniu bez lampy błyskowej, czułość zostanie automatycznie zwiększona. W innych przypadkach prędkość migawki zostanie zmniejszona, co zwiększa ryzyko poruszenia aparatem w trakcie wykonywania zdjęcia.
- Jeżeli przy ustawieniu ISO na opcję AUTO, obiekt nie znajdzie się w polu błysku lampy błyskowej, czułość zostanie automatycznie zwiększona.



Korekcja ekspozycji

Funkcja ta pozwala na dostrajanie aktualnego ustawienia ekspozycji za pomocą klawiszy strzałek. W pewnych sytuacjach lepsze rezultaty uzyskać można korygując ręcznie ustawienie ekspozycji wybrane przez aparat. Ekspozycję regulować można w przedziale ±2 w krokach, co 1/3. Po zmienieniu ustawień możesz sprawdzić rezultat na monitorze lub celowniku.



1 Naciśnij 🛞, aby wybrać ustawienia.

- Regulacja w kierunku + : Naciśnij [♥], aby dostroić do +2 w odstępach co 1/3.
- Regulacja w kierunku : Naciśnij ⁽𝔅), aby dostroić do −2 w odstępach co 1/3.



Z



WSKAZÓWKI

 Obiekty bardzo jasne (takie jak śnieg) mogą na zdjęciu być nieco ciemniejsze niż w rzeczywistości. Dostrajanie w kierunku + zbliża odwzorowanie takich kolorów do kolorów naturalnych. Podobnie, przy fotografowaniu obiektów ciemnych należy dostroić ekspozycję w kierunku "–"

Uwaga!

- Przysłonę ustawić można naciskając 🛞 w trybie M. 🖾 "Tryb ustawień manualnych" (Str. 46)
- Jeżeli użyjesz lampy błyskowej, ekspozycja dla obiektu może być inna od zamierzonej.
- Korekcja ekspozycji nie poprawi obrazu o bardzo jasnym lub bardzo ciemnym tle.

Balans bieli

Odzwierciedlenie kolorów zależy od warunków oświetleniowych. Na przykład, jeżeli światło dzienne, zachodzące słońce lub sztuczne światło zostaną odbite na białej kartce papieru, odcień każdego odbicia będzie inny. Ustawiając WB (balans bieli) możesz uzyskać bardziej naturalne kolory.



1 Z głównego menu wybierz MODE MENU \Rightarrow PICTURE \Rightarrow

WB, a następnie naciśnij 🕅.

🕼 "Jak korzystać z menu" (Str. 23)

 Jeżeli WB wyświetlane jest w menu głównym jako skrócone menu, naciśnij klawisz strzałki odpowiadający kierunkiem strzałce widocznej obok symbolu WB.

🕼 "Skrócone menu" (Str. 93)



WB

2 Naciśnij ඁ©, aby wybrać AUTO, PRESET lub , w zależności od warunków fotografowania.



AUTO	Naciśnij 🖱. Aby wyjść z menu ponownie naciśnij 🕮.
PRESET	Naciśnij ^(b) aby wyświetlić następny ekran wyboru. ^(C) "Zaprogramowane ustawienia balansu bieli" (Str. 70)
	Naciśnij ^(b) aby wyświetlić następny ekran wyboru. ^(C) "Ustawienie balansu bieli typu "One- Touch" (Str. 70)

Automatyczny balans bieli

Balans bieli ustawiany jest automatycznie dla dowolnego źródła światła.

Zaprogramowane ustawienia balansu bieli

Wybierz ustawienie balansu bieli w zależności od rodzaju światła. Naciśnij 👁 👁, aby wybrać jedno z poniższych ustawień, a następnie naciśnij 🖱. Aby wyjść z menu ponownie naciśnij 節.

- Fotografowanie w słoneczny dzień.
- Fotografowanie w dzień pochmurny.
- Fotografowanie przy sztucznym świetle (3000K)*.
- Fotografowanie przy świetlówce (6700K)*. Świetlówek takich używa się głównie w domach.
- Fotografowanie przy świetlówce (5000K)*. Świetlówek takich używa się głównie lampkach biurkowych.
- Fotografowanie przy świetlówce (4200K)*. Świetlówek takich używa się głównie w biurach.

* Wartości temperatury barwowej podano w przybliżeniu. Nie są one dokładnymi wskaźnikami kolorów.

WSKAZÓWKI

• Wypróbowując różne ustawienia WB możesz przejrzeć na monitorze różne tony kolorów przy aktualnym oświetleniu.

Ustawienie balansu bieli typu "One-Touch" 🖵

Funkcja ta jest przydatna, jeżeli chcesz ustawić balans bieli dokładniej niż jest to możliwe za pomocą ustawień użytkownika. Aby ustawić optymalny balans bieli dla danych warunków fotografowania, skieruj aparat na biały obiekt znajdujący się w obszarze wybranego źródła światła i wyreguluj balans bieli.

- 1 Wyświetl ekran 🖵 i skieruj aparat na białą kartkę papieru.
 - Papier umieść tak, aby zapełnił obraz, upewnij się, że nie ma cieni.





2 Naciśnij ^{(IIII}).

- Balans bieli został ustawiony, a ekran powróci do menu trybów.
- Aby wyłączyć balans bieli, naciśnij I.





Balans bieli typu "One touch"

3 Aby wyjść z menu, naciśnij [™] kilka razy.

Uwaga!

- Jeżeli światło odbijające się od białej kartki jest zbyt jasne lub zbyt ciemne, ustawienie prawidłowego balansu bieli może nie być możliwe.
- Ustawienie balansu bieli może nie być skuteczne przy niektórych źródłach światła.
- Po ustawieniu balansu bieli za pomocą opcji innej niż AUTO, odtwórz zdjęcie na monitorze, aby sprawdzić odwzorowanie kolorów.
- Jeżeli użyjesz lampy błyskowej przy ustawieniu balansu bieli innym niż AUTO, kolory na zdjęciu mogą być inne niż te widoczne na monitorze.

Regulacja balansu bieli WB1

Dzięki tej funkcji możesz dostroić aktualny balans bieli.



1 Z głównego menu wybierz MODE MENU \Rightarrow PICTURE \Rightarrow WBZ, a następnie naciśnij D.

^{IC} "Jak korzystać z menu" (Str. 23)

• Na ekranie pojawi się wskaźnik regulacji balansu bieli.



- 2 Po każdym naciśnięciu kolory stają się bardziej niebieskie, a po naciśnięciu , stają się bardziej czerwone, w zależności od warunków ustawiania balansu bieli. Naciśnij [™], aby zachować ustawienia.
 - Balans bieli można regulować siedmiostopniowo w kierunku niebieskiego i czerwieni.
 - Po zachowaniu ustawień, ponownie naciśnij (), aby wyjść z menu.

OSTROŚĆ

Dzięki tej funkcji regulować można ostrość obrazu.



• Po zakończeniu regulacji ostrości naciśnij ^(S). Aby wyjść z menu ponownie naciśnij ^(S).

Uwaga!

• Jeżeli ostrość zostanie ustawiona zbyt mocno w kierunku +, ewentualne zakłócenia na zdjęciu staną się bardziej wyraźne.

KONTRAST

Dzięki tej funkcji możliwe jest dostrajanie kontrastu obrazów. Na przykład: możesz zmniejszać kontrast obiektów o dużym zróżnicowaniu światłocienia, lub zwiększać wyrazistość obrazów o małej kontrastowości.





 (\mathbf{C})

S

 Z głównego menu wybierz MODE MENU ⇒ PICTURE ⇒ CONTRAST, a następnie naciśnij ^(b).
 ^(C) "Jak korzystać z menu" (Str. 23)

- 2 Naciskając <a>Imigraphic I ostrój kontrast pomiędzy +5 a − 5.
 - Zwiększanie kontrastu (+):
 - Naciśnij D . Obszary jasne i ciemne stają się wyrazistsze, a obraz bardziej przejrzysty.
 - Zmniejszanie kontrastu (-): Naciśnii (☉). Obszary jasne i
 - Naciśnij (2). Obszary jasne i ciemne stają się mniej wyraziste, a obraz nabiera łagodniejszego wyglądu. Zastosuj to ustawienie, jeżeli chcesz edytować zdjęcia na komputerze.
 - Po zakończeniu regulacji kontrastu naciśnij ⁽Aby wyjść z menu ponownie naciśnij ⁽

NASYCENIE

Dzięki tej funkcji możliwe jest dostrajanie głębi kolorów.



1 Z głównego menu wybierz MODE MENU \Rightarrow PICTURE \Rightarrow SATURATION, a następnie naciśnij \bigcirc .

"Jak korzystać z menu" (Str. 23)

- 2 Naciskając <a>Imic I ostrój nasycenie kolorów w zakresie +5 a – 5.

 - Zmniejszanie nasycenia kolorów (-): Naciśnij (). Kolory zostaną rozjaśnione.

Po zakończeniu regulacji kontrastu naciśnij ^(*). Aby wyjść z menu ponownie naciśnij ^(*).





RGB





REDUKCJA ZAKŁÓCEŃ

Dzięki tej funkcji możliwe jest zredukowanie zakłóceń powstających podczas długich czasów ekspozycji. Przy zdjęciach wykonywanych nocą, prędkość migawki zmniejsza się, przy czym zwiększa się prawdopodobieństwo powstania zakłóceń na zdjęciach. Jeżeli włączona została funkcja redukcji zakłóceń, aparat automatycznie zredukuje powstałe zakłócenia, tak aby zdjęcie było przejrzystsze. Przy czym, czas fotografowania zwiększy się około dwukrotnie.

Redukcja zakłóceń może być używana jedynie przy prędkości migawki mniejszej niż 1 sekunda.



Wyłączona redukcja zakłóceń (OFF)



Włączona redukcja zakłóceń (ON)

Powyższe zdjęcia mają za zadanie zilustrować działanie redukcji zakłóceń. Nie są to autentyczne zdjęcia.



- Z głównego menu wybierz MODE MENU ⇒ CAMERA ⇒ NOISE REDUCTION ⇒ ON lub OFF, a następnie naciśnij ^(®).
 [®] "Jak korzystać z menu" (Str. 23)
 - Aby wyjść z menu ponownie naciśnij ^(III).



uillin

Uwaga!

- Redukcja zakłóceń jest zawsze aktywna w trybie 🖄.
- Jeżeli włączona została funkcja redukcji zakłóceń, aparat uruchamia proces redukcji zakłóceń po wykonaniu zdjęcia, aby było ono bardziej przejrzyste. Czas fotografowania wydłuża się około dwukrotnie. Podczas tego procesu można wykonać kolejne zdjęcie.
- Przy włączonej funkcji redukcji zakłóceń nie jest możliwe wykonywanie zdjęć seryjnych (HI HI AF BKT) oraz przy wykonywaniu zdjęć w trybie 2 w 1.
- Funkcja to może nie być skuteczna dla niektórych obiektów lub warunków zewnętrznych.
- Ze względu na małą prędkość migawki zaleca się użycie statywu.

Wyświetlanie histogramu

Podczas fotografowania i odtwarzania możliwe jest wyświetlenie histogramu pokazującego jasność i kontrast obiektów na monitorze lub celowniku.

Sprawdzanie histogramu pozwala na precyzyjne kontrolowanie ekspozycji podczas wykonywania zdjęć. Podczas odtwarzania, możesz wyświetlić histogram jasności i kontrastu zapisanych zdjęć. Wyświetlanie histogramu można ustawić oddzielnie dla trybu fotografowania i odtwarzania.

74

Np.: Histogram wyświetlony w trybie P



Przy jasnych obrazach



Jeżeli szczyt wykresu wypełnia zbyt dużą część prawej krawędzi, obraz będzie w większości biały. Część histogramu oznaczona na zielono prezentuje dystrybucję światła wewnątrz pola autofocus'a.

Przy ciemnych obrazach





Jeżeli szczyt wykresu wypełnia dużą część lewej krawędzi, obraz będzie w większości czarny.

Pokrętło trybów 🕥 😭 🛠 🏫 📥 ಶ 🚑 👧 A/S/M P

Z głównego menu wybierz MODE MENU ⇒ CAMERA ⇒ Imilian → ON lub OFF, a następnie naciśnij ^(®).
 ^(©) "Jak korzystać z menu" (Str. 23)



- Po wybraniu ON, histogram zostanie wyświetlony.
- Aby wyjść z menu ponownie naciśnij ⁽¹⁾



W głównym menu naciśnij ⊘. Iℬ "Jak korzystać z menu" (Str. 26)

- Histogram zostanie wyświetlony.
- Aby powrócić do ekranu odtwarzania obrazów ponownie naciśnij
 , aby wyświetlić menu główne, a następnie naciśnij



Uwaga!

- Histogram nie będzie wyświetlony w poniższych sytuacjach:
 W trybie M, przy wykonywaniu zdjęć panoramicznych, fotografowaniu typu 2 w 1 oraz po dokonaniu pomiaru wielopunktowego
- Histogram wyświetlany podczas fotografowania może różnić się od histogramu w trybie odtwarzania.
- Histogram może nie być dostępny przy odtwarzaniu zdjęć wykonanych innym aparatem.



Funkcja ta pozwala na odtwarzanie zdjęć w trybie fotografowania. Jest ona przydatna, jeżeli chcesz sprawdzić rezultat fotografowania i szybko wznowić fotografowanie. Funkcje dostępne dla zwykłego trybu odtwarzania dostępne są też dla trybu szybki podgląd.



1 Dwukrotnie naciśnij przycisk 💷 w trybie fotografowania.

Aparat przechodzi do trybu odtwarzania wyświetlając ostatnie wykonane zdjęcie. (Odtwarzanie pojedynczych kadrów)



Q

2 Aby powrócić do trybu fotografowania do połowy wciśnij przycisk migawki.

Odtwarzanie z powiększeniem

Zdjęcia wyświetlane na monitorze mogą być powiększane 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; lub 4 razy.



1 Wybierz zdjęcie, które chcesz powiększyć.

- Sekwencji wideo nie można powiększać.
- 2 Przestaw dźwignię zoomu w kierunku T (^Q).
 - Zdjęcie będzie powiększane stopniowo po każdym przesunięciu dźwigni.
 - Zdjęcie można przesuwać za pomocą strzałek, co umożliwia obejrzenie dowolnej części powiększonego obrazu.
 - Aby przywrócić oryginalny rozmiar zdjęcia (1x) przesuń dźwignię zoomu w kierunku W.







 \bigtriangleup

Uwaga!

• Powiększeń zdjęć nie można zapisać.

Wyświetlanie indeksu

Funkcja ta pozwala na wyświetlenie na monitorze kilku zdjęć jednocześnie. Można wyświetlić 4, 9 lub 16 zdjęć. 🎼 "Wybór liczby zdjęć" (Str. 78)



- 1 W trybie odtwarzanie pojedynczych zdjęć, przesuń dźwignię zoomu w kierunku W (
 - Korzystając z klawiszy strzałek wybierz zdjęcia.
 - : Przechodzi do poprzedniego zdjęcia.
 - D: Przechodzi do następnego zdjęcia.
 - ᢙ : Przeskakuje do poprzedniego indeksu (kadry przed lewym górnym kadrem)

♂ : Przeskakuje do następnego indeksu (kadry za prawym dolnym kadrem)

 Aby powrócić do odtwarzania pojedynczych kadrów, przesuń dźwignę zoomu w kierunku T. Dźwignia zoomu





Wybór liczby zdjęć

Funkcja ta pozwala na wybranie ilości zdjęć (4, 9 lub 16), które mają być wyświetlane w indeksie.

Pokrętło trybów

- 1 Z głównego menu wybierz MODE MENU \Rightarrow SETUP \Rightarrow
 - 4, 9 lub 16, a następnie naciśnij 🕮.
 - Aby wyjść z menu ponownie naciśnij ^(*).
 * "Jak korzystać z menu" (Str. 23)



l≊i C	
EDI	9
CARD	
6	
」 同	

Pokaz slajdów

Funkcja ta pozwala na odtwarzanie zapisanych zdjęć jedno po drugim. Tylko pierwszy kadr sekwencji wideo będzie wyświetlany.



1 Wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij ^(*), aby wyświetlić główne menu.

2 Naciśnij ^(C), aby rozpocząć pokaz slajdów.





Þ



Uwaga!

Jeżeli pokaz slajdów wyświetlany jest przez dłuższy czas, zaleca się skorzystanie z zasilacza. Jeżeli
aparat zasilany jest bateriami, aparat przejdzie w stan czuwania po około 30 minutach automatycznie
zatrzymując pokaz slajdów.

Odtwarzanie sekwencji wideo

Korzystając z klawiszy strzałek wybierz sekwencję wideo
 którą chcesz odtworzyć.
 "Przeglądanie zdjęć" (Str. 76)



 \blacktriangleright



- 2 Naciśnij
 - Wyświetlone zostanie menu główne.
- Naciśnij ^(C), aby wybrać MOVIE PLAY. 3
- Naciśnij (A) Naciśnie Na naciśnii ^(III).
 - Sekwencja wideo zostanie odtworzona. Po odtworzeniu sekwencji, na wyświetlaczu pojawi się ponownie początek sekwencji wideo.
 - Podczas odtwarzania sekwencji wideo można skorzystać z funkcji przewijania do przodu i do tyłu.
 - €). Przewijanie do przodu. Każde naciśnięcie przycisku zmienia predkość pomiędzy x1, x2 oraz x20.
 - (₫. Przewijanie do tyłu. Każde naciśniecie przycisku zmienia prędkość pomiędzy x1, x2 oraz x20.
 - Aby zakończyć odtwarzanie i powrócić do menu wyświetlania, ponownie naciśnii

PLAYBACK Ponowne odtwarzanie sekwencji wideo. FRAME BY FRAME Ręczne odtwarzanie sekwencji kadr po kadrze. **EXIT** Zamyka tryb odtwarzania sekwencji wideo.

Naciśnij aby wybrać PLAYBACK, FRAME BY FRAME lub EXIT, a nastepnie naciśnii ^(*).

Jeżeli wybrano opcje FRAME BY FRAME

- 000 : Wyświetla pierwszy kadr sekwencji.
 - : Wyświetla ostatni kadr sekwencji.
 - : Wyświetla następny kadr. Cała sekwencję można przeglądać do przodu przytrzymując ten przycisk.
 - : Wyświetla poprzedni kadr. Całą sekwencję można wyświetlić wstecz, przytrzymując ten przycisk.
- ľ : Wyświetla menu odtwarzania sekwencji wideo.

WSKAZÓWKI

Sekwencje wideo można wyświetlać w trybie fotografowania za pomocą funkcji szybkiego podglądu. Szybki podglad - QUICK VIEW" (Str. 76)

Uwaga!

ð

Lampka dostępu do karty będzie migać podczas odczytywania sekwencji z karty. Odczyt sekwencji wideo zajmuje sporo czasu. Nie otwieraj pokrywy karty, gdy miga lampka dostępu do karty, ponieważ może to spowodować uszkodzenie danych na karcie lub uszkodzenie samej karty.





Edycja sekwencji wideo

Funkcja ta pozwala na tworzenie indeksów oraz edytowanie sekwencji wideo. Należy przy tym następujące ograniczenia dotyczące długości sekwencji wideo, jakie można edytować.

Bez dźwięku: W trybie HQ dłuższe niż 30 sekund oraz w trybie SQ dłuższe niż 150 sekund nie mogą być edytowane.

Z dźwiękiem: W trybie HQ dłuższe niż 30 sekund oraz w trybie SQ dłuższe niż 130 sekund nie mogą być edytowane.

INDEX Z filmu wybieranych jest 9 kadrów, które będą wyświetlane jako indeks. Indeksy można zachować na karcie jako zdjęcia.

EDIT Ta funkcja pozwala na wymazywanie niepotrzebnych części danej sekwencji.



1 Za pomocą klawiszy strzałek wybierz sekwencję wideo ≌.



(MOVIE PLAY

(MODE MENU)

INFO

2 Z głównego menu wybierz MOVIE PLAY, a następnie wybierz jedną z opcji.

"Jak korzystać z menu" (Str. 23)

- Wybierz INDEX 🕸 Str. 81
- Wybierz EDIT Str. 82



3 Naciśnij 🖾 🖾, aby wybrać INDEX, a następnie naciśnij 🎬.

 Jeżeli brakuje pamięci na karcie, pojawi się komunikat ostrzegawczy, a wyświetlacz powróci do ekranu ustawień.

- 4 Za pomocą klawiszy strzałek wybierz pierwszy kadr indeksu, a następnie naciśnij ^(™).
 - 🗇 : Wyświetla pierwszy kadr sekwencji.
 - Wyświetla ostatni kadr sekwencji.
 - Wyświetla następny kadr. Całą sekwencję wyświetlić można przytrzymując ten przycisk.
 - Wyświetla poprzedni kadr. Całą sekwencję można wyświetlić wstecz, przytrzymując ten przycisk.





5 Tak jak w kroku 4, za pomocą klawiszy strzałek wybierz ostatni kadr indeksu, a następnie naciśnij przycisk [®].

- 6 Naciśnij ඁඁ©, aby wybrać OK, a następnie naciśnij [™].
 - 9 wybranych kadrów z sekwencji wideo pojawi się jako indeks, po czym aparat powróci do trybu odtwarzania. Indeks zostanie zachowany jako nowy obraz.
 - Jeżeli chcesz wybrać inne kadry, wybierz RESET i naciśnij ^(*), a następnie powtórz procedurę z kroku 4.
 - Aby wyłączyć funkcję edycji, wybierz pozycję CANCEL i naciśnij przycisk ^(*).





WSKAZÓWKI

• Indeks zapisywany jest jako zdjęcie w innym trybie zapisu niż sekwencja wideo.

Tryb zapisu sekwencji wideo	Tryb zapisu indeksu sekwencji wideo
HQ	SQ2 (1024 x 768 pikseli: HIGH)
SQ	SQ2 (640 x 480 pikseli: HIGH)

Uwaga!

- Odstęp pomiędzy kadrami wybieranymi automatycznie zależy od długości sekwencji wideo.
- Indeks składa się z 9 kadrów.
- Indeksu nie można utworzyć, jeżeli na karcie pamięci jest zbyt mało miejsca.

EDIT – Edycja sekwencji wideo

3 Naciśnij 👁 🖾, aby wybrać EDIT, a następnie naciśnij 🏐.



♦०₽₽

OK+ OK

- 4 Za pomocą klawiszy strzałek wybierz pierwszy kadr części, którą chcesz zachować, a następnie naciśnij ^(*).
 - 🗇 : Wyświetla pierwszy kadr sekwencji.
 - 🖾 : Wyświetla ostatni kadr sekwencji.
 - Wyświetla następny kadr. Całą sekwencję wyświetlić można przytrzymując ten przycisk.
 - Wyświetla poprzedni kadr. Całą sekwencję można wyświetlić wstecz, przytrzymując ten przycisk.

5 Jak w kroku 4, za pomocą klawiszy strzałek wybierz ostatni kadr części, którą chcesz zachować, a następnie naciśnij ^{(IIII})</sup>.

- 6 Naciśnij 👁 🗇, aby wybrać OK, a następnie naciśnij 🖱.
 - Jeżeli chcesz wybrać inne kadry, wybierz RESET i naciśnij ^(B), a następnie powtórz procedurę z kroku 4.
 - Aby wyłączyć funkcję edycji, wybierz pozycję CANCEL i naciśnij przycisk ⁽¹⁾
- 7 Naciśnij (2) (3), aby wybrać NEW FILE lub OVERWRITE, a następnie naciśnij (8).
 NEW FILE Zapisuje edytowany plik jako nową sekwencję wideo.

 OVERWRITE
 Zapisuje edytowany pik jako nową sekwencję wideo.

 OVERWRITE
 Zmienia zapisaną oryginalną sekwencję wideo na sekwencję edytowaną. Nazwa pliku pozostaje taka sama.

• Edytowana sekwencja zostaje zapisana, a ekran powraca do trybu odtwarzania.

Uwaga!

- Edycja dźwiękowych sekwencji wideo wykonanych innym aparatem cyfrowym nie jest możliwa.
- Jeżeli na karcie pamięci jest zbyt mało miejsca, wybranie pozycji NEW FILE nie będzie możliwe.

Odtwarzanie zdjęć na ekranie telewizora

Aby odtwarzać zapisane obrazy na ekranie telewizora, użyj załączonego kabla. Możliwe jest odtwarzanie zarówno zdjęć jak i sekwencji wideo.



1 Upewnij się, że telewizor i aparat są wyłączone. Podłącz kabel AV do wyjścia wideo w aparacie i wejścia wideo w telewizorze.









2 Włącz telewizor i ustaw go na tryb wideo.

• Szczegóły dotyczące włączania trybu wideo telewizora znajdziesz w instrukcji obsługi telewizora.

3 Pokrętło trybów ustaw na ▶ i włącz aparat.

- Ostanie wykonane zdjęcie zostanie wyświetlone na ekranie telewizora. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz zdjęcie, które chcesz wyświetlić.
- Funkcje odtwarzania zbliżeń, wyświetlania indeksu oraz pokazu slajdów mogą być używane również na ekranie telewizora.

WSKAZÓWKI

 Jeżeli podłączasz aparat do telewizora, aby wyświetlać zdjęcia, zaleca się użycie zasilacza do zasilania aparatu.

Uwaga!

- Monitor i celownik aparatu wyłączą się automatycznie po podłączeniu kabla wideo do aparatu.
- Upewnij się, że przy podłączaniu aparatu do telewizora, korzystasz z załączonego kabla wideo.
- Zdjęcia wyświetlane na ekranie telewizora mogą nie być wyśrodkowane.
- Jeżeli zdjęcia zostają skompresowane, tak aby zmieściły się na ekranie telewizora, dookoła kadru pojawi się czarna ramka. Jeżeli obraz zostanie przesłany do drukarki wideo przez komputer, czarna ramka może zostać wydrukowana.

Obracanie obrazu 🖆

Zdjęcia wykonane aparatem trzymanym pionowo, wyświetlane są poziomo. Funkcja ta pozwala na obracanie zdjęć zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub odwrotnie, aby możliwe było wyświetlanie ich w pionie.



1 🛛 W trybie wyświetlania pojedynczych zdjęć naciśnij 🖆.

 Każde naciśnięcie przycisku powoduje obrót zdjęcia według następującej kolejności: 90 stopni odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara oraz powrót do oryginalnego położenia.





Uwaga!

- Następujące obrazy nie mogą być obracane: Sekwencje wideo, zdjęcia chronione, zdjęcia edytowane na komputerze oraz zdjęcia wykonane innym aparatem.
- Wybrane położenie zdjęć zostanie zachowane, nawet po wyłączeniu zasilania.

Nagrywanie dźwięku

Istnieje możliwość dodania dźwięku do zdjęć później po ich wykonaniu. Można również zmienić wykonane wcześniej nagranie dźwiękowe. Nagranie dołączane do każdego zdjęcia może mieć maksymalnie 4 sekundy.



- 1 Korzystając z klawiszy strzałek wybierz zdjęcie, do którego ma być dodane nagranie dźwiękowe.
- 2 Z głównego menu wybierz kolejno MODE MENU >PLAY> ♥. > "Jak korzystać z menu" (str. 23).



- 3 Naciśnij strzałkę 🖗, aby wyświetlić START.
 - Skieruj mikrofon w stronę źródła dźwięku i naciśnij przycisk (**), by rozpocząć nagrywanie.
 - Na monitorze wyświetlana jest belka pokazująca postęp w nagrywaniu.



Uwagi!:

4

- Aby uzyskać optymalną jakość nagrania aparat mikrofon powinien znajdować się nie dalej niż 1 metr od źródła dźwięku.
- Podczas rejestrowania nowego nagrania, pierwotne nagranie jest kasowane.
- Nagranie może nie zostać zarejestrowane, jeśli na karcie pamięci będzie zbyt mało miejsca (wyświetlany jest wtedy komunikat CARD FULL).
- Nagranie dźwiękowe może również rejestrować dźwięki z aparatu (np. operacje przycisków, ruch migawki, itp.).
- Po dodaniu ścieżki dźwiękowej, nie można już jej skasować dla danego zdjęcia. Można jednakże zamienić nagranie dźwiękowe, rejestrując w powyższy sposób "chwilę ciszy" w miejsce komentarza dźwiękowego.

Edycja zdjęć

Funkcja ta pozwala na edytowanie zdjęć i zapisywanie ich jako nowe zdjęcia. Dostępne są następujące opcje edytowania:

Resizing Zmienia rozmiar zdjęcia na 640 x 480 lub 320 x 240 i zapisuje zdjęcie jako nowy plik. **Trimming** Kadruje zdjęcie i zapisuje je jako nowy plik.



- 1 Za pomocą klawiszy strzałek wybierz zdjęcie, które chcesz edytować.
- 2 Z głównego menu wybierz MODE MENU \Rightarrow EDIT, a następnie wybierz opcję.

🔊 "Jak korzystać z menu" (Str. 23)

- Wybierz 🎦 🖾 Str. 86
- Wybierz 🗗 🖾 Str. 87



- 3 Wybierz ➡, a następnie naciśnij ♥.
- 4 Naciśnij இ, aby wybrać rozmiar obrazu, a następnie naciśnij .
 - Podczas zmiany rozmiaru wyświetlany jest pasek BUSY. Po zapisaniu obrazu aparat powraca do trybu odtwarzania.
 - Aby wyłączyć funkcję zmiany rozmiaru wybierz CANCEL, a następnie naciśnij ^(*)



Dzwignia zoom

Klawisze strzałek

Przycisk OK

OK

Uwaga!

- Nie można zmieniać rozmiaru następujących obrazów: Sekwencje wideo, zdjęcia chronione, zdjęcia edytowane na komputerze oraz zdjęcia wykonane innym aparatem.
- Jeżeli rozmiar wybranego obrazu wynosi 640 x 480, nie możesz wybrać 640 x 480.

Kadrowanie 🟳

- 3 Wybierz 中, a następnie naciśnij ♥.
- 4 Naciśnij 🔍 ③, aby wybrać rozmiar obrazu, a następnie naciśnii 🖱.
- 5 Za pomocą klawiszy strzałek i dźwigni zoom wybierz obszar i zakres kadrowania.

 - Za pomocą dźwigni zoomu wybierz zakres kadrowania. Ramka kadrowania zmienia się z pionowej w poziomą i odwrotnie po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego rozmiaru.

6 Naciśnij ⁽¹⁾

- 7 Naciśnij (△) (♡), aby wybrać OK, a następnie naciśnij (♡).
 - Podczas kadrowania wyświetlany jest pasek BUSY. Po zapisaniu obrazu aparat powraca do trybu odtwarzania.
 - Wykadrowany obraz zapisywany jest jako nowy plik.
 - Jeżeli chcesz ponownie wykonać kadrowanie, wybierz RESET i naciśnij (*), a następnie powtórz procedure z kroku 5.
 - Aby wyłączyć funkcję kadrowania wybierz CANCEL i naciśnij ⁽¹⁾

Uwaga!

- Kadrowanie nie jest możliwe w poniższych przypadkach:
 - Dla sekwencji wideo, jeżeli na karcie pamięci brakuje miejsca lub jeżeli dane zdjęcie wykonano z użyciem funkcji ENLARGE SIZE.
- Kadrowanie może nie być możliwe dla zdjęć wykonanych innym aparatem.
- Jeżeli kadrowane będą zdjęcia zapisane w skali 3:2, skala zdjęcia zmieniona zostanie na skalę standardową 4:3.
- Po wydrukowaniu kadrowane zdjęcie może charakteryzować się większą ziarnistością.



GO 🔶

SELECT ♦ 🖨

SELECT + GO OK

OK **♦** OK

Ochrona zdjęć

От

Zaleca się chronienie ważnych zdjęć przed przypadkowym ich usunięciem. Zdjęć chronionych nie można usuwać za pomocą kasowania pojedynczych lub wszystkich zdjęć.



1 Za pomocą klawiszy strzałek wybierz zdjęcie, które chcesz chronić.

Aby anulować ochronę, ponownie naciśnij O-n.

^{IC} "Przeglądanie zdjęć" (Str. 76)





伀

Symbol jest wyświetlany, jeżeli zdjęcie jest chronione.

Uwaga!

• Zdjęć chronionych nie można usunąć za pomocą kasowania pojedynczych lub wszystkich zdjęć. Można usunąć je wszystkie za pomocą formatowania.

Kasowanie zdjęć

Naciśnij O¬⊓.

2

Dzięki tej funkcji możesz skasować zapisane zdjęcia. Zdjęcia można usuwać pojedynczo lub można usunąć w jednej operacji wszystkie zdjęcia z karty.

Uwaga!

- Zdjęć chronionych nie można usunąć. Anuluj ochronę zdjęć przed kasowaniem.
- Po wykasowaniu zdjęć nie można przywrócić. Obejrzyj każde zdjęcie przed skasowaniem, aby uniknąć przypadkowego skasowania zdjęć, które chcesz zatrzymać. ¹ "Ochrona zdjęć" (Str. 88)

Kasowanie pojedynczych kadrów 🖄



1 Za pomocą klawiszy strzałek wybierz zdjęcie, które chcesz usunąć. ^{ICS} "Przeglądanie zdjęć" (Str. 76)





- 2 Naciśnij 🛣.
 - Wyświetlony zostanie ekran 🛣 ERASE.
- 3 Naciśnij ☎, aby wybrać YES, a następnie naciśnij ⁽¹⁾
 - Zdjęcie zostanie skasowane, a ekran zamknięty.

Kasowanie wszystkich kadrów 🕮

Za pomocą tej funkcji możesz usunąć wszystkie zdjęcia z karty.



Z głównego menu wybierz MODE MENU ⇒ CARD ⇒ CARD
 SETUP, a następnie naciśnij ^(b).
 I^(C) "Jak korzystać z menu" (Str. 23)

2 Naciśnij ⁽⁽)</sub> ⁽⁽)</sup> ⁽), aby wybrać ⁽⁽)</sup> ⁽) ⁽)</sub> ⁽), ALL ERASE, a następnie naciśnij ^(®).





• Wszystkie zdjęcia zostaną usunięte.



8 Użyteczne funkcje

Funkcja ALL RESET – Zachowywanie ustawień aparatu

Dzięki tej funkcji możesz zachować ustawienia aparatu po wyłączeniu zasilania. Ustawienia, które można zachować za pomocą funkcji ALL RESET wymienione zostały na następnej stronie.

Ustawienie ALL RESET (ON/OFF) dotyczy wszystkich trybów. Jeżeli ALL RESET wyłączono (OFF) w jednym z trybów, ustawienie to dotyczyło będzie wszystkich trybów fotografowania i odtwarzania.

- **ON** Wszystkie ustawienia zostają zresetowane do domyślnych ustawień fabrycznych po wyłączeniu zasilania.
- **OFF** Ustawienia wybrane przed wyłączeniem zasilania zostają zachowane.



 Z głównego menu wybierz MODE MENU ⇒ SETUP ⇒ ALL RESET ⇒ ON lub OFF, a następnie naciśnij ⁽¹⁾.
 ⁽²⁾ ⁽²⁾ ⁽²⁾ ⁽²⁾

"Jak korzystać z menu" (Str. 23)

Aby wyjść z menu ponownie naciśnij ^(*).



Uwaga!

• Funkcje, których dotyczy opcja ALL RESET

Funkcja	Domyślne ustawienie fabryczne	Strona	Funkcja	Domyślne ustawienie fabryczne	Strona
Przysłona	F2,8	Str. 45	FULLTIME AF	Wył.	Str. 48
MIGAWKA	1/1000	Str. 45	TRYB AF	iESP	Str. 47
₹ Z	±0	Str. 69		Wył.	Str. 63
TRYB LAMPY BŁYSKOWEJ	AUTO	Str. 37	♥ (Sekwencje wideo)	Wył.	Str. 63
<u> </u>	±0	Str. 42	Sil	Wył.	Str. 56
AF/MF	AF	Str. 50	FUNKCJE	Wył.	Str. 62
♥/●	Wył.	Str. 51, 55	INFO	Wył.	Str. 98

Funkcja	Domyślne ustawienie fabryczne	Strona	Funkcja	Domyślne ustawienie fabryczne	Strona
७/~□	Wył.	Str. 57, 58	allin	Wył.	Str. 74
LCD*	Wył.	-	ŧ :	HQ	Str. 65
ZOOM OPTYCZNY	SZEROKI KĄT	Str. 36	WB	AUTO	Str. 70
TRYB PRZESUWU KADRÓW		Str. 58	<u>WB½</u>	±0	Str. 71
BKT	±1, 3 zdjęcia	Str. 59	OSTROŚĆ	±0	Str. 72
ISO	AUTO/100	Str. 68	KONTRAST	±0	Str. 72
A/S/M	A	Str. 45	NASYCENIE	±0	Str. 73
\$ SLOW	\$ SLOW	Str. 41	TIFF, SHQ, HQ	2048 x 1396	Str. 65
REDUKCJA ZAKŁÓCEŃ	Wył.	Str. 74	SQ1	1280 x 960 ZWYKŁY	Str. 65
POMIAR WIELOPUNKTOWY	Wył.	Str. 52	SQ2	640 x 480 ZWYKŁY	Str. 65
ZOOM CYFROWY	Wył.	Str. 37	INFO	Wył.	Str. 98

*Dzięki temu ustawieniu możesz wybrać włączanie lub niewłączanie monitora po włączeniu zasilania.

Przycisk użytkownika (CUSTOM)

Funkcje wymienione w poniższej tabeli można przypisać przyciskowi użytkownika. Ułatwia to przechodzenie do często używanych funkcji poprzez naciśnięcie przycisku użytkownika bez konieczności wybierania skróconego menu lub MODE MENU z głównego menu.



<u>ک</u>

Przycisk AEL/ 🖆

Dostępne funkcje	Ustawienia	Strona
Blokada AE (domyślne ustawienie	-	Str. 54
fabryczne)		
Blokada AF	-	Str. 49
Tryb przesuwu kadrów		Str. 58
ISO	AUTO, 100, 200, 400	Str. 68
A/S/M	A, S, M	Str. 45
\$SLOW	\$ SLOW 1, * SLOW1, \$ SLOW2	Str. 41
Redukcja zakłóceń	Wł., Wył.	Str. 74
Zoom cyfrowy	Wł., Wył.	Str. 37
FULLTIME AF	Wł., Wył.	Str. 48
Tryb AF	IESP, SPOT	Str. 47
ST	Wł., Wył.	Str. 56
Funkcje	Wył., Czarno białe, Sepia, Biała	Str. 62
	tablica, czarna tablica	
INFO	Wł., Wył.	Str. 98
	Wł., Wył.	Str. 73
.	TIFF, SHQ, HQ, SQ1, SQ2	Str. 65
WB	AUTO, 淤, 凸, 漆, 貳, 党, 嵩	Str. 69
♀ _(zdjęcia)	Wł., Wył.	Str. 63

Ustawianie funkcji przycisku użytkownika



 Z głównego menu wybierz MODE MENU ⇒ SETUP ⇒ CUSTOM BUTTON, a następnie naciśnij ^(b).
 ^(C) "Jak korzystać z menu" (Str. 23)



ESS CUSTOM BUTTON

AE LOCK

ISO

GO**♦** OK

SELECT

- 2 Naciśnij ඁඁ©, aby wybrać funkcję, a następnie naciśnij .
 - Aby wyjść z menu ponownie naciśnij ^(*).





- 1 Naciśnij AEL/^[].
 - Włączy się monitor wyświetlający funkcję, która została przyciskowi użytkownika.



Przycisk użytkownika AEL/

Np.: Przyciskowi użytkownika przypisano funkcję DRIVE (tryb przesuwu kadrów)



WSKAZÓWKI

• Jeżeli chcesz użyć blokady ekspozycji, a przyciskowi użytkownika przypisano funkcję ISO

⇒ Z funkcji blokady ekspozycji nie można korzystać, jeżeli przyciskowi użytkownika przypisano inną funkcję. Aby przypisać funkcję blokady ekspozycji przyciskowi użytkownika wykonaj instrukcje "Ustawianie funkcji przycisku użytkownika" (Str. 92)

Uwaga!

• Przycisku użytkownika nie można ustawiać oddzielnie dla każdego trybu.

Skrócone menu

W trybach fotografowania (oprócz AUTO) możesz ustawić trzy różne skrócone menu (A, B, C). Opcja ta jest użyteczna, jeżeli chcesz szybko przechodzić do najczęściej używanych funkcji.



Główne menu

Funkcje, które można ustawić w	Stron	Funkcje, które można ustawić w	Strona
skróconym menu	а	skróconym menu	
Tryb przesuwu kadrów	Str. 58	PANORAMA	Str. 61
ISO	Str. 68	2 w 1	Str. 62
A/S/M	Str. 45	Funkcje	Str. 62
函纪 1/2/3/4	Str. 47	Obszar AF	Str. 49
迓	Str. 42	INFO	Str. 98
\$SLOW	Str. 41		Str. 74
Redukcja zakłóceń	Str. 74	•	Str. 65
Pomiar wielopunktowy	Str. 52	WB	Str. 69
Zoom cyfrowy	Str. 37	WB½	Str. 71
FULLTIME AF	Str. 48	Ostrość	Str. 72
Tryb AF	Str. 47	Kontrast	Str. 72
si	Str. 56	Nasycenie	Str. 73
		Ų (zdiecia)	Str. 63

Ustawianie pozycji skróconego menu

Pokrętło trybów

przycisk 🕅.

Utworzyć można trzy skrócone menu, oznaczone A, B i C, jak na schemacie po prawej.



Korzystanie ze skróconego menu

Jeżeli menu zostało utworzone, możesz z niego korzystać, aby szybko przechodzić do danej funkcji.



Naciśnij (), aby wyświetlić główne menu. 1

• Skrócone menu, które zostało ustawione pojawi się w menu głównym.



2 Naciśnij ☎ ^③ lub ☜, aby wybrać skrócone menu.

• Na monitorze pojawi się bezpośrednio ekran ustawień danej funkcji.



Np.: Skróconemu menu A przypisano WBZ



Uwaga!

• Przycisku użytkownika nie można ustawiać oddzielnie dla każdego trybu.

Ustawianie trybu MY MODE

MS

W trybie MY MODE możesz ustawiać funkcje fotografowania. Jeżeli aparat jest w trybie **P**, **A**, **S** lub **M**, możesz zachować bieżące ustawienia w trybie MY MODE. Jeżeli pokrętło trybów ustawione jest na M, wybrane przez ciebie ustawienia będą aktywne. W trybie MY MODE można zachować 4 różne ustawienia od 1 do 4. Domyślne ustawienia fabryczne wybrane zostały jedynie dla MY MODE 1.

• Funkcje kompatybilne z MY MODE

Funkcja, którą można wybrać dla MY MODE	Domyślne ustawienie fabryczne	Strona	Funkcja	Domyślne ustawienie fabryczne	Strona
P/A/S/M/ S-prg	Р	Str. 44	FULLTIME AF	Wył.	Str. 48
Przysłona	F2,8	Str. 45	TRYB AF	iESP	Str. 47
MIGAWKA	1/1000	Str. 45	s	Wył.	Str. 56
	±0	Str. 69	FUNKCJE	Wył.	Str. 62
LCD*1	Wył.	-	INFO	Wył.	Str. 98
ZOOM*2	38mm	-		Wył.	Str. 74

Pełna instrukcja obsługi aparatu Olympus CAMEDIA C-750 Ultra ZOOM

TRYB	LAMPY	AUTO	Str. 37	4 :-	HQ	Str. 65
BŁYSKOWEJ						
* / •		Wył.	Str. 51, 56	WB	AUTO	Str. 69
<u>گ</u> / ۲		Wył.	Str. 57	WB½	±0	Str. 71
DRIVE		Poj. zdjęcia	Str. 58	PANORAMA	Wył.	Str. 61
AF/MF		AF	Str. 47	2 w 1	Wył.	Str. 62
ISO		AUTO	Str. 68	OSTROŚĆ	±0	Str. 72
<u>\$7</u>		±0	Str. 42	KONTRAST	±0	Str. 72
\$ SLOW		SLOW 1	Str. 44	NASYCENIE	±0	Str. 73
REDUKCJA		Wył.	Str. 74		Wył.	Str. 63
ZAKŁÓCEŃ						
ZOOM CYFROM	٧Y	Wył.	Str. 37			

*1 Możesz wybrać czy monitor ma się włączać po włączeniu zasilania aparatu.

*² W trybie 🖼 wybrać można następujące ustawienia zoomu 38 mm/50 mm/100 mm/200 mm oraz 380 mm (wielkości te odpowiadają ogniskowej aparatu 35 mm).



Z głównego menu wybierz MODE MENU ⇒ SETUP ⇒ MY MODE SETUP, a następnie naciśnij ^(b).

"Jak korzystać z menu" (Str. 23)



2 Naciśnij ඁඁ©, aby wybrać rodzaj ustawień, a następnie naciśnij [®].

PRESENT: Zachowuje bieżące ustawienia aparatu.**RESET:**Przywraca domyślne ustawienia fabryczne.**CUSTOM:**Zachowuje kolejne ustawienia.

• Pojawi się ekran MY MODE SETUP

3 Wybierz numer MY MODE.

- Naciśnij
 ∞
 ∞
 , aby wybrać numer MY MODE od 1 do 4, a następnie naciśnij
- Jeżeli w kroku 2 wybrałeś PRESENT
- 4 Naciśnij ඁඁ©ඁ, aby wybrać SET, a następnie naciśnij [™].
 - W wybranym MY MODE zachowane zostaną bieżące ustawienia.





- Stawienie zostanie zachowane.
- Możesz również zmieniać inne ustawienia użytkownika.
- 5 Po wybraniu wszystkich ustawień, naciśnij ^{(IIII}).
 - Pojawi się ekran, patrz krok 2.
 - Aby wyjść z menu naciśnij ^(*).

Uwaga!

• Pomimo tego, że możliwe jest zachowanie bieżących ustawień, nie dotyczy to pozycji zoomu. Pozycja zoomu będzie pozycją jedną z 5 pozycji dostępnych dla trybu MY MODE, najbliższą bieżącej.

CARD SETUP - Formatowanie kart

Dzięki tej funkcji możliwe jest formatowanie kart. Formatowanie przygotowuje karty do otrzymywania danych. Zanim użyjesz karty innej firmy niż Olympus lub karty sformatowanej na komputerze, musisz sformatować ją ponownie w tym aparacie.

Wszystkie znajdujące się na karcie dane, włączając chronione zdjęcia, zostaną skasowane z karty. Upewnij się, że zachowałeś lub przetransferowałeś ważne zdjęcia do komputera przed formatowaniem.



1 Z głównego menu wybierz MODE MENU \Rightarrow CARD \Rightarrow CARD SETUP, a następnie naciśnij 0.

"Jak korzystać z menu" (Str. 23)

Wyświetlony zostanie ekran ID FORMAT.



(F2.8)[▲]

FNo



W głównym menu naciśnij b, aby wybrać CARD SETUP.



Z głównego menu wybierz MODE MENU \Rightarrow CARD \Rightarrow CARD SETUP i naciśnij 0. Naciśnij 0aby wybrać 🗇 FORMAT, a następnie naciśnij 🎬.

- 2 Naciśnij , aby wybrać YES, a następnie naciśnij [™].
 - Wyświetlony zostanie pasek **BUSY**, a karta zostanie sformatowana.



INFO

Uwaga!

- Podczas formatowania karty nigdy nie wykonuj poniższych czynności, aby nie uszkodzić karty.
 - \Rightarrow Nie otwieraj pokrywy karty.
 - Nie wyjmuj baterii. \Rightarrow
 - Nie podłączaj ani nie odłączaj zasilacza. \Rightarrow

Wyświetlanie informacji

Pokrętło trybów

W trybie odtwarzania, dzięki tej funkcji możliwe jest wyświetlenie (przez około 3 sekundy) szczegółowych informacji dotyczących fotografowania na monitorze. Szczegółowe informacje na temat wyświetlanych informacji znajdziesz w "Wskaźniki monitora i celownika" (Str. 8).



1 Z głównego menu wybierz MODE MENU ⇒ CAMERA ⇒ INFO \Rightarrow ON lub OFF, a następnie naciśnij ⁽¹⁾. ¹ "Jak korzystać z menu" (Str. 23)



Po naciśnięciu 🕅 w głównym menu, na monitorze wyświetlone zostaną wszystkie informacje dotyczące fotografowania (ON).

Aby wyłączyć wyświetlanie informacji (INFO OFF), naciśnij ⁽¹⁾, aby wyświetlić główne menu i ponownie naciśnij 🕅.

Np.: Tryb odtwarzania





INFO włączone (ON)

Uwaga!

- Jeżeli zdjęcie wykonane zostało innym aparatem, nawet po włączeniu opcji INFO w trybie odtwarzania istnieje możliwość, że ni wszystkie informacje zostaną wyświetlone.
- Jeżeli wybrano opcję 📠, histogram będzie wyświetlony, nawet jeżeli opcja INFO jest wyłączona.

Regulacja jasności monitora/celownika

Dzięki tej funkcji możliwe jest dostrojenie jasności monitora i celownika.



Z głównego menu wybierz MODE MENU ⇒ SETUP ⇒ ^I, a następnie naciśnij [®].
 [™] "Jak korzystać z menu" (Str. 23).

- 2 Naciśnij (2) (2), aby dostroić jasność patrząc na monitor lub celownik, po wybraniu odpowiedniego ustawienia naciśnij (3).

 - Aby wyjść z menu, ponownie naciśnij ^(*).



Podgląd wykonanego zdjęcia REC VIEW

Możesz wybrać, czy chcesz, aby wykonane zdjęcie było wyświetlane na monitorze.

ON Zdjęcie zapisywane na karcie zostanie wyświetlone. Dzięki tej funkcji możesz zobaczyć zdjęcie bezpośrednio po jego wykonaniu. Jeżeli wciśniesz do połowy przycisk migawki podczas wyświetlania zdjęcia, powrócisz do trybu fotografowania.



OFF Zdjęcie zapisywane na karcie nie jest wyświetlane. Ta opcja jest użyteczne jeżeli chcesz przygotować się do wykonania następnego zdjęcia podczas gdy poprzednie zdjęcie jest zapisywane.



 Z głównego menu wybierz MODE MENU ⇒ SETUP ⇒ REC VIEW ⇒ ON lub OFF, a następnie naciśnij ^(®).

🕼 "Jak korzystać z menu" (Str. 23)

Aby wyjść z menu, ponownie naciśnij ^{(IIII}).

SLEEP – Timer stanu uśpienia

Aparat automatycznie przechodzi w stan uśpienia po upłynięciu określonego wcześniej czasu od wykonania ostatniej operacji. Aparat włączy się ponownie po naciśnięciu przycisku migawki lub klawiszy strzałek.



- Z głównego menu wybierz MODE MENU ⇒ SETUP ⇒ SLEEP ⇒ 30 sek., 1 min, 5 min lub 10 min, a następnie naciśnij ^(®).
 ^(®) "Jak korzystać z menu" (Str. 23)
 - Aby wyjść z menu, ponownie naciśnij [™].

Uwaga!

- Stan uśpienia nie jest uaktywniany, jeżeli korzystasz z zasilacza.
- W trybie E, tryb czuwania uaktywnia się po 3 minutach niezależnie od ustawień, a monitor wyłącza się.
- Jeżeli pokaz slajdów wyświetlany jest przez ponad 30 minut, aparat automatycznie przejdzie w stan czuwania, a monitor wyłączy się

Dźwięki towarzyszące operacjom przycisków - Beep

Można ustawić rodzaj dźwięku towarzyszącego operacjom przycisków oraz ostrzeżeniom. Można również, poprzez wybranie opcji LOW bądź HIGH, ustawić głośność, każdego typu dźwięku. Fabryczne ustawienie domyślne, to dźwięku typu 1 oraz poziom głośności LOW. Istnieje również możliwość całkowitego wyłączenia dźwięku poprzez wybranie opcji OFF.



Z głównego menu wybierz MODE MENU ⇒ SETUP ⇒ ^{■))}, a następnie naciśnij strzałkę ⁽).

🔊 "Jak korzystać z menu" (Str. 23)





■)))

Klawisze

Przycisk OK

ΌΚ

- 2 Wybierz 1 lub 2. Następnie wybierz opcję HIGH lub LOW, a następnie naciśnij przycisk ⁽[™]).
 - Aby całkowicie wyłączyć sygnał dźwiękowy, wybierz opcję OFF i naciśnij przycisk ^(W).
 - Aby wyjść z menu, ponownie naciśnij ^(*).



migawki. Dostępne są również dwie opcje głośności LOW i HIGH. Fabryczne ustawienie domyślne to opcja 1 (krótki sygnał) oraz poziom głośności LOW. Jeśli chcesz, możesz całkowicie wyłączyć działanie sygnałów dźwiękowych towarzyszących operacjom przycisku migawki (OFF).

- 1 Z głównego menu wybierz MODE MENU > SETUP > SHUTTER SOUND, a następnie naciśnij strzałkę ^(b). > "Jak korzystać z menu" (str.23).
- 2 Wybierz opcję 1 lub 2 i naciśnij Ŋ. Następnie wybierz LOW lub HIGH, a na końcu naciśnij przycisk ^(⊞).
 - Aby całkowicie wyłączyć dźwięk towarzyszący przyciskowi migawki, wybierz opcję OFF i naciśnij przycisk ⁽¹⁾.
 - Naciśnij ponownie przycisk ^(C), aby wyjść z menu.

VOLUME – Głośność odtwarzania

Pokrętło trybów

Aparat daje też możliwość ustawiania głośności dźwięku odtwarzanego równolegle ze zdjęciami lub sekwencjami wideo, jak również dźwięku generowanego przy włączaniu i wyłączaniu aparatu. Można wybrać jeden z pięciu poziomów głośności.

1 Z głównego menu wybierz MODE MENU > SETUP > VOLUME, a następnie naciśnij strzałkę ℗.

> "Jak korzystać z menu" (str.23).

Wybranie najniższego poziomu powoduje

- 2 Naciśnij 👁 🗇, by wybrać odpowiedni poziom głośności, a następnie naciśnij przycisk 🖺.



OK



■)))

LOW

POWER ON/ OFF SETUP - Ustawienia wyświetlacza przy włączaniu i wyłączaniu

Możesz wybrać obraz, jaki będzie wyświetlany przy włączaniu i wyłączaniu zasilania. Możesz również zapisać swój ulubiony obraz.

- Ekran startowy" (patrz poniżej)
- Z głównego menu wybierz MODE MENU > SETUP > PW ON (PW 1 OFF) SETUP i naciśnii strzałke 🕅.
 - > "Jak korzystać z menu" (str.23).
- 2 Naciśnij (2) (2), by wybrać pozycję SCREEN i wybierz ekran, jaki ma być wyświetlany przy włączaniu lub wyłączaniu aparatu. Naciśnij 🖾 🖾, aby wybrać OFF, 1 lub 2, a następnie naciśnij 🕅.
 - : Obraz nie jest wyświetlany. OFF
 - : Fabryczne ustawienie domyślne. 1 2
 - : Pozwala na wybranie zdjęcia, które jest już zarejestrowane. Jeśli nie jest zarejestrowane żadne zdjęcie, to przy włączaniu i wyłączaniu aparatu nic nie jest wyświetlane.
- 3 Naciśnij (2) (2), by wybrać pozycję SOUND i wybierz dźwięk, który ma towarzyszyć włączaniu lub wyłączaniu aparatu. Naciśnij OFF : Brak dźwięku uruchamiania / wyłączania aparatu.
 - ON : Fabryczne ustawienie domyślne.
 - Poziom głośności dźwięku jest taki sam jak dźwięku towarzyszącego pokazowi zdjęć. > "VOLUME -Głośność odtwarzania" (str. 101).
 - Po zakończeniu ustawień naciśnij przycisk (1966). Naciśnij ponownie przycisk (), aby wyjść z menu.

Ekran startowy

Możesz zapisać ulubiony obraz, który będzie wyświetlany przy włączaniu i wyłączaniu zasilania. Zapisać można dowolny obraz z karty. Za pomocą funkcji POWER ON/OFF SETUP wybierz zapisany obraz.

POWER ON/ OFF SETUP - Ustawienia wyświetlacza przy włączaniu i wyłączaniu" (patrz powyżej)





1 Z głównego menu wybierz MODE MENU ⇒ SETUP SCREEN SETUP, a następnie naciśnij ⁽¹⁾.

¹ "Jak korzystać z menu" (Str. 23)

Jeżeli dany obraz został wcześniej zapisany, wyświetlony zostanie ekran IMAGE EXISTING, za pomocą którego możesz wybrać, czy chcesz usunąć bieżący obraz i zapisać inny. Aby zapisać nowy obraz, wybierz RESET i naciśnii (1). Jeżeli wybierzesz pozycie KEEP, ekran powróci do wyświetlania menu.





Klawisze

Przycisk OK

ОК



PW ON SETUP

1

SELECT + OF GO+ OK

SCREEN)



- 2 Za pomocą klawiszy strzałek wybierz obraz, który chcesz zapisać i naciśnij ^(B).
- 3 Naciśnij இ♥, aby wybrać OK, a następnie naciśnij .
 - Obraz zostaje zapisany, a ekran powraca do menu.
 - Ponownie naciśnij ^(B), aby wyjść z menu.

Uwaga!

• Dla powyższego celu nie można zapisać zdjęć lub kadrów sekwencji wideo, których nie można odtwarzać na tym aparacie.

Nazwa pliku

Aparat automatycznie tworzy nazwy plików i nazwy katalogów, w których przechowywane będą zdjęcia. Pliki numerowane są od 0001 do 9999, a katalogi od 100 do 999. Poniżej zamieszczamy przykład.



* Miesiąc: Sty. - Wrz. = 1 - 9; Paz. = A, List. = B, Grud. = C

Możesz wybrać dwa ustawienia: RESET lub AUTO. Wybierz ten, który będzie najodpowiedniejszy przy przesyłaniu plików do komputera.

Ustawienia nazw plików

- RESET Numery plików oraz katalogów są resetowane po włożeniu nowej karty do aparatu. Numer katalogu powraca do 100, a numer pliku do 0001. Funkcja ta przydaje się podczas grupowania plików na różnych kartach.
- AUTO Numer pliku i katalogu pozostaje zachowany, nawet po włożeniu nowej karty, aby dany numer był użyty tylko na jednej z kart. Funkcja ta jest użyteczna, jeżeli używasz wielu kart. Dzięki tej funkcji możesz nadawać kolejne numery zdjęciom z kolejnych kart.



- Z głównego menu wybierz MODE MENU ⇒ SETUP ⇒ FILE NAME ⇒ RESET lub AUTO, a następnie naciśnij ^(®).
 [®] "Jak korzystać z menu" (Str. 23)
 - Aby wyjść z menu, ponownie naciśnij przycisk ^{(IIII}).



Uwaga!

- Jeżeli numer pliku osiągnie 9999, numer pliku powraca do 0001 i zmienia się numer katalogu.
- Jeżeli numer katalogu i pliku osiągną swoje maksimum odpowiednio 999/9999, nie będzie można zapisać więcej zdjęć, nawet jeżeli karta nie będzie pełna. Dalsze wykonywanie zdjęć nie będzie możliwe. Wymień kartę na nową.

SCREEN SETUP
SET AS PWON/OFF SCREEN
ОК
CANCEL
CANCEL→◀ SELECT→≑ GO→OK



Uwaga!

• Jeżeli podczas wykonywania funkcji mapowania pikseli aparat zostanie przez przypadek wyłączony, to należy rozpocząć opisaną procedurę ponownie od kroku 1.

Można wybrać jednostkę miary - metr lub stopa -dla trybu manualnego ustawiania ostrości.

M Przy większych odległościach aparat dokonuje pomiaru w metrach, przy mniejszych w centymetrach.
 Ft Przy większych odległościach aparat dokonuje pomiaru w stopach, przy mniejszych w calach.



1 Z głównego menu wybierz MODE MENU ⇒ SETUP ⇒ m/ft ⇒ m lub ft, a następnie naciśnij ^(®).

"Jak korzystać z menu" (Str. 23)

Aby wyjść z menu, ponownie naciśnij ^(*).



m/ft

Wybór wyjściowego sygnału wideo

W zależności od rodzaju sygnału wideo obsługiwanego przez telewizor można jako sygnał wyjściowy wideo wybrać opcję NTSC lub PAL. Typ sygnału wideo wybierz przed podłączeniem kabla AV. Jeśli użyjesz niewłaściwego typu sygnału wideo, to nie będziesz mógł prawidłowo odtwarzać wykonanych zdjęć na odbiorniku telewizyjnym.



1 Z głównego menu wybierz MODE MENU ⇒ SETUP ⇒ VIDEO OUT ⇒ NTSC lub PAL, a następnie naciśnij ^(®).

🔊 "Jak korzystać z menu" (Str. 23)

- Aby wyjść z menu, ponownie naciśnij ^(™).
- Domyślne ustawienie fabryczne zależy od kraju, w którym kupiłeś aparat.



WSKAZÓWKI

Rodzaje sygnałów wideo i główne rejony

- Zanim użyjesz aparatu, sprawdź rodzaj wyjściowego sygnału wideo
- NTSC Japonia, Tajwan, Korea, Ameryka Północna
- PAL Kraje Europejskie, Chiny