# **OLYMPUS**®

# Cyfrowy aparat fotograficzny



# INSTRUKCJA OBSŁUGI



#### Schemat aparatu

Podstawowe operacje

Co należy wiedzieć przed rozpoczęciem fotografowania

Wybieranie trybu odpowiadającego warunkom fotografowania

Różne funkcje fotografowania

Funkcje ustawiania ostrości

Ekspozycja, obraz i kolor

Odtwarzanie

Dopasowywanie ustawień / funkcji aparatu

Drukowanie

Przenoszenie obrazów do komputera

Dodatek

Informacje

Akcesoria

- Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. W celu optymalnego wykorzystania funkcji i zapewnienia długiego okresu eksploatacji nowego aparatu, przed rozpoczęciem korzystania z niego prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.
- Niniejsza instrukcja objaśnia zaawansowane techniki, takie jak funkcje wykonywania i odtwarzania zdjęć, konfiguracja funkcji i ustawień oraz przesyłania zapisanych obrazów do komputera itd.
- Przed przystąpieniem do wykonywania ważnych zdjęć zalecamy wykonanie serii zdjęć próbnych, aby lepiej zapoznać się z aparatem.
- Ilustracje pokazujące ekran i aparat, zawarte w niniejszej instrukcji, zostały wykonane na etapie projektowania i mogą się różnić od aktualnego produktu.
- Prosimy o przestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, zamieszczonych na końcu niniejszej instrukcji.

#### Dla klientów w Europie



Symbol »CE« oznacza, że niniejszy produkt spełnia europejskie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia. środowiska i konsumenta. Aparaty z oznaczeniem »CE« są przeznaczone do sprzedaży w Europie.



Przedstawiony tu symbol [przekreślony wizerunek kosza na kółkach, zgodnie z dyrektywą WEEE, załacznik IV] wskazuje na zalecenia obowiązujące w UE, dotyczące oddzielnego zbierania odpadów elektrycznych i sprzętu elektronicznego.

Prosimy nie wyrzucać niniejszego sprzętu do kosza razem z odpadkami domowymi.

Pozbywając się tego produktu prosimy o korzystanie z funkcjonujących w poszczególnych krajach systemów i rozwiązań zbierania surowców wtórnych. Ten produkt i dołączone do niego akcesoria spełniają normy WEEE.

#### Znaki handlowe

- IBM jest zarejestrowanym znakiem handlowym International Business Machines Corporation.
- · Microsoft i Windows są zarejestrowanymi znakami handlowymi Microsoft Corporation.
- · Macintosh jest znakiem handlowym firmy Apple Computers, Inc.
- xD-Picture Card™ jest znakiem handlowym.
- Inne nazwy produktów wspomniane w niniejszej instrukcji są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi odpowiednich właścicieli.
- Aparat wykorzystuje system plików DCF (reguła plików dla aparatów cyfrowych), będący standardem utworzonym przez JEITA (Japońskie Stowarzyszenie Rozwoju Przemysłu Elektronicznego).

# Jak czytać strony instrukcji

#### Oznaczenia stosowane w instrukcji

()	Istotne informacje na temat zagadnień lub postępowania, które mogłyby doprowadzić do niesprawności lub nieprawidłowego działania aparatu. Mogą to być także ostrzeżenia przed wykonywaniem czynności, których należy absolutnie unikać.
<u> </u>	Przydatne informacje i wskazówki, które pomogą jak najlepiej wykorzystać możliwości aparatu.
國	Odniesienia do stron szczegółowo opisujących dane zagadnienie lub zawierających związane z nim informacje.

## Schemat aparatu

#### Aparat fotograficzny





Pokrywa komory baterii

# Przygotowywanie baterii

W aparacie wykorzystywane są opisane niżej baterie. Trzy baterie litowe CR123A IS »Jak używać gniazda baterii litowych LBH-1« (str. 116)

#### Bateria litowo-jonowa BLM-1

Naładuj baterię w ładowarce do baterii litowo-jonowych BCM-2. 🕼 »Ładowanie baterii« (str. 112) W chwili zakupu bateria nie jest całkowicie naładowana. Zanim zaczniesz korzystać z aparatu, koniecznie naładuj baterię.

# Ładowanie baterii

- Upewnij się, że włącznik zasilania aparatu jest ustawiony w pozycji OFF.
  Schemat aparatu« (str. 3)
- **3** Naładuj baterię w sposób pokazany na ilustracji.
- 4 Przesuń blokadę komory baterii w położenie ⊜.

#### Wyjmowanie baterii

- Upewnij się, że włącznik zasilania jest ustawiony w położeniu OFF, a lampka odczytu karty nie miga.
- · Odsuń blokadę komory baterii i wyjmij baterię
- Jeżeli pokrywa komory baterii odpadnie, połącz zawiasy, aby przymocować ją ponownie do aparatu.

Blokada komory baterii





Znacznik kierunku

# Dołączanie paska

- Przewlecz jeden koniec paska przez oczko paska na aparacie.
- 2 Przewlecz jeden koniec paska przez pierścień, a następnie przez stoper w kierunku pokazanym przez strzałki.
- 3 Przewlecz pasek z powrotem przez drugi otwór stopera.
- **4** Naciągnij drugą stronę paska i upewnij się, że jest on pewnie zamocowany.
- 5 Powtórz kroki 1 4, aby przymocować drugi koniec paska do drugiego oczka.



#### Możliwe obiektywy

Wybierz obiektyw, przy pomocy którego chcesz wykonywać zdjęcia.

Uźyj jednego z wymienionych obiektywów systemu Cztery Trzecie (**Four Thirds mount**). Jeżeli używany jest obiektyw nie wymieniony na liście, funkcje AF (automatyczne ustawianie ostrości) i pomiaru naświetlenia będą działać nieprawidłowo. W przypadku niektórych obiektywów mogą też nie działać inne funkcje.

#### System Cztery Trzecie

Absolutnie nowoczesne, wymienne obiektywy systemu cztery Trzecie zostały zaprojektowane całkowicie w oparciu o zasady inżynierii optycznej i tylko dla cyfrowych aparatów fotograficznych.

#### Obiektyw wymienny ZUIKO DIGITAL

Wymienne obiektywy w systemie Cztery Trzecie, przystosowane do trudnych warunków profesjonalnego użytkowania. Dzięki systemowi Cztery Trzecie szybkie obiektywy mogą być jednocześnie niewielkie i lekkie. Seria wymiennych obiektywów systemu Cztery Trzecie obejmuje szeroki asortyment produktów, oprócz podanych niżej:

#### ZUIKO DIGITAL ED 50mm-200mm f2.8-3.5:

Obiektyw zmiennoogniskowy Super do zbliżeń, odpowiednik 100 - 400 mm w obiektywie 35 mm

#### ZUIKO DIGITAL 40mm-150mm f3.5-4.5:

Obiektyw zmiennoogniskowy do zbliżeń, odpowiednik 80 - 300 mm w obiektywie 35 mm

## 🚺 Wskazówki

- Przy zakładaniu i zdejmowaniu pokrywy obiektywu z aparatu podstawa obiektywu w aparacie musi być skierowana w dół. Zapobiegnie to dostaniu się pyłu u innych ciał obcych do wnętrza aparatu.
- Nie zdejmuj pokrywy aparatu i nie zakładaj obiektywu w zapylonych miejscach.
- Nie kieruj aparatu z założonym obiektywem bezpośrednio w stronę słońca. Może to spowodować zakłócenie działania aparatu, a nawet jego zapalenie się wskutek skupienia wiązki światła słonecznego przez obiektyw.
- Úważaj, żeby nie zgubić pokrywy aparatu i pokrywy tylnej.
- Zakladaj pokrywę na aparat, gdy obiektyw nie jest zamontowany, aby uniemożliwić wnikanie pyłu do wnętrza aparatu.

#### Mocowanie obiektywu w aparacie

- Sprawdź, czy włącznik zasilania jest ustawiony w pozycji OFF. Schemat aparatu« (str. 3)
- **2** Zdejmij tylną pokrywę z aparatu.
- **3** Zdejmij pokrywę podstawy obiektywu z aparatu.





Pokrywa podstawy obiektywu

Znacznik mocowania obiektywu (czerwony)

Znacznik

pozycyjny

(czerwony)

Pokrywa obiektywu

4 Ustaw znacznik mocowania obiektywu (czerwony) na aparacie zgodnie ze znacznikiem pozycyjnym (czerwonym) na obiektywie, a następnie wsuń obiektyw do aparatu. Obracaj obiektyw w kierunku ruchu wskazówek zegara do chwili usłyszenia kliknięcia.

Zdejmij pokrywę obiektywu.

## Zdejmowanie obiektywu z aparatu

- **1** Sprawdź, czy włącznik zasilania jest ustawiony w pozycji OFF.
- 2 Naciskając przycisk zwalniający obiektyw, zdejmij obiektyw z aparatu, obracając go w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.

# Informacje podstawowe

#### Możliwe karty

Słowo »karta« oznacza w tej instrukcji nośnik zapisu. Aparat może korzystać z kart CompactFlash, Microdrive i xD-Picture Card (opcja).

#### CompactFlash

Karta CompactFlash to stała karta pamięci półprzewodnikowej o dużej pojemności. Możesz korzystać z kart tego typu dostępnych w handlu.



#### Microdrive

Karta Microdrive to nośnik wykorzystujący kompaktowe twarde dyski o dużej pojemności. Możesz korzystać z kart Microdrive wspomagających format CF+Type II (standardowe rozszerzenia Compact Flash).





Karta xD-Picture

Super-kompaktowy

nośnik zapisu.

Card



## Środki ostrożności przy używaniu kart Microdrive

Karta Microdrive to nośnik wykorzystujący kompaktowe twarde dyski. Ze względu na obroty dysku karty Microdrive nie są tak odporne na wibracje czy uderzenia jak inne karty. Korzystanie z kart Microdrive (szczególnie podczas zapisywania i odtwarzania) wymaga zachowania szczególnej ostrożności w celu zabezpieczenia aparatu przed uderzeniami czy wibracjami. Przed użyciem karty Microdrive zapoznaj się z poniższymi środkami ostrożności. Przeczytaj także instrukcje obsługi dostarczone razem z kartą Microdrive.

Przycisk zwalniający obiektyw

ഹ



- Odkładając aparat podczas zapisu zachowaj szczególną ostrożność. Postaw aparat delikatnie na płaskiej powierzchni.
- · Nosząć aparat na pasku uważaj, żeby nie uderzyć nim o nic.
- Nie używaj aparatu w miejscach narażonych na wibracje czy silne uderzenia, takich jak place budowy czy samochód jadący po wyboistej drodze.
- Nie bierz ze sobą kart Microdrive w miejsca, w których mogą występować silne pola magnetyczne.

#### Wkładanie karty

#### Otwórz pokrywę karty.

#### Wkładanie karty.

#### Compact Flash / Microdrive

Wsuń pole styków karty do gniazda w sposób pokazany na ilustracji.

Gniazdo kart CF



#### Karta xD-Picture Card

Karta musi być ustawiona w sposób pokazany na ilustracji.



## 3 Zamknij pokrywę.

## 🚺 Wskazówki

- · Nie wpychaj karty ołówkiem czy innym twardym albo zaostrzonym narzędziem.
- Nigdy nie otwieraj pokrywy komory baterii ani pokrywy karty i nie wyjmuj baterii ani karty, gdy aparat jest włączony. Mogłoby to spowodować zniszczenie danych zapisanych na karcie. Raz zniszczone dane nie mogą zostać odtworzone.

## Wyjmowanie karty

- Upewnij się, że nie świeci się lampka odczytu karty. Schemat aparatu« (str. 3)
- **2** Otwórz pokrywę karty.

## 3 Wyjmij kartę.

#### Compact Flash / Microdrive

- Delikatnie naciśnij przycisk wysuwania i zaczekaj, aż »wyskoczy", a następnie wciśnij go do końca. Karta zostanie wysunięta z gniazda na tyle, by można ją było wyjąć.
- Jeżeli naciśniesz przycisk wysuwania za mocno, karta może »wyskoczyć« z aparatu.

Zamknij pokrywę.

Wyciągnij kartę.



Przycisk wysuwania –

#### Karta xD-Picture Card

 Naciśnij kartę w sposób pokazany na ilustracji. Karta zostanie wysunięta z gniazda.



**8** PL

# Ustawiania dioptrii celownika

Zdejmij pokrywę obiektywu.

Patrząć przez celownik, obracaj powoli tarczę regulatora dioptrii. Gdy widzisz kadr AF wyraźnie, regulacja jest zakończona.

# Korzystanie z tarczy wyboru trybu fotografowania

Aparat dysponuje następującymi trybami fotografowania, które można przełączać przy pomocy tarczy wyboru trybu.

#### Tryby fotografowania uproszczonego

Aparat dysponuje 6 trybami kreatywnymi i 15 trybami scenerii, które automatycznie optymalizują naświetlenie obiektu.

#### AUTO Fotografowanie automatyczne

Pozwala na fotografowanie przy użyciu rozwartości przysłony obiektywu (wartości f) i prędkości migawki ustawionej automatycznie przez aparat. Lampa błyskowa wyzwala się automatycznie w warunkach słabego oświetlenia. Ten tryb jest zalecany w normalnych warunkach fotografowania.

#### **Fotografowanie portretowe**

Tryb odpowiedni do wykonywania zdjęć portretowych osób. I str. 19

#### Fotografowanie krajobrazów

Tryb odpowiedni do fotografowania krajobrazów i innych scen na dworze. 🐼 str. 19

#### Fotografowanie makro

Tryb do wykonywania zbliżeń (ujęć makro). 🕼 str. 19

#### X Fotografowanie scen sportowych

Tryb odpowiedni do fotografowania szybkich scen bez zamazywania obrazu. 🕼 str. 19

#### ちょ Fotografie nocne i portrety

Tryb odpowiedni do wykonywania zarówno zdjęć obiektu, jak i zdjęć tła nocą. 📭 str. 19

#### SCENE Tryb scenerii

Aparat dysponuje 15 różnymi trybami scenerii, obejmujących szeroki zakres sytuacji. Gdy tarcza wyboru trybu fotografowania jest ustawiona na ten tryb, aparat wyświetla menu scenerii. 🕼 str. 19





#### Tryby fotografowania zaawansowanego

Opisane niżej 4 tryby fotografowania ułatwią Ci korzystanie z szeregu zaawansowanych technik fotografowania.

#### P fotografowanie programowane

Pozwala na fotografowanie przy użyciu rozwartości przysłony obiektywu i prędkości migawki ustawionej przez aparat. 🕼 str. 21

#### A Tryb pierwszeństwa rozwartości przysłony

Pozwala na reczne ustawianie rozwartości przysłony. Aparat automatycznie ustawia czas otwarcia migawki. 🕼 str. 22

#### S Tryb pierwszeństwa migawki

Pozwala na ręczne ustawianie prędkości migawki. Aparat automatycznie ustawia rozwartość przysłony. 🕼 str. 23

#### M Tryb ręczny

Pozwala na ręczne ustawianie rozwartości przysłony i prędkości migawki. I str. 24

#### Automatyczne otwarcie lampy błyskowej

Jeżeli korzystasz z któregokolwiek z opisanych niżej trybów fotografowania przy słabym świetle, nastąpi automatyczne otwarcie lampy błyskowej.

- AUTO 👧 🖏 🎭
- Dowolny z następujących trybów scenerii: 💽 🛂 🔣 💆

# Zasilanie włączone



#### Wskaźnik stanu baterii

Gdy aparat jest włączony lub gdy bateria jest prawie rozładowana, wskaźnik stanu baterii przybiera różny wygląd.



Pozostała moc baterii: Wysoka \*2

Pozostała moc baterii: Niska. \*3

Pozostała moc baterii: Bateria rozładowana.

- \*1 Migają w celowniku.
- \*2 Zużycie prądu przez aparat cyfrowy jest zależne od sposobu użytkowania i warunków otoczenia. W niektórych warunkach aparat może się wyłączyć bez wyświetlania ostrzeżenia o niskim stanie naładowania baterii.
- \*3 Bateria litowo-jonowa BLM-1: Naładuj baterię. S »Ładowanie bateriik (str. 112) Baterie litowe CR123A: Miej przygotowanych kilka nowych baterii. S Jak używać gniazda baterii litowych LBH-1« (str. 116)

#### Działanie funkcji redukcji zapylenia

Funkcja redukcji zapylenia jest uaktywniana automatycznie po włączeniu aparatu. Do usuwania pyłu i zanieczyszczeń z powierzchni CCD używane są wibracje ultradźwiękowe. Wskaźnik SSWF (Super Sonic Wave Filter, filtr ultradźwiękowy) miga, gdy funkcja redukcji zapylenia jest aktywna.

## Ekran panelu sterowania i ustawienia funkcji

#### Ekran panelu sterowania na monitorze

**1** Gdy włącznik jest ustawiony w pozycji ON, na monitorze wyświetlany jest ekran panelu sterowania.

Schemat aparatu« (str. 3)

- · Jeżeli ekran panelu sterowania nie zostanie wyświetlony, naciśnij przycisk INFO.
- Gdy tarcza wyboru trybu fotografowania jest ustawiona w pozycji SORNA, aparat wyświetla menu scenerii. 🛙 🐨 str. 19

# 2 Po każdym naciśnięciu przycisku INFO monitor zmienia się w następujący sposób:



#### Dokonywanie ustawień funkcji

Aparat dysponuje wieloma funkcjami fotograficznymi, przewidzianych do wykonywania zdjęć w różnych warunkach. Możesz także ustawiać ustawienia aparatu, żeby ułatwić sobie jego obsługę. Istnieją trzy podstawowe sposoby ustawiania funkcji w aparacie.

- ① Przy pomocy przycisków bezpośrednich
- 2 Przy pomocy panelu sterowania
- ③ Przy pomocy ustawień menu

Po opanowaniu tych metod będziesz w stanie skutecznie korzystać z różnorodnych funkcji aparatu. W zależności od trybu fotografowania dostępne są różne funkcje.

#### Ustawianie przy pomocy przycisków bezpośrednich

# Naciśnij przycisk funkcji, którą chcesz ustawić (tzw. przycisk bezpośredni).

Aparat wyświetla menu przycisków bezpośrednich. 🕼 »Schemat aparatu« (str. 3) Przykład) Przy ustawianiu równowagi bieli

#### 2 Użyj tarczy sterującej, ⇔aby dokonać ustawienia.

 Jeżeli nie użyjesz tarczy w ciągu kilku sekund (»Czas od zwolnienia przycisku« 🕼 str. 78), na monitorze zostanie ponownie wyświetlone menu panelu sterowania, a Twoje ustawienie zostanie potwierdzone. Możesz też potwierdzić ustawienie, naciskając przycisk 🐵.



Menu przycisków bezpośrednich

#### Lista przycisków bezpośrednich

	Przyciski bezpośrednie	Funkcja	Patrz str.
1	Przycisk <b>WB</b> (White balance)	Ustawia równowagę bieli	str. 46
2	Przycisk AF (Focus mode)	Ustawia tryb ustawiania ostrości	str. 37
3	Przycisk ISO	Ustawia czułość ISO	str. 44
4	Przycisk (AF frame selection)	Wybiera kadr AF	str. 36
6	Przycisk (Metering)	Ustawia tryb pomiaru	str. 41
6	P-k 🕯 / 达 / 🖵 (Remote control / Selftimer / Drive)	Ustawia funkcje zdalnego sterowania / samowyzwalacza / napędu	str. 33, str. 33 str. 34
Ø	Przycisk 🔀 (Exposure compensation)	Ustawia wartość korekty ekspozycji	str. 42
8	Włącznik 🗲 (Flash)	Ustawia tryb działania lampy błyskowej	str. 28

#### Ustawianie przy pomocy panelu sterowania

#### Naciśnij przycisk 💌.

- Schemat aparatu« (str. 3)
- · Zaczyna świecić kursor panelu sterowania.

AUTO	•		-	
ISO AUTO	WB AUTO	R±0 G±0	ት VI	Ŝ∖ III II VID
-	S-AE		sR	GB
\$±0.0	5-Ai		284±0	8
HQ 3264 × 3	2448	DCF		38

Ekran panelu sterowania





Menu przycisków bezpośrednich

# 2 Przy pomocy klawiszy strzałek () przesuń kursor do funkcji, którą chcesz ustawić.

Przykład) Przy ustawianiu równowagi bieli

- - Wyświetlone zostanie menu przycisków bezpośrednich.

#### 

• Możesz też dokonywać ustawień w panelu sterowania po wykonaniu kroku 2.

1

• Jeżeli nie użviesz tarczy w cjagu kilku sekund (»Czas od zwolnienia przycisku« 🐼 str. 78). na monitorze zostanie ponownie wyświetlone menu panelu sterowania, a Twoje ustawienie zostanie potwierdzone. Możesz też potwierdzić ustawienie, naciskając przycisk @.



#### Ustawianie przy pomocy menu

#### Naciśnij przycisk MENU. 1

- Na monitorze pojawia sie menu.
- Schemat aparatu« (str. 3)



#### Użvi 💭 . abv wybrać zakładke.

· Funkcie sa uporządkowane pod poszczególnymi zakładkami.









Wvświetlone jest bieżace ustawienie.

- Typy zakładek
- Ustawia funkcje fotografowania.
- Ustawia funkcje fotografowania.
- Ustawia funkcie odtwarzania.
- ľ1 Dostosuje funkcie fotografowania do preferencij użytkownika.
- 12 Ustawia funkcje pozwalające na efektywne korzystanie z aparatu.

## 3 Wybierz funkcję.



Przechodzi do ekranu ustawień wybranej funkcji. (Niektóre funkcje są ustawiane w menu.)



## Wybierz ustawienie.



Ekran ustawier

## **5** Naciśnij kilkakrotnie przycisk ⊛, aż menu zniknie.

· Aparat wraca do normalnego ekranu fotografowania.

#### Procedury obsługi menu

Ta instrukcja pokazuje procedury obsługi menu jak niżej. Przykład) Przy ustawianiu równowagi bieli Menu • [ 4] • [WB] • Setting



# Używanie kart pamięci

Aparat jest wyposażony w dwa gniazda kart; możliwe jest korzystanie z karty CompactFlash albo Microdrive jednocześnie z kartą xD-Picture.

#### Wybieranie typu karty

Wybierz typ karty, którą chcesz używać (xD-Picture Card albo CompactFlash).

- 1 Menu ▶ [1] ▶ [CF / xD]
- 2 Użyj (), aby dokonać ustawienia. [CF] CompactFlash [xD] xD-Picture Card

#### 

## Formatowanie karty

Formatowanie przygotowuje kartę na odbieranie danych. Karty nie wyprodukowane przez firmę Olympus albo karty sformatowane przy pomocy komputera muszą zostać przed użyciem sformatowane przez aparat.

Podczas formatowania karty kasowane są wszystkie zapisane na niej dane łącznie z chronionymi obrazami. Formatując używaną kartę upewnij się, że nie są na niej zapisane obrazy, które chcesz zatrzymać.

1 Menu → [ □] → [CARD SETUP]

🔈 Użyj 😳 , aby wybrać FORMAT]. Naciśnij przycisk 🛞.

- 🗿 Naciśnij 👁 🐨, aby wybrać [YES]. Naciśnij przycisk 🛞.
  - Formatowanie jest zakończone.

# Jeśli nie można uzyskać właściwej ostrości

Funkcja automatycznego ustawiania ostrości może nie być w stanie ustawić ostrości obiektu w pokazanych niżej sytuacjach (np. gdy obiekt nie znajduje się pośrodku kadru, gdy kontrast obiektu jest niższy niż kontrast otoczenia itp.). W takich przypadkach najłatwiejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji blokady ostrości.

#### Obiekty, na których trudno ustawić ostrość



Obiekty o wyjątkowo małym kontraście

Wyjątkowo jasne światło pośrodku kadru.

Obiekt ma powtarzające się wzory

Znacznik AF świeci, ale nie można ustawić ostrości na fotografowany obiekt.







Obiekt nie znaiduie sie wewnatrz kadru AF.

Obiekty w różnej odległości

Szybko poruszajace sie obiektv



- Ustaw kadr AF na obiekt, który ma być ostry na zdjęciu. 1 Schemat aparatu« (str. 3)
- 2 Naciśnij do połowy przycisk migawki, aż zaświeci sie znacznik AF.
  - Ustawienie ostrości jest zablokowane. Znacznik AF i kadr AF zaczvnaja świecić w celowniku.
  - · Jeżeli znacznik AF miga, ponownie wciśnij spust migawki do połowy.
  - · Ekran panelu sterowania znika.

#### Trzymając wciśniety do połowy przycisk 3 migawki, przekomponuj ujęcie.

#### Naciśnij do końca przycisk migawki. Δ

 W trakcie zapisywania zdjęcia na karcie miga lampka odczytu karty.

#### Jeżeli kontrast obiektu jest mniejszy niż kontrast otoczenia



Naciśnij do

Znacznik AF

Naciśnii do

połowy

Kadr AF

Ustaw ostrość (blokada ostrości) na obiekt o wysokim kontraście znajdujący się w tej samej odległości co obiekt, który ma być ostry na zdjeciu, a następnie

przekomponuj ujęcie i wykonaj zdjęcie. Jeśli obiekt nie ma linii pionowych, przytrzymaj aparat w pozycji pionowej i ustaw ostrość korzystając z funkcji blokady ostrości, a następnie ustaw aparat ponownie w pozycji poziomej i wykonaj zdjęcie.

# Wybór trybu zapisu

Możesz wybierać tryb zapisu, jaki ma być używany użyty przy wykonywaniu zdieć. Wybierz taki tryb zapisu, który będzie najlepiej odpowiadał Twoim celom (druk zdjęcia, edycja komputerowa, edycja na stronie internetowej itp). Szczegóły na temat trybów zapisu i ilości pikseli są podane w tabeli na str 18

#### Rodzaje trybów zapisu

Tryb zapisu pozwala na wybieranie połączenia ilości pikseli i stopnia kompresji zapisywanych obrazów. Obraz składa się z pikseli (kropek). Jeżeli powiększasz obraz i niskiej ilości pikseli, zostanie on pokazany w postaci mozaiki. Jeżeli obraz zawiera wysoką



Obraz o wysokiej liczbie pikseli

Obraz o niskiej liczbie pikseli

Zdiania stala sia unum

ilość pikseli, to rozmiar pliku (ilość danych) będzie większy, a możliwa ilość zapisanych obrazów mniejsza. Im wyższy stopień kompresji, tym mniejszy rozmiar pliku. Przy odtwarzaniu obraz będzie jednak mniej wyraźny.

			4				e się wyrazne
- 4			-				
				Jak	ość (kompre	sja)	
	Zastosowanie	Liczba pikseli	Brak kompresji 1 / 1	Niski stopień kompresji 1 / 2.7	Wysoki stopień kompresji 1 / 4	Wysoki stopień kompresji 1 / 8	Wysoki stopień kompresji 1 / 12
a		3264 x 2448	TIFF	SHQ		HQ	
pikseli wzras	Wybór odpowiednio do formatu wydruku	3200 x 2400 2560 x 1920 1600 x 1200 1280 x 960 1024 x 768	_		S	Q	
Liczba	Do małych wydruków i stron internetowych	640 x 480					

## Wybieranie trybu zapisu

#### 1 Menu ▶ [ 🖣] ▶ [ 🐳 ]

- 2 Użyj () ≠ aby dokonać ustawienia. [RAW] / [TIFF] / [SHQ] / [HQ] / [SQ] / [RAW+SHQ] / [RAW+HQ] / [RAW+SQ]

Ustawianie liczby pikselii stopnia kompresji

```
Menu ▶ [Î1] ▶ [HQ] Menu ▶ [Î1] ▶ [SQ]
```

```
2 Wykonaj wymagane czynności zależnie od 
wybranego trybu zapisu.
IHQI
```

Użyj <sup>(2)</sup>, aby ustawić stopień kompresji.
 [1/4] / [1/8] / [1/12]

[SQ]

- 1) Użyj ☺, aby ustawić liczbę pikseli. [3200 x 2400] / [2560 x 1920] / [1600 x 1200] / [1280 x 960] / [1024 x 768] / [640 x 480]
- Użyj <sup>(1)</sup>, aby ustawić stopień kompresji. [1/2.7] / [1/4] / [1/8] / [1/12]





#### Wybór trybu zapisu

#### Tryb zapisu

Tryb zapisu	Liczba pikseli (PIXEL COUNT)	Stopień kompresji	Format pliku	Rozmiar pliku (MB)	
RAW		Nieskompresowany	ORF	13.6	
TIFF		Nieskompresowany	TIFF	24.5	
SHQ	3264 x 2448 3200 x 2400	1/2.7		6.4	
Tryb zapisu RAW TIFF HQ HQ	3204 X 2440	1/4		4.5	
		1/8		2.5	
		1/12		1.8	
		1/2.7		6.2	
	3200 × 2400	1/4		4.4	
	3200 X 2400	1/8		2.4	
		1/12		1.8	
		1/2.7		3.7	
SQ	2560 x 1920	1/4		2.5	
		1/8		1.3	
		1/12		0.8	
	1600 x 1200	1/2.7		1.5	
		1600 x 1200	IDEC	1.0	
		1/8	JFEG	0.5	
		1/12		0.4	
50	1280 x 960	1/2.7		0.9	
		1280 × 060			0.6
		1/8		0.3	
		1/12		0.2	
		1/2.7		0.6	
	1024 × 769	1/4		0.4	
	1024 X 700	1/8		0.2	
		1/12		0.2	
		1/2.7		0.3	
	640 v 490	1/4		0.2	
	04U X 40U	1/8		0.1	
	ļ	1/12		0.1	

Podane w tabeli rozmiary plików są przybliżone.

## 🚺 Wskazówki

- Pozostała ilość obrazów, które można zapisać, różni się zależnie od obiektu lub takich czynników jak dokonanie lub brak rezerwacji wydruku. W niektórych przypadkach ilość pozostałych obrazów wyświetlona na celowniku albo na monitorze może nie ulec zmianie nawet po wykonaniu zdjęć lub po skasowaniu zapisanych zdjęć.
- · Aktualný rozmiar pliku jest zależny od obiektu.

Aparat dysponuje różnymi trybami fotografowania, które można przełączać przy pomocy tarczy wyboru trybu. 🞼 »Schemat aparatu« (str. 3)

#### Tryby fotografowania uproszczonegoAUTO, இ, الله, ال Tryby fotografowania zaawansowanegoP, Å, S, M

Tryb AUTO jest zalecany w normalnych warunkach fotografowania.

Prędkość migawki i rozwartość przysłony, ustawione automatycznie przez aparat, są wyświetlone na celowniku i na ekranie panelu sterowania. Gdy aparat jest ustawiony na server, wyświetlane jest menu scenerii.

Ekran panelu sterowania Celownik

AUTO			-
ISO AUTO	WB	R±0 G±0	▲ NVID
7		[=1]	sRGB
AUTO	S-AF		\$±0 \$\$±0
\$±0.0			NS8 ±0 8
HQ 3264×2	2448	DCF	38

#### Wskaźnik prędkości migawki

Jeżeli wybrana prędkość jest mniejsza od 1 sekundy, zostanie wyświetlony tylko jej mianownik, np. 250 zamiast 1/250 sek., a jeżeli jest ona większa od 1 sekundy, zostanie wyświetlony znak cudzysłowu, np. 2" zamiast 2 sek.

# Tryby fotografowania uproszczonego

Po wybraniu trybu odpowiadającego sytuacji aparat automatycznie dobierze ustawienia optymalne dla tej sytuacji.

#### Tryby kreatywne

#### Ustaw tarczę wyboru trybu na tryb, który chcesz używać.

AUTO Fotografowanie automatyczne

Aparat automatycznie dopasuje optymalną rozwartość przysłony i prędkość migawki do jasności fotografowanego obiektu. Lampa błyskowa wyzwala się automatycznie w warunkach słabego oświetlenia. Tryb **AUTO** jest zalecany w normalnych warunkach fotografowania.

- Portret
- 🖌 Krajobraz
- Makro
- 💸 Sport
- **5** Fotografie nocne + portrety

SOUNE Aparat dysponuje 15 różnymi trybami scenerii. S »Tryby scenerii« (str. 19)

## **9** Naciśnij do połowy spust migawki.

- Aparat ustawia ostrość, znacznik AF zaczyna świecić w celowniku.
- Prędkość migawki i rozwartość przysłony, ustawione automatycznie przez aparat, są wyświetlone na celowniku.

#### **3** Naciśnij do końca przycisk migawki.

· Obraz jest zapisywany na karcie.

## Tryby scenerii

- Ustaw tarczę wyboru trybu na SCENE.
  - Wyświetlane jest menu SCENE .

#### Predkość migawki







3

## 2 Naciśnij ∞∞, aby wybrać tryb scenerii.

Wyświetlany jest próbny obraz wybranego trybu.

#### 

- · Aparat przechodzi do trybu gotowości do fotografowania.
- Aby zmienić ustawienie, ponownie naciśnij przycisk 🐼. Wyświetlane jest menu scene.

## 💽 1 PORTRET

Tryb odpowiedni do wykonywania zdjęć portretowych osób. Ostro jest zdejmowany tylko obiekt, tło pozostaje nieostre.

#### 🔺 2 KRAJOBRAZ

Tryb odpowiedni do fotografowania krajobrazów i innych scen na dworze. Intensywne oddawanie kolorów zielonego i niebieskiego.

#### 3 KRAJOBRAZ + PORTRET

Tryb odpowiedni do wykonywania zarówno zdjęć obiektu, jak i zdjęć tła. Aparat ustawia ostrość na obu tych elementach.

## 🕅 4 SCENERIA NOCNA

Tryb odpowiedni do wykonywania zdjęć na dworze o zmierzchu i nocą.
 Ponieważ prędkość migawki jest mniejsza, należy zapewnić stabilność aparatu.

## 5 NOC + PORTRET

Tryb odpowiedni do wykonywania zarówno zdjęć obiektu, jak i zdjęć tła nocą. Ponieważ prędkość migawki jest mniejsza, należy zapewnić stabilność aparatu.

 Lampa błyskowa działa w trybie redukcji efektu czerwonych oczu. I > Fotografowanie przy użyciu lampy błyskowej« (str. 26)

## 🛃 6 DZIECI

Ze względu na to, że ostrość obrazu jest tu ustawiana ciągle, możesz wykonywać niezamazane zdjęcia dzieci podczas zabawy.

## 🖎 7 SPORT

Tryb odpowiedni do fotografowania szybkich scen bez zamazywania obrazu.

#### 🖽 8 HIGH KEY

Tryb zoptymalizowany na potrzeby jasnych scen. Jasność obiektu jest prawidłowo oddana, obraz wywiera odpowiednie wrażenie.

#### 9 LOW KEY

Tryb zoptymalizowany na potrzeby ciemnych scen. Ciemność obiektu jest prawidłowo oddana bez ciemnych ceni.

## 10 MAKRO

Aparat zmniejsza rozwartość przysłony i ustawia ostrość szerzej do przodu i do tyłu (większa głębokość pola), aby umożliwić wykonywanie ujęć bliskich przedmiotów (fotografowanie makro).

 Jeśli skorzystasz w tym trybie z lampy błyskowej, to na zdjęciu mogą się pojawić cienie, można też nie uzyskać właściwej ekspozycji.

## 11 ŚWIATŁO ŚWIEC

Tryb do fotografowania przy świetle świec. Na zdjęciach dominują ciepłe barwy. • Nie można korzystać z lampy błyskowei.

## 🗃 12 ZACHÓD SŁOŃCA

Tryb ten oddaje żywo barwy czerwoną i żółtą.

- Nie można korzystać z lampy błyskowej.
- Ponieważ prędkość migawki jest mniejsza, należy zapewnić stabilność aparatu.

#### **13 SZTUCZNE OGNIE**

- Ponieważ prędkość migawki jest mniejsza, należy zapewnić stabilność aparatu.
- Nie można korzystać z lampy błyskowej.
- Funkcja AF jest niemożliwa. Użyj funkcji ręcznego ustawiania ostrości (MF).

#### 14 DOKUMENTY

Tryb odpowiedni do wykonywania zdjęć dokumentów itp. Zwiększa kontrast między literami a tłem. • Nie można korzystać z lampy błyskowej.

## 🌠 15 PLAŻA I ŚNIEG

Tryb do fotografowania pokrytych śniegiem krajobrazów górskich, plaż z białym piaskiem, krajobrazów nadmorskich itp.

# Tryby fotografowania zawansowanego

Tryby pozwalające na większą kreatywność przy wykonywaniu zdjęć, umożliwiające ręczne ustawianie rozwartości przysłony i prędkości migawki.

#### P : Fotografowanie programowane

Aparat automatycznie dopasuje optymalną rozwartość przysłony i prędkość migawki do jasności fotografowanego obiektu. Tryb ten jest użyteczny, jeżeli nie chcesz używać lampy błyskowej. Możesz też dokonać zmiany programu w celu zmiany połączenie rozwartości przysłony i prędkości migawki przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowej wartości EV (ekspozycji).

#### Ustaw tarczę wyboru trybu na P.

#### Naciśnij do połowy spust migawki.

- Aparat ustawia ostrość, znacznik AF zaczyna świecić w celowniku.
- Prędkość migawki i rozwartość przysłony, ustawione automatycznie przez aparat, są wyświetlone na celowniku.

#### 3 Naciśnij do końca przycisk migawki.

· Obraz jest zapisywany na karcie.



#### WARTOŚCI rozwartości przysłony oraz prędkości migawki w trybie P

W trybie **P** aparat jest zaprogramowany tak, by rozwartość przysłony i prędkość migawki były wybierane automatycznie w zależności od jasności obiektu, patrz niżej.

Przy użyciu obiektywu ED 50mm f2 MACRO (np. gdy EV wynosi 7, rozwartość przysłony jest ustawiona na F2, a prędkość migawki na 1 / 30.)

Przy użyciu obiektywu zbliżeniowego 14mm-54mm f2.8-3.5 (ogniskowa: 54mm)

 Przy użyciu obiektywu zbliżeniowego 14mm-54mm f2.8-3.5 (ogniskowa: 14mm)



#### Zmiana programu (Ps)

Obracając tarczę sterującą w trybie **P** możesz zmieniać połączenie rozwartości przysłony i prędkości migawki, zachowując optymalną ekspozycję.

Ustawienie zmiany programu nie zostanie skasowane po wykonaniu zdjęcia. Aby skasować ustawienie zmiany programu, obracaj tarczę sterującą tak, by wskaźnik celownika **Ps** zmienił się na **P**, albo wyłącz zasilanie aparatu. Funkcja zmiany programu nie jest dostępna, jeżeli używasz lampy błyskowej.



Tryb ekspozycji

#### A : Fotografowanie w trybie pierwszeństwa rozwartości przysłony

Aparat automatycznie dobierze optymalną prędkość migawki dla wybranej przez Ciebie rozwartości przysłony. Przy otwieraniu przysłony (zmniejszaniu wartości apretury) ostrość aparatu zostanie ustawiona w bliższym zakresie (mniejsza głębokość pola), co spowoduje wykonanie zdjęcia z zamazanym tłem. Z kolei przy zamykaniu przysłony (zwiększaniu wartości apretury) ostrość aparatu zostanie ustawiona w dalszym zakresie (większa głębokość pola), co spowoduje wykonanie zdjęcia o dużej ostrości całego obrazu. Przed wykonaniem zdjęcia możesz użyć funkcji podglądu, aby sprawdzić, jak tło będzie wyglądało na zdjęciu.

#### Ustaw tarczę wyboru trybu na A.

#### Obracaj tarczę sterującą 👄, aby ustawić rozwartość przysłony.

<b>AF5.6</b>							
ISO AUTO	WB AUTO	R±0 G±0	名 VIV	NID			
4		[==]	sR	GB			
AUTO	S-AF		©±0	©±0			
\$±0.0			PICE ±0	8			
HQ 3264×3	2448	DCF		38			

Duża rozwartość przysłony (liczba F jest zmniejszona)



Mała rozwartość przysłony (liczba F jest zwiększona)

Gdy rozwartość przysłony (liczba F) jest zmniejszona



Gdy rozwartość przysłony (liczba F) jest zwiększona

3

#### Naciśnii do połowy spust migawki. 3

Aparat ustawia ostrość, znacznik AF zaczyna świecić w celowniku.

Rozwartość przysłony

· Prędkość migawki ustawiona automatycznie przez aparat jest wyświetlona na celowniku.

Predkość migawki

Celownik

Znacznik AF



Za duża ekspozycja, gdy wskaźnik predkości migawki miga. Zwieksz wartość apretury (liczbe f).

Celownik

Predkość migawki

Znacznik AF

Rozwartość przysłony

Za mała ekspozycja, gdy wskaźnik predkości migawki miga. Zmniejsz wartość apretury (liczbe f).

#### Naciśnij do końca przycisk migawki. Λ

#### 🖹 WSKAZÓWKI

#### Wskaźnik prędkości migawki nie przestaje migać po zmianie wartości apretury.

- → Jeżeli wskaźnik predkości migawki miga, gdy migawka jest ustawiona na wysoka predkość. ustaw czułość ISO na mniejsza wartość albo użyj dostępnego w handlu filtra ND (do regulaciji ilości światła). ISO – ustawianie żądanej światłoczułości« (str. 44)
- → Jeżeli wskaźnik predkości migawki miga, gdy migawka jest ustawiona na niska predkość, ustaw czułość ISO na wiekszą wartość. 🕼 »ISO – ustawianie żądanej światłoczułości« (str. 44)

#### Aby zmienić wartość zmiany EV:

→ ustaw wartość zmiany EV na 1/3 EV, 1/2 EV lub 1 EV w menu. IS »Interwał EV « (str. 68) Aby sprawdzić głębokość pola przy wybranej wartości apretury:

→ Zobacz »Funkcia podgladu« (str. 25)

## S : Tryb pierwszeństwa migawki

Aparat automatycznie dobierze optymalną rozwartość przysłony dla wybranej przez Ciebie predkości migawki. Ustaw predkość migawki zależnie od efektu, jaki chcesz osiągnąć: wyższa predkość migawki pozwala na wykonywanie niezamazanych zdjeć poruszajacych się szybko obiektów, niższa predkość migawki zamazuje poruszający się obiekt, wywołując wrażenie szybkości lub ruchu.

## Ustaw tarczę wyboru trybu na S.

## Obracaj tarczę sterującą 👄, aby ustawić prędkość migawki.

S 1/250						
ISO AUTO	WB	R±0 G±0	AAA □ □ VIVID			
*	E#G	[=]	sRGB			
AUTO	S-AF		S±0 C±0			
\$±0.0			≝sst0 8			
HQ 3264×3	2448	DCF	38			

Niższa predkość migawki



Wyższa predkość migawki

Wysoka predkość migawki może »zamrozić« ujęcie szybkiego ruchu bez zamazań.



Niska prędkość migawki zamazuje ruchomy objekt, tworzac wrażenie ruchu, a przez to silniejszy efekt wizualny.

#### Naciśnij do połowy spust migawki. 3

- Aparat ustawia ostrość, znacznik AF zaczyna świecić w celowniku.
- Rozwartość przysłony ustawiona automatycznie przez aparat jest wyświetlona na celowniku

Prędkość migawki

Rozwartość przysłony





Jeżeli wskaźnik rozwartości przysłony miga przy minimalnej wartości", to nie została osiągnięta prawidłowa ekspozycja (niedoświetlenie). Ustaw niższą prędkość migawki.



Jeżeli wskaźnik rozwartości przysłony miga przy maksymalnej wartości", to nie została osiągnięta prawidłowa ekspozycja (prześwietlenie). Ustaw wyższą prędkość migawki.

\* Rozwartość przysłony w chwili migania wskaźnika jest różna w zależności od typu obiektywu i ogniskowej obiektywu.

## Naciśnij do końca przycisk migawki.

#### 🖻 WSKAZÓWKI

#### Obraz ma zamazany wygląd.

→ Możliwość zakłócenia obrazu przez ruch aparatu zwiększa się znacznie podczas fotografowania w trybie makro albo bardzo dużych zbliżeń. Ustaw wyższą prędkość migawki albo użyj statywu lub trójnogu, aby ustabilizować aparat.

#### Wskaźnik rozwartość przysłony nie przestaje migać po zmianie prędkości migawki.

- → Jeżeli wskaźnik rozwartości przysłony miga przy maksymalnej wartości, ustaw czułość ISO na mniejszą wartość albo użyj dostępnego w handlu filtra ND (do regulacji ilości światła).
  ISO – ustawianie żądanej światłoczułości« (str. 44)
- → Jeżeli wskaźnik rozwartości przysłony miga przy minimalnej wartości, ustaw czułość ISO na większą wartość. IS »ISO – ustawianie żądanej światłoczułości« (str. 44)

## M : Fotografowanie ręczne

Możesz ustawiać rozwartość przysłony i prędkość migawki ręcznie na podstawie wskaźnika stopnia ekspozycji. Tryb ten pozwala na większą kreatywność przy wykonywaniu zdjęć umożliwiając ręczne ustawianie aparatu bez względu na prawidłową wartość ekspozycji. Jest w nim także możliwe wykonywanie zdjęć przy długiej ekspozycji, np. zdjęć astronomicznych czy zdjęć sztucznych ogni.

#### Ustaw tarczę wyboru trybu na M.

#### 

#### Ustawienia fabryczne tarczy sterującej:

Aby ustawić prędkość migawki: obracaj tarczę sterującą.

Aby ustawić rozwartość przysłony: Obracaj tarczę sterującą, przytrzymując przycisk 🗹 (korekty ekspozycji).

Ustawienie [DIAL] zmienia funkcję tarczy sterującej tak, że rozwartość przysłony może być ustawiana przez jej zwykłe obracanie.

- Dostępny zakres rozwartości przysłony jest różny w zależności od typu obiektywu.
- Prędkość migawki można ustawić na wartość 1/4000 60" (sek.) albo [bulb].
- Rozwartość przysłony i prędkość migawki zmieniają się w krokach po 1/3 EV wraz z obrotem tarczy.
- Wskaźnik stopnia ekspozycji jest wyświetlany na ekranie panelu sterowania i pokazuje różnicę (w zakresie od –3 EV do +3 EV) między wartością ekspozycji obliczoną na podstawie wybranej aktualnie rozwartość przysłony i prędkości migawki w porównaniu ze stopniem ekspozycji uznanym za optymalny przez aparat.



3

Niedoświetlenie

Prześwietlenie

Optymalna ekspozycia

Jeżeli różnica miedzy aktualnie ustawiona ekspozycia a ekspozycia minimalna leży poza zakresem dostepnych wartości wskaźnika. symbol » 4 « lub » « miga na lewym lub prawym końcu wskaźnika stopnia ekspozycji.

#### Wykonaj zdjęcie. 3

#### Szum w obrazach

Przy fotografowaniu z niskimi prędkościami migawki wynoszącymi 30 sekund lub wiecei na ekranie może wystapić szum lub obraz może być całkowicie roziaśniony w lewej górnej cześci ekranu. Ziawiska te powstaja, gdy prad płynie w tych cześciach CCD, które nie sa normalnie

• || • • || • • || 🛱

• • • • • • • • •

wystawione na światło, co powoduje wzrost temperatury CCD lub obwodu napedu CCD. Może sie tak

również stać przy fotografowaniu z wysokim ustawieniem ISO w wysokich temperaturach. Funkcia NOISE REDUCTION pomaga zredukować ten szum. I R Redukcia szumów (str. 52)

#### Fotografowanie przy długiej ekspozycji

Możesz wykonywać zdjecia przy długiej ekspozycji, tzn. migawka pozostaje w tym trybie otwarta tak długo, jak długo jest przyciskany spust migawki(do 8 minut). Ustaw predkość migawki na wartość [bulb] w trybie M. Fotografowanie przy długiej ekspozycji jest też możliwe przy użyciu opcjonalnego pilota (RM-1). I > Fotografowanie przy długiej ekspozycji przy użyciu pilota (str. 36)

# Funkcja podgladu

Po naciśniecju przycisku , , (One-touch WB) celownik pokazuje aktualna głebokość pola (odległość miedzy naibliższym i naidalszym punktem postrzeganej strefy »ostrości") obrazu, wraz z wybraną rozwartością przysłony. Przyporządkuj wcześniej funkcję podglądu do przycisku 🖵 . IS »Funkcja przycisku ,□,« (str. 72)

Naciśnij przycisk ,

#### D Wskazówki

WARTOŚCI pomiaru nie moga być zmieniane w trybie podgladu.

# Automatyczne wykonywanie serii zdięć z ustawiona wstepnie korekcja

Możesz wykonywać zdjęcia przy skorygowanych wartościach, takich jak ekspozycja i równowaga bieli. Pomaga to uzyskać optymalna wartość.

Aparat potrafi wykonywać następujące typy zdjęć seryjnych z ustawioną wstępnie korekcja:

Automatyczne wykonywanie serii zdjęć z ustawioną wstępnie korekcją	Porównanie	Patrz str.
Fotografowanie sekwencyjne	Wykonuje wiele klatek przy różnych stopniach ekspozycji.	str. 44
WB bracketing*	Wykonuje klatki o różnych wartościach równowagi bieli z jednego ujęcia.	str. 49

Automatyczne wykonywanie serii zdjęć z ustawioną wstępnie korekcją	Porównanie	Patrz str.
MF bracketing	Wykonuje wiele klatek przy różnych ostrościach.	str. 39
Flash bracketing	Wykonuje wiele klatek, zmieniając ilość światła emitowanego przez lampę błyskową przy każdym ujęciu.	str. 30

 Funkcja WB bracketing może być używana jednocześnie z dowolną inną funkcją zdjęć seryjnych z ustawioną wstępnie korekcją.

## Fotografowanie przy użyciu lampy błyskowej

#### Tryb fotografowania z lampą błyskową

Aparat ustawia tryb lampy błyskowej zależnie od różnych czynników, takich jak rozkład błysków i schemat czasowy błysków. Dostępne tryby lampy błyskowej są zależne od trybu ekspozycji. Tryby lampy błyskowej są dostępne dla opcjonalnych zewnętrznych lamp błyskowych.

Gdy tarcza wyboru trybu jest ustawiona w pozycji AUTO, wbudowana lampa błyskowa aparatu otworzy się automatycznie zależnie od natężenia światła.

#### Auto-flash AUTO

Lampa błyskowa wyzwala się automatycznie w warunkach słabego lub tylnego oświetlenia. Aby zdjąć oświetlony od tyłu obiekt, ustaw kadr AF na obiekcie.

#### Funkcja redukcji efektu czerwonych oczu 📀

W trybie redukcji zjawiska czerwonych oczu ma miejsce emisja krótkich przedbłysków przed zasadniczym błyskiem lampy. Ułatwia to oczom obiektu przystosowanie się do jasnego światła i minimalizuje zjawisko czerwonych oczu.

# Wolna synchronizacja / funkcja redukcji efektu czerwonych oczu 💿 \$SLOW

Funkcja wolnej synchronizacji jest przeznaczona do fotografowania przy niskich prędkościach migawki. W normalnej sytuacji podczas fotografowania z lampą błyskową prędkość migawki nie może być mniejsza od określonej wartości w celu zapobieżenia ruchowi aparatu. Oczy fotografowanej osoby wydają się być czerwone.





Podczas fotografowania obiektów w scenerii nocnej wysokie prędkości migawki mogą sprawić, że tło będzie zbyt ciemne. Funkcja wolnej synchronizacji pozwala na fotografowanie zarówno tła, jak i obiektu. W tym trybie jest także dostępna funkcja redukcji efektu czerwonych oczu. Ponieważ prędkość migawki jest niższa, należy zachować stabilność aparatu i zalecamy z tego względu korzystanie ze statywu.

#### 1-wsza migawka szczelinowa

Lampa błyskowa jest z reguły wyzwalana po całkowitym otwarciu migawki. Jest to tzw. 1-wsza migawka szczelinowa. Jeżeli ustawienie to nie zostanie zmienione, lampa błyskowa będzie zawsze wyzwalana w ten sposób.

# Wolna synchronizacja / funkcja redukcji efektu czerwonych oczu 💿 \$SLOW2

Przy 2-giej migawce szczelinowej lampa błyskowa jest wyzwalana tuż przed zamknięciem migawki. Zmiana czasu wyzwolenia lampy błyskowej umożliwia uzyskanie interesujących efektów, np. podkreślenie ruchu samochodów przez pokazanie tylnych świateł pozostawiających za sobą smugę. Im niższa prędkość migawki, tym lepsze efekty uzyskasz. Najniższa możliwa prędkość migawki zależy od trybu fotografowania.

Kiedy czas otwarcia migawki jest ustawiony na 2 sekundy.



## Błysk dopełniający 🕻

Eampa błyskowa wyzwala się zawsze, niezależnie od warunków oświetleniowych. Tryb ten jest pomocny przy eliminowaniu zbędnych cieni na twarzy fotografowanych postaci (np. cienie liści na drzewie) oraz w przypadku oświetlenia z tyłu i pomaga też zniwelować efekt przesunięcia barw, co ma miejsce przy sztucznym oświetleniu (szczególnie przy świetle jarzeniowym).

#### 🚺 Wskazówki

Gdy wyzwala się lampa błyskowa, prędkość migawki jest ustawiona na 1/180 sekundy lub mniej. Przy
fotografowaniu obiektu oświetlonego od tyłu jasnym światłem przy użyciu dopełniającej lampy błyskowej
może dojść do prześwietlenia tła. W tej sytuacji użyj opcjonalnej zewnętrznej lampy błyskowej FL-50 /
FL-36 i fotografuj w trybie lampy błyskowej Super FP.

## Lampa błyskowa wyłączona 🕃

Lampa błyskowa nie działa. W tym trybie lampy błyskowa może być używana po podniesieniu jako oświetlacz AF. 🕼 »Oświetlacz AF« (str. 40)

#### Szybkość synchronizacji lampy błyskowej

Prędkość migawki można zmienić gdy wyzwala się wbudowana lampa błyskowa. II ≫ »Synchronizacja prędkości« (str. 71)

#### Ręczne sterowanie lampą błyskową

Umożliwia wbudowanej lampy błyskowej emitowanie określonej ilości światła. Gdy funkcja [MANUAL FLASH] jest ustawiona na [ON] (II 🐨 str. 70), ilość światła można wybrać w ramach ustawienia trybu lampy błyskowej. Aby przy fotografowaniu ręcznie sterować lampą błyskową, ustaw wartość f w obiektywie zgodnie z odległością od obiektu.

Współczynnik	GN: Numer wiodący			
ilości światła	Wbudowana lampa błyskowa	Zewnętrzna lampa błyskowa fotografowani36 (opcja)		
FULL (1/1)	13	36		
1/4	6	18		
1/16	3	9		
1/64	1.5	4.5		

Oblicz wartość f w obiektywie przy użyciu następującego wzoru.

Rozwartość przysłony (wartość f) =

GN x czułość ISO

Czułość ISO

Odległość od obiektu (m)

WARTOŚĆ ISO	100	200	400	800	1600
Współczynnik korekty	1.0	1.4	2.0	2.8	4.0

#### Tryby pracy lampy błyskowej dostępne w różnych trybach ekspozycji

Tryb ekspozycji	Ekran panelu sterowania / menu na monitorze	Tryb fotografowania z lampą błyskową	Warunki czasowe	Warunki wyzwalania lampy błyskowej	Ograniczeni a prędkości migawki
	AUTO	Błysk automatyczny		Lampa wyzwala się	1/30 sek. – 1/180 sek.
	۲	Błysk automatyczny (funkcja redukcji efektu czerwonych oczu)	1-wsza migawka szczelinowa	automatycznie w ciemności / przy oświetlonym od tyłu obiekcie *1 warunki	
	4	Błysk dopełniający		Lampa wyzwala się zawsze	60 sek. – 1/180 sek.
Р	٤	Lampa błyskowa wyłączona	-	-	-
A ₽ ★ ★ * * * *	SLOW	Wolna synchronizacja (funkcja redukcji efektu czerwonych oczu)	1-wsza		60 sek. – 1/180 sek.
	\$slow	Wolna sygnalizacja (1- wsza migawka szczelinowa)	szczelinowa		
	\$SLOW2	Wolna sygnalizacja (2-ga migawka szczelinowa)	2-ga migawka szczelinowa	Lampa wyzwala się automatycznie w ciemności / przy	
	<b>\$</b> FULL	Ręczne sterowanie lampą błyskową (FULL)	1-wsza	oświetlonym od tyłu obiekcie <sup>*1</sup> warunki	
	<b>\$</b> 1/4	Ręczne sterowanie lampą błyskową (1/4)			
	<b>\$</b> 1/16	Ręczne sterowanie lampą błyskową (1/16)			
	<b>\$</b> 1/64	Ręczne sterowanie lampą błyskową (1/64)	szczelinowa		
	4	Błysk dopełniający			
S M	<b>©</b> \$	Błysk dopełniający (funkcja redukcji efektu czerwonych oczu)		Lampa wyzwala się zawsze	
	٢	Lampa błyskowa wyłączona	-	-	-
	\$SLOW2	Błysk dopełniający / Wolna synchronizacja / (2-ga migawka szczelinowa)	2-ga migawka szczelinowa		60 sek. – 1/180 sek.
	<b>\$</b> FULL	Ręczne sterowanie lampą błyskową (FULL)		Lampa wyzwala się zawsze	
	<b>\$</b> 1/4	Ręczne sterowanie lampą błyskową (1/4)	1-wsza migawka szczelinowa		
	<b>\$</b> 1/16	Ręczne sterowanie lampą błyskową (1/16)			
	\$ 1/64	Ręczne sterowanie lampą błyskową (1/64)			

\*1 Gdy migawka jest ustawiona na tryb Super FP, wykrywa ona tylne oświetlenie przed wyemitowaniem światła.

\*2 W trybie \*: funkcje AUTO, 🕥, 🗲 i 🕃 nie są dostępne.

#### Ustawianie trybu fotografowania z lampą błyskową

- 1 ⊗ ▶ ۞ Tryb fotografowania z lampą błyskową ▶ ⊗
- 2 Użyj tarczy sterującej, ⊕aby dokonać ustawienia. Gdv trvb jest ustawiony na P/A/O/ズ/▲/☆/\*\*\*

AUTO / ③ / ③ SLOW / \$ SLOW / \$ SLOW2 / \$ / ③ Gdy tryb jest ustawiony na S/M : \$ / ④ \$ / \$ SLOW2 / \$

#### 

#### Celownik





Menu ▶ [□] ▶ [FLASH MODE] ▶ Ustawienie

## Używanie wbudowanej lampy błyskowej

Gdy fotografujesz obiekt przy użyciu obiektywu o szerokości ponad 14 mm (odpowiednik 28 mm w aparacie kliszowym 35 mm), światło emitowane przez lampę błyskową może wywolać efekt winiety. Wystąpienie tego efektu zależy od typu obiektywu i warunków fotografowania (takich jak odległość od obiektu).

- Przesuń włącznik zasilania w położenie ON. Naciśnij włącznik błyskowa), aby podnieść lampę błyskową.
  - Jeżeli korzystasz z któregokolwiek z opisanych niżej trybów fotografowania, nastąpi automatyczne otwarcie lampy błyskowej i jej wyzwolenie w warunkach słabego oświetlenia albo przy obiekcie oświetlonym od tyłu.

#### AUTO / 😭 / 🖑 / 🎭 / 💽 / 💯 / 💽 / 💹 / 🌠

- **2** Naciśnij do połowy spust migawki.
  - Znacznik \$ (gotowość lampy błyskowej) świeci się, gdy lampa błyskowa jest gotowa do wyemitowania błysku. Jeżeli znacznik miga, oznacza to, że lampa błyskowa jest ładowana. Zaczekaj na naładowanie lampy błyskowej.

**3** Naciśnij do końca przycisk migawki.

#### Sterowanie natężeniem działania lampy błyskowej

Funkcja ta umożliwia ustawianie ilości światła emitowanego przez lampę błyskową. W niektórych sytuacjach (np. przy fotografowaniu małych obiektów, oddalonego tła itp.) możesz uzyskać lepszy wynik, odpowiednio regulując emisję światła. Funkcja ta jest użyteczna, jeżeli chcesz zwiększyć kontrast (między ciemnymi i jasnymi obiektami) ujęcia, aby stało się ono bardziej intensywne.

1 Menu ▶ [♣2] ▶ [∰]

Użyj 🕲, aby ustawić wartość korekty.





## 3 Naciśnij przycisk ∞.

#### WSKAZÓWKI

#### Aby szybko wyświetlić ekran ustawień 🔂:

#### 🜗 Wskazówki

- · Funkcja ta działa, gdy tryb sterowania elektroniczną lampą błyskową jest ustawiony na MANUAL.
- Jeżeli emisja światła jest ustawiona w elektronicznej lampie błyskowej, to ustawienie to zostanie połączone z ustawieniem emisji światła w aparacie.
- WARTOŚĆ korekty ekspozycji jest używana do sterowania intensywnością lampy błyskowej. Gdy funkcja [[½]+[2]] jest ustawiona na [ON], wartość korekty ekspozycji jest stosowana do wartości korekty emisji światła.

#### Flash bracketing

Aparat wykonuje wiele klatek, zmieniając ilość światła emitowanego przez lampę błyskową przy każdym ujęciu.

## Menu → AEL 2 → [FL BKT]

#### 2 Użyj , aby dokonać ustawienia. [OFF] / [3F 0.3EV] / [3F 0.7EV] / [3F 1.0EV]

FL BKT	
OFF	
3F 0.3EV	İ

• Możesz zmienić wielkość kroku zmiany wartości EV w menu programowym. E $\circledast \$  »Interwał EV« (str. 68)

#### 

 Po naciśnięciu przycisku migawki aparat wykonuje 3 klatki na raz w następującej kolejności: klatka z optymalną emisją światła, klatka dopasowana w kierunku – i klatka dopasowana w kierunku +.

#### Zewnętrzne elektroniczne lampy błyskowe (opcja)

Dodatkowo do wbudowanej lampy błyskowej aparatu możesz korzystać z dowolnej zewnętrznej lampy błyskowej, przystosowanej do używania z tym aparatem. Pozwoli Ci to korzystać z szerszego zakresu technik fotografowania z użyciem lampy błyskowej, odpowiadających różnym warunkom oświetleniowym. Zewnętrzne lampy błyskowe komunikują się z aparatem, pozwalając na sterowanie trybami lampy błyskowej aparatu przy pomocy różnych dostępnych trybów lampy błyskowej, takich jak TTL, AUTO i Super FP. Lampa błyskowa może być mocowana do aparatu przez jej zamontowanie w gnieździe lampy błyskowej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji obsługi zewnętrznej lampy błyskowej.

#### Funkcje dostępne przy użyciu zewnętrznych lamp błyskowych

Opcjonalna lampa błyskowa	FL-50	FL-36	FL-20	RF-11	TF-22
Tryb sterowania lampą błyskową	TTL AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL		TTL AUTO, AUTO, MANUAL	TTL AUTO, MANUAL	
GN (numer wiodący) (ISO100)	GN 50 (85 mm*) GN 28 (24 mm*)	GN 36 (85 mm*) GN 26 (24 mm*)	GN20 (35 mm*)	GN11	GN22

\* Obliczone w oparciu o aparat kliszowy 35 mm.

#### 🕛 Wskazówki

- Opcjonalne elektroniczne lampy błyskowe nie mogą być używane razem z wbudowaną lampą błyskową.
   Nie jest możliwe używanie opcjonalnej lampy błyskowej FL-40.
- ,

1

## Używanie zewnetrznej elektronicznej lampy błyskowej

Przed właczeniem zasilania lampy błyskowej załóż lampe błyskowa na aparat.

- Zdejmij pokrywe gniazda lampy błyskowej, zsuwajac ja w kierunku pokazanym przez strzałke na ilustracii.
- Załóż elektroniczna lampa błyskowa na gniazdo lampy błyskowej aparatu.

Włacz lampe błyskowa.

że lampa błyskowa jest naładowana.

predkości 1/180 sek, albo mniejszej,

warunkach fotografowania.

 Dane fotografowania, takie jak czułość ISO. rozwartość przysłony i predkość migawki, sa wymieniane miedzy aparatem a lampa błyskowa.

Naciśnij do końca przycisk migawki.

3

6

 Jeżeli sworzeń blokady wystaie, maksymalnie obróć pierścień blokady gniazda w kierunku przeciwnym do LOCK. Spowoduje to wciągniecie sworzenia do środka.

Zaświecenie lampki ładowanie na lampy błyskowej oznacza,

Lampa błyskowa zostanie zsynchronizowana z aparatem przy





Sworzeń blokadv

Pierścień blokadv



Celownik

lampy

Świeci: Lampa błvskowa jest naładowana

Wybierz tryb działania lampy błyskowei. Wybierz tryb sterowania lampa błyskowa. Tryb TTL-AUTO jest zalecany w normalnych 🕻 miga: Ładowanie Naciśnij do połowy spust migawki.











## Wskazówki

- · Gdy tryb fotografowania z lampa błyskowa jest ustawiony na TTL-AUTO, ma mieisce emisia krótkich przedbłysków przed zasadniczym błyskiem lampy.
- Gdy tryb sterowania lampa błyskowa jest ustawiony na TTL-AUTO, albo przy fotografowaniu obiektu na odległość z czułością ISO ustawioną na 400 lub wyżej, dokładność sterowania lampa błyskową maleje.

## Tryb Super FP

Funkcja Super FP jest dostępna w lampach błyskowych FL-50 / FL-36. Czas błysku w trybie Super FP jest dłuższy niż standardowy czas błysku. Oznacza to, że zdjęcia można wykonywać przy wyższej predkości migawki niż w przypadku normalnego błysku. W trybie Super FP jest też możliwe fotografowanie z błyskiem dopełniającym przy otwartej migawce (np. wykonywanie portretów na dworze).



Wiecej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji obsługi zewnetrznej lampy błyskowej.

#### Używanie lamp błyskowych dostępnych w handlu

Jeżeli używasz dowolnej lampy błyskowej dostępnej w handlu, użyj trybu ekspozycji M (wyjątek: opcjonalne elektroniczne lampy błyskowe, podane dla tego aparatu). Więcej informacji na temat nie wymienionych, dostępnych w handlu lamp błyskowych znajdziesz w str. 32.

- Aby połączyć lampę błyskową z aparatem zdejmij pokrywę gniazda lampy błyskowej.
- 2 Ustaw tryb ekspozycji na M, a następnie ustaw rozwartość przysłony i prędkość migawki.
  - Ustaw prędkość migawki na 1/180 sek. albo mniej. Jeżeli prędkość migawki jest wyższa niż ta wartość, używanie dostępnych w handlu lamp błyskowych jest niemożliwe.
  - Niższa prędkość migawki może spowodować zamazanie obrazu.

#### 3 Włącz lampę błyskową.

- · Włączaj zasilanie po założeniu lampy błyskowej na aparat.
- 4 Ustaw czułość ISO i rozwartość przysłony w aparacie zgodnie z trybem sterowania lampą błyskową w lampie błyskowej.
  - Informacje na temat ustawiania trybu sterowania lampą błyskową znajdziesz w instrukcji obsługi lampy błyskowej.

#### 🜗 Wskazówki

- Lampa błyskowa wyzwala się wraz z każdym zwolnieniem migawki. Jeżeli nie masz potrzeby używać lampy błyskowej, wyłącz jej zasilanie.
- · Sprawdź zawczasu, czy używana przez Ciebie lampa błyskowa jest zsynchronizowana z aparatem.
- Zależnie od trybu fotografowania ustawionego w aparacie wbudowana lampa błyskowa może się wysunąć automatycznie i uderzyć w zewnętrzną lampą błyskową.
- Możesz zapobiec autómatycznemu wysunieciu lampy błyskowej przez ustawienie funkcji automatycznego wysuwania lampy błyskowej na Off. IS »AUTOMATYCZNE wysuwanie lampy błyskowej« (str. 71)

#### Nie wymienione lampy błyskowe dostępne w handlu

Przed wybraniem nie wymienionej w specyfikacji, dostępnej w handlu lampy błyskowej uważnie przeczytaj poniższe informacje i określ, czy żądana lampa błyskowa może być używana z aparatem.

- Ekspozycje przy używaniu lampy błyskowej wymagają dokonania ustawień lampy błyskowej. Jeżeli lampa błyskowa jest używana w trybie auto, ustaw zgodnie z nią wartość f i czułość ISO w aparacie.
- 2) Nawet jeżeli wartość f i czułość ISO lampy błyskowej są ustawione tak samo jak w aparacie, w niektórych warunkach może nie zostać uzyskana wymagana ekspozycja. W takiej sytuacji ustaw wartość f lub czułość ISO w lampie błyskowej automatycznie albo oblicz odległość w trybie ręcznym.
- 3) Używaj lampy błyskowej przy takim kącie oświetlenia, który odpowiada ogniskowej obiektywu. Ogniskowa obiektywu dla filmu 36 mm jest mniej więcej dwa razy mniejsza od ogniskowej obiektywów przeznaczonych do używania z tym aparatem.
- 4) Nie używaj lampy błyskowej ani innej pomocniczej lampy błyskowej TTL, posiadającej dodatkowe funkcje komunikacyjne, inne niże funkcje komunikacyjne wymienionych lamp błyskowych; może to nie tylko spowodować nieprawidłowe działanie lampy, lecz także uszkodzić obwody elektroniczne aparatu.

# Wykonywanie pojedynczych zdjęć / sekwencyjne wykonywanie zdjęć



Wykonywanie pojedynczych zdjęć 🗖

Fotografowanie sekwencyjne 🖵

2

3

Po naciśnięciu spustu migawki wykonywane jest pojedyncze zdjęcie. (fotografowanie w trybie normalnym)

Celownik

1-0

Wykonuje 4 klatki lub więcej z szybkością 2,5 klatki / sek. (w trybie SHQ, HQ lub SQ) tak długo, jak długi jest naciśnięty przycisk migawki. Ostrość oraz ekspozycja są zablokowane na pierwszej klatce.

Naciśnij przycisk i / 沙 / ⊒ (Remote control / Self-timer / Drive).

Schemat aparatu« (str. 3)

dokonać ustawienia.

Użyj tarczy sterującej, 👄 aby

Rezerwacja pojedynczych zdjęć

Fotografowanie sekwencyjne

Naciśnii do końca przycisk migawki.



Rezerwacia

sekwencyjne

pojedynczych zdjęć Fotografowanie

aby wykonać zdjęcie.
 Naciśnij do końca spust migawki i przytrzymaj. Aparat będzie wykonywał kolejne zdjęcia do momentu zwolnienia spustu.





#### 🜗 Wskazówki

- Funkcja fotografowania sekwencyjnego jest niedostępna, jeżeli tryb [NOISE REDUCTION] (I str. 52) jest ustawiony na [ON].
- Jeśli poziom naładowania baterii jest niski i wskaźnik stanu baterii miga podczas fotografowania sekwencyjnego, fotografowanie zostanie przerwane, a aparat rozpocznie zapisywanie wykonanych zdjęć na karcie. To, czy aparat zapisze wszystkie zdjęcia, zależy od poziomu naładowania baterii.

# Fotografowanie z samowyzwalaczem

Funkcja ta umożliwia wykonywanie zdjęć z samowyzwalaczem. Możesz ustawić aparat tak, aby migawka została wyzwolona po 12 albo po 2 sekundach. Aby wykonać zdjęcie z samowyzwalaczem, ustaw aparat bezpiecznie na statywie.

#### Ustawianie samowyzwalacza

Naciśnij przycisk ¼ / ☆ / ⊒ (Remote control / Self-timer / Drive). I⊗ »Schemat aparatu« (str. 3)



1

#### Korzystanie z samowyzwalacza

#### Naciśnij do końca przycisk migawki.

- · Zostanie wykonane zdjęcie.
- Ostrość i ekspozycja są blokowane po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
- Gdy jest wybrana opcja )12S: Lampa samowyzwalacza świeci się przez mniej więcej 10 sekund, a następnie miga przez mniej więcej 2 sekundy, po czym jest wykonywane zdjęcie.
   Gdy jest wybrana opcja )2S: Lampka samowyzwalacza świeci się przez około 2 sekundy, po czym jest wykonywane zdjęcie.
- Aby wyłączyć uaktywniony samowyzwalacz, naciśnij przycisk 1 / 🕐 / 🖳 🐼 »Schemat aparatu« (str. 3)

#### 🚺 Wskazówki

 Nie naciskaj przycisku migawki, gdy stoisz przed aparatem; obiekt mógłby się przez to stać nieostry, ponieważ ogniskowanie ma miejsce przy spustu migawki naciśniętym do połowy.

#### Pokrywa okularu

Gdy fotografujesz nie patrząc przez celownik, np. przy korzystaniu z samowyzwalacza, załóż pokrywę okularu na celownik, aby nie wpadało do niego światło. Aby założyć pokrywę okularu, zdejmij oprawę okularu z aparatu w pokazany na ilustracji sposób. Aby założyć opcjonalną oprawę okularu, wykonaj te same czynności.



## Fotografowanie ze zdalnym sterowaniem

Przy użyciu optymalnego pilota (RM-1) możesz wykonać swój autoportret albo ujęcie scenerii nocnej, nie dotykając aparatu. Aparat można ustawić tak, żeby migawka była wyzwalana albo bezpośrednio, albo po upływie 2 od naciśnięcia spustu migawki albo przycisku pilota. Fotografowanie przy długiej ekspozycji jest też możliwe przy użyciu opcjonalnego pilota.

#### Ustawianie pilota



Schemat aparatu« (str. 3)



- 2 Użyj tarczy sterującej, ⊕aby dokonać ustawienia.
  - **bOS** Wyzwala migawkę natychmiast.
  - 2S Wyzwala migawkę natychmiast po 2 sekundach.





#### Korzystanie z pilota

- Zamontuj aparat na statywie i ustaw go na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- 2 Skieruj pilot na odbiornik w aparacie i naciśnij spust migawki w pilocie.
  - Gdy jest wybrana opcja i0S:
     Ostrość i ekspozycja są zablokowane, lampa pilota miga, aparat wykonuje zdjęcie.
    - Gdy jest wybrana opcja 22: Lampka samowyzwalacza świeci się przez około 2 sekundy, po czym jest wykonywane zdjęcie.

#### Pole odbioru sygnału

Skieruj pilot na odbiornik aparatu znajdujący się w pokazanym niżej polu odbioru sygnału. Silne światło, takie jak bezpośrednie światło słoneczne, światło jarzeniowe albo urządzenia emitujące fale elektryczne lub radiowe mogą zmniejszyć pole odbioru sygnału.



#### WSKAZÓWKI

Lampa pilota nie miga po naciśnięciu spustu migawki na pilocie.

- → Transmitowany sygnał może być nieskuteczny, jeżeli odbiornik sygnału jest narażony na działanie silnego światła. Zbliż pilot do aparatu i ponownie naciśnij spust migawki w pilocie.
- → Transmitowany sygnał może być nieskuteczny, jeżeli odbiornik sygnału znajduje się za daleko od aparatu. Zbliż pilot do aparatu i ponownie naciśnij spust migawki w pilocie.
- ightarrow Występuje zakłócenie sygnału. Zmień kanał w sposób opisany w instrukcji obsługi pilota.

#### Aby wyłączyć aktywny tryb zdalnego sterowania:

→ Uaktywniony tryb zdalnego sterowania nie jest wyłączany po wykonaniu zdjęcia. Zmień ustawienie na inne.

Jeżeli chcesz korzystać z spustu migawki na aparacie w trybie zdalnego sterowania.

→ Spust migawki na aparacie działa także w trybie zdalnego sterowania.

#### 🚺 Wskazówki

- · Migawka nie zostanie wyzwolona, jeżeli obiekt nie jest ostry.
- W jasnym świetle lampa pilota może być źle widoczna, co utrudnia stwierdzenie, czy zdjęcie zostało wykonane, czy nie.
- Funkcja zoomu nie jest dostępna na pilocie.

#### Fotografowanie przy długiej ekspozycji przy użyciu pilota

Ustaw tarczę wyboru trybów w pozycji M, a następnie ustaw prędkość migawki na [bulb].

Naciśnij przycisk W na pilocie, aby otworzyć migawkę. Jeżeli od chwili naciśnięcia przycisku W upłynie 8 minut, migawka zamknie się

automatycznie.



Naciśnij przycisk T, aby zamknąć migawkę.

Celownik

Środkowy kadr AF

fini

# Wybór kadru AF

W normalnej sytuacji aparat mierzy odległość od obiektu przy użyciu 3 kadrów AF w celowniku i wybiera najlepszy punkt. Funkcja ta umożliwia wybieranie tylko jednego kadru AF.

- [•••] (AUTO) Ustawia ostrość przy użyciu 3 kadrów AF.
- Ustawia ostrość przy użyciu lewego kadru AF.
- Ustawia ostrość przy użyciu środkowego kadru AF.
- Ustawia ostrość przy użyciu prawego kadru AF.
- Naciśnij przycisk [···] (AF frame selection)

Schemat aparatu« (str. 3)



- 2 Użyj tarczy sterującej, ⊜ aby dokonać ustawienia. AUTO / [□] / [□] / [□]
- **3** Naciśnij do końca przycisk migawki, aby wykonać zdjęcie.

Procedury ustawiania panelu sterowania





Menu ▶ [ ] ▶ […] → Ustawienie
#### Aparat dysponuje trzema trybami ustawiania ostrości: S-AF (single AF), C-AF (continuous AF) and MF (manual focus).



Tryb ustawiania ostrości

Menu ▶ [ 13] ▶ [AF MODE] ▶ Ustawienie

38

#### Fotografowanie w trybie S-AF (single AF)

Ostrość jest ustawiana jeden raz po wciśniecju spustu migawki do połowy. Jeżeli ostrość nie zostanie ustawiona prawidłowo, zdeimii palec z spustu migawki i wciśnii go znów do połowy. Ten tryb nadaje sie do fotografowania obiektów nieruchomych lub o ograniczonym ruchu.

Naciśnij do połowy spust migawki.

- Gdv ostrość jest zablokowana, zaczvna świecić znacznik AF.
- Gdy obiekt jest ostry, rozlega się sygnał akustyczny.

Naciśnii do końca przycisk migawki.

#### Jednoczesne używanie trybów S-AF i MF (S-AF+MF)

Ta funkcja umożliwia precyzyjne reczne ustawianie ostrości przez obracanie regulatora ostrości po automatycznym ustawieniu ostrości w trybie S-AF.

- Naciśnij do połowy spust migawki, aby 1 użyć funkcji AF.
  - Gdv ostrość jest zablokowana, zaczvna świecić znacznik AF.
- Wyreguluj ostrość przy pomocy regulatora 2 ostrości, trzymając spust migawki naciśniety do połowy.



Celownik

Znacznik AF

ΔF

#### 3 Naciśnij do końca przycisk migawki, aby wykonać zdjęcie.

#### 🚺 Wskazówki

 Jeżeli po wyregulowaniu ostrości regulatorem ponownie naciśniesz spust migawki, zostanie uaktywniona funkcja AF i Twoje ustawienia zostaną anulowane.

#### Fotografowanie w trybie C-AF (continuous AF)

Aparat powtórnie ustawia ostrość. Jeżeli obiekt jest w ruchu, aparat ustawia ostrość na obiekt z wyprzedzeniem jego ruchu (Predictive AF). Aparat ponawia próby ustawiania ostrości, nawet jeżeli obiekt się poruszy albo zostanie zmieniona kompozycja ujęcia.





#### Naciśnij do połowy spust migawki i przytrzymaj go w tej pozycji.

- · Gdy ostrość jest ustawiona na obiekt, zaczyna świecić znacznik AF.
- Kadr AF nie zaczyna świecić, nawet jeżeli ostrość obiektu jest ustawiona.
- Aparat powtórnie ustawia ostrość. Aparat ponawia ciągle próby ustawiania ostrości, nawet jeżeli obiekt się poruszy albo zostanie zmieniona kompozycja ujęcia.
- Gdy obiekt jest ostry, rozlega się sygnał akustyczny. Sygnał akustyczny nie rozlega się po drugim ciągłym ustawianiu ostrości przez funkcję AF, nawet jeżeli obiekt jest ostry.

#### Naciśnij do końca przycisk migawki.

#### Jednoczesne używanie trybów C-AF i MF (C-AF+MF)

Ta funkcja umożliwia precyzyjne ręczne ustawianie ostrości przez obracanie regulatora ostrości po automatycznym ustawieniu ostrości w trybie C-AF.

#### Naciśnij do połowy spust migawki, aby użyć funkcji AF.

- Wyreguluj ostrość przy pomocy regulatora ostrości.
- Naciśnij do końca przycisk migawki, aby wykonać zdjęcie.

#### 🖻 WSKAZÓWKI

#### Inny sposób ręcznej regulacji ostrości przy użyciu trybu C-AF:

→ Ustaw tryb C-AF na tryb 3 lub tryb 4 w ustawieniu trybu AEL / AFL w menu programowym. IS »Tryb AEL / AFL« (str. 67)

#### 🚺 Wskazówki

 Jeżeli po wyregulowaniu ostrości regulatorem ponownie naciśniesz spust migawki, zostanie uaktywniona funkcja AF i Twoje ustawienia zostaną anulowane.

#### Ręczne ustawianie ostrości (MF)

Funkcja ta umożliwia ręczne ustawianie ostrości na obiekt podczas patrzenia przez celownik.

- Wyreguluj ostrość przy pomocy regulatora ostrości.
- **2** Naciśnij do końca przycisk migawki, aby wykonać zdjęcie.

#### Kierunek obrotu regulatora ostrości

Możesz wybrać kierunek obrotu regulatora ostrości zgodnie ze swoimi preferencjami co do sposobu adaptacji obiektywu do punktu skupienia. 🖙 »Regulator ostrości« (str. 73)

#### Element ułatwiający ustawianie ostrości

Gdy ustawiasz ostrość obiektywu na obiekcie ręcznie (obracając regulator ostrości), zaczyna świecić znacznik AF, potwierdzający prawidłowe ustawienie ostrości. Po wybraniu 3 kadrów AF aparat ustawia ostrość na środkowym kadrze AF.

## MF bracketing

Aparat wykonuje wiele klatek, lekko zmieniając punkt skupienia przy każdym ujęciu. Klatki są zapisywane na karcie w następującej kolejności: klatka z punktem skupienia ustawionym ręcznie, klatka z punktem skupienia przesuniętym do tyłu, klatka z punktem skupienia przesuniętym do przodu.

- 1 Menu ▶ [<sup>1</sup>2] ▶ [MF BKT]
- 2 Użyj tarczy sterującej, ⊚ aby dokonać ustawienia.

[OFF] / [5F 1STEP] / [5F 2STEP] / [7F 1STEP] / [7F 2 STEP]



Interwał EV:1STEP, 2STEP Liczba zdjęć

2 klatki wykonane z punktem skupienia przesuniętym do przodu w stosunku do ustawionego ręcznie i 2 klatki z punktem skupienia przesuniętym do tyłu: łącznie 5 klatek.

3 klatki wykonane z punktem skupienia przesuniętym do przodu w stosunku do ustawionego ręcznie i 3 klatki z punktem skupienia przesuniętym do tyłu: łącznie 7 klatek.

#### 

## Użyj funkcji MF, aby ustawić ostrość, a następnie naciśnij spust migawki, aby wykonać zdjęcie.

- Po naciśnięciu spustu migawki do końca aparat wykonuje zdjęcia sekwencyjnie; klatka z punktem skupienia ustawionym ręcznie, klatka z punktem skupienia przesuniętym do tyłu, klatka z punktem skupienia przesuniętym do przodu.
- Ilość klatek z punktem skupienia przesuniętym do tyłu albo do przodu od ustawionego ręcznie punktu skupienia może być różna w zależności od obiektywu i warunków fotografowania.
- Jeżeli obiekt nie znajduje się w centrum klatki albo ma mniejszy kontrast od otoczenia, może zostać następnie wykonana zbyt duża ilość klatek z punktem skupienia przesuniętym do tyłu lub do przodu.
- Jeżeli chcesz korzystać z funkcji MF BKT, ustabilizuj aparat na statywie czy podobnej podstawie.

## Oświetlacz AF

Wbudowana lampa błyskowa może działać jako oświetlacz funkcji AF. Ułatwia to ustawianie ostrości przy słabym oświetleniu w trybie AF.

1 2 Menu ► [11] ► [AF ILLUMINATOR]

- Użyj ۞, aby wybrać [ON] albo [OFF].



## Pierwszeństwo zwolnienia migawki

W normalnej sytuacji aparat nie zwalnia migawki, gdy działa funkcja AF albo gdy ładuje się lampa błyskowa. Jeżeli chcesz zwolnić migawkę bez czekania na zakończenie tych funkcji, użyj opisanego niżej ustawienia. Możesz ustawić pierwszeństwo migawki odpowiednio w trybach S-AF (IC) fr. 37) i C-AF (IC) str. 38). Gdy [RELEASE PRIORITY C] jest ustawione na [ON], funkcja Predictive AF jest niedostępna.

 Wykonaj wymagane czynności zależnie od wybranego trybu ustawiania ostrości. <u>Tryb S-AF</u> Menu → []1] → [RELEASE PRIORITY S] <u>Tryb C-AF</u> Menu → []1] → [RELEASE PRIORITY C]
 Użyj , aby wybrać [ON] albo [OFF].



3

## Tryb pomiaru – zmiana systemu pomiaru

Istnieje 5 sposobów pomiaru jasności obiektu: Cyfrowy pomiar ESP, system pomiaru skoncentrowanego i trzy typy pomiaru punktowego. Wybierz tryb najlepiej odpowiadający warunkom fotografowania.

Naciśnij przycisk 🔊 (metering). 1 METERING Schemat aparatu« (str. 3) [@] ത • •H Użvi tarczv sterujacej. Saby dokonać 2 • SH ustawienia. 📾 / 💽 / 💿 / 💽 HI / 💿 SH Celownik ESP FSP () : Cyfrowy pomiar ESP (i) : Pomiar skoncentrowany z uwypukleniem środka kadru • Pomiar punktowy H / • : Pomiar punktowy – sterowanie roziaśnieniem Ó 58 • : Pomiar punktowy – sterowanie cieniem Procedury ustawiania panelu sterowania Procedura ustawiania menu +0.0 Ø, AUTO IOISE REDUCTION > OFF AUTO WB ISO AUTO METERING 38 

#### Menu ▶ [ 1] ▶ [METERING] ▶ Ustawienie

#### Cyfrowy pomiar ESP

Aparat mierzy natężenie oświetlenia i oblicza różnice natężenia oświetlenia w 49 osobnych obszarach obrazu. Tak wysoka precyzja zapewnia dokładny pomiar nawet włedy, gdy między centrum ekranu o jego otoczeniem występuje bardzo duży kontrast, np. przy fotografowaniu oświetlonych od tyłu obiektów albo fotografowanie przy bardzo jasnym świetle. Ten tryb jest zalecany przy typowym fotografowaniu.

#### Pomiar skoncentrowany z uwypukleniem środka kadru

Ten tryb pomiaru zapewnia typowy pomiar między obiektem i oświetleniem tła, nadając większe znaczenie obiektowi znajdującemu się w centrum obrazu. Używaj tego trybu, jeżeli nie chcesz, by natężenie oświetlenia tła miało wpływ na wartość ekspozycji.

#### Pomiar punktowy

Aparat mierzy bardzo mały obszar dookoła centrum obiektu, określony przez znacznik pomiaru punktowego w celowniku. Używaj tego trybu, gdy występuje bardzo silne oświetlenie od tyłu.

#### • HI Pomiar punktowy – sterowanie rozjaśnieniem

Gdy tło jest generalnie jasne, białe fragmenty obrazu będą mieć szary kolor, jeżeli użyjesz funkcji automatycznego ustawiania ekspozycji w aparacie. Ten tryb pozwala aparatowi przejść w tryb prześwietlenia, umożliwiając dokładne oddanie bieli. Obszar pomiaru jest taki sam jak w przypadku pomiaru punktowego.

#### SH Pomiar punktowy – sterowanie cieniem

Gdy tło jest generalnie ciemne, czarne fragmenty obrazu będą mieć szary kolor, jeżeli użyjesz funkcji automatycznego ustawiania ekspozycji w aparacie. Ten tryb pozwala aparatowi przejść w tryb niedoświetlenia, umożliwiając dokładne oddanie czerni. Obszar pomiaru jest taki sam jak w przypadku pomiaru punktowego. 6



Obszar pomiaru



## Korekta ekspozycji – sterowanie jasnością obrazu

W niektórych sytuacjach można uzyskać lepsze rezultaty, gdy ekspozycja ustawiona przez aparat zostanie skorygowana (wyregulowana) ręcznie. Jasne obiekty (takie jak śnieg) wyjdą się niekiedy ciemniejsze na zdjęciu niż ich naturalne kolory. Przesunięcie ustawienia w stronę + pozwoli na lepsze uchwycenie na zdjęciu ich rzeczywistego odcienia. Z tych samych powodów przesunięcie ustawienia w stronę – jest pomocne przy fotografowaniu ciemnych obiektów. Ekspozycję można regulować w zakresie ±5,0 EV. Przy korekty ekspozycji zalecane są tryby pomiaru skoncentrowanego z uwypukleniem środka kadru (<sup>(M)</sup>) lub pomiaru punktowego ((•)).



Regulacia w

Tarcza

1/3 EV

1/2 EV

sterujaca

Wskaźnik korekty ekspozycji

Wartość korekty

**-**+-

ekspozycji

kierunku –

8

Regulacia w

kierunku +

#### 

Schemat aparatu« (str. 3)

- Regulacja w kierunku + do +5.0 EV Regulacja w kierunku -: do -5.0 EV
- Interwał EV możesz wybrać spośród wartości 1 / 3EV, 1 / 2EV lub 1EV. 13 wInterwał EV« (str. 68)
- Możesz zmienić funkcję tarczy sterującej tak, by umożliwić ustawianie korekty ekspozycji tylko przy pomocy tarczy sterującej bez przyciskaniu przycisku .
   Sostosowywanie funkcji tarczy sterującej (str. 72).



Wskaźnik korekty ekspozycji z wybraną wartością 1/3 EV

Wskaźnik korekty ekspozycji z wybraną wartością 1/2 EV

- Jeżeli wartość korekty ekspozycji przekracza skalę wskaźnika korekty ekspozycji, znak albo + przybiera czerwony kolor.
- · Jeżeli korekty ekspozycji wynosi 0, wskaźnik korekty ekspozycji znika.





#### 🗋 Wskazówki

Korekta ekspozycii jest możliwa tylko w trybach P. Ai S.

## AE lock – blokowanie ekspozycji

Zmierzona wartość ekspozycji można blokować przyciskiem AEL (AE lock). Używaj funkcji AE lock, jeżeli jest Ci potrzebne inne ustawienie ekspozycji niż to, jakie stosowałoby sie normalnie do aktualnym warunków fotografowania. Normalnie naciśnieci przycisku do połowy blokuje zarówno funkcję AF (automatyczne ustawiania ostrości), jak i funkcję AE (automatyczne ustawianie ekspozyciji), ale możesz też blokować tylko ekspozycie naciskając przycisk **AEL**. Po zablokowaniu ekspozycji jest automatycznie stosowany tryb pomiaru (cyfrowy pomiar ESP, pomiar skoncentrowany z uwypukleniem środka kadru albo pomiar punktowy) wybrany w menu. ■ Pomiar AEL« (str. 68)

- - Nakieruj aparat na obiekt.

#### Naciśnij i przytrzymaj przycisk AEL (AE lock). 2

Schemat aparatu« (str. 3)

- Ustawienie ekspozycii jest zablokowane.
- AEL) zaczyna świecić w celowniku.
- Skomponuj ujęcie. Przytrzymując przycisk AEL, 3 wciśnij do połowy spust migawki.
  - Ustawienie ostrości jest zablokowane.

#### Naciśnij do końca przycisk migawki. Λ

- · Zwolnienie przycisku AEL wyłącza funkcję AE lock.
- Przy użyciu menu programowego możesz ustawić funkcje AE lock tak, by nie była ona wyłaczana po zwolnieniu przycisku AEL. I > Tryb AEL / AFL « (str. 67)





AEL

## ISO – ustawianie żądanej światłoczułości

Im większa jest czułość ISO, tym lepsza jest światłoczułość aparatu i jego zdolność do wykonywania zdjęć przy słabym oświetleniu. Wyższe wartości mogą jednak nadać zdjęciu ziarnisty wygląd.



Schemat aparatu« (str. 3)

2 Użyj tarczy sterującej ⊕, aby ustawić wartość ISO.

ISO AUTO 100 200 400



Ekspozycja, obraz i kolor

#### 🜗 Wskazówki

 Czułość ISO wynosi zazwyczaj ISO 100, jeżeli jest ustawiana automatycznie. Jeśli obiekt jest za daleko, by można go było oświetlić lampą błyskową, czułość jest też automatycznie zwiększana.

## Fotografowanie sekwencyjne

Aparat automatycznie wykonuje kilka zdjęć przy różnych wartościach ekspozycji. Nawet w warunkach, w których uzyskanie prawidłowego ustawienia ekspozycji jest trudne (oświetlony od tyłu obiekt lub sceneria o zmierzchu), możesz wybrać preferowany kadr spośród wielu kadrów o różnych ustawieniach ekspozycji (wartościach ekspozycji i korekty). Zdjęcia są wykonywane w następującej kolejności: zdjęcie o optymalnej ekspozycji, zdjęcie skorygowane w kierunku –, zdjęcie skorygowane w kierunku +.

Przykład: Gdy BKT jest ustawiona na wartość [3F 1.0 EV]







+1.0 EV

#### WARTOŚĆ korekty: 0.3, 0.7 albo 1.0

WARTOŚCI korekty ekspozycji zależą od ustawienia interwału EV, które można zmieniać w menu. WARTOŚĆ korekty ekspozycji można regulować w zakresie ±1.0. 🕼 »Interwał EV« (str. 68)

Liczba kadrów: 3

- 1 Menu ▶ [□2] ▶ [AE BKT]

AE BKT					
	OFF	Ĩ			
	3F 0.3EV				

#### 

#### Zacznij wykonywanie zdjęć.

#### Rezerwacja pojedynczych zdjęć

#### Za każdym pełnym naciśnięciem spustu migawki wykonywane jest zdjęcie o innej wartości ekspozycji.

Ustawienie następnego zdjęcia jest wyświetlone w celowniku.

#### Fotografowanie sekwencyjne

Przytrzymuj spust migawki do chwili wykonania wybranej ilości klatek. Aparat wykonuje każdą klatkę przy innej wartości ekspozycji.

Zwolnienie spustu migawki zatrzymuje wykonywanie zdjęć seryjnych (auto bracketing).

#### W jaki sposób funkcja fotografowania sekwencyjnego koryguje ekspozycję w każdym trybie ekspozycji

W zależności od wybranego trybu ekspozycji korekta ekspozycji odbywa się w następujący sposób: Tryb AUTO : rozwartość przysłony i prędkość migawki

- Tryb P : rozwartość przysłony i prędkość migawki
- Tryb A : prędkość migawki
- Tryb S : rozwartość przysłony
- Tryb M : prędkość migawki

#### 🖻 WSKAZÓWKI

#### Aby zastosować funkcję fotografowania sekwencyjnego do skorygowanej wartości ekspozycji:

→ Skoryguj wartość ekspozycji, a następnie użyj funkcji fotografowania sekwencyjnego. Funkcja fotografowania sekwencyjnego zostanie zastosowana do skorygowanej wartości ekspozycji.



## Skorygowana wartość ekspozycji



#### 🚺 Wskazówki

 Jeśli poziom naładowania baterii jest niski i wskaźnik stanu baterii miga podczas fotografowania sekwencyjnego, fotografowanie zostanie przerwane, a aparat rozpocznie zapisywanie wykonanych zdjęć na karcie. To, czy aparat zapisze wszystkie zdjęcia, zależy od poziomu naładowania baterii.

Celownik



## Równowaga bieli – korekta odcienia

Oddawanie kolorów jest zależne od oświetlenia. Kiedy na przykład światło dzienne, zachodzące słońce lub światło żarówki wolframowej odbijają się na białym papierze, odcień bieli będzie nieco inny w każdym z tych przypadków. Przy pomocy aparatu cyfrowego biel można korygować, aby odtworzyć jej bardziej naturalny wygląd dzięki procesorowi cyfrowemu. Mechanizm ten jest nazywany korektą równowagi bieli. Istnieją 4 opcje regulacji WB (równowagi bieli) przy pomocy tego aparatu.

#### AUTOMATYCZNA równowaga bieli

Ta funkcja pozwala aparatowi automatycznie rozpoznawać biel na obrazach i odpowiednio korygować odcień. Używaj tego trybu dla dowolnych scenerii. Jeżeli na obrazie nie ma żadnych kolorów zbliżonych do bieli, równowaga bieli na obrazie może być niepoprawna. W takiej sytuacji użyj wstępnego ustawienia równowagi bieli lub funkcji ustawiania równowagi bieli jednym przyciśnięciem.

#### Wstępne ustawienie równowagi bieli

W tym aparacie jest zaprogramowanych 7 różnych temperatur kolorów, obejmujących wiele rodzajów oświetlenia w pomieszczeniach i na dworze oraz lampami jarzeniowymi i żarówkami. Możesz na przykład użyć wstępnie ustawionej wartości równowagi bieli, jeżeli chcesz uzyskać więcej czerwieni na zdjęciu zachodu słońca albo uzyskać cieplejszy efekt artystyczny przy sztucznym świetle. Możesz też tworzyć różne odcienie kolorów, wypróbowujące różne wstępne ustawienia równowagi bieli.

#### Równowaga bieli zdefiniowana przez użytkownika

Możesz dowolnie zmieniać temperaturę koloru wstępnych ustawień równowagi bieli. 🕼 »Ustawianie równowagi bieli zdefiniowanej przez użytkownika« (str. 48)

#### Ustawianie równowagi bieli jednym przyciskiem

Możesz np. ustawić optymalną wartość równowagi bieli w danych warunkach, kierując aparat na biały obiekt, taki jak kartka białego papieru. Równowaga bieli uzyskana przy pomocy tego ustawienia jest zapisywana jako jedno z wstępnych ustawień równowagi bieli. IS w Jostawianie równowagi bieli ustawianej jednym przyciśnięciem« (str. 48)

#### Temperatura koloru

Równowaga spektralna różnych źródeł białego światła jest określana przez tzw. temperaturę koloru – pojęcie fizyczne, które jest wyrażone w skali temperaturowej Kelvina (stopniach K). Im wyższa temperatura koloru, tym światło jest bogatsze w odcienie błękitu, a uboższe w odcienie czerwieni; im niższa temperatura koloru, tym światło jest bogatsze w odcienie czerwieni, a uboższe w odcienie błękitu Wynika z tego, że temperatury koloru lamp jarzeniowych sprawiają, że są one nieprzydatne jako źródło światła sztucznego. W



zakresie temperatur koloru światła jarzeniowego występują przerwy między odcieniami. Gdy różnice odcieni są małe, można je skalkulować przy użyciu temperatury koloru, jest to nazywane skorelowaną temperaturą koloru. Ustawienia wstępne 4000 K, 4500 K i 6600 K aparatu to skorelowane temperatury kolorów, nie należy ich więc uważać za właściwe temperatury kolorów. Używaj tych ustawień przy fotografowaniu przy oświetleniu jarzeniowym.

#### *WSKAZÓWKI*

#### Równowaga bieli z lampą błyskową:

→ Przy fotografowaniu z użyciem lampy błyskowej zaleca się korzystanie z funkcji automatycznej równowagi bieli. Jeżeli masz zamiar korzystać ze wstępnych ustawień równowagi bieli, wybierz temperaturę koloru 6000 K. Przy fotografowaniu z lampą błyskową odtwórz wykonane zdjęcia i sprawdź ich kolory na ekranie. Różne warunki mają wpływ na temperaturę kolorów i sposób, w jaki kolory są oddawane na ekranie.

#### 🚺 Wskazówki

 Temperatury kolorów każdego rodzaju światła podane na powyższej skali są przybliżone. Nie są one dokładnymi wartościami kolorów. Naturalne światło słoneczne nie ma w rzeczywistości wartości dokładnie 5300 K, a światło jarzeniowe wartości 4000 K.

#### Ustawianie automatvcznei / ustawionei wstępnie wartości równowagi bieli

WB

Możesz ustawiać równowage bieli, wybierając odpowiednia dla oświetlenia temperature koloru.

- 1 Naciśnii przycisk WB (white balance). Schemat aparatu« (str. 3)
- Użyj tarczy sterującej, Saby dokonać 2 ustawienia.

AUTO / 淼 / 凸 / 小 / 崇 / 兴 / 兴 / 兴 / 二 / CWB Celownik



	WB	
AUTO	\$ \$	Û⊾.
- <u>Å</u> -	<b>≕1 ≕2</b>	ŝ
	CWB	2000K
SELECT + 😇	7	GO <b>+ OK</b>

Tryb WB	Oświetlenie
AUTO	Przy większości rodzajów oświetlenia (jeżeli w kadrze celownika znajduje się biały fragment) Używaj tego trybu przy typowym fotografowaniu.
<b>桊 5300K</b>	Fotografowanie na dworze w pogodny dzień, albo zdejmowanie czerwieni zachodu słońca lub kolorów pokazu sztucznych ogni
යා 6000K	Fotografowanie na dworze w pochmurne dni (przy użyciu lampy błyskowej)
<b>∱</b> 7500K	Fotografowanie na dworze w cieniu lub w pogodne dni
-Å- 3000K	Fotografowanie przy świetle żarówki wolframowej
尝 4000K	Fotografowanie przy świetlówce o białej barwie światła
₩2 4500K	Fotografowanie przy świetlówce o białej neutralnej barwie światła
🛱 6600K	Fotografowanie przy świetlówce włączonej w czasie dnia
$\Box_{\lambda}^{\rm N}$	Temperatura koloru ustawiony przy pomocy funkcji ustawiania równowagi bieli jednym przyciśnięciem. I 🐨 »Ustawianie równowagi bieli ustawianej jednym przyciśnięciem« (str. 48)
СШВ	Temperatura koloru ustawiona w menu zdefiniowanej przez użytkownika równowagi bieli. Jeżeli wartość nie została ustawiona, to jest ona ustawiona na 3000 K. Wskazanie temperatury koloru zmienia się zgodnie z Twoim ustawieniem CWB.



Procedura ustawiania menu

۹î.	Z	Þ	±0.0		
02	NOISE REDUCTION	Þ	OFF		
	WB		AUTO		
Ŷ1	ISO	Þ	AUTO		
12 <sub>7</sub>	METERING	Þ			
CANC	EL♦MENU SELECT∙	ľ	🔁 GO <b>+ OK</b>		
Menu ▶ [ 12] ▶ [WB] ▶ Setting					

#### 🖻 WSKAZÓWKI

#### Gdy obiekty nie mające białych fragmentów są białe na zdjęciu:

→ Jeżeli przy automatycznym ustawieniu równowagi bieli w kadrze ekranu nie występuje obiekt o kolorze bliskim bieli, równowaga bieli nie zostanie prawidłowo określona. W takiej sytuacji spróbuj użyć wstępnego ustawienia równowagi bieli lub funkcji ustawiania równowagi PI 47 bieli iednym przyciśnieciem.

#### Ustawianie równowagi bieli zdefiniowanej przez użytkownika

Naciśnij przycisk WB (white balance).

Schemat aparatu« (str. 3)

- 🔰 Użyj tarczy sterującej 👄, aby wybrać ustawienie równowagi bieli.
- - Zdefiniowaną przez użytkownika wartość równowagi bieli można ustawiać w zakresie od 2000 K do 14000 K.





#### Ustawianie równowagi bieli ustawianej jednym przyciśnięciem

Ta funkcja umożliwia wykonywanie dokładniejszych ustawień równowagi bieli niż ustawienia fabryczne. Aby określić równowagę bieli, skieruj aparat na kartkę białego papieru pod źródłem światła, które chcesz wykorzystać. Optymalną równowagę bieli dla aktualnych warunków fotografowania można zapisać a aparacie. Jest to użyteczne przy fotografowaniu obiektu w naturalnym świetle jak również przy różnych źródłach światła o różnych temperaturach koloru.

#### Skieruj aparat na kartkę białego papieru.

 Ustaw papier tak, by wypełnił celownik. Upewnij się, że nie występują cienie.

## 2 Przytrzymując przycisk □ (one-touch WB), naciśnij spust migawki.

• Wyświetlany jest ekran 🖵.

## Oświetlenie wykorzystywane przy fotografowaniu

- - Równowaga bieli jest zapisana.
  - Zapisana równowaga bieli będzie przechowywana w aparacie jako wstępne ustawienie równowagi bieli. Wyłączenie zasilania nie powoduje usunięcia danych.

#### WSKAZÓWKI

#### Po naciśnięciu spustu migawki wyświetlana jest informacja [WB NG RETRY].

→ Jeżeli na obrazie nie ma wystarczającej ilości bieli, albo jeżeli obraz jest za jasny, za ciemny lub jego kolory sprawiają nienaturalne wrażenie, nie możesz zapisać wartości równowagi bieli. Zmień rozwartość przysłony i prędkość migawki, a następnie powtórz procedurę zaczynając od kroku 1.

#### Korekta WB

Funkcja ta pozwala na wprowadzanie drobnych zmian w automatycznych i ustawionych wstępnie wartościach równowagi bieli.

1 Menu ▶ [ ♣] ▶ [WB]

48 PL

1

## 2 Użyj 😳 , aby wybrać wartość równowagi bieli, którą chcesz dostosować.

3 Użyj 😳, aby wybrać kierunek koloru.

R-B czerwony – niebieski

G-M zielony – purpurowy

Możesz ustawić oba kierunki kolorów.

#### Ustawianie równowagi bieli w kierunku czerwieni-błękitu

W zależności od wyjściowych warunków równowagi bieli obraz będzie się stawał coraz bardziej czerwony z każdym naciśnięciem przycisku (\$) i coraz bardziej niebieski z każdym naciśnięciem przycisku (\$).



#### Ustawianie równowagi bieli w kierunku zieleni-purpury

W zależności od wyjściowych warunków równowagi bieli obraz będzie się stawał coraz bardziej zielony z każdym naciśnięciem przycisku 🐼 i coraz bardziej purpurowy z każdym naciśnięciem przycisku 🕉.

• Równowaga bieli jest regulowana 7-stopniowo w każdym kierunku (R, B, G i M).

#### 🖌 Naciśnij przycisk 🖂.

• Twoje ustawienie zostało zapisane.

#### 🖻 WSKAZÓWKI

#### Sprawdzanie dostosowanej wartości równowagi bieli:

→ Po wykonaniu kroku 3 skieruj aparat na obiekt, aby wykonać zdjęcia próbne. Po naciśnięciu przycisku AEL zostaną wyświetlone zdjęcia próbne, wykonane przy aktualnych ustawieniach WB.

#### Dostosowywanie wszystkich ustawień równowagi bieli jednocześnie:

→ »Korekta wszystkich wartości WB« (str. 70)

#### Fotografowanie sekwencyjne z różnymi wartościami równowagi bieli

Trzy obrazy o różnych wartościach równowagi bieli (skorygowane w określonych kierunkach kolorów) są automatycznie tworzone z jednego ujęcia. Jeden z obrazów ma ustawioną wartość równowagi bieli, a pozostałe dwa są tym samym obrazem, skorygowanym w różnych kierunkach kolorów. Wszystkie trzy obrazy są zapisywane na karcie.

#### 1 Menu ▶ [□ ] ▶ [WB BKT]

#### 🕽 Użyj 😳 🖌 aby wybrać kierunek koloru.

- R-B czerwony niebieski
- **G-M** zielony purpurowy
- Możesz ustawić oba kierunki kolorów.
- 3 Użyj 🗊, aby ustawić wartości korekty.

## 4 [OFF] / [3F 2STEP] / [3F 4STEP] / [3F 6STEP]

#### **5** Wykonaj zdjęcie.

 Gdy spust migawki zostanie naciśnięty do końca, są automatycznie tworzone obrazy skorygowane w określonych kierunkach kolorów.

#### *WSKAZÓWKI*

#### Aby zastosować funkcję fotografowania sekwencyjnego z różnymi wartościami równowagi bieli do skorygowanej wartości równowagi bieli:

→ Skoryguj równowaga bieli ręcznie, a następnie użyj funkcji fotografowania sekwencyjnego z różnymi wartościami równowagi bieli. Funkcja fotografowania sekwencyjnego z różnymi wartościami równowagi bieli zostanie zastosowana dla twojego ustawienia równowagi bieli.



#### 🚺 Wskazówki

 Przy fotografowaniu sekwencyjnym z różnymi wartościami równowagi bieli aparat nie może wykonać serii zdjęć, jeżeli w aparacie i na karcie nie ma wystarczającej ilości pamięci do zapisania większej niż wybrana ilość klatek.

## Tryb obrazu

Możesz dobierać odcienie, aby stworzyć unikalne efekty. Możesz też precyzyjnie regulować parametry obrazu, takie jak kontrast i ostrość, dla każdego trybu.

#### Menu ▶ [ •] ▶ [PICTURE MODE].

 Użyj (), aby wybrać tryb efektu.

 [VIVID]
 Tworzy intensywne kolory.

 [NATURAL]
 Tworzy naturalne kolory.

 [MUTED]
 Tworzy matowy odcień.

 [MONTONE]
 Tworzy odcienie czarno-białe.

 [SEPIA]
 Tworzy odcień starej fotografii.

#### 3 Użyj (), aby wyregulować podaną niżej pozycję. W zależności od wybranego trybu dostępne są parametry regulacji.

#### Jeżeli wybierzesz [VIVID] / [NATURAL] / [MUTED]

 [CONTRAST]
 Różnica między jasnymi i ciemnymi elementami.

 [SHARPNESS]
 Ostrość obrazu.

 [SATURATION]
 Głebia kolorów obrazu.

#### Jeżeli wybierzesz [SEPIA] / [MONOTONE]

[CONTRAST] Różnica między jasnymi i ciemnymi elementami. [SHARPNESS] Ostrość obrazu.

SHARPNESS Ostrosc obrazu.



[B&W FILTER] Tworzy obraz czarno-biały. Filtr kolorowy jest rozjaśniany, a kolor dopełniający ściemniany.

[N: NEUTRAL] Tworzy normalny obraz czarno-biały.

[Ye: YELLOW] Oddaje wyraźną białą chmurę na naturalnie błękitnym niebie.

[Or: ORANGE]Lekko uwydatnia kolory niebieskiego nieba i zachodów słońca. [R: RED] Mocno uwydatnia kolory niebieskiego nieba i jasność karmazynowego listowia.

[G: GREEN] Mocno uwydatnia kolor czerwonych ust i zielonych liści.

[PICT. TONE] Koloruje obraz czarno-biały.

[N: NEUTRAL] Tworzy normalny obraz czarno-biały.

- [S: SEPIA] Odcień charakterystyczny dla starych fotografii
- [B: BLUE] Błękit
- [P: PURPLE] Purpura
- [G: GREEN] Zieleń

#### 🖌 Naciśnij przycisk 🐼.

Twoje ustawienie zostało zapisane.

## Stopniowanie

Dostępne są dwa typy stopniowania.

**HIGH KEY** : Rozszerzone stopniowanie jasnych fragmentów.

LOW KEY : Rozszerzone stopniowanie ciemnych fragmentów.



HIGH KEY Nadaje się do obiektów które są najmocniej oświetlone.



LOW KEY Nadaje się do obiektów które są najmocniej zacienione.



1 Menu ▶ [□] ▶ [GRADATION]

- 2 Użyj (), aby dokonać ustawienia. [HIGH KEY] / [NORMAL] / [LOW KEY]
  - Używaj trybu [NORMAL] przy typowym fotografowaniu.

#### 

#### 🚺 Wskazówki

· Funkcja regulacji kontrastu nie działa, gdy jest ustawiona na HIGH KEY albo LOW KEY.

## Korekta cieniowania

W niektórych sytuacjach narożniki obrazu mogą być cieniowane ze względu na właściwości obiektywu. Funkcja korekty cieniowania polega na zwiększaniu jasności ciemnego narożnika obrazu. Funkcja ta jest szczególnie użyteczna, gdy używany jest obiektyw szerokokątny.

- Menu ▶ [ ]2] ▶ [SHADING COMP.]
- 🗘 Użyj 😳 , aby wybrać [OFF] albo [ON].



#### 🚺 Wskazówki

- Ta funkcja nie jest dostępna, gdy do aparatu jest podłączony telekonwertor lub rozszerzenie kanału wewnętrznego.
- Przy wyższych ustawieniach ISO może być widoczny szum w narożnikach obrazu.

## Redukcja szumów

Ta funkcja redukuje szum powstający przy długich ekspozycjach. Przy fotografowaniu nocnych scenerij prędkości migawki są niższe, wskutek czego na obrazach powstaje szum. Gdy tryb [NOISE REDUCTION] jest ustawiony na [ON], aparat automatycznie redukuje szum, aby zdjęcia były wyraźniejsze. Dlatego też czas wykonywania zdjęć jest w przybliżeniu dwa razy dłuższy niż zwykle. Więcej informacji na temat szumów generowanych w obrazach podczas dłuższych czasów ekspozycji znajdziesz w str. 25.

ON





Menu ▶ [ □] ▶ [NOISE REDUCTION] ▶ [ON]

#### Naciśnij przycisk .

#### Wykonaj zdjęcie.

- · Proces redukcji szumu jest uaktywniany po wykonaniu ujęcia.
- W trakcie procesu redukcji szumu zdjęcia lampka odczytu karty miga. Nie możesz wykonywać dalszych zdjęć, dopóki lampy karty miga.
- · Gdy funkcja redukcji szumów działa, na ekranie celownika jest wyświetlone słowo [busy].

OFF

#### 🚺 Wskazówki

- Gdy tryb SCENE jest ustawiony na M, funkcja [NOISE REDUCTION] wartość [ON].
- Kiedy tryb [NOISE REDUCTION] jest ustawiony na [ON], funkcja fotografowania sekwencyjnego jest niedostępna.
- Ta funkcja może być nieskuteczna w określonych warunkach lub przy określonych obiektach.

## Przestrzenność kolorów

Ta funkcja pozwala określać sposób, w jaki kolory są odtwarzane na monitorze lub drukarce. Pierwsza litera nazwy pliku obrazu oznacza aktualną przestrzenność kolorów. 🕼 »Oświetlacz AF« (str. 40)

Pmdd0000.jpg

P: sRGB

\_\_: Adobe RGB

[sRGB] Standardowa przestrzenność kolorów systemu Windows [Adobe RGB] Przestrzenność kolorów, którą można ustawiać w aplikacji Adobe Photoshop

- Menu ▶ [ ]<sup>2</sup>] ▶ [COLOR SPACE]
- 2 Użyj 😳 , aby wybrać [sRGB] lub [Adobe RGB].



## Absorpcja uderzeń

Ta funkcja zmniejsza wstrząs aparatu spowodowany wibracjami wskutek ruchu zwierciadła. Możesz wybrać interwał leżący między otwarciem zwierciadła a zwolnieniem migawki.

- Menu ▶ [□2] ▶ [ANTI-SHOCK]
- 🔍 Użyj 😳 , aby wybrać [OFF] lub [1SEC] [30SEC].

2



## Odtwarzanie pojedynczych zdjęć

Istnieje kilka sposobów przeglądania i edycji obrazów. Przed skorzystaniem z którejkolwiek z tych funkcji wykonaj opisany niżej krok 1.

#### Naciśnij przycisk **>** (playback).

Schemat aparatu« (str. 3)

- Jeżeli nie wykonasz żadnej czynności, monitor wyłączy się po ok. 1 minucie. Jeżeli aparat nie jest używany przez mniej więcej godzinę, wyłączy się automatycznie. Włącz aparat ponownie.
- 2 Użyj (), aby wybrać zdjęcia, które chcesz obejrzeć.

Wyświetla klatkę zapisaną 10 klatek wcześniej.



Wyświetlany jest ostatni zapisany obraz.





Wyświetla klatkę zapisaną 10 klatek później.

- Aby zamknąć tryb odtwarzania, naciśnij przycisk
- Naciśnięcie do połowy spustu migawki ponownie uaktywnia funkcję fotografowania.

Ta funkcia umożliwia powiekszanie obrazów wyświetlonych na monitorze. Przydaje się to w sytuaciach, kiedy chcesz obejrzeć szczegóły obrazu.

- Każdy obrót tarczy sterujacej 👄 w kierunku Q powieksza obraz o 2x – 14x. Schemat aparatu« (str. 3)
  - Obracanie tarczy Switch w kierunku przywraca poprzednia wielkość obrazu.

#### Zmiana pozycji powiekszenia

- Podczas odtwarzania w 1 powiekszeniu użvi 🗅 w kierunku, w którvm chcesz sie przesunać.
  - · Gdy zostanie osiągnięty koniec obrazu,  $\Lambda \dot{\nabla} \triangleright \lhd znika.$

#### Wyświetlanie pozycji powiekszenia

- Naciśnij przycisk INFO przy odtwarzaniu obrazu w powiekszeniu..
  - Powiekszona cześć jest wyświetlana w klatce.

#### Odtwarzanie pojedynczych klatek przy powiększeniu

- Naciśnij przycisk INFO.
- Użyj ((1)), aby wybrać zdjęcia, które chcesz obejrzeć.
- Aby zastosować powiekszenie albo wrócić do orvginalnej wielkości obrazu, naciśnij przycisk INFO.

## Wyświetlanie kopioramy

Możesz ogladać kilka obrazów na raz w powiekszeniu ( kiedy chcesz obejrzeć obrazy wykonane sekwencyjnie.

Naciśnij przycisk 🖵 (one-touch WB) podczas odtwarzania pojedvnczych klatek. Obraz jest powiekszany 10 razy i wyświetlany w klatce.

Schemat aparatu« (str. 3)

- Użyj 🕲 , aby wybrać tę część obrazu, którą chcesz powiększyć, i naciśnij ponownie przycisk 🖵. Możliwe jest odtwarzanie obrazu w powiekszeniu.
- Naciśnij przycisk [...] (AF frame selection)

Schemat aparatu« (str. 3)

 Klatka, która została powiekszona jako pierwsza, zostanie wyświetlona na lewej połowie ekranu, a następna klatka zostanie powiekszona o taką samą wartość na prawej połowie ekranu.









Całv obraz Obszar

wyświetlony

#### **3** Użyj 0, aby wybrać obraz.

Możesz teraz zabezpieczyć, usunąć lub skopiować obraz.

4 Aby powrócić do trybu odtwarzania pojedynczych klatek, naciśnij przycisk [••].

#### 🚺 Wskazówki

Podczas wyświetlania kopioramy nie można zmienić powiększenia.

## Wyświetlanie indeksu

Funkcja ta pozwala na oglądanie na monitorze kilku zdjęć jednocześnie. Jest to przydatne, gdy chcesz szybko przeszukać większą ilość zdjęć, aby znaleźć konkretny obraz.

Każdy obrót tarczy sterującej s w kierunku zmienia ilość pokazanych obrazów z 4 do 9, do 16, do 25.

Schemat aparatu« (str. 3)

- I Przechodzi do poprzedniej klatki.
- 🕅 : Przechodzi do następnej klatki.
- Wyświetla indeks znajdujący się przed obrazem znajdującym się w lewym górnym rogu w wyświetlonym aktualnie indeksie.
- S : Wyświetla indeks znajdujący się za obrazem znajdującym się w prawym dolnym rogu w wyświetlonym aktualnie indeksie.



Ekran kalendarza (📭 str. 55)

Tarcza sterujaca

## Ekran kalendarza

Przy pomocy kalendarza możesz wyświetlać zapisane na karcie obrazy według daty. Jeżeli w danym dniu zostało wykonane więcej niż jedno zdjęcie, zostanie wyświetlone zdjęcie wykonane w tym dniu jako pierwsze.

- Podczas wyświetlania indeksu(IS str. 55) obracaj tarczę sterującą S w kierunku I do chwili wyświetlenia ekranu kalendarza.
- **9** Użyj 🕲, aby wybrać zdjęcia, które chcesz obejrzeć.

## Wyświetlanie informacji

Ta funkcja pozwala wyświetlać szczegółowe informacje na temat obrazu. Funkcja ta umożliwia też wyświetlanie luminancji zdjęcia wraz z histogramem i wykresami rozjaśnienia.

#### Naciśnij przycisk INFO kilkakrotnie, do chwili wyświetlenia żądanej informacji.

Schemat aparatu« (str. 3)

 Ustawienie zostanie zapisane i będzie wyświetlone po następnym uaktywnieniu funkcji wyświetlania informacji.



#### Informacja 1

Numer klatki, rezerwacja druku, zabezpieczenie, tryb zapisu, liczba pikseli i numer pliku.

#### Informacja 2

Numer klatki, rezerwacja druku, zabezpieczenie, tryb zapisu, kompresja, data i godzina oraz numer pliku.

#### Histogram

Pokazuje rozkład jasności w zapisanych obrazach. Korzystanie z histogramu umożliwi Ci bardziej precyzyjną kontrolę następnych zdjęć. Wyświetlony jest również tryb zapisu.



#### Jak czytać histogram

Histogram pomaga sprawdzać punkty najintensywniejszego rozjaśnienia i najciemniejsze cienie, które mogą zmniejszyć jakość zdjęcia. Jeżeli paski histogramu są wyższe w prawą stronę, oznacza to, że obraz może być zbyt jasny. Jeżeli paski histogramu są wyższe w lewą stronę, oznacza to, że obraz może być zbyt ciemny. Ponownie skoryguj ekspozycję albo wykonaj nowe zdjęcie.

#### Wyświetlanie rozjaśnienia

Prześwietlone (rozjaśnione) części zapisanego obrazu migają. Wyświetlony jest również tryb zapisu.

#### Wyświetlanie zacienienia

Niedoświetlone (zacienione) części zapisanego obrazu migają. Wyświetlony jest również tryb zapisu.

#### Informacje ogólne

Funkcja ta wyświetla informacje o zdjęciu, histogram i rozjaśnienie jednocześnie.

## Pokaz zdjęć

Funkcia ta umożliwia wyświetlanie po kolej zdjeć zapisanych na karcie. Zdjecja sa wyświetlane iedno po drugim przez ok. 5 sekund, zaczynając od zdjecją aktualnie pokazanego. Pokaz zdjeć można przeprowadzać przy użyciu funkcji wyświetlania indeksu. Możesz wybrać ilość zdjęć pokazywanych podczas pokazu spośród 1, 4, 9, 16 lub 25.

1 Menu ▶ [▶] ▶ [⊮⊡]

#### 2 Użyj 💭, aby dokonać ustawienia.

- [ 🗆 1 ] Odtwarzanie pojedynczych zdieć
- [⊯⊞4] Odtwarzanie 4 klatek
- Odtwarzanie 9 klatek [ @ 9 ]
- Odtwarzanie 16 klatek [ @16]
- [ 125] Odtwarzanie 25 klatek
- Naciśnij przycisk (%), aby rozpocząć pokaz zdjęć. 3
- Naciśnij przycisk (), aby zakończyć pokaz zdjęć.





Jeżeli wybierzesz

#### 🚺 Wskazówki

Aparat wyłączy się automatycznie po 30 minutach pracy bez obsługi.

1

## Obracanie zdjęć

Ta funkcja umożliwia obracanie obrazów i ich pionowe wyświetlanie na monitorze. Jest to przydatne przy przeglądaniu zdjęć zrobionych aparatem trzymanym w pozycji pionowej.

#### Menu ▶ [▶] ▶ [☆] ▶ [ON]

#### Naciśnij przycisk .

#### Każde naciśniecie przycisku 🛃 (korekta ekspozycji) obraca obraz.

■ Schemat aparatu« (str. 3)

· Obrócone zdjęcie pozostanie nadal zapisane na karcie.







## Odtwarzanie na ekranie telewizora

Do odtwarzania obrazu na ekranie telewizora służy kabel wideo dostarczony wraz z aparatem.

- Wyłącz aparat i telewizor i podłącz kabel wideo w sposób pokazany na ilustracji.
- Włącz telewizor i ustaw go na odbiór sygnału wideo. Szczegółowe informacje na temat przełączania telewizora na odbiór sygnału wideo znajdziesz w instrukcji obsługi telewizora.
- 3 Włącz aparat i naciśnij przycisk ► (playback).



Wejście sygnału wideo

#### 🚺 Wskazówki

- Do podłączenia aparatu do telewizora użyj kabla wideo dostarczonego z aparatem.
- Sprawdź, czy wyjściowy sygnał wideo z aparatu jest taki sam jak wejściowy sygnał wideo telewizora.
- wybieranie typu sygnału wideo przed połączeniem aparatu z telewizorem« (str. 78)
- Po podłączeniu kabla wideo do aparatu jego monitor wyłącza się automatycznie.
- Obraz na ekranie telewizora może nie być wyśrodkowany, zależy to od typu telewizora.

## Edycja zdjęć

Zapisane zdjęcia można edytować i zapisywać jako nowe obrazy. Dostępne funkcje edycji zależą od formatu obrazu (tryb zapisu obrazów). Pliki w formacie JPEG albo TIFF można drukować bez konieczności modyfikacji. Pliki w formacie RAW nie mogą być drukowane bez modyfikacji. Aby wydrukować plik RAW, użyj funkcji edycji formatu RAW, aby przekształcić obraz w formacie RAW na format JPEG.

#### Przeglądanie zdjęć zapisanych w formacie RAW

Aparat przetwarza graficznie obraz w formacie RAW (korekta równowagi bieli i ostrości), a następnie zapisuje dane w nowym pliku w formacie TIFF lub JPEG. Przeglądając zapisane obrazy, możesz je dowolnie edytować.

Edycja obrazów jest przeprowadzana w oparciu o aktualne ustawienia aparatu. Jeżeli chcesz użyć do edycji innych ustawień, zmień zawczasu aktualne ustawienia aparatu.

#### Edycja zdjęć zapisanych w formacie JPEG / TIFF

[BLACK & WHITE]	Tworzy obrazy czarno-białe.
[SEPIA]	Tworzy brązowawy odcień starej fotografii.
[REDEYE FIX]	redukuje efekt czerwonych oczu podczas fotografowania z lampą błyskową.
[SATURATION]	Reguluje głębię kolorów obrazu.
	Zmienia rozmiar pliku obrazu na 1280 x 960, 640 x 480 or 320 x 240.



Obraz zapisany w formacie RAW



Obraz zapisany w formacie JPEG / TIFF

#### 🚺 Wskazówki

· Obraz zapisany w formacie TIFF jest zachowywano obraz SHQ.

- 1 Menu ▶ [▶] ▶ [EDIT]
- 2 Użyj ☺, aby wybrać zdjęcia, które chcesz obejrzeć. Naciśnij przycisk ⊛.
  - Aparat rozpozna format pliku obrazu.
- 3 Ekran ustawień zależy od formatu pliku obrazu. Wybierz dane, które chcesz edytować, a następnie wykonaj opisane dalej kroki, zależne od formatu pliku obrazu.



Gdy edytujesz obraz JPEG / TIFF. [BLACK & WHITE] / [SEPIA] / [REDEYE FIX] / [SATURATION] / [🔄]

RAW EDIT	
YES	
NO	
CANCEL + MENU SELECT + 🕀	60 <b>+OK</b>

Gdy edytujesz obraz RAW. Edycja obrazów w formacie RAW jest przeprowadzana w oparciu o aktualne ustawienia aparatu. Ustaw aparat zgodnie ze swoimi preferencjami przed rozpoczęciem fotografowania.

SEPIA	🖙 str. 61	SATURATION	ß	str.	61
REDEYE FIX	🖙 str. 61	N	ß	str.	61

#### Edycja danych RAW

- Użyj 👁 🖾, aby wybrać [YES].
- - Aby zacząć edycję innego obrazu, użyj 🖗 w celu wybrania tego obrazu.
  - Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć edycję.

#### **BLACK & WHITE**

#### 1 Użyj @ ♥, aby wybrać [BLACK & WHITE]. Naciśnij przycisk ⊛.

- Aby zacząć edycję innego obrazu, użyj () w celu wybrania tego obrazu.
- Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć edycję.

#### SEPIA

1

#### Użyj 👁 🐨, aby wybrać [SEPIA]. Naciśnij przycisk 🐵.

#### 7 Użyj ∞ ☉, aby wybrać [YES]. Naciśnij przycisk ⊛.

- Aby zacząć edycję innego obrazu, użyj () w celu wybrania tego obrazu.
  - Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć edycję.

#### REDEYE FIX

- Użyj 👁 🗇 , aby wybrać [REDEYE FIX]. Naciśnij przycisk 🛞.
  - Po wyświetleniu paska [BUSY], obszary przeznaczone do korekty są otoczone niebieską ramką.

#### 7 Użyj ∞ ☉, aby wybrać [YES]. Naciśnij przycisk ⊛.

- Aby zacząć edycję innego obrazu, użyj 🛞 w celu wybrania tego obrazu.
- Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć edycję.

#### 🚺 Wskazówki

Funkcja redukcji efektu czerwonych oczu nie działa w przypadku obrazów zapisanych w formacie RAW lub TIFF.
 Funkcja redukcji efektu czerwonych oczu może być nieskuteczna, zależnie od typu obrazu. Funkcja redukcji efektu czerwonych oczu może się odbić na innych częściach obrazu, nie tylko na oczach.

#### SATURATION

- 1 Użyj 🖾 🗇 , aby wybrać [SATURATION]. Naciśnij przycisk ⊛.
- 2 Użyj ඁ (⊉) (ℤ), aby wyregulować jasność. Naciśnij przycisk (∞).
- 3 Użyj ﷺ , aby wybrać [YES]. Naciśnij przycisk ⊛.
  - Aby zacząć edycję innego obrazu, użyj B w celu wybrania tego obrazu.
  - · Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć edycję.

#### Zmiana wielkości 🎦

- 1 Użyj ⓐ ☺ , aby wybrać [↘]. Naciśnij przycisk ⊛.
- 2 Użyj @ , aby wybrać liczbę pikseli, a następnie naciśnij przycisk ⊛.
  - · Podczas edycji wyświetlany jest pasek [BUSY].
  - Obraz o zmienionej wielkości jest zapisywany jako nowy obraz. CANCEL+ 📾 SELECT+ 🗄 GO+ 🖸
  - Aby zacząć edycję innego obrazu, użyj (3) w celu wybrania tego obrazu.
  - · Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć edycję.

#### 🚺 Wskazówki

- Funkcja zmiany wielkości nie jest dostępna w następujących przypadkach: Jeżeli obraz jest zapisany w formacie RAW, jeżeli obraz jest edytowany w komputerze, jeżeli brakuje wystarczającej ilości pamięci na karcie, jeżeli obraz był zapisany w innym aparacie.
- · Zmieniając wielkość obrazu nie możesz wybrać większej liczby pikseli niż pierwotnie zapisana.



Odtwarzanie



## Kopiowanie zdjęć

Ta funkcja pozwala na kopiowanie obrazów na kartę xD-Picture, CompactFkash lub Microdrive oraz z tych kart do aparatu. Menu to możesz wybierać, jeżeli obie karty są zainstalowane. Wybrana karta jest źródłem kopiowanych danych.

#### Kopiowanie wszystkich klatek

- Menu ▶ [▶] ▶ [COPY ALL]
- Naciśnij przycisk Ø.
- **3** Użyj ∞ ∞, aby wybrać [YES].
- 🖌 Naciśnij przycisk 🐼.

# COPYALL [CF+xD]

#### Kopiowanie wybranych klatek

- $\label{eq:constraint} 2 \quad Po \ wyświetleniu \ menu \ wyboru \ obrazu \ użyj \ () b , \ aby \ wybrać \ obrazy, które \ chcesz \ skopiować, \ a \ następnie \ naciśnij \ przycisk \ ().$ 
  - Wybrane obrazy zostaną pokazane w czerwonych ramkach.
  - Aby wycofać swój wybór, ponownie naciśnij przycisk 🛞.
- **Bo wybraniu obrazu do skopiowania naciśnij przycisk** "" (copy).

#### ✓ Użyj ☺☺☺, aby wybrać [YES]. Naciśnij przycisk ☺.

- · Aby zakończyć kopiowanie, naciśnij przycisk MENU .
- Możesz też kopiować wybrane klatki w trybie wyświetlania indeksu.

#### Kopiowanie pojedynczych klatek

- Wybierz żądaną klatkę i naciśnij przycisk 🎬.
- Użyj 👁 🐨 , aby wybrać [YES]. Naciśnij przycisk 🛞.

郤

## Ochrona obrazów – uniemożliwianie przypadkowego usunięcia

Wyświetl obraz, którego nie chcesz skasować. Chronione obrazy nie mogą być usuwane przy pomocy funkcji usuwania wybranej klatki / wszystkich klatek.

- Odtwórz obraz, który chcesz zabezpieczyć. 🕼 str. 53
- Naciśnij przycisk AEL / AFL / Om (protect). 2
  - On jest wyświetlany na ekranie.

#### Aby wycofać zabezpieczenie

Wyświetl chronione obrazy i naciśnij przycisk AEL / AFL / O-.

#### Wskazówki

- Formatowanie karty usuwa wszystkie obrazy, nawet jeżeli były zabezpieczone. I str. 15
- Chronionych obrazów nie można obracać.

## Usuwanie obrazów

Ta funkcia pozwala usuwać zapisane obrazy. Możesz tu wybrać albo funkcie usuwania poiedvnczych klatek, która usuwa tylko wyświetlony obraz, albo funkcie usuwania wszystkich klatek, która usuwa wszystkie obrazy zapisane na karcie.

#### 🚺 Wskazówki

- · Chronionych obrazów nie można usunąć. Jeżeli chcesz usunąć chroniony obraz, wycofaj jego zabezpieczenie.
- Po skasowaniu nie ma możliwości przywrócenia usunietego obrazu. 🐼 str. 63

#### Kasowanie pojedvnczych zdjeć

- Odtwórz obraz, który chcesz usunąć.
- Naciśnij przycisk 🖗 (erase). Schemat aparatu« (str. 3)
- Użyj 🖾 🖾, aby wybrać [YES]. Naciśnij przycisk 🐼.

#### WSKAZÓWKI

#### Aby usunać obraz natychmiast:

→ Jeżeli funkcja [QUICK ERASE] (IS str. 74) jest ustawiona na ON, to naciśniecie przycisku 🏠 spowoduje natychmiastowe usuniecie obrazu.

#### Kasowanie wszystkich zdjęć

#### 1 Menu ▶ [ P ] ▶ [CARD SETUP]

- Użyj 🖾, aby wybrać [ALL ERASE]. Naciśnij przycisk 🐼.
- Użyj (2) (7), aby wybrać [YES]. Naciśnij przycisk (8).
  - Wszystkie klatki zostaną usunięte.







伀

#### Usuwanie wybranych klatek

Ta funkcja pozwala usuwać wybrane klatki jedna po drugiej podczas wyświetlania indeksu. Możesz wybrać kilka obrazów do usunięcia podczas odtwarzania pojedynczych klatek.

- Uaktywnij funkcję wyświetlania indeksu. 🐼 str. 55
- 2 Użyj (ℜ), aby wybrać obrazy, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk ⊛.
  - Wybrane obrazy zostaną pokazane w czerwonych ramkach.
  - Naciśnij przycisk (), aby wycofać swój wybór.
- Po wybraniu klatki przeznaczonej do usunięcia naciśnij przycisk (erase).
- 🖌 Użyj 🖾 🗇, aby wybrać [YES].
- **5** Naciśnij przycisk ⊛.

#### Ustawianie priorytetu

W menu 👔 , opcja [PRIORITY SET] ( 🕼 str. 74) pozwala ustawić kursor ekranowy na [YES].

#### Szybkie usuwanie

W menu 【1,opcja [QUICK ERASE] (II 家 str. 74) pozwala usuwać obraz natychmiast przy użyciu przycisku 溢 .

## Resetowanie ustawień

W normalnej sytuacji aktualne ustawienia aparatu (wraz ze wszelkimi dokonanymi przez Ciebie zmianami) są zachowywane po włączeniu zasilania. Aparat umożliwia też przywracanie ustawień fabrycznych przy użyciu funkcji [RESET] oraz zapisywanie 2 różnych ustawień resetu w nagłówkach [RESET1] i [RESET2] do późniejszego wykorzystywania.

#### Zapisywanie ustawień resetu

Menu ▶ [ P] ▶ [CUSTOM RESET SETTING]

#### Użyj 💭 , aby dokonać ustawienia. IRESET 11 / IRESET 21

 Jeżeli ustawienia menu zostały już zapisane, to obok odpowiedniej opcji resetu pojawia się słowo [SET].

#### 3 Użyj 😳 , aby wybrać [SET].

• Na monitorze wyświetlane jest aktualne ustawienie.

#### Usuwanie zapisanych wcześniej ustawień

- Użyj 💭, aby wybrać [RESET].
- Zapisane ustawienia są usunięte.

#### ▲ Naciśnij przycisk .

#### Korzystanie z ustawień resetu

Po włączeniu zasilania możesz zresetować aparat do ustawień [RESET 1] albo [RESET 2] bądź przywrócić ustawienia fabryczne.

#### 1 Menu ▶ [□] ▶ [CUSTOM RESET SETTING]

#### 2 Użyj 😳 , aby dokonać ustawienia.

 [RESET]
 Przywraca domyślne ustawienia fabryczne.

 [RESET 1] / [RESET 2]
 Resetuje aparat przy użyciu zapisanych ustawień.

- **4** Użyj (☎) (♡, aby wybrać [YES].
- 5 Naciśnij przycisk 🐵 .

#### Funkcje, które mogą być zapisywane w ramach opcji CUSTOM RESET SETTING i funkcje, które są przywracane do wartości fabrycznych

Funkcja	Fabryczne ustawienie domyślne	Zapis własnych ustawień resetu	Zapis trybu osobistego
PICTURE MODE	VIVID	✓	~
GRADATION	NORMAL	$\checkmark$	$\checkmark$
<b>(</b> +	HQ	$\checkmark$	$\checkmark$
Ħ	±0	$\checkmark$	~
NOISE REDUCTION	OFF	$\checkmark$	$\checkmark$
WB	AUTO	$\checkmark$	~
ISO	AUTO	$\checkmark$	~
METERING	ESP	$\checkmark$	$\checkmark$
FLASH MODE	Błysk automatyczny*1	$\checkmark$	$\checkmark$
ن/، / 🖵		$\checkmark$	$\checkmark$
AF	S-AF	$\checkmark$	$\checkmark$
[•••]	AUTO	$\checkmark$	$\checkmark$
AE BKT	OFF	$\checkmark$	~
WB BKT	OFF	$\checkmark$	~
FL BKT	OFF	$\checkmark$	$\checkmark$
MF BKT	OFF	$\checkmark$	~
ANTI-SHOCK	OFF ✓		-
Tryb odtwarzania	Odtwarzanie pojedynczych zdjęć		-
ISO STEP	1/3 EV	$\checkmark$	-
ISO BOOST	OFF	✓	-
ISO LIMIT	OFF	$\checkmark$	-
EV STEP	1/3 EV	$\checkmark$	-
ALL WB2	±0	-	-
HQ	1/8	$\checkmark$	-
SQ	1280 x 960, 1/8	$\checkmark$	-
MANUAL FLASH	OFF	✓	-
22+2	OFF	✓	-
X-SYNC	1/180		$\checkmark$
AUTO POP UP	ON	✓	-
DIAL	Ps*1	✓	-
AEL / AFL	mode1*2	$\checkmark$	-
AEL / AFL MEMO	OFF	✓	-
AEL METERING	Zsynchronizowane z trybem pomiaru	$\checkmark$	-
QUICK ERASE	OFF	$\checkmark$	-

Funkcja	Fabryczne ustawienie domyślne	Zapis własnych ustawień resetu	Zapis trybu osobistego
RAW+JPEG ERASE	RAW+JPEG	$\checkmark$	-
P FUNCTION		$\checkmark$	-
MY MODE SETUP	-	✓	-
FOCUS RING	¢	$\checkmark$	-
OŚWIETLACZ AF	ON	$\checkmark$	$\checkmark$
RESET LENS	ON	-	-
PIERWSZEŃSTWO ZWOLNIENIA S	OFF	$\checkmark$	$\checkmark$
PIERWSZEŃSTWO ZWOLNIENIA C	ON	$\checkmark$	$\checkmark$
Ð	2005.01.01 00:00	-	-
CF/xD	CF	-	~
FILE NAME	AUTO	-	-
EDIT FILENAME	OFF	-	-
	0 –		-
	WERSJA POLSKA	$\checkmark$	-
VIDEO OUT	*3	-	-
■)))	ON	$\checkmark$	-
REC VIEW	OFF	$\checkmark$	-
SLEEP	1 MIN	$\checkmark$	-
4h TIMER	4h	-	-
BUTTON TIMER	3 SEC	-	-
SCREEN	OFF	-	-
CTL PANEL COLOR	COLOR1	-	-
PRIORITY SET	NO	$\checkmark$	-
USB MODE	AUTO	-	-
COLOR SPACE	sRGB	$\checkmark$	-
SHADING COMP.	OFF	~	$\checkmark$
PIXEL MAPPING	-	-	-
CLEANING MODE	-	-	-
FIRMWARE	-	-	-

 $\checkmark$ 

: Zapis jest możliwy. : Zapis jest niemożliwy. Gdy są używane ustawienia [RESET1] / [RESET2], funkcje oznaczone znakiem »–« zachowają swoje aktualne ustawienia. Domyślne ustawienia fabryczne nie zostaną przywrócone.

\*1 : W zależności od wybranego trybu ekspozycji następuje zmiana ustawienia fabrycznego.
 \*2 : W zależności od wybranego trybu ustawiania ostrości następuje zmiana ustawienia fabrycznego.

\*3 : Ustawienie fabryczne różni się zależnie od strefy geograficznej, w której został zakupiony aparat.

## Tryb AEL / AFL

Funkcje wykonywane po wciśnięciu spustu migawki do połowy.

- AF start
- Blokada ostrości
- Blokada AE

mogą zostać przyporządkowane do przycisku AEL. Przykłady:

- · Po zablokowaniu ostrości blokujesz wartość ekspozycji, aby wykonać zdjecie.
- · Po zablokowaniu wartości ekspozycji blokujesz ostrość, aby wykonać zdjęcie.
- Po zablokowaniu wartości ekspozycji i ostrości wykonujesz zdjęcie, gdy pojawi się sprzyjająca okazja.

Możesz wybierać tryby w S-AF, C-AF i MF (I str. 37).

- Menu ▶ [1] ▶ [AEL / AFL]
- 2 للغراقي, aby wybrać tryb ustawiania ostrości. [S-AF] / [C-AF] / [MF]
- 3 Użyj 😳 , aby wybrać tryb AEL / AFL.
  - **[S-AF]** Wybór od trybu 1 trybu 3.
  - [C-AF] Wybór od trybu 1 trybu 4.
  - [MF] Wybór od trybu 1 trybu 3.
- ▲ Naciśnij przycisk .

#### Tryby dostępne w trybie S-AF



	Funkcja spustu migawki				Funkcja prz	zycisku AEL
Tryb	/b Wciśnięty do połowy Wciśnięty do końca		Przy przytrzymywaniu AEL			
	Ostrość	Ekspozycja	Ostrość	Ekspozycja	Ostrość	Ekspozycja
Tryb 1	Zablokowany	Zablokowany	-	-	-	Zablokowany
Tryb 2	Zablokowany	-	-	Zablokowany	-	Zablokowany
Tryb 3	-	Zablokowany	-	-	Zablokowany	-

#### Tryby dostępne w trybie C-AF

		Funkcja spu	istu migawki	Funkcja przycisku AEL		
Tryb	Wciśnięty do połowy		Wciśnięty do końca		Przy przytrzymywaniu AEL	
	Ostrość	Ekspozycja	Ostrość	Ekspozycja	Ostrość	Ekspozycja
Tryb 1	Rozpoczyna się ustawianie ostrości.	Zablokowany	Zablokowany	-	-	Zablokowany
Tryb 2	Rozpoczyna się ustawianie ostrości.	-	Zablokowany	Zablokowany	-	Zablokowany
Tryb 3	-	Zablokowany	Zablokowany	-	Rozpoczyna się ustawianie ostrości.	-
Tryb 4	-	-	Zablokowany	Zablokowany	Rozpoczyna się ustawianie ostrości.	-

#### Tryby dostępne w trybie MF

	Funkcja spustu migawki				Funkcja przycisku AEL		
Tryb	Tryb Wciśnięty do połowy		Wciśnięty do końca		Przy przytrzymywaniu AEL		
	Ostrość	Ekspozycja	Ostrość	Ekspozycja	Ostrość	Ekspozycja	
Tryb 1	-	Zablokowany	-	-	-	Zablokowany	
Tryb 2	-	-	-	Zablokowany	-	Zablokowany	
Tryb 3	I	Zablokowany	-	-	S-AF	-	

## Memo AEL / AFL

Naciskanie przycisku AEL włącza i wyłącza blokadę AE.

- Menu ▶ [ | 1 ] ▶ [AEL / AFL MEMO]
- 2 Użyj 😳 , aby wybrać [ON] albo [OFF].



## Pomiar AEL

Ustaw tryb pomiaru przed użyciem przycisku **AEL**, aby zablokować wartość ekspozycji. Pozwala to aparatowi automatycznie zastosować wybrany tryb pomiaru przy użyciu funkcji blokady AE (**I**S str. 43).

- Menu ▶ |1] ▶ [AEL METERING]
- 2 Użyj , aby dokonać ustawienia. [AUTO] / [@] / [@] / [@ HI] / [@ SH]



## Interwał EV

Ta funkcja pozwala zmieniać interwał EV przy ustawianiu parametrów ekspozycji, takich jak prędkość migawki, wartość apretury lub wartość korekty ekspozycji itd.

- Menu ▶ [1] ▶ [EV STEP]
- 2 Użyj 🕲 , aby dokonać ustawienia. [1/3 EV] / [1/2 EV] / [1 EV]

٩î	ISO STEP		
02	ISO BOOST		
	ISO LIMIT	1/3 EV	
Ĩ1	EV STEP	1/2 EV	
Ì2,	ALL WB	1 EV	
CANCEL→MERU SELECT→II GO→OK			

## Interwał ISO

Ta funkcja pozwala zmieniać interwał korekty czułości ISO.

- Menu ▶ [Ì1] ▶ [ISO STEP]
- 2 Użyj (الله , aby dokonać ustawienia. [1/3 EV] / [1 EV]

## Rozszerzenie czułości ISO

Ta funkcja pozwala udostępniać wartości ISO 800 – 1600 dla ustawienia ISO w dodatku do wartości ISO 100 – 400. [ON+NF] redukuje szum przy wyższych wartościach ISO, aby umożliwić uzyskanie wyraźniejszych zdjęć.

- 1 Menu ▶ [|1] ▶ [ISO BOOST]
- 2 Użyj (), aby dokonać ustawienia. [OFF] / [ON+NF] / [ON]



#### 🚺 Wskazówki

· Gdy funkcja [ISO BOOST] jest ustawiona na [ON+NF], czas wykonywania zdjęć będzie dłuższy niż zwykle.

## Limit ISO

Ta funkcja pozwala określać maksymalną wartość ISO w celu uniknięcia zamazań obrazu w jasnym otoczeniu.

- 1 Menu ▶ [|1] ▶ [ISO LIMIT]
- 2 Użyj , aby dokonać ustawienia. [OFF] / [100] / [200] / [400] / [800]

_		
<b>P</b>	ISO STEP	OFF
•2	ISO BOOST	100
	ISO LIMIT	200
<b>P</b> 1	EV STEP	400
12	ALL WB	800
CANC	EL⇒MENU SELECT∙	► GO+OK

## Korekta wszystkich wartości WB

Ta funkcja pozwala stosować tę samą wartość korekty równowagi bieli do wszystkich trybów korekty jednocześnie.

#### Menu ▶ [ | 1] ▶ [ALL [WB½]

- Użyj 🙄 , aby dokonać ustawienia.
  - [ALL SET] Ta sama wartość korekty stosuje się do wszystkich trybów WB.
  - [ALL RESET] Ustawienia wartości WB stosujące się do każdego trybu WB są usuwane wszystkie jednocześnie.



#### 

#### 4 Wykonaj wymagane czynności zależnie od żądanego ustawienia. Jeżeli wybierzesz [ALL SET]

- - G-M zielony-purpurowy
- Correction Set wartość korekty. I swietka WB« (str. 48)
   Możesz sprawdzić dostosowaną wartość równowagi bieli.

#### Jeżeli wybierzesz [ALL RESET]

- 1) (a) (c) , aby wybrać [YES].

## Ręczne sterowanie lampą błyskową

Umożliwia wbudowanej lampy błyskowej emitowanie określonej ilości światła. Gdy funkcja [MANUAL FLASH] jest ustawiona na [ON], możesz ustawić ilość światła (FULL, 1/4, 1/16 lub 1/64) w trybie lampy błyskowej.

Menu ▶ [ |ํ₁ ] ▶ [MANUAL FLASH]

Użyj 😳 , aby wybrać [ON] albo [OFF].

3 Naciśnij przycisk ⊛.

ц,	HQ	
02	SQ	
	MANUAL FLASH	OFF
P1	迓+ゼ	ON
Ŷ2	\$X-SYNC	
CANCEL ♦ MENU SELECT ♦ 🖙 GO ♦ OK		

## Synchronizacja prędkości

Możesz zmienić prędkość migawki, która zostanie użyta przy wyzwoleniu wbudowanej lampy blyskowej. Prędkość możesz ustawiać w zakresie 1/60 do 1/180 w interwałach 1/3 EV.

#### Menu ▶ []1] ▶ [**\$**X-SYNC]

- ن , aby wybrać żądaną prędkość.
- 3 Naciśnij przycisk 🛞 .

2



#### 🚺 Wskazówki

 Więcej informacji na temat synchronizacji lamp błyskowych dostępnych w handlu znajdziesz w instrukcjach obsługi tych lamp.

## AUTOMATYCZNE wysuwanie lampy błyskowej

Gdy wykonujesz zdjęcia w trybie AUTO, ♥, ♥ lub 歩, wbudowana lampa błyskowa wysuwa się automatycznie przy słabym oświetleniu lub jeżeli obiekt jest podświetlony od tyłu. Jeżeli chcesz samodzielnie kontrolować funkcję wysuwania lampy błyskowej, ustaw tę funkcję na OFF.

- Menu ▶ [ ] 1 ] ▶ [AUTO POP UP]
  - Użyj 😳 , aby wybrać [ON] albo [OFF].



## Dostosowywanie funkcji tarczy sterującej

Ustawienia fabryczne tarczy sterującej sa następujące:

P Fotografowanie programowane

Obracanie tarczy sterującej : Ustawianie zmiany programu (Ps)

Obracanie tarczy sterującej przy przytrzymywaniu przycisku

(exposure compensation) : Ustawienie korekty ekspozycji

- M Tryb reczny
  - Obracanie tarczy sterującej : Ustawianie predkości migawki
  - Obracanie tarczy sterującej przy przytrzymywaniu przycisku

(exposure compensation) : Ustawienie rozwartości przysłony (wartości f).

Ustawienie [DIAL] umożliwia:

- Ρ Łatwe ustawianie korekty ekspozycji przez obracanie tarczy sterującej.
- М Łatwe ustawianie rozwartość przysłony przez obracanie tarczy sterującej.
- Menu ▶ [1] 1 ▶ [DIAL] 1
- 2 , aby wybrać [P] albo [M].

#### Jeżeli wybierzesz [P]

1) (a) (c) . aby dokonać ustawienia.

- [Ps] Zmiana programu
- Korekta ekspozycji

#### Jeżeli wybierzesz [M]

- 1) (a) (c) , aby dokonać ustawienia. [Fno.] Rozwartość przysłony [SHUTTER] Ustawienie prędkości migawki
- 0 AEL/AFL 11 AEL/AFL MEMO AEL METERING SELECT SELECT

AUTO POP UP

DIAL

Naciśnij przycisk 🐼. 3

2

## Funkcja przycisku 💭

Umożliwia zmianę funkcji przyporządkowanej przyciskowi 💭 (kor. bieli jednym przyciśnięciem) przez zapisanie dla niego innej funkcji.

#### Menu ▶ [1] ] ▶ [,□, FUNCTION] 1

#### Użyj 😳 , aby dokonać ustawienia.

[,] Korekta bieli jednym przyciśnięciem (ustawienie fabryczne)

#### **ITEST PICTURE1**

Ta funkcja umożliwia kontrolę wykonanego zdjęcia na monitorze (funkcja REC VIEW) bez konieczności zapisywania obrazu na karcie. Jest to przydatne, jeżeli przed zapisaniem zdjęcia chcesz zobaczyć, jak wyszło.

#### IMY MODE1

Przytrzymując przycisk 🖵 możesz wykonywać zdjęcia przy użyciu ustawień aparatu zapisanych w menu [MY MODE SETUP] ( R Patrz niżei).

#### [PREVIEW]

Przytrzymując przycisk , możesz korzystać z funkcji podglądu. (ISF str. 25)

#### Naciśnij przycisk 🐼. 3
# Ustawienie trybu osobistego

Możesz zapisać 2 różne kombinacje ustawień aparatu i uaktywniać je tymczasowo przy wykonywaniu zdjęć. Zapisane ustawienie może być używane, podczas gdy jest naciskany przycisk , (korekta bieli jednym przyciśnięciem).

# Menu ▶ [ |1] ▶ [MY MODE SETUP]

2

# Użyj 🕲 , aby dokonać ustawienia.

- [MY MODE1] / [MY MODE2]
- Jeżeli ustawienia menu zostały już zapisane, to obok odpowiedniej opcji resetu pojawia się słowo [SET].



# , aby wybrać [SET].

• Na monitorze wyświetlane jest aktualne ustawienie.

# Usuwanie zapisanych wcześniej ustawień

- 💭 , aby wybrać [RESET].
- Zapisane ustawienia są usunięte.

# ▲ Naciśnij przycisk .

# Reset obiektywu

Ta funkcja pozwala na resetowanie funkcji obiektywu (nieskończoność) przy wyłączonym zasilaniu.

- Menu ▶ [|1] ▶ [RESET LENS]
- 2 Użyj 😳 , aby wybrać [ON] albo [OFF].
- 3 Naciśnij przycisk ∞ .



# Regulator ostrości

Pozwala określić, w jaki sposób obiektyw ma się dopasowywać do punktu skupienia, przez wybranie kierunku obrotu regulatora ostrości.

Menu ▶ [ ႞1 ] ▶ [FOCUS RING]

🙄 , aby wybrać [ igsirianlepsilon ] albo [ igsirianlepsilon ].



FAR (∞)

PL 73

# Ustawianie priorytetu

Ta funkcja pozwala na dostosowywanie pozycji kursora (YES albo NO) jako początkowej pozycji ekranu [ALL ERASE], [ERASE] albo [FORMAT].

# Menu ▶ [12] ▶ [PRIORITY SET]

😳 , aby wybrać [YES] albo [NO].



# Szybkie usuwanie

2

Ta funkcja pozwala na usuwanie wykonanego dopiero co obrazu przy pomocy przycisku 🟠 (erase).

# Menu ▶ [ |1] ▶ [QUICK ERASE]

# 🛛 Użyj 😳 , aby dokonać ustawienia.

- [OFF] Gdy przycisk ☆ jest naciśnięty, wyświetlany jest ekran z zapytaniem o potwierdzenie usunięcia obrazu.
- [ON] Naciśnięcie przycisku 🛣 usunie obraz natychmiast.

### 

# Usuwanie plików RAW i JPEG

Ta funkcja pozwala określić, jaki typ pliku ma być usuwany przy usuwaniu pojedynczej klatki z karty.

# Menu ▶ [ |1] ▶ [RAW+JPEG ERASE]

2 Użyj 😳 , aby dokonać ustawienia.

[JPEG] Usuwa wszystkie pliki JPEG. [RAW] Usuwa wszystkie pliki RAW. [RAW+JPEG] Usuwa wszystkie pliki RAW i JPEG jednocześnie.

# Nazwa pliku

Gdy wykonujesz zdjęcie, aparat przypisuje mu jednoznaczną nazwę pliku i zapisuje je w folderze. Folder i nazwa pliku mogą być później wykorzystane przy edycji pliku na komputerze. Nazwy plików są przypisywane w sposób pokazany na ilustracji.



# Menu ▶ [ ]2] ▶ [FILE NAME]

# 🕽 Użyj 😳 , aby dokonać ustawienia.

- [AUTO] Nawet jeżeli zostanie włożona nowa karta, numery folderów są przejmowane z poprzedniej karty. Jeżeli nowa karta zawiera plik obrazu, którego numer jest taki sam jak numer pliku zapisanego na poprzedniej karcie, to numery plików na nowej karcie będą się zaczynać od numeru wyższego o jeden od najwyższego numeru na poprzedniej karcie.
- [RESET] Gdy jest wkładana nowa karta, numery folderów zaczynają się od 100, a numery plików od 0001. Jeżeli zostanie włożona karta zawierająca obrazy, numery plików zaczynają się od numeru większego o jeden od najwyższego numeru pliku na karcie.

# 👌 Naciśnij przycisk 🐵.

# 🚺 Wskazówki

 Jeżeli zarówno numer folderu jak i numer pliku osiągnie najwyższą wartość (999/9999), nie można już zapisać więcej zdjęć na karcie, nawet jeśli nie jest ona zapełniona. Nie można zapisać już żadnych zdjęć.
 Wymier kartę.

# Zmiana nazwy pliku

Możesz zmieniać nazwy plików, aby umożliwić ich łatwiejsze identyfikowanie i organizowanie.



# Podgląd zdjęcia – kontrola zdjęcia natychmiast po jego wykonaniu

Ta funkcja umożliwia wyświetlanie wykonanego dopiero co zdjęcia na monitorze podczas jego zapisywania na karcie, oraz określanie, jak długo zdjęcie to ma być wyświetlane. Funkcja ta umożliwia szybkie sprawdzenie właśnie zrobionego zdjęcia. Naciśnięcie do połowy spustu migawki w trybie REC VIEW umożliwia natychmiastowy powrót do fotografowania.

# Menu ▶ [ ]2] ▶ [REC VIEW]

# Użyj 😳 , aby dokonać ustawienia.

Zdjęcie zapisywane na karcie nie jest wyświetlane.

### [1 SEC] - [20 SEC]

Określa czas w sekundach, przez jaki będzie wyświetlane każde zdjęcie. Ta wartość może być ustawiana w jednostkach po 1 sekundzie.

# 3 Naciśnij przycisk ∞.

[OFF]

# Ustawianie sygnału ostrzegawczego

Aparat generuje sygnał dźwiękowy przy naciskaniu przycisków. Generuje on też ostrzegawcze sygnały dźwiękowe. Przy pomocy tej funkcji możesz włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe.

- Menu ▶ [ ]2] ▶ [■))]
- Użyj 🕃 , aby wybrać [ON] albo [OFF].



# Regulacja jasności monitora

Ta funkcja pozwala ustawiać jasność monitora w celu zapewnienia optymalnego podglądu.

- Menu ▶ [ ] 2] ▶ [!.....]
- 2 Użyj 😳 , aby wyregulować jasność.
- 3 Naciśnij przycisk .



# Czas przejścia w tryb uśpienia

Po określonym czasie, w którym aparat nie był obsługiwany, przechodzi on w tryb uśpienia (gotowości), aby oszczędzać baterie. Funkcja SLEEP pozwala uaktywnić opcję przechodzenia w tryb uśpienia. [OFF] wyłącza opcję przejścia w tryb uśpienia. Aparat włączy się ponownie po lekkim naciśnięciu dowolnego przycisku (migawki, klawisze strzałki itp).

Menu ▶ [ ]2] ▶ [SLEEP]

Użyj 💭 , aby dokonać ustawienia. [OFF] / [1 MIN] / [3 MIN] / [5 MIN] / [10 MIN]

3

# Tryb USB

2

Korzystając dostarczonego z aparatem kabla USB możesz podłacząć aparat bezpośrednio do drukarki lub komputera. Jeżeli określisz z góry urządzenie, do którego bedzie podłączany aparat. możesz opuścić procedurę konfiguracji połączenia przez port USB, która jest zazwyczaj wymagana przy każdym podłaczaniu kabla do aparatu. Wiecej informacji na temat podłaczania aparatu do jednego z wymienionych urządzeń znajdziesz w rozdziale 9 »Drukowanie« (str. 81) i rozdziale 10 »Przenoszenie obrazów do komputera« (str. 87).

Menu ▶ [ 12] ▶ [USB MODE]

Menu ▶ [  2] ▶	[USB MODE]	РŶÎ	USB MODE	AUTO	
Użyj 🙄 , aby de	okonać ustawienia.	e,	COLOR SPACE	STORAGE	
[AUTO]	Ekran wyboru połączenia USB będzie		SHADING COMP.	CONTROL	
	wyświetlany przy każdym podłączaniu	11	PIXEL MAPPING	L EASY	
	kabla do komputera lub drukarki.	12	CLEANING MODE	L CUSTOM	
[STORAGE]	Umożliwia podłączanie aparatu przez kabel CANCEL + IER SELECT + IEI GO4				
	USB do komputera i transmisję danych do				
	komputera. Wybiera też oprogramowanie Ol	_YM	PUS Master	jako	
	oprogramowanie używane podczas połącze	nia z	komputerer	n.	
[CONTROL]	Pozwala na sterowanie aparatem przez komputer przy użyciu				
	opcjonalnego oprogramowania OLYMPUS	Stu	dio.		
[凸 EASY]	Tę opcję możesz ustawić, jeżeli podłączas:	z ap	arat do druk	arki	
	obsługującej standard PictBridge. Możesz	w te	n sposób dr	ukować	
	zajęcia bezposrednio, bez posrednictwa ko	mpu	itera.		
	■ ST NOOłączanie aparatu do drukarki« (si si si s	r. 84	+)		
	i ę opcję mozesz ustawić, jeżeli podłączas:	z ap	arat do druk	arki	
	obsługującej standard PictBridge. W ten sp	0S0	D mozesz di	ukowac	
	zujęcia w ustalonej liości egzempiarzy, na o	KIES	sonym papie	erze i przy	
	Zastosowaniu roznych innych ustawien.	- 0/	• `		

Podłaczanie aparatu do drukarki« (str. 84)

# Zmiana języka wyświetlacza

Możesz zmienić jezyk komunikatów ekranowych i komunikatów o błedach z angielskiego na inny.

- Menu ▶ [ ]2] ▶ [€ 🕮] 1
  - Użyj 💭 , aby wybrać żądany język.
- 2 3
- Naciśnij przycisk 🐼.
- · Do aparatu można dodać inny język, wykorzystując do tego celu załączone oprogramowanie OLYMPUS Master. Dalsze informacje znajdziesz w Pomocy.





# Wybieranie typu sygnału wideo przed połączeniem aparatu z telewizorem

Zgodnie z rodzajem svanału wideo przewidzianego w danym telewizorze możesz tu wybrać system NTSC lub PAL. To ustawienie bedzie wymagane, jeżeli chcesz podłączyć aparat do telewizora i odtwarzać zdjecia za granica. Upewnij sie, że jest wybrany poprawny typ sygnału wideo. Jeżeli wybierzesz niewłaściwy rodzaj sygnału wideo, zapisane zdiecja nie beda prawidłowo odtwarzane na ekranie telewizora.

- Menu ▶ [ 121 ▶ [VIDEO OUT] 1
  - , aby wybrać [NTSC] albo [PAL].

# Naciśnij przycisk 🐼.

### Typy telewizyjnego sygnału wideo i główne regiony ich stosowania

Rodzaj svgnału wideo należy sprawdzić przed podłączeniem aparatu do telewizora.



NTSC	Ameryka Północna, Japonia, Tajwan, Korea
PAL	Kraje europejskie, Chiny

# Czas od zwolnienia przycisku

Możesz określić czas na dokonanie ustawienia funkcji pokazanej na aktualnym ekranie ustawień od momentu zdjecia palca z przycisku.

# Menu ▶ [ 121 ▶ [BUTTON TIMER]

# 2

# Użyj 😳 , aby dokonać ustawienia.

- [3 SEC1 Czas na dokonanie ustawienia funkcji na aktualnym ekranie ustawień bedzie wynosić 3 sekundy.
- Czas na dokonanie ustawienia funkcii na aktualnym ekranie ustawień [5 SEC] bedzie wynosić 5 sekundy.
- [HOLD] masz dowolna ilość czasu na dokonanie ustawienia funkcii. Aktualny ekran będzie wyświetlany do chwili ponownego naciśnięcia przycisku.

### 3 Naciśnij przycisk 🐼.

# Automatyczne wyłączanie

Ten aparat wyłącza się automatycznie w celu oszczędzenia baterii, jeżeli nie jest obsługiwany przez 4 godziny. Jeżeli chcesz użyć aparatu przez dłuższy czas, możesz zresetować te funkcje.



- , aby wybrać [OFF] albo [4h].
- Naciśnij przycisk 🐼.



# Ekran początkowy

Gdy aparat jest włączony, zaraz po ekranie początkowym na monitorze wyświetlany jest ekran panelu sterowania Jeżeli nie chcesz, by ekran początkowy był wyświetlany, ustaw funkcję na [OFF].

- Menu ▶ [ ]2] ▶ [SCREEN]
- 2 Użyj 😳 , aby wybrać [ON] albo [OFF].



# Zmiana koloru monitora

Możesz zmienić kolor tła monitora.

- Menu ▶ [ 1/2] ▶ [CTL PANEL COLOR]
  - , aby wybrać [COLOR1] albo [COLOR2].

2



# Oprogramowanie firmowe

Przy pytaniach na temat aparatu lub jego akcesoriów albo przy pobieraniu oprogramowania konieczne będzie podanie używanej wersji oprogramowania firmowego.

Menu ▶ [12] ▶ [FIRMWARE]

2 Naciśnij 🖗. Zostanie wyświetlona wersja oprogramowania firmowego.

3 Naciśnij przycisk 🔍, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

# Ustawianie daty i godziny

Data i godzina sa zapisywane na karcie razem z obrazami. Numer pliku jest dołaczony do informaciji o dacie i godzinie. Zanim rozpoczniesz używanie aparatu, ustaw prawidłowa date i godzine.

# Menu ▶ [12] ▶ []

- 2 Użvi 💭 aby wybrać ieden z nastepujacych formatów daty: Y-M-D (rok Year / miesiac / dzień), M-D-Y (miesiac / dzień / rok). D-M-Y (dzień / miesiac / rok). Nastepnie naciśnii 🖗.
  - · Poniższa procedura jest używana przy ustawianiu daty i godziny, gdv wybrany jest format rok-miesiac-dzień.



- 3 Użyj x, aby ustawić rok, a następnie naciśnij x, aby przejść do ustawienia miesiaca.
  - Aby powrócić do poprzedniego ustawienia. naciśnii Q.
  - Pierwsze dwie cvfrv roku sa stałe.
- Procedure te należy powtarzać, aż do chwili ustawienia daty i godziny. Δ
  - Godzina wyświetlana jest w formacje 24-godzinnym. Godzina 2 po południu bedzie np. wyświetlana jako 14:00.



# Naciśnij przycisk 🐼.

 Aby ustawienie godziny było bardzo dokładne, naciśnii przycisk (w) w chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się wskazanie 00 sekund. Zegar zaczyna odmierzać czas w chwili naciśniecia tego przycisku.

# 🗭 Wskazówki

 Ustawienie daty zostanie skasowane i powróci do fabrycznych ustawień domyślnych, jeśli aparat zostanie pozostawiony bez baterii przez około jeden dzień. Ustawienia zostaną skasowane szybciej, jeżeli baterie umieszczono w aparacie na krótko przed ich wyjęciem. Przed wykonaniem ważnych zdjęć sprawdzić, czy ustawienie daty i godziny jest poprawne.

# Rezerwacja obrazów do wydruku (DPOF)

Funkcja rezerwacji do wydruku pozwala na zapisanie danych wydruku (liczby odbitek oraz informacji o dacie i godzinie) razem ze zdjęciami, które zostały zarejestrowane na karcie pamięci. DPOF jest formatem używanym do automatycznego zapisania informacji o wydruku z aparatu fotograficznego. Zdjęcia można drukować automatycznie, w domu lub laboratorium fotograficznym, dzięki zapisaniu na karcie informacji o tym, jakie zdjęcia drukować i w jakiej liczbie odbitek. Zdjęcia oznaczone jako zarezerwowane do wydruku można drukować korzystając z poniższych procedur.

Drukowanie w laboratorium fotograficznym obsługującym standard DPOF Można wydrukować odbitki zdjęć w oparciu o dane rezerwacji do wydruku.

### Drukowanie z wykorzystaniem drukarki obsługującej standard DPOF

Możesz drukować odbitki zdjęć bezpośrednio z karty zawierającej zarezerwowane do wydruku bez korzystania z komputera. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi drukarki. Zależnie do drukarki niezbędny może być również adapter karty PC.

### Rozmiar i drukowanie obrazów

Rozdzielczość komputera / drukarki jest generalnie określana liczbą punktów (pikseli) na cal kwadratowy. Jednostka ta jest zwana dpi (dots per inch). Im ta rozdzielczość jest wyższa, tym lepsza jest jakość otrzymywanych wydruków. Należy jednak pamiętać, że rozdzielczość wykonanego zdjęcia nie może zostać zmieniona. Oznacza to, że jeżeli dane zdjęcie będzie drukowane przy wyższej rozdzielczości, rozmiar drukowanego obrazu ulegnie zmniejszeniu. Co prawda możliwe jest drukowanie zdjęć powiększonych, jednak w takim przypadku ich jakość pogorszy się. Aby drukować duże zdjęcia o wysokiej jakości, musisz trybie zapisu ustawić jak największą rozdzielczość podczas wykonywania zdjęć. ன wybór trybu zapisu« (str. 16)

# 🚺 Wskazówki

- Rezerwacja DPOF ustawiona na innym urządzeniu nie może być zmieniona w tym aparacie. Zmiany należy wprowadzać korzystając z pierwotnego urządzenia.
- Jeśli karta zawiera rezerwacje DPOF ustawione przez inne urządzenie, wprowadzenie rezerwacji tym aparatem spowoduje usunięcie wcześniejszych rezerwacji.
- Jeśli na karcie nie ma wystarczającej ilości wolnego miejśca, na ekranie zostanie wyświetlona informacja CARD FULL i nie będzie można wprowadzić danych rezerwacji do wydruku.
- Funkcja rezerwacji DPOF daje możliwość zarezerwowania do 999 zdjęć na jednej karcie.
- Nie wszystkie funkcje mogą być dostępne we wszystkich typach drukarek oraz w każdym laboratorium fotograficznym.
- Rezerwacja do wydruku może zabrać trochę czasu, gdy dane są zapisywane na kartę.

### Schemat procedury rezerwacji do wydruku

Dostępne są dwa tryby rezerwacji obrazów do wydruku: rezerwacja pojedynczych klatek L albo rezerwacja wszystkich zdjęć 쓰. Ustaw aparat na tryb odtwarzania( 🕼 str. 53), a następnie ustaw poniższe parametry.



# Wybór trybu rezerwacii do wydruku

Określ, czy rezerwacja do wydruku ma dotyczyć wybranych obrazów, czy wszystkich obrazów zapisanvch na karcie.

- Stosuje rezerwacje do wybranych obrazów. ۲.C.I
- [岱] Stosuje rezerwacje do wszystkich obrazów zapisanych na karcie. Zdjecia wykonane po zarezerwowaniu wszystkich klatek do wydruku i zapisane na tej samej karcje nie zostana wydrukowane.

### Jeżeli dane rezerwacji do wydruku sa już zapisane na karcie

Pojawia sie menu RESET / KEEP, umożliwiające ponowne ustawienie danych lub ich zachowanie w niezmienionej postaci. 🕼 »Ponowne ustawianie rezerwacij do wydruku« (str. 82)

### Wybieranie zdjęć, które chcesz wydrukować.

Pozwala stosować rezerwacje do wybranych zdjeć. Wyświetl zdjecie, które ma być drukowane i ustaw żądaną liczbę kopii. Ilość kopii może wynosić maksymalnie 10. Jeżeli ilość kopii jest większa niż 10, rezerwacja do wydruku nie zostanie dokonana. Jeżeli po rezerwacji do wydruku pojedynczej klatki uzyjesz rezerwacji do wydruku wszystkich klatek, podana ilość kopii zostanie skasowana i zostanie wydrukowane po jednym egzemplarzu każdej klatki.

### Ustawianie danych drukowania

Możesz drukować date wykonania na wszystkich przeznaczonych do druku zdieciach.

Zdjecia beda drukowane bez daty i godziny. [NO]

[DATE] Wszystkie wybrane zdjęcia będą drukowane z datą wykonania.

Wszystkie wybrane zdjęcia będą drukowane z godziną wykonania. [TIME]

### Potwierdzanie ustawień drukowania

[SET] Potwierdza dokonana rezerwacie do wydruku.

[CANCEL] Anuluie rezerwacie do wydruku i przywraca menu .

### Ponowne ustawianie rezerwacii do wydruku

Pozwala na ponowne ustawianie rezerwacji do wydruku. Możesz teraz ponownie ustawić wszystkie dane rezerwacji do wydruku lub tylko dane dotyczące wybranych zdjęć.

#### Ustaw aparat na tryb odtwarzania. (IR str. 53) 1

2 3

9

# Menu ▶ [▶] ▶ [,८]

### ②,aby wybrać [凸] albo [凸].

- ഫោ Użyj tej funkcji, jeżeli chcesz ponownie ustawić rezerwacje do wydruku dla wybranego zdjęcia
- [凸出] Użyj tej funkcji, jeżeli chcesz ponownie ustawić rezerwacje do wydruku dla wszystkich zdjęć.

### Δ Naciśnij przycisk 🐼.

 Jeśli dane rezerwacji do wydruku sa już zapisane na karcie, pojawia się ekran RESET / KEEP, gdzie można zresetować lub dane lub zachować je w niezmienionej postaci.

### Wykonaj poniższe czynności zależnie od wybranego trybu rezerwacji 5 do wydruku.

Д

### Ponowne ustawianie danych rezerwacji do wydruku dla wybranego zdjęcia

- 1) 🙊 🗇 , aby wybrać [KEEP], a następnie naciśnij 🛞.
- - Aby ponownie ustawić dane rezerwacji do wydruku dla innych klatek, powtórz tę czynność.
- - Ustawienie zostanie zastosowane do wszystkich klatek zarezerwowanych do wydruku.
- S) (aby wybrać [SET], , a następnie naciśnij (.
  - Ustawienie zostało zapisane.
  - Menu 🕨 jest przywracane.

# Ponowne ustawianie danych rezerwacji do wydruku dla wszystkich zdjęć

- 1) 🐵 🗇 , aby wybrać [RESET], , a następnie naciśnij 🐵.
- 2) Naciśnij przycisk MENU.
  - Menu i jest przywracane.







# Drukowanie bezpośrednie (PictBridge)

Poprzez podłączenie kablem USB aparatu do drukarki kompatybilnej ze standardem PictBridge można bezpośrednio wydrukować zarejestrowane aparatem zdjęcia. Gdy aparat jest podłączony do drukarki, wybierz na monitorze aparatu zdjęcia do wydruku oraz liczbę odbitek, jaka ma być wykonana. Możesz również drukować zdjęcia wykorzystując dane rezerwacji wydruku 🎼 😪 »Rezerwacja obrazów do wydruku (DPOF)« (str. 81). W instrukcji obsługi drukarki możesz sprawdzić, czy jest ona kompatybilna ze standardem PictBridge.

# PictBridge

Standard umożliwiający łączenie aparatów i drukarek wyprodukowanych przez różnych producentów i umożliwiający drukowanie obrazów bezpośrednio z aparatu.

# 凸 <u>STANDARD</u>

Wszystkie drukarki obsługujące PictBridge mają ustawienia wydruku standardowego. Po wybraniu opcji [L] STANDARD] w ekranach ustawień (IE© str. 85) możesz drukować obrazy zgodnie z tymi ustawieniami. Więcej informacji na temat standardowych ustawień drukarki znajdziesz w instrukcji obsługi drukarki lub od producenta drukarki.

# Akcesoria drukarki

Informacje na temat rodzajów papieru, pojemników na tusz itd. znajdują się w instrukcji obsługi drukarki.

# 🚺 Wskazówki

- Uważaj na stan naładowania baterii. Jeżeli korzystasz z baterii, sprawdź, czy jest ona całkowicie naładowana. Jeżeli aparat przestanie działać podczas komunikowania się z drukarką, może ona zacząć działać nieprawidłowo lub można utracić dane obrazu.
- Nie można drukować obrazów zapisanych w formacie RAW.
- Gdy aparat jest połączony jest z drukarką za pomocą kabla USB, to nie przechodzi w stan uśpienia.

# Podłączanie aparatu do drukarki

Korzystając ze znajdującego się w komplecie kabla USB podłącz aparat do drukarki kompatybilnej z PictBridge.

Włącz drukarkę i podłącz jedną końcówkę kabla USB do portu USB drukarki.

 Informacje na temat sposobu włączania drukarki oraz pozycji portu USB znajdują się w instrukcji obsługi drukarki.

2 Podłącz kabel USB do złącza wielofunkcyjnego aparatu.

Schemat aparatu« (str. 3)

· Wyświetlony zostanie wówczas ekran umożliwiający wybór funkcji połączenia USB.

# 3 ② , aby wybrać [凸 EASY] albo [凸 CUSTOM].

### Jeżeli wybierzesz [L EASY]

Przejdź do »Drukowanie uproszczone« (str. 84).

# Jeżeli wybierzesz [L] CUSTOM]

Na monitorze aparatu pojawi się komunikat ONE MOMENT i rozpocznie się nawiązywanie komunikacji pomiędzy aparatem a drukarką. Następnie na monitorze aparatu pojawi się ekran PRINT MODE SELECT. Przejdź do »Schemat procedury wydruku zdefiniowanego przez użytkownika« (str. 84).

# 🜗 Wskazówki

· Jeżeli ekran nie zostanie wyświetlony po kilku minutach, wyłącz aparat i zacznij znów od czynności 2.

# Drukowanie uproszczone

Wyświetl zdjęcie, które chcesz wydrukować.

Naciśnij przycisk 🖫 (print).

EASY PRINT START → 묘 PC/CUSTOM PRINT → OK

# Schemat procedury wydruku zdefiniowanego przez użytkownika



Wybierz tryb wydruku.
 IS str. 85

 Wybierz ustawienia papieru do drukowania.
 IS str. 85

 Wybierz klatki, które chcesz wydrukować.
 IS str. 85

 Ustaw dane wydruku.
 IS str. 85

 Ustaw dane wydruku.
 IS str. 85

 Drukowanie zdjęć.
 IS str. 86

## Wybieranie trybu wydruku

Wybierz typ wydruku (print mode). Możesz drukować obrazy po kolei lub kilka obrazów na jednej kartce papieru.

[PRINT] [ALL PRINT] [MULTI PRINT]	Drukuje wybrane zdjęcia. Drukuje wszystkie zdjęcia zapisane na karcie. Drukuje kilka egzemplarzy jednego obrazu w osobnych klatkach na jednej kartce.
[ALL INDEX] [PRINT ORDER]	Drukuje indeks wszystkich zdjęć zapisanych na karcie. Drukowanie zdjęć zgodnie z ustawionymi danymi rezerwacji do wydruku. Jeżeli wcześniej nie dokonano żadnej rezerwacji do wydruku, ekran ten nie iest wyświetlany

### Tryby drukowania i poszczególne ustawienia

Dostępne tryby wydruku i ustawienia, takie jak rozmiar papieru, są zależne od typu drukarki. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi drukarki.

### Ustawianie papieru do drukowania

Ustawienie to jest zależne od typu drukarki. Jeżeli jest dostępne tylko ustawienie [L STANDARD] drukarki, nie możesz zmienić tego ustawienia.

[SIZE]	Ustawia rozmiar papieru obsługiwany przez drukarke
[BORDERLESS]	Określa, czy zdjęcie będzie drukowane na całej stronie, czy wewnatrz ramki
[PICS / SHEET]	Określa ilość zdjęć na arkuszu. Wyświetlane, jeżeli wybrana jest opcja [MULTI PRINT].



### Wybieranie zdjęć, które chcesz wydrukować.

Wybierz zdjęcia, które chcesz wydrukować. Wybrane zdjęcia możesz wydrukować później (rezerwacja pojedynczych klatek), lub możesz wydrukować wyświetlane zdjęcie od razu.

 PRINT (OK)
 Drukuje aktualnie wyświetlone zdjęcie. Jeżeli istnieje zdjęcie, dla którego jest już ustawiona opcja rezerwacji SINGLE PRINT, zostanie wydrukowane tylko zdjęcie z opcją rezerwacji SINGLE PRINT.

 SINGLE PRINT (→)
 Rezerwuje aktualnie wyświetlone zdjęcia, naciśnij ③ , aby je wybrać. Ustawia ilość kopii i inne opcje dla wyświetlonego zdjęcia, i określa, czy ma

Ustawia ilość kopii i inne opcje dla wyświetlonego zdjęcia, i określa, czy ma ono zostać wydrukowane. 🕼 wUstawianie danych drukowania« (str. 85)

# Ustawianie danych drukowania

Określa, czy na drukowanym zdjęciu mają się znajdować takie dane jak data i godzina czy nazwa pliku.

[凸×]	Ustawia liczbę wydruków.
( <b>e</b> )	Drukuje zapisaną datę i godzinę na zdjęciu.
[FILE NAME]	Drukuje nazwę pliku na zdjęciu.



### Drukowanie

Rozpocznij druk	owanie po wybraniu przeznaczonych do druku zdjęć i danych wydruku.
[OK]	Wysyła drukowane obrazy do drukarki.
[CANCEL]	Resetuje ustawienia. Wszystkie dane rezerwacji do wydruku zostają skasowane. Jeżeli chcesz zachować dane rezerwacji do wydruku i ustawić inne opcje, naciśnij ③. Powoduje to powrót do poprzedniego ustawienia.
Aby zatrzymać i [CONTINUE] [CANCEL]	anulować drukowanie, naciśnij przycisk ⊛. Kontynuuje drukowanie. Anuluje drukowanie. Wszystkie dane rezerwacji do wydruku zostają skasowane.

### W przypadku wyświetlenia kodu błędu

Jeśli podczas ustawiania wydruku bezpośredniego lub podczas drukowania wyświetlony zostanie kod błędu, zapoznaj się z poniższą tabelą. Więcej szczegółów na temat znajdziesz rozwiązywania problemów znajdziesz w instrukcji obsługi drukarki. Jeżeli zostaną wyświetlone inne kody, zobacz »Kody błędów« (str. 95).

Wskazanie monitora	Możliwa przyczyna	Działanie korygujące
© NO CONNECTION	Aparat nie jest poprawnie podłączony do drukarki.	Odłącz aparat i podłącz go poprawnie raz jeszcze.
NO PAPER	W drukarce nie ma papieru.	Uzupełnij papier w drukarce.
NO INK	W drukarce wyczerpał się tusz.	Wymień zasobnik z tuszem w drukarce.
81 JAMMED	W drukarce zaciął się papier.	Usuń zablokowane arkusze papieru.
SETTINGS CHANGED	Zasobnik papieru został wyjęty lub podczas ustawiania aparatu drukarka była manipulowana.	Nie manipuluj drukarką podczas ustawiania aparatu.
卫 PRINT ERROR	Wystąpił problem z drukarką i/lub aparatem.	Wyłącz aparat i drukarkę. Przed włączeniem drukarki sprawdź ją i usuń przyczynę usterki.
CANNOT PRINT	Przy pomocy tego aparatu nie wolno drukować zdjęć wykonanych innymi aparatami.	Do ich drukowania należy użyć komputera.

# Schemat

Podłącz aparat do komputera kablem USB – wystarczy to, by łatwo przesyłać obrazy zapisane na karcie do komputera przy pomoc dostarczonego z aparatem oprogramowania OLYMPUS Master.

Zainstaluj oprogramowanie OLYMPUS Master	🖙 str. 88
↓	
Połącz aparat z komputerem przy pomocy dostarczonego kabla USB	🕼 str. 91
+	
Uruchom oprogramowanie OLYMPUS Master	🕼 str. 91
+	
Zapisz obrazy w komputerze	🕼 str. 92
+	
Odłacz aparat od komputera	🐼 str. 93

- 🕕 Wskazówki
- Uważaj na stan naładowania baterii. Jeżeli bateria zbytnio się wyładuje, aparat może przestać działać podczas połączenia z komputerem. Może to spowodować nieprawidłowe działanie komputera oraz utratę przenoszonych danych (plików).
- Nigdy nie otwieraj pokrywy komory baterii aparatu i gniazda karty przy migającej lampce odczytu karty. Może to zniszczyć pliki obrazów.
- Jeśli aparat jest podłączony do komputera przez koncentrator USB, działanie urządzeń może być niestabilne w przypadku jakichkolwiek problemów z kompatybilnością między komputerem i koncentratorem. W takich przypadkach nie używaj koncentratora i podłącz aparat bezpośrednio komputera.
- Aby edytować zdjęcia przy użyciu programów graficznych, należy je najpierw przenieść do komputera. W
  zależności od oprogramowania pliki obrazów mogą zostać uszkodzone, jeśli obrazy są poddawane edycji
  (np. obracanie itp.), wciąż będąc na karcie pamięci.
- Jeżeli Twój komputer nie jest w stanie odczytać danych obrazów z aparatu przez port USB, możesz użyć opcjonalnego adaptera karty PC albo adaptera nośnika danych, aby przenieść obrazy z karty CompactFlash albo xD-Picture do komputera.
   Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej firmy Olympus.
   www.olympus.pl

# przy użyciu dostarczonego oprogramowania OLYMPUS Master

Aby edytować i organizować obrazy w komputerze, musisz zainstalować oprogramowanie OLYMPUS Master, które znajduje się na płycie CD-ROM dołączonej do aparatu.

# Co to jest OLYMPUS Master?

OLYMPUS Master to aplikacja do zarządzania obrazami z funkcjami przeglądania i edycji obrazów wykonanych przy pomocy aparatu cyfrowego. Po zainstalowaniu w komputerze oprogramowanie to umożliwia wykonywanie poniższych funkcji.

### Przeglądanie zdjęć i sekwencji wideo

Możesz też oglądać pokazy zdjęć i odtwarzać do nich dźwięk.

### Przenoszenie zdjęć z aparatu lub nośników wymiennych do komputera

### Grupowanie i porządkowanie obrazów

Możesz zarządzać zdjęciami wyświetlając je w formacie kalendarza. Na podstawie daty wykonania lub słów kluczowych możesz szybko odszukiwać konkretne obrazy.

### Edycja obrazów

Možesz obracać obraz, przycinać go lub zmieniać jego rozmiar.



### Korygowanie zdjęć przy pomocy funkcji filtra oraz korekty

### Wiele formatów wydruku

Możesz drukować zdjęcia w wielu formatach, włącznie z drukiem indeksów, kalendarzy, kartek pocztowych i innych. Tworzenie obrazów panoramicznych Możesz tworzyć panoramy ze zdjęć wykonanych przy użyciu funkcji panoramicznej.

Informacje o innych funkcjach oprogramowania OLYMPUS Master oraz o sposobach użytkowania oprogramowania znajdziesz w Pomocy oprogramowania OLYMPUS Master albo w instrukcji obsługi oprogramowania OLYMPUS Master.

### Instalowanie oprogramowania OLYMPUS Master

Przed zainstalowaniem oprogramowania zainstaluj system operacyjny Twojego komputera. Najnowsze informacje o wspomaganych systemach operacyjnych znajdziesz na stronie firmy internetowej OLYMPUS (http://www.olympus.com).

### Wymagania systemowe

# ■ Windows

SO Procesor RAM Wolna pamięć na twardym dysku Złącze Monitor Windows 98SE / ME / 2000 Professional / XP Pentium III 500 MHz lub szybszy 128 MB lub więcej (zalecane 256 MB lub więcej) 300 MB lub więcej Port USB 1024 x 768 pikseli lub więcej, 65.536 kolorów

# 🚺 Wskazówki

- Oprogramowanie pracuje tylko w zainstalowanych fabrycznie systemach operacyjnych.
- Aby zainstalować oprogramowanie OLYMPUS Master w systemach Windows 2000 Professional lub Windows XP, musisz się zalogować jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
- W komputerze powinny być również zainstalowane aplikacje QuickTime 6 oraz Internet Explorer.
- Wspomagane są systemy Windows XP Professional / Home Edition.
- W zakresie systemu Windows 2000 obsługiwany jest tylko system Windows 2000 Professional.
- W systemie Windows 98SE zostanie automatycznie zainstalowany sterownik portu USB.

# Macintosh SO Procesor RAM Wolna pamięć na twardym dysku Złącze Monitor

Mac OS X 10.2 lub nowszy Power PC G3 500 MHz lub szybszy 128 MB lub więcej (zalecane 256 MB lub więcej) 300 MB lub więcej Port USB 1024 x 768 pikseli lub więcej, 32,000 kolorów

# 🜗 Wskazówki

- Jeżeli Twój Macintosh nie ma wbudowanego portu USB, jego działanie nie jest zagwarantowane, jeżeli
  aparat jest połączony z komputerem przez złącze USB.
- W komputerze musi być zainstalowana aplikacja QuickTime 6 lub nowsza wersja oraz Safari 1.0 lub nowsza wersja.
- Przed rozpoczęciem opisanych poniżej operacji usuń zainstalowaną kartę, przeciągając ją do kosza. Jeżeli
  zapomnisz o tej procedurze, komputer może nie działać poprawnie i wymagać ponownego uruchomienia.
- Odłączanie kabel łączący aparat z komputerem.
- Wyłączanie aparatu.
- Otwórz pokrywę karty aparatu.

### Jak zainstalować oprogramowanie

### Windows

- **1** Uruchom komputer i włóż dostarczoną płytę CD-ROM oprogramowania OLYMPUS Master do stacji dysków CD-ROM.
  - · Pojawi się menu instalatora oprogramowania OLYMPUS Master.
  - Jeśli menu instalatora nie zostanie automatycznie wyświetlone, podwójnie kliknij znajdującą się na pulpicie ikonę »[My Computer] (Mój komputer), a następnie podwójnie kliknij ikonę CD-ROM.

# 2 Kliknij przycisk [OLYMPUS Master].

- Zostanie automatycznie uruchomiony instalator aplikacji QuickTime.
- Aplikacja Quick Time wymagana przez oprogramowanie OLYMPUS Master. Jeżeli aplikacja QuickTime 6 lub w nowszej wersji nie jest zainstalowana na Twoim komputerze, program instalacyjny nie zostanie uruchomiony. Przejdź do kroku 4.

### 3 Kliknij przycisk [Next] (Dalej), a następnie wykonuj wyświetlane na ekranie polecenia.

- Gdy zostanie wyświetlone zostanie okno z umową licencyjną, zapoznaj się z jego treścią i kliknij [Agree] (Akceptuj).
- Wyświetlone zostanie teraz okno instalatora OLYMPUS Master.





Przenoszenie obrazów do komputera

2

3

# 4 Wykonuj wyświetlane na ekranie polecenia, aby kontynuować instalowanie oprogramowania.

- Gdy zostanie wyświetlone zostanie okno z umową licencyjną, zapoznaj się z jego treścią i kliknij [Yes] (Tak).
- Po wyświetleniu okna Informacji o Użytkowniku wpisz swoje nazwisko i numer seryjny oprogramowania OLYMPUS Master, wydrukowany na etykiecie wewnątrz opakowania płyty CD-ROM. Wybierz swój region zamieszkania i kliknij [Next] (Dalej). Rozpoczyna się instalacja. Gdy zostanie wyświetlone zostanie okno z umową licencyjną DirectX, zapoznaj się z jego treścią i kliknij [Yes] (Tak).
- Pojawi się okno z zapytaniem o instalację aplikacji
   AdobeReader. AdobeReader jest potrzebny do przeglądania instrukcji obsługi
   oprogramowania OLYMPUS Master.

Jeżeli Acrobat Reader jest już zainstalowany na twoim komputerze, okno zapytania nie zostanie wyświetlone.

- 5 Jeżeli chcesz zainstalować aplikację Adobe Reader, kliknij [OK].
  - Jeżeli nie chcesz zainstalować aplikacji Adobe Reader, kliknij [Cancel] (Anuluj). Przejdź do kroku 7.
  - Wyświetlone zostanie teraz okno instalatora aplikacji AdobeReader.
- 6 Wykonuj wyświetlane na ekranie polecenia, aby kontynuować instalowanie oprogramowania.

· Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z odpowiednią informacją.

# 7 Kliknij [Finish] (Zakończ).

- Ekran wraca do menu instalatora oprogramowania firmy Olympus.
- 8 W oknie zapytania o ponowne ponownie uruchomienie systemu wybierz opcję natychmiastowego ponownego uruchomienia komputera i kliknij [OK].
  - Komputer zostanie uruchomiony ponownie.

# Macintosh

# Włóż dostarczoną płytę CD-ROM oprogramowania OLYMPUS Master do stacji dysków CD-ROM.

- · Zostanie automatycznie wyświetlone okno stacji dysków CD-ROM.
- Jeśli okno nie zostanie automatycznie wyświetlone, kliknij podwójnie znajdującą się na pulpicie ikonę CD-ROM.

# Kliknij dwukrotnie folder żądanej wersji językowej.

# Podwójnie kliknij [Installer] (Program instalacyjny).

- Wykonuj wyświetlane na ekranie polecenia, aby kontynuować instalowanie oprogramowania. Pojawi się automatycznie menu instalatora oprogramowania OLYMPUS Master.
- Gdy zostanie wyświetlone zostanie okno z umową licencyjną, zapoznaj się z jego treścią i kliknij [Continue] (Dalej) i [Agree] (Akceptuj).
- Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z odpowiednią informacją.

# Kliknij przycisk [Quit] (Koniec).

Wyjmij płytę CD i kliknij [Restart] (Uruchom ponownie).









# Podłączanie aparatu do komputera

Połącz aparat z komputerem przy użyciu dostarczonego kabla USB.

# Podłącz zaznaczony koniec dostarczonego kabla USB do portu USB w komputerze.

 Położenie portu USB jest różne w różnych komputerach. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi komputera.

# **2** Podłącz dostarczony kabel USB do złącza wielofunkcyjnego.

Schemat aparatu« (str. 3)

- 3 Przesuń włącznik zasilania aparatu w położenie ON.
  - Wyświetlony zostanie wówczas ekran umożliwiający wybór funkcji połączenia USB.

## 4 (a) (STORAGE]. Naciśnij przycisk (∞).



5 Komputer rozpoznaje aparat jako nowe urządzenie.

### Windows

Gdy aparat zostanie po raz pierwszy podłączony do komputera, komputer rozpozna go automatycznie.

Kliknij [OK] po wyświetleniu informacji o zakończeniu instalacji.

Komputer rozpoznaje aparat jako [Removable Disk 📼 ] (Dysk wymienny).

### Macintosh

W systemie operacyjnym Mac-OS pliki obrazów są zazwyczaj zarządzane przy pomocy aplikacji iPhoto. Po podłączeniu aparatu cyfrowego Olympus do komputera po raz pierwszy program iPhoto zostanie uruchomiony automatycznie. Zamknij oprogramowanie iPhoto i uruchom oprogramowanie OLYMPUS Master.

# 🚺 Wskazówki

· Gdy aparat jest podłączony do komputera, nie działają żadne przyciski aparatu.

# Otwieranie oprogramowania OLYMPUS Master

### Windows

- Podwójnie kliknij ikonę 📠 (OLYMPUS Master) na pulpicie.
  - Wyświetlone zostanie główne menu oprogramowania OLYMPUS Master.

### Macintosh

- Podwójnie kliknij 😹 (OLYMPUS Master) w folderze [OLYMPUS Master].
  - · Wyświetlone zostanie główne menu oprogramowania OLYMPUS Master.
  - Przy pierwszym uruchamianiu oprogramowania pojawi się okno dialogowe, w którym należy wpisać informacje o użytkowniku. Wpisz swoje nazwisko i numer seryjny programu OLYMPUS Master, wydrukowany na jego etykiecie, a następnie wybierz swój region geograficzny.

10



- Przycisk [Transfer Images]
   Przenosi zdjęcia z aparatu fotograficznego lub nośnika danych.
- Przycisk [Browse images] Wyświetla okno przeglądarki zdjęć.
- ③ Przycisk [Online Print] Wyświetla okno drukowania online.
- Przycisk [Print Images at Home] Wyświetla menu drukowania.
- Przycisk [Create and Share] Wyświetla menu przeglądania obrazów.
   Przycisk [Backup Images] zabezpiecza obrazy na wymiennych nośnikach.
- Przycisk [Upgrade] Wyświetla okno opcjonalnej aktualizacji aplikacji do wersji OLYMPUS Master Plus.

# Zamykanie oprogramowania OLYMPUS Master

- Kliknij 🗵 (Exit) w menu głównym.
  - Program OLYMPUS Master jest zamykany.

# Wyświetlanie obrazów zaparatu na komputerze

# Pobieranie obrazów do zapisania w komputerze

Zapisuje zdjęcia pobrane z aparatu fotograficznego w Twoim komputerze.

- Kliknij 🏦 (Transfer Images) w menu głównym OLYMPUS Master.
- Wyświetlane jest menu wyboru folderów zawierających przeznaczone do skopiowania pliki.

# Kliknij opcję 📩 (From Camera).

 Wyświetlane jest okno przeznaczonych do skopiowania plików. Wyświetlane są miniatury obrazów zapisanych w aparacie.

12, 1999 of Summer		
	ch	
0		
		descerved a

- 3 Wybierz obraz, który chcesz zapisać w komputerze, a następnie kliknij przycisk [Transfer Images].
  - Pojawia się odpowiednie potwierdzenie.

123	121	<b>HE 65</b>	101 2	194	一帶	
10	441	and Add	228 H	123	-	-
14	-	100 inte	286	¥	1.00	

10

1

# Kliknii przycisk [Browse images now.].

- Pojawiaja sie obrazy pobrane do okna przegladarki.
- Kliknij [Menu] w oknie przeglądarki, aby wrócić do menu ałówneao.
- Nigdy nie otwieraj pokrywy komory baterij aparatu i gnjazda karty przy migającej lampce odczytu karty. Może to zniszczyć pliki obrazów.

# Odłaczanie aparatu od komputera

Po pobraniu obrazów z aparatu do komputera możesz odłączyć aparat od komputera.

- Upewnij sie, że lampka odczytu karty przestała migać. Schemat aparatu« (str. 3)
- Wykonaj poniższe czynności, zależne od systemu operacyjnego Twojego komputera.

# Windows 98SE

- 1) Podwójnie kliknij ikonę [My Computer] (Mój komputer), a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [Removable Diskl. aby wyświetlić menu.
- 2) Kliknij polecenie [Eject] (Wyrzuć) w menu.

# Windows Me / 2000 / XP

- 1) W pasku narzedzi kliknij ikone [Remove Hardware] (Usuń sprzet) 🔧 .
- Kliknij wyskakujące okno.
- 3) Kliknij [OK] po wyświetleniu komunikatu [Safe to Remove Hardwarel (Można bezpiecznie usunać sprzet).

# Macintosh

- Ikona kosza zmienia się w ikonę usuwania sprzętu, kiedy na pulpicie zostanie przeciągnięta ikona »Untitled« lub »NO\_NAME« (Bez nazwy). Przeciągnij ia i upuść na ikone usuwania sprzetu.
- Odłacz kabel USB od aparatu. 3
  - 🛛 Wskazówki
  - Dla użytkowników systemów Windows Me / 2000 / XP: Po kliknieciu opcji [Unplug or Eject Hardware] (Odłącz lub wyrzuć sprzęt) może zostać wyświetlony komunikat ostrzegawczy. W takiej sytuacji upewnij sie, że z aparatu nie są właśnie pobierane dane obrazów i że nie są otwarte żadne aplikacje korzystające z plików obrazów zapisany w aparacie. Zamknij wszystkie takie aplikacje i kliknij ponownie opcje [Unplug or Eject Hardware] (Odłącz lub wyrzuć sprzęt), a następnie odłacz kabel.













# Oglądanie zdjęć

- 1 Kliknij dia (Browse Images) w menu głównym OLYMPUS Master.
  - · Wyświetlone zostanie okno Browse (przeglądarki zdjęć).
- 2 Podwójnie kliknij miniaturę zdjęcia, które chcesz obejrzeć.
  - Ekran przechodzi w tryb podglądu, obraz jest powiększany.
  - Kliknięcie [Menu] w oknie przeglądarki powoduje powrót do menu głównego.

### Miniatura zdjęcia





# Drukowanie zdjęć

menu drukowania obejmują takie menu jak [Photo], [Index], [Postcard], [Calendar] itd. Przykłady w poniższej instrukcji pochodzą z menu [Photo].

### 

Wyświetlane jest menu drukowania.

# 2 Kliknij 📰 (Photo).

Wyświetlone zostanie okno drukowania zdjęć.

### 3 W oknie drukowania zdjęć kliknij Sopcję (Settings).

· Pojawia się okno ustawień drukarki. Skonfiguruj drukarkę.

### 4 Wybierz rozkład i wielkość obrazu przeznaczonego do wydrukowania.

 Aby drukować zdjęcia z datą i godziną ich wykonania, zaznacz [Print Date] (Drukuj datę), a następnie wybierz [Date] (Data) lub [Date & Time] (Data i godzina).

# 5 Wybierz miniaturę zdjęcia do wydruku i kliknij przycisk [Add] (Dodaj).

· Obraz jest podglądany w odpowiednim rozkładzie.

# 6 Ustawia ilość wydruków.

# Kliknij przycisk [Print] (Drukuj).

· Kliknij [Menu] w oknie drukowania zdjęć, aby wrócić do menu głównego.



10

7

# Przenoszenie obrazów do komputera bez pomocy programu OLYMPUS Master

Aparat obsługuje protokół USB Mass Storage Class. Korzystając z dostarczonego z aparatem kabla USB możesz podłączać aparat do komputera. Możesz w ten sposób drukować zdjęcia bez pomocy programu OLYMPUS Master. Podane niżej systemy operacyjne obsługują protokół USB:

Windows : Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP Macintosh : Mac OS 9.0-9.2 / X

### 🕛 Wskazówki

- W systemie Windows 98SE należy zainstalować sterownik USB. Przed podłączeniem aparatu do komputera kablem USB należy dwukrotnie kliknąć plik w poniższym folderze, znajdującym się na dołączonym dysku CD-ROM z oprogramowaniem OLYMPUS Master. Jeżeli zainstalujesz program OLYMPUS Master, zostanie razem z nim automatycznie zainstalowany sterownik USB. Nazwa napędu Twojego komputera: \USBINSTALL.EXE
- Nawet jeżeli Twój komputer posiada złącze USB, transmisja danych może nie przebiegać poprawnie, jeżeli używasz jednego z wymienionych niżej systemów operacyjnych lub masz opcjonalne złącze USB (kartę rozszerzeniowa itp.).
  - •Windows 95/98/NT 4.0
  - •Windows 98SE uaktualniony z systemu Windows 95 / 98
  - Mac OS 8.6 lub niższe wersje
  - Transfer danych nie jest zagwarantowany na komputerach zbudowanych samodzielnie i nie posiadających zainstalowanego fabrycznie systemu operacyjnego.

# Jeżeli masz problemy

# Kody błędów

Wskaźniki w celowniku	Wskazania monitora	Możliwa przyczyna	Działanie korygujące
Wskazanie normalne		Karta nie jest zainstalowana lub nie może zostać rozpoznana.	Włóż kartę lub wymień na inną.
5 []≻d		Wystąpił problem z kartą.	Ponownie włóż kartę. Jeśli to nie rozwiąże problemu, sformatuj kartę. Jeśli nie można jej sformatować, nie nadaje się ona do użytku.
р [3+d	WRITE PROTECT	Zapisywanie na tę kartę jest zabronione.	Komputer ustawił kartę na tryb tylko do odczytu. Zresetuj kartę przy pomocy komputera.
Brak wskazania		Karta jest pełna. Nie można wykonać więcej zdjęć lub zapisać informacji, np. rezerwacja do wydruku.	Wymień kartę lub skasuj niepotrzebne zdjęcia. Przed skasowaniem przenieś potrzebne obrazy do komputera.
Brak wskazania	NO PICTURE	Na karcie nie ma zdjęć.	Karta nie zawiera żadnych zdjęć. Wykonaj zdjęcia.
Brak wskazania	PICTURE ERROR	Wybranego zdjęcia nie można wyświetlić, ponieważ jest ono uszkodzone. Albo zdjęcie to nie może być wyświetlane w tym aparacie.	Obejrzyj zdjęcie w komputerze za pomocą oprogramowania do przetwarzania obrazów. Jeśli nie można tego zrobić, plik obrazu jest częściowo uszkodzony.

Wskaźniki w celowniku	Wskazania monitora	Możliwa przyczyna	Działanie korygujące
aP [∂≻d	CARD- COVER OPEN	Pokrywa karty jest otwarta.	Zamknij pokrywę.
г [∂≻d	CARD ERROR	Karta nie jest sformatowana.	Sformatuj kartę.
Brak wskazania	BATTERY EMPTY	Bateria jest wyładowana.	Naładuj baterię.

# Rozwiązywanie problemów

Możliwa przyczyna	Działanie korygujące	Patrz str.	
Aparat nie włącza się i nie reag	Aparat nie włącza się i nie reaguje na naciskanie przycisków funkcyjnych.		
Aparat jest wyłączony.	Aparat wyłącza się automatycznie, jeżeli nie był obsługiwany przez określony czas. Przesuń włącznik zasilania w położenie ON.	-	
Aparat przechodzi w tryb uśpienia.	Naciśnij do połowy spust migawki.	str. 76	
Bateria jest wyładowana.	Naładuj akumulatorek. Jeżeli korzystasz z baterii litowych, wymień baterie na nowe.	Ι	
Bateria chwilowo nie nadaje się do użytku z powodu niskiej temperatury.	Ogrzej baterię, wkładając ją na chwilę do kieszeni.	-	
Aparat jest podłączony do komputera.	Aparat nie działa, gdy jest podłączony do komputera. W trybie [CONTROL] jest wymagana opcjonalna aplikacja OLYMPUS Studio.	str. 77	
Mimo naciskania przycisku migawki nie są wykonywane zdjęcia.			
Bateria jest wyładowana.	Naładuj akumulatorek. Jeżeli korzystasz z baterii litowych, wymień baterie na nowe.	Ι	
Trudno ustawić ostrość obiektów (funkcja AF nie działa prawidłowo).	Za pomocą ręcznego ustawiania ostrości lub blokady ostrości nastaw ostrość na wybrany obiekt, a następnie wykonaj zdjęcie.	str. 16 str. 39	
Zdjęcia są zapisywane na karcie.	Podczas fotografowania sekwencyjnego nie można robić zdjęć, jeżeli pamięć aparatu jest pełna.	-	
Lampa błyskowa nie zdążyła się naładować.	Zdejmij palec ze spustu migawki, a następnie zaczekaj, aż wskaźnik 💈 przestanie migać. Ponownie naciśnij spust migawki.	str. 29	
Karta jest pełna.	Skasuj niepotrzebne zdjęcia lub włóż nową kartę. Przed skasowaniem przenieś potrzebne obrazy do komputera.	str. 63 str. 92	

Możliwa przyczyna	Działanie korygujące	Patrz str.
Bateria wyczerpała się podczas wykonywania zdjęć lub podczas zapisywania obrazów na karcie. (Monitor wyłącza się po wyświetleniu komunikatu »BATTERY EMPTY«).	Naładuj baterię. (Zaczekaj, aż migająca lampka odczytu karty zgaśnie.)	-
Wystąpił problem z kartą.	Zobacz komunikaty o błędach.	str. 95
Widok w celowniku jest niewyraźny.		
Dioptrie nie są ustawione.	Ustaw dioptrie tak, by kadr AF był wyraźnie widoczny.	-
Na obiektywie skropliła się para wodna.	Wyłącz zasilanie aparatu i zaczekaj, aż wyschnie. Aparat będzie wysychać przystosowując się do temperatury otoczenia.	-
Wraz ze zdjęciami zapisywana jest nieprawidłowa data.		
Nie zostały wykonane ustawienia daty/godziny.	Ustaw datę/godzinę. Ustawienie zegara nie jest fabrycznie zaprogramowane.	str. 80
Aparat był pozostawiony na dłuższy czas bez baterii.	Jeżeli aparat był pozostawiony przez dłuższy czas bez baterii, to ustawienie daty i godziny zostanie skasowane. Ponownie ustaw datę/godzinę.	str. 80

\* Skraplanie pary wodnej:Przy niskiej temperaturze powietrza na zewnątrz para wodna zawarta w powietrzu zostaje gwałtownie schłodzona i zamienia się w krople wody. Kondensacja pary wodnej ma miejsce po nagłego przeniesieniu aparatu z zimnego otoczenia do ciepłego pomieszczenia.

Wyłączenie zasilania aparatu nie resetuje zapisanych ustawień.		
Aparat zapamiętuje zapisane ustawienia po wyłączeniu zasilania.	Wyłączenie zasilania aparatu nie resetuje zapisanych ustawień. Ustaw funkcję [CUSTOM RESET SETTING] na [RESET], a następnie wyłącz aparat.	str. 64
Zdjęcie jest nieostre.		
Obiekt jest za blisko.	Odejdź na minimalną odległość ogniskowania obiektywu i wykonaj zdjęcie.	-
Trudno ustawić ostrość obiektów (funkcja AF nie działa prawidłowo).	Za pomocą ręcznego ustawiania ostrości lub blokady ostrości nastaw ostrość na wybrany obiekt, a następnie wykonaj zdjęcie.	str. 16 str. 39
Obiekt jest ciemny.	Ustaw [AF ILLUMINATOR] na [ON] w menu i podnieś lampą błyskową.	str. 40
Na obiektywie skropliła się para wodna.	Wyłącz zasilanie aparatu i zaczekaj, aż wyschnie.	-
Obraz jest zamazany.		
Sfotografowano obiekt, który jest nieodpowiedni dla automatycznego ustawiania ostrości (AF).	Za pomocą ręcznego ustawiania ostrości lub blokady ostrości nastaw ostrość na wybrany obiekt, a następnie wykonaj zdjęcie.	str. 16 str. 39
Aparat został poruszony w momencie naciskania przycisku migawki.	Wibracje aparatu powodują zamazanie obrazu. Odpowiednio trzymaj aparat i delikatnie naciskaj przycisk migawki. Przy korzystaniu z obiektywu zbliżeniowego należy zachować szczególną ostrożność.	_

Możliwa przyczyna	Działanie korygujące	Patrz str.
Czułość ISO jest ustawiana automatycznie w ciemnym otoczeniu.	Poruszenie aparatu jest bardziej prawdopodobne przy niskiej prędkości migawki. Użyj lampy błyskowej albo ustaw wyższą czułość ISO. Zalecamy też korzystanie ze statywu.	str. 26 str. 44
Funkcja [RELEASE PRIORITY S] albo [RELEASE PRIORITY C] jest ustawiona na [ON].	Funkcje [RELEASE PRIORITY S] i [RELEASE PRIORITY C] aparatu pozwalają na zwalnianie migawki w odpowiednim momencie. Gdy jednak funkcja [RELEASE PRIORITY S] albo [RELEASE PRIORITY C] jest ustawiona na [ON], migawka zostanie zwolniona, nawet jeżeli obiekt nie jest wyostrzony. Upewnij się, że funkcja [RELEASE PRIORITY S] albo [RELEASE PRIORITY C] jest ustawiona na [OFF], albo znacznik AF w celowniku świeci, zanim naciśniesz do końca spust migawki.	str. 40
Obiektyw był zabrudzony.	Wyczyścić obiektyw. Do tego celu należy użyć powszechnie dostępnych pędzelków z pompką do czyszczenia elementów optycznych. W przypadku pozostawiania zabrudzeń na obiektywie z czasem na jego powierzchni utworzy się nalot.	str. 100
Zdjęcie jest zbyt jasne.		
W środku kadru znalazło się coś ciemnego.	Jeżeli w środku kadru znajdzie się coś ciemnego, narożniki obrazu będą jaśniejsze niezależnie od systemu pomiaru. Ustaw korektę ekspozycji w stronę (–).	str. 42
Wysokie ustawienie ISO.	Ustaw funkcję ISO na regulację automatyczną lub wartość 100. Jeżeli to nie pomogło, użyj dostępnego w handlu filtra ND, kompatybilnego z obiektywem.	str. 44
Rozwartość przysłony zbyt mała w trybie A (M).	Zwiększ rozwartość przysłony	str. 22, str. 24
Ustawiona prędkość migawki jest zbyt niska w trybie S (M).	Zwiększ prędkość migawki:	str. 23, str. 24
Zdjęcie jest zbyt ciemne.		
Obiekt był zbyt mały i był oświetlony od tyłu.	Ustaw system pomiaru na pomiar punktowy. Albo użyj lampy błyskowej.	str. 26 str. 41
W środku kadru znalazło się coś jasnego.	Jeżeli w środku kadru znajdzie się coś jasnego, cały obraz będzie ciemniejszy niezależnie od systemu pomiaru. Ustaw korektę ekspozycji w stronę plus (+).	str. 42
Rozwartość przysłony zbyt duża w trybie A (M).	Zmniejsz rozwartość przysłony	str. 22, str. 24
Ustawiona prędkość migawki jest zbyt wysoka w trybie S (M).	Zmniejsz prędkość migawki:	str. 23, str. 24
Zdjęcia wykonane w pomieszczeniach mają nienaturalne kolory.		
Oświetlenie pomieszczenia wpłynęło na kolory zdjęcia.	Ustaw odpowiednią równowagę bieli dla danego oświetlenia. Bardziej naturalne kolory można uzyskać przy użyciu korekty bieli jednym przyciśnięciem.	str. 48
Złe ustawienie równowagi bieli.	Ponownie ustaw odpowiednią równowagę bieli dla danego oświetlenia.	str. 47

Możliwa przyczyna	Działanie korygujące	Patrz str.	
Halo wywołuje nienaturalne kolo	ory zdjęcia.		
Może to być spowodowane za jasnym promieniowanie ultrafioletowym padającym na obiekt, np. światłem słonecznym przeświecającym przez liście drzew, jasno oświetłone okna w nocy, bezpośrednie odbicia promieni słonecznych od metalu itp.	<ul> <li>Użyj dostępnego w handlu filtra ultrafioletu. Ze względu na to, że może on zakłócić ogólną równowagą kolorów, używaj go tylko w opisanych wyżej warunkach.</li> <li>Przetwórz obraz przy użyciu aplikacji graficznej obsługującej format JPEG (Paint Shop Pro, Photoshop itd.). Po wyłowieniu nienaturalnych kolorów przy pomocy narzędzia wychwytującego możesz wybrać strefy kolorów i spróbować przekształcić lub nasycić ich kolory. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi używanej aplikacji graficznej.</li> </ul>	-	
Górna lewa część obrazu jest z	a jasna.		
Gdy wykonujesz zdjęcia przy niskich prędkościach migawki, może powstać szum spowodowany wzrostem temperatury w obwodzie CCD.	Ustaw funkcję [NOISE REDUCTION] na [ON], zanim zaczniesz wykonywać zdjęcia.	str. 52	
Nie można odtwarzać obrazów na monitorze.			
Na karcie nie ma zapisanych zdjęć.	Na monitorze pojawia się komunikat »NO PICTURE«. Wykonaj zdjęcia.	-	
Wystąpił błąd karty. Zobacz komunikaty o błędach.		str. 95	
Na ekranie telewizora nie pojaw	ia się żaden obraz pomimo jego połączenia z aparate	em.	
Kabel wideo nie jest prawidłowo podłączony.	Podłącz kabel prawidłowo zgodnie z instrukcją.	str. 59	
Wyjściowy sygnał wideo aparatu jest nieprawidłowy.	Wybierz taki rodzaj wyjściowego sygnału wideo, jaki stosowany jest w regionie gdzie używasz aparatu.	str. 78	
Sygnał wideo telewizora jest nieprawidłowy.	Ustaw w telewizorze tryb odbioru wejściowego sygnału wideo.	-	
Obraz widziany na monitorze jest niewyraźny.			
Jasność nie jest prawidłowo ustawiona.	Ustaw jasność monitora przy pomocy menu.	str. 76	
Monitor jest wystawiony na działanie bezpośredniego światła słonecznego.	Osłoń dłonią monitor przed promieniami słonecznymi.	-	
Komputer nie rozpoznaje prawidłowo aparatu.			
Zasilanie aparatu jest Przesuń włącznik zasilania w położenie ON. wyłączone.		-	
Nie został prawidłowo zainstalowany sterownik USB.	Zainstaluj oprogramowanie OLYMPUS Master.	str. 88	
Aparat jest w trybie [CONTROL].	Ustaw [USB MODE] na [AUTO] albo [STORAGE]. Gdy jest ustawiona opcja [AUTO], ekran wyboru połączenia USB będzie wyświetlany przy każdym podłączeniu kabla USB do aparatu.	str. 77	

### Czyszczenie i przechowywanie aparatu

### Czyszczenie aparatu

Przed rozpoczeciem czyszczenia aparatu wyłacz aparat i wyimii baterie.

### Elementy zewnetrzne:

→ Przecierać delikatnie miekka szmatka. Jeśli aparat jest bardzo zabrudzony, nasaczyć szmatke w słabym roztworze wody z mydłem i dobrze wycisnać. Wytrzeć aparat wildotna szmatka i osuszyć go sucha szmatka. Po używaniu aparatu na plaży można go przetrzeć dobrze wyżeta szmatka zanurzona w czystej wodzie.

### Monitor i celownik:

→ Przecierać delikatnie miekka szmatka.

### Objektyw. zwierciadło i ognisko objektywu:

 $\rightarrow$  delikatnie zdmuchnii pył z obiektywu, zwierciadła i ogniska obiektywu dostepna w handlu dmuchawa, Objektyw wytrzyj delikatnie papierem do czyszczenia objektywów. Nie używaj dmuchaw pneumatycznych, pracujacych z dużym ciśnieniem. Kontakt gazu pod wysokim ciśnieniem na obiektyw, zwierciadło lub ognisko obiektywu przez nieprzeszkolone osoby spowoduje uszkodzenie aparatu.

### Przechowywanie aparatu

- Jeśli aparat ma być przechowywany przez dłuższy czas, wyimii z niego baterie i karty. Przechowuji aparat w chłodnym, suchym, dobrze przewietrzanym miejscu.
- Co pewien czas wymieniaj baterię i sprawdzaj działanie aparatu.

### Czyszczenie i sprawdzanie CCD

Aparat jest wyposażony w funkcje redukcji zapylenia, zapobiegająca dostawaniu się pyłu do CCD i usuwającą pył z powierzchni CCD przy pomocy ultradźwiekowych wibracji. Funkcja redukcji zapylania działa, gdy włącznik aparatu jest ustawiony w położenie ON.

Ze wzgledu na to, że funkcja redukcji zapylenia jest uaktywniana po każdym właczeniu aparat, należy trzymać aparat pionowo, aby zapewnić skuteczne wykonanie tej funkcji. Wskaźnik SSWF miga, gdy funkcja redukcji zapylenia jest aktywna.

# 🚺 Wskazówki

- · Nie stosować silnych rozpuszczalników takich jak benzen, alkohol oraz materiałów nasączonych substanciami chemicznymi.
- · Nie zostawiaj aparatu w miejscach, w których są przetwarzane produkty chemiczne, ponieważ może to prowadzić do korozji aparatu.
- W przypadku pozostawiania zabrudzeń na obiektywie z czasem na jego powierzchni utworzy się nalot.
- Jeżeli aparat nie był używany przez dłuższy czas, przed użyciem zawsze sprawdzaj każdy jego element. Przed wykonaniem ważnego zdjecia wykonaj zdjecie próbne i sprawdź, czy aparat prawidłowo działa.

# Trvb czyszczenia – usuwanie pyłu z CCD

Jeżeli na CCD dostanie się pył, na obrazie mogą się pojawiać czarne punkty. W takiej sytuacji skontaktuj sie z autoryzowanym serwisem firmy Olympus w celu oczyszczenia aparatu. CCD jest urządzeniem precyzyjnym wrażliwym na uszkodzenia. Gdy oczyszczasz CCD samodzielnie, stosuj się dokładnie do poniższych instrukcji. Jeżeli korzystasz z baterii i wyczerpie się ona podczas oczyszczania, spowoduje to zamkniecie migawki, co może wywołać złamanie przysłony i pekniecie zwierciadła.

- Zdejmij obiektyw z aparatu. 1
- Przesuń włacznik zasilania w położenie ON.
- 2 3 Menu ▶ [12] ▶ [CLEANING MODE]
  - Naciśnij (b), , a następnie naciśnij przycisk (...).
    - Aparat przechodzi w tryb oczyszczania.



# 5 Naciśnij do końca przycisk migawki.

· Podnosi się zwierciadło i otwiera kurtyna migawki.



- Ostrożnie zdmuchnij pył i kurz z powierzchnio CCD przy pomocy mechanicznej dmuchawy (dostępnej w handlu).
- 7

2

# Uważaj, by przy wyłączaniu zasilania w celu zakończenia oczyszczania nie zaczepić dmuchawą o przysłoną migawki.

- Po wyłączeniu aparatu przysłona migawki jest zamykana, co mogłoby spowodować opadnięcie zwierciadła.
  - 🜗 Wskazówki
- Uważaj, by (dostępną w handlu) dmuchawą mechaniczną nie dotykać CCD. Dotknięcie CCD dmuchawą spowoduje uszkodzenie CCD.
- Nigdy nie wkładaj dmuchawy mechanicznej za podstawę obiektywu. Po wyłączeniu aparatu przysłona migawki jest zamykana, co mogłoby spowodować jej pęknięcie.
- Nie używaj żadnych innych dmuchaw poza dmuchawami mechanicznymi. Jeżeli gaz pod wysokim ciśnieniem zetknie się z CCD, zamarznie on na powierzchni CCD i spowoduje uszkodzenie CCD.

# Mapowanie pikseli – kontrola funkcji przetwarzania obrazów

Operacja mapowania pikseli pozwala aparatowi sprawdzać i regulować funkcje CCD (analizatora obrazu) i przetwarzania obrazu. Nie ma potrzeby częstego korzystania z tej funkcji. Zaleca się przeprowadzenie tej operacji raz w roku. Po użyciu monitora lub wykonaniu ciąglej serii zdjęć zaczekaj co najmniej minutę, zanim uaktywnisz funkcję mapowania pikseli, inaczej może ona nie działać poprawnie.

# Menu ▶ [ ]2] ▶ [PIXEL MAPPING]

# Naciśnij $\widehat{\mathbb{D}}$ , a następnie naciśnij przycisk $\odot$ .

 Podczas wykonywania funkcji mapowania pikseli wyświetlany jest pasek [BUSY]. Po zakończeniu mapowania pikseli ekran powróci do menu.

•	USB MODE > AUTO
۵ <u>،</u>	COLOR SPACE > sRGB
	SHADING COMP. > OFF
Î1 <	PIXEL MAPPING
Ŷ2	CLEANING MODE
CANC	EL♦MENU SELECT♦⊕D GO♦ <mark>OK</mark>

# 🚺 Wskazówki

Jeżeli podczas mapowania pikseli aparat zostanie przypadkowo wyłączony, zacznij ponownie od kroku 1.

# Nazwy części

# Wskaźniki w celowniku



	Funkcje	Przykłady wskazań	Patrz str.
1	Kadr AF	00	str. 36
2	Rozwartość przysłony	<b>₽</b> 56	str. 22 – 24
3	Prędkość migawki Tryb zapisu	250	str. 23 – 24
4	Znacznik AF	•	str. 16
5	Lampa błyskowa	4	str. 29
6	Równowaga bieli	WB	str. 47
7	Blokada AE	AEL	str. 43
8	Liczba zdjęć, jaką można zapisać (pojawia się podczas ustawiania trybu zapisu) Wskazanie wartości korekty ekspozycji (pojawia się podczas korekty ekspozycji)	ו <i>2</i> ר <u>ם</u>	– str. 42
9	Tryb pomiaru	I), <b>()</b> , <b>(</b> )	str. 41
10	Wskaźnik stanu baterii	🖬 🗂 (miga)	-
11	Tryb ekspozycji	P, Ps, A, S, M	str. 21 – 24

# Ekran panelu sterowania



1	Funkcje	Przykłady wskazań	Patrz str.
1	Wskaźnik stanu baterii		-
2	Prędkość migawki	1 / 2000	str. 23 – str. 24
3	Wskaźnik korekty ekspozycji Wskaźnik stopnia ekspozycji Wskaźnik natężenia lampy błyskowej	⊈!!!!!!!!.œ	str. 42 P. 24 P. 29
4	Rozwartość przysłony	F2.8	str. 22 – str. 24
5	Tryb ekspozycji	AUTO, P, A, S, M, 🕥, 🏊, 🖏, 🗞 , 🍫	str. 19
6	Korekta ekspozycji	+2.0	str. 42
7	Data / godzina Automatyczne wykonywanie serii zdjęć z ustawioną wstępnie korekcją Redukcja szumów	'05.12.23, 21:56 BKT NR	str. 80 str. 25 str. 52
8	ISO	AUTO, 100, 200, 400	str. 44
9	Równowaga bieli	<u> </u>	str. 47
10	Tryb obrazu	NVIVID	str. 50
11	Tryb fotografowania z lampą błyskową	<b>③</b> \$, <b>\$</b>	str. 28
12	Tryb zapisu	RAW+SHQ	str. 18
13	Karta	xD, CF	str. 15
14	Sterowanie natężeniem działania lampy błyskowej	<b>\$</b> +2.0	str. 29
15	Tryb pomiaru	📾, 💽, 💿, 🍽 HI, 💿 SH	str. 41
16	Liczba zdjęć, jaką można zapisać	135	_
17	Tryb ustawiania ostrości	S-AF	str. 37
18	Tryb Super FP Redukcja szumów	¢≔_ep NR	str. 31 str. 52
19	Równowaga bieli Korekcja równowagi bieli	<b>条</b> ,	str. 47 str. 48
20	Tryb fotografowania z lampą błyskową Sterowanie natężeniem działania lampy błyskowej Tryb pomiaru Tryb ustawiania ostrości Kadr AF Samowyzwalacz / pilot zdalnego sterowania / napęd Automatyczne wykonywanie serii zdjęć z ustawioną wstępnie korekcją Oświetlacz AF	() () () () () () () () () ()	str. 28 str. 29 str. 41 str. 37 str. 36 str. 33 – 35 str. 25 str. 40
21	Przestrzenność kolorów Sharpness (Kontury) Contrast (Kontrast) Saturation (Nasycenie) Stopniowanie Tryb zapisu	SRGB, Adobe RGB ⊕+2 ⊕+2 ↓ ↓ ↓ ↓ RAW+SHQ	str. 52 str. 50 str. 50 str. 50 str. 51 str. 18
	Rozdzielczość	1280 x 960	

# Środki bezpieczeństwa



UWAGA





UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (RÓWNIEŻ TYLNEJ). WEWNĄTRZ NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW SERWISOWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE NAPRAWY I CZYNNOŚCI SERWISOWE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS FIRMY OLYMPUS.

Symbol błyskawicy w trójkącie ostrzega przed nieizolowanymi obwodami napięcia wewnątrz produktu, które mogą spowodować poważne porażenie prądem elektrycznym.

Znak wykrzyknika umieszczony w trójkącie informuje o ważnych operacjach i czynnościach związanych z utrzymaniem aparatu, opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.

### OSTRZEŻENIE!

ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU I/LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIGDY NIE NARAŻAJ PRODUKTU NA DZIAŁANIE WODY ANI NIE UŻYWAJ GO W WARUNKACH PODWYŻSZONEJ WILGOTNOŚCI.

### Ostrzeżenia ogólne

Przeczytaj wszystkie wskazówki — Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia przeczytaj całą instrukcję obsługi.

- Zachowaj te wskazówki Zachowaj wszystkie zasady bezpieczeństwa i instrukcje obsługi do przyszłego użytku.
- Stosuj się do ostrzeżeń Uważnie czytaj i przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń na produktach i w instrukcji obsługi.
- Stosuj się do instrukcji Stosuj się do wszystkich instrukcji dostarczonych razem z tym produktem. Czyszczenie – Do czyszczenia używaj lekko wilgotnej szmatki. Do czyszczenia urządzenia nigdy nie stosuj środków czyszczavch w ołwnie lub aerozolu. ani żadnych organicznych rozpuszczalników.
- Stoso stokow czyszczących w prime bu aerozolu, an zadnych organicznych rozpuszczalników.
  Podłączenia Dla bezpieczeństwa oraz aby uniknąć uszkodzenia aparatu korzystaj wyłącznie z akcesoriów zalecanych przez firme Olympus.
- Woda i wilgoć Nigdy nie używaj tego produktu w pobliżu wody (wanny, zlewu kuchennego, pralki, w mokrych piwnicach, basenach ani na deszczu).
- Ustawiánie aparatu Aby uniknąć uszkodzenia i zapobiec ewentualnemu wypadkowi, nigdy nie stawiaj aparatu na niestabilnej podstawie, statywie, w niepewnym uchwycie, na niestabilnym stole czy wózku itp. Mocuj aparat na stabilnym statywie, podstawie czy uchwycie. Stosuj się do instrukcji opisujących bezpieczny montaż produktu i używaj tylko elementów montażowych zaleconych przez producenta.
- Żródła zasilania Produkt można podłączać tylko do źródła zasilania opisanego na etykiecie informacyjnej produktu. Jeżeli nie masz pewności co do typu zasilania w Twoim domu, spytaj w miejscowym zakładzie energetycznym. Zobacz instrukcję obsługi, aby uzyskać informacje o stosowaniu produktu z bateriami.
- Obce przedmioty, rozlane ciecze Aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych ogniem lub porażeniem prądem wskutek zetknięcia się z punktami wysokiego napięcia, nigdy nie wkładaj metalowych przedmiotów do środka urządzenia. Unikaj używania produktu w miejscach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo rozlania cieczy.
- Ciepło Nigdy nie należy używać ani przechowywać urządzenia w pobliżu źródła ciepła takich jak grzejniki, piecyki i inne urządzenia grzewcze, a także w pobliżu wzmacniaczy stereo wydzielających duże ilości ciepła.
- Serwis Wszelkie czynności serwisowe musi wykonywać wykwalifikowany personel. Próby zdejmowania pokryw lub rozbierania produktu mogą Cię narazić na porażenie prądem elektrycznym o wysokim napięciu.
- Uszkodzenia wymagające naprawy Jeżeli zauważysz którykolwiek z opisanych niżej stanów, oddaj aparat do autoryzowanego punktu serwisowego:
  - a) Ciecz dostała się do wnętrza produktu albo do produktu wpadł inny przedmiot.
  - b) Produkt był wystawiony na działanie wody.

104 PL

- c) Produkt nie działa normalnie mimo przestrzegania instrukcji obsługi. Używaj tylko elementów regulacyjnych podanych w instrukcji obsługi, ponieważ nieprawidłowa regulacja innych elementów może uszkodzić produkt i wymagać czasochłonnej naprawy przez wykwalifikowanego technika.
- b) Produkt został upuszczony lub w jakikolwiek sposób uszkodzony.
- e) Produkt wykazuje wyraźną zmianę sposobu działania.
- Części zamienne Jeżeli są potrzebne części zamienne, upewnij się, że centrum serwisowe stosuje tylko części o takich samych parametrach co części oryginalne zgodnie z zaleceniami producenta. Wymiana części przez nieautoryzowane osoby może spowodować pożar, porażenie prądem i inne zagrożenia.
- Kontrola bezpieczeństwa Po zakończeniu prac serwisowych i napraw poproś technika serwisowego o przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa i sprawności produktu.

### Obsługa aparatu

Jeśli podczas użytkowania produktu nie są przestrzegane wskazania podane pod tym symbolem, może stać się to przyczyną poważnego kalectwa, a nawet śmierci.
Jeśli podczas użytkowania produktu nie są przestrzegane wskazania podane pod tym symbolem, może stać się to przyczyną kalectwa, a nawet śmierci.
Jeśli podczas użytkowania produktu nie są przestrzegane wskazówki podane pod tym symbolem, może się to stać przyczyną lekkiego zranienia, uszkodzenia sprzętu lub utraty ważnych danych.

# 

- Nie korzystaj z aparatu w pobliżu łatwopalnych lub wybuchowych gazów. Może to spowodować pożar lub wybuch.
- Nie błyskaj lampą bezpośrednio w osoby (niemowlęta, małe dzieci itp.) z niewielkiej odległości.

Zdjęcia z lampą błyskową należy robić w odległości przynajmniej 1 metra (3 stóp) od twarzy fotografowanej osoby. Uaktywnienie lampy błyskowej zbyt blisko oczu fotografowanej osoby może spowodować chwilową utratę wzroku.

- Aparat należy trzymać z dala od małych dzieci i niemowląt. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować następujące sytuacje:
  - Zaplątanie się w pasek aparatu, co może prowadzić do uduszenia.
  - Przypadkowe połknięcie baterii lub innych małych elementów.
  - Przypadkowe błyśnięcie lampą w oczy.
  - Przypadkowe zranienie ruchomymi częściami aparatu.
- Nie należy używać ani przechowywać aparatu w zakurzonych lub wilgotnych miejscach.
   Przechowywanie aparatu w zapylonym lub wilgotnym miejscu może spowodować porażenie prądem.
- Nie należy zasłaniać ręką lampy przy błysku. Nie zakrywaj lampy błyskowej ani nie dotykaj jej, jeżeli była niedawno używana sekwencyjnie. Może ona być gorąca i spowodować niewielkie oparzenia.
- Aparatu nie należy demontować ani modyfikować Nigdy nie próbuj rozbierać aparatu. Jego obwody elektroniczne znajdują się pod wysokim napięciem, które może spowodować poważne oparzenia lub porażenie prądem.
- Nie pozwalaj, by do aparatu dostawała się woda i ciała obce Może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Jeżeli aparat został przypadkowo upuszczony do wody albo jeżeli dostała się do niego ciecz, przerwij jego używanie, zaczekaj aż wyschnie i wyjmij baterię. Zwróć się do najbliższego autoryzowanego centrum serwisowego Olympus.
- Nie dotykaj baterii ani ładowarki podczas ładowania baterii.
   Zaczekaj na naładowanie i ostygnięcie baterii. Podczas ładowania dochodzi do nagrzania baterii i ładowarki. Może to w tym czasie spowodować niewielkie oparzenia.
- Nie używaj nie wymienionych w instrukcji baterii ani ładowarek. Używanie nie zatwierdzonych baterii i ładowarek może spowodować uszkodzenia aparatu lub baterii i innych nieoczekiwanych wypadków. Wszelkie wypadki będące skutkiem używania niezatwierdzonych elementów wyposażenia są wykluczone z zakresu odpowiedzialności producenta.

# \land UWAGA

· Jeśli aparat wydziela dziwny zapach lub dym, należy go wyłączyć.

Jeśli aparat wydziela dziwny zapach lub dym albo wydaje dziwne dźwięki, należy go natychmiast wyłączyć i wyjąć z niego baterie. Odłóż aparat na kilka minut, aby pozwolić mu ostygnąć. Wynieś aparat na dwór, z daleka od palnych obiektów i ostrożnie wyjmij baterię. Nigdy nie wyjmuj baterii gołymi rękami. Zwróć się natychmiast do najbliższego centrum serwisowego Olympus.

- Nie obsługuj aparatu mokrymi rękami. Może to spowodować uszkodzenie lub porażenie prądem. Nie odłączaj też wtyczki zasilania mokrymi rękami
- Podczas noszenia aparatu, uważaj na jego pasek.

Może on łatwo zaczepić się o wystający przedmiot i spowodować poważne uszkodzenie.

 Nie pozostawiaj aparatu w miejscach, w których może występować ekstremalnie wysoka temperatura.

Wysokie temperatury mogą powodować uszkodzenie poszczególnych części aparatu, a w szczególnych przypadkach mogą spowodować jego zapalenie.

- Jeśli aparat zawiera metalowe części, ich przegrzanie może spowodować lekkie poparzenie. Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
- W przypadku użytkowania aparatu przez dłuższy czas staje się on gorący. Jeśli użytkownik będzie go trzymał w takim stanie, może doznać lekkiego poparzenia.
- W miejscach o wyjątkowo niskich temperaturach, temperatura korpusu aparatu może być niższa od temperatury otoczenia. Jeśli to możliwe, w niskich temperaturach aparat obsługiwać należy w rękawiczkach.
- Nie uszkadzaj przewodu zasilania.

Nie ciągnij za kabel ładowarki ani nie dodawaj dodatkowego przewodu. Podłączaj i odłączaj ładowarką tylko trzymając za wtyczkę kabla. Jeżeli wystąpi jedna z poniższych sytuacji, przerwij korzystania z aparatu i skontaktuj się z punktem sprzedaży firmy Olympus albo autoryzowanym serwisem.

- · Wtyczka kabla zasilania lub sam kabel nagrzewa się, wydziela swąd lub dym.
- Wtýczka kabla zasilania lub sam kable są pęknięte albo przerwane. Wtyczka kabla ma chwiejne styki.

# Ostrzeżenia dotyczące korzystania z baterii

Postępuj zgodnie z podanymi niżej wskazówkami, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu, przegrzaniu baterii, pożarowi baterii, eksplozji lub porażeniom prądem i oparzeniom.

# 

- · Nigdy nie podgrzewaj baterii ani nie wrzucaj ich do ognia.
- Nie łącz ze sobą styków (+) i (-) przy użyciu metalowych przedmiotów.
- Przenosząc lub przechowując baterie uważaj, by nie stykały się one z żadnymi metalowymi przedmiotami, takimi jak biżuteria, spinki, zszywacze itp.
- Nigdy nie przechowuj baterii w miejscach narażonych na bezpośrednie światło słoneczne lub w wysokich temperaturach, np. w rozgrzanym samochodzie, w pobliżu źródeł ciepła itp.
- W żadnym wypadku nie próbuj demontować baterii ani ich modyfikować, np. przez lutowanie itp.

Może to złamać styki baterii lub spowodować rozlanie elektrolitu, prowadząc do pożaru, eksplozji, przeciekania baterii, przegrzewania i innych uszkodzeń.

 Dostanie się elektrolitu z baterii do oczu może spowodować utratę wzroku! Jeżeli elektrolitu z baterii dostanie się do oczu, nie trzyj oczu!. Wypłucz oczy natychmiast czystą bieżącą wodę i natychmiast udaj się do lekarza!

# 

- · Baterie powinny być zawsze suche. Nie pozwalaj im się nigdy stykać ze świeżą czy słoną wodą
- Nie dotykaj ani nie trzymaj baterii mokrymi rękami.
- Jeśli akumulatorki przeznaczone do wielokrotnego ładowania nie naładują się w podanym czasie, przerwij ładowanie i nie korzystaj z tych akumulatorków.
   W innym razie moga sie one zapalić, wybuchnać albo przegrząć.
- Nie używaj baterii, jeśli jest pęknięta lub uszkodzona w inny sposób.
- Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować wybuch lub oparzenia. Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować wybuch lub oparzenia.
- Niguy me narazaj batern na sime wstrząsy i stale urgania.
   Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować wybuch lub oparzenia.
- Nigdy nie zmieniaj wnęki baterii w aparacie, nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów (innych niż podane baterie) do tej wnęki.
- Jeśli z baterii wycieka elektrolit, są one odbarwione lub zdeformowane lub wykazują inne oznaki uszkodzenia podczas eksploatacji, natychmiast zakończ używanie aparatu. Zwróć się do swojego sklepu najbliższego autoryzowanego centrum senwisowego Olympus. Dalsze używanie aparatu może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Jeśli elektrolit z ogniw dostanie się na ubranie lub skórę, natychmiast przemyj zabrudzone miejsca czystą, zimną bieżącą wodą. Jeśli płyn elektrolitu wywoła poparzenie skóry, należy zwrócić się o pomoc medyczną.

# \land UWAGA

- Nie wyjmuj baterii z aparatu bezpośrednio po zakończeniu używania aparatu przy zasilaniu bateriami przez dłuższy czas.
- Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować oparzenia.
- Jeżeli aparat ma nie być używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterię.
   W przeciwnym przypadku przeciekanie lub przegrzanie baterii mogą się stać przyczyną pożaru lub zranienia.

# Zasady obsługi i przechowywania

# Aparat fotograficzny

- Aby chronić precyzyjne elementy niniejszego produktu, nigdy podczas użytkowania lub przechowywania nie należy zostawiać aparatu w następujących miejscach:
  - W miejścach o wysokiej temperaturze i/lub wilgotności lub w miejścach, gdzie występują ich gwałtowne wahania. Bezpośrednio w świetle słonecznym, na plaży, w zamkniętym samochodzie, w pobliżu urządzeń grzewczych (tj. kuchenka, kaloryfer itp.) lub nawilżających.
  - Miejsca, w których jest dużo piasku lub kurzu.
  - · W pobliżu materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
  - · W wilgotnym otoczeniu, np. w łazience lub na deszczu.
  - · W miejscach narażonych na silne wibracje.
- · Nie upuścić aparatu i nie narażać go na silne wstrząsy lub drgania.
- Nie zostawiać aparatu z obiektywem skierowanym bezpośrednio w słońce. Może to spowodować uszkodzenie obiektywu, nieprawidłowe kolory, efekty tzw. »zjawy« na CCD lub nawet zapalenie się aparatu.
- Para wodna może się skroplić wewnątrz aparatu, jeżeli wystąpi nagła ekstremalna zmiana temperatury (taka jak przy wychodzeniu z wewnątrz budynku na dwór). Przystosuj aparat do temperatury (np. wkładając go do plastikowej torebki) przed użyciem.
- Jeżeli aparat nie był używany przez dłuższy czas, może na nim powstać grzyb albo aparat może nieprawidłowo działać. Przed użyciem aparatu sprawdź, czy działa on poprawnie.
- Nie dotykaj elektrycznych styków aparatu i wymiennych obiektywów. Pamiętaj o założeniu pokrywy, gdy zdejmujesz obiektyw.
- Nie stawiaj aparatu w pobliżu jakichkolwiek przedmiotów, które mogłyby zostać uszkodzone wskutek działania pola elektromagnetycznego (np. kart kredytowych, dyskietek itp.). Mogłoby to spowodować zniszczenie danych zapisanych na tych nośnikach.

# Monitor ciekłokrystaliczny

- Nie naciskaj zbyt mocno na monitor; w przeciwnym przypadku obraz może być niewyraźny, powodując wadliwe działanie trybu odtwarzania, lub monitor może zostać uszkodzony. Jeżeli monitor został uszkodzony, uważaj, żeby ciekłe kryształki z monitora nie dostały Ci się do ust. Jeżeli ciekłe kryształki dostaną się na części ciała lub ubrania, należy jest zmyć.
- W górnej/dolnej części monitora może pojawić się jasny pasek. Nie świadczy to nieprawidłowym działaniu aparatu.
- Jeśli obiekt oglądany jest przez aparat pod kątem, jego krawędzie na monitorze mogą wydawać się postrzępione. Nie świadczy to o nieprawidłowym działaniu monitora; efekt ten będzie mniej widoczny w trybie odtwarzania zdjęć.
- W miejscach o niskiej temperaturze monitor może długo się włączać, bądź jego kolor może się czasowo zmienić. W przypadku korzystania z aparatu w wyjątkowo zimnych miejscach, należy go co jakiś czas ogrzać. Monitor ciekłokrystaliczny gorzej działający w niskich temperaturach wróci do normalnego stanu w normalnej temperaturze.
- Monitor ciekłokrystaliczny wykonany jest w oparciu o bardzo zaawansowane technologie. Na ekranie moga jednak na stałe pojawiać ciemne lub jasne punkty. W zależności od charakterystyki lub kąta, pod jakim patrzysz na monitor, punkty te mogą nie mieć jednolitego koloru i jasności. Nie świadczy to nieprawidłowym działaniu aparatu.

# Zastrzeżenia prawne i inne informacje

- Olympus nie ponosi odpowiedzialności, ani nie udziela gwarancji odnośnie uszkodzeń, utraty spodziewanych zysków (przy zgodnym z prawem korzystaniu z aparatu) ani roszczeń strony trzeciej, jakie nastąpiły w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu.
- Olympus nie ponosi odpowiedzialności, ani nie udziela gwarancji odnośnie uszkodzeń lub nieosiągnięcia spodziewanych zysków (przy zgodnym z prawem korzystaniu z aparatu), które nastąpiło w wyniku utraty danych zdjęciowych.

### Wyłączenie odpowiedzialności

- Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji, bezpośredniej ani pośredniej, w związku z treścią niniejszej instrukcji oraz oprogramowania i nie będzie odpowiedzialna prawnie za żadną dorozumianą gwarancję przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu lub żadne szkody przypadkowe lub pośrednie (w tym, między innymi, utratę zysków, wystąpienie utrudnień w prowadzeniu działalności lub straty informacji) powstałe w wyniku niemożności posługiwania się niniejszymi materiałami informacyjnymi, oprogramowanie lub sprzętem. Systemy prawne niektórych krajów nie dopuszczają powyższego ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności, w związku z tym może nie mieć ono zastosowania w Państwa przypadku.
- Olympus zastrzega sobie wszelkie prawa do niniejszej instrukcji.

# Ostrzeżenie

 Nieautoryzowane fotografowanie bądź korzystanie z materiałów objętych prawem autorskim może naruszyć obowiązujące prawo autorskie. Olympus nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane fotografowanie oraz inne działania naruszające prawa właścicieli praw autorskich.
#### Dane techniczne

#### Typ produktu

Typ produktu

Obiektyw Podstawa obiektywu Ogniskowa równoważna: w aparacie kliszowym 35 mm

#### Przetwornik obrazu

Typ produktu

Całkowita liczba pikseli Skuteczna liczba pikseli Szer. ekranu Współczynnik kształtu obrazu

#### Celownik

Typ produktu

Pole widzenia Powiększenie celownika Punkt oka Zakres regulacji dioptrii Ułamek ścieżki optycznej Głębokość pola

Ognisko obiektywu Oprawa okularu

Monitor
 Typ produktu

Całkowita liczba pikseli

Migawka Typ produktu

Migawka

#### Autofocus

Typ produktu Punkt skupienia Zakres luminancji AF Wybór punkt skupienia Oświetlacz AF

- : Jednoobiektywowy odbiciowy aparat cyfrowy z systemem wymiennych obiektywów : Zuiko Digital, obiektywy systemu Cztery Trzecie : System Cztery Trzecie : Ok. dwa razy ogniskowa obiektywu : Pełnoklatkowy analizator kolorów podstawowych CCD tvpu 4/3 : Ok. 8,880,000 pikseli : Ok. 8.000.000 pikseli : 17.3 mm (szer.) x 13.0 mm (wvs.) : 1.33 (4 : 3) : Celownik odbiciowy jednoobiektywowy na wysokości oka : Ok. 95% (pole widzenia w zapisanych obrazach) : Ok. 0.9x (-1 m<sup>-1</sup>, obiektyw 50mm, nieskończoność) : 16 mm (–1 m<sup>-1</sup>) : -3.0 - +1.0 m -1 m<sup>-1</sup> : Półzwierciadło szybkozwrotne : Może być sprawdzana przyciskiem 🖵 (one-touch WB) (ieżeli iest zareiestrowana funkcia PREVIEW) : Nieruchome : Wymienna : kolorowy monitor ciekłokrystaliczny 2.5" TFT (Hyper crystal LCD) : Ok. 215,000 pikseli

  - : Skomputeryzowana migawka na płaszczyźnie ogniskowej
  - : 1/4000 60 sek. Tryb ręczny: Długa ekspozycja (limit: 8 min.)
  - : Fazowy system rozpoznawania kontrastu TTL
  - : 3-puktowy wielokrotny AF (lewy, środkowy, prawy)
  - : EV 0 EV 19
  - : Automatyczny, opcjonalny
  - Światło zapewnia wbudowana lampa błyskowa.
     (światło może też być zapewniane przez zewnętrzną elektroniczną lampą błyskową)

Regulacja ekspozycji	
System pomiaru	: System pomiaru TTL (1) Cyfrowy pomiar ESP
	(mozaikowy 49-segmentowy
	typ pomiaru)
	(2) Pomiar skoncentrowany z uwypukleniem środka kadru (49-segmentowy
	(3) Pomiar punktowy (ok. 2% dla ekranu celownika)
Zakres pomiaru	<ul> <li>EV 1 – 20 (cyfrow) pomiar ESP, skoncentrowany z uwypukleniem środka)</li> </ul>
	(2) EV 3 – 17 (pomiar punktowy)
Tryb ekspozycji	<ul> <li>(W temperaturze normanie), so mim F2, ISO 100)</li> <li>(1) AUTO: Fotografowanie automatyczne</li> <li>(2) P: Program AE (możliwość wykonywania zmiany programu)</li> </ul>
	<ul> <li>(3) A: Trybie pierwszeństwa rozwartości przysłony AE</li> <li>(4) S: Tryb pierwszeństwa migawki AE</li> <li>(5) M: Reczny</li> </ul>
Czułość ISO	: 100 – 400 (dostępne są wysokie wartości ISO (800 –
Korekta ekspozycji	<ul> <li>Możliwość korekty ekspozycji w interwałach 1/3, 1/2</li> <li>lub 1 EV w zakresie ± 5 EV.</li> </ul>
Równowaga bieli	
Typ produktu	: CCD
Ustawienie trybu	touch WB
■ Zapis	
Pamięć	<ul> <li>karta CF (kompatybilna ze standardem Type I i II) Microdrive (kompatybilna ze standardem FAT 32) xD-Picture Card</li> </ul>
System zapisu	: Zapis cyfrowy, TIFF (bez kompresji), JPEG (zgodne z
	fotograficznych [DCF]), format plików
Destance standards	nieskompresowanych RAW
Dostępne standardy	Image Matching III, PictBridge
Odtwarzanie	
Tryb odtwarzania	<ul> <li>Pojedyncza klatka, powiększenie, indeks, obracanie obrazów, pokaz zdieć, kopiorama, kalendarz</li> </ul>
Wyświetlanie informacji	: informacje, histogram
Napęd	
Tryb napędu	: wykonywanie pojedynczych zdjęć, fotografowanie sekwencyjne, samowyzwalacz, zdalne sterowanie
Fotografowanie sekwencyjne	<ul> <li>2.5 klatki / sek. (max. ilość zapisywalnych obrazów sekwencyjnych: 4 klatki w formacie RAW / TIFF)</li> </ul>
Samowyzwalacz	: Czas działania: 12 sek., 2 sek.
Zdalne sterowanie optyczne	: Czas działania: 2 sek., 0 sek. (natychmiastowe wyzwolenie) (pilot RM-1 [opcja])

Informacje

#### Lampa błyskowa

Synchronizacja	:	Lampa błyskowa zsynchronizowana z aparatem przy
Tryb sterowania lampą błyskową Gniazdo zewnętrznych lamp błyskowych	:	TTL-AUTO (przedbłysk TTL), AUTO, MANUAL Gorąca stopka
Złącze zewnętrzne Złącze USB / złącze wielofunkcyjne		
Zasilanie		
Bateria	:	Bateria litowo-jonowa LM-1 x1 / bateria litowa CR123A x3 (do używania z gniazdem baterii litowych LBH-1)
Wymiary / cieżar		
Wymiary	:	129.5 mm (dł.) x 94.5 mm (wys.) x 66 mm (szer.) (bez uwzgl. wystających części)
Ciężar	:	Ok. 435 g (1.0 lb.) (bez baterii)
Warunki otoczenia		
Temperatura	:	0 – 40°C (32°F – 104°F) (praca) / –20 – 60°C (–4°F – 140°F) (przechowywanie)
Wilg. powietrza	:	30 – 90 % (praca) / 10 – 90 % (przechowywanie)

SPECYFIKACJE MOGĄ BYĆ ZMIENIANE BEZ UPRZEDZENIA ORAZ BEZ JAKICHKOLWIEK ZOBOWIĄZAŃ ZE STRONY PRODUCENTA.

# Bateria litowo-jonowa BLM-1 / ładowarka do baterii litowo-jonowych BCM-2

### Ładowanie baterii

- 1 Dokładnie podłącz kabel zasilania do ładowarki.
- 2 Zdejmij nasadkę ochronną i wsuń baterię do ładowarki w sposób pokazany na ilustracji.
- **3** Dobrze podłącz drugi koniec kabla zasilania do gniazdka elektrycznego.
- 4 Zaczyna świeci wskaźnik ładowania, zaczyna się ładowanie baterii. Po zakończeniu drukowania wskaźnik przybiera zielony kolor. Gdy ładowanie jest zakończone, odłącz kabel zasilania od gniazdka elektrycznego i wyjmij baterię z ładowarki.







Status wskaźnika ładowania	Status ładowania
Nie świeci się	Bateria nie jest podłączona
Czerwone światło	Trwa ładowanie
Zielone światło	Ładowanie zakończone
Migające czerwone światło	Błąd ładowania (upływ czasu, błąd temperatury) *
Czerwone światło	Gotowość do ochrony termicznej.

\* W każdym z poniższych przypadków odłącz kabel od gniazdka i skontaktuj się z firmą Olympus.

- Ładowanie nie zakończyło się po 10 godzinach.
- · Wskaźnik miga czerwonym kolorem nawet gdy bateria jest prawidłowo włożona.

### Środki bezpieczeństwa

W niniejszej instrukcji wykorzystano różne symbole graficzne, ułatwiające prawidłową obsługę i użytkowanie tego produktu i ostrzegające użytkownika przed potencjalnym zagrożeniem dla niego samego, innych ludzi i wartości materialnych. Znaczenie poszczególnych symboli jest wyjaśnione poniżej.

### 

 Ładowarka do baterii litowo-jonowych BCM-2 (nazywana dalej »ładowarką«) jest przeznaczona do baterii litowo-jonowej BLM-1 (zwanej dalej »baterią«). Nie próbuj ładować baterii z ogniwami suchymi ani innych baterii nie przeznaczonych do ponownego ładowania. Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar, przegrzanie, wybuch lub wyciek elektrolitu.

 Nie zwieraj styków baterii metalowymi przedmiotami.
 Gdy transportujesz albo przechowujesz baterię, przykryj jej styki dostarczoną nasadką. Noszenie niezabezpieczonej baterii w torebce, kieszeni itp. jest niebezpieczne.

- Nie próbuj ładować baterii uszkodzonych, cieknących i mokrych.
- Dostanie się elektrolitu z baterii do oczu może spowodować utratę wzroku! Wymyj oczy dokładnie czystą wodą, nie trąc ich, i natychmiast udaj się lekarza!

- Nie wkładaj baterii do ładowarki ze stykami +/- skierowanymi odwrotnie. Jeżeli bateria nie pasuje do ładowarki, nie wpychaj jej siłą. Mogłoby to spowodować pożar, przegrzanie, wybuch lub wyciek elektrolitu.
- Nigdy nie lutuj baterii ani ładowarki, nie próbuj ich naprawiać, deformować, modyfikować ani rozbierać.
- Nigdy nie narażaj baterii ani ładowarki na kontakt z wodą oraz wilgocią włącznie z deszczem, wodą morską i moczem zwierzęcym. Nie manipuluj baterią ani ładowarką, jeżeli przedmioty te albo Twoje ręce są mokre. Nie używaj baterii ani ładowarki w wilgotnych warunkach (np. w łazience).
- Nie ładuj baterii ani nie przechowuj baterii ani ładowarki w miejscach, gdzie mogą być narażone na wysokie temperatury. Na przykład nie zostawiaj ich na desce rozdzielczej samochodu na słońcu ani nie umieszczaj ich w pobliżu ogrzewania.
- Zawsze przechowuj baterię i ładowarkę w miejscach niedostępnych dla dzieci. Połknięcie baterii może być bardzo niebezpieczne. Jeśli dziecko połknie baterię, należy natychmiast zwrócić się do lekarza.
- Nie używaj baterii / ładowarki w miejscu, gdzie może dojść do spiętrzenia ciepła, np. pod poduszką.
- Nigdy nie używaj baterii ani ładowarki w pobliżu palnych gazów. Może to spowodować wybuch lub pożar.
- Nie używaj ładowarki do żadnych innych celów poza ładowaniem podanych baterii. Nie używaj jej na przykład jako zasilacza prądu stałego.
- Aby zapobieć pożarom, przegrzaniu czy porażeniu prądem nie wkładaj metalowych przedmiotów, takich jak drut, do ładowarki.
- · Zawsze zasilaj ładowarką prądem pod napięciem podanym w instrukcji obsługi.
- Nie używaj kabli zasilających innych niż dostarczone albo przeznaczone do używania z tą ładowarką.
- Zawsze wkładaj wtyczkę do końca i dokładnie do gniazdka. Nie używaj ładowarki, gdy wtyczka
  przewodu zasilania nie jest dokładnie włożona do gniazdka.

### 

- Aby zapobiec pożarowi, wybuchowi lub wyciekowi elektrolitu, nie narażaj baterii na silne uderzenia, nie rzucaj ich ani nie uszkadzaj ich w żaden inny sposób.
- Nigdy nie wkładaj baterii do kuchenki mikrofalowej albo do pojemników wysokociśnieniowych Może to spowodować pożar, wyciek elektrolitu, przegrzanie albo wybuch.
- Jeżeli bateria cieknie albo wydziela swąd spalenizny, trzymaj ją z daleka od źródeł gorąca.
   Wyciekający elektrolit może się zapalić i spowodować dymienie, pożar lub wybuch baterii.
- Jeżeli ciecz z wnętrza baterii znajdzie się na ubraniu, może ona spowodować zranienie. Natychmiast wyczyść ubranie czystą wodą i udaj się lekarza.
- Jeżeli ładowanie nie zostanie zakończone w wyspecyfikowanym czasie, przerwij je, aby zapobiec pożarowi, przegrzaniu czy wybuchowi.
- Jeżeli poddajesz baterię recyklingowi albo usuwasz ją, załóż na nią dostarczoną nasadkę (zaklej ją taśmą) i użyj plastikowej taśmy do zaklejenia wszystkich styków. W przeciwnym przypadku może dojść do pożaru, przegrzania lub wybuchu wskutek zwarcia styków.
- Nie dotykaj baterii ani ładowarki podczas ładowania. Długi kontakt ze skórą może spowodować lekkie oparzenia.
- Nie używaj ładowarki, jeżeli ładowarka, kabel albo bateria są uszkodzone. Aby uniknąć porażenia prądem albo zranienia nigdy nie dotykaj wewnętrznych części baterii, jeżeli doszło do ich odsłonięcia. Jeżeli ładowarka lub kabel zasilający są uszkodzone, odłącz kabel od gniazdka i zwróć się do serwisu Olympus w celu dokonania naprawy.
- Jeżeli zauważysz nienormalne objawy, takie jak wycieki, przebarwienia, deformacje, przegrzanie czy dziwny zapach, odłącz kabel zasilający od gniazdka i przestań używać ładowarki. Dalsze używanie ładowarki mogłoby spowodować pożar, przegrzanie lub eksplozję. Zwróć się do najbliższego centrum serwisowego Olympus w celu dokonania naprawy.
- Przechowuj baterię w miejscach niedostępnych dla dzieci. Aby uniknąć porażenia prądem albo zranienia nie pozwalaj dzieciom na używanie ładowarki inaczej niż pod uważnym nadzorem rodzica lub opiekuna.

### **≜UWAGA**

- · Nie używaj baterii ani ładowarki z nie wymienionymi w instrukcji elementami wyposażenia.
- Nie ładuj baterii dłużej niż 24 godziny. Może to spowodować pożar, przegrzanie, wybuch lub wyciek elektrolitu.
- Jeżeli ładowanie nie zostanie zakończone w ciągu 10 godzin po upływie wyspecyfikowanego czasu ładowania, przerwij je, aby zapobiec pożarowi, przegrzaniu czy wybuchowi. Zwróć się w tej sytuacji do centrum serwisowego Olympus.
- Bateria nagrzewa się po dłuższym używaniu w aparacie. Aby uniknąć poparzeń, nie należy jej wyjmować natychmiast po zakończeniu używania aparatu.
- Nie ustawiaj baterii na niestabilnej powierzchni, takiej jak np. przechylony czy trzęsący się stół. Upadek baterii może spowodować jej uszkodzenie lub zranienia u ludzi.
- Nie potrząsaj ładowarką ze znajdującą się w niej baterią. Bateria mogłaby wypaść z ładowarki i spowodować zranienie lub uszkodzenia.
- Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na ładowarce ani na kablu zasilającym. Nie używaj ani nie przechowuj ładowarki ani kabla zasilającego w miejscach, skąd mogłyby łatwo spaść, na przykład na telewizorze.
- Nie przechowuj ani nie używaj ładowarki tam, gdzie może być narażona na wilgoć albo pył. Zanim włączysz wtyczkę do gniazdka, zetrzyj z niej kurz i pył.
- Nie ładuj baterii w ekstremalnie niskich temperaturach. Optymalna temperatura otoczenia przy ładowaniu baterii wynosi od 10°C do 30°C (50°F do 86°F). Poza tym zakresem może dojść do zmniejszenia mocy baterii.
- Wtyczka kabla zaśilającego powinna być zawsze odłączona od gniazdka, z wyjątkiem ładowania baterii.
- Nie ciągnij za kabel, odłączając go od gniazdka. Chwyć za wtyczkę, żeby ją wyjąć. Nie zginaj ani nie naprężaj kabla zbyt mocno, nie stawiaj na nim ciężkich przedmiotów. W wyniku uszkodzenia kabla zasilającego może dojść do pożaru, przegrzania lub porażenia prądem.

### Środki ostrożności przy obsłudze

#### W chwili zakupu

- Bateria nie została naładowana fabrycznie. Naładuj ją przed użyciem. Ładuj też baterię zawsze, jeżeli nie była używana przez dłuższy czas.
- Przed użyciem baterii sprawdź, czy jej styki są czyste. Jeżeli styki są brudne, brak styku może spowodować problemy z ładowaniem albo skrócić czas działania baterii po naładowaniu.

#### Pielęgnacja

 Oczyszczaj styki baterii i ładowarki, wycierając je miękką, suchą szmatką. Nigdy nie używaj mokrej szmatki, alkoholu, rozcieńczalnika do lakieru, benzenu czy detergentów.

#### Temperatury pracy

- Używaj baterii tylko w zakresie temperatur pracy podanych dla aparatu.
- Nawet w wyspecyfikowanym zakresie temperatury czas działania baterii maleje wraz ze spadkiem temperatury. Gdy temperatura jest niska, zalecamy posiadanie przy sobie zapasowej naładowanej baterii i trzymanie jej w cieple, w kieszeni lub torebce itp. Nosząc baterię w kieszeni upewnij się, że jej styki są zabezpieczone dostarczoną nasadką przed zwarciem. Nie wkładaj do kieszeni nic oprócz baterii.
- Optymalna temperatura otoczenia przy ładowaniu baterii wynosi od 10°C and 30°C (50°F do 86°F).
- Gdy bateria jest ciepła lub gorąca, np. krótko po użytkowaniu, ładowanie może przebiegać nieprawidłowo. Aby uzyskać optymalny wynik, przed rozpoczęciem ładowania zaczekaj, aż bateria ostygnie.

#### Transportowanie i przechowywanie

 Nie zostawiaj baterii w ładowarce lub aparacie. Nawet jeżeli włącznik zasilania jest w pozycji wyłączonej, płynie niewielki prąd, co może prowadzić do zmniejszenia wydajności baterii. Gdy nie używasz baterii, załóż dostarczoną nasadkę ochronną i przechowuj baterię w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze od 15°C do 25°C (59°F do 77°F).

 Gdy tránsportujész albó przechowujesz baterię, przykryj jej styki dostarczoną nasadką, aby zapobiec zwarciu biegunów +/-. Nie wkładaj do torby razem z baterią żadnych metalowych przedmiotów, takich jak ozdoby osobiste. Może to spowodować pożar, przegrzanie, wybuch lub wyciek elektrolitu.

#### Żywotność baterii

 Wydajność baterii maleje stopniowo wraz z cyklami ładowania-rozładowywania. Jeżeli czas działania baterii drastycznie się zmniejszył, może być konieczna jej wymiana. Wydajność baterii redukuje się zazwyczaj o połowę po 500 cyklach ładowania-rozładowywania (chociaż zależy to od warunków pracy).

#### Recykling baterii

 Prosimy o kierowanie baterii do wtórnego przetwarzania, aby pomóc w ochronie naturalnych zasobów naszej planety. Wyrzucając zużyte baterie upewnij się, czy ich zaciski + i – są osłonięte, i zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów prawa oraz innych regulacji w tym zakresie.

#### Informacje na temat ładowania

- Podczas ładowania dochodzi do nagrzania ładowarki i baterii. Nie świadczy to nieprawidłowym działaniu aparatu.
- Ładowanie może zakłócać odbiór telewizji i radia. Nie świadczy to nieprawidłowym działaniu aparatu. Aby uniknąć zakłóceń, ustaw ładowarkę z daleka od telewizora czy radia.

#### Używanie za granicą

 Do używania ładowarki za granicą może być potrzebny adapter umożliwiający jej podłączanie do zagranicznych gniazdek elektrycznych. Spytaj w biurze podróży, jaki typ wtyczek jest używany w kraju, do którego się wybierasz. Nie używaj elektronicznych transformatorów (konwerterów), powodują one bowiem nieprawidłowo działanie ładowarki.

#### Główne specyfikacje

#### Bateria litowo-jonowa BLM-1

Numer modelu	· PS-BLM1
Тур	: Bateria litowo-jonowa wielokrotnego ładowania
Napiecie znamionowe wyjścia	: 7.2 V DC
Pojemność nominalna	: 1500mAh
Ładowanie-rozładowywanie	: Ok. 500 cykli. (zależnie od warunków pracy)
Temp. otoczenia	: 0°C do 40°C (32°F do 104°F) przy ładowaniu,
•	-10°C to 60°C (14°F to 140°F) podczas pracy,
	-20°C to 35°C (-4°F to 95°F) podczas składowania.
Rozmiary	: Ok. 39 (szer.) x 55 (dł.) x 21.5 (wys.) mm (1.5 x 2.2 x 0.8in)
Ciężar	: Ok. 75 g. (2.6 oz) (bez nasadki)

#### Ładowarka do baterii litowo-jonowych BLM-2

Numer modelu	: PS-BCM2
Znamionowe zużycie mocy	: 100 do 240 V AC (50 / 60 Hz)
Znamionowe napięcie wyjścia	: 8.35 V DC, 400 mA
Czas ładowania	: Ok. 300 min. (temp. pokojowa: z baterią BLM-1)
Temp otoczenia	: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) podczas pracy,
	–20°C to 60°C (–4°F to 140°F) podczas składowania.
Rozmiary	: Ok. 62 (szer.) x 83 (dł.) x 26 (wys.) mm (2.4 x 3.3 x 1.0 in)
Ciężar	: Ok. 72 g. (2 oz) (bez kabla zasilającego)

Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

# Jak używać gniazda baterii litowych LBH-1

Będą Ci potrzebne trzy baterie litowe CR123A (dostępne w handlu).

- 1 Wyjmij gniazdo baterii z pudełka.
- Zdejmij pokrywę gniazda, przytrzymując część pokazaną przez strzałkę na ilustracji.
- 3 Włóż baterie do gniazda w kierunku pokazanym na ilustracji.
- 4 Załóż pokrywę gniazda na gniazdo baterii w sposób pokazany na ilustracji.



#### Dostępne urządzenia

- · Aparaty cyfrowe E-500, E-1, E-300
- Gniazdo baterii HLD-3

#### Środki ostrożności

- Nie używaj gniazda baterii z nie wymienionymi w instrukcji elementami wyposażenia.
- Gdy używasz gniazda baterii litowych LBH-1 z urządzeniem, w przypadku którego do gniazda HLD można załadować więcej niż jedną baterię, nie używaj w tym samym czasie baterii litowo-jonowej BLM-1.
- Bateria litowa CR123A nie nadaje się do ponownego ładowania. Nie wkładaj baterii do ładowarki. Nie wkładaj też baterii do gniazda baterii ze stykami +/- skierowanymi odwrotnie. Może to spowodować pożar lub wybuch.
- Gdy niesiesz gniazdo baterii z załadowanymi bateriami, umieść gniazdo w dostarczonym pudełku, aby zapobiec kontaktowi z innymi metalowymi przedmiotami, które mogłyby spowodować zwarcie. Upewnij się także, że żaden element metalowy nie dostał się między baterie w gnieździe.
- Nigdy nie nagrzewaj gniazda baterii, nie wkładaj go do ognia, nie narażaj go na działanie wody ani wilgoci. Może to spowodować pożar lub wybuch.

### Środki ostrożności przy obsłudze

- Gdy nosisz lub przechowujesz gniazdo baterii z załadowanymi bateriami, zawsze umieszczaj je w pudełku.
- Nie przechowuj gniazda baterii w miejscach narażonych na wysokie temperatury (np. n a desce rozdzielczej samochodu, w pobliżu ogrzewania itd.).
- · Gdy wymieniasz baterie, wymieniaj je wszystkie na raz.
- · Nie mieszaj starych baterii z nowymi.
- Nie mieszaj różnych marek ani typów baterii.

#### Środki ostrożności dotyczące baterii

- Używaj baterii prawidłowo. Nieprawidłowo używanie baterii może spowodować wyciek elektrolitu, przegrzanie lub inne szkody. Gdy wymieniasz baterie, upewnij się, że położenie ich biegunów ([+] i [–]) jest prawidłowe.
- Nigdy nie zwieraj, nie rozbieraj, nie ładuj ponownie baterii ani nie wrzucaj ich do ognia. Może to spowodować pożar lub wybuch.
- Przechowuj baterie w miejscach niedostępnych dla dzieci. Jeśli dziecko połknie baterię, natychmiast zwróć się do lekarza!
- W niskich temperaturach wydajność baterii może maleć. Używając baterii na dworze na zimnie, utrzymuj ich ciepło przechowując je w kieszeni albo w torbie. W normalnej temperaturze baterie odzyskają swoją normalną wydajność, nawet jeżeli była ona niższa na zimnie.
- Jeżeli wilgoć lub tłuszcze dostanie się na styki baterii (+) lub (-), może to spowodować brak styku.
   Przed użyciem dokładnie wytrzyj styki baterii suchą szmatką.
- Zalecamy posiadanie świeżych zapasowych baterii na dłuższych wycieczkach, szczególnie podczas podróży za granicą. W niektórych regionach baterie mogą być trudno dostępne.
- Przestrzegaj ostrzeżeń drukowanych na bateriach.
- Gdy wyrzucasz wyładowane baterie, zawsze przestrzegaj przepisów prawa i innych regulacji dotyczących usuwania takich odpadów.
- Gdý nie úżywasz aparatu przez dłuższy okres czasu, zawsze wyjmuj z niego baterie, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu. Przechowuj baterie w chłodnym, suchym miejscu (ok. 20°C, niska wilgotność powietrza).

#### Główne specyfikacje

Numer modelu	: PS-LBH1
Rozmiary	: Ok. 39 mm (szer.) x 55 mm (dł.) x 21.5 mm (wys.)
Ciężar	: Ok. 20 g. (bez nasadki)

\* Aby uzyskać informacje na temat przyszłej dostępności aparatów cyfrowych Olympus odwiedź stronę internetową firmy Olympus albo skontaktuj się z centrum serwisowym Olympus.

# Obiektywy wymienne ZUIKO DIGITAL

### Środki bezpieczeństwa



Nie patrz na słońce przez obiektyw. Nie kieruj obiektywu aparatu



bezpośrednio w słońce. Światło słoneczne skupia się wewnątrz aparatu i może zakłócić jego działanie, a nawet spowodować jego zapalenie.



Nie zostawiaj obiektywu bez pokrywy. Skupienie światła słonecznego w obiektywie może spowodować pożar.

### Środki ostrożności dotyczące obsługi







Nagle zmiany temperatury



Nie odkładaj objektywu ze Za silny nacisk stykami skierowanymi w dół.





Nie dotykaj obiektywu.



Zanurzenie



Nadmierna wilgoć



Nie dotykaj styków.



Pole magnetyczne



Nie upuszczaj aparatu.



Nie trzymaj aparatu za część obiektywu wysuniętą podczas ustawiania ostrości.



Rozpuszczalniki organiczne

### Środki ostrożności dotyczące przechowywania



Zakładaj na obiektyw pokrywę, gdy nie jest on używany.



Czyszczenie obiektywu



Środki przeciw ćmom



Jeżeli masz jakikolwiek problem, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym Olympus.

### ZUIKO DIGITAL 14-45mm f3.5-5.6

#### Główne parametry

- Obiektyw 14-45 mm to obiektyw o dużej zdolności przetwarzania obrazów, przeznaczony wyłącznie do stosowania z jednoobiektywowymi aparatami cyfrowymi Olympus systemu Cztery Trzecie.
- Objektyw standardowy, odpowiednik 28-90 mm w objektywie aparatu kliszowego 35 mm
- Obiektyw zbliżeniowy z 12 elementami w 10 grupach włącznie z dwoma elementami asferycznymi.
- Może być używany z opcjonalnym telekonwertorem EC-14 w trybie ręcznego ustawiania ostrości (MF).
- · Może być używany z opcjonalnym rozszerzeniem EX-25 w następujących warunkach:

Ogniskowa	Regulacja ostrości	Odległość robocza	Powiększenie ( ): Obliczone w oparciu o aparat kliszowy 35 mm
14mm)	Fotografowanie jest niemożliwe, ponieważ przy tej ogniskowej nie jest możliwe wyostrzani obiektów.		
25mm)	MF	15.3cm – 15.7cm (6.0in – 6.2in)	0.99X – 1.14X (1.98X – 2.28X)
45mm)	MF	20.8cm – 23.5cm (8.2in – 9.3in)	0.57X – 0.78X (1.14X – 1.56X)

### 🕕 Wskazówki dotyczące fotografowania

Przy używaniu więcej niż jednego filtra albo grubego filtra może dojść do ucięcia narożników obrazu.





#### Nazewnictwo

- ① Podstawa kołpaka
- ② Gwint podstawy filtra
- ③ Regulator zbliżenia
- ④ Regulator ostrości
- Indeks podstawy
- ⑥ Styki elektryczne
- ⑦ Przednia pokrywa
- ⑧ Tylna pokrywa
- Kołpak obiektywu
- Zakładanie kołpaka
- Przechowywanie kołpaka



Używaj kołpaka przy fotografowaniu obiektu oświetlonego od tyłu.

Główne specyfikacje	
Podstawa	: System Cztery Trzecie
Ogniskowa	: 14 – 45mm
Max. apretura	: f3.5 – 5.6
Kąt obrazu	: 75° – 27°
Konfiguracja obiektywu	: 10 grup, 12 soczewek
	Wielowarstwowe pokrycie filmowe (częściowo jednowarstwowe)
Sterowanie źrenicą	: f3.5 – f22
Zakres fotografowania	: 0.38m (1.2ft) – ∞ (nieskończony)
Regulacja ostrości	: Między AF / MF
Ciężar	: 285g (10.1oz) (bez kołpaka i nasadki)
Rozmiary	: Max. śr. O 71 x długość całkowita 86.5mm (3.4in)
Podstawa kołpaka	: Bagnet
Średnica gwintu podstawy filtra	: 58mm

### ZUIKO DIGITAL 17.5-45mm f3.5-5.6

#### Główne parametry

- Obiektyw 17.5-45 mm to obiektyw o dużej zdolności przetwarzania obrazów, przeznaczony wyłącznie do stosowania z jednoobiektywowymi aparatami cyfrowymi Olympus systemu Cztery Trzecie.
- Obiektyw standardowy, odpowiednik 35– 90 mm w obiektywie aparatu kliszowego 35 mm
- Obiektyw zbliżeniowy z 7 elementami w 7 grupach włącznie z dwoma elementami asferycznymi.
- Może być używany z opcjonalnym telekonwertorem EC-14 w trybie ręcznego ustawiania ostrości (MF).
- Może być używany z opcjonalnym rozszerzeniem EX-25 w następujących warunkach:

Ogniskowa	Regulacja ostrości	Odległość robocza	Powiększenie ( ): Obliczone w oparciu o aparat kliszowy 35 mm	
17.5mm)	Fotografowanie jest niemożliwe, ponieważ przy tej ogniskowej nie jest możliwe wyostrzanie obiektów.			
28mm)	MF	15.1cm – 15.9cm (5.9in – 6.3in)	0.89X – 1.16X (1.78X – 2.32X)	
45mm)	MF	18.4cm – 22.4cm (7.2in – 8.9in)	0.57X – 0.91X (1.14X – 1.82X)	

#### 🜗 Wskazówki dotyczące fotografowania

• Przy fotografowaniu z ogniskową 17.5 mm w monitorze wyświetlana jest liczba »17 mm«.

#### Nazewnictwo

- ① Tylna pokrywa
- ② Gwint podstawy filtra
- ③ Regulator zbliżenia
- ④ Regulator ostrości
- Indeks podstawy
- 6 Styki elektryczne
- ⑦ Przednia pokrywa



Gdy mocujesz filtr na obiektywie, przytrzymuj zewnętrzną część gwintu podstawy filtra.

#### Główne specyfikacje

Podstawa Ogniskowa Max. apretura Kat obrazu Konfiguracja obiektywu Sterowanie źrenicą Zakres fotografowania Regulacja ostrości Ciężar Rozmiary Średnica gwintu podstawy filtra

1	System Cztery Trzecie
:	17.5 – 45mm
:	f3.5 – 5.6
:	63° – 27°
:	7 grup, 7 soczewek
1	f3.5 – f22
:	0.28m (1.2ft) – ∞ (nieskończony)
:	Między AF / MF
:	210g (7.4oz) (bez pokrywy)
:	Max. śr. O 71 x długość całkowita 70.0 mm (2.8in)
:	52mm



#### Warunki gwarancji

- 1. W przypadku wad produktu występujących pomimo jego prawidłowego użycia (zgodnie z pisemną instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia) w okresie do dwóch lat od daty jego zakupu u autoryzowanego przedstawiciela firmy Olympus na obszarze handlowym Olympus Imaging Europa GmbH, określonym w wykazie autoryzowanych dystrybutorów, produkt ten będzie, według uznania firmy Olympus, podlegał bezpłatnej naprawie lub wymianie. W celu zgłoszenia roszczeń tytułem niniejszej gwarancji należy zwrócić produkt wraz z niniejszą kartą gwarancyjną przed upływem dwuletniego okresu gwarancyjnego do przedstawiciela, od którego został on nabyty, lub do dowolnego innego punktu serwisowego Olympus na obszarze handlowym Olympus Imaging Europa GmbH, określonym w wykazie autoryzowanych przedstawicieli. W trakcie rocznego okresu obowiązywania gwarancji światowej klientowi przysługuje prawo zwrotu produktu do dowolnego punktu serwisowego Olympus may zwrócić uwagę na fakt, że takie punkty serwisowe Olympus
- Klient dostarcza produkt do przedstawiciela lub autoryzowanego punktu serwisowego Olympus na własną odpowiedzialność oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty poniesione w związku z takim transportem.
- Niniejsza gwarancja nie obejmuje następujących sytuacji, w przypadku których koszty naprawy będzie ponosił klient, nawet jeśli wystąpiły one w okresie gwarancyjnym określonym powyżej.
  - (a) Wszelkich wad powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się urządzeniem (takiego jak czynność niewymieniona w instrukcji obsługi lub w innych instrukcjach itp.).
  - (b) Wszelkich wad powstałych w wyniku naprawy, modyfikacji, czyszczenia itp., przeprowadzanych przez osoby inne niż personel firmy Olympus lub autoryzowanego punktu serwisowego Olympus.
  - (c) Wszelkich wad lub uszkodzeń powstałych w trakcie transportu oraz w wyniku upadku, uderzenia itp., mających miejsce po nabyciu produktu.
  - (d) Wszelkich wad lub uszkodzeń powstałych w wyniku pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, uderzenia pioruna, innych klęsk żywiołowych, zanieczyszczenia środowiska lub źródeł niestabilnego napięcia.
  - (e) Wszelkich wad powstałych w wyniku niestarannego lub nieprawidłowego przechowywania (takiego jak przechowywanie produktu w wysokiej temperaturze i wilgotności, w pobliżu preparatów odstraszających owady lub toksycznych substancji itp.), niewłaściwej konserwacji itp.
  - (f) Wszelkich wad powstałych w wyniku stosowania zużytych baterii itp.
  - (g) Wszelkich wad powstałych w wyniku dostania się piasku, błota itp. do wnętrza obudowy produktu.
  - (h) Zwrotu produktu bez niniejszej karty gwarancyjnej.
  - Jeżeli w karcie gwarancyjnej wprowadzono jakiekolwiek poprawki dotyczące roku, miesiąca i dnia zakupu, nazwiska klienta, nazwy przedstawiciela oraz numeru seryjnego.
  - (j) Jeżeli wraz z niniejszą kartą gwarancyjną nie okazano dowodu zakupu.
- Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktu; gwarancja nie obejmuje pozostałego wyposażenia dodatkowego, takiego jak pokrowiec, pasek, pokrywka obiektywu i baterie.
- 5. Wyłączna odpowiedzialność firmy Olympus tytułem niniejszej gwarancji jest ograniczona do naprawy lub wymiany produktu. Z gwarancji wyłącza się wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody pośrednie poniesione przez klienta z powodu wady produktu, w szczególności za jakiekolwiek uszkodzenia obiektywów, filmów, innego wyposażenia bądź akcesoriów używanych wraz z produktem lub za jakiekolwiek straty wynikające ze zwłoki w naprawie czy z utraty danych. Niniejsze wyłączenie nie zmienia obowiązujących przepisów prawa.

#### Uwagi dotyczące przechowywania gwarancji

- 1. Niniejsza gwarancja jest ważna wyłącznie, jeżeli karta gwarancyjna została prawidłowo wypełniona przez personel firmy Olympus lub autoryzowanego przedstawiciela oraz gdy inne dokumenty stanowią dostateczny dowód zakupu. W związku z tym prosimy o sprawdzenie, czy na karcie gwarancyjnej jest wpisane Twoje nazwisko, nazwę przedstawiciela, numer servjny urządzenia oraz rok, miesiąc i dzień zakupu, bądź czy do niniejszej kwarty gwarancyjnej dołączono oryginał faktury lub paragon zakupu (na którym widnieje nazwa przedstawiciela, data zakupu oraz typ produktu). Firma Olympus zastrzega sobie prawo odmowy bezpłatnej naprawy w przypadku niewypełnionej karty gwarancyjnej oraz braku powyższego dokumentu lub gdy zawarte w nim informacje są niepełne lub nieczytelne.
- Ponieważ niniejsza karta gwarancyjna nie podlega ponownemu wystawieniu prosimy przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.
  - · Zobacz wykaz sieci autoryzowanych punktów serwisowych Olympus w różnych krajach.

#### Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji, bezpośredniej ani pośredniej, w związku z treścią niniejszej instrukcji oraz oprogramowania i nie będzie odpowiedzialna prawnie za żadną dorozumianą gwarancję przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu lub żadne szkody przypadkowe lub pośrednie (w tym, między innymi, utratę zysków, wystąpienie utrudnień w prowadzeniu działalności lub straty informacji) powstałe w wyniku niemożności posługiwania się niniejszymi materiałami informacyjnymi, oprogramowaniem lub sprzętem. Systemy prawne niektórych krajów nie dopuszczają powyższego ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności, w związku z tym może nie mieć ono zastosowania w Państwa przypadku.

# Indeks

₩ +  2			29
[III] (Wybór kadru AF)			36
<ul> <li>))) (Svanał dźwiekowy)</li> </ul>			76
(Pomiar skoncentrowany z			
uwvpukleniem środka kadru)			41
-Д CUSTOM		77.	84
(Ustawianie daty i godziny)		,	80
(Pomiar cvfrowy ESP)			41
л FASY		77	84
<ul> <li>Korekta ekspozycii)</li> </ul>		,	42
(Regulacia intensywności lampy			
błyskowej)			29
			72
○□ (Obracanie obrazu)			58
■ (Obrudunie obružu)			77
□ (Regulacia iasności monitora)			76
л (Rezerwacia do wydruku)			81
(Tryh zanisu)			16
(Tyb Zapisu)			61
S) / i / □ (Samowy/zwalacz /			01
zdalne sterowania / naned)	33	33	34
JER (Pokaz zdieć)	55,	55,	59
(Pomiar punktowy)			11
(Forniai punktowy)			41
			71
★ A=01110			11
			70
			10

### Α

Adobe RGB	52
AE BKT	44
AE lock	43
AEL METERING	68
AEL / AFL	67
AEL / AFL MEMO	68
AF ILLUMINATOR	40
AF MODE	37
ALL WB12 (All WB compensation)	70
ANTI-SHOCK	53
Automatyczne wykonywanie serii zdjęć z	
ustawioną wstępnie korekcją	25
AUTO POP UP	71
AUTOMATYCZNA równowaga bieli	46
Autofocus	15

# в

Bateria	
Ładowarka do baterii	
BEACH & SNOW	21
BLACK & WHITE	60
Blokada ostrości	
Błysk automatyczny	
BUTTON TIMER	

# С

37
37
21
15
15
20
52
15
62
79
64

### D

DIAL	72
Drukowanie bezpośrednie	83
DOCUMENTS	21
DPOF	

### Е

EDIT	60
EDIT FILENAME	75
Element ułatwiający ustawianie ostrości	39
EV STEP	68

### F

FILE NAME	74
FIREWORKS	21
FIRMWARE	79
FL BKT	30
FLASH MODE	26
Fotografowanie programowane P	21
Fotografowanie przy długiej ekspozycji	25, 36
Fotografowanie ręczne M	24
Fotografowanie sekwencyjne	33
Fotografowanie w trybie pierwszeństwa	
rozwartości przysłony A	22
Funkcja redukcji efektu czerwonych oczu.	26
FOCUS RING	73
FORMAT	15
Fotografowanie automatyczne AUTO	
Funkcja podglądu	25

### G

Gniazdo baterii	.116
GRADATION	51

### Н

HIGH KEY	20
Histogram	56
HQ	17

# I

ISO	44
ISO BOOST	69
ISO LIMIT	69
ISO STEP	69

# J

JPEG / TIFF EDIT	
------------------	--

# κ

Karta xD-Picture Card	15
Kasowanie pojedynczych zdjęć	63
Korekta WB	48

### L

Lampa błyskowa wyłączona	27
LANDSCAPE	20
LANDSCAPE+PORTRAIT	20
Liczba pikseli	17
LOW KEY	20

### М

MACRO	
MANUAL FLASH	27
METERING	41
MF	
MF BKT	
MY MODE SETUP	73

## Ν

NIGHT SCENE	20
NIGHT+PORTRAIT	
NOISE REDUCTION	
NTSC	78

# ο

Ochrona obrazów	63
Odtwarzanie pojedynczych zdjęć	53
OLYMPUS Master	88
Odtwarzanie obrazu z powiększeniem	54

### Ρ

PAL	78
PictBridge	83
PICTURE MODE	50
PIXEL MAPPING	
Pokrywa okularu	
PORTRAIT	
PRIORITY SET	74

# Q

QUICK ERASE
-------------

## R

RAW EDIT	60
RAW+JPEG ERASE	74
REC VIEW	76
REDEYE FIX	61
RELEASE PRIORITY C	40
RELEASE PRIORITY S	40
RESET LENS	73
Równowaga bieli	
Równowaga bieli zdefiniowana przez	
użytkownika	

### s

S-AF	
S-AF+MF	
SATURATION	61
SCREEN	
SEPIA	61
SHADING COMP	51
SHQ	
Shutter speed	
SLEEP	76
SPORT	20
SQ	
sRGB	
Stopień kompresji	
STORAGE	77, 91
SUNSET	

# т

Temperatura kolorów	46
TIFF	17, 59
Tryb pierwszeństwa migawki S	23
Tryb ustawiania ostrości	
Tryby scenerii	19

# U

USB MODE
Ustawianie równowagi bieli jednym
przyciśnieciem 48

### V

VIDEO OU	٢	78
----------	---	----

### W

WB	
WB BKT	
Wolna synchronizacja	
Wstępne ustawienie równowagi bieli	
Wyświetlanie indeksu	
Wykonywanie pojedynczych zdjęć	33

# Ζ

Zmiana programu	22
ZUIKO DIGITAL	118

### ΝΟΤΑΤΚΙ

### ΝΟΤΑΤΚΙ



http://www.olympus.com/

#### OLYMPUS IMAGING CORP. =

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokio, Japonia

#### OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. =

2 Corporate Center Drive, P.O. Box 9058, Melville, NY 11747-9058, USA., Tel. 631-844-5000 631-844-5000

#### Wsparcie techniczne (USA)

24/7 automatyczna pomoc online: http://www.olympusamerica.com/E1 Wsparcie techniczne dla klientów: Tel. 800-260-1625 (bezpłatny)

Dział wsparcia technicznego pracuje w godzinach od 8 do 22 (od poniedziałku do piątku) czasu wschodnioamerykańskiego (ET) e-mail: distec@olympus.com Uaktualnienia oprogramowania Olympus można uzyskać pod adresem: http:// www.olympus.com/digital

#### OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

 
 Biura:
 Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Hamburg, Niemcy Tel.: +49 40 - 23 77 3-0 / Faks: +49 40 – 23 07 61

 Dostawy towarów:
 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Niemcy

 Listy:
 Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Niemcy

#### Europejskie wsparcie techniczne dla klientów:

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych http://www.olympus-europa.com

lub do kontaktu telefonicznego pod BEZPŁATNYM NUMEREM\*: 00800 – 67 10 83 00 dla Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch.

 Należy pamiętać, że niektórzy operatorzy (komórkowi) usług telefonicznych nie zapewniają dostępu do powyższego numeru lub wymagają wprowadzenia dodatkowego prefiksu przed numerami +800.

W przypadku, gdy nasi klienci nie pochodzą z powyższych krajów lub nie mogą uzyskać połączenia z powyższym numerem, prosimy dzwonić pod następujące PŁATNE NUMERY: +49 180 5 – 67 10 83 lub +49 40 – 23 77 38 99. Nasze wsparcie techniczne dla klientów dostępne jest od 9.00 do 18.00 czasu środkowoeuropejskiego (od poniedziałku do piątku).

©2005 OLYMPUS IMAGING CORP.