Canon

INSTRUKCJA OBSŁUGI







INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup produktu Canon.

Aparat EOS-1D Mark IV to najwyższej klasy lustrzanka cyfrowa z linii EOS o bogatych możliwościach fotografowania, wyposażona w matrycę CMOS o wysokiej rozdzielczości efektywnej 16,10 megapikseli, podwójny procesor "DIGIC 4", precyzyjny i szybki układ automatycznej regulacji ostrości z 45 punktami AF (z czego 39 typu krzyżowego), funkcję fotografowania seryjnego z prędkością ok. 10 klatek na sekundę, funkcję fotografowania Live View oraz funkcję nagrywania filmów w formacie Full HD (Full High-Definition). Aparat doskonale sprawdza się w każdej sytuacji i charakteryzuje się wysoką niezawodnością nawet w niesprzyjających warunkach. Dodatkowe funkcje ułatwiają wykonywanie wymagających ujęć, a zgodność z szeroką gamą akcesoriów pozwala rozszerzyć możliwości fotografowania.

Aby zapoznać się z aparatem, wykonaj kilka zdjęć testowych

Aparat cyfrowy pozwala natychmiasť obejrzeć wykonane zdjęcie. Podczas czytania niniejszej instrukcji wykonaj kilka zdjęć testowych i sprawdź, czy zostały prawidłowo zarejestrowane. Pozwoli to lepiej zrozumieć funkcjonowanie aparatu. Aby zapobiec rejestracji nieudanych zdjęć i innym wypadkom, najpierw zapoznaj się z częścią "Środki ostrożności" (str. 266, 267) oraz "Zalecenia dotyczące postępowania z aparatem" (str. 12, 13).

Testowanie aparatu przed rozpoczęciem pracy oraz kwestie odpowiedzialności prawnej

Po wykonaniu zdjęcia wyświetl je i sprawdź, czy obraz został prawidłowo zarejestrowany. W przypadku awarii aparatu lub karty pamięci i braku możliwości zarejestrowania obrazów lub ich przesłania do komputera firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek spowodowane tym straty lub niedogodności.

Prawa autorskie

Prawa autorskie w danym kraju mogą ograniczać wykorzystanie zarejestrowanych obrazów osób i niektórych obiektów wyłącznie do celów prywatnych. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych występów publicznych, wystaw itp. może obowiązywać zakaz fotografowania, nawet w celach prywatnych.

Karty pamięci

W niniejszej instrukcji termin "Karta CF" oznacza karty CompactFlash, natomiast termin "Karta SD" oznacza karty SD/SDHC. Termin"Karta" oznacza wszystkie karty pamięci używane do zapisywania obrazów i filmów. Aparat nie jest dostarczany z kartą do zapisywania obrazów/filmów. Należy zakupić ją osobno.

3

Lista elementów zestawu

Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu należy sprawdzić, czy wraz z aparatem zostały dostarczone poniższe elementy. W przypadku braku jakiegokolwiek z nich należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Aparat (z muszla oczna, deklem na korpus i osłona komory akumulatora)

Akumulator LP-E4 (z pokrywą ochronną)

→───■

Kabel interfejsu IFC-200U

Ładowarka LC-E4

Szeroki pasek L6

Stereofoniczny kabel audio-wideo AVC-DC400ST

Osłona przewodu (ze śruba mocujaca, str. 26)

EOS DIGITAL Solution Disk (Oprogramowanie)

EOS DIGITAL Software Instruction Manuals Disk

Szybkie wprowadzenie do fotografowania. (3) Przewodnik po dysku CD-ROM Przewodnik omawiający dołączone oprogramowanie

(dysk EOS DIGITAL Solution Disk) oraz zawartość dysku EOS DIGITAL Software Instruction Manuals Disk.

* Należy zachować ostrożność, aby nie zagubić żadnego z powyższych elementów.

 Instrukcja obsługi (niniejszy dokument) (2) Przewodnik kieszonkowy









Konwencje stosowane w niniejszej instrukcji

lkony w niniejszej instrukcji

- < >> : Oznacza pokrętło główne.
- <>> : Oznacza pokrętło szybkiej kontroli.
- < >> : Oznacza Multi-sterownik.
- <
 set) > : Oznacza przycisk zatwierdzania ustawień.
- (\$6, \$16: Oznaczają, że dana funkcja pozostaje aktywna odpowiednio przez 6 s lub 16 s od momentu zwolnienia przycisku.
- * Wymienione w niniejszej instrukcji ikony i oznaczenia przycisków, pokręteł i ustawień aparatu odpowiadają ikonom i oznaczeniom na aparacie i monitorze LCD.
- MENU : Sygnalizuje funkcję, którą można zmodyfikować przez naciśnięcie przycisku <MENU> i zmianę ustawienia.
- (str. **): Numery stron, na których można znaleźć więcej informacji.
 - : Ostrzeżenie przed problemami dotyczącymi fotografowania.
 - : Informacje dodatkowe.
 - : Wskazówka lub porada pozwalająca na uzyskanie lepszych wyników fotografowania.
- ? : Porada dotyczące rozwiązywania problemów.

Podstawowe założenia

- Wszystkie czynności opisane w niniejszej instrukcji zakładają, że przełącznik zasilania jest już ustawiony w pozycji < ON > lub < J > (str. 34).
- Czynności z użyciem < > opisane w niniejszej instrukcji zakładają, że przełącznik zasilania jest już ustawiony w pozycji < >.
- Przyjęto również założenie, że dla wszystkich ustawień menu i funkcji indywidualnych wybrano wartości domyślne.
- Ponadto zakłada się, że jest używana karta pamięci CF < □ > lub SD/SDHC < ₂>.
- W celach prezentacyjnych instrukcje przedstawiają aparat z dołączonym obiektywem EF 50 mm f/1,4 USM.

0

÷Ŵ÷

Rozdziały

	Wprowadzenie Podstawowe informacje na temat aparatu.	2
1	Czynności wstępne	27
2	Ustawienia obrazu Jakość rejestracji obrazów, czułość wg ISO, Styl obrazów itp.	55
3	Ustawianie autofokusa i trybu wyzwalania migawki Ustawianie trybu autofokusa, punktu AF i trybu wyzwalania migawki.	93
4	Regulacja ekspozycji Tryb pomiaru, tryb fotografowania, lampa błyskowa i inne ustawienia.	103
5	Fotografowanie Live View Fotografowanie z podglądem obrazu na monitorze LCD.	125
6	Filmowanie Filmowanie z podglądem obrazu na monitorze LCD.	141
7	Odtwarzanie obrazów Odtwarzanie zdjęć i filmów.	155
8	Czyszczenie matrycy Autoczyszczenie, dołączanie danych dla retuszu kurzu i inne procedury.	183
9	Drukowanie obrazów Drukowanie z wykorzystaniem standardu PictBridge oraz wykorzystanie DPOF w poleceniu wydruku obrazów.	189
10	Dostosowywanie aparatu Ustawianie funkcji indywidualnych (C.Fn), Moje menu itp.	203
11	Informacje pomocnicze	241

Spis treści

Wprowadzenie

Lista elementów zestawu	3
Konwencje stosowane w niniejszej instrukcji	4
Rozdziały	5
Spis funkcji	10
Zalecenia dotyczące postępowania z aparatem	12
Szybkie wprowadzenie	14
Nazewnictwo	16

1 Czynności wstępne

Czynności wstępne	27
Ładowanie akumulatora	. 28
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora	. 32
Korzystanie z gniazda sieciowego (sprzedawanego osobno)	. 33
Włączanie zasilania	. 34
Wkładanie i wyjmowanie karty	. 36
Montowanie i odłączanie obiektywu	. 39
Czynności podstawowe	. 40
Obsługa menu	. 44
Ustawienia menu	. 46
Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu	. 49
Wybór języka interfejsu	. 49
Ustawianie daty i godziny	. 49
Formatowanie karty	. 50
Ustawianie funkcji i czasu automatycznego wyłączania zasilania	. 52
Wyciszanie sygnału dźwiękowego	. 52
Przypomnienie o karcie	. 52
Przywracanie domyślnych ustawień aparatu	. 53

2 Ustawienia obrazu

Wybór karty do zapisywania lub odtwarzania	56
Metoda zapisywania przy wsuniętych dwóch kartach	57
Ustawianie jakości rejestracji obrazów	59
Wybór wielkości obrazu	59
Ustawienie jakości JPEG (współczynnik kompresji)	63
ISO: Ustawianie czułości wg ISO	64
💐 Wybór Stylu obrazów	66
Sis Dostosowywanie Stylu obrazów	68

55

	🛋 Zapisywanie Stylu obrazów	70
	Ustawianie balansu bieli	72
	🔄 Balans bieli wg wzorca	73
	Ustawianie temperatury barwowej	78
	₩ Korekcja balansu bieli	79
	Automatyczna sekwencja balansu bieli	80
	Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)	81
	Korekcja iluminacji pobocznej obiektywu	82
	Tworzenie i wybieranie folderu	84
	Zmiana nazwy pliku	86
	Sposoby numeracji plików	88
	Ustawianie informacji o prawach autorskich	90
	Ustawianie przestrzeni kolorów	92
2	Ilstawianie autofokusa i trybu wyzwalania migawki	93
)		04
	E Wybór nunktu AF	
	W przypadku problemów z automatyczna regulacja ostrości	100
	ME: Reczna regulacia ostrości	100
	DBIVE: Wybór trybu wyzwalania migawki	101
	Korzystanie z samowyzwalacza	101
	S Roizystanic z saniowyzwalacza	
4	Regulacja ekspozycji	103
	S Wybór trybu pomiaru	104
	P: Programowa AE	106
	Tv : AE z preselekcją migawki	108
	Av : AE z preselekcją przysłony	110
	Podgląd głębi pola	111
	M: Ręczna regulacja ekspozycji	112
	🛛 Kompensacja ekspozycji	113
	🕾 Sekwencja naświetlania (AEB)	114
	Ӿ Blokada AE	115
	Ekspozycja w trybie Bulb	116
	✓ Blokowanie lustra podniesionego	118
	Fotografowanie z lampą błyskową	119
	Ustawianie lampy błyskowej	121

5	Fotografowanie Live View	125
	Przygotowanie do fotografowania Live View	126
	Fotografowanie Live View	127
	Ustawienia funkcji fotografowania	129
	Ustawienia funkcji menu	130
	Korzystanie z automatycznej regulacji ostrości	131
	Ręczna regulacja ostrości	138
6	Nagrywanie filmów	141
	Przygotowanie do nagrywania filmów	142
	PR Nagrywanie filmów	143
	Nagrywanie z automatyczną regulacją ekspozycji	143
	Nagrywanie z ręczną regulacją ekspozycji	144
	Ustawienia funkcji fotografowania	150
	Ustawienia funkcji menu	151
7	Odtwarzanie obrazów	155
	Odtwarzanie obrazów	156
	INFO. Wyświetlanie informacji o obrazie	157
	Szybkie wyszukiwanie obrazów	159
	Q. Wyświetlanie wielu obrazów na jednym ekranie (wyświetlanie miniatur)	
	Przeglądanie obrazów z przeskokiem (Przeskok wyświetlania)	160
	९/२ Widok powiększony	161
	Obracanie obrazu	162
	╹☴ Oglądanie filmów	163
	P. Odtwarzanie filmów	165
	✗ Edytowanie pierwszej i ostatniej sceny filmu	167
	Pokaz przezroczy (automatyczne odtwarzanie)	168
	Wyświetlanie obrazów na ekranie telewizora	170
	⊶ Ochrona obrazów	172
	Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych	174
	🔁 Kopiowanie obrazów	176
	🛅 Usuwanie obrazów	179
	Zmiana ustawień odtwarzania obrazów	180
	Regulowanie jasności monitora LCD	180
	Ustawianie czasu kontrolnego wyświetlania obrazu	181
	Automatyczne obracanie obrazów pionowych	182

8	Czyszczenie matrycy	183
	.tutomatyczne czyszczenie matrycy	
	Dołączanie danych dla retuszu kurzu	
	Ręczne czyszczenie matrycy	
9	Drukowanie obrazów	189
	Przygotowanie do drukowania	
		192
	Kadrowanie obrazu	
	Standard DPOF (Digital Print Order Format)	
	Drukowanie bezpośrednie z wykorzystaniem standardu DPOF	
10	Dostosowywanie aparatu	203
10	I Istawianie funkcii indvwidualnych	204
	Funkcie indywidualne	205
	Ustawienia funkcji indvwidualnych	208
	C.En I: Ekspozycja	
	C.En II: Obraz/Błysk/Wyśw	.214
	C.Fn III: Autofokus/Migawka	
	C.Fn IV: Operowanie/Inne	
	Zapisywanie i stosowanie ustawień funkcji indywidualnych	
	Zapisywanie pozycji Mojego menu	237
	Zapisywanie i ładowanie ustawień aparatu	238
	Zapisywanie i stosowanie podstawowych nastaw aparatu	240
11	Informacje pomocnicze	241
	Tabela dostępności funkcji	
	Schemat systemu	
	INFO. Sprawdzanie ustawień aparatu	246
	Sprawdzanie informacji o akumulatorze	247
	Wymiana baterii do podtrzymania ustawień zegara	248
	Przewodnik rozwiązywania problemów	249
	Kody błędów	256
	Dane techniczne	
	Środki ostrożności	
	Skorowidz	269

Spis funkcji

Zasilanie

Akumulator			
 Ładowanie 	→	str.	28
 Kalibracja 	≯	str.	30
 Stan akumulatora 	≯	str.	35
 Informacje o 			
akumulatorze	≯	str.	247
Gniazdo sieciowe	→	str.	33
 Automatyczne 			
wyłączanie zasilania	→	str.	52
Obiektyw			
 Montowanie i odłączanie 	→	str.	39
Ustawienia podstawo	w	e	
(funkcje menu)		-	
Menu	→	str.	46
Język	→	str.	49
Data/czas	→	str.	49
Regulacia iasności			
monitora LCD	→	str.	180
Sygnał dźwiękowy	→	str.	52
Zwalnianie migawki			
bez karty	→	str.	52
 Kasowanie nastaw aparatu 	≯	str.	53
Zapisywanie zdjęć			
Formatowanie	→	str.	50
Wybierz karte	→	str.	56
Rejestrowanie na karcie	→	str.	57
• Tworzenie i wybieranie	-		
folderu	€	str.	84
Nazwa pliku	→	str.	86
Numer pliku	→	str.	88
Jakosc obrazu			
Wielkość obrazu	→	str.	59
 JPEG (współczynnik 	_		
kompresji)	>	str.	63
Czułość wg ISO	>	str.	64
 Dodatkowe czułości ISO 	>	str.	208
Styl obrazów	>	str.	66

 Przestrzeń kolorów Funkcie poprawy zdie 	→ str. 92
 Auto Lighting Optimizer (optymalizator jasności) 	Automatyczny → str. 81
 Korekcja iluminacji pobocznej obiektywu 	→ str. 82
 Redukcja zakłóceń d czasów ekspozycji 	a długich → str. 214
 Redukcja zakłóceń dl wysokich czułości ISO 	la ⊃ → str. 214
 Priorytet jasnych partii obrazu 	→ str. 215
Polono hioli	

alans piel

Ustawianie balansu bieli	>	str.	72
Ręczny WB (wg wzorca bieli)	€	str.	73
Ustawienie temperatury			
barwowej	€	str.	78
Korekcja balansu bieli	€	str.	79
Sekwencja balansu bieli	•	str.	80
Wizjer			
Regulacia dioptrii	>	str.	40

Osłona okularu → str. 117 Wymiana matówki → str. 232

AF

)	Try	/b Al	F		→	str.	94

- Wybieranie punktu AF → str. 97
- Funkcje indywidualne AF
 - Liczba punktów AF → str. 223
 - Powiększenie obszaru punktu AF→ str. 222
 - Czułość śledzenia w All Servo -> str. 218
 - Punkt śledzenia w Al Servo AF -> str. 219
 - Działanie funkcji AF Servo 🔿 str. 218
 - Pionowy/poziomy punkt AF → str. 226
 - Dokładna regulacja AF→ str. 221 → str. 100
- Ostrość ręczna

Pomiar

- Tryb pomiaru → str. 104
- Pomiar wielopunktowy → str. 105

Wyzwalanie migawki

, J.	
 Wyzwalanie migawki Maksymalna liczba 	→ str. 101
zdjęć seryjnych	→ str. 62
Samowyzwalacz	→ str. 102
Fotografowanie	
Programowa AE	→ str. 106
 AE z preselekcją migawki 	→ str. 108
AE z preselekcją przysłony	→ str. 110
Ręczna regulacja ekspozycji	→ str. 112
Tryb Bulb	→ str. 116
Blokowanie lustra	
podniesionego	→ str. 118
 Podgląd głębi pola 	⇒ str. 111
Regulacja ekspozycj	i
Kompensacja ekspozycji	→ str. 113
Sekwencja naświetlania	→ str. 114
Blokada AE	→ str. 115
 Bezpieczne przesuwar 	nie
ekspozycji	→ str. 210

Lampa błyskowa

 Zewnętrzna lampa błyskowa 	→ str. 119
 Sterowanie lampą 	→ str. 121
Funkcje indywidualne	
lampy błyskowej	→ str. 124

Fotografowanie Live View

Wykonywanie zdjęć	→ str. 126
• Tryb AF	→ str. 131
 Ręczna regulacja ostrości 	→ str. 138
 Symulacja ekspozycji 	→ str. 130
 Wyświetlanie siatki 	→ str. 130
Filmowanie	
Filmowanie	→ str. 142

- Fotografowanie z automatyczną regulacją ekspozycji -> str. 143
- Fotografowanie z ręczną regulacją ekspozycji → str. 144

• Rozdzielczość filmu 🗦 str. 151

Odtwarzanie obrazów

Czas kontrolnego	
wyświetlania	→ str. 181
Wyświetlanie pojedyne	czego
obrazu	→ str. 156
Wyświetlanie miniatur	→ str. 159
Przeglądanie obrazów	
(przeskok wyświetlania)	→ str. 160
Widok powiększony	→ str. 161
Image Stabilizer	
(Stabilizator obrazu)	→ str. 162
Pokaz przezroczy	→ str. 168
Odtwarzanie filmów	→ str. 165
Edytowanie pierwszej/	
ostatniej sceny filmu	→ str. 167
Wyświetlanie obrazów	na
ekranie telewizora	→ str. 170
Ochrona	→ str. 172
Notatki głosowe	→ str. 174
Kopiowanie obrazów	→ str. 176
Usuwanie	→ str. 179

Rozmiar

Tryb PictBridge	→ str. 190
Polecenie wydruku	
obrazów (DPOF)	→ str. 199

Ustawienia niestandardowe

 Funkcje indywidualne (C.Fn) 	→ str. 204
Zapisywanie ustawień	
funkcji indywidualnych	→ str. 235
Moje Menu	→ str. 237
 Zapisywanie nastaw aparatu 	→ str. 238
Zapisywanie podstawo	wych
nastaw aparatu	→ str. 240
Coversarie metrice	-

Czyszczenie matrycy

Czyszczenie matrycy	→	str.	184
---------------------	---	------	-----

 ● Dołączanie danych dla retuszu kurzu → str. 185

Zalecenia dotyczące postępowania z aparatem

Zasady używania aparatu

- Aparat jest bardzo precyzyjnym urządzeniem. Nie wolno go upuszczać ani narażać na wstrząsy.
- Aparat nie jest wodoszczelny i nie może być użytkowany pod wodą. Jeśli aparat przypadkowo wpadnie do wody, należy natychmiast skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym firmy Canon. Zetrzeć krople wody suchą szmatką. Jeśli aparat jest narażony na działanie słonego powietrza, należy przetrzeć go zwilżoną i silnie wyciśniętą szmatką.
- Aparatu nie wolno pozostawiać w pobliżu źródeł silnego pola magnetycznego, takich jak magnesy lub silniki elektryczne. Należy także unikać korzystania z aparatu i pozostawiania go w pobliżu źródeł silnych fal radiowych, takich jak duże anteny. Silne pola magnetyczne mogą spowodować nieprawidłową pracę aparatu lub uszkodzenie danych obrazu.
- Aparatu nie należy pozostawiać w miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak zaparkowany samochód narażony na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Wysokie temperatury mogą spowodować nieprawidłową pracę aparatu.
- Aparat zawiera precyzyjne układy elektroniczne. Nie wolno samodzielnie demontować aparatu.
- Przy usuwaniu kurzu z obiektywu, wizjera, lustra i matówki należy korzystać z dmuchawki. Do czyszczenia korpusu aparatu lub obiektywu nie należy używać środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki organiczne.
 W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń należy zanieść aparat do najbliższego punktu serwisowego firmy Canon.
- Styków elektrycznych aparatu nie należy dotykać palcami, ponieważ mogłoby to doprowadzić do ich korozji. Skorodowane styki mogą być przyczyną nieprawidłowej pracy aparatu.
- Szybkie przeniesienie aparatu z chłodnego miejsca do ciepłego może spowodować kondensację pary wodnej na aparacie i podzespołach wewnętrznych. Aby uniknąć zjawiska kondensacji, należy umieścić aparat w szczelnej plastikowej torbie i przed wyjęciem zaczekać na wyrównanie temperatury.
- W przypadku wystąpienia kondensacji na aparacie nie należy z niego korzystać, aby zapobiec jego uszkodzeniu. W takiej sytuacji należy odłączyć obiektyw, wyjąć kartę pamięci oraz akumulator z aparatu i przed rozpoczęciem korzystania z aparatu zaczekać na jego wyschnięcie.
- Jeśli aparat nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator i przechowywać aparat w chłodnym, suchym miejscu o dobrej wentylacji. Nawet w przypadku przechowywania aparatu od czasu do czasu należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk migawki, aby sprawdzić, czy aparat działa.
- Należy unikać przechowywania aparatu w miejscach, w których znajdują się substancje chemiczne powodujące korozję, takich jak ciemnie fotograficzne lub laboratoria chemiczne.
- Jeśli aparat nie był użytkowany przez dłuższy czas, przed dalszą eksploatacją należy sprawdzić wszystkie jego funkcje. Jeśli aparat nie był użytkowany przez pewien czas lub użytkownik planuje wykonać ważne zdjęcia, należy zlecić sprawdzenie aparatu w autoryzowanym sklepie firmy Canon lub samodzielnie sprawdzić, czy funkcjonuje on prawidłowo.

Panel LCD i monitor LCD

- Mimo że monitor LCD jest produkowany z wykorzystaniem technologii o bardzo wysokiej precyzji, zapewniającej uzyskanie 99,99% efektywnych pikseli, może zdarzyć się sytuacja, że kilka z nich nie świeci prawidłowo. Liczba ta nie powinna przekraczać 0,01% wszystkich pikseli. Wadliwie działające piksele, wyświetlające tylko kolor czarny lub czerwony itp., nie stanowią wady aparatu. Nie mają one także wpływu na rejestrowane obrazy.
- Jeśli monitor LCD pozostanie włączony przez dłuższy czas, może dojść do wypalenia ekranu, objawiającego się wyświetlaniem pozostałości po poprzednim obrazie. Jest to jednakże zjawisko przejściowe i ustąpi po kilku dniach niekorzystania z aparatu.
- W niskich lub wysokich temperaturach monitor LCD może działać wolniej lub być czarny. W temperaturze pokojowej praca monitora wróci do normy.

Karty

Aby zadbać o ochronę karty i zapisanych na niej danych, należy pamiętać, aby:

- Nie upuszczać, nie wyginać i nie zanurzać karty w płynach. Nie narażać karty na działanie nadmiernej siły lub wstrząsów.
- Karty nie należy przechowywać ani używać w pobliżu źródeł silnego pola magnetycznego, takich jak odbiorniki telewizyjne, głośniki lub magnesy. Należy także unikać miejsc podatnych na występowanie elektryczności statycznej.
- Karty nie należy pozostawiać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub w pobliżu źródła ciepła.
- Kartę należy przechowywać w opakowaniu.
- Karty nie należy przechowywać w miejscach o wysokiej temperaturze, silnym stopniu zakurzenia lub wysokiej wilgotności.

Obiektyw

Po odłączeniu obiektywu od aparatu, na obiektyw należy założyć dekiel lub odłożyć go tylną częścią skierowaną do góry, aby uniknąć porysowania powierzchni obiektywu i jego styków.



Środki ostrożności w przypadku dłuższego użytkowania

W przypadku dłuższego fotografowania serii zdjęć, korzystania z funkcji fotografowania Live View lub filmowania, aparat może silnie się nagrzewać. Nie jest to wprawdzie oznaką nieprawidłowego działania, ale dłuższe trzymanie gorącego aparatu może spowodować lekkie poparzenie skóry.

Szybkie wprowadzenie



Zainstaluj akumulator (str. 32). Zdejmij osłonę i wsuń całkowicie naładowany akumulator. Informacje dotyczące ładowania akumulatora można znaleźć na stronie 28.



Zamontuj obiektyw (str. 39). Wyrównaj go z czerwonym punktem.



Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <AF> (str. 39).



Wsuń kartę (str. 36). Do lewego gniazda wsuwa się kartę

CF, natomiast do prawego kartę SD.



Ustaw przełącznik zasilania w pozycji <ON> (str. 34).



Umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień aparatu (str. 53).

Na karcie [**f**[:]] ekranu menu wybierz pozycję [**Kasowanie nast. aparatu**].

- Naciśnij przycisk <MENU> i obróć pokrętło
 > lub <>, aby wybrać tę pozycję, a następnie naciśnij przycisk <
- Zostanie uruchomiony tryb < P > Programowa AE.



Ustaw ostrość na obiekt. (str. 41). Skieruj ramkę AF obszaru na fotografowany obiekt. Naciśnij przycisk migawki do połowy. Spowoduje to ustawienie ostrości aparatu na obiekt.



Wykonaj zdjęcie. (str. 41). Aby wykonać zdjęcie, naciśnij przycisk migawki do końca.



Sprawdź zdjęcie. (str. 181). Zarejestrowany obraz jest wyświetlany na monitorze LCD przez około 2 sekundy. Aby wyświetlić go ponownie, naciśnij przycisk < > > (str. 156).

- Fotografowanie będzie możliwe po umieszczeniu w aparacie karty CF lub SD.
- Informacje dotyczące wyświetlania zapisanych obrazów można znaleźć w części "Odtwarzanie obrazów" (str. 156).
- Informacje dotyczące usuwania zdjęć można znaleźć w części "Usuwanie obrazów" (str. 179).

Nazewnictwo







W przypadku korzystania z bezprzewodowego przekaźnika danych WFT-E2 podłączonego do terminalu systemu rozszerzenia należy zaktualizować oprogramowanie sprzętowe WFT-E2 do wersji 2.0.0 lub nowszej.



Informacje w wizjerze



Wyświetlacz przedstawia tylko takie informacje, które zostały w danym momencie zastosowane.

Górny panel LCD



Wyświetlacz przedstawia tylko takie informacje, które zostały w danym momencie zastosowane.

Tylny panel LCD



- *1: Wyświetlane, gdy używany jest bezprzewodowy przekaźnik danych WFT-E2 II lub WFT-E2.
- *2: Opcja wyświetlana po podłączeniu aparatu do komputera.
- *3: Wyświetlany, gdy używany jest bezprzewodowy przekaźnik danych WFT-E2 II lub WFT-E2 oraz nośnik zewnętrzny.

Wyświetlacz przedstawia tylko takie informacje, które zostały w danym momencie zastosowane.

Ekran ustawień fotografowania < * > Blokada AE Przysłona Czułość wa ISO <4> Gotowość lampy < \$ >> Svnchronizacia z krótkimi Czas naświetlania czasami (lampa błyskowa FP) BUI B. Bulb <f* > Blokada ekspozycji lampy/ Tryb fotografowania Trwajaca sekwencja FEB P : Programowa AE Av : AE z preselekcja przysłony 1/1000 5'6 M : Reczne nastawienie Wskaźnik poziomu ekspozycji ekspozvcii **0..1..2.***3 Tv : AE z preselekcją <D+> Priorytet jasnych migawki 1 partii obr. 12800D+ \odot 42 Tryb pomiaru < 🗺 > Kompensacja Di Pomiar ekspozycji lampy a: • S wielosegmentowy błyskowej C Pomiar skupiony Liczba pozostałych zdieć 478 Pomiar punktowy 777 [] Centralnie ważony uśredniony <>> Kontrolka ostrości Wyzwalanie migawki гi Poiedvncze zdiecia Tryb AF □H Serie zdjeć o dużej ONE SHOT : Tryb One-Shot AF szybkości rejestracji AISERVO: Tryb AI Servo AF Serie zdjeć o małej szybkości rejestracji ്ស¹⁰ Samowyzwalacz Czułość wg ISO 10-sekundowv ⊗ 2 Samowyzwalacz Styl obrazów 2-sekundowy Standard S Pojedyncze ciche zdjęcia Portretv Stan akumulatora -Krajobrazy Neutralny Contraction F Dokładny Monochrom. < K > Blokowanie lustra Użvtkown, 1-3 podniesionego < Sekwencia -Maks. liczba zdjęć seryjnych naświetlania

Wyświetlacz przedstawia tylko takie informacje, które zostały w danym momencie zastosowane.

 Domyślnie, gdy zasilanie jest włączone, naciśnięcie przycisku <INFO.> przy pustym monitorze LCD powoduje wyświetlenie ekranu ustawień fotografowania. Aby wyłączyć wyświetlacz, naciśnij przycisk ponownie.

 Informacje dotyczące ekranu ustawień fotografowania, można znaleźć w części [C.Fn II -10: Przycisk INFO podczas fotogr.] na str. 217.

Akumulator LP-E4



Strona uchwytu

Strona styków

Ładowarka LC-E4

Ładowarka akumulatora LP-E4 (str. 28).



Mocowanie paska na szyję i paska na rękę

Korzystanie z osłony przewodu

Pasek



Osłona przewodu



Terminal systemu rozszerzenia

Pasek na rękę (sprzedawany osobno)







Mocowanie paska



Po zamocowaniu paska pociągnij go przy spince, aby go zacisnąć i zlikwidować luzy.

Czynności wstępne

W niniejszym rozdziale omówiono czynności wstępne oraz podstawową obsługę aparatu.

Minimalizacja ilości kurzu

- Obiektyw należy wymieniać w miejscu o jak najmniejszym stopniu zapylenia.
- Przechowując aparat bez podłączonego obiektywu, należy koniecznie założyć dekiel na korpus.
- Przed założeniem dekla na korpus należy usunąć nagromadzony na nim kurz.

Ładowanie akumulatora



Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego.

- Podłącz wtyczkę ładowarki do gniazda sieciowego, a następnie podłącz przewód zasilający do ładowarki.
- Jeśli akumulator nie jest podłączony, wszystkie kontrolki będą wygaszone.

Zdejmij pokrywy ochronne z ładowarki i akumulatora.

• Zsuń pokrywę ochronną z ładowarki.







Naładuj akumulator.

- Wsuń akumulator w gniazdo ładowarki w kierunku wskazanym strzałką i sprawdź, czy jest prawidłowo połączony.
- Akumulator można podłączyć go gniazda A lub B.
- Rozpocznie się ładowanie akumulatora, o czym informuje migająca zielona kontrolka.
- Gdy akumulator zostanie całkowicie naładowany, zaświecą wszystkie trzy kontrolki poziomu naładowania (50%/80%/100%).
- Pełne naładowanie całkowicie wyczerpanego akumulatora zajmuje około 2 godzin.
- Czas potrzebny do naładowania zależy od temperatury otoczenia i poziomu naładowania akumulatora.

Wskazówki dotyczące korzystania z akumulatora i ładowarki

- Akumulator należy naładować na dzień przed lub w dniu planowanego użytkowania.
 Naładowany akumulator, nawet gdy jest przechowywany, stopniowo się rozładowuje i traci moc.
- Po naładowaniu akumulatora należy odłączyć go od ładowarki, a ładowarkę odłączyć od gniazda sieciowego.
 Gdy akumulator i ładowarka nie są używane, należy założyć na nie pokrywy ochronne.
- Akumulator należy używać w zakresie temperatur otoczenia 0°C 45°C. W celu zapewnienia optymalnej wydajności akumulatora zaleca się jego użytkowanie w temperaturze otoczenia 10°C - 30°C. W chłodniejszych miejscach, na przykład zimą na otwartym terenie, wydajność akumulatora i czas jego pracy mogą się przejściowo obniżyć.

Jeśli aparat nie jest używany, należy wyjąć akumulator. Jeśli akumulator pozostanie w aparacie przez dłuższy czas, będzie z niego pobierana niewielka ilość energii, co może spowodować nadmierne rozładowanie i skrócenie czasu pracy. Przed przechowywaniem aparatu należy wyjąć z niego akumulator i założyć pokrywę ochronną. Przechowywanie w pełni naładowanych akumulatorów może obniżyć ich wydajność.

Ładowarka może być także wykorzystywana w innych krajach. Ładowarka może być zasilana napięciem przemiennym w zakresie od 100 V do 240 V o częstotliwości 50/60 Hz. W razie potrzeby należy dołączyć dostępny w sprzedaży adapter wtyczki sieciowej odpowiedni dla danego kraju lub regionu. Do ładowarki nie należy podłączać żadnego przenośnego transformatora napięcia, ponieważ mogłoby to doprowadzić do jej uszkodzenia.

 Sprawdź wydajność akumulatora. Podczas ładowania akumulatora naciśnij przycisk
 <PERFORMANCE> i odczytaj poziom wydajności akumulatora na wskaźniku poziomu naładowania.
 IIII (Zielony) : Wystarczająca wydajność akumulatora.

III (Zielony) : Zmniejszony poziom wydajności akumulatora.

Czerwony) : Zaleca się zakup nowego akumulatora.

 Jeśli akumulator rozładowuje się szybko, nawet po pełnym naładowaniu, oznacza to zakończenie czasu jego eksploatacji. Należy sprawdzić stopień zużycia akumulatora (str. 247) i zakupić nowy.

ا الله Korzystanie z gniazda zapalniczki samochodowej w celu naładowania akumulatora

Przy pomocy kabla samochodowej ładowarki akumulatorów CB-570 (sprzedawanego osobno) można podłączyć gniazdo kabla samochodowej ładowarki akumulatorów (złącze <**DC IN**>) z gniazdem zapalniczki w samochodzie.

- Podczas ładowania akumulatora w ten sposób, należy uruchomić silnik samochodu. Jeśli silnik samochodu jest wyłączony, należy odłączyć kabel samochodowej ładowarki akumulatorów od gniazda zapalniczki. Pozostawienie kabla samochodowej ładowarki akumulatorów podłączonego do gniazda zapalniczki może spowodować rozładowanie akumulatora samochodowego.
- Ładowarki samochodowej nie należy używać z transformatorem do ładowania akumulatorów samochodowych.
- Ładowanie akumulatora w samochodzie jest możliwe tylko w przypadku samochodów o napięciu akumulatora 12 V lub 24 V, z biegunem ujemnym podłączonym do masy. Kształt i wymiary gniazda zapalniczki samochodowej mogą w niektórych samochodach nie być zgodne z kablem samochodowej ładowarki akumulatorów.

Kontrolka <CAL/CHARGE> miga na czerwono

- Oznacza to, że należy skalibrować akumulator w celu wykrywania prawidłowego poziomu akumulatora i jego wyświetlania przez wskaźnik naładowania akumulatora w aparacie. Kalibracja nie jest czynnością wymaganą. Aby jedynie naładować akumulator, wystarczy go pozostawić do automatycznego ładowania, które rozpocznie się po około 10 sekundach. Aby przeprowadzić kalibrację, naciśnij przycisk <CALIBRATE>, gdy kontrolka <CAL/CHARGE> miga na czerwono. Wskaźnik poziomu naładowania zacznie migać na czerwono i rozpocznie się proces kalibracji (rozładowania akumulatora).
- Po zakończeniu kalibracji akumulator zostanie automatycznie naładowany. Należy pamiętać, że im mniej wyczerpany akumulator, tym dłużej trwa proces kalibracji. Kontrolki <2h>, <4h> i <10h> obok wskaźnika naładowania akumulatora oznaczają przybliżoną liczbę godzin do ukończenia kalibracji (rozładowania akumulatora). Jeśli miga kontrolka <10h>, oznacza to, że proces zajmie około 10 godzin.
- Po ukończeniu kalibracji i całkowitym rozładowaniu akumulatora następuje całkowite naładowanie akumulatora, które trwa kolejne 2 godziny. Aby zatrzymać proces kalibracji przed jego ukończeniem i rozpocząć ładowanie akumulatora, należy wyjąć akumulator z ładowarki i podłączyć go ponownie.

Migają wszystkie trzy kontrolki wskaźnika poziomu naładowania

- Jeśli wszystkie trzy kontrolki wskaźnika poziomu naładowania migają na zielono, oznacza to, że temperatura wewnątrz akumulatora wykracza poza zakres 0°C - 40°C. Ładowanie akumulatora rozpocznie się, gdy temperatura wewnątrz akumulatora znajdzie się w zakresie 0°C - 40°C.
- Jeśli wszystkie kontrolki wskaźnika kalibracji (rozładowania) migają na czerwono lub jeśli wszystkie kontrolki migają na czerwono i zielono (łącznie z kontrolką <CAL/CHARGE>), należy wyjąć akumulator z ładowarki i przekazać go do sprzedawcy lub najbliższego punktu serwisowego firmy Canon.
- Jeśli do ładowarki zostanie podłączony akumulator inny, niż LP-E4, kontrolki zaczną również migać na czerwono i zielono (łącznie z kontrolką <CAL/CHARGE>) i nie proces ładowania nie rozpocznie się.

- Ladowarki nie należy używać do ładowania akumulatorów innych niż LP-E4.
 - Akumulator LP-E4 jest przeznaczony tylko do urządzeń firmy Canon. Użytkowanie go z ładowarkami lub urządzeniami innych producentów, niż firma Canon, może spowodować nieprawidłowe działanie lub wypadki, za które firma Canon nie ponosi odpowiedzialności.
- Jeśli do ładowarki są podłączone dwa akumulatory, zostaną ładowane w kolejności ich podłączania.
 Mimo, że jeden akumulator może być ładowany i w tym samym czasie drugi akumulator kalibrowany, to nie ma możliwości ładowania lub kalibrowania dwóch akumulatorów w tym samym czasie.
 Kolibropie odkowanie podlopie przeprowadnie przeprowadnie odkowinie przeprowadnie przeprow
 - Kalibrację akumulatora najlepiej przeprowadzić przy prawie całkowicie rozładowanym akumulatorze. Jeśli kalibracja zostanie przeprowadzona przy całkowicie naładowanym akumulatorze, proces kalibracji i ładowania akumulatora zajmie około 12 godzin (około 10 godzin rozładowania i około 2 godzin całkowitego naładowania akumulatora).

Wkładanie i wyjmowanie akumulatora

Wkładanie akumulatora

Umieść w aparacie w pełni naładowany akumulator LP-E4.



Zdejmij osłonę komory akumulatora.



Włóż akumulator.

 Włóż akumulator całkowicie do komory, a następnie obróć uchwyt zwalniania w sposób wskazany strzałką.

Wyjmowanie akumulatora



Odchyl uchwyt zwalniania akumulatora i obróć go w kierunku wskazanym strzałką.



Wyjmij akumulator.

- Aby zapobiec zwarciu, załóż na akumulator pokrywę ochronną (str. 24).
- Jeśli aparat nie jest używany, należy założyć osłonę komory akumulatora (str. 19).

Jeśli gumowa powłoka akumulatora (chroniąca przed wodą) jest zabrudzona, należy ją oczyścić przy pomocy zwilżonego wacika. Gumowa powłoka ~



Korzystanie z gniazda sieciowego (sprzedawanego osobno)

Zestaw zasilający AC Adapter Kit ACK-E4 (sprzedawany osobno) pozwala na podłączenie aparatu do gniazda sieciowego i pracę bez obawy o poziom naładowania akumulatora.







Podłącz wtyczkę adaptera prądu stałego.

 Podłącz wtyczkę adaptera prądu stałego do gniazda zasilacza sieciowego.

Podłącz przewód zasilający.

 Podłącz wtyczkę ładowarki do gniazda sieciowego, a następnie podłącz przewód zasilający do zasilacza sieciowego.

Wsuń adapter prądu stałego.

- Włóż adapter prądu stałego całkowicie do komory, a następnie obróć uchwyt zwalniania w sposób wskazany strzałką.
- Po zakończeniu korzystania z aparatu odłącz wtyczkę zasilającą z gniazda sieciowego.

- Adapter prądu stałego nie jest wodoodporny, dlatego też podczas jego użytkowania na zewnątrz nie należy dopuścić do jego zamoczenia.
 - Nie należy podłączać ani odłączać przewodu zasilającego lub adaptera prądu stałego, jeśli przełącznik zasilania został ustawiony w pozycji <ON> lub < J>.

Włączanie zasilania

Przełącznik zasilania/pokrętła szybkiej kontroli



- <OFF> : Powoduje wyłączenie aparatu i zaprzestanie jego działania. Ustaw przełącznik w tej pozycji, gdy nie używasz aparatu.
- <ON> : Powoduje włączenie aparatu.
- < J> : Działa aparat i pokrętło < ()> (str. 43).

Informacje dotyczące automatycznego czyszczenia matrycy



- Każde ustawienie przełącznika zasilania w pozycji < ON/ J> lub < OFF> uruchamia funkcję automatycznego czyszczenia matrycy. Podczas czyszczenia matrycy na monitorze LCD jest wyświetlana ikona < .m. >.
- Funkcja czyszczenia matrycy nie blokuje możliwości zrobienia zdjęcia — naciśnięcie przycisku migawki do połowy (str. 41) spowoduje zatrzymanie procesu czyszczenia matrycy, po czym będzie można zrobić zdjęcie.
- W przypadku włączania i wyłączania przełącznika zasilania < ON/ J>/<OFF> w krótkich odstępach czasu ikona < . - > może nie być wyświetlana. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza ono problemu.

Informacje dotyczące automatycznego wyłączania zasilania

- W celu zaoszczędzenia energii akumulatora aparat wyłącza się automatycznie po około 1 minucie bezczynności. Aby ponownie włączyć aparat, wystarczy nacisnąć przycisk migawki do połowy (str. 41).
- Czas automatycznego wyłączania aparatu można zmienić w ustawieniu menu [Y Autom. wyłącz.] (str. 52).

Jeśli przełącznik zasilania zostanie ustawiony w pozycji <OFF> podczas zapisywania obrazu na karcie, na monitorze będzie wyświetlany komunikat [Zapisywanie obrazu...], a zasilanie wyłączy się po zakończeniu zapisywania obrazu na karcie.

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji < **ON**> wyświetlony zostanie jeden z sześciu poziomów naładowania akumulatora:



Ikona	Poziom (%)	Wskazanie
(7 774)	100 - 70	Wystarczający poziom naładowania
	69 - 50	Poziom naładowania akumulatora powyżej 50%
	49 - 20	Poziom naładowania akumulatora poniżej 50%
	19 - 10	Niski poziom naładowania akumulatora
	9 - 1	Akumulator wkrótce się rozładuje
-j	0	Naładuj akumulator

Czas pracy akumulatora

Temperatura	W temperaturze 23°C	W temperaturze 0°C
Orientacyjna liczba zdjęć	Ok. 1500	Ok. 1200

- Powyższe wartości dotyczą w pełni naładowanego akumulatora LP-E4, przy wyłączonym podglądzie Live View, i zostały obliczone w oparciu o standardy testowania opracowane przez stowarzyszenie Camera & Imaging Products Association (Stowarzyszenie producentów aparatów fotograficznych i sprzętu do rejestracji obrazu).
- Orientacyjna liczba zdjęć zmniejsza się w wyniku wykonywania następujących czynności:
 - · Dłuższe naciskanie przycisku migawki do połowy.
 - Częste włączanie trybu AF bez fotografowania.
 - Częste używanie monitora LCD.
 - Używanie funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) obiektywu.
 - Rzeczywista liczba zdjęć może być mniejsza od podanej powyżej (w zależności od warunków fotografowania).
 - Obiektyw jest zasilany z akumulatora aparatu. W zależności od używanego obiektywu orientacyjna liczba zdjęć może ulec zmianie.
 - Informacje dotyczące czasu pracy akumulatora w przypadku fotografowania Live View można znaleźć na stronie 129.
 - Więcej informacji na temat sprawdzania stanu akumulatora podano w części [**Ý**: Dane akumulatora] (str. 247).

Wkładanie i wyjmowanie karty

W aparacie można korzystać z kart CF i kart SD. Obrazy można rejestrować, gdy w aparacie została zainstalowana co najmniej jedna karta.

Jeśli karty znajdują się w obu gniazdach, można wybrać kartę, na którą obrazy będą rejestrowane, lub rejestrować obrazy jednocześnie na obu kartach (str. 56, 57).

Aby można było zapisywać dane na karcie SD i je z niej usuwać, przełącznik ochrony przed zapisem musi być przesunięty w górę.

Wkładanie karty



Otwórz pokrywę.

 Odchyl uchwyt zwalniania pokrywy i obróć go w kierunku wskazanym strzałką.





Przełącznik ochrony przed zapisem



Wsuń kartę.

- Do lewego gniazda wsuwa się kartę CF, natomiast do prawego kartę SD.
- Włóż kartę CF stroną z etykietą skierowaną ku sobie, a następnie wsuń ją końcówką z małymi otworami do aparatu. Zainstalowanie karty w sposób nieprawidłowy może spowodować uszkodzenie aparatu.
- Karta CF zostanie wysunięta.
- Trzymając kartę SD stroną z etykietą skierowaną do siebie wsuń ją aż do zatrzaśnięcia.

Zamknij pokrywę.

 Dociśnij pokrywę aż do jej zatrzaśnięcia.
Liczba pozostałych zdjęć (478) Iso A ONESHOT (2007) (100 0000) Liczba pozostałych zdjęć (478) (100 0000) (100 0000)

Ustaw przełącznik zasilania w pozycji <ON>

- Liczba pozostałych zdjęć zostanie wyświetlona na górnym panelu LCD oraz w wizjerze.
- Na tylnym panelu LCD znajduje się informacja o zainstalowanych kartach. Obrazy będą rejestrowane na karcie, której symbol jest wskazany strzałką < >>.



 Aparat obsługuje obydwa typy kart CF (CompactFlash), mimo iż różnią się one grubością.



- W aparacie możliwe jest również stosowanie kart CF Ultra DMA (UDMA) oraz kart typu dysk twardy. Karty CF UDMA zapewniają szybsze zapisywanie danych.
- Liczba możliwych do wykonania zdjęć zależy od pojemności karty, jakości rejestracji obrazów, czułości wg ISO itp.
- Opcja menu [¹ Zwolnij migawkę bez karty] ustawiona na [Wyłącz] ułatwi pamiętanie o włożeniu karty (str. 52).

Wyjmowanie karty



Otwórz pokrywę.

- Ustaw przełącznik zasilania w pozycji <OFF>.
- Upewnij się, że kontrolka dostępu nie świeci, a następnie otwórz pokrywę.

Wyjmij kartę.

- Aby wyjąć kartę CF, naciśnij przycisk wysuwania.
- Aby wyjąć kartę SD, naciśnij ją lekko, co spowoduje jej zwolnienie. Następnie wyciągnij ją.
- Zamknij pokrywę.
- Kontrolka dostępu świeci lub miga podczas przesyłania danych do karty oraz podczas zapisywania, odczytu lub usuwania danych z karty. Jeśli kontrolka dostępu świeci lub miga, nie wolno wykonywać żadnej z wymienionych poniżej czynności, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie danych obrazu. Może również dojść do uszkodzenia karty lub aparatu.
 - Otwieranie pokrywy gniazda karty.
 - Wyjmowanie akumulatora.
 - Wstrząsanie lub przechylanie aparatu.
 - Jeśli karta zawiera już zapisane zdjęcia, numeracja zdjęć może nie rozpocząć się od numeru 0001 (str. 88).
 - Jeśli na monitorze LCD pojawi się komunikat o błędzie karty pamięci, należy ją wyjąć i ponownie włożyć do aparatu. Jeśli błąd będzie się powtarzał, należy użyć innej karty.

W razie możliwości przenieś wszystkie obrazy z karty do komputera, a następnie sformatuj kartę za pomocą aparatu (str. 50). Być może po tej czynności karta zacznie funkcjonować prawidłowo.

- Kartę typu twardy dysk należy zawsze trzymać za boki. Dotykanie plaskich powierzchni karty może spowodować jej uszkodzenie. Karty typu dysk twardy są bardziej czułe na wibracje i wstrząsy. Podczas korzystania z karty tego typu należy chronić aparat przed wibracjami lub wstrząsami, zwłaszcza podczas zapisywania lub wyświetlania zdjęć.
- Styków karty SD nie należy dotykać palcami ani metalowymi przedmiotami.
- Nawet jeśli przełącznik zasilania znajduje się w pozycji <OFF>, podczas władania lub wyjmowania karty może błysnąć kontrolka dostępu.

Montowanie i odłączanie obiektywu

Montowanie obiektywu









Zdejmij dekle.

 Zdejmij tylny dekiel na obiektyw i dekiel na korpus, obracając je w kierunku wskazanym strzałką.

Zamontuj obiektyw.

 Wyrównaj czerwone punkty na obiektywie i aparacie, a następnie obróć obiektyw w kierunku wskazanym strzałką, aż do jego zablokowania.

Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji < AF> (automatyczna regulacja ostrości).

 Ustawienie przełącznika w pozycji <**MF**> (ręczna regulacja ostrości) powoduje, że automatyczna regulacja ostrości nie działa.



Zdejmij przedni dekiel na obiektyw.

Odłączanie obiektywu



Naciskając przycisk zwalniania obiektywu, obróć obiektyw w kierunku wskazanym strzałką.

- Obróć obiektyw aż do zatrzymania, a następnie zdejmij go.
- Załóż tylny dekiel na odłączony obiektyw.
- Przez obiektyw nie wolno patrzeć na słońce, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wzroku.
 - Do aparatu nie można podłączyć obiektywów EF-S.

Czynności podstawowe

Dostosowywanie ostrości wizjera





Zdejmij muszlę oczną.

 Aby zdjąć muszlę oczną, chwyć ją z obu stron i wyciągnij w górę.

Dokonaj odpowiedniej regulacji.

- Obróć pokrętło w prawo lub w lewo, aż do uzyskania ostrego obrazu punktów AF lub środkowego pola pomiaru punktowego (str. 20).
- Zamontuj muszlę oczną.

Jeśli regulacja dioptrii aparatu nie zapewnia ostrego obrazu w wizjerze, zaleca się zastosowanie soczewek do korekcji dioptrii z serii Eg (sprzedawane osobno).

Trzymanie aparatu



Aby uzyskać ostre zdjęcia, aparat należy trzymać nieruchomo w celu minimalizacji jego drgań.

Fotografowanie w poziomie Fotografowanie w pionie

- 1. Prawą ręką silnie chwyć uchwyt aparatu.
- 2. Lewą ręką podtrzymaj spód obiektywu.
- 3. Naciśnij lekko przycisk migawki palcem wskazującym prawej ręki.
- 4. Dociśnij ramiona i łokcie do ciała.
- 5. Dociśnij aparat do twarzy i spójrz przez wizjer.
- 6. Aby zachować stabilną postawę, ustaw jedną stopę przed drugą.

Informacje dotyczące fotografowania obrazów obserwowanych na monitorze LCD można znaleźć na str. 125.

40

Przycisk migawki

Przycisk migawki ma dwa położenia. Można nacisnąć go do połowy, a następnie do końca.



Naciśnięcie do połowy

Uruchamia funkcję automatycznej regulacji ostrości i pomiaru ekspozycji, ustawiającej czas otwarcia migawki oraz przysłonę.

Ustawienie ekspozycji (czas otwarcia migawki i przysłona) jest wyświetlane na górnym panelu LCD i w wizjerze (đ6).



Naciśnięcie do końca

Wyzwala migawkę i powoduje wykonanie zdjęcia.

Zapobieganie drganiom aparatu

Ruchy aparatu w chwili ustawiania ekspozycji określa się mianem drgań aparatu. W wyniku drgań aparatu zdjęcia mogą być nieostre. Aby zapobiec drganiom aparatu, należy pamiętać, aby:

- Trzymać aparat nieruchomo, jak pokazano na poprzedniej stronie.
- Nacisnąć przycisk migawki do połowy, aby przeprowadzić automatyczną regulację ostrości, a następnie nacisnąć go do końca.
- Naciśnięcie przycisku < AF-ON> działa tak samo, jak naciśnięcie przycisku migawki do połowy.
 - Jeśli przycisk migawki zostanie naciśnięty całkowicie bez wcześniejszego naciśnięcia go do połowy lub też jeśli zostanie naciśnięty do połowy i natychmiast naciśnięty całkowicie, wykonanie zdjęcia przez aparat może chwilę potrwać.
 - Użytkownik może błyskawicznie powrócić do trybu gotowości do fotografowania nawet podczas wyświetlania menu, odtwarzania

Dokonywanie wyboru za pomocą głównego pokrętła



Po naciśnięciu przycisku obróć pokrętło < < <i>).

Po naciśnięciu przycisku jego funkcja jest włączana na 6 sekund (♂6). Obróć w tym czasie pokrętło < ☆>, aby wybrać żądane ustawienie. Aparat będzie gotowy do wykonania zdjęcia, gdy wybór funkcji zostanie wyłączony lub po naciśnięciu przycisku migawki do połowy.

 Za pomocą tego pokrętła można wybrać lub ustawić tryb fotografowania, tryb AF, tryb pomiaru, punkt AF, czułość wg ISO, Styl obrazów, kompensację ekspozycji przy naciśniętym przycisku < 2 >, kartę itp.



(2) Użyj wyłącznie pokrętła < 🖄 >.

Obserwując obraz przez wizjer lub patrząc na górny panel LCD, obróć pokrętło < 2003 >, aby wybrać żądane ustawienie.

 Za pomocą tego pokrętła można ustawić czas otwarcia migawki, przysłonę itp.

🚯 Obsługa multi-sterownika



Multi-sterownik < 🔅 > składa się przycisku ośmiokierunkowego oraz przycisku umieszczonego pośrodku.

Za jego pomocą można wybrać punkt AF, skorygować balans bieli, przesuwać punkt AF lub ramkę powiększenia podczas fotografowania Live View oraz przewijać podczas odtwarzania obrazów w powiększeniu.

Multi-sterownik < >> pozwala wybierać opcje menu (z wyjątkiem pozycji [**D**' Usuwanie obr.] i [**Ý** Formatowanie]) (str. 45).

Dokonywanie wyboru za pomocą pokrętła szybkiej kontroli

Przed rozpoczęciem korzystania z pokrętła < () > należy ustawić przełącznik zasilania w pozycji < J>.



- Po naciśnięciu przycisku obróć pokrętło <>>. Po naciśnięciu przycisku jego funkcja jest włączana na 6 sekund (⑦6). Obróć w tym czasie pokrętło <>>, aby wybrać żądane ustawienie. Aparat będzie gotowy do wykonania zdjęcia, gdy wybór funkcji zostanie wyłączony lub po naciśnięciu przycisku migawki do połowy.
 - Za pomocą tego pokrętła można wybrać lub ustawić tryb fotografowania, tryb wyzwalania migawki, kompensację ekspozycji lampy błyskowej, punkt AF, czułość wg ISO, Styl obrazów, kompensację ekspozycji przy naciśniętym przycisku < 2 >, wielkość obrazu, balans bieli itp.



- (2) Użyj wyłącznie pokrętła < >. Obserwując obraz przez wizjer lub patrząc na górny panel LCD, obróć pokrętło < >, aby wybrać żądane ustawienie.
 - Za pomocą tego pokrętła można ustawić wartość kompensacji ekspozycji, ustawić przysłonę przy ręcznej regulacji ekspozycji, wybrać punkt AF itp.

Czynności opisane w punkcie (1) można wykonać nawet po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji < ON>.

Fotografowanie w pionie

W dolnej części aparatu znajdują się przyciski i pokrętło uchwytu do fotografowania w pionie (str. 16, 17).



- Aby można było korzystać z przycisków i pokrętła uchwytu do fotografowania w pionie, wyłącznik uchwytu należy ustawić w pozycji < ON >.
- Jeśli elementy regulacyjne do fotografowania w pionie nie są używane, wyłącznik uchwytu należy ustawić w pozycji < OFF>, aby uniknąć ich przypadkowego naciśnięcia.

Obsługa menu

Zmiana poszczególnych ustawień w menu pozwala ustawić sygnał dźwiękowy, datę i godzinę itp. W tym celu należy użyć przycisku <**MENU**> z tyłu aparatu oraz pokręteł < >, spoglądając przy tym na monitor LCD.



Ikona	Kolor	Kategoria	Opis
	Czerwony	Menu fotografowania	Pozycje związane z fotografowaniem
<u>ב</u> , ב	Niebieski	Menu odtwarzania	Pozycje związane z odtwarzaniem obrazów
4. \ 4 .\ 6 :	Żółty	Menu nastaw	Ustawienia funkcji aparatu
<u>n</u>	Pomarańczowy	Funkcje indywidualne	aparatu
*	Zielony	Pozwala zapisać częs menu i funkcje indywi	to wykorzystywane opcje dualne

Procedura wprowadzania ustawień w menu

	4 4 Q 🗶
Balans bieli	AWB
Rjestruj dane WB	
WB-Przesuw/BKT	0,0/±0
Przest.kolorów	sRGB
Styl obrazów	Standard
Korygowanie jasnoś	ci brzegów

	4 4 D 🗶
Jakość JPEG	
Wielkość obr.	L
Kontrolne wyśw	2 sek.
Sygnał "bip"	Wył.
Zwolnij migawkę bez	karty
Dane dla retuszu kur	zu
Sterowanie zewn. Sp	eedlite

Kontrolne wyśw	Wył.
	2 sek.
	4 sek.
	8 sek.
	bez limitu



Wyświetl menu.

 Aby wyświetlić menu, naciśnij przycisk <MENU>.

Wybierz kartę.

Obróć pokrętło < >>, aby wybrać kartę.

Wybierz żądaną pozycję.

 Obróć pokrętło < >, aby wybrać pozycję menu, a następnie naciśnij przycisk < ().

Mybierz ustawienie.

- Obróć pokrętło <⁽⁾>, aby wybrać żądane ustawienie.
- Bieżące ustawienie jest oznaczone kolorem niebieskim.

Zmodyfikuj wybrane ustawienie.

Aby zapisać ustawienie, naciśnij przycisk < (ET) >.

Wyjdź z menu.

- Naciśnij przycisk <MENU>, aby wyjść z menu i powrócić do trybu gotowości do fotografowania.
- Opisy funkcji menu w niniejszej instrukcji zakładają, że naciśnięto przycisk <MENU> w celu wyświetlenia ekranu menu.
 - Multi-sterownik < ↔ > pozwala wybierać opcje menu (z wyjątkiem pozycji
 [코] Usuwanie obr.] i [♥ Formatowanie]).

Ustawienia menu

G Fotografowanie 1 (czerwona karta)

Strona

Balans bieli	🟧 / 兼 / ✿ / ♣ / 兼 / 第 / ↓ / № / (1 - 5)/ 🕼 (2500 - 10000) / PC-1 - 5	72
Konfiguracja ręcznego balansu bieli	Ręczne ustawienie danych balansu bieli	73
WB-Przesuw/BKT	Korekcja Przesunięcie w kierunku koloru niebieskiego/ bursztynowego/purpurowego/zielonego, 9 poziomów każdej osi Ustawienie sekwencji: Przesunięcie w kierunku koloru niebieskiego/bursztynowego i purpurowego/zielonego z dokładnością do jednego poziomu i w zakresie ±3 poziomy	79 80
Przestrzeń kolorów	sRGB / Adobe RGB	92
Styl obrazów	Standard / St	66-71
Korekcja iluminacji pobocznej	Włącz / Wyłącz	82

G: Fotografowanie 2 (czerwona karta)

J	()	
Jakość JPEG	Współczynnik kompresji dla L, M1, M2, S	63
Wielkość obrazu	Raw / M Raw / S Raw	50
WIEIKOSC ODIAZU	$L / M1 / M2 / S \qquad (\rightarrow str.48 $	39
Kontrolne wyśw	Wył. / 2 sek. / 4 sek. / 8 sek. / bez limitu	181
Sygnał "bip"	Wł. / Wył.	52
Zwolnij migawkę bez karty	Włącz / Wyłącz	52
Dane dla retuszu kurzu	Umożliwia zebranie danych używanych przez dołączone oprogramowanie do usuwania kurzu	185
Sterowanie zewnętrzną lampą błyskową Speedlite	Ustawienia funkcji lampy błyskowej / Nastawy C.Fn w Speedlite / Kasuj nastawy C.Fn Speedlite	121

D' Odtwarzanie 1 (niebieska karta)

Ochrona obrazów	Ochrona obrazów przed usunięciem	172
Obracanie	Obracanie obrazów pionowych	162
Usuwanie obrazów	Usuwanie obrazów	179
Polecenie wydruku obrazów	Umożliwia wskazanie obrazów, które mają być wydrukowane (DPOF)	199
Kopiowanie obrazów	Kopiowanie obrazów pomiędzy kartami	176
Kopia zapasowa na nośnik zewnętrzny	Wyświetlane, gdy używany jest nośnik zewnętrzny w połączeniu z WFT-E2 II lub WFT-E2 (sprzedawane osobno)	-

E: Odtwarzanie 2 (niebieska karta)

Strona

Alarm prześwietlenia	Wyłącz / Włącz	157
Wyświetlanie punktu AF	Wyłącz / Włącz	158
Histogram	Jasność / RGB	158
Punkt powiększ.	Wokół centrum obrazu / Wokół wybranego punktu AF	161
Skoki za pom. 🖄	o 1 obraz / o 10 obr. / o 100 obr. / datami / folderami / Filmy / Zdjęcia	160
Pokaz przezroczy	Wybór obrazów oraz ustawienie opcji Czas wyświetl. i Powtarzanie na potrzeby automatycznego odtwarzania obrazów.	168

Y Nastawy 1 (żółta karta)

Automatyczne wyłączanie	1 min. / 2 min. / 4 min. / 8 min. / 15 min. / 30 min. / Wył.	52
Funk.zapisu + wybór nośn/fold	[Funkcja zap.] Standard / Auto-przeł.nośnik / Zapis odrębny / Zapis wielokrotny [Zapis wielokrotny] [Odtwarzanie] Ⅲ / ② / ᠿ [Folder] Tworzenie i wybieranie folderu	57 56 84
Numery plików	Narastająco / Autom. od 1 / Ręcznie od 1	88
Pocz. nazw plików	Nazwa pliku (ustawienie własne) / Nast.użytk.1 / Nast.użytk.2	86
Auto-obracanie	Wł. 🗖 💻 / Wł. 💻 / Wył.	182
Formatowanie	Umożliwia inicjalizację karty i usunięcie z niej danych	50

¥: Nastawy 2 (żółta karta)

Jasność LCD	Umożliwia wybór jednego z siedmiu poziomów jasności.	180
Data/czas	Umożliwia ustawienie daty (rok, miesiąc, dzień) i godziny (godzina, minuta, sekunda)	49
Wybór języka 🖲	Dostępne języki	49
Standard TV	NTSC / PAL	170
Dane akumulatora	Typ, aktualny ładunek, liczba wykonanych zdjęć, stopień zużycia akumulatora	247
Ust. funkcji Live View/Film	Ust. LV ☎/'☴ / Tryb AF / Wyśw.siatki wizj. / Symulacja ekspozycji / Timer pomiarowy / Wielk.nagr. filmu / Nagryw. dźwięku (→ str.48 雪)	126 130 142 151

Y: Nastawy 3 (żółta karta)

Strona

Zachow/Pobierz nast. (nośnik)	Zapis/załadowanie ustawień aparatu na/z karty	238
Rej./Stosuj podstawowe nast.	Zostaną zapisane i zastosowane nastawy podstawowe aparatu	240
Kasowanie nastaw aparatu	Umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień aparatu	53
Informacje o prawach autorskich	Wyświetlanie informacji o prawach autorskich / Nazwisko autora / Szczegóły dotyczące praw autorskich / Usuń informacje o prawach autorskich	90
Czyszczenie matrycy	Autoczyszczenie / Czyść teraz / Czyść matrycę ręcznie	184
Wersja Firmware	Pozwala zaktualizować oprogramowanie wewnętrzne (firmware)	-
Nastawy WFT	Wyświetlane, gdy używany jest nośnik zewnętrzny w połączeniu z WFT-E2 II lub WFT-E2 (sprzedawane osobno)	-

Eunkcje indywidualne (pomarańczowa karta)

C.Fn I: Ekspozycja		208
C.Fn II: Obraz/Błysk/ Wyśw.	Pozwala dostosować funkcje aparatu do potrzeb	214
C.Fn III: Autofokus/ Migawka	użytkownika	
C.Fn IV: Operowanie/Inne		
Kasowanie ustawień wszystkich funkcji indywidualnych (C.Fn)	Umożliwia usunięcie wszystkich ustawień funkcji indywidualnych	204
Rejestrow/Stosow. nastaw C.Fn	Zostaną zapisane i zastosowane ustawienia funkcji indywidualnych	235

★ Moje Menu (zielona karta)

Moje Menu -	Pozwala zapisać często wykorzystywane	227
tworzenie i obsługa	pozycje menu i funkcje indywidualne	231

 Wyświetlane pozycje opcji [O[:] Wielkość obr.] zależą od ustawienia [Funkcja zap.] (str. 57) w menu [Y[·] Funk.zapisu + wybór nośn/fold]. Jeśli dla opcji [Funkcja zap.] została wybrana wartość [Zapis odrębny], istnieje możliwość wyboru wielkości obrazu dla odpowiedniej karty.

 Wyświetlane pozycje opcji [Ust. LV D/'\mathbb{T}] zależą od ustawienia [4: Ust. funkcji Live View/Film]. Podobnie wyświetlane pozycje (prędkość nagrywania) opcji [Wielk.nagr. filmu] zależą od ustawienia [4: Standard TV].

Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu 🔳

MENU Wybór języka interfejsu

פופיסוס	1 🖌 📢	6 🗋 🗶	1
Jasność LCD	* F	****	
Data/czas	20/10/	09 13:10	
Wybór języka	Polsl	<i a<="" td=""><td></td></i>	
			-
English	Norsk	Română	
Deutsch	Svenska	Türkçe	4
Français	Español	العربية	
Nederlands	Ελληνικά	ภาษาไทย	
Dansk	Русский	简体中文	
Português	Polski	繁體中文	
Suomi	Čeština	한국어	
Italiano	Magyar	日本語	
Українська			

Wybierz pozycję [Wybór języka⊜].

 Na karcie (⁴) wybierz pozycję (Wybór języka) (trzecia pozycja od góry), a następnie naciśnij przycisk <).

Wybierz żądany język.

- Obróć pokrętło < >, aby wybrać język, a następnie naciśnij przycisk < <p>>.
 - Język interfejsu zostanie zmieniony.

MENU Ustawianie daty i godziny

Sprawdź, czy data i godzina w aparacie są ustawione prawidłowo. W razie potrzeby ustaw prawidłową datę i godzinę.



Wybierz pozycję [Data/czas].

 Na karcie [Y^{*}] wybierz pozycję [Data/ czas], a następnie naciśnij przycisk < (str)>.

Ustaw datę, godzinę i format wyświetlania daty.

- Obróć pokrętło < >, aby wybrać liczbę.
- Naciśnij przycisk < (), aby wyświetlić symbol ¹
- Obróć pokrętło < >, aby wybrać żądane ustawienie, a następnie naciśnij przycisk <
 (spowoduje to przywrócenie symbolu).

Wyjdź z ustawień.

- Obróć pokrętło < >, aby wybrać pozycję [Tak], a następnie naciśnij przycisk <).
- Data i godzina zostaną ustawione i ponownie zostanie wyświetlone menu.

Data i godzina są zapisywane wraz z zarejestrowanym obrazem, dlatego ważne jest ustawienie prawidłowych wartości.

MENU Formatowanie karty

Jeśli karta jest nowa lub została sformatowana w innym aparacie lub w komputerze osobistym, zaleca się przeprowadzenie formatowania karty w omawianym aparacie.

Po sformatowaniu karty zostaną usunięte wszystkie obrazy i dane, które były na niej zapisane. Zostaną usunięte nawet chronione obrazy, dlatego też należy upewnić się, że na karcie nie ma żadnych danych, które chcemy zachować. W razie potrzeby przed sformatowaniem karty należy przesłać dane do komputera osobistego lub sporządzić kopię zapasową w podobny sposób.

	66 61 D 🗶
Autom. wyłącz.	1 min.
Funk.zapisu + wybo	ór nośn/fold
Numery plików	Narastająco
Pocz. nazw plików	
Auto-obracanie	Wł. 🗖 💻
Formatowanie	

Formatowanie	
Ĩ	2
	Menu 5



Wybierz pozycję [Formatowanie].

 Na karcie [Y] wybierz pozycję [Formatowanie], a następnie naciśnij przycisk <@>.

Wybierz kartę.

- Symbol [1] oznacza kartę CF, natomiast symbol [2] oznacza kartę SD.
- Obróć pokrętło < >, aby wybrać kartę, a następnie naciśnij przycisk < (sp)>.

Wybierz pozycję [Tak].

- Wybór pozycji [2] umożliwia przeprowadzenie pełnego formatowania (str. 51).
- Obróć pokrętło < >, aby wybrać pozycję [Tak], a następnie naciśnij przycisk < ().
- Karta zostanie sformatowana.
- Po zakończeniu formatowania ponownie zostanie wyświetlone menu.

Formatowanie karty lub usunięcie danych powoduje wyłącznie zmianę informacji dotyczących zarządzania plikami. Faktyczne dane nie są całkowicie usuwane z karty. Należy o tym pamiętać w przypadku sprzedaży lub wyrzucania karty. Przed wyrzuceniem karty należy przeprowadzić jej pełne formatowanie lub zniszczyć ją fizycznie, aby nie dopuścić do ujawnienia danych.

Pojemność karty wyświetlana na ekranie formatowania może być mniejsza niż pojemność oznaczona na karcie.

Informacje dotyczące pełnego formatowania

Wybór pozycji [2] umożliwia przeprowadzenie pełnego formatowania. Jeśli prędkość zapisu na karcie SD jest niższa, niż zwykle lub też jeśli zachodzi potrzeba całkowitego usunięcia danych z karty SD, zaznacz pole wyboru [Formatowanie pełne] i sformatuj kartę.

Formatowanie	2	
Formatuj kartę 2 Wszystkie dane będą utracone!		
3.72 GB zajęte 3.78 GE		
Przerwij	Tak	

-

Naciśnij przycisk < m>.

- W punkcie 3 na poprzedniej stronie naciśnij przycisk < m>.
- Przy opcji [Formatowanie pełne] pojawi się symbol wyboru < 1/>>.
- Przy wyświetlonym symbolu < > wybierz pozycję [Tak], aby rozpocząć formatowanie pełne.

 Pełne formatowanie powoduje usunięcie wszystkich zapisywalnych sektorów na karcie SD, dlatego trwa dłużej niż formatowanie standardowe.

 Pełne formatowanie można zatrzymać, wybierając pozycję [Przerwij]. Jednak w takim przypadku zostanie przeprowadzone formatowanie standardowe, co umożliwi normalne korzystanie z karty SD.

Istawianie funkcjii czasu automatycznego wyłączania zasilania

W celu zaoszczędzenia energii akumulatora aparat wyłącza się automatycznie po pewnym czasie bezczynności. Użytkownik może zmienić czas automatycznego wyłączania zasilania. Aby aparat nie wyłączał się automatycznie, należy wybrać opcję [**Wył**.] tego ustawienia. Po wyłączeniu zasilania aparat można włączyć ponownie, naciskając przycisk migawki lub dowolny inny przycisk.

	4 4 Q 🖈	1
Autom. wyłącz.	1 min.	
	2 min.	
	4 min.	
	8 min.	
	15 min.	
	30 min.	
	Wył.	

Wybierz pozycję [Autom. wyłącz.]. Na karcie [¥] wybierz pozycję [Autom. wyłącz.], a następnie

Wybierz żądany czas.

naciśnij przycisk < (=)>.

 Obróć pokrętło < >, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij przycisk < ().

Nawet jeśli wybrano opcję [Wył.], monitor LCD wyłączy się, gdy aparat będzie bezczynny przez 30 minut w celu zaoszczędzenia energii (zasilanie aparatu nie zostanie wyłączone).

MENU Wyciszanie sygnału dźwiękowego

Zapobiega emitowaniu sygnału dźwiękowego po uzyskaniu ostrości.

1 Wybierz pozycję [Sygnał "bip"].

Na karcie [D⁻] wybierz pozycję [Sygnał "bip"], a następnie naciśnij przycisk < <--->

2 Wybierz pozycję [Wył.].

Obróć pokrętło < >, aby wybrać pozycję [Wył.], a następnie naciśnij przycisk < >.

MENU Przypomnienie o karcie

Ta opcja uniemożliwia fotografowanie w przypadku braku karty w aparacie.

Wybierz pozycję [Zwolnij migawkę bez karty].

 Na karcie [Dⁱ] wybierz pozycję [Zwolnij migawkę bez karty], a następnie naciśnij przycisk <

2 Wybierz pozycję [Wyłącz].

Obróć pokrętło < >, aby wybrać pozycję [Wyłącz], a następnie naciśnij przycisk < < >.

MENU Przywracanie domyślnych ustawień aparatu

Istnieje możliwość przywrócenia domyślnych ustawień fotografowania oraz ustawień menu.





Ustawienia fotografowania

Tryb fotografowania	P (Programowa AE)
Tryb AF	Tryb One-Shot AF
Punkt AF	Wybór automatyczny
Tryb pomiaru	(Pomiar wielosegmentowy)
Tryb wyzwalania migawki	(Pojedyncze zdjęcia)
Kompensacja ekspozycji	0 (zero)
Sekwencja naświetlania	Anulowane
Korygowanie błysku	0 (zero)
Sterowanie zewnętrzną lampą błyskową Speedlite	Bez zmian

Wybierz pozycję [Kasowanie nast. aparatu].

 Na karcie [⁴:] wybierz pozycję [Kasowanie nast. aparatu], a następnie naciśnij przycisk <

Wybierz pozycję [Tak].

- Obróć pokrętło < >, aby wybrać pozycję [Tak], a następnie naciśnij przycisk <).
- Domyślne ustawienia aparatu zostały przedstawione poniżej.

Ustawienia rejestracji obrazów

Funkcja zap.	Standard
Wielkość obrazu	L (Duży rozmiar)
Jakość JPEG	8
Czułość wg ISO	A (AUTO)
Styl obrazów	Standard)
Korekcja iluminacji pobocznej	Zachowane dane włączenia/korekcji
Przestrzeń kolorów	sRGB
Balans bieli	(Automatyczny)
Dane ręcznego balansu bieli	Ustawienie zachowane w pamięci
Własny balans bieli	Ustawienie zachowane w pamięci
Korekcja balansu bieli	Anulowane
Sekwencja balansu bieli	Anulowane
Numery plików	Narastająco
Pocz. nazw plików	Kod fabryczny
Informacje o prawach autorskich	Informacje zachowane w pamieci
Autoczyszczenie	Włącz

Ustawienia aparatu

Ustawienia fotografowania Live View/filmowania

Automatyczne	
wyłaczanie	1 min.
Sygnał "bip"	Wł.
Zwolnij migawkę bez karty	Włącz
Kontrolne wyśw	2-sekundowy
Alarm prześwietlenia	Wyłącz
Wyświetlanie punktu AF	Wyłącz
Zarejestrowany punkt AF	Anulowany (Centrum)
Histogram	Jasność
Punkt powiększ.	Centrum
Skoki za pom. 🖄	10 obrazów
Auto-obracanie	Wł. 🗖 💻
Pokaz przezroczy	Wszystkie
Jasność LCD	*+++•
Data/czas	Bez zmian
Wybór języka	Bez zmian
Standard TV	Bez zmian
Nast.podstawowe	Bez zmian
Moje Menu - tworzenie i obsługa	Bez zmian
Wyświetl Moje Menu	Wyłącz
Funkcje indywidualne	Bez zmian

Ustawienie LV ✿/'栗	Wyłącz
Tryb AF	Tryb Live
Wyświetl. siatki	Wył.
Symulacja ekspozycji	Wyświetlaj
Wielkość nagrywanego filmu	1920x1080
Nagrywanie dźwięku	Wł.
Timer pomiar.	16 sek.

Ustawienia obrazu

W niniejszym rozdziale omówiono ustawienia funkcji związanych z obrazami: jakość rejestracji obrazów, czułość wg ISO, Styl obrazów, balans bieli, Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności), korekcja iluminacji pobocznej obiektywu itp.

Wybór karty do zapisywania lub odtwarzania

W niniejszej instrukcji obsługi zakłada się, że w aparacie znajduje się karta CF lub SD. W przypadku korzystania z zewnętrznego nośnika za pośrednictwem bezprzewodowego przekaźnika danych WFT-E2 II lub WFT-E2 (sprzedawane osobno), jako trzeci nośnik danych pojawi się ikona <[¬]>. Można ją wybrać w ten sam sposób, jak w przypadku karty CF <[¬]> i karty SD <[¬]>.

Jeśli w aparacie została umieszczona tylko jedna karta (CF albo SD), karta do zapisywania obrazów zostanie wybrana automatycznie.

Jeśli w aparacie zostały umieszczone obie karty (ČF i SD), istnieje możliwość wyboru karty do zapisywania i odtwarzania obrazów. Procedura wyboru została przedstawiona poniżej.



Naciśnij przycisk <FUNC.> (@6).

 Naciśnij przycisk <FUNC.> jednokrotnie lub dwukrotnie, aby wyświetlić symbol karty i wielkość obrazu na tylnym panelu LCD.



Wybierz kartę.

- Obróć pokrętło < 20 >, aby wybrać kartę do zapisywania obrazów.
 - 1 : Zapisywanie na karcie CF
 - 2 : Zapisywanie na karcie SD
- Obróć pokrętło < >, aby wybrać wielkość obrazu (str. 59).

MENU Wybór karty oraz zapis i odtwarzanie

 Kartę można wybrać przy pomocy dostępnej w menu [Y Funk.zapisu + wybór nośn/fold] pozycji [Zapis/odtw.] ([Odtwarzanie]). W zależności od ustawienia [Funkcja zap.] (str. 57), wybrana tu operacja będzie pełniła inną funkcję.

[Standard] [Auto-przeł.nośnik]

Czynności opisane na tej stronie pozwalają na wybór karty do zapisywania i odtwarzania obrazów.

[Zapis odrębny] [Zapis wielokrotny]

Wykonane zdjęcie zostanie zapisane jednocześnie na karcie CF i na karcie SD. W tym przypadku czynności opisane na tej stronie pozwalają na wybór karty do odtwarzania obrazów.

MENU Metoda zapisywania przy wsuniętych dwóch kartach

Jeśli w aparacie zostały umieszczone obie karty (CF i SD), istnieje możliwość wyboru metody zapisywania dla kart.

Autom. wyłącz. 1 min. Funk.zapisu + wybór nośn/fold Numery plików Narastająco Pocz. nazw plików	 Wybierz pozycję [Funk.zapisu + wybór nośn/fold]. Na karcie [⁴] wybierz pozycję [Funk.zapisu + wybór nośn/fold], a następnie naciśnij przycisk <ip>.</ip>
Funk.zapisu + wybór nośn/fold Funkcja zap. Standard Zapis/odtw. [1] Folder 100EOS1D	 Wybierz pozycję [Funkcja zap.]. Obróć pokrętło < >, aby wybrać pozycję [Funkcja zap.], a następnie naciśnij przycisk <).
Funk.zapisu + wybór nośn/fold Funkcja zap. ↓Standard Auto-przeł.nośnik	 Wybierz metodę zapisywania. Obróć pokrętło < >, aby wybrać metodę zapisywania, a następnie

Zapis wielokrotny

Obrazy będą zapisywane na karcie wybranej w procedurze przedstawionej na poprzedniej stronie.

Auto-przeł.nośnik

Zapis odrebny

Podobnie jak w przypadku ustawienia [**Standard**], gdy karta zostanie zapełniona, aparat automatycznie rozpocznie zapisywanie obrazów na drugiej karcie.

naciśnij przycisk < (FT) >.

Zapis odrębny

Dla każdej karty można ustawić inną wielkość zapisywanych obrazów (str. 59). Każdy obraz jest zapisywany na karcie CF i SD z ustawioną wielkością. Wielkość obrazu można dowolnie ustawiać, na przykład L i M2 lub 💷 i M 🖾 .

Zapis wielokrotny

Każdy obraz jest jednocześnie zapisywany na karcie CF i SD w tej samej wielkości. Można także wybrać opcję RAW+JPEG.

- Jeśli została ustawiona opcja [Auto-przeł.nośnik], karta do zapisywania zostanie przełączona z II na 2 i na 1.
 - Jeśli została ustawiona opcja [Zapis odrębny] lub [Zapis wielokrotny], obrazy będą zapisywane w plikach o tym samym numerze na karcie CF i SD. Na górnym panelu LCD i w wizjerze wyświetlana jest liczba możliwych do wykonania zdjęć dla karty o niższym numerze. Jeśli jedna z kart zostanie zapełniona, pojawi się komunikat [Karta* zapełniona] i fotografowanie nie będzie możliwe. Aby w takiej sytuacji można było kontynuować fotografowanie, należy wymienić kartę lub zmienić metodę zapisywania na [Standard] bądź [Auto-przeł.nośnik] i wybrać kartę z wolnym miejscem do zapisu.

Ustawianie jakości rejestracji obrazów

Aparat pozwala na ustawienie wielkości obrazu (liczby zarejestrowanych pikseli), typu obrazu (JPEG lub RAW) oraz jakości JPEG (współczvnnika kompresii).

Wybór wielkości obrazu.

W trybie L/M1/M2/S obrazy będą zapisywane w postaci plików JPEG. W trybie M M / S M obrazy będą zapisywane w postaci wymagającej przetwarzania przy pomocy dołączonego oprogramowania.

Wielkość obrazu można ustawić na jeden z dwóch poniższych sposobów.

Ustawienie wielkości obrazu przy użyciu tylnego panelu LCD



Naciśnij przycisk <FUNC.> (@6).

Naciśnii przycisk <FUNC.> iednokrotnie lub dwukrotnie, aby wyświetlić symbol karty i wielkość obrazu na tylnym panelu LCD.



Wybierz wielkość obrazu.

- Obróć pokretło < ()>, aby wybrać wielkość obrazu
- Jeśli jednocześnie są wyświetlane symbole RAW/M RAW/S RAW i L/M1/M2/S. oznacza to, że jednocześnie na karcie będą zapisywane obrazy RAW i JPEG.
- Obróć pokretło < >, aby wybrać karte do zapisvwania lub odtwarzania obrazów (str. 56).

Jeśli dla ustawienia [Funkcja zap.] została wybrana wartość [Zapis odrebny] (str. 57), obróć pokretło < >, aby wybrać karte, a następnie ustaw wielkość obrazu dla odpowiedniej karty.

Ustawienie wielkości obrazu na ekranie menu

	`¢ ¢ 🗅 📩	
Jakość JPEG		
Wielkość obr.	L	
Kontrolne wyśw	2 sek.	
Sygnał "bip"	Wł.	
Zwolnij migawkę bez karty		
Dane dla retuszu kurzu		
Sterowanie zewn. Speedlite		



Wybierz pozycję [Wielkość obr.].

 Na karcie [D¹] wybierz pozycję [Wielkość obr.], a następnie naciśnij przycisk <@>.

Ustaw wielkość obrazu.

- Aby wybrać wielkość obrazu RAW, obróć pokrętło <23 >. Aby wybrać wielkość obrazu JPEG, obróć pokrętło <3 >.
- Wyświetlona na ekranie wartość "***M (megapikseli) **** x ***** informuje o liczbie zapisywanych pikseli, natomiast [****] oznacza orientacyjną liczbę zdjęć (maksymalnie 999).

Przykłady ustawienia wielkości obrazów



- Jeśli zarówno dla obrazów RAW, jak i JPEG ustawiono pozycję [–], zostanie wprowadzone ustawienie L.
 - Jeśli dla opcji [Funkcja zap.] została wybrana wartość [Zapis odrębny] (str. 57), wygląd ekranu ustawień będzie inny. Dla każdej karty można ustawić inną wielkość obrazu.
 - W zależności od wybranej wielkości obrazu, po prawej stronie wizjera będzie wyświetlana ikona < med > lub < mm >.
 - Znaczenie ikon wielkości obrazu jest następujące: I (RAW), M I (Średni RAW), S I (Mały RAW), JPEG, L (Duży rozmiar), M1 (Średni rozmiar 1), M2 (Średni rozmiar 2), S (Mały rozmiar).

Wielkość obrazu	Zarejestrowa- ne piksele	Rozmiar odbitki	Rozmiar pliku (w MB)	Orienta- cyjna liczba zdjęć	Maksymalna liczba zdjęć seryjnych
L	16,0 M	A3 lub większy	5,7	692	85 (121)
M1	12,4 M	W przybliż. A3	4,5	874	111 (164)
M2	8,4 M	A4 lub większy	3,5	1148	182 (309)
S	4,0 M	A5 lub większy	2,0	1957	1957 (5447)
RAW	16,0 M	A3 lub większy	22,2	175	26 (28)
RAW + L	16,0 M+16,0 M		22,2+5,7	139	20 (20)
03300 + M1	16,0 M+12,4 M		22,2+4,5	145	20 (20)
0200 + M2	16,0 M+8,4 M	-	22,2+3,5	152	20 (20)
(XAW) + S	16,0 M+4,0 M		22,2+2,0	161	20 (20)
M RAW	9,0 M	A4 lub większy	14,8	263	33 (35)
M (3330) + L	9,0 M+16,0 M		14,8+5,7	190	20 (20)
M 🕬 + M1	9,0 M+12,4 M	_	14,8+4,5	202	20 (20)
M 🕬 + M2	9,0 M+8,4 M	-	14,8+3,5	214	20 (20)
M 🕬 + S	9,0 M+4,0 M		14,8+2,0	232	20 (20)
S CAW	4,0 M	A5 lub większy	9,9	397	43 (43)
S 🕬 + L	4,0 M+16,0 M		9,9+5,7	251	20 (20)
S 🖾 + M1	4,0 M+12,4 M		9,9+4,5	272	20 (20)
S 🖾 + M2	4,0 M+8,4 M	-	9,9+3,5	294	20 (20)
S 🕬 + S	4,0 M+4,0 M		9,9+2,0	329	20 (20)

Przewodnik po ustawieniach jakości rejestracji obrazów (w przybliżeniu)

Wartości rozmiaru pliku, orientacyjnej liczby zdjęć oraz maksymalnej liczby zdjęć seryjnych oparte są o standardy testowania firmy Canon (jakość JPEG 8, ISO 100, Styl obrazów: Standard), z użyciem karty testowej Canon o pojemności 4 GB. Wartości będą różnić się w zależności od fotografowanego obiektu, marki karty pamięci, czułości wg ISO, Stylu obrazów, ustawień funkcji indywidualnych i innych ustawień.

 Maksymalna liczba zdjęć seryjnych dotyczy serii zdjęć o dużej szybkości rejestracji < 및 H>. Wartości podane w nawiasach odnoszą się do karty Ultra DMA (UDMA) mode 6 o pojemności 16 GB, w oparciu o standardy testowania firmy Canon.

Informacje dotyczące obrazów RAW

Obraz RAW stanowi zapis nieprzetworzonych danych zarejestrowanych przez matrycę światłoczułą, który został skonwertowany do postaci cyfrowej i zapisany na karcie pamięci bez dalszych zmian. Dostępne ustawienia to: 🔊, M 🐼 lub S 🐼 (w niniejszej instrukcji określane wspólną nazwą RAW). W przypadku obrazów RAW można skorzystać z dołączonego oprogramowania w celu wprowadzenia potrzebnych ustawień, a następnie wygenerować obraz JPEG, TIFF itp.

Dostępne w sprzedaży oprogramowanie może nie być w stanie wyświetlić obrazów RAW. Zaleca się korzystanie z dostarczonego oprogramowania.

Maksymalna liczba zdjęć seryjnych



Maksymalna liczba zdjęć seryjnych podana na poprzedniej stronie odnosi się do liczby ujęć, które można wykonać bez przerwy, z użyciem sformatowanej karty pamięci. Po prawej stronie wizjera jest wyświetlana przybliżona maksymalna liczba zdjęć seryjnych.

 Maksymalna liczba zdjęć seryjnych jest wyświetlana nawet wtedy, gdy karta pamięci nie jest włożona do aparatu. Upewnij się, że przed fotografowaniem włożono kartę pamięci.

 Jeśli funkcję [C.Fn II -2: Redukow. zakłóceń - High ISO] ustawiono jako [2: Mocny], maksymalna liczba zdjęć seryjnych zostanie znacznie zmniejszona (str. 214).

Jeśli w wizjerze dla maksymalnej liczby zdjęć seryjnych wyświetlana jest wartość "99" oznacza to, że liczba zdjęć wynosi 99 lub więcej. Jeśli maksymalna liczba zdjęć seryjnych zmniejszy się do 98 lub mniej i pamięć bufora wewnętrznego zapełni się, na górnym panelu LCD oraz w wizjerze wyświetlony zostanie komunikat "buSY", a fotografowanie nie będzie przez pewien czas możliwe. Jeśli fotografowanie serii zdjęć zostanie zatrzymane, maksymalna liczba zdjęć seryjnych wzrośnie. Po zapisaniu wszystkich zarejestrowanych obrazów na karcie maksymalna liczba zdjęć seryjnych zostanie podana zgodnie z listą na stronie 61.

 Wskaźnik maksymalnej liczby zdjęć seryjnych w wizjerze nie zmieni się, nawet w przypadku korzystania z karty CF typu UDMA. Jednakże rzeczywista maksymalna liczba zdjęć seryjnych będzie zgodna z wartością przedstawioną w nawiasach na stronie 61.

MENU Ustawienie jakości JPEG (współczynnik kompresji)

Dla każdej wielkości obrazu L/M1/M2/S można ustawić inną jakość rejestracji (współczynnik kompresji).



Im wyższa jakość rejestracji, tym mniejsza liczba możliwych do wykonania zdjęć. Z kolei im niższa jakość rejestracji, tym większa liczba możliwych do wykonania zdjęć.

ISO: Ustawianie czułości wg ISO

Ustaw czułość wg ISO (czułość matrycy na światło) odpowiednią do warunków oświetleniowych.





Naciśnij przycisk <ISO> (⊘6).

Ustaw czułość wg ISO.

- Patrząc na górny panel LCD lub przez wizjer, obróć pokrętło < 20% >.
- Czułość wg ISO można ustawić w zakresie ISO 100-12800 z dokładnościa do 1/3 stopnia.
- W przypadku wyboru trybu "A" czułość aparatu zostanie ustawiona automatycznie (str. 65).

Przewodnik po czułości wg ISO (bez użycia lampy błyskowej)

Czułość wg ISO	Warunki fotografowania	Zasięg lampy błyskowej
100 – 400	Słoneczny dzień, na zewnątrz budynków	
400 – 1600	Pochmurne niebo lub wieczór	Im większa czułość wg ISO, tym większy zasieg lampy
1600 - 12800, H1, H2, H3	Ciemne wnętrza lub noc	błyskowej.

- Jeśli funkcję [C.Fn II -3: Priorytet jasnych partii obr.] ustawiono jako [1: Włącz], dostępny zakres czułości wg ISO będzie mieścił się w przedziale od ISO 200 do 12800 (str. 215).
 - Korzystanie z wysokich czułości wg ISO lub fotografowanie w warunkach wysokich temperatur może powodować, że obrazy będą bardziej ziarniste. Długie czasy naświetlania mogą także powodować zniekształcenia kolorów obrazu.
 - W przypadku fotografowania z wysokimi czułościami ISO na zdjęciu mogą pojawić się zakłócenia (w postaci poziomych pasów, jasnych punktów itp.) lub zniekształcenia kolorów. Podobnie w przypadku fotografowania z rozszerzonym górnym limitem czułości ISO do H1, H2 lub H3 przy pomocy funkcji [M.C.Fn I -3: Nastawa zakresu czułości ISO] (str. 208) zakłócenia i zniekształcenia kolorów na obrazie mogą być bardziej widoczne.
- W przypadku opcji [C.Fn I -3: Nastawa zakresu czułości ISO] zakres czułości ISO można rozszerzyć do zakresu od ISO 50 (L) do ISO 102400 (H3).

Informacje dotyczące czułości wg ISO w trybie "A" (Auto)



Jeśli czułość wg ISO ustawiona jest w trybie "**A**", faktyczna czułość wg ISO zostanie wyświetlona po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Czułość wg ISO zostanie automatycznie dostosowana do trybu fotografowania, zgodnie z poniższym wykazem.

Domyślna czułość wg ISO

Tryb fotografowania	Ustawienie czułości wg ISO
P/Tv/Av/M	ISO 100 - 12800
Bulb	Stała czułość ISO 400
Z lampą błyskową	Stała czułość ISO 400*

* W przypadku korzystania z trybu fotografowania < P > oraz światła odbitego zewnętrznej lampy błyskowej Speedlite, czułość wg ISO zostanie automatycznie ustawiona w zakresie 400 – 1600.

- * Jeśli błysk dopełniający spowoduje prześwietlenie zdjęcia, ustawiona zostanie czułość ISO 100 lub wyższa.
- W przypadku wyboru opcji [C.C.Fn I -3: Nastawa zakresu czułości ISO] (str. 208) ustawienia górnego i dolnego limitu oraz ustawienie automatycznej czułości ISO zostały przedstawione poniżej.

W trybach fotografowania P/Tv/Av/M

- Nawet jeśli górny limit został ustawiony na H1, H2 lub H3, natomiast dolny limit na L, automatycznie zostanie ustawiona czułość ISO w zakresie 100-12800.
- Jeśli górny i dolny limit został zawężony w stosunku do ustawień domyślnych, czułość wg ISO zostanie ustawiona automatycznie w zdefiniowanym zakresie.

Podczas fotografowania z ekspozycją w trybie bulb lub z lampą błyskową

- Jeśli czułość ISO 400 znajduje się poza górnym i dolnym limitem, zostanie ustawiona czułość najbliższa wartości ISO 400.
- Nawet jeśli w funkcji [C.Fn I -3: Nastawa zakresu czułości ISO], [C.Fn I -12: Nastawa zakresu czasów naśw.] (str. 211) lub [C.Fn I -13: Nastawa zakresu przysłony] (str. 211) ustawiono ograniczenie dostępnego zakresu, to ustawienie dla funkcji [C.Fn I -8: Bezpieczne przesuw.ekspozycji] (str. 210) wartości [1: Włącz (Tv/Av)] lub [2: Włącz (czułość ISO)] umożliwia wybór wartości spoza tego zakresu w celu uzyskania prawidłowej ekspozycji.

🛋 Wybór Stylu obrazów

Wybór Stylu obrazów pozwala uzyskać efekt obrazu odpowiadający zamysłowi artystycznemu lub zgodny z fotografowanym obiektem.





Naciśnij przycisk <ぷ゚゚゚゚゚゚゙ゝ>

- Wciśnij przycisk < >> w momencie gotowości aparatu do wykonania zdjęcia.
- Zostanie wyświetlony ekran Stylu obrazów.

Wybierz Styl obrazów.

- Za pomocą pokręteł <²/₂ > lub <⁰/₂ > wybierz Styl obrazów, a następnie naciśnij przycisk <²/₂.
- Styl obrazów zostanie ustawiony, po czym aparat będzie gotowy do wykonania zdjęcia.

Można również skorzystać z menu [Styl obrazów], aby wybrać Styl obrazów.

Efekty Stylów obrazów

Standard

Obraz jest żywy, ostry i wyrazisty. Jest to Styl obrazów ogólnego przeznaczenia, który nadaje się do większości scen.

Portrety

Zapewnia przyjemny odcień skóry. Obraz ma delikatniejsze barwy. Zapewnia dobry efekt w przypadku fotografowania kobiet lub dzieci z niewielkiej odległości. Odcień skóry można dostosować, zmieniając ustawienie [**Ton koloru**] (str. 68).

🖭 Krajobrazy

Zapewnia żywe odcienie koloru niebieskiego i zielonego oraz bardzo ostre i wyraziste obrazy. Doskonale nadaje się do fotografowania imponujących krajobrazów.

Neutralny

Ten Styl obrazów jest przeznaczony dla użytkowników, którzy preferują przetwarzanie obrazów na komputerach osobistych. Zapewnia naturalne kolory i łagodne obrazy.

🖅 Dokładny

Ten Styl obrazów jest przeznaczony dla użytkowników, którzy preferują przetwarzanie obrazów na komputerach osobistych. Jeśli fotografowany obiekt jest oświetlony światłem dziennym o temperaturze barwowej 5200K, barwa zostanie dostosowana kolorymetrycznie, aby odpowiadała barwie obiektu. Zapewnia przytłumione i łagodne obrazy.

Monochrom.

Pozwala wykonywać zdjęcia czarno-białe.

W przypadku obrazów JPEG wykonanych w trybie Monochrom. nie można przywrócić kolorów. Aby w późniejszym czasie rejestrować obrazy w kolorze, należy upewnić się, że ustawienie [Monochrom.] zostało wyłączone. Jeśli zostało wybrane ustawienie [Monochrom.], w wizjerze i tylnym na panelu LCD pojawi się symbol < B/W >.

📰 Użytkown. 1–3

Aparat pozwala wybrać bazowy Styl obrazów, np. [Portrety] lub [Krajobrazy], wybrać plik Stylu obrazów itp., zmodyfikować jego parametry, a następnie zapisać go w ustawieniach [Użytkown. *] (str. 70). Każdy niezdefiniowany Styl obrazów użytkownika będzie miał takie same ustawienia, jak standardowy Styl obrazów.

Informacje dotyczące symboli

Symbole znajdujące się w górnej części ekranu wyboru Stylu obrazów odnoszą się do parametrów, takich jak [Ostrość] lub [Kontrast]. Wartości liczbowe informują o ustawieniu parametrów (np. [Ostrość] i [Kontrast]) dla danego Stylu obrazów.



Symbole

0	Ostrość
•	Kontrast
0 0	Nasycenie
	Ton koloru
Ø	Efekt filtru (monochromatyczny)
Ø	Efekt tonalny (monochromatyczny)

💐 Dostosowywanie Stylu obrazów

Styl obrazów można dostosować, modyfikując poszczególne parametry, np. [Ostrość] lub [Kontrast]. Aby sprawdzić efekty tych modyfikacji, należy zrobić zdjęcia testowe. Informacje dotyczące dostosowywania trybu [Monochrom.] można znaleźć na następnej stronie.



= + + + o + + + = =

5++++⁰++++5

Standard 3

Standard

● 3, ● 2, ♣ 0, ● 0

ATS ATP ATL ATN ATF

ati ati ati

MENU 5

Nasycenie

Ton koloru

Domyślne

Szczegółowe

OKontrast

Styl obrazów

ð M

Naciśnij przycisk <ぷ゚゚゚゚゚゙ゝ>

Wybierz Styl obrazów.

 Za pomocą pokręteł < >> lub < >> wybierz Styl obrazów, a następnie naciśnij przycisk < INFO.>.

Wybierz parametr.

 Obróć pokrętło < >, aby wybrać parametr, a następnie naciśnij przycisk < (s)>.

Ustaw parametr.

- Obróć pokrętło < >, aby odpowiednio dostosować parametr, a następnie naciśnij przycisk <).
- Naciśnij przycisk <MENU>, aby zapisać zmienione parametry. Ponownie zostanie wyświetlony ekran wyboru Stylu obrazów.
- Ustawienia parametrów różniące się od wartości domyślnych będą wyświetlane w kolorze niebieskim.

Ustawienia parametrów i efekty

Ostrość	0: Mniejsza ostrość krawędzi	+7: Ostre krawędzie
Kontrast	-4: Niski kontrast	+4: Wysoki kontrast
😞 Nasycenie	 -4: Niskie nasycenie 	+4: Wysokie nasycenie
Ton koloru	 -4: Czerwony odcień skóry 	+4: Żółty odcień skóry

Wybór opcji [Domyślne] w punkcie 3 pozwala przywrócić domyślne ustawienia parametrów wybranego Stylu obrazów.

 Aby wykonać zdjęcie z użyciem zmodyfikowanego Stylu obrazów, wykonaj czynności opisane w punkcie 2 na poprzedniej stronie – wybierz zmodyfikowany Styl obrazów i wykonaj zdjęcie.

Regulacja trybu monochromatycznego

W trybie Monochrom., oprócz ustawień [Ostrość] i [Kontrast], można także zmodyfikować parametry [Efekt filtru] i [Efekt tonalny].

🕏 Efekt filtru



Efekt filtru zastosowany w obrazie monochromatycznym pozwala uwydatnić białe chmury lub zielone drzewa.

Filtr	Przykładowe efekty
N: Brak	Normalny czarno-biały obraz bez efektów.
Ye: Żółty	Błękitne niebo będzie wyglądało bardziej naturalnie, a białe chmury będą bardziej wyraziste.
Or: Pomarańcz	Błękitne niebo będzie nieco ciemniejsze. Zachód słońca będzie bardziej jaskrawy.
R: Czerwony	Błękitne niebo będzie dużo ciemniejsze. Jesienne liście będą bardziej wyraziste i jaśniejsze.
G: Zielony	Skóra i usta będą miały delikatniejszy odcień. Liście będą bardziej wyraziste i jaśniejsze.

Zwiększenie parametru [Kontrast] powoduje silniejszy efekt filtru.

Efekt tonalny

Szczegółowe 📧 Monochrom.		
	N:brak	
	S:Sepia	
	B:Niebieski	
ØEfekt tonalny	P:Purpurowy	
	G:Zielony	

Stosując efekt tonalny, można zmienić kolor obrazu monochromatycznego. Efekty pozwalają uwydatnić ekspresję zdjęcia. Dostępne efekty to: [N:brak] [S:Sepia] [B:Niebieski] [P:Purpurowy] [G:Zielony].

💐 Zapisywanie Stylu obrazów

Aparat pozwala wybrać bazowy Styl obrazów, np. [Portrety] lub [Krajobrazy], zmodyfikować jego parametry, a następnie zapisać go w ustawieniach [Użytkown. 1], [Użytkown. 2] lub [Użytkown. 3]. W utworzonym Stylu obrazów można zmodyfikować ustawienia parametrów, np. ostrość lub kontrast. Istnieje również możliwość dostosowania parametrów Stylu obrazów, który został zapisany w aparacie za pośrednictwem dołączonego oprogramowania.



🛋 Użytkown. 1

Użytkown. 1

Krajobrazy

Standard

Szczegółowe

Styl obrazów

Ostrość

Kontrast
 Nasycenie
 Ton koloru

Szczegółowe

Styl obrazów

Naciśnij przycisk <🗸 🕻

Wybierz pozycję [Użytkown.].

 Za pomocą pokręteł < >> lub < >> wybierz pozycję [Użytkown. *], a następnie naciśnij przycisk <INFO.>.

Naciśnij przycisk <) >.

 Po wybraniu pozycji [Styl obrazów] naciśnij przycisk < m)>.

Wybierz bazowy Styl obrazów.

- Obróć pokrętło < >, aby wybrać bazowy Styl obrazów, a następnie naciśnij przycisk <).
- Aby dostosować parametry Stylu obrazów, który został zapisany w aparacie za pośrednictwem dołączonego oprogramowania, należy w tym miejscu wybrać Styl obrazów.

Wybierz parametr.

 Obróć pokrętło < >, aby wybrać parametr taki jak [Ostrość], a następnie naciśnij przycisk <).

Szczegółowe	🚉 1 Użytkown. 1	ļ
Styl obrazów	Krajobrazy	1
Ostrość	0++++	
OKontrast	=+++ 0+++=	
& Nasycenie	=+++ 0+++=	
Ton koloru	⊒+++ 0 •++ +□	

🛋 Użytkown. 1
Krajobrazy
0++++++
MENU ᠫ

Styl obrazów		
Użytkown. 1	Krajobrazy	
❶ 6, ❶ 0, 🎗	0, 🔊 0	
ais air ail	ðan ðaf	
aim (aii) ai2	ø : 3	
INFO. Szczegółowe		

Ustaw parametr.

- Obróć pokrętło <>>, aby odpowiednio ustawić parametr, a następnie naciśnij przycisk <
 Szczegółowe informacje można znaleźć w części "Dostosowywanie Stylu obrazów" na str. 68–69.
- Naciśnij przycisk <MENU>, aby zapisać nowy Styl obrazów.
 Spowoduje to ponowne wyświetlenie ekranu wyboru Stylu obrazów.
- Bazowy Styl obrazów jest pokazywany po prawej stronie pozycji [Użytkown. *].

Jeśli Styl obrazów został już zdefiniowany w ustawieniu [Użytkown. *], zmiana bazowego Stylu obrazów w punkcie 4 spowoduje anulowanie ustawień parametrów zapisanego Stylu obrazów.

Aby wykonać zdjęcie z użyciem zapisanego Stylu obrazów, wykonaj czynności opisane w punkcie 2 na poprzedniej stronie — wybierz opcję [Użytkown. *] i wykonaj zdjęcie.

Ustawianie balansu bieli

Balans bieli (WB) pozwala na wykonywanie zdjęć, których białe obszary będą odwzorowane jako białe. Zazwyczaj ustawienie < (AWB) > (Auto) pozwala uzyskać prawidłowy balans bieli. Jeśli wybór opcji < (AWB) > nie zapewnia naturalnie wyglądających kolorów, balans bieli można ustawić ręcznie, dostosowując go do danego źródła światła.



- Naciśnij przycisk <FUNC.> (@6).
 - Naciśnij przycisk <FUNC.> jednokrotnie lub dwukrotnie, aby wyświetlić balans bieli w prawym górnym rogu tylnego panelu LCD.



Wybierz balans bieli.

Obróć pokrętło < ()>, aby wybrać balans bieli.

Wyświetlane	Tryb	Temperatura barwowa (ok. K: kelwinów)
AWB	Auto	3000 - 7000
*	Światło dzienne	5200
İ	Miejsca ocienione	7000
4	Pochmurny dzień, zmierzch, zachód słońca	6000
☀	Światło żarówek	3200
	Białe światło fluorescencyjne	4000
4	Z lampą błyskową	6000
	Własna (str. 73)	2000 - 10000
K	Temperatura barwowa (str. 78)	2500 - 10000

Informacje dotyczące balansu bieli

Ludzkie oko rejestruje kolor białego obiektu niezależnie od rodzaju oświetlenia. W aparacie cyfrowym przeprowadzana jest regulacja temperatury barwowej z użyciem oprogramowania, w celu nadania odpowiedniego koloru białym obszarom. Regulacja ta stanowi podstawę korekty kolorów. W rezultacie na zdjęciach otrzymuje się naturalnie wyglądające barwy.

Aby ustawić parametry balansu bieli, skorzystaj z menu [D Balans bieli].

 Aby ustawić balans bieli wg wzorca, wybierz pozycję [PC-*]. Aby zapisać balans bieli wg wzorca w aparacie, użyj dołączonego oprogramowania. Jeśli balans bieli wg wzorca nie został zarejestrowany, pozycja [PC-*] nie będzie wyświetlana.
Balans bieli wo wzorca

Balans bieli według wzorca pozwala recznie ustawić balans bieli dla danego oświetlenia w celu uzyskania większej dokładności. W aparacie można zarejestrować do pięciu ustawień balansu bieli wg wzorca. Do zarejestrowanych danych balansu bieli wg wzorca można dołaczyć nazwę (opis).

MENU Konfigurowanie recznego balansu bieli

Istnieją dwa sposoby zarejestrowania danych balansu bieli wg wzorca. Można wykonać zdjecie i zarejestrować je lub też zarejestrować obraz już zapisany na karcie.

Wykonanie zdjęcia i zarejestrowanie obrazu



Rejestruj obraz na karcie Zapisz i zarejestruj obraz Dodaj/zmień opis danych WB Nastaw jako WB

MENU 🛨



Wybierz pozycję [Rjestruj dane WB].

Na karcie [1] wybierz pozycie [Rjestruj dane WB], a następnie naciśnij przycisk < (=)>.

Wybierz numer recznego balansu bieli, który ma być zarejestrowany.

- Naciśnii przycisk < (set) >.
- Obróć pokrętło < ()>, aby wybrać wartość od 1 do 5 opcii < № *>. a następnie naciśnij przycisk < (ET) >. Dane balansu bieli wg wzorca zostaną zarejestrowane pod wybranym numerem.

Wybierz pozycję [Zapisz i zarejestruj obraz].

- Obróć pokretło < (1)>, aby wybrać pozvcie [Zapisz i zareiestrui obraz]. a następnie naciśnij przycisk < (FT)>.
- Monitor LCD zostanie wyłączony, a następnie wybrany numer [*] zamiga na tylnym panelu LCD.



Pole pomiaru punktowego



Sfotografuj gładki biały obiekt.

- Gładki biały obiekt powinien wypełnić środkowe pole pomiaru punktowego.
- Ustaw ostrość ręcznie i wybierz standardową ekspozycję dla białego obiektu.
- Może być ustawiony dowolny tryb balansu bieli.
- Dane balansu bieli wg wzorca zostaną zarejestrowane.
- Aby skorzystać z balansu bieli wg wzorca, zapoznaj się częścią "Wybór i fotografowanie z wykorzystaniem danych balansu bieli wg wzorca" (str. 76).
- Dane balansu bieli wg wzorca zostaną także zarejestrowane w następujący sposób:
 - Naciśnij przycisk <FUNC.>, a następnie obróć pokrętło <^O>, aby wybrać pozycję < b <> (str. 72).
 - Obróć pokrętło < >, aby wybrać numer, pod którym ma być zarejestrowany ręczny balans bieli.
 - Naciśnij przycisk < 3 ≤>
 - \rightarrow Na tylnym panelu LCD zamiga symbol [*].
 - Sfotografuj gładki biały obiekt, wykonując czynności opisane w punkcie 4 powyżej.

 \rightarrow Dane balansu bieli wg wzorca zostaną zarejestrowane pod wybranym numerem.

Podczas wykonywania zdjęcia zostanie zastosowany zarejestrowany balans bieli.

 Jeśli ekspozycja zdjęcia różni się znacznie od standardowego poziomu ekspozycji, ustawienie poprawnej wartości balansu bieli może być niemożliwe. Jeśli w punkcie 4 został wyświetlony komunikat [Wybrany obraz nie daje prawidłowych danych WB], wróć do punktu 1 i spróbuj ponownie.

- Zdjęcie wykonane w punkcie 4 nie zostanie zapisane na karcie.
- Zastosowanie szarej karty 18% (dostępna w sprzedaży) zamiast białego obiektu pozwala osiągnąć dokładniejsze ustawienie balansu bieli.

-

Zarejestrowanie obrazu na karcie

W pierwszej kolejności wykonaj czynności opisane w punkcie 4 procedury "Wykonanie zdjęcia i zarejestrowanie obrazu" (str. 73, 74), aby wykonać zdjęcie gładkiego białego obiektu. Ten obraz zapisany na karcie może być następnie zarejestrowany dla funkcji ręcznego balansu bieli. Procedura do punktu 2 jest taka sama, jak w przypadku procedury "Wykonanie zdjęcia i zarejestrowanie obrazu".



Jeśli zdjęcie zostało wykonane z zastosowaniem Stylu obrazów [Monochrom.] (str. 67), nie można go wybrać w punkcie 4.

MENU Wybór i fotografowanie z wykorzystaniem danych balansu bieli wg wzorca



Wybierz numer ręcznego balansu bieli.

 Na ekranie rejestrowania balansu bieli wg wzorca wybierz numer zarejestrowanego balansu bieli wg wzorca.

Wybierz pozycję [Nastaw jako WB].

- Obróć pokrętło < >, aby wybrać pozycję [Nastaw jako WB], a następnie naciśnij przycisk <).
- Balans bieli zostanie zarejestrowany pod ustawieniem < № *>.

Wykonaj zdjęcie.

Zdjęcie zostanie wykonane z ustawieniem < 2 *>.

Numer ręcznego balansu bieli można także wybrać, patrząc na tylny panel LCD. Naciśnij przycisk <FUNC.>, a następnie obróć pokrętło < >, aby wybrać pozycję < >. Obróć pokrętło < >, aby wybrać zarejestrowany numer ręcznego balansu bieli.

MENU Nazwy danych ręcznego balansu bieli

Do zarejestrowanych danych ręcznego balansu bieli można dołączyć nazwę (opis).



Wybierz numer ręcznego balansu bieli,

 Na ekranie rejestrowania danych ręcznego balansu bieli wybierz numer ręcznego balansu bieli, do którego ma zostać dołączona nazwa.

Rjestruj dane WB Pejestruj obraz na karcie Zapisz i zarejestruj obraz Oodaj/zmień opis danych WB Nastaw jako WB Stadium € Containe WB Stadium € Containe WB Stadium E Containe WB Stadium
*#, +=\$%&'" {}

Rjestruj dane WB Stadium Rejestruj obraz na karcle Zapisz i zarejestruj obraz Dodaj/zmień opis danych WB Nastaw jako WB (MEND ↔

Wybierz pozycję [Dodaj/zmień opis danych WB].

 Obróć pokrętło < >, aby wybrać pozycję [Dodaj/zmień opis danych WB], a następnie naciśnij przycisk < ().

Wprowadź wybraną nazwę.

- Naciśnij przycisk < ----/Q>. Spowoduje to zaznaczenie palety tekstowej kolorową ramką i będzie możliwe wprowadzenie tekstu.
- Przy pomocy pokrętła < (2)> lub < ↔ > przesuń symbol [], a następnie wybierz żądany znak. Następnie naciśnij przycisk < (1)>, aby go wprowadzić.
- Istnieje możliwość wprowadzenia do 20 znaków.
- Aby usunąć znak, naciśnij przycisk < m
 >.

Wyjdź z ustawień.

- Po wprowadzeniu nazwy naciśnij przycisk <MENU>.
- Nazwa zostanie zapisana i ponownie zostanie wyświetlony ekran przedstawiony w punkcie 2. Wprowadzona nazwa zostanie wyświetlona poniżej < 2.</p>

Bardzo wygodne jest wprowadzenie nazwy ręcznego balansu bieli oznaczającej miejsce lub źródło światła.

Ustawianie temperatury barwowej

lstnieje możliwość wprowadzenia temperatury barwowej w postaci liczbowej, w kelwinach. Opcja ta jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników.



Naciśnij przycisk <FUNC.> (@6).

 Naciśnij przycisk <FUNC.> jednokrotnie lub dwukrotnie, aby wyświetlić balans bieli w prawym górnym rogu tylnego panelu LCD.





Wybierz pozycję < 🖾 >.

Obróć pokrętło < >, aby wybrać opcję < <>

Ustaw żądaną temperaturę barwową.

- Obróć pokrętło < >>, aby ustawić temperaturę barwową.
- Można wprowadzić ustawienie temperatury barwowej z zakresu od 2500K do 10000K, z dokładnością do 100K.

 Podczas ustawiania temperatury barwowej dla sztucznego źródła światła należy odpowiednio ustawić korekcję balansu bieli (purpurowy lub zielony).

 Aby dla ustawienia < I > wprowadzić wartości zarejestrowane za pomocą dostępnych w sprzedaży mierników temperatury barwowej, wykonaj kilka ujęć próbnych i wyreguluj ustawienia, mając na uwadze różnice pomiędzy odczytem miernika temperatury barwowej a odczytem aparatu.

Aby ustawić parametry balansu bieli, skorzystaj z menu [D Balans bieli].

₩ Korekcja balansu bieli

Ustawiony balans bieli można skorygować. Ustawienie to zapewnia taki sam efekt, jak zastosowanie dostępnych w sprzedaży filtrów konwersji temperatury barwowej lub filtrów kompensacji barwowej. Każdy kolor może być korygowany w jednym z dziewięciu poziomów. To ustawienie jest przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników zaznajomionych z użytkowaniem filtrów konwersji temperatury barwowej lub kompensacji barwowej.

Korekcja balansu bieli

	\$\$ \$\$ \$
Balans bieli	AWB
Rjestruj dane WB	
WB-Przesuw/BKT	0,0/±0
Przest.kolorów	sRGB
Styl obrazów	Standard
Korygowanie jasnośc	ci brzegów



Przykładowe ustawienie: A2, G1



Wybierz pozycję [WB-Przesuw/BKT].

 Na karcie [¹] wybierz pozycję [WB-Przesuw/BKT], a następnie naciśnij przycisk <@>.

Ustaw korekcję balansu bieli.

- Skorzystaj z multi-sterownika < (), aby przesunąć znacznik ,■" w żądane miejsce.
- Symbol "B" oznacza kolor niebieski (ang. blue), "A" - bursztynowy (amber), "M" purpurowy (magenta), natomiast "G" zielony (green). Kolor zostanie skorygowany zgodnie z wybranym kierunkiem.
- "Przesuw" w prawym górnym rogu oznacza kierunek i wartość korekcji.
- Naciśnięcie przycisku <INFO.> spowoduje anulowanie wszystkich ustawień [WB-Przesuw/BKT].
- Naciśnij przycisk < (ET) >, aby wyjść z ustawienia i powrócić do menu.
- Podczas korekcji balansu bieli, w wizjerze i na tylnym panelu LCD jest wyświetlany symbol <₩≥>.
- Jeden poziom korekcji na osi koloru niebieski/bursztynowy odpowiada 5 miredom filtru konwersji temperatury barwowej. (Mired: jednostka miary oznaczająca gęstość filtru konwersji temperatury barwowej).

Automatyczna sekwencja balansu bieli

Po jednym naciśnięciu przycisku migawki można jednocześnie zarejestrować trzy obrazy o różnym balansie koloru. Na podstawie temperatury barwowej bieżącego ustawienia balansu bieli zostanie zarejestrowana sekwencja obrazów z przesunięciem na osi koloru niebieski/ bursztynowy lub purpurowy/zielony. Funkcja ta jest określana mianem sekwencji balansu bieli (WB-BKT) i pozwala na zarejestrowanie do ±3 poziomów z dokładnością do jednego poziomu.



Przesunięcie na osi koloru niebieski (B)/bursztynowy (A) o ±3 poziomy



Ustaw wartość sekwencji balansu bieli.

- W punkcie 2 korekcji balansu bieli, po obróceniu pokrętła < ()>, znacznik "■" na ekranie zmieni się na "■ ■ " (3 punkty). Obrót pokrętła w prawo powoduje ustawienie sekwencji na osi koloru niebieski/bursztynowy, natomiast obrót w lewo powoduje ustawienie sekwencji na osi koloru purpurowy/zielony.
- Po prawej stronie ekranu wyświetlany jest symbol "BKT" (sygnalizujący kierunek sekwencji) oraz wartość sekwencji.
- Naciśnięcie przycisku <INFO.> spowoduje anulowanie wszystkich ustawień [WB-Przesuw/BKT].
- Naciśnij przycisk < (sr)>, aby wyjść z ustawienia i powrócić do menu.

Sekwencja nastaw

Zdjęcia będą wykonywane w następującej sekwencji: 1. Standardowy balans bieli, 2. Przesunięcie w kierunku koloru niebieskiego (Blue - B) i 3. Przesunięcie w kierunku koloru bursztynowego (Amber - A) lub: 1. Standardowy balans bieli, 2. Przesunięcie w kierunku koloru purpurowego (Magenta - M), 3. Przesunięcie w kierunku koloru zielonego (Green - G).

- Korzystanie z sekwencji balansu bieli może zmniejszyć maksymalną liczbę zdjęć seryjnych, a orientacyjna liczba zdjęć także zmniejszy się do jednej trzeciej liczby zdjęć rejestrowanych bez tej funkcji. Ponadto ikona balansu bieli będzie migać na tylnym panelu LCD.
 - Istnieje także możliwość ustawienia korekty balansu bieli i sekwencji naświetlania jednocześnie z ustawieniem sekwencji balansu bieli. Jeśli sekwencja naświetlania zostanie ustawiona jednocześnie z sekwencją balansu bieli, dla każdego ujęcia wykonane zostanie dziewięć zdjęć.
 - W związku z tym, że dla jednego ujęcia są rejestrowane trzy obrazy, zapisywanie zdjęcia na karcie będzie trwało dłużej.
 - Skrót "BKT" oznacza angielski termin Bracketing (sekwencja zdjęć o zmiennych parametrach).

Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)

Jeśli obraz jest zbyt ciemny lub kontrast jest zbyt niski, jasność i kontrast obrazu mogą być korygowane automatycznie. W przypadku obrazów JPEG korekcja jest przeprowadzana podczas rejestrowania obrazu. Informacje o ustawieniu sa dołączane do obrazów RAW, co pozwala przeprowadzić automatyczną korekcje w dołaczonym oprogramowaniu Digital Photo Professional.

Ustawieniem domyślnym jest [Standard]. Jednakże przy pomocy funkcji [C.Fn II -4: Auto Lighting Optimizer/Autom. optymalizator iasności] można ustawić wartość korekcji (str. 215).

C.Fn II :Obraz/Błysk/Wyśw. Autom. optymalizator jasności	4	1
0:Standard		
1:Słaby		
2:Mocny		
3:Wyłącz		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		

Ustaw [C.Fn II -4: Auto Lighting Optimizer/Autom. optymalizator iasności].

- Ustaw wartość korekcji.
- Szczegółowe informacje dotyczące ustawiania funkcji indywidualnych można znaleźć na str. 204.

 Wykonaj zdjęcie.
 W razie potrzeby obraz zostanie zapisany ze skorygowana jasnościa i kontrastem





Przykład skorygowanej jasności

Jeśli dla funkcji [C.Fn II -4: Auto Lighting Optimizer/Autom. optymalizator jasności] wybrano ustawienie inne niż [3: Wyłącz], obraz może nadal być rozjaśniony, nawet jeśli została wybrana ekspozycja ręczna, kompensacja ekspozycji lub kompensacja ekspozycji lampy błyskowej w celu uzyskania ciemniejszej ekspozycji. Aby uzyskać ciemniejsza ekspozycje, w pierwszei koleiności dla opcii Auto Lighting Optimizer (Autom, optymalizator jasności) wybierz wartość [3: Wyłącz] (str. 215).

W zależności od warunków fotografowania ilość szumów na obrazie może się zwiększyć.

MENU Korekcja iluminacji pobocznej obiektywu

Z uwagi na cechy obiektywu obszary w rogach obrazu mogą być ciemniejsze. Efekt ten określa się mianem winietowania lub spadku wartości iluminacji pobocznej. W przypadku obrazów JPEG korekcja jest przeprowadzana podczas rejestrowania obrazu. Informacje o ustawieniu są dołączane do obrazów RAW, co pozwala przeprowadzić automatyczną korekcję w dołączonym oprogramowaniu Digital Photo Professional.

Domyślnie ustawiona jest opcja [Włącz].

Balans bieli MTB Rjestruj dane WB WB-Przesuw/BKT 0.0/±0 Przest.kolorów sRGB Styl obrazów Standard		` 6 6
Rjestruj dane WB WB–Przesuw/BKT 0,0/±0 Przest.kolorów sRGB Styl obrazów Standard	Balans bieli	AWB
WB-Przesuw/BKT 0,0/±0 Przest.kolorów sRGB Styl obrazów Standard	Rjestruj dane WB	
Przest.kolorów sRGB Styl obrazów Standard	WB-Przesuw/BKT	0,0/±0
Styl obrazów Standard	Przest.kolorów	sRGB
	Styl obrazów	Standard
Korygowanie jasności brzegów		

Korygowanie jasności brzegów
Doł. obiektyw EF50mm f/1.4 USM
Dane korekcji dostępne
Korygowanie
Włącz
Wyłącz

Wybierz pozycję [Korygowanie jasności brzegów].

 Na karcie [D] wybierz pozycję [Korygowanie jasności brzegów], a następnie naciśnij przycisk <

2 Ustaw opcje korekcji.

- Sprawdź na ekranie, czy został wyświetlony komunikat [Dane korekcji dostępne] dla podłączonego obiektywu.
- Jeśli pojawi się komunikat [Dane korekcji niedostępne], zapoznaj się z częścią "Informacje dotyczące danych korekcji obiektywu" na następnej stronie.
- Obróć pokrętło < >, aby wybrać pozycję
 [Włącz], a następnie naciśnij przycisk <).

Wykonaj zdjęcie.

 Obraz zostanie zapisany z zastosowaniem korekcji iluminacji pobocznej.



Korekcja włączona

Korekcja wyłączona

Informacje dotyczące danych korekcji obiektywu

Aparat jest już fabrycznie wyposażony w dane korekcji iluminacji pobocznej dla około 25 obiektywów. Jeśli w punkcie 2 wybrano ustawienie [**Włącz**], korekcja pobocznej iluminacji zostanie zastosowana automatycznie dla jakiegokolwiek obiektywu, który został zarejestrowany w aparacie.

Korzystając z dołączonego oprogramowania EOS Utility, można sprawdzić, dla których obiektywów zarejestrowano w aparacie dane korekcji. Istnieje możliwość zarejestrowania danych korekcji dla obiektywów nie znajdujących się na liście. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania, zamieszczonej w postaci pliku PDF na dysku CD-ROM z oprogramowaniem EOS Utility.

- W przypadku zarejestrowanych już obrazów JPEG korekcja pobocznej iluminacji obiektywu nie może zostać zastosowana.
 - W zależności od warunków fotografowania, na brzegach obrazu mogą pojawić się zakłócenia.
 - W przypadku korzystania z obiektywu innego producenta zaleca się ustawienie opcji [Wyłącz], nawet jeśli wyświetlony zostanie komunikat [Dane korekcji dostępne].
- Korekcja pobocznej iluminacji dla obiektywu jest stosowana nawet po zamontowaniu konwertera.
 - Jeśli dane korekcji zamocowanego obiektywu nie zostały zapisane w aparacie, rezultat będzie taki sam, jak w przypadku ustawienia opcji korekcji jako [Wyłącz].
 - Wartość zastosowanej korekcji będzie nieznacznie niższa niż maksymalna wartość korekcji, którą można ustawić w programie Digital Photo Professional (dołączone oprogramowanie).
 - Jeśli obiektyw nie zarejestrował informacji o odległości, wartość korekcji będzie niższa.
 - Im większa czułość wg ISO, tym mniejsza dostępna wartość korekcji.

MENU Tworzenie i wybieranie folderu

Istnieje możliwość dowolnego tworzenia i wybierania folderów, gdzie zapisywane są zarejestrowane obrazy.

Jest to funkcja opcjonalna, ponieważ foldery dla zarejestrowanych zdjęć tworzone są automatycznie.





Wybór folderu

Najniższy numer pliku Liczba obrazów w folderze



Nazwa folderu Najwyższy numer pliku

- W momencie wyświetlania ekranu wyboru folderu użyj pokrętła <>>, aby wybrać żądany folder, a następnie naciśnij przycisk <@>>.
- Zostanie wybrany folder docelowy zarejestrowanych zdjęć.
- Kolejne zdjęcia zarejestrowane aparatem będą zapisywane do wybranego folderu.

Informacje dotyczące folderów

Podobnie jak w przypadku "**100EOS1D**", nazwa folderu zaczyna się trzema cyframi (numer folderu), po których następuje ciąg pięciu znaków alfanumerycznych. Folder może zawierać do 9999 obrazów (numery plików od 0001 do 9999). Po zapełnieniu danego folderu automatycznie zostanie utworzony nowy folder o wyższym numerze. Ponadto, jeśli zastosowana zostanie funkcja ręcznego wyzerowania (str. 89), nowy folder zostanie utworzony automatycznie. Można utworzyć foldery o numerach od 100 do 999.

Tworzenie folderów za pośrednictwem komputera

Otwórz zawartość karty na ekranie i utwórz nowy folder o nazwie "DCIM". Otwórz folder DCIM i utwórz żądaną ilość folderów, w celu zapisania i ułożenia obrazów. Nazwa folderu musi zachować format "100ABC_D", gdzie pierwsze trzy cyfry mieszczą się w przedziale od 100 do 999, po których następuje ciąg pięciu znaków alfanumerycznych. Znaki alfanumeryczne mogą stanowić kombinację dużych i małych liter od A do Z, a także wartości liczbowych i symbolu podkreślenia "". Nie można wstawiać znaku spacji w nazwie folderu. Ponadto nazwy folderów nie mogą zawierać tych samych trzech początkowych cyfr, np. "100ABC_D" i "100W_XYZ", nawet jeśli różnią się literami.

MENU Zmiana nazwy pliku

Nazwa pliku składa się z czterech znaków

alfanumerycznych, po których następuje czterocyfrowy

numer obrazu (str. 88) i rozszerzenie. Pierwsze cztery znaki alfanumeryczne są fabrycznie indywidualnie ustawione dla danego aparatu. Jednakże istnieje możliwość ich zmiany. (Przykł.) BE3B0001.JPG

Opcja "Nast.użytk.1" pozwala zmienić i zarejestrówać cztery znaki nazwy zgodnie z własnym uznaniem. Opcja "Nast.użytk.2" pozwala zarejestrować trzy znaki nazwy, natomiast czwarty będzie dołączany automatycznie, oznaczając wielkość obrazu.

Zarejestrowanie i zmiana nazwy pliku



- Nazwa pliku BE3B
- Zmiana nastaw użytkownika 1

Zmiana nastaw użytkownika 2

Pocz. nazw plików	
	∽/⊉ 🔁
	6
ABCDEFGHIJKLMNO 0123456789	PQRSTUVWXYZ

Pocz. nazw plików	
1 DM4	~/⊉ ₽
	6
ABCDEFGHIJKLMNOP	QRSTUVWXYZ
_0123456789	

Wybierz pozycję [Pocz. nazw plików].

Wybierz pozycję [Zmiana nastaw użytkownika].

 Obróć pokrętło <>>, aby wybrać pozycję [Zmiana nastaw użytkownika *], a następnie naciśnij przycisk <

Wprowadź dowolne znaki alfanumeryczne.

- W przypadku wyboru pozycji Nast.użytk.1 wprowadź cztery znaki. W przypadku wyboru pozycji Nast.użytk.2 wprowadź trzy znaki.
- Naciśnij przycisk < m>, aby usunąć zbędne znaki.
- Przy pomocy pokrętła <^O> lub <[↑]> przesuń symbol □, a następnie wybierz żądany znak. Następnie naciśnij przycisk
 () aby go wprowadzić.

Wyjdź z ustawień.

- Wprowadź żądane cyfry lub znaki alfanumeryczne, a następnie naciśnij przycisk <MENU>.
- Nowa nazwa pliku zostanie zarejestrowana, a następnie ponownie pojawi się ekran przedstawiony w punkcie 2.

przedstawiony w punkcie 2.	
Wyhierz zarojestrowana nazwe	nlikı

- Wybierz zarejestrowaną nazwę pliku.
 Obróć pokrętło <>>, aby wybrać pozycję [Nazwa pliku], a następnie naciśnij przycisk <@>.
- Obróć pokrętło < >, aby wybrać zarejestrowaną nazwę pliku, a następnie naciśnij przycisk <).
- Jeśli zostały zarejestrowane dane dla Nast.użytk.1, wybierz pozycję "*** (3 zarejestrowane znaki) + wielkość obrazu".

Pocz. nazw plików	
Nazwa pliku	BE3B
	▶1DM4
	IMG + wielk.obr.
Kod fabryczny	BE3B
Nast.użytk.1	1DM4
Nast.użytk.2	IMG + wielk.obr. 🌖
	(MENU) 5

Ústawienia

Informacje dotyczące pozycji Nast.użytk.2

W przypadku wykonywania zdjęć po wybraniu pozycji "*** + wielkość obrazu" zarejestrowanej w opcji Nast.użytk.2, do nazwy pliku zostanie automatycznie dołączony znak wielkości obrazu (jako czwarty znak od lewej). Znaczenie poszczególnych znaków w wielkości obrazu jest następujące:

"*** L" = L, RAW	"***M" = M1, M RAW
"*** N" = M2	"*** S " = S, S ₩
Jeśli obraz zostanie przesłany do ko	mputera, automatycznie dołączony
czwarty znak będzie uwzględniony w	nazwie pliku. Pozwala to na
and a second sec	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

sprawdzenie wielkości obrazu bez potrzeby jego otwierania. Typ obrazu (RAW lub JPEG) można rozróżnić na podstawie rozszerzenia pliku.

- Pierwszym znakiem nie może być symbol podkreślenia "_"
 - Obrazy JPEG mają rozszerzenie ".JPG", obrazy RAW ".CR2", natomiast filmy — ".MOV".
 - W przypadku nagrywania filmu przy wybranej opcji Nast.użytk.2, czwartym znakiem w nazwie pliku będzie symbol podkreślenia "".

MENU Sposoby numeracji plików

Czterocyfrowy numer pliku ma podobne znaczenie do numeru klatki filmu. Rejestrowanym obrazom są przypisywane kolejne numery plików od 0001 do 9999,

(Przykł.) BE3B0001.JPG

a następnie pliki są zapisywane w jednym folderze. Istnieje możliwość zmiany sposobu przypisywania numerów plików.



Wybierz pozycję [Numery plików].

 Na karcie [⁴] wybierz pozycję [Numery plików], a następnie naciśnij przycisk <())>.

Wybierz metodę numeracji plików.

 Obróć pokrętło < >, aby wybrać metodę, a następnie naciśnij przycisk < +).

Narastająco

Numeracja plików jest kontynuowana nawet po wymianie karty lub utworzeniu nowego folderu.

Nawet po wymianie karty, utworzeniu folderu lub przełączeniu karty docelowej (na przykład $\square \rightarrow \square$), numery plików zapisanych obrazów będą kolejno kontynuowane, aż do 9999. Jest to przydatne, jeśli obrazy numerowane w zakresie od 0001 do 9999 mają być zapisywane na wielu kartach pamięci lub wielu lokalizacjach w jednym folderze komputera osobistego.

Jeślⁱ wymieniana karta lub istniejący już folder zawiera wcześniej zarejestrowane obrazy, numeracja plików nowych obrazów może być kontynuowana z zachowaniem numeracji plików zapisanych już na karcie lub w folderze. Aby korzystać z narastającej numeracji plików, należy zawsze używać świeżo sformatowanej karty.



Kolejny numer pliku





Autom. od 1

Numeracja plików rozpoczyna się od 0001 po każdej wymianie karty lub utworzeniu nowego folderu.

Nawet po wymianie karty, utworzeniu folderu lub przełączeniu karty docelowej (na przykład $\square \rightarrow \square$), numery plików zapisanych obrazów będą kolejno kontynuowane od 0001. Jest to przydatne, jeśli obrazy mają być porządkowane według kart lub folderów.

Jeśli wymieniana karta lub istniejący już folder zawiera wcześniej zarejestrowane obrazy, numeracja plików nowych obrazów może być kontynuowana z zachowaniem numeracji plików zapisanych już na karcie lub w folderze. Aby zapisywać obrazy, których numeracja ma się rozpoczynać od wartości 0001, należy zawsze używać świeżo sformatowanej karty.







Numeracja plików zostanie wyzerowana

Ręcznie od 1

Numerację plików można rozpocząć od 0001 w dowolnym momencie lub w przypadku zapisu plików w nowym folderze.

Po ręcznym wyzerowaniu numeracji plików automatycznie jest tworzony nowy folder, a numeracja plików obrazów zapisywanych w tym folderze rozpoczyna się od 0001.

Jest to przydatne w przypadku korzystania z odrębnych folderów, np. dla obrazów wykonanych wczoraj, dzisiaj itp. Po ręcznym wyzerowaniu numeracja plików powraca do trybu numeracji narastającej lub automatycznie od 1.

Jeśli folder 999 zawiera pliki o numeracji, 999 zawiera pliki o numeracji, która osiągnęła wartość 9999, fotografowanie nie będzie możliwe, nawet gdy na karcie jest wolne miejsce. Na monitorze LCD będzie wyświetlany komunikat o konieczności wymiany karty. Należy wymienić kartę na nową.

MENU Ustawianie informacji o prawach autorskich

Po ustawieniu informacji o prawach autorskich będą one dodawane do obrazu jako informacje Exif. Aparat pozwala sprawdzić wprowadzone informacje o prawach autorskich.

Zachow/Pobierz nast. (nośnik) Rej./Stosuj podstawowe nast. Kasowanie nast. aparatu Inform. o prawach autorskich Czyszczenie matrycy

Wersja Firmware: 1.0.0

Inform. o prawach autorskich

Wyśw.inf.o prawach autor

Nazwisko autora

Szczegóły dot. praw autor.

Usun inf. o prawach auto

Mazwisko autora xxxxx. xxxxx ••••/::!?()[]<>0123456789 abcdefghijk1mnopqrstuvwXyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *#, +=\$%&" () (INS0)Przerwii MEND Tak

Wybierz pozycję [Inform. o prawach autorskich].

 Na karcie [¥:] wybierz pozycję [Inform. o prawach autorskich], a następnie naciśnij przycisk <(si)>.

Wybierz żądaną opcję.

 Obróć pokrętło < >, wybierz pozycję [Nazwisko autora] lub [Szczegóły dot. praw autor.], a następnie naciśnij przycisk <

Wprowadź tekst.

3

- Przy pomocy pokrętła < > lub < ↔ > przesuń symbol □, a następnie wybierz żądany znak. Następnie naciśnij przycisk < ☞ >, aby go wprowadzić.
- Istnieje możliwość wprowadzenia do 63 znaków.
- Aby usunąć znak, naciśnij przycisk < m>.

Wyjdź z ustawień.

- Po wprowadzeniu tekstu naciśnij przycisk < MENU>.
 - Nazwa zostanie zapisana i ponownie zostanie wyświetlony ekran przedstawiony w punkcie 2.

Sprawdzanie informacji o prawach autorskich

Wyśw.inf.o prawach autor.
Autor xxxxx. xxxxx
Prawa autorskie Canon Inc.
MENU ᠫ

Jeśli w punkcie 2 na poprzedniej stronie została wybrana pozycja [Wyśw.inf.o prawach autor.], istnieje możliwość sprawdzenia wprowadzonych informacji [Autor] i [Prawa autorskie].

Usuwanie informacji o prawach autorskich

Jeśli w punkcie 2 na poprzedniej stronie została wybrana pozycja [Usuń inf. o prawach autor.], istnieje możliwość usunięcia informacji [Autor] i [Prawa autorskie].



Informacje o prawach autorskich można także wprowadzić przy pomocy dołączonego oprogramowania EOS Utility.

MENU Ustawianie przestrzeni kolorów

Przestrzeń kolorów oznacza zakres kolorów możliwych do odwzorowania. Aparat pozwala wybrać jedną z dwóch przestrzeni kolorów dla rejestrowanych obrazów: sRGB lub Adobe RGB. W przypadku normalnych parametrów fotografowania zaleca się wybór przestrzeni kolorów sRGB.

	i (i (i (i (i (i (i (i (i (i (
Demost Index for	h -DCD
Przest.kolorow	Adobe RGB

1 Wybierz pozycję [Przest.kolorów].

- Ustaw żądaną przestrzeń kolorów.
 - Wybierz pozycję [sRGB] lub [Adobe RGB], a następnie naciśnij przycisk < ()>.

Informacje dotyczące przestrzeni kolorów Adobe RGB

Ta przestrzeń kolorów jest wykorzystywana głównie do wydruków komercyjnych oraz innych zastosowań przemysłowych. W przypadku nieznajomości zagadnień dotyczących przetwarzania obrazów, przestrzeni Adobe RGB oraz standardu DFC 2.0 (Design rule for Camera File System 2.0) (Exif 2.21), nie należy korzystać z tego ustawienia. Obraz w środowisku komputera osobistego korzystającego z przestrzeni sRGB lub wydrukowany za pomocą drukarek niezgodnych ze standardem DFC 2.0 (Design rule for Camera File System 2.0) (Exif 2.21) będzie miał złagodzone barwy. Dlatego będzie on wymagał dodatkowego przetworzenia programowego.

- Jeśli zdjęcie zostało wykonane w przestrzeni kolorów Adobe RGB, pierwszym znakiem w nazwie pliku będzie symbol podkreślenia ""
 - Profil ICC nie zostanie dołączony. Dodatkowe informacje znaleźć w opisie profilu ICC znajdującym się w instrukcji obsługi oprogramowania zamieszczonej w postaci pliku PDF na dysku CD-ROM.

Ustawianie autofokusa i trybu wyzwalania migawki



Ramka AF obszaru obejmuje 45 punktów AF (39 precyzyjnych punktów typu krzyżowego i 6 punktów AF). Podczas komponowania ujęcia istnieje możliwość wyboru dowolnego z tych 45 punktów AF.

Istnieje również możliwość wyboru trybu AF i trybu wyzwalania migawki, który dopasowany jest w możliwie największym stopniu do warunków fotografowania i obiektu.

Symbol < AF > oznacza automatyczną regulację ostrości. Symbol < MF > oznacza ręczną regulację ostrości.

AF: Wybór trybu AF

Wybierz tryb AF najbardziej odpowiedni dla warunków fotografowania lub obiektu.



Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <AF>.



Naciśnij przycisk <AF•DRIVE> (ở6).





Wybierz tryb AF.

 Patrząc na górny panel LCD, obróć pokrętło < 2003 >.

ONE SHOT : Tryb One-Shot AF AI SERVO : Tryb AI Servo AF

Tryb One-Shot AF dla obiektów nieruchomych



Punkt AF Kontrolka ostrości

\square	

Odpowiedni dla nieruchomych obiektów. Naciśnięcie przycisku migawki do połowy spowoduje jednorazowe ustawienie ostrości aparatu na obiekt.

- Po uzyskaniu ostrości będzie wyświetlany punkt AF, dla którego została ustawiona ostrość. Zaświeci również kontrolka ostrości <
 w wizjerze.
- W przypadku pomiaru wielosegmentowego, w chwili uzyskania ostrości zostanie ustawiona ekspozycja.
- Przytrzymanie wciśniętego do połowy przycisku migawki powoduje zablokowanie ostrości. W razie potrzeby można zmienić kompozycję zdjęcia.
- Funkcję AF można także włączyć, naciskając przycisk < AF-ON>.
- Jeśli nie można ustawić ostrości, kontrolka ostrości < > w wizjerze będzie migała. W takim wypadku nie można zrobić zdjęcia, nawet po naciśnięciu przycisku migawki do końca. Zmień kompozycję i ponownie spróbuj ustawić ostrość. Informacje na ten temat znajdują się też w części "W przypadku problemów z automatyczną regulacją ostrości" (str. 100).
 - Jeśli w menu [**D**[:] Sygnał "bip"] wybrano opcję [Wył.], sygnał dźwiękowy nie zostanie wyemitowany po uzyskaniu ostrości (str. 52).

Blokada ostrości

Po uzyskaniu ostrości w trybie One-Shot AF można ją zablokować na fotografowanym obiekcie i zmienić kompozycję zdjęcia. Funkcja ta jest określana jako "blokada ostrości". Jest ona bardzo wygodna w sytuacjach, gdy ostrość ma zostać ustawiona na obiekcie znajdującym się poza ramką AF obszaru.

Tryb Al Servo AF dla obiektów będących w ruchu



Ten tryb AF jest przeznaczony do fotografowania obiektów ruchomych, w sytuacji, gdy odległość uzyskania ostrości ciągle się zmienia. Przytrzymanie wciśniętego do połowy przycisku migawki powoduje ciągłe podążanie ostrości za fotografowanym obiektem.

- Parametry ekspozycji są ustawiane w momencie wykonywania zdjęcia.
- Funkcję AF można także włączyć, naciskając przycisk < AF-ON>.

Śledzenie ostrości w trybie Al Servo AF

Jeśli obiekt zbliża się lub oddala od aparatu ze stałą prędkością, aparat będzie śledził obiekt i przewidzi odległość uzyskania ostrości bezpośrednio przed wykonaniem zdjęcia. Zapewnia to uzyskanie prawidłowej ostrości w chwili naświetlenia.

- Jeśli ustawiony jest automatyczny wybór punktu AF (str. 97), ostrość jest ustawiana w pierwszej kolejności za pomocą środkowego punktu AF. W przypadku, gdy obiekt oddala się od środkowego punktu AF w trakcie automatycznej regulacji ostrości, ostrość nadal podąża za obiektem, jeśli tylko znajduje się on w obrębie ramki AF obszaru.
- W przypadku ręcznie wybranego punktu AF, wybrany punkt AF będzie śledził ostrość obiektu.

Podczas korzystania z trybu Al Servo AF sygnał dźwiękowy nie będzie emitowany, nawet w przypadku uzyskania ostrości. Nie będzie także świecić kontrolka ostrości < > w wizjerze.

⊡ Wybór punktu AF

Istnieje możliwość wyboru jednego z 45 punktów AF w celu automatycznej regulacji ostrości. Ręczny wybór pozwala wskazać jeden z 45 punktów AF. W przypadku wyboru automatycznego, jeden z 45 punktów AF dobierany jest przez mechanizm aparatu.



- Naciśnij przycisk < ⊡> (⊘6). ► W wizjerze zostanie wyświetlony
 - w wizjerze zostanie wyswietiony aktualny punkt AF.

Wybierz punkt AF.

 Użyj multi-sterownika < ↔ > lub obróć pokrętłem < ☆ > bądź <)>.

 Wybór automatyczny : []] AF

 Wybór ręczny : SEL [] (środkowy)

SEL AF (inny, niż środkowy)

W przypadku obiektywu EF 70-200 mm f/2,8L USM w połączeniu z konwerterem można korzystać tylko ze środkowego punktu AF. Pozostałe punkty AF mogą powodować błąd ustawiania ostrości.

Podczas przełączenia na pionowy punkt AF mogą zaświecić dwa punkty AF. W takim przypadku fotografowanie będzie kontynuowane z dwoma automatycznie wybranymi punktami AF. Jeśli zostały wybrane dwa punkty AF, przełączenie na lewy lub prawy punkt AF spowoduje wybór tylko jednego punktu AF.

Wybór przy pomocy multi-sterownika





- Wybór punktu AF zmieni się w kierunku, w którym przesunięto multi-sterownik < >.
- Naciśnięcie multi-sterownika < *> powoduje wybranie środkowego punktu AF. Ponowne naciśnięcie multi-sterownika powoduje włączenie automatycznego wyboru punktu AF.
- Świecenie wszystkich pobocznych punktów AF oznacza włączony wybór automatyczny.

Wybór przy pomocy pokrętła





- Aby wybrać poziomy punkt AF, obróć pokrętło < 2012 >.
- Aby wybrać pionowy punkt AF, obróć pokrętło < ()>.
- Świecenie wszystkich pobocznych punktów AF oznacza włączony wybór automatyczny.



- W przypadku wyboru funkcji [. C.Fn III -10: Wybieralne punkty AF], punkty AF, które są dostępne do wyboru, można ograniczyć do 19 lub 11 punktów AF, lub też do 9 wewnętrznych lub zewnętrznych punktów AF (str. 223).
 - W przypadku wyboru funkcji [C.Fn III -8: Rozszerz o wybrane pkty AF] istnieje możliwość zmiany powiększenia obszaru AF o lewe/prawe punkty, otaczające punkty AF lub wszystkie 45 punktów AF (str. 222).
 - W przypadku korzystania z super-teleobiektywu wyposażonego w system Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) oraz przycisk AF, i włączenia dla funkcji [m.C.Fn III -6: Przycisk AF na obiektywie] ustawienia [7: Punktowy AF], istnieje możliwość punktowego ustawiania ostrości (str. 220).
 - Zarejestrowanie często wykorzystywanego punktu AF pozwala na jego natychmiastowe właczenie przy pomocy funkcji C.Fn III -11-1/2 (str. 224) lub C.Fn III -6-6 (str. 220).
 - Jeśli nie będzie możliwe uzyskanie ostrości przy pomocy zewnętrznego oświetlenia wspomagającego Speedlite przeznaczonego do aparatów EOS, należy wybrać środkowy punkt AF.

Maksymalny otwór przysłony oraz czułość AF

W przypadku aparatu EOS-1D Mark IV możliwe jest zastosowanie bardziej precyzyjnej automatycznej regulacji ostrości, w przypadku maksymalnego otworu przysłony wynoszącego ponad f/2,8 dla obiektywu lub połączenia obiektywu z konwerterem.

Maksymalny otwór przysłony: Do f/2,8

[Wybieranie ręczne]



[Wybieranie automatyczne]



W przypadku 39 punktów AF oznaczonych jako III, możliwe jest zastosowanie precyzyjnej automatycznej regulacji ostrości w punkcie krzyżowym (z czułością na przebieg pionowych i poziomych linii obrazu) w trybie ręcznego wyboru punktów AF. Czułość detektorów w punktach typu krzyżowego na przebieg linii pionowych jest w przybliżeniu dwukrotnie wyższa, niż ich czułość na przebieg linii poziomych. Pozostałe sześć punktów AF wykazuje czułość na przebieg linii poziomych. Podczas automatycznego wyboru punktu AF liczba punktów AF typu krzyżowego zmniejsza się z 39 punktów do 19 punktów oznaczonych jako II. Pozostałe 26 punktów AF wykazuje czułość na przebieg linii poziomych.

Maksymalny otwór przysłony: f/4

W środkowym punkcie AF możliwe jest zastosowanie precyzyjnej automatycznej regulacji ostrości w punkcie krzyżowym. Pozostałe 44 punktów AF wykazuje czułość tylko na przebieg linii poziomych.

Maksymalny otwór przysłony: f/5,6 lub f/8

W przypadku obiektywów f/5,6 wszystkie punkty AF wykazują czułość tylko na przebieg linii poziomych. W przypadku obiektywów f/8 automatyczna regulacja ostrości jest możliwa tylko z wykorzystaniem środkowego punktu, który wykazuje czułość tylko na przebieg linii poziomych. System AF nie będzie działał z pozostałymi punktami AF.

- W przypadku obiektywów zmiennoogniskowych, których maksymalny otwór przysłony zależy od ogniskowej obiektywu, punkty AF wykazują czułość tylko na przebieg linii poziomych (nie działają one jako punkty typu krzyżowego). Jednakże w przypadku obiektywu EF 28-80 mm f/2,8-4L USM jako punkt typu krzyżowego będzie działał wyłącznie środkowy punkt AF.
 - W przypadku obiektywu EF 24 mm f/2,8 i EF 28 mm f/2,8 trzy skrajne punkty AF po lewej i prawej stronie ramki AF obszaru wykazują czułość tylko na przebieg linii poziomych (nie działają one jako punkty typu krzyżowego).

Poniższe obiektywy i kombinacje obiektywów charakteryzują się maksymalnym otworem przysłony f/4, jednak regulacja ostrości w punkcie krzyżowym w 39 punktach AF jest nadal możliwa, podobnie jak w przypadku obiektywów o maksymalnym otworze przysłony f/2,8. EF 17-40 mm f/4L USM, EF 24-105 mm f/4L IS USM, EF 70-200 mm f/2,8L IS USM + konwerter EF 1,4X II, EF 200 mm f/2,8L IS USM + konwerter EF 2X II, EF 300 mm f/2,8L IS USM + konwerter EF 1,4X II, EF 400 mm f/2,8L IS USM + konwerter EF 1,4X II

W przypadku problemów z automatyczną regulacją ostrości

W przypadku niektórych obiektów wymienionych poniżej funkcja automatycznej regulacji ostrości może mieć problemy z uzyskaniem ostrości (miga kontrolka ostrości <●>):

Obiekty, w przypadku których trudno ustawić ostrość

- Obiekty o bardzo niskim kontraście (Przykład: błękitne niebo, jednokolorowe ściany itp.)
- Obiekty fotografowane w warunkach bardzo słabego oświetlenia
- Obiekty fotografowane pod światło lub silnie odbijające (Przykład: samochód o bardzo błyszczącej karoserii itp.)
- Zarówno bliskie, jak i odległe obiekty pokrywane przez punkt AF (Przykład: zwierzęta w klatce itp.)
- Powtarzające się wzory (Przykład: okna wieżowca, klawiatura komputera itp.)

W takich przypadkach wykonaj jedną z poniższych czynności:

- (1) Korzystając z funkcji One-Shot AF (str. 95) ustaw ostrość na inny obiekt znajdujący się w tej samej odległości i zablokuj ostrość przed zmianą kompozycji zdjęcia.
- (2) Ustaw przełącznik trybu ostrości w pozycji <**MF**>, a następnie wyreguluj ostrość ręcznie.

MF: Ręczna regulacja ostrości



- Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <MF>.
- Ustaw ostrość na obiekt.
 - Ustaw ostrość, obracając pierścień ostrości na obiektywie, aż do uzyskania ostrego obrazu w wizjerze.

W przypadku przytrzymania wciśniętego do połowy przycisku migawki w trybie automatycznego wyboru punktu AF (str. 97), a następnie ręcznego ustawienia ostrości, kontrolka ostrości <> > zaświeci po uzyskaniu ostrości przez środkowy punkt AF.

DRIVE: Wybór trybu wyzwalania migawki 🔳





Naciśnij przycisk < AF•DRIVE>. (©6)

Wybierz tryb wyzwalania migawki.

 Patrząc na górny panel LCD, obróć pokrętło < >.

Pojedyncze zdjęcia

Naciśnięcie przycisku migawki do końca spowoduje wykonanie pojedynczego zdjęcia.

- H: Serie zdjęć o dużej szybkości rejestracji (maks. 10 klatek/s)
- L : Serie zdjęć o małej szybkości rejestracji (maks. 3 klatki/s)
 W trybie L^H i L aparat będzie wykonywał zdjęcia w sposób ciągły przez cały czas wciśnięcia do końca przycisku migawki.
- ⊗¹⁰ : Samowyzwalacz 10-sekundowy
- 3 2 : Samowyzwalacz 2-sekundowy Procedura obsługi samowyzwalacza została opisana na następnej stronie.

S : Pojedyncze ciche zdjęcia Dźwięk migawki podczas wykonywania pojedynczych zdjęć jest cichszy, niż w trybie <□>. Działanie mechanizmów wewnętrznych nie jest wykonywane aż do momentu zwolnienia przycisku migawki do połowy.

- Przy niskim poziomie naładowania akumulatora ikona trybu wyzwalania migawki <□,H/□,L/□> będzie migała. Jeśli miga ikona <□,H>, oznacza to, że szybkość rejestracji serii zdjęć będzie nieco niższa.
 - W przypadku niektórych obiektów i obiektywów szybkość rejestrowania serii zdjęć w trybie AI Servo AF może ulec nieznacznemu zmniejszeniu.

🕉 Korzystanie z samowyzwalacza







Naciśnij przycisk $< AF \cdot DRIVE > (\textcircled{O}6)$.

Wybierz pozycję <⊗¹⁰> lub <⊗ ₂>.

- Patrząc na górny panel LCD obróć pokrętło < >, aby wybrać pozycję < 3¹⁰> lub < 3 2>.
 - స¹⁰ : Samowyzwalacz 10-sekundowy
 - Samowyzwalacz 2-sekundowy

Wykonaj zdjęcie.

- Spójrz przez wizjer, ustaw ostrość na obiekcie, a następnie naciśnij przycisk migawki do końca.
- Kontrolka samowyzwalacza zacznie migać, a następnie 10 sekund lub 2 sekundy później zostanie wykonane zdjęcie.
- Na górnym panelu LCD są odliczane sekundy do wykonania zdjęcia.
- Dwie sekundy przed wykonaniem zdjęcia kontrolka miga szybciej.
- Jeśli przy naciskaniu przycisku migawki użytkownik nie będzie patrzeć przez wizjer, przed wykonaniem zdjęcia należy zamknąć osłonę okularu (str. 117). Przypadkowy promień światła wpadający do wizjera przy wykonywaniu zdjęcia może powodować błędy pomiaru ekspozycji.
 - Podczas naciskania przycisku migawki w celu uruchomienia samowyzwalacza nie należy stać przed aparatem. W przeciwnym wypadku aparat może nie ustawić ostrości na fotografowanym obiekcie.
- Podczas korzystania z samowyzwalacza użyj statywu.
 - 2-sekundowy samowyzwalacz < > 2> umożliwia fotografowanie bez dotykania aparatu ustawionego na statywie. Zapobiega to wstrząsom aparatu podczas fotografowania martwej natury lub ekspozycji w trybie Bulb.
 - Aby wyłączyć uruchomiony samowyzwalacz, ustaw przełącznik zasilania w pozycji < OFF>.
 - W przypadku korzystania z samowyzwalacza w celu wykonania autoportretu należy ustawić ostrość na obiekt znajdujący się w tej samej odległości i użyć blokady ostrości (str. 95).
 - Po wykonaniu zdjęć z samowyzwalaczem należy sprawdzić, czy mają one odpowiednią ostrość i ekspozycję (str. 156).

Regulacja ekspozycji

Aparat pozwala wybrać tryb AF najbardziej odpowiedni dla fotografowanego obiektu lub przeznaczenia zdjęć. W celu uzyskania żądanej ekspozycji można ustawić czas otwarcia migawki i/lub przysłonę. Ponadto przy pomocy lampy błyskowej Speedlite serii EX można wykonywać zdjecia w równie prosty sposób.

jak bez lampy.



W pierwszej kolejności ustaw przełącznik zasilania w pozycji < J>.

Wybór trybu pomiaru

Można wybrać jedną z czterech metod pomiaru jasności obiektu.





Naciśnij przycisk <💽•🔂> (@6).

Wybierz tryb pomiaru.

- Patrząc na górny panel LCD, obróć pokrętło < 2012 >.
 - S: Pomiar wielosegmentowy
 - : Pomiar skupiony
 - Pomiar punktowy
 - []: Centralnie ważony uśredniony

Pomiar wielosegmentowy

Ten tryb pomiaru jest często stosowany do ogólnego fotografowania, a nawet fotografowania obiektów podświetlonych z tyłu. Aparat automatycznie ustawi parametry ekspozycji w celu dostosowania do fotografowanej sceny.



Pomiar skupiony

Tryb pomiaru przydatny, gdy tło jest znacznie jaśniejsze niż fotografowany obiekt, np. przy fotografowaniu pod światło itp. Pomiar jest wykonywany w środku kadru, na powierzchni stanowiącej około 13,5% obszaru wizjera.



• Pomiar punktowy

Tryb ten służy do pomiaru konkretnego punktu obiektu lub sceny. Pomiar jest wykonywany w środku kadru, na powierzchni stanowiącej około 3,8% obszaru wizjera.



[] Pomiar centralnie ważony uśredniony

Pomiar jest wykonywany w środku kadru i uśredniany dla całej sceny.

Jeśli dla funkcji [C.Fn I -7: Pomiar punktowy w punkcie AF] została wybrana opcja [1: Pomiar w aktywnym punkcie AF] (str. 210), pomiar punktowy można powiązać z punktami AF.

Pomiar wielopunktowy

Pomiar wielopunktowy pozwala na sprawdzenie względnych poziomów ekspozycji różnych obszarów na zdjęciu i ustawienie odpowiedniej ekspozycji w celu uzyskania pożądanego rezultatu.

1 Ustaw tryb pomiaru punktowego 🖸.

2 Naciśnij przycisk <FEL> (۞16).

- Skieruj pole pomiaru punktowego na obszar, dla którego ma zostać wykonany pomiar względny, a następnie naciśnij przycisk <FEL>.
- Po prawej stronie wizjera zostanie wyświetlony względny poziom ekspozycji uzyskany przy pomocy pomiaru punktowego. Jako wartość ekspozycji zostanie ustawiona średnia wartość pomiarów punktowych.



- Korzystając z trzech znaków pomiaru punktowego wskaźnika poziomu ekspozycji można określić kompensację ekspozycji i ustawić ostateczną ekspozycję zapewniającą uzyskanie pożądanego rezultatu.
- Dla jednego zdjęcia można wykonać do ośmiu pomiarów punktowych.
 - Ustawienie ekspozycji uzyskane na podstawie pomiarów wielopunktowych zostanie anulowane w następujących przypadkach:
 - Po upływie 16 sekund od wykonania ostatniego pomiaru.
 - Po naciśnięciu przycisku <MODE>, <AF•DRIVE>, <©•∰>, <ISO>, <⊡> lub <⊠>.
 - Po wykonaniu zdjęcia i zwolnieniu przycisku migawki.
 - Jeśli dla funkcji [C.Fn I -7: Pomiar punktowy w punkcie AF] została wybrana opcja [1: Pomiar w aktywnym punkcie AF] (str. 210), nadal możliwe jest korzystanie z pomiaru wielopunktowego.

P: Programowa AE

Aparat automatycznie ustawi czas otwarcia migawki i przysłonę w taki sposób, aby dostosować parametry do jasności obiektu. Funkcja ta jest określana mianem programowej AE (automatyki ekspozycji).

* Symbol < P > oznacza program ustawień.

* Symbol AE oznacza automatykę ekspozycji (ang. auto exposure).



Ustaw tryb fotografowania <P>.

 Naciśnij przycisk <MODE>, a następnie obróć pokrętło
 aby wybrać pozycję <P>.



Ustaw ostrość na obiekt.

- Spójrz przez wizjer i skieruj wybrany punkt AF na fotografowany obiekt. Następnie naciśnij przycisk migawki do połowy.
- Punkt AF, w którym ustawiona zostanie ostrość, zamiga na czerwono i w prawej dolnej części wizjera zaświeci kontrolka ostrości < •. (W trybie One-Shot AF)
- Wartości czasu otwarcia migawki i przysłony zostaną automatycznie ustawione i wyświetlone w wizjerze oraz na górnym panelu LCD.

Sprawdź wyświetlany czas otwarcia migawki i przysłonę.

 Jeśli wartości czasu otwarcia migawki i przysłony nie będą migać, oznacza to, że uzyskano odpowiednią ekspozycję.





 Skomponuj ujęcie i naciśnij przycisk migawki do końca.



W trybie automatycznego wyboru punktu AF (str. 97) oraz w trybie ręcznego wyboru punktu AF z powiększeniem obszaru punktu AF (str. 222) wiele punktów AF może świecić jednocześnie.

Informacje dotyczące przesunięcia programu

- W trybie Programowa AE istnieje możliwość dowolnej zmiany wartości czasu otwarcia migawki i przysłony (Program) automatycznie ustawionej przez aparat, zachowując jednocześnie te same parametry ekspozycji. Funkcja ta jest określana jako przesunięcie programu.
- Aby wykonać tę czynność, naciśnij do połowy spust migawki i obróć pokrętło <i>>, do momentu wyświetlenia żądanej wartości czasu otwarcia migawki i przysłony.
- Standardowo wartość przesunięcia programu jest anulowana po wykonaniu zdjęcia.
- Przesunięcie programu nie jest możliwe w przypadku korzystania z lampy błyskowej.

Tv : AE z preselekcją migawki

W tym trybie użytkownik może ustawić czas otwarcia migawki, zaś aparat automatycznie reguluje wartość przysłony w celu uzyskania poprawnej ekspozycji, odpowiadającej jasności obiektu. Funkcja ta jest określana mianem AE (automatyki ekspozycji) z preselekcją migawki. Krótszy czas otwarcia migawki umożliwia "zamrożenie" fotografowanego wydarzenia lub poruszającego się obiektu. Z kolei dłuższy czas otwarcia migawki może stworzyć efekt rozmycia, tworząc złudzenie ruchu.

* < Tv > oznacza czas otwarcia migawki (ang. Time value).



Rozmycie ruchu (Długi czas otwarcia migawki)



"Zamrożona" dynamika wydarzenia (Krótki czas otwarcia migawki)





następnie obróć pokrętło < (1) (), aby wybrać pozycję < **Tv** >.



[YUS] ** [80 Y]

Ustaw żądany czas otwarcia migawki.

 Patrząc na górny panel LCD, obróć pokrętło < 20% >.

Ustaw ostrość na obiekt.

- Naciśnij przycisk migawki do połowy.
- Przysłona zostanie wyregulowana automatycznie.

Sprawdź informacje w wizjerze i wykonaj zdjęcie.

 Jeśli wartość przysłony nie miga, oznacza to, że ekspozycja jest prawidłowa.

(a) 800


Jeśli minimalna wartość przysłony miga, oznacza to prześwietlenie zdjęcia. Obróć pokrętło < 2013 >, aby ustawić krótszy czas otwarcia migawki, aż wartość przysłony przestanie migać lub ustaw niższą czułość wg ISO.

📱 Wyświetlanie czasu otwarcia migawki

Czas otwarcia migawki od "8000" do "4" oznacza mianownik wartości w postaci ułamkowej. Na przykład "125" oznacza 1/125 s. "0"5" oznacza 0,5 s, natomiast "15"" oznacza 15 s.

Av: AE z preselekcją przysłony

W tym trybie użytkownik może ustawić wartość przysłony, zaś aparat automatycznie reguluje czas otwarcia migawki w celu uzyskania poprawnej ekspozycji, odpowiadającej jasności obiektu. Funkcja ta jest określana mianem AE (automatyki ekspozycji) z preselekcją przysłony. Wyższa wartość f/ (mniejszy otwór przysłony) powoduje wyostrzenie pierwszego planu i tła. Z kolei niższa wartość f/ (większy otwór przysłony) powoduje rozmycie pierwszego planu i tła. * < **Av**> oznacza wartość przysłony (ang. Aperture value).



Rozmyte tło (Większy otwór przysłony)



Ostry pierwszy plan i tło (Mniejszy otwór przysłony)



[YA8] 100

Ustaw tryb fotografowania < Av >. • Naciśnij przycisk < MODE >, a

następnie obróć pokrętło < //>

aby wybrać pozycję < Av >.

Wybierz żądaną przysłonę.

 Patrząc na górny panel LCD, obróć pokrętło < 20 >.

Ustaw ostrość na obiekt.

- Naciśnij przycisk migawki do połowy.
- Czas otwarcia migawki zostanie wyregulowany automatycznie.

Sprawdź informacje w wizjerze i wykonaj zdjęcie.

 Jeśli wartość czasu otwarcia migawki nie miga, oznacza to, że ekspozycja jest prawidłowa.

50 8.0



- Miganie czasu otwarcia migawki "30"" oznacza niedoświetlenie zdjęcia.
 Obróć pokrętło < 23 >, aby ustawić większy otwór przysłony (niższą liczbę f), aż czas otwarcia przestanie migać, ewentualnie ustaw wyższą czułość wg ISO.
- Miganie czasu otwarcia migawki "8000" oznacza prześwietlenie zdjęcia.
 Obróć pokrętło < >>, aby ustawić mniejszy otwór przysłony (wyższą liczbę f), aż czas otwarcia migawki przestanie migać, ewentualnie ustaw niższą czułość wg ISO.

📱 Wyświetlanie wartości przysłony

Im wyższa liczba przysłony, tym mniejszy otwór przysłony. Zakres wyświetlanych wartości przysłony zależy od obiektywu. Jeśli do aparatu nie został podłączony obiektyw, w miejscu ustawienia przysłony będzie wyświetlana wartość "**00**".

Podgląd głębi pola



Naciśnięcie przycisku podglądu głębi pola powoduje przymknięcie przysłony zgodnie z bieżącym ustawieniem. Pozwala to na sprawdzenie głębi ostrości (zakresu ostrości) przez wizjer.

- Wyższa wartość f/ powoduje wyostrzenie pierwszego planu i tła. Jednak obraz w wizjerze będzie ciemniejszy.
 - W przypadku trudności z oceną głębi pola naciśnij i przytrzymaj przycisk podglądu głębi pola, obracając jednocześnie pokrętło < >. Głębię pola można wyraźnie zaobserwować na obrazie Live View (str. 126).
 - Ekspozycja zostanie zablokowana (blokada AE) na czas naciśnięcia przycisku podglądu głębi pola.

M: Ręczna regulacja ekspozycji

W tym trybie czas otwarcia migawki i przysłonę można ustawić zgodnie z własnymi wymaganiami. Aby określić ekspozycję, skorzystaj ze wskaźnika poziomu ekspozycji w wizjerze lub użyj dostępnego w sprzedaży światłomierza. Metoda ta jest określana jako ręczna regulacja ekspozycji. * <**M**> oznacza reczna regulacje (ang. Manual).





Ustaw tryb fotografowania <M>.

 Naciśnij przycisk <MODE>, a następnie obróć pokrętło <⁽¹⁾/(1)>, aby wybrać pozycję <M>.

Ustaw czas otwarcia migawki i przysłonę.

- Aby ustawić przysłonę, ustaw przełącznik zasilania w pozycji < J> i obróć pokrętło
 >, patrząc na górny panel LCD.
- Można ją także ustawić, naciskając przycisk <>>, a następnie obracając pokrętło <>>.

Ustaw ostrość na obiekt.

- Naciśnij przycisk migawki do połowy.
- Zostanie wyświetlone ustawienie ekspozycji.
- Wskaźnik poziomu ekspozycji < > po prawej stronie wizjera oznacza aktualny poziom ekspozycji względem wskaźnika ekspozycji standardowej
 >.

Ustaw ekspozycję.

 Sprawdź poziom ekspozycji i ustaw żądany czas otwarcia migawki oraz przysłonę.

5 Wykonaj zdjęcie.

Jeśli dla funkcji [C.Fn II -4: Auto Lighting Optimizer/Autom. optymalizator jasności] (str. 81) ustawiono wartość inną niż [3: Wyłącz], obraz może nadal być rozjaśniony, nawet jeśli została zmniejszona wartość ekspozycji.

🔁 Kompensacja ekspozycji

Kompensacja ekspozycji umożliwia zwiekszenie (rozjaśnienie) lub zmniejszenie (przyciemnienie) standardowej ekspozycji ustawionej przez aparat. Kompensację ekspozycji można wyregulować maksymalnie o ±3 stopnie, z dokładnościa do 1/3 stopnia.

Kompensacje ekspozycji można ustawić w trybach fotografowania < P / Tv / Av >.



Vykonaj zdjęcie.

Jeśli dla funkcii [C.Fn II -4: Auto Lighting Optimizer/Autom. optymalizator jasności] (str. 81) ustawiono wartość inna niż [3: Wyłącz], obraz może nadal być roziaśniony, nawet ieśli została zmniejszona kompensacja ekspozycji,

- Wartość kompensacji ekspozycji pozostanie aktualna nawet po ustawieniu przełacznika zasilania w pozycji <OFF>.
- Należy uważać, aby obracając pokrętło < > nie zmienić przypadkowo wartości kompensacji ekspozycji. Aby temu zapobiec, ustaw przełącznik zasilania w pozycji <ON>.
- Można ją także ustawić, naciskając przycisk <2>, a następnie obracając pokrętło < 2/0>.

🕾 Sekwencja naświetlania (AEB)

Aparat wykonuje trzy zdjęcia w sekwencji ekspozycji, z automatyczną zmianą czasu otwarcia migawki i wartości przysłony, w maksymalnym zakresie ±3 stopni i z dokładnością do 1/3 stopnia. Funkcja ta jest określana jako sekwencja naświetlania. * Symbol AEB oznacza sekwencję naświetlania (ang. Auto Exposure Bracketing).





Na górnym panelu LCD pojawi się ikona < > i wartość "0,0".

Ustaw wartość sekwencji naświetlania.

- Obróć pokrętło < 200%, aby wprowadzić wartość sekwencji naświetlania.
- Wartość "1,0" oznacza dokładność sekwencji naświetlania, natomiast symbol <=> oznacza wartość sekwencji naświetlania.



.0.

Wykonaj zdjęcie.

- W aktualnym trybie wyzwalania migawki zdjęcia zostaną wykonane w następującej sekwencji: Standardowa, zmniejszona i zwiększona wartość ekspozycji.
- Po wykonaniu sekwencji trzech zdjęć funkcja sekwencji naświetlania nie zostanie anulowana.
 Aby anulować sekwencję naświetlania, ustaw dokładność sekwencji naświetlania "0,0".

 Podczas fotografowania w sekwencji naświetlania w wizjerze będzie migała ikona < * >, natomiast na górnym panelu LCD będzie migała ikona < >.
 Ustawienie sekwencji naświetlania jest automatycznie anulowane po ustawieniu

przełącznika zasilania w pozycji < OFF> lub po uzyskaniu gotowości lampy błyskowej.
 Sekwencia naświetlania nie działa w trólie eksoczycii Bulb ani podczas fotorafowania z lampa błyskowa.

Sekwencja naswietiania nie oziara w trybie ekspozycji Bulb ani podczas totograrowania z rampą bryskową.
 W przypadku ustawienia trybu wyzwalania migawki <
> lub < \$>, należy trzykrotnie wcisnać

W przypadku Ustawienia trybu wyzwalania migawki < □> lub < >, należy trzykrómie wcisnąc spust migawki. W przypadku ustawienia opcji < □ H> lub < □ L>, całkowite naciśnięcie przycisku migawki spowoduje wykonanie sekwencji trzech zdjęć seryjnych. Następnie aparat zakończy fotografowanie. W przypadku ustawień < 0¹⁰ > i < 0 z> sekwencja trzech zdjęć seryjnych zostanie wykonana z 10- lub 2-sekundowym opóźnieniem.

Sekwencja naświetlania może być także połączona z funkcją kompensacji ekspozycji.

Ӿ Blokada AE

Z blokady AE korzysta się, gdy obszar ostrości jest inny niż obszar pomiaru ekspozycji lub w celu wykonania kilku zdjęć z takimi samymi parametrami ekspozycji. Naciśnij przycisk <★>, aby zablokować parametry ekspozycji, a następnie zmień kompozycję i zrób zdjęcie. Funkcja ta jest określana mianem blokady AE. Jest ona szczególnie przydatna w przypadku zdjęć wykonywanych pod światło.







Ustaw ostrość na obiekt.

- Naciśnij przycisk migawki do połowy.
- Zostanie wyświetlone ustawienie ekspozycji.

Naciśnij przycisk <¥> (₫6).

- W wizjerze zaświeci ikona < ¥ > sygnalizująca blokadę ustawień ekspozycji (blokada AE).
- Każde naciśnięcie przycisku < *> powoduje zablokowanie parametrów automatyki ekspozycji.

Zmień kompozycję i zrób zdjęcie.

- Wskaźnik poziomu ekspozycji po prawej stronie wizjera informuje o poziomie ekspozycji blokady AE oraz o aktualnym poziomie ekspozycji w czasie rzeczywistym.
- Aby zachować blokadę AE w trakcie wykonywania kolejnych zdjęć, należy przytrzymać przycisk

 > i nacisnąć spust migawki.

Efekty działania blokady AE

Tryb	Metoda wybierania punktu AF (str. 97)		
(str. 104)	Wybieranie automatyczne	Wybieranie ręczne	
() *	Blokada AE dotyczy punktu AF, dla którego została ustawiona ostrość.	Blokada AE dotyczy wybranego punktu AF.	
000	Blokada AE dotyczy centralnego punktu AF.		

* Jeśli przełącznik trybu ostrości na obiektywie został ustawiony w pozycji <MF>, blokada AE dotyczy centralnego punktu AF.

Ekspozycja w trybie Bulb

W trybie Bulb migawka pozostaje otwarta tak długo, jak długo wciśnięty jest do końca przycisk migawki. Migawka zostaje zamknięta po zwolnieniu spustu. Funkcja ta jest określana mianem czasu ekspozycji w trybie Bulb. Z trybu Bulb należy korzystać w przypadku fotografowania nocnych scen, fajerwerków, nieba i innych obiektów, które wymagają długiego czasu naświetlania.



- Ustaw tryb fotografowania <buLb>.
 Naciśnij przycisk <MODE>, a nastepnie obrść pokratło < (2010)
 - następnie obróć pokrętło < ___/ ()>, aby wybrać pozycję < buLb>.
- Wybierz żądaną przysłonę.
 - Patrząc na górny panel LCD obróć pokrętło < 21/2)>.

Wykonaj zdjęcie.

- Naciśnij spust migawki do końca.
- Upływający czas ekspozycji będzie wyświetlany na górnym panelu LCD. 1: minuty, 2: sekundy, 3: godziny

W związku z tym, że ekspozycje w trybie Bulb zwiększają poziom szumów, obraz może sprawiać wrażenie nieco ziarnistego.

- Jeśli funkcję [C.Fn II -1: Redukcja zakłóceń (dł. czas)] ustawiono jako [1: Autom.] lub [2: Wł.], istnieje możliwość zmniejszenia szumów, które powstały w wyniku fotografowania w trybie Bulb (str. 214).
 - W przypadku trybu Bulb zaleca się korzystanie z elektronicznego wężyka spustowego RS-80N3 lub elektronicznego wężyka spustowego z programatorem czasowym TC-80N3 (sprzedawane osobno).

A Podświetlenie panelu LCD



Naciśnij przycisk <:ऄ:>, aby włączyć (ở6)/wyłączyć podświetlenie górnego/ tylnego panelu LCD. W przypadku trybu Bulb naciśnięcie do końca spustu migawki spowoduje wyłączenie panelu LCD.

Korzystanie z osłony okularu



W przypadku wykonywania zdjęcia bez patrzenia w wizjer, światło wpadające przez okular może powodować błędy w pomiarach ekspozycji. Aby temu zapobiec, przesuń dźwignię osłony okularu w kierunku wskazanym strzałką, co spowoduje zamknięcie osłony okularu.

Podczas fotografowania Live View i podczas nagrywania filmów nie ma potrzeby zamykania osłony okularu.

Podłączanie elektronicznego wężyka spustowego

Aparat pozwala na fotografowanie przy pomocy elektronicznego wężyka spustowego RS-80N3 lub elektronicznego wężyka spustowego z programatorem czasowym TC-80N3 (sprzedawane osobno) lub też innych akcesoriów wyposażonych w złącze typu N3.

Informacje dotyczące obsługi akcesoriów można znaleźć w dołączonej do nich instrukcji obsługi.



Otwórz pokrywę złącz aparatu.

Otwórz górną pokrywę złącz.

Podłącz wtyk przewodu do złącza zdalnego wyzwalania aparatu.

- Podłącz wtyk przewodu w sposób przedstawiony na rysunku.
- Aby odłączyć przewód, chwyć za srebrną część wtyku i wyciągnij go.

✓ Blokowanie lustra podniesionego

Pomimo tego, że korzystanie z samowyzwalacza lub elektronicznego wężyka spustowego może zapobiec drganiom aparatu (wstrząsom lustra), pomocne w tym może być także korzystanie z funkcji blokowania lustra podniesionego, szczególnie podczas korzystania z super-teleobiektywów lub fotografowania z małych odległości (w makrofotografii).

Jeśli dla funkcji [C.F.n III -17: Blokow. lustra podniesionego] ustawiono wartość [1: Włącz] lub [2: Włącz (SET opuszcza lustro)] (str. 226), możliwe jest fotografowanie z zablokowanym lustrem podniesionym.

 Ustaw ostrość na obiekcie, naciśnij przycisk migawki do końca, a następnie zwolnij go.

▶ Lustro zostanie zablokowane i na górnym panelu LCD zacznie migać symbol < 🗸 >.

2 Ponownie naciśnij przycisk migawki do końca.

- Zdjęcie zostanie wykonane.
- W przypadku opcji [1] lustro opadnie po wykonaniu zdjęcia.
- W przypadku opcji [2] lustro pozostanie zablokowane, nawet po wykonaniu zdjęcia. Aby anulować funkcję blokowania lustra podniesionego, naciśnij przycisk < (1)>.
- W silnie oświetlonym otoczeniu, np. na plaży lub nasłonecznionym stoku narciarskim, zdjęcie należy wykonać bezpośrednio po podniesieniu lustra.
 - Po włączeniu funkcji blokowania lustra podniesionego nie należy kierować obiektywu aparatu w stronę słońca. Ciepło światła słonecznego może spowodować przegrzanie i uszkodzenie migawki.
 - W przypadku jednoczesnego korzystania z ekspozycji w trybie Bulb, samowyzwalacza i blokady podniesionego lustra przycisk migawki należy trzymać wciśnięty całkowicie przez czas opóźnienia samowyzwalacza + czas ekspozycji w trybie Bulb. Po zwolnieniu przycisku migawki podczas działania samowyzwalacza będzie słyszalny dźwięk migawki, jednak zdjęcie nie zostanie wykonane.
- Gdy jest wybrana opcja [1: Włącz], wykonywane będą pojedyncze zdjęcia, nawet jeśli tryb wyzwalania migawki ustawiono jako serię zdjęć. W przypadku wyboru opcji [2: Włącz (SET opuszcza lustro)] zdjęcia będą wykonywane w aktualnym trybie wyzwalania migawki.
 - Jeśli samowyzwalacz ustawiono w trybie < 3¹⁰ > lub < 2 >, zdjęcie zostanie wykonane po upływie (odpowiednio) 10 lub 2 sekund.
 - Podniesione lustro zostanie zablokowane i po 30 sekundach opadnie automatycznie. Kolejne naciśnięcie przycisku migawki do końca powoduje ponowne zablokowanie podniesionego lustra.
 - W przypadku fotografowania z podniesionym lustrem zaleca się korzystanie z elektronicznego wężyka spustowego RS-80N3 lub elektronicznego wężyka spustowego z programatorem czasowym TC-80N3 (sprzedawane osobno).

4 Fotografowanie z lampą błyskową

Lampy błyskowe Speedlite serii EX przeznaczone do aparatów EOS

Fotografowanie z lampą błyskową Speedlite serii EX (sprzedawana osobno) jest równie proste, jak wykonywanie zdjęć bez lampy. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji obsługi lampy błyskowej Speedlite serii EX. Omawiany aparat jest aparatem typu A, co oznacza możliwość wykorzystania wszystkich funkcji lamp błyskowych Speedlite serii EX. Informacje dotyczące ustawiania funkcji lampy błyskowej i funkcji indywidualnych lampy błyskowej przy pomocy menu aparatu można znaleźć na str. 121-124.



Lampy błyskowe Speedlite montowane na stopce



Lampy błyskowe do makrofotografii

Blokada FE

Pozwala dopasować wartość kompensacji lampy błyskowej do wybranej części obiektu. Skieruj środek wizjera na fotografowany obiekt, a następnie naciśnij przycisk <FEL> i wykonaj zdjęcie.

Korygowanie błysku

Istnieje możliwość ustawienia kompensacji ekspozycji błysku, która przeprowadzana jest w ten sam sposób, jak w przypadku zwykłej kompensacji ekspozycji. Kompensację ekspozycji lampy błyskowej można wyregulować maksymalnie o ±3 stopnie, z dokładnością do 1/3 stopnia. Naciśnij przycisk <**③**•**52** > aparatu i obróć pokrętło <**③**>, patrząc na górny panel LCD lub przez wizjer.

Jeśli dla funkcji [A C.Fn II -4: Auto Lighting Optimizer/Autom. optymalizator jasności] (str. 81) ustawiono wartość inną niż [3: Wyłącz], obraz może nadal być rozjaśniony, nawet jeśli została zmniejszona wartość ekspozycji lampy błyskowej.

Jeśli aparat ma problemy z automatycznym ustawieniem ostrości, zewnętrzna lampa błyskowa Speedlite przeznaczona do aparatów EOS

Korzystanie z lamp błyskowych Canon Speedlite innych niż z serii EX

- Lampy błyskowe Speedlite serii EZ/E/EG/ML/TL pracujące w trybie automatyki błysku TTL lub A-TTL działają wyłącznie z pełną mocą błysku. Tryb fotografowania w aparacie należy ustawić na <M> (ekspozycja ręczna) lub <Av> (AE z preselekcją przysłony) i ustawić wartość przysłony przed wykonaniem zdjęcia.
- W przypadku korzystania z lampy błyskowej Speedlite pracującej w ręcznym trybie błysku należy fotografować z użyciem ręcznego trybu błysku.

Korzystanie z lamp błyskowych producentów innych niż Canon

Czas synchronizacji

Aparat może współpracować z lampami błyskowymi producentów innych niż Canon z czasem synchronizacji 1/300 s, 1/250 s lub dłuższym. W przypadku dużych lamp studyjnych, z uwagi na dłuższe naświetlenie niż w przypadku lamp kompaktowych, czas synchronizacji należy ustawić w przedziale od 1/125 s do 1/30 s. Pamiętaj, aby przed wykonaniem zdjęć sprawdzić synchronizację błysku.

Złącze PC



- Złącze PC aparatu może zostać użyte w przypadku lamp błyskowych z przewodem synchronizacyjnym. Złącze PC jest wyposażone w specjalny gwint zapobiegający przypadkowemu odłączeniu.
- Złącze PC aparatu jest niespolaryzowane. Można do niego podłączyć dowolny przewód synchronizacyjny, niezależnie od jego polaryzacji.
- Użytkowanie aparatu z lampą błyskową lub akcesoriami błyskowymi przeznaczonymi do aparatów innej marki może spowodować nieprawidłowości w pracy aparatu lub jego uszkodzenie.
 - Nie należy podłączać do złącza PC aparatu lamp błyskowych, które wymagają napięcia rzędu 250 V lub więcej.
 - Nie należy podłączać wysokonapięciowej lampy błyskowej do gorącej stopki aparatu, ponieważ może ona nie zadziałać.

Istnieje możliwość jednoczesnego korzystania z lampy błyskowej podłączonej do gorącej stopki aparatu oraz lampy błyskowej podłączonej do złącza PC.

MENU Ustawianie lampy błyskowej

W przypadku lamp błyskowych Speedlite serii EX (np. 580EX II, 430EX II i 270EX) z możliwością konfiguracji z poziomu aparatu, funkcje lampy błyskowej Speedlite oraz funkcje indywidualne można zmieniać przy pomocy ekranu menu aparatu. Podłącz lampę błyskową Speedlite do aparatu i włącz jej zasilanie.

Ustawien	ie funkcji la	mp	y błyskowej
Jakość JPEG Wielkość obr. Kontrolne wyśw Sygnał "bip" Zwolnij migawkę Dane dla retuszu Sterowanie zewm	L 2 sek. Wł. bez karty kurzu . Speedlite	1	 Wybierz pozycję [Sterowanie zewn. Speedlite]. Na karcie [□ⁱ] wybierz pozycję [Sterowanie zewn. Speedlite], a następnie naciśnij przycisk <ứr)>.
Sterowanie zewn Nastawy lampy Nastawy C.Fn w Kasuj nastawy C.	. Speedlite Speedlite Fn Speedlite	2	 Wybierz pozycję [Nastawy lampy]. Obróć pokrętło <[®]>, aby wybrać pozycję [Nastawy lampy], a następnie naciśnij przycisk <[®]>.
Nastawy lampy Tryb błysku Tryb synchr. Sekwencja FEB Korekta ekspoz. E–TTL II Zoom	E-TTL II z 1 zasł. -3.2.1.00.1.2.3 -3.2.1.01.1.2.3 Wielosegm. Auto Auto	3	 Wprowadź odpowiednie ustawienia funkcji lampy błyskowej. Obróć pokrętło < >, aby wybrać funkcję lampy błyskowej i ustaw ją zależnie od potrzeb. Procedura jest identyczna jak w
linfo, Kasuj nast	awy lampy		przypadku ustawiania funkcji menu.

Naciśnięcie przycisku < INFO, > w punkcie 3 pozwala przywrócić ustawienia domyślne.

 W przypadku lamp błyskowych Speedlite serii EX, których nie można konfigurować z poziomu aparatu, istnieje możliwość ustawienia wyłącznie funkcji [Korekta ekspoz.], [E-TTL II] i [Wyzwalanie lampy błyskowej] w menu [Nastawy lampy].

(W przypadku niektórych lamp błyskowych Speedlite serii EX można także skonfigurować ustawienie [**Tryb synchr**.]).

Funkcje możliwe do ustawienia w menu [Nastawy lampy]

Definiowalne funkcje lub aktualne ustawienia wyświetlane na ekranie będą różnić się, w zależności od bieżących ustawień lampy błyskowej Speedlite, funkcji indywidualnych lampy błyskowej itp.

Informacje dotyczące funkcji dostępnych w posiadanej lampie błyskowej Speedlite można znaleźć w jej instrukcji obsługi.

Tryb błysku

W przypadku zewnętrznej lampy błyskowej Speedlite można wybrać tryb błysku odpowiedni do fotografowania z lampą błyskową.

Nastawy lampy	
Tryb błysku	▶E-TTL II
	Manual flash
	MULTI flash
	Man.ExtFlash
INFO. Kasuj nastawy lampy	

- Tryb [E-TTL II] jest standardowym trybem lamp blyskowych Speedlite serii EX, wykorzystywanym podczas fotografowania z pełną automatyką lampy błyskowej.
- Tryb [Manual flash] jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą samodzielnie ustawić wartość [Ilość światła] (w zakresie od 1/1 do 1/128).
- Tryb [MULTI flash] jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą samodzielnie ustawić wartości [Ilość światła], [Częstotliwość] i [Liczba błysków].
- Informacje dotyczące trybów lampy błyskowej [TTL], [AutoExtFlash] i [Man.ExtFlash] można znaleźć w instrukcji obsługi lampy błyskowej.

Tryb synchr.

Zwykle funkcja ta jest ustawiona na [**z 1 zasł**.], co powoduje, że błysk lampy jest wyzwalany bezpośrednio po rozpoczęciu naświetlania. Wybór opcji [**z 2 zasł**.] powoduje, że błysk lampy będzie wyzwalany bezpośrednio przed zamknięciem migawki. Połączenie tej funkcji z długim czasem otwarcia migawki tworzy na zdjęciach smugi świateł, np. w przypadku fotografowania jadących samochodów w nocy. W trybie synchronizacji z drugą zasłoną migawki lampa emituje dwa błyski: pierwszy po naciśnięciu spustu migawki do końca i drugi bezpośrednio przed zakończeniem naświetlania. Jeśli została wybrana opcja [**Hi-speed**], z lampy błyskowej można korzystać przy wszystkich czasach otwarcia migawki. Jest to szczególnie przydatne w przypadku korzystania z błysku dopelniającego podczas wykonywania portretów w trybie priorytetu przyslony.

Sekwencja FEB

W tym trybie są wykonywane trzy zdjęcia z automatyczną zmianą mocy lampy. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach funkcji FEB (Sekwencja FEB) w instrukcji obsługi lampy błyskowej Speedlite.

Korygowanie błysku

W tym przypadku można dokonać takich samych ustawień, jak w części "Korygowanie błysku" na str. 119.

E-TTL II

Dla normalnych wartości ekspozycji lampy błyskowej ustaw opcję **[Wielosegm.]**. Wybór opcji **[Uśredniony]** powoduje uśrednienie wyników pomiaru ekspozycji dla całej sceny, podobnie jak w przypadku pomiaru wykonanego przez zewnętrzną lampę błyskową. Ponieważ w przypadku niektórych scen może być wymagana kompensacja ekspozycji lampy błyskowej, ta funkcja jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników.

Zoom

Funkcja pozwala na określenie obszaru pokrycia błysku lampy Speedlite. W normalnych warunkach należy dla tej funkcji wybrać opcję [**Auto**], dzięki której aparat automatycznie ustawia obszar pokrycia na podstawie długości ogniskowej obiektywu.

Nast. bezprz.

Funkcja pozwala na bezprzewodowe wyzwalanie jednej lub kilku lamp błyskowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi lampy błyskowej Speedlite, w części dotyczącej bezprzewodowego wyzwalania lampy błyskowej.

Wyzwalanie lampy błyskowej

Aby umożliwić fotografowanie z lampą błyskową, wybierz opcję [Włącz]. Aby włączyć jedynie funkcję emitowania oświetlenia wspomagającego AF, wybierz opcję [Wyłącz].

W przypadku korzystania z synchronizacji z drugą zasłoną migawki należy ustawić czas otwarcia migawki 1/50 s lub dłuższy. Ustawienie czasu otwarcia 1/60 s lub krótszego spowoduje synchronizację z pierwszą zasłoną, nawet jeśli została ustawiona opcja [z 2 zasł.].

 Jeśli kompensacja ekspozycji lampy błyskowej już została włączona w lampie błyskowej Speedlite, nie można ustawić kompensacji ekspozycji lampy błyskowej przy pomocy przycisku
 - 52 > lub menu ustawień funkcji lampy błyskowej w aparacie. Jeśli ustawienie zostało dokonane zarówno w aparacie, jak i w lampie błyskowej Speedlite, ustawienie dokonane w lampie błyskowej Speedlite ma wyższy priorytet, niż ustawienie dokonane w aparacie.

 Ustawienie funkcji lampy błyskowej [E-TTL II] współpracuje z funkcją C.Fn II -5 (str. 215). Natomiast ustawienie [Wyzwalanie lampy błyskowej] współpracuje z funkcją C.Fn II -7 (str. 216).

Nastawy C.Fn w Speedlite

1 Wybierz pozycję [Nastawy C.Fn w Speedlite].

- Obróć pokrętło < >, aby wybrać pozycje [Nastawy C.Fn w Speedlite], a następnie naciśnij przycisk < (set) >.
- **2** Ustaw funkcje lampy błyskowej.
 - Obróć pokretło < ()>, aby wybrać numer funkcji, a następnie wprowadź odpowiednie ustawienia. Procedura ta jest identvczna, jak w przypadku ustawiania funkcii indvwidualnvch aparatu (str. 204).

Anulowanie nastaw własnych lampy błyskowej Speedlite

W punkcie 1 wybierz pozycję [Kasuj wszystkie nastawy C.Fn], aby usunać wszystkie ustawienia funkcji indywidualnych lampy błyskowej Speedlite (z wyjątkiem funkcji [C.Fn-0: Wskaźnik odległ. - jednostki]).

W przypadku korzystania z lampy błyskowej Speedlite serii EX i ustawienia dla funkcji indywidualnej lampy [Tryb pomiaru światła] opcji [TTL], lampa błyskowa działać będzie wyłącznie z pełną mocą błysku.

Reczny tryb lampy błyskowej z pomiarem

Ten tryb jest przydatny w makrofotografii, gdy wymagane jest ręczne ustawienie siły błysku lampy. Użyj szarej karty 18% i lampy błyskowej Speedlite serii EX z możliwościa pracy w recznym trybie błysku. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- 1. Dokonaj odpowiednich ustawień aparatu i lampy błyskowej Speedlite.
 - Wybierz tryb fotografowania < M > lub < Av >.
 - Ustaw reczny tryb błysku lampy błyskowej Speedlite.
- 2. Ustaw ostrość na obiekt.
 - Ustaw ostrość recznie.
- 3. Przygotuj szara karte 18%.
 - · Umieść szarą kartę w miejscu fotografowanego obiektu.
 - Karta powinna wypełniać całe środkowe pole pomiaru punktowego w wizjerze.
- 4. Naciśnij przycisk <FEL> (16).
- 5. Ustaw poziom ekspozycji lampy błyskowej.
 - Ustaw reczny poziom siły błysku lampy Speedlite i przysłone aparatu, aby wyrównać poziom ekspozycji lampy błyskowej ze wskaźnikiem ekspozycji standardowej.
- 6. Wykonaj zdjęcie.
 - · Usuń karte i wykonaj zdjęcie.



Fotografowanie Live View

Aparat pozwala na fotografowanie z podglądem obrazu na monitorze LCD. Funkcja ta jest określana mianem "fotografowania Live View".

Fotografowanie Live View jest przydatne w przypadku rejestrowania obiektów nieruchomych.

Trzymanie aparatu w ręku i fotografowanie z podglądem obrazu na monitorze LCD może powodować drgania aparatu i poruszenie zdjęć. Zalecane jest używanie statywu.

Informacje dotyczące fotografowania Live View Dostarczone wraz z aparatem oprogramowanie EOS Utility po zainstalowaniu na komputerze pozwala podłączyć aparat do komputera i fotografować zdalnie z podglądem obrazu na ekranie komputera. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania zamieszczonej w postaci pliku PDF na dysku CD-ROM.

Przygotowanie do fotografowania Live View

Funkcja ta uaktywnia tryb fotografowania Live View. Informacje dotyczące nagrywania filmów można znaleźć na stronie 141.



Ust. funkcji Live View/Film		
Ust.LV 🗖/'न्न	Wyłącz	
Tryb AF	Tryb Live	
Wyświetl. siatki	Wył.	
Symulacja ekspoz.	Wyświetlaj	
Timer pomiarowy	16 sek.	
	MENU ᠫ	

Ust. funkcji Live View/Film		
Ust.LV 🗖/'न्न	Wyłącz	
	Zdjęcia	
	Filmy	



 Na karcie [⁴] wybierz pozycję [Ust. funkcji Live View/Film], a następnie naciśnij przycisk <^(C)>.

∑ Wybierz pozycję [Ust. LV ☎//☴].

- Obróć pokrętło < >, aby wybrać pozycję [Ust. LV •//开], a następnie naciśnij przycisk < ().
- "LV" oznacza podgląd Live View.

Wybierz pozycję [Zdjęcia].

 Obróć pokrętło <>>, aby wybrać pozycję [Zdjęcia], a następnie naciśnij przycisk <@>>.

Wyjdź z menu.

 Naciśnij przycisk < MENU > lub przycisk migawki do połowy, aby wyłączyć ekran menu.



Wyświetl podgląd kadru w trybie Live View.

- Naciśnij przycisk < (ET) >.
- Na monitorze LCD zostanie wyświetlony podgląd kadru w trybie Live View.
- Jasność wyświetlanego obrazu będzie zbliżona do rzeczywistej jasności fotografowanego obrazu.
- Jeśli standardowa ekspozycja nie została uzyskana, obróć pokrętło < 2/23/(2)>.

Fotografowanie Live View



Wybierz tryb fotografowania.

 Naciśnij przycisk <MODE>, a następnie obróć pokrętło < 10, aby wybrać tryb fotografowania.





Ustaw ostrość na obiekt.

- Przed rozpoczęciem fotografowania ustaw ostrość automatycznie lub ręcznie (str. 131-138).
- Naciśnięcie przycisku migawki do połowy spowoduje ustawienie ostrości aparatu za pomocą bieżącego trybu AF.

Wykonaj zdjęcie.

- Naciśnij spust migawki do końca.
- Zdjęcie zostanie zarejestrowane i wyświetlone na monitorze LCD.
- Po zakończeniu wyświetlania zarejestrowanego zdjęcia aparat automatycznie powróci do trybu fotografowania Live View.
- Naciśnij przycisk < (ET) >, aby zakończyć fotografowanie Live View.
- W przypadku fotografowania Live View nie należy kierować obiektywu w stronę słońca. Ciepło światła słonecznego może spowodować przegrzanie i uszkodzenie migawki.
 - Uwagi dotyczące fotografowania Live View znajdują się na stronach 139-140.
- Ostrość można także ustawić, naciskając przycisk < AF-ON>.
 - Podgląd kadru obejmuje około 100% rzeczywistego obrazu.
 - Naciśnięcie przycisku migawki do końca spowoduje, że będą słyszalne dwa dźwięki migawki (podobnie, jak podczas wykonania dwóch zdjęć), ale zostanie wykonane tylko jedno zdjęcie. W przypadku fotografowania z lampą błyskową także słychać kilka dźwięków lustra i migawki, ale jest wykonywane tylko jedno zdjęcie. W przypadku zdjęć seryjnych podwójny dźwięk migawki będzie słyszany tylko przy pierwszym zdjęciu.

INFO. Ekran informacji

Każde kolejne naciśnięcie przycisku <INFO.> powoduje zmianę wyświetlanych informacji.



- Histogram można wyświetlić, gdy została ustawiona opcja [Symulacja ekspoz.: Włącz] (str. 130).
 - Jeśli dla funkcji [A: C.Fn IV -15: Dodaw. informacji o formacie] zostało wybrane ustawienie 1 do 6, aparat pozwala na fotografowanie w takich samych proporcjach kadru, jak w przypadku filmów średnio- lub wielkoformatowych, np. 6x6 cm, 6x4,5 cm i 4x5 cali. Na ekranie są wyświetlane pionowe linie wyznaczające wybrane proporcje kadru (str. 234).
 - Symbol < Institution w kolorze białym oznacza, że jasność podglądu kadru w trybie Live View jest zbliżona do jasności, z jaką zostanie zarejestrowany obraz.
 - Migający symbol < (2030) > oznacza, że podgląd kadru w trybie Live View nie jest wyświetlany z odpowiednią jasnością ze względu na słabe lub bardzo jasne oświetlenie. Mimo to zarejestrowany obraz będzie odzwierciedlał ustawienie ekspozycji.
 - W przypadku korzystania z lampy błyskowej lub z trybu Bulb ikona < i histogram będą wyszarzone. Histogram może nie być prawidłowo wyświetlany w warunkach słabego lub bardzo jasnego oświetlenia.

Ustawienia funkcji fotografowania

Podczas wyświetlania obrazu Live View nadal można zmieniać ustawienia i odtwarzać obrazy, korzystając z przycisków aparatu, podobnie jak ma to miejsce podczas fotografowania w trybie standardowym.



- Naciśnięcie przycisku <MODE>
 < AF•DRIVE> < 22 > <ISO> <12></22>
 < 3 ≤ > powoduje wyświetlenie ekranu ustawień na monitorze LCD. Aby zmienić ustawienie, obróć pokrętło < 23 > lub < >.
- Po naciśnięciu przycisku < FUNC. > obróć pokrętło < 23 >, aby wybrać kartę, a następnie patrząc na tylny panel LCD obróć pokrętło < 3 >, aby ustawić wielkość obrazu lub balans bieli.
- Podczas fotografowania Live View wielosegmentówy tryb pomiaru jest ustawiony na stałe.
- Naciśnięcie przycisku < ★ > powoduje zablokowanie ekspozyćji na 16 sekund.
- Głębię ostrości fotografowanego ujęcia można sprawdzić przez naciśnięcie przycisku podglądu głębi ostrości.
- W przypadku rejestrowania serii zdjęć ustawienia parametrów ekspozycji dla pierwszego zdjęcia zostaną zastosowane także dla kolejnych zdjęć.

Liczba możliwych do wykonania zdjęćpodczas fotografowania Live View

Temperatura	W temperaturze 23°C	W temperaturze 0°C
Orientacyjna liczba zdjęć	Ok. 270	Ok. 230

- Powyższe wartości dotyczą w pełni naładowanego akumulatora LP-E4 i zostały obliczone w oparciu o standardy testowania opracowane przez stowarzyszenie Camera & Imaging Products Association (Stowarzyszenie producentów aparatów fotograficznych i sprzętu do rejestracji obrazu).
- Fotografowanie seryjne Live View jest możliwe przez około 3 godz. w temperaturze 23°C lub przez 2 godz. 50 min. w temperaturze 0°C (z całkowicie naładowanym akumulatorem LP-E4).
- Nawet podczas wyświetlania obrazu Live View można odtwarzać zdjęcia. W tym celu należy nacisnąć przycisk < >.

 - Automatyczną regulację ostrości można także przeprowadzić, naciskając do połowy przycisk wyzwalania w elektronicznym wężyku spustowym RS-80N3 lub w elektronicznym wężyku spustowym z programatorem czasowym TC-80N3 (sprzedawane osobno).
 - Obraz Live View można wyświetlić na ekranie telewizora (str. 170-171), korzystając z dostarczonego przewodu AV lub przewodu HDMI (sprzedawanego osobno).

MENU Ustawienia funkcji menu

Podczas wyświetlania obrazu Live View nadal można ustawiać opcje menu. Funkcje Live View zostały przedstawione poniżej.

Ust. funkcji Live Vie	w/Film
Ust.LV 🗖/'न्न	Zdjęcia
Tryb AF	Tryb Live
Wyświetl. siatki	Wył.
Symulacja ekspoz.	Wyświetlaj
Timer pomiarowy	16 sek.
	MENU ᠫ

Na karcie [4:] ekranu [Ust. funkcji Live View/Film] można ustawić poniższe funkcje.

- Tryb AF (str. 131-137) Dostepne tryby to: [Tryb Live], [: Tryb Live] oraz [Tryb szybki].
- Wyświetl. siatki

Wybór ustawienia [Siatka 1 #] lub [Siatka 2 ##] powoduje włączenie wyświetlania linii siatki. Funkcja pozwala sprawdzić pochylenie aparatu przed wykonaniem zdjęcia.

- Symulacja ekspozycji
 - Wyświetlaj (Exp.SIM)

Jasność wyświetlanego obrazu bedzie zbliżona do rzeczywistej jasności (ekspozycji) fotografowanego obrazu. Ustawienie kompensacji ekspozycji spowoduje odpowiednią zmiane jasności obrazu.

• Nie wyświetl (DB:)

Obraz będzie wyświetlany ze standardową jasnością, aby ułatwić przegladanie obrazu w trybie Live View.

Timer pomiarowy

Funkcja pozwala zmienić czas wyświetlania ustawień ekspozycji (czas blokady AE).

Po wybraniu pozycji [D Rjestruj dane WB], [D Dane dla retuszu kurzu], [4: Zachow/Pobierz nast. (nośnik)], [4: Rej./Stosuj podstawowe nast.], [4: Czyszczenie matrycy], [4: Kasowanie nast. aparatu] lub [4: Wersja Firmware] funkcja fotografowania Live View zostanie wyłączona.

Korzystanie z automatycznej regulacji ostrości 🔳

Wybór trybu AF

Dostępne tryby AF to: [**Tryb Live**], [**: Tryb Live**] (z wykrywaniem twarzy, str. 132) oraz [**Tryb szybki**] (str. 136).

W celu przeprowadzenia precyzyjnej regulacji ostrości należy ustawić przełącznik trybu ostrości w pozycji <**MF**>, powiększyć obraz i ustawić ostrość ręcznie (str. 138).



Wybierz tryb AF.

- Podczas wyświetlania obrazu Live View naciśnij przycisk < AF•DRIVE> (ô6).
- Obróć pokrętło < >>, aby wybrać tryb AF.
 - AFLINE : Tryb Live
 - 새날 : じ Tryb Live
 - AF : Tryb szybki

Można to także ustawić przy pomocy opcji menu trybu AF opisanej na poprzedniej stronie.

Tryb Live: AF

Do ustawiania ostrości jest używana matryca światłoczuła. Mimo że przy wyświetlanym podglądzie kadru w trybie Live View możliwa jest automatyczna regulacja ostrości, **funkcja ta wymaga więcej czasu niż w trybie szybkim**. Dlatego też uzyskanie ostrości może być trudniejsze niż w trybie szybkim.



Punkt AF

Przesuń punkt AF.

- Przy pomocy multi-sterownika < ⅔> przesuń punkt AF <□> w miejsce, na którym ma być ustawiona ostrość (nie mogą to być krawędzie obrazu).
- Po wciśnięciu multi-sterownika < > punkt AF powróci na środek obrazu.



Ustaw ostrość na obiekt.

- Wyceluj punkt AF na obiekt i naciśnij przycisk migawki do połowy.
- Po uzyskaniu ostrości punkt AF zmieni kolor na zielony i zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.
- Jeśli ostrość nie zostanie uzyskana, punkt AF zmieni kolor na pomarańczowy.



Wykonaj zdjęcie.

 Sprawdź ostrość i ekspozycję, a następnie naciśnij spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie (str. 127).

: Tryb Live (z wykrywaniem twarzy): 셔 또

Do wykrywania twarzy i ustawiania odpowiedniej ostrości stosowana jest podobna metoda wybierania punktu AF, jak w przypadku trybu Live. Ustaw fotografowaną osobę twarzą skierowaną w stronę aparatu.



Skieruj aparat w stronę fotografowanego obiektu.

- Po wykryciu twarzy, na której ma zostać ustawiona ostrość, wokół twarzy pojawi się ramka < []>.
- W przypadku wykrycia kilku twarzy zostanie wyświetlona ramka < ↔>.
 Za pomocą multi-sterownika < ↔> ustaw ramkę < ↔> na żądaną twarz.



200 56 fundredualed [467150100 error

Ustaw ostrość na obiekt.

- Naciśnij przycisk migawki do połowy. Spowoduje to ustawienie ostrości aparatu na twarz objętą przez ramkę < []>.
- Po uzyskaniu ostrości punkt AF zmieni kolor na zielony i zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.
- Jeśli ostrość nie zostanie uzyskana, punkt AF zmieni kolor na pomarańczowy.
- Jeśli nie można wykryć twarzy, zostanie wyświetlony punkt AF <□> i automatyczna regulacja ostrości zostanie przeprowadzona w środkowym punkcie AF.

Wykonaj zdjęcie.

- Sprawdź ostrość i ekspozycję, a następnie naciśnij spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie (str. 127).
- Nieprawidłowe ustawienie ostrości uniemożliwi wykrywanie twarzy. Jeśli możliwa jest ręczna regulacja ostrości przy pomocy obiektywu, nawet po ustawieniu przełącznika trybu ostrości na obiektywie w pozycji < AF > należy obrócić pierścień regulacji ostrości, aby wstępnie ustawić ostrość. Wówczas nastąpi wykrycie twarzy i zostanie wyświetlony symbol < 2>.
 - Istnieje możliwość, że inny obiekt zostanie rozpoznany jako twarz.
 - Funkcja wykrywania twarzy nie będzie działać w sytuacji, gdy twarz odwzorowana w kadrze jest zbyt mała lub zbyt duża, zbyt mocno naświetlona lub zacieniona, obrócona w poziomie lub w ukosie, a także jeśli jest ona tylko częściowo widoczna.
 - Ramka ostrości < []> może obejmować jedynie fragment twarzy.

- Po naciśnięciu multi-sterownika < > włączony zostanie podgląd kadru w trybie Live (str. 131). Obrócenie multi-sterownika < > spowoduje przesunięcie punktu AF. Ponowne naciśnięcie multi-sterownika < > spowoduje powrót do trybu < Live (z wykrywaniem twarzy).</p>

Uwagi dotyczące trybu Live oraz trybu 🙂 Live (z wykrywaniem twarzy)

Działanie automatycznej regulacji ostrości

- Uzyskanie ostrości potrwa nieco dłużej.
- Naciśnięcie przycisku migawki do połowy spowoduje ponowne ustawienie ostrości, nawet po jej wcześniejszym uzyskaniu.
- Podczas automatycznej regulacji ostrości i po zakończeniu tej operacji jasność obrazu może ulec zmianie.
- Jeśli podczas wyświetlania podglądu kadru w trybie Live View zmieni się źródło światła, obraz na ekranie może migać i ustawienie ostrości może być utrudnione. W takim przypadku należy przerwać fotografowanie Live View, a następnie w pierwszej kolejności ustawić automatycznie ostrość przy dostępnym źródle światła.
- Po naciśnięciu przycisku <Q > w trybie Live zostanie powiększony obszar punktu AF. W widoku powiększonym uzyskanie ostrości jest utrudnione, dlatego należy powrócić do normalnego trybu wyświetlania i przeprowadzić automatyczną regulację ostrości. Należy pamiętać, że szybkość automatycznej regulacji ostrości w normalnym trybie wyświetlania oraz w widoku powiększonym może być różna.
- Jeśli po wykonaniu automatycznej regulacji ostrości w normalnym trybie wyświetlania tryb Live obraz zostanie powiększony, może nastąpić utrata ostrości.
- Jeśli obiekt znajduje się na krawędzi kadru i nieco poza obszarem ostrości, należy skierować na niego środkowy punkt AF na obiekt, aby ustawić ostrość, a następnie wykonać zdjęcie.
- W trybie U Live naciśnięcie przycisku <
 > nie spowoduje powiększenia obrazu.
- Zewnętrzna lampa błyskowa Speedlite nie będzie emitowała oświetlenia wspomagającego AF.

Warunki fotografowania mogące utrudnić regulację ostrości:

- obiekty o niskim kontraście, takie jak błękitne niebo i jednokolorowe, płaskie powierzchnie;
- obiekty w warunkach słabego oświetlenia;
- pasy i inne wzory, w przypadku których kontrast występuje tylko w poziomie;
- źródła światła, których jasność, kolor lub struktura ulegają zmianie;
- sceny nocne lub punkty światła;
- oświetlenie fluorescencyjne lub migotanie obrazu;
- bardzo małe obiekty;
- obiekty znajdujące się na krawędzi kadru;
- obiekty silnie odbijające światło;
- punkt AF pokrywa zarówno bliski, jak i odległy obiekt (np. w przypadku zwierząt w klatce);
- obiekty poruszające się w obrębie punktu AF i obiekty, których nie można unieruchomić ze względu na drgania aparatu lub rozmycie obiektu;
- obiekty przybliżające się do aparatu lub oddalające się od niego;
- automatyczna regulacja ostrości, gdy obiekt jest w znacznym stopniu nieostry;
- efekt miękkiego rysowania stosowany jest do obrazu zarejestrowanego z użyciem obiektywu miękko rysującego;
- stosowany jest filtr do efektów specjalnych.

Tryb szybki: AF

Do ustawiania ostrości w trybie One Shot AF (str. 95) służy specjalny czujnik AF. Stosowany jest ten sam mechanizm AF, co w przypadku fotografowania z użyciem wizjera.

Mimo że ustawienie ostrości na docelowym obszarze trwa bardzo krótko, podczas automatycznej regulacji ostrości podgląd kadru w trybie Live View jest na chwilę przerywany.



Wybierz punkt AF.

- Naciśnij przycisk < AF•DRIVE>, a następnie użyj multi-sterownika
 >, aby wybrać punkt AF.
- Wybór punktu AF zmieni się w kierunku, w którym przesunięto multi-sterownik < >.
- Naciśnięcie multi-sterownika < > powoduje wybranie środkowego punktu AF. Ponowne naciśnięcie multi-sterownika powoduje włączenie automatycznego wyboru punktu AF.
- Świecenie wszystkich pobocznych punktów AF oznacza włączony wybór automatyczny.
- Po naciśnięciu przycisku
 < AF•DRIVE> lub po upływie czasu
 (ô6) zostanie wyświetlony punkt AF
 wybrany na ekranie.

(W przypadku automatycznego wyboru punktu AF żaden punkt AF nie zostanie wyświetlony).







Ramka powiększenia



Ustaw ostrość na obiekt.

- Wyceluj punkt AF na obiekt i naciśnij przycisk migawki do połowy.
- Podglad kadru w trybie Live View zostanie wyłaczony, lustro aparatu opadnie i zostanie uruchomiony automatyczny pomiar ostrości.
- Po uzyskaniu ostrości zostanie wyemitowany sygnał dźwiekowy. a punkt AF zostanie wyświetlony na czerwono. (W przypadku automatycznego wyboru punktu AF błyśnie na czerwono punkt AF, w którym została ustawiona ostrość).
- Obraz Live View automatvcznie pojawi się ponownie.

Wykonaj zdjecie.

Sprawdź ostrość i ekspozycie. a następnie naciśnij spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie (str. 127).



Podczas automatycznej regulacji ostrości nie można robić zdjęć. Zdjecia można wykonać tylko podczas wyświetlania podglądu kadru w trybie Live View.

Ręczna regulacja ostrości

Użytkownik może powiększyć obraz i ręcznie wyregulować ostrość.





Ramka powiększenia





Blokada AÉ Pozycja powiększonego obszaru Powiększenie

Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <MF>.

 Obróć pierścień ostrości na obiektywie, aby w przybliżeniu ustawić ostrość.

Przesuń ramkę powiększania.

- Skorzystaj z multi-sterownika < >>, aby przesunąć ramkę powiększenia w miejsce, na którym ma być ustawiona ostrość.
- Naciśnięcie multi-sterownika < <> powoduje powrót ramki powiększenia na środek obrazu.

Powiększ obraz.

- Naciśnij przycisk <⊕,>.
- Obszar wewnątrz ramki powiększenia zostanie powiększony.
- Każde kolejne naciśnięcie przycisku <©, > spowoduje zmianę widoku w następującej kolejności:

→ 5x → 10x→Normalny tryb –

Ustaw ostrość ręcznie.

- Patrząc na powiększony obraz, obróć pierścień ostrości na obiektywie, aby ustawić ostrość.
- Po uzyskaniu ostrości naciśnij przycisk <@,>, aby powrócić do normalnego trybu wyświetlania obrazu.

Wykonaj zdjęcie.

 Sprawdź ostrość i ekspozycję, a następnie naciśnij przycisk migawki do końca, aby zrobić zdjęcie (str. 127).

Przestrogi dotyczące fotografowania Live View

Uwagi dotyczące podglądu kadru w trybie Live View

- W warunkach słabego lub bardzo jasnego oświetlenia podgląd kadru w trybie Live View może nie odzwierciedlać jasności fotografowanego obrazu.
- W przypadku zmian źródła światła w obrębie kadru ekran może migać.
 W takim przypadku należy przerwać fotografowanie Live View, a następnie wznowić je przy źródle światła, które ma być używane.
- Jeśli podczas wyświetlania podglądu kadru w trybie Live View aparat zostanie skierowany w inny punkt, obraz może chwilowo utracić prawidłową jasność. Przed rozpoczęciem fotografowania należy zaczekać na ustabilizowanie się jasności obrazu.
- W przypadku pojawienia się w kadrze bardzo silnego źródła światła, takiego jak słońce, jasne obszary na monitorze LCD mogą być przyciemnione, jednak na zarejestrowanym obrazie jasne obszary będą prawidłowo odwzorowane.
- Po powiększeniu obrazu jego ostrość może sprawiać wrażenie wyraźniejszej niż jest w rzeczywistości.

Informacje dotyczące ikony < 103 >

- Kontynuowanie fotografowania Live View po wyświetleniu symbolu ostrzegawczego <III> i wzroście temperatury wewnętrznej aparatu powoduje automatyczne zakończenie fotografowania Live View. Będzie ono niedostępne do momentu opadnięcia temperatury wewnętrznej aparatu.

Przestrogi dotyczące fotografowania Live View

Uwagi dotyczące efektów fotografowania

- W przypadku fotografowania Live View z wysokimi czułościami wg ISO, na zdjęciu mogą pojawić się zakłócenia (w postaci poziomych pasów, jasnych punktów itp.) lub zniekształcenia kolorów.
- Jeśli fotografowanie Live View trwa dłuższy czas, może nastąpić wzrost temperatury wewnętrznej aparatu prowadzący do pogorszenia jakości obrazu. Jeśli zdjęcia nie są wykonywane, należy zakończyć fotografowanie z funkcją Live View.
- Przed rozpoczęciem fotografowania z długim czasem naświetlania należy tymczasowo przerwać fotografowanie Live View i zaczekać kilka minut. Pozwoli to uniknąć pogorszenia jakości obrazu.
- W przypadku odtwarzania obrazów wykonanych z wysokimi czułościami wg ISO, na zdjęciu mogą pojawić się zakłócenia lub zniekształcenia kolorów.
- W przypadku wykonania zdjęcia w trybie widoku powiększonego uzyskana ekspozycja może być inna niż oczekiwana. Przed zrobieniem zdjęcia należy wrócić do normalnego trybu wyświetlania obrazu.
 W widoku powiększonym czas otwarcia migawki i przysłona są wyświetlane w kolorze czerwonym. Nawet jeśli zdjęcie zostanie wykonane w widoku powiększonym, obraz będzie rejestrowany w normalnym trybie.

Uwagi dotyczące funkcji indywidualnych

- Podczas fotografowania Live View niektóre ustawienia funkcji indywidualnych nie są dostępne (str. 205-207).
- Jeśli dla funkcji [C.Fn II -4: Auto Lighting Optimizer/Autom. optymalizator jasności] (str. 81) wybrano ustawienie inne niż
 [3: Wyłącz], obraz może być rozjaśniony, nawet jeśli została wybrana ekspozycja ręczna, kompensacja ekspozycji lub kompensacja ekspozycji lampy błyskowej w celu uzyskania ciemniejszej ekspozycji.

Uwagi dotyczące obiektywów i lamp błyskowych

- Nie można korzystać z funkcji zaprogramowanej ostrości w przypadku super-teleobiektywów.
- W przypadku korzystania z zewnętrznej lampy błyskowej Speedlite nie jest dostępna funkcja blokady ekspozycji lampy i błysk modelujący.

Filmowanie

Obraz Live View może być nagrywany na kartę w postaci filmu. Film można nagrywać w trybie ekspozycji automatycznej lub ręcznej. Filmy są zapisywane w postaci plików MOV.

Karty pozwalające na nagrywanie filmów

Podczas nagrywania filmów należy korzystać z karty o dużej pojemności oraz wysokiej prędkości zapisu i odczytu. Prędkość karty CF powinna wynosić 8 MB/s lub więcej. Karta SD powinna być oznaczona symbolem klasy prędkości SD 6 ("CLASCG") lub wyższym.

Nagrywanie materiału na kartę o niskiej prędkości zapisu może spowodować niewłaściwy zapis filmu. Ponadto, przeglądanie filmów zapisanych na karcie o niskiej prędkości odczytu może spowodować problemy podczas odtwarzania.

Dane dotyczące prędkości odczytu i zapisu karty można znaleźć na stronie internetowej producenta.

Informacje dotyczące formatu Full HD 1080

Rozdzielczość Full HD 1080 oznacza zgodność z formatem High-Definition (1080 linii w poziomie).



Marce Przygotowanie do nagrywania filmów

Ustaw w aparacie tryb nagrywania obrazu Live View w postaci filmu. Informacje dotyczące wykonywania zdjęć można znaleźć na str. 125.

Wybierz pozycję [Ust. funkcji Live View/Film].

 Na karcie [Y²] wybierz pozycję [Ust. funkcji Live View/Film], a następnie naciśnij przycisk <

Wybierz pozycję [Ust. LV ☎/'♥].

- Obróć pokrętło < >, aby wybrać pozycję [Ust. LV 0//円], a następnie naciśnij przycisk < ()
- "LV" oznacza Live View.

Wybierz pozycję [Filmy].

 Obróć pokrętło <>>, aby wybrać pozycję [Filmy], a następnie naciśnij przycisk <

Ustaw opcję [Wielk.nagr. filmu].

 Szczegółowe informacje dotyczące opcji [Wielk.nagr. filmu] można znaleźć na str. 151.

Wyjdź z menu.

 Naciśnij przycisk < MENU > lub przycisk migawki do połowy, aby wyłączyć ekran menu.

6 Wyświetl podgląd kadru w trybie Live View.

- Naciśnij przycisk < (set) >.
- Na monitorze LCD zostanie wyświetlony podgląd kadru w trybie Live View.
- W górnej i dolnej części lub po lewej i prawej stronie ekranu pojawi się półprzezroczysta maska. Obszar obrazu otoczony maską zostanie nagrany w postaci filmu.
- W trybie nagrywania < M > obróć pokrętło
 < 2 / () >, aby wyregulować jasność.

Induduquilated	[467]	

Ust. funkcji Live View/Film			
Ust.LV 🗖/'न	Zdjęcia		
Tryb AF	Tryb Live		
Wyświetl. siatki	Wył.		
Symulacja ekspoz.	Wyświetlaj		
Timer pomiarowy	16 sek.		

Ust. funkcji Live	/iew/Film
Ust.LV 🗖/'न्	Wyłącz
	Zdjęcia
) Filmy

	1920x1080 125	
Wielk.nagr. filmu	1920x1080 🗔 🛛	
	1280x720 🕠	
	640x480 🕠	
	MENU ᠫ	



🖳 Filmowanie

Nagrywanie z automatyczną regulacją ekspozycji

W przypadku ustawienia trybu fotografowania innego niż <M> zostanie zastosowana automatyczna regulacja ekspozycji, która dostosowuje ustawienia do jasności bieżącej sceny. Ustawienia automatycznej regulacji ekspozycji będą takie same dla wszystkich trybów fotografowania.







Nagrywanie filmu



Mikrofon używany podczas nagrywania filmów

Wybierz tryb fotografowania inny, niż <M>.

 Naciśnij przycisk <MODE>, a następnie obróć pokrętło <i>)()>, aby wybrać tryb fotografowania inny, niż <M>.

Ustaw ostrość na obiekt.

- Przed rozpoczęciem nagrywania filmu ustaw ostrość automatycznie lub ręcznie (str. 131-138).
- Naciśnięcie przycisku migawki do połowy lub naciśnięcie przycisku < AF-ON> spowoduje ustawienie ostrości aparatu za pomocą bieżącego trybu AF.

Nagrywanie filmu.

- Naciśnij przycisk <FEL>.
- Rozpocznie się nagrywanie filmu.
 Podczas nagrywania filmu znacznik
 - "●" będzie widoczny w prawym górnym rogu ekranu.
- Podczas nagrywania filmu można nacisnąć przycisk < AF-ON>, aby ponownie ustawić ostrość.
- Aby zatrzymać nagrywanie filmu, ponownie naciśnij przycisk <FEL>.

- Podczas nagrywania filmu można zablokować ustawienia ekspozycji (blokada AE), naciskając przycisk < X > (str. 115). Po uruchomieniu blokady AE podczas nagrywania filmu można ją anulować, naciskając przycisk < E>.
 - Ustawienie przełącznika zasilania w pozycji < J> i obrócenie pokrętła
 > pozwala ustawić kompensację ekspozycji.
 - Czułość wg ISO zostanie ustawiona automatycznie w zakresie ISO 100-12800. Jeśli dla opcji [Najwyzsze ISO] została wybrana wartość [H1], [H2] lub [H3] w funkcji [C.F.n I -3: Nastawa zakresu czułości ISO] (str. 208), czułość wg ISO zostanie ustawiona automatycznie w zakresie rozszerzonym do górnego limitu. Jednakże ustawienie dla opcji [Najnizsze ISO] wartości [L] nie spowoduje rozszerzenia zakresu czułości wg ISO do lonego limitu. Ponadto, nawet jeśli zakres czułości wg ISO został zawężony w stosunku do domyślnego, zawężenie nie zostanie zastosowane.
 - Naciśnięcie spustu migawki do połowy powoduje wyświetlenie czułości wg ISO, czasu naświetlania i przysłony w dolnej części ekranu. Jest to ustawienie ekspozycji stosowane podczas wykonywania zdjęć (str. 148). Ustawienia ekspozycji dla nagrywania filmu nie zostaną wyświetlone. Należy pamiętać, że ustawienia ekspozycji dla nagrywania filmu mogą różnić się od ustawień dla fotografowania.

Nagrywanie z ręczną regulacją ekspozycji

W przypadku wyboru trybu fotografowania < M > można ręcznie ustawić czułość wg ISO, czas naświetlania i przysłonę przy nagrywaniu filmu.



- Ustaw tryb fotografowania <M>.
 - Naciśnij przycisk <MODE>, a następnie obróć pokrętło
 />, aby wybrać pozycję <M>.



Ustaw czułość wg ISO.

- Naciśnij przycisk <ISO > i spójrz na ekran, obracając pokrętło <
 w celu ustawienia czułości wg ISO.
- Szczegółowe informacje dotyczące czułości wg ISO można znaleźć na str. 146.






Ustaw czas otwarcia migawki i przysłone.

- Naciśnij przycisk migawki do połowy i sprawdź wskaźnik poziomu ekspozycji.
- Obróć pokretło < >>, aby ustawić czas naświetlania w zakresie od 1/30 (1/60) s do 1/4000 s.
- Ustawienie przełacznika zasilania w pozvcii < 1> i obrócenie pokretła <>> pozwala ustawić przysłonę.

Ustaw ostrość i nagraj film.

 Procedura jest taka sama, jak w punkcie 2 i 3 procedury "Nagrywanie z automatyczna regulacja ekspozycji" (str. 143).

7

🌒 🔹 Podczas nagrywania z ręczną regulacją ekspozycji nie jest dostępna blokada AE i kompensacja ekspozycji.

 Nie zaleca się zmieniania przysłony podczas nagrywania filmu, ponieważ spowoduje to zarejestrowanie zmian ekspozycji wywołanych przez ruch przysłony obiektywu.

- Po ustawieniu trybu < AND > zmiana czułości wg ISO lub przysłony podczas nagrywania filmu może spowodować również zmiane balansu bieli.
- Nagrywanie filmu przy oświetleniu fluorescencyjnym może powodować migotanie obrazu.

 Dolny limit czasu naświetlania zmieni się w zależności od predkości nagrywania (str. 151).

 Podczas filmowania poruszającego się obiektu zalecane jest ustawienie czasu otwarcia migawki w zakresie od 1/30 s do 1/125 s. Im krótszy czas otwarcia migawki, tym mniej płynnie wygląda ruch obiektu.

Informacje dotyczące czułości wg ISO przy ręcznej regulacji ekspozycji

- Czułość wg ISO można ustawić w trybie [AUTO] (A) lub w zakresie ISO 100-12800 z dokładnością do 1/3 stopnia.
- Jeśli czułość wg ISO została ustawiona w trybie [AUTO] (A), zostanie ona ustawiona automatycznie w zakresie ISO 100-12800 (ustawienie [M.C.Fn I -3: Nastawa zakresu czułości ISO] (str. 208) nie zostanie zastosowane). Będzie możliwe nagrywanie filmu w trybie AE z preselekcją przysłony (stała przysłona, standardowa ekspozycja).
- Jeśli dla opcji [Najwyzsze ISO] została wybrana wartość [H1] (ISO 25600), [H2] (ISO 51200) lub [H3] (ISO 102400) w funkcji [M.C.Fn I -3: Nastawa zakresu czułości ISO], czułość wg ISO może być ustawiona ręcznie w zakresie rozszerzonym do górnego limitu. Ponadto, jeśli zakres czułości wg ISO został zawężony w stosunku do domyślnego, istnieje możliwość ustawienia czułości wg ISO w zawężonym zakresie.
- Nawet jeśli dla opcji [Najnizsze ISO] została wybrana wartość [L] (ISO 50) w funkcji [M.C.Fn I -3: Nastawa zakresu czułości ISO], podczas ustawiania czułości wg ISO nie można wybrać wartości [L].
- Jeśli funkcję [C.Fn II -3: Priorytet jasnych partii obr.] (str. 215) ustawiono jako [1: Włącz], dostępny zakres czułości wg ISO rozpoczyna się od ISO 200.

Uwagi dotyczące nagrywania w trybie automatycznej i ręcznej regulacji ekspozycji

- Aparat nie może automatycznie ustawiać ostrości w sposób ciągły, jak ma to miejsce w przypadku kamery wideo.
 - Podczas nagrywania filmów nie należy kierować obiektywu w stronę słońca. Ciepło światła słonecznego może spowodować przegrzanie i uszkodzenie migawki.
 - Nawet jeśli dla opcji menu [Y Funk.zapisu + wybór nośn/fold] została wybrana wartość [Zapis odrębny] lub [Zapis wielokrotny] (str. 57), filmu nie można jednocześnie nagrywać na karcie CF <[]> i SD <[]>. Jeśli została wybrana wartość [Zapis odrębny] lub [Zapis wielokrotny], film będzie nagrywany na karcie, która została wybrana w ustawieniu [Odtwarzanie].
 - Uwagi dotyczące nagrywania filmów można znaleźć na str. 153 i 154.
 - W razie potrzeby należy zapoznać się także z uwagami dotyczącymi fotografowania Live View na str. 139 i 140.
 - Filmy nie mogą być szyfrowane przy pomocy zestawu ochrony oryginalnych danych OSK-E3.
- Dla każdego ujęcia filmu zostanie nagrany odrębny plik.
 - Podczas nagrywania filmu na obwodzie ekranu będzie widoczna półprzezroczysta maska. Film zostanie nagrany w obszarze otoczonym maską. Rozmiar półprzezroczystej maski będzie zależał od ustawień pozycji [Wielk.nagr. filmu] (str. 151).
 - Wbudowany mikrofon nagrywa dźwięk w systemie mono (str. 143).
 - Nagrywanie dźwięku w systemie stereo jest możliwe poprzez podłączenie zewnętrznego mikrofonu, wyposażonego we wtyczkę 3,5 mm stereo mini, do złącza IN mikrofonu zewnętrznego (str. 19). Do złącza IN mikrofonu zewnętrznego aparatu należy podłączać wyłącznie mikrofon zewnętrzny.
 - Poziom głośności nagrania zostanie ustawiony automatycznie.
 - Podczas odtwarzania filmu w trybie "Ekran informacji o obrazie" (str. 156) nie będą wyświetlane ustawienia trybu fotografowania, czasu otwarcia migawki i przysłony. W informacjach o obrazie (Exif) zostaną zapisane ustawienia używane na początku filmu.
 - Przy w pełni naładowanym akumulatorze LP-E4 łączne czasy nagrywania filmów są następujące: w temperaturze 23°C: Ok. 2 godz. 40 min. w temperaturze 0°C: Ok. 2 godz. 20 min.
 - Dostarczone oprogramowanie ZoomBrowser EX/ImageBrowser pozwala na zapisanie kadrów filmu w postaci nieruchomych obrazów. Dostępne opcje jakości zdjęć: Około 2,07 megapiksela w rozdzielczości [1920x1080], około 920 000 pikseli w rozdzielczości [1280x720] i około 310 000 pikseli w rozdzielczości [640x480].

INFO. Ekran informacji

 Każde kolejne naciśnięcie przycisku <INFO.> powoduje zmianę wyświetlanych informacji.



 W przypadku braku karty w aparacie pozostały czas nagrywania będzie wyświetlany w kolorze czerwonym.

 Po rozpoczęciu nagrywania filmu wyświetlany pozostały czas nagrywania zostanie zastąpiony aktualnym czasem nagrywania filmu.

Fotografowanie podczas nagrywania filmu



Zapis zdjęć poprzez naciśnięcie przycisku migawki do końca jest możliwy nawet podczas nagrywania filmów.

- Zdjęcie obejmuje cały ekran, łącznie z półprzezroczystą maską.
- Zdjęcie zostanie wykonane z ustawieniami ekspozycji wyświetlonymi podczas naciśnięcia przycisku migawki do połowy. Jeśli zdjęcie zostanie wykonane podczas nagrywania filmu w trybie ręcznej regulacji ekspozycji, ustawienia ekspozycji zdjęcia będą takie same, jak ustawienia ekspozycji filmu.
- Zdjęcie zostanie wykonane zgodnie z ustawioną wielkością obrazu, współczynnikiem kompresji JPEG oraz Stylem obrazów.
- W momencie wykonania zdjęcia podczas filmowania, na filmie przez około 1 sekundę zostanie utrwalony nieruchomy obraz. Zdjęcie zostanie zapisane na karcie. Nagrywanie filmu zostanie wznowione automatycznie po wyświetleniu podglądu kadru Live view.
- Film i zdjęcie zostaną zapisane na karcie w postaci odrębnych plików. W przypadku ciągłego fotografowania zdjęcia zostaną zapisane na karcie.
- Jeśli dla ustawienia [Funkcja zap.] (str. 57) została wybrana wartość [Standard] lub [Auto-przeł.nośnik], filmy i zdjęcia będą zapisywane na tej samej karcie. Jeśli została wybrana wartość [Zapis odrębny] lub [Zapis wielokrotny], filmy będą nagrywane na karcie wybranej w ustawieniu [Odtwarzanie]. Zdjęcia natomiast będą zapisywane w wielkości obrazu ustawionej dla odpowiedniej karty.
- Jeśli do aparatu została podłączona zewnętrzna lampa błyskowa Speedlite, nie będzie ona działała.
 - Nie można korzystać z funkcji sekwencji naświetlania.
 - Podczas nagrywania filmu jest możliwe ciągłe fotografowanie seryjne, ale zarejestrowane obrazy nie będą wyświetlane podczas fotografowania seryjnego. W zależności od ustawionej wielkości obrazu dla wykonywanych zdjęć, liczby zdjęć w serii, wydajności karty itp. nagrywanie filmu może zostać automatycznie zatrzymane.

- Do fotografowania seryjnego podczas nagrywania filmu zaleca się używanie szybkiej karty CF zgodnej ze standardem UDMA. Zaleca się także ustawienie mniejszej wielkości obrazu dla zdjęć i wykonywanie mniejszej liczby zdjęć w serii.
 - Jeśli został ustawiony tryb wyzwalania migawki <ỗ¹⁰> lub <ỗ ₂>, po rozpoczęciu nagrywania filmu tryb zostanie automatycznie przełączony na <□> (pojedyncze zdjęcia).

Ustawienia funkcji fotografowania

Podczas nagrywania filmu nadal można zmieniać ustawienia i odtwarzać obrazy, korzystając z przycisków aparatu, podobnie jak ma to miejsce podczas normalnego fotografowania przy użyciu wizjera.



- Naciśnięcie przycisku <MODE>,
 < AF•DRIVE>, < > lub < < > > powoduje wyświetlenie odpowiedniego ekranu ustawień na monitorze LCD. Aby zmienić ustawienie, obróć pokrętło < >> lub < > >.
- Po naciśnięciu przycisku <FUNC.> obróć pokrętło <2>, aby wybrać kartę, która ma być używana do nagrywania, a następnie patrząc na tylny panel LCD obróć pokrętło <0>, aby ustawić wielkość obrazu lub balans bieli.
- Podczas nagrywania filmu na stałe jest ustawiony tryb pomiaru centralnie ważony uśredniony. Jeśli tryb AF ustawiono jako [**'** Tryb Live (z wykrywaniem twarzy)], do regulacji ekspozycji zostanie wykorzystany pomiar wielosegmentowy związany z ramką AF wykrywania twarzy.
- Nawet jeśli dla trybu AF została wybrana opcja [Tryb szybki], podczas nagrywania filmów zostanie włączona opcja [Tryb Live].

MENU Ustawienia funkcji menu

Podczas nagrywania filmu nadal można ustawiać opcje menu. Funkcje nagrywania filmów zostały przedstawione poniżej.

Ust. funkcji Live View/Film		
Ust.LV 🗖 /'न्न	Filmy	
Tryb AF	Tryb Live	
Wyświetl. siatki	Wył.	
Wielk.nagr. filmu	1920x1080 🕫	
Nagryw. dźwięku	Wł.	
Timer pomiarowy	16 sek.	

Na karcie [**Ý**²] ekranu [**Ust. funkcji Live View/Film**] można ustawić poniższe funkcje.

• Tryb AF (str. 131-137)

Dostępne tryby to: [Tryb Live], [Tryb Live] oraz [Tryb szybki]. Należy pamiętać, że aparat nie ustawia ostrości na ruchomych obiektach w sposób ciągły.

Wyświetl. siatki

Wybór ustawienia [Siatka 1 ∓] lub [Siatka 2 #] powoduje włączenie wyświetlania linii siatki. Funkcja pozwala sprawdzić pochylenie aparatu przed wykonaniem zdjęcia.

Wielkość nagrywanego filmu

Funkcja pozwala ustawić wielkość obrazu dla filmu [******x*****] oraz prędkość nagrywania [I [] (liczba klatek nagrywanych w ciągu sekundy). Symbol I (prędkość nagrywania) wyświetlany na ekranie [**Wielk.nagr. filmu**] jest automatycznie zmieniany w zależności od ustawienia [**Y**[:] **Standard TV**].

Wielkość obrazu

[1920x1080]	: Jakość rejestracji Full HD (Full High-Definition).
[1280x720]	: Jakość rejestracji HD (High-Definition).
[640x480]	: Standardowa jakość rejestracji. Format ekranu to 4:3

• Prędkość nagrywania (kl./s: klatki na sekundę)

- [砺] [Г扇] : Dĺa obszarów, w których obowiążuje standard telewizyjny NTSC (Ameryka Północna, Japonia, Korea, Meksyk itp.).
- [175] [175] : Dla obszarów, w których obowiązuje standard telewizyjny PAL (Europa, Rosja, Chiny, Australia itp.).
- [174] : Używany głównie w przypadku filmów kinowych.
- * Rzeczywiste prędkości nagrywania (kl./s) to: 🕠: 29,97, 👧: 25,00, 🙀: 23,976, 🔞: 59,94, 🔞: 50,00

Rozdzielczość	Łączny czas nagrywania		Pozmior pliku	
filmu	Karta 4 GB	Karta 16 GB		
1920x1080 30 5 5	12 min.	49 min.	330 MB/min.	
1280x720 ត្រា ច្រា	12 min.	49 min.	330 MB/min.	
640x480 © 5	24 min.	1 godz. 39 min.	165 MB/min.	

Łączny czas nagrywania i rozmiar pliku na minutę (w przybliż.)

 Nagrywanie filmu zostanie przerwane automatycznie, jeśli rozmiar pliku osiagnie 4 GB lub jeśli czas trwania filmu osiagnie 29 min. i 59 s. Aby ponownie rozpocząć nagrywanie filmu, naciśnij przycisk <FEL> (rozpocznie się nagrywanie nowego filmu).

Nagryw. dźwieku

Jeśli została wybrana wartość [Wł.], wbudowany mikrofon będzie rejestrował dźwiek w trybie monofonicznym. Nagrywanie dźwieku w systemie stereo jest możliwe poprzez podłączenie zewnętrznego mikrofonu, wyposażonego we wtyczkę 3,5 mm stereo mini, do złącza IN mikrofonu zewnętrznego (str. 19). Jeśli do aparatu został podłączony mikrofon zewnętrzny, będzie z niego nagrywany dźwięk. Jeśli została wybrana wartość [Wył.], dźwięk nie będzie nagrywany.

Timer pomiarowy

Funkcja pozwala zmienić czas wyświetlania ustawień ekspozycji (czas blokady AE).

Wybór pozycji [D Rjestruj dane WB], [D: Dane dla retuszu kurzu], [4: Zachow/Pobierz nast. (nośnik)], [4: Rej./Stosuj podstawowe nast.], [4: Czyszczenie matrycy], [4: Kasowanie nast. aparatu] lub [4: Wersja Firmware] powoduje zatrzymanie nagrywania filmu.

Przestrogi dotyczące filmowania

Nagrywanie i jakość obrazu

- Jeśli stosowany obiektyw wyposażony jest w mechanizm Image Stabilizer (Stabilizator obrazu), funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) będzie aktywna nawet wtedy, gdy przycisk migawki nie zostanie naciśnięty do połowy. Korzystanie z funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) może spowodować skrócenie czasu nagrywania filmów lub zmniejszenie liczby możliwych do wykonania zdjęć. W przypadku korzystania ze statywu lub jeśli funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) jest zbędna, przełącznik IS należy ustawić w pozycji <OFF>.
- Wbudowany mikrofon aparatu nagrywa także dźwięki pracy aparatu.
 W przypadku korzystania z mikrofonu zewnętrznego istnieje możliwość uniknięcia nagrania dźwięków pracy aparatu lub ich zredukowania.
- Aby ponownie automatycznie ustawić ostrość podczas nagrywania filmu, naciśnij przycisk < AF-ON> (automatyczna regulacja ostrości nie działa po naciśnięciu przycisku migawki do połowy). Jednakże nie zaleca się korzystania z automatycznej regulacji ostrości podczas nagrywania filmów, ponieważ może to spowodować chwilową utratę ostrości lub zmianę ustawienia ekspozycji.
- Jeśli pozostałe miejsce na karcie nie jest wystarczające do nagrania filmu, pozostały czas nagrywania filmu (str. 148) będzie wyświetlany w kolorze czerwonym.
- W przypadku korzystania z kart o małej prędkości zapisu podczas nagrywania filmu może pojawić się przedstawiony po prawej stronie 5-stopniowy wskaźnik. Wskaźnik informuje, ile danych nie zostało jeszcze zapisanych na karcie (zapełnienie bufora pamięci). Dla kart o małej prędkości zapisu wartości na skali wskaźnika będą rosły szybciej. Jeśli wskaźnik pokaże maksymalną wartość, nagrywanie filmu zostanie automatycznie zatrzymane.
 W przypadku kart o dużej prędkości zapisu wskaźnik nie zostanie wyświetlony lub (jeśli zostanie wyświetlony) nastąpi nieznaczny wzrost jego wartości. Przed rozpoczęciem nagrywania należy zarejestrować kilka filmów testowych w celu sprawdzenia prędkości zapisu.
- W trybie nagrywania filmów niektóre ustawienia funkcji indywidualnych nie są dostępne (str. 205-207).

Przestrogi dotyczące filmowania

Wzrost temperatury wewnętrznej aparatu i pogorszenie jakości obrazu

- W przypadku nagrywania filmów z wysokimi czułościami wg ISO na zdjęciu mogą pojawić się zakłócenia (w postaci poziomych pasów, jasnych punktów itp.) lub zniekształcenia kolorów.
- Podczas dłuższego nagrywania filmu wzrasta temperatura wewnętrzna aparatu. Może to spowodować obniżenie jakości obrazu. Po zakończeniu nagrywania należy wyłączyć zasilanie.
- W przypadku nagrywania w bezpośrednim świetle słonecznym lub w wysokiej temperaturze, na ekranie może pojawić się symbol <
 > (ostrzeżenie o wysokiej temperaturze wewnętrznej). Dalsze nagrywanie filmu przy wyświetlonym symbolu ostrzegawczym może spowodować obniżenie jakości obrazu. W takiej sytuacji należy wyłączyć zasilane i zaczekać na opadnięcie temperatury aparatu.

Odtwarzanie i podłączanie do odbiornika telewizyjnego

- Jeśli podczas nagrywania filmów nastąpi duża zmiana jasności, moment, w którym to nastąpiło, może przez krótką chwilę pozostać nieruchomy podczas odtwarzania filmu.
- Jeśli aparat jest podłączony do odbiornika telewizyjnego kablem HDMI (str. 171), naciśnięcie przycisku <INFO.> podczas nagrywania filmu nie spowoduje wyświetlenia ekranu informacji.
- W przypadku podłączenia aparatu do odbiornika telewizyjnego (str. 170-171) i nagrywania filmu odbiornik telewizyjny nie będzie emitował dźwięku. Mimo to dźwięk zostanie nagrany prawidłowo.

Odtwarzanie obrazów

W niniejszym rozdziale omówiono odtwarzanie, usuwanie zdjęć oraz filmów i wyświetlanie ich na ekranie telewizora, a także objaśniono inne powiązane funkcje.

Informacje o obrazach zarejestrowanych za pomocą innych aparatów:

Aparat może nie wyświetlać prawidłowo zdjęć zarejestrowanych za pomocą innych aparatów, edytowanych w komputerze lub też po zmianie nazwy lub formatu pliku.

Odtwarzanie obrazów

Wyświetlanie pojedynczego obrazu





- Naciśnij przycisk < >>.
- Pojawi się ostatnio zarejestrowane lub oglądane zdjęcie.

Wybierz obraz.

- Aby wyświetlać zdjęcia począwszy od ostatniego, obróć pokrętło < > w lewo. Aby wyświetlać zdjęcia począwszy od pierwszego (najstarszego), obróć pokrętło w prawo.
- Każde kolejne naciśnięcie przycisku <INFO.> powoduje zmianę formatu wyświetlania informacji.



Ekran histogramu

Ekran informacji o obrazie



 Aby wyjść z trybu odtwarzania obrazów i powrócić do ekranu fotografowania, naciśnij przycisk < >>.

INFO. Wyświetlanie informacji o obrazie



- * Jeśli zdjęcia zostały wykonane w wielkości obrazu RAW+JPEG, zostanie wyświetlony rozmiar pliku obrazu JPEG.
- * W przypadku plików filmowych jest wyświetlana ikona filmu <* 栗>, standard zapisu < 國>, rozdzielczość < 險/ 仮か/ 仮か > i prędkość nagrywania < ⑥/ ⑥/ ⑤/ の 际/ 風 >. Tryb fotografowania. czas naświetlania i przysłona nie sa wyświetlane.

Informacje dotyczące alarmu prześwietlenia

Jeśli opcję menu [**D**^{*} **Alarm prześwietl**.] ustawiono jako [**Włącz**], obszary prześwietlone będą migać na obrazie. Aby wydobyć więcej szczegółów w prześwietlonych obszarach, wybierz ujemną wartość kompensacji ekspozycji i zrób zdjęcie ponownie.

- Informacje dotyczące wyświetlania ustawienia punktu AF Jeśli opcję menu [I]^{*} Wyśw.punktu AF] ustawiono jako [Włącz], punkt AF, w którym została ustawiona ostrość, będzie zaznaczony na czerwono. Jeśli wybrano opcję automatycznego wyboru punktu AF, więcej niż jeden punkt może zostać zaznaczony na czerwono.
- Informacje dotyczące histogramu
 Histogram jasności przedstawia rozkład poziomu ekspozycji oraz
 ogólną jasność zdjęcia. Histogram RGB przedstawia nasycenie
 kolorów oraz ich gradację. Wyświetlany histogram można
 przełączać za pomocą opcji menu [**D**⁺ Histogram].

Wyświetlanie informacji [Jasność]

Histogram jest wykresem przedstawiającym rozkład poziomów jasności obrazu. Oś pozioma oznacza poziom jasności (ciemniejszy po lewej i jaśniejszy po prawej), natomiast oś pionowa oznacza liczbę pikseli o tej wartości jasności. Im więcej pikseli znajduje się po lewej stronie wykresu, tym ciemniejszy obraz. Analogicznie, im więcej pikseli znajduje się po prawej stronie wykresu, tym jaśniejszy obraz. Jeśli po lewej stronie wykresu znajduje się zbyt wiele pikseli, oznacza to utratę szczegółów w ciemnych partiach obrazu. Jeśli natomiast zbyt wiele pikseli znajduje się po prawej stronie wykresu, oznacza to utratę szczegółów w jasnych partiach obrazu. Zostanie odwzorowana gradacja pomiedzy obszarami.

Przykładowe histogramy



Clemny obraz



Normalna jasność



Sprawdzając obraz i jego histogram jasności, można określić odchylenie poziomu ekspozycji oraz ogólną gradację.

Wyświetlanie informacji [RGB]

Ten histogram jest wykresem przedstawiającym rozkład poziomów jasności obrazu dla poszczególnych barw składowych (RGB – czerwonej (ang. red), zielonej (ang. green) i niebieskiej (ang. blue)). Oś pozioma oznacza poziom jasności koloru (ciemniejszy po lewej i jaśniejszy po prawej), natomiast oś pionowa oznacza liczbę pikseli o tym poziomie jasności. Im więcej pikseli znajduje się po lewej stronie wykresu, tym ciemniejszy i mniej wyraźny kolor. Analogicznie, im więcej pikseli znajduje się po prawej stronie wykresu, tym jaśniejszy i bardziej wyraźny kolor. Jeśli po lewej stronie wykresu znajduje się zbyt wiele pikseli, oznacza to brak informacji dla danego koloru. Jeśli natomiast zbyt wiele pikseli znajduje się po prawej stronie wykresu, oznacza zbyt silne nasycenie danego koloru i utratę szczegółów. Sprawdzając histogram RGB obrazu, można określić nasycenie koloru, jego gradację oraz odchylenie balansu bieli.

🕨 Szybkie wyszukiwanie obrazów

Q Wyświetlanie wielu obrazów na jednym ekranie (wyświetlanie miniatur)

Ekran miniatur wyświetlający cztery lub dziewięć obrazów jednocześnie umożliwia szybkie wyszukiwanie obrazów.



Włącz wyświetlanie miniatur.

- Podczas odtwarzania obrazu naciśnij przycisk <Q>.
- Zostanie wyświetlony widok zawierający 4 miniatury. Aktualnie zaznaczony obraz będzie otoczony niebieską ramką.
- Ponownie naciśnij przycisk <Q>, aby wyświetlić widok zawierający
 9 miniatur. Naciskanie przycisku
 Q> powoduje przełączanie między widokami zawierającymi 9 miniatur,
 4 miniatury i pojedynczy obraz.









Wybierz obraz.

- Obróć pokrętło <>>, aby przesunąć niebieską ramkę w celu wybrania innego obrazu.
- Naciśnij przycisk <
 <i>spierzycisk <
 <i>spierzycisk zaznaczoną miniaturę jako pojedynczy obraz.

Przeglądanie obrazów z przeskokiem (Przeskok wyświetlania)

Podczas wyświetlania pojedynczego obrazu można użyć pokrętła < 2000 w celu przeglądania obrazów z przeskokiem.

	4 4 D 🗶
Alarm prześwietl.	Wyłącz
Wyśw.punktu AF	Wyłącz
Histogram	Jasność
Punkt powiększ.	Centrum
Skoki za pom. 🖚	o 10 obr.

Skoki za pom. 🖚	
o 1 obraz	datami
o 10 obr.	folderami
o 100 obr.	Filmy
	Zdjęcia

Wybierz metodę przeskoku.

 W opcji menu [∃[:] Skoki za pom.
 ☆) wybierz metodę przeskoku —
 [o 1 obraz / o 10 obr. / o 100 obr. / datami / folderami / Filmy / Zdjęcia], a następnie naciśnij przycisk <(€)>.



Metoda przeskoku Lokalizacja obrazu

Przeglądaj obrazy, przeskakując między nimi.

- Naciśnij przycisk < >, aby odtworzyć obraz.
- Obróć pokrętło < ²/²/₂>.
- Przeskok w wyświetlaniu obrazów zależy od wybranej metody przeskoku.
- W prawym dolnym rogu ekranu znajduje się symbol sygnalizujący metodę przeskoku oraz lokalizacja aktualnie wyświetlanego zdjęcia.

- Aby wyszukiwać obrazy według daty wykonania, wybierz opcję [Data].
 Obróć pokrętło <201/2>, aby wyświetlić datę wykonania.
- Aby wyszukiwać obrazy według folderu, wybierz pozycję [folderami].
- Jeśli na karcie zostały zapisane zarówno [Filmy], jak i [Zdjęcia], wybierz jedną z opcji, aby wyświetlać tylko filmy lub tylko zdjęcia.

৩্./০্ Widok powiększony

Obraz można powiększyć na monitorze LCD od 1,5 do 10x.



Pozycja powiększonego obszaru

Powiększ obraz.

- Podczas odtwarzania obrazu naciśnij przycisk < ^Q >.
- Wyświetlony obraz zostanie powiększony.
- Przytrzymanie wciśniętego przycisku < [®] > powoduje dalsze powiększanie obrazu, aż do osiągnięcia maksymalnej wartości powiększenia.
- Aby zmniejszyć stopień powiększenia, naciśnij przycisk <Q >. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowoduje dalsze pomniejszanie, aż do trybu wyświetlania pojedynczego obrazu.



Przewiń powiększony obraz.

- Użyj < >, aby przewinąć powiększony obraz.
- Aby zamknąć powiększenie, naciśnij przycisk
 > Spowoduje to powrót do wyświetlania pojedynczego obrazu.

Pozycja początkowa widoku powiększonego

Zwykle widok powiększony rozpoczyna się od środka obrazu. Jeśli w opcji menu [**D**⁺ **Punkt powiększ**.] została wybrana wartość [**Wokół wybranego punktu AF**], widok powiększony będzie rozpoczynał się od wybranego punktu AF. Jest to przydatna funkcja pozwalająca na szybkie sprawdzenie ostrości.

- Obrócenie pokrętła <>> w widoku powiększonym w celu wyświetlenia innego obrazu powoduje zachowanie tego samego powiększonego obszaru i współczynnika powiększenia.
 - W przypadku obrazów wykonanych w trybie automatycznego wyboru punktu AF lub ręcznej regulacji ostrości < MF > powiększenie rozpoczyna się od środka obrazu.
 - Widok powiększony nie jest dostępny na podglądzie wyświetlanym bezpośrednio po zrobieniu zdjęcia.
 - Informacja dotycząca opcji [Wokół wybranego punktu AF]
 - Początkowe powiększenie zależy od ustawionej wielkości obrazu.
 - Jeśli została ustawiona funkcja C.Fn III -8-1/2/3, obszar punktu ustawiania ostrości zostanie powiększony, a widok powiększony będzie rozpoczynał się od punktu AF, dla którego faktycznie została ustawiona ostrość. Dlatego też widok powiększony może nie rozpoczynać się od ręcznie wybranego punktu AF.
 - Filmu nie można powiększyć.

Obracanie obrazu

Istnieje możliwość obrócenia wyświetlonego obrazu do żądanej orientacji.

Ochrona obrazów Obracanie Usuwanie obr. Polecenie wydruku obrazów Kopiowanie obr.

Wybierz pozycję [Obracanie].

 Na karcie [코] wybierz pozycję [Obracanie], a następnie naciśnij przycisk <

1/125 8.0 100-0015 T

Wybierz obraz.

- Obróć pokrętło < >, aby wybrać obraz, który ma zostać obrócony.
- Możesz również wybrać obraz w widoku miniatur.

1/125 8.0 100-0015 1 3

Obróć obraz.

- Każde naciśnięcie przycisku <(€) spowoduje obrót obrazu o: 90° → 270° → 0°
- Aby obrócić inny obraz, powtórz czynności opisane w punkcie 2 i 3.
- Aby wyjść i powrócić do menu, naciśnij przycisk <MENU>.

Jeśli opcję [Y Auto-obracanie] ustawiono jako [Wł. Ch.] (str. 182) przed rozpoczęciem wykonywania pionowych zdjęć, nie będzie potrzeby obracania zdjęć w sposób opisany powyżej.

- Jeśli obrócony obraz nie jest wyświetlany w odpowiedniej orientacji podczas odtwarzania, należy ustawić opcję menu [Y Auto-obracanie] jako [Wł. 1].
- Nie można obrócić filmu.

🖳 Oglądanie filmów

Zasadniczo istnieją trzy, opisane poniżej, sposoby odtwarzania nagranych filmów.

Odtwarzanie na ekranie odbiornika telewizyjnego (str. 170, 171)



Aparat należy podłączyć do odbiornika telewizyjnego przy użyciu dostarczonego stereofonicznego kabla audio-wideo lub sprzedawanego osobno przewodu HDMI HTC-100. Pozwala to na odtwarzanie zarejestrowanych filmów i zdjęć na ekranie telewizora.

Jeśli aparat zostanie podłączony kablem HDMI do odbiornika telewizyjnego o wysokiej rozdzielczości (High-Definition), będzie można oglądać filmy Full HD (Full High-Definition 1920x1080) i HD (High-Definition 1280x720) o wyższej jakości obrazu.

- Filmy zapisane na karcie mogą być odtwarzane wyłącznie w urządzeniach zgodnych z formatem plików MOV.
 - Ponieważ nagrywarki z dyskiem twardym nie są wyposażone w złącze HDMI IN, nie można podłączyć do nich aparatu kablem HDMI.
 - Nawet jeśli aparat zostanie podłączony do nagrywarki z dyskiem twardym za pomocą kabla USB, nie będzie można odtwarzać ani zapisywać filmów i zdjęć.

Odtwarzanie na monitorze LCD aparatu (str. 165-169)



Na monitorze LCD aparatu można odtwarzać filmy, a nawet edytować pierwszą i ostatnią scenę. Aparat umożliwia także odtwarzanie zdjęć i filmów zapisanych na karcie w formie automatycznego pokazu przezroczy.

Filmu, który był edytowany za pomocą komputera osobistego, nie można zapisać ponownie na karcie i odtworzyć za pomocą aparatu.

Odtwarzanie i edytowanie za pomocą komputera osobistego

(Informacje na temat oprogramowania ZoomBrowser EX/ImageBrowser można znaleźć w instrukcji obsługi w postaci pliku PDF).



Pliki filmów nagrane na karcie można przenieść do komputera osobistego, aby odtwarzać lub edytować je za pomocą dostarczonego oprogramowania ZoomBrowser EX/ImageBrowser. Można również wyodrębnić pojedynczą klatkę z filmu i zapisać ją jako zdjęcie.

- Do płynnego odtwarzania filmów na komputerze osobistym potrzebny jest komputer o wysokiej wydajności. Informacje na temat wymagań sprzętowych oprogramowania ZoomBrowser EX/ImageBrowser można znaleźć w instrukcji obsługi w postaci pliku PDF.
 - Jeśli do odtwarzania lub edytowania filmów ma być używane dostępne w sprzedaży oprogramowanie, należy się upewnić, że jest ono zgodne z plikami MOV. Szczegółowe informacje na temat dostępnego w sprzedaży oprogramowania można uzyskać od jego producenta.

🖳 Odtwarzanie filmów







Odtwórz obraz.

 Naciśnij przycisk < >, aby odtworzyć obrazy.

Wybierz film.

- Obróć pokrętło < >, aby wybrać obraz.
- Ikona < 2 51 > pojawiająca się w lewym górnym rogu podczas wyświetlania pojedynczego obrazu oznacza plik filmu.
- Otwory perforacji widoczne na lewej krawędzi obrazu podczas wyświetlania miniatur oznaczają plik filmu. Filmów nie można odtworzyć w trybie wyświetlania miniatur, dlatego też należy przejść do trybu wyświetlania pojedynczego obrazu, naciskając przycisk <@r>>.
- W trybie wyświetlania pojedynczego obrazu naciśnij przycisk < ().
 - Na dole ekranu pojawi się panel odtwarzania filmu.

Odtwórz film.

- Obróć pokrętło < ()>, aby wybrać pozycję [▶] (odtwarzanie), a następnie naciśnij przycisk < ()).
- ▶ Rozpocznie się odtwarzanie filmu.
- Aby zatrzymać odtwarzanie filmu, należy nacisnąć przycisk < (=)>.
- Do regulacji głośności podczas odtwarzania filmu służy pokrętło < 2012 >.
- Więcej informacji na temat odtwarzania można znaleźć na następnej stronie.





Głośnik

Funkcja	Opis opcji odtwarzania	
🕤 Zakończ	Powrót do wyświetlania pojedynczego obrazu.	
Odtwórz	Naciśnięcie przycisku <⊕ > umożliwia odtwarzanie lub zatrzymanie filmu.	
I► Zwolnione tempo	Do regulacji tempa służy pokrętło < ()>. Informacje o tempie podawane są w prawym górnym rogu.	
Iff Klatka pierwsza	Wyświetlanie pierwszej klatki filmu.	
▲II Klatka poprzednia	Każdorazowe naciśnięcie przycisku <> powoduje wyświetlenie poprzedniej klatki. Przytrzymanie przycisku <> spowoduje przewinięcie filmu do tyłu.	
II▶ Klatka następna	Każdorazowe naciśnięcie przycisku <	
➡ Klatka ostatnia	Wyświetlanie ostatniej klatki filmu.	
∦ Edycja	Wyświetlanie ekranu edycji (str. 167).	
	Pozycja odtwarzania	
mm' SS"	Czas odtwarzania	
Głośność	Do regulacji głośności wbudowanego głośnika służy pokrętło <	

- Przy w pełni naładowanym akumulatorze LP-E4 czas ciągłego odtwarzania w temperaturze 23°C jest następujący: Ok. 9 godz. 20 min.
 - Naciśnięcie przycisku <INFO.> podczas wyświetlania pojedynczego obrazu należy powoduje przełączenie formatu wyświetlania (str. 156).
 - Zdjęcie wykonane w trakcie nagrywania filmu będzie wyświetlane przez około 1 sekundę podczas odtwarzania filmu.
 - Po podłączeniu aparatu do telewizora (str. 170-171) w celu odtwarzania filmu głośność należy regulować przy pomocy telewizora Obracanie pokrętła < 2 > nie powoduje zmiany głośności.

✗ Edytowanie pierwszej i ostatniej sceny filmu

Pierwszą i ostatnia scenę filmu można edytować z dokładnością do 1 s.







Na ekranie odtwarzania filmu wybierz pozycję [X].

Zostanie wyświetlony ekran edycji.

Określ fragmenty do edycji.

- Wybierz pozycję [x1] (Skróć początek) lub [11x] (Skróć koniec), a następnie naciśnij przycisk < (=)>.
- Przechyl multi-sterownik < :-> w lewo lub w prawo, aby wyświetlić poprzednie lub następne klatki. Przytrzymanie go spowoduje szybkie przewijanie klatek. Obróć pokrętło < >, aby przegladać kolejne klatki.
- Po określeniu, która część ma zostać usunięta, naciśnij przycisk <()>. Fragment zaznaczony na niebiesko u góry ekranu oznacza część filmu, która pozostanie.

Sprawdź fragment zaznaczony do edycji.

- Wybierz pozycję [▶] i naciśnij przycisk < (); aby odtworzyć fragment zaznaczony na niebiesko.
- Aby zmienić fragment do edycji, wróć do punktu 2.
- Aby anulować edycję, wybierz pozycję [≤] i naciśnij przycisk <≆?>.

Zapisz film.

- Wybierz pozycję [12], a następnie naciśnij przycisk < (17)>.
- Zostanie wyświetlony ekran zapisywania.
- Aby zapisać film jako nowy, wybierz pozycję [Nowy plik]. Możesz również wybrać pozycję [Zastąp], aby zapisać plik filmu, zastępując oryginał. Następnie naciśnij przycisk < ().
- W związku z tym, że edycja jest przeprowadzana z dokładnością do 1 sekundy, (pozycja oznaczona symbolem [X]), dokładna pozycja, w której film będzie edytowany, może nieco różnić się od pozycji, która została określona.
- Jeśli na karcie jest zbyt mało miejsca, pozycja [Nowy plik] nie będzie dostępna.
- Więcej funkcji edycji filmów zawiera dostarczone oprogramowanie ZoomBrowser EX/ImageBrowser.

MENU Pokaz przezroczy (automatyczne odtwarzanie)

Aparat umożliwia wyświetlanie obrazów zapisanych na karcie w formie automatycznego pokazu przezroczy.

DIDIDIDI	4 4 Q 🗶
Alarm prześwietl.	Wyłącz
Wyśw.punktu AF	Wyłącz
Histogram	Jasność
Punkt powiększ.	Centrum
Skoki za pom. 🖚	o 10 obr.
Pokaz przezr.	

Liczba obrazów, które mają zostać odtworzone



Wybierz fold	er	Î
100EOS1D	25	102-0001
101EOS1D	9	
102EOS1D	12	



Wybierz opcję [Pokaz przezr.].

 Na karcie [코¹] wybierz pozycję
 [Pokaz przezr.], a następnie naciśnij przycisk <

Zaznacz obrazy, które mają zostać odtworzone.

 Obróć pokrętło < >, aby wybrać pozycję po lewej stronie, a następnie naciśnij przycisk <).

[Wszyst.obr./Filmy/Zdjęcia]

 Obróć pokrętło < > i wybierz jedną z następujących opcji: [Wszyst.obr./ Filmy/ Zdjęcia]. Następnie naciśnij przycisk < ()>.

[Folder/Data]

- Obróć pokrętło < >, aby wybrać opcję [Folder] lub [Data].
- Gdy ikona < INFO.
 <p>jest zaznaczona, naciśnij przycisk <INFO.>.
- Obróć pokrętło < >, aby wybrać folder lub datę, a następnie naciśnij przycisk < =>.

Element	Opis opcji odtwarzania	
🖵 Wszyst.obr.	Odtworzone zostaną wszystkie zdjęcia i filmy znajdujące się na karcie pamięci.	
Folder	Odtworzone zostaną zdjęcia i filmy z zaznaczonego folderu.	
🕮 Data	Odtworzone zostaną zdjęcia i filmy zarejestrowane danego dnia.	
P. Filmy	Odtworzone zostaną tylko filmy, znajdujące się na karcie pamięci.	
Zdjęcia	Odtworzone zostaną tylko zdjęcia, znajdujące się na karcie pamięci.	



Ustaw opcję odtwarzania i powtarzania.

- Obróć pokrętło < >, aby wybrać pozycję [Nastawy], a następnie naciśnij przycisk < ().
- W przypadku zdjęć ustaw opcje [Czas wyświetl.] i [Powtarzanie], a następnie naciśnij przycisk <MENU>.

[Powtarzanie]

[Czas wyświetl.]

Pokaz przezr.	
Czas wyświetl.	1 sek.
	2 sek.
	3 sek.
	5 sek.





Rozpocznij pokaz przezroczy.

- Obróć pokrętło < >, aby wybrać pozycję [Start], a następnie naciśnij przycisk < ().
- Po wyświetlanej przez kilka sekund informacji [Pobieranie obrazu...] rozpocznie się pokaz przezroczy.

Zakończ pokaz przezroczy.

- Aby zakończyć pokaz przezroczy i powrócić do ekranu ustawień, naciśnij przycisk <MENU>.
- Aby wstrzymać pokaz przezroczy, naciśnij przycisk <(iii) >. Podczas wstrzymania wyświetlania w lewym górnym rogu obrazu będzie wyświetlany symbol [II]. Aby wznowić pokaz przezroczy, ponownie naciśnij przycisk <(iii) >.
 - Podczas automatycznego odtwarzania można nacisnąć przycisk <INFO.>, aby zmienić format wyświetlania zdjęć.
 - Do regulacji głośności podczas odtwarzania filmu służy pokrętło <i>>.
 - Obrót pokrętła < > lub < > podczas wstrzymania umożliwia wyświetlenie innego obrazu.
 - Podczas pokazu przezroczy funkcja automatycznego wyłączania zasilania nie będzie działała.
 - Czas wyświetlania zależy od obrazu.
 - Aby wyświetlić pokaz przezroczy na ekranie telewizora, patrz str. 170-171.

Wyświetlanie obrazów na ekranie telewizora

Filmy oraz zdjęcia można wyświetlać na ekranie telewizora. Przed podłączeniem lub odłączeniem kabla łączącego aparat z telewizorem należy wyłączyć aparat i telewizor.

- * Głośność należy regulować przy pomocy telewizora. Informacje dotyczące odtwarzania filmów można znaleźć na stronie 165.
- * W przypadku niektórych odbiorników telewizyjnych część wyświetlanego obrazu może zostać ucięta.

Wyświetlanie na telewizorach o standardowej rozdzielczości (bez trybu HD)





Podłącz dostarczony kabel audiowideo do aparatu.

- Podłącz stereofoniczny kabel audio-wideo do złącza < A/V OUT / DIGITAL > aparatu.
- Skieruj logo <Canon> wtyku w stronę przedniej części aparatu, a następnie włóż wtyk do złącza < A/V OUT/ DIGITAL>.

Podłącz kabel audio-wideo do telewizora.

 Podłącz wtyk kabla audio-wideo do złącza IN i złącza audio w telewizorze.

Włącz telewizor i przełącz odbiór na wejście wideo, a następnie wybierz odpowiedni port.

Ustaw przełącznik zasilania aparatu w pozycji <ON>.



Naciśnij przycisk < ►>.

Obraz zostanie wyświetlony na ekranie telewizora (na monitorze LCD aparatu nie będą wyświetlane żadne informacje).

- 0
 - Jeśli standard sygnału wideo aparatu nie jest zgodny ze standardem telewizora, obrazy nie będą wyświetlane prawidłowo. Prawidłowy standard sygnału wideo należy ustawić w menu [**∲**² Standard TV].
 - Nie należy używać innych kabli audio-wideo oprócz tego, który dostarczono z aparatem. Użycie innego kabla może spowodować, że obrazy nie będą wyświetlane.

Wyświetlanie na telewizorach w rozdzielczości HD (High-Definition)

Potrzebny jest kabel HDMI HTC-100 (sprzedawany osobno).







Podłącz kabel HDMI do aparatu.

- Podłącz kabel HDMI do złącza <HDMI OUT > aparatu.
- Skieruj logo < HDMI MINI> wtyku w stronę tylnej części aparatu, a następnie włóż wtyk do złącza
 HDMI OUT >.

Podłącz kabel HDMI do telewizora.

- Podłącz wtyk kabla HDMI do złącza IN telewizora.
- Włącz telewizor i przełącz odbiór na wejście wideo, a następnie wybierz odpowiedni port.
- Ustaw przełącznik zasilania aparatu w pozycji <ON>.

Naciśnij przycisk < ►>.

- Obraz zostanie wyświetlony na ekranie telewizora (na monitorze LCD aparatu nie będą wyświetlane żadne informacje).
- Obrazy zostaną wyświetlone automatycznie, z wykorzystaniem optymalnej rozdzielczości telewizora.
- Naciśnięcie przycisku <INFO.> umożliwia zmianę formatu wyświetlania.

Do złącza < HDMI OUT > aparatu nie należy podłączać wyjść innych urządzeń. W przeciwnym razie może to spowodować awarię.

- Niektóre telewizory mogą nie mieć możliwości wyświetlenia zarejestrowanych obrazów. W takim przypadku należy użyć dołączonego stereofonicznego kabla audio-wideo.
 - Nie można jednocześnie korzystać ze złączy < A/V OUT/DIGITAL> i <HDMI OUT> aparatu.

∽ Ochrona obrazów

Funkcja ochrony obrazu zapobiega jego przypadkowemu usunięciu.

Ochrona pojedynczego obrazu





Wybierz obraz, który ma być chroniony.

 Naciśnij przycisk <>>, aby rozpocząć odtwarzanie obrazów, a następnie obróć pokrętło <>>, aby wybrać obraz.

Włącz ochronę obrazu.

- Podczas odtwarzania obrazu naciśnij przycisk < m/()>.
- Po włączeniu ochrony obrazu w górnej części ekranu pojawi się ikona < </p>
- Aby anulować ochronę obrazu, ponownie naciśnij przycisk < ∽, . Ikona < ⊡> zniknie z ekranu.
- Aby włączyć ochronę innego obrazu, powtórz czynności opisane w punkcie 1 i 2.

MENU Ochrona wszystkich obrazów w folderze lub na karcie

Istnieje możliwość jednoczesnego włączenia ochrony wszystkich obrazów w folderze lub na karcie.



Jeśli w opcji menu [D Ochrona obrazów] została wybrana wartość [Wszystkie obrazy w folderze] lub [Wszystkie obrazy na karcie], wszystkie obrazy w folderze lub na karcie będą chronione. Aby anulować ochronę obrazów, wybierz opcję [Kasuj wybór obrazów w folderze] lub [Kasuj wybór obrazów na karcie]. Sformatowanie karty (str. 50) spowoduje także usunięcie obrazów chronionych.

 Aby włączyć ochronę obrazu, naciśnij i szybko zwolnij przycisk < ∽r/⊎>. Przytrzymanie przycisku przez około 2 sekundy rozpocznie nagrywanie notatki głosowej.

- Jeśli w opcji menu [D' Ochrona obrazów] została wybrana wartość [Wybierz obrazy], obrazy można także chronić pojedynczo. Naciśnij przycisk <@>, aby włączyć lub wyłączyć ochronę obrazu.
 - Włączenie ochrony obrazu zapobiega jego usunięciu przez funkcję usuwania obrazów. Aby usunąć chroniony obraz, należy najpierw wyłączyć ochronę.
 - Po usunięciu wszystkich obrazów (str. 179) na karcie pozostaną tylko chronione obrazy. Jest to przydatne, gdy użytkownik chce usunąć jednocześnie wszystkie zbędne obrazy.
 - Jeśli dla funkcji [^Ω C.Fn IV -9: Funkcja przycisku ∞¬/♥] została wybrana wartość [1: Zapis notki (ochrona: wyłącz.)] lub
 [2: Odtw.notki(przytrz: zap. not.)], nie można będzie chronić obrazów przy pomocy przycisku < ∞¬/♥>. Aby włączyć ochronę obrazów, w opcji menu [코` Ochrona obrazów] wybierz wartość [Wybierz obrazy].

Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych

Do wykonanego obrazu można dołączyć notatkę głosową. Notatka głosowa zostanie zapisana w postaci pliku dźwiękowego WAV o takim samym numerze pliku, jak obraz. Dźwięk można odtwarzać w aparacie lub w dołączonym oprogramowaniu.

Nagrywanie notatki głosowej



Mikrofon używany do nagrywania notatek głosowych



Wybierz obraz, do którego ma zostać dołączona notatka głosowa.

 Naciśnij przycisk < >>, aby rozpocząć odtwarzanie obrazów, a następnie obróć pokrętło < >>, aby wybrać obraz.

Nagraj notatkę głosową.

- Po wyświetleniu komunikatu [Trwa zapisywanie notki...], przytrzymaj naciśnięty przycisk i zacznij mówić do mikrofonu. Maksymalny czas nagrania notatki głosowej wynosi 30 sekund.
- Aby zakończyć nagrywanie notatki głosowej, zwolnij przycisk.
- W górnej części ekranu zostanie wyświetlona ikona <[]]>.

7

- Do chronionego obrazu nie można dołączyć notatki głosowej.
 - Notatki głosowej nie można dołączyć do filmu.
 - Aby nagrać notatkę głosową dłuższą, niż 30 sekund, powtórz punkt 2.
- Notatkę głosową można także nagrać bezpośrednio po wykonaniu zdjęcia, podczas kontrolnego wyświetlania. W tym celu należy wykonać czynności w punkcie 2.
- Notatki głosowej nie można nagrać przy pomocy mikrofonu zewnętrznego.

Odtwarzanie notatki głosowej

wartość [2: Odtw.notki(przytrz: zap. not.)] (str. 231), będzie można odtworzyć notatke głosowa dołaczona do obrazu.



- Usuniecie samej notatki głosowej dołaczonej do obrazu nie jest możliwe przy pomocy aparatu.
- Jeśli obraz zostanie usuniety (str. 179), dołączona do niego notatka głosowa zostanie także usunieta.

🔁 Kopiowanie obrazów

Obrazy nagrane na karcie mogą być skopiowane na inną kartę.

MENU Kopiowanie pojedynczych obrazów

Ochrona obrazów Obracanie Usuwanie obr. Polecenie wydruku obrazów Kopiowanie obr.



Najniższy numer pliku Liczba obrazów w folderze



Nazwa folderu Najwyższy numer pliku

Wybierz pozycję [Kopiowanie obr.].

 Na karcie []) wybierz pozycję [Kopiowanie obr.], a następnie naciśnij przycisk <()).

Wybierz pozycję [Wyb.obraz].

- Sprawdź pojemność karty źródłowej i docelowej.
- Obróć pokrętło <>>, aby wybrać pozycję [Wyb.obraz], a następnie naciśnij przycisk <

Wybierz folder.

- Obróć pokrętło < >, aby wybrać folder zawierający obraz, który ma być skopiowany, a następnie naciśnij przycisk < (sp)>.
- Pomocne w wyborze żądanego folderu są obrazy wyświetlane po prawej stronie.
- Zostaną wyświetlone obrazy w wybranym folderze.

Żródłem kopiowania jest karta wybrana w opcji menu [Y Funk.zapisu + wybór nośn/fold], w ustawieniu [Zapis/odtw.] ([Odtwarzanie]).

Łączna liczba wybranych obrazów





⊞Kopiowanie obr.			
Kopiuj z	<u>(1)</u>	101EOS1D	
	3 obr.	10.2 MB	
Kopiuj do	2	101EOS1D	
	Wolne	3.78 GB	
Kopiuj obrazy			
Przerwi	Tak		

Wybierz obraz.

- Obróć pokrętło < >, aby wybrać obraz, który ma być skopiowany, a następnie naciśnij przycisk < >.
- W lewym górnym rogu ekranu pojawi się ikona <√>.
- Naciśnij przycisk <Q >, aby wyświetlić podgląd trzech obrazów. Aby powrócić do wyświetlania pojedynczych obrazów, naciśnij przycisk <Q >.
- Aby wybrać inny obraz do skopiowania, powtórz punkt 4.

Naciśnij przycisk <∽-/Ų>.

Wybierz pozycję [Tak].

 Zaznacz kartę docelową, a następnie naciśnij przycisk < (=)>.

Wybierz folder docelowy.

- Obróć pokrętło < >, aby wybrać folder docelowy, do którego obrazy mają zostać skopiowane, a następnie naciśnij < ().
- Aby utworzyć nowy folder, wybierz opcję [Utwórz folder].

Wybierz pozycję [Tak].

- Sprawdź informacje dotyczące karty źródłowej i docelowej.
- Obróć pokrętło <>>, aby wybrać pozycję [Tak], a następnie naciśnij przycisk <@>.



Rozpocznie się kopiowanie i zostanie wyświetlony postęp kopiowania. Po zakończeniu kopiowania zostanie wyświetlony wynik. Wybierz pozycję [Tak], aby powrócić do ekranu wyświetlanego w punkcie 2.

MENU Kopiowanie wszystkich obrazów w folderze lub na karcie

W punkcie 2, wybierz pozycję **[Wyb.**]. Wybierz folder źródłowy kopiowania, a następnie folder docelowy.

MENU Kopiowanie wszystkich obrazów na karcie

W punkcie 2, wybierz pozycję [Wszystkie]. Wszystkie foldery i obrazy na karcie źródłowej zostaną skopiowane na kartę docelową (numery folderów i nazwy plików pozostaną takie same w folderze docelowym).

- Nazwa pliku skopiowanego obrazu będzie taka sama, jak nazwa pliku obrazu źródłowego.
- Jeśli została wybrana pozycja [Wyb.obraz], nie można jednocześnie skopiować obrazów w wielu folderach. Wybierz obrazy w każdym folderze, aby skopiować je kolejno folderami.
- Jeśli obraz jest kopiowany do folderu docelowego o takim samym numerze, jak folder źródłowy, i w folderze docelowym już istnieje obraz o takim samym numerze pliku, zostaną wyświetlone następujące pozycje: [Pomiń obraz i kontynuuj] [Zastąp istniejący obraz] [Przerwij kopiowanie]. Wybierz metodę kopiowania, a następnie naciśnij przycisk <
 - · [Pomiń obraz i kontynuuj]:

Obrazy w folderze źródłowym o takim samym numerze pliku, jak obrazy w folderze docelowym, zostaną pominięte i nie będą skopiowane.

· [Zastąp istniejący obraz]:

Obrazy w folderze docelowym o takim samym numerze pliku, jak obrazy w folderze źródłowym (w tym obrazy chronione), zostaną zastąpione.

Jeśli obraz z poleceniem wydruku (str. 201) zostanie zastąpiony, należy ponownie ustawić polecenie wydruku.

- Jeśli obraz zostanie skopiowany, jego informacje polecenia wydruku nie będą zachowane.
- Podczas kopiowania nie jest możliwe wykonywanie zdjęć. Przed podjęciem próby wykonania zdjęcia wybierz pozycję [Przerwij].

🛅 Usuwanie obrazów

Aparat pozwala usuwać zdjęcia pojedynczo, a także zaznaczyć wiele zdjęć i usunąć je jednocześnie. Chronione obrazy (str. 172) nie zostaną usunięte.

Usuniętego obrazu nie można odzyskać. Przed usunięciem obrazu należy upewnić się, że jest zbędny. Aby zapobiec przypadkowemu usunięciu ważnych obrazów, należy skorzystać z funkcji ich ochrony. Skasowanie obrazu RAW+JPEG spowoduje usunięcie zarówno obrazu RAW, jak i obrazu JPEG.

Usuwanie pojedynczego obrazu





Wyświetl obraz, który ma być usunięty.

Naciśnij przycisk < ḿ>.

 Na dole ekranu zostanie wyświetlone menu usuwania.

Usuń obraz.

Obróć pokrętło < >, aby wybrać pozycję [Usuń], a następnie naciśnij przycisk < ()>. Wyświetlony obraz zostanie usunięty.

MENU Zaznaczanie <√> obrazów do grupowego usuwania

Zaznaczenie obrazów do usunięcia pozwala usunąć je jednocześnie. W opcji menu [**∃** Usuwanie obr.] wybierz wartość [Wybierz i usuń obrazy]. Przy pomocy przycisku <€> zaznacz symbolem <√> obrazy, które mają być usunięte. Następnie naciśnij przycisk < €>.

MENU Usuwanie wszystkich obrazów z folderu lub karty

Istnieje możliwość jednoczesnego usunięcia wszystkich obrazów w folderze lub na karcie. Jeśli w opcji menu [D] Usuwanie obr.] została wybrana wartość [Wszystkie obrazy w folderze] lub [Wszystkie obrazy na karcie], zostaną usunięte wszystkie obrazy w folderze lub na karcie.

Aby usunąć także chronione obrazy, należy sformatować kartę (str. 50).

Zmiana ustawień odtwarzania obrazów

MENU Regulowanie jasności monitora LCD

Aparat pozwala wyregulować poziom jasności monitora LCD, aby zapewniał bardziej czytelny obraz.



Wybierz opcję [Jasność LCD].

 Na karcie [⁴] wybierz pozycję [Jasność LCD], a następnie naciśnij przycisk < (s)>.



Skoryguj jasność.

 Korzystając z wykresu szarości użyj pokrętła < > i naciśnij < >.

 Aby sprawdzić ekspozycję zdjęcia, zaleca się spojrzeć na histogram (str. 158).

Podczas odtwarzania obrazów można nacisnąć przycisk < <p>;, aby wyświetlić ekran przedstawiony w punkcie 2 i ustawić jasność.
MENU Ustawianie czasu kontrolnego wyświetlania obrazu

Użytkownik może ustawić czas wyświetlania obrazu na monitorze LCD bezpośrednio po wykonaniu zdjęcia. Aby pozostawić wyświetlony obraz, wybierz opcję [**bez limitu**]. Aby obraz nie był wyświetlany, wybierz opcję [**Wył**.].



Wybranie ustawienia [bez limitu] powoduje, że obraz będzie wyświetlany aż do upłynięcia czasu określonego w ustawieniu automatycznego wyłączania zasilania.

MENU Automatyczne obracanie obrazów pionowych



Opcja ta umożliwia automatyczne obracanie pionowych obrazów, tak aby były one wyświetlane na monitorze LCD aparatu i na ekranie komputera w orientacji pionowej. Ustawienie tej funkcji można zmieniać.



Wybierz pozycję [Auto-obracanie].

- Na karcie [⁴] wybierz pozycję [Autoobracanie], a następnie naciśnij przycisk < (r)>.
- Ustaw opcję auto-obracania.
 - Obróć pokrętło < >, aby wybrać opcję, a następnie naciśnij przycisk <).

🔹 Wł. 🗖 💻

Pionowy obraz zostanie automatycznie obrócony na monitorze LCD oraz w komputerze.

🔹 Wł. 💻

Pionowy obraz zostanie automatycznie obrócony tylko w komputerze.

Wył.

Pionowy obraz nie zostanie obrócony.

Automatyczne obracanie nie działa w przypadku zdjęć pionowych wykonanych przy ustawieniu auto-obracania jako [Wył.]. Nie zostaną one obrócone nawet po późniejszym ustawieniu opcji [On] w celu odtwarzania.

- Obraz pionowy nie zostanie automatycznie obrócony tuż po jego zarejestrowaniu.
 - Filmy nie mogą być obracane.
 - Jeśli pionowe zdjęcie zostało wykonane w sytuacji, kiedy aparat był skierowany w górę lub w dół, obraz podczas odtwarzania może nie zostać obrócony automatycznie.
 - Jeśli pionowe zdjęcie nie zostało automatycznie obrócone na ekranie komputera, oznacza to, że oprogramowanie, z którego korzystasz, nie jest w stanie obrócić obrazu. Zaleca się korzystanie z dostarczonego oprogramowania.

Czyszczenie matrycy

Aparat wyposażono w zintegrowany system czyszczenia matrycy, połączony z wierzchnią warstwą matrycy światłoczułej (filtr dolnoprzepustowy), który automatycznie strąca drobiny kurzu. Do obrazu można również dodać dane dla retuszu kurzu, dzięki czemu pozostałe drobiny kurzu mogą zostać usunięte w programie Digital Photo Professional (dołączone oprogramowanie).

Informacja na temat plam pojawiających się na matrycy

Do zanieczyszczenia matrycy, prócz drobin kurzu, które dostały się do wnętrza aparatu, przyczynić się mogą także – w rzadkich sytuacjach – plamy smaru wyciekające z wewnętrznych komponentów i przedostające się przed matrycę.

W przypadku pojawienia się zauważalnych plam, które nie znikają po przeprowadzeniu automatycznego czyszczenia matrycy, zaleca się zlecenie czyszczenia matrycy w punkcie serwisowym firmy Canon.

Nawet podczas pracy zintegrowanego systemu czyszczenia matrycy, jeśli naciśnięty zostanie do połowy spust migawki, czyszczenie zostanie przerwane i aparat natychmiast przejdzie w tryb fotografowania.

,[†]⊡∗ Automatyczne czyszczenie matrycy

Każde ustawienie przełącznika zasilania w pozycji <**ON**/**J**> lub <**OFF**> uruchamia zintegrowany system czyszczenia matrycy, pozwalający na automatyczne usunięcie kurzu z przedniej powierzchni matrycy. Zwykle nie ma potrzeby ingerowania w uruchamianie tej funkcji, jednak w razie potrzeby można ją w dowolnym czasie uruchomić ręcznie, a także zablokować jej wykonywanie.

Czyszczenie matrycy na żądanie Wybierz pozycje [Czyszczenie matrycy]. Na karcie [4:] wybierz pozycie Zachow/Pobierz nast. (nośnik) [Czyszczenie matrycy], a następnie Rej./Stosuj podstawowe nast. naciśnij przycisk < (=)>. Kasowanie nast, aparatu Inform. o prawach autorskich Czyszczenie matrycy Czyszczenie matrycy Wybierz pozycje [Czyść teraz ,]. Obróć pokrętło < >, aby wybrać Autoczyszczenie, To+ Włacz pozycję [Czyść teraz .*], Czyść teraz.t⊡+ a następnie naciśnij przycisk < (i)>. Wybierz pozycję [Tak]. Czyść teraz.⁺⊡+ Obróć pokretło < >, aby wybrać pozycje [Tak], a następnie naciśnij przycisk < (FT) >. Czyść matryce Podczas czyszczenia matrycy na monitorze LCD funkcją aparatu bedzie wyświetlana ikona < ,⁺□+ >. Po zakończeniu czyszczenia ponownie zostanie wyświetlony ekran przedstawiony w punkcie 2. Tak Przerwij - Podczas czyszczenia matrycy będą słyszalne trzy dźwięki zwalniania migawki. Aparat nie wykona zdjęć. W celu uzyskania jak najlepszych wyników czyszczenia matrycy, aparat

- należy ustawić na stole lub innej, płaskiej powierzchni.
- Nawet powtórzenie procedury czyszczenia matrycy nie zapewni znacznej poprawy. Bezpośrednio po zakończeniu czyszczenia matrycy opcja [Czyść teraz -) będzie przez pewien czas niedostępna.

Wyłączanie automatycznego czyszczenia matrycy

- W punkcie 2 wybierz opcję [Autoczyszczenie ,] i ustaw wartość [Wyłącz].
- Czyszczenie matrycy nie będzie przeprowadzane po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji <ON/ J> lub <OFF>.

MENU Dołączanie danych dla retuszu kurzu

Zwykle zintegrowany system czyszczenia matrycy eliminuje większość kurzu, który może być widoczny na wykonywanych zdjęciach. Jeśli jednak na wykonanych zdjeciach nadal jest widoczny kurz, do obrazu można dołączyć dane dla retuszu kurzu, pozwalające jeszcze skuteczniej usunać drobinki kurzu z obrazów. Dane dla retuszu kurzu używane przez dołączone oprogramowanie Digital Photo Professional pozwalają na automatyczne usuwanie drobinek kurzu z obrazów.

Przygotowanie

- Przygotuj gładki biały obiekt (np. papier).
- Ustaw ogniskowa 50 mm lub dłuższą.
- Ustaw przełacznik trybu ostrości w pozycii <MF>, a następnie ustaw ostrość na nieskończoność (∞). Jeśli obiektyw nie ma skali odległości, spójrz na przód obiektywu i obróć pierścieniem ostrości do końca w prawo.

Pobieranie danych dla retuszu kurzu





Czyszczenie matrycy

Wybierz opcję [Dane dla retuszu kurzul.

Na karcie [Dⁱ] wybierz pozycję [Dane dla retuszu kurzu], a nastepnie naciśnij przycisk < (st)>.

Wybierz pozycję [Tak].

 Obróć pokretło < >>. aby wybrać pozycie [Tak], a następnie naciśnij przycisk < (set)>. Po zakończeniu automatycznego czyszczenia matrycy pojawi się stosowny komunikat. Rozlegnie się wprawdzie dźwięk migawki, ale nie zostanie zrobione zdjęcie.

Dane dla retuszu kurzu

Naciśnij spust migawki do końca, gdy aparat jest gotowy do wykonania zdjęcia





Sfotografuj gładki biały obiekt.

- Gładki biały obiekt bez wzorów umieść w odległości 20–30 cm od aparatu; wypełnij nim cały obszar wizjera i wykonaj zdjęcie.
- Zdjęcie powinno być zrobione w trybie AE z preselekcją przysłony i z przysłoną f/22.
- W związku z tym, że obraz nie jest zapisywany, dane są dostępne nawet mimo braku karty w aparacie.
- Po wykonaniu zdjęcia aparat rozpocznie pobieranie danych dla retuszu kurzu. Po uzyskaniu danych dla retuszu kurzu zostanie wyświetlony komunikat. Wybierz pozycję [Tak], aby wyświetlić ponownie menu.
- Jeśli dane nie zostały pomyślnie uzyskane, pojawi się odpowiedni komunikat. Postępuj zgodnie z procedurą "Przygotowanie" opisaną na poprzedniej stronie, a następnie wybierz pozycję [Tak]. Ponownie wykonaj zdjęcie.

Informacje dotyczące danych dla retuszu kurzu

Uzyskane dane dla retuszu kurzu są dołączane do rejestrowanych później obrazów JPEG i RAW. Przed ważnymi zdjęciami zaleca się aktualizację danych dla redukcji kurzu poprzez ich ponowne pobranie. Informacje dołyczące automatycznego usuwania drobinek kurzu za pomocą dołączonego oprogramowania można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania, zamieszczonej w postaci pliku PDF na dysku CD-ROM. Dane dla retuszu kurzu dołączone do obrazu są na tyle niewielkie, że praktycznie nie mają wpływu na wielkość pliku.

Użyj gładkiego i białego obiektu, np. czystej kartki białego papieru. Jeśli na użytym papierze znajduje się wzór, może być rozpoznany jako kurz, co może spowodować obniżenie dokładności retuszu kurzu za pomocą oprogramowania.

MENU Ręczne czyszczenie matrycy

Kurz, którego nie dało się usunąć przez automatyczne czyszczenie matrycy, można usunąć ręcznie np. za pomocą dmuchawki. Powierzchnia matrycy światłoczułej jest niezwykle delikatna. Jeśli matryca ma być czyszczona bezpośrednio, zaleca się przeprowadzenie tej czynności przez serwis firmy Canon. Przed rozpoczeciem czyszczenia matrycy zdejmij obiektyw z aparatu.



- Do zasilania aparatu zaleca się korzystanie z zestawu zasilającego AC Adapter Kit ACK-E4 (sprzedawanego osobno).
 - W przypadku korzystania z akumulatora należy upewnić się, że jest w pełni naładowany.

- Podczas czyszczenia matrycy nie wolno wykonywać żadnej z wymienionych poniżej czynności. Jeśli zasilanie zostanie odłączone, migawka zamknie się, co może spowodować uszkodzenie matrycy lub lustra.
 - Ustawienie przełącznika zasilania w pozycji <OFF>.
 - Wyjęcie lub włożenie akumulatora.
 - Powierzchnia matrycy światłoczułej jest niezwykle delikatna. Podczas czyszczenia należy zachować szczególną ostrożność.
 - Należy użyć zwykłej dmuchawki bez pędzelka. Pędzelek może spowodować porysowanie matrycy.
 - Nie należy wkładać końcówki dmuchawki do aparatu poza krawędź mocowania obiektywu. Jeśli zasilanie zostanie odłączone, migawka zamknie się, co może spowodować uszkodzenie migawki lub lustra.
 - Do czyszczenia matrycy nie wolno używać sprężonego powietrza lub innego gazu. Siła podmuchu może spowodować uszkodzenie matrycy, natomiast rozprężający się gaz może spowodować jej zamrożenie.
 - Jeśli kropli smaru nie da się usunąć za pomocą dmuchawki, zaleca się zlecenie czyszczenia matrycy w punkcie serwisowym firmy Canon.

Drukowanie obrazów

- Drukowanie (str. 190)
 Aparat można podłączyć bezpośrednio do drukarki i wydrukować obrazy zapisane na karcie. Aparat jest zgodny ze standardem drukowania bezpośredniego " / PictBridge".
- Standard DPOF (Digital Print Order Format) (str. 199) Standard DPOF (Digital Print Order Format) umożliwia drukowanie obrazów zarejestrowanych na karcie zgodnie z instrukcjami drukowania, takimi jak wybór obrazów, liczba odbitek itp. Można wydrukować wiele zdjęć jednocześnie lub złożyć zamówienie w laboratorium fotograficznym.

Przygotowanie do drukowania

Całą procedurę drukowania bezpośredniego można przeprowadzić z poziomu aparatu, wykorzystując informacje wyświetlane na monitorze LCD.

Podłączanie aparatu do drukarki



Ustaw przełącznik zasilania aparatu w pozycji < OFF>.



Skonfiguruj drukarkę.

 Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.

Podłączanie aparatu do drukarki

- Skorzystaj z kabla interfejsu dostarczonego wraz z aparatem.
- Podczas podłączania wtyku przewodu do złącza < A/V OUT / DIGITAL > zwróć uwagę, aby symbol<<+->
 -> na wtyku był skierowany w stronę tylnej części aparatu.
- Informacje dotyczące podłączania drukarki można znaleźć w dołączonej do niej instrukcji obsługi.

Włącz drukarkę.



Ustaw przełącznik zasilania aparatu w pozycji <ON>.

 Niektóre drukarki mogą wyemitować sygnał dźwiękowy.



Odtwórz obraz.

- Naciśnij przycisk < >>.
- Zostanie wyświetlony obraz, a w lewym górnym rogu pojawi się ikona < (), informująca o podłączeniu aparatu do drukarki.

Filmy nie mogą być drukowane.

- Aparat nie współpracuje z drukarkami zgodnymi tylko ze standardem CP Direct lub Bubble Jet Direct.
- Nie należy używać innych kabli interfejsu oprócz tego, który dostarczono z aparatem.
- Długi sygnał dźwiękowy w punkcie 5 oznacza problem związany z drukarką. Aby sprawdzić jego przyczynę, wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk < ►>, aby odtworzyć obraz.

2. Naciśnij przycisk < set >.

3. Na ekranie ustawień drukowania wybierz pozycję [**Drukuj**]. Na monitorze LCD zostanie wyświetlony komunikat o błędzie (str. 198).

- Można również drukować obrazy RAW zarejestrowane tym aparatem.
 - W przypadku zasilania aparatu z akumulatora, upewnij się, że jest on w pełni naładowany. W pełni naładowany akumulator pozwala na drukowanie przez ok. 6 godz.
 - Przed odłączeniem kabla wyłącz aparat i drukarkę. Aby wyciągnąć kabel, chwyć za wtyczkę (nie za przewód).
 - Podczas drukowania bezpośredniego zaleca się zasilanie aparatu z zestawu zasilającego AC Adapter Kit ACK-E4 (sprzedawany osobno).

n Drukowanie

Wygląd ekranu i opcje ustawień zależą od używanej drukarki.

Niektóre ustawienia mogą być niedostępne. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.



Wybierz obraz, który ma być wydrukowany.

- Sprawdź, czy w lewym górnym rogu monitora LCD jest wyświetlana ikona < 1 >.
- Obróć pokrętło < >, aby wybrać obraz, który ma zostać wydrukowany.

Naciśnij przycisk < (ET) >.

 Zostanie wyświetlony ekran ustawień drukowania.



Umożliwia ustawienie efektów drukowania (str. 194). Umożliwia włączenie funkcji drukowania daty lub numeru pliku na odbitce. Umożliwia określenie liczby odbitek. Umożliwia określenie opcji kadrowania (przycinania) (str. 197). Umożliwia określenie formatu i rodzaju papieru oraz układu wydruku. Umożliwia powrót do ekranu przedstawionego w punkcie 1. Uruchamia drukowanie.

Wyświetlone zostaną informacje dotyczące formatu i rodzaju papieru oraz układu wydruku.

* W przypadku niektórych drukarek ustawienia, takie jak drukowanie daty i numeru pliku oraz kadrowanie, mogą nie być dostępne.



Wybierz pozycję [Opcje papieru].

- Obróć pokrętło < >, aby wybrać pozycję [Opcje papieru], a następnie naciśnij przycisk < ().
- Zostanie wyświetlony ekran opcji papieru.

Ustawianie format papieru

り」 助	Format papieru
9x13cm	i i
13x18cm	
10x14,8cm	
5,4x8,6cm	

- Obróć pokrętło < >, aby wybrać format papieru załadowanego do drukarki, a następnie naciśnij przycisk <
- Zostanie wyświetlony ekran rodzaju papieru.

Ustawianie rodzaju papieru

ŋ	J	U)	Rodzaj papieru		
Foto					
Super Foto					
Domyślne					

- Obróć pokrętło < >, aby wybrać rodzaj papieru załadowanego do drukarki, a następnie naciśnij przycisk < >.
- W przypadku korzystania z drukarki Canon i papieru Canon, zapoznaj się z instrukcją obsługi drukarki w celu sprawdzenia rodzajów papieru, które mogą być użyte.
- Zostanie wyświetlony ekran układu strony.

Distawianie układu strony

P) 🥠 🗐	Układ strony
Z ramką	
Bez ramki	
Z ramką 1	
Domyślne	

- Obróć pokrętło < >, aby wybrać układ strony, a następnie naciśnij przycisk <).
- Ponownie zostanie wyświetlony ekran ustawień drukowania.

Element	Opis
Z ramką	Odbitki będą miały białe ramki wzdłuż krawędzi.
Bez ramki	Odbitki nie będą miały ramek. Jeśli drukarka nie pozwala na drukowanie bez ramek, odbitki będą miały ramki.
Z ramką 🚹	Informacje o obrazie* będą wydrukowane na ramce odbitek formatu 9 x 13 cm i większych.
xx na 1	Opcja drukowania 2, 4, 8, 9, 16 lub 20 obrazów na jednym arkuszu.
20 na 1 🖬 35 na 1 🗔	Na papierze formatu A4 lub Letter zostanie wydrukowanych 20 lub 35 miniatur obrazów wybranych z wykorzystaniem standardu DPOF (str. 199). • [20 na 1]]: zostaną wydrukowane informacje o obrazie*.
Domyślne	Układ strony zmienia się w zależności od modelu drukarki lub jej ustawień.

* Zostaną wydrukowane dane Exif: nazwa aparatu, nazwa obiektywu, tryb fotografowania, czas otwarcia migawki, przysłona, wartość kompensacji ekspozycji, czułość wg ISO, balans bieli itp.

a series	GWł.
and a second	Qj Wył.
The	功 1 kopii
	Kadrowanie
다. 9x13cm	Opcje papieru
🗐 Domyślne	Przerwij
🗐 Z ramką	Drukuj

Ustaw efekty drukowania.

- Dostosuj ustawienia do potrzeb. Jeśli nie musisz ustawiać żadnych efektów drukowania, przejdź do punktu 5.
- Obróć pokrętło < >, aby wybrać pozycję w prawym górnym rogu, a następnie naciśnij przycisk <).
- Jeśli obok pozycji < INFO. > jest wyświetlana ikona < ≡ >, można także dostosować efekt drukowania (str. 196).
- Obróć pokrętło < >, aby wybrać żądany efekt drukowania, a następnie naciśnij przycisk <).

Efekt drukowania	Opis
⊠Wł.	Obraz będzie wydrukowany w standardowych kolorach drukarki. Do automatycznej korekcji obrazu zostaną zastosowane dane Exif obrazu.
⊠Wył.	Wydruki będą takie same, jak w przypadku opcji "Wł.". Nie będzie zastosowana żadna automatyczna korekcja.
	Wydrukowany obraz będzie charakteryzował się wyższym nasyceniem w celu ożywienia koloru niebieskiego i zielonego.
ŊR	Przed wydrukiem zostaną zredukowane szumy obrazu.
B/W Cz/biały	Wydruki będą czarno-białe z neutralną czernią.
B/W Ton chłodny	Wydruki będą czarno-białe z chłodną czernią przechodzącą w kolor niebieski.
B/W Ton ciepły	Wydruki będą czarno-białe z ciepłą czernią przechodzącą w kolor żółty.
Neutralny	Obraz będzie wydrukowany z zastosowaniem rzeczywistych kolorów i kontrastu. Nie będzie zastosowana żadna automatyczna regulacja koloru.
Neutr.ręcz	Wydruki będą takie same, jak w przypadku ustawienia "Neutralny". Jednak to ustawienie pozwala na dokładniejszą regulację parametrów drukowania niż ustawienie "Neutralny".
🕞 Domyślnie	Sposób drukowania będzie zależeć od drukarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.

* Wygląd ekranu zależy od drukarki.

* Zmiana efektów drukowania jest odzwierciedlana na obrazie wyświetlanym w lewym górnym rogu. Należy pamiętać, że wydrukowana odbitka może wyglądać nieco inaczej niż wyświetlany obraz, który jest tylko przybliżeniem. Dotyczy to także ustawień [Jasność] i [Reg. poziomów] opisanych na str. 196.







Ustaw opcję drukowania daty i numeru pliku.

- Dostosuj ustawienia do potrzeb.
- Obróć pokrętło < >, aby wybrać pozycję< < >, a następnie naciśnij przycisk < ().
- Obróć pokrętło <>>, aby wybrać żądane ustawienie, a następnie naciśnij przycisk <

Ustaw liczbę kopii.

- Dostosuj ustawienia do potrzeb.
- Obróć pokrętło < >, aby wybrać pozycję, a następnie naciśnij przycisk < (ET)>.
- Obróć pokrętło < >, aby wybrać liczbę kopii, a następnie naciśnij przycisk <).

Rozpocznij drukowanie.

- Obróć pokrętło < >, aby wybrać pozycję [Drukuj], a następnie naciśnij przycisk < (m)>.
- Rozpocznie się drukowanie.
- Szczegółowe informacje dotyczące kadrowania można znaleźć na str. 197.
 - Wybór ustawienia [Domyślne] dla efektów drukowania oraz pozostałych opcji powoduje zastosowanie domyślnych ustawień drukarki określonych przez producenta. Informacje dotyczące parametrów dla ustawienia [Domyślne] można znaleźć w instrukcji obsługi używanej drukarki.
 - W przypadku drukowania informacji o obrazie II (str. 193) dla zdjęć wykonanych przy czułości wg ISO H2 lub H3 z rozszerzeniem czułości wg ISO, wartość czułości wg ISO może nie być prawidłowo drukowana.
 - Czas od wyboru pozycji [Drukuj] do momentu rozpoczęcia drukowania zależy od rozmiaru pliku i wielkości obrazu.
 - Jeśli zastosowano korekcję przesunięcia obrazu (str. 197), wydruk obrazu może zająć więcej czasu.
 - Aby zatrzymać drukowanie, należy nacisnąć przycisk <
 > w momencie wyświetlania pozycji [Koniec], a następnie wybrać pozycję [Tak].
 - Wykonanie opcji menu [4: Kasowanie nast. aparatu] (str. 53) powoduje przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień.

Regulacja efektów drukowania



W punkcie 4 na str. 194 wybierz efekt drukowania. Jeśli obok symbolu < INFO. > jest wyświetlana ikona < ≧ >, naciśnij przycisk <INFO.>. Umożliwi to ustawienie efektu drukowania. Możliwości regulacji oraz wyświetlane pozycje zależą od wyborów dokonanych w punkcie 4.

Jasność

Umożliwia regulację jasności obrazu.

Reg. poziomów

Wybór pozycji [**Ręczna**] pozwala zmienić rozkład histogramu oraz wyregulować iasność i kontrast obrazu.

W momencie wyświetlania ekranu regulacji poziomów naciśnij przycisk <INFO.>, aby zmienić położenie wskaźnika <∎>. Obróć pokrętło <©>, aby dowolnie wyregulować poziom cieni (0–127) lub poziom świateł (128–255).



🔹 🛓 Jaśniej

Funkcja przydatna w przypadku fotografowania pod światło i zbyt ciemnej twarzy fotografowanej osoby. Wybór opcji [**Wł**.] powoduje rozjaśnienie twarzy na odbitce.

Reduk.cz.oczu

Funkcja przydatna w przypadku fotografowania z lampą błyskową powodującą powstawanie efektu czerwonych oczu u fotografowanej osoby. Wybór opcji [**Wł**.] powoduje usunięcie czerwonego zabarwienia oczu na odbitce.

Efekty [is Jaśniej] i [Reduk.cz.oczu] nie będą wyświetlane na ekranie.

- Wybór pozycji [Nastawy] pozwala wyregulować następujące parametry: [Kontrast], [Nasycenie], [Ton koloru] i [Balans koloru]. Aby wyregulować [Balans koloru], użyj < ↔ Symbol "B" oznacza kolor niebieski (ang. blue), "A" - bursztynowy (amber), "M" - purpurowy (magenta), natomiast "O" - zielony (green). Kolor zostanie skorygowany zgodnie z wybranym kierunkiem.
- Wybór pozycji [Kasuj nastawy] powoduje przywrócenie wartości domyślnych wszystkich efektów drukowania.

Kadrowanie obrazu

Korekcja przesunięcia



Obraz można wykadrować i wydrukować tylko jego wykadrowany obszar. Daje to podobny efekt, jak zmiana kompozycji kadru. Kadrowanie należy przeprowadzić bezpośrednio przed rozpoczęciem drukowania. Przeprowadzenie kadrowania przed zmianą ustawień drukowania może spowodować konieczność ponownego kadrowania zdjęcia.

1 Na ekranie ustawień drukowania wybierz pozycję [Kadrowanie].

2 Ustaw rozmiar, pozycję i format obrazu.

 Zostanie wydrukowany obszar obrazu wewnątrz ramki kadrowania. Format ramki kadrowania można zmienić za pomocą pozycji [Opcje papieru].

Zmiana rozmiaru ramki kadrowania

Naciśnięcie przycisku <[®], > lub <[®], > spowoduje zmianę rozmiaru ramki kadrowania. Im mniejsza ramka kadrowania, tym silniejsze powiększenie obrazu na odbitce.

Przesuwanie ramki kadrowania

Użyj < (>, aby przesuwać ramkę na obrazie w poziomie lub w pionie. Przesuwaj ramkę kadrowania, aż obejmie żądany obszar obrazu.

Obracanie ramki

Każde kolejne naciśnięcie przycisku <INFO.> powoduje przełączenie pomiędzy pionową i poziomą orientacją ramki kadrowania. Umożliwia to utworzenie pionowej odbitki z poziomego obrazu.

Korekcja przesunięcia obrazu

Korzystając z pokrętła <^O> można wyregulować kąt przesunięcia obrazu o maksymalnie ±10 stopni, w odstępach co 0,5 stopnia. Podczas regulacji przesunięcia obrazu ikona <<u>△</u>> na ekranie zmieni kolor na niebieski.

🕉 Naciśnij przycisk <জি>, aby wyjść z menu kadrowania.

- Ponownie zostanie wyświetlony ekran ustawień drukowania.
- Obszar kadrowanego obrazu można sprawdzić w lewym górnym rogu ekranu ustawień drukowania.

- W przypadku niektórych drukarek obszar kadrowanego obrazu może nie być drukowany zgodnie z ustawieniem.
 - Im mniejsza ramka kadrowania, tym bardziej ziarnisty wygląd obrazu na odbitce.
 - Podczas kadrowania obrazu należy patrzeć na monitor LCD aparatu.
 W przypadku patrzenia na ekran telewizora ramka kadrowania może nie być wyświetlana dokładnie.

Sposób postępowania w przypadku błędów drukarki

Jeśli po rozwiązaniu problemu z drukarką (brak atramentu, brak papieru itp.) i wybraniu pozycji [**Dalej**] w celu kontynuowania drukowania drukowanie nie zostało wznowione, należy je wznowić, korzystając z przycisków drukarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.

Komunikaty o błędach

W przypadku wystąpienia problemu podczas drukowania na monitorze LCD zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Aby zatrzymać drukowanie, naciśnij przycisk <(ii)>. Po rozwiązaniu problemu wznów drukowanie. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z drukowaniem można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.

Błąd papieru

Sprawdź, czy papier został prawidłowo załadowany do drukarki.

Błąd kasety z atram./taśmą

Sprawdź poziom atramentu w drukarce i zbiornik na zużyty atrament.

Błąd urządzenia

Sprawdź, czy w drukarce wystąpiły inne błędy, niezwiązane z papierem i atramentem.

Błąd pliku

Wybranego obrazu nie można wydrukować z wykorzystaniem standardu PictBridge. Obrazy wykonane przez inne aparaty lub edytowane za pomocą komputera mogą nie nadawać się do wydrukowania.

Standard DPOF (Digital Print Order Format)

Możesz ustawić rodzaj wydruku oraz opcje drukowania daty i numeru pliku. Opcje drukowania zostaną zastosowane do wszystkich obrazów wybranych do drukowania (nie ma możliwości ich indywidualnego ustawienia dla poszczególnych obrazów).



Opcja			Opis		
		Standard		Wydruk jednego obrazu na jednym arkuszu.	
Rodzaj	₿	Skorowidz		Wydruk wielu miniatur obrazów na jednym arkuszu.	
wydruku		Oba rodzaje		Wydruk standardowych odbitek oraz miniatur.	
Data	Wł.		[Wł.]·	wydruk daty rejestracji na odbitce	
Dulu	١	Nył.			
Numer		Wł.		wydruk numeru pliku na odbitce.	
pliku	Wył.		[].		

Myjdź z ustawień.

- Naciśnij przycisk <MENU>.
- Ponownie zostanie wyświetlony ekran polecenia wydruku obrazów.
- Następnie wybierz opcję [Wyb.obraz], [z]] lub [Wszystkie], aby wybrać obrazy, które mają być wydrukowane.
- Nawet jeśli dla ustawień [Data] i [Numer pliku] wybrano opcję [Wł.], data i numer pliku mogą nie być drukowane w przypadku niektórych ustawień drukowania i modeli drukarek.
 - W przypadku drukowania z wykorzystaniem standardu DPOF należy użyć karty, dla której ustawiono dane polecenia wydruku obrazów. Ten sposób nie będzie dostępny w przypadku próby wydrukowania obrazów skopiowanych z karty.
 - Niektóre drukarki i laboratoria fotograficzne zgodne ze standardem DPOF mogą nie wydrukować zdjęć zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami. Jeśli ten problem dotyczy używanej drukarki, zapoznać się z jej instrukcją obsługi. W przypadku laboratorium sprawdzić jego zgodność ze standardem podczas zamawiania zdjęć.
 - Jeśli polecenie wydruku na karcie zostało wcześniej ustawione w innym aparacie, nie należy umieszczać jej w aparacie w celu określenia polecenia wydruku. Polecenie wydruku może nie funkcjonować lub wybór zdjęć może być zastąpiony poprzednim. W przypadku niektórych rodzajów obrazu funkcja polecenia wydruku może nie być dostępna.
- Obrazów RAW i filmów nie można dołączyć do polecenia wydruku.
 W przypadku wyboru opcji [Miniatury] nie można jednocześnie wybrać opcji [Wł.] dla ustawienia [Data] i [Numer pliku].

Polecenie wydruku obrazów

Wyb.obraz







Opcja umożliwia pojedyncze wybieranie obrazów. Naciśnij przycisk <Q>, aby wyświetlić podgląd trzech obrazów. Aby powrócić do wyświetlania pojedynczych obrazów, naciśnij przycisk <Q>. Po zakończeniu wyboru obrazów do polecenia

wydruku naciśnij przycisk <**MENU**>, aby zapisać informacje o wyborze na karcie.

[Standard] [Oba rodzaje]

Naciśnij <@>, aby złożyć polecenie wydruku na 1 kopię wyświetlonego obrazu. Następnie obróć pokrętło <@>, aby określić liczbę odbitek (maks. 99) danego obrazu.

[Miniatury]

Naciśnij przycisk <€) w celu uwzględnienia wyświetlonego obrazu na wydruku miniatur. W lewym górnym rogu pojawi się również ikona <√>.

• z

Wybierz [z] i zaznacz folder. Złożone zostanie polecenie wydruku 1 kopii wszystkich obrazów w folderze. Wybór opcji usunięcia wszystkich obrazów i wskazanie folderu spowoduje anulowanie polecenia wydruku wszystkich obrazów z folderu.

Wszystkie

Złożone zostanie polecenie wydruku 1 kopii wszystkich obrazów na karcie. Wybór opcji usunięcia wszystkich obrazów spowoduje anulowanie polecenia wydruku wszystkich obrazów na karcie.

 Uwaga: Obrazy RAW i filmy nie będą uwzględnione w poleceniu wydruku, nawet w przypadku wyboru opcji "z 1 lub "Wszystkie".

 W przypadku korzystania z drukarki zgodnej ze standardem PictBridge w ramach jednego poleceniu wydruku nie należy umieszczać więcej niż 400 obrazów. Wybór większej liczby może spowodować, że nie wszystkie obrazy zostaną wydrukowane.

🎝 Drukowanie bezpośrednie z wykorzystaniem standardu DPOF 🔳



Za pomocą drukarki zgodnej ze standardem PictBridge można w prosty sposób drukować obrazy z wykorzystaniem trybu DPOF.

1 Przygotowanie do drukowania.

- Patrz str. 190. Wykonaj procedurę "Podłączanie aparatu do drukarki" aż do punktu 5.
- 2 Na karcie [되] wybierz pozycję [Polecenie wydruku obrazów].

3 Wybierz pozycję [Drukuj].

 Pozycja [Drukuj] będzie wyświetlana, pod warunkiem że aparat jest podłączony do drukarki i drukowanie jest możliwe.

4 Ustaw [Opcje papieru] (str. 192).

Dostosuj efekty drukowania odpowiednio do potrzeb (str. 194).

5 Wybierz pozycję [Tak].

- Przed rozpoczęciem wydruku należy ustawić format papieru.
 - Niektóre drukarki nie mogą drukować numerów plików.
 - Jeśli została wybrana opcja [Z ramką], w przypadku niektórych drukarek data może być drukowana na ramce.
 - W przypadku niektórych drukarek data drukowana na jasnym tle lub na ramce może wydawać się zbyt jasna.
- W menu [Reg. poziomów] nie można wybrać pozycji [Ręczna].
 - Jeśli drukowanie zostanie zatrzymane, drukowanie pozostałych stron można wznowić, wybierając pozycję [Dalej]. Zatrzymanego drukowania nie można kontynuować w następujących przypadkach:
 - Przed kontynuowaniem drukowania zmieniono polecenie drukowania lub usunięto zdjęcia wybrane do drukowania.
 - W przypadku drukowania miniatur, przed kontynuowaniem drukowania zostały zmienione ustawienia papieru.
 - Gdy drukowanie zostało wstrzymane, na karcie zabrakło wystarczającej ilości wolnego miejsca.
 - W przypadku problemów występujących podczas drukowania, patrz str. 198.

Dostosowywanie aparatu

Aby dostosować aparat do własnych potrzeb, można dokładnie skonfigurować jego funkcje. Istnieje także możliwość zapisania ustawień aparatu na kartę oraz zarejestrowania ich w aparacie.

MENU Ustawianie funkcji indywidualnych

C.Fn I :Ekspozycja

- C.Fn II :Obraz/Błysk/Wyśw.
- C.FnⅢ:Autofokus/Migawka
- C.FnIV:Operowanie/Inne Kasowanie nast. funkcji C.Fn
- Rejestrow/Stosow. nastaw C.Fn

Numer funkcji indywidualnej





Wybierz pozycję [🛄].

● Obróć pokrętło < 🖧 >, aby wybrać kartę [...].

2 Wybierz grupę.

 Obróć pokrętło < >, aby wybrać pozycję C.Fn od I do IV, a następnie naciśnij przycisk < ().

Wybierz numer funkcji indywidualnej.

 Obróć pokrętło <>>, aby wybrać numer funkcji indywidualnej, a następnie naciśnij przycisk <

Zmień ustawienie według potrzeb.

- Obróć pokrętło < >, aby wybrać żądane ustawienie (numer), a następnie naciśnij przycisk <).
- Aby ustawić inne funkcje indywidualne, powtórz czynności opisane w punktach od 2 do 4.
- Cyfry na dole ekranu określają aktualne ustawienia funkcji indywidualnych.

S Wyjdź z ustawień.

- Naciśnij przycisk <MENU>.
- Ekran przedstawiony w punkcie 2 zostanie ponownie wyświetlony.

Usuwanie wszystkich funkcji indywidualnych

Aby usunąć wszystkie ustawienia funkcji indywidualnych, w punkcie 2 należy wybrać pozycję [Kasowanie nast. funkcji C.Fn].

Ustawienie funkcji [M.C.Fn IV -12: Matówka] pozostanie niezmienione nawet po skasowaniu wszystkich nastaw funkcji indywidualnych. Zarejestrowane ustawienia funkcji [M.C.Fn I -16: Mikroregulacja AE], [M.C.Fn I -17: Mikroregulacja eksp. lampy] i [M.C.Fn III -7: Mikroregulacja AF] będą także zachowane, ale zostanie dla nich ustawiona wartość [0: Wyłącz].

MENU Funkcje indywidualne

C En l' Ekspozycia

C.F	n I: Ekspozycja		Fotografo- wanie LV	' ⊼ Filmowanie
1	Przyrosty nastaw ekspozycji			0
2	Przyrosty nastaw czułości ISO	str. 208	0	W trybie "M" nagrywania filmów
3	Nastawa zakresu czułości ISO		0	W trybie "M" nagrywania filmów
4	Auto-kasowanie sekwencji BKT		0	
5	Kolejność zmian w sekw. BKT	str. 209	0	
6	Liczba zdjęć w sekwencji BKT		0	
7	Pomiar punktowy w punkcie AF			
8	Bezpieczne przesuw.ekspozycji	str. 210	0	
9	Dopuszczalne tryby fotografowania		0	
10	Dostępne tryby pomiaru światła			
11	Pomiar w ręcznych nastaw ekspozycji			
12	Nastawa zakresu czasów naświetlania	str. 211	0	W trybie "M" nagrywania filmów
13	Nastawa zakresu przysłony		0	W trybie "M" nagrywania filmów
14	Stosuj tryb fotografowania/pomiaru	etr 212		
15	Tryb Av - czas synchr.błysku	50.212	0	
16	Mikroregulacja AE	otr 212	0	(Zdjęcia)
17	Mikroregulacja ekspozycji lampy	su. 213	0	

Δ

Funkcje indywidualne wyświetlone w kolorze szarym nie działają podczas fotografowania Live View (fotografowanie LV) i podczas filmowania (ustawienia sa niedostępne).

 Nawet jeśli w trybie nagrywania filmów '\, dla trybu AF została wybrana opcja [Tryb szybki] (AFCCC), podczas nagrywania filmu zostanie włączona opcja [Tryb Live] (AFLive). Dlatego też funkcje indywidualne oznaczone jako "W trybie AFLive" nie funkcjonują podczas nagrywania filmów. (Funkcjonują tylko przed nagrywaniem filmów).

C.F	n II: Obraz/Błysk/Wyświetlanie		Fotografo- wanie LV	v ू Filmowanie
1	Redukcja zakłóceń (długi czas)	etr 214	0	(Zdjęcia)
2	Redukowanie zakłóceń - High ISO	50.214	0	(Zdjęcia)
3	Priorytet jasnych partii obrazu		()
4	Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)	str. 215	(C
5	Pomiar światła błysku E-TTL II		0	
6	Synchronizacja błysku z 1 - 2 zasłoną		0	
7	Wyzwalanie lampy błyskowej	str. 216	0	
8	Informacja w celowniku przy ekspozycji			
9	Oświetlenie panelu LCD przy Bulb	str 217	0	
10	Przycisk INFO podczas fotografowania	50.217		

C.F	n III: Autofokus/Migawka		Fotografo- wanie LV	v Filmowanie
1	Ręczna ostrość dla obiektywu USM		()
2	Czułość śledzenia w All Servo	str. 218		
3	Priorytet 1-2 obrazu w Al Servo			
4	Punkt śledzenia w Al Servo AF	str. 210		
5	Szukanie ostrości po utrac.AF	SU. 219		e AF <mark>Quick</mark>
6	Przycisk AF na obiektywie	str. 220	Z wyjątkiem 4 (tylko dla niektó	W trybie AF
7	Mikroregulacja AF	str. 221	W trybi	e AF <mark>Quick</mark>
8	Rozszerz o wybrane punkty AF	str. 222	W trybi	e AF <mark>Quick</mark>
9	Multi-sterownik przy pomiarze	otr. 000		
10	Wybieralne punkty AF	50.225	W trybi	e AF <mark>Quick</mark>
11	Przełącz do zarejestrowanego punktu AF	etr 224	W trybie	2+ AF <mark>QUICK</mark>
12	Automatyczne wybieranie punktu AF	50.224	W tryb	ie Af <mark>Quick</mark>

13	Wyświetlanie punktów AF przy nastawianiu ostrości	-tr. 005
14	Wyświetlanie punktów AF - jasność	Str. 225
15	Oświetlenie wspomagające AF	
16	Punkt AF powiązany z orient.	
17	Blokow. lustra podniesionego	str. 226
18	Szybkość serii zdjęć	
19	Ograniczenie długości serii zdjęć	str. 227

W tryb	ie Af <mark>quick</mark>
W tryb	ie AFQuick
W tryb	ie AFQuick
W tryb	ie AFQuick
0	
0	

C.Fn IV: Operowanie/Inne

			-
1	Spust migawki/Przycisk AF-ON	etr 227	
2	Zamiana funkcji AF-ON/AE Lock	SU. 221	
3	Funkcje pokrętła podczas pomiaru	str. 228	1,3 • 9 nag
4	Przypisz przycisk SET	otr. 220	
5	Tryb M - ręczne nastawy Tv/Av	Str. 229	(
6	Kierunek obracania w Tv/Av		C
7	Nastawianie Av bez obiektywu	str. 230	C
8	Nastawy WB + nośnik/wielkość obrazu		
9	Funkcja przycisku ⊶/∮		
10	Funkcja przycisku gdy 🔘 <off></off>	SU. 231	
11	Rozpocznij filmowanie	str 232	
12	Matówka	50.202	
13	Czas aktywności przycisków	etr 233	Tylko
14	Skrócone opóźnienie wyzwalania migawki	30.200	
15	Dodaw. informacji o formacie	etr 234	0
16	Dane do weryfikacji	5u. 234	(

Ô 1 Fotografo-Filmowanie wanie LV Ο 0 3: W trybie AF +2,4: Tryb "M" grywania filmów ○ (w trybie M) W trybie "M" С nagrywania filmów W trybie "M" 7 nagrywania filmów Ο 0 [Spust migawki]) (Zdjęcia) С (Zdjęcia)

MENU Ustawienia funkcji indywidualnych 🚃

Funkcje indywidualne zostały podzielone na cztery grupy na podstawie rodzaju funkcji: C.Fn I: Ekspozycja, C.Fn II: Obraz/Błysk (ekspozycja)/Wyśw. (wyświetlanie), C.Fn III: Autofokus/Migawka i C.Fn IV: Operowanie/Inne.

Należy pamiętać, że numery niektórych funkcji indywidualnych różnią się od numerów funkcji indywidualnych aparatu EOS-1D Mark III.

C.Fn I: Ekspozycja

C.Fn I -1 Przyrosty nastaw ekspozycji

- 0: 1/3-st. nastawy, 1/3 korekty
- 1: 1-st. nastawy, 1/3 korekty

Ustawia dokładność do 1 stopnia dla czasu naświetlania i przysłony.

2: 1/2-st. nastawy, 1/2 korekty

Ustawia dokładność do 1/2 stopnia dla czasu naświetlania, przysłony i kompensacji ekspozycji.

Jeśli została ustawiona wartość 2, wskazania w wizjerze i na górnym panelu LCD dla dokładności do 1/2 stopnia będą zmieniały się w następujący sposób: "■" → "■■".

C.Fn I -2 Przyrosty nastaw czułości ISO

0: 1/3 stopnia

1:1 stopień

C.Fn I -3 Nastawa zakresu czułości ISO

Wyłącz: Dostępny zakres czułości wg ISO będzie mieścił się w przedziale od ISO 100 do 12800.

Włącz: Możliwy do ustawienia zakres czułości wg ISO rozciągał się będzie od najwyższej do najniższej wartości ustawionej w menu [Rejestruj].

- Rejestruj: Najwyższa czułość wg ISO może być zarejestrowana w zakresie od 100 do H3 (102400), natomiast najniższa czułość wg ISO może być zarejestrowana w zakresie od L (50) do H2 (51200). Po wprowadzeniu ustawień wybierz pozycję [Zastosuj].
- Aby ustawić rozszerzenie zakresu czułości wg ISO w taki sam sposób, jak w przypadku innych aparatów EOS, ustaw górny limit na [H1], [H2] lub [H3] i dolny limit na [L].

 Nawet jeśli w funkcji C.Fn I -3 została ustawiona wartość L jako dolny limit, podczas nagrywania filmów z ręczną regulacją ekspozycji nie można wybrać wartości L (ISO 50).

C.Fn I -4 Auto-kasowanie sekwencji BKT

0: Wł.

Ustawienia sekwencji naświetlania oraz sekwencji balansu bieli zostaną anulowane po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji < OFF > lub skasowaniu ustawień aparatu. Sekwencja naświetlania zostanie również anulowana w przypadku ekspozycji w trybie Bulb oraz, gdy lampa będzie gotowa do emisji błysku.

1: Wył.

Ustawienie sekwencji naświetlania i sekwencji balansu bieli zostanie zachowane nawet po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji <OFF>. (gdy lampa błyskowa będzie gotowa, sekwencja naświetlania zostanie anulowana; jednak wartość sekwencji naświetlania zostanie zachowana w pamięci).

C.Fn I -5 Kolejność zmian w sekw. BKT

Istnieje możliwość zmiany sekwencji naświetlania oraz sekwencji balansu bieli.

- 0: 0, -, +
- 1: -, 0, +
- 2: +, 0, -

Sekwencja	Sekwencja balansu bieli			
naświetlania	Kierunek N/B	Kierunek P/Z		
0 : Standardowa ekspozycja	0 : Standardowy balans bieli	0 : Standardowy balans bieli		
 Zmniejszona wartość ekspozycji 	 Przesuniecie w kierunku koloru niebieskiego 	 Przesunięcie w kierunku koloru purpurowego 		
+ : Zwiększona wartość ekspozycji	 Przesunięcie w kierunku koloru bursztynowego 	 + : Przesunięcie w kierunku koloru zielonego 		

C.Fn I -6 Liczba zdjęć w sekw. BKT

Liczbę zdjęć wykonanych w sekwencji naświetlania i w sekwencji balansu bieli można zmieniać. Oprócz standardowych 3 zdjęć można wybrać opcję 2, 5 lub 7 zdjęć. Jeśli funkcja C.Fn I -5-0 została ustawiona, zdjęcia w sekwencji będą wykonywane zgodnie z poniższą tabelą.

0: 3 zdjęcia 1: 2 zdiecia

2: 5 zdjęć 3: 7 zdieć

(dokładność do 1 stopnia)

	1 zdjęcie	2 zdjęcie	3 zdjęcie	4 zdjęcie	5 zdjęcie	6 zdjęcie	7 zdjęcie
0: 3 zdjęcia	Standard (0)	-1	+1				
1: 2 zdjęcia	Standard (0)	-1					
2: 5 zdjęć	Standard (0)	-2	-1	+1	+2		
3: 7 zdjęć	Standard (0)	-3	-2	-1	+1	+2	+3

C.Fn I -7 Pomiar punktowy w punkcie AF

0: Tylko centralny punkt AF

1: Pomiar w aktywnym punkcie AF

Jeśli funkcja [C.Fn III -10: Wybieralne punkty AF] (str. 223) została ustawiona jako [1: 19 punktów], [2: 11 punktów], [3: Wewnetrzne 9 punktów] lub [4: Zewnetrzne 9 punktów], istnieje możliwość powiązania pomiaru punktowego z wybranym punktem AF. W trybie automatycznego wybierania punktu AF pomiar punktowy będzie przeprowadzany na środku wizjera.

Jeśli w funkcji C.Fn III -10 została ustawiona wartość [0: 45 punktów], pomiar punktowy bedzie ustawiony na środku kadru, nawet jeśli w funkcji C.Fn I -7 została ustawiona wartość [1: Pomiar w aktywnym punkcie AF].

C.Fn I -8 Bezpieczne przesuw.ekspozycji

0: Wyłącz

1: Włacz (Tv/Av)

Funkcja ta działa w trybie AE z preselekcją migawki (**Tv**) i w trybie AE z preselekcją przysłony (Av). Jeśli jasność objektu zmienia sie w sposób nieregularny i nie można uzyskać właściwej sekwencji naświetlania, aparat automatycznie zmieni ustawienie ekspozycii celem uzyskania jej właściwej wartości.

2: Włącz (czułość ISO)

Funkcia ta działa w trybie Programowa AE (P), w trybie AE z preselekcja migawki (**Tv**) i w trybie AE z preselekcja przysłony (**Av**). Jeśli jasność obiektu zmienia się w sposób nieregularny i nie można uzyskać właściwej sekwencji naświetlania, aparat automatycznie zmieni czułość wg ISO w celu uzyskania jej właściwej wartości.

Nawet jeśli dostępny zakres ustawień ekspozycji został zmieniony przy pomocy funkcji C.Fn I -3,12,13, funkcja bezpiecznego przesuwania ekspozycji ma wyższy priorytet i w razie potrzeby pozwala uzyskać prawidłowa ekspozycje.

 W przypadku ustawień 1 i 2 funkcja bezpiecznego przesuwania ekspozycji działa także z lampa błyskowa.

C.Fn I -9 Dopuszczalne tryby fotogr.

Dostepne beda wszystkie tryby fotografowania (M. Tv. Av. P. BULB). Wvłacz:

Dostepne beda wyłacznie tryby fotografowania określone Włacz: w opcji [Rejestruj].

Rejestruj: Aby uniemożliwić wybór trybu fotografowania, usuń zaznaczenie pola wyboru $\langle \sqrt{\rangle}$. Po wprowadzeniu ustawień wybierz pozycje [**Zastosuj**].

C.Fn I -10 Dostępne tryby pomiaru św.

Będą dostępne wszystkie tryby pomiaru (S: Wielosegmentowy, Wyłacz: : Skupiony, []: Punktowy, []: Centralnie ważony uśredniony).

Dostepne bedą wyłącznie tryby pomiaru określone w opcji [Rejestruj]. Włacz:

Rejestruj: Aby uniemożliwić wybór trybu pomiaru, usuń zaznaczenie pola wyboru

C.Fn I -11 Pomiar w ręcznych nast. eksp.

Funkcja pozwala ustawić tryb pomiaru, który będzie używany w trybie recznej regulacji ekspozycji.

- 0: Wybrany tryb pomiaru
- 3: Pomiar punktowy
- 1: Pomiar wielosegm.
- 2: Pomiar skupionv
- 4: Centralnie ważony uśredniony

W przvpadku ustawień 1 do 4 nie można zmienić trybu pomiaru, naciskając przycisk < : podczas wykonywania zdiecia.

C.Fn I -12 Nastawa zakresu czasów naśw.

- Wyłącz: Dostępny zakres czasów naświetlania będzie mieścił się w przedziale od 1/8000 s do 30 s.
- Włącz: Możliwy do ustawienia zakres czasu naświetlania rozciagał sie bedzie od najwyższej do najniższej wartości ustawionej w menu [Rejestruj].
- Rejestruj: Najwyższa wartość czasu naświetlania, jaką można ustawić, mieści się w zakresie od 1/8000 s do 15 s, natomiast najdłuższy czas naświetlania może być zarejestrowany w zakresie od 30 s do 1/4000 s. Po wprowadzeniu ustawień wybierz pozycję [Zastosuj].

C.Fn I -13 Nastawa zakresu przysłony

- Wyłącz: Dostępny zakres przysłon bedzie mieścił się w przedziale od maksymalnego do minimalnego otworu przysłony obiektywu podłaczonego do aparatu.
- Dostępny zakres przysłon bedzie mieścił się w przedziale od Włacz: maksymalnego do minimalnego otworu przysłony określonych w opcji [Rejestruj].
- Rejestruj: Najmniejszy otwór przysłony może być zarejestrowany w zakresie od f/91 do f/1.4. natomiast naiwiekszy otwór przysłony może być zarejestrowany w zakresie od f/1,0 to f/64. Po wprowadzeniu ustawień wybierz pozycie [Zastosui].

C.Fn I -14 Stosuj tryb fotogr/pomiaru

Przy naciśniętym przycisku < ★ > (Blokada AE) można włączyć zarejestrowane ustawienie (tryb fotografowania, tryb pomiaru, czas naświetlania, przysłonę lub kompensację ekspozycji).

- Wyłącz: Naciśnięcie przycisku < * > powoduje zablokowanie ekspozycji (Blokada AE).
- Włącz: Przytrzymując naciśnięty przycisk <★>, można natychmiast włączyć zarejestrowane ustawienie.
- Rejestruj: Pozwala przypisać żądane ustawienie do przycisku blokady AE: Tryb fotografowania, tryb pomiaru, czas naświetlania, przysłonę lub kompensację ekspozycji.

Po wybraniu pozycji [Rejestruj], zostanie wyświetlona pozycja [Przyciskiem blok. AE (AF Wł./AF Wył.)] pozwalająca na skonfigurowanie przycisku < X>, aby także uruchamiał (lub nie) automatyczną regulację ostrości. Wybierz pozycję [AF Wł./AF Wył.], aby zarejestrować ustawienie w aparacie.

Tego ustawienia nie można zarejestrować, jeśli został ustawiony tryb fotografowania "Bulb".

C.Fn I -15 Tryb Av - czas synchr.błysku

Funkcja pozwala ustawić czas synchronizacji błysku dla fotografowania z lampą błyskową w trybie AE z preselekcją przysłony (Av).

0: Auto

Czas synchronizacji błysku jest ustawiany automatycznie w zakresie od 1/300 s do 30 s. w celu dostosowania go do jasności sceny. Można także zastosować synchronizację z krótkimi czasami.

1: 1/300-1/60 sek. autom.

Zapobiega ustawianiu zbyt długiego czasu naświetlania w warunkach słabego oświetlenia. Skutecznie zapobiega to rozmyciu obiektu i drganiom aparatu. Jednak, o ile obiekt zostanie prawidłowo naświetlony, uzyskanie odpowiedniej jasności tła może być utrudnione.

2: 1/300 s (stały)

Na stałe jest ustawiony czas synchronizacji błysku 1/300 s. Ustawienie to skuteczniej zapobiega rozmyciu obiektu i drganiom aparatu niż ustawienie 1. Tło może być jednak ciemniejsze, niż w przypadku ustawienia 1.

W przypadku ustawienia 1 lub 2 nie można użyć funkcji synchronizacji z krótkimi czasami z wykorzystaniem zewnętrznej lampy błyskowej Speedlite.

C.Fn I -16 Mikroregulacja AE

Zazwyczaj nie ma potrzeby przeprowadzania tej regulacji. Korzystaj z tej funkcji tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Należy pamiętać, że korzystanie z tej regulacji może uniemożliwić uzyskanie prawidłowej ekspozycji.

Funkcja pozwala na dokładne ustawienie standardowego poziomu ekspozycji aparatu. To ustawienie może być pomocne, jeśli "standardowa ekspozycja" aparatu zawsze wydaje się być niedoświetlona lub prześwietlona. W przypadku wyboru ustawienia 1 naciśnij przycisk <INFO.>, aby wyświetlić ekran regulacji.

0: Wyłącz

1: Włącz

Regulację można przeprowadzić w zakresie ±1 z dokładnością do 1/8 stopnia. Jeśli obrazy mają tendencję do niedoświetlenia, ustaw wartość po stronie "+". Z kolei jeśli obrazy mają tendencję do prześwietlenia, ustaw wartość po stronie "-".



C.Fn I -17 Mikroregulacja eksp. lampy

Zazwyczaj nie ma potrzeby przeprowadzania tej regulacji. Korzystaj z tej funkcji tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Należy pamiętać, że korzystanie z tej regulacji może uniemożliwić uzyskanie prawidłowej ekspozycji lampy błyskowej.

Funkcja pozwala na dokładne ustawienie standardowego poziomu ekspozycji lampy błyskowej. To ustawienie może być pomocne, jeśli "standardowa ekspozycja lampy błyskowej" (bez kompensacji ekspozycji lampy błyskowej) zawsze wydaje się powodować niedoświetlenie lub prześwietlenie fotografowanych obiektów. W przypadku wyboru ustawienia 1 naciśnij przycisk <INFO.>, aby wyświetlić ekran regulacji.

0: Wyłącz

1: Włącz

Regulację można przeprowadzić w zakresie ±1 z dokładnością do 1/8 stopnia. Jeśli fotografowane obiekty mają tendencję do niedoświetlenia, ustaw wartość po stronie "+". Z kolei jeśli fotografowane obiekty mają tendencję do prześwietlenia, ustaw wartość po stronie "-".



C.Fn II: Obraz/Błysk/Wyśw.

C.Fn II -1 Redukcja zakłóceń (długi czas)

0: Wył.

1: Auto

Redukcja zakłóceń jest przeprowadzana w przypadku obrazów zarejestrowanych przy czasach ekspozycji równych 1 s lub dłuższych, na których wykryto zakłócenia typowe dla długich czasów ekspozycji. W wiekszości przypadków ustawienie [**Autom**.] jest wystarczające.

2: Wł.

Redukcja szumów jest przeprowadzana w przypadku wszystkich obrazów zarejestrowanych przy czasach ekspozycji równych 1 s lub dłuższych. Ustawienie [**Wł**.] może być efektywne w przypadku szumów, które nie są wykrywane lub redukowane przy ustawieniu [**Autom.**].

- W przypadku ustawień 1 i 2, czas trwania procesu redukcji szumów po wykonaniu zdjęcia może być zbliżony do czasu ekspozycji. Fotografowanie jest możliwe również podczas redukcji zakłóceń, o ile maksymalna liczba zdjęć seryjnych podana w wizjerze wynosi "1" lub więcej.
 - W przypadku czułości ISO 1600 i wyższych ustawienie 2 zapewnia silniejszą redukcję zakłóceń niż ustawienie 0 lub 1.
 - Jeśli wybrano ustawienie 2 i zostało wykonane zdjęcie z długim czasem ekspozycji w trybie Live View, przez cały czas procesu redukcji zakłóceń będzie wyświetlany komunikat "BUSY", a do momentu zakończenia procesu redukcji zakłóceń na monitorze LCD nie będzie wyświetlany podgląd kadru w trybie Live View (nie można wykonać następnego zdjęcia).

C.Fn II -2 Redukowanie zakłóceń - High ISO

Umożliwia redukcję szumów obrazu. Mimo że redukcja szumów jest przeprowadzana dla wszystkich czułości ISO, jest ona szczególnie efektywna w przypadku wysokich czułości ISO. Przy niskich czułościach ISO redukowany jest głównie szum występujący w ciemnych obszarach obrazów. Należy zmienić to ustawienie w celu dopasowania do poziomu szumów.

0: Standard

2: Mocny 3: Wyłacz

- 1: Słaby
 - W przypadku ustawienia 2 maksymalna liczba zdjęć seryjnych zostanie znacznie zmniejszona.
 - Ta funkcja nie działa w przypadku filmów. Jednakże ustawiona redukcja zakłóceń zostanie zastosowana do zdjęć wykonanych podczas nagrywania filmu.
 - W przypadku odtwarzania obrazu RAW lub RAW+JPEG za pomocą aparatu bądź bezpośredniego drukowania obrazu efekt redukcji zakłóceń High ISO może być ledwo zauważalny. Za pomocą oprogramowania Digital Photo Professional (dostarczonego w zestawie) można sprawdzić efekt redukcji zakłóceń lub wydrukować zdjęcia z usuniętymi zakłóceniami.

C.Fn II -3 Priorytet jasnych partii obr.

0: Wyłacz

1: Włacz

Opcja ta poprawia jakość szczegółów w jasnych partiach obrazu. Zakres dynamiczny jest rozszerzany od standardowego ustawienia szarości 18% do prześwietlenia. Gradacja między obszarami szarości a jasnymi partiami obrazu staje się bardziej płynna.

W przypadku ustawienia 1 zakłócenia mogą być nieznacznie wyższe, niż normalnie.

W przypadku ustawienia 1 dostępny zakres czułości wg ISO będzie mieścił sie w przedziale od ISO 200 do 12800.

Ponadto na górnym panelu LCD i w wizjerze wyświetlany będzie symbol <D+>.

C.Fn II -4 Auto Lighting Optimizer/Autom. optymalizator jasności

Jeśli obraz jest zbyt ciemny lub kontrast jest zbyt niski, jasność i kontrast obrazu moga być korygowane automatycznie.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcji Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności) można znaleźć na str. 81.

0: Standard

- 2: Mocny
- 1: Słaby 3: Wyłacz

C.Fn II -5 Pomiar światła bł. E-TTL II

0: Wielosegm. pomiar błysku

W pełni automatyczne fotografowanie z lampa błyskowa w każdych warunkach, od słabego oświetlenia do błysku dopełniającego przy świetle dziennym.

1: Uśredniony pomiar błysku

Pomiar z całego obszaru zostanie uśredniony. W zwiazku z tym, że automatyczna kompensacja ekspozycji lampy błyskowej nie zostanie przeprowadzona, można ją przeprowadzić samodzielnie w zależności od fotografowanej sceny. Dotyczy to także korzystania z funkcji blokady ekspozycji lampy.

C.Fn II -6 Synchr. błysku z 1 - 2 zasł.

0: Synchr. z 1 zasłoną (otw.)

1: Synchr. z 2 zasłoną (zamyk.)

Lampa wyemituje błysk bezpośrednio przed zakończeniem ekspozycji. Połączenie tej funkcji z długim czasem otwarcia migawki tworzy na zdjęciach smugi świateł, np. w przypadku fotografowania jadących samochodów w nocy. Ta funkcja indywidualna może posłużyć do uzyskania efektu synchronizacji na drugą kurtynę nawet w przypadku lamp błyskowych Speedlite z serii EX, których nie wyposażono w tę funkcję (z wyjątkiem lampy błyskowej Speedlite 270EX).

- W przypadku korzystania z lamp błyskowych Speedlite z serii EX, które posiadają funkcję synchronizacji migawki, ustawienie C.Fn II -6 nie zostanie zastosowane. Synchronizację migawki należy ustawić w menu Nastawy lampy (str. 122) lub bezpośrednio w lampie.
 - Podczas korzystania z lampy błyskowej Speedlite 270EX synchronizacja migawki może zostać ustawiona w menu Nastawy lampy.
 - Jeśli została ustawiona wartość 1, to po całkowitym naciśnięciu przycisku migawki lampa błyskowa wyemituje dwa błyski bezpośrednio przed zakończeniem naświetlania.
 - W przypadku korzystania z synchronizacji z drugą zasłoną migawki należy ustawić czas otwarcia migawki 1/50 s lub dłuższym. Ustawienie czasu naświetlania 1/60 s lub krótszego spowoduje synchronizację z pierwszą zasłoną, nawet jeśli została ustawiona opcja 1.

C.Fn II -7 Wyzwalanie lampy błyskowej

Funkcja pozwala na włączenie lub wyłączenie emitowania błysku zewnętrznej lampy błyskowej lub lampy błyskowej producentów innych, niż Canon podłączonych do złącza PC.

0: Włącz

1: Wyłącz

Opcja ta jest przydatna, jeśli ma być używane jedynie oświetlenie wspomagające AF zewnętrznej lampy błyskowej. Należy pamiętać, że włączenie emitowania oświetlenia wspomagającego AF zależy od ustawienia C.Fn III -15.

C.Fn II -8 Info w celowniku przy ekspoz.

0: Wyłącz

1: Włącz

Informacje w wizjerze będą wyświetlane także podczas naświetlania. Podczas fotografowania seryjnego wyświetlane informacje obejmują ustawienie ekspozycji, liczbę pozostałych zdjęć, itp.

Jeśli został ustawiony tryb fotografowania "**Bulb**", funkcja nie zostanie zastosowana, nawet w przypadku wyboru ustawienia 1.
C.Fn II -9 Oświetl. panelu LCD przy Bulb

0: Wył.

1: Wł. do końca naświetl. Bulb

Jeśli podświetlenie panelu LCD jest włączone (str. 116), podczas wykonywania zdjęcia w trybie Bulb podświetlenie pozostanie włączone aż do zakończenia ekspozycji w trybie Bulb. Jest to przydatne podczas wykonywania zdjęć w trybie Bulb przy słabym świetle, kiedy wymagane jest sprawdzenie czasu ekspozycji.

C.Fn II -10 Przycisk INFO podczas fotogr.

Funkcja pozwala na zmianę informacji wyświetlanych na ekranie LCD po naciśnięciu przycisku <INFO.> w momencie gotowości aparatu do wykonania zdjęcia.

0: Wyświetlanie funkcji fotogr. (str. 23)

Wyświetla funkcje fotografowania znajdujące się na górnym panelu LCD i w wizjerze.

Podczas wyświetlania funkcji fotografowania można nacisnąć przycisk <MODE> < AF•DRIVE> < (2005) - (2005) < ISO > (2005) - (2005) - (2005) - (2005) < (2005) - (2005)



pokrętło < >> lub < >, aby zmienić ustawienie.



1: Wyświetlanie nastaw aparatu (str. 246) Wyświetla ustawienia aparatu.

C.Fn III: Autofokus/Migawka

C.Fn III -1 Ręczna ostrość dla obiekt.USM

Funkcja ręcznej ostrości dla obiektywów USM może być włączona lub wyłączona podczas korzystania z poniższych obiektywów.

ĚF 50 mm f/1,0L USM, EF 85 mm f/1,2L USM,

EF 85 mm f/1,2L II USM, EF 200 mm f/1,8L USM,

EF 300 mm f/2,8L USM, EF 400 mm f/2,8L USM,

EF 400 mm f/2,8L II USM, EF 500 mm f/4,5L USM,

EF 600 mm f/4L USM, EF 1200 mm f/5,6L USM,

EF 28-80 mm f/2,8-4L USM

0: MF działa po One-Shot AF

Ręczna ostrość jest uruchomiona po uzyskaniu ostrości w trybie One-Shot AF. Jeśli została ustawiona funkcja C.Fn IV -1-2/3, jest ona także uruchomiona przed uzyskaniem ostrości.

1: MF nie działa po One-Shot AF

Ręczna ostrość jest wyłączona po uzyskaniu ostrości w trybie One-Shot AF. Jeśli została ustawiona funkcja C.Fn IV -1-2/3, jest ona możliwa przed uzyskaniem ostrości.

2: MF nie działa w trybie AF

Ręczna ostrość jest wyłączona w trybie AF.

C.Fn III -2 Czułość śledzenia w All Servo

Podczas ustawiania ostrości w trybie AI Servo AF czułość AF podążania za obiektami (lub przeszkodami) poruszającymi się w obrębie punktów AF można ustawić na jednym z pięciu poziomów.

Przesunięcie czułości w stronę ustawienia [**Niska**] powoduje, że przerwy następujące w wyniku pojawienia się przeszkody są mniej szkodliwe. Ułatwia to podążanie za fotografowanym obiektem.

Przesunięcie czułości w stronę ustawienia [**Wysoka**] ułatwia ustawianie ostrości na dowolnych obiektach, które nagle pojawiają się w kadrze. Ustawienie to jest wygodne podczas fotografowania wielu obiektów znajdujących się w przypadkowych odległościach.

C.Fn III -3 Prior. 1-2 obrazu w Al Servo

Funkcja pozwala zmienić charakterystykę działania mechanizmu Servo oraz czas działania migawki w trybie AI Servo AF wykorzystywanym w trybie serii zdjęć.

0: Prior. AF/Prior. śledzenia

W przypadku pierwszego zdjęcia priorytet ma ustawianie ostrości na obiekcie. W przypadku kolejnych zdjęć w trybie serii zdjęć priorytet ma podążanie za obiektem.

1: Prior. AF/Prior. wyzwalania

W przypadku pierwszego zdjęcia priorytet ma ustawianie ostrości na obiekcie. W trybie serii zdjęć priorytet nad podążaniem za obiektem ma szybkość rejestracji serii zdjęć.

2: Wyzwalanie/Prior. wyzwalania

W przypadku pierwszego zdjęcia priorytet nad ustawianiem ostrości na obiekcie ma migawka. W trybie serii zdjęć szybkość rejestracji serii zdjęć ma większy priorytet niż ustawienie 1.

3: Wyzwalanie/Prior. śledzenia

W przypadku pierwszego zdjęcia priorytet nad ustawianiem ostrości na obiekcie ma migawka. W przypadku kolejnych zdjęć w trybie serii zdjęć priorytet ma podążanie za obiektem.

C.Fn III -4 Punkt śledzenia w Al Servo AF

W trybie AI Servo AF podczas podążania za obiektem aparat może kontynuować ustawianie ostrości na tym obiekcie, nawet jeśli w kadrze nagle pojawi się bliższy obiekt (bliższy niż główny punkt ogniskowania), bądź może przełączyć się na ustawianie ostrości na bliższym obiekcie.

* Główny punkt ostrości = W trybie automatycznego wybierania punktu AF: Centralny

punkt AF

W trybie ręcznego wybierania punktu AF + Powiększenie obszaru punktu (C.Fn III -8-1/2/3): Ręcznie wybrany punkt AF

0: Prior. głównego punktu AF

Aktywny punkt AF przełączy się na główny punkt ogniskowania i zacznie ustawianie ostrości na najbliższym obiekcie. Ta funkcja jest bardzo wygodna, gdy ostrość ma być zawsze ustawiana na najbliższym obiekcie.

1: Prior. ciągłego sledzenia AF

Każdy bliższy obiekt pojawiający się w kadrze będzie ignorowany jako przeszkoda. Główny punkt ogniskowania nie przejmuje priorytetu, dlatego ostrość może nadal podążać za fotografowanym obiektem i w zależności od wcześniejszych wyników rezultatów ostrości przełączać się na sąsiednie punkty AF. Ta funkcja jest wygodna, gdy przed fotografowanym obiektem pojawiają się przeszkody, na przykład słupy telefoniczne.

C.Fn III -5 Szukanie ostrości po utrac.AF

W sytuacji, kiedy nie jest możliwe uzyskanie ostrości, aparat może nadal próbować dokonać regulacji ostrości lub zatrzymać ją.

0: Włączone - AF szuka ostrości

1: Wyłączone - AF nie szuka ostr

Funkcja ta zapobiega powstaniu nieostrych zdjęć rejestrowanych przez aparat poprzez ponowne próby uchwycenia ostrości. Jest ona szczególnie przydatna w przypadku super-teleobiektywów, które mogą zarejestrować obraz o wyraźnym braku ostrości.

C.Fn III -6 Przycisk AF na obiektywie

* Przycisk AF dostępny jest tylko w przypadku super-teleobiektywów IS.

0: Stop AF

1: AF - start

AF działa tylko podczas naciśnięcia przycisku. Przy naciśniętym przycisku funkcja AF nie będzie działała.

2: Blokada AE

Gdy przycisk jest wciśnięty zastosowana zostaje blokada AE. Funkcja jest bardzo przydatna, jeśli ostrość i ekspozycja mają być ustawione na podstawie różnych elementów kadru.

3: Punkt AF: M → Auto/Auto → Cent

W trybie ręcznego wybierania punktu AF, naciśnięcie przycisku spowoduje przejście w tryb automatycznego wyboru punktu AF (spośród 45 punktów AF). Jest to przydatne, kiedy nie można śledzić ostrości na ruchomych obiektach przy pomocy ręcznie wybranego punktu AF w trybie AI Servo AF.

W trybie automatycznego wybierania punktu AF, naciśnięcie przycisku spowoduje wybranie środkowego punktu AF.

4: ONE SHOT ₹ AI SERVO

W trybie One-Shot AF, po wciśnięciu przycisku aparat przełącza się na tryb AI Servo AF. Z kolei w trybie AI Servo AF, po wciśnięciu przycisku aparat przełącza się na tryb One-Shot AF.

Jest to wygodne rozwiązanie w przypadku konieczności przełączania się między trybami One-Shot AF i Al Servo AF z uwagi na ciągłe poruszanie się i zatrzymywanie obiektu.

5: Start stabilizatora obrazu

Jeśli przełącznik IS został ustawiony już w pozycji **<ON**>, po naciśnięciu przycisku mechanizm Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) rozpocznie działanie. Mechanizm Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) nie rozpocznie działania po wciśnięciu do połowy spustu migawki.

6: Przełącz do zarej. p-ktu AF

Przytrzymując naciśnięty przycisk AF na obiektywie, naciśnij przycisk <FEL>, aby przełączyć na zarejestrowany punkt AF. Naciśnij przycisk ponownie, aby przełączyć na poprzedni punkt AF. Informacje dotyczące rejestrowania punktu AF można znaleźć na str. 224.

7: Punktowy AF

Powoduje źwężenie aktywnego obszaru czujnika linii ostrości, umożliwiając ustawianie ostrości na węższym obszarze. Funkcja ta działa we wszystkich trybach AF i dla każdej metody wybierania punktu AF. Jest to szczególnie przydatne podczas ręcznego wybierania punktu AF. Jednakże w związku z tym, że trudne jest utrzymanie punktu AF na poruszającym się obiekcie, ustawianie ostrości może być także utrudnione. W trybie punktowego AF, punkt AF będzie migał jaśniej, niż zwykle.

C.Fn III -7 Mikroregulacja AF

Zazwyczaj nie ma potrzeby przeprowadzania tej regulacji. Korzystaj z tej funkcji tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Należy pamiętać, że korzystanie z tej regulacji może uniemożliwić ustawienie poprawnej ostrości.

C.FnⅢ:Autofokus/Migawka Mikroregulacja AF	_7≎ \$£
0:Wyłącz	
1:Reguluj wszystko tak samo	±0
2:Reguluj dla obiektywu	±0

Istnieje możliwość dokonania dokładnej regulacji punktów AF. Zakres regulacji wynosi ±20 stopni (-: P Do przodu / +: Do tyłu). Wartość regulacji jednego stopnia jest zależna od maksymalnej przysłony obiektywu. Wyreguluj ostrość, wykonaj zdjęcie, sprawdź ostrość, a następnie powtórz czynności w celu wyregulowania punktu ostrości AF.

Wybierz ustawienie 1 lub 2 i naciśnij przycisk < INFO.>, aby wyświetlić ekran rejestracji. Aby anulować wszystkie zarejestrowane ustawienia, naciśnij przycisk < m >.

0: Wyłącz

1: Reguluj wszystko tak samo

Ta sama wartość regulacji ustawiana jest dla wszystkich obiektywów.



2: Reguluj dla obiektywu

Regulacja może zostać przeprowadzona indywidualnie dla dowolnego obiektywu. W aparacie można zapisać do 20 ustawień dla obiektywów. Jeśli zamontowany zostanie obiektyw, dla którego w aparacie zapisano parametry regulacji, punkt ostrzenia zostanie odpowiednio ustawiony.



Jeśli wprowadzono już 20 ustawień dla obiektywów, a istnieje konieczność zapisania dodatkowego ustawienia, wybierz obiektyw, którego parametry mogą zostać zastąpione lub usunięte.

- Podczas regulacji, wykonywania zdjęcia i sprawdzania ostrości w celu dokonania regulacji, ustaw wielkość obrazu "JPEG Duży rozmiar" oraz jakość JPEG (kompresję) na poziomie 8 lub wyższą.
 - Regulacje najlepiej przeprowadzać w otoczeniu, w którym będą wykonywane zdjęcia. Dzięki temu ustawienia będą bardziej precyzyjne.
 - W przypadku wybrania ustawienia 2 i użycia konwertera, zarejestrowane ustawienie będzie dotyczyło połączenia obiektywu i konwertera.
 - Regulacja AF nie może być wykonana podczas fotografowania Live View, w trybie Live i 🕹 Live.

C.Fn III -8 Rozszerz o wybrane pkty AF

Podczas recznego wybierania punktu AF możliwe jest uruchomienie punktów AF otaczających wybrany punkt AF. Ta funkcja działa wyłącznie w trybie One-Shot AF i Al Servo AF.

Jest ona przydatna, kiedy śledzenie poruszającego się obiektu za pomocą tylko jednego recznie wybranego punktu AF jest trudne. Jeśli recznie wybrany punkt AF nie może uzyskać ostrości, zostanie przeprowadzone ustawianie ostrości z wykorzystaniem powiekszenia obszaru punktu AF.

0: Wyłacz

1: Lewy-prawy punkt AF

Zostana aktywowane najbliższe punkty po lewej i po prawej stronie (lub powyżej i poniżej w przypadku zdjęcia pionowego) ręcznie wybranego punktu AF.

2: Otaczajace punkty AF Zostana aktywowane najbliższe punkty otaczające recznie wybrany punkt AF.

3: Pole wszystkich 45 punktów

W trybie AI Servo AF automatyczna regulacja ostrości bedzie skupiona wokół recznie wybranego punktu AF. Aktywne będzie także po sześć punktów AF bezpośrednio nad i pod punktem AF oraz po trzy punkty AF bezpośrednio po lewej i prawej stronie (łącznie osiemnaście punktów AF). Jeśli obiekt przesunie się do innego punktu AF w powiekszonym obszarze punktów AF, ten punkt AF bedzie stanowił środek powiekszonego obszaru. W związku z tym, że wszystkie 45 punktów AF jest aktywnych, przez cały czas, kiedy obiekt znajduje się w ramce AF obszaru, bedzie na nim ustawiona ostrość. Jeśli w trybie One-Shot AF nie można uzyskać ostrości przy pomocy recznie wybranego punktu AF, regulacja ostrości zostanie przeprowadzona przy pomocy pozostałych 44 punktów AF.

Nawet, jeśli została ustawiona funkcja C.Fn III -10-1/2/3/4, obszar punktu AF zostanie powiększony.

- W trybie AI Servo AF w pierwszej kolejności ustaw ostrość z wykorzystaniem recznie wybranego punktu AF.
- Jeśli zostały recznie wybrane dwa punkty AF i aktywne jest ustawienie 1. zostana uruchomione punkty AF po lewej i prawej stronie tych dwóch punktów AF. Jeśli aktywne jest ustawienie 2, zostanie uruchomione do ośmiu punktów AF sąsiadujących z tymi dwoma punktami AF.
- Środkiem powiekszenia obszaru punktu AF jest wybrany punkt AF. Dlatego też, jeśli został wybrany poboczny punkt AF, powiększenie obszaru punktu AF będzie mniejsze, niż przedstawione poniżej.



C.Fn III -9 Multi-sterownik przy pomiarze

0: Wył.

1: Wybieranie punktu AF

Przy uruchomionym pomiarze podczas fotografowania z wykorzystaniem wizjera punkt AF można wybrać przy pomocy multisterownika < 🔅 > bez potrzeby wcześniejszego naciskania przycisku < 🖅 >.

C.Fn III -10 Wybieralne punkty AF

Funkcja pozwala zmienić liczbę punktów AF dostępnych do ręcznego wyboru. W trybie automatycznego wyboru punktu AF dostępne jest wszystkie 45 punktów AF niezależnie od poniższego ustawienia.

0: 45 punktów

1: 19 punktów

Umożliwia ręczny wybór 19 punktów AF, jak w przypadku aparatu EOS-1D Mark III.

2: 11 punktów

Umożliwia ręczny wybór 11 punktów AF.

3: 9 punktów wewnętrznych

Umożliwia ręczny wybór 9 wewnętrznych punktów AF.

4: 9 punktów zewnętrznych

Umożliwia ręczny wybór 9 zewnętrznych punktów AF.

Kolejność wyboru punktów AF została przedstawiona poniżej.



C.Fn III -11 Przełącz do zarej. punktu AF

Funkcja pozwala na natychmiastowe przełączenie na zarejestrowany punkt AF przy pomocy multi-sterownika < 🔅 > lub przycisku < 🗙 > przy aktywnym timerze pomiarowym. Automatyczna regulacja ostrości zostanie przeprowadzona po przełączeniu.

0: Wyłącz

1: Przełącz za pomocą < 🔅 >

Naciśnięcie przycisku < 🔅 > pozwala przełączyć na zarejestrowany punkt AF. Naciśnij przycisk ponownie, aby przełączyć na poprzedni punkt AF.

2: Tylko przy wciśniętym < *>

Zarejestrowany punkt AF jest aktywny tylko przy naciśniętym przycisku < \bigstar >. Zwolnienie przycisku < \bigstar > powoduje powrót do pierwotnego punktu AF.

Rejestrowanie punktu AF

Aparat pozwala na zarejestrowanie często wykorzystywanego punktu AF. 1. Wybierz punkt AF, który ma być zarejestrowany. (str. 97).

- 2. Przytrzymaj naciśnięty przycisk < 🖅 >, a następnie naciśnij przycisk < ISO >.
 - [__] HP: Wybieranie automatyczne, SEL []: Centr.pkt AF, SEL HP : Punkt AF poza środkiem

Zmiana ustawienia C.Fn III -10 powoduje anulowanie punktu AF. Aparat przełączy się na centralny punkt AF.

Nie można zarejestrować kilku punktów AF.

C.Fn III -12 Autom. wybieranie punktu AF

W przypadku wyboru punktu AF można włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego wyboru.

Ustawienie przed symbolem ukośnika (/) dotyczy funkcji pokrętła <> przy aktywnym timerze pomiarowym uruchomionym przy pomocy funkcji C.Fn IV -3-1/3. Ustawienie za symbolem ukośnika dotyczy funkcji pokrętła <2 > przy naciśniętym przycisku <2 >.

0: Obezp.:wyłącz/ 🖄 :włącz

Przy uruchomionym pomiarze nie można wybrać opcji automatycznego wyboru przy pomocy pokrętła <>>> Przy pomocy pokrętła <>>> można wybrać opcję automatycznego wyboru.

1: Obezp.:wyłącz/ 📇 :wyłącz

Nie można wybrać opcji automatycznego wyboru.

2: Obezp.:włącz/ 🖄 :włącz

C.Fn III -13 Wyśw. p.AF przy nast.ostrości

0: Wł.

1: Wył.

Punkt AF nie będzie świecił na czerwono w sytuacji innej niż wybór punktu AF.

2: Wł. (po uzyskaniu ostrości)

Ręcznie wybrany punkt AF nie będzie lekko świecił podczas automatycznej regulacji ostrości. Po uruchomieniu automatycznej regulacji ostrości punkt AF zaświeci wyłącznie po uzyskaniu ostrości.

C.Fn III -14 Wyświetlanie p. AF - jasność

0: Normalny

1: Intensywna

Punkt AF będzie świecił jaśniej na czerwono.

C.Fn III -15 Oświetlenie wspomagające AF

Włącza lub wyłącza przeznaczone dla aparatów EOS oświetlenie wspomagające lampy błyskowej Speedlite.

0: Włącz

Zewnętrzna lampa błyskowa Speedlite będzie w razie potrzeby emitowała oświetlenia wspomagającego AF.

1: Wyłącz

2: Tylko ośw. wspomag. IR AF

Spośród zewnętrznych lamp błyskowych Speedlite, tylko modele z funkcją podczerwieni będą mogły emitować oświetlenie wspomagające AF. Ustawienie tej funkcji zapobiega emitowaniu oświetlenia wspomagającego AF w postaci niewielkich błysków.

Ustawienie w funkcji indywidualnej zewnętrznej lampy błyskowej Speedlite [Oświetlenie wspomagające AF] wartości [Wyłącz] ma wyższy priorytet, niż ustawienia 0 i 2 tej funkcji indywidualnej. Oświetlenie wspomagające AF nie będzie emitowane.

C.Fn III -16 Punkt AF powiązany z orient.

Funkcja pozwala na używanie tego samego lub innego punktu AF podczas fotografowania w pionie i w poziomie.

0: Ten sam dla kadr. pion./poz.

Ten sam punkt AF będzie używany zarówno podczas fotografowania w pionie, jak i w poziomie.

1: Wybierz różne punkty AF

Podczas fotografowania w pionie i w poziomie będzie używany inny punkt AF. Orientacja aparatu jest wykrywana automatycznie, dzięki czemu punkt AF także jest przełączany automatycznie.

W przypadku wyboru ustawienia 1 punkt AF (str. 97) można wybrać osobno dla orientacji pionowej (uchwyt w górze lub w dole) oraz dla orientacji poziomej. Punkt AF wybrany dla odpowiedniej orientacji zostanie zarejestrowany w aparacie.

Jeśli została ustawiona wartość 1 i ustawienia aparatu zostały skasowane (str. 53), punkty AF ustawione dla orientacji pionowej oraz poziomej zostaną anulowane i zostanie wybrany centralny punkt AF.

C.Fn III -17 Blokow. lustra podniesionego

Procedurę blokady lustra opisano na str. 118.

- 0: Wyłącz
- 1: Włącz
- 2: Włącz (SET opuszcza lustro)

🚺 W przypadku ustawienia 1 i 2, na górnym panelu LCD pojawi się ikona < 💎 >.

C.Fn III -18 Szybkość serii zdjęć

- Wyłącz:
 Funkcja serii zdjęć zostanie włączona:

 <□/
 H>: Około 10 klatek/s, <□/>
 L>: Około 3 klatki/s
- Włącz: Zostanie zastosowana szybkość serii zdjęć określona w opcji [Rejestruj].
- Rejestruj: Dla opcji <및H> można wybrać szybkość w zakresie od 2 klatek/s do 10 klatek/s, natomiast dla opcji <Q⊥_> można wybrać szybkość w zakresie od 1 klatki/s do 9 klatek/s. Po wprowadzeniu ustawień wybierz pozycję [Zastosuj].

C.Fn III -19 Ogr. długości serii zdjęć

- Wyłącz: Fotografowanie w trybie serii zdjęć nie jest ograniczone. Fotografowanie w trybie serii zdjęć jest możliwe aż do osiągnięcia aktualnie wyświetlanej maksymalnej liczby zdjęć seryjnych.
- Włącz: Fotografowanie w trybie serii zdjęć będzie ograniczone do liczby zdjęć określonej w opcji [**Rejestruj**] i po ich wykonaniu fotografowanie zostanie automatycznie zatrzymane.
- Rejestruj: Liczba zdjęć w serii może zostać ograniczona w zakresie od 2 do 99. Po wprowadzeniu ustawień wybierz pozycję [Zastosuj].

C.Fn IV: Operowanie/Inne

C.Fn IV -1 Spust migawki/Przycisk AF-ON

0: Pomiar + AF start

1: Pomiar + AF start/AF stop

Naciśnięcie przycisku < AF-ON> podczas automatycznej regulacji ostrości spowoduje zatrzymanie automatycznej regulacji ostrości.

2: Pomiar start/Pomiar+AF start

Funkcja jest przydatna podczas fotografowania poruszających się i zatrzymujących się obiektów. Naciśnięcie przycisku < AF-ON> w trybie AI Servo AF pozwala na naprzemienne uruchomienie i zatrzymanie funkcji AI Servo AF. Parametry ekspozycji są ustawiane w momencie wykonywania zdjęcia. Zapewnia to uzyskanie optymalnych parametrów ostrości i ekspozycji, dzięki czemu użytkownik może skupić się na oczekiwaniu na odpowiedni moment wykonania zdjęcia.

3: Blokada AE/Pomiar+AF start

Funkcja jest bardzo przydatna, jeśli ostrość i ekspozycja mają być ustawione na podstawie różnych elementów kadru. Naciśnięcie przycisku < AF-ON> uruchamia pomiar i automatyczną regulację ostrości, natomiast naciśnięcie przycisku migawki do połowy blokuje parametry ekspozycji.

4: Pomiar+AF start/Nie działa

Przycisk < AF-ON> nie będzie działał.

C.Fn IV -2 Zamiana funkcji AF-ON/AE Lock

0: Wyłącz

1: Włącz

Funkcje przypisane do przycisków <AF-ON> i < \bigstar / \Im > zostaną zamienione.

C.Fn IV -3 Funkcje pokrętła podczas pom.

Funkcja pokrętła szybkiej kontroli przy uruchomionym pomiarze może zostać zmieniona.

0: Koryg.ekspozycji/Nast.przysł.

1: Wybieranie punktu AF

Punkt AF można wybrać bezpośrednio przy pomocy pokrętła <>> bez wcześniejszego naciskania przycisku <⊡>. Przy uruchomionym pomiarze obrót pokrętła <>> spowoduje wybór poziomego punktu AF. Opcja automatycznego wyboru nie jest dostępna. Jednakże jeśli została także ustawiona funkcja C.Fn III -12-2, opcja automatycznego wyboru będzie dostępna.

Naciśnij przycisk <⊠>, a następnie obróć pokrętło < ĉ`, ()>, aby ustawić kompensację ekspozycji lub przysłonę w trybie ręcznej regulacji ekspozycji.

2: Czułość wg ISO

Obracanie pokrętła < ()> pozwala zmieniać czułość wg ISO w czasie rzeczywistym.

3: Wybieranie p. AF + 🛛 ⇄ 🕀

Punkt AF można wybrać bezpośrednio przy pomocy pokrętta < > bez potrzeby wcześniejszego naciskania przycisku < > Przy uruchomionym pomiarze obrót pokrętta < > spowoduje wybór poziomego punktu AF. Nie można wybrać opcji automatycznego wyboru. Jednakże jeśli została także ustawiona funkcja C.Fn III -12-2, opcja automatycznego wyboru będzie dostępna.

Funkcje przypisane do przycisków < (Z→) i < (E→) zostaną zamienione. Naciśnięcie przycisku < (E→) i obrócenie pokrętła < (C→) w umożliwia ustawienie kompensacji ekspozycji lub przysłony.

4: Czułość ISO + 🗷 ≓ ISO

Obracanie pokrętła < ()> pozwala zmieniać czułość wg ISO w czasie rzeczywistym.

C.Fn IV -4 Przypisz przycisk SET

Umożliwia przypisanie często używanej funkcji do przycisku <@>. Naciśnij przycisk <@>, kiedy aparat jest gotowy do wykonania zdjęcia.

- 0: Normalnie (bez funkcji)
- 1: Balans bieli

Pozwala zmienić balans bieli przy pomocy tylnego panelu LCD.

2: Wielkość obrazu

Pozwala zmienić kartę i wielkość obrazu przy pomocy tylnego panelu LCD.

3: Czułość wg ISO

Pozwala zmienić czułość wg ISO przy pomocy górnego panelu LCD lub wizjera.

4: Styl obrazów

Zostanie wyświetlony ekran Stylu obrazów.

5: F.zapisu +wybór nośn./fold.

Zostanie wyświetlone menu [Funk.zapisu + wybór nośn/fold].

6: Wyświetlanie menu

Funkcjonuje tak samo, jak przycisk <MENU>.

7: Odtwarzanie obrazu

Przypisuje taką samą funkcję, jak przycisk < >>.

Jeśli w aparacie została aktywowana funkcja fotografowania Live View (str. 126) lub nagrywania filmów (str. 142), fotografowanie Live View i nagrywanie filmów mają wyższy priorytet, niż wszystkie powyższe ustawienia od 1 do 7.

C.Fn IV -5 Tryb M - ręczne nastawy Tv/Av

- 0: Tv= 🏠/Av= 🔘
- 1: Tv=()/Av=

Funkcja jest bardzo przydatna w przypadku korzystania ze studyjnych lamp błyskowych i częstej zmiany przysłony.

C.Fn IV -6 Kierunek obracania w Tv/Av

0: Normalny

1: Odwrotny

Istnieje możliwość odwrócenia kierunku obracania pokrętła w celu ustawienia czasu otwarcia migawki i wartości przysłony. W trybie ręcznej regulacji ekspozycji kierunek obracania pokrętłami i < > zostanie odwrócony. W przypadku innych trybów fotografowania, odwrócone zostanie pokrętło . Kierunek obracania pokrętła < > pozostanie bez zmian dla trybu ręcznej regulacji ekspozycji i kompensacji ekspozycji.

C.Fn IV -7 Nastawianie Av bez obiektywu

0: Wyłącz

1: Włącz

Pozwala ustawić przysłonę przy pomocy aparatu, nawet przy odłączonym obiektywie. W przypadku fotografowania studyjnego, kiedy przysłona jest wcześniej określona, można ją ustawić przed rozpoczęciem fotografowania.

C.Fn IV -8 Nastawy WB + nośnik/wielk.obr

Po naciśnięciu przycisku <FUNC.> w celu wybrania lub ustawienia balansu bieli, karty lub wielkości obrazu, można tę czynność wykonać, korzystając z tylnego panelu LCD lub ekranu menu.

0: Na tylnym panelu LCD

1: Monitor LCD

Po naciśnięciu przycisku <FUNC.> zostanie wyświetlony ekran menu. Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę ekranu i wyświetlenie pozycji [Balans bieli], [Wielkość obr.] oraz [Funk.zapisu + wybór nośn/fold].

Nawet jeśli została ustawiona wartość 1, naciśnięcie przycisku <FUNC.> podczas fotografowania Live View lub nagrywania filmu pozwala skonfigurować powyższe ustawienia przy pomocy tylnego panelu LCD.

C.Fn IV -9 Funkcja przycisku ∽/.

0: Ochrona (przytrz.: zapis notki)

Przytrzymanie naciśniętego przycisku < <-/>
-/ > przez 2 sekundy rozpocznie nagrywanie notatki głosowej. Zwolnienie przycisku spowoduje zatrzymanie nagrywania notatki głosowej.

1: Zapis notki (ochrona: wyłącz.)

Nagrywanie notatki głosowej rozpocznie się natychmiast po naciśnięciu przycisku <∞/. Zwolnienie przycisku spowoduje zatrzymanie nagrywania notatki głosowej. W celu ochrony obrazu użyj opcji menu [□ Ochrona obrazów].

2: Odtw.notki(przytrz: zap. not.)

Rozpoczyna odtwarzanie notatki głosowej dołączonej do obrazu Aby odtworzyć notatkę głosową, naciśnij przycisk < •--/. Przytrzymanie naciśniętego przycisku < •--/. Przytrzymanie z sekundy podczas odtwarzania obrazu rozpocznie nagrywanie notatki głosowej. Zwolnienie przycisku spowoduje zatrzymanie nagrywania notatki głosowej. W celu ochrony obrazu użyj opcji menu [I] Ochrona obrazów].

C.Fn IV -10 Funkcja przycisku gdy 🔘 <OFF>

0: Normalna (włączona)

1: Wyłącz 📇, 🔘, Multi-sterownik

Po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji <**ON**> elementy sterujące <*m*>, <**○**> i < ↔> nie będą aktywne. Przycisk migawki nadal pozwala na wykonanie zdjęcia.

Zapobiega to przypadkowym zmianom ustawień, dzięki czemu jest to przydatne podczas fotografowania przy stałych ustawieniach.

Nawet w przypadku ustawienia 1, jeśli przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji < J>, można zmienić ustawienia przy pomocy pokrętła <2>, <>> i multi-sterownika <2>.

C.Fn IV -11 Rozpocznij filmowanie

0: Domyślne (z LV)

1: Szybki start (przyc.<FEL>)

Jeśli w opcji menu [**Y**[:] Ust. funkcji Live View/Film] została aktywowana funkcja nagrywania filmu (str. 142), naciśnij przycisk <FEL>, aby rozpocząć nagrywanie filmu natychmiast, kiedy aparat będzie gotowy do wykonania zdjęcia.

C.Fn IV -12 Matówka

Jeśli zmieniona zostanie matówka, należy wskazać w tym ustawieniu rodzaj używanej obecnie matówki. Pozwoli to uzyskać odpowiednie parametry ekspozycji.

0: L Ec-C IV

Standardowa matówka (laserowa).

- 1: L Ec-A, B, C, C II, C III, D, H, I, L Opcia dla matówek laserowych.
- 2: PEc-S Opcja dla matówek super-precyzyjnych.
- 3: NEc-N, R
 Opcia dla nowych matówek laserowych.
- Informacje dotyczące matówki super-precyzyjnej Ec-S i maksymalnej wartości przysłony obiektywu
 - Tego typu matówka jest zoptymalizowana dla obiektywów o jasności f/1,8 do f/2,8.
 - Jeśli jasność obiektywu jest wyższa, niż f/1,8, środkowe pole pomiaru punktowego i ramka AF obszaru mogą być mniej widoczne.
 - Jeśli natomiast jasność obiektywu jest niższa, niż f/2,8, obraz obserwowany przez wizjer będzie ciemniejszy.
- W związku z tym, że matówki Ec-A, Ec-B, Ec-I i Ec-L mają na środku klin, nie można uzyskać prawidłowej ekspozycji w trybie pomiaru wielosegmentowego i punktowego. Skorzystaj z trybu pomiaru centralnie ważonego uśrednionego lub pomiaru punktowego powiązanego z punktem AF (z wyjątkiem centralnego punktu AF).
 - Informacje dotyczące wymiany matówki znajdują się w instrukcji dołączonej do matówki.

C.Fn IV -13 Czas aktywności przycisków

Funkcja pozwala zmienić czas aktywności ustawień funkcji po zwolnieniu odpowiedniego przycisku.

- Wyłącz: Powoduje ustawienie domyślnego czasu aktywności.
- Włącz: Powoduje ustawienie czasu aktywności określonego w opcji [Rejestruj].
- Rejestruj: Pozwala określić czas aktywności przycisków 6 s i 16 s oraz czas aktywności po zwolnieniu przycisku migawki. Czas aktywności. można ustawić w zakresie od 0 s do 59 s lub od 1 min. do 60 min. Po wprowadzeniu ustawień wybierz pozycję [Zastosuj].

• Przyc. 6-sekundowe

Ten czas aktywności dotyczy blokady AE uruchomionej przy pomocy timera pomiarowego/przycisku <**★**>.

Przyc. 16-sekundowe

Ten czas aktywności dotyczy pomiaru wielopunktowego i blokady FE uruchomionej przy pomocy przycisku <FEL>.

Spust migawki

Zwykle czas aktywności wynosi 2 s po zwolnieniu przycisku migawki. Dłuższy czas aktywności ułatwia dłuższe korzystanie z blokady AE przy tej samej ekspozycji.

C.Fn IV -14 Skrócone opóźn. wyzw. migawki

Zwykle sterowanie stabilizacją jest uruchamiane na czas opóźnienia wyzwalania migawki. Jednakże można je pominąć w celu skrócenia czasu opóźnienia wyzwalania migawki.

0: Wyłącz

1: Włącz

Kiedy przysłona jest przymykana nie więcej, niż 3 stopnie od maksymalnego otworu, czas opóźnienia wyzwalania migawki będzie około 20% krótszy, niż zwykle.

C.Fn IV -15 Dodaw. informacji o formacie

Podczas fotografowania Live View i nagrywania filmów będą wyświetlane pionowe linie odpowiadające formatowi. Dzięki temu można symulować kadrowanie zdjęć dla filmów średnio- i wielkoformatowych, takich jak 6x6 cm, 6x4,5 cm oraz 4x5 cali.

Informacje o formacie będą automatycznie dołączane do rejestrowanego obrazu (Obraz nie zostanie zapisany na karcie jako wykadrowany). Obraz przesłany do komputera osobistego i otwarty w dołączonym oprogramowaniu Digital Photo Professional będzie wyświetlany w formacie określonym przez użytkownika.

0: Wył.

-

4: Format 6:7

1: Format 6:6

5: Format 10:12

2: Format 3:4

6: Format 5:7

- 3: Format 4:5
 - Informacje o formacie będą dołączane również podczas fotografowania z wykorzystaniem wizjera.
 - Podczas odtwarzania obrazu w aparacie będą wyświetlane pionowe linie odpowiedniego formatu.

C.Fn IV -16 Dane do weryfikacji

0: Wyłącz

1: Włącz

Dane pozwalające na weryfikację oryginalności obrazu są dołączane do obrazu automatycznie. Podczas wyświetlania informacji o obrazie zawierających dane identyfikacyjne oryginału (str. 157) zostanie wyświetlona ikona <

Do weryfikacji oryginalności obrazu jest wymagany zestaw ochrony oryginalnych danych OSK-E3 (sprzedawany osobno).

MENU Zapisywanie i stosowanie ustawień funkcji indywidualnych

Aparat pozwala na zarejestrowanie do trzech zestawów ustawień funkcji indywidualnych. Istnieje możliwość zarejestrowania różnych zestawów ustawień funkcji indywidualnych dla różnych warunków fotografowania, na przykład dla zdjęć sportowych, zdjęć reportażowych, czy krajobrazów. Zarejestrowane zestawy ustawień funkcji indywidualnych można później błyskawicznie zastosować w aparacie.



Ustawienia funkcji [C.Fn I -16: Mikroregulacja AE], [C.Fn I -17: Mikroregulacja eksp. lampy], [C.Fn III -7: Mikroregulacja AF] i [C.Fn IV -12: Matówka] nie będą uwzględnione w zarejestrowanych ustawieniach funkcji indywidualnych.

Aby wyświetlić zarejestrowane ustawienia funkcji indywidualnych, wybierz pozycję [Potwierdź nastawy]. Numery opcji o wartościach innych, niż domyślne, są wyświetlane na niebiesko. Podobnie ustawienia nienumeryczne są wyświetlane w postaci niebieskiego symbolu [*].

Stosowanie ustawień funkcji indywidualnych

W punkcie 2 wybierz pozycję [**Zastosuj**], a następnie wybierz pozycję [**Zestaw** *] ustawień funkcji indywidualnych, który ma być zastosowany. Wybierz pozycję [**OK**], co spowoduje przełączenie ustawień funkcji indywidualnych na zarejestrowane pod wybraną pozycją Zestaw *.

MENU Zapisywanie pozycji Mojego menu

Na karcie Moje menu można zapisać do sześciu pozycji menu i funkcji indywidualnych, których ustawienia są często zmieniane.



Moje Menu – tworzenie i obsługa
Rejestruj
Sortuj
Usuń
Usuń wszystkie pozycje
Wyświetl Moje Menu Wyłącz
Zarejestrowano w Moje Menu
Balans bieli

Wybierz pozycję [Moje Menu - tworzenie i obsługa].

- Na karcie [★] wybierz pozycję [Moje Menu - tworzenie i obsługa], a następnie naciśnij przycisk <≆)>.
- Wybierz pozycję [Rejestruj].
 - Obróć pokrętło <>>, aby wybrać pozycję [Rejestruj], a następnie naciśnij przycisk <

Zapisz żądane elementy.

- Obróć pokrętło < >, aby wybrać pozycję menu, a następnie naciśnij przycisk < < >.
- Na ekranie z prośbą o potwierdzenie wybierz pozycję [Tak], a następnie naciśnij przycisk <@>), aby zapisać daną pozycję.
- Moje Menu pozwala zapisać maksymalnie sześć pozycji.
- Aby powrócić do ekranu wyświetlanego w punkcie 2, naciśnij przycisk < MENU>.

Informacje dotyczące ustawień Moje Menu

MENU 🛨

Sortuj

Rjestruj dane WB

WB–Przesuw/BKT Przest.kolorów

Korygowanie jasności brzegów

Styl obrazów

Umożliwia zmianę kolejności pozycji zapisanych na ekranie Moje menu. Wybierz pozycję **[Sortuj]** i zaznacz pozycję, której położenie na liście ma być zmienione. Następnie naciśnij przycisk <(<)>. Po wyświetleniu symbolu [�] obróć pokrętło <()>, aby zmienić kolejność, a następnie naciśnij przycisk <(<).

Usuń / Usuń wszystkie pozycje

Umożliwiają usuwanie zarejestrowanych pozycji. Opcja [**Usuń**] usuwa pojedynczą pozycję, natomiast opcja [**Usuń wszystkie pozycje**] usuwa wszystkie pozycje.

Wyświetl Moje Menu

Wybór opcji [**Włącz**] powoduje, że po wyświetleniu menu karta [★] będzie wyświetlana jako pierwsza.

MENU Zapisywanie i ładowanie ustawień aparatu

Tryby fotografowania, pozycje menu, funkcje indywidualne i inne ustawienia aparatu można zapisać na karcie w postaci pliku ustawień. Po pobraniu pliku do aparatu zostaną w nim zastosowane zapisane ustawienia. Jest to przydatne, kiedy użytkownik chce pobrać ustawienia aparatu z innego egzemplarza EOS-1D Mark IV i skonfigurować aparat w ten sam sposób. Innym zastosowaniem tej funkcji jest zapis i pobranie różnych ustawień aparatu dla różnych warunków fotografowania.

Zapisywanie nastaw aparatu

Zachow/Pobierz nast. (nośnik)

Rej./Stosuj podstawowe nast. Kasowanie nast. aparatu Inform. o prawach autorskich Czyszczenie matrycy Wersia Firmware: 1.0.0

Zachow/Pobierz nast. (nośnik)

Zachowaj

Pobierz



Wybierz pozycję [Zachow/Pobierz nast. (nośnik)].

 Na karcie [4²] wybierz pozycję [Zachow/Pobierz nast. (nośnik)], a następnie naciśnij przycisk <(4)>.

Wybierz pozycję [Zachowaj].

 Obróć pokrętło < >, aby wybrać pozycję [Zachowaj], a następnie naciśnij przycisk <).

Wybierz pozycję [Start].

- Obróć pokrętło < >, aby wybrać pozycję [Start], a następnie naciśnij przycisk < ()>.
- Ustawienia aparatu zostaną zapisane na karcie, a następnie ponownie pojawi się ekran przedstawiony w punkcie 2.
- Wybór pozycji [Zmień nazwę pliku] pozwala zmienić nazwę pliku (8 znaków) i zapisać plik.
 Szczegółową procedurę można znaleźć w części "Zmiana nazwy pliku" na str. 86. Liczba znaków możliwych do wprowadzenia będzie inna, ale procedura wprowadzania nazwy pliku jest taka sama.

Zapisane ustawienia

Funkcje fotografowania

Tryb fotografowania + nastawy, czułość wg ISO, tryb AF, punkt AF, tryb pomiaru, tryb wyzwalania migawki, wartość kompensacji ekspozycji, wartość kompensacji ekspozycji lampy błyskowej

Funkcje menu

- [a] Balans bieli, Rjestruj dane WB, WB-Przesuw/BKT, Przest.kolorów, Styl obrazów, Korygowanie jasności brzegów
- [Dⁱ] Jakość JPEG, Wielkość obr., Kontrolne wyśw, Sygnał "bip", Zwolnij migawkę bez karty, Sterowanie zewn. Speedlite (Nastawy lampy)
- [코¹] Alarm prześwietl., Wyśw.punktu AF, Histogram, Punkt powiększ., Skoki za pom.
- [Y] Autom. wyłącz., Funk.zapisu + wybór nośn/fold (Funkcja zap.), Numery plików, Pocz. nazw plików, Auto-obracanie
- [4] Jasność LCD, Ust. funkcji Live View/Film
- [**f**:] Czyszczenie matrycy (Autoczyszczenie)
- [...] Funkcje indywidualne
- [★] Moje menu

Ładowanie ustawień aparatu

W punkcie 2, wybierz pozycję [**Pobierz**]. Zostanie wyświetlone do dziesięciu plików ustawień aparatu zapisanych na karcie. Po wybraniu żądanego pliku zostanie on pobrany i ustawienia zostaną zastosowane w aparacie.

- Data/czas, język, standard TV oraz ustawienia funkcji C.Fn I -16, C.Fn I -17, C.Fn III -7, C.Fn IV -12 nie zostaną zapisane.
 - Na karcie można zapisać do dziesięciu plików ustawień aparatu. Jeśli na karcie już zostało zapisanych dziesięć plików ustawień aparatu, można zastąpić istniejący plik lub użyć innej karty.
 - Pliki ustawień aparatu zapisane przy pomocy aparatu innego, niż EOS-1D Mark IV nie mogą być pobrane.

MENU Zapisywanie i stosowanie podstawowych nastaw aparatu

Aparat pozwala skonfigurować i zarejestrować podstawowe ustawienia większości funkcji, takie jak tryb fotografowania, tryb AF, tryb pomiaru, czy tryb wyzwalania migawki. Jest to przydatne, kiedy użytkownik chce szybko włączyć często wykorzystywane ustawienia fotografowania.

Rejestrowanie nastaw podstawowych

DI)	сı;	٦.	•]•	¢.	¢:	ý:	Ô	
Zac	now	/Pol	oierz	nas	t. (n	ośni	k)	

- Rej./Stosuj podstawowe nast.
- Kasowanie nast. aparatu
- Inform. o prawach autorskich
- Czyszczenie matrycy
- Wersja Firmware: 1.0.0

Rejestruj podstawowe nastawy					
Tryb fotogr.	Program P				
Balans bieli	AWB				
Wyzwal. migawki	Pojedyncze				
Tryb pomiaru	(\$)				
Tryb AF	One–Shot				
Punkt AF	Wyb. autom.				



Wybierz pozycję [Rej./Stosuj podstawowe nast.].

- Na karcie [¥:] wybierz pozycję [Rej./ Stosuj podstawowe nast.], a następnie naciśnij przycisk <(F)>.
- Wybierz pozycję [Zarejestruj].
 - Obróć pokrętło < >, aby wybrać pozycję [Zarejestruj], a następnie naciśnij przycisk <).

Wybierz funkcję.

- Obróć pokrętło < >, aby wybrać funkcję, a następnie naciśnij przycisk < < >.
- Istnieje możliwość ustawienia do dziewięciu ustawień, takich jak tryb fotografowania, balans bieli, czy tryb wyzwalania migawki.

Skonfiguruj funkcję.

 Obróć pokrętło < >, aby wybrać żądane ustawienie, a następnie naciśnij przycisk < ().

Wyjdź z ustawień.

 Aby wyjść z ustawień powrócić do ekranu wyświetlanego w punkcie 2, naciśnij przycisk <MENU>.

Stosowanie nastaw podstawowych

W punkcie 2, wybierz pozycję [Zastosuj]. Ustawienia aparatu zostaną przełączone na zarejestrowane ustawienia.

Ustawienie [Funkcja zap.] przyjmie wartość [Standard] i ustawienia: kompensacja ekspozycji, sekwencja naświetlania, kompensacja ekspozycji lampy błyskowej oraz korekcja/sekwencja balansu zostaną anulowane.

Informacje pomocnicze

Niniejszy rozdział zawiera dodatkowe informacje dotyczące funkcji aparatu, akcesoriów systemowych itp. Na końcu tego rozdziału znajduje się skorowidz ułatwiający odszukanie interesującego tematu.

Tabela dostępności funkcji 🛽

•: Opcja ustawiana automatycznie O: Opcja ustawiana przez użytkownika 🥅 : Opcja niedostępna/wyłączona

	Fotografowanie z Funkcia wykorzystaniem wizjera				C Fotografo-	· 		
		P	Tv	Av	М	Bulb	wanie LV	Filmowanie
Wielkość obrazu	JPEG	0	0	0	0	0	0	
	RAW	0	0	0	0	0	0	(Zdjęcia)
	RAW+JPEG	0	0	0	0	0	0	-
	Auto	0	0	0	0	0	0	0
Czułość wg ISO	Ręcznie	0	0	0	0	0	0	Opcja dostępna w trybie "M" nagrywania filmów
	Standard	0	0	0	0	0	0	0
	Portrety	0	0	0	0	0	0	0
	Krajobrazy	0	0	0	0	0	0	0
Styl obrazów	Neutralny	0	0	0	0	0	0	0
oblazow	Dokładny	0	0	0	0	0	0	0
	Monochrom.	0	0	0	0	0	0	0
	Użytkownika	0	0	0	0	0	0	0
	Automatyczny balans bieli	0	0	0	0	0	0	0
	Zaprogramowany balans bieli	0	0	0	0	0	0	0
Balans	Ręczny balans bieli	0	0	0	0	0	0	0
bieli	Ustawienie temperatury barwowej	0	0	0	0	0	0	0
	Korekcja balansu bieli	0	0	0	0	0	0	0
	Sekwencja balansu bieli	0	0	0	0	0	0	(Zdjęcia)
Przestrzeń kolorów	sRGB	0	0	0	0	0	0	•
	Adobe RGB	0	0	0	0	0	0	
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)		0	0	0	0	0	0	0
Korekcja iluminacji pobocznej obiektywu		0	0	0	0	0	0	0
Redukcja zakłóceń (długi czas)		0	0	0	0	0	0	
Redukowanie	zakłóceń - High ISO	0	0	0	0	0	0	(Zdjęcia)
Priorytet jasnych partii obrazu		0	0	0	0	0	0	0

Fotografowanie z Ô wykorzystaniem wizjera Funkcia Fotografo-Filmowanie Ρ Tv Av м Bulb wanie LV One-Shot 0 0 0 0 0 W trybie AF Al Servo 0 0 0 0 0 Auto 0 0 0 0 0 Wvbieranie W trybie AF punktu AF 0 0 0 0 0 Recznie ΔF Tryb Live Ο \cap じ Tryb Live \cap \cap Przed Tryb szybki rozpoczęciem fotografowania Wielosegmentowy \cap \cap \cap 0 \cap . AF 🙄 · Skupiony Pomiar \cap \cap \cap \cap \cap Punktowy Centralnie ważony 0 0 0 0 0 uśredniony 0 Przesuniecie programu 0 0 0 Opcja dostepna w Kompensacia ekspozycii innych trybach, niż trvb "M" Blokada AE 0 0 0 0 Ekspozycja nagrywania filmów Sekwencia 0 0 0 0 0 naświetlania 0 0 0 Ο Podglad głębi ostrości 0 0 0 0 0 Pojedyncze zdjęcia Serie zdjęć o dużej 0 0 0 0 0 0 szybkości rejestracji (Zdjecia) Serie zdjęć o małej 0 0 0 0 0 0 szybkości rejestracji Wvzwalanie migawki Samowyzwalacz 0 0 0 0 0 0 10-sekundowy Samowyzwalacz 0 0 0 0 0 0 2-sekundowy 0 0 0 \cap \cap Pojedyncze ciche zdjęcia (Zdjęcia) Zewnetrzna Blokada FF 0 0 0 0 0 lampa błyskowa Korvgowanie błysku 0 0 0 0 0 0 Speedlite

•: Opcja ustawiana automatycznie O: Opcja ustawiana przez użytkownika 🛄 : Opcja niedostępna/nieprawidłowa

Schemat systemu





INFO. Sprawdzanie ustawień aparatu

Jeśli w funkcji [... C.Fn II -10: Przycisk INFO podczas fotogr.] (str. 217) została ustawiona wartość [1: Wyświetlanie nastaw aparatu], naciśnięcie przycisku <INFO.> w momencie gotowości aparatu do wykonania zdjęcia powoduje wyświetlenie ustawień funkcji związanych z obrazami.



Wyświetl ustawienia aparatu.

 W momencie gotowości aparatu do wykonania zdjęcia naciśnij przycisk <INFO.>.



- * Wyświetlane tylko wtedy, gdy używany jest bezprzewodowy przekaźnik danych WFT-E2 II lub WFT-E2 i przesyłanie niektórych obrazów nie powiodło się.
- Przy ustawieniu domyślnym naciśnięcie przycisku < INFO.> powoduje wyświetlenie ustawień funkcji fotografowania (str. 23).

MENU Sprawdzanie informacji o akumulatorze 💼

Pozwala sprawdzić stan akumulatora na ekranie menu.

Jasność LCD *
Data/czas 20/10/'09 13:10 Wybór języka Polski
Wybór języka 🤀 Polski
01 J 171/ DAI
Standard IV PAL
Dane akumulatora

Wybierz opcję [Dane akumulatora].

Dane akumulatora						
Źródło zasilania	LP-E4 —					
Aktualny ładunek	777	95%				
Wykonano zdjęć	55					
Zdolność do naładowania						
Maksymalna						

W tym miejscu jest wyświetlany model akumulatora lub zasilacza sieciowego (sprzedawanego osobno).

Obok stanu akumulatora (str. 35) jest wyświetlana jego pozostała moc z dokładnością do 1%.

Liczba zdjęć wykonanych z wykorzystaniem aktualnego akumulatora. Wartość jest resetowana po naładowaniu akumulatora.

O stanie akumulatora informują trzy poziomy wydajności (str. 29).

 【ielony): Wystarczający poziom wydajności akumulatora.
 [ielony): Zmniejszony poziom wydajności akumulatora.

Czerwony): Zaleca się zakup nowego akumulatora.

Nie należy korzystać z akumulatorów innych niż LP-E4. W przeciwnym wypadku nie będzie można skorzystać w pełni z funkcji aparatu lub będzie on działał nieprawidłowo.

- Stan licznika migawki oznacza liczbę wykonanych zdjęć. (Filmy nie są liczone).
- Jeśli został wyświetlony komunikat [Zalecane wykonanie kalibracji przy kolejn.ładowaniu akumulat.], zapoznaj się z informacjami na str 30.
- Jeśli przełącznik zasilania został ustawiony w pozycji < ON/ J> i z jakichkolwiek przyczyn nie udaje się nawiązać połączenia z akumulatorem, zostanie wyświetlony komunikat [Brak komunikacji z akumulatorem.]. Wybierz pozycję [OK] i kontynuuj fotografowanie. W takim przypadku na górnym panelu LCD zaświeci ikona stanu akumulatora < [__]>.

Wymiana baterii do podtrzymania ustawień zegara

Czas eksploatacji baterii podtrzymującej ustawienia zegara wynosi około 5 lat. Jeśli po włączeniu zasilania okaże się, że ustawienia daty oraz godziny zostały zresetowane, należy wyjąć baterię zapasową i zastąpić ją nową baterią litową CR2025 w sposób opisany poniżej.

Ustawienie daty i czasu zostanie również zresetowane, dlatego upewnij się, że wprowadzono odpowiednie ustawienia (str. 49).



Ustaw przełącznik zasilania w pozycji <OFF> i wyjmij akumulator.

 Bateria podtrzymująca znajduje się w górnej części komory akumulatora.



Zdejmij pokrywę baterii podtrzymującej.

- Przy pomocy małego wkrętaka odkręć śrubę i zdejmij pokrywę.
- Zachowaj ostrożność, aby nie zgubić pokrywy i śruby.



Wyjmij baterię.



Zainstaluj nową baterię podtrzymującą.

 Biegun dodatni baterii powinien być skierowany do góry.



Wymieniając baterię do podtrzymania ustawień zegara, należy użyć baterii litowej CR2025.

Przewodnik rozwiązywania problemów

W przypadku problemów, w pierwszej kolejności zapoznaj się z niniejszym przewodnikiem rozwiązywania problemów na str. 249 do 255. Jeśli na jego podstawie nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.

Problemy z zasilaniem

Nie można naładować akumulatora, korzystając z dołączonej ładowarki.

 Nie należy ładować akumulatorów innych niż oryginalne akumulatory LP-E4 firmy Canon.

Kontrolka <CAL/CHARGE> ładowarki akumulatorów miga na czerwono. Kontrolka ładowarki miga trzykrotnie.

• Patrz str. 30 i 31.

Aparat nie działa pomimo ustawienia przełącznika zasilania w pozycji < ON>.

- Akumulator nie został prawidłowo zainstalowany w aparacie (str. 32).
- Naładuj akumulator (str. 28).
- Upewnij się, że pokrywa gniazda karty została zamknięta (str. 36).

Kontrolka dostępu wciąż miga, mimo że przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji <OFF>.

 Jeśli podczas zapisywania obrazu na karcie zostanie odłączone zasilanie, kontrolka dostępu będzie świecić/migać jeszcze przez kilka sekund. Po zakończeniu zapisywania obrazu zasilanie zostanie odłączone automatycznie.

Akumulator szybko się rozładowuje.

- Użyj w pełni naładowanego akumulatora (str. 28).
- Wydajność akumulatora mogła ulec obniżeniu. Informacje na temat wydajności akumulatora można znaleźć w części dotyczącej opcji menu [Y: Dane akumulatora] (str. 247). Jeśli poziom wydajności akumulatora jest obniżony, należy zakupić nowy akumulator.
- Długotrwałe wyświetlanie ekranu ustawień funkcji fotografowania (str. 23), fotografowanie Live View lub nagrywanie filmów (str. 125, 141) może spowodować zmniejszenie orientacyjnej liczby zdjęć.

Aparat samoczynnie się wyłącza.

 Została włączona funkcja automatycznego wyłączania zasilania. Jeśli funkcja automatycznego wyłączania zasilania nie ma być aktywna, w menu [⁴ Autom. wyłącz.] wybierz opcję [Wył.].

Problemy z fotografowaniem

Nie można zamontować obiektywu.

• Do aparatu nie można podłączyć obiektywów EF-S (str. 39).

Nie można korzystać z karty.

 Jeśli na monitorze LCD jest wyświetlany komunikat o błędzie karty, zapoznaj się z informacjami na str. 38 lub 256.

Nie można wykonać ani zapisać żadnego zdjęcia.

- Karta nie została prawidłowo zainstalowana (str. 36).
- W przypadku korzystania z karty SD, przełącznik ochrony przed zapisem należy przesunąć w górę (str. 36).
- Jeśli karta jest zapełniona, wymień ją lub usuń zbędne obrazy w celu zwolnienia miejsca (str. 36, 179).
- Jeśli podczas próby uzyskania ostrości w trybie One-Shot AF miga kontrolka ostrości <

 > w wizjerze, nie można zrobić zdjęcia.

 Ponownie naciśnij przycisk migawki do połowy, aby uzyskać ostrość lub ustaw ostrość ręcznie (str. 41, 95, 100).

Obraz jest nieostry.

- Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji < AF > (str. 39).
- Aby zapobiec drganiom aparatu, trzymaj go nieruchomo i delikatnie naciskaj przycisk migawki (str. 40, 41).
- Jeśli obiektyw wyposażono w mechanizm Image Stabilizer (Stabilizator obrazu), ustaw przełącznik IS w pozycji <ON>.

Przy pomocy kompensacji ekspozycji została ustawiona ciemniejsza ekspozycja, jednak obraz jest zbyt jasny.

Maksymalna liczba zdjęć seryjnych uległa zmniejszeniu.

- Dla opcji [A C.Fn II -2: Redukow. zakłóceń High ISO] wybierz jedno z następujących ustawień: [Standard/Słaby/Wyłącz]. Przy ustawieniu [Mocny] maksymalna liczba zdjęć seryjnych ulegnie znacznemu obniżeniu (str. 214).
- Jeśli fotografowany obraz zawiera drobne szczegóły (źdźbła trawy na łące itp.), rozmiar pliku będzie większy, a rzeczywista maksymalna liczba zdjęć może być niższa niż wartości podane na str. 61.

Nie można ustawić czułości ISO 100.

 Jeśli funkcję [C.Fn II -3: Priorytet jasnych partii obr.] ustawiono jako [Włącz], dostępny zakres czułości wg ISO będzie rozpoczynał się od ISO 200. W przypadku wybrania wartości [Wyłącz] można ustawić czułość ISO 100 (str. 215).

Gdy korzystam z trybu < Av > podczas fotografowania z lampą błyskową czas otwarcia migawki ulega wydłużeniu.

 Podczas fotografowania w nocy na ciemnym tle czas otwarcia migawki ulega automatycznemu wydłużeniu (synchronizacja lampy z długim czasem otwarcia migawki) w celu prawidłowego naświetlenia obiektu oraz tła. Aby nie korzystać z długich czasów otwarcia migawki, ustaw funkcję [M.C.Fn I -15: Tryb Av - czas synchr.błysku] jako 1 lub 2 (str. 212).

Lampa błyskowa nie działa.

 Upewnij się, że lampa błyskowa (lub przewód do synchronizacji z komputerem) został bezpiecznie podłączony do aparatu.

Lampa błyskowa działa wyłącznie z pełną mocą błysku.

- W przypadku korzystania z lampy błyskowej innej niż lampa błyskowa Speedlite serii EX, będzie ona działać wyłącznie z pełną mocą błysku (str. 120).
- Jeśli funkcję indywidualną [Tryb pomiaru światła] lampy ustawiono jako [TTL (automatyka błysku)], działa ona wyłącznie z pełną mocą błysku (str. 124).

Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej jest niedostępna.

 Jeśli ustawienia kompensacji ekspozycji błysku wprowadzono w lampie błyskowej Speedlite, ustawienie kompensacji ekspozycji błysku lampy błyskowej przy pomocy aparatu jest niemożliwe. Jeśli wartość kompensacji ekspozycji błysku lampy błyskowej Speedlite została anulowana, kompensacja ekspozycji błysku lampy błyskowej może być ustawiona przy pomocy aparatu.

Synchronizacji z krótkimi czasami nie można ustawić w trybie Av.

 Ustaw w funkcji [. C.Fn I -15: Tryb Av - czas synchr.błysku] wartość [0: Autom.] (str. 212).

Fotografowanie Live View nie jest możliwe.

Podczas fotografowania Live View należy korzystać z karty pamięci (nie zaleca się korzystania z kart typu dysk twardy). Karta typu dysk twardy pracuje w niższym zakresie temperatur, niż standardowe karty pamięci. Jeśli temperatura przekroczy dopuszczalny poziom, funkcja fotografowania Live View może zostać tymczasowo wyłączona, aby zapobiec uszkodzeniu karty-dysku. Po obniżeniu temperatury wewnętrznej aparatu można wznowić fotografowanie Live View (str. 139).

Podczas fotografowania Live View nie można ustawiać czułości wg ISO, czasu naświetlania i przysłony.

● Ustaw dla opcji [Ust. LV D/>□, wartość [Zdjęcia] (str. 126).

Podczas fotografowania Live View jest słyszany podwójny dźwięk migawki.

 W trybie fotografowania Live View będzie słyszany podwójny dźwięk migawki podczas wykonywania zdjęcia (str. 127).
Filmów nie można nagrywać w trybie ekspozycji ręcznej.

 Ustaw dla opcji [Ust. LV Ď/'\mathbb{T}] wartość [Filmy], a następnie ustaw tryb fotografowania <M> (ręczna regulacja ekspozycji) (str. 142, 144).

Nagrywanie filmów zatrzymuje się samoczynnie.

- Jeśli prędkość zapisu karty jest zbyt niska, nagrywanie filmu może zostać automatycznie zatrzymane. W przypadku kart CF należy korzystać z kart o prędkości odczytu i zapisu co najmniej 8 MB/s. W przypadku kart SD należy korzystać z kart oznaczonych symbolem klasy prędkości SD 6 ("CLASS (") lub wyższym. Dane dotyczące prędkości odczytu i zapisu karty można znaleźć na stronie internetowej producenta itp.
- Jeśli rozmiar pliku filmu osiągnie 4 GB lub jeśli czas nagrywania filmu wyniesie 29 minut 59 s, nagrywanie filmu zostanie automatycznie zatrzymane.

Podczas nagrywania filmu obiekt wydaje się zniekształcony.

 W przypadku szybkiego przesuwania aparatu w lewo lub w prawo podczas nagrywania filmu (szybka panorama) lub też nagrywania poruszającego się obiektu, obraz może wydawać się zniekształcony. Jeśli została ustawiona rozdzielczość nagrywania filmów 1280x720 lub 640x480 (str. 151), poziom zniekształcenia będzie niższy.

Wykonywanie zdjęć podczas nagrywania filmu powoduje zatrzymanie nagrywania.

- Do fotografowania podczas nagrywania filmów zaleca się używanie karty CF zgodnej z prędkością transmisji UDMA.
- Rozwiązaniem problemu może być także ustawienie mniejszej wielkości obrazu dla zdjęć i wykonywanie mniejszej liczby zdjęć w serii.

Nie można odtwarzać filmu.

 Filmów edytowanych w komputerze, na przykład przy pomocy dołączonego oprogramowania, nie można wyświetlać w aparacie.

Podczas odtwarzania filmu może być słyszalny dźwięk pracy aparatu.

 Dźwięki towarzyszące korzystaniu z pokręteł aparatu lub obiektywu podczas nagrywania filmów zostaną również zarejestrowane. Zaleca się korzystanie z mikrofonu zewnętrznego (dostępnego w sprzedaży) (str. 153).

Problemy z wyświetlaniem i obsługą

Obraz na monitorze LCD jest niewyraźny.

- Jeśli monitor LCD jest brudny, wyczyść go miękką tkaniną.
- W niskich lub wysokich temperaturach monitor LCD może działać wolniej lub wyświetlać przyciemniony obraz. W temperaturze pokojowej praca monitora wróci do normy.

Część obrazu miga na czarno.

Opcja menu [E⁺ Alarm prześwietl.] jest ustawiona jako [Włącz] (str. 157).

Na obrazie wyświetla się czerwone pole.

• Opcja menu [E: Wyśw.punktu AF] jest ustawiona jako [Włącz] (str. 158).

Nie można usunąć obrazu.

 Jeśli dla obrazu została włączona ochrona przed usunięciem, nie można go usunąć (str. 172).

Nazwa pliku rozpoczyna się od podkreślenia ("_").

 Ustaw przestrzeń kolorów jako sRGB. Jeśli przestrzeń kolorów ustawiono jako Adobe RGB, nazwa pliku będzie rozpoczynać się od podkreślenia. (str. 92).

Czwarty znak w nazwie pliku zmienia się.

 Przy pomocy opcji menu [**Ý** Pocz. nazw plików] wybierz własną nazwę pliku w aparacie lub nazwę zarejestrowaną w ustawieniu Nast.użytk.1 (str. 86).

Numeracja plików nie rozpoczyna się od 0001.

 W przypadku korzystania z karty, na której zapisano już obrazy, numeracja plików może rozpoczynać się od ostatniego zapisanego obrazu (str. 88).

Data i godzina wykonania zdjęcia jest nieprawidłowa.

Nie została ustawiona prawidłowa data i godzina (str. 49).

Na ekranie telewizora nie jest wyświetlany żaden obraz.

- Upewnij się, że wtyczka kabla audio-wideo lub kabla HDMI została całkowicie wsunięta do gniazda. (str. 170, 171).
- Ustaw standard telewizyjny wyjścia wideo (NTSC/PAL) zgodny ze standardem telewizora (str. 170).
- Użyj kabla audio-wideo dostarczonego wraz z aparatem (str. 170).

Nie można odtworzyć notatki głosowej.

 Ustaw dla funkcji [♣ C.Fn IV -9: Funkcja przycisku ∽/
] wartość [2: Odtw.notki(przytrz: zap. not.)] (str. 175, 231).

Problemy związane z czyszczeniem matrycy

Podczas czyszczenia matrycy będzie słyszany dźwięk migawki.

 W przypadku wyboru ustawienia [Czyść teraz ,], będzie słyszany potrójny dźwięk migawki (str. 184).

Problemy z drukowaniem

Brak dostępu do wszystkich efektów drukowania wymienionych w instrukcji obsługi.

 Wyświetlane na ekranie pozycje zależą od drukarki. W instrukcji obsługi podano wszystkie możliwe do uzyskania efekty drukowania. (str. 194).

Kody błędów



W przypadku wystąpienia problemu związanego z aparatem zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Srodki	zaradcze	

Nr błędu	Komunikat o błędzie i rozwiązanie
01	Wystąpił błąd komunikacji między aparatem a obiektywem. Przeczyść styki obiektywu.
01	→ Przeczyść styki elektryczne aparatu i obiektywu. Zamontuj obiektyw firmy Canon (str. 13, 16).
Nie można uzyskać dostępu do karty *. Wyjmij i włóż ponownie kartę *, wymień ją lub sformatuj w aparacie. → Wyjmij i włóż ponownie kartę, wymień ją lub sformatuj (str. 36, 50	
	➔ Wymień kartę, usuń zbędne obrazy lub sformatuj kartę (str. 36, 179, 50).
06	Czyszczenie matrycy nie jest możliwe. Wyłącz aparat i włącz go ponownie.
	→ Ustaw przełącznik zasilania (str. 34).
10, 20, 30, 40,	Fotografowanie nie jest możliwe z powodu błędu. Wyłącz aparat i włącz go ponownie lub ponownie włóż akumulator.
50, 60, 70, 80, 99	Ustaw przełącznik zasilania, wyjmij i ponownie zamontuj akumulator lub użyj obiektywu firmy Canon (str. 34, 32).

* Jeśli błąd będzie się powtarzał, zapisz numer błędu i skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.

Dane techniczne

• Тур

Тур:	Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa z automatyczną regulacją ostrości (AF) i automatyką ekspozycji (AE)
Nośniki danych:	Karta CF (typu I lub II, zgodna z UDMA), karta pamięci SD, karta pamięci SDHC
	* Przy użyciu bezprzewodowego przekaźnika danych WFT-E2 II lub WFT-E2 (z oprogramowaniem
	sprzętowym w wersji 2.0.0 lub wyższej) możliwe jest nagrywanie na zewnętrzny nośnik USB.
Wymiary matrycy światłoczułej:	27,9 x 18,6 mm
Zgodne obiektywy:	Obiektywy Canon EF (z wyjątkiem obiektywów EF-S)
	jest ok. 1,3x dłuższa)
Mocowanie obiektywu:	Mocowanie Canon EF

Matryca światłoczuła

Тур:	Matryca CMOS	
Efektywna liczba pikseli: Ok. 16,10 megapiksela		
Format obrazu:	3:2	
Funkcja usuwania kurzu:	automatyczne, ręczne, dołączanie danych dla retuszu kurzu	

System rejestracji

Format zapisu:	Design rule for Camera File System 2.0
Typ obrazu:	JPEG, RAW (oryginalny, 14-bitowy Canon)
	Możliwość jednoczesnego zapisu RAW+JPEG
Zarejestrowane piksele:	Duży rozmiar : Ok. 16,00 megapiksela (4896 x 3264)
	Średni rozmiar 1 : Ok. 12,40 megapiksela (4320 x 2880)
	Średni rozmiar 2 : Ok. 8,40 megapiksela (3552 x 2368)
	Mały rozmiar : Ok. 4,00 megapikseli (2448 x 1632)
	Obraz RAW : Ok. 16,00 megapikseli (4896 x 3264)
	Obraz M-RAW : Ok. 9,00 megapikseli (3672 x 2448)
	Obraz S-RAW : Ok. 4,00 megapikseli (2448 x 1632)
Funkcja zap.:	Standard, Auto-przeł.nośnik, Zapis odrębny, Zapis wielokrotny
Tworzenie i wybór folderu:	Tak
Nazwa pliku:	Kod fabryczny, Nast.użytk.1, Nast.użytk.2
Numery plików:	Narastająco, Autom. od 1, Ręcznie od 1

Przetwarzanie obrazu

Styl obrazów:	Standard, Portrety, Krajobrazy, Neutralny, Dokładny, Monochrom., Użytkown. 1 – 3
Balans bieli:	Auto, Zaprogramowane ustawienia (Światło dzienne, Miejsca ocienione, Pochmurny dzień, Światło żarówek, Białe światło fluoresc., Lampa błyskowa), Nastawa własna (łącznie 5 ustawień), Ustawienie temperatury barwowej (2500-10000K), własny balans bieli (łącznie 5 ustawień) Funkcje korekcji balansu bieli i sekwencji balansu bieli * Możliwość przesyłania informacji o temperaturze barwowej
Redukcja zakłóceń:	Stosowana w przypadku długich czasów naświetlania i zdjęć wykonywanych z dużą czułością ISO
Automatyczna korekcja jasności obrazu: Priorytet jasnych partii obrazu: Korekcja iluminacji	Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności) Dostępny
pobocznej obiektywu:	Dostępna
• Wizjer	
Typ: Pokrycie: Powiększenie:	Pryzmat pentagonalny z okularem na poziomie oczu W pionie/w poziomie: ok. 100% Ok. 0,76x (-1 m ⁻¹ (dioptrii) w przypadku obiektywu 50 mm ustawionego na nieskończoność)
Odległość oka: Wbudowana	Ok. 20 mm (od środka soczewki okularu przy -1 m ⁻¹)
regulacja dioptrii: Osłona okularu: Matówka: Lustro: Podgląd głębi ostrości:	-3,0 – +1,0 m ⁻¹ (dioptrii) Wbudowana Dołączona wymienna matówka Ec-C IV z mechanizmem szybkiego powrotu Dostępny
• Automatyczna regul Typ: Punkty AF: Zakres pomiaru:	lacja ostrości Rejestracja obrazu wtórnego TTL z detekcją fazy 45 punktów (39 punktów typu krzyżowego + 6 punktów) -1–18 EV (przy temp. 23°C, ISO 100)

błyskową Speedlite Dokładna regulacja AF: Włączona z funkcją Mikroregulacja AF

Regulacja ekspozycji Tryby pomiaru: 63-strefowy TTL pomiar TTL przy całkowicie otwartej przysłonie Pomiar wielosegmentowy (możliwość połaczenia z dowolnym punktem AF) Pomiar skupiony (ok. 13,5% obszaru na środku wizjera) • Pomiar punktowy (ok. 3,8% obszaru na środku wizjera) Pomiar centralnie ważony uśredniony Zakres pomiaru: 0-20 EV (przy temp. 23°C, objektyw EF 50 mm f/1.4 USM, czułość ISO 100) Programowa AE, AE z preselekcja migawki, AE z preselekcja Regulacia ekspozycji: przysłony, ręczna ekspozycja, ekspozycja w trybie Bulb Czułość wa ISO: Auto (automatyczna czułość wo ISO), ustawienie reczne w zakresie ISO 100 - 12800 (z dokładnością do 1/3 lub do pełnego stopnia), możliwość rozszerzenia o wartości L (Zalecany wskaźnik ekspozycii) (ISO 50), H1 (ISO 25600), H2 (ISO 51200), H3 (ISO 102400) Kompensacja ekspozycji: Ręczna oraz sekwencja naświetlania (możliwość korzystania równocześnie z reczna kompensacja ekspozycji) Zakres wartości: ±3 stopnie z dokładnością do 1/3 lub 1/2 stopnia Automatyczna: Stosowana w trybie One-Shot AF po uzyskaniu Blokada AF: ostrości przy pomiarze wielosegmentowym Ręczna: przyciskiem blokady AE Ustawienie poziomu ekspozycji standardowej: Możliwość przeprowadzenia mikroregulacji AE Migawka Tvp: Migawka szczelinowa sterowana elektronicznie Czasy otwarcia migawki: Od 1/8000 s do 30 s. ekspozycia w trybie Bulb (całkowity zakres czasu otwarcia migawki; dostępny zakres zależy od trybu fotografowania). Czas synchronizacji z lampą błyskową: 1/300 s (w przypadku lamp błyskowych Speedlite przeznaczonych dla aparatów EOS) Układ wyzwalania migawki Tryb wyzwalania migawki: Pojedyncze zdjecia, Serie zdjeć o dużej szybkości rejestracji, Serie zdjeć o małej szybkości rejestracji, Samowyzwalacz 10-sekundowy, Samowyzwalacz 2-sekundowy i pojedyncze ciche zdjecia Szybkość rejestracji serii zdjęć: Maks. liczba: Ok. 10 klatek/s Maks. liczba zdjęć seryjnych: JPEG Duży rozmiar: Ok. 85 zdjęć (Ok. 121 zdjęć) RAW: Ok. 26 zdjęć (Ok. 28 zdjęć) RAW+JPEG Duży rozmiar: Ok. 20 zdjęć (Ok. 20 zdjęć) * Wartości oparte są o standardy testowania firmy Canon (Serie zdjęć o dużej szybkości rejestracji, jakość JPEG: 8, ISO 100, Styl obrazów: Standard), z użyciem karty 4 GB. * Wartości podane w nawiasach odnoszą się do karty Ultra DMA (UDMA) mode 6 o pojemności 16 GB, w oparciu o standardy testowania firmy Canon.

· Zewnętrzna lampa błyskowa Speedlite

Zgodne lampy błyskowe: Pomiar lampy błyskowej: Kompensacia ekspozycii	Speedlite serii EX (możliwość ustawiania funkcji z poziomu aparatu) Automatyka błysku E-TTL II
lampy błyskowej: Blokada FE:	±3 stopnie z dokładnością do 1/3 lub 1/2 stopnia Dostępny
Złącze PC:	Dostępny
Ustawienie poziomu ekspozycji standardowej lampy błyskowej:	Możliwość przeprowadzenia mikroregulacji FE
Fotografowanie Live	e View
Regulacja ostrości:	Tryb Live, Tryb Live z wykrywaniem twarzy (detekcja kontrastu), Tryb szybki (detekcja różnicy fazy) Reczna regulacja ostrości (powiekszenie 5x lub 10x)
Tryby pomiaru:	Pomiar wielosegmentowy na matrycy światłoczułej
Zakres pomiaru:	0-20 EV (przy temp. 23°C. obiektyw EF 50 mm f/1.4 USM. czułość ISO 100)
Wyświetlanie siatki:	Dwa typy
Filmowanie	
Kompresja filmów:	MPEG-4 AVC/H.264
	Zmienna (średnia) szybkość transmisji
Format zapisu dźwięku:	Linear PCM
Format zapisu:	MOV
Rozdzielczość filmu	
i prędkość nagrywania:	1920x1080 (Full HD): 30p/25p/24p
	1280x720 (HD) : 60p/50p
	640x480 (SD) : 60p/50p
	* 30p: 29,97 klatki/s, 25p: 25,0 klatek/s,
D	24p: 23,976 klatkl/s, 60p: 59,94 klatkl/s, 50p: 50,0 klatek/s
Rozmiar pliku:	1920x1080 (30p/25p/24p) : Ok. 330 MB/s
	1280X720 (60p/50p) : OK. 330 MB/s
	640X480 (60p/50p) : OK. 165 MB/s
	Taka sama regulacja ostrosci, jak w tryble totogratowania Live view
Tryby pomiaru:	Pomiar centralnie wazony usredniony i wielosegmentowy
	na matrycy swiatłoczułej
Zakroa namiaruu	Automatyczne ustawienie przez tryb regulacji ostrości
Zakres pomiaru.	
Regulacia eksnozvcii:	Programowa AF (możliwość kompensacji ekspozycji) dla
πεθαιασία εκοροζίζο].	filmów i ekspozycji ręcznej

Czułość wg ISO:	Podczas fotografowania z automatyczną regulacją ekspozycii: Ustawienie automatyczne
	Podczas fotografowania z reczna regulacia ekspozycii:
	Auto (automatyczna czułość wo ISO), ustawienie reczne
	w zakresie ISO 100 - 12800 (z dokładnościa do 1/3 lub
	do pełnego stopnia), możliwość rozszerzenia o wartości
	H1 (ISO 25600), H2 (ISO 51200), H3 (ISO 102400)
Nagrywanie dźwięku:	Wbudowany mikrofon monofoniczny
0, 1	Dostępne złącze stereofonicznego mikrofonu zewnętrznego
Wyświetlanie siatki:	Dwa typy
Monitor LCD	
Тур:	Monitor ciekłokrystaliczny TFT
Przekątna monitora i ilość punktów:	3 cale, ok. 920 000 punktów (VGA)
Pokrycie:	Ok. 100%
Regulacja jasności:	Ręczna (7 poziomów)
Języki interfejsu:	25
Odtwarzanie obrazó	W
Formaty wyświetlania obrazów:	Pojedynczy obraz, pojedynczy obraz + informacje
	(wielkość obrazu, informacje o obrazie, histogram),
	widok 4 lub 9 miniatur, możliwość obrócenia obrazu
Powiększenie:	Ok. 1,5x – 10x
Metody przeglądania obrazów:	Pojedynczy obraz, przeskok wyświetlania o 10 lub 100 obrazów, o datę wykonania, o folder, tylko filmy, tylko zdjęcia
Alarm prześwietlenia:	Migają obszary prześwietlone
Wyświetlanie punktu AF:	Tak
Pokaz slajdów:	Wszystkie obrazy, wg folderu, wg daty, filmy lub zdjęcia
Ochrona obrazów:	Tak
Kopiowanie obrazów:	Tak
Kopia zapasowa:	Przy użyciu bezprzewodowego przekaźnika danych WFT-E2 II lub
	WFT-E2 (z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 2.0.0 lub wyższej)
	możliwe jest wykonywanie kopii zapasowej na nośnik zewnętrzny.
Notatka głosowa:	Możliwość nagrywania i odtwarzania
Odtwarzanie filmów:	Włączone (monitor LCD, wyjście audio i wideo, wyjście HDMI) Wbudowany głośnik
Drukowanie bezpoś	rednie

Zgodne drukarki:	Drukarki zgodne ze standardem PictBridge
Obrazy, które można drukować:	Obrazy JPEG i RAW
Polecenie wydruku obrazów:	Zgodność z wersją 1.1 DPOF

• Funkcje indywidualne

Funkcje indywidualne:	62 w ustawieniach C.Fn od I do IV
Rejestracja ustawień C.Fn:	Możliwość zarejestrowania trzech zestawów
Zapisanie ustawien aparatu: Zapisywanie podstawowych	Moziwosc zarejestrowania do dziesięciu zestawow na karcie
nastaw aparatu:	Możliwość wyboru do dziewięciu ustawień
Zapis pozycji w Moim menu:	Możliwość zarejestrowania do sześciu opcji
Informacje o prawach autorskich:	Możliwość wprowadzania i dołączania
 Interfejsy 	
Wyjście audio/wideo	
Złącze cyfrowe:	Analogowe wyjście wideo (zgodne z NTSC/PAL)/stereofoniczne wyjście audio Możliwość podłączenia komputera osobistego i drukowania
	bezpośredniego (odpowiednik Hi-Speed USB)
Złącze wyjścia HDMI mini: Złącze wejścia	Typ C (automatyczna zmiana rozdzielczości)
mikrofonu zewnętrznego:	3,5 mm stereo mini-jack
Złącze zdalnego wyzwalania:	Zgodność z pilotami zdalnego sterowania N3-type
Terminal systemu rozszerzenia:	Używany z bezprzewodowym przekaźnikiem danych WFT-E2 II lub WFT-E2 (z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 2.0.0 lub nowszej)
 Źródło zasilania 	
Akumulator:	Akumulator LP-E4 (1 szt.)
	* Zasilanie sieciowe może być dostarczane przez zestaw zasilający AC Adapter Kit ACK-E4 (sprzedawany osobno)
Informacje o akumulatorze:	Sześciostopniowy wskaźnik poziomu akumulatora, możliwość sprawdzania pozostałej mocy, stanu licznika migawki i wydajności akumulatora
Czas pracy akumulatora:	W przypadku fotografowania z wykorzystaniem wizjera:
	Ok. 1500 zdjęć w temperaturze 23°C, ok. 1200 zdjęć w temperaturze 0°C
	W przypadku fotografowania Live View:
	Ok. 270 zdjęć w temperaturze 23°C, ok. 230 zdjęć w temperaturze 0°C
	* W oparciu o standardy testowania opracowane przez stowarzyszenie Camera & Imaging Products Association (Stowarzyszenie producentów aparatów fotooraficznych i sprzetu do rejestracii obrazu).
Maksymalny czas	
nagrywania filmu:	Ok. 2 godz. 40 min. w temperaturze 23°C
3,	Ok. 2 godz. 20 min. w temperaturze 0°C
	* z całkowicie naładowanym akumulatorem LP-E4
Bateria podtrzymująca	-
ustawienia zegara:	Jedna bateria litowa CR2025

· Wymiary i masa

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 156 x 156,6 x 79,9 mm Masa: Ok. 1180 g (tylko korpus)

Środowisko pracy

Zakres temperatur:	0°C - 45°C
Wilgotność podczas pracy:	85% lub m

Akumulator LP-E4

Тур:	Akumulator litowo-jonowy
Napięcie nominalne:	11,1 V (stałe)
Pojemność akumulatora:	2300 mAh
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	68,4 x 34,2 x 92,8 mm
Masa:	Ok. 180 g (bez pokrywy ochronnej)

lub mniej

Ładowarka LC-E4

Тур:	Ładowarka akumulatora LP-E4
Czas ładowania:	Ok. 120 min. (na 1 akumulator)
Napięcie wejściowe:	100 - 240 V (przemienne, 50/60 Hz)
	12 V / 24 V (stałe)
Napięcie wyjściowe:	12,6 V (stałe), 1,55 A
Długość przewodu zasilającego:	Ok. 2 m
Zakres temperatur:	0–40°C
Wilgotność podczas pracy:	85% lub mniej
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	155 x 52,3 x 95 mm
Masa:	Ok. 340 g (bez przewodu zasilającego i pokryw ochronnych)

- Wszystkie powyższe dane zostały oparte o standardy testowania firmy Canon.
- Dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- W przypadku problemów z podłączonym do aparatu obiektywem nie produkowanym przez firmę Canon, należy skontaktować się z jego producentem.

Znaki towarowe

- Adobe jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated.
- Windows jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów.
- Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów.
- CompactFlash jest znakiem towarowym SanDisk Corporation.
- Logo SDHC jest znakiem towarowym.
- HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.
- Wszystkie inne nazwy firm i produktów, a także znaki towarowym wymienione w niniejszej instrukcji należą do ich właścicieli.
- * Ten aparat cyfrowy obsługuje standardy Design rule for Camera File System 2.0 oraz Exif 2.21 (nazywany także "Exif Print"). Exif Print jest standardem zapewniającym lepszą współpracę cyfrowych aparatów fotograficznych i drukarek. Po podłączeniu do aparatu drukarki zgodnej ze standardem Exif Print informacje o obrazie przesłane do drukarki pozwalają na optymalizację wydruku zdjęcia.

Informacje dotyczące licencji MPEG-4

"Produkt ten jest objęty zgodną z patentami korporacji AT&T licencją na korzystanie ze standardu MPEG-4 i może być używany w celach kodowania i dekodowania materiału wideo zgodnego z MPEG-4, pod warunkiem, że materiał zakodowany w standardzie MPEG-4 powstał wyłącznie (1) na użytek osobisty i niekomercyjny lub (2) za pośrednictwem dostawcy wideo, który otrzymał zgodną z patentami korporacji AT&T licencję na dostarczanie materiałów wideo zgodnych z MPEG-4. Na korzystanie ze standardu MPEG-4 w dowolny inny sposób nie jest udzielana jakakolwiek licencja (także domniemana)".

About MPEG-4 Licensing

"This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard."

* Notice displayed in English as required.

Zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów firmy Canon

Konstrukcja produktu umożliwia osiągnięcie doskonałej wydajności pod warunkiem stosowania oryginalnych akcesoriów firmy Canon. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia produktu lub wypadki, takie jak pożar itp., spowodowane awarią akcesoriów innych, niż oryginalne akcesoria Canon (np. wyciek zawartości lub wybuch akumulatora). Należy pamiętać, iż niniejsza gwarancja nie stosuje się do napraw, które przeprowadzane są z uwagi na awarię akcesoriów innych, niż oryginalne akcesoria firmy Canon. Naprawy takie można zlecić, uiszczając odpowiednią opłatę.

Współczynnik konwersji obrazu

W związku z tym, że matryca światłoczuła jest mniejsza niż klatka filmu 35 mm, obraz będzie widziany jak przy 1,3-krotnym wydłużeniu ogniskowej.



Środki ostrożności

Należy stosować się do poniższych zaleceń i odpowiednio korzystać z urządzeń, aby uniknąć obrażeń, śmierci i uszkodzeń sprzętu.

Zapobieganie poważnym obrażeniom i śmierci

- Aby uniknąć pożaru, przegrzania aparatu, wycieku substancji chemicznych i eksplozji, należy stosować się do poniższych zaleceń:
 - Nie korzystać z akumulatorów, źródeł zasilania i akcesoriów innych niż wymienione w niniejszej broszurze. Nie korzystać z akumulatorów produkowanych lub modyfikowanych w warunkach domowych.
 - Nie zwierać, nié rozmontowywać ani nie prźerabiać akumulatorów i baterii podtrzymujących. Nie przegrzewać i nie dotykać lutownicą akumulatorów i baterii podtrzymujących. Nie narażać akumulatorów i baterii podtrzymujących na działanie ognia lub wody. Nie narażać akumulatorów i baterii podtrzymujących na silne wstrząsy.
 - Nie instalować akumulatorów i baterii podtrzymującých w odwrotnej polaryzacji (+ –). Nie stosować razem akumulatorów nowych i starých lub akumulatorów różnych typów.
 - Nie ładować akumulatorów w temperaturze poza zakresem 0–40°C. Nie przekraczać czasu ładowania.
 - Nie dotykać metalowymi przedmiotami styków elektrycznych aparatu, akcesoriów, przewodów itp.
- Baterie podtrzymujące przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli dziecko połknie taką baterię, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem (substancje zawarte w baterii mogą spowodować uszkodzenie żołądka lub jelit).
- Wyrzucając zużyte akumulatory i baterie podrzymujące, należy zaizolować styki elektryczne taśmą, aby nie dopuścić do kontaktu z innymi przedmiotami metalowymi lub bateriami. Pozwoli to uniknąć pożaru lub eksplozji.
- W przypadku nadmiernego przegrzewania, pojawienia się dymu lub oparów podczas ładowania akumulatorów należy natychmiast odłączyć ładowarkę od gniazda sieciowego, aby zatrzymać proces ładowania i zapobiec pożarowi.
- W przypadku wycieku z akumulatora lub baterii podtrzymującej, zmiany ich koloru, deformacji lub wydzielania dymu lub oparów, należy natychmiast wyjąć je z aparatu. Zwrócić uwagę, aby podczas tej czynności nie ulec poparzeniu.
- Nie wolno dopuszczać do kontaktu substancji wyciekających z baterii z oczami, skórą i odzieżą, ponieważ mogłoby to spowodować ślepotę lub problemy ze skórą. W przypadku kontaktu substancji wyciekających z baterii z oczami, skórą i odzieżą należy spłukać miejsce kontaktu dużą ilością czystej wody. Nie przecierać miejsca kontaktu. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Akumulatory ładować w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przewody mogą spowodować uduszenie dziecka lub porażenie prądem elektrycznym.
- Nie wolno pozostawiać żadnych przewodów w pobliżu źródła ciepła, ponieważ ciepło może zdeformować przewody lub stopić izolację, powodując pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Nie wolno wyzwalać lampy błyskowej w kierunku osoby kierującej pojazdem, ponieważ mogłoby to spowodować wypadek.
- Nie wolno wyzwalać lampy błyskowej w pobliżu oczu, ponieważ mogłoby to spowodować zaburzenia widzenia. Podczas korzystania z lampy błyskowej do fotografowania niemowląt należy zachować odległość co najmniej 1 metra.
- Jeśli aparat będzie przechowywany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator i odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, przegrzania i pożaru.
- Nie wolno korzystać z urządzeń w miejscach, w których występuje łatwopalny gaz, aby uniknąć wybuchu i pożaru.

- Jeśli urządzenie zostanie upuszczone i obudowa połamie się, odsłaniając podzespoły wewnętrzne, nie wolno ich dotykać, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
- Nie demontować ani nie modyfikować urządzenia. Elementy wewnętrzne pod wysokim napięciem mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Nie wolno patrzeć przez aparat lub obiektyw na słońce ani inne silne źródła światła, ponieważ mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia wzroku.
- Aparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ pasek aparatu może spowodować uduszenie dziecka.
- Nie należy przechowywać urządzenia w miejscach o silnym stopniu zakurzenia lub wysokiej wilgotności, aby uniknąć pożaru i porażenia prądem elektrycznym.
- Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu w samolocie lub w szpitalu należy się upewnić, że jest to dozwolone. Fale elektromagnetyczne emitowane przez aparat mogą zakłócać pracę instrumentów samolotu lub aparatury medycznej szpitala.
- Aby uniknąć pożaru i porażenia prądem elektrycznym, należy stosować się do poniższych zaleceń:
 - Wtyczkę zasilającą należy zawsze wsuwać do końca.
 - Nie wolno chwytać wtyczki zasilającej mokrymi rękoma.
 - Podczas odłączańia wtyczki zasilającej należy chwytać zawsze za wtyczkę, nigdy za przewód.
 - Nie ścierać, nie przécinać ani zbýt silnié nie zginać przewodu, nie skręcać go ani nie zawiązywać, a także nie umieszczać na nim ciężkich przedmiotów.
 - Nie podłączać zbyt wielu wtyczek zasilających do jednego gniazda.
 - Nie używać przewodu, którego izolacja jest uszkodzona.
- Co pewien czas odłączyć wtyczkę zasilającą i suchą szmatką zetrzeć kurz wokół gniazda. Jeśli otoczenie jest silnie zakurzone, wilgotne lub ze śladami oleju, kurz nagromadzony na gnieździe może zawilgotnieć i spowodować zwarcie w gnieździe prowadzące do pożaru.

Zapobieganie obrażeniom i uszkodzeniom sprzętu

- Nie pozostawiać urządzeń wewnątrz nasłonecznionego samochodu lub w pobliżu źródła ciepła, ponieważ mogłoby to spowodować nadmierne rozgrzanie sprzętu i poparzenie.
- Nie przenosić aparatu umieszczonego na statywie, ponieważ mogłoby to spowodować obrażenia ciała. Należy się także upewnić, że statyw jest wystarczająco stabilny, aby utrzymać aparat i obiektyw.
- Nie pozostawiać obiektywu lub aparatu z zamontowanym obiektywem w bezpośrednim świetle słonecznym bez założonego dekla obiektywu, ponieważ mogłoby to spowodować skupienie promieni słonecznych i doprowadzić do pożaru.
- Nie przykrywać i nie owijać tkaniną urządzeń do ładowania akumulatorów, ponieważ mogłoby to doprowadzić do zatrzymania ciepła i deformacji urządzenia lub pożaru.
- Jeśli aparat wpadnie do wody lub też jeśli woda lub metalowe przedmioty dostaną się do jego wnętrza, natychmiast wyjąć akumulator i baterię podtrzymującą, aby uniknąć poźaru i porażenia prądem elektrycznym.
- Nie używać akumulatorów i baterii podtrzymujących w warunkach wysokiej temperatury, ponieważ mogłoby to spowodować wyciek lub skrócić czas ich eksploatacji. Akumulator lub bateria podtrzymująca może także nadmiernie się rozgrzać i spowodować poparzenia.
- Do czyszczenia urządzenia nie używać rozcieńczalnika, benzenu lub innych rozpuszczalników organicznych, ponieważ mogłoby to spowodować pożar lub mieć negatywny wpływ na stan zdrowia.

Jeśli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo lub wymaga naprawy, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.

Tylko kraje Unii Europejskiej (i Europejskiego Obszaru Gospodarczego).



Ten symbol oznacza, że produkt należy wyrzucać oddzielnie od odpadów domowych, zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2002/96/WE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy.

Zużyty sprzęt powinien zostać przekazany do punktu zbiórki sprzętu (EEE), a w przypadku zakupu nowego — na zasadzie wymiany jeden do jednego przy zakupie produktu podobnego rodzaju.

Baterie i akumulatory pod powyższym symbolem mogą być także oznakowane symbolem chemicznym, zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii. Oznacza to, że bateria lub akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii.

Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów.

Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, ogólnie związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.

W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę <u>www.canon-europe.com/environment</u>.

(Europejski Obszar Gospodarczy: Norwegia, Islandia i Liechtenstein)

Skorowidz

1280x720	151
1920x1080	151
640x480	151
Α	

adapter prądu stałego	33
Adobe RGB	92
AE z preselekcją migawki	.108
AE z preselekcją przysłony	.110
AF → regulacia ostrości	
AI SERVO (AI Servo AF)	
charakterystyka działania	.218
czułość śledzenia obiektów	.218
punkt śledzenia	.219
akumulator → zasilanie	
alarm prześwietlenia	.157
aparat	
drgania aparatu	.118
ekran ustawień	.246
kasowanie nastaw aparatu	53
trzymanie aparatu	40
Auto Lighting Optimizer	
(Automatyczny optymalizator	
jasności)81,	215
autofokus → regulacja ostrości	
autom. od 1	89
automatyczna czułość ISO	65
automatyczne czyszczenie	.184
automatyczne obracanie	
obrazów pionowych	.182
automatyczne odtwarzanie	
(pokaz slajdów)	.168
automatyczne wyłączanie	
zasilania34	1, 52
automatyczny wybór (punkt AF)	97
auto-przełączanie nośnika	57
Av (AE z preselekcją przysłony)	.110
В	_

72
79
80

ustawienie temperatury	
barwowej	78
wg wzorca	73
własny	72
bezpieczne przesuw.ekspozycji	210
blokada AE 115, 212	, 227
blokada FE	119
blokada ostrości	95
blokowanie lustra podniesionego	. 118

С

ciche pojedyncze zdjęcia	. 101
ciche zdjęcia	. 101
cz/biały6	7, 69
czarno-białe (drukowanie)	. 194
czas kontrolnego wyświetlania	. 181
czułość wg ISO 64, 146	, 208
automatycznie (Auto)	65
dodatkowe czułości (ISO)	. 208
czyszczenie	. 184
czyszczenie matrycy 183, 184	, 187

D

dane dla retuszu kurzu	185
dane techniczne	257
dane weryfikacji obrazu	234
data i godzina	49
wymiana baterii do podtrzymar	ia
ustawień zegara	248
dokładny	67
domyślnie (drukowanie)	193
drgania aparatu	41
drukowanie	189
efekty drukowania 194,	196
kadrowanie	197
korekcja przesunięcia	197
polecenie wydruku obrazów	
(DPOF)	199
standard PictBridge	189
układ strony	193
ustawienia papieru	192

Skorowidz

drukowanie bezpośrednie → drukowanie

duży (wielkość obrazu)60

Ε

efekt filtru (monochromatyczny)......69 efekt tonalny (monochromatyczny)69 ekran informacji o obrazie128, 148, 157 ekran ustawień fotografowania23, 217 ekspozycja w trybie Bulb116 elektroniczny wężyk spustowy.....117

F

film	141
ekran informacji	148
nagrywanie dźwięku	152
nagrywanie z automatyczną	
regulacją ekspozycji	143
nagrywanie z ręczną	
regulacją ekspozycji	144
odtwarzanie	165
oglądanie	163
prędkość nagrywania	151
przycięcie pierwszej/	
ostatniej sceny	167
przygotowanie do nagrywania	142
regulacja ostrości	143
rozdzielczość nagrywania	151
rozmiar pliku	152
wykonywanie zdjęć	149
wyświetlanie na ekranie	
telewizora163,	170
format High-Definition 151, 163,	171
formatowanie (inicjalizacja karty)	50
formatowanie pełne	51
fotografowanie Live View	125
filmowanie	141
orientacyjna liczba zdjęć	129
ręczna regulacja ostrości	138
symulacja ekspozycji	130
tryb Live	131
tryb Live z wykrywaniem	
twarzy	132
tryb szybki	136

wyświetlanie informacji	128
wyświetlanie siatki	130
funkcja zapisu	57
funkcje indywidualne	204
kasowanie nastaw	204
zapisywanie nastaw	235

G

głośność (odtwarzanie filmów)	166
główne pokrętło (🖄)	42
gniazdo statywu	16
gorąca stopka	17
gotowość aparatu do	
fotografowania 41	, 45

Η

HDMI	163,	171
histogram (jasność/RGB)		158

ikona MENU	4
indywidualne nastawy aparatu	70, 86
informacje dotyczące serwisu	265
informacje o formacie	234
informacje o prawach autorskich	90

J

jakość rejestracji obrazów	59
JPEG	59

Κ

kabel 3	, 163, 170, 171
kadrowanie (drukowan	ie) 197
karta	13, 36, 50
formatowanie	50
problem	38
przypomnienie o kar	cie 52
karta CF → karta	
karta pamięci → karta	
karta SD → karta	
kasowanie nastaw apa	ratu 53
kody błędów	
kompensacja ekspozyc	113 ji

kompensacja ekspozycji

lampy błyskowej	119
kontrast	.68, 196
kontrolka dostępu	19, 38
kontrolka ostrości	95
korekcja iluminacji pobocznej	82
krajobrazy	66
kurz na zdjęciach,	
zapobieganie	.27, 183

L

lampa błyskowa	
blokada FE11	9
czas synchr.błysku120, 21	2
funkcje indywidualne12	24
kompensacja ekspozycji	
lampy błyskowej11	9
lampy błyskowe producentów	
innych niż Canon12	20
nastawy funkcji12	21
tryb synchr. (pierwsza/druga	
zasłona migawki)12	22
zewnętrzna lampa	
błyskowa Speedlite	20
lampa błyskowa Speedlite serii EX 11	9
liczba pikseli6	30
liczba punktów AF22	23

Ł

ładowanie......28

Μ

M (ręczne nastawy	
ekspozycji)11	12, 144
maksymalna liczba zdjęć	
seryjnych	.61, 62
maksymalny otwór przysłony (AF)	98
mały (wielkość obrazu)	59
mały RAW	.59, 62
matówka	232
matówka laserowa	232
matówka precyzyjna	232

menu

moje menu	. 237
obsługa ustawień	45
ustawienia menu	46
MF (reczna regulacja	
ostrości) 100,	138
mikrofon (wbudowany/	
zewnętrzny) 19, 143, 152,	174
mikroregulacja AE	. 213
mikroregulacja AF	. 221
mikroregulacja ekspozycji lampy	. 213
moje menu	. 237
monitor LCD 13	3, 17
ekran menu 44	4, 46
ekran ustawień	
fotografowania23,	217
odtwarzanie obrazów	. 156
regulacja jasności	. 180
M-RAW (średni RAW) 59	9, 62
multi-sterownik (🔅) 42	2, 97
muszla oczna	40

Ν

naciśnięcie do końca	41
naciśnięcie do połowy	41
nakładkowe wyświetlanie	225
narastająco	88
nastawy WFT	48
nasycenie	. 68, 196
nazewnictwo	16
nazwa pliku	86
neutralny	67
neutralny/M (drukowanie)	194
nośnik zewnętrzny	22, 46
notatki głosowe	
nagrywanie	174
odtwarzanie	175
NR (drukowanie)	194
NTSC	151, 170
numer pliku	88

obiektyw
korekcja iluminacji pobocznej 82
montowanie i odłączanie
obracanie (obrazu)
obraz
alarm prześwietlenia157
automatyczne obracanie
automatycznie odtwarzanie 168
histogram158
informacje o obrazie 128, 148, 157
kopia zapasowa46
kopiowanie176
miniatury159
ochrona
odtwarzanie156
przeskok wyświetlania
(przeglądanie obrazów)160
ręczne obracanie162
usuwanie179
widok powiększony161
wyświetlanie na ekranie
telewizora163, 170
wyświetlanie punktu AF158
obraz czarno-biały67, 69
obraz monochromatyczny67, 69
obszar obrazu
ochrona172
odtwarzanie → obraz
opis (nazwa) 76
opóźnionie 10 sekundowe lub
2-sekundowe 102
ariantaovina liazba zdiać 25 61 120
oneniacyjna liczba zujęc
osiona okularu117
osłona przewodu26
ostrość68
P

P (programowa AE)	
PAL	151, 170
panel LCD	21, 22
podświetlenie	116

pasek	26
pasek na rękę	26
pionowy/poziomy punkt AF	226
plik	
rozmiar 61, 152,	157
podgląd głębi pola	111
podświetlenie (panel LCD)	116
pojedyncze zdjęcia	101
pokaz slajdów	168
pokrętło	
główne pokrętło	42
pokrętło szybkiej kontroli	43
pokrętło Quick Control Dial (()) 34	, 43
pomiar centralnie ważony	
uśredniony	104
pomiar punktowy	104
pomiar skupiony	104
pomiar światła	- · -
błysku E-TTL II 123,	215
pomiar wielopunktowy	105
pomiar wielosegmentowy	104
portrety	66
prędkość nagrywania	151
priorytet jasnych partii obrazu	215
profil ICC	92
programowa AE	106
przesunięcie programu	107
przeglądanie obrazów	
(przeskok wyświetlania)	160
przełącznik trybu	
ostrości 39, 100,	138
przeskok wyświetlania	
(przeglądanie obrazow)	160
przestrzen kolorow	92
przewód 3, 163, 170,	171
przycisk AF	220
przycisk migawki	41
przycisk 0	44
przycisk start AF	41
przymknięcie przysłony	111
przyrosty nastaw ekspozycji	208

R

ramki (z ramką/bez ramki)	193
RAW	, 62
RAW+JPEG	
redukcja zakłocen	214
redukcja zakłóceń (długi czas)	214
redukowanie zakłóceń - High ISO	214
regulacja dioptrii	40
regulacja ostrości	
brak ostrości100,	135
fotografowanie Live View131,	138
obiekty, w przypadku których	
trudno ustawić ostrość100,	135
oświetlenie wspomagające AF	225
ręczna regulacja ostrości 100,	138
sygnał dźwiękowy	52
tryb AF	94
wybór punktu AF	97
wyświetlanie punktu AF	158
zmiana kompozycji	95
regulacja ostrości w punkcie	
krzyżowym	99
ręczna regulacja ekspozycji	112
ręczna regulacja ostrości100,	138
ręcznie od 1	89
reczny tryb lampy błyskowej	
z pomiarem	124
ręczny WB (wg wzorca bieli)	73
rozdzielczość Full HD	141
rozdzielczość Full	
High-Definition151, 163,	171
rozszerzanie punkt AF	222
rozszerzenie	87
rozwiązywanie problemów	249

S

samowyzwalacz	
schemat systemu	
sekw.naświetl	114, 209
sekwencja	.80, 114, 209
sekwencja FEB	123

sepia (monochromatyczny)	69
serie zdjęć	101
serie zdjęć o dużej szybkości	
rejestracji	101
serie zdjęć o małej szybkości	
rejestracji	101
skrócenie (czas opóźnienia)	233
S-RAW (mały RAW)	59, 62
sRGB	92
stan akumulatora	35, 247
standard	66, 200
standard DPOF	199
standard PictBridge	189
standard TV	170
styki lampy błyskowej	17
Styl obrazów	66, 71
sygnał dźwiękowy	
svmulacia ekspozvcii	130
svnchronizacia z druga	
zasłoną migawki	122
synchronizacja z pierwszą	
zasłoną migawki	122
1	

Ś

śledzenie ostrości	96
średni (wielkość obrazu)	60
średni RAW	. 59, 62
środki ostrożności	266

Т

tabela dostępności funkcji	242
terminal systemu rozszerzenia	18
timer pomiarowy 130, 152,	233
ton chłodny (drukowanie)	194
ton ciepły (drukowanie)	194
ton koloru68,	196
tryb AI SERVO (AI Servo AF)	96
tryb błysku	122
tryb Bulb	116
redukcja zakłóceń	214
tryb fotografowania	21

AE z preselekcją migawki108 AE z preselekcją przysłony110 programowa AE106 ręczna regulacja ekspozycji112 tryb Bulb116
tryb ONE SHOT (One-Shot AF)95
tryb One-Shot AF95
tryb pomiaru104, 211
tryb synchr
tryb szybki136
tryb wyzwalania migawki101
Tv (AE z preselekcją migawki)108
tworzenie/wybór folderu84

U

ultra DMA (UDMA)	37, 150
ustawienia papieru (drukowanie)	192
ustawienie LV D/P12	26, 142
ustawienie temperatury barwowej.	78
usuwanie (obraz)	179
utrata szczegółów w jasnych	
partiach obrazu	157

V

VIVID (drukowanie).....194

w

WB → balans bieli	
wersja Firmware	48
widok powiększony 138,	161
wielkość obrazu	59
dołączana automatycznie	87
wizjer	20
regulacja dioptrii	40
własny balans bieli	72
współczynnik kompresji	63
wybieranie ręczne (AF)	97
wybór języka	49
wyświetlanie 4 lub 9 miniatur	159
wyświetlanie miniatur	159
wyświetlanie na ekranie	
telewizora163,	170

wyświetlanie pojedynczego obrazu	156
wyświetlanie siatki 130,	151
Z	

zapis odrębny	57
zapis wielokrotny	57
zapisywanie nastaw aparatu	238
zapisywanie podstawowych	
nastaw aparatu	240
zarejestrowany punkt AF	224
zasilanie	
automatyczne wyłączanie	
zasilania	52
dane akumulatora	247
kalibracja	30
ładowanie	28
orientacyjna liczba	
zdjęć 35, 6	1, 129
stan akumulatora 3	5, 247
stopien zużycia akum	247
	34
	33
zasilanie sieciowe	33
zasilanie z sieci	33
zdjęcia → obraz	
zegar	49
zestaw zasilający AC Adapter Kit	33
zewnętrzna lampa błyskowa	
Speedlite → lampa błyskowa	
złącze cyfrowe	190
złącze PC	120
złącze USB (cyfrowe)	190
znaki towarowe	264
zwalnianie migawki bez karty	52



CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Europe, Africa & Middle East

CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands

Canon Polska Sp. z o.o. 02-127 Warszawa, UI. Mołdawska 9 www.canon.pl

Samodzielna pomoc przez internet: www.support.canon-europe.com

Infolinia i Helpdesk: +48 22 583 4307 (opłata według taryfy operatora świadczącego usługę)

WEB SELF-SERVICE: www.canon-europe.com

Niniejsza instrukcja obsługi jest aktualna na październik 2009 r. Aby uzyskać informacje dotyczące zgodności aparatu z akcesoriami i obiektywami wyprodukowanymi po tej dacie, nale y skontaktować się z dowolnym punktem serwisowym firmy Canon.

CEL-SN8WA2G0 © CANON INC. 2009 WYDRUKOWANO W UE