

http://www.olympus.com/

### OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

Biura:	Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Hamburg, Niemcy
	Tel.: +49 40 - 23 77 3-0 / Faks: +49 40 - 23 07 61
Dostawy towarów:	Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Niemcy
Listy:	Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Niemcy

Europejskie wsparcie techniczne dla klientów:

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych http://www.olympus-europa.com lub do kontaktu telefonicznego z BEZPŁATNYM NUMEREM\*: 00800 - 65 96 78 71

\* Pamiętaj, że niektórzy operatorzy (komórkowych) sieci telefonicznych nie zapewniają dostępu do powyższego numeru lub wymagają wprowadzenia dodatkowego prefiksu przed numerami +800.

Do klientów pochodzących z krajów niewymienionych na liście lub niemogących uzyskać połączenia z powyższym numerem: prosimy dzwonić pod następujące numery PŁATNE NUMERY: +49 180 5 – 67 10 83 lub +49 40 – 237 73 48 99.

Nasze wsparcie techniczne dla klientów dostępne jest od godziny 9.00 do godziny 18.00 czasu środkowoeuropejskiego (od poniedziałku do piatku).

### Autoryzowani sprzedawcy

© 2007 OLYMPUS IMAGING CORP.



# INSTRUKCJA OBSŁUGI

# OLYMPUS

odstawowy rzewodnik	str. 2
Przegląd nazw części ap podstawowe czynności z otografowaniem i odtwa	aratu oraz wiązane z rzaniem.
pis treści	str. 20



Ρ

S

- Przed rozpoczęciem używania nowego aparatu należy dokładnie zapoznać się z rozdziałem tej instrukcji obsługi zatytułowanym »Zasady bezpieczeństwa«.
- Przed przystąpieniem do wykonywania ważnych zdjęć zalecamy wykonanie serii zdjęć próbnych w celu lepszego poznania aparatu i jego funkcji.
- Ilustracje pokazujące ekran i aparat, zawarte w niniejszej instrukcji obsługi, wykonano na etapie projektowania aparatu i mogą się różnić od aktualnego produktu.
- Zawartość poniższej instrukcji obsługi jest oparta na firmware w wersji 1.0 dla tego aparatu. Jeśli z powodu aktualizacji firmware aparatu zostaną dodane lub zmienione funkcje aparatu, zawartość instrukcji będzie się różnić. Aby uzyskać najnowsze informacje, należy odwiedzić witrynę firmy Olympus.

Ņ

Ĺ'n.

INSTRUKCJA

OBSLUG

# Aparat fotograficzny





### **3** PL

# Przyciski bezpośrednie

Można ustawić następujące funkcje: Obracaj pokrętła podczas naciskania przycisków bezpośrednich. S »Korzystanie z przycisków bezpośrednich« (str. 26)





## Panel sterowania



# Podstawowy przewodnik

# Pełny panel sterowania

Zamieszczony poniżej ekran umożliwia jednoczesne wyświetlenie i zmianę ustawień fotografowania i dlatego jest nazywany pełnym panelem sterowania. Naciśnij przycisk **INFO**, aby wyświetlić pełny panel sterowania na monitorze LCD. **I** w Korzystanie z pełnego panelu sterowania (str. 28)



**1** PL

Nazwy części i funkcje

# Monitor LCD (podgląd na żywo)

Do wyświetlania fotografowanego obiektu można wykorzystać monitor LCD. Naciśnij przycisk |O|, aby użyć funkcji podglądu na żywo. 🕼 »Korzystanie z funkcji podglądu na żywo« (str. 30)



# Monitor LCD (odtwarzanie)

Możesz zmieniać treści monitora za pomocą przycisku INFO. I >>> Wyświetlanie informacji« (str. 88)



# Rozpakowywanie zawartości opakowania

Do aparatu dołączone są wymienione poniżej akcesoria.

Jeżeli brakuje jakiejś pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony aparat.



Aparat fotograficzny



Pokrywa mocowania obiektywu



Pasek na rękę



BLM-1 Bateria litowo-jonowa



BCM-2 Ładowarka litowo-jonowa



Program OLYMPUS Master 2 CD-ROM



Kabel USB



Instrukcja obsługi



Kabel wideo



Karta gwarancyjna



# Przygotowywanie akumulatora



Przygotowania do fotografowania

Zaleca się mieć zapasowy akumulator w przypadku dłuższych sesji fotografowania, kiedy jeden akumulator mógłby zostać wyczerpany.

do góry dnem i naciśnij blokadę,

aby wyjąć baterię.

**11** PL

# Mocowanie obiektywu w aparacie

1

Zdejmij pokrywę mocowania z aparatu i tylną pokrywę z obiektywu. Pokrywa mocowania obiektywu





### Zamocuj obiektyw do aparatu.

- Ustaw symbol mocowania obiektywu (czerwony) na aparacie zgodnie z symbolem pozycyjnym (czerwonym) na obiektywie, a następnie wsuń obiektyw do aparatu (①).
- Obróć obiektywem w kierunku wskazanym przez strzałkę, aż usłyszysz kliknięcie (2).

Nie należy naciskać przycisku zwalniającego obiektyw.





### Zdejmowanie obiektywu z aparatu

Naciskając przycisk zwalniający obiektyw (1), obracaj obiektywem w kierunku wskazywanym przez symbol (2).



# Wkładanie karty

### CompactFlash / Microdrive

Przesuń blokadę pokrywy karty (①) i otwórz pokrywę karty. Włóż kartę do gniazda stroną ze stykami do oporu (②).



### Wyjmowanie karty

Karta xD-Picture

Przesuń blokadę pokrywy karty (①) i otwórz pokrywę karty. Włóż kartę tak, aby została zablokowana (②).



Gniazdo kart xD-Picture

Nie należy otwierać pokrywy karty, gdy miga dioda odczytu karty.

### CompactFlash / Microdrive

- Naciśnij do końca przycisk wysuwania, aby wysunąć kartę.
- Wyciągnij kartę.

### Karta xD-Picture Card

- Lekko naciśnij znajdującą się w gnieździe kartę, a zostanie ona wysunięta z gniazda.
- Wyciągnij kartę.





Lampka operacji na karcie

## Włączone zasilanie

### Przesuń włącznik zasilania aparatu w położenie ON.

· Aby wyłączyć zasilanie, przesuń włącznik w położenie OFF.



### Działanie funkcji redukcji zapylenia

Funkcja redukcji zapylenia jest uaktywniana automatycznie po włączeniu aparatu. Do usuwania pyłu i zanieczyszczeń z powierzchni filtra przetwornika obrazu stosowane są wibracje ultradźwiękowe. Wskaźnik SSWF (Super Sonic Wave Filter czyli filtr ultradźwiękowy) miga, gdy funkcja redukcji zapylenia jest aktywna.



# Podstawowy przewodnik

# Ustawianie daty i godziny

Data i godzina są zapisywane na karcie razem z obrazami. Do nazwy pliku jest dołączona informacja o dacie i godzinie. Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu należy ustawić prawidłową datę i godzinę.

Naciśnij przycisk MENU.

NORM

ΠN

AUTO

wybrać []2], a następnie

AUTO

ENG.

NTSC

Użyj przycisków @☺, aby wybrać [⊕], a następnie naciśnij

Y/M/D

Użyj przycisków (2015), aby wybrać [Y], a następnie naciśnij przycisk (2).

Y/M/D

naciśnij przycisk 🖗.

Użyj przycisków 👁 🖾, aby

CARD SETUP

GRADATION

CUSTOM RESET

CANCEL+MENU SELECT+ = GO+OK

Đ,

Ŷ1

12 WB

5

CF/XD

) III

VIDEO OUT

12

3

EDIT FILENAME

CANCEL+ MENU SELECT+ OF GO+ OK

przycisk 🕅.

0

D TIME

Menu wyświetlane jest na monitorze LCD.







6 Użyj przycisków (☎), aby wybrać format daty.



~	Ð	'07.12.01 14:01	
	CF/xD	CF 🕨	H.
~2	EDIT FILENAME	Þ	
۲.	Ū	AUTO	I
11 9-		ENG.	I
12	VIDEO OUT	NTSC	
CAN	CEL→  SELECT→ ① 🗄	⊡ G0+ <mark>OK</mark>	]
_			



Przygotowania do fotografowania

# Fotografowanie



- Wyświetlany jest czas otwarcia migawki i wartość przysłony ustawione automatycznie przez aparat.
- · Pełny panel sterowania nie zostanie wyświetlony, jeżeli naciśnięto spust migawki.

3	∕ Zwolnij migawkę.
·	Wciśnij do końca spust migawki.
• Be	ędzie słychać dźwięk migawki, a zdjęcie zostanie zapisane.

Miga lampka operacji na karcie, a aparat zaczyna zapisywać zdjęcie.

Nie należy wyjmować baterii ani karty, gdy miga lampka operacji na karcie. Może to spowodować uszkodzenie zapisanych zdjęć oraz uniemożliwić zapisanie na karcie właśnie wykonanego zdjęcia.



 Zostanie wykonane zdjęcie z ustawioną ostrością.

### Gdy aparat wyłącza się

Po upływie ok. 8 sekund od ostatniej czynności podświetlenie monitora zostanie wygaszone w celu oszczędzania energii (gdy pełny panel sterowania jest podświetlony). Jeśli użytkownik nie wykona żadnych operacji przez ok. jedną minutę, aparat przełącza się w tryb uśpienia (gotowości) i przestaje działać. Aparat włączy się ponownie po lekkim naciśnięciu dowolnego przycisku (przycisku migawki, klawiszy strzałek itp.). ISW BACKLIT LCD (Timer podświetlenia)« (str. 101), »SLEEP« (str. 101) Przygotowania do fotografowania

# Odtwarzanie / kasowanie

Naciśnii przycisk **F**. aby wyświetlić najnowsze zdjecie. Odtwarzanie obrazów Wyświetlanie zdiecia zapisanego 10 klatek wstecz Przycisk Wyświetla Wyświetla poprzednia klatke następną klatkę Klawisze strzałek Wyświetla zdjęcie znajdujące się 10 klatek z przodu Każdy obrót pokrętła głównego w kierunku Q powiększa obraz Obraz z w krokach po 2x - 14x. powiększeniem odtwarzanie Pokrętło główne Wyświetl zdjęcia, które chcesz skasować, i naciśnij przycisk \? Usuwanie Użyj przycisków (20), aby wybrać opcję [YES], i naciśnij obrazów przycisk (), aby skasować. ERASE [CF] YES NO 000010 CANCEL+ MENU SELECT+ 🖶 GO+ OK

Przycisk 俗

PL

# Oznaczenia stosowane w instrukcji

- W tej instrukcji obsługi symbol 😴 wskazuje pokrętło główne, znajdujące się z tyłu aparatu.
- W tej instrukcji obsługi symbol Skazuje pokrętło dodatkowe, znajdujące się z przodu aparatu.
- Ikony przycisków aparatu są używane do przedstawienia tych przycisków w instrukcji obsługi. Patrz rozdział »Nazwy części i funkcje« (IS str. 2).
- W instrukcji obsługi używane są następujące symbole:

🕒 Wskazówki	Istotne informacje na temat zagadnień lub postępowania, które mogłoby doprowadzić do niesprawności lub nieprawidłowego działania aparatu. Mogą to być także ostrzeżenia przed wykonywaniem czynności, których należy absolutnie unikać.
B WSKAZÓWKI	Przydatne informacje i wskazówki, które pomogą jak najlepiej wykorzystać możliwości aparatu.
R3	Odniesienia do stron szczegółowo opisujących dane zagadnienie lub zawierających związane z nim informacje.

### Aby dobrze posługiwać się tą instrukcją obsługi

W celu wyszukiwania informacji dotyczących funkcji i obsługi aparatu można korzystać ze spisu treści (str. 20) lub indeksu (str. 161), a także przedstawionych poniżej odnośników. Należy używać tej instrukcji w zależności od warunków fotografowania oraz do wyszukiwania żądanych informacji.

Informacje na temat możliwych funkcji fotografowania: I >> Przewodniki fotografowania« (str. 34)

Informacje na temat obsługi aparatu:

ISS »Korzystanie z przycisków bezpośrednich« (str. 26) »Korzystanie z pełnego panelu sterowania« (str. 28) »Korzystanie z menu« (str. 29)

Wyszukiwanie funkcji na liście: Schemat menu« (str. 143) »Indeks« (str. 161)

### Podstawowy przewodnik

Określa nazwy części aparatu i opisuje podstawowe czynności związane z fotografowaniem i odtwarzaniem.

Nazwy cześci i funkcie	
Aparat fotograficzny	
Przyciski bezpośrednie	
Celownik	
Panel sterowania	6
Pełny panel sterowania	
Monitor LCD (podglad na żywo)	
Monitor LCD (odtwarzanie)	
Rozpakowywanie zawartości opakowania	
Przvootowania do fotografowania	
Przygotowanie akumulatora	
Mocowanie obiektywu w aparacie	
Wkładanie karty	
Właczanie zasilania	
Ustawianie daty i godziny	
Fotografowanie	
Odtwarzanie / kasowanie	
Oznaczenia stosowane w instrukcji	

### Aparat - podstawowe operacje 1

Opisuje podstawowe operacje związane z obsługą aparatu.	
Korzystanie z przycisków bezpośrednich	
Korzystanie z pełnego panelu sterowania	
Korzystanie z menu	29
Korzystanie z funkcji podglądu na żywo	
Zmiana wyświetlanych informacji	
Powiekszanie obrazu	
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych	

<ul> <li>Przewodniki fotografowania – ulepszanie swoich umiejętności fotografowania</li> </ul>	34
Opisuje różne tryby fotografowania w różnych sytuacjach.	
Przewodnik po podstawowych funkciach	34
Óstrość – używanie spustu migawki	34
Jasność – kompensacja ekspozycji	35
Kolor – balans bieli	35
Wygodne ustawienia – dostosowywanie funkcji	36
Przewodnik po funkcjach stosowanych do fotografowania różnych obiektów	36
Wykonywanie zdjęć krajobrazów	36
Wykonywanie zdjęć kwiatów	37
Wykonywanie zdjęć w nocy	39

### 2

### 3 Ekspozycja

Opisuje funkcje związane z ekspozycją, która jest bardzo ważna podczas fotografowania. Funkcje te służą do określania wartości przysłony, czasu otwarcia migawki oraz innych ustawień poprzez pomiar jasności obrazu.

Fotografowanie programowe	40
Tryb priorytetu przysłony	41
Tryb priorytetu migawki	42
Fotografowanie bez ustawień automatycznych	43
Fotografowanie przy długiej ekspozycji	44
Fotografowanie w trybie osobistym	44
Fotografowanie w trybie podwodnym szerokim / makro	45
Funkcia podgladu	45
Zmiana trybu pomiaru światła	46
Kompensacia ekspozvcji	47
Blokada AE	
Bracketing ekspozvcii	
Ustawienie czułości ISO	
Bracketing ISO	

### 4 Funkcje ustawiania ostrości i fotografowania

Opisuje optymalne metody ustawiania ostrości w zależności od obiektu i warunków fotografowania.

Wybór trybu AF	
S-AF (pojedyncze ustawianie ostrości)	
C-AF (ciagle ustawianie ostrości)	
MF (reczne ustawianie ostrości)	54
Jednoczesne używanie trybów S-AF i MF (S-AF+MF)	
Jednoczesne używanie trybów C-AF i MF (C-AF+MF)	
Wybór pola AF	
Zapisywanie trybu pola AF	
Blokada ostrości – jeśli nie można uzyskać właściwej ostrości	
Fotografowanie sekwencyjne	
Fotografowanie z samowyzwalaczem	60
Fotografowanie ze zdalnym sterowaniem	61
Absorpcja uderzeń	63
Stabilizator obrazu	63
Sprawdzanie efektu stabilizatora obrazu w podglądzie na żywo	64

### 5 Tryb zapisu, balans bieli i tryb obrazu

Opisuje funkcje regulacji obrazu, dotyczące aparatów cyfrowych.

Wybór trybu zapisu	65
Formaty zapisu	65
Wybór trybu zapisu	66
Wybór balansu bieli	67
Ustawianie automatycznej / zaprogramowanej /	
niestandardowej wartości balansu bieli WB	68
Kompensacia balansu bieli	69
Ustawianie równowagi bieli włączanej jednym przyciśnięciem	70
Fotografowanie sekwencyjne z różnymi wartościami balansu bieli	71
Tryb obrazu	72
Gradacia	73
Redukcia szumów	74
Filtr szumów	74

### 6 Fotografowanie z lampą błyskową

Opisuje sposób fotografowania przy użyciu wbudowanej i zewnętrznej lampy błyskowej.

Ustawienie trybu pracy lampy błyskowej	75
Fotografowanie przy użyciu wbudowanej lampy błyskowej	
Sterowanie natężeniem lampy błyskowej	79
Bracketing z lampa błyskowa	80
Fotografowanie z zewnetrzna lampa błyskowa	80
Używanie zewnętrznej elektronicznej lampy błyskowej	81
Tryb Super FP	81
Fotografowanie z bezprzewodowa lampa błyskowa RC firmy Olympus	82
Używanie lamp błyskowych dostępnych w sprzedaży	
Inne lampy błyskowe dostępne w sprzedaży	

### 7 Funkcje odtwarzania

Opisuje funkcje odtwarzania obrazów.

Odtwarzanie pojedynczych zdjęć / Odtwarzanie z powiększeniem	85
Tryb podświetlarki	86
Wyświetlanie miniatur / Widok kalendarza	87
Wyświetlanie informacji	88
Pokaz slajdów	89
Obracanie zdjęć	89
Odtwarzanie na ekranie telewizora	90
Edycja zdjęć	91
Kopiowanie zdjęć	92
Zabezpieczanie zdjęć	93
Usuwanie obrazów	94

### 65

85

### 8 Dostosowywanie aparatu do indywidualnych wymagań

Opisuje sposób dostosowania ustawień aparatu.

Me	enu użytkownika 1	96
ľA	AF / MF	96
	AF ILLUMINAT	96
	FOCUS RING	96
	C-AF LOCK	96
	AF AREA POINTER	96
	AF SENSITIVITY	96
	[···] SET UP	97
	RESET LENS	97
	BULB FOCUSING	97
ĩв	BUTTON / DIAL	97
_	DIAL	97
	AEL / AFL	98
	AEL / AFL MEMO	99
	Fn FUNCTION	99
	MY MODE SETUP	100
	BUTTON TIMER	100
	御 ➡ Ē□	100
îc		
-	RLS PRIORITY S / RLS PRIORITY C	101
Ŷ۵	DISP / DIM / PC	101
	SLEEP	101
	BACKLIT LCD (Timer podświetlenia).	
	4 h TIMER (Automatyczne wyłaczanie zasilania)	101
	USB MODE	102
	LIVE VIEW BOOST	102
	FRAME ASSIST (Wyświetlanie linii pomocniczych)	
î.	EXP / 📾 / ISO	103
	FV STEP	103
	ISO STEP	103
	ISO-AUTO SET	103
	ISO-AUTO	103
	Pomiar AFI	103
	BUIRTIMER	103
Ŷ.	4 CUSTOM	103
	4x-SYNC	103
		104
	₩02000 EINIT	104
20		104
IG		104
		104
		104
		104
		105
0		105
لنلا		105
		105
		105
		100
		100
5		001
UU.		107

EXT. WB DETECT	
Menu użytkownika 2	
CF / xD	
EDIT FILENAME	
III (Regulacia jasności monitora)	
🚱 🗐 (Zmiana języka wyświetlacza)	107
REC VIEW	
FIRMW/ARE	108

### 9 Drukowanie

Opisuje sposób drukowania zdjęć.

Zaznaczanie zdjęć do wydruku (DPOF)	
Zaznaczanie zdjęć do wydruku	
Zaznaczanie pojedvnczych zdieć	
Zaznaczanie wszystkich zdjęć	
Kasowanie danych zaznaczenia do wydruku	111
Drukowanie bezpośrednie (PictBridge)	
Podłaczanie aparatu do drukarki	
Drukowanie uproszczone	
Niestandardowy druk	113

### 10 Korzystanie z oprogramowania OLYMPUS Master

Opis sposobu przenoszenia zdjęć z aparatu do komputera i ich zapisywania w komputerze.

Schemat działania	115
Użytkowanie oprogramowania OLYMPUS Master	115
Opis programu OLYMPUS Master	115
Podłączanie aparatu do komputera	116
Uruchamianie oprogramowania OLYMPUS Master	117
Wyświetlanie zdjęć z aparatu na komputerze	117
Pobieranie i zapisywanie obrazów	117
Odłączanie aparatu od komputera	118
Oglądanie zdjęć	119
Dodawanie języków	119
Przenoszenie obrazów do komputera bez korzystania z programu OLYMPUS Master	120

109

### 11 Wskazówki dotyczące fotografowania i konserwacja

W tym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące rozwiązywania problemów z aparatem i jego konserwacji.

Wskazówki i informacje dotyczące fotografowania	
Wskazówki przed rozpoczęciem fotografowania	
Rady na temat fotografowania	
Dodatkowe rady i informacje dotyczące fotografowania	124
Wskazówki dotyczące odtwarzania	126
Przegladanie zdjeć na komputerze	
Kody błędów	
Konserwacia aparatu	
Czyszczenie i przechowywanie aparatu	
Trvb czyszczenia – usuwanie kurzu	
Mapowanie pikseli – kontrola funkcji przetwarzania obrazów	

### 12 Informacje

### 131

W tym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące akcesoriów dodatkowych, danych technicznych aparatu oraz inne informacje, które są pomocne podczas fotografowania.

Główne akcesoria dodatkowe	131
Informacje podstawowe o kartach	132
Kompatybilne karty	132
Formatowanie karty	133
Akumulator i ładowarka	133
Zasilacz sieciowy	133
Użycie ładowarki w innych krajach	134
Wymienne obiektywy	134
Obiektyw wymienny ZUIKO DIGITAL	134
Dane techniczne obiektywu ZUIKO DIGITAL	135
Wykres programu (tryb P)	136
Synchronizacja lampy błyskowej i czas otwarcia migawki	137
Wyświetlanie ostrzeżenia o ekspozycji	137
Odległość przy używaniu lampy błyskowej	138
Zasłanianie wbudowanej lampy błyskowej podczas używania obiektywów wymiennych	138
Tryby lampy błyskowej, które można ustawiać przez tryb fotografowania	139
Temperatura barwowa i balans bieli	140
Tryb zapisu i wielkość pliku / dostępna liczba zdjęć	141
Funkcje, które można zapisać za pomocą funkcji Tryb osobisty i Niestandardowe	
resetowanie	142
Schemat menu	143
Słownik	146
Dane techniczne	149
Schemat E-system	152
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	154
Skorowidz	161

Istnieją trzy podstawowe sposoby ustawiania funkcji w aparacie.

### Korzystanie z przycisków bezpośrednich do obsługi aparatu str. 26

Można wprowadzać ustawienia funkcji, obracając pokrętło główne lub pokrętło dodatkowe i jednocześnie naciskając przyciski bezpośrednie, przypisane do danej funkcji. Ułatwia to obsługę aparatu i komponowanie zdjęcia w celowniku, a także szybką obsługę aparatu przy jednoczesnym sprawdzaniu ustawień na panelu sterowania.

### Ustawianie za pomocą pełnego panelu sterowania str. 28

Można wprowadzać ustawienia funkcji za pomocą pełnego panelu sterowania na monitorze LCD. Można używać pełnego panelu sterowania do wyświetlania bieżących ustawień i ich bezpośredniej zmiany.

### Ustawianie przy pomocy menu str. 29

Można użyć menu do wprowadzenia ustawień fotografowania i odtwarzania oraz dostosowania funkcji aparatu.

### Oznaczenia stosowane w instrukcji

Praca z pełnym panelem sterowania, przyciskami bezpośrednimi oraz menu jest opisana w następujący sposób.

- » + « wskazuje operacje wykonywane jednocześnie.
- » « wskazuje konieczność przejścia do następnego kroku.

np.: Podczas ustawiania trybu pomiaru

 Przycisk bezpośredni
 Image: metric starowania

 Pełny panel sterowania
 Image: metric starowania

 Menu
 MENU ▶ [♣] ▶ [METERING]

### Korzystanie z przycisków bezpośrednich

Jest kilka sposobów używania przycisków bezpośrednich.

### Trzymając naciśnięty przycisk bezpośredni, obracaj pokrętło główne lub pokrętło dodatkowe.

- · Zwolnij przycisk, aby ustawić funkcję.
- Niektóre funkcje ustawia się wyłącznie za pomocą pokrętła głównego (lub pokrętła dodatkowego).



 Każdy z trzech przycisków obok lampy błyskowej ma dwie funkcie. Można użyć pokretła głównego do obsługi i ustawiania funkcji pokazanej na przyciskach, a pokrętła dodatkowego - do obsługi i ustawiania funkcii pokazanych obok przycisków.

# 27 8 -(jj) (H MODE AF 00

### Trzymając naciśnięte jednocześnie dwa przyciski bezpośrednie, obracaj pokretło główne lub pokrętło dodatkowe.

 Gdv przyciski sa naciśniete, wybierana iest odpowiadająca im funkcja. Funkcja pozostaje wybrana przez ok. 8 sekund. Można obracać pokretło i wtedy ustawiać funkcje. Jeśli w tym czasie nie zostanie wykonana żadna operacia, zapamietywane iest ustawienie tei funkcii.

Podczas ustawiania funkcji informacje o ustawienju sa wyświetlane w celowniku, na panelu sterowania i pełnym panelu sterowania. (Na zrzutach ekranowych przedstawiono ustawienie dla przycisku 🐼 / AF.)



### MSKAZÓWKI

Jeśli pokrętło obraca się trudno, gdy jest naciśnięty przycisk bezpośredni:

→ Przycisk może pozostawać wybrany, nawet jeżeli został zwolniony. BUTTON TIMER« (str. 100)

Szczegółowe informacje na temat funkcji, które można ustawiać za pomocą przycisków bezpośrednich, można znaleźć w »Przyciski bezpośrednie« (ICP str. 4).

### Korzystanie z pełnego panelu sterowania

Wybierz żądaną pozycję na pełnym panelu sterowania i zmień ustawienie.

- Naciśnij przycisk INFO, aby wyświetlić pełny panel sterowania na monitorze LCD.
  - Ponownie naciśnij przycisk INFO, aby wyłączyć pełny panel sterowania.

Р				
2007. 12.16 NRAF				
ISO	WB	A±0	NATURAL	
AUTO	AUTO	G±0	®±0	©±0
L.,			RGB ±0	8
<i>V</i>	S-AF [-==-] sRGB		GB	
EI±0.0	Large			70
CF	Normal		10	

### Naciśnij przycisk 💌.

 Zaczyna świecić kursor na pełnym panelu sterowania.



Kursor

### 4 Użyj pokrętła głównego lub pokrętła dodatkowego, aby zmienić ustawienie.

BUTTON TIMER« (str. 100)



3 Używając klawiszy strzałek , przesuń kursor do funkcji, którą chcesz ustawić.

Р				
METERING				
ISO AUTO	WB Auto	A±0 G±0	2 NA \$ ±0	TURAL ©±0
\$	S-AF		≝±0 & sRGB	
⊠±0.0 CF	l∎arge Normal		38	



Menu bezpośrednie

Szczegółowe informacje na temat funkcji, które można ustawiać za pomocą pełnego panelu sterowania, można znaleźć w »Pełny panel sterowania« (IS str. 7).

Zostanie wyświetlona nazwa wybranej funkcji.

### Korzystanie z menu

1

### Naciśnij przycisk MENU.

Menu wyświetlane jest na wyświetlaczu LCD.



2 Użyj przycisków ∞ ∞, aby wybrać zakładkę, i przycisku Ø, aby ustawić pozycję.

Użyj przycisków (ﷺ), aby wybrać funkcję, i przycisku (), aby przejść do ekranu ustawienia.



3

### Typy zakładek

- Distawia funkcje fotografowania.
- Ustawia funkcje fotografowania.
- Ustawia funkcje odtwarzania.
- <sup>1</sup> Dostosowanie funkcji fotografowania do preferencji użytkownika. W zależności od dostosowywanej funkcji jest ona dzielona na 9 zakładek (od A do I).
- 12 Ustawia podstawowe funkcje aparatu.



Zrzut ekranowy z wybrana zakładka 1

# 4 Naciśnij przycisk (20), aby potwierdzić ustawienia. • Naciskaj przycisk (20), dopóki menu nie zniknie.

### Korzystanie z pokręteł do wybierania menu

• Poza klawiszami strzałek, funkcje można także wybierać za pomocą pokrętel. Obracaj pokrętło główne, aby przesuwać kursor w pionie (odpowiada naciśnięciu @). Obracaj pokrętło dodatkowe, aby przesuwać kursor w poziomie (odpowiada naciśnięciu ④).



• Można zmienić działanie pokrętła głównego i pokrętła dodatkowego. 🕼 »DIAL« (str. 97)

Szczegółowe informacje na temat funkcji, które można ustawiać za pomocą menu, można znaleźć w »Schemat menu« (IS str. 143).

### Korzystanie z funkcji podglądu na żywo



### 1 Naciśnij przycisk |O|.

- Zwierciadło podnosi się, a na monitorze pojawia się obiekt znajdujący się przed aparatem.
- Wyświetlany jest ekran z monitem o zamknięcie pokrywy okularu.
- 2 Naciśnij do końca spust migawki, aby wykonać zdjęcie.



### Ustawianie ostrości w funkcji podglądu na żywo

- Przy naciśnięciu spustu migawki do końca podczas podglądu na żywo ostrość jest blokowana i wykonywane jest zdjęcie. Obraz na monitorze zatrzymuje się, gdy lustro zostaje opuszczone podczas ustawiania ostrości.
- Aby wcześniej ustawić ostrość, przyciśnij przycisk AEL / AFL i naciśnij spust migawki. Gdy ostrość jest zablokowana, zaczyna świecić symbol potwierdzenia ustawienia ostrości. Gdy symbol potwierdzenia ustawienia ostrości miga, ustawienie ostrości nie jest zablokowane.



Symbol potwierdzenia ustawienia ostrości

- Gdy wybrano ustawienie S-AF dla trybu AF, nie można zrobić zdjęcia, jeśli nie zostanie zablokowana ostrość.
- W trybie MF można nacisnąć przycisk AEL / AFL, aby uaktywnić funkcję automatycznego ustawienia ostrości.

### Fotografowanie przy zmianie kąta ustawienia monitora LCD

Można zmienić kąt ustawienia monitora LCD w aparacie. Umożliwia to fotografowanie pod skomplikowanymi kątami, przy jednoczesnym podglądzie ustawienia obiektu w monitorze LCD.

Powoli obracaj monitor LCD w jego zakresie ruchu.



### Zmiana wyświetlanych informacji

Można zmieniać zawartość monitora za pomocą kolejnych naciśnięć przycisku INFO.



\*1 Wyświetlane, gdy ustawiono funkcję [FRAME ASSIST].

FRAME ASSIST (Wyświetlanie linii pomocniczych)« (str. 102)

\*2 Więcej informacji o powiększaniu obrazu można znaleźć w rozdziale »Powiększanie obrazu«.

### Powiększanie obrazu

Możliwe jest powiększenie obiektu w wyświetlaczu. Powiększanie obrazu podczas ręcznego ustawiania ostrości ułatwia regulację i zatwierdzanie ustawień.







- Użyj 🕲, aby przesunąć kadr, a następnie naciśnij przycisk 🐵.
  - · Obraz wewnątrz kadru jest powiększany i wyświetlany.
- 2 Użyj pokrętła głównego (lub dodatkowego), aby zmienić powiększenie (5x / 7x / 10x).
  - Naciśnięcie przycisku 🛞 anuluje powiększenie obrazu.

### 🖻 WSKAZÓWKI

### Sprawdzanie efektu stabilizatora obrazu:

- → Naciśnij i przytrzymaj przycisk IS.
  - Sprawdzanie efektu stabilizatora obrazu w podglądzie na żywo« (str. 64)
- Sprawdzanie obiektu na monitorze przy słabym oświetleniu:
  - → Patrz »LIVE VIEW BOOST« (IS str. 102).

### 🛛 Wskazówki

- Gdy na ekranie znajduje się intensywne źródło światła, wyświetlany obraz może być ciemniejszy, ale zostanie zapisany normalnie.
- Jeśli fuńkcja podglądu na żywo jest używana przez długi czas, temperatura przetwornika obrazu wzrasta, wskutek czego obrazy o wysokiej czułości ISO będą zawierać szum i będą mieć nierównomierne zabarwienie. Zmniejsz czułość ISO albo wyłącz aparat na jakiś czas.
- Wymiana obiektywu powoduje wyłączenie trybu podglądu na żywo.
- Podczas podglądu na żywo niedostępne są poniższe funkcje. C-AF / AE lock / **[AEL / AFL]**

### Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych

Bieżące ustawienia aparatu (wraz ze wszelkimi dokonanymi przez użytkownika zmianami) są zachowywane po wyłączeniu zasilania. Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne aparatu, skorzystaj z funkcji [RESET]. Wcześniej można zapisać ustawienia w opcji [RESET1] i [RESET2]. Ustawienia aparatu są wtedy zapisane jako [RESET 1] i [RESET 2]. Więcej informacji o zapisanych funkcjach można znaleźć w rozdziale »Funkcje, które można zapisać za pomocą funkcji Tryb osobisty i Niestandardowe resetowanie« (III)

### Zapisywanie [RESET1] / [RESET2]

### Menu

### MENU → [P] → [CUSTOM RESET]

- Wybierz element [RESET1] / [RESET2], aby zapisać zestaw ustawień, i naciśnij przycisk <sup>(</sup>D).
  - Jeżeli ustawienia zostały już zapisane, opcja [SET] jest wyświetlona obok opcji [RESET] / [RESET2]. Ponowne wybranie opcji [SET] powoduje zastąpienie zapisanych ustawień.
     Aby usunąć zapisany zestaw ustawień, wybierz [RESET].
- 2 Wybierz [SET] i naciśnij przycisk .

Możesz przywrócić ustawienia zapisane jako **[RESET1]** albo **[RESET2]** albo przywrócić domyślne ustawienia fabryczne.

[RESET]

 Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych. Informacje na temat ustawień domyślnych można znaleźć w rozdziale »Schemat menu« (IS str. 143).

[RESET1] / [RESET2] : Resetuje aparat do wartości zapisanych ustawień.

### Przycisk bezpośredni 🛃 + ISO

- Naciśnięcie i jednoczesne przytrzymanie przycisku M i przycisku ISO przez 2 sekundy umożliwia wykonanie funkcji [RESET].
- Trzymając jednocześnie naciśnięte dwa przyciski, obracaj pokrętło, aby wybrać ustawienie resetowania. Zwolnij przycisk, aby zresetować ustawienia.



Menu

### MENU → [P<sub>i</sub>] → [CUSTOM RESET]

- 2 Użyj ∞ ☉, aby wybrać [YES], a następnie naciśnij przycisk .



### Przewodnik po podstawowych funkcjach

W celu zapoznania się z aparatem można zacząć od robienia zdjęć obiektów w pobliżu, np. kwiatów, dzieci i zwierząt. Jeśli wykonane zdjęcia nie podobają się, można spróbować zmienić przedstawione poniżej ustawienia. Bardziej zadowalające zdjęcia będzie można wykonać po zapoznaniu się z tymi podstawowymi funkcjami aparatu.

### Ostrość – używanie spustu migawki

Zdjęcie może być nieostre, jeśli ostrość jest ustawiona na pierwszy plan, tło lub inne obiekty zamiast na obiekt właściwy. Aby uniknąć robienia nieostrych zdjęć, przy próbie fotografowania należy ustawić ostrość na wybranym obiekcie. Spust migawki można nacisnąć do połowy (naciśnięcie do połowy) oraz do końca (naciśnięcie całkowite). Po nabyciu wprawy w obsługiwaniu spustu migawki można dobrze ustawić ostrość nawet dla poruszającego się obiektu.









ISP v Fotografowanie (str. 16), »Blokada ostrości – jeśli nie można uzyskać właściwej ostrości (str. 58)

Nawet jeśli obiekt jest ostry, zdjęcie będzie rozmyte, jeżeli aparat zostanie poruszony podczas naciskania spustu migawki. Jest to tzw. poruszenie aparatu. Należy prawidłowo trzymać aparat.



Aparat jest szczególnie czuły na potrząsanie podczas używania funkcji podglądu na żywo, gdy obiekt jest oglądany na monitorze. Można zredukować efekt poruszenia aparatu, korzystając z funkcji stabilizatora obrazu.

🕼 »Właściwe trzymanie aparatu« (str. 17), »Stabilizator obrazu« (str. 63)

Poza nieprawidłowym ustawieniem ostrości i poruszeniem aparatu ruch obiektu może także spowodować rozmycie obrazu. W takim przypadku należy użyć czasu otwarcia migawki, który jest dostosowany do ruchu obiektu. Można sprawdzić rzeczywisty czas otwarcia migawki i wartość przysłony w celowniku, na panelu sterowania oraz na monitorze, gdy przycisk migawki zostanie wciśnięty do połowy.

ICelownik« (str. 5), »Panel sterowania« (str. 6), »Pełny panel sterowania« (str. 7), »Monitor LCD (podgląd na żywo)« (str. 8)

### Jasność – kompensacja ekspozycji

Aparat automatycznie dopasuje wartość przysłony i czas otwarcia migawki do poziomu jasności. Jest to tzw. automatyczna ekspozycja. Czasem wykonanie zdjęcia z samą automatyczną ekspozycją może nie być możliwe. W takim przypadku należy zwiększyć lub zmniejszyć ustawienie automatycznej ekspozycji. Zwiększenie ekspozycji powoduje zwiększenie jasności plaży w lecie lub stopnia białości śniegu. Zmniejsz ekspozycję, jeśli fotografowany obszar jest mniejszy i jaśniejszy niż otoczenie. W przypadku wątpliwości co do wielkości kompensacji ekspozycji



można wykonać kilka zdjęć z różnymi ustawieniami, a następnie porównać je.

🕼 »Kompensacja ekspozycji« (str. 47), »Bracketing ekspozycji« (str. 48)

### Kolor – balans bieli

Poza światłem słonecznym istnieją jeszcze inne źródła oświetlenia obiektu, np. tradycyjne żarówki czy lampy fluorescencyjne. Te typy oświetlenia mają różne kolory. Dlatego ten sam obiekt fotografowany przy różnym oświetleniu będzie miał inny kolor. Nawet przy identycznym oświetleniu słonecznym kolory na zdjęciu zależą od zachmurzenia, cieni rzucanych przez drzewa lub budynki, a także innych czynników. Balans bieli automatycznie poprawia te efekty i umożliwia poprawne odwzorowanie kolorów. W większości przypadków prawidłowe kolory można uzyskać przy ustawieniu balansu bieli na wartość **[AUTO]**. Czasem jednak, w zależności od warunków fotografowania, można nie uzyskać żądanych kolorów. W takiej sytuacji należy zmienić odpowiednio ustawienie.

■ wybór balansu bieli« (str. 67)



### Wygodne ustawienia – dostosowywanie funkcji

Aparat udostępnia różne funkcje fotografowania, które można dostosowywać w celu ułatwienia obsługi. Jeśli chcesz wykonać kilka zdjęć tego samego obiektu z tymi samymi ustawieniami, możesz je zapisać jako tryb osobisty i użyć w przyszłości. Ustawienia zapisane w trybie osobistym można łatwo wczytać i użyć ich podczas fotografowania. Aby ustawić ostrość na obiekt i zmienić ujęcie, można tak ustawić funkcję **[AEL / AFL]**, by automatyczne ustawienie ostrości odbywało się po naciśnięciu przycisku **AEL / AFL**, a ekspozycja była blokowana po naciśnięciu do połowy spustu migawki. Można dostosować działanie aparatu, np. zmienić funkcje przypisane do pokręteł i przycisku **Fn**, a także zmienić czas, w którym przyciski bezpośrednie pozostają wybrane.

ISS »MY MODE SETUP« (str. 100), »Fotografowanie w trybie osobistym« (str. 44), »AEL / AFL« (str. 98), »FUNKCJA Fn« (str. 99), »BUTTON TIMER« (str. 100)

### Przewodnik po funkcjach stosujących się do różnych obiektów

Ta sekcja opisuje funkcje stosujące się do różnych warunków fotografowania, zależnych od fotografowanego obiektu.

### Wykonywanie zdjęć krajobrazów

Niniejszy rozdział przedstawia sposób wykonywania zdjęć krajobrazów w lesie, nad jeziorem oraz na plaży w świetle dziennym.

### Zmiana trybu fotografowania

Dobór prawidłowego trybu fotografowania zależy od tego, czy chcemy uchwycić ciszę sceny nieruchomej, czy też dynamikę sceny ruchomej.

- Aby uchwycić głębię lasu, należy ustawić ostrość na szerszy zakres obrazu. Należy użyć trybu A (fotografowanie z priorytetem przysłony) i maksymalnie zamknąć przysłonę (zwiększyć wartość przysłony).
- Aby uchwycić moment uderzenia fal o brzeg, należy użyć trybu S (fotografowanie z priorytetem migawki) i wybrać krótki czas otwarcia
- migawki. Aby uchwycić wodę spływającą z wodospadu lub płynącą w rzece, należy użyć dłuższego czasu otwarcia migawki.

Funkcję kompensacji ekspozycji można używać w różnych trybach fotografowania. Należy sprawdzić wykonane zdjęcie i użyć przycisków + lub –, aby dostosować ekspozycję w celu uzyskania lepszych wyników.

### Zmiana balansu bieli

Kolor wody na zdjęciach będzie różny, zależnie od tego, czy jest to jezioro, w którym odbijają się pobliskie drzewa, czy też brzeg morza, otoczony rafą koralową. Aby uchwycić tę subtelną różnicę kolorów, spróbuj zmienić ustawienie balansu bieli. Można dostosować to ustawienie zależnie od sytuacji, używając np. opcji [🏠 5300 K] w słoneczny dzień, a opcji [ 🛆 7500 K] dla zacienionych obszarów na zewnątrz w słoneczny dzień.


#### Zmiana sposobu pomiaru światła

W zależności od głębokości wody i kierunku padania promieni słonecznych jasność wody w różnych obszarach tej samej kompozycji może być zupełnie inna. Istnieją też różnice jasności obrazu lasu, zależne od sposobu, w jaki drzewa rzucają na siebie cień. Jeśli wiesz, w których obszarach należy podkreślić odpowiednio jasność w ramach kompozycji obrazu, możesz zmienić sposób pomiaru światła. Po ustawieniu opcji [169] (cyfrowy pomiar ESP) aparat automatycznie mierzy jasność kompozycji i dobiera ekspozycję. Aby uwypuklić określoną, częściową ekspozycję w kompozycji, można zmienić tryb pomiaru na [169] (pomiar centralnie ważony) lub [161] (pomiar punktowy), dostosować obszar pomiaru do miejsc, w których ma być zmieniona ekspozycja, a następnie zmierzyć ekspozycję.



#### Zmiana nasycenia

W niektórych przypadkach nie da się odtworzyć żądanych kolorów nawet przy przy użyciu balansu bieli i kompensacji ekspozycji. W takim przypadku można zmienić ustawienie [SATURATION] w celu uzyskania żądanego koloru. Ustawienie [SATURATION] obejmuje dwa poziomy ustawień niskich i wysokich. Gdy ustawienie jest wysokie, zostaną użyte intensywne kolory.

IS »Tryb priorytetu przysłony« (str. 41), »Tryb priorytetu migawki« (str. 42), »Zmiana sposobu pomiaru światła« (str. 46), »Kompensacja ekspozycji« (str. 47), »Wybór balansu bieli« (str. 67), »[SATURATION]: Intensywność koloru« (str. 72)

#### Wykonywanie zdjęć kwiatów

Prawidłowy tryb fotografowania kwiatów zależy od obiektu, który ma być uchwycony – pojedynczy kwiat, pole kwitnących kwiatów, bardzo czerwona róża, czy też pastelowy kolor kwitnącego groszku.

#### Zmiana czułości AF

Można zawęzić zakres ostrości, np. tak, aby ustawić ją na pojedynczym płatku kwiatu lub pojedynczym kwiecie w polu kwiatów.

Ustawienie domyślne pozwala na ustawienie ostrości w szerszym obszarze niż wybrane pole AF, jednak w zależności od ustawienia opcji **[AF SENSITIVITY]**; aparat może też ustawić ostrość tylko w wybranym polu AF.

#### Zmiana balansu bieli

Istnieje wiele kolorów kwiatów: poczynając od lekko zabarwionych, a na jaskrawych kończąc. Subtelne odcienie niektórych kolorów kwiatów mogą nie być prawidłowo odwzorowane. W takim przypadku można sprawdzić warunki oświetlenia i zmienić ustawienie balansu bieli. Przy ustawieniu [AUTO] aparat automatycznie określa typ światła i wykonuje zdjęcie przy prawidłowym balansie bieli. Można jednak skuteczniej wydobyć subtelne odcienie kolorów, dostosowując ustawienie do warunków fotografowania, używając opcji [☆5300 K] w słoneczny dzień, a opcji [仚<sub>k</sub>7500 K] do zacienionych obszarów na zewnątrz w słoneczny dzień.



#### Korzystanie z funkcji kompensacji ekspozycji

Podczas fotografowania kwiatów na tle należy wybrać jak najprostsze tło, aby uchwycić kształt i kolor kwiatu. Jeżeli fotografujesz jasne i białe kwiaty, ustaw wartość kompensacji ekspozycji na – (minus), aby kwiat wyróżniał się od ciemnego tła.

#### Zmiana trybu fotografowania

Prawidłowy tryb fotografowania kwiatów zależy od tego, czy chce się uwypuklić pojedynczy kwiat, czy uchwycić całe pole kwiatów. Aby zmienić obszar ustawiania ostrości, ustaw tryb **A** (fotografowanie z priorytetem przysłony) i dobierz wartość przysłony.

- Przy otwieraniu przysłony (zmniejszaniu wartości przysłony) zakres obszaru ostrości będzie mniejszy (mniejsza głębia ostrości), co spowoduje wykonanie zdjęcia głównego obiektu z rozmytym tłem.
- Przy zamykaniu przysłony (zwiększaniu wartości przysłony) zakres obszaru ostrości będzie większy (większa głębia ostrości), co spowoduje wykonanie zdiecia o dobrei ostrości na pierwszym planie oraz w tle.

Po zmianie wartości przysłony możesz użyć funkcji podglądu głębi ostrości, aby potwierdzić zmiany głębi ostrości.

#### Korzystanie z funkcji podglądu na żywo

Używając konwencjonalnego, jednoobiektywowego aparatu lustrzankowego z systemem wymiennych obiektywów, po wykonaniu zdjęcia należy zaczekać na sprawdzenie wyniku ustawień kompensacji ekspozycji i balansu bieli. Używając funkcji podglądu na żywo w tym aparacie, można wyświetlać na monitorze fotografowany obiekt.

#### Zmiana obiektywu

Należy użyć teleobiektywu, gdy kwitnących kwiatów jest mało lub są one rzadkie. Za pomocą teleobiektywu można wykonywać zdjęcia, na których obiekty znajdujące się w różnych odległościach wydają się zbliżone do siebie, co daje wrażenie pola z dużą ilością kwitnących kwiatów. Długa ogniskowa standardowego obiektywu zoom pozwala uzyskać ten sam efekt, ale łatwiej można go osiągnąć, jeżeli odległość ogniskowania jest dłuższa, np. 150 mm lub 200 mm, a nie 54 mm.

IS »AF SENSITIVITY« (str. 96), »Tryb priorytetu przysłony« (str. 41), »Korzystanie z funkcji podglądu na żywo« (str. 30), »Funkcja podglądu« (str. 45), »Kompensacja ekspozycji« (str. 47), »Wybór balansu bieli« (str. 67)





Występują różne typy scenerii nocnych, np. poświata zachodzącego słońca, światła miasta, pokazy świetlne oraz pokazy ogni sztucznych.

#### Używanie statywu

Ponieważ do fotografowania w nocy wymagany jest długi czas otwarcia migawki, należy użyć statywu, który uniemożliwi poruszenie aparatu. Jeśli statyw jest niedostępny, należy ustawić aparat na stabilnej powierzchni, co uniemożliwi jego poruszenie. Nawet dobrze ustawiony aparat może się poruszyć podczas naciskania spustu migawki. Dlatego też zalecane jest użycie pilota lub zdalnego sterowania.

#### Zmiana trybu fotografowania

Sceny nocne charakteryzują się rożnymi poziomami jasności, a balans jasności w kompozycji nie jest jednolity. Najpierw należy użyć trybu **A** (fotografowanie z priorytetem przysłony) w celu wykonania zdjęcia. Ustaw średnią wartość przysłony (ok. F8 lub F11) i umożliw aparatowi automatyczny wybór czasu otwarcia migawki. Ponieważ podczas fotografowania w nocy aparat ustawia ekspozycję dla ciemnych obszarów, które zajmują większość kompozycji, i zdjęcia są białawe (prześwietlone), należy ustawić kompensację ekspozycji na wartość od -1 lub -1,5. Można użyć opcji [**REC VIEW]** w celu sprawdzenia obrazu i w razie potrzeby dostosowania wartości przysłony oraz kompensacji ekspozycji.

Szumy mogą się pojawiać przy długich czasach otwarcia migawki. Można włączyć funkcję [NOISE REDUCT.], wybierając element [ON] w celu zredukowania szumu.

#### Korzystanie z funkcji ręcznego ustawiania ostrości

Gdy nie można użyć automatycznego ustawienia ostrości obiektu, ponieważ jest on zbyt ciemny, lub nie można zdążyć ustawić ostrości przy wykonywaniu zdjęć np. pokazu ogni sztucznych, należy ustawić tryb AF na **[MF]** i ręczne ustawiać ostrość. Podczas fotografowania w nocy obracaj pierścień regulacji ostrości i sprawdzaj, czy widać wyraźnie światła uliczne. Aby wykonywać zdjęcia pokazu ogni sztucznych, ustaw ostrość na obiektywie na nieskończoność. Jeżeli znasz przybliżoną odległość do obiektu, możesz wcześniej nastawić ostrość na obiekt znajdujący się w tej samej odległości.

■ »Fotografowanie zaprogramowane« (str. 40),

- »Tryb priorytetu przysłony« (str. 41),
- »Fotografowanie ze zdalnym sterowaniem« (str. 61), »Wybór trybu AF« (str. 52),
- »Redukcja zakłóceń« (str. 74), »REC VIEW« (str. 108)







#### Fotografowanie zaprogramowane

Automatycznie ustawiana jest optymalna wartość przysłony i czas otwarcia migawki, które beda dostosowane do jasności fotografowanego objektu.



#### Zmiana programu (Ps)

Obracając pokrętło główne (lub dodatkowe) w trybie P. można zmienić kombinacje przysłony i czasu otwarcia migawki, z zachowaniem optymalnej ekspozycji. ₩ wykres programu (tryb P)« (str. 136)

- Ustawienie przesuniecia programu nie zostanie anulowane po wykonaniu zdjęcia. Aby skasować ustawienie zmiany programu, obracaj tarczę sterującą tak, by wskaźnik trybu fotografowania Ps w celowniku lub na panelu sterowania zmienił się na P, albo wyłącz zasilanie aparatu.
- Funkcja przesunięcia programu nie jest dostępna w przypadku stosowania lampy błyskowej.

#### 🖹 WSKAZÓWKI

#### Czas otwarcia migawki i wartość przysłony migaja:

→ Nie można uzyskać optymalnej ekspozycji. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale »Wyświetlanie ostrzeżenia o ekspozycji« (

#### Gdy chcesz zmienić tryb fotografowania tylko prawa ręką:

→ Możesz zmieniać tryb fotografowania przyciskiem Fn i pokrętłami. 🐼 »FUNKCJA Fn « (str. 99)

Przesunięcie programu 🖾 25a SO-A [ 12] r56 loo

Celownik

#### Tryb priorytetu przysłony

Automatycznie zostanie wybrany optymalny czas otwarcja migawki dla wybranej przez użytkownika wartości przysłony. Przy otwieraniu przysłony (zmniejszaniu wartości przysłony) zakres ostrości bedzie mniejszy (mniejsza głebia ostrości), co spowoduje wykonanie zdiecia z rozmytym tłem. Zamykanie przysłony (zwiekszanie wartości przysłony) powoduje ustawianie większego zakresu ostrości. Używaj tego trybu, jeżeli chcesz zmienić wygląd tła. Przed wykonaniem zdiecia możesz użyć funkcji podgladu głebi ostrości, aby sprawdzić, jak tło bedzie wyglądało na zdjęciu. I w w Funkcja podgladu (str. 45)

Gdv wartość przysłony (wartość f) iest zmniejszana





Gdv wartość przysłony (wartość f) iest zwiększana

Przycisk bezpośredni

MODE + 😇 🕨 [A]

 Użyj pokrętła głównego lub pokrętła dodatkowego, aby ustawić wartość przysłony.



Celownik

Otwieranie przysłony (zmniejszanie wartości f)



Zamykanie przysłony (zwiększanie wartości f)

#### WSKAZÓWKI

#### Aby sprawdzić głębię ostrości przy wybranej wartości przysłony:

 $\rightarrow$  Patrz »Funkcia podgladu« (

Aby zmienić interwał regulacji ekspozycji:

→ Można go ustawić jego zmianę co 1/3 EV, 1/2 EV lub 1 EV. IS »EV STEP« (str. 103) Czas otwarcia migawki miga:

→ Nie można uzyskać optymalnej ekspozycji. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale

»Wyświetlanie ostrzeżenia o ekspozycji« (IB str. 137).

Ekspozycja

#### Tryb priorytetu migawki

Automatycznie zostanie wybrana optymalna wartość przysłony dla wybranego przez użytkownika czasu otwarcia migawki. Ustaw czas otwarcia migawki zależnie od rodzaju efektu, jaki chcesz osiągnąć. Krótszy czas otwarcia migawki pozwala na wykonywanie nierozmytych zdjęć szybko poruszających się obiektów; dłuższy czas otwarcia migawki rozmywa poruszający się obiekt, wywołując wrażenie szybkości lub ruchu.

Krótki czas otwarcia migawki spowoduje uchwycenie szybko poruszającego się obiektu bez rozmycia.





Długi czas otwarcia migawki powoduje rozmycie szybko poruszającego się obiektu. Rozmycie to nada zdjęciu wrażenie dynamicznego ruchu.

# 3 Ekspozycja

Przycisk bezpośredni

MODE + 😴 → [S]

 Użyj pokrętła głównego lub pokrętła dodatkowego, aby ustawić czas otwarcia migawki.



Czas otwarcia migawki



Panel sterowania

#### WSKAZÓWKI

#### Obraz jest rozmyty:

→ Możliwość zakłocenia obrazu przez ruch aparatu zwiększa się znacznie podczas fotografowania w trybie makro albo bardzo dużych zbliżeń. Skróć czas otwarcia migawki albo pracuj ze statywem, aby ustabilizować aparat.

#### Aby zmienić interwał regulacji ekspozycji:

→ Można go ustawić jego zmianę co 1/3 EV, 1/2 EV lub 1 EV. IS »EV STEP« (str. 103)

#### Wartość przysłony miga:

→ Nie można uzyskać optymalnej ekspozycji. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale »Wyświetlanie ostrzeżenia o ekspozycji« (IS str. 137).

Dłuższy czas otwarcia migawki



Krótszy czas otwarcia migawki

#### Ręcznie ustawianie parametrów ekspozycji

Umożliwia ręczne ustawianie przysłony i czasu otwarcia migawki. Używając wskaźnika poziomu ekspozycji można sprawdzić jak ustawiona ekspozycja różni się od wartości ekspozycji zmierzonej przez światłomierz aparatu. Tryb ten pozwala na większą kreatywność przy wykonywaniu zdjęć umożliwiając ręczne ustawianie aparatu bez względu na prawidłową wartość ekspozycji.

#### Przycisk bezpośredni MODE + 😴 → [M]

Aby ustawić wartość przysłony: Obracaj pokrętło główne.



Aby ustawić czas otwarcia migawki: Obracaj pokrętło dodatkowe.



- · Dostępny zakres wartości przysłony jest różny w zależności od typu obiektywu.
- Prędkość migawki można wybrać z zakresu od 1/8000 do 60 sekund.
- Wskaźnik stopnia ekspozycji jest wyświetlany w trybie M i pokazuje różnicę (w zakresie od –3 EV do +3 EV) między wartością ekspozycji obliczoną na podstawie wybranej aktualnie rozwartość przysłony a czasem otwarcia migawki w porównaniu ze stopniem ekspozycji, uznanym przez aparat za optymalny. Jeśli wartość ekspozycji przekracza ±3 EV, miga cały wskaźnik.



#### Zakłócenia w obrazach

Podczas fotografowania przy długich czasach otwarcia migawki na ekranie mogą pojawić się zaktócenia. Efekt ten powstaje, gdy prąd jest tworzony w tych częściach przetwornika obrazu, które nie są normalnie wystawione na światło, co powoduje wzrost temperatury przetwornika obrazu lub obwodu zasilania przetwornika obrazu. Może się tak również stać przy fotografowaniu z wysokim ustawieniem ISO w wysokiej temperaturze. Zaktócenia są automatycznie usuwane przez aparat.

Redukcja zakłóceń« (str. 74)

#### WSKAZÓWKI

#### Obraz jest rozmyty:

→ Zaleca się używanie statywu przy wykonywaniu zdjęć o długim czasie otwarcia migawki. Aby zmienić interwał regulacji ekspozycji:

→ Można go ustawić jego zmianę co 1/3 EV, 1/2 EV lub 1 EV. IS »EV STEP« (str. 103) Aby zmienić działanie pokrętła głównego i pokrętła dodatkowego:

→ Można zmienić funkcje, które są przypisane do pokrętła głównego i pokrętła dodatkowego. ISP »DIAL« (str. 97)

### Wskazówki

Kompensacja ekspozycji nie jest możliwa w trybie M.

#### Fotografowanie przy długiej ekspozycji

Można fotografować przy długiej ekspozycji tzn. migawka pozostaje w tym trybie otwarta tak długo, jak długo jest przyciskany spust migawki.

Fotografowanie przy długiej ekspozycji jest też możliwe przy użyciu opcjonalnego pilota (RM-1) lub kabla pilota (RM-CB1).

Solution Solution Solution State (1997) Sector State (1997) Sector

#### Przycisk bezpośredni MODE + 😴 🕨 [B]

 W celowniku i na panelu sterowania wyświetlany jest symbol »buLb«.

#### WSKAZÓWKI

# Aby automatycznie zakończyć fotografowanie przy długiej ekspozycji po określonym czasie:

- → Można ustawić maksymalny czas fotografowania przy długiej ekspozycji. IS »BULB TIMER« (str. 103)
- Aby zablokować ostrość podczas fotografowania z ręcznym ustawieniem ostrości:

→ Można zablokować ostrość tak, by nie uległa zmianie nawet po obróceniu pierścienia regulacji ostrości podczas ekspozycji. IS »BULB FOCUSING« (str. 97)

#### Wskazówki

 W trybie B niedostępne są poniższe funkcje: stabilizator obrazu / fotografowanie sekwencyjne / fotografowanie z samowyzwalaczem / bracketing AE / fotografowanie z uchwytem lampy błyskowej

#### Fotografowanie w trybie osobistym

Można wykonywać zdjęcia przy użyciu ustawień aparatu zapisanych w menu [MY MODE SETUP]. Umożliwia to zapisanie dwóch różnych kombinacji ustawień aparatu w menu [MY MODE1] i [MY MODE2]. IS »MY MODE SETUP« (str. 100)

Przycisk bezpośredni MODE + 😴 🕨 [ଲମ୍ପୀ] / [ଲମ୍ପି2]

#### Wyświetlacz ustawień



Gdy tryb P jest przypisany do B



Gdy tryb S jest przypisany do My2

hul h

#### Fotografowanie w trybie podwodnym szerokim / makro

Aparat posiada optymalne ustawienia, umożliwiajace fotografowanie pod woda. Tryb (podwodny szeroki) umożliwia fotografowanie krajobrazów podwodnych, a tryb 💽 (podwodny makro) umożliwia wykonywanie zbliżeń pod woda.

Aby fotografować w trybie podwodnym szerokim lub makro, należy ustawić IFn FUNCTIONI na [20 / 10 ]. IS »FUNKCJA Fn « (str. 99)

#### Przycisk bezpośredni MODE + 😴 ▶ [♣•] / [♠]

#### Wyświetlacz ustawień



## Wskazówki

- · Aby można było wykonywać zdjęcia pod wodą, należy umieścić aparat w dostępnym na rynku obudowie do zdieć podwodnych.
- W trybie :• / niedostepne sa poniższe funkcie: ICUSTOM RESET1 / IPICTURE MODE1 / IMY MODE SETUP1

#### Funkcja podgladu

Na wizjerze pojawi się obszar z ustawioną ostrością (głębia ostrości) z dostępnej wartością przysłony.

#### Naciśnii przycisk podgladu, aby uaktywnić funkcie podgladu.

- Można także użyć przycisku Fn, aby użyć funkcji podgladu (fabryczne ustawienie domyślne).
- Gdy przycisk [Fn FUNCTION] jest przypisany do funkcji [LIVE PREVIEW], naciśnięcie przycisku Fn automatycznie włącza tryb podglądu na żywo na monitorze.

FUNKCJA Fn « (str. 99)



Przycisk podgladu

#### Zmiana sposobu pomiaru światła

Istnieje 5 sposobów pomiaru jasności objektu: Cyfrowy pomiar ESP, pomiar światła centralnie ważony i trzy typy pomiaru punktowego. Wybierz tryb naibardziej odpowiedni do svtuacii.



E

0

F٦

#### Wyświetlacz ustawień



- : Cvfrowv pomiar ESP
- : Pomiar światła centralnie ważony
- : Pomiar punktowy
- ก้าห เ : Pomiar punktowy – sterowanie roziaśnieniem

Przvcisk 🕅

C•15X : Pomiar punktowy - sterowanie cieniem

#### Cyfrowy pomiar ESP

Mierzone jest nateżenie światła i obliczane sa różnice nateżenia oświetlenia w 49 różnych obszarach obrazu. Ten tryb jest zalecany do zwykłego fotografowania. Ustawienie funkcji synchronizowanego AF na [ESP+AF] umożliwia pomiar centralny dookoła pola AF, na które jest ustawiona ostrość.

#### Pomiar światła centralnie ważony

Ten tryb pomiaru światła uzyskuje średnia wartość nateżenia światła między obiektem a oświetleniem tła, nadając wieksze znaczenie obiektowi znajdującemu się w środku obrazu. Należy używać tego trybu, aby nateżenie oświetlenia tła nie miało wpływu na wartość ekspozycji.

#### Pomiar punktowv

Mierzone jest światło w bardzo małym obszarze dookoła środka objektu. który jest określony przez symbol pomiaru punktowego światła w wizjerze. Używaj tego trybu, gdy występuje bardzo silne oświetlenie od tyłu.

#### [•] + Pomiar punktowy – sterowanie rozjaśnieniem

Gdy tło jest jasne, białe obszary obrazu będą mieć szary kolor, jeżeli zostanie użyta funkcja automatycznego ustawiania ekspozycji. Ten tryb pozwala na prześwietlenie tych obszarów umożliwiając dokładne oddanie bieli. Obszar pomiaru światła jest taki sam jak w przypadku pomiaru punktowego.

#### [•] 5∦ Pomiar punktowy – sterowanie cieniem

Gdy tło jest ciemne, czarne obszary obrazu beda mieć szary kolor, jeżeli zostanie użyta funkcja automatycznego ustawiania ekspozycji w aparacie. Ten tryb pozwala na niedoświetlenie tych obszarów, umożliwiając dokładne oddanie czerni. Obszar pomiaru światła jest taki sam jak w przypadku pomiaru punktowego.



0



#### Kompensacja ekspozycji

W niektórych sytuacjach można uzyskać lepsze rezultaty, gdy ekspozycja ustawiona przez aparat zostanie skorygowana (wyregulowana) ręcznie. Jasne obiekty (takie jak śnieg) wydają się niekiedy ciemniejsze na zdjęciu niż w rzeczywistości. Przesunięcie ustawienia w stronę + pozwoli na lepsze uchwycenie na zdjęciu ich rzeczywistego odcienia. Z tych samych powodów przesunięcie ustawienia w stronę – jest pomocne przy fotografowaniu ciemnych obiektów. Ekspozycję można regulować w zakresie ±5,0 EV.





#### WSKAZÓWKI

#### Aby zmienić interwał regulacji ekspozycji:

→ Wartość jednostki ustawienia EV można wybrać spośród opcji 1/3 EV, 1/2 EV oraz 1 EV. IS »EV STEP« (str. 103)

#### Aby ustawić ekspozycję tylko za pomocą pokręteł:



#### Wskazówki

• Kompensacja ekspozycji jest niedostępna w trybach M i B.

Z

#### Blokada AE

Zmierzoną wartość ekspozycji można blokować przyciskiem **AEL / AFL** (blokada AE). Należy użyć funkcji blokady ekspozycji, jeżeli potrzebne jest inne ustawienie ekspozycji niż to, które normalnie byłoby zastosowane w danych warunkach.

W normalnej sytuacji naciśnięcie spustu migawki do połowy blokuje zarówno funkcję AF (automatycznego ustawiania ostrości), jak i funkcję AE (automatycznego ustawiania ekspozycji), ale można też blokować tylko ekspozycję, naciskając przycisk AEL / AFL.

Naciśnij przycisk AEL / AFL w pozycji, w której chcesz zablokować wartości pomiaru – spowoduje to zablokowanie wartości ekspozycji. Ekspozycja jest blokowana tylko wtedy, gdy jest naciskany przycisk AEL / AFL. Naciśnij teraz spust migawki.

 Zwolnienie przycisku AEL / AFL wyłącza funkcję blokady ekspozycji.

#### B WSKAZÓWKI

#### Aby zablokować ekspozycję:

- Można zablokować wynik pomiaru, aby nie był anulowany po zwolnieniu przycisku AEL / AFL.
  - RS »AEL / AFL MEMO« (str. 99)

## Jeśli trudno jest nacisnąć jednocześnie przycisk

#### AEL / AFL i przycisk migawki:

→ Można zmienić funkcje przycisku AEL / AFL i przycisku Fn. 咳雾 »應 ★ m « (str. 100)

## Aby uaktywnić blokadę AE z ustawionym trybem pomiaru:

 Można ustawić tryb pomiaru tak, by ekspozycja była blokowana za pomocą blokady AE. I >> AEL Metering« (str. 103)

#### Bracketing ekspozycji

Wykonywanych jest automatycznie kilka zdjęć, z których każde ma różną wartość ekspozycji. Nawet w warunkach, w których uzyskanie prawidłowego ustawienia ekspozycji jest trudne (oświetlony od tyłu obiekt lub sceneria o zmierzchu), można wybrać preferowany kadr spośród wielu kadrów o różnych ustawieniach ekspozycji (wartościach ekspozycji i korekty). Zdjęcia są wykonywane w następującej kolejności: Zdjęcie o optymalnej ekspozycji, zdjęcie skorygowane w kierunku –, zdjęcie skorygowane w kierunku +.

Np. gdy funkcja BKT jest ustawiona na wartość [3F 1.0EV]



–1,0 EV





+1,0 EV

Przycisk AEL / AFL







#### Wartość kompensacji: 0,3; 0,7 albo 1,0

• Wartość kompensacji zmieni się, jeżeli nastąpi zmiana jednostki EV. 🕼 »EV STEP« (str. 103)

#### Liczba kadrów: 3 lub 5.

Przycisk bezpośredni 🛛 MODE + AF > 😴 / 🟯

Menu

MENU ▶ [2] ▶ [AE BKT]

#### Wyświetlacz ustawień

Celownik

#### Panel sterowania



#### Zacznij wykonywanie zdjęć.

- Przy wykonywaniu pojedynczych zdjęć ekspozycja zmienia się po każdym naciśnięciu spustu migawki.
- W przypadku zdjęć sekwencyjnych przytrzymaj spust migawki do chwili wykonania wybranej ilości zdjęć.
- Zwolnienie spustu migawki wyłącza fotografowanie w trybie automatycznego bracketingu. Po zakończeniu symbol **BKT** miga w celowniku i na panelu sterowania, a symbol **BKT** jest wyświetlany na zielono na pełnym panelu sterowania.

#### Opis sposobu w jaki funkcja bracketingu ekspozycji koryguje ekspozycję w każdym trybie ekspozycji

W zależności od wybranego trybu ekspozycji korekta ekspozycji odbywa się w następujący sposób:

- Tryb P : wartość przysłony i czas otwarcia migawki
- Tryb A : czas otwarcia migawki
- Tryb **S** : wartość przysłony
- Tryb M : czas otwarcia migawki

#### WSKAZÓWKI

# Aby zastosować funkcję bracketingu ekspozycji do skorygowanej przez użytkownika wartości ekspozycji:

→ Skoryguj wartość ekspozycji, a następnie użyj funkcji bracketingu ekspozycji. Funkcja bracketingu ekspozycji zostanie zastosowana do skorygowanej wartości ekspozycji.

#### Ustawienie czułości ISO

Im większa jest czułość ISO, tym lepsza jest światłoczułość aparatu i jego zdolność do wykonywania zdieć w warunkach słabego oświetlenia. Wyższe wartości moga jednak spowodować występowanie ziarna na zdieciach.



Menu

MENU ▶ [4] ▶ [ISO]

[AUTO]: Czułość jest ustawiana automatycznie w zależności od warunków fotografowania. Dla opcji [ISO-AUTO SET] można ustawić wartość domyślna (wartość używana guną wartość graniczną (górą wartoś ISO, która zmienia się automatycznie). w ISO-AUTO SET« (str. 103) [100 – 3200]:stała czułości ISO. [ISO ST na [1/3 EV] lub [1 EV]. w ISO STEP« (str. 11) normalnie, gdy można uzyskać optymalną ekspozycję) i górna wartość graniczna (górna wartość graniczna czułości [100 - 3200]:stała czułość ISO. [ISO STEP] można zmienić



ISO

#### Wyświetlacz ustawień

#### Celownik



• Wartości 125 i 1250 są wyświetlane w celowniku odpowiednio jako 120 i 1200.

#### WSKAZÓWKI

#### Aby automatycznie ustawić optymalną wartość ISO w trybie M:

 $\rightarrow$  Zwykle ustawienie AUTO działa w trybie **P** / **A** / **S**, ale można go też ustawić w innych trybach fotografowania. So NISO-AUTO« (str. 103)

#### Wyświetlacz po ustawieniu

Celownik



Po ustawieniu opcji AUTO, wyświetlane są wartości ISO-A oraz ISO określone przez aparat. Dla wszystkich pozostałych ustawień wyświetlane są wartość ISO oraz nastawa. Gdy ustawiona jest wartość 2000 lub wyższa, symbol ISO miga. Panel sterowania



Gdy wybrano inne ustawienie niż AUTO, wyświetlana jest wartość ISO. Gdy ustawiona jest wartość 2000 lub wyższa, symbol ISO miga.

#### **Bracketing ISO**

Aparat automatycznie wykonuje zdjęcia z różną czułością ISO przy stałym czasie otwarcia migawki oraz stałej wartości przysłony. Zapisywane są 3 zdjęcia z różnymi ekspozycjami w kolejności ustawionej czułości ISO (optymalna ekspozycja przy ustawieniu **[AUTO]**), ekspozycja w kierunku – oraz ekspozycja w kierunku +.

#### Wartość kompensacji: 0,3; 0,7 albo 1,0

• Wartość kompensacji jest ustawiana co 1/3 EV, bez względu na ustawienie kroku ISO.

#### Liczba kadrów: 3

Menu

MENU ▶ [□2] ▶ [ISO BKT]

#### Wskazówki

 Bracketing jest wykonywany bez względu na górną wartość graniczną, ustawioną w opcji [ISO-AUTO SET].

## 4 Funkcje ustawiania ostrości i fotografowania

#### 

#### Wyświetlacz ustawień



Funkcje ustawiania ostrości i fotografowania

Ostrość jest ustawiana jeden raz po wciśnięciu spustu migawki do połowy.

Jeżeli ostrość nie zostanie ustawiona prawidłowo, należy puścić spust migawki i wcisnąć go ponownie do połowy. Ten tryb nadaje się do fotografowania obiektów nieruchomych lub wolno się poruszających.

#### Naciśnij do połowy spust migawki.

- Gdy ostrość jest zablokowana, zaczyna świecić symbol potwierdzenia ustawienia ostrości.
- · Gdy obiekt ma dobrą ostrość, rozlega się sygnał akustyczny.

#### 🖻 WSKAZÓWKI

#### Gdy trudno jest ustawić ostrość w warunkach słabego oświetlenia w trybie AF:

→ Wbudowana lampa błyskowa może działać jako wspomaganie AF. Ułatwia to ustawianie ostrości w warunkach słabego oświetlenia w trybie AF. LSW »AF ILLUMINAT.« (str. 96)

#### Aby szybko przełączyć się z trybu AF do MF:

- → Po przypisaniu trybu [MF] do przycisku Fn można nacisnąć przycisk Fn, aby przełączyć się do trybu MF. IS »FUNKCJA Fn « (str. 99)
- Aby można było wykonać zdjęcie nawet wtedy, gdy nie ustawiono ostrości dla obiektu:  $\rightarrow$  Patrz »RLS PRIORITY S / RLS PRIORITY C« (IS str. 101).

#### Aby nie zaświecać pola AF w celowniku, gdy ustawiono ostrość dla obiektu:

→ Gdy ustawiono ostrość dla obiektu, pole AF w celowniku zaświeci się na czerwono. Można tak ustawić pole AF, aby się nie włączało. IS → AF AREA POINTER« (str. 96)

## C-AF (ciągłe ustawianie ostrości)

Ustawianie ostrości jest wykonywane ciągle przy wciśniętym do połowy spuście migawki. Jeżeli obiekt porusza się, ostrość ustawiana jest na obiekcie z wyprzedzeniem jego ruchu (przewidujący autofokus). Próby ustawiania ostrości są ponawiane, nawet jeżeli obiekt się poruszy albo zostanie zmieniona kompozycja ujęcia.

#### Naciśnij do połowy spust migawki i przytrzymaj go w tej pozycji.

- Gdy obiekt uzyska odpowiednią ostrość, zacznie świecić symbol autofokusa.
- Pole AF nie zacznie świecić, nawet jeżeli obiekt ma odpowiednią ostrość.
- Ostrość jest ponownie ustawiana. Próby ustawiania ostrości są ciągle ponawiane, nawet jeżeli obiekt się poruszy albo zostanie zmieniona kompozycja ujęcia.
- Gdy obiekt ma dobrą ostrość, rozlega się sygnał akustyczny. Sygnał akustyczny nie rozlega się po trzecim kolejnym ustawieniu ostrości przez funkcję ciągłego ustawiania ostrości, nawet jeżeli obiekt jest ostry.

#### 🖻 WSKAZÓWKI

#### Aparat ustawia ostrość na czymś, co przemieszcza się przed obiektem:

 $\rightarrow$  Można ustawić aparat tak, by nie zmieniał ostrości nawet po zmianie odległości od obiektu. IS »C-AF LOCK« (str. 96)

53 Pl



Symbol potwierdzenia ustawienia ostrości

Funkcja ta pozwala na ręczne ustawianie ostrości obiektu, gdy użytkownik patrzy przez wizjer.

#### Wyreguluj ostrość używając pierścienia regulacji ostrości.

#### WSKAZÓWKI

#### Aby zmienić kierunek obracania pierścienia ostrości:

# Wskazanie, czy ustawiono ostrość na obiekcie (wspomaganie ostrości):



→ Gdy ustawiasz ostrość obiektywu na obiekcie ręcznie Pokrętło ostrzenia (obracając pierścień regulacji ostrości), zapala się symbol potwierdzenia ustawienia ostrość. Gdy [:::] ma ustawienie [AF AREA], symbol potwierdzenia ustawienia ostrość i a obiektu w środku pola AF.

4

#### Jednoczesne używanie trybów S-AF i MF (S-AF+MF)

Ta funkcja pozwala na precyzyjne ręczne ustawianie ostrości przez obracanie pierścienia regulacji ostrości po automatycznym ustawieniu ostrości w trybie S-AF. Gdy spust migawki nie został naciśnięty, dostępny jest tryb ręcznego ustawiania ostrości.

 Można dokładnie wyregulować ostrość używając pierścienia regulacji ostrości po naciśnięciu przycisku migawki do połowu i uzyskaniu potwierdzenia ustawienia ostrości. Można też dokładnie wyregulować ostrość używając pierścienia regulacji ostrości, gdy spust migawki nie został naciśnięty do połowy.

#### 🛛 Wskazówki

 Jeżeli po wyregulowaniu ostrości pierścieniem ponownie zostanie naciśnięty spust migawki, uaktywni się funkcja autofokusa i ustawienia użytkownika zostaną utracone.

#### Jednoczesne używanie trybów C-AF i MF (C-AF+MF)

Ustaw ostrość przy pomocy pierścienia regulacji ostrości i wciśnij spust migawki do połowy, aby uaktywnić tryb C-AF.

- Dopóki spust migawki jest naciśnięty, tryb MF nie może być użyty.
- Jeśli spust migawki nie został naciśnięty, dostępny jest tryb MF.

#### WSKAZÓWKI

#### Dodatkowy sposób ręcznej regulacji ostrości w trybie C-AF:

→ Można tak ustawić przycisk AEL / AFL, by obsługiwał funkcję C-AF. IS »AEL / AFL« (str. 98)

#### Wskazówki

 Jeżeli po wyregulowaniu ostrości pierścieniem ponownie zostanie naciśnięty spust migawki, uaktywni się funkcja autofokusa i ustawienia użytkownika zostaną stracone.

#### Wybór pola AF

Aparat udostępnia 11 pól AF, które umożliwiają ustawienie ostrości w trybie automatycznego ustawienia ostrości. Można wybrać optymalny tryb pola AF w zależności od obiektu i warunków fotografowania.

Dostępne są dwa tryby pola AF: tryb wszystkich pól AF, w którym używane są wszystkie pola AF, oraz tryb pojedynczego pola AF, w którym ostrość jest ustawiana dla jednego z wybranych pól AF.

#### [::::] Tryb wszystkich pól AF

Aparat ustawia automatycznie ostrość na wszystkich polach AF na obiekcie znajdującym się przed aparatem. Jest to pomocne przy fotografowaniu ruchomych obiektów lub wtedy, gdy ostrość ma być ustawiana przez aparat.





8 8

. . .

63

#### [ · ] Tryb pojedynczego pola AF ([ · ]s Tryb małego pojedynczego pola AF)

Aparat ustawia ostrość za pomocą jednego, wybranego pola AF. Jest to pomocne przy dokładnym ustawianiu ostrości na obiekcie po skomponowaniu zdjęcia. W trybie [•] można ustawić ostrość w zakresie większym niż dla jednego pola AF, można jednak ustawić zakres tylko w polu AF. Gdy ustawienie [SMALL] wybrano dla opcji [AF SENSITIVITY], wyświetlane jest [•]s. E@ »AF SENSITIVITY« (str. 96)

#### [·:·] Tryb dynamicznego pojedynczego pola AF

Jeśli aparat nie może ustawić ostrości na obiekcie za pomocą wybranego pola AF, ostrość jest ustawiana za pomocą sąsiedniego pola AF.













[...]

#### Przycisk bezpośredni

- [••] + 🕿
- Po zwolnieniu przycisku zaświeci się aktualnie wybrane pole AF. Po ustawieniu [ · ] lub [·:-] można wybrać pole AF, które ma być użyte. Informacje na temat obsługi można znaleźć w kroku 2, w »Wybór pozycji pola AF« (III Str. 56) w następnym rozdziale.

#### Pełny panel sterowania

 Po ustawieniu [ · ] lub [·:·] pole AF można wybrać, obracając pokrętłem.

#### Menu

#### MENU ▶ [♣2] ▶ [AF AREA]

• Po ustawieniu [ • ] lub [·:·] można wybrać pole AF za pomocą ☺.



#### Wybór pozycji pola AF

Można wybrać pole AF, które będzie używane w trybie pojedynczego pola AF.

#### Naciśnij przycisk [····] i puść palec, aby umożliwić wybór pola AF.

- Wybierz pole AF za pomocą pokrętła głównego / dodatkowego lub klawiszy strzałek.
  - Obracaj pokrętło główne, aby wykonać takie same operacje, jakie wybiera się klawiszami co. Obracaj pokrętło dodatkowe, aby aby wykonać takie same operacje, jakie wybiera się klawiszami (3).
  - Można zmienić działanie pokręteł i klawiszy strzałek w celu wybrania pola AF. 🕼 🖓 »[•••] SET UP« (str. 97)
  - Naciśnij przycisk 
     (), aby przywrócić środkową pozycję pola AF.



4 <sup>™</sup> 1

#### Zapisywanie trybu pola AF

Można zapisać często używany tryb pola AF i pozycję tego pola. Zapisane ustawienie (»pozycję wyjściową«) można szybko wczytać i użyć ich podczas fotografowania.

#### Zapisywanie

- 1 Na ekranie kroku 2 w »Wybór pozycji pola AF« (III str. 56) naciśnij jednocześnie przyciski Fn i ⊉.
  - Pozycja wyjściowa została zapisana po naciśnięciu przycisków.
  - Nie można zapisać pozycji wyjściowej za pomocą menu.



Wskazuje, że zapisano pole AF.

#### Fotografowanie

Aby użyć tej funkcji, należy uprzednio przypisać funkcję **[[•••] HOME]** do przycisku **Fn**. **I** <del>S</del> »FUNKCJA **Fn** « (str. 99)



#### Wciśnij przycisk Fn.

 Zostanie wybrana zapisana pozycja wyjściowa. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby przywrócić początkowy tryb pola AF.



#### Wskazówki

· Podczas zapisywania pozycji wyjściowej nie jest zapisywana czułość AF.

#### Blokada ostrości – jeśli nie można uzyskać właściwej ostrości

Funkcja automatycznego ustawiania ostrości aparatu nie jest w stanie nastawić ostrości obiektu w podanych poniżej przypadkach, oraz gdy obiekt nie znajduje się w centrum kadru. W takich przypadkach najłatwiejszym rozwiązaniem jest użycie funkcji blokady ostrości. Można użyć tej funkcji, gdy na komponowanym zdjęciu obiekt znajduje się poza 11 polami AF lub trudno jest ustawić dla niego ostrość.

- Ustaw pole AF na obiekt, na którym ma być ustawiona ostrość, i wciśnij spust migawki do połowy, aż zaświeci się symbol potwierdzenia AF.
  - Ustawienie ostrości zostało zablokowane.
    W celowniku zapali się symbol potwierdzenia ustawienia ostrości i pole AF.
  - Jeżeli symbol potwierdzenia AF miga, ponownie wciśnij spust migawki do połowy.
  - Podczas naciskania spustu migawki wyświetlany jest pełny panel sterowania.

Przycisk migawki



Np. aparat ustawia ostrość za pomocą środkowego pola AF.



Symbol potwierdzenia ustawienia ostrości



 W trakcie zapisywania zdjęcia na karcie miga lampka odczytu karty.



#### Jeżeli kontrast obiektu jest mniejszy niż kontrast otoczenia

Jeżeli kontrast obiektu jest słaby, np. z powodu niewystarczającego oświetlenia albo mąły, ustawienie ostrości może być niemożliwe. Ustaw ostrość (blokada ostrości) na obiekt o wysokim kontraście znajdujący się w tej samej odległości co obiekt, który ma być ostry na zdjeciu, a nastepnie zmień ujęcie i wykonaj zdjecie.

#### Fotografowanie sekwencvine

Fotografowanie sekwencyjne H 🖳 H

Wykonywanie pojedynczych zdjeć 🔲 Po naciśnieciu przycisku migawki wykonywane są pojedyncze zdjęcia (normalny tryb fotografowania). Wykonywanie zdieć z szybkościa 5 zdieć na sekunde tak długo, jak długo naciśniety jest przycisk migawki (JPEG). Wykonywanie zdieć z ustawiona szybkościa

(ICP » DIL fps« [str. 101]) tak długo, jak długo

Fotografowanie sekwencyjne L QL

naciśniety jest przycisk migawki. Naciśnij do końca spust migawki i przytrzymaj. Kolejne zdjecia beda wykonywane do momentu zwolnienia spustu.



· Ostrość, ekspozycja i balans bieli są zablokowane na pierwszej klatce (w trybach S-AF, MF).

Możliwa liczba zdieć do wykonania

#### Wskazówki

 Jeśli poziom naładowania bateriji jest niski i wskaźnik stanu bateriji miga podczas fotografowania sekwencyjnego, fotografowanie zostanie przerwane, a wykonane zdjęcia zostaną zapisane na karcie. Moga nie zostać zapisane wszystkie zdiecia w zależności od stopnia naładowania baterii.

#### Sposób ustawiania

rzycisk bezpośredni

1))/ロ+ 🕿

Pełny panel sterowania

⊛ ▶ ः ां / ७ / ⊐ा



#### Wyświetlacz ustawień



Migajace wskazanie w celowniku lub na panelu sterowania oraz symbol I na pełnym panelu sterowania wskazuja, że właczono absorpcje uderzeń.

#### Fotografowanie z samowyzwalaczem

Funkcja ta umożliwia wykonywanie zdjeć z samowyzwalaczem. Można ustawić aparat tak, aby migawka została wyzwolona po 12 albo po 2 sekundach. Aby wykonać zdiecie z samowyzwalaczem, należy ustawić aparat na statywie. Informacie o sposobach ustawiania można znaleźć w rozdziale »Fotografowanie sekwencyjne« (INSP str. 59).

#### Naciśnii do końca przycisk migawki.

- · Zostanie wykonane zdiecie.
- Gdv iest wybrana opcia (\*)12s:
  - Kontrolka samowyzwalacza zaświeci sie przez ok. 10 sekund. a nastepnie bedzie migać przez ok. 2 sekundy, po czym zostanie wykonane zdjęcie.
- Gdy jest wybrana opcja (3)2s:
- Kontrolka samowyzwalacza bedzie migać przez ok. 2 sekundy. po czym zostanie wykonane zdiecie.
- Aby wyłączyć uaktywniony samowyzwalacz, naciśnij przycisk 🕯 / 🖒 / 🖵 .

#### Wskazówki

 Nie należy naciskać przycisku migawki stojac przed aparatem; objekt mógłby się przez to stać nieostry, ponieważ nastawianie ostrości odbywa sie, gdy spust migawki jest wciśniety do połowy.

OLAN Ö

Lampka samowyzwalacza



#### Pokrywa okularu

Podczas fotografowania bez użycia wizjera użyj pokrywy okularu, aby światło nie wpadało do celownika i nie zmieniało ekspozycji. Podnieś dźwignię pokrywy okularu.

Dźwignia pokrywy okularu

#### Fotografowanie ze zdalnym sterowaniem

Przy użyciu opcjonalnego pilota (RM-1) można wykonać swój autoportret albo ujęcie w nocy nie dotykając aparatu.

Aparat można ustawić tak, żeby migawka była wyzwalana natychmiast albo po upływie 2 sekund od naciśnięcia spustu migawki na pilocie. Fotografowanie przy długiej ekspozycji jest również możliwe przy użyciu opcjonalnego pilota.

Informacje na sposobu ustawiania można znaleźć w rozdziale »Fotografowanie sekwencyjne« (ICS str. 59).

#### Stabilnie zamontuj aparat na statywie, skieruj pilot na odbiornik w aparacie i naciśnij spust migawki w pilocie.

 Gdy jest wybrana opcja **10s**: Ostrość i ekspozycja są zablokowane, lampa pilota miga, aparat wykonuje zdjęcie.

 Gdy jest wybrana opcja #2s: Ostrość i ekspozycja są zablokowane, lampka pilota miga, a po ok. 2 sekundach aparat wykonuje zdjęcie.



Kontrolka pilota Odbiornik sygnału pilota

#### Pole odbioru sygnału pilota

Skieruj pilota na odbiornik sygnału w aparacie znajdując się w polu odbioru sygnału widocznym poniżej.

Gdy na odbiornik pilota pada np. silne światło słoneczne lub w pobliżu znajdują się lampy fluorescencyjne albo urządzenia emitujące pole elektryczne bądź fale radiowe, obszar działania pilota może ulec zawężeniu.



#### WSKAZÓWKI

#### Kontrolka pilota nie miga po naciśnięciu spustu migawki na pilocie:

- → Transmitowany sygnał może nie być odebrany w aparacie, jeżeli na odbiornik sygnału pada silne światło. Zbliż pilot do aparatu i ponownie naciśnij spust migawki w pilocie.
- → Transmitowany sygnał może nie zostać odebrany, jeżeli pilot jest zbyt oddalony od aparatu. Zbliż pilot do aparatu i ponownie naciśnij spust migawki w pilocie.
- → Występuje zakłócenie sygnału. Zmień kanał w sposób opisany w instrukcji obsługi pilota.

#### Aby wyłączyć tryb fotografowania za pomocą pilota:

- → Tryb fotografowania z pilotem nie zostanie anulowany po wykonaniu zdjęcia. Naciśnij przycisk i / ♡ / □, aby przełączyć na element [□] (wykonywanie pojedynczych zdjęć) itp.
- Aby korzystać ze spustu migawki na aparacie w trybie zdalnego sterowania:
- $\rightarrow$  Spust migawki na aparacie działa także w trybie zdalnego sterowania.

#### Wskazówki

- · Zdjęcie nie zostanie wykonane, jeżeli obiekt nie jest ostry.
- Przy jasnym oświetleniu kontrolka pilota może być słabo widoczna, co utrudnia stwierdzenie, czy zdjęcie zostało wykonane.
- · Funkcja zoomu nie jest dostępna na pilocie.

#### Fotografowanie przy długiej ekspozycji przy użyciu pilota

Ustaw tryb fotografowania na [B]. I > Fotografowanie przy długiej ekspozycji (str. 44)

Naciśnij przycisk W na pilocie, aby otworzyć migawkę. Po upłynięciu czasu ustawionego w »BULB TIMER« (I®str. 103) przysłona migawki zamknie się automatycznie.



Naciśnij przycisk T, aby zamknąć migawkę.

#### Absorpcja uderzeń

Możesz wybrać interwał między otwarciem zwierciadła, a zwolnieniem migawki. Ta funkcja zmniejsza wstrząs aparatu spowodowany wibracjami wskutek ruchu zwierciadła. Ta funkcja może być użyteczna w astrografii i fotografii mikroskopowej czy innych sytuacjach, w których czas otwarcia migawki jest bardzo długi, a wibracje aparatu muszą być minimalne.

- 1 MENU ▶ [□2] ▶ [ANTI-SHOCK[+]]
- 2 Z zakresu od 1 do 30 sekund wybierz czas, przez jaki zwierciadło będzie podniesione aż do naciśnięcia spustu migawki, a następnie naciśnij przycisk ...
- 3 Funkcja absorpcji uderzeń jest dodawana do poszczególnych trybów fotografowania (wykonywanie pojedynczych zdjęć, fotografowanie sekwencyjne, samowyzwalacz, zdalne sterowanie). Informacje na sposobu ustawiania można znaleźć w rozdziale »Fotografowanie sekwencyjne« (ISS str. 59).

#### Stabilizator obrazu

Można zredukować ilość skutków poruszeń aparatu, które często występują podczas fotografowania przy słabym oświetleniu lub z dużym powiększeniem.

- OFF Stabilizator obrazu jest wyłączony.
- I.S. 1 Stabilizator obrazu jest włączony.
- I.S. 2 To ustawienie jest używane podczas przesuwania aparatu w kierunku poziomym w celu uzyskania rozmytego tła. Stabilizator obrazu w kierunku poziomym jest wyłączony, a włączony jest stabilizator w kierunku pionowym.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk IS, a następnie wprowadź ustawienie za pomocą pokrętła.



IS

#### Wyświetlacz ustawień



Panel sterowania

#### Sprawdzanie efektu stabilizatora obrazu w podglądzie na żywo

Można nacisnąć i przytrzymać przycisk **IS** podczas podglądu na żywo, aby sprawdzić efekt stabilizatora obrazu na monitorze. W takiej pozycji należy nacisnąć spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie.

- Gdy ustawieniem opcji [IMAGE STABILIZER] jest [OFF], naciśnięcie i przytrzymanie przycisku IS powoduje uaktywnienie stabilizatora obrazu ([I.S. 1]).
- Zwolnienie przycisku IS lub naciśniecie i przytrzymanie przycisku IS przez kilka sekund powoduje wyłączenie stabilizatora obrazu.



Zielony: Stabilizator obrazu aktywny Czerwony:Błąd stabilizacji obrazu

#### Wskazówki

- Stabilizator obrazu nie ma możliwości zredukowania nadmiernych wstrząsów aparatu ani wstrząsów, które powstają przy ustawieniu najdłuższych czasów otwarcia migawki. W takich przypadkach zalecane jest użycie statywu.
- · Gdy używany jest statyw, opcję [IMAGE STABILIZER] można ustawić na [OFF].
- Gdy używany jest obiektyw z funkcją stabilizacji obrazu, funkcje stabilizacji można wyłączyć na obiektywie lub w aparacie.
- Wyłączenie aparatu inicjalizuje funkcję stabilizatora obrazu. Aparat wtedy wibruje, lecz nie świadczy to o jego nieprawidłowym działaniu.
- Czerwony symbol IST na monitorze wskazuje błąd działania funkcji stabilizatora obrazu. Jeśli zrobisz zdjęcie w taki sposób, jego kompozycja może być nieudana. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem firmy Olympus.

#### Wybór trybu zapisu

Można wybrać tryb zapisu wykonywanych zdjęć. Wybierz taki tryb zapisu, który będzie najlepiej odpowiadał Twoim celom (druk zdjęcia, edycja komputerowa, edycja na stronie internetowej itp.).

#### Formaty zapisu

#### JPEG

iczba pikseli wzrasta

Do obrazów JPEG należy wybrać kombinację rozmiaru obrazu (I, M, S) i stopnia kompresji (SF, F, N, B). Obraz składa się z pikseli (punktów). Po powiększeniu obrazu o niskiej ilości pikseli, będą one widoczne w postaci mozaiki. Jeżeli obraz składa się z dużej ilości pikseli, utworzy większy plik (więcej danych) a w pamięci będzie można zapisać mniejszą ilość zdjęć. Im wyższy stopień kompresji, tym mniejszy rozmiar pliku. Jednakże obraz będzie mniej wyraźny po odtworzeniu.



Obraz o wysokiej liczbie pikseli

Obraz o niskiej liczbie pikseli

#### Stopień kompresji SF Liczba F Ν в Zastosowanie Liczba pikseli (Super pikseli (Fine) (Normal) (Basic) Fine) 1/4 1/8 1/12 1/2,7 3648 × 2736 **I**SF ΠF ΠN ΠВ (Large) 3200 × 2400 Wvbór MSF Mв (Middle) 2560 × 1920 MF ΜN odpowiednio do formatu 1600 × 1200 wvdruku 1280 × 960 1024 × 768 Niewielkie SF BN SВ S (Small) SSF wydruki oraz umieszczanie $640 \times 480$ na stronach WWW

#### Zdjęcie staje się wyraźniejsze

#### RAW

Sa to zdjecja njeprzetworzone, w których nie dokonano regulacji balansu bieli, ostrości, kontrastu i koloru. Aby wyświetlić obraz na komputerze, skorzystaj z aplikacji OLYMPUS Master. Dane RAW nie mogą być wyświetlone na innym aparacie lub używając zwykłego oprogramowania oraz nie mogą być zaznaczone do druku.

Możliwe jest edytowanie obrazów w trybie zapisu RAW. S »Edycia zdieć« (str. 91)

#### Wybór trybu zapisu

#### JPEG

Dla obrazów JPEG można zapisać 4 kombinacje rozmiaru obrazu (I, M, S) i stopnia kompresii (SF, F, N, B) z 12 dostepnych kombinacii. IS » ← SET « (str. 105) Jako rozmiar obrazu można wybrać M lub S, a nastepnie wybrać liczbe pikseli. R »PIXEL COUNT« (str. 105)

#### RAW + JPEG

Podczas wykonywania zdjęcia obraz jest zapisywany w formacie RAW i JPEG.

#### RAW

Zdjęcie jest zapisywane w formacie RAW.

Np. po zapisaniu **I**F / **I**N / **I**N / **S**N dostepnych jest 9 następujacych trybów zapisu: RAW · RAW

JPFG 

RAW+JPEG : RAW+ IF / RAW+ IN / RAW+ IN / RAW+ IN

5

Menu

MENU → [♣] → [♣:-]

#### 🛯 WSKAZÓWKI

Pełny panel ste

#### Aby szybko wybrać tryb zapisu:

→ Przypisując funkcie [RAW €:-] do przycisku Fn. można użyć pokrętła z jednoczesnym naciśnięciem przycisku Fn w celu

zmiany trybu zapisu. Każde naciśniecie przycisku Fn umożliwia przełaczanie pomiedzy danymi tylko w formacie

JPEG oraz danvmi w formatach JPEG i RAW.

FUNKCJA Fn « (str. 99)

Aby wyświetlić informacie o rozmiarze pliku / dostępnej liczbie zdieć w każdym trybie zapisu:

→ »Tryb zapisu i wielkość pliku / dostępna liczba zdieć« (IBSP str. 141)





#### Wybór balansu bieli

Odwzorowanie kolorów jest zależne od warunków oświetlenia. Kiedy na przykład światło dzienne lub światło żarówki wolframowej odbijają się na białym papierze, odcień bieli będzie nieco inny w każdym z tych przypadków. Używając aparatu cyfrowego biel można skorygować, aby odtworzyć jej bardziej naturalny wygląd dzięki przetwornikowi cyfrowemu. Ten mechanizm jest nazywany balansem bieli. Dostępne są 4 opcje regulacji WB (balansu bieli) przy pomocy tego aparatu.

#### Automatyczny balans bieli [AUTO]

Ta funkcja automatycznie rozpoznaje biały kolor w ujęciach i odpowiednio reguluje balans kolorów. Używaj tego trybu przy zwykłym fotografowaniu.

#### Zaprogramowany balans bieli [※] [介] [凸] [於] [崇] [崇] [崇] [兴] [彩]

W aparacie zaprogramowano 8 różnych balansów bieli, obejmujących wiele rodzajów oświetlenia w pomieszczeniach i poza pomieszczeniami, łącznie z lampami jarzeniowymi, żarówkami i lampami błyskowymi. Można przykładowo użyć wstępnie ustawionej wartości balansu bieli, aby uzyskać więcej czerwieni na zdjęciu zachodu słońca albo uzyskać ciepły efekt artystyczny przy sztucznym oświetleniu.

#### Niestandardowy balans bieli [CWB]

Można ustawić temperaturę barwową w zakresie od 2000 K do 14000 K. Więcej informacji o temperaturze kolorów można znaleźć w rozdziale »Temperatura barwowa i balans bieli« (ISS str. 140).

IS »Ustawianie automatycznej / wstępnej / niestandardowej wartości balansu bieli« (str. 68)

#### Ustawianie balansu bieli jednym przyciśnięciem [, 1] [, 2] [, 3] [, 4] Można ustawić optymalną wartość balansu bieli w danych warunkach, kierując aparat na biały

obiekt np. kartkę białego papieru. Równowaga bieli uzyskana przy pomocy tego ustawienia jest zapisywana jako jedno z wstępnych ustawień równowagi bieli. Zapisane są 4 jednoprzyciskowe ustawienia balansu bieli. III w sJednoprzyciskowe ustawianie balansu bielik (str. 70)

Tryb WB	Warunki oświetlenia	
AUTO	Dla większości typów oświetlenia (jeżeli w kadrze wizjera znajduje się biały fragment) Używaj tego trybu przy zwykłym fotografowaniu.	
<b>淡 5300 K</b>	Fotografowanie na świeżym powietrzu w pogodny dzień albo ujęcie czerwieni zachodu słońca lub kolorów pokazu sztucznych ogni	
<u>∩</u> ⊾ 7500 K	Fotografowanie poza pomieszczeniami w cieniu w bezchmurne dni	
යා 6000 K	Fotografowanie na świeżym powietrzu podczas pochmurnego dnia	
- <u>Å</u> - 3000 K	Fotografowanie przy świetle żarówkowym	
∰ 4000 K	Fotografowanie przy lampie fluoroscencyjnej o białej barwie światła	
₩2 4500 K	Fotografowanie przy lampie fluoroscencyjnej o białej neutralnej barwie światła	
∰3 6600 K	Fotografowanie przy lampie fluoroscencyjnej o barwie dziennej	
₩8 <b>\$</b> 5500 K	Fotografowanie z użyciem lampy błyskowej	
	Temperatura koloru ustawiona przy pomocy funkcji jednoprzyciskowego ustawiania balansu bieli. IS »Jednoprzyciskowe ustawianie balansu bieli« (str. 70)	
CWB	Temperatura barwowa ustawiona w menu niestandardowego balansu bieli. Można ją ustawić w zakresie od 2000 K do 14000 K. Gdy nie jest ustawiona, wybierana jest nastawa 5400 K.	

Można ustawiać balans bieli, wybierając odpowiednią dla oświetlenia temperaturę barwową.

Przycisk bezpośredni

WB + 😒 / ᄎ

Pełny panel sterowania

 Funkcję niestandardowego balansu bieli można włączyć, wybierając [CWB] i obracając pokrętło przy naciśniętym przycisku 2.

MENU → [□] → [WB]



#### Wyświetlacz ustawień

Menu



Panel sterowania

#### B WSKAZÓWKI

#### Gdy obiekty innego koloru niż biały są białe na zdjęciach:

→ Jeżeli przy automatycznym ustawieniu balansu bieli w ujęciu nie występuje obiekt o kolorze zbliżonym do bieli, balans bieli nie zostanie prawidłowo określony. W takiej sytuacji należy użyć wstępnego ustawienia balansu bieli lub funkcji jednoprzyciskowego ustawiania balansu bieli.

#### Czujnik balansu bieli

Aparat jest wyposażony w czujnik balansu bieli, służący do określania źródła światła w miejscu wykonywania zdjęć. Czujnik balansu bieli mierzy składową widzialną i podczerwoną światła i oblicza ich wartość, a następnie określa, czy źródłem światła jest promieniowanie słoneczne, lampa fluorescencyjna, reflektor, lampa, czy inne oświetlenie. Należy uważać, aby podczas fotografowania nie zakryć ani nie przesłonić czujnika.

Czujnik balansu bieli



yb zapisu,

#### Kompensacja balansu bieli

Dzięki tej funkcji można dokonywać drobnych zmian w ustawieniach automatycznych balansu bieli oraz w ustawieniach wstępnych balansu bieli.

#### Przycisk bezpośredni

WB + 🔁 ► 🕿 : regulacja w kierunku A / 😴 : regulacja w kierunku G

 Użyj pokrętła dodatkowego, aby ustawić w kierunku A, albo użyj pokrętła głównego, aby ustawić w kierunku G.

Pełny panel sterowania

⊛ ▶ ि: [WB½]

Menu

#### MENU → [□] → [WB]

Wybierz balans bieli do skorygowania, a następnie naciśnij przycisk <sup>(b)</sup>.

#### Ustawianie balansu bieli w kierunku A (pomarańczowy-niebieski)

W zależności od oryginalnych ustawień balansu bieli obraz stanie się bardziej pomarańczowy po przesunięciu w kierunku + lub bardziej niebieski po przesunięciu w kierunku –.

#### Ustawianie balansu bieli w kierunku G (zielony-purpurowy)

W zależności od oryginalnych ustawień balansu bieli obraz stanie się bardziej zielony po przesunięciu w kierunku + lub bardziej purpurowy po przesunięciu w kierunku –.

Można wybrać po 7 poziomów korekty balansu bieli w każdym kierunku.

#### Wyświetlacz ustawień

Np. podczas korekty w stronę – dla kierunku A i G



#### B WSKAZÓWKI

#### Sprawdzanie ustawionej wartości balansu bieli:

→ Po ustawieniu wartości kompensacji skieruj aparat na obiekt, aby zrobić zdjęcia próbne. Po naciśnięciu przycisku AEL / AFL zostaną wyświetlone zdjęcia próbne, wykonane przy aktualnych ustawieniach balansu bieli.

#### Regulacja wszystkich ustawień balansu bieli jednocześnie:

→ Patrz »ALL WBŻ « (IB str. 104).



Ustawianie przycisków bezpośrednich

#### Jednoprzyciskowe ustawianie balansu bieli

Ta funkcja umożliwia wykonywanie dokładniejszych ustawień balansu bieli niż oferują to ustawienia wstępne. Skieruj aparat na kartkę białego papieru oświetloną źródłem światła, które chcesz wykorzystać do określenia balansu bieli. Optymalny balans bieli dla bieżących warunków fotografowania można zapisać w aparacie (maksymalnie 4 ustawienia). Jest to użyteczne przy fotografowaniu obiektu w naturalnym świetle, jak również przy różnych źródłach światła o różnych temperaturach barwowych.

Ustaw najpierw element [Fn FUNCTION] na wartość [, ]. ( S str. 99)

- Skieruj aparat na kartkę białego papieru.
  Ustaw papier tak, by wypełnił wizjer. Upewnij się, że nie są widoczne cienie.
- 2 Przytrzymując przycisk Fn, naciśnij spust migawki. • Pojawi się ekran jednoprzyciskowego ustawiania balansu bieli.
- 3 Wybierz numer jednoprzyciskowego ustawienia balansu bieli do zapisania, a następnie naciśnij przycisk ⊚.
  - · Balans bieli zostanie zapisany.
  - Zapisany balans bieli będzie przechowywany w aparacie jako wstępne ustawienie balansu bieli. Wyłączenie zasilania nie powoduje usunięcia danych.



#### WSKAZÓWKI

#### Po naciśnięciu spustu migawki zostanie wyświetlona opcja [WB NG RETRY]:

→ Jeżeli na obrazie nie ma wystarczającej ilości białego koloru albo jeżeli obraz jest za jasny, za ciemny lub jego kolory wyglądają nienaturalnie, nie możesz zapisać wartości balansu bieli. Zmień wartość przysłony i czas otwarcia migawki, a następnie powtórz procedurę zaczynając od kroku 1.

#### Fotografowanie sekwencyjne z różnymi wartościami balansu bieli

Trzy obrazy o różnych wartościach balansu bieli (skorygowane w określonych kierunkach kolorów) są automatycznie tworzone z jednego ujęcia. Jeden z obrazów ma ustawioną wartość balansu bieli, a pozostałe sa tym samym obrazem, skorygowanym w różnych kierunkach kolorvstvcznvch.

Przycisk bezpośredni

WB + MODE > 🙈 : krok EV w kierunku A-B / 😒 : krok EV w kierunku G-M

· Użyj pokrętła dodatkowego, aby ustawić w kierunku A-B, albo użyj pokrętła głównego, aby ustawić w kierunku G-M

Menu MENU > [\$] > [WB BKT]

#### Wyświetlacz ustawień



- Wybierz ustawienia [OFF], [3F 2STEP], [3F 4STEP] lub [3F 6STEP] dla kroku EV zarówno w kierunku A-B (pomarańczowy-niebieski), jak i w kierunku G-M (zielonv-purpurowv).
- Gdv spust migawki zostanie naciśniety do końca. automatycznie tworza sie 3 obrazy skorygowane w określonych kierunkach kolorystycznych.

#### WSKAZÓWKI

#### Aby zastosować funkcję fotografowania sekwencyjnego z różnymi wartościami balansu bieli do skorygowanej wartości balansu bieli:

→ Skoryguj balans bieli ręcznie, a następnie użyj funkcji fotografowania sekwencyjnego z różnymi wartościami balansu bieli. Funkcia bracketingu balansu bieli jest zastosowana do skorvgowanego ustawienia balansu bieli.



#### Wskazówki

 Przy fotografowaniu sekwencyjnym z różnymi wartościami równowagi bieli aparat nie może wykonać serii zdjeć, jeżeli w aparacie i na karcie nie ma wystarczającej ilości pamieci do zapisania wiekszej niż wybrana ilości klatek.





#### Tryb obrazu

Można wybrać odcienie obrazu, aby stworzyć wyjątkowe efekty. Możesz też precyzyjnie regulować dla każdego trybu parametry obrazu, takie jak kontrast i ostrość. Ustawione parametry są zapisywane w każdym trybie efektów specjalnych.

[AVIVID]	Tworzy zdjęcia z intensywnymi kolorami.
[ <pre>\NATURAL] :</pre>	Tworzenie zdjęć z naturalnymi kolorami.
[3 MUTED] :	Tworzenie zdjęć z niską intensywnością kolorów.
[A PORTRAIT]:	Tworzy zdjęcia z doskonałymi kolorami skóry.
[MONOTONE] :	Tworzy obrazy monochromatyczne
[CUSTOM] :	Wybierz jeden tryb obrazu, ustaw parametry, a następnie zapisz
	ustawienie. Gradację można także zapisać w opcji [CUSTOM].
	To ustawienie jest stosowane oddzielnie od opcji [GRADATION] w menu
	Reg »Gradacia« (str. 73)

Gradacja« (str. 73)

#### Pełny panel sterowania

⊛ ▶ 🔃 [PICTURE MODE]

Ô,

PICTURE

PICTURE MODE

**入VIVID** 

**永NATURAL** 

₃ ふMUTED ふPORTRAIT

MONOTONE

CANCEL → MENU SELECT + IA GO + OK

CANCEL+MENU SELECT+ 1 GO+OK

Menu

MENU → [□] → [PICTURE MODE]

Parametry są podzielone na grupy w zależności od trybu obrazu.

Indywidualne parametry są następujące:

[CONTRAST] : Roznica między jasnymi i ciemnymi				
elementami.				
ISHARPNESS1 Ostrość obrazu	2NATURAL			
	CONTRAST			
SATURATIONJ. Intensywhose koloru.				
[B&W FILTER] : Tworzy obraz czarno-biały. Kolor filtru	SHARPNESS T			
jest rozjaśniany, a kolor dopełniający	SATURATION SATURATION			
ściemniany.				
<b>IN: NELITRALL</b> Tworzenie normalnego biało-				
czarnego obrazu.				
[Ye: YELLOW] : Odwzorowuje wyraźnie białe	CANCEL→MENU SELECT→ ⊟J GO → OK			
chmury na naturalnie błękitnym				
niebie				
IOr: OPANGE1 : Lekko uww.datnia kolony njebieskier	nieba i zachodów słońca			
[D: DED]				
[R: RED] . Wocho uwydatnia kolory niebieskie	go nieba i jasnosc			
czerwieniejącej roślinności.				
[G: GREEN] : Mocno uwydatnia kolor czerwonycl	h ust i zielonych liści.			
<b>IPICT TONE1</b> Barwienie czarno-białego obrazu				
[N: NEUTRAL1 : Tworzenie normalnego biało	CONTRAST			
[N. NEOTRAL] . TWOIZEINE NOTTIAINEGO DIAIO-				
czarnego obrazu.				
[S: SEPIA] : Sepia				
[B: BLUE] : Odcień niebieskawy				
[P: PURPLE] Odcień purpurowy				
IG: GREENI Odcień zielonkawy				
LO. ONLENI . OUCIEN ZIEIONKOWY				
### Gradacja

Oprócz ustawienia gradacji [NORMAL] można jeszcze wybrać 3 inne ustawienia.

- [HIGH KEY] : Gradacja jasnego obiektu.
- [LOW KEY] : Gradacja ciemnego obiektu.
- [AUTO] Podzial obrazu na szczegółowe obszary i niezależna regulacja jasności w każdym obszarze. Ta opcja jest skuteczna w przypadku obrazów z obszarami o dużym kontraście, w których biel jest zbyt jasna, a czerń zbyt ciemna.
- [NORMAL] : Należy używać trybu [NORMAL] przy zwykłym fotografowaniu.



HIGH KEY (JASNA GRADACJA) Nadaje się do obiektów, które są w większej części oświetlone.



LOW KEY (CIEMNA GRADACJA) Dla obiektów, których większa część pozostaje w cieniu.

Pełny panel sterowania

## MENU ▶ [♣] ▶ [GRADATION]

### Menu

### Wskazówki

 Funkcja regulacji kontrastu nie działa, gdy funkcję ustawiono na [HIGH KEY], [LOW KEY] lub [AUTO].

### Redukcja zakłóceń

Funkcja powoduje redukcję zakłóceń powstających przy długich ekspozycjach. Przy fotografowaniu nocnych scenerii czas otwarcia migawki jest dłuższy, wskutek czego na obrazach powstają zakłócenia. Gdy czas otwarcia migawki jest dłuższy, funkcja redukcji zakłóceń zostaje włączona, a zakłócenia są usuwane. Jednakże czas wykonywania zdjęć jest ok. dwa razy dłuższy niż zwykle.









### Menu

### MENU → [□] → [NOISE REDUCT.]

- · Redukcja zakłóceń jest wykonywana po zrobieniu zdjęcia.
- W trakcie redukcji zákłóceń zdjęcia miga kontrolka odczytu karty. Nie można wykonywać dalszych zdjęć, dopóki lampka operacji na karcie miga.
- Gdy funkcja redukcji szumów działa, na ekranie celownika jest wyświetlone słowo [busy].



#### Wskazówki

- Podczas fotografowania sekwencyjnego opcja [NOISE REDUCT.] jest automatycznie ustawiana na [OFF].
- Ta funkcja nie zawsze jest skuteczna we wszystkich przypadkach.

### Filtr szumów

Dostępne są następujące poziomy usuwania szumów. Używaj trybu [STANDARD] przy zwykłym fotografowaniu. Poziom [HIGH] jest zalecany do fotografowania o dużej czułości.

Menu

### MENU ▶ [P]] ▶ [NOISE FILTER]

### Ustawienie trybu pracy lampy błyskowej

Tryb lampy błyskowej jest ustawiany przez aparat w zależności od różnych czynników, takich jak rozkład błysków i schemat czasowy błysków. Dostępne tryby lampy błyskowej sa zależne od trybu ekspozycij. Tryby lampy błyskowej sa dostepne dla opcionalnych zewnetrznych lamp błyskowych.

### Błysk automatyczny AUTO

Lampa błyskowa wyzwalana jest automatycznie w warunkach słabego oświetlenia lub oświetlenia od tvłu.

Aby sfotografować objekt oświetlony od tyłu, ustaw pole AF na objekcie.

### Czas synchronizacji lampy błyskowej / dolna wartość graniczna

Prędkość migawki można zmienić gdy wyzwalana jest wbudowana lampa błyskowa. ■ \* \* X-SYNC.« (str. 103), \* \* SLOW LIMIT« (str. 104)

### Funkcja redukcji efektu czerwonych oczu (0) / (0) 4

W trybie redukcji efektu czerwonych oczu ma miejsce emisja krótkich wstepnych błysków przed głównym błyskiem lampy. Pozwala to na przystosowanie się do jasnego światła i minimalizuje efekt czerwonych oczu. W trybie S / M / B lampa blvskowa jest zawsze wyzwalana.



Oczy fotografowanej osoby wydają się czerwone

6

### Wskazówki

- Migawka jest wyzwalana 1 sekunde po błyskach wstępnych. Należy mocno trzymać aparat, aby nie został on poruszony.
- Skuteczność działania tej funkcji może być ograniczona, gdy fotografowana osoba nie patrzy sie bezpośrednio w światło błysków wstepnych lub gdy odległość od obiektu jest zbyt duża. Wpływ na działanie tej funkcja ma również indywidualna charakterystyka oczu fotografowanej osoby.

### Synchronizacja z długimi czasami migawki (1. zasłona migawki szczelinowej) 🕏 SLOW

Funkcja wolnej synchronizacji jest przeznaczona do fotografowania przy długich czasach otwarcia migawki. Aby zapobiec rozmyciu zdjecia przez ruch aparatu, podczas fotografowania z lampą błyskową czas otwarcia migawki zazwyczaj nie może być dłuższy od określonej wartości, Jednak podczas fotografowania obiektów w nocy krótkie czasy otwarcja migawki moga sprawić, że tło bedzie zbyt ciemne. Funkcja wolnej synchronizacji pozwala na fotografowanie tła i obiektu. Ponieważ czas otwarcia migawki jest dłuższy, należy zachować stabilność aparatu i dlatego zaleca się korzystać ze statywu.





### Pierwsza zasłona migawki szczelinowej

Lampa błyskowa jest z reguły wyzwalana natychmiast po pełnym otwarciu migawki. Jest to pierwsza kurtyna. Ta metoda jest stosowana przeważnie podczas fotografowania z lampą błyskowa.

### Synchronizacja z długimi czasami migawki (2. zasłona migawki szczelinowej) \$ SLOW2 / 2nd CURTAIN

W funkcji drugiej kurtyny lampa błyskowa jest wyzwalana tuż przed zamknięciem migawki. Zmiana czasu wyzwolenia lampy błyskowej umożliwia uzyskanie interesujących efektów, np. podkreślenie ruchu samochodów przez pokazanie tylnych świateł pozostawiających za sobą smugę. Im dłuższy czas otwarcia migawki, tym lepsze efekty można uzyskać. W trybie **S / M / B** lampa błyskowa jest zawsze wyzwalana.

Kiedy czas otwarcia migawki jest ustawiony na 2 sekundy.



# Synchronizacja z długimi czasami migawki (1. zasłona migawki szczelinowej) / funkcja redukcji efektu czerwonych oczu 💿 SLOW

Używając funkcji wolnej synchronizacji przy fotografowaniu z lampą błyskową, możesz skorzystać z tej funkcji w celu usunięcia efektu czerwonych oczu. Podczas fotografowania obiektów w nocy, funkcja ta pozwala zredukować zjawisko czerwonych oczu. Ponieważ odstęp czasu pomiędzy wstępnymi błyskami a samym fotografowaniem jest długi w przypadku synchronizacji drugiej kurtyny, trudno jest uzyskać redukcję efektu czerwonych oczu. W związku z tym dostępne jest tylko ustawienie synchronizacji pierwszej kurtyny.

### Błysk dopełniający 🐇

Lampa błyskowa wyzwalana jest zawsze, niezależnie od warunków oświetlenia. Tryb ten jest pomocny przy eliminowaniu zbędnych cieni na przedniej stronie fotografowanych obiektów (np. cienie liści na drzewie) oraz w przypadku oświetlenia z tylu i pomaca też zniwelować efekt



przesunięcia barw, co ma miejsce przy sztucznym oświetleniu (szczególnie przy świetle jarzeniowym).

### Wskazówki

 Gdy wyzwalana jest lampa błyskowa, czas otwarcia migawki jest ustawiony na 1/250 sekundy lub mniej. Przy fotografowaniu obiektu oświetlonego od tyłu jasnym światłem przy użyciu błysku dopełniającego może dojść do prześwietlenia tła. W tej sytuacji użyj opcjonalnej zewnętrznej lampy błyskowej FL-50R lub podobnej i fotografuj w trybie lampy błyskowej Super FP.
 ISTyb Super FP« (str. 81)

### Lampa błyskowa wyłączona (3)

Lampa błyskowa nie będzie włączana. Nawet w tym trybie lampa błyskowa może być używana po podniesieniu jako wspomaganie AF. IS »AF ILLUMINAT.« (str. 96)

### Ręczne sterowanie lampą błyskową

Pozwala na ustawienie określonej ilości światła, którym będzie oświetlony obiekt przez wbudowaną lampę błyskową. Aby fotografować z ręcznym ustawieniem lampy błyskowej, ustaw wartość przysłony zależnie od odległości od obiektu.

Współczynnik ilości światła	GN: Liczba przewodnia (Odpowiednik ISO 100)
PEŁNA (1/1)	13
1/4	6,5
1/16	3,3
1/64	1,6

Oblicz wartość przysłony przy użyciu następującego wzoru:

Otwór przysłony (wartość f) =

GN x współczynnik ISO

Odległość od obiektu (m)

### Współczynnik ISO

Czułość ISO	100	200	400	800	1600	3200
Współczynnik ISO	1,0	1,4	2,0	2,8	4,0	5,6

Przycisk bezpośredni 🛛 💈 + 🖙

Pełny panel sterowania 🛛 🐵 🕨 🔅 [FLASH MODE]



#### Wyświetlacz ustawień



 Więcej informacji na temat wyświetlania ustawień można znaleźć w rozdziale »Tryby lampy błyskowej, które można ustawiać za pośrednictewem trybu fotografowania« (ISS str. 139).

### Fotografowanie przy użyciu wbudowanej lampy błyskowej

1 Naciśnij przycisk **‡ up**, aby wysunąć wbudowaną lampę błyskową.



Symbol gotowości lampy błyskowej



zadziałania. Lampa błyskowa jest ładowana, gdy symbol miga. Należy zaczekać na naładowanie

Naciśnij do połowy spust migawki.

 Znacznik 4 (gotowość lampy błyskowej) świeci sie, gdy lampa błyskowa jest gotowa do

Celow

## **3** Naciśnij do końca przycisk migawki.

#### WSKAZÓWKI

lampy błyskowej.

2

#### Aby fotografować bez czekania na zakończenie ładowania lampy błyskowej:

→ Patrz »RLS PRIORITY S / RLS PRIORITY C« (IS str. 101).

- Wskazówki
  - W zależności od odległości do obiektu lub używanego obiektywu światło emitowane przez lampę błyskową może wywołać efekt winietowania. IS »Zasłanianie wbudowanej lampy błyskowej podczas używania obiektywów wymiennych« (str. 138)

### Sterowanie natężeniem błysku

Natężenie błysku można ustawiać w zakresie od +3 do -3.

W niektórych sytuacjach (np. przy fotografowaniu małych obiektów, oddalonego tła itp.) można uzyskać lepsze rezultaty, odpowiednio regulując emisję światła (natężenie błysku). Funkcja ta pomaga zwiększyć kontrast (między ciemnymi i jasnymi obiektami) ujęcia, aby było one bardziej wyraziste.



#### WSKAZÓWKI

#### Aby ustawić natężenie błysku tylko za pomocą pokręteł:

→ Przypisz funkcję regulacji natężenia błysku do pokrętła głównego (lub pokrętła dodatkowego). IS »DIAL« (str. 97)

### Wskazówki

- · Nie działa to z ręcznym ustawieniem lampy błyskowej.
- Funkcja ta działa, gdy tryb sterowania elektroniczną lampą błyskową jest ustawiony na wartość MANUAL.
- Jeżeli natężenie błysku jest ustawione w elektronicznej lampie błyskowej, ustawienie to zostanie połączone z ustawieniem natężenia błysku w aparacie.
- Gdy opcja [127] + 12] jest ustawiona na [ON], wartość natężenia błysku zostanie dodana do wartości kompensacji ekspozycji. 138 » 127 + 124 « (str. 104)

### Bracketing z lampą błyskową

Aparat wykonuje wiele klatek, zmieniając ilość światła emitowanego przez lampę błyskową przy każdym ujęciu. Aparat wykonuje 3 zdjęcia na raz przy następującej ilości światła: optymalna ilość światła, ilość skorygowana w kierunku –, ilość skorygowana w kierunku +.

#### Menu

### MENU → [₽2] → [FL BKT]

- Wartość kompensacji zmieni się w zależności od zmiany kroku EV. 📭 »EV STEP« (str. 103)
- Przy wykonywaniu pojedynczych zdjęć ilość światła emitowana przez lampę błyskową zmienia się po każdym naciśnięciu spustu migawki.
- W przypadku zdjęć sekwencyjnych przytrzymaj spust migawki do chwili wykonania wybranej ilości zdjęć.
- Zwolnienie spustu migawki wyłącza fotografowanie w trybie bracketingu z lampą błyskową.
   Po zakończeniu symbol ekt miga w celowniku i na panelu sterowania, a symbol ekt jest wyświetlany na zielono na pełnym panelu sterowania.

### Fotografowanie przy użyciu zewnętrznej lampy błyskowej

Oprócz wbudowanej lampy błyskowej aparatu można korzystać z dowolnej zewnętrznej lampy błyskowej, przystosowanej do używania z tym aparatem. Pozwala to na korzystanie z szerszego zakresu technik fotografowania z lampą błyskową odpowiednio do różnych warunków.

Zewnętrzne lampy błyskowe komunikują się z aparatem, pozwalając na sterowanie trybami lampy błyskowej aparatu za pomocą różnych dostępnych trybów lampy błyskowej, takich jak TTL-AUTO i Super FP. Zewnętrzną lampę błyskową, przystosowaną do używania z tym aparatem, można zamontować w gorącej stopce aparatu. Lampę błyskową można też zamocować do uchwytu lampy błyskowej za pomocą kabla uchwytu (opcjonalnego). Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji obsługi zewnętrznę lampy błyskowej.

			• •				
Opcjonalna lampa błyskowa	FL-50R	FL-50	FL-36R FL-36		FL-20	RF-11	TF-22
Tryb sterowania lampą błyskową	TTL AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL			TTL-AUTO, AUTO, MANUAL	TTL-AUTO, MANUAL		
Liczba przewodnia (GN) (ISO100)	GN50 (85 GN28 (24	50 (85 mm <sup>*</sup> )         GN36 (85 mm <sup>*</sup> )           28 (24 mm <sup>*</sup> )         GN20 (24 mm <sup>*</sup> )		mm <sup>*</sup> ) mm <sup>*</sup> )	GN20 (35 mm <sup>*</sup> )	GN11	GN22
Tryb RC:	~	_	<ul> <li>✓ – –</li> </ul>		_	_	_

### Funkcje dostępne przy użyciu zewnętrznych lamp błyskowych

Długość ogniskowej obiektywu, którą można pokryć (podano ekwiwalent aparatu na film 35 mm)

### Wskazówki

• Nie jest możliwe używanie opcjonalnej lampy błyskowej FL-40.

### Używanie zewnętrznej elektronicznej lampy błyskowej

Przed włączeniem zasilania lampy błyskowej załóż lampę błyskową na aparat.

- Zdejmij pokrywę gorącej stopki, zsuwając ją w kierunku pokazanym przez strzałkę na ilustracji.
  - Przechowuj pokrywę w bezpiecznym miejscu, a po zakończeniu fotografowania z lampą błyskową załóż ją na aparat.
- 2 Załóż elektroniczną lampę błyskową na gorącą stopkę aparatu.
  - Jeżeli kolek blokady wystaje, maksymalnie obróć pierścień blokady gorącej stopki w kierunku przeciwnym do kierunku LOCK.
     Spowoduje to wciągniecie kołka do środka.
- 3 Włącz lampę błyskową.
  - Zaświecenie lampki ładowania na lampie błyskowej oznacza, że lampa błyskowa jest naładowana.
  - Lampa błyskowa zostanie zsynchronizowana z aparatem przy czasie otwarcia migawki 1/250 sek. albo dłuższym.
- 4 Wybierz tryb lampy błyskowej.
- 5 Wybierz tryb sterowania lampa błyskowa.
  - Tryb TTL-AUTO jest zalecany w normalnych warunkach fotografowania.
- 6 Naciśnij do połowy spust migawki.
  - Dane fotografowania, takie jak czułość ISO, wartość przysłony i czas otwarcia migawki są przekazywane do lampy błyskowej.
- 7 Naciśnij do końca przycisk migawki.

### Wskazówki

 Nie można korzystać z wbudowanej lampy błyskowej, gdy do gorącej stopki aparatu podłączono zewnętrzną lampę błyskową.

### Tryb Super FP

Tryb lampy błyskowej Super FP jest dostępny z lampą FL-50R lub FL-36R. Tryb Super FP jest stosowany, gdy normalna lampa błyskowa nie może być użyta przy krótkim czasie otwarcia migawki.

W trybie Super FP jest też możliwe fotografowanie z błyskiem dopełniającym przy otwartej przysłonie

(np. wykonywanie portretów poza pomieszczeniami).

Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji obsługi zewnętrznej lampy błyskowej.

Pierścień blokady

Pokrywa gorącej

stopki



Kołek blokady



### Fotografowanie przy użyciu bezprzewodowej lampy błyskowej RC firmy Olympus

Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową jest możliwe przy użyciu bezprzewodowego systemu lamp błyskowych RC firmy Olympus. Wykorzystując ten system, można wykonywać zdjęcia z wieloma bezprzewodowymi lampami błyskowymi i sterować lampami w trzech grupach (A, B i C). Wbudowana lampa błyskowa służy do komunikacji pomiędzy aparatem i lampami zewnętrznymi.

Więcej informacji na temat używania bezprzewodowych lamp błyskowych można znaleźć w instrukcji zewnętrznej lampy błyskowej.

### Zakres ustawienia bezprzewodowej lampy błyskowej

Bezprzewodową lampę błyskową należy ustawić tak, by czujnik bezprzewodowy był skierowany w stronę aparatu. Poniżej wymieniono wytyczne dotyczące zakresu ustawienia. Zakres zależy od otoczenia.



- Ustaw lampę zgodnie z rozdziałem »Zakres ustawienia bezprzewodowej lampy błyskowej«, a następnie włącz lampę.
   Naciśnii przycisk MODE na lampie błyskowei, aby ustawić ia w trybie RC.
  - Naciśnij przycisk MODE na lampie błyskowej, aby ustawić ją w trybie RC, a następnie ustaw kanał i grupę lamp błyskowych.
- **3** Ustaw w aparacie tryb RC na [ON].
  - MENU → [2] → [\$ RC MODE] → [ON]
  - · Pełny panel sterowania przełączy się w tryb RC.
  - Można ponownie nacisnąć przycisk INFO, aby przełączyć wyświetlanie pełnego panelu sterowania.

4 Użyj pełnego panelu sterowania do ustawienia trybu lampy błyskowej oraz innych ustawień dla każdej grupy.

Wartość nateżenia błysku Normalny tryb lampy błyskowei/tryb Super FP Przełaczaj między normalnym Grupa Ρ trybem lampy błyskowej a trybem Wybierz tryb lampy RC błyskowej i ustaw 2007. 12.16 Super FP. NR nateżenie błysku Poziom światła komunikacii TTL osobno dla grup A. Ustaw poziom światła komunikacji ы B i C. Dla trybu na [HI], [MID] lub [LO]. MANUAL wybierz nateżenie błysku. 38 Kanał Trvb sterowania lampa Natężenie błysku Ustaw kanał komunikacji na taki błyskowa sam jak używany w lampie błyskowei.

## 5 Wybierz tryb lampy błyskowej.

- W trybie RC nie jest możliwy błysk z redukcją efektu czerwonych oczu.
- 6 Naciśnij przycisk \$ UP, aby wysunąć wbudowaną lampę błyskową. Po zakończeniu przycotowań do fotografowania wykonaj kilka zdje
  - Po zakończeniu przygotowań do fotografowania wykonaj kilka zdjęć próbnych, aby sprawdzić działanie lampy błyskowej i wykonane zdjęcia.
- 8 Przed rozpoczęciem fotografowania sprawdź poziom naładowania aparatu i lampy błyskowej.

### Wskazówki

- Chociaż nie ma ograniczeń liczby bezprzewodowych lamp błyskowych, których można użyć, zaleca się, by w każdej grupie były maksymalnie trzy lampy – w celu zapobieżenia ich niewłaściwemu działaniu w wyniku wzajemnych zakłóceń.
- W trybie RC wbudowana lampa błyskowa służy do sterowania bezprzewodową lampą błyskową. W tym trybie nie można użyć wbudowanej lampy błyskowej do fotografowania.
- W przypadku synchronizacji drugiej zasłony migawki szczelinowej parametry czasu otwarcia migawki i absorpcji uderzeń należy ustawić w zakresie 4 sekund. Bezprzewodowa lampa błyskowa może nie działać prawidłowo, jeśli zostaną wybrane większe nastawy czasu otwarcia migawki i absorpcji uderzeń.

### Używanie lamp błyskowych dostępnych na rynku

Nie można użyć aparatu do ustawienia ilości światła emitowanego z dostępnej na rynku lampy błyskowej. Można to zrobić jedynie w przypadku lampy błyskowej dedykowanej do współpracy z tym aparatem. Aby używać dostępnej na rynku lampy błyskowej, należy podłaczyć ja do goracej stopki lub połaczyć przewodem synchronizującym do złączą zewnetrznej lampy błyskowej. Ustaw tryb fotografowania aparatu na M. Dalsze informacie na temat innych dostępnych w sprzedaży lamp błyskowych zobacz »Inne lampy błyskowe dostępne na rynku« ( France 84).

- 1 Aby połaczyć lampę błyskowa z aparatem, zdejmij pokrywe goracej stopki.
- 2 Ustaw tryb fotografowania na M. a nastepnie ustaw wartość przysłony i czas otwarcia migawki.
  - Ustaw czas otwarcia migawki na 1/250 sek. albo dłuższy. Jeżeli czas otwarcja migawki jest krótszy niż ta wartość. nie można użyć dostępnych na rynku lamp błyskowych.
  - Dłuższy czas otwarcja migawki może spowodować rozmycie obrazu.
- 3 Włacz lampe błyskowa.
  - Złącze zewnętrznej lampy błyskowej · Włączaj zasilanie po założeniu lampy błyskowej na aparat.
- 4 Ustaw czułość ISO i wartość przysłony w aparacie odpowiednio do trybu sterowania lampa błyskowa w lampie błyskowej.
  - Informacie na temat ustawiania trybu sterowania lampa błyskowa można znaleźć w instrukcji obsługi lampy błyskowej.

### Wskazówki

- Lampa błyskowa wyzwalana jest wraz z każdym zwolnieniem migawki. Jeżeli nie używasz lampy błyskowej, wyłacz jej zasilanie.
- Sprawdź wcześniej, czy używana przez Ciebie lampa błyskowa jest zsynchronizowana z aparatem.

- 1) Niektóre dostępne na rynku lampy błyskowe wymagają zasilania napieciem 250 V lub wyższym na złaczu synchronizujacym. Zastosowanie tego typu lampy błyskowej może spowodować uszkodzenie aparatu lub jego nieprawidłowe działanie. Dane techniczne dotyczące złącza
- 2) Niektóre dostępne na rynku lampy błyskowe posiadają złącze synchronizujące o odwróconej polaryzacji. Lampa tego typu nie współpracuje z tym aparatem. Dane techniczne tej lampy
- 3) Ekspozycje przy używaniu lampy błyskowej wymagają dokonania ustawień w lampie błyskowej. Jeżeli lampa błyskowa działa w trybie auto, ustaw ja zgodnie z wartościami f i
- Sprawdz wdzesilej, czy używara przez okote tanpa orystowe jeczej na technicze i postal przez dobie tanpa orystowe jeczej na techniczne dotyczące złąc aparatem.
  1) Niektóre dostępne na rynku lampy błyskowe wymagają zasilania napięciem 250 V lub w na złączu synchronizującym. Zastosowanie tego typu lampy błyskowej może spowodow uszkodzenie aparatu lub jego nieprawidłowe działanie. Dane techniczne dotyczące złąc synchronizującego lampy błyskowej można uzyskać u producenta lampy błyskowej.
  2) Niektóre dostępne na rynku lampy błyskowe posiadają złącze synchronizujące o odw polaryzacji. Lampa tego typu nie współpracuje z tym aparatem. Dane techniczne tej błyskowej można uzyskać u producenta.
  3) Ekspozycje przy używaniu lampy błyskowej wymagają dokonania ustawień w lampie błyskowej. Jeżeli lampa błyskowa działa w trybie auto, ustaw ją zgodnie z wartościar czułością ISO w aparacie.
  4) Nawet jeżeli wartość f i czułość ISO lampy błyskowej są ustawione tak samo jak w ap w pewnych warunkach można nie uzyskać wymaganej ekspozycji. W takim przypadl należy włączyć automatyczne wartości f lub czułości ISO w lampie błyskowej albo ot odległość w trybie ręcznym.
  5) Używaj lampy błyskowej przy takim kącie oświetlenia, który odpowiada ogniskowej obiektywu. Ogniskowa obiektywu dla filmu 35 mm jest około dwa razy dłuższa od 4) Nawet jeżeli wartość f i czułość ISO lampy błyskowej sa ustawione tak samo jak w aparacie. w pewnych warunkach można nie uzyskać wymaganej ekspozycji. W takim przypadku należy właczyć automatyczne wartości f lub czułości ISO w lampie błyskowej albo obliczyć
  - obiektywu. Ogniskowa obiektywu dla filmu 35 mm jest około dwa razy dłuższa od ogniskowej obiektywów przeznaczonych do używania z tym aparatem.
    - 6) Nie używai lampy błyskowej ani innej pomocniczej lampy błyskowej TTL, posjadającej dodatkowe funkcje komunikacyjne, inne niż funkcje komunikacyjne wymienionych lamp błyskowych – może to nie tylko spowodować nieprawidłowe działanie lampy, lecz także uszkodzić obwody elektroniczne aparatu.



### Odtwarzanie pojedvnczych zdjeć / Odtwarzanie z powiekszeniem

Podstawowe procedury przegladania obrazów są pokazane poniżej.

Przed skorzystaniem z tych funkcji wykonaj opisany niżej krok 1. Można skonfigurować aparat tak, by po wykonaniu zdjęć przełączał się automatycznie w tryb odtwarzania pojedvnczych zdieć. I R »REC VIEW« (str. 108)

- 1 zdieć).
  - Wyświetlany iest ostatni zapisany obraz.
  - Jeżeli nie wykonasz żadnei czynności, wyświetlacz wyłączy się po ok. 1 minucie. Aparat wyłączy się samoczynnie, ieżeli nie bedzie używany przez 4 godziny (fabryczne ustawienie domyślne). Włącz aparat ponownie.
- 2 Użyj 💭, aby wybrać zdjęcia, które chcesz obeirzeć. Można również obrócić pokretło, aby przełaczyć na pozycję Q w celu przegladania z powiekszeniem.









- : Wyświetla klatkę zapisana 10 klatek wcześniej : Wyświetla klatkę zapisaną
- 10 klatek później
- : Wyświetla kolejna klatkę
- : Wyświetla poprzednią klatkę

Naciśnij przycisk Fn

· Odtwarza obraz z widocznym obszarem powiększenia 10x.



Naciśnij 💭, aby zmienić obszar powiększenia.

Naciśnij przycisk INFO.

### (Odtwarzanie z widocznym obszarem powiekszenia)

Naciśnij 💭, aby przesunać obszar powiekszenia.



#### (Odtwarzanie kolejnych klatek z widocznym obszarem powiększenia)

- · Aby zamknąć tryb odtwarzania, naciśnij przycisk
- Naciśniecie do połowy spustu migawki ponownie uaktywnia funkcję fotografowania.



Naciśnii 🕄, aby przegladać powiększenia kolejnych zdieć.

 Aby powrócić do trybu odtwarzania z powiększeniem, naciśnij przycisk INFO.

Funkcje odtwarzania

### Tryb podświetlarki

Z lewej i prawej strony monitora można jednocześnie oglądać odtwarzany obraz i drugi obraz. Przydaje się to, jeżeli chcesz porównać obrazy wykonane sekwencyjnie.

- 1 Naciśnij przycisk [····] podczas oglądania obrazu.
  - Oglądana klatka jest wyświetlana z lewej strony monitora, a następna klatka – z prawej strony. Obraz jest wyświetlany z takim samym powiększeniem jak obraz oglądany.
  - · Z lewej strony znajduje się obraz wzorcowy.
- 2 Użyj 🔅, aby wybrać obraz.
  - Możesz teraz zabezpieczyć, usunąć lub skopiować obraz z prawej strony.
- 3 Naciśnij przycisk [····].
  - Aparat powraca do wyświetlania pojedynczych zdjęć z lewej strony w oglądanym powiększeniu.





- Naciśnięcie przycisku 

   powoduje zastąpienie obrazu z lewej strony obrazem z prawej strony, który staje się nowym obrazem wzorcowym.
- Można użyć pokrętła do jednoczesnej zmiany powiększenia obu obrazów.
- Naciśnięcie przycisku Fn lub przycisku INFO umożliwia zmianę pozycji obrazu z prawej strony za pomocą przycisku <sup>(C)</sup>. Ponowne naciśnięcie przycisku Fn lub przycisku INFO umożliwia zmianę pozycji obu obrazów za pomocą przycisku <sup>(C)</sup>.



Obraz wzorcowy





### Wyświetlanie miniatur / Widok kalendarza

Funkcja ta pozwala na oglądanie na wyświetlaczu kilku zdjęć jednocześnie. Funkcja ta jest przydatna do szybkiego przeszukiwania dużej ilości zdjęć.

# W trybie odtwarzania pojedynczych zdjęć każde obrócenie pokrętła w kierunku 💽 zmienia liczbę widocznych zdjęć z 4 na 9 na 16 na 25.

- Przechodzi do poprzedniej klatki
- Przechodzi do następnej klatki
- 🙆 : Przechodzi do wyższej klatki
- Przechodzi do niższej klatki
- Aby powrócić do trybu odtwarzania pojedynczych zdjęć, obróć pokrętło w położenie Q.



Z



### Wyświetlanie kalendarza

Używając kalendarza, można wyświetlać zdjęcia w zależności od daty ich zapisu.

Jeśli w danym dniu wykonano kilka zdjęć, w tym widoku zostanie wyświetlone pierwsze zdjęcie wykonane tego dnia.

Uzyj ☺, aby wybrać datę, i naciśnij przycisk w celu wyświetlenia zdjęć z wybranej daty w trybie pojedynczych klatek.

### Wyświetlanie informacji

Ta funkcja pozwala na wyświetlanie szczegółowych informacji o zdjęciu.

Można też wyświetlić informacje o jasności zdjęcia wraz z histogramem i wykresami jasnych obszarów.

#### Naciśnij przycisk INFO kilkakrotnie do chwili wyświetlenia żądanej informacji.

 Ustawienie zostanie zapisane i będzie wyświetlone po następnym uaktywnieniu funkcji wyświetlania informacji.

Tylko zdjęcie





Wyświetlanie numeru klatki, danych zaznaczania do druku, zabezpieczenia, trybu zapisu i numeru pliku

Przycisk **INFO** Informacja 2



Wyświetlanie numeru klatki, danych zaznaczania do druku, zabezpieczenia, trybu zapisu, ilości pikseli, kompresji, daty i godziny oraz numeru pliku

### \*Histogram

Obraz może być zbyt jasry, jeżeli wykres histogramu jest wyższy po prawej stronie. Obraz może być zbyt ciermy, jeżeli wykres histogramu jest wyższy po lewej stronie. Popraw ekspozycję albo wykonaj nowe zdjęcie.





Wyświetlanie ciemnych obszarów

Migają niedoświetlone (zbyt ciemne) obszary zapisanego obrazu.



Wyświetlanie jasnych obszarów

Migają prześwietlone (zbyt jasne) obszary zapisanego obrazu.



Wyświetlanie histogramu

Rozkład jasności zapisanego obrazu jest wyświetlony w histogramie (wykres jasności).





### Pokaz zdjęć

Funkcja ta umożliwia wyświetlanie po kolei zdjęć zapisanych na karcie. Zdjęcia są wyświetlane jedno po drugim z odstępem ok. 5 sekund, zaczynając od wyświetlanego zdjęcia. Pokaz zdjęć można przeprowadzać przy użyciu funkcji wyświetlania miniatur. Można wybrać następującą ilość zdjęć wyświetlanych podczas pokazu: 1, 4, 9, 16 i 25.



Użyj , aby dokonać ustawienia. [ 1] (Widok 1-klatki) / [ 4] (Widok 4-klatek) / [ 9] (Widok 9-klatek) / [ 16] (Widok 16-klatek) / [ 25] (Widok 25-klatek)

- **3** Naciśnij przycisk (), aby rozpocząć pokaz zdjęć.
- **4** Naciśnij przycisk ⊛, aby zakończyć pokaz zdjęć.

### 🛛 Wskazówki

 Aparat wyłączy się automatycznie po 30 minutach pracy na baterii, jeśli użytkownik nie wykona żadnej operacji.



Wybrano opcję [004]

### Obracanie zdjęć

Ta funkcja umożliwia obracanie zdjęć i ich pionowe wyświetlanie przy wyświetlaniu pojedynczych zdjęć. Funkcja ta jest użyteczna, gdy zostały wykonane pionowe zdjęcia. Zdjęcia będą automatycznie wyświetlane w odpowiedniej orientacji, nawet gdy aparat zostanie obrócony.

1

MENU → [▶] → [宀]

- Jeżeli opcja jest włączona [ON], zdjęcia wykonane w pionie będą automatycznie obracane i wyświetlane w trybie odtwarzania. Możesz też naciskać przycisk 🔀, aby obrócić i wyświetlić obraz.
- · Obrócone zdjęcie zostanie zapisane na karcie w tej pozycji.



Oryginalne zdjęcie przed obróceniem





### Odtwarzanie na ekranie telewizora

Do odtwarzania obrazu na ekranie telewizora należy użyć kabla wideo dostarczanego wraz z aparatem.

- Wyłącz aparat i telewizor, a następnie podłącz kabel wideo w sposób pokazany na ilustracji.
- 2 Włącz telewizor i ustaw go na odbiór sygnału wideo. Szczegółowe informacje na temat przełączania telewizora na odbiór sygnału wideo można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
- 3 Włącz aparat i naciśnij przycisk ► (playback).
- 🛿 Wskazówki
  - Do podłączenia aparatu do telewizora użyj kabla wideo dostarczonego z aparatem.
  - Sprawdź, czy wyjściowy sygnał wideo z aparatu jest taki sam jak wejściowy sygnał wideo telewizora.
     NUDEO OUT« (str. 108)
  - Po podłączeniu kabla wideo do aparatu wyświetlacz aparatu automatycznie się wyłączy.
  - wyświetlacz aparatu automatycznie się wyłączy.
    Obraz na ekranie telewizora może nie być wyśrodkowany, co zależy od typu telewizora.



## Edycja zdjęć

Zapisane zdjęcia można edytować i zapisywać jako nowe obrazy. Dostępne funkcje edycji zależą od formatu obrazu (tryb zapisu obrazów).

Pliki w formacie JPEG można drukować bez modyfikacji. Natomiast pliki w formacie RAW nie mogą być drukowane bez modyfikacji. Aby wydrukować plik RAW, użyj funkcji edycji formatu RAW, aby przekształcić obraz w formacie RAW na format JPEG.

### Przeglądanie zdjęć zapisanych w formacie RAW

Aparat przetwarza graficznie obraz w formacie RAW (korekta balansu bieli i ostrości), a następnie zapisuje dane w nowym pliku w formacie JPEG. Przeglądając zapisane obrazy, możesz je dowolnie edytować.

# Edycja obrazów jest przeprowadzana w oparciu o aktualne ustawienia aparatu. Przed rozpoczęciem edycji zmień ustawienia aparatu zgodnie ze swoimi preferencjami.

### Edycja zdjęć zapisanych w formacie JPEG

 Zmiana rozmiaru pliku graficznego na 1280 x 960, 640 x 480 lub

 320 x 240.

[SHADOW ADJ] Rozjaśnia ciemny, oświetlony z tyłu obiekt.

- 1 MENU → [▶] → [EDIT]
- 2 Użyj (3€), aby wybrać obraz, a następnie naciśnij przycisk ⊛.
  - Aparat rozpoznaje format danych graficznych.
  - W przypadku obrazów zapisanych w formacie RAW+JPEG pojawi się ekran wyboru z monitem o edycję odpowiednich danych.
- 3 Ekran ustawień zależy od formatu danych graficznych. Wybierz pozycję do edycji i wykonaj następujące czynności.

Wybór formatu danych.





- · Edytowane zdjęcie jest zapisywane jako nowe zdjęcie.
- Aby zamknąć tryb edycji, naciśnij przycisk MENU.

### Wskazówki

- Edycja obrazu JPEG nie jest możliwa w następujących przypadkach: Jeżeli zdjęcie zostało zapisane w formacie RAW, jest edytowane na komputerze, brakuje miejsca na karcie, zdjęcie było zapisane w innym aparacie.
- Zmieniając wielkość obrazu ([[>]) nie można wybrać większej liczby pikseli niż pierwotnie zapisana.

### Kopiowanie zdjęć

Ta funkcia pozwala na kopiowanie obrazów na karty i z kart xD-Picture. CompactFlash lub Microdrive. Menu to można wybrać, gdy zainstalowane są obie karty. Wybrana karta jest karta źródłowa. 📭 »CF / xD« (str. 107)

### Kopiowanie pojedynczych klatek

- 1 Wyświetl zdjęcie, które chcesz skopiować, i naciśnij przycisk COPY / 凸.
- 2 Użvi @ . aby wybrać [YES]. a następnie naciśnii przycisk @.

### Kopiowanie wybranych klatek

Dzieki tej funkcji można wybrać wiele obrazów i skopiować je jednocześnie podczas odtwarzania pojedvnczych zdjeć lub na ekranje indeksu.

- 1 Wybierz zdjęcia do skopiowania i naciśnij przycisk 🐼.
  - Wybrane obrazy zostana zaznaczone czerwonymi ramkami.
  - Aby wycofać swój wybór, ponownie naciśnij przycisk (...).
- 2 Naciśnij (1), aby wyświetlić następne obrazy, które chcesz skopiować, a następnie naciśnij przycisk 🐼.
- 3 Po wybraniu obrazów do kopiowania naciśnij przycisk COPY / ....
- 4 Użyj (2) (3), aby wybrać [YES], a następnie naciśnij przycisk (3).
- Funkcje odtwarzania Kopiowanie wszystkich klatek
  - 1 MENU → [▶] → [COPY ALL]
  - 2 Naciśnii 🖗.
  - 3 Użyj (2) (7), aby wybrać [YES], a następnie naciśnij przycisk @.



COPY S	ELECT	[CF+xD	]
	YES	_	
	NO		
	SELECT+	0+00	



### Ochrona obrazów

Można zabezpieczyć obrazy przed skasowaniem. Chronione obrazy nie mogą być usuwane przy pomocy funkcji usuwania pojedynczej klatki i usuwania wszystkich klatek.

### Ochrona pojedynczych zdjęć

#### Wyświetl zdjęcia, które chcesz zabezpieczyć, i naciśnij przycisk O-n.

• W prawej górnej części ekranu pojawi się symbol Orn (zabezpieczenie).

#### Aby anulować zabezpieczenie

Wyświetl zabezpieczone obrazy i naciśnij przycisk O-n.



### Zabezpieczanie wybranych klatek

Dzięki tej funkcji można wybrać wiele obrazów i jednocześnie zabezpieczyć je podczas odtwarzania pojedynczych zdjęć lub na ekranie indeksu.

- 1 Wybierz zdjęcia do zabezpieczenia i naciśnij przycisk 🐵.
  - Wybrane obrazy zostaną zaznaczone czerwonymi ramkami.
  - Aby wycofać swój wybór, ponownie naciśnij przycisk .
  - W trybie wyświetlania indeksu naciśnij 🕲, aby wybrać zdjęcia, które chcesz zabezpieczyć, a następnie naciśnij przycisk 🐵.
- 2 Naciśnij <sup>(</sup>), aby wyświetlić następne obrazy, które chcesz zabezpieczyć, a następnie naciśnij przycisk <sub>☉</sub>.
- 3 Po wybraniu obrazów do zabezpieczenia naciśnij przycisk O-n.

### Anulowanie wszystkich zabezpieczeń

Funkcja ta pozwala na anulowanie zabezpieczenia wielu obrazów jednocześnie.

### 1 MENU → [▶] → [RESET PROTECT] 2 Užvi @♡ aby wybrać [YES] a p

Użyj 👁 🗇, aby wybrać [YES], a następnie naciśnij przycisk 🐵.

### 🛛 Wskazówki

- Formatowanie karty usuwa wszystkie obrazy, nawet jeżeli były zabezpieczone.
   IS »Formatowanie karty« (str. 133)
- Zabezpieczonych obrazów nie można obracać nawet po naciśnięciu przycisku 🔀.

### Usuwanie obrazów

Ta funkcja pozwala usuwać zapisane obrazy. Można wybrać usuwanie pojedynczych klatek kasujące wyświetlane zdjęcie, usuwanie wszystkich klatek kasujące wszystkie obrazy zapisane na karcie lub usuwanie wybranych klatek kasujące wybrane klatki.



### Wskazówki

- Po wykonaniu funkcji usunięcia wszystkich lub wybranych zdjęć w odniesieniu do zdjęć zapisanych w formacie RAW+JPEG usuwane są zdjęcia w formacje RAW i JPEG. Podczas usuwania pojedynczego zdjęcia można wybrać, czy zostanie usunięte zdjęcie JPEG, RAW, czy oba: RAW i JPEG. LS »RAW+JPEG ERASE« (str. 105)
- Chronionych obrazów nie można usunąć. Jeżeli chcesz usunąć chroniony obraz, anuluj jego zabezpieczenie.
- Nie można przywrócić skasowanego obrazu. 🔊 »Ochrona obrazów« (str. 93)

### Kasowanie pojedynczych zdjęć

1 Wyświetl zdjęcia, które chcesz skasować i naciśnij przycisk ☆.



2 Użyj (ﷺ), aby wybrać [YES], a następnie naciśnij przycisk ⊚.



### Usuwanie wybranych zdjęć

Ta funkcja pozwala jednocześnie usuwać wybrane obrazy w widoku pojedynczych klatek albo widoku miniatur.

- - Wybrane obrazy zostaną zaznaczone czerwonymi ramkami.
  - Aby wycofać swój wybór, ponownie naciśnij przycisk .
  - W trybie wyświetlania indeksu naciśnij , aby wybrać zdjęcia, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij , aby wyświetlić następne obrazy, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk .
- 3 Po wybraniu zdjęć przeznaczonych do usunięcia naciśnij przycisk 🖗.
- 4 Użyj ∞ ☉, aby wybrać [YES], a następnie naciśnij przycisk .

### Kasowanie wszystkich zdjęć

- 1 MENU → [P] → [CARD SETUP]
- Użyj (இ) (இ) aby wybrać [ALL ERASE], a następnie naciśnij przycisk (...).

- 3 Użyj ⊚, aby wybrać [YES], a następnie naciśnij przycisk ⊚.
  - Wszystkie klatki zostaną usunięte.

#### WSKAZÓWKI

#### Aby usunąć obraz natychmiast:

- → Jeżeli funkcja »QUICK ERASE« (IS str. 105) jest ustawiona na [ON], naciśnięcie przycisku <sup>(</sup>/<sub>4</sub>) spowoduje natychmiastowe usunięcie obrazu.
- → Można ustawić pozycję wyjściową kursora na opcji [YES]. IS »PRIORITY SET« (str. 106)





Można użyć menu użytkownika do takiego dostosowania aparatu, by ułatwić jego obsługe. Menu użytkownika 1 można użyć do dostosowania funkcji fotografowania, a menu użytkownika 2 - do dostosowania podstawowych funkcji aparatu.

Menu użytkownika 1 ma 9 zakładek (od M do M), podzielonych według konfigurowanych funkcji.



Użyj @ , aby wybrać [1], a następnie naciśnij 🖗.

ĨA	DIAL	
ÌВ	AEL/AFL S1/C2/M1	
lc	AEL/AFL MEMO	
ľD	FnFUNCTION 🌐 🗘	١I
ĨE	MY MODE SETUP   D	١I
ĨF	BUTTON TIMER   OFF	١
C.NO	CEL+ 💷 SELECT+ 🕀 GO+OK	]

Użvi @@. aby wybrać zakładki od 🕅 do 🕅, a nastepnie naciśnij 🖗

ĨA	DIAL	AEL/AFL
ÌВ	AEL/AFL	S-AF
lc	AEL/AFL	C-AF
ľD	FnFUN	MF
ĨE	MY MOD	
ĨF	BUTTON	
CAN	CEL <del>&gt;</del> MENU S	ELECT+ 🕀 GO+OK

Użvi @@, abv wybrać funkcie. a nastepnie naciśnij 🖗.

Szczegółowe informacje na temat korzystania z list menu można znaleźć w rozdziale »Korzystanie z menu« ( I str. 29).

### Menu użytkownika 1 ► M AF / MF

### AF ILLUMINAT.

Wbudowana lampa błyskowa może działać jako wspomaganie AF. Ułatwia to ustawianie ostrości w warunkach słabego oświetlenia w trybie AF. Aby użyć tej funkcji, podnieś lampe błyskowa.

### FOCUS RING

Wybierając kierunek obrotu pierścienia regulacji ostrości, można określić sposób dopasowania obiektywu do punktu skupienia.





8

### C-AF LOCK

Gdy funkcja jest ustawiona na [ON], podczas ustawiania ostrości w trybie C-AF nie bedzie ona zmieniana nawet po gwałtownej zmianie odległości od objektu, dla którego jest ustawiona ostrość. Jest to pomocne podczas fotografowania w miejscu, gdzie przed fotografowanym obiektem i za nim przemieszczają się inne obiekty.

### AF AREA POINTER

Gdy funkcja jest ustawiona na [OFF], pole AF nie zaświeci się w celowniku, gdy zostanie ustawiona ostrość dla obiektu.

### AF SENSITIVITY

Można ustawić zakres pola AF dla ustawiania ostrości, gdy funkcja [AF AREA] jest ustawiona na [ • ].

[NORMAL] Aparat ustawia ostrość w zakresie wiekszym niż wybrane pole AF. [SMALL] Aparat ustawia ostrość tylko w zakresie wybranego pola AF. Gdy ustawienie [SMALL] wybrano dla opcji [AF AREA], wyświetlane jest ustawienie [ . ]s.

### SET UP

Podczas wybierania pola AF można zmienić działanie pokreteł i klawiszy strzałek.

[OFF] Zatrzymuje sie po przesuniecju pola AF do końca.

- Po przesunieciu pola AF do końca przesuwa go na przeciwny koniec tego [LOOP] samego wiersza lub kolumny. Wybiera wszystkie pola AF przed przesunieciem go na przeciwny koniec, a funkcia [AF AREA] jest ustawiona na [....]
- [SPIRAL] Po przesuniecju pola AF do końca przesuwa go na przeciwny koniec następnego wiersza lub kolumny. Wybiera wszystkie pola AF przed przesunieciem go w przeciwny koniec, a funkcia **[AF AREA]** iest ustawiona na [....].

Np. podczas przesuwania lewego górnego pola AF w prawo



Ustawione na I....I.

#### Ustawione na [::::].

### RESET LENS

Ustawienie funkcii na **[ON]** powoduje wyzerowanie ostrości objektywu (nastawienie na nieskończoność) po każdym wyłaczeniu zasilania aparatu.

### BULB FOCUSING

Można tak skonfigurować aparat, by umożliwić regulacje ostrości podczas fotografowania przy długiej ekspozycji w trybie MF.

- W trakcie ekspozycii można obracać pierścieniem ostrości i regulować ostrość. [ON]
- [OFF] W trakcie ekspozycji ostrość jest zablokowana.

### Menu użytkownika 1 > 🖪 BUTTON / DIAL

### 

W trybie P. A. S lub M do pokretła głównego i pokretła dodatkowego można przypisać funkcie inne niż domyślne. Można także zmienić działanie pokrętła głównego i pokrętła dodatkowego, aby przywrócić funkcie domyślne.

- Ρ : [Ps]/[1]/[57]
- A S : [FNo.] / [🔁] / [😥]
- : [SHUTTER] / [1] / [52]
- м : ISHUTTER1 / IFNo.1
- MENU : [↔]/[\$/VALUE]



Dostosowywanie aparatu do indywidualnych wymagań

 [+) w [MENU] oznacza działanie pokretła w kierunku poziomym (odpowiada naciskaniu ()), [\$ / VALUE] oznacza działanie pokretła w kierunku pionowym (odpowiada naciskaniu @ .



### AEL / AFL

Zamiast spustu migawki można użyć przycisku AEL / AFL do wykonywania operacji z zakresu automatycznego ustawiania ostrości i pomiarów światła.

Wybierz odpowiednia funkcie przycisku podczas naciskania spustu migawki. Wybierz tryb od [mode1] do [mode4] w każdym trybie ustawiania ostrości. (W trybie C-AF można wybrać tylko [mode4].)

	Funkcja spustu migawki				Funkcja przycisku AEL / AFL	
Tryb	Wciśnięty do połowy		Wciśnięty do końca		Przy przytrzymywaniu AEL / AFL	
	Ostrość	Ekspozycja	Ostrość	Ekspozycja	Ostrość	Ekspozycja
[S-AF]						
mode1	S-AF	Zablokowany	_	—	—	Zablokowany
mode2	S-AF	_	_	Zablokowany	—	Zablokowany
mode3	—	Zablokowany	_	—	S-AF	—
[C-AF]						
mode1	Początek C-AF	Zablokowany	Zablokowany		-	Zablokowany
mode2	Początek C-AF	_	Zablokowany	Zablokowany	—	Zablokowany
mode3	—	Zablokowany	Zablokowany	—	Początek C-AF	—
mode4	—	_	Zablokowany	Zablokowany	Początek C-AF	—
[MF]						
mode1	—	Zablokowany				Zablokowany
mode2	—	_	_	Zablokowany	_	Zablokowany
mode3	_	Zablokowany	_	_	S-AF	_

### Podstawowe operacje

[mode1] Do określania zmierzonej ekspozycji podczas ustawiania ostrości. Blokada AE jest włączana po naciśnieciu przycisku AEL / AFL, co pozwala na niezależną regulacje ostrości i określenie ekspozycji.

[mode2] Do określania ekspozycji po całkowitym naciśnieciu spustu migawki. Jest to pomocne podczas fotografowania scen ze znacznymi zmianami oświetlenia, np. na scenie teatru.

[mode3] Ustawienie ostrości przyciskiem AEL / AFL zamiast spustem migawki.

Naciśnij przycisk AEL / AFL, aby ustawić ostrość, a następnie naciśnij całkowicie [mode4] spust migawki, aby określić ekspozycję.

### AEL / AFL MEMO

Wartość ekspozycji można blokować i utrzymywać za pomocą przycisku AEL / AFL.

- [ON] Naciśnij przycisk AEL / AFL, aby zablokować i utrzymywać ekspozycję. Naciśnij przycisk ponownie, aby anulować blokadę wartości ekspozycji.
- [OFF] Ekspozycja jest blokowana tylko wtedy, gdy jest naciskany przycisk AEL / AFL.

### FUNKCJA Fn

Można przypisać funkcję do przycisku Fn.

#### [PREVIEW] / [LIVE PREVIEW] (elektroniczny)

Przytrzymując przycisk **Fn**, można korzystać z funkcji podglądu.

Funkcja podglądu« (str. 45)

### []]

Naciśnij przycisk Fn, aby uzyskać wartość balansu bieli.

Solution State and State a

### [[···] HOME]

Naciśnij przycisk **Fn**, aby przełączyć się na zapisaną pozycję wyjściową AF. Naciśnij przycisk ponownie, aby przywrócić początkowy tryb pola AF. IS »Zapisywanie trybu pola AF« (str. 57)

### [MF]

Naciśnij przycisk **Fn**, aby przełączyć tryb AF na **[MF]**. Naciśnij przycisk ponownie, aby przywrócić początkowy tryb AF.

### [RAW €:-]

Naciśnij przycisk **Fn**, aby przełączyć tryb zapisu z JPEG na RAW+JPEG lub z RAW+JPEG na JPEG.

Można zmienić tryb zapisu, obracając pokrętło główne / pokrętło dodatkowe i jednocześnie przytrzymując przycisk **Fn**.

### [P / A / S / M]

Można zmienić tryb fotografowania, obracając pokrętło główne / pokrętło dodatkowe i jednocześnie przytrzymując przycisk **Fn**.

### [TEST PICTURE]

Naciśnięcie spustu migawki przy jednoczesnym naciskaniu przycisku **Fn** umożliwia kontrolę wykonanego zdjęcia na monitorze bez konieczności zapisywania obrazu na karcie. Jest to przydatna funkcja, gdy użytkownik chce sprawdzić zdjęcie przed jego zapisaniem.

### [MY MODE]

Przytrzymując przycisk **Fn**, możesz wykonywać zdjęcia przy użyciu ustawień aparatu zapisanych w menu **[MY MODE SETUP]**. **I** S »MY MODE SETUP« (str. 100)

### [:•/••]

Naciśnij przycisk **Fn**, aby przełączyć się na tryb podwodny szeroki, a następnie przełączać się pomiędzy trybem podwodnym szerokim i podwodnym makro. Można też obracać pokrętło główne, jednocześnie przytrzymując przycisk **MODE**, aby wybrać tryb podwodny szeroki lub podwodnym makro. **I S** »Fotografowanie w trybie podwodnym szerokim / makro« (str. 45)

### [OFF]

Nie można przypisać innej funkcji.

### MY MODE SETUP

Można zapisać dwa często używane ustawienia jako tryb osobisty. Są dwa podstawowe sposoby fotografowania z wykorzystaniem zapisanych ustawień trybu osobistego.

- Wprowadź ustawienia za pomocą przycisku MODE. IS »Fotografowanie w trybie osobistym« (str. 44)
- Przypisz funkcję [MY MODE SETUP] do przycisku Fn. IS »FUNKCJA Fn. (str. 99) Aby fotografować przy użyciu trybu osobistego i przycisku Fn, wykonaj czynności opisane w poniższym rozdziale »Uaktywnianie«, po wcześniejszym przygotowaniu ustawień trybu osobistego.

### Zapisywanie

- 1) Wybierz [MY MODE1] albo [MY MODE2] i naciśnij przycisk 🖗.
- 2) Wybierz [SET] i naciśnij przycisk .
  - Aktualne ustawienia są zapisane w aparacie. Szczegółowe informacje na temat funkcji, które można zapisać w trybie osobistym, można znaleźć w rozdziale »Funkcje, które można zapisać za pomocą funkcji Tryb osobisty i Niestandardowe resetowanie« (ISP str. 142).
  - · Aby usunąć zapisany zestaw ustawień, wybierz [RESET].

### Uaktywnianie

- 1) Wybierz [MY MODE1] albo [MY MODE2] i naciśnij przycisk .
- 2) Wybierz [YES] i naciśnij przycisk 🐵.
  - · Zostanie ustawiony wybrany tryb osobisty.
  - Podczas fotografowania naciśnij spust migawki, jednocześnie przytrzymując przycisk Fn.

### BUTTON TIMER

Przycisk bezpośredni może pozostać wybrany, nawet jeśli został zwolniony.

 [OFF]
 Dostępny tylko wtedy, gdy przycisk jest naciśnięty.

 [3SEC] / [5SEC] / [8SEC]
 Przycisk pozostaje wybrany przez określoną liczbę sekund.

 [HOLD]
 Przycisk pozostaje wybrany aż do ponownego naciśnięcia.

• Przyciski, które można ustawić przy użyciu opcji [BUTTON TIMER]

ISO, 🔀, WB, 🗲, 😥, MODE, 🞯, AF, BKT, 🕯 / 🖄 / 🖵

### ÆL ≑En

Można zmienić funkcje przycisku AEL / AFL i przycisku Fn. Po wybraniu opcji [ON] przycisk AEL / AFL będzie działał jako przycisk Fn. a przycisk Fn. – jako przycisk AEL / AFL.

 $\bullet$  To ustawienie dotyczy także przycisku  ${\bf Fn}$  na opcjonalnym uchwycie baterii, jeśli zostanie on podłączony do aparatu.

### **RLS PRIORITY S / RLS PRIORITY C**

W normalnej sytuacji aparat nie zwalnia migawki, gdy działa funkcja AF, albo, gdy ładuje się lampa błyskowa. Jeżeli chcesz zwolnić migawkę bez czekania na zakończenie tych funkcji, użyj opisanego niżej ustawienia. Można indywidualnie ustawić priorytet zwalniania w każdym trybie AF.

RLS PRIORITY S Ustawia priorytet zwalniania w trybie S-AF I str. 53. RLS PRIORITY C Ustawia priorytet zwalniania w trybie C-AF I str. 53.

#### ⊒L fps

Liczbę zdjęć, które będą wykonane w ciągu 1 sekundy w trybie fotografowania sekwencyjnego, można ustawić przy użyciu przycisku [] L] – zakres ustawień od [1 fps] do [4 fps].

### Menu użytkownika 1 ► in DISP / ■))) / PC

#### ■)))

Można wyłączyć sygnał dźwiękowy, emitowany po ustawieniu ostrości, po naciśnięciu spustu migawki.

#### SLEEP

Po określonym czasie, w którym aparat nie był obsługiwany, przechodzi on w tryb uśpienia (gotowości), aby oszczędzać baterie. Podświetlenie zostanie wyłączone, gdy pełny panel sterowania jest wyświetlany przez określony czas. Aparat jest przełączany w tryb uśpienia po upływie kolejnego określonego czasu. [SLEEP] umożliwia wybranie nastawy timera [1 MIN], I3 MINI. I5 MINI lub [10 MINI. [OFF] wyłącza opcje przejścia w tryb uśpienia.

Aparat włączy się ponownie po lekkim naciśnięciu dowolnego przycisku (migawki, klawiszy strzałek itp).

#### BACKLIT LCD (Timer podświetlenia)

Jeśli pełny panel sterowania będzie wyświetlany przez określony czas, podświetlenie monitora zostanie wyłączone i monitor zostanie przyciemniony, aby oszczędzić energię. Można wybrać czas, po jakim zostanie wyłączone podświetlenie: [8 SEC], [30 SEC] lub [1 MIN]. Ustawienie [HOLD] sprawia, że podświetlenie nie jest wyłączane.

Podświetlenie monitora włączy się ponownie po lekkim naciśnięciu dowolnego przycisku (migawki, klawiszy strzałek itp).

#### 4 h TIMER (Automatyczne wyłączanie zasilania)

Można tak ustawić aparat, by wyłączał się automatycznie po nieużywaniu go przez 4 godziny. Aparat nie będzie się wyłączać, jeżeli to ustawienie jest ustawione na **[OFF]**.

### USB MODE

Korzystając z kabla USB dołączonego do aparatu można połączyć aparat bezpośrednio do komputera lub drukarki. Jeżeli określisz z góry urządzenie, do którego będzie podłączany aparat, możesz pominąć procedurę konfiguracji połączenia przez port USB, która jest zazwyczaj wymagana przy każdym podłączaniu kabla do aparatu. Więcej informacji na temat podłączania aparatu do jednego z wymienionych urządzeń można znaleźć w rozdziale »Podłączanie aparatu do drukarki« (IR str. 112) i rozdziale »Podłączanie aparatu do komputera« (IR str. 116).

### [AUTO]

Ekran wyboru połączenia USB będzie wyświetlany przy każdym podłączaniu kabla do komputera lub drukarki.

### [STORAGE]

Możliwość przesyłania zdjęć do komputera. Należy wybrać ten element, aby używać oprogramowania OLYMPUS Master łącząc aparat z komputerem.

#### [MTP]

Możliwość przesyłania zdjęć do komputera z systemem Windows Vista bez korzystania z programu OLYMPUS Master.

### [CONTROL]

Pozwala na sterowanie aparatem przez komputer przy użyciu opcjonalnego oprogramowania OLYMPUS Studio.

### [凸EASY]

Należy użyć tej opcji podczas podłączania aparatu do drukarki obsługującej standard PictBridge. Można w ten sposób drukować zdjęcia bezpośrednio, bez pośrednictwa komputera.

Podłączanie aparatu do drukarki« (str. 112)

#### [凸CUSTOM]

Należy użyć tej opcji podczas podłączania aparatu do drukarki obsługującej standard PictBridge. W ten sposób można drukować zdjęcia w ustalonej ilości egzemplarzy, na określonym papierze i przy zastosowaniu różnych innych ustawień. I€3 »Podłączanie aparatu do drukarki« (str. 112)

### LIVE VIEW BOOST

Podczas korzystania z podglądu na żywo można rozjaśnić monitor w celu łatwiejszej obserwacji obiektu.

### [OFF]

Obiekt jest wyświetlany na monitorze z poziomem jasności odpowiadającym ustawionej ekspozycji. Posługując się monitorem można wykonać odpowiednie zdjęcie.

### [WŁĄCZ]

Monitor jest automatycznie rozjaśniany w celu łatwiejszego zatwierdzenia obiektu widocznego na monitorze. Na monitorze nie będą widoczne zmiany w ustawieniach kompensacji ekspozycji.

### FRAME ASSIST (Wyświetlanie linii pomocniczych)

Podczas kadrowania można wyświetlić linie pomocnicze na monitorze LCD. Naciskaj przycisk **INFO**, aby wyświetlić linie pomocnicze.

»Zmiana wyświetlanych informacji« (str. 31)

### EV STEP

Można wybrać jeden z kroków EV – [1/3 EV], [1/2 EV] lub [1 EV] – używany podczas ustawiania parametrów ekspozycji, takich jak czas otwarcia migawki, wartość przysłony lub wartość kompensacji ekspozycji.

### ISO STEP

Można zmienić krok EV czułości ISO; dostępne wartości to [1/3 EV] lub [1 EV].

#### ISO-AUTO SET

Można ustawić górną wartość graniczną oraz domyślne wartości ISO, gdy opcja ISO jest ustawiona na [AUTO].

#### [HIGH LIMIT]

Ustawienie górnej wartości granicznej czułości ISO, która zmienia się automatycznie. Górną wartość graniczną można ustawiać w zakresie od 100 do 3200, w interwałach 1/3 EV.

#### [DEFAULT]

Jest to wartość, która będzie używana normalnie po uzyskaniu optymalnej ekspozycji. Wartość można ustawiać w zakresie od 100 do 3200, w interwałach 1/3 EV.

#### ISO-AUTO

Można ustawić tryb fotografowania, w którym zostanie uaktywnione ustawienie [AUTO] dla opcji ISO.

#### [P / A / S]

W trybie **P** / **A** / **S** uaktywniane jest ustawienie **[AUTO]**. W przypadku ustawienia funkcji **[AUTO]** w innych trybach fotografowania, ustawiona jest czułość ISO 100.

#### [ALL]

Ustawienie **[AUTO]** jest uaktywniane we wszystkich trybach fotografowania. Czułość ISO jest ustawiana automatycznie w celu uzyskania optymalnej wartości ISO nawet w trybie **M**.

#### AEL Metering

Po naciśnięciu przycisku AEL / AFL można ustawić tryb pomiaru w celu zablokowania ekspozycji.

· Opcja [AUTO] wykonuje pomiar w trybie wybranym w menu [METERING].

### BULB TIMER

Można ustawić maksymalny czas fotografowania (w minutach) przy długiej ekspozycji.

### Menu użytkownika 1 🕨 🖬 👙 CUSTOM

### \$ X-SYNC.

Możesz zmienić czas otwarcia migawki, który zostanie użyty przy wyzwoleniu lampy błyskowej. Można go ustawić w zakresie od 1/60 do 1/250, w interwałach 1/3 EV.

 Więcej informacji na temat synchronizacji lamp błyskowych dostępnych w handlu znajdziesz w instrukcjach obsługi tych lamp.

### **4** SLOW LIMIT

Możesz zmienić dolną wartość graniczną czasu otwarcia migawki, który zostanie użyty przy wyzwoleniu lampy błyskowej. Można go ustawić w zakresie 1/30 do 1/250 w interwałach 1/3 FV

### 57/+tz

Jeśli opcja zostanie ustawiona na [ON], bedzie dodana do wartości kompensacji ekspozycji i zostanie wykonana regulacia nateżenia błysku lampy.

### Menu użytkownika 1 ► 🕅 🗲 🛛 / COLOR / WB

### ALL WB1

Ta funkcja pozwala stosować te sama wartość kompensacji balansu bieli do wszystkich trybów balansu bieli.

**IALL SET1** Ta sama wartość korekty stosuje się do wszystkich trybów WB. **[ALL RESET]** Ustawienia wartości WB stosujące się do każdego trybu WB sa usuwane wszystkie jednocześnie.

### Jeżeli wybierzesz [ALL SET]

1) Użvi 🖗 . aby wybrać kierunek koloru. W kierunku A: Pomarańczowy-niebieski / W kierunku G: Zielony-purpurowy

Zwolnienie przycisku AEL / AFL powoduje wykonanie zdjecia próbnego. Można sprawdzić ustawiona wartość balansu bieli.

### Jeżeli wybierzesz [ALL RESET]

1) Użyj (2) (2), aby wybrać [YES].

### COLOR SPACE

Dzieki tej funkcji można wybrać sposób odtworzenia kolorów na monitorze lub drukarce. Pierwszy znak nazwy pliku graficznego oznacza bieżącą przestrzeń kolorów. ■ \*FILE NAME« (str. 106)

Pmdd0000.jpg -P:sRGB

[sRGB] [Adobe RGB] : Adobe RGB

Standardowa przestrzeń kolorów dla systemu Windows. Przestrzeń kolorów, która można ustawić w aplikacji Adobe Photoshop.

### SHADING COMP.

W niektórych sytuacjach narożniki obrazu mogą być ciemniejsze ze względu na właściwości obiektywu. Funkcja korekty cieniowania polega na zwiekszaniu jasności ciemnego narożnika obrazu. Funkcja ta jest szczególnie użyteczna, gdy używany jest obiektyw szerokokatny.

### Wskazówki

- Ta funkcja nie jest dostępna, gdy do aparatu jest podłączony telekonwerter lub pierścień pośredni.
- Przy wyższych ustawieniach ISO może być widoczny szum w narożnikach obrazu.

, B

### **€**∺ SET

Można połączyć 3 rozmiary obrazu oraz 4 stopnie kompresji i zapisać 4 kombinacje. Zapisane ustawienia wybiera się za pomocą przycisku [◀:]. I€ włybór trybu zapisu (str. 65)

Zapisz 4 różne kombinacje ustawień obrazu.



€ SET € 1 € 2 € 3 € 4 SF I F I N I SF PIXEL COUNT : Large CANCEL+ I SELECT

Ustaw stopień kompresji.

### PIXEL COUNT

 Można ustawić liczbę pikseli dla rozmiaru obrazu [[]], [S].

 [[]iddle]
 Można wybrać [3200 x 2400], [2560 x 1920] lub [1600 x 1200].

 [Small]
 Można wybrać [1280 x 960], [1024 x 768] lub [640 x 480].

### Menu użytkownika 1 > III RECORD / ERASE

### QUICK ERASE

Ta funkcja pozwala na usuwanie dopiero wykonanego zdjęcia za pomocą przycisku 🟠.

- [OFF] Gdy przycisk <sup>(</sup><sup>(</sup>/<sub>2</sub>) jest naciśnięty, wyświetlany jest ekran z zapytaniem o potwierdzenie usunięcia obrazu.
- [ON] Naciśnięcie przycisku 🖗 usunie obraz natychmiast.

### RAW+JPEG ERASE

Ta funkcja umożliwia wybieranie metody usuwania obrazów zapisanych w formacie RAW+JPEG. Funkcja ta dotyczy tylko usuwania pojedynczych klatek.

[JPEG]Usuwa wszystkie pliki JPEG, pozostawiając tylko pliki w formacie RAW.[RAW]Usuwa wszystkie pliki RAW, pozostawiając tylko pliki w formacie JPEG.[RAW+JPEG]Usuwa pliki obu typów.

### Wskazówki

 Funkcja ta działa tylko przy usuwaniu pojedynczych klatek. W przypadku usuwania wszystkich klatek lub usuwania wybranych klatek zostaną usunięte zarówno pliki RAW, jak i pliki JPEG – niezależnie od tego ustawienia.

### FILE NAME

Po wykonaniu zdjęcia otrzymuje ono unikalną nazwę pliku i jest zapisane w folderze. Nazwy plików są przypisywane w sposób pokazany na ilustracji.



### [AUTO]

Nawet jeżeli zostanie włożona nowa karta, numery folderów są zachowywane z poprzedniej karty. Jeżeli nowa karta zawiera plik graficzny, którego numer jest taki sam jak numer pliku zapisanego na poprzedniej karcie, to numery plików na nowej karcie będą się zaczynać od numeru wyższego o jeden od najwyższego numeru na poprzedniej karcie.

#### [RESET]

Gdy jest wkładana nowa karta, numery folderów zaczynają się od 100, a numery plików od 0001. Jeżeli zostanie włożona karta zawierająca obrazy, numery plików zaczynają się od numeru większego o jeden od najwyższego numeru pliku na karcie.

 Jeżeli zarówno numer folderu jak i numer pliku osiągnie najwyższą wartość (999/9999), nie można już zapisać więcej zdjęć na karcie, nawet jeśli nie jest ona zapełniona. Nie można zapisać już żadnych zdjęć. Należy wymienić kartę.

### PRIORITY SET

Ta funkcja pozwala na dostosowywanie początkowej pozycji kursora (**[YES]** albo **[NO]**) w menu **[ALL ERASE]** albo **[FORMAT]**.

### dpi SETTING

Można ustawić rozdzielczość dla drukowania obrazów. Ustawiona wartość jest zapisywana na karcie razem z obrazami.

[AUTO] Ustawiana automatycznie, w zależności od rozmiaru obrazu. [CUSTOM] Można wprowadzić żądane ustawienie. Naciśnij przycisk (), aby wyświetlić ekran ustawień

### EXT. WB DETECT

Można wyłączyć czujnik balansu bieli, używany do określenia źródła światła w trakcie automatycznego balansu bieli. Jest to pomocne w sytuacji, gdy źródło światła w pobliżu czujnika i źródło światła oświetlające obiekt są różne.

### Menu użytkownika 2

#### CF / xD

Można wybrać kartę pamięci, która będzie używana, gdy zostaną jednocześnie włożone karty CompactFlash i xD-Picture.

#### EDIT FILENAME

Możesz zmieniać nazwy plików graficznych, aby umożliwić ich łatwiejsze identyfikowanie i organizowanie.

Część nazwy pliku, którą można zmienić, zależy od przestrzeni kolorów. S »COLOR SPACE« (str. 104)



#### (Regulacja jasności monitora)

Ta funkcja pozwala ustawiać jasność wyświetlacza w celu zapewnienia optymalnego podglądu.

[AUTO] Ta funkcja pozwala ustawiać jasność wyświetlacza w celu zapewnienia optymalnego podglądu na podstawie jasności otoczenia, zmierzonej przez czujnik oświetlenia.

[+7] – [−7] Użyj (ﷺ), aby ustawić jasność monitora.

### Z (Zmiana języka wyświetlacza)

Można zmienić język komunikatów ekranowych i komunikatów o błędach na język inny niż angielski.

 Do aparatu można dodać inny język, wykorzystując do tego celu załączone oprogramowanie OLYMPUS Master.

Szczegółowe informacje znajdziesz w pomocy programu OLYMPUS Master.

Sorzystanie z oprogramowania OLYMPUS Master« (str. 115)

### VIDEO OUT

Odpowiednio do rodzaju svonału wideo przewidzianego w danym telewizorze, istnieje możliwość wybrania systemu NTSC lub PAL.

To ustawienie bedzie wymagane, jeżeli chcesz podłaczyć aparat do telewizora i odtwarzać zdjecia w innym państwie. Przed podłączeniem kabla, upewnij się, że jest wybrany prawidłowy tvp svonału wideo. Jeżeli wybierzesz niewłaściwy rodzaj svonału wideo, zapisane zdiecja nie beda prawidłowo odtwarzane na ekranie telewizora.

#### Rodzaie svonału wideo według wiekszych kraiów i regionów

Rodzaj sygnału wideo należy sprawdzić przed podłaczeniem aparatu do telewizora.

NTSC	Ameryka Północna, Japonia, Tajwan, Korea
PAL	Kraje europejskie, Chiny

### **REC VIEW**

Ta funkcja umożliwia wyświetlenie właśnie wykonanego zdjecia na wyświetlaczu podczas jego zapisywania na karcie oraz określenie czasu wyświetlania tego podgladu. Funkcia ta umożliwia szybkie sprawdzenie właśnie zrobionego zdjęcia. Naciśniecie do połowy spustu migawki podczas sprawdzania zdjecia umożliwia natychmiastowy powrót do trybu fotografowania.

[OFF] IAUTO I

[1SEC] - [20SEC]

Określa czas (w sekundach), przez jaki będzie wyświetlane każde zdjecie. W funkcji tej najmniejsza jednostka jest 1 sekunda. Zdiecie zapisywane na karcie nie jest wyświetlane. Wyświetla zapisywany obraz, a następnie przełącza się w tryb odtwarzania. Trvb ten nadaje sie do kasowania zdjeć po ich sprawdzeniu.

### FIRMWARE

Zostanie wyświetlona wersja oprogramowania firmware.

Przy pytaniach na temat aparatu lub jego akcesoriów albo przy pobjeraniu oprogramowania konieczne bedzie podanie posiadanej wersji firmware.

Naciśnij 🖗. Zostanie wyświetlona wersja oprogramowania firmware. Naciśnij przycisk 🔍, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
#### Zaznaczanie obrazów do wydruku (DPOF)

#### Zaznaczanie do wydruku

Funkcja zaznaczania do wydruku pozwala na zapisanie danych wydruku (liczby odbitek oraz informacii o dacie i godzinie) razem ze zdieciami zapisanymi na karcie pamieci. Zdiecia oznaczone w funkcji zaznaczania do wydruku moga być wydrukowane poniższymi metodami

#### Drukowanie w laboratorium fotograficznym obsługujacym standard DPOF

Można wydrukować odbitki zdjęć w oparciu o dane rezerwacji do wydruku.

#### Drukowanie z wykorzystaniem drukarki obsługujacej standard DPOF

Można w ten sposób drukować zdjecia bezpośrednio z odpowiedniej drukarki bez komputera. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki. W niektórych przypadkach może też być niezbędna specjalna karta komputerowa.



1

- Dane zaznaczenia do druku w standardzie DPOF, ustawione na innym urządzeniu, nie moga być zmieniane w tym aparacie. Zmiany należy wprowadzać, korzystając z pierwotnego urządzenia. Ponadto wprowadzanie nowych danych zaznaczania do druku posługując sie tym aparatem usunie poprzednie dane DPOF wprowadzone przez inne urządzenie.
- Nie wszystkie funkcje moga być dostępne we wszystkich typach drukarek oraz w każdym laboratorium fotograficznym.
- Nie można wydrukować danych RAW.

#### Zaznaczanie do wydruku pojedynczych zdjeć

Aby zaznaczyć zdjęcia do wydruku, postępuj zgodnie ze wskazaniami na wyświetlaczu.

MENU → [[▶]] → [,□,] ĥ ON EDIT F 0. COPY ALL RESET PROTECT Wskazówki dotyczące obsługi ELECT+ (유) GO+ OI 2 Wybierz [다] i naciśnij przycisk . PRINT ORDER SETTING [CF]



Drukowanie

9 Drukowanie

- 3 Naciśnij ⊗ B, aby wybrać klatkę, która ma zostać zaznaczona do druku, a następnie naciśnij ∞ ∞, aby ustawić liczbę wydruków.
  - Aby ustawić zaznaczenia do wydruku dla kilku zdjęć, powtórz ten krok.
- 4 Po dokonaniu ustawienia naciśnij przycisk ...
   Pojawi się ekran menu dla funkcji zaznaczania do wydruku pojedynczych klatek.
- 5 Wybierz format daty i godziny oraz naciśnij przycisk ⊛.
  - [NO] Zdjęcia będą drukowane bez daty i godziny.
  - [DATE] Wszystkie zdjęcia są drukowane wraz z datą fotografowania.
  - **[TIME]** Wszystkie zdjęcia są drukowane wraz z godziną fotografowania.

### Zaznaczenie wszystkich kadrów do wydruku

Zaznaczanie do druku wszystkich zdjęć zapisanych na karcie. Liczba wydruków każdego zdjęcia wynosi 1.

- 1 MENU → [►] → [⊥]
- 2 Wybierz [] i naciśnij przycisk ⊛.
- 3 Wybierz format daty i godziny oraz naciśnij przycisk  $\odot$ .
  - [NO] Zdjęcia będą drukowane bez daty i godziny.
  - [DATE] Wszystkie zdjęcia są drukowane wraz z datą fotografowania.
    - **[TIME]** Wszystkie zdjęcia są drukowane wraz z godziną fotografowania.
- ₩ybierz [SET] i naciśnij przycisk 🛞.



#### Resetowanie danvch zaznaczania do wydruku

Można wyzerować wszystkie dane zaznaczania druku lub tylko dane dla niektórych zdjęć.

1 MENU ▶ [▶] ▶ [♣]

#### Ponowne ustawianie danych rezerwacji do wydruku dla wszystkich zdjęć

- 23 Wybierz [□] lub [□] i naciśnii przycisk ....
- Wybierz [RESET] i naciśnii przycisk .

Zerowanie danych zaznaczania do wydruku dla wybranego zdjęcia

- 2 3 Wybierz [凸] i naciśnij przycisk @.
- Wybierz [KEEP] i naciśnii przycisk .
- (Ref. aby wybrać klatke z rezerwacie do wydruku. która chcesz ponownie ustawić, a nastepnie naciśnij 🖾, aby ustawić liczbe kopii na 0.
- 5 Po dokonaniu ustawienia naciśnij przycisk .
- 6 Wybierz format daty i godziny oraz naciśnij przycisk .
  - Ustawienie zostanie zastosowane do wszystkich klatek zaznaczonych do wydruku.
- 7 Wybierz [SET] i naciśnij przycisk .

#### Drukowanie bezpośrednie (PictBridge)

Poprzez podłączenie kablem USB aparatu z drukarką kompatybilną ze standardem PictBridge można bezpośrednio wydrukować zdjecia zapisane przez aparat. W instrukcji obsługi drukarki można sprawdzić, czy jest ona kompatybilna ze standardem PictBridge.

#### PictBridge

Standard umożliwiający łączenie aparatów i drukarek wyprodukowanych przez różnych producentów i umożliwiajacy drukowanie obrazów bezpośrednio z aparatu.

#### STANDARD

Wszystkie drukarki obsługujące standard PictBridge posiadają standardowe ustawienia drukowania. Po wybraniu opcji [STANDARD] na ekranach ustawień ( drukować zdjecia zgodnie z tymi ustawieniami. Wiecej informacji na temat standardowych ustawień drukarki można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki lub uzyskać od producenta drukarki.

- Dostępne tryby wydruku i ustawienia, takie jak rozmiar papieru, są zależne od typu drukarki. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
- · Informacje na temat rodzajów papieru, pojemników na tusz itd. znajdują się w instrukcji obsługi drukarki.



#### Wskazówki

- · Do druku należy użyć w pełni naładowanego akumulatora.
- · Nie można drukować obrazów zapisanych w formacie RAW.
- Aparat połaczony z drukarka za pomoca kabla USB nie przechodzi w stan uśpienia.



Korzystając ze znajdującego się w komplecie kabla USB, podłącz aparat do drukarki kompatybilnej ze standardem PictBridge.

- 1 Włącz drukarkę, podłącz kabel USB do złącza USB aparatu i do portu USB drukarki.
  - Informacje na temat włączania drukarki oraz umieszczenia portu USB w drukarce znajdują się w instrukcji obsługi drukarki.



#### 2 Włącz aparat.

• Wyświetlony zostanie ekran wyboru połączenia USB.

#### 3 Użyj (), aby wybrać opcję [EASY PRINT] lub [CUSTOM PRINT].

#### Jeżeli wybierzesz opcję [EASY PRINT]

Przejdź do »Drukowanie uproszczone« (I str. 112).

#### Jeżeli wybierzesz opcję [CUSTOM PRINT]

 Na wyświetlaczu aparatu pojawi się komunikat [ONE MOMENT], gdy zostaje nawiązywanie połączenie pomiędzy aparatem a drukarką. Przejdź do »Wydruk zdefiniowany przez użytkownika« (IIS str. 113).



#### Wskazówki

 Jeżeli po kilku minutach ekran nie zostanie wyświetlony, odłącz kabel USB i zacznij znów od kroku 1.

Drukowanie

1

#### Drukowanie uproszczone

- Użyj 🛞, aby wybrać zdjęcia, które mają być wydrukowane.
  - Wyświetl w aparacie zdjęcie, które chcesz wydrukować i połącz aparat z drukarką przy pomocy kabla USB.
     Po prawej stronie pojawi się ekran.

#### 2 Naciśnij przycisk 🖧 (drukuj).

- Po zakończeniu druku pojawi się ekran wyboru zdjęć. Aby wydrukować kolejne zdjęcie, wybierz je, naciskając ③段, a następnie naciśnij przycisk <u>山</u>.
- Aby wyjść z tej funkcji, odłącz kabel USB z aparatu, gdy widoczny jest ekran wyboru zdjęć.



1 Aby wybrać odpowiednie ustawienia, postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie.

	PRINT	MODE SELECT	[CF]
		PRINT	
		ALL PRINT	
		MULTI PRINT	
		ALL INDEX	
		PRINT ORDER	
Zastosuj się do wyświetlanych instrukcji.	EXIT+	] SELECT+ 🖯 G	0+OK

#### Wybieranie trybu wydruku

 Wybierz typ wydruku (print mode). Dostępne tryby drukowania są pokazane poniżej.

 [PRINT]
 Drukuje wybrane zdjęcia.

 [ALL PRINT]
 Drukuje wszystkie zdjęcia zapisane na karcie po jednym egzemplarzu.

 [MULTI PRINT]
 Drukuje kilka egzemplarzy jednego obrazu w osobnych klatkach na jednej kartce.

 [ALL INDEX]
 Drukuje spis wszystkich zdjęć zapisanych na karcie.

 [PRINT ORDER]
 Drukowanie zdjęć zgodnie z ustawionymi danymi zaznaczania do wydruku. Jeżeli wcześniej nie dokonano żadnych zaznaczeń do wydruku, ekran ten nie jest wyświetlany. (ISS str. 110)

#### Ustawianie papieru do drukowania

Ustawienie to jest zależne od typu drukarki. Jeżeli w drukarce jest dostępne tylko ustawienie STANDARD, nie będzie można go zmienić.

[SIZE]	Ustawia rozmiar papieru obsługiwany przez drukarkę.	PRINTPAPER [CF]
[BORDERLESS]	Określa, czy zdjęcie będzie drukowane na całej stronie, czy wewnątrz niewidocznej ramki.	SIZE BORDERLESS
		CANCEL+ SELECT+ E GO+OK
[PICS / SHEET]	Określa ilość zdjęć na arkuszu. Element wyświetlany po wybraniu opcji <b>[MULTI PRINT]</b> .	PRINTPAPER [CF] SIZE PICS/SHEET STANDARD 16

CANCEL+ SELECT+ = GO+OK

#### Wybieranie zdjęć, które mają być wydrukowane

Wybierz zdiecia, które chcesz wydrukować, Wybrane zdiecia możesz wydrukować później (zaznaczanie pojedynczych klatek) lub możesz wydrukować wyświetlane zdjecie od razu.

**IPRINTI** (OK) Drukuje aktualnie wyświetlone zdiecie. Jeżeli istnieje zdiecie. dla którego jest już ustawiona opcja zaznaczenia [SINGLE PRINT], zostanie wydrukowane tylko to zaznaczone zdiecie. [SINGLE PRINT] ( Zaznacza wyświetlane zdiecie do

druku. Jeżeli po użvciu opcii [SINGLE PRINT] chcesz zarezerwować do wydruku inne zdjęcia, użyj 🛞, aby je wybrać.



Ustawia liczbe kopii i inne opcje dla wyświetlonego zdjęcia oraz określa, [MORE] ( ) czy ma ono zostać wydrukowane. Informacje na temat obsługi można znaleźć w kroku »Ustawianie danych drukowania« ( w nastepnym rozdziale.

#### Ustawianie danvch drukowania

Można wybrać, czy na drukowanym zdjęciu mają się znajdować takie dane jak data, godzina i nazwa pliku.

[凸x]	Określanie liczby wydruków.
[DATE]	Drukowanie daty i godziny, zapisanych na
	zdjęciu.
[FILE NAME]	Drukuje nazwę pliku na zdjęciu.



#### 2 Po wybraniu zdjęć i danych na zdjęciach do druku wybierz [PRINT], a następnie naciśnij przycisk (...). IDDINIT1 Wysyła zdiecia do drukarki

[CANCEL]	Resetuje ustawienia. Wszystkie dane
	zaznaczania do wydruku zostaną
	skasowane. Jeżeli chcesz zachować dane
	rezerwacji do wydruku i ustawić inne opcje
	naciśnij 🖗. Powoduje to powrót do
	poprzedniego ustawienia.

 Aby zatrzymać i anulować drukowanie, naciśnij przycisk (.

[CONTINUE]	Kontynuuje drukowanie.
[CANCEL]	Anuluje drukowanie. Wszystkie dane
	zaznaczania do wydruku zostaną
	skasowane.

Drukowanie

#### Schemat

Po prostu podłącz aparat do komputera używając kabla USB, co umożliwi łatwe przesyłanie obrazów zapisanych na karcie do komputera posługując się załaczonym oprogramowaniem OLYMPUS Master

#### Należy przygotować następujące rzeczv

- Płyta CD-ROM z programem **OLYMPUS Master 2**
- Kabel USB

 Komputer spełniający wymagania systemowe (Informacje na temat wymaganego systemu operacyjnego można znaleźć w podreczniku instalacii programu OLYMPUS Master.)

Instalowanie oprogramowania OLYMPUS Master (Posłuż się podręcznikiem instalacji, dołączonym do programu OLYMPUS Master)

Łączenie aparatu z komputerem za pomocą załączonego kabla USB

Uruchamianie oprogramowania OLYMPUS Master

Zapisywanie zdjęć w komputerze

Odłaczanie aparatu od komputera

#### Korzystanie z dostarczonego oprogramowania OLYMPUS Master

#### Co to jest OLYMPUS Master?

OLYMPUS Master to aplikacja do zarządzania obrazami zawierająca funkcje przeglądania i edycji obrazów wykonanych aparatem cyfrowym. Po zainstalowaniu na komputerze oprogramowanie to umożliwia wykonywanie poniższych funkcii.

- Przenoszenie zdjęć z aparatu lub nośników
   Korygowanie zdjęć przy pomocy funkcji wymiennych do komputera
- Ogladanie zdjęć Odtwarzanie pokazów zdjęć i dźwięków.
- Grupowanie i porządkowanie obrazów Można pogrupować zdjęcia do albumów lub folderów. Przenoszone zdjęcia sa automatycznie organizowane według daty wykonania zdjęcia, co pozwala na ich szybsze odszukanie.
- filtra oraz korekty
- Edycja obrazów Można obracać, przycinać i zmieniać rozmiar obrazów.
- Wiele formatów wydruku Można łatwo wykonać wydruki zdjęć.
- Aktualizacja oprogramowania firmware aparatu
- Wywoływanie zdjęć w formacie RAW

Informacje o innych funkcjach oprogramowania OLYMPUS Master oraz o sposobach użytkowania oprogramowania znajdziesz w »Pomocy« oprogramowania OLYMPUS Master.

(IS str. 116)

( 🕼 str. 117)

(IS str. 117)

(IS) str. 118)

#### Podłaczanie aparatu do komputera

Połacz aparat z komputerem załaczonym kablem USB.

- 1 Za pomoca kabla USB podłacz port USB komputera do złacza USB aparatu.
  - Umieszczenie portu USB jest różne w różnych komputerach. Wiecej szczegółów na ten temat. znajdziesz w instrukcji obsługi komputera.



- Przesuń włącznik zasilania aparatu w położenie ON.
- Wyświetlony zostanie ekran wyboru połączenia USB. Naciśnij (2) (7), aby wybrać [STORAGE]. Naciśnij przycisk 🐼.
- Komputer rozpozna aparat jako nowe urządzenie.

#### Windows

 Gdy aparat zostanie po raz pierwszy podłaczony do komputera, komputer automatycznie rozpozna aparat. Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu instalacji



kliknij »OK«. Komputer rozpoznaje aparat jako »Dysk wymienny« =.

#### Macintosh

· W systemie operacyjnym Mac-OS domyślnym programem do zarządzania plikami graficznymi jest iPhoto. Po podłaczeniu aparatu cyfrowego Olympus do komputera po raz pierwszy program iPhoto zostanie uruchomiony automatycznie. Zamknij oprogramowanie iPhoto i uruchom oprogramowanie OLYMPUS Master.

#### Wskazówki

· Gdy aparat jest podłączony do komputera, nie działają żadne przyciski aparatu.

2

3

4

#### Uruchomienie oprogramowania OLYMPUS Master

#### Windows

1 Kliknij dwukrotnie znajdującą się na pulpicie ikonę słukny NOLYMPUS Master 2«.

#### Macintosh

- 1 Dwukrotnie kliknij ikonę 🎡 »OLYMPUS Master 2«, znajdującą w folderze »OLYMPUS Master 2«.
  - Wyświetlone zostanie okno przeglądarki.
  - Gdy program OLYMPUS Master zostanie uruchomiony po raz pierwszy po instalacji, zostanie wyświetlony najpierw ekran wstępnych ustawień i ekran rejestracji użytkownika. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

#### Aby wyjść z programu OLYMPUS Master

Kliknij przycisk »Exit« W dowolnym oknie.
 Program OLYMPUS Master zostanie zamkniety.

#### Wyświetlanie zdjęć z aparatu na komputerze

#### Pobieranie i zapis zdjęć

- Kliknij »Transfer Images« w oknie przeglądarki, a następnie kliknij »From Camera« ;.
  - Wyświetlone jest okno wyboru zdjęć przeznaczonych do przeniesienia. Wyświetlone zostaną wszystkie zdjęcia zapisane w aparacie.
- Wybierz pozycję »New Album« i wpisz nazwę albumu.
   Wybierz pliki graficzne i kliknij pozycję »Transfer Images« (Przenieś obrazy).

· Zostanie wyświetlone okno informujące o zakończeniu transferu.

4 Kliknij przycisk »Browse Images Now« (Przeglądanie obrazów).

· Przeniesione zdjęcia zostaną wyświetlone w oknie przeglądarki.







Korzystanie z oprogramowania OLYMPUS Master

1 Upewnij się, że lampka odczytu karty przestała migać.



Lampka operacji na karcie

### 2 Przygotuj się do wyjęcia kabla USB.

#### Windows

- Kliknij ikonę usuwania sprzętu S, wyświetloną na zasobniku systemowym.
- 2) Kliknij na wyświetlonym komunikacie.
- Kliknij »OK« po wyświetleniu komunikatu »Można bezpiecznie usunąć sprzęt«.





#### Macintosh

 Ikona kosza zmieni się w ikonę usuwania sprzętu, gdy na pulpicie przeciągniesz w odpowiednie miejsce ikonę »Untitled« lub »NO\_NAME« (Bez nazwy). Przeciągnij ikonę i upuść na ikonę usuwania sprzętu.



#### Odłącz kabel USB od aparatu.

#### Wskazówki

· Dla systemu Windows:

Po kliknięciu opcji »Bezpieczne usuwanie sprzętu« może pojawić się komunikat ostrzegawczy. W takiej sytuacji upewnij się, że z aparatu nie są właśnie pobierane zdjęcia oraz nie są otwarte żadne aplikacje korzystające z plików graficznych zapisanych w aparacie. Zamknij wszystkie takie aplikacje i ponownie kliknij opcję »Odłącz lub usuń sprzęt«, a następnie odłącz kabel.

3

#### Oglądanie zdjęć

#### 1 Kliknij kartę »Album« w oknie przeglądarki i wybierz album do przeglądania.

- Obraz wybranego albumu jest wyświetlany w obszarze miniatur zdjęć.
- 2 Podwójnie kliknij miniaturę zdjęcia, które chcesz obejrzeć.
  - Program OLYMPUS Master przejdzie do trybu przeglądania, a zdjęcie zostanie powiększone.
  - Aby powrócić do okna przeglądarki, kliknij pozycję »Back«

#### Miniatura zdjęcia





#### Rozszerzanie wyboru języków

Sprawdź, czy bateria aparatu jest całkowicie naładowana!

- 1 Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.
- 2 Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze.
- 3 Drugą końcówkę kabla USB podłącz do gniazda USB w aparacie. • Aparat właczy sie automatycznie.
  - · Włączy się monitor, na którym pojawi się ekran umożliwiający wybór rodzaju połączenia USB.
- 4 Wybierz [STORAGE] i naciśnij przycisk ⊛.
- 5 W oknie przeglądania wybierz pozycję »Camera« (Aparat), a następnie »Update Camera / Add Display Language« (Aktualizuj aparat / Dodaj język wyświetlania). · Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.
- 6 Kliknij przycisk »OK«.
  - Pojawi się okno aktualizacji aparatu.
- 7 Kliknij pozycję »Add Language« na ekranie aktualizacji aparatu.
  - Pojawi się okno »Add Display Language of Camera« (Dodaj język wyświetlania aparatu).

 Road Lanar	viewe.	(6)(6)	Tere of latence	

- 8 Kliknij przycisk 💟 i wybierz język.
- 9 Kliknij przycisk »Add« (Dodaj).
  - Nowy język zostanie pobrany do aparatu. W trakcie dodawania języka nie wolno odłączać od niego żadnych kabli ani wyjmować baterii.



# 10 Po zakończeniu pobierania danych aparat wyświetli komunikat »OK«. Możesz teraz odłączyć kable i wyłączyć aparat. Po ponownym włączeniu aparatu będzie można wybrać nowy język w menu [€ (].

## Przenoszenie obrazów do komputera bez korzystania z programu OLYMPUS Master

Aparat obsługuje protokół USB Mass Storage Class. Można przenosić obrazy do komputera łącząc aparat z komputerem kablem USB dostarczonym w zestawie. Można tego dokonać bez korzystania z programu OLYMPUS Master. Podane niżej systemy operacyjne obsługują protokół USB:

Windows : 2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional / Vista Macintosh : Mac OS X 10.3 lub nowszy

#### Wskazówki

- Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Windows Vista, wybierz [MTP] w kroku 3 (na stronie 116), aby użyć Galerii fotografii systemu.
- W poniższych środowiskach nie można zagwarantować prawidłowego przenoszenia danych, nawet jeśli komputer jest wyposażony w port USB.
  - Komputery z dodanym (niezainstalowanym fabrycznie) portem USB na karcie rozszerzenia itp.
- Komputery bez zainstalowanego fabrycznie systemu operacyjnego oraz komputery składane samodzielnie.

#### Rady i informacje dotyczące fotografowania

#### Rady przed rozpoczęciem fotografowania

#### Nie można włączyć aparatu, nawet gdy bateria jest naładowana

#### Bateria nie jest całkowicie naładowana

· Naładuj baterię za pomocą ładowarki.

#### Bateria tymczasowo nie działa z powodu niskiej temperatury

 Wydajność baterii zmniejsza się w niskich temperaturach; moc baterii może nie wystarczać do włączenia aparatu. Wyjmij baterię i ogrzej ją, wkładając ją na pewien czas do kieszeni.

#### Mimo naciskania spustu migawki nie są wykonywane zdjęcia

#### Aparat wyłączył się automatycznie

 Aby oszczędzać baterię, po pewnym okresie bezczynności aparat automatycznie przechodzi w tryb uspienia i przestaje działać. Aparat włączy się ponownie po naciśnięciu przycisku migawki lub dowolnego innego przycisku. Aparat wyłączy się samoczynnie, jeżeli nie będzie następnie używany przez 4 godziny. Aparat nie będzie działać, dopóki nie zostanie ponownie włączony.
 SLEEP« (str. 101), »4 h TIMER (Automatyczne wyłączanie zasilania)« (str. 101)

#### Trwa ładowanie lampy błyskowej

 Uaktywniona lampa błyskowa i migający symbol 4 w celowniku oznacza, że trwa ładowanie lampy błyskowej. Zaczekaj, aż symbol przestanie migać, a następnie naciśnij spust migawki.

#### Nie można ustawić ostrości

 Jeżeli symbol ustawienia ostrości AF w wizjerze miga, oznacza to, że nie można automatycznie ustawić ostrości. Ponownie naciśnij spust migawki.

#### Włączono redukcję zakłóceń obrazu

 Przy fotografowaniu nocnych scenerii czas otwarcia migawki jest dłuższy, wskutek czego na obrazach powstają zakłócenia. Włączana jest funkcja redukcji zakłóceń po wykonaniu zdjęcia przy długich czasach otwarcia migawki. Podczas tej funkcji nie można robić następnych zdjęć. Można wyłączyć funkcję [NOISE REDUCT], wybierając opcję [OFF]. IS Nedukcja zakłóceń (str. 74)

#### Nie została ustawiona data i godzina

#### W aparacie używane są ustawienia fabryczne

• W ustawieniach fabrycznych czas i godzina nie są podane. Ustaw datę i godzinę przed rozpoczęciem używania aparatu. 🕼 Ustawianie daty i godziny« (str. 15)

#### Baterię jest wyjęta z aparatu

 Ustawienie daty i godziny zostanie skasowane i zostanie wyzerowane do ustawień domyślnych, jeśli aparat zostanie pozostawiony bez baterii przez mniej więcej jeden dzień. Ustawienia zostaną skasowane szybciej, jeżeli baterie umieszczono w aparacie na krótko przed ich wyjęciem. Przed wykonaniem ważnych zdjęć sprawdź, czy ustawienie daty i godziny jest poprawne.

#### Rady dotyczące fotografowania

#### Nastawianie ostrości na fotografowany obiekt

W zależności od fotografowanego obiektu istnieje kilka sposobów nastawiania ostrości.

#### Ostrość pola AF nie jest ustawiona na obiekcie.

 Użyj blokady ostrości, aby ustawić ostrość pola AF na obiekcie. I BB »Blokada ostrości – jeśli nie można uzyskać właściwej ostrości« (str. 58)

#### Inne obiekty w ujęciu - zamiast głównego obiektu - są ostre w odpowiednich polach AF

Ustaw funkcję [AF AREA] na [ • ] i ustaw ostrość w wybranym polu AF.
 ISP »Wybór pola AF« (str. 55)

#### Obiekt szybko się porusza

 Ustaw (wciskając spust migawki do połowy) ostrość aparatu na punkt znajdujący się w mniej więcej tej samej odległości co obiekt, który chcesz sfotografować, a następnie ponownie skomponuj zdjęcie i zaczekaj, aż obiekt znajdzie się w kadrze.

#### Ustaw zbliżenie na obiekcie przy pomocy obiektywu makro

#### Wykonywanie zdjęć w słabym świetle

 Wbudowana lampa błyskowa może działać jako wspomaganie AF. Ułatwia to ustawianie ostrości w warunkach słabego oświetlenia w trybie AF. IS »Fotografowanie przy użyciu wbudowanej lampy błyskowej« (str. 78), »AF ILLUMINAT.« (str. 96)

#### Obiekty, w odniesieniu do których trudno ustawić ostrość

Automatyczne ustawienie ostrości może być utrudnione w następujących sytuacjach.

Miga symbol potwierdzenia ustawienia ostrości (AF). Nie jest ustawiona ostrość na tych obiektach.

Zapala się symbol AF, ale ostrość nie jest ustawiona na obiekcie.



Obiektv w różnei

odległości



Bardzo jasne światło w środku zdjęcia



Obiekt znajdujący się w szybkim ruchu



Obiekt o powtarzającym się deseniu



Obiekt poza obszarem AF

W takich sytuacjach ustaw ostrość na obiekcie o wysokim kontraście znajdującym się w tej samej odległości, co główny obiekt, a następnie określ kompozycję i wykonaj zdjęcie.

#### Wykonywanie zdjęć bez rozmyć

Rozmycie zdjęcia może być spowodowane przez kilka czynników.

#### Obiekt jest zbyt ciemny

 Dostosuj czas otwarcia migawki do jasności obiektu. Gdy czas otwarcia migawki jest długi, aby sfotografować ciemny obiekt, na zdjęciu prawdopodobnie pojawi się rozmycie, gdy obiekt poruszy się.

Zwiększ wartość ustawienia ISO. Przy długich czasach otwarcia migawki bardziej widać ruchy aparatu. Zamontuj aparat na statywie. Używanie pilota (opcjonalnego) do wyzwalania migawki jest też skuteczne w celu zmniejszenia rozmyć.

#### Aparat trzymany w ręku porusza się przy naciskaniu spustu migawki.

- Naciskaj spust migawki delikatnie albo trzymaj aparat pewnie dwoma rękami.
- Użyj funkcji stabilizatora obrazu. 📭 »Stabilizator obrazu« (str. 63)

#### Wykonywanie zdjęć przy mniejszej intensywności błysku

Gdy używa się błysku automatycznego, lampa błyskowa oświetla obiekt automatycznie, jeżeli otoczenie nie jest wystarczająco jasne. Jeżeli obiekt jest daleko, lampa błyskowa może nie dać żadnego efektu. W takiej sytuacji należy fotografować bez użycia lampy błyskowej w opisany poniżej sposób.

#### Ustawienie funkcji stabilizatora obrazu

 Ta funkcja redukuje ruchy aparatu, co umożliwia trzymanie aparatu i wykonywanie zdjęć bez lampy błyskowej przy słabym oświetleniu. IIS »Stabilizator obrazu« (str. 63)

#### Zwiększ czułość ISO

Zwiększ wartość ustawienia ISO. Obraz może się stać ziarnisty.
 ISS »Ustawienie czułości ISO« (str. 50)

#### Zdjęcie jest zbyt ziarniste

Ziarnistość zdjęcia może być spowodowana przez kilka czynników:

#### Zwiększanie czułości ISO

 Zwiększenie ustawienia ISO może wygenerować »szum«, widoczny jako plamki niepożądanych kolorów albo niejednolite kolory, które nadają obrazowi ziamisty wygląd. Aparat jest wyposażony w funkcję pozwalającą na fotografowanie przy dużej czułości z redukcją zaktóceń, jednakże zwiększanie czułości ISO powoduje uzyskanie bardziej ziamistych obrazów niż przy niższej czułości.
 Wstawienie czułości ISO « (str. 50)

#### Wykonane zdjęcie wygląda niekontrastowo

Ten efekt może wystąpić, jeżeli zostało wykonane zdjęcie obiektu podświetlonego całkowicie lub częściowo od tyłu. Jest on wywoływany przez zjawisko zwane »blikiem« lub »flarą« Jeżeli jest to możliwe, spróbuj wykonać kompozycję, która nie obejmuje silnych źródeł światła. Flara może się pojawić nawet wtedy, gdy źródło światła nie występuje na zdjęciu. Użyj osłony obiektywu, aby uzyskać cień od źródła światła. Jeżeli osłona obiektywu nic pomoże, użyj dłoni, aby osłonić obiektyw od światła. 🕼 wymienne obiektywy« (str. 134)

#### Wykonywanie zdjęć w prawidłowym kolorze

Przyczyną różnic między kolorami na zdjęciu i rzeczywistymi kolorami fotografowanych obiektów jest źródło światła oświetlającego obiekt. **[WB]** to funkcja umożliwiająca aparatowi określanie prawidłowych kolorów. W normalnej sytuacji ustawienie **[AUTO]** zapewnia optymalny balans bieli, ale zależnie od obiektu korzystniejsze może być przeprowadzenie eksperymentów ze zmienionymi ustawieniami **[WB]**.

- · Gdy obiekt znajduje się w cieniu podczas słonecznego dnia.
- Gdy obiekt jesť oświetlony zarówno światłem naturalnym, jak i światłem sztucznym, np. gdy znajduje się blisko okna.
- Jeżeli w kadrze nie ma białego koloru. 📭 »Wybór balansu bieli« (str. 67)

#### Wykonywanie zdjęć na białej plaży lub na śniegu

Jasne obiekty, takie jak śnieg, wydają się w normalnych sytuacjach ciemniejsze na zdjęciu niż w rzeczywistości. Jest kilka sposobów na uchwycenie jasnej bieli.

- Ustaw korekcję ekspozycji w stronę plus [+]. 🕼 »Kompensacja ekspozycji« (str. 47)
- Użyj funkcji [ ] (pomiar punktowy sterowanie rozjaśnieniem). Naciśnij spust migawki do połowy na środku wizjera, w miejscu, gdzie ma być podkreślona biel. Zmierzony obszar w środku będzie się wydawał jaśniejszy.
   Jaśniejszy.
   Jaśniejszy.
- Użyj funkcji bracketingu ekspozycji, aby wykonać zdjęcie.
   Jeżeli nie znasz wartości kompensacji ekspozycji, spróbuj użyć funkcji bracketingu ekspozycji.
   Wartość ekspozycji zmienia się nieco z każdym naciśnięciem spustu migawki. Jeżeli ustawisz większą wartość kompensacji ekspozycji, możesz zmienić wartość ekspozycji albo do góry, albo na dół w oparciu o tę wartość, a następnie wykonać zdjęcie. ISB »Bracketing ekspozycjik (str. 48)

#### Fotografowanie obiektów pod światło

Jeżeli tylne światło jest zbyt jasne w porównaniu z obiektem, wpłynie to na ekspozycję w jasnych miejscach i obiekt wyda się ciemniejszy. Przyczyną tego zjawiska jest to, że aparat określa ekspozycję na podstawie jasności całego kadru.

- Ustaw funkcję [METERING] na []] (pomiar punktowy), aby mierzyć ekspozycję obiektu w środku ujęcia. Aby zmienić kompozycję, umieść obiekt pośrodku kadru. Przytrzymując przycisk AEL / AFL, zmień kompozycję i naciśnij spust migawki. []] »Zmiana sposobu pomiaru światła« (str. 46)
- Uaktywnij lampę błyskową, ustaw tryb lampy błyskowej na [ \$] (błysk uzupełniający) i wykonaj zdjęcie. Możesz teraz fotografować obiekty pod światło bez efektu ciemnej twarzy. [\$] (błysk uzupełniający) nadaje się do fotografowania pod światło i przy oświetleniu świetłówkami i innych rodzajach sztucznego oświetlenia. IS » Ustawienie trybu pracy lampy błyskowej (str. 75)

#### Obraz jest zbyt jasny lub zbyt ciemny

Podczas fotografowania w trybie **S** albo **A** wyświetlony czas otwarcia migawki lub wartość przysłony mogą migać. Miganie oznacza, że nie jest możliwe uzyskanie prawidłowej ekspozycji. Jeżeli wykonasz teraz zdjęcie, będzie ono zbyt jasne lub zbyt ciemne. W takiej sytuacji zmień wartość przysłony lub czas otwarcia migawki. ISTyb priorytetu przysłony« (str. 41), »Tryb priorytetu migawki« (str. 42), »Wyświetlanie ostrzeżenia o ekspozycji« (str. 137)

#### Na wykonanym zdjęciu na obiekcie widać białe kropki

Może to być spowodowane zablokowanymi pikselami na przetworniku obrazu. Wykonaj procedurę (PIXEL MAPPING). Jeśli to nie rozwiąże problemu, wykonaj mapowanie pikseli kilka razy. 🕼 »Mapowanie pikseli – kontrola funkcji przetwarzania obrazów« (str. 130)

#### Dodatkowe rady i informacje dotyczące fotografowania

#### Zwiększanie liczby zdjęć, które można wykonać

Wykonane zdjęcie jest zapisywane na karcie. Poniższe sposoby umożliwiają zapisywanie większej ilości zdjęć.

- Zmiana trybu zapisu.
- Rozmiar obrazu zależy od trybu jego zapisu. Jeżeli nie masz pewności, jaką pojemność ma posiadana karta, zmień tryb zapisu i wykonaj zdjęcie. Im wyższy stopień kompresji i mniejszy rozmiar obrazu, tym mniejszy rozmiar pliku. Aby uzyskać plik o niewielkim rozmiarze, połącz rozmiar obrazu oraz stopień kompresji i zapisz je w opcji [<: SET].
- Można także zredukować liczbę pikseli, ustawiając mniejszą wartość w opcji **[PIXEL COUNT]** dla rozmiaru obrazu **[M]** lub **[S]**. **I**S wybór trybu zapisu« (str. 65), »**€:** SET« (str. 105), »PIXEL COUNT« (str. 105)
- Użyj karty o dużej pojemności.
  - Ilość miejsca na zdjęcia zależy od pojemności karty. Użyj karty o dużej pojemności.

#### Używanie nowej karty

Jeżeli użyjesz karty innej marki niż Olympus albo karty używanej w innym urządzeniu, np. w komputerze, pojawi się komunikat **[CARD ERROR]**. Aby używać tej karty z aparatem, użyj funkcji **[FORMAT]** w celu sformatowania karty. **L** w Formatowania karty« (str. 133)

#### Przedłużanie żywotności baterii

Wykonywanie poniższych czynności w czasie, w którym nie są wykonywane zdjęcia, może wyczerpywać baterię.

- Wielokrotne naciskanie do połowy spustu migawki.
- Przeglądanie wykonanych zdjęć przez dłuższy czas.
- Używanie funkcji podglądu na żywo przez długi czas.

Aby oszczędzać baterię, zawsze wyłączaj aparat, gdy nie jest używany.

#### Funkcje, których nie można wybrać z menu

Niektóre pozycje menu mogą być niedostępne, gdy użytkownik korzysta z klawiszy strzałek.

- · Pozycje niedostępne w aktualnym trybie fotografowania.
- Pozycje niedostępne ze względu na inne wybrane ustawienia: Połączenie funkcji [Цин] oraz [NOISE REDUCT.] itd.

#### Wybór optymalnego trybu zapisu

Tryby zapisu dzielą się na 2 główne typy. RAW i JPEG. Format RAW nie odzwierciedla ustawień balansu bieli, kontrastu itp. na samych zdjęciach. Zapisy w trybie JPEG odzwierciedlają te ustawienia. W formacie JPEG można również kompresować obrazy, aby zmniejszyć ich rozmiary. Dla obrazów JPEG można zapisać 4 z 12 dostępnych kombinacji rozmiaru obrazu (**II**, **III**, **SI**) i stopnia kompresji (SF, F, N, B). Im wyższy współczynnik kompresji, tym bardziej ziarnisty będzie obraz powiększony podczas podglądu. Ogólną instrukcję wyboru trybu zapisu można znaleźć poniżej.

## Aby dopasowywać ustawienia fotografowania na komputerze • [RAW]

### Drukowanie dużych zdjęć na papierze A3/A4 / Edycja i przetwarzanie zdjęć w komputerze

• Rozmiary obrazu 🛽 i stopień kompresji SF, F, N lub B

Drukowanie zdjęć w formacie kartek pocztowych

• Rozmiary obrazu 🛛 i stopień kompresji SF, F, N lub B

#### Wysyłanie zdjęć e-mailem jako załączniki albo umieszczanie zdjęć na stronie internetowej

• Rozmiary obrazu S i stopień kompresji SF, F, N lub B

IS »Tryb zapisu i wielkość pliku / dostępna liczba zdjęć« (str. 141)

#### Aby przywrócić ustawienia funkcji do wartości fabrycznych

• Ustawienia aparatu są zachowywane po wyłączeniu zasilania.

 Aby przywrócić ustawienia fabryczne aparatu, skorzystaj z funkcji [RESET] w menu [CUSTOM RESET]. Można zapisać 2 typy zestawy ustawień, do których będzie przywracany aparat podczas resetowania. Ustaw różne funkcje aparatu i zarejestruj je jako zestaw [RESET1] lub [RESET2] w menu [CUSTOM RESET]. III W Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych« (str. 32)

#### Potwierdzanie ekspozycji gdy monitor jest słabo widoczny na dworze

Podczas fotografowania na zewnątrz pomieszczeń, wyświetlacz może być słabo widoczny, co utrudnia sprawdzenie ekspozycji.

Podczas podglądu na żywo kilkakrotnie naciśnij INFO, aby wyświetlić histogram.

Poniższy opis zawiera informacje pozwalające na łatwe odczytywanie histogramu.

#### Jak czytać histogram

- Jeżeli wykres ma wiele szczytów w tym obszarze, na zdjęciu będą obszary niedoświetlone.
- Jeżeli wykres ma wiele szczytów w tym obszarze, na zdjęciu będą obszary prześwietlone.
- Oznaczony kolorem zielonym fragment histogramu przedstawia rozkład luminancji wewnątrz obszaru pomiaru punktowego.
   Korzystanie z funkcji podglądu na żywo« (str. 30)

#### Zapisywanie ustawiony funkcji w aparacie do późniejszego wykorzystania

Można zapisać dwa aktualne ustawienia aparatu w menu **[MY MODE SETUP]**. Wykonując zdjęcia w trybie osobistym, zmień tryb fotografowania na 개 / 2. Przypisując tryb osobisty do przycisku **Fn** można szybko fotografować w tym trybie. **I** ☞ »Fotografowanie w trybie osobistym« (str. 44), »FUNKCJA **Fn** « (str. 99), »MY MODE SETUP« (str. 100)

#### Rozumienie ustawień i innych informacji na temat wykonanych zdjęć

Odtwórz zdjęcie i naciśnij przycisk INFO. Naciskaj przycisk, aby zmieniać ilość informacji podanych na wyświetlaczu. It wyświetlanie informacji (str. 88)

#### Przeglądanie zdjęć w komputerze

#### Przeglądanie całych zdjęć na monitorze komputera

Rozmiar zdjęcia wyświetlonego na monitorze komputera zmienia się zależnie od ustawień komputera. Jeżeli rozdzielczość monitora ustawiono na 1024 x 768 pikseli i jest używana przeglądarka Internet Explorer do oglądania zdjęcia o rozmiarze 2048 x 1536 pikseli w skali 100 %, nie będzie można zobaczyć całego zdjęcia bez konieczności przewijania. Istnieje kilka sposobów wyświetlania całych zdjęć na monitorze komputera.

#### Wyświetlanie zdjęcia za pomocą przeglądarki plików graficznych

Zainstaluj aplikację OLYMPUS Master z dostarczonej płyty CD-ROM.

#### Zmień ustawienia monitora

 W wyniku tej operacji ikony na pulpicie mogą zmienić swoje położenie. Szczegółowe informacje na temat sposobu zmiany ustawień komputera znajdziesz w instrukcji obsługi komputera.

#### Przeglądanie obrazów zapisanych w formacie RAW

Zainstaluj aplikację OLYMPUS Master z dostarczonej płyty CD-ROM. Można użyć funkcji wywoływania zdjęć RAW w oprogramowaniu OLYMPUS Master do wywoływania zdjęć RAW z ustawieniami aparatu, użytymi podczas fotografowania, a także do zmiany szczegółowych ustawień, takich jak balans bieli i kontrast.

### Kody błędów

 Wskazania w wizjerze	Wskazania na panelu sterowania	Wskazania monitora	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Normalny wygląd		NO CARD	Karta nie jest zainstalowana lub nie może zostać rozpoznana.	Włóż kartę lub wymień na inną.
[]+ d E	- 5 -	CARD ERROR	Wystąpił problem z kartą.	Ponownie włóż kartę. Jeśli to nie rozwiąże problemu, sformatuj kartę. Jeśli karty nie można sformatować, nie nadaje się ona do użytku.
[3> d P	- P -	WRITE PROTECT	Na aktualnej karcie nie można zapisać danych.	Za pomocą komputera zmieniono tryb pracy karty na kartę tylko do odczytu. Zresetuj kartę przy pomocy komputera.
[3+d 0	8	CARD FULL	Karta jest pełna. Nie można wykonać więcej zdjęć lub zapisać informacji takich jak np. rezerwacja do wydruku.	Wymień kartę lub skasuj niepotrzebne zdjęcia. Przed skasowaniem przenieś potrzebne zdjęcia do komputera.

126

Wskazania w wizjerze	Wskazania na panelu sterowania	Wskazania monitora	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie	
Brak informacji	Brak informacji	CARD FULL	Brak miejsca na karcie. Na karcie nie można zapisywać zaznaczeń do druku ani nowych danych.	Wymień kartę lub skasuj niepotrzebne zdjęcia. Przed skasowaniem przenieś potrzebne zdjęcia do komputera.	
Brak informacji	Brak informacji	CARO SETUP (XD) Clean ba terminal of the s0 card with the dyr cloth. <u>FO CARO CLEAN</u> FORMAT SELECT-18 00+0X	Nie można odczytać karty xD-Picture lub nie jest ona sformatowana.	<ul> <li>Wybierz opcję [xD CARD CLEAN], naciśnij przycisk (*) i wyłącz aparat.</li> <li>Wyjmij kartę i wytrzyj obszar styków miękką, suchą ściereczką.</li> <li>Wybierz opcję [FORMAT] &gt; [YES], a następnie naciśnij przycisk (*) w celu sformatowania karty. Formatowania powoduje usunięcie z karty wszystkich danych.</li> </ul>	Wskazó
Brak informacji	Brak informacji	() NO PICTURE	Na karcie nie ma zdjęć.	Karta nie zawiera żadnych zdjęć. Zapisz i odtwórz zdjęcia.	wki doty
Brak informacji	Brak informacji	PICTURE ERROR	Wybranego zdjęcia nie można wyświetlić, ponieważ jest ono uszkodzone. Ewentualnie zdjęcie to nie może być wyświetlane w tym aparacie.	Obejrzyj zdjęcie w komputerze posługując się oprogramowaniem do przetwarzania obrazów. Jeśli nie można tego zrobić, plik zdjęcia jest uszkodzony.	czące fotografowania i ł
Brak informacji	Brak informacji	THE IMAGE CANNOT BE EDITED	Zdjęcia wykonane w innym aparacie nie mogą być edytowane.	Użyj oprogramowania do edycji obrazów, aby przeprowadzić edycję tych zdjęć.	konserwacja
Brak informacji	Brak informacji	Temperatura wewnątrz aparatu jest zbyt wysoka. Należy poczekać przed użytkowaniem aparatu na spadek temperatury.	Zbyt długie korzystanie z funkcji podglądu na żywo i fotografowania sekwencyjnego spowodowało podwyższenie temperatury wewnątrz aparatu.	Poczekaj chwilę na automatyczne wyłączenie się aparatu. Poczekaj, aż wewnętrzna temperatura aparatu obniży się przed ponownym użytkowaniem urządzenia.	11

	Wskazania w wizjerze	Wskazania na panelu sterowania	Wskazania monitora	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
	[3> d op	- [] -	CARD-COVER OPEN	Pokrywa karty jest otwarta.	Zamknij pokrywę karty.
	Brak informacji	Brak informacji	BATTERY EMPTY	Akumulator jest wyładowany.	Naładuj baterię.
	Brak informacji	Brak informacji		Aparat nie jest prawidłowo podłączony do drukarki lub komputera.	Odłącz aparat i podłącz go poprawnie jeszcze raz.
	Brak informacji	Brak informacji	NO PAPER	W drukarce nie ma papieru.	Uzupełnij papier w drukarce.
Wskazówki dotyczące fotografowania i konserwacja	Brak informacji	Brak informacji	NO INK	W drukarce wyczerpał się tusz.	Wymień zasobnik z atramentem w drukarce.
	Brak informacji	Brak informacji		W drukarce doszło do zacięcia papieru.	Usuń zablokowane arkusze papieru.
	Brak informacji	Brak informacji	SETTINGS CHANGED	Podajnik papieru został wyjęty lub zmieniono ustawienia drukarki po dokonaniu ustawień w aparacie.	Nie zmieniaj ustawień drukarki podczas ustawiania aparatu.
	Brak informacji	Brak informacji		Wystąpił problem z drukarką i/lub aparatem.	Wyłącz aparat i drukarkę. Przed włączeniem drukarki sprawdź jej stan i usuń wszystkie usterki.
	Brak informacji	Brak informacji	CANNOT PRINT	Zdjęcia zapisane przy użyciu innych aparatów nie mogą być drukowane za pośrednictwem tego aparatu.	Do ich drukowania należy użyć komputera.

#### Czyszczenie i przechowywanie aparatu

#### Czyszczenie aparatu

Przed rozpoczeciem czyszczenia aparatu wyłacz aparat i wyimii baterie.

#### Elementy zewnetrzne:

 Przecierać delikatnie miekką ściereczka. Jeśli aparat jest bardzo zabrudzony, nasączyć szmatke w słabym roztworze wody z mydłem i dobrze wycisnać. Wytrzeć aparat wilgotną ściereczką i osuszyć go sucha ściereczka. Po używaniu aparatu na plaży można go przetrzeć wilgotna, dobrze wyciśnieta szmatka.

#### Monitor i celownik:

Przecierać delikatnie miękką ściereczką.

#### Obiektvw. zwierciadło i matówka:

 delikatnie zdmuchnii pył z obiektywu, zwierciadła i matówki dostępna na rynku gruszka fotograficzna. Obiektyw wytrzyj delikatnie bibułką do czyszczenia obiektywów.

#### Przechowywanie aparatu

- · Jeśli aparat nie bedzie używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie i karte. Przechowuj aparat w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Co pewien czas należy wkładać baterie do aparatu i sprawdzać jego funkcjonowanie.

#### Czyszczenie i sprawdzanie przetwornika obrazu

Aparat jest wyposażony w funkcje redukcji zapylenia, zapobiegająca dostawaniu się pyłu do przetwornika obrazu i usuwającą pył z powierzchni przetwornika obrazu przy pomocy ultradźwiękowych wibracji. Funkcja redukcji zapylenia jest aktywna po włączeniu zasilania oraz przy rozpoczynaniu i kończeniu podglądu na żywo. Funkcja redukcji zapylenia jest uruchamiana w tym samym czasie, co operacja mapowanie pikseli służąca do sprawdzania przetwornika obrazu i obwodu przetwarzania obrazu. Ze względu na to, że funkcja redukcji zapylenia jest uaktywniana po każdym włączeniu aparatu, należy trzymać aparat poziomo, aby prawidłowo zadziałała. Wskaźnik SSWF miga, gdy funkcja redukcji zapylenia jest aktywna. Wskaźnik SSWF« (str. 14)

#### 🚺 Wskazówki

- · Nie stosuj silnych rozpuszczalników takich jak benzen, alkohol ani materiałów nasączonych substanciami chemicznymi.
- Nie przechowuj aparatu w miejscach, w których są przetwarzane produkty chemiczne, ponieważ może to prowadzić do korozii aparatu.
- Jeżeli na obiektywie zostana zabrudzenia, z czasem na jego powierzchni może sie utworzyć trudna do usuniecia warstwa zabrudzeń.
- Jeżeli aparat nie był używany przez dłuższy czas, przed użyciem zawsze należy sprawdzić każdy jego element. Przed wykonaniem ważnego zdjęcia wykonaj zdjęcie próbne i sprawdź, czy aparat prawidłowo działa.

#### Trvb czyszczenia – usuwanie pyłu

Jeżeli na przetwornik obrazu dostanie się pył, na obrazie mogą się pojawiać czarne punkty. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem firmy Olympus w celu fizycznego oczyszczenia przetwornika obrazu. Przetwornik obrazu jest precyzyjnym urządzeniem wrażliwym na uszkodzenia. Gdy oczyszczasz przetwornik obrazu samodzielnie, stosuj sie dokładnie do poniższych instrukcji. Jeśli podczas czyszczenia wyładuje się bateria, spowoduje to zamknięcie migawki, co może spowodować złamanie zasłony migawki i pekniecie zwierciadła. Obserwuj stan naładowania baterii.

- 1 Odłacz obiektyw z aparatu i ustaw przełacznik zasilania na ON.
- 2 MENU → [1] → [1] → [CLEANING MODE]
- 3 Naciśnii 🖗. a nastepnie naciśnii przycisk 🙉. Aparat przechodzi w tryb oczyszczania.
- 4 Naciśnii do końca przycisk migawki. · Podnosi się zwierciadło i otwiera kurtyna migawki.
- 5 Oczyść przetwornik obrazu.
  - Ostrożnie zdmuchnij pył i kurz z powierzchni przetwornika obrazu przy pomocy gruszki fotograficznej (dostępnej na rynku).
- 6 Należy zwrócić uwagę, aby nie zatrzasnąć gruszki fotograficznej w kurtynie migawki poprzez wyłaczenie zasilania.
  - Po wyłaczeniu aparatu przysłona migawki jest zamykana, co mogłoby spowodować opadniecje zwierciadła

#### Wskazówki

- Uważai, by gruszka fotograficzna nie dotknać przetwornika obrazu. Dotkniecje przetwornika obrazu końcówką gruszki spowoduje jego uszkodzenie.
- Nigdy nie wkładaj gruszki fotograficznej za bagnet obiektywu. Po wyłączeniu aparatu przysłona migawki jest zamykana, co mogłoby spowodować pęknięcie kurtyny migawki.
- Nie używai żadnych innych dmuchaw poza urzadzeniami mechanicznymi. Jeżeli gaz pod wysokim ciśnieniem zetknie się z przetwornikiem, zamarznie on na powierzchni przetwornika i spowoduje jego uszkodzenie.

#### Mapowanie pikseli – kontrola funkcji przetwarzania obrazów

Operacja mapowania pikseli pozwala na sprawdzenie i regulowanie funkcje przetwornika obrazu i przetwarzania obrazu. Po użyciu wyświetlacza lub wykonaniu ciągłej serii zdjęć zaczekaj co najmniej minute, zanim uaktywnisz funkcje mapowania pikseli, bo w przecjwnym wypadku może ona nie działać poprawnie.

#### 1 MENU ▶ [1] ▶ [PIXEL MAPPING] Ż

#### Naciśnii 🖗. a nastepnie naciśnii przycisk 🙉.

 Podczas wykonywania funkcji mapowania pikseli wyświetlany jest pasek [BUSY]. Po zakończeniu mapowania pikseli zostanie wyświetlone menu.

#### Wskazówki

 Jeżeli podczas mapowania pikseli aparat zostanie przypadkowo wyłączony, zacznij ponownie od kroku 1.

<u>ь</u>	CLEANING MODE	Þ
IG Үн	EXT. WB DETECT   ON	
ŶI		
CAN		21

#### Główne akcesoria dodatkowe

Wraz z aparatem można używać wymienionych poniżej akcesoriów dodatkowych.

#### Zasilanie

#### Uchwyt zasilający HLD-4

Można dołączyć uchwyt zasilający i używać go jako uchwytu podczas wykonywania zdjęć w układzie pionowym. Umożliwia wykonywanie zdjęć aparatem przez długi czas.

> Aby dołączyć uchwyt zasilający do aparatu, zdejmij pokrywę baterii w sposób pokazany na rysunku z lewej strony.

#### Ładowarka do baterii litowo-jonowych BCM-1

Ta ładowarka służy do ładowania baterii litowo-jonowej BLM-1, która znajduje się w aparacie. Naładowanie baterii tą ładowarką trwa ok. 2 godzin.

#### Bezprzewodowe lampy błyskowe

#### Bezprzewodowa lampa błyskowa RC FL-50R / FL-36R firmy Olympus

Te zewnętrzne lampy błyskowe emitują dużą ilość światła i można ich używać w trybie FP oraz podczas wykonywania zdjęć z wieloma bezprzewodowymi lampami błyskowymi.

#### Kabel zdalnego wyzwalania migawki

#### Kabel RM-CB1

Ten zdalny przełącznik można wykorzystać do zdjęć makro i fotografowania przy długiej ekspozycji. Podłącz kabel zdalnego wyzwalania migawki do złącza aparatu.

#### Muszle oczne

#### Muszle oczne z korekcją dioptrii DE-P3 / DE-N3

Dzięki tym muszłom ocznym można wykonywać zdjęcia bez zakładania okularów i bez względu na wadę wzroku (krótkowzroczność lub dalekowzroczność).











#### Stosowane karty pamięci

Słowo »karta« oznacza w tej instrukcji nośnik zapisu. Aparat może korzystać z kart CompactFlash, Microdrive i xD-Picture Card (opcja).

#### CompactFlash

Karta CompactFlash to karta pamięci typu flash o dużej pojemności. Możesz korzystać z kart tego typu dostępnych w sprzedaży.

#### Microdrive

Karta Microdrive to nośnik wykorzystujący miniaturowy twardy dysk o dużej pojemności. Można korzystać z kart Microdrive obsługujących format CF+Type II (standardowe rozszerzenie CompactFlash).

# Out the second

Karta xD-Picture

w małych aparatach

fotograficznych.

Karta xD-Picture Card stanowi

nośnik zapisu używany głównie

### Środki ostrożności przy używaniu kart Microdrive

Karta Microdrive to nośnik wykorzystujący miniaturowy dysk twardy. Ponieważ dysk twardy działa na zasadzie obracania wewnętrznych części, karta Microdrive nie jest tak odporna na wibracje lub uderzenia jak inne karty. Korzystanie z kart Microdrive (szczególnie podczas zapisywania i odtwarzania) wymaga zachowania szczególnej ostrożności, aby aparat nie wibrował, ani aby nie był potrząsany. Przed użyciem karty Microdrive zapoznaj się z poniższymi środkami ostrożności.

Przeczytaj także instrukcje obsługi dostarczone razem z kartą Microdrive.

- Odkładając aparat podczas zapisu zachowaj szczególną ostrożność. Postaw aparat delikatnie na twardej powierzchni.
- Nie używaj aparatu w miejscach narażonych na wibracje czy silne uderzenia, takich jak place budowy czy podczas jazdy samochodem po wyboistej drodze.
- Nie bierz ze sobą kart Microdrive w miejsca, w których mogą występować silne pola magnetyczne.

#### Wskazówki

 Dane na karcie nie będą całkowicie usunięte nawet po sformatowaniu karty lub usunięciu danych. Gdy użytkownik chce pozbyć się karty, należy zniszczyć ją w celu ochrony poufnych informacji.



#### Formatowanie karty

Karty nie wyprodukowane przez firmę Olympus albo karty sformatowane przy pomocy komputera muszą zostać przed użyciem sformatowane przez aparat.

Podczas formatowania karty kasowane są wszystkie zapisane na niej dane łącznie z chronionymi obrazami. Formatując używaną kartę upewnij się, że nie są na niej zapisane obrazy, które chcesz zatrzymać.

#### 1 MENU → [P] → [CARD SETUP]

- 2 Użyj (ﷺ), aby wybrać [FORMAT], a następnie naciśnij przycisk ⊛.
- 3 Użyj (a) (☉), aby wybrać [YES], a następnie naciśnij przycisk (☉).
  - Formatowanie jest zakończone.

#### WSKAZÓWKI

#### Jeżeli wkładasz karty do dwóch gniazd kart:

→ Wybierz kartę, której chcesz używać, w opcji [CF / xD]. IS »CF / xD« (str. 107)

#### Bateria i ładowarka

- Używaj jednej baterii litowo-jonowa Olympus (BLM-1) Nie można użyć innych baterii.
- Zużycie prądu przez aparat zależy od sposobu użytkowania i innych warunków.
- Podane niżej czynności zużywają dużą ilość energii nawet bez wykonywania zdjęć i powodują szybkie wyczerpanie baterii.
  - Wielokrotne automatyczne ustawianie ostrości przez naciskanie spustu migawki do połowy w trybie fotografowania.
  - Korzystanie z funkcji podglądu na żywo.
  - Wyświetlanie obrazów na wyświetlaczu przez dłuższy czas.
  - · Gdy aparat jest podłączony do komputera lub drukarki.
- Gdy bateria jest wyczerpana, aparat może wyłączyć się bez wyświetlania ostrzeżenia o niskim stanie naładowania baterii.
- W momencie zakupu aparatu bateria nie jest całkowicie naładowana.
   Przed użyciem aparatu naładuj baterię przy pomocy odpowiedniej ładowarki (BCM-2).
- Normalny czas ładowania dostarczonego akumulatora wynosi ok. 5 godzin (wartość przybliżona).
- Nie należy używać innych ładowarek oprócz oryginalnej.

#### Zasilacz sieciowy

W przypadku długich pokazów slajdów, przesyłania zdjęć do aparatu lub innych długotrwałych operacji zaleca się zastosowanie opcjonalnego zasilacza sieciowego AC-1. Nie należy używać innych zasilaczy sieciowych.



#### Wskazówki

- Nie należy wyjmować ani wkładać baterii, podłączać ani odłączać aparatu do zasilacza sieciowego, gdy aparat jest włączony lub podłączony do innych urządzeń. Ma to wpływ na ustawienia aparatu i jego funkcjonowanie.
- · Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji zasilacza sieciowego.

CARD SETUP [CF]
ALL ERASE
FORMAT
CANCEL+@R SELECT+ C G0+OK

#### Użycie ładowarki w innych krajach

- Z ładowarki i zasilacza sieciowego można korzystać na całym świecie i podłączać je do większości domowych źródeł napięcia przemiennego z zakresu od 100 V do 240 V (50 / 60 Hz). Gniazdka sieciowe w pewnych krajach mogą jednak mieć inny kształt, co spowoduje konieczność użycia odpowiedniej przejściówki do wtyczki ładowarki. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w miejscowym sklepie z artykułami elektrycznymi lub w biurze podróży.
- Nie używaj dostępnych w sprzedaży przejściówek podróżnych, gdyż mogą one spowodować nieprawidłowe działanie ładowarki lub zasilacza sieciowego.

#### Wymienne obiektywy

Wybierz obiektyw, przy pomocy którego chcesz wykonywać zdjęcia.

Użyj jednego z wymienionych obiektywów dla systemu 4/3 (bagnet 4/3). Jeżeli użytkownik stosuje obiektyw niewymieniony na liście, funkcje AF (automatyczne ustawianie ostrości) i pomiaru światła będą działać nieprawidłowo. W przypadku niektórych obiektywów mogą też nie działać inne funkcje.

#### Bagnet 4/3

Zaprojektowany przez firmę Olympus jako standard dla bagnetów obiektywów systemu 4/3. Nowoczesne, wymienne obiektywy systemu 4/3 zostały zaprojektowane całkowicie w oparciu o zasady inżynierii optycznej i tylko dla cyfrowych aparatów fotograficznych.

#### **Obiektyw wymienny ZUIKO DIGITAL**

Wymienne obiektywy w systemie 4/3 są przystosowane do trudnych warunków pracy podczas profesjonalnego użytkowania. Dzięki systemowi 4/3 jasne obiektywy mogą być jednocześnie niewielkie i lekkie.

#### Ogniskowa i głębia ostrości obiektywów systemu 4/3

W porównaniu z aparatami na kliszę 35 mm aparaty systemu 4/3 umożliwiają uzyskanie innych efektów przy tej samej ogniskowej i przysłonie.

#### Ogniskowa

Przy tej samej ogniskowej co ogniskowa aparatu na film 35 mm aparat systemu 4/3 umożliwia uzyskanie ogniskowej równoważnej dwukrotnej wartości aparatu na film 35 mm. Umożliwia to projektowanie kompaktowych teleobiektywów. Obiektyw systemu 4/3 z ogniskową 14 – 50 mm odpowiada obiektywowi z ogniskową 28 – 100 mm do aparatu na film 35 mm.

• Kąt obrazu obiektywu systemu 4/3 odpowiada kątowi obrazu obiektywu aparatu na film 35 mm.

#### Głębia ostrości

Aparat systemu 4/3 może uzyskać dwukrotnie większą głębię ostrości w porównaniu z głębią aparatu na film 35 mm. Dzięki temu więcej światła dostaje się przez przysłonę. Obiektyw

systemu 4/3 o jasności f2,0 odpowiada obiektywowi o jasności f4,0, gdy odniesiemy to do przysłony aparatu na film 35 mm i głębi ostrości.

• Można uzyskać taką samą ilość rozmycia tła jak w przypadku używania aparatu na film 35 mm.

#### Wskazówki

- Przy zakładaniu i zdejmowaniu pokrywy aparatu bagnet obiektywu w aparacie musi być skierowany w dół. Zapobiegnie to dostawaniu się pyłu i innych ciał obcych do wnętrza aparatu.
- Nie zdejmuj pokrywy aparatu i nie zakładaj obiektywu w zapylonych miejscach.
- Nie kieruj aparatu z założonym obiektywem bezpośrednio w stronę słońca. Może to spowodować zakłócenie działania aparatu, a nawet jego zapalenie się wskutek skupienia wiązki światła słonecznego przez obiektyw.
- Uważaj, żeby nie zgubić pokrywy aparatu i pokrywy tylnej.
- Zakładaj pokrywę na aparat, gdy obiektyw nie jest zamontowany, aby uniemożliwić wnikanie pyłu do wnętrza aparatu.

#### Dane techniczne obiektywu ZUIKO DIGITAL

#### Nazwy części

- 1 Bagnet osłony przeciwsłonecznej
- Gwint montażu filtra
- 3 Pokrętło zmiany ogniskowej
- 4 Pokrętło nastawiania ostrości
- 5 Mocowanie bagnetowe obiektywu
- 6 Styki elektryczne
- ⑦ Nasadka przednia
- 8 Pokrywa tylna
- 9 Osłona przeciwsłoneczna
- Zakładanie osłony



Przechowywanie osłony



Używaj osłony przy fotografowaniu obiektu oświetlonego od tyłu.

#### Główne dane techniczne

Elementy	12 – 60 mm	50 – 200 mm	
Mocowanie obiektywu	Bagnet 4/3		
Ogniskowa	12 – 60 mm	50 – 200 mm	
Maks. przysłona	f2,8 - 4,0	f2,8 – 3,5	
Kąt widzenia obrazu	84° – 20°	24° - 6,2°	
Konfiguraaja ahjaktawu	10 grup, 14 soczewek	15 grup, 16 soczewek	
Konnguracja obiektywu	Powłoka wielowarstwowa (częściowo jednowarstwowa)		
Sterowanie przysłoną	f2,8 – 22	f2,8 – 22	
Zakres nastawiania ostrości	0,25 m − ∞ 1,2 m − ∞		
Regulacja ostrości	Zmiana trybów AF / MF		
Ciężar (bez pokrywy i osłony)	575 g	995 g	
Wymiary (maks. średnica x całkowita długość)	79,5 x 98,5 mm	86,5 x 157 mm	
Mocowanie osłony przeciwsłonecznej	Bag	Inet	
Średnica gwintu gniazda filtra	72 mm	67 mm	

Może być używany z opcjonalnym pierścieniem EX-25. Podczas stosowania pierścienia EX-25 regulacja ostrości musi być ręczna.

Obiektyw,	ogniskowa	Zakres nastawiania ostrości	Skala odwzorowania (Wartość podana dla ekwiwalentu aparatu na film 35 mm)
12 – 60 mm	12 mm	Fotografowanie jest niemożliwe, ponieważ przy tej ogniskowej nie jest możliwe ustawienie ostrości.	
60 mm 21,0 – 25,5 cm		0,43 - 0,58x (0,86 - 1,16x)	
50 – 200 mm		Można fotografować w całym zakresie powiększenia	0,12 - 0,49x (0,24 - 0,98x)

#### Środki ostrożności dotyczące przechowywania

- Wyczyść obiektyw po użyciu. Usuń pył i brud z powierzchni obiektywu gruszką fotograficzną lub pędzlem. Używaj dostępnej w sprzedaży bibułki do czyszczenia obiektywów usuwającej brud z obiektywu. Nie używaj rozpuszczalników organicznych.
- · Zawsze zakładaj na obiektyw pokrywę, gdy nie jest on używany.
- · Nie przechowuj go w pobliżu preparatów odstraszających owady.



• Przy używaniu więcej niż jednego filtra albo grubego filtra może dojść do winietowania.

#### Wykres programu (tryb P)

W trybie **P** aparat jest tak zaprogramowany, by wartość przysłony i prędkość migawki były wybierane automatycznie, zależnie od jasności obiektu, jak pokazano poniżej. Wykres programu różni się w przypadku różnych obiektywów.





#### Synchronizacja lampy błyskowej i czas otwarcia migawki

Tryb fotografo- wania	Czas otwarcia migawki	Czas błysku	Górna wartość graniczna synchronizacji czasowej <sup>*1</sup>	Stała nastawa czasu dla wyzwalania lampy błyskowej <sup>*2</sup>
Р	60 – 1/8000 sek.	1/ (ogniskowa obiektywu x 2) lub synchronizacja czasowa, którekolwiek jest wolniejsze	1/250	1/60
Α	60 – 1/8000 sek.	1/ (ogniskowa obiektywu x 2) lub synchronizacja czasowa, którekolwiek jest wolniejsze	1/250	1/60
S	60 - 1/8000 sek.	Nastawiony czas otwarcia migawki	1/250	_
М	60 – 1/8000 sek.	Nastawiony czas otwarcia migawki	1/250	_

\*1 Można zmienić za pomocą menu: 1/60 – 1/250 🖙 \* \$X-SYNC.« (str. 103) \*2 Można zmienić za pomocą menu: 1/30 – 1/250 🖙 \* \$SLOW LIMIT« (str. 104)

#### Wyświetlanie ostrzeżenia o ekspozycji

Jeśli nie można uzyskać optymalnej ekspozycji po naciśnieciu spustu migawki do połowy, wskaźnik będzie migał w celowniku i na panelu sterowania.

Tryb fotografo- wania	Przykładowe wyświetlanie ostrzeżeń (migają)	Stan	Działanie
Ρ	\	Obiekt jest zbyt ciemny.	<ul> <li>Zwiększ czułość ISO.</li> <li>Użyj lampy błyskowej.</li> </ul>
	- 8000 <b>F</b> 22 -	Obiekt jest zbyt jasny.	<ul> <li>Zmniejsz czułość ISO.</li> <li>Użyj dostępnego na rynku filtra ND (w celu dostosowania ilości światła).</li> </ul>
A	-30'4 <b>F</b> 55	Obiekt jest niedoświetlony.	<ul> <li>Zmniejsz wartość przysłony</li> <li>Zwiększ czułość ISO.</li> </ul>
	-Yooo <b>F</b> 55	Obiekt jest prześwietlony.	<ul> <li>Zwiększ wartość przysłony</li> <li>Zmniejsz czułość ISO lub użyj dostępnego na rynku filtra ND (w celu dostosowania ilości światła).</li> </ul>
S	4000 F28 -	Obiekt jest niedoświetlony.	<ul> <li>Ustaw niższą prędkość migawki.</li> <li>Zwiększ czułość ISO.</li> </ul>
	4000 F22 -	Obiekt jest prześwietlony.	<ul> <li>Ustaw krótszy czas otwarcia migawki.</li> <li>Zmniejsz czułość ISO lub użyj dostępnego na rynku filtra ND (w celu dostosowania ilości światła).</li> </ul>

· Wartość przysłony w chwili migania wskaźnika jest różna w zależności od typu obiektywu i ogniskowej obiektywu.

#### Odległość przy użyciu lampy błyskowej

Poniżej przedstawiono odległości, gdy używana jest wbudowana lampa błyskowa, w zależności od czułości ISO i wartości przysłony.

	Czułość ISO						Odległość przy użyciu lampy błyskowe
	3200	1600	800	400	200	100	(m)
	f8	f5,6	f4	f2,8	f2	f1,4	9,3
	f11	f8	f5,6	f4	f2,8	f2	6,5
	f16	f11	f8	f5,6	f4	f2,8	4,6
ŝć	f22	f16	f11	f8	f5,6	f4	3,3
artoś	f32	f22	f16	f11	f8	f5,6	2,3
Ŵ		f32	f22	f16	f11	f8	1,6
			f32	f22	f16	f11	1,2
				f32	f22	f16	0,8
					f32	f22	0,6

## Zasłanianie wbudowanej lampy błyskowej podczas używania obiektywów wymiennych

Obiektywy w zakresie 14 – 150 mm mogą być używane z wbudowaną lampą błyskową. Mogą one jednak zasłaniać światło emitowane przez wbudowaną lampę błyskową i, rzucając cień, ograniczać ogniskową oraz odległość od fotografowanego obiektu.

Obiektyw	Ogniskowa	Zakres nastawiania ostrości
ED14 – 42 mm f3,5 – 5,6	14 mm	1,2 m lub więcej
ED14 – 45 mm f3,5 – 5,6	14 mm	1,2 m lub więcej
ED14 – 54 mm f2,8 – 3,5	14 mm	1,2 m lub więcej
ED12 – 60 mm f2,8 – 4,0 SWD	14 mm	2,0 m lub więcej

• Przedstawione powyżej zakresy dotyczą sytuacji, gdy nie jest założona pokrywa obiektywu.

 Sterowanie lampą błyskową może nie działać prawidłowo podczas wykonywania zdjęć makro z wbudowaną lampą błyskową w odległości mniejszej niż 0,5 m.

# Tryby lampy błyskowej, które można ustawiać za pośrednictewem trybu fotografowania

Tryb foto- grafo- wania	Celownik – wskazania	Wskazania na panelu sterowania	Wskazania na pełnym panelu sterowania	Tryb fotografo- wania z lampą błyskową	Lampa błyskowa – czas	Warunki wyzwalania lampy błyskowej	Wartość graniczna otwarcia migawki	
	<b>4</b> - R	<b>4</b> -A	<b>‡</b> АUTO	Błysk automatyczny		Lampa wyzwalana jest		
	<b>;</b> 00 - <u>2</u>	<b>ϟ</b> ₄ ᢀ	۲	Błysk automatyczny (funkcja redukcji efektu czerwonych oczu)	Pierwsza zasłona migawki szczeli-	w ciemności / gdy obiekt jest oświetlony z tyłu *	1/30 – 1/250 sek.	
	4	\$	ŧ	Błysk dopełniający	nowcj	Lampa wyzwalana jest zawsze		
P	<b>\$</b> 0 <sup>55</sup>	<b>4</b> 0 <sup>55</sup>	٤	Lampa błyskowa wyłączona	_	_		
	<b>;</b> 5Looo.g	<b>Ş</b> slow ⊚	© SLOW	Wolna synchronizacja (funkcja redukcji efektu czerwonych oczu)	Pierwsza zasłona migawki szczeli- nowej	Lampa wyzwalana jest automatycznie w ciemności / gdy obiekt jest oświetlony z tyłu		
•	<b>;</b> 510 - 8	SLOW	<b>\$</b> slow	Synchronizacja z długimi czasami migawki				
	<b>\$</b> 560 2 -8	SLOW A 2nd-CURTAIN	<b>\$</b> SLOW2	Wolna synchronizacja	Druga kurtyna			
	\$ Full	4 Full	<b>\$</b> FULL	Ręczne sterowanie lampą błyskową (FULL)			60 sek. – 1/250 sek.	
	\$ /-¥	<b>\$</b>	<b>\$</b> 1/4	Ręczne sterowanie lampą błyskową (1/4)	Pierwsza zasłona migawki szczeli- nowej	Lampa		
	<b>4</b> 1- 15	<b>4</b> 1- 15	<b>\$</b> 1/16	Ręczne sterowanie lampą błyskową (1/16)		wyzwalana jest zawsze		
	<b>;</b> 1-84	<b>;</b> 1-84	<b>\$</b> 1/64	Ręczne sterowanie lampą błyskową (1/64)				

\* Gdy lampa błyskowa jest ustawiona na tryb Super FP, przed aktywacją wykrywane jest oświetlenie od tyłu obiektu o dłuższym czasie niż w przypadku zwykłej lampy. 🕼 »Tryb Super FP« (str. 81)

Tryb foto- grafo- wania	Celownik - wskazania	Wskazania na panelu sterowania	Wskazania na pełnym panelu sterowania	Tryb fotografo-wania z lampą błyskową	Lampa błyskowa – czas	Warunki wyzwalania lampy błyskowej	Wartość graniczna otwarcia migawki
	4	4	\$	Błysk dopełniający	Pierwsza		
	400	4 ®	©\$	Błysk dopełniający (funkcja redukcji efektu czerwonych oczu)	zasłona migawki szczeli- nowej	Lampa wyzwalana jest zawsze	60 sek. – 1/250 sek.
	<b>\$</b> 0 <sup>55</sup>	<b>\$</b> 0 <sup>55</sup>	۲	Lampa błyskowa wyłączona	_		_
S M B	<b>4</b> 2	<i>ない</i> ない		Błysk dopełniający / Synchronizacja z długimi czasami migawki	Druga zasłona migawki szczeli- nowej		
	<b>4</b> Full	<b>4</b> <sup>F</sup> ull	<b>\$</b> FULL	Ręczne sterowanie lampą błyskową (FULL)		lampa	
	\$ <sup> -4</sup>	\$ <sup> -4</sup>	<b>\$</b> 1/4	Ręczne sterowanie lampą błyskową (1/4)	Pierwsza zasłona	wyzwalana jest zawsze	60 sek. – 1/250 sek.
	<b>4</b> 1-15	<b>4</b> 1-15	<b></b> 1/16	Ręczne sterowanie lampą błyskową (1/16)	nigawki szczeli- nowej		
	<b>;</b> 1-54	<b>;</b> 1-54	<b>\$</b> 1/64	Ręczne sterowanie lampą błyskową (1/64)			

#### Temperatura barwowa i balans bieli

Im wyższa temperatura barwowa, tym światło jest bogatsze w odcienie błękitu, a uboższe w odcienie czerwieni; im niższa temperatura barwowa, tym światło jest bogatsze w odcienie czerwieni, a uboższe w odcienie błękitu Skład spektralny różnych źródeł białego światła jest określany przez tzw. temperaturę barwową – pojęcie fizyczne, które jest wyrażone w skali Kelvina (stopniach K). Kolor światła słonecznego i innych naturalnych źródeł światła, a także kolor

światła emitowanego przez żarówkę i inne sztuczne źródła światła można wyrazić temperaturą barwową. Temperatury koloru lamp jarzeniowych sprawiają, że są one nieprzydatne jako źródło światła sztucznego. W zakresie spektrum kolorów światła iarzeniowego



 Temperatury kolorów każdego rodzaju źródła światła podane na powyższej skali są przybliżone.

występują przerwy między odcieniami. Gdy różnice odcieni są małe, można je obliczyć przy użyciu temperatury koloru i jest to nazywane skorelowaną temperaturą barwową. Ustawienia wstępne 4000 K, 4500 K i 6600 K aparatu to skorelowane temperatury barwowe, nie należy ich więc uważać za właściwe temperatury barwowe. Należy używać tych ustawień przy fotografowaniu przy oświetleniu jarzeniowym.

#### Tryb zapisu i wielkość pliku / dostępna liczba zdjęć

Tryb zapisu	Liczba pikseli (LICZBA PIKSELI)	Stopień kompresji	Format pliku	Wielkość pliku (MB)	Liczba zdjęć, które można zapisać (na karcie 1 GB xD-Picture)
RAW		Bezstratna kompresja	ORF	ok. 11	91
<b>∎</b> SF	3648 × 2736	1/2,7		ok. 6,8	147
۵F		1/4		ok. 4,7	211
<b>I</b> N		1/8		ok. 2,2	460
∎B		1/12		ok. 1,5	687
MSF		1/2,7		ok. 5,3	187
MF	2200 × 2400	1/4		ok. 3,7	267
MN	3200 × 2400	1/8		ok. 1,7	597
MB		1/12		ok. 1,1	888
MSF	2560 × 1920	1/2,7		ok. 3,6	280
MF		1/4		ok. 2,2	466
MN		1/8		ok. 1,1	927
MB		1/12		ok. 0,7	1361
MSF		1/2,7		ok. 1,3	799
MF	1600 × 1200	1/4		ok. 0,8	1163
MN	1000 ^ 1200	1/8	JFLG	ok. 0,5	2284
MB		1/12		ok. 0,3	3198
SF		1/2,7		ok. 0,8	1230
SF	1290 × 060	1/4		ok. 0,5	1776
SIN	1200 × 900	1/8		ok. 0,3	3366
<b>S</b> B		1/12		ok. 0,2	4920
SF		1/2,7		ok. 0,5	1881
SF	1024 × 768	1/4		ok. 0,4	2665
<b>S</b> N	1024 x 706	1/8		ok. 0,2	4920
<b>S</b> B		1/12		ok. 0,1	7107
SSF		1/2,7		ok. 0,2	4569
SF	640 x 480	1/4		ok. 0,2	6396
<b>S</b> N	040 × 400	1/8		ok. 0,1	10661
SB		1/12		ok. 0,1	12793

Podane w tabeli wielkości plików są przybliżone.

- Wskazówki
  - · Pozostała ilość zdjęć, które można zapisać, różni się zależnie od tematu fotografii lub takich czynników jak dokonanie lub brak zaznaczeń wydruku. W niektórych przypadkach ilość pozostałych zdjęć wyświetlona w wizjerze albo na wyświetlaczu może nie ulec zmianie nawet po wykonaniu zdjęć lub po skasowaniu zapisanych zdjęć.
  - · Rzeczywista wielkość pliku jest zależna od fotografowanego tematu.

## Funkcje, które można zapisać za pomocą funkcji Tryb osobisty i Niestandardowe resetowanie

Funkcja	Zapis trybu osobistego	Zapis w funkcji niestandard- owego resetowania	Funkcja	Zapis trybu osobistego	Zapis w funkcji niestandard- owego resetowania
Tryb fotografowania	√	—	⊒₁L fps		~
Z	√	✓	■1))	_	✓
Stabilizator obrazu		✓	SLEEP (Tryb czuwania)		~
ii/ ⊘ / ⊒_*	~	✓	BACKLIT LCD	_	~
AF MODE	√	✓	4 h TIMER		—
AF AREA	√	✓	USB MODE (Tryb USB)	—	—
AE BKT	√	✓	LIVE VIEW BOOST	√	~
ISO BKT	√	✓	FRAME ASSIST	—	~
WB BKT	✓	~	EV STEP	_	~
FL BKT	✓	~	ISO STEP		✓
PICTURE MODE (Tryb obrazu)	~	~	ISO-AUTO SET		~
GRADATION (Gradacja)	√	✓	ISO-AUTO	_	✓
<b>*</b>	✓	✓	AELMetering	_	✓
NOISE REDUCT.	√	✓	BULB TIMER		~
WB	✓	✓	X-SYNC.	√	✓
WBŻ	✓	✓	SLOW LIMIT	✓	✓
METERING	√	✓	这+之		~
ISO	✓	✓	ALL WBZ (Wszystkie)	_	_
NOISE FILTER	√	✓	COLOR SPACE	✓	~
Tryb fotografowania z lampą błyskową	~	~	SHADING COMP.	~	~
RC MODE	✓	✓	< SET	_	✓
迓	~	~	PIXEL COUNT (Liczba pikseli)		~
AF ILLUMINAT.	✓	✓	QUICK ERASE	_	~
FOCUS RING	_	✓	RAW+JPEG ERASE	_	~
C-AF LOCK	_	_	FILE NAME	_	_
AF AREA POINTER	-	_	PRIORITY SET	-	_
AF SENSITIVITY	-	_	dpi SETTING	-	_
[····] SET UP	_	_	CLEANING MODE	_	_
RESET LENS	_	_	EXT. WB DETECT	√	✓
BULB FOCUSING	_	_	Ð	_	_
DIAL	_	✓	CF / xD	_	_
AEL / AFL	_	✓	EDIT FILENAME	_	_
AEL / AFL MEMO	_	~		_	—
FUNKCJA Fn	_	~	¢.	_	_
MY MODE SETUP	_	_	VIDEO OUT	_	—
BUTTON TIMER	—	—	REC VIEW	—	~
Æt ≠Fn	_	~	PIXEL MAPPING	_	_
RLS PRIORITY S	✓	~	FIRMWAR)	_	—
RLS PRIORITY C	✓	✓			

142

✓: Zapisanie jest możliwe. —: Nie można zapisać. \* Obejmuje system antywstrząsowy.

### Schemat menu

#### Menu fotografowania

Zakładka	Funkcja		Opis na stronie		
<b>D</b> <sub>1</sub>	CARD SETUP (Ustawienia karty)	ALL ERASE / FORI	str. 95 str. 133		
•		RESET			
	CUSTOM RESET	RESET1	SET / RESET (Ustaw / Wyzeruj)	str. 32	
		RESET2	SET / RESET (Ustaw / Wyzeruj)		
	PICTURE MODE (Tryb obrazu)	入VIVID / えNATUR MONOTONE / CUS	RAL* / 3 MUTED / A PORTRAIT / STOM	str. 72	
	GRADATION (Gradacja)	AUTO / NORMAL*	/ HIGH KEY / LOW KEY	str. 73	
	÷	RAW / 🛛 F / 🖾 N* / RAW + 🖾 N / RAW	⊠N / SN / RAW + OLF / + MN / RAW + SN	str. 65	
		AUTO <sup>*</sup>	A –7 – +7, G –7 – +7		
		<b>※ 5300 K</b>	A –7 – +7, G –7 – +7		
		<b>☆</b> 7500 K	A –7 – +7, G –7 – +7		
		ථා 6000 K	A –7 – +7, G –7 – +7		
		办: 3000 K	A –7 – +7, G –7 – +7		
	WB	∰ 4000 K	A –7 – +7, G –7 – +7	str. 67	
		₩2 4500 K	A –7 – +7, G –7 – +7		
		🛱 6600 K	A –7 – +7, G –7 – +7		
		WB\$ 5500 K	A –7 – +7, G –7 – +7		
		□_1-4	A –7 – +7, G –7 – +7		
		CWB	2000 – 14000 K		
	ISO	AUTO* / 100 - 320	0	str. 50	
	NOISE REDUCT.	OFF / ON*		str. 74	
	NOISE FILTER	OFF / LOW / STANDARD* / HIGH		str. 74	
•			ESP + AF* / ESP		
2		0			
	METERING	•		str. 46	
		●HI			
		● SH			
	RC MODE	OFF* / ON		str. 82	
	<u>\$72</u>	-3,0-0,0*-+3,0		str. 79	п
	AF MODE	S-AF* / C-AF / MF /	S-AF + MF / C-AF + MF	str. 52	for
	AF AREA	[::::]*/[·]/[·:·]		str. 55	ma
	ANTI-SHOCK [ I	OFF* / 1 SEC - 30	SEC	str. 63	īcje
	AE BKT	OFF*/3F0.3EV/3F0.7EV/3F1.0EV/ 5F0.3EV/5F0.7EV/5F1.0EV		str. 48	12
	WB BKT	A-B	OFF* / 3 F 2 STEP /	str. 71	12
		G-M	3 F 4 STEP / 3 F 6 STEP		
	FL BKT	OFF* / 3 F 0.3 EV /	3 F 0.7 EV / 3 F 1.0 EV	str. 80	
	ISO BKT	OFF* / 3 F 0.3 EV /	str. 51	ļ	

\* Fabryczne ustawienie domyślne

PL

#### Menu odtwarzania

Zakładka	Funkcja	Konfig	Opis na stronie	
◄		□1/ ⊞4/ ⊞9 / ⊞1	str. 89	
	ť	OFF / ON*		
		RAW DATA EDIT	etr 01	
	EDIT (Euyoja)	Edycja plików JPEG	🔚 / SHADOW ADJ	50.91
요 요/싼		凸 / 凸		str. 109
	COPY ALL	YES / NO (Tak / Nie)	str. 92	
	RESET PROTECT (Usuwanie ochrony)	YES / NO (Tak / Nie)	str. 93	

\* Fabryczne ustawienie domyślne

#### Menu użytkownika 1

Zakła	adka	Funkcja		Opis na stronie			
¢	ľΑ	AF / MF			str. 96		
11		AF ILLUMINAT.	OFF / ON*		str. 96		
		FOCUS RING	C, , ℃		str. 96		
		C-AF LOCK	OFF* / ON	OFF* / ON			
		AF AREA POINTER	OFF / ON*	str. 96			
		AF SENSITIVITY	NORMAL* / SMA	NORMAL* / SMALL			
		[···] SET UP	OFF* / LOOP / S	OFF* / LOOP / SPIRAL			
		RESET LENS	OFF / ON*		str. 97		
		BULB FOCUSING	OFF / ON*		str. 97		
	ĬВ	BUTTON / DIAL			str. 97		
			Р	Ps* / 🔁 / 😥			
			Α	FNo.* / 🗾 / 😥			
			S	SHUTTER* / 🔁 / 😥			
		DIAL	м	Pokrętło główne: SHUTTER / FNo.*	str. 97		
			101	Pokrętło dodatkowe: SHUTTER* / FNo.			
			MENU	Pokrętło główne: ↔ / \$ / VALUE*			
			MENO	Pokrętło dodatkowe: ↔* / \$ / VALUE			
			S-AF*	mode1* / mode2 / mode3			
		AEL / AFL	C-AF	mode1 / mode2* / mode3 / mode4	str. 98		
			MF	mode1* / mode2 / mode3			
		AEL / AFL MEMO	OFF* / ON		str. 99		
		FUNKCJA <b>Fn</b>	PREVIEW* / LIV MF / RAW <b>€:</b> - / I MY MODE / ऒ/	E PREVIEW / 및 / [□□] HOME / P / A / S / M / TEST PICTURE / ☞ / OFF	str. 99		
		MY MODE SETUP	MY MODE1 / MY	MODE2	str. 100		
		BUTTON TIMER	OFF* / 3 SEC / 5	OFF* / 3 SEC / 5 SEC / 8 SEC / HOLD			
		#En	OFF* / ON	str. 100			
	îc	RELEASE / 🖵			str. 101		
		RLS PRIORITY S	OFF* / ON		str. 101		
		RLS PRIORITY C	OFF / ON*		str. 101		
		⊒₁L fps	1 fps / 2 fps / 3 fp	os* / 4 fps	str. 101		

Informacje

144
Zakładka		Funkcja	Konfiguracja		Opis na stronie	
3	ĨD	DISP /  )) / PC	•		str. 101	
11		■))	OFF / ON*		str. 101	
-		SLEEP (Tryb czuwania)	OFF / 1 MIN* / 3	MIN / 5 MIN / 10 MIN	str. 101	
		BACKLIT LCD	8 SEC* / 30 SEC	C / 1 MIN / HOLD	str. 101	
		4 h TIMER	OFF / 4 h*		str. 101	
		USB MODE (Tryb USB)	AUTO* / STORA 凸CUSTOM	GE / MTP / CONTROL / பூEASY /	str. 102	
		LIVE VIEW BOOST	OFF* / ON		str. 102	
		FRAME ASSIST	OFF* / GRID / G	OLDEN SECTION / SCALE	str. 102	
	ÎE	EXP / 🔝 / ISO			str. 103	
		EV STEP	1/3 EV* / 1/2 EV	/ 1 EV	str. 103	
		ISO STEP	1/3 EV* / 1 EV		str. 103	
			HIGH LIMIT	100 - 3200 (800*)	otr 102	
		130-AUTO 3ET	DEFAULT	100 – 3200 (100*)	50. 105	
		ISO-AUTO	P / A / S* / ALL		str. 103	
		AEL Metering	AUTO* / 🛞 / 💽	) / • HI / • SH	str. 103	
		BULB TIMER	—		str. 103	
	ĨF	\$ CUSTOM			str. 103	
		\$X-SYNC.	1/60 - 1/250*		str. 103	
		SLOW LIMIT	1/30 - 1/250 (1/6	60*)	str. 104	
		572+ <b>Z</b>	OFF* / ON		str. 104	
	ÎG	I COLOR / WB			str. 104	
		ALL WB2	ALL SET (Wszystkie włącz)	A -7 - +7 G -7 - +7	- str. 104	
		(Wszystkie)	ALL RESET (Wszystkie wyzeruj)	YES / NO (Tak / Nie)		
		COLOR SPACE	sRGB* / AdobeR	RGB	str. 104	
		SHADING COMP.	OFF* / ON		str. 104	
		♦ SET	€:-1 – €:-4	M / M / S SF/F/N/B	str. 105	
		PIXEL COUNT (Liczba pikseli)	Middle	3200 x 2400 / 2560 x 1920* / 1600 x 1200	str. 105	
		、 、 、 、	Small	1280 x 960* / 1024 x 768 / 640 x 480		
	ÎH	RECORD / ERASE	· · - · ·		str. 105	=
		QUICK ERASE	OFF* / ON		str. 105	lfo
		RAW+JPEG ERASE	JPEG / RAW / R	AW+JPEG*	str. 105	THE SECOND
		FILE NAME	AUTO* / RESET		str. 106	acj
		PRIORITY SET	NO* / YES		str. 106	e
		dpi SETTING	AUTO* / CUSTC	M	str. 106	12
	11				str. 107	12
		CLEANING MODE	_		str. 130	
		EXT. WB DETECT	OFF / ON*		str. 107	ļ

\* Fabryczne ustawienie domyślne

Zakła dka	Funkcja		Konfiguracja	Opis na stronie
¢	Θ			str. 15
2	CF / xD	CF* / xD		str. 107
		Adobe RGB		otr 107
	EDIT FILENAIVIE	sRGB	$OFF^{/}A = Z/U = 9$	Su. 107
	<u></u>	AUTO* / -7 - +7	,	str. 107
	₽.≡	*1		str. 107
	VIDEO OUT	*1		str. 108
	REC VIEW	OFF / AUTO 🕨	/ 1 SEC – 20 SEC (5 SEC*)	str. 108
	PIXEL MAPPING	—		str. 130
	FIRMWARE	—		str. 108

\* Fabryczne ustawienie domyślne

\*1 Ustawienia różnią się w zależności od kraju zakupu aparatu.

### Słownik

### A Tryb priorytetu przysłony

Użytkownik ustawia przysłonę, a czas otwarcia migawki jest automatycznie ustawiany przez aparat, aby zdjęcie było wykonane w odpowiedniej ekspozycji.

### AE (Automatyczna ekspozycja)

Wbudowany moduł pomiaru ekspozycji automatycznie ustawia ekspozycję. Dostępne są 3 tryby automatycznej ekspozycji (AE): w trybie **P** przysłona i czas otwarcia migawki są ustawiane przez aparat; w trybie **A** użytkownik ustawia przysłonę, a czas otwarcia migawki jest ustawiany przez aparat; w trybie **S** użytkownik wybiera czas otwarcia migawki, a przysłona jest ustawiana przez aparat. W trybie **M** użytkownik ustawia zarówno przysłonę, i czas otwarcia migawki.

### Cyfrowy pomiar światła Digital ESP (Electro-Selective Pattern)

Tryb ten określa ekspozycję poprzez podzielenie obrazu na 49 obszarów i pomiar oraz obliczanie poziomów światła w każdym obszarze.

#### DCF (Design Rule for Camera File System)

Jest to norma dotycząca plików graficznych, opracowana przez Japońskie Zrzeszenie Producentów Branży Elektronicznej i Informatycznej (Japan Electronics and Information Technology Industries Association, JEITA).

### **DPOF (Digital Print Order Format)**

Jest to format zapisu żądanych ustawień druku w aparatach cyfrowych. Wprowadzając informacje o tym, jakie zdjęcia mają być wydrukowane i w jakiej ilości, użytkownik może łatwo drukować żądane obrazy na drukarce lub w zakładzie fotograficznym obsługującym format DPOF.

### Ekspozycja

Ilość światła używana do rejestracji obrazu. Ekspozycja jest określana przez czas otwarcia migawki i ilość światła przechodzącą przez obiektyw (przysłonę).

### EV (Exposure Value, wartość ekspozycji)

Nazwa jednostki miary oraz skali ekspozycji fotograficznej. Wartość EV0 oznacza, że wartość przysłony wynosi f/1, a czas otwarcia migawki 1 sekundę. Wartość EV rośnie o 1 z każdym wzrostem wartości przysłony o jedną jednostkę F lub każdym skróceniem czasu otwarcia migawki. Wartość EV może też być używana jako wskaźnik jasności i czułości ISO.

### Głębia ostrości

Głębia ostrości to odległość od najbliższego do najdalszego widocznego ostrego obszaru w ujęciu. ISO

Międzynarodowy skrót Światowej organizacji normalizacyjnej (International Organization for Standardization). Ustawienie czułości w aparatach cyfrowych jest oparte na normie ISO czułości materiału światłoczułego. Czułość jest oznaczana następująco: »ISO 100«. Wyższe wartości ISO oznaczają wiekszą czułość na światło, aby obrazy mogły być naświetlone nawet w słabym świetle.

Informacje

### JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Format kompresii kolorowych zdieć. Zdiecja (obrazy) wykonywane tym aparatem sa zapisywane na karcie pamięci w formacie JPEG, jeśli tryb zapisu ma ustawienie inne niż [RAW]. Po przeniesieniu tvch obrazów do komputera użytkownicy mogą je edytować za pomocą aplikacji graficznych lub przeglądać przy użyciu przegladarki internetowei.

### Liczba pikseli (LICZBA PIKSELI)

llość punktów (pikseli) użytych do tworzenia obrazu określa rozmiar obrazu. Na przykład obraz o ilości pikseli 640 x 480 ma taki sam rozmiar jak rozmiar ekranu komputera, jeśli ustawienie monitora również 640 x 480. Jeśli ustawienie monitora wynosi 1024 x 768, obraz zajmie tylko część ekranu.

### Lustrzanka (aparat fotograficzny)

Aparat, w którym stosuje sie zwierciadło odbijające światło wchodzące przez objektyw do wizjera dla sprawdzania obrazu. Nie ma różnicy pomiedzy ujęciem, które zostanie zapisane a ujęciem widocznym w wizjerze.

### Matrvca obrazu

Urzadzenie to przekształca światło padajace przez objektyw w sygnały elektryczne. W tym aparacie światło jest konwertowane na svonały RGB w celu utworzenia jednego obrazu.

### NTSC (National Television Systems Committee) / PAL (Phase Alternating Line)

Formaty telewizvine, Format NTSC jest używany głównie w Japonij, Ameryce Północnej i Korej. Format PAL jest używany głównie w Europie i Chinach.

### PictBridge

Standard umożliwiający łączenie aparatów i drukarek wyprodukowanych przez różnych producentów i umożliwiający drukowanie obrazów bezpośrednio z aparatu.

### Piksele

Piksel jest najmniejszą jednostką (punktem) tworzącym obraz. Wyraźne, duże obrazy składają się z milionów pikseli.

### Pomiar punktowy

Mierzone jest światło w bardzo małym obszarze dookoła środka objektu, który jest określony przez symbol pomiaru punktowego światła w wizjerze. Pomiar punktowy jest najlepszy do zastosowania w trudnych warunkach oświetleniowych lub wtedy, gdy ważny element obrazu jest mały (np. twarz). Należy użyć pomiaru punktowego w przypadku obiektów oświetlonych od tyłu lub gdy fotografowani sa sportowcy lub artyści na scenie. Przeczytaj również o cyfrowym pomiarze światła ESP i pomiarze światła centralnie ważonym.

### Pomiar światła centralnie ważony

Tryb pomiaru światła pobierający średnią wartość światła z całego ujęcia, ale informacja o ilości światła ze środka ujęcia ma większy priorytet. Najlepiej jest stosować ta metodę, gdy jasności środka i obrzeży ujecia zbytnio się nie różnia. Przeczytaj również o cyfrowym pomiarze światła ESP i pomiarze punktowym.

### Przestrzeń kolorów

System opisujący kolory korzystając z wiecej niż trzech współrzednych. Przestrzenie kolorów takiej jak sRGB i Adobe RGB są czasami używane do kodowania i odtwarzania kolorów.

### Przysłona

Regulowany otwór w obiektywie określający ilość światła, które dostaje się do aparatu. Czym wiekszy otwór przysłony (mniejsza wartość f), tym mniejsza głębia ostrości i bardziej rozmyte tło. Czym mniejszy otwór przysłony (wieksza wartość f), tym wieksza głebokość pola i bardziej ostre tło. Wartość przysłony jest mierzona w wartościach f. Wieksze wartości przysłony oznaczaja mniejszy otwór przysłony, a mniejsze wartości przysłony oznaczają większy otwór przysłony.

### RAW

Format danych surowych (nieprzetworzonych), które nie zostały zmienione przez opcje aparatu takie jak balans bieli, ostrość, kontrast itp. Format ten jest przeznaczony do przeglądania i przetwarzania przez oprogramowanie firmy OLYMPUS. Nie można otworzyć lub przeglądać tych plików innymi programami graficznymi i nie można ich wybrać do druku DPOF (zaznaczanie do druku). Pliki RAW maja rozszerzenie orf (\*.orf).

### S Trvb priorvtetu migawki

Inna nazwa to Tryb priorytetu migawki AE. Użytkownik ustawia czas otwarcia migawki, a przysłona jest automatycznie ustawiana przez aparat, aby zdjęcie było wykonane w odpowiedniej ekspozycji.

### Stopień kompresji

Kompresja to metoda zmniejszania wielkości pliku poprzez skracanie niektórych danych, a stopień kompresji oznacza, jak bardzo dany element został zmniejszony. Rzeczywisty rezultat kompresji może różnić się w zależności od zawartości obrazu. Oznaczenia liczbowe stopnia kompresji podane w aparacie są tylko przybliżonymi wartościami.

### System wykrywania kontrastu fazowego TTL

Stosowany do mierzenia odległości od obiektu. Ostrość obrazu jest ustawiana przez aparat poprzez wykrywany kontrast fazowy.

### System TTL (Through-The-Lens)

Aby ustawić ekspozycję, receptor światła aparatu bezpośrednio mierzy światło przechodzące przez obiektyw.

### Temperatura barwowa

Balans spektralny różnych źródeł białego światła jest określany przez tzw. temperaturę barwową – pojęcie fizyczne, które jest wyrażone w skali Kelvina (stopniach K) i odpowiada w przybliżeniu temperaturze żarnika w żarówce. Im wyższa temperatura barwowa, tym światło jest bogatsze w odcienie błękitu, a uboższe w odcienie czerwieni; im niższa temperatura barwowa, tym światło jest bogatsze w odcienie czerwieni, a uboższe w odcienie błękitu Użytkownik może napotkać problemy z odwzorowaniem kolorów podczas fotografowania przy świetle jarzeniowym w pomieszczeniach lub gdy jest obecne zarówno światło słoneczne, jak i jarzeniowe. Aparat jest wyposażony w funkcję regulacji balansu bieli, która umożliwia skorygowanie nienaturalnych kolorów, które mogą być obecne na zdjęciach.

### Tryb M (ręczny)

Umożliwia ręczne ustawianie przysłony i czasu otwarcia migawki.

### Tryb P (Programowy)

Inna nazwa to Tryb programowy AE. Aparat automatycznie dopasuje optymalną wartość przysłony i czas otwarcia migawki dla danego zdjęcia.

### Tryb uśpienia

Tryb zapewniający oszczędność energii. Aparat automatycznie przechodzi w tryb uśpienia, gdy nie jest używany przez określony czas. Aby zakończyć tryb uśpienia, lekko naciśnij dowolny przycisk (migawka, klawisze strzałek itd.).

#### Wyświetlacz kolorowy TFT (Thin-Film Transistor)

Ciekłokrystaliczny wyświetlacz kolorowy, skonstruowany z wykorzystaniem technologii cienkowarstwowej.

### Zasłanianie (Winietowanie)

Sytuacja, gdy obiekt zasłania część widocznego ujęcia i nie można sfotografować całego obiektu. Winietowanie również oznacza, że obraz widziany przez wizjer nie jest dokładnie taki sam jak obraz sfotografowany przez obiektyw: wykonane zdjęcie zawiera więcej obiektów niż obraz widziany przez wizjer. Dodatkowo winietowanie może wystąpić, gdy stosowana jest nieprawidłowa osłona przeciwsłoneczna powodująca pojawianie się cienia w rogach obrazu.

## Dane techniczne

llane	lachn	107h0 2	IN STREET	п
			1.1.1.1.1	

## Tvn produktu

Тур	: Jednoobiektywowy lustrzany aparat cyfrowy z systemem wymiennych	
	obiektywów	
Obiektyw	: Zuiko Digital, obiektywy systemu Cztery Trzecie	
Bagnet obiektywu	: System Cztery Trzecie	
Ekwiwalent ogniskowej w	· W przybliżaniu podwójna ognickowa obiektywy	
	· Cruinile Live MOC 4/0	
Typ Calkowita liazba pikaali	CLUINK LIVE MOS 4/3"	
	. Ok. 11 000 000 pikseli	
Skuleczna liczba pikseli Szer, sensora	$\cdot 17.3 \text{ mm}(\text{szer}) \times 13.0 \text{ mm}(\text{wws})$	
Wsnółczynnik kształtu	. 17,5 mm (32ei.) x 13,0 mm (wys.)	
obrazu	· 1 33 (4·3)	
	. 1,00 (1.0)	
	· Colouraik luotrzony iodnochiaktywawy na wyaakości ako	
Typ Role widzenia	. Celownik lustizany jeunoopiektywowy na wysokosci oka	
Powiekszenie celownika	: OK. 100 % (pole wuzerila w zapisaliych obrazacii) : Ok. 1.15v ( $-1 \text{ m}^{-1}$ objektiwi 50 mm. pieskończoność)	
Punkt oka	$\cdot$ Ok. 20 mm od szkła pokrywy ( $-1 \text{ m}^{-1}$ )	
Zakres regulacii dioptrii	$-30 - +10 \text{ m}^{-1}$	
Dzielenie ścieżki optycznej	· Półzwiercjadło szybkozwrotne	
Podalad ałebi ostrości	: Można sprawdzać za pomoca przycisku podgladu	
	(gdv funkcia podgladu PREVIEW została przypisana do przycisku <b>Fn</b> )	
Matówka	: Nieruchoma	
Muszla oczna	: Wymienna	
Eunkcia podgladu na ź	20WO	
= Tunkeja pougiquu nu i	· Korzysta z czujnika Live MOS do wykonywania zdieć	
	: Pole widzenia 100 %	
Monitor I CD		
	: Kolorowy monitor ciekłokrystaliczny 2.5" TFT (HyperCrystal LCD).	
.)+	regulowany	
Całkowita liczba pikseli	: Ok. 230 000 pikseli	
■ Migawka		
Tvp	<ul> <li>Skomputeryzowana migawka na płaszczyźnie ogniskowej</li> </ul>	
Migawka	: 1/8000 – 60 sek., fotografowanie przy długiej ekspozycji (Bulb)	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	· Fotous austam retroctory and kontractu TTI	
Typ Runkty ostroćci	: 11 pupktów	
Zakres luminancii AF	$\cdot EV_{-2} = EV_{-10}$	E,
Wybór punktu ostrości	· Automatyczny opcionalny	ਰੂੰ
Wspomaganie AF	<ul> <li>Światło zapewnia wbudowana lampa błyskowa</li> </ul>	Ë
		<u>a</u>
Regulacja ekspozycji	· Svotom nomiaru na otvortoj przvolanja TTI	e
System pomiaru	(1) Cufroux partial ESP	
	(1) Cynowy poniai Eol (2) Pomiar centralnie ważony	1
	(3) Pomiar punktowy (ok. 2 % dla ekranu celownika)	
Zakres pomiaru światła	· EV 1 – 20 (pomiar cvfrowy ESP pomiar światła centralnie ważony	
P	pomiar punktowy) (w temperaturze pokojowej, 50 mm f2, ISO 100)	
Tryby fotografowania	: (1) <b>P</b> : Programowy tryb AE (możliwość przesuniecia programu)	
, ,	(2) A : Tryb priorytetu przysłony AE	
	(3) S : Tryb priorytetu migawki AE	
	(4) M : Ręczny	14
	(5) B : Fotografowanie przy długiej ekspozycji	PL

12

	Czułość ISO : Kompensacja ekspozycji :	100 – 3200 (krok 1/3, 1 EV) ±5 EV (krok 1/3, 1/2, 1 EV EV)
	Balans bieli	
	Tvp :	Przetwornik obrazu i czuinik balansu bieli
	Ustawienie trybu :	Auto, Preset WB (8 ustawień), Customized WB, One-touch WB (4 ustawienia)
	Zapis	
	Nośnik pamięci :	Karta CF (kompatybilna ze standardem Type I i II) Microdrive (kompatybilna ze standardem FAT 16/32) Karta xD-Picture
	System zapisu :	Cyfrowy zapis, JPEG (zgodne z regułami systemu plików dla cyfrowych aparatów fotograficznych [DCF]), format RAW
	Stosowane standardy :	Éxif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
	Odtwarzanie	
	Tryb odtwarzania :	Pojedyncza klatka, powiększenie, wyświetlanie indeksu, obracanie obrazów, pokaz zdjęć, kopiorama, ekran kalendarza
	Wyświetlanie informacji :	Informacje, histogram
	Tryb wyzwalania migaw	'ki
	Tryb przesuwu :	Wykonywanie pojedynczych zdjęć, fotografowanie sekwencyjne, samowyzwalacz, zdalne sterowanie
	Fotografowanie sekwencyjne:	Z szybkością ok. 5 klatek/sek.
	Samowyzwalacz	Czas działania: 12 sek., 2 sek.
	Zdalne sterowanie optyczne :	(pilot RM-1 [opcja])
	Lampa błyskowa	
	Synchronizacja :	Lampa błyskowa zsynchronizowana z aparatem przy czasie 1/250 sek. albo dłuższym
	Tryb sterowania : lampą błyskową	TTL-AUTO (przedbłysk TTL), AUTO, MANUAL
	Podłączenie zewnętrznej : lampy błyskowej	Gorąca stopka, złącze zewnętrznej lampy błyskowej (x wyposażenie dodatkowe)
	Fotografowanie przy użyciu :	Możliwe przy użyciu bezprzewodowego systemu lamp
	bezprzewodowej lampy błyskowej	błyskowych RC firmy Olympus
	■ Złącze zewnętrzne Złacze USB wtyczka DC-IN v	ww.czka VIDEO OLIT. złacze kabla zdalnego wyzwalania migawki
	Zasiianie	Pateria litowa japowa (PLM 1) x1
	Zasilacz sieciowy	Zasilacz sieciowy (AC-1) (opcjonalny)
	Wymiary / waga	
	Wymiary :	142,5 mm (dł.) x 116,5 mm (wys.) x 74,5 mm (szer.)
Ξ	Cieżar :	Ok. 810 g (bez akumulatora)
Ö	Wymagania systemowe	
ma	Temperatura	0 - 40 °C (praca) / $-20 - 60$ °C (przechowywanie)
cje	Wilg. powietrza :	30 – 90 % (praca) / 10 – 90 % (przechowywanie)
12		

## Dane techniczne akumulatora / ładowarki

### BLM-1 Bateria litowo-jonowa

Symbol modelu : Typ produktu : Napięcie znamionowe : Pojemność nominalna : Ilość ładowań oraz	PS-BLM1 Akumulator litowo-jonowy 7,2 V pr. st. 1500 mAh
rozładowań Temperatura otoczenia	Ok. 500 razy (zależnie od warunków użytkowania) 0 – 40 °C (ładowanie) / –10 – 60 °C (praca) –20 – 35 °C (przechowywanie)
Rozmiary : Ciężar :	Ok. 39 mm (szer.) x 55 mm (dł.) x 21,5 mm (wys.) Ok. 75 g (bez pokrywy ochronnej)

## BCM-2 Ładowarka litowo-jonowa

Symbol modelu :	PS-BLM2
Znamionowe napięcie wejścia:	100 – 240 V pr. przem. (50 / 60 Hz)
Znamionowe napięcie wyjścia:	8,35 V pr. st., 400 mA
Czas ładowania :	OK. 5 godzin (w temperaturze pokojowej, jeśli używana bateria BLM-1)
Temperatura otoczenia :	0 – 40 °C (praca) / –20 – 60 °C (przechowywanie)
Rozmiary :	Ok. 62 mm (szer.) x 83 mm (dł.) x 26 mm (wys.)
Giażor	Ok. 72 q. (bas kobie zosilania)
Ciężar :	Ok. 72 g (bez kabla zasilania)

# DANE TECHNICZNE MOGĄ BYĆ ZMIENIANE BEZ UPRZEDZENIA ORAZ BEZ JAKICHKOLWIEK ZOBOWIĄZAŃ ZE STRONY PRODUCENTA.

## Schemat E-System





## Standardowy obiektyw



ZUIKO DIGITAL ED 14–42 mm 1:3,5–5,6 Standardowy zoom

Produkt zgodny z EX-25\* EC-14\*/EC-20\* Telekonwerter



ZUIKO DIGITAL 17,5–45mm 1:3,5–5,6 Standardowy zoom (dost pny tylko w





ZUIKO DIGITAL ED 18-180mm 1:3.5-6.3Super Zoom (10x)

Produkt zgodny z EX-25* EC-14*/EC-20 Telekonwerter			
TF-22 wupalnikowa lampa bi yskowa			
Twin Flash z przej ciówk 62mm do			

## Standardowy obiektyw



ZUIKO DIGITAL 35mm 1:3,50biektyw makro





ZUIKO DIGITAL ED 40–150 mm 1:4,0–5,6 Telezoom

Produkt zgodny z EX-25\* EC-14\*/EC-20\* Rozszerzenie Tele konwerter



ZUIKO DIGITAL ED 70-300mm 1:4.0-5.6Super Telezoom

Produkt zgodny z EX-25\* EC-14\*/EC-20\* Rozszerzenie Telekonwerter

## Profesjonalny obiektyw



8mm 1:3,5 Obiektyw typu »rybie oko«

Produkt zgodny z EC-14/EC-20\* Tele konwerter



ZUIKO DIGITAL 11–22mm 1:2,8– 3,5Szerokok tny zoom

```
Produkt zgodny z
EC-14/EC-20** TF-22
Tele konwerter Dwupalnikowa
Iampa
```

## Profesjonalny obiektyw

EC-14/EC-20\*

Telekonwerte

Najlepszy profesjonalny obiektyw



ZUIKO DIGITAL ED 12-60mm 1:2.8-3.5Standardowy zoom SWD Produkt zgodny z

EX-25\*



ZUIKO DIGITAL 14–54mm 1:2,8–3,5 Standardowy zoom







ZUIKO DIGITAL ED 50mm 1:2.0 Obiektyw makro

Produkt zgodny z				
EX-25	EC-14/EC-20			
Rozszerzenie	Telekonwerter			
RF-11	TF-22			
Lampa	Dwupalnikowa			
b yskowa	lampa			
pier cieniowa	b vskowa Twin			



ZUIKO DIGITAL ED 50–200 mm 1:2,8–3,5 Telezoom SWD

Produkt EX-25* Rozszerzenie	zgodny z EC-14/EC-20** Telekonwerter
RF-11	TF-22
Lampa	Dwupalnikowa
b yskowa	lampa
pier cieniowa	b vskowa Twin



ZUIKO DIGITAL ED 7–14mm 1:4,0 Szerokok tny zoom

Produkt zgodny z	
EC-14/EC-20*	
Tele konwerter	

Informacje









ZUIKO DIGITAL ED 35-100mm 1:2.0Telezoom

Produkt zgodny z EX-25\* EC-14/EC-20 Telekonwerter

ZUIKO DIGITAL ED 90-



Produkt zgodny z EX-25\* EC-14/EC-20 Rozszerzenie Telekonwerter



ZUIKO DIGITAL ED 150mm 1:2.0 Obiektywy ze sta ogniskow

Produkt zgodny z				
EX-25*	EC-14/EC-20			
Rozszerzenie	Telekonwerter			



ZUIKO DIGITAL ED 300mm 1:2,8 Obiektywy ze sta ogniskow

Produkt	zgodny z	
EX-25*	EC-14/EC-20	
Rozszerzenie	Telekonwerter	
Razem z zestawem filtrów		



Informacje

12

## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



NALEŻY WYSTAWIAĆ PRODUKTU NA DZIAŁANIE WODY ANI UŻYWAĆ GO PRZY DUŻEJ WILGOTNOŚCI POWIETRZA.

## Ostrzeżenia ogólne

Przeczytaj wszystkie wskazówki – Przed rozpoczęciem korzystania z produktu przeczytaj całą instrukcję obsługi. Zachowaj wszystkie instrukcje i dokumenty na przyszłość.

- Czyszczenie Przed czyszczeniem zawsze odłącz produkt od ściennego gniazdka sieci elektrycznej. Do czyszczenia używaj tylko lekko wilgotnej szmatki. Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj środków czyszczących w płynie lub aerozolu ani żadnych rozpuszczalników organicznych.
- Akcesoria Dla bezpieczeństwa w celu uniknięcia uszkodzenia aparatu korzystaj wyłącznie z akcesoriów zalecanych przez firmę Olympus.
- Woda i wilgoć Zasady bezpieczeństwa dotyczące produktów o wodoodpornej konstrukcji zamieszczono w rozdziałach dotyczących odporności na wodę.
- Ustawianie aparatu Aby uniknąć uszkodzenia aparatu i zapobiec ewentualnemu wypadkowi, nigdy nie stawiaj aparatu na niestabilnej podstawie, niesprawnym statywie czy w niepewnym uchwycie. Źródło zasilania – Produkt można podłączać tylko do źródła zasilania opisanego na etykiecie produktu.
- Wyładowania atmosferyczne Jeśli w czasie korzystania z zasilacza sieciowego zacznie się burza, należy go natychmiast odłączyć od ściennego gniazda zasilania.
- Obce przedmioty Aby uniknąć obrażeń ciała, nigdy nie wkładaj metalowych przedmiotów do wnętrza produktu.
- Ciepło Nigdy nie używaj ani nie przechowuj produktu w pobliżu źródła ciepła, takiego jak grzejnik, kaloryfer, piecyk i inne urządzenia grzewcze, a także w pobliżu wzmacniaczy stereo.

## Środki ostrożności dotyczące korzystania z aparatu

## 

- Nie należy korzystać z aparatu w pobliżu łatwopalnych lub wybuchowych gazów.
- Nie używaj lampy błyskowej i diody LED w niedalekiej odległości od osób (niemowlęta, małe dzieci itp.).
  - Zdjęcia należy robić w odległości przynajmniej 1 metra od twarzy fotografowanych osób. Uruchomienie lampy błyskowej zbyt blisko oczu fotografowanej osoby może spowodować chwilową utratę wzroku.
- Aparat należy trzymać z daleka od małych dzieci i niemowląt.
  - Aparat należy zawsze używać i przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci i niemowląt, aby uchronić je przed poniższymi niebezpiecznymi sytuacjami, które mogą stać się przyczyną poważnych obrażeń ciała:
    - · Zaplątanie się w pasek aparatu, co może prowadzić do uduszenia.
    - · Przypadkowe połknięcie baterii, kart lub innych małych elementów.
    - · Przypadkowe błyśnięcie lampą we własne oczy lub w oczy dziecka.
    - · Przypadkowe zranienie ruchomymi częściami aparatu.
- Nie patrzeć przez aparat na słońce lub inne silne źródło światła.
- Nie używać ani nie przechowywać aparatu w zakurzonych lub wilgotnych miejscach.
- Nie zasłaniać ręką lampy przy błysku.

## \Lambda UWAGA

- Jeśli aparat wydziela dziwny zapach, odgłosy lub dym, należy go natychmiast wyłączyć.
- Nigdy nie wyjmować wtedy baterii gołymi rękami; grozi to pożarem lub poparzeniem dłoni.
- Nigdy nie trzymać ani nie obsługiwać aparatu mokrymi rękami.
- Nie pozostawiać aparatu w miejscach, w których może być on narażony na działanie wysokich temperatur.
  - Wysokie temperatury mogą powodować uszkodzenie części aparatu, a w niektórych przypadkach nawet jego zapalenie. Nie należy też korzystać z ładowarki ani z zasilacza, gdy są one przykryte (np. kocem). Może to powodować przegrzanie i w efekcie wywołać pożar.
- Zachować ostrożność przy obsłudze aparatu, aby nie doznać lekkiego poparzenia.
  - Jeśli aparat zawiera metalowe części, ich nagrzanie może spowodować poparzenie. Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
    - Aparat rozgrzewa się wskutek dłuższego używania. Trzymany w ręku gorący aparat może spowodować lekkie oparzenie.
    - W miejscach wyjątkowo chłodnych temperatura korpusu aparatu może być niższa od temperatury otoczenia. Jeśli to możliwe, w niskich temperaturach aparat należy obsługiwać w rękawiczkach.
- Z paskiem do noszenia aparatu należy się obchodzić ostrożnie.
  - Podczas noszenia aparatu należy się ostrożnie obchodzić z paskiem. Może on łatwo zaczepić się o wystający przedmiot – spowodować poważne uszkodzenie.

## Środki ostrożności dotyczące korzystania z baterii

Należy postępować zgodnie z przedstawionymi poniżej wskazówkami, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu, przegrzewaniu i zapłonowi baterii, wybuchowi, porażeniom prądem i poparzeniom.

## 

- Aparat pracuje na baterii litowo-jonowej zgodnej z wymogami firmy Olympus. Baterię tę należy ładować za pomocą określonej przez producenta ładowarki. Nie należy używać innych ładowarek.
- Nigdy nie podgrzewać baterii ani nie wrzucać ich do ognia.
- Przeńosząc lub przechowując baterie należy uważać, by nie stykały się one z żadnymi metalowymi przedmiotami, takimi jak biżuteria, spinki, zszywacze itp.
- Nigdy nie należy przechowywać baterii w miejscach narażonych na bezpośrednie światło słoneczne lub wysokie temperatury, np. w rozgrzanym samochodzie, w pobliżu źródeł ciepła itp.
- Aby zapobiec wyciekaniu elektrolitu z baterii lub uszkodzeniu ich styków, należy postępować ściśle według
  instrukcji użytkowania baterii. W żadnym wypadku nie należy demontować ani baterii ani ich przerabiać, np.
  przez lutowanie itp.
- Jeśli elektrolit z baterii dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć oczy czystą, chłodną, bieżącą wodą, a następnie jak najszybciej skorzystać z pomocy lekarskiej.
- Baterie należy zawsze przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci. Jeśli dziecko połknie baterię, należy natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej.

## 

- · Baterie powinny być zawsze suche.
- Aby zapobiec wyciekaniu elektrolitu z baterii, przegrzaniu lub wybuchowi baterii, należy używać wyłącznie baterii zalecanych dla tego produktu.
- · Baterie należy zainstalować w aparacie w sposób opisany w instrukcji obsługi.
- Jeśli baterie przeznaczone do wielokrotnego ładowania (akumulatorki) nie naładują się w określonym przez producenta czasie, należy przerwać ładowanie i nie używać takich baterii.
- · Nie należy korzystać z baterii pękniętych lub wykazujących inne uszkodzenia.
- Jeśli z baterii wycieknie elektrolit, zmieni ona kolor lub kształt albo wykaże inne nietypowe oznaki podczas pracy, należy natychmiast przerwać używanie aparatu.
- Jeslí elektrolit z baterii dostanie się na úbranie lub skórę, należy natychmiast zdjąć ubranie i przemyć skażone miejsca czystą, zimną, bieżacą wodą. Jeśli elektrolit spowoduje poparzenie skóry, należy natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej.
- · Nie należy narażać baterii na silne wstrząsy i ciągłe drgania.

## \land uwaga

- Przed włożeniem baterii do aparatu należy zawsze sprawdzić, czy nie wykazuje ona wycieków, odbarwień, odkształceń czy innych nietypowych oznak.
- Bateria może się nagrzać wskutek długiego używania. Aby uniknąć lekkich poparzeń, nie należy wyjmować baterii od razu po zakończeniu używania aparatu.
- · Jeżeli aparat ma być przechowywany przez dłuższy czas, należy z niego wyjąć baterię.
- Ten aparat pracuje na baterii litowo-jonowej zgodnej z wymogami firmy Olympus. Nie należy używać innych typów baterii. Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać baterii, przed użyciem należy się dokładnie zapoznać z instrukcją jej użytkowania.
- Jeżeli zaciski baterii są wilgotne lub zatłuszczone, może to spowodować brak styku z aparatem. Przed użyciem baterię należy dokładnie wytrzeć suchą szmatką.
- Przed pierwszym użyciem lub po dłuższym określe nieużywania należy zawsze naładować baterię.
- Używając w niskich temperaturach aparatu zasilanego baterią należy, o ile jest to możliwe, trzymać aparat wraz z zapasowymi bateriami w jak najcieplejszym miejscu. Bateria, która w niskich temperaturach może się wydawać wyczerpana, może odzyskać normalną moc po ogrzaniu do temperatury pokojowej.
- · Liczba zdjęć, jaką można wykonać, zależy od warunków fotografowania oraz baterii.
- Przed dłuższą podróżą, w szczególności ża granicę, należy się zaopatrzyć w dodatkowe baterie.
   W czasie podróży może być trudno kupić odpowiednią baterię.
- Oddawaj baterie do punktów recyklingu pomóż chronić naturalne zasoby naszej planety. Wyrzucając zużyte baterie należy się upewnić, czy ich końcówki są osłonięte, i zawsze przestrzegać lokalnych przepisów prawa oraz innych regulacji.

## Warunki użytkowania aparatu

- Aby chronić precyzyjne elementy niniejszego produktu, nigdy podczas używania lub przechowywania nie należy pozostawiać aparatu w następujących miejscach:
  - W miejscach o wysókiej, ekstremaľnie wysokiej lub ekstremalnie zmiennej temperaturze i/lub wilgotności. Bezpošrednio na świetle słonecznym, na plaży, w zamkniętym samochodzie, w pobliżu źródel ciepła (kuchenka, kaloryfer i/tp.) lub nawijazczy powietrza.
  - · w miejscach zapiaszczonych lub zakurzonych i zapylonych,
  - · w pobliżu materiałów łatwopalnych i wybuchowych,
  - w miejscach wilgotnych, np. w łazience lub na deszczu, Przy używaniu produktu z obudowami zabezpieczającymi przez czynnikami pogodowymi należy się zapoznać z instrukcjami obsługi tych obudów.
     w miejscach narażonych na silne wibracje.
- Nie należy nigdy upuszczać aparatu i narażać go na silne wstrząsy lub drgania.
- Kiedy aparat jest umieszczony na statywie, do regulacji jego położenia należy używać głowicy statywu. Nie zginać aparatu.
- Nie zostawiać aparatu z obiektywem skierowanym bezpośrednio na słońce. Może to spowodować uszkodzenie obiektywu lub kurtyny migawki, nieprawidłowe kolory, efekty tzw. zjawy na zdjęciach lub nawet zapalenie się aparatu.
- Nie dotykaj elektrycznych styków aparatu i wymiennych obiektywów. Pamiętaj o założeniu pokrywy po zdjęciu obiektywu.
- Połuższym otrzechowywany przez dłuższy czas, należy z niego wyjąć baterię. Przechowywać aparat w chłodnym, suchym miejscu, aby zapobiec skraplaniu pary wodnej lub powstawaniu pleśni w jego wnętrzu. Po dłuższym otrzesie przechowywania sprawdzić, czy aparat nadal działa funkcjonuje, np. włączając go i naciskając przycisk migawki.
  - Zawsze należy przestrzegać ograniczeń odnoszących się do wymagań systemowych, opisanych w instrukcji obsługi aparatu.

Informacje

## Monitor LCD

- Nie należy naciskać zbyt mocno na monitor; w przeciwnym przypadku obraz może stać się niewyraźny, powodując wadliwe działanie trybu odtwarzania lub uszkodzenie monitora.
- W górnej / dolnej części monitora może pojawiać się jasny pasek, lecz nie świadczy to o jego nieprawidłowym działaniu.
- Ješli obiekt oglądany jest przez aparat pod kątem, jego krawędzie na monitorze mogą wydawać się postrzępione. Nie świadczy to o nieprawidłowym działaniu monitora i będzie mniej widoczne w trybie odtwarzania zdjęć.
- W miejscach o niskiej temperaturze włączanie monitora może długo trwać, bądź jego kolor może się czasowo zmienić. Przy używaniu aparatu w ekstremalnie zimnych miejscach korzystne jest umieszczenie go od czasu do czasu w cieplejszym miejscu. Monitor gorzej działający w niskich temperaturach powróci do normalnego stanu w normalnej temperaturze.
- Monitor LCD wykonany jest z zastosowaniem precyzyjnej technologii. Na wyświetlaczu mogą się jednak stale pojawiać się ciemne lub jasne punkty. W zależności od charakterystyki lub kąta, pod jakim użytkownik patrzy na monitor, punkty te mogą nie mieć jednolitego koloru i jasności. Nie jest to usterka.

## Obiektyw

- · Nie należy go zanurzać w wodzie ani ochlapywać wodą.
- Nie należy go upuszczać lub działać na niego dużą siłą.
- Nie trzymać za ruchome części obiektywu.
- Nie dotykaj powierzchni szklanej obiektywu.
- Nie dotykaj styków obiektywu.
- Nie poddawać gwałtownym zmianom temperatury.
- · Przestrzegać minimalnych i maksymalnych dozwolonych temperatur otoczenia.

## Zastrzeżenia prawne

- Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji w związku z uszkodzeniami, utratą spodziewanych zysków (przy zgodnym z prawem korzystaniu z aparatu) ani roszczeniami osób trzecich występującymi wskutek nieprawidłowego użytkowania produktu.
- Ofymipus nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji w związku z uszkodzeniami lub utratą spodziewanych zysków (przy zgodnym z prawem korzystaniu z aparatu), występującymi wskutek skasowania danych dotyczących zdjęć.

## Wykluczenie odpowiedzialności

- Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela żadnych gwarancji, bezpośrednich ani pośrednich, w wiązku z treścią niniejszej instrukcji oraz oprogramowania, i nie będzie ponosić odpowiedzialności prawnej za żadną domyślną gwarancję ani za przydatność produktu do obrotu handlowego bądź jego przydatność do określonego celu oraz za żadne szkody następcze, losowe lub pośrednie (w tym także, ale nie tylko, utratę zysków, przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej lub utratę danych związanych z działalnością gospodarczą), powstałe w wyniku korzystania lub niemożności skorzystania z tych materiałów pisemnych, oprogramowania lub sprzętu. Systemy prawne niektórych krajów nie dopuszczają ograniczenia lub wykluczenia odpowiedzialności za szkody następcze lub losowe, w związku z czym może się ono nie stosować do niektórych klientów.
- Firma Olympus zastrzega sobie wszelkie prawa do niniejszej instrukcji.

## Ostrzeżenie

Nieautoryzowane fotografowanie bądź korzystanie z materiałów chronionych prawem autorskim może stanowić naruszenie obowiązujących praw autorskich. Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane fotografowanie oraz inne działania naruszające prawa autorskie.

## Informacja o prawach autorskich

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tych materiałów pisemnych ani oprogramowania nie może być powielana bądź wykorzystywana w żadnej formie, elektronicznej ani mechanicznej (włącznie z kserowaniem i nagrywaniem), ani też przy użyciu żadnych innych nośników i baz danych, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Olympus. Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialności w związku z korzystaniem z informacji zawartych w tej instrukcji obsługi lub w oprogramowaniu ani za powstałe na skutek korzystania z tych informacji szkody. Firma Olympus zastrzega sobie prawo do zmian funkcji i treści tej publikacji lub oprogramowania bez uprzedzenia.

## Deklaracja FCC

· Zakłócenia radiowo-telewizyjne

Wszelkie zmiany i modyfikacje, które nie zostały w sposób wyraźny zaaprobowane przez producenta, mogą pozbawić użytkownika uprawnień do korzystania ze sprzętu. Ten sprzęt został przetestowany i zaaprobowany pod kątem ograniczeń obowiązujących dla urządzeń cyfrowych klasy B, stosownie do części 15 normy FCC. Ograniczenia te zostały nałożone w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkaniowych.

Niniejszy śprzęt tworzy, wykórzystuje oraz może emitować fale o częstotliwościach radiowych i, jeśli nie będzie zainstalowany i użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować szkodliwe zaktócenia w komunikacji radiowej.

Jednakże nie ma gwarancji, że w przypadku poszczególnych instalacji zakłócenia te nie nastąpią. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru fal radiowych i telewizyjnych, co można stwierdzić przez włączenie i wyłączenie sprzętu, użytkownik może spróbować usunąć te zakłócenia przez zastosowanie jednego lub kliku z następujących środków:

- Regulując antenę odbiorczą lub przestawiając ją w inne miejsce.
- Zwiększając odległość pomiędzy aparatem i zakłócanym odbiornikiem.
- Podłączając sprzęt do gniazdka elektrycznego w innym obwodzie elektrycznym niż obwód, do którego jest podłączony odbiornik.
- Kontaktując się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. Aparat można podłączać do komputera (PC) wyposażonego w port USB wyłącznie przy użyciu kabla USB dostarczanego przez firmę OLYMPUS.

Wszelkie nieuprawnione zmiany lub modyfikacje niniejszego urządzenia skutkują pozbawieniem prawa do użytkowania urządzenia.

## Dla klientów z Ameryki Północnej i Południowej

### Dla klientów w USA

Deklaracja zgodności	
Numer modelu	: E-3
Nazwa handlowa	: OLYMPUS
Osoba odpowiedzialna Adres	<ul> <li>OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.</li> <li>3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, USA</li> </ul>
Telefon	: 484-896-5000
Zgodnie z przeprowad DO UŻYTKU DOMOW	zonymi badaniami urządzenie spełnia normy FCC EGO LUB BIUROWEGO
To urządzenie spełnia Warunkami użytkowan (1) Urządzenie nie mo (2) Urządzenie musi p mogącymi powodo	normy FCC, część 15. ia urządzenia są dwa warunki: że generować szkodliwych zakłóceń. rzyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami wać niepożądane działanie.

### Dla klientów w Kanadzie

Ten aparat cyfrowy klasy B spełnia wszystkie wymogi norm kanadyjskich dotyczących urządzeń generujących zakłócenia elektromagnetyczne.

## Dla klientów w Europie



Symbol »CE« oznacza, że niniejszy produkt spełnia europejskie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska i konsumenta. Aparaty z oznaczeniem »CE« są przeznaczone do sprzedaży w Europie.



Przedstawiony tu symbol [przekreślony wizerunek kosza na kółkach, zgodny z dyrektywą WEEE, aneks IV] informuje o istniejącym w UE obowiązku sortowania i osobnego usuwania lub utylizacji sprzętu elektronicznego.

Nie náležy wyrzucać tego sprzętu razem ze śmieciami i odpadkami domowymi. Pozbywając się tego produktu, należy korzystać z funkcjonujących w poszczególnych krajach systemów zbiórki odpadów i surowców wtómych.

#### Używać wyłącznie przystosowanych do produktu baterii do wielokrotnego ładowania i ładowarek

Stanowczo zalecamy używanie wyłącznie oryginalnych, przystosowanych do produktów firmy Olympus baterii do wielokrotnego ładowania i ładowarek.

Używanie innej baterii przeznaczonej do wielokrotnego ładowania lub innej ładowarki może spowodować pożar lub zranienia spowodowane wyciekiem elektroilitu, nagrzaniem i zapłonem albo uszkodzeniem baterii. Firma Olympus nie odpowiada za wypadki i szkody, które mogą być spowodowane przez używanie baterii i/lub ładowarek nie będących oryginalnymi akcesoriami firmy Olympus.

#### Warunki gwarancji

- 1. W przypadku wystąpienia wad produktu mimo jego prawidłowego użytkowania (zgodnie z dołączoną do niego pisemną instrukcją obsługi i pielęgnacji) w okresie do dwóch lat od daty jego zakupu u autoryzowanego przedstawiciela firmy Olympus na obszarze handlowym obsługiwanym przez spółkę Olympus Imaging Europa GmbH zgodnie z danymi udostępnionymi na stronie internetowej: http://www.olympus.com, produkt ten zostanie, według uznania firmy Olympus, bezpłatnie naprawiony lub wymieniony. W celu zgłoszenia roszczeń wynikających z niniejszej gwarancji należy zwrócić produkt wraz z niniejszą kartą gwarancyjną przed upływem dwuletniego okresu gwarancyjnego do przedstawiciela, u którego został on nabyty, lub do dowolnego innego punktu serwisowego firmy Olympus na obszarze handlowym obsługiwanym przez spółkę Olympus Imaging Europa GmbH zgodnie z danymi udostępnionymi na stronie internetowej; kttp:// www.olympus.com. W trakcie rocznego okresu obowiązywania gwarancji światowej klientowi przysługuje prawo oddania produktu do dowolnego punktu serwisowego firmy Olympus. Należy zwrócić uwagę na fakt, że punkty serwisowe Olympus nie działają we wszystkich krajach.
- Klient dostarcza produkt do przedstawiciela lub autoryzowanego punktu serwisowego Olympus na własną odpowiedzialność oraz ponosi wszelkie koszty związane z takim transportem.
- Niniejsza gwarancja nie obejmuje następujących sytuacji, w przypadku których koszty naprawy poniesie klient, nawet jeśli wystąpiły one w określonym wyżej okresie gwarancyjnym:
  - (a) wszelkich wad powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania śię urządzeniem (np. w wyniku czynności, która nie była wymieniona w instrukcji obsługi lub w innych instrukcjach itp.);
  - (b) wszelkich wad powstałych w wyniku napraw, modyfikacji, czyszczenia itp. przeprowadzanych przez osoby inne niż personel firmy Olympus lub autoryzowanego punktu serwisowego firmy Olympus;
  - (c) wszelkich wad lub uszkodzeń powstałych w trakcie transportu oraz w wyniku upadku, uderzenia itp. po nabyciu produktu;
  - (d) wszelkich wad lub uszkodzeń powstałych w wyniku pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, uderzenia pioruna, innych klęsk żywiołowych, zanieczyszczenia środowiska lub niestabilności napięcia;
  - (e) wszelkich wad powstałých w wýniku niestarannego lub nieprawidlowego przechowywania (takiego jak przechowywanie produktu w wysokiej temperaturze i wilgotności, w pobliżu preparatów odstraszających owady lub toksycznych substancji tip.), niewlaściwej konserwacji tip.;
  - (f) wszelkich wad powstałych w wyniku stosowania wyładowanych baterii itp.;
  - (g) wszelkich wad powstałych w wyniku dostania się piasku, błota itp. do wnętrza obudowy produktu;
  - (h) zwrotu produktu bez niniejszej karty gwarancyjnej;
  - jeżeli w karcie gwarancyjnej wprowadzono jakiekolwiek poprawki dotyczące roku, miesiąca i dnia zakupu, nazwiska klienta, nazwy przedstawiciela oraz numeru seryjnego;
  - (j) jeżeli wraz z niniejszą kartą gwarancyjną nie okazano dowodu zakupu.
- Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktu; gwarancja nie obejmuje żadnego wyposażenia dodatkowego, takiego jak pokrowiec, pasek, pokrywka obiektywu i baterie.
- 5. Odpowiedzialność firmy Olympus z tytułu niniejszej gwarancji jest ograniczona wyłącznie do naprawy lub wymiany produktu. Z zakresu gwarancji wyklucza się wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody pośrednie poniesione przez klienta z powodu wady produktu, w szczególności za utratę lub uszkodzenie obiektywów, filmów, innego wyposażenia bądź akcesoriów używanych wraz z produktem lub za jakiekolwiek straty wynikające ze zwłoki w naprawie bądź z utraty danych. Powyższe wykluczenie nie narusza obowiązujących przepisów prawa.

### Uwagi dotyczące przechowywania gwarancji

- 1. Niniejszą gwarancja jest ważna wyłacznie wtedy, jeżeli karta gwarancyjna została prawidłowo wypełniona przez personel firmy Olympus lub jej autoryzowanego przedstawiciela oraz gdy inne dokumenty stanowią wystarcząjący dowód zakupu. W związku z tym upewnij się, czy na karcie gwarancyjne jest wpisane Twoje nazwisko, nazwa przedstawiciela, numer seryjny urządzenia oraz rok, miesiąci dzień zakupu i czy do niniejszej kwarty gwarancyjnej został dołączony orgyinał faktury lub paragon zakupu (na którym widnieje nazwa przedstawiciela, data zakupu oraz typ produktu). Firma Olympus zastrzega sobie prawo do odmowy bezpłatnej naprawy w przypadku okazania niewypełnionej karty gwarancyjnej oraz braku powyższego dokumentu lub jeżeli zawarte w nim informacje sa niepełne lub nieczytelne.
- Ze względu na brak możliwości ponownego wydania karty gwarancyjnej należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu.
- Zapoznaj się z listą dostępną na stronie internetowej: http://www.olympus.com, gdzie są dostępne informacje na temat międzynarodowej sieci autoryzowanych punktów serwisowych Olympus.

## Znaki handlowe

- · IBM jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy International Business Machines Corporation.
- Microsoft i Windows są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation.
- · Macintosh jest znakiem handlowym Apple Inc.
- xD-Picture Card<sup>™</sup> jest znakiem towarowym.
- Technologia korygówania cieni (»Shadow Adjustment Technology«) zawiera opatentowane technologie firmy Apical Limited.
- Wszystkie inne nazwy produktów wymienione w niniejszej instrukcji są znakami handlowymi i/lub zarejestrowanymi znakami handlowymi ich właścicieli.
- Aparat wykorzystuje śystem plików »Design Rule for Ćamera File System / DCF« (Reguły systemu plików dla paparatów cyfrowych), będący standardem utworzonym przez JEITA (Japońskie Stowarzyszenie Rozwoju Przemysłu Elektronicznego).





## Symbole

∰≑⊡	100
短+2	104
IS (Stabilizator obrazu)	63
€ (Wybór jezyka)	107
<ul> <li>))) (Svgnał dźwiekowy)</li> </ul>	101
L CUSTOM	102
1 Menu użytkownika 1	
12 Menu użytkownika 2	146
- EASY	102
	101
Menu odtwarzania	
Tryh RC	82
<ul> <li>✓ EFT</li> </ul>	105
SET UP	97
A Menu fotografowania 1	143
Menu fotografowania 2	143
<b>4</b> SLOW LIMIT	104
Z-SYNC	103
M AF / MF	
BUTTON / DIAI	
	101
DISP / ■)) / PC	101
17 EXP / 1997 / ISO	103
	103
	104
RECORD / ERASE	105
	107
& VIVID	107
& NATURAL	72
A MUTED	
	101
	101

## Α

Akcesoria	131
Adobe RGB	
AE BKT	
AEL / AFL	
AEL / AFL MEMO	
AEL Metering	
AF AREA	56
AF AREA POINTER	
AF ILLUMINAT	
AF MODE AF	52
AF SENSITIVITY	
ALL WB72	
ALL ERASE	
ANTI-SHOCK [ I	63
Aplikacja OLYMPUS Master	115
Automatyczne ustawianie ostrości	58, 122
Automatyczny balans bieli	67, 68

## в

B (Basic)	65, 125
B&W FILTER	72
BACKLIT LCD	101
Balans bieli WB	67

Bateria	11, 133
Bateria litowo-jonowa	11, 133
Bezprzewodowa lampa błyskowa RC	
firmy Olympus	82
Blokada ekspozycji AE	
Blokada ostrości	58
Błysk automatyczny AUTO	75
Błysk dopełniający \$	
Bracketing balansu bieli	71
Bracketing ekspozycji	48
Bracketing ISO	51
Bracketing z lampa błyskowa	80
BULB FOCUSING	97
BULB TIMER	103
BUTTON TIMER	100

## С

C-AF (ciągłe ustawianie ostrości)	53
C-AF LOCK	96
C-AF+MF	54
CARD SETUP	95, 133
Celownik	. 5, 14, 16
CF / xD	107
Ciągłe automatyczne ustawianie ostrości (	C-AF).54
CLEANING MODE	130
COLOR SPACE	
CompactFlash	13, 132
CONTRAST	72
COPY ALL	92
CUSTOM	72
CUSTOM RESET	33
Cyfrowy pomiar ESP 🐼	46
Czujnik balansu bieli	68

### D

DIAL dpi SETTING	. 97 106 109
Drukowanie bezpośrednie	111
Drukowanie uproszczone	112

## Е

EDIT FILENAME	107
EV STEP	103
EXT. WB DETECT	107

## F

Funkcja pod	glądu na żywo	 	. 30
Funkcja redu	ikcji zapylenia	 14,	129

## G

## н

HIGH KEY	 	73
Histogram	 31, 88,	125

### L

ISO BKT         51           ISO ISO         50           ISO STEP         103           ISO-AUTO         103           ISO-AUTO SET         103
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## J

JPEG EDIT	 91
JPEG EDIT	 91

## κ

Karta xD-Picture Card Karty	13, 132 13, 132
Kasowanie pojedynczych zdjęć 🟠	
Kompensacja balansu bieli	69
Kopiowanie pojedynczych klatek	92
Korekta ekspozycji 🔁	47

#### L

Large)	65, 125
Lampa błyskowa z redukcją efektu	
czerwonych oczu 💿	
Liczba pikseli	65
LIVE PREVIEW	45, 99
LIVE VIEW BOOST	102
LOW KEY	73

### Ł

Ładowarka baterii litowo-jonowej ...... 11, 131, 133

## м

M (Middle)	66, 125
Menu	
METERING 🛃	46
MF (ręczne ustawianie ostrości)	
Microdrive	13, 132
MONOTONE	72
MTP	102, 120
MY MODE SETUP	100

## Ν

N (Normal)	65, 125
Niestandardowy balans bieli CWB	67
Niestandardowy druk	113
NOISE FILTER	74
NOISE REDUCT.	74
NTSC	108

### 0

Obiektyw	12, 134
Obiektywy systemu 4/3	134
Obiektyw wymienny ZUIKO DIGITAL	134
Obracanie zdjęć 🗂	89
Odtwarzanie pojedynczych zdjęć	85
Odtwarzanie w powiększeniu Q	85

### Ρ

PAL	1	08
Panel sterowania		. 6
Pasek do noszenia aparatu		10
Pełny panel sterowania	7,	28
PICT. TONE		72
PictBridge	1	11
PICTURE MODE		72
Pilot i		61
PIXEL COUNT	1	05
PIXEL MAPPING	1	30
Podgląd		45
Pojedynczy autofokus (S-AF)		53
Pokaz zdjęć 🕒		89
Pokrywa okularu		61
Pole AF []		55
Pomiar punktowy – sterowanie		
rozjaśnieniem 💽 🖌 /		46
Pomiar punktowy – sterowanie cieniem 54		46
Pomiar punktowy [•]		46
Pomiar światła centralnie ważony 💽		46
Pozycja wyjściowa HP		57
Prędkość migawki	40,	42
PREVIEW		99
PRIORITY SET	1	06
Przesunięcie programu Ps		40
Przyciski bezpośrednie	4,	26

## Q

QUICK ERASE	 105

## R

RAW	65
RAW DATA EDIT	91
RAW+JPEG ERASE	105
REC VIEW	108
Ręczne ustawianie ostrości (MF)	54
Regulacja dioptrii	14
Regulacja intensywności lampy błyskowej 🖅	79
Regulacja monitora	107
RESET LENS	97
RESET PROTECT	93
RLS PRIORITY C	101
RLS PRIORITY S	101

## s

S (Small)	65, 125
S-AF (pojedynczy autofokus)	
S-AF+MF	54
Samowyzwalacz 🕉	60
SATURATION	72
SF (Super Fine)	65, 125
SHADING COMP	104

91 72
101
104
65
102, 116

## т

Temperatura barwowa	140
Tryb drukowania	112
Tryb dynamicznego pojedynczego pola AF [	] 55
Tryb fotografowania z lampą błyskową 🗲	75
Tryb małego pojedynczego pola AF [ · ]s	55, 96
Tryb osobisty መያ1 / መያ2 4	4, 100
Tryb pierwszeństwa migawki S	42
Tryb podświetlarki	86
Tryb podwodny makro 💽	45, 99
Tryb podwodny szeroki 💽	45, 99
Tryb pojedynczego pola AF [ · ]	55
Tryb pola AF	57
Tryb priorytetu przysłony A	41
Tryb ręcznego uruchamiania lampy błyskowej	77
Tryb Super FP	81
Tryb wszystkich pól AF [::::]	55
Tryb zapisu <b>4:</b> 65, 6	6, 141

## υ

Uchwyt zasilający USB MODE	131 102
Ustawianie balansu bieli jednym	
przyciśnięciem 🖵	. 65, 70, 99
Ustawianie daty i godziny 🕘	15

### v

VIDEO OUT	 8
VIDEO OUT	 8

## w

Wartość przysłony	40, 41
WB	
WB BKT	71
Widok kalendarzowy	87
Wykonywanie pojedynczych zdjęć 🔲	59
Wyłączenie lampy błyskowej (3)	
Wyświetlanie indeksu	
Wyświetlanie informacji	31, 88

## z

Zabezpieczanie O-	93
Zabezpieczenie pojedynczych zdjęć	
Zaprogramowany balans bieli	67, 68
Zasilacz sieciowy	
Zaznaczanie zdjęć do wydruku	
Zmienianie rozmiaru zdjęć 🔚	91