

Aparat cyfrowy

OptioW80

Instrukcja obsługi



Aby zapewnić jak najlepsze działanie aparatu, prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi przed użyciem aparatu. Dziękujemy za nabycie cyfrowego aparatu fotograficznego PENTAX. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji w celu poznania wszystkich funkcji aparatu. Prosimy również o zachowanie tej instrukcji, ponieważ stanowi ona przydatne narzędzie ułatwiające wykorzystanie wszystkich możliwości aparatu.

Prawa autorskie

Zdjęcia wykonane przy pomocy aparatu cyfrowego PENTAX do celów innych niż osobiste nie mogą być wykorzystywane bez zgody, co regulowane jest przepisami Ustawy o prawie autorskim. Proszę zwracać wielką uwagę na odnośne przepisy, ponieważ w niektórych przypadkach wprowadzone są ograniczenia również w kwestii zdjęć wykonywanych w celach osobistych podczas demonstracji lub występów bądź zdjęć wystawianych przedmiotów. Zdjęcia wykonane z zamiarem uzyskania praw autorskich również nie mogą być wykorzystywane niezgodnie z zakresem określonym w Ustawie o prawie autorskim.

Znaki handlowe

- PENTAX i Optio są znakami handlowymi firmy HOYA CORPORATION.
- Logo SDHC () jest znakiem handlowym.
- ©2008 ACD Systems Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. ACDSee i logo ACDSee są znakami handlowymi firmy ACD Systems Ltd. w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Europie, Japonii i innych krajach.
- Microsoft i Windows są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Windows Vista jest zarejestrowanym znakiem handlowym lub znakiem handlowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Macintosh i Mac OS są znakami handlowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Ten produkt wspiera PRINT Image Matching III. Połączenie PRINT z cyfrowym aparatem fotograficznym, drukarką i oprogramowaniem umożliwia tworzenie zdjęć zgodnie z intencjami fotografika. Niektóre funkcje nie są dostępne w przypadku drukarek, które nie są zgodne z PRINT Image Matching III. Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. PRINT Image Matching jest znakiem handlowym Seiko Epson Corporation. Logo PRINT Image Matching jest znakiem handlowym Seiko Epson Corporation.
- Wszystkie inne marki i nazwy produktów są znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi właściwych przedsiębiorstw.

Rejestracja produktu

W trosce o zapewnienie lepszej obsługi prosimy o wypełnienie karty rejestracyjnej produktu, którą można znaleźć na płycie CD-ROM dostarczonej wraz z aparatem lub w witrynie internetowej firmy PENTAX. Dziękujemy za współpracę. Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Rejestrowanie programu w Internecie" (str.254).

Do użytkowników aparatu

- Nie należy używać ani przechowywać tego urządzenia w pobliżu sprzętu generującego silne promieniowanie elektromagnetyczne lub pola magnetyczne. Silne ładunki statyczne lub pola magnetyczne generowane przez takie urządzenia jak nadajnik radiowy mogą zakłócać działanie monitora, uszkodzić dane zapisane na karcie pamięci, wpływać na wewnętrzne układy aparatu lub powodować nieprawidłowe działanie aparatu.
- Monitor ciekłokrystaliczny został wyprodukowany z zastosowaniem najnowszej, wysoko precyzyjnej technologii. Poziom sprawnych pikseli wynosi 99,99% lub więcej, należy pamiętać o tym, że 0,01% pikseli może nie świecić lub może świecić mimo, że nie powinny. Zjawisko to nie ma żadnego wpływu na wykonywane zdjęcia.
- Na wyświetlaczu może pojawić się pasek światła po skierowaniu aparatu na jasny obiekt. To zjawisko jest nazywane smugą, ale nie oznacza uszkodzenia aparatu.
- Ilustracje i zdjęcia wyświetlacza w niniejszej instrukcji mogą się różnić od nabytego produktu.
- Karty pamięci SD i karty pamięci SDHC są w tej instrukcji obsługi nazywane kartami pamięci SD.
- W tej instrukcji ogólne określenie "komputer" lub "komputery" oznacza komputer z systemem Windows lub komputer Macintosh.

Bezpieczne używanie aparatu

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu. W czasie używania go, należy zwracać szczególną uwagę na informacje oznaczone następującymi symbolami.

Uwaga Ten znak wskazuje, że nieprzestrzeganie zaleceń może prowadzić do poważnych obrażeń.



Ostrzeżenie Ten symbol wskazuje, że nieprzestrzeganie zaleceń może prowadzić mniejsze lub średnie szkody dla osób lub sprzętu.

Poznajemy i przygotowujemy aparat

🕂 Uwaga

 Nigdy nie próbuj samemu rozbierać aparatu lub wprowadzać w nim modyfikacji. Obwody elektroniczne znajdujące się w aparacie pracują pod wysokim napięciem, co grozi porażeniem prądem.

- Nigdy nie dotykaj wewnętrznych części aparatu widocznych po upadku lub z jakiegokolwiek innego powodu, ponieważ grozi to porażeniem prądem.
- Owijanie paska wokół szyi jest niebezpieczne. Należy zwracać uwagę, aby pasek nie owijał się dzieciom wokół szyi.
- Jeżeli z aparatu wydziela się dym lub dziwny zapach, przerwij natychmiast używanie aparatu, wyjmij baterię lub odłącz zasilacz i skontaktuj się z najbliższym serwisem PENTAX. Kontynuowanie użytkowania może grozić pożarem lub porażeniem prądem.

🕂 Ostrzeżenie

- Nie kładź palców na lampie błyskowej w czasie wyładowania ze względu na ryzyko oparzenia.
- Nie należy wyładowywać lampy, jeśli dotyka ona ubrania, ponieważ może to spowodować jego odbarwienie.
- Niektóre elementy aparatu nagrzewają się w czasie użytkowania. Należy zwrócić uwagę na ten fakt ze względu na możliwość oparzeń, jeżeli elementy te będą przytrzymywane przez dłuższy czas.
- Jeśli wyświetlacz LCD zostanie uszkodzony, należy uważać na szklane fragmenty. Płynne kryształy nie powinny zetknąć się ze skórą, ani dostać do oczu lub ust.
- Ze względu na indywidualne czynniki lub warunki fizyczne ten aparat może powodować swędzenie, wysypkę lub pęcherze. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie z aparatu i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Informacje o ładowarce baterii i zasilaczu

\land Uwaga

- Zawsze używaj ładowarki baterii i zasilacza przeznaczonych dla tego produktu, z podaną mocą i napięciem. Używanie innej ładowarki baterii lub zasilacza bądź używanie ładowarki baterii lub oryginalnego zasilacza z nieprawidłowym napięciem może spowodować pożar, porażenie prądem lub uszkodzenie aparatu. Prawidłowe napięcie prądu zmiennego wynosi 100 – 240 V.
- Nie należy rozbierać lub modyfikować produktu. Grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
- Jeżeli z produktu zacznie wydobywać się dym lub dziwny zapach, albo wystąpią inne nietypowe zdarzenia, należy natychmiast przerwać jego użycie i skonsultować się z centrum serwisowym PENTAX. Próba dalszego użycia produktu grozi pożarem lub porażeniem prądem.

- Jeżeli do środka produktu dostanie się woda, należy skonsultować się z centrum serwisowym PENTAX. Próba dalszego użycia produktu grozi pożarem lub porażeniem prądem.
- Jeżeli w czasie używania ładowarki lub zasilacza wystąpi burza z błyskawicami, należy odłączyć przewód zasilający i przerwać pracę urządzenia.
 Próba dalszego użycia produktu grozi jego uszkodzeniem, pożarem lub porażeniem prądem.
- Należy przetrzeć przewód zasilający, jeżeli pokryje się kurzem. Obecność kurzu na wtyczce zasilającej grozi pożarem.

🕂 Ostrzeżenie

- Nie należy umieszczać lub upuszczać ciężkich przedmiotów na wtyczkę zasilającą, ani dopuścić do uszkodzenia przewodu zasilającego przez nadmierne zginanie. Jeżeli przewód zasilający zostanie uszkodzony, należy skonsultować się z centrum serwisowym PENTAX.
- Nie należy zwierać ani dotykać gniazd wyjściowych produktu, który jest podłączony do prądu.
- Nie należy podłączać przewodu zasilającego wilgotnymi rękami. Grozi to porażeniem prądem.
- Nie należy narażać produktu na silne wstrząsy, ani upuszczać go na twardą powierzchnię. Może to spowodować uszkodzenie produktu.
- Nie należy używać ładowarki do ładowania baterii innych niż litowo-jonowa bateria D-LI78. Grozi to przegrzaniem, wybuchem lub uszkodzeniem ładowarki.
- Aby zredukować niebezpieczeństwo, należy używać tylko miedzianych przewodów zasilających z certyfikatem CSA/UL typu SPT-2 i co najmniej NO.18 AWG, Jeden koniec przewodu musi mieć zamontowaną na stałe wtyczkę (zgodnie z konfiguracją NEMA), podczas gdy na drugim końcu musi znaleźć się zamontowane na stałe gniazdko określone przez normę IEC lub jej odpowiednik.

Informacje o baterii

🕂 Uwaga

- Baterię należy przechowywać z dala od małych dzieci. Umieszczenie baterii w ustach może spowodować porażenie prądem.
- Jeżeli elektrolit z baterii przedostanie się do oczu, może spowodować utratę wzroku. Przepłucz oczy czystą wodą i natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Nie trzyj oczu.

\Lambda Ostrzeżenie

- W aparacie należy używać tylko określonych baterii. Użycie innych baterii może spowodować pożar lub wybuch.
- Nie rozbieraj baterii. Próba rozebrania baterii może być przyczyną wybuchu lub wycieku elektrolitu.
- Baterię należy wkładać prawidłowo zgodnie z oznaczeniami (+) i (-) na baterii i aparacie. Nieprawidłowe włożenie baterii może być przyczyną wybuchu lub pożaru.
- Wyjmij baterię z aparatu, jeżeli nagrzeje się lub zacznie dymić. Uważaj, aby się nie oparzyć przy jej wyjmowaniu.
- Przewody, spinki do włosów i inne metalowe obiekty należy trzymać z dala od styków + i - baterii.
- Nie należy zwierać styków baterii ani wrzucać jej do ognia. Może to być przyczyną wybuchu lub pożaru.
- Jeżeli elektrolit z baterii zetknie się ze skórą lub ubraniem, może spowodować podrażnienie skóry. Przepłucz obficie wodą miejsca narażone na kontakt z elektrolitem.
- · Zalecenia dotyczące baterii D-LI78:
 - UŻYWAĆ TYLKO OKREŚLONEJ ŁADOWARKI.
 - NIE SPOPIELAĆ.
 - NIE DEMONTOWAĆ.
 - NIE ZWIERAĆ STYKÓW.
 - NIE WYSTAWIAĆ NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ (140°F / 60°C).

Informacje o kartach pamięci SD

🕂 Uwaga

 Aby zapobiec ryzyku przypadkowego połknięcia, przechowywać karty pamięci SD z dala od małych dzieci. W przypadku połknięcia karty pamięci SD skontaktować się natychmiast z lekarzem.

Zalecenia dotyczące posługiwania się aparatem

Przed rozpoczęciem korzystania

- Wybierając się w podróż, należy zabrać ze sobą informacje o światowej sieci serwisowej, jakie dołączono do pakietu. Informacje te mogą stać się przydatne w przypadku wystąpienia problemów za granicą.
- Jeśli aparat nie był używany przez dłuższy okres czasu lub jest przygotowywany do ważnej sesji zdjęciowej (na przykład ślub lub podróż), zaleca się przeprowadzenie przeglądu aparatu. Nie ma gwarancji zachowania nagrania, jeśli nagrywanie, odtwarzanie lub przesyłanie danych do komputera nie jest możliwe ze względu na niesprawne działanie aparatu lub nośnika nagrywania (karta pamięci SD) itp.
- · Obiektyw aparatu nie jest wymienny i nie może być zdejmowany.

Informacje o baterii i ładowarce

- Przechowywanie w pełni naładowanej baterii może obniżyć jej wydajność. Szczególnie należy unikać przechowywania jej w wysokich temperaturach. Pozostawienie baterii w nieużywanym aparacie na dłuższy czas spowoduje jej nadmierne rozładowanie, a w efekcie skrócenie żywotności baterii.
- · Zaleca się ładowanie baterii w dniu użycia lub w dniu poprzedzającym.
- Dostarczany wraz z aparatem przewód zasilający jest przeznaczony do użytku tylko z ładowarką D-BC78. Nie należy używać go z innymi urządzeniami.

Ostrzeżenia dotyczące przenoszenia aparatu i korzystania z niego

- Należy unikać gorących i wilgotnych miejsc. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku pojazdów, których wnętrze może się bardzo nagrzewać.
- Należy uważać, aby nie wystawiać aparatu na silne wstrząsy, uderzenia lub ciśnienie, ponieważ może spowodować to uszkodzenie, nieprawidłowe działanie lub utratę szczelności. Przy transportowaniu aparatu za pomocą motocykla, samochodu, łodzi itp. należy go zabezpieczyć poduszką. Jeżeli aparat został wystawiony na silne wstrząsy, uderzenia lub ciśnienie, należy oddać go do najbliższego centrum serwisowego firmy PENTAX w celu sprawdzenia.
- Aparat jest przewidziany do pracy w zakresie temperatur od -10°C do 40°C (14°F do 104°F).
- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny stanie się czarny w wysokiej temperaturze, ale powróci do normy po zmniejszeniu się temperatury.
- Czas reakcji wyświetlacza wydłuża się przy niskich temperaturach. Jest to związane z właściwościami ciekłych kryształów i nie jest usterką.
- Jeżeli aparat jest wystawiany na gwałtowne zmiany temperatury, w jego wnętrzu i na obudowie może skraplać się para wodna. W takim przypadku należy aparat włożyć do opakowania lub torby plastikowej tak, aby zminimalizować różnice temperatur.
- Chronić aparat przed zanieczyszczeniami, kurzem, piaskiem, pyłami, wodą, toksycznymi gazami, solami itp., ponieważ mogą one uszkodzić aparat. Jeżeli aparat zostanie zamoczony przez deszcz lub krople wody, należy go wysuszyć.
- Nie należy naciskać na wyświetlacz. Może to spowodować jego pęknięcie lub nieprawidłowe działanie.
- Nie należy siadać, jeśli aparat znajduje się w tylnej kieszeni spodni, ponieważ może spowodować to uszkodzenie obudowy aparatu lub wyświetlacza.
- Jeśli aparat jest używany ze statywem, należy uważać, aby nie dokręcić zbyt mocno śruby w gnieździe statywu w aparacie.

Informacje dotyczące napraw

- Do czyszczenia aparatu nie wolno używać rozpuszczalników malarskich, alkoholu ani benzenu.
- Aby usunąć kurz z obiektywu, należy stosować pędzelek. Nie wolno używać pojemnika ze sprężonym powietrzem, gdyż może to spowodować uszkodzenie obiektywu.

Informacje dotyczące przechowywania

 Nie należy przechowywać aparatu w szafach ze środkami owadobójczymi lub w pobliżu chemikaliów. W celu uniknięcia powstawania grzybów należy wyjąć aparat z etui i przechowywać w miejscach z dobrą cyrkulacją powietrza.

Informacje dotyczące wodoodporności, odporności na kurz i wstrząsy

- Konstrukcja tego aparatu zapewnia wodoodporność i odporność na kurz zgodnie z normą wodoodporności JIS klasy 8 oraz normą odporności na kurz JIS klasy 6 (odpowiednik IP68).
- Aparat zalicza test upadku firmy PENTAX (upadek z wysokości 1 m na powierzchnię ze sklejki o grubości 5 cm) zgodnie ze standardową metodą testowania odporności na wstrząsy MIL-Standard 810F Method 516.5-Shock testing.
- Wodoodporność nie jest gwarantowana w przypadku narażenia aparatu na wstrząsy, na przykład w wyniku upuszczenia lub uderzenia.
- Nie gwarantuje się bezproblemowego działania ani braku uszkodzeń aparatu we wszystkich warunkach.
- Aby zapewnić wodoodporność aparatu, do ochrony przodu obiektywu użyto szkła. Obecność brudu lub wody na tym szkle wpływa negatywnie na jakość zdjęć, należy więc zachować jego czystość.
- Pozostawienie aparatu na piasku na plaży może spowodować przekroczenie temperatury roboczej aparatu albo zablokowanie głośnika lub mikrofonu piaskiem.
- Aparat zatonie po upuszczeniu do wody, należy więc pamiętać o założeniu paska o owinięciu go wokół przegubu podczas robienia zdjęć w wodzie lub w jej pobliżu.

- Przed użyciem aparatu w otoczeniu, w którym aparat może się zamoczyć lub zabrudzić (na przykład na plaży lub pod wodą), należy sprawdzić, czy pokrywka baterii/karty/gniazd jest bezpiecznie zamknięta. Dostanie się wody, piasku lub brudu do aparatu może spowodować jego uszkodzenie.
 Po użyciu aparatu należy zetrzeć suchą ściereczką wodę lub brud z obudowy.
- Należy unikać otwierania pokrywki baterii/karty/gniazd na plaży lub w pobliżu wody. Przed wymianą baterii lub karty pamięci SD należy odczekać do wyschnięcia aparatu. Wymiany baterii lub karty nie należy wykonywać, jeśli aparat może się zamoczyć lub zabrudzić. Dłonie powinny być suche.
- Jeśli aparat jest bardzo brudny lub był używany w morzu, należy go wyłączyć i sprawdzić, czy pokrywka baterii/karty/gniazd jest bezpiecznie zamknięta, a następnie opłukać go wodą bieżącą lub umieścić w misce z czystą wodą na krótki czas (około 2-3 minut).
- Należy unikać czyszczenia aparatu takimi środkami jak woda z mydłem, delikatne detergenty lub alkohol, ponieważ może spowodować to utratę szczelności.
- Należy zetrzeć brud lub piasek z obudowy wodoodpornej i powierzchni styków tej obudowy. Aparat może utracić szczelność, jeśli obudowa stanie się zbyt luźna bądź jeśli na obudowie lub powierzchni styków pojawią się wgniecenia lub zarysowania. W takim przypadku należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym PENTAX.
- Aby zachować wodoodporność aparatu, raz do roku zaleca się wymianę obudowy wodoodpornej. W tym celu należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym PENTAX. (Wymiana obudowy wymaga dokonania opłaty).
- Należy uważać, aby nie wystawiać aparatu na silne wstrząsy, uderzenia lub ciśnienie, ponieważ może spowodować to utratę szczelności. Jeżeli aparat został wystawiony na silne wstrząsy, uderzenia lub ciśnienie, należy oddać go do najbliższego centrum serwisowego firmy PENTAX w celu sprawdzenia.
- Należy unikać kontaktu aparatu z olejkami przeciwsłonecznymi lub do opalania, ponieważ może to spowodować odbarwienie obudowy. Jeśli olejek dostanie się na aparat, należy natychmiast spłukać go ciepłą wodą.
- · Akcesoria aparatu nie są wodoodporne.

Inne

- Należy wykonywać okresowe przeglądy co 1 do 2 lat w celu zapewnienia wysokiej jakości działania aparatu.
- Patrz "Zalecenia przy używaniu kart pamięci SD" (str.48), aby uzyskać informacje dotyczące kart pamięci SD.
- Należy pamiętać, że sformatowanie karty pamięci SD lub wbudowanej pamięci powoduje usunięcie danych, które mogą jednak zostać przywrócone przy użyciu dostępnego w sprzedaży oprogramowania. Pamięcią aparatu należy zarządzać na własne ryzyko.

Notatki

Spis treści

Mocowanie paska	
Przygotowanie	
Informacje na monitorze	26
Opis elementów sterowania	25
Nazwy elementów	24
Sprawdzanie zawartości opakowania	
Cechy aparatu	
Układ instrukcji obsługi	
Spis treści	
Zalecenia dotyczące posługiwania się aparatem	5
Bezpieczne używanie aparatu	1

Mocowanie paska	38
Zasilanie aparatu	
Ładowanie baterii	
Instalowanie baterii	40
Użycie zasilacza	44
Wkładanie karty pamięci SD	46
Liczba zdjęć do zapisania na karcie pamięci SD	49
Włączanie i wyłączanie aparatu	50
Włączanie w trybie odtwarzania	51
Ustawienia początkowe	52
Ustawianie języka interfejsu	52
Ustawianie daty i czasu	55

Podstawowe funkcje

~	^
Э	y

Przedstawienie funkcji przycisków	60
Tryb 🗖	60
Tryb 🗈	62
Przełączanie między trybem 🗅 i trybem 돈	64
Ustawianie funkcji aparatu	66
Obsługa menu	66
Lista menu	70
Robienie zdjeć	75

Robienie zdjęć

Robienie zdjęć	76
Robienie zdjeć	76
Ustawianie trybu robienia zdjeć	79
Użycie funkcji rozpoznawania twarzy	82

Automatyczne robienie zdjęć (automatyczny	
tryb robienia zdjęć)	84
Ustawianie funkcji (tryb programu)	
Robienie zdjęć w trybie podstawowym (tryb zielony)	
Użycie funkcji zoom	
Robienie zdjęć nocnych (scena nocna, portret nocny,	
Digital SR, ognie sztuczne) i świece	92
Fotografowanie ludzi (tryb portretu o połowie	
wysokości/portretu)	93
Fotografowanie dzieci (tryb dzieci)	95
Fotografowanie zwierząt (tryb zwierząt)	96
Fotografowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych	
(tryb Plaża i śnieg/Sport)	97
Robienie zdjęć tekstu (tryb tekstu)	98
Umieszczanie zdjęć w ramkach (tryb zdjęć z ramkami)	101
Użycie samowyzwalacza	103
Robienie wielu zdjęć (zdjęcia seryjne/szybkie	
zdjęcia seryjne)	104
Robienie zdjęć z ustaloną przerwą	
(zdjęcia z przedziałem czasowym)	106
Robienie zdjęć z automatyczną regulacją ekspozycji	
(autobracketing)	109
Użycie funkcji Cyfrowy szeroki (tryb Cyfrowy szeroki)	110
Robienie zdjęć panoramicznych (tryb panoramy cyfrowej)	113
Ustawianie funkcji robienia zdjęć	116
Wybieranie trybu błysku	116
Wybieranie trybu ostrości	118
Wybór ustawień automatyki ostrości	121
Ustawienie odcieni zdjęcia	125
Ustawianie funkcji Śledzenie pikseli SR	126
Wybieranie rozdzielczości	128
Wybieranie jakości zdjęć	130
Ustawianie balansu bieli	131
Ustawianie pomiaru ekspozycji	133
Ustawienie czułości	135
Ustawianie korekcji ISO w trybie AUTO	136
Ustawianie ekspozycji (kompensacja ekspozycji)	137
Ustawienie zakresu dynamicznego	138
Ustawianie zdjęć z przedziałem czasowym	140
Ustawianie funkcji rozpoznawania mrugnięć	142
Ustawianie natychmiastowego podglądu	143
Ustawianie ostrości zdjęcia (ostrość)	144
Ustawianie nasycenia kolorów/odcieni	145
Ustawianie kontrastu zdjęcia (kontrast)	145

Ustawianie funkcji nanoszenia daty	
Ustawianie zielonego przycisku	147
Robienie zdjęć pod wodą	
Robienie zdjeć pod woda (tryb zdjeć podwodnych/	
tryb filmów podwodnych)	
Nagrywanie filmów	
Nagrywanie filmów	
Wybieranie rozdzielczości filmu i szybkości klatek filmu	
Ustawianie funkcji Movie SR (Movie Shake Reduction)	
Nagrywanie filmu ze zdjęć zrobionych z przedziałem	
czasowym (film z przedziałem czasowym)	158
Zapamiętywanie ustawień (pamięć)	
Odtwarzanie i kasowanie zdjęć	165
Odtwarzanie zdjęć	
Odtwarzanie zdjęć	
Odtwarzanie filmu	
Wyświetlanie wielu zdjęć	
Użycie funkcji odtwarzania	172
Pokaz slajdów	
Obracanie zdjęcia	
Odtwarzanie z powiększeniem	
Automatyczne powiększanie twarzy	400
(odtwarzanie ze zbliżeniem twarzy)	
Kasowanie zdjęć i plików dźwiękowych	
Kasowanie pojedynczego zdjęcia lub pliku dźwiękowego	
Kasowanie wybranych zdjęć i plików dźwiękowych	
Kasowanie wszystkich zdjęć i plików dźwiękowych	
Przywracanie skasowanych zdjęc	
	100
przed skasowaniem (zabezpieczenie)	
Lączenie aparatu z urząαzeniami Av	
Edytowanie i drukowanie zdjęć	193

Edytowanie zdjęć	194
Zmiana wielkości zdjęcia (zmiana wielkości)	
Przycinanie zdjęć	
Użycie filtrów cyfrowych	
Kompensacja efektu czerwonych oczu	201
Dodawanie ramki (zdjęcia z ramkami)	
Edytowanie filmów	
Kopiowanie zdjęć i plików dźwiękowych	

Drukowanie pojedvnozego zdjecja	
Drukowanie wszystkich zdjęć	213
Nagrywanie i odtwarzanie dźwięku	215
Nagrywanie dźwięku	
(tryb nagrywania głosu)	216
Ustawianie funkcji nagrywania głosu	216
Nagrywanie dźwięków	217
Odtwarzanie dźwięku	218
Dodawanie notatki głosowej do zdjęć	
Nagrywanie notatki głosowej	
Odtwarzanie notatki głosowej	221
Ustawienia	223
Ustawienia aparatu	
Formatowanie karty pamięci SD	
Zmiana ustawień dźwięku	
Zmiana daty i czasu	
Ustawianie alarmu	
Ustawienie czasu na świecie	
Zmiana języka interfejsu	
Zmiana reguły nazewnictwa folderów	
Zmiana formatu sygnału wyjścia wideo	
Ustawianie jasności wyświetlacza	
Użycie funkcji oszczędzania energii	
Funkcja automatycznego wyłączania	
Ustawianie funkcji szybkiego zoomu	
Ustawianie podpowiedzi	
Wykonywanie odwzorowywania pikseli	
Zmiana ekranu powitania	
Przywrócenie ustawień domyślnych (reset).	
Wyświetlanie trybu zegarka	245
Podłączanie do komputera	247
Konfigurowanie komputera	248
Dostarczone oprogramowanie	
Wymagania systemowe	
Instalowanie oprogramowania	
Ustawianie trybu połączenia USB aparatu	

.

.

Podłączanie do komputera z systemem Windows	257
Łączenie aparatu z komputerem z systemem Windows	257
Przenoszenie zdjęć	258
Odłączanie aparatu od komputera z systemem Windows	261
Uruchamianie programu "ACDSee for PENTAX 3.0"	
Wyświetlanie zdjęć	263
Szczegółowe informacje dotyczące użycia programu	
"ACDSee for PENTAX 3.0"	264
Podłączanie do komputera Macintosh	
Łączenie aparatu z komputerem Macintosh	
Przenoszenie zdjęć	
Odłączanie aparatu od komputera Macintosh	
Uruchamianie programu "ACDSee 2 for Mac"	
Wyświetlanie zdjęć	
Szczegółowe informacje dotyczące użycia programu	
"ACDSee 2 for Mac"	
Załącznik	271
Funkcje dostępne dla poszczególnych trybów	

i unice dostępne dla poszczegomych trybow	
robienia zdjęć	
Komunikaty	
Rozwiązywanie problemów	
Ustawienia domyślne	
Lista miast czasu na świecie	
Akcesoria opcjonalne	
Dane techniczne	
Gwarancja	
Indeks	

Sposób obsługi przycisku sterowania został przedstawiony w tej instrukcji za pomocą ilustracji, takich jak ta znajdująca się poniżej.



Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi zostały opisane poniżej.

R3	Wskazuje numer strony z wyjaśnieniem czynności.
memo	Wskazuje użyteczną informację.
Caution	Wskazuje środki ostrożności związane z obsługą aparatu.
Tryb 🗖	Ten tryb jest przeznaczony do robienia zdjęć i nagrywania filmów. Tryb służący do fotografowania jest w tej instrukcji nazywany "trybem robienia zdjęć", tryb służący do nagrywania filmów nosi nazwę "trybu 🛱".
Tryb 🕨	Ten tryb jest przeznaczony do wyświetlania zdjęć oraz odtwarzania filmów i plików dźwiękowych.

Układ instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi zawiera następujące rozdziały.

1 Przygotowanie -

Rozdział ten opisuje wszystkie czynności, jakie należy wykonać po zakupieniu aparatu i przed rozpoczęciem robienia zdjęć. Należy zapoznać się z treścią tego rozdziału i postępować zgodnie z instrukcjami.

2 Podstawowe funkcje

Rozdział wyjaśnia podstawowe zasady obsługi takie jak posługiwanie się przyciskami i sposób korzystania z menu. Więcej szczegółów można znaleźć w następujących rozdziałach.

3 Robienie zdjęć

Rozdział wyjaśnia różne sposoby robienia zdjęć i działanie podstawowych funkcji.

4 Odtwarzanie i kasowanie zdjęć — — — — —

Rozdział wyjaśnia sposób odtwarzania zdjęć i filmów w aparacie lub telewizorze, a także sposób kasowania zdjęć, plików dźwiękowych i filmów.

5 Edytowanie i drukowanie zdjęć-

Rozdział opisuje różne sposoby drukowania zdjęć i ich edycji za pomocą aparatu.

6 Nagrywanie i odtwarzanie dźwięku —

Rozdział wyjaśnia sposób zapisywania plików dźwiękowych lub dodawania dźwięku (notatki głosowej) do zdjęcia, a także metodę odtwarzania plików dźwiękowych.

7 Ustawienia -

Rozdział opisuje ustawianie różnych funkcji aparatu.

8 Podłączanie do komputera-

Rozdział przedstawia sposób podłączania aparatu do komputera, a także zawiera instrukcje instalacji i ogólny przegląd dostarczonego oprogramowania.

9 Załącznik –

Rozdział opisuje sposób rozwiązywania problemów i zawiera listę akcesoriów opcjonalnych.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cechy aparatu

Oprócz podstawowych funkcji robienia zdjęć, aparat Optio W80 zapewnia wiele trybów pracy do fotografowania w różnych sytuacjach. Ten rozdział przedstawia sposoby najlepszego wykorzystania najważniejszych funkcji aparatu. Zapoznanie się z tymi informacjami oraz z opisem działania aparatu pozwoli cieszyć się wszystkimi jego funkcjami.

Zapomnij o strachu przed zamoczeniem aparatu!



Aparat Optio W80 jest wodoszczelny i odporny na kurz, a wodoodporne pokrycie obiektywu umożliwia robienie zdjęć na głębokości 5 metrów (ok. 16,6 stopy) pod wodą przez dwie godziny. Aparat może być również narażony na strumienie wody, a także wystawiony na działanie kurzu i brudu w takich miejscach jak plaża, kuchnia lub warsztat. Ponieważ aparat został

wyposażony w mechanizm blokady pokrywki baterii/karty/złączy, po dokładnym zamknięciu tej pokrywki można bezpiecznie używać aparatu pod wodą, wiedząc, że baterie i karta nie są narażone na ryzyko. Aparat pod względem odporności na wstrząsy(*) spełnia niezależną normę odporności na wstrząsy firmy PENTAX, co oznacza możliwość korzystania z niego w wielu różnych sytuacjach na dworze.

- * Aparat zalicza test upadku firmy PENTAX (upadek z wysokości 1 m na powierzchnię ze sklejki o grubości 5 cm) zgodnie ze standardową metodą testowania odporności na wstrząsy MIL-Standard 810F Method 516.5-Shock testing.
- Wodoodporność nie jest gwarantowana w przypadku narażenia aparatu na wstrząsy, na przykład w wyniku upuszczenia lub uderzenia.
- Nie gwarantuje się bezproblemowego działania ani braku uszkodzeń aparatu we wszystkich warunkach.

- Aby robić zdjęcia podczas nurkowania z rurką (str.151).
- Aby robić zdjęcia na basenie lub w czasie kąpieli w rzece lub jeziorze.
- Aby robić zdjęcia w różnych sytuacjach na dworze, nie obawiając się, że aparat trochę się zabrudzi. Wystarczy tylko szybko przetrzeć aparat wilgotną ściereczką!

Proste w nawigacji funkcje robienia i odtwarzania zdjęć!

Optio W80 jest przyjazny dla użytkownika i zapewnia prosty sposób obsługi przy użyciu kilku przycisków. Wybierając odpowiednią ikonę, można przejść do trybu robienia zdjęć (str.80) i dobrać odpowiednie ustawienia dla danej sytuacji. Można również przejść do trybu odtwarzania (str.174) i skorzystać z różnych funkcji odtwarzania i edycji. Na monitorze wyświetlane są



podpowiedzi, które pozwalają sprawdzić funkcje dostępne w poszczególnych trybach i poznać sposób ich użycia.

- Podpowiedzi trybu robienia zdjęć są wyświetlane na palecie trybów robienia zdjęć, a podpowiedzi trybu odtwarzania – na palecie trybów odtwarzania (str.79, str.172).
- Użyj trybu zielonego, aby w prosty sposób robić zdjęcia ze standardowymi ustawieniami (str.87).

Idealny rozmiar, aby nosić go ze sobą!



Aparat Optio W80 cechują się sportową i atrakcyjną konstrukcją o doskonałych walorach w zakresie przenoszenia, dzięki czemu przypomina telefon komórkowy. Aparat można z łatwością wsunąć do kieszeni w torbie lub zawiesić na szyi, przez co będzie zawsze dostępny. Wygodny tryb zegara umożliwia szybkie sprawdzanie godziny (str.245).

Idealny do portretów!

Aparat Optio W80 jest wyposażony w funkcję rozpoznawania twarzy, który wykrywa twarze na ujęciu oraz automatycznie dostosowuje ostrość i ekspozycję. Możliwe jest rozpoznanie do 32 osób na ujęciu (*), dzięki czemu można robić także idealne zdjęcia grupowe. Aparat zwalnia automatycznie migawkę, kiedy osoby się uśmiechają. Jeśli ktoś mrugnie, pojawi się odpowiednia informacja, dzięki czemu będzie można powtórzyć ujęcie – tak, aby było idealne. Dostępna jest także funkcja powiększająca twarze kolejnych osób podczas odtwarzania, co pozwala szybko sprawdzić ich miny.

- * Na monitorze wyświetlanych jest do 31 ramek rozpoznawania twarzy (30 w trybie portretu o połowie wysokości).
 - Funkcja rozpoznawania twarzy (str.82).
 - Tryby umożliwiające uzyskanie niesamowitych zdjęć ludzi (str.93).
 - Zbliżenia twarzy w celu łatwego sprawdzenia podczas odtwarzania (str.180).

Dodaj różne ramki do swoich zdjęć!



Podczas fotografowania aparatem Optio W80 można dodać do zdjęcia atrakcyjną ramkę, wybierając jedną z wielu dostępnych (str.101). Ramki można także dodawać do już zrobionych zdjęć. Możesz zmieniać położenie obiektu na zdjęciu, jak również powiększać i pomniejszać zdjęcie, aby dopasować je do rozmiaru i kształtu ramki. Teraz nie trzeba już się martwić, czy obiekt na zdjęciu zmieści się w ramce (str.202).

• Aby ozdobić zdjęcia ramką.

Wyświetlaj zdjęcia i pliki dźwiękowe za pomocą kalendarza!

Optio W80 umożliwia wyświetlanie zarejestrowanych zdjęć i plików dźwiękowych według daty w postaci kalendarza. (str.171) W ten sposób możesz szybko znaleźć zdjęcie lub plik dźwiękowy, który chcesz odtworzyć.

Zaawansowane funkcje nagrywania filmów!

Aparat Optio W80 zapewnia funkcję Movie SR, aby wyeliminować drgania aparatu podczas nagrywania filmów (str.157). Obsługiwany jest także format obrazu HDTV 1280×720, dzięki czemu można wyświetlać nagrania jako niesamowite filmy panoramiczne.

Użyj aparatu do nagrywania zabawnych filmów z dziećmi lub zwierzakami jako wizualnej kroniki ich rozwoju (str.153).

Aparat oferuje wiele funkcji, które pozwalają cieszyć się aparatem bez użycia komputera!

Optio W80 zapewnia wiele funkcji, dzięki którym można cieszyć się odtwarzaniem i edytowaniem zdjęć bez konieczności połączenia aparatu z komputerem i przeniesienia zdjęć. Do rejestracji i edycji zdjęć oraz filmów wystarczy tylko aparat. (str. 194) Nie trzeba także obawiać się przypadkowego usunięcia zdjęć, ponieważ teraz Optio W80 pozwala na ich odzyskanie (str. 187).



- Podczas wyświetlania zdjęcia w trybie odtwarzania można użyć funkcji zmiany wielkości (str.194), przycinania (str.195) i kompensacji czerwonych oczu (str.201).
- Możesz podzielić film na dwie części lub wybrać klatkę filmu i zapisać ją jako zdjęcie (str.206).

Sprawdzanie zawartości opakowania



Aparat Optio W80



Pasek O-ST20 (*)



Kabel USB I-USB7 (*)



Kabel AV I-AVC7 (*)



Oprogramowanie (CD-ROM) S-SW87



Bateria litowo-jonowa D-LI78 z możliwością ładowania (*)







Ładowarka D-BC78 (*)



Przewód zasilania

Instrukcja obsługi (ten podręcznik)

Przewodnik Szybki start

Elementy oznaczone gwiazdką (*) są dostępne jako akcesoria opcjonalne. Ładowarka i przewód zasilania są sprzedawane tylko w zestawie (zestaw ładowarki baterii K-BC78).

Patrz "Akcesoria opcjonalne" (str.293), aby uzyskać informacje o innych akcesoriach.

Nazwy elementów

Przód

Włącznik/kontrolka zasilania (zielona)



Tył

Dźwignia blokady pokrywy baterii/karty/gniazd



Opis elementów sterowania



Patrz "Przedstawienie funkcji przycisków" (str.60 - 64), aby uzyskać opis funkcji poszczególnych przycisków.

Informacje na monitorze

Wyświetlacz w trybie 🗖

Zawartość wyświetlacza zmienia się w następującej kolejności przy każdym naciśnięciu przycisku **OK/DISPLAY**: normalny ekran, wykres + informacje, brak informacji, podświetlanie wyłączone.

- memo
- Wszystkie funkcje przycisków aparatu działają normalnie, nawet jeśli podświetlenie jest wyłączone. Naciśnij spust migawki, aby robić zdjęcia w normalny sposób.
- <u>M</u> pojawia się, jeśli naciśnięto spust migawki do połowy, kiedy mogą wystąpić drgania aparatu. Aby zapobiec drganiom aparatu, użyj statywu i/lub funkcji samowyzwalacza (str.103).
- Podświetlenia nie można wyłączyć w trybie 🖸 (Dodawanie ramki).



Normalny ekran w trybie robienia zdjęć



- 1 Tryb robienia zdjęć (str.79)
- 2 Ikona priorytetu twarzy (str.83)
- 3 Ikona funkcji D-Range (str.138)
- 4 Ikona funkcji Śledzenie pikseli SR (str.126)
- 5 Czas migawki
- 6 Przysłona
- 7 Tryb błysku (str.116)
- 8 Tryb rejestracji (str.103 - str.109)
- 9 Tryb ustawiania ostrości (str.118)

- 10 Ikona zoomu cyfrowego/ zoomu inteligentnego (str.89)
- 11 Stan pamięci (str.51)
- 12 Pozostała liczba zdjęć
- 13 Wskaźnik poziomu naładowania baterii (str.43)
- 14 Ramka ostrości (str.76)
- 15 Data i czas (str.55)
- 16 Kompensacja ekspozycji (str.137)
- 17 Ustawienie nanoszenia daty (str.146)
- 18 Ustawienie czasu na świecie (str.232)
- * W przypadku wskazania 3 wyświetlana ikona zmienia się w zależności od ustawień w pozycji [Ustaw. D-range] w menu [[▲] Tryb nagryw.].
 D: Kiedy pozycje Komp. przeświet. i Kompens. Cienia są ustawione na 𝔤 (Wł.).

■: Kiedy pozycja Komp. przeświet. jest ustawiona na (Wł.), a pozycja Kompens. Cienia na □ (Wył.). ■: Kiedy pozycja Komp. przeświet. jest ustawiona na □ (Wył.), a pozycja Kompens. Cienia na ∞ (Wł.).

Nie jest nic wyświetlane, kiedy pozycje Komp. przeświet. i Kompens. Cienia są ustawione na □ (Wył.).

- * W przypadku wskazania 4 symbol (ﷺ) jest wyświetlany, kiedy pozycja Śledz.pikseli SR jest ustawiona na ☞ (Wł.) w menu [Tryb nagryw.]. Symbol ▲♥ jest wyświetlany po naciśnięciu spustu migawki do połowy, kiedy pozycja Śledz.pikseli SR jest ustawiona na □ (Wył.) i istnieje ryzyko wystąpienia drgań aparatu.
- * Wskazania 5 i 6 pojawiają się tylko po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
- * W przypadku wskazania 9, jeśli tryb ostrości jest ustawiony na AF, a funkcja auto makro jest włączona, na wyświetlaczu pojawia się symbol ♥ (str.118).
- * W zależności od wybranego trybu robienia zdjęć, niektóre wskazania mogą nie być wyświetlane.

Ekran Wykres + informacje/Brak informacji w trybie robienia zdjęć

Wskazania od A1 do A17 oraz B1 pojawiają się po wybraniu ekranu Wykres + informacje. Wybranie ekranu Brak informacji powoduje wyświetlenie tylko wskazania B1.



- A18 A19
- A1 Tryb robienia zdjęć (str.79)
- A2 Ikona priorytetu twarzy (str.83)
- A3 Ikona funkcji D-Range (str.138)
- A4 Ikona funkcji Śledzenie pikseli SR (str.126)
- A5 Tryb błysku (str.116)
- A6 Tryb rejestracji (str.103 - str.109)
- A7 Tryb ustawiania ostrości (str.118)
- A8 Ikona zoomu cyfrowego/ zoomu inteligentnego (str.89)
- A9 Stan pamięci (str.51)
- A10 Pozostała liczba zdjęć

- A11 Wskaźnik poziomu naładowania baterii (str.43)
- A12 Rozdzielczość (str.128)
- A13 Jakość (str.130)
- A14 Balans bieli (str.131)
- A15 Pomiar ekspozycji (str.133)
- A16 Czułość (str.135)
- A17 Wykres (str.34)
- A18 Kompensacja ekspozycji (str.137)
- A19 Ustawienie nanoszenia daty (str.146)
- B1 Ramka ostrości (str.76)
- B2 Czas migawki
- B3 Przysłona

- * W przypadku wskazania A4 symbol (₩) jest wyświetlany, kiedy pozycja Śledz.pikseli SR jest ustawiona na ¥ (Wł.) w menu 1 Tryb nagryw.]. Symbol ↓ jest wyświetlany po naciśnięciu spustu migawki do połowy, kiedy pozycja Śledz.pikseli SR jest ustawiona na □ (Wył.) i istnieje ryzyko wystąpienia drgań aparatu.
- * Wskazania B2 i B3 pojawiają się tylko po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
- * Jeżeli jakiś fragment ekranu jest tak jasny, że wydaje się być biały, wskazywany obszar miga na czerwono jako ostrzeżenie. Z kolei jeśli fragment ekranu jest tak ciemny, że wydaje się być czarny, wskazywany obszar miga na żółto jako ostrzeżenie.
- * Jeśli wybrano tryb robienia zdjęć 🚟 (Automat. tryb zdjęć) i spust migawki zostanie naciśnięty do połowy, wybrany automatycznie tryb robienia zdjęć pojawi się w A1, nawet jeśli wybrano ekran Brak informacji (str.84).
- * W zależności od wybranego trybu robienia zdjęć, niektóre wskazania mogą nie być wyświetlane.

Wyświetlacz w trybie 🕨

Wyświetlacz przedstawia informacje o ekspozycji zdjęcia w trybie odtwarzania. Zawartość wyświetlacza zmienia się w następującej kolejności przy każdym naciśnięciu przycisku **OK/DISPLAY**:



Normalny ekran

Normalny ekran/ekran Wykres + informacje w trybie odtwarzania (Wszystkie elementy wyświetlacza są przedstawione tylko w celu wyjaśnienia.)

Na ekranie widoczne są różne informacje, takie jak warunki ekspozycji. Elementy A1 do A11 są wyświetlane tylko po wybraniu ekranu Normalny ekran lub Wykres + informacje. Elementy B1 do B8 są wyświetlane tylko po wybraniu ekranu Wykres + informacje.



- A1 Tryb odtwarzania
 - ▶ : Zdjęcia (str.166)
 ▶ : Film (str.167)
 - ⊑¦e : Film (Str.167)
- A2 Ikona priorytetu twarzy (str.82)
- A3 Stan pamięci (str.51)
- A4 Numer folderu (str.236)
- A5 Numer pliku
- A6 Ikona zabezpieczenia (str.188)
- A7 Ikona notatki głosowej (str.221)
- A8 Wskaźnik poziomu naładowania baterii (str.43)

- A9 Ikona głośności
- A10 Zapisana data i czas (str.55)
- A11 Podpowiedzi użycia przycisku sterowania
- B1 Rozdzielczość (str.128)
- B2 Jakość (str.130)
- B3 Balans bieli (str.131)
- B4 Pomiar ekspozycji (str.133)
- B5 Czułość (str.135)
- B6 Czas migawki
- B7 Przysłona
- B8 Wykres (str.34)
- * Wskazanie A2 pojawia się tylko w przypadku, gdy funkcja rozpoznawania twarzy była aktywna w czasie robienia zdjęcia.
- * W normalnym trybie wyświetlania wskazania A8 i A10 znikają, jeśli żadna operacja nie zostanie wykonana w ciągu dwóch sekund.

- * Wskazanie A9 pojawia się tylko podczas regulacji głośności w trakcie odtwarzania filmów, dźwięków lub notatek głosowych (str.167, str.219, str.221).
- * Wskazanie A11 pojawia się, nawet jeśli wybrano ekran Brak informacji, ale znika, jeśli żadna operacja nie zostanie wykonana w ciągu dwóch sekund. Jeśli żadna operacja nie zostanie wykonana w ciągu dwóch sekund w normalnym trybie wyświetlania lub na ekranie Wykres + informacje, zniknie tylko wskazanie Edytuj.
- * Jeżeli jakiś fragment ekranu jest tak jasny, że wydaje się być biały, wskazywany obszar miga na czerwono jako ostrzeżenie. Z kolei jeśli fragment ekranu jest tak ciemny, że wydaje się być czarny, wskazywany obszar miga na żółto jako ostrzeżenie.

Podpowiedzi

W czasie korzystania z aparatu na wyświetlaczu pojawiają się podpowiedzi użycia wszystkich dostępnych przycisków.

	Przycisk sterowania (▲)
▼	Przycisk sterowania (▼)
•	Przycisk sterowania (<)
•	Przycisk sterowania (►)
MENU	Przycisk MENU

9	Przycisk zoom
OK	Przycisk OK/DISPLAY
SHUTTER	Spust migawki
O , Ú	Przycisk zielony/ 🛍
<u>:@</u> :, <u>@</u>	Przycisk 🚇

Wykres

Wykres przedstawia rozkład jasności zdjęcia. Oś pozioma reprezentuje jasność (ciemne kolory po lewej stronie i jasne kolory po prawej), natomiast oś pionowa wskazuje liczbę pikseli.

Kształt wykresu przed i po zrobieniu zdjęcia wskazuje, czy jasność i kontrast są poprawne. Pomaga to zdecydować, czy należy użyć kompensacji ekspozycji i zrobić ponownie zdjęcie.



Ustawianie ekspozycji (kompensacja ekspozycji) 🖙 str.137

Jasność

Jeśli jasność jest poprawna, wykres osiąga szczyt w środku. Jeżeli zdjęcie jest zbyt ciemne, szczyt wykresu znajduje się po lewej stronie, natomiast jeśli zdjęcie jest zbyt jasne, szczyt znajduje się po prawej stronie.

Ciemne zdjęcie



Jasne zdjęcie







Jeśli zdjęcie jest zbyt ciemne, część po lewej stronie zostaje odcięta (ciemne obszary). Jeśli zdjęcie jest zbyt jasne, część po prawej stronie zostaje odcięta (jasne obszary).

Optio W80 oferuje funkcję, dzięki której jasne fragmenty są wskazywane migającym kolorem czerwonym, a ciemne fragmenty są wskazywane migającym kolorem żółtym.
Kontrast

Wykres rośnie stopniowo w przypadku zdjęć z prawidłowym kontrastem. Wykres osiąga szczyt po obu stronach i opada pośrodku, jeżeli zdjęcie cechuje się dużą różnicą kontrastu oraz niewielkim poziomem jasności tonów środkowych.

Notatki

Przygotowanie

Mocowanie paska	38
Zasilanie aparatu	39
Wkładanie karty pamięci SD	
Włączanie i wyłączanie aparatu	50
Ustawienia początkowe	52

Przymocuj pasek (O-ST20) dostarczany wraz z aparatem.



- 1 Przełóż końcówkę paska przez oczko uchwytu.
- 2 Przełóż końcówkę paska przez pętlę i zaciśnij.

Ładowanie baterii

Jeśli aparat jest używany po raz pierwszy, nie był używany przez dłuższy czas lub wyświetlany jest komunikat [Wyczerpana bateria], naładuj dostarczoną baterię litowo-jonową (D-LI78) za pomocą ładowarki (D-BC78), która znajduje się w zestawie.



- **1** Podłącz przewód zasilania do ładowarki.
- **2** Podłącz przewód zasilania do gniazdka.
- Junieść baterię w ładowarce w taki sposób, aby logo PENTAX było skierowane do góry.

Kontrolka ładowania włącza się w czasie ładowania baterii. Po zakończeniu ładowania kontrolka ładowania gaśnie.

4 Po zakończeniu ładowania należy wyjąć baterię z ładowarki.



- Za pomocą dostarczonej ładowarki D-BC78 nie należy ładować innych baterii niż litowo-jonowe baterie D-LI78. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może być przyczyną uszkodzenia lub nadmiernej temperatury.
- Okres użytkowania baterii kończy się, kiedy wkrótce po naładowaniu czas pracy aparatu staje się znacząco krótszy. Należy użyć nowej baterii.
- Jeżeli bateria została włożona prawidłowo do ładowarki, a kontrolka ładowania nie zapala się, oznacza to, że bateria jest uszkodzona. Należy ją wymienić na nową.

Maksymalny czas wymagany do pełnego naładowania baterii wynosi około 150 minut (maksymalnie). Czas ładowania zależy od temperatury otoczenia i warunków ładowania. Właściwa temperatura otoczenia w czasie ładowania baterii wynosi od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F).

Instalowanie baterii

Należy używać ładowanej baterii litowo-jonowej D-LI78, która została dostarczona wraz z aparatem. Przed pierwszym użyciem baterii w aparacie należy ją naładować.



1 Otwórz pokrywkę baterii/karty/gniazd.

Naciśnij dźwignię pokrywki baterii/karty/gniazd we wskazanym kierunku (1), przesuń pokrywkę w stronę (2) i otwórz ją w kierunku (3).

Włóż baterię stroną z logo PENTAX skierowaną w kierunku obiektywu, używając boku baterii do naciśnięcia blokady baterii w kierunku ④.

Wciśnij baterię aż do jej zablokowania.



Upewnij się, że bateria została włożona stroną z logo PENTAX skierowaną do obiektywu. Nieprawidłowe położenie baterii może być przyczyną niewłaściwego działania.

3

Zamknij pokrywkę baterii/karty/gniazd.

Przesuń pokrywkę baterii/karty/gniazd w odwrotnym kierunku wskazywanym przez ②. Jeśli usłyszysz kliknięcie, pokrywka została zamknięta.

Wyjmowanie baterii

- **1** Otwórz pokrywkę baterii/karty/gniazd.
- 2 Naciśnij dźwignię blokady baterii w kierunku ④. Bateria zostanie wysunięta. Zachowaj ostrożność, aby nie upuścić baterii podczas jej wyjmowania.



- Nie używaj nadmiernej siły przy przesuwaniu pokrywki baterii/karty/ gniazd podczas jej otwierania lub zamykania, ponieważ obudowa wodoszczelna może się przesunąć. Jeśli obudowa nie będzie znajdowała się we właściwej pozycji, aparat może utracić szczelność.
- Jeśli pokrywka baterii/karty/gniazd nie zostanie dokładnie zamknięta, do aparatu może dostać się woda, piasek lub kurz.
- Litowo-jonowa bateria D-LI78 z możliwością ładowania jest przeznaczona tylko do użytku z tym aparatem. Użycie innych baterii może spowodować uszkodzenie aparatu.
- Wkładaj baterię poprawnie. Nieprawidłowe położenie baterii może spowodować niepoprawne działanie aparatu.
- · Nie wyjmuj baterii, kiedy aparat jest włączony.
- Jeśli bateria będzie przechowywana przez ponad 6 miesięcy, naładuj ją za pomocą ładowarki przez 30 minut, a następnie umieść baterię oddzielnie.

Baterię należy naładować ponownie co 6-12 miesięcy. Baterię najlepiej przechowywać w temperaturze niższej niż pokojowa. Należy unikać przechowywania baterii w wysokiej temperaturze.

- Jeśli aparat zostanie pozostawiony bez baterii przez dłuższy czas, mogą zostać przywrócone domyślne ustawienia daty i czasu.
- Należy zachować ostrożność, ponieważ aparat lub bateria mogą osiągnąć wysoką temperaturę w przypadku ciągłego użycia przez dłuższy czas.
- Przed wymianą baterii należy odczekać do wyschnięcia aparatu. Wymiany baterii nie należy wykonywać, jeśli aparat może się zamoczyć lub zabrudzić. Dłonie powinny być suche.
- Wydajność baterii może się obniżyć w przypadku spadku temperatury. Podczas używania aparatu w zimnych miejscach zaleca się przechowywanie zapasowej baterii w kieszeni, aby była ciepła. Wydajność baterii powróci do zwykłego poziomu w normalnej temperaturze.

 Liczba zdjęć, czas nagrywania filmu, czas nagrywania dźwięku i czas odtwarzania (przy 23°C lub 73,4°F, z włączonym wyświetlaczem oraz w pełni

naładowaną baterią)

Pojemność zdjęć ^{*1}	Czas nagrywania	Czas nagrywania	Czas
(50% zdjęć z błyskiem)	filmu ^{*2}	dźwięku ^{*2}	odtwarzania ^{*2}
Około 170 zdjęć	Około 65 min.	Około 230 min.	Około 180 min.

- *1 Liczba zdjęć, jaką można zarejestrować, została zmierzona zgodnie ze standardowymi warunkami pomiaru CIPA. (Warunki pomiaru: wyświetlacz włączony, 50% zdjęć z błyskiem, temperatura 23°C lub 73,4°F). Rzeczywista liczba zdjęć może się różnić w zależności od warunków użycia.
- *2 Zgodnie z wynikami testów w pomieszczeniu.
 - memo
- Wydajność baterii zmniejsza się tymczasowo wraz ze spadkiem temperatury.
- Kiedy podczas podróży robisz zdjęcia w chłodnym klimacie lub kiedy zamierzasz zrobić dużo zdjęć, pamiętaj o zabraniu dodatkowych baterii.

Wskaźnik poziomu naładowania baterii

Wskaźnik na wyświetlaczu umożliwia sprawdzenie stanu naładowania baterii.

	Ekran	Stan baterii
	(zielony)	Wystarczająca moc baterii.
	(zielony)	Moc baterii słabnie.
	(żółty)	Bateria prawie wyczerpana.
	(czerwony)	Bateria wyczerpała się.
[Wycz	erpana bateria]	Aparat wyłączy się po wyświetleniu tego komunikatu.

Użycie zasilacza

Jeżeli zamierzasz używać aparatu przez długi czas lub podłączyć aparat do komputera, zalecane jest użycie zestawu zasilacza K-AC78 (opcja).



1 Upewnij się, że aparat jest wyłączony, a następnie otwórz pokrywkę baterii/karty/gniazd.

2 Wyjmij baterię.

Patrz str.40 - str.41, aby uzyskać instrukcje dotyczące otwierania pokrywki baterii/karty/gniazd i wyjmowania baterii.

Włóż złączkę.

3

Włóż złączkę, używając jej boku do naciśnięcia dźwigni blokady baterii. Upewnij się, że złączka została zablokowana. Pokrywka baterii/karty/gniazd nie zamknie się po włożeniu złączki. Podczas korzystania z zasilacza należy pozostawić otwartą pokrywkę. Nie należy próbować jej zamykać.

- 4 Podłącz wtyczkę zasilacza do gniazda zasilania w złączce.
- **5** Podłącz przewód zasilania do zasilacza.
- **6** Podłącz przewód zasilania do gniazdka.



- Upewnij się, że aparat jest wyłączony przed podłączeniem lub odłączeniem zasilacza.
- Upewnij się, że przewód zasilający i wtyczka łącząca zasilacz z aparatem są umocowane prawidłowo. Jeżeli przewód zostanie odłączony w czasie zapisywania danych na karcie pamięci SD lub we wbudowanej pamięci, dane mogą zostać utracone.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, należy zachować ostrożność podczas używania zasilacza.
 Przed użyciem zasilacza należy uważnie przeczytać sekcję "Informacje o ładowarce baterii i zasilaczu" (str.2).
- Przed użyciem zestawu zasilacza K-AC78 należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi.
- Kiedy podłączony jest zasilacz, nie można umieścić aparatu w pozycji stojącej na stole, ponieważ przewód złączki jest wyprowadzony od spodu aparatu.
- Nie używaj nadmiernej siły przy przesuwaniu pokrywki baterii/karty/ gniazd podczas jej otwierania lub zamykania, ponieważ obudowa wodoszczelna może się przesunąć. Jeśli obudowa nie będzie znajdowała się we właściwej pozycji, aparat może utracić szczelność.

Ten aparat obsługuje karty pamięci SD oraz karty pamięci SDHC. Oba typy kart są w dalszej części instrukcji nazywane kartami pamięci SD. zdjęcia i pliki dźwiękowe są zapisywane na karcie pamięci SD, jeżeli została włożona do aparatu. Nagrania są zapisywane we wbudowanej pamięci, jeżeli karta pamięci nie została włożona (str.51).



- Nową bądź używaną w innym aparacie lub urządzeniu cyfrowym kartę pamięci SD należy sformatować (zainicjować) w tym aparacie.
 Patrz "Formatowanie karty pamięci SD" (str.224), aby uzyskać instrukcje na temat formatowania.
 - Upewnij się, że aparat jest wyłączony przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci SD.
 - Przed wymianą karty pamięci SD należy odczekać do wyschnięcia aparatu. Wymiany karty nie należy wykonywać, jeśli aparat może się zamoczyć lub zabrudzić. Dłonie powinny być suche.
 - Nie używaj nadmiernej siły przy przesuwaniu pokrywki baterii/karty/ gniazd podczas jej otwierania lub zamykania, ponieważ obudowa wodoszczelna może się przesunąć. Jeśli obudowa nie będzie znajdowała się we właściwej pozycji, aparat może utracić szczelność.
- memo
- Liczba zdjęć, jaką można zapisać za pomocą aparatu, jest zależna od pojemności karty pamięci SD i wybranej rozdzielczości oraz poziomu jakości (str.295).
- Kontrolka zasilania miga podczas dostępu do karty pamięci SD (dane są zapisywane lub odczytywane).

Tworzenie kopii zapasowej danych

W przypadku uszkodzenia aparat może mieć problemy z uzyskaniem dostępu do danych we wbudowanej pamięci. Użyj komputera lub innego urządzenia do utworzenia kopii zapasowej ważnych danych w innym miejscu.



1 Otwórz pokrywkę baterii/karty/gniazd. Naciśnij dźwignię pokrywki baterii/karty/gniazd we wskazanym kierunku

1, przesuń pokrywkę w stronę 2 i otwórz ją w kierunku 3.

Włóż kartę pamięci SD do gniazda karty w taki sposób, aby etykieta była skierowana w stronę przodu aparatu (strona z obiektywem).

Wciśnij kartę całkowicie. Nieprawidłowe włożenie karty może spowodować problemy z zapisem zdjęć i dźwięku.

3 Zamknij pokrywkę baterii/karty/gniazd.

Przesuń pokrywkę baterii/karty/gniazd w odwrotnym kierunku wskazywanym przez ②. Jeśli usłyszysz kliknięcie, pokrywka została zamknięta.

Wyjmowanie karty pamięci SD

- 1 Otwórz pokrywkę baterii/karty/gniazd.
- Wciśnij kartę do gniazda karty pamięci SD, aby ją wysunąć.

Wyjmij kartę.



Jeśli pokrywka baterii/karty/gniazd nie zostanie dokładnie zamknięta, do aparatu może dostać się woda, piasek lub kurz.

Zalecenia przy używaniu kart pamięci SD

 Karta pamięci SD jest wyposażona w przełącznik zabezpieczenia przed zapisem. Ustawienie przełącznika w pozycji LOCK uniemożliwia zapis nowych danych, usunięcie istniejących danych i sformatowanie karty w aparacie lub na komputerze.
 Dojawia się na wyświetlaczu, kiedy karta jest zabezpieczona przed zapisem.

Przełącznik – zabezpieczenia przed zapisem



- Należy zachować ostrożność, kiedy karta pamięci SD jest wyjmowana natychmiast po użyciu aparatu, ponieważ może być gorąca.
- Nie należy wyjmować karty pamięci SD ani wyłączać aparatu podczas rejestrowania lub odtwarzania danych na karcie pamięci SD bądź kiedy aparat jest połączony z komputerem za pomocą kabla USB. Może to spowodować uszkodzenie danych lub karty.
- Kart pamięci SD nie należy zginać, bądź poddawać silnym wstrząsom. Nie wolno ich również wystawiać na działanie wody i wysokiej temperatury.
- Nigdy nie wolno wyjmować karty pamięci SD podczas formatowania, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie karty.
- Dane przechowywane na karcie pamięci SD mogą zostać skasowane w następujących sytuacjach. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usunięte dane
 - (1) w wyniku nieprawidłowej obsługi karty pamięci SD przez użytkownika.
 - (2) spowodowane wystawieniem karty pamięci SD na działanie wyładowań elektrostatycznych lub zakłóceń elektrycznych.
 - (3) kiedy karta pamięci SD nie jest używana przez dłuższy czas.
 - (4) kiedy karta pamięci SD lub bateria zostanie wyjęta podczas zapisu lub odczytu danych na karcie.
- Przechowywane dane mogą ulec uszkodzeniu, jeśli karta pamięci nie była wykorzystywana przez długi czas. Bardzo ważne dane należy regularnie zapisywać jako kopie zapasowe na komputerze.
- Należy unikać używania lub przechowywania karty w miejscach, gdzie może wystąpić szkodliwe działanie prądu stałego lub zakłóceń elektrycznych.
- Należy unikać używania lub przechowywania karty w miejscach, gdzie występują nagłe zmiany temperatur, skraplanie cieczy lub narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- W przypadku gdy karta pamięci SD jest używana przy niskich prędkościach zapisu, nagrywanie filmu może zostać przerwane, nawet jeśli na karcie jest wystarczająco dużo miejsca. Również robienie zdjęć i odtwarzanie może wymagać więcej czasu.
- Nowe lub używane w innym aparacie karty pamięci SD należy sformatować w tym aparacie. Patrz "Formatowanie karty pamięci SD" (str.224).

 Należy pamiętać, że sformatowanie karty pamięci SD nie powoduje całkowitego usunięcia danych, które mogą być przywrócone przy użyciu dostępnego w sprzedaży oprogramowania. Można dokonać zakupu oprogramowania, które całkowicie usuwa dane. Przed wyrzuceniem, oddaniem lub sprzedażą karty pamięci SD należy upewnić się, czy dane na tej karcie zostały całkowicie usunięte lub sama karta została zniszczona, jeśli zawierała osobiste lub poufne informacje. Danymi znajdującymi się na karcie pamięci SD należy zarządzać na własną odpowiedzialność.

Liczba zdjęć do zapisania na karcie pamięci SD

Rozmiar zapisywanego zdjęcia różni się w zależności od jego rozdzielczości, przez co różni się także liczba zdjęć, które można zapisać na karcie pamięci SD.

Właściwe ustawienie rozdzielczości dla zdjęć można wybrać w menu [Tryb nagryw.].

Wybieranie rozdzielczości 🖙 str. 128

Właściwe ustawienia rozdzielczości i liczby klatek można wybrać w opcji [Film] w menu [Tryb nagryw.].

Wybieranie rozdzielczości filmu i szybkości klatek filmu 🖙 str.156

Przybliżoną liczbę zdjęć oraz długość nagrywanych filmów, które można zapisać na karcie pamięci SD, przedstawia sekcja "Dane techniczne" (str.294).

Włączanie i wyłączanie aparatu



Naciśnij włącznik.

Aparat włączy się, co spowoduje także włączenie kontrolki zasilania i wyświetlacza.

Jeżeli po włączeniu aparatu wyświetla się ekran [Language/言語] lub [Ustawianie daty], należy postępować zgodnie z procedurą na stronie str.52, aby ustawić język interfejsu i/lub bieżącą datę i czas.

2

Naciśnij ponownie przycisk włącznika.

Aparat wyłączy się, co spowoduje także wyłączenie kontrolki zasilania i wyświetlacza.

Robienie zdjęć 🖙 str.76

Sprawdzanie karty pamięci SD

Karta pamięci SD jest sprawdzana po włączeniu aparaty, a następnie zostaje wyświetlony stan pamięci.

	Karta pamięci SD jest włożona do aparatu. Zdjęcia i pliki dźwiękowe będą zapisywane na karcie pamięci SD.
Q	Karta pamięci SD nie jest włożona do aparatu. Zdjęcia i pliki dźwiękowe będą zapisywane we wbudowanej pamięci.
2 []	Przełącznik zabezpieczenia przed zapisem karty pamięci SD znajduje się w pozycji LOCK (str.48). Nie jest możliwe rejestrowanie zdjęć i dźwięku.

Stan pamięci



Włącznik

Przycisk 🕨

Włączanie w trybie odtwarzania

Użyj tej funkcji, aby natychmiast wyświetlić zdjęcia lub odtworzyć pliki dźwiękowe, nie robiąc kolejnych zdjęć.





Aby przejść z trybu odtwarzania do trybu **D**, naciśnij przycisk odtwarzania **D** lub spust migawki do połowy.

Odtwarzanie zdjęć 🖙 str.166

Ekran [Language/言語] jest wyświetlany po pierwszym włączeniu aparatu. Wykonaj operacje przedstawione w sekcji "Ustawianie języka interfejsu" poniżej, aby ustawić język, oraz operacje w sekcji "Ustawianie daty i czasu" (str.55), aby ustawić bieżącą datę i czas.

Ustawienia języka, daty i czasu można zmienić w późniejszym momencie. Instrukcje znajdują się na następujących stronach.

- Aby zmienić język, należy wykonać kroki przedstawione w sekcji "Zmiana języka interfejsu" (🖙 str.235).
- Aby zmienić datę i czas, należy wykonać kroki przedstawione w sekcji "Zmiana daty i czasu" (ﷺstr.227).

Ustawianie języka interfejsu



 Użyj przycisku sterowania (▲▼ ◀ ►), aby wybrać język interfejsu.

Language	/言語	
English	日本語	Türkçe
Français	Dansk	Ελληνικά
Deutsch	Svenska	Русский
Español	Suomi	ไทย
Português	Polski	한국어
Italiano	Čeština	中文繁體
Nederlands	Magyar	中文简体
MENUAnulu	j	OK OK

2 Naciśnij przycisk OK.

Ekran [Ustawienie początk] zostaje wyświetlony w wybranym języku. Jeśli pojawią się żądane ustawienia [Miasto czas lok.] i [Letni] (DST), użyj przycisku sterowania (▲▼) w celu przesunięcia ramki na [Zakończono ustawianie], a następnie naciśnij przycisk **OK** w celu wyświetlenia ekranu [Ustawianie daty]. Przejdź do sekcji "Ustawianie daty i czasu" (str.55). Przejdź do kroku 3 w sekcji "Ustawianie miasta czasu lokalnego i czasu letniego" (str.54), jeśli żądane ustawienia nie zostają wyświetlone.

Ustawienie początk				
Language/言語 Polski	•			
쇼Miasto czas lok.	07			
warszawa 🛛	9éé I			
Zakończono ustawian	е			
MENUAnuluj				

Letni

Jeśli przypadkowo wybierzesz niewłaściwy język i przejdziesz do następnej procedury, wykonaj poniższą operację, aby przywrócić ustawienie języka.

Jeśli przypadkowo wybrano niewłaściwy język

- Naciśnij przycisk sterowania (►).
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼ ◀ ►), aby wybrać język, a następnie naciśnij przycisk OK.

Ekran [Ustawienie początk] zostaje wyświetlony w wybranym języku.

• Kiedy ekran po kroku 2 zostaje wyświetlony w niewłaściwym języku

1 Naciśnij przycisk **MENU**.

Spowoduje to wyjście z ekranu ustawień, a aparat powróci do trybu robienia zdjęć.

2 Naciśnij przycisk **MENU**.

Menu [Tryb nagryw.] zostaje wyświetlone.

- 3 Naciśnij przycisk sterowania (►).
- 4 Użyj przycisku sterowania (▼▲), aby wybrać [Language/言語].

5 Naciśnij przycisk sterowania (►).

Ekran [Language/言語] zostaje wyświetlony.

Użyj przycisku sterowania (▲ ▼ ◀ ►), aby wybrać język.

7 Naciśnij przycisk OK.

Menu [Ustawienie] zostaje wyświetlone w wybranym języku.

Ustawiony zostaje żądany język. Instrukcje dotyczące resetowania ustawień [Miasto czas lok.], [Data] i [Czas] znajdują się na poniższych stronach.

- Aby zmienić ustawienie [Miasto czas lok.], należy wykonać kroki przedstawione w sekcji "Ustawienie czasu na świecie" (***str.232).
- Aby zmienić datę i czas, należy wykonać kroki przedstawione w sekcji "Zmiana daty i czasu" (ﷺ tr.227).

Ustawianie miasta czasu lokalnego i czasu letniego

3 Naciśnij przycisk sterowania (▼).

Ramka przesuwa się na [Miasto czas lok.].

4 Naciśnij przycisk sterowania (►). Ekran [Miasto czas lok.] zostaje wyświetlony.



J Użyj przycisku sterowania (◀►), aby wybrać miasto.



Maciśnij przycisk sterowania (▼).

Ramka przesuwa się na [Letni] (ustawienie czasu letniego).

- Użyj przycisku sterowania (◀►), aby włączyć
 ✓ (Włączone) lub wyłączyć □ (Wyłączone).
- Raciśnij przycisk OK.
 Ekran [Ustawienie początk] zostaje wyświetlony.
- 9 Naciśnij przycisk sterowania (▲ ▼), aby przesunąć ramkę na [Zakończono ustawianie], a następnie naciśnij przycisk OK.

Ekran [Ustawianie daty] zostaje wyświetlony. Teraz ustaw datę i czas.

Format wyjścia sygnału wideo (NTSC/PAL) jest ustawiany zgodnie z miastem wybranym w pozycji [Miasto czas lok.] na ekranie [Ustawienie początk]. Na kolejnych stronach można znaleźć informacje o dostępnych formatach wyjścia sygnału wideo oraz o sposobie zmiany ustawień początkowych.

- Dostępne początkowo formaty wyjścia sygnału wideo: "Lista miast czasu na świecie" (**str.292)
- Aby zmienić format wyjścia sygnału wideo, należy wykonać kroki przedstawione w sekcji "Zmiana formatu sygnału wyjścia wideo" (☞str.237).

Ustawianie daty i czasu

Ustaw aktualną datę i czas oraz format wyświetlania.

- 1 Naciśnij przycisk sterowania (►). Ramka przesuwa sie na [dd/mm/rr].
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼) aby wybrać format wyświetlania daty i czasu. Wybierz [dd/mm/rr], [mm/dd/rr]

Ustawianie daty Format daty dd/mm/rr 24h Data 01/01/2009 Czas 00:00 Zakończono ustawianie MENU/Anuluj

	2
(7

Naciśnij przycisk sterowania (►).

Ramka przesuwa się do [24h].

lub [rr/mm/dd].

Uż ab 24 12	yj przycisku sterowania (▲ ▼), y wybrać [24h] (format -godziny) lub [12h] (format -godzinny).	Ustawianie daty Format daty dd/mm/rr 24b Data 01/01/2009 Czas 00:00 Zakończono ustawianie MENUAnuluj
Na Ra	n ciśnij przycisk sterowania (▶). mka powraca do [Format daty].	
Na Ra	i ciśnij przycisk sterowania (▼). mka przesuwa się na [Data].	Ustawianie daty Format daty dd/mm/rr 24h Data ▶01/01/2009 Czas 00:00 Zakończono ustawianie MENUAnuluj
Na Ra	iciśnij przycisk sterowania (▶). mka przesuwa się na miesiąc.	
Uż ab W t Na: Jeż ust w z	yj przycisku sterowania (▲ ▼), y zmienić miesiąc. en sam sposób można zmienić dzień i rok. stępnie można zmienić ustawienia czasu. żeli w kroku 4 wybrano pozycję [12h], awienie am lub pm przełącza się zależności od bieżącej godziny.	Ustawianie daty Format daty dd/mm/rr 24H Data 01/01/2009 Czas 00:00 Zakończono ustawianie MENUAnuluj
Na Ra	n ciśnij przycisk sterowania (▼). mka przesuwa się na [Zakończono ustawi	anie].
Na Spo	ciśnij przycisk OK. owoduje to potwierdzenie daty i czasu.	
Je i u	eśli w kroku 10 naciśniesz przycisk OK , zeg ustawi na 00 sekund. Aby ustawić dokładny cz edy sygnał czasu (w telewizii, radio itn.) osia	ar aparatu zresetuje się zas, naciśnij przycisk OK onie 00 sekund

56

1 Przygotowanie



Po wyświetleniu ekranu [Ustawienie początk] lub [Ustawianie daty] możesz przerwać proces ustawiania i przejść do trybu robienia zdjęć poprzez naciśnięcie przycisku **MENU**. W takim przypadku ekran [Ustawienie początk] zostanie wyświetlony, kiedy aparat zostanie włączony następnym razem.

Ustawienia [Language/言語], [Data], [Czas], [Miasto czas lok.] i [Letni] i można zmienić. Instrukcje znajdują się na następujących stronach.

- Aby zmienić język, należy wykonać kroki przedstawione w sekcji "Zmiana języka interfejsu" (restr.235).
- Aby zmienić datę i czas, należy wykonać kroki przedstawione w sekcji "Zmiana daty i czasu" (🖙 str.227).
- Aby zmienić miasto, bądź włączyć lub wyłączyć ustawienie czasu letniego, wykonaj kroki przedstawione w sekcji "Ustawienie czasu na świecie" (restr.232).

2 Podstawowe funkcje

Przedstawienie funkcji przycisków 60 Ustawianie funkcji aparatu66

Przedstawienie funkcji przycisków

Tryb 🗅



Przycisk włącznika

Włącza i wyłącza aparat (str.50).

2 Spust migawki

Po naciśnięciu do połowy w trybie robienia zdjęć ustawia ostrość na obiekcie (z wyjątkiem sytuacji, gdy ustawiony jest tryb ostrości **PF**, ▲ lub **MF**) (str.77).

Po naciśnięciu do końca robi zdjęcie (str.77).

Naciśnięcie do końca rozpoczyna i zatrzymuje nagrywanie filmu w trybach # (Film) i C (Film podwodny) (str.151, str.154). Naciśnięcie do końca rozpoczyna i zatrzymuje nagrywanie pliku dźwiękowego w trybie Ψ (Nagrywanie głosu) (str.217).

③ Przycisk 444/ 4

Zmienia obszar zdjęcia. (str.89)

④ Przycisk ▶
 Przełącza w tryb ▶. (str.64)

(5) Przycisk MENU Wyświetla menu [¹ Tryb nagryw.] (str.66).

2 Podstawowe funkcje

6 Przycisk 🖳

Przełącza funkcję rozpoznawania twarzy (str.82). Funkcja rozpoznawania twarzy jest przełączana w następującej kolejności po każdym naciśnięciu przycisku : Smile Capture → Priorytet twarzy wył. → Priorytet twarzy wł. Funkcji rozpoznawania twarzy nie można wyłączyć w trybach (Automat. tryb zdjęć)/🎝 (Portret nocny)/ 🌒 (Portret o poł. wys.)/ ĝ (Portret)/\$ (Dzieci).

7 Przycisk sterowania

- (▲) : Zmienia tryb rejestracji (str.103 str.109).
- (▼) : Wyświetla paletę trybów robienia zdjęć (str.80).
- (◀) : Zmienia tryb błysku (str.116).
- (►) : Zmienia tryb ustawiania ostrości (str.118).
- (▲▼) : Dostosowuje **MF** w trybie **MF** (str.120).

8 Przycisk OK/DISPLAY

Zmienia informacje na wyświetlaczu (str.26).

9 Zielony przycisk

Przełącza w tryb ● (zielony) (str.87). Wywołuje przypisaną funkcję (str.147).

Tryb Ւ



Przycisk włącznika

Włącza i wyłącza aparat (str.50).

2 Spust migawki

Naciśnij do połowy, aby przełączyć aparat do trybu 🗖 (str.64).

③ Przycisk ☑/Q

Na ekranie pojedynczego zdjęcia naciśnięcie S przełącza do ekranu czterech zdjęć. Naciśnij ponownie S, aby przełączyć do ekranu dziewięciu zdjęć (str.169). Naciśnij Q, aby wrócić do poprzedniego ekranu. Na ekranie pojedynczego zdjęcia naciśnięcie Q powiększa zdjęcie. Naciśnij S, aby przełączyć do poprzedniego ekranu (str.179). Naciśnij S w czasie wyświetlania ekranu dziewięciu zdjęć, aby przejść do ekranu folderów lub kalendarza (str.171).

Na ekranie folderów/kalendarza naciśnij \mathbf{Q} , aby przejść do ekranu dziewięciu zdjęć (str.171, str.171).

Ustawia poziom głośności podczas odtwarzania filmów lub plików dźwiękowych (str.167, str.219, str.221).

4 Przycisk

Przełącza w tryb 🗖 (str.64).

5 Przycisk MENU

Wyświetla menu [Ustawienie] na ekranie pojedynczych zdjęć (str.66). Powraca do ekranu pojedynczych zdjęć podczas wyświetlania palety trybów odtwarzania (str.173).

Powoduje zakończenie wyświetlania powiększonego zdjęcia bądź ekranu czterech lub dziewięciu zdjęć oraz powrót do wyświetlania pojedynczego zdjęcia.

Na ekranie folderu lub kalendarza powoduje przejście do ekranu dziewięciu zdjęć z kursorem umieszczonym na ostatnim zdjęciu (str.171).

6 Przycisk 🕲

Powiększa twarze sfotografowanych osób na zdjęciu w kolejności, w jakiej zostały rozpoznane (odtwarzanie ze zbliżeniem twarzy) (str.180).

7 Przycisk sterowania

- (▲) : Odtwarza lub pauzuje odtwarzanie filmu albo pliku dźwiękowego (str.167, str.219, str.221).
- (▼) : Przełącza na paletę trybów odtwarzania (str.174). Zatrzymuje odtwarzanie filmu lub pliku dźwiękowego (str.167, str.219, str.221).
- (<>) : Wyświetla poprzednie lub następne zdjęcie albo plik dźwiękowy na ekranie pojedynczych zdjęć (str. 166). Przewija szybko do przodu lub do tyłu, przewija o jedną klatkę do przodu lub do tyłu oraz odwraca kierunek odtwarzania filmu do przodu lub do tyłu (str. 167). Przewija do przodu lub do tyłu oraz przechodzi do następnej pozycji indeksu podczas odtwarzania pliku dźwiękowego (str. 218).
- (▲▼ ◀►) : Przesuwa obszar wyświetlania powiększonego zdjęcia (str.179).

Wybiera zdjęcie na ekranie czterech lub dziewięciu zdjęć, folder na ekranie folderów lub datę na ekranie kalendarza (str.169, str.171, str.172).

Przesuwa zdjęcie podczas używania funkcji dodawania ramki (str.204).

8 Przycisk OK/DISPLAY

Zmienia informacje na wyświetlaczu (str.31). Powoduje zakończenie wyświetlania powiększonego zdjęcia bądź ekranu czterech lub dziewięciu zdjęć oraz powrót do wyświetlania pojedynczego zdjęcia (str.170, str.179).

Przechodzi do ekranu dziewięciu zdjęć dla folderu wybranego na ekranie folderów (str.171).

Przechodzi do ekranu pojedynczych zdjęć dla daty wybranej na ekranie kalendarza (str.171).

9 Przycisk zielony/ 1/20

Przełącza z ekranu pojedynczych zdjęć do ekranu kasowania (str.182). Przełącza z ekranu czterech lub dziewięciu zdjęć do ekranu wybierania i kasowania (str.184).

Przełącza z ekranu folderów do ekranu kalendarza (str.171). Przełącza z ekranu kalendarza do ekranu folderów (str.171).

Przełączanie między trybem 🗅 i trybem 🕨

Tryb rejestracji, taki jak tryb robienia zdjęć, nosi w tej instrukcji nazwę "tryb ▲" (tryb robienia zdjęć). Tryb odtwarzania, taki jak tryb wyświetlania zdjęć na monitorze, nosi nazwę "tryb ▶" (tryb odtwarzania). W trybie ▶ możesz wykonywać proste operacje edycji na wyświetlanych zdjęciach. Wykonaj poniższą procedurę, aby przełączać się między trybem ▲ i trybem ▶.

Przełączanie między trybami 🗅 i 🕨

1 Naciśnij przycisk . Aparat przełącza się w tryb .

Przełączanie między trybami 🕨 i 🗅

1 Naciśnij przycisk ► albo spust migawki do połowy. Aparat przełącza się w tryb Δ.

Podstawowe funkcje

Wyświetlanie danych zapisanych we wbudowanej pamięci

Po włożeniu karty pamięci SD do aparatu można odtwarzać zdjęcia, filmy lub dźwięki zapisane na tej karcie. Aby odtworzyć zdjęcia, filmy lub dźwięki z wbudowanej pamięci, wyłącz aparat i wyjmij kartę pamięci SD lub wykonaj poniższą procedurę, aby użyć funkcji "Ekran wbudowanej pamięci".



Upewnij się, że aparat jest wyłączony przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci SD.

- Wyświetlanie zdjęć zapisanych we wbudowanej pamięci po włożeniu karty pamięci SD (ekran wbudowanej pamięci)
 - Po przełączeniu z trybu D do trybu D możliwe jest odtwarzanie zdjęć, filmów i dźwięków we wbudowanej pamięci, nawet jeśli karta pamięci SD jest włożona do aparatu. W tym celu naciśnij i przytrzymaj przycisk D przez ponad jedną sekundę.
 - Na ekranie wbudowanej pamięci można odtwarzać zdjęcia (włącznie z powiększeniem) (str.166, str.179), filmy (str.167) lub dźwięki (str.218). Można także przełączać się między ekranem czterech i dziewięciu zdjęć, ekranem folderów lub ekranem kalendarza (str.169, str.171).
 - Na ekranie wbudowanej pamięci nie można kasować danych i usuwać zaznaczenia, a także wyświetlać palety trybów odtwarzania i menu. Aby wykonać te operacje na zdjęciach, filmach lub dźwiękach we wbudowanej pamięci, wyjmij najpierw kartę pamięci SD.

Aby zmienić ustawienia aparatu, należy nacisnąć przycisk **MENU** w celu wyświetlenia menu [Tryb nagryw.] lub [Ustawienie]. Funkcje służące do odtwarzania oraz edycji zdjęć i plików dźwiękowych są wyświetlane na palecie trybów odtwarzania.

Obsługa menu

Naciśnij przycisk **MENU** w trybie , aby wyświetlić menu [Tryb nagryw.]. Naciśnij przycisk **MENU** w trybie , aby wyświetlić menu [Ustawienie]. Użyj przycisku sterowania (►) do przełączania między menu [Tryb nagryw.] i [Ustawienie].



Podstawowe funkcje



W czasie korzystania z menu na wyświetlaczu pojawiają się podpowiedzi użycia dostępnych przycisków.

Przykład: Ustawianie [Jakość] w menu [D Tryb nagryw.].

1 Naciśnij przycisk MENU w trybie **D**.

Menu [Tryb nagryw.] zostaje wyświetlone.

2 Naciśnii przvcisk sterowania (▼). Ramka przesuwa się na [Odcienie zdjęcia].

🗖 Tryb nagryw.	1/4	4
Odcienie zdjęcia	Jasne	[
Śledz.pikseli SR		
Rozdzielczość	12M	
Jakość	**	
Balans bieli	AWB	
Ustawienie AF	5 3	
MENUWyjdź		

3

4

Naciśnij przycisk sterowania (▼) trzy razy.

Ramka przesuwa się na [Jakość].

Naciśnij przycisk sterowania (►).

Zostaje wyświetlone menu rozwijane z pozycjami, które można wybrać. Menu rozwijane zawiera tvlko te pozvcie. które można wybrać przy bieżących ustawieniach aparatu.

Liczba zdjęć	12
Odcienie zdjęcia Śledz.pikseli SR Rozdzielczość	Jasne □ 12м
Jakość 🤞	***
Balans bieli	**
Ustawienie AF	*
MENUAnuluj	OKOK

5 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby zmienić ustawienie.

Poziom jakości zmienia się przy każdym naciśnieciu przycisku sterowania (▲ ▼).



Naciśnij przycisk OK lub przycisk sterowania (◀).

Ustawienie zostaje zapisane, a aparat jest gotowy do ustawiania innvch funkcii.

Aby opuścić ustawienia, naciśnij przycisk MENU.

Aby wykonać inna operacje, zapoznaj sie z alternatywnymi opcjami w kroku 6 na nastepnej stronie.

Zapisanie ustawienia i rozpoczęcie fotografowania

6

Naciśnij spust migawki do połowy.

Ustawienie zostaje zapisane, a aparat powraca do trybu robienia zdjęć. Po naciśnięciu spustu migawki do końca następuje zapisanie ustawienia i zrobienie zdjecia.



Jeśli menu [◀ Ustawienie] zostało wyświetlone z poziomu trybu ▶, można przełączyć się do trybu ▶ poprzez naciśnięcie przycisku ▶.

Zapisanie ustawienia i rozpoczęcie odtwarzania zdjęć

🛚 🖉 Naciśnij przycisk 돈.

Jeśli menu [Tryb nagryw.] zostało wyświetlone z poziomu trybu **D**, ustawienie zostaje zapisane, a aparat powraca do wyświetlania informacji o trybie odtwarzania.

Anulowanie zmian i kontynuacja pracy z menu

6 Naciśnij przycisk MENU.

Zmiany zostają anulowane, a ekran powraca do kroku 3.



Lista menu

Wyświetla pozycje, które można ustawić poprzez menu, a także zapewnia opisy poszczególnych pozycji. Na podstawie listy ustawień domyślnych w załączniku "Ustawienia domyślne" (str.285) można zdecydować, czy ustawienia będą zapisywane po wyłączeniu aparatu, a także czy po zresetowaniu aparatu będą przywracane ustawienia domyślne.

Menu [D Tryb nagryw.]

To menu zawiera funkcje odnoszące się do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Pozycja		Opis	Strona
Odcienie zdjęcia		Ustawianie odcienia zdjęć	str.125
Śledz.pikseli SR		Pozwala wybrać, czy należy kompensować drgania podczas robienia zdjęć	str.126
Rozdzielczos	ść	Ustawianie rozdzielczości zdjęć	str.128
Jakość		Ustawianie jakości zdjęć	str.130
Balans bieli		Dostosowywanie balansu bieli do warunków oświetlenia	str.131
	Pole ostrości	Po wybraniu trybu ostrości AF (Standard.), v (Makro) lub v (Makro 1 cm) możesz zmienić pole ustawiania ostrości (Pole ostrości)	str.121
Ustawienie AF	Autom. makro	Pozwala wybrać, czy funkcja auto makro będzie używana	str.123
	Dod. św.aut.ostr	Pozwala wybrać, czy funkcja dodatkowe światła automatyki ostrości będzie używana	str.124
Pomiar ekspoz.		Pozwala wybrać obszar ekranu, w którym będzie mierzona jasność w celu określenia ekspozycji	str.133
Czułość		Ustawianie czułości	str.135
Korek. ISO w AUTO		Ustawianie zakresu regulacji po ustawieniu czułości na AUTO	str.136
Kompens. ek	(sp.	Dostosowanie ogólnej jasności zdjęcia	str.137
Pozycja		Opis	Strona
-----------------------	------------------	--	---------
	Rozdzielczość	Ustawianie rozdzielczości i szybkości klatek filmów	str.156
Film	Movie SR	Pozwala wybrać, czy funkcja redukcji drgań filmu będzie używana	str.157
	Zdj. z prz. czas	Rejestrowanie wielu zdjęć z określonym interwałem jako pliku filmu	str.158
Ustaw.	Komp. przeświet.	Pozwala wybrać, czy funkcja kompensacji jasnych obszarów będzie używana	str.138
D-range	Kompens. Cienia	Pozwala wybrać, czy funkcja kompensacji ciemnych obszarów będzie używana	str.139
Zdj. z prz. cz	as	Ustawianie przedziału, liczby zdjęć i czasu rozpoczęcia robienia zdjęć	str.140
Rozpoz. mrugnięć		Pozwala wybrać, czy funkcja rozpoznawania mrugnięć ma być używana z funkcją rozpoznawania twarzy	str.142
Zoom cyfrowy		Pozwala wybrać, czy funkcja zoomu cyfrowego będzie używana	str.91
Natychm. podgląd		Pozwala wybrać, czy ma być wyświetlany natychmiastowy podgląd	str.143
Pamięć		Pozwala wybrać, czy ustawione wartości funkcji robienia zdjęć będą zapisywane po wyłączeniu aparatu, czy też przywracane będą wartości domyślne	str.162
Zielony przycisk		Przypisywanie funkcji do zielonego przycisku w trybie 🗖	str.147
Ostrość		Pozwala wybrać, czy zrobione zdjęcie ma być ostre, czy też zmiękczone	str.144
Nasycenie (Tonowanie)		Ustawianie nasycenia kolorów. Wybranie opcji [Monochrom.] powoduje zmianę opcji na [Tonowanie]	str.145
Kontrast		Ustawianie kontrastu zdjęcia	str.145
Nanoszenie daty		Włączenie lub wyłączenie funkcji nanoszenia daty i/lub czasu podczas robienia zdjęcia	str.146

•	Menu	[0	Tryb	nagryw] 1	
---	------	----	------	--------	-----	--

🗅 Tryb nagryw.	1/4 🔧	1
Odcienie zdjęcia	Jasne	Π
Śledz.pikseli SR		Н
Rozdzielczość	12M	Ш
Jakość	**	Ш
Balans bieli	AWB	Ш
Ustawienie AF	5 3	U
MENUWyjdź		

Menu [D Tryb nagryw.] 3



Menu [Tryb nagryw.] 2

Tryb nagryw.	2/4	4
Pomiar ekspoz 🕨	0	[
Czułosc Korek ISO w ALITO	AUTO	00 H
Kompens. eksp.	±0.0	•• µ
Film		
Ustaw. D-range		L
MENUWyjdź		

• Menu [Tryb nagryw.] 4

D Tryb nagryw. 4/4	4
Ostrość () Nasycenie Kontrast) Nanoszenie daty Wył.	•
(MENU)Wyjdź	U

- Użyj trybu (zielony), aby w prosty sposób robić zdjęcia ze standardowymi ustawieniami, niezależnie od ustawień w menu [Ď Tryb nagryw.] (str.87).
 - Przypisanie często używanych funkcji do przycisku zielonego umożliwia przejście bezpośrednio do żądanej funkcji (str.147).

Menu [Ustawienie]

Pozycja	Opis	Strona
Dźwięk	Dostosowanie głośności czynności oraz ustawienie typu i głośności dźwięku powitania, dźwięku migawki, dźwięku podstawowych czynności i dźwięku samowyzwalacza	str.225
Ustawianie daty	Ustawianie daty i czasu	str.227
Alarm	Ustawianie alarmu	str.230
Czas na świecie	Ustawianie miasta czasu lokalnego i miasta docelowego	str.232
Language/言語	Ustawianie języka, w jakim są wyświetlane menu i komunikaty	str.235

Pozycja	Opis	Strona
Nazwa folderu	Wybór sposobu przypisywania nazw do folderów służących do przechowywania zdjęć i plików dźwiękowych	str.236
Połączenie USB	Ustawianie metody podłączenia do komputera (MSC lub PTP)	str.255
Wyjście wideo	Ustawianie formatu wyjścia sygnału dla urządzeń audio/wideo	str.237
Poziom jasności	Zmiana jasności wyświetlacza	str.238
Oszczędz. energ.	Ustawianie czasu, po upływie którego aparat przechodzi w tryb oszczędzania energii	str.239
Automat. wyłącz.	Ustawianie czasu, po upływie którego aparat automatycznie się wyłącza	str.240
Szybki zoom	Określanie użycia funkcji szybkiego powiększania (str.179) podczas odtwarzania zdjęć	str.241
Podpowiedzi	Ustawianie wyświetlania wyjaśnień dla wybranych elementów na palecie trybów robienia zdjęć lub palecie trybów odtwarzania	str.241
Reset	Przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień poza datą i czasem, językiem, czasem na świecie i formatem wyjścia sygnału	str.244
Skasuj wsz. zdj.	Kasowanie wszystkich zdjęć i plików dźwiękowych jednocześnie	str.185
Odwzorowanie pikseli	Kompensacja uszkodzonych pikseli czujnika CCD	str.242
Format	Formatowanie karty pamięci SD	str.224

● Menu [옷 Ustawienie] 1

🗅 🌂 Ustawier	nie 1/3
Dźwięk	Þ
Ustawianie daty	01/01/2009
Alarm	
Czas na świecie	☆
Language/言語	Polski
Nazwa folderu	Data
MENUWyjdź	

• Menu [🔧 Ustawienie] 3

🗅 🔧 Ustawienie	3/3
Podpowiedzi ⊌⊠ Reset Skasuj wsz. zdj. Odwzorowanie pikseli Format	•
	L

● Menu [옷 Ustawienie] 2

🗅 🔧 Ustawienie	2/3
Połączenie USB ►MSC Wyjście wideo PAL Poziom jasności Coszczędz. energ. 5sek. Automat. wyłącz. 3min. Szybki zoom	
MENUWyjdź	

Robienie zdjęć

Robienie zdjęć	76
Ustawianie funkcji robienia zdjęć	116
Robienie zdjęć pod wodą	151
Nagrywanie filmów	153
Zapamiętywanie ustawień (pamięć) .	162

Robienie zdjęć

Robienie zdjęć

Aparat Optio W80 oferuje funkcje i tryby rejestracji umożliwiające obsługę wielu różnych scen i obiektów. W tym rozdziale przedstawiono sposób fotografowania przy użyciu ustawień domyślnych.



7 Naciśnij włącznik.

(str.82).

Aparat włącza się i jest gotowy do fotografowania. W tej instrukcji tryb ten jest nazywany trybem robienia zdjęć.

Sprawdź obiekt i informacje o ekspozycji na wyświetlaczu.

Ramka ostrości w środku wyświetlacza wskazuje strefę automatycznego ustawiania ostrości.

Kiedy aparat rozpozna twarz osoby, funkcja

i pojawia się ramka rozpoznawania twarzy

rozpoznawania twarzy zostaje właczona

Ramka ostrości



Ramka rozpoznawania twarzy

Możesz zmienić wielkość rejestrowanego obszaru, naciskając przycisk zoom (str.89).

W prawo () Powiększa obiekt.

W lewo (+++) Powiększa szerokość rejestrowanego obszaru w aparacie.



Naciśnij spust migawki do połowy.

Ramka ostrości (lub ramka rozpoznawania twarzy) na wyświetlaczu zaczyna świecić na zielono, kiedy aparat ustawi ostrość na obiekcie znajdującym się we właściwej odległości.



4 Naciśnij spust migawki do końca.

Zdjęcie zostaje zrobione.

Błysk następuje automatycznie w zależności od oświetlenia. Zdjęcie pojawia się tymczasowo na wyświetlaczu (natychmiastowy podgląd: str.79) i zostanie zapisane na karcie pamięci SD lub we wbudowanej pamięci.



Naciśnij zielony przycisk, aby przejść do trybu ● (zielony), w którym aparat automatycznie ustawia wszystkie funkcje robienia zdjęć (str.87).

Użycie spustu migawki

Spust migawki działa dwustopniowo.

Naciśnięcie do połowy

Oznacza to delikatne naciśnięcie spustu migawki do pierwszej pozycji. Powoduje zablokowanie ustawienia ostrości i ekspozycji. Zielona ramka ostrości świeci na wyświetlaczu, kiedy spust migawki jest naciśnięty do połowy, a obiekt jest ostry. Jeśli obiekt jest nieostry, ramka ma kolor biały.

Całkowite naciśnięcie

Oznacza to całkowite naciśnięcie spustu migawki aż do dolnej pozycji. Powoduje zrobienie zdjęcia.



Nienaciśnięty

Naciśnięty do połowy (pierwsza pozycja) Naciśnięty do końca (druga pozycja)

- W czasie robienia zdjęcia naciskaj delikatnie spust migawki, aby zapobiec drganiu aparatu.
 - Przećwicz naciskanie spustu migawki do połowy/do końca, aby zapamiętać położenie pierwszej i drugiej pozycji.

Problemy z ostrością

Aparat może nie ustawić ostrości w następujących warunkach. Ustaw i zablokuj ostrość na obiekcie znajdującym się w tej samej odległości (naciśnij spust migawki do połowy i przytrzymaj), a następnie wyceluj aparat na wybrany obiekt i naciśnij spust migawki do końca.

- · Obiekty, które nie zapewniają kontrastu, takie jak niebo lub biały mur
- · Ciemne miejsca i obiekty, a także warunki uniemożliwiające odbijanie światła
- Poziome linie lub szczegółowe wzory
- Szybko poruszające się obiekty
- Kiedy obiekt na pierwszym planie i obiekt w tle znajdują się w fotografowanym obszarze
- Odbijające się światło lub bardzo silnie oświetlenie z tyłu (jasne tło)

memo

Natychmiastowy podgląd i rozpoznawanie mrugnięć

Zdjęcie pojawia się tymczasowo na wyświetlaczu (Natychm. podgląd) natychmiast po zrobieniu. Jeśli po włączeniu funkcji rozpoznawania twarzy (str.82) aparat wykryje, że fotografowana osoba ma zamknięte oczy, przez 3 sekundy będzie wyświetlany komunikat [Wykryto zamknięte oczy.] (Rozpoz. mrugnięć).

- Jeśli funkcja rozpoznawania twarzy nie działa, także funkcja rozpoznawania mrugnięć nie działa. Nawet jeśli twarze osób zostały rozpoznane, funkcja rozpoznawania mrugnięć może nie zadziałać w zależności od stanu rozpoznanych twarzy.
 - Możesz także wyłączyć funkcję rozpoznawania mrugnięć (str.142).

Ustawianie trybu robienia zdjęć

Aparat Optio W80 zapewnia wiele trybów robienia zdjęć, które umożliwiają fotografowanie i nagrywanie filmów w różnych sytuacjach poprzez wybranie właściwego trybu z palety trybów robienia zdjęć.



- 1 Naciśnij przycisk sterowania (▼) w trybie D. Pojawia się paleta trybów robienia zdjęć.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲▼ ◀►), aby wybrać tryb robienia zdjęć. Podpowiedzi dla wybranego trybu robienia zdieć sa wyświetlane

robienia zdjęć są wyświetlane w dolnej części ekranu.



3

Naciśnij przycisk OK.

Tryb robienia zdjęć zostaje wybrany, a aparat powraca do trybu zdjęć.



Następujące 24 tryby można wybrać za pomocą palety trybów robienia zdjęć.

Pozycja		Opis	Strona
AUTO PICT	Automat. tryb zdjęć	Automatycznie wybiera najlepszy tryb robienia zdjęć	str.84
P	Program	Podst. tryb zdjęć. Można także ustawić różne funkcje	str.86
Ţ	Scena nocna	Do robienia zdjęć w nocy. Zalecane użycie statywu lub innej podstawy	str.92
Ň	Film	Do nagrywania filmów	str.153
	Zdjęcia podwodne	Służy do robienia zdjęć pod wodą	str.151
9	Film podwodny	Służy do nagrywania filmów pod wodą	str.151
2	Pejzaż	Do robienia zdjęć pejzaży. Wzbogaca kolory nieba i liści	
*	Kwiaty	Do robienia zdjęć kwiatów. Krawędzie kwiatów zostają zmiękczone	
Ø	Portret	Do robienia portretów. Oddaje zdrowy i jasny odcień skóry	str.93
WIDE	Cyfrowy szeroki	Łączy dwa zdjęcia w celu utworzenia szerszego zdjęcia	str.110
¢9	Plaża i śnieg	Do robienia zdjęć plaży I śniegu. Umożliwia dokładny pomiar jasnych scen	str.97
(2)	Digital SR	Wyższa czułość redukuje rozmycia	str.92
Ŷ	Dzieci	Do robienia zdjęć dzieci w ruchu. Oddaje zdrowy i jasny odcień skóry	str.95
R	Zwierzęta	Do robienia zdjęć zwierząt w ruchu. Wybierz kolor sierści zwierzęcia	str.96

න Robienie zdjęć

Pozycja		Opis	Strona
	Portret o poł. wys.	Do portretów z poprawnym kadrowaniem przez zoom autom. Ustalona na 3M	str.93
¥.	Sport	Szybko poruszające się obiekty. Śledzi obiekt do momentu zrobienia zdjęcia	str.97
*	Ognie sztuczne	Do zdjęć ogni sztucznych. Zalecane użycie statywu lub innej podstawy	str.92
揝	Świece	Do zdjęć przy świecach	str.92
64	Portret nocny	Do robienia zdjęć osób w nocy. Zalecane użycie statywu lub innej podstawy	str.92
A	Tekst	Do robienia wyraźnych zdjęć tekstu. Kontrast tekstu można dostosować	str.98
79	Żywność	Do robienia zdjęć żywności i posiłków. Wzbogaca nasycenie i kontrast	_
]=(Panorama cyfrowa	Łączy zdjęcia zrobione aparatem, aby utworzyć zdjęcie panoramiczne	str.113
O	Dodawanie ramki	Służy do zdjęć z ramką. Rozdzielczość jest zablokowana na 3M	str.101
<u>i</u> ł	Raport	Służy do robienia zdjęć o rozdzielczości 1280×960, które są przeznaczone do raportów	_

* Oprócz trybów przedstawionych powyżej dostępne są tryby zielony (str.87) i rozpoznawania głosu (str.216).

- memo
- W trybach robienia zdjęć innych niż D (Program), M (Scena nocna), (Film), C (Film podwodny), (A) (Digital SR), III (Panorama cyfrowa), D (Cyfrowy szeroki) i C (Dodawanie ramki) nasycenie, kontrast, ostrość, balans bieli itp. są ustawiane automatycznie na wartości optymalne dla wybranego trybu.
- W zależności od wybranego trybu robienia zdjęć, niektóre funkcje mogą nie być dostępne lub nie działać w pełni. Więcej szczegółów zawiera "Funkcje dostępne dla poszczególnych trybów robienia zdjęć" (str.272).
- Podpowiedzi trybu robienia zdjęć dla palety trybów robienia zdjęć można wyłączyć (str.241).

Użycie funkcji rozpoznawania twarzy

Funkcja rozpoznawania twarzy w aparacie Optio W80 jest dostępna we wszystkich trybach robienia zdjęć.

Kiedy aparat wykryje twarzy osoby na ujęciu, funkcja rozpoznawania twarzy wyświetla żółtą ramkę wokół twarzy na wyświetlaczu, ustawia ostrość (automatyka ostrości rozpoznawania twarzy) i kompensuje ekspozycję (pomiar ekspozycji rozpoznawania twarzy). Jeśli osoba w ramce rozpoznawania twarzy.

Jeśli osoba w ramce rozpoznawania twarzy poruszy się, także ramka przesunie się i zmieni wielkość podczas śledzenia twarzy.

Funkcja rozpoznawania twarzy może rozpoznać do 32 twarzy osób. Jeśli zostanie rozpoznanych wiele twarzy, aparat wyświetli żółtą ramkę wokół głównej twarzy oraz białe ramki wokół innych twarzy. Maksymalnie wyświetlanych jest 31 ramek, włącznie z ramką główną i białymi ramkami (maksymalnie 30 w trybie portretu o połowie wysokości).



Ramka rozpoznawania twarzy





Ramka główna

Biała ramka

- Funkcje automatyki ostrości i pomiaru ekspozycji rozpoznawania twarzy mogą nie działać, jeśli osoba nosi okulary słoneczne, część jej twarzy jest zasłonięta lub osoba nie patrzy w kierunku aparatu.
 - Jeśli aparat nie może rozpoznać twarzy osoby, ostrość ustawiana jest za pomocą aktualnie wybranego ustawienia pola ostrości.
 - Funkcja rozpoznawania twarzy może jednak nie zadziałać, a zdjęcie nie zostanie zrobione, nawet po włączeniu tej funkcji. Dzieje się tak w pewnych sytuacjach, na przykład jeśli rozpoznana twarz jest zbyt mała. W takim przypadku zrób zdjęcie, naciskając spust migawki.

memo

Przełączanie funkcji rozpoznawania twarzy

Domyślnie funkcja rozpoznawania twarzy jest ustawiona na Priorytet twarzy wł. Możesz przełączyć aparat na funkcję Smile Capture, która automatycznie zwalnia migawkę, kiedy fotografowana osoba uśmiechnie się. Funkcja rozpoznawania twarzy zostaje przełączona po każdym naciśnięciu przycisku O: O Smile Capture $\rightarrow \textcircled{O}$ Priorytet twarzy wył. $\rightarrow \textcircled{O}$ Priorytet twarzy wł.





Po upływie 2 sekund od przełączenia na funkcję rozpoznawania twarzy ikona wskazująca włączoną funkcję priorytetu twarzy lub Smile Capture pojawia się na wyświetlaczu. Ikona ta nie pojawia się, kiedy funkcja rozpoznawania twarzy jest wyłączona.



- Funkcji rozpoznawania twarzy nie można wyłączyć w trybach a (Automat. tryb zdjęć), A (Portret nocny), A (Portret o poł. wys.),
 (Portret) i \$ (Dzieci). W tych trybach można wybrać funkcję Priorytet twarzy wł. lub Smile Capture.
- Kiedy funkcja priorytetu twarzy jest wyłączona, wybranie trybu
 (zielony), ﷺ (Automat. tryb zdjęć), ➡ (Portret nocny), (Portret o poł. wys.), ♣ (Film), (Portret) lub (Dzieci) powoduje automatyczne włączenie tej funkcji. Po przełączeniu z jednego z tych trybów do innego trybu ustawienie funkcji rozpoznawania twarzy powraca do poprzedniej wartości.
- Jeśli funkcja rozpoznawania twarzy jest używana po ustawieniu trybu błysku na 🗛 (Auto), automatycznie wybierany jest tryb 🖏 (Błysk wł.+czerw.oczy).

Automatyczne robienie zdjęć (automatyczny tryb robienia zdjęć)

W trybie 🚟 (Automat. tryb zdjęć) aparat automatycznie wybiera odpowiedni tryb w zależności od sytuacji i fotografowanych obiektów.



1 Naciśnij przycisk sterowania (▼) w trybie □. Pojawia się paleta trybów robienia zdjęć.

2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼ ◀ ►), aby wybrać
 (Automat. tryb zdjęć).

memo



Naciśnij przycisk OK.

Automatyczny tryb robienia zdjęć zostaje wybrany, a aparat powraca do trybu robienia zdjęć.

Kiedy aparat rozpozna twarz osoby, funkcja rozpoznawania twarzy zostaje włączona i pojawia się ramka rozpoznawania twarzy (str.82).



4

Naciśnij spust migawki do połowy.

Automatycznie wybrany tryb robienia zdjęć zostaje wyświetlony w lewym górnym rogu ekranu.

	Standard.	Scena nocna		Portret nocny
	Pejzaż	Kwiaty	(3)	Portret
AUTO	Sport	Świece		

Ramka ostrości twarzy na wyświetlaczu zaczyna świecić na zielono, kiedy aparat ustawi ostrość na obiekcie znajdującym się we właściwej odległości.

Naciśnij spust migawki do końca.

Zdjęcie zostaje zrobione.



- W trybie 🚟 stosowane są następujące ograniczenia:
- Kompensacja ekspozycji jest niedostępna.
- · Nie można wyłączyć funkcji rozpoznawania twarzy.
- Ustawienie [Pole ostrości] jest zablokowane na [] (Wielokrotne).
- Podczas korzystania z zoomu cyfrowego lub inteligentnego nie jest możliwe wybranie trybu Kwiaty.
- Jeśli tryb Scena nocna zostanie wybrany po ustawieniu trybu błysku
 4_A (Auto) lub [®]_A (Auto + czerwone oczy), tryb błysku zmieni się automatycznie na [®] (Błysk wyłączony).
- Jeśli tryb Portret nocny zostanie wybrany po ustawieniu trybu błysku ⁴A (Auto), tryb błysku zmieni się automatycznie na [®]A (Błysk wł.+czerw.oczy).

Ustawianie funkcji (tryb programu)

W trybie D (Program) aparat automatycznie ustawia czas migawki i przysłonę podczas robienia zdjęć. Możesz jednak wybrać dodatkowe funkcje, takie jak tryb błysku lub rozdzielczość.



Naciśnij przycisk sterowania (▼) w trybie 🗅.

Pojawia się paleta trybów robienia zdjęć.

Użyj przycisku sterowania (▲ ▼ ◀ ►), aby wybrać ℙ (Program).

Naciśnij przycisk OK.

Tryb programu zostaje wybrany, a aparat powraca do trybu robienia zdjęć. Kiedy aparat rozpozna twarz osoby, funkcja

rozpoznawania twarzy zostaje włączona i pojawia się ramka rozpoznawania twarzy (str.82).



4

Ustaw funkcje, których chcesz użyć

Patrz "Ustawianie funkcji robienia zdjęć" (str.116 - str.146), aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania funkcji.

5 Naciśnij spust migawki do połowy.

Ramka ostrości twarzy na wyświetlaczu zaczyna świecić na zielono, kiedy aparat ustawi ostrość na obiekcie znajdującym się we właściwej odległości.

1

2

6

Naciśnij spust migawki do końca.

Zdjęcie zostaje zrobione.

Robienie zdjęć 🖙 str.76

Robienie zdjęć w trybie podstawowym (tryb zielony)

W trybie ● (zielony) można w prosty sposób robić zdjęcia z ustawieniami standardowymi, niezależnie od ustawień w menu [Tryb nagryw.]. Poniżej przedstawiono ustawienia trybu ●.

Tryb błysku	ધ _A (Auto)	Jakość	★★ (Lepsza)
Tryb rejestracji □ (Standard.)		Komp. przeświet.	(wyłączone)
Tryb ostrości	AF (Standard.)	Kompens. Cienia	(wyłączone)
Tryb wyświetlania Standard. informacji		Czułość	AUTO (64-800)
Śledz.pikseli SR	(wyłączone)	Kompens. eksp.	±0.0
Rozdzielczość	12m (4000×3000)	Rozpoz. mrugnięć	✓ (włączone)
Balans bieli	AWB (Auto)	Zoom cyfrowy	✓ (włączone)
Pole ostrości	[] (Wielokrotny)	Natychm. podgląd	✓ (włączone)
Autom. makro	✓ (włączone)	Ostrość	i+ (Normalna)
Dod. św.aut.ostr	✓ (włączone)	Nasycenie	i+ (Normalna)
Pomiar ekspoz.	(Pomiar wielosegmentowy)	Kontrast	≟⁺ (Normalna)
Odcienie zdjęcia	Jasne	Nanoszenie daty	Wył.



Naciśnij zielony przycisk w trybie 🛱.

Aparat przełącza się do trybu ●. Naciśnij ponownie zielony przycisk, aby powrócić do trybu, który był aktywny przed wybraniem trybu ●. Kiedy aparat rozpozna twarz osoby, funkcja rozpoznawania twarzy zostaje włączona i pojawia się ramka rozpoznawania twarzy (str.82).



Naciśnij spust migawki do połowy.

Ramka ostrości twarzy na wyświetlaczu zaczyna świecić na zielono, kiedy aparat ustawi ostrość na obiekcie znajdującym się we właściwej odległości.

Naciśnij spust migawki do końca.

Zdjęcie zostaje zrobione.

memo

3

- Przypisz tryb do pozycji [Zielony przycisk] w menu [▲ Tryb nagryw.] w celu użycia trybu ● (str.147). Ustawienie domyślne to tryb ●.
- W trybie nie można zmieniać informacji wyświetlanych na wyświetlaczu, naciskając przycisk OK/DISPLAY.
- Naciśnij przycisk MENU w trybie ●, aby wyświetlić menu
 [Ustawienie]. Menu [Tryb nagryw.] nie można wyświetlić.

Użycie funkcji zoom

Możesz użyć funkcji zoom do zmiany obszaru zdjęcia.



Naciśnij przycisk 444/ 4 w trybie 🗖.

Szeroki kąt (w lewo):

Powiększa szerokość rejestrowanego obszaru w aparacie.

♣ Tele (w prawo):

Powiększa obiekt.

Dalsze naciskanie **4** sprawia, że aparat automatycznie przełącza się z zoomu optycznego na zoom inteligentny i zatrzymuje się w pozycji, w której następuje przełączenie na zoom

cyfrowy.

Po zwolnieniu i ponownym naciśnięciu przycisku aparat przełącza się na zoom cyfrowy.

Jeśli funkcja zoomu cyfrowego jest wyłączona w menu, możliwe jest użycie zakresów zoomu optycznego i zoomu inteligentnego. Współczynnik powiększenia zoomu inteligentnego zmienia się w zależności od rozdzielczości.



| Pasek powiększenia Współczynnik powiększenia Wyświetlany jest poniższy pasek powiększenia.



- *1 Maksymalne powiększenie optyczne wynosi 5×.
- *2 Zakres zoomu inteligentnego różni się w zależności od rozdzielczości. Patrz poniższa tabela.

Rozdzielczość i maksymalny współczynnik powiększenia

Rozdzielczość	Zoom inteligentny (współczynnik powiększenia obejmuje zoom optyczny 5×)	Zoom cyfrowy
12м		
3:2	Niedostępny (dostępny tylko zoom optyczny 5×)	
16:9		
7м	Około 6,5×	Odpowiadnik akała
5м	Około 7,7×	31,3×
3м	Około 9,8×	
1280	Niedostępny (dostępny tylko zoom optyczny 5×)	
1024	Około 19,5×	
640	Około 31,3× (analogicznie jak zoom cyfrowy)	



- Zaleca się użycie statywu, aby zapobiec drganiom aparatu przy robieniu zdjęć z dużym powiększeniem.
- Zdjęcia zrobione z użyciem powiększenia cyfrowego są bardziej ziarniste niż zdjęcia zrobione w zakresie powiększenia optycznego.
- · Zoom inteligentny nie jest dostępny w następujących sytuacjach:
- Kiedy rozdzielczość jest ustawiona na 12m, 3:2 lub 16:9 (dostępny zoom optyczny 5×).
 - W trybie 賭 (Film).
 - W trybie 📰 (Film podwodny).
 - W trybie (L) (Digital SR).
 - W trybie 🔝 (Raport).
- Kiedy czułość jest ustawiona na 3200 lub 6400.
- Obraz powiększony za pomocą funkcji zoomu inteligentnego może mieć ziarnisty wygląd na wyświetlaczu. Nie wpływa to na jakość zrobionego zdjęcia.
- Zoom inteligentny jest dostępny niezależnie od tego, czy zoom cyfrowy jest włączony lub wyłączony.

Ustawianie funkcji zoomu cyfrowego

Domyślnym ustawieniem funkcji zoomu cyfrowego jest \mathbf{v}' (włączony). Aby robić zdjęcia z użyciem tylko funkcji zoomu optycznego i zoomu inteligentnego, należy ustawić zoom cyfrowy na \Box (wyłączony).

1 Naciśnij przycisk MENU w trybie D. Menu [D Tryb nagryw.] zostaje wyświetlone.

2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Zoom cyfrowy].

 J Użyj przycisku sterowania (◄ ►), aby wybrać ustawienie ☑ (włączone) lub □ (wyłączone).

✓ (włączony) Użycie zoomu cyfrowego
 □ (wyłączony) Użycie zoomu optycznego i zoomu inteligentnego

Ustawienie zostaje zapisane.

🗖 Tryb nagryw.	3/4 🔧
Zdj. z prz. czas Rozpoz. mrugnięć ⊠ Zoom cyfrowy ◀☑ Natychm. podgląd ☑ Pamięć Zielony przycisk ◯	
MENU Wyjdź	



Naciśnij przycisk MENU.

Aparat powróci do trybu robienia zdjęć.

Zapisywanie ustawienia funkcji zoomu cyfrowego 🖙 str. 162

Robienie zdjęć nocnych (scena nocna, portret nocny, Digital SR, ognie sztuczne) i świece

Możesz wybrać to ustawienie do robienia zdjęć w nocy.

	Scena nocna	Do robienia zdjęć w nocy. Zalecane użycie statywu lub innej podstawy
8	Portret nocny	Do robienia zdjęć osób w nocy. Zalecane użycie statywu lub innej podstawy
((🏝))	Digital SR	Wyższa czułość redukuje rozmycia
*	Ognie sztuczne	Do zdjęć ogni sztucznych. Zalecane użycie statywu lub innej podstawy
涾	Świece	Do zdjęć przy świecach



- Naciśnij przycisk sterowania (▼) w trybie □.
 Pojawia się paleta trybów robienia zdjęć.
- Użyj przycisku sterowania (▲ ▼ ◀ ►), aby wybrać I (Scena nocna), I (Portret nocny), (L) (Digital SR),
 (Ognie sztuczne) lub ^A (Świece).

Naciśnij przycisk OK.

Tryb robienia zdjęć zostaje wybrany, a aparat powraca do trybu zdjęć. Kiedy aparat rozpozna twarz osoby, funkcja rozpoznawania twarzy zostaje włączona i pojawia się ramka rozpoznawania twarzy (str.82).

Naciśnij spust migawki do połowy.

Ramka ostrości twarzy na wyświetlaczu zaczyna świecić na zielono, kiedy aparat ustawi ostrość na obiekcie znajdującym się we właściwej odległości.

5 Naciśnij spust migawki do końca.

Zdjęcie zostaje zrobione.

- Czas migawki staje się dłuższy podczas fotografowania w ciemniejszych warunkach.
- Aby zapobiec drganiom aparatu, ustaw go na statywie i użyj funkcji samowyzwalacza (str.103).
- W trybie (1) (Digital SR) czułość jest automatycznie ustawiana na AUTO, funkcja Korek. ISO w AUTO jest ustawiana na 64-6400, a rozdzielczość zostaje ustalona na 5m (2592×1944).
- W trybie ^(®) (Ognie sztuczne) czułość jest ustalona na minimum, tryb ostrości jest ustawiony na ▲ (Nieskończoność), a tryb błysku na ^(®) (Błysk wyłączony). Czas migawki jest ustawiany na 4 sekundy, a przysłona pozostaje otwarta.

Fotografowanie ludzi (tryb portretu o połowie wysokości/portretu)

Tryby (a) (Portret o poł. wys.) i (c) (Portret) są przeznaczone do fotografowania ludzi. W każdym z tych trybów działa funkcja rozpoznawania twarzy (str.82), ułatwiając wyróżnienie twarzy osoby podczas robienia zdjęć.

•	Portret o poł. wys.	Do portretów z poprawnym kadrowaniem przez zoom autom. Ustalona na 3M
) E	Portret	Do robienia portretów. Oddaje zdrowy i jasny odcień skóry



3



Naciśnij przycisk sterowania (▼) w trybie 🗖.

Pojawia się paleta trybów robienia zdjęć.

Naciśnij przycisk OK.

Tryb robienia zdjęć zostaje wybrany, a aparat powraca do trybu zdjęć. Kiedy aparat rozpozna twarz osoby, funkcja rozpoznawania twarzy zostaje włączona i pojawia się ramka rozpoznawania twarzy (str.82). Jeśli aparat rozpozna twarz osoby w trybie I, pojawi się pomarańczowa ramka wskazująca obszar, który aparat powiększy.



Naciśnij spust migawki do połowy.

Ramka ostrości twarzy na wyświetlaczu zaczyna świecić na zielono, kiedy aparat ustawi ostrość na obiekcie znajdującym się we właściwej odległości.

Jeśli aparat rozpozna twarz osoby w trybie 🚇, automatycznie powiększy obszar ekspozycji w pomarańczowej ramce, która została wyświetlona w kroku 3.

Naciśnij spust migawki do końca.

Zdjęcie zostaje zrobione.

2

3

Δ

Fotografowanie dzieci (tryb dzieci)

Tryb ♣ (Dzieci) umożliwia fotografowanie dzieci w ruchu, zapewniając zdrowy i naturalny odcień skóry na zdjęciach. Funkcja rozpoznawania twarzy (str.82) działa automatycznie w trybie ♣, ułatwiając wyróżnienie twarzy podczas robienia zdjęć.



- 1 Naciśnij przycisk sterowania (▼) w trybie Δ. Pojawia się paleta trybów robienia zdjęć.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲▼ ◀►), aby wybrać
 ^{*} (Dzieci).
- **3** Naciśnij przycisk OK.

Tryb Dzieci zostaje wybrany, a aparat powraca do trybu robienia zdjęć. Kiedy aparat rozpozna twarz osoby, funkcja rozpoznawania twarzy zostaje włączona i pojawia się ramka rozpoznawania twarzy (str.82).



4 Naciśnij spust migawki do połowy.

Ramka ostrości twarzy na wyświetlaczu zaczyna świecić na zielono, kiedy aparat ustawi ostrość na obiekcie znajdującym się we właściwej odległości.

5 Naciśnij spust migawki do końca. Zdjecie zostaje zrobione.

Fotografowanie zwierząt (tryb zwierząt)

Tryb 🐁 (Zwierzęta) umożliwia uzyskanie ostrych zdjęć poruszających się zwierząt i uchwycenie ich koloru sierści. Wybierz odpowiednią ikonę w zależności od umaszczenia pupila (ciemniejsze, jaśniejsze lub pośrednie).



- Naciśnij przycisk sterowania (▼) w trybie □. Pojawia się paleta trybów robienia zdjęć.

3 Naciśnij przycisk OK.

Ekran wyboru trybu zwierząt zostaje wyświetlony.

 Użyj przycisku sterowania (▲▼), aby wybrać ^A_∞, ^A_∞, ^B_∞, ^B_∞,
 Iub ^B_∞.

> Dostępne są dwa typy ikon – z kotem lub psem. Wybór ikony z psem lub kotem nie wpływa na zrobione zdjęcie. Dokonaj wyboru zależnie od własnych upodobań.



5 Naciśnij przycisk OK.

Tryb Zwierzęta zostaje wybrany, a aparat powraca do trybu robienia zdieć.



6 Naciśnij spust migawki do połowy.

Ramka ostrości twarzy na wyświetlaczu zaczyna świecić na zielono, kiedy aparat ustawi ostrość na obiekcie znajdującym się we właściwej odległości.

Ramka ostrości podąża za obiektem, kiedy spust migawki pozostaje naciśniety do połowy.

7

Naciśnij spust migawki do końca.

Zdjęcie zostaje zrobione.

Fotografowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych (tryb Plaża i śnieg/Sport)

¢9	Plaża i śnieg	Do robienia zdjęć plaży I śniegu. Umożliwia dokładny pomiar jasnych scen
sé	Sport	Szybko poruszające się obiekty. Śledzi obiekt do momentu zrobienia zdjęcia



Naciśnij przycisk sterowania (▼) w trybie **□**.

Pojawia się paleta trybów robienia zdjęć.

Użyj przycisku sterowania (▲ ▼ ◀ ▶), aby wybrać � (Plaża i śnieg) lub ३६ (Sport).

Naciśnij przycisk OK.

Tryb robienia zdjęć zostaje wybrany, a aparat powraca do trybu zdjęć. Kiedy aparat rozpozna twarz osoby, funkcja rozpoznawania twarzy zostaje włączona i pojawia się ramka rozpoznawania twarzy (str.82).

Naciśnij spust migawki do połowy.

Ramka ostrości twarzy na wyświetlaczu zaczyna świecić na zielono, kiedy aparat ustawi ostrość na obiekcie znajdującym się we właściwej odległości. Kiedy wybrany jest tryb Sport, ramka ostrości podąża za obiektem, kiedy spust migawki pozostaje naciśnięty do połowy.



Naciśnij spust migawki do końca.

Zdjęcie zostaje zrobione.

Robienie zdjęć tekstu (tryb tekstu)

Ten tryb umożliwia robienie ostrych i czytelnych zdjęć tekstu. Jest on przydatny do fotografowania i zapisywania ważnych dokumentów, a także w sytuacji, gdy tekst jest zbyt mały i nieczytelny.

A	Kolor	Zostaje zrobione zdjęcie z oryginalnym kolorem tekstu.
A	Odwr. kolor	Kolory zostają odwrócone.
A	Czarn-biały	Zostaje zrobione czarno-białe zdjęcie tekstu.
Α	Negative	Kolory czarny i biały zostają odwrócone.

2

3

4



- Naciśnij przycisk sterowania (▼) w trybie □.
 Pojawia się paleta trybów robienia zdjęć.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼ ◀ ►), aby wybrać
 ☑ (Tekst).
- 3 Naciśnij przycisk OK. Ekran wyboru trybu tekstu zostaje wyświetlony.



4 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać △, △, △ lub △.

 Naciśnij przycisk OK.
 Ustawienie trybu tekstu zostaje wybrane, a aparat powraca do trybu robienia zdjęć.



Naciśnij spust migawki do połowy.

Ramka ostrości twarzy na wyświetlaczu zaczyna świecić na zielono, kiedy aparat ustawi ostrość na obiekcie znajdującym się we właściwej odległości.

7 Naciśnij spust migawki do końca.

Zdjęcie zostaje zrobione.

Umieszczanie zdjęć w ramkach (tryb zdjęć z ramkami)

W trybie 🖸 (Dodawanie ramki) można robić zdjęcia z użyciem ramek znajdujących się w aparacie.



Q,

OKOK

5 Naciśnij przycisk Q.

Wybrana ramka zostaje wyświetlona na ekranie pojedynczych zdjęć. Aby wybrać inną ramkę, wykonaj jedną z poniższych operacji.

Przycisk sterowania (◀►)	Naciśnij, aby wybrać inną ramkę.
Przycisk zoom (⊠)	Naciśnij, aby powrócić do ekranu wyboru ramki z 9 ramkami. Następnie wykonaj krok 4, aby wybrać inną ramkę.

6 Naciśnij przycisk OK.

Na wyświetlaczu pojawi się ramka. Kiedy aparat rozpozna twarz osoby, funkcja rozpoznawania twarzy zostaje włączona i pojawia się ramka rozpoznawania twarzy (str.82).



Naciśnij spust migawki do połowy.

Ramka ostrości twarzy na wyświetlaczu zaczyna świecić na zielono, kiedy aparat ustawi ostrość na obiekcie znajdującym się we właściwej odległości.

Naciśnij spust migawki do końca.

Zdjęcie zostaje zrobione.



8

- W trybie 🖸 rozdzielczość jest zablokowana na **3**M (2048×1536).
- Nowy aparat zawiera 3 ramki domyślne i 87 wbudowanych ramek opcjonalnych. Płyta CD-ROM dostarczona wraz z aparatem zawiera łącznie 90 ramek, włącznie z ramkami domyślnymi.

Ramki opcjonalne

Opcjonalne ramki są zapisane we wbudowanej pamięci aparatu Optio W80. Jeśli te opcjonalne ramki zostaną skasowane z wbudowanej pamięci za pomocą komputera, można je przywrócić poprzez skopiowanie ich z dostarczonej płyty CD-ROM (S-SW87) (str.205).

Dodawanie ramki do zrobionego zdjęcia 🖙 str.202

Użycie samowyzwalacza

W trybie samowyzwalacza zdjęcie zostaje zrobione po upływie dziesięciu lub dwóch sekund od momentu naciśnięcia spustu migawki. Podczas robienia zdjęć z użyciem samowyzwalacza użyj statywu lub innej podstawy, aby aparat był bardziej stabilny.

Ś	Użyj tego trybu, kiedy chcesz dołączyć do zdjęcia grupowego. Zdjęcie zostaje zrobione po upływie około dziesięciu sekund od momentu naciśnięcia spustu migawki.
()2S	Użyj tego trybu, aby uniknąć drgań aparatu. Zdjęcie zostaje zrobione po upływie około dwóch sekund od momentu naciśnięcia spustu migawki.



- 1 Naciśnij przycisk sterowania (▲) w trybie □.
- 2 Użyj przycisku sterowania (◄ ► ▼), aby wybrać Š lub Š i naciśnij przycisk OK. Aparat jest gotowy do zrobienia zdjęcia z użyciem samowyzwalacza. Kiedy aparat rozpozna twarz osoby, funkcja rozpoznawania twarzy zostaje włączona i pojawia się ramka rozpoznawania twarzy (str.82).



Naciśnij spust migawki do połowy.

3

Ramka ostrości twarzy na wyświetlaczu zaczyna świecić na zielono, kiedy aparat ustawi ostrość na obiekcie znajdującym się we właściwej odległości.



Naciśnij spust migawki do końca.

Zdjęcie zostaje zrobione po upływie dziesięciu lub dwóch sekund.



Ustawienie ostrości może zostać zakłócone, jeśli aparat zostanie przesunięty, kiedy kontrolka samowyzwalacza miga.

- memo
- Nagrywanie w trybie # (Film) rozpoczyna się po dziesięciu sekundach (lub po dwóch sekundach).
- Po wywołaniu samowyzwalacza naciśnij spust migawki do połowy, aby zatrzymać odliczanie. Naciśnij spust migawki do końca, aby ponownie rozpocząć odliczanie.
- Nie można wybrać Š, kiedy określono domyślne ustawienie trybu
 (zielony). Wybierz Š w innym trybie robienia zdjęć, a następnie przełącz tryb robienia zdjęć na ●.

Robienie wielu zdjęć (zdjęcia seryjne/szybkie zdjęcia seryjne)

Zdjęcia są robione tak długo, jak spust migawki jest naciśnięty.

Ū	Zdjęcia seryjne	Każde zdjęcie zostaje zapisane oddzielnie w pamięci przed zrobieniem kolejnego zdjęcia. Im wyższa jakość zdjęć, tym dłuższy będzie odstęp między kolejnymi zdjęciami.
ŦĦS	Szybkie zdj. seryjne	Rozdzielczość jest ustalona na 5m (2592×1944). Kolejno zostaje zrobionych 8 zdjęć z odstępem ok. 2,9 klatki na sekundę (ok. 5,9 klatki na sekundę przy czułości 3200 lub 6400 w przypadku maksymalnie 8 zdjęć).



1 Naciśnij przycisk sterowania (▲) w trybie

2 Użyj przycisku sterowania (◀►▼), aby wybrać □ lub , a następnie naciśnij przycisk OK.

Aparat jest gotowy do zrobienia wielu zdjęć.



Naciśnij spust migawki do połowy.

Ramka ostrości twarzy na wyświetlaczu zaczyna świecić na zielono, kiedy aparat ustawi ostrość na obiekcie znajdującym się we właściwej odległości.

Naciśnij spust migawki do końca.

Zdjęcia są robione ciągle tak długo, jak spust migawki jest naciśnięty.

Caution

- Błysk nie następuje w trybach 🖳 i 🐘.
- Funkcje zoomu cyfrowego i zoomu inteligentnego są niedostępne, kiedy ustawiona jest czułość 3200 lub wyższa.



- Ustawienia ostrości, ekspozycji i balansu bieli zostają zablokowane podczas robienia pierwszego ujęcia.
- Jeśli włączono funkcję rozpoznawania twarzy (str.82), zadziała ona tylko dla pierwszego ujęcia.
- Funkcja rozpoznawania mrugnięć działa tylko dla ostatniego ujęcia.
- Rozdzielczość w trybie szybkich zdjęć seryjnych jest ustalona na 5m. Jeśli tryb rejestracji ustawiono na 📑 (Raport), rozdzielczość jest ustawiana na 1280 (1280×960).

Robienie zdjęć z ustaloną przerwą (zdjęcia z przedziałem czasowym)

W tym trybie aparat może zrobić automatycznie ustawioną liczbę zdjęć, począwszy od wybranej godziny i z określonym przedziałem czasowym między poszczególnymi zdjęciami.

Przedział czasu	10 sek. – 99 min.	Możesz ustawić aparat, aby zdjęcia były robione co jedną sekundę w przedziale od dziesięciu sekund do czterech minut, bądź co jedną minutę w przedziale od czterech do 99 minut. Nie można ustawić przedziału krótszego niż dziesięć sekund.
Liczba zdjęć	2 zdjęcia – liczba zdjęć	Możesz ustawić do 1000 zdjęć. Nie można jednak przekroczyć maksymalnej liczby zdjęć aparatu.
Opóźn. rozp.	0 min. – 24 godz.	Można ustawić przerwę o długości jednej minuty dla pierwszych 59 minut, a następnie przerwę o długości jednej godziny dla pozostałego okresu. Jeśli czas startu zostanie ustawiony na 0 min., pierwsze zdjęcie jest robione natychmiast po naciśnięciu spustu migawki.

1 Naciśnij przycisk sterowania (▲) w trybie ¹

2 Użyj przycisku sterowania (◀►), aby wybrać , (Zdj. z prz. czas), a następnie naciśnij przycisk OK. Bieżące ustawienia zdjęć z przedziałem czasowym są wyświetlane przez około jedną minutę. Aby zrobić zdjęcia z bieżącymi ustawieniami, przejdź do kroku 10.



3 Naciśnij przycisk sterowania OK, kiedy ustawienia są wyświetlane.

Zostaje wyświetlony ekran ustawienia [Zdj. z prz. czas]. Ustawienie [Przedział czasu] jest oznaczone ramką.
1

07

Zdj. z prz. czas Przedział → 0min. 10sek. Liczba zdjęć 2 Opóźn. rozp. 0godz 0min.

5 Naciśnij przycisk sterowania (▼). Ramka przesuwa się na [Liczba zdjęć].

1 Naciśnij przycisk sterowania (►).

2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼),

3 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼),

aby ustawić sekundy, a następnie naciśnij przycisk sterowania (►). Ramka powraca do [Przedział czasu].

aby ustawić minuty, a następnie naciśnij przycisk sterowania (►).

6 Ustaw liczbę zdjęć.

Ustaw przedział.

Δ

8

- 1 Naciśnij przycisk sterowania (►).
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby ustawić [Liczba zdjęć], a następnie naciśnij przycisk sterowania (►).

Ramka powraca do [Liczba zdjęć].

7 Naciśnij przycisk sterowania (▼).

Ramka przesuwa się na [Opóźn. rozp.].

Ustaw opóźnienie startu.

- 1 Naciśnij przycisk sterowania (►).
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby ustawić godziny, a następnie naciśnij przycisk sterowania (►).
- 3 Użyj przycisku sterowania (▲▼), aby ustawić minuty, a następnie naciśnij przycisk sterowania (►).

Ramka powraca do [Opóźn. rozp.].

9 Naciśnij przycisk MENU.

Ustawienia [Zdj. z prz. czas] zostają zapisane, a aparat powraca do trybu robienia zdjęć.

10 Naciśnij spust migawki do połowy.

Ramka ostrości na wyświetlaczu świeci na zielono, jeśli obiekt jest ostry.



11 Naciśnij spust migawki do końca.

Robienie zdjęć z przedziałem czasowym rozpoczyna się. Aparat wyłącza się między kolejnymi zdjęciami (w trybie oczekiwania). Naciśnij włącznik w trybie oczekiwania, aby wyświetlić na monitorze pozostałą liczbę zdjęć i przedział.

Komunikat [Czy przerwać robienie zdjęć?] zostaje wyświetlony po naciśnięciu włącznika, a następnie przycisku **MENU** w trybie oczekiwania. Naciśnięcie przycisku **OK** powoduje anulowanie zdjęć z przedziałem czasowym.

- Zdjęcia z przedziałem czasowym są niedostępne w trybach

 ^{IMI} (Automat. tryb zdjęć), (zielony), ■■
 ^{IMI} (Panorama cyfrowa),
 ^{IMI} (Cyfrowy szeroki) i
 ^{IMI} (Nagrywanie głosu).
 ^{IMI}
 - Nawet jeśli ustawiono alarm, nie zostanie on włączony podczas robienia zdjęć z przedziałem czasu.
 - Rejestrowanie zdjęć z przedziałem czasowym zostaje zatrzymane w przypadku wyjęcia lub włożenia karty pamięci SD podczas oczekiwania.

Ustawienia zdjęć z przedziałem czasowym można także skonfigurować w menu [Tryb nagryw.] (str.140).

108



Cautior

Robienie zdjęć z automatyczną regulacją ekspozycji (autobracketing)

Naciśnij jeden raz spust migawki, aby automatycznie dostosować ekspozycję i zrobić kolejno trzy zdjęcia. Po zrobieniu zdjęć wybierz najlepsze z nich.

Kolejność zdjęć: najlepsza ekspozycja \rightarrow -1,0 EV \rightarrow +1,0 EV.





Naciśnij spust migawki do połowy.

Ramka ostrości na wyświetlaczu świeci na zielono, jeśli obiekt jest ostry.

Naciśnij spust migawki do końca.

Naciśnij jeden raz spust migawki, aby automatycznie dostosować ekspozycję i zrobić kolejno trzy zdjęcia z różnymi wartościami ekspozycji.

memo

Δ

- Kiedy funkcja natychmiastowego podglądu jest włączona (str.143), zrobione zdjęcia zostają wyświetlone na ekranie natychmiastowego podglądu (str.79).

Użycie funkcji Cyfrowy szeroki (tryb Cyfrowy szeroki)

W trybie **m** (Cyfrowy szeroki) można połączyć dwa zrobione zdjęcia w celu utworzenia jednego ujęcia o pokryciu ok. 21 mm (odpowiednik filmu 35 mm).



Naciśnij przycisk sterowania (▼) w trybie D. Pojawia się paleta trybów robienia zdjęć.

- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼ < ►), aby wybrać
 Ime (Cyfrowy szeroki).
- **3** Naciśnij przycisk OK. Aparat przełączy się w tryb Imit. Obróć aparat o 90° w lewo i skadruj pierwsze zdjęcie. Kiedy aparat rozpozna twarz osoby, funkcja rozpoznawania twarzy zostaje włączona i pojawia się ramka rozpoznawania twarzy (str.82).

Naciśnij spust migawki do połowy.

Ramka ostrości twarzy na wyświetlaczu zaczyna świecić na zielono, kiedy aparat ustawi ostrość na obiekcie znajdującym się we właściwej odległości.

5 Naciśnij spust migawki do końca. Pierwsze zrobione zdjęcie zostaje zapisane tymczasowo i pojawia się ekran umożliwiający zrobienie drugiego zdjęcia.

b Zrób drugie zdjęcie.

Δ

Nałóż zdjęcie na obszar podglądu po lewej stronie ekranu, aby skadrować drugie zdjęcie. Powtórz kroki 4 i 5, aby zrobić drugie zdjęcie. Spowoduje to połaczenie pierwszych dwóch zdjeć.

Połączone pierwsze i drugie zdjęcie zostanie tymczasowo wyświetlone (Natychm. podgląd), a następnie zapisane.





- Aby zminimalizować zniekształcenia podczas robienia drugiego zdjęcia, przekręć aparat tak, aby obrócić go wokół prawej krawędzi obszaru podglądu na ekranie.
- Pewne zniekształcenia mogą być spowodowane poruszającymi się obiektami, powtarzającymi się wzorami oraz brakiem wspólnych elementów podczas nakładania pierwszego i drugiego zdjęcia w obszarze podglądu.
- Jeśli włączono funkcję rozpoznawania twarzy (str.82), zadziała ona tylko dla pierwszego ujęcia.
- Rozdzielczość zdjęć rejestrowanych w trybie 2592×1944).
- Tryb 🐰 (Makro 1 cm) jest niedostępny w trybie 🚾.

Anulowanie po zrobieniu pierwszego zdjęcia

Po wyświetleniu ekranu umożliwiającego zrobienie drugiego zdjęcia w kroku 5 na str.111 naciśnij przycisk OK lub przycisk sterowania (▼).

Okno dialogowe z potwierdzeniem zostaje wyświetlone.

Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać opcję i naciśnij przycisk OK.

Zapisz	Zapisuje pierwsze zdjęcie i umożliwia ponowne zrobienie pierwszego zdjęcia. Zdjęcie zostaje zapisane w rozdzielczości <u>3m</u> (2048×1536).
Usuń	Usuwa pierwsze zdjęcie i umożliwia ponowne zrobienie pierwszego zdjęcia.
Anuluj	Powraca do ekranu umożliwiającego zrobienie drugiego zdjęcia.



2

memo

112

Robienie zdjęć panoramicznych (tryb panoramy cyfrowej)

W trybie III (Panorama cyfrowa) można połączyć dwa lub trzy zrobione zdjęcia, aby utworzyć zdjęcie panoramiczne za pomocą aparatu.



- Naciśnij przycisk sterowania (▼) w trybie □.
 Pojawia się paleta trybów robienia zdjęć.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼ < ►), aby wybrać
 ▶■■ (Panorama cyfrowa).

3 Naciśnij przycisk OK.

Aparat przełączy się w tryb **III** i zostanie wyświetlony komunikat [Ustaw kierunek przesunięcia].

4 Użyj przycisku sterowania (◀ ►), aby wybrać kierunek łączenia zdjęć.

Zostaje wyświetlony ekran umożliwiający zrobienie pierwszego ujęcia.

Kiedy aparat rozpozna twarz osoby, funkcja rozpoznawania twarzy zostaje włączona i pojawia się ramka rozpoznawania twarzy (str.82).





5 Naciśnij spust migawki do połowy.

Ramka ostrości twarzy na wyświetlaczu zaczyna świecić na zielono, kiedy aparat ustawi ostrość na obiekcie znajdującym się we właściwej odległości.

6 Naciśnij spust migawki do końca.

Po zrobieniu pierwszego ujęcia zostaje wyświetlony ekran umożliwiający zrobienie drugiego ujęcia.

Jeśli w kroku 4 wybrano kierunek w prawo (►):

Prawa krawędź pierwszego ujęcia zostaje wyświetlona w półprzezroczystej formie na wyświetlaczu.

Jeśli w kroku 4 wybrano kierunek w lewo (◄):

Lewa krawędź pierwszego ujęcia zostaje wyświetlona w półprzezroczystej formie na wyświetlaczu.

Zrób drugie ujęcie.

Przesuń aparat, tak aby półprzezroczyste zdjęcie i rzeczywisty obraz nakładały się, a następnie naciśnij spust migawki.



Zrób trzecie ujęcie.

Powtórz kroki od 5 do 7, aby zrobić trzecie ujęcie. Zdjęcia panoramiczne zostają połączone i pojawia się połączone zdjęcie. Połączone zdjęcie nie jest wyświetlane, jeśli funkcja [Natychm. podgląd] (str.143) została wyłaczona.

memo

8

- Pewne zniekształcenia mogą być spowodowane poruszającymi się obiektami, powtarzającymi się wzorami oraz brakiem wspólnych elementów podczas nakładania pierwszego i drugiego ujęcia bądź drugiego i trzeciego ujęcia w obszarze podglądu.
- Jeśli włączono funkcję rozpoznawania twarzy (str.82), zadziała ona tylko dla pierwszego ujęcia.

Anulowanie po zrobieniu drugiego pierwszego lub drugiego zdjęcia

Po zrobieniu pierwszego ujęcia w kroku 6 na str.114 lub drugiego ujęcia w kroku 7 naciśnij przycisk OK lub przycisk sterowania (▼).

Okno dialogowe z potwierdzeniem zostaje wyświetlone.

2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), 12 aby wybrać opcję i naciśnij Zapisać zdjęcia przycisk OK. i wyjść z tego ekranu? Zapisz Zapisz Zapisule zrobione ulecia i umożliwia Usuń Anuluj ponowne zrobienie pierwszego ujęcia. OKOK Jeśli ta opcja zostanie wybrana po zrobieniu drugiego ujęcia, pierwsze i drugie ujęcia zostaną połączone i zapisane jako zdjecie panoramiczne. Usuń Usuwa zrobione uiecia i umożliwia ponowne zrobienie pierwszego ujęcia. Anuluj Powraca do poprzedniego ekranu robienia zdjęć.



Niepołączone zdjęcia zrobione w trybie ■■¶ mają rozdzielczość 2m (1600×1200).

Wybieranie trybu błysku

4 _A	Auto	Błysk następuje automatycznie w zależności od oświetlenia.
3	Błysk wyłączony	Błysk nie zostaje wykonany niezależnie od warunków oświetlenia. Używaj tego trybu do robienia w miejscach, gdzie fotografowanie z lampą błyskową jest zabronione.
4	Błysk włączony	Błysk następuje niezależnie od warunków oświetlenia.
® A	Auto + czerwone oczy	Ten tryb umożliwia zredukowanie zjawiska powstawania czerwonych oczu, które jest spowodowane odbijaniem się światła błyskowego od oczu fotografowanych osób. Błysk następuje automatycznie.
®	Błysk wł.+czerw.oczy	Ten tryb umożliwia zredukowanie zjawiska powstawania czerwonych oczu spowodowanego odbijaniem się światła błyskowego od oczu fotografowanych osób. Błysk następuje niezależnie od warunków oświetlenia.
SOFT	Miękki błysk	Ten tryb umożliwia zredukowanie intensywności błysku, dzięki czemu nie będzie zbyt jasny nawet w przypadku użycia lampy błyskowej z bliskiej odległości. Błysk następuje niezależnie od warunków oświetlenia.



- Tryb błysku zostaje ustalony na () w następujących sytuacjach:
 - Kiedy wybrano tryb robienia zdjęć R (Film), C (Film podwodny) lub (Ognie sztuczne).
 - Kiedy wybrano tryb rejestracji 및 (Zdjęcia seryjne), ጫ (Szybkie zdj. seryjne) lub (Autobracketing).
- W trybie

 (zielony) można wybrać tylko ¼ lub ⑤.
- W trybie 🕼 (Scena nocna) nie można wybrać 🕻 ani 🐁
- Jeśli używana jest funkcja rozpoznawania twarzy po wybraniu 4, zostaje automatycznie ustawiony tryb [®].
- Jeżeli używana jest funkcja redukcji efektu czerwonych oczu, wykonywany jest błysk wstępny.

ෆ Robienie zdjęć



Użycie lampy błyskowej podczas robienia zdjęć z bliskiej odległości może spowodować powstanie nieregularności na zdjęciu ze względu na rozkład światła.



Naciśnij przycisk sterowania (◄) w trybie

Tryb błysku zmienia się przy każdym naciśnięciu przycisku. Ustawienie możesz zmieniać również za pomocą przycisku sterowania (▲ ▼).



2 Naciśnij przycisk OK.

Ustawienie zostaje zapisane, a aparat powraca do trybu robienia zdjęć.

Efekt czerwonych oczu

Robienie zdjęć z użyciem lampy błyskowej w ciemnym otoczeniu powoduje czerwone zabarwienie oczu osoby na zdjęciu. To zjawisko, nazywane "efektem czerwonych oczu", jest spowodowane odbiciem elektronicznej lampy błyskowej w siatkówce oka. Efekt ten można zredukować, oświetlając otoczenie obiektu lub ustawiając większy kąt. Innym skutecznym sposobem jest wybranie trybu błysku **%** (Auto + czerwone oczy) lub **%** (Błysk wł.+czerw.oczy). Jeśli pomimo zastosowania tych metod oczy mają kolor czerwony, można dokonać retuszu zdjęcia za pomocą funkcji kompensacji efektu czerwonych oczu (str.201).

Zapisywanie ustawienia trybu błysku 🖙 str.162

Wybieranie trybu ostrości

AF	Standard.	Tego trybu używa się, kiedy odległość do obiektu wynosi od 50 cm do ∞. Aparat ustawia ostrość na obiekt znajdujący się w polu ustawiania ostrości po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
Ş	Makro	Tego trybu używa się, kiedy odległość do obiektu wynosi od 10 cm do 60 cm. Aparat ustawia ostrość na obiekt znajdujący się w polu ustawiania ostrości po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
Ìcm	Makro 1 cm	Tego trybu używa się, kiedy odległość do obiektu wynosi od 1 cm do 30 cm. Aparat ustawia ostrość na obiekt znajdujący się w polu ustawiania ostrości po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
PF	Pan Focus	Ten tryb jest używany, kiedy prosisz kogoś o zrobienie zdjęcia. Możesz użyć go również do fotografowania pejzażu przez szybę auta lub pociągu. Zdjęcie będzie ostre w całym zakresie pola ostrości.
	Nieskończoność	Tego trybu używa się do robienia zdjęć odległych obiektów. Błysk jest automatycznie ustawiany na 🏵 (Błysk wyłączony).
MF	Ręczne ust. ostrości	Ten tryb pozwala ręcznie ustawić ostrość.



1 Naciśnij przycisk sterowania (►) w trybie ¹D.

Tryb ostrości zmienia się przy każdym naciśnięciu przycisku. Ustawienie możesz zmieniać również za pomocą przycisku sterowania (▲ ▼).



2 Naciśnij przycisk OK.

memo

Ustawienie zostaje zapisane, a aparat powraca do trybu robienia zdjęć.

- W trybie
 (zielony) można wybrać tylko AF,
 lub PF.
- Tryb 💏 (Makro 1 cm) jest niedostępny w trybie 🚾 (Cyfrowy szeroki).
- Tryb ostrości zostaje ustalony na
 w trybie
 (Ognie sztuczne).
- Szum wynikający z ustawiania ostrości jest rejestrowany w przypadku wybrania innego trybu ostrości niż PF lub ▲ w trybach 培 (Film) i (Film podwodny).
- Podczas fotografowania w trybie ♥, kiedy włączony jest tryb [Autom. makro], a odległość od obiektu jest większa niż 60 cm, aparat automatycznie ustawia ostrość na ∞ (Nieskończoność).

Zapisywanie ustawienia trybu ustawiania ostrości 🖙 str. 162

Reczne ustawianie ostrości

Poniżej przedstawiono procedurę ręcznego ustawiania ostrości (MF).

Naciśnij przycisk sterowania (►) w trybie **□**.

2 Użyj przycisku sterowania (►), aby wybrać MF.

3 Naciśnij przycisk OK.

Podczas ustawiania ostrości środkowa część obrazu zostaje powiększona na cały ekran.



4

1

Naciśnij przycisk sterowania (▲ ▼).

Wskaźnik **MF** pojawia się na wyświetlaczu, wskazując przybliżoną odległość od obiektu. Używając tego wskaźnika, ustaw ostrość za pomocą przycisku sterowania (▲ ▼).

- ▲ dla dalekiego obiektu
- ▼ dla bliskiego obiektu



Wskaźnik MF

Naciśnij przycisk OK.

Ostrość zostaje ustawiona, a aparat powraca do trybu robienia zdjęć. Po ustawieniu ostrości można ponownie nacisnąć przycisk sterowania (►), aby wyświetlić wskaźnik **MF** i zmienić ustawienie ostrości.



5

Kiedy wyświetlany jest wskaźnik MF, nie można zmienić trybu robienia zdjęć ani trybu rejestracji.



Aby przełączyć z trybu **MF** do innego trybu ustawiania ostrości, naciśnij przycisk sterowania (►), kiedy wyświetlany jest wskaźnik MF.

Wybór ustawień automatyki ostrości

Możesz ustawić pole i metodę ustawiania ostrości.

- Naciśnij przycisk MENU w trybie D. Menu [D Tryb nagryw.] zostaje wyświetlone.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać ustawienie AF.



3

Naciśnij przycisk sterowania (▶).

Ekran [Ustawienie AF] zostaje wyświetlony.

Zmiana pola ostrości (pole AF)

Po wybraniu trybu ostrości **AF** (Standard.), ♥ (Makro) lub ﷺ (Makro 1 cm) możesz zmienić pole ustawiania ostrości (pole ostrości).

Pole ostrości

53	Wielokrotne	Aparat dokonuje pomiaru szerokiego obszaru w środku monitora (w obrębie pola ostrości) i ustawia ostrość na najbliższym obiekcie.
[] Punktowy		Aparat dokonuje pomiaru wąskiego obszaru w środku monitora (punktowe pole ostrości), ułatwiając ustawienie ostrości na określonym obiekcie.
Automatyczne śledzenie Aparat utrzymuje ostrość na poruszającym się ob kiedy spust migawki jest naciśnięty do połowy.		Aparat utrzymuje ostrość na poruszającym się obiekcie, kiedy spust migawki jest naciśnięty do połowy.

Naciśnij przycisk sterowania (►). Menu rozwijane zostaje wyświetlone.	Ustawienie AF Pole ostrości 《C 3 Autom. makro C3 Dod. św.aut.ostr ≪3		
Użyj przycisku sterowania (▲ ▼) do z	MENUAnuluj OKOK zmiany pola ostrości.		

6 Naciśnij przycisk OK. Ustawienie zostaje zapisane.

Naciśnij przycisk MENU dwa razy.

Aparat powróci do trybu robienia zdjęć.

- - W trybach
 [™] (Ognie sztuczne),
 [●] (zielony) i
 [™] (Automat. tryb zdjęć)
 pole ostrości zostaje zablokowane na
 [□]
 [□]

5

7

memo

Ustawianie funkcji auto makro

Kiedy funkcja [Autom. makro] jest włączona, ostrość jest ustawiana w zakresie makro (odległość od obiektu wynosi od 10 cm do 60 cm) zgodnie z potrzebami, nawet jeśli ustawiony jest automatyczny tryb ostrości (Standard).

Kiedy funkcja ta jest wyłączona, a tryb ostrości jest ustawiony na Standard (**AF**), automatyka ostrości działa tylko w zakresie standardowym, a ostrość nie jest ustawiana w zakresie makro. Kiedy tryb ostrości jest ustawiony na Makro lub Makro 1 cm, ostrość jest ustawiana tylko w odpowiednim zakresie makro, a nie w zakresie standardowym.

4	Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Autom. makro].	Ustawienie AF Pole ostrości [] Autom. makro 4 ⊘ ► Dod, św.aut.ostr ⊘
		MENU
5	Użyj przycisku sterowania (◀ ▶), a	by wybrać

Użyj przycisku sterowania (◀►), aby wybrać [☑ (włączony)/□ (wyłączony)].

Ustawienie zostaje zapisane.

Maciśnij przycisk MENU dwa razy. Aparat powróci do trybu robienia zdjęć.

Ustawianie dodatkowego światła automatyki ostrości AF (Dod. św.aut.ostr)

Dodatkowe światło automatyki ostrości pomaga w ustawianiu ostrości ciemnych obiektów. Pozwala to ustawić ostrość na obiekcie przy słabym oświetleniu, w którym automatyka ostrości nie działa poprawnie.

Użyj przycisku sterowania (▲ ▼)
aby wybrać [Dod. św.aut.ostr].

Ustawienie AF	
Pole ostrości [] Autom, makro 🗹	
Dod. św.aut.ostr 🕯 🗹	•
MENU	

5 Użyj przycisku sterowania (◀►), aby wybrać [☑ (właczony)/□ (wyłaczony)].

Ustawienie zostaje zapisane.

6 Naciśnij przycisk MENU dwa razy.

Aparat powróci do trybu robienia zdjęć.



Bezpośrednie patrzenie na dodatkowa lampke automatyki ostrości nie stwarza żadnych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Nie zaleca sie jednak bezpośredniego patrzenia na nią z bliskiej odległości ze względu na ryzyko oślepienia.



Aparat nie emituje dodatkowego światła automatyki ostrości w następujących warunkach.

- W trybie # (Film) lub i (Film podwodny).
- Kiedy tryb ostrości ustawiono na PF (Pan Focus), A (Nieskończoność) lub MF (Reczne ust. ostrości).

Δ

Ustawienie odcieni zdjęcia

Ustawianie odcienia zdjęć.

Można wybrać ustawienie [Jasne], [Naturalne], lub [Monochrom.]. Domyślnym ustawieniem jest [Jasne].

- 1 Naciśnij przycisk MENU w trybie D. Menu [D Tryb nagryw.] zostaje wyświetlone.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Odcienie zdjęcia].
- 3 Naciśnij przycisk sterowania (►). Menu rozwijane zostaje wyświetlone.
- 4 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać odcień wykończenia zdjęć.

🗖 Tryb nagryw.	1/4 🔧	
Odcienie zdjęcia	Jasne	
Śledz.pikseli SR	Naturalne	
Rozdzielczość	Monochrom,	
Jakość	**	
Balans bieli	AWB	
Ustawienie AF	5 3	
MENUAnuluj	ОКОК	

5 Naciśnij przycisk OK.

Ustawienie zostaje zapisane.

6 Naciśnij przycisk MENU.

Aparat powróci do trybu robienia zdjęć.

- memo
- Po wybraniu ustawienia [Monochrom.] w menu [Tryb nagryw.] zamiast pozycji [Nasycenie] pojawia się pozycja [Tonowanie], która umożliwia ustawienie odcienia zdjęć monochromatycznych.
- Wybierz ustawienie [Monochrom.] w trybie 🔤 (Raport), aby zablokować ustawienie Tonowanie na [Standard.].

Ustawianie funkcji Śledzenie pikseli SR

Możesz ustawić tę funkcję, aby skompensować drgania aparatu podczas robienia zdjęć. Jeśli funkcja Śledzenie pikseli SR jest ustawiona na \mathbf{v}' (Wł.), aparat automatycznie usuwa efekt drgań aparatu ze zrobionych zdjęć. Ustawieniem domyślnym jest \Box (Wył.).



Ustawienia funkcji Shake Reduction w trybach 🛱 (Film) i 🖾 (Film podwodny) są konfigurowane w ramach funkcji Movie SR (str.157).



2

3

4

Naciśnij przycisk MENU w trybie 🗅.

Menu [Tryb nagryw.] zostaje wyświetlone.

Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Śledz.pikseli SR].

Użyj przycisku sterowania (◀►), aby wybrać ustawienie ☑ (włączone) lub □ (wyłączone).

Wł.) Automatycznie usuwa efekt drgań aparatu.

□ (Wył.) Brak korekcji drgań aparatu. Ustawienie zostaje zapisane.

🗖 Tryb nagryw	<i>ı</i> . 1	/4	4
Odcienie zdjęcia	Jas	ne	Π
Śledz.pikseli SR			
Rozdzielczość	12M		
Jakość	**		
Balans bieli	AWB		
Ustawienie AF	5 3		
MENUWyjdź			

Naciśnij przycisk MENU.

Aparat powróci do trybu robienia zdjęć.



Funkcja Śledzenie pikseli SR jest wyłączona w następujących sytuacjach i nie można jej wybrać.

- Kiedy wybrano tryb robienia zdjęć R (Film)/ (Film podwodny)/
 (Cyfrowy szeroki)/ (Portret o poł. wys.)/ (Ognie sztuczne)/
 (Panorama cyfrowa)/ (Dodawanie ramki).
- Kiedy funkcja nagrywania głosu została przypisana do zielonego przycisku i jest używana.
- Kiedy wybrano tryb rejestracji [□] (Zdjęcia seryjne)/[®] (Szybkie zdj. seryjne)/[⊗] (samowyzwalacz 10 sek.)/_√[□] (Zdj. z prz. czas)/
 [®] (Autobracketing).
- Kiedy używana jest lampa błyskowa.
- Kiedy czułość została ustawiona na 3200/6400 lub kiedy ustawienie czułości AUTO spowodowało wybranie czułości 3200/6400.

Wybieranie rozdzielczości

Można wybrać jedno z dziewięciu ustawień rozdzielczości zdjęcia. Im większa rozdzielczość, tym wyższy poziom szczegółów po wydrukowaniu zdjęcia. Jakość wydruku jest zależna również od jakości zdjęcia, ustawień ekspozycji, rozdzielczości drukarki i innych czynników. Z tej przyczyny nie ma konieczności wybierania większej rozdzielczości niż jest to potrzebne. Rozdzielczość Im jest wystarczająca do drukowania zdjęć o rozmiarze karty pocztowej. Im wyższa rozdzielczość, tym większe rozmiary zdjęcia i pliku.

Poniższa tabela przedstawia odpowiednie ustawienia w zależności od oczekiwanego sposobu zastosowania.

Rozdzielczość		Oczekiwany sposób zastosowania
12M 4000×3000		Drukowanie zdjęć z wysoką jakością lub zdjęć o rozmiarze
3:2 4000×2672		A4 bąuz większych, edytowanie zujęc na komputerze.
16:9 4000×2256		Naturalne wrażenia podczas oglądania zdjęć z tymi samymi proporciami co w przypadku telowizora HDTV
7 M 3072×2304	o.	
5 м 2592×1944	troś	
<u>зм</u> 2048×1536	S	Drukowanie zdjęć o rozmiarze karty pocztowej.
1280 1280×960		
1024 1024×768		
640 640×480		Użycie na stronie internetowej lub dołączanie do poczty elektronicznej.

- Domyślnym ustawieniem jest 12m.
- W przypadku ustawienia trybu (Raport) możesz wybrać tylko rozdzielczość 1280 (1280×960).

12

OK OK

12M

3:2

16:9

7м

5м

3м

- Wybranie ustawienia rozdzielczości 16.9 powoduje uzyskanie proporcji obrazu 16:9. Ekran wyświetlacza na potrzeby rejestrowania i odtwarzania ma wygląd przedstawiony po prawej stronie.
- Wybranie ustawienia rozdzielczości 3:2 powoduje uzyskanie proporcji obrazu 3:2. Ekran wyświetlacza na potrzeby rejestrowania i odtwarzania ma wygląd przedstawiony po prawej stronie.
- Naciśnij przycisk MENU w trybie D.
 Menu [D Tryb nagryw.] zostaje wyświetlone.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Rozdzielczość].
- 3 Naciśnij przycisk sterowania (►). Menu rozwijane zostaje wyświetlone.
- 4 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby zmienić rozdzielczość.

5 Naciśnij przycisk OK.

Ustawienie zostaje zapisane.

6 Naciśnij przycisk MENU. Aparat powróci do trybu robienia zdjęć.





[*]Liczba zdjęć

Odcienie zdiecia

Śledz.pikseli SR

Rozdzielczość

Ustawienie AF

Balans bieli

MENUAnului

Jakość



- memo
- Rozdzielczość zdjęć rejestrowanych w trybie
 (zielony) jest ustalona na <u>12m</u>.
- Rozdzielczość zdjęć rejestrowanych w trybach (Portret o poł. wys.)
 i (Dodawanie ramki) jest ustalona na 3M.
- Rozdzielczość zdjęć rejestrowanych w trybie (1) (Digital SR) lub (Cyfrowy szeroki) jest ustalona na 5m. Jeżeli jednak nastąpi wyjście z trybu Cyfrowy szeroki bez zrobienia drugiego zdjęcia, rozdzielczość wyniesie 3m.
- Rozdzielczość zdjęć rejestrowanych w trybie 📑 (Raport) jest ustalona na 1280 (1280×960).
- Jeśli w trybie III (Panorama cyfrowa) zostanie zrobione i zapisane tylko pierwsze ujęcie, rozdzielczość zostanie ustalona na 2m.

Wybieranie jakości zdjęć

Wybierz jakość (współczynnik kompresji danych) zdjęć w zależności od sposobu ich użycia.

Im więcej gwiazdek (★), tym wyższa jakość zdjęcia, ale także większy rozmiar pliku. Na rozmiar pliku wpływa także wybrane ustawienie rozdzielczości (☞str.128).

Jakość

1

***	Najlepszy	Najniższy współczynnik kompresji. Przeznaczony dla zdjęć do wydruku.	
**	★★ Lepszy Standardowy współczynnik kompresji. Przeznaczony dl zdjęć oglądanych na komputerze (ustawienie domyślne)		
*	Dobry	Najwyższy współczynnik kompresji. Przeznaczony dla zdjęć załączanych do wiadomości e-mail lub tworzenia witryn internetowych.	

Naciśnij przycisk MENU w trybie 🗅.

Menu [Tryb nagryw.] zostaje wyświetlone.

2 Użyj przycisku sterowania (▲▼), aby wybrać [Jakość].

3 Naciśnij przycisk sterowania (►). Menu rozwijane zostaje wyświetlone.

Naciśnij przycisk sterowania (▲ ▼), aby zmienić poziom jakości.

Maksymalna liczba zdieć, które można zrobić, jest wyświetlana na górze ekranu

po wybraniu poziomu iakości.

Naciśnij przycisk OK.

Ustawienie zostaje zapisane.

Naciśnij przycisk MENU.

Aparat jest gotowy do robienia zdjęć.

Ustawianie balansu bieli

Możesz robić zdjęcia z naturalnymi kolorami, ustawiając odpowiedni balans bieli do warunków oświetlenia.

AWB	Auto	Aparat automatycznie ustawia balans bieli.		
淤	Światło dzienne	Użyj tego trybu przy zdjęciach w plenerze i świetle słonecznym.		
<u>í</u>	Cień Użyj tego trybu przy zdjęciach w plenerze w cie			
- Światło sztuczne		Użyj tego trybu przy zdjęciach przy świetle sztucznym.		
兴 Światło fluor.		Użyj tego trybu przy świetle fluorescencyjnym.		
д Ręczny		Użyj tego trybu, jeżeli chcesz ręcznie ustawić balans kolorów.		



- Ustaw inny balans bieli, ieśli zdiecia zrobione z balansem bieli ustawionym na AWB nie sa satysfakcjonujące.
 - W zależności od wybranego trybu robienia zdjęć, ustawienie balansu bieli może nie zostać zmienione. Patrz "Funkcje dostępne dla poszczególnych trybów robienia zdjęć" (str.272), aby uzyskać więcej informacji.



Δ

5

ĥ

memo



Jeśli ustawienie [Balans bieli] jest często zmieniane, można oszczędzić czas, przypisując ustawienia Fn do zielonego przycisku (str.147).

Zapisywanie ustawienia balansu 🖙 str. 162

Ustawienie ręczne

Przygotuj czysty arkusz białego papieru lub podobnego materiału.

2 Skieruj aparat na białą kartkę papieru lub inny materiał, tak aby wypełnić ramkę wyświetlaną na środku ekranu.

Balans bieli	
AWB * * * * * * * * * * * * *	
MENU Anuluj	OKOK

- **Naciśnij spust migawki do końca.** Balans bieli jest ustawiany automatycznie.
- 4 Naciśnij przycisk OK.
 Ustawienie zostaje zapisane, a ekran powraca do menu
 [Tryb nagryw.].
- 5 Naciśnij przycisk MENU. Aparat powróci do trybu robienia zdjęć.

Ustawianie pomiaru ekspozycji

Możesz określić obszar ekranu, w którym będzie mierzona jasność w celu określenia ekspozycji.

0	Pomiar wielosegmentowy	Aparat dzieli obraz na 256 obszarów, mierzy jasność i określa ekspozycję.	
Pomiar centralnie-ważony		Aparat wykonuje jednolity odczyt ogólnej jasności obrazu, koncentrując się na jego środku, który ma większy wpływ na ekspozycję.	
•	Pomiar punktowy	Aparat określa ekspozycję, mierząc jasność tylko w środku obrazu.	

- 1 Naciśnij przycisk MENU w trybie D. Menu [D Tryb nagryw.] zostaje wyświetlone.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲▼), aby wybrać [Pomiar ekspoz.].
- 3 Naciśnij przycisk sterowania (►). Menu rozwijane zostaje wyświetlone.

4	Użyj przycisku sterowania (▲ ▼),	🗅 Tryb nagryw. 2/4 🔍		
	aby wybrac metodę pomiaru.	Pomiar ekspoz. 🕼		
		Korek. ISO w AUTO		
		Film		
		Ustaw. D-range		
J	Naciśnij przycisk OK. Ustawienie zostaje zapisane.			
6	Naciśnij przycisk MENU. Aparat powróci do trybu robienia zdjęć.			
memo	 Po naciśnięciu spustu migawki do połowy n i określana ekspozycja. 	nierzona jest jasność		
	 Jeśli obiekt znajduje się poza polem ostrości i chcesz użyć ustawienia punktowego pomiaru ekspozycji, skieruj aparat na obiekt, naciśnij i przytrzymaj spust migawki do połowy, aby zablokować ekspozycję, a następnie skadruj zdjęcie i naciśnij spust migawki do końca. 			
	 w zalezności od wybranego trybu robienia z ekspoz 1 może nie zostać zmienione. Patrz 	zajęc, ustawienie [Pomiar Funkcie dostepne dla		

ekspoz.] może nie zostać zmienione. Patrz "Funkcje dostępne dla poszczególnych trybów robienia zdjęć" (str.272), aby uzyskać więcej informacji.

Zapisywanie ustawienia pomiaru ekspozycji 🖙 str. 162

Ustawienie czułości

Możesz ustawić czułość odpowiednio do jasności i warunków otoczenia.

AUTO	Czułość jest ustawiana automatycznie przez aparat (64 - 800).		
64			
100	 Im nizsza czułosc, tym mniejsze ziarno na zdjęciu. Czas migawki wydłuża się przy słabym oświetleniu. 		
200			
400			
800			
1600			
3200	 wyzsza czułosc powoduje skrócenie czasu migawki przy słabym oświetleniu, co zapobiega drganiom aparatu, ale obraz jest ziarnisty. 		
6400			

- Naciśnij przycisk MENU w trybie D. Menu [D Tryb nagryw.] zostaje wyświetlone.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Czułość].
- 3 Naciśnij przycisk sterowania (►). Menu rozwijane zostaje wyświetlone.
- 4 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby ustawić czułość.



- **5** Naciśnij przycisk OK. Ustawienie zostaje zapisane.
- **Naciśnij przycisk MENU.** Aparat powróci do trybu robienia zdjęć.

ල Robienie zdjęć

- memo
- Jeśli czułość ustawiono na 3200 lub 6400, rozdzielczość zostaje ustalona na 5m (2592×1944).
- Jeśli ustawiono tryb ^(®) (Ognie sztuczne), czułość jest zablokowana na 64.
- Jeśli wybrano wielkość 3:2 lub 16:9, nie można wybrać czułości 3200 ani 6400.
- Jeśli ustawiono tryb robienia zdjęć 🔜 (Raport), ustawienie AUTO jest zablokowane na 64-6400. Można także wybrać inne ustawienia czułości.

Zapisywanie ustawienia czułości 🖙 str. 162

Ustawianie korekcji ISO w trybie AUTO

Określ zakres czułości po wybraniu ustawienia czułości AUTO. Czułość można ustawić w zakresach 64-100, 64-200, 64-400, 64-800 lub 64-1600.

Menu [Tryb nagryw.] zostaje wyświetlon	0. e.
Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), a [Korek. ISO w AUTO].	aby wybrać
Naciśnij przycisk sterowania (▶). Menu rozwijane zostaje wyświetlone.	

5 Naciśnij przycisk OK.

Ustawienie zostaje zapisane.



Naciśnij przycisk MENU.

Aparat powróci do trybu robienia zdjęć.

Ustawianie ekspozycji (kompensacja ekspozycji)

Dostosowanie ogólnej jasności zdjęcia. Użyj tej funkcji, aby robić celowo prześwietlone lub niedoświetlone zdjęcia.

- Naciśnij przycisk MENU w trybie D. Menu [D Tryb nagryw.] zostaje wyświetlone.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Kompens. eksp.].
- J Użyj przycisku sterowania (◀►), aby wybrać wartość kompensacji ekspozycji.

Aby rozjaśnić zdjęcie, wybierz wartość dodatnią, (+). Aby przyciemnić zdjęcie, wybierz wartość ujemną (-). Możesz wybrać ustawienie kompensacji w zakresie od -2,0 EV do +2,0 EV z krokiem 1/3 EV. Cartyb nagryw. 2/4 Pomiar ekspoz. Czułość AUTO Korek. ISO w AUTO Kompens. eksp. ∢±0.0 Film Ustaw. D-range MENUWyvidź



Naciśnij przycisk MENU.

Aparat powraca do trybu robienia zdjęć.



- Wyświetlenie wykresu w trybie robienia zdjęć lub trybie odtwarzania umożliwia sprawdzenie poprawności ekspozycji (str.34).

Zapisywanie ustawienia kompensacji ekspozycji 🖙 str. 162

Ustawienie zakresu dynamicznego

Rozszerza zakres dynamiczny i poziom światła wyrażany przez czujnik CCD, aby zapobiec występowaniu jasnych i ciemnych obszarów. Po skonfigurowaniu tej funkcji wyświetlana jest ikona podczas robienia zdjęć.

D	Wyświetlana, kiedy pozycje Komp. przeświet. i Kompens. Cienia są ustawione na ☞ (Wł).	
Ŀ	Wyświetlana, kiedy pozycja Komp. przeświet. jest ustawiona na ☞ (Wł.), a pozycja Kompens. Cienia na □ (Wył.).	
ß	Wyświetlana, kiedy pozycja Komp. przeświet. jest ustawiona na □ (Wył.), a pozycja Kompens. Cienia na ☞ (Wł.).	
Nie jest wyświetlana	Obie pozycje są ustawione na □ (Wył.).	

Naciśnij przycisk MENU w trybie 🗅.

Menu [Tryb nagryw.] zostaje wyświetlone.

2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Ustaw. D-range].

3 Naciśnij przycisk sterowania (►).

Ekran [Ustaw. D-range] zostaje wyświetlony.

Ustawianie kompensacji prześwietlenia

Możesz ustawić kompensację prześwietlonych fragmentów obiektu. Domyślnym ustawieniem jest □ (Wył.).

4 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Komp. przeświet.].

Ustaw. D-range	
Komp. przeświet. ∢⊡ Kompens. Cienia ⊡	•
MENUWyjdź	

1

Użyj przycisku sterowania (◀ ►), aby wybrać [☞ (włączony)/□ (wyłączony)].

Ustawienie zostaje zapisane.



5

Naciśnij przycisk MENU dwa razy.

Aparat powróci do trybu robienia zdjęć.



Kiedy pozycja Komp. przeświet. jest ustawiona na ☞ (Wł.), czułość i minimalna wartość korekcji ISO w trybie AUTO zostają podwojone.

Ustawianie kompensacji cienia

Wybierz, czy aparat ma wykonywać korekcję zbyt ciemnych fragmentów obiektu. Domyślnym ustawieniem jest

 (Wył.).



Ustaw. D-range	
Komp. przeświet. 🛛	
Kompens. Cienia 🔳	•
MENDAN .: 44	
menu) wyjaz	

J Użyj przycisku sterowania (◄ ►), aby wybrać
 [☞ (włączony)/□ (wyłączony)].

Ustawienie zostaje zapisane.

6 Naciśnij przycisk MENU dwa razy.

Aparat powróci do trybu robienia zdjęć.



Ustawienia zakresu dynamicznego nie mają zastosowania w trybach (Automat. tryb zdjęć)/● (zielony).

Ustawianie zdjęć z przedziałem czasowym

W tym trybie aparat może zrobić automatycznie ustawioną liczbę zdjęć, począwszy od wybranej godziny i z określonym przedziałem czasowym między poszczególnymi zdjęciami.

Przedział czasu 10 sek. – 99 min.		Możesz ustawić aparat, aby zdjęcia były robione co jedną sekundę w przedziale od dziesięciu sekund do czterech minut, bądź co jedną minutę w przedziale od czterech do 99 minut. Nie można ustawić przedziału krótszego niż dziesięć sekund.		
Liczba zdjęć	Możesz ustawić do 1000 zdjęć. Nie można jednak przekroczyć maksymalnej liczby zdjęć aparatu.			
Opóźn. rozp. 0 min. – 24 godz.		Można ustawić przerwę o długości jednej minuty dla pierwszych 59 minut, a następnie przerwę o długości jednej godziny dla pozostałego okresu. Jeśli czas startu zostanie ustawiony na 0 min., pierwsze zdjęcie jest robione natychmiast po naciśnięciu spustu migawki.		

1 Naciśnij przycisk MENU w trybie 🗅.

Menu [Tryb nagryw.] zostaje wyświetlone.

2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Zdj. z prz. czas].

Tryb nagryw		3/4	4
Zdj. z prz. czas Rozpoz, mrugnięć Zoom cyfrowy Natychm. podgląd Pamięć Zielony przycisk	NNN O		

Naciśnij przycisk sterowania (▶).

Zostaje wyświetlony ekran ustawienia [Zdj. z prz. czas]. Ustawienie [Przedział czasu] jest oznaczone ramką.

3

Ustaw przedział.

Δ

5

ĥ

8

- 1 Naciśnij przycisk sterowania (►).
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby ustawić minuty, a następnie naciśnij przycisk sterowania (►).
- 3 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby ustawić sekundy, a następnie naciśnij przycisk sterowania (▶).

Ustawienie zostaje zapisane i ramka powraca do pozycji [Przedział czasu].

Naciśnij przycisk sterowania (▼).

Ramka przesuwa się na [Liczba zdjęć].

Ustaw liczbę zdjęć.

- 1 Naciśnij przycisk sterowania (►).
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby ustawić [Liczba zdjęć], a następnie naciśnij przycisk sterowania (▶).

Ustawienie zostaje zapisane i ramka powraca do pozycji [Liczba zdjęć].

7 Naciśnij przycisk sterowania (▼).

Ramka przesuwa się na [Opóźn. rozp.].

Ustaw opóźnienie startu.

1 Naciśnij przycisk sterowania (>). Bieżąca godzina i czas rozpoczęcia rejestracji są wyświetlane w czasie rzeczywistym.

2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby ustawić godziny, a następnie naciśnij przycisk sterowania (►).

Zdj. z prz. cza	S
Bieżący czas	10:00 AM
Czas startu	10:00 AM
Onóźn rozn 4	nandz Omin
	vgouz vnini.
MENUAnuluj	OKOK

3 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby ustawić minuty, a następnie naciśnij przycisk sterowania (►).

Ustawienie zostaje zapisane i ramka powraca do pozycji [Opóźn. rozp.].

Zdj. z prz. czas	
Przedział	▶ 0min. 10sek.
Liczba zdjęć	2
Opóźn, rozp.	0godz 0min.
MENU	

Naciśnij przycisk MENU dwa razy.

Aparat powraca do wyświetlania informacji o ekspozycji. Do tej pory zostały tylko skonfigurowane ustawienia [Zdj. z prz. czas]. Aby użyć funkcji zdjęć z przedziałem czasowym, należy wybrać tryb rejestracji [Zdj. z prz. czas].

Robienie zdjęć z ustaloną przerwą (zdjęcia z przedziałem czasowym) r⊛str 106

- Zdiecia z przedziałem czasowym sa niedostepne w trybach III (Panorama cvfrowa). WDE (Cvfrowv szeroki). ● (zielonv) i 🕷 (Ognie sztuczne).
- · Sekcja str.158 zawiera instrukcje dotyczące zdjęć z przedziałem czasowym w trybach 😤 (Film) i 📖 (Film podwodny).
- Nawet jeśli ustawiono alarm, nie zostanie on właczony podczas robienia zdjeć z przedziałem czasu.
- Rejestrowanie zdjęć z przedziałem czasowym zostaje zatrzymane w przypadku wyjecia lub włożenia karty pamieci SD podczas oczekiwania



9

Ustawienia zdjęć z przedziałem czasowym można także skonfigurować w trybie rejestracji. (str.106)

Ustawianie funkcji rozpoznawania mrugnieć

Określa, czy funkcja rozpoznawania mrugnięć działa podczas użycia funkcji rozpoznawania twarzy. Ustawieniem domyślnym jest 🗹 (Wł.).

1 Naciśnij przycisk MENU w trybie 🗖.

Menu [Tryb nagryw.] zostaje wyświetlone.

2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Rozpoz. mrugnięć].
Użyj przycisku sterowania (◀ ►), aby wybrać ustawienie ☑ (włączone) lub □ (wyłączone).

- (Wł.) Funkcja rozpoznawania mrugnięć działa.
- (Wył.) Funkcja rozpoznawania mrugnięć nie działa.

Ustawienie zostaje zapisane.

Naciśnij przycisk MENU.

Aparat powróci do trybu robienia zdjęć.

Rozpoznawanie mrugnięć str.79

Ustawianie natychmiastowego podglądu

Za pomocą tego ustawienia można określić, czy natychmiastowy podgląd ma być wyświetlany natychmiast po zrobieniu zdjęcia. Ustawieniem domyślnym jest 🗹 (włączone: zdjęcie jest wyświetlane).

- 1 Naciśnij przycisk MENU w trybie D. Menu [D Tryb nagryw.] zostaje wyświetlone.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Natychm. podgląd].
- J Użyj przycisku sterowania (◄ ►), aby wybrać ustawienie ☑ (włączone) lub □ (wyłączone).
 - Wł.) Natychmiastowy podgląd jest wyświetlany.
 - (Wył.) Natychmiastowy podgląd nie jest wyświetlany.

Ustawienie zostaje zapisane.

🗖 Tryb nagryw.	3/4 🔧
Zdj. z prz. czas Rozpoz. mrugnięć ⊠ Zoom cyfrowy ⊠	
Natychm, podgląd∢ ⊠ Pamięć Zielony przycisk □	•
MENU Wyjdź	





Δ



Naciśnij przycisk MENU.

Aparat powróci do trybu robienia zdjęć.

Natychmiastowy podgląd sstr.79



Jeśli w czasie robienia zdjęć była aktywna funkcja rozpoznawania twarzy, komunikat [Wykryto zamkniete oczy.] jest wyświetlany przez 3 sekundy podczas natychmiastowego podglądu.

Ustawianie ostrości zdjęcia (ostrość)

Zdjęcie może mieć ostre lub miękkie krawędzie.



3

1 Naciśnij przycisk ME Menu [^C Tryb nagryw.] zo	Naciśnij przycisk MENU w trybie 🗅. Menu [🗅 Tryb nagryw.] zostaje wyświetlone.		
Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Ostrość			
J Użyj przycisku sterov aby zmienić poziom	wania (◀►), ostrości. Nasycenie Kontrast Nanoszenie daty Wył.		







Naciśnij przycisk MENU.

Ustawienie zostaje zapisane, a aparat powraca do trybu robienia zdjęć.

145

→ Robienie zdję

Możesz ustawić jasność kolorów (Nasycenie) lub odcień zdjęć monochromatycznych (Tonowanie).

Wyświetlane pozycje zmieniają się w zależności od ustawienia [Odcienie zdjęcia] wybranego w menu [Tryb nagryw.].

Wybrane odcienie zdjęcia	Wyświetlana pozycja
Jasne, Naturalne	Nasycenie
Monochrom.	Tonowanie

â. 16.
aby wybrać
Contrast Co

Naciśnij przycisk MENU.

Ustawienie zostaje zapisane, a aparat powraca do trybu robienia zdjęć.

Ustawianie kontrastu zdjęcia (kontrast)

Ustawianie kontrastu zdjęcia.

- Naciśnij przycisk MENU w trybie D. Menu [D Tryb nagryw.] zostaje wyświetlone.
- Z Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Kontrast].

ð	Naciśnij przycisk sterowania (◀►), aby zmienić poziom kontrastu. ă* Niski ă* Normalny ă* Wysoki	Tryb nagryw. 4/4 Ostrość Sasycenie Kontrast Nanoszenie daty Wył. MENUWyjdź	
4	Naciśnij przycisk MENU. Ustawienie zostaje zapisane, a aparat powrad	ca do trybu robienia zdjęć.	
Us	stawianie funkcji nanoszenia d	aty	
Moż robi	zesz wybrać, czy data i/lub godzina będzie r enia zdjęć.	anoszona podczas	
1	Naciśnij przycisk MENU w trybie 🕻 Menu [🏟 Tryb nagryw.] zostaje wyświetlone). 9.	
2	⁹ Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Nanoszenie daty].		
3	Naciśnij przycisk sterowania (►). Menu rozwijane zostaje wyświetlone.		
4	Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać szczegóły funkcji nanoszenia daty. Wybierz ustawienie [Data], [Data i czas], [Czas] lub [Wył.].	Carbo Strošć Nasycenie Kontrast Nanoszenie daty Data Nanoszenie daty Oata i czas Czas Wył. MENUAnuluj OKOK	
5	Naciśnij przycisk OK. Ustawienie zostaje zapisane.		
6	Naciśnij przycisk MENU. Aparat powróci do trybu robienia zdjęć.		

Naciśnij przycisk sterowania (◀►),

3



- Daty i/lub godziny naniesionej za pomocą funkcji [Nanoszenie daty] nie można usunąć.
- Jeśli w drukarce lub w programie do edycji zdjęć włączono funkcję drukowania daty, data i/lub godzina może zostać wydrukowana dwukrotnie podczas drukowania zdjęć z naniesioną datą i/lub godziną.

memo

- DATE pojawia się na wyświetlaczu w trybie D, jeśli w pozycji [Nanoszenie daty] określono inne ustawienie niż [Wył.].
- Data i/lub godzina jest nanoszona na zdjęcie zgodnie z formatem daty określonym na ekranie [Ustawianie daty] (str.55).

Ustawianie zielonego przycisku

Możesz przypisać jedną z następujących funkcji do zielonego przycisku: [Tryb zielony] (str.87), [Nagrywanie głosu] (str.216) lub [Ustawienie Fn] (str.148). Aby włączyć wybraną funkcję, wystarczy nacisnąć zielony przycisk.

memo

Przypisywanie funkcji

- Naciśnij przycisk MENU w trybie D. Menu [D Tryb nagryw.] zostaje wyświetlone.
- 2 Naciśnij przycisk sterowania (▲▼), aby wybrać [Zielony przycisk].

Tryb nagryw.	3/4 🔧
Zdj. z prz. czas Rozpoz. mrugnięć ⊠ Zoom cyfrowy ⊠ Natychm. podgląd ⊠ Pamięć Zielony przycisk □	
MENU Wyjdź	



Naciśnij przycisk sterowania (►).

Menu rozwijane zostaje wyświetlone.

mocą przycisku sterowania	Zielony przycisk	
wybierz tunkcję do	Tryb zielony	
isania.	⊘ Nagrywanie głosu FnUstawienie Fn	
	MENU Anuluj OK)OK	

Naciśnij przycisk OK.

Ustawienie zostaje zapisane.

Naciśnij przycisk MENU.

Aparat powróci do trybu robienia zdjęć.

memo

5

6

Za po (▲ ▼) przyp

Domyślnie przypisane jest ustawienie [Tryb zielony].

Przypisywanie często używanych funkcji (ustawienie Fn)

Do przycisku sterowania możesz przypisać najczęściej używane funkcje. Takie funkcje można wywołać bezpośrednio przez naciśnięcie przycisku sterowania bez konieczności wyświetlania menu w trybie robienia zdjęć. Tryb robienia zdjęć i tryb filmu mają inne wartości [Ustawienie Fn]. Aby wykonać [Ustawienie Fn] dla trybu filmu, naciśnij przycisk MENU w trybie filmu w kroku 1 na stronie str.147.

4	Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Ustawienie Fn].	Zielony przycisk Tryb zielony Nagrywanie głosu Sustawienie Fn + (*) + (*)
		+ 🕑 WBBalans bieli
		MENU Anului OK OK

5 Naciśnij przycisk OK. Ekran [Ustawienie Fn] zostaje wyświetlony.

ĥ Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), Zielony przycisk aby wybrać klawisz, do którego ▶FnUstawienie Fn zostanie przypisana funkcja. + 🖎 🖬 Kompens. eksp. + 🐨 🏪 Rozdzielczość + 🕙 👗 Jakość + 🕟 WBBalans bieli MENU 🗲 7 Naciśnij przycisk sterowania (►). Menu rozwijane zostaje wyświetlone. 8 Za pomoca przycisku sterowania Zielony przycisk (▲ ▼) wybierz funkcje 🛿 Kompens. eksp. Rozdzielczość do przypisania. + Jakość +🗩 WBBalans bieli +(∢) \$0 Czułość +) AF Pole ostrości OK OK

9 Naciśnij przycisk OK.

Ustawienie zostaje zapisane.

10 Naciśnij przycisk MENU dwa razy.

Aparat powróci do trybu robienia zdjęć.



Ta funkcia jest wywoływana dopiero po przypisaniu funkcji [Ustawienie Fn1 do zielonego przycisku.

MENUAnuluj



Do każdego klawisza można przypisać tylko jedną funkcję.

Domyślne ustawienia Fn

	Tryb zdjęć	Tryb filmu
Ustawienie	(▲) Kompens. eksp. (▲) Movie SR	
domysine	(▼) Rozdzielczość	(▼) Kompens. eksp.
	(◀) Jakość	(◄) Rozdzielczość
	(►) Balans bieli	(►) Balans bieli

3

Robienie zdjęć

Funkcje, które można przypisać do każdego przycisku

	Tryb zdjęć	Tryb filmu
Wybieralne pozycje	Kompens. eksp.	Rozdzielczość
	Rozdzielczość	Movie SR
	Jakość	Balans bieli
	Balans bieli	Pole ostrości
	Czułość	Kompens. eksp.
	Pole ostrości	Ostrość
	Autom. makro	Nasycenie (Tonowanie) *
	Pomiar ekspoz.	Kontrast
	Komp. przeświet.	
	Kompens. Cienia	
	Ostrość	
	Nasycenie (Tonowanie) *	
	Kontrast	

* Wyświetlane pozycje zmieniają się w zależności od ustawienia [Odcienie zdjęcia] wybranego w menu [Tryb nagryw.]. Jeśli wybrano ustawienie [Jasne] lub [Naturalne], wyświetlana jest pozycja [Nasycenie]. Po wybraniu ustawienia [Monochrom.] wyświetlana jest pozycja [Tonowanie].

Zmiana przypisanych pozycji

Naciśnij zielony przycisk w trybie robienia zdjęć, aby wyświetlić ekran ustawienia Fn. Wybierz pozycję za pomocą przycisku sterowania (▲▼◀►) i naciśnij przycisk sterowania (▲▼) lub (◀►), aby zmienić ustawienia.

Robienie zdjęć pod wodą (tryb zdjęć podwodnych/ tryb filmów podwodnych)

Ten aparat jest wodoodporny zgodnie z normą JIS klasy 8 i umożliwia ciągłe robienie zdjęć na głębokości 5 m pod wodą przez 2 godziny. Oprócz tego, ten aparat jest odporny na kurz zgodnie z normą JIS klasy 6 (IP68).

•	Tryb zdjęć podwodnych umożliwia fotografowanie pod wodą, dzięki czemu możliwe będzie uchwycenie błękitu morza.
ũ	Tryb filmów podwodnych umożliwia nagrywanie filmów pod wodą.



- 1 Naciśnij przycisk sterowania (▼) w trybie □. Pojawia się paleta trybów robienia zdjęć.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼ ◀ ►), aby wybrać
 i (Zdjęcia podwodne) lub i (Film podwodny).

3 Naciśnij przycisk OK.

Tryb robienia zdjęć zostaje wybrany, a aparat powraca do trybu zdjęć.

A Naciśnij spust migawki do połowy. Ramka ostrości twarzy na wyświetlaczu zaczyna świecić na zielono, kiedy aparat ustawi ostrość na obiekcie znajdującym się we właściwej odległości.

5 Naciśnij spust migawki do końca.

Jeśli wybrano 📷, zostaje zrobione zdjęcie.

Jeśli wybrano ca , rozpoczyna się rejestracja. Aby przerwać, naciśnij spust migawki do końca. Wykonaj te same kroki co w trybie 🛱 (Film), aby nagrywać filmy.

Nagrywanie filmów str.153

- Przed rozpoczęciem robienia zdjęć pod wodą upewnij się, że na wodoodpornej obudowie pokrywki baterii/karty/gniazd nie ma brudu lub piasku. Sprawdź także, czy pokrywka baterii/karty jest bezpiecznie zamknięta.
 - Zanim otworzysz pokrywkę baterii/karty/gniazd po zakończeniu korzystania z aparatu pod wodą, upewnij się, że na pokrywce lub innych częściach aparatu nie ma wody, brudu lub piasku. Wytrzyj aparat przed otwarciem obudowy.
 - W trybie 💽 ustawiany jest wielosegmentowy pomiar ekspozycji.

Informacje dotyczące wodoodporności, odporności na kurz i wstrząsy str.7

- Lampa błyskowa nie działa w trybie 📰.
- Kiedy tryb ostrości jest ustawiony na AF, S lub S, zdjęcia są robione przez naciśnięcie spustu migawki do połowy w celu zablokowania ostrości przed zrobieniem zdjęcia.
- Jeśli tryb ostrości ustawiono na MF, można ustawić ostrość przed rozpoczęciem nagrywania lub w jego trakcie.
- W trybie Film podwodny można używać zoomu optycznego i cyfrowego przed rozpoczęciem nagrywania. Podczas nagrywania możliwe jest użycie zoomu cyfrowego.

Aparat został zaprojektowany, aby być wodoszczelny i odporny na kurz, ale należy unikać korzystania z niego w następujących warunkach. Aparat może zostać wystawiony na wysokie ciśnienie wody, które nie jest objęte gwarancją. Woda może dostać się do wnętrza aparatu.

- Skoki do wody z aparatem w ręku
- Pływanie z aparatem w ręku
- Użycie aparatu w miejscach, w których woda znajduje się pod ciśnieniem, takich jak silne prądy rzeczne i wodospady



Nagrywanie filmów

Ten tryb umożliwia nagrywanie filmów. W tym samym czasie zapisywany jest dźwięk.



- Naciśnij przycisk sterowania (▼) w trybie □.
 Pojawia się paleta trybów robienia zdjęć.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲▼◀►), aby wybrać
 ☆ (Film).



154

ල Robienie zdjęć

5

Naciśnij przycisk OK.

Tryb 🛱 (Film) zostaje wybrany, a aparat powraca do trybu robienia zdjęć. Na wyświetlaczu przedstawiane sa nastepuiace informacie.

- 1 Ikona trvbu filmu
- 2 Wskaźnik nagrywania (miga podczas nagrywania)
- **3** Pozostały czas nagrania
- 4 Ramka ostrości (nie jest wyświetlana podczas nagrywania)



2

5 Ikona funkcii Shake Reduction dla filmu

Możesz zmienić wielkość rejestrowanego obszaru, naciskając przycisk ♣♣♣/ ♣.

- : powieksza obiekt.
- : powieksza szerokość rejestrowanego obszaru w aparacie. **444**

Naciśnij spust migawki do końca.

Nagrywanie zaczyna się. Rejestrację można kontynuować do momentu zapełnienia wbudowanej pamięci lub karty pamięci SD bądź osiągnięcia pliku filmu o rozmiarze 2 GB.

Naciśnij spust migawki do końca.

Nagrywanie zatrzymuje się.

Odtwarzanie filmu rstr.167



Błysk nie zostaje wykonany w trybie R (Film).

memo

- Tryb ostrości można zmienić przed rozpoczęciem nagrywania.
- Jeśli tryb ostrości ustawiono na MF (Ręczne ust. ostrości), można ustawić ostrość przed rozpoczęciem nagrywania lub w jego trakcie.
- Jeśli tryb robienia zdjęć ustawiono na R (Film), funkcja priorytetu twarzy zostaje automatycznie włączona. Można włączyć funkcję Smile Capture lub wyłączyć funkcję priorytetu twarzy, naciskając przycisk przed rozpoczęciem nagrywania filmu (str.82). Po włączeniu funkcji Smile Capture nagrywanie filmu zaczyna się automatycznie, kiedy aparat rozpozna uśmiech osoby. Jednak w zależności od stanu wykrytych twarzy nagrywanie może nie rozpocząć się automatycznie, ponieważ funkcja Smile Capture nie zadziała. W takim przypadku naciśnij spust migawki, aby rozpocząć nagrywanie filmu.
- Poziom głośności nagranego dźwięku może się zmieniać w zależności od orientacji mikrofonu, który znajduje się na górze aparatu.

Przytrzymanie naciśniętego spustu migawki

Nagrywanie rozpoczyna się, kiedy przytrzymasz spust migawki dłużej niż jedną sekundę. Nagrywanie będzie kontynuowane przez cały czas przytrzymywania spustu migawki i zostanie przerwane, kiedy zdejmiesz palec ze spustu migawki.

Wybieranie rozdzielczości filmu i szybkości klatek filmu

Możesz wybrać ustawienia rozdzielczości i szybkości klatek dla filmów. Im wyższa rozdzielczość, tym ostrzejsze szczegóły i większy rozmiar pliku. Im wyższa liczba klatek na sekundę, tym lepsza jakość filmu, ale kosztem większego rozmiaru pliku.

Ustawienie	Rozdzielczość	Szybkość klatek	Zastosowanie
1286	1280×720	30 klatek/sek.	Nagrywa obrazy z proporcjami HDTV (16:9) (ustawienie domyślne).
128Q3	1280×720	15 klatek/sek.	Nagrywa obrazy z proporcjami HDTV (16:9).
<u>64Q</u>	640×480	30 klatek/sek.	Odpowiednie do oglądanie na ekranie telewizora lub komputera. Ruch jest rejestrowany płynnie.
64ଫ୍ଧି	640×480	15 klatek/sek.	Odpowiednie do oglądanie na ekranie telewizora lub komputera. Wydłuża łączny czas nagrywania, ponieważ rozmiar pliku staje się mniejszy.
320 3	320×240	30 klatek/sek.	Odpowiednie do umieszczenia w witrynie internetowej lub załączenia w wiadomości e-mail. Ruch jest rejestrowany płynnie.
32Q3	320×240	15 klatek/sek.	Odpowiednie do umieszczenia w witrynie internetowej lub załączenia w wiadomości e-mail. Wydłuża łączny czas nagrywania, ponieważ rozmiar pliku staje się mniejszy.

* Szybkość klatek (fps) wskazuje liczbę klatek na sekundę.

Menu [Tryb nagryw.] zostaje wyświetlone.

2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Film].

3 Naciśnij przycisk sterowania (►).

Ekran [Film] zostaje wyświetlony.

Naciśnij przycisk sterowania (►). Menu rozwijane zostaje wyświetlone.		
Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby zmienić rozdzielczość i szybkość klatek.	Czas nagrywania Rozdzielczość 4 Movie SR Zdj. z prz. czas	a 00: 1280, 1280, 640, 640, 320, 320, (OK) C
Naciśnij przycisk OK. Ustawienie zostaje zapisane.		
Naciśnij przycisk MENU dwa razy. Aparat powróci do trybu robienia zdieć.		

Reduction)

W trybie R (Film) można skompensować drgania aparatu podczas nagrywania filmu, używając funkcji Movie SR (redukcja drgań filmu).

1	Naciśnij przycisk MENU w trybie 🗅. Menu [🗅 Tryb nagryw.] zostaje wyświetlone.	
2	Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Film].	
3	Naciśnij przycisk sterowania (▶). Ekran [Film] zostaje wyświetlony.	

4 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Movie SR].

ල Robienie zdjęć

J Użyj przycisku sterowania (◀ ►), aby wybrać ☑ (Wł.) lub □ (Wył.).

✓ (Wł.) Automatycznie usuwa efekt drgań aparatu.

□ (Wył.) Brak korekcji drgań aparatu. Ustawienie zostaje zapisane.

Film		
Rozdzielczość	1280	
Movie SR	4⊠	•
Zdj. z prz. czas		
MENU		

6 Naciśnij przycisk MENU dwa razy.

Aparat powróci do trybu robienia zdjęć.

ෆ Robienie zdjęć

Nagrywanie filmu ze zdjęć zrobionych z przedziałem czasowym (film z przedziałem czasowym)

W tym trybie można zapisać film zawierający serię zdjęć zrobionych automatycznie z przedziałem czasowym.

Przedział czasu	Przedział można ustawić na 1 minutę, 5 minut, 10 minut, 30 minut lub 1 godzinę.
Łączny czas	Ustaw łączny czas w zakresie od 10 minut do 359 godzin. Łączny czas i jednostka czasu są zależne od ustawionego przedziału czasu. Wartość tę można ustawić z przedziałem 1 minuty, 5 minut, 10 minut, 30 minut lub 1 godziny.
Opóźn. rozp.	Ustaw opóźnienie startu w zakresie od 0 minut do 24 godzin. Wartość tę można ustawić z przedziałem 1 minuty dla czasu opóźnienia do 59 minut oraz z przedziałem 1 godziny dla opóźnienia powyżej jednej godziny. Jeśli czas startu zostanie ustawiony na 0 min., pierwsze zdjęcie jest robione natychmiast po naciśnięciu spustu migawki.

1 Naciśnij przycisk sterowania (▲) w trybie 🛱 lub 🖾.

ල Robienie zdjęć

Bieżące ustawienie filmu z przedziałem czasowym jest wyświetlane przez około jedną minutę. Aby zrobić zdjęcia z bieżącymi ustawieniami, przejdź do kroku 10.

Naciśnij przycisk sterowania OK, kiedy ustawienia są wyświetlane.

Zostaje wyświetlony ekran ustawienia filmu z przedziałem czasowym. Ustawienie [Przedział czasu] jest oznaczone ramką.

Ustaw przedział.

Δ

5

Naciśnij przycisk sterowania (►).
 Menu rozwijane zostaje wyświetlone.

2 Użyj przycisku sterowania (▲▼), aby ustawić przedział, a następnie naciśnij przycisk OK.

Przedział	▶ 1min,
Łączny czas	0godz 10min.
Opóźn. rozp.	0godz 0min.
MENU S	

Zdj. z prz. czas

Ramka powraca do [Przedział czasu].

Naciśnij przycisk sterowania (▼).

Ramka przesuwa się na [Łączny czas].

b Ustaw łączny czas.

- 1 Naciśnij przycisk sterowania (►).
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby ustawić godziny, a następnie naciśnij przycisk sterowania (►).
- 3 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby ustawić minuty, a następnie naciśnij przycisk sterowania (►). Ramka powraca do [Łączny czas].
- 7 Naciśnij przycisk sterowania (▼). Ramka przesuwa się na [Opóźn. rozp.].



Ustaw opóźnienie startu.

- 1 Naciśnij przycisk sterowania (►).
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby ustawić godziny, a następnie naciśnij przycisk sterowania (►).
- 3 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby ustawić minuty, a następnie naciśnij przycisk sterowania (►).

Ramka powraca do [Opóźn. rozp.].

Naciśnij przycisk MENU.

Ustawienie filmu z przedziałem czasowym zostaje zapisane, a aparat powraca do trybu robienia zdjęć.

10 Naciśnij spust migawki do połowy.

Ramka ostrości na wyświetlaczu świeci na zielono, jeśli obiekt jest ostry.

11 Naciśnij spust migawki do końca.

Nagrywanie filmu z przedziałem czasowym rozpoczyna się. Aparat wyłącza się między kolejnymi zdjęciami (w trybie oczekiwania). Naciśnij włącznik w trybie oczekiwania, aby wyświetlić na monitorze pozostały czas i przedział.

Komunikat [Czy przerwać robienie zdjęć?] zostaje wyświetlony po naciśnięciu włącznika, a następnie przycisku **MENU** w trybie oczekiwania. Naciśnięcie przycisku **OK** powoduje anulowanie filmu z przedziałem czasowym.



- Przed rozpoczęciem nagrywania filmu z opóźnieniem czasowym upewnij się, że bateria jest odpowiednio naładowana. W przeciwnym razie bateria może zostać rozładowana podczas nagrywania, co spowoduje przerwanie rejestracji filmu.
- Podczas nagrywania filmu z przedziałem czasowym zostają zablokowane następujące ustawienia: Rozdzielczość: 640, Jakość: ★★★, Movie SR: □ (Wył.) i Tryb błysku: ⑤. Jednak zdjęcia są rejestrowane z szybkością klatek zgodną z rozdzielczością (str.156) ustawioną w menu Film.
- Rejestrowanie zdjęć z przedziałem czasowym zostaje zatrzymane w przypadku wyjęcia lub włożenia karty pamięci SD podczas oczekiwania.

8

9



- Jeśli ustawiono opóźnienie startu, czas rozpoczęcia odpowiadający bieżącej godzinie i ustawiona wartość opóźnienia są wyświetlane jako czas rzeczywisty.
- Łączny czas nagrywania, który można ustawić, różni się w zależności od wybranego przedziału czasowego (patrz poniższa tabela).

Przedział	Łączny czas do ustawienia		
czasu	30 klatek/sek.	15 klatek/sek.	
1 min.	Od 10 minut do 5 godzin i 59 minut (z odstępem 1 minuty)	Od 10 minut do 5 godzin i 59 minut (z odstępem 1 minuty)	
5 min.	Od 30 minut do 29 godzin i 55 minut (z odstępem 5 minut)	Od 15 minut do 29 godzin i 55 minut (z odstępem 5 minut)	
0d 1 godziny do 59 godzin 10 min. (z odstępem 10 minut)		Od 30 minut do 59 godzin i 50 minut (z odstępem 10 minut)	
30 min. Od 3 godzin do 179 godzin i 30 minut (z odstępem 30 minut)		Od 1 godziny i 30 minut do 179 godzin i 30 minut (z odstępem 30 minut)	
1 godz. Od 6 do 359 godzin (z odstępem 1 godz.)		Od 3 do 359 godzin (z odstępem 1 godz.)	

Funkcja zapamiętywania ustawień służy do zapisywania bieżących ustawień po wyłączeniu aparatu.

W przypadku niektórych ustawień aparatu funkcja zapamiętywania jest zawsze ustawiona na 😰 (włączone) (ustawienia są zapisywane po wyłączeniu aparatu), podczas gdy w przypadku innych ustawień można włączyć lub wyłączyć tę funkcję. W ten sposób można wybrać, czy ustawienia będą zapisywane po wyłączeniu aparatu. Poniższa tabela przedstawia opcje, dla których można włączyć lub wyłączyć funkcję zapamiętywania ustawień. (Ustawienia pozostałych opcji, które nie zostały przedstawione poniżej, również będą zapisywane podczas wyłączania aparatu).

Wybranie pozycji ☑ (włączone) sprawi, że wartość ustawienia zostanie zachowana tuż przed wyłączeniem aparatu. Wybranie pozycji □ (wyłączone) sprawi, że wartości domyślne ustawienia zostaną przywrócone w momencie wyłączenia aparatu.

W poniższej tabeli przedstawiono również, czy funkcja zapamiętywania ustawień dla danej opcji jest domyślnie włączona lub wyłączona.

Pozycja	Opis	Ustawienie domyślne	Strona
Priorytet twarzy	Tryb rozpoznawania twarzy ustawiony za pomocą przycisku මු.		str.82
Tryb błysku	Tryb błysku ustawiony za pomocą przycisku sterowania (◀)	X	str.116
Tryb rejestracji	Tryb rejestracji ustawiony za pomocą przycisku sterowania (▲)		str.103 - str.109
Tryb ostrości	Tryb ostrości ustawiony za pomocą przycisku sterowania (►)		str.118
Pozycja zoom	Pozycja zoomu optycznego ustawiona za pomocą przycisku ♦♦♦/ ♦		str.89
Pozycja MF	Pozycja ręcznej ostrości ustawiona za pomocą przycisku sterowania (▲▼)		str.120
Balans bieli	Ustawienie [Balans bieli] w menu [✿ Tryb nagryw.]		str.131
Czułość	Ustawienie [Czułość] w menu [Tryb nagryw.]		str.135

Pozycja	Opis	Ustawienie domyślne	Strona
Kompens. eksp.	Ustawienie [Kompens. eksp.] w menu [str.137
Pomiar ekspoz.	Ustawienie [Pomiar ekspoz.] w menu [str.133
Zoom cyfrowy	Ustawienie [Zoom cyfrowy] w menu [• Tryb nagryw.]	N	str.91
DISPLAY	Tryb wyświetlania informacji na wyświetlaczu ustawiony za pomocą przycisku OK/DISPLAY		str.26
Nr pliku	Po włożeniu nowej karty pamięci SD zostanie wybrany kolejny numer pliku, jeśli wybrano ustawienie On.	₩∕	(

1 Naciśnij przycisk MENU w trybie D. Menu [D Tryb nagryw.] zostaje wyświetlone.

- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Pamięć].
- 3 Naciśnij przycisk sterowania (►). Ekran [Pamięć] zostaje wyświetlony.
- 4 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać pozycję menu.



- J Użyj przycisku sterowania (◄ ►), aby włączyć
 ☑ (Włączone) lub wyłączyć □ (Wyłączone).
- **Naciśnij przycisk MENU dwa razy.** Aparat powróci do trybu robienia zdjęć.

Notatki

4 Odtwarzanie i kasowanie zdjęć

Odtwarzanie zdjęć	166
Kasowanie zdjęć i plików	
dźwiękowych	182
Łączenie aparatu z urządzeniami AV	191

Odtwarzanie zdjęć



Naciśnij przycisk odtwarzania 💌 po zrobieniu zdjęcia.

Numer pliku

Aparat przełącza się do trybu i zdjęcie zostaje wyświetlone na wyświetlaczu. Wyświetlenie pojedynczego zdjęcia na całym ekranie w trybie i (jest to domyślne ustawienie trybu) nosi nazwę trybu pojedynczych zdjęć.



Wyświetlanie poprzedniego lub następnego zdjęcia

Naciśnij przycisk sterowania (◀►).

Poprzednie lub następne zdjęcie zostaje wyświetlone.

1

1

Kasowanie wyświetlanego zdjęcia

Naciśnij przycisk tm, aby wyświetlić ekran kasowania w czasie oglądania zdjęcia. Użyj przycisku sterowania (▲), aby wybrać [Usuń] i naciśnij przycisk **OK**.



Informacje na temat innych procedur kasowania str.182

Odtwarzanie filmu

Możesz wyświetlać nagrane filmy. Dźwięk jest odtwarzany podczas odtwarzania filmu.



Przejdź do trybu i użyj przycisku sterowania (◀►) do wybrania filmu do odtworzenia.

Naciśnij przycisk sterowania (▲).

Odtwarzanie rozpoczyna się.



W czasie odtwarzania można wykonać następujące czynności.

Przycisk sterowania (◀) C

Przycisk sterowania (▲)

Przycisk zoom (Q)

Przycisk zoom (💌)

Naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania (►)

Naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania (◀)

Odtwarzanie do tyłu.

Wstrzymuje odtwarzanie.

Zwiększa poziom głośności.

Zmniejsza poziom głośności.

Przewija odtwarzanie do przodu.

Przewija odtwarzanie do tyłu.

Można wykonać następujące czynności po włączeniu pauzy.

Przycisk sterowania (◀)Cofnięcie o jedną klatkę.Przycisk sterowania (►)Przesunięcie do przodu o jedną
klatkę.

Przycisk sterowania (▲) Wznawia odtwarzanie.

Naciśnij przycisk sterowania (▼).

Odtwarzanie zatrzymuje się.

3

2

Wyświetlanie wielu zdjęć



Ekran czterech zdjęć/ekran dziewięciu zdjęć

Możesz wyświetlić jednocześnie cztery lub dziewięć miniatur zrobionych zdjęć.



Zostanie wyświetlony ekran czterech zdjęć przedstawiający stronę składającą się z czterech miniatur zdjęć. Ponowne naciśnięcie przycisku (🗈) spowoduje przełączenie na ekran dziewięciu zdjęć.

Zostanie wyświetlona strona z czterema lub dziewięcioma miniaturami zdjęć. Na każdej stronie wyświetlane są cztery lub dziewięć takich miniatur.

Użyj przycisku sterowania (▲ ▼ ◀ ►), aby przesunąć ramkę. Jeśli istnieje zbyt dużo zdjęć, aby wyświetlić je na jednej stronie, naciśnięcie przycisku sterowania (▲ ◀) po wybraniu zdjęcia ① spowoduje wyświetlenie poprzedniej strony. Analogicznie, wybranie zdjęcia ② i naciśnięcie przycisku sterowania (▼ ►) spowoduje wyświetlenie następnej strony. ♦ wskazuje, że poprzedni lub następny

• wskazuje, ze poprzedni lub następny ekran znajduje się w oddzielnym folderze.



Ekran dziewięciu zdjęć

	(brak ikony)	Zdjęcie bez dźwięku
₽	(ze zdjęciem)	Zdjęcie z dźwiękiem
5		Film (wyświetlana jest pierwsza klatka)
Ŷ	(bez zdjęcia)	Tylko pliki dźwiękowe

Ikony wyświetlane na zdjęciach mają następujące znaczenie:

Naciśnij przycisk **OK**, aby przełączyć w tryb wyświetlania pojedynczego zdjęcia.

Naciśnij przycisk **D**, aby przełączyć w tryb **D**.

Ekran folderów/ekran kalendarza

Na ekranie dziewięciu zdjęć naciśnij przycisk 🖬, aby przełączyć do ekranu folderów lub ekranu kalendarza. Naciśnij zielony przycisk, aby przełączyć między ekranem folderów i ekranem kalendarza.

1

Naciśnij dwa razy przycisk 🖬 w trybie 🕨.

Ekran przełącza się do trybu wyświetlania dziewięciu zdjęć.

2 Naciśnij przycisk 🖬.

Ekran przełącza się do trybu wyświetlania folderów lub kalendarza.

Ekran folderów

Zostaje wyświetlona lista folderów z zarejestrowanym zdjęciami i plikami dźwiękowymi.

Użyj przycisku sterowania (▲ ▼ ◀ ►), aby przesunąć ramkę.

Wybranie folderu i naciśnięcie przycisku lub **OK** powoduje wyświetlenie zdjęć z tego folderu na ekranie dziewięciu zdjęć.

Ekran kalendarza

Zarejestrowane zdjęcia i pliki dźwiękowe zostają wyświetlone według daty w postaci kalendarza. Pierwsze zdjęcie zrobione danego dnia zostaje wyświetlone zgodnie z datą w kalendarzu.

Użyj przycisku sterowania (▲▼ ◀►), aby przesunąć ramkę. Wybranie daty i naciśnięcie przycisku ♀ powoduje wyświetlenie zdjęć zrobionych danego dnia na ekranie dziewięciu zdjęć. Wybierz datę i naciśnij przycisk **OK** w celu przełączenia do ekrani podotwarzego zdiacje i uwówietlenie pienycznego zdiacje zrobionego

Wybierz datę i naciśnij przycisk **OK** w celu przełączenia do ekranu pojedynczego zdjęcia i wyświetlenia pierwszego zdjęcia zrobionego danego dnia.





- memo
- Naciśnij przycisk MENU na ekranie folderów lub ekranie kalendarza, aby przełączyć do ekranu dziewięciu zdjęć.
- Naciśnij przycisk Iub naciśnij spust migawki do połowy na ekranie folderów lub ekranie kalendarza, aby przełączyć do trybu .

Użycie funkcji odtwarzania

- Naciśnij przycisk sterowania (▼) w trybie ▶.
 Pojawia się paleta trybu odtwarzania.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼ ◀ ►), aby wybrać ikonę. Podpowiedź dla wybranej funkcji zostaje wyświetlona poniżej.
- Naciśnij przycisk OK.
 Funkcja odtwarzania zostaje przywołana.



- Po umieszczeniu ramki nad różnymi ikonami palety trybów odtwarzania wyświetlane są podpowiedzi dla każdej funkcji.
 - Wyświetlanie podpowiedzi można wyłączyć dla każdej funkcji na palecie trybów odtwarzania (str.241).

Paleta trybów odtwarzania

Tryb odtwarzania		zania	Opis	Strona
Þ	Pokaz slajdów		Do ciągłego odtw. zdjęć. Można ustawić efekty ekranowe lub dźwiękowe	str.175
EX,	Filtr cyfrowy		Do modyfikowania zdjęć z użyciem filtru koloru lub filtru zmiękczającego	str.197
0	Dodawanie ramki		Do łączenia ramki ze zdjęciem. Nadpisz zdjęcie lub zapisz jako nowy plik	str.202
	Zmień rozmiar		Do zmiany rozdzielczości i jakości celem zmniejszenia rozmiaru pliku	str.194
	Przycinanie		Do przycinania zdjęć do wymaganego rozmiaru. Zapis jako nowe zdjęcie	str.195
 D	Kopiow. zdjęć/dźwięk		Do kopiowania zdjęć i dźwięków między wbudowaną pamięcią i kartą pamięci	str.208
♦	Obrót zdjęcia		Do obracania zdjęć. Przydatne gdy oglądamy pionowe zdjęcia na TV	str.178
2ª	Edycja filmu	Zapisz jako zdjęcie	Zapisanie pojedynczej klatki filmu jako zdjęcia	str.206
		Podziel filmy	Podział filmu na dwie części	
ø	Kompens. czerw. oczu		Do kompens. efektu czerw. oczu. Może nie działać ze wszystkimi zdjęciami	str.201
٩	Notatka głosowa		Do dołączania dźwięku do zdjęć. Dźwięk można nagrywać do zapeł. Karty	str.220
0-п	Zabezpiecz		Zabezp. zdjęcia i dźwięki przed przypad. usunięciem. Można usunąć, formatując	str.188
DPOF	DPOF		Ustawienia DPOF dla zdjęć. Przydatne podczas drukowania w zakł. Foto	str.211
16	Przywracanie zdjęć		Przywracanie przypadkowo skasowanych zdjęć i plików dźwiękowych	str.187
orno	Ekran powitania		Ustawianie zdjęcia jako ekranu powitania	str.243

Odtwarzanie i kasowanie zdjęć

Pokaz slajdów

Możesz kolejno wyświetlić zapisane zdjęcia.

- Przejdź do trybu ► i użyj przycisku sterowania (◀►) do wybrania zdjęcia, od którego chcesz rozpocząć pokaz slajdów.
- 2 Naciśnij przycisk sterowania (▼). Pojawia się paleta trybu odtwarzania.
- J Użyj przycisku sterowania
 (▲▼ ◀ ►), aby wybrać
 □ (Pokaz slajdów).



4 Naciśnij przycisk OK.

Ekran ustawień pokazu slajdów zostaje wyświetlony.

5 Naciśnij przycisk OK.

6

Pokaz slajdów rozpoczyna się. Naciśnięcie przycisku **OK** podczas pokazu slajdów powoduje włączenie pauzy. Aby wznowić pokaz slajdów, ponownie naciśnij przycisk **OK**.



Naciśnij dowolny przycisk oprócz przycisku OK.

Pokaz slajdów zatrzymuje się.

Ustawienia pokazu slajdów

Możesz ustawić przerwę między kolejnymi zdjęciami, jak również wybrać efekt ekranowy i efekt dźwiękowy towarzyszące przejściom między kolejnymi zdjęciami.

 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Przedział czasu] w kroku 5 na str.175.



Naciśnij przycisk sterowania (►).

Menu rozwijane zostaje wyświetlone.

Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby zmienić przerwę między zdjęciami, a następnie naciśnij przycisk OK.

Wybierz [3 sek.], [5 sek.], [10 sek.], [20 sek.] lub [30 sek.].

Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Efekt ekranowy].

Po wybraniu [Efekt ekranowy] naciśnij przycisk sterowania (►). Zostanie wyświetlone menu rozwijane z następującymi pozycjami, które można wybrać. Użyj przycisku sterowania (▲▼), aby wybrać pozycję, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Nasuwanie	Kolejne zdjęcie nasuwa się nad poprzednie w kierunku od lewej do prawej
Szachown.	Kolejne zdjęcie pojawia się w postaci mozaiki z małych, kwadratowych fragmentów
Znikanie	Zdjęcie stopniowo znika, a następnie pojawia się kolejne zdjęcie
Wył.	Bez efektu

Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Efekt dźwiękowy].

2

3

Δ

5

4 Odtwarzanie i kasowanie zdjęć

Użyj przycisku sterowania (◀ ▶), aby włączyć ☑ (Włączone) lub wyłączyć □ (Wyłączone).

Z wyjątkiem sytuacji, gdy pozycja [Efekt ekranowy] jest ustawiona na Wył., możesz wybrać ustawienie ☞ (Wł.) lub □ (Wył.) dla dźwięku odtwarzanego podczas przechodzenia między kolejnymi zdjęciami.



ĥ

Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Opóźn. rozp.].

8 Naciśnij przycisk OK.

Rozpoczyna się pokaz z wybraną przerwą między zdjęciami i efektem.



- Pokaz slajdów będzie kontynuowany aż do naciśnięcia dowolnego przycisku oprócz przycisku OK.
- Filmy i zdjęcia z nagranym dźwiękiem będą wyświetlane do momentu zakończenia odtwarzania, bez względu na ustawiony czas przerwy. Naciśnięcie przycisku sterowania (▶) podczas odtwarzania filmu lub zdjęcia z nagranym dźwiękiem spowoduje przejście do następnego zdjęcia.
- Pliki dźwiękowe wykonane w trybie

 Magrywanie głosu) nie będą odtwarzane podczas pokazu slajdów.
- Zdjęcia panoramiczne są przewijane na wyświetlaczu od lewej do prawej strony przez 4 sekundy przed wyświetleniem następnego zdjęcia, niezależnie od ustawień przedziału lub efektu ekranowego.

Łączenie aparatu z urządzeniami AV 🖙 str. 191

Obracanie zdjęcia



- Naciśnij przycisk odtwarzania 🕨 po zrobieniu zdjęcia. Zdjęcie zostaje wyświetlone na wyświetlaczu.
 - Naciśnij przycisk sterowania (▼). Pojawia się paleta trybu odtwarzania.
 - Użyj przycisku sterowania (▲▼ ◀ ►), aby wybrać ◊ (Obrót zdjęcia), a następnie naciśnij przycisk OK.

Ekran obrotu zdjęcia (0°, 90° w prawo, 90° w lewo lub 180°) zostaje wyświetlony.

4 owanie zdieć

memo

Użyj przycisku sterowania (▲▼ ◀ ►), aby wybrać kierunek obrotu, a następnie naciśnij przycisk OK.



- Obrócone zdjęcie zostaje zapisane.
 - Nie można obracać zdjęć panoramicznych ani filmów.
 - Zabezpieczone zdjęcia można obracać, ale nie jest możliwe ich zapisanie po obróceniu.

1

2

3
Odtwarzanie z powiększeniem

Zdjęcie można powiększyć maksymalnie dziesięć razy.



Przejdź w tryb ▶ i za pomocą przycisku sterowania (◄▶) wybierz zdjęcie, które chcesz powiększyć.

Naciśnij przycisk 🔍.

2

Zdjęcie zostaje powiększone (1,1× do 10×). Przytrzymanie przycisku \mathbf{Q} powoduje ciągłą zmianę powiększenia.

Jeśli szybki zoom (str.241) jest ustawiony na ☑ (Wł.), jednokrotne naciśnięcie przycisku ୣ powoduje powiększenie zdjęcia 10×.

Wskaźnik + umieszczony w lewym dolnym rogu ekranu umożliwia sprawdzenie, która część zdjęcia jest powiększona.

W czasie wyświetlania powiększonego zdjęcia można wykonać następujące czynności.

Przycisk sterowania	Zmienia obszar
(▲▼◀▶)	powiększenia
Przycisk zoom	Powiększa zdjęcie
w prawo (འ)	(maksymalnie 10×)
Przycisk zoom	Pomniejsza zdjęcie
w lewo (⊠)	(minimalnie 1,1×)



Podpowiedzi



Naciśnij przycisk OK.

Następuje powrót do wyświetlania pojedynczego zdjęcia.



Nie jest możliwe powiększanie filmów.

Automatyczne powiększanie twarzy (odtwarzanie ze zbliżeniem twarzy)

Możesz odtwarzać zdjęcia z powiększonymi twarzami, naciskając po prostu przycisk 🗐 (odtwarzanie ze zbliżeniem twarzy), jeśli podczas robienia zdjęć została użyta funkcja rozpoznawania twarzy.



Sprawdź, czy na zdjęciu wyświetlana jest ikona 🖭, a następnie naciśnij przycisk 😰.

Zdjęcie zostaje powiększone w pobliżu twarzy, która została rozpoznana podczas robienia zdjęcia.



1

Jeśli podczas robienia zdjęcia zostało rozpoznanych wiele twarzy, po każdym naciśnięciu przycisku 😨 są powiększane twarze kolejnych osób w kolejności rozpoznania podczas fotografowania.



W czasie odtwarzania ze zbliżeniem twarzy można wykonać następujące czynności.

Przycisk zoom w prawo (Q)	Powiększenie wyświetlanej osoby w celu zbliżenia twarzy z identycznym lub trochę większym współczynnikiem powiększenia.
Przycisk zoom w lewo (🗳)	Pomniejszenie wyświetlanej osoby w celu zbliżenia twarzy z identycznym lub trochę mniejszym współczynnikiem powiększenia.

3 Naciśnij przycisk OK.

Następuje powrót do wyświetlania pojedynczego zdjęcia.



Współczynnik powiększenia przy odtwarzaniu ze zbliżeniem twarzy może się różnić w zależności od warunków, takich jak wielkość twarzy rozpoznanej podczas fotografowania.

Kasowanie zdjęć i plików dźwiękowych

Kasowanie zdjęć i plików dźwiękowych, których nie chcesz zachować.

Przypadkowe skasowanie zdjęć lub plików dźwiękowych

Aparat Optio W80 oferuje funkcję przywracania zdjęć i dźwięków skasowanych w aparacie (str.187).

Skasowane zdjęcia i pliki dźwiękowe mogą zostać przywrócone, nawet jeśli wyłączono aparat po skasowaniu danych, pod warunkiem jednak, że karta pamięci SD nie została wyjęta. Przywrócenie skasowanych zdjęć i plików dźwiękowych nie będzie jednak możliwe, jeśli wykonano operacje zapisu, takie jak robienie zdjęć, nagranie filmu, zabezpieczenie zdjęć, zapisanie ustawień DPOF, zmiana rozmiaru lub przycinanie zdjęć bądź formatowanie.

Kasowanie pojedynczego zdjęcia lub pliku dźwiękowego

Możesz kasować pojedynczo wybrane zdjęcia lub pliki dźwiękowe.



Zabezpieczone zdjęcia i pliki dźwiękowe nie mogą być skasowane (str.188).



- Przejdź w tryb ► i użyj przycisku sterowania (< ►), aby wybrać zdjęcie lub plik dźwiękowy do skasowania.
- **2** Naciśnij przycisk m. Ekran potwierdzenia zostaje wyświetlony.

Użyj przycisku sterowania (▲), aby wybrać [Usuń].





3

Naciśnij przycisk OK.

Zdjęcie zostaje skasowane.

Przywracanie skasowanych zdjęć 🖙 str. 187

Kasowanie pliku dźwiękowego

Jeśli wraz ze zdjęciem został nagrany dźwięk (notatka głosowa) (str.220), można go usunąć bez kasowania zdjęcia.

- Przejdź w tryb ► i za pomocą przycisku sterowania (◀►) wybierz zdjęcie z dźwiękiem.
- 2 Naciśnij przycisk ش. Ekran potwierdzenia zostaje wyświetlony.
- J Użyj przycisku sterowania (▲), aby wybrać [Usuń dźwięk].



4

Naciśnij przycisk OK.

Plik dźwiękowy zostaje skasowany.



- Wybierz [Usuń] w kroku 3 powyżej, aby skasować zdjęcie razem z plikiem dźwiękowym.
- · Nie można skasować dźwięku zawartego w filmie.

Kasowanie wybranych zdjęć i plików dźwiękowych

Istnieje możliwość jednoczesnego skasowania wielu zdjęć lub plików dźwiękowych wybranych na ekranie czterech/dziewięciu zdjęć.



Zabezpieczone zdjęcia i pliki dźwiękowe nie mogą być skasowane (str. 188).



Naciśnij przycisk 🗈 jeden lub dwa razy w trybie 돈. Zostaje wyświetlony ekran czterech lub dziewięciu zdjęć.

Naciśnij przycisk 🛍.

 pojawia się na zdjęciach i plikach dźwiękowych.



1

Użyj przycisku sterowania (▲▼◀▶), aby wybrać zdjęcia i pliki dźwiękowe do skasowania, a następnie naciśnij przycisk OK.

pojawia się na wybranych zdjęciach i plikach dźwiękowych.

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku (Q)

powoduje wyświetlenie wybranego zdjęcia na ekranie pojedynczych zdjęć, dzięki czemu możesz sprawdzić, czy chcesz skasować to zdjęcie. Zwolnienie przycisku spowoduje powrót do ekranu czterech/dziewięciu zdjęć. Zabezpieczonych zdjęć nie można jednak wyświetlić na ekranie pojedynczych zdjęć.

Naciśnij przycisk 🛍.

Ekran potwierdzenia zostaje wyświetlony.

 J Użyj przycisku sterowania (▲), aby wybrać [Wybierz i usuń].

b Naciśnij przycisk OK.

Wybrane zdjęcia i pliki dźwiękowe zostają skasowane.

Kasowanie wszystkich zdjęć i plików dźwiękowych

Wszystkie zdjęcia i pliki dźwiękowe zostają skasowane jednocześnie.



3

4

Zabezpieczone zdjęcia i pliki dźwiękowe nie mogą być skasowane (str.188).







Naciśnij przycisk OK.

Wszystkie zdjęcia i pliki dźwiękowe zostają skasowane.

Przywracanie skasowanych zdjęć

Możesz przywracać skasowane zdjęcia i pliki dźwiękowe, które zostały nagrane przy użyciu tego aparatu.



Jeśli po skasowaniu zdjęcia zostaną wykonane inne czynności (takie jak zrobienie zdjęcia, nagranie filmu, zabezpieczenie zdjęć, zapisanie ustawień DPOF, zmiana wielkości lub przycięcie zdjęć, formatowanie a także wyjęcie karty pamięci SD), w kroku 3 zostanie wyświetlony komunikat [Brak zdjęcia do przetworzenia]. W takim przypadku nie będzie możliwe przywrócenie skasowanych zdjęć i plików dźwiękowych.

- Po skasowaniu pliku naciśnij przycisk sterowania (▼). Pojawia się paleta trybu odtwarzania.
- Z Użyj przycisku sterowania (▲ ▼ ◀ ►), aby wybrać
 ☆ (Przywracanie zdjęć).



3 Naciśnij przycisk OK.

Pojawia się liczba zdjęć, które można przywrócić. Jeśli nie ma żadnych zdjęć możliwych do przywrócenia, pojawia się komunikat [Brak zdjęcia do przetworzenia].

```
4 Użyj przycisku sterowania (▲),
aby wybrać [Przywróć].
```



5 Naciśnij przycisk OK.

Pliki zostają przywrócone.



- Przywrócone zdjęcia i pliki dźwiękowe mają takie same nazwy plików jak przed skasowaniem.
- Możliwe jest przywrócenie do 999 skasowanych plików zdjęć.

Zabezpieczenie zdjęć i plików dźwiękowych przed skasowaniem (zabezpieczenie)

Możesz zabezpieczyć zapisane zdjęcia i pliki dźwiękowe przed przypadkowym skasowaniem.



- 2 Naciśnij przycisk sterowania (▼). Pojawia się paleta trybu odtwarzania.
- J Użyj przycisku sterowania
 (▲▼ ◀ ►), aby wybrać
 O¬¬ (Zabezpiecz).



Naciśnij przycisk OK.

Ekran wyboru opcji [Pojedyn. zdjęcie/dźwięk] lub [Wszystkie zdj./dźw.] zostaje wyświetlony.

5 Użyj przycisku sterowania (▲), aby wybrać [Pojedyn. zdjęcie/ dźwięk].



b Naciśnij przycisk OK.

Komunikat [Zabezpiecz to zdjęcie/dźwięk] zostaje wyświetlony. Aby zabezpieczyć inne zdjęcie lub plik dźwiękowy, użyj przycisku sterowania (◀►) do wybrania innego zdjęcia lub pliku dźwiękowego.

Ú Użyj przycisku sterowania (▲), aby wybrać [Zabezpiecz].





Naciśnij przycisk OK.

Wybrane zdjęcie lub plik dźwiękowy zostają zabezpieczone.



- Wybierz [Anuluj zabezpieczenie] w kroku 7 powyżej, aby usunąć zabezpieczenie.
- Jest wyświetlane w prawym górnym rogu zabezpieczonych zdjęć i plików dźwiękowych podczas odtwarzania.
- Maksymalna liczba zdjęć i plików dźwiękowych, które można zabezpieczyć kolejno za pomocą funkcji [Pojedyn. zdjęcie/ dźwięk], wynosi 99.

Zabezpieczenie wszystkich zdjęć i plików dźwiękowych

 Wybierz [Wszystkie zdj./dźw.] w kroku 5 na str.188.





 J Użyj przycisku sterowania (▲), aby wybrać [Zabezpiecz].



Naciśnij przycisk OK.

Wszystkie zdjęcia i pliki dźwiękowe zostają zabezpieczone.



Δ

Zabezpieczone zdjęcia i pliki dźwiękowe są kasowane podczas formatowania karty pamięci SD (str.224).



Wybierz [Anuluj zabezpieczenie] w kroku 3, aby usunąć zabezpieczenie wszystkich zdjęć lub plików dźwiękowych.

Przy pomocy dostarczonego kabla AV (I-AVC7) możesz robić i odtwarzać zdjęcia na urządzeniach z wejściem wideo typu jack, takich jak telewizor.



1 Wyłącz urządzenie AV i aparat.

2 Otwórz pokrywkę baterii/karty/gniazd i podłącz kabel AV do gniazda PC/AV.

Podłącz wtyczkę kabla AV z symbolem <⊐ skierowanym w stronę symbolu ◀ na gnieździe PC/AV na spodzie aparatu.

Podłącz drugi koniec kabla AV do gniazda wejścia sygnału wideo i dźwięku w urządzeniu audio/wideo (żółty: obraz, biały: dźwięk).

Jeżeli używasz urządzenia stereo, włóż wtyczkę dźwięku do gniazda L (białego).

4 Włącz urządzenie AV.

Jeśli urządzenie, do którego podłączony jest aparat, oraz urządzenie używane do wyświetlania zdjęć różnią się, włącz oba urządzenia. W przypadku wyświetlania zdjęć na urządzeniu AV z wieloma wejściami wideo (na przykład telewizor) należy sprawdzić instrukcję obsługi tego urządzenia i wybrać wejście wideo, do którego jest podłączony aparat.

5 Włącz aparat.



- Jeżeli zamierzasz używać aparatu przez dłuższy czas, zalecamy zastosowanie opcjonalnego zestawu zasilacza K-AC78 (str.44).
- Zależnie od kraju lub regionu, odtwarzanie zdjęć i plików dźwiękowych może się nie powieść, jeśli ustawiony został inny format sygnału wyjścia wideo niż używany w danym miejscu. W takim przypadku należy zmienić format sygnału (str.237).
- Wyświetlacz aparatu wyłącza się, kiedy aparat jest podłączony do urządzenia AV.
- Nie jest możliwe ustawienie głośności za pomocą przycisku zoom, kiedy aparat jest podłączony do urządzenia AV.
- Obraz jest przesyłany przez wyjście AV aparatu z normalną rozdzielczością.

Aby oglądać filmy zarejestrowane w trybie 1286 z rozdzielczością HDTV, należy odtworzyć je na komputerze.

5 Edytowanie i drukowanie zdjęć

Informacje o drukowaniu

Zdjęcia zrobione tym aparatem można drukować przy użyciu poniższych sposobów.

- 1. Odwiedź laboratorium fotograficzne.
- Użyj drukarki z gniazdem kart pamięci SD, aby drukować bezpośrednio z karty pamięci SD.
- 3. Użyj oprogramowania na komputerze, aby wydrukować zdjęcia.

Zmiana wielkości zdjęcia (zmiana wielkości)

Zmieniając wielkość i jakość wybranego zdjęcia, możesz zmniejszyć rozmiar pliku. Użyj tej funkcji, aby kontynuować robienie zdjęć, kiedy karta lub pamięć jest już pełna. Poprzez zmniejszenie zdjęć i nadpisanie oryginalnych plików można uzyskać dodatkowe miejsce w pamięci.



1

2

3

4

- Nie można zmieniać wielkości zdjęć w rozdzielczości 3:2 (4000×2672) lub 16:9 (4000×2256), zdjęć panoramicznych ani filmów.
- Nie możesz wybrać większej rozdzielczości ani jakości niż poziom oryginalny.

Naciśnij przycisk sterowania (▼). Pojawia się paleta trybu odtwarzania.

Użyj przycisku sterowania (▲ ▼ ◀ ▶), aby wybrać 🗹 (Zmień rozmiar).



Naciśnij przycisk OK.

Ekran wyboru wielkości zdjęcia zostaje wyświetlony.

 Wybierz [Rozdzielczość] i [Jakość].

Użyj przycisku sterowania (◀►) do wybrania rozmiaru i jakości. Użyj przycisku sterowania (▲▼) do przełączania między ustawieniami [Rozdzielczość] i [Jakość].



b Naciśnij przycisk OK.

Pojawi się okno dialogowe, w którym należy potwierdzić nadpisanie zdjęcia.

Jeśli wybrane zdjęcie jest zabezpieczone, przetworzone zdjęcie zostaje zapisane jako nowe bez wyświetlania następującego potwierdzenia.

✓ Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Nadpisz] lub [Zapisz jako].



8

Naciśnij przycisk OK.

Zmniejszone zdjęcie zostaje zapisane.

Przycinanie zdjęć

Możesz usunąć niepotrzebną część zdjęcia i zapisać przycięty obraz jako oddzielne zdjęcie.



Nie można przycinać zdjęć w rozdzielczości 3:2 (4000×2672) lub 16:9 (4000×2256), zdjęć panoramicznych ani filmów.

- Przejdź w tryb i za pomocą przycisku sterowania
 (◄►) wybierz zdjęcie, które chcesz przyciąć.
- 2 Naciśnij przycisk sterowania (▼). Pojawia się paleta trybu odtwarzania.
- J Użyj przycisku sterowania
 (▲ ▼ ◀ ►), aby wybrać
 □ (Przycinanie).



Naciśnij przycisk OK.

Ekran przycinania zostaje wyświetlony.

Największy rozmiar przyciętego zdjęcia jest wyświetlany na ekranie za pomocą zielonej ramki. Przycięte zdjęcie nie może być większe niż ta ramka przycinania.

Wybierz obszar przycinania.

Następujące operacje powodują przesunięcie zielonej ramki i ustawienie obszaru przycinania na ekranie.

Przycisk zoom (⊠/௸)	Zmienia wielkość obszaru przycinania
Przycisk sterowania (▲▼◀►)	Przesunięcie obszaru przycinania w górę, dół, lewo i prawo
Zielony przycisk	 Obrót ramki przycinania Przycisk jest wyświetlany tylko w przypadku, gdy możliwy jest obrót ramki przycinania



Naciśnij przycisk OK.

Przycięte zdjęcie zostaje zapisane pod nową nazwą. Rozdzielczość zostaje wybrana automatycznie zgodnie z rozmiarem przyciętego obszaru. Zdjęcie jest zapisywane z tą samą jakością co oryginał.

ĥ

Δ

Użycie filtrów cyfrowych

Ten tryb umożliwia zmianę odcieni kolorów i wykonywanie specjalnych operacji na wybranym zdjęciu.

Filtr czarno-biały	Zmienia kolory zdjęcia na czarno-białe.
Filtr sepii	Przetwarza zdjęcie z użyciem filtru sepii.
Filtr Aparat dziecinny	Służy do robienia zdjęć przypominających zdjęcia z aparatu dziecinnego.
Filtr Retro	Zdjęcia sprawiają wrażenie starych fotografii z białą ramką. Można wybrać jeden z trzech filtrów: oryginalne zdjęcie, bursztynowy lub niebieski.
Filtr koloru	Przetwarza zdjęcie z użyciem wybranego filtru koloru. Dostępnych jest sześć filtrów: czerwony, różowy, fioletowy, niebieski, zielony i żółty.
Filtr ekstrakcji koloru	Przetwarza zdjęcie z użyciem wybranego filtru ekstrakcji koloru. Dostępne są trzy filtry: czerwony, zielony i niebieski.
Filtr wzbogacania koloru	Dostępne są cztery filtry: Błękit nieba/Świeża zieleń/ Delikatny róż/Jesienne liście.
Filtr zmiękczający	Przekształca zdjęcie w bardziej miękkie.
Filtr rybiego oka	Stosuje do zdjęć efekt obiektywu typu "rybie oko".
Filtr jasności	Dostosowuje jasność zdjęcia.

Caution

Zdjęć panoramicznych, filmów ani zdjęć zarejestrowanych za pomocą innego aparatu nie można edytować przy użyciu funkcji Filtr cyfrowy. Wybranie tej funkcji z palety trybów odtwarzania i naciśnięcie przycisku **OK** spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.

 Przejdź w tryb ► i za pomocą przycisku sterowania (< ►) wybierz zdjęcie, które chcesz edytować.

2 Naciśnij przycisk sterowania (▼).

Pojawia się paleta trybu odtwarzania.



- 9 Rybie oko
- 10 Filtr jasności



Użyj przycisku sterowania (▲ ▼) do wybrania filtru cyfrowego.

Podgląd efektu filtru zostaje wyświetlony.

Naciśnij przycisk OK.

Pojawi się okno dialogowe, w którym należy potwierdzić nadpisanie zdjęcia.

Jeśli wybrane zdjęcie jest zabezpieczone, przetworzone zdjęcie zostaje zapisane jako nowe bez wyświetlania następującego potwierdzenia.



5

Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Nadpisz] lub [Zapisz jako].





Naciśnij przycisk OK.

Zdjęcia przetworzone przy użyciu filtru zostają zapisane.

Aby wybrać filtr Retro, filtr koloru, filtr ekstrakcji koloru lub filtr wzbogacania koloru

- J Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać filtr cyfrowy, którego chcesz użyć.
- Dźyj przycisku sterowania (◄►), aby wybrać efekt.
 Filtr Retro zmienia się w następującej kolejności po każdym naciśnięciu
 przycisku sterowania (►): oryginalne zdjęcie, bursztynowy, niebieski.
 Filtr koloru zmienia się w następującej kolejności po każdym naciśnięciu
 przycisku sterowania (►): czerwony, różowy, fioletowy, niebieski,
 zielony, żółty.

Filtr ekstrakcji koloru zmienia się w następującej kolejności po każdym naciśnięciu przycisku sterowania (►): czerwony, zielony, niebieski. Filtr wzbogacania koloru zmienia się w następującej kolejności po każdym naciśnięciu przycisku sterowania (►): Błękit nieba/Świeża zieleń/Delikatny róż/Jesienne liście.

7 Naciśnij przycisk OK.

Pojawi się okno dialogowe, w którym należy potwierdzić nadpisanie zdjęcia.

Jeśli wybrane zdjęcie jest zabezpieczone, przetworzone zdjęcie zostaje zapisane jako nowe bez wyświetlania następującego potwierdzenia.







6

Naciśnij przycisk OK.

Zdjęcia przetworzone przy użyciu filtru zostają zapisane.

Aby wybrać filtr jasności, filtr rybiego oka lub filtr Aparat dziecinny

- J Użyj przycisku sterowania (▲ ▼) do wybrania filtru cyfrowego.
 - Użyj przycisku sterowania (◀ ►), aby dostosować efekt.

W przypadku filtru jasności, jasność zwiększa się po każdym naciśnięciu przycisku sterowania (►) i zmniejsza po każdym naciśnięciu przycisku sterowania (◄).



W przypadku filtru rybiego oka lub filtru Aparat dziecinny poziom efektu zwiększa się po każdym naciśnięciu przycisku sterowania (►) i zmniejsza po każdym naciśnięciu przycisku (◄).

Naciśnij przycisk OK.

Pojawi się okno dialogowe, w którym należy potwierdzić nadpisanie zdjęcia.

Jeśli wybrane zdjęcie jest zabezpieczone, przetworzone zdjęcie zostaje zapisane jako nowe bez wyświetlania następującego potwierdzenia.

Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Nadpisz] lub [Zapisz jako].





8

Naciśnij przycisk OK.

Zdjęcia przetworzone przy użyciu filtru zostają zapisane.

Kompensacja efektu czerwonych oczu

Możesz naprawić zdjęcia, na których pojawiają się czerwone oczy spowodowane użyciem lampy błyskowej.

- Funkcja kompensacji efektu czerwonych oczu nie może być używana dla zdjęć panoramicznych, filmów i zdjęć, w przypadku których aparat nie można wykryć występowania efektu czerwonych oczu. W takiej sytuacji w kroku 4 wyświetlany jest komunikat o błędzie.
 - Funkcja kompensacji efektu czerwonych oczu może być użyta tylko dla zdjęć zrobionych tym aparatem.
- 2 Naciśnij przycisk sterowania (▼). Pojawia się paleta trybu odtwarzania.
- J Użyj przycisku sterowania
 (▲ ▼ ◀ ►), aby wybrać
 ⁽/₂ (Kompens. czerw. oczu).



Naciśnij przycisk OK.

Pojawi się okno dialogowe, w którym należy potwierdzić nadpisanie zdjęcia.

Jeśli wybrane zdjęcie jest zabezpieczone, przetworzone zdjęcie zostaje zapisane jako nowe bez wyświetlania następującego potwierdzenia.

5

Δ

Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Nadpisz] lub [Zapisz jako].





Naciśnij przycisk OK.

Edytowane zdjęcie zostaje zapisane.

Dodawanie ramki (zdjęcia z ramkami)

Ta funkcja umożliwia dodanie do zdjęcia dekoracyjnej ramki. W aparacie zapisanych jest 90 takich ramek.



Ramek nie można dodawać do zdjęć panoramicznych lub innych zdjęć w rozdzielczości 3:2 (4000×2672) albo 16:9 (4000×2256), filmów, ani zdjęć o rozmiarze mniejszym niż 3m (2048×1536). W takiej sytuacji w kroku 4 wyświetlany jest komunikat o błędzie.



2

Naciśnij przycisk sterowania (▼). Pojawia się paleta trybu odtwarzania.

3

Użyj przycisku sterowania (▲▼◀►), aby wybrać ⓒ (Dodawanie ramki).



4 Naciśnij przycisk OK.

Zostaje wyświetlony ekran wyboru ramki z 9 ramkami.

J Użyj przycisku sterowania (▲▼ ◀ ►) do wybrania ramki.



β Naciśnij przycisk **Q**.

Wybrana ramka zostaje wyświetlona na ekranie pojedynczych zdjęć. Aby wybrać inną ramkę, wykonaj jedną z poniższych operacji.

Przycisk sterowania	Naciśnij, aby wybrać inną
(◀▶)	ramkę.
Przycisk zoom w lewo (⊠)	Naciśnij, aby powrócić do ekranu wyboru ramki z 9 ramkami. następnie wykonaj krok 5, aby wybrać inną ramkę.



8

9

Naciśnij przycisk OK.

Zostaje wyświetlony ekran ustawiania położenia i rozmiaru ramki. Aby dostosować zdjęcie, wykonaj jedną z poniższych operacji.

Przycisk sterowania	Naciśnij, aby dostosować
(▲▼◀▶)	pozycję zdjęcia.
Przycisk zoom	Naciśnij, aby powiększyć
(⊠/௸)	lub pomniejszyć zdjęcie.



Pojawi się okno dialogowe, w którym należy potwierdzić nadpisanie zdjęcia.

Jeśli wybrane zdjęcie jest zabezpieczone, przetworzone zdjęcie zostaje zapisane jako nowe bez wyświetlania następującego potwierdzenia.

Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Nadpisz] lub [Zapisz jako].

10 Naciśnij przycisk OK.

Edytowane zdjęcie zostaje zapisane z rozdzielczością 3m (2048×1536).





Ramki opcjonalne

Opcjonalne ramki są zapisane we wbudowanej pamięci aparatu Optio W80. Jeśli te opcjonalne ramki zostaną skasowane z wbudowanej pamięci za pomocą komputera, można je przywrócić poprzez skopiowanie ich z dostarczonej płyty CD-ROM (S-SW87).

Kopiowanie ramek

- Wyjmij kartę pamięci SD z aparatu. Jeśli pozostawisz kartę pamięci SD w aparacie, ramki zostaną skopiowane na karte, a nie do wbudowanei pamieci aparatu.
- **2** Połącz aparat z komputerem za pomocą dostarczonego kabla USB (I-USB7).

Patrz "Podłączanie do komputera" (str.247), aby uzyskać instrukcje dotyczące łączenia aparatu z komputerem.

- Kiedy zostanie otwarte okno wykrywania urządzenia, kliknij przycisk [Anuluj].
- **4** Włóż płytę CD-ROM (S-SW87) do napędu CD-ROM
- **5** Kiedy zostanie otwarte okno programu instalacyjnego, kliknij [WYJDŹ].
- **b** Jeśli folder FRAME nie istnieje jeszcze w katalogu głównym aparatu (na dysku wymiennym), utwórz taki folder.

7 Skopiuj żądane pliki z folderu FRAME w katalogu głównym płyty CD-ROM do folderu FRAME w aparacie (na dysku wymiennym).

Więcej informacji na temat pracy z plikami na komputerze zawiera instrukcja obsługi komputera.

8 Odłącz kabel USB od komputera i aparatu.

Patrz "Podłączanie do komputera" (str.247), aby uzyskać instrukcje dotyczące odłączania aparatu od komputera.

 Ramki można zapisać zarówno we wbudowanej pamięci, jak i na karcie pamięci SD. Należy jednak pamiętać, że zbyt duża liczba ramek może spowolnić przetwarzanie.

Użycie nowej ramki

Ramki pobrane z witryny internetowej firmy PENTAX lub innego źródła mogą zostać użyte w celu dodania ramki do zdjęć.



1

2

3

- Rozpakuj pobraną ramkę i skopiuj ją do folderu FRAME we wbudowanej pamięci lub na karcie pamięci SD.
- Folder FRAME jest tworzony podczas formatowania karty pamięci SD za pomocą tego aparatu.
- Więcej informacji na temat pobierania zawiera witryna internetowa firmy PENTAX.

Edytowanie filmów

Możesz wybrać klatkę nagranego filmu i zapisać ją jako zdjęcie lub podzielić film na dwie części.

Naciśnij przycisk sterowania (▼). Pojawia się paleta trybu odtwarzania.

Użyj przycisku sterowania (▲ ▼ ◀ ▶), aby wybrać ⅔ (Edycja filmu).



Naciśnij przycisk OK.

Ekran wyboru trybu edycji filmu zostaje wyświetlony.



5 Wybierz [Zapisz jako zdjęcie] na ekranie wyboru trybu edycji filmu.

b Naciśnij przycisk OK.

Pojawia się ekran wyboru klatki, która zostanie zapisana jako zdjęcie.

✓ Użyj przycisku sterowania (▲▼◀►), aby wybrać klatkę, którą chcesz zapisać.

- Odtwarza lub pauzuje odtwarzanie filmu.
- Zatrzymuje film i powraca do pierwszej klatki.



- Przesuwa film do tyłu klatka po klatce.
- Przesuwa film do przodu klatka po klatce.

8 Naciśnij przycisk OK.

Wybrana klatka zostaje zapisana jako zdjęcie.

Podział filmu

5 Wybierz [Podziel filmy] na ekranie wyboru trybu edycji filmu.

6 Naciśnij przycisk OK.

Ekran wyboru pozycji podziału zostaje wyświetlony.



Kopiowanie zdjęć i plików dźwiękowych

Możesz kopiować pliki zdjęć i dźwięków z wbudowanej pamięci na kartę pamięci SD i odwrotnie. Ta funkcja może być wybrana dopiero po włożeniu karty pamięci SD do aparatu.



Upewnij się, że aparat jest wyłączony przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci SD.

- 1 Naciśnij przycisk sterowania (▼) w trybie ►. Pojawia się paleta trybu odtwarzania.
- 2 Użyj przycisku sterowania
 (▲ ▼ ◀ ►), aby wybrać

 ² (Kopiow. zdjęć/dźwięk).



3 Naciśnij przycisk OK.

Ekran wyboru metody kopiowania zostaje wyświetlony.

Kopiowanie plików z wbudowanej pamięci na kartę pamięci SD

Wszystkie zdjęcia i pliki dźwiękowe we wbudowanej pamięci są kopiowane jednocześnie na kartę pamięci SD. Przed rozpoczęciem kopiowania upewnij się, że na karcie pamięci SD jest wystarczająco dużo miejsca.



Użyj przycisku sterowania (▲), aby wybrać [●● SD].



5 Naciśnij przycisk OK.

Wszystkie zdjęcia i pliki dźwiękowe zostają skopiowane.

Kopiowanie plików z karty pamięci SD do wbudowanej pamięci

Wybrane zdjęcia i pliki dźwiękowej na karcie pamięci SD są kopiowane pojedynczo do wbudowanej pamięci.



- Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [SD ➡ •].
- **5** Naciśnij przycisk OK.







Naciśnij przycisk OK.

Wybrane zdjęcie lub plik dźwiękowy zostaje skopiowany.



- Jeżeli wraz ze zdjęciem został nagrany dźwięk (notatka głosowa), plik dźwiękowy zostanie skopiowany razem ze zdjęciem.
- Kiedy plik jest kopiowany z karty pamięci SD do wbudowanej pamięci, otrzymuje nową nazwę.

DPOF (Digital Print Order Format) to format służący do zapisywania danych wydruku dla zdjęć zrobionych aparatem cyfrowym. Po dokonaniu ustawień wydruku można drukować zdjęcia zgodnie z ustawieniami DPOF na drukarce zgodnej z DPOF lub w laboratorium fotograficznym. Nie można dokonać ustawień DPOF dla filmów lub plików dźwiękowych.



Jeśli na zdjęciu już naniesiono datę i/lub godzinę (str.146), nie należy wybierać opcji [Data] ☑ (Wł.) w ustawieniach DPOF. Wybranie opcji ☑ (Wł.) może spowodować, że naniesiona data i/lub godzina będzie się nakładać.

Drukowanie pojedynczego zdjęcia

Ustaw następujące parametry dla każdego zdjęcia.

Kopie	Ustawia liczbę kopii. Możesz wydrukować do 99 kopii.
Data	Zdecyduj, czy na zdjęciach ma być naniesiona data.

Naciśnij przycisk sterowania (▼) w trybie ►.
 Polowia się polota trybu odtwarzonia.

Pojawia się paleta trybu odtwarzania.

2 Użyj przycisku sterowania
 (▲▼ ◀ ►), aby wybrać ♣ (DPOF).



3 Naciśnij przycisk OK.

Ekran wyboru opcji [Pojedyncze zdjęcie] lub [Wszystkie zdjęcia] zostaje wyświetlony.



Aby kontynuować wprowadzanie ustawień DPOF, wybierz inne zdjęcie za pomocą przycisku sterowania (◀►) oraz powtórz kroki 6 i 7.

Naciśnij przycisk OK.

Ustawienie zostaje zapisane i następuje powrót do menu DPOF.



Zależnie od drukarki lub wyposażenia w laboratorium fotograficznym, data może nie zostać naniesiona na zdjęcia, mimo że w ustawieniach DPOF wybrano opcję Wł.



Aby anulować ustawienia DPOF, ustaw liczbę kopii na [00] w kroku 6 i naciśnij przycisk **OK**.

Drukowanie wszystkich zdjęć

Wybrana liczba kopii i ustawienia nanoszenia daty są stosowane dla wszystkich zdjęć znajdujących się w aparacie.





Naciśnij przycisk OK.

Ustawienia dla wszystkich zdjęć zostają zapisane, a aparat powraca do wyświetlania ekranu ustawień DPOF.



- Liczba kopii podawana w ustawieniach DPOF odnosi się do wszystkich zdjęć. Przed wydrukiem sprawdź, czy ustawiona wartość jest prawidłowa.
- Ustawiania dla pojedynczych zdjęć są kasowane po dokonaniu ustawień [Wszystkie zdjęcia].
6 Nagrywanie i odtwarzanie dźwięku

Nagrywanie dźwięku	
(tryb nagrywania głosu)	
Dodawanie notatki głosowej	
do zdjęć	220

Nagrywanie dźwięku (tryb nagrywania głosu)

Za pomocą aparatu można nagrywać dźwięk. Mikrofon jest umieszczony na górze aparatu. Skieruj aparat w stronę źródła dźwięku, tak aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku podczas nagrywania.



Ustawianie funkcji nagrywania głosu

Aby użyć funkcji nagrywania głosu, przypisz ją do zielonego przycisku.

Kiedy ustawiony jest tryb robienia zdjęć ● (zielony), nie można skonfigurować ustawień [Zielony przycisk] w menu [✿ Tryb nagryw.]. Aby skonfigurować te ustawienia, przełącz najpierw na inny tryb niż ●.

Naciśnij przycisk MENU w trybie 🗅.

Menu [Tryb nagryw.] zostaje wyświetlone.

- Naciśnij przycisk sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Zielony przycisk].
- Naciśnij przycisk sterowania (►). Menu rozwijane zostaje wyświetlone.
- Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Nagrywanie głosu], a następnie naciśnij przycisk OK.

Zielony przycisk	
 Tryb zielony Nagrywanie g Nustawienie Fr 	∣łosu n
MENUAnuluj	OKOK

memo

1

2

3

4

Naciśnij przycisk MENU.

Funkcja nagrywania głosu zostaje przypisana do zielonego przycisku.

Nagrywanie dźwięków

5



Naciśnij spust migawki do końca.

Nagrywanie zatrzymuje się.

6 Nagrywanie i odtwarzanie dźwięku



- Naciśnięcie i przytrzymanie spustu migawki przez ponad sekundę w kroku 2 spowoduje kontynuowanie nagrywania aż do momentu zdjęcia palca z tego przycisku. Pozwala to nagrywać krótkie dźwięki.
 - Dźwięk jest zapisywany w plikach WAVE mono.

Odtwarzanie dźwięku

Można odtwarzać pliki dźwiękowe zarejestrowane za pomocą funkcji nagrywania głosu.



Naciśnij przycisk 돈.

Użyj przycisku sterowania (◀►) do wybrania pliku dźwiękowego, który chcesz odtworzyć.

Naciśnij przycisk sterowania (▲).

Odtwarzanie rozpoczyna się.

- 1 Całkowity czas nagrywania pliku
- 2 Czas odtwarzania



1

2

3

W czasie odtwarzania można wykonać następujące czynności.

Przycisk sterowania (▲)	Wstrzymuje odtwarzanie
Przycisk zoom (🍳)	Zwiększa poziom głośności
Przycisk zoom (🗈)	Zmniejsza poziom głośności
Przy braku zapisanych indeks	ów:
Przycisk sterowania (◀)	Odtwarzanie do tyłu
Przycisk sterowania (►)	Przewija odtwarzanie do przodu
Przy zapisanych indeksach:	
Przycisk sterowania (◀)	Odtwarzanie zaczyna się od poprzedniej pozycji indeksu
Przycisk sterowania (▶)	Odtwarzanie zaczyna się od następnej pozycji indeksu
Można wykonać następujące	e czynności po włączeniu pauzy.
Przycisk sterowania (▲)	Wznawia odtwarzanie
Przycisk sterowania (◀)	Przewija do tyłu o około 5 sekund

- Przycisk sterowania (►) Przewija do przodu o około 5 sekund

Naciśnij przycisk sterowania (▼).

Odtwarzanie zatrzymuje się.

4

Dodawanie notatki głosowej do zdjęć

Do zdjeć można dodawać notatki głosowe.

Nagrywanie notatki głosowej

- 1 Przejdź w tryb 🕩 i za pomocą przycisku sterowania (< ►) wybierz zdjęcie, do którego chcesz dodać notatkę głosowa.
- 2 Naciśnij przycisk sterowania (▼). Pojawia się paleta trybu odtwarzania.
- 3 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼ ◀ ►), aby wybrać 💵 (Notatka głosowa).





4

5

Naciśnij przycisk OK.

Nagrywanie zaczyna się. Notatkę głosowa można nagrywać ciągle aż do 24 godzin.



Naciśnij przycisk OK.

Nagrywanie zatrzymuje się.

- Notatki głosowej nie można dodać do zdjecia, które już posjada memo notatke głosowa. Należy skasować stara notatke (str. 183) i nagrać nowa.
 - Do zabezpieczonych zdjęć (str.188) nie można dodać notatki ałosowej.

Odtwarzanie notatki głosowej



 Przejdź do trybu ► i za pomocą przycisku sterowania (<►) wybierz zdjęcie z notatką głosową, którą chcesz odtworzyć.

D pojawia się na ekranie pojedynczych zdjęć w przypadku zdjęć z notatkami głosowymi.

2 Naciśnij przycisk sterowania (▲). Odtwarzanie rozpoczyna się.



W czasie odtwarzania można wykonać następujące czynności.

Przycisk zoom (ℚ) Przycisk zoom (凰)

3

Zwiększa poziom głośności Zmniejsza poziom głośności

Naciśnij przycisk sterowania (▼).

Odtwarzanie zatrzymuje się.

Kasowanie pliku dźwiękowego 🖙 str. 183

Notatki

7 Ustawienia

Ustawienia aparatu224

Ustawienia aparatu

Formatowanie karty pamięci SD

Formatowanie usuwa wszystkie dane na karcie pamięci SD. Nową bądź używaną w innym aparacie lub urządzeniu cyfrowym kartę pamięci SD należy sformatować (zainicjować) w tym aparacie.



- Nie wolno wyjmować karty pamięci SD podczas formatowania, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie karty.
- Formatowanie powoduje skasowanie zabezpieczonych zdjęć i wszystkich danych zapisanych na karcie przez komputer lub inny aparat.
- Nie jest możliwe użycie kart pamięci SD sformatowanych na komputerze lub w innym urządzeniu niż ten aparat. Upewnij się, że formatujesz kartę w aparacie.
- · Wbudowanej pamięci nie można sformatować, chyba że wystąpi błąd.

1 Naciśnij przycisk MENU w trybie ▶. Menu [^A Ustawienie] zostaje wyświetlone. Po naciśnięciu przycisku MENU w trybie ✿ naciśnij jeden raz przycisk sterowania (▶).

Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Format].

Naciśnij przycisk sterowania (►). Ekran [Format] zostaje wyświetlony.

Użyj przycisku sterowania (▲), aby wybrać [Format].

Format	
Usunięto wszystkie dane	
Format	
Anuluj	
OK (ЭΚ

5 Naciśnij przycisk OK.

Formatowanie rozpoczyna się.

Po zakończeniu formatowania aparat powraca do trybu 🗅 lub 돈.

2

3

4

Możesz dostosować głośność dźwięków operacji, jak również zmienić typ dźwięków.

- 1 Naciśnij przycisk MENU w trybie ►. Menu [^A Ustawienie] zostaje wyświetlone. Po naciśnięciu przycisku MENU w trybie naciśnij jeden raz przycisk sterowania (►).
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲▼), aby wybrać [Dźwięk].
- 3 Naciśnij przycisk sterowania (►). Ekran [Dźwięk] zostaje wyświetlony.

Dźwięk		
Głoś. dźw. oper.	(•
Głośn. odtw.	() —	
Dźwięk powitania	1	
Dźwięk migawki	1	
Dźwięk operacji	1	
Dźwięk samowyzw.	1	

Zmiana głośności dźwięków operacji/odtwarzania

- 4 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Głoś. dźw. oper.].
- 5 Użyj przycisku sterowania (◀►) do ustawienia poziomu głośności.

Ustaw głośność na 🐧, aby wyciszyć dźwięk startowy, dźwięk migawki, dźwięki operacji i dźwięk samowyzwalacza.

Zmień [Głośn. odtw.] w podobny sposób jak w krokach 4 i 5. Zmiana typu dźwięku

4 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Dźwięk powitania].
 5 Naciśnii przycisk sterowania (►)

Naciśnij przycisk sterowania (►). Menu rozwijane zostaje wyświetlone.

- **b** Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać typ dźwięku. Wybierz [1], [2], [3], [Wył.] lub [USER].
- **7** Naciśnij przycisk OK.
- Ustaw pozycje [Dźwięk migawki], [Dźwięk operacji]
 i [Dźwięk samowyzw.] w podobny sposób jak
 w krokach od 4 do 7.
- **9** Naciśnij przycisk MENU. Ekran powraca do menu [* Ustawienie].

Zmiana dźwięku (z użyciem zarejestrowanego pliku dźwiękowego)

W ustawieniach dźwięku można używać dźwięków zarejestrowanych tym aparatem.

Pierwsze dwie sekundy wybranego dźwięku zostają odtworzone jako dźwięk [USER].

Wybierz pozycję [USER] w kroku 6 w procedurze "Zmiana dźwięku".

2 Naciśnij przycisk OK. Ekran odtwarzania zarejestrowanych dźwięków zostaje wyświetlony.



1

Odtworz wybrany plik w ce	lu potwierdzenia.
Przycisk sterowania (▲):	Odtwarza pierwsze dwie sekundy pliku dźwiękowego.
Przycisk sterowania (▼):	Zatrzymuje odtwarzanie.
wybrany uzwięk zostaje u	stawiony jako uzwięk [USER].



Ustawienia dźwięku są zapisywane po wyłączeniu aparatu.

Zmiana daty i czasu

Możesz zmienić początkowe ustawienie daty i czasu (str.55). Możesz także wybrać format, w jakim będzie wyświetlana data w aparacie.

٢	Naciśnij przycisk MENU w trybie Menu [◀ Ustawienie] zostaje wyświetlone. Po naciśnięciu przycisku MENU w trybie raz przycisk sterowania (►).]. naciśnij jed	en
7	Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Ustawianie daty].		
7	Naciśnij przycisk sterowania (►). Ekran [Ustawianie daty] zostaje wyświetlony.	Ustawianie o Format daty Data Czas	daty ▶dd/mm/rr 24h 01/01/2009 00:00

MENUAnuluj

Naciśnij przycisk sterowania (▲ ♥), aby wybrać format wyświetlania daty i czasu. Wybierz [dd/mm/rr], [mm/dd/rr] lub [rr/mm/dd].	Ustawianie daty Format daty dd/mm/rr 2 Data 01/01/2009 Czas 00:00 Zakończono ustawianie MENUAnuluj
Naciśnij przycisk sterowania (▶) Ramka przesuwa się na [24h].	
Użyj przycisku sterowania (▲▼), aby wybrać [24h] (format 24-godzinny) lub [12h] (format 12-godzinny).	Ustawianie daty Format daty dd/mm/rr Data 01/01/2009 Czas 00:00 Zakończono ustawianie MENUAnuluj
Naciśnij przycisk sterowania (►) Ramka powraca do [Format daty].	•
Naciśnij przycisk sterowania (♥) Ramka przesuwa się na [Data].	- Ustawianie daty Format daty dd/mm/rr 2 Data ▶01/01/2009 Czas 00:00 Zakończono ustawianie (₩ENU)Anuluj

7 Ustawienia

10 Naciśnij przycisk sterowania (►).

Ramka przesuwa się na jedną z poniższych pozycji w zależności od formatu daty wybranego w kroku 5.

Miesiąc dla ustawienia [mm/dd/rr]

Dzień dla ustawienia [dd/mm/rr]

Rok dla ustawienia [rr/mm/dd]

W poniższych czynnościach i na ekranach użyto formatu [dd/mm/rr] jako przykładu. Wykonywane czynności są identyczne nawet w przypadku wybrania innego formatu daty.

11 Użyj przycisku sterowania (▲▼), aby zmienić miesiąc.

Ustawianie daty		
Format daty	dd/mm/rr 24h	
Data 🔸	01/01/2009	
Czas	00:00	
Zakończono ustawianie		
MENUAnuluj		

12 Naciśnij przycisk sterowania (►).

Ramka przesuwa się na pole dnia. Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby zmienić dzień. Po dokonaniu tej zmiany ustaw rok w identyczny sposób.

13 Zmień godzinę w podobny sposób jak w krokach od 8 do 12.

Jeżeli w kroku 7 wybrano pozycję [12h], ustawienie am lub pm przełącza się w zależności od bieżącej godziny.

14 Naciśnij przycisk OK.

15 Naciśnij przycisk sterowania (▼).

Ramka przesuwa się na [Zakończono ustawianie].

16 Naciśnij przycisk OK.

Ustawienia daty i czasu zostają zapisane, a ekran powraca do menu [**** Ustawienie].



Naciśnięcie przycisku **OK** w kroku 16 sprawi, że zegar aparatu zresetuje się i ustawi na 00 sekund. Aby ustawić dokładny czas, naciśnij przycisk **OK**, kiedy sygnał czasu (w telewizji, radio itp.) osiągnie 00 sekund.

Ustawianie alarmu

Możesz ustawić alarm, który włączy się o określonej porze. Możesz wybrać, czy alarm będzie włączany codziennie o tej samej porze, bądź tylko raz, o ustalonej godzinie.

Ustawianie alarmu

1 Naciśnij przycisk MENU w trybie ►. Menu [Ustawienie] zostaje wyświetlone. Po naciśnięciu przycisku MENU w trybie naciśnij jeden raz przycisk sterowania (►).



Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Alarm].

Naciśnij przycisk sterowania (►). Ekran alarmu zostaje wyświetlony.

🗘 Alarm	14:14
Alarm	▶Wył.
Czas	00:00
Zakońc	zono ustawianie
MENUAnulu	j

- 4 Naciśnij przycisk sterowania (►). Menu rozwijane zostaje wyświetlone.
 5 Użyj przycisku sterowania (▲▼).
 - Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać alarm. Wybierz [Wył.], [Jednorazowo] lub [Codziennie].
- **b** Naciśnij przycisk OK.
 - Naciśnij przycisk sterowania (▼). Ramka przesuwa się na pole [Czas].
- 8 Naciśnij przycisk sterowania (►). Ramka przechodzi do pola godziny.

7 Ustawienia

7

9	Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), ak a następnie naciśnij (►). Ramka przechodzi do pola minut. W ten sam sposób można zmienić minuty.	by zmienić godzinę,		
10	Naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk sterowania (▼). Ramka przesuwa się na [Zakończono ustawianie].			
11				
12	Naciśnij przycisk OK. Po ustawieniu alarmu na [Wył.], ustawienia zostają zapisane, a ekran powraca do menu [▲ Ustawienie]. Sprawdź, czy pozycja [Alarm] jest ustawiona na □ (Wył.). Kiedy alarm jest ustawiony na [Jednorazowo] lub [Codziennie], zostaje wyświetlony komunikat [Alarm został ustawiony], a następnie aparat wyłącza się.	Image: Constraint of the system 1/3 Dźwięk Ustawianie daty 01/01/2009 Jarm Image: Constraint of the system Czas na świecie Charaguage/言語 Language/言語 Polski Nazwa folderu Data Imanu Wyjdź		

Sprawdzanie alarmu

3

Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Alarm] w menu [Ustawienie].

2 Naciśnij przycisk sterowania (►). Ekran alarmu zostaje wyświetlony. Sprawdź częstotliwość powtarzania i godzinę alarmu.

△ Alarm	14:14
Alarm	▶Jednorazowo
Czas	14:25
Zakońory	
Zakonczo	ono ustawianie
MENUAnuluj	

Naciśnij przycisk MENU dwa razy. Aparat powraca do trybu **D** lub **D**.

231

7 Ustawienia

Wyłączanie alarmu

Po osiągnięciu ustalonej godziny zostanie wyświetlony ekran trybu zegarka, a alarm włącza się na jedną minutę, jeśli aparat jest wyłączony.

Alarm można wyłączyć poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku na aparacie, kiedy alarm dzwoni.



- Alarm nie włączy się, jeśli ustawiony czas zostanie osiągnięty, gdy aparat jest włączony.
 - Nawet jeśli ustawiono alarm, nie zostanie on włączony podczas robienia zdjęć z przedziałem czasu.

Ustawienie czasu na świecie

Data i czas wybrane w "Ustawianie daty i czasu" (str.55) i "Zmiana daty i czasu" (str.227) służą jako data i czas 岙 (miasto czasu lokalnego). Za pomocą funkcji czasu na świecie możesz wybrać czas w innym mieście niż miasto czasu lokalnego (Դ miasto docelowe). Będzie to przydatne w przypadku fotografowania w innej strefie czasowej.

Ustawianie miasta docelowego

- Naciśnij przycisk MENU w trybie ▶. Menu [[•] Ustawienie] zostaje wyświetlone. Po naciśnięciu przycisku MENU w trybie ✿ naciśnij jeden raz przycisk sterowania (▶).
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Czas na świecie].

Naciśnii przycisk sterowania (▶).		
······································	Czas na świecie	
Ekran [Czas na świecie] zostaje	Wybierz czas	▶₯
wyświetlony.	✦Miasto docelowe Warszawa	DST 14:25
	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	DST 14:25

Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać → (Miasto docelowe).

5 Naciśnij przycisk sterowania (►). Ekran [Miasto docelowe] zostaje wyświetlony. Wybrane miasto miga na mapie.

b Użyj przycisku sterowania (◀►), aby zmienić miasto docelowe.

Następuje wyświetlenie bieżącego czasu, położenia i różnicy czasowej dla wybranego miasta.



MENU 🆘

- 7 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Letni] (DST).
- 8 Użyj przycisku sterowania (◄ ►), aby włączyć
 ☑ (Włączone) lub wyłączyć □ (Wyłączone).

Wybierz 🗹 (włączone), jeśli należy ustawić czas letni dla miasta docelowego.

9 Naciśnij przycisk OK.

Ustawienie [Czas na świecie] zostaje zapisane.

10 Naciśnij przycisk MENU dwa razy. Aparat powraca do trybu 🗅 lub 💽.

memo

Wybierz 🏠 (Miasto czas lok.) w kroku 4, aby ustawić miasto i czas letni dla miasta czasu lokalnego.

Wyświetlanie czasu w mieście docelowym (wybór czasu)

Menu [◀ Ustawienie] zostaje wyświetlone Po naciśnięciu przycisku MENU w trybie I raz przycisk sterowania (►).	▶. O naciśnij jeden
Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), [Czas na świecie].	aby wybrać
Naciśnij przycisk sterowania (▶). Ekran [Czas na świecie] zostaje wyświetlo	ny.
Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Wybierz czas].	Czas na świecie Wybierz czas ☆ → Miasto docelowe DS Londyn 13:2 ☆Miasto czas lok, DS Warszawa 14:2
Naciśnij przycisk sterowania (▶).	
menu rozwijane zostaje wyswietione.	

Naciśnij przycisk MENU dwa razy. Aparat powraca do trybu Ub . Po wybraniu (Miasto docelowe) w kroku 6, ikona pojawia się na wyświetlaczu, aby wskazać, że data i czas miasta docelowego są wyświetlane w trybie .

Zmiana języka interfejsu

8

Możesz zmienić język, w jakim są wyświetlane menu, komunikaty o błędach itd.

Aparat obsługuje 20 następujących języków: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, niderlandzki, japoński, duński, szwedzki, fiński, polski, czeski, węgierski, turecki, grecki, rosyjski, tajski, koreański i chiński (tradycyjny i uproszczony).

- 1 Naciśnij przycisk MENU w trybie ►. Menu [Ustawienie] zostaje wyświetlone. Po naciśnięciu przycisku MENU w trybie naciśnij jeden raz przycisk sterowania (►).
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲▼), aby wybrać [Language/言語].
- 3 Naciśnij przycisk sterowania (▶). Ekran [Language/言語] zostaje wyświetlony.
- 4 Użyj przycisku sterowania
 (▲▼ ◀ ►), aby wybrać język.

5 Naciśnij przycisk OK.

Menu i komunikaty są wyświetlane w wybranym języku.





7 Ustawienia

Zmiana reguły nazewnictwa folderów

Istnieje możliwość zmiany reguły nazewnictwa folderu ze zdjęciami. Jeśli ustawienie nazwy zostanie zmienione na datę, zdjęcia będą zapisywane w oddzielnych folderach według daty ich zrobienia.

Data	xxx_mmdd (3-cyfrowy numer folderu_miesiąc dzień) * xxx_ddmm (3-cyfrowy numer folderu_dzień miesiąc), jeśli format daty ustawiono na [dd/mm/rr]
Standard.	xxxPENTX (gdzie xxx jest 3-cyfrowym numerem folderu)



- Naciśnij przycisk MENU w trybie ▶. Menu [Ustawienie] zostaje wyświetlone. Po naciśnięciu przycisku MENU w trybie ✿ naciśnij jeden raz przycisk sterowania (►).
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Nazwa folderu].
- 3 Naciśnij przycisk sterowania (►). Menu rozwijane zostaje wyświetlone.
- 4 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Standard.] lub [Data].

5

Naciśnij przycisk OK.

Ustawienie zostaje zapisane.

Zmiana formatu sygnału wyjścia wideo

Po podłączeniu aparatu do urządzenia audio/wideo należy wybrać właściwy format sygnału wyjścia wideo (NTSC lub PAL) w celu robienia lub odtwarzania zdjęć.

Menu [[•] Ustawienie] zostaje wyświetlone. Po naciśnięciu przycisku MENU w trybie D raz przycisk sterowania (►).	Ľ. I naciśnij jeden
Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), a [Wyjście wideo].	ıby wybrać
Naciśnij przycisk sterowania (►). Menu rozwijane zostaje wyświetlone.	
Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać format wyjścia sygnału wideo. Wybierz format wyjścia wideo zgodnie	Image: Second state Ustawienie 2/3 Połączenie USB MSC Wyjście wideo NTSC Poziom jasności PAL Oszczędz, energ. Sesk. Automat. wyłącz. 3min.

memo

Zależnie od kraju lub regionu, odtwarzanie zdjęć i plików dźwiękowych może się nie powieść, jeśli ustawiony został inny format sygnału wyjścia wideo niż używany w danym miejscu. W takim przypadku należy zmienić format sygnału.

Łączenie aparatu z urządzeniami AV 🖙 str.191 Format wyjścia wideo według miasta 🖙 str.292

(7)
	C
	st
	¥
	ie
	nia

Ustawianie jasności wyświetlacza

Możesz dostosować jasność wyświetlacza.

Naciśnij przycisk MENU w trybie ►. Menu [Ustawienie] zostaje wyświetlone. Po naciśnięciu przycisku MENU w trybie naciśnij jeden raz przycisk sterowania (►).

2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Poziom jasności].

Raciśnij przycisk sterowania (◄►), aby ustawić jasność.

- Ciemny
- -__i___ Normalny
- <u> </u> Jasny

🗴 🔧 Ustawier	nie	2/3
Połączenie USB Wyjście wideo	MSC PAL	
Poziom jasności Oszczędz. energ. Automat. wyłącz.	5sek 3min	-
Szybki zoom MENUWyjdź		U

Naciśnij przycisk MENU.

Aparat powraca do trybu **D** lub **D**. Wyświetlacz działa z ustawioną jasnością.

Δ

Użycie funkcji oszczędzania energii

Możesz wydłużyć czas pracy baterii, ustawiając funkcję automatycznego przyciemniania wyświetlacza po upływie określonego czasu bezczynności. Po zadziałaniu funkcji oszczędzania energii można przywrócić normalną jasność wyświetlacza, naciskając dowolny przycisk.

1 Naciśnij przycisk MENU w trybie ►. Menu [Ustawienie] zostaje wyświetlone. Po naciśnięciu przycisku MENU w trybie ✿ naciśnij jeden raz przycisk sterowania (►).

- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Oszczędz. energ.].
- 3 Naciśnij przycisk sterowania (►). Menu rozwijane zostaje wyświetlone.
- 4 Użyj przycisku sterowania (▲▼), aby wybrać czas, po upływie którego aparat przejdzie do trybu oszczędzania energii. Wybierz [2 min.], [1 min.], [30 sek.],

Votawienie 2/3
Połączenie USB
Wyjście wideo
Poziom jasności
30sek,
Oszczędz. energ. 415sek,
Automat. wyłącz.
Szybki zoom
Wył.

MENU/Anuluj
OK/OK

5 Naciśnij przycisk OK.

Ustawienie zostaje zapisane.

[15 sek.], [5 sek.] lub [Wył.].

- memo
- · Funkcja oszczędzania energii nie działa w następujących sytuacjach:
 - Podczas robienia zdjęć w trybie zdjęć seryjnych
 - W trybie odtwarzania
 - Podczas nagrywania/odtwarzania filmu
 - · Kiedy aparat jest podłączony do komputera
 - · Kiedy używany jest zasilacz
 - Podczas wyświetlania menu
 - Podczas korzystania z wyjścia VIDEO
- Jeśli po włączeniu aparatu nie zostanie wykonana żadna operacja, funkcja oszczędzania energii włączy się dopiero po 15 sekundach, nawet jeśli wybrano ustawienie [5 sek.].

Funkcja automatycznego wyłaczania

Możesz włączyć automatyczne wyłączanie aparatu po zadanym czasie bezczynności.



Naciśnij przycisk OK.

Ustawienie zostaje zapisane.

Funkcja automatycznego wyłączania nie działa w następujących sytuacjach:

- Podczas robienia zdjęć w trybie zdjęć servjnych
- Podczas nagrywania filmu
- · Podczas pokazu slajdów lub odtwarzania filmu/dźwięku
- · Kiedy aparat jest podłaczony do komputera

memo

Ustawianie funkcji szybkiego zoomu

Podczas odtwarzania zdjęć w trybie **D** można określić, czy funkcja szybkiego zoomu będzie powiększać 10× wyświetlane zdjęcie po jednokrotnym naciśnięciu przycisku **Q**.

- 1 Naciśnij przycisk MENU w trybie ▶. Menu [^A Ustawienie] zostaje wyświetlone. Po naciśnięciu przycisku MENU w trybie ☎ naciśnij jeden raz przycisk sterowania (►).
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Szybki zoom].
- J Użyj przycisku sterowania (◀►), aby wybrać ustawienie ☑ (włączone) lub □ (wyłączone).
 - ☑ (Wł.) : Szybki zoom jest dostępny.
 - Wył.) : Szybki zoom jest niedostępny.

🗴 🖌 Ustawiei	nie	2/3
Połączenie USB Wyjście wideo Poziom jasności Oszczędz. energ, Automat. wyłącz. Szybki zoom	MSC PAL 5sek. 3min.	•



Naciśnij przycisk MENU.

Aparat powraca do trybu 🗅 lub 돈.

Ustawianie podpowiedzi

Umożliwia określenie, czy mają być wyświetlane podpowiedzi dla palety trybów robienia zdjęć lub palety trybów odtwarzania.

- 1 Naciśnij przycisk MENU w trybie ►. Menu [Ustawienie] zostaje wyświetlone. Po naciśnięciu przycisku MENU w trybie naciśnij jeden raz przycisk sterowania (►).
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Podpowiedzi].

Użyj przycisku sterowania (◀ ▶),	Ô
aby wybrać ustawienie	Pod
🗹 (włączone) lub 🗆 (wyłączone).	Ska
🗹 (Wł.) 🛛 : Podpowiedzi trybu	Odw

- są wyświetlane.
- □ (Wył.) : Podpowiedzi trybu nie są wyświetlane.

🗖 🔧 Ustawienie	3/3
Podpowiedzi 4 Reset Skasuj wsz. zdj. Odwzorowanie pikseli Format	•
MENUWyjdź	

Naciśnij przycisk MENU.

Aparat powraca do trybu 🗅 lub 돈.

Wykonywanie odwzorowywania pikseli

Odwzorowanie pikseli to funkcja służąca do oznaczania i wprowadzania poprawek dla uszkodzonych pikseli czujnika CCD.



Δ

- piksel nie można wybrać nawet w przypadku wyświetlenia menu [Ustawienie] przez naciśniecie przycisku MENU w trybie ►.
- Podczas odwzorowywania pikseli w trybie
 naciśnii przycisk
 ▶ jeden raz, aby przejść do trybu . Następnie naciśnij przycisk MENU i przycisk sterowania (►), aby wyświetlić menu [Ustawienie] i wybrać funkcję odwzorowania pikseli.
- Funkcji odwzorowania pikseli nie można wybrać w trybie nagrywania qłosu.

1

Naciśnij przycisk MENU w trybie 🗖, a następnie naciśnij przycisk sterowania (►).

Menu [Ustawienie] zostaje wyświetlone.

- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Odwzorowanie pikseli].
- 3 Naciśnij przycisk sterowania (►). Ekran [Odwzorowanie pikseli] zostaje wyświetlony.

Użyj przycisku sterowania (▲), aby wybrać [Odwzorowanie pikseli].

Odwzorowanie pikseli

Umożliwia sprawdzenie czujnika obrazu w celu dokonania korekcji

Odwzorowanie pikseli Anuluj

OKOK

5 Naciśnij przycisk OK.

Uszkodzone piksele zostają oznaczone i naprawione.

Caution

3

Δ

W przypadku niskiego poziomu baterii na monitorze wyświetlany jest komunikat [Zbyt niski poziom baterii, aby włączyć odwzorowywanie pikseli]. Użyj opcjonalnego zestawu zasilacza D-AC78 lub użyj baterii o wystarczającym poziomie naładowania.

Zmiana ekranu powitania

Możesz wybrać zdjęcie wyświetlane jako ekran powitania po włączeniu aparatu.

Jako ekran powitania możesz wybrać dowolne z następujących zdjęć.

- Ekran powitania z podpowiedziami użycia trybów robienia zdjęć i przycisków
- Logo Optio (3 typy)
- Jedno z własnych zdjęć (tylko zgodne zdjęcia)
- Naciśnij przycisk sterowania (▼) w trybie ►.
 Pojawia się paleta trybu odtwarzania.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲▼◀►), aby wybrać
 Imm (ekran powitania).



Naciśnij przycisk OK.

Ekran wyboru zdjęcia zostaje wyświetlony.

Wyświetlane są tylko zdjęcia, które mogą zostać użyte jako ekran powitania. Możesz także wybrać jedno z 3 logo PENTAX lub ekran powitania z podpowiedziami (ekrany te są zapisane w aparacie).





memo

Δ

Naciśnij przycisk OK.

Ustawienie zostaje zapisane.

- Ustawiony ekran powitania nie zostanie usunięty nawet po skasowaniu oryginalnego zdjęcia albo sformatowaniu karty SD.
 - Wybierz [Wył.], aby ukryć ekran powitania.
 - Ekran powitania nie jest wyświetlany po włączeniu aparatu w trybie odtwarzania.
 - Jako ekranu powitania nie można używać zdjęć lub filmów zarejestrowanych w trybie 16:9, 3:2 lub D=4.

Przywrócenie ustawień domyślnych (reset)

Możesz przywrócić wartości domyślne ustawień aparatu. Patrz "Ustawienia domyślne" (str.285), aby uzyskać informacje na temat resetowania ustawień.

Naciśnij przycisk MENU w trybie 💌.

Menu [◀ Ustawienie] zostaje wyświetlone. Po naciśnięciu przycisku **MENU** w trybie ✿ naciśnij jeden raz przycisk sterowania (►).

- 2 Użyj przycisku sterowania (▲▼), aby wybrać [Reset].
- 3 Naciśnij przycisk sterowania (►). Ekran [Reset] zostaje wyświetlony.

1

Użyj przycisku sterowania (▲), aby wybrać [Reset].

Reset	
Przywrócić początkowe ustawienie?	
Reset	
Anuluj	
<u>OK</u> OK	í



Δ

Naciśnij przycisk OK.

Ustawienia powracają do wartości domyślnych.



Resetowanie aparatu nie wpływa na następujące ustawienia:

- · Ustawianie daty
- Czas na świecie
- Language/言語
- Wyjście wideo

Wyświetlanie trybu zegarka

Aparat może być użyty jako zegarek. Kiedy aparat jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk **OK**, aby wyświetlić zegarek na ekranie.



1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK.

Aparat włącza się, a na ekranie zostaje wyświetlony zegarek. Aparat wyłącza się automatycznie po upływie około 10 sekund. Naciśnięcie wyłącznika powoduje natychmiastowe wyłączenie aparatu.



Notatki

8 Podłączanie do komputera

Konfigurowanie komputera24	48
Podłączanie do komputera z systemem Windows2	57
Podłączanie do komputera	
Macintosh20	65

Konfigurowanie komputera

Zainstalowanie na komputerze oprogramowania z dostarczonej płyty CD-ROM i połączenie aparatu z komputerem za pomocą kabla USB umożliwi przesyłanie na komputer zdjęć i filmów zarejestrowanych tym aparatem oraz zarządzanie nimi. Niniejsza sekcja przedstawia sposób instalacji dostarczonego oprogramowania i czynności niezbędne do wykorzystania zdjęć i filmów na komputerze.

Dostarczone oprogramowanie

Na płycie CD-ROM (S-SW87) znajdują się następujące programy.

Windows

 Oprogramowanie do wyświetlania/zarządzania/edycji zdjęć "ACDSee for PENTAX 3.0" (dziewięć języków: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, chiński [tradycyjny i uproszczony], koreański i japoński)

Macintosh

 Oprogramowanie do wyświetlania/zarządzania zdjęciami "ACDSee 2 for Mac" (sześć języków: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski i japoński)

Caution

Zaleca się użycie opcjonalnego zestawu zasilacza K-AC78, kiedy aparat jest podłączony do komputera (str.44). Dane mogą zostać utracone lub uszkodzone, jeżeli bateria zostanie wyczerpana podczas przesyłania zdjęć do komputera.

Wymagania systemowe

Poniższe wymagania systemowe muszą zostać spełnione w celu pełnego korzystania na komputerze ze zdjęć i filmów zarejestrowanych tym aparatem.

Windows

System operacyjny	 Windows 2000, Windows XP lub Windows Vista System operacyjny musi być zainstalowany i zaktualizowany do najnowszej wersji.
Procesor	Pentium III lub szybszy (zalecany procesor Pentium 4 lub szybszy)
Pamięć	Minimum 256 MB (zalecany 1 GB lub więcej)
Miejsce na dysku twardym	Minimum 100 MB (zalecany 1 GB lub więcej)
Inne	Napęd CD-ROM Standardowy port USB Przeglądarka Internet Explorer 5.0 lub nowsza Oprogramowanie DirectX 9.0 lub nowsze oraz program Windows Media Player 9.0 lub nowszy (do odtwarzania filmów)

- * Nie jest gwarantowane działanie oprogramowania na wszystkich komputerach spełniających wymagania systemowe.
- Wymagania systemowe przedstawiają minimalne środowisko wymagane do odtwarzania i edycji filmów.



Systemy Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows Me i Windows NT nie są obsługiwane.

Wersje programów Internet Explorer, Windows Media Player i DirectX, które są wymagane w celu użycia oprogramowania "ACDSee for PENTAX 3.0", nie zostały umieszczone na dołączonej płycie CD-ROM (S-SW87). Należy odwiedzić następujące witryny, aby pobrać niezbędne programy, a następnie zainstalować lub zaktualizować je na komputerze.

- Internet Explorer http://www.microsoft.com/windows/products/winfamilv/ie/default.mspx
- Windows Media Player
 http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/mediaplayer/
 default.mspx
- DirectX
 http://www.microsoft.com/windows/directx/default.mspx

Macintosh

memo

System operacyjny	 Mac OS X (10.3 - 10.5) System operacyjny musi być zainstalowany i zaktualizowany do najnowszej wersji. * Kiedy aparat jest podłączany do komputera Macintosh bez użycia dostarczonego oprogramowania, możliwe jest użycie systemu Mac OS X 10.1.2-10.5.
Procesor	Power Macintosh 233 MHz lub szybszy (zalecany procesor PowerPC G5 lub szybszy)
Pamięć	Minimum 8 MB (zalecany 1 GB lub więcej)
Miejsce na dysku twardym	Minimum 6 MB (zalecany 1 GB lub więcej)
Inne	Napęd CD-ROM Standardowy port USB QuickTime 4.0 lub nowszy

- * Nie jest gwarantowane działanie oprogramowania na wszystkich komputerach spełniających wymagania systemowe.
- Wymagania systemowe przedstawiają minimalne środowisko wymagane do odtwarzania i edycji filmów.
Windows

Zainstaluj program do wyświetlania i edycji zdjęć oraz zarządzania nimi (ACDSee for PENTAX 3.0).



3

- Przed zainstalowaniem oprogramowania upewnij się, że komputer z systemem Windows spełnia wymagania systemowe.
- Jeżeli w systemie Windows 2000, Windows XP lub Windows Vista utworzono kilka kont użytkowników, zaloguj się jako administrator przed rozpoczęciem instalacji.

1 Włącz komputer z systemem Windows.

2 Włóż płytę CD-ROM do napędu CD-ROM.

Ekran wyboru języka zostaje wyświetlony.

W systemie Windows Vista

Kiedy pojawi się ekran Autoodtwarzanie, wyświetl ekran wyboru języka, wykonując następujące czynności.

- 1) Kliknij [Run setup.exe] (Uruchom setup.exe).
- 2) Kliknij przycisk [Allow] (Zezwalaj).

Jeżeli ekran wyboru języka nie zostaje wyświetlony.

Wywołaj ekran wyboru języka, wykonując następujące czynności.

- 1) Kliknij dwukrotnie ikonę [Mój komputer] na pulpicie.
- 2) Kliknij dwukrotnie ikonę [Napęd CD-ROM (S-SW87)].
- 3) Kliknij dwukrotnie ikonę [Setup.exe].

Wybierz język na wyświetlonym ekranie.

Ekran instalatora oprogramowania "ACDSee for PENTAX 3.0" zostaje wyświetlony.





4 Kliknij dwukrotnie ikonę [ACDSee Install].

Ekran wyboru języka zostaje wyświetlony. Jeśli pojawi się ikona [Master Installer], kliknij ją dwukrotnie, aby wyświetlić ekran wyboru języka.

5 Wybierz język na wyświetlonym ekranie.

Ekran instalatora oprogramowania "ACDSee 2 for Mac" zostaje wyświetlony.





KIIKNIJ przycisk [Close]. Instalacja programu "ACDSee 2 for Mac" została zakończona.



g

Kliknij przycisk [Exit] na ekranie instalacji, aby zamknąć okno.

Okno zostanie zamknięte.

Rejestrowanie programu w Internecie

W trosce o zapewnienie lepszej obsługi prosimy o zarejestrowanie produktu.

Jeżeli komputer jest połączony z Internetem, kliknij przycisk [Product Registration] po wyświetleniu ekranu wyboru języka na ekranie instalacji. Po prawej stronie zostanie wyświetlona mapa świata dla internetowego systemu rejestracji programów. Kliknij wybrany kraj lub region i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zarejestrować program.



Tylko klienci z krajów i regionów przedstawionych na ekranie instalacji oprogramowania mogą zarejestrować swoje programy poprzez internetowy system rejestracji.

Ustawianie trybu połaczenia USB aparatu

Należy określić urządzenie, do którego aparat jest podłączony za pomoca kabla USB.

Pamietai o ustawieniu trybu połaczenia USB przed podłaczeniem autior aparatu do komputera. Nie można dokonać nastepujacego ustawienja. ieśli aparat jest już podłaczony do komputera za pomoca kabla USB. 1 Włącz aparat. 2 Naciśnij przycisk MENU w trybie **•**. Menu [Ustawienie] zostaje wyświetlone. Po naciśnieciu przycisku **MENU** w trybie **D** naciśnij jeden raz przycisk sterowania (►). 3 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Połaczenie USB]. Δ Naciśnij przycisk sterowania (►). Menu rozwijane zostaje wyświetlone. 5 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), 🖸 🔧 Ustawienie 2/3 aby wybrać [MSC]. Połączenie USB (MSC PTP Wyjście wideo Poziom jasności 📃 🛋 Oszczedz energ. 5sek, Automat wyłacz, 3min. Szybki zoom MENU Anuluj OKOK ĥ

Naciśnij przycisk OK.

Ustawienie zostaje zapisane.

Przeidź do nastepujacych stron w zależności od typu używanego komputera. Podłączanie do komputera z systemem Windows (str.257) Podłaczanie do komputera Macintosh (str.265)

MSC (Mass Storage Class – klasa pamięci masowej) i PTP (Picture Transfer Protocol – protokół przesyłania zdjęć)

MSC (Mass Storage Class – klasa pamięci masowej)

Sterownik ogólnego przeznaczenia, który obsługuje urządzenia podłączone do komputera poprzez port USB jako urządzenia pamięci masowej. Określa także standard sterowania urządzeniami USB za pomocą tego sterownika.

Wystarczy podłączyć urządzenie USB klasy pamięci masowej, aby kopiować, odczytywać i zapisywać pliki z komputera bez instalowania dedykowanego sterownika.

PTP (Picture Transfer Protocol – protokół przesyłania zdjęć)

Protokół umożliwiający przesyłanie zdjęć cyfrowych i sterowanie aparatami cyfrowymi poprzez port USB, określony w normie ISO 15740. Dane zdjęć można przesyłać między urządzeniami obsługującymi protokół PTP bez instalowania sterownika urządzenia.

Jeśli nie określono inaczej, podczas podłączania aparatu Optio W80 do komputera należy wybrać ustawienie MSC.

Podłączanie do komputera z systemem Windows

Łączenie aparatu z komputerem z systemem Windows

Połącz aparat z komputerem z systemem Windows za pomocą dostarczonego kabla USB (I-USB7).

- **1** Włącz komputer z systemem Windows.
- 2 Wyłącz aparat.
- Połącz aparat z komputerem z systemem Windows za pomocą kabla USB.

Podłącz wtyczkę kabla USB z symbolem <⊐ skierowanym w stronę symbolu ◀ na gnieździe PC/AV na spodzie aparatu.



Włącz aparat.

Ekran "Device Detector" pojawia się automatycznie. Jeżeli ekran "Device Detector" nie pojawia się, możesz wyświetlić lub skopiować zdjęcia za pomocą procedury "Gdy ekran "Device Detector" nie pojawia się" (str.259).



Kontrolka zasilania świeci po podłączeniu do komputera i miga podczas dostępu do karty.



Zaleca się użycie opcjonalnego zestawu zasilacza K-AC78, kiedy aparat jest podłączony do komputera (str.44). Dane mogą zostać utracone lub uszkodzone, jeżeli bateria zostanie wyczerpana podczas przesyłania zdjęć do komputera.

Przenoszenie zdjęć

Przenieś zdjęcia zrobione tym aparatem na komputer z systemem Windows.



Jeżeli do aparatu nie włożono karty pamięci SD, do komputera z systemem Windows zostaną przeniesione zdjęcia zapisane we wbudowanej pamięci.





Jeżeli karta pamięci SD posiada etykietę woluminu, zostanie ona wyświetlona zamiast etykiety [Dysk wymienny]. Jeżeli karta pamięci SD jest nowa i nie została jeszcze sformatowana, może zostać wyświetlona nazwa producenta lub numer modelu.

Kliknij dwa razy folder [DCIM].

Zdjęcia są zapisywane w folderach, których nazwy pochodzą od daty rejestracji ("XXX_0202" dla daty 2 lutego. "XXX" to trzycyfrowa liczba). Jeśli wybrano ustawienie [Standard.] opcji [Nazwa folderu] w menu I Ustawienie], wyświetlany jest folder "XXXPENTX" (XXX to trzycyfrowa liczba) i zapisywane są w nim zdjęcia.

- 9 Wybierz foldery, które chcesz skopiować do komputera z systemem Windows.
- 10 Wybierz polecenie [Copy To Folder...] z menu [Edit]. Ekran kopiowania plików zostaje wyświetlony.



The full time closer, both if	the lab	_	- 10	8
0003	. B. P. D			
fiden B	O ARCH	2		2
8 -5# 100/08/C0	Aller by . Change by .	A Detty - Man	N. MARRISH + UZ	à
R (J. South 20) I or generative 20 (S.			Copper C	
			U Alle Campres U B. Commoly Unel S. B. Annur S. B. Annur S. B. Annur S. B. Text Section (1) (1)	



11 Określ folder docelowy i kliknij przycisk [OK].

Zdjęcia zostają skopiowane do komputera z systemem Windows.





memo

8

Odłączanie aparatu od komputera z systemem Windows



- taką jak "ACDSee for PENTAX 3.0", nie będzie możliwe odłączenie aparatu aż do momentu zamknięcia tej aplikacji.
 Po odłączeniu kabla USB od aparatu lub komputera z systemem
 - Po odłączeniu kabla USB od aparatu lub komputera z systemer Windows nastąpi automatyczny powrót do trybu odtwarzania.

Uruchamianie programu "ACDSee for PENTAX 3.0"

Program "ACDSee for PENTAX 3.0" umożliwia wyświetlanie, edycję, organizowanie, wyszukiwanie, udostępnianie i drukowanie zdjęć.

Kliknij dwukrotnie ikonę [ACDSee for PENTAX 3.0] na pulpicie.

Program ACDSee zostaje uruchomiony i pojawia się okno przeglądarki.

Interfejs przeglądarki ACDSee



* Na przykładowym ekranie przedstawiono ustawienia domyślne.

A Pasek menu

Zapewnia dostęp do różnych poleceń menu.

B Pasek narzędzi

Zapewnia szybki dostęp do skrótów najczęściej używanych funkcji i zadań.

C Panel Folders (Foldery)

Wyświetla konfigurację folderów w komputerze. Podczas przeglądania folderu jego zawartość jest przedstawiana w panelu listy plików.

D Panel Preview (Podgląd)

Wyświetla podgląd zdjęcia lub pliku wybranego w panelu listy plików. Możesz zmieniać wielkość podglądu lub odtwarzać pliki multimedialne.

E Panel File List (Lista plików)

Wyświetla zawartość aktualnie wybranego folderu lub wyniki ostatniego wyszukiwania, (plik lub folder zgodny z wzorcem wyszukiwania). Jest to jedyny panel zawsze wyświetlany w przeglądarce. Nie można ukryć ani zamknąć tego panelu.

F Panel Category (Kategoria)

Wyświetla listę kategorii i priorytetów. Przeciągając w to miejsce pliki z panelu listy plików, można ustawiać ich kategorię i priorytet.

G Panel Image Basket (Koszyk)

Wyświetla pliki wybrane w panelu listy plików. Wybierając zdjęcia i pliki, a następnie umieszczając je w panelu koszyka, możesz użyć funkcji edycji i tworzenia dla zdjęć pochodzących z różnych folderów i kategorii.

H Pasek stanu

Wyświetla informacje i właściwości dla wybranego pliku.

Wyświetlanie zdjęć

1 W panelu Folders przeglądarki ACDSee zaznacz i kliknij folder zawierający zdjęcie, które chcesz wyświetlić. Zdiocia za wrówietlana w panelu File List.

Zdjęcia są wyświetlane w panelu File List.

W panelu File List zaznacz i kliknij dwukrotnie zdjęcie, które chcesz wyświetlić.

Wybrane zdjęcie zostanie wyświetlone w przeglądarce.

W oknie podglądu można powiększać lub pomniejszać wyświetlane zdjęcie, a także je edytować. Można także odtwarzać filmy lub pliki dźwiękowe.



ACDSee Quick View

Zdjęcie zostaje wyświetlone na ekranie "ACDSee Quick View" po dwukrotnym kliknięciu pliku zdjęcia bezpośrednio w przeglądarce bez uruchamiania programu ACDSee. (Dwukrotne kliknięcie filmu lub pliku dźwiękowego nie pozwala na odtworzenie lub wyświetlenie tego pliku na ekranie ACDSee Quick View). Na ekranie "ACDSee Quick View" można



także powiększać lub pomniejszać wyświetlane zdjęcie.

Kliknij [Full Viewer] na ekranie "ACDSee Quick View", aby przełączyć wyświetlanie na podgląd.

Kliknij [Photo Manager], aby przełączyć wyświetlanie na przeglądarkę ACDSee.

Szczegółowe informacje dotyczące użycia programu "ACDSee for PENTAX 3.0"

Więcej informacji na temat sposobu korzystania z programu "ACDSee for PENTAX 3.0" można znaleźć na stronach pomocy.

Kliknij ikonę [?] w prawym górnym rogu ekranu.

Ekran pomocy zostaje wyświetlony.

2 Kliknij dwukrotnie żądany temat.

Opis zostaje wyświetlony.



Podłączanie do komputera Macintosh

Łączenie aparatu z komputerem Macintosh

Połącz aparat z komputerem Macintosh za pomocą dostarczonego kabla USB (I-USB7).

- 1 Włącz komputer.
- 2 Wyłącz aparat.
- Połącz aparat z komputerem Macintosh za pomocą kabla USB.

Podłącz wtyczkę kabla USB z symbolem <⊐ skierowanym w stronę symbolu ◀ na gnieździe PC/AV na spodzie aparatu.



4 Włącz aparat.

Aparat zostanie rozpoznany jako [NO_NAME] na biurku.



- memo
- Jeśli karta pamięci SD posiada etykietę woluminu, zostanie ona wyświetlona zamiast etykiety [NO_NAME]. Jeżeli karta pamięci SD jest nowa i nie została jeszcze sformatowana, może zostać wyświetlona nazwa producenta lub numer modelu.
 - Kontrolka zasilania świeci po podłączeniu do komputera Macintosh i miga podczas dostępu do karty.



Zaleca się użycie opcjonalnego zestawu zasilacza K-AC78, kiedy aparat jest podłączony do komputera (str.44). Dane mogą zostać utracone lub uszkodzone, jeżeli bateria zostanie wyczerpana podczas przesyłania zdjęć do komputera.

Przenoszenie zdjęć

Przenieś zdjęcia zrobione aparat do komputera Macintosh.



Jeżeli do aparatu nie włożono karty pamięci SD, do komputera Macintosh zostaną przeniesione zdjęcia zapisane we wbudowanej pamięci.

5 Określ miejsce zapisu, upewnij się, że opcja [Launch ACDSee] jest zaznaczona, a następnie kliknij [Download].

Po skopiowaniu zdjęć na komputer Macintosh zostanie uruchomiony program "ACDSee 2 for Mac".

000	ACDSee Device Detector	
\square	Download To: Pictures	\$
	After Download: Delete images from devic	e
	Items to download: 3	
?	Cancel Download	D

Jeśli opcja [Delete images from device] jest zaznaczona, zdjęcia zostają skasowane z aparatu po zakończeniu ich przenoszenia.

Odłączanie aparatu od komputera Macintosh

1

2

memo

memo

Przeciągnij ikonę [NO_NAME] z pulpitu do Kosza.

Jeśli karta pamięci SD ma etykietę, przeciągnij do kosza ikonę z tą nazwą.

Odłącz kabel USB od komputera Macintosh i aparatu.

- Jeżeli aparat (dysk wymienny) jest używany przez jakąś aplikację, taką jak "ACDSee 2 for Mac", nie będzie możliwe odłączenie aparatu aż do momentu zamknięcia tej aplikacji.
 - Po odłączeniu kabla USB od aparatu lub komputera Macintosh nastąpi automatyczny powrót do trybu odtwarzania.

Uruchamianie programu "ACDSee 2 for Mac"

Program "ACDSee 2 for Mac" umożliwia wyświetlanie zdjęć oraz zarządzanie nimi.

- 1 Kliknij dwukrotnie katalog [ACDSee] w folderze [Applications].
- 2 Kliknij dwukrotnie ikonę [ACDSee 2 for Mac]. Program ACDSee zostaje uruchomiony i pojawia się okno przeglądarki.

Interfejs przeglądarki ACDSee



A Pasek menu

Zapewnia dostęp do różnych poleceń menu.

B Pasek narzędzi

Zapewnia szybki dostęp do skrótów najczęściej używanych funkcji i zadań.

C Panel Folders (Foldery)

Wyświetla konfigurację katalogów na komputerze Macintosh. Podczas przeglądania katalogu jego zawartość jest przedstawiana w panelu listy plików.

D Panel Preview (Podgląd)

Wyświetla podgląd zdjęcia lub pliku wybranego w panelu listy plików. Możesz zmieniać wielkość podglądu lub odtwarzać pliki multimedialne.

E Panel Favorites (Ulubione)

Umożliwia dodawanie często używanych elementów (folderów itp.).

F Panel File List (Lista plików)

Wyświetla zawartość aktualnie wybranego folderu lub wyniki ostatniego wyszukiwania, (plik lub folder zgodny z wzorcem wyszukiwania). Jest to jedyny panel zawsze wyświetlany w przeglądarce. Nie można ukryć ani zamknąć tego panelu.

G Pasek stanu

Wyświetla informacje i właściwości dla wybranego pliku.

Wyświetlanie zdjęć

W panelu Folders przeglądarki ACDSee zaznacz i kliknij folder zawierający zdjęcie, które chcesz wyświetlić.

Zdjęcia są wyświetlane w panelu File List.

2 W panelu File List zaznacz i kliknij dwukrotnie zdjęcie, które chcesz wyświetlić.

Wybrane zdjęcie zostaje wyświetlone. W oknie podglądu można powiększać lub pomniejszać wyświetlane zdjęcie.



Szczegółowe informacje dotyczące użycia programu "ACDSee 2 for Mac"

Więcej informacji na temat sposobu korzystania z programu "ACDSee 2 for Mac" można znaleźć na stronach pomocy.

1 Wybierz polecenie [ACDSee 2 for Mac] z menu [Help] na pasku menu.

Ekran pomocy zostaje wyświetlony.

2 Kliknij żądany temat. Opis zostaje wyświetlony.

Notatki

270

9 Załącznik

Funkcje dostępne dla poszczególnych trybów robienia zdjęć	272
Komunikaty	281
Rozwiązywanie problemów	283
Ustawienia domyślne	285
Lista miast czasu na świecie	292
Akcesoria opcjonalne	293
Dane techniczne	294
Indeks	303

Funkcje dostępne dla poszczególnych trybów robienia zdjęć

√: Można ustawić. ×: Nie można ustawić. —: Ustawienia i zmiany nie są stosowane.) .
Funkcja	Tryb robienia zdjęć	AUTO PICT	Ρ	Ē	ŭ	۲	Û,	*
Priorytet twarzy wł.			\checkmark			\checkmark	\checkmark	\checkmark
Smile Capture		\checkmark						
Priorytet twarzy wył.			\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	V	\checkmark
Rozpoz. mrugnięć			\checkmark	\checkmark	—	\checkmark		\checkmark
	\$ _A (Auto)	\checkmark	\checkmark	×	×	V	×	\checkmark
	(Błysk wyłączony)	\checkmark	\checkmark	V	V	V	\checkmark	\checkmark
Blyck	4 (Błysk włączony)	\checkmark	\checkmark	V	×	V	×	\checkmark
Diyak	[®] A (Auto + czerwone oczy)	\checkmark	\checkmark	×	×	\checkmark	×	\checkmark
	* (Błysk wł.+czerw.oczy)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	×	\checkmark	×	\checkmark
	^{so} ∰ (Miękki błysk)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	×	\checkmark	×	\checkmark
	□ (Standard.)	\checkmark						
	స (Samowyzwalacz)	\checkmark						
	ن (Samowyzwalacz 2 sek.)	\checkmark						
Tryb rejestracji	및 (Zdjęcia seryjne)	×	\checkmark	×	×	\checkmark	×	\checkmark
	ඹ (Szybkie zdj. seryjne)	×	\checkmark	×	×	\checkmark	×	\checkmark
	괻 (Zdj. z prz. czas)	×	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
	(Autobracketing)	×	\checkmark	\checkmark	×	\checkmark	×	\checkmark
	AF (Standard.)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	V	\checkmark	\checkmark	\checkmark
	🕏 (Makro)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	V	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Trub ostrości	n (Makro 1 cm)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	V	\checkmark	\checkmark	\checkmark
	(Nieskończoność)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	V	\checkmark	\checkmark	\checkmark
	PF (Pan Focus)	\checkmark						
	MF (Ręczne ust. ostrości)	\checkmark						

*	Ø	WIDE	8	((2))	Ŷ	R	Tryb robienia zdjęć Funkcja	
\checkmark	V	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	Priorytet twarzy wł.	
\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	V	Smile Capture	
\checkmark	×	\checkmark	\checkmark	\checkmark	×	\checkmark	Priorytet twarzy wył.	
\checkmark	\checkmark	—	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	Rozpoz. mrugnięć	
\checkmark	ધ _A (Auto)							
\checkmark	(Błysk wyłączony)							
\checkmark	4 (Błysk włączony)	Blysk						
\checkmark	[®] A (Auto + czerwone oczy)	Diyok						
\checkmark	[®] ₄ (Błysk wł.+czerw.oczy)							
\checkmark	^{so} t (Miękki błysk)							
\checkmark	□ (Standard.)							
\checkmark	ර් (Samowyzwalacz)							
\checkmark								
\checkmark	\checkmark	×	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	및 (Zdjęcia seryjne)	Tryb rejestracji
\checkmark	\checkmark	×	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	ඹ (Szybkie zdj. seryjne)	
\checkmark	\checkmark	×	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	괻 (Zdj. z prz. czas)	
\checkmark	\checkmark	×	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	(Autobracketing)	
\checkmark	AF (Standard.)							
\checkmark	(Makro)							
\checkmark	\checkmark	×	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	a (Makro 1 cm)	Tryb ostrości
\checkmark	(Nieskończoność)	1190 030030						
\checkmark	PF (Pan Focus)							
\checkmark	MF (Ręczne ust. ostrości)							

Funkcja	AUTO PICT	Ρ	Ħ	Ď s	•	()	*	
Odcienie zdjęcia	×*2	\checkmark	\checkmark	\checkmark	×*2	×*2	×*2	
Shake Reductio	n*1	\checkmark						
Rozdzielczość		\checkmark						
Jakość		\checkmark	\checkmark	\checkmark	×*10	\checkmark	×*10	\checkmark
Balans bieli		×*12	\checkmark	\checkmark	\checkmark	×*12	×*12	×*12
	Pole ostrości	×*18	\checkmark	\checkmark	√*19	V	√*19	\checkmark
Ustawienie AF	Autom. makro	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	V	\checkmark	\checkmark
	Dod. św.aut.ostr	\checkmark	\checkmark	\checkmark	×*22	V	×*22	\checkmark
Pomiar ekspoz.		×*21	\checkmark	\checkmark	×*21	×*21	×*21	×*21
Czułość		\checkmark	\checkmark	\checkmark	×*13	V	×*13	\checkmark
Korek. ISO w Al	JTO	\checkmark	\checkmark	\checkmark	×*15	\checkmark	×*15	\checkmark
Kompens. eksp.		×*17	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Listaw D-range	Komp. przeświet.	×*22	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Ustaw. D-range	Kompens. Cienia	×*22	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Zoom		√*23	√*24	√*24	√*25	√*24	√*25	√*24
Ostrość			\checkmark	\checkmark	\checkmark	×*28	×*28	×*28
Nasycenie (Ton	owanie)	×*28	\checkmark	\checkmark	\checkmark	×*28	×*28	×*28
Kontrast		×*28	\checkmark	\checkmark	\checkmark	×*28	×*28	×*28
Nanoszenie dat	y	\checkmark	\checkmark	\checkmark		\checkmark		\checkmark

*	ġ	WIDE	B	≪≗»	Ļ	R	Tryb robienia zdjęć Funkcja	
×*2	×*2	\checkmark	×*2	V	×*2	×*2	Odcienie zdjęcia	
\checkmark	\checkmark	×*22	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	Shake Reduction*1	
V	\checkmark	×*4	\checkmark	×*5	\checkmark	\checkmark	Rozdzielczość	
V	\checkmark	\checkmark	\checkmark	V	\checkmark	\checkmark	Jakość	
×*12	×*12	\checkmark	×*12	V	×*12	×*12	Balans bieli	
V	\checkmark	\checkmark	\checkmark	V	\checkmark	\checkmark	Pole ostrości	
V	\checkmark	\checkmark	\checkmark	V	\checkmark	\checkmark	Autom. makro	Ustawienie AF
V	\checkmark	\checkmark	\checkmark	V	\checkmark	\checkmark	Dod. św.aut.ostr	
×*21	×*21	\checkmark	×*21	V	×*21	×*21	Pomiar ekspoz.	
V	\checkmark	\checkmark	\checkmark	×*13	\checkmark	\checkmark	Czułość	
V	\checkmark	\checkmark	\checkmark	×*16	\checkmark	\checkmark	Korek. ISO w AUTO	
V	\checkmark	\checkmark	\checkmark	V	\checkmark	\checkmark	Kompens. eksp.	
V	\checkmark	\checkmark	\checkmark	V	\checkmark	\checkmark	Komp. przeświet.	Listow, Dirango
V	\checkmark	\checkmark	\checkmark	V	\checkmark	\checkmark	Kompens. Cienia	Uslaw. D-range
√*24	√*24	×	√*24	√*26	√*24	√*24	Zoom	
×*28	×*28	\checkmark	×*28	\checkmark	×*28	×*28	Ostrość	
×*28	×*28	\checkmark	×*28	\checkmark	×*28	×*28	Nasycenie (Tonowanie)	
×*28	×*28	\checkmark	×*28	\checkmark	×*28	×*28	Kontrast	
\checkmark	Nanoszenie daty							

Funkcja		×	*	誉	29	A	۳1	
Priorytet twarzy wł.			\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Smile Captu	re	\checkmark						
Priorytet twa	arzy wył.	×	\checkmark	\checkmark	\checkmark	×	\checkmark	\checkmark
Rozpoz. mr	Jgnięć	\checkmark						
	₩ _A (Auto)	\checkmark	\checkmark	×	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
	(Błysk wyłączony)	\checkmark						
Błysk	4 (Błysk włączony)	\checkmark	\checkmark	×	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Diyok	[®] A (Auto + czerwone oczy)	\checkmark	\checkmark	×	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
	[®] ≱ (Błysk wł.+czerw.oczy)	\checkmark	\checkmark	×	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
	^{so} ∰ (Miękki błysk)	\checkmark	\checkmark	×	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
	□ (Standard.)	\checkmark						
	හ (Samowyzwalacz)	\checkmark						
- 1	ର୍ଭ (Samowyzwalacz 2 sek.)	\checkmark						
rejestracji	및 (Zdjęcia seryjne)	\checkmark	\checkmark	×	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
	(Szybkie zdj. seryjne)	\checkmark	\checkmark	×	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
	员 (Zdj. z prz. czas)	\checkmark	\checkmark	×	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
	(Autobracketing)	\checkmark	\checkmark	×	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
	AF (Standard.)	\checkmark	\checkmark	×	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
	🕏 (Makro)	\checkmark	\checkmark	×	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Tryb	🚆 (Makro 1 cm)	\checkmark	\checkmark	×	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
ostrości	▲ (Nieskończoność)	\checkmark						
	PF (Pan Focus)	\checkmark	\checkmark	×	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
	MF (Ręczne ust. ostrości)	\checkmark	\checkmark	×	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark

	0		•	Tryb robienia zdjęć	Funkcja
\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	Priorytet twarzy wł.	
\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	Smile Capture	
\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	Priorytet twarzy wył.	
	\checkmark	\checkmark	\checkmark	Rozpoz. mrugnięć	
\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\$ _A (Auto)	
\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	(Błysk wyłączony)	
\checkmark	\checkmark	\checkmark	×	4 (Błysk włączony)	Błysk
\checkmark	\checkmark	\checkmark	×	[®] A (Auto + czerwone oczy)	Diysk
\checkmark	\checkmark	\checkmark	×	(Błysk wł.+czerw.oczy)	
\checkmark	\checkmark	\checkmark	×	^{∞t} (Miękki błysk)	
\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	□ (Standard.)	
\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	స (Samowyzwalacz)	
\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	영 (Samowyzwalacz 2 sek.)	
×	×	\checkmark	×	및 (Zdjęcia seryjne)	Tryb rejestracji
×	×	\checkmark	×	ඹ (Szybkie zdj. seryjne)	
×	\checkmark	\checkmark	×	괻 (Zdj. z prz. czas)	
×	×	\checkmark	×	(Autobracketing)	
\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	AF (Standard.)	
\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	🕏 (Makro)	
\checkmark	\checkmark	\checkmark	×	sa (Makro 1 cm)	Tryb ostrości
\checkmark	\checkmark	\checkmark	×	(Nieskończoność)	1190 000000
\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	PF (Pan Focus)	
\checkmark	\checkmark	\checkmark	×	MF (Ręczne ust. ostrości)	

Sałącznik

Funkcja	Tryb robienia zdjęć		×.	*	誉	64	A	Ψ1
Odcienie zdjęcia	×*2	×*2	×*2	×*2	×*2	×*2	×*2	
Shake Reduction*1		×*22	\checkmark	×*22	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Rozdzielczość	×*6	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Jakość		\checkmark						
Balans bieli		×*12	×*12	×*12	×*12	×*12	×*12	×*12
	Pole ostrości	\checkmark	\checkmark	×*18	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Ustawienie AF	Autom. makro	\checkmark	\checkmark		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
	Dod. św.aut.ostr	\checkmark	\checkmark	×*22	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Pomiar ekspoz.	·	×*21	×*21	×*21	×*21	×*21	×*21	×*21
Czułość		\checkmark	\checkmark	×*14	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Korek. ISO w AUTO)	\checkmark	\checkmark		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Kompens. eksp.		\checkmark						
Listaw, D-range	Komp. przeświet.	\checkmark						
Uslaw. D-lange	Kompens. Cienia	\checkmark						
Zoom		√*24	√*24	√*24	√*24	√*24	√*24	√*24
Ostrość			×*28	×*28	×*28	×*28	×*28	×*28
Nasycenie (Tonowanie)			×*28	×*28	×*28	×*28	×*28	×*28
Kontrast			×*28	×*28	×*28	×*28	×*28	×*28
Nanoszenie daty		\checkmark						

	Δ			Tryb robienia zdjęć	
	O		•		Funkcja
\checkmark	\checkmark	\checkmark	×*3	Odcienie zdjęcia	
×*22	×*22	\checkmark	×*22	Shake Reduction*1	
×*7	×*6	×*8	×*9	Rozdzielczość	
\checkmark	\checkmark	\checkmark	×*11	Jakość	
\checkmark	\checkmark	×*12	×*12	Balans bieli	
\checkmark	√*19	\checkmark	×*18	Pole ostrości	
\checkmark	\checkmark	\checkmark	×*20	Autom. makro	Ustawienie AF
\checkmark	\checkmark	\checkmark	×*20	Dod. św.aut.ostr	
\checkmark	\checkmark	×*21	×*21	Pomiar ekspoz.	
\checkmark	\checkmark	\checkmark	×*13	Czułość	
\checkmark	\checkmark	×*16	×*15	Korek. ISO w AUTO	
\checkmark	\checkmark	\checkmark	×*17	Kompens. eksp.	
\checkmark	\checkmark	\checkmark	×*22	Komp. przeświet.	Listow, D rango
\checkmark	\checkmark	\checkmark	×*22	Kompens. Cienia	Uslaw. D-range
√*24	√*24	√*26	√*27	Zoom	
\checkmark	\checkmark	×*28	×*28	Ostrość	
\checkmark	\checkmark	×*28	×*28	Nasycenie (Tonowanie)	
\checkmark	\checkmark	×*28	×*28	Kontrast	
\checkmark	\checkmark	\checkmark	×*22	Nanoszenie daty	

Sałącznik

- *1 Funkcja Movie SR jest używana dla filmów, natomiast funkcja Śledzenie pikseli SR jest używana dla zdjęć
- *2 Zablokowane na Naturalne
- *3 Zablokowane na Jasne
- *4 Zablokowane na 3m dla pojedynczych zdjęć, zablokowane na 5m dla złożonych zdjęć.
- *5 Zablokowane na 5M
- *6 Zablokowane na 3M
- *7 Zablokowane na 2m dla pojedynczych zdjęć
- *8 Zablokowane na 1280
- *9 Zablokowane na 12m
- *10 Zablokowane na odpowiednik
 ★★★ (najlepsza)
- *11 Zablokowane na ★★ (Lepsze)
- *12 Zablokowane na AWB
- *13 Zablokowane na AUTO
- *14 Zablokowane na 64
- *15 Zablokowane na 64-800
- *16 Zablokowane na 64-6400
- *17 Zablokowane na ±0.0
- *18 Zablokowane na [] (wielokrotne)
- *19 Funkcja (automatyczne śledzenie) jest niedostępna

- *20 Zablokowane na 🗹 (Wł.)
- *21 Zablokowane na 🖾 (pomiar wielosegmentowy)
- *22 Zablokowane na

 (Wył.)
- *23 Podczas korzystania z zoomu cyfrowego lub inteligentnego nie jest możliwe wykrywanie kwiatów.
- *24 Zoom optyczny jest zawsze dostępny, zoomu cyfrowego i zoomu inteligentnego nie można używać, jeśli wybrano ustawienie czułości ISO 3200 lub wyższe.
- *25 Przed rozpoczęciem rejestracji dostępny jest tylko zoom optyczny i zoom cyfrowy, podczas rejestracji dostępny jest tylko zoom cyfrowy.
- *26 Dostępny jest tylko zoom optyczny, nie można używać zoomu cyfrowego i zoomu inteligentnego.
- *27 Dostępny jest tylko zoom optyczny i zoom cyfrowy, nie można używać zoomu inteligentnego.
- *28 Zablokowane na Standard.

Komunikaty

W czasie używania aparatu na wyświetlaczu mogą być przedstawiane następujące komunikaty.

Komunikat	Opis
Wyczerpana bateria	Bateria jest wyczerpana. Naładuj baterie przy pomocy ładowarki. (str.39)
Karta pamięci zapełniona	Karta pamięci SD została zapełniona i nie można zapisać nowych zdjęć.
Karta pamięci ma zbyt małą pojemność, aby skopiować zdjęcia i dźwięki	Włóż nową kartę pamięci SD lub skasuj niepotrzebne zdjęcia. (str.46, str.182) Zmień poziom jakości lub rozdzielczość zdjęć i spróbuj ponownie (str.194).
Błąd karty pamięci	Robienie i odtwarzanie zdjęć jest niemożliwe ze względu na problem związany z kartą pamięci SD. Możesz spróbować wyświetlić lub skopiować zapisane zdjęcia za pomocą komputera.
Wbudowana pamięć nie jest sformatowana	Dane we wbudowanej pamięci są uszkodzone. Sformatuj wbudowaną pamięć.
Karta pamięci nie jest sformatowana	Włożona karta pamięci SD nie jest sformatowana lub została sformatowana na komputerze lub innym urządzeniu niezgodnym z aparatem. Sformatuj kartę pamięci SD w aparacie (str.224).
Karta pamięci jest zablokowana	Karta pamięci SD jest zabezpieczona przed zapisem (str.48).
Błąd kompresji	Ten komunikat jest wyświetlany, kiedy aparat nie może skompresować zdjęcia. Zmień jakość lub rozdzielczość zdjęcia i ponów próbę zapisu albo zrobienia zdjęcia.
Brak obrazów i dźwięku	Brak zdjęć lub plików dźwiękowych na karcie pamięci SD lub we wbudowanej pamięci.
Nagrywanie filmu zatrzyman	Ten komunikat jest wyświetlany, kiedy podczas nagrywania filmu wewnętrzna temperatura aparatu przekroczyła limit normalnej temperatury działania.
Usuwanie	Ten komunikat jest wyświetlany podczas kasowania zdjęcia lub pliku dźwiękowego.
Aparat nie może odtworzyć tego zdjęcia lub dźwięku	Próbujesz odtworzyć zdjęcie lub dźwięk w formacie, który nie jest obsługiwany przez aparat. Możesz spróbować odtworzyć ten plik na aparacie innej marki lub w komputerze.

Komunikat	Opis
Utworzenie folderu zdjęć nie jest możliwe	Najwyższy dostępny numer (9999)został przydzielony do zdjęcia w folderze o najwyższym numerze (999) i nie można zapisać więcej zdjęć. Włóż nową kartę pamięci SD albo sformatuj kartę (str.224).
Zabezpieczone	Zdjęcie lub plik dźwiękowy, które próbujesz skasować, są zabezpieczone.
Trwa zapis danych	Ten komunikat jest wyświetlany, kiedy próbujesz przełączyć się w tryb E , podczas gdy zdjęcie jest zapisywane lub dokonywana jest zmiana ustawienia DPOF. Komunikat znika po zapisaniu zdjęcia lub po dokonaniu zmiany.
Trwa przetwarzanie danych	Ten komunikat jest wyświetlany, kiedy wyświetlenie zdjęcia trwa ponad pięć sekund ze względu na konieczność przetworzenia danych zdjęcia, jak również w czasie formatowania karty pamięci SD lub wbudowanej pamięci.
Wbudowana pamięć zapełniona	Ten komunikat jest wyświetlany, kiedy wbudowana pamięć jest zapełniona podczas zapisywania pliku.
Brak zdjęcia do przetworzenia	Ten komunikat jest wyświetlany, kiedy nie ma żadnych zdjęć ani plików dźwiękowych.
Nie można przetworzyć tego zdjęcia/dźwięku	Ten komunikat jest wyświetlany w przypadku plików, których nie można przetworzyć.
Brak karty w aparacie	Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli nie włożono karty pamięci SD przed wybraniem funkcji "Kopiow. zdjęć/ dźwięk" z palety trybów odtwarzania i naciśnięto przycisk OK.
Wbudowana pamięć ma zbyt małą pojemność, aby skopiować zdjęcia i dźwięki	Ten komunikat jest wyświetlany w przypadku niewystarczającej ilości miejsca we wbudowanej pamięci, aby wykonać kopiowanie.
Nie można przetworzyć poprawnie	Ten komunikat jest wyświetlany w przypadku niepowodzenia funkcji kompensacji efektu czerwonych oczu.
Odtwórz zdjęcie/dźwięk z wbudowanej pamięci	Ten komunikat jest wyświetlany, kiedy aparat przechodzi do odtwarzania danych z wbudowanej pamięci.
Zbyt niski poziom baterii, aby włączyć odwzorowywanie pikseli	Ten komunikat jest wyświetlany w przypadku zbyt niskiego poziomu naładowania baterii podczas odwzorowywania baterii. Należy wymienić baterie (str.40) lub użyć opcjonalnego zestawu zasilacza K-AC78 (str.44).

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Usuwanie problemu	
	Bateria nie została włożona do aparatu	Sprawdź, czy bateria jest włożona. Jeżeli nie, włóż baterię.	
Aparat nie włącza się	Bateria jest włożona nieprawidłowo	Sprawdź położenie baterii. Włóż ponownie baterię do pojemnika zgodnie z oznaczeniami symboli ⊕⊖ (str.40).	
	Bateria wyczerpała się	Naładuj baterię.	
	Aparat jest podłączony do komputera	Wyświetlacz wyłącza się, kiedy aparat cyfrowy jest podłączony do komputera.	
Na wyświetlaczu nie pojawia się obraz	Aparat jest podłączony do telewizora	Wyświetlacz wyłącza się, kiedy aparat cyfrowy jest podłączony do telewizora.	
	Wyświetlacz jest wyłączony.	Naciśnij przycisk OK/DISPLAY , aby włączyć wyświetlacz.	
	Poziom jasności wyświetlacza jest zbyt niski	Ustaw poziom jasności za pomocą pozycji [Poziom jasności] w menu [Ustawienie]. (str.238)	
Wyświetlacz jest nieczytelny	Funkcja oszczędzania energii jest włączona	Kiedy funkcja oszczędzania energii jest włączona, wyświetlacz przyciemnia się automatycznie po określonym czasie. Naciśnij przycisk, aby przywrócić normalny poziom jasności. Wybierz ustawienie [Wył.] w pozycji [Oszczędz. energ.] w menu [◀ Ustawienie], aby wyłączyć funkcję oszczędzania energii (str.239).	
Missoulus mis	Lampa błyskowa ładuje się	Podczas ładowania lampy błyskowej nie można robić zdjęć. Poczekaj do zakończenia ładowania.	
Migawka nie działa	Brak miejsca na karcie pamięci SD lub we wbudowanej pamięci	Włóż kartę pamięci SD z wolnym miejscem lub skasuj niepotrzebne zdjęcia (str.46, 182).	
	Rejestrowanie	Zaczekaj do zakończenia zapisu.	
Zdjęcie jest ciemne, kiedy używana jest lampa błyskowa	Obiekt jest za daleko w ciemnym otoczeniu, takim jak scena nocna.	Zdjęcie staje się ciemne, jeżeli obiekt znajduje się zbyt daleko. Zrób zdjęcie w zasięgu błysku.	

Problem	Przyczyna	Usuwanie problemu	
Obiekt jest nieostry	Obiekt trudny dla automatyki ostrości	Aparat może mieć trudności z automatycznym ustawieniem ostrości niektórych obiektów, takich jak obiekty z niskim kontrastem (biała ściana, błękitne niebo itp.), ciemne obiekty, obiekty z drobnymi wzorkami, szybko poruszające się obiekty. Może się to również zdarzyć, jeśli zdjęcie jest robione przez okno lub siatkę(str.77). W takich przypadkach użyj blokady ostrości lub trybu MF (Ręczne ust. ostrości) (str.120).	
	Obiekt znajduje się poza ramką ostrości	Zlokalizuj żądany obiekt w ramce ostrości (polu ostrości) w środku wyświetlacza. W przypadku trudności najpierw zablokuj ostrość na żądanym obiekcie (blokada ostrości), a następnie przesuń aparat, aby skadrować ujęcie.	
	Tryb błysku ustawiono na 🟵 (Błysk wyłączony)	Ustaw 🗛 (Auto) lub 💈 (Błysk włączony) (str.116).	
Lampa nie błyska	Tryb rejestracji ustawiono na ☐ (Zdjęcia seryjne), 《 (Szybkie zdj. seryjne) lub ④ (Autobracketing), tryb ostrości ustawiono na ▲ (Nieskończoność) lub tryb robienia zdjęć ustawiono na ♣ (Film), (Film podwodny) lub ‰ (Ognie sztuczne).	Błysk nie następuje w tych trybach.	

memo

W niektórych rzadkich przypadkach statyczne ładunki elektryczne mogą spowodować niepoprawne działanie aparatu. Jeśli się to zdarzy, wyjmij baterię i włóż ją ponownie. Jeżeli aparat włącza się i działa prawidłowo, możesz kontynuować jego użycie.

Ustawienia domyślne

Poniższa tabela przedstawia fabryczne ustawienia domyślne. Poniżej przedstawiono znaczenie poszczególnych oznaczeń pozycji menu wraz z ustawieniem domyślnym.

Zapamiętanie ostatniego ustawienia

Tak	: Ustawienie bieżące (ostatnie zapamiętane) jest
	zachowywane po wyłączeniu aparatu.
N 11	

- Nie : Ustawienie powraca do wartości domyślnej po wyłączeniu aparatu.
- * Ustawienie jest zależne od ustawienia funkcji [Pamięć] (str.162).
- : ND.

Resetowanie ustawienia

Tak	: Ustawienie powraca do wartości domyślnej
	po zresetowaniu aparatu (str.244).

Nie : Ustawienie jest zachowywane nawet po zresetowaniu aparatu.

: ND.

• Pozycje menu [Tryb nagryw.]

Pozycja		Ustawienie domyślne (tryb robienia zdjęć: P)	Zapamiętanie ostatniego ustawienia	Resetowanie ustawienia	Strona
Odcienie zdjęcia		Jasne	Tak	Tak	str.125
Śledz.pikseli SR		(wyłączone)	Tak	Tak	str.126
Rozdzielczość		<u>12м</u> (4000×3000)	Tak	Tak	str.128
Jakość		★★ (Lepsza)	Tak	Tak	str.130
Balans bieli		AWB (Auto)	*	Tak	str.131
Ustawienie AF	Pole ostrości	[] (Wielokrotny)	Tak	Tak	str.121
	Autom. makro	✓ (włączone)	Tak	Tak	str.123
	Dod. św.aut.ostr	✓ (włączone)	Tak	Tak	str.124
Pomiar ekspoz.		(Wielo- segmentowy)	*	Tak	str.133

ອ Załącznik

Pozycja		Ustawienie domyślne (tryb robienia zdjęć: ₪)	Zapamiętanie ostatniego ustawienia	Resetowanie ustawienia	Strona	
Czułość		AUTO (64-800)	*	Tak	str.135	
Korek. ISO	w AUTC)	64-800	*	Tak	str.136
Kompens.	eksp.		±0.0	*	Tak	str.137
	Rozdzielczość		(1280×720/30 fps)	Tak	Tak	str.156
	Movie SR		✓ (włączone)	Tak	Tak	str.157
Film	Zdj. z prz. czas	Przedział czasu	1 min.	Tak	Tak	str.158
		Łączny czas	10 min.	Tak	Tak	str.158
		Opóźn. rozp.	0 godz. 0 min.	Tak	Tak	str.158
Ustaw.	Komp. przeświet.		(wyłączone)	Tak	Tak	str.138
D-range	Kompens. Cienia		(wyłączone)	Tak	Tak	str.139
	Przedział czasu		0 min. 10 sek.	Tak	Tak	str.140
Zdj. z prz. czas	Liczba zdjęć		2	Tak	Tak	str.140
	Opóźn. rozp.		0 godz. 0 min.	Tak	Tak	str.140
Rozpoz. mrugnięć		✓ (włączone)	Tak	Tak	str.142	
Zoom cyfrowy		☑ (włączone)	*	Tak	str.91	
Natychm. podgląd		☑ (włączone)	Tak	Tak	str.143	
	Pozycja	Ustawienie domyślne (tryb robienia zdjęć: ₽)	Zapamiętanie ostatniego ustawienia	Resetowanie ustawienia	Strona	
-------------	------------------	---	--	---------------------------	---------	
	Priorytet twarzy	(wyłączone)	Tak	Tak		
	Tryb błysku	✓ (włączone)	Tak	Tak		
	Tryb rejestracji	(wyłączone)	Tak	Tak		
	Tryb ostrości	(wyłączone)	Tak	Tak		
	Pozycja zoom	(wyłączone)	Tak	Tak		
	Pozycja MF	(wyłączone)	Tak	Tak		
Pamięć	Balans bieli	(wyłączone)	Tak	Tak	str.162	
	Czułość	(wyłączone)	Tak	Tak		
	Kompens. eksp.	(wyłączone)	Tak	Tak		
	Pomiar ekspoz.	(wyłączone)	Tak	Tak		
	Zoom cyfrowy	✓ (włączone)	Tak	Tak		
	DISPLAY	(wyłączone)	Tak	Tak		
	Nr pliku	✓ (włączone)	Tak	Tak		
Zielony prz	ycisk	Tryb zielony	Tak	Tak	str.147	
Ostrość		<mark>≟_+</mark> (Normalna)	Tak	Tak	str.144	
Nasycenie		- <u>-</u> i+ (Normalna)	Tak	Tak	str.145	
Tonowanie		<mark>i+</mark> (czarno-biały)	Tak	Tak	str.145	
Kontrast		<mark>i⁺</mark> (Normalna)	Tak	Tak	str.145	
Nanoszeni	e daty	(wyłączone)	Tak	Tak	str.146	

● Pozycje menu [옷 Ustawienie]

Pozycja		Ustawienie domyślne	Zapamiętanie ostatniego ustawienia	Resetowanie ustawienia	Strona	
	Głoś. dźw. oper.	3	Tak	Tak		
	Głośn. odtw.	3	Tak	Tak		
	Dźwięk powitania	1	Tak	Tak		
Dźwięk	Dźwięk migawki	1	Tak	Tak	str.225	
	Dźwięk operacji	1	Tak	Tak		
	Dźwięk samowyzw.	1	Tak	Tak		
	Format daty (Data)	Zgodnie z ustawieniem początkowym	Tak	Nie		
Ustawianie	Format daty (Czas)	24h	Tak	Nie	str.55	
ualy	Data	1/1/2009	Tak	Nie	5u.227	
	Czas	Zgodnie z ustawieniem początkowym	Tak	Nie		
Alarm	Alarm	□ (wyłączone)	Tak	Tak	str.230	
	Czas	0:00	Tak	Tak		
	Wybierz czas	Analogicznie jak 쇼 (miastoczasu lokalnego)	Tak	Tak		
	Miasto docelowe (Miasto)	Zgodnie z ustawieniem początkowym	Tak	Nie		
Czas na świecie	Miasto docelowe (Letni)	Zgodnie z ustawieniem początkowym	Tak	Nie	str.232	
	Miasto czas lok. (Miasto)	Zgodnie z ustawieniem początkowym	Tak	Nie		
	Miasto czas lok. (Letni)	Zgodnie z ustawieniem początkowym	Tak	Nie		

Pozycja	Ustawienie domyślne	Zapamiętanie ostatniego ustawienia	Resetowanie ustawienia	Strona
Language/言語	Zgodnie z ustawieniem początkowym	Tak	Nie	str.52 str.235
Nazwa folderu	Data	Tak	Tak	str.236
Połączenie USB	MSC	Tak	Tak	str.255
Wyjście wideo	Zgodnie z ustawieniem początkowym	Tak	Nie	str.237
Poziom jasności	- <u> </u>	Tak	Tak	str.238
Oszczędz. energ.	5 sek.	Tak	Tak	str.239
Automat. wyłącz.	3 min.	Tak	Tak	str.240
Szybki zoom	□ (wyłączone)	Tak	Tak	str.241
Podpowiedzi	✓ (włączone)	Tak	Tak	str.241
Reset	Anuluj	_	_	str.244
Skasuj wsz. zdj.	Anuluj	_	_	str.185
Odwzorowanie pikseli	Anuluj	_	—	str.242
Format	Anuluj			str.224

• Elementy na palecie trybów odtwarzania

Pozycja		Ustawienie domyślne	Zapamiętanie ostatniego ustawienia	Resetowanie ustawienia	Strona
Dalaa	Przedział czasu	3 sek.	Tak	Tak	
Pokaz slajdów	Efekt ekranowy	Nasuwanie	Tak	Tak	str.175
	Efekt dźwiękowy	Wł.	Tak	Tak	
Filtr cyfrowy		Czarn-biały	Nie	_	str.197
Dodawanie ramki		Domyślna1	Tak	Tak	str.202

Sałącznik

Pozycja		Ustawienie domyślne	Zapamiętanie ostatniego ustawienia	Resetowanie ustawienia	Strona
Zmień	Rozdzielczość	Zależnie od zrobionego zdjęcia	_	_	str.194
rozmiar	Jakość	Zależnie od zrobionego zdjęcia	_		str.194
Przycinanie		Zależnie od zrobionego zdjęcia	_		str.195
Kopiow. zdjęć/dźwięk		Wbudowana pamięć → Karta — pamięci SD			str.208
Obrót zdjęcia		Normalny poziom	_	_	str.178
Edycja	Zapisz jako zdjęcie	—	—	_	str.206
mmu	Podziel filmy	—	—	_	
Kompens. c	zerw. oczu			_	str.201
Notatka głos	sowa	— —		_	str.220
Zabozniocz	Pojedyn. zdjęcie/dźwięk	Zależnie od zapisanego zdjęcia/dźwięku	_	_	otr 188
Zabezpiecz	Wszystkie zdj./ dźw.	Zależnie od zapisanego zdjęcia/dźwięku	_	_	30.100
DPOF	Pojedyncze zdjęcie	Kopie: 0	_	_	str 211
DPUP	Wszystkie zdjęcia	Data: Wył.		_	3u.211
Przywracani	e zdjęć	Anuluj	_		str.187
Ekran powita	ania	Wył.	Tak	Tak	str.243

• Główne operacje

Pozycja		Funkcja	Ustawienie domyślne	Zapamiętanie ostatniego ustawienia	Resetowanie ustawienia	Strona
Przycisk D	Þ	Tryb operacji	Tryb 🕨	—	—	_
Przycisk ♣♣♣/ ♣		Pozycja zoom	Pełna pozycja szerokiego kąta	*	Nie	str.89
		Tryb rejestracji	□ (Standard.)	*	Tak	str.103- str.109
Przycisk sterowania	▼	Tryb robienia zdjęć	(Automat. tryb zdjęć)	Tak	Tak	str.79
	◄	Tryb błysku	4 _A (Auto)	*	Tak	str.116
	٨	Tryb ostrości	AF (Standard.)	*	Tak	str.118
Przycisk MENU		Ekran menu	Tryb robienia zdjęć: menu [D Tryb nagryw.] Tryb odtwarzania: menu [* Ustawienie]	_	_	str.66
Przycisk OK / DISPLAY		Tryb wyświetlania informacji	Standard.	*	Tak	str.26
Przycisk 🚇		Tryb operacji	Priorytet twarzy wł.	*	Tak	str.82
Zielony przycisk		Przywoływanie funkcji	Tryb zielony	Tak	Tak	str.87

Lista miast czasu na świecie

Miasto: wskazuje miasta, które można określić w ramach ustawienia początkowego (str.52) lub jako miasto czasu na świecie (str.232). **Format wyjścia wideo:** wskazuje format wyjścia wideo dla miasta wybranego w ustawieniach początkowych.

Region	Nazwa miasta	Format wyjścia wideo	Region	Nazwa miasta	Format wyjścia wideo
Ameryka	Honolulu	NTSC	Afryka/Azja	Stambuł	PAL
Połnocna	Anchorage	NTSC	Zachodnia	Kair	PAL
	Vancouver	NTSC		Jerozolima	PAL
	San Francisco	NTSC		Nairobi	PAL
	Los Angeles	NTSC		Jeddah	PAL
	Calgary	NTSC		Teheran	PAL
	Denver	NTSC		Dubaj	PAL
	Chicago	NTSC		Karachi	PAL
	Miami	NTSC		Kabul	PAL
	Toronto	NTSC		Male	PAL
	Nowy Jork	NTSC		Delhi	PAL
	Halifax	NTSC		Colombo	PAL
Ameryka	Mexico City	NTSC		Kathmandu	PAL
Srodkowa i Południowa	Lima	NTSC		Dacca	PAL
i olugillowa	Santiago	NTSC	Azja	Yangon	NTSC
	Caracas	NTSC	vvschodnia	Bangkok	PAL
	Buenos Aires	PAL		Kuala Lumpur	PAL
	Sao Paulo	PAL		Vientiane	PAL
	Rio de Janeiro	NTSC		Singapur	PAL
Europa	Lizbona	PAL		Phnom Penh	PAL
	Madryt	PAL		Ho Chi Minh	PAL
	Londyn	PAL		Dżakarta	PAL
	Paryż	PAL		Hongkong	PAL
	Amsterdam	PAL		Beijing	PAL
	Mediolan	PAL		Szanghaj	PAL
	Rzym	PAL		Manila	NTSC
	Kopenhaga	PAL		Taipei	NTSC
	Berlin	PAL		Seul	NTSC
	Praga	PAL		Tokio	NTSC
	Sztokholm	PAL		Guam	NTSC
	Budapeszt	PAL	Oceania	Perth	PAL
	Warszawa	PAL		Adelajda	PAL
	Ateny	PAL		Sydney	PAL
	Helsinki	PAL		Noumea	PAL
	Moskwa	PAL		Wellington	PAL
Afryka/Azja	Dakar	PAL		Auckland	PAL
∠achodnia	Algier	PAL		Pago Pago	NTSC
l İ	Johannesburg	PAL	-		

Akcesoria opcjonalne

Dostępnych jest wiele akcesoriów przeznaczonych dla tego aparatu. Pozycje oznaczone gwiazdką (*) są identycznymi elementami jak te, które zostały dostarczone wraz z aparatem.

• Zasilanie

Bateria litowo-jonowa D-LI78 z możliwością ładowania (*) Zestaw ładowarki baterii K-BC78 (*)

(ładowarka baterii D-BC78, przewód zasilania)

Zestaw zasilacza K-AC78

(zasilacz D-AC64, złączka D-DC78, przewód zasilania)

Zasilacz i ładowarka baterii są sprzedawane tylko w zestawie.

Kabel

Kabel USB I-USB7 (*)

Kabel AV I-AVC7 (*)

- Pasek
 - O-ST20 (*)O-ST24Pasek z prawdziwej skóry.O-ST8Pasek ze srebrnego łańcuszka.O-ST81Pasek wodoodporny.
- Obudowa aparatu
 - O-CC79

O-CC81

- Etui Optio W80
 - O-CC932 Ta osłona chroni aparat przed zadrapaniami i lekkim wstrząsami.

Dane techniczne

Тур	Cyfrowy a	parat kompaktowy z wbudowanym obiektywem zoom		
Liczba pikseli rzeczywistych	Ok. 12,1 r	negapikseli		
Czujnik obrazu	CCD 1/2,3	3 cala		
Rozdzielczość zdjęcia	Zdjęcia	12m (4000×3000), 3:2 (4000×2672) 16:9 (4000×2256), 7m (3072×2304) 5m (2592×1944), 3m (2048×1536) 1024 (1024×768), 640 (640×480) (pikseli)		
	 Zablokowana na 3M (2048×1536) w trybie portretu o połowi wysokości. Zablokowana na 5M (2592×1944) w trybie Digital SR. Zablokowana na 3M (2048×1536) w trybie zdjęć z ramkami. Zablokowana na 5M (2592×1944) w trybie Cyfrowy szeroki (po połączeniu). Zablokowana na 3M (2048×1536) tylko w przypadku pierwszego ujęcia (przed połączeniem). Zablokowana na 2M (1600×1200) dla jednego ujęcia w trybi panoramy cyfrowej. Zablokowana na 5M (2592×1944), kiedy czułość jest ustawi na 3200 lub 64000. Zablokowana na 15M (2592×1944) w trybie szybkich zdjęć seryjr Zablokowana na 15M (1280×960) w trybie Raport. 			
	Film	1280 (1280×720/30 fps), 1280 (1280×720/15 fps) 6449 (640×480/30 fps), 6449 (640×480/15 fps) 329 (320×240/30 fps), 329 (320×240/15 fps)		
Czułość	AUTO, ręc * W trybie	czna (ISO 64 - 6400) Digital SR czułość zostaje zablokowana na Auto (64 - 6400).		
Format pliku	Zdjęcia	JPEG (Exif2.2), DCF 2.0, DPOF, PRINT Image Matching III		
	Film	AVI (Motion JPEG), około 30/15 klatek na sekundę, system PCM, dźwięk mono, Movie SR (redukcja drgań filmu)		
	Dźwięk	Notatki głosowe, nagrywanie dźwięku: WAVE (PCM), mono		
Jakość	Zdjęcia	★★★ "Najlepsza", ★★ "Lepsza", ★ "Dobra"		
	Film	Zablokowana na ★★★ (najlepsza) *Brak możliwości zmiany		
Nośnik pamięci masowej	Wbudowa pamięci S	na pamięć (około 33,7 MB), karta pamięci SD, karta DHC		

Orientacyjna liczba zdjęć i czas nagrywania Zdjęcia

	Wbud	Wbudowana pamięć			512 MB Karta pamięci SD		
	***	**	*	***	**	*	
12m 4000×3000	7	15	22	107	209	321	
	zdjęć	zdjęć	zdjęcia	zdjęć	zdjęć	zdjęć	
3:2 4000×2672	8	16	24	114	228	343	
	zdjęć	zdjęć	zdjęcia	zdjęcia	zdjęć	zdjęcia	
16:9 4000×2256	9	18	26	126	253	368	
	zdjęć	zdjęć	zdjęć	zdjęć	zdjęcia	zdjęć	
7 M 3072×2304	11	21	28	160	299	397	
	zdjęć	zdjęć	zdjęć	zdjęć	zdjęć	zdjęć	
5m 2592×1944	13	26	37	192	368	530	
	zdjęć	zdjęć	zdjęć	zdjęcia	zdjęć	zdjęć	
3M 2048×1536	21	42	61	299	592	863	
	zdjęć	zdjęcia	zdjęć	zdjęć	zdjęcia	zdjęcia	
1280 1280×960	49	90	127	686	1259	1777	
	zdjęć	zdjęć	zdjęć	zdjęć	zdjęć	zdjęć	
1024 1024×768	74	127	166	1042	1777	2324	
	zdjęcia	zdjęć	zdjęć	zdjęcia	zdjęć	zdjęcia	
640 640×480	154	240	270	2158	3358	3777	
	zdjęcia	zdjęć	zdjęć	zdjęć	zdjęć	zdjęć	

 Liczba zdjęć jest podana tylko w celach informacyjnych. Rzeczywista liczba zdjęć może się różnić w zależności od karty pamięci SD i fotografowanego obiektu.

 W przypadku ustawienia trybu 1280 (Raport) możesz wybrać tylko rozdzielczość 1280 (1280×960).

Film/dźwięk

	Wbudowana pamięć	512 MB Karta pamięci SD
1286 (1280×720/30 fps)	10 sek.	2 min. 32 sek.
<u>1280</u> ₀ (1280×720/15 fps)	21 sek.	5 min. 5 sek.
640×480/30 fps)	32 sek.	7 min. 31 sek.
640 ₅ (640×480/15 fps)	1 min. 3 sek.	14 min. 48 sek.
320 (320×240/30 fps)	51 sek.	11 min. 59 sek.
320 (320×240/15 fps)	1 min. 38 sek.	22 min. 53 sek.
Dźwięk	26 min. 44 sek.	6 godz. 14 min.15 sek.

 Powyższe dane zostały opracowane zgodnie z naszymi standardowymi warunkami robienia zdjęć. Mogą się zmieniać w zależności od tematu, panujących warunków i typu używanej karty pamięci SD. Nagrywanie można kontynuować do momentu zapełnienia wbudowanej pamięci lub karty pamięci SD bądź osiągnięcia pliku filmu o rozmiarze 2 GB (w przypadku karty SDHC). Jeśli nagrywanie zatrzyma się po osiągnięciu 2 GB, można kontynuować rejestrację filmu w blokach po 2 GB.

Balans bieli	Auto, światło dzienn i ustawienia ręczne.	e, cień, światło sztuczne, fluorescencyjne	
Obiektyw	Ogniskowa	5,0 - 25,0 mm (odpowiednik ok. 28 mm - 140 mm dla ogniskowej formatu 35 mm)	
	Przysłona	F3,5 (W) - F5,5 (T)	
	Budowa obiektywu	11 elementów w 9 grupach (5 elementów asferycznych)	
	Typ zoomu	Napędzany elektrycznie	
Zoom optyczny	5×		
Zoom inteligentny	7м: ok. 6,5х, 5м: с 640: ok. 31,3х (w pc	ok. 7,7x, 3m: ok. 9,8x, 1024: ok. 19,5x, Jączeniu z zoomem optycznym)	
Zoom cyfrowy	Maks. 6,25× (w poła powiększenie do ok	czeniu z zoomem optycznym 5× daje . 31,3×)	
Redukcja rozmycia ruchu	Zdjęcia	Cyfrowe śledzenie pikseli, cyfrowa redukcja rozmycia ruchu SR	
	Film	Redukcja drgań filmu (Movie SR)	
Wyświetlacz	2,5-calowy wyświetl antyrefleksyjna)	acz LCD, ok. 230 000 punktów (powłoka	
Tryby odtwarzania	Pojedyncza ramka, cztery zdjęcia, dziewięć zdjęć, powiększenie (maks. 10×, przewijanie), odtwarzanie ze zbliżeniem twarzy, ekran folderów, ekran kalendarza, odtwarzanie dźwięku, wykres, kompensacja jasnych i ciemnych obszarów, wybieranie i kasowanie, pokaz slajdów, zmiana wielkości, przycinanie, kopiowanie zdjęć i dźwięków, obrót zdjęć, filtr cyfrowy, odtwarzanie/edycja filmu (zapisywanie jako zdjęcie, podział filmu), ramki, kompensacja efektu czerwonych oczu, notatki głosowe, zabezpieczanie, DPOF, ulubione, odzyskiwanie zdjęć, ekran powitalny		
Tryb ostrości	Automatyka ostrości, ręczne ustawianie o	makro, makro 1 cm, Pan Focus, nieskończoność, strości	

Ustawianie ostrości	Тур	TTL z wykrywaniem kontrastu przez czujnik (z przełączaniem między pomiarem wielokrotnym (9-punktowa automatyka ostrości), punktowym oraz automatycznym śledzeniem ostrości)		
	Głębia ostrości (od przodu obiektywu)	Standardowa : 0,5 m - ∞ (pełny zakres powiększenia) Makro :0,1 m - 0,6 m (pełny zakres powiększenia) Makro 1 cm :0,01 m - 0,3 m		
		 Możliwość przełączenia na nieskończoność, Pan Focus i ręczne ustawianie ostrości. Funkcja automatyki ostrości rozpoznawania twarzy dostępna tylko w przypadku, gdy aparat rozpoznaje twarz osoby. 		
	Blokowanie ostrości	Przez naciśnięcie do połowy spustu migawki		
Ustawienia ekspozycji	Pomiar ekspoz.	Pomiar wielosegmentowy, centralnie-ważony, punktowy		
	Kompens. eksp.	±2 EV (co 1/3 EV)		
Priorytet twarzy	Rozpoznawanie do wyświetlanych na ek wysokości), Smile C * Funkcja pomiaru e tylko w przypadku, g	poznawanie do 32 twarzy (do 31 ramek rozpoznawania twarzy vietlanych na ekranie, 30 ramek w trybie portretu o połowie okości), Smile Capture, wykrywanie mrugnięć nkcja pomiaru ekspozycji rozpoznawania twarzy dostępna w przypadku, gdy aparat rozpoznaje twarz osoby.		
Tryb robienia zdjęć	Automatyczny tryb zdjęć, program, scena nocna, film, Zdjęcia podwodne, Film podwodny, pejzaż, kwiaty, portret, szeroki cyfrowy, plaża i śnieg, Digital SR, dzieci, zwierzęta, portret o połowie wysokości, sport, ognie sztuczne, świeca, portret nocny, tekst, żywność, Panorama cyfrowa, dodawanie ramki, raport, zielony, nagrywanie głosu (możliwość użycia w przypadku przypisania ustawienia En)			
Filtr cyfrowy	Czarno-biały, sepia, kolor (czerwony, różowy, fioletowy, niebieski, zielony, żółty), color extraction (czarno-biały+czerwony, czarno- biały+zielony, czarno-biały+niebieski), wzbogacanie koloru (Błękit nieba, Świeża zieleń, Delikatny róż, Jesienne liście), aparat dziecinny, retro, miekki rybie oko, jasność			
Film	Ciągły czas nagrywania	Około 1 sekundy - aż do zapełnienia wbudowanej pamięci lub karty pamięci SD (maksymalny rozmiar pliku jest ograniczony do 2 GB)		
Czas migawki	1/1500 sek 1/4 sel	k., maks. 4 sek. (tryb sceny nocnej)		
Wbudowana lampa błyskowa	Tryby	Auto, błysk wyłączony, błysk włączony, Auto + redukcja efektu czerwonych oczu, błysk włączony + redukcja efektu czerwonych oczu, miękki błysk		
	Zasięg błysku	Szeroki kąt: ok. 0,3 m - 3,9 m (ok. 0,98 - 12,8 stopy) (czułość: ustawienie Auto) Tele: ok. 0,4 m - 2,5 m (ok. 1,3 - 8,2 stopy) (czułość: ustawienie Auto)		

Tryb rejestracji	Pojedyncze zdjęcie, zdjęcia seryjne, szyl czasowym, autobrad	samowyzwalacz (około 10 sek., około 2 sek.), bkie zdjęcia seryjne, zdjęcia z przedziałem cketing
Samowyzwalacz	Ze sterowaniem elel	ktronicznym, opóźnienie około 10 sek. lub 2 sek.
Funkcje czasu	Czas na świecie	75 miast (28 stref czasowych)
	Tryb zegarka	Zegar wyświetlany poprzez przytrzymanie przycisku OK/DISPLAY , kiedy aparat jest wyłączony (przez około 10 sek.)
	Alarm	Alarm z jednoczesnym wyświetlaniem trybu zegarka o określonej godzinie
Zasilanie	Bateria litowo-jonowa	a (ładowana) D-LI78 lub zasilacz sieciowy (opcja)
Trwałość baterii:	Pojemność zdjęć Około 170 zdjęć	* Liczba zdjęć, jaką można zarejestrować, została zmierzona zgodnie ze standardowymi warunkami pomiaru CIPA. (Warunki pomiaru: wyświetlacz włączony, 50% zdjęć z błyskiem, temperatura 23°C lub 73,4°F). Rzeczywista liczba zdjęć może się różnić w zależności od warunków użycia.
	Czas odtwarzania Około 180 min.	 * Zgodnie z wynikami testów w pomieszczeniu.
	Czas nagrywania filmu Około 65 min.	
	Czas nagrywania dźwięku Około 230 min.	
Interfejsy	Gniazdo USB 2.0 (z	godność z trybem high speed) /PC/AV
Format wyjścia wideo	NTSC/PAL (mono)	
Ocena wodoodporności i odporności na kurz	Zgodność z normą v odporności na kurz na głębokości 5 m p	wodoodporności JIS klasy 8 oraz normą JIS klasy 6 (IP68). Ciągłe robienie zdjęć od wodą przez 2 godziny.
Ocena odporności na wstrząsy	Aparat zalicza test upadku firmy PENTAX (upadek z wysokości 1 m na powierzchnię ze sklejki o grubości 5 cm) zgodnie ze standardową metodą testowania odporności na wstrząsy MIL-Standard 810F Method 516.5-Shock testing. * Wodoodporność nie jest gwarantowana w przypadku narażenia aparatu na wstrząsy, na przykład w wyniku upuszczenia lub uderzenia. * Nie gwarantuje się bezproblemowego działania ani braku uszkodzeń aparatu we wszystkich warunkach.	
Wymiary	Ok. 99,5 (szer.)×56, elementów sterowar	0 (wys.)×24,5 (dł.) mm (z wyłączeniem nia i wystających części)
Waga	Ok. 135 g (bez bate Ok. 150 g (z baterią	rii i karty pamięci SD) i kartą pamięci SD)
Akcesoria	Ładowana bateria lit kabel USB, kabel AV obsługi, przewodnik	towo-jonowa, ładowarka, przewód zasilający, /, oprogramowanie (CD-ROM), pasek, instrukcja Szybki start

Gwarancja

Wszystkie aparaty PENTAX nabyte w autoryzowanych sieciach dystrybucji sprzetu fotograficznego objęte są gwarancją dotycząca zarówno materiałów jak i wykonania przez okres dwunastu miesiecy od daty zakupu. W tym okresie wszelkie uszkodzenia zostaną naprawione oraz części wymienione bez naliczania kosztów pod warunkiem, że sprzet nie nosi znamion upadku, uszkodzenia spowodowanego piaskiem lub płynem, niewłaściwego obchodzenia się, manipulowania, korozji powstałej na skutek wycieku baterij lub innych chemikaliów, używania niezgodnego z instrukcja lub napraw dokonywanych przez nieautoryzowane punkty serwisowe. Ani producent ani jego autoryzowani przedstawiciele nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek naprawy lub zmiany, za wyjatkiem przeprowadzanych po otrzymaniu pisemnej zgody, a także nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia i zaginiecie sprzętu, jak również za wszelkie inne uszkodzenia, wynikłe zarówno ze stosowania niewłaściwego materiału, jak i niewłaściwego wykonawstwa; z cała stanowczościa stwierdza się, że odpowiedzialność producenta lub jego przedstawicieli, w ramach rekojmi lub gwarancji, określona bezpośrednio jak i pośrednio, jest ściśle ograniczona do wymiany części na zasadach określonych wcześniej. Koszty napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane przez PENTAX punkty serwisowe nie beda refundowane.

Postępowanie podczas 12-miesiecznego okresu gwarancyjnego Jeśli uszkodzenie zostanie wykryte w trakcie dwunastomiesięcznego okresu gwarancyjnego, aparat PENTAX powinien zostać zwrócony do dealera, u którego został zakupiony lub do producenta. Jeśli w danym kraju nie ma przedstawiciela producenta, urządzenie powinno zostać przesłane do producenta wraz z opłaconą opłata pocztowa. W takim przypadku, ze względu na skomplikowane procedury celne, aparat może zostać odesłany po upływie długiego okresu czasu. Jeśli naprawa sprzetu objęta jest umową gwarancyjna, wszelkie naprawy oraz wymiana części zostana dokonane bez pobierania opłat, a sprzet zostanie odesłany bezpośrednio po zakończeniu napraw. Jeśli sprzet nie jest objęty umowa gwarancyjna, naliczane zostaną normalne opłaty. Właściciel sprzetu zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kosztów transportu. Jeśli aparat PENTAX został zakupiony w kraju innym niż ten, gdzie ma on zostać naprawiony w ramach umowy gwarancyjnej, przedstawiciel producenta może naliczyć opłaty za wykonanie usługi w danym kraju. Jednocześnie, taka sama naprawa zostanie przeprowadzona bez naliczania opłat, jeśli aparat PENTAX zostanie oddany do producenta. We wszystkich jednak przypadkach opłaty transportowe i celne pokrywane są przez właściciela aparatu. Na wypadek konieczności potwierdzenia daty zakupu, należy przechowywać rachunek lub paragon przez przynajmniej jeden rok. Przed wysłaniem sprzetu do naprawy należy upewnić się, że wysyłany jest do autoryzowanego przedstawiciela lub punktu serwisowego. Zawsze przed wydaniem polecenia dokonania naprawy należy najpierw uzyskać jej kosztorys oraz zaaprobować przedstawiona w nim opłate za dokonanie naprawy.

- · Gwarancja nie narusza praw konsumenckich.
- W niektórych krajach ogólne warunki umowy gwarancyjnej mogą być zastąpione warunkami typowymi dla danego kraju. Dlatego przy zakupie aparatu zaleca się zapoznanie się z kartą gwarancyjną dostarczaną wraz z produktem lub skontaktowanie się dystrybutorem sprzętu firmy PENTAX z prośbą o przedstawienie dalszych informacji i kopii umowy gwarancyjnej.



Znak CE oznacza zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej.

Informacje dla użytkowników dotyczące zbierania i utylizacji starego sprzętu oraz zużytych baterii



1. Kraje Unii Europejskiej

Te symbole na produktach, opakowaniach i/lub w towarzyszącej dokumentacji oznaczają, że nie należy mieszać używanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii ze zwykłymi odpadami domowymi.

Używane urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie wymagają oddzielnego traktowania zgodnie z prawem, które nakłada obowiązek właściwego postępowania z takimi produktami oraz ich odzyskiwania i przetwarzania wtórnego.

Zgodnie z implementacją tego prawa przez kraje członkowskie, prywatne gospodarstwa domowe w Unii Europejskiej mogą bezpłatnie zwracać używane urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do wyznaczonych punktów zbiórki.* W niektórych krajach lokalny sprzedawca może bezpłatnie odebrać stary produkt w przypadku nabycia nowego, podobnego produktu.

*Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z władzami lokalnymi.



Prawidłowe pozbycie się tego produktu pomoże zapewnić właściwe postępowanie z odpadami oraz ich odzyskiwanie i przetwarzanie wtórne, zapobiegając potencjalnie niebezpiecznemu wpływowi na środowisko i ludzkie zdrowie, które mogłyby zostać zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami.

2. Inne kraje poza Unią Europejską

Te symbole są ważne wyłącznie w Unii Europejskiej. Aby pozbyć się tych przedmiotów, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą i zapytać o właściwą metodę utylizacji.

Szwajcaria: Używane urządzenia elektryczne i elektroniczne można bezpłatnie zwrócić do sprzedawcy nawet w przypadku braku zakupu nowego produktu. Inne miejsca zbiórki są wymienione na stronach <u>www.swico.ch</u> i <u>www.sens.ch</u>.



Uwaga dotycząca symbolu baterii (dwa dolne przykłady symboli): Ten symbol może być używany w połączeniu z oznaczeniem dla użytego składnika chemicznego lub związku. W takim przypadku należy zachować zgodność z wymaganiami określonymi przez dyrektywę dotyczącą danych substancji chemicznych.



Indeks

Symbole

Tryb 🗅	16, 64
Przycisk 😰	61, 63
Tryb 🕨	16, 64
Przycisk 🗈	60, 62
Menu [Tryb nagryw	v.]
	. 70, 285
Menu [Ustawienie]	,
	. 72, 287
Tryb zielony	
Tasowanie	167, 182
Przycisk	
Q Powiekszenie	179
♦ Tele	
Szeroki kat	
Przycisk 444/ 4	
Automat. trvb zdie	é 84
Scena nocna	
Portret nocny	
Portret o połowie	-
wvsokości	
🛱 Film	153
Portret	
Plaża i śnieg	
Sport	
(L) Digital SR	
₿ Dzieci	
🕆 Zwierzeta	
Program	
Øgnie sztuczne …	
O Zdjęcia z ramkam	i 101
A Tekst	
WDE Cyfrowy szeroki	110

Panorama cyfrowa	113
Pejzaż	80
* Kwiaty	80
Podwodne	151
Film podwodny	151
🕅 Żywność	81
Raport	81

Α

ACDSee	248
Akcesoria opcjonalne2	293
Alarm	230
Auto + czerwone oczy	
[®] A (lampa	
błyskowa)	116
Auto AWB	
(balans bieli)	131
Auto makro	123
Autobracketing 🖳	109
Automatyczne	
wyłączanie	240
Automatyczny tryb	
robienia zdjęć	.84

В

Balans bieli	.131
Bateria	40
Błysk automatyczny	
¼ (Flash)	.116
Błysk wł.+czerw.oczy	
📽 (lampa	
błyskowa)	.116
Błysk włączony 💈	
(lampa błyskowa)	.116

o Załącznik

Błysk wyłączony 🟵	
(lampa błyskowa)	116

С

Całkowite naciśnięcie	
(spust migawki)	78
Czas letni	54
Czas na świecie	232
Czułość	135

D

Dane techniczne	294
Dodatkowe światło	
automatyki ostrości	124
Dodawanie dźwięku	
(notatki głosowej)	220
Dostarczone	
oprogramowanie	248
Drgania aparatu26	, 91
Dzielenie filmów	207

Ε

Edytowanie filmów 206
Ekran czterech
zdjęć/ekran
dziewięciu zdjęć 169
Ekran folderów 171
Ekran kalendarza171
Ekran powitania243
Ekran wbudowanej
pamięci65

F

Film podwodny	151
Filtr Aparat dziecinny	197
Filtr cyfrowy	197
Filtr czarno-biały	197
Filtr ekstrakcji koloru	197

Filtr jasności	197
Filtr koloru	197
Filtr Retro	197
Filtr rybiego oka	197
Filtr sepii	197
Filtr wzbogacania	
koloru	197
Filtr zmiękczający	197
Filtry	197
Format	224
Format sygnału wyjścia	
wideo237	7, 292
Funkcja Movie SR	
(Movie Shake	
Reduction)	157

l Ir

1	
Informacje dotyczące	
wodoodporności,	
odporności na kurz	
i wstrząsy	7
Informacje o ekspozycji	26
Instalacja	251

J

Jasność wyświe	tlacza238
Język interfejsu	235

Κ

Kabel AV191
Karta pamięci SD46
Kasowanie dźwięków 183
Kasowanie wszystkich185
Kasowanie 面167, 182
Komp. przeświet
Kompens. Cienia
Kompensacja efektu
czerwonych oczu201

တ Załącznik

Kompensacja	
ekspozycji	137
Kontrast	145
Kopiowanie	208
Kopiowanie	
zdjęć/dźwięków	208
Korekcja ISO	
w trybie AUTO	136
Kwiaty	80

L

Laboratorium	
fotograficzne	211
Liczba zdjęć	295

Ł

Ładowanie baterii	39
Łączenie aparatu	
z urządzeniami AV 19	91

Μ

118
118
285
. 72
232
116

Ν

Naciśnięcie do połowy	
(spust migawki)	77
Nagrywanie filmów	153
Nagrywanie głosu	216
Nanoszenie daty	146
Nasycenie	145

Natychmiastowy	
podgląd	79, 143
Nazwa folderu	236
Nieskończoność 🖌	118
Notatka głosowa .	220

0

Ohuseau's 1	70
Obracanie1	18
Obracanie zdjęcia1	78
Obsługa menu	66
Odcienie zdjęcia1	25
Odtwarzanie166, 1	67
Odtwarzanie	
(dźwięk)2	18
Odtwarzanie (notatka	
głosowa)2	21
Odtwarzanie filmów1	67
Odtwarzanie ze zbliżeniem	
twarzy1	80
Odwzorowanie	
pikseli2	42
Ostrość1	44
Oszczadzania anargii 2	20

Ρ

Paleta trybów	
odtwarzania1	74, 289
Paleta trybów robienia	
zdjęć	80
Pamięć	162
Pan Focus PF	118
Pasek	
Pejzaż	80
Podłączanie	
do telewizora	191
Podpowiedzi	33
Pokaz slajdów	175

o Załącznik

Pole ostrości
Powiększenie Q
Przycisk
OK / DISPLAY 61, 64 Przycisk sterowania 61, 63 Przycisk włącznika 60, 62 Przywracanie zdjęcia 187 Przywracanie zdjęć 187
R
Raport
Redukcia etektu
czerwonych oczu [®] [®]
czerwonych oczu [®] [®] (lampa błyskowa) 116
Redukcja efektu czerwonych oczu [®] A [®] (lampa błyskowa) 116 Rejestrowanie
Redukcja efektu czerwonych oczu [®] A [®] (lampa błyskowa) 116 Rejestrowanie programu
Redukcja efektu czerwonych oczu [®] A [®] ł (lampa błyskowa) 116 Rejestrowanie programu
Redukcja efektu czerwonych oczu [®] A [®] (lampa błyskowa) 116 Rejestrowanie programu
Redukcja efektu czerwonych oczu [®] A [®] (lampa błyskowa) 116 Rejestrowanie programu
Redukcja efektu czerwonych oczu [®] A [®] ; (lampa błyskowa) 116 Rejestrowanie programu
Redukcja efektu czerwonych oczu [®] A [®] ; (lampa błyskowa) 116 Rejestrowanie programu
Redukcja efektu czerwonych oczu [®] A [®] ; (lampa błyskowa) 116 Rejestrowanie programu 254 Reset
Redukcja efektu czerwonych oczu [®] A [®] ł (lampa błyskowa) 116 Rejestrowanie programu
Redukcja efektu czerwonych oczu [®] A [®] ¥ (lampa błyskowa) 116 Rejestrowanie programu 254 Reset
Redukcja efektu czerwonych oczu [®] A [®] ¥ (lampa błyskowa) 116 Rejestrowanie programu
Redukcja efektu czerwonych oczu [®] A [®] . (lampa błyskowa) 116 Rejestrowanie programu
Redukcja efektu czerwonych oczu [®] A [®] ł (lampa błyskowa) 116 Rejestrowanie programu

S

Samowyzwalacz 🖄103
Smile Capture83
Sprawdzanie karty
pamięci51
Spust migawki60, 62, 77
Standard. AF118
Szybkie zdjęcia
seryjne104
Szybkość klatek156
ć

Ś

Śledzenie	pikseli SR	126

Т

Tonowanie1	45
Tryb błysku1	16
Tryb Cyfrowy szeroki1	10
Tryb Digital SR	92
Tryb dzieci	95
Tryb Film podwodny1	51
Tryb filmu z przedziałem	
czasowym1	58
Tryb ogni sztucznych	92
Tryb ostrości1	18
Tryb Plaża i śnieg	97
Tryb podstawowy	87
Tryb portretu	93
Tryb portretu nocnego	92
Tryb portretu o połowie	
wysokości	93
Tryb programu	86
Tryb rejestracji	
	09
Tryb robienia zdjęć	79
Tryb sceny nocnej	92
Tryb Sport	97

ා Załącznik

Tryb świec	
Tryb tekstu	
Tryb zegarka	245
Tryb zielony	
Tryb zwierząt	
Typy dźwięków	226

U

Ustawianie daty 55, 227
Ustawianie ostrości 118
Ustawienia
domyślne 224, 285
Ustawienia DPOF211
Ustawienia dźwięku 225
Ustawienia
początkowe52
Ustawienie języka 52, 235
Ustawienie zakresu
dynamicznego 138

W

Wbudowana pamięć	208
Włączanie w trybie	
odtwarzania	51
Włącznik	50
Wodoodporność	
i odporność	
na kurz	151
Wskaźnik poziomu	
naładowania	
baterii	43
Wybór czasu	234
Wykres	34
Wymagania	
systemowe	249

Ζ

—
Zabezpieczenie O-n
Zapamiętywanie
ustawień162
Zapisanie jako
zdjęcie (film)207
Zapisywanie zdjęć
według daty236
Zasilacz44
Zdjęcia panoramiczne113
Zdjęcia seryjne104
Zdjęcia z przedziałem
czasowym 母106, 140
Zdjęcia z ramkami 101, 202
Zielony przycisk
🖲64, 61, 147
Zmiana głośności225
Zmiana wielkości194
Zoom 🖣 👫89
Zoom cyfrowy91
Ż
- Żywność 81

o Załącznik

Notatki

308 AP028612/POL

HOYA CORPORATION PENTAX Imaging Systems Division

	2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN (http://www.pentax.jp)
PENTAX Europe GmbH (European Headquarters)	Julius-Vosseler-Strasse, 104, 22527 Hamburg, GERMANY (HQ - http://www.pentaxeurope.com) (Germany - http://www.pentax.de) Hotline: 0180 5 736829 / 0180 5 PENTAX
	Austria Hotline: 0820 820 255 (http://www.pentax.at)
PENTAX U.K. Limited	PENTAX House, Heron Drive, Langley, Slough, Berks SL3 8PN, U.K. (http://www.pentax.co.uk) Hotline: 0870 736 8299
PENTAX France S.A.S.	112 Quai de Bezons - BP 204, 95106 Argenteuil Cedex, FRANCE (http://www.pentax.fr) Hotline: 0826 103 163 (0,15€ la minute) Fax: 01 30 25 75 76 Email: http://www.pentax.fr/ fr/photo/contact.php?photo&contact

PENTAX Imaging Company A Division of PENTAX of America, Inc.

	(Headquarters) 600 12th Street, Suite 300 Golden, Colorado 80401, U.S.A. (PENTAX Service Department) 12061 Tejon St. STE 600 Westminster, Colorado 80234, U.S.A. (http://www.pentaximaging.com)
PENTAX Canada Inc.	1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7, CANADA (http://www.pentax.ca)
PENTAX Trading (SHANGHAI) Limited	23D, Jun Yao International Plaza, 789 Zhaojiabang Road, Xu Hui District, Shanghai, 200032 CHINA (http://www.pentax.com.cn)
	Apollo Electronics

UI. Szyszkowa 35/37 02-285 Warsawa Poland

Dane techniczne i wymiary zewnętrzne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

AP028612/POL

Copyright © HOYA CORPORATION 2009 FOM 01.07.2009 Printed in Europe