

Aparat cyfrowy

Optio X

Instrukcja obsługi

000

PENTAX

PictBridge

Aby zapewnić jak najlepsze działanie aparatu, prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi przed użyciem aparatu.

Opera

Dziękujemy za nabycie aparatu cyfrowego PENTAX Optio X. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji w celu poznania wszystkich funkcji aparatu. Prosimy również o zachowanie tej instrukcji, ponieważ stanowi ona przydatne narzędzie ułatwiające wykorzystanie wszystkich możliwości aparatu.

Prawa autorskie

Zdjęcia wykonane przy pomocy Optio X do celów innych niż osobiste nie mogą być wykorzystywane bez zgody, co regulowane jest przepisami Ustawy o prawie autorskim. Proszę zwracać wielką uwagę na odnośne przepisy, ponieważ w niektórych przypadkach wprowadzone są ograniczenia również w kwestii zdjęć wykonywanych w celach osobistych podczas demonstracji, na terenach przedsiębiorstw przemysłowych lub jako eksponaty. Zdjęcia wykonane z zamiarem uzyskania praw autorskich również nie mogą być wykorzystywane niezgodnie z zakresem określonym w Ustawie o prawie autorskim.

Znaki handlowe

- PENTAX, Optio i smc PENTAX są znakami handlowymi firmy PENTAX Corporation.
- Logo SD SD ist znakiem handlowym.
- Wszystkie inne marki i nazwy produktów są znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi właściwych przedsiębiorstw.

Do użytkowników aparatu

- Istnieje możliwość, że zapisane dane zostaną skasowane lub aparat będzie działał nieprawidłowo, jeżeli jest używany w pobliżu urządzeń wytwarzających silne pole magnetyczne lub elektromagnetyczne.
- Monitor ciekłokrystaliczny LCD został wyprodukowany z zastosowaniem najnowszej, wysoko precyzyjnej technologii. Poziom sprawnych pikseli wynosi 99,99% lub więcej, należy pamiętać o tym, że 0,01% pikseli może nie świecić lub może świecić mimo, że nie powinny. Zjawisko to nie ma żadnego wpływu na wykonywane zdjęcia.

Ten produkt wspiera PRINT Image Matching III. Połączenie PRINT z cyfrowym aparatem fotograficznym, drukarką i oprogramowaniem umożliwia tworzenie zdjęć zgodnie z intencjami fotografika. Niektóre funkcje nie są dostępne w przypadku drukarek, które nie są zgodne z Image Matching III.

Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. PRINT Image Matching jest znakiem handlowym Seiko Epson Corporation Logo PRINT Image Matching jest znakiem handlowym Seiko Epson Corporation

Informacje o PictBridge

PictBridge pozwala użytkownikowi połączyć aparat cyfrowy z drukarką z wykorzystaniem zunifikowanego standardu dla bezpośredniego drukowania zdjęć. Zdjęcia można drukować bezpośrednio z aparatu, wykonując kilka prostych czynności.

 Ilustracje i zdjęcia wyświetlacza LCD w niniejszej instrukcji mogą się różnić od nabytego produktu.

BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z APARATU

Mimo że aparat został zaprojektowany tak, aby zapewnić bezpieczeństwo jego używania, należy postępować zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na tej stronie.

Uwaga Takie znaki odnoszą się do ostrzeżeń, których nieprzestrzeganie może być przyczyną poważnych problemów.



Ostrzeżenie Takie znaki odnoszą się do ostrzeżeń, których nieprzestrzeganie może być przyczyną mniejszych lub średnich problemów.

Poznajemy i przygotowujemy aparat

🕂 Uwaga

- Nigdy nie próbuj samemu rozbierać aparatu lub wprowadzać w nim modyfikacji. Obwody elektroniczne znajdujące się w aparacie pracują pod wysokim napięciem, co grozi porażeniem prądem.
- Nigdy nie dotykaj wewnętrznych części aparatu widocznych po upadku lub z jakiegokolwiek innego powodu, ponieważ grozi to porażeniem prądem.
- Aby zapobiec ryzyku przypadkowego połknięcia, przechowywać karty pamięci SD z dala od małych dzieci. W przypadku połknięcia skontaktować się natychmiast z lekarzem.
- Owijanie paska wokół szyj jest niebezpieczne. Należy zwracać uwagę, aby pasek nie owijał się dzieciom wokół szyj.
- Jeżeli z aparatu wydostaje się dym lub dziwny zapach, albo występują inne nieprawidłowe oznaki, należy natychmiast przerwać użycie aparatu, wyjąć baterię lub odłączyć zasilacz i skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym PENTAX.
 Próba dalszego użycia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

🕂 Ostrzeżenie

- Nigdy nie rozbieraj baterii, nie zwieraj jej styków, ani nie wrzucaj do ognia, ponieważ może eksplodować.
- Nie ładuj innych baterii niż baterie litowo-jonowe D-LI8. Bateria może wybuchnąć lub zapalić się.
- Nie kładź palców na lampie błyskowej w czasie wyładowania ze względu na ryzyko oparzenia.
- Nie należy wyładowywać lampy, jeśli dotyka ona ubrania, ponieważ może to spowodować jego odbarwienie.
- Jeżeli elektrolit z baterii przedostanie się do oczu, nie trzyj ich. Przepłucz oczy czystą wodą i natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- · Jeżeli elektrolit z baterii zetknie się ze skórą lub ubraniem, przepłucz je obficie wodą.
- Wyjmij baterię z aparatu, jeżeli nagrzeje się lub zacznie dymić. Uważaj, aby się nie oparzyć przy jej wyjmowaniu.
- Niektóre elementy aparatu nagrzewają się w czasie użytkowania. Należy zwrócić uwagę na ten fakt ze względu na możliwość oparzeń, jeżeli elementy te będą przytrzymywane przez dłuższy czas.
- Jeśli ekran LCD zostanie uszkodzony, należy uważać na szklane fragmenty. Płynne kryształy nie powinny zetknąć się ze skórą, ani dostać do oczu lub ust.

Informacje o podstawce USB

🕂 Uwaga

- Nie należy używać produktu z napięciem innym niż zalecane. Użycie źródła prądu lub napięcia innego niż zalecane grozi pożarem lub porażeniem prądem. Wymagane jest zasilanie prądem zmiennym o napięciu 100-240 V.
- Nie należy rozbierać lub modyfikować produktu. Grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
- Jeżeli z produktu zacznie wydobywać się dym lub dziwny zapach, albo wystąpią inne nietypowe zdarzenia, należy natychmiast przerwać jego użycie i skonsultować się z centrum serwisowym PENTAX. Próba dalszego użycia produktu grozi pożarem lub porażeniem prądem.
- Jeżeli do środka produktu dostanie się woda, należy skonsultować się z centrum serwisowym PENTAX. Próba dalszego użycia produktu grozi pożarem lub porażeniem prądem.
- Jeżeli w czasie używania produktu wystąpią błyskawice, należy odłączyć przewód zasilający i przerwać pracę urządzenia. Próba dalszego użycia produktu grozi jego uszkodzeniem, pożarem lub porażeniem prądem
- Należy przetrzeć przewód zasilający, jeżeli pokryje się kurzem, ponieważ grozi to pożarem.

🕂 Ostrzeżenie

- Nie należy umieszczać lub upuszczać ciężkich przedmiotów na wtyczkę zasilającą, ani dopuścić do uszkodzenia przewodu zasilającego przed nadmierne zginanie. Jeżeli przewód zasilający zostanie uszkodzony, należy skonsultować się z centrum serwisowym PENTAX.
- Nie należy zwierać ani dotykać gniazd wyjściowych produktu, który jest podłączony do prądu.
- Jeżeli podstawka USB nie jest używana, należy pamiętać o odłączeniu przewodu zasilającego.
- Nie należy podłączać przewodu zasilającego wilgotnymi rękami. Grozi to porażeniem prądem.
- Nie należy narażać produktu na silne wstrząsy, ani upuszczać go na twardą powierzchnię. Może to spowodować uszkodzenie produktu.

Zalecenia dotyczące posługiwania się aparatem

- Wybierając się w podróż zagraniczną, należy zabrać ze sobą kartę gwarancji międzynarodowej. Może to stać się przydatne w przypadku wystąpienia problemów za granicą.
- Jeśli aparat nie był używany przez dłuższy okres czasu lub jest przygotowywany do ważnej sesji zdjęciowej (na przykład ślub lub podróż), zaleca się przeprowadzenie przeglądu aparatu. Nie ma gwarancji zachowania nagrania, jeśli nagrywanie, odtwarzanie lub przesyłanie danych do komputera nie jest możliwe ze względu na niesprawne działanie aparatu lub nośnika nagrywania (karta pamięci SD) itp.
- Obiektyw aparatu nie jest wymienny i nie może być zdejmowany.
- Do czyszczenia aparatu nie wolno używać rozpuszczalników malarskich, alkoholu ani benzenu.
- Należy unikać wystawiania aparatu na długotrwałe działanie wilgoci i bardzo wysokich temperatur, np. w samochodzie w upalny dzień.
- Nie należy przechowywać aparatu w szafach ze środkami owadobójczymi lub w pobliżu chemikaliów. W celu uniknięcia powstawania grzybów należy wyjąć aparat z etui i przechowywać w miejscach z dobrą cyrkulacją powietrza.
- Nie używać aparatu, jeśli miałoby to wystawić go na działanie deszczu, wody lub jakiegokolwiek innego płynu, ponieważ nie jest on odporny na ich działanie. W przypadku zmoczenia aparatu przez deszcz, rozlaną wodę lub inny płyn, należy go natychmiast wytrzeć suchą, miękką szmatką.
- Należy uważać, aby nie wystawiać aparatu na silne wstrząsy, uderzenia lub ciśnienie. Przy transportowaniu aparatu za pomocą motocykla, samochodu, łodzi itp. należy go zabezpieczyć poduszką.
- Aparat jest przewidziany do pracy w zakresie temperatur od 0°C do 40°C (32°F do 104°F).
- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny stanie się czarny w temperaturze około 60°C (140°F), ale kolor wyświetlacza powróci do normy po zmniejszeniu się temperatury.
- Czas reakcji wyświetlacza wydłuża się przy niskich temperaturach. Jest to związane z właściwościami ciekłych kryształów i nie jest usterką.
- Należy wykonywać okresowe przeglądy, co 1 do 2 lat, w celu zapewnienia wysokiej jakości działania aparatu.

- Jeżeli aparat jest wystawiany na gwałtowne zmiany temperatury, w jego wnętrzu i na obudowie może skraplać się para wodna.
 W takim przypadku należy aparat włożyć do opakowania lub torby plastikowej tak, aby zminimalizować różnice temperatur.
- Należy chronić aparat przed zanieczyszczeniami, kurzem, piaskiem, pyłami, wodą toksycznymi gazami itp., ponieważ mogą one uszkodzić aparat. Jeżeli aparat zostanie zamoczony przez deszcz lub wodę, należy go wysuszyć.
- Patrz "Zalecenia przy używaniu kart pamięci SD" (str.21), aby uzyskać informacje dotyczące kart pamięci SD.
- Nie należy naciskać na wyświetlacz LCD. Może to spowodować pęknięcie lub nieprawidłowe działanie.
- Nie należy siadać, jeśli aparat znajduje się w tylnej kieszeni spodni, ponieważ może spowodować to uszkodzenie obudowy aparatu lub wyświetlacza LCD.
- Jeśli aparat jest używany ze statywem, należy uważać, aby nie dokręcić zbyt mocno śruby w gnieździe statywu w aparacie.
- Dostarczany wraz z aparatem przewód zasilania D-CO24 jest przeznaczony do użytku tylko z podstawką USB D-CR24. Nie należy używać go z innymi urządzeniami.

Spis treści

BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z APARATU	1
Zalecenia dotyczące posługiwania się aparatem	
Snis treści	
Układ instrukcji obsługi	
Sprawdzanie zawartości opakowania	10
Nazwy elementów	
Onis elementów sterowania	
Informacie na monitorze	
Przygotowanie	15
Mocowanie paska	
Zasilanie aparatu	
Instalowanie baterii	16
ł adowanie baterii	
Instalacia karty namieci SD	20
Rozdzielczość i poziom jakości	22
Właczanie i wyłaczanie anaratu	24
Właczanie aparatu	
Wyłączanie aparatu	
Włączanie aparatu w trybie tylko odtwarzania	
liżywanie anaratu	
Zalecenia dotyczące posługiwania się aparatem. Spis treści Układ instrukcji obsługi Sprawdzanie zawartości opakowania Nazwy elementów sterowania Informacje na monitorze . Przygotowanie Mocowanie paska Zasilanie aparatu Instalaowanie baterii Ładowanie baterii Ladowanie baterii Ladowanie baterii Moczanie aparatu Włączanie aparatu Włączanie aparatu Włączanie aparatu Włączanie aparatu Włączanie aparatu Włączanie aparatu Włączanie aparatu Włączanie aparatu Włączanie aparatu Szywanie aparatu Trzymanie aparatu Trzymanie aparatu Szybki start Robienie zdjęć Używietlanie zdjęć Odtwarzanie porzędniego lub następnego zdjęcia Odtwarzanie przedniego lub następnego zdjęcia Odtwarzanie przedniego lub następnego zdjęcia Odtwarzanie przedniego lub następnego zdjęcia Odtwarzanie zdjęć Przedstawienie funkcji przycisków Tryb robienia zdjęć i nagrywania glosu Tryb zdwarzania Jak używać menu Jak używać menu Lista menu Korzystanie z menu My Menu	
Przekrecenia objektywu i monitora LCD	
Robienie zdieć po umieszczeniu aparatu na podstawce l	ISB 28
Użycie statywu	29
Ustawienia poczatkowe	30
Ustawienie iezyka interfeisu	31
Ustawianie daty i czasu	32
Szybki start	34
Robienie zajęc	
Wyswietlanie zdjęc	
Odtwarzanie zdjęć	
Odtwarzanie poprzedniego lub następnego zdjęcia	
Obracanie wyswietlanego zdjęcia	
Podstawowe funkcje	40
Przedstawienie funkcji przycisków	
Tryby robienia zdjęć i nagrywania głosu	40
Tryb odtwarzania	
Użycie menu	44
Jak używać menu	
Przykład pracy z menu	
Lista menu	
Korzystanie z menu My Menu	51

Robienie zdjeć	53
Wybór optymalnych ustawień przez aparat	
(Program Mode - tryb programu)	53
Dobieranie trybu zdjęć do fotografowanej sceny	55
Robienie zdjęć nocnych	
(Night Scene/Night Scene Portrait/Fireworks Mode -	
tryb zdjęć nocnych, portretu nocnego lub ogni sztucznych)	57
Fotografowanie zwierząt (Pet Mode - tryb zwierząt)	58
Zdjęcia panoramiczne (Panorama Assist - tryb panoramiczny)	59
Użycie funkcji zoom	61
Ustawianie ekspozycji (EV Compensation - kompensacja ekspozycji)	63
Użycie samowyzwalacza	64
Robienie wielu zdjęć (Continuous Shooting Mode & Multiple Shooting N	lode -
tryb zdjęć seryjnych i tryb wielu zdjęć seryjnych)	66
Automatyczna zmiana ekspozycji (Auto Bracket - autobracketing)	68
Wykonywanie zdjęć z przerwą	
(Interval Shooting - zdjęcia z przedziałem czasowym)	70
Wyświetlanie informacji o ekspozycji w trybie robienia zdjęć	73
Ustawianie funkcji robienia zdjęć	75
Wybór trybu ustawiania ostrości (Focus Mode)	75
Wybieranie trybu błysku (Flash Mode)	78
Wybieranie rozdzielczości (Recorded Pixels)	79
Ustawienie poziomu jakości (Quality Level)	81
Ustawienie balansu bieli	
Ustawianie warunkow automatyki ostrosci	84
Ustawianie trybu pomiaru swiatra dia okresienia ekspozycji	00
(AE Metering - pomiar ekspozycji)	80
Ustawienie czułosci	01
Ustawianie czasu hatychniastowego podyłądu (instant Review)	00
Ustawianie poziomu ostrosci (Snarpness)	09
Ustawianie kontrastu (Contrast)	
Zanamiotuwanio ustawioń	91
Zapaliliętywalie usławieli.	9Z
Przywiacanie wartości domyśniych tylko fulikcji robienia zuję	C 94
	95
Nagrywanie filmow	95
Nagrywanie filmow czarno-blałych lub w odcieniach sepil	00
(Color Mode - tryb Koloru)	
Odtwarzanie i kasowanie zdjęc	100
Wyświetlanie zdjęć	100
Przełączanie między trybem robienia zdjeć i trybem odtwarzania	100
Wyświetlanie zdjęć	100
Ekran dziewięciu zdjęć i ekran folderów	101
Odtwarzanie z powiększeniem	103
Wyświetlanie danych ekspozycji w trybie odtwarzania	105

	Odtwarzanie filmów	
	Datwarzanie nimu	440
	Podiączanie aparatu do urządzen audio/wideo	
	Kasowanie zujęć	111
	Kasowanie pojedynczych zdjęć i plików dźwiekowych	
	(from Nino Imago Display, poprzez ekran dziewieciu zdieć)	113
	(nom nine-image Display - poprzez ekran uziewięciu zujęc)	113
	Zabezpieczenie zdjęć i plików dźwiękowych przed skasowaniem (Protect)	
Edyto	owanie i drukowanie zdjęć	117
	Edytowanie zdieć	
	Zmiana wielkości i jakości zdiecja	
	Kadrowanie obrazów	
	Kopiowanie plików	
	Edytowanie zdjeć z użyciem filtrów cyfrowych	123
	Edytowanie filmów	124
	Ustawienia drukowania (DPOF)	128
	Drukowanie pojedvnczych zdjeć	
	Drukowanie wszystkich zdjęć	
	Drukowanie z użyciem PictBridge	
	Podłaczanie aparatu do drukarki	
	Drukowanie pojedynczych zdjęć	
	Drukowanie wszystkich zdjęć	
	Drukowanie zdjęć z użyciem ustawień DPOF	135
	Odłączanie aparatu od drukarki	135
Nagr	ywanie i odtwarzanie dźwięku	136
	Nagrywanie dźwięku (Tryb nagrywania głosu)	
	Odtwarzanie dzwięku	
	Dodawanie notatki głosowej do zdjęcia	
	Nagrywanie notatki głosowej	
	Odtwarzanie notatki głosowej	140
Ustav	vienia	142
	Ustawienia aparatu	142
	Formatowanie karty pamieci SD lub wbudowanej pamieci	142
	Zmiana daty i czasu	
	Zmiana ustawień dźwięku	144
	Ustawienia czasu na świecie	
	Zmiana języka interfejsu	148
	Zmiana nazwy folderu ze zdjęciami	148
	Zmiana ustawienia ekranu	150
	Zmiana formatu sygnału wyjścia wideo	153
	Zmiana trybu połączenia USB	154
	Ustawienie funkcji usypiania	155
	Ustawienie automatycznego wyłączenia	
	Przywrocenie ustawień domyslnych (Reset)	157

Ustawianie alarmu	
Sprawdzanie alarmu	
Ustawianie alarmu	
Wyłączanie alarmu	
Załącznik	162
Lista miast czasu na świecie	

Ustawienia domyślne	
Dodatkowe akcesoria	
Komunikaty	
Problemy	
Dane techniczne	
GWARANCJA	
	•••••

Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi zostały opisane poniżej.

RF	wskazuje numer strony z wyjaśnieniem czynności.
memo	wskazuje użyteczną informację.
Caution	wskazuje środki ostrożności związane z obsługą aparatu.
	lkony znajdujące się powyżej tytułu wskazują tryby robienia zdjęć, które pozwalają na włączenie danej funkcji.
2 , 11 , 2 , 3 , 8,	Przykład:
(2回,123,11, 空飞入 11,	<u>۹</u> استا هر ب ط
<u> </u>	Ustawianie poziomu ostrości (Sharpness)

Układ instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi zawiera następujące rozdziały.

1 Przygotowanie -

Rozdział ten opisuje wszystkie czynności, jakie należy wykonać po zakupieniu aparatu i przed rozpoczęciem robienia zdjęć. Należy zapoznać się z treścią tego rozdziału i postępować zgodnie z instrukcjami.

2 Szybki start -

W rozdziale opisano najprostszy sposób robienia zdjęć i ich wyświetlania. Skorzystaj z tego rozdziału, jeśli chcesz od razu robić i oglądać zdjęcia.

3 Podstawowe funkcje -

Rozdział wyjaśnia podstawowe zasady obsługi takie jak posługiwanie się przyciskami i sposób korzystania z menu. Więcej szczegółów można znaleźć w następujących rozdziałach.

4 Robienie zdjęć ---

Rozdział objaśnia różne sposoby robienia zdjęć i ustawienia poszczególnych funkcji.

5 Odtwarzanie i kasowanie zdjęć—

Rozdział wyjaśnia sposób odtwarzania zdjęć i filmów na aparacie lub telewizorze, a także sposób kasowania zdjęć.

6 Edytowanie i drukowanie zdjęć -

Rozdział wyjaśnia różne sposoby drukowania zdjęć i ich edycji za pomocą aparatu. Instrukcje dotyczące drukowania i edycji zdjęć za pomocą komputera znajdują się w przewodniku "Instrukcja łączenia z komputerem - wyświetlanie zdjęć z aparatu cyfrowego w komputerze".

7 Nagrywanie i odtwarzanie dźwięku -

Rozdział wyjaśnia sposób zapisywania plików dźwiękowych lub dodawania dźwięku (notatki głosowej) do zdjęcia, a także metodę ich odtwarzania.

8 Ustawienia

Rozdział opisuje ustawianie różnych funkcji aparatu.

9 Załącznik-

Rozdział opisuje sposób rozwiązywania problemów i zawiera listę akcesoriów opcjonalnych. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sprawdzanie zawartości opakowania



Aparat Optio X



Pasek O-ST20 (*)



Oprogramowanie (CD-ROM) S-SW24



Kabel USB I-USB7 (*)



Kabel AV I-AVC7 (*)



Podstawka USB D-CR24

Przewód zasilania D-CO24



Bateria litowo-jonowa D-LI8 z możliwością ładowania (*)



Instrukcja obsługi (ta książka)

Elementy oznaczone gwiazdką (*) są dostępne jako akcesoria opcjonalne. Patrz "Dodatkowe akcesoria" (str.167), aby uzyskać informacje o innych akcesoriach.

Nazwy elementów

Przód



Pokrywa zasobnika baterii

Tył



Opis elementów sterowania



memo

Aby uzyskać opis funkcji wszystkich przycisków, patrz "Przedstawienie funkcji przycisków" (str.40 - 43).

Informacje na monitorze

Normalny ekran w trybie robienia zdjęć

Na ekranie widoczne są różne informacje, takie jak warunki ekspozycji.



- 1 Tryb robienia zdjęć (str.55)
- 2 Tryb błysku (str.78)
- **3** Tryb rejestracji (str.64 72)
- 4 Tryb ustawiania ostrości (str.75)
- 5 Czas migawki
- 6 Przysłona
- 7 Ikona zoomu cyfrowego (str.61)
- 8 Stan pamięci (str.25)
 - Wbudowana pamięć (bez karty)
 - : Karta pamięci SD
 - Karta jest zabezpieczona przed zapisem
- Pełny ekran w trybie robienia zdjęć

- 9 Pozostała liczba zdjęć
- 10 Wskaźnik baterii (str.19)
- 11 Ikona blokady klawiszy (str.36)
- 12 Ramka ostrości (str.34)
- 13 Kompensacja ekspozycji (str.63)
- 14 Data i czas (str.32)



- 1 Jasny obszar (miga na czerwono)
- 2 Ciemny obszar (miga na żółto)
- 3 Rozdzielczość (str.79)
- 4 Jakość (str.81)

- 5 Balans bieli (str.82)
- 6 Pomiar ekspozycji (str.86)
- 7 Czułość (str.87)
- 8 Wykres (str.74)

Jasne i ciemne obszary

Jeżeli jakiś fragment obiektu w ramce jest tak jasny, że wydaje się być biały, wskazywany obszar miga na czerwono jako ostrzeżenie. Z kolei jeśli fragment obiektu jest tak ciemny, że wydaje się być czarny, wskazywany obszar miga na żółto jako ostrzeżenie.

Pełny ekran w trybie odtwarzania zdjęć

Na ekranie widoczne są różne informacje, takie jak warunki ekspozycji. B1 do B7 są wyświetlane tylko po wybraniu [Histogram + Info]. B8 jest wyświetlane tylko po wybraniu [Histogram] lub [Histogram + Info]. (#str.105)



- A1 Numer folderu
- A2 Numer pliku
- A3 Ikona zabezpieczenia (str.115)
- A4 Ikona notatki głosowej (str.140)
- A5 Wskaźnik baterii (str.19)
- A6 Stan pamięci (str.25)
 - Wbudowana pamięć (bez karty)
 - Sarta pamięci SD
 - Ser : Karta jest zabezpieczona przed zapisem
- A7 Ikona blokady klawiszy (str.36)
- A8 Data i czas (str.32)
- A9 Podpowiedzi użycia przycisku sterowania

Podpowiedzi

W czasie korzystania z aparatu na monitorze LCD pojawiają się podpowiedzi użycia przycisków.

Przyciski są przedstawiane w następujący sposób.

Przycisk sterowania (▲)	
Przycisk sterowania (▼)	▼
Przycisk sterowania (◀)	•
Przycisk sterowania (►)	►
Przycisk MENU	MENU

 Dźwignia zoom
 Q

 Przycisk OK
 OK

 Spust migawki
 SHUTTER

 Przycisk Fn
 Fn

- A10 Czas migawki
- A11 Przysłona
- B1 Jasny obszar (miga na czerwono) (str.13)
- B2 Rozdzielczość (str.79)
- B3 Jakość (str.81)
- B4 Balans bieli (str.82)
- B5 Pomiar ekspozycji (str.86)
- B6 Czułość (str.87)
- B7 Ciemny obszar (miga na żółto) (str.13)
- B8 Wykres (str.74)

1 Przygotowanie

Przygotowanie Mocowanie paska

Przymocuj pasek (O-ST20) dostarczany wraz z aparatem.



- 1 Przełóż końcówkę paska przez oczko uchwytu.
- 2 Przełóż końcówkę paska przez pętlę i zaciśnij.



Instalowanie baterii

Bateria dla tego aparatu została dołączona do zestawu. Włóż baterię do aparatu, a następnie umieść aparat na podstawce USB, aby naładować baterię.

1 Naciśnij zatrzask pokrywki zasobnika baterii z boku monitora LCD.

Przekręć część aparatu z obiektywem, aby uzyskać dostęp do zatrzasku pokrywki zasobnika baterii.

2 Przytrzymaj zatrzask i przesuń pokrywki zasobnika baterii w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

Zdejmij pokrywkę zasobnika baterii z aparatu.



Podczas przesuwania i zdejmowania pokrywki zasobnika baterii nie należy używać nadmiernej siły. Może to spowodować jej uszkodzenie.

3 Włóż baterię w taki sposób, aby symbol ▲ był skierowany w stronę obiektywu.

Upewnij się, że końcówka taśmy baterii wystaje ze szczeliny między baterią i ścianką aparatu. Taśma będzie przydatna podczas wyjmowania baterii i nie należy jej wciskać pod baterię.

4 Zamknij pokrywkę zasobnika baterii.

Przesuń pokrywkę po stronie aparatu z gniazdem karty pamięci SD i naciskaj aż do zatrzaśnięcia.

Pokrywka zasobnika baterii jest umieszczana w taki sposób, że litera "X" w logo PENTAX znajduje się najbliżej obiektywu.

Wyjmowanie baterii

1 Zdejmij pokrywkę zasobnika baterii.

Patrz kroki 1 i 2 na poprzedniej stronie.

2 Pociągnij za taśmę, aby podnieść baterię.

Wyjmij baterię z aparatu.



- Litowo-jonowa bateria D-LI8 z możliwością ładowania jest przeznaczona tylko do użytku z tym aparatem. Użycie innych baterii może spowodować uszkodzenie aparatu.
- Wkładaj baterię poprawnie. Nieprawidłowe położenie baterii może spowodować niepoprawne działanie aparatu.
- Nie wyjmuj baterii, kiedy aparat jest włączony.
- · Jeżeli nie zamierzasz używać aparatu przez dłuższy czas, wyjmij baterię.
- Jeżeli aparat zostanie pozostawiony bez włożonej baterii, ustawienie daty skasuje się.



Jeśli aparat jest używany po raz pierwszy, nie był używany przez dłuższy czas lub wyświetlany jest komunikat [Battery depleted], naładuj baterię w sposób opisany poniżej.

Ładowanie baterii

1 Podłącz przewód zasilania D-CO24 do podstawki USB.

2 Podłącz przewód zasilania do gniazdka.

3 Umieść aparat na podstawce USB.

Upewnij się, że złącze na dole części aparatu z monitorem LCD znalazło się w złączu na podstawce USB.

Kontrolka ładowania na podstawce USB świeci na czerwono podczas ładowania. Kontrolka ładowania gaśnie po zakończeniu ładowania.

- Ma 110
- Maksymalny czas wymagany do pełnego naładowania baterii wynosi około 110 minut. Właściwa temperatura otoczenia w czasie ładowania baterii wynosi od 0°C do 40°. (Czas ładowania zależy od temperatury otoczenia i warunków ładowania.)
 - Okres użytkowania baterii kończy się, kiedy wkrótce po naładowaniu czas pracy aparatu staje się znacząco krótszy. Należy użyć nowej baterii.
- Caution
- Nie używaj podstawki USB do ładowania innych aparatów niż Optio X z litowo-jonową baterią D-LI18, ponieważ podstawka może przegrzać się lub ulec uszkodzeniu.
- Jeśli aparat zostanie umieszczony prawidłowo na podstawce, ale kontrolka ładowania nie zaczyna świecić, przyczyna może być związana z podstawką USB, aparatem lub baterią. Użyj nowej baterii lub skontaktuj się z najbliższym serwisem firmy PENTAX.

Liczba zdjęć i czas odtwarzania (przy 23°C, z włączonym monitorem LCD oraz w pełni naładowaną baterią)

Liczba zdjęć (50% zdjęć z błyskiem)	Czas odtwarzania	
Około 165 zdjęć	Około 160 min.	

Liczbę zdjęć, jaką można zarejestrować za pomocą aparatu, zmierzono zgodnie ze standardami pomiarowymi organizacji CIPA, natomiast czas odtwarzania zmierzono zgodnie ze standardami pomiarowymi firmy PENTAX. Może wystąpić pewne odchylenie od powyższych wyników w zależności od trybu robienia zdjęć oraz od panujących warunków.

• Wydajność baterii zmniejsza się tymczasowo wraz ze spadkiem temperatury.

 Kiedy podczas podróży robisz zdjęcia w chłodnym klimacie lub kiedy zamierzasz zrobić dużo zdjęć, pamiętaj o zabraniu dodatkowych baterii.

· Wskaźnik poziomu naładowania baterii

Wskaźnik 🗐 na monitorze LCD umożliwia sprawdzenie stanu naładowania baterii.

Ekran	Stan baterii	
(zielony)	Wystarczająca moc baterii.	
(zielony)	Moc baterii słabnie.	
(żółty)	Bateria prawie wyczerpana.	
(czerwony)	Bateria wyczerpała się.	
[Battery depleted] Bateria wyczerpała się	Aparat wyłączy się po wyświetleniu tego komunikatu.	

Przetwarzanie wtórne baterii



memo

Ten symbol oznacza, że bateria jest surowcem wtórnym. Zaklej złącza baterii taśmą izolacyjną i zanieś do sklepu oznaczonego tym symbolem.

Li-ion

Instalacja karty pamięci SD



W tym aparacie używana jest karta pamięci SD. Zrobione zdjęcia, filmy i nagrania dźwiękowe mogą być zapisane na karcie pamięci SD, jeżeli została włożona do aparatu. Nagrania są zapisywane we wbudowanej pamięci, jeżeli karta pamięci nie została włożona. (🖙 str.25)



Upewnij się, że aparat jest wyłączony przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci SD.



- Kiedy aparat opuszcza fabrykę, do gniazda karty pamięci SD wkładana jest pusta karta, aby zabezpieczyć gniazdo przed zadrapaniami i kurzem. Wyjmij tę pustą kartę przed włożeniem karty pamięci SD. Na pustej karcie nie można zapisać żadnych zdjęć ani dźwięków.
- Nową lub używaną w innym aparacie kartę pamięci SD należy sformatować. Patrz "Formatowanie karty pamięci SD lub wbudowanej pamięci" (str. 142), aby uzyskać więcej informacji na ten temat.
- Liczba zdjęć, jaką można zapisać za pomocą aparatu, jest zależna od pojemności karty pamięci SD i wybranej rozdzielczości oraz poziomu jakości. (©str.22)
- W zależności od wybranego trybu, przycisk

 miga podczas dostępu do karty pamięci SD (dane są zapisywane lub odczytywane).
- Włóż kartę pamięci SD do gniazda karty w taki sposób, aby etykieta była skierowana w stronę przodu aparatu (strona z logo PENTAX).

Wciśnij kartę aż do zatrzaśnięcie. Nieprawidłowe włożenie karty może spowodować problemy z zapisem zdjęć i dźwięku.

Wyjmowanie karty pamięci SD

1 Wciśnij kartę do gniazda karty pamięci SD, aby ją wysunąć. Wyjmij kartę.

Zalecenia przy używaniu kart pamięci SD

- Karta pamięci SD jest wyposażona w przełącznik zabezpieczenia przed zapisem. Ustawienie przełącznika w pozycji [LOCK] zabezpiecza istniejące dane, uniemożliwiając zapis nowych danych, usuwanie istniejących danych i formatowanie karty.
 Di pojawia się na monitorze LCD, kiedy karta jest zabezpieczona przed zapisem.
- Należy zachować ostrożność, kiedy karta pamięci SD jest wyjmowana natychmiast po użyciu aparatu, ponieważ może być gorąca.
- Nie wolno wyjmować karty pamięci SD lub wyłączać zasilania w trakcie procesu zapisu danych, odtwarzania zdjęć lub dźwięku, albo kiedy aparat jest połączony z komputerem poprzez kabel USB. Może to spowodować uszkodzenie danych lub karty.
- Kart pamięci SD nie należy zginać, bądź poddawać silnym wstrząsom. Nie wolno ich również wystawiać na działanie wody i wysokiej temperatury.
- Nie wolno wyjmować karty pamięci SD podczas formatowania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie karty.
- Dane przechowywane na karcie pamięci SD mogą zostać skasowane w następujących sytuacjach. PENTAX nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usunięte dane
 - (1) w wyniku nieprawidłowej obsługi karty pamięci SD przez użytkownika.
 - (2) spowodowane wystawieniem karty pamięci SD na działanie wyładowań elektrostatycznych lub zakłóceń elektrycznych.
 - (3) kiedy karta nie jest używana przez dłuższy czas.
 - kiedy karta pamięci lub bateria zostanie wyjęta podczas zapisu lub odczytu danych na karcie.
- Karta pamięci SD ma ograniczoną żywotność. Przechowywane dane mogą ulec uszkodzeniu, jeśli karta pamięci nie była wykorzystywana przez długi czas. Bardzo ważne dane należy regularnie zapisywać jako kopie zapasowe na komputerze.
- Należy unikać używania lub przechowywania karty w miejscach, gdzie może wystąpić szkodliwe działanie prądu stałego lub zakłóceń elektrycznych.
- Należy unikać używania lub przechowywania karty w miejscach, gdzie występują nagłe zmiany temperatur, skraplanie cieczy lub narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- W przypadku gdy karta pamięci SD jest używana przy niskich prędkościach zapisu, nagrywanie filmu może zostać przerwane, nawet jeśli na karcie jest wystarczająco dużo miejsca. Również robienie zdjęć i odtwarzanie może wymagać więcej czasu.
- Aby uzyskać informacje na temat zgodności kart pamięci, należy odwiedzić witrynę internetową firmy PENTAX lub skontaktować się z najbliższym serwisem firmy PENTAX.



Rozdzielczość i poziom jakości

Wybierz rozdzielczość (rozmiar) i poziom jakości (stopień kompresji danych) zdjęć w zależności od zamierzonego sposobu ich wykorzystania.

Ustawienie wyższego poziomu jakości i rozdzielczości zapewni lepsze zdjęcia do drukowania, ale spowoduje obniżenie całkowitej liczby zdjęć, które można zapisać we wbudowanej pamięci aparatu lub na karcie pamięci SD.

Jakość zapisanego lub wydrukowanego zdjęcia jest zależna od poziomu jakości, ustawień ekspozycji, rozdzielczości drukarki i wielu innych czynników, przez co nie ma potrzeby wybierania wyższej rozdzielczości niż jest to konieczne.

Rozdzielczość 1024×768 jest wystarczająca do drukowania zdjęć o rozmiarze karty pocztowej. Poniższa tabela przedstawia właściwe ustawienia zależnie od sposobu ich wykorzystania.

• Dopasowanie rozdzielczości do zastosowania

Rozdzielczość		Zastosowanie
2560×1920		Drukowanie zdjęć z wysoką jakością lub zdjęć o rozmiarze A4,
2304×1728	v.	edytowanie zdjęć na komputerze.
2048×1536	roś	
1600×1200	Osti	
1024×768		Drukowanie zdjęć o rozmiarze karty pocztowej.
640×480		Użycie na stronie internetowej lub dołączanie do poczty elektronicznej.

Domyślnym ustawieniem jest 2560×1920.

• Dopasowanie jakości do zastosowania

***	Najlepsza	Najniższy współczynnik kompresji. Przeznaczony dla zdjęć do wydruku.
**	Lepsza	Standardowy współczynnik kompresji. Przeznaczony dla zdjęć oglądanych na ekranie komputera.
*	Dobra	Najwyższy współczynnik kompresji. Przeznaczony dla zdjęć załączanych do e-maili lub tworzenia witryn internetowych.

Domyślnym ustawieniem jest ★★.

Właściwe ustawienia rozdzielczości i poziomu jakości zdjęć można wybrać w menu [C Rec. Mode].

Wybieranie rozdzielczości (Recorded Pixels) #str.79

Ustawienie poziomu jakości (Quality Level) 🖙 str.81

• Rozdzielczość, poziom jakości i liczba zdjęć

Poziom jakości Rozdzielczość	★★★ Najlepsza	★★ Lepsza	★ Dobra	Film	Dźwięk	
2560×1920	Około 18 zdjęć	Około 35 zdjęć	Około 60 zdjęć			
2304×1728	Około 24 zdjęć	Około 46 zdjęć	Około 66 zdjęć			orzy
2048×1536	Około 30 zdjęć	Około 55 zdjęć	Około 80 zdjęć	Około	Około 2 godz 12 min	goto
1600×1200	Około 50 zdjęć	Około 86 zdjęć	Około 117 zdjęć	2 min. 56 sek.	13 sek.	wan
1024×768	Około 107 zdjęć	Około 193 zdjęć	Około 242 zdjęć			ie
640×480	Około 227 zdjęć	Około 352 zdjęć	Około 430 zdjęć			

 Powyższa tabela przedstawia orientacyjną liczbę zdjęć i czas nagrywania przy użyciu karty pamięci SD o pojemności 64MB.

 Powyższe wartości mogą różnić się w zależności od fotografowanego obiektu, panujących warunków, karty pamięci SD itp.

Włączanie i wyłączanie aparatu



Włączanie aparatu

1 Naciśnij przycisk D, Ħ lub ♥ w zależności od trybu, którego chcesz użyć.

Dźwięk startowy zostaje odtworzony, a aparat włącza się. Wyświetlany ekran jest zależny od naciśniętego przycisku.

Przycisk D:

Aparat włącza się w trybie **D** (tryb zdjęć). Ten tryb jest przeznaczony do robienia zdjęć. Pokrywka obiektywu otwiera się i obiektyw wysuwa się.



Przycisk #:

Aparat włącza się w trybie ☐ (tryb filmu). Ten tryb jest przeznaczony do nagrywania filmów. Pokrywka obiektywu otwiera się i obiektyw wysuwa się.



1 Przygotowanie

Przycisk 9:

memo

Aparat włącza się w trybie (tryb nagrywania głosu). Ten tryb jest przeznaczony tylko do nagrywania dźwięku i nie pozwala na robienie zdjęć lub nagrywanie filmów. Pokrywka obiektywu pozostaje zamknięta.



- Możesz użyć przycisku D, # lub 9, aby przełączyć się do innego trybu po włączeniu aparatu.
 - Jeżeli po włączeniu aparatu wyświetla się ekran ustawień początkowych lub ustawień daty, należy postępować zgodnie z procedurą na stronie str.30, aby ustawić język interfejsu lub bieżącą datę i czas.

Sprawdzanie karty pamięci

Karta pamięci jest sprawdzana automatycznie po włączeniu aparatu. I pojawia się na monitorze LCD, jeżeli karta została włożona, natomiast pojawia się, jeśli karty nie włożono. I jest wyświetlane zamiast I, jeśli przełącznik blokady zapisu karty pamięci SD znajduje się w pozycji zablokowanej. W takiej sytuacji nie jest możliwe zapisywanie zdjęć i dźwięków.



Wyłączanie aparatu

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Ď, , 憎 lub ♥. Aparat wyłącza się. Monitor LCD wyłącza się, obiektyw cofa, a pokrywka obiektywu zamyka.



Włączanie aparatu w trybie tylko odtwarzania

Ten tryb może być używany do odtwarzania wielu zdjęć lub plików dźwiękowych. Zdjęcia, filmy i pliki dźwiękowe, które zapisano we wbudowanej pamięci lub na karcie pamięci SD, są odtwarzane bez wysuwania obiektywu.

Naciśnięcie spustu migawki w trybie tylko odtwarzania nie powoduje przejścia do trybu robienia zdjęć.

1 Naciśnij przycisk **□**, # lub ♥, przytrzymując przycisk **►**.

Aparat włącza się, ale obiektyw nie wysuwa się. Ekran odtwarzania zostaje wyświetlony.



- Nie jest możliwe robienie zdjęć lub nagrywanie filmów, ani nagrywanie dźwięku w trybie nagrywania głosu, jeśli aparat zostanie włączony w trybie tylko odtwarzania.
- Nie jest możliwe przełączenie z trybu tylko odtwarzania do innego trybu poprzez naciśnięcie przycisku D, H lub . Aby przełączyć do innego trybu, wyłącz aparat, a następnie włącz go ponownie, naciskając przycisk wybranego trybu.

Używanie aparatu

Ten aparat został zaprojektowany w taki sposób, aby obiektyw i monitor LCD obracały się, pozwalając na robienie zdjęć pod różnymi kątami. Poniżej przedstawiono podstawowy sposób trzymania i użycia aparatu.

Trzymanie aparatu



Obudowa aparatu została zaprojektowana w sposób ułatwiający obsługę przez użytkownika. Aby przekręcić obiektyw, umieść palec i kciuk lewej ręki w zagłębieniach (1) i (2). Podczas robienia zdjęć trzymaj aparat w taki sposób, aby kciuk prawej ręki znalazł się w miejscu (3), co umożliwi naciskanie przycisków z tyłu monitora.



- Upewnij się, że kciuk lewej ręki nie zakrywa lampy błyskowej, kiedy trzymasz aparat.
- Przytrzymaj również pasek, aby nie upuścić przypadkiem aparatu.

Przekręcenia obiektywu i monitora LCD



Poprzez przekręcenie części aparatu z obiektywem lub monitorem LCD w sposób pokazany powyżej można skierować aparat pod żądanym kątem.

Tę funkcję można wykorzystać do robienia zdjęć samemu sobie lub do robienia zdjęć w tłumie, trzymając aparat w wyciągniętej ręce.



Przekręcenie obiektywu i monitora LCD w kierunku osoby fotografującej pozwoli wykonywać autoportrety lub zdjęcia grupowe.



Poprzez przekręcenie obiektywu w dół i przytrzymanie aparatu w wyciągniętej ręce można śledzić obiekt w tłumie lub podczas zawodów sportowych.

Robienie zdjęć po umieszczeniu aparatu na podstawce USB

Zdjęcia można robić nawet wtedy, gdy aparat znajduje się na podstawce USB. Podstawka USB stanowi stabilną podstawę, która umożliwia umieszczenie aparatu na stole, półce lub innej płaskiej powierzchni. Pozwala na robienie portretów lub zdjęć grupowych bez konieczności użycia statywu. Podstawka USB służy również do łączenia aparatu z komputerem, telewizorem lub innymi urządzeniami audio/wideo. Dzięki możliwości podłączenia aparatu do komputera lub telewizora oraz przesyłania zdjęć i innych danych do komputera, aparat może być wykorzystany jako "kamera komputerowa" (aparat USB). Zdjęcia przechwycone przez obiektyw aparatu mogą być przesyłane przez komputer bezpośrednio do witryny internetowej.

Użycie jako kamery komputerowej



Poprzez podłączenie aparatu do magnetowidu, nagrywarki DVD lub innych urządzeń audio/wideo można nagrywać zdjęcia zrobione za pomocą aparatu. (restr.110)



Nie jest możliwe robienie zdjęć podczas korzystania z zasilacza. Jeżeli planujesz używanie aparatu przez dłuższy czas jako "kamery komputerowej", upewnij się, że bateria jest całkowicie naładowana.

Użycie statywu



Ponieważ gniazdo statywu znajduje się po stronie obiektywu, zdjęcia będą robione w pionie, chyba że pozycja aparatu zostanie zmieniona po umieszczeniu go na statywie.

Aby robić zdjęcia w poziomie, należy w taki sposób zmienić ustawienie zestawu, aby aparat znalazł się w pozycji poziomej.



Upewnij się, że statyw jest stabilny i nie będzie się przechylał pod wpływem masy aparatu. Zaleca się użycie stabilnego statywu.



- Sposób zamocowania aparatu na statywie jest zależny od typu statywu.
 Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi statywu.
- Aparat może być niestabilny w przypadku niektórych statywów. Jeśli się to zdarzy, należy użyć stabilizatora statywu (dostępny oddzielnie) i umieścić go między aparatem i podstawą. Stabilizatora nie należy używać, jeśli śruba statywu jest krótka lub mocowanie gniazda statywu nie jest bezpieczne. Więcej szczegółów można uzyskać w dziale obsługi klienta.

Ustawienia początkowe



Jeżeli po włączeniu aparatu wyświetla się ekran ustawień początkowych lub ustawień daty, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą, aby ustawić język interfejsu lub bieżącą datę i czas.

Jeżeli wyświetlony zostaje ekran ustawień początkowych

Initia	l Settings	
Langu	age/言語	English ▶
ው		
City	New Yo	rk
DST		
MENU)Cancel		OKOK

rstr.31 "Ustawienie języka interfejsu"

rstr.32 "Ustawianie daty i czasu"

Jeżeli wyświetlony zostaje ekran ustawień daty

Date Adjust	
Date Style	∢mm/dd/yy 24h⊧
Date	09/01/2004
Time	12:00
MENUCancel	OKOK

str.32 "Ustawianie daty i czasu"

Jeżeli żaden z ekranów nie zostaje wyświetlony, dokonanie ustawień nie jest wymagane.

Możesz wybrać jezyk, w jakim beda wyświetlane menu, komunikaty o błędach itd. Dostępne jezyki: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, koreański, chiński i japoński.

- 1 Naciśnij przycisk sterowania (►). Ekran Language/言語 zostaje wyświetlony.
- 2 Użyj przycisku sterowania ($\blacktriangle \lor \blacktriangleleft \triangleright$), aby wybrać język interfejsu.

Domyślnym ustawieniem jest język angielski.



- 3 Naciśnij przycisk OK.
- 4 Naciśnij przycisk sterowania (▼). Ramka przesuwa się na [City].
- 5 Użyj przycisku sterowania (◀►), aby wybrać żądane miasto (miasto czasu lokalnego).

Initial Settings	
Language/言語	English ▶
값 City New Yo DST □	rk
MENUCancel	OKOK

6 Naciśnij przycisk sterowania (▼).

Ramka przesuwa się na [DST] (ustawienie czasu letniego).

- 7 Użyj przycisku sterowania (◀►), aby włączyć 🗹 (On) lub wyłaczyć □ (Off).
- 8 Naciśnij przycisk OK. Ekran ustawień daty zostaie wyświetlony.

Ustawianie daty i czasu

Ustawienie aktualnej daty i czasu oraz formatu wyświetlania.

- 1 Naciśnij przycisk sterowania (►). Ramka przesuwa się do [mm/dd/rr].
- 2 Naciśnij przycisk sterowania (▲ ▼), aby wybrać format wyświetlania daty i czasu.

Date Adjust	
Date Style	mm/dd/yy 24h
Date	09/01/2004
Time	12:00
MENUCancel	OK OK

Date Adjust	
Date Style	mm/dd/yy 24h
Date	09/01/2004
Time	12:00
MENUCancel	OKOK

Date Adjust	
Date Style	mm/dd/yy 24h
Date	∢09/01/2004 ►
Time	12:00
MENUCancel	ОКОК



- 3 Naciśnij przycisk sterowania (►). Ramka przesuwa się do [24h].
- 4 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [24h] (format 24-godziny) lub [12h] (format 12-godzinny).
- 5 Naciśnij przycisk sterowania (►). Ramka powraca do [Date Style].
- 6 Naciśnij przycisk sterowania (▼). Ramka przesunie się do [Date].

- 7 Naciśnij przycisk sterowania (►). Ramka przesuwa się na miesiąc.
- 8 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby zmienić miesiąc

W ten sam sposób można zmienić dzień i rok. Następnie można zmienić ustawienia czasu. Jeżeli w kroku 4 wybrano pozycję [12h], ustawienie am lub pm przełącza się w zależności od bieżącej godziny.

9 Naciśnij przycisk OK.

Aparat jest gotowy do robienia zdjęć. Jeśli data i czas zostaną ustawione poprzez operacje wykonywane w menu, nastąpi powrót do menu [**%** Set-up]. Naciśnij ponownie przycisk **OK**.



- Po dokonaniu ustawień i naciśnięciu przycisku OK w celu ustawienia daty i czasu zegar aparatu zresetuje się i ustawi na 00 sekund.
- Aby ustawić dokładny czas, naciśnij przycisk OK, kiedy sygnał czasu (w telewizji, radio itp.) osiągnie 00 sekund.
- Ża pomocą operacji wykonywanych w menu można zmienić język oraz ustawienia daty i czasu. (🖙 str.143, str.148)



Po wyświetleniu ekranu ustawień początkowych lub ustawień zmiany daty możesz przerwać proces ustawiania i przejść do trybu robienia zdjęć poprzez naciśnięcie przycisku **MENU**. W takim przypadku ekran ustawień początkowych zostanie wyświetlony, kiedy aparat zostanie włączony następnym razem.

Szybki start

Robienie zdjęć



Poniżej opisano najprostszą procedurę robienia zdjęć. Automatyczne włączenie błysku zależne jest od warunków oświetlenia.

1 Naciśnij przycisk 🗅.

Aparat włącza się i jego gotowy do robienia zdjęć.

2 Sprawdź obiekt i informacje o ekspozycji na monitorze LCD.

Ramka ostrości na środku monitora LCD wskazuje strefę automatycznego ustawiania ostrości. Naciśnij dźwignię zoom do góry lub do dołu, aby zmienić ten obszar.



Ramka ostrości

powiększa obiekt. powiększa obszar zdjęcia w aparacie.

3 Naciśnij spust migawki do połowy.

Ramka ostrości zapali się na zielono, kiedy aparat ustawi ostrość.

4 Naciśnij spust migawki do końca.

Zdjęcie zostaje zrobione.

Zdjęcie będzie wyświetlane na monitorze LCD przez jedną sekundę (natychmiastowy podgląd) i zostanie zapisane na karcie pamięci SD lub we wbudowanej pamięci. (#str.35)



Kiedy zoom znajduje się w pozycji IIII, robienie zdjęć z błyskiem może sprawić, że krawędź zdjęcia będzie zbyt ciemna. Sprawdź zdjęcie za pomocą funkcji odtwarzania.
Używanie spustu migawki

Spust migawki działa dwustopniowo.

Naciśnięcie do połowy

Ostrość, ekspozycja i balans bieli są blokowane po lekkim naciśnięciu spustu migawki (do połowy). Czas migawki i ustawienia przysłony są wyświetlane na monitorze LCD dopiero po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Zielona ramka ostrości na monitorze LCD świeci się, kiedy spust migawki zostanie naciśnięty do połowy, a obiekt jest ostry. Jeżeli obiekt jest nieostry, ramka pali się na czerwono.

Naciśnięcie do końca

Naciśnij spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie.

[Problemy z ostrością]

Aparat może nie ustawić ostrości w następujących warunkach. Ustaw i zablokuj ostrość na obiekcie znajdującym się w tej samej odległości (naciśnij spust migawki do połowy), a następnie wyceluj aparat na wybrany obiekt i naciśnij spust migawki do końca.

- · Obiekty, które nie zapewniają kontrastu, takie jak niebo lub biały mur
- · Ciemne miejsca i obiekty, a także warunki uniemożliwiające odbijanie światła
- Poziome linie lub szczegółowe wzory
- Szybko poruszające się obiekty
- Kiedy obiekt na pierwszym planie i obiekt w tle znajdują się na tym samym zdjęciu
- Odbijające się światło lub bardzo silnie oświetlenie z tyłu (jasne tło)

Natychmiastowy podgląd

Obraz będzie wyświetlany na monitorze LCD przez jedną sekundę (natychmiastowy podgląd) natychmiast po zrobieniu zdjęcia. Czas wyświetlania podglądu można zmienić. (#str.88)

W czasie natychmiastowego podglądu możesz skasować zdjęcie, naciskając przycisk **Fn**.



Blokada klawiszy

Włączenie blokady klawiszy w trybie robienia zdjęć powoduje wyłączenie wszystkich funkcji aparatu poza włącznikiem, migawką i powiększeniem.

Ponieważ nie jest możliwe odtwarzanie zdjęć ani nagrywanie notatek głosowych, ta funkcja uniemożliwi wykonanie błędnej czynności, kiedy poprosisz kogoś o zrobienie zdjęcia.

1 Naciśnij środkowy przycisk w trybie **D**. Szybkie menu zostaje wyświetlone.

2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [읍 Key Lock].



3 Naciśnij środkowy przycisk.

Blokada klawiszy zostaje włączona, a aparat powraca do trybu robienia zdjęć. Aby anulować blokadę klawiszy, naciśnij ponownie środkowy przycisk, aby wyświetlić szybkie menu, a następnie wybierz [Release Key Lock]. Naciśnięcie przycisku **OK** podczas blokady klawiszy spowoduje wyświetlenie **A** na górze monitora LCD, co wskazuje aktywną blokadę.



Szybki start

Wyświetlanie zdjęć



Odtwarzanie zdjęć

Możesz wyświetlać zdjęcia, które zostały zrobione.

1 Naciśnij przycisk odtwarzania **▶** po zrobieniu zdjęcia.

> Zdjęcie zostaje wyświetlone na monitorze LCD. Jest to tryb odtwarzania. Aby zrobić następne zdjęcie, naciśnij ponownie przycisk 🗈 lub naciśnij spust migawki do połowy.



Odtwarzanie zdjęć z wsuniętym obiektywem

Jeżeli chcesz wyświetlać wiele zdjęć, zaleca się użycie aparatu z wsuniętym obiektywem.

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ► przez ponad dwie sekundy po zrobieniu zdjęcia.

Aparat przełącza się do trybu odtwarzania, a obiektyw zostaje wsunięty. Aby zrobić następne zdjęcie, naciśnij ponownie przycisk 🕨 lub naciśnij spust migawki do połowy.

- memo
- Jeżeli nie zapisano jeszcze żadnych zdjęć, komunikat [No image & sound] zostaje wyświetlony.
- Możesz powiększyć zdjęcie, naciskając dźwignię zoom. (🖙 str.103)
- Sposób wyświetlania zdjęć w komputerze przedstawiono w przewodniku "Instrukcja łączenia z komputerem - wyświetlanie zdjęć z aparatu cyfrowego w komputerze".



Odtwarzanie poprzedniego lub następnego zdjęcia

Zdjęcia można wyświetlać kolejno, wybierając następne lub poprzednie zdjęcie.

- 1 Naciśnij przycisk odtwarzania ▶ po zrobieniu zdjęcia. Zdjęcie pojawia się na monitorze LCD.
- 2 Naciśnij przycisk sterowania (◀►). Poprzednie lub następne zdjęcie zostaje wyświetlone.

Obracanie wyświetlanego zdjęcia

- 1 Naciśnij przycisk odtwarzania 🗈 po zrobieniu zdjęcia. Zdjęcie pojawia się na monitorze LCD.
- 2 Naciśnij przycisk sterowania (▼). Zdjęcie jest obracane o 90 stopni przy każdym naciśnięciu przycisku.
- 3 Naciśnij przycisk OK. Oryginalne zdjęcie zostaje wyświetlone.





Filmów nie można obracać.

Usuwanie wyświetlanego zdjęcia

Naciśnij przycisk **Fn**, a następnie przycisk sterowania (<), aby wyświetlić ekran kasowania podczas wyświetlania zdiecia na monitorze LCD.

Aby usunać wyświetlane zdjęcie, użyj przycisku sterowania (**A**) do wybrania [Delete], a nastepnie naciśnii przycisk **OK**. (wstr.111)

Włączenie funkcji blokady klawiszy

Włączenie blokady klawiszy w trybie odtwarzania powoduje wyłączenie wszystkich funkcji aparatu poza włącznikiem i funkcjami odtwarzania.

Ponieważ nie jest możliwe robienie zdjęć ani nagrywanie notatek głosowych, ta funkcja uniemożliwi wykonanie błędnej czynności, kiedy chcesz pokazać komuś zdjecia.

1 Naciśnij środkowy przycisk w trybie odtwarzania. Szybkie menu zostaje wyświetlone.

2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [A Key Lock].



Blokada klawiszy zostaje właczona, a aparat powraca do trybu odtwarzania. Aby anulować blokade klawiszy, naciśnij ponownie środkowy przycisk, aby wyświetlić szybkie menu, a nastepnie wybierz [Release Key Lock]. Naciśniecie przycisku **OK** podczas blokady klawiszy spowoduje wyświetlenie a na górze monitora LCD, co wskazuje aktywną blokadę.







Podstawowe funkcje Przedstawienie funkcji przycisków



Tryby robienia zdjęć i nagrywania głosu

1	Przycisk 🖞
-	Tryb 🗖 lub 🛱: Przełącza w tryb 🖞. (🖙 str. 136
	Po przytrzymaniu wyłącza aparat.
-	

(2) Przycisk ₽ Tryb □ lub ♥: Przełącza w tryb ₽. (☞str.95) Po przytrzymaniu wyłącza aparat.

(3) Przycisk □ Tryb # lub ¹/₂: Przełącza w tryb □. (☞str.34)

Po przytrzymaniu wyłącza aparat.

④ Spust migawki

- Tryb 🗅 : Robi zdjęcie. (🖙 str.34)
- Tryb 🛱 : Nagrywa film. (🖙 str.95)
- Tryb 🖞 : Nagrywa notatkę głosową. (🖙 str. 136)
- (5) Przycisk ► Przełącza do trybu odtwarzania. (☞str.37, str.108)
- (6) Dźwignia zoom
 Tryb △ lub #: Zmienia obszar zdjęcia. (☞str.61)
 (♀) : powiększa obiekt
 (➡) : powiększa obszar zdjęcia w aparacie

7 Przycisk OK

Zmienia informacje wyświetlane na monitorze LCD. (str.73)

8 Przycisk sterowania

Zewnętrzny pierścień można nacisnąć w czterech kierunkach: do góry, do dołu, w lewo lub w prawo. Naciśnięcie środkowej części przekształca cały przycisk w środkowy przycisk (ff).

Tryb 🗖

(▲▼): Wyświetla paletę trybów. (☞str.55)

Tryb 🗖 lub 🛱

(◀►) : Dostosowanie ekspozycji. (☞str.63)

9 Przycisk MENU

Wyświetla menu [C Rec. Mode] lub [My Menu]. (Isrstr.44) ([My Menu] jest wyświetlane tylko po zapisaniu funkcji w menu [My Menu].)

(10) Przycisk Fn

Wyświetla podpowiedzi użycia Fn. Naciśnięcie przycisku sterowania (▲ ◀ ►) powoduje wykonanie następujących operacji.

Nie wszystkie funkcje mogą być wybrane, co jest zależne od trybu robienia zdjęć podczas użycia przycisku **Fn**.

- (▲) : Wybiera zdjęcia z samowyzwalaczem (☞str.64), zdjęcia seryjne (☞str.66), wiele zdjęć seryjnych (☞str.66), zdjęcia z autobracketingiem (☞str.68) lub zdjęcia z przedziałem czasowym. (☞str.70)
- (◀) : Wybiera tryb błysku. (ISS str.78)
- (►) : Wybiera tryb ustawiania ostrości. (ISStr.75)

(1) Środkowy przycisk

Naciśnij środek przycisku. Naciśnięcie pierścienia do góry, do dołu, w lewo lub w prawo przekształca ten przycisk w przycisk sterowania ((3)). Szybkie menu zostaje wyświetlone. (🖙 str.50)



Tryb odtwarzania

1) Przycisk

Przełącza w tryb
. (Isrstr.136)
Po przytrzymaniu wyłącza aparat.

2 Przycisk

Przełącza w tryb ૠ. (☞str.95) Po przytrzymaniu wyłącza aparat.

③ Przycisk ^①

Przełącza w tryb 🗅. (🖙 str.34) Po przytrzymaniu wyłącza aparat.

④ Spust migawki

Naciśnij do połowy lub do końca, aby przełączyć do trybu 🗅. (🖙 str.34)

⑤ Przycisk ►

Przełącza do trybu 🗅 podczas wyświetlania pojedynczego zdjęcia. (#str.34)

6 Dźwignia zoom

Naciśnij w kierunku ➡ podczas wyświetlania pojedynczego zdjęcia, aby przełączyć do ekranu dziewięciu zdjęć. Naciśnij ponownie w kierunku ➡, aby przełączyć do ekranu folderów. Naciśnij w kierunku 즉, aby powrócić do poprzedniego ekranu. (☞srt.101)

Naciśnij w kierunku Q, aby powiększyć zdjęcie podczas wyświetlania pojedynczego zdjęcia. Naciśnij w kierunku 🖬, aby powrócić do poprzedniego ekranu. (🖙 str.101)

⑦ Przycisk OK

Zmienia informacje wyświetlane na monitorze LCD. (🖙 str.105) Powoduje zakończenie wyświetlania powiększonego zdjęcia, obróconego zdjęcia lub ekranu dziewięciu zdjęć oraz powrót do wyświetlania pojedynczego zdjęcia. (🖙 str.101)

Wyświetla ekran dziewięciu zdjęć dla folderu wybranego na ekranie folderów. (☞str.101)

(8) Przycisk sterowania

Zewnętrzny pierścień można nacisnąć w czterech kierunkach: do góry, do dołu, w lewo lub w prawo. Naciśnięcie środkowej części przekształca cały przycisk w środkowy przycisk (1).

- (▲) : Włącza i pauzuje odtwarzanie filmu lub dźwięku. (☞str.108)
- (◀►) : Wyświetla następne lub poprzednie zdjęcie na ekranie pojedynczych zdjęć. (☞str.38) Przewija o jedną klatkę do przodu lub do tyłu oraz przewija film do przodu i tyłu w czasie odtwarzania. (☞str.108) Przewija do przodu lub do tyłu oraz przechodzi do pozycji indeksu podczas odtwarzania nagrania dźwiękowego. (☞str.138)
- (▼) : Obraca zdjęcie podczas wyświetlania pojedynczego zdjęcia. (☞str.38)

Zatrzymuje odtwarzanie filmu lub dźwięku podczas odtwarzania. (#srstr.108)

(▲▼◀▶): Przesuwa obszar wyświetlania powiększonego zdjęcia. (☞str.103) Wybiera zdjęcie na ekranie dziewięciu zdjęć lub folder na ekranie folderów. (☞str.101)

9 Przycisk MENU

Wyświetla menu [I Playback] lub [My Menu]. (I str.44)

([My Menu] jest wyświetlane tylko po zapisaniu funkcji w menu [My Menu].)

10 Przycisk Fn

Wyświetla podpowiedzi użycia Fn. Naciśnięcie przycisku sterowania (▲ ◀ ►) powoduje wykonanie następujących operacji.

Po naciśnięciu przycisku **Fn** nie będzie możliwe wybranie wszystkich funkcji, co jest zależne od typu nagranego dźwięku lub wyświetlanego zdjęcia.

- (▲) : Dokonuje ustawień wydruku DPOF. (ISStr. 128)
- (◀) : Kasuje zdjęcie. (ISStr. 111)
- (►) : Zabezpiecza zdjęcie. (Isrstr.115)

(1) Środkowy przycisk

Naciśnij środek przycisku. Naciśnięcie pierścienia do góry, do dołu, w lewo lub w prawo przekształca ten przycisk w przycisk sterowania ((3)).

Szybkie menu zostaje wyświetlone.

Włącza blokadę klawiszy (🖙 str.39) i dodaje notatkę głosową do zdjęcia (🖙 str.139).

Użycie menu

Naciśnięcie przycisku **MENU** powoduje wyświetlenie menu na monitorze LCD. Dostępne menu jest zależne od wybranego trybu aparatu. Możesz ustawiać funkcje, zapisywać wartości i zmieniać ustawienia aparatu.

Jeżeli najczęściej używana funkcja zostanie przypisana do menu [My Menu], naciśnięcie przycisku **MENU** spowoduje przejście bezpośrednio do [My Menu] (restr.51).



Opisy przedstawione w tej instrukcji obsługi wykorzystują przykłady z menu My Menu bez przypisanej żadnej funkcji.

Jak używać menu

W czasie korzystania z menu na monitorze LCD pojawiają się podpowiedzi użycia przycisków.

Przykład: Ustawianie [Quality Level] w menu [D Rec.Mode].

1 Naciśnij przycisk MENU w trybie robienia zdjęć.

Menu [Rec. Mode] zostaje wyświetlone.

 Naciśnij przycisk sterowania (▼). Ramka przesuwa się na kolejne pozycje.

3 Naciśnij przycisk sterowania (▼). Ramka przesuwa się na [Quality Level].

4 Naciśnij przycisk sterowania (►).

Zostaje wyświetlone menu rozwijane z pozycjami, które można wybrać.

Menu rozwijane zawiera tylko te pozycje, które można wybrać przy bieżących ustawieniach aparatu.







ෆ Podstawowe funkcje

5 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby zmienić ustawienie.

Poziom jakości zmienia się przy każdym naciśnięciu przycisku sterowania (▲ ▼).

Zapisanie ustawienia i rozpoczęcie fotografowania

6 Naciśnij spust migawki do połowy.

Ustawienie zostaje zapisane, a aparat powraca do wyświetlania informacji o ekspozycji.

Po naciśnięciu spustu migawki do końca następuje zapisanie ustawienia i zrobienie zdjęcia.

Zapisanie ustawienia i rozpoczęcie odtwarzania zdjęć

6 Naciśnij przycisk 🕨.

Ustawienie zostaje zapisane, a aparat powraca do wyświetlania informacji o trybie odtwarzania.

Zapisanie ustawienia i kontynuacja pracy z menu

6 Naciśnij przycisk OK lub przycisk sterowania (◄).

Ustawienie zostaje zapisane, a ekran powraca do kroku 3.

Anulowanie zmian i kontynuacja pracy z menu

6 Naciśnij przycisk MENU.

MENU

Zmiany zostają anulowane, a ekran powraca do kroku 3.

Funkcje przycisku **MENU** różnią się w zależności od danego ekranu. Należy zapoznać się z podpowiedziami użycia przycisków.

- (MENU) Exit : Zapisuje bieżące ustawienie, przerywa operację i powraca do oryginalnego ekranu (tryb odtwarzania lub tryb robienia zdieć).
 - **Solution**: Zapisuje bieżące ustawienie i powraca do kroku 1.

MENU Cancel : Anuluje bieżące ustawienie, przerywa operację i powraca do kroku 3.

Przykład pracy z menu



- Naciśnij przycisk OK lub przycisk sterowania (◄), kiedy wyświetlane jest menu rozwijane, aby powrócić do ekranu wyboru pozycji menu.
 - Naciśnij przycisk MENU, kiedy wyświetlane jest menu rozwijane, aby anulować ustawienie.



Lista menu

Wyświetla pozycje, które można ustawić poprzez menu, a także zapewnia opisy poszczególnych pozycji. Na podstawie listy ustawień domyślnych w załączniku (sestr.163) można zdecydować, czy ustawienia będą zapisywane po wyłączeniu aparatu, a także czy po zresetowaniu aparatu będą przywracane ustawienia domyślne.

Menu [C Rec. Mode]

To menu zawiera funkcje odnoszące się do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Pozycja		Opis	
Recorded Pixels		Wybór rozdzielczości zdjęć	
Quality	y Level	Wybór poziomu kompresji zdjęć	str.81
White	Balance	Dostosowywanie balansu bieli do warunków oświetlenia	str.82
bu	Focusing Area	Zmiana pola ustawiania ostrości	str.84
Focus S Limiter		Ograniczenie pola ruchu obiektywu w zależności od warunków	str.84
AE Me	etering	Ustawienie sposobu pomiaru światła	str.86
Sensit	ivity	Ustawienie czułości	str.87
Auto E	Bracket	Automatyczna zmiana ekspozycji	
Interval Shoot		Zrobienie określonej liczby zdjęć z podanym przedziałem czasowym	
_ Color Mode		Wybiera filtr koloru podczas nagrywania filmu	
Filn	Time-lapse Movie	Ustawienie prędkości w klatkach podczas nagrywania filmów z opóźnieniem	str.99
Zoom	cyfrowy	Robienie zdjęć z powiększeniem cyfrowym	
Instan	t Review	Ustawienie czasu natychmiastowego podglądu	
Memory		Pozwala wybrać, czy ustawione wartości funkcji robienia zdjęć będą zapisywane po wyłączeniu aparatu, czy też przywracane będą wartości domyślne	
Sharpness		Pozwala wybrać, czy zrobione zdjęcie ma być ostre, czy też zmiękczone.	str.89
Saturation		Ustawianie nasycenia kolorów	
Contrast		Ustawianie kontrastu zdjęcia	



Wszystkie ustawienia w menu [Rec. Mode] można przywrócić do wartości domyślnych, wybierając [Initialize Rec. Mode] z szybkiego menu. (#str.94)

Menu [🕨 Playback]

Pozycja		Opis	
Slideshow		Odtwarzanie wszystkich zapisanych zdjęć	
Resiz	e	Zmiana wielkości zdjęć	str.117
Trimm	ning	Usuwanie niepotrzebnej części zdjęcia	str.119
Copy image and sound		Kopiowanie plików z wbudowanej pamięci na kartę SD i odwrotnie	str.121
Digital Filter		Tworzenie efektu filtru koloru poprzez użycie filtru koloru czerwonego, niebieskiego, zielonego itp	
Here Save as Still image image Divide Movies Divide Movies		Zapisanie pojedynczej klatki filmu jako zdjęcia	
		Podział filmu na dwie części	str.126
Ĕ	Stitch Movies	Połączenie dwóch filmów w jeden	
Quick Zoom		Wyświetlenie zdjęcia z maksymalnym powiększeniem po jednokrotnym naciśnięciu dźwigni zoom	str.104
Quick Delete		Po ustawieniu pozycji [On] powoduje wyświetlenie ekranu Delete z wybraną pozycją [Delete]	str.112
Alarm	l	Ustawienie alarmu na określoną godzinę i wyświetlenie zdjęcia	

Menu [มี∎ Set-up]

Pozycja		Opis	
Format		Formatowanie karty pamięci SD lub wbudowanej pamięci	
Sound		Zmiana głośności odtwarzania i ustawianie dźwięku startowego, dźwięku migawki, dźwięków podstawowych operacji oraz dźwięku samowyzwalacza	
Date /	Adjust	Ustawianie daty i czasu oraz formatu wyświetlania	str.143
World	Time	Ustawianie czasu na świecie	str.146
Langu	lage/言語	Zmiana języka, w jakim są wyświetlane menu i komunikaty	str.148
Folde	r Name	Ustawianie nazwy folderu z datą	
tting	Change Start- up Screen	Wyświetlanie zdjęcia jako ekranu powitania po włączeniu aparatu	str.150
en Sel	Background color	Pozwala wybrać kolor tła menu	str.151
Scre	Brightness Level	Zmiana jasności monitora LCD	str.152
Video	Out	Ustawianie formatu wyjścia sygnału dla telewizora	str.153
USB (Connection	Zmiana trybu połączenia USB zależnie od przeznaczenia	
Sleep	Timeout	Ustawianie funkcji oszczędzania energii	
Auto Power Off		Automatyczne wyłączenie aparatu po upływie określonego czasu	str.156
Reset		Przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień poza datą i czasem, językiem, czasem na świecie, formatem wyjścia sygnału i zawartością menu My menu	str.157

Szybkie menu

Szybkie menu jest wyświetlane po naciśnięciu środkowego przycisku (wewnątrz przycisku sterowania). Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyjść z szybkiego menu bez zmiany ustawień.

Poniżej przedstawiono szybkie menu dla każdego trybu. Tryb **D**

Pozycja	Opis	
	Rozpoczęcie i zatrzymanie nagrywania głosu w trybie robienia	str 54
	zdjęć	50.04
Mode Palette	Wyświetlanie palety trybów	
Initialize Rec. Mode	Przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień w menu [Rec. Mode]. Ustawienia w menu [Playback] i w menu [¥ Set-up] pozostają bez zmian	str.94
Wyłączenie wszystkich funkcji aparatu poza włącznikiem, spustem migawki, przyciskiem zoom i środkowym przyciskiem		str.36
Set Direction	Powrót do ekranu kierunku w trybie panoramicznym	str.60

Tryb 磨

Pozycja	Opis	
Take Still image	Robienie zdjęć bez przerywania nagrywania filmu	str.96
Initialize Rec. Mode	Przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień w menu [
🔒 Key Lock	Wyłączenie wszystkich funkcji aparatu poza włącznikiem, spustem migawki, przyciskiem zoom i środkowym przyciskiem	str.36

Tryb robienia zdjęć

Pozycja	Opis	
	Dołączenie notatki głosowej do zdjęcia wyświetlanego na	etr 130
	monitorze LCD. Rozpoczęcie i zatrzymanie nagrywania	50.100
🔒 Key Lock	Wyłączenie wszystkich funkcji poza wyłącznikiem, zwolnieniem blokady klawiszy i przyciskiem sterowania	str.39
Slideshow	Rozpoczęcie pokazu slajdów	str.106

Przed rozpoczęciem i podczas odtwarzania w trybie odtwarzania filmu oraz przed rozpoczęciem nagrywania lub odtwarzania dźwięku

Pozycja	Opis	
🔒 Key Lock	Wyłączenie wszystkich funkcji poza wyłącznikiem, zwolnieniem blokady klawiszy i przyciskiem sterowania	
Slideshow Rozpoczęcie pokazu slajdów		str.106

Podczas pauzy w trybie odtwarzania filmu

Pozycja	Opis	Strona
Save as Still image	Zapisanie klatki wyświetlanej na monitorze LCD jako zdjęcia	str.109
Back to 1st frame	Powrót do pierwszej klatki wybranego filmu	-

Menu [Rec. Mode], [Playback] i [Set-up]

Pozycja	Opis	Strona
My Menu	Zapisanie wybranej funkcji w menu My Menu	
Cancel	Powrót do oryginalnego menu bez zapisywania funkcji w menu My Menu	-

My Menu

Pozycja	Opis	
Upward	Przeniesienie wybranej pozycji do pola powyżej	str.52
Downward	Przeniesienie wybranej pozycji do pola poniżej	str.52
Delete	Usunięcie wybranej pozycji z menu My Menu	str.52

Korzystanie z menu My Menu

Menu [My Menu] jest wyświetlane po zapisaniu funkcji w [My Menu] i naciśnięciu przycisku **MENU**. Dzięki umieszczeniu funkcji w menu My Menu można przechodzić bezpośrednio do ekranu ustawień najczęściej używanej funkcji.



- Zapisana funkcja może być użyta w ten sam sposób co funkcja w oryginalnym menu ([
 Rec. Mode], [
 Playback] lub [
 Set-up]).
- Nie jest możliwe zapisanie różnych ustawień dla tej samej funkcji w menu My Menu i w oryginalnym menu.

Zapisanie funkcji w menu [My Menu]

- 1 Naciśnij przycisk MENU. Ekran menu zostaje wyświetlony.
- 2 Użyj przycisku sterowania (◀►), aby wybrać menu.
- 3 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać funkcję, którą chcesz zapisać.

Rec. Mode	🕨 🏋 My
Recorded Pixel	s ▶2560x1920 ▶
Quality Level	**
White Balance	AWB
AF Setting	Multiple
AE Metering	Ø
Sensitivity	Auto
MENUExit	

Szybkie menu zostaie wyświetlone. Recorded Pixels ► 2560x1920 5 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), Quality Level ** White Balance AWB aby wybrać [My Menu]. AF Setting Multiple AE I My Menu Sen Cancel MENUExit 6 Naciśnij środkowy przycisk. 🖸 🖻 🖬 🛯 My Menu Wybrana funkcja zostaje zapisana w menu Recorded Pixels 2560x1920 [Mv Menu]. MENUExit W menu [My Menu] można zapisać dowolna funkcje z menu [D Rec. Mode]. memo [▶ Plavback] lub [¥ Set-up]. Ustawienia [My Menu] nie sa przywracane do wartości domyślnych (bez zapisanej funkcji) poprzez wybranie [Reset] w menu [Xi Set-up]. Poszczególne pozycie należy usuwać pojedyncze. Edytowanie menu [My Menu] (zmiana kolejności wyświetlania i usuwanie pozycji) 1 Naciśnii przycisk MENU. Menu [My Menu] zostaje wyświetlone. 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać pozycje menu. 3 Naciśnij środkowy przycisk. 🗖 🖻 籠 My Menu Szybkie menu zostaje wyświetlone. Recorded Pixels > 2560x1920 Jeśli wybrana pozycja jest wyświetlana na górze Slideshow 3sec

Jeśli wybrana pozycja jest wyświetlana na górze menu, pozycja [Downward] jest podświetlana. Jeśli wybrana pozycja jest wyświetlana w dowolnej innej pozycji, pozycja [Upward] jest podświetlana.

- Upward : Przenosi wybraną pozycję o jedno pole w górę
- Downward : Przenosi wybraną pozycję o jedno pole w dół
- MENUE XXX My Menu Recorded Pixels > 2560x1920 Slideshow 3sec Format Upward Downward Delete

CRec. Mode

▶ Xi My

- Delete : Usuwa wybraną pozycję
- 4 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać pozycję menu, a następnie naciśnij środkowy przycisk.

Pozycja menu zostaje przeniesiona lub usunięta.

4

Naciśnii środkowy przycisk.

Robienie zdjęć Robienie zdjęć



Wybór optymalnych ustawień przez aparat (Program Mode - tryb programu)

W trybie D (tryb programu) aparat automatycznie ustawia czas migawki i przysłonę. Możesz jednak wybrać dodatkowe funkcje, takie jak tryb błysku lub rozdzielczość.

1 Naciśnij przycisk 🗅.

Aparat włącza się i jego gotowy do robienia zdjęć.

2 Ustaw funkcje, których chcesz użyć. Patrz "Ustawianie funkcji robienia zdjęć" (str.75 - 91), aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania funkcji.

3 Naciśnij spust migawki do połowy. Ramka ostrości na monitorze LCD świeci na zielono, jeśli obiekt jest ostry. Wyświetlane są ustawienia przysłony i czasu migawki.

4 Naciśnij spust migawki do końca. Zdjęcie zostaje zrobione.





- Zdjęcie można zrobić podczas nagrywania filmu lub notatki głosowej. (r≊str.54, str.96)
- Przyciski w lewo i w prawo na przycisku sterowania mogą być użyte do zmiany ustawień ekspozycji. (#str.63)

Robienie zdjęć 🖙 str.34



Nagrywanie notatki głosowej w trybie robienia zdjęć

Użyj szybkiego menu, aby nagrać notatkę głosową w trybie robienia zdjęć. Możesz kontynuować robienie zdieć podczas nagrywania notatki głosowej.

1 Naciśnij środkowy przycisk w trybie **D**.

Szybkie menu zostaje wyświetlone.

2 Użvi przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [🖞 📧 Start] i naciśnij środkowy przycisk.

Aparat powraca do trybu **D** i nagrywanie rozpoczyna się.

Kontynuuj robienie zdjęć podczas nagrywania. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij ponownie środkowy przycisk, co spowoduje wyświetlenie szybkiego menu. Wybierz [♥ REC Stop] i naciśnij środkowy przycisk.



- Zdiecia możesz robić nawet podczas nagrywania notatki głosowej. (sestr.137)
- Zdjęcia możesz robić nawet podczas nagrywania filmu. (Isrstr.96)

memo

Dobieranie trybu zdjęć do fotografowanej sceny

Aparat Optio X zapewnia wiele trybów fotografowania, które umożliwiają robienie zdjęć w różnych sytuacjach i warunkach po prostu poprzez dobranie właściwego trybu programu.

Dostępnych jest 15 trybów robienia zdjęć.

P	Program	Podstawowy tryb robienia zdjęć. Umożliwia fotografowanie z użyciem różnych funkcji aparatu.	
2	Landscape	Pozwala uchwycić jasne kolory krajobrazu, oddając kontury i odcienie zielonych drzew, błękitnego nieba itp.	
* \$*	Flower	Pozwala fotografować żywe kolory kwiatów. Aparat zachowuje jasność obrazu, delikatnie rozmywając tło.	
٥	Portrait	Pozwala tworzyć piękne portrety. (Uzyskanie normalnego odcienia skóry jest możliwe dzięki zredukowaniu kontrastu).	
1	Night Scene	Umożliwia fotografowanie w nocy.	
)=1	Panorama Assist	Pozwala zrobić kilka zdjęć i połączyć je w celu utworzenia zdjęcia panoramicznego. Do łączenia zdjęć niezbędne jest oprogramowanie dostarczane wraz z aparatem.	
	Surf	Pozwala robić ostre i żywe zdjęcia morza lub jeziora, nawet przy jasnyn świetle słonecznym.	
8	Snow	Przeznaczony do robienia zdjęć w oślepiającym otoczeniu, takim jak pokryte śniegiem góry.	
(¢o	Self-portrait	Pozwala tworzyć autoportrety, zarówno samemu sobie, jak i całej grupie. (Podczas ustawiania ostrości uwzględniana jest odległość odpowiadająca długości ramienia autora zdjęcia).	
23	Night Scene Portrait	Pozwala tworzyć sceny wieczorne lub nocne, a także portrety ludzi na ciemnym tle. (Aparat ustawia maksymalny czas migawki 4 sek., a także włącza funkcje wolnej synchronizacji i redukcji zakłóceń).	
۳ſ	Food	Pozwala robić apetyczne zdjęcia przygotowanych potraw.	
Ê	Museum	Umożliwia fotografowanie dzieł sztuki w muzeach i galeriach bez użycia lampy błyskowej.	
<u>c</u> q	Pet	Umożliwia zrobienie rzeczywistego zdjęcia zwierzaka.	
×.	Sport	Pozwala robić ostre zdjęcia szybko poruszających się obiektów, na przykład w czasie zawodów sportowych.	
	Fireworks	Umożliwia robienie ostrych zdjęć w czasie pokazu sztucznych ogni.	



- Naciśnij przycisk sterowania (▼) w trybie D.
 Paleta trybów zostaje wyświetlona.
- Użyj przycisku sterowania (▲ ▼ ◀ ►), aby wybrać tryb robienia zdjęć.



3 Naciśnij przycisk OK.

Tryb robienia zdjęć zostaje wybrany, a aparat powraca do wyświetlania informacji o ekspozycji.

- 4 Naciśnij spust migawki do połowy. Ramka ostrości zapali się na zielono, kiedy aparat ustawi ostrość.
- 5 Naciśnij spust migawki do końca. Zdjęcie zostaje zrobione.



- Paletę trybów można wybrać także z szybkiego menu poprzez naciśnięcie środkowego przycisku. (ﷺ str.50)

Używanie spustu migawki 🖙 str.35



memo



4 2 🛞

Robienie zdjęć nocnych (Night Scene/Night Scene Portrait/ Fireworks Mode - tryb zdjęć nocnych, portretu nocnego lub ogni sztucznych)

Możesz wybrać to ustawienie do robienia zdjęć w nocy.

Ħ	Użyj tego trybu podczas robienia zdjęć w nocy.		
ţ,	Użyj tego trybu podczas robienia portretów w nocy.		
٨	Użyj tego trybu do robienia ostrych zdjęć podczas pokazu ogni sztucznych.		

Naciśnij przycisk sterowania (▼) w trybie D. Paleta trybów zostaje wyświetlona.

 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼ < ►), aby wybrać III, III Iub III.

3 Naciśnij przycisk OK.

memo

Tryb robienia zdjęć zostaje wybrany, a aparat powraca do wyświetlania informacji o ekspozycji.

4 Naciśnij spust migawki do połowy. Ramka ostrości zapali się na zielono, kiedy aparat ustawi ostrość.

5 Naciśnij spust migawki do końca. Zdiecie zostaje zrobione.



- Czas migawki jest dłuższy przy robieniu zdjęć nocnych.
- Aby zapobiec drganiom aparatu, ustaw go na statywie i użyj funkcji samowyzwalacza. (#sstr.29, str.64)

4



Fotografowanie zwierząt (Pet Mode - tryb zwierząt)

W trybie zwierząt możesz robić zdjęcia, które pokażą twojego pupila z najlepszej strony. Wybierz właściwą ikonę w zależności od umaszczenia zwierzaka (ciemniejsze, jaśniejsze lub pośrednie).

1 Naciśnij przycisk sterowania (▼) w trybie D. Paleta trybów zostaje wyświetlona.

2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼ ◀ ►), aby wybrać ⁽²⁾

3 Naciśnij przycisk OK.

Ekran wyboru trybu zwierząt zostaje wyświetlony.

4 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać ୯ଝି, 📽, ଝୁ, ର୍, 🔹 lub ଝୁ.

Pojawiają się dwie ikony z psem lub kotem. (Wybór ikony z psem lub kotem nie wpływa na zrobione zdjęcie. Dokonaj wyboru zależnie od własnych upodobań.)

5 Naciśnij przycisk OK.

Tryb zwierząt zostaje wybrany, a aparat powraca do wyświetlania informacji o ekspozycji.

- 6 Naciśnij spust migawki do połowy. Ramka ostrości zapali się na zielono, kiedy aparat ustawi ostrość.
- 7 Naciśnij spust migawki do końca. Zdjęcie zostaje zrobione.







Zdjęcia panoramiczne (Panorama Assist - tryb panoramiczny)

Możesz zrobić kilka zdjęć i połączyć je w celu utworzenia zdjęcia panoramicznego. Do łączenia zdjęć niezbędny jest komputer i oprogramowanie (ACDSee for PENTAX) dostarczane wraz z aparatem na dysku CD-ROM (S-SW24). Tryb panoramiczny pozwala na nakładanie krawędzi zdjęć, co znacznie ułatwi ich późniejsze połączenie w zdjęcie panoramiczne.

- Naciśnij przycisk sterowania (▼) w trybie D. Paleta trybów zostaje wyświetlona.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼ ◀ ►), aby wybrać III.
- 3 Naciśnij przycisk OK.
- 4 Użyj przycisku sterowania, aby wybrać kierunek, w którym będą łączone zdjęcia.
 - Łączy zdjęcia w lewo.
 - Łączy zdjęcia w prawo.
 - Łączy zdjęcia w górę.
 - Łączy zdjęcia w dół.

Przykład pokazuje zdjęcia po wybraniu 🕨.

5 Zrób pierwsze zdjęcie.

Naciśnij spust migawki do końca, aby wykonać pierwsze zdjęcie. Prawa krawędź zdjęcia jest wyświetlana półprzezroczyście z lewej strony monitora LCD.





6 Przesuń aparat w prawo i wykonaj drugie zdjęcie.

Umieść aparat w takiej pozycji, aby półprzezroczysty obraz i rzeczywisty widok nakładały się, a następnie zwolnij migawkę. Potwórz kroki 5 i 6, aby zrobić trzecie i kolejne zdjęcia.

Aby wyjść z trybu panoramicznego, naciśnij środkowy przycisk lub przycisk sterowania (▲ ▼). Po wyświetleniu palety trybów wybierz inny tryb.



Do połączenia zdjęć nie można użyć aparatu. Do tego celu można użyć oprogramowania (ACDSee for PENTAX, ACD photostitcher), które zostało dostarczone wraz z aparatem. Patrz "Instrukcja łączenia z komputerem - wyświetlanie zdjęć z aparatu cyfrowego w komputerze", aby uzyskać więcej informacji na temat łączenia zdjęć.

Aby powrócić do kroku 4, wybierz [Set Direction] w szybkim menu w trybie Det , a następnie naciśnij środkowy przycisk.

memo



Użycie funkcji zoom

Możesz użyć funkcji zoom do zmiany obszaru zdjęcia.

- 1 Naciśnij dźwignię zoom w trybie **D** lub w trybie ₿.
 - : powiększa obiekt.

powiększa obszar zdjęcia w aparacie. Pasek powiększenia wskazuje bieżący poziom powiększenia.

Kiedy funkcja cyfrowego zoomu jest wyłączona, możesz robić zdjęcia z maksymalnym powiększeniem x3 za pomocą zoomu optycznego. Po ustawienia funkcji zoomu cyfrowego w pozycji ☞ (włączony), możesz jeszcze bardziej powiększyć obiekt, uzyskując maksymalne powiększenie x12.



Pasek powiększenia





Zasięg zoomu optycznego Zakres zoomu cyfrowego

- memo
- Zaleca się użycie statywu, aby zapobiec drganiom aparatu przy robieniu zdjęć z dużym powiększeniem. (#srstr.29)
- Zdjęcia zrobione z użyciem powiększenia cyfrowego są bardziej ziarniste niż zdjęcia zrobione w zakresie powiększenia optycznego.

4 Robienie zdjęć

Ustawianie funkcji zoomu cyfrowego

Domyślnym ustawieniem funkcji zoomu cyfrowego jest ☞ (On). Aby robić zdjęcia z użyciem tylko funkcji zoomu optycznego, należy ustawić zoom cyfrowy na □(Off).

- 1 Naciśnij przycisk MENU w trybie ☐ lub w trybie ≇. Menu [☐ Rec. Mode] zostaje wyświetlone.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Digital Zoom].

▶ Xi My

Ø

• 2

1sec

CRec. Mode

Auto Bracket

Interval Shoot Movie

Digital Zoom

Memory

MENUExit

Instant Review

 Użyj przycisku sterowania (◀►), aby włączyć ☑ (włączone) lub □ (wyłączone).

4 Naciśnij spust migawki do połowy. Ustawienie zoomu cyfrowego zostaje zapisane, a aparat powraca do wyświetlania informacii

a aparat powraca do wyświetlania informacji o ekspozycji.

Krok 6 w "Jak używać menu" (str.45) zawiera

informacje o inných operacjach, które są dostępne po dokonaniu tego ustawienia.

Zapisywanie ustawienia funkcji zoomu cyfrowego 🖙 str.92



Ustawianie ekspozycji (EV Compensation - kompensacja ekspozycji)

Możesz dostosować ogólną jasność zdjęcia. Użyj tej funkcji, aby robić celowo prześwietlone lub niedoświetlone zdjęcia.

Naciśnij przycisk sterowania (◀►) w trybie ☐ lub w trybie ₽.

Możesz zmienić ustawienie ekspozycji. Aby rozjaśnić zdjęcie, wybierz wartość dodatnią, (+). Aby przyciemnić zdjęcie, wybierz wartość ujemną (-). Możesz wybrać ustawienie kompensacii w

zakresie od -2,0 EV do +2,0 EV z krokiem 1/3 EV.

2 Naciśnij spust migawki do połowy. Ramka ostrości zapali się na zielono, kiedy aparat ustawi ostrość.

3 Naciśnij spust migawki do końca.

Zdjęcie zostaje zrobione.



Po wywołaniu wykresu na monitorze LCD wyświetlane są jasne i ciemne obszary zdjęcia, co umożliwia sprawdzenie ustawień ekspozycji. (##str.73)

Zapisanie wartości kompensacji ekspozycji 🖙 str.92

Autobracketing str.68



EV Compensation



Użycie samowyzwalacza

W trybie samowyzwalacza zdjęcie jest robione po upływie dziesięciu lub dwóch sekund od momentu naciśnięciu spustu migawki.

હ	Użyj tego trybu, aby dołączyć do zdjęcia grupowego. Zdjęcie zostaje zrobione po upływie około dziesięciu sekund od momentu naciśnięcia spustu migawki.	
1 25	Użyj tego trybu, aby uniknąć drgań aparatu po naciśnięciu spustu migawki. Zdjęcie zostaje zrobione po upływie około dwóch sekund od momentu naciśnięcia spu migawki.	

1 Naciśnij przycisk Fn w trybie ☐ lub w trybie ₽.

Podpowiedź użycia Fn zostaje wyświetlona.



2 Użyj przycisku sterowania (▲), aby wybrać ৩ lub ⅔.

Aparat jest gotowy do zrobienia zdjęcia z użyciem samowyzwalacza.

3 Naciśnij spust migawki do połowy.

Ramka ostrości zapali się na zielono, kiedy aparat ustawi ostrość.



4 Naciśnij spust migawki do końca.

Zdjęcie zostaje zrobione po upływie dziesięciu lub dwóch sekund.



Ustawienie ostrości może zostać zakłócone, jeśli aparat zostanie przesunięty, kiedy kontrolka samowyzwalacza miga.



- Nagrywanie w trybie # rozpoczyna się po dziesięciu sekundach (lub po dwóch sekundach).
- Naciśnij spust migawki lub przycisk OK, kiedy samowyzwalacz jest włączony, aby wyłączyć samowyzwalacz.



🕑 🌇 🍪 🕭 📾 8 🕫 🏛 11 🕾 🕱

Robienie wielu zdjęć (Continuous Shooting Mode & Multiple Shooting Mode -tryb zdjęć seryjnych i tryb wielu zdjęć seryjnych)

Dostępne są dwa sposoby robienia wielu zdjęć. Pierwsza z nich umożliwia robienie kolejnych zdjęć i zapisanie każdego z nich oddzielnie (tryb zdjęć seryjnych). W drugim trybie grupa zdjęć zostaje połączona w pojedyncze zdjęcie (tryb wielu zdjęć seryjnych).

밀	Zdjęcia seryjne	Zdjęcia są robione ciągle dopóty, dopóki spust migawki jest naciśnięty. Robienie zdjęć zostanie przerwane, kiedy zdejmiesz palec z przycisku.	
旦	Wiele zdjęć Cztery ramki zostają sfotografowane jednocześnie, a następ połączone w pojedynczym zdjęciu.		

1 Naciśnij przycisk Fn w trybie 🗅.

Podpowiedź użycia Fn zostaje wyświetlona.



2 Użyj przycisku sterowania (▲), aby wybrać 및 lub 및.

Aparat jest gotowy do zrobienia wielu zdjęć.

3 Naciśnij spust migawki do połowy. Ramka ostrości zapali się na zielono, kiedy aparat ustawi ostrość.



4 Naciśnij spust migawki do końca.

Zdjęcia zostają zrobione w wybranym trybie.



- Lampa błyskowa nie działa w trybie zdjęć seryjnych.
- Robienie zdjęć seryjnych nie jest możliwe w trybach 💵, 🖾, 🖾 i 题.



- Zdjęcia można robić aż do momentu zapełnienia karty pamięci SD.
- Przerwa między kolejnymi zdjęciami jest zależna od ustawień rozdzielczości i poziomu jakości.
- Ustawienia ostrości, ekspozycji i balansu bieli zostają zablokowane podczas robienia pierwszego zdjęcia.
- W trybie wielu zdjęć seryjnych rozdzielczość jest ustawiana na 2048×1536, niezależnie od dokonanego wcześniej ustawienia.

Przykład zdjęcia zrobionego w trybie wielu zdjęć seryjnych.

Cztery ramki zostają połączone w celu utworzenia pojedynczego zdjęcia.





Automatyczna zmiana ekspozycji (Auto Bracket - autobracketing)

Funkcja autobracketingu może być użyta do automatycznej zmiany ustawień, takich jak ekspozycja lub balans bieli, dla trzech kolejnych zdjęć, które zostają zrobione po naciśnięciu spustu migawki. Ta prosta operacja zapewnia możliwość uzyskania najlepszych zdjęć.

Ustawienia funkcji autobracketingu

N	Exposure	Zdjęcia są robione w następującej kolejności: normalne, niedoświetlone (ciemne), prześwietlone (jasne). Można wybrać następujące kroki funkcji bracketingu: 0,3, 0,7, 1,0, 1,3, 1,7 lub 2,0. (rastr.63)	
WB	White Balance	Warunki zmieniają się w następującej kolejności: normalne, czerwony odcień (niska temperatura barwy), niebieski odcień (wysoka temperatura barwy). Można wybrać następujące kroki funkcji bracketingu: 1, 2, 3, 4 lub 5. (erstr.82)	
S	Sharpness	Warunki zmieniają się w następującej kolejności: bieżące ustawienie, - (miękkie), + (twarde). (🖙str.89)	
۵	Saturation	Warunki zmieniają się w następującej kolejności: bieżące ustawienie, - (niskie), + (wysokie). (🖙str.90)	
0	Contrast	Warunki zmieniają się w następującej kolejności: bieżące ustawienie, - (niskie), + (wysokie). (🖙str.91)	

1 Naciśnij przycisk Fn w trybie **D**.

Podpowiedź użycia Fn zostaje wyświetlona.

 Użyj przycisku sterowania (▲), aby wybrać III.

Pojawia się ikona odpowiadająca bieżącemu ustawieniu, a następnie ustawienie jest wyświetlane przez pięć sekund.

Aby zrobić zdjęcia z użyciem wyświetlanego ustawienia, przejdź do kroku 8.



- 3 Naciśnij przycisk sterowania OK, kiedy ustawienie jest wyświetlane. Ekran opcji autobracketingu zostaje wyświetlony.
- 4 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać warunki ekspozycji.

Menu rozwijane zostaje wyświetlone.

- 6 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby, wybrać krok bracketingu.
- 7 Naciśnij przycisk OK. Aparat jest gotowy do robienia zdjęć. Funkcja wybrana dla autobracketingu zostaje wyświetlona na monitorze LCD.
- 8 Naciśnij spust migawki do połowy. Ramka ostrości zapali się na zielono, kiedy aparat ustawi ostrość.



- I rzy zdjęcia zostają zrobione kolejno po wybraniu I nacisnięciu spusti migawki do końca w kroku 9.
 Tylko jedno zdjecie zostaje zrobione po wybraniu innej opcji bracketingu
- I ylko jedno zdjęcie zostaje zrobione po wybraniu innej opcji bracketingu i naciśnięciu spustu migawki do końca w kroku 9, a aparat tworzy wewnętrznie zestaw trzech zdjęć.
- Funkcja autobracketingu nie jest dostępna w trybach 💵 🕻, 😤 i 💹.
- Błysk nie jest wykonywany w trybie autobracketingu.
- memo

9

- Ekran opcji autobracketingu w kroku 3 powyżej może być wyświetlany również poprzez menu [Rec. Mode].
- Z wyjątkiem warunków ekspozycji wybranych dla autobracketingu, drugie i trzecie zdjęcie zostają zrobione z tymi samymi ustawieniami co pierwsze zdjęcie.







Wykonywanie zdjęć z przerwą (Interval Shooting - zdjęcia z przedziałem czasowym)

Aparat może zrobić automatycznie ustawioną liczbę zdjęć, począwszy od wybranej godziny i z określonym przedziałem czasowym między poszczególnymi zdjęciami.

Przedział	10 sekund do 99 minut	Przedział dla wykonywanych zdjęć można ustawić w zakresie od 10 sekund do 4 minut co 1 sekundę oraz w zakresie od 4 minut do 99 minut co 1 minutę. Przedziału poniżej 10 sekund nie można ustawić.
Liczba zdjęć	Od 2 do 99	Liczbę zdjęć można ustawić.
Czas startu	Od 0 minut do 23 godzin 59 minut	Czas startu można ustawiać z jednostką równą 1 minucie. Jeżeli czas startu jest ustawiony na 0 min., pierwsze zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po naciśnięciu spustu migawki.

1 Naciśnij przycisk Fn w trybie **D**.

Podpowiedź użycia Fn zostaje wyświetlona.

Bieżące ustawienie przerwy między zdjęciami jest wyświetlane przez około pięć sekund. Aby zrobić zdjęcia z bieżącym ustawieniem, przejdź do kroku 8.


3 Naciśnij przycisk sterowania OK, kiedy ustawienie jest wyświetlane.

Ekran zdjęć z przedziałem czasowym zostaje wyświetlony, a ramka znajduje się na [Interval].

- 4 Ustaw czas przedziału.
 - 1 Naciśnij przycisk sterowania (►).
 - 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby ustawić minuty, a następnie naciśnij (►).
 - 3 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby ustawić sekundy, a następnie naciśnij (►).

Ramka powraca do [Interval].

- 5 Ustaw liczbę zdjęć.
 - 1 Użyj przycisku (▲ ▼), aby wybrać [Number of Shot].
 - 2 Naciśnij przycisk sterowania (►).
 - 3 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby zmienić liczbę zdjęć, a następnie naciśnij (►).

Ramka powraca do [Number of Shot].

6 Ustaw czas startu.

- 1 Użyj przycisku (▲ ▼), aby wybrać [Start Time].
- 2 Naciśnij przycisk sterowania (►).
- 3 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby ustawić godzinę, a następnie naciśnij (►).
- 4 Użyj przycisku sterowania (▲▼), aby ustawić minuty, a następnie naciśnij (►).

Ramka powraca do [Start Time].

7 Naciśnij przycisk OK.

Aparat jest gotowy do robienia zdjęć.

8 Naciśnij spust migawki do połowy.

Ramka ostrości zapali się na zielono, kiedy aparat ustawi ostrość.

Interval Shoot		
Interval	⊳0min	10sec
Number of Shot	2	
Start Time	0 hr	0min
MENUCancel		ОКОК

9 Naciśnij spust migawki do końca.

Robienie zdjęć z przedziałem czasowym rozpoczyna się. Monitor LCD wyłącza się między kolejnymi zdjęciami. Jeżeli naciśniesz przycisk w czasie czuwania, pozostała liczba zdjęć i przedział czasowy zostaną wyświetlone na monitorze LCD.

Jeżeli naciśniesz przycisk **MENU**, zostanie wyświetlony komunikat [Stop interval shooting?] (Czy przerwać robienie zdjęć?). Aby przerwać robienie zdjęć, naciśnij przycisk **OK**.

- Caution
- Robienie zdjęć z przedziałem czasowym nie jest możliwe w trybach # lub III.
- Ekran zdjęć z przedziałem czasowym w kroku 3 powyżej może być wyświetlony również poprzez menu [Rec. Mode].
- memo
- W trybie zdjęć z przedziałem czasowym wszystkie zdjęcia są robione z tymi samymi ustawieniami ekspozycji co pierwsze zdjęcie. Pozycje ustawione jako Auto są zapisywane jako ustawienia automatyczne. Jeśli używany jest tryb automatycznego ustawiania ostrości, ostrość jest ustawiana dla każdego zdjęcia.
- Jeżeli karta pamięci SD lub wbudowana pamięć zostanie zapełniona, robienie zdjęć zatrzymuje się i aparat automatycznie wyłącza się.

Wyświetlanie informacji o ekspozycji w trybie robienia zdjęć

Zawartość monitora LCD zmienia się w następującej kolejności przy każdym naciśnięciu przycisku **OK**: normalny ekran, wykres, wykres + informacje, brak ikon, monitor LCD wyłączony.

Patrz "Informacje na monitorze" (str.12), aby uzyskać szczegółowe informacje o poszczególnych trybach wyświetlania.

memo

Wszystkie funkcje przycisków aparatu działają normalnie, nawet jeśli monitor LCD jest wyłączony. Naciśnij spust migawki, aby robić zdjęcia w normalny sposób.



Użycie wykresu

Histogram to wykres przedstawiający jasność zdjęcia na osi poziomej (najciemniej po lewej stronie i najjaśniej po prawej stronie) oraz liczbę pikseli na osi pionowej.

Kształt wykresu wskazuje, czy ekspozycja zdjęcia jest poprawna. W takim przypadku wykres osiąga szczyt w środku. Jeżeli zdjęcie jest zbyt ciemne, szczyt wykresu znajduje się po lewej stronie, natomiast jeśli zdjęcie jest zbyt jasne, szczyt znajduje się po prawej stronie.

Jasne obszary (czyli miejsca, w których zdjęcie jest tak jasne, że staje się całkowicie białe) błyskają na czerwono na monitorze LCD, natomiast ciemne obszary (czyli miejsca, w których zdjęcie jest tak ciemne, że staje się całkowicie czarne) błyskają na żółto.

Ustawianie funkcji robienia zdjęć



🕑 🏊 🍪 🧶 🚛 💵 📾 🏶 🖉 🖾 🎁 🖓 🖎 🏙

Wybór trybu ustawiania ostrości (Focus Mode)

Tryb ustawiania ostrości

AF	Automatyka ostrości	Aparat ustawia ostrość na obiekt znajdujący się w polu ustawiania ostrości po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Użyj tego trybu, kiedy odległość do obiektu wynosi ponad 40 cm (16 cali).
¥}	Tryb makro	Tego trybu używa się, kiedy odległość do obiektu wynosi około 18 do 50 cm (7 do 20 cali). Aparat ustawia ostrość na obiekt znajdujący się w polu ustawiania ostrości po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
s	Tryb super makro	Tego trybu używa się, kiedy odległość do obiektu wynosi około 6 do 20 cm (2,4 do 8 cali). Aparat ustawia ostrość na obiekt znajdujący się w polu ustawiania ostrości po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Tryb błysku jest ustawiony na [®] (błysk wyłączony).
	Tryb pejzażu	Tego trybu używa się do robienia zdjęć odległych obiektów. Błysk jest automatycznie ustawiany na [®] (błysk wyłączony).
MF	Ręczne ustawianie ostrości	Ten tryb pozwala ręcznie ustawić ostrość.
•	Przesunięcie pola ustawiania ostrości	Ten tryb pozwala na zmianę pozycji pola ostrości. Możliwe jest wybranie jednej z dziewięciu pozycji.

1 Naciśnij przycisk Fn w trybie **D**. Podpowiedź użycia Fn zostaje wyświetlona.

Fn 4 4 A A CK Exit



Tryb ustawiania ostrości zmienia się po każdym naciśnięciu przycisku.

Aparat jest gotowy do zrobienia zdjęcia w wybranym trybie ostrości.





Upewnij się, że powierzchnia obiektywu jest czysta, ponieważ każde zabrudzenie obiektywu w trybie so może spowodować, że aparat ustawi ostrość na zabrudzeniach, a nie na żądanym obiekcie.



Domyślnym ustawieniem jest AF.



Zapisywanie trybu ostrości 🖙 str.92

Ręczne ustawianie ostrości

Poniżej przedstawiono procedurę ręcznego ustawiania ostrości.

- Naciśnij przycisk Fn w trybie D. Podpowiedź użycia Fn zostaje wyświetlona.
- 2 Użyj przycisku sterowania (►), aby wybrać MF.

Środkowa część ekranu zostaje powiększona dwukrotnie podczas ustawiania ostrości.

3 Naciśnij przycisk sterowania (▲ ▼).

Wskaźnik trybu ręcznego ustawiania ostrości (MF) zostaje wyświetlony na monitorze LCD, wskazując przybliżoną odległość od obiektu. Używając tego wskaźnika, ustaw ostrość za pomocą przycisku sterowania (▲▼).

- ▲: Daleki obiekt
- ▼: Bliski obiekt

4 Naciśnij spust migawki do połowy.





Wskaźnik ręcznego

Ostrość zostaje ustawiona, a aparat powraca do normalnego wyświetlania.

Ostrość zostaje ustawiona automatycznie po pięciu sekundach.

Dostosowywanie pola ostrości

- 1 Naciśnij przycisk Fn w trybie **D**.
- 2 Użyj przycisku sterowania (►), aby wybrać 🖽.

Wcześniej wybrane pole ostrości zostaje wyświetlone.

- 3 Użyj przycisku sterowania (▲▼◀►), aby wybrać pole ostrości.
- 4 Naciśnij przycisk OK. Pole ostrości zostaje ustawione w nowym położeniu.





Podczas ustawiania pole ostrości jest wyświetlane jako punkt.



Wybieranie trybu błysku (Flash Mode)

Tryby błysku

4 A	Auto	Błysk następuje automatycznie w zależności od oświetlenia.
•	Flash Off	Błysk nie zostaje wykonany niezależnie od warunków oświetlenia. Używaj tego trybu do robienia w miejscach, gdzie fotografowanie z lampą błyskową jest zabronione.
4	Flash On	Błysk następuje niezależnie od warunków oświetlenia. Możesz wybrać błysk z kurtyną tylną.
® A	Auto + Red-eye reduction	Ten tryb umożliwia zredukowanie zjawiska powstawania czerwonych oczu, które jest spowodowane odbijaniem się światła błyskowego od oczu fotografowanych osób. Błysk następuje automatycznie.
۹.	Flash On + Red- eye reduction	Ten tryb umożliwia zredukowanie zjawiska powstawania czerwonych oczu spowodowanego odbijaniem się światła błyskowego od oczu fotografowanych osób. Błysk następuje niezależnie od warunków oświetlenia.



Kiedy zoom znajduje się w pozycji IIII, robienie zdjęć z błyskiem może sprawić, że krawędź zdjęcia będzie zbyt ciemna. Sprawdź zdjęcie za pomocą funkcji odtwarzania.



- Błysk nie następuje (błysk wyłączony) w trybie 第, 圖 lub kiedy tryb rejestracji ustawiono na tryb 및, 圖 lub 盟, a także po wybraniu trybu ustawiania ostrości ▲ lub s.
- Jeżeli używana jest funkcja redukcji efektu czerwonych oczu, wykonywany jest błysk wstępny.
- 1 Naciśnij przycisk Fn w trybie **D**.

Podpowiedź użycia Fn zostaje wyświetlona.

2 Naciśnij przycisk sterowania (◀). Tryb błysku zmienia się po każdym naciśnięciu przycisku.

Aparat jest gotowy do robienia zdjęć z wybranym trybem błysku.



Zachowanie trybu błysku 🖙 str.92

🕑 🐔 🍪 🕭 🚛 💵 📾 🏶 🔊 🖓 🏛 11 🕾 🌂 🏙

Wybieranie rozdzielczości (Recorded Pixels)

Można wybrać jedno z sześciu ustawień rozdzielczości.

Im większa rozdzielczość, tym wyższy poziom szczegółów po wydrukowaniu zdjęcia. Jakość wydruku jest zależna od jakości zdjęcia, ustawień ekspozycji, rozdzielczości drukarki i innych czynników. Z tej przyczyny nie ma konieczności wybierania większej rozdzielczości niż jest to potrzebne.

Rozdzielczość 1024×768 jest wystarczająca do drukowania zdjęć o rozmiarze karty pocztowej.

Przybliżona wielkość pliku jest przedstawiana obok rozdzielczości.

Im więcej pikseli, tym większy rozmiar zdjęcia i pliku. Ilość danych jest zależna również od ustawienia poziomu jakości (🖙 str.81).

Rozdzielczość

Rozdzielczość		Zastosowanie
2560×1920		Drukowanie zdjęć z wysoką jakością lub zdjęć o rozmiarze A4, edytowanie zdieć na komputerze
2304×1728		
2048×1536	rość	
1600×1200	Osti	
1024×768		Drukowanie zdjęć o rozmiarze karty pocztowej.
640×480		elektronicznej.

- 1 Naciśnij przycisk MENU w trybie D. Menu [D Rec. Mode] zostaje wyświetlone.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Recorded Pixels].
- 3 Naciśnij przycisk sterowania (►). Menu rozwijane zostaje wyświetlone. Przybliżona wielkość pliku jest przedstawiana obok rozdzielczości.
- 4 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby zmienić rozdzielczość.
- 5 Naciśnij spust migawki do połowy.

Rec. Mode	▶ Xi My
Recorded Pixels	2560×1920 🔤
Quality Level	2304×1728 🜆
White Balance	2048×1536 🔤
AF Setting	1600×1200 2.
AE Metering	1024×760 🚥
Sensitivity	640×480 •3
MENUCancel	OKOK

Ustawienie rozdzielczości zostaje zapisane, a

aparat powraca do wyświetlania informacji o ekspozycji.

Krok 6 w "Jak używać menu" (str.45) zawiera informacje o innych operacjach, które są dostępne po dokonaniu tego ustawienia.

Rozdzielczość i poziom jakości 🖙 str.22



🕑 🌇 🍪 🖉 🚛 💵 📾 🚳 🙆 🖆 籠 🝴 🕾 🕷

Ustawienie poziomu jakości (Quality Level)

Jakość zdjęcia odnosi się do poziomu kompresji zdjęć.

Im więcej gwiazdek, tym niższy poziom kompresji i wyższa jakość, ale także większy rozmiar pliku. Na rozmiar pliku wpływa również ustawienie rozdzielczości (#srstr.79).

Jakość

***	Najlepsza	Najniższy współczynnik kompresji. Przeznaczony dla zdjęć do wydruku.
**	Lepsza	Standardowy współczynnik kompresji. Przeznaczony dla zdjęć oglądanych na ekranie komputera.
*	Dobra	Najwyższy współczynnik kompresji. Przeznaczony dla zdjęć załączanych do e-maili lub tworzenia witryn internetowych.

1 Naciśnij przycisk MENU w trybie 🗅.

Menu [Rec. Mode] zostaje wyświetlone.

2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Quality Level].

- 3 Naciśnij przycisk sterowania (►). Menu rozwijane zostaje wyświetlone.
- 4 Naciśnij przycisk sterowania (▲ ▼), aby zmienić poziom jakości.
- 5 Naciśnij spust migawki do połowy. Ustawienie poziomu jakości zostaje zapisane, a aparat powraca do wyświetlania informacji o ekspozycji.



Krok 6 w "Jak używać menu" (str.45) zawiera informacje o innych operacjach, które są dostępne po dokonaniu tego ustawienia.

Rozdzielczość i poziom jakości 🖙 str.22



Ustawienie balansu bieli

Możesz robić zdjęcia z naturalnymi kolorami, ustawiając odpowiedni balans bieli do warunków oświetlenia.

Balans bieli

AWB	Auto	Aparat automatycznie ustawia balans bieli.
淤	Światło dzienne	Użyj tego trybu przy zdjęciach w plenerze i świetle słonecznym.
Ű.	Cień	Użyj tego trybu przy zdjęciach w plenerze w cieniu.
<i></i> . ☆	Światło sztuczne	Użyj tego trybu przy zdjęciach przy świetle sztucznym.
巡	Światło fluorescencyjne	Użyj tego trybu przy świetle fluorescencyjnym.
	Ręczny	Użyj tego trybu, jeżeli chcesz ręcznie ustawić balans kolorów.

1 Naciśnij przycisk MENU w trybie 🗅 lub w trybie 😤. Menu [🗅 Rec. Mode] zostaje wyświetlone.

- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [White Balance].
- Naciśnij przycisk sterowania (►). Ekran ustawień balansu bieli zostaje wyświetlony.
- 4 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby zmienić ustawienie.



5 Naciśnij spust migawki do połowy.

Ustawienie balansu bieli zostaje zapisane, a aparat powraca do wyświetlania informacji o ekspozycji.

Krok 6 w "Jak używać menu" (str.45) zawiera informacje o innych operacjach, które są dostępne po dokonaniu tego ustawienia.

Zapisywanie balansu bieli 🖙 str.92

Autobracketing Instr.68

Ustawianie ręczne

Przygotuj czysty arkusz białego papieru.

- 1 Wybierz 🖵 (ręczny) na ekranie ustawiania balansu bieli.
- 2 Skieruj aparat na białą kartkę papieru tak, aby wypełniła ramkę na monitorze LCD.
- 3 Naciśnij spust migawki do końca. Balans bieli jest ustawiany automatycznie.
- 4 Naciśnij przycisk OK. Ustawienie zostaje zapisane, a ekran powraca do menu [O Rec. Mode].
 5 Nasiśnij przycist MENU.
- 5 Naciśnij przycisk MENU. Aparat jest gotowy do robienia zdjęć.

White Balance	
AWB ☆ ♪	
SHUTTER A djust	
MENUCancel	OKOK



Ustawianie warunków automatyki ostrości

Możliwe jest ustawienie różnych warunków automatyki ostrości.

Zmiana pola ostrości

Możesz zmienić pole ustawiania ostrości.

Pole ustawiania ostrości

Wielokrotne	Normalny zakres
Punktowy	Pole automatyki ostrości zmniejsza się.



Punktowe ustawianie ostrości jest wybierane, jeśli tryb ostrości ustawiono na

Ustawianie ogranicznika ostrości

Możesz ograniczyć pole ruchu obiektywu w zależności od warunków.

Ustaw ogranicznik ostrości na 🗹 , aby ograniczyć ustawianie ostrości do dalekich obiektów podczas robienia normalnych zdjęć lub do bliskich obiektów, jeśli zdjęcia są robione w trybie makro. Pozwala to szybciej ustawić ostrość.

- 1 Naciśnij przycisk MENU w trybie D. Menu [D Rec. Mode] zostaje wyświetlone.
- Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [AF Setting].

Rec. Mode	▶ Xi My
Recorded Pixels Quality Level White Balance	2560×1920 ★★ AWB
AF Setting AE Metering Sensitivity	Auto
MENUExit	

- 3 Naciśnij przycisk sterowania (►). Ekran ustawień automatyki ostrości zostaje wyświetlony.
- 4 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Focusing Area].
- 5 Naciśnij przycisk sterowania (►). Menu rozwijane zostaje wyświetlone.
- 6 Użyj przycisku sterowania (▲▼), aby zmienić ustawienie.
- 7 Użyj przycisku sterowania (◀), a następnie przycisku sterowania (▼), aby wybrać [Focus Limiter].
- 8 Użyj przycisku sterowania (◀►) aby przełączyć się między [☞] i [□].
- 9 Naciśnij spust migawki do połowy.

Ustawienie automatyki ostrości zostaje zapisane, a aparat powraca do wyświetlania informacji o ekspozycji.

Krok 6 w "Jak używać menu" (str.45) zawiera informacje o innych operacjach, które są dostępne po dokonaniu tego ustawienia.

AF Setting	
Focusing Area Focus Limiter	Multiple Spot
MENUCancel	OK OK



🕑 强 🍪 🖉 🕼 💵 🖬 🍪 🖄 🖄 🖆 🎦 🏛 🍴 🕾 🔌 😤

Ustawianie trybu pomiaru światła dla określenia ekspozycji (AE Metering - pomiar ekspozycji)

Możesz wybrać, która część kadru ma być wykorzystana do pomiaru światła i ekspozycji. Domyślnym ustawieniem jest 🖾 (wielosegmentowy).

Pomiar ekspozycji

Ø	Wielosegmentowy	Pomiar odbywa się w całym polu widzenia.
۲	Centralno-ważony	Pomiar odbywa się z uwypukleniem środkowej części pola widzenia.
•	Punktowy	Pomiar odbywa się punktowo na środku pola widzenia.

- 1 Naciśnij przycisk MENU w trybie 🗅 lub w trybie 😤. Menu [🗅 Rec. Mode] zostaje wyświetlone.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [AE Metering].
- 3 Naciśnij przycisk sterowania (►). Menu rozwijane zostaje wyświetlone.
- Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby zmienić tryb pomiaru ekspozycii.
- 5 Naciśnij spust migawki do połowy. Ustawienie pomiaru ekspozycji zostaje zapisane, a aparat powraca do wyświetlania informacji o ekspozycji.



Krok 6 w "Jak używać menu" (str.45) zawiera informacje o innych operacjach, które są dostępne po dokonaniu tego ustawienia.

Zapisywanie trybu pomiaru ekspozycji 🖙 str.92

4 Robienie zdjęć



Ustawienie czułości

Możesz ustawić czułość odpowiednio do jasności i warunków otoczenia. Domyślnym ustawieniem jest Auto.

Czułość

	Auto	Aparat ustawia czułość automatycznie.	
	80	 Im niższa czułość, tym mniejsze ziarno na zdjęciu. 	Czas migawki wydłuża się przy
	160	słabym oświetleniu. • Wyższa czułość powoduje skrócenie czasu migawki przy słabym oświetleniu, co	
	320	zapoblega drganiom aparatu, ale obraz jest zlarnis	ity.
1 2 3 4	Nac Menu Uży Nac Menu Uży aby	iśnij przycisk MENU w trybie	w trybie 2. /brać [Sensitivity]. /CRec. Mode Yi My Recorded Pixels 2560×1920 Quality Level White Balance Auto AF Setting
5	Nac Ustar powr Krok inforr ustav	iśnij spust migawki do połowy. wienie czułości zostaje zapisane, a aparat aca do wyświetlania informacji o ekspozycji. 6 w "Jak używać menu" (str.45) zawiera macje o innych operacjach, które są dostępne j vienia.	AE Metering 160 Sensitivity 320 WEND Cancel OK OK

Zachowanie czułości 🖙 str.92



🕑 🍡 🍪 🧶 🚛 💵 📾 🖏 🖄 🚈 🖬 🖓 🕰 🕷

Ustawianie czasu natychmiastowego podglądu (Instant Review)

4 Robienie zdjęć

1

Możesz wybrać jedno z następujących ustawień czasu natychmiastowego podglądu: 0,5 sek., 1 sek., 2 sek., 3 sek., 4 sek., 5 sek. lub Off (brak wyświetlania). Domyślnym ustawieniem jest 1 sek.

- Naciśnij przycisk MENU w trybie D. Menu [D Rec. Mode] zostaje wyświetlone.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Instant Review].
- 3 Naciśnij przycisk sterowania (►). Menu rozwijane zostaje wyświetlone.
- 4 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby zmienić czas wyświetlania.
- 5 Naciśnij spust migawki do połowy. Ustawienie czasu natychmiastowego podglądu zostaje zapisane, a aparat powraca do

wyświetlania informacji o ekspozycji.

Rec. Mode	► Xi My
Auto Bracket	5sec
Interval Shoot	4sec
Movie	3sec
Digital Zoom	2sec
Instant Review	< 1sec
Memory	0.5sec
MENUCancel	OKOK

Krok 6 w "Jak używać menu" (str.45) zawiera informacje o innych operacjach, które są dostępne po dokonaniu tego ustawienia.

Natychmiastowy podgląd sestr.35



Ustawianie poziomu ostrości (Sharpness)

Możesz wybrać, czy zrobione zdjęcie ma być ostre, czy też zmiękczone.

- 1 Naciśnij przycisk MENU w trybie 🗅 lub w trybie 😤. Menu [🗅 Rec. Mode] zostaje wyświetlone.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Sharpness].

Aby wyostrzyć kontury, wybierz (+).

4 Naciśnij spust migawki do połowy. Ustawienie ostrości zostaje zapisane, a aparat powraca do wyświetlania informacii o ekspozycii.



Krok 6 w "Jak używać menu" (str.45) zawiera informacje o innych operacjach, które są dostępne po dokonaniu tego ustawienia.

Autobracketing str.68



4 Robienie zdjęć



Ustawianie nasycenia kolorów (Saturation)

Możesz ustawić poziom nasycenia kolorów.

- Naciśnij przycisk MENU w trybie 🗅 lub w trybie 😤. Menu [🗅 Rec. Mode] zostaje wyświetlone.
- Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Saturation].
- Użyj przycisku sterowania (◀▶), aby zmienić ustawienie z ा [Normal] ा [High (+)] lub ा [Low (-)].

Aby zmniejszyć nasycenie, wybierz (-). Aby zwiększyć nasycenie, wybierz (+).

4 Naciśnij spust migawki do połowy. Ustawienie nasycenia zostaje zapisane, a aparat powraca do wyświetlania informacji o ekspozycii.

Rec. Mode	► Xi My
Sharpness	+
Saturation	<-■+→
Contrast	+
	1
MENUExit	

Krok 6 w "Jak używać menu" (str.45) zawiera informacje o innych operacjach, które są dostępne po dokonaniu tego ustawienia.

Autobracketing str.68

1

2

3



Ustawianie kontrastu (Contrast)

Możesz ustawić kontrast zdjęcia.

- 1 Naciśnij przycisk MENU w trybie 🗅 lub w trybie 😤. Menu 🗅 Rec. Model zostaje wyświetlone.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Contrast].

Aby zwiększyć kontrast, wybierz (+).

4 Naciśnij spust migawki do połowy. Ustawienie kontrastu zostaje zapisane, a aparat powraca do wyświetlania informacji o ekspozycii.

🛱 Rec. Mode	► Xi My
Sharpness	+
Saturation	
Contrast	<- ■ + >
MENUExit	

Krok 6 w "Jak używać menu" (str.45) zawiera informacje o innych operacjach, które są dostępne po dokonaniu tego ustawienia.

Autobracketing str.68



Możesz wybrać, czy ustawione wartości zostaną zapisane po wyłączeniu aparatu, czy też będą przywracane wartości domyślne. Poniżej przedstawiono pozycje menu, które można zachować lub usunąć. Wybranie pozycji ☞ (włączone) sprawi, że wartość ustawienia zostanie zachowana tuż przed wyłączeniem aparatu. Wybranie pozycji □ (wyłączone) sprawi, że wartości domyślne ustawienia zostaną przywrócone w momencie wyłączenia aparatu. Poniższa tabela wskazuje także, czy domyślne ustawienie zapamiętywania dla każdej pozycji jest włączone lub wyłączone. Ustawienia pozostałych opcji, które nie zostały przedstawione poniżej, również będą zapisywane podczas wyłączania aparatu.

Pozycja	Opis	Ustawienie domyślne
Flash Mode	Tryb błysku ustawiony za pomocą przycisku Fn i przycisku sterowania (◀) (☞str.78)	¥
Drive Mode	Tryb rejestracji ustawiony za pomocą przycisku Fn i przycisku sterowania (▲) (☞str.64-72)	
Focus Mode	Tryb ostrości ustawiony za pomocą przycisku Fn i przycisku sterowania (▶) (⊯str.75)	
Zoom Position	Pozycja zoomu ustawiona za pomocą dźwigni zoom (🖙 str.61)	
MF Position	Pozycja ręcznej ostrości ustawiona za pomocą przycisku Fn i przycisku sterowania (▶) (☞str.76)	
White Balance	Ustawienie [White Balance] w menu [Rec.Mode] (🖙 str.82)	
AE Metering	Ustawienie [AE Metering] w menu [C Rec.Mode] (12/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/	
Sensitivity	Ustawienie [Sensitivity] w menu [Rec.Mode] (🖙 str.87)	
EV Compensation	Wartość kompensacji ekspozycji ustawiona za pomocą przycisku sterowania (◀ ►) (☞str.63)	
Digital Zoom	Ustawienie [Digital Zoom] w menu [C Rec.Mode] (🖙 str.62)	¥
DISPLAY	Naciśnięcie przycisku OK ustawia tryb wyświetlania informacji na monitorze LCD (ﷺ str.73, str.105)	
File #	Po włożeniu nowej karty pamięci SD zostanie wybrany kolejny numer pliku, jeśli wybrano ustawienie On.	¥



Ustawienie [MF] na 🗟 (On) spowoduje jednocześnie ustawienie [Zoom Position] na 🗟 (On).



- 1 Naciśnij przycisk MENU w trybie 🗅 lub w trybie 😤. Menu 🗅 Rec. Model zostaje wyświetlone.
- 2 Naciśnij przycisk sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Memory].

3 Naciśnij przycisk sterowania (►). Ekran zapamiętywania ustawień zostaje wyświetlony.

- 4 Użyj przycisku sterowania (▲▼), aby wybrać pozycję menu.
- 5 Użyj przycisku sterowania (◀►), aby włączyć ☑ (On) lub wyłączyć □ (Off).
- 6 Naciśnij spust migawki do połowy. Ustawienie zapamiętywania ustawień zostaje zapisane, a aparat powraca do wyświetlania informacji o ekspozycji.

Krok 6 w "Jak używać menu" (str.45) zawiera informacje o innych operacjach, które są dostępne po dokonaniu tego ustawienia.

Memory			
Flash Mode	•	\mathbf{Z}	Þ
Drive Mode			
Focus Mode			- U
Zoom Position			
MF Position			- H
White Balance			
MENUCancel		OK)ок

Przywracanie wartości domyślnych tylko funkcji robienia zdjęć

Ta funkcja umożliwia przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień funkcji robienia zdjęć.

Resetowane są wszystkie pozycje w menu [Rec. Mode]:

Recorded Pixels (rozdzielczość), Quality Level (poziom jakości), White Balance (balans bieli), AF Setting (ustawienie automatyki ostrości), AE Metering (pomiar ekspozycji), Sensitivity (czułość), Auto Bracket (autobracketing), Interval Shoot (zdjęcia z przedziałem czasowym), Movie (film), Digital Zoom (zoom cyfrowy), Instant Review (natychmiastowy podgląd), Memory (zapamiętywanie ustawień), Sharpness (ostrość), Saturation (nasycenie) i Contrast (kontrast)

- 1 Naciśnij środkowy przycisk w trybie **D**. Szybkie menu zostaje wyświetlone.
- Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Initialize Rec. Mode].
- 3 Naciśnij środkowy przycisk.

Ekran potwierdzenia zostaje wyświetlony.

4 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Initialize], a następnie naciśnij środkowy przycisk.

Wszystkie ustawienia funkcji robienia zdjęć zostaną przywrócone do wartości domyślnych, a aparat powraca do trybu **D**.



Nagrywanie filmów



Nagrywanie filmów

Ten tryb umożliwia nagrywanie filmu z dźwiękiem.

1 Naciśnij przycisk 😤.

Na monitorze LCD wyświetlane są następujące informacje.

- 1 Ikona trybu filmu (normalnie brak ikony)
- 2 Wskaźnik nagrywania (miga podczas nagrywania)
- 3 Pozostały czas nagrywania

Naciśnij dźwignię zoom do góry lub do dołu, aby zmienić obszar nagrywania.

- : powiększa obiekt.
- 💷 : powiększa obszar zdjęcia w aparacie.

2 Naciśnij spust migawki do końca.

Nagrywanie rozpoczyna się.

Podczas nagrywania filmu można używać powiększenia tylko w zakresie zoomu cyfrowego.



- Naciśnij przycisk 🛱, aby przełączyć z trybu 🗅 lub trybu 🖞 w tryb 🛱. Nagrywanie zostanie zatrzymane po przełączeniu w tryb 🛱 podczas nagrywania w trybie 🖞.
- Błysk nie zostaje wykonany w trybie 2.
- W trybie # nie można zmienić ustawienia ostrości.



12

A Robienie zdjęć

3 Naciśnij spust migawki do końca.

Nagrywanie zatrzymuje się.

Odtwarzanie filmów 🖙 str. 108

Przytrzymanie naciśniętego spustu migawki

Jeżeli przytrzymasz przycisk migawki dłużej niż jedną sekundę, film będzie nagrywany dopóty, dopóki spust migawki będzie naciśnięty. Nagrywanie zostanie przerwane, kiedy zdejmiesz palec z przycisku.

Robienia zdjęć podczas nagrywania filmu

Możesz robić zdjęcia bez przerywania nagrywania filmu.

Cautio

- Samowyzwalacz, zdjęcia seryjne, wiele zdjęć seryjnych, autobracketing i zdjęcia z przedziałem czasowym nie są dostępne podczas nagrywania filmu.
 - Dźwięk migawki i dźwięki operacji zostają wyciszone podczas robienia zdjęcia w trakcie nagrywania filmu.
 - Aby umożliwić przetworzenie danych zdjęcia zrobionego podczas nagrywania filmu, przetwarzanie obrazu filmu zostaje zablokowane na okres równy czasowi migawki plus około dwie sekundy.
 - Jeżeli zdjęcie zostaje zrobione podczas nagrywania dźwięku, można kontynuować nagrywanie, co spowoduje także przechwycenie dźwięku migawki itp.

Robienie zdjęć za pomocą przycisku D podczas nagrywania filmu

Za pomocą przycisku D można zrobić zdjęcie, kontynuując nagrywanie filmu.

1 Naciśnij szybko przycisk D podczas nagrywania filmu.

Aparat przełącza się do trybu 🗅, natomiast nagrywanie jest kontynuowane.

Czas nagrania filmu jest wyświetlany na ekranie trybu **D**.

Patrz "Robienie zdjęć" (str.53), aby uzyskać więcej informacji na temat robienia zdjęć.

2 Naciśnij spust migawki do końca. Zdjęcie zostaje zrobione. Nagrywanie jest kontynuowane po zrobieniu zdjęcia.



- 1 Naciśnij środkowy przycisk podczas nagrywania filmu. Szybkie menu zostaje wyświetlone, natomiast nagrywanie jest kontynuowane.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Take Still image], a następnie naciśnij środkowy przycisk.

Zdjęcie zostaje zrobione z tymi samymi ustawieniami ekspozycji co w trybie filmu. Po zrobieniu zdjęcia aparat powraca do wyświetlania informacji o stanie nagrywania filmu.





Czas nagrywania filmu

97



,**8**

Nagrywanie filmów czarno-białych lub w odcieniach sepii (Color Mode - tryb koloru)

Efekty koloru można dodać do filmu za pomocą filtrów koloru. Oprócz nagrywania filmów w normalnych kolorach, można wybrać filtr czarno-biały lub filtr sepii.

- 1 Naciśnij przycisk MENU w trybie №. Menu [D Rec. Mode] zostaje wyświetlone.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Movie].
- 3 Naciśnij przycisk sterowania (►).
 - Ekran filmu zostaje wyświetlony.
- 4 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Color Mode].
- 5 Naciśnij przycisk sterowania (►). Menu rozwijane zostaje wyświetlone.
- Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać kolor.
- 7 Naciśnij spust migawki do połowy. Wybrany tryb koloru zostaje włączony, a aparat jest gotowy do nagrywania.
- 8 Naciśnij spust migawki do końca. Rozpoczyna nagrywanie filmu.
- 9 Naciśnij spust migawki do końca. Zatrzymuje nagrywanie filmu.



Nagrywanie filmów z opóźnieniem

Ten tryb pozwala na nagrywanie filmu ze zmniejszoną liczbą klatek, dzięki czemu podczas odtwarzania z normalną szybkością akcja filmu jest przyspieszona. Na przykład po wybraniu ustawienia ×2 nagrywana jest połowa normalnej liczby klatek, przez co obiekt będzie poruszał się dwa razy szybciej przy normalnej prędkości odtwarzania.

- 1 Naciśnij przycisk MENU w trybie №. Menu [¹ Rec. Mode] zostaje wyświetlone.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Movie].
- 3 Naciśnij przycisk sterowania (►). Ekran filmu zostaje wyświetlony.
- 4 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Time-lapse Movie].
- 5 Naciśnij przycisk sterowania (►). Menu rozwijane zostaje wyświetlone.
- 6 Użyj przycisku sterowania (▲▼), aby zmienić ustawienie opóźnienia. Możesz wybierać ustawienia opóźnienia Off (wyłączone), ×2, ×5, ×10, ×20, ×50 lub ×100.
- 7 Naciśnij spust migawki do połowy. Aparat jest gotowy do nagrywania filmu z opóźnieniem.
- 8 Naciśnij spust migawki do końca. Rozpoczyna nagrywanie filmu z opóźnieniem. Wybrane ustawienie opóźnienia zostaje wyświetlone na monitorze LCD.
- 9 Naciśnij spust migawki do końca. Zatrzymuje nagrywanie filmu.







Filmy z opóźnieniem są nagrywane bez dźwięku.

Odtwarzanie i kasowanie zdjęć Wyświetlanie zdjęć

Przełączanie między trybem robienia zdjęć i trybem odtwarzania

Tryb 🖸 służy do robienia zdjęć, natomiast tryb 📽 służy do nagrywania filmów. Wykonaj poniższą procedurę, aby przełączać się między trybem 🗅, trybem 📽 i trybem odtwarzania.

Przełączanie z trybu 🗖 lub trybu 🛱 w tryb odtwarzania

Możesz przełączać z trybu 🗖 lub trybu 🕏 w tryb odtwarzania.

1 Naciśnij przycisk 🕨.

Aparat przełącza się do trybu odtwarzania.

Przełączanie z trybu odtwarzania w tryb 🗖 lub tryb 🛱

1 Naciśnij przycisk 🖸 lub 😤.

Aparat przełącza się w tryb 🗅 lub tryb 😤.

Przełączanie z trybu 🗖 w tryb 😤

1 Naciśnij przycisk #. Aparat przełącza się w tryb #.



Aby przełączyć z trybu 🛱 w tryb 🗅, naciśnij przycisk 🗅. Przytrzymanie przycisku 🗅 lub 🛱 spowoduje wyłączenie aparatu. Naciśnij szybko przycisk podczas zmiany trybu.

Wyświetlanie zdjęć

Patrz "Odtwarzanie zdjęć" (str.37), aby uzyskać instrukcje.



Ekran dziewięciu zdjęć i ekran folderów

Wyświetlanie dziewięciu zdjęć

Możesz wyświetlić jednocześnie dziewięć miniatur zrobionych zdjęć.

Naciśnij dźwignię zoom S w trybie odtwarzania.

Zostanie wyświetlona strona z dziewięcioma miniaturami zdjęć. Na każdej stronie wyświetlanych jest dziewięć takich miniatur. Użyj przycisku sterowania (▲ ▼ ▲ ▶), aby przesunąć ramkę. Jeżeli zapisano dziesięć lub więcej zdjęć, to po wybraniu zdjęcia ① i naciśnięciu przycisku sterowania (▲ ◀) zostanie wyświetlona poprzednia strona. Z kolei po wybraniu zdjęcia ② i naciśnięciu przycisku sterowania (▼ ▶) zostanie wyświetlona następna strona.



Ikony wyświetlane na zdjęciach mają następujące znaczenie:

Brak ikony : Zdjęcie bez notatki głosowej

(ze zdjęciem) : Zdjęcie z notatką głosową

Film (wyświetlana jest pierwsza klatka)

Naciśnij dźwignię zoom w kierunku Q lub przycisk **OK** w celu przełączenia do pełnoekranowego trybu wyświetlania wybranego zdjęcia. Naciśnij przycisk **D**, aby przełączyć do trybu robienia zdjęć.

Ekran folderów

Ustawienie [Folder Name] w menu [**X**ISet-up] na wartość [Date] spowoduje, że zdjęcia i dźwięki będą zapisywane w oddzielnych folderach w zależności od daty ich nagrania. Za pomocą poniższej procedury możesz wybrać folder dla określonej daty.

- 1 Naciśnij dźwignię zoom w kierunku 🖾 w trybie odtwarzania. Ekran przełącza się do trybu wyświetlania dziewięciu zdjęć.
- 2 Naciśnij dźwignię zoom w kierunku 🖬. Lista folderów zostaje wyświetlona.
- 3 Użyj przycisku sterowania (▲▼ ◀ ►), aby wybrać folder.

Naciśnij dźwignię zoom Q, aby wyświetlić dziewięć miniatur folderu. Następnie naciśnij dźwignię zoom w kierunku Q lub przycisk **OK** w celu przełączenia do pełnoekranowego trybu wyświetlania wybranego zdjęcia.



Zmiana nazwy folderu ze zdjęciami 🖙 str.148



Odtwarzanie z powiększeniem

Możesz wyświetlać zdjęcia powiększone maksymalnie osiem razy. W czasie powiekszania zdjęcia na monitorze LCD są wyświetlane podpowiedzi.

1 Przejdź do trybu odtwarzania i przy pomocy przycisku sterowania (◀►) wybierz zdjęcie, które chcesz powiększyć.

2 Naciśnij dźwignię zoom Q.

Zdjęcie zostaje powiekszone (×1 to ×8). Przytrzymanie tego przycisku powoduje ciagła zmianę powiększenia.



W czasie wyświetlania powiększonego zdjęcia można wykonać następujące czynności.

Dźwignia zoom (\mathbf{Q}) Dźwignia zoom ()

Przycisk sterowania (▲ ▼ ◀ ►) Zmienia obszar powiększenia. Powieksza zdjęcie (maks. ×8) Pomniejsza zdjęcie (min. ×1)

3 Naciśnij przycisk OK.

Zdjęcie powraca do powiększenia ×1.



Nie jest możliwe powiekszanie filmów.



Ustawienie funkcji szybkiego powiększania

Ta funkcja pozwala na wyświetlenie zdjęcia z maksymalnym powiększeniem po jednokrotnym naciśnięciu dźwigni zoom **Q** na ekranie pojedynczego zdjęcia.

- 1 Naciśnij przycisk MENU w trybie odtwarzania. Menu [E Playback] zostaje wyświetlone.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Quick Zoom].

Użyj przycisku sterowania (◀►), aby włączyć ☑ (włączone) lub □ (wyłączone).

- Image: Natychmiast powiększa zdjęcie ×8
- Jednokrotne naciśnięcie dźwigni zoom Powiększa stopniowo zdjęcie od ×1,1 do ×8,0

▶ Playback		X	Му
Quick Zoom Quick Delete Alarm	•		•
MENUExit			

4 Naciśnij przycisk ►.

Aparat jest gotowy do odtwarzania zdjęć.

Krok 6 w "Jak używać menu" (str.45) zawiera informacje o innych operacjach, które są dostępne po dokonaniu tego ustawienia.

Wyświetlanie danych ekspozycji w trybie odtwarzania

Informacje o ekspozycji mogą być wyświetlane na monitorze LCD w trybie odtwarzania. Naciśnięcie przycisku **OK** zmienia tryb wyświetlania. Patrz str.14, aby uzyskać szczegółowe informacje o poszczególnych trybach wyświetlania.



Normalny ekran

Wyświetlanie informacji o ekspozycji w trybie robienia zdjęć 🖙 str.73



Pokaz slajdów

Możesz wyświetlić kolejno wszystkie zapisane zdjęcia.

1 Naciśnij środkowy przycisk w trybie odtwarzania. Szybkie menu zostaje wyświetlone.

2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Slideshow].

3 Naciśnij środkowy przycisk.

Pokaz slajdów rozpoczyna się. Aby przerwać trwający pokaz slajdów, naciśnij dowolny przycisk.

Ustawienia pokazu slajdów

Możesz wybrać sposób wyświetlania kolejnych zdjęć podczas pokazu slajdów. Efekt

Off	Bez efektu
Wipe	Kolejne zdjęcie nasuwa się nad poprzednie w kierunku od lewej do prawej.
Checker	Kolejne zdjęcie pojawia się w postaci mozaiki z małych, kwadratowych fragmentów.
Fade	Poprzednie zdjęcie powoli znika i pojawia się kolejne zdjęcie.

Przejdź do trybu odtwarzania i użyj przycisku sterowania (◀▶) do wybrania zdjęcia, od którego chcesz rozpocząć pokaz slajdów.

2 Naciśnij przycisk MENU.

Menu [Playback] zostaje wyświetlone.

1
- 3 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Slideshow]. Aby rozpocząć pokaz slajdów z bieżącymi ustawieniami, przejdź do kroku 9.
- 4 Naciśnij przycisk sterowania (►). Ekran pokazu slajdów zostaje wyświetlony.
- 5 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Interval].
- 6 Naciśnij przycisk sterowania (►). Menu rozwijane zostaje wyświetlone.
- 7 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby zmienić przerwę między kolejnymi zdjęciami.

Wybierz: 3 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek., 30 sek.

8 W ten sam sposób wybierz [Effect].

Możesz wybrać jeden z efektów: Off, Wipe, Checker lub Fade.

9 Naciśnij przycisk OK.

memo

Aparat powraca do ekranu pokazu slajdów i rozpoczyna się pokaz z wybraną przerwą między zdjęciami i efektem.

Naciśniecie środkowego przycisku podczas pokazu slajdów powoduje włączenie pauzy. Aby wznowić pokaz slajdów, naciśnij dowolny przycisk, kiedy pokaz został zatrzymany.

10 Naciśnij przycisk OK lub przycisk MENU.

Pokaz slajdów zatrzymuje się.

- Po naciśnięciu dowolnego przycisku pokaz slajdów jest kontynuowany.
- Zdjęcia z nagranymi notatkami głosowymi będą wyświetlane do momentu zakończenia odtwarzania notatki, bez względu na ustawiony czas przerwy.
- Naciśniecie przycisku sterowania (►) podczas odtwarzania filmu powoduje wyświetlenie kolejnego obrazu.

Podłączanie aparatu do urządzeń audio/wideo Isstr.110

	Xi My
▶3sec	11
	1
0	K) Start
	≻3sec 0



Odtwarzanie filmu

Możesz wyświetlać nagrane filmy. W czasie odtwarzania na monitorze LCD wyświetlane są podpowiedzi operacji. Dźwięk jest odtwarzany podczas odtwarzania filmu.

1 Przejdź do trybu odtwarzania i za pomoca przycisku sterowania (< >) wybierz film, która chcesz odtworzyć. 2

Naciśnij przycisk sterowania (▲).

Odtwarzanie rozpoczyna się.



W czasie odtwarzania można wykonać następujące czynności.

- Przycisk sterowania (
- Przycisk sterowania ()
- Przycisk sterowania ()
- Dźwignia zoom ([])
- Dźwignia zoom (!!!)
- Odtwarzanie do tyłu

Odtwarzanie do przodu

Pauza

Zwiększa poziom głośności Zmniejsza poziom głośności

Po włączeniu pauzy można wykonać następujące czynności.

Przycisk sterowania (Przycisk sterowania () Przycisk sterowania (

- Klatka do tvłu
- Klatka do przodu

Wyłaczenie pauzy (odtwarzanie)

3 Naciśnij przycisk sterowania (▼).

Odtwarzanie zatrzymuje się, a aparat powraca do ekranu odtwarzania.



Zapisanie klatki filmu jako zdjęcia

Ta funkcja umożliwia zapisanie pojedynczej klatki filmu jako zdjęcia.

- 1 Przejdź do trybu odtwarzania i za pomocą przycisku sterowania (◀►) wybierz film.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲), aby rozpocząć odtwarzanie filmu.
- 3 Naciśnij przycisk sterowania (▲) po osiągnięciu sceny, którą chcesz zapisać jako zdjęcie.

Odtwarzanie zatrzymuje się.

Za pomocą przycisku sterowania (◀►) możesz przewijać film do przodu lub do tyłu o jedną klatkę.

- 4 Naciśnij środkowy przycisk. Szybkie menu zostaje wyświetlone.
- 5 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Save as Still image].

6 Naciśnij środkowy przycisk.

memo

Zdjęcie wyświetlane na monitorze LCD zostaje zapisane jako zdjęcie o rozmiarze 320 × 240 pikseli.

Po zapisaniu zdjęcia ekran powraca do kroku 3.



Klatki wybrane z filmu zostają zapisane jako zdjęcia o rozmiarze 320 × 240 pikseli.

Funkcje zmiany rozmiaru, kadrowania i filtru cyfrowego nie są dostępne w menu [E Playback].

Podłączanie aparatu do urządzeń audio/wideo



Poprzez użycie kabla AV do podłączenia aparatu do urządzenia audio/wideo z wejściem wideo typu jack, takiego jak telewizor, magnetowid lub nagrywarka DVD, można nagrywać i odtwarzać zdjęcia zrobione za pomocą aparatu. Upewnij się, że aparat jest wyłączony przed podłączeniem kabla.



2

3

memo

Do aparatu nie można podłączyć bezpośrednio kabla AV. Umieść aparat na podstawce USB, a następnie podłącz kabel AV do podstawki USB.

- 1 Umieść aparat na podstawce USB.
 - Podłącz kabel AV do gniazda PC/AV na podstawce USB.
 - Podłącz drugi koniec kabla AV do gniazda wejścia sygnału i dźwięku w urządzeniu audio/wideo.

Jeżeli używasz urządzenia stereo, włóż wtyczkę dźwięku do gniazda L (białego).

4 Włącz urządzenie audio/wideo i aparat.

Format sygnału wyjścia wideo różni się w zależności od kraju lub regionu. W przypadku wystąpienia problemów z wyświetlaniem obrazu należy sprawdzić format sygnału. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora lub urządzenia audio/wideo, do którego podłączono aparat.

Zmiana formatu sygnału wyjścia wideo 🖙 str.153



Kasowanie pojedynczych zdjęć i plików dźwiękowych

Możesz kasować pojedynczo wybrane zdjęcia i pliki dźwiękowe.

- Skasowanych zdjęć i plików dźwiękowych nie można ich odtworzyć.
 - Nie możesz skasować zabezpieczonych zdjęć i plików dźwiękowych. (#str.115)
- Przejdź do trybu odtwarzania i przy pomocy przycisku sterowania (◄►) wybierz zdjęcie lub plik dźwiękowy do skasowania.
- Naciśnij przycisk Fn. Podpowiedź użycia Fn zostaje wyświetlona.
- Naciśnij przycisk sterowania (◄). Ekran kasowania zostaje wyświetlony.
- 4 Użyj przycisku sterowania (▲), aby wybrać [Delete].
- 5 Naciśnij przycisk OK. Zdjęcie lub plik dźwiękowy zostają skasowane.







- Naciśnięcie przycisku Fn po wyświetleniu ekranu natychmiastowego podglądu spowoduje pojawienie się menu Delete, za pomocą którego można skasować właśnie zrobione zdjęcie. (🖙 str.35)

Kasowanie tylko notatek głosowych

Jeżeli zdiecie ma notatke głosowa (sestr.139), możesz usunać te notatke bez kasowania zdiecia.

- 1 Przejdź do trybu odtwarzania i przy pomocy przycisku sterowania (◀ ►) wybierz zdjęcie z notatka głosowa.
- 2 Naciśnij przycisk Fn.
- 3 Naciśnij przycisk sterowania (◀). Ekran kasowania zostaje wyświetlony.
- 4 Użvi przvcisku sterowania (▲ ▼). aby wybrać [Delete sound].
- 5 Naciśnij przycisk OK. Notatka głosowa zostaje usunieta.





memo

Wybierz [Delete] w kroku 4 powyżej, aby skasować zdjęcie razem z notatka głosowa.

Ustawienie funkcji szybkiego kasowania

Kiedy funkcja szybkiego kasowania jest ustawiona na 🗹 (On), ekran kasowania jest wyświetlany z już wybraną pozycją [Delete].

- 1 Naciśnij przycisk MENU w trybie odtwarzania. Menu [Playback] zostaje wyświetlone.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Quick Delete].
- 3 Użyj przycisku sterowania (◀►), aby właczyć 🗹 (włączone) lub □ (wyłączone).
- 4 Naciśnii przycisk **D**.

Aparat jest gotowy do odtwarzania zdieć.

Krok 6 w "Jak używać menu" (str.45) zawiera informacje o innych operacjach, które są dostępne po dokonaniu tego ustawienia.



Kasowanie wybranych zdjęć i plików dźwiękowych (from Nine-Image Display - poprzez ekran dziewięciu zdjęć)

Korzystając z ekranu dziewięciu zdjęć, możesz skasować jednocześnie wiele zdjęć i plików dźwiękowych.



- Skasowanych zdjęć i plików dźwiękowych nie można ich odtworzyć.
- Zabezpieczone zdjęcia i pliki dźwiękowe nie mogą być skasowane.

Naciśnij dźwignię zoom S w trybie odtwarzania.

Dziewięć miniatur zdjęć zostaje wyświetlonych.

2 Naciśnij przycisk Fn.

jest wyświetlane na zdjęciach lub plikach dźwiękowych.

3 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼ ◀ ►), aby wybrać zdjęcia i pliki dźwiękowe do skasowania, a następnie naciśnij przycisk OK.

jest wyświetlane dla wybranych zdjęć.
Naciśnij i przytrzymaj dźwignię zoom Q, aby wybrane zdjęcie wyświetlić na pełnym ekranie.
Po zwolnieniu przycisku ekran powraca do trybu

wyświetlania dziewięciu zdjęć. Zabezpieczonych zdjęć nie można wyświetlać na pełnym ekranie.

- 4 Naciśnij przycisk Fn. Ekran potwierdzenia kasowania zostaje wyświetlony.
- 5 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Select & Delete].

Naciśnij przycisk OK. Wybrane zdjęcia i pliki dźwiękowe zostają skasowane.





K	<i>»</i>				
	Delete all selected images and sounds				
	Select & Delete				
ME					



Kasowanie wszystkich zdjęć

Możesz skasować wszystkie zdjęcia lub pliki dźwiękowe za jednym razem.

- Po skasowaniu zdjęć nie można ich odtworzyć.
 - Zabezpieczone zdjęcia i pliki dźwiękowe nie mogą być skasowane. (🖙 str.115)
- 1 Naciśnij przycisk Fn w trybie odtwarzania. Podpowiedź użycia Fn zostaje wyświetlona. 2 Naciśnij przycisk sterowania (◀). Ekran kasowania zostaje wyświetlony. 3 Naciśnij przycisk Fn. Ekran kasowania wszystkich zdjęć zostaje wyświetlony. 4 Użyj przycisku sterowania (▲), aby wybrać [Delete All]. 5 Naciśnii przycisk OK. Wszystkie zdjęcia i pliki dźwiękowe zostaja







skasowane.

Jeżeli opcja [Quick Delete] została ustawiona na ☞ (On) w menu [▶ Playback], krok 4 można pominąć. (☞str.112)



Zabezpieczenie zdjęć i plików dźwiękowych przed skasowaniem (Protect)

Możesz zabezpieczyć zdjęcia i pliki dźwiękowe przed przypadkowym skasowaniem.

- 1 Przejdź do trybu odtwarzania i przy pomocy przycisku sterowania (◀▶) wybierz zdjęcie lub plik dźwiękowy, które chcesz zabezpieczyć.
- 2 Naciśnij przycisk Fn. Podpowiedź użycia Fn zostaje wyświetlona.
- Naciśnij przycisk sterowania (►). Ekran zabezpieczenia zostaje wyświetlony.



- 4 Użyj przycisku sterowania (▲), aby wybrać [Protect].
- 5 Naciśnij przycisk OK. Wybrane zdjęcie zostaje zabezpieczone.





- Wybierz [Unprotect] w kroku 4, aby usunąć zabezpieczenie.
- Em jest wyświetlane poniżej numeru pliku dla zabezpieczonych zdjęć lub plików dźwiękowych podczas odtwarzania.



Zabezpieczanie wszystkich zdjęć i plików dźwiękowych

Możesz zabezpieczyć wszystkie zdjęcia i pliki dźwiękowe.



Zabezpieczone zdjęcia i pliki dźwiękowe są kasowane podczas formatowania karty pamięci SD lub wbudowanej pamięci.

1 Naciśnij przycisk Fn w trybie odtwarzania.

Podpowiedź użycia Fn zostaje wyświetlona.

2 Naciśnij przycisk sterowania (►).

Ekran zabezpieczenia zostaje wyświetlony.

3 Naciśnij przycisk Fn.

Ekran zabezpieczenia wszystkich zdjęć zostaje wyświetlony.

- 4 Użyj przycisku sterowania (▲), aby wybrać [Protect].
- 5 Naciśnij przycisk OK.

Wszystkie zdjęcia i pliki dźwiękowe zostają zabezpieczone.



Wybierz [Unprotect] w kroku 4, aby usunąć zabezpieczenie wszystkich zdjęć lub plików dźwiękowych.

memo

Edytowanie i drukowanie zdjęć Edytowanie zdjęć



Zmiana wielkości i jakości zdjęcia

Zmieniając wielkość i jakość wybranego zdjęcia, możesz zmniejszyć rozmiar pliku. Użyj tej funkcji, aby kontynuować robienie zdjęć, kiedy karta pamięci SD jest już pełna. Poprzez zmniejszenie zdjęć i nadpisanie oryginalnych plików można uzyskać dodatkowe miejsce na karcie pamięci.

- 1 Naciśnij przycisk MENU w trybie odtwarzania. Menu [E Playback] zostaje wyświetlone.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Resize].
- 3 Naciśnij przycisk sterowania (►). Ekran Resize zostaje wyświetlony. Nie jest możliwa zmiana rozmiaru filmu.
- 4 Użyj przycisku sterowania (◀►) do wybrania zdjęcia, którego wielkość chcesz zmienić, a następnie naciśnij przycisk OK.

Ekran wyboru rozdzielczości i jakości zdjęcia zostaje wyświetlony.



5 Wybierz rozdzielczość i jakość.

Naciśnij przycisk sterowania (►), aby wyświetlić menu rozwijane, a następnie użyj przycisku sterowania (▲▼) do wybrania rozdzielczości i jakości. Po dokonaniu wyboru naciśnij przycisk sterowania ◀.

Nie możesz wybrać większej rozdzielczości lub wyższego poziomu jakości niż poziom oryginalny

6 Naciśnij przycisk OK.

Ekran potwierdzenia nadpisania zostaje wyświetlony. Jeśli zdjęcie jest zabezpieczone, ekran potwierdzenia nie jest wyświetlany, a zdjęcie zostaje zapisane jako nowy plik.

7 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Overwrite] lub [Save as].

8 Naciśnij przycisk OK.

Zmniejszone zdjęcie zostaje zapisane. Naciśnij spust migawki, aby anulować zmianę rozmiaru zdjęcia i powrócić do trybu **D**, lub naciśnij przycisk **E**, aby powrócić do trybu odtwarzania.

Jakusui niz pozioni oryginality
sk OK.
a nadpisania zostaje wyświetlo bezpieczone, ekran potwierdze pisane jako nowy plik.
sterowania (▲ ▼),







Kadrowanie obrazów

Możesz usunąć niepotrzebną część zdjęcia i zapisać skadrowany obraz jako oddzielne zdiecie.

- 1 Naciśnij przycisk MENU w trybie odtwarzania. Menu [Playback] zostaje wyświetlone.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Trimming].
- 3 Naciśnij przycisk sterowania (►).

Zostaną wyświetlone zdjęcia, które można kadrować.

4 Użyj przycisku sterowania (◀►), aby wybrać zdjęcie do skadrowania, a następnie naciśnij przycisk OK.

Ekran kadrowania zostaje wyświetlony.

5 Wybierz warunki kadrowania.



Dźwignia zoom ([]/[]/[]/[]))

Zmienia wielkość obszaru kadrowania Przvcisk sterowania (▲▼◀▶) Przesuniecie obszaru kadrowania w góre. dół, lewo i prawo.

Przycisk Fn

Obraca obszar kadrowania

 \Box



100-0023

6 Naciśnij przycisk OK.

Ekran opcji poziomu jakości zostaje wyświetlony. Rozdzielczość jest wybierana automatycznie zależnie od rozmiaru kadrowanej sekcji.

7 Wybierz poziom jakości.

Naciśnij przycisk sterowania (►), aby wyświetlić menu rozwijane, a następnie użyj przycisku sterowania (▲▼) do wybrania poziomu jakości. Po dokonaniu wyboru naciśnij przycisk **OK**.



Nie możesz wybrać wyższego poziomu jakości niż poziom oryginalny.

8 Naciśnij przycisk OK.

Skadrowane zdjęcie zostaje zapisane pod nową nazwą.

- memo
- Nie jest możliwe kadrowanie filmów.



Kopiowanie plików

Możesz kopiować pliki zdjęć i dźwięków z wbudowanej pamięci na kartę pamięci SD i odwrotnie. Ta funkcja może być wybrana dopiero po włożeniu karty pamieci do aparatu.



Upewnii sie, że aparat jest wyłaczony przed włożeniem lub wyjeciem karty pamięci SD.

1 Naciśnij przycisk MENU w trybie odtwarzania.

Menu [Playback] zostaje wyświetlone.

2 Użyj przycisku sterowania (▼), aby wybrać [Copy image and soundl.

3 Naciśnij przycisk sterowania (►).

Ekran kopiowania zostaje wyświetlony. Wybierz żądaną metodę kopiowania.

Kopiowanie plików z wbudowanej pamięci na kartę pamięci SD

Wszystkie pliki są kopiowane jednocześnie na karte pamieci. Przed rozpoczeciem kopiowania upewnij sie, że na karcie pamieci SD jest wystarczająco dużo miejsca.

- 4 Użvi przycisku sterowania (▲ ▼). aby wybrać [$\Box \rightarrow SD$].
- 5 Naciśnij przycisk OK. Wszystkie pliki zostają skopiowane.



Kopiowanie plików z karty pamięci SD do wbudowanej pamięci

Wybrane pliki są kopiowane pojedynczo do wbudowanej pamięci.

- 4 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [SD→C].
- 5 Naciśnij przycisk OK.
- 6 Użyj przycisku sterowania (◀►), aby wybrać plik, który chcesz skopiować.
- 7 Naciśnij przycisk OK.

Wybrany plik zostaje skopiowany.



- Jeżeli zdjęcie posiada notatkę głosową, plik dźwiękowy zostanie skopiowany razem ze zdjęciem.
- Kiedy plik jest kopiowany z karty pamięci SD do wbudowanej pamięci, otrzymuje nową nazwę.

memo



Edytowanie zdjęć z użyciem filtrów cyfrowych

Ta funkcja pozwala na edycję zdjęć z użyciem filtrów cyfrowych. Możliwe jest wybranie jednego z dziewięciu filtrów koloru: czarno-białego, sepii, czerwonego, różowego, fioletowego, niebieskiego, zielonego, żółtego lub jasności.

- 1 Naciśnij przycisk MENU w trybie odtwarzania. Menu [E Playback] zostaje wyświetlone.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Digital Filter].
- 3 Naciśnij przycisk sterowania (►). Zostają wyświetlone zdjęcia, które można edytować za pomoca filtrów cyfrowych.
- 4 Użyj przycisku sterowania (◀►), aby wybrać zdjęcie.
- 5 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać żądany filtr cyfrowy. Po wybraniu ⊠ możesz dostosować jasność, naciskając dźwignię zoom do góry lub do dołu.
- 6 Naciśnij przycisk OK dwa razy. Ekran potwierdzenia nadpisania zostaje wyświetlony.
- 7 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Overwrite] lub [Save as].
- 8 Naciśnij przycisk OK. Edytowane zdjęcie zostaje zapisane z tą samą rozdzielczością i poziomem jakości co w przypadku oryginału.



MENU Gancel



OK OK



Edytowanie filmów

Możesz wybrać klatkę filmu i zapisać ją jako zdjęcie, podzielić film na dwie części lub połączyć dwa filmy w jeden.

- 1 Naciśnij przycisk MENU w trybie odtwarzania. Menu [► Playback] zostaje wyświetlone.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Movie Edit].
- 3 Naciśnij przycisk sterowania (►).

Ekran edycji filmu zostaje wyświetlony. Wybierz funkcję edycji, której chcesz użyć.



Zapisanie klatki filmu jako zdjęcia

- 4 Użyj przycisku sterowania (▲▼), aby wybrać [Save as Still image].
- 5 Naciśnij przycisk OK. Ekran wyboru filmu zostaje wyświetlony.
- 6 Przejdź do trybu odtwarzania i przy pomocy przycisku sterowania (◀►) wybierz film, który chcesz edytować.



- 7 Naciśnij przycisk OK. Ekran wyboru klatki zostaje wyświetlony.
 8 Użyj przycisku sterowania (◄►), aby
- wybrać klatkę, którą chcesz zapisać.
- Naciśnij przycisk OK. Wybrana klatka zostaje zapisana jako zdjęcie.





Podział filmu

- 4 Wybierz pozycję [Divide Movies] na ekranie edycji filmu.
- 5 Naciśnij przycisk OK. Ekran wyboru filmu zostaje wyświetlony.
- Za pomocą przycisku sterowania (◄►) wybierz film.



E-H 100-0042 00:09 Select image for dividing position 163 UENU Gancel OK OK



Naciśnij przycisk OK.

Ekran wyboru pozycji podziału zostaje wyświetlony.

Użyj przycisku sterowania (▲ ▼ ◀ ►), aby ustalić pozycję podziału.

- ▲ : Rozpoczyna odtwarzanie filmu
- Zatrzymuje odtwarzanie filmu
- Przesuwa film do tyłu klatka po klatce
- Przesuwa film do przodu klatka po klatce

Naciśnij przycisk OK.

Ekran potwierdzenia zostaje wyświetlony.

10 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Divide].

11 Naciśnij przycisk OK. Film zostaje podzielony w określonym położeniu, a obie części filmu zostają zapisane jako oddzielne pliki.

7

8

9



Łączenie filmów

- 4 Wybierz pozycję [Stitch Movies] na ekranie edycji filmów.
- 5 Naciśnij przycisk OK. Ekran wyboru filmu zostaje wyświetlony.
- Użyj przycisku sterowania (◀►) do wybrania pierwszego filmu.
- 7 Naciśnij przycisk OK.
- 8 Użyj przycisku sterowania (◀►) do wybrania drugiego filmu.
- 9 Naciśnij przycisk OK. Ekran potwierdzenia zostaje wyświetlony.
- 10 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Stitch].
- 11 Naciśnij przycisk OK. Dwa wybrane filmy zostają połączone w jeden.







Może się wydawać, że film zatrzymuje się w punkcie łączenia, kiedy rozpoczyna się odtwarzanie drugiego filmu. Dzieje się tak, ponieważ w trybie edycji filmów dane są edytowane z jednostką równą jednej sekundzie. Jeżeli więc ostatnia klatka pierwszego filmu trwa krócej niż jedna sekunda, jest liczona jako jedna sekunda danych po dołączeniu do niego drugiego filmu.

Ustawienia drukowania (DPOF)

Poprzez zapisanie ustawień druku DPOF (Digital Print Order Format) wraz ze zrobionymi zdjęciami, możesz drukować zdjęcia zgodnie z tymi ustawieniami przy pomocy drukarki zgodnej z DPOF lub w punkcie usługowym. Nie można ustawić opcji wydruku dla filmów lub plików dźwiękowych.



Drukowanie pojedynczych zdjęć

Ustaw następujące parametry dla każdego zdjęcia.

Kopie	Wybierz liczbę kopii, maksymalnie 99.
Data	Zdecyduj, czy na zdjęciach ma być naniesiona data.

Przy pomocy przycisku sterowania (◀►) wybierz zdjęcie do wydrukowania w trybie odtwarzania.

Naciśnij przycisk Fn.

Podpowiedź użycia Fn zostaje wyświetlona.



3 Naciśnij przycisk sterowania (▲).

Ekran DPOF zostaje wyświetlony. Jeżeli ustawienia DPOF dla danego zdjęcia zostały już dokonane, uprzednio ustawione wartości dla liczby kopii i nanoszenia daty (☑ lub □) zostaną wyświetlone.



1

2

6 Edytowanie i drukowanie zdjęć

129

4 Użyj przycisku sterowania (◄►) do wybrania liczby kopii, a następnie naciśnij przycisk sterowania (▼).

Ramka przesunie się do [Date].

- 5 Użyj przycisku sterowania (◀►), aby włączyć lub wyłączyć nanoszenie daty.
 - ✓ (On) : Data zostanie naniesiona na zdjęcie.
 - $\hfill\square$ (Off) : Data nie zostanie naniesiona na zdjęcie.
- 6 Naciśnij przycisk OK.

Ustawienia DPOF zostają zapisane, a ekran powraca do wyświetlania informacji o trybie odtwarzania.





Aby anulować ustawienia DPOF, ustaw liczbę kopii na [00] w kroku 3 i naciśnij przycisk **OK**.



Zależnie od drukarki lub wyposażenia w zakładzie usługowym, data może nie zostać naniesiona, mimo że została włączona w ustawieniach DPOF.



Drukowanie wszystkich zdjęć

- 1 Naciśnij przycisk Fn w trybie odtwarzania. Podpowiedź użycia Fn zostaje wyświetlona.
- 2 Naciśnij przycisk sterowania (▲).
- 3 Naciśnij przycisk Fn.

Ekran ustawień DPOF dla wszystkich zdjęć zostaje wyświetlony.

4 Użyj przycisku sterowania (◀►) do wybrania liczby kopii i określenia, czy należy nanosić datę.

DPOF				
DPOF setting for all images				
Copies Date	٩	02 2	•	
MENUCancel		0	окок	

Sposób dokonywania tych ustawień

przedstawiono w krokach 4 i 5 w "Drukowanie pojedynczych zdjęć" (str.129).

5 Naciśnij przycisk OK.

Ustawienia DPOF dla wszystkich zdjęć zostają zapisane, a aparat powraca do wyświetlania informacji o stanie odtwarzania.



Liczba kopii podawana w ustawieniach DPOF odnosi się do wszystkich zdjęć. Przed wydrukiem sprawdź, czy ustawiona wartość jest prawidłowa.



Ustawiania dla pojedynczych zdjęć są kasowane po dokonaniu ustawień dla wszystkich zdjęć.

Ta funkcja umożliwia drukowanie zdjęć bezpośrednio z aparatu bez użycia komputera. Umieść aparat na podstawce USB i podłącz podstawkę do aparatu zgodnego z PictBridge za pomocą kabla USB (I-USB7) dostarczanego wraz z aparatem. Wybierz zdjęcia do wydrukowania oraz liczbę kopii w aparacie po podłączeniu go do drukarki.

- Caution
- Zaleca się podłączenie podstawki USB do zasilania, kiedy aparat jest podłączony do drukarki. Drukarka może nie funkcjonować normalnie lub dane mogą ulec uszkodzeniu, jeżeli bateria zostanie wyczerpana, podczas gdy aparat jest podłączony do drukarki.
- Nie należy odłączać kabla USB w czasie przesyłania danych.
- W zależności od typu drukarki, niektóre ustawienia dokonane w aparacie (na przykład ustawienia wydruku lub DPOF) nie będą poprawne.
- Błąd wydruku może wystąpić, jeżeli wybrana liczba kopii przekracza 500.
- Nie można użyć aparatu do wybrania wielu zdjęć w celu wydrukowania na pojedynczym arkuszu. Dokonaj tych ustawień na drukarce. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.

Podłączanie aparatu do drukarki

- Wybierz [PictBridge] jako [USB Connection] w menu [X Set-up]. Patrz "Zmiana trybu połączenia USB" (str.154).
- Wyłącz aparat.
- 3 Połącz podstawkę USB z drukarką za pomocą kabla USB, który jest dostarczany wraz z aparatem.

Informacje dotyczące sposobu użycia podstawki USB można znaleźć w "Ładowanie baterii" (str.18).



- 4 Włącz drukarkę.
- 5 Umieść drukarkę na podstawce USB i włącz aparat.

Menu PictBridge zostaje wyświetlone.



Drukowanie pojedynczych zdjęć

- Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Print One] w menu PictBridge.
- 2 Naciśnij przycisk OK. Ekran Print This Image zostaje wyświetlony.
- 3 Użyj przycisku sterowania (◀►) do wybrania zdjęcia do wydrukowania.
- 4 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼) do wybrania liczby kopii.

Możesz drukować do 99 kopii.

- Użyj przycisku Fn, aby włączyć lub wyłączyć nanoszenie daty.
 - ☑ (On) : Data zostanie naniesiona na zdjęcie.
 - $\hfill\square$ (Off) : Data nie zostanie naniesiona na zdjęcie.

6 Naciśnij przycisk OK.

Ekran potwierdzenia ustawień wydruku zostaje wyświetlony.

Aby wydrukować zdjęcie zgodnie z ustawieniami wydruku, naciśnij przycisk **OK**

Aby zmienić ustawienia wydruku, przejdź do kroku 7.







5

7 Naciśnii przycisk MENU.

Ekran zmiany ustawień wydruku zostaie wyświetlony.

8 Wybierz [Paper Size] i naciśnii przvcisk sterowania (►).

Ekran rozmiaru papieru zostaje wyświetlony.

9 Użyj przycisku sterowania ($\blacktriangle \lor \blacktriangleleft \triangleright$), aby wybrać rozmiar papieru.

Możesz wybrać tylko rozmiar obsługiwany przez drukarke.

- 10 Naciśnii przycisk OK.
- 11 Powtórz kroki od 8 do 10. aby ustawić [Paper Type] (typ papieru), [Quality] (jakość) i [Border Status] (krawedzie).

Ekran potwierdzenia ustawień wydruku zostaje wyświetlony po ustawieniu każdej pozycji.

12 Naciśnij przycisk OK.

memo

Zdiecie iest drukowane zgodnie z ustawieniami. Naciśnij przycisk **MENU**, aby zatrzymać trwający proces wydruku.

Przycisk 🗖 świeci się podczas komunikacji aparatu z drukarka, natomiast przycisk 🖞 miga podczas dostępu do karty i w czasie drukowania. Po ustawieniu rozmiaru papieru, tvpu papieru i jakości na 🚍, zdiecia sa drukowane z ustawieniami drukarki.





Drukowanie wszystkich zdjęć

1 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Print All] w menu PictBridge.

2 Naciśnij przycisk OK. Ekran drukowania wszystkich zdjęć zostaje

wyświetlony.

3 Wybierz liczbę kopii oraz ustaw nanoszenie daty, a następnie potwierdź ustawienia.

Wybrana liczba kopii i ustawienia daty odnoszą się do wszystkich zdjęć.

Sposób dokonywania tych ustawień przedstawiono w krokach 4 do 11 w "Drukowanie pojedynczych zdjeć" (str.132-133).

4 Naciśnij przycisk OK na ekranie potwierdzenia ustawień wydruku.

Wszystkie zdjęcia są drukowane zgodnie z ustawieniami. Naciśnij przycisk MENU, aby zatrzymać trwający proces wydruku.





Drukowanie zdjęć z użyciem ustawień DPOF

1 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [DPOF AUTOPRINT] w menu PictBridge.

2 Naciśnij przycisk OK.

Ekran Print w/DPOF Settings zostaje wyświetlony. Użyj przycisku sterowania (◀►), aby sprawdzić zdjęcia i ustawienia wydruku.

3 Naciśnij przycisk OK.

Ekran potwierdzenia ustawień wydruku zostaje wyświetlony. Aby wydrukować zdjęcia zgodnie z ustawieniami wydruku, naciśnij przycisk **OK**.



Aby zmienić ustawienia wydruku, przejdź do kroku 4.

4 Zmień ustawienia wydruku.

Patrz kroki 7 do 11 w "Drukowanie pojedynczych zdjęć" (str.133).

5 Naciśnij przycisk OK na ekranie potwierdzenia ustawień wydruku.

Zdjęcia są drukowane zgodnie z ustawieniami. Naciśnij przycisk **MENU**, aby zatrzymać trwający proces wydruku.

Odłączanie aparatu od drukarki

Po zakończeniu drukowania odłącz kabel od drukarki.

- 1 Odłącz kabel USB od podstawki USB.
- 2 Odłącz kabel USB od drukarki.



Aparat wyłączy się automatycznie po odłączeniu kabla USB od podstawki USB.

Nagrywanie i odtwarzanie dźwięku Nagrywanie dźwięku (Tryb nagrywania głosu)

Za pomocą aparatu można nagrywać dźwięk. Mikrofon jest umieszczony na górze aparatu. Skieruj aparat tak, aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku.



1 Naciśnij przycisk 9.

Pozostały czas nagrywania oraz czas nagrywania bieżącego pliku są wyświetlane na monitorze LCD.

- 1 Czas nagrania
- 2 Pozostały czas nagrania



2 Naciśnij spust migawki do końca.

Nagrywanie zaczyna się. Przycisk ♥ i kontrolka samowyzwalacza migają w czasie nagrywania. Naciśnięcie przycisku **Fn** podczas nagrywania powoduje dodanie pozycji indeksu do bieżącego pliku dźwiękowego.

3 Naciśnij spust migawki do końca. Nagrywanie zatrzymuje sie.



- Funkcje robienia zdjęć i nagrywania dźwieku w trybie nagrywania głosu mogą być używane niezależnie do fotografowania i nagrywania plików dźwiękowych.
 - Dźwięk jest zapisywany w plikach WAVE mono.
 - Naciśniecie przycisku OK spowoduje usunięcie ekranu nagrywania dźwięku z monitora LCD. Naciśnij ponownie przycisk OK, aby wyświetlić ekran nagrywania dźwięku.

memo

Robienie zdjęć w trybie nagrywania głosu

1 Naciśnij szybko przycisk **D** w trybie nagrywania głosu.

Aparat przełącza się do trybu **D**, natomiast nagrywanie jest kontynuowane.

Czas nagrywania zostaje wyświetlony na ekranie trybu 🗖.

Patrz "Robienie zdjęć" (str.53), aby uzyskać więcej informacji na temat robienia zdjęć.

2 Naciśnij spust migawki do połowy.

Ramka ostrości zapali się na zielono, kiedy aparat ustawi ostrość.

3 Naciśnij spust migawki do końca.

Zdjęcie zostaje zrobione.

Nagrywanie jest kontynuowane po zrobieniu zdjęcia.



- Dźwięk migawki i dźwięki operacji zostają wyciszone podczas robienia zdjęcia w trakcie nagrywania dźwięku.
- Przełączenie do trybu D w czasie nagrywania powoduje wysunięcie obiektywu, podczas gdy nagrywanie jest kontynuowane. Może to spowodować przechwycenie dźwięku wysuwanego obiektywu.



Czas nagrania

Odtwarzanie dźwięku

Można odtwarzać pliki dźwiękowe dokonane w trybie Ψ .



Dodawanie notatki głosowej do zdjęcia

Do zdjęć można dodawać notatki głosowe o długości 30 sekund.



Nagrywanie notatki głosowej

- Przejdź do trybu odtwarzania i za pomocą przycisku sterowania (◀►) wybierz zdjęcie, do którego chcesz dodać notatkę głosową.
- 2 Naciśnij środkowy przycisk. Szybkie menu zostaje wyświetlone.
- 3 Użyj przycisku sterowania (▲▼), aby wybrać [¹/₂ REC Start], a następnie naciśnij środkowy przycisk.

Nagrywanie rozpoczyna się. Nagrywanie możesz kontynuować aż do momentu zapełnienia karty pamięci SD lub wbudowanej pamięci.



100-0038

►

- 4 Naciśnij środkowy przycisk. Szybkie menu zostaje wyświetlone.
- 5 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [⁴/₂ [™] Stop], a następnie naciśnij środkowy przycisk.

Nagrywanie zatrzymuje się.



- Notatki głosowej nie można dodać do zdjęcia, które już posiada notatkę głosową. Należy usunąć starą notatkę i nagrać nową. (🖙 str.112)
- Do zabezpieczonych (O-n) zdjęć nie można dodać notatki głosowej. (🖙 str.115)



Odtwarzanie notatki głosowej

 Przejdź do trybu odtwarzania i za pomocą przycisku sterowania (◀►) wybierz zdjęcie z notatką głosową, którą chcesz odtworzyć.

Jeżeli pojawia się [12], notatka głosowa została nagrana dla wyświetlanego zdjęcia.



2 Naciśnij przycisk sterowania (▲).

Odtwarzanie rozpoczyna się.

W czasie odtwarzania można wykonać następujące czynności.

Dźwignia zoom (🗐) Zwiększa pozion Dźwignia zoom (💷) Zmniejsza pozio

Zwiększa poziom głośności Zmniejsza poziom głośności

Naciśnij przycisk sterowania (▼).

Odtwarzanie zatrzymuje się.

Kasowanie tylko notatek głosowych 🖙 str.112

3

Notatki

^{Ustawienia} Ustawienia aparatu



Formatowanie karty pamięci SD lub wbudowanej pamięci

Formatowanie usuwa wszystkie dane na karcie pamięci SD. Wszystkie dane we wbudowanej pamięci zostaną skasowane, jeżeli do aparatu nie włożono karty pamięci SD.



- Nie wolno wyjmować karty pamięci SD podczas formatowania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie karty.
- · Formatowanie powoduje również skasowanie zabezpieczonych danych.
- Nie jest możliwe użycie kart pamięci SD sformatowanych w innym urządzeniu lub komputerze niż aparat. Upewnij się, że formatujesz kartę w aparacie.

1 Wybierz [Format] w menu [X Set-up].

2 Naciśnij przycisk sterowania (►).

Ekran Format zostaje wyświetlony.

- Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Format].
- 4 Naciśnij przycisk OK.

Formatowanie rozpoczyna się. Po zakończeniu formatowania aparat jest gotowy do robienia zdjęć.

Format	
All data deleted	i
Format	
Cancel	
MENUCancel	OKOK

∞ Ustawienia


Zmiana daty i czasu

Możesz zmienić początkowe ustawienie daty i czasu. Możesz także wybrać format, w jakim będzie wyświetlana data w aparacie. Wybierz [mm/dd/rr], [dd/mm/rr] lub [rr/mm/dd].

1 Wybierz [Date Adjust] w menu [Xi Set-up].

2 Naciśnij przycisk sterowania (►).

Ekran ustawień daty zostaje wyświetlony. Patrz "Ustawianie daty i czasu" (str.32), aby uzyskać informacje o sposobie ustawiania daty i czasu.



Zmiana ustawień dźwięku

Możesz dostosować głośność dźwięków operacji, jak również zmienić typ dźwięków.

- 1 Wybierz [Sound] w menu [X Set-up].
- 2 Naciśnij przycisk sterowania (►).

Ekran Sound zostaje wyświetlony.

Sound	
Volume	< 🕼 📖 🕨
Start-up Sound	Off
Shutter Sound	1
Operation Sound	1
Self-timer Sound	On
MENUCancel	OKOK

Zmiana głośności dźwięków operacji

- 3 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Volume].
- 4 Użyj przycisku sterowania (◄►) do ustawienia poziomu głośności.

Ustaw głośność na 0, aby wyciszyć dźwięki operacji.

Zmiana typu dźwięku

- 5 Naciśnij przycisk sterowania (▲ ▼), aby wybrać[Start-up Sound].
- 6 Naciśnij przycisk sterowania (►).

Menu rozwijane zostaje wyświetlone.

7 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [1], [2], [3], [Off] lub [USER] i naciśnij przycisk sterowania (◄).

Recorded Pixels Quality Level White Balance AF Setting AE Metering Sensitivity	2560×1920 ★★ AWB Multiple ⓒ Auto		Format Sound Date Adjust World Time Language/言語 Folder Name	09/25/2004 □ English Standard
---	---	--	--	--

8 Powtórz kroki od 5 do 7, aby ustawić [Shutter Sound] (dźwięk migawki), [Operation Sound] (dźwięki operacji) i [Self-timer Sound] (dźwięk samowyzwalacza).

Dla dźwięku samowyzwalacza wybierz [On], [Off] lub [USER].

9 Naciśnij spust migawki do połowy.

Ustawienie zostaje zapisane, a aparat powraca do wyświetlania informacji o ekspozycji. Patrz krok 6 w "Jak używać menu" (str.45), aby uzyskać informacje o innych operacjach, które są dostępne po dokonaniu tego ustawienia.

Ustawianie dźwięków użytkownika

Pierwsze dwie sekundy ulubionego dźwięku można ustawić jako dźwięk użytkownika, a następnie użyć go jako dźwięku powitania lub dźwięku migawki. Wybrany dźwięk musi być wcześniej nagrany za pomocą aparatu. (🖙 str.136)

1 Wybierz [USER] w krokach 7 i 8 powyżej.

2 Naciśnij przycisk OK.

Ekran odtwarzania pojawia się, jeśli w aparacie nagrano dźwięki, które mogą być użyte jako dźwięk użytkownika. Symbol USER zostaje wyświetlony dla dźwięku ustawionego jako dźwięk użytkownika.

3 Użyj przycisku sterowania (◀►) do wybrania pliku dźwiękowego.

Przycisk sterowania (**▲**)

Odtwarza pierwsze dwie sekundy pliku dźwiękowego. Zatrzymuje odtwarzanie.

Przycisk sterowania (▼)

4 Naciśnij przycisk OK.

Wybrany dźwięk zostaje ustawiony jako dźwięk użytkownika dla dźwięku powitania lub dźwięku migawki.





Ustawienia czasu na świecie

Data i czas wybrane w "Ustawianie daty i czasu" (str.32) służą do ustawienia 🏠 daty i czasu lokalnego.

Za pomocą funkcji czasu na świecie możesz wybrać czas w innym mieście niż miasto czasu lokalnego (+ Destination). Będzie to przydatne w przypadku fotografowania w innej strefie czasowej.

Poniżej opisano procedurę ustawiania daty i czasu dla miasta docelowego.

- 1 Wybierz [World Time] w menu [X Set-up].
- Naciśnij przycisk sterowania (►). Ekran World Time zostaje wyświetlony.
- 3 Użyj przycisku sterowania (◀►), aby włączyć czas na świecie ☞ (On).
 - Wyświetla czas wybrany w + (miasto docelowe)
 - □ : Wyświetla miasto wybrane w ☆ (miasto czasu lokalnego)



4 Naciśnij przycisk sterowania (▼).

5 Naciśnij przycisk sterowania (►).

Ekran powiększania regionu miejsca docelowego zostaje wyświetlony. Użyj przycisku sterowania (◀►), aby wybrać region.

6 Naciśnij przycisk sterowania (▼).

Ramka przesuwa się na miasto.

∞ Ustawienia



7 Użyj przycisku sterowania (◀►), aby wybrać miasto docelowe.

Następuje wyświetlenie bieżącego czasu, położenia i różnicy czasowej dla wybranego miasta.

- 8 Użyj przycisku sterowania (▼), aby wybrać [DST].
- 9 Użyj przycisku sterowania (◀►), aby włączyć ☑ (włączone) lub □ (wyłączone).



Wybierz 🗹 (włączone), jeśli należy ustawić czas letni dla miasta docelowego.

10 Naciśnij spust migawki do połowy. Ustawienie czasu na świecie zostaje zapisane, a aparat powraca do wyświetlania informacji o ekspozycji.

Aby kontynuować ustawianie czasu na świecie i powrócić do ekranu czasu na świecie, naciśnij przycisk **OK**.





Wybierz 🏠 w kroku 4, aby ustawić miasto i czas letni dla miasta czasu lokalnego.



Zmiana języka interfejsu

Możesz zmienić język, w jakim są wyświetlane menu, komunikaty o błędach itd. Dostępne języki: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, koreański, chiński [tradycyjny i uproszczony] i japoński.

1 Wybierz [Language/言語] w menu [¥ Set-up].

2 Naciśnij przycisk sterowania (►).

Ekran Language/言語 zostaje wyświetlony. Patrz "Ustawienie języka interfejsu" (str.31), aby uzyskać informacje o sposobie ustawiania daty i czasu.

」Language/言語	
English Français Deutsch Español Italiano	Русский 한국어 中文繁体 中文簡体 日本語
MENUCancel	OKOK

Zmiana nazwy folderu ze zdjęciami

Istnieje możliwość zmiany ustawienia nazwy folderu ze zdjęciami z nazwy standardowej na datę zrobienia zdjęcia. Jeśli ustawienie nazwy zostanie zmienione na datę, zdjęcia będą zapisywane w oddzielnych folderach według daty ich zrobienia.

Nazwa folderu ze zdjęciami

Standardowy	XXXPENTX (gdzie XXX jest 3-cyfrowym numerem folderu)
Data	XXX_mmdd (3-cyfrowy numer folderu_dzień miesiąca)



Zdjęcie zrobione ze standardową nazwą folderu (Przykład: 25 września) Nazwa folderu zmieniona na ustawienie daty (Przykład: 25 września) Kiedy kolejne zdjęcie zostanie zrobione (Przykład: 3 października)







1 Wybierz [Folder Name] w menu [Xi Set-up].

2 Naciśnij przycisk sterowania (►).

Menu rozwijane zostaje wyświetlone.

3 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Standard] lub [Date].

4 Naciśnij spust migawki do połowy.

Ustawienie nazwy folderu zostaje zapisane, a aparat powraca do wyświetlania informacji o ekspozycji. Patrz krok 6 w "Jak używać menu" (str.45), aby uzyskać informacje o innych operacjach, które są dostępne po dokonaniu tego ustawienia. Aby wyświetlić zdjęcia i pliki dźwiękowe zapisane w poszczególnych folderach, patrz "Ekran folderów" (str.102).



Zmiana ustawienia ekranu

Możesz zmienić ekran powitania, kolor tła menu oraz jasność monitora LCD.

- 1 Wybierz [Screen Setting] w menu [X Set-up].
- 2 Naciśnij przycisk sterowania (►).

Ekran ustawienia ekranu zostaje wyświetlony.

Screen Setting	
Change Start-up Screen Background color	<u>√</u> ► 1
Brightness Level	
MENUCancel	OKOK

Zmiana ekranu powitania

Możesz wybrać zdjęcie wyświetlane jako ekran powitania po włączeniu aparatu.

- 3 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Change Start-up Screen].
- 4 Naciśnij przycisk sterowania (►). Ekran zmiany ekranu powitania zostaje wyświetlony.
- 5 Użyj przycisku sterowania (◀►), aby włączyć ☑ (On) lub wyłączyć □ (Off).
 - ✓ : Ekran powitania jest wyświetlany
 - Ekran powitania zostaje ukryty

Change Start-up Screen
Start-up Screen 🔹 🗹 🔸
Optio
MENU S

Date Adju	st 09/25/2004
World Tim	e □
Language/#	言語 English
Folder Na	me Standard
	World Tim Language/≣ Folder Na

Naciśnij przycisk sterowania (▼). Ekran wyboru zdjęcia zostaje wyświetlony.

7 Użyj przycisku sterowania (◀►), aby wybrać zdjęcie, które posłuży jako ekran powitania.

8 Naciśnij przycisk OK.

Ustawienie zostaje zapisane.

9 Naciśnij spust migawki do połowy.

Aparat jest gotowy do robienia zdjęć. Patrz krok 6 w "Jak używać menu" (str.45), aby uzyskać informacje o innych operacjach, które są dostępne po dokonaniu tego ustawienia.

Ustawiony ekran powitania nie zostanie usunięty nawet po skasowaniu oryginalnego zdjęcia albo sformatowaniu karty SD lub wbudowanej pamięci.

Zmiana koloru tła

memo

Możesz wybrać kolor tła monitora LCD.

- 3 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Background Color].
- 4 Użyj przycisku sterowania (◄►), aby wybrać kolor tła.

Kolor tła menu zmienia się.

5 Naciśnij przycisk OK dwa razy.

Aparat jest gotowy do robienia lub wyświetlania zdjęć.

Screen Setting	
Change Start-up Screen ☑ Background color ≺1 Brightness Level ■	<u> </u>]
MENUCancel	OKOK

Change Start-up Screen

Potio

 \mathbf{V}

Start-up Screen





Ustawienie jasności monitora LCD

Możesz dostosować jasność monitora LCD.

- Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Brightness Level].
- 4 Naciśnij przycisk sterowania (◀►), aby ustawić jasność.

Monitor staje się ciemniejszy, kiedy suwak przesuwa się w lewo, lub jaśniejszy, kiedy suwak przesuwa się w prawo.

5 Naciśnij spust migawki do połowy.

Ustawienie poziomu jasności zostaje zapisane, a aparat powraca do wyświetlania informacji

o ekspozycji. Patrz krok 6 w "Jak używać menu"

(str.45), aby uzyskać informacje o innych operacjach, które są dostępne po dokonaniu tego ustawienia.





Zmiana formatu sygnału wyjścia wideo

Po podłączeniu aparatu do urządzenia audio/wideo należy wybrać właściwy format sygnału wyjścia wideo (NTSC lub PAL) w celu robienia lub odtwarzania zdjęć.

1 Wybierz [Video Out] w menu [Xi Set-up].

2 Naciśnij przycisk sterowania (►).

Menu rozwijane zostaje wyświetlone.

3 Naciśnij przycisk sterowania (▲ ▼), aby wybrać [NTSC] lub [PAL].

Wybierz format wyjścia wideo zgodnie z formatem obsługiwanym przez telewizor.

4 Naciśnij przycisk **▶**.

Ustawienie wyjścia wideo zostaje zapisane, a aparat powraca do wyświetlania informacji o trybie odtwarzania. Patrz krok 6 w "Jak używać menu" (str.45), aby uzyskać informacje o innych



operacjach, które są dostępne po dokonaniu tego ustawienia.



Format sygnału wyjścia wideo różni się w zależności od regionu. NTSC jest formatem sygnału używanym w Stanach Zjednoczonych.

Podłączanie aparatu do urządzeń audio/wideo 🖙 str.110



Zmiana trybu połączenia USB

Wybierz właściwy tryb połączenia USB w zależności od przeznaczenia (przesyłanie danych zdjęcia, drukowanie bezpośrednie lub użycie aparatu jako kamery komputerowej). Możesz użyć aparatu jako wideotelefonu po wybraniu [PC Camera] i podłączeniu aparatu do komputera poprzez podstawkę USB.

memo

Patrz "Instrukcja łączenia z komputerem - wyświetlanie zdjęć z aparatu cyfrowego w komputerze", aby uzyskać instrukcje dotyczące łączenia aparatu z komputerem.

1 Wybierz [USB Connection] w menu [X Set-up].

2 Naciśnij przycisk sterowania (►).

Menu rozwijane zostaje wyświetlone.

- 3 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [PC], [PictBridge] lub [PC Camera].
 - [PC] : Wybierz tę opcję do przesyłania danych zdjęcia do komputera.
 - [PictBridge] : Wybierz tę opcję, jeżeli aparat zostanie połączony z drukarką zgodną z PictBridge.
- XiSet-up
 My

 Screen Setting
 Video Out
 NTSC

 USB Connection
 PC
 PC

 Sleep Timeout
 PictBridge
 Auto Power Off

 Auto Power Off
 PC Camera

 MENUCancel
 OK OK
- [PC Camera] : Wybierz tę opcję, jeżeli aparat będzie używany jako kamera komputerowa

4 Naciśnij przycisk ►.

Ustawienie trybu połączenia USB zostaje zapisane, a aparat powraca do wyświetlania informacji o trybie odtwarzania. Patrz krok 6 w "Jak używać menu" (str.45), aby uzyskać informacje o innych operacjach, które są dostępne po dokonaniu tego ustawienia.



Nie należy podłączać aparatu do komputera, kiedy tryb połączenia USB ustawiono na [PictBridge].



Ustawienie funkcji usypiania

Można włączyć funkcję wyłączania monitora LCD po określonym czasie bezczynności. Naciśnięcie dowolnego przycisku poza przyciskiem włącznika spowoduje ponowne włączenie monitora LCD.

- 1 Wybierz [Sleep Timeout] w menu [Xi Set-up].
- 2 Naciśnij przycisk sterowania (►).

Menu rozwijane zostaje wyświetlone.

Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [2min], [1min], [30sec] lub [Off].

4 Naciśnij spust migawki do połowy.

Ustawienie funkcji usypiania zostaje zapisane, a aparat powraca do wyświetlania informacji o ekspozycji. Patrz krok 6 w "Jak używać menu" (str.45), aby uzyskać informacje o innych operacjach, które są dostępne po dokonaniu tego ustawienia.



- Funkcja usypiania nie działa w następujących sytuacjach:
- podczas pokazu slajdów lub odtwarzania filmu.
- · kiedy aparat jest podłączony do komputera lub drukarki.



Ustawienie automatycznego wyłączenia

Możesz włączyć automatyczne wyłączanie aparatu po zadanym czasie bezczynności.

1 Wybierz [Auto Power Off] w menu [Xi Set-up].

2 Naciśnij przycisk sterowania (►).

Menu rozwijane zostaje wyświetlone.

3 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [5min], [3min] lub [Off].

4 Naciśnij spust migawki do połowy.

Ustawienie funkcji automatycznego wyłączania zostaje zapisane, a aparat powraca do wyświetlania informacji o ekspozycji. Patrz krok 6 w "Jak używać menu" (str.45), aby uzyskać informacje o innych operacjach, które są dostępne po dokonaniu tego ustawienia.

- Funkcja automatycznego wyłączania nie działa w następujących sytuacjach:
- podczas pokazu slajdów lub odtwarzania filmu.
- · kiedy aparat jest podłączony do komputera lub drukarki.

memo

🗖 Rec. Mode 🕨	🖻 🎞 My	D 🖻 🕅 Set-up	My
Recorded Pixels Quality Level White Balance AF Setting AE Metering Sensitivity	2560×1920 ★★ AWB Multiple IOO Auto	Format Sound Date Adjust World Time Language/言語 Folder Name	09/25/2004 □ English Standard
MENUIFyit		MENUFrit	

Przywrócenie ustawień domyślnych (Reset)

Możesz przywrócić wartości domyślne ustawień aparatu. Informacje o sposobie zresetowania ustawień można znaleźć na liście ustawień domyślnych (str.163). Aby zresetować tylko funkcje służące do robienia zdjęć, patrz "Przywracanie wartości domyślnych tylko funkcji robienia zdjęć" (str.94).

1 Wybierz [Reset] w menu [X Set-up].

2 Naciśnij przycisk sterowania (►).

Ekran resetowania zostaje wyświetlony.

- 3 Użyj przycisku sterowania (▲), aby wybrać [Reset].
- 4 Naciśnij przycisk OK.

Ustawienie zostaje anulowane, a aparat powraca do wyświetlania informacji o ekspozycji. Patrz krok 6 w "Jak używać menu" (str.45), aby uzyskać informacje o innych operacjach, które są dostępne po dokonaniu tego ustawienia.





Resetowanie aparatu nie wpływa na następujące ustawienia. Date Adjust (data i czas), Language/言語 (język), World Time (czas na świecie), Video Out (format wyjścia wideo) i My Menu (menu użytkownika)

Ustawianie alarmu

Możesz ustawić alarmu, który włączy się o określonej porze i wyświetli wybrane zdjęcie.



Sprawdzanie alarmu

Naciśnij przycisk MENU w trybie odtwarzania. Menu [E Playback] zostaje wyświetlone.

2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Alarm].

3 Naciśnij przycisk sterowania (►).

Lista alarmów zostaje wyświetlona. Zaznaczone alarmy zostają włączone. Jeśli funkcja drzemki (²) zostanie włączona (**v**), alarm zostanie wywołany ponownie w kilka minut po zatrzymaniu.

4 Naciśnij przycisk MENU dwa razy.

Aparat jest gotowy do odtwarzania zdjęć.

Alarm	14:	25
		<u> 45</u>
¢1 ► 🗹 Once	17:30	\mathbf{Z}
\$2 ፼ Everyday	19:30	
Δ3 □ Off	12:00	
MENU 5		



Ustawianie alarmu

- 1 Naciśnij przycisk MENU w trybie odtwarzania. Menu [E Playback] zostaje wyświetlone.
- 2 Użyj przycisku sterowania (▲ ▼), aby wybrać [Alarm].
- 3 Naciśnij przycisk sterowania (►). Lista alarmów zostaje wyświetlona.
- 4 Naciśnij przycisk sterowania (▲ ▼), aby wybrać Alarm [△1], [△2] lub [△3].

Alarm	14:	25
		<u>m</u>
(¢1 ► 🗹 Once	17:30	\mathbf{V}
\$2 ፼ Everyday	19:30	
\$ 3 □ Off	12:00	
MENU 5		

5 Naciśnij przycisk sterowania (►). Ekran ustawienia alarmu zostaje wyświetlony.

6 Ustaw tryb alarmu, czas alarmu i funkcję drzemki (ع).

Przycisk sterowania (◀►): Wybieranie pozycji Przycisk sterowania (▲▼): Zmiana ustawienia



∞ Ustawienia

7 Naciśnij przycisk Fn.

Ekran z opcjami zdjęcia alarmu zostaje wyświetlony.

8 Użyj przycisku sterowania (◀►), aby wybrać zdjęcie, które zostanie wyświetlone w czasie alarmu.

> Jeżeli do wybranego zdjęcia jest dołączona notatka głosowa, zostanie ona odtworzona jako dźwięk alarmu.

9 Naciśnij przycisk OK cztery razy.

Po włączeniu alarmu wyświetlany jest komunikat "Alarm was set", a aparat wyłącza się.

Wyłączanie alarmu

Jeżeli aparat jest wyłączony, po osiągnięciu ustawionego czasu alarm włącza się na jedną minutę i wyświetlane jest wybrane zdjęcie. Alarm można wyłączyć poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku na aparacie, kiedy alarm dzwoni. Jeżeli funkcja drzemki jest włączona, alarm włączy się ponownie po upływie pięciu minut od momentu wyłączenia. Aby całkowicie wyłączyć alarm, naciśnij przycisk **MENU**, przytrzymując jednocześnie przycisk **OK**.

Alarm nie włączy się, jeśli ustawiony czas zostanie osiągnięty, gdy aparat jest włączony lub pomiedzy kolejnymi zdjeciami z przerwa.





Notatki

^{Załącznik} Lista miast czasu na świecie

Skorzystaj z poniższej listy miast, aby ustawić czas na świecie.

Region	Miasto	Region	Miasto
Ameryka	Honolulu	Afryka/	Nairobi
Północna	Anchorage	Azja Zachodnia	Jeddah
	Vancouver		Teheran
	San Francisco		Dubaj
	Los Angeles		Karachi
	Calgary		Kabul
	Denver		Male
	Chicago		Delhi
	Miami		Colombo
	Toronto		Katmandu
	Nowy Jork		Dacca
	Halifax	Azja Wschodnia	Yangon
Ameryka Środkowa i Południowa	Mexico City		Bangkok
	Lima		Kuala Lumpur
	Santiago		Vientiane
	Caracas		Singapur
	Buenos Aires		Phnom Penh
	Sao Paulo		Ho chi Minh
	Rio de Janeiro		Dżakarta
Europa	Madryt		Hong Kong
	Londyn		Beijing
	Paryż		Szanghaj
	Mediolan		Manila
	Rzym		Taipei
	Berlin		Seul
	Ateny		Tokio
	Helsinki		Guam
	Moskwa	Oceania	Perth
Afryka/	Dakar		Adelajda
Azja Zachodnia	Algier		Sydney
	Johannesburg		Noumea
	Stambuł		Wellington
	Kair		Auckland
	Jerozolima		Pago Pago

Ustawienia domyślne

Poniższa tabela przedstawia fabryczne ustawienia domyślne. Poniżej przedstawiono opis notacji użytej w tabeli.

Zapamiętanie ostatniego ustawienia

- Tak : Ustawienie bieżące (ostatnie zapamiętane) jest zachowywane po wyłączeniu aparatu.
- Nie : Ustawienie powraca do wartości domyślnej po wyłączeniu aparatu.
 - : Ustawienie jest zależne od ustawienia w pamięci (str.92).

Resetowanie ustawienia

- Tak : Ustawienie powraca do wartości domyślnej po zresetowaniu aparatu (str.157).
- Nie : Ustawienie jest zachowywane nawet po zresetowaniu aparatu.

• Pozycje menu [Rec. Mode]

Pozycja		Ustawienie domyślne	Zapamiętanie ostatniego ustawienia	Resetowanie ustawienia	Strona
Recorded Piz	kels	2560×1920	Tak	Tak	str.79
Quality Level		**	Tak	Tak	str.81
White Balance	ce	AWB (Auto)	*	Tak	str.82
AE Sotting	Focusing Area	Wielokrotne	Tak	Tak	str.84
AF Setting	Focus Limiter	Włączony	Tak	Tak	str.84
AE Metering		(Wielosegmentowy)	*	Tak	str.86
Sensitivity		Auto	*	Tak	str.87
Auto Bracket		Ekspozycja (±0,3V)	Tak	Tak	str.68
1.11	Interval	10 sek.	Tak	Tak	str.70
Shoot	Number of Shot	2 zdjęcia	Tak	Tak	str.70
011001	Start Time	Po 0 godz. 0 min.	Tak	Tak	str.70
Movie	Color Mode	Pełny kolor	Tak	Tak	str.98
	Time-lapse Movie	Off	Tak	Tak	str.99
Digital Zoom		Włączony	*	Tak	str.62
Instant Review		1 sek.	Tak	Tak	str.88

	Flash Mode	Włączony	-	Tak	str.78
	Drive Mode	Off	-	Tak	str.64 - 72
	Focus Mode	Off	-	Tak	str.75
	Zoom Position	Off	-	Tak	str.61
	MF Position	Off	-	Tak	str.76
Momony	White Balance	Off	-	Tak	str.82
wemory	AE Metering	Off	-	Tak	str.86
	Sensitivity	Off	-	Tak	str.87
	EV Compensation	Off	-	Tak	str.63
	Digital Zoom	Włączony	-	Tak	str.62
	DISPLAY	Off	-	Tak	str.73 str.105
	File #	Włączony	-	Tak	-
Sharpness		Normalny	Tak	Tak	str.89
Saturation		Normalny	Tak	Tak	str.90
Contrast		Normalny	Tak	Tak	str.91

• Pozycje menu [Playback]

Pozycja		Ustawienie domyślne	Zapamiętanie ostatniego ustawienia	Resetowanie ustawienia	Strona
Slideshow	Interval	3 sekundy	Tak	Tak	str.106
	Effect	Off	Tak	Tak	str.106
Resize		-	Nie	-	str.117
Trimming		-	Nie	-	str.119
Copy image and sound		-	-	-	str.121
Digital Filter		Czarno-biały	Nie	-	str.123
Movie Edit		-	Nie	-	str.124
Quick Zoom		Off	Tak	Tak	str.104
Quick Delete		Off	Tak	Tak	str.112
	Alarm selection	Off	Tak	Tak	str.158
Alarm (1, 2, 3)	Alarm setting	Off	Tak	Tak	str.159
	Time	00:00	Tak	Tak	str.159
	Snooze function	Off	Tak	Tak	str.159
	Image selection	Brak zdjęcia	Tak	Tak	str.159

• Pozycje menu [Xi Set-up]

Pozycja		Ustawienie domyślne	Zapamiętanie ostatniego ustawienia	Resetowanie ustawienia	Strona	
Format		-	-	-	str.142	
	Volume	3	Tak	Tak		
	Start-up Sound	Off	Tak	Tak		
Sound	Shutter Sound	1	Tak	Tak	str.144	
	Operation Sound	1	Tak	Tak		
	Self-timer Sound	Włączony	Tak	Tak		
	Date Style (date)	Zgodnie z ustawieniem domyślnym	Tak	Nie		
Data Adjust	Date Style (time)	Zgodnie z ustawieniem domyślnym	Tak	Nie	otr 22	
	Date	Zgodnie z ustawieniem domyślnym	Tak	Nie	50.52	
	Time	Zgodnie z ustawieniem domyślnym	Tak	Nie		
	World Time setting	Off	Tak	Tak	str.146	
	Destination (City)	Tak samo jak miasto czasu lokalnego	Tak	Nie		
World	Destination (DST)	Tak samo jak miasto czasu lokalnego	Tak	Nie		
Time	Hometown (City)	Zgodnie z ustawieniem domyślnym	Tak	Nie		
	Hometown (DST)	Zgodnie z ustawieniem domyślnym	Tak	Nie		
Language/言語		Zgodnie z ustawieniem domyślnym	Tak	Nie	str.31	
Folder Name		Normalny	Tak	Tak	str.148	
	Change Start-up Screen	Włączony	Tak	Tak	otr 150	
Screen Setting	Start-up Screen Image	Ekran logo Optio	Tak	Tak	str. 150	
	Background Color	1	Tak	Tak	str.151	
	Brightness Level	Normalny	Tak	Tak	str.152	
Video Out		Zgodnie z ustawieniem domyślnym	Tak	Nie	str.153	
USB Connection		Komputer	Tak	Tak	str.154	
Sleep Timeout		1 min	Tak	Tak	str.155	
Auto Power (Off	3 min.	Tak	Tak	str.156	
Reset		-	-	-	str.157	

ා Załącznik

• Główne operacje

Główne operacje	Funkcja	Ustawienie domyślne	Zapamiętanie ostatniego ustawienia	Resetowanie ustawienia	Strona
►	Tryb operacji	Tryb odtwarzania	Nie	-	-
▲ ▼	Tryb robienia zdjęć	P (Program)	Nie	Tak	str.55
4 ►	EV Compensation	0,0 EV	*	Tak	str.63
Dźwignia zoom [♠]/₩	Pozycja zoom	Szeroki kąt	*	Tak	str.61
Fni∢	Tryb błysku	4 _A (Auto)	*	Tak	str.78
Fni ▲	Tryb rejestracji	 (normalny tryb robienia zdjęć) 	*	Tak	str.64- 72
Fn i 🕨	Tryb ustawiania ostrości	AF (Automatyka ostrości)	*	Tak	str.75

▲ ▼ ◀ ► : Przycisk sterowania

Dodatkowe akcesoria

Do aparatu można podłączać różne akcesoria.

Podstawka USB D-CR24 (*)

Wtyczka przewodu zasilania D-CO24 (*)

D-CO24A Australia D-CO24B Wielka Brytania D-CO24E Europa D-CO24H Hong Kong D-CO24J Japonia D-CO24K Korea D-CO24U Płn. Ameryka, Kanada

Bateria litowo-jonowa D-LI8 z możliwością ładowania (*)

Ładowarka D-BC8

Kabel USB I-USB7 (*)

Kabel AV I-AVC7 (*)

Pzsek O-ST20 (*)/O-ST24

Torba na aparat O-CC24

Pozycje oznaczone gwiazdką (*) są identycznymi elementami jak te, które zostały dostarczone wraz z aparatem.

Komunikaty

W czasie używania aparatu na monitorze LCD mogą być wyświetlane następujące komunikaty.

Battery depleted (Wyczerpana bateria)	Bateria została wyczerpana. Umieść aparat na podstawce USB i naładuj baterię.
Memory card full (Karta pamięci zapełniona)	Karta pamięci SD została zapełniona i nie można zapisać nowych zdjęć. Włóż nową kartę pamięci SD lub skasuj niepotrzebne zdjęcia. (str.20, str.111) Zmień poziom jakości lub rozdzielczość zdjęć i spróbuj ponownie. (str.117)
Memory card error (Błąd karty pamięci)	Robienie i odtwarzanie zdjęć jest niemożliwe ze względu na problem związany z kartą pamięci SD. Możesz spróbować wyświetlić lub skopiować zapisane zdjęcia za pomocą komputera.
Card not formatted (Karta pamięci nie jest sformatowana)	Włożona karta pamięci SD nie jest sformatowana lub została sformatowana na komputerze lub innym urządzeniu niezgodnym z aparatem. (str.142)
Formatting (Formatowanie)	Karta pamięci SD jest formatowana.
Card locked (Karta pamięci jest zablokowana)	Karta pamięci SD jest zabezpieczona przed zapisem. (str.21)
Compression error (Błąd kompresji)	Ten komunikat jest wyświetlany po przekroczeniu limitu pojemności karty pamięci SD podczas robienia zdjęć.
No image & sound (Brak obrazów i dźwięku)	Na karcie SD nie ma żadnych zdjęć lub plików dźwiękowych.
Movie recording stopped (Nagrywanie filmu zatrzymane)	Ten komunikat jest wyświetlany, kiedy podczas nagrywania filmu wewnętrzna temperatura aparatu przekroczyła limit normalnej temperatury działania.
Operation terminated due to high temperatures (Operacja zatrzymana ze względu na wysoką temperaturę)	Ten komunikat jest wyświetlany, kiedy wewnętrzna temperatura aparatu przekroczyła limit normalnej temperatury działania. Aparat wyłącza się po wyświetleniu tego komunikatu.
Start interval shooting (Początek zdjęć z przedziałem czasowym)	Ten komunikat jest wyświetlany, kiedy rozpoczyna się robienie zdjęć z przedziałem czasowym, a aparat przechodzi do stanu oczekiwania.
Stop interval shooting? (Zatrzymać robienie zdjęć z przedziałem czasowym?)	Ten komunikat jest wyświetlany po włączeniu aparatu podczas okresu oczekiwania funkcji zdjęć z przedziałem czasowym.

Interval shooting is completed (Robienie zdjęć z przedziałem czasowym zakończone)	Ten komunikat jest wyświetlany po anulowaniu funkcji zdjęć z przedziałem czasowym lub przed automatycznym wyłączeniem aparatu po zrobieniu określonej liczby zdjęć.
Deleting (Kasowanie)	Ten komunikat jest wyświetlany podczas kasowania zdjęcia.
Camera cannot display this image (Aparat nie może wyświetlić tego zdjęcia)	Próbujesz odtworzyć zdjęcie w formacie, który nie jest obsługiwany przez aparat. Możesz spróbować odtworzyć ten plik na aparacie innej marki lub w komputerze.
Image folder could not be created (Utworzenie folderu zdjęć nie jest możliwe)	Najwyższy dostępny numer został przydzielony do zdjęcia w folderze o najwyższym numerze i nie można zapisać więcej zdjęć. Włóż nową kartę pamięci SD albo sformatuj kartę. (str. 142)
Image protected (Zabezpieczenie zdjęcia)	Zdjęcie lub plik dźwiękowy, które próbujesz skasować, są zabezpieczone.
Data being recorded (Trwa zapis danych)	Ten komunikat jest wyświetlany, kiedy próbujesz przełączyć się do trybu filmu lub trybu odtwarzania, podczas gdy zdjęcie jest zapisywane lub dokonywana jest zmiana ustawienia DPOF. Komunikat znika po zapisaniu zdjęcia lub po dokonaniu zmiany.
Data being processed (Trwa przetwarzanie danych)	Ten komunikat jest wyświetlany, kiedy wyświetlenie zdjęcia trwa ponad pięć sekund, na przykład ze względu na przetwarzanie zdjęcia.
Alarm was set (Alarm ustawiony)	Ten komunikat jest wyświetlany po ustawieniu alarmu i przed automatycznym wyłączeniem aparatu.

W czasie używania funkcji PictBridge na monitorze LCD mogą być wyświetlane następujące komunikaty.

No paper in a printer (Brak papieru w drukarce)	W drukarce nie ma papieru.	
No ink in a printer (Brak atramentu w drukarce)	W drukarce nie ma atramentu.	(
Printer error (Błąd drukarki)	Drukarka wysłała do aparatu komunikat o błędzie.	
Data error (Błąd danych)	Drukarka wysłała do aparatu komunikat o błędzie danych.	
Paper stuck in a printer (Zacięcie papieru w drukarce)	Papier zaciął się w drukarce.	

Problemy

Problem	Przyczyna	Usuwanie problemu
Nie można włożyć karty pamięci SD do aparatu	Do aparatu włożono kartę ochronną	Kiedy aparat opuszcza fabrykę, do gniazda karty pamięci SD wkładana jest pusta karta, aby zabezpieczyć gniazdo przez zadrapaniami i kurzem. Wyjmij pustą kartę przed włożeniem karty pamięci SD.
	Bateria nie została włożona do aparatu	Sprawdź, czy bateria jest włożona. Jeżeli nie, włóż baterię.
Aparat nie włącza się	Bateria jest włożona nieprawidłowo	Sprawdź położenie baterii. Włóż ponownie baterię w przedział dla baterii zgodnie z oznaczeniami symboli ⊕⊝. (str.16)
	Bateria jest słaba	Naładuj baterię.
	Aparat jest podłączony do komputera	Monitor LCD jest zawsze wyłączony po podłączeniu aparatu do komputera.
	Aparat jest podłączony do telewizora	Monitor LCD jest zawsze wyłączony po podłączeniu aparatu do telewizora.
Brak obrazu na monitorze LCD	Monitor LCD jest wyłączony	Naciśnij przycisk OK , aby włączyć monitor LCD. (str.73)
	Zdjęcie jest wyświetlane, ale jest słabo widoczne	Zdjęcia mogą być słabo widoczne na monitorze LCD kiedy robimy je na zewnątrz w pełnym słońcu. Zmień ustawienie jasności wyświetlacza na monitorze LCD (str.152).
Migawka nie działa	Lampa błyskowa ładuje się	Podczas ładowania lampy błyskowej nie można robić zdjęć. Poczekaj do zakończenia ładowania.
	Brak miejsca na karcie pamięci SD	Włóż kartę pamięci SD z wolnym miejscem lub skasuj niepotrzebne zdjęcia. (str.20, str.111)
	Trwa zapis	Zaczekaj do zakończenia zapisu.

Problem	Przyczyna	Usuwanie problemu
	Obiekt jest za daleko w ciemnym otoczeniu, takim jak scena nocna.	Zdjęcie jest ciemne, jeżeli obiekt znajduje się zbyt daleko. Zrób zdjęcie w odległości zgodnej z zasięgiem błysku.
Zdjęcie jest ciemne	Tło jest ciemne	Przy robieniu zdjęcia osobie znajdującej się na ciemnym tle, na przykład w nocy, fotografowana osoba na zdjęciu będzie zbyt ciemna nawet przy poprawnej ekspozycji, jeżeli błysk nie oświetli tła. Ustaw tryb robienia zdjęć na 🎝, aby tło i osoba były wystarczająco jasne. (str.55)
	Obiekty trudne dla automatyki ostrości	Ustaw i zablokuj ostrość na obiekcie znajdującym się w tej samej odległości (naciśnij spust migawki do połowy), następnie wyceluj aparat w wybrany obiekt i naciśnij spust migawki do końca. Możesz także ustawić ostrość ręcznie. (str.35)
Obiekt jest nieostry	Obiekt nie znajduje się w polu ostrości	Umiešć obiekt w ramce ostrości (pole ustawiania ostrości) na środku monitora LCD. Jeżeli obiekt znajduje się poza polem ustawiania ostrości, wyceluj aparat na obiekt i zablokuj ostrość (naciśnij spust migawki do połowy), następnie skadruj zdjęcie i naciśnij spust migawki do końca.
	Obiekt jest zbyt blisko	Ustaw tryb ostrości na 🕏 lub 🕏. (str.75)
	Tryb ostrości ustawiono na ঊ lub s♥	Normalne zdjęcia wyjdą nieostre, jeżeli tryb ostrości jest ustawiony na 🗴 lub 🕏.
	Tryb błysku ustawiono na 🟵 (błysk wyłączony)	Ustaw na Auto lub 4 (błysk włączony). (str.78)
Lampa nie błyska	Tryb III Tryb rejestracji ustawiono na 및, III lub IIII Tryb ostrości ustawiono na ▲ lub IIII Tryb robienia zdjęć ustawiono na IIIII	Błysk nie następuje w tych trybach.

Problem	Przyczyna	Usuwanie problemu
Funkcja zoom nie działa	Tryb ostrości ustawiono na 📽	Funkcja zoom nie działa w trybie super makro.
Połączenie USB z komputerem nie działa prawidłowo	Tryb połączenia USB ustawiono na [PictBridge]	Ustaw tryb połączenia USB na [PC] lub [PC Camera] w zależności od przeznaczenia. (str.154)

Dane techniczne

Тур	Cyfrowy aparat kompaktowy typu obrotowego z wbudowanym obiektywem zoom			
Piksele rzeczywiste	5,0 megapikseli			
Czujnik	5,36 megapikseli (łączna liczba pikseli) CCD 1/2,5 cala z podstawowym filtrem koloru.			
Rozdzielczość	Zdjęcia	2560×1920 pikseli, 2304×1728 pikseli, 2048×1536 pikseli, 1600×1200 pikseli, 1024×768 pikseli, 640×480 pikseli		
	Film	320×240 pikseli		
Czulosc	Auto, ręczny (80/160/320: standardowa czułość wyjścia)			
Format pliku	Zdjęcia	JPEG (Exif 2.2), DCF, DPOF, PictBridge, PRINT Image Matching III		
	Film	MOV (QuickTime Motion JPEG), wideo strumieniowe, około 15 klatek/sek., system PCM, mono		
	Dźwięk	Notatki głosowe, nagrywanie dźwięku: WAVE (PCM), mono		
Jakosc	Zdjęcia ★★★ "Najlepsza", ★★ "Lepsza", ★ "Dobra"			
Nośnik pamięci	Wbudowana pamięć (około 14 MB), karta pamięci SD			

Przybliżona liczba zdjęć i czas nagrywania (przy użyciu wbudowanej pamięci)

Zdjęcia			Film		
Jakość	***	**	*	(320×240)	Dźwięk
Rozdzielczość	Najlepsza	Lepsza	Dobra		
2560×1920	18	35	60		
2304×1728	24	46	66		
2048×1536	30	55	80	2 min 56 sok	2 godz.
1600×1200	50	86	117	2 mm. 50 Sek.	12 min. 13 sek.
1024×768	107	193	242		
640×480	227	352	430		

*Powyższa tabela podaje orientacyjną liczbę zdjęć.

Balans bieli	Auto, światło dzienno ręczne.	e, cień, światło sztuczne, fluorescencyjne i ustawienia		
Obiektyw	Długość ogniskowej 5,8 mm - 17,4 mm (odpowiednik 35,6 mm - 107 mm w formacie 35 mm)			
	Maksymalna przesłona	f2,6 - f4,8		
	Budowa obiektywu	6 elementów w 5 grupach (dwa elementy asferyczne)		
	Typ zoom	Napędzany elektrycznie		
	Odległości	Około 38,6 mm × 28,9 mm (ekran wypełniony) (w trybie super makro)		
Zoom cyfrowy	Tryb robienia zdjęć	Maks. 4× (w połączeniu z zoomem optycznym 3× daje powiększenie do 12×)		

Monitor LCD	2-calowy, kolorowy z regulacją jasności, obrotowym (około 2	monitor TFT LCD (polisilikonowy, niskotemperaturowy) około 210 kilopikseli (z podświetleniem), z mechanizmem 70°)	
Wyświetlanie	Pojedyncze zdjęcie, indeks 9 zdjęć, powiększenie (maks. 8×), przewijanie, wyświetlanie folderów, obrót, dźwięk, pokaz slajdów, odtwarzanie filmów, wykres, kopiowanie zdjęć i dźwięków, filtr cyfrowy, kadrowanie, zmiana rozmiaru, alarm		
Tryb ustawiania ostrośc	i Automatyczne usta ostrości, przesuwar	wianie ostrości, makro, super makro, ręczne ustawianie nie pola automatyki ostrości	
Automatyka ostrości	Тур	TTL z wykrywaniem kontrastu przez czujnik, 9-punktowa automatyka ostrości (z przełączaniem między pomiarem wielokrotnym i punktowym)	
	Zakres ostrości (od czoła obiektywu)	Normalny : Około 0,4 m - ∞ (pełny zakres powiększenia) Makro : Około 0,18 m - 0,5 m (pełny zakres powiększenia) Super makro : Około 0,06 m - 0,2 m (ogniskowa jest ustawiana na 10,2 mm) Pejzaż: : ∞ (pełny zakres powiększenia)	
	Blokowanie ostrości	Przez naciśnięcie do połowy spustu migawki	
Ręczne ustawianie ostrości	Zakres ostrości	0,18 m - ∞ (pełny zakres powiększenia)	
Pomiar ekspozycji	Pomiar ekspozycji Kompensacia	Pomiar TTL przez czujnik (wielosegmentowy, centralno-ważony, punktowy) +2EV (co. 1/3EV)	
Tryb robienia zdjęć	ekspozycji Program, pejzaż, ky autoportret, portret sztuczne	viaty, portret, scena nocna, panorama, plaża, śnieg, nocny, żywność, muzeum, zwierzęta, sport, ognie	
Filtr cyfrowy	Czarno-biały, sepia jasność	, czerwony, różowy, fioletowy, niebieski, zielony, żółty,	
Auto Bracket	Ekspozycja, balans	bieli, ostrość, nasycenie, kontrast	
Film	Ciągły czas nagrywania	Około 1 sekundy - aż do zapełnienia wbudowanej pamięci lub karty pamięci SD	
Migawka	Typ Czas	Elektroniczna/mechaniczna Około 1/2000 sek 4 sek.	
Błysk	Тур	Wbudowana lampa błyskowa z funkcją redukcji efektu czerwonych oczu	
	Tryby błysku	Auto (przy słabym oświetleniu), błysk wyłączony, błysk włączony, auto + redukcja efektu czerwonych oczu, błysk włączony + redukcja efektu czerwonych oczu, wolna synchronizacja (tylko tryby sceny nocnej, portretu nocnego)	
	Zakres	Szeroki kąt: około 0,18 m - 3,6 m (Czułość: ustawienie Auto) Tele: około 0,18 m - 0,9 m (Czułość: ustawienie Auto)	

Tryb rejestracji	Pojedyncze zdjęcie, samowyzwalacz z opóźnieniem 10 sekund, samowyzwalacz z opóźnieniem 2 sekund, zdjęcia seryjne, wiele zdjęć seryjnych, autobracketing (ekspozycja, balans bieli, nasycenie, ostrość, kontrast), zdjęcia z przedziałem czasu		
Samowyzwalacz	Ze sterowaniem elektronicznym, opóźnienie około 10 sek. lub 2 sek.		
Funkcje czasu	Ustawienie strefy czasowej dla 68 miast (28 stref czasowych)		
Alarm	Alarm z jednoczesnym wyświetlaniem wybranego zdjęcia o określonej godzinie (maks. 3 alarmy) i funkcją drzemki		
Zasilanie	Bateria litowo-jonowa D-Ll8 z możliwością ładowania, podstawka USB (ładowanie baterii w aparacie)		
Trwałość baterii: (Pojemność zdjęć)	Około 165 zdjęć	Przy 23°C, 50% zdjęć z błyskiem i z baterią litowo- jonową D-Ll8, zgodnie ze standardami pomiarowymi CIPA	
Trwałość baterii (czas odtwarzania)	Około 160 min.	Przy 23°C z w pełni naładowaną baterią, zgodnie ze standardami pomiarowymi PENTAX (Podana wartość jest przybliżona i może być mniejsza w przypadku niższej temperatury.)	
Maksymalny czas ładowania	Około 110 min.		
Porty wejścia/wyjścia	Złącze podstawki U	SB	
Format wyjścia wideo	NTSC/PAL (mono)		
PictBridge	Drukarka	Drukarką zgodna z PictBridge	
	Tryby drukowania	Drukowanie jednego zdjęcia, drukowanie wszystkich zdjęć, drukowanie DPOF AUTOPRINT	
	Ustawienia wydruku	Rozmiar papieru (12 rozmiarów), typ papieru, jakość, krawędzie	
Rozmiary	112 (szer.)×54 (wys.)×18 (głęb.) mm (z wyłączeniem elementów obsługi)		
Waga	125 g (bez baterii i karty pamięci SD)		
Waga przy robieniu zdjęć	145 g (z baterią i kartą pamięci SD)		
Zawartość opakowania	Ładowana bateria litowo-jonowa, podstawka USB, przewód zasilania, kabel USB, kabel AV, oprogramowanie (CD-ROM), pasek, instrukcja obsługi		

Podstawka USB

Zastosowanie	Podczas ładowania baterii, przesyłania danych do komputera, podłączania aparatu do urządzeń audio/wideo, podłączania aparatu do komputera jako kamera komputerowa
Napięcie wejściowe	Prąd zmienny 100-240 V (50 Hz/60 Hz)
Napięcie wyjściowe	Prąd stały 4,2 V
Wymiary zewnętrzne	116,5 (szer.) × 46,5 (wys.) × 75,0 (głęb.) mm
Waga	136,5 g

GWARANCJA

Wszystkie aparaty PENTAX nabyte w autoryzowanych sieciach dystrybucii sprzetu fotograficznego objete sa gwarancja dotyczaca zarówno materiałów jak j wykonania przez okres dwunastu miesiecy od daty zakupu. W tym okresie wszelkie uszkodzenia zostaną naprawione oraz części wymienione bez naliczania kosztów pod warunkiem, że sprzęt nie nosi znamion upadku, uszkodzenia spowodowanego piaskiem lub płynem, niewłaściwego obchodzenia sie, manipulowania, korozii powstałej na skutek wycieku baterij lub innych chemikaliów, używania niezgodnego z instrukcia lub napraw dokonywanych przez nieautoryzowane punkty serwisowe. Ani producent ani jego autoryzowani przedstawiciele nie biora odpowiedzialności za jakiekolwiek naprawy lub zmiany. za wyjątkiem przeprowadzanych po otrzymaniu pisemnej zgody, a także nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia i zaginiecie sprzętu, jak również za wszelkie inne uszkodzenia, wynikłe zarówno ze stosowania niewłaściwego materiału, jak i niewłaściwego wykonawstwa: z cała stanowczościa stwierdza sie. że odpowiedzialność producenta lub jego przedstawicieli, w ramach rekojmi lub awarancii, określona bezpośrednio jak i pośrednio, jest ściśle ograniczona do wymiany cześci na zasadach określonych wcześniej. Koszty napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane przez PENTAX punkty serwisowe nie beda refundowane.

Postępowanie podczas 12-miesięcznego okresu gwarancyjnego

Jeśli uszkodzenie zostanie wykryte w trakcie dwunastomiesiecznego okresu awarancvinego, aparat PENTAX powinien zostać zwrócony do dealera, u którego został zakupiony lub do producenta. Jeśli w danym kraju nie ma przedstawiciela producenta, urządzenie powinno zostać przesłane do producenta wraz z opłacona opłata pocztowa. W takim przypadku, ze wzgledu na skomplikowane procedury celne, aparat może zostać odesłany po upływie długiego okresu czasu. Jeśli naprawa sprzetu obieta jest umowa gwarancyjna, wszelkie naprawy oraz wymiana cześci zostana dokonane bez pobierania opłat, a sprzet zostanie odesłany bezpośrednio po zakończeniu napraw. Jeśli sprzet nie jest obiety umową gwarancyjną, naliczane zostaną normalne opłaty. Właściciel sprzetu zobowiazany jest do pokrycja wszelkich kosztów transportu. Jeśli aparat Pentax został zakupiony w kraju innym niż ten. odzie ma on zostać naprawiony w ramach umowy gwarancvinej, przedstawiciel producenta może naliczyć opłaty za wykonanie usługi w danym kraju. Jednocześnie, taka sama naprawa zostanie przeprowadzona bez naliczania opłat, jeśli aparat Pentax zostanie oddany do producenta. We wszystkich jednak przypadkach opłaty transportowe i celne pokrywane sa przez właściciela aparatu. Na wypadek konieczności potwierdzenia daty zakupu, należy przechowywać rachunek lub paragon przez przynajmniej jeden rok. Przed wysłaniem sprzetu do naprawy należy upewnić się. że wysyłany jest do autoryzowanego przedstawiciela lub punktu serwisowego. Zawsze przed wydaniem polecenia dokonania naprawy należy najpierw uzyskać jej kosztorys oraz zaaprobować przedstawioną w nim opłatę za dokonanie naprawy.

PENTAX Corporation	2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN (http://www.pentax.co.jp/)
PENTAX Europe GmbH (European Headquarters)	Julius-Vosseler-Strasse, 104, 22527 Hamburg, GERMANY (HQ - http://www.pentaxeurope.com) (Germany - http://www.pentax.de)
PENTAX U.K. Limited	PENTAX House, Heron Drive, Langley, Slough, Berks SL3 8PN, U.K. (http://www.pentax.co.uk)
PENTAX France S.A.S.	12/14, rue Jean Poulmarch, 95106 Argenteuil Cedex, FRANCE
PENTAX Benelux B.V.	(for Netherlands) Spinveld 25, 4815 HR Breda, NETHERLANDS (http://www.pentax.nl) (for Belgium & Luxembourg) Weiveldlaan 3-5, 1930 Zaventem, BELGIUM (http://www.pentax.be)
PENTAX (Schweiz) AG	Widenholzstrasse 1 Postfach 367 8305 Dietlikon, SWITZERLAND (http://www.pentax.ch)
PENTAX Scandinavia AB	P.O. Box 650, 75127 Uppsala, SWEDEN (http://www.pentax.se)
PENTAX Imaging Company	

A Division of PENTAX of America, Inc.

	(Headquarters) 600 12th Street, Suite 300 Golden Colorado 80401, U.S.A. (Distribution & Service Center)
	16163 West 45th Drive, Unit H Golden, Colorado 80403, U.S.A. (http://www.pentaximaging.com)
PENTAX Canada Inc.	1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7, CANADA (http://www.pentaxcanada.ca)
PENTAX Corporation	2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN (http://www.pentax.co.jp/)



Apollo Electronics

UI. Szyszkowa 35/37 02-285 Warsawa Poland

Dane techniczne i wymiary zewnętrzne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

AP009412/POL

Copyright © PENTAX Corporation 2004 FOM 02.10.2004 Printed in Belgium