Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58.

Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są na naszej internetowej stronie Obsługi Klienta.

Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete na našich internetových stránkách zákaznické podpory.

E termékkel kapcsolatos további információk és válaszok a gyakran feltett kérdésekre a Vevőszolgálat honlapján találhatók.

Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede na časté otázky nájdete na našich webových stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.

http://www.sony.net/

Wydrukowano na papierze wyprodukowanym w co najmniej 70% z makulatury, przy użyciu tuszu na bazie oleju roślinnego, nie zawierającego lotnych związków organicznych.

Vytištěno na papíru, který je recyklován ze 70% nebo více pomocí inkoustu bez VOC (prchavá organická sloučenina) vyrobeného na bázi rostlinného oleje.

70 vagy nagyobb százalékban újrahasznosított papírra, illékony szerves vegyületektől mentes, növényi olaj alapú tintával nyomtatva.

Vytlačené na papieri, ktorý je recyklovaný zo 70% alebo viacej s použitím atramentu vyrobeného na báze rastlinného oleja bez nestálych organických zlúčenín.

Printed in Japan

NOS

PL/CZ/HU/SK



HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE

Digital HD Video Camera Recorder	
Instrukcja obsługi	PL
Návod k použití	CZ
A kamera használati útmutatója	HU
Návod na používanie	SK
•	







© 2009 Sony Corporation

Przeczytać najpierw

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji oraz zachować ją na przyszłość.

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.

Nie należy narażać baterii na wysokie temperatury, na przykład bezpośrednie światło słoneczne, ogień itp.

UWAGA

Akumulator

Nieprawidłowe obchodzenie się z akumulatorem może doprowadzić do jego wybuchu, pożaru lub nawet poparzenia chemicznego. Należy przestrzegać następujących uwag.

- Akumulatora nie należy demontować.
- Nie należy zgniatać ani narażać akumulatora na zderzenia lub działanie sił takich, jak uderzanie, upuszczanie lub nadepnięcie.
- Nie należy doprowadzać do zwarcia ani do zetknięcia obiektów metalowych ze stykami akumulatora.
- Akumulatora nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur powyżej 60°C spowodowanych bezpośrednim działaniem promieni słonecznych lub pozostawieniem w nasłonecznionym samochodzie.
- Akumulatora nie należy podpalać ani wrzucać do ognia.
- Nie należy używać uszkodzonych lub przeciekających akumulatorów litowo-jonowych.
- Należy upewnić się, że akumulator jest ładowany przy użyciu oryginalnej ładowarki firmy Sony lub urządzenia umożliwiającego jego naładowanie.
- Akumulator należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

- Należy chronić akumulator przed wilgocią i zamoczeniem.
- Akumulator należy wymienić tylko na akumulator tego samego lub zbliżonego typu, zgodnie z zaleceniami firmy Sony.
- Zużytych akumulatorów należy pozbyć się szybko, tak jak opisano w instrukcji.

Należy używać akumulatora określonego typu. Użycie innego akumulatora może grozić pożarem lub obrażeniami.

Zasilacz sieciowy

Zasilacza sieciowego nie należy podłączać do gniazdka znajdującego się w ograniczonej przestrzeni, na przykład za meblami.

Zasilacz sieciowy należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazdka sieci elektrycznej. Zasilacz należy odłączyć od gniazdka natychmiast, gdy wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy kamery.

Gdy kamera jest podłączona do sieci elektrycznej za pośrednictwem zasilacza sieciowego, prąd dociera do kamery nawet gdy jest wyłączona.

KLIENCI Z EUROPY

Niniejszym Sony Corporation oświadcza, że cyfrowa kamera wideo HD HDR-TG5VE/TG7VE jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL: http://www.compliance.sony.de/

Uwaga dla klientów w krajach stosujących dyrektywy UE (HDR-TG5E)

Producentem tego produktu jest firma Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Autoryzowanym przedstawicielem w sprawach bezpieczeństwa produktu i Normy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Aby uzyskać informacje na temat dowolnych usług lub gwarancji, należy zapoznać się z adresami podanymi w oddzielnych dokumentach o usługach i gwarancji.

Uwaga

Na obraz i dźwięk z urządzenia może wpływać pole elektromagnetyczne o określonej częstotliwości.

Niniejszy produkt został przetestowany i uznany za spełniający wymagania dyrektywy EMC dotyczące korzystania z kabli połączeniowych o długości poniżej 3 metrów.

Uwaga

Jeśli ładunki elektrostatyczne lub pola elektromagnetyczne spowodują przerwanie przesyłania danych, należy uruchomić ponownie aplikację lub odłączyć, a następnie ponownie podłączyć kabel komunikacyjny (USB itp.).



Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.



Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki)

Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że bateria nie może być traktowana jako odpad komunalny. Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Dostarczone elementy

Numery w nawiasach () oznaczają liczbę dostarczonych elementów.

- □ Zasilacz sieciowy (1)
- □ Przewód zasilający (1)
- □ Stacja dokująca "Handycam" Station (1)

Α

Przewód komponentowy A/V (1) B

- □ Przewód połączeniowy A/V (1) C
- 🗆 Przewód USB (długi) (1) D
- 🗆 Przewód USB (krótki) (1) E
- □ Dedykowany adapter złącza USB (1)/USB
- zaślepka adaptera (1) F

Dedykowany adapter złącza USB oraz zaślepka adaptera USB zostały fabrycznie podłączone do krótkiego przewodu USB.

- Akumulator NP-FH50 (1)
- Pasek na nadgarstek (1)

□ CD-ROM "Handycam" Application

Software (1) (str. 25)

- "PMB" (oprogramowanie, w tym program "PMB Guide")
- Podręcznik kamery "Handycam" (PDF)
 □ Podręcznik "Instrukcja obsługi"
 (niniejszy podręcznik) (1)



 Informacje o typach kart "Memory Stick", które można stosować w kamerze znajdują się na stronie 44.

Uwagi dotyczące korzystania

Używanie kamery

- Kamera nie jest pyłoszczelna, kroploszczelna ani wodoszczelna. Patrz "Środki ostrożności" (str. 56).
- Jeśli lampki trybu H(Film)/() (Zdjęcie) (str. 13) lub lampka dostępu (str. 45) świecą lub migają, nie można wykonywać poniższych czynności. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia nośnika zapisu, można stracić nagrane obrazy lub mogą wystąpić inne nieprawidłowości.
 - Wysuwanie karty "Memory Stick PRO Duo"
 - Wyjmowanie akumulatora lub odłączanie zasilacza sieciowego od kamery
 - Narażanie kamery na wstrząsy mechaniczne i drgania
- Nie należy narażać kamery na wstrząsy mechaniczne lub drgania. Może to uniemożliwić nagrywanie lub odtwarzanie filmów, bądź zdjęć przez kamerę.
- Podłączając kamerę do innego urządzenia za pomocą kabli komunikacyjnych, należy upewnić się, czy wtyk jest prawidłowo wkładany. Wkładanie wtyku do gniazda na siłę grozi jego uszkodzeniem i może spowodować nieprawidłowe działanie kamery.
- Nagrane obrazy zostaną utracone, jeśli zamkniesz panel LCD po podłączeniu kamery do innych urządzeń za pomocą przewodu USB.
- Jeśli przełącznik GPS został przestawiony w pozycję ON, funkcja GPS będzie aktywna nawet przy wyłączonej kamerze. Podczas podróży w samolocie należy przestawić przełącznik GPS w pozycję OFF przed każdym startem i lądowaniem (HDR-TG5VE/TG7VE).
- W wyniku powtarzanego przez dłuższy czas zapisu i usuwania obrazów na nośniku zapisu dochodzi do fragmentacji danych. Nie można wówczas nagrywać ani zapisywać obrazów.
 W takim przypadku należy najpierw zapisać obrazy na nośniku zewnętrznym, a następnie przeprowadzić operację [FORMAT.NOŚNIKA] (str. 43).

 Ekran LCD został wykonany z wykorzystaniem technologii o najwyższej precyzji, dzięki której efektywnie może zostać wykorzystane ponad 99,99% pikseli. Na ekranie LCD mogą jednak być ciągle widoczne niewielkie czarne lub jasne punkty (białe, czerwone, niebieskie albo zielone). Punkty te są normalnym efektem procesu produkcyjnego i nie mają żadnego wpływu na jakość nagrywanego obrazu.

Uwagi dotyczące temperatury kamery/ akumulatora

 Jeśli temperatura kamery lub akumulatora osiągnie zbyt niski lub zbyt wysoki poziom, zabezpieczenia urządzenia uaktywniane w takich sytuacjach mogą uniemożliwić korzystanie z kamery. Jeśli tak się stanie, na ekranie LCD zostanie wyświetlony wskaźnik (str. 55).

Nagrywanie

- Przed rozpoczęciem nagrywania należy sprawdzić działanie tej funkcji, aby mieć pewność, że obraz i dźwięk zostaną prawidłowo nagrane.
- Za utracone nagrania nie przysługuje odszkodowanie, nawet jeśli przyczyną problemów z nagrywaniem lub odtwarzaniem jest uszkodzenie kamery, nośnika itp.
- W różnych krajach i regionach świata stosowane są odmienne systemy kodowania kolorów w sygnale telewizyjnym. Odtwarzanie nagrań z kamery możliwe jest na ekranie telewizora pracującego w systemie PAL.
- Programy telewizyjne, filmy, taśmy wideo i inne materiały mogą być chronione prawami autorskimi. Nieautoryzowane nagrywanie takich materiałów może być niezgodne z prawem autorskim.
- Aby zapobiec utracie danych obrazów, należy regularnie zapisywać wszystkie nagrane obrazy na nośnikach zewnętrznych. Po nagraniu zaleca się zapisanie danych obrazu na płycie, np. na dysku DVD-R przy użyciu komputera. Nagrania można również zapisywać za pomocą magnetowidu lub nagrywarki DVD/HDD.

Odtwarzanie nagranych obrazów na innych urządzeniach

- Kamera jest zgodna ze standardem MPEG-4 AVC/H.264 High Profile i umożliwia nagrywanie w wysokiej rozdzielczości (HD). Dlatego nie jest możliwe odtwarzanie nagranych przy jej użyciu obrazów w wysokiej rozdzielczości (HD) na następujących urządzeniach:
 - innych urządzeniach obsługujących format AVCHD, które nie są zgodne z formatem High Profile;
 - urządzeniach niezgodnych z formatem AVCHD.

Płyty nagrane w rozdzielczości HD (wysoka rozdzielczość)

 Kamera rejestruje nagrania wysokiej rozdzielczości w formacie AVCHD. Nośniki DVD zawierające materiały w formacie AVCHD nie powinny być używane w odtwarzaczach lub rejestratorach DVD, ponieważ odtwarzacze lub rejestratory DVD mogą nie być w stanie wysunąć nośnika i mogą bez ostrzeżenia skasować jego zawartość. Nośniki DVD zawierające materiały w formacie AVCHD mogą być odtwarzane w zgodnych odtwarzaczach dysków Blu-ray [™] lub innych zgodnych urządzeniach.

Ustawianie języka

 Procedury obsługi zilustrowano informacjami wyświetlanymi na ekranie w danym języku.
 Przed rozpoczęciem korzystania z kamery należy w razie potrzeby zmienić język napisów na ekranie (str. 14).

Instrukcja obsługi

- Obrazy na ekranie LCD używane w niniejszej instrukcji obsługi w celu zilustrowania wykonywanych czynności zostały wykonane aparatem cyfrowym i dlatego mogą wyglądać inaczej od rzeczywistych obrazów na ekranie LCD.
- W pozycji Instrukcja obsługi pamięć wewnętrzna kamery i karty "Memory Stick PRO Duo" są nazywane "nośnikami zapisu".

- W pozycji Instrukcja obsługi karty "Memory Stick PRO Duo" i "Memory Stick PRO-HG Duo" są nazywane kartami "Memory Stick PRO Duo".
- Podręcznik kamery "Handycam" (PDF) znajduje się na dostarczonym dysku CD-ROM (str. 53).
- Zrzuty ekranu pochodzą z systemu Windows Vista. Ekrany mogą wyglądać inaczej w zależności od systemu operacyjnego komputera.

Kolejność wykonywanych czynności

Nagrywanie filmów i zdjęć (str. 15) Domyślnie filmy i zdjęcia są nagrywane w wysokiej rozdzielczości (HD) w pamięci wewnętrznej. Można zmienić wybrany nośnik zapisu oraz jakość obrazu nagrywanych filmów (str. 44). Odtwarzanie filmów i zdjęć (str. 19) Odtwarzanie filmów i zdjęć z poziomu kamery (str. 19) Odtwarzanie filmów i zdjęć na podłączonym telewizorze

Zapisywanie filmów i zdjęć na płycie

(str. 22)

Zapisywanie filmów i zdjęć na komputerze (str. 32)

 Można utworzyć płyte z obrazami w wysokiej rozdzielczości (HD) lub standardowej rozdzielczości (SD) z filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) przesłanych do komputera. Opis dysku każdego typu zawiera strona 28.

Tworzenie dysku przy użyciu nagrywarki DVD (str. 38)

Usuwanie filmów i zdjęć (str. 43)

 Aby zwolnić miejsce na nagrania, można usunąć z nośnika kamery filmy i zdjęcia zapisane na innych nośnikach.





Spis treści

Przeczytać najpierw Kolejność wykonywanych czynności	2 7
Czynności przygotowawcze	
Krok 1: Ładowanie akumulatora	10
Ładowanie akumulatora za granicą	12
Krok 2: Włączanie zasilania oraz ustawianie daty i godziny	13
Zmiana ustawień języka	14
Nagrywanie	
Nagrywanie	15
Przełączanie pomiędzy trybem nagrywania filmów oraz trybem przechwytywania zdieć	18
Pobieranie informacji o położeniu z systemu GPS (HDR-TG5VE/TG7VE)	18
Odtwarzanie	
– Odtwarzanie z poziomu kamery	19
Odtwarzanie obrazów na ekranie telewizora	22
Zapisywanie filmów i zdjęć na komputerze	
Przygotowanie komputera (Windows)	24
Na komputerach Macintosh	25
Wybór metody tworzenia dysku (komputer)	28
Tworzenie dysku jednym przyciskiem (One Touch Disc Burn)	30
Importowanie filmów i zdjęć do komputera (Easy PC Back-up)	32
Zmiana napędu albo folderu docelowego filmów i zdjęć	33
Uruchamianie programu PMB (Picture Motion Browser)	33
Tworzenie dysku z obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD)	34
Odtwarzanie dysku z obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD) na	
komputerze	35
I worzenie dyskow Blu-ray	35
i worzenie dysku z obrażem w standardowej rozdzielczości (SD) odtwarzanym w odtwarzaczach DVD	36
Kopiowanie dysku	36
Edytowanie filmów	37
Przechwytywanie zdjęć z kadrów filmu	37

Zapisywanie obrazów za pomocą nagrywarki DVD

Wybór metody tworzenia dysku (nagrywarka DVD)	38
Tworzenie dysku w formacie wysokiej rozdzielczości (HD) przy użyciu nagrywarki DVD lub innego urządzenia nagrywającego (połączenie przez kabel USB)	39
Tworzenie dysku z obrazem w standardowej rozdzielczości (SD) przy użyciu nagrywarki lub innego urządzenia nagrywającego (połączenie przez kabel A/V)	41

Korzystanie ze wszystkich możliwości kamery

Usuwanie filmów i zdjęć	43
Zmiana nośnika zapisu	44
Sprawdzanie ustawień nośnika zapisu	44
Przesyłanie lub kopiowanie filmów i zdjęć z pamięci wewnętrznej na kartę "Memory Stick PRO Duo"	45
Dostosowywanie kamery z poziomu menu	46
Znajdowanie szczegółowych informacji w Podręcznik kamery "Handycam"	53

Informacje dodatkowe

Rozwiązywanie problemów	54
Środki ostrożności	56
Dane techniczne	59
Wskaźniki ekranowe	62
Części i elementy sterujące	64
Indeks	66

Czynności przygotowawcze Krok 1: Ładowanie akumulatora



Akumulator "InfoLITHIUM" NP-FH50 można ładować po zamocowaniu go w kamerze.

• Do kamery nie wolno podłączać innych akumulatorów "InfoLITHIUM" niż model NP-FH50.

Zasilacz sieciowy należy podłączyć do gniazda DC IN stacji dokującej "Handycam" Station.

• Upewnij się, że symbol ▲ na wtyku prądu stałego jest skierowany w górę.

Podłącz przewód zasilający do zasilacza sieciowego i do gniazdka ściennego.

Wyłącz kamerę, zamykając ekran LCD.

Włóż akumulator.

- ① Otwórz pokrywę akumulatora/Memory Stick Duo.
- Wkładaj akumulator w kierunku oznaczonym strzałką do momentu, w którym usłyszysz kliknięcie.
- 3 Zamknij pokrywę akumulatora/Memory Stick Duo.

5

Umieść kamerę na stacji dokującej "Handycam" Station zgodnie z powyższą ilustracją, a następnie dokładnie wsuń ją do samego dna stacji "Handycam" Station.

Zaświeci się lampka **4**/CHG (ładowanie) i rozpocznie się ładowanie. Lampka **4**/CHG (ładowanie) zgaśnie po całkowitym naładowaniu akumulatora.

- Informacje o ładowaniu, czasie nagrywania i odtwarzania podano na stronie 60.
- Po włączeniu kamery przybliżony stan naładowania akumulatora można sprawdzić na wskaźniku pozostałej mocy akumulatora w górnym lewym rogu ekranu LCD.
- Podczas wkładania kamery do stacji dokującej "Handycam" Station należy zamknąć pokrywę gniazda DC IN.
- Odłącz zasilacz sieciowy z gniazda DC IN, przytrzymując rękoma zarówno stację dokującą "Handycam" Station, jak i wtyczkę zasilacza.

Aby odłączyć kamerę ze stacji dokującej "Handycam" Station

Zamknij panel LCD i wyjmij kamerę ze stacji dokującej "Handycam" Station, przytrzymując rękoma kamerę i stację "Handycam" Station.



Ładowanie akumulatora za pomocą samego zasilacza sieciowego

Zamknij panel LCD wyłączając kamerę, a następnie podłącz zasilacz sieciowy do gniazda DC IN w urządzeniu.



Wtyk prądu stałego Oznaczoną znakiem ▲ na dole

Odłączanie akumulatora

Wyłącz kamerę i otwórz pokrywę akumulatora/Memory Stick Duo. Przesuń dźwignię zwalniającą BATT (akumulator) (①) i wysuń akumulator (②).



• Nie wolno upuszczać akumulatora.

Używanie gniazda ściennego jako źródła zasilania

Podłącz kamerę tak samo, jak w punkcie "Krok 1: Ładowanie akumulatora".

Uwagi dotyczące akumulatora i zasilacza sieciowego

- Nie wolno zwierać wtyku prądu stałego zasilacza sieciowego ani styków akumulatora metalowymi przedmiotami. Grozi to awarią.
- W momencie zakupu kamera jest ustawiona w taki sposób, aby po około 5 minutach bezczynności wyłączała się automatycznie w celu uniknięcia rozładowania akumulatora ([AUTO WYŁ.]).

Ładowanie akumulatora za granicą

Akumulator można ładować przy użyciu znajdującego się w zestawie zasilacza w dowolnym kraju/regionie, w którym sieciowe napięcie zasilające mieści się w zakresie od 100 V do 240 V (prąd zmienny), a częstotliwość wynosi 50 Hz/60 Hz.

• Nie wolno używać elektronicznego przekładnika napięcia.

Krok 2: Włączanie zasilania oraz ustawianie daty i godziny

Otwórz ekran LCD kamery.

Kamera zostanie włączona, a pokrywa obiektywu zostanie otwarta.



(Film): nagrywanie filmów(Zdjęcie): fotografowanie

Za pomocą przycisków 🛋 🖾 wybierz odpowiedni obszar geograficzny, a następnie dotknij przycisku [DALEJ].

> Dotknij przycisku na ekranie LCD.



USTAW	Canal 60min STREFE	OCZEK.	HD SP	
Ĺ		Lizbona Londyn		
		Berlin Paryż		
Ľ	1-1-2009	Helsinki 0:0	0:00	
USTAW	ZEGAR		DA	LEJ

Aby ponownie ustawić datę i godzinę, dotknij pozycje MENU (MENU) → [USTAW ZEGAR] (w kategorii ¹[3] [UST.ZEG./[A] JĘZ.]). Jeśli dana opcja nie jest widoczna na ekranie, naciskaj przyciski
 , ż do jej wyświetlenia.

Ustaw [CZAS LETNI], datę oraz godzinę i dotknij przycisku

Zegar zacznie działać.

 Po ustawieniu opcji [CZAS LETNI] w pozycji [WŁĄCZ], wskazanie zegara przesunie się o godzinę do przodu.



- Data i godzina nie są wyświetlane podczas nagrywania, lecz są automatycznie nagrywane na nośniku zapisu i mogą zostać wyświetlone podczas odtwarzania. Aby wyświetlić datę i godzinę, dotknij pozycji
 MENU (MENU) → [KOD DANYCH] (w kategorii 8 [UST.ODTWARZ.]) → [DATA/CZAS] → ○K
 → × .
- Sygnały dźwiękowe obsługi można wyłączyć dotknięciem opcji MENU (MENU) → [SYGN.DŹWIĘK.] (w kategorii 11] [UST.DŹW./WYŚW.]) → [WYŁĄCZ] → OK → X.
- Po określeniu nastawy zegara będzie ona regulowana automatycznie, jeśli opcje [AUTOUST.ZEGARA] oraz [AUTOUST.STREFY] zostały przestawione w pozycję [WŁĄCZ]. Automatyczna nastawa zegara może nie funkcjonować w zależności od rejonu/kraju określonego w ustawieniach kamery. W takiej sytuacji należy przestawić opcje [AUTOUST.ZEGARA] oraz [AUTOUST.STREFY] w pozycję [WYŁĄCZ] (HDR-TG5VE/TG7VE).

Wyłączanie zasilania

Zamknij ekran LCD. Lampka 🛱 (Film) zamiga przez chwilę, po czym zostanie wyłączone zasilanie.



Zmiana ustawień języka

Można zmienić język, w jakim wyświetlane są na ekranie komunikaty. Dotknij kolejno pozycje MENU (MENU) → [▲UST.JĘZYKA] (w kategorii 🕲 [UST.ZEG./ ▲JĘZ.]) → żądany język → K

Nagrywanie Nagrywanie

Nagrywanie filmów

Domyślnie filmy są nagrywane w wysokiej rozdzielczości (HD) w pamięci wewnętrznej (str. 44, 49).



- Nie wolno dotykać wbudowanego mikrofonu podczas nagrywania materiału.

1 Otwórz ekran LCD kamery.

Kamera zostanie włączona, a pokrywa obiektywu zostanie otwarta.



2 Dociśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć nagrywanie.

Dźwignia regulacji zbliżenia



Aby zatrzymać nagrywanie, dociśnij ponownie przycisk START/STOP.

- Obraz można przybliżyć za pomocą dźwigni regulacji zbliżenia. Delikatne przesuwanie dźwigni regulacji zbliżenia zapewnia powolną zmianę zoomu. Zoom zmienia się szybciej, gdy dźwignia zostanie przesunięta dalej.
- Włączenie kamery lub przełączenie jej w tryb nagrywania lub odtwarzania sprawi, że ikony oraz wskaźniki zostaną wyświetlone na panelu LCD przez około 5 sekund, po czym znikną. Aby wyświetlić ponownie ikonę oraz wskaźniki, dotknij panelu LCD.
- Jeśli podczas nagrywania zostanie zamknięty ekran LCD, kamera przerwie nagrywanie.
- Informacje o czasie nagrywania filmów można znaleźć na stronie 60.
- Gdy rozmiar pliku filmowego przekroczy 2 GB, automatycznie tworzony jest kolejny plik.
- Można zmienić nośnik zapisu oraz jakość obrazu (str. 44, 49).
- Można zmienić tryb nagrywania filmów (str. 49).
- Funkcja [**II**STEADYSHOT] jest domyślnie włączona [ustawienie WŁĄCZ].
- Aby wyregulować ustawienie panelu LCD, otwórz go najpierw pod kątem 90 stopni w stosunku do kamery (①), a następnie ustaw właściwy kąt (②). Panel LCD można obrócić o 270 stopni w stronę obiektywu (②), co pozwala nagrywać filmy i zdjęcia w trybie lustrzanym.



- Przy ustawieniach domyślnych po wykryciu uśmiechu na twarzy osoby podczas nagrywania filmu automatycznie wykonywane jest zdjęcie ([WYKRYW.UŚM.]/[UST.RAMKI]). Dookoła twarzy osoby, której zdjęcie ma zostać zapisane po wykryciu uśmiechu, wyświetlana jest pomarańczowa ramka. Można zmienić ustawienie w menu (str. 49).
- Poziom zoomu można zwiększyć za pomocą zoomu cyfrowego. Ustaw poziom zoomu, dotykając kolejno opcji MENU (MENU) → [IIZOOM CYFR.] (w kategorii 2 [UST.FILMOWANIA]) → żądane ustawienie → OK → X.
- W przypadku wyświetlania filmów na telewizorze obsługującym funkcję x.v.Color należy nagrywać filmy za pomocą funkcji x.v.Color. Dotknij pozycji MENU (MENU) → [EIX.V.COLOR] (w kategorii ③ [UST. NAGRYWANIA]) → [WŁĄCZ] → OK → KARYWANIA]. W celu wyświetlenia filmów konieczne może być dostosowanie ustawień telewizora. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

Fotografowanie

Domyślnie zdjęcia są zapisywane w pamięci wewnętrznej (str. 44).

Otwórz ekran LCD kamery.

Kamera zostanie włączona, a pokrywa obiektywu zostanie otwarta.

2 Naciśnij przycisk PHOTO, aby włączyć lampkę (Zdjęcie).

Ekran LCD zostanie przełączony w tryb przechwytywania zdjęć, a jego proporcje obrazu zostaną przestawione na 4:3.



3 Naciśnij lekko przycisk PHOTO, aby ustawić ostrość, a następnie naciśnij go do oporu.



Zniknięcie wskaźnika IIIIIII sygnalizuje, że obraz został zapisany.

- Delikatne przesuwanie dźwigni regulacji zbliżenia zapewnia powolną zmianę zoomu. Zoom zmienia się szybciej, gdy dźwignia zostanie przesunięta dalej.
- Liczba zdjęć, jaką można wykonać jest widoczna na ekranie LCD (str. 62).
- Aby zmienić rozmiar obrazu, dotknij pozycji MENU) → [■ROZM.OBR.] (w kategorii 5 [UST. ZDJĘCIA KAM.]) → żądane ustawienie → OK → X.
- Funkcja błysku w kamerze będzie używana w sytuacjach, w których oświetlenie otoczenia jest zbyt słabe. Błysk jest nieaktywny podczas nagrywania filmów. Aby zmienić tryb pracy błysku dotknij pozycji
 MENU (MENU) → [TRYB BŁYSKU] (w kategorii 5 [UST.ZDJĘCIA KAM.]) → żądane ustawienie → ok
- Gdy wyświetlany jest wskaźnik 🖤, nie można nagrywać zdjęć.

Przełączanie pomiędzy trybem nagrywania filmów oraz trybem przechwytywania zdjęć

Lekko naciśnij przycisk START/STOP, aby przełączyć urządzenie w tryb nagrywania filmów. Lekko naciśnij przycisk PHOTO, aby przełączyć urządzenie w tryb przechwytywania zdjęć.



Pobieranie informacji o położeniu z systemu GPS (HDR-TG5VE/TG7VE)

Przestawienie przełącznika GPS w pozycję ON spowoduje wyświetlenie znaku ✗ℜ na ekranie LCD, oraz przestawienie kamery w tryb określania położenia za pomocą informacji pobieranych z satelit GPS. Określenie informacji o położeniu umożliwia korzystanie z takich funkcji, jak Indeks mapy.

Odczyt wskaźnika zmienia się, informując o sile odbieranego sygnału GPS.

 Podczas podróży w samolocie należy przestawić przełącznik GPS w pozycję OFF przed każdym startem i lądowaniem.



 Wbudowana mapa została udostępniona dzięki następującym firmom: Mapa Japonii została udostępniona przez firmę ZENRIN CO., LTD., a mapy innych obszarów przez firmę NAVTEQ.

Odtwarzanie

Odtwarzanie z poziomu kamery

Domyślnie odtwarzane są filmy i zdjęcia zapisywane w pamięci wewnętrznej (str. 44).

Odtwarzanie filmów



Otwórz ekran LCD kamery.

Kamera zostanie włączona, a pokrywa obiektywu zostanie otwarta.

2 Dotknij pozycji 📼 (ODTWARZANIE).



Po kilku sekundach pojawi się ekran VISUAL INDEX.

3 Dotknij 🖽 (lub) (①) → wybrany film (②).



A Przełączenie wyświetlania przycisków obsługi.

BDo ekranu MENU

C Wyświetlanie ekranu Indeks mapy (HDR-TG5VE/TG7VE).

DHD: Wyświetla obraz filmowy w wysokiej rozdzielczości (HD).

E : Wyświetla fotografie.

F : Wyświetla filmy nagrane podczas poprzedniej/następnej daty.

H Powraca do ekranu nagrywania.

Możesz przewijać ekran, dotykając i przeciągając F lub G.

 Przy ostatnio odtwarzanych lub nagrywanych filmach i zdjęciach wyświetlany jest symbol I►I. Po dotknięciu filmu lub zdjęcia z symbolem I►I można kontynuować odtwarzanie od chwili jego przerwania. (Wskaźnik ► jest wyświetlany na zdjęciach zapisanych na karcie "Memory Stick PRO Duo").

Kamera rozpocznie odtwarzanie wybranego filmu.



- Po zakończeniu odtwarzania ostatniego z wybranych filmów ponownie zostanie wyświetlony ekran VISUAL INDEX.
- Dotknij 💷 / 💷 w trybie pauzy, aby odtwarzać filmy w zwolnionym tempie.
- Kolejne dotykanie przycisków <
 Imp podczas odtwarzania powoduje, że filmy będą odtwarzane w tempie ok. 5 razy → ok. 10 razy → ok. 30 razy → ok. 60 razy.
- Możesz wyświetlić element VISUAL INDEX dotknięciem pozycji MENU (MENU) → [VISUAL INDEX] (w kategorii ⑥ [ODTWARZANIE]).
- VISUAL INDEX można również wyświetlić poprzez obrócenie ekranu LCD o 180 stopni i zamknięcie panelu ekranem do zewnątrz.
- Podczas nagrywania automatycznie rejestrowana jest informacja o dacie, godzinie oraz o warunkach filmowania i współrzędnych położenia (HDR-TG5VE/TG7VE). Informacje te nie są wyświetlane podczas nagrywania, można je jednak wyświetlić w trakcie odtwarzania, dotykając kolejno opcji MENU (MENU) → [KOD DANYCH] (w kategorii ⑧ [UST.ODTWARZ.]) → żądane ustawienie → OK → X.

Regulacja głośności filmów

Podczas odtwarzania filmów, dotknij opcję ལথ⊶ → wyreguluj przy użyciu opcji ལ– / ལ+

- → ⊃.
- Głośność dźwięku można również ustawić w pozycji OPTION MENU za pomocą elementów
 Image: A state of the stateo

Przeglądanie zdjęć

Dotknij kolejno (I) (Zdjęcie) ((1)) → wybrane zdjęcie (2)) na ekranie VISUAL INDEX.



A Przełączenie wyświetlania przycisków obsługi.

BDo ekranu MENU

C Wyświetlanie ekranu Indeks mapy (HDR-TG5VE/TG7VE).

DE: Wyświetla obraz filmowy w wysokiej rozdzielczości (HD).

E : Wyświetla fotografie.

F : Wyświetla zdjęcia nagrane podczas poprzedniej/następnej daty.

G : Wyświetla poprzednie/następne zdjęcie.

HPowraca do ekranu nagrywania.

Kamera wyświetli wybrane zdjęcie.



- Zdjęcie można przybliżyć, przesuwając dźwignię regulacji zbliżenia podczas wyświetlania zdjęć (PB ZOOM). Dotknięcie punktu w ramce PB ZOOM spowoduje ustawienie go jako punktu środkowego.
- Podczas przeglądania zdjęć zarejestrowanych na karcie "Memory Stick PRO Duo" na ekranie wyświetlany jest symbol for > (odtwarzany folder).

Odtwarzanie obrazów na ekranie telewizora

Konfiguracje połączeń i jakość obrazu (wysoka rozdzielczość (HD) lub standardowa rozdzielczość (SD)) wyświetlanego na ekranie telewizora zależą od typu podłączonego telewizora oraz używanych złączy. Kamerę można łatwo podłączyć do telewizora, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie [OPIS POŁ.TV].

Podłączanie telewizora przy użyciu [OPIS POŁ.TV]

1 Zmień ustawienia sygnału wejściowego telewizora, tak aby odbierał sygnał z gniazda, do którego jest podłączona kamera.

• Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

- 2 Włącz kamerę i dotknij opcji ^{MENU} (MENU) → [OPIS POŁ.TV] (w kategorii 9 [INNE]) na ekranie LCD.
 - Jako źródła zasilania należy używać zasilacza sieciowego wchodzącego w skład zestawu (str. 12).

3 Podłącz kamerę do telewizora zgodnie z instrukcjami na ekranie [OPIS POŁ. TV].



- Gdy do wyprowadzania sygnałów wideo wykorzystywany jest przewód połączeniowy A/V, filmy będą odtwarzane w standardowej rozdzielczości (SD).
- Twoja kamera została wyposażona w Zdalne złącze A/V, a stacja dokująca "Handycam" Station został wyposażona w gniazdo A/V OUT. Podłącz przewód połączeniowy A/V lub przewód komponentowy A/V do stacji dokującej "Handycam" Station lub do kamery.

4 Rozpocznij odtwarzanie filmów i zdjęć z poziomu kamery (str. 19).

Wybierz odpowiednie ustawienia wyjścia w kamerze. Aby podłączyć telewizor HD do komponentowych gniazd wideo: MENU (MENU) → [ZŁOŻONY] (w kategorii 12] [UST.WYJŚCIA]) → [1080i/576i] → OK → X
Aby podłączyć telewizor nie obsługujący rozdzielczości HD do komponentowych gniazd wideo: MENU (MENU) → [ZŁOŻONY] (w kategorii 12] [UST.WYJŚCIA]) → [576i] → OK → X
Podłączanie telewizora 4:3: MENU (MENU) → [TYP TV] (w kategorii 12] [UST.WYJŚCIA]) → [4:3] → OK → X
Włączanie funkcji "BRAVIA" Sync: MENU (MENU) → [STER.PRZEZ HDMI] (w kategorii 14] [UST.OGÓLNE]) → [WŁĄCZ] (ustawienie domyślne) → OK → X

Funkcja "Photo TV HD"

Ta kamera jest zgodna z formatem "Photo TV HD". Funkcja "Photo TV HD" umożliwia wyświetlanie delikatnych tekstur i kolorów w bardzo dużej rozdzielczości i wysokiej jakości porównywalnej ze zdjęciami. Po podłączeniu urządzeń firmy Sony zgodnych z formatem Photo TV HD za pomocą kabla HDMI* lub komponentowego kabla A/V** przed użytkownikiem otwiera się całkiem nowy, zapierający dech w piersi świat fotografii w jakości HD.

* Podczas wyświetlania zdjęć telewizor automatycznie przełączy się na odpowiedni tryb.

**Konieczna będzie odpowiednia konfiguracja ustawień telewizora. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora obsługującego funkcję Photo TV HD.

Zapisywanie filmów i zdjęć na komputerze

Przygotowanie komputera (Windows)

Program "PMB (Picture Motion Browser)" umożliwia wykonywanie poniższych operacji.

- Importowanie obrazów do komputera
- Wyświetlanie i edycja zaimportowanych obrazów
- Tworzenie dysku
- Przesyłanie filmów i zdjęć do witryny internetowej

Aby zapisywać filmy i zdjęcia z poziomu komputera, zainstaluj program "PMB"

- z dostarczonego dysku CD-ROM.
- Nie należy formatować pamięci wewnętrznej kamery z poziomu komputera. Kamera może nie działać poprawnie.
- Kamera rejestruje nagrania w wysokiej rozdzielczości w formacie AVCHD. Używając dostarczonego oprogramowania dla komputerów PC, można skopiować nagrania w wysokiej rozdzielczości na nośnik DVD. Jednak nośniki DVD zawierające nagrania AVCHD nie mogą być używane w odtwarzaczach ani nagrywarkach DVD, ponieważ odtwarzacz ani nagrywarka DVD mogą nie być w stanie wysunąć nośnika i mogą bez ostrzeżenia skasować jego zawartość.

Krok 1 Sprawdzanie komputera

System operacyjny*1

Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista SP1*3

Procesor

Intel Pentium 4 2,8 GHz lub szybszy (zalecany Intel Pentium 4 3,6 GHz lub szybszy, Intel Pentium D 2,8 GHz lub szybszy, Intel Core Duo 1,66 GHz lub szybszy albo Intel Core 2 Duo 1,66 GHz lub szybszy.) Jednak procesor Intel Pentium III 1 GHz jest wystarczający do wykonania następujących operacji:

– Importowanie filmów i zdjęć do komputera

- One Touch Disc Burn
- Utworzenie dysku Blu-ray/dysku w formacie AVCHD/dysku wideo DVD (procesor Intel Pentium 4, 2,8 GHz jest wymagany do utworzenia dysku wideo DVD przez konwersję obrazu w wysokiej rozdzielczości (HD) do obrazu w standardowej rozdzielczości (SD).)
 Kopiowanie dysku

Oprogramowanie

Program DirectX 9.0c lub nowszy (ten produkt wykorzystuje technologię DirectX instalacja programu DirectX jest wymagana.)

Pamięć

W systemie Windows XP: 512 MB lub więcej (zalecane 1 GB lub więcej.) Jednak 256 MB lub więcej wystarcza do przetwarzania filmów w standardowej rozdzielczości (SD).

W systemie Windows Vista: 1 GB lub więcej

Pamięć wewnętrzna

Miejsce na dysku wymagane do instalacji: Około 500 MB (podczas tworzenia dysków w formacie AVCHD może być wymagane 10 GB lub więcej. Podczas tworzenia dysków w formacie Blu-ray może być wymagane maksymalnie 50 GB.)

Monitor

Co najmniej 1 024 × 768 pikseli

Inne

Port USB (standardowy port Hi-Speed USB (zgodny ze standardem USB 2.0)), nagrywarka Blu-ray/DVD (napęd CD-ROM jest wymagany do instalacji), jako system plików na dysku twardym zalecany jest NTFS lub exFAT.

- Działanie na wszystkich komputerach nie jest gwarantowane.
- *1 Wymagana jest instalacja standardowa. Działanie nie jest gwarantowane w przypadku uaktualnienia systemu operacyjnego lub w środowisku wykorzystującym kilka systemów operacyjnych.
- *² Wersje 64-bitowe i wersja Starter (Edition) nie są obsługiwane.

*3 Wersja Starter (Edition) nie jest obsługiwana.

Na komputerach Macintosh

Dostarczone oprogramowanie "PMB" nie jest obsługiwane na komputerach Macintosh. Aby przetwarzać zdjęcia na komputerze Macintosh podłączonym do kamery, zapoznaj się z informacjami w poniższej witrynie internetowej. http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ ms/pl/

Krok 2 Instalacja dostarczonego oprogramowania "PMB"

Oprogramowanie "PMB" należy zainstalować przed podłączeniem kamery do komputera.

- Jeżeli wersja oprogramowania "PMB" dostarczona z urządzeniem jest już zainstalowana na komputerze, należy sprawdzić jego wersję. (Numer wersji można wyświetlić, klikając kolejno polecenia [Help] - [About PMB].) Porównaj numer wersji na dostarczonej płycie CD-ROM z wcześniej zainstalowaną wersją oprogramowania "PMB" i sprawdź, czy najpierw zainstalowano starszą, a następnie nowszą wersję. Jeśli numer wcześniej zainstalowanej wersji oprogramowania "PMB" jest wyższy niż wersja oprogramowania "PMB" dostarczonego z kamerą, odinstaluj oprogramowanie "PMB" z komputera, a następnie zainstaluj je ponownie, zaczynając od starszej wersji. Jeżeli najpierw zostanie zainstalowana nowsza wersja oprogramowania "PMB", niektóre funkcje mogą nie działać prawidłowo.
- Patrz strona 53 w Podręcznik kamery "Handycam".
- 1 Sprawdź, czy kamera jest podłaczona do komputera.

Włącz komputer.

- Zaloguj się jako administrator, aby umożliwić instalację.
- Przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania należy zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje.

3 Włóż dostarczony dysk CD-ROM do napędu komputera.

Zostanie wyświetlony ekran instalacji.

- Jeżeli ekran nie zostanie wyświetlony, kliknij kolejno [Start] → [Computer] (w Windows XP, [My Computer]), a następnie kliknij dwukrotnie [SONYPICTUTIL (E:)] (CD-ROM)*.
- * Litery dostępnych napędów (jak np. (E:)) mogą różnić się w zależności od używanego komputera.

4 Kliknij [Install].



5 Wybierz język instalatora aplikacji, a następnie kliknij [Next].

6 Podłącz zasilacz sieciowy do stacji dokującej "Handycam" Station i do gniazdka ściennego.

 Jeśli nie korzystasz ze stacji dokującej "Handycam" Station, podłącz zasilacz sieciowy oraz dedykowany adapter złącza USB do kamery (str. 12, 65), a następnie przejdź do czynności 8. Zapisywanie filmów i zdjęć na komputerze

- 7 Umieść kamerę na stacji dokującej "Handycam" Station.
- 8 Włącz kamerę otwierając ekran LCD.
- Stosując przewód USB (w zestawie), połącz gniazdo Ψ (USB) stacji dokującej "Handycam"
 Station lub dedykowanego adaptera złącza USB z komputerem.



Na wyświetlaczu kamery automatycznie pojawi się ekran [WYBÓR USB].

Dotknij [POŁĄCZ.USB] na ekranie kamery.

 Jeśli ekran [WYBÓR USB] nie zostanie wyświetlony, dotknij MENU (MENU) → [POŁĄCZ.USB] (w kategorii ⑨ [INNE]).



11 Kliknij [Continue] na komputerze.

- Przeczytaj dokładnie warunki umowy licencyjnej. Jeżeli zgadzasz się na warunki, zmień ○ na ●, a następnie kliknij [Next] → [Install].
- Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
 - W zależności od komputera, konieczne może być zainstalowanie dodatkowego oprogramowania. Jeżeli zostanie wyświetlony ekran instalacji, postępuj według instrukcji, aby zainstalować wymagane oprogramowanie.
 - Uruchom ponownie komputer, jeżeli jest to wymagane do ukończenia instalacji.

Po ukończeniu instalacji zostaną wyświetlone następujące ikony. Wyjmij dysk CD-ROM z napędu komputera.



- Mogą zostać wyświetlone dodatkowe ikony.
- W zależności od procedury instalacji, mogą nie zostać wyświetlone żadne ikony.
- Podręcznik kamery "Handycam" nie jest instalowany podczas tej procedury (str. 53).

Aby odłączyć kamerę od komputera

 Kliknij ikonę w prawym dolnym rogu pulpitu → [Safely remove USB Mass Storage Device].



- 2 Dotknij [KON] \rightarrow [TAK] na ekranie kamery.
- 3 Odłącz kabel USB.
- Dysk Blu-ray można utworzyć na komputerze za pomocą nagrywarki Blu-ray. Zainstaluj dodatek BD Add-on Software dla oprogramowania "PMB"(str. 35)

Wybór metody tworzenia dysku (komputer)

W tej części opisano kilka metod tworzenia dysku z obrazem nagranym w wysokiej rozdzielczości (HD) lub obrazem nagranym w standardowej rozdzielczości (SD) z filmów lub zdjęć w wysokiej rozdzielczości (HD). Wybierz metodę odpowiednią do używanego odtwarzacza.

Odtwarzacz		Wybór metody i typu dysku	
Urządzenia odtwarzające dyski Blu-ray (odtwarzacz Blu-ray, konsola PLAYSTATION®3 itp.)	•	 ① Importowanie filmów i zdjęć do komputera (Easy PC Back-up) (str. 32) ① Tworzenie dysku Blu-ray* z obrazem nagranym w wysokiej rozdzielczości (HD) (str. 35) 	Blu-raỹ
Urządzenia odtwarzające obraz w formacie AVCHD (odtwarzacz dysków Blu-ray firmy Sony, korcola BLAYSTATION [®] itp.)	•	Tworzenie dysku jednym przyciskiem (One Touch Disc Burn) (str. 30)	HD
	•	 (1) Importowanie filmów i zdjęć do komputera (Easy PC Back-up) (str. 32) (2) Tworzenie dysku w formacie AVCHD z obrazem nagranym w wysokiej rozdzielczości (HD) (str. 34) 	HD
Standardowe urządzenia odtwarzające dyski DVD (odtwarzacz DVD, komputer umożliwiający odtwarzanie dysków DVD itp.)	•	 ① Importowanie filmów i zdjęć do komputera (Easy PC Back-up) (str. 32) ④ ① Tworzenie dysku z obrazem w standardowej rozdzielczości (SD) (str. 36) 	SD

* Aby utworzyć dysk Blu-ray, należy zainstalować dodatek BD Add-on Software dla programu "PMB" (str. 35).

Charakterystyka poszczególnych typów dysków

Bluray) Użycie dysku Blu-ray umożliwia nagranie filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) o długości większej niż filmy nagrane na dyskach DVD.



Film w wysokiej rozdzielczości (HD) można nagrać na nośniku DVD, na przykład DVD-R i uzyskać dysk z obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD).



Film w standardowej rozdzielczości (SD) przekonwertowany z filmu w standardowej rozdzielczości (HD) można nagrać na nośniku DVD, na przykład DVD-R, i utworzyć dysk z obrazem w standardowej rozdzielczości (SD).

Dyski, których można używać z programem "PMB"

Z programem "PMB" można używać następujących dysków o średnicy 12 cm. W przypadku dysków Blu-ray patrz strona 35.

Typ dysku	Cechy
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL	Zapis jednokrotny
DVD-RW/DVD+RW	Zapis wielokrotny

 Na konsoli PLAYSTATION[®]3 powinna być zawsze zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania systemowego konsoli PLAYSTATION[®]3.

• W niektórych krajach i regionach konsola PLAYSTATION®3 może nie być dostępna.

Tworzenie dysku jednym przyciskiem (One Touch Disc Burn)

Filmy oraz fotografie mogą zostać zapisane na płycie. Filmy oraz fotografie, które nagrano za pomocą kamery lecz nie zapisano za pomocą funkcji One Touch Disc Burn mogą zostać automatycznie zapisane na płytę. Zdjęcia i filmy są zapisywane na dysku z oryginalną jakością.

- Filmy w wysokiej rozdzielczości (HD) (ustawienie domyślne) zostaną nagrane na dysku z tą samą jakością (HD). Dysku z obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD) nie można oglądać w odtwarzaczach DVD.
- Funkcja tworzenia dysku Blu-ray nie jest dostępna w programie One Touch Disc Burn.
- · Aby utworzyć dysk z obrazem w standardowej rozdzielczości (SD) z filmów w wysokiej rozdzielczości (HD), należy najpierw zaimportować filmy na komputer (str. 32), a następnie utworzyć dysk z obrazem w standardowej rozdzielczości (SD) (str. 36).
- Wcześniej należy zainstalować program "PMB" (str. 25), jednak nie należy uruchamiać programu "PMB".
- W przypadku tej operacji kamerę należy podłączyć do gniazda elektrycznego przy użyciu dostarczonego zasilacza sieciowego (str. 12).
- · Funkcja One Touch Disc Burn kamery umożliwia zapisanie filmów i zdjęć zarejestrowanych tylko w pamięci wewnętrznej.

Włącz komputer i włóż pusty dysk do napedu DVD.

- · Informacje o typach dysków, których można użyć, znajdują się na stronie 28.
- Jeżeli zostanie uruchomione dowolne oprogramowanie inne niż "PMB", zamknij je.

Z Podłącz zasilacz sieciowy do stacji dokujacej "Handycam" Station i do gniazdka ściennego.

 Jeśli nie korzystasz ze stacji dokującej "Handycam" Station, podłącz zasilacz sieciowy oraz dedykowany adapter złącza USB do kamery (str. 12, 65), a następnie przejdź do czynności 4.

Umieść kamerę na stacji dokującej "Handycam" Station.

Włącz kamerę otwierając ekran ICD.

Stosując przewód USB (w zestawie), połącz gniazdo 🖞 (USB) stacji dokującej "Handycam" Station lub dedykowanego adaptera złącza USB z komputerem.



 Nagrane obrazy zostaną utracone, jeśli zamkniesz panel LCD po podłączeniu kamery do innych urządzeń za pomocą przewodu USB.

6 Dotknij pozycji MENU (MENU) → [POŁĄCZ.USB] (w kategorii 9 [INNE]) \rightarrow [WYPALANIE PŁYTY].



Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na monitorze komputera.



• Użycie funkcji One Touch Disc Burn nie powoduje zapisania filmów i zdjęć na komputerze.

Importowanie filmów i zdjęć do komputera (Easy PC Back-up)

Filmy i zdjęcia zarejestrowane w kamerze, które nie zostały zapisane za pomocą funkcji Easy PC Back-up można zaimportować do komputera automatycznie. Wcześniej należy włączyć komputer.

 W przypadku tej operacji kamerę należy podłączyć do gniazda elektrycznego przy użyciu dostarczonego zasilacza sieciowego (str. 12).

Podłącz zasilacz sieciowy do stacji dokującej "Handycam" Station i do gniazdka ściennego .

 Jeśli nie korzystasz ze stacji dokującej "Handycam" Station, podłącz zasilacz sieciowy oraz dedykowany adapter złącza USB do kamery (str. 12, 65), a następnie przejdź do czynności 3.

/ Umieść kamerę na stacji dokującej "Handycam" Station.

Włącz kamerę otwierając ekran LCD.

Λ

Stosując przewód USB (w zestawie), połącz gniazdo ¥ (USB) stacji dokującej "Handycam" Station lub dedykowanego adaptera złącza USB z komputerem.



Na wyświetlaczu kamery pojawi się ekran [WYBÓR USB].

 Nagrane obrazy zostaną utracone, jeśli zamkniesz panel LCD po podłączeniu kamery do innych urządzeń za pomocą przewodu USB.

Dotknij przycisku [🛱 POŁĄCZ. USB], aby zaimportować obrazy z pamięci wewnętrznej lub

z pamięci wewnętrznej lub przycisk [POŁĄCZ.USB], aby zaimportować obrazy z karty "Memory Stick PRO Duo".

× 002	ZEK.	HD SP	
POŁĄCZ.USB		POŁĄCZ.U	ISB
WYPALANIE PŁYTY	POI	BIERZ MUZ	YKĘ
WYBÓR USB			

Na monitorze komputera pojawi się okno [Handycam Utility].

Kliknij kolejno [Easy PC Back-up] → [Import].



Filmy i zdjęcia zostaną zaimportowane do komputera.

Po ukończeniu operacji pojawi się ekran "PMB".

 Po ukończeniu operacji może pojawić się ekran z informacją, że filmy są analizowane. Analiza filmów może długo potrwać. W tym czasie można korzystać z programu "PMB".

- Można utworzyć dyski z obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD) (dysk Blu-ray/dysk w formacie AVCHD) (str. 34) lub dyski z obrazem w standardowej rozdzielczości (SD) (str. 36) z zaimportowanych filmów w wysokiej rozdzielczości (HD).
- Informacje na temat importowanych filmów i zdjęć zawiera część "PMB Guide" (str. 33).
- Filmy w wysokiej rozdzielczości (HD) można eksportować z komputera do kamery (HDR-TG5E/TG5VE). Na ekranie "PMB" kliknij kolejno [Manipulate] → [Export to] → [Handycam (Internal Memory)] lub [Handycam (Memory Stick)]. Szczegółowe informacje zawiera część "PMB Guide" (str. 33).

Zmiana napędu albo folderu docelowego filmów i zdjęć

Na ekranie [Handycam Utility] podczas powyżej opisanej czynności 6 kliknij kolejno [Easy PC Back-up] → [Change]. Na wyświetlonym ekranie można wybrać napęd lub folder zapisywania obrazów.

Uruchamianie programu PMB (Picture Motion Browser)

Kliknij dwukrotnie ikonę skrótu "PMB" wyświetlaną na monitorze.



 Jeżeli ikona nie jest wyświetlana, kliknij kolejno [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] → [PMB], aby uruchomić program "PMB".

Teraz możesz wyświetlać i edytować filmy oraz zdjęcia lub nagrywać je na dysku za pomocą programu "PMB".

Zapoznanie się z podręcznikiem "PMB Guide"

Informacje na temat korzystania z programu "PMB" zawiera podręcznik "PMB Guide". Kliknij dwukrotnie ikonę skrótu "PMB Guide" wyświetlaną na monitorze, aby otworzyć podręcznik "PMB Guide".



 Jeżeli ikona nie jest wyświetlana, kliknij kolejno [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] → [Help] → [PMB Guide]. Podręcznik "PMB Guide" można także otworzyć z menu [Help] programu "PMB".

Tworzenie dysku z obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD)

Dysk z obrazem w wysokiej rozdzielczości można utworzyć (HD), zapisując na nim filmy w wysokiej rozdzielczości (HD) zaimportowane wcześniej do komputera (str. 32).

- W tej części opisano procedurę nagrywania filmu w wysokiej rozdzielczości (HD) na dysku DVD (str. 29).
- Dysk z obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD) można odtwarzać w urządzeniach zgodnych z formatem AVCHD, takich jak odtwarzacz Blu-ray firmy Sony i konsola PLAYSTATION[®]3. Nie można odtwarzać tego dysku w standardowych odtwarzaczach DVD (str. 28).

Włącz komputer i włóż pusty dysk do napędu DVD.

- Informacje o typach dysków, których można użyć, znajdują się na stronie 29.
- Jeżeli zostanie uruchomione dowolne oprogramowanie inne niż "PMB", zamknij je.

2

Kliknij dwukrotnie ikonę skrótu "PMB" wyświetlaną na monitorze, aby otworzyć podręcznik "PMB".

- Program "PMB" można także uruchomić, klikając kolejno [Start] → [All Programs]
 → [Sony Picture Utility] → [PMB].
- 3

Kliknij [Folders] lub [Calendar] po lewej stronie okna i wybierz folder lub datę, a następnie wybierz filmy w wysokiej rozdzielczości (HD).

- Filmy w wysokiej rozdzielczości (HD) są oznaczone symbolem 開.
- Na dysku nie można zapisywać zdjęć.

- Aby zaznaczyć kilka filmów, przytrzymaj klawisz Ctrl i klikaj miniatury.
- ✓ Na górze okna kliknij kolejno [Manipulate] → [AVCHD (HD) Creation].



Pojawi się okno umożliwiające wybranie filmów.

- Aby dodać filmy do wcześniej wybranych, zaznacz filmy w oknie głównym i przeciągnij je do okna wybierania filmów.
- Aby utworzyć dysk, postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
 - Tworzenie dysku może długo potrwać.

Odtwarzanie dysku z obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD) na komputerze

Dyski z obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD) można odtwarzać w programie "Player for AVCHD" instalowanym razem z programem "PMB".

Aby uruchomić program "Player for AVCHD", kliknij kolejno [Start] \rightarrow [All Programs] \rightarrow [Sony Picture Utility] \rightarrow [Player for AVCHD].

Informacje na temat obsługi zawiera część "Player for AVCHD".

 W zależności od systemu komputerowego, filmy mogą nie być odtwarzane płynnie.

Tworzenie dysków Blu-ray

Można utworzyć dysk Blu-ray z filmem w wysokiej rozdzielczości (HD) wcześniej zaimportowanym na komputer (str. 32). Aby utworzyć dysk Blu-ray, należy zainstalować dodatek BD Add-on Software dla programu "PMB". Kliknij [BD Add-on Software] na ekranie instalacyjnym programu "PMB" i zainstaluj dodatek, postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

 Przed zainstalowaniem oprogramowania [BD Add-on Software] połącz komputer z Internetem.



Włóż pusty dysk Blu-ray do napędu i kliknij kolejno [Manipulate] → [Blu-ray Disc (HD) Creation] w kroku 4 części "Tworzenie dysku z obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD)" (str. 34). Inne procedury są takie same, jak w przypadku tworzenia dysku z obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD).

- Komputer musi umożliwiać tworzenie dysków Blu-ray.
- Dyski Blu-ray można tworzyć, korzystając z nośników BD-R (jednokrotny zapis) i BD-RE (wielokrotny zapis). Po utworzeniu nie można dodać zawartości do żadnego typu dysku.

Tworzenie dysku z obrazem w standardowej rozdzielczości (SD) odtwarzanym w odtwarzaczach DVD

Można utworzyć dysk z obrazem w standardowej rozdzielczości (SD), wybierając filmy i zdjęcia wcześniej zaimportowane do komputera (str. 32).

 Jako źródło można wybrać filmy w wysokiej rozdzielczości (HD). Jednak obraz zostanie przekonwertowany z wysokiej rozdzielczości (HD) do standardowej rozdzielczości (SD). Konwersja jakości obrazu filmów potrwa dłużej niż ich nagrywanie.

Włącz komputer i włóż pusty dysk do napędu DVD.

- Informacje o typach dysków, których można użyć, znajdują się na stronie 29.
- Jeżeli zostanie uruchomione dowolne oprogramowanie inne niż "PMB", zamknij je.

2

Kliknij dwukrotnie ikonę skrótu "PMB" wyświetlaną na monitorze, aby otworzyć podręcznik "PMB".

 Program "PMB" można także uruchomić, klikając kolejno [Start] → [All Programs]
 → [Sony Picture Utility] → [PMB].

3

Kliknij [Folders] lub [Calendar] po lewej stronie okna i wybierz folder lub datę, a następnie wybierz filmy i zdjęcia.

- Filmy w wysokiej rozdzielczości (HD) są oznaczone symbolem 品.
- Aby zaznaczyć kilka filmów i zdjęć, przytrzymaj klawisz Ctrl i klikaj miniatury.

4

Na górze okna kliknij kolejno [Manipulate] → [DVD-Video (SD) Creation].

Pojawi się okno umożliwiające wybranie filmów i zdjęć.

 Aby dodać filmy i zdjęcia do wcześniej wybranych, zaznacz filmy i zdjęcia w oknie głównym i przeciągnij je do okna wybierania filmów i zdjęć.

2 2 = 1	riedo File	P11	×. 0. 6 % 0
Degley by Date Crook	t-mail Media Files		Expand videor
Total	Reside and Save		
1 01-29-2908	Set as Desktop Background Export To		
December 200	Open with External Program Convert to WNV and Save		Rent .
D 5911	Convert to HIPEG 2 and Seve Video Transmig		
D-04-2007	DVD-vides (SD) Creation		
11-02-3007	Movie Tracer Map View		

Ľ

- Aby utworzyć dysk, postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
 - Tworzenie dysku może długo potrwać.

Kopiowanie dysku

Nagrany dysk można skopiować za pomocą programu "Video Disc Copier". Dysk można także skopiować, konwertując filmy w wysokiej rozdzielczości (HD) do filmów w standardowej rozdzielczości (SD). Kliknij kolejno [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] → [Video Disc Copier], aby uruchomić oprogramowanie. Informacje na temat obsługi zawiera część "Video Disc Copier".

 Kopiowanie na dysk Blu-ray jest niemożliwe.
Edytowanie filmów

Z filmu można wyciąć wybrane fragmenty i zapisać je jako osobny plik. Wybierz w programie "PMB", film, który chcesz edytować, a następnie kliknij kolejno [Manipulate] \rightarrow [Video Trimming] w menu, aby wyświetlić okno Video Trimming. Informacje na temat obsługi zawiera część "PMB Guide" (str. 33).

Przechwytywanie zdjęć z kadrów filmu

Kadr z filmu można zapisać jako plik zdjęcia.

W oknie odtwarzania filmów programu "PMB" kliknij **40**, aby wyświetlić okno [Save Frame]. Informacje na temat obsługi zawiera część "PMB Guide" (str. 33).



Zapisywanie obrazów za pomocą nagrywarki DVD

Wybór metody tworzenia dysku (nagrywarka DVD)

W tej części opisano kilka metod tworzenia dysku z obrazem nagranym w wysokiej rozdzielczości (HD) lub obrazem nagranym w standardowej rozdzielczości (SD) z filmów lub zdjęć w wysokiej rozdzielczości (HD). Wybierz metodę odpowiednią do używanego odtwarzacza.

- Przygotuj dysk DVD, na przykład DVD-R.
- Informacje na temat tworzenia dysków Blu-ray zawiera strona 35.



- Na konsoli PLAYSTATION[®]3 powinna być zawsze zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania systemowego konsoli PLAYSTATION[®]3.
- W niektórych krajach i regionach konsola PLAYSTATION®3 może nie być dostępna.

Tworzenie dysku w formacie wysokiej rozdzielczości (HD) przy użyciu nagrywarki DVD lub innego urządzenia nagrywającego (połączenie przez kabel USB)

Używając przewodu USB podłącz kamerę do urządzenia nagrywającego płyty, które obsługuje materiał filmowy w wysokiej rozdzielczości (HD), jak np. nagrywarka Sony DVD. Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi podłączonego urządzenia.

Poniżej opisano sposób tworzenia płyty po podłączeniu kamery do nagrywarki Sony DVD.

 W przypadku tej operacji kamerę należy podłączyć do gniazda elektrycznego przy użyciu zasilacza sieciowego (str. 12).

Podłącz zasilacz sieciowy do stacji dokującej "Handycam" Station i do gniazdka ściennego .

 Jeśli nie korzystasz ze stacji dokującej "Handycam" Station, podłącz zasilacz sieciowy oraz dedykowany adapter złącza USB do kamery (str. 12, 65), a następnie przejdź do czynności 3.

2

Umieść kamerę na stacji dokującej "Handycam" Station.

3

Włącz kamerę, otwierając ekran LCD. 4

Stosując przewód USB (w zestawie), połącz gniazdo ¥ (USB) stacji dokującej "Handycam" Station lub dedykowanego adaptera złącza USB z nagrywarką DVD lub podobnym urządzeniem.



Na wyświetlaczu kamery pojawi się ekran [WYBÓR USB].

Dotknij na ekranie kamery opcję [# POŁĄCZ.USB], jeżeli firmy są nagrywane w pamięci wewnętrznej lub opcję [POŁĄCZ.USB], jeżeli filmy są zapisywane na karcie "Memory Stick PRO Duo".

) Nagraj filmy na podłączonym urządzeniu.

 Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi podłączonego urządzenia.

7 Po zakończeniu operacji dotknij na ekranie kamery kolejno [KON] → [TAK].

8 Odłącz kabel USB.

- Utworzonej płyty z nagranym obrazem wysokiej rozdzielczości (HD) nie należy używać w odtwarzaczach/nagrywarkach DVD. Ze względu na fakt, że odtwarzacze/nagrywarki DVD nie obsługują formatu AVCHD, mogą wystąpić problemy z wysunięciem takiej płyty z odtwarzacza/nagrywarki DVD.
- · W niektórych krajach i regionach nagrywarka DVD firmy Sony może nie być dostępna.

Tworzenie dysku z obrazem w standardowej rozdzielczości (SD) przy użyciu nagrywarki lub innego urządzenia nagrywającego (połączenie przez kabel A/V)

Po podłączeniu kamery do nagrywarki płyt, nagrywarki Sony DVD lub innego urządzenia nagrywającego za pośrednictwem przewodu połączeniowego A/V można kopiować na dysk lub kasetę wideo obrazy odtwarzane z poziomu kamery. Urządzenie należy podłączyć w sposób 1 lub 2. Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi podłączonego urządzenia. Przed wykonaniem tej operacji należy wybrać nośnik z filmami, które mają być skopiowane i jakość obrazu (str. 44, 49).

- W przypadku tej operacji kamerę należy podłączyć do gniazda elektrycznego przy użyciu zasilacza sieciowego (str. 12).
- Filmy w formacie wysokiej rozdzielczości (HD) będą kopiowane w formacie standardowej rozdzielczości (SD).

 Przewód połączeniowy A/V (w zestawie) Podłącz przewód łączący A/V do gniazda wejściowego innego urządzenia. Twoja kamera została wyposażona w Zdalne złącze A/V, a stacja dokująca "Handycam" Station została wyposażona w gniazdo A/V OUT (str. 64, 65). Podłącz przewód łączący A/V do stacji dokującej "Handycam" Station lub do kamery, zależnie od stosowanej konfiguracji.

Przewód połączeniowy A/V do łączenia z S VIDEO (sprzedawane oddzielnie) W przypadku podłączania do innego urządzenia za pośrednictwem gniazda S VIDEO przy użyciu przewodu połączeniowego A/V S VIDEO (sprzedawany oddzielnie) można uzyskać wyższą jakość obrazu w porównaniu z połączeniem za pośrednictwem kabla połączeniowego A/V. Podłącz biały i czerwony wtyk (lewy/prawy kanał audio) oraz wtyk S VIDEO (kanał S VIDEO) kabla połączeniowego A/V z kablem S VIDEO. Jeśli zostanie podłączony tylko wtyk S VIDEO, nie będzie słychać dźwięku. Nie jest konieczne podłączenie wtyku żółtego (wideo).



kierunek przepływ sygnału

Włóż nośnik zapisu do urządzenia nagrywającego.

- Jeśli urządzenie nagrywające jest wyposażone w przełącznik wyboru sygnału wejściowego, ustaw go w odpowiedniej pozycji.

Z Podłącz kamerę do urządzenia nagrywającego (nagrywarki płyt itp.) za pośrednictwem przewodu połączeniowego A/V (w zestawie) lub przewodu połączeniowego A/V ze złączem S VIDEO **2** (sprzedawany oddzielnie).

- · Podłącz kamerę do gniazd wejściowych urządzenia nagrywającego.

Uruchom odtwarzanie z poziomu kamery i nagrywanie z poziomu urządzenia nagrywającego.

 Szczegółowe informacje na ten temat zawiera instrukcja obsługi dostarczona w zestawie z urządzeniem nagrywającym.

Po zakończeniu kopiowania zatrzymaj urządzenie nagrywające, a następnie kamerę.

- · Ze względu na fakt, że kopiowanie odbywa się za pośrednictwem analogowej transmisji danych, jakość obrazu może ulec pogorszeniu.
- · Obrazów nie można przesyłać do nagrywarek podłączonych za pośrednictwem przewodu HDMI

- Aby ukryć wskaźniki (np. licznik) wyświetlane na ekranie podłączonego urządzenia, dotknij kolejno pozycji MENU (MENU) → [WY WYŚWIETL.] (w kategorii 12 [UST. WYJŚCIA]) → [PANEL LCD] (ustawienie domyślne) $\rightarrow \bigcirc K \rightarrow \times$.
- Aby zawrzeć informacje o dacie lub godzinie, współrzędnych (HDR-TG5VE/TG7VE) lub ustawieniach kamery, dotknij pozycji MENU (MENU) \rightarrow [KOD DANYCH] (w kategorii ⁸ [UST.ODTWARZ.]) → przy Ponadto dotknij kolejno pozycji MENU (MENU) → [WY WYŚWIETL.] (w kategorii 12 [UST. WYJŚCIA]) \rightarrow [WY V/PANEL] \rightarrow OK \rightarrow ×
- W przypadku urządzeń z ekranem o proporcjach 4:3 dotknij kolejno opcje **MENU** (MENU) \rightarrow [TYP TV] (w kategorii 12 [UST.WYJŚCIA]) \rightarrow [4:3] \rightarrow $\bigcirc K \rightarrow$
- W przypadku podłączania urządzenia monofonicznego, do wejścia wideo należy podłączyć żółty wtyk przewodu połączeniowego A/V, a do wejścia audio urządzenia - wtyk biały (kanał lewy) lub czerwony (kanał prawy).
- W niektórych krajach i regionach nagrywarka DVD firmy Sony może nie być dostępna.

Korzystanie ze wszystkich możliwości kamery

Usuwanie filmów i zdjęć

Można zwolnić miejsce na nośniku, usuwając z niego filmy i zdjęcia. Przed wykonaniem tej operacji należy wybrać nośnik z filmami i zdjęciami, które mają być usunięte (str. 44).

Dotknij pozycji MENU (MENU).

_ Aby usunąć filmy, dotknij pozycji [IIIUSUŃ] (w kategorii [7] [EDYC]) → [IIIIUUSUŃ] lub [IIIIUSUŃ].

Aby usunąć zdjęcia, dotknij pozycji
 [■USUŃ] (w kategorii [7] [EDYC]) →
 [■USUŃ].

3

Dotknij i zaznacz przy użyciu symbolu ✓ filmy lub zdjęcia, które mają zostać usunięte.



- Usuwanie wszystkich filmów jednocześnie Podczas czynności 2, dotknij pozycji
 [■USUŃ] → [■DE USUŃ WSZ.]/[■SEE USUŃ WSZ.] → [TAK] → [TAK] → ○K →
- Usuwanie wszystkich zdjęć jednocześnie Podczas czynności 2, dotknij pozycji
 [■USUŃ] → [■USUŃ WSZ.] → [TAK] →
 [TAK] → ○K → X.

Formatowanie nośnika zapisu

Formatowanie polega na usunięciu wszystkich filmów i zdjęć w celu odzyskania wolnego miejsca dostępnego dla operacji nagrywania.

- W przypadku tej operacji kamerę należy podłączyć do gniazda elektrycznego przy użyciu dostarczonego zasilacza sieciowego (str. 12).
- Aby uniknąć utraty ważnych obrazów, przed sformatowaniem nośnika zapisu należy je zapisać (str. 24).
- Usunięte zostaną również chronione filmy i zdjęcia.
- Dotknij pozycji MENU (MENU) → [FORMAT.NOŚNIKA] (w kategorii
 [10] [ZARZĄDZAJ NOŚNIKIEM]).
- 2 Dotknij nośnika zapisu, który ma zostać sformatowany ([PAMIĘĆ WEWN.] lub [MEMORY STICK]).

3 Dotknij przycisku [TAK] \rightarrow [TAK] \rightarrow OK.

 Gdy wyświetlany jest komunikat [Wykonywanie...] nie należy zamykać ekranu LCD, naciskać przycisków na kamerze, odłączać zasilacza sieciowego ani wysuwać karty "Memory Stick PRO Duo" z kamery. (Podczas formatowania nośnika lampka dostępu świeci lub miga.)

Zmiana nośnika zapisu

Jako nośnik zapisu, odtwarzania lub edycyjny kamery można wybrać pamieć wewnetrzną lub kartę "Memory Stick PRO Duo". Nośnik dla filmów i zdjęć wybiera się oddzielnie.

Domyślnie zarówno zdjęcia jak i filmy są zapisywane w pamieci wewnetrznej.



- Na wybranym nośniku można przeprowadzać operacje nagrywania, odtwarzania i edycji.
- · Informacje o dostępnym czasie nagrywania filmów można znaleźć na stronie 60

Wybór nośnika zapisu w przypadku filmów

1 Dotknij pozycji MENU (MENU) → [UST.NOŚN.FILM.] (w kategorii 10 [ZARZĄDZAJ NOŚNIKIEM]).

> Zostanie wyświetlony ekran [UST. NOŚN.FILM.].

2 Dotknij symbolu odpowiedniego nośnika.

3 Dotknij przycisku [TAK] $\rightarrow \Box^{OK}$.

Nośnik zapisu ulegnie zmianie.

Wybór nośnika w przypadku zdjęć

1 Dotknij pozycji MENU (MENU) → [UST.NOŚNIKA ZDJ.] (w kategorii [10] [ZARZADZAJ NOŚNIKIEM]).

Zostanie wyświetlony ekran [UST. NOŚNIKA ZDJ.].

2 Dotknij symbolu odpowiedniego nośnika zapisu.

3 Dotknij przycisku [TAK] → OK

Nośnik zapisu ulegnie zmianie.

Sprawdzanie ustawień nośnika zapisu

Należy podświetlić lampkę 🖽 (Film), aby sprawdzić nośnik zapisu dla filmów, lub lampkę 🗅 (Zdjęcie), aby sprawdzić nośnik zapisu dla zdjęć. Symbol nośnika wyświetlany jest w prawym górnym rogu ekranu.



Pamięć wewnętrzna

Wkładanie karty "Memory Stick PRO Duo"

 Ustaw nośnik zapisu na [MEMORY STICK], aby nagrywać filmy i/lub zdjęcia na karcie "Memory Stick PRO Duo" (str. 44).

Typy kart "Memory Stick", których można używać w kamerze

- Do nagrywania filmów zaleca się korzystanie z kart "Memory Stick PRO Duo" o pojemności co najmniej 1 GB z oznaczeniem:
 - MEMORY STICK PRO DUD (karta "Memory Stick PRO Duo")*
 - MEMORY STICK PRO-HG DUD (karta "Memory Stick PRO-HG Duo")

- * Można używać kart zarówno z oznaczeniem Mark2, jak i bez niego.
- Ta kamera obsługuje karty "Memory Stick PRO Duo" o pojemności do 16 GB.

Włóż kartę "Memory Stick PRO Duo".

- Otwórz pokrywę akumulatora/ Memory Stick Duo.
- ② Wkładaj kartę "Memory Stick Duo" do momentu, w którym usłyszysz kliknięcie.
- ③ Zamknij pokrywę akumulatora/ Memory Stick Duo.



Lampka dostępu

Po włożeniu nowej karty "Memory Stick PRO Duo" przy zapalonej lampce II (Film) zostanie wyświetlony ekran [Utwórz plik bazy danych obrazu.].

 Po włożeniu karty "Memory Stick PRO Duo" do gniazda w niewłaściwym kierunku, karta "Memory Stick PRO Duo", gniazdo karty "Memory Stick Duo" lub dane obrazu mogą zostać uszkodzone.

2 Dotknij przycisku [TAK].

 Aby na karcie "Memory Stick PRO Duo" nagrywać tylko zdjęcia, dotknij przycisku [NIE]. Jeżeli w punkcie 2 zostanie wyświetlony komunikat [Nie udało się utworzyć nowego pliku bazy danych obrazu. Prawdopodobnie nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca.], należy sformatować kartę "Memory Stick PRO Duo" (str. 43).

Wysuwanie karty "Memory Stick PRO Duo"

Otwórz pokrywę akumulatora/Memory Stick Duo i lekko dociśnij kartę "Memory Stick PRO Duo".

- Nie otwieraj pokrywy akumulatora/Memory Stick Duo podczas nagrywania.
- Podczas wkładania i wyjmowania karty "Memory Stick PRO Duo" należy uważać, aby karta "Memory Stick PRO Duo" nie wyskoczyła z gniazda i nie upadła.

Przesyłanie lub kopiowanie filmów i zdjęć z pamięci wewnętrznej na kartę "Memory Stick PRO Duo"

Dotknij pozycji MENU (MENU) → [PRZEŚLIJ FILM]/[KOPIUJ ZDJĘCIE] (w kategorii ⑦ [EDYC]), a następnie postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Dostosowywanie kamery z poziomu menu

 Opcje menu są opisane bardziej szczegółowo i uzupełnione kolorowymi zdjęciami w Podręcznik kamery "Handycam" (str. 53).

Korzystanie z menu

Kamera została wyposażona w funkcję MOJE MENU, która umożliwia zarejestrowanie 6 najczęściej używanych pozycji menu, a także funkcję MENU, w której są wyświetlane wszystkie pozycje menu.

Domyślnie wyświetlana jest funkcja MOJE MENU.

Otwórz ekran LCD kamery.

Kamera zostanie włączona, a pokrywa obiektywu zostanie otwarta.

2 Dotknij pozycji MENU (MENU).



Zostanie wyświetlony ekran MOJE MENU.



Do ekranu MENU

 Pozycje MOJE MENU w trybie nagrywania są różne od pozycji dostępnych w trybie odtwarzania.

- 3 Dotknij pozycji menu, która ma zostać zmieniona.
- 4 Po wprowadzeniu ustawienia dotknij pozycji OK.

Aby zarejestrować ulubione pozycje menu w funkcji MOJE MENU

- W trakcie wykonywania czynności 3 opisanej w sekcji "Korzystanie z menu" dotknij pozycji [UST.FUN.M.MENU].
- 2 Dotknij pozycji [NAGRYWANIE] lub [ODTWARZANIE].

Wybierz [NAGRYWANIE], aby zmienić pozycje w MOJE MENU (NAGRYWANIE) lub [ODTWARZANIE], aby zmienić pozycje w MOJE MENU (ODTWARZANIE).



- 3 Dotknij przycisku, który ma zostać zmieniony.
- 4 Dotknij OK → rejestrowanej pozycji.

5 Dotknij pozycji po wyświetleniu ekranu MOJE MENU.

- Każda funkcja MOJE MENU może pomieścić do 6 pozycji menu w trybie odtwarzania i nagrywania.
- Domyślne ustawienia dla każdej funkcji MOJE MENU są następujące:
 - MOJE MENU dla trybu nagrywania
 [USTAW. HD] / HSDE], [H= TRYB NAGR.],
 [■ROZM.OBR.], [UST.NOŚNIKA ZDJ.],
 [TRYB BŁYSKU], [WYKRYW.UŚM.]
 - MOJE MENU dla trybu odtwarzania
 [□USUŃ], [□USUŃ], [USTAW.HDP/
 ISDE], [ZAZNACZENIE], [JASNOŚĆ LCD],
 [PRZEŚLIJ FILM]

Aby zmienić ustawienia poprzez MENU

1 Otwórz ekran LCD kamery.

Kamera zostanie włączona, a pokrywa obiektywu zostanie otwarta.

2 Dotknij pozycji MENU (MENU).

Zostanie wyświetlony ekran MOJE MENU.

 Jeśli ekran MENU został już wyświetlony wcześniej, ekran MENU zostanie wyświetlony ponownie. Wykonaj czynność 4. 3 Dotknij pozycji (MENU).

Zostaną wyświetlone pozycje MENU.



Do ekranu MOJE MENU

4 Dotknij pozycji menu, która ma zostać zmieniona.



- Przechodzi przez 4 pozycje naraz
- Przechodzi pomiędzy kategoriami
- ③ Wyświetla pozycje i (MENU).
- Możliwość zarejestrowania niektórych pozycji menu może nie być dostępna, zależnie od warunków odtwarzania lub nagrywania.
- Pozycje lub ustawienia oznaczone szarym kolorem nie są dostępne.
- Aby przewijać listę menu, dotknij pozycji
 (1) lub (2) i przeciągaj ekran.

5 Po dokonaniu zmian w ustawieniach dotknij pozycji ok → x.

- Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
- W zależności od zmienianych pozycji menu, kamera zostanie przełączona w tryb odtwarzania lub nagrywania.

Korzystanie z pozycji 💁 OPTION MENU

OPTION MENU wygląda jak okno podręczne wyświetlane na komputerze po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Wyświetlane są opcje menu, które można zmienić w danym kontekście.



2 Dotknij wybranej karty → opcji, aby zmienić ustawienie.





3 Po wprowadzeniu ustawienia dotknij przycisku OK.

- Pozycje lub ustawienia oznaczone szarym kolorem nie są dostępne.
- Jeśli dana opcja nie jest wyświetlana na ekranie, dotknij następnej karty. (Dana karta może nie być wyświetlana.)
- Karty oraz pozycje wyświetlane na ekranie odpowiadają aktywnemu trybowi pracy kamery (odtwarzania/nagrywania).

Kategoria (USTAW.RĘCZNE)

WYBÓR MIEJSCA	Wybór odpowiednich ustawień nagrywania w zależności od typu sceny, na przykład ujęcia nocnego lub plaży.
HWPROWADZ	Wprowadzanie lub zanikanie sceny.
BALANS BIELI	Regulacja balansu bieli.
POM./OSTR.PKT.	Jednoczesna regulacja jasności i ostrości dla wybranego obiektu.
POMIAR PKT	Regulacja jasności obrazów do obiektu dotkniętego na ekranie.
OSTROŚĆ PKT	Ustawienie ostrości na obiekcie dotkniętym na ekranie.
EKSPOZYCJA	Regulacja jasności filmów i zdjęć.
OSTROŚĆ	Ręczne ustawianie ostrości.
TELE MAKRO	Sfotografowanie obiektu, na którym ustawiono ostrość przy miękkim tle.
PŁ.WOL.NAGR	Rejestracja szybko poruszających się obiektów w zwolnionym tempie.

Kategoria (UST.FILMOWANIA)

EZOOM CYFR.	.str. 16
RAMKA PROW.	.Wyświetlanie ramki umożliwiającej określenie poziomego lub pionowego ustawienia przedmiotu.
EISTEADYSHOT	.str. 16
WBUD.ZOOM MIC	.Nagrywanie filmów z wyraźnym dźwiękiem, odpowiadającym ustawieniu zoomu.
POZ.ODN.MIK	. Ustawianie poziomu czułości mikrofonu.
AUTO POD ŚWIATŁ	. Automatyczna regulacja ekspozycji w przypadku filmowania obiektów pod światło.
AUT WOLN MIG	. Automatyczne dostosowanie czasu otwarcia migawki.
OBIEKTYW	. Optymalizacja działania funkcji Steadyshot i ustawienia ostrości w zależności od założonego obiektywu.

Kategoria 3 (UST.NAGRYWANIA)

USTAW. HDI/ ISDI	Ustawianie jakości obrazu do nagrywania, odtwarzania lub edycji filmów.
ETRYB NAGR	.Ustawianie trybu nagrywania filmów. W przypadku nagrywania szybko poruszających się obiektów zalecany jest tryb wysokiej jakości obrazu, np. [FH].
X.V.COLOR	str. 16
WYBÓR SZEROK	.Ustawianie stosunku krawędzi poziomej do krawędzi pionowej obrazu w przypadku filmów w standardowej rozdzielczości (SD).

Kategoria 4 (UST.FUN.TWARZY)

UST.RAMKI	Włączenie lub wyłączenie wyświetlania ramki wykrywania po wykryciu twarzy w obiektywie.
WYKRYW.TWARZY	Automatyczna regulacja jakości obrazu twarzy.
WYKRYW.UŚM	Automatyczne robienie zdjęć po każdorazowym wykryciu uśmiechu.
CZUŁOŚĆ NA UŚM	Określa poziom czułości funkcji wykrywania uśmiechu MIG.UŚMIECHU.
PRIORYTET UŚM	Określanie celu priorytetowego funkcji MIG.UŚMIECHU (dziecko lub osoba dorosła).

Kategoria 5 (UST.ZDJĘCIA KAM.)

SAMOWYZWAL	Regulacja samowyzwalacza kamery w trybie robienia zdjęć.
ROZM.OBR	Ustawianie rozmiaru zdjęcia.
TRYB BŁYSKU	Regulacja sposobu uruchamiania lampy błyskowej.
POZ.BŁYSKU	. Określanie jasności lampy błyskowej.
RED.CZER.OCZ	Zapobiega efektowi czerwonych oczu podczas robienia zdjęć z lampą błyskową.
NR PLIKU	Ustawianie sposobu przypisywania numerów plików.

Kategoria 6 (ODTWARZANIE)

VISUAL INDEX	str. 19
INDEKS DATY	Wyszukiwanie obrazów według daty.
©MAPA*	Wyświetlanie funkcjiIndeks mapy, która umożliwia wyszukiwanie filmów i fotografii według miejsca nagrywania.
KLATKI FILMU	Wyświetla i odtwarza sceny w pewnych odstępach.
TWARZ	Wyświetla i odtwarza sceny zawierające twarze.
ZAZNACZENIE	Umożliwia zaznaczenie pewnej liczby krótkich scen, a następnie odtworzenie wszystkich zaznaczonych elementów w formie skrótowego materiału, wraz z muzyką i wizualnymi efektami.
LISTA ODTW	Wyświetlanie i odtwarzanie listy odtwarzania filmów.

Kategoria 7 (EDYC)

⊟ USUŃ
IID USUŃ/
SDE USUN str. 43
🖽 USUŃ wg daty/
🖾 USUŃ wg daty str. 43
IDI USUŃ WSZ./
ISDE USUŃ WSZ str. 43
■ USUŃ
USUŃstr. 43
USUŃ wg daty str. 43
■ USUŃ WSZ str. 43
OCHRONA 🖽
OCHRONA HD
OCHRONA 🔝 Ustawianie zabezpieczenia w celu uniknięcia usunięcia filmów.
OCHR. 🖽 wg daty/
OCHR. 5 wg daty Ustawianie zabezpieczenia filmów według daty nagrania, dzięki czemu nie będzie można ich przypadkowo usunąć.
OCHRONA 🔳
OCHRONA 🔳 Ustawianie zabezpieczenia w celu uniknięcia usunięcia zdjęć.
OCHR. 🔳 wg daty Ustawianie zabezpieczenia zdjęć według daty nagrania, dzięki czemu nie będzie można ich przypadkowo usunąć.
🖽 PODZIEL Dzielenie filmów.
PRZECHWYĆ ZDJ Przechwytywanie zdjęć z wybranych scen filmów.

PRZEŚLIJ FILM
PRZESYŁANIE wybrstr. 45
PRZESYŁ.wg datystr. 45
EmPRZESYŁ.WSZ./
EspPRZESYŁ.WSZstr. 45
KOPIUJ ZDJĘCIE
KOPIUJ wybranestr. 45
KOPIUJ wg datystr. 45
ED.LISTY ODTW.
DODAJ/
DODAJDodawanie filmów do listy odtwarzania.
ID DODAJ wg daty/
ISDE DODAJ wg daty Dodawanie do listy odtwarzania filmów nagranych w tym samym dniu i godzinie.
ि⊞USUŃ/िso USUŃ Usuwanie wybranych filmów z listy odtwarzania.
🗈 USUŃ WSZYST/
🗈so USUŃ WSZYST Usuwanie wszystkich filmów z listy odtwarzania.
Em PRZENIEŚ/
🖹 🖻 PRZENIESZmiana kolejności filmów na liście odtwarzania.

Kategoria 8 (WYŚW.UST.OBR.)

USTAW. HDI/ISDI	Ustawianie jakości obrazu do nagrywania,	odtwarzania lub edycji filmów.
KOD DANYCH	Wyświetlanie szczegółowych informacji o	nagraniu podczas odtwarzania.

Kategoria 9 (INNE)

tootw.pozycja*	Wyświetla bieżące położenie na mapie.
POŁĄCZ.USB	
■POŁĄCZ.USB	Łączenie z pamięcią wewnętrzną za pośrednictwem złącza USB.
■POŁĄCZ.USB	Podłączenie karty "Memory Stick PRO Duo" za pośrednictwem złącza USB.
WYPALANIE PŁYTY	str. 30
OPIS POŁ.TV	str. 22
OPRÓŻNIJ MUZYKĘ**	Usuwanie plików muzycznych.
POBIERZ MUZYKĘ**	Pobieranie plików muzycznych, które można odtworzyć za pomocą Highlight Playback.
STAN AKUMULAT	Wyświetlanie informacji o akumulatorze.

Kategoria 10 (ZARZĄDZAJ NOŚNIKIEM)

UST.NOSN.FILM	str. 44
UST.NOŚNIKA ZDJ	str. 44
NFO O NOŚNIKU	Wyświetlanie informacji o nośniku zapisu, na przykład na temat ilości
	wolnego miejsca.
,	

FORMAT.NOŚNIKA

PAMIĘĆ WEWN.str. 43 MEMORY STICKstr. 43 NAP.PL.B.D.OBR. PAMIĘĆ WEWN. str. 55 MEMORY STICK str. 55

Kategoria 11 (UST.DŹW./WYŚW.)

GŁOŚNOŚĆ	. str. 20
SYGN.DŹWIĘK	.str. 14
JASNOŚĆ LCD	. Regulacja jasności ekranu LCD.
PODŚWIET.LCD	. Regulacja podświetlenia ekranu LCD.
KOLOR LCD	. Regulacja intensywności kolorów ekranu LCD.
UST.WYŚWIETL	. Określenie długości okresu wyświetlania ikon lub wskaźników na ekranie
	LCD.

Kategoria 12 (UST.WYJŚCIA)

TYP TVstr. 23
ZŁOŻONYstr. 23
ROZDZIELCZ.HDMI
ROZDZIELCZ.HD Określa rozdzielczość obrazu nagrywanego w jakości HD (HD).
ROZDZIELCZ.SD Określa rozdzielczość obrazu nagrywanego w standardowej jakości (SD).
WY WYŚWIETL Włączanie lub wyłączanie wyświetlania komunikatów ekranowych na ekranie telewizora.

Kategoria 13 (UST.ZEG./ AJĘZ.)

USTAW ZEGAR	str. 13
USTAW STREFĘ	str. 13
AUTOUST.ZEGARA*	Włącza lub wyłącza automatyczną regulację nastawy zegara zgodnie z sygnałem odebranym z satelit GPS.
AUTOUST.STREFY*	Włączanie lub wyłączanie automatycznej kompensacji różnic w strefach czasowych poprzez pobieranie informacji o bieżącym położeniu z satelit GPS.
CZAS LETNI	str. 13
	str. 14
_	

Kategoria 1 (UST.OGÓLNE)

TRYB DEMO	Włączanie lub wyłączanie wyświetlania demonstracji.
KALIBRACJA	Kalibracja panelu dotykowego.
AUTO WYŁ	Zmiana ustawień opcji [AUTO WYŁ.] (str. 12).
STER.PRZEZ HDMI	str. 23

* HDR-TG5VE/TG7VE

**HDR-TG5E/TG5VE

Znajdowanie szczegółowych informacji w Podręcznik kamery "Handycam"

Podręcznik kamery "Handycam" to dokument, który można wyświetlić na monitorze komputera. Zawiera on opis funkcji kamery w niektórych przypadkach uzupełniony kolorowymi zdjęciami. Podręcznik kamery "Handycam" umożliwia uzyskanie dodatkowych informacji na temat obsługi kamery.

Aby zainstalować Podrecznik kamery "Handycam" na komputerze z systemem Windows, włóż dostarczony dysk CD-ROM do napędu w komputerze.

Z Na wyświetlonym ekranie instalacyjnym kliknij [Handycam Handbook].



🕇 Wybierz język i model kamery, a następnie kliknij [Handycam Handbook (PDF)].

· Nazwa modelu kamery jest wydrukowana na spodzie.

Kliknij [Exit] → [Exit], a następnie wyjmij płytę z napędu CD-ROM.

Aby wyświetlić Podręcznik kamery "Handycam", kliknij dwukrotnie ikonę skrótu wyświetlaną na monitorze.



- W przypadku korzystania z komputera Macintosh otwórz folder [Handbook] - [PL] na dysku CD-ROM, a następnie skopiuj plik [Handbook.pdf].
- Do otwarcia Podręcznik kamery "Handycam" wymagany jest program Adobe Reader. Jeśli nie został on zainstalowany na komputerze, można go pobrać ze strony internetowej firmy Adobe Systems:

http://www.adobe.com/

Podręcznik "PMB Guide" zawiera szczegółowe informacje na temat dostarczonego oprogramowania "PMB" (str. 33).

Informacje dodatkowe

Rozwiązywanie problemów

Gdy podczas użytkowania kamery wystąpią problemy, należy podjąć próbę ich rozwiązania, korzystając z poniższej tabeli. Jeśli nie można usunąć problemu, należy odłączyć źródło zasilania i skontaktować się ze sprzedawcą produktów firmy Sony.

Przed wysłaniem kamery do naprawy

- W przypadku niektórych problemów może zajść konieczność inicjalizacji lub zmiany zawartości wewnętrznej pamięci kamery.
 W takiej sytuacji dane zapisane w pamięci wewnętrznej zostaną skasowane. Przed przekazaniem kamery do naprawy upewnij się, że została wykonana kopia zapasowa pamięci wewnętrznej na innym nośniku. Nie jest możliwe udzielenie jakiejkolwiek rekompensaty za utratę danych zapisanych w pamięci wewnętrznej.
- W czasie naprawy może zajść konieczność zapoznania się z pewną minimalną ilością danych zapisanych w pamięci wewnętrznej. Sprzedawca Sony nie zapisze ani nie skopiuje tych danych.
- Podręcznik kamery "Handycam" (str. 53) zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu działania kamery, a podręcznik "PMB Guide" (str. 33) zawiera informacje na temat podłączania kamery do komputera.

Nie można włączyć kamery.

- Zamocuj w kamerze naładowany akumulator (str. 10).
- Podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazda elektrycznego (str. 12).

Po włączeniu zasilania kamera nie działa.

 Kamera jest gotowa do filmowania po upływie kilku sekund od włączenia. Nie świadczy to o usterce. Odłącz zasilacz sieciowy od gniazda elektrycznego lub wyjmij akumulator, a następnie podłącz ponownie po upływie około 1 minuty. Jeżeli kamera nadal nie działa, naciśnij RESET (str. 64), używając ostrego przedmiotu. (Po naciśnięciu RESET zostaną wyzerowane wszystkie ustawienia, włącznie z nastawą zegara.)

Kamera nagrzewa się.

 Kamera może rozgrzać się podczas pracy. Nie świadczy to o usterce.

Kamera niespodziewanie się wyłącza.

- Użyj zasilacza sieciowego (str. 12).
- Włącz ponownie zasilanie.
- Naładuj akumulator (str. 10).

Obrazy nie są nagrywane mimo dociśnięcia przycisku START/STOP lub PHOTO.

- Kamera nagrywa na nośniku zapisu właśnie zarejestrowany obraz. W tym czasie nie można nagrywać nowych obrazów.
- Nośnik zapisu jest zapełniony. Usuń zbędne obrazy (str. 43).
- Całkowita liczba scen filmowych lub zdjęć przekroczyła dostępną dla nagrywania pojemność kamery. Usuń zbędne obrazy (str. 43).

Nie można zainstalować programu "PMB".

 Sprawdź parametry systemu komputerowego lub wymaganą procedurę instalacji programu "PMB" (str. 24).

Program "PMB" nie działa prawidłowo.

 Zamknij program "PMB" i uruchom ponownie komputer.

Komputer nie rozpoznaje kamery.

 Odłącz od złączy USB wszystkie urządzenia poza klawiaturą, myszą i kamerą. Odłącz przewód USB oraz stację dokującą "Handycam" Station lub dedykowany adapter USB od komputera i urządzenia, po czym uruchom ponownie komputer i ponownie podłącz te elementy.

Informacje diagnostyczne/ wskaźniki ostrzegawcze

Jeśli na ekranie wizjera lub na ekranie LCD są wyświetlane wskaźniki ostrzegawcze, należy postępować według poniższych wskazówek.

Jeśli problem nadal ustępuje pomimo kilkakrotnych prób jego usunięcia, skontaktuj się z punktem sprzedaży firmy Sony lub miejscowym autoryzowanym punktem serwisowym firmy Sony.

C:04:□□

- Używany akumulator nie jest akumulatorem typu "InfoLITHIUM" (NP-FH50). Należy użyć akumulatora typu "InfoLITHIUM" (NP-FH50) (str. 10).
- Prawidłowo podłącz wtyk napięcia stałego zasilacza sieciowego do gniazda DC IN kamery lub stacji dokującej "Handycam" Station (str. 10).

C:13:00 / C:32:00

 Odłącz źródło zasilania. Podłącz ponownie kamerę do źródła zasilania i spróbuj ją uruchomić.

C:06:

 Temperatura akumulatora jest zbyt wysoka. Wymień akumulator lub umieść go w chłodnym miejscu.

E:20:□□ / E:31:□□ / E:61:□□ / E:62:□□ / E:91:□□ / E:94:□□ / E:95:□□ / E:96:□□

 Kamera wymaga naprawy. Skontaktuj się z autoryzowanym punktem sprzedaży firmy Sony lub miejscowym autoryzowanym punktem serwisowym firmy Sony. Podaj sprzedawcy lub pracownikowi serwisu 5cyfrowy kod błędu zaczynający się literą "E".

101-0001

 Jeżeli wskaźnik miga powoli, plik jest uszkodzony lub nie można go odczytać.

Poziom naładowania akumulatora jest niski.

▲대

 Temperatura akumulatora jest zbyt wysoka. Wymień akumulator lub umieść go w chłodnym miejscu.

$\overline{\mathcal{D}}$

- Nie włożono karty "Memory Stick PRO Duo" (str. 44).
- Jeżeli wskaźnik miga, jest za mało miejsca na nagrywanie obrazów. Usuń niepotrzebne obrazy (str. 43) lub sformatuj kartę "Memory Stick PRO Duo" (str. 43) po zapisaniu obrazu na innym nośniku.
- Plik bazy danych obrazów jest uszkodzony. Sprawdź plik bazy danych, dotykając kolejno pozycje MENU (MENU) → [NAP. PL.B.D.OBR.] (w kategorii 100 [ZARZĄDZAJ NOŚNIKIEM]) → nośnik zapisu.

IJ

• Karta "Memory Stick PRO Duo" jest uszkodzony. Sformatuj kartę "Memory Stick PRO Duo" z poziomu kamery (str. 43).

Środki ostrożności

<u>[?]</u>

• Włożono niezgodną kartę "Memory Stick Duo" (str. 44).

୷୦୷

 Dostęp do karty "Memory Stick PRO Duo" został ograniczony z poziomu innego urządzenia.

4

Wystąpił błąd funkcji lampy błyskowej.

Ű

- Zbyt mała intensywność światła. Należy skorzystać z lampy błyskowej.
- Kamera jest niestabilna. Podczas filmowania trzymaj kamerę oburącz. Należy przy tym pamiętać, że wskaźnik ostrzegawczy dotyczący drgań kamery nie zniknie.

ø

- Nośnik zapisu jest zapełniony. Usuń zbędne obrazy (str. 43).
- Nie można zapisywać zdjęć w trakcie operacji przetwarzania danych. Poczekaj chwilę i ponów nagrywanie.

Informacje o użytkowaniu i konserwacji

- Kamery i jej akcesoriów nie należy używać ani przechowywać w następujących miejscach:
 - W miejscach narażonych na nadmiernie wysoką lub niską temperaturę, lub w miejscach wilgotnych. W miejscach narażonych na działanie temperatur przekraczających 60 °C, np. w miejscach bezpośredniego operowania promieni słonecznych, w pobliżu nawiewu gorącego powietrza lub w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu. Mogą one ulec uszkodzeniu lub odkształceniu.
 - W miejscach narażonych na działanie silnych pól magnetycznych lub wibracji mechanicznych. Kamera może ulec uszkodzeniu.
 - W sąsiedztwie silnych fal radiowych lub promieniowania. W takich warunkach kamera może nieprawidłowo nagrywać obraz.
 - W pobliżu odbiorników AM i sprzętu wideo. Mogą pojawić się zakłócenia.
 - Na piaszczystej plaży ani w innych zapylonych miejscach. Przedostanie się do kamery piasku lub pyłu może spowodować jej uszkodzenie. Niektóre uszkodzenia tego typu mogą być trwałe.
 - W pobliżu okien lub na otwartej przestrzeni, gdzie ekran LCD lub obiektyw mogą być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Spowoduje to uszkodzenie wnętrza ekranu LCD.
- Kamera powinna być zasilana napięciem stałym 6,8 V/7,2 V (akumulator) lub 8,4 V (zasilacz sieciowy).
- Do zasilania kamery prądem stałym lub zmiennym należy używać akcesoriów zalecanych w niniejszej instrukcji obsługi.
- Chronić kamerę przed wilgocią, np. przed deszczem lub wodą morską. Zamoczenie kamery grozi jej uszkodzeniem. Niektóre uszkodzenia tego typu mogą być trwałe.
- Jeśli do wnętrza obudowy kamery dostanie się obcy przedmiot lub płyn, należy zaprzestać użytkowania kamery, odłączyć ją od źródła zasilania i zlecić jej przegląd w punkcie sprzedaży wyrobów firmy Sony.

- Z kamerą należy obchodzić się ostrożnie. Nie wolno jej demontować ani przerabiać. Należy chronić ją przed wstrząsami mechanicznymi i uderzeniami (np. młotkiem). Uważać, aby jej nie upuścić lub przypadkowo nie nadepnąć. Szczególnie ostrożnie należy obchodzić się z obiektywem.
- Jeżeli kamera nie jest używana, należy ją wyłączyć.
- Nie należy używać kamery owiniętej na przykład ręcznikiem. Grozi to jej przegrzaniem.
- Odłączając przewód zasilający, należy ciągnąć za wtyk, a nie za przewód.
- Należy uważać, aby przewód zasilający nie uległ uszkodzeniu, na przykład w wyniku przygniecenia go ciężkim przedmiotem.
- Nie wolno używać zdeformowanego lub uszkodzonego akumulatora.
- Metalowe styki należy utrzymywać w czystości.
- W razie wycieku elektrolitu należy:

 zasięgnąć porady miejscowego autoryzowanego punktu serwisowego firmy Sony;
 - zmyć ciecz, która miała kontakt ze skórą;
 - jeśli ciecz przedostanie się do oczu, przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Jeśli kamera nie będzie używana przez długi czas

- Aby zachować optymalny stan kamery przez dłuższy czas, należy mniej więcej raz w miesiącu włączyć ją i uruchomić z jej poziomu nagrywanie i odtwarzanie obrazów.
- Akumulator należy przechowywać po uprzednim całkowitym rozładowaniu.

Ekran LCD

- Nie należy zbyt mocno naciskać ekranu LCD, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- Jeśli kamera pracuje w niskiej temperaturze, na ekranie LCD może pojawić się obraz szczątkowy. Nie świadczy to o usterce.
- Podczas pracy kamery tylna strona ekranu LCD może się nagrzewać. Nie świadczy to o usterce.

Czyszczenie ekranu LCD

 Odciski palców lub kurz na ekranie LCD można usunąć z jego powierzchni za pomocą miękkiej ściereczki. W przypadku korzystania z zestawu do czyszczenia ekranów LCD (sprzedawany oddzielnie) nie należy powierzchni ekranu LCD bezpośrednio spryskiwać płynem czyszczącym. Należy użyć papieru czyszczącego zwilżonego płynem.

Obchodzenie się z obudową

- Jeśli obudowa kamery ulegnie zabrudzeniu, należy ją oczyścić miękką ściereczką zwilżoną wodą, a następnie wytrzeć suchą, miękką szmatką.
- Aby nie uszkodzić obudowy, należy unikać:
 - używania substancji chemicznych, np. rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu, ściereczek nasączonych substancjami chemicznymi, środków odstraszających owady, środków owadobójczych i filtrów przeciwsłonecznych;
 - obsługi kamery rękami zabrudzonymi powyższymi substancjami;
 - narażania obudowy na długotrwały kontakt z przedmiotami wykonanymi z gumy lub winylu.

Informacje o konserwacji i przechowywaniu obiektywu

- Powierzchnię obiektywu należy przetrzeć miękką szmatką:
 - gdy na powierzchni obiektywu widoczne są odciski palców,
 - w miejscach gorących i wilgotnych,
 - gdy obiektyw jest narażony na działanie soli zawartej w powietrzu, np. nad morzem.
- Obiektyw należy przechowywać w dobrze wentylowanym, czystym miejscu, zabezpieczonym przed dostępem kurzu.
- Aby zapobiec tworzeniu się pleśni, należy co pewien czas przeczyścić obiektyw w sposób opisany powyżej.

Ładowanie zamontowanego fabrycznie akumulatora

Kamera jest wyposażona fabrycznie w akumulator, który zapewnia zachowanie daty, godziny i innych ustawień, nawet po jej wyłączeniu. Akumulator zamontowany fabrycznie jest ładowany zawsze, gdy kamera jest podłączona do gniazda elektrycznego za pomocą zasilacza sieciowego lub gdy jest zasilana z akumulatora głównego. Całkowite rozładowanie akumulatora nastąpi po upływie około 3 miesięcy nieużywania kamery. Do użytkowania kamery należy przystąpić po naładowaniu zamontowanego fabrycznie akumulatora. Nawet jeśli zamontowany fabrycznie akumulator nie jest naładowany, nie będzie to miało żadnego wpływu na działanie kamery, o ile nie będzie zapisywana data nagrania.

Procedury

Kamerę należy podłączyć do gniazda ściennego za pośrednictwem dostarczonego zasilacza i pozostawić ją na ponad 24 godziny z zamkniętym ekranem LCD.

Uwaga dotycząca pozbywania się/ przekazywania kamery

Nawet po przeprowadzeniu operacji [III USUŃ WSZ.], [IIII USUŃ WSZ.], [IIII USUŃ WSZ.] lub [FORMAT.NOŚNIKA] albo sformatowaniu nośnika w kamerze dane mogą nie zostać całkowicie usunięte z nośnika. Przed przekazaniem kamery zaleca się wykonanie działania [IIIOPRÓŻNIJ] (patrz część "Znajdowanie szczegółowych informacji w Podręcznik kamery "Handycam"" na stronie 53.) w celu uniemożliwienia odzyskania danych. Dodatkowo przed pozbyciem się kamery w celu jej utylizacji zaleca się zniszczenie korpusu urządzenia.

Uwaga dotycząca pozbywania się/ przekazywania kart "Memory Stick PRO Duo"

Nawet w przypadku usunięcia danych z karty "Memory Stick PRO Duo" lub sformatowania karty "Memory Stick PRO Duo" z poziomu kamery lub komputera nie wszystkie dane zostaną całkowicie usunięte z karty "Memory Stick PRO Duo". Przed przekazaniem karty "Memory Stick PRO Duo" komuś innemu wskazane jest całkowite usunięcie danych z poziomu komputera przy użyciu specjalnego oprogramowania do kasowania danych. Dodatkowo przed pozbyciem się karty "Memory Stick PRO Duo" wskazane jest zniszczenie korpusu karty "Memory Stick PRO Duo".

Dane techniczne

System

Format sygnału: PAL - kolor, specyfikacja CCIR HDTV zgodna ze standardem 1080/50i Format nagrywania filmów: Wideo: HD: MPEG-4 AVC/H.264 zgodne z formatem AVCHD SD: MPEG-2 PS Audio: Dolby Digital 2-kanałowy Dolby Digital Stereo Creator Format plików zdjęć : Zgodny z DCF Ver.2.0 : Zgodny z Exif Ver.2.21 : Zgodny z MPF Baseline Nośnik zapisu (filmy/zdjęcia) Pamięć wewnętrzna: 16 GB "Memory Stick PRO Duo" HDR-TG5E: Podczas pomiaru pojemności nośników 1 GB równa się 1 miliardowi bajtów, z których część jest używana do zarządzania danymi. HDR-TG5VE/TG7VE: Przy określaniu pojemności nośnika 1 GB odpowiada 1 miliardowi bajtów, jednostce służącej do zarządzania danymi i/lub przechowywania plików aplikacji. Ilość miejsca zużywanego do tego celu wynosi około 1,24 GB. Przetwornik obrazu: Czujnik CMOS 3,6 mm (typ 1/5) Liczba rejestrowanych pikseli (zdjęcie, 4:3): Maks. 4,0 megapiksele (2 304 × 1 728) pikseli* Brutto: Ok. 2 360 000 pikseli Efektywnie (film, 16:9): Ok. 1 430 000 pikseli Efektywnie (zdjęcia, 16:9): Ok. 1 490 000 pikseli Efektywnie (zdjęcia, 4:3): Ok. 1 990 000 pikseli Obiektyw: Carl Zeiss Vario-Tessar $10 \times (optyczny), 20 \times, 120 \times (cyfrowy)$ F1,8 ~ 2,3 Ogniskowa: f=3,2-32,0 mm Przy konwersji na format aparatu 35 mm Podczas kręcenia filmów**: 43 ~ 507 mm (16:9)Podczas robienia zdjęć: 38 ~ 380 mm (4:3) Temperatura kolorów: [AUTO], [JEDNO NAC.], [WEWNATRZ] (3 200 K), [NA ZEWN.] (5 800 K)

Minimalne podświetlenie

- 5 lx (luks) (opcja [AUT WOLN MIG] ustawiona na [WŁĄCZ], czas otwarcia migawki: 1/25 sekundy)
 - * Jedyna w swoim rodzaju matryca przetwornika obrazu firmy Sony i system obróbki obrazu ClearVid (BIONZ) umożliwiają uzyskanie zdjęć w rozdzielczości odpowiadającej opisanym rozmiarom.
 - ** Parametry ogniskowej odpowiadają rzeczywistym wartościom liczby pikseli dla obiektywu szerokokątnego.

Złącza wejściowe/wyjściowe

Zdalne złącze A/V: Gniazdo komponentowe/ wideo i wyjściowe audio

Ekran LCD

Obraz: 6,7 cm (typ 2,7, proporcje obrazu 16:9) Całkowita liczba pikseli: 211 200 (960 \times 220)

Ogólne

Wymagania dotyczące źródła zasilania: prąd stały 6,8 V/7,2 V (akumulator); prąd stały 8,4 V (zasilacz sieciowy)

Średnie zużycie energii: Podczas nagrywania z wykorzystaniem ekranu LCD przy standardowej jasności: HD: 3,1 W SD: 2,4 W

Temperatura pracy: 0 °C do 40 °C

Temperatura przechowywania: -20 °C do +60 °C

Wymiary (przybliżone): 30 × 117 × 62 mm (szer./ wys./głęb.) razem z częściami wystającymi 30 × 117 × 62 mm (szer./wys./głęb.) razem z częściami wystającymi i założonym akumulatorem

Masa (przybliżona)

HDR-TG5E: 220 g – tylko urządzenie główne 270 g z włożonym akumulatorem (w zestawie) HDR-TG5VE/TG7VE: 230 g – tylko urządzenie główne 280 g z włożonym akumulatorem (w zestawie)

Stacja dokująca "Handycam" Station DCRA-C250

Złącza wejściowe/wyjściowe Gniazdo A/V OUT: komponentowe/ gniazdo wyjścia dźwięku i obrazu Gniazdo HDMI OUT: typu A (19-pinowe) Gniazdo USB: mini-B (HDR-TG7VE: tylko wyjście)

^{рі} 59

Dedykowany adapter USB

Złącza wejściowe/wyjściowe Gniazdo USB: mini-B (HDR-TG7VE: tylko wyjście)

Zasilacz sieciowy AC-L200C/AC-L200D

Wymagania dotyczące źródła zasilania: prąd zmienny, 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz Pobór prądu: 0,35 A – 0,18 A Zużycie energii: 18 W Napięcie wyjściowe: prąd stały 8,4 V* Temperatura pracy: 0 °C do 40 °C Temperatura przechowywania: -20 °C do +60 °C Wymiary (przybliżone): 48 × 29 × 81 mm (szer./ wys./głęb.) razem z częściami wystającymi Masa (przybliżona): 170 g bez przewodu

- zasilającego
- Pozostałe dane techniczne znajdują się na etykiecie zasilacza sieciowego.

Akumulator NP-FH50

Maksymalne napięcie wyjściowe: prąd stały 8,4 V Napięcie wyjściowe: prąd stały 6,8 V Maksymalne napięcie ładowania: prąd stały 8,4 V Maksymalny prąd ładowania: 1,75 A Pojemność typowa: 6,1 Wh (900 mAh)

minimalna: 5,9 Wh (870 mAh) Typ: Litowo-jonowy

Konstrukcja oraz dane techniczne kamery i akcesoriów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

• Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.

Przewidywany czas ładowania i pracy dostarczonego akumulatora (w minutach)

HD	SD
135	
100	135
50	65
155	180
	HD 13 100 50 155

- Czas nagrywania i odtwarzania to przybliżony czas w przypadku korzystania z całkowicie naładowanego akumulatora.
- Wysoka rozdzielczość (HD)/Standardowa rozdzielczość (SD)
- Warunek rozpoczęcia nagrywania: Opcja [ETRYB NAGR.] powinna być przestawiona w tryb [SP].
- Nagrywany materiał może zostać zapisany do pamięci wewnętrznej urządzenia lub na kartę "Memory Stick PRO Duo".
- Typowy czas nagrywania to czas przy wielokrotnym rozpoczynaniu/przerywaniu nagrywania, włączaniu/wyłączaniu zasilania i korzystaniu z zoomu.

Przewidywany czas nagrywania filmów w pamięci wewnętrznej (w minutach)

 Aby ustawić tryb nagrywania, dotknij kolejno opcje MENU (MENU) → [#TRYB NAGR.] (w kategorii ③ [UST.NAGRYWANIA]). Domyślnie ustawiony tryb nagrywania to [HD SP] (str. 49).

Jakość HD (wysoka rozdzielczość) (HD) w minutach

Tryb	Czas nagrywania		
nagrywania	HDR-TG5E	HDR-TG5VE/TG7VE	
[HD FH]	115 (115)	110 (110)	
[HD HQ]	230 (165)	220 (155)	
[HD SP]	290 (205)	275 (195)	
[HD LP]	390 (300)	370 (285)	

Jakość standardowa (standardowa rozdzielczość) (SD) w minutach

Tryb	Czas nagrywania		
nagrywania	HDR-TG5E	HDR-TG5VE/TG7VE	
[SD HQ]	235 (210)	225 (200)	
[SD SP]	340 (210)	325 (200)	
[SD LP]	715 (460)	680 (440)	

• Liczba w () wskazuje minimalny czas nagrywania.

Przykład przewidywanego czasu nagrywania na karcie "Memory Stick PRO Duo" (w minutach)

Truch	Dla pojemności 4 GB		
nagrywania	Wysoka rozdzielczość (HD)	Standardowa rozdzielczość (SD)	
[FH]	25 (25)	—	
[HQ]	55 (40)	55 (50)	
[SP]	70 (50)	80 (50)	
[LP]	95 (70)	170 (110)	

- Liczba w () wskazuje minimalny czas nagrywania.
- Używana jest karta Sony "Memory Stick PRO Duo".
- Dostępny czas nagrywania może się różnić w zależności od warunków nagrywania, ustawień opcji [IITRYB NAGR.] oraz typu karty "Memory Stick".
- Czas ładowania/nagrywania/odtwarzania
 - Mierzony podczas korzystania z kamery w temperaturze 25 $^\circ{\rm C}$ (zalecana temperatura 10 $^\circ{\rm C}$ do 30 $^\circ{\rm C}$)
 - W pewnych warunkach użytkowania kamery w niższej temperaturze czas nagrywania i odtwarzania może być krótszy.

Informacje o znakach towarowych

- "Handycam" i **HANDYCAM** są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
- "AVCHD" i logotyp "AVCHD" są znakami towarowymi firmy Panasonic Corporation i Sony Corporation.
- Sind Store Stick "Memory Stick Duo", MEMORY STICK DUO", "Memory Stick PRO Duo", "MEMORY STICK PRO DUO", "Memory Stick PRO-HG Duo", "MEMORY STICK PRO-HG DUO", "Memory Stick

Micro", "MagicGate", "MAGICGATE", "MagicGate Memory Stick" i "MagicGate Memory Stick Duo" są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

- "InfoLITHIUM" jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
- "x.v.Colour" jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
- "BIONZ" jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
- "BRAVIA" jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
- "Blu-ray Disc" i logo są znakami towarowymi.
- Dolby i symbol double-D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
- HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi jest znakami towarowymi firmy HDMI Licencing LLC.
- Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista i DirectX są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Macintosh i Mac OS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Intel, Intel Core i Pentium są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation oraz jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- "PLAYSTATION" jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony Computer Entertainment Inc..

Wskaźniki ekranowe

- Adobe, logo Adobe i Adobe Acrobat są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- NAVTEQ i logo NAVTEQ Maps są znakami towarowymi firmy NAVTEQ w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Wszystkie inne nazwy produktów przytoczone w niniejszej pozycji mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Ponadto znaki [™] i [®] nie zawsze są pojawiają się w niniejszej instrukcji.



Na dole

W lewym górnym rogu

Wskaźnik	Opis
MENU	Przycisk MENU
ଷ	Nagrywanie przy użyciu samowyzwalacza
×al	Stan pracy funkcji śledzenia GPS
5⊛	Przycisk 🐼TW.POZYCJA
5 @ 5+ 5- F	Błysk, RED.CZER.OCZ
ţ↓	POZ.ODN.MIK. niski
<u>4:3</u>	WYBÓR SZEROK
*	WBUD.ZOOM MIC
📼 60 min	Stan naładowania akumulatora
5	Przycisk powrotu

W środku

Wskaźnik	Opis
[OCZEK.]/ [NAGRAJ]	Status nagrywania
Г4,0М Г3,0М Г1,9М ГУДА	Rozmiar zdjęcia
¢Þ	Ustawianie pokazu slajdów
	Ostrzeżenie
	Tryb odtwarzania

W prawym górnym rogu

Wskaźnik	Opis
HD SP/ISD SP	Jakość nagrywania (HD/ SD) i tryb nagrywania (FH/HQ/SP/LP)

Wskaźnik	Opis
	Nośnik zapisu/ odtwarzania/edycji
0:00:00	Licznik (godzina:minuta: sekunda)
[00min]	Szacowany pozostały czas nagrywania
WPROW. WPROW. BIAŁE CZARNE	WPROWADZANIE
99990 0 → ()) 99990 0 → ()	Orientacyjna liczba możliwych do nagrania zdjęć i nośników zapisu
flo11 +	Folder odtwarzania
100/112	Numer aktualnie odtwarzanego filmu lub zdjęcia/Liczba wszystkich zarejestrowanych filmów lub zdjęć

Na	dol	le
		_

Wskaźnik	Opis
	Opcja [WYKRYW. TWARZY] przestawiona w pozycję [WYŁĄCZ]
(@]	WYKRYW.UŚM.
🕞 🛦 👗	Ręczne ustawianie ostrości
) 1) 1 0 ◎ 11 1 1 0 7= 8	WYBÓR MIEJSCA
** - №	Balans bieli
(H)) CFF	Wyłączenie funkcji SteadyShot
+	POM./OSTR.PKT. POMIAR PKT./ EKSPOZYCJA
Т	TELE MAKRO
(çolor)	X.V.COLOR
Dw	OBIEKTYW
<u>•</u> =	Przycisk OPTION
	Przycisk ODTWARZANIE
	Przycisk pokazu slajdów
D 101-0005	Nazwa pliku danych
س	Obraz chroniony

Wskaźnik	Opis
8	Przycisk Indeks

- Wygląd wskaźników i ich położenie są jedynie orientacyjne i mogą one odbiegać od stanu faktycznego.
- W zależności od modelu kamery część wskaźników może nie być wyświetlana.

Części i elementy sterujące

Liczby w () to numery odnośnych stron.



1 Błysk

2 Obiektyw (firmy Carl Zeiss)



- 1 Wbudowany mikrofon
- Ekran LCD/panel dotykowy (13) Możesz zamknąć panel LCD urządzenia ekranem do zewnątrz, jeśli obrócisz go o 180 stopni przed zamknięciem. Ta funkcja jest bardzo wygodna podczas odtwarzania nagranego materiału.
- 3 Głośnik

- 4 Lampka 4/CHG (ładowanie) (10)
- 5 Lampki 🖽(Film)/🗅(Zdjęcie) (13)
- 6 Przycisk START/STOP (15)
- 7 Dźwignia regulacji zbliżenia (15, 17, 21)



- 1 Przycisk PHOTO (17)
- 2 Przełącznik GPS (HDR-TG5VE/TG7VE)
- ③ Przycisk RESET Przycisk RESET służy do zerowania wszystkich ustawień z wyjątkiem nastawy zegara.
- 4 Dźwignia zwalniająca BATT (akumulatora)
- 5 Akumulator
- 6 Gniazdo karty "Memory Stick Duo" (45)
- [7] Lampka dostępu ("pamięć wewnętrzna", karta "Memory Stick PRO Duo") (45) Gdy lampka jest podświetlona lub miga, kamera odczytuje/zapisuje dane.
- 8 Gniazdo DC IN (10, 12)
- 9 Zdalne złącze A/V (22)



Zaczep paska na nadgarstek
 Po przymocowaniu paska (w zestawie)
 i przełożeniu ręki przez powstałą pętlę,
 zabezpieczysz kamerę przez uszkodzeniem
 spowodowanym upadkiem.



2 Gniazdo statywu

Statyw (sprzedawany oddzielnie) należy przytwierdzić do gniazda statywu przy użyciu śruby statywowej (sprzedawana oddzielnie: długość śruby musi być mniejsza niż 5,5 mm).

3 Złącze interfejsu

Umożliwia połączenie kamery ze stacją dokującą "Handycam" Station lub dedykowanym adapterem USB.

Zastosowanie dedykowanego adaptera USB umożliwia podłączenie przewodu USB do kamery bez konieczności stosowania stacji dokującej "Handycam" Station.



- Przyłącz dedykowany adapter USB do krótkiego lub długiego przewodu, stosownie do sytuacji.
- Należy zachować ostrożność, i nie naciągać nadmiernie przewodu, bądź zawieszać na nim adapter. Może to grozić uszkodzeniem urządzenia.
- Podczas przenoszenia przewodu USB w torbie, plecaku itp., należy zakładać na niego zaślepkę adaptera USB.



Stacja dokująca "Handycam" Station



1 Złącze interfejsu Złacze interfejsu

Złącze interfejsu służy do połączenia kamery ze stacją dokującą "Handycam" Station.

- 2 Gniazdo A/V OUT (22, 41)
- 3 Gniazdo HDMI OUT (22)
- 4 Gniazdo DC IN (10)
- **5** Gniazdo ♀ (USB) (26, 30, 32, 39) HDR-TG7VE: tylko wyjście

Indeks

A

Akumulator	.10
AVCHD28,	38

C

Czas nagrywania i	
odtwarzania	60
Części i elementy sterujące	64

D

Dane techniczne	59
DATA/CZAS	14
Dostarczone elementy	4
Dysk Blu-ray	35

E

Easy PC Back-up	32
Edytowanie filmów	37

F

Filmy	15,	19
Formatowanie		43

G

Głośność20

Informacje diagnostyczne	.55
Instalacja	.25

Jak dbać o urządzenie	56
Jakość obrazu	49, 51
Jezyk	14

K

Kolejność wykonywanych czynności	7
Komputer	24
Konserwacja	56
Kopiowanie	45
Kopiowanie dysku	36
Korzystanie z gniazda elektrycznego jako źródła	
zasilania	12

Ł

Ładowanie akumulatora za	
granicą12	2

M

Macintosh2	5
"Memory Stick"4	4
"Memory Stick PRO Duo"4	4
"Memory Stick PRO-HG	
Duo"4	4
Menu46, 4	9
MOJE MENU4	6

N

Nagrywanie	15
Nagrywarka DVD38	, 39
Nagrywarka płyt	41
Napęd lub folder docelowy	33
Naprawa	54
Nośnik zapisu	44

0

Odtwarzanie	.19
Odtwarzanie dysku z obrazem	
w wysokiej rozdzielczości	
(HD)	.35
One Touch Disc Burn	.30
OPIS POŁ.TV	.22
Oprogramowanie	.25
OPTION MENU	.48

P

PMB (Picture Motion	
Browser)	24, 25, 33
PMB Guide	
Podręcznik kamery "Handycam"	53
Powiększenie	15, 17, 21
Przechwytywanie zdjęć z	z kadrów
filmu	37
Przesyłanie	45
Przewód łączący A/V	41

R

RESET	64
Rozwiązywanie problemów	54

S

Stacja dokująca "Handycam"	
Station 4, 10	0, 65
Statyw	65
Sygnały dźwiękowe podczas	
pracy	14

Ś

Środki ostrożności.....56

T

Telewizor	22
Tworzenie dysku	28, 38
Tworzenie dysku z obraz standardowej rozdzielczo (SD)	em w ości 36, 41
Tworzenie dysku z obraz wysokiej rozdzielczości (HD)	em w 34, 39

U

USB	24, 39
Ustawianie daty i godziny	13
USUŃ	43

V

VISUAL INDEX	19
--------------	----

W

Windows	24
Włączanie zasilania	.13
Wskaźniki ekranowe	.62
Wskaźniki ostrzegawcze	.55

Z

Zdjęcia	16,	21
---------	-----	----

Listy menu znajdują się na stronach od 49 do 52.

Ładowanie akumulatora10

^{РL}

Ł

Nejprve si přečtěte toto

Než začnete přístroj používat, prostudujte si tuto příručku a poté ji uschovejte pro případné další použití.

VAROVÁNÍ

Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Nevystavujte akumulátory nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu záření, ohni a podobně.

UPOZORNĚNÍ

Modul akumulátoru

Při nesprávném zacházení s modulem akumulátoru může dojít k výbuchu, zapálení ohně nebo dokonce chemickému popálení. Věnujte pozornost níže uvedeným upozorněním.

- Nerozebírejte jej.
- Nesnažte se modul akumulátoru zdeformovat, ani jej nevystavujte působení síly nebo nárazům, např. tlučení, upuštění na zem nebo šlapání na něj.
- Nezkratujte jej, kontakty akumulátoru by neměly přijít do styku s kovovými předměty.
- Nevystavujte modul akumulátoru teplotě vyšší než 60 °C, např. na přímém slunci nebo v automobilu zaparkovaném na slunci.
- Nespalujte jej a nevhazujte do ohně.
- Nepoužívejte poškozené nebo vytékající lithium-iontové akumulátory.
- Modul akumulátoru dobíjejte vždy pomocí značkové nabíječky Sony nebo pomocí zařízení určeného k nabíjení akumulátoru.
- Nenechávejte modul akumulátoru v dosahu malých dětí.
- Uchovávejte modul akumulátoru v suchu.
- Vyměňte akumulátor pouze za stejný typ nebo ekvivalentní typ doporučený společností Sony.
- Použité moduly akumulátoru urychleně zlikvidujte v souladu s pokyny.

K výměně použijte pouze akumulátor uvedeného typu. Jinak může dojít k požáru nebo zranění.

Napájecí adaptér

Nepoužívejte napájecí adaptér umístěný v úzkém prostoru, například mezi stěnou a nábytkem.

Při používání napájecího adaptéru použijte blízkou síťovou zásuvku. Dojde-li během používání videokamery k jakékoli poruše, ihned napájecí adaptér odpojte ze síťové zásuvky.

I když je videokamera vypnutá, je do ní při připojení k síťové zásuvce pomocí napájecího adaptéru stále dodáván střídavý proud (ze sítě).

PRO ZÁKAZNÍKY V EVROPĚ

CE

Sony Corporation tímto prohlašuje, že tato Digitální videokamera s vysokým rozlišením HDR-TG5VE/TG7VE je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ ES. Podrobnosti lze získat na následující URL: http://www.compliance.sony.de/

Upozornění pro zákazníky v zemích, na které se vztahují směrnice ES (HDR-TG5E)

Výrobcem tohoto produktu je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japonsko. Oprávněným zástupcem pro EMC a bezpečnost produktů je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. S otázkami týkajícími se servisu či záruky se obracejte na adresy uvedené ve zvláštních servisních či záručních dokumentech.

Upozornění

Elektromagnetické pole může při specifických frekvencích ovlivnit obraz a zvuk tohoto přístroje. Tento výrobek byl testován a bylo shledáno, že splňuje omezení stanovená ve směrnici EMC pro používání propojovacích kabelů kratších než 3 metry.

Upozornění

Pokud statická elektřina nebo elektromagnetismus způsobí přerušení přenosu dat v polovině (selhání), restartujte aplikaci a znovu připojte komunikační kabel (kabel USB apod.).



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nákladním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje.

Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.



Nakládání s nepotřebnými bateriemi (platí v Evropské unii a dalších evropských státech využívajících systém odděleného sběru)

Tento symbol umístěný na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s baterií opatřenou tímto označením by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem. Správným nakládáním s těmito nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nímž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení s vyřazenými bateriemi. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje. V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobek, který je na konci své životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace. Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, firmu zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.

Dodané součásti

Čísla v závorkách () představují dodané množství.

- □ Napájecí adaptér (1)
- □ Napájecí kabel (1)
- □ Kolébka "Handycam" Station (1) A
- □ Komponentní A/V kabel (1) **B**
- \Box A/V propojovací kabel (1) **C**
- \Box USB kabel (dlouhý) (1) **D**
- □ USB kabel (krátký) (1) **E**
- □ Adaptér USB (1)/ Víčko adaptéru USB

(1) **F**

Adaptér USB a víčko adaptéru USB jsou předem připojeny ke kabelu USB (krátkému).

- Dobíjecí modul akumulátoru NP-FH50(1)
- □ Poutko na zápěstí (1)

□ CD-ROM "Handycam" Application Software (1) (str. 24)

– "PMB" (software včetně "PMB Guide")

– Příručka k produktu "Handycam" (PDF)

□ "Návod k použití" (Tato uživatelská příručka) (1)



 Informace o paměťových "Memory Stick", které lze používat s videokamerou, naleznete na straně 43.

Poznámky k použití

Použití videokamery

- Videokamera není odolná proti prachu a stříkající vodě a není ani vodotěsná. Viz "Opatření" (str. 54).
- Pokud svítí nebo bliká kontrolka režimu
 (Videoklip)/① (Fotografie) (str. 12) nebo
 indikátor přístupu (str. 43), neprovádějte
 žádné z následujících činností. V opačném
 případě může dojít k poškození záznamového
 média, ztrátě nahraných snímků nebo jiným
 problémům.
 - Vysunutí "Memory Stick PRO Duo"
 - Odpojení modulu akumulátoru nebo napájecího adaptéru od videokamery
 - Vystavení videokamery mechanickým úderům nebo otřesům.
- Nevystavujte videokameru mechanickým úderům nebo otřesům. Videokamera nemusí být schopna nahrávat nebo přehrávat videoklipy a fotografie.
- Při připojování videokamery k jinému zařízení pomocí komunikačního kabelu věnujte pozornost správnému připojení konektorů. Zasunete-li konektor násilím, mohou se poškodit kontakty. To může způsobit chybnou funkci videokamery.
- Pokud zavřete LCD panel, když je vaše videokamera připojena k jiným zařízením pomocí kabelu USB, mohou být nahrané snímky ztraceny.
- Funkce GPS funguje, i když je videokamera vypnutá, pokud je přepínač GPS nastaven na ON. Během vzlétání a přistávání letadla se ujistěte, že je přepínač GPS nastaven do polohy OFF (HDR-TG5VE/TG7VE).
- Opakujete-li často nahrávání/mazání snímků, dojde na záznamovém médiu k fragmentaci dat. Nelze ukládat nebo nahrávat snímky. V takovém případě nejdříve uložte své snímky na externí médium a poté použijte funkci [FORMÁT.MÉDIUM] (str. 41).

 Obrazovka LCD je vyrobena pomocí vysoce přesné technologie, díky níž lze efektivně využit více než 99,99 % pixelů. Přesto se může stát, že se na obrazovce LCD budou neustále zobrazovat drobné tmavé nebo světlé body (bílé, červené, modré nebo zelené). Výskyt těchto bodů je běžným důsledkem výrobního procesu a nijak neovlivňuje výsledky nahrávání.

Poznámky ohledně teploty videokamery/modulu akumulátoru

 Pokud se videokamera nebo modul akumulátoru příliš zahřejí, může být zněmožněno nahrávání a přehrávání pomocí videokamery kvůli aktivaci ochranných funkcí videokamery. V takovém případě se na LCD obrazovce objeví indikátor (str. 53).

Nahrávání

- Před zahájením nahrávání otestujte funkci nahrávání a ověřte, zda je obraz a zvuk nahráván bez problémů.
- Záruka se nevztahuje na obsah záznamu, a to ani v případě, kdy nahrávání nebo přehrávání neproběhlo následkem selhání videokamery, záznamového média apod.
- Barevné televizní systémy se v jednotlivých zemích/oblastech liší. Chcete-li přehrávat záznam na barevném televizoru, potřebujete televizor se systémem PAL.
- Televizní programy, filmy, videonahrávky a jiné materiály mohou podléhat autorským právům. Nepovolené kopírování takových materiálů může představovat porušení autorských práv.
- Chcete-li zabránit ztrátě obrazových dat, ukládejte průběžně všechny nahrané snímky na externí média. Doporučujeme ukládat obrazová data na disk, jako je DVD-R, pomocí počítače. Data můžete také ukládat pomocí videorekordéru nebo DVD/HDD rekordéru.

Přehrávání snímků na jiných zařízeních

- Videokamera je kompatibilní s formátem MPEG-4 AVC/H.264 High Profile pro nahrávání ve vysokém rozlišení (HD). Snímky nahrané touto videokamerou ve vysokém rozlišení (HD) nelze přehrávat na následujících zařízeních:
 - Jiná zařízení kompatibilní se formátem AVCHD, která nepodporují High Profile
 - Zařízení, která nejsou kompatibilní s formátem AVCHD

Disky nahrané ve vysokém rozlišení HD (vysoké rozlišení)

 Tato videokamera snímá záběry s vysokým rozlišením ve formátu AVCHD. Médium DVD, které obsahuje videoklip ve formátu AVCHD, nepoužívejte s přehrávači nebo rekordéry typu DVD, protože rekordéry/přehrávače DVD by mohly selhat při vysunutí média a bez upozornění smazat obsah média. Média DVD obsahující videoklipy ve formátu AVCHD lze přehrávat na přehrávačích a rekordérech kompatibilních s technologií Blu-ray [™] a na jiných kompatibilních zařízeních.

Jazykové nastavení

 Pro vysvětlení provozních postupů se na displeji zobrazují v každém místním jazyce pokyny.
 V případě potřeby lze zobrazený jazyk před použitím videokamery změnit (str. 13).

Tato příručka

- Snímky LCD obrazovky použité v této příručce jako ilustrace jsou pořízeny digitálním fotoaparátem, a mohou se proto mírně lišit od skutečných snímků LCD obrazovky.
- V této příručce Návod k použití se vnitřní paměť videokamery a "Memory Stick PRO Duo" označují termínem "záznamové médium".
- V této příručce Návod k použití se "Memory Stick PRO Duo" i "Memory Stick PRO-HG Duo" označují jako "Memory Stick PRO Duo".
- Příručka k produktu "Handycam" (PDF) naleznete na dodaném CD-ROM (str. 51).
- Náhledy obrazovek jsou z operačního systému Windows Vista. Pohledy se mohou lišit v závislosti na operačním systému.

Nahrávání videoklipů a fotografií (str. 14)

- Při výchozím nastavení jsou videoklipy nahrávány ve vysokém rozlišení (HD) do vnitřní paměti.
- Můžete změnit zvolené záznamové médium a kvalitu obrazu videoklipů (str. 42).



Přehrávání videoklipů a fotografií na videokameře (str. 18) Přehrávání videoklipů a fotografií na připojeném televizoru (str. 21)

Ukládání videoklipů a fotografií na disk

Ukládání videoklipů a fotografií do počítače (str. 31)

 Ze snímků ve vysokém rozlišení (HD) importovaných do počítače můžete vytvořit disk buď s vysokým rozlišením (HD) nebo se standardním rozlišením (SD). Popis jednotlivých typů disků naleznete na straně 27.

Vytváření disku pomocí DVD vypalovačky nebo rekordéru (str. 36)

Mazání videoklipů a fotografií (str. 41)

 Prostor na záznamovém médiu videokamery lze uvolnit smazáním videoklipů a fotografií, které jste již uložili na jiné médium.









grafií na disk
Obsah

Nejprve si přečtěte toto	2
Směr činnosti	6
Začínáme	
– Krok 1: Nabíjení modulu akumulátoru	9
Nabíjení modulu akumulátoru v zahraničí	11
Krok 2: Zapnutí a nastavení data a času	12
Změna nastavení jazyka	13
Nahrávání	
– Nahrávání	14
Přepínání mezi režimy nahrávání videoklipů a fotografií	17
Získání údajů o poloze pomocí GPS (HDR-TG5VE/TG7VE)	17
Přehrávání	
– Přehrávání na videokameře	18
Přehrávání snímků na televizoru	21
Ukládání videoklipů a fotografií do počítače	
Příprava počítače (Windows)	23
Při použití počítače Macintosh	24
Výběr způsobu vytvoření disku (počítač)	27
Vytváření disku jedním dotykem (One Touch Disc Burn)	29
Importování videoklipů a fotografií do počítače (Easy PC Back-up)	31
Změna cílového disku nebo složky pro videoklipy a fotografie	32
Spuštění PMB (Picture Motion Browser)	32
Vytváření disku s vysokým rozlišením (HD)	33
Přehrávání disku s vysokým rozlišením (HD) na počítači	33
Vytvoření disku Blu-ray	34
Vytvoření disku se snímky standardní kvality rozlišení (SD), které lze přehrát	
pomocí běžných DVD přehrávačů	34
Kopírování disku	35
Úprava filmů	35
Zachycení fotografií z videoklipu	35

Ukládání snímků pomocí DVD vypalovačky/rekordéru

Výběr způsobu vytvoření disku (DVD vypalovačka/rekordér)	36
Vytváření disku ve vysokém rozlišení (HD) pomocí vypalovačky DVD, atd.	
(připojení přes USB kabel)	37
Vytváření disku se standardním rozlišením (SD) pomocí rekordéru atd.	
(připojení přes A/V kabel)	39

Dobré využití vaší videokamery

Mazání videoklipů a fotografií	41
Výměna nahrávacího média	42
Kontrola nastavení záznamového média	42
Kopírování videoklipů a fotografií z vnitřní paměti na "Memory Stick PRO Duo"	43
Přizpůsobení videokamery pomocí nabídek	44
Získejte detailní informace z Příručka k produktu "Handycam"	51

Doplňující informace

🛿 Odstraňování problémů	52
Opatření	54
Specifikace	56
Indikátory na obrazovce	60
Součásti a ovládací prvky	61
Rejstřík	63

_{Začínáme} Krok 1: Nabíjení modulu akumulátoru



Modul akumulátoru "InfoLITHIUM" NP-FH50 můžete dobíjet po připojení k videokameře.

 K videokameře nelze připojit žádný jiný modul akumulátoru "InfoLITHIUM", než modul akumulátoru NP-FH50.

Připojte AC adaptér ke zdířce DC IN na kolébce "Handycam" Station.

Ujistěte se, že značka ▲ na konektoru napájecího kabelu směřuje nahoru.

Připojte napájecí kabel k napájecímu adaptéru a elektrické zásuvce.

Vypněte videokameru zavřením LCD obrazovky.

Vložte baterii.

- 1 Otevřete baterii/kryt Memory Stick Duo.
- ② Vložte baterii ve směru šipky úplně dovnitř, dokud nezapadne.
- 3 Zavřete baterii/kryt Memory Stick Duo.
- Bezpečně umístěte videokameru do kolébky "Handycam" Station, jak je zobrazeno výše, a vložte ji do kolébky "Handycam" Station až nadoraz.

Rozsvítí se indikátor **4**/CHG (nabíjení) a začne dobíjení. Když indikátor **4**/CHG (nabíjení) zhasne, je modul akumulátoru plně dobitý.

- Informace o době nabíjení, nahrávání a přehrávání naleznete na straně 57.
- Když je vaše kamera zapnuta, můžete zkontrolovat zbývající energii akumulátoru pomocí indikátoru zbývající energie v horním levém rohu LCD obrazovky.
- Při vkládání videokamery do kolébky "Handycam" Station zavřete kryt konektoru DC IN.
- Odpojte napájecí adaptér od konektoru DC IN. Přitom držte kolébku "Handycam" Station a konektor DC.

Vyjmutí videokamery z kolébky "Handycam" Station

Zavřete LCD panel a vyjměte videokameru z kolébky "Handycam" Station. Při tom držte kolébku "Handycam" Station a videokameru.



Nabíjení modulu akumulátoru pouze s pomocí napájecího adaptéru

Zavřete LCD panel na vypnuté videokameře a potom připojte napájecí adaptér ke zdířce DC IN na videokameře.



Konektor kabelu Se značkou ▲ na spodní straně

Vyjmutí modulu akumulátoru

Vypněte videokameru a otevřete kryt baterie/Memory Stick Duo. Posuňte uvolňovací páčku BATT (akumulátor) (①) a vyjměte modul akumulátoru (②).



• Dbejte na to, abyste neupustili modul akumulátoru na zem.

Použití elektrické zásuvky jako zdroje napájení

Proveďte stejné zapojení, jako je uvedeno v části "Krok 1: Nabíjení modulu akumulátoru".

Poznámky k modulu akumulátoru a napájecímu adaptéru

- Po odpojení modulu akumulátoru nebo napájecího adaptéru zavřete LCD panel do polohy a ujistěte se, že indikátor H (Videoklip)/ (Gotografie) (str. 12) nesvítí.
- Nezkratujte zásuvku DC napájecího adaptéru nebo výstupy akumulátoru žádnými kovovými předměty. Mohlo by dojít k poškození videokamery.
- Při výchozím nastavení se napájení vypíná automaticky, pokud na videokameře neprovedete žádnou operaci po dobu 5 minut. Šetří se tak energie v akumulátoru ([AUT.VYPN.]).

Nabíjení modulu akumulátoru v zahraničí

Modul akumulátoru lze nabíjet v jakékoliv zemi/oblasti pomocí napájecího adaptéru dodaného spolu s videokamerou, kde se používá střídavý proud v rozmezí AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz.

Nepoužívejte elektronický napěťový transformátor.

Krok 2: Zapnutí a nastavení data a času

Otevřete LCD panel vaší videokamery.

Kryt objektivu je otevřený a videokamera zapnutá.



(Videoklip): Nahrávání videoklipů
 (Fotografie): Pořizování fotografií

Pomocí A/Y vyberte požadovanou zeměpisnou oblast a poté klepněte na [DALŠÍ].

Klepněte na tlačítko na obrazovce LCD.





Pokud chcete opět nastavit datum a čas, stiskněte MENU (MENU) → [NAST.HODIN] (pod kategorií ¹[3] [NAST.HOD/AJAZ]). Pokud položka není na obrazovce, klepněte na ^A/^A, dokud se položka nezobrazí.

Nastavte [LETNÍ ČAS], datum a čas a poté klepněte na ok.

Hodiny se spustí.

• Pokud nastavíte [LETNÍ ČAS] na [ZAP], posunou se hodiny o 1 hodinu.

5 🛲 60min	PŘIP.	HD SP		5 (700 60min	PŘIP.	HDISP	
LETNÍ ČAS					^		
VYP		ZAP		< 2009 R 1	M 1 D	0:00	\rightarrow
1-1-2009		0.00.00			~		
NAST.HODIN				NAST.HODIN			
		DAI	.ší			D/	ALSÍ

Datum a čas se neobjevuje během nahrávání, ale jsou automaticky nahrávány na záznamové médium a lze jej zobrazit během přehrávání. Pokud chcete zobrazit datum a čas, stiskněte MENU (MENU) → [DATOVÝ KÓD] (pod kategorií ^(B) [NAS.PŘEHRÁVÁNÍ]) → [DATUM/ČAS] → ^(CK) →

- Zvuky funkcí můžete vypnout klepnutím na MENU (MENU) → [ZVUKY] (Pod kategorií 11] [NAST. ZVUK./ZOBR]) → [VYP] → OK → X.
- Když je čas hodin nastaven, je automaticky upravován, když jsou [AUT.NAST.HODIN] a [AUT.NAST. PÁSMA] nastaveny na [ZAP]. Hodiny se nemusí nastavit na správný čas automaticky v závislosti na zemi/oblasti zvolené pro videokameru. V takovém případě nastavte [AUT.NAST.HODIN] a [AUT.NAST. PÁSMA] na [VYP] (HDR-TG5VE/TG7VE).

Vypnutí

Zavřete panel LCD. Indikátor 🖽 (Videoklip) bliká několik sekund a pak se zařízení vypne.



Změna nastavení jazyka

Zobrazení na obrazovce lze měnit tak, aby se zprávy zobrazovaly v nastaveném jazyce. Stiskněte MENU (MENU) \rightarrow [\triangle NAST.JAZYKA] (pod kategorií ^[13] [NAST.HOD/ \triangle JAZ]) \rightarrow požadovaný jazyk \rightarrow \bigcirc \land \bigcirc \land \bigcirc \land \land \land

_{Nahrávání} Nahrávání

Nahrávání videoklipů

Při výchozím nastavení jsou videoklipy nahrávány ve vysokém rozlišení (HD) do vnitřní paměti (str. 42, 47).



Během nahrávání se nedotýkejte vestavěného mikrofonu.

Otevřete LCD obrazovku vaší videokamery.

Kryt objektivu je otevřený a videokamera zapnutá.



2 Úplným stisknutím START/STOP zahajte nahrávání.



Chcete-li ukončit nahrávání, znovu úplně stiskněte tlačítko START/STOP.

- Snímky lze zvětšit pomocí páčky zoom. Jemným posunutím páčky funkce zoom lze dosáhnout pomalejší změny přiblížení. Větším vychýlením docílíte rychlejší změny přiblížení.
- Ikony a indikátory na LCD panelu se zobrazí na dobu přibl. 5 sekund a pak zmizí po zapnutí videokamery nebo přepínání mezi režimy nahrávání a přehrávání. Pokud chcete ikony a indikátory opět zobrazit, dotkněte se LCD panelu.
- Když během natáčení zavřete panel LCD, videokamera přestane natáčet.
- Dostupnou dobu nahrávání u videoklipů naleznete na straně 58.
- Překročí-li velikost videoklipu 2 GB, vytvoří se automaticky další videoklip.
- Můžete změnit záznamové médium a kvalitu obrazu (str. 42, 47).
- Můžete změnit režim nahrávání videoklipů (str. 47).
- [INSTEADYSHOT] je ve výchozím nastavení nastaveno na [ZAP].
- Chcete-li upravit úhel panelu LCD, nejdříve otevřete panel LCD o 90 stupňů vzhledem ke kameře (①) a poté upravte úhel (2). Pokud panel LCD otočíte o 270 stupňů k objektivu (2), můžete videoklipy/ fotografie nahrávat v zrcadlovém režimu.



- · Ve výchozím nastavení je fotografie nahrána automaticky, když videokamera detekuje úsměv osoby během natáčení videoklipu ([DETEKCE ÚSMĚVU]/[NAST.RÁMEČKŮ]). Oranžový rámeček se zobrazí okolo tváře zaměřené osoby, což umožňujte provést snímek podle detekce úsměvu. Můžete změnit nastavení menu (str. 47).
- Úroveň přiblížení lze zvýšit použitím digitálního zoomu. Úroveň přiblížení nastavte dotykem MENU (MENU) → [目DIGIT.ZOOM] (pod kategorií 2 [NAST.SNÍMÁNÍ]) → požadované nastavení \rightarrow OK \rightarrow X
- Při prohlížení videoklipů na televizoru odpovídajícím x.v.Color, nahrajte videoklipy pomocí funkce x.v.Color. Stiskněte MENU (MENU) → [田X.V.COLOR] (pod kategorií 3 [NAST.NAHRÁVÁNÍ]) → [ZAP] → OK → X. Možná bude nutné na televizoru provést určitá nastavení. Řiďte se uživatelskou příručkou k televizoru.

Pořizování fotografií

videokamery

Při výchozím nastavení jsou fotografie ukládány na vnitřní paměť (str. 42).

1 Otevřete LCD panel vaší videokamery.

Kryt objektivu je otevřený a videokamera zapnutá.

2 Lehkým stisknutím PHOTO zapnete indikátor 🗅 (Fotografie).

Zobrazení LCD obrazovky se přepne do režimu nahrávání fotografií a poměr stran obrazovky se změní na 4:3.



3 Jemným stisknutím tlačítka PHOTO upravte zaostření a poté tlačítko domáčkněte.



Fotografie je uložena, když zmizí IIIIIII.

- Jemným posunutím páčky funkce zoom lze dosáhnout pomalejší změny přiblížení. Větším vychýlením docílíte rychlejší změny přiblížení.
- Na LCD obrazovce lze zkontrolovat počet fotografií, které lze ještě vyfotit (str. 60).
- Úroveň přiblížení nastavte dotykem MENU (MENU) → [■VELIK.OBR.] (pod kategorií 5 [NASTAV. PRO FOTO]) → požadovaného nastavení → OK → X.
- Pokud je osvětlení nedostačující, vaše videokamera automaticky spustí blesk. Blesk nefunguje v režimu nahrávání videoklipů. Funkci blesku videokamery lze nastavit stisknutím MENU (MENU) → [REŽIM BLESKU] (pod kategorií ⑤ [NASTAV.PRO FOTO]) → požadovaného nastavení → ME → ME.

Přepínání mezi režimy nahrávání videoklipů a fotografií

Lehkým stisknutím START/STOP přepnete do režimu nahrávání videoklipů. Lehkým stisknutím PHOTO přepnete do režimu nahrávání fotografií.



Lehkým stisknutím přepnete do režimu nahrávání videoklipů

Lehkým stisknutím přepnete do režimu nahrávání fotografií

Získání údajů o poloze pomocí GPS (HDR-TG5VE/TG7VE)

Když nastavíte přeípnač GPS na ON, zobrazí se na LCD obrazovce X a videokamera získává údaje o poloze od satelitů GPS. Získání údajů o poloze umožní použít funkce, jako je Index mapy.

Indikátor se mění podle síly signálu GPS.

• Ujistěte se, že je přepínač GPS během vzlétání a přistávání letadla nastaven na OFF.



 Vestavěná mapa je podporována těmito firmami: Mapa Japonska od ZENRIN CO., LTD., ostatní oblasti od NAVTEQ.

Přehrávání Přehrávání na videokameře

Při výchozím nastavení jsou přehrávány videoklipy a fotografie z vnitřní paměti (str. 42).

Přehrávání videoklipů



Otevřete LCD panel vaší videokamery.

Kryt objektivu je otevřený a videokamera zapnutá.





Obrazovka VISUAL INDEX se objeví po několika sekundách.

3 Stiskněte Ⅲ (nebo) (①) → požadovaný videoklip (②).



A Přepínače ovládání zobrazení tlačítek.

BNa obrazovku MENU

CZobrazí obrazovku Index mapy (HDR-TG5VE/TG7VE).

DE: Zobrazí snímek ve vysokém rozlišení (HD).

E : Zobrazí fotografie.

F . Zobrazí videoklipy nahrané předchozího/dalšího data.

G : Zobrazí předchozí/další videoklip.

H Vrátí se k obrazovce nahrávání.

- Obrazovkou lze rolovat stisknutím a tahem \boxed{F} nebo \boxed{G} .
- I►I se zobrazí u posledního přehrávaného nebo nahrávaného videoklipu či fotografie. Pokud klepnete na videoklip nebo fotografii, u které se zobrazuje I►I, můžete pokračovat v přehrávání od předchozího času. (► se zobrazí na fotografii nahrané na "Memory Stick PRO Duo".)

Videokamera začne přehrávat vybraný videoklip.



- Dosáhne-li přehrávání vybraného videoklipu posledního klipu, vrátí se zobrazení na obrazovku VISUAL INDEX.
- Chcete-li během pauzy pomalu přehrávat videoklip, klepněte na 💶 / 💷 .
- Při opakovaném klepnutím na angle během přehrávání se videoklipy přehrávají přibližně 5násobnou → přibližně 10násobnou → přibližně 30násobnou → přibližně 60násobnou rychlostí.
- VISUAL INDEX lze zobrazit stisknutím MENU (MENU) → [VISUAL INDEX] (pod kategorií
 [6] [PŘEHRÁVÁNÍ]).
- VISUAL INDEX lze zobrazit po otočení LCD obrazovky o 180 stupňů a sklopení s obrazovkou směřující ven.
- Při nahrávání se automaticky ukládá datum, čas, souřadnice (HDR-TG5VE/TG7VE) a podmínky nahrávání. Tyto informace se během nahrávání nezobrazují, ale lze je zobrazit při přehrávání klepnutím na MENU (MENU) → [DATOVÝ KÓD] (pod kategorií ⑧ [NAS.PŘEHRÁVÁNÍ]) → požadované nastavení → ○K → X.

Nastavení hlasitosti videoklipů

Během přehrávání videoklipů stiskněte ^{dw}→ nastavení pomocí d→ / + → → . • Hlasitost zvuku lze nastavit pomocí + v nabídce OPTION MENU.

Prohlížení fotografií

Dotkněte \bigcirc (Fotografie) ((1)) \rightarrow požadovaná fotografie ((2)) na obrazovce VISUAL INDEX.



A Přepínače ovládání zobrazení tlačítek.

B Na obrazovku MENU

CZobrazí obrazovku Index mapy (HDR-TG5VE/TG7VE).

DE: Zobrazí snímek ve vysokém rozlišení (HD).

E : Zobrazí fotografie.

F : Zobrazí fotografie nahrané předchozího/dalšího data.

G . . . Zobrazí předchozí/další fotografii.

H Vrátí se k obrazovce nahrávání.

Videokamera zobrazí vybranou fotografii.



- Prohlížené fotografie můžete přiblížit posunutím páčky funkce zoom (PB ZOOM). Když se dotknete bodu v rámečku PB ZOOM, přesune se bod do středu rámečku.
- Při prohlížení fotografií uložených na "Memory Stick PRO Duo" se na obrazovce zobrazí in (složka přehrávání).

Přehrávání snímků na televizoru

Způsoby připojení a kvalita obrazu (vysoké rozlišení (HD) nebo standardní rozlišení (SD)) na televizoru se může lišit v závislosti na typu připojeného televizoru a použitých konektorů. Videokameru snadno připojíte k televizoru podle pokynů [PRŮV.PŘIPOJ.TV].

Připojení televizoru pomocí [PRŮV.PŘIPOJ.TV]

- Přepněte vstup televizoru na připojený konektor.
 - Řiďte se uživatelskou příručkou k televizoru.
- 2 Zapněte videokameru a dotkněte se MENU (MENU) → [PRŮV.PŘIPOJ.TV] (pod položkou ⑨ [DALŠÍ]) na LCD panelu.
 - Jako zdroj napájení použijte napájecí adaptér (str. 11).

Připojte videokameru a televizor podle [PRŮV.PŘIPOJ.TV].



Konektor dálkového ovládání A/V

- Je-li pro zobrazení videoklipů použit připojovací kabel A/V, budou zobrazeny ve standardním rozlišení (SD).
- Videokamera obsahuje Konektor dálkového ovládání A/V a kolébka "Handycam" Station je vybavena konektorem A/V OUT. Připojte spojovací kabel A/V nebo komponentní kabel A/V ke kolébce "Handycam" Station nebo k videokameře.

4 Zahajte přehrávání videoklipů a fotografií na videokameře (str. 18).



Použití "Photo TV HD"

Videokamera je kompatibilní s "Photo TV HD". "Photo TV HD" umožňuje vysoce kvalitní fotografické zobrazení jemných povrchů a barev. Připojením zařízení kompatibilních se Sony Photo TV HD pomocí kabelu HDMI * nebo komponentního kabelu A/V** lze prohlížet celou škálu vysoce kvalitních fotografií v kvalitě HD.

- * Televizor se při přehrávání fotografií automaticky přepne do správného režimu.
- **Bude nutné nastavit televizor. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k televizoru kompatibilnímu s Photo TV HD.

Ukládání videoklipů a fotografií do počítače Příprava počítače (Windows)

Následující činnosti můžete provést pomocí programu "PMB (Picture Motion Browser)".

- Importování snímků do počítače
- Prohlížení a úprava importovaných snímků
- Vytvoření disku
- Nahrávání videoklipů a fotografií na webové stránky

Chcete-li ukládat videoklipy a fotografie pomocí počítače, nainstalujte si předem program "PMB" z dodaného CD-ROM.

- Neformátujte vnitřní paměť videokamery pomocí počítače. Videokamera nemusí pracovat správně.
- Videokamera nahrává záznam ve vysokém rozlišení ve formátu AVCHD. Pomocí přiloženého softwaru pro PC lze záznam ve vysokém rozlišení zkopírovat na DVD. Přesto by DVD obsahující záznam AVCHD neměla být přehrávána na přehrávačích nebo rekordérech založených na DVD, protože DVD přehrávače/ rekordéry nemusí správně vysunout médium a mohou bez varování smazat jeho obsah.

Krok 1 Kontrola počítačového systému

Operační systém*1

Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista SP1*3

CPU

Intel Pentium 4 2,8 GHz nebo rychlejší (doporučuje se Intel Pentium 4 3,6 GHz nebo rychlejší, Intel Pentium D 2,8 GHz nebo rychlejší, Intel Core Duo 1,66 GHz nebo rychlejší, nebo Intel Core 2 Duo 1,66 GHz nebo rychlejší.)

Pro následující činnosti ale stačí Intel Pentium III 1 GHz nebo rychlejší: – Import videoklipů a fotografií do počítače

– One Touch Disc Burn

- Vytváření disku Blu-ray/disku formátu AVCHD/DVD-video (Intel Pentium 4, 2,8 GHz nebo rychlejší je potřeba k vytvoření DVD videa, když se převádí z vysokého rozlišení (HD) na standardní rozlišení (SD).)
- Kopírování disku

Aplikace

DirectX 9.0c nebo novější (Tento výrobek je založen na technologii DirectX. Je nutné mít nainstalováno DirectX.)

Paměť

Pro Windows XP: 512 MB nebo rychlejší (doporučuje se 1 GB nebo více.) Pro zpracování videoklipů ve standardním rozlišení stačí 256 MB nebo více (SD). Pro Windows Vista: 1 GB nebo více

Vnitřní paměť

Volná kapacita na disku nutná pro instalaci: Přibližně 500 MB (pro vytváření disků ve formátu AVCHD může být potřeba 10 GB nebo více. K vytváření disků Blu-ray je nezbytná kapacita minimálně 50 GB.)

Displej

Minimálně 1 024 × 768 bodů

Další

USB port (musí být dodán jako standard, Hi-Speed USB (kompatibilní s USB 2.0)), Blu-ray disk/vypalovačka disků DVD (jednotka CD-ROM je nezbytná pro instalaci) Jako souborový systém pro pevný disk se doporučuje buď NTFS nebo exFAT.

- Správná funkce se všemi počítačovými prostředími není zaručena.
- *1 Je nutná standardní instalace. Funkce není zaručena u upgradovaného operačního systému ani u multi-boot systému.
- *264bitové edice a Starter (Edition) nejsou podporovány.
- *3 Starter (Edition) není podporováno.

Při použití počítače Macintosh

Dodaný software "PMB" nepodporuje počítače Macintosh. Informace o zpracování fotografií pomocí počítače Macintosh připojeného k videokameře naleznete na této internetové adrese. http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ ms/cz/

Krok 2 Instalace dodaného programu "PMB"

Před zapojením videokamery do počítače nainstalujte program "PMB".

- Pokud je na počítači již nainstalován program "PMB", zkontrolujte, o jakou verzi jde. (Číslo verze se zobrazí po klepnutí na [Help] - [About PMB].) Porovnejte číslo verze dodaného CD-ROM s verzí nainstalovaného programu "PMB" a zkontrolujte, že verze byly nainstalovány popořadě od nižší k vyšší. Pokud je číslo verze dříve nainstalovaného programu "PMB" vyšší než verze programu "PMB" vaší videokamery, odinstalujte "PMB" z počítače a nainstalujte jej v pořadí od nižší verze k vyšší. Pokud nejdříve nainstalujete vyšší verzi programu "PMB", nemusí některé funkce fungovat.
- Viz strana 51 v Příručka k produktu "Handycam".

 Potvrďte, že videokamera není připojena k počítači.

2 Zapněte počítač.

- Přihlašte se jako správce počítače, abyste mohli provést instalaci.
- Před instalací programu zavřete všechny programy běžící na počítači.

3 Do jednotky počítače vložte dodaný CD-ROM.

- Zobrazí se instalační obrazovka.
- Pokud se obrazovka nezobrazí, klepněte na [Start] → [Computer] (v Windows XP, [My Computer]), poté dvakrát poklepejte na [SONYPICTUTIL (E:)] (CD-ROM)*.
- * Názvy jednotek (například (E:)) se mohou na různých počítačích lišit.

4 Klepněte na [Install].



- 5 Zvolte jazyk aplikace, která se má nainstalovat, a pak klepněte na [Next].
- 6 Připojte napájecí adaptér "Handycam" Station k elektrické zásuvce.
 - Pokud nepoužíváte kolébku "Handycam" Station, připojte napájecí adaptér a adaptér terminálu k USB k videokameře (str. 10, 62), a pokračujte ke kroku 8.

Vložte videokameru do kolébky "Handycam" Station.

8 Zapněte videokameru otevřením LCD obrazovky. Připojte konektor ¹/₄ (USB) kolébky "Handycam" Station nebo adaptér terminálu USB a počítač pomocí kabelu USB (je součástí dodávky).



Na displeji videokamery se automaticky zobrazí obrazovka [VÝBĚR USB].

Klepněte na [PŘIPOJIT USB] na obrazovce videokamery.

 Pokud se obrazovka [VÝBĚR USB] neobjeví, stiskněte MENU (MENU)
 → [PŘIPOJIT USB] (pod kategorií
 ① [DALŠÍ]).



- Klepněte na [Continue] na obrazovce počítače.
- Pečlivě si přečtěte licenční podmínky. Pokud s podmínkami souhlasíte, změňte ○ na ● a potom klepněte na [Next] → [Install].

13 Pokračujte v instalaci programu podle instrukcí na obrazovce.

- U některých počítačů může být nutné nainstalovat software od třetích stran.
 Pokud se objeví instalační obrazovka, nainstalujte podle instrukcí požadovaný software.
- Pokud je to nutné, restartujte po instalaci počítač.

Když je instalace dokončena, zobrazí se následující ikony.

Vyjměte CD-ROM z jednotky vašeho počítače.



- Mohou se objevit další ikony.
- V některých případech se mohou v závislosti na postupu instalace nezobrazit žádné ikony.
- Při tomto postupu se nenainstaluje Příručka k produktu "Handycam" (str. 51).

Odpojení videokamery od počítače

I Klepněte na ikonu w v pravém dolním rohu pracovní plochy počítače → [Safely remove USB Mass Storage Device].



2 Klepněte na [KON] → [ANO] na obrazovce videokamery.

3 Odpojte kabel USB.

 Disk Blu-ray můžete vytvořit pomocí počítače s vypalovačkou Blu-ray. Nainstalujte BD Add-on Software pro "PMB" (str.34)

Výběr způsobu vytvoření disku (počítač)

Je zde popsáno několik způsobů, jak z videoklipů nebo fotografií ve vysokém rozlišení (HD) uložených ve videokameře vytvořit disk ve vysokém rozlišení (HD) nebo ve standardním rozlišení (SD). Vyberte způsob vhodný pro váš přehrávač disků.

Přehrávač		Výběr metody a typu disku	
Zařízení pro přehrávání disků Blu-ray (přehrávač disků Blu-ray, PLAYSTATION [®] 3, atd.)	•	 ① Importování videoklipů a fotografií do počítače (Easy PC Back-up) (str. 31) ④ Vytváření Blu-ray disku* s vysokým rozlišením (HD) (str. 34) 	Blu-ray
Zařízení pro přehrávání disků ve formátu AVCHD (přehrávač disků Sony Blu-ray, PLAYSTATION [®] 3, atd)	•	Vytváření disku jedním dotykem (One Touch Disc Burn) (str. 29)	HD
	•	 ① Importování videoklipů a fotografií do počítače (Easy PC Back-up) (str. 31) ↓ ② Vytváření disku ve formátu AVCHD s vysokým rozlišením (HD) (str. 33) 	HD
Běžné zařízení pro přehrávání DVD disků (přehrávač DVD disků, počítač schopný přehrávat DVD, atd.)	•	 ① Importování videoklipů a fotografií do počítače (Easy PC Back-up) (str. 31) ② Vytváření disku se standardním rozlišením (SD) (str. 34) 	SD

* K vytvoření disku Blu-ray musí být nainstalován program BD Add-on Software pro "PMB" (str. 34).

Popis typů disků



Disky Blu-ray umožňují nahrávat videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) delší než obvyklé DVD disky.



Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) lze nahrávat na média DVD, jako jsou DVD-R disky, takže dojde k vytvoření disku s vysokým rozlišením (HD).



Videoklipy ve standardním rozlišení (SD) převedené z videoklipů ve vysokém rozlišení (HD) lze nahrát na média DVD, jako jsou DVD-R disky, takže dojde k vytvoření disku se standardním rozlišením (SD).

Disky, které lze používat s programem "PMB"

S programem "PMB" můžete používat disky průměru 12 cm následujících typů. Informace k diskům Blu-ray naleznete na straně 34.

Typ disku	Vlastnosti
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL	Nepřepisovatelné
DVD-RW/DVD+RW	Přepisovatelné

Dbejte na to, aby na vašem zařízení PLAYSTATION[®]3 byla vždy nejnovější verze systémového softwaru PLAYSTATION[®]3.

• V některých zemích nebo oblastech nemusí být zařízení PLAYSTATION®3 dostupné.

Vytváření disku jedním dotykem (One Touch Disc Burn)

Videoklipy a fotografie lze uložit na disk. Videoklipy a fotografie nahrané na vaši videokameru a které nebyly uloženy pomocí One Touch Disc Burn lze uložit na disk automaticky. Videoklipy a fotografie se ukládají na disk ve stejné kvalitě, ve které byly nahrány.

- Videklipy s vysokým rozlišením (HD) (Výchozí nastavení) vytvoří disk s vysokým rozlišením (HD). Disk ve vysokém rozlišení (HD) nelze přehrát na DVD přehrávačích.
- Vytváření disku Blu-ray není možné provádět pomocí funkce One Touch Disc Burn.
- Chcete-li vytvořit disk ve standardním rozlišení (SD) z videoklipů nahraných ve vysokém rozlišení (HD), nejprve naimportujte videoklipy do počítače (str. 31) a potom vytvořte disk ve standardním rozlišení (SD) (str. 34).
- Nejprve ale nainstalujte "PMB" (str. 24). Nespouštějte "PMB".
- Videokameru připojte do elektrické zásuvky pomocí napájecího adaptéru dodaného k tomuto účelu (str. 11).
- Pomocí funkce One Touch Disc Burn můžete ukládat videoklipy a fotografie uložené na vnitřní paměti.

Zapněte počítač a do jednotky vložte prázdný DVD disk.

- Popis jednotlivých typů disků, které lze použít, naleznete na straně 27.
- Pokud se automaticky spustí nějaký jiný program než "PMB", vypněte jej.

2

Připojte napájecí adaptér "Handycam" Station k elektrické zásuvce.

 Pokud nepoužíváte kolébku "Handycam" Station, připojte napájecí adaptér a adaptér terminálu k USB k videokameře (str. 10, 62), a pokračujte ke kroku 4.

- 2
 - Vložte videokameru do kolébky "Handycam" Station.

Zapněte videokameru otevřením LCD obrazovky.

Připojte konektor ⁴ (USB) kolébky "Handycam" Station nebo adaptér terminálu USB a počítač pomocí kabelu USB (je součástí dodávky).



 Pokud zavřete LCD panel, když je vaše videokamera připojena k jiným zařízením pomocí kabelu USB, mohou být nahrané snímky ztraceny.

O Stiskněte MENU (MENU) →
 [PŘIPOJIT USB] (pod kategorií
 ⑨ [DALŠÍ]) → [VYPÁLIT DISK].



7 Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.



• Když provedete One Touch Disc Burn, videoklipy ani fotografie se neuloží do počítače.

Importování videoklipů a fotografií do počítače (Easy PC Back-up)

Videoklipy a fotografie nahrané ve vaší videokameře, které dosud nebyly uloženy, lze automaticky importovat do počítače pomocí funkce Easy PC Back-up. Napřed zapněte počítač.

 Videokameru připojte do elektrické zásuvky pomocí napájecího adaptéru dodaného k tomuto účelu (str. 11).

Připojte napájecí adaptér "Handycam" Station k elektrické zásuvce.

 Pokud nepoužíváte kolébku "Handycam" Station, připojte napájecí adaptér a adaptér terminálu k USB k videokameře (str. 10, 62), a pokračujte ke kroku 3.

Vložte videokameru do kolébky "Handycam" Station.

3

Zapněte videokameru otevřením LCD obrazovky.

4

Připojte konektor ¥ (USB) kolébky "Handycam" Station nebo adaptér terminálu USB a počítač pomocí kabelu USB (je součástí dodávky).



Na displeji videokamery se zobrazí obrazovka [VÝBĚR USB].

- Pokud zavřete LCD panel, když je vaše videokamera připojena k jiným zařízením pomocí kabelu USB, mohou být nahrané snímky ztraceny.
- Ľ

Dotkněte se tlačítka [MPŘIPOJIT USB], aby se snímky naimportovaly z vnitřní paměti, nebo [PŘIPOJIT USB], aby se snímky naimportovaly z "Memory Stick PRO Duo".



Na displeji počítače se zobrazí obrazovka [Handycam Utility].

Klepněte na [Easy PC Back-up] → [Import] na obrazovce počítače.



Dojde k naimportování videoklipů a fotografií do počítače.

Když proces dokončen, zobrazí se obrazovka "PMB".

 Po dokončení procesu se může zobrazit obrazovka s informací, že probíhá analýza videoklipů. Analýza videoklipů může trvat delší dobu. Mezitím můžete pracovat s programem "PMB".

- Ze snímků ve vysokém rozlišení (HD) importovaných do počítače můžete vytvořit disk buď ve vysokém rozlišení (HD) (disk Bluray/disk ve formátu AVCHD) (str. 33) nebo ve standardním rozlišení (SD) (str. 34).
- Více o importování vybraných videoklipů a fotografií naleznete v "PMB Guide" (str. 32).
- Snímky ve vysokém rozlišení (HD) můžete exportovat z počítače do videokamery (HDR-TG5E/TG5VE). V obrazovce "PMB" klepněte na [Manipulate] → [Export to] → [Handycam (Internal Memory)] nebo [Handycam (Memory Stick)]. Více informací viz "PMB Guide" (str. 32).

Změna cílového disku nebo složky pro videoklipy a fotografie

V obrazovce [Handycam Utility] ve výše uvedeném kroku 6 klepněte na [Easy PC Back-up] → [Change]. Na zobrazené obrazovce můžete vybrat disk nebo složku, kam se mají uložit snímky.

Spuštění PMB (Picture Motion Browser)

Dvakrát klepněte na ikonu "PMB" na obrazovce počítače.



 Pokud se na obrazovce počítače ikona nezobrazí, klepněte na [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] → [PMB] a "PMB" se spustí.

Pomocí programu "PMB" můžete prohlížet a upravovat videoklipy nebo fotografie nebo je ukládat na disky.

Čtení příručky "PMB Guide"

Podrobnosti o používání programu "PMB" naleznete v příručce "PMB Guide". Dvakrát klepněte na ikonu "PMB Guide" na obrazovce počítače, a otevře se "PMB Guide".



 Pokud se na obrazovce počítače ikona nezobrazí, klepněte na [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] → [Help] → [PMB Guide]. "PMB Guide" můžete také otevřít z položky [Help] v programu "PMB".

Vytváření disku s vysokým rozlišením (HD)

Spojením videoklipů ve vysokém rozlišení (HD) importovaných do počítače můžete vytvořit disk s vysokým rozlišením (HD) (str. 31).

- V této části je vysvětlen postup nahrávání s vysokým rozlišením (HD) na DVD disk (str. 28).
- Disk s vysokým rozlišením (HD) lze přehrát na zařízeních pro formát AVCHD, jako je např. přehrávač disků Blu-ray Sony a PLAYSTATION[®]3. Disk nelze přehrávat na běžných DVD přehrávačích (str. 27).

Zapněte počítač a do jednotky vložte prázdný DVD disk.

- Popis jednotlivých typů disků, které lze použít, naleznete na straně 28.
- Pokud se automaticky spustí nějaký jiný program než "PMB", vypněte jej.

Z Dvakrát klepněte na ikonu "PMB" na obrazovce počítače, a otevře se "PMB".

 "PMB" lze spustit také klepnutím na $[Start] \rightarrow [All Programs] \rightarrow [Sony]$ Picture Utility] \rightarrow [PMB].

Klepněte na [Folders] nebo [Calendar] na levé straně okna a zvolte složku nebo datum, pak vyberte videoklipy ve vysokém rozlišení (HD).

- Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) jsou označeny značkou 🖬.
- Na disk nelze uložit fotografie.
- Chcete-li zvolit více videoklipů, přidržte klávesu Ctrl a klepněte na náhledy.

Na horní straně okna klepněte na [Manipulate] → [AVCHD (HD) Creation].



Zobrazí se okno pro zvolení videoklipů.

· Chcete-li přidat videoklipy ke dříve zvoleným videoklipům, vyberte videoklipy v hlavním okně a přetáhněte je do okna pro volbu videoklipů.

Podle pokynů na obrazovce vytvořte disk.

Vytvoření disku může trvat delší dobu.

Přehrávání disku s vysokým rozlišením (HD) na počítači

Disky s vysokým rozlišením (HD) lze přehrát pomocí přehrávače "Player for AVCHD" nainstalovaného společně s programem "PMB".

"Player for AVCHD" spustte klepnutím na [Start] \rightarrow [All Programs] \rightarrow [Sony Picture Utility] \rightarrow [Player for AVCHD]. Informace o ovládání naleznete v nápovědě k "Player for AVCHD".

 Na některých počítačích nemusí být přehrávání videoklipů plynulé.

Vytvoření disku Blu-ray

Disk Blu-ray lze vytvořit z videoklipu s vysokým rozlišením (HD) naimportovaného do počítače (str. 31). K vytvoření disku Blu-ray musí být nainstalován program BD Add-on Software pro "PMB". Klepněte na [BD Add-on Software] na instalační obrazovce "PMB" a nainstalujte doplněk podle instrukcí na obrazovce.

 Behěm instalace [BD Add-on Software] připojte počítač k internetu.



Do jednotky umístěte prázdný disk Blu-ray a klepněte na [Manipulate] → [Blu-ray Disc (HD) Creation] v kroku 4 v "Vytváření disku s vysokým rozlišením (HD)" (str. 33). Ostatní operace jsou stejné jako u vytváření disku s vysokým rozlišením (HD).

- Váš počítač musí podporovat vytváření disků Blu-ray.
- K vytváření disků Blu-ray jsou k dispozici média BD-R (nepřepisovatelná) a BD-RE (přepisovatelná). Po vytvoření disku není možné k žádnému z těchto typů disků cokoli přidávat.

Vytvoření disku se snímky standardní kvality rozlišení (SD), které lze přehrát pomocí běžných DVD přehrávačů

Můžete vytvořit disk se snímky standardního rozlišení (SD) zvolením videoklipů a fotografií předem naimportovaných do vašeho počítače (str. 31).

 Jako zdroj je možné zvolit videoklipy vysokého rozlišení (HD). Kvalita obrazu bude však změněna z původního vysokého rozlišení (HD) na standardní rozlišení (SD). Konvertování kvality obrazu videoklipů bude trvat déle než nahrávání videoklipů.

Zapněte počítač a do jednotky vložte prázdný DVD disk.

- Popis jednotlivých typů disků, které lze použít, naleznete na straně 28.
- Pokud se automaticky spustí nějaký jiný program než "PMB", vypněte jej.

Dvakrát klepněte na ikonu "PMB" na obrazovce počítače, a otevře se "PMB".

• "PMB" lze spustit také klepnutím na [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] → [PMB].

 Klepněte na [Folders] nebo
 [Calendar] na levé straně okna a zvolte složku nebo datum, pak vyberte videoklipy a fotografie.

- Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) jsou označeny značkou 品.
- Chcete-li zvolit více videoklipů a fotografií, přidržte klávesu Ctrl a klepněte na náhledy.

4 Na horní straně okna klepněte na [Manipulate] \rightarrow [DVD-Video (SD) Creation].

Zobrazí se okno pro zvolení videoklipů a fotografií.

· Chcete-li přidat videoklipy a fotografie ke dříve zvoleným videoklipům, vyberte videoklipy a fotografie v hlavním okně a přetáhněte je do okna pro volbu videoklipů a fotografií.



Podle pokynů na obrazovce vytvořte disk.

Vytvoření disku může trvat delší dobu.

Kopírování disku

Nahraný disk lze kopírovat na jiný disk pomocí "Video Disc Copier". Je možné také kopírovat disk konvertováním videoklipů vysokého rozlišení (HD) na videoklipy ve standardním rozlišení (SD). Klepnutím na [Start] \rightarrow [All Programs] \rightarrow [Sony Picture Utility] \rightarrow [Video Disc Copier] spustite software. Informace naleznete v nápovědě k "Video Disc Copier".

· Nelze kopírovat na disk Blu-ray.

Úprava filmů

Z videoklipu můžete vyříznout pouze důležité části a uložit je jako jiný soubor. Pomocí "PMB" zvolte videoklip, který chcete upravit a klepnutím na [Manipulate] \rightarrow [Video Trimming] v nabídce zobrazíte okno oříznutí videa. Informace naleznete v nápovědě k "PMB Guide" (str. 32).

Zachycení fotografií z videoklipu

Okénko videoklipu můžete uložit jako fotografii.

V okénku přehrávání videoklipů aplikace "PMB" klepnutím na 🗖 zobrazíte okénka [Save Frame]. Informace naleznete v nápovědě k "PMB Guide" (str. 32).



Ukládání snímků pomocí DVD vypalovačky/rekordéru Výběr způsobu vytvoření disku (DVD vypalovačka/rekordér)

Je zde popsáno několik způsobů, jak z videoklipů nebo fotografií ve vysokém rozlišení (HD) uložených ve videokameře vytvořit disk ve vysokém rozlišení (HD) nebo ve standardním rozlišení (SD). Vyberte způsob vhodný pro váš přehrávač disků.

- Připravte DVD disk, jako je DVD-R, pro vytvoření disku.
- Viz strana 34 pro vytvoření disku Blu-ray.



- Dbejte na to, aby na vašem zařízení PLAYSTATION[®]3 byla vždy nejnovější verze systémového softwaru PLAYSTATION[®]3.
- V některých zemích nebo oblastech nemusí být zařízení PLAYSTATION®3 dostupné.

Vytváření disku ve vysokém rozlišení (HD) pomocí vypalovačky DVD, atd.

(připojení přes USB kabel)

Pomocí kabelu USB připojte videokameru k zařízení na vytváření disků, které je kompatibilní s vysokým rozlišením zobrazení videoklipů (HD), jako je vypalovačka Sony DVD. Přečtěte si také návody k použití zařízení, které chcete připojit.

V této příručce je popisován postup vytváření disku připojením videokamery k vypalovačce Sony DVD.

 Videokameru připojte do elektrické zásuvky pomocí napájecího adaptéru k tomuto účelu (str. 11).

Připojte napájecí adaptér "Handycam" Station k elektrické zásuvce.

 Pokud nepoužíváte kolébku "Handycam" Station, připojte napájecí adaptér a adaptér terminálu k USB k videokameře (str. 10, 62), a pokračujte ke kroku 3.

Z Vložte videokameru do kolébky "Handycam" Station.

Zapněte videokameru otevřením LCD obrazovky.

Připojte konektor 🖞 (USB) kolébky "Handycam" Station nebo adaptér terminálu USB a vypalovačku DVD apod. pomocí kabelu USB (je součástí dodávky).



Na displeji videokamery se zobrazí obrazovka [VÝBĚR USB].

Dotkněte se během nahrávání videoklipů do vnitřní paměti [💭 PŘIPOJIT USB] nebo [PŘIPOJIT USB], když jsou videoklipy nahrávány na "Memory Stick PRO Duo" na obrazovce videokamery.

Spusťte nahrávání videoklipů na připojeném zařízení.

 Podrobnosti naleznete v návodu k použití připojovaného zařízení.

Po dokončení operace klepněte na obrazovce videokamery na $[KON] \rightarrow [ANO].$

Odpojte kabel USB.

- Vytvořený disk s obrazem ve vysokém rozlišení (HD) nedoporučujeme používat v přehrávačích/rekordérech DVD. Důvodem je to, že přehrávače/rekordéry DVD nejsou kompatibilní s formátem AVCHD a v důsledku toho by nemusely přehrávače/rekordéry DVD disk vysunout.
- Sony DVD vypalovačka není v některých zemích/oblastech dostupná.

Vytváření disku se standardním rozlišením (SD) pomocí rekordéru atd. (připojení přes A/V kabel)

Snímky přehrávané na videokameře lze kopírovat na disk nebo videokazetu, pokud videokameru připojíte k rekordéru disků, k vypalovačce Sony DVD apod. pomocí připojovacího kabelu A/V. Připojte zařízení pomocí metody 1 nebo 2. Přečtěte si také návody k použití zařízení, která chcete připojit. Před zahájením operace vyberte záznamové médium obsahující videoklipy a kvalitu snímků, které chcete kopírovat (str. 42, 47).

- Videokameru připojte do elektrické zásuvky pomocí napájecího adaptéru k tomuto účelu (str. 11).
- Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) jsou kopírovány ve standardním rozlišení (SD).
- 1 A/V připojovací kabel (je součástí dodávky)

Připojte připojovací kabel A/V ke vstupní zdířce dalšího zařízení. Videokamera obsahuje Konektor dálkového ovládání A/V a kolébka "Handycam" Station je vybavena konektorem A/V OUT (str. 61, 62). Připojte spojovací kabel A/V ke kolébce "Handycam" Station nebo k videokameře podle nastavení.

Připojovací kabel A/V s S VIDEO (prodává se samostatně) Pokud se připojujete k jinému zařízení pomocí konektoru S VIDEO připojovacím kabelem A/V s kabelem S VIDEO (prodává se samostatně), lze přenášet snímky s vyšší kvalitou, než při použití kabelu A/V. Zapojte bílé a červené konektory (levé/pravé audio) a konektor S VIDEO (kanál S VIDEO) kabelu A/V s kabelem S VIDEO (volitelný). Pokud zapojíte pouze konektor S VIDEO, nebude reprodukován zvuk. Připojení žlutého konektoru (video) není nutné.



Vložte záznamové médium do nahrávacího zařízení.

• Je-li nahrávací zařízení vybaveno voličem vstupu, vyberte příslušný vstup.

- Z Připojte videokameru k nahrávacímu zařízení (rekordér disků, apod.) pomocí připojovacího kabelu A/V 1 (ie součástí dodávky) nebo připojovacího kabelu A/V s S VIDEO 2 (prodává se samostatně).
 - · Připojte videokameru ke vstupním konektorům záznamového zařízení.

- Spusťte přehrávání na videokameře a nahrajte obraz na záznamovém zařízení.
 - Podrobnosti najdete v návodu k použití, jenž je dodáván se záznamovým zařízením.

Po dokončení kopírování zastavte záznamové zařízení a teprve poté videokameru.

- Vzhledem k tomu, že kopírování spočívá v přenosu analogových dat, může se zhoršit kvalita obrazu.
- Kopírovat nelze na rekordéry připojené kabelem HDMI.
- · Pokud chcete skrýt indikátory na obrazovce monitoru připojeného zařízení (například počitadlo atd.), dotkněte se MENU (MENU) → [VÝSTUP ZOBR.] (pod kategorií 12 [NASTAV. VÝSTUPU]) → [PANEL LCD] (výchozí nastavení) \rightarrow OK \rightarrow X
- Chcete-li nahrávat datum/čas, souřadnice (HDR-TG5VE/TG7VE), nebo data nastavení videokamery, stiskněte MENU (MENU) → [DATOVÝ KÓD] (pod kategorií 8 [NAS. PŘEHRÁVÁNÍ]) → požadované nastavení → OK → ×

Také stiskněte MENU (MENU) → [VÝSTUP ZOBR.] (pod kategorií 12 [NASTAV. $VÝSTUPU]) \rightarrow [V-VÝS./PANEL] \rightarrow OK$ \rightarrow ×

- Když je velikost obrazovky zobrazovacích zařízení (televizoru atd.) 4:3, stiskněte MENU (MENU) \rightarrow [TYP TV] (pod kategorií 12 [NASTAV.VÝSTUPU]) \rightarrow [4:3] \rightarrow OK \rightarrow ×
- Pokud připojujete monofonní zařízení, zapojte žlutý konektor kabelu A/V ke vstupnímu video konektoru a bílý (levý kanál) nebo červený (pravý kanál) konektor ke vstupnímu audio konektoru na zařízení.
- Sony DVD vypalovačka není v některých zemích/oblastech dostupná.

Dobré využití vaší videokamery Mazání videoklipů a fotografií

Prostor na záznamovém médiu lze uvolnit smazáním videoklipů a fotografií. Před zahájením operace vyberte záznamové médium obsahující videoklipy a fotografie, které chcete vymazat (str. 42).

Stiskněte MENU (MENU).

- ∠ Chcete-li smazat videoklipy, dotkněte se [☎0DSTRANIT]
 (pod kategorií (7) [STŘH]) →
 [☎0DSTRANIT] nebo
 [☎0DSTRANIT].
 - Chcete-li smazat fotografie, dotkněte se [■ODSTRANIT] (pod kategorií
 [7] [STŘH]) → [■ODSTRANIT].
- 3

Dotykem na displeji zobrazte symbol ✓ u videoklipů nebo fotografií, které se mají vymazat.





 Vymazání všech videoklipů najednou V kroku 2 se dotkněte [월 ODSTRANIT] →
 [월 ODSTR.VŠE]/[월 ODSTR.VŠE] →
 [ANO] → [ANO] → ○K → ×. Vymazání všech fotografií najednou V kroku 2 se dotkněte [■ODSTRANIT] → [■ODSTRANIT VŠE] → [ANO] → [ANO]
 → ○K → X.

Formátování nahrávacího média

Formátování maže všechny videoklipy a fotografie a uvolňuje místo na záznamovém médiu.

- Videokameru připojte do elektrické zásuvky pomocí napájecího adaptéru dodaného k tomuto účelu (str. 11).
- Chcete-li zabránit případné ztrátě důležitých snímků, měli byste si je před formátováním záznamového média uložit (str. 23).
- Zabezpečené videoklipy a fotografie budou také smazány.
- Stiskněte MENU (MENU) → [FORMÁT.MÉDIUM] (pod kategorií 10 [SPRÁVA MÉDIA]).
- 2 Dotkněte se nahrávacího média, které chcete formátovat ([INTERNÍ PAMĚŤ] nebo [MEMORY STICK]).
- 3 Dotkněte se [ANO] \rightarrow [ANO] \rightarrow
- Zatímco je zobrazeno [Probíhá zpracování...], nezavírejte LCD obrazovku, nepoužívejte tlačítka na videokameře, neodpojujte napájecí adaptér ani nevysouvejte "Memory Stick PRO Duo" z videokamery. (Indikátor přístupu svítí nebo bliká, zatímco je médium formátováno.)

Výměna nahrávacího média

Jako záznamové, přehrávací nebo editační médium lze na videokameře vybrat vnitřní paměť nebo "Memory Stick PRO Duo". Médium pro videoklipy a fotografie vyberte samostatně.

Při výchozím nastavení jsou videoklipy a fotografie ukládány na vnitřní paměť.



- Na vybrané médium můžete nahrávat, přehrávat z něj nebo provádět úpravy.
- Dostupnou dobu nahrávání u videoklipů naleznete na straně 58.

Výběr záznamového média pro videoklipy

1 Stiskněte MENU (MENU) → [NAS. MÉDIA - FILM] (pod kategorií 10 [SPRÁVA MÉDIA]).

> Zobrazí se obrazovka [NAS.MÉDIA - FILM].

```
2 Klepněte na požadované
   médium.
```

3 Stiskněte [ANO] → OK.

Záznamové médium se změní.

Výběr média pro fotografie

1 Stiskněte MENU (MENU) → [NAS. MÉDIA - FOTO] (pod kategorií 10 [SPRÁVA MÉDIA]).

Zobrazí se obrazovka [NAS.MÉDIA - FOTO].

Klepněte na požadované záznamové médium

3 Stiskněte [ANO] → OK

symbol média.

Záznamové médium se změní.

Kontrola nastavení záznamového média

Rozsviťte indikátor 🖽 (Film), chceteli kontrolovat záznamové médium použité pro videoklipy, nebo indikátor 🗅 (Fotografie) pro fotografie. V pravém horním rohu obrazovky se zobrazí



C: Vnitřní paměť

Vkládání "Memorv Stick PRO Duo"

 Chcete-li ukládat videoklipy a/nebo fotografie na "Memory Stick PRO Duo" (str. 42), nastavte záznamové médium na [MEMORY STICK].
Typy karet "Memory Stick", které lze použít ve videokameře

- Pro nahrávání videoklipů se doporučuje použití "Memory Stick PRO Duo" o kapacitě 1 GB nebo větší s označením:
 - MEMORY STICK PRO DUD ("Memory Stick PRO Duo")*
 - MEMORY STICK PRO-HG Duo ("Memory Stick PRO-HG Duo")
 - * Označeno značkou Mark2 nebo neoznačeno, lze použít obě možnosti.
- "Memory Stick PRO Duo" o velikosti až 16 GB s videokamerou fungují.

1 Vložte "Memory Stick PRO Duo".

- Otevřete baterii/kryt Memory Stick Duo.
- ② Vložte "Memory Stick Duo", dokud nezapadne.
- ③ Zavřete baterii/kryt Memory Stick Duo.



Indikátor přístupu

Obrazovka [Vytvořit nový soubor databáze obrazů.] se zobrazí, když vložíte novou "Memory Stick PRO Duo" zatímco svítí indikátor # (Videoklip).

 Pokud vložíte "Memory Stick PRO Duo" silou špatným směrem, může dojít k poškození "Memory Stick PRO Duo", slotu "Memory Stick Duo" nebo dat.

2 Klepněte na [ANO].

- Chcete-li na "Memory Stick PRO Duo" ukládat pouze fotografie, klepněte na [NE].
- Pokud je v kroku 2 zobrazeno [Nepodařilo se vytvořit nový soubor databáze obrazů.
 Příčinou může být nedostatek volného místa.] naformátujte "Memory Stick PRO Duo" (str. 41).

Vysunutí "Memory Stick PRO Duo"

Otevřete kryt baterie/Memory Stick Duo a jednou lehce zatlačte "Memory Stick PRO Duo" směrem dovnitř.

- Neotevírejte během nahrávání kryt baterie/ Memory Stick Duo.
- Během vkládání a vyjímání "Memory Stick PRO Duo" dbejte na to, aby "Memory Stick PRO Duo" nevypadlo.

Kopírování videoklipů a fotografií z vnitřní paměti na "Memory Stick PRO Duo"

Stiskněte MENU) → [KOPÍROVAT FILM]/[KOPÍROVAT FOTO] (pod kategorií [7] [STŘH]), poté postupujte podle obrazovek na displeji.

Přizpůsobení videokamery pomocí nabídek

 Položky nabídky jsou popsány detailněji s barevnými fotografiemi v části Příručka k produktu "Handycam" (str. 51).

Použití nabídek

Vaše videokamera je vybavena nabídkou MOJE MENU, kam lze uložit 6 položek nabídek, které používáte nejčastěji, a MENU, kde se zobrazí všechny položky nabídek.

MOJE MENU je zobrazeno jako výchozí.

Otevřete LCD panel vaší videokamery.

Kryt objektivu je otevřený a videokamera zapnutá.

2 Stiskněte MENU (MENU).



Zobrazí se obrazovka MOJE MENU.

× continu	PRIP.	HDEED	
MOLEWENNUM	HRAMARI)	
NAST. HD / ISD		REŽIM NA	HR.
VELIK.OBR.	NA	S.MÉD IA - F	ото
REŽIM BLESKU	DE	TEKCE ÚSM	IÊVU
(MIND)	Ν	AST.MÊHO N	IENU

 Položky MOJE MENU v režimu nahrávání se liší od položek v režimu přehrávání.

- 3 Dotkněte se položky nabídky, kterou chcete změnit.
- 4 Po změně nastavení klepněte na οκ

Pro registraci oblíbených položek nabídky MOJE MENU

- V kroku 3 "Použití nabídek" se dotkněte [NAST.MÉHO MENU].
- 2 Stiskněte [NAHRÁVÁNÍ] nebo [PŘEHRÁVÁNÍ].

Zvolením [NAHRÁVÁNÍ] změníte položky pro MOJE MENU(NAHRÁVÁNÍ) nebo [PŘEHRÁVÁNÍ] pro změnu položek pro MOJE MENU(PŘEHRÁVÁNÍ).



- 3 Dotkněte se tlačítka, které chcete změnit.
- 4 Stiskněte OK → položku, kterou chcete registrovat.

Na obrazovku MENU

5 Stiskněte × po zobrazení obrazovky MOJE MENU.

- V každé nabídce MOJE MENU můžete registrovat až 6 položek nabídky pro nahrávání a režim přehrávání.
- Výchozí nastavení pro každou nabídku MOJE MENU je následující:
 - MOJE MENU pro režim nahrávání
 [NAST: 100 / 10
 - MOJE MENU pro režim přehrávání [□ODSTRANIT], [■ODSTRANIT], [NAST.100 / 1500], [PRŮŘEZ], [JAS LCD], [KOPÍROVAT FILM]

Změna nastavení pomocí MENU

 Otevřete LCD panel vaší videokamery.

> Kryt objektivu je otevřený a videokamera zapnutá.

2 Stiskněte MENU (MENU).

Zobrazí se obrazovka MOJE MENU.

 Pokud se obrazovka MENU předem zobrazila, zobrazí se obrazovka MENU znovu. Pokračujte krokem 4.

3 Stiskněte CMENUS.

Zobrazí se položky MENU .



Na obrazovku MOJE MENU

4 Dotkněte se položky nabídky, kterou chcete změnit.



- Prochází 4 položky najednou
- ② Přechází z kategorie do kategorie
- 3 Zobrazí × a (MENU).
- Některé položky nabídky nelze nastavit v závislosti na režimu přehrávání a nahrávání.
- Zašedlé položky nabídky nebo nastavení nejsou dostupné.
- Můžete stisknout (1) nebo (2) a přetáhnout na obrazovku pro rolování seznamem nabídky.

5 Po změně nastavení se dotkněte OK → X

 Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, klepněte na . V závislosti na položkách nabídky, které měníte, se vaše videokamera přepíná mezi režimem přehrávání a nahrávání.

Použití nabídky 💁 OPTION MENU

OPTION MENU se zobrazuje podobně jako na počítači místní nabídka po klepnutí pravým tlačítkem myši. Zobrazí se položky nabídky, které lze změnit v kontextu.



2 Klepněte na požadovanou kartu → položka, u které se má změnit nastavení.



- 3 Po dokončení nastavení klepněte na OK.
- Zašedlé položky nabídky nebo nastavení nejsou dostupné.

- Pokud požadovaná položka není na obrazovce, klepněte na jinou záložku. (Jiná záložka nemusí být k dispozici.)
- Záložky a položky, které se objeví na obrazovce závisí na stavu nahrávání/přehrávání vaší videokamery v danou chvíli.

Seznamy nabídky

1 Kategorie (RUČNÍ NASTAVENÍ)

VÝBĚR SCÉNY	. Zvolí vhodné nastavení nahrávání podle typu scény, jako jsou noční záběry nebo pláž.
EIPROLÍNAČKA	. Roztmívání a stmívání scén.
VYVÁŽ.BÍLÉ	. Nastaví vyvážení bílé.
BOD.MĚŘ./OSTŘ	. Jas a zaostření vybraného objektu lze nastavit zároveň.
BOD.MĚŘENÍ	Nastaví jas snímků podle objektu, kterého se na obrazovce dotknete.
BOD.OSTŘENÍ	. Zaostří na objekt, kterého se dotknete na obrazovce.
EXPOZICE	. Nastavuje jas videoklipů a fotografií.
OSTŘENÍ	. Zaostří manuálně.
TELE MACRO	. Zaostří na snímaný objekt, pozadí je rozostřené.
PLYN.POM.NAH	. Nahrává rychle se pohybující objekty zpomaleně.

2 Kategorie (NAST.SNÍMÁNÍ)

DIGIT.ZOOM	str. 15
VODICÍ MŘÍŽ	"Zobrazí rámeček pro ujištění, zda je objekt horizontální nebo vertikální.
EISTEADYSHOT	str. 15
ZOOM MIKROFONU	Nahrává videoklipy s živým zvukem vhodným k poloze zoom.
REFER.ÚR.MIK	Nastaví úroveň mikrofonu.
AUT.PROTISVĚTLO	Upraví expozici pro objekty v protisvětle automaticky.
AUT.POM.ZÁVĚR	Nastavuje rychlost závěrky automaticky.
PŘEDSÁDKA	Optimalizuje funkci Steadyshot a ostření podle připojeného objektivu.

3 Kategorie (NAST.NAHRÁVÁNÍ)

NAST. HDI/ISDI	Nastaví kvalitu obrazu nahrávání, přehrávání a úpravy videoklipů.
IIIREŽIM NAHR	Nastaví režim pro nahrávání videoklipů. Při nahrávání rvchle se
	pohybujících objektů se doporučuje vysoká kvalita obrazu, např. [FH].
X.V.COLOR	str. 15
₽ IVÝBĚR ŠÍŘKY	Nastaví horizontální a vertikální poměr pro nahrávání videoklipů se
	standardní kvalitou obrazu (SD).

4 Kategorie (NAST.FUNK.TVÁŘE)

NAST.RÁMEČKŮ	Zvolí zda se má zobrazit rámeček detekce v případě detekování tváře.
DETEKCE TVÁŘE	Nastaví kvalitu zobrazení tváře (tváří) automaticky.
DETEKCE ÚSMĚVU	Automaticky fotografuje v případě detekce tváře.
ÚSMĚV - CITLIVOST	Nastaví citlivost detekce úsměvu pomocí funkce ÚSMĚV - ZÁVĚRKA.
ÚSMĚV - PRIORITA	Nastaví prioritu objektů (dítě nebo dospělý) pro funkci ÚSMĚV - ZÁVĚRKA.

5 Kategorie (NASTAV.PRO FOTO)

SAMOSPOUŠŤ	. Nastaví samospoušť, když je videokamera v režimu nahrávání.
VELIK.OBR.	. Nastaví velikost fotografie.
REŽIM BLESKU	. Nastaví způsob aktivace blesku.
ÚROV.BLESKU	. Nastaví jas blesku.
KOR.ČERV.OČÍ	. Zamezí jevu červených očí při snímaní s bleskem.
Č.SOUBORU	. Nastaví způsob přidělení čísla souboru.

6 Kategorie (PŘEHRÁVÁNÍ)

VISUAL INDEX	.str. 18
DATOVÝ INDEX	. Aktivuje vyhledávání snímků podle data.
©MAPA*	Zobrazí Index mapy pro vyhledávání videoklipů a fotografií podle místa nahrávání.
FILMOVÁ CÍVKA	Zobrazí a přehraje scény podle určitého intervalu.
∎TVÁŘE	. Zobrazí a přehraje scény s tvářemi.
PRŮŘEZ	Zvolí určitý počet snímaných scén a přehraje je po sobě jako výběr vašich videoklipů s hudbou a vizuálními efekty.
SEZNAM	Zobrazuje a přehrává seznamy přehrávání videoklipů.

7 Kategorie (STŘH)

	HD ODSTRANIT/	
	SDB ODSTRANIT	.str. 41
	DDSTR.dle data/	
	SDB ODSTR.dle data	.str. 41
	HD ODSTR.VŠE/	
	SDI ODSTR.VŠE	.str. 41
	DDSTRANIT	
	ODSTRANIT	.str. 41
	ODSTR.dle data	.str. 41
	ODSTRANIT VŠE	.str. 41
OCH	HRANA 🖽	
	OCHRANA HD	
	OCHRANA SDI	. Nastaví ochranu, aby nedošlo k smazání videoklipů.
	OCHR. 🛄 dle data/	
	OCHR. 🔝 dle data	. Chrání nahrané videoklipy podle data nahrávání, aby nedošlo k jejich smazání.
OCH	IRANA 🔳	
	OCHRANA 🔳	Nastaví ochranu, aby nedošlo k smazání fotografií.
	OCHR. 🔳 dle data	. Chrání nahrané fotografie podle data nahrávání, aby nedošlo k jejich smazání.
⊫∎R	ROZDĚLIT	. Dělí videoklipy.
ZAC	HYTIT FOTO	. Zachycuje fotografie a požadované záběry z videoklipů.

KOPÍROVAT FILM
KOP.dle výběrustr. 43
KOPÍR.dle datastr. 43
Em KOPÍROVAT VŠE/
Esd KOPIROVAT VSE str. 43
KOPÍROVAT FOTO
KOPÍR.dle výběrustr. 43
KOPÍR.dle datastr. 43
UPRAVIT SEZNAM
HD PŘIDAT/
🖾 PŘIDAT Přidává videoklipy do seznamu přehrávání.
ID PŘIDAT dle data/
🔝 PŘIDAT dle data Přidává videoklipy nahrané ve stejný den do seznamu přehrávání.
Em SMAZAT/
≣so SMAZATMaže videoklipy ze seznamu přehrávání.
🛅 SMAZAT VŠE/
⊑so SMAZAT VŠE Maže všechny videoklipy ze seznamu přehrávání.
Em PŘESUNOUT∕
≣so PŘESUNOUT Mění pořadí videoklipů v seznamu.

8 Kategorie (NAST.ZOBR.OBR.)

NAST. HTD: / HTD: / Nastaví kvalitu obrazu nahrávání, přehrávání a úpravy videoklipů. DATOVÝ KÓD......Zobrazí během přehrávání detailní údaje nahrávání.

9 Kategorie (DALŠÍ)

toovaše poloha∗	Zobrazí aktuální polohu na mapě.
PŘIPOJIT USB	
🛱 PŘIPOJIT USB	Pripojí vnitřní paměť přes USB.
PŘIPOJIT USB	Připojuje "Memory Stick PRO Duo" přes USB.
VYPÁLIT DISK	str. 29
PRŮV.PŘIPOJ.TV	str. 21
VYPRÁZD.HUDBU**	Smaže hudební soubory.
STÁHNOUT HUDBU**	Stažené hudební soubory lze přehrát pomocí Highlight Playback.
INFORM.O BATERII	Zobrazení údajů o akumulátoru.

10 Kategorie (SPRÁVA MÉDIA)

NAS.MÉDIA - FILMstr. 42
NAS.MÉDIA - FOTOstr. 42
INFO O MÉDIUZobrazí údaje o nahrávacím médiu, jako je volné místo.
FORMÁT.MÉDIUM
INTERNÍ PAMĚŤstr. 41
MEMORY STICKstr. 41
OPRAVIT DATAB.O.
INTERNÍ PAMĚŤstr. 53
MEMORY STICKstr. 53

11 Kategorie (NAST.ZVUK./ZOBR)

HLASITOST	str. 19
ZVUKY	str. 13
JAS LCD	Upravuje jas obrazovky LCD.
PODSVÍC.LCD	Upravuje podsvícení obrazovky LCD.
BARVA LCD	Upravuje intenzitu barev obrazovky LCD.
NAST.ZOBRAZENÍ	Nastaví dobu, po kterou se ikony a indikátory zobrazí na obrazovce LCD.

12 Kategorie (NASTAV.VÝSTUPU)

TYP TV	str. 22
KOMPONENTNÍ	str. 22
ROZLIŠENÍ HDMI	
OBSAH HD	Nastaví výstupní rozlišení pro snímky nahrané s vysokým rozlišením (HD).
OBSAH SD	Nastaví výstupní rozlišení pro snímky nahrané v standardním rozlišení (SD).
VÝSTUP ZOBR	Nastaví, zda se na indikátory na obrazovce zobrazí také na obrazovce televizoru.
13 Kategorie (NAST.HOD	(函JAZ)

14 Kategorie (OBECNÁ NASTAV.)

REŽIM DEMO......Nastaví, zda se demonstrace zobrazí nebo ne. KALIBRACEKalibruje dotykový panel. AUT.VYPN.......Mění nastavení [AUT.VYPN.] a (str. 11). OVLÁDÁNÍ HDMI......str. 22

* HDR-TG5VE/TG7VE

**HDR-TG5E/TG5VE

Získejte detailní informace z Příručka k produktu "Handycam"

Příručka k produktu "Handycam" je uživatelská příručka, navržená k použití pomocí počítače. Funkce vaší videokamery jsou popsány, některé pomocí barevných fotografií. Příručka k produktu "Handycam" je potřeba přečíst, pokud chcete vědět více o používání vaší videokamery.

Příručka k produktu "Handycam" nainstalujete do Windows počítače pomocí CD-ROM disku.

Z Klepněte na [Handycam Handbook] na zobrazené instalační obrazovce.



- 🕇 Zvolte požadovaný jazyk a model videokamery a klepněte na [Handycam Handbook (PDF)].
 - Model videokamery je vytištěn na její spodní straně.

Klepněte na [Exit] → [Exit] a pak vyjměte CD-ROM z počítače.

Chcete-li otevřít Příručka k produktu "Handycam", dvakrát klepněte na ikonu na obrazovce počítače.



- Pokud používáte Macintosh, otevřete složku [Handbook] - [CZ] na CD-ROM a zkopírujte [Handbook.pdf].
- Pro čtení Příručka k produktu "Handycam" je zapotřebí Adobe Reader. Pokud není nainstalován v počítači, lze jej stáhnout z internetových stránek Adobe Systems: http://www.adobe.com/
- Více podrobností o software "PMB" (str. 32) viz "PMB Guide".

Doplňující informace

Odstraňování problémů

Pokud se při použití videokamery setkáte s jakýmikoli problémy, prostudujte si následující tabulku, která vám pomůže při řešení problému. Pokud problém přetrvává, vypněte videokameru, odpojte zdroj napájení a obraťte se na prodejce společnosti Sony.

Poznámky před odesláním videokamery do servisu

- V závislosti na problému je možné, že bude třeba inicializovat nebo změnit stávající vnitřní paměť vaší videokamery. V tomto případě budou data ve vnitřní paměti smazána. Před odesláním videokamery do servisu uložte všechna data z vnitřní paměti na jiné médium (záložní). Ztrátu jakýchkoliv dat nejsme povinni nahradit.
- Během opravy můžeme zkontrolovat minimální množství dat ve vnitřní paměti z důvodu prozkoumání problému. Váš prodejce Sony však nebude vaše data kopírovat nebo uchovávat.
- Viz Příručka k produktu "Handycam" (str. 51) pro podrobnosti o příznacích vaší videokamery a "PMB Guide" (str. 32) ohledně připojení videokamery k počítači.

Videokameru nelze zapnout.

- Připojte k videokameře nabitý modul akumulátoru (str. 9).
- Připojte adaptér k elektrické zásuvce (str. 11).

Videokamera nefunguje, ani když je zapnuto napájení.

 Po zapnutí se videokamera připravuje k činnosti několik sekund. Nejedná se o závadu. Odpojte napájecí adaptér od elektrické zásuvky nebo vyjměte modul akumulátoru; po uplynutí 1 minuty modul akumulátoru znovu připojte nebo znovu připojte adaptér. Pokud videokamera stále nefunguje, stiskněte RESET (str. 61) špičatým předmětem. (Stisknutím tlačítka RESET budou resetována všechna nastavení včetně hodin.)

Videokamera se zahřívá.

 Během používání se videokamera může zahřívat. Nejedná se o závadu.

Videokamera se náhle vypne.

- Použijte napájecí adaptér (str. 11).
- Znovu zapněte napájení.
- Nabijte modul akumulátoru (str. 9).

Při úplném stisknutí START/STOP nebo PHOTO nejsou zaznamenávány snímky.

- Videokamera ukládá právě zaznamenaný snímek na záznamové médium. Během této doby nelze vytvořit jiné nahrávky.
- Záznamové médium je plné. Vymažte nepotřebné obrazy (str. 41).
- Celkový počet videoklipů a fotografií překračuje nahrávací kapacitu. Vymažte nepotřebné obrazy (str. 41).

Nelze nastavit "PMB".

 Zkontrolujte prostředí počítače a instalační postup pro instalaci "PMB" (str. 23).

"PMB" nefunguje správně.

• Zavřete "PMB" a restartujte počítač.

Počítač videokameru nerozlišuje.

- Odpojte zařízení od vstupů USB počítače, kromě videokamery, klávesnice a myši.
- Odpojte kabel USB od počítač a kolébky "Handycam" Station nebo adaptéru terminálu USB, restartujte počítač a pak opět připojte počítač a videokameru ve správném pořadí.

Zobrazení výsledků vnitřní kontroly/Výstražné indikátory

Pokud se na LCD obrazovce objeví indikátory, zkontrolujte následující. Pokud problém přetrvává i poté, co jste se jej opakovaně pokoušeli vyřešit, obraťte se na prodejce Sony nebo na autorizované servisní středisko Sony.

C:04:🗆

- Modul akumulátoru není typu "InfoLITHIUM" (NP-FH50). Použijte modul akumulátoru "InfoLITHIUM" (NP-FH50) (str. 9).
- Připojte pevně konektor napájecího kabelu napájecího adaptéru do konektoru DC IN kolébky "Handycam" Station nebo videokamery (str. 9).

C:13:00 / C:32:00

• Odpojte zdroj napájení. Znovu jej připojte a zkuste videokameru použít.

C:06:🗆 🗆

 Teplota modulu akumulátoru je vysoká. Vyměňte modul akumulátoru nebo jej umístěte na chladné místo.

E:20:□□ / E:31:□□ / E:61:□□ / E:62:□□ / E:91:□□ / E:94:□□ / E:95:□□ / E:96:□□

 Videokameru je nutné opravit. Obraťte se na prodejce společnosti Sony nebo autorizované servisní středisko společnosti Sony. Sdělte 5místný kód začínající písmenem "E".

101-0001

 Pokud indikátor bliká pomalu, je soubor poškozen nebo nečitelný.

Baterie je vybitá.

▲대

 Teplota modulu akumulátoru je vysoká. Vyměňte modul akumulátoru nebo jej umístěte na chladné místo.

$\overline{\mathcal{O}}$

- Není vloženo "Memory Stick PRO Duo" (str. 42).
- Když indikátor bliká, není dostatek místa pro nahrávání snímků. Smažte nepotřebné snímky (str. 41), nebo formátujte "Memory Stick PRO Duo" (str. 41) po uložení snímků na jiné médium.
- Soubor databáze snímků je poškozen. Zkontrolujte soubor databáze snímků stisknutím MENU (MENU) → [OPRAVIT DATAB.O.] (pod položkou 10 [SPRÁVA MÉDIA]) → nahrávací médium.

S

 "Memory Stick PRO Duo" je poškozeno. Zformátujte "Memory Stick PRO Duo" videokamerou (str. 41).

<u>[</u>]

• Je vloženo nekompatibilní "Memory Stick Duo" (str. 43).

--- ه

 Přístup k "Memory Stick PRO Duo" byl omezen na jiném zařízení.

4

Nastala chyba blesku.

Opatření

Ŵ

- Osvětlení je příliš slabé. Použijte blesk.
- Videokamera je nestabilní. Uchopte videokameru pevně do obou rukou. Indikátor varování proti otřesům kamery však nezmizí.

ø

- Záznamové médium je plné. Vymažte nepotřebné snímky (str. 41).
- Fotografie nelze pořizovat během zpracovávání. Chvíli počkejte, poté zahajte fotografování.

Použití a péče

- Videokameru ani příslušenství nepoužívejte ani neukládejte na následujících místech:
 - V nadměrném horku, zimě či vlhkosti. Nikdy je nevystavujte teplotám nad 60 °C, například na přímém slunečním světle, u topných těles nebo v automobilu zaparkovaném na slunci. Může dojít k jejich poškození nebo se mohou zdeformovat.
 - V blízkosti silného magnetického pole ani pod vlivem mechanických vibrací. Muže dojít k poškození videokamery.
 - Blízko silných rádiových vln nebo radiace.
 Funkce nahrávání videokamery by mohly být narušeny.
 - V blízkosti přijímačů AM a videozařízení. Mohly by vzniknout šumy.
 - Na písečné pláži nebo v prašném prostředí.
 Pokud se do videokamery dostane písek, mohla by se poškodit. Některá poškození nelze opravit.
 - Blízko oken nebo venku, kde mohou být obrazovka LCD nebo objektiv vystaveny přímému slunečnímu svitu. Tímto se poškodí vnitřní část LCD displeje.
- K napájení videokamery používejte pouze stejnosměrný proud 6,8 V/7,2 V (modul akumulátoru) nebo stejnosměrný proud 8,4 V (napájecí adaptér).
- Při napájení střídavým či stejnosměrným proudem používejte volitelné příslušenství doporučené v tomto návodu.
- Nevystavujte videokameru působení vody, např. při dešti nebo u moře. Voda by mohla způsobit poškození videokamery. Některá poškození nelze opravit.
- Dostane-li se dovnitř kamery pevný předmět či tekutina, odpojte kameru od zdroje napájení a před dalším používáním ji nechte zkontrolovat v odborném servisu Sony.
- Vyvarujte se drsného zacházení, rozebírání, upravování, fyzickým otřesům nebo nárazům, jako například tlučení, upuštění přístroje nebo šlapání na něj. Zvláště opatrní buďte při manipulaci s objektivem.
- Vypínejte videokameru, když ji nepoužíváte.

- Nepoužívejte videokameru, pokud je zabalena v nějaké látce, např. v ručníku. Mohlo by dojít k přehřátí.
- Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku, nikoliv za kabel (napájecí).
- Snažte se nepoškodit napájecí kabel, např. položením těžkých předmětů na něj.
- Nepoužívejte zdeformovaný nebo poškozený modul akumulátoru.
- Udržujte kovové kontakty čisté.
- Při vytečení elektrolytu z akumulátoru postupujte takto:
 - Obraťte se na autorizovaný servis Sony.
 - Důkladně umyjte veškerý elektrolyt, který se dostal do styku s vaší pokožkou.
 - Dostane-li se vám kapalina do očí, vypláchněte je dostatečným množstvím vody a navštivte lékaře.

Nepoužíváte-li videokameru delší dobu

- Chcete-li videokameru uchovat v optimálním stavu po dlouhou dobu, jednou za měsíc ji zapněte a provedte nahrávání a přehrávání snímků.
- Před dlouhodobějším skladováním modul akumulátoru vybijte.

Obrazovka LCD

- Na obrazovku LCD netlačte, mohlo by to způsobit poškození.
- Pokud videokameru používáte v chladném prostředí, může se na obrazovce LCD objevit reziduální obraz. Nejedná se o závadu.
- Během provozu se zadní strana obrazovky LCD zahřívá. Toto není závada.

Čištění obrazovky LCD

 Pokud je obrazovka LCD znečištěna prachem nebo otisky prstů, doporučujeme vám ji očistit měkkým hadříkem. Použijete-li čisticí sadu LCD Cleaning Kit (prodává se samostatně), nenanášejte čisticí roztok přímo na obrazovku. Použijte čisticí papír navlhčený tímto roztokem.

Péče o povrch videokamery

- Je-li videokamera zašpiněná, očistěte ji měkkým hadříkem navlhčeným vodou a poté ji otřete dosucha.
- Povrch videokamery by se mohl za následujících okolností poškodit:
 - Při použití chemikálií, např. ředidel, benzinu, alkoholu, chemických látek, repelentů, insekticidů a opalovacího krému
 - Při manipulaci s videokamerou, pokud máte ruce potřísněny výše uvedenými látkami
 - Při dlouhodobějším kontaktu povrchu videokamery s pryžovými či vinylovými předměty

Údržba a skladování objektivu

- V následujících případech je nutné očistit povrch čočky objektivu měkkým hadříkem:
 - Na povrchu čočky jsou otisky prstů
 - V horkém nebo vlhkém prostředí
 - Je-li objektiv vystaven působení slané vody, např. u moře
- Přechovávejte jej v dobře větraném a bezprašném prostředí.
- Jako ochranu před plísněmi čistěte objektiv pravidelně dle pokynů uvedených výše.

Nabíjení vestavěného dobíjecího akumulátoru

Ve videokameře je vestavěn dobíjecí akumulátor, který uchovává datum, čas a další nastavení i v případě, že je kamera vypnutá . Vestavěný dobíjecí akumulátor je dobíjen při každém připojení videokamery do síťové zásuvky přes napájecí adaptér, nebo když je připojen modul akumulátoru. Pokud byste videokameru vůbec nepoužívali, vybije se dobíjecí akumulátor přibližně za 3 měsíce. Používejte videokameru po nabití vestavěného dobíjecího akumulátoru, Pokud dojde k vybití tohoto akumulátoru, nebudou ostatní funkce videokamery, kromě nahrávání data, ovlivněny.

Specifikace

Postupy

Připojte videokameru do síťové zásuvky pomocí dodaného napájecího adaptéru a ponechejte ji po dobu alespoň 24 hodin se zavřenou LCD obrazovkou.

Poznámka o přenosu/likvidaci videokamery

Data nemusí být z média vymazána úplně, i když použijete funkci [IDODSTR.VŠE], [ISOODSTR.VŠE], [IODSTRANIT VŠE] nebo [FORMÁT.MÉDIUM] nebo média naformátujete. Při dalším prodeji videokamery doporučujeme použití funkce [IVYPRÁZDNIT] (viz Získejte detailní informace z Příručka k produktu "Handycam"" na straně 51), abyste zabránili obnovení svých dat. Při fyzické likvidaci videokamery se doporučuje zničit vlastní tělo přístroje.

Poznámka o přenosu/likvidaci "Memory Stick PRO Duo"

Data nemusí být z "Memory Stick PRO Duo" odstraněna úplně, i když jsou z "Memory Stick PRO Duo" data vymazána nebo je "Memory Stick PRO Duo" naformátována pomocí videokamery nebo počítače. Pokud "Memory Stick PRO Duo" někomu předáváte, doporučujeme vymazat všechna data pomocí softwaru pro mazání dat na počítači. Při fyzické likvidaci "Memory Stick PRO Duo" se doporučuje zničit vlastní tělo "Memory Stick PRO Duo".

Systém

Formát signálu: PAL barva, CCIR standardy HD televizor specifikace 1080/50i Formát nahrávání videoklipu: Video: kompatibilní s formátem HD: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD SD: MPEG-2 PS Audio: Dolby Digital 2kanálové Dolby Digital Stereo Creator Formát foto souborů : DCF Ver.2.0 Kompatibilní : Exif Ver.2.21 Kompatibilní : MPF Baseline Kompatibilní Nahrávací médium (Videoklip/fotografie) Vnitřní paměť: 16 GB "Memory Stick PRO Duo" HDR-TG5E: Při měření kapacity média odpovídá 1 GB 1 biliónu bytů, což je jednotka používaná pro správu dat. HDR-TG5VE/TG7VE: Při měření kapacity média se 1 GB rovná 1 miliardě bytů, což je jednotka používaná pro správu systému a/nebo souborů aplikace. Kapacita použitá pro tento účel je přibližně 1,24 GB. Obrazové zařízení: 3,6 mm (typ 1/5) CMOS čidlo Pixely nahrávání (fotografie, 4:3): Max. 4,0 mega (2 304 × 1 728) pixelů* Hrubý: Přibl. 2 360 000 pixelů Efektivní (videoklip, 16:9): Přibl. 1 430 000 pixelů Efektivní (fotografie, 16:9): Přibl. 1 490 000 pixelů Efektivní (fotografie, 4:3): Přibl. 1 990 000 pixelů Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar $10 \times (\text{Optický}), 20 \times, 120 \times (\text{Digitální})$ F1,8 ~ 2,3 Ohnisková vzdálenost: f=3,2 ~ 32,0 mm Konvertované na 35mm fotoaparát Pro videoklipy **: 43 ~ 507 mm (16:9) Fotografie: 38 ~ 380 mm (4:3) Teplota barvy: [AUTO], [1 STISKEM], [UVNITŘ] (3 200 K), [VENKU] (5 800 K) Minimální osvětlení 5 lx (lux) ([AUT.POM.ZÁVĚR.] je nastaveno na [ZAP], rychlost závěrky 1/25 sekundy)

- * Jedinečné uspořádání pixelů Sony ClearVid systému zpracování obrazu (BIONZ) umožňuje fotografie v rozlišení odpovídající popsaným velikostem.
- ** Ohnisková vzdálenost je výsledek širokoúhlého načtení pixelů.

Konektory vstupu/výstupu

Konektor dálkového ovládání A/V: Komponentní/ video a audio výstupní konektor

Obrazovka LCD

Obraz: 6,7 cm (typ 2,7, poměr stran 16:9) Celkový počet pixelů: 211 200 (960 × 220)

Obecné

- Požadavky napájení: 6,8 V/7,2 V DC (modul akumulátoru) 8,4 V DC (napájecí adaptér)
- Průměrná spotřeba energie: během natáčení s LCD obrazovkou s normálním jasem: HD: 3,1 W SD: 2,4 W
- Provozní teplota: 0 °C až 40 °C
- Teplota skladování: -20 °C až + 60 °C

Rozměry (přibl.): 30 × 117 × 62 mm (š/v/d) včetně vystouplých částí 30 × 117 × 62 mm (š/v/d) včetně vystouplých částí a připojeného dodaného modulu akumulátoru

Hmotnost (přibl.) HDR-TG5E: 220 g pouze hlavní jednotka 270 g včetně dodaného dobíjecího modulu akumulátoru HDR-TG5VE/TG7VE: 230 g pouze hlavní jednotka 280 g včetně dodaného dobíjecího modulu akumulátoru

Kolébka "Handycam" Station DCRA-C250

Konektory vstupu/výstupu Konektor A/V OUT: komponentní/ video a audio výstupní konektor Konektor HDMI OUT: Typ A (19pinový) USB konektor: mini-B (HDR-TG7VE: pouze výstup)

Adaptér terminálu USB

Konektory vstupu/výstupu USB konektor: mini-B (HDR-TG7VE: pouze výstup)

Napájecí adaptér AC-L200C/AC-L200D

Požadavky napájení: AC 100 V - AC 240 V, 50 Hz/60 Hz Aktuální spotřeba: 0,35 A - 0,18 A Spotřeba energie: 18 W Výstupní napětí: 8,4 V DC* Provozní teplota: 0 °C až 40 °C Teplota skladování: -20 °C až + 60 °C Rozměry (přibl.): 48 × 29 × 81 mm (š/v/d) bez vystouplých částí Hmotnost (přibl.): 170 g bez napájecího kabelu

* Další specifikace viz nálepka na adaptéru.

Dobíjecí modul akumulátoru NP-FH50

Maximální výstupní napětí: 8,4 V DC Výstupní napětí: 6,8 V DC Maximální nabíjecí napětí: 8,4 V DC Maximální nabíjení proud: 1,75 A Kapacita typická: 6,1 Wh (900 mAh) minimální: 5,9 Wh (870 mAh)

Typ: Li-ion

Konstrukce a technické údaje videokamery a doplňků se mohou měnit bez předchozího upozornění.

• Vyrobeno podle licence společnosti Dolby Laboratories.

Předpokládaná doba nabíjení a používání dodaného modulu akumulátoru (minuty)

Kvalita snímku	HD	SD
Doba nabíjení (plné nabití)	13	35
Doba nepřetržitého nahrávání	100	135
Typická doba nahrávání	50	65
Doba přehrávání	155	180

- Čas nahrávání a přehrávání je přibližný čas, když je modul akumulátoru plně nabitý.
- Kvalita obrazu vysokého rozlišení (HD)/Kvalita obrazu standardního rozlišení (SD)
- Podmínky natáčení: [EREŽIM NAHR.] je nastaveno na [SP].

- Vnitřní paměť nebo "Memory Stick PRO Duo" je použito jako médium nahrávání.
- Typická doba nahrávání s opakovaným zastavováním/spouštěním, zapínáním/ vypínáním, přepínáním a používáním funkce zoom.

Předpokládaný čas nahrávání ve vnitřní paměti (v minutách)

Pro přepnutí do režimu nahrávání stiskněte
 MENU (MENU) → [□REŽIM NAHR.] (pod kategorií ③ [NAST.NAHRÁVÁNÍ]). Ve výchozím nastavení je režim nahrávání [HD SP] (str. 47).

Kvalita vysoké rozlišení (HD) v minutách

Režim	Doba nahrávání	
nahrávání	HDR-TG5E	HDR-TG5VE/TG7VE
[HD FH]	115 (115)	110 (110)
[HD HQ]	230 (165)	220 (155)
[HD SP]	290 (205)	275 (195)
[HD LP]	390 (300)	370 (285)

Kvalita standardní rozlišení (SD) v minutách

Režim	Doba nahrávání	
nahrávání	HDR-TG5E	HDR-TG5VE/TG7VE
[SD HQ]	235 (210)	225 (200)
[SD SP]	340 (210)	325 (200)
[SD LP]	715 (460)	680 (440)

 Hodnota uvedená v závorkách je minimální doba nahrávání.

Příklad předpokládané doby nahrávání videoklipů u "Memory Stick PRO Duo" (v minutách)

Režim	Pro kapacitu 4 GB	
nahrávání	Vysoké rozlišení (HD)	Standardní rozlišení (SD)
[FH]	25 (25)	_
[HQ]	55 (40)	55 (50)
[SP]	70 (50)	80 (50)
[LP]	95 (70)	170 (110)

 Hodnota uvedená v závorkách je minimální doba nahrávání.

- · Používá se Sony "Memory Stick PRO Duo".
- Dostupná doba nahrávání se může měnit podle podmínek nahrávání a snímaného objektu,
 [E]REŽIM NAHR.] a typu paměťového "Memory Stick".
- O době nabíjení/nahrávání/přehrávání
 - Časy naměřené, když je videokamera používána při 25 °C (doporučuje se 10 °C až 30 °C)
 - Doba nahrávání a přehrávání bude kratší při nižších teplotách nebo v závislosti na podmínkách používání videokamery.

Informace o ochranných známkách

- "Handycam" a HANDYCAM jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.
- Loga "AVCHD" a "AVCHD" jsou obchodními značkami Panasonic Corporation a Sony Corporation.
- "Memory Stick", " " "Memory Stick Duo", "MEMORY STICK DUO", "Memory Stick PRO Duo", "MEMORY STICK PRO DUO", "Memory Stick PRO-HG Duo", "MEMORY STICK PRO-HG DUO", "Memory Stick Micro", "MagicGate", "MAGICGATE", "MagicGate Memory Stick" a "MagicGate Memory Stick Duo" jsou registrované ochranné známky Sony Corporation.
- "InfoLITHIUM" je ochrannou známkou společnosti Sony Corporation.
- "x.v.Colour" je ochrannou známkou společnosti Sony Corporation.
- "BIONZ" je ochrannou známkou společnosti Sony Corporation.
- "BRAVIA" je ochrannou známkou společnosti Sony Corporation.
- "Blu-ray Disc" a logo jsou obchodní značky.
- Značka Dolby a double-D jsou obchodními značkami Dolby Laboratories.
- HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky HDMI Licencing LLC.
- Windows, Windows Media, Windows Vista a DirectX jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a v dalších zemích.
- Macintosh a Mac OS jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. v USA a v dalších zemích.
- Intel, Intel Core a Pentium jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.
- "PLAYSTATION" je registrovanou ochrannou známkou společnosti Sony Computer Entertainment Inc..
- Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.

 NAVTEQ a logo NAVTEQ Maps jsou ochranné známky společnosti NAVTEQ v USA a jiných zemích.

Ostatní zde zmíněné názvy produktů mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností. Symboly ™ a [®] nejsou v této příručce uváděny vždy.

Indikátory na obrazovce



Dole

Vlevo nahoře

Indikátor	Význam
MENU	Tlačítko MENU
ଧ	Nahrávání se samospouští
×al	Stav vyhledávání GPS
60	Tlačítko টি॔⊙VAŠE POLOHA
4 @ 4+ 4- F	Blesk, KOR.ČERV.OČÍ
i †	REFER.ÚR.MIK nízká
4:3	VÝBĚR ŠÍŘKY
<u>۴</u>	ZOOM MIKROFONU
📼 60 min	Zbývající kapacita baterie
5	Tlačítko návratu

Uprostřed

Indikátor	Význam
[PŘIP.]/[NAHR.]	Stav nahrávání
4,0M Сз.0M 1,9M Суда	Velikost fotografie
¢ 2	Nastavení prezentace
↔ ♥ ♥ ♥ ● ● ● ●	Varování
	Režim přehrávání

Vpravo nahoře

Indikátor	Význam
HD SP/ISD SP	Kvalita nahrávání (HD/ SD) a režim nahrávání (FH/HQ/SP/LP)
	Média nahrávání/ přehrávání/úprav

Indikátor	Význam
0:00:00	Počitadlo (hodina/minuta/ sekunda)
[00min]	Odhadovaná zbývající doba nahrávání
BÍLÁ ČERNÁ PROL. PROL.	PROLÍNAČKA
9999✿→ 9999✿→驘	Přibližný počet uložitelných fotografií a záznamová média
foi >	Složka pro přehrávání
100/112	Aktuálně přehrávaný videoklip nebo fotografie/ Celkový počet uložených videoklipů nebo fotografií
Dole	
Indikátor	Význam
Loi Noff	[DETEKCE TVÁŘE] nastaveno na [VYP]
(©]	DETEKCE ÚSMĚVU
r 🖌 🛓	Ruční ostření
) #' } } © ▲ # @ 7= 8	VÝBĚR SCÉNY
*	Vyvážení bílé
W	SteadyShot vypnuto
+	BOD.MĚŘ./OSTŘ. BOD.MĚŘENÍ/ EXPOZICE
т₩	TELE MACRO
(¢olor)	X.V.COLOR
₽w	PŘEDSÁDKA
<u></u>	Tlačítko OPTION
Þ	Tlačítko PŘEHRÁVÁNÍ
(5 II	Tlačítko prezentace
D 101-0005	Název datového souboru
о -п	Zabezpečený snímek
8	Tlačítko rejstříku

 Indikátory a jejich polohy jsou jen přibližné a mohou se lišit od aktuálního stavu.

Některé indikátory se nezobrazí, v závislosti na typu videokamery.

Součásti a ovládací prvky

Čísla v závorkách () jsou referenční stránky.





- 1 Vestavěný mikrofon
- Obrazovka LCD/Dotykový panel (12) Pokud otočíte LCD panel o 180 stupňů, můžete zavřít LCD panel s LCD obrazovkou natočenou směrem ven. Tato funkce je vhodná pro přehrávání.
- 3 Reproduktor

- 4 Indikátor 4/CHG (nabíjení) (9)
- 6 Tlačítko START/STOP (14)
- 7 Páčka zoomu (14, 16, 20)



- 1 Tlačítko PHOTO (16)
- 2 Přepínač GPS (HDR-TG5VE/TG7VE)
- 3 Tlačítko RESET Stisknutím RESET provedete inicializaci nastavení včetně nastavení hodin.
- 4 Uvolňovací páčka BATT (akumulátor)
- 5 Modul akumulátoru
- 6 Slot "Memory Stick Duo" (43)
- [7] Indikátor přístupu (Vnitřní paměť, "Memory Stick PRO Duo") (43) Pokud indikátor svítí nebo bliká, videokamera čte nebo zapisuje data.
- 8 Konektor DC IN (9, 10)
- 9 Konektor dálkového ovládání A/V (21)



 Háček pro poutko na zápěstí Připevněte poutko (je součástí dodávky) a navlékněte jej na zápěstí, aby byla videokamera zabezpečena před pádem a poškozením.



2 Závit stativu

Připevněte stativ (prodává se samostatně) pomocí závitu a šroubu stativu (prodává se samostatně: délka šroubu musí být menší než 5,5 mm).

3 Konektor rozhraní

Připojuje videokameru ke kolébce "Handycam" Station nebo k USB adaptéru terminálu.

Připojením USB adaptéru terminálu můžete připojit USB kabel k videokameře bez kolébky "Handycam" Station.



 V závislosti na místě použití videokamery připojte USB adaptér terminálu ke krátkému nebo dlouhému kabelu.

- Nevystavujte kabel ani adaptér úderům nebo hrubému zacházení. Mohlo by dojít k jeho poškození.
- Připevněte víčko adaptéru USB ke kabelu USB během přenášení v zavazadlech apod.



Kolébka "Handycam" Station



1 Konektor rozhraní

Připojte ke konektoru rozhraní videokamery, když připojujete videokameru ke kolébce "Handycam" Station.

- 2 Konektor A/V OUT (21, 39)
- 3 Konektor HDMI OUT (21)
- 4 Konektor DC IN (9)
- **5** Konektor ♀ (USB) (25, 29, 31, 37) HDR-TG7VE: pouze výstup

Rejstřík

A

A/V připojovací kabel	39
Akumulátor	9
AVCHD27	, 36

C

Cílový disk nebo složka32

D

DATUM/ČAS	12
Disk Blue-ray	34
Dodané součásti	4
DVD vypalovačka36	, 37

E

Easy PC Back-up	31
-----------------	----

E

Formátování		41
Fotografie15	,	20

Ð

Ilasitost19

Indikátory na o	brazovce60
Instalace	


```
Jazyk ......13
```

K

Kolébka "Handycam"	
Station4, 9, 6	2
Kopie4	3
Kopírování4	3
Kopírování disku3	5
Kvalita snímku47, 4	9

M

Macintosh	.24
"Memory Stick"	.43
"Memory Stick PRO Duo"	.42
"Memory Stick PRO-HG	
Duo"	.43
Menus44,	47
MOJE MENU	.44

N

Nabíjení akumulátoru v
zahraničí11
Nabíjení modulu akumulátoru9
Nahrávání14
Nahrávání a doba přehrávání57
Nastavení data a času12

0

Obrazovka vnitřní kontroly	53
ODSTRANIT	41
Odstraňování problémů	52
One Touch Disc Burn	29
Opatření	54
Opravy	52
OPTION MENU	46

P

Péče5	54
PMB (Picture Motion	
Browser) 23, 24, 3	52
PMB Guide3	\$2
Počítač2	23
Počítačový systém2	23
Použití elektrické zásuvky ve zdi	
jako zdroje napájení1	1
PRŮV.PŘIPOJ.TV2	21
Přehráváníl	8
Přehrávání disku s vysokým	
rozlišením (HD)3	33
Příručka k produktu	
"Handycam"5	51

R

Rekordér disků3	9
RESET6	1

S

Směr činnosti	6
Software	24
Součásti a ovládací prvky	61
Specifikace	56
Stativ	62

Т

Televizor.....21

U

Údržba	54
Úprava filmů	35
USB	23, 37

V

Varovné indikátory53
Videoklipy14, 18
VISUAL INDEX18
Vytváření disku s vysokým rozlišením (HD)33, 37
Vytváření disku se standardním rozlišením (SD)34, 39
Vytvoření disku27, 36

W

Z

Zachycení fotografií z
videoklipu3
Zapnutí12
Záznamová média42
Zoom14, 16, 20
Zvukový signál činnosti13

Seznamy nabídek naleznete na stranách 47 až 50.

Legfontosabb tudnivalók

Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és tegye el, hogy a jövőben bármikor fellapozhassa.

VIGYÁZAT

Tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.

Ne tegye ki az akkumulátorokat túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlónak.

FIGYELEM!

Akkumulátor

Ha nem megfelelően bánik az akkumulátorral, az felrobbanhat, tüzet, sőt a kikerülő vegyi anyag sérülést is okozhat. Tartsa szem előtt az alábbiakat.

- Ne szedje szét.
- Ne törje össze az akkumulátort, és óvja az ütéstől és az erős fizikai hatásoktól, többek között ne kalapálja, ne ejtse le, ne lépjen rá.
- Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait, és ügyeljen arra is, hogy érintkezőihez ne érjen fémtárgy.
- Óvja a 60°C fölötti hőmérséklettől: ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, ne hagyja tűző napon parkoló gépkocsiban.
- Ne gyújtsa meg és ne dobja tűzbe.
- Ne használjon se sérült, se olyan lítium ion akkumulátort/elemet, amelyből folyik az elektrolit.
- Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort eredeti Sony akkumulátortöltővel, illetve olyan készülékkel töltse, amely fel tudja tölteni az akkumulátort.
- Kisgyerekektől elzárva tárolja az akkumulátort.
- Tartsa szárazon az akkumulátort.
- Az akkumulátort/elemet csak azonos típusú vagy a Sony által javasolt helyettesítő akkumulátorra/elemre cserélje.
- Az elhasználódott akkumulátort azonnal, a használati útmutatóban ismertetett módodon dobja ki.

Csak a megadott típusú akkumulátort/ elemet használja. Ellenkező esetben tűz vagy sérülés keletkezhet.

Hálózati tápegység

A hálózati csatlakozóaljzatot ne helyezze el szűk helyen, például a fal és egy bútordarab között.

A hálózati tápegységet csatlakoztassa egy közeli fali csatlakozóaljzatba. Ha a kamera használata során meghibásodást észlel, azonnal húzza ki a hálózati tápegységet a fali csatlakozóaljzatból.

Ha a hálózati tápegység a fali konnektorhoz csatlakozik, a kamera még akkor is feszültség alatt áll, ha kikapcsolja.

EURÓPAI VÁSÁRLÓINK FIGYELMÉBE

CE Abulíratt Sam

Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy a HDR-TG5VE/TG7VE digitális HD videokamera megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak. További információkat a következő weboldalon találhat: http://www.compliance.sony.de/

Megjegyzés az EU-s irányelveket követő országokban élő vásárlóink számára (HDR-TG5E)

A termék gyártója a Sony Corporation (címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japán). EMC- és termékbiztonsági ügyekben a hivatalos márkaképviseletet a Sony Deutschland GmbH (címe: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország) látja el. Kérjük, hogy minden szerviz- és garanciakérdéssel a különálló szerviz- és garanciadokumentumban megadott címen keresse fel munkatársainkat.

Figyelem

Bizonyos frekvenciájú elektromágneses mezők e készülék kép- és hangminőségét befolyásolhatják.

Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták, hogy az EMC előírásokban meghatározott korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb átjátszókábellel használják.

Megjegyzés

Ha sztatikus elektromosság vagy elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az adatátviteli (USB stb.) kábelt.



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.



Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum az elemen vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helves módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült szerviz állomány cserélheti ki. Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelelő kezelése, a termékének elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontra. Minden más elem

esetén kérjük, hogy tanulmányozza, milyen módon lehet biztonságosan az elemet a készülékből eltávolítani.

A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Mellékelt tartozékok

A zárójelben () a szállított mennyiség található.

- □ Hálózati tápegység (1)
- □ Hálózati kábel (1)
- □ "Handycam" Station töltőegység (1) 🗚
- □ Komponens A/V-kábel (1) **B**
- □ A/V átjátszókábel (1) C
- □ USB kábel (hosszú) (1) **D**
- □ USB kábel (rövid) (1) **E**

□ Speciális USB terminál adapter (1)/USB

adapter fedél (1) **F**

A speciális USB terminál adapter és az USB adapter fedél előzetesen a (rövid) USB kábelhez lett csatlakoztatva.

□ NP-FH50 akkumulátor (1)

□ Csuklószíj (1)

□ CD-ROM "Handycam" Application

- Software (1) (24. oldal)
 - "PMB" (szoftver, beleértve: "PMB Guide")
 - A "Handycam" kézikönyve (PDF)

□ "A kamera használati útmutatója" (ez a kézikönyv) (1)





 A videokamerával használható "Memory Stick" adathordozókat lásd a 43 oldalon.

Megjegyzések a használathoz

A kamera használata

• A kamera nem porálló, nem cseppálló és nem vízálló. Lásd: "Óvintézkedések" (54. oldal).

- Ne tegye a következőket, ha a III (Videó)/
 (Fénykép) jelzőfény (12. oldal) vagy a hozzáférésjelző (43. oldal) világít vagy villog. Ellenkező esetben a felvételi adathordozó károsodhat, a felvett képek elveszhetnek, vagy egyéb hiba léphet fel.
 - A "Memory Stick PRO Duo" kártya eltávolítása
 - Az akkumulátor vagy a hálózati tápegység eltávolítása a kamerából
 - A kamera kitétele ütésnek vagy rázkódásnak.
- Ne tegye ki a kamerát ütésnek vagy rázkódásnak. Lehetséges, hogy a kamera nem képes mozgóképeket és fényképeket felvenni vagy lejátszani.
- Ha a kamerát egy másik készülékhez kábellel csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a kábel csatlakozóját a megfelelő állásban helyezte-e be. Ha a csatlakozót beerőlteti az aljzatba, a csatlakozóaljzat megsérülhet, és a kamera meghibásodhat.
- Ha akkor zárja be az LCD panelt, miközben a kamera más eszközökhöz van csatlakoztatva az USB-kábellel, a felvett képek elveszhetnek.
- Még ha a kamera ki is van kapcsolva, a GPS-funkció működik, amíg a GPS-kapcsoló az ON pozícióban van. Ügyeljen arra, hogy a GPS-kapcsolót az OFF pozícióba állítsa repülőgép fel- illetve leszállása közben (HDR-TG5VE/TG7VE).
- Ha több alkalommal rögzít/töröl képeket, a felvételi adathordozón töredezettség léphet fel.
 A képeket nem lehet menteni vagy felvenni. Ilyenkor először mentse a képeket valamilyen külső adathordozóra, majd hajtsa végre a [HORDOZÓ FORMÁZ] (41. oldal) műveletet.
- Az LCD képernyő rendkívül nagy pontosságú gyártástechnológiával készült, így a ténylegesen működő képpontok aránya több mint 99,99%.
 Ennek ellenére előfordulhat, hogy folyamatosan apró fekete pontok és/vagy színes (fehér, piros, kék vagy zöld) pontok jelennek meg az LCD képernyőn. Ezek a pontok a gyártási folyamat szokásos velejárói, és semmilyen módon nem befolyásolják a felvételt.

Megjegyzés a kamera/akkumulátor hőmérsékletével kapcsolatban

 Ha a kamera vagy az akkumulátor hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony lesz, akkor előfordulhat, hogy nem lehet felvételt készíteni vagy lejátszani a kamerával, mivel a kamera védelmi funkciója aktiválódik ilyen esetekben. Ilyenkor az LCD képernyőn egy jelzés jelenik meg (53. oldal).

A felvételről

- A felvétel elkezdése előtt próbálja ki, hogy a készülék megfelelően rögzíti-e a képet és a hangot.
- A gyártó még abban az esetben sem vállal felelősséget a felvétel elvesztéséből eredő kárért, ha a felvétel vagy a lejátszás a kamera, az adathordozók stb. meghibásodása vagy hibás működése miatt hiúsul meg.
- A televízióadások színrendszere országonként/ térségenként változik. Ha a kamerával készült felvételt TV-készüléken szeretné megnézni, akkor PAL-rendszerű TV-készüléket kell használnia.
- A televízióműsorokat, mozgóképeket, videokazettákat és az egyéb információhordozókat gyakran szerzői jogok védik. Az ilyen anyagok illetéktelen másolása a szerzői jog védelméről szóló törvénybe ütközhet.
- A képadatok elvesztésének megelőzése érdekében a felvett képeket rendszeresen mentse külső adathordozóra. Javasoljuk, hogy a képadatokat számítógéppel mentse le például DVD-R lemezre. A képadatokat videomagnóval vagy DVD/HDD-felvevővel is elmentheti.

Felvett képek lejátszása más eszközökön

- A kamera kompatibilis az MPEG-4 AVC/H.264 High Profile szabvánnyal a nagy felbontású (HD) felvételhez. Ezért a kamerával nagy felbontású képminőségben (HD) felvett képeket nem játszhatja le a következő eszközökön:
 - Egyéb AVCHD-formátummal kompatibilis eszközök, amelyek nem támogatják a High Profile módot.

 Az AVCHD-formátummal nem kompatibilis eszközök

HD képminőséggel felvett (nagy felbontású) lemezek

 A kamera a nagy felbontású felvételeket AVCHD formátumban rögzíti. AVCHD felvételt tartalmazó DVD adathordozót ne használjon DVD-lejátszóban vagy felvevőben, mert előfordulhat, hogy a DVD-lejátszó/felvevő nem adja ki az adathordozót és figyelmeztetés nélkül törli a tartalmat. Az AVCHD-felvételt tartalmazó DVD adathordozót kompatibilis Blu-ray Disc[™] lejátszóval/felvevővel vagy más kompatibilis készülékkel lehet lejátszani.

A nyelvbeállításról

 A helyi nyelveken megjelenő képernyőmenük a működési folyamatot mutatják be. A kamera használata előtt szükség esetén változtassa meg a képernyőre kerülő szövegek nyelvét (13. oldal).

A kézikönyv

- Az LCD képernyőről ebben a kézikönyvben látható, bemutató célú képek digitális fényképezőgéppel készültek, ezért az LCD képernyő tényleges képétől különbözhetnek.
- A kamera használati útmutatója kézikönyvben (ebben a kézikönyvben) a kamera belső memóriája és a "Memory Stick PRO Duo" kártyák neve "felvételi adathordozó".
- A kamera használati útmutatója kézikönyvben (ebben a kézikönyvben) mind a "Memory Stick PRO Duo", mind a "Memory Stick PRO-HG Duo" adathordozó neve "Memory Stick PRO Duo" adathordozó.
- A "Handycam" kézikönyve (PDF) a mellékelt CD-ROM tartalmazza (51. oldal).
- A képernyőmentések a Windows Vista rendszeren készültek. A látvány a számítógép operációs rendszerétől függően változhat.

Mozgóképek és fényképek felvétele (14. oldal)

- Az alapértelmezett beállításban a mozgóképek és fényképek nagy felbontású képminőséggel készülnek (HD) a belső memóriára.
- A felvételi adathordozó és a mozgóképek képminősége módosítható (42. oldal).

Mozgóképek és fényképek lejátszása (18. oldal) Mozgóképek és fényképek lejátszása a kamerán (18. oldal)

Mozgokepek és fényképek lejátszása a kamerán (18. oldal) Mozgóképek és fényképek lejátszása a csatlakoztatott TVkészüléken (21. oldal)

Mozgóképek és fényképek mentése lemezre

Mozgóképek és fényképek mentése számítógéppel (30. oldal)

 Létrehozhat nagy felbontású (HD) vagy standard felbontású (SD) lemezt a számítógépre importált nagy felbontású (HD) mozgóképekből. Az egyes lemezek jellemzőiről lásd a 27. oldalt.

Lemez létrehozása egy DVD-íróval vagy -felvevővel (36. oldal)

Mozgóképek és fényképek törlése (41. oldal)

 Helyet szabadíthat fel a felvételekhez a más adathordozóra mentett mozgóképek és fényképek törlésével.









Tartalomjegyzék

Legfontosabb tudnivalók	2
A működtetés folyamata	6
Az első lépések	
– 1. lépés: Az akkumulátor töltése	9
Az akkumulátor töltése külföldön	11
2. lépés: Bekapcsolás, valamint a dátum és idő beállítása	12
A nyelvi beállítás megváltoztatása	13
Felvétel	
Felvétel	14
A mozgókép és a fotófelvételi módok közötti átkapcsoláshoz	17
Helymeghatározási információk megszerzése a GPS (HDR-TG5VE/TG	7VE)
használatával	17
Lejátszás	
Lejátszás a kamerán	18
Képek lejátszása tv-készüléken	21
Mozgóképek és fényképek mentése számítógéppel	
A számítógép előkészítése (Windows)	23
Macintosh használata esetén	24
Lemezkészítési módszer kiválasztása (számítógépen)	27
Lemez írása egy érintéssel (One Touch Disc Burn)	29
Mozgóképek és fényképek importálása számítógépre (Easy PC Back-up)	30
A mozgóképek és fényképek célmeghajtójának vagy -mappájának	
megváltoztatása	31
A PMB (Picture Motion Browser) elindítása	32
Nagy felbontású (HD) lemez írása	
Nagy felbontású (HD) lemez lejátszása számítógépen	
Blu-ray lemez létrehozása	
Standard felbontású (SD) lemez irása, amely közönséges DVD-lejátszon is	3/
Mozaókán szerkesztése	
Fénykép felvétele mozaóképből	

Képek mentése DVD-íróval, -felvevővel

A lemezkészítési módszer kiválasztása (DVD-író/-felvevő)	36
Nagy felbontású (HD) lemez készítése DVD-íróval stb. (USB-kábelkapcsolat)	37
Standard felbontású (SD) lemez készítése felvevővel stb. (A/V-kábelcsatlakozás)	39

A kamera lehetőségeinek kihasználása

Mozgóképek és fényképek törlése	41
A felvételi adathordozó cseréje	42
A felvételi adathordozó beállításainak ellenőrzése	42
Mozgóképek és fényképek másolása a belső memóriából "Memory Stick PRO Duo" kártyára	43
A kamera testreszabása menükkel	44
Részletes információ A "Handycam" kézikönyve	51

További információk

Pibaelhárítás	52
Óvintézkedések	54
Műszaki adatok	56
Képernyőkijelzések	60
Részegységek és kezelőszervek	61
Tárgymutató	63

Az első lépések

1. lépés: Az akkumulátor töltése



Az "InfoLITHIUM" NP-FH50 akkumulátort a kamerára csatlakoztatva lehet tölteni.

• A kamerához csak NP-FH50 típusú "InfoLITHIUM" akkumulátor csatlakoztatható.

Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a DC IN csatlakozóhoz a "Handycam" Station töltőegységen.

Ellenőrizze, hogy az egyenáramú csatlakozón lévő ▲ jelzés felfelé nézzen.

Csatlakoztassa a hálózati tápvezetéket a hálózati tápegységhez és a fali csatlakozóaljzathoz.

Az LCD képernyőt becsukva kapcsolja ki a kamerát.

Tegye be az akkumulátort.

- Nyissa ki az akkumulátor/Memory Stick Duo fedelét.
- ② Nyomja be az akkumulátort a nyíl irányában kattanásig.
- ③ Zárja be az akkumulátor/Memory Stick Duo fedelét.

Tegye a kamerát a "Handycam" Station töltőegységre a fentiek szerint, és illessze azt be a "Handycam" Station töltőegységbe biztonságosan, egészen le az aljáig. A **4**/CHG (töltés) jelző világítani kezd, és a töltés megkezdődik. A **4**/CHG (töltés) jelző az akkumulátor teljes feltöltését követően kialszik.

- A feltöltésről, valamint a lejátszási és felvételi időről lásd: 57. oldal.
- Amikor a kamera be van kapcsolva, az akkumulátor hozzávetőleges hátralévő üzemidejét az LCDképernyő bal felső sarkában található töltöttségjelzőn ellenőrizheti.
- Miután beillesztette a kamerát a "Handycam" Station töltőegységbe, zárja be a DC IN csatlakozó fedelét.
- Csatlakoztassa le a hálózati tápegységet a DC IN csatlakozóról, mind a "Handycam" Station töltőegység, mind pedig a DC dugasz megfogásával.

A kamera leválasztása a "Handycam" Station töltőegységről

Zárja be az LCD panelt, majd vegye ki a kamerát a "Handycam" Station töltőegységből, mind a kamera, mind pedig a "Handycam" Station töltőegység megfogásával.



Az akkumulátor töltése csak a hálózati tápegység használatával

Zárja be az LCD panelt kikapcsolt kamerával, majd csatlakoztassa a hálózati tápegységet a kamerán lévő DC IN csatlakozóhoz.



ни 10

Az akkumulátor levétele

Kapcsolja ki a kamerát és nyissa ki az akkumulátor/Memory Stick Duo fedelét. Tolja el a BATT (akkumulátor) kioldógombját (ᠿ), és dobassa ki az akkumulátort (@).



• Legyen óvatos, és ne ejtse le az akkumulátort.

Fali csatlakozó használata áramforrásként

Végezze el ugyanazokat a csatlakoztatásokat, mint az "1. lépés: Az akkumulátor töltése" esetén.

Megjegyzések az akkumulátorról és a hálózati tápegységről

- Ügyeljen arra, hogy fémtárggyal ne zárja rövidre a hálózati tápegység egyenáramú csatlakozóját vagy az akkumulátor pólusait. Ez meghibásodást okozhat.
- Az alapértelmezett beállítás szerint az energiamegtakarítás érdekében az áramellátás automatikusan kikapcsol, ha a kamerán körülbelül 5 percig semmilyen műveletet nem végez ([AUTO.KIKAPCS]).

Az akkumulátor töltése külföldön

Az akkumulátor bármely olyan országban/térségben feltölthető a kamerához mellékelt váltakozó áramú tápegység segítségével, ahol a váltakozó áramú hálózat feszültsége 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz.

• Ne használjon feszültségátalakítót.

2. lépés: Bekapcsolás, valamint a dátum és idő beállítása

Nyissa ki az LCD képernyőt.

Az objektívfedél kinyílik és a kamera bekapcsol.



(Mozgókép): Mozgóképek felvétele(Fénykép): Fényképek felvétele

Válassza ki a kívánt földrajzi területet a gombbal, majd érintse meg a [TOVÁBB] gombot.

Érintse meg az LCD képernyőn található gombot.





Válassza a [NYÁRI IDŐ] lehetőséget, állítsa be a dátum és az idő értékét, majd érintse meg az ok gombot.

Az óra elindul.

• Ha a [NYÁRI IDŐ] beállítást [BE] értékre állítja, az óra 1 órát lép előre.

	KÉSZ	HD: SP			Э (80 р	KÉSZ	HD SP	
кі		BE		-	< 2009 É	1 H 1 N	0:00	\rightarrow
1-1-2009 ÓRABEÁLLÍTÁS		0:00:00		-	ÓRABEÁLLÍTÁS	~		
		Тоу	ÁBB				ТО	/АВВ

- Felvételkészítés közben a dátum és az idő nem jelenik meg, azonban a felvételi adathordozóra rákerül, és lejátszáskor megjeleníthető. A dátum és idő megjelenítéséhez érintse meg a MENU (MENU) → [ADATKÓD] (a B [LEJÁTSZÁSI BEÁLL.] kategória alatt) → [DÁTUM/IDŐ] → ○K → ¥¥.
- A műveleti hangjelzéseket a MENU (MENU) → HANGJELZÉS] megérintésével kapcsolhatja ki (a ^[1] [HANG/KÉP-BEÁLL.] kategória alatt) → [KI] → ○K → X.
- Az óra beállítását követően az óraidő automatikusan beállítható, ha az [AUT.IDŐBEÁLL.] és az [AUT.ZÓNABEÁLL.] opciót az [BE] értékre állítja. Az óra esetleg nem állítható be a helyes időre automatikusan, a kamerához kiválasztott ország/régió függvényében. Ilyenkor állítsa az [AUT. IDŐBEÁLL.] és az [AUT.ZÓNABEÁLL.] opciót a [KI] értékre (HDR-TG5VE/TG7VE).

A készülék kikapcsolása

Zárja be az LCD képernyőt. A 🛱 (Mozgókép) jelző néhány másodpercig villog, majd a tápfeszültség kikapcsolódik.



A nyelvi beállítás megváltoztatása

Beállítható a képernyőn megjelenő üzenetek nyelve. Érintse meg a MENU (MENU) → [ANYELV BEÁLL.] opciót (a II [ÓRA/ANYELV ÁL.] kategória alatt) → a kívánt nyelvhez → CK → KX.

^{Felvétel}

Mozgókép felvétele

Az alapértelmezett beállításban a mozgóképek nagy felbontású képminőséggel készülnek (HD) a belső memóriára (42., 47. oldal).



• Ne érintse meg a beépített mikrofont felvétel közben.



Az objektívfedél kinyílik és a kamera bekapcsol.



Nyomja be a START/STOP gombot teljesen a felvétel elindításához.

KÉSZ] → [FELV.]

A felvétel leállításához nyomja be teljesen ismét a START/STOP gombot.

- A motoros zoomkarral nagyíthatók a képek. A lassúbb zoomoláshoz csak kissé mozdítsa el a motoros zoomgombot. A gyorsabb zoomoláshoz jobban mozdítsa el azt.
- A kamera bekapcsolását ill. a felvétel/lejátszás módok kapcsolását követően az LCD panelen lévő ikonok és jelzések körülbelül 5 másodpercre jelennek meg, azután eltűnnek. Az ikonok és jelzések ismételt megjelenítéséhez érintse meg újra az LCD panelt.
- Ha a felvétel közben bezárja az LCD-képernyőt, a felvételkészítés leáll.
- Tekintse meg a 57. oldalt a mozgóképek felvételi idejére vonatkozó információkért.
- Ha egy mozgóképfájl mérete meghaladja a 2 GB-ot, a felvétel automatikusan új mozgóképfájlban folytatódik.
- Megváltoztatható a felvételi adathordozó és a képminőség (42., 47. oldal).
- Megváltoztathatja a mozgóképek felvételi módját (47. oldal).
- A [#STEADYSHOT] alapértelmezett beállítása [BE].
- Az LCD panel szögének beállításához előbb nyissa ki az LCD panelt úgy, hogy az 90 fokos szöget zárjon be a kamerához (①), majd állítsa be a szöget (②). Mozgókép/fénykép tükör módban történő felvételéhez forgassa el 270 fokban az LCD panelt az objektív irányába (②).



- Az alapértelmezett beállítással a kamera automatikusan fényképet készít, ha mozgóképfelvétel közben mosolyt érzékel ([MOSOLYFELISMER.]/[BEKERETEZÉS]). A lehetséges mosolyfelvételre megcélzott arc körül narancsszínű keret jelenik meg. A beállítás a menüben változtatható meg (47. oldal).
- A nagyítás szintje a digitális zoom használatával növelhető. A nagyítás szintje a MENU (MENU) →
 [□]DIGITÁLIS ZOOM] (a 2] [FELVÉTELI BEÁLL.] kategória alatt) → a kívánt beállítás megérintésével
 állítható be → OK → X.
- Mozgóképek x.v.Color-kompatibilis televízión való megtekintésekor az x.v.Color funkcióval készíthet felvételt. Érintse meg a (MENU) → [E]X.V.COLOR] opciót (a ③ [FELV.BEÁLLÍTÁSOK] kategória alatt) → [BE] → ○K → X. A mozgóképek megtekintéséhez szükséges lehet a televízió beállítása. Tekintse meg a TV-készülék használati útmutatóját.

Fényképek készítése

Az alapértelmezett beállítással a fényképek a belső memóriában rögzítődnek (42. oldal).

1 Nyissa ki az LCD képernyőt.

Az objektívfedél kinyílik és a kamera bekapcsol.

2 Nyomja meg finoman a PHOTO gombot a **D** (Fotó) jelzőfény kikapcsolásához.

Az LDC képernyő a fotófelvétel módba kapcsol, és a képernyő 4:3 arányúra változik.



3 Nyomja le enyhén a PHOTO gombot a fókusz beállításához, majd nyomja le teljesen.



Amikor a IIIIIII eltűnik, a fénykép eltárolódott.

- A lassúbb zoomoláshoz csak kissé mozdítsa el a motoros zoomgombot. A gyorsabb zoomoláshoz jobban mozdítsa el azt.
- A rögzíthető fényképek számát az LCD képernyőn ellenőrizheti (60. oldal).
- A képméret megváltoztatásához érintse meg a MENU (MENU) → [■KÉPMÉRET] (a
 [FÉNYKÉPBEÁLL.] kategória alatt) → a kívánt beállítást → CK → K.
- A kamera automatikusan villant, amikor nincs elegendő környezeti fény. A vaku nem működik mozgóképfelvétel alatt. Megváltoztathatja a kamera vaku használatát, ha megérinti a MENU) → [VAKUS MÓD] (a [5] [FÉNYKÉPBEÁLL.] kategória alatt) → a kívánt beállítást → ○K → X.
- Nem készíthet fényképet, amíg a 🌑 ábra látható.
A mozgókép és a fotófelvételi módok közötti átkapcsoláshoz

Nyomja meg enyhén a START/STOP gombot a mozgókép-felvételi módba kapcsoláshoz Nyomja meg enyhén a PHOTO gombot a fotófelvételi módba kapcsoláshoz



Nyomja meg enyhén a mozgókép-felvételi módba kapcsoláshoz

Nyomja meg enyhén a fotófelvételi módba kapcsoláshoz

Helymeghatározási információk megszerzése a GPS (HDR-TG5VE/TG7VE) használatával

Amikor a GPS-kapcsolót az ON állásba kapcsolja, a X jelenik meg az LCD képernyőn, és a kamera megszerzi a helymeghatározási információkat a GPS műholdtól. A helymeghatározási információk megszerzése lehetővé teszi az olyan funkciók használatát, mint például a Térképindex.

A kijelző a GPS-jel vételi erősségének megfelelően változik.

• Ügyeljen arra, hogy a GPS-kapcsolót az OFF pozícióba állítsa repülőgép fel- és leszállása közben.



 A beépített térképet az alábbi társaságok támogatják: Japán térképét a ZENRIN CO., LTD., egyéb területek térképét a NAVTEQ.

Lejátszás

Lejátszás a kamerán

A készülék alapértelmezés szerint a belső memóriában tárolt mozgóképeket és fényképeket játssza le (42. oldal).

Mozgóképek lejátszása



Nyissa ki az LCD képernyőt.

Az objektívfedél kinyílik és a kamera bekapcsol.

2 Érintse meg a 💷 (LEJÁTSZÁS) opciót.



Néhány másodperc múlva a VISUAL INDEX képernyő jelenik meg.

3 Érintse meg a ໝ (vagy) fület (①) → és a kívánt mozgóképfájlt (②).



A működtető gomb kijelzést kapcsolja.

B A MENU képernyőhöz

C A Térképindex képernyőt jeleníti meg (HDR-TG5VE/TG7VE).

DHD: A nagy felbontású kép minőségű (HD) mozgóképeket jeleníti meg.

EO: A fotókat jeleníti meg.

F * / * : Az előző/következő dátumon felvett mozgóképeket jeleníti meg.

G Az előző/következő mozgóképet jeleníti meg.

H Visszalép a felvételi képernyőbe.

A kijelző görgethető a F vagy a G megérintésével és húzásával.

 A legutóbb lejátszott vagy felvett mozgókép vagy fénykép mellett I►I jelenik meg. Ha I►I jelölésű kép- vagy mozgóképfájlt érint meg, akkor ott folytathatja a lejátszást, ahol korábban abbahagyta. (► jelenik meg a "Memory Stick PRO Duo" kártyára rögzített fényképen.)

A kamera elindítja a kiválasztott mozgókép lejátszását.



- Ha a kiválasztott mozgóképpel kezdődő lejátszás elér az utolsó mozgóképhez, a képernyőn újból megjelenik a VISUAL INDEX képernyő.
- A mozgóképek lassított lejátszásához szünet módban érintse meg a 💶 / 📴 gombot.
- Lejátszás közben a ^{∎1} (D^{DD} ismételt megérintésével a mozgóképet kb. 5-szörös → kb. 10szeres → kb. 30-szoros → kb. 60-szoros sebességgel lehet lejátszani.
- A VISUAL INDEX megjeleníthető a MENU (MENU) → [VISUAL INDEX] megérintésével (a
 [LEJÁTSZÁS] kategória alatt).
- A VISUAL INDEX megjeleníthető, ha elforgatja az LCD képernyőt 180 fokkal, és bezárja kifelé néző képernyővel.
- A felvétel során a felvétel dátuma, ideje, körülményei és a koordináták (HDR-TG5VE/TG7VE) automatikusan rögzítődnek. Ezek az adatok felvétel közben nem jelennek meg, de lejátszás közben megjeleníthetők a MENU (MENU) → [ADATKÓD] → a kívánt beállítás megérintésével → CK
 → X (a B [LEJÁTSZÁSI BEÁLL.] kategória alatt).

Mozgóképek hangerejének beállítása

Mozgóképlejátszás közben érintse meg a অ∞ → gombot, a beállítást a অ−/ ∞→ → ⊃ gombokkal lehet végezni.

• A hangerő az OPTION MENU menüpontban lévő 💶 / Η segítségével is beállítható.

Fényképek megtekintése

Érintse meg a ⓒ (Fényképet) (ᠿ) → a kívánt fényképet (②) a VISUAL INDEX képernyőn.



A működtető gomb kijelzést kapcsolja.

B A MENU képernyőhöz

C A Térképindex képernyőt jeleníti meg (HDR-TG5VE/TG7VE).

DIE: A nagy felbontású kép minőségű (HD) mozgóképeket jeleníti meg.

E• : A fotókat jeleníti meg.

F : Az előző/következő dátumon felvett fotókat jeleníti meg.

G : Az előző/következő fotót jeleníti meg.

H Visszalép a felvételi képernyőbe.

A kamera megjeleníti a kiválasztott fényképet.



- A fénykép megtekintése közben a motoros zoomkar mozgatásával nagyíthatja a fényképet (PB ZOOM). Ha megérinti a PB ZOOM keret egy pontját, az a pont lesz a keret középpontja.
- A "Memory Stick PRO Duo" kártyára rögzített képek megjelenítésekor a 🚺 (lejátszási mappa) jelenik meg a képernyőn.

Képek lejátszása tv-készüléken

A készülékek csatlakoztatási módja, és a televízió képernyőjén látható kép minősége (HD (high definition)/SD (standard definition)) a csatlakoztatott TV-készülék típusától és a használt csatlakozóktól függően eltérő lehet. A kamerát egyszerűen csatlakoztathatja a televízióhoz a [TV-CSATL.SEGÉDL.] utasításainak követésével.

Csatlakoztatás a [TV-CSATL.SEGÉDL.] használatával

A TV-készüléken a bemenetet irányítsa arra az aljzatra, amelyet a kamerához csatlakoztatott.

Tekintse meg a TV-készülék használati útmutatóját.

- 2 Kapcsolja be a kamerát, és érintse meg a MENU (MENU) → [TV-CSATL. SEGÉDL.] menüpontot (az ⑨ [EGYÉB] kategória alatt) az LCD képernyőn.
 - Áramforrásként a mellékelt hálózati tápegységet használja (11. oldal).

3 Csatlakoztassa a kamerát és a tv-készüléket a [TV-CSATL.SEGÉDL.] szerint.



Csatlakozók a kamerán



- Az A/V kábel használatával a mozgóképlejátszás normál felbontású (SD).
- A kamera fel van szerelve egy A/V távcsatlakozó eszközzel, és a "Handycam" Station töltőegység fel van szerelve egy A/V OUT csatlakozóval. Csatlakoztassa az A/V összekötő kábelt vagy komponens A/V-kábelt vagy a "Handycam" Station töltőegységhez vagy a kamerához.

4 Mozgóképek és fényképek lejátszása a kamerán (18. oldal).

•	Tegye meg a szükséges kimeneti beállításokat a kamerán. Nagy felbontású televízió komponens videócsatlakozóval való csatlakoztatásához:
	$ \begin{array}{c} \overbrace{\text{MENU}}^{\text{MENU}} (\text{MENU}) \rightarrow [\text{KOMPONENS}] (a \end{array} (\mathbb{Z} [\text{KIMENETI BEALL.}] \text{ kategória alatt}) \rightarrow [1080i/576i] \rightarrow \\ \overbrace{\text{OK}}^{\text{OK}} \rightarrow \overbrace{\text{X}}^{\text{MENU}} \end{array} $
	Nem nagy felbontású televízió komponens videócsatlakozóval való csatlakoztatásához: MENU (MENU) → [KOMPONENS] (a ⑫ [KIMENETI BEÁLL.] kategória alatt) → [576i] → OK → X
	Egy 4:3 TV csatlakoztatásához: MENU (MENU) \rightarrow [TV TÍPUSA] (a 2 [KIMENETI BEÁLL.] kategória alatt) \rightarrow [4:3] \rightarrow 0K \rightarrow
	"BRAVIA" Sync aktiválásához: MENU (MENU) → [HDMI-VEZÉRLÉS] (a [4] [ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK] kategória alatt) → [BE] (az alapértelmezett beállítás) → OK → X

"Photo TV HD"

Ez a kamera kompatibilis a "Photo TV HD" szabvánnyal. A "Photo TV HD" segítségével a finom textúrák és színek részletgazdag, fotó minőségű képként jelennek meg. Ha a Sony Photo TV HD-kompatibilis készülékeit HDMI-kábellel* vagy komponens A/V-kábellel** csatlakoztatja, akkor a fényképek teljesen új világa nyílik meg Ön előtt, lélegzetelállító HD minőségben.

* A TV-készülék a fényképek megjelenítésekor automatikusan a megfelelő módra vált át.

**A TV-készülék beállítása szükséges. Részletekért tekintse meg a Photo TV HD kompatibilis TV-készülék felhasználói kézikönyvét.

A számítógép előkészítése

(Windows)

A következő műveletek a "PMB (Picture Motion Browser)" használatával hajthatók végre.

- Képek importálása a számítógépre
- Importált képek megtekintése és szerkesztése
- Lemez írása
- Mozgóképek és fényképek feltöltése webhelyekre

A mozgóképek és fényképek számítógéppel való mentéséhez telepítse előre a "PMB" szoftvert a mellékelt CD-ROM lemezről.

- Ne formázza a kamera belső memóriáját számítógépről. Ha így tesz, lehetséges, hogy a kamera nem fog megfelelően működni.
- Ez a kamera AVCHD formátumba rögzíti a nagy felbontású anyagot. A mellékelt PCszoftver használatával a nagy felbontású anyag DVD-lemezre másolható. Az AVCHD anyagot tartalmazó DVD-lemezt nem ajánlott DVDlejátszókban és felvevőkben használni, mert előfordulhat, hogy a DVD-lejátszó/felvevő nem adja ki a lemezt, és figyelmeztetés nélkül törli a tartalmát.

1. lépés A számítógépes rendszer ellenőrzése

Operációs rendszer*1

Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista SP1*3

Processzor

Intel Pentium 4 2,8 GHz vagy gyorsabb (Intel Pentium 4 3,6 GHz vagy gyorsabb, Intel Pentium D 2,8 GHz vagy gyorsabb, Intel Core Duo 1,66 GHz vagy gyorsabb, vagy Intel Core 2 Duo 1,66 GHz vagy gyorsabb ajánlott.) Az Intel Pentium III 1 GHz vagy gyorsabb processzor azonban a következő műveletekhez elegendő:

- Mozgóképek és fényképek importálása a számítógépre
- One Touch Disc Burn
- Blu-ray lemez/AVCHD formátumú lemez/DVD-videó lemez létrehozása (Intel Pentium 4, 2,8 GHz vagy gyorsabb szükséges a DVD-videó nagy felbontásból (HD) standard felbontásra (SD) való átalakítással történő létrehozásához.)
 Lemez másolása

Alkalmazás

DirectX 9.0c vagy újabb (Ez a termék a DirectX technológiára épül. Szükséges a DirectX telepítése.)

Memória

Windows XP esetén: 512 MB vagy nagyobb (legalább 1 GB ajánlott.) A legalább 256 MB-os méret azonban a csak standard felbontású (SD) mozgóképek feldolgozásához elegendő.

Windows Vista esetén: legalább 1 GB

Belső memória

A telepítéshez szükséges lemezterület: körülbelül 500 MB (10 GB vagy több is szükséges lehet AVCHD formátumú lemez létrehozásakor. Blu-ray lemez létrehozásához legfeljebb 50 GB lehet szükséges.)

Megjelenítő

Legalább 1 024×768 képpont

Egyéb

USB-port (ez lehet standard, Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilis)), Blu-ray lemez/ DVD-író (CD-ROM-meghajtó szükséges a telepítéshez) A merevlemezhez NTFS vagy exFAT fájlrendszer ajánlott.

- A működés nem biztosított bármely számítástechnikai környezetben.
- *1 Szokásos telepítés szükséges. Nem biztosított a működés, ha az operációs rendszert frissítették, vagy több is van a számítógépen.
- *2 A 64 bites és Starter (Edition) kiadások nem támogatottak.
- *3 A Starter (Edition) nem támogatott.

Macintosh használata esetén

A mellékelt "PMB" szoftvert a Macintosh számítógépek nem támogatják.

A fényképeknek a kamerához csatlakoztatott Macintosh számítógéppel

való feldolgozásáról lásd a következő webhelyet.

http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ ms/hu/

2. lépés A mellékelt "PMB" szoftver telepítése

Telepítse a "PMB" szoftvert a kamera számítógéphez csatlakoztatása előtt.

- Ha a "PMB" másik eszközhöz tartozó verziója már telepítve van a számítógépen, ellenőrizze a verzióját. (A verziószám megtekintéséhez kattintson a [Help] - [About PMB] parancsra.) Hasonlítsa össze a mellékelt CD-ROM verziószámát a korábban telepített "PMB" verziószámával, ellenőrizze, hogy a verziókat sorrendben telepítették, az alacsonyabbtól a nagyobb verzióig. Ha a korábban telepített "PMB" verziószáma magasabb a kamerához tartozó "PMB" verziószámánál, távolítsa el a "PMB" szoftvert a számítógépről és telepítse újra sorrendben, az alacsonyabbtól a magasabbig. Ha a "PMB" magasabb verzióját telepíti először, előfordulhat, hogy egyes funkciók helytelenül működnek.
- Lásd A "Handycam" kézikönyve 51 oldalát.

1 Ellenőrizze, hogy a kamera nincs a számítógéphez csatlakoztatva.

Z Kapcsolja be a számítógépet.

- A telepítéshez rendszergazdaként jelentkezzen be.
- A szoftver telepítése előtt zárja be a számítógépen futó összes alkalmazást.

3 Helyezze a mellékelt CD-ROM-ot a számítógép meghajtójába.

Megjelenik a telepítőképernyő.

- Ha a képernyő nem jelenik meg, kattintson a [Start] → [Computer] (Windows XP alatt: [My Computer] menü), majd kattintson kétszer a [SONYPICTUTIL (E:)] (CD-ROM)* elemre.
- * A meghajtónevek (mint pl. (E:)) változhatnak a számítógéptől függően.

4 Kattintson az [Install] parancsra.



- 5 Válassza ki a telepítendő alkalmazás nyelvét, majd kattintson a [Next] gombra.
- 6 Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a "Handycam" Station töltőegységhez és a fali csatlakozóaljzathoz.
 - Ha nem használja a "Handycam" Station töltőegységet, csatlakoztassa a hálózati tápegységet és a speciális USB terminál adaptert a kamerához (10., 62 oldal), majd folytassa a 8. lépéssel.

- Állítsa a kamerát a "Handycam" Station töltőegységre.
- 8 Kapcsolja be a kamerát az LCD képernyő kinyitásával.
- Statiakoztassa a "Handycam" Station töltőegység vagy a speciális USB terminál adapter ∜ (USB) csatlakozóját és a számítógépet az USB-kábellel (mellékelve).



Az [USB-S KIVÁL.] képernyő automatikusan megjelenik a kamera képernyőjén.

Érintse meg az [USB CSATL.]
 elemet a kamera képernyőjén.

 Ha az [USB-S KIVÁL.] képernyő nem jelenik meg, érintse meg a ^{MENU} (MENU)
 → [USB CSATL.] egységet (a ⑨ [EGYÉB] kategória alatt).



Kattintson a számítógép képernyőjén a [Continue] gombra.

- 12 Gondosan olvassa el a licencszerződés feltételeit. Ha egyetért velük, változtassa a ○ ábrát ● ábrára, majd kattintson a [Next] → [Install] gombra.
- 13 A szoftver telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - A számítógéptől függően szükséges lehet külső féltől származó szoftver telepítése. Ha megjelenik a telepítőképernyő, kövesse az utasításokat az igényelt szoftver telepítéséhez.
 - Ha a telepítés befejezéséhez szükséges, indítsa újra a számítógépet.

Ha a telepítés befejeződött, a következő ikonok jelennek meg. Távolítsa el a CD-ROM-ot a

számítógépből.



- Egyéb ikonok is megjelenhetnek.
- A telepítési eljárástól függően előfordulhat, hogy nem jelenik meg ikon.
- Ez az eljárás nem telepíti A "Handycam" kézikönyve (51. oldal).

- A kamera leválasztása a számítógépről
- Kattintson a wikonra a számítógép asztalának jobb alsó sarkában → [Safely remove USB Mass Storage Device].



- 2 Érintse meg a [VÉG] → [IGEN] elemet a kamera képernyőjén.
- 3 Válassza le az USB-kábelt.
- Blu-ray lemezt egy Blu-ray íróval rendelkező számítógéppel hozhat létre. Telepítse a BD Addon Software összetevőt a "PMB" szoftverhez (34. oldal)

Lemezkészítési módszer kiválasztása (számítógépen)

A kamerával felvett nagy felbontású (HD) mozgóképekből vagy fényképekből számos módszerrel készíthető standard (SD) vagy nagy felbontású (HD) lemez, ezeket ismerteti ez a szakasz. Válassza ki a lejátszójának megfelelő módszert.

Lejátszó		Módszer és lemeztípus kiválasztása	
Blu-ray lejátszó eszközök (Blu- ray lejátszó, PLAYSTATION [®] 3 stb.)	•	 ① Mozgóképek és fényképek importálása számítógépre (Easy PC Back-up) (30. oldal) ④ ② Nagy felbontású (HD) Blu-ray lemez* írása (34. oldal) 	Blu-raỹ
AVCHD lejátszó eszközök (Sony Blu-ray lejátszó, PLAYSTATION [®] 3 stb.)	•	Lemez készítése egyetlen érintéssel (One Touch Disc Burn) (29. oldal)	HD
	•	 Mozgóképek és fényképek importálása számítógépre (Easy PC Back-up) (30. oldal) Ragy felbontású (HD) AVCHD-lemez írása (32. oldal) 	HD
Szokványos DVD-lejátszó eszközök (DVD-lejátszó, DVD lejátszására képes számítógép stb.)	•	 ① Mozgóképek és fényképek importálása számítógépre (Easy PC Back-up) (30. oldal) (30. aldal) (30. aldal) (31. aldal) 	SD

* Blu-ray lemez létrehozásához a BD Add-on Software telepítése szükséges a "PMB" szoftver mellé (34. oldal).

Az egyes lemeztípusok jellemzői



A Blu-ray lemez használata lehetővé teszi a DVD-lemezeknél hosszabb nagy felbontású (HD) mozgóképek rögzítését.



A nagy felbontású (HD) mozgókép DVD, például DVD-R lemezre rögzíthető, ezzel nagy felbontású (HD) lemez jön létre.



A nagy felbontásúból (HD) átalakított standard felbontású (SD) mozgókép DVD, például DVD-R lemezre rögzíthető, ezáltal standard felbontású (SD) lemez jön létre.

A "PMB" szoftverrel használható lemezek

A "PMB" szoftverben a következő típusú 12 cm-es lemezek használhatók. Blu-ray lemezek esetén lásd a 34. oldalt.

Lemez típusa	Szolgáltatások
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL	Egyszer írható
DVD-RW/DVD+RW	Újraírható

 A PLAYSTATION[®]3 készüléken mindig a PLAYSTATION[®]3 rendszerszoftver legújabb verzióját használja.

• Néhány országban/régióban előfordulhat, hogy a PLAYSTATION®3 nem kapható.

Lemez írása egy érintéssel (One Touch Disc Burn)

Mozgóképeket és fotókat menthet lemezre. A kamerával rögzített, a One Touch Disc Burn funkcióval még nem mentett mozgóképek és fényképek automatikusan lemezre menthetők. A mozgóképek és fényképek a rögzítésük szerinti képminőségben kerülnek a lemezre.

- A nagy felbontású (HD) mozgóképek (az alapértelmezett beállítás) nagy felbontású (HD) lemezt eredményeznek. A nagy felbontású (HD) lemez nem játszható le DVD-lejátszón.
- · Blu-ray lemez nem hozható létre a One Touch Disc Burn funkcióval
- Ha standard felbontású (SD) lemezt szeretne készíteni a nagy felbontású (HD) mozgóképekből, először importálja a mozgóképeket számítógépre (30. oldal), majd hozzon létre standard felbontású (SD) lemezt (34. oldal).
- Telepítse előre a "PMB" szoftvert (24. oldal), de ne indítsa el a "PMB" szoftvert.
- Ehhez a művelethez csatlakoztassa a kamerát a fali csatlakozóba a tartozék hálózati tápegységgel (11. oldal).
- · A One Touch Disc Burn funkcióval csak a belső memóriában rögzített videók és fényképek menthetők

Kapcsolia be a számítógépet, és helyezzen egy üres lemezt a DVD-meghajtóba.

- A használható lemeztípusokról lásd a 27. oldalt.
- Ha a "PMB" szoftveren kívül bármilyen szoftver automatikusan elindul, állítsa azt le

Z Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a "Handycam" Station töltőegységhez és a fali csatlakozóaljzathoz.

• Ha nem használja a "Handycam" Station töltőegységet, akkor csatlakoztassa a hálózati tápegységet és a speciális USB terminál adaptert a kamerához (10., 62 oldal), majd folytassa a 4. lépéssel.

Állítsa a kamerát a "Handycam" Station töltőegységre.

Kapcsolja be a kamerát az LCD képernyő kinyitásával.

Csatlakoztassa a "Handycam" Station töltőegység vagy a speciális USB terminál adapter Ψ (USB) csatlakozóját és a számítógépet az USB-kábellel (mellékelve).



· Ha akkor zárja be az LCD panelt, miközben a kamera más eszközökhöz van csatlakoztatva az USB-kábellel, a felvett képek elveszhetnek.

6 Érintse meg a MENU (MENU) \rightarrow [USB CSATL.] pontot (a 9 [EGYÉB] kategória alatt) → [LEMEZRE ÍRÁS1.



Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.



· A One Touch Disc Burn nem menti a számítógépre a mozgóképeket és fényképeket.

Mozgóképek és fényképek importálása számítógépre (Easy PC Back-up)

A kamerával rögzített, az Easy PC Back-up használatával még nem mentett mozgóképek és fényképek automatikusan a számítógépre importálhatók. Kapcsolja be előre a számítógépet.

 Ehhez a művelethez csatlakoztassa a kamerát a fali aljzathoz a mellékelt hálózati adapter segítségével (11. oldal).

Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a "Handycam" Station töltőegységhez és a fali csatlakozóaljzathoz.

- · Ha nem használja a "Handycam" Station töltőegységet, akkor csatlakoztassa a hálózati tápegységet és a speciális USB terminál adaptert a kamerához (10., 62. oldal), majd folytassa a 3. lépéssel.
- 🖌 Állítsa a kamerát a "Handycam" Station töltőegységre.

Kapcsolia be a kamerát az LCD képernyő kinyitásával.

Csatlakoztassa a "Handycam" Station töltőegység vagy a speciális USB terminál adapter 🖞 (USB) csatlakozóját és a számítógépet az USB-kábellel (mellékelve).



Az [USB-S KIVÁL.] menü jelenik meg a kamera képernyőjén.

 Ha akkor zárja be az LCD panelt, miközben a kamera más eszközökhöz van csatlakoztatva az USB-kábellel, a felvett képek elveszhetnek.

5

Érintse meg az [🗰 USB CSATL.] gombot a belső memóriában tárolt képek importálásához, vagy az [🖘 USB CSATL.] gombot a "Memory Stick PRO Duo" kártyán tárolt képek importálásához.



A számítógép képernyőjén megjelenik a [Handycam Utility] ablak.

6

A számítógép képernyőjén kattintson az [Easy PC Back-up] → [Import] lehetőségre.



A szoftver a számítógépre importálja a mozgóképeket és fényképeket. A művelet befejeztével megjelenik a "PMB" képernyő.

- Amikor a művelet befejeződött, megjelenhet egy képernyő, jelezve, hogy a mozgóképek elemzése folyik. A mozgóképek elemzése sokáig tarthat. Közben használhatja a "PMB" szoftvert.
- Vagy nagy felbontású (HD) lemezt (Blu-ray lemezt/AVCHD formátumú lemezt) (32. oldal) vagy standard felbontású (SD) lemezt (34. oldal) hozhat létre az importált nagy felbontású (HD) mozgóképekből.
- A kiválasztott mozgóképek és fényképek importálásáról lásd: "PMB Guide" (32. oldal).
- A nagy felbontású (HD) mozgóképek a számítógépről a kamerára exportálhatók (HDR-TG5E/TG5VE). A "PMB" képernyőn kattintson a [Manipulate] → [Export to] → [Handycam (Internal Memory)] vagy a [Handycam (Memory Stick)] elemre. A részleteket lásd: "PMB Guide" (32. oldal).

A mozgóképek és fényképek célmeghajtójának vagy -mappájának megváltoztatása

A fenti, 6. lépésben látható [Handycam Utility] képernyőn kattintson az [Easy PC Back-up] → [Change] elemre. A megjelenő képernyőn kiválaszthatja a meghajtót vagy mappát, ahova a képeket menteni kívánja.

A PMB (Picture Motion Browser) elindítása

Kattintson kétszer a "PMB" parancsikonra a számítógép képernyőjén.



 Ha az ikon nem látható a számítógép képernyőjén, kattintson a [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] → [PMB] elemre a "PMB" elindításához.

A "PMB" használatával megtekintheti, szerkesztheti és lemezre írhatja a mozgóképeket és fényképeket.

A "PMB Guide" elolvasása

A "PMB" használatára vonatkozó részletekért olvassa el "PMB Guide" dokumentumot. Kattintson kétszer a számítógép képernyőjén a "PMB Guide" parancsikonra a "PMB Guide" megnyitásához.



 Ha az ikon nem látható a számítógép képernyőjén, kattintson a [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] → [Help] → [PMB Guide] elemre. A "PMB Guide" a "PMB" [Help] segítségével is megnyitható.

Nagy felbontású (HD) lemez írása

Nagy felbontású (HD) lemez írása a korábban a számítógépre importált nagy felbontású (HD) mozgóképek egyesítésével lehetséges (30. oldal).

- Ez a szakasz a nagy felbontású (HD) mozgókép DVD lemezre rögzítésének eljárását (28. oldal) mutatja be.
- A nagy felbontású (HD) lemez AVCHD formátumot lejátszó eszközökön, például Sony Blu-ray lejátszón és PLAYSTATION[®]3 készüléken játszható le. Szokványos DVD-lejátszón nem játszható le a lemez (27. oldal).

Kapcsolja be a számítógépet, és helyezzen egy üres lemezt a DVD-meghajtóba.

- A használható lemeztípusokról lásd a 28. oldalt.
- Ha a "PMB" szoftveren kívül bármilyen szoftver automatikusan elindul, állítsa azt le.

Kattintson kétszer a "PMB" parancsikonra a számítógép képernyőjén a "PMB" elindításához.

> A "PMB" a [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] → [PMB] parancsra kattintva is elindítható.

Kattintson a [Folders] vagy [Calendar] elemre az ablak bal oldalán, és jelöljön ki egy mappát vagy dátumot, majd jelölje ki a nagy felbontású (HD) mozgóképeket.

- A nagy felbontású (HD) mozgóképeket
 H jelöli.
- Fényképek nem menthetők lemezre.

 Több mozgókép kijelöléséhez tartsa nyomva a Ctrl billentyűt és kattintson a miniatűrképekre.

4

Az ablak tetején kattintson a [Manipulate] \rightarrow [AVCHD (HD) Creation] elemre.



Megjelenik a mozgóképek kijelölésére használható ablak.

 Ha mozgóképeket kíván a korábban kijelöltekhez adni, jelölje ki azokat a fő ablakban és húzza azokat a kiválasztó ablakba.

5

A lemez elkészítéséhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.

• A lemez létrehozása sok időt vehet igénybe.

Nagy felbontású (HD) lemez lejátszása számítógépen

A nagy felbontású (HD) lemezek a "PMB" szoftverrel együtt telepített "Player for AVCHD" használatával játszhatók le.

A "Player for AVCHD" elindításához kattintson a [Start] \rightarrow [All Programs] \rightarrow [Sony Picture Utility] \rightarrow [Player for AVCHD] parancsra.

A műveletről lásd a "Player for AVCHD" súgóját.

 Lehetséges, hogy a mozgóképek lejátszása nem egyenletes, ez a számítástechnikai környezettől függ.

Blu-ray lemez létrehozása

Blu-ray lemezt a korábban a számítógépre importált nagy felbontású (HD) mozgókép használatával hozhat létre (30. oldal).

Blu-ray lemez létrehozásához a BD Add-on Software telepítése szükséges a "PMB" szoftver mellé. Kattintson a [BD Add-on Software] elemre a "PMB" telepítőképernyőjén és a képernyőn látható utasítások szerint telepítse ezt a bővítményt.

• A [BD Add-on Software] telepítésekor csatlakoztassa a számítógépet az internetre.



Helyezzen egy üres Blu-ray lemezt a meghajtóba, és kattintson a [Manipulate] → [Blu-ray Disc (HD) Creation] elemre a "Nagy felbontású (HD) lemez írása" 4. lépésében (32. oldal). A többi eljárás megegyezik a nagy felbontású (HD) lemez létrehozásánál látottakkal.

- A számítógépnek támogatnia kell a Blu-ray lemez írását.
- BD-R (egyszer írható) és BD-RE (újraírható) lemez is használható a Blu-ray lemez létrehozásához. A lemez létrehozása után nem adhat hozzá tartalmat, egyik típusnál sem.

Standard felbontású (SD) lemez írása, amely közönséges DVDlejátszón is lejátszható

Standard felbontású (SD) lemez írása a korábban a számítógépre importált mozgóképek és fényképek kiválasztásával lehetséges (30. oldal).

 Forrásként kiválaszthatók nagy felbontású (HD) mozgóképek. A képminőséget azonban nagy felbontásúról (HD) standard felbontásúra (SD) alakítja a rendszer. A mozgóképek képminőségének átalakítása hosszabb időt fog igénybe venni, mint a tényleges felvétel.

Kapcsolja be a számítógépet, és helyezzen egy üres lemezt a DVD-meghajtóba.

- A használható lemeztípusokról lásd a 28. oldalt.
- Ha a "PMB" szoftveren kívül bármilyen szoftver automatikusan elindul, állítsa azt le.

Kattintson kétszer a "PMB" parancsikonra a számítógép képernyőjén a "PMB" elindításához.

 A "PMB" a [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] → [PMB] parancsra kattintva is elindítható.

2

- Kattintson a [Folders] vagy [Calendar] elemre az ablak bal oldalán, és jelöljön ki egy mappát vagy dátumot, majd jelölje ki a mozgóképeket vagy fényképeket.
 - A nagy felbontású (HD) mozgóképeket *jelöli*.
 - Több mozgókép vagy fénykép kijelöléséhez tartsa nyomva a Ctrl billentyűt és kattintson a miniatűrképekre.

4 Az ablak tetején kattintson a [Manipulate] \rightarrow [DVD-Video (SD) Creation] elemre.

Megjelenik a mozgóképek és fényképek kijelölésére használható ablak.

· Ha mozgóképeket vagy fényképeket kíván a korábban kijelöltekhez adni, jelölje ki azokat a fő ablakban és húzza azokat a kiválasztó ablakba



A lemez elkészítéséhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.

 A lemez létrehozása sok időt vehet igénybe.

l emez másolása

Az írott lemezt a "Video Disc Copier" használatával másolhatja le. A lemez a nagy felbontású (HD) mozgóképek standard felbontásúvá (SD) alakításával is lemásolható. Kattintson a [Start] \rightarrow [All Programs] \rightarrow [Sony Picture Utility] \rightarrow [Video Disc Copier] parancsra a szoftver elindításához. A műveletről lásd: "Video Disc Copier".

Blu-rav lemezre nem másolhat.

Mozgókép szerkesztése

Kivághatja a mozgókép szükséges részeit és másik fájlban mentheti. A "PMB" használatával jelölje ki a szerkeszteni kívánt mozgóképet, majd kattintson a [Manipulate] → [Video Trimming] elemre a Video Trimming ablak megjelenítéséhez. A műveletről lásd: "PMB Guide" (32. oldal).

Fénykép felvétele mozgóképből

A mozgókép egy képkockája fényképfájlként menthető. A "PMB" mozgóképlejátszó ablakában kattintson a clemre a [Save Frame] ablak megjelenítéséhez. A műveletről lásd: "PMB Guide" (32. oldal).



Képek mentése DVD-íróval, -felvevővel A lemezkészítési módszer kiválasztása (DVD-író/ -felvevő)

A kamerával felvett nagy felbontású (HD) mozgóképekből vagy fényképekből számos módszerrel készíthető standard (SD) vagy nagy felbontású (HD) lemez, ezeket ismerteti ez a szakasz. Válassza ki a lejátszójának megfelelő módszert.

- Készítsen elő egy DVD lemezt, például egy DVD-R lemezt az íráshoz.
- Blu-ray lemez létrehozásáról lásd a 34 oldalt.



- A PLAYSTATION[®]3 készüléken mindig a PLAYSTATION[®]3 rendszerszoftver legújabb verzióját használja.
- Néhány országban/régióban előfordulhat, hogy a PLAYSTATION®3 nem kapható.

Nagy felbontású (HD) lemez készítése DVDíróval stb. (USB-kábelkapcsolat)

Az USB-kábellel csatlakoztassa a kamerát a nagy felbontású képminőségű mozgóképpel (HD) kompatibilis lemezkészítő eszközhöz, mint pl. a Sony DVD-íróhoz. Olvassa el a csatlakoztatandó készülékhez mellékelt használati útmutatót is.

Az alábbiakban a kamera Sony DVD-íróhoz csatlakoztatását és lemez létrehozását ismertető módszer olyasható.

· Ehhez a művelethez csatlakoztassa a kamerát a fali aljzathoz a mellékelt hálózati adapter segítségével (11. oldal).

Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a "Handycam" Station töltőegységhez és a fali csatlakozóaljzathoz.

· Ha nem használja a "Handycam" Station töltőegységet, akkor csatlakoztassa a hálózati tápegységet és a speciális USB terminál adaptert a kamerához (10., 62. oldal), majd folytassa a 3. lépéssel.

🖌 Állítsa a kamerát a "Handycam" Station töltőegységre.

Kapcsolja be a kamerát az LCD képernyő kinyitásával.

Csatlakoztassa a "Handycam" Station töltőegység vagy a speciális USB terminál adapter ل (USB) csatlakozóját és a DVD-írót, stb. az USB-kábellel (mellékelve).



Az [USB-S KIVÁL.] menü jelenik meg a kamera képernyőjén.

A kamera képernyőjén érintse meg az [🗒 USB CSATL.] gombot, ha a mozgóképeket a belső memóriába, vagy az [USB CSATL.] gombot, ha a "Memory Stick PRO Duo" kártyára rögzítette.

Mozgóképek felvétele a csatlakoztatott eszközre.

További részletekért olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülékhez mellékelt használati útmutatót is.

A művelet befejezését követően a kamera képernyőjén érintse meg a [VÉG] \rightarrow [IGEN] gombokat.

Válassza le az USB-kábelt.

- A létrehozott nagy felbontású (HD) lemezt nem lehet használni a DVD-lejátszókban és felvevőkben. Mivel a DVD-lejátszók és -felvevők nem kompatibilisek az AVCHD formátummal, a DVD-lejátszók és -felvevők esetleg nem fogják tudni kiadni a lemezt.
- Néhány országban/régióban előfordulhat, hogy nem kapható Sony DVD-író.

Standard felbontású (SD) lemez készítése felvevővel stb. (A/V-kábelcsatlakozás)

A kamerán lejátszott képeket lemezre vagy videokazettára lehet másolni, ha a

kamerát az A/V-kábellel Sony DVD-íróra stb. csatlakoztatja. A készülékeket az alábbi módok egyike szerint csatlakoztassa: 1 vagy 2. Olvassa el a csatlakoztatott készülékekhez mellékelt használati útmutatót is. A művelet előtt válassza ki a másolni kívánt videót tartalmazó felvételi adathordozót és a képminőséget (42., 47. oldal).

- Ehhez a művelethez csatlakoztassa a kamerát a fali aljzathoz a mellékelt hálózati adapter segítségével (11. oldal).
- A nagy felbontású (HD) mozgóképek másolása standard felbontással történik (SD).

 A/V-csatlakozókábel (mellékelve) Csatlakoztassa az A/V-összekötőkábelt egy másik eszköz bemenetéhez. A kamera fel van szerelve egy A/V távcsatlakozó eszközzel, és a "Handycam" Station töltőegység fel van szerelve egy A/V OUT csatlakozóval (61., 62. oldal). Csatlakoztassa az A/V összekötőkábelt vagy a "Handycam" Station töltőegységhez vagy a kamerához a beállítástól függően.

2 AV-összekötőkábel S VIDEO (külön megvásárolható)

Ha egy S VIDEO-csatlakozóval rendelkező A/V-átjátszókábellel (külön megvásárolható) S VIDEO csatlakozón csatlakozik egy másik készülékre, a kép jobb minőségű lesz, mint az A/Vátjátszókábel használatakor. Egy S VIDEOkábellel csatlakoztassa az A/V-kábel fehér és vörös (bal/jobb audio) csatlakozóját és S VIDEO csatlakozóját (S VIDEO csatorna). Ha csak az S VIDEO csatlakozta ásrga csatlakozó (videó) csatlakoztatása nem szükséges.



Helyezze az adathordozót a felvevőbe.

• Ha a felvevőn bemenetválasztó található, állítsa bemenet módra.

Z Csatlakoztassa a kamerát a felvevőkészülékhez (lemezíró stb.) az A/V-kábellel **1** (mellékelve) vagy egy S VIDEO 2 csatlakozóval ellátott A/Vkábellel (külön megvásárolható).

- A kamerát csatlakoztassa a felvevő készülék bemenetéhez.

ک Kezdje el a lejátszást a kamerán, és rögzítse a felvevőn.

 További részletek a felvevőkészülékhez mellékelt használati útmutatóban találhatók

A másolás befejezésekor állítsa le a felvevőeszközt, majd a kamerát.

- Mivel a másolás analóg adatátvitellel történik, a kép minősége romolhat.
- HDMI-kábellel csatlakoztatott felvevőre nem lehet képeket másolni.
- A képernyőkijelzések (például számláló stb.) a csatlakoztatott eszköz képernyőjéről való elrejtéséhez érintse meg a következőt: MENU (MENU) \rightarrow [MEGJEL.HELYE] (a 12 [KIMENETI BEÁLL.] kategória alatt) → [LCD TÁBLA] (az alapértelmezett beállítás) → ок → 🗙
- A dátum/idő, koordináták (HDR-TG5VE/ TG7VE), vagy a kamerabeállítási adatok rögzítéséhez érintse meg a MENU (MENU) → $[ADATKOD] \rightarrow kívánt beállítást \rightarrow \bigcirc \frown$ (a 8 [LEJÁTSZÁSI BEÁLL.] kategória alatt). Ezen kívül érintse meg a MENU (MENU) → [MEGJEL.HELYE] → [VID-KI/TÁBLA] → $o \to \rightarrow$ pontot (az 12 [KIMENETI
 - BEÁLL.] kategória alatt).

- Ha a megjelenítő eszköz (televízió stb.) képmérete 4:3, érintse meg a következőket: MENU (MENU) \rightarrow [TV TÍPUSA] (a 12 [KIMENETI BEÁLL.] kategória alatt) → $[4:3] \rightarrow OK \rightarrow X$
- Ha a kamerát monó készülékhez csatlakoztatja, csatlakoztassa az A/V-átjátszókábel sárga csatlakozóját a videobemeneti aljzathoz, a fehér (bal csatorna) vagy vörös (jobb csatorna) csatlakozót pedig az eszköz audiobemeneti aljzatához.
- Néhány országban/régióban előfordulhat, hogy nem kapható Sony DVD-író.

A kamera lehetőségeinek kihasználása

Mozgóképek és fényképek törlése

Adathordozó-területet szabadíthat fel, ha törli a mozgóképeket és fényképeket a felvételi adathordozóról.

A művelet kezdete előtt válassza ki a törölni kívánt mozgóképeket és fényképeket tartalmazó felvételi adathordozót (42. oldal).

Érintse meg a MENU (MENU) opciót.

- Z A mozgóképek törléséhez érintse meg a [**□**TÖRLÉS] (a 7 [SZER] kategória alatt) → [HDBTÖRLÉS] vagy [🗺 TÖRLÉS] opciót.
 - · Fotók törléséhez érintse meg az [TÖRLÉS] (a 7 [SZER] kategória alatt) → [■TÖRLÉS] opciót.

J Érintse meg és jelenítse meg a ✓ jelet a törölni kívánt mozgóképeken és fényképeken.



ОК

ОК

Érintse meg a következőket:

 \rightarrow [IGEN] \rightarrow

 Az összes mozgókép törlése egyszerre A 2. lépésben érintse meg a [☐TÖRLÉS] → [HD MIND TÖRLÉSE]/[SD MIND TÖRLÉSE] \rightarrow [IGEN] \rightarrow [IGEN] \rightarrow $\bigcirc K \rightarrow$ \checkmark

 Az összes fénykép törlése egyszerre A 2. lépésben érintse meg a [■TÖRLÉS] → $[\blacksquare MIND TÖRLÉSE] \rightarrow [IGEN] \rightarrow [IGEN]$

A felvételi adathordozó formázása

A formázás a felvételhez rendelkezésre álló terület felszabadításához az összes képet és mozgóképet törli.

- Ehhez a művelethez csatlakoztassa a kamerát a fali csatlakozóba a tartozék hálózati tápegységgel (11. oldal).
- · A fontos képek elvesztésének megelőzése érdekében mentse azokat (23. oldal) a felvételi adathordozó formázása előtt.
- A védett mozgóképek és képek is törlődnek.
- Í Érintse meg a MENU (MENU) → [HORDOZÓ FORMÁZ] opciót (a [10] [ADATHORDOZÓ KEZELÉSE] kategória alatt).
- 2 Érintse meg a formázni kívánt felvételi adathordozót ([BELSŐ MEMÓRIA] vagy [MEMORY STICK1).
- 3 Érintse meg az [IGEN] → [IGEN] \rightarrow **OK** gombokat.
- Míg az [Folyamatban...] látható a képernyőn, ne zárja vissza az LCD képernyőt, ne nyúljon a gombokhoz, ne válassza le a hálózati tápegységet, és ne vegye ki a "Memory Stick PRO Duo" memóriakártyát a kamerából. (Formázás közben a hozzáférésjelző világít vagy villog.)

A felvételi adathordozó cseréje

A felvétel, lejátszás vagy szerkesztés helyeként választhatja a kamera belső memóriáját vagy a "Memory Stick PRO Duo" memóriakártyát. Válassza ki külön a mozgóképekhez és fényképekhez használandó hordozót.

Az alapértelmezett beállítással a mozgóképek és képek a belső memóriában rögzítődnek.



- A kiválasztott adathordozón felvételi, lejátszási és szerkesztési műveletek hajthatók végre.
- Tekintse meg az 57. oldalt a mozgóképek felvételi idejére vonatkozó információkért.

Felvételi adathordozó kiválasztása mozgóképekhez

 Érintse meg a MENU (MENU) → [VIDEÓHORD.BEÁLL] pontot (a
 [10] [ADATHORDOZÓ KEZELÉSE] kategória alatt).

> A [VIDEÓHORD.BEÁLL] képernyő jelenik meg.

2 Érintse meg a kívánt adathordozót.

3 Érintse meg az [IGEN] → OK gombokat.

A felvételi adathordozó módosul.

Felvételi adathordozó kiválasztása fényképekhez

 Érintse meg a MENU (MENU) → [FOTÓHORD.BEÁLL.] pontot (a
 [10] [ADATHORDOZÓ KEZELÉSE] kategória alatt).

A [FOTÓHORD.BEÁLL.] képernyő jelenik meg.

- Érintse meg a kívánt felvételi adathordozót.
- 3 Érintse meg az [IGEN] → OK gombokat.

A felvételi adathordozó módosul.

A felvételi adathordozó beállításainak ellenőrzése

Kapcsolja be a \ (Mozgókép) lámpát a mozgóképekhez használt felvételi adathordozó ellenőrzéséhez, vagy a ▲ (Fénykép) lámpát a fényképek esetében. A hordozó ikonja a képernyő jobb felső sarkában jelenik meg.



■: Belső memória□: "Memory Stick PRO Duo"

A "Memory Stick PRO Duo" behelyezése

 A felvételi adathordozót állítsa [MEMORY STICK] beállításúra, ha a mozgóképet/képet a "Memory Stick PRO Duo" kártyára kívánja rögzíteni (42. oldal).

A kamerával használható "Memory Stick" memóriakártyák

- Javasoljuk, hogy mozgóképfelvételhez legalább 1 GB-os "Memory Stick PRO Duo" kártyát használjon, amelynek jelölése:
 - MEMORY STICK PRO DUO ("Memory Stick PRO Duo")*
 - MEMORY STICK PRO-HG DUO ("Memory Stick PRO-HG Duo")
 - * A Mark2 jelöléstől függetlenül mindkettő használható.
- A "Memory Stick PRO Duo" kártyák 16 GBos méretig igazoltan használhatók ebben a kamerában.

 Tegye be a "Memory Stick PRO Duo"-t.

- Nyissa ki az akkumulátor/Memory Stick Duo fedelét.
- ② Tegye be a "Memory Stick Duo" memóriakártyát kattanásig.
- ③ Zárja be az akkumulátor/Memory Stick Duo fedelét.



Hozzáférésjelző

Az [Új képkezelő fájl készítése.] képernyő jelenik meg, ha új "Memory Stick PRO Duo" kártyát helyez be, amikor a 間 (Mozgókép) lámpa világít.

 Ha a "Memory Stick PRO Duo" kártyát rossz irányban helyezi be, akkor a "Memory Stick PRO Duo" kártya, a "Memory Stick Duo" kártyanyílás vagy a képadatok megsérülhetnek.

- 2 Érintse meg: [IGEN].
 - Ha csak képeket kíván rögzíteni a "Memory Stick PRO Duo" memóriakártyára, érintse meg a [NEM] gombot.
- Ha a 2. lépésben [Nem sikerült új képkezelő fájlt készíteni. Előfordulhat,hogy nincs elegendő üres hely.] jelenik meg, akkor formázza a "Memory Stick PRO Duo" kártyát (41. oldal).

A "Memory Stick PRO Duo" memóriakártya eltávolítása

Nyissa ki az akkumulátor "Memory Stick Duo" fedelet, és óvatosan, egy mozdulattal nyomja be a "Memory Stick PRO Duo" memóriakártyát.

- Felvételkészítés közben ne nyissa ki az akkumulátor/Memory Stick Duo memóriakártya fedelét.
- A "Memory Stick PRO Duo" memóriakártya behelyezésekor vagy eltávolításakor ügyeljen arra, hogy a "Memory Stick PRO Duo" memóriakártya ne ugorjon ki és ne essen le.

Mozgóképek és fényképek másolása a belső memóriából "Memory Stick PRO Duo" kártyára

Érintse meg a következőket: MENU → [VIDEÓMÁSOLÁS]/ [FOTÓMÁSOLÁS] (a ☑ [SZER] kategória alatt), majd kövesse a képernyőn látható utasításokat.

A kamera testreszabása menükkel

 A menüelemeket részletesen, színes fényképekkel írja le a A "Handycam" kézikönyve (51. oldal).

A menük használata

A kamerában található a SAJÁT MENÜ, ahol a leggyakrabban használt 6 menüegység regisztrálható, és a MENU, ahol az összes menü megjelenik. Alapértelmezésben a SAJÁT MENÜ jelenik meg.

Nyissa ki az LCD képernyőt.

Az objektívfedél kinyílik és a kamera bekapcsol.

Érintse meg a MENU (MENU) opciót.



A "SAJÁT MENÜ" képernyő jelenik meg.



A MENU képernyőhöz

 A SAJÁT MENÜ egységek felvétel módban eltérőek a lejátszás módhoz képest.

- Érintse meg a módosítani kívánt menüelemet.
- 4 Ha végzett a beállításokkal, érintse meg az ok gombot.

A kedvenc menüegységek regisztrálása a SAJÁT MENÜ-be

- Az "A menük használata" c. rész 3. lépésében érintse meg a [SAJÁT MENÜ BEÁL.] elemet.
- Érintse meg a [FELVÉTEL] vagy a [LEJÁTSZÁS] gombokat.

Válassza ki a [FELVÉTEL] gombot az egységek megváltoztatásához a SAJÁT MENÜ(FELVÉTEL) vagy a [LEJÁTSZÁS] gombot a SAJÁT MENÜ(LEJÁTSZÁS) menüben.



3 Érintse meg a módosítani kívánt gombot.

 4 Érintse meg az OK → regisztrálni kívánt elemet.

- Érintse meg: , miután a SAJÁT MENÜ képernyő megjelent.
- Minden egyes SAJÁT MENÜ menüben maximum 6 menüegységet regisztrálhat a felvétel és lejátszás módban.
- Az alapértelmezett beállítás minden egyes SAJÁT MENÜ esetében az alábbi:
 - SAJÁT MENÜ a felvétel módhoz
 [HD]/ISDI BEÁLL.], [HI]FELV.MÓD],
 [■KÉPMÉRET], [FOTÓHORD.BEÁLL.],
 [VAKUS MÓD], [MOSOLYFELISMER.]
 - SAJÁT MENÜ a lejátszás módhoz [℡TÖRLÉS], [■TÖRLÉS], [₩DD/₺DD BEÁLL.], [MEGJELÖLÉS], [LCD-FÉNYERŐ], [VIDEÓMÁSOLÁS]

A beállítások megváltoztatása a MENU használatával

1 Nyissa ki az LCD képernyőt.

Az objektívfedél kinyílik és a kamera bekapcsol.

Érintse meg a MENU (MENU) opciót.

A "SAJÁT MENÜ" képernyő jelenik meg.

 Ha a MENU képernyő jelent meg előzőleg, akkor a MENU képernyő jelenik meg ismét. Folytassa a 4. lépéssel.

- 3 Érintse meg a MENUS opciót.
 - A "MENU" egységek jelennek meg.



A SAJÁT MENÜ képernyőhöz

4 Érintse meg a módosítani kívánt menüelemet.



- Egyszerre 4 egységen ugrik keresztül
- (2) Kategóriáról kategóriára ugrik
- ③ A ≤ és a ^(MENU) jelenik meg.
- Esetleg néhány menüegység nem állítható a felvétel vagy lejátszás feltételeitől függően.
- A szürkén megjelenő menüegységek vagy beállítások nem érhetők el.
- Megérintheti az ① vagy ② opciót és húzhatja a képernyőn a menülista görgetéséhez.

5 Ha végzett a beállításokkal, érintse meg az ok → × gombot.

- Az előző képernyőre a gomb megérintésével térhet vissza.
- Az éppen megváltoztatott menüegység függvényében a kamera a lejátszás és felvétel módok között vált.

Az 😉 OPTION MENU használata

Az Control Az Arabian OPTION MENU ugyanúgy jelenik meg, mint a helyi menü a jobb egérgomb megnyomásakor egy számítógép esetében. Megjelennek a módosítható menüelemek.



2 A beállítás módosításához érintse meg a kívánt fület → a módosítani kívánt elemet.





- 3 Ha végzett a beállításokkal, érintse meg az ok gombot.
- A szürkén megjelenő menüegységek vagy beállítások nem érhetők el.
- Ha a kívánt elem nincs a képernyőn, érintsen meg egy másik fület. (Lehet, hogy nincs más fül.)
- A képernyőn megjelenő fülek és egységek a kamera aktuális felvétel/lejátszás állapotától függenek.

Menü listák

(KÉZI BEÁLLÍTÁSOK) kategória

JELENET	. A megfelelő felvételi beállítás kiválasztása a jelenet típusához, például egy éjszakai látképhez vagy tengerparthoz.
ĦÚSZTATÁS	. Jelenetek ki- vagy beúsztatása.
FEHÉREGYENS	. A fehéregyensúly állítása.
FÉNYM./FIX FÓK	. A kiválasztott téma fényerejének és fókuszának állítása egyszerre.
FÉNYMÉRŐ	. A képek fényerejének igazítása a képernyőn megérintett témához.
FIX FÓKUSZ	. Fókuszálás a képernyőn megérintett témára.
EXPOZÍCIÓ	. A mozgóképek és fényképek fényerejének állítása.
FÓKUSZ	. Kézi fókusz.
KÖZELKÉP	. Felvételkészítés a témára fókuszálva, a háttérre fókuszálás nélkül.
F.LASS.FELV	. Gyorsan mozgó témák lassított felvétele.

2 (FELVÉTELI BEÁLL.) kategória

EIDIGITÁLIS ZOOM	. 15. oldal
VEZETŐKERET	. Keret megjelenítése a téma vízszintes vagy függőleges beállításának
	diziosnasanoz.
EISTEADYSHOT	. 15. oldal
BEÉP.ZOOM-MIKR	. Mozgóképfelvétel a zoom beállításához igazított élénk hanggal.
MIKR.JELSZ	. A mikrofon hangszintjének beállítása.
AUT.ELLENF.KOMP	. Az expozíció beállítása ellenfényben álló témák esetén.
AUT.KIS ZÁRSEB	. A zársebesség automatikus beállítása.
KONVERZ.LENCSE	. A Steadyshot funkció és a fókusz optimalizálása a csatlakoztatott objektívnek megfelelően.

3 (FELV.BEÁLLÍTÁSOK) kategória

HD:/ ISD: BEÁLL	A képminőség beállítása a felvételhez, lejátszáshoz vagy a mozgóképek szerkesztéséhez.
₽FELV.MÓD	A mozgóképek felvételi módjának beállítása. Ha gyorsan mozgó témát vesz fel, magas képminőség, például az [FH] ajánlott.
X.V.COLOR	15. oldal
₽SZÉLESVÁSZNÚ	A vízszintes-függőleges arány beállítása a mozgóképek standard felbontású (SD) felvételéhez.

(ARCFUNKC.BEÁLL.) kategória

BEKERETEZÉS	. Az érzékelési keret megjelenítésének vagy nem megjelenítésének
	kiválasztása egy arc érzékelése esetén.
ARCFELISMERÉS	. Az arc(ok) képminőségének automatikus beállítása.
MOSOLYFELISMER	Automatikus felvételkészítés mosoly érzékelése esetén.
MOSOLYÉRZÉKENY	. A mosolyérzékelési érzékenység beállítása a MOSOLYFELVÉTEL funkció
	segítségével.
MOSOLYPRIORITÁS	. A prioritás tárgyának (gyermek vagy felnőtt) beállítása a MOSOLYFELVÉTEL funkcióhoz.

5 (FÉNYKÉPBEÁLL.) kategória

■ÖNKIOLDÓ	. Az önkioldó beállítása a fotó felvételi módban lévő kameránál.
■KÉPMÉRET	. A fotó méretének beállítása.
VAKUS MÓD	. A vaku aktiválásának beállítása.
VAKUFÉNY	. A vaku fényerejének beállítása.
PIROS SZEM	. A piros szem megelőzése a vakus felvételnél.
FÁJLSZÁM	. A fájlszám hozzárendelési módjának beállítása.

6 (LEJÁTSZÁS) kategória

VISUAL INDEX	. 18. oldal
DÁTUM INDEX	. A kívánt képek dátum szerinti keresésének lehetővé tétele.
OTÉRKÉP*	A Térképindex megjelenítése a mozgóképekhez és a fotókhoz a felvétel
	helye szerint.
FILMTEKERCS	. A jelenetek bizonyos időközönként történő megjelenítése és lejátszása.
ARC	. Az arcjelenetek megjelenítése és lejátszása.
MEGJELÖLÉS	Néhány rövid jelenet kiválasztása és együttes lejátszása a mozgóképek
	kivonataként, zenével és vizuális effektusokkal.
LEJÁTSZÁSI LISTA	. A mozgóképek lejátszási listájának megjelenítése és lejátszása.

7 (SZER) kategória

HTÖRLÉS

EDETÖRLÉS/
EDBTORLES dat.sz./
SOB IORLES dat.sz
IIDE MIND TORLESE/ ISDE MIND TÖRLÉSE 41. oldal
TÖRLÉS
■TÖRLÉS
■TÖRLÉS dát.szer 41. oldal
■MIND TÖRLÉSE 41. oldal
口 VÉDELEM
IDIVÉDELEM/
SDBVÉDELEM Védelem beállítása a mozgóképek törlésének megelőzése érdekében.
HDD:VÉD.dát.szer./
SDIVÉD.dát.szer A felvett mozgóképek védelme véletlen törlés ellen, a dátum rögzítésével.
■VÉDELEM
VÉDELEM Védelem beállítása a fotók törlésének megelőzése érdekében.
VÉD.dát.szer A felvett fotók védelme véletlen törlés ellen, a dátum rögzítésével.
🖽 SZÉTOSZTÁS Megosztott mozgóképek.
FOTÓRÖGZÍTÉS Fényképek rögzítése a mozgóképek kívánt jeleneteiről.

VIDEÓMÁSOLÁS
MÁSOL kivál.sz
MÁSOL dát.sz43. oldal
Em MÁSOLJA MIND∕ Eso MÁSOLJA MIND43. oldal
FOTÓMÁSOLÁS
MÁSOL kivál.sz
MÁSOL dátum sz43. oldal
LEJÁT.LIST.SZERK.
IIII HOZZÁADÁS/ IIII HOZZÁADÁS Mozgóképek hozzáadása lejátszási listához.
HOZZÁAD d.sz./ SDI HOZZÁAD d.sz Az egy napon felvett mozgóképek hozzáadása egyszerre a lejátszási listához.
िक्कKIVÉTEL∕ िsoKIVÉTELLejátszási lista mozgóképeinek törlése.
ि⊞BKIVESZ MIND∕ EsoKIVESZ MIND A lejátszási lista valamennyi mozgóképének törlése.
िक्कATHELYEZÉS∕ िsoATHELYEZÉSMozgóképek sorrendjének megváltoztatása a lejátszási listában.
8 (MEGTEK.BEÁLL.) kategória

ADATKÓD...... A részletes felvételi adatok megjelenítése lejátszás közben.

9 (EGYÉB) kategória

🐼 ÖN ITT VAN*..... Az aktuális helymeghatározás megjelenítése a térképen.

USB CSATL.

CSATL...... A belső memória csatlakoztatása USB-felületen.

JUSB CSATL. A "Memory Stick PRO Duo" csatlakoztatása USB-felületen.

LEMEZRE ÍRÁS29. oldal

ZENÉT ÜRÍT**.....Zenei fájlok törlése.

ZENE LETÖLTÉSE**..... A Highlight Playback opcióval lejátszható zenei fájlok letöltése.

AKKUADATOK...... Az akkumulátor állapotának megjelenítése.

10 (ADATHORDOZÓ KEZELÉSE) kategória

HORDOZÓ FORMÁZ

BELSŐ MEMÓRIA......41. oldal MEMORY STICK......41. oldal

11 (HANG/KÉP-BEÁLL.) kategória

HANGERŐ	19. oldal
HANGJELZÉS	13. oldal
LCD-FÉNYERŐ	. Az LCD képernyő fényerejének beállítása.
LCD-HÁTTÉR	. Az LCD képernyő háttérvilágításának beállítása.
LCD SZÍNE	Az LCD képernyő színintenzitásának beállítása.
MEGJELEN.BEÁLL	Az ikonok vagy kijelzések LCD képernyőn történő megjelenítési idejének
	beállítása.

12 (KIMENETI BEÁLL.) kategória

13 (ÓRA/ ANYELV ÁL.) kategória

ÓRABEÁLLÍTÁS	. 12. oldal
ZÓNABEÁLL	. 12. oldal
AUT.IDŐBEÁLL.*	. A kamera automatikus, a GPS szolgáltatástól szerzett idő segítségével történő időbeállításának kiválasztása.
AUT.ZÓNABEÁLL.*	. A kamera automatikus, a GPS szolgáltatástól szerzett helymeghatározási információk segítségével történő időkompenzálásának kiválasztása.
NYÁRI IDŐ	. 12. oldal
NYELV BEÁLL.	.13. oldal

14 (ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK) kategória

DEMÓ MÓD	Annak beállítása, hogy a bemutató megjelenjen-e.
KALIBRÁLÁS	Az érintőképernyő kalibrálása.
AUTO.KIKAPCS	Az [AUTO.KIKAPCS] beállítás megváltoztatása (11. oldal).
HDMI-VEZÉRLÉS	22. oldal

* HDR-TG5VE/TG7VE

**HDR-TG5E/TG5VE

Részletes információ A "Handycam" kézikönyve

A "Handycam" kézikönyve a számítógép képernyőjén való olvasásra szánt felhasználói útmutató. Esetenként színes fényképekkel ismerteti a kamera funkcióit. A "Handycam" kézikönyve célja, hogy többet tudhasson meg a kamera használatáról

A "Handycam" kézikönyve Windows rendszert futtató számítógépre történő telepítéséhez helyezze a mellékelt CD-ROM lemezt a számítógép lemezmeghajtójába.

Z A megjelenő telepítőképernyőn kattintson a [Handycam Handbook] elemre.



J Válassza ki a kívánt nyelvet és a kamera típusnevét, majd kattintson a [Handycam Handbook (PDF)] elemre.

> A kamera típusneve az aljára van nyomtatva.

Kattintson az [Exit] \rightarrow [Exit] elemre, majd távolítsa el a CD-ROM lemezt a számítógépből.

A "Handycam" kézikönyve megtekintéséhez kattintson duplán a számítógép képernyőjén látható parancsikonra.



- Macintosh rendszer használata esetén nyissa meg a [Handbook] - [HU] mappát a CD-ROM lemezen, majd másolja át a [Handbook.pdf] fájlt.
- · A "Handycam" kézikönyve olvasásához Adobe Reader szükséges. Ha ez nincs a számítógépre telepítve, letölthető az Adobe Systems weboldaláról: http://www.adobe.com/
- · A "PMB Guide" részletes információt nyújt a mellékelt "PMB" (32. oldal) szoftverről.

További információk Pibaelhárítás

Ha a kamera használata során valamilyen probléma merül fel, azt az alábbi táblázat alapján hárítsa el. Ha a probléma továbbra is fennáll, válassza le az áramforrást, és forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

Mielőtt szervizbe vinné a kamerát

- A probléma jellegétől függően a kamera belső memóriájának inicializálására vagy cseréjére lehet szükség. Ilyen esetben a memórián tárolt adatok törlődnek. Mindenképpen mentse más adathordozóra a belső memória adatait (biztonsági mentés), mielőtt a kamerát szervizbe küldené javításra. A belső memória adatainak elvesztéséért nem vállalunk kártérítési kötelezettséget.
- A javítás során a probléma kivizsgálása céljából minimális ellenőrzést végezhetünk a belső memóriában tárolt adatokon. A Sony viszonteladó azonban nem másolhatja és nem tarthatja meg az Ön adatait.
- A kamera hibajelenségeinek részleteit
 A "Handycam" kézikönyve (51. oldal)
 című dokumentumban találja, a kamera
 számítógéphez való csatlakoztatásának leírását
 pedig a "PMB Guide" (32. oldal) tartalmazza.

A kamera nem kapcsol be.

- Helyezzen egy feltöltött akkumulátort a kamerára (9. oldal).
- Csatlakoztassa a hálózati tápegység csatlakozóját a fali aljzatba (11. oldal).

A kamera még akkor sem működik, ha be van kapcsolva.

- Bekapcsolás után a kamerának pár másodpercre szüksége van ahhoz, hogy felvételre kész állapotba kerüljön. A jelenség nem utal meghibásodásra.
- Húzza ki a hálózati tápegységet a fali aljzatból, vagy távolítsa el az akkumulátort, és csatlakoztassa ismét körülbelül 1 perc múlva. Ha a kamera még most sem működik, nyomja meg a RESET (61. oldal) gombot egy hegyes

tárggyal. (A RESET gomb megnyomásakor minden beállítás – így az óra is – alaphelyzetbe áll.)

A kamera melegszik.

 A kamera használat közben felmelegedhet. A jelenség nem utal meghibásodásra.

A kamera váratlanul kikapcsol.

- Használja a hálózati tápegységet (11. oldal).
- Kapcsolja be ismét a készüléket.
- Töltse fel az akkumulátort (9. oldal).

Hiába nyomja be teljesen a START/STOP vagy a PHOTO gombot, a kamera nem rögzít képet.

- A kamera az éppen felvett képet a felvételi adathordozóra menti. Eközben nem készíthető újabb felvétel.
- A felvételi adathordozó megtelt. Törölje a felesleges képeket (41. oldal).
- A mozgóképjelenetek vagy fényképek száma meghaladja a kamera kapacitását. Törölje a felesleges képeket (41. oldal).

A "PMB" nem telepíthető.

 Ellenőrizze a számítógépes környezetet vagy a "PMB" telepítéséhez szükséges eljárást (23. oldal).

A "PMB" nem működik megfelelően.

• Lépjen ki a "PMB" alkalmazásból, és indítsa újra a számítógépet.

A számítógép nem ismeri fel a kamerát.

- Távolítsa el az összes eszközt a számítógép USB-csatlakozóiról a billentyűzet, az egér és a kamera kivételével.
- Válassza le az USB-kábelt a számítógépről és a "Handycam" Station Cradle egységről vagy a speciális USB terminál adapterről, indítsa újra a számítógépet, majd csatlakoztassa ismét a számítógépet és a kamerát a helyes sorrendben.
Öndiagnózis kijelzője/ Figyelmeztető szimbólumok

Ha a keresőben vagy az LCD képernyőn kijelzések jelennek meg, ellenőrizze a következőket.

Ha a probléma többszöri elhárítási kísérlet ellenére is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy Sony márkaszervizhez.

C:04:□□

- Az akkumulátor nem "InfoLITHIUM" akkumulátor (NP-FH50). Használjon "InfoLITHIUM" akkumulátort (NP-FH50) (9. oldal).
- Csatlakoztassa biztonságosan a hálózati tápegység DC csatlakozóját a "Handycam"
 Station Cradle egység vagy a kamera DC IN csatlakozójához (9. oldal).

C:13:00 / C:32:00

 Távolítsa el az áramforrást. Csatlakoztassa ismét, és próbálja meg újra használni a kamerát.

C:06:🗆 🗆

 Az akkumulátor hőmérséklete magas. Cserélje ki az akkumulátort vagy tegye hűvös helyre.

E:20:□□ / E:31:□□ / E:61:□□ / E:62:□□ / E:91:□□ / E:94:□□ / E:95:□□ / E:96:□□

 A kamera javításra szorul. Forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy a megbízott helyi Sony márkaszervizhez. Közölje velük az ötjegyű kódot, amelynek kezdete: "E".

101-0001

 Amikor a jelzőfény lassan villog, a fájl sérült vagy olvashatatlan.

• Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.

A⊂l⊇

 Az akkumulátor hőmérséklete magas. Cserélje ki az akkumulátort vagy tegye hűvös helyre.

$\overline{\mathcal{D}}$

- Nincs behelyezve "Memory Stick PRO Duo" memóriakártya (42. oldal).
- Amikor a jelzőfény villog, nincs elég szabad hely a képek rögzítéséhez. Törölje a felesleges képeket (41. oldal), vagy formázza meg a "Memory Stick PRO Duo" kártyát (41. oldal), miután más adathordozóra mentette a képeket.
- A képadatbázisfájl sérült. Ellenőrizze ezt a fájlt a MENU (MENU) → [KÉPKEZ.FÁJL JAV.] (a
 [10] [ADATHORDOZÓ KEZELÉSE] kategória alatt) → felvételi adathordozó megérintésével.

S

 A "Memory Stick PRO Duo" memóriakártya sérült. Formázza meg a "Memory Stick PRO Duo" kártyát a kamerával (41. oldal).

<u>[</u>]

• Nem kompatibilis "Memory Stick Duo" kártya van a kamerában (43. oldal).

--- ۵

 A "Memory Stick PRO Duo" elérését más készüléken korlátozták.

4

Baj van a vakuval.

Ŵ

- A fényerő nem elegendő. Használja a vakut.
- A kamera helyzete labilis. Tartsa stabilan a kamerát mindkét kezével. A kamera bemozdulására figyelmeztető szimbólum viszont nem tűnik el.

Ø

- A felvételi adathordozó megtelt. Törölje a felesleges képeket (41. oldal).
- A feldolgozás során nem játszhatók le fényképek. Várjon egy kis ideig, majd vegye fel a képet

Óvintézkedések

Használat és gondozás

- A kamerát és tartozékait ne használja és ne tárolja az alábbi helyeken:
 - Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen. Soha ne hagyja olyan helyen, ahol a hőmérséklet 60 °C fölé emelkedhet, például tűző napon parkoló gépkocsiban, hősugárzó mellett vagy közvetlen napfénynek kitett helyen. A nagy meleg hatására a kamera és tartozékai meghibásodhatnak vagy deformálódhatnak.
 - Erős mágneses tér közelében és rázkódásnak kitett helyen. Ilyen helyen a kamera meghibásodhat.
 - Erős rádióhullámok és sugárzás közelében. Előfordulhat, hogy a felvétel nem lesz élvezhető.
 - AM-vevőkészülékek és videoberendezések közelében. Ezek zajt okozhatnak.
 - Homokos tengerparton vagy poros helyen.
 Ha homok vagy por kerül a kamerába,
 meghibásodhat. Esetenként az ilyen
 meghibásodás nem is javítható.
 - Ablakok közelében vagy a szabadban, ahol az LCD képernyő vagy az objektív közvetlen napfénynek lehet kitéve. Ez károsítja az LCD képernyő belsejét.
- A kamerát 6,8 V/7,2 V-os (akkumulátor) vagy 8,4 V-os (hálózati tápegység) egyenáramú feszültségről üzemeltesse.
- Az egyenáramú vagy váltóáramú üzemeltetéshez használja az ebben az útmutatóban javasolt tartozékokat.
- Ügyeljen arra, hogy a kamerát ne érje víz (pl. eső vagy tengervíz). Ha a kamera vizes lesz, meghibásodhat. Esetenként az ilyen meghibásodás nem is javítható.
- Ha a készülék belsejébe valamilyen szilárd tárgy vagy folyadék kerül, áramtalanítsa a kamerát, és a további üzemeltetés előtt vigye el Sony márkakereskedőhöz.
- Óvatosan bánjon a készülékkel, ne szedje szét, ne alakítsa át, ügyeljen arra, hogy ne érje erős fizikai hatás. Ne ütögesse, ne ejtse le, ne lépjen rá. Különösen ügyeljen az objektív épségére.
- Amikor nem használja a kamerát, kapcsolja ki.

- Üzemeltetés közben ne tekerje a kamerát például törölközőbe. Ilyen esetben a kamera túlmelegedhet.
- Amikor kihúzza a tápkábelt, mindig a csatlakozót fogja, és ne a kábelt.
- Óvja a tápkábelt (például ne helyezzen rá nehéz tárgyat).
- Ne használjon eltorzult vagy sérült akkumulátort.
- Tartsa tisztán a fémcsatlakozókat.
- Ha az akkumulátorban található elektrolitikus folyadék kifolyt:
 - Keresse fel a helyi jóváhagyott Sony márkaszervizt.
 - Mossa le az esetlegesen a bőrére került folyadékot.
 - Ha a folyadék a szemébe kerül, bő vízzel alaposan öblítse ki, és forduljon orvoshoz.

Ha a kamerát sokáig nem használja

- Annak érdekében, hogy a kamera hosszú időn keresztül optimálisan működjön, havonta körülbelül egyszer kapcsolja be, készítsen felvételeket, és játssza le őket.
- Tárolás előtt teljesen merítse le az akkumulátort.

LCD képernyő

- Ne fejtsen ki nagy nyomást az LCD képernyőre, mert károsodhat.
- Ha a kamerát hidegben használja, az LCD képernyőn képvisszamaradás jelenhet meg. A jelenség nem utal meghibásodásra.
- A kamera használata során az LCD képernyő hátulja felmelegedhet. Ez nem meghibásodás.

Az LCD képernyő tisztítása

 Ha az LCD képernyő poros vagy ujjlenyomatok vannak rajta, tisztítsa meg puha ronggyal. Ha az LCD tisztítókészletet (külön megvásárolható) használja, a benne található tisztítófolyadékot ne vigye fel közvetlenül az LCD képernyőre. Nedvesítse meg vele a tisztítópapírt, és azzal tisztítsa a képernyőt.

A készülékház karbantartása

- Ha a kamera háza szennyezett, törölje meg nedves puha ronggyal, majd törölje tisztára száraz puha ronggyal.
- A felület állapotának megóvása érdekében tartsa szem előtt az alábbiakat:
 - Ne használjon vegyszert, például hígítót, benzint, alkoholt, vegyszerrel átitatott ruhát, impregnálószert, rovarirtót és naptejet.
 - Ne fogja meg a kamerát a fent említett anyagokkal szennyezett kézzel.
 - A kamera háza nem érintkezhet hosszú ideig gumival vagy műanyaggal.

Az objektív gondozása és tárolása

- Törölje tisztára az objektív felületét tiszta ruhával a következő esetekben:
 - Ha az objektív felületén ujjlenyomatok vannak
 - Nagyon meleg vagy magas páratartalmú helyen
 - Ha az objektívet sós vízpárát tartalmazó levegő éri (például tengerparton)
- Az objektívet jól szellőző, kevés szennyeződésnek és pornak kitett helyen tárolja.
- A penészedés megelőzése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a lencsét a fent leírt módon.

A beépített akkumulátor töltése

A kamerában beépített akkumulátor található, amelynek segítségével meg tudja őrizni a dátumot, időt és egyéb beállításokat akkor is, ha ki van kapcsolva. A beépített akkumulátor mindig töltődik, ha a kamerát a hálózati tápegységgel a fali aljzathoz csatlakoztatja, vagy behelyezi az akkumulátort. Az újratölthető elem körülbelül 3 hónap alatt merül le teljesen, ha időközben a kamerát egyáltalán nem használja. A kamera használatba vétele előtt töltse fel a beépített akkumulátort. A kamera működését azonban nem befolyásolja a lemerült beépített akkumulátor. Lemerült akkumulátorral csupán a felvétel idejét nem lehet rögzíteni.

Eljárások

Csatlakoztassa a kamerához a fali aljzatba dugott hálózati tápegységet (mellékelve), és bezárt LCD képernyővel legalább 24 óráig hagyja így a kamerát.

Megjegyzés a kamera hulladékkezeléséről/átadásáról

Előfordulhat, hogy adatok a [HEB MIND TÖRLÉSE], [SEB MIND TÖRLÉSE], [MIND TÖRLÉSE] vagy [HORDOZÓ FORMÁZ] vagy a kamera adathordozójának formázása után sem törlődnek teljesen.

Megjegyzés a "Memory Stick PRO Duo" kártya hulladékkezeléséről/átadásáról

Még ha törli is az adatokat a "Memory Stick PRO Duo" memóriakártyáról, vagy formázza a "Memory Stick PRO Duo" memóriakártyát a kamerán vagy egy számítógépen, nem törölheti teljesen a "Memory Stick PRO Duo" memóriakártyán levő adatokat. Ha a "Memory Stick PRO Duo" memóriakártyát valaki másnak adja át, ajánlatos teljesen letörölni az adatokat egy számítógépen egy erre a célra szolgáló adattörlő szoftverrel. Hasonlóképpen amikor ártalmatlanítja a "Memory Stick PRO Duo" memóriakártyát, ajánlatos összetörni a "Memory Stick PRO Duo" memóriakártyát.

Műszaki adatok

Rendszer

Jelformátum: PAL színes, CCIR szabványos HDTV 1080/50i specifikáció Videofelvételi formátum: Videó: HD: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD formátummal kompatibilis SD: MPEG-2 PS Hang: Dolby Digital kétcsatornás Dolby Digital Stereo Creator Fényképek fájlformátuma : DCF Ver.2.0 kompatibilis : Exif Ver.2.21 kompatibilis : MPF Baseline kompatibilis Felvételi adathordozó (mozgókép/fénykép) Belső memória: 16 GB "Memory Stick PRO Duo" HDR-TG5E: Az adathordozó tárolókapacitásának mérésekor 1 GB = egymillió bájt; a tárolókapacitás egy részét a készülék adatkezelésre használja. HDR-TG5VE/TG7VE: Az adathordozók kapacitásának mérésekor 1 GB 1 millió bájttal egyenlő, amelynek egy kis részét rendszerkezelési célokra és/vagy alkalmazási fájlokhoz használja a készülék. Erre a célra körülbelül 1,24 GB kapacitás használatos. Képalkotó eszköz: 3,6 mm (1/5 típusú) CMOS érzékelő Felvételi képpontok (fotó, 4:3): Legfeljebb 4,0 mega (2 304 × 1 728) képpont* Bruttó: kb. 2 360 000 képpont Tényleges (mozgókép, 16:9): kb. 1 430 000 képpont Tényleges (fénykép, 16:9): kb. 1 490 000 képpont Tényleges (fénykép, 4:3): kb. 1 990 000 képpont Objektív: Carl Zeiss Vario-Tessar 10 × (optikai), 20 ×, 120 × (digitális) F1,8 ~ 2,3 Fókusztávolság: f=3,2 ~ 32,0 mm 35 mm-es állóképpé alakítva Mozgóképek esetében**: 43 ~ 507 mm (16:9) Fényképek esetében: 38 ~ 380 mm (4:3)** Színhőmérséklet: [AUTO.], [EGYRE], [BELTÉRI] (3 200 K), [KÜLTÉRI] (5 800 K)

Minimális megvilágítás

5 lx (lux) (az [AUT.KIS ZÁRSEB.] beállítása [BE], a zársebesség 1/25 másodperc)

- * A Sony ClearVid képfeldolgozó rendszer (BIONZ) egyedülálló képpontelrendezése teszi lehetővé a fent bemutatott méreteknek megfelelő állóképet.
- ** A fókusztávolság értékei ténylegesen mért adatok a nagylátószögű pixelkiolvasásból.

Bemenő/kimenő csatlakozók

A/V távcsatlakozó: Komponens/video- és hangkimeneti csatlakozó

LCD képernyő

Kép: 6,7 cm (2,7 hüvelyk, képarány: 16:9) Összes képpontszám: 211 200 (960 × 220)

Általános

Energiaellátás: 6,8 V/7,2 V egyenáram (akkumulátor); 8,4 V egyenáram (hálózati tápegység) Átlagos teljesítményfelvétel: felvétel közben, az LCD képernyő normál fényerejű használata esetén: HD: 3,1 W SD: 2,4 W Üzemi hőmérséklet: 0 °C – 40 °C Tárolási hőmérséklet: -20 °C és + 60 °C között Méretek (körülbelül): 30 × 117 × 62 mm (szélesség/magasság/mélység) a kiálló részekkel 30 × 117 × 62 mm (szélesség/magasság/ mélység) a kiemelkedő részekkel és a csatlakoztatott újratölthető akkumulátorral (mellékelve) Tömeg (körülbelül) HDR-TG5E: 220 g, csak a készülék 270 g, a mellékelt akkumulátorral együtt HDR-TG5VE/TG7VE: 230 g, csak a készülék 280 g, a mellékelt akkumulátorral együtt

"Handycam" Station töltőegység DCRA-C250

Bemenő/kimenő csatlakozók A/V OUT csatlakozó: Komponens/ video és audio kimenet csatlakozó HDMI OUT csatlakozó: A típusú (19 tűs) USB csatlakozó: mini-B (HDR-TG7VE: csak kimenet)

Speciális USB terminál adapter

Bemenő/kimenő csatlakozók USB csatlakozó: mini-B (HDR-TG7VE: csak kimenet)

Hálózati tápegység AC-L200C/AC-L200D

Energiaellátás: 100 V - 240 V, váltakozóáram, 50 Hz/60 Hz

Áramfogyasztás: 0,35 A – 0,18 A

Teljesítményfelvétel: 18 W

Kimenő feszültség: 8,4 V egyenáram*

Üzemi hőmérséklet: 0 °C – 40 °C

Tárolási hőmérséklet: –20 °C és + 60 °C között

Méretek (körülbelül): 48 × 29 × 81 mm (szélesség/magasság/mélység) a kiálló részek nélkül

Tömeg (körülbelül) 170 g a hálózati kábel nélkül

 * A további műszaki adatokat lásd a hálózati tápegység címkéjén.

Akkumulátor NP-FH50

Maximális kimenő feszültség: 8,4 V egyenáram Kimenő feszültség: 6,8 V egyenáram Maximális töltőfeszültség: 8,4 V egyenáram Maximális töltőáram: 1,75 A Kapacitás jellemző: 6,1 Wh (900 mAh) minimum: 5,9 Wh (870 mAh) Típus: Li-ion

A felvételre szolgáló kamera és tartozékok műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Készült a Dolby Laboratories licence alapján.

A mellékelt akkumulátor várható töltési és működési ideje (percben)

Képminőség	HD	SD	
Töltési idő (teljes feltöltés)	135		
Folyamatos felvételi idő	100	135	
Szokásos felvételi idő	50	65	
Lejátszási idő	155	180	

• A felvételi és lejátszási idő hozzávetőlegesen értendő, teljesen feltöltött akkumulátorral.

- Nagy felbontás (HD)/Standard felbontás (SD)
- Felvételi körülmények: [#FELV.MÓD] az [SP] értékre állítva.
- Felvételre a belső memória vagy a "Memory Stick PRO Duo" használatos.
- A szokásos felvételi idő az az idő, amikor a felvétel indítása és leállítása, a készülék be- és kikapcsolása, valamint a zoomolás ismétlődik.

Mozgóképek várható felvételi ideje a belső memóriába (percben)

A felvételi mód beállításához érintse meg:
 MENU (MENU) → [□FELV.MÓD] (a
 [3] [FELV.BEÁLLÍTÁSOK] kategória alatt). Az alapértelmezett beállítások szerint a felvételi

mód [HD SP] (47. oldal).

Nagy felbontású képminőség (HD) percben

Felvételi	Felvételi idő	
mód	HDR-TG5E	HDR-TG5VE/TG7VE
[HD FH]	115 (115)	110 (110)
[HD HQ]	230 (165)	220 (155)
[HD SP]	290 (205)	275 (195)
[HD LP]	390 (300)	370 (285)

Standard felbontású képminőség (SD) percben

Felvételi	Felvételi idő	
mód	HDR-TG5E	HDR-TG5VE/TG7VE
[SD HQ]	235 (210)	225 (200)
[SD SP]	340 (210)	325 (200)
[SD LP]	715 (460)	680 (440)

A zárójelek között () feltüntetett számok a minimális felvételi időt jelölik.

Példa a "Memory Stick PRO Duo" kártyán tárolt mozgóképek várható felvételi idejére (percben)

Felvételi	4 GB kapacitás esetén		
mód	Nagy felbontás (HD)	Standard felbontás (SD)	
[FH]	25 (25)	—	
[HQ]	55 (40)	55 (50)	
[SP]	70 (50)	80 (50)	
[LP]	95 (70)	170 (110)	

- A zárójelek között () feltüntetett számok a minimális felvételi időt jelölik.
- A Sony "Memory Stick PRO Duo" kártya használata esetén.
- A felvételi idő a felvételi körülményektől és témától, a [#FELV.MÓD] beállítástól és a "Memory Stick" típusától függően változhat.
- Megjegyzések a töltési/felvételi/lejátszási idővel kapcsolatban
 - A kamera 25 °C-on történő használata esetén (10 °C – 30 °C az ajánlott)
 - A felvételi és lejátszási idő alacsonyabb hőmérsékleten vagy a használat körülményeitől függően kisebb.

Védjegyek

- A "Handycam" és a **HANDYCAM** a Sony Corporation bejegyzett védjegye.
- A "AVCHD" és a "AVCHD" embléma a Panasonic Corporation és a Sony Corporation védjegye.
- A "Memory Stick", ". Memory Stick Duo", "MEMORY STICK DUO", "Memory Stick PRO Duo", "MEMORY STICK DRD DUO", "Memory Stick PRO-HG Duo", "MagicGate", "MAGICGATE", "MagicGate Memory Stick" és "MagicGate Memory Stick Duo" a Sony Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- A "InfoLITHIUM" a Sony Corporation védjegye.
- A "x.v.Colour" a Sony Corporation védjegye.
- A "BIONZ" a Sony Corporation védjegye.
- A "BRAVIA" a Sony Corporation védjegye.
- A "Blu-ray Disc" és az embléma bejegyzett védjegy.
- A Dolby és a double-D jel a Dolby Laboratories védjegyei.
- A HDMI, a HDMI, embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licencing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- A Microsoft, a Windows, a Windows Media, a Windows Vista és a DirectX a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az Intel, Intel Core és a Pentium az Intel Corporation vagy leányvállalatainak védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
- "PLAYSTATION" a Sony Computer Entertainment Inc. bejegyzett védjegye.
- Az Adobe, az Adobe embléma és az Adobe Acrobat az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A NAVTEQ és a NAVTEQ Maps embléma a NAVTEQ bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Minden más említett terméknév a megfelelő tulajdonos vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye. Ezen kívül a [™] és [®] nem szerepel minden esetben ebben a kézikönyvben.

Képernyőkijelzések



Alul

Bal fent

Kijelző	Jelentése
MENU	MENU gomb
୰	Önkioldóval készített felvétel
×al	GPS követési állapot
5≩	toöÖN ITT VAN gomb
4 ◎ 4+ 4- €	Vaku, PIROS SZEM
1†	MIKR.JELSZ. alacsony
<u>4:3</u>	SZÉLESVÁSZNÚ
÷	BEÉP.ZOOM-MIKR.
📼 60 perc	A még felhasználható energia
•	Vissza gomb

Középen

Kijelző	Jelentése
[KÉSZ]/[FELV.]	Felvétel állapota
Г4,0М Г3,0М Г1,9М ГVGA	Fényképméret
¢þ	Diavetítés beállítása
↔ ♥ ♥ ♥ ♥ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Figyelmeztetés
	Lejátszási mód

Jobb fent

Kijelző	Jelentése
ID SP/ISD SP	Felvétel minősége (HD/SD) és felvételi mód (FH/HQ/SP/LP)
	Felvételre/lejátszásra/ szerkesztésre szolgáló adathordozó

Kijelző	Jelentése
0:00:00	Számláló (óra:perc: másodperc)
[00perc]	Becsült szabad felvételi idő
ÚSZT. ÚSZT. FEHÉRB FEKET.	ÚSZTATÁS
99990 → 99990 → ᢏ	A felvehető képek és felvételi adathordozó hozzávetőleges száma
f01 •	Lejátszási mappa
100/112	Jelenleg lejátszott mozgókép vagy fénykép/Az összes felvett mozgókép vagy fénykép száma
Alul	
Kijelző	Jelentése
	[ARCFELISMERÉS] a [KI] értékre állítva
(©]	MOSOLYFELISMER.
(F) 🛦 🛔	Kézi fókusz
) i} i ÷ © ii ii ÷ 7_ 8	JELENET
* ☆ ⊾⊿	Fehéregyensúly
W OFF	SteadyShot kikapcsolva
	FÉNYM./FIX FÓK. FÉNYMÉRŐ/EXPOZÍCIÓ
т₩	KÖZELKÉP
(çolor)	X.V.COLOR
Ðw	KONVERZ.LENCSE
<u>•=</u>	OPTION gomb
	LEJÁTSZÁS gomb
5 H	Diavetítés gomb
1 01-0005	Adatfájl neve
س ە	Védett kép
83	Index gomb
• A kijelzők és a l	nelyzetük hozzávetőleges, és

eltérhet a valójában láthatótól.

• A videokamera típusától függően egyes jelzések nem jelennek meg.

Részegységek és kezelőszervek

Zárójelben () a megfelelő oldalszám áll.



1 Vaku

2 Objektív (Carl Zeiss objektív)



- 1 Beépített mikrofon
- [2] LCD képernyő/érintőpanel (12) Ha elforgatja az LCD képernyőt 180 fokkal, akkor bezárhatja az LCD panelt kifelé néző LCD képernyővel. Ez a lejátszási műveleteknél kényelmes
- 3 Hangszóró
- 4/CHG (töltésjelző) LED (9)

- 5 日 (Mozgókép)/ 白 (Fénykép) üzemmód lámpa (12)
- 6 START/STOP gomb (14)
- 7 Motoros zoomkar (14, 16, 20)



- 1 PHOTO gomb (16)
- 2 GPS kapcsoló (HDR-TG5VE/TG7VE)
- 3 RESET gomb

Nyomja meg a RESET gombot az összes beállítás inicializálásához, az órabeállítást is beleértve.

- 4 BATT akkumulátorkioldó gomb
- 5 Akkumulátor
- [6] "Memory Stick Duo" memóriakártya-hely (43)
- [7] Hozzáférésjelző ("Belső memória", "Memory Stick PRO Duo" kártya) (43) Mindaddig, amíg a lámpa világít vagy villog, a kamera adatokat olvas vagy ír.
- 8 DC IN csatlakozó (9, 10)
- 9 A/V távcsatlakozó (21)



1 Kapocs a csuklószíjhoz

Csatlakoztassa a (mellékelt) szíjat és dugja keresztül a kezét a hurkon, nehogy a kamera leessen és megsérüljön.



2 Háromlábú állvány aljzat

Az állványt (külön megvásárolható) állványrögzítő csavarral erősítse az állványfoglalathoz (külön megvásárolható: a csavar nem lehet hosszabb 5,5 mm-nél).

3 Interfész csatlakozó

Csatlakoztassa a kamerát a "Handycam" Station töltőállványhoz vagy a speciális USB terminál adapterhez.

A speciális USB terminál adapter csatlakoztatásával a kamerához csatlakoztathatja az USB-kábelt a "Handycam" Station töltőállvány használata nélkül is.



 A kamera használatának idejétől és helyétől függően csatlakoztassa a speciális USB terminál adaptert vagy a hosszú, vagy a rövid kábelhez.

- Ügyeljen arra, hogy ne akassza fel és ne rántsa meg az adaptert vagy a kábelt. Ezek megsérülhetnek.
- Tegye fel az USB-adapter fedelet az USB-kábelre, ha táskában, stb. viszi.



"Handycam" Station töltőállvány



1 Interfész csatlakozó

Csatlakoztassa az interfész csatlakozót a kamerán, amikor a kamerát a "Handycam" Station töltőállványhoz csatlakoztatja.

- 2 A/V OUT csatlakozó (21, 39)
- 3 HDMI OUT aljzat (21)
- 4 DC IN aljzat (9)
- 5 ψ (USB) csatlakozó (25, 29, 30, 37) HDR-TG7VE: csak kimenet

Tárgymutató

A

A "Handycam" kézikönyve	51
A dátum és az idő beállítása	12
A működtetés folyamata	.6
A/V-csatlakozókábel	39
Akkumulátor	.9
AVCHD27, 2	36
Az akkumulátor töltése	.9
Az akkumulátor töltése	
külföldön	11

B

Bekapcsolás	12
Blu-ray lemez	34

Célmeghajtó	vagy -mappa	.31
-------------	-------------	-----

DÁTUM/IDŐ	13
DVD-író	36, 37

Easy PC Back-up30

E

Fali csatlakozó használata	
áramforrásként1	1
Felvételi adathordozó4	2
Felvételi és lejátszási idő5	7
Fénykép felvétele	
mozgóképből3	5
Fényképek15, 2	0
Figyelmeztető szimbólumok5	3
Formázás4	1

G

Gondozás	54
----------	----

Œ

"Handycam" Station	
töltőállvány4	4, 9, 62
Hangerő	19
Háromlábú állvány	62
Hibaelhárítás	52

Javítás	 52
К	

Karbantartás	54
Képernyőkijelzések	60
Képminőség	47, 49

Lejátszás	
Lemez írása	27, 36
Lemez másolása	35
Lemezíró	

M

Macintosh	24
Másolás	43
Mellékelt tartozékok	4
"Memory Stick"	43
"Memory Stick PRO Duo".	42
"Memory Stick PRO-HG	
Duo"	43
Menük	.44, 47
Mozgókép szerkesztése	35
Mozgóképek	.14, 18
Műszaki adatok	56

Nagy felbontású (HD) lemez	
írása32,	37
Nagy felbontású (HD) lemez	
lejátszása	33
Normál felbontású (SD) lemez	
írása34,	39

NY

Nyelv.....13

\bigcirc

One Touch Disc Burn	29
OPTION MENU	16

Ó

Óvintézkedések.....54

Ö

Öndiagnózis	kijelzője	53
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

P

PMB (Picture Motion			
Browser)	. 23,	24,	32
PMB Guide			.32

R

RESET	61
Részegységek és	
kezelőszervek	61
Rögzítés	14



44

SZ

Számítógép	23
Számítógépes rendszer	23
Szoftver	24

Telepítés	24
TÖRLÉS	41
TV	21
TV-CSATL.SEGÉDL	21



USB......23, 37



VISUAL INDEX18
W Windows23
Ζ
Zoom14, 16, 20

Najskôr si prečítajte tieto informácie

Skôr, ako zariadenie začnete používať, prečítajte si pozorne túto príručku a odložte si ju ako prípadný zdroj informácií v budúcnosti.

VÝSTRAHA

Aby ste znížili riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Nevystavujte batérie prílišnému teplu, ako je napr. priame slnečné žiarenie, oheň a pod.

VÝSTRAHA

Batéria

Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou môže vybuchnúť, spôsobiť požiar alebo i chemické popáleniny. Dodržiavajte nasledovné opatrenia.

- Batériu nerozoberajte.
- Batériu nedeformujíte ani nevystavujte nárazom či silovému pôsobeniu, ako napríklad úderom, pádom alebo pošliapaniu.
- Batériu neskratujte a nedovoľte, aby sa kovové objekty dostali do styku s kontaktmi.
- Nevystavujte batériu vysokým teplotám nad 60 °C, ako napríklad na priamom slnečnom svetle alebo v aute zaparkovanom na slnku.
- Batériu nespalujte ani neodhadzujte do ohňa.
- Nemanipulujte s poškodenými alebo tečúcimi lítium-iónovými batériami.
- Batériu nabíjajte pomocou pravej nabíjačky batérií od spoločnosti Sony alebo pomocou zariadenia na nabíjanie batérií.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- · Batérie uchovávajte suché.
- Na výmenu používajte iba rovnaký alebo ekvivalentný typ batérie odporúčaný spoločnosťou Sony.
- Použité batérie likvidujte promptne podľa pokynov.

Batériu vymieňajte len za určený typ. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo zraneniu.

Sieťový adaptér

Sieťový adaptér nepoužívajte, keďje umiestnený v úzkom priestore, napríklad medzi stenou a nábytkom.

Pri používaní sieťového adaptéra použite blízku sieťovú zásuvku. V prípade akejkoľvek poruchy pri používaní kamkordéra ihneď odpojte sieťový adaptér zo sieťovej zásuvky.

Aj keď je kamkordér vypnutý, stále je napájaný z elektrickej siete, ak je pripojený k sieťovej zásuvke pomocou sieťového adaptéra.

PRE ZÁKAZNÍKOV V EURÓPE

CE

Sony Corporation týmto vyhlasuje, že tento digitálny HD video rekordér HDR-TG5VE/ TG7VE spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Podrobnosti získate na nasledovnej webovej adrese:

http://www.compliance.sony.de/

Poznámka pre zákazníkov v krajinách podliehajúcich smerniciam EÚ (HDR-TG5E)

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre smernicu pre elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a bezpečnosť produktov je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko V prípade záležitostí týkajúcich sa servisu alebo záruky sa obracajte na adresy uvedené v samostatných dokumentoch týkajúcich sa servisu a záruky.

Upozornenie

Elektromagnetické pole pri určitých frekvenciách môže na tomto zariadení ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.

Tento produkt bol testovaný a je v súlade s limitmi smernice EMC týkajúcej sa používania prípojných káblov kratších ako 3 metre.

Poznámka

Ak statická elektrina alebo elektromagnetické pole spôsobia prerušenie prenosu údajov (zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte a znovu pripojte komunikačný kábel (kábel USB atď.).



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.

Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

A UPOZORNENIE

- NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NEOTVÁRAŤ!
- POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH MIESTACH.
- NEVYSTAVUJTE OHŇU!
- NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM TEPLOTÁM (60°).
- NEROZOBERAŤ!
- NESKRATOVAŤ!



Zneškodňovanie použitých batérií (platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže byť spracovaná s domovým odpadom. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií, pomôžete zabrániť potenciálne negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní s použitou batériou. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov, vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, táto batéria musí byť vymenená iba kvalifikovaným personálom. Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pre všetky ostatné batérie, prosím, postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste pre recykláciu použitých batérií. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku alebo batérie kontaktuje prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Dodávané položky

- Čísla v () znamenajú dodávané množstvo.
- Sieťový adaptér striedavého prúdu (1)
- □ Napájací kábel (1)
- □ Nabíjací stojan "Handycam" Station (1)
- □ Komponentový kábel A/V (1) **B**
- □ A/V prípojný kábel (1) C
- \Box USB kábel (dlhý) (1) \square
- □ USB kábel (krátky) (1) **E**
- □ Špeciálny koncový USB adaptér (1)/
- Kryt USB adaptéra (1) **F** Špeciálny koncový USB adaptér a kryt USB adaptéra sú pripevnené k USB káblu (krátkemu) vopred.
- □ Nabíjateľná batéria NP-FH50 (1)
- □ Remienok na zápästie (1)
- □ CD-ROM "Handycam" Application
- Software (1) (s. 24)
 - "PMB" (softvér vrátane "PMB Guide")
 - Príručka k zariadeniu "Handycam" (PDF)
- "Návod na používanie" (táto príručka)(1)





 Na strane 44 nájdete informácie o pamäťových kartách "Memory Stick", ktoré je možné používať s touto videokamerou.

Poznámky o používaní

Použitie videokamery

- Videokamera nie je prachuvzdorná, odolná voči vlhkosti ani vodotesná. Prečítajte si časť "Preventívne opatrenia" (s. 56).
- - Vysunutie pamäťovej karty "Memory Stick PRO Duo"
 - Odpojenie batérie alebo odpojenie sieťového adaptéra striedavého prúdu od videokamery
 - Vystavenie videokamery nárazom a vibráciám
- Videokameru chráňte pred nárazmi a vibráciami. Videokamera nemusí zaznamenávať alebo prehrávať filmy a fotografie.
- Pred pripojením videokamery k inému zariadeniu pomocou komunikačného kábla skontrolujte, či zasúvate zástrčku konektora správnym smerom. Násilné vtláčanie zástrčky do konektora môže poškodiť konektor alebo spôsobiť poruchu videokamery.
- Ak zatvoríte LCD panel, keď je videokamera pripojená k inému zariadeniu cez USB kábel, zaznamenané snímky sa môžu stratiť.
- Aj keď je videokamera vypnutá, funkcia GPS pracuje, ak vypínač GPS je nastavený na ON.
 Presvedčte sa, či je počas vzletu či pristávania lietadla vypínač GPS nastavený na OFF (HDR-TG5VE/TG7VE).
- V prípade opakovaného dlhodobejšieho nahrávania alebo odstraňovania záberov sa na záznamovom médiu spustí fragmentácia údajov. Zábery sa nemusia dať ukladať alebo snímať. V takomto prípade najskôr uložte obrázky na iný typ externého média a potom spustite funkciu [MEDIA FORMAT] (s. 42).
- Obrazovka LCD sa vyrába použitím najprecíznejších technológií; z tohto dôvodu sa dá efektívne využiť 99,99 % pixlov. Môžu sa však objaviť nepatrné čierne alebo jasné bodky (bielej, červenej, modrej alebo zelenej farby),

ktoré sa nepretržite objavujú na obrazovke LCD. Tieto bodky vznikajú pri výrobe, sú normálnym javom a nemajú žiaden vplyv na nahrávanie.

Poznámka o teplote videokamery/ batérie

 Ak sa teplota videokamery alebo batérie nadmerne zvýši alebo zníži, spustenie funkcií na ochranu videokamery v takýchto situáciách môže spôsobiť, že nebudete môcť zaznamenávať či prezerať snímky. V takom prípade sa na LCD displeji objaví indikátor (s. 54).

Informácie o zázname

- Pred spustením záznamu vyskúšajte funkciu záznamu a skontrolujte, či sa obraz a zvuk nahrávajú bez akýchkoľvek problémov.
- Ak záznam alebo prehrávanie nie je možné spustiť pre poruchu videokamery, pamäťového média ap., za obsah nahrávky sa nebude dať poskytnúť náhrada.
- Systémy kódovania farieb v televízore sa líšia v závislosti od štátu alebo regiónu. Ak chcete zobraziť nahrávky na televíznej obrazovke, potrebujete televízor so systémom PAL.
- Televízne programy, filmy, videopásky a iné materiály môžu byť chránené autorskými právami. Neoprávnené nahrávanie uvedených materiálov môže byť v rozpore so zákonmi o autorských právach.
- Ak chcete zabrániť strate údajov, ukladajte pravidelne všetky nasnímané zábery na externé médiá. Odporúčame, aby ste pomocou počítača uložili obrazové údaje na disk, ako napríklad DVD-R. Obrazové údaje môžete uložiť aj pomocou videorekordéra alebo DVD/HDD rekordéra.

Prehrávanie zaznamenaných záberov na iných zariadeniach

 Videokamera je kompatibilná s formátom vysokokvalitného profilu MPEG-4 AVC/H.264, ktorý je vhodný pre nahrávanie obrazu v kvalite s vysokým rozlíšením (HD). V nasledujúcich zariadeniach nemôžete prehrávať obrazy zaznamenané vo videokamere v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD):

- Ďalšie zariadenia kompatibilné s formátom AVCHD, ktoré nie sú kompatibilné s formátom vysokokvalitného profilu
- Zariadenia, ktoré nie sú kompatibilné s formátom AVCHD

Disky nahraté v kvalite obrazu HD (s vysokým rozlíšením)

 Táto videokamera zaznamenáva obraz vo vysokom rozlíšení vo formáte AVCHD. Médiá DVD, ktoré obsahujú rozlíšenie AVCHD, by sa nemali používať s DVD prehrávačmi ani rekordérmi, pretože DVD prehrávač/rekordér nemusí médium vysunúť a môže bez varovania vymazať jeho obsah. DVD médiá vo formáte AVCHD je možné prehrávať v kompatibilnom prehrávači/rekordéri Blu-ray Disc™ alebo v inom kompatibilnom zariadení.

Informácie o nastavení jazyka

 Informácie na obrazovke zobrazované v miestnom jazyku sa používajú na ilustráciu postupov obsluhy. Podľa potreby pred začatím používania videokamery zmeňte jazyk obrazovky (s. 13).

Informácie o tejto príručke

- Obrázky LCD obrazovky používané v tejto príručke na ilustračné účely boli zaznamenané pomocou digitálneho fotoaparátu, a preto sa môžu v porovnaní so skutočnými obrázkami obrazovky LCD zobrazovať odlišne.
- V rámci príručky Návod na používanie sa vnútorná pamäť videokamery a pamäťová karta "Memory Stick PRO Duo" nazývajú tiež "záznamové médiá".
- V tejto príručke Návod na používanie sa pamäťové karta "Memory Stick PRO Duo" a pamäťová karta "Memory Stick PRO-HG Duo" označujú ako pamäťová karta "Memory Stick PRO Duo".
- Príručku k zariadeniu "Handycam" (PDF) nájdete na dodávanom disku CD-ROM (s. 52).
- Obrázky pochádzajú z operačného systému Windows Vista. Jednotlivé scény sa môžu odlišovať v závislosti od operačného systému počítača.

Záznam filmov a fotografií (s. 14)

- V rámci predvoleného nastavenia sa videozáznamy a fotografie nahrávajú s vysokým rozlíšením obrazu (HD) a nahrávajú sa do internej pamäte.
- Záznamové médium a kvalitu obrazu môžete zmeniť (s. 43).



Prehrávanie filmov a fotografií vo videokamere (s. 18) Prehrávanie filmov a fotografií na pripojenom TV prijímači (s. 21)

Ukladanie filmov a fotografií na disk

Ukladanie filmov a fotografií pomocou počítača (s. 30)

 Disk môžete vytvoriť s vysokým rozlíšením obrazu (HD) alebo so štandardným rozlíšením obrazu (SD) z filmov s vysokým rozlíšením obrazu (HD) importovaných do počítača. Charakteristiky každého typu disku nájdete na strane 27.

Vytvorenie disku pomocou DVD napaľovačky alebo rekordéra (s. 37)

Odstraňovanie filmov a fotografií (s. 42)

 Miesto na záznam môžete zväčšiť odstránením filmov a fotografií z videokamery, ktoré ste uložili na iné médium.





Obsah

Najskôr si prečítajte tieto informácie	2
Postup pri používaní	6
Začíname	
Krok 1: Nabíjanie batérie	9
Nabíjanie batérie v zahraničí	11
Krok 2: Zapnutie a nastavenie dátumu a času	12
Zmena nastavenia jazyka	13
Nahrávanie	
Nahrávanie	14
Prepínanie medzi režimom videozáznamu a režimom fotozáznamu	17
Získanie informácií o polohe pomocou GPS (HDR-TG5VE/TG7VE)	17
Prehrávanie	
Prehrávanie vo videokamere	18
Prehrávanie snímok v televízore	21
Ukladanie filmov a fotografií pomocou počítača	
Príprava počítača (Windows)	23
Ak používate Macintosh	24
Výber metódy vytvorenia disku (počítač)	27
Vytváranie disku jedným dotykom (One Touch Disc Burn)	29
Importovanie filmov a fotografií do počítača (Easy PC Back-up)	30
Zmena cieľovej jednotky alebo priečinka pre videozáznamy a fotografie	e 31
Spustenie PMB (Picture Motion Browser)	32
	33
Prehrávanie disku s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) v počítač	či 34
Vytvorenie disku Blu-ray	34
Vytvorenie disku so štandardným rozlíšením obrazu (SD), ktorý možno prehrá	vať v
obyčajných prehrávačoch DVD	35
Kopírovanie disku	36
Úprava filmov	36
Záznam fotografie z videozáznamu	36

Ukladanie obrázkov pomocou napaľovačky DVD alebo rekordéra

Výber metódy vytvorenia disku (napaľovačka DVD, rekordér)	37
Vytvorenie disku s vysokým rozlíšením obrazu (HD) pomocou napaľovačky DVD ap. (Pripojenie pomocou USB kábla)	38
Vytvorenie disku so štandardným rozlíšením obrazu (SD) pomocou rekordéra	
ap. (pripojenie pomocou kábla A/V)	40

Správne používanie videokamery

Odstraňovanie videozáznamov a fotografií	42
Zmena nahrávacieho média	43
Kontrola nastavení záznamového média	43
Dubbing a kopírovanie videozáznamov a fotografií z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu "Memory Stick PRO Duo"	44
Prispôsobenie videokamery pomocou ponúk	45
Získanie podrobných informácií z Príručka k zariadeniu "Handycam"	52

Ďalšie informácie

Odstraňovanie problémov	53
Preventívne opatrenia	56
Technické údaje	58
Indikátory na obrazovke	61
Súčasti a ovládače	63
Register	65

^{Začíname} Krok 1: Nabíjanie batérie



Batériu "InfoLITHIUM" NP-FH50 je možné nabíjať po pripojení k videokamere.

• K videokamere nemôžete pripojiť žiadne iné batérie typu "InfoLITHIUM" okrem batérií NP-FH50.

Pripojte sieťový adaptér do zdierky DC IN na nabíjacom stojane "Handycam" Station.

Značka ▲ na konektore DC musí smerovať hore.



Položte videokameru na nabíjací stojan "Handycam" Station podľa obrázka, a pevne ju vložte do nabíjacieho stojana "Handycam" Station až po spodok. Rozsvieti sa indikátor **4**/CHG (nabíjanie) a spustí sa nabíjanie. Keď sa batéria úplne nabije, indikátor **4**/CHG (nabíjanie) zhasne.

- Informácie o časoch nabíjania, záznamu a prehrávania nájdete na strane 59.
- Keď je videokamera zapnutá, môžete skontrolovať približné množstvo zvyšného napätia batérie pomocou indikátora zvyšného napätia v ľavom hornom rohu LCD obrazovky.
- Keď vkladáte videokameru do nabíjacieho stojana "Handycam" Station, zatvorte kryt zdierky DC IN.
- Odpojte sieťový adaptér zo zdierky DC IN; držte pritom aj nabíjací stojan "Handycam" Station, aj zástrčku DC.

Vybratie videokamery z nabíjacieho stojana "Handycam" Station

Zatvorte LCD panel a potom vyberte videokameru z nabíjacieho stojana "Handycam" Station; držte pritom aj videokameru, aj nabíjací stojan "Handycam" Station.



Nabíjanie batérie s použitím len sieťového adaptéra

Zatvorte LCD panel, vypnite videokameru a pripojte sieťový adaptér do zdierky DC IN na videokamere.



Značka ▲ má byť na spodku

Vybratie batérie

Vypnite videokameru a otvorte kryt batérie/Memory Stick Duo. Posuňte uvoľňovaciu páčku BATT (batéria) (①) a vysuňte batériu (②).



• Dávajte pozor, aby vám batéria nevypadla.

Použitie elektrickej zásuvky ako zdroja napájania

Urobte tie isté prepojenia ako v "Krok 1: Nabíjanie batérie".

Poznámky o batérii a sieťovom adaptéri striedavého prúdu

- Keď vyberiete batériu alebo odpojíte sieťový adaptér striedavého prúdu, zatvorte obrazovku LCD a uistite sa, že kontrolky 🖽 (videozáznam)/ 🗅 (fotografia) (s. 12) sú vypnuté.
- Neskratujte DC konektor sieťového adaptéra striedavého prúdu ani kontakty batérie žiadnymi kovovými predmetmi. Môže to spôsobiť poruchu prístroja.
- V rámci predvoleného nastavenia sa napájanie pre úsporu energie automaticky vypne, ak nebudete videokameru používať približne 5 minút ([A.SHUT OFF]).

Nabíjanie batérie v zahraničí

Batériu môžete pomocou dodávaného adaptéra striedavého napätia nabíjať vo všetkých krajinách/regiónoch, ktoré majú v elektrickej rozvodnej sieti striedavý prúd 100 V až 240 V, 50 Hz/60 Hz.

Nepoužívajte elektronický transformátor napätia.

Krok 2: Zapnutie a nastavenie dátumu a času

Otvorte LCD obrazovku videokamery.

Kryt objektívu je otvorený a videokamera je zapnutá.



 (videozáznam): na nahrávanie videozáznamov
 (fotografia): na nahrávanie fotografií

Vyberte požadovanú zemepisnú oblasť pomocou položky 2/22 a potom sa dotknite tlačidla [NEXT].

Dotknite sa tlačidla na obrazovke LCD.





Ak chcete znova nastaviť dátum a čas, dotknite sa tlačidiel MENU (MENU) → [CLOCK SET] (v kategórii 13] [CLOCK/[ALANG]). Ak sa položka na obrazovke nenachádza, dotýkajte sa tlačidla
 ✓ dovtedy, kým sa táto položka nezobrazí.

Nastavte [SUMMERTIME], dátum a čas a dotknite sa tlačidla

Hodiny sa spustia.

• Ak nastavíte položku [SUMMERTIME] na hodnotu [ON], hodiny sa posunú o 1 hodinu dopredu.



Počas nahrávania sa dátum a čas nezobrazujú, zaznamenajú sa však automaticky na záznamové médium a je možné ich zobraziť počas prehrávania. Ak chcete zobraziť dátum a čas, dotknite sa tlačidiel MENU (MENU) → [DATA CODE] (v kategórii ⑧ [PLAYBACK SET]) → [DATE/TIME] → ○K → X.

- Pípnutie počas používania možno vypnúť dotknutím sa tlačidiel MENU (MENU) → [BEEP] (v kategórii [1] [SOUND/DISP SET]) → [OFF] → OK → X.
- Keď sú hodiny nastavené, čas sa automaticky nastaví, ak sú funkcie [AUTO CLOCK ADJ] a [AUTO AREA ADJ] nastavené na [ON]. V závislosti od krajiny/regiónu zvoleného vo videokamere sa automatické nastavenie správneho času nemusí podariť. V takom prípade nastavte funkcie [AUTO CLOCK ADJ] a [AUTO AREA ADJ] na [OFF] (HDR-TG5VE/TG7VE).

Vypnutie napájania

Zatvorte obrazovku LCD. Kontrolka 🛱 (videosekvencia) niekoľko sekúnd bliká a napájanie sa vypne.



Zmena nastavenia jazyka

Nastavenie zobrazenia na displeji môžete zmeniť tak, aby sa hlásenia na displeji zobrazovali vo vami zadanom jazyku.

Dotknite sa MENU (MENU) → [▲LANGUAGE SET] (v kategórii 🔞 [CLOCK/▲LANG]) → požadovaný jazyk → 🔍 → 💌.

_{Nahrávanie} Nahrávanie

Nahrávanie videozáznamov

V rámci predvoleného nastavenia sa videozáznamy nahrávajú s vysokým rozlíšením obrazu (HD) a nahrávajú sa do internej pamäte (s. 43, 48).



Počas nahrávania sa nedotýkajte vstavaného mikrofónu.

1 Otvorte LCD obrazovku videokamery.

Kryt objektívu je otvorený a videokamera je zapnutá.



Ak chcete spustiť záznam (nahrávanie), stlačte úplne tlačidlo START/STOP.



Nahrávanie ukončíte opätovným úplným stlačením tlačidla START/STOP.

- Pomocou páčky transfokátora možno zväčšovať obrázky. Jemným posunutím páčky transfokátora dosiahnete pomalšie priblíženie. Ak chcete priblíženie zrýchliť, posuňte ju ďalej.
- Po zapnutí videokamery alebo po prepnutí medzi režimom záznamu a prehrávania sa na LCD paneli asi na 5 sekúnd zobrazia ikony a indikátory, potom zmiznú. Ak chcete tieto ikony a indikátory zobraziť znovu, dotknite sa LCD panelu.
- Ak počas nahrávania zatvoríte obrazovku LCD, videokamera prestane nahrávať.
- Pozrite stranu 59 s informáciami o čase nahrávania pre videozáznamy.
- Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí 2 GB, automaticky sa vytvorí ďalší súbor.
- Nahrávacie médium a kvalitu obrazu môžete zmeniť (s. 43, 48).
- Môžete zmeniť režim záznamu videozáznamov (s. 48).
- Funkcia [ISTEADYSHOT] je predvolene nastavená na hodnotu [ON].
- Ak chcete nastaviť uhol panela LCD, najprv otvorte panel LCD tak, aby s videokamerou zvieral uhol 90 stupňov (①) a potom uhol upravte (②). Ak otočíte panel LCD o 270 stupňov vzhľadom na bočnú časť objektívu (②), môžete nahrávať videozáznamy a fotografie v zrkadlovom režime.



- V predvolenom nastavení sa automaticky zaznamená fotografia, keď videokamera deteguje úsmev osoby počas nahrávania videosekvencie ([SMILE DETECTION]/[FRAME SETTING]). Okolo tváre zameranej pre možnú snímku s detekciou úsmevu sa objaví oranžový rámik. Toto nastavenie možno zmeniť v ponuke (s. 48).
- Úroveň priblíženia možno zväčšiť použitím digitálneho priblíženia. Úroveň priblíženia nastavte stlačením tlačidla MENU) → [□]DIGITAL ZOOM] (v kategórii 2] [SHOOTING SET]) → požadované nastavenie → □^K → ■^K.
- Keď prezeráte videosekvencie na TV prijímači kompatibilnom s režimom x.v.Color, videozáznamy nahrávajte pomocou funkcie x.v.Color. Dotknite sa MENU (MENU) → [HX.V.COLOR] (v kategórii
 [3] [RECORDING SET]) → [ON] → OK → X. Ak chcete sledovať videozáznamy na TV prijímači, je možné, že budete musieť vykonať niektoré nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v príručke k televízoru.

Fotografovanie

V rámci predvoleného nastavenia sú fotografie nahrávané do internej pamäte (s. 43).

1 Otvorte LCD obrazovku videokamery.

Kryt objektívu je otvorený a videokamera je zapnutá.

🙎 Jemným stlačením tlačidla PHOTO zapnete kontrolku 🗅 (fotografia).

LCD displej sa prepne do režimu fotozáznamu a pomer strán sa upraví na 4:3.



3 Jemným stlačením tlačidla PHOTO nastavte zaostrenie a potom tlačidlo stlačte úplne.



Keď sa stratí symbol IIIIII, snímka sa zaznamená.

- Jemným posunutím páčky transfokátora dosiahnete pomalšie priblíženie. Ak chcete priblíženie zrýchliť, posuňte ju ďalej.
- Na obrazovke LCD môžete overiť počet obrázkov, ktoré možno zaznamenať (s. 61).
- Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, dotknite sa tlačidla MENU (MENU) → [■IMAGE SIZE] (v kategórii ⑤ [PHOTO SETTINGS]) → požadované nastavenie → OK → X.
- Ak je v okolí nedostatok svetla, videokamera automaticky zapne blesk. Počas nahrávania videozáznamu blesk nefunguje. Môžete zmeniť ako videokamera bliká dotknutím sa tlačidiel MENU) →
 [FLASH MODE] (v kategórii ⑤ [PHOTO SETTINGS]) → požadované nastavenie → OK → X.
- Počas zobrazenia improvensko nemôžete nahrávať fotografie.

Prepínanie medzi režimom videozáznamu a režimom fotozáznamu.

Jemným stlačením tlačidla START/STOP prejdete do režimu videozáznamu. Jemným stlačením tlačidla PHOTO prejdete do režimu fotozáznamu.



Jemným stlačením prejdete do režimu videozáznamu

Jemným stlačením prejdete do režimu fotozáznamu

Získanie informácií o polohe pomocou GPS (HDR-TG5VE/TG7VE)

Keď nastavíte vypínač GPS do polohy ON, na displeji sa objaví ikona $\stackrel{\bullet}{\longrightarrow}$ a videokamera získa informácie o polohe z družíc GPS. Získanie informácií o polohe vám umožní používať funkcie ako napr. Map Index.

Indikácia sa mení v závislosti od intenzity príjmu signálu GPS.

• Presvedčte sa, či je počas vzletu či pristávania lietadla vypínač GPS nastavený na OFF.



 Mapa je poskytovaná nasledovnými spoločnosťami: mapa Japonska – ZENRIN CO., LTD., ostatné oblasti – NAVTEQ.

Prehrávanie

Prehrávanie vo videokamere

V rámci predvoleného nastavenia sa prehrávajú videozáznamy a fotografie v internej pamäti (s. 43).

Prehrávanie videozáznamov



Otvorte LCD obrazovku videokamery.

Kryt objektívu je otvorený a videokamera je zapnutá.





O niekoľko sekúnd sa zobrazí obrazovka VISUAL INDEX.

3 Dotknite sa karty IIII (alebo IIII) (①) → požadovaný videozáznam (②).



A Slúži na prepínanie zobrazenia funkčného tlačidla.

B Na obrazovku MENU

CSlúži na zobrazenie obrazovky Map Index (HDR-TG5VE/TG7VE).

DE: Zobrazenie filmov v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD).

E : Zobrazenie fotografií.

F Zobrazí videozáznamy nahraté s predchádzajúcim/nasledujúcim dátumom.

G : Zobrazí predchádzajúci/nasledujúci videozáznam.

H Návrat k nahrávaniu.

Po displeji môžete rolovať dotykom a ťahom pomocou tlačidiel F alebo G.

Prehrávanie

 I►I sa zobrazí pri videozázname alebo fotografii, ktoré boli naposledy prehrávané alebo nahraté. Ak sa dotknete videozáznamu alebo fotografie pomocou tlačidla I►I, od tohto miesta budete môcť nabudúce spustiť prehrávanie. (Na fotografii zaznamenanej na pamäťovú kartu "Memory Stick PRO Duo" sa zobrazí symbol ►.)

Videokamera spustí prehrávanie vybratého videozáznamu.



- Keď prehrávanie od vybratého videozáznamu dosiahne posledný záznam, obnoví sa zobrazenie obrazovky VISUAL INDEX.
- Ak sa počas pozastavenia prehrávania dotknete tlačidla 💷 / 🕮 , prehrávanie sa spomalí.
- Ak sa budete počas prehrávania opakovane dotýkať tlačidla

 IDD , videozáznamy sa budú prehrávať asi 5-krát rýchlejšie → asi 10-krát rýchlejšie → asi 30-krát rýchlejšie → asi 60-krát rýchlejšie.
- VISUAL INDEX môžete zobraziť stlačením tlačidla MENU (MENU) → [VISUAL INDEX] (v kategórii ⑥ [PLAYBACK]).
- Ak otočíte LCD panel o 180 stupňov a zavriete ho obrazovkou smerom von, môžete zobraziť VISUAL INDEX.
- Dátum a čas nahrávania, ako aj podmienky nahrávania a súradnice (HDR-TG5VE/TG7VE) sa počas nahrávania automaticky nahrávajú. Tieto informácie nie sú počas nahrávania zobrazené, ale počas prehrávania ich môžete zobraziť dotknutím sa tlačidla MENU (MENU) → [DATA CODE] (v kategórii ⑧ [PLAYBACK SET]) → požadované nastavenie → OK → XX.

Nastavenie hlasitosti zvuku videozáznamov

Pri prehrávaní videozáznamov sa dotknite tlačidla $\textcircled{avol} \rightarrow$ upravte pomocou tlačidla $\textcircled{avol} \rightarrow \textcircled{bvol}$.

• Hlasitosť zvuku môžete nastaviť pomocou **sel** / **H** z ponuky OPTION MENU.

Prezeranie fotografií

Dotknite sa položky \bigcirc (fotografia) ((1) \rightarrow požadovaná fotografia (2) na obrazovke VISUAL INDEX.



A Slúži na prepínanie zobrazenia funkčného tlačidla.

B Na obrazovku MENU

CSlúži na zobrazenie obrazovky Map Index (HDR-TG5VE/TG7VE).

DE: Zobrazenie filmov v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD).

E : Zobrazenie fotografií.

F · · Zobrazí zábery nahraté s predchádzajúcim/nasledujúcim dátumom.

G · Zobrazí predchádzajúci/nasledujúci záber.

H Návrat k nahrávaniu.

Videokamera zobrazí vybratú fotografiu.



- Fotografiu môžete priblížiť posunutím páčky transfokátora počas zobrazenia fotografií (PB ZOOM). Ak sa dotknete určitého bodu v ráme PB ZOOM, tento bod sa stane stredom rámca.
- Počas prezerania fotografií nahratých na pamäťovej karte "Memory Stick PRO Duo" sa na obrazovke zobrazí symbol 101 > (priečinok prehrávania).

Prehrávanie snímok v televízore

Spôsoby pripojenia a kvalita obrazu (vysoké rozlíšenie (HD) alebo štandardné rozlíšenie (SD)) sa na televíznej obrazovke môžu javiť rôzne v závislosti od typu televízora, ktorý je pripojený, a od toho, aké konektory použijete. Podľa pokynov v príručke [TV CONNECT Guide] možno videokameru jednoducho pripojiť k TV prijímaču.

Pripojenie televízora pomocou sprievodcu [TV CONNECT Guide]

Vstup na televízore prepnite na pripojený konektor.

- Ďalšie informácie nájdete v príručke k televízoru.
- 2 Zapnite videokameru a na obrazovke LCD sa dotknite MENU (MENU) \rightarrow [TV CONNECT Guide] (v kategórii 9 [OTHERS]).

• Zariadenie napájajte zo sieťového adaptéra striedavého prúdu (s. 11).

3 Pripojte videokameru k televízoru podľa pokynov v príručke [TV CONNECT Guide].



Konektory na videokamere



- Keď sa na prenos výstupného obrazu použije prípojný kábel A/V, obrazový materiál na výstupe bude v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (SD).
- Vaša videokamera má Konektor pre diaľkový ovládač A/V a nabíjací stojan "Handycam" Station je vybavený konektorom A/V OUT. Pripojte prepájací kábel A/V alebo komponentový kábel A/V buď k nabíjaciemu stojanu "Handycam" Station, alebo k videokamere.

4 Prehrávanie videozáznamov a fotografií vo videokamere (s. 18)

• Vykonajte požadované nastavenia výstupu vo videokamere.

Vykolajte pozatovale lavena vystupu vo vukovalitete.
Pripojenie TV prijímača s vysokým rozlíšením prostredníctvom komponentových videokonektorov:
MENU (MENU) → [COMPONENT] (v kategórii [2] [OUTPUT SETTINGS]) → [1080i/576i] →
OK → ×
Pripojenie TV prijímača bez vysokého rozlíšení prostredníctvom komponentových videokonektorov:
MENU (MENU) → [COMPONENT] (v kategórii [2] [OUTPUT SETTINGS]) → [576i] → ○K →
Postup pripojenia 4:3 TV:
MENU (MENU) → [TV TYPE] (v kategórii [2] [OUTPUT SETTINGS]) → [4:3] → ○K → ×
Aktivácia "BRAVIA" Sync:
MENU (MENU) → [CTRL FOR HDMI] (v kategórii [4] [GENERAL SET]) → [ON] (predvolené

```
nastavenie) \rightarrow \bigcirc K \rightarrow \times
```

Informácie o "Photo TV HD"

Táto videokamera je kompatibilná so štandardom "Photo TV HD". "Photo TV HD" umožňuje veľmi kvalitné, detailné, takmer fotografické zobrazovanie jemných štruktúr a odtieňov farieb. Vďaka pripojeniu zariadení kompatibilných so Sony Photo TV HD pomocou kábla HDMI* alebo A/V kábla** pre prenos komponentného signálu sa vám otvárajú nepreberné možnosti vychutnať si fotografie v priam "dych vyrážajúcej" HD kvalite.

- * Pri premietaní obrázkov sa televízor automaticky prepne na vhodný režim.
- ***Bude potrebné nastaviť televízor. Ďalšie informácie nájdete v príručke k televízoru kompatibilnému s režimom Photo TV HD.

Ukladanie filmov a fotografií pomocou počítača

Príprava počítača (Windows)

Pomocou funkcie "PMB (Picture Motion Browser)" môžete vykonávať nasledujúce funkcie.

- importovanie obrázkov do počítača,
- zobrazenie a úprava importovaných obrázkov,
- vytvorenie disku
- odovzdávanie videozáznamov a fotografií na webové lokality.

Ak chcete ukladať videozáznamy a fotografie pomocou počítača, najskôr si nainštalujte program "PMB" z dodávaného disku CD-ROM.

- Neformátujte internú pamäť videokamery z počítača. Videokamera nemusí fungovať správne.
- Táto videokamera zaznamenáva obraz s vysokým rozlíšením vo formáte AVCHD.
 Pomocou priloženého PC softvéru možno obraz s vysokým rozlíšením skopírovať na DVD disk. Disk DVD obsahujúci obraz vo formáte AVCHD by sa však nemal používať v prehrávačoch alebo rekordéroch DVD, pretože disk sa v prehrávači alebo rekordéri DVD môže zaseknúť a obsah disku sa môže vymazať bez varovania.

Krok 1 Kontrola počítačového systému

OS*1

Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista SP1*3

Procesor

Odporúča sa Intel Pentium 4 2,8 GHz alebo rýchlejší (Intel Pentium 4 3,6 GHz alebo rýchlejší, Intel Pentium D 2,8 GHz alebo rýchlejší, Intel Core Duo 1,66 GHz alebo rýchlejší, alebo Intel Core 2 Duo 1,66 GHz alebo rýchlejší.)

Procesor Intel Pentium III s frekvenciou 1 GHz (alebo rýchlejší) však postačuje na vykonávanie týchto operácií:

- Importovanie videozáznamov a fotografií do počítača.
- One Touch Disc Burn
- Vytváranie disku Blu-ray/disku s formátom AVCHD/DVD videa (Intel Pentium 4, 2,8 GHz (alebo rýchlejší) sa vyžaduje v prípade, ak vytvárate DVD video formou konverzie obrazu s vysokým rozlíšením (HD) na obraz so štandardným rozlíšením (SD).)
- Kopírovanie disku

Aplikácia

Program DirectX 9.0c alebo novší (Tento produkt je založený na technológii DirectX. Podmienkou je nainštalovaný program DirectX.)

Pamäť

Pre Windows XP: 512 MB alebo viac (odporúča sa pamäť 1 GB alebo viac.) 256 MB pamäť (alebo väčšia) sa odporúča iba na spracovanie videozáznamov so štandardným rozlíšením obrazu (SD). Pre Windows Vista: 1 GB alebo viac

Interná pamäť

Miesto na disku požadované na inštaláciu: približne 500 MB (keď vytvárate disky formátu AVCHD, požadované miesto na disku je 10 GB alebo viac. 50 GB voľného miesta sa vyžaduje v prípade, ak vytvárate disky Blu-ray.)

Displej

Min. 1 024 × 768 bodov

lné

USB port (musí tvoriť štandard, Hi-Speed USB (kompatibilné s rozhraním USB 2.0)), napaľovačka Blu-ray/DVD (jednotka CD-ROM sa vyžaduje na inštaláciu). Systém súborov na pevnom disku by mal byť NTFS alebo exFAT.

- Používanie vo všetkých počítačových prostrediach nemožno zaručiť.
- *1 Vyžaduje sa štandardná inštalácia. Používanie nemožno zaručiť, ak bol operačný systém inovovaný alebo v prostredí s možnosťou zavádzania viacerých systémov.

- *264-bitové vydania a vydanie Starter (Edition) nie sú podporované.
- *3 Starter (Edition) nie je podporovaná.

Ak používate Macintosh

Dodávaný softvér "PMB" nie je podporovaný v počítačoch Macintosh. Ak chcete spracovať fotografie pomocou počítača Macintosh pripojeného k videokamere, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu.

http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ ms/sk/

Krok 2 Inštalácia dodaného softvéru "PMB"

Softvér "PMB" nainštalujte ešte pred pripojením videokamery k počítaču.

- Ak je v počítači nainštalovaný program "PMB", ktorý tvoril súčasť dodávky iného zariadenia, overte jeho verziu. (Číslo verzie zobrazíte kliknutím na položku [Help] - [About PMB].) Porovnajte číslo verzie dodávaného disku CD-ROM s číslom verzie už nainštalovaného programu "PMB" a dbajte, aby boli verzie nainštalované v správnom poradí (od staršej po novšiu). Ak je verzia predtým nainštalovaného programu "PMB" vyššia než verzia programu "PMB" videokamery, odinštalujte program "PMB" z počítača a potom ho v správnom poradí nainštalujte (od staršej verzie po novšiu verziu). Ak najskôr nainštalujete novšiu verziu programu "PMB", niektoré funkcie nemusia správne fungovať.
- Pozri stranu 52 v Príručka k zariadeniu "Handycam".

1 Overte, či videokamera nie je pripojená k počítaču.

Zapnite počítač.

- Prihláste sa ako správca.
- Skôr než začnete inštalovať softvér, zavrite všetky aplikácie v počítači.

3 Vložte dodaný disk CD-ROM do diskovej jednotky počítača.

Zobrazí sa obrazovka inštalácie.

- Ak sa táto obrazovka nezobrazí, kliknite na položku [Start] → [Computer] (v systéme Windows XP, [My Computer]), potom dvakrát kliknite na [SONYPICTUTIL (E:)] (CD-ROM)*.
- * Názvy diskov (napr (E:)) sa môžu na rôznych počítačoch líšiť.

4 Kliknite na položku [Install].



5 Vyberte jazyk inštalovanej aplikácie a kliknite na položku [Next].

- 6 Pripojte sieťový adaptér k nabíjaciemu stojanu "Handycam" Station a do elektrickej zásuvky.
 - Ak nepoužívate nabíjací stojan "Handycam" Station pripojte sieťový adaptér a špeciálny koncový USB adaptér k videokamere (s. 10, 64) a pokračujte krokom 8.

- Položte videokameru na nabíjací stojan "Handycam" Station.
- 8 Otvorením LCD obrazovky zapnite videokameru.
- Prepojte konektor ¹/₂ (USB) na nabíjacom stojane "Handycam" Station alebo špeciálny koncový USB adaptér a počítač pomocou USB kábla (dodáva sa).



Na obrazovke videokamery sa automaticky zobrazí obrazovka [USB SELECT].

- 10 Na obrazovke videokamery sa dotknite položky [USB CONNECT].
 - Ak sa nezobrazí obrazovka [USB SELECT], dotknite sa MENU (MENU)
 → [USB CONNECT] (v kategórii
 [9] [OTHERS]).



11 Na obrazovke počítača sa dotknite položky [Continue].

- 12 Starostlivo si prečítajte podmienky licenčnej zmluvy. Ak súhlasíte s licenčnou zmluvou, začiarknite prepínač ○ na ● a potom kliknite na položku [Next] → [Install].
- Počas inštalácie softvéru postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - V závislosti od počítača je možné, že budete musieť nainštalovať softvér tretej strany. Ak sa zobrazí obrazovka inštalácie, postupujte podľa pokynov a nainštalujte požadovaný softvér.
 - Po dokončení inštalácie reštartujte počítač (podľa potreby).

Po dokončení inštalácie sa zobrazia nasledujúce ikony.

Vyberte disk CD-ROM z počítača.



- Môžu sa zobraziť iné ikony.
- V závislosti od postupu inštalácie sa nemusí zobraziť žiadna ikona.
- V rámci tejto procedúry sa Príručka k zariadeniu "Handycam" nenainštaluje (s. 52).

Odpojenie videokamery od počítača

1 Kliknite na ikonu w v spodnej pravej časti pracovnej plochy počítača → [Safely remove USB Mass Storage Device].



2 Na obrazovke videokamery sa dotknite položky [END] → [YES].

3 Odpojte USB kábel.

 Môžete vytvoriť disk Blu-ray pomocou počítača s napaľovačkou formátu Blu-ray. Nainštalujte BD Add-on Software pre program "PMB" (str. 34)
Výber metódy vytvorenia disku (počítač)

Táto časť obsahuje opis niekoľkých spôsobov vytvorenia diskov s obrazom s vysokým rozlíšením (HD) alebo diskov s obrazom so štandardným rozlíšením(SD) z videozáznamov s obrazom s vysokým rozlíšením (HD) alebo fotografií, ktoré boli vytvorené v tejto videokamere. Vyberte si metódu vhodnú pre váš prehrávač diskov.

Prehrávač		Výber metódy a typu disku	
Zariadenia na prehrávanie disku Blu-ray (prehrávač diskov Blu- ray, PLAYSTATION®3 ap.)	•	 ① Importovanie filmov a fotografií do počítača (Easy PC Back-up) (s. 30) ♥ ② Vytváranie diskov Blu-ray * s obrazom s vysokým rozlíšením (HD) (s. 34) 	Blu-ray
Zariadenia na prehrávanie formátu AVCHD (prehrávač diskov Sony Blu-ray,		Vytváranie disku jedným dotykom (One Touch Disc Burn) (s. 29)	HD
	•	 ① Importovanie filmov a fotografií do počítača (Easy PC Back-up) (s. 30) ♥ ② Vytváranie diskov vo formáte AVCHD s obrazom s vysokým rozlíšením (HD) (s. 33) 	HD
Zariadenia na prehrávanie obyčajných diskov DVD (prehrávač diskov DVD, počítač, v ktorom možno prehrávať disky DVD ap.)	•	 Importovanie filmov a fotografií do počítača (Easy PC Back-up) (s. 30) Vytvorenie disku s obrazom so štandardným rozlíšením (SD) (s. 35) 	SD

* Ak chcete vytvoriť disk Blu-ray, musí byť nainštalovaný softvér BD Add-on Software pre program "PMB" (str. 34).

Charakteristiky jednotlivých typov disku



Blu-ray) Na disk Blu-ray môžete zaznamenávať videozáznamy s vysokým rozlíšením obrazu (HD), ktoré sú dlhšie než na disku DVD.



Film s vysokým rozlíšením obrazu (HD) možno zaznamenať na disky DVD, ako napríklad disky DVD-R a takto vytvoríte disk s vysokým rozlíšením obrazu (HD).



Film so štandardným rozlíšením obrazu (SD) skonvertovaný z filmu s vysokým rozlíšením obrazu (HD) možno zaznamenať na disky DVD (napr. disky DVD-R) a týmto spôsobom vytvoríte disk so štandardným rozlíšením obrazu (SD).

Disky, ktoré možno použiť s programom "PMB"

S programom "PMB" možno použiť disky s priemerom 12 cm nasledujúceho typu. Informácie o diskoch Blu-ray nájdete na stránke 34.

Typ disku	Vlastnosti
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL	Nedá sa opakovane zapisovať
DVD-RW/DVD+RW	Dá sa opakovane zapisovať

 Dbajte na to, aby ste v zariadení PLAYSTATION[®]3 vždy používali najnovšiu verziu systémového softvéru PLAYSTATION[®]3.

• Zariadenie PLAYSTATION[®]3 nemusí byť dostupné v niektorých krajinách alebo oblastiach.

Vytváranie disku jedným dotykom (One Touch Disc Burn)

Videozáznamy a fotografie si môžete uložiť na disk. Videozáznamy a fotografie nahraté vo videokamere, ktoré ešte neboli uložené pomocou funkcie One Touch Disc Burn, sa dajú uložiť na disk automaticky. Videozáznamy a fotografie sa uložia na disk so záznamovou kvalitou obrazu.

- Videozáznamy s vysokým rozlíšením obrazu (HD) (predvolené nastavenie) slúžia na vytvorenie disku s vysokým rozlíšením obrazu (HD). Disk s vysokým rozlíšením obrazu (HD) nemožno prehrávať v prehrávačoch DVD.
- Vytváranie diskov Blu-ray nie je dostupné pomocou funkcie One Touch Disc Burn.
- Ak chcete vytvoriť disk so štandardným rozlíšením obrazu (SD) z videozáznamov s vysokým rozlíšením obrazu (HD), najskôr importujte videozáznamy do počítača (s. 30) a potom vytvorte disk so štandardným rozlíšením obrazu (SD) (s. 35).
- Najskôr nainštalujte program "PMB" (s. 24), nespúšťajte však program "PMB".
- · Pri tejto operácii pripojte videokameru do elektrickej zásuvky pomocou sieťového adaptéra striedavého prúdu (s. 11).
- · Pomocou funkcie One Touch Disc Burn môžete ukladať len videozáznamy a fotografie, ktoré sú zaznamenané vo vnútornej pamäti.

Zapnite počítač a do jednotky DVD vložte prázdny disk.

- Informácie o typoch diskov, ktoré môžete používať, nájdete na strane 27.
- Ak sa niektorý program, okrem "PMB" spustí automaticky, vypnite ho.

🖌 Pripojte sieťový adaptér k nabíjaciemu stojanu "Handycam" Station a do elektrickej zásuvky.

- Ak nepoužívate nabíjací stojan "Handycam" Station, pripojte sieťový adaptér a špeciálny koncový USB adaptér k videokamere (s. 10, 64) a pokračujte krokom 4.
- Položte videokameru na nabíjací stojan "Handycam" Station.

Otvorením LCD obrazovky zapnite videokameru.

Prepojte konektor 🖞 (USB) na nabíjacom stojane "Handycam" Station alebo špeciálny koncový USB adaptér a počítač pomocou USB kábla (dodáva sa).



 Ak zatvoríte LCD panel, keď je videokamera pripojená k inému zariadeniu cez USB kábel, zaznamenané snímky sa môžu stratiť.

Dotknite sa ^{MENU} (MENU) → [USB CONNECT] (v kategórii 9 [OTHERS]) \rightarrow [DISC BURN].



7 р

Postupujte podľa pokynov na obrazovke počítača.



 Keď používate funkciu One Touch Disc Burn, videozáznamy a fotografie sa neuložia do počítača.

Importovanie filmov a fotografií do počítača (Easy PC Back-up)

Videozáznamy a fotografie zaznamenané touto videokamerou, ktoré ešte neboli uložené pomocou funkcie Easy PC Back-up, možno do počítača importovať automaticky. Najskôr zapnite počítač.

 Pri tejto činnosti pripojte videokameru do elektrickej zásuvky pomocou sieťového adaptéra striedavého prúdu (s. 11).

Pripojte sieťový adaptér k nabíjaciemu stojanu "Handycam" Station a do elektrickej zásuvky.

- Ak nepoužívate nabíjací stojan "Handycam" Station, pripojte sieťový adaptér a špeciálny koncový USB adaptér k videokamere (s. 10, 64) a pokračujte krokom 3.
- Položte videokameru na nabíjací stojan "Handycam" Station.

 Otvorením LCD obrazovky zapnite videokameru.

Prepojte konektor earrow (USB) na nabíjacom stojane "Handycam" Station alebo špeciálny koncový USB adaptér a počítač pomocou USB kábla (dodáva sa).



Na obrazovke videokamery sa zobrazí obrazovka [USB SELECT].

· Ak zatvoríte LCD panel, keď je videokamera pripojená k inému zariadeniu cez USB kábel, zaznamenané snímky sa môžu stratiť.

ل Dotknutím sa položky [@USB CONNECT] importujete obrázky v vnútornej pamäte. Dotknutím sa položky [USB CONNECT] importujete obrázky z pamäťovej karty "Memory Stick PRO Duo".



Na obrazovke počítača sa zobrazí okno [Handycam Utility].

Na obrazovke počítača kliknite na položku [Easy PC Back-up] -> [Import].



Videozáznamy a fotografie sa importujú do počítača. Po dokončení operácie sa zobrazí obrazovka "PMB".

· Po dokončení operácie sa môže zobraziť obrazovka s oznámením o tom, že sa analyzujú videozáznamy. Analýza videozáznamov môže pomerne dlho trvať. Medzičasom môžete použiť program "PMB".

- Môžete vytvoriť disky s vysokým rozlíšením obrazu (HD) (disk Blu-ray/disky formátu AVCHD) (s. 33) alebo disky so štandardným rozlíšením obrazu (SD) (s. 35) z importovaných videozáznamov s vysokým rozlíšením obrazu (HD).
- · Informácie o importovaní vybratých videozáznamov a fotografií nájdete v časti "PMB Guide" (s. 32).
- Môžete exportovať videozáznamy s vysokým rozlíšením obrazu (HD) z počítača do videokamery (HDR-TG5E/TG5VE). Na obrazovke "PMB" kliknite na položku [Manipulate] → [Export to] → [Handycam (Internal Memory)] alebo [Handycam (Memory Stick)]. Podrobné informácie nájdete v časti "PMB Guide" (s. 32).

Zmena cieľovej jednotky alebo priečinka pre videozáznamy a fotografie

Na obrazovke [Handycam Utility] v kroku 6 vyššie kliknite na položku $[Easy PC Back-up] \rightarrow [Change]. Na$ zobrazenej obrazovke môžete vybrať jednotku alebo priečinok, do ktorého chcete uložiť obrázky.

Spustenie PMB (Picture

Motion Browser)

Dvakrát kliknite na ikonu odkazu "PMB" na počítačovej obrazovke.



 Ak sa táto ikona nezobrazuje na obrazovke počítača, kliknutím na položku [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] → [PMB] spustíte program "PMB".

Pomocou programu "PMB" môžete zobrazovať, upravovať alebo vytvárať disky s videozáznamami alebo fotografiami.

Čítanie príručky "PMB Guide"

Podrobné informácie o používaní programu "PMB" nájdete v príručke "PMB Guide". Dvakrát kliknite na ikonu odkazu "PMB Guide" na obrazovke počítača, čím otvoríte program "PMB Guide".



 Ak sa táto ikona nezobrazuje na obrazovke počítača, kliknite na položku [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] → [Help] → [PMB Guide]. Príručku "PMB Guide" môžete otvoriť aj z časti [Help] programu "PMB".

Vytvorenie disku s obrazom s vysokým rozlíšením (HD)

Môžete vytvoriť disk s vysokým rozlíšením obrazu (HD) zlúčením filmov s vysokým rozlíšením obrazu (HD), ktoré ste predtým importovali do počítača (s. 30).

- Táto časť obsahuje vysvetlenie postupu záznamu filmu s vysokým rozlíšením obrazu (HD) na disk DVD (s. 28).
- Disky s vysokým rozlíšením obrazu (HD) môžete prehrávať v zariadeniach určených na prehrávanie formátu AVCHD, ako napríklad prehrávač diskov Sony Blu-ray a zariadenie PLAYSTATION[®]3. Takéto disky sa nedajú prehrávať na bežných DVD prehrávačoch (s. 27).

Zapnite počítač a do jednotky DVD vložte prázdny disk.

- Informácie o typoch diskov, ktoré môžete používať, nájdete na strane 28.
- Ak sa niektorý program, okrem "PMB" spustí automaticky, vypnite ho.
- Dvojitým kliknutím na ikonu odkazu "PMB" na obrazovke počítača spustite "PMB".
 - Program "PMB" môžete spustiť aj kliknutím na položku [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] → [PMB].

3

V ľavej časti okna kliknite na položku [Folders] alebo [Calendar] a vyberte priečinok alebo dátum. Potom vyberte filmy s vysokým rozlíšením obrazu (HD).

- Filmy s vysokým rozlíšením obrazu (HD) sú označené symbolom 🛱.
- Fotografie sa nedajú ukladať na disk.

- Ak chcete vybrať viacero filmov, stlačte kláves Ctrl a klikajte na miniatúry.
- ^{/1} V hornej časti okna kliknite na položku [Manipulate] → [AVCHD (HD) Creation].



Zobrazí sa okno používané na výber filmov.

 Ak chcete pridať filmy k už vybratým filmom, vyberte ich v hlavnom okne a myšou ich premiestnite do okna na výber filmov.

Podľa pokynov na obrazovke vytvorte disk.

• Vytvorenie disku môže pomerne dlho trvať.

Prehrávanie disku s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) v počítači

Disky s vysokým rozlíšením obrazu (HD) možno prehrávať pomocou programu "Player for AVCHD", ktorý sa inštaluje spolu s programom "PMB". Ak chcete spustiť program "Player for AVCHD", kliknite na položku [Start] \rightarrow [All Programs] \rightarrow [Sony Picture Utility] \rightarrow [Player for AVCHD].

Informácie o používaní programu "Player for AVCHD" nájdete v pomocníkovi programu.

• V závislosti od počítača sa filmy nemusia dať prehrávať bez problémov.

Vytvorenie disku Blu-ray

Môžete vytvoriť disk Blu-ray s filmom s vysokým rozlíšením obrazu (HD), ktorý ste predtým importovali do počítača (s. 30).

Ak chcete vytvoriť disk Blu-ray, musí byť nainštalovaný softvér BD Add-on Software pre program "PMB". Kliknite na položku [BD Add-on Software] na obrazovke inštalácie programu "PMB" a nainštalujte tento doplnok podľa pokynov na obrazovke.

 Pripojte váš počítač k internetu po nainštalovaní softvéru [BD Add-on Software].



Vložte prázdny disk Blu-ray do diskovej jednotky a kliknite na položku [Manipulate] → [Blu-ray Disc (HD) Creation] v kroku 4 časti "Vytvorenie disku s obrazom s vysokým rozlíšením (HD)" (s. 33). Ďalšie postupy sú rovnaké ako postupy pri vytváraní diskov s vysokým rozlíšením obrazu (HD).

- Počítač musí podporovať možnosť vytvorenia disku Blu-ray.
- Na vytváranie diskov Blu-ray sú k dispozícii médiá BD-R (neprepisovateľné) a BD-RE (prepisovateľné). Po vytvorení disku sa nedá pridávať obsah na žiadny z uvedených typov disku.

Vytvorenie disku so štandardným rozlíšením obrazu (SD), ktorý možno prehrávať v obyčajných prehrávačoch DVD

Môžete vytvoriť disk so štandardným rozlíšením obrazu (SD) výberom filmov a fotografií predtým importovaných do počítača (s. 30).

 Filmy s vysokým rozlíšením obrazu (HD) môžete vybrať ako zdroj. Kvalita obrazu sa však skonvertuje z vysokého rozlíšenia (HD) na štandardné rozlíšenie (SD). Konverzia obrazovej kvality trvá dlhšie než záznam filmov.

Zapnite počítač a do jednotky DVD vložte prázdny disk.

- Informácie o typoch diskov, ktoré môžete používať, nájdete na strane 28.
- Ak sa niektorý program, okrem "PMB" spustí automaticky, vypnite ho.
- Dvojitým kliknutím na ikonu odkazu "PMB" na obrazovke počítača spustite "PMB".
 - Program "PMB" môžete spustiť aj kliknutím na položku [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] → [PMB].

3

- V ľavej časti okna kliknite na položku [Folders] alebo [Calendar] a vyberte priečinok alebo dátum, a potom vyberte filmy alebo fotografie.
- Filmy s vysokým rozlíšením obrazu (HD) sú označené symbolom 태.
- Ak chcete vybrať viacero filmov a fotografií, stlačte kláves Ctrl a klikajte na miniatúry.

4,

V hornej časti okna kliknite na položku [Manipulate] → [DVD-Video (SD) Creation].

Zobrazí sa okno používané na výber filmov a fotografií.

 Ak chcete pridať filmy a fotografie k už vybratým filmom a fotografiám, vyberte ich v hlavnom okne a myšou ich premiestnite do okna na výber filmov a fotografií.



Podľa pokynov na obrazovke vytvorte disk.

 Vytvorenie disku môže pomerne dlho trvať.

Kopírovanie disku

Obsah nahraného disku môžete skopírovať na iný disk pomocou programu "Video Disc Copier". Disk môžete skopírovať aj konverziou filmov s vysokým rozlíšením obrazu (HD) na filmy so štandardným rozlíšením obrazu (SD). Kliknutím na položku [Start] \rightarrow [All Programs] \rightarrow [Sony Picture Utility] \rightarrow [Video Disc Copier] spustite softvér. Informácie o používaní programu "Video Disc Copier" nájdete v pomocníkovi programu.

Kopírovanie na disk Blu-ray sa nedá vykonať.

Úprava filmov

Z filmu môžete vystrihnúť požadovanú časť a uložiť ju ako samostatný súbor. Pomocou programu "PMB" vyberte film, ktorý chcete upravovať a kliknutím na položku [Manipulate] → [Video Trimming] v zobrazenej ponuke zobrazíte okno úpravy videa. Informácie o používaní nájdete v príručke "PMB Guide" (s. 32).

Záznam fotografie z videozáznamu

Rámec videozáznamu môžete uložiť ako fotografický súbor.

V okne prehrávania videozáznamu programu "PMB" kliknite na položku to, čím zobrazíte okná [Save Frame]. Informácie o používaní nájdete v príručke "PMB Guide" (s. 32).



Ukladanie obrázkov pomocou napaľovačky DVD alebo rekordéra Výber metódy vytvorenia disku (napaľovačka DVD, rekordér)

Táto časť obsahuje opis niekoľkých spôsobov vytvorenia diskov s obrazom s vysokým rozlíšením (HD) alebo diskov s obrazom so štandardným rozlíšením(SD) z videozáznamov s obrazom s vysokým rozlíšením (HD) alebo fotografií, ktoré boli vytvorené v tejto videokamere. Vyberte si metódu vhodnú pre váš prehrávač diskov.

- Pripravte si disk DVD (napr. DVD-R) na vytvorenie disku.
- Informácie o vytváraní disku Blu-ray nájdete na strane 34.



- Dbajte na to, aby ste v zariadení PLAYSTATION[®]3 vždy používali najnovšiu verziu systémového softvéru PLAYSTATION[®]3.
- Zariadenie PLAYSTATION[®]3 nemusí byť dostupné v niektorých krajinách alebo oblastiach.

Vytvorenie disku s vysokým rozlíšením obrazu (HD) pomocou napaľovačky DVD ap. (Pripojenie pomocou USB kábla)

Pomocou USB kábla pripojte videokameru k zariadeniu na vytváranie diskov, na ktoré možno zapísať videozáznam s vysokým rozlíšením obrazu (HD), napríklad DVD napaľovačka Sony. Potrebné informácie nájdete aj v príručkách dodaných so zariadením, ktoré chcete pripojiť. Spôsob použitý na vytvorenie disku pripojením videokamery k Sony DVD napaľovačke pomocou je uvedený nižšie.

- Pri tejto operácii pripojte videokameru do elektrickej zásuvky pomocou sietového adaptéra striedavého prúdu (s. 11).
 - Pripojte sieťový adaptér k nabíjaciemu stojanu "Handycam" Station a do elektrickej zásuvky.
 - Ak nepoužívate nabíjací stojan "Handycam" Station, pripojte sieťový adaptér a špeciálny koncový USB adaptér k videokamere (s. 10, 64) a pokračujte krokom 3.

Položte videokameru na nabíjací stojan "Handycam" Station.

3

Otvorením LCD obrazovky zapnite videokameru. 4

Prepojte konektor ¹/₄ (USB) na nabíjacom stojane "Handycam" Station alebo špeciálny koncový USB adaptér a DVD napaľovačku pomocou USB kábla (dodáva sa).



Na obrazovke videokamery sa zobrazí obrazovka [USB SELECT].

Na obrazovke videokamery sa dotknite položky [@USB CONNECT], ak sa film nahrávajú do vnútornej pamäte. Ak sa filmy nahrávajú na pamäťovú kartu "Memory Stick PRO Duo", dotknite sa položky [CUSB CONNECT].

Videozáznamy nahrajte na pripojené zariadenie.

 Podrobné informácie nájdete aj v príručkách dodaných so zariadeniami, ktoré chcete pripojiť. Po dokončení operácie sa dotknite položky [END] \rightarrow [YES] na obrazovke videokamery.

Odpojte USB kábel.

ک

- Disk obsahujúci snímky s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD), ktorý ste vytvorili, by sa nemal používať v prehrávačoch alebo rekordéroch DVD. Keďže DVD prehrávače/ rekordéry nie sú kompatibilné s formátom AVCHD, DVD prehrávače/rekordéry nemusia vysunúť disk.
- DVD napaľovačka od spoločnosti Sony nemusí byť dostupná v niektorých krajinách alebo oblastiach.

Vytvorenie disku so štandardným rozlíšením obrazu (SD) pomocou rekordéra ap.

(pripojenie pomocou kábla A/V)

Zábery prehrávané vo videokamere môžete skopírovať na disk alebo videokazetu, a to pripojením videokamery k rekordéru diskov, Sony DVD napaľovačke, ap. pomocou A/V kábla. Zariadenie pripojte spôsobom 1 alebo 2. Potrebné informácie nájdete aj v príručkách dodaných so zariadeniami, ktoré chcete pripojiť. Zvoľte nahrávacie médium, ktoré obsahuje videozáznamy, ktoré chcete skopírovať a kvalitu obrazu, a to pred operáciou (s. 43, 48).

- Pri tejto operácii pripojte videokameru do elektrickej zásuvky pomocou sieťového adaptéra striedavého prúdu (s. 11).
- Videozáznamy s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) budú skopírované pri kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (SD).
- Prepojovací kábel A/V (dodáva sa) Pripojte prepojovací A/V kábel do vstupu druhého zariadenia. Vaša videokamera má Konektor pre diaľkový ovládač A/V a nabíjací stojan "Handycam" Station je vybavený konektorom A/V OUT (s. 63, 64). Pripojte prepájací A/V kábel buď do nabíjacieho stojana "Handycam" Station, alebo do videokamery, podľa Vášho nastavenia.
- Prípojný kábel s konektorom typu S VIDEO (predáva sa osobitne) Keď sa pripájate k inému zariadeniu prostredníctvom konektora S VIDEO, prípojným A/V káblom a káblom S VIDEO (predáva sa osobitne) môžete dosiahnuť lepší výsledok (kvalitnejší obraz) než s použitím prípojného A/V kábla. Biely a červený konektor (ľavý/pravý

kanál audio signálu) a konektor S VIDEO (kanál S VIDEO) prípojného A/V kábla prepojte s S VIDEO káblom. Ak pripojíte iba konektor S VIDEO, nebudete počuť žiadny zvuk. Pripojenie žltého (video) konektora nie je potrebné.



📥 Tok signálu

Záznamové médium vložte do nahrávacieho zariadenia.

 Ak sa na nahrávacom zariadení nachádza prepínač vstupov, nastavte ho na vstupný režim.

- Z Pripojte videokameru k záznamovému zariadeniu (rekordér diskov ap.) pomocou kábla A/V 1 (dodáva sa) alebo kábla A/V s S VIDEO 2 (predáva sa osobitne).
 - · Pripojte videokameru do vstupných konektorov nahrávacieho zariadenia.

Vo videokamere spustite prehrávanie a v nahrávacom zariadení nahrávanie.

 Ďalšie informácie nájdete v príručke k nahrávaciemu zariadeniu

[•] Po ukončení kopírovania zastavte nahrávacie zariadenie a potom videokameru.

- Keďže kopírovanie prebieha prostredníctvom analógového prenosu údajov, kvalita obrazu sa môže znížiť.
- Nemôžete kopírovať na rekordéry prepojené HDMI káblom.
- · Ak chcete skryť indikátory (ako napríklad počítadlo, atď.) na obrazovke pripojeného monitorovacieho zariadenia, dotknite sa položky MENU (MENU) → [DISP OUTPUT] (v kategórii 12 [OUTPUT SETTINGS]) → [LCD PANEL] (predvolené nastavenie) → ок → ×

 Ak chcete zaznamenať dátum a čas, súradnice (HDR-TG5VE/TG7VE) alebo údaje nastavenia videokamery, dotknite sa MENU (MENU) → [DATA CODE] (v kategórii 8 [PLAYBACK SET]) \rightarrow požadované nastavenie \rightarrow OK \rightarrow ×

Okrem toho sa dotknite položky MENU (MENU) → [DISP OUTPUT] (v kategórii 12 [OUTPUT SETTINGS]) \rightarrow [V-OUT/ $PANEL \rightarrow OK \rightarrow X$

- · Keď je rozmer obrazovky zobrazovacích zariadení (TV ap.) 4:3, dotknite sa položky MENU (MENU) → [TV TYPE] (v kategórii 12 [OUTPUT SETTINGS]) \rightarrow [4:3] \rightarrow OK ×
- · Ak pripájate videokameru k monofónnemu zariadeniu, pripojte žltý konektor prípojného A/V kábla ku vstupnému konektoru videa a biely konektor (ľavý kanál) alebo červený konektor (pravý kanál) ku vstupnému konektoru zvuku na zariadení.
- · DVD napaľovačka od spoločnosti Sony nemusí byť dostupná v niektorých krajinách alebo oblastiach.

Správne používanie videokamery

Odstraňovanie videozáznamov a fotografií

Miesto na médiu dokážete uvoľniť odstránením videozáznamov a fotografií z nahrávacieho média.

Pred začatím činnosti vyberte nahrávacie médium obsahujúce videozáznamy a fotografie, ktoré chcete odstrániť (s. 43).

Dotknite sa MENU (MENU).

- Ak chcete vymazať videosekvencie, dotknite sa [**III**DELETE] (v kategórii **7** [EDIT]) \rightarrow [**HD** DELETE] alebo [SDI DELETE].
 - · Ak chcete vymazať fotografie, dotknite sa [■DELETE] (v kategórii 7 [EDIT]) → [DELETE].

J Dotknutím sa zobrazte symbol ✓ na videozáznamoch alebo fotografiách, ktoré chcete odstrániť.



- Dotknite sa položky $[YES] \rightarrow OK \rightarrow$
- Súčasné odstránenie všetkých videozáznamov V kroku 2 sa dotknite položky [□DELETE] → $[HD] DELETE ALL]/[ID] DELETE ALL] \rightarrow$ $[YES] \rightarrow [YES] \rightarrow OK \rightarrow \times$

 Súčasné odstránenie všetkých fotografií V kroku 2 sa dotknite položky [DELETE] \rightarrow [\blacksquare DELETE ALL] \rightarrow [YES] \rightarrow [YES] \rightarrow ок 🛶 🗙

Formátovanie nahrávacieho média

Formátovaním sa odstránia všetky videozáznamy a fotografie, aby sa obnovila voľná kapacita pre nahrávanie.

- Pri tejto operácii pripojte videokameru do elektrickej zásuvky pomocou sieťového adaptéra striedavého prúdu (s. 11).
- Ak chcete zabrániť strate dôležitých obrázkov, uložte ich (s. 23) predtým, než budete médium formátovať.
- Chránené videozáznamy a fotografie sa taktiež odstránia.
- 1 Dotknite sa MENU (MENU) → [MEDIA FORMAT] (v kategórii 10 [MANAGE MEDIA]).
- 2 Dotknite sa nahrávacieho média, ktoré sa má formátovať ([INT. MEMORY] alebo [MEMORY] STICK]).
- 3 Dotknite sa položky [YES] → [YES] → OK
- Keď sa zobrazuje hlásenie [Executing...], nezatvárajte obrazovku LCD, nestláčajte tlačidlá videokamery, neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu ani nevysúvajte pamäťovú kartu "Memory Stick PRO Duo" z videokamery. (Počas formátovania média svieti alebo bliká kontrolka prístupu.)

Zmena nahrávacieho média

Ako záznamové médium, médium na prehrávanie alebo úpravu môžete vo videokamere vybrať internú pamäť alebo pamäťovú kartu "Memory Stick PRO Duo". Vyberte médium, ktoré sa bude používať osobitne pre videozáznamy a fotografie. V rámci predvoleného nastavenia sú videozáznamy aj fotografie nahrávané do internej pamäte.



- Na vybranom médiu môžete vykonávať nahrávanie, prehrávanie a úpravu.
- Pozrite stranu 59 s informáciami o čase nahrávania pre videozáznamy.

Výber záznamového nahrávacieho média pre videozáznamy

 Dotknite sa MENU (MENU) → [MOVIE MEDIA SET] (v kategórii
 [10] [MANAGE MEDIA]).

Zobrazí sa obrazovka [MOVIE MEDIA SET].

2 Dotknite sa požadovaného média.

3 Dotknite sa položky [YES] →

Záznamové médium sa zmení.

Výber záznamového média pre fotografie

 Dotknite sa MENU (MENU) → [PHOTO MEDIA SET] (v kategórii
 (MANAGE MEDIA]).

Zobrazí sa obrazovka [PHOTO MEDIA SET].

- 2 Dotknite sa požadovaného nahrávacieho média.
- 3 Dotknite sa položky [YES] \rightarrow

Záznamové médium sa zmení.

Kontrola nastavení záznamového média

Zapnite indikátor 🛱 (videozáznam) na kontrolu nahrávacieho média používaného pre videozáznamy, alebo indikátor 🍽 (fotografia) pre fotografie. Ikona média sa zobrazí v pravom hornom rohu obrazovky.



🕮: Interná pamäť

E: pamäťová karta "Memory Stick PRO Duo"

Vloženie pamäťovej karty "Memory Stick PRO Duo"

 Nastavte nahrávacie médium na hodnotu [MEMORY STICK] s cieľom nahrávať videozáznamy alebo fotografie na pamäťovú kartu "Memory Stick PRO Duo" (s. 43).

Typy pamäťových kariet "Memory Stick", ktoré môžete používať vo videokamere

- Na nahrávanie videozáznamov sa odporúča použiť pamäťovú kartu "Memory Stick PRO Duo" s kapacitou 1 GB alebo väčšou s označením:
 - MEMORY STIEK PRO DUO (pamäťová karta "Memory Stick PRO Duo")*
 - MEMORY STICK PRO-HG DUO (pamäťová karta "Memory Stick PRO-HG Duo")
 - * Môžete použiť kartu s označením Mark2, ale aj bez neho.
- "Memory Stick PRO Duo" tieto pamäťové karty s max. kapacitou 16 GB možno použiť vo videokamere.

 Vložte kartu "Memory Stick PRO Duo".

- Otvorte kryt batérie/Memory Stick Duo.
- ② Vložte kartu "Memory Stick Duo", kým sa neozve cvaknutie.
- ③ Zatvorte kryt batérie/Memory Stick Duo.



Kontrolka prístupu

Ak vložíte novú pamäťovú kartu "Memory Stick PRO Duo", keď kontrolka 🛱 (videozáznam) svieti, zobrazí sa obrazovka [Create a new Image Database File.]. Ak nasilu zatlačíte pamäťovú kartu "Memory Stick PRO Duo" do zásuvky v nesprávnom smere, hrozí riziko poškodenia pamäťovej karty "Memory Stick PRO Duo", zásuvky na pamäťovú kartu "Memory Stick Duo" alebo obrazových údajov.

2 Dotknite sa [YES].

- Ak chcete na pamäťovú kartu "Memory Stick PRO Duo" nahrávať iba fotografie, dotknite sa položky [NO].
- Ak sa v kroku 2 zobrazí hlásenie [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.], naformátujte pamäťovú kartu "Memory Stick PRO Duo" (s. 42).

Vysunutie pamäťovej karty "Memory Stick PRO Duo"

Otvorte kryt batérie/Memory Stick Duo a raz jemne zatlačte na pamäťovú kartu "Memory Stick PRO Duo".

- Počas nahrávania neotvárajte kryt batérie/ Memory Stick Duo.
- Pri vkladaní alebo vysúvaní pamäťovej karty "Memory Stick PRO Duo" postupujte opatrne, aby pamäťová karta "Memory Stick PRO Duo" nevyskočila a nespadla.

Dubbing a kopírovanie videozáznamov a fotografií z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu "Memory Stick PRO Duo"

Dotknite sa položky MENU (MENU) → [MOVIE DUB]/[PHOTO COPY] (v kategórii 7 [EDIT]) a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prispôsobenie videokamery pomocou ponúk

 Položky ponuky sú podrobne opísané v prípade použitia farebných fotografií v Príručka k zariadeniu "Handycam" (s. 52).

Používanie ponuky

Vaša videokamera obsahuje MY MENU, v ktorom môžete mať vybratých 6 položiek, ktoré najčastejšie používate, a MENU, kde sa zobrazujú všetky položky ponuky. Prednastavené je MY MENU.

1 Otvorte LCD obrazovku videokamery.

Kryt objektívu je otvorený a videokamera je zapnutá.





Zobrazuje sa MY MENU.

× © 60min	STBY	HDEM2	0
MY MENURACOR	ding)		
HDI/ISDIS BT		REC MOI	DE
MAGE SIZE	РН	OTO MEDI	A SET
FLASH MODE	SM	ILE DETEC	TON
(MENU)	N	1Y MENU SET	TING

Na obrazovku MENU

- Položky MY MENU v režime záznamu sú iné ako v režime prehrávania.
- 3 Dotknite sa položky ponuky, ktorá sa má zmeniť.

4 Po zmene nastavenia sa dotknite položky OK.

Výber vašich obľúbených položiek do MY MENU

- V kroku 3 časti "Používanie ponuky" dotykom zvoľte [MY MENU SETTING].
- 2 Dotknite sa položky [RECORDING] alebo [PLAYBACK].

Ak chcete zmeniť položky v ponuke MY MENU(RECORDING), vyberte [RECORDING], ak chcete zmeniť položky v ponuke MY MENU(PLAYBACK), vyberte [PLAYBACK].



- 3 Dotknite sa tlačidla, ktoré chcete zmeniť.
- 4 Dotknite sa položky ok →, ktorá sa má zaregistrovať.
- 5 Dotknite sa položky , potom sa zobrazí obrazovka MY MENU.

- V obidvoch ponukách MY MENU (režim záznamu a režim prehrávania) si môžete zvoliť do 6 položiek.
- Prednastavené položky v ponukách MY MENU sú nasledovné:
 - MY MENU v režime záznamu
 [₩D]/ ₩D] × BEI], [₩D REC MODE],
 [■IMAGE SIZE], [PHOTO MEDIA SET],
 [FLASH MODE], [SMILE DETECTION]
 - MY MENU v režime prehrávania [➡]DELETE], [➡]DELETE], [ĦD]/ ∰ SET], [HIGHLIGHT], [LCD BRIGHT], [MOVIE DUB]

Zmena nastavení pomocou MENU

1 Otvorte LCD obrazovku videokamery.

Kryt objektívu je otvorený a videokamera je zapnutá.

2 Dotknite sa MENU (MENU).

Zobrazuje sa MY MENU.

 Ak bola predtým zobrazená obrazovka MENU, opäť sa zobrazí obrazovka MENU. Pokračujte krokom 4.

3 Dotknite sa (MENU).

Zobrazia sa položky MENU.

Kategória



Na obrazovku MY MENU

4 Dotknite sa položky ponuky, ktorá sa má zmeniť.



- Slúži na listovanie po 4 položkách
- ② Slúži na presun medzi kategóriami
- ③ Slúži na zobrazenie položiek a (MENU).
- V závislosti na podmienkach záznamu alebo prehrávania je možné, že niektoré položky ponuky sa nebudú dať nastaviť.
- Šedo vysvietené položky ponuky alebo nastavení nie sú dostupné.
- Dotykom tlačidiel ① alebo ② a ťahom po obrazovke môžete listovať v ponuke.
- 5 Po zmene nastavenia sa dotknite položky OK → X.
 - Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa položky
- Podľa toho, ktoré položky ponuky meníte, sa videokamera prepína medzi režimom záznamu a prehrávania.

Používanie ponuky 😉 OPTION MENU

Ponuka OPTION MENU sa zobrazí rovnako ako kontextové okno v počítači, ktoré sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši. Zobrazia sa položky ponuky, ktoré môžete v kontextovom okne zmeniť.



Dotknite sa požadovanej karty → položky, ktorej nastavenie chcete zmeniť.

Položka ponuky



- 3 Po dokončení nastavenia sa dotknite položky OK.
- Šedo vysvietené položky ponuky alebo nastavení nie sú dostupné.
- Keď sa požadovaná položka nenachádza na obrazovke, dotknite sa inej karty. (Nemusí byť zobrazená žiadna karta.)

 To, ktoré tabuľky a položky sa zobrazujú na displeji, závisí od toho, či je videokamere v režime záznamu alebo v režime prehrávania.

Zoznamy menu

Kategória 1 (MANUAL SETTINGS)

SCENE SELECTION	Slúži na výber vhodného nastavenia záznamu podľa typu scény (napríklad nočné zobrazenie alebo pláž).
FADER	Slúži na postupné zjasňovanie alebo stmavenie scén.
WHITE BAL	Slúži na úpravu vyváženia bielej.
SPOT MTR/FCS	Slúži na súčasnú úpravu jasu a zaostrenia na vybratý predmet.
SPOT METER	Slúži na úpravu obrazového jasu predmetu, ktorého sa na obrazovke dotknete.
SPOT FOCUS	Slúži na zaostrenie na predmet, ktorého sa dotknete na obrazovke.
EXPOSURE	Slúži na úpravu jasu videozáznamov a fotografií.
FOCUS	Manuálne zaostrenie.
TELE MACRO	Slúži na snímanie predmetu v zaostrení bez zaostrenia na pozadie.
SMTH SLW REC	Slúži na spomalený záznam rýchlo sa pohybujúcich objektov.

Kategória 2 (SHOOTING SET)

DIGITAL ZOOM	s. 15
GUIDEFRAME	. Slúži na zobrazenie rámca (overenie horizontálnej alebo vertikálnej polohy predmetu).
EISTEADYSHOT	s. 15
BLT-IN ZOOM MIC	Slúži na nahrávanie videozáznamov so zvukom podľa nastaveným nastavenia priblíženia.
MICREF LEVEL	Slúži na úpravu úrovne mikrofónu.
AUTO BACK LIGHT	Slúži na automatické nastavenie expozície podsvietených objektov.
AUTO SLW SHUTTR	Slúži na automatickú úpravu rýchlosti uzávierky.
CONVERSION LENS	Slúži na optimalizáciu funkcie Steadyshot a zaostrenia podľa pripojeného objektívu.

Kategória 🕄 (RECORDING SET)

HDE/ISDESET	. Slúži na nastavenie kvality obrazu v prípade záznamu, prehrávania alebo úpravy videozáznamov.
EREC MODE	.Slúži na nastavenie režimu záznamu videozáznamov. Pri nahrávaní rýchlo sa pohybujúceho predmetu sa odporúča používanie vysokej kvality obrazu, ako napríklad [FH].
X.V.COLOR	.s. 15
WIDE SELECT	. Slúži na nastavenie pomeru strán počas záznamu videozáznamov so štandardným rozlíšením obrazu (SD).

Kategória 4 (FACE FUNC. SET)

FRAME SETTING	Slúži na voľbu zobrazenia detekčného rámčeka pri detekcii tváre.
FACE DETECTION	Slúži na automatické nastavenie kvality obrazu tváre.
SMILE DETECTION	Slúži na automatické urobenie snímky, keď videokamera zistí úsmev.
SMILE SENSITIVITY	Slúži na nastavenie citlivosti detekcie úsmevu pri používaní funkcie
	SMILE SHUTTER.

Kategória 5 (PHOTO SETTINGS)

SELF-TIMER	. Slúži na nastavenie samospúšte, keď je videokamera v režime
	fotozáznamu.
IMAGE SIZE	. Slúži na nastavenie veľkosti fotografie.
FLASH MODE	.Slúži na nastavenie spôsobu aktivácie blesku.
FLASH LEVEL	.Slúži na nastavenie jasu blesku.
REDEYE REDUC	. Slúži na odstránenie efektu červených očí pri fotografovaní s bleskom.
FILE NO	.Slúži na spôsob priradenia čísla súboru.

Kategória 6 (PLAYBACK)

VISUAL INDEX	.s. 18
DATE INDEX	. Slúži na hľadanie fotografií podľa dátumu.
©MAP*	.Slúži na zobrazenie Map Index pri hľadaní videozáznamov a fotografií podľa miesta záznamu.
FILM ROLL	. Slúži na zobrazenie a prehrávanie scén v určitých intervaloch.
■ FACE	. Slúži na zobrazenie a prehrávanie scén s tvárami.
HIGHLIGHT	. Vyberie určitý počet krátkych scén a prehrá ich spolu ako výber Vašich videozáznamov s hudbou a vizuálnymi efektmi.
PLAYLIST	. Slúži na zobrazenie a prehrávanie zoznamu videozáznamov.

Kategória 7 (EDIT)

E DELETE
EDD DELETE/ ESD DELETEs. 42
IDD DELETE by date/ ISDI DELETE by dates. 42
IDD DELETE ALL/ ISDE DELETE ALLs. 42
DELETE
■DELETE
DELETE by dates. 42
DELETE ALL
E IPROTECT
IIII PROTECT/ ISII PROTECTSlúži na nastavenie ochrany s cieľom zabrániť odstráneniu videozáznamov.
IDI PRT. by date/ ISDI PRT. by dateSlúži na ochranu nahratých videozáznamov pred náhodným vymazaním podľa dátumu zaznamenania.
PROTECT
PROTECTSlúži na nastavenie ochrany s cieľom zabrániť odstráneniu fotografií.
PRT. by date
HDIVIDESlúži na rozdelenie videozáznamov.

PHOTO CAPTURE Slúži na záznam fotografií z požadovaných scén videozáznamov.

MOVIE DUB

DUB by selects. 44 DUB by dates. 44 EmDUB ALL/ EsoDUB ALLs. 44 TO COPY

PHOTO COPY

COPY by selects. 44 COPY by dates. 44

PLAYLIST EDIT

IIII ADD/ISOB ADD....... Slúži na pridávanie videozáznamov do zoznamu.
 IIII ADD by date/
 ISOB ADD by date/
 ISOB ADD by date.
 ISOB ADD by date.
 ISOB ERASE/Eso ERASE... Slúži na odstraňovanie videozáznamov, zaznamenaných v jeden deň, do zoznamu.
 ISOB ERASE ALL/
 ISOB ERASE ALL/

Kategória **8** (VIEW IMAGES SET)

IIDB/ ISDB SET Slúži na nastavenie kvality obrazu v prípade záznamu, prehrávania alebo úpravy videozáznamov.

DATA CODE Slúži na zobrazenie podrobných údajov o zázname počas prehrávania.

Kategória 9 (OTHERS)

ග්රා අපික්ෂය සිටින්
USB CONNECT
🗰 USB CONNECT Slúži na pripojenie interné pamäti prostredníctvom rozhrania USB.
USB CONNECT
DISC BURN s. 29
TV CONNECT Guides. 21
EMPTY MUSIC**Slúži na mazanie hudobných súborov.
DOWNLOAD MUSIC**
BATTERY INFO

Kategória 10 (MANAGE MEDIA)

MOVIE MEDIA SETs. 43 PHOTO MEDIA SETs. 43 MEDIA INFOSlúži na zobrazenie informácií o záznamovom médiu (napr. veľkosť voľného miesta).

MEDIA FORMAT	
INT. MEMORYs. 42	
MEMORY STICKs. 42	
REPAIR IMG.DB F.	
INT. MEMORYs. 54	
MEMORY STICKs. 54	

Kategória 🖽 (SOUND/DISP SET)

VOLUME	.s. 19
BEEP	.s. 13
LCD BRIGHT	.Slúži na úpravu jasu obrazovky LCD.
LCD BL LEVEL	. Slúži na úpravu podsvietenia obrazovky LCD.
LCD COLOR	.Slúži na úpravu intenzity farieb obrazovky LCD.
DISPLAY SET	. Slúži na nastavenie času, po ktorý sa ikony a indikátory zobrazujú na LCD
	displeji.

Kategória 12 (OUTPUT SETTINGS)

TV TYPE	.s. 22
COMPONENT	.s. 22
HDMI RESOLUTION	
HD CONTENTS	.Slúži na nastavenie výstupného rozlíšenia fotografií zaznamenaných s vysokým rozlíšením (HD).
SD CONTENTS	.Slúži na nastavenie výstupného rozlíšenia fotografií zaznamenaných so štandardným rozlíšením (SD).
DISP OUTPUT	. Slúži na nastavenie zobrazenia informácií na obrazovke TV prijímača.

Kategória 13 (CLOCK/ ALANG)

CLOCK SET	s. 12
AREA SET	s. 12
AUTO CLOCK ADJ*	Slúži na výber, či má videokamera nastavovať čas automaticky pomocou GPS alebo nie.
AUTO AREA ADJ*	.Slúži na výber, či má videokamera kompenzovať časové rozdiely automaticky pomocou aktuálnej polohovej informácie z GPS alebo nie.
SUMMERTIME	s. 12
ALANGUAGE SET	s. 13

Kategória 14 (GENERAL SET)

DEMO MODE	Slúži na nastavenie možnosti zobrazenia ukážky.
CALIBRATION	Slúži na kalibráciu dotykového panela.
A.SHUT OFF	.Slúži na zmenu nastavenia položiek [A.SHUT OFF] (s. 11).
CTRL FOR HDMI	s. 22

* HDR-TG5VE/TG7VE

**HDR-TG5E/TG5VE

Získanie podrobných informácií z Príručka k zariadeniu "Handycam"

Príručka k zariadeniu "Handycam" je používateľská príručka, ktorú si môžete prečítať na obrazovke počítača. V tejto príručke nájdete opis funkcií videokamery spolu s farebnými fotografiami. Príručka k zariadeniu "Handycam" obsahuje podrobnejšie informácie o používaní videokamery.

Ak chcete nainštalovať Príručka k zariadeniu "Handycam" do počítača so systémom Windows, vložte dodaný disk CD-ROM do diskovej jednotky počítača.

2 Na zobrazenej inštalačnej obrazovke kliknite na položku [Handycam Handbook].



- 3 Vyberte požadovaný jazyk a názov modelu videokamery a kliknite na položku [Handycam Handbook (PDF)].
 - Názov modelu videokamery je vytlačený v spodnej časti.

Kliknite na položku [Exit] → [Exit] a potom vyberte disk CD-ROM z počítača.

Ak chcete zobraziť Príručka k zariadeniu "Handycam", na obrazovke počítača dvakrát kliknite na ikonu odkazu.



- Keď používate počítač Macintosh, otvorte priečinok [Handbook] - [SK] na disku CD-ROM a skopírujte súbor [Handbook.pdf].
- Ak si chcete prečítať Príručka k zariadeniu "Handycam", budete potrebovať program Adobe Reader. Ak ho nemáte nainštalovaný v počítači, môžete si ho prevziať na webovej stránke spoločnosti: Adobe Systems http://www.adobe.com/
- Prečítajte si príručku "PMB Guide", kde nájdete podrobné informácie o dodávanom softvéri "PMB" (s. 32).

Dalšie informácie Ddstraňovanie problémov

Ak sa pri používaní videokamery vyskytne problém, na jeho odstránenie použite nasledujúci zoznam. Ak problém naďalej pretrváva, odpojte zdroj napájania a obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony.

Poznámky pred odoslaním videokamery na opravu

- V závislosti od problému bude možno potrebné inicializovať alebo zmeniť aktuálnu internú pamäť videokamery. V takomto prípade sa údaje uložené v internej pamäti odstránia. Uložte si údaje z internej pamäte na iné médium (záložné) skôr, ako odošlete videokameru na opravu. Nebudeme vám kompenzovať žiadnu stratu údajov z internej pamäte.
- Počas opravy môžeme skontrolovať minimálne množstvo uložených údajov v internej pamäti, aby sme vyriešili problém. Váš predajca Sony však nebude kopírovať ani uchovávať vaše údaje.
- Podrobné informácie o príznakoch problémov s videokamerou nájdete v Príručka k zariadeniu "Handycam" (s. 52). Informácie o pripojení videokamery k počítaču nájdete v príručke "PMB Guide" (s. 32).

Napájanie sa nezapne.

- K videokamere pripojte nabitú batériu (s. 9).
- Pripojte zástrčku sieťového adaptéra striedavého prúdu do elektrickej zásuvky (s. 11).

Videokamera nefunguje ani po zapnutí napájania.

- Po zapnutí napájania niekoľko sekúnd trvá, kým sa dá s videokamerou snímať. Nie je to porucha.
- Sieťový adaptér striedavého prúdu odpojte zo sieťovej zásuvky alebo vyberte batériu; približne po 1 minúte zdroj znova pripojte. Ak videokamera stále nefunguje, pomocou

ostrého predmetu stlačte tlačidlo RESET (s. 63). (Ak stlačíte tlačidlo RESET, všetky nastavenia vrátane nastavenia hodín sa resetujú.)

Videokamera sa zahrieva.

 Videokamera sa môže počas prevádzky zohriať. Nie je to porucha.

Napájanie sa zrazu preruší.

- Použite sieťový adaptér striedavého prúdu (s. 11).
- Znova zapnite napájanie.
- Nabite batériu (s. 9).

Úplným stlačením tlačidla START/STOP alebo PHOTO sa nespustí nahrávanie záberov.

- Videokamera nahráva práve nasnímané zábery na nahrávacie médium. Počas tohto procesu nemôžete robiť nové nahrávky.
- Nahrávacie médium je plné. Odstráňte nepotrebné zábery (s. 42).
- Celkový počet scén videozáznamov alebo fotografií prekračuje záznamovú kapacitu videokamery. Odstráňte nepotrebné zábery (s. 42).

"PMB" nie je možné nainštalovať.

 Skontrolujte prostredie v počítači alebo postup inštalácie, ktorý sa vyžaduje na inštaláciu programu "PMB" (s. 23).

"PMB" správne nefunguje.

Ukončite program "PMB" a reštartujte počítač.

Počítač nerozpozná videokameru.

- Odpojte zariadenia od konektora USB v počítači (iné než klávesnicu, myš a videokameru).
- Odpojte USB kábel z počítača a z nabíjacieho stojana "Handycam" Station alebo špeciálneho koncového USB adaptéra, reštartujte počítač a potom znova spojte počítač a videokameru správnym spôsobom.

Zobrazenie funkcie vlastnej diagnostiky a výstražné indikátory

Ak sa na obrazovke LCD objavia indikátory, skontrolujte tieto položky.

Ak problém pretrváva, aj keď ste ho skúšali niekoľkokrát odstrániť, obráťte sa na svojho predajcu Sony alebo na miestnu servisnú pobočku Sony.

C:04:□□

- Batéria nie je typu "InfoLITHIUM" NP-FH50. Použite batériu "InfoLITHIUM" NP-FH50 (s. 9).
- Riadne zapojte konektor DC sieťového adaptéra striedavého prúdu do konektora DC IN nabíjacieho stojana videokamery "Handycam" Station (s. 9).

C:13:00 / C:32:00

 Odpojte zdroj napájania. Znova ho pripojte a pokračujte v práci s videokamerou.

C:06:□□

 Teplota batérie je vysoká. Vymeňte batériu alebo ju umiestnite na studené miesto.

E:20:00 / E:31:00 / E:61:00 / E:62:00 / E:91:00 / E:94:00 / E:95:00 / E:96:00

 Videokamera vyžaduje opravu. Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony. Oznámte im 5-ciferný kód začínajúci sa písmenom "E".

101-0001

 Keď tento indikátor pomaly bliká, súbor je poškodený alebo nečitateľný.

Slabé napätie batérie.

ACI-

 Teplota batérie je vysoká. Vymeňte batériu alebo ju umiestnite na studené miesto.

$\overline{\mathcal{O}}$

- Nie je vložená pamäťová karta "Memory Stick PRO Duo" (s. 43).
- Keď tento indikátor bliká, znamená to, že nemáte dostatok voľného miesta na záznam obrázkov. Po uložení záberov na iné médium odstráňte nepotrebné zábery (s. 42) alebo naformátujte pamäťovú kartu "Memory Stick PRO Duo" (s. 42).
- Súbor obrazovej databázy je poškodený. Skontrolujte súbor obrazovej databázy – dotknite sa položky MENU (MENU)
 → [REPAIR IMG.DB F.] (v kategórii
 [10] [MANAGE MEDIA]) → záznamové médium.

IJ

 Pamäťová karta "Memory Stick PRO Duo" je poškodená. Naformátujte pamäťovú kartu "Memory Stick PRO Duo" vo videokamere (s. 42).

<u>?</u>]

 Vložili ste nekompatibilnú pamäťovú kartu "Memory Stick Duo" (s. 44).

 Prístup na pamäťovú kartu "Memory Stick PRO Duo" bol obmedzený iným zariadením.

4

Vyskytol sa problém s bleskom.

ų,

- Svetlo nie je dostatočné. Použite blesk.
- Nestabilná videokamera. Videokameru držte obidvomi rukami. Výstražný indikátor roztrasenia videokamery sa však nestratí.

ø

- Nahrávacie médium je plné. Odstráňte nepotrebné zábery (s. 42).
- Fotografie nemožno počas spracovávania nahrať. Chvíľu počkajte a potom pokračujte v snímaní.

Preventívne opatrenia

Informácie o používaní a údržbe

- Videokameru ani príslušenstvo nepoužívajte a neskladujte na nasledujúcich miestach:
 - Na príliš horúcom, chladnom alebo vlhkom mieste. Videokameru ani príslušenstvo nikdy nevystavujte teplotám nad 60 °C, napríklad na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu, v blízkosti ohrievačov alebo v aute zaparkovanom na slnku. Môžu sa zdeformovať alebo poškodiť.
 - V blízkosti silného magnetického poľa alebo mechanických vibrácií. Videokamera sa môže pokaziť.
 - V blízkosti silných rádiových vĺn alebo žiarenia. Videokamera môže nesprávne nahrávať.
 - V blízkosti prijímačov vĺn AM a videozariadení. Môže sa vyskytnúť šum.
 - Na pieskovej pláži alebo v akomkoľvek prašnom prostredí. Ak sa do videokamery dostane piesok alebo prach, môže sa pokaziť. V niektorých prípadoch sa táto porucha nedá odstrániť.
 - V blízkosti okien alebo vo vonkajšom prostredí, kde môže byť obrazovka LCD alebo objektív vystavený priamemu slnečnému žiareniu. Hrozí riziko poškodenia vnútra obrazovky LCD.
- Videokameru používajte pri napájaní jednosmerným prúdom 6,8 V/7,2 V (batéria) alebo napájaní jednosmerným prúdom 8,4 V (sieťový adaptér striedavého prúdu).
- Ak chcete prístroj používať na jednosmerný alebo striedavý prúd, použite príslušenstvo odporúčané v tomto návode na používanie.
- Nenechajte videokameru navlhnúť, napríklad od dažďa alebo morskej vody. Ak videokamera navlhne, môže sa pokaziť. V niektorých prípadoch sa táto porucha nedá odstrániť.
- Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek pevný predmet alebo tekutina, odpojte videokameru od siete a pred ďalším použitím ju nechajte skontrolovať obchodným zástupcom spoločnosti Sony.

- S prístrojom zaobchádzajte opatrne, nerozoberajte ho, neupravujte, nebúchajte naň, nenechajte ho spadnúť ani naň nestúpajte. Zvláštnu pozornosť a obozretnosť venujte zaobchádzaniu s objektívom.
- Keď videokameru nepoužívate, vypnite ju.
- Videokameru pri používaní nezakrývajte predmetmi, napríklad uterákom. Mohlo by to spôsobiť zvýšenie teploty vo vnútri zariadenia.
- Pri odpájaní od siete napájací kábel odpájajte ťahaním za zástrčku, nie za kábel.
- Nepoškoďte napájací kábel napríklad tým, že naň položíte ťažký predmet.
- Nepoužívajte zdeformovanú ani poškodenú batériu.
- Kovové kontakty udržujte čisté.
- Ak z batérie vytečie tekutý elektrolyt:
 - Obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
 - Umyte všetku tekutinu, ktorá sa dostala do styku s pokožkou.
 - Ak sa vám tekutina dostane do očí, vymyte ich väčším množstvom vody a navštívte lekára.

Ak videokameru dlhší čas nepoužívate

- Ak chcete zachovať optimálny stav videokamery, raz za mesiac ju zapnite a nechajte ju spustenú pri nahrávaní a prehrávaní obrázkov.
- Pred uskladnením batériu úplne vybite.

Obrazovka LCD

- Na obrazovku LCD príliš netlačte, mohlo by to spôsobiť poškodenie.
- Pri používaní videokamery v chladnom prostredí sa môže na obrazovke LCD zobraziť zostatkový obraz. Nie je to porucha.
- Pri používaní videokamery sa môže zadná strana obrazovky LCD zahrievať.

Čistenie obrazovky LCD

 Obrazovku LCD znečistenú odtlačkami prstov alebo prachom odporúčame čistiť jemnou handričkou. Ak použijete súpravu na čistenie obrazovky LCD (predáva sa osobitne), čistiacu tekutinu neaplikujte priamo na obrazovku LCD. Používajte čistiaci papier navlhčený čistiacou tekutinou.

Zaobchádzanie s krytom zariadenia

- Ak sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite telo videokamery mäkkou handričkou mierne navlhčenou vo vode a potom utrite kryt suchou mäkkou handričkou.
- Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchovej úpravy zariadenia, vyhnite sa nasledujúcim situáciám:
 - Používaniu chemikálií, napríklad riedidla, benzínu, alkoholu, chemických látok, repelentov, insekticídov a opaľovacieho krému.
 - Manipulácii s videokamerou rukami znečistenými od látok uvedených vyššie.
 - Dlhotrvajúcemu ponechaniu tela zariadenia v kontakte s gumovými alebo vinylovými predmetmi.

Údržba a skladovanie objektívu

- V nasledujúcich prípadoch vyčistite povrch objektívu mäkkou handričkou:
 - Ak sú na povrchu objektívu odtlačky prstov.
 - Ak sa videokamera používa v horúcom alebo vlhkom prostredí.
 - Ak sa objektív používa v prostredí s vysokým obsahom soli, napríklad na pobreží mora.
- Objektív skladujte na dobre vetranom, čistom a bezprašnom mieste.
- Ak chcete predísť znehodnoteniu, pravidelne čistite objektív podľa opisu uvedeného vyššie.

Nabíjanie nainštalovanej nabíjateľnej batérie

Videokamera má nainštalovanú nabíjateľnú batériu, ktorá umožňuje uchovať dátum, čas a ďalšie nastavenia aj vtedy, keď je obrazovka LCD zatvorená. Nainštalovaná nabíjateľná batéria sa nabíja vždy pri pripojení videokamery do elektrickej zásuvky, a to cez sieťový adaptér striedavého prúdu, alebo ak je pripojená hlavná batéria. Ak sa videokamera približne 3 mesiace vôbec nepoužíva, batéria sa úplne vybije. Videokameru používajte po nabití nainštalovanej nabíjateľnej batérie. Aj keď nie je vopred nainštalovaná nabíjateľná batéria nabitá, fungovanie videokamery to neovplyvní, ak nebudete nahrávať informácie o dátume.

Postupy

Použitím dodávaného sieťového adaptéra striedavého prúdu pripojte videokameru do elektrickej zásuvky a nechajte ju aspoň 24 hodín so zatvorenou obrazovkou LCD.

Poznámka o likvidácii/odovzdaní videokamery

Aj keď použijete funkciu [IDD DELETE ALL], [IDD DELETE ALL], [IDD DELETE ALL] alebo [MEDIA FORMAT] alebo vykonáte formátovanie pamäťovej karty videokamery, môže sa stať, že z pamäťovej karty nevymažete úplne všetky údaje. Pri odovzdávaní videokamery inej osobe sa odporúča vykonať činnosť [IDD EMPTY] (Pozrite "Získavanie podrobných informácií z Príručka k zariadeniu "Handycam"" na strane 52.) s cieľom zabrániť obnoveniu vašich dát. Taktiež v prípade likvidácie videokamery sa odporúča, aby ste zničili celú hlavnú časť videokamery.

Poznámka o likvidácii/odovzdaní pamäťovej karty "Memory Stick PRO Duo"

Pri každom odstraňovaní údajov na pamäťovej karte "Memory Stick PRO Duo" alebo formátovaní pamäťovej karty "Memory Stick PRO Duo" vo videokamere alebo v počítači sa nemusia úplne odstrániť všetky údaje na pamäťovej karte "Memory Stick PRO Duo". Pokiaľ pamäťovú kartu "Memory Stick PRO Duo" niekomu dávate, odporúča sa, aby ste údaje odstránili úplne, a to pomocou softvéru na odstraňovanie, nainštalovaného v počítači. Taktiež v prípade likvidácie pamäťovej karty "Memory Stick PRO Duo" sa odporúča, aby ste zničili celú hlavnú časť pamäťovej karty "Memory Stick PRO Duo".

Technické údaje

Systém

Formát signálu: Farba PAL, CCIR normy HDTV 1080/50i Formát záznamu videosekvencií: Video: HD: kompatibilné s formátmi MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD SD: MPEG-2 PS Zvuk: Dolby Digital 2-kanálový Dolby Digital Stereo Creator Formát fotografického súboru : Kompatibilné s režimom DCF Ver.2.0 : Kompatibilné s režimom Exif Ver.2.21 : Kompatibilné s režimom MPF Baseline Záznamové médium (videozáznam/fotografia) Interná pamäť: 16 GB "Memory Stick PRO Duo" HDR-TG5E: Pri meraní kapacity média sa 1 GB rovná jednej miliarde bajtov, pričom časť sa použije na spravovanie údajov. HDR-TG5VE/TG7VE: Počas merania kapacity média sa 1 GB rovná 1 mld. bajtov (jednotka, ktorá sa používa na správu systému a/alebo súbory aplikácie). Kapacita použitá na tento účel je približne 1,24 GB. Zobrazovacie zariadenie: 3,6 mm (typ 1/5), snímač CMOS Záznamové pixely (fotografia, 4:3): Max. 4,0 mega (2 304 × 1 728) pixlov* Hrubá hodnota: cca. 2 360 000 pixlov Efektívne (videozáznam, 16:9): Cca. 1 430 000 pixlov Efektívne (fotografia, 16:9): Cca. 1 490 000 pixlov Efektívne (fotografia, 4:3): Cca. 1 990 000 pixlov Objektív: Carl Zeiss Vario-Tessar $10 \times (\text{optické}), 20 \times, 120 \times (\text{digitálne})$ F1,8 ~ 2,3 Ohnisková vzdialenosť: f=3,2 ~ 32,0 mm Konverzia na 35 mm fotoaparát Videozáznamy**: 43 ~ 507 mm (16:9) Fotografie: 38 ~ 380 mm (4:3) Farebná teplota: [AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR] (3 200 K), [OUTDOOR] (5800 K)

Minimálne osvetlenie

- 5 lx (luxov) (položka [AUTO SLW SHUTTR] je nastavená na hodnotu [ON], rýchlosť uzávierky 1/25 s)
 - Jedinečné pole pixlov systému spracovania obrazu Sony ClearVid (BIONZ) umožňuje dosiahnuť uvedený obraz.
 - ** Hodnoty ohniskovej vzdialenosti sú skutočné hodnoty pixlov pri širokouhlom snímaní.

Vstupné a výstupné konektory

Konektor pre diaľkový ovládač A/V: komponentový/video a výstupný audio konektor

Obrazovka LCD

Obraz: 6,7 cm (typ 2,7, pomer strán 16:9) Celkový počet pixlov: 211 200 (960 × 220)

Všeobecné informácie

Napájanie: DC 6,8 V/7,2 V (batéria), 8,4 V (sieťový adaptér striedavého prúdu) Počas záznamu videokamery s použitím obrazovky LCD a normálnym jasom: HD: 3,1 W SD: 2,4 W Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C Teplota skladovania: -20 °C až + 60 °C Rozmery (cca): $30 \times 117 \times 62 \text{ mm} (\text{s/v/h})$ vrátane prečnievajúcich častí a pripojenej dodávanej nabíjateľnej batérie $30 \times 117 \times 62 \text{ mm} (\text{s/v/h}) \text{ vrátane}$ prečnievajúcich častí a pripojenej dodávanej nabíjateľnej batérie Hmotnosť (cca) HDR-TG5E: 220 g iba hlavná jednotka 270 g vrátane dodávanej nabíjateľnej batérie HDR-TG5VE/TG7VE: 230 g iba hlavná jednotka 280 g vrátane dodávanej nabíjateľnej batérie

Nabíjací stojan "Handycam" Station DCRA-C250

Vstupné a výstupné konektory Konektor A/V OUT: komponentový/ video a výstupný audio konektor Konektor HDMI OUT: typ A (19-kolíkový) Konektor USB: mini-B (HDR-TG7VE: iba výstup)

Špeciálny koncový USB adaptér

Vstupné a výstupné konektory Konektor USB: mini-B (HDR-TG7VE: iba výstup)

Sieťový adaptér striedavého prúdu AC-L200C/AC-L200D

Napájanie: striedavý prúd 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz Spotreba prúdu: 0,35 A - 0,18 A

Príkon: 18 W

Výstupné napätie: DC 8,4 V*

Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C

Teplota skladovania: -20 °C až + 60 °C

Rozmery (cca): 48 \times 29 \times 81 mm (š/v/h) okrem prečnievajúcich častí

Hmotnosť (cca): 170 g okrem napájacieho kábla

 * Ďalšie údaje nájdete na štítku sieťového adaptéra striedavého prúdu.

Nabíjateľná batéria NP-FH50

Maximálne výstupné napätie: DC 8,4 V Výstupné napätie: DC 6,8 V Maximálne nabíjacie napätie: DC 8,4 V Maximálny nabíjací prúd: 1,75 A Kapacita zvyčajná: 6,1 Wh (900 mAh) minimálna: 5,9 Wh (870 mAh) Typ: Li-ion

Dizajn a technické parametre videokamery a príslušenstva sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

• Vyrobené podľa licencie spoločnosti Dolby Laboratories.

Predpokladané doby nabíjania a používania dodávanej batérie (v minútach)

Kvalita obrazu	HD	SD
Doba nabíjania (úplné nabitie)	135	
Čas nepretržitého nahrávania	100	135
Čas zvyčajného nahrávania	50	65
Doba prehrávania	155	180

- Čas záznamu a prehrávania je približný čas pri použití plne nabitej batérie.
- Obraz s vysokým rozlíšením (HD)/obraz so štandardným rozlíšením (SD)
- Podmienky záznamu: položka [EREC MODE] je nastavená na hodnotu [SP].
- Interná pamäť alebo karta "Memory Stick PRO Duo" sa používa ako záznamové médium.
- Doba zvyčajného nahrávania zobrazuje čas, keď opakovane začínate a končíte nahrávanie, zapínate a vypínate napájanie používate funkciu priblíženia.

Predpokladaná doba záznamu videozáznamov do internej pamäte (v minútach)

 Ak chcete nastaviť režim záznamu, dotknite sa položky MENU (MENU) → [EREC MODE] (v kategórii ③ [RECORDING SET]). Predvolený režim záznamu je [HD SP] (s. 48).

Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením (HD) v minútach

Režim	Čas nahrávania	
nahrávania	HDR-TG5E	HDR-TG5VE/TG7VE
[HD FH]	115 (115)	110 (110)
[HD HQ]	230 (165)	220 (155)
[HD SP]	290 (205)	275 (195)
[HD LP]	390 (300)	370 (285)

Kvalita obrazu s štandardným rozlíšením (SD) v minútach

Režim	Čas nah	rávania
nahrávania	HDR-TG5E	HDR-TG5VE/TG7VE
[SD HQ]	235 (210)	225 (200)
[SD SP]	340 (210)	325 (200)
[SD LP]	715 (460)	680 (440)

• V zátvorkách () je uvedený minimálny nahrávací čas.

Príklad očakávanej doby záznamu videozáznamov na pamäťovú kartu "Memory Stick PRO Duo" (v minútach)

Dažim	4 GB kapacita		
nahrávania	Vysoké rozlíšenie (HD)	Štandardné rozlíšenie (SD)	
[FH]	25 (25)	—	
[HQ]	55 (40)	55 (50)	
[SP]	70 (50)	80 (50)	
[LP]	95 (70)	170 (110)	

- V zátvorkách () je uvedený minimálny nahrávací čas.
- Používa sa pamäťová karta Sony "Memory Stick PRO Duo".
- Čas nahrávania sa môže líšiť v závislosti na podmienkach nahrávania a predmetu, [EREC MODE] a type pamäťovej karty "Memory Stick".
- Informácie o dobe nabíjania/záznamu/ prehrávania
 - Časy odmerané pri používaní videokamery pri 25 °C (odporúča sa 10 °C až 30 °C)
 - Doba nahrávania a prehrávania sa skráti pri nižších teplotách alebo závislosti od podmienok, v ktorých videokameru používate.

Ochranné známky

- "Handycam" a HANDYCAM sú registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
- "AVCHD" a logo "AVCHD" sú ochranné známky spoločností Panasonic Corporation a Sony Corporation. _
- Sony Corporation. • "Memory Stick", """"", ", Memory Stick Duo", "MEMDRY STICK DUO", "Memory Stick PRO Duo", "MEMDRY STICK PRD DUO", "Memory Stick PRO-HG Duo", "MEMDRY STICK PRO-HG DUO", ", Memory Stick Micro", "MagicGate", "MAGICGATE", "MagicGate Memory Stick" a "MagicGate Memory Stick Duo" sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti
- Sony Corporation. • "InfoLITHIUM" je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.
- "x.v.Colour" je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.
- "BIONZ" je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.
- "BRAVIA" je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.
- "Blu-ray Disc" a logo sú ochranné známky.
- Dolby a symbol double-D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
- HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licencing LLC.
- Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista a DirectX sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a v iných krajinách.
- Macintosh a Mac OS sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. v USA a v iných krajinách.
- Intel, Intel Core a Pentium sú ochranné alebo registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej dcérskych spoločností v USA a v iných krajinách.
- "PLAYSTATION" je registrovaná ochranná známka spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc.
- Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a v iných krajinách.

 NAVTEQ a logo NAVTEQ Maps logo sú ochranné známky spoločnosti NAVTEQ v USA a v iných krajinách.

Všetky ostatné názvy výrobkov uvedené v tomto dokumente môžu byť ochranné alebo registrované ochranné známky príslušných spoločností. V tejto príručke sa neuvádzajú známky [™] a [®] neuvádzajú vo všetkých prípadoch.

Indikátory na obrazovke



Spodná strana

Vľavo I	nore
---------	------

Indikátor	Význam
MENU	Tlačidlo MENU
୰	Nahrávanie pomocou samospúšte
×al	Stav sledovania GPS
63	Tlačidlo too YOUR LOCATION
4 ⊚ 4+ 4- €	Blesk, REDEYE REDUC
i †	MICREF LEVEL nízka
4:3	WIDE SELECT
<u>۴</u>	BLT-IN ZOOM MIC
📼 60 min	Zostávajúca kapacita batérie
5	Tlačidlo návratu

V strede

Indikátor	Význam
[STBY]/[REC]	Stav nahrávania
Г4.0M Г3.0M Г1.9M ГVGA	Veľkosť fotografie
ಳು	Nastavenie prezentácie záberov
()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ())	Výstraha
	Režim prehrávania

Vpravo hore

Indikátor	Význam
HDISP/ISDISP	Kvalita nahrávania (HD/ SD) a režim nahrávania (FH/HQ/SP/LP)

Indikátor	Význam
	Záznam/prehrávanie/ úprava média
0:00:00	Počítadlo (hodiny:minúty: sekundy)
[00min]	Odhadovaný zostávajúci čas nahrávania
WHITE BLACK FADER FADER	FADER
99990 → 💭 99990 → 🕡	Približný počet nasnímateľných fotografií a záznamové médium
101 ·	Priečinok prehrávania
100/112	Aktuálne prehrávaný videozáznam alebo fotografia/celkový počet nahratých videozáznamov alebo fotografií

Spodná strana

Indikátor	Význam
	[FACE DETECTION] je nastavené na hodnotu [OFF]
(@]	SMILE DETECTION
r 🛦 🛓	Manuálne zaostrenie
) 12 î \$ © 11 12 0 7= 8	SCENE SELECTION
** ☆ ⊾	Vyváženie bielej farby
W OFF	SteadyShot vyp.
+	SPOT MTR/FCS SPOT METER/ EXPOSURE
Т	TELE MACRO
(¢olor)	X.V.COLOR
Dw	CONVERSION LENS
<u>•</u>	Tlačidlo OPTION
	Tlačidlo PLAYBACK
F II	Tlačidlo prezentácie záberov
D 101-0005	Názov dátového súboru
س ە	Chránená snímka

Indikátor	Význam
8	Tlačidlo Index

- Indikátory a ich pozícia sú ilustračné a ich znázornenie sa môže líšiť od ich skutočného zobrazenia na zariadení.
- Niektoré indikátory sa nemusia zobraziť v závislosti od modelu videokamery.
Súčasti a ovládače

Čísla v () sú referenčné strany.



- 1 Vstavaný mikrofón
- 2 Obrazovka LCD/dotykový panel (12) Ak otočíte LCD panel o 180 stupňov, môžete LCD panel zavrieť tak, že LCD displej bude na vonkajšej strane. To je výhodné počas prehrávania.
- 3 Reproduktor
- 4 Indikátor 4/CHG (nabíjanie) (9)

- 5 Kontrolky 🖽 (videozáznam)/
 - **(**fotografia) (12)
- 6 Tlačidlo START/STOP (14)
- 7 Páčka transfokátora (14, 16, 20)



- 1 Tlačidlo PHOTO (16)
- 2 Prepínač GPS (HDR-TG5VE/TG7VE)
- 3 Tlačidlo RESET

Stlačte tlačidlo RESET, ak chcete inicializovať všetky nastavenia vrátane nastavenia hodín.

- 4 Uvoľňovacia páčka BATT (batéria)
- 5 Batéria
- 6 Zásuvka na pamäťovú kartu "Memory Stick Duo" (44)
- Kontrolka prístupu (interná pamäť, pamäťová karta "Memory Stick PRO Duo") (44)

Ak kontrolka svieti alebo bliká, videokamera nahráva alebo zapisuje údaje.

- 8 Konektor DC IN (9, 10)
- 9 Konektor pre diaľkový ovládač A/V (21)



1 Háčik na remienok na zápästie

Pripevnite remienok (dodáva sa) a pretiahnite ruku cez slučku, aby ste zabránili poškodeniu videokamery pádom.



2 Objímka pre statív

Pripojte statív (predáva sa osobitne) k objímke statívu pomocou skrutky statívu (predáva sa osobitne: skrutka musí byť kratšia ako 5,5 mm).

3 Konektor rozhrania

Pripojte videokameru do napájacieho stojana "Handycam" Station alebo špeciálneho koncového USB adaptéra.

Pomocou špeciálneho koncového USB adaptéra môžete pripojiť USB kábel k videokamere bez použitie nabíjacieho stojana "Handycam" Station.



 Podľa toho, kedy a kde používate videokameru, pripojte do špeciálneho koncového USB adaptéra dlhý alebo krátky kábel.

- Chráňte adaptér pred silným ťahom či nárazmi. Mohol by sa poškodiť.
- Keď USB kábel prenášate v taške a pod., pripevnite naň kryt USB adaptéra.



Nabíjací stojan "Handycam" Station



1 Konektor rozhrania

Keď vkladáte videokameru do nabíjacieho stojana "Handycam" Station, pripojte ho do konektora rozhrania.

- 2 Konektor A/V OUT (21, 40)
- 3 Konektor HDMI OUT (21)
- 4 Konektor DC IN (9)
- **5** Konektor ♀ (USB) (25, 29, 30, 38) HDR-TG7VE: iba výstup

Register

A	
AVCHD	

В

Batéria.....9

C

Cieľová jednotka alebo	
priečinok3	1

Č

Čas nahrávania a prehrávania...59

D

DATE/TIME	12
DELETE	42
Disk Blu-ray	34
Dodávané položky	4
Dubbing	44

E

Easy PC Back-up	30
-----------------	----

F

Formátovanie	42
Fotografie1	5, 20

H

Hlasitosť19

Indikátory na obrazovke	61
Inštalácia	24

K

Kopírovanie	.44
Kopírovanie disku	.36
Kvalita obrazu48,	50

Language (Jazyk)13

M

Macintosh	24
MY MENU	45

N

Nabitie batérie9

Nabíjací stojan "Handycam"	
Station4, 9, 6	54
Nabíjanie batérie v zahraničí I	1
Nahrávanie 1	4
Napaľovačka DVD37, 3	38
Nastavenie dátumu a času l	12

0

Odstraňovanie problémov	.53
One Touch Disc Burn	.29
Oprava	.53
OPTION MENU	.47

P

Pamäťová karta "Memory Stick"44
Pamäťová karta "Memory Stick PRO Duo"43
Pamäťová karta "Memory Stick PRO-HG Duo"44
Pípnutie počas používania13
PMB (Picture Motion
Browser) 23, 24, 32
PMB Guide32
Počítač23
Počítačový systém23
Ponuky45, 48
Postup pri používaní6
Používanie elektrickej zásuvky
ako zdroja napájania11
Prehrávanie18
Prehrávanie disku s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením
(HD)34
Prepojovací kábel A/V40
Preventívne opatrenia56
Priblíženie14, 16, 20
Príručka k zariadeniu "Handycam"52

R

Rekordér diskov40)
RESET63	;

S

Softvér	.24
Statív	.64

Súčasti a ovládače	63
Systém Windows	23

T

Technické údaje	.58
TV	.21
TV CONNECT Guide	.21

U

Ú

Údržba	56
Úprava filmov	36

V

Videozáznamy14,	18
VISUAL INDEX	18
Vytvorenie disku27,	37
Vytvorenie disku s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD)33,	38
Vytvorenie disku s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (SD)35,	40
Výstražné indikátory	54

Z

Zapnutie napájania	.12
Záznam fotografie z	
videozáznamu	.36
Záznamové médiá	.43
Zobrazenie vlastnej	
diagnostiky	.54

Ďalšie informácie

Zoznamy ponúk nájdete na stranách 48 až 51.