

Instrukcja obsługi ColorEdge[®] CG319X

Monitor graficzny LCD do zarządzania kolorem

Dziękujemy za zakup monitora LCD EIZO do zarządzania kolorem.

UWAGA

Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz środki ostrożności, aby zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia.

- Podstawowe informacje dotyczące instalacji i podłączenia monitora do komputera znajdują się w przewodniku instalacji.
- Najnowszą wersję instrukcji obsługi można pobrać na stronie http://www.eizoglobal.com.

Rozmieszczenie informacji ostrzegawczych



Niniejszy produkt dostosowano do warunków użytkowania regionu, do którego został dostarczony. Jeżeli będzie używany poza regionem oryginalnego dostarczenia, jego funkcjonowanie może odbiegać od specyfikacji.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana, przechowywana w systemach wyszukiwania lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie za pomocą elektronicznych, mechanicznych lub innych środków przekazu bez pisemnej zgody EIZO Corporation.

Firma EIZO Corporation nie jest zobowiązana do zachowania poufności przedłożonych jej materiałów i informacji, chyba że wynika to z wcześniejszych ustaleń. Choć EIZO dołożyło wszelkich starań, aby niniejsza instrukcja zawierała aktualne informacje, jednocześnie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji monitora bez uprzedzenia.

Informacje o urządzeniu

Monitor

Monitor przeznaczony jest do zastosowań wymagających wiernego odtwarzania kolorów, w szczególności tworzenia filmów.

Niniejszy produkt dostosowano do warunków użytkowania regionu, do którego został dostarczony. Jeżeli będzie używany poza regionem oryginalnego dostarczenia, jego funkcjonowanie może odbiegać od specyfikacji.

Gwarancja może nie obejmować zastosowań innych niż te opisane w niniejszej instrukcji.

Specyfikacja zamieszczona w niniejszej instrukcji dotyczy wyłącznie sytuacji, w której wykorzystywane są kable zasilające dołączone do monitora oraz kable sygnałowe wskazane przez producenta.

Należy korzystać tylko z opcjonalnych akcesoriów wyprodukowanych lub zaaprobowanych przez producenta monitora.

Panel LCD

Panel LCD wyprodukowano z zastosowaniem precyzyjnej technologii, ale na ekranie mogą pojawić się uszkodzone piksele, widoczne jako czarne lub świecące punkty. Nie jest to wada produktu, ale cecha samego panelu LCD. Procent działających pikseli wynosi 99,9994% lub więcej.

Stabilizacja parametrów pracy elektroniki zajmuje około 3 minuty, w związku z czym regulację ustawień monitora należy przeprowadzać co najmniej 3 minuty od jego włączenia.

Aby ograniczyć zmiany podświetlenia spowodowane długim użytkowaniem i zachować stabilność wyświetlanego obrazu, zaleca się ustawić niski poziom jasności monitora.

Kiedy na ekranie przez dłuższy czas wyświetlany jest statyczny obraz, mogą pojawić się efekty powidoku (poprzedni obraz pozostanie widoczny na ekranie). Aby uniknąć wyświetlania tego samego obrazu przez dłuższy czas, należy skorzystać z wygaszacza ekranu lub funkcji Power Save. Czasami efekt powidoku może pojawić się nawet, jeśli obraz nie był wyświetlany długo. W takiej sytuacji należy zmienić wyświetlany obraz lub wyłączyć monitor na kilka godzin, by usunąć efekt powidoku. Jeśli monitor jest włączony przez dłuższy czas, na ekranie mogą się pojawić ciemne smugi i wypalone obszary. Aby maksymalnie wydłużyć życie monitora, zaleca się jego okresowe wyłączanie.

Podświetlenie panelu LCD ma określoną żywotność. Sposób użytkowania panelu (np. ciągłe wyświetlanie obrazu przez długi czas) może jednak skrócić okres funkcjonowania podświetlenia. Kiedy ekran zacznie ciemnieć lub migotać, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem EIZO.

Nie należy silnie naciskać panelu ani ramek obudowy, gdyż może to spowodować powstanie zakłóceń wyświetlanego obrazu. Stały nacisk na powierzchnię panelu LCD może doprowadzić do pogorszenia jego pracy, a nawet do jego uszkodzenia. Jeśli ślady nacisku są stale widoczne na ekranie, wyświetl czarny lub biały obraz i zostaw włączony monitor – możliwe, że symptomy ustąpią.

Nie wolno rysować ani naciskać panelu ostrymi przedmiotami, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie. Nie należy też czyścić ekranu papierowymi chusteczkami, ponieważ mogą one porysować powierzchnię panelu.

Instalacja

Kiedy zimny monitor zostanie wstawiony do ciepłego pomieszczenia lub gdy temperatura w pomieszczeniu szybko rośnie, wewnątrz i na zewnętrz monitora może skondensować się para wodna. W takim przypadku nie należy włączać monitora do momentu ustąpienia kondensacji. W przeciwnym wypadku może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Przed ustawieniem monitora na biurku należy sprawdzić powierzchnię blatu – jeśli jest lakierowana, kolor może przywierać do spodu stopki monitora ze względu na skład gumy.

Konserwacja

Aby monitor wyglądał jak nowy i działał jak najdłużej, zaleca się jego regularne czyszczenie.

Czyszczenie

W razie potrzeby plamy na panelu lub obudowie można usunąć za pomocą dołączonego zestawu czyszczącego ScreenCleaner.

Uwaga

- Substancje takie jak alkohol i roztwór antyseptyczny mogą spowodować zmiany połysku, matowienie i blaknięcie obudowy lub panelu, a także pogorszenie jakości wyświetlanych obrazów.
- Nie należy używać rozcieńczalników, benzenu, olejów parafinowych ani ściernych środków czyszczących, gdyż może to spowodować uszkodzenie panelu lub obudowy.

Czynniki wpływające na komfort użytkowania

- Nadmiernie rozjaśniony lub przyciemniony obraz może wpływać na wzrok. Dostosuj jasność wyświetlanego obrazu do warunków oświetleniowych otoczenia.
- Długa praca z monitorem może męczyć wzrok. Zaleca się robienie 10-minutowych przerw po każdej godzinie pracy.

SPIS TREŚCI

Informacje o urządzeniu	3
Czyszczenie	5
Czynniki wpływające na komfort użytkowania	5
Spis treści	6
Rozdział 1 – Wprowadzenie	8
1.1 Podstawowe cechy	8
Panel LCD 4K	8
Obsługa filmów HDR (High Dynamic Range)	8
Programowalne przyciski	9
Autokalibracja	9
1.2 Przyciski i kontrolki	11
Przód	11
• Tył	12
1.3 Ustawienie rozdzielczości	13
Windows 10	13
Windows 8.1 / Windows 7	13
Mac OS	14
Rozdział 2 – Podstawowa konfiguracja monitora	15
2.1 Regulacja przyciskami	15
Ikony wyświetlane nad przyciskami	16
2.2 Zmiana sygnału wejściowego	17
2.3 Zmiana trybu wyświetlania (Color Mode)	17
Tryby wyświetlania	18
Ustawienia trybów wyświetlania	19
Rozdział 3 – Autokalibracja	21
Ustawienia autokalibracji	22

3.1 Wybór wartości docelowych	26
3.2 Przeprowadzanie autokalibracji	26
Ręczne uruchomienie autokalibracji	26
Ustawienie harmonogramu	27
Aktywacja autokalibracji w trybie standardowym	27
Aktywacja autokalibracji w trybie kalibracji	27
3.3 Weryfikacja rezultatów	27
Rozdział 4 – Programowalne przyciski	28
4.1 Podstawowe operacje	28
4.2 Programowanie przycisku	29
 Funkcje, które można przypisać do programowalnych 	
przycisków	31
Rozdział 5 – Zaawansowana konfiguracja monitora	32
5.1 Nawigacja menu ustawień	32
5.2 Funkcje menu ustawień	34
Signal (sygnał)	34
Color (kolor)	37
SelfCalibration (autokalibracja)	46
Screen (ekran)	47
Preferences (ustawienia ulubione)	52
Languages (języki)	56
Information (informacje)	56
Rozdział 6 – Ustawienia administratora (menu "Administrator	
Settings")	57
6.1 Nawigacja menu "Administrator Settings"	57

6.2 Funkcje menu "Administrator Settings"	59
Rozdział 7 – Rozwiązywanie problemów	62
7.1 Brak obrazu	62
7.2 Problemy z wyświetlaniem	64
7.3 Problemy z autokalibracją	66
7.4 Inne	68
Rozdział 8 – Informacje	69
8.1 Demontaż stopki	69
8.2 Montaż opcjonalnego ramienia do monitora	70
8.3 Montaż i demontaż uchwytu na kable	71
8.4 Podłączanie kilku urządzeń zewnętrznych	74
8.5 Korzystanie z huba USB	75
Procedura podłączenia	75
8.6 Specyfikacja	76
Akcesoria	78
Załącznik	79
Znaki towarowe	79
Licencja	80

Rozdział 1 – Wprowadzenie

1.1 Podstawowe cechy

• Panel LCD 4K

- Panoramiczny monitor 31,1" obsługujący rozdzielczość DCI 4K (4096 x 2160)
 Monitor obsługuje standard DCI 4K (4096 x 2160) używany w przemyśle kinowym. Oprócz filmów 4K, mających rozdzielczość ponad czterokrotnie wyższą niż full HD, na ekranie monitora można wyświetlać kilka filmów full HD jednocześnie.
- Wierna reprodukcja kolorów na filmach dzięki szerokiemu gamutowi Odwzorowanie 98% standardu DCI
- Wbudowany panel LCD IPS z szerokimi kątami widzenia (178° w pionie i poziomie)

• Obsługa filmów HDR (High Dynamic Range)

Monitor jest zgodny z międzynarodowymi standardami HDR dla filmów i telewizji.
 Obsługuje zarówno format HDR PQ dla streamingu i produkcji filmowych, jak i format HDR HLG dla telewizji. Format PQ spełnia wymagania międzynarodowych standardów ITU-R BT.2100^{*1} i SMPTE ST2048^{*2}, natomiast format HLG wymagania międzynarodowego standardu ITU-R BT.2100. Dzięki temu monitor może służyć do tworzenia treści HDR.

^{*1} ITU-R to sektor radiokomunikacji ITU, czyli Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego.

^{*2} SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) to Stowarzyszenie Inżynierów Filmowych i Telewizyjnych.

- Monitor ma wbudowany tryb wyświetlania, którego parametry (temperatura barwowa, krzywa gamma i gamut kolorów) są zgodne z standardem ITU-R BT.2100 i innymi (zobacz "Color Mode" na str. 39).

• Programowalne przyciski

Najczęściej używane funkcje można przypisać do przycisków znajdujących się z przodu monitora. Do programowalnych funkcji należą:

- Input Range (zakres wejściowy)
- Zoom (zbliżenie)
- BT.709 Gamut Warning (ostrzeżenie dot. gamutu BT.709)
- Luminance Warning (ostrzeżenie dot. luminancji)
- Safe Area Marker (bezpieczny obszar obrazu)
- Aspect Marker (znacznik proporcji)
- Prev. Color Mode (poprzedni tryb wyświetlania)
- Information (informacje)

Zobacz "Rozdział 4 – Programowalne przyciski" na str. 28).

• Autokalibracja

Wbudowany czujnik umożliwia automatyczne przeprowadzanie kalibracji monitora (autokalibrację). Po ustawieniu wartości docelowych monitor będzie automatycznie przeprowadzał kalibrację w zadanych odstępach czasowych. Tej funkcji można używać w połączeniu z oprogramowaniem ColorNavigator 6 lub ColorNavigator NX, które umożliwia kalibrowanie parametrów monitora oraz tworzenie profilów barwnych.

Docelowe wartości oraz harmonogram kalibracji można ustawić w programie ColorNavigator 6 lub ColorNavigator NX albo w menu ustawień monitora.

Efekty autokalibracji można sprawdzić za pomocą menu kolorów monitora (zobacz "Rozdział 3 - Autokalibracja" na str. 21).

OSTRZEŻENIE Używając wbudowan

Używając wbudowanego kalibratora, miej na uwadze poniższe kwestie.

Nie dotykaj wbudowanego kalibratora.

Może to zmniejszyć dokładność pomiaru albo spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu.

Uwaga

- Wysoka temperatura lub wysoka wilgotność może wpłynąć na dokładność pomiaru. Unikaj przechowywania i używania kalibratora w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Upewnij się, że ilość światła docierającego do czujnika kalibratora nie ulega dużym wahaniom w trakcie przeprowadzania pomiaru.
 - Zaleca się używanie ochronnego kaptura na monitor.
 - Podczas pomiaru nie należy zbliżać twarzy ani żadnych przedmiotów do monitora ani patrzeć bezpośrednio na czujnik.
 - Monitor należy ustawić w takim miejscu, aby zewnętrzne światło nie wpadało bezpośrednio do czujnika.

1.2 Przyciski i kontrolki

Przód



1. Wbudowany czujnik kalibracji	Przeprowadza kalibrację monitora (funkcja autokalibracji).					
2. Czujnik oświetlenia	Przeprowadzania pomiar oświetlenia w otoczeniu.					
3. Przyciski sterujące	Służą do nawigowania po menu wyświetlonym na ekranie. Po naciśnięciu przycisku pojawia					
	powiązane z nim menu. Po włączeniu zasilania kontrolki przycisków zaświecą się na biało.					
4. Przycisk zasilania	Służy do włączania i wyłączania zasilania.					
	Po włączeniu zasilania kontrolka przycisku zaświeci się na jeden z poniższych kolorów,					
	informujących o stanie monitora:					
	Biały – monitor pracuje					
	Pomarańczowy – tryb oszczędzania energii					
	Brak koloru – monitor wyłączony / odłączone zasilanie					

^{*1} Zobacz "5.1 Nawigacja menu ustawień" na str. 32).

• Tył



5. Rączka	Służy do przenoszenia monitora.								
	Uwaga								
	Jedną ręką mocno chwyć podstawę monitora, a drugą złap rączkę, aby przenieść urządzenie. Nie								
	dotykaj czujnika znajdującego się z przodu monitora.								
6. Port USB downstream	Służy do podłączenia peryferyjnego urządzenia USB. Port <i>4 ss</i> < obsługuje szybkie ładowanie.								
7. Gniazdo zabezpieczające	Zgodne z wymogami systemu bezpieczeństwa MicroSaver Kensington.								
8. Stopka ^{*2}	Służy do regulacji wysokości, nachylenia i obrotu monitora.								
9. Uchwyt na kable	Służy do schowania kabli monitora.								
10. Główny włącznik zasilania	Włączanie (I) i wyłączanie (🔿) zasilania								
11. Złącze zasilania	Służy do podłączenia kabla zasilającego.								
12. Złącza wejściowe	Z tyłu monitora znajdują się następujące złącza wejściowe, w kolejności od lewej do prawej:								
	HDMI 1 / HDMI 2 / DisplayPort 1 / DisplayPort 2								
13. Port USB upstream	Służy do podłączenia kabla USB dla oprogramowania, które wymaga połączenia USB lub dla funkcji								
	huba USB.								

^{*2} Opcjonalne ramię do monitora lub opcjonalną stopkę można zamocować po odłączeniu stopki.

1.3 Ustawienie rozdzielczości

Aby zmienić rozdzielczość ekranu po podłączeniu monitora do komputera, wykonaj następujące czynności:

Windows 10

- 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na pulpicie poza ikonami.
- 2. Z wyświetlonego menu kontekstowego wybierz opcję "Ustawienia ekranu".
- 3. Jeśli do komputera podłączonych jest kilka wyświetlaczy, w tym laptop, wybierz opcję "Rozszerz te ekrany" z rozwijanej listy "Wiele ekranów", a następnie zatwierdź zmiany. Po zmianie ustawień wybierz monitor z menu "Wybierz i zmień rozmieszczenie wyświetlaczy".
- 4. Zaznacz opcję "Ustaw ten wyświetlacz jako główny" w menu "Wiele ekranów".
- 5. Upewnij się, że w menu "Rozdzielczość" wybrano rozdzielczość zalecaną.
- 6. Aby zmienić rozmiar tekstu i ikon, wybierz wartość powiększenia w menu "Skalowanie".

Windows 8.1 / Windows 7

*W systemie Windows 8.1 kliknij kafelek "Pulpit" w menu startowym, aby przejść do widoku pulpitu.

- 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na pulpicie poza ikonami.
- 2. Z wyświetlonego menu kontekstowego wybierz opcję "Rozdzielczość ekranu".
- 3. Jeśli do komputera podłączonych jest kilka wyświetlaczy, w tym laptop, wybierz opcję "Rozszerz te ekrany" z rozwijanej listy "Wiele ekranów", a następnie kliknij "Zastosuj". Gdy pojawi się okno z prośbą o potwierdzenie, kliknij "Zachowaj zmiany".
- 4. Wybierz monitor z menu "Ekran", zaznacz opcję "Ustaw ten wyświetlacz jako główny", a następnie kliknij "Zastosuj".
- 5. Upewnij się, że w menu "Rozdzielczość" wybrano rozdzielczość zalecaną.
- 6. Aby zmienić rozmiar tekstu i ikon, kliknij "Zmień wielkość tekstu i innych elementów", wybierz odpowiedni rozmiar i kliknij "Zastosuj".

Mac OS

- 1. Wybierz z menu opcję "Preferencje Systemowe".
- 2. W oknie dialogowym wybierz opcję "Monitory".
- 3. Jeśli do komputera podłączonych jest kilka wyświetlaczy, w tym laptop, wejdź w zakładkę "Rozmieszczenie" i upewnij się, że funkcja "Klonuj ekran" jest odznaczona. Jeśli jest zaznaczona, odznacz ją.
- 4. Wejdź w zakładkę "Monitor" i w polu "Rozdzielczość" wybierz opcję "Domyślne dla monitora". Zamknij menu "Preferencje Systemowe". Jeśli do komputera podłączonych jest kilka wyświetlaczy, w tym laptop, zmień ustawienia dla każdego wyświetlacza.
- 5. Aby ustawić inną rozdzielczość, zaznacz opcję "Skalowana", wybierz rozdzielczość z listy i zamknij okno.

Rozdział 2 – Podstawowa konfiguracja monitora

W tym rozdziale opisano podstawowe ustawienia, które można zmienić za pomocą przycisków sterujących znajdujących się z przodu monitora.

Informacje o zaawansowanych ustawieniach i sposobie ich regulacji znajdują się w rozdziale 5 ("Zaawansowana konfiguracja monitora" na str. 32).

2.1 Regulacja przyciskami

1. Wyświetlanie menu z opisami

1. Naciśnij dowolny przycisk poza ^(J). Nad przyciskami pojawią się ich opisy.



2. Zmiana ustawień

1. Naciśnij wybrany przycisk.

Pojawi się menu danego ustawienia.

2. Wyreguluj wybrane ustawienie za pomocą przycisków i wybierz 🗹, aby zatwierdzić zmiany.

3. Zamykanie menu z opisami

- 1. Wybierz ×, aby zamknąć menu.
- 2. Jeśli nie wyświetla się żadne menu, opisy przycisków znikną po kilku sekundach bezczynności.

Informacja

Opisy przycisków różnią się w zależności od wybranego menu lub statusu.

• Ikony wyświetlane nad przyciskami

Ikona	Opis					
ম	Zmiana sygnału wejściowego					
ē	Zmiana trybu wyświetlania					
E1	Uruchomienie funkcji przypisanej do programowalnego przycisku F1					
F2	Uruchomienie funkcji przypisanej do programowalnego przycisku F2					
	Otworzenie menu ustawień					
×	Powrót do poprzedniego ekranu					
< > ^ V	Nawigacja kursorem					
~	Potwierdzenie wyboru					
С	Włączanie i wyłączanie zasilania monitora					

2.2 Zmiana sygnału wejściowego

W przypadku, gdy dostępnych jest kilka sygnałów wejściowych, użytkownik może zmienić źródło obrazu wyświetlanego na ekranie.



2.3 Zmiana trybu wyświetlania (Color Mode)

Monitor oferuje predefiniowane tryby wyświetlania odpowiednie do różnych zastosowań. Bieżący tryb można w każdej chwili zmienić, aby dopasować go do wyświetlanej treści.



• Tryby wyświetlania

Tryb		Zastosowanie
Tryby standardowe	User	Regulacja kolorów przy pomocy menu ustawień.
	BT.2020	Zobacz Ustawienia trybów wyświetlania" na str. 19)
	BT.709	
	DCI	
	PQ_DCI	
	PQ_BT.2100	
	HLG_BT.2100	
	Adobe [®] RGB	
	sRGB	
Tryby kalibracji	CAL1, CAL2	Regulacja kolorów przy pomocy funkcji autokalibracji lub oprogramowania ColorNavigator 6 / ColorNavigator NX.
		Wyświetla obraz z ustawieniami dopasowanymi w wyniku autokalibracji lub za pomocą programu ColorNavigator 6 / ColorNavigator NX.

• Ustawienia trybów wyświetlania

-: Ustawienia nie da się zmienić.

		Tryb wyświetlania (Color Mode)										
Pozycja			ozycja	BT. 2020	BT. 709	DCI	PQ_DCI	PQ_BT.2100	HLG_BT.2100	Adobe® RGB	sRGB	CAL 1 / CAL 2
Bri	ghtn	ess (cd/m²)	100	100	48	300	300	300	120	120	-
Ter	nper	ratur	e	D56	D56	D56	D56	D56	D56	D56	D56	-
Ga	mma	a (EO	TF)	2.4	2.4	2.6	PQ	PQ	HLG	2.2	sRGB	-
PQ	/ HL	_G Cl	ipping (cd/m ²)	-	-	-	1000	1000	Off	-	-	-
HL	G Sy	stem	Gamma	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-
Color Gamut		BT.2020	BT.709	DCI	DCI	BT.2020	BT.2020	Adobe® RGB	sRGB	-		
A	Hu	Hue		0	0	0	0	0	0	0	0	-
dva	Sat	Saturation		0	0	0	0	0	0	0	0	
nce	Gai	Gamut Clipping		On	Off	Off	Off	On	On	Off	Off	-
ğ	XYZ	XYZ Format		-	-	Off	Off	-	-	-	-	-
ett	G	ה Red										-
ing	ain	Gre	en	Obliczone na podstawie temperatury barwowej							-	
S		Blue										-
	B	📼 Red		0	0	0	0	0	0	0	0	-
	aç G	Green		0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Blue		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	6	\leq	Hue	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Col	age	Saturation	0	0	0	0	0	0	0	0	-
olors	enta	Lightness	0	0	0	0	0	0	0	0	-	

Pozycja		Tryb wyświetlania (Color Mode)											
		BT. 2020	BT. 709	DCI	PQ_DCI	PQ_BT.2100	HLG_BT.2100	Adobe® RGB	sRGB	CAL 1 / CAL 2			
	Re	Hue	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	ď	Saturation	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		Lightness	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Ύ	Hue	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	ello	Saturation	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	٤	Lightness	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	പ	Hue	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	reel	Saturation	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	د	Lightness	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	0	Hue	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	/an	/an	/an	Saturation	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Lightness	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	B	Hue	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	ue	Saturation	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		Lightness	0	0	0	0	0	0	0	0	-		

Informacja

- Do ustawienia trybów CAL1 i CAL2 służy program ColorNavigator 6 / ColorNavigator NX. Tych ustawień nie da się zmienić w menu ustawień monitora.
- Tryb wyświetlania można ustawić osobno dla każdego sygnału wejściowego.
- Możliwe jest wyłączenie poszczególnych trybów. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji "Mode Skip" na str. 54.

Rozdział 3 – Autokalibracja

Monitor ma wbudowany czujnik kalibracji. Po ustawieniu wartości docelowych będzie automatycznie przeprowadzał kalibrację w zadanych odstępach czasowych. Proces ten nosi nazwę autokalibracji (SelfCalibration).

Zakres regulacji funkcji automatycznej kalibracji różni się w zależności od trybu wyświetlania obrazu.

- Tryby kalibracji (CAL1, CAL2):
 - Gdy monitor wykonuje autokalibrację, dostosowuje się do określonych wartości docelowych.
 - Gdy korzystasz z oprogramowania ColorNavigator 6 / ColorNavigator NX, użyj zewnętrznego urządzenia kalibracyjnego.
- Tryby standardowe (wszystkie oprócz CAL1 i CAL2) gamut kolorów zostaje zaktualizowany, a tryb wyświetlania dopasowany w następujący sposób:
 - Temperatura zostaje dopasowana możliwie najbliższej do określonej wartości.
 - Wartości gamutu zostają dopasowane możliwie najbliższej do określonych wartości.
 - Informacje dotyczące jasności zostają zaktualizowane.

Informacja

- Autokalibracja może się odbyć dopiero po 30 minutach od momentu włączenia monitora.
- Autokalibracja może się odbyć również wtedy, gdy monitor nie odbiera sygnału od żadnych urządzeń zewnętrznych.
- Zaleca się korzystanie z funkcji autokalibracji, aby zachować parametry barwne ustawione przy pomocy programu ColorNavigator 6 / ColorNavigator NX.
- Jako że poziom jasności i chromatyczność ekranu zmienia się w miarę użytkowania, zaleca się regularnie przeprowadzać kalibrację monitora.
- Pomiary wykonane za pomocą wbudowanego kalibratora można porównać z pomiarami pochodzącymi z kalibratora zewnętrznego. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi programu ColorNavigator 6 / ColorNavigator NX.

Docelowe wartości i harmonogram kalibracji można ustawić w programie ColorNavigator 6 / ColorNavigator NX lub w menu ustawień monitora. Aby pobrać oprogramowanie ColorNavigator 6 / ColorNavigator NX oraz instrukcje obsługi, odwiedź stronę www.eizoglobal.com.

Informacja

- Aby użyć oprogramowania, należy podłączyć monitor do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.
- Szczegółowe informacje na temat podłączenia kabla USB znajdują się w sekcji "Procedura podłączenia" na str. 75.
- Podczas korzystania z oprogramowania nie wolno używać włącznika zasilania ani przycisków znajdujących się z przodu monitora.

• Ustawienia autokalibracji

W tym miejscu możesz zmienić ustawienia autokalibracji ("SelfCalibration").

Sel	fCalibration	15:30		Settings	15:3
Execute			Mode Se	ettings	
Settings			Schedul	e	
Result	2 / SEP / 2018	(SUN) 12:00	Clock A	djustment	
SelfCalibration was	successful.				
For details on each	mode,see the colo	r menu.			
Next Calibration	9 / SEP / 2018	(SUN) 12:00			

Funkcja	Zakres regulacji	Opis
Execute	-	Autokalibrację można uruchomić ręcznie, niezależnie od ustawionego harmonogramu.
		Informacja
		Wybranie opcji "Execute" uruchamia autokalibrację. Możliwe, że czujnik kalibracji nie wysunie się od razu – oznacza to, że monitor nadal się rozgrzewa. Autokalibracja rozpocznie się po rozgrzaniu
		monitora i ustabilizowaniu obrazu.

Funkcja				Zakres regulacji	Opis	
Se	Mode	Standard Mode		On	Ta funkcja umożliwia włączanie (On) i wyłączanie (Off) autokalibracji	
ittir	Settings			Off	w standardowych trybach wyświetlania.	
sɓเ		Advanced Mode CAL1		On	Ta funkcja umożliwia włączanie (On) i wyłączanie (Off) autokalibracji	
			CAL2	Off	w trybach wyświetlania CAL.	
	Schedule	Start time		Power Save	Ta funkcja pozwala ustalić co ma się wydarzyć, gdy nadejdzie	
				Immediately	wyznaczony termin autokalibracji.	
				Application	 "Power Save": Autokalibracja zostanie uruchomiona, gdy 	
				Off	zostanie spełniony jeden z poniższych warunków:	
					 Monitor znajduje się w trybie oszczędzania energii lub jest wyłaczony. 	
					- Monitor przejdzie w tryb oszczędzania energii lub zostanie	
					wyłączony po upływie wyznaczonego terminu autokalibracji.	
					"Immediately": Autokalibracja zostanie uruchomiona	
					natychmiast.	
					• "Application": Autokalibracja zostanie uruchomiona według	
					harmonogramu ustawionego w oprogramowaniu	
					ColorNavigator Network. Szczegółowe informacje na temat	
					tego programu znajdują się na stronie <u>www.eizoglobal.com</u> .	
						 "Off": Autokalibracja nie zostanie uruchomiona.
		Frequency	ency	Daily	Ta funkcja pozwala wybrać częstotliwość przeprowadzania	
				Weekly	autokalibracji:	
				Monthly	 "Daily" – codziennie 	
				Quarterly	 "Weekly" - co tydzień 	
				Biannually	 "Monthly" – co miesiąc 	
				Annually	 "Quarterly" – co kwartał 	
				Usage Time	 "Biannually" – dwa razy w roku 	
					 "Annually" – raz w roku 	
					 "Usage Time" – po upływie określonego czasu użytkowania 	

Funkcja		Zakres regulacji	Opis	
	Timing	Jan/Apr/Jul/Oct Feb/May/Aug/Nov Mar/Jun/Sep/Dec Jan/Jul Feb/Aug Mar/Sep Apr/Oct May/Nov Jun/Dec Jan to Dec Every 50 hours - Every 500 hours	 Gdy jako częstotliwość przeprowadzania autokalibracji wybrano opcje "Quarterly", "Biannually", "Annually" lub "Usage Time", należy ustawić termin autokalibracji. Ustawienia zależą od wybranej częstotliwości autokalibracji. "Quarterly": Jan/Apr/Jul/Oct (sty/kwi/lip/paź), Feb/May/Aug/Nov (lut/maj/sie/lis), Mar/Jun/Sep/Dec (mar/cze/wrz/gru) "Biannually": Jan/Jul (sty/lip), Feb/Aug (lut/sie), Mar/Sep (mar/wrz), Apr/Oct (kwi/paź), May/Nov (maj/lis), Jun/Dec (cze/gru) "Annually": Jan to Dec (styczeń-grudzień) "Usage Time": od co 50 godzin do co 500 godzin Gdy jako częstotliwość przeprowadzania autokalibracji wybrano opcje "Monthly", "Quarterly", "Biannually" lub "Annually", należy 	
	Day Time	Sunday-Saturday Od 0:00 do 23:55	ustawić tydzień autokalibracji. Informacja Gdy nie wybrano konkretnego dnia (opcja "Day"), autokalibracja zostanie przeprowadzona: - Po wybraniu opcji "1st week" – w drugim tygodniu - Po wybraniu opcji "5th week" – w czwartym tygodniu Gdy jako częstotliwość przeprowadzania autokalibracji wybrano opcje "Weekly", "Monthly", "Quarterly", "Biannually" lub "Annually", należy ustawić dzień autokalibracji. Gdy jako częstotliwość przeprowadzania autokalibracji wybrano opcje "Daily", "Weekly", "Monthly", "Quarterly", "Biannually" lub Annually" należy ustawić godzine autokalibracji	

Funkcja	Zakres regulacji	Opis
Clock Adjustment	-	Ta funkcja pozwala zmienić datę i godzinę monitora.
		Informacja
		 Jeśli nie ustawiono zegara, harmonogram autokalibracji nie zostanie zastosowany. Jeśli monitor był odłączony od zasilania przez dłuższy okres czasu, może być konieczne ponowne ustawienie zegara. Po uruchomieniu programu ColorNavigator 6 /
		ColorNavigator NX data i godzina ustawiane są
		automatycznie.
Result	-	Ta funkcja pokazuje efekty autokalibracji.
Next Calibration	-	Ta funkcja pokazuje datę kolejnej zaplanowanej autokalibracji.

3.1 Wybór wartości docelowych

Aby ustawić docelowe wartości kalibracji dla trybu wyświetlania CAL, użyj programu ColorNavigator 6 / ColorNavigator NX lub menu ustawień monitora.

Używając monitora, ustaw poniższe funkcje w menu "Color".

- "Color Mode": wybierz "CAL1" lub "CAL2".
- "Target Settings": wybierz wartości docelowe do autokalibracji.

3.2 Przeprowadzanie autokalibracji

Autokalibrację można uruchomić ręcznie albo poprzez utworzenie harmonogramu w programie ColorNavigator 6 / ColorNavigator NX lub menu ustawień monitora.

W przypadku tworzenia harmonogramu w menu ustawień monitora metoda aktywacji autokalibracji zależy od trybu wyświetlania (tryb standardowy lub tryb kalibracji).

Uwaga

Jeśli podczas autokalibracji zmieni się stan sygnału wideo odbieranego z urządzenia zewnętrznego (sygnał zniknie, pojawi się nowy sygnał itp.), autokalibracja zostanie automatycznie anulowana.

• Ręczne uruchomienie autokalibracji

Użytkownik może ręcznie uruchomić autokalibrację na jeden z dwóch opisanych poniżej sposobów.

- Z poziomu menu "SelfCalibration": Wejdź w menu "SelfCalibration" i wybierz opcję "Execute".

Autokalibracja zostanie przeprowadzona dla wszystkich trybów wyświetlania, dla których w menu "SelfCalibration" – "Settings" – "Mode Settings" wybrano "On".

- Z poziomu menu "Color": Wejdź w menu "Color" – "Color Mode" i wybierz "CAL1" lub "CAL2", a następnie "Execute Calibration".

Autokalibracja zostanie przeprowadzona dla aktualnego trybu wyświetlania.

• Ustawienie harmonogramu

Użytkownik może stworzyć harmonogram autokalibracji. W tym celu wejdź w menu "SelfCalibration" – "Settings", a następnie ustaw harmonogram oraz datę i godzinę monitora.

Uwaga

Jeśli zaplanowana autokalibracja zostanie automatycznie anulowana, monitor uruchomi ją ponownie, gdy wejdzie w tryb oszczędzania energii co najmniej godzinę po jej anulowaniu lub gdy zostanie wyłączony za pomocą przycisku \mathfrak{O} .

• Aktywacja autokalibracji w trybie standardowym

Użytkownik może uruchomić autokalibrację w trybie standardowym. W tym celu wejdź w menu "SelfCalibration" – "Settings" – "Mode Settings", a następnie wybierz opcję "On" dla ustawienia "Standard Mode".

• Aktywacja autokalibracji w trybie kalibracji

Użytkownik może uruchomić autokalibrację w trybie kalibracji (CAL). W tym celu wejdź w menu "SelfCalibration" – "Settings", a następnie:

- wybierz opcję "Calibration Mode" dla ustawienia "Mode Settings",
- wybierz opcję "CAL1" / "CAL2", a następnie "On" dla ustawienia "Calibration Mode".

3.3 Weryfikacja rezultatów

Aby sprawdzić efekty autokalibracji na monitorze, wejdź w menu "Color", a następnie:

- wybierz opcję "CAL1" lub "CAL2" dla ustawienia "Color Mode",
- sprawdź efekty autokalibracji, wybierając "Result".

Rozdział 4 – Programowalne przyciski

Użytkownik może przypisać najczęściej używane funkcje do programowalnych przycisków z przodu monitora. W poniższym rozdziale wyjaśniono, jak zaprogramować przyciski i jak z nich korzystać.

4.1 Podstawowe operacje

1. Wyświetlanie menu z opisami

1. Naciśnij dowolny przycisk poza . Nad przyciskami pojawią się ich opisy.



2. Uruchomienie funkcji

1. Naciśnij przycisk 💷 lub 🖭

Funkcja przypisana do naciśniętego przycisku zostanie uruchomiona.

Informacja

Jeśli do przycisku nie jest przypisana żadna funkcja, po jego naciśnięciu pojawi się menu umożliwiające konfigurację tego przycisku.

4.2 Programowanie przycisku

1. Wyświetlanie menu z opisami

1. Naciśnij dowolny przycisk poza ^(U). Nad przyciskami pojawią się ich opisy.

2. Zmiana ustawień

1. Naciśnij przycisk 📃

Pojawi się menu ustawień.

ColorEdge CG319X
Signal
Color
SelfCalibration
Screen
Preferences
Languages
Information

2. Użyj przycisków A V, aby przejść do menu "Preferences", a następnie naciśnij A. Pojawi się menu "Preferences".

P	references	;			
Menu Rotation	[0°]		
USB CHARGE Port		Normal]		
Power Save		Ûn]		
Off Timer		15h]		
Indicator		4]		
Веер		On]		
Input Skip					
Mode Skip					
Custom Key					
Monitor Reset					

3. Użyj przycisków 🔼 💟, aby przejść do menu "Custom Key", a następnie naciśnij 🖳 Pojawi się menu "Custom Key."

	Custom K	ley	
F1	ĺ	Information]
F2	[Off]

4. Użyj przycisków 🔼 💟, aby wybrać przycisk, który chcesz zaprogramować, a następnie naciśnij 🗹. Pojawi się menu konfiguracji przycisku.



5. Użyj przycisków 🔼 💟, aby wybrać funkcję, która ma zostać przypisana do przycisku, a następnie naciśnij 🖳 Funkcja zostanie przypisana do przycisku.



3. Zamykanie menu

1. Kilkukrotnie naciśnij przycisk 🔀.

Menu ustawień zostanie zamknięte.

• Funkcje, które można przypisać do programowalnych przycisków

Funkcja	Opis		
Off	Blokada programowalnych przycisków		
Input Range	Ustawienie zakresu wejściowego		
BT.709 Gamut Warning	Ustawienie funkcji BT.709 Gamut Warning		
Luminance Warning	Ustawienie funkcji Luminance Warning		
Safe Area Marker	Wyświetlanie ramki wokół bezpiecznego obszaru		
Aspect Marker	Wyświetlanie znacznika pokazującego proporcje		
Prev. Color Mode	Powrót do poprzedniego trybu wyświetlania, np. aby sprawdzić różnice między dwoma trybami		
Information	Informacje o sygnale wejściowym i kolorach Przykład:		
PQ / HLG Clipping	Ustawienie funkcji PQ / HLG Clipping		

Rozdział 5 – Zaawansowana konfiguracja monitora

W tym rozdziale opisano zaawansowane ustawienia monitora i sposób ich regulacji przy pomocy menu ustawień ("Setting"). Informacje o podstawowych ustawieniach i sposobie ich regulacji znajdują się w rozdziale 2 ("Podstawowa konfiguracja monitora" na str. 15).

5.1 Nawigacja menu ustawień

1. Widok menu

1. Naciśnij dowolny przycisk poza . Pojawi się menu z opisami.



2. Naciśnij przycisk 🔳.

Pojawi się menu ustawień.



2. Zmiana ustawień

1. Wybierz menu za pomocą przycisków 🔼 💟, a następnie naciśnij 🗹. Pojawi się osobne menu.

Color	(BT.2	020)	
Color Mode	(BT. 2020]
Brightness	[100cd/m2]
Temperature	[D65]
Gamma (EOTF)	[2.4]
PQ / HLG Clipping			
HLG System Gamma			
Color Gamut	[BT. 2020]
Advanced Settings			
Reset			

2. Wybierz pozycję za pomocą przycisków 🔼 💟, a następnie naciśnij 🗹. Pojawi się menu danego ustawienia.





	Brightness
	120cd/m2
<	>

3. Wyreguluj wybrane ustawienie za pomocą przycisków < ≥ i wybierz 🗹, aby zatwierdzić zmiany.

Pojawi się osobne menu.

Wybranie przycisku 🗵 podczas regulacji anuluje wprowadzone zmiany i przywraca poprzedni stan ustawień.

3. Zamknięcie menu

1. Wybierz 🗙.

Pojawi się menu ustawień.

2. Wybierz 🔀

Menu ustawień zostanie zamknięte.

Informacja

Opisy przycisków różnią się w zależności od wybranego menu lub statusu.

5.2 Funkcje menu ustawień

• Signal (sygnał)

To menu pozwala skonfigurować zaawansowane ustawienia sygnału wejściowego, takie jak format kolorów i zakres wejściowy.

Signa	I (HDMI)		HD	MI Settings	3	
Input Color Format	[Auto]	Noise Reduction	[Off	
YUV Color Matrix	C	Auto]	Film Detection	C	Off	
Input Range	C	Full]				
HDMI Settings				-			
Signal Information							
2560 X 1440 60.00 Hz							
Limited Range							
YCbCr4:2:2 10bit							
BT.709							

Funkcja Zakres regulacji		Zakres regulacji	Opis		
Input Color Format YUV ^{*1} YUV 4:2:2 ^{*2} YUV 4:4:4 ^{*2} RGB		Auto YUV ^{*1} YUV 4:2:2 ^{*2} YUV 4:4:4 ^{*2} RGB	Ta funkcja pozwala określić format kolorów dla sygnału wejściowego. Użyj jej, jeśli kolory nie wyświetlają się poprawnie. Dla ustawienia YUV 4:2:0 wybierz opcję "Auto".		
YUV Color Matrix		Auto BT.601 BT.709 BT.2020	Ta funkcja pozwala ustawić format YUV dla sygnału wejściowego. Użyj jej, jeśli obraz wygląda nieprawidłowo z powodu problemów z sygnałem wejściowym.		
Input Range		Auto Full Limited (109% White) Limited	 W zależności od komputera poziomy bieli i czerni dla wyjściowego sygnału wideo mogą być ograniczone. W takim przypadku czerń będzie wyblakła, a biel sprana, co poskutkuje wyświetlaniem obrazów z mniejszym kontrastem. Zakres wyjściowy takich sygnałów można zwiększyć, aby dopasować go do rzeczywistego kontrastu monitora. "Auto": Automatycznie identyfikuje zakres jasności sygnału wejściowego i dopasowuje do niego wyświetlany obraz. "Full": Nie rozszerza zakresu sygnału wejściowego. "Limited (109% White)": Rozszerza zakres sygnału wejściowego z 16-254 (10-bitowy: 64-1019) do 0-255 (10-bitowy: 0-1023) i wyświetla obraz. "Limited": Rozszerza zakres sygnału wejściowego z 16-235 (10-bitowy: 64-940) do 0-255 (10-bitowy: 0-1023) i wyświetla obraz. 		
HDMI	Noise	On	Redukuje niewielkie szumy pojawiające się w ciemnych partiach obrazu.		
Settings	Reduction	n Off	Informacja		
			 Funkcja dostępna wyłącznie dla sygnału wejściowego HDMI. 		
			 Użycie tej funkcji może skutkować pogorszeniem jakości obrazów o wysokim poziomie szczegółowości. 		

Funkcja		Zakres regulacji	Opis		
	Film Detection	On Off	Ta funkcja pozwala wybrać sposób wyświetlania obrazu, gdy monitor odbiera sygnał przeplotem. W przypadku filmów wideo, grafiki komputerowej, animacji itp. automatycznie wykrywany jest sygnał 24 fps lub 30 fps (klatek na sekundę).		
			Informacja		
			 Funkcja dostępna wyłącznie dla sygnału wejściowego HDMI. 		
			 Funkcja dostępna wyłącznie dla sygnału 1080i. 		
			 Jeśli obraz wideo nie wyświetla się prawidłowo, gdy funkcja "Film Detection" jest włączona ("On"), wyłącz tę funkcję ("Off"). 		
Signal Information		-	Ta funkcja pozwala sprawdzić następujące informacje o sygnale wejściowym:		
			 Rozdzielczość Pionowa częstotliwość odświeżania Zakres wejściowy Format kolorów Głębia kolorów Kolorymetria EOTF 		
			Uwaga		
			Gdy monitor odbierający sygnał HDMI wyświetla "SMPTE170M/BT.709" jako "Signal Information", sygnały z urządzenia wyjściowego mogą nie wyświetlać się prawidłowo. W takim przypadku spróbuj zmienić ustawienia urządzenia wyjściowego lub podłączyć urządzenie przez złącze DisplayPort.		

*1 Opcja dostępna tylko, gdy monitor odbiera sygnał wejściowy DisplayPort.

*2 Opcja dostępna tylko, gdy monitor odbiera sygnał wejściowy HDMI.
• Color (kolor)

Ustawienia tego menu zależą od wybranego trybu wyświetlania.

W standardowych trybach wyświetlania (BT.2020 / BT.709 / DCI / PQ_DCI / PQ_BT.2100 / HLG_BT.2100 / Adobe® RGB / sRGB) możliwa jest zmiana ustawień barwnych.

olor Mode[BT.2020]Hue[rightness[100od/m2]Saturation[emperature[065]Gamut Clipping[amma (EOTF)[2.4]XYZ Format[0 / HL6 Clipping[-]Gain	8 T.2020 100cd/m2 D65]] 1		Hue Saturation	[[
ightness[100od/m2]Saturation[mperature[065]Gamut Clipping[mma (EOTF)[2.4]XYZ Format[/ HLG Clipping[-]GainG System Gamma[-]Black Levellor Gamut[BT 2020]6 Golors	100cd/m2 D65] 1		Saturation	r
mperature [D65] Gamut Clipping [mma (EOTF) [2.4] XYZ Format [/HLG Clipping [-] Gain G System Gamma [-] Black Level lor Gamut [BT 2020] 6 Golors	D65	1		oaturation	L
amma (EOTF) [2.4] XYZ Format [Q / HL6 Clipping [-] Gain L6 System Gamma [-] Black Level plor Gamut [BT 2020] 6 Colors				Gamut Clipping	(
Q / HLG Clipping [-] Gain LG System Gamma [-] Black Level blor Gamut [BT 2020] 6 Colors	2.4]		XYZ Format	
LG System Gamma [-] Black Level]		Gain	
n lor Gamut E BT 2020 1 6 Colors]		Black Level	
	BT. 2020]		6 Colors	
dvanced Settings		- - 3T. 2020	-] -] 3T. 2020]	-] -] 3T. 2020]	-] Gain -] Black Level 3T. 2020] 6 Colors

Uwaga

Ten sam obraz oglądany na różnych monitorach może wyglądać inaczej ze względu na indywidualne właściwości wyświetlaczy. Kolory na monitorach należy więc dopasowywać wzrokowo.

Informacja

Wartości podane w Kelvinach (K), procentach (%) i kandelach na metr kwadratowy (cd/m²) są wyłącznie poglądowe.

Funkcja	Zakres regulacji	Opis
Color Mode	BT.2020	Wybierz tryb w zależności od przeznaczenia monitora.
	BT.709 DCI PQ_DCI PQ_BT.2100 HLG_BT.2100 Adobe® RGB sRGB CAL1 CAL2	 Informacja Szczegółowe informacje na temat zmiany trybu wyświetlania znajdują się w sekcji "2.3 Zmiana trybu wyświetlania (Color Mode)" na str. 17. Szczegółowe informacje na temat trybów CAL znajdują się na str. 43.
Brightness	Od 40 cd/m ² do 350 cd/m ²	Regulacja dokonywana jest poprzez zmianę jasności lamp podświetlających matrycę.
		Informacja
		Jeśli wybrana wartość wyświetla się na fioletowo, oznacza to, że jest nieprawidłowa. Zmień ją na inną.
emperature Native 4000 K – 10 000 K D50 D65 DCI User	Native 4000 K – 10 000 K D50 D65 DCI User	Dopasuj temperaturę barwową ekranu. Temperatura barwowa wyraża chromatyczność bieli. Jej wartość podawana jest w stopniach Kelvina. Obraz jest wyświetlany z przesunięciem w kierunku barwy czerwonej przy niskich wartościach i z przesunięciem w kierunku barwy niebieskiej przy wysokich wartościach. Wartość temperatury barwowej można określić ze skokiem 100 K lub też wybrać
		temperaturę barwową zgodną z danym standardem.
		 Informacja Po wybraniu opcji "Native" obraz jest wyświetlany w temperaturze barwowej predefiniowanej dla monitora (Gain: 100% dla każdego kanału RGB).

Funkcja	Zakres regulacji	Opis		
		 Ustawienie "Gain" umożliwia bardziej zaawansowaną regulację. Po zmianie ustawienia "Gain" temperatura barwowa przełącza się do opcji "User". Dla każdej temperatury barwowej ustawione są predefiniowane wartości wzmocnienia. 		
Gamma (EOTF)	1.6-2.7 sRGB EBU (2.35) PG HLG	Dopasuj krzywą gamma. Poziom jasności monitora różni się w zależności od sygnału wejściowego, ale te różnice nie są do niego proporcjonalne. Aby zachować równowagę miedzy sygnałem wejściowym i jasnością monitora, należy przeprowadzić tzw. korekcję krzywej gamma.		
		Użytkownik może samodzielnie ustawić krzywą gamma lub wybrać krzywą zgodną z danym standardem.		
		Informacja		
		Wybierając opcję "HLG", należy również skonfigurować ustawienie "HLG System Gamma".		
PQ / HLG Clipping (Gamma (EOTF): PQ) 300 cd/m ² 500 cd/m ² 4000 cd/m ² Off (Gamma (EOTF):	 Jeśli dla ustawienia "Gamma (EOTF)" wybrano opcję "PQ", zaznaczone zostaną obszary obrazu o jasności równej lub większej niż ustawiona wartość. Jeśli dla ustawienia "Gamma (EOTF)" wybrano opcję "HLG", tę funkcję można włączyć ("On") lub wyłączyć ("Off"). Po ustawieniu jasności 300 cd/m² i wybraniu "On", obszary obrazu przekraczające tę wartość zostaną zaznaczone. 			
	HLG)	Informacja		
On Off	 To ustawienie można skonfigurować, gdy dla ustawienia "Gamma (EOTF)" wybrano opcję "PQ" lub "HLG". Szczegółowe informacje na temat ostrzeżenia o luminancji znajdują się w sekcji "Luminance Warning" na str. 49. 			

F	unkcja	Zakres regulacji	Opis	
HLG System	LG System Gamma 1.0-1.5		Dopasuj wartość krzywej gamma do sygnału HLG odbieranego przez monitor.	
			Informacja	
			To ustawienie można skonfigurować, gdy dla ustawienia "Gamma (EOTF)" wybrano opcję "HLG".	
Color Gamut		Native	Wybierz zakres reprodukcji kolorów (gamut).	
		Adobe® RGB	Gamut to zakres odtwarzanych kolorów. Zdefiniowanych jest kilka standardów.	
EBU BT.709	EBU	Informacja		
	BT.709	• Jeśli wybrano opcję "Native", wyświetlany jest oryginalny gamut monitora.		
	SMPTE-C DCI	 Monitor może odtwarzać kolory z określonego gamutu znajdujące się poza jego zakresem wyświetlania. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji "Gamut Clipping" na str. 41. 		
Advanced	Hue	-100 do 100	Dopasuj odcienie.	
Settings			Informacja	
			Ta funkcja może uniemożliwić wyświetlenie niektórych gradacji kolorów.	
	Saturation	-100 do 100	Dopasuj nasycenie kolorów.	
			Informacja	
			• Ta funkcja może uniemożliwić wyświetlenie niektórych gradacji kolorów.	
			 Ustawienie wartości minimalnej (-100) spowoduje wyświetlanie obrazów w kolorach monochromatycznych. 	

Funkcja	Zakres regulacji	Opis
Gamut Clipping	On Off	Monitor może odtwarzać kolory z określonego gamutu znajdujące się poza jego zakresem wyświetlania.
		• On:
		Kolory znajdujące się w zakresie wyświetlanym przez monitor będą odtwarzane zgodnie z danym standardem. Kolory znajdujące się poza tym zakresem będą nasycone.
		• Off
		Wierność odtwarzania kolorów jest poświęcona na rzecz reprodukcji płynnych gradacji.
		Gamut kolorów osiągalny dla monitora Gamut kolorów zdefiniowany dla standardu Gamut kolorów wyświetlany na ekranie
		Informacja
		 Diagramy pokazane powyżej są wyłącznie poglądowe i nie przedstawiają rzeczywistego gamutu monitora.
		 Jeśli dla ustawienia "Color gamut" wybrano opcję "Native", ta funkcja jest niedostępna (zobacz str. 40).
XYZ Format	On	Włączenie tej funkcji ("On") umożliwia wyświetlanie sygnału XYZ.
	Off	Informacja
		 Tę funkcję można włączyć wyłącznie, gdy dla ustawienia "Color Gamut" wybrano opcję "DCI". Po włączeniu tej funkcji ("On") nie można zmienić ustawienia "Color
		Gamut".

Fu	unkcja	Zakres regulacji	Opis	
	Gain	0-100%	Ta funkcja pozwala dopasować wzmocnienie, czyli poziom jasności barw podstawowych (czerwonego, zielonego i niebieskiego). Regulacja wzmocnienia umożliwia zmianę odcienia bieli.	
			Informacja	
			 Ta funkcja może uniemożliwić wyświetlenie niektórych gradacji kolorów. Wartość wzmocnienia zmienia się w zależności od temperatury barwowej. Po zmianie ustawienia "Gain" temperatura barwowa przełącza się do opcji "User". 	
	Black Level	0 do 1500	Ta funkcja pozwala dopasować jasność i chromatyczność czerni, zmieniając poziom czerni dla czerwieni, zieleni i niebieskiego.	
	6 Colors	-100 do 100	Wartość odcienia, nasycenia i jasności można dopasować dla następujących kolorów: magenta, czerwony, żółty, zielony, cyjan, niebieski.	
Reset		-	Przywróć domyślne ustawienia barwne dla bieżącego trybu wyświetlania.	

W trybie wyświetlania CAL można ustawić wartości docelowe autokalibracji i przeprowadzić kalibrację.

Color	(CAL1)
Golor Mode	[CAL1]
Target Settings	
Execute Calibration	
Target	Result 1/APR/2018
L :1000.0 BK:0.20	L :1000.0 BK:0.20
γ∶HLG Clip S6:1.2	r∶HLG Clip SG:1.2
₩:(,)	₩:((,)
R:(,)	R:(L,)
G:(,)	G:(U,)
B:(,)	B:((,)

Target	Settings	; (CAL1)	
Brightness	[100cd/m2]
Black Level	[Min]
White Point	[User]
Gamma	ſ	2.20]
PQ / HLG Clipping]
HLG System Gamma]
Gamma Policy	[Standard]
Color Gamut	[User]
Gamut Clipping	ſ	Off]
Reset			

	Funkcja	Zakres regulacji	Opis
Color Mod	le	BT.2020	Wybierz tryb w zależności od przeznaczenia monitora.
BT.709		BT.709	Informacja
		DCI PQ_DCI PQ_BT.2100 HLG_BT.2100 Adobe® RGB sRGB CAL1 CAL2	 Szczegółowe informacje na temat zmiany trybu wyświetlania znajdują się w sekcji "2.3 Zmiana trybu wyświetlania (Color Mode)" na str. 17. Szczegółowe informacje na temat trybów BT.2020 / BT.709 / DCI / PQ_DCI / PQ_BT.2100 / HLG_BT.2100 / Adobe® RGB / sRGB znajdują się na str. 37.
Target Settings	Brightness	Min. 40 cd/m ² , maks. 350 cd/m ²	Wybierz docelowy poziom jasności do autokalibracji.
	Black Level	0.2-3.5	Wybierz docelowy poziom czerni do autokalibracji.

F	Funkcja	Zakres regulacji	Opis
WI	hite Temperature	4000 K to 10000 K	Wybierz docelowy punkt bieli do autokalibracji.
Po	pint	User D50 D65	Aby ustawić punkt bieli, użyj współrzędnych koloru (White(x) / White(y)) lub temperatury barwowej.
		DCI	Określając współrzędne koloru, ustaw wartości dla "White(x)" i "White(y)".
	White(x) / White(y)	0.2400-0.4500	Określając temperaturę barwową, ustaw wartość ze skokiem 100 K lub wybierz temperaturę barwową zgodną z danym standardem.
			Informacja
			Po określeniu współrzędnych koloru temperatura barwowa zmienia się na "User".
Ga	amma (EOTF)	1.0-2.7	Wybierz docelową wartość gamma do autokalibracji.
	sRGB EBU(2.35) L*	sRGB EBU(2.35) L*	W tym celu ręcznie ustaw wartość gamma lub wybierz krzywą gamma określoną dla danego standardu.
		PQ	Informacja
	HLG Fixed	Po przeprowadzeniu regulacji w oprogramowaniu ColorNavigator 6 / ColorNavigator NX wartość "Gamma (EOTF)" zmienia się na "Fixed".	
PC	Q / HLG Clipping	(Gamma (EOTF):	Wybierz docelową wartość PQ / HLG Clipping do autokalibracji.
		PQ) 200 cd/m^2	Informacja
	500 cd/m ² 500 cd/m ² 1000 cd/m ² 4000 cd/m ² Off (Gamma (EOTF):		Tę wartość można ustawić, gdy dla ustawienia "Gamma (EOTF)" wybrano opcję "PQ" lub "HLG".
		On	
		Off	

Funkcja	Zakres regulacji	Opis
HLG System Gamma	1.0-1.5	Wybierz docelową wartość HLG System Gamma do autokalibracji.
		Informacja
		Tę wartość można ustawić, gdy dla ustawienia "Gamma (EOTF)" wybrano opcję "HLG".
Gamma Policy	Standard	Wybierz sposób regulacji gamma podczas autokalibracji.
	Gray Balance Fixed Gamma	 "Standard": Regulacja balansu szarości z zachowaniem kontrastu. "Gray Balance": Dopasowanie monitora tak, by chromatyczność średnich odcieni odpowiadała punktowi bieli. "Fixed Gamma": Konkretne ustawienia krzywej gamma.
		Uwaga
		 Jeśli dla ustawienia "Gamma (EOTF)" wybrano opcję "HLG", dla ustawienia "Gamma Policy" automatycznie wybierana jest opcja "Fixed Gamma" i nie ma możliwości jej zmiany. W przypadku opcji "Gray Balance" wszystkie punkty skali szarości zostają dopasowane do docelowego punktu bieli. Należy wybrać tę opcję, jeśli biel ma mieć priorytet podczas regulacji obszarów średnich odcieni. Należy jednak pamiętać, że po wybraniu opcji "Gray Balance": Kontrast może zostać obniżony. Gamut kolorów może być mniejszy niż w przypadku opcji "Fixed Gamma".

F	Funkcja	Zakres regulacji	Opis
Co	Color Gamut Native Adobe ® RGB sRGB EBU BT.709 BT.2020 SMPTE-C DCI	Wybierz docelową wartość gamutu kolorów do autokalibracji. Ustawienie "Color Gamut" pozwala wybrać gamut kolorów określony dla danego standardu.	
		Aby ustawić gamut kolorów inny niż predefiniowane, określ współrzędne kolorów dla każdej barwy RGB (czerwony, zielony, niebieski) oraz sposób wyświetlania kolorów znajdujących się poza gamutem monitora ("Gamut Clipping").	
		User	Informacja
Re Gr Blu	ed(x) / Red(y) / reen(x) / Green(y) / ue(x) / Blue(y)) / 0.0000-1.0000 en(y) / y)	 Jeśli dla ustawienia "Color Gamut" wybrano opcję "Native", wyświetlany jest oryginalny gamut monitora.
Ga	amut Clipping On Off	On Off	 Po określeniu wspołrzędnych koloru gamut kolorów zmienia się na "User".
Reset		-	Przywróć domyślne wartości docelowe kalibracji dla bieżącego trybu wyświetlania.

• SelfCalibration (autokalibracja)

Patrz "Ustawienia autokalibracji" na str. 22.

• Screen (ekran)

To menu pozwala skonfigurować zaawansowane ustawienia ekranu, takie jak rozmiar wyświetlanego obrazu i znaczniki bezpiecznego obszaru.



	Marker		
Safe Area Marker	[Off]
Safe Area Size	(80%]
Aspect Marker	(Off]
Aspect Settings	[1.85 : 1]
Border Color	ſ	Gray]

Funkcja	Zakres regulacji	Opis
Picture Expansion	Auto	Możliwa jest zmiana rozmiaru obrazu wyświetlanego na ekranie.
	Full Screen	• "Auto"
	Aspect Ratio	Monitor automatycznie dopasowuje rozmiar ekranu w zależności od odbieranych z
	Dot by Dot	komputera danych o proporcjach i rozdzielczości (tylko dla sygnału HDMI). • "Full Screen"
		Obrazy są wyświetlane na całej powierzchni ekranu. Proporcje nie są zachowywane, dlatego w niektórych przypadkach obrazy mogą być zniekształcone. • "Aspect Ratio"
		Obrazy są powiększane na cały ekran z zachowaniem proporcji, w związku z czym w niektórych przypadkach część obrazu może być niewidoczna. • "Dot by Dot"
		Obrazy są wyświetlane w rozdzielczości lub rozmiarze określonym dla danego sygnału wejściowego.

Funkcja Z	Zakres regulacji	Opis
		Przykładowe ustawienia: Full Screen Aspect Ratio Dot by Dot (sygnał wejściowy)
Zoom O Ce Lo U U U	Off Center Jower Left Jpper Left Jpper Right Jower Right	Gdy monitor wyświetla sygnał 4K (w rozdzielczości 4096 x 2160 lub 3840 x 2160), określony obszar można dwukrotnie powiększyć. Pozwala to lepiej zobaczyć detale obrazu. Przykład: powiększenie prawego górnego rogu ("Upper Right"): $\underbrace{Vpper Left}_{Upper Left} \hspace{0.5cm} 0.5cm$

Funkcja	Zakres regulacji	Opis
BT.709 Gamut Warning	Off Clip On	Gdy dla ustawienia "Color Gamut" wybrano opcję "BT.2020", a sygnał wejściowy jest zgodny ze standardem ITU-R BT.2020, możliwe jest określenie sposobu wyświetlania kolorów wykraczających poza gamut kolorów standardu BT.709.
		 "Off": Obrazy będą wyświetlane zgodnie z gamutem kolorów standardu BT.2020. (Rzeczywisty gamut kolorów będzie zależał od ustawienia "Gamut Clipping" (patrz str. 41). "Clip": Kolory wykraczające poza gamut standardu BT.709 będą odwzorowane w ramach gamutu standardu BT.709 (przestrzeń kolorów zostanie zawężona). "On": Kolory wykraczające poza gamut standardu BT.709 będą wyświetlone w odcieniach szarości.
		Informacja
		 To ustawienie jest dostępne wyłącznie, jeśli dla ustawienia "Color Gamut" wybrano opcję "BT.2020". Jeśli dla tego ustawienia wybrano opcję "On" lub "Clip", funkcja "Luminance Warning" zostanie automatycznie wyłączona.
Luminance Warning	Off On (Yellow) On (Magenta)	Ta funkcja pokazuje obszary obrazu o jasności wyższej niż jasność ustawiona dla funkcji PQ / HLG Clipping. Przykład: On (Magenta)
		Informacja
		Jeśli ta funkcja jest włączona ("On"), funkcja "BT.709 Gamut Warning" zostanie automatycznie wyłączona.

	Funkcja	Zakres regulacji	Opis
Marker	Marker Safe Area On Marker Off	On Off	Safe Area Marker to znacznik bezpiecznego obszaru, czyli obszaru wyświetlanego na każdym urządzeniu. Po włączeniu tej funkcji ("On") wokół bezpiecznego obszaru pokazuje się ramka wyznaczająca jego granice. Dzięki temu można sprawdzić, czy elementy takie jak napisy i menu będą zawsze widoczne.
			Informacja
			 Jeśli w menu administratora dla ustawienia "Picture Setup" wybrano opcję "Dual", znacznik bezpiecznego obszaru zostanie wyświetlony tylko, gdy ekran po lewej i po prawej stronie mają taką samą rozdzielczość. Jeśli dla ustawienia "Aspect Marker" wybrano jakąkolwiek opcję inną niż "Off", znacznik bezpiecznego obszaru zostanie automatycznie wyłączony.
	Safe Area Size	80%-99%	To ustawienie pozwala określić rozmiar znacznika bezpiecznego obszaru.
	Aspect Marker	Off Marker 1 Marker 2	 Aspect Marker to znacznik uwzględniający proporcje obrazu wideo. "Off": Znacznik proporcji jest wyłączony. "Marker 1": Wyświetla się zewnętrzna ramka. "Marker 2": Wyświetla się zewnętrzna ramka oraz krawędzie trójpodziału.
			Informacja
			 To ustawienie można skonfigurować, jeśli spełniono przynajmniej jeden z poniższych warunków: W menu administratora dla ustawienia "Picture Setup" wybrano opcję "Single", a obraz wyświetla się w rozdzielczości 2048 x 1080 lub 4096 x 2160; W menu administratora dla ustawienia "Picture Setup" wybrano opcję "Dual", ekran po lewej i prawej stronie mają taką samą rozdzielczość, a łączna rozdzielczość odpowiada sygnałowi 4K (4096 x 2160 lub 2048 x 1080). Dla sygnału w rozdzielczości 4096 x 2160 zewnętrzna ramka z prawej i lewej strony nie jest wyświetlana.

Funkcja	Zakres regulacji	Opis
		 Jeśli funkcja "Safe Area Marker" jest włączona ("On"), funkcja "Aspect Marker" zostanie automatycznie wyłączona ("Off").
Aspect Settings	1.85:1 2.35:1 2.39:1	To ustawienie pozwala określić współczynnik proporcji dla znacznika proporcji ("Aspect Marker").
Border Color	White	To ustawienie pozwala zmienić kolor ramki.
	Red	Informacja
	Blue Cyan Magenta Yellow	To ustawienie dotyczy zarówno funkcji "Safe Area Marker", jak i "Aspect Marker".
	Gray	

• Preferences (ustawienia ulubione)

Ta funkcja pozwala skonfigurować ustawienia monitora w zależności od osobistych potrzeb i preferencji.

f	Preferences		
Menu Rotation	[٥°]
USB CHARGE Port	[Normal]
Power Save	[Ûn)
Off Timer	[15h]
Indicator	[4]
Веер	[On]
Input Skip			
Mode Skip			
Custom Key			
Monitor Reset			

Funkcja	Zakres regulacji	Opis
Menu Rotation	0°	Umożliwia zmianę pozycji menu ustawień, aby dopasować ją do pozycji monitora.
	90°	Informacja
	 Do korzystania z monitora w trybie portretowym potrzebna jest karta graficzna umożliwiająca obrót obrazu o 90°. Po przestawieniu monitora w tryb portretowy ustawienia karty graficznej należy zmienić, stosując się do poleceń zawartych w jej instrukcji obsługi. 	
		 Aby korzystać z monitora w trybie portretowym, należy zdemontować stopkę i zastąpić ją ramieniem lub innym sprzętem podobnego typu.

Funkcja	Zakres regulacji	Opis
USB CHARGE Port	Normal Charging Only	Port USB downstream f ssc obsługuje szybkie ładowanie USB 3.0. Po zmianie tego ustawienia na "Charging Only" urządzenia podłączone do portu f ssc będą ładować się krócej niż w przypadku ustawienia "Normal".
		Informacja
		 Przed zmianą tego ustawienia należy odłączyć od komputera wszystkie urządzenia USB podłączone do monitora. Zmiana tego ustawienia spowoduje automatyczne zerwanie wszelkich połączeń.
		 Urządzenia podłączone do portu <i>^{+ soc-}</i> muszą obsługiwać funkcję szybkiego ładowania.
		 Po zmianie tego ustawienia na "Charging Only" komunikacja między komputerem i podłączonym urządzeniem przez port <i>formaciana staraciana staraciana przez port formaciana staraciana przez port formaciana przez port formaciana staraciana staraciana przez port formaciana staraciana staraciana przez port formaciana staraciana stara</i>
		 Po zmianie tego ustawienia na "Charging Only" ładowanie jest możliwe bez połączenia komputera i monitora kablem USB.
Power Save	On Off	Monitor można skonfigurować tak, aby przełączał się w tryb oszczędzania energii w zależności od stanu komputera.
		Monitor przełączy się w tryb oszczędzania energii ok. 15 sekund po utracie sygnału wejściowego. Po przełączeniu w tryb oszczędzania energii obraz nie będzie wyświetlany.
		Wyjście z trybu oszczędzania energii
		Jeśli monitor na nowo otrzyma sygnał wejściowy, automatycznie wyjdzie z trybu oszczędzania energii i przywróci normalne wyświetlanie obrazu.
		Informacja
		 Monitor wyświetla komunikat na 5 sekund przed przejściem w tryb oszczędzania energii.

Funkcja	Zakres regulacji	Opis
		 Gdy nie używasz monitora, wyłącz główny przełącznik zasilania, aby ograniczyć pobór mocy.
		 Gdy monitor znajduje się w trybie oszczędzania energii, urządzenia podłączone przez port USB downstream działają bez zakłóceń. Pobór mocy monitora w trybie oszczędzania energii zależy więc od podłączonych urządzeń.
Off Timer	Off 6h 9h	Pozwala ustawić czas, po upływie którego monitor automatycznie się wyłączy. Monitor wyłączy się po upływie wyznaczonego czasu, jeśli będzie włączony lub wybudzony z trybu oszczędzania energii.
	12h	Informacja
15h 18h	18h	 Monitor wyświetla komunikat ostrzegawczy minutę przed automatycznym wyłączeniem.
		 Gdy komunikat ten wyświetla się na ekranie, aktywny jest tylko przełącznik zasilania.
Indicator	Off 1 - 7	Umożliwia regulację jasności przełącznika zasilania i przycisków sterujących świecących podczas pracy monitora.
Веер	On Off	Umożliwia wyłączenie sygnału dźwiękowego słyszalnego po każdorazowym naciśnięciu przycisku.
Input Skip	Skip -	Umożliwia pomijanie nieużywanych sygnałów wejściowych podczas przełączania się między sygnałami.
		Informacja
		Nie wszystkie sygnały wejściowe mogą być pominięte.
Mode Skip	Skip -	Umożliwia pomijanie nieużywanych trybów wyświetlania (np. aby uniknąć przypadkowego przełączenia monitora w niepożądany tryb pracy).
		Informacja
		Nie wszystkie tryby mogą być pomijane.

Funkcja		Zakres regulacji	Opis
Custom	[F1]	Off	Umożliwia przypisanie funkcji do przycisków [F1] i [F2].
Кеу	[F2]	Input Range	Informacja
		BT.709 Gamut Warning	 Domyślnie przypisane funkcje to "Luminance Warning" dla przycisku [F1] i "Information" dla przycisku [F2].
		Luminance Warning Safe Area Marker Aspect Marker Prev. Color Mode	 Szczegółowe informacje na temat programowalnych przycisków znajdują się w rozdziale 4 na str. 28.
		PQ / HLG Clipping	
Monitor Res	set	ОК	Możliwe jest przywrócenie domyślnych wartości wszystkich ustawień poza ustawieniami
		Cancel	menu "Administrator Settings"

• Languages (języki)

Ta funkcja pozwala wybrać język menu oraz komunikatów.

Dostępny zakres regulacji

Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, szwedzki, japoński, chiński uproszczony, chiński tradycyjny

Languages
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Svenska
日本語
简体中文
繁體中文

• Information (informacje)

Ta funkcja pozwala sprawdzić informacje o monitorze (nazwa produktu, numer seryjny, wersja firmware'u, czas pracy) oraz o sygnale wejściowym.

Przykład:

Inf	ormation
ColorEdge CG279X Version	S/N: 00000001 10000-10000-10000
Usage Time (h)	0
HDMI 2560 X 1440 fH: 43.70 kHz fV: 29.77 Hz fD: 145.4 MHz	

Rozdział 6 – Ustawienia administratora (menu "Administrator Settings")

W tym rozdziale opisano proces konfiguracji monitora przy pomocy menu "Administrator Settings".

Opisane poniżej menu jest przeznaczone dla administratorów i nie wymaga konfiguracji ze strony zwykłych użytkowników.

6.1 Nawigacja menu "Administrator Settings"

1. Widok menu

- 1. Naciśnij przycisk 😃, aby wyłączyć monitor.
- 2. Naciskając przycisk znajdujący się z lewej strony, naciśnij i przytrzymaj przycisk 😃 przez co najmniej 2 sekundy, aby włączyć monitor.



Pojawi się menu "Administrator Settings".

Administr	ator	Settings	
Auto Input Detection	[Off]
On-Screen Logo	[Ûn]
Key Lock	ĺ	Off]
Compatibility Mode	[Off]
DUE Priority	[Brightness]
Picture Setup			
Signal Format			
Apply			

2. Zmiana ustawień

1. Wybierz ustawienie za pomocą przycisków 🔨 💟 i wybierz 🗹. Pojawi się osobne menu.



2. Wybierz pozycję za pomocą przycisków < ≥ i wybierz 🛀.

Pojawi się menu "Administrator Settings".

3. Zatwierdzenie zmian i zamknięcie menu



Ustawienia zostaną zmienione, a menu "Administrator Settings" zostanie zamknięte.

6.2 Funkcje menu "Administrator Settings"

Administ	rator	Settings	
Auto Input Detection	[Off]
On-Screen Logo	[On]
Key Lock	[Off	
Compatibility Mode	[Off	
DUE Priority	[Brightness	
Picture Setup			
Signal Format			
Apply			

S	ignal Forma	t	
DisplayPort 1	[Ver. 1.1]
DisplayPort 2	[Ver. 1.1]
HDMI 1	[4K 60Hz]
HDMI 2	ſ	4K 60Hz]

Funkcja	Zakres regulacji	Opis
Auto Input Detection	Off On	Gdy ta funkcja jest włączona ("On"), monitor automatycznie rozpoznaje złącze, z którego pochodzi sygnał wejściowy i wyświetla obraz. Gdy sygnał zostanie utracony, monitor automatycznie wyświetli obraz z innego dostępnego źródła sygnału.
		Po wyłączeniu tej funkcji ("Off") monitor odbiera sygnał wyłącznie ze złącza wskazanego za pomocą znajdującego się z przodu monitora przycisku 🖭 .
On-Screen Logo	Off On	Po włączeniu monitora na ekranie pojawia się logo EIZO. Po wybraniu ustawienia "Off" logo nie będzie się wyświetlać.
Key Lock	Off Menu All	 Przyciski znajdujące się z przodu monitora można zablokować, aby zapobiec zmianie ustawień. "Off" (ustawienie domyślne) Wszystkie przycisk działają normalnie. "Menu" Blokuje przycisk "All"

Funkcja		Zakres regulacji	Opis	
Compatil	bility Mode	Off On	 Włącz tę funkcję ("On"), jeśli pojawiają się poniższe problemy: Włączenie zasilania monitora lub wyjście z trybu oszczędzania energii powoduje przesunięcie okien i ikon. Funkcja oszczędzania energii w komputerze nie działa prawidłowo. 	
DUE Priority		Uniformity Brightness	Monitor wyposażono w technologię DUE (Digital Uniformity Equalizer), zapewniającą równomierne wyświetlanie obrazu. W ramach tej funkcji dostępne są dwa ustawienia:	
			 "Uniformity" – pierwszeństwo ma równomierność obrazu. 	
			 "Brightness" – pierwszeństwo ma wysoka jasność i wysoki kontrast obrazu. 	
			Informacja	
			W przypadku zmiany ustawienia DUE należy przeprowadzić ponowną kalibrację monitora za pomocą programu ColorNavigator 6 / ColorNavigator NX.	
Picture DisplayPort Setup		: Single Dual	Aby monitor odbierał dwa osobne sygnały wejściowe z jednego urządzenia zewnętrznego i wyświetlał je jeden obok drugiego, zmień to ustawienie na "Dual".	
			Jeśli karta graficzna Twojego komputera nie obsługuje rozdzielczości 4K (4096 x 2160), możesz skorzystać z tego ustawienia, aby wyświetlić dwa obrazy w rozdzielczości 2048 x 2160 na jednym ekranie 4K.	
			Informacja	
				 Sygnał ze złącza DisplayPort1 wyświetla się po lewej stronie ekranu, a sygnał ze złącza DisplayPort2 po lewej. Tryb "Dual" obsługuje następujące rozdzielczości: 640×480 / 720×400 / 800×600 / 1024×768 / 1280×960 / 1280×1024 / 1600×1200 / 1920×1080 / 1920×1200 / 1920×2160 / 2048×2160 W trybie "Dual" zastosowane zostaną ustawienia ekranu po lewej (m.in. ustawienia barwne).

Funkcja		Zakres regulacji	Opis
Signal	DisplayPort1	Ver. 1.1	Umożliwia zmianę rodzaju sygnału wyświetlanego przez monitor. Spróbuj zmienić to
Format	DisplayPort2	Ver/ 1.2	ustawienie, jeśli sygnał wejściowy nie wyświetla się lub wyświetla się nieprawidłowo.
		Extra	Informacia
	HDMI1 HDMI2	4K 30Hz 4K 60Hz 4K 60Hz Extra	Domyślna rozdzielczość dla ustawień 4K 30Hz i 4K 60Hz Extra wynosi 1920 x 1080. Jeśli używasz rozdzielczości 4K, zmień ustawienia rozdzielczości dla systemu operacyjnego.

Rozdział 7 – Rozwiązywanie problemów

7.1 Brak obrazu

Problem	Możliwe przyczyny i rozwiązania
1. Brak obrazu	 Upewnij się, czy kabel zasilający jest poprawnie podłączony.
Kontrolka zasilania się nie świeci.	 Włącz główny włącznik zasilania z tyłu monitora.
	・ Naciśnij przycisk ^也 .
	 Wyłącz główne źródło zasilania i włącz je ponownie za kilka minut.
Kontrolka zasilania świeci się na biało.	Zwiększ wartość ustawień "Brightness" lub "Gain" w menu ustawień (zobacz "Color (kolor)" na
	str. 37).
Kontrolka zasilania świeci się na	 Zmień źródło sygnału wejściowego.
pomarańczowo.	 Spróbuj wykonać operację myszką lub na klawiaturze.
	 Upewnij się, czy komputer jest włączony.
	 Wyłącz główne źródło zasilania i włącz je ponownie.
	 Jeśli komputer jest podłączony przez złącze DisplayPort, zmień wersję DisplayPort w następujący sposób:
	1. Naciśnij przycisk 😃, aby wyłączyć monitor.
	 Naciskając przycisk znajdujący się z lewej strony, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez co najmniej 2 sekundy. Pojawi się menu "Administrator Settings". Wybierz pozycję "Signal Format". Zmień wersję DisplayPort na 1.1 Wybierz "Apply", a następnie .
Kontrolka zasilania miga na biało i	Problem dotyczy urządzenia podłączonego przez złącze DisplayPort. Podłącz je za pomocą
pomarańczowo.	kabla sygnałowego wskazanego przez ElZO, a następnie wyłącz i włącz monitor.

2. Wyświetla się komunikat o błedzie.	Ten komunikat pojawia się w sytuacji, gdy sygnał wejściowy nie wyświetla się poprawnie pomimo prawidłowego funkcionowania monitora.
Komunikat pojawia się, gdy monitor nie odbiera sygnału. Przykład: DisplayPort No Signal	 Niektóre komputery nie przesyłają sygnału natychmiast po włączeniu. Upewnij się, czy komputer jest włączony. Upewnij się, czy kabel sygnałowy jest poprawnie podłączony. Zmień sygnał wejściowy. Wyłącz główne źródło zasilania i włącz je ponownie. Zmień format sygnału ("Signal Format") w menu "Administator Settings" (zobacz "Signal Format" na str. 61).
Komunikat informuje, że sygnał wejściowy znajduje się poza określonym zakresem częstotliwości. Przykład: HDM1 Signal Error	 Upewnij się, czy komputer został skonfigurowany pod kątem wymagań monitora dotyczących rozdzielczości i częstotliwości odświeżania pionowego. Listę kompatybilnych rozdzielczości znajdziesz na stronie www.eizoglobal.com. Zrestartuj komputer. Wybierz odpowiednie ustawienie, korzystając z narzędzia konfiguracyjnego karty graficznej. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi karty graficznej.

7.2 Problemy z wyświetlaniem

Problem	Możliwe przyczyny i rozwiązania
1. Ekran jest zbyt jasny lub zbyt	Zmień wartość ustawienia "Brightness" w menu ustawień (zobacz "Color (kolor)" na str. 37).
ciemny.	Podświetlenie panelu LCD ma ograniczoną żywotność. Jeśli ekran ciemnieje lub zaczyna
	migotać, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem EIZO.
2. Na ekranie pojawiają się	• Powstawanie powidoków jest cechą wszystkich monitorów LCD. Aby je ograniczyć, należy
powidoki.	unikać wyświetlania jednego obrazu przez długi czas.
	 Włącz wygaszacz ekranu lub funkcję oszczędzania energii, aby uniknąć wyświetlania
	jednego obrazu przez długi czas.
3. Na ekranie widać zielone,	Wynika to z właściwości panelu LCD i nie jest wadą produktu.
czerwone, niebieskie, białe lub	
nieświecące się punkty.	
4. Na ekranie pojawiają są	Wyświetl biały lub czarny obraz na całej powierzchni monitora i zostaw go na dłuższy okres
zakłócenia lub odkształcenia.	czasu. Objawy mogą ustąpić.
5. Na ekranie pojawia się szum.	Podczas korzystania ze źródła sygnału zgodnego z HDCP prawidłowe obrazy mogą nie
	wyświetlać się od razu.
6. Po wyłączeniu i włączeniu	W menu "Administrator Settings" zmień ustawienie "Compatibility Mode" na "On" (zobacz
monitora albo wyjściu z trybu	"Compatibility Mode" na str. 60).
oszczędzania energii położenie	
okien i ikon ulega zmianie.	
7. Obraz wyświetla się w	 Zmień ustawienie "Input Color Format" (zobacz "Input Color Format" na str. 35).
nieodpowiednich kolorach (gdy	W przypadku sygnału wejściowego HDMI zmień ustawienie "Signal Format" (zobacz
monitor odbiera sygnał DisplayPort	"Signal Format" na str. 61).
lub HDMI).	

8. Obraz nie wyświetla się na całej	• Zmień ustawienie "Picture Expansion" (zobacz "Picture Expansion" na str. 47).
powierzchni ekranu.	 Zmień ustawienie "Signal Format" (zobacz "Signal Format" na str. 61).
	Upewnij się, czy wybrano zalecaną rozdzielczość (4096 x 2160). Szczegółowe informacje
	na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi karty graficznej.
	• W zależności od karty graficznej wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 4K (4096 x 2160
	lub 3840 x 2160) może być niemożliwe. Sprawdź specyfikację karty graficznej.
	• Jeśli obraz wyświetla się tylko na połowie ekranu, sprawdź, czy w menu administratora
	dla ustawienia "Picture Setup" nie wybrano opcji "Dual".

7.3 Problemy z autokalibracją

Problem	Możliwe przyczyny i rozwiązania
1. Wbudowany kalibrator nie	 Wyłącz główne źródło zasilania i włącz je ponownie za kilka minut.
wysuwa się/ nie chowa się po	
kalibracji.	
2. Nie można uruchomić	Sprawdź, czy wybrano tryb wyświetlania do przeprowadzania autokalibracji (zobacz
autokalibracji.	"Mode Settings" na str. 23).
	 Sprawdź, czy prawidłowo ustawiono datę i godzinę monitora (zobacz "Clock Adjustment" na str. 25).
	 Sprawdź, czy prawidłowo skonfigurowano harmonogram kalibracji (zobacz "Schedule" na str. 23).
	 Sprawdź, czy prawidłowo ustawiono wartości docelowe kalibracji (zobacz "Target Settings" na str. 43).
	 Spróbuj skalibrować monitor za pomocą programu ColorNavigator 6 / ColorNavigator NX.
3. Autokalibracja nie powiodła się.	Sprawdź kod błędu w tabeli poniżej. Jeśli wyświetlony kod błędu nie znajduje się w tabeli, skontaktuj się z przedstawicielem EIZO.
4. Trwająca autokalibracja została anulowana.	 Jeśli podczas autokalibracji zmieni się stan sygnału wideo odbieranego z urządzenia zewnętrznego (sygnał zniknie, pojawi się nowy sygnał itp.), autokalibracja zostanie automatycznie anulowana. Należy zadbać o to, by podczas autokalibracji sygnał wideo pozostał bez zmian. Jeśli zaplanowana autokalibracja zostanie anulowana, monitor uruchomi ją ponownie, gdy wejdzie w tryb oszczędzania energii co najmniej godzinę po jej anulowaniu lub gdy
	zostanie wyłączony za pomocą przycisku 😃 (zobacz "3.2 Przeprowadzanie autokalibracji" na str. 26).

Tabela z kodami błędów

W menu "Color" wyświetli się kod błędu oraz stosowny komunikat, jeśli podczas autokalibracji wystąpi błąd związany z jednym z poniższych ustawień:

- Docelowa wartość kalibracji
- Ustawienia jasności
- Ustawienia poziomu czerni

Kod błędu	Komunikat
000020	Kalibrator nie wysunął się. Sprawdź, czy w pobliżu kalibratora nie znajdują się niepożądane obiekty.
000021	Kalibrator nie wysunął się. Sprawdź, czy w pobliżu kalibratora nie znajdują się niepożądane obiekty.
010141	Ustawiono nieprawidłową wartość docelową kalibracji. Zmień ją na prawidłową.
****52	Docelowy poziom czerni jest zbyt niski. Zwiększ go lub wybierz opcję "Min".

7.4 Inne

Problem	Możliwe przyczyny i rozwiązania
1. Nie wyświetla się menu ustawień / lista trybów.	 Upewnij się, czy blokada przycisków sterujących nie jest włączona (zobacz "Key Lock" na str. 59). Przyciski sterujące są zablokowane, jeśli monitor wyświetla główne okno programu ColorNavigator 6 / ColorNavigator NX. Zamknij program, aby użyć przycisków.
2. Urządzenie zewnętrzne nie rozpoznaje monitora podłączonego kablem USB. / Peryferyjne urządzenie USB podłączone do monitora nie działa.	 Upewnij się, czy kabel USB jest poprawnie podłączony (zobacz "8.5 Korzystanie z huba USB" na str. 75). Jeśli urządzenie peryferyjne jest podłączone do portu fsec, sprawdź ustawienie "USB CHARGE Port" (zobacz str. 53). Jeśli wybrano opcję "Charging Only", urządzenie peryferyjne nie będzie działać. Użyj innego portu USB komputera. Użyj innego portu USB monitora. Zrestartuj komputer. Jeśli urządzenia peryferyjne działają poprawnie, gdy są podłączone bezpośrednio do komputera, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem EIZO. Upewnij się, czy komputer i jego system operacyjny są kompatybilne ze standardem USB (informacje o kompatybilności USB poszczególnych urządzeń można uzyskać od ich producentów). W zależności od używanego portu USB 3.0, monitor może nie rozpoznawać podłączonych urządzeń USB. Pobierz najnowszą wersję sterownika USB 3.0 udostępnioną przez danego producenta lub użyj portu USB 2.0. Jeśli korzystasz z systemu Windows, sprawdź ustawienie BIOS dla USB (szczegóły znajdziesz w instrukcji komputera)
3. Brak dźwięku.	 Ten monitor nie odtwarza dźwięku dla sygnałów DisplayPort i HDMI.

Rozdział 8 – Informacje

8.1 Demontaż stopki

Stopkę monitora można zdjąć.

Uwaga

- Po odłączeniu stopki od monitora nie ruszaj nią w górę i w dół, gdyż może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu.
- Monitor i stopka są ciężkie, dlatego ich upuszczenie może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu.
- 1. Połóż monitor na stabilnej powierzchni przykrytej miękkim materiałem. Panel LCD powinien być skierowany do dołu.
- 2. Zdejmij stopkę.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokujący (1), mocno chwyć korpus stopki, a następnie przesuń stopkę w kierunku podstawy (2).

Gdy blokada zwolni się, podnieś stopkę do góry (3).



8.2 Montaż opcjonalnego ramienia do monitora

Po zdemontowaniu stopki do monitora można zamocować opcjonalne ramię lub inną stopkę. Lista modeli ramion i stopek pasujących do monitora znajduje się na stronie <u>http://www.eizoglobal.com</u>.

Uwaga

- Przy montażu ramienia lub stopki należy postępować zgodnie z dołączonymi instrukcjami obsługi.
- Jeśli używasz ramienia lub stopki innego producenta, upewnij się, że dany produkt jest zgodny ze standardem VESA i z podanymi poniżej wymaganiami. Skorzystaj z wkrętów montażowych VESA dołączonych do monitora.
 - Odstępy między otworami montażowymi: 100 x 100 mm
 - Grubość płyty montażowej: 2,6 mm
 - Nośność: waga monitora (bez stopki) oraz dodatkowego wyposażenia, np. kabli
- Ramię lub stopka powinny umożliwiać regulację położenia w następującym zakresie:
 - Nachylenie w górę o 45°, w dół o 45°
- Kable należy podłączyć po zamontowaniu stopki lub ramienia.
- Monitor oraz ramię lub stopka są ciężkie i ich upuszczenie może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu.
- Aby ustawić monitor w trybie pionowym (portretowym), obróć ekran o 90° w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Procedura montażu opcjonalnego ramienia lub stopki

1. Przymocuj ramię lub stopkę do monitora.

Przymocuj ramię lub stopkę do monitora, używając dołączonych do urządzenia wkrętów kompatybilnych ze standardem VESA.

Procedura montażu oryginalnej stopki

- 1. Połóż monitor na stabilnej powierzchni przykrytej miękkim materiałem. Panel LCD powinien być skierowany do dołu.
- 2. Odkręć śruby mocujące i zdemontuj opcjonalne ramię lub stopkę.
- Zamontuj oryginalną stopkę. Wsuń umieszczone na stopce wypustki w cztery kwadratowe otwory znajdujące się na tylnej ścianie panelu (1) i przesuń stopkę w kierunku górnej części monitora, <u>aż usłyszysz kliknięcie</u> (2).



8.3 Montaż i demontaż uchwytu na kable

W zestawie znajduje się uchwyt pomagający uniknąć splątania kabli podłączonych do monitora.

Procedura montażu uchwytu

- 1. Poprowadź kable przez środek uchwytu.
- 2. Zamknij dolną część uchwytu.



3. Włóż uchwyt na kable do stopki monitora.



Informacja

Uchwyt na kable można zamontować prostopadle lub równolegle do stopki monitora, w zależności od potrzeb.


Procedura demontażu uchwytu

- Zamknij dolną część uchwytu.
 Unieś uchwyt i wysuń go ze stopki.



8.4 Podłączanie kilku urządzeń zewnętrznych

Do monitora można podłączyć kilka urządzeń zewnętrznych i przełączać się między nimi, aby zmieniać źródło obrazu wyświetlanego na ekranie.

Przykłady połączeń:



75

Informacja

- Każdorazowe naciśnięcie przycisku 2, znajdującego się z przodu monitora, powoduje zmianę sygnału wejściowego. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji "2.2 Zmiana sygnału wejściowego" na str. 17.
- Monitor automatycznie rozpoznaje złącze odbierające sygnał wejściowy i wyświetla obraz na ekranie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji "Auto Input Detection" na str. 59.

8.5 Korzystanie z huba USB

Monitor wyposażono w hub USB, który po podłączeniu monitora do komputera PC kompatybilnego z USB pozwala na podłączenie urządzeń peryferyjnych USB.

Procedura podłączenia

- 1. Połącz port USB downstream komputera z portem USB upstream monitora za pomocą kabla USB.
- 2. Podłącz urządzenie peryferyjne USB do portu USB downstream monitora.

Uwaga

- Monitor może nie działać prawidłowo w zależności od używanego komputera, systemu operacyjnego i urządzeń peryferyjnych. Informacje o kompatybilności USB urządzeń peryferyjnych można uzyskać u producentów tych urządzeń.
- Gdy monitor pracuje w trybie oszczędzania energii, urządzenia podłączone przez port USB downstream będą normalnie działać. W związku z tym pobór mocy monitora będzie się różnił w zależności od podłączonych urządzeń (nawet w trybie oszczędzania energii).
- Po wyłączeniu głównego przełącznika zasilania urządzenia podłączone przez port USB downstream nie będą działać.



- Po zmianie ustawienia "USB CHARGE Port" na "Charging Only" urządzenia peryferyjne nie będą działały, jeśli podłączono je do portu + sec-(zobacz "USB CHARGE Port" na str. 53).
- Przed zmianą ustawienia "USB CHARGE Port" należy odłączyć od komputera wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do monitora. Zmiana tego ustawienia spowoduje automatyczne zerwanie wszelkich połączeń.

Informacja

- Monitor jest kompatybilny ze standardem USB 3.0. Przy podłączaniu urządzeń obsługujących standard USB 3.0 możliwa jest szybka transmisja danych (tylko w przypadku, gdy kabel USB służący do połączenia komputera z urządzeniem peryferyjnym także jest kompatybilny ze standardem USB 3.0).
- Port USB downstream #ssc- umożliwia szybkie ładowanie urządzeń takich jak smartfony czy tablety (zobacz "USB CHARGE Port" na str. 53).

8.6 Specyfikacja

Panel LCD	Тур	IPS (antyodblaskowy)
	Podświetlenie	LED z szerokim gamutem
	Przekątna	78,9 cm (31,1")
	Rozdzielczość	4096 x 2160
	Rozmiar wyświetlanego obrazu	698,0 mm × 368,1 mm
	Rozmiar piksela	0,170 mm × 0,170 mm
	Gęstość piksela	149 ррі
	Liczba kolorów	10-bitowe: ok. 1073,74 mln
	Kąty widzenia	178°, 178°
	Kontrast (typowy)	1500:1 (gdy dla funkcji "DUE Priority" wybrano ustawienie "Brightness")
	Czas reakcji (typowy)	Black \rightarrow White \rightarrow Black: 20 ms
		Gray-to-gray: 9 ms
	Gamut kolorów (typowy)	Adobe®RGB: 99%, DCI-P3: 98%

Sygnały wideo	Wejścia sygnałowe		DisplayPort 1.2 (kompatybilne z HDCP 1.3) x 2, HDMI (kompatybilne z HDCP 2.2 / 1.4, Deep Color) ^{*1} x 2
			[^] Niekompatybilne z funkcją HDMI CEC.
	Pozioma częstotliwość odświeżania		DisplayPort: 25 kHz do 137 kHz HDMI: 15 kHz do 136 kHz
	Pionowa częstotliwość odświeżania		DisplayPort: 23 Hz do 61 Hz (w rozdzielczości 720 x 400: 69 Hz do 71 Hz) HDMI: 23 Hz do 61 Hz (w rozdzielczości 720 x 400: 69 Hz do 71 Hz)
	Tryb synchronizacji klatek		23,75 Hz do 30,25 Hz; 47,5 Hz do 60,5 Hz
	Maksymalne taktowanie piksela		DisplayPort: 598,3 MHz HDMI: 600 MHz
USB	Port		Port upstream × 1 Port downstream × 3 (port * ssc jest kompatybilny z funkcją szybkiego ładowania)
	Standard		USB Specification Rev. 3.0 USB Battery Charging Specification Rev.1.2
	Prędkość transmisji		5 Gb/s (super), 480 MB/s (high), 12 MB/s (full), 1,5 MB/s (low)
	Prąd zasilający		Downstream: maks. 900 mA na port
			Downstream (port / ssc.) :
			- Opcja "Normal": maks. 1,5 mA na port
			 Opcja "Charging Only": maks. 2,1 mA na port
Zasilanie	Zasilanie wejściowe		100–240 VAC ±10%, 50/60 Hz, 1,45 A – 0,65 A)
	Maksymalny pobór mocy		140 W lub mniej
	W trybie oszczędzania energii		1,2 W lub mniej (gdy dla ustawień "Compatibility Mode" i "Auto Input Detection" wybrano opcję "Off" oraz nie ma podłączonych urządzeń USB)
	W trybie standby		1,2 W lub mniej (gdy dla ustawienia "Compatibility Mode" wybrano opcję "Off" i nie ma podłączonych urządzeń USB)
Specyfikacja fizyczna	Wymiary	Min. wysokość	735 mm × 434,0 mm × 290 mm (szer. x wys. x głęb.) (nachylenie: 0°)
		Maks. wysokość	735 mm × 595,9 mm × 307 mm (szer. x wys. x głęb.) (nachylenie: 35°)

	Wymiary bez stopki	735 mm × 423 mm × 71,5 mm (szer. x wys. x głęb.)
	Waga	Ok. 12,4 kg
	Waga bez stopki	Ok. 8,3 kg
	Zakres regulacji wysokości	154 mm (nachylenie: 0°) / 155 mm (nachylenie: 35°)
	Nachylenie	35° góra, 5° dół
	Obrót	344°
Wymagania środowiskowe	Temperatura	0°C do 35°C (w orientacji poziomej) / 0°C do 30°C (w orientacji pionowej ^{*2})
w czasie działania		^{*2} Aby korzystać z monitora w trybie portretowym, należy zdemontować stopkę i zastąpić ją ramieniem lub innym sprzętem podobnego typu.
	Wilgotność względna	20-80% (bez kondensacji)
	Ciśnienie	540 hPa do 1060 hPa
Wymagania środowiskowe	Temperatura	-20°C do 60°C
w czasie transportu i	Wilgotność względna	10-90% (bez kondensacji)
przechowywania	Ciśnienie	200 hPa do 1060 hPa

• Akcesoria

Kable sygnałowe	PP200 (DisplayPort – DisplayPort)
	PM200 (Mini DisplayPort – DisplayPort)
	HH200PR (HDMI – HDMI)

Najnowsze informacje o akcesoriach do monitorów EIZO znajdują się na stronie http://www.eizoglobal.com.

Załącznik

Znaki towarowe

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing, LLC w USA i innych krajach.

Logo DisplayPort Compliance oraz VESA są zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia VESA (Video Electronics Standards Associations).

Logo SuperSpeed USB Trident jest zastrzeżonym znakiem towarowym USB Implementers Forum, Inc.

Logo USB Power Delivery Trident są znakami towarowymi USB Implementers Forum, Inc.

DICOM jest zastrzeżonym znakiem towarowym National Electrical Manufacturers Association dla standardów odnoszących się do cyfrowego przesyłania danych medycznych.

Kensington i MicroSaver są zastrzeżonymi znakami towarowymi ACCO Brands Corporation.

Thunderbolt jest znakiem towarowym Intel Corporation w USA i innych krajach.

Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w USA i innych krajach.

Adobe jest zastrzeżonym znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated w USA i innych krajach.

Apple, macOS, Mac OS, OS X, Macintosh oraz ColorSync są zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple Inc.

EIZO, logo EIZO, ColorEdge, CuratOR, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, RadiNET, Raptor oraz ScreenManager sa zastrzeżonymi znakami towarowymi EIZO Corporation w Japonii i innych krajach.

ColorEdge Tablet Controller, ColorNavigator, EcoView NET, EIZO EasyPIX, EIZO Monitor Configurator, EIZO ScreenSlicer, G-Ignition, i-Sound, Quick Color Match, RadiLight, Re/Vue, SafeGuard, Screen Administrator, Screen InStyle, ScreenCleaner oraz UniColor Pro są znakami towarowymi EIZO Corporation.

Pozostałe nazwy firm i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi swoich właścicieli.





Licencja

Znaki znajdujące się na monitorze używają bitmapowej czcionki zaprojektowanej przez firmę Ricoh Industrial Solutions Inc.

Copyright © 2018 EIZO Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.