

mode°

PHOTO COMPOSER

MODEL: STUDIO MIDI M40

MODE° Photo Composer to w pełni zautomatyzowana komora bezcieniowa do wykonywania zdjęć obiektów.

Oświetlenie urządzenia to wysokiej jakości system diod LED o optymalnej temperaturze barwowej światła.


Koncepcja urządzenia bazuje na integracji aparatu fotograficznego z oświetleniem komory bezcieniowej poprzez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osobistym.

ZESTAW PODSTAWOWY ZAWIERA:

- MODE° Photo Composer
- Oprogramowanie: LightBox Control, Cam EOS Pro
- Boczne osłony refleksyjne
- Kable (zasilający, USB)

ELEMENTY MODE° PHOTO COMPOSER WRAZ Z APARATEM:

1. Aparat cyfrowy Canon Eos połączony z komputerem
2. Ruchoma prowadnica umożliwiająca zmianę kąta fotografowania w zakresie 0-90°
3. Wnętrze komory bezcieniowej rozpraszającej światło emitowane przez lampy LED



OPROGRAMOWANIE

Dołączone do zestawu oprogramowanie pozwala na wykonanie następujących czynności:

→ **Program Light Box Control**

zarządzanie oświetleniem w zdefiniowanych polach urządzenia

→ **Program Cam EOS Pro**

wykonywanie zdjęć oraz sterowanie parametrami aparatu Canon EOS wraz z podglądem obrazu „na żywo”, możliwością obróbki fotografii, a także dodawania opisów i zabezpieczania znakiem wodnym

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary:	60×60×60 cm
Waga:	12 kg
Zasilanie:	110-220 V
Moc:	175 W
Ilość pól światła:	5
Maksymalne wymiary fotografowanego obiektu:	15×15×15 cm

Aby korzystać z **MODE^o Photo Composer** wymagany jest komputer PC oraz lustrzanka cyfrowa marki Canon EOS wyposażona w obiektyw typu macro.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

System:	WINDOWS (XP SP3 / Vista / 7)
Procesor:	min. 1GHz RAM; Pentium lub nowszy
Karta graficzna:	min. True Color VGA 1024×768
Port:	2× USB 2.0
Napęd:	CD / DVD

LISTA KOMPATYBILNYCH APARATÓW CANON EOS

EOS-1D Mark III

EOS-1D Mark IV

EOS-1Ds Mark III

EOS 5D Mark II

EOS 7D

EOS 40D

EOS 50D

EOS 60D

EOS DIGITAL REBEL Xsi / 450D / Kiss X2

EOS DIGITAL REBEL XS / 1000D / KISS F

EOS Kiss X3 / EOS REBEL T1i / EOS 500D

EOS Kiss X4 / EOS REBEL T2i / EOS 550D

EOS Kiss X5 / EOS REBEL T3i / EOS 600D

EOS Kiss X50 / EOS REBEL T3 / EOS 1100D

mode360°

PHOTO COMPOSER

MODEL: FA40

MODE360° Photo Composer to w pełni zautomatyzowana komora bezcieniowa do wykonywania zdjęć obiektów.

Oświetlenie urządzenia to wysokiej jakości system diod LED o optymalnej temperaturze barwowej światła.

Urządzenie posiada wbudowaną platformę obrotową niezbędną m.in. do komponowania prezentacji wizualnych o widoczności 360°.


Koncepcja urządzenia bazuje na integracji aparatu fotograficznego z platformą obrotową i oświetleniem komory bezcieniowej poprzez oprogramowanie zainstalowane na komputerze.

ZESTAW PODSTAWOWY ZAWIERA:

- MODE360° Photo Composer
- Oprogramowanie: LightBox Control, Cam EOS Pro, 3D Rotate Tool Flexi
- Boczne ostony refleksyjne
- Kable (zasilający, USB)

ELEMENTY MODE360° PHOTO COMPOSER WRAZ Z APARATEM:

1. Aparat cyfrowy
Canon Eos połączony z komputerem
2. Ruchoma prowadnica umożliwiająca zmianę kąta fotografowania w zakresie 0-90°
3. Wnętrze komory bezcieniowej rozpraszającej światło emitowane przez lampy LED
4. Obrotowa platforma sterowana z poziomu komputera



OPROGRAMOWANIE

Dołączone do zestawu oprogramowanie pozwala na wykonanie następujących czynności:

→ **Program Light Box Control**

zarządzanie oświetleniem w zdefiniowanych polach urządzenia

→ **Program Cam EOS Pro**

wykonywanie zdjęć oraz sterowanie parametrami aparatu Canon EOS wraz z podglądem obrazu „na żywo”, możliwością obróbki fotografii, a także dodawania opisów i zabezpieczania znakiem wodnym

→ **Program 3D Rotate Tool Flexi**

komponowanie prezentacji 360° w formacie Flash (umożliwia to obrót obiektu w dowolnym kierunku)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary:	60×60×60 cm
Waga:	12 kg
Zasilanie:	110-220 V
Moc:	175 W
Średnica platformy obrotowej:	40 cm
Ilość pól światła:	5
Maksymalne wymiary fotografowanego obiektu:	15×15×15 cm

Aby korzystać z **MODE360° Photo Composer** wymagany jest komputer PC oraz lustrzanka cyfrowa Canon EOS wyposażona w obiektyw typu macro.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

System:	WINDOWS (XP SP3 / Vista / 7)
Procesor:	min. 1GHz RAM; Pentium lub nowszy
Karta graficzna:	min. True Color VGA 1024×768
Port:	2× USB 2.0
Napęd:	CD / DVD

LISTA KOMPATYBILNYCH APARATÓW CANON EOS

EOS-1D Mark III

EOS-1D Mark IV

EOS-1Ds Mark III

EOS 5D Mark II

EOS 7D

EOS 40D

EOS 50D

EOS 60D

EOS DIGITAL REBEL Xsi / 450D / Kiss X2

EOS DIGITAL REBEL XS / 1000D / KISS F

EOS Kiss X3 / EOS REBEL T1i / EOS 500D

EOS Kiss X4 / EOS REBEL T2i / EOS 550D

EOS Kiss X5 / EOS REBEL T3i / EOS 600D

EOS Kiss X50 / EOS REBEL T3 / EOS 1100D

→ Sprawdź nas: www.mode360.eu
facebook.com/MODE360