



## Przygotowanie

### Akumulator


- Ładować akumulator do momentu, gdy zgaśnie lampka CHARGE.  
W przypadku klientów w USA i Kanadzie



W przypadku klientów w krajach/  
regionach innych niż USA i Kanada




- Włożyć akumulator do aparatu.



Mocno wsunąć akumulator do samego końca, naciskając końcem akumulatora dźwignię blokady.


### Obiektyw

- Zdjąć dekiel z korpusu aparatu i osłonę transportową z tylnej części obiektywu.



- Nie dotykać części wewnętrznych.
- Jeżeli kurz dostanie się do aparatu, może się pojawić na zdjęciu. Nie zostawiać aparatu i obiektywu bez pokryw. Wymiany obiektywu należy dokonywać szybko, w miejscu wolnym od kurzu.


- Zamocować obiektyw, po uprzednim wyrównaniu znaczników indeksowych zgodnie z rysunkiem.




- Obrócić obiektyw, do usłyszenia dźwięku zatrzaśnięcia.
- Przed przystąpieniem do fotografowania ściągnąć pokrywkę obiektywu.

### Karta pamięci

- Otworzyć klapkę karty pamięci.




- Włożyć kartę pamięci i przełącznikiem karty pamięci wybrać rodzaj używanej karty.  
Strona wierzchnia (karta pamięci SD)





- Podczas wkładania karty pamięci wyłączyć aparat.
- Po informacji o dostępnych kartach pamięci, patrz Instrukcja obsługi.

### Ustawianie daty/czasu

- Włączyć aparat.




- Ustawić datę/czas.



## Fotografowanie

- Ustawić pokrętkę trybu pracy do pozycji AUTO.




- Spojrzeć do wizjera.

- Wyregulować pokrętkę regulacji dioptrii, jeśli nie można uzyskać ostrości wizjera.



- Wcisnąć spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość.


- Naciśnięcie spustu migawki do połowy i przytrzymanie go uruchamia automatyczne ustawianie ostrości.



- Nacisnąć spust migawki do końca, aby wykonać zdjęcie.



## Odtwarzanie



Nacisnąć .



Wyświetlenie poprzedniego lub następnego zdjęcia: nacisnąć / na przycisku sterującym.

Aby powrócić do trybu wykonywania zdjęć: .

Aby skąsować obraz

Nacisnąć .

Aby móc w pełni wykorzystać funkcje zakupionej lustrzanki, patrz „Instrukcja obsługi”.