



Schemat systemu





*1: Można używać także akumulatora LP-E6.

*2: Można również wykorzystać zestaw zasilający AC Adapter Kit ACK-E6.

* Bezprzewodowy przekaźnik danych WFT-E7 (wer.2), WFT-E7 nie może być używany.

* Wszystkie długości kabli są przybliżone.